

# 索引

## A

API 関数 ..... 26-2

## C

"CSV ファイルからデバイスへデータを書き込む" アクション ..... 12-9, 12-23  
"CSV ファイルへデータを書き込む" アクション ..... 7-8, 7-20

## E

Excel 操作機能設定 ..... 5-70  
"EXCEL 帳票" アクション  
... 5-10, 5-40, 6-8, 6-39, 9-7, 11-9, 11-40

## F

Factory Gateway 設定ツール ..... 23-12

## G

"GP JPEG データのアップロード" アクション  
..... 10-7, 10-20  
GP 画面の保存 ..... 10-25  
GP 内ログデータ ..... 9-26  
"GP ファイリングデータの自動アップロード"  
アクション ..... 16-7, 16-23  
"GP ファイリングデータの自動ダウンロード"  
アクション ..... 17-7, 17-20

## M

"Mail でデータ送信" アクション ..... 14-9, 14-28

## P

Pro-Server EX の環境設定 ..... 33-2

## Q

QC 図 ..... 5-75

## S

SRAM バックアップデータの保存 ..... 19-6

## あ

アクション動作局 / 処理完了通知設定 ..... 32-33  
アクション別の起動条件 / 処理一覧 ..... 32-59

## き

起動条件  
相手局電源切斷時  
(GP シリーズ局以外の場合のみ) ..... 32-23  
起動条件詳細設定 ..... 32-24  
相手局電源投入時  
(GP シリーズ局以外の場合のみ) ..... 32-22  
一定周期 ..... 32-8  
指定時刻 ..... 32-7  
条件式成立時  
(GP シリーズ局以外の場合のみ) ..... 32-20  
条件式成立中  
(GP シリーズ局以外の場合のみ) ..... 32-18  
デバイス OFF 時 ..... 32-16  
デバイス OFF 中 ..... 32-12  
デバイス ON 時 ..... 32-14  
デバイス ON 中 ..... 32-10  
デバイス変化時 ..... 32-9  
電源投入時 ..... 32-6  
起動条件別シーケンス図 ..... 32-48

## く

グループ化 ..... 28-7  
グローバル定数設定 ..... 31-47

## さ

参加局とシンボルのインポート ..... 24-7  
参加局とシンボルのエクスポート ..... 24-7  
参加局の追加  
GP3000 シリーズ ..... 30-32  
GP シリーズ ..... 30-40  
Pro-Server EX ..... 30-30  
WinGP ..... 30-36  
散布図作成 ..... 5-77  
サンプルウィザード ..... 3-8

## し

実行順序一覧 ..... 5-67  
出力印刷 ..... 34-2  
状況監視 ..... 27-3  
シンボル ..... 31-41  
シンボル編集 ..... 31-44  
シンボルモニタ ..... 27-19, 27-24  
シンボルモニタの詳細設定 ..... 27-25

## す

スタート画面.....	3-7
ステータスマニタ.....	27-9

## て

データ転送（収集型）.....	18-43
データ転送（配信型）.....	18-35
"データベースからのダウンロード"	
アクション.....	13-11, 13-27
"データベースへのアップロード"	
アクション.....	8-10, 8-24
デバイスアクセスログ.....	28-36
デバイスキヤッシュの設定.....	28-26
デバイスキヤッシュバッファのインポート...	28-34
デバイスのバックアップ.....	20-6
デバイスのリストア.....	21-4
デバイスマニタ.....	27-16
デバイスロギング.....	5-42
デバイスワンショット.....	6-62
転送.....	25-2

## に

"任意のアプリケーションを起動する"	
アクション.....	15-8, 15-21

## ね

ネットワークの設定.....	33-4
GP シリーズ局用設定 .....	33-6
Pro-Server EX / GP3000 / WinGP 局用	
設定.....	33-8
ネットワークプロジェクトの保存...	22-11, 22-14
ネットワークプロジェクトファイルを開く....	3-6

## は

配列にする.....	28-16
パスワードの設定.....	22-8, 22-13, 24-6
パレート図作成.....	5-76

## ひ

ヒストグラム図作成.....	5-78
----------------	------

## ほ

保存.....	24-2
---------	------

## よ

読み込み時間の測定.....	28-6
----------------	------

## り

リモート接続.....	22-3
リモート切断.....	22-5

## れ

レシピ.....	11-62
----------	-------

## ろ

ログビューア.....	27-32
-------------	-------