

---

# Set Up Guide List

Click one of the underlined links to jump to the topic that describes the Part or Function.

## Parts

- [Switch Lamp](#)
- [Data Display](#)
- [Keypad](#)
- [Key](#)
- [Graph](#)
- [Historical Trend Graph](#)
- [Data Block Display Graph](#)
- [Alarm](#)
- [Text Alarm](#)
- [Message Display](#)
- [Window](#)
- [Movie Player](#)
- [Video Module Display](#)
- [Remote PC Access Window Display](#)
- [Picture Display](#)
- [Sampling Data Display](#)
- [Special Data Display](#)
- [Trigger Action](#)
- [D-Script](#)

## Common

- [Alarm](#)
- [Sampling](#)
- Recipe
  - [Transfer CSV Data](#)
  - [Transfer Recipe Data](#)
- [Time Schedule](#)
- [Sound Settings](#)
- [Text Table Settings](#)
- [Global D-Script](#)
- [Extended Script](#)
- [Backlight Color Settings](#)
- [Image Registration](#)
- [Text Registration](#)
- [Mark Registration](#)
- [Keypad Registration](#)
- [Movie Settings](#)
- [Video Module](#)
- [Symbol Variable](#)

## System

### Display

- [Display Settings](#)
- Display Unit
  - [Display](#)
  - [Operation](#)
  - [Mode](#)
  - [Logic](#)
  - [System Area](#)
  - [Extension](#)
  - [System Area](#)
- [Logic Programs](#)
- [Video/Movie Settings](#)
- [Font Settings](#)

### Peripheral

- [Peripheral List](#)
- [Device/PLC](#)
- [Printer](#)
- Input Equipment Settings
  - [Bar Code](#)
  - [Remote PC Access Input](#)
- [Script I/O Settings](#)
- [I/O Driver](#)
- [FTP Server](#)
- [Modem](#)
- [Video Modules](#)