ไดรเวอร์ A Series Computer Link

1	รายละเอียดของระบบ	3
2	การเลือกอุปกุรณ์ภายนอก	5
3	ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร	6
4	รายการตั้งค่า	22
5	แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล	27
6	อุปกรณ์ที่รองรับ	33
7	รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง	36
8	ข้อคว [่] ามแสดงข้อผิดพลาด	37

ข้อมูลเบื้องต้น

ู้คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีเชื่อมต่อจอแสดงผล (GP3000 series) เข้ากับอุปกรณ์ภายนอก (PLC เป้าหมาย) โดยคุณสามารถดูคำอธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อได้ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้



1 รายละเอียดของระบบ

รายละเอียดของระบบเมื่อต่อเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกของ Mitsubishi Electric Corp. เข้ากับจอแสดงผลมีดังต่อไปนี้

รุ่น	CPU	โมดูลอินเตอร์เฟซ	ชนิดของ SIO	ตัวอย่างการตั้งค่า	แผนภาพแสดง การต่อสายเคเบิล
	A2ACPU A2ACPU-S1 A3ACPU A2UCPU A2UCPU-S1 A3UCPU	AJ71C24-S6 AJ71C24-S8	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1 (หน้า 6)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
			RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5 (หน้า 14)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
MELSEC			RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2 (หน้า 8)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
AnA Series	A4UCPU	AJ710C24	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6 (หน้า 16)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
	A2USCPU	A1SJ71C24-R2 A1SJ71UC24-R2	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 10)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 3 (หน้า 32)
	A2USHCPU-S1	A1SJ71C24-R4 A1SJ71UC24-R4	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 18)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
	A1NCPU A2NCPU A2NCPU-S1 A3NCPU	AJ71C24 AJ71C24-S3	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1 (หน้า 6)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
		AJ71C24-S6 AJ71C24-S8	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5 (หน้า 14)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
		AJ71UC24	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2 (หน้า 8)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
MELSEC			RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6 (หน้า 16)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
AnN Series	A1SCPU A1SJCPU A1SJHCPU A1SHCPU A2SHCPU	A1SJ71C24-R2 A1SJ71UC24-R2	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 10)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 3 (หน้า 32)
		A1SJ71C24-R4 A1SJ71UC24-R4	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 18)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
	A0J2CPU A0J2HCPU	A0J2-C214-S1	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 8 (หน้า 20)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
	A2CCPUC24	พอร์ตต่อเชื่อม บน CPU	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4 (หน้า 12)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 3 (หน้า 32)
	Q2ACPU Q2ACPU-S1 Q3ACPU Q4ACPU Q4ACPU Q4ARCPU	AJ71UC24	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2 (หน้า 8)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
MELSEC QnA Series			RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6 (หน้า 16)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)
	Q2ASCPU Q2ASCPU-S1	A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-PRF	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 10)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
	Q	Q2ASHCPU Q2ASHCPU-S1	A1SJ71UC24-R4	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 18)

รุ่น	CPU	โมดูลอินเตอร์เฟซ	ชนิดของ SIO	ตัวอย่างการตั้งค่า	แผนภาพแสดง การต่อสายเคเบิล
MELSEC Q	Q02CPU-A Q02HCPU-A Q06HCPU-A A1SJ71U A1SJ71U A1SJ71U	A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-PRF	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 10)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 1 (หน้า 27)
Series		A1SJ71UC24-R4	RS422/485 (4wire)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 18)	แผนภาพแสดงการต่อสาย เคเบิล 2 (หน้า 28)

■ รายละเอียดในการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อแบบ 1:1



• การเชื่อมต่อแบบ 1:n



การเชื่อมต่อแบบ 1:n (เมื่อสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก)

คุณสามารถเข้าใช้สถานีอื่น ๆ โดยผ่าน MELSECNET/10, MELSECNET(II), MELSECNET/B



2 การเลือกอุปกรณ์ภายนอก

เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผล

💰 New Proje	ct File				
Device/PL	C				
Maker	Mitsubishi Electric Corporation				
Driver	A Series Computer Link				
🗖 Use S	system Area Refer to the manual of this Device/PLC				
Connection	n Method				
Port	Port COM1				
	Go to Device/PLL Manual				
Back	Communication Detail Settings New Screen				

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
Maker	เลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้เชื่อมต่อ เลือก "Mitsubishi Electric Corporation"		
Driver	เลือกรหัส (รุ่น) ของอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อและวิธีเชื่อมต่อ เลือก "A Series Computer Link" คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อใน "A Series Computer Link" ได้จาก รายละเอียดของระบบ சீ"รายละเอียดของระบบ" (หน้า 3)		
Use System Area	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณซิงโครไนซ์พื้นที่เก็บข้อมูลระบบของจอแสดงผลกับอุปกรณ์ (หน่วยความจำ) ของอุปกรณ์ภายนอก หลังจากซิงโครไนซ์แล้ว คุณสามารถใช้แลดเดอร์โปรแกรมของอุปกรณ์ภายนอก เพื่อสลับจอแสดงผลหรือแสดงหน้าต่างบนจอแสดงผลได้ Cf. คู่มีออ้างซิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรง เท่านั้น)" คุณยังสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วย GP-Pro EX หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล Cf. คู่มีออ้างซิงสำหรับ GP-Pro EX "6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Setting Window] ■คำแนะนำในการตั้งค่า [Main Unit Settings] ◆ การตั้งค่าพื้นที่ระบบ" Cf. คู่มีอผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "4.3.6 การตั้งค่าพื้นที่ระบบ"		
Port	เลือกพอร์ตการแสดงผลที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก		

3 ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร

้ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกตามที่ Pro-face แนะนำ เมื่อคุณใช้ A Series ให้ใช้ GP-Pro EX และแลดเดอร์ซอฟต์แวร์เพื่อตั้งค่าตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

3.1 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1			
Summary			Change Device/PLC
Maker Mitsubishi Electric	Corporation Series A	Series Computer Link	Port COM1
Text Data Mode 2	Change		
Communication Colliner			
Communication Settings		uire)	
Silo Type 🐨		vile) 0 h3422/400(4Wile)	
Speed 19	200 💌		
Data Length 💿	7 08		
Parity O	NONE	O ODD	
Stop Bit 📀	1 💿 2		
Flow Control	NONE © ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout 3	÷ (sec)		
Retry 2	÷		
Wait To Send 0	÷ (ms)		
RI / VCC •	RI O VCC		
In the case of RS232C, y	you can select the 9th pin to RI (I	nput)	
or VCC (5V Power Suppl Isolation Unit, please sele	y). If you use the Digital's RS232 act it to VCC	20	
		Derault	
Device-Specific Settings	_		
Allowable No. of Device/Pl	LCs 16 Unit(s) 📑		
No. Device Name	Settings	No =0 PC No =255	

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings			
PLC1			
Station No.	0	•	
PC No.	255	÷	
	Default		
OK (<u>O)</u>	Cancel		

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
4	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า	
SW11	ปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก	
SW12	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล	
SW13	ปิด		
SW14	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล	
SW15	เปิด		
SW16	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต	
SW17	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่	
SW18	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร	
SW21	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่	
SW22	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงาน อยู่ได้หรือไม่	
SW23	ปิด	การตั้งค่าว่าที่ด้านส่งข้อมูลมีความต้านทานที่จุดปลาย อยู่หรือไม่	
SW24	ปิด	การตั้งค่าว่าที่ด้านรับข้อมูลมีความต้านทานที่จุดปลาย อยู่หรือไม่	

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	กรตั้งค่าหมายเลขสถานี
X1	0	וו איזא איז איז איז איז איז איז איז איז אי

3.2 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1							
Summary		Change Device/PLC					
Maker Mitsubishi Electric Corporation	Series A Series Computer Link	Port COM1					
Text Data Mode 2 Change							
Communication Settings							
SIO Type 💿 RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)						
Speed 19200	•						
Data Length 📀 7	C 8						
Parity C NONE	EVEN ODD						
Stop Bit C 1							
Flow Control C NONE	• ER(DTR/CTS) • XON/XOFF						
Timeout 3 📑 (se	ec)						
Retry 2							
Wait To Send 🛛 📑 (m	(3						
RI/VCC © RI	O VCC						
In the case of RS232C, you can select or VCC (5V Power Supply). If you use t Isolation Unit, please select it to VCC.	the 9th pin to RI (Input) the Digital's RS232C Default						
Device-Specific Settings							
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)							
No. Device Name	Settings Station No.=0,PC No.=255						

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 脈 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings 💦 🗙			
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
OK (<u>0)</u>		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
4	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW11	ปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก
SW12	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล
SW13	ปิด	
SW14	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล
SW15	เปิด	
SW16	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต
SW17	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่
SW18	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
SW21	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่
SW22	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ ได้หรือไม่
SW23	เปิด	การเลือกระหว่าง Computer link/Multiple drop link
SW24	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	การตั้งค่าหมายเลขสถานี
X1	0	

3.3 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3

■ การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC1		
Summary	Change Device.	/PLC
Maker Mitsubishi Electric Corporation	Series A Series Computer Link Port COM1	
Text Data Mode 2 Change		
Communication Settings		
SIO Type	O RS422/485(2wire) O RS422/485(4wire)	
Speed 19200		
Data Length 💿 7	• 8	
Parity C NONE	EVEN ODD	
Stop Bit 🔿 1	• 2	
Flow Control C NONE	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
Timeout 3 📑 (se	ec)	
Retry 2 📑		
Wait ToSend 🛛 📑 (ms	\$]	
RI/VCC RI	O VCC	
In the case of RS232C, you can select t or VCC (5V Power Supply). If you use th Isolation Unit, please select it to VCC.	the 9th pin to RI (Input) the Digital's RS232C Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)		
No. Device Name	Settings Station No.=0,PC No.=255	

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings 👘 🔀			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		•
		Default	
OK (<u>O)</u>		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
4	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW03	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน
SW04	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ ได้หรือไม่
SW05	ปิด	
SW06	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล
SW07	เปิด	
SW08	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล
SW09	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต
SW10	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่
SW11	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
SW12	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่

3.4 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1		
Summary		Change Device/PLC
Maker Mitsubishi Electric Corporation	Series A Series Computer Link	Port COM1
Text Data Mode 2 Change		
Communication Settings		
SIO Type 💿 RS232C 🔿 RS	422/485(2wire) O RS422/485(4wire)	
Speed 19200 💌		
Data Length 📀 7 📀 8		
Parity ⊂ NONE . € EV	EN ODD	
Stop Bit O 1 O 2		
Flow Control C NONE C EF	(DTR/CTS) 🔿 XON/XOFF	
Timeout 3 📑 (sec)		
Retry 2 芸		
Wait To Send 🛛 🔹 (ms)		
RI/VCC © RI © VC	с	
In the case of RS232C, you can select the 9t or VCC (5V Power Supply). If you use the Dig Isolation Unit, please select it to VCC.	i pin to RI (Input) ital's RS232C Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)		
1 PLC1	ettings Station No.=0,PC No.=255	

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings 👘 🔀			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		•
		Default	
OK (<u>O)</u>		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
4	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตซ์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW11	ปิด	
SW12	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล
SW13	เปิด	
SW14	เปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล
SW15	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต
SW16	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่
SW17	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
SW18	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่
SW19	เปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก
SW20	ปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ ได้หรือไม่

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	อาร์ตั้งการขวายเวลารถี
X1	0	ก เวพาพ หม เอเลขลม ห

3.5 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Summary Change Device/PLC Maker Mitsubishi Electric Corporation Series A Series Computer Link Port COM1 Text Data Mode 2 Change Communication Settings Communication				
Maker Mitsubishi Electric Corporation Series A Series Computer Link Port CDM1 Text Data Mode 2 Change Communication Settings				
Text Data Mode 2 <u>Change</u> Communication Settings				
Communication Settings				
SIO Type C RS232C C RS422/485(2wire) • RS422/485(4wire)				
Speed 19200				
Data Length 💿 7 🔿 8				
Parity C NONE 💿 EVEN C ODD				
Stop Bit C 1 💿 2				
Flow Control C NONE C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF				
Timeout 3 📑 (sec)				
Retry 2 📑				
Wait To Send 0 📑 (ms)				
RL/VCC © RL O VCC				
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.				
Device-Specific Settings				
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)				
No. Device Name Settings				

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📑 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings			
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
OK (<u>0</u>)		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
8	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW11	เปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก
SW12	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล
SW13	ปิด	
SW14	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล
SW15	เปิด	
SW16	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต
SW17	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่
SW18	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
SW21	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่
SW22	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ ได้หรือไม่
SW23	เปิด	การตั้งค่าว่าที่ด้านส่งข้อมูลมีความด้านทานที่จุดปลาย อยู่หรือไม่
SW24	เปิด	การตั้งค่าว่าที่ด้านรับข้อมูลมีความต้านทานที่จุดปลาย อยู่หรือไม่

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	กรตั้งค่าหมายเลขสถานี
X1	0	การทุกษาทรายเสอดถาน

3.6 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1				
Summary		Change Device/PLC		
Maker Mitsubishi El	lectric Corporation	Series A Series Computer Link Port COM1		
Text Data Mode	2 Change			
Communication Settings				
SIO Type	C R\$232C C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)		
Speed	19200	•		
Data Length	07	C 8		
Parity	C NONE C	EVEN C ODD		
Stop Bit	01 0	• 2		
Flow Control	C NONE	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF		
Timeout	3 📫 (sec	c)		
Retry	2 📫			
Wait To Send	0 🔅 (ms)	3)		
RI / VCC	© BL C	O VCC		
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.				
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)				
No. Device Name Settings				
I PLC1		IStation No.=U,PC No.=255		

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings			
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
OK (<u>O)</u>		Cancel	

ใช้สวิตช์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
8	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW11	เปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก
SW12	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล
SW13	ปิด	
SW14	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล
SW15	เปิด	
SW16	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต
SW17	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่
SW18	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
SW21	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่
SW22	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ได้หรือไม่
SW23	เปิด	การเลือกระหว่าง Computer link/Multiple drop link
SW24	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า	
X10	0	การตั้งค่าหมายเลขสถานี	
X1	0		

3.7 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7

■ การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1				
Summary		Change Device/PLC		
Maker Mitsubishi El	lectric Corporation	Series A Series Computer Link Port COM1		
Text Data Mode	2 Change			
Communication Settings				
SIO Type	C R\$232C C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)		
Speed	19200	•		
Data Length	07	C 8		
Parity	C NONE C	EVEN C ODD		
Stop Bit	01 0	• 2		
Flow Control	C NONE	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF		
Timeout	3 📫 (sec	c)		
Retry	2 📫			
Wait To Send	0 🔅 (ms)	3)		
RI / VCC	© BL C	O VCC		
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.				
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)				
No. Device Name Settings				
I PLC1		IStation No.=U,PC No.=255		

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 脈 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings			
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
OK (<u>O)</u>		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
8	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตซ์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า	
SW01	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	
SW02	เปิด	การเลือกระหว่าง Computer link/Multiple drop link	
SW03	ไม่ใช้งาน	ไม่ใช้งาน	
SW04	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ได้หรือไม่	
SW05	ปิด		
SW06	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล	
SW07	เปิด		
SW08	ปิด	การตั้งค่าบิตข้อมูล	
SW09	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริดี้บิต	
SW10	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่	
SW11	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร	
SW12	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่	

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	กรตั้งค่าหมายเลขสถานี
X1	0	า เวงงพ เทม เยเลซสถ เน

3.8 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 8

การตั้งค่า GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1			
Summary		Change Device/PLC	
Maker Mitsubishi El	lectric Corporation	Series A Series Computer Link Port COM1	
Text Data Mode	2 Change		
Communication Settings			
SIO Type	C R\$232C C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)	
Speed	19200	•	
Data Length	07	C 8	
Parity	C NONE C	EVEN C ODD	
Stop Bit	01 0	• 2	
Flow Control	C NONE	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
Timeout	3 📫 (sec	c)	
Retry	2 📫		
Wait To Send	0 🔅 (ms)	3)	
RI / VCC	© BL C	O VCC	
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.			
Device-Specific Settings			
Allowable No. of Dev	vice/PLCs 16 Unit(s)	att.	
No. Device Na	me	Settings	
I PLC1		IStation No.=U,PC No.=255	

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
OK (<u>O)</u>		Cancel	

ใช้สวิตซ์ DIP ของยู[้]นิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตั้งค่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าโหมด

การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
8	โหมดโปรโตคอลในรูปแบบ 4

🔶 สวิตช์ DIP สำหรับตั้งค่าการสื่อสาร

สวิตช์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า	
SW10	เปิด	การเลือกระหว่าง Computer link/Multiple drop link	
SW11	เปิด	การตั้งค่าช่องสัญญาณหลัก	
SW12	เปิด	การตั้งค่าว่าสามารถเขียนข้อมูลในระหว่างที่ทำงานอยู่ได้หรือไม่	
SW13	ปิด		
SW14	เปิด	การตั้งค่าความเร็วในการส่งข้อมูล การตั้งค่าบิตข้อมูล	
SW15	เปิด		
SW16	ปิด		
SW17	เปิด	การตั้งค่าว่าจะใช้งานหรือไม่ใช้งานพาริตี้บิต	
SW18	เปิด	การตั้งค่าพาริตี้ว่าเป็นจำนวนคู่หรือคี่	
SW19	เปิด	การตั้งค่าบิตสิ้นสุดการสื่อสาร	
SW20	เปิด	การตั้งค่าว่าให้ทำการตรวจสอบผลรวมได้หรือไม่	

🔶 สวิตช์ DIP ของความต้านทานที่จุดปลาย

สวิตซ์ DIP	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SW21	ปิด	ไม่ใช้งาน
SW22	เลือกตั้งค่า ตามต้องการ	ความต้านทานที่จุดปลายที่ด้านส่งข้อมูล
SW23	เลือกตั้งค่า ตามต้องการ	ความต้านทานที่จุดปลายที่ด้านรับข้อมูล

🔶 สวิตช์แบบโรตารี่สำหรับตั้งค่าสถานี

สวิตช์แบบ โรตารี่	การตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
X10	0	การตั้งค่าหมายและสถานี
X1	0	11 1 3 71 71 1 71 81 1 2 66 0 67 61 1 12

รายการตั้งค่า 4

ตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลด้วย GP-Pro Ex หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล ค่าของแต่ละพารามิเตอร์ต้องเหมือนกับค่าของอุปกรณ์ภายนอก
 "ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร" (หน้า 6)

รายการตั้งค่าใน GP-Pro EX 4.1

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1	
Summary	Change Device/PLC
Maker Mitsubishi	Electric Corporation Series A Series Computer Link Port COM1
Text Data Mode	2 Change
Communication Settings	
SIO Type	RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Speed	19200
Data Length	© 7 C 8
Parity	C NONE C EVEN C ODD
Stop Bit	C 1 C 2
Flow Control	○ NONE
Timeout	3 📑 (sec)
Retry	2 📑
Wait To Send	0 <u>*</u> (ms)
RI / VCC	© RI C VCC
In the case of RS or VCC (5V Pow Isolation Unit, ple	22202; you can select the 9th pin to RI (Input) er Supply II you ure the Digital's RS232C ase select it to VCC. Default
Device-Specific Setting	\$
Allowable No. of D	evice/PLCs 16 Unit(s)
No. Device I	Tame Settings Station No.=0.PC No.=255
	Carlo I

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
SIO Type	เลือกชนิดของ SIO เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก
Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายนอกและจอแสดงผล
Data Length	เลือกความยาวข้อมูล
Parity	เลือกวิธีตรวจสอบพาริตี้
Stop Bit	เลือกความยาวของบิตสิ้นสุดการสื่อสาร
Flow Control	เลือกวิธีการควบคุมการสื่อสารเพื่อป้องกันโอเวอร์โฟลว์ของข้อมูลการส่งและการรับ
Timeout	ป้อนระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 127
	ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255
Retry	ข้อสำคัญ
	 เมื่อคุณสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก ให้ตั้งค่าเป็น 5 วินาที
Wait To Send	ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255
RI/VCC	คุณสามารถสลับ RI/VCC ของขาที่ 9 ได้เมื่อคุณตั้งค่า SIO type เป็น RS232C

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก \overline 📷 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/ PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device Settings		
PLC1		
Station No.	0	•
PC No.	255	•
	Default	
OK (<u>D</u>)	Cancel	

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า			
Station No.	ป้อนหมายเลขสถานีของอุปกรณ์ภายนอกตั้งแต่ 0 ถึง 31			
PC No.	ให้ตั้งค่านี้เมื่อคุณสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก โดยป้อนหมายเลข PC ของอุปกรณ์ภายนอกที่จะทำการสื่อสาร ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 64 หากคุณไม่ได้สื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก ให้ป้อน 255			

รายการตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ 4.2

หมายเหตุ

• โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่โหมดออฟุไลน์หรือูข้อมูลการดำเนินการได้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series ้ คู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "บทที่ 4 การตั้งค่า" Cf.

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] ในโหมดออฟไลน์ จากนั้นแตะอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อที่แสดงอยู่

Comm.	Device	Option		
A Series Comput	er Link		[COM1]	Page 1/1
	S10 Type Speed Data Length Parity Stop Bit Flow Control Timeout(s) Retry Wait To Send(ms)	RS232C 19200 • 7 • NONE • 1 FER(DTR/C	8 • EVEN • 2 TS) 3 2 2 × • 2 TS) • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2	ODD
	Exit		Back	2005/09/02 12:31:03

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
SIO Type	เลือกชนิดของ SIO เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก		
Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายนอกและจอแสดงผล		
Data Length	เลือกความยาวข้อมูล		
Parity	เลือกวิธีตรวจสอบพาริตี้		
Stop Bit	เลือกความยาวของบิตสิ้นสุดการสื่อสาร		
Flow Control	เลือกวิธีการควบคุมการสื่อสารเพื่อป้องกันโอเวอร์โฟลว์ของข้อมูลการส่งและการรับ		
Timeout (s)	ป้อนระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 127		
	ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Retry	ข้อสำคัญ		
	 เมื่อคุณสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก ให้ตั้งค่าเป็น 5 วินาที 		
Wait To Send (ms)	ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
RI/VCC	คุณสามารถสลับ RI/VCC ของขาที่ 9 ได้เมื่อคุณตั้งค่า SIO type เป็น RS232C		

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] จากนั้นแตะที่ อุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายการที่แสดงอยู่ แล้วแตะที่ [Device]

Comm.	Device	Option		
A Series Comput	er Link		[COM1]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PLC	:1		-
	Station No. PC No.		<u>0</u> 255 ▼ ▲]
	Exit		Back	2005/09/02 12:31:05

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า				
Device/PLC Name	เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะตั้งค่าอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์คือชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่ตั้งค่าด้วย GP-Pro EX (ค่าเริ่มต้นคือ [PLC1])				
Station No.	ป้อนหมายเลขสถานีของอุปกรณ์ภายนอกตั้งแต่ 0 ถึง 31				
PC No.	ให้ตั้งค่านี้เมื่อคุณสื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก โดยป้อนหมายเลข PC ของอุปกรณ์ภายนอกที่จะทำการสื่อสาร ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 64 หากคุณไม่ได้สื่อสารผ่านเน็ตเวิร์ก ให้ป้อน 255				

∎ ตัวเลือก

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะที่ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] จากนั้นแตะที่ อุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายการที่แสดงอยู่ แล้วแตะที่ [Option]

Comm.	Device	Option		
A Series Compu	RI / VCC In the case the 9th pin Power Supp RS232C Iso it to VCC.	• RI e of RS232C, you on h to RI(Input) or y).If you use the ation Unit, pleas	[COM1] Con select VCC(5V e Digital's se select	Page 1/1
	Exit		Back	2005/09/02 12:31:07

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
RI/VCC	คุณสามารถสลับ RI/VCC ของขาที่ 9 ได้เมื่อคุณตั้งค่า SIO type เป็น RS232C

5 แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล

แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิลที่แสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้อาจแตกต่างไปจากแผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิลที่ Mitsubishi Electric Corp. แนะนำให้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามแผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล ซึ่งแสดงไว้ในคู่มือนี้ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

- ขา FG ของอุปกรณ์ภายนอกจะต้องต่อลงดินแบบ D-class โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของ อุปกรณ์ภายนอก
- SG และ FG เชื่อมต่อกันภายในจอแสดงผล เมื่อเชื่อมต่อ SG กับอุปกรณ์ภายนอก ให้ออกแบบระบบไม่ให้เกิด การลัดวงจร

แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล 1

จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)		สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP (COM1)	А	สายเคเบิล RS232C ของ Pro-face CA3-CBL232/5M-01 (5m)	
	В	สายเคเบิลของคุณเอง	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 15 เมตร

A) เมื่อใช้สายเคเบิล RS232C (CA3-CBL232/5M-01) ของ Pro-face



B) เมื่อใช้สายเคเบิลของคุณเอง

	D-sub 9	ขา (เต้ารับ)		อุบกรถ D-sub 2	นภายนอก ?5 ขา (ปลัก)
	ขา	ชื่อสัญญาณ	ุลนวน	ขา	ชื่อสัญญาณ
<u>จอแสดงผล</u>	2	RD	← / / /[2	SD(TXD)
	3	SD		3	RD(RXD)
	4	ER		6	DSR(DR)
	5	SG		7	SG
	7	RS		8	CD
	8	CS	<	20	DTR(ER)
			│ \ \└/>[5	CS(CTS)
			\¥[1	FG

แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล 2

ข้อสำคัญ

- ระหว่าง SDA-SDB และ RDA-RDB ในยูนิตของอุปกรณ์ภายนอก จำเป็นต้องมีความต้านทานที่จุดปลาย
 - เท่ากับ 330Ω1/4W เมื่อต่อความต้านทานที่จุดปลายให้ยูนิตแล้ว คุณสามารถเปิดสวิตช์เพื่อโหลดความต้านทานที่จุดปลายได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก

จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)		สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP ^{*1} (COM1) AGP-3302 (COM2)	А	ตัวแปลงพอร์ตสื่อสารของ Pro-face CA3-ADPCOM-01 + ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อคของคอนเนคเตอร์ ของ Pro-face CA3-ADPTRM-01 + สายเคเบิลของคุณเอง	
	В	สายเคเบิลของคุณเอง	
GP ^{*1} (COM2)	С	อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อออนไลน์ของ Pro-face CA4-ADPONL-01 + ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อคของคอนเนคเตอร์ ของ Pro-face CA3-ADPTRM-01 + สายเคเบิลของคุณเอง	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 500 เมตร
	D	อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อออนไลน์ของ Pro-face CA4-ADPONL-01 + สายเคเบิลของคุณเอง	

GP ทุกรุ่นยกเว้น AGP-3302 *1

- A) เมื่อใช้ตัวแปลงพอร์ตสื่อสาร COM (CA3-ADPCOM-01), ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อคของ คอนเนคเตอร์ของ Pro-face และสายเคเบิลของคุณเอง
- การเชื่อมต่อแบบ 1:1



• การเชื่อมต่อแบบ 1:n



- B) เมื่อใช้สายเคเบิลของคุณเอง
- การเชื่อมต่อแบบ 1:1



• การเชื่อมต่อแบบ 1:n



- C) เมื่อใช้อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อออนไลน์ (CA4-ADPONL-01), ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อค ของคอนเนคเตอร์ (CA3-ADPTRM-01) ของ Pro-face และสายเคเบิลของคุณเอง
- การเชื่อมต่อแบบ 1:1



การเชื่อมต่อแบบ 1:n



D) เมื่อใช้อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อออนไลน์ (CA4-ADPONL-01) ของ Pro-face และสายเคเบิลของคุณเอง

การเชื่อมต่อแบบ 1:1



• การเชื่อมต่อแบบ 1:n



หมายเหตุ 🔸

ในการปรับปรุงคุณลักษณะความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนให้ดียิ่งขึ้น โปรดใช้สายเคเบิลตีเกลียวหุ้มฉนวน เป็นสายเคเบิลส่งข้อมูลและต่อสายฉนวนลงดิน

แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล 3

จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)		สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP (COM1)	А	สายเคเบิล Mitsubishi Q link ของ Pro-face CA3-CBLLNKMQ-01 (5m)	
	В	สายเคเบิลของคุณเอง	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 15 เมตร

A) เมื่อใช้สายเคเบิล Mitsubishi Q link (CA3-CBLLNKMQ-01) ของ Pro-face



B) เมื่อใช้สายเคเบิลของคุณเอง

	D-sub 9 °	ขา (เต้ารับ)		ขุบกรณ D-sub 9 (มายนอก ขา (เต้ารับ)
	ขา	ชื่อสัญญาณ	auou	ขา	ชื่อสัญญาณ
ବିପାର୍ଶିଜ୍ୟାର	2	RD	◄ / / /[3	SD(TXD)
	3	SD		2	RD(RDX)
	4	ER		6	DSR(DR)
	5	SG		5	SG
	7	RS	▶	1	CD
	8	CS		4	DTR(ER)
			\ \└/▶[8	CS(CTS)
			\¥[เปลือก	FG

6 อุปกรณ์ที่รองรับ

ตารางด้านล่างนี้แสดงช่วงตำแหน่งอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดทราบว่าช่วงของอุปกรณ์ที่รองรับจริงจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้ โปรดตรวจสอบช่วงจริงในคู่มือของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

E

6.1 MELSEC AnA Series, Q Series A Mode

_____ ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
อินพุต	X00000 - X01FFF (X007FF ^{*1})	X00000 - X01FF0 (X007F0 ^{*1})		
เอาต์พุต	Y00000 - Y01FFF (Y007FF ^{*1})	Y00000 - Y01FF0 (Y007F0 ^{*1})		[<u>***</u> 0]
รีเลย์ภายใน	M0000 - M8191	M0000 - M8176		<u>+ 16</u>
แลทช์รีเลย์	L000000 - L008191	L000000 - L008176		÷16)
สเต็ปวีเลย์	S000000 - S008191	S000000 - S008176		÷16)
ลิงค์รีเลย์	B00000 - B01FFF (B00FFF ^{*1})	B00000 - B01FF0 (B00FF0 ^{*1})		<u></u> 0]
ตัวแจ้งเหตุ	F000000 - F002047	F000000 - F002032		÷16)
รีเลย์พิเศษ	M9000 - M9255	M9000 - M9240		<u>+ 16</u>
ตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส)	TS00000 - TS02047			
ตัวตั้งเวลา (คอยล์)	TC00000 - TC02047		[L / H]	
ตัวนับ (หน้าสัมผัส)	CS00000 - CS01023			
ตัวนับ (คอยล์)	CC00000 - CC01023			
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)		TN00000 - TN02047		
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)		CN00000 - CN01023		
รี่จิสเตอร์ข้อมูล		D00000 - D08191 (D06143 ^{*1})		_{в і т} 15)
ลิงค์รีจิสเตอร์		W0000 - W1FFF		(Bit F)
ไฟล์รีจิสเตอร์		R00000 - R08191		B i 15
ไฟล์รี่จิสเตอร์เสริม		0R0000 - 0R8191 : 64R0000 - 64R8191		<u>⊪,,15</u>)
รีจิสเตอร์พิเศษ ^{*2}		D09000 - D09255		B i 15

*1 แสดงหมายเลขอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถระบุได้ในยูนิตที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ ยกเว้น AJ71UC24, A1SJ71UC24 - R2/R4/PRF

*2 แบ่งเป็น 3 พื้นที่ได้แก่ สำหรับอ่านเท่านั้น สำหรับเขียนเท่านั้น สำหรับระบบ ถ้าคุณเขียนข้อมูลนอกช่วงที่สามารถ เขียนได้ CPU ของอุปกรณ์ภายนอกอาจเกิดความผิดพลาดได้ หมายเหตุ • โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจากคู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX

- Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)" • โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนในตารางจากข้อควรระวังในคู่มือ
 - 🐨 "สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ"

6.2 MELSEC AnN Series

📰 ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
อินพุต	X00000 - X007FF	X00000 - X007F0		<u>***</u> 0
เอาต์พุต	Y00000 - Y007FF	Y00000 - Y007F0		<u>***</u> 0]
รีเลย์ภายใน	M0000 - M2047	M0000 - M2032		<u> </u>
แลทช์รีเลย์	L000000 - L002047	000 - L002047 L000000 - L002032		<u> </u>
สเต็ปรีเลย์	S000000 - S002047	S000000 - S002032		<u> </u>
ลิงค์รีเลย์	B00000 – B003FF	B00000 - B003F0		<u>***</u> 0
ตัวแจ้งเหตุ	F000000 - F000255	F000000 - F000240		<u> </u>
วีเลย์พิเศษ	M9000 - M9255	M9000 - M9240		<u> </u>
ตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส)	TS00000 - TS00255			
ตัวตั้งเวลา (คอยล์)	TC00000 - TC00255		-1 /11	
ตัวนับ (หน้าสัมผัส)	CS00000 - CS00255		LIH	
ตัวนับ (คอยล์)	CC00000 - CC00255			
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)		TN00000 - TN00255		
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)		CN00000 - CN00255		
รีจิสเตอร์ข้อมูล		D00000 - D01023		B i 15
ลิงค์รีจิสเตอร์		W0000 - W03FF		BitF
ไฟล์รี่จิสเตอร์		R00000 - R08191		B i 15
ไฟล์รี่จิสเตอร์เสริม		0R0000 - 0R8191 : 28R0000 - 28R8191		<u>⊪, 15</u>)
รีจิสเตอร์พิเศษ ^{*1}		D09000 - D09255		B i 15

*1 แบ่งเป็น 3 พื้นที่ได้แก่ สำหรับอ่านเท่านั้น สำหรับเขียนเท่านั้น สำหรับระบบ ถ้าคุณเขียนข้อมูลนอกช่วงที่สามารถ เขียนได้ CPU ของอุปกรณ์ภายนอกอาจเกิดความผิดพลาดได้

- หมายเหตุ
 โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจากคู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX
 Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)"
 - - 🎯 "สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ"

MELSEC QnA Series 6.3

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
อินพุตรีเลย์	X0000 - X1FFF	X0000 - X1FF0		<u>***</u> 0]
เอาต์พุตรีเลย์	Y0000 - Y1FFF	Y0000 - Y1FFF Y0000 - Y1FF0		<u>***</u> 0]
รีเลย์ภายใน	M0000 - M8191	M0000 - M8176		÷16)
วีเลย์พิเศษ	M9000 - M9255 (SM1000 - SM1255)	M9000 - M9240 (SM1000 - SM1240)		÷16)
ตัวแจ้งเหตุ	F00000 - F02047	F00000 - F02047		÷16)
ลิงค์รีเลย์	B00000 – B01FFF	B00000 - B01FF0		<u>***</u> 0]
ตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส)	TS00000 - TS02047			
ตัวตั้งเวลา (คอยล์)	TC00000 - TC02047		[L/H]	
ตัวนับ (หน้าสัมผัส)	CS00000 - CS01023			
ตัวนับ (คอยล์)	CC00000 - CC01023			
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)		TN00000 - TN02047		
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)		CN00000 - CN01023		
รีจิสเตอร์ข้อมูล		D000000 - D008191		Bit F
รีจิสเตอร์พิเศษ		D009000 - D009255 (SD1000 - SD1255)		(BitF)
ลิงค์วีจิสเตอร์		W0000 - W1FFF		_{Bit} F]

🗖 ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้ Γ

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจากคู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX
 Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)"
 โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนในตารางจากข้อควรระวังในคู่มือ

"สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ"

7 รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง

ใช้รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งเมื่อคุณเลือกชนิดตำแหน่งของการแสดงข้อมูลเป็น "Device Type & Address"

อุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์ (HEX)	รหัสตำแหน่ง	
อินพุต	Х	0080	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 0x10	
เอาต์พุต	Y	0081	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 0x10	
วีเลย์ภายใน	M (0000 - 8991)	0082	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 16	
วีเลย์พิเศษ	M (9000 - 9991)	0083	ค่าของ (ตำแหน่งเวิร์ด – 9000) หารด้วย 16	
แลทช์รีเลย์	L	0084	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 16	
สเต็ปรีเลย์	S	0087	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 16	
ลิงค์รีเลย์	В	0088	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 0x10	
ตัวแจ้งเหตุ	F	0085	ค่าของตำแหน่งเวิร์ดหารด้วย 16	
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)	TN	0060	ตำแหน่งเวิร์ด	
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)	CN	0061	ตำแหน่งเวิร์ด	
รีจิสเตอร์ข้อมูล รีจิสเตอร์พิเศษ	D	0000	ตำแหน่งเวิร์ด	
ลิงค์รีจิสเตอร์	w	0002	ตำแหน่งเวิร์ด	
ไฟล์รีจิสเตอร์	R	000F	ตำแหน่งเวิร์ด	
	OR	0010	ตำแหน่งเวิร์ด	
ไฟล์รีจิสเตอร์เสริม	:	:	:	
	31R	002F	ตำแหน่งเวิร์ด	
	:	:	:	
	64R	0050	ตำแหน่งเวิร์ด	

8 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบต่อไปนี้ "หมายเลข: ชื่ออุปกรณ์: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด)" คุณสามารถดูคำอธิบายของแต่ละรายการได้ที่ด้านล่าง

รายการ	คำอธิบาย	
หมายเลข	หมายเลขข้อผิดพลาด	
ชื่ออุปกรณ์	ชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด ชื่ออุปกรณ์คือชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่ตั้งค่าด้วย GP-Pro EX (ค่าเริ่มต้นคือ [PLC1])	
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	แสดงข้อความที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	
พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด	แสดงตำแหน่ง IP หรือตำแหน่งอุปกรณ์ของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด หรือรหัสข้อผิดพลาด ที่ได้รับจากอุปกรณ์ภายนอก	
	หมายเหตุ • รหัสข้อผิดพลาดที่ได้รับจะแสดงเป็น "เลขฐานสิบ [เลขฐานสิบหก]" • ตำแหน่ง IP จะแสดงเป็น "ตำแหน่ง IP (เลขฐานสิบ): ตำแหน่ง MAC (เลขฐานสิบหก)"	

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2 [02])"

หมายเหตุ • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่ได้รับได้จากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก

บันทึก