7 การสื่อสารกับอุปกรณ์/ PLC หลายเครื่อง

ในบทนี้จะอธิบายถึงการสื่อสารระหว่าง GP กับอุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง รวมทั้งการทำงานขั้นพื้นฐาน ที่ใช้สำหรับแบ่งแยกการสื่อสารและเปลี่ยนอุปกรณ์/PLC โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "7.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 7-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

.7-3
7-11
7-18
7-28
7-33

7.1 เมนูการตั้งค่า



7.2 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (PLC) หลายเครื่อง

7.2.1 รายละเอียด



GP หนึ่งเครื่องสามารถใช้กับไดรเวอร์ได้ 4 ไดรเวอร์ (COM1, COM2, Ethemet (UDP/TCP)) และเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ได้หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน

GP บางชนิดอาจรองรับได้ถึง 4 ไดรเวอร์ และบางชนิดอาจรองรับได้ 2 ไดรเวอร์

หมายเหตุ • ในรุ่น GP330X สามารถรองรับได้ไม่เกิน 2 ไดรเวอร์

7.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

- หมายเหตุ โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ⁽²⁷⁾ "6.13.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [New]" (หน้า 6-66)
- ตัวอย่าง COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เช่น Omron, CS/CJ Series HOST Link) COM2: PLC ของบริษัท B คือ PLC2, PLC3, PLC4 (เช่น Mitsubishi, A Series Computer Link) กำหนดการตั้งค่าเพื่อเพิ่ม PLC สามเครื่องนี้



1 เลือกเมนู [Project (F)] - คำสั่ง [System Settings (C)] หรือคลิก 😡 แล้วคลิก [Device/PLC Settings] บน System Settings Window หน้าจอ [Device/PLC Settings] ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

System Settings Window 7 X Display Settings	Display Type Driver GP3000 Series Model AGP-3500T Installation Method Horizontal
Device seconds	Device/PLC Settings
Main Unit Settings	Add Device/PLC Delete Device/PLC
Font Settings	Device/PLC 1
	Summary Change Device/PLC
Peripheral Settings	Maker OMRON Corporation Driver CS/CJ Series HOST Link Port COM1
Peripheral List	Text Data Mode 3 Change
Device/PLC Settings	Communication Settings
	SID Type
Printer Settings	Speed 19200 💌
Bar Code Settings	Data Length © 7 C 8
Script Settings	Parity CINONE CIEVEN CIODD
	Stop Bit C 1 📀 2
	Flow Control O NONE O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
	Timeout 3 💼 (sec)
	Retry 2 🚎
	Wait To Send 0 💼 (ms)
	In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input)
	or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default
	Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)
	No. Device Name Settings
	JPLC1 Unit No.=0,Network=0,Node=0
Can alken Ditt woord PD Corn 100 Sourt	ACD 2500T

2 คลิก [Add Device/PLC]

Display Type Driver Model Installation Method	GP3000 Series AGP-3500T Horizontal
Device/PLC Settings	
Device/PLC1	Add Device/PLC Delete Device/PLC
Summary	
l ext Data Mode	J 3 <u>Uhange</u>
Communication Settings	
SIO Type	R\$232C C R\$422/485(2wire) C R\$422/485(4wire)
Speed	19200
Data Length	© 7 C 8
Parity	C NONE C EVEN C ODD
Stop Bit	C 1 C 2
Flow Control	NONE O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
Timeout	3
Retry	2
Wait To Send	0 <u>.</u> (ms)
RI / VCC	© RI C VCC
In the case of RS or VCC (5V Powe Isolation Unit, ple	3232C, you can select the 9th pin to RI (Input) er Supply). If you use the Digital's RS232C ase select it to VCC. Default
Device-Specific Setting: Allowable No. of Dr No. Device N	s evice/PLCs 16 Unit(s) The Settings
1 PLC1	Unit No.=0,Network=0,Node=0

3 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Add Device/PLC 2] ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่า [Maker], [Driver] และ [Port] ของ PLC ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก [Add]

Add Device/F	PLC 2
Settings	
Device/PLC	
Maker	Mitsubishi Electric Corporation
Driver	A Series Computer Link
Allowable I	No. of Device/PLCs 16Unit(s)
Connection M	ethod
Port	СОМ2 🔽
	Refer to the manual of this Device/PLC
	Device Information
	Add Cancel

หมายเหตุ • ห้ามเลือกพอร์ตที่ PLC อื่นใช้งานอยู่ หากพอร์ตหนึ่งมี PLC ใช้งานหลายเครื่อง </u> จะปรากฏขึ้น ทางด้านขวาของป้าย [Port] ของหน้าจอ [Device/PLC Settings] 4 เมื่อหน้าจอการตั้งค่าของแท็บ [Device/PLC 2] ปรากฏขึ้น คลิก 🏬 [ปุ่มเพิ่มอุปกรณ์] แล้วเพิ่ม PLC อีก 2 เครื่อง

Device/PLC Device/P	C2	
Summary	Change Device/PLC	
Maker Mitsubishi E	ectric Corporation Driver A Series Computer Link Port COM2	
Text Data Mode	2 Change	
Communication Settings		
SIO Type	C RS232C © RS422/485(2wire) © RS422/485(4wire)	
Speed	19200	
Data Length	© 7 C 8	
Parity	C NONE	
Stop Bit	© 1	
Flow Control	NONE O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF	
Timeout	3 <u>*</u> (sec)	
Retry	2 📑	
Wait To Send	0 (ms) Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Dev No. Dovice No.	ce/PLCs 16 Unit(s	
1 PLC2	Station No.=0,PC No.=255	

- ^{หมายเหต} ทุกครั้งที่คลิก 🏬 [ปุ่มเพิ่มอุปกรณ์] PLC 1 เครื่องจะถูกเพิ่มเข้าไป
- 5 ตั้งชื่อของ PLC ที่เพิ่มเข้าไปแต่ละเครื่องด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 20 ตัว

Device-Specific Settings				
Allowable No. of Device/PLCs			16 Unit(s)	BE
	No.	Device Name		Sett
*	1	PLC2		tti
*	2	PLC3		tt
.	3	PLC4		tt



6 คลิก โปลี [ปุ่มตั้งค่าอุปกรณ์/PLC] เมื่อกล่องโต้ตอบ [Individual Device Settings] ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่าที่สอดคล้อง กับ PLC นั้น ๆ (ภาพต่อไปนี้คือกล่องโต้ตอบ [Individual Device Settings] ของ Mitsubishi A Series Computer Link)

Device-9	necifi	c Settings			💰 Individual Dev	rice Settings	×
Allo	wable	No. of Device/PLCs	16 Unit(s)	100	PLC2		
V	No. 1	Device Name			Station No.	0	3
8 8	2	PLC3		1111	PC No.	255 Default	
×.	3	PLC4			OK (<u>0</u>)	Cancel	

- หมายเหตุ การตั้งค่ากล่องโต้ตอบ [Individual Device Settings] จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ PLC หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า PLC แต่ละรุ่น โปรดดูที่ "คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC สำหรับ GP-Pro EX"
- 7 PLC เครื่องต่าง ๆ ที่ด้านบนนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้ว

7.2.3 โครงสร้าง

- ∎ การเชื่อมต่อแบบหลายเครื่อง
- 🔶 วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง
 - สามารถเชื่อมต่อ PLC หลายเครื่องได้พร้อมกัน
 - (1) เมื่อใช้พอร์ต COM1 และ COM2





GP-Pro EX"

(2) เมื่อใช้พอร์ต COM1 และ Ethernet (การสื่อสารแบบ [UDP]/[TCP])

ตัวอย่าง ไดรเวอร์ของบริษัท A (การสื่อสารแบบอนุกรม) ถูกตั้งค่าเป็น COM1 และไดรเวอร์ของบริษัท B, C และ D ถูกตั้งค่าเป็นพอร์ต Ethernet (การสื่อสารแบบ Ethernet)



• คุณสามารถกำหนดไดรเวอร์ให้กับพอร์ต Ethernet ได้สูงสุดไม่เกิน 4 ไดรเวอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้พอร์ต COM จะสามารถตั้งค่าไดรเวอร์ให้กับพอร์ต Ethernet เป็นจำนวนเท่ากับ (4 – จำนวนพอร์ต COM ที่ใช้) ไดรเวอร์เท่านั้น ในตัวอย่างด้านบน พอร์ต COM1 ได้กำหนดไดรเวอร์ไว้แล้วหนึ่งชนิด (PLC ของบริษัท A) แล้ว ดังนั้นพอร์ต Ethernet จึงสามารถ รองรับไดรเวอร์ได้อีก 3 ชนิด (บริษัท B, C และ D)

- หมายเหตุ
 เมื่อใช้ไดรเวอร์การสื่อสารแบบ Ethernet กับการเชื่อมต่อแบบหลายเครื่อง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [UDP] หรือ [TCP] ในไดรเวอร์เดียวกันได้ เช่น เมื่อตั้งค่า [Device/PLC 1] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Device/PLC 2] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [TCP] ได้อีก
- 🔶 วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง +วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ
 - สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC และโฮสต์ (พีซี, บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ) ได้พร้อมๆ กัน

(3) เมื่อใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยตรงและวิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ

์ตั้วอย่าง PLC ของบริษัท A เชื่อมต่อกับพอร์ต COM1 ด้วยวิธีการเชื่อมต่อโดยตรง และบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับพอร์ต COM2 ด้วยวิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ



■ พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ/พื้นที่ LS เมื่อใช้อุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบ^{ุ้}บ โปรดดูที่ "A.1.4.4 ขั้นตอนการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบของอุปกรณ์/PLC" (หน้า A-19) หรือ "คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC สำหรับ GP-Pro EX"

🔶 วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง

เมื่อเชื่อมต่อ PLC หลายเครื่องเข้ากับ GP จะสามารถเชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลระบบกับ PLC ได้เพียงหนึ่งเครื่อง เท่านั้น

ตัวอย่าง ในภาพด้านล่างนี้ GP เชื่อมต่อกับ PLC 4 เครื่อง แต่สามารถตั้งค่า PLC ให้เชื่อมต่อกับพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น



🔶 วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง + วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ

เมื่อสื่อสารโดยใช้ทั้งวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงและวิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ จะมีพื้นที่แยกต่างหากส่วนหนึ่ง ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ LS ของแต่ละวิธี อย่างไรก็ตาม พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ พื้นที่รีเลย์พิเศษ และพื้นที่ LS9000 จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

ตัวอ[ี]้ย่าง ในภาพด้านล่างนี้ เมื่อเชื่อมต่อทั้ง PLC และบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์เข้ากับ GP GP จะมีพื้นที่ LS สำหรับวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงและพื้นที่ LS สำหรับวิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ



7.3 การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC บางเครื่อง

7.3.1 รายละเอียด



คุณสามารถหยุดการสแกนในโหมดแอ็คทีฟของอุปกรณ์/PLC แต่ละเครื่องได้ โดยการควบคุมแต่ละบิต เพื่อเปิด/ปิดการสื่อสาร

ขั้นตอนการตั้งค่า 7.3.2

หมายเหตุ

• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า 🐨 "11.14.1 สวิตช์เปิด/ปิดบิต" (หน้า 11-44) 🐨 "7.5 คำแนะนำในการตั้งค่า" (หน้า 7-28)

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง, รูปร่าง, สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
 - 🎯 "9.6.1 ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-36)



้คุณสามารถหยุดการสแกนอุปกรณ์/PLC แต่ละเครื่องในโหมดแอคทีฟได้ โดยการควบคุมแต่ละบิตเพื่อเปิด/ปิด . การสื่อสาร

- การยกเลิกการสื่อสาร สร้างสวิตช์สำหรับกลับสถานะการเปิด/ปิดของตำแหน่งบิตที่ควบคุมการสแกนการสื่อสารของอุปกรณ์/PLC แต่ละเครื่อง
- 1 เลือกเมนู [Part (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp] คำสั่ง [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🥌 เพื่อวางไฟสัญญาณ บนหน้าจอ
- 2 ดับเบิลคลิกสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

🐔 Switch/Lamp				×
Part ID SL_0000 * Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label	Screen Chance Switch	Selector Switch >>Detail
Help (<u>H</u>)			OK (0)	Cancel

- 3 เลือกรูปร่างของสวิตซ์จาก [Select Shape]
- 4 ตั้งค่าตำแหน่งของบิตที่คุณต้องการสั่งงานด้วยการแตะ (เช่น LS955000) ที่ [Bit Address]

ให้คลิกที่ไอคอนนี้ แป้นคีย์ข้อมูล เลือก [Device/PLC] เป็น [#INTERNAL] ตำแหน่งจะปรากฏขึ้น และเลือกอุปกรณ์เป็น "LS" ป้อนตำแหน่งเป็น "955000" แล้วกดป่ม "Ent"



หมายเหต

 ช่วงการตั้งค่าของตำแหน่งบิตที่ใช้ควบคุมว่าจะให้ทำหรือหยุดการสแกนการสื่อสาร คือตำแหน่ง ้อุปกรณ์ภายในตั้งแต่ LS9550 ถึง LS9557 โดยตำแหน่งอุปกรณ์/PLC แต่ละตำแหน่งซึ่งเริ่มต้นจาก บิต 0 จะถกกำหนดให้แก่อุปกรณ์/PLC ของแต่ละไดรเวอร์ตามลำดับเริ่มจากยนิตแรก

	พื้นที่ LS
LS9550	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 1
LS9551	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 1
LS9552	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 2
LS9553	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 2
LS9554	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 3
LS9555	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 3
LS9556	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 4
LS9557	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 4
LS9558	สำรองไว้
LS9559	สำรองไว้

เช่น

้คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ควบคุมการสแกนการสื่อสารของยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 16 ของไดรเวอร์ 1 เป็น LS9550

[LS9550]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

บิต 0: เปิด/ปิดการสแกน PLC เครื่องแรกของไดรเวอร์ 1 หยุดสแกน (ปิดการสแกน) PLC เครื่องแรกของไดรเวอร์ 1 โดยการเปิดบิต 0 ปิดบิต 0 เพื่อกลับมา . ทำการสแกนอีกครั้ง

 คณไม่สามารถหยุดการสแกนการสื่อสารของอุปกรณ์ที่มีการระบุตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่ระบบไว้ได้ ้แต่หากคุณไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ คุณสามารถหยุดการสแกนการสื่อสารนั้นได้

- เป็นตำแหน่งบิตสำหรับควบคุมการสแกนการสื่อสาร
- เมื่อคุณปิดการสแกนการสื่อสาร ข้อมูลของพาร์ทที่แสดงอยู่นั้นจะยังคงอยู่ แต่หากมีการเปลี่ยนหน้าจอ และกลับมาแสดงหน้าจอนั้นอีกครั้ง ข้อมูลของพาร์ทดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น

5 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

В	it Action	
	Bit Invert	•

6 หากต้องการ ให้ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดง ที่แท็บ [Color] และ [Label] จากนั้นคลิก [OK]

- การยืนขันสถานะการสื่อสาร สร้างไฟสัญญาณเพื่อแสดงสถานะเปิด/ปิดของตำแหน่งบิตที่ตรวจสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์/PLC
- 1 เลือกเมนู [Part (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp] คำสั่ง [Lamp] หรือคลิก เพื่อวางไฟสัญญาณบนหน้าจอ
- 2 ดับเบิลคลิกไฟสัญญาณที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

Switch/Lamp		×
Part ID SL_0000	Switch Feature	
OFF Select Shape	Bit Address [PLC1]x00000 Copy from Copy from Switch	
Help (<u>H</u>)	Cancel	

- 3 เลือกรูปร่างของไฟสัญญาณใน [Select Shape]
- 4 ตั้งค่าตำแหน่งบิตเพื่อเปิด/ปิดไฟสัญญาณ (เช่น LS956000) ที่ [Bit Address]

ให้คลิกที่ไอคอนนี้ แป้นคีย์ข้อมูล ตำแหน่งจะปรากฏขึ้น

เลือก [Device/PLC] เป็น [#INTERNAL] และเลือกอุปกรณ์เป็น "LS" ป้อนตำแหน่งเป็น "956000" แล้วกดปุ่ม "Ent"



หมายเหตุ

 ช่วงการตั้งค่าของตำแหน่งบิตที่ใช้ตรวจสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์/PLC คือตำแหน่ง อุปกรณ์ภายในตั้งแต่ LS9560 ถึง LS9567 โดยตำแหน่งอุปกรณ์/PLC แต่ละตำแหน่งเริ่มต้นจาก บิต 0 จะถูกกำหนดให้แก่อุปกรณ์/PLC แต่ละไดรเวอร์ตามลำดับเริ่มจากยูนิตแรก

	WUN LS
LS9560	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 1
LS9561	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 1
LS9562	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 2
LS9563	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 2
LS9564	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 3
LS9565	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 3
LS9566	เครื่อง 1 ถึง 16 ของไดรเวอร์ 4
LS9567	เครื่อง 17 ถึง 32 ของไดรเวอร์ 4
LS9568	สำรองไว้
LS9569	สำรองไว้

เช่น

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ควบคุมการสแกนการสื่อสารของยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 16 ของไดรเวอร์ 1 เป็น LS9560

[LS9560]

15 14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

บิต 0: เปิดเมื่อยูนิตแรกของไดรเวอร์ 1 อยู่ในสถานะสื่อสาร และปิดเมื่อถูกตัดการสื่อสาร คุณสามารถยืนยันว่ายูนิตแรกของไดรเวอร์ 1 อยู่ในสถานะสื่อสารเมื่อบิต 0 เปิดขึ้น บิต 0 จะเปลี่ยนเป็น สถานะปิดเมื่ออุปกรณ์/PLC ถูกตัดการสื่อสาร 5 คลิกแท็บ [Color] เพื่อกำหนดสีที่ใช้แสดงไฟสัญญาณ ตั้งค่า [Display Color], [Pattern] และ [Border Color] ของทั้งกรณีที่ตั้งค่า [Select State] เป็น ON หรือกรณีที่ตั้งค่าเป็น OFF

💰 Switch/Lamp	×
Part ID SL_0000	Switch Feature Lamp Feature Color Label
Comment	Select State DFF Display Color Select State Blink None
	Pattern No Pattern
OFF	Border Color 7 Slink None
Select Shape	
Help (<u>H</u>)	Cancel

6 คลิกแท็บ [Label] แล้วตั้งค่าป้ายชื่อที่จะแสดงไว้ที่ด้านบนสุดของพาร์ทไฟสัญญาณ ระบุแบบอักษรและขนาด ป้อนข้อความที่จะแสดงในฟิลด์สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก [OK]

💰 Switch/Lamp	×				
Part ID SL_0000	Switch Feature Lamp Feature Color Label				
Comment	Direct Text C Text Table Select State OFF				
	Font Settings Font Type Standard Font Size 8 x 16 dot Jisplay Language ASCII Text Attribute Standard				
OFF Select Shape	ext Color Blink				
	Copy to All Clear All Labels				
	Fixed Position				
	Row Spacing 0 프 프				
Help (<u>H</u>)	[K_(0)] Cancel				

7.4 การเปลี่ยนชนิดของอุปกรณ์/PLC

7.4.1 รายละเอียด



เมื่อเปลี่ยนชนิดของ PLC คุณจะสามารถแก้ไขตำแหน่งของ PLC หลาย ๆ เครื่องพร้อมกันได้ในคราวเดียว การแปลงตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์/PLC มีด้วยกันสองวิธีคือ การแปลงชนิด PLC โดยไม่มีการกำหนด ช่วงการแปลงตำแหน่ง และการแปลงชนิด PLC โดยมีการกำหนดช่วงการแปลงตำแหน่ง

7.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

∎ การแปลงชนิด PLC โดยไม่มีการกำหนดช่วงการแปลงตำแหน่ง

เปลี่ยนชนิดอุปกรณ์โดยไม่ระบุรูปแบบการแปลงตำแหน่งในขณะที่ทำการแปลง







1 เลือกเมนู [Project (F)] - คำสั่ง [System Settings (C)] หรือคลิก 🔝 แล้วคลิก [Device/PLC Settings] บน System Settings Window หน้าจอ [Device/PLC Settings] ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

	T					
Display Type						
Model AGP-2500T						
Installation Method Horizontal						
Device/PLC Settings						
Add Device/PLC Delete Device/PLC						
Device/PLC1 Device/PLC2						
Summary Change Device/PLC						
Maker OMRON Corporation Driver CS/CJ Series HOST Link Port COM1						
Text Data Mode 3 Change						
Communication Settings						
SIO Type						
Speed 19200						
Data Length © 7 C 8						
Parity CINDNE CIEVEN CIDD						
Stop Bit C 1 C 2						
Flow Control © NDNE © ER(DTR/CTS) © XDN/XOFF						
Timeout 3 🔆 (sec)						
Retry 2						
Wait To Send 0 🚊 (ms)						
RI / VCC © RI © VCC						
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input)						
or VLL (SV Power Supply), it you use the Digita's R5232L Isolation Unit, please select it to VCC. Default						
Device-Specific Settings						
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)	Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s) 📊					
No. Device Name Settings						
I PLUI						

2 คลิกแท็บ [Device/PLC 2] แล้วคลิก [Change Device/PLC]

Device/PLC Device/PLC 2	Add Device/	PLC Delete Device/PLC
Summary		Change Device/PLC
Maker Mitsubishi Electric Corporation	Driver A Series Computer Link	Port COM2

3 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Change Device/PLC] ต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่า [Maker] และ [Driver] ของอุปกรณ์/PLC ตามที่ต้องการ

💰 Change Device/PLC	×
Current Settings	
Maker	Mitsubishi Electric Corporation
Driver	A Series Computer Link
No. of Device/PLCs Connection Method	3Unit(s)
Port	COM2
Settings after Conversion Device/FLC Maker YOK Driver Perso	DGAWA Electric Corporation
Allowable No. of Devic Connection Method	e/PLCs 16Unit(s)
Port COM	2
Refer to the manual of this D	evice/PLC Go to Device/PLC Manual
Change Ch	ange Specifying Address Conversion Cancel

4 คลิก [Change]

🕈 Change Device/PLC		×				
Current Settings						
Device/PLC						
Maker	Mitsubishi Electric Corporation					
Driver	A Series Computer Link					
No. of Device/PLCs Connection Method	3Unit(s)					
Port	COM2					
Settings after Conversion Device/PLC	Settings after Conversion					
Maker YOK	DGAWA Electric Corporation	<u> </u>				
Driver Perso	onal Computer Link SIO	▼				
Allowable No. of Devic	Allowable No. of Device/PLCs 16Unit(s)					
Connection Method						
Port COM	2 💌					
Refer to the manual of this D	Refer to the manual of this Device/PLC Go to Device/PLC Manual					
Change Ch	ange Specifying Address Conversion	Cancel				

5 ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [OK] การตั้งค่าก็จะเสร็จสมบูรณ์

💰 Change	e Device/PLC	×
	Changing the Device/PLC may make the addresses set in the Project File unusable for the new Device/PLC. Please check all the addresses set in the Project File, and change them to appropriate values where required. You can confirm where they have been used by using the cross reference tool.	
	<u>— ок (0)</u>	

- หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์/PLC โดยการคลิกที่ปุ่ม [Change] ในกล่องโต้ตอบ [Change Device/PLC]
 ระบบอาจแสดงรูปแบบการแปลงตำแหน่งไม่ถูกต้องหากไม่มีรหัสอุปกรณ์ที่ปลายทาง โปรดยืนยัน
 ตำแหน่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจคอีกครั้งและแก้ไขตำแหน่งที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
 - หลังจากแปลงอุปกรณ์/PLC แล้ว พาร์ทต่าง ๆ, D-Script, การแจ้งเตือน และอื่น ๆ จะต้องได้รับ การตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ โปรดบันทึกหน้าจอต่าง ๆ ที่ใช้สวิตช์พิเศษที่ตั้งค่าเป็น [Screen Change] ด้วย
 - หากใช้ไดรเวอร์การสื่อสารแบบ Ethernet เมื่อแปลงอุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [UDP] และ [TCP] ในไดรเวอร์เดียวกันได้
 - เช่น เมื่อตั้งค่า [Device/PLC 1] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Device/PLC 2] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [TCP] ได้อีก

■ การแปลงชนิด PLC โดยมีการกำหนดช่วงการแปลงตำแหน่ง

เปลี่ยนชนิดของอุปกรณ์โดยระบุรูปแบบการแปลงตำแหน่งเมื่อทำการแปลง กำหนดช่วงของตำแหน่งเดิม และตำแหน่งแรกสุดของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง

หมายเหตุ • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ^{(GP} "7.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Change Device/PLC]" (หน้า 7-28) ^{(GP} "7.5.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Address Conversion Method Specification]" (หน้า 7-29)

ตัวอย่าง COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เช่น Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: <u>PLC ของบริษัท B คือ PLC2, PLC3, PLC4</u> (เช่น Mitsubishi, A Series Computer Link)



COM1: PLC ของบริษัท A คือ PLC1 (เช่น Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: PLC ของบริษัท C (เช่น Yokogawa Electric Corp., Computer Link SIO)



1 เลือกเมนู [Project (F)] - คำสั่ง [System Settings (C)] หรือคลิก 🕅 แล้วคลิก [Device/PLC Settings] บน System Settings Window หน้าจอ [Device/PLC Settings] ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Display Type					
Driver	GP3000 Series				
Model	AGP-3500T				
Installation Method	Horizontal				
Device/PLC Settings					
	ncol	Add Device/PLC Delete Device/PLC			
Device/FLC I [Device/	PLL 2				
Summary		Change Device/PLC			
Maker OMRON I	Corporation	Driver CS/CJ Series HOST Link Port COM1			
Text Data Mode	3 <u>Change</u>				
Communication Settings					
SIO Type	RS232C	O RS422/485(2wire) O RS422/485(4wire)			
Speed	19200	•			
Data Length	• 7	0.8			
Parity	C NONE	EVEN C ODD			
Stop Bit	O 1	• 2			
Flow Control	NONE	C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF			
Timeout	3 📫	(sec)			
Retry	2 🔅				
Wait To Send	0 ÷	(ms)			
RI / VCC	• BI	© VCC			
In the case of R	6232C, you can sele	ct the 9th pin to RI (Input)			
or VCC (5V Pow Isolation Unit, pla	er Supply). If you us ease select it to VCC	e the Digital's HS232C Default			
Device Secsific Setting					
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s)					
No. Device I	Name	Settings			
👗 1 PLC1		Unit No.=0,Network=0,Node=0			

2 คลิกแท็บ [Device/PLC 2] แล้วคลิก [Change Device/PLC]

Device/PLC Device/PLC 2	Add Device/P	<u>.C</u> <u>Delete Device/PLC</u>
Summary		Change Device/PLC
Maker Mitsubishi Electric Corporation	Driver A Series Computer Link	Port COM2

3 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Change Device/PLC] ต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่า [Maker] และ [Driver] ของอุปกรณ์/PLC ตามที่ต้องการ

💰 Change Device/I	ข.c 🛛 🔀					
Current Settings -						
Device/PLC						
Maker	Mitsubishi Electric Corporation					
Driver	A Series Computer Link					
No. of Device/	PLCs 3Unit(s)					
Connection Metho	d					
Port	COM2					
Settings after Conve Device/PLC	ersion					
Maker	YOKOGAWA Electric Corporation					
Driver	Personal Computer Link SIO					
Allowable No.	of Device/PLCs 16Unit(s)					
Connection Metho	Connection Method					
Port	COM2					
Refer to the manual Change	Refer to the manual of this Device/PLC Go to Device/PLC Manual Change Change Specifying Address Conversion Cancel					

4 คลิก [Change Specifying Address Conversion]

💰 Change Device/PLC	×				
Current Settings					
Device/PLC					
Maker	Mitsubishi Electric Corporation				
Driver	A Series Computer Link				
No. of Device/PLCs	3Unit(s)				
Connection Method					
Port	COM2				
	Ţ				
Settings after Conversion					
Device/PLC					
Maker YOK	OGAWA Electric Corporation				
Driver Pers	onal Computer Link SIO 📃 📃				
Allowable No. of Devic	e/PLCs 16Unit(s)				
Connection Method	Connection Method				
Port COM	12				
Refer to the manual of this D	evice/PLC Go to Device/PLC Manual				
Change	ange Specifying Address Conversion Cancel				

5 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Address Conversion Method Specification] ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Add]



6 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Register Address Conversion Pattern] ปรากฏขึ้น ให้ตั้งค่า [Address Type], ตำแหน่ง [Top] และ [End] ก่อนการการแปลง (Before Conversion) และตำแหน่ง [Top] หลังการแปลง (After Conversion)

💰 Regist	er Address Conversion Pattern
Address T	уре
O Bit	• Word
Before Co	nversion: Mitsubishi Electric Corporation A Series
Top End After Con-	[PLC2]D00100 [PLC2]D00200 ersion
Тор	[PLC2]1W00200
	Register Cancel

7 คลิก [Register]

💰 Regist	er Address Conversion Pattern 🛛 🗙
Address T	уре
O Bit	Word
Before Co	nversion: Mitsubishi Electric Corporation A Series
Тор	[PLC2]D00100
End	[PLC2]D00200
After Conv	version
Тор	[PLC2]1W00200
	Register Cancel

8 เมื่อกล่องโต้ตอบ [Address Conversion Method Specification] ปรากฏขึ้น และรูปแบบการแปลงถูกเพิ่มเข้าไปแล้ว ให้คลิก [Convert]

💰 Address Cor	version Method Specifica	ation		×
Before Change:	Mitsubishi Electric Corp	oration A Series Computer Li	ink	
After Change:	YOKOGAWA Electric 0	Corporation Personal Compute	er Link SIO	
Туре	Top Before Conversion	End Before Conversion	Top After Conversion	Add
Word	[PLC2]D00100	[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Edit
				Delete
				Export
				Import
			Convert	Cancel
				///

- หลังจากแปลงอุปกรณ์/PLC แล้ว พาร์ทต่าง ๆ, D-Script, การแจ้งเตือน และอื่น ๆ จะต้องได้รับ การตั้งค่าตำแหน่งอุปกรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ โปรดบันทึกหน้าจอต่าง ๆ ที่ใช้สวิตช์พิเศษที่ตั้งค่าเป็น [Screen Change] ด้วย
 - หากใช้ไดรเวอร์การสื่อสารแบบ Ethernet เมื่อแปลงอุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [UDP] และ [TCP] ในไดรเวอร์เดียวกันได้
 - เช่น เมื่อตั้งค่า [Device/PLC 1] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Device/PLC 2] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [TCP] ได้อีก

7.5 คำแนะนำในการตั้งค่า

7.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Change Device/PLC]

ที่หน้าจอ [Device/PLC Settings] ให้คลิก [Change Device/PLC] กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกรุ่นของ อุปกรณ์/PLC ที่คุณต้องการเปลี่ยน

Change Device/P	LC 🛛 🛛 🗙
Current Settings -	
Device/PLC	
Maker	Mitsubishi Electric Corporation
Driver	A Series Computer Link
No. of Device/F	PLCs 3Unit(s)
Connection Method	1
Port	COM2
Settings after Conver Device/PLC	sion
Maker	YOKOGAWA Electric Corporation
Driver	Personal Computer Link SIO
Allowable No. o	f Device/PLCs 16Unit(s)
Connection Method	<u> </u>
Port	COM2
Refer to the manual o	f this Device/PLC Go to Device/PLC Manual
Change	Change Specifying Address Conversion Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
	Maker	แสดงผู้ผลิตอุปกรณ์/PLC ที่เลือกใช้อยู่ในขณะนี้	
Current	Driver	แสดงรุ่นของ PLC ที่เลือกใช้อยู่ในขณะนี้	
Settings	No. of Device/PLCs	แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของ PLC ที่เลือกใช้อยู่ในขณะนี้	
	Port	แสดงพอร์ตเชื่อมต่อของ PLC ที่เลือกใช้อยู่ในขณะนี้	
	Maker	ตั้งค่าผู้ผลิตของ PLC ใหม่	
	Driver	ตั้งค่ารุ่นของ PLC ใหม่	
Settings after Conversion	Allowable No. of Device/PLCs	แสดงจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ PLC ใหม่ได้	
	Port	เลือกพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับ PLC ใหม่ จาก [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)] หรือ [Ethernet (TCP)]	
Refer to the manual of this Device/PLC		แสดงหน้าที่กล่าวถึงรุ่นของอุปกรณ์/PLC ใหม่ใน "คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC สำหรับ GP-Pro EX"	
Go to Device/PLC Manual		แสดงหน้าแรกสุดของ "คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ /PLC สำหรับ GP-Pro EX"	
Change		เปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์โดยไม่ระบุรูปแบบการแปลงตำแหน่ง ^{[หมายเหตุ} • เนื่องจากไม่ได้ระบุรูปแบบการแปลงตำแหน่งไว้ หากไม่มีรหัสตำแหน่งดังกล่าวที่ ปลายทาง อาจทำให้การแสดงตำแหน่งไม่ถูกต้อง	
Change Specifying Address Conversion		เปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์โดยระบุรูปแบบการแปลงตำแหน่ง กำหนดช่วงของตำแหน่งเดิม และตำแหน่งเริ่มต้นของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง	
Cancel		ยกเลิกการตั้งค่าของอุปกรณ์/PLC ใหม่	

7.5.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Address Conversion Method Specification]

ที่กล่องโต้ตอบ [Change Device/PLC] ให้คลิก [Change Specifying Address Conversion] กล่องโต้ตอบ ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถระบุช่วงการแปลงตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนรุ่นของอุปกรณ์/PLC ได้

<i>ố</i> Address Co	nversion Method Specific	ation		×
Before Change:	Mitsubishi Electric Corp	poration A Series Computer L	ink	
After Change:	YOKOGAWA Electric (Corporation Personal Comput	er Link SIO	
Туре	Top Before Conversion	End Before Conversion	Top After Conversion	<u>Add</u>
Word	[PLC2]D00100	[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Edit
				Delete
				Export
				Import
			Convert	Cancel
			Conven	

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Before Change	แสดงผู้ผลิต PLC และรุ่นของ PLC เดิม		
After Change	แสดงผู้ผลิต PLC และรุ่นของ PLC ใหม่		
Туре	แสดง [Word] หรือ [Bit] ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งการแปลงเป็นชนิดใด		
Top Before Conversion	แสดงค่าเริ่มต้นของตำแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนแปลงตำแหน่ง		
End Before Conversion	แสดงค่าสิ้นสุดของตำแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้หลังจากแปลงตำแหน่ง		
Top After Conversion	แสดงค่าเริ่มต้นของตำแหน่งอุปกรณ์ที่ใช้หลังจากแปลงตำแหน่ง		
Add/Edit	เพิ่ม/แก้ไขการตั้งค่าใหม่ของรูปแบบการแปลงตำแหน่ง โดยกล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น Address Type C Bit		
Address Type	เลือกชนิดของตำแหน่งการแปลงระหว่าง [Bit] หรือ [Word]		
Before Conversion	แสดงผู้ผลิต PLC และรุ่นของ PLC เดิม		
Тор	กำหนด PLC ต้นทางและตำแหน่งเริ่มต้น		

ต่อ



ต่อ



ต่อ

 ด้วยย่างเอาด์ทุตของไฟด์ CSV รูปแบบตองข้อมูล CSV ของข้อมูลที่ส่งออกจะแสดงไว้ดังนี้ รูปแบบตองข้อมูล CSV ของข้อมูล CSV ระดายเสียง รูปแบบตองข้อมูล CSV ของข้อมูล CSV ระดายการ CS ระดายการ CS ระดายการ CS ระดายการ CSV ระดาย รูปแบบ Cover Cover SSI (SSI) (SSI	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รังประสาร Conversion Vetiled Specification รังประสาร Conversion Vetiled Specification Peter Crayer Micro Conversion & Cell Serie HDST Lift Alle Conversion Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift Alle Conversion Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Conversion & Cell Serie HDST Lift View PLCIPHOND Feedbace Convership Lift View PLCIPHOND <th></th> <th> ตัวอย่างเอาต์พุตของไฟล์ CSV รูปแบบของข้อมูล CSV ของข้อมูลที่ส่งออกจะแสดงไว้ดังนี้ รูปแบบการแปลงตำแหน่งก่อนส่งออก </th>		 ตัวอย่างเอาต์พุตของไฟล์ CSV รูปแบบของข้อมูล CSV ของข้อมูลที่ส่งออกจะแสดงไว้ดังนี้ รูปแบบการแปลงตำแหน่งก่อนส่งออก
แพล แพล ไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นโดยการส่งออกไฟล์ที่กล่าวถึงข้างต้น รายการ รูปแบบ OMR_CSIO Instructure (ๆมิเบบ) OMR_CSIO Instructure (ๆมิเบบ) OMR_CSIO ()PLC1DM0200,IPLC1IDM0300,IPLC1D0100. ()PLC1DM0200,IPLC1IDM0300,IPLC1D0100. ()PLC1DM0200,IPLC1IDM0300,IPLC1D0200. ()PLC1DM0200,IPLC1IDM0300,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1D0200. ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1IDM0400,IPLC0 ()PLC1DM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1IDM0400,IPLC0 ()PLC1IDM0300,IPLC1IDM0400,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1IDM0300,IPLC1IDM0400,IPLC0 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0300,IPLC1 ()PLC1IDM0200,IPLC1 ()PLC1IDM0400,IPL		V V
ไฟล์ CSV ที่สร้างขึ้นโดยการส่งออกไฟล์ที่กล่าวถึงข้างต้น รายการ ชื่อเฉพาะ ^{*1} รูปแบบ ไดรเวอร์ที่ถูกแปลง OMR_CSIO ไดรเวอร์ที่ถูกแปลง MIT_ACPU ไดรเวอร์ที่แปลงแล้ว 0,IPLC1jDM0200,IPLC1jDM0300,IPLC1jD0100		
0 [PLC1]DM0200 [PLC1]DM0300 [PLC1]D0100 0 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D0200 1 [PLC1]TIM0100 [PLC1]TIM0300 [PLC1]TS0200 ชนิด ซื่ออุปกรณ์/PLC ตำแหน่งเริ่มต้นที่ ถูกแปลง ตำแหน่งสุดท้ายที่ ถูกแปลง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ ถูกแปลง *1 ข้อความพิเศษที่ใช้ระบุไฟล์ CSV ของรูปแบบการแปลงตำแหน่ง	Export/Import	รายการ รูปแบบ OMR_CSIO ใดรเวอร์ที่ถุกแปลง MIT_ACPU ใดรเวอร์ที่ถุกแปลง (ที่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง, เชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกแปลง (ชื่ออุปกรณ์/PLC) ตำแหน่งสุดท้ายที่ถูกแปลง, (ชื่ออุปกรณ์/PLC) โดยเอย์ที่ถูกแปลง (PLC1]DM0300 [PLC1]D0100 0 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0300 [PLC1]D0200 1 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D0400 [PLC1]D0400 1 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]M0400 [PLC1]M040 [PLC1]M0400 [PLC1]M0400 [PLC1]M040 [PLC1]M0400 [PLC1]M0400 [PLC1]M040 [PLC1]M040 [PLC1]M040 [PLC1

7.6 ข้อจำกัด

- หลังจากแปลงอุปกรณ์/PLC แล้ว พาร์ทต่าง ๆ, D-Script, การแจ้งเตือน และอื่น ๆ จะต้องได้รับการตั้งค่า ตำแหน่งอุปกรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ โปรดบันทึกหน้าจอต่าง ๆ ที่ใช้สวิตช์พิเศษตั้งค่าเป็น [Screen Change] ด้วย
- หากคุณเปลี่ยนอุปกรณ์/PLC โดยการคลิกที่ปุ่ม [Change] ในกล่องโต้ตอบ [Change Device/PLC] ระบบอาจแสดงรูปแบบการแปลงตำแหน่งไม่ถูกต้องหากไม่มีรหัสอุปกรณ์ที่ปลายทาง โปรดยืนยันตำแหน่ง อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจคอีกครั้งและแก้ไขตำแหน่งที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
- เมื่อใช้ไดรเวอร์การสื่อสารแบบ Ethernet กับการเชื่อมต่อแบบหลายเครื้อง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [UDP] หรือ [TCP] ในไดรเวอร์เดียวกันได้
 เช่น เมื่อตั้งค่า [Device/PLC 1] เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [UDP] คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Device/PLC 2]
 เป็นชนิด MELSEC A Ethernet [TCP] ได้อีก
- เมื่อลบการตั้งค่าของ PLC ที่เชื่อมต่อไว้หลายเครื่อง คุณไม่สามารถลบอุปกรณ์ที่มีการใช้ตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น ในโปรเจค หากคุณลบการตั้งค่า PLC ไม่ได้ ให้คลิกที่เมนู [Project] - คำสั่ง [Utility] แล้วเปิด [Cross Reference] คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าตำแหน่งใดบ้างที่กำลังใช้งานอยู่ จากนั้น ลบการตั้งค่า PLC หลังจากแทนที่ตำแหน่งที่กำลังใช้อยู่ หรือหลังจากลบตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้เรียบร้อยแล้ว
- คุณไม่สามารถหยุดการสแกนการสื่อสารข้องอุปกรณ์ที่มีการระบุตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่ระบบไว้ได้ แต่หากคุณ ไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ คุณสามารถหยุดการสแกนการสื่อสารนั้นได้

บันทึก