19 การแจ้งเตือน

ในบทนี้จะอธิบายวิธีการแสดงผลและการจัดการเกี่ยวกับ "การแจ้งเตือน" ใน GP-Pro EX รวมทั้งคุณสมบัติ ที่เป็นประโยชน์ของการแจ้งเตือน โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่านหัวข้อ "19.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 19-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

	<u>۷</u>	
19.1	เมนูการตั้งค่า	
19.2	ข้อความแจ้งเตือนแบบตัววิ่ง	
19.3	การดูการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในรายการ	
19.4	การรับทราบประวัติการแจ้งเตือน	
19.5	การสั่งงานประวัติการแจ้งเตือน	
19.6	การแสดงวิธีใช้ (จอแสดงผลย่อย)	
19.7	การดูการแจ้งเตือนตามสายการผลิต	
19.8	การบั้นทึกข้อความแจ้งเตือนลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB	
19.9	คำแนะนำในการตั้งค่า	
19.10	ข้อจำกัด	
19.11	รายการคุณสมบัติการแจ้งเตือน	

19.1 เมนูการตั้งค่า









19.2 ข้อความแจ้งเดือนแบบตัววิ่ง

19.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะทำงาน ข้อความแจ้งเตือนจะเลื่อนผ่านบนหน้าจอ



- ∎ ตัวอย่างการแสดงผล
- 🔶 เมื่อการแจ้งเตือนหนึ่งถูกทริกเกอร์หนึ่งรายการ





การแจ้งเตือนขณะนั้น จะเลื่อนผ่านบนทุกหน้าจอ

🔶 เมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์หลายรายการ





การแจ้งเดือนที่ถูกทริกเกอร์ในขณะนั้น จะเลื่อนผ่านบนทุกหน้าจอ

- ∎ การแสดงผลเมื่อการแจ้งเตือนสิ้นสุดลง
- ♦ เมื่อการแจ้งเตือนหนึ่งถูกทริกเกอร์หนึ่งรายการ

ขณะที่มีการแจ้งเตือนเกิด[์]ขึ้น ข้อความแจ้งเตือนจะเลื่อนผ่านหน้าจอช้ำไปเรื่อยๆ แม้การแจ้งเตือน จะกลับสู่สถานะเดิมแล้ว แต่ข้อความสุดท้ายจะยังเลื่อนผ่านหน้าจอจนกว่าจะจบประโยค



🔶 เมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์หลายรายการ

ข้อความของการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะเลื่อนผ่านหน้าจอซ้ำไปเรื่อย ๆ หากการแจ้งเตือน [Conveyor Stopped] กลับสู่สถานะเดิม ในขณะที่ข้อความพึ่งเลื่อนผ่านได้เพียงครึ่งเดียว ข้อความ [Conveyor Stopped] สุดท้ายจะยังคง เลื่อนผ่านหน้าจอจนกว่าจะจบประโยค จากนั้น ข้อความของ [Abnormal Voltage] จึงจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ โดยแสดงซ้ำไปเรื่อย ๆ แม้ว่าการแจ้งเตือน [Abnormal Voltage] จะกลับสู่สถานะเดิมแล้ว ข้อความสุดท้ายจะยังคง แสดงอยู่จนกว่าจะเลื่อนผ่านจบประโยค



∎ ตำแหน่งการแสดงข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์)

ข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) จะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ GP แต่บางครั้งอาจแสดงขึ้น ที่ด้านบนของหน้าจอก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลของหน้าต่างเมนูระบบ

🔶 การแสดงตามปกติ



🔶 แสดงการจัดหน้าจอเมื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนพร้อมกับเมนูระบบ



ข้อวามแจ้งเตือน (แบนเนอร์) สามารถแสดงขึ้นที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอก็ได้ ถ้าแสดงคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่นหรือแสดงเมนูระบบอยู่ ข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) จะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่นหรือด้านบนของเมนูระบบเสมอ

19.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

```
หมายเหตุ
```

• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

🐨 " 🔳 คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า Alarm (Banner)" (หน้า 19-84)



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🗾 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

📃 Base 1 (Unti	itled) 🗙 🛃) Alarm 🔀	3				$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Alarm	Γ	Enable Te	ext Table	Langu	age	ASCII Export	<u>Import</u>
Common block: Block Settings Data Size blocks Number 1	s1 blocks2 History Use Reco	blocks3 b ords Use	Log Records	Ac Use	blocks6 ctive Records 128	blocks7 blocks8 Backup History Continue Alarm Operations at Power Up	
Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7 Number 8						Control Word Address Completion Bit Address	
Print Setting	s					Enable the Group Feature	
Real-time Print Word Ad Completion B	C Idress it Address	Batch Prin	t Pri	nt Forn	nat V	Number of Alarms Write Start Address (Internal Device Word Address)	
Enable Bann	ner 🔽	Enable Sur	nmary				

2 เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Enable Banner]

Enable Banner	Enable Summary

3 เมื่อข้อความแจ้งต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Yes] แท็บ [Banner] จะแสดงขึ้น



4 ตั้งค่า [Bit Address] ที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล ตำแหน่ง เลือกอุปกรณ์ "M" แล้วป้อนตำแหน่ง เป็น "1000" จากนั้นกดปุ่ม "Ent"



5 ในคอลัมน์ [Message] ให้ป้อนข้อความที่จะเลื่อนผ่านบนหน้าจอเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ และระบุ [Text Color], [Background Color] และ [Blink]

📃 Bas	e 1 (Untitled) 🔀 🛃	Alarm 🗙				
Alarm		Enable Text Table	: Language	ASCII	•	
Common	blocks1 blocks2 b	blocks3 blocks4	blocks5 blocks6	blocks7 blocks	8 Banner	
Text Col	or 7 💌	Blink None	e 🔽 Font	Standard Fo	ont 💌 Size 🛛 8 x 16	•
Backgrou Color	und 🔳 🗸 💌	Blink None		Jump	Auto Allocation	
Number	Bit Address		Messag	•	int at Trigger Tin	Print a
1	[PLC1]M1000	Abnormal	Pressure		OFF	
2						
3						

 สามารถลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนได้สูงสุดถึง 512 ข้อความ
 ตั้งค่าบิตตรวจสถานะให้ข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) ทั้งหมดได้ไม่เกิน 128 เวิร์ด
 สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว
• หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความ
ได้แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอย่
🌀 "15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16)
 สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้

19.3 การดูการแจ้งเดือนที่เกิดขึ้นในรายการ

19.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะทำงาน ข้อความแจ้งเตือนจะเลื่อนผ่านบนหน้าจอ



19.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า "⁽³⁷⁾" "19.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (Alarm)" (หน้า 19-63)
	🏈 " 🔳 Summary" (หน้า 19-122)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ

- โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้
- 🧊 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🛃 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

📮 Base 1 (Untitled) 🗙 🚱 Alarm 🗙 🖉								
Alarm		🗖 En	able Te	ext Table	Langu	age	ASCII Export	<u>Import</u>
Common block:	s1 bloc	ks2 🛛 bloo	sks3∫t	olocks4 🛛 b	locks5	blocks6	blocks7 blocks8	
Block Settings								
Data Size	His	torv		Log	A	tive	🔲 Backup History	
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records		
Number 1	•	128	✓	128	✓	128	Continue Alarm Operations at Power Up	
Number 2							📀 Display as a New Alarm 🛛 🔿 Hide Continuing Alarms	
Number 3								
Number 4							E External Occuration	
Number 5								
Number 6							Control Word Address	
Number 7							Completion Bit Address	
Number o								
Print Setting	ts						Enable the Group Feature	
C Deal Same		C. Post	ob Drin	t Dui			Number of Alarms Write Start Address	
(e) rear-time		C Dat	en min	u Pri	nt rorn	nat	(Internal Device Word	
Print Word Ad	ldress					▼ 📖	Address)	
Completion B	it Addres	·· _						
Completion B	in maaroo	~ I_						
🔲 Enable Bann	her	🔲 Ena	ble Sur	nmary				

2 เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Enable Summary]



3 เมื่อข้อความแจ้งต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Yes] แท็บ [Summary] จะแสดงขึ้น

		💰 To Summary	Settings	the summary display settings?		
		٦٢ ا	Yes (Y)	No (N)		
📃 Base 1 (Unt	titled) 🗙 🛃 Alarm 🗙		•			⊲ ⊳ ×
Alarm	🗖 Enable Tex	t Table Language	ASCII		Export	<u>Import</u>
Common block	ks1 blocks2 blocks3 bl	ocks4 blocks5 blocks	:6 blocks7 blocks	8 Summary		
Text Color	🔲 7 🔄 🚽 Blink	None				
Background Color	🔲 0 🚽 Blink	None	Jump	Auto Allocation		
Number	Bit Address			Message		
1						
2						
3						
4						
-						

4 ตั้งค่า [Bit Address] ที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล ตำแหน่ง เลือกอุปกรณ์ "M" แล้วป้อนตำแหน่ง เป็น "1000" จากนั้นกดปุ่ม "Ent"



0 Ent

5 ในคอลัมน์ [Message] ป้อนข้อความที่จะแสดงเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ และระบุ [Text Color], [Background Color] และ [Blink]

📃 Base 1 (I	Untitled) 🗙 🛃	Alarm 🗙									
Alarm		🗖 Enable	Text Table	Languag	е	ASCII			•		
Common	locks1 blocks2	blocks3 bl	ocks4 🛛 bloc	ks5 blocł	ks6 bla	ocks7 🛛 blo	cks8	Summ	iary		
Text Color	7 🔽	Blink	None	•							
Background	0	Blink	None	•		Jump		Auto Al	location.	<u></u>	
Number	Bit Address							Mess	age		
1 [Pl	.C1]M1000	Abn	ormal Pre	ssure							
2 [Pl	.C1]M1001	Abn	ormal Tem	p.							
3 [Pl	.C1]M1010	Tan	k C Stopp	ed							ł
4											
 บิตตรวจสถานะแต่ละบิตจะมีตำแหน่งซ้ำกันไม่ได้ หากมีการใช้ตำแหน่งเดียวกันกับ บิตตรวจสถานะหลายบิต ระบบจะแสดงเฉพาะข้อความแจ้งเดือนที่มีหมายเลข ลงทะเบียนน้อยที่สุด (หมายเลขแถว) เท่านั้น ตั้งค่าบิตตรวจสถานะของข้อความที่คุณต้องการแสดงในหนึ่งหน้าจอโดยใช้ตำแหน่งบิต ที่ต่อเนื่องกัน หากคุณตั้งค่าบิตตรวจสถานะบนอุปกรณ์อื่น หรือภายในอุปกรณ์เดียวกัน แต่ตำแหน่งบิตไม่ต่อเนื่องกัน คุณจะไม่สามารถแสดงข้อความในหน้าจอเดียวกันได้ 											
 สามารถลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนได้ถึง 8,999 ข้อความ สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความได้ แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอยู่ "15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16) สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้ 											

6 เปิดตัวแก้ไขหน้าจอ และตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือน จากเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ



7 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น เลือก [Summary]

💕 Alarm	X
Parts ID AD_0000 Comment	Basic Color Display
	Display Format Start Address of Words [PLC1]D00000 Words to Monitor Display Characters Display Start Row Display Rows 11
Alarm Registration	
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel

8 ใน [Start Address of Words to Monitor] ให้ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของตำแหน่งบิตที่ลงทะเบียนใน [Alarm] โดยใช้ค่าที่แปลงเป็นเวิร์ด 16 บิต

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงข้อความบิตตรวจสถานะที่ลงทะเบียนไว้ "M1000" ในข้อมูลสรุป ให้ระบุ "M992" ใน [Start Address of Words to Monitor] เนื่องจากตำแหน่งจาก M992 ถึง M1008 จะถูกรวมเป็นหนึ่งเวิร์ด



9 ใน [Words to Monitor] ให้จัดสรรตำแหน่งบิตตรวจสถานะโดยกำหนดจำนวนเวิร์ดจาก [Monitoring Word Address] (ตัวอย่าง 2)

Words to Monitor	2	

10 ตั้งค่า [Display characters], [Display Start Row] และ [Display Lines] ของข้อความที่จะแสดงบนหน้าจอ

Display Characters	40 🗄 🏢
Display Start Row	1 🗄 🔳
Display Rows	10 🚍 🏢

11 ตั้งค่าสีที่จะใช้เมื่อข้อความแจ้งเตือนกลับสู่สถานะเดิมและถูกลบออกในแท็บ [Color] จากนั้น ให้ตั้งค่าแบบอักษร และขนาดข้อความในแท็บ [Display] และคลิก [OK]

หมายเหตุ	 คุณสามารถวาดพาร์ทการแจ้งเตือน (Alarm Summary) ได้หนึ่งพาร์ทในหนึ่งหน้าจอหลัก ถ้าคณต้องการแสดงพาร์ทการแจ้งเตือนหลายพาร์ทบนหน้าจอเดียวกัน ให้ใช้พาร์ทหน้าต่าง
	เพื่อทำการโหลดและแสดงหน้าต่างที่ตั้งค่าด้วยพาร์ทการแจ้งเตือน
	 ข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความมีอักขระแบบใบต่เดียวได้สูงสุด 160 ตัว ในหนึ่งหน้าจอ คุณสามารถ
	แสดงแถวได้สูงสุด 50 แถว เมื่อแสดงการแจ้งเตือนบน GP รุ่นของ GP และขนาดของแบบอักษร
	จะเป็นตัวกำหนดจำนวนอักขระสูงสุดต่อหนึ่งแถวและจำนวนแถวสูงสุดต่อหนึ่งหน้าจอ
	 ถ้าข้อความแจ้งเตือนยาวกว่าพื้นที่แสดงผล ส่วนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดออกและไม่แสดง
	 เมื่อตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือน [Summary] ในหลายหน้าจอ จะสามารถแสดงข้อความแจ้งเตือน
	ในโปรเจคทั้งหมดได้สูงสุด 1,600 ข้อความ
	 ให้ใส่พื้นที่การแสดงผ[ื]ลข[้]องพาร์ทการแจ้งเตือน [Summary] เพื่อไม่ให้ช้อนทับกับพาร์ท
	หรือออบแจ็กต์อื่น ๆ

19.4 การรับทราบประวัติการแจ้งเดือน

19.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด (หรือปิดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ) หรือเมื่อเขียนข้อความแจ้งเตือน ลงในตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะ การแจ้งเตือนจะถูกบันทึกลงในรายการพร้อมด้วยวันที่/เวลาที่ทริกเกอร์ คุณสามารถดูการแจ้งเตือนได้สามแบบได้แก่ "Active", "Log" และ "History"



19.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

Bit Monitoring

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า " "19.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (Alarm) ■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Block 1)" (หน้า 19-78) " ■ Show History" (หน้า 19-90)
	 ๑.๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิดขึ้น ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนพร้อมด้วยวันที่/เวลาที่ทริกเกอร์ เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะปิดลง เวลากลับสู่สถานะเดิมจะแสดงขึ้นในแถวเดียวกันด้วย



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🗾 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

📮 Base 1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🗙 🖉									
Alarm		🗖 En	able Te	ext Table	Langu	age	ASCI	<u>Import</u>	
Common block Block Settings Data Size blocks Number 1 Number 2 Number 3 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7 Number 8	s1 blo	story Records 128	Use	Log Records 128	Active States St	blocks6	blocks7 blocks8 Backup History Continue Alarm Operations at Power Up Display as a New Alarm Hide Continuing Alarms External Operation Control Word Address Completion Bit Address		
Print Settings Enable the Group Feature									

2 บนแท็บ [Block Settings] เลือกช่องโหมดการแสดงผลที่ต้องการ (History/Log/Active) ให้กับบล็อค ที่จะลงทะเบียนข้อความ และตั้งค่าจำนวนข้อความที่จัดเก็บเป็น History ในแต่ละโหมด

(💂 Base 1 (Unt	itled)	🗙 💕 Al	arm 📐				
,	Alarm		🗖 En	able Te	xt Table	Langu	lage	ASCII
C	ommon block:	s1 blo	cks2 🛛 bloo	cks3∣t	olocks4 🛛 b	locks5	blocks6	blocks7 blocks8
	Block Settings							
	Data Size	Hi	story		Log	A	ctive	🗖 Backup History
	blocks	llse	Records	llse	Records	llse	Records	Alexes A
	Number 1		128	•	128	~	128	Continue Alarm C
	Number 2							💿 Display as a N

3 เลือกช่อง [Backup History] และ [Hide Continuing Alarms]

🔽 Backup History	
Continue Alarm Operations at	: Power Up
🔿 Display as a New Alarm	Hide Continuing Alarms

ข้อสำคัญ

 เมื่อไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Backup History] ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจะถูกลบออก เมื่อปิด GP หรือตั้งค่า GP ใหม่

4 เปิดแท็บ [Block 1] แล้วเลือก [Bit Monitoring]

	📃 Base	1 (Untitled) 🔀 🛃 Alarm	×			
	Alarm	Enable	Text Table	Language	ASCII	
1	Common	[blocks1] blocks2 blocks3	blocks4 b	locks5 🛘 block:	s6 🛛 blocks7 🗍	blocks8
(🖲 Bit Mo	nitoring 🔵 🔿 Word Monito	ring			
		Jump <u>Auto Allocatio</u>	<u>on</u> '	🗸 History	🗸 Log	🗸 Active
	Number	Bit Address	igger Conditi		Mess	age
	1					
	2					

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล

5 ใน [Bit Address] ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)

เลือกอุปกรณ์ "M"ู แล้วป้อนตำแหน่ง

ต้าแหน่ง		เป็น	"1000" จากนั้นกดข	ຼ່າມ "Ent"			
Number 1	Bit Address	•	Toput Address Device/PLC PLC M T 10 Back A B C D E F	00 . Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent	Number 1	Bit Address [PLC1]M1000	

6 ในช่อง [Triggerred Condition] เลือกว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิดหรือปิด หรือไม่

🧮 Base 1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🗙									
Alarm	🗖 Enat	ble Text Table	Language	ASCII					
Common	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8								
💿 Bit Mo	Bit Monitoring O Word Monitoring								
	Jump Auto Alloca	ation	🗸 History	🗸 Log	🗸 Active				
Number	Bit Address	igger Condit	iı	Me	essage				
1	[PLC1]M1000	ON 🖣							
2		01	4						
3		OF	F						
4		Y							

7 ในช่อง [Message] ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงขึ้นเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์

📃 Base	🛄 Base 1 (Untitled) 🗙 💕 Alarm 🗙										
Alarm Enable Text Table Language ASCI											
Common	blocks1 blocks2 blocks	3 blocks4 t	olocks5 [blocks6 [blocks7 [blocks8]								
💿 Bit Mo	nitoring 📀 Word Monito	oring									
	Jump <u>Auto Allocat</u>	ion	🗸 History 🗸 Log 🗸 Active								
Number	Bit Address	igger Condit	Message	Level							
1	[PLC1]M1000	ON	Abnormal Pressure	0							
2	[PLC1]M1001	ON	Abnormal Temp.	0							
3	[PLC1]M1002	ON	Insufficient Materials	0							
4			L								
F	1										

หมายเหตุ

- สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว
- หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความได้ แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอยู่
- "โร.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16)
 สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้

- 8 เปิดตัวแก้ไขหน้าจอ และตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือนที่จะแสดงการแจ้งเตือน ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)]
 - หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ

	Base	1 (Unt	itled		6	Aları	n >	<								
			• •		• 1		• •	• •	• •	2 י י			•	• •	3 1	
-															_	
0																
			De	atte	≥Į	Pric	Μk	98	82	aqe	\mathbf{a}_{k}	::k	R€	ŝ	v	
1 i																
12																
2																
· · ·																

9 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น

Alarm		×
Parts ID AD_0000	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape Figure Show History Show History Display Format Display Block Display Block Display Block Display Start Row Display Rows Display Rows Display Row Spacing Display Row Spacing Display Row Spacing	>>Extended
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (Q)	Cancel

10 ตั้งค่าบล็อคและโหมดที่จะแสดงการแจ้งเตือน

Display Block		Display Mode	
Block 1	•	History	-

11 ตั้งค่า [Display Start Row], [Display Lines] และ [Display Row Spacing]

Display Start Row	1	
Display Rows	10	= #
Display Row Spacing	p	

- 12 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item], [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK]
- Word Monitoring

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ⁽³⁷⁾ "19.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (Alarm) ■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Block 1)" (หน้า 19-80)
	ີ ອີ Show History" (หน้า 19-90)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

"9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

เมื่อค่าแจ้งเตือนถูกเขียนลงในตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนพร้อมด้วยวันที่/ เวลาที่ทริกเกอร์ เมื่อมีการเขียนค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าแจ้งเตือนลงในตำแหน่ง เวลากลับสู่สถานะเดิมจะแสดงขึ้น ในแถวเดียวกันด้วย



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🗾 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

ock Settings	.31 010	01/02 010		1000004	100130	biocitao	
Data Size	Hi	story		Log	A	ctive	E Backup History
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records	Continue Alarm Operations at Rewar Up
Number 1	~	128	~	128	✓	128	Continue marin operations at rower op
Number 2							💿 Display as a New Alarm 🛛 C Hide Continuing Alarms
Number 3							
Number 4							
Number 5							External Operation
Number 6							Control Word Address
Number 7							
Number 8							Completion Bit Address 📃 📰
Print Settin	gs						Enable the Group Feature
Beal-time		C Bat	ch Prin	t Pr	int Forr	nat	Number of Alarms Write Start Address
o near-ume			on rinn	s 11	Inter-on	nat	(Internal Device Word

 2 บนแท็บ [Block Settings] เลือกช่องโหมดการแสดงผลที่ต้องการ (History/Log/Active) ให้กับบล็อค ที่จะลงทะเบียนข้อความ และตั้งค่าจำนวนข้อความที่จัดเก็บเป็น History ในแต่ละโหมด

🤦 Base 1 (Unt	itled) 🚺	🗙 🛃 AI	arm 📐					
Alarm		🗖 En	able Te	xt Table	Langu	age	ASCII	
Common block	s1 bloo	cks2 bloo	sks3∫E	olocks4 t	olocks5	blocks6	blocks7	blocks8
Block Settings								
Data Size	His	story		Log	Ac	otive	🗖 Ba	ckup History
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records		otinue Alerm (
Number 1		128	~	128	 Image: A start of the start of	128		nunue marin e
Number 2							0	Display as a N

3 เลือกช่อง [Backup History] และเลือก [Hide Continuing Alarms]

	Backup History	
	Continue Alarm Operations at Power Up	
ข้อสำคัญ	 เมื่อไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Backup History] ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจะถูกลบออ เมื่อปิด GP หรือตั้งค่า GP ใหม่ 	ก

4 เปิดแท็บ [Block 1] แล้วเลือก [Word Monitoring]



5 ใน [Data Type] เลือกชนิดข้อมูลของ [Alarm Value] ที่จะจัดเก็บใน [Word Address]

หมายเหตุ	 สามารถตั้งเ 	ี่า [Sign +/−] ไ	ด้เมื่อ [Dat	a Type] เป็น [DEC] เท่	่านั้น	
		Data Type	DEC	▼ 🗖 Sign +/-		

6 ใน [Word Address] ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น D102)



8 เลือกความยาวของบิต ตั้งค่า [Alarm Value] (เช่น 100) และคลิก [OK]

 16 Bit 	🔿 32 Bit	
Alarm Value	100	
[PLC1]D00	0102 = 100	

9 ในช่อง [Message] ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงขึ้นเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์

📮 Base	e 1 (Untitled) 🔀 🛃 Alarm	×					
Alarm	🔲 Ena	able Text Table Lane	suage ASCII				
Common	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8						
🔿 Bit Mo	🔿 Bit Monitoring 💿 Word Monitoring Data Type DEC 💽 🗖 Sign +/-						
	Jump <u>Auto Allocatio</u>	on 🗸 Histor	y 🗸 Log 🗸 Active				
Number	Word Address	Trigger Condition	iviessage				
1	[PLC1]D00102	[PLC1]D00102 = 100	Abnormal Pressure				
2	2 [PLC1]D00103 [PLC1]D00103 = 0 Abnormal Temp.						
3	[PLC1]D00104	[PLC1]D00104 = 1000	Insufficient Materials				
4							

หมายเหตุ

สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว
หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความ ได้แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอยู่

- "15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16)
 สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้
- 10 เปิดหน้าจอ และตั้งค่าการแจ้งเตือนที่จะแสดง History ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ



11 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น

Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000	Show History	<u>>>Extended</u>
	Display Format	
	Display Block Display Mode	
	Display Start Bow 1	
	Display How Spacing	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Cancel

12 ตั้งค่าบล็อคและโหมดที่จะแสดงการแจ้งเตือน

Display Block		Display Mode	
Block 1	-	History	•

13 ตั้งค่า [Display Start Row], [Display Lines] และ [Display Row Spacing]

Display Start Row		
Display Rows	10 🗄 🏢	
Display Row Spacing	D 🗄 🔳	

14 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item], [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK]

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ GP คุณสามารถตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนได้ 2,048 ข้อความ ขณะทำงาน GP สามารถบันทึก ข้อความ History, Log และ Active ในหน่วยความจำได้สูงสุดถึง 768 ข้อความ เมื่อใช้ IPC คุณสามารถ ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนได้ 10,000 ข้อความ ขณะทำงาน IPC สามารถบันทึกข้อความได้สูงสุดถึง 10,000 ข้อความ
 - เมื่อใช้บล็อคหลายบล็อค จำนวนข้อความแจ้งเตือนสูงสุดที่สามารถตั้งค่าให้ทุกบล็อครวมกัน คือ 768 ข้อความ

```
🐨 "19.7 การดูการแจ้งเตือนตามสายการผลิต" (หน้า 19-48)
```

- ต้องตั้งค่าตำแหน่งบิตตรวจสถานะและตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะของข้อความแจ้งเตือน (History)
 ไม่เกิน 256 เวิร์ด
- จำนวนอักขระสูงสุดในหนึ่งบรรทัด และจำนวนบรรทัดสูงสุดในหนึ่งหน้าจอ ถูกกำหนดโดยชนิดและค่า [Size] ของ GP
- ถ้าข้อความของคุณยาวกว่าพื้นที่แสดงผล ส่วนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดออกและไม่แสดง
- สำหรับ [Word Monitoring] ถ้าค่าแจ้งเตือนที่จัดเก็บใน [Word Address] เปลี่ยนแปลงบ่อย การแจ้งเตือนก็จะถูกทริกเกอร์บ่อย





19.5 การสั่งงานประวัติการแจ้งเตือน

19.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

เลือกสวิตซ์สั่งงานสำหรับแสดงข้อความแจ้งเตือน คุณสามารถใช้สวิตซ์ทำงานได้หลายอย่าง เช่น แสดงข้อความโดยเลื่อนผ่านหน้าจอและเรียงลำดับข้อความที่แสดง รวมถึงการรับทราบและลบข้อความแจ้งเตือนที่เลือกไว้



19.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 ⁽³⁾ "19.9.2 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทของการแจ้งเตือน ■ Show History" (หน้า 19-114)

 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

🐨 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



1 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น เปิดแท็บ [Switch] และเลือก ช่องตัวเลือกต่าง ๆ ที่จะใช้สำหรับสวิตช์

💰 Alarm		×
Alarm Parts ID Comment Commen	ered All Armonoversed Alarmonoversed	
Alarm Registration	All Recovered Alarm All Recovered Alarm Acknowledged Alarm	

2 เลือกรูปร่างสวิตซ์จาก [Select Shape]

3 เลือกสวิตซ์ด้วย [Select Switch] และระบุ [Font Type], [Display Language], [Text Color] และ [Label] สำหรับป้ายชื่อสวิตซ์

Select Switch Start	Switch Label Font Type Standard Font	
	Display Language ASCII 💌	
	Text Color 🗾 0 🖵	
	Label START	

4 ตั้งค่าสีสวิตช์ใน [Switch Color] ตามต้องการ

 หมายเหตุ
 การตั้งค่าสีและรูปร่างของสวิตซ์จะใช้สำหรับทุกพาร์ทการแจ้งเดือน ไม่ว่าจะเลือกสวิตซ์ชนิดใดไว้ ในการเปลี่ยนรูปร่างและสีของแต่ละสวิตซ์ ให้ใช้พาร์ทไฟสัญญาณสวิตซ์ [Special Switch (Alarm History Switch)]
 ⁽³⁷⁾ "11.14.4 Special Switch ■ Switch Feature" (หน้า 11-61)

5 คลิกแท็บ [Cursor Shape] เลือก [Cursor Shape] เป็น [Mirror] และคลิก [OK]

Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape				
Cursor Settings				
Cursor Shape Mirror 🔽 1 Pixel 🔽				
Cursor Position	_			
Storage Word Address				
Acquire Cursor Position on Every Cursor Move				

- หมายเหตุ
- เมื่อต้องการใช้สวิตช์พาร์ทการแจ้งเตือน (History) ควรใช้พาร์ทการแจ้งเตือนเพียงหนึ่งพาร์ท ต่อหน้าจอเท่านั้น



 ตั้งค่าสวิตซ์ไปที่หน้าจอเดียวกับหน้าจอที่พาร์ทการแจ้งเดือนตั้งค่าไว้ สวิตซ์จะใช้ไม่ได้หากตั้งค่าสวิตซ์ ไปที่อีกหน้าจอหนึ่ง



- เมื่อใช้สวิตซ์ [Clear All Number of Occurrences], [Clear All Accumulated Time] และ [Clear Individual Accumulated Time] โปรดทราบว่านอกเหนือจากค่าที่แสดงแล้ว ข้อุความที่จัดเก็บในหน่วยความจำสำรองของ GP จะถูกลบออกด้วย (ลบข้อมูลเป็น "0")
- เมื่อใส่สวิตช์เรียงลำดับบนหน้าจอ และกดสวิตช์อื่น (ที่ไม่ใช่สวิตช์ [In Reverse Order of Triggered Date]) อาจต้องใช้เวลาในการอัพเดตหน้าจอเมื่อเปลี่ยนหน้าจอนานกว่าปกติ
- เมื่อทำการเรียงลำดับบล็อค 2 บล็อคพร้อมกัน เช่น [Level & In Reverse Order of Trigger Date] อาจต้องใช้เวลาในการแสดงผลลัพธ์นานกว่าปกติ

19.6 การแสดงวิธีใช้ (จอแสดงผลย่อย)

19.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น∎ เปลี่ยนหน้าจอหลัก







แตะที่ข้อความแจ้งเดือนหน้าจอ จะเปลี่ยนไปยังอีกหน้าจอหนึ่ง ตามการแจ้งเดือน

กลับไปที่หน้าจอการแจ้งเตือน โดยใช้สวิตช์เปลี่ยนหน้าจอ

∎ แสดงหน้าต่างข้อความ



แตะที่ข้อความแจ้งเตือนและ หน้าต่างข้อความจะแสดงขึ้นตาม การแจ้งเตือน แตะที่สวิตช์ล้างข้อมูลหน้าต่าง เพื่อปิดหน้าต่างข้อความ

19.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

∎ เปลี่ยนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
	🍘 "11.14.3 Change Screen Switch" (หน้า 11-58)
	🖙 " 🔳 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Block 1)" (หน้า 19-78)
	🕼 " ∎ Show History" (หน้า 19-90)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้
	"9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



แตะที่การแจ้งเตือน หน้าจอจะเปลี่ยนไปอีกหน้าจอหนึ่ง

- 1 แสดงผล ในเมนู [Screen (S)] เลือก [New Screen (N)] หรือคลิก 🛅 กล่องโต้ตอบ [New Screen] จะปรากฏขึ้น
- 2 ในหน้าจอ ให้กำหนดหมายเลขหน้าจอหลัก (เช่น 10) ที่ใช้กับจอแสดงผลย่อยและคลิก [OK]

New Screen		х
Screens of Type	Base	
Screen		
Title	Alarm handling method 1	
Use Template		
Select Templa Recently Used	te from List d Template New Cancel	_

3 เมื่อหน้าจอหลัก "10" ปรากฏขึ้น ให้สร้างหน้าจอหลักของจอแสดงผลย่อย



4 ตั้งค่าสวิตซ์สำหรับใช้เปลี่ยนหน้าจอแสดงผลย่อยเป็นหน้าจอสำหรับวางพาร์ทการแจ้งเตือน จากเมนู [Parts (P)] ชี้ที่ [Switch/Lamp (C)] และเลือก [Change Screen Switch (C)] หรือคลิก 🥌 และวางสวิตซ์บนหน้าจอ


5 ดับเบิลคลิกพาร์ทสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Switch/Lamp จะปรากฏขึ้น

Switch/Lamp		×
Parts ID SL_0000 😭 Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label
Help (<u>H</u>)		OK (Q) Cancel

- 6 เลือกรูปร่างสวิตช์จาก [Select Shape]
- 7 ใน [Screen Change Action] ให้เลือกการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนหน้าจอ และตั้งค่าหมายเลขหน้าจอของหน้าจอ ปลายทาง (เช่น 1)

Screen Change Action	
Screen Change	•
Screen	
	(1 - 9999)

8 ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แล้วคลิก [OK] การสร้างหน้าจอ แสดงผลย่อยจะเสร็จสมบูรณ์



9 จากนั้น ลงทะเบียนข้อความที่จะแสดงเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์

จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 👩 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

mmon block	s1 blo	cks2 bloc	cks3 t	olocks4 b	locks5	blocks6	blocks7 blocks8
Data Size	Hi	story		Log	A	ctive	E Backup History
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records	Continue Alarm Operations at Power Up
Number 1	✓	128	✓	128	✓	128	
Number 2							⊙ Display as a New Alarm C Hide Continuing Alarms
Number 3							
Number 4							External Operation
Number 5							
Number 6							Control Word Address
Number /							Completion Bit Address
Number o							
Print Settin	is						Enable the Group Feature
G Rock-time C Rotch Print Print Format					int Forr	nat	Number of Alarms Write Start Address
e real-time Coaton Frint Print Format					inc i on	marc	Actional Davies Ward

10 บนแท็บ [Block Settings] เลือกช่องโหมดการแสดงผลที่ต้องการ (History/Log/Active) ให้กับบล็อค ที่จะลงทะเบียนข้อความ และตั้งค่าจำนวนข้อความที่จัดเก็บเป็น History ในแต่ละโหมด

	📕 Base 1 (Unt	itled) 🖒	< 📃 Ba	ise 10(N	/lethod o)	×	📒 Alarm	×		
Α	Alarm Enable Text Table Language ASCII									
C	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8									
	Block Settings									
1 '	DIOCK DEttiligs									
	Data Size History Log d		A	otive	Backup History					
I	blocks 🥒	Use	Recordo	Use	Recordo	Use	Recends			
	Number 1		129		129		129	Continue Alarm Operations		
	Number I		120	•	120	•	120			
	Number 2							🕩 Display as a New Alarm		

11 เลือกช่อง [Backup History] และเลือก [Hide Continuing Alarms]

Continue Alarm Operations at Power Up © Display as a New Alarm © Hide Continuing Alarms	🔽 Backup History	
🔿 Display as a New Alarm 🛛 💿 Hide Continuing Alarms	Continue Alarm Operations at	t Power Up
	🔿 Display as a New Alarm	Hide Continuing Alarms

ข้อสำคัญ

 เมื่อไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Backup History] ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจะถูกลบออก เมื่อปิด GP หรือตั้งค่า GP ใหม่ 12 เปิดแท็บ [Block 1] แล้วเลือก [Bit Monitoring]



13 ใน [Bit Address] ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)



เลือกอุปกรณ์ "M" แล้วป้อนตำแหน่ง เป็น "1000" จากนั้นกดปุ่ม "Ent"



14 คลิกที่ช่อง [Triggered Condition] และเลือกว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด หรือปิดหรือไม่

Γ	📃 Base	:1(Untitled) 🗙 📃 Basi	e 1	O(Method o)	🗙 🛃 A	larm	×	
							Loon	
	Alarm	_ Ena	ble	e lext lable	Language		ASCII	
	Common	blocks1 blocks2 block	:s3	3 🛾 blocks4 🗍 b	locks5 🛛 blo	ocks6	blocks7	blocks8
	💿 Bit Mo	nitoring 🔿 Word Mon	ito	ring				
		Jump <u>Auto Alloca</u>	atio	<u>on</u> •	🗸 History	~	Log	🗸 Active
l	Number	Bit Address	(igger Conditii			Mes	sage
l	1	[PLC1]M1000		ON 🔻				
l	2			ON				
l	3			OFF				
	4							
H	E .							

หมายเหตุ

15 ในช่อง [Message] ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงขึ้นเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์



- สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว
 หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความได้ แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอยู่
 "15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16)
 - "15.4 การเบลยนภาษา (หลายภาษา)" (หนา 15-16)
 สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้
- บ
- 16 กำหนดหมายเลขหน้าจอของหน้าจอของจอแสดงผลย่อย (ตัวอย่างเช่น 10)

📃 Base	: 1 (Untitled) 🗙 🔲 🛄 Base 1	O(Method o)	🗙 🛃 Alarm 🗙	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$			
Alarm	🗖 En	able Text Tab	ble Language ASCI 💌	ort <u>Import</u>			
Common	Dommon blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8						
🖲 Bit Mo	nitoring 🕜 Word Monito	ring					
	Jump Auto Allocation V History V Log V Active						
Number	Bit Address	igger Conditi	i Message Level S <mark>ub Display Scree</mark>	n Number 📃 🔺			
1	[PLC1]M1000	ON	Abnormal pressure 0 10				
2							

17 ตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือนที่จะแสดงการแจ้งเตือน

เปิดหน้าจอเพื่อแสดงการแจ้งเตือน (เช่น Base 1) และในเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ

[Base	1(Unti	tled) 🚺 🗓	📕 Base	10(Method	o) 📐	<	Alarm	×
			D • • •		1		2		1 1 3 1	
	-		_	-						
	-			-						
	-									
	1					 L				1
				Date	≥Tric	Mess.	aqe	Ack	Recov	
	:									
	1									
				i						
				1						· ·
	:									· · ·
	2									· ·
	:									

18 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น

💰 Alarm	X
Parts ID AD_0000 🚔 Comment Show History Sun	av Sub Displav Switch Cursor Shape Sector Stape Sector Shape Sector Shape Sector Secto
Display Format Display Block Block 1 Display Start Row Display Rows Display Row Spacing	Display Mode History I Display Mode I I I I I I I I I I I I I
Alarm Registration	OK (D) Cancel
19 ตั้งค่าบล็อคและโหมดที่จะแสดงการแจ้งเตือน	

Display Block		Display Mode	
Block 1	•	History	-

20 ตั้งค่า [Display Start Row], [Display Lines] และ [Display Row Spacing]

Display Start Row	1 🗄 🏢
Display Rows	10 🗄 🏢
Display Row Spacing	D 🚍 🎹

21 เปิดแท็บ [Sub Display] และเลือกช่อง [Enable the Sub Display]

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 🚊	E Eachte des Cals Directory	>>Extended
Comment		
	Sub Display Type Change Base Screen 💌	

22 ในรายการ [Sub Display Type] เลือก [Change Base Screen]



23 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item],
 [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK]

การตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แสดงหน้าต่างข้อความ

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

- 🍘 "15.7.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Text Registration] ทั่วไป" (หน้า 15-49)
- 🀨 " ∎ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Block 1)" (หน้า 19-78)
- 🎯 " 🗉 Show History" (หน้า 19-90)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

🎯 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



แตะที่ข้อความแจ้งเตือน หน้าต่างข้อความจะแสดงขึ้น

1 สร้างหน้าต่างข้อความเพื่อใช้เรียกจอแสดงผลย่อย จากเมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Text Registration (T)] หรือคลิก 🛐 2 ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ข้อความและป้อนคำอธิบาย (เช่น: Text File Number "1", Comment "Abnormal Pressure") แล้วคลิก [New]

💰 New Text/	Open 🔉	<
New	O Open	
Number		
Comment	Abnormal Pressure	
	New Cancel	
		//

3 ระบุ [Language] และป้อนข้อความที่จะแสดงเป็นจอแสดงผลย่อย

Base 1 (Untitled) 🗙 🛐 Text 1 (Abnormal Pressure) 🗙 🖉 🗇 🖈			
🔲 Input Multilanguage	📮 Base 1 (Untitled) 🗙 📝 Text 1 (Abnormal Pressure) 🗙	4 ۵	×
		🔲 Input Multilanguage	
	Language ASCI		
		30 90 100	
011 Abnormal Pressure handling method	CD1 Abnormal Pressure handling method		
002-	002		
003	003		_
004	004		
005	005		
006	006		

4 จากนั้น ลงทะเบียนข้อความที่จะแสดงเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์

จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 👩 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษาที่ใช้แสดงข้อความแจ้งเตือนใน [Language]

📃 Base 1 (Unti	tled) 🖒	< 📝 Te	xt 1 (Ab	normal)	× 🗐	Alarm	×	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Alarm		🗖 Er	able Te	ext Table	Langu	age	ASCII Export	Import
Common block	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8 Banner							
Block Settings	Block Settings							
Data Size	Hi	story		Log	Ac	tive	🔲 Backup History	
blocks Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 7 Number 8	Use	Records 128	Use	Records 128	Use	Records 128	Continue Alarm Operations at Power Up © Display as a New Alarm © Hide Continuing Alarms External Operation Control Word Address Completion Bit Address	
Print Settine Real-time Print Word Ac Completion E	ss Idress it Addre	C Bat	ch Print	t Pri	int Form	nat V	Enable the Group Feature Number of Alarms Write Start Address Griternal Device Word Address)	

5 บนแท็บ [Block Settings] เลือกซ่องโหมดการแสดงผลที่ต้องการ (History/Log/Active) ให้กับบล็อค ที่จะลงทะเบียนข้อความ และตั้งค่าจำนวนข้อความที่จัดเก็บเป็น History ในแต่ละโหมด



6 เลือกช่อง [Backup History] และเลือก [Hide Continuing Alarms]



7 เปิดแท็บ [Block 1] แล้วเลือก [Bit Monitoring]

📃 Base	1 (Untitled) 🗙 🔯 Text 1	(Abnormal) 🔉	🕻 🕵 Alarm	×	
Alarm	🗖 Enable	Text Table	Language	ASCII	•
Common	blocks1 blocks2 blocks3	blocks4 blo	icks5 blocks6	blocks7 blocks8	
💿 Bit Mo	nitoring 🔿 Word Monito	ring			
	Jump <u>Auto Allocatio</u>	<u>on</u> 🗸	🖌 History 🛛 🗸	🖊 Log 💦 🗸 Active	
Number	Bit Address	igger Conditi		Message	
1					
2					
0					

8 ใน [Bit Address] ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล ดำแหน่ง เลือกอุปกรณ์ "M" แล้วป้อนตำแหน่ง เป็น "1000" จากนั้นกดปุ่ม "Ent"



9 คลิกที่ช่อง [Triggered Condition] และเลือกว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะ เปิดหรือปิดหรือไม่

📃 Base	e 1 (Untitled) 🗙 📝 Text	t 1 (Abnormal) 🗙 🛃 Alarm 🗙					
Alarm	🗖 Enab	ble Text Table Language ASCII					
Common	blocks1 blocks2 blocks	ks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8 👘					
💿 Bit Mo	Bit Monitoring O Word Monitoring						
	Jump <u>Auto Alloca</u>	ation 🗸 History 🗸 Log 🗸 Active					
Number	Bit Address	igger Conditi Message					
1	[PLC1]M1000	ON 🔽					
2		ON					
3		OFF					
4							

10 ในช่อง [Message] ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงขึ้นเมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์

📃 Base	e 1 (Untitled) 🗙 📝 Text 1	(Abnormal)	🗙 ຢ Alarm 🔉	<						
Alarm	🗖 Enable	e Text Table	Language	ASCII	•					
Common	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8									
💿 Bit Mo	nitoring 📀 Word Monito	ring		Bit Monitoring O Word Monitoring						
Jump <u>Auto Allocation</u> V History VLog V Active										
	Jump <u>Auto Allocati</u>	<u>on</u>	🗸 History 🛛 🗸	Log 🗸 🗸 Active						
Number	Jump <u>Auto Allocati</u> Bit Address	<u>on</u> igger Condit	🗸 History 🗸	Log 🗸 Active						
Number	Jump <u>Auto Allocati</u> Bit Address [PLC1]M1000	on igger Condit ON	✓ History ✓ j abnormal pres	Log ✓ Active Message sure						
Number 1 2	Jump <u>Auto Allocati</u> Bit Address [PLC1]M1000	on igger Condit ON	✓ History ✓ i abnormal pres	Log 🗸 Active Meccage sure						

 สามารถลงทะเบียนอักขระแบบไบต์เดี่ยวในข้อความแจ้งเตือนหนึ่งข้อความได้สูงสุด 160 ตัว หมายเหตุ • หากทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable Text Table] จะสามารถเปลี่ยนและแสดงภาษาของข้อความได้ แม้ว่าระบบจะกำลังทำงานอยู่ 🍘 "15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)" (หน้า 15-16) • สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้

11 ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ข้อความของจอแสดงผลย่อยที่จะแสดง (เช่น 1)

	🧾 Base	e 1 (Untitled) 🔀 🔯 Text 1	(Abnormal)	🗙 💕 Alarm 🗙				$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
	Alarm	🗖 Enable	: Text Table	Language ASCI			Export Imp	<u>oort</u>
Ī	Common	blocks1 blocks2 blocks3	blocks4 b	olocks5 blocks6 blocks7 blocks8				
	G Bit Monitoring C Word Monitoring							
	Jump Auto Allocation V History V Log V Active							
	Number	Bit Address	igger Conditi	i Message	Level	Sup	Display Screen Number	
	1	[PLC1]M1000	ON	abnormal pressure	0		0	プリ
	2							
	3							

12 ตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือนเพื่อแสดงการแจ้งเตือน

เปิดหน้าจอที่คุณต้องการแสดงการแจ้งเตือน (เช่น Base 1) และในเมนู [Parts (P)] คลิก [Alarm (A)]

หรือคลิก 🧕 แล้วจึงวาดการแจ้งเตือนบนหน้าจอ



13 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 *** Comment	Show History Display Format	>>Extended
	Display Block Display Mode Block 1 T History T Display Start Row 1	
	Display Row Spacing 0 *	
Alexe Desidentian		
Alarm Hegistration		
Help (<u>H</u>)	OK (D)	Cancel

14 ตั้งค่าบล็อคและโหมดที่จะแสดงการแจ้งเตือน

Display Block		Display Mode	
Block 1	•	History	•

15 ตั้งค่า [Display Start Row], [Display Lines] และ [Display Row Spacing]

Display Start Row	1 🗄 🏢
Display Rows	10 🗄 🏢
Display Row Spacing	p 🖃 🔳

16 คลิกแท็บ [Sub Display] และเลือกช่อง [Enable the Sub Display]

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000	Enable the Sub Display	<u>>>Extended</u>
Comment		
	Sub Display Type Change Base Screen 💌	

17 ในรายการ [Sub Display Type] เลือก [Show Text Window]

Sub Display Type	Show Text Wi	ndow 💌
Window Size	C Large	⊙ Small
Caution: To register row must be within 2	a text, the numb 20.	er of characters in a

18 เลือกขนาดหน้าต่างแสดงผลย่อยใน [Window Size]



- 19 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item], [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK]
- 20 เครื่องหมายกำหนดตำแหน่ง จะแสดงขึ้นที่มุมช้ายบนของพาร์ทการแจ้งเตือน ย้ายเครื่องหมาย กำหนดตำแหน่งไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงหน้าต่างข้อความเป็นจอแสดงผลย่อย การตั้งค่าทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์แล้ว

1	т. Т.						
. 5	Éate	Triq	Messaqe	Ack	Recov		
							1
						ľ	
						•	

Date	Triq	Messaqe	Ack	Recov	~
					\oplus

19.7 การดูการแจ้งเตือนตามสายการผลิต

19.7.1 ข้อมูลเบื้องต้น

้คุณสามารถเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่แสดงบนแต่ละหน้าจอ โดยลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนที่แตกต่างกัน ในสายการผลิตที่แตกต่างกัน

"แสดงผล"



"ลงทะเบียน"



ข้อความแจ้งเตือนสำหรับสายการผลิต 1

ข้อความแจ้งเตือนสำหรับสายการผลิต 2

19.7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า "■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64) "19.9.2 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทของการแจ้งเตือน" (หน้า 19-89) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้ "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

แสดงข้อความแจ้งเตือนในบล็อคในแต่ละหน้าจอแตกต่างกัน



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 💋 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุภาษา ที่ใช้แสดงผลสำหรับข้อความแจ้งเตือนใน [Language Settings]

🔲 Base 1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🗙										$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Alar	m		🗖 En	able Te	ext Table	Langu	age	ASCI	<u>Export</u>	<u>Import</u>
Com	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8									
Blo	Block Settings									
1)ata Size	Hi	story		Log	A	otive	🔲 Backup History		
	blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records	Oractions Alana Oracutions at Demon Up		
1	lumber 1	~	128	~	128	✓	128	Continue Alarm Operations at Power Up		
1	lumber 2							💿 💿 Display as a New Alarm 🛛 🔿 Hide Continuing Ala	rms	
1	lumber 3									
1	lumber 4							External Operation		
1	lumber 5									
	lumber 5			<u> </u>		<u> </u>		Control Word Address	-	
	lumber 7							Completion Bit Address		
	amber o									
_										
	Print Setting	S						Enable the Group Feature		
0	Real-time		C Bat	sh Prin	t Pri	nt Forn	nat	Number of Alarms Write Start Address		
			_					(Internal Device Word		
Pi	nnt Word Ad	Idress						Address/		
C	ompletion B	it Addre	ss 🗌				▼ 📖			
			,							
_										
	Enable Bann	or	E Fra	hle Su	mmary					
	Linable Dahri		j Eria	Die Gui	innar y					

2 บนแท็บ [Block Settings] ให้เลือกโหมดการแสดงผล (History/Log/Active) ให้แต่ละบล็อคที่จะลงทะเบียน ข้อความ และตั้งค่าจำนวนข้อความที่จัดเก็บเป็น History

	🧮 Base 1 (Unt	itled) [🗙 💕 VI	arm Þ	<					
	Alarm		🗖 En	able Te	ext Table	Langu	age			
	Common block:	s1 blo	cks2 🛛 blo	cks3 [t	olocks4 b	locks5	blocks6	blocks7 blocks8		
	Block Settings									
	Data Size	History		story Log		A	ctive	🔲 🔲 Backup History		
L	blocks 🌈	Üse	Records	Üse	Records	Üse	Records	Continuo Alorm Opera		
L	Number 1	✓	200			✓	100	Continue Harm Opera		
L	Number 2	~	200			~	100	/ Display as a New A		
	Number 3									
L	Number 4									

3 เลือกช่อง [Backup History] และเลือก [Hide Continuing Alarms]

✓ Backup History
Continue Alarm Operations at Power Up
○ Display as a New Alarm

<u>ข้อสำคัญ</u> • เมื่อไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Backup History] ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจะถูกลบออก เมื่อปิด GP หรือตั้งค่า GP ใหม่

4 เปิดแท็บ [Block 1] แล้วเลือก [Bit Monitoring]

📃 Base	1 (Untitled) 🔀 🛃 Alarm	×								
Alarm	🗖 Enable	Text Table	Language	ASCI						
Common	blocks1 blocks2 blocks3	blocks4 b	locks5 bl	ocks6 🛛 blocks7	blocks8					
💿 Bit Mor	Bit Monitoring Word Monitoring									
	Jump <u>Auto Allocatio</u>	on	🗸 History	🗸 Log	🗸 Active					
Number	Bit Address	igger Conditi		Mes	sage					
1										
2										

5 ใน [Bit Address] ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน (เช่น M1000)



เลือกอุปกรณ์ "M" แล้วป้อนตำแหน่ง

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล

6 คลิกที่ช่อง [Triggered Condition] และเลือกว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะ เปิดหรือปิดหรือไม่



7 ใน [Message] ให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในสายการผลิต 1

📃 Base	e 1 (Untitled) 🗙 💕 Alarm	×				
Alarm	🗖 En	able Text Ta	ble Language ASCII 💌]		
Common	blocks1 blocks2 blocks3	3 blocks4	blocks5 blocks6 blocks7 blocks8			
💿 Bit Ma	onitoring 🔿 Word Monito	ring				
	Jump <u>Auto Allocati</u>	<u>on</u>	🗸 History 🗸 Log 🗸 Active			
Number	Bit Address	igger Condi	ti Message		Level	
1	[PLC1]M1000	ON	Abnormal Pressure		0	
2	[PLC1]M1001	ON	Abnormal Temp.		0	
3	[PLC1]M1002	ON	Insufficient Materials		0	
4						
5						

8 เปิดแท็บ [Block 2] และลงทะเบียนตำแหน่งบิตตรวจสถานะ และข้อความแจ้งเตือนสำหรับสายการผลิต 2 ด้วยวิธีเดียวกัน

📃 Base	🛄 Base 1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🗙											
Alarm	Ena	able Text Table	e Language ASCII									
Common blocks1 blocks2 t locks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8												
💿 Bit Mo	Bit Monitoring O Word Monitoring											
	Jump <u>Auto Allocati</u>	on 🗸	🖊 History Log 💙 Active									
Number	Bit Address	igger Conditi	Message	Level								
1	[PLC1]M1050	ON 7	Fank A Stopped	0								
2	[PLC1]M1051	ON 1	Fank B Stopped	0								
3	[PLC1]M1052	ON 1	Fank C Stopped	0								
4												
Б												

หมายเหตุ

• สามารถนำเข้าหรือส่งออกการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรูปแบบ CSV ได้

9 เปิดหน้าจอเพื่อแสดงการแจ้งเตือน (เช่น Base 1) และตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือนเพื่อแสดงการแจ้งเตือนสำหรับ สายการผลิต 1 ก่อน ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)] หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ

	Base 1 (Uni	titled) 🔀 (🖉 Alarr	n 🗙				
	0		1		1211		3	
-	_							
	(—						
0								
		Date	Trig	Mess	aqe	Ack	Recov	
i i								
1.								
2								

10 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000	Show History	>>Extended
	Display Format Display Block Display Mode	
	Block 1 History	
	Display Start Row 1	
	Display Rows	
	Display Row Spacing 0 🚔 🧱	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>)	Cancel

11 ใน [Display Block] ระบุ [Block 1] และตั้งค่าโหมดการแสดงผล

Display Block	Display Mode	
Block 1 📃	History 💌	

12 ตั้งค่า [Display Start Row], [Display Lines] และ [Display Row Spacing]

Display Start Row		
Display Rows	10 🚍 🏢	
Display Row Spacing	p 🗄	

- 13 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item], [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK] ขณะนี้ การสร้างหน้าจอเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนในบล็อค 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- 14 ในเมนู [Screen (S)] เลือก [New Screen (N)] หรือคลิก 🛅 กล่องโต้ตอบ [New Screen] จะปรากฏขึ้น ในหน้าจอ ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอหลัก (เช่น 2) และคลิก [OK]

ð	New Screen				X
S	icreens of Type	Base	•		
8	icreen	2			
T	ïtle	Untitled			
	Use Template				
	Select Templa	ate from List			
	Recently Use	<u>d Template</u>			
			New	Cancel	

15 ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Alarm (A)] ในหน้าจอ [Base 2] หรือคลิก 🧕 และวางพาร์ทบนหน้าจอ

	Base	1 (Untitled	D 🗙 🛃	Alarm	🗙 🛄 В	ase 2(U	Intitled		
		0	1			2			
i i									
-									
0									
- I									
1 - I									
			Dates	There is a			ð eða	Demorr	
l - I		\sim		1012110		ace	<u>exe in</u>	Recov	
I - I									
- I									
1									
- 1									
- I									
- I									
					1				
l - I									
I - I									
I - I									
2									
-					 _				
- I									
II - II									

16 ดับเบิลคลิกการแจ้งเตือนที่วางไว้ กล่องโต้ตอบ Alarm จะปรากฏขึ้น ใน [Display Block] ให้กำหนด [Block 2]

	isplay Format			
(Display Block		Display Mode	
IL	Block 2	-	History	-
	Display Start Row	1	= =	
	Display Rows	10	= =	
	Display Row Spacing	0	= =	

17 ตั้งค่าจำนวนอักขระแสดงผล สีข้อความ สีพื้นหลัง แบบอักษร และขนาดของข้อความแจ้งเตือน ในแท็บ [Item], [Color] และ [Display] ตามต้องการ คลิก [OK]

ขณะนี้ การสร้างหน้าจอเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนในบล็อค 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว

19.8 การบันทึกข้อความแจ้งเตือนลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

19.8.1 ข้อมูลเบื้องต้น



บันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลลงในการ์ด CF

คุณสามารถบันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจากหน่วยความจำข้อมูลสำรองของจอแสดงผลลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้

หากบั้นทึกในรูปแบบ CSV คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการแจ้งเตือนในโปรแกมสเปรดชีทได้ เช่น Microsoft Excel

 หมายเหตุ
 หากการ์ด CF มีพื้นที่ว่างเหลือไม่เพียงพอ ให้เพิ่มพื้นที่ว่างโดยย้ายข้อมูลที่ไม่เร่งด่วนไปไว้ที่ หน่วยความจำ USB
 "A.5 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ด CF และหน่วยความจำของอุปกรณ์ USB" (หน้า A-77)

19.8.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 ^{CP} " คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64)
 - (☞ "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings] PID Monitor" (หน้า 5-109)

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการบันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจากหน่วยความจำข้อมูลสำรองของจอแสดงผลลงใน การ์ด CF ในรูปแบบไฟล์ CSV คุณสามารถบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้เช่นกัน



บันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลลงในการ์ด CF

1 จาก [System Settings] ให้ชี้ที่ [Display Unit] และเปิดแท็บ [Mode]

Display Operatide Mode Lotic System Area Extended Settings Window Settings Global Window Operation Disable	Backup Internal Device Backup Backup Start Address Backup Area Size
Screen Capture Settings Capture Action Capture Action Save in C OF Card C USB Storage C FTP Serve Control Word Address Reverse Black/White Screen/Video Capture Settings Auto Increment File Number Auto Delete File Loop	Memory Card Settings Save Data Save in CF Card USB Storage Control Word Address Control Word Address Control Storage Free Space Free Space Storage Address SRAM Auto Backup Control Word Address
Capture Image Quality	

2 ใน [Memory Card Settings] เลือก [Save Data] แล้วเลือก [CF Card]

	Memory Card Settings	
(🔽 Save Data	
	Save in 💿 CF Card	○ USB Storage
	Control Word Address	LC1]D00000

3 ตั้งค่าตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการเขียนข้อมูลลงในการ์ด CF (เช่น D100) ใน [Control Word Address]

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคี	ย์ข้อมูลดำแหน่ง	เลือกตำแห และกดปุ่ม	น่งให้อุปกรณ์ "D" โ "Ent"	โดยป้อน "100"
Control Word Address	[[PLC1]D00000		Device/PLC PLC Device/PLC PLC D 10 Back	1 V 0 Clr
Control Word Address	[[PLC1]D00100		A B C D E F	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent

4 การตั้งค่าการเขียนข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนลงในการ์ด CF เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ	 รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV จะถูกกำหนดค่าตามการตั้งค่า [Display Mode] ระบบจะตรวจสอบ การตั้งค่าโดยเรียงลำดับจากโหมด [History] → [Log] → [Active] ข้อมูลจะถูกส่งออกตามรูปแบบ ของ [Display Mode] แรกที่ตั้งค่าเป็น [On] ตัวอย่าง เมื่อข้อมูลบล็อค 1 ถูกบันทึกลงในการ์ด CF 						
	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6						
	Dide Sing History Lag Active						
	blocke History Log Active						
	Number 1 III 100 III 100						
	Number 2						
	ในกรณีนี้ ข้อมูลจะถูกบันทึกในรูปแบบของโหมด [History] ถ้าไม่ได้ตั้งค่า [History] ข้อมูลจะถูกบันทึก						
	ด้วยรปแบบของโหมด [Log]						
	• ต้องเออ่าสุดอาจกลุ่งออก่องเพื่องไขพืดองใบโหยุดการแสดงแลใด ๆ						
	• ถุดที่ขุณ เช่นเภาที่แนกถิ่าแต่ หางกุก หาแนว การเป็น 1910ยุโมฟิต (กุ)						
	ขอมูลป Neb Nizh [Inggered Date], [Inggered Iime] และ [Message] จะสงออกต่ายขอมูลต่ายต่า						
	ถ้าตั้งค่าภาษาเป็นภาษาอื่นไว้ เช่น ASCII, Korea, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional),						
	Cyrillic, Thai การแสดงผลจะเป็นภาษาอังกฤษ						

19.8.3 **โครงส**ร้าง

้หัวข้อนี้จะอธิบายโครงสร้างการเขียนข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนลงในการ์ด CF หรือลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

การบันทึกลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF ให้จัดการตำแหน่งเวิร์ดควบคุมที่ระบุดังนี้



"Number of Message(s)","3","","",""

"","","","",""

Triggered Date", "Triggered Time", "Message(s)", "Acknowledged Time", "Recovered Time", "Number of occ.", "Acc. Time", "Level"

"11/5/2014", "10:05:35", "B Tank- Abnormal Pressure", "10:20:35", "11:00:15", "1", : "1:00:00", "1"

"11/5/2013","12:15:00","A Tank - Low Water Level","13:20:00","16:15:00","2","03:00:00","0" "11/5/

2013","12:00:10","Pump Number 1 Closed","14:00:20","16:50:30","1","4:50:20","

เมื่อเปิดข้อมูลนี้ใน Microsoft Excel ...

No. of Message(s)	3						
Trigger Date	Trigger Time	Message(s)	Acknowledge Time	Recovery Time	No. of occ.	Acc. Time	Level
2005/11/14	10:05:35	B Tank- Abnormal Pressure	10:20:35	11:00:15	1	1:00:00	1
2005/11/13	12:15:00	A Tank - Low Water Level	13:20:00	16:15:00	2	3:00:00	0
2005/11/13	12:00:10	Pump No. 1 Closed	14:00:20	16:50:30	1	4:50:20	2

ตำแหน่งเวิร์ดควบคุมสำหรับบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ตำแหน่งนี้จะควบคุมการเขียนข้อมูล ให้ระบุหมายเลขไฟล์และเขียนคำสั่งไปที่ตำแหน่ง ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในการ์ด CF หรือในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม	คำสั่ง/สถานะ
+1	หมายเลขไฟล์

🔶 คำสั่งและสถานะ

ข้อมูลจะถูกเขียนลงในการ์ด CF หรือในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ผลการดำเนินการจะแสดงในตำแหน่ง

โหมด	ข้อมูลเวิร์ด	คำอธิบาย
คำสั่ง	0001h	ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน
	000h	ข้อมูลการลงบันทึก (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows
	0003h	ข้อมูลแผนภูมิเส้น (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows
	0004h	ข้อมูลที่สุ่มเก็บ (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows
	0005h	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 1
	0006h	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 2
	0007h	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 3
	0008h	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 4
	0009h	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 5
	000ah	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 6
	000bh	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 7
	000ch	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 8
	0020h	เริ่มต้นการบันทึกลูปอัตโนมัติ (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows
	0021h	สิ้นสุดการบันทึกลูปอัตโนมัติ (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows
สถานะ	0000h	เสร็จสมบูรณ์แล้ว
	0100h	เกิดข้อผิดพลาดในการเขียน
	0200h	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หรือฝาปิดการ์ด CF เปิดอยู่
	0300h	ไม่มีข้อมูลที่จะโหลด (ไม่ได้ระบุข้อมูลไว้)
	0400h	ไฟล์ผิดพลาด (ไฟล์อยู่นอกช่วง)
	2000h	บันทึกลูปโดยอัตโนมัติ (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows ได้อย่างถูกต้อง ตำแหน่งควบคุมจะเปลี่ยนเป็นค่านี้เมื่ออยู่ในโหมดบันทึกอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า โหมดบันทึกอัตโนมัติจะสิ้นสุดการทำงาน

🔶 ชื่อไฟล์และตำแหน่งบันทึก

หมายเหตุ

ก่อนเขียนคำสั่ง ให้ระบุหมายเลขไฟล์ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 ในตำแหน่งถัดจากตำแหน่งเวิร์ดควบคุม ตัวอย่าง หลังจากเขียนคำสั่งแล้ว ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ [ALARM] ของการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยใช้ชื่อไฟล์ต่อไปนี้



เมื่อ GP ตั้งค่าการ์ด CF ใหม่ โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้บันทึกข้อมูล

โฟลเดอร์	ข้อมูลที่จะบันทึก	ชื่อไฟล์
\FILE	ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน	F****.BIN
	การถ่ายโอนข้อมูล CSV	ZR*****.CSV
LOG	ข้อมูลการลงบันทึก (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows	ZL*****.CSV
\DATA	หน้าจอภาพ	I****.BIN
	ข้อมูลเสียง	O****.BIN
\CAPTURE	การบันทึกภาพหน้าจอ การบันทึกภาพวิดีโอ	CP****.JPG
\MOVIE	ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว	*.SDX
\TREND	ข้อมูลแผนภูมิเส้น (ที่ใช้ร่วมกันได้) ใน GP-PRO/PB III for Windows	ZT****.CSV
	ข้อมูลที่สุ่มเก็บใน GP-PRO/PB III for Windows (compatible)	ZS*****.CSV

การบันทึกข้อความแจ้งเตือนลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

\ALARM	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 1	Z1****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 2	Z2****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 3	Z3****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 4	Z4****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 5	Z5****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 6	Z6****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 7	Z7****.CSV
	ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนในบล็อค 8	Z8****.CSV
\SRAM	ข้อมูลหน่วยความจำสำรองข้อมูล	ZD****.BIN
\SAMP01	ข้อมูลของกลุ่มที่สุ่มเก็บกลุ่มที่ 1	SA****.CSV
-	-	
-	-	
_	-	
\SAMP64	ข้อมูลของกลุ่มที่สุ่มเก็บกลุ่มที่ 64	SA****.CSV

- ข้อควรระวังในการบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF หรือในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
 - ขณะกำลังเขียนข้อมูลลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB การเปลี่ยนพาร์ทและหน้าจอต่าง ๆ อาจทำได้ช้าลง
 - การเขียนข้อมูลอาจต้องใช้เวลานานหลายวินาที ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล
 - หลังจากอ่านข้อมูลสถานะจาก GP แล้ว ก่อนที่จะเขีย[ุ]นคำสั่งถัดไป ต้องแน่ใจว่าได้รอเวลาอย่างน้อย เท่ากับระยะเวลาของหนึ่งรอบการสื่อสาร^{*1} หรือหนึ่งรอบเวลาสำหรับการแสดงผล^{*2} แล้วแต่ว่าระยะเวลาใด นานกว่ากัน
 - ฟังก์ชันอาจทำงานผิดพลาดหากมีการเรียกข้อมูลในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยที่ยังไม่ได้ใส่การ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เข้ากับจอแสดงผล
 - หากเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูล ไฟล์ใดก็ตา[้]มที่ยังโหลดไม่เสร็จสิ้นอาจค้างอยู่ในการ์ด CF
 - เมื่อเขียนทับไฟล์ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB การ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะจัดเก็บข้อมูลได้ หากข้อมูลใหญ่เกินกว่าพื้นที่ว่างที่มีอยู่ จะเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูล
 - เมื่อบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยไม่มีโฟลเดอร์เป้าหมายอยู่ โฟลเดอร์ [ALARM]
 จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้บันทึกข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้
 จะมีข้อผิดพลาดในการเขียนเกิดขึ้น
 - การเขียนข้อมูลในการ์ด CF มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่สามารถเขียนช้ำได้ (ข้อมูลขนาด 500 KB สามารถเขียนช้ำได้ประมาณ 100,000 ครั้ง)
 - เมื่อทำการฟอร์แมตการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยใช้คอมพิวเตอร์ ให้เลือก FAT หรือ FAT32 หากทำการฟอร์แมตด้วย NTFS จอแสดงผลจะจำแนกอุปกรณ์ไม่ได้
 - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สามารถเชื่อมต่อได้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น หากเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ จอแสดงผลจะจำแนกอุปกรณ์ไม่ได้
- ∎ ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ด CF
 - เมื่อจะถอดการ์ด CF ออก โปรดตรวจสอบว่าไฟแสดงการเข้าใช้ข้อมูลดับแล้ว เพราะอาจทำให้ข้อมูลในการ์ด CF สูญหายหรือเสียหายได้
 - ขณะที่เครื่องกำลังเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF ห้ามปิดเครื่อง GP, ตั้งค่า GP ใหม่ หรือถอดการ์ด CF ออกจากเครื่อง ให้สร้างหน้าจอตรวจสอบการกำหนดค่าของข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF โดยจะปิดเครื่อง, ตั้งค่าใหม่, เปิดฝาครอบการ์ด CF หรือดึงการ์ด CF ออกได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบหน้าจอดังกล่าวแล้วเท่านั้น
 - เมื่อจะเสียบการ์ด CF เข้าในเครื่อง GP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณหงายการ์ดด้านที่ถูกต้องขึ้นและใส่ด้านที่ ถูกต้องเข้ากับคอนเนคเตอร์ของการ์ด CF หากติดตั้งไม่ถูกต้อง ข้อมูลหรือการ์ด CF หรือตัว GP อาจชำรุดเสียหายได้
 - โปรดใช้การ์ด CF ที่ผลิตโดย Pro-face (Digital Electronics Corporation) หากใช้การ์ด CF ของบริษัทอื่น ข้อมูลในการ์ด CF อาจได้รับความเสียหาย
 - โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดในการ์ด CF แล้ว
 - โปรดหลีกเลี่ยงการกระทำดังต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายได้
 - การโค้งงอการ์ด CF
 - การทำการ์ด CF ตกหล่น
 - การทำน้ำหกรดตัวการ์ด
- *1 ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาที่ใช้เพื่อร้องขอและนำข้อมูลจากจอแสดงผล ไปที่อุปกรณ์/PLC ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเลขฐานสองในตำแหน่ง LS2037 ของอุปกรณ์ภายใน โดยมีหน่วยคือ 10 มิลลิวินาที (ms)
- *2 เวลาสำหรับการแสดงผลคือเวลาที่ใช้ในการแสดงผล/คำนวณค่าของหน้าจอ 1 หน้าจอ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บ เป็นข้อมูลเลขฐานสองในตำแหน่ง LS2036 ของพื้นที่อุปกรณ์ภายใน โดยมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (ms)

- การสัมผัสคอนเนคเตอร์ของการ์ด CF โดยตรง
- การถอดแยกหรือดัดแปลงการ์ด CF
- คำแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
 - ขณะที่เครื่องกำลังเข้าใช้ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ห้ามตั้งค่าใหม่ ใส่ หรือถอดอุปกรณ์ออก เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เสียหายได้ ในการถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออกอย่างปลอดภัย ให้ออกแบบระบบให้ตัดการเชื่อมต่อหลังจาก เปิดตัวแปรระบบ "#H_Control_USBDetachTrigger" และรับทราบว่า "#H_Status_USBUsing" มีสถานะเป็น OFF แล้ว

🍘 "A.6.2 ตัวแปรระบบ HMI (#H system variables)" (หน้า A-102)

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB แล้ว

19.9 คำแนะนำในการตั้งค่า

19.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป (Alarm)

📮 Base 1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🗙 🖉							$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$	
Alarm Enable Text Table Language ASCII Export Import							Import	
Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8								
Block Settings								
Data Size	His	story		Log	A	ctive	🔲 🔲 Backup History	
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records	Continue Alarm Operations at Rewar Up	
Number 1	✓	128	✓	128	✓	128	Continue Marm Operations at rower op	
Number 2							💿 Display as a New Alarm 🛛 C Hide Continuing Alarms	
Number 3								
Number 4							E Estemation	
Number 5								
Number 6							Control Word Address	
Number 7							Constitution Dis Address	
Number 8							Completion Bit Address	
Print Setting	s						Enable the Group Feature	
€ Real-time		C Bat	sh Prin	t Pri	int Forr	nat	Number of Alarms Write Start Address	
Print Word Address								
Completion Bit Address								
Enable Bann	Enable Banner 🔲 Enable Summary							

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Enable Text Table	ระบุว่าจะใช้สตริงอักขระที่ลงทะเบียนในตารางข้อความกับข้อความแจ้งเตือนหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความแจ้งเตือนได้ในขณะที่ระบบกำลังทำงาน ỡ "15.7.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Enable Text Table)" (หน้า 15-62)
Language	เมื่อป้อนข้อความโดยไม่ใช้ Text Table ให้เลือกภาษาของข้อความแจ้งเตือนระหว่าง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Simplified)], [Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]
Export	ส่งออกการตั้งค่าในรูปแบบ CSV
Import	โหลดการตั้งค่าที่สร้างขึ้นในรูปแบบ CSV

หมายเหตุ	 การตั้งค่าตารางข้อความหรือภาษาจะใช้สำหรับการแจ้งเตือนทุกประเภท (History, Banner, Summa เมื่อเปลี่ยบจากการตั้งค่า II anguage Setting) มาเลือก [Enable Text Table] หรือใบทางกลับกับ 	ary)
	ข้อความที่ได้ตั้งค่าไว้จะถูกลบออก • เมื่อเลือก [Enable Text Table] จะไม่สามารถตั้งค่า Import และ Export ได้	

คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm

คุณสามารถตั้งค่าบล็อค โหมดแสดงผล และจำนวนประวัติการแจ้งเตือนที่จัดเก็บสำหรับข้อความแจ้งเตือน (History)

Base 1 (Unti	tled) 🔰	< 剑 Ala	arm 🔀					₫ Þ
larm		🗖 En	able Te	xt Table	Langu	lage	ASCII Export	Impo
ommon Dlock:	s1 blo	oks2 bloo	sks3∣t	locks4 b	locks5	blocks6	blocks7 blocks8	
Block Settings	Ċ	,						
Data Size	Hi	story		log	A	ctive	🔲 Backup History	
blocks	Use	Records	Use	Records	Use	Records	Oractions Alana Oracations at Banan Us	
Number 1	~	128	~	128	✓	128	Continue Alarm Operations at Power Up	
Number 2							💿 Display as a New Alarm 🛛 🔿 Hide Continuing Alarms	
Number 3								
Number 4							E Esternal Occuration	
Number 5							External Operation	
Number 6							Control Word Address	
Number 7								
Number 8							Completion bit Address	
- Duine Coati							E Fraklis das Osma Frakture	
Print Setting	s						Enable the Group Feature	
G Real-time		C Bat	oh Print	De	int Forr	nat	Number of Alarms Write Start Address	
e real-time		- Dat	en nu	- FR	inter or r	na c	Internal Device Word	
Print Word Ad	ldress					-	Address)	
Completion Bit Address								
Enable Bann	er	E Ena	hle Sur	nmary				

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย
Bloo	sk Settings	ตั้งค่าโหมดแสดงผลและจำนวนบันทึกประวัติการแจ้งเตือน (จำนวนประวัติการแจ้งเตือน ที่จัดเก็บในจอแสดงผล) ในแต่ละโหมดสำหรับแต่ละบล็อค โดยสามารถตั้งค่าประวัติการแจ้งเตือน ได้สูงสุด 768 รายการ หมายเหตุ • เมื่อเลือก IPC Series ไว้ ขนาดข้อมูลการแจ้งเดือนจะกำหนดจำนวนสูงสุดของประวัติ การแจ้งเตือนไว้ที่ 10,000 รายการ
	Block	กลุ่มข้อความแจ้งเตือนที่จะลงทะเบียน สามารถใช้บล็อคได้สูงสุด 8 บล็อค

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย								
	Display Mode	เลือกวิธีแสดงผลข้อความแจ้งเตือนแบบ [History], [Log] หรือ [Active] โดยเลือก [Active] เพื่อแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์ในขณะนั้น หรือเลือก [History] หรือ [Log] เพื่อบันทึกการแจ้งเตือนเก่า								
		[History]	แสดงข้อความแจ้ง และแสดงเวลาที่รั เพิ่มในแถวเดียวกั ได้ในแถวเดียว	เตือนพร้ก บทราบแล ันด้วย สา	อมวันที่และเวลาที่ทริกเกอ ะเวลาที่การแจ้งเตือนกลับ มารถดูการเปลี่ยนสถานะข	ร์ตามลำดับ สู่สถานะเดิม องแต่ละกา [.]	่ง รแจ้งเตือน			
			Date	Trigger	Message	Acknowledge	Recovery			
			2003/12/13	20:14	Conveyor Stopped	Time	ume			
			2003/12/13	20:02	Hopper Capacity Reduced	20:08				
			2003/12/13	19:30	Abnormal Voltage	19:40	20:00			
ings		[Log]	แสดงข้อความและ [Acknowledged] ของทุกสถานะได้	ะวันที่/เวล เป็น [Rec	าที่สถานะเปลี่ยนจาก [Tri, covered] แยกคนละแถว ส	ggerred], ามารถตรวจ	ดูวันที่			
Sett			Date	Trigger	Message	Acknowledge	Recovery			
Block			2003/12/13	20:14	Conveyor Stopped	Time	ume			
			2003/12/13		Hopper Capacity Reduced	20:08				
			2003/12/13	20:02	Hopper Capacity Reduced					
			2003/12/13		Abnormal Voltage		20:00			
			2003/12/13		Abnormal Voltage	19:40				
			2003/12/13	19:30	Abnormal Voltage					
		[Active]	แสดงเฉพาะการแ เท่านั้น เมื่อการแจ้ โดยอัตโนมัติ	จ้งเตือนที่ เ้งเตือนกล่	มีสถานะ [Triggerred] และ งับสู่สถานะเดิม การแจ้งเตื	ะ [Acknow] อนจะถูกลบ	ledged]			
			Date	Trigger	Message	Acknowledge				
			2003/12/13	20:14	Conveyor Stopped	Time				
			2003/12/13	20:02	Hopper Capacity Reduced					
			2003/12/13	19:30	Abnormal Voltage	19:40				
	Use	เลือก [Display] การแจ้งเตือนทั้ง	Mode] ที่จะใช้งาน เหมดรวมกันได้สูงสุ	โดยสามา [.] ุด 8 โหม	รถตั้งค่าโหมดแสดงผลสำห ด	ารับประวัต <u>ิ</u>				
	Records	ตั้งค่าจำนวนประ การแจ้งเตือนได้ การแจ้งเตือนที่เ หมายเหตุ • เมื่อเลือก IPC การแจ้งเตือบ	ะวัติการแจ้งเตือนที่ สู่งสุด 768 รายกา ก่าที่สุดจะถูกลบออ C Series ไว้ ขนาดข้ ไว้ที่ 10,000 รายก	จัดเก็บใน ร เมื่อการ ก อมูลการแ	แต่ละโหมดแสดงผล โดยส แจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์เกิ เจ้งเตือนจะกำหนดจำนวนชุ	ไามารถตั้งค่ นจำนวนที่ร สูงสุดของปร	าประวัติ ะบุไว้ ระวัติ			

การ	ัต ้ งค่า	คำอธิบาย						
Prin	Settings	เลือกว่าจะพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนหรือไม่						
		🖙 "19.10.1 ข้อจำกัดของการพิมพ์ประวัติการแจ้งเดือน" (หน้า 19-143)						
	Real-time Print/Batch Print	 เลือกระยะเวลาในการพิมพ์แบบ [Real-time Print] หรือ [Batch Print] Real-Time Print พิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เกิดการ [Triggered], [Acknowledged] และ [Recovered] รูปแบบการพิมพ์จะเหมือนกับรูปแบบการแสดงผลของโหมด [Log] ถึงแม้จะใช้บล็อคสองบล็อคขึ้นไป ระบบจะพิมพ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยไม่คำนึงถึง บล็อคแต่อย่างใด Batch Print เมื่อบิต 0 ใน [Print Word Address] เปิด ประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในบล็อค ที่ระบุจะถูกพิมพ์ออก รูปแบบการพิมพ์จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า [Display Mode] ระบบจะตรวจสอบการตั้งค่าโดยเรียงลำดับจากโหมด [History]→[Log]→[Active] และพิมพ์ข้อมูลด้วยรูปแบบของ [Display Mode] แรกที่ตั้งค่าเป็น [On] ตัวอย่าง เมื่อพิมพ์บล็อค 1 						
		Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 Block Settings						
	Print Word Address	ตำแหน่งนี้จะควบคุมการพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือน หลังจากตั้งค่าชนิดการแจ้งเตือนแล้ว ให้เปิดทริกเกอร์บิต (บิต 0) เพื่อเริ่มพิมพ์ 15 0 0: ไม่พิมพ์ 15 1: การพิมพ์ 10: ข้อมูลบล็อค 1 1: ข้อมูลบล็อค 2 : : 7: ข้อมูลบล็อค 8						
	Completion Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะแจ้งให้ทราบว่าการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว บิตนี้จะเปิดขึ้นเมื่อพิมพ์เสร็จ ^{หมายเหตุ} • หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบิตเสร็จสิ้นสถานะเปิดขึ้น ให้ปิดอีกครั้ง ขอแนะนำให้ปิดบิต 0 ของ [Print Word Address] ในเวลานี้ด้วย						

การตั้งค่า		1	คำอธิบาย			
	Print Format		แสดงกล่องโต้ตอบ [Print Format Settings]			
Print Settings	Print	Format เลือกบล์อค ที่จะพิมพ์	แส่ฟงกินส่งไม่ฝ่าม [Print Format Settings] Print Format Print Format Date Image: Print Format Date Image: Print Format Date Image: Print Format Image: Print Format <t< td=""></t<>			
			 Date พิมพ์วันที่ที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ Trigger พิมพ์เวลาที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ Message พิมพ์ข้อความแจ้งเตือน Acknowledge พิมพ์เวลาที่ยืนยันข้อความแจ้งเตือน Acknowledge พิมพ์เวลาที่การแจ้งเตือนกลับสู่สถานะเดิม Cycles พิมพ์จำนวนครั้งที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ โดยสามารถนับได้สูงสุด 65,535 ครั้ง Duration พิมพ์ระยะเวลารวมที่การแจ้งเตือนอยู่ในสถานะทริกเกอร์ โดยระยะเวลาสูงสุดคือ 9,999 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที Level พิมพ์ระดับความสำคัญของการแจ้งเตือน 			

กา	รตั้งค	่ำ	คำอธิบาย						
		Display Characters	ตั้งค่าจำนวนอักขระที่แสดงขึ้นในแต่ละรายการ ช่วงการตั้งค่าแต่ละรายการมีดังนี้						
			อักขระ 5 ถึง 100 หรือ 8 ถึง 100 ตัว Date (ช่วงการตั้งค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบวันที่ที่เลือก)						
			Triggered, Acknowledged, Recovered (ช่วงการตั้งค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบเวลาที่เลือก)						
			Message อักขระ 1 ถึง 160 ตัว						
			Cycles, Duration, Level อักขระ 2 ถึง 100 ตัว						
			หมายเหตุ • ถ้าคุณต้องการให้มีเว้นวรรคระหว่างรายการ ให้ตั้งค่า [Total Display Digits] มากกว่าจำนวน อักขระที่จะแสดงผลจริง						
		Left Margin	เลือกระยะห่างระหว่างอักขระของรายการที่อยู่ช้ายสุดกับเส้นขอบเป็นระยะตั้งแต่ 0 ถึง 100 อักขร						
Print Settings	Print Format								
		Display Order	ตั้งค่าลำดับแสดงผลของทุกรายการ บล็อคที่เริ่มจากด้านบนของรายการนี้จะถูกพิมพ์จากซ้ายไปขวา						
		Date Format	เลือกรูปแบบการพิมพ์วันที่แบบ [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] และ [mm/dd]						
		Time Format	เลือกรูปแบบการพิมพ์เวลาแบบ [12:00],[24:00],[12:00:00],[24:00],00]						
		Font	เลือกชนิดแบบอักษรที่ใช้กับข้อความแจ้งเตือนระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]						

การ	รตั้งค	ข่า	คำอธิบาย			
Print Settings	Print Format	Triggered Color Acknowledged Color Recovered Color	เลือกสีสำหรับการ [Triggered], [Acknowledged] และ [Recovered] ของข้อความแจ้งเตือน ได้ถึง 8 สี ข้อความจะพิมพ์ด้วยสีที่ระบุโดยไม่คำนึงถึงชนิดของ GP [หมายเหตุ] • เมื่อเลือกสีขาว ข้อความจะพิมพ์ด้วยสีดำ • เมื่อตั้งค่า [Display Mode] เป็น [History] พร้อมกับตั้งค่า [Batch Print] เมื่อพิมพ์การแจ้งเตือน ที่ถูกทริกเกอร์ (Triggered) จะใช้สีสำหรับการทริกเกอร์ เมื่อพิมพ์การแจ้งเตือนที่รับทราบแล้ว (Acknowledged) จะใช้สีสำหรับการรับทราบ และเมื่อพิมพ์การแจ้งเตือนที่กับสู่สถานะเดิม (Recovered) จะใช้สีสำหรับการกลับสู่สถานะเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อรับทราบการแจ้งเตือน ที่กลับสู่สถานะเดิมแล้วก่อนหน้านี้ จะพิมพ์ด้วยสีสำหรับการสู่สถานะเดิม อารตั้งค่าสีนี่เขอวันต้อความเท่านั้น สีสั้นหลังความกับตั้งค่ายุ่ายการกลางก			
Bac	king (up History	เลือกว่าจะบันทึกประวัติการแจ้งเตือนสำรองในหน่วยความจำสำรองข้อมูลของ GP หรือไม่			
			 ไม่สำรองข้อมูลประวัติ หลังจากเปิดเครื่องใหม่แล้วเท่านั้น GP ถูกปิด เมือง เมือง<!--</td-->			

การ	ตั้งค่า	คำอธิบาย
	Alarm Continuous Action at Power ON	เลือกวิธีแสดงผลที่จะใช้เมื่อเปิดเครื่อง • Display as a new Alarm ข้อมูลจากเครื่องโฮสต์ (PLC) ก่อนที่จะปิด GP จะไม่ถูกเก็บไว้ เมื่อเครื่องเปิดอีกครั้ง ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงอยู่ก่อนที่จะปิด GP จะแสดงโดยกลับสู่สถานะเดิม การแจ้งเตือนใด ๆ ที่จะมีต่อจะแยกแสดงเป็นการแจ้งเตือนใหม่ • Hide Continuing Alarms ข้อมูลจากเครื่องโฮสต์ (PLC) ก่อนที่จะปิด GP จะถูกเก็บไว้ ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงอยู่ ก่อนที่จะปิด GP จะแสดงต่อไปเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้าสถานะการทริกเกอร์/สถานะ การกลับสู่สถานะเดิมของการแจ้งเตือนเปลี่ยนไปหลังจากเปิด GP อีกครั้ง จะแสดง การเปลี่ยนสถานะ
		 ตัวอย่างฟังก์ชันสำรองข้อมูล Display as a New Alarm GPถูกปิด GPถูกปิด
		■ Hide Continuing Alarms
Exter	nal Operation	เลือกว่าจะทำการ [Ack All], [Clear All], [Clear All Number of Occurrences] และ [Clear All Accumulated Time] จากเครื่องโฮสต์ (PLC) หรือไม่ 🌮 "19.10.3 ข้อจำกัดของการทำงานภายนอกจากจอแสดงผลหลายเครื่อง" (หน้า 19-146)

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
	Control Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จะควบคุมชนิดการทำงานที่ทำจากเครื่อง PLC (รหัสการทำงาน) และชนิดการแจ้งเตือน	
		15 0 +0 รหัสการทำงาน +1 ขนิดการแจ้งเตือน	0: ไม่มีการทำงาน 1: รับทราบทั้งหมด 2: ล้างข้อมูลทั้งหมด 3: ล้างข้อมูลจำนวนการเกิดขึ้นทั้งหมด 4: ล้างข้อมูลเวลาที่สะสมไว้ทั้งหมด 0: ข้อมูลบล็อค 1 1: ข้อมูลบล็อค 2 : : 7: ข้อมูลบล็อค 8
		 เมื่อมีการทำงานภายนอก ระบบจะจัดการข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดในบล็อค (Acitve, Hisotry, Log) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดำเนินการ [Clear All] ที่บล็อค 1 ข้อความแจ้งเตือน ทั้งหมดในบล็อค 1 (Active, Hisotry, Log) จะถูกล้าง ข้อความแจ้งเตือนที่ถูกกำหนดเป็น Active, History, Log ภายในบล็อคจะถูกจัดการรวมกัน ลำดับการทำงานคือ [History]→[Log]→[Active] 	
	Completion Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จะตรวจสถานะการทำงานเสร็จสิ้น บิตนี้จะเปิดขึ้นเมื่อทำงานเสร็จ	

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Using Group Feature	เลือกว่าจะใช้คุณสมบัติกลุ่มหรือไม่ ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เพื่อนับจำนวนครั้งที่มีการทริกเกอร์ การแจ้งเตือนตามหมายเลขกลุ่ม	
Number of Alarms Write Start Address (Internal Word Address)	การแจ้งเตือนตามหมายเลขกลุ่ม (A) ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นในอุปกรณ์ภายใน GP เพื่อเขียนจำนวนการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้น Address) (B) จากตำแหน่งต่าง ๆ ที่ตั้งค่าใน (A) จะใช้เฉพาะตำแหน่งที่มีหมายเลขกลุ่มที่ลงทะเบียน เป็นพื้นที่สำหรับความถี่ในการเขียนของตำแหน่งอุปกรณ์ภายใน (C) ทุกครั้งที่เกิดการแจ้งเตือน ข้อมูลในตำแหน่ง (อุปกรณ์ภายใน) ของหมายเลขกลุ่มที่ตรงกัน จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 (C) <a href="https://www.new.org" https:="" td="" w<="" www.new.org"="" wwww.new.org"="">	
	 (๑) เป็นเข้า LS เป็นพูงาการเฉล่ะเอยงเทยเป็น (๑) เมื่อหารเข้อมูลของอุปกรณ์ภายใน (๑) ความถี่ของการแจ้งเตือนจะถูกลบออกเมื่อปิด GP เมื่อสำรองข้อมูล โปรดใช้คุณสมบัติ สำรองข้อมูลของอุปกรณ์ภายใน (๑) เป็นเน้าในการตั้งค่า [System Settings] ■ PID Monitor" (หน้า 5-109) (๑) สามารถนับความถี่ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 แม้ว่าความถี่จะเกิน 65,535 แล้ว แต่ตัวนับจะยังคงแสดงที่ค่านี้ (เมื่อเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์ภายในที่จัดเก็บความถี่ของการแจ้งเตือน หรือปิดจอแสดงผล ข้อมูลจะถูกลบออกและจะนับได้ไม่ถูกต้อง ความถี่ของการแจ้งเตือนถูกกำหนดรูปแบบข้อมูลไว้ตายตัวคือ รูปแบบ Bin การแจ้งเตือนที่มีหมายเลขกลุ่มเป็น 0 จะไม่ถูกนับ 	
Enable Banner	กาหนตขอความแจงเตอนทจะแสดงเบนแบนเนอรแบบตววง சீ " ■ คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า Alarm (Banner)" (หน้า 19-84)	
Enable Summary	การดังค่านี้จะแสดงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในรายการ ீ ■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Summary)" (หน้า 19-87)	
🔶 หน่วยความจำสำรองข้อมูล

หน่วยความจำสำรองข้อมูลจ^{ื่}ะบันทึกข้อมูลไว้แม้ว่าจะปิดเครื่อง GP

พื้นที่สำหรับผู้ใช้ในหน่วย[์]ความจำสำรอง^ข้อมูลนอกจากจะใช้บันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนแล้ว ยังใช้บันทึกข้อมูล ที่สุ่มเก็บ ข้อมูลสำรองอุปกรณ์ภายใน และข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันด้วย

ความจุของหน่้วยความจำสำรองข้อมูลที่สามาร[ั]ดใช้กับข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของ GP และพื้นที่ว่างที่ใช้โดยข้อมูลอื่น



หน่วยความจำสำรองข้อมูลมีลำดับความสำคัญในการใช้งานดังนี้

- (1) ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน
- (2) ข้อมู[้]ลที่สุ่มเก็บ
- (3) ข้อมูลสำรองอุปกรณ์ภายใน
- (4) ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟ้งก์ชัน
 - ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนที่จัดเก็บในหน่วยความจำสำรองข้อมูลจะถูกลบออกเมื่อเกิด เหตุการณ์ต่อไปนี้
 - มีการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ
 - การตั้งค่าหน่วยคว^ามจำใหม่ (ออฟไลน์)
 - การเริ่มต้นการทำงานของหน่วยความจำสำรองข้อมูล (ออฟไลน์)

พื้นที่ว่างที่ต้องใช้สำหรับข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน

พื้นที่ว่างของหน่วยความจำสำรองข้อมูลที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน ขึ้นอยู่กับค่า [Records] ของบล็อคทั้งหมดและจำนวนข้อความที่ลงทะเบียนไว้ (ตำแหน่ง)

เมื่อไม่มีการลงทะเบียนข้อความ ขนาดข้อมูลจะเท่ากับ 0 ไบต์ไม่ว่าจะตั้งค่า [Backup History] ไว้หรือไม่ การคำนวณ

ขนาดข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน (ทุกบล็อค) (หน่วย: ไบต์)

= 576 + (28 x จำนวนบันทึก) + (16 x จำนวนข้อความที่ลงทะเบียน) + 2 x (4 x จำนวนข้อความที่ลงทะเบียน)

ตัวอย่างการคำนวณ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนบันทึก (ทุกบล็อครวมกัน)	768
จำนวนข้อความที่ลงทะเบียน	2048

ผลการคำนวณ (576) + (28 x 768) + (16 x 2,048) + 2 x (4 x 2,048) = 71,232 ไบต์

🔶 การนำเข้า/ส่งออกประวัติการแจ้งเตือน

คุณสามารถนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการแจ้งเตือนเป็นไฟล์ CSV ได้ โดยสามารถสร้างและแก้ไขข้อมลได้ในซอฟต์แวร์สเปรดชีท เช่น Microsoft Excel

รูปแบบไฟล์ CSV

ในหน้าต่าง Alarm ให้เลือก [Export] ข้อมูลการแจ้งเตือนจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ CSV หน้าจอต่อไปนี้แสดงลักษณะ ของข้อมูลเมื่อเปิดใน Microsoft Excel

- หมายเหตุ เมื่อคุณสร้างการแจ้งเตือนใหม่ในรูปแบบไฟล์ CSV ให้ป้อนรายการในรูปแบบต่อไปนี้ ให้ป้อนชื่อรายการถึงแม้คุณจะไม่ใช้ชื่อนั้นก็ตาม ห้ามแก้ไขหรือลบชื่อไฟล์ CSV ของรายการที่ส่งออก เพราะอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและคุณจะไม่สามารถนำไฟล์เข้ามาได้
 - คุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ที่ส่งออกจาก GP-Pro/PBIII ได้
- ข้อมูลส่วนหัว

	A	В	С
1	GP-Pro EX		
2	File Type	Alarm Data	
з	File Version	1	0
4			
5	Common Setting		
6			
7	Language	Color Code	
8	ja-JP	2	
9			

การตั้งค่าทั่วไป: ทั่วไป

ภาษา: ตั้งค่าภาษาของข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

ja-JP:Japanese, en-US:ASCII, zh-CN:Chinese(Simplified), zh-TW:Chinese(Traditional),

ko-KR:Korean, ru-ru:Cyrillic, th-TH:Thai

- รหัสสี: ตั้งค่าสีข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้
 - 0: 65536 สี ไม่กะพริบ 6: 256 สี ไม่กะพริบ

1: 32768 สี ความเร็วการกะพริบ 1 ระดับ (สำรอง) 7: 64 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ

2: 16384 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 8: 16 สี ความเร็วการกะพริบ 1 ระดับ

4: 4096 สี ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 9: ขาวดำ 8 ระดับ ความเร็วการกะพริบ 1 ระดับ

5: ขาวดำ 16 ระดับ ความเร็วการกะพริบ 3 ระดับ 10: ขาวดำ 8 ระดับ ไม่กะพริบ

Block Setting

	A	В	С	D	E	F	G
10	Block Setting						
11	Block No.	History(0:Not Use; 1:Use)	History Records	Log(0:Not Use; 1:Use)	Log Records	Active(0:Not Use; 1:Use)	Active Records
12	Block1	1	128	1	128	1	128
13	Block2	1	76	1	76	1	76
14	Block3	0	0	0	0	0	0
15	Block4	0	0	0	0	0	0
16	Block5	0	0	0	0	0	0
17	Block6	0	0	0	0	0	0
18	Block7	0	0	0	0	0	0
19	Block8	0	0	0	0	0	0
20							

Block Number:Block Number

History: History "0: Disable, 1: Enable"

History Records: History [Records]

Log:Log "0: Disable, 1: Enable"

Log Records:Log History [Records]

Active: Active "0: Disable, 1: Enable"

Active Records: Active History [Records]

	A	В	
21	Print Setting(0:Disable; 1 :Enable)		1
22	Print Mode(0:Real Time; 1:Batch)		1
23	Print Word Address	[PLC1]D00000	
24	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
25			
26	Backup History(0:Disable; 1 :Enable)		1
27	Continues Action(0:Display as a new Alarm; 1:Hide continuing Alarms)		0
28			
29	External Operation(0:Disable; 1:Enable)		1
30	Control Word Address	[PLC1]D00000	
31	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
32			
33	Group Feature(0:Disable; 1 :Enable)		1
34	No. of Alarms Write Start Address	[#INTERNAL]LS0000	
35			
36	Enable Banner(0:Disable; 1:Enable)		1
37	Enable Summary(0:Disable; 1 :Enable)		1
38			
39			
40	Blocks Setting		
41	Data Type(0:DEC; 1:HEX; 2:BCD)		0
42	Sign +/-(0: No Sign; 1: Sign)		0
43			

Print Setting (0: Disable, 1: Enable):Print Settings "0: Disable, 1: Enable" Print Mode (0: Real Time, 1: Batch):Print Mode "0: Real-time, 1: Batch Print" Print Word Address:Print Word Address (Input example, [PLC1] D00100) Completion Bit Address:Completion Bit Address

Backup History (0: Disable, 1: Enable):Backup History "0: Disable, 1: Enable"
Continues Action (0: Display as a new Alarm, 1: Hide Continuing Alarms)
: Continue Alarm Operations at Power Up "0: Display as a New Alarm, 1: Hide Continuing Alarms"
External Operation (0: Disable, 1: Enable): External Operation
Control Word Address: Control Word Address
Completion Bit Address:Completion Bit Address

Group Feature (0: Disable, 1: Enable): Enable the Group Feature "0: Disable, 1: Enable" Number of Alarms Write Start Address: Number of Alarms Write Start Address

Enable Banner (0: Disable, 1: Enable): Enable Banner "0: Disable, 1: Enable" Enable Summary (0: Disable, 1: Enable): Enable Summary "0: Disable, 1: Enable" Blocks Setting

	A	В	C	D	E	F	G	Н
40	Blocks Setting							
41	Data Type(0:DEC; 1:HEX; 2:BCD)	C						
42	Sign +/-(0: No Sign; 1: Sign)	C						
43								
44	Block1							
45	Bit Log							
46	No.	Bit Address	Trigger Condition(0:OFF; 1:ON)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.	
47	1	[PLC1]X00000	1	Abnormal Temp	C	C	() –
48	Word Log							
49	No.	Word Address	Trigger Condition(X: Word Address Value)	Bit Count(0:16; 1:32)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.
50	1	[PLC1]D00000	X =0		Abnormal Pressure	C	()
51								
52	Block2							
53								
54	Block3							
55								
56	Block4							
57								
58	Block5							
59								
60	Block6							
61								
62	Block7							
63								
64	Block8							
65								

Data Type (0: DEC, 1: HEX, 2: BCD): ชนิดข้อมูล (เมื่อตั้งค่า [Bit Monitoring] Data Type จะเป็น "0") "0:DEC, 1:HEX, 2:BCD"

Sign +/- (0: No Sign, 1: Sign): เครื่องหมาย (เมื่อตั้งค่า [Bit Monitoring] Sign จะเป็น "0")

"0: No Sign, 1: Sign"

Block1~8: หมายเลขบล็อค 1~8 (ป้อนชื่อรายการเฉพาะบล็อคที่ไม่ใช้เท่านั้น ป้อนการตั้งค่าใต้หมายเลขบล็อค)

Bit Log: Bit Monitoring

Number:Rung Number (หมายเลขไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขลำดับ)

Bit Address:Bit Address

Trigger Condition:Trigger Condition

Message:Message

Level:Level

Group Number:Group

Sub Display Screen Number: Sub Display Screen Number

Word Log:Word Monitoring

Number:Rung Number (หมายเลขไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขลำดับ)

Word Address: Word Address

Trigger Condition (X: Word Address Value)

:Trigger Condition Settings (Set X=[Alarm Value])

Bit Count:Settings for Bit Length of Alarm Value "0:16 Bit, 1:32 Bit"

Message:Message

Level:Level

Group Number:Group

Sub Display Screen Number: Sub Display Screen Number

•

• Banner Setting: Banner Display

	A	В	С	D	E	F	G	н	I
67	Banner Setting								
68	Font Type(0.Standard Font; 1.Stroke Font)	Font Size							
69	0	W:8;H:16							
70	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink	Print At Trigger Time(0:OFF; 1:ON)	Print At Recovery Time(0:OFF; 1:ON)
71	1	[PLC1]X00000	Anknowledge	7		0		1	1
72									
73									
74	Summary Setting								
75	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink		
76	1	[PLC1]X00000	Recovery	7		0			

Font Type (0:Standard Font, 1:Stroke Font)

:Font "0:Standard Font, 1:Stroke Font"

Font Size:Font Size (ตัวอย่างของอักษรมาตรฐาน:8x16->W:8,H:16 ตั้งค่าอักษร Stroke เป็น 8, 16 หรือ 32) Number:Rung Number (หมายเลขไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขลำดับ)

Bit Address:Bit Address Message:Message Text Color:Text Color Blink:Blink Background Color:Background Color Blink:Blink Print At Trigger Time (0:OFF, 1:ON):Print at Trigger Time "0:OFF, 1:ON" Print At Recovery Time (0:OFF, 1:ON):Print at Recovery Time "0:OFF, 1:ON" Summary Setting: Summary Display (โปรดดูรายการตั้งค่าที่ "Banner Setting")

- คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Block 1)
 วิธีทริกเกอร์ประวัติการแจ้งเตือนทำได้ 2 วิธี คือ [Bit Monitoring] และ [Word Monitoring]
- ♦ Bit Monitoring

้ กำหนดการตั้งค่าเพื่อทริกเกอร์การแจ้งเตือนด้วยการตรวจสถานะเปิด/ปิดของบิต

📃 Bas	e 1 (Untitled) 🔀 🛃 Alarm	×			4 ▷	x
Alarm	🕅 Enable	Text Table	Language ASCII		Export Import	
Common	Common blocks1 blocks2 blocks3 blocks4 blocks5 blocks6 blocks7 blocks8					
🖲 Bit Mo	nitoring 🕜 Word Monito	ring				
	Jump <u>Auto Allocatio</u>	on	🖊 History 💙 Log 💙 Active			
Number	Bit Address	igger Conditi	Message	Level	Sub Display Screen Number	
1						<u> </u>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Bit Monitoring	การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด (ปิด)			
Jump ข้ามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ				
Auto Allocation	กล่องโต้ตอบ [Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น กำหนดการตั้งค่าเพื่อจัดสรรตำแหน่งที่ระบุไว้ จาก [Start Address] โดยเพิ่มขึ้นตามค่าที่ระบุไว้			
	Muto Allocation Start Address [PLC1]>00000 Added Bits Address Addition Width Trigger Condition Bit ON OK (②) Cancel			
Start Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะเริ่มการจัดสรรโดยอัตโนมัติ			
Number of Added Bits	ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งบิต (จาก 1 ถึงขีดจำกัดการแจ้งเตือน – ตำแหน่งแถวในขณะนั้น + 1") สำหรับการจัดสรรอัตโนมัติ			
Address Addition Width	ตั้งค่าจำนวนบิตสำหรับเพิ่มในระหว่างการจัดสรรโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 0 ถึง 4,096 บิต			
Triggered Condition	ตั้งค่าว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด หรือเมื่อตำแหน่งบิต ตรวจสถานะปิด			
History/Log/Active	แสดงโหมดการแสดงผลปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ในแท็บ [Common] ‴ெ ∎ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64)			

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Number	แสดงเลขทะเบียนของข้อความแจ้งเตือน (หมายเลขแถว) ตั้งแต่ 2048 ถึง 8,999 หมายเหตุ
	 สำหรับข้อความแจ้งเตือน สามารถลงทะเบียนบิตตรวจสถานะและเวิร์ดตรวจสถานะได้ถึง 2,048 บิต/เวิร์ด แต่ GP สามารถจัดเก็บการแจ้งเตือนสำหรับประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมด ได้สูงสุดเพียง 768 รายการ เมื่อเลือก IPC Series จะสามารถลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนในประวัติการแจ้งเตือนได้สูงสุด 10,000 ข้อความ
Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน <u>ช้อสำคัญ</u>
	 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำนวนรวมของ [Monitoring Bit Address] และ [Monitoring Word Address] ของประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมด (บล็อค 1 ถึงบล็อค 8) ต้องไม่เกิน 256 เวิร์ด
Triggered Condition	ตั้งค่าว่าจะให้ทริกเกอร์การแจ้งเดือนเมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด หรือเมื่อตำแหน่งบิต ตรวจสถานะปิด
Message	ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 160 ตัว ^{โหมายเหตุ} • ถ้าเลือก [Enable Text Table] ข้อความจะแสดงขึ้นพร้อมหมายเลขอักขระดัชนีของตาราง ข้อความ
Level	ข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความจะถูกจัดลำดับความสำคัญจาก 0 (สำคัญน้อยที่สุด) ถึง 7 (สำคัญมากที่สุด) การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "0" สามารถตั้งค่าสีสำหรับการ [Triggered], [Acknowledged] และ [Recovered] ของแต่ละระดับได้จากพาร์ทการแจ้งเตือน
Group Number	รายการนี้จะแสดงขึ้นเมื่อได้เลือก [Enable the Group feature] ในแท็บ [Common] เท่านั้น ตั้งค่าหมายเลขกลุ่มสำหรับข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความภายในช่วงระหว่าง 0 ถึง 6,096 ☞ " ■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64) หมายเหตุ • ถ้า [Group Number] เป็น "0" จะไม่มีการนับ
Sub Display Screen Number	เมื่อใช้พาร์ทการแจ้งเตือนสำหรับจอแสดงผลย่อย ให้เลือกหมายเลขหน้าจอหลักที่ต้องการตั้งแต่ 0 ถึง 9,999 หรือหมายเลขไฟล์ข้อความตั้งแต่ 0 ถึง 8,999 ระบุหมายเลขดัชนีของไฟล์เพลย์ลิสต์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว ^{หมายเหตุ} • ถ้าไม่ต้องการจอแสดงผลย่อย ให้ป้อนค่า "0" การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "0"

♦ Word Monitoring กำหนดการตั้งค่าที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนด้วยการตรวจค่าของข้อมูลเวิร์ด

💰 Auto Allocation	X
Start Address [PLC1]D00000	
Number of Added Words 1	
Address Addition Width 👖 🚞 🌉	
Trigger Condition [PLC1]D00000 = 0	
OK (Q) Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Word Monitoring	การแจ้งเตือนจะถูกทริกเกอร์เมื่อค่าของตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะตรงกับค่าแจ้งเตือนที่ระบุไว้ หรืออยู่ภายในช่วงค่าที่ระบุไว้		
Data Type	เลือกรูปแบบข้อมูลของค่าที่จัดเก็บใน [Word Address] ระหว่าง [Dec], [Hex] หรือ [BCD] หมายเหตุ		
	 เมื่อมีการเปลี่ยนค่า [Data Type] ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูล (ค่าแจ้งเตือน) ที่ไม่สามารถ แปลงเป็น [Data Type] ใหม่ได้จะมีค่าเป็น "0" ตัวอย่างDec 10→Hex 000A 		
	Dec 10→BCD 0 (แปลงไม่ได้และแสดงผลเป็น 0)		
Sign +/	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการใช้ค่าแจ้งเตือนที่เป็นจำนวนลบ คุณสามารถตั้งค่านี้ ได้เฉพาะเมื่อ [Data Type] เป็น [Dec] เท่านั้น		
Jump	ข้ามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ		
Auto Allocation	กล่องโต้ตอบ [Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น กำหนดการตั้งค่าเพื่อจัดสรรตำแหน่งที่ระบุไว้จาก [Start Address] โดยเพิ่มขึ้นตามค่าที่ระบุไว้		
	Auto Allocation Start Address Image: Number of Added Words Address Addition Width Image: Trigger Condition Image: OK (Q) Cancel		
	หมายเหตุ • ถ้าตั้งค่าตำแหน่งใด ๆ ไว้ก่อนหน้านี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเขียนทับ		

กา	เรตั้งค่า	คำอธิบาย		
	Start Address	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จะเริ่มการจัดสรรโดยอัตโนมัติ		
ation	Number of Added Words	ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งเวิร์ด (จาก 1 ถึงขีดจำกัดการแจ้งเตือน – ตำแหน่งแถวในขณะนั้น + 1") สำหรับการจัดสรรอัตโนมัติ		
Alloc	Address Addition Width	ตั้งค่าจำนวนเวิร์ดสำหรับเพิ่มในระหว่างการจัดสรรโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 0 ถึง 4,096 เวิร์ด		
Auto	Triggered Condition	ตั้งค่าเงื่อนไขที่ทริกเกอร์การแจ้งเตือน คลิก 🛄 กล่องโต้ตอบ [Triggered Condition] จะปรากฏขึ้น		
Hist	ory/Log/Active	แสดงโหมดการแสดงผลปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้ในแท็บ [Common]		
		🆙 " 🔳 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64)		
Number		แสดงเลขทะเบียนของข้อความแจ้งเตือน (หมายเลขแถว) ตั้งแต่ 768 ถึง 8,999 หมายเหตุ		
Word Address		ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเดือน ข้อสำคัญ • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า จำนวนรวมของ [Monitoring Bit Address] และ [Monitoring Word Address] ของประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมด (บล็อค 1 ถึงบล็อค 8) ต้องไม่เกิน 256 เวิร์ด		
Triggered Condition		กำหนดค่าแจ้งเตือนที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือน คลิกเซลล์ กล่องโต้ตอบ [Triggered Condition] จะปรากฏขึ้น Specify Range I B Bit C 32 Bit Alarm Value [CK (Q) Cancel		
	16 Bit/32 Bit	เลือกความยาวบิตของค่าแจ้งเตือนระหว่าง [16 Bit] หรือ [32 Bit]		

กา	ารตั้งค่า	คำอธิบาย					
	Alarm Value	เลือกช่วงค่าที่จัดเก็บในตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือน ช่วงการตั้งค่า จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Data Type] และ [Sign +/–]					
		Bit Length	Data Type	Sign +/-	Setting Range		
				เลือก	—32768 ถึง 32767		
		16 Bit	Dec	ไม่เลือก	0 ถึง 65535		
			Hex	—	0 ถึง FFFF		
			BCD	—	0 ถึง 9999		
			Dec	เลือก	—2147483648 ถึง 2147483647		
		22 hit	Dec	ไม่เลือก	0 ถึง 4294967295		
		32 DIL	Hex	_	0 ถึง FFFFFFF		
			BCD	—	0 ถึง 99999999		
Triggered Condition	Specify Range Upper Limit/Lower Limit Alarm Range Specify Alarm Bange	เลือกว่าจะตั้งค่าช่วงของค่าแจ้งเตือนหรือไม่ จอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นดังนี้ Гтедет Condition Settings					
	Specify Alarm Range Specify Normal Range	 Specify Alarm Range ตั้งค่าช่วงการแจ้งเตือนในลักษณะดังนี้ "Lower Limit <= Address Value <= Upper Limit" Specify Normal Range ตั้งค่าช่วงการแจ้งเตือนในลักษณะดังนี้ "Lower Limit >= Address Value" หรือ "Address value >= Upper Limit" 					

ก′	ารตั้ง	เค่า	คำอธิบาย				
Triggered Condition	Specify Range	Specify Alarm Range Specify Normal Range	 หมายเหตุ ถ้าค่าแจ้งเตือนที่จัดเก็บใน [Word Address] เปลี่ยนแปลงบ่อย การแจ้งเตือนก็จะถูกทริกเกอร์บ่อย ตัวอย่าง เมื่อ 50 ≤ ข่วงการแจ้งเตือน ≤ 100 				
Message			ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 160 ตัว หมายเหตุ • ถ้าเลือก [Enable Text Table] ข้อความจะแสดงขึ้นพร้อมหมายเลขอักขระดัชนีของตารางข้อความ				
Level			ข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความจะถูกจัดลำดับความสำคัญจาก 0 (สำคัญน้อยที่สุด) ถึง 7 (สำคัญมากที่สุด) การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "0" สามารถตั้งค่าสีสำหรับการ [Triggered], [Acknowledged] และ [Recovered] ของแต่ละระดับได้จากพาร์ทการแจ้งเตือน ด้วแก้ไขการแจ้งเตือน <u>Address Message Level</u> X1000 <u>Abnormal Pressure 7</u> X1001 Low Temp. 0 : : : : • • • • • • • • • • • • • • • •				
Group Number			รายการนี้จะแสดงขึ้นเมื่อได้เลือก [Enable the Group feature] ในแท็บ [Common] เท่านั้น ตั้งค่าหมายเลขกลุ่มสำหรับข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความภายในช่วงระหว่าง 0 ถึง 6,096 ☞ • ■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64) หมายเหตุ • ถ้า [Group Number] เป็น "0" จะไม่มีการนับ				
Sub Display Screen Number			เมื่อใช้พาร์ทการแจ้งเตือนสำหรับจอแสดงผลย่อย ให้เลือกหมายเลขหน้าจอหลักที่ต้องการตั้งแต่ 0 ถึง 9999 หรือหมายเลขไฟล์ข้อความตั้งแต่ 0 ถึง 8999 ระบุหมายเลขดัชนีของไฟล์เพลย์ลิสต์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว ^{หมายเหตุ} • ถ้าไม่ต้องการจอแสดงผลย่อย ให้ป้อนค่า "0" การตั้งค่าเริ่มต้นคือ "0"				

คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า Alarm (Banner) กำหนดข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงเป็นแบนเนอร์แบบตัววิ่ง

📮 Bas	e 1 (Untitled) 🔀 👩 Alarm				4 ▷ :
Alarm	🗖 Enable	e Text Table 🛛 Language	ASCII	•	Export Import
Common	blocks1 blocks2 blocks3	3 blocks4 blocks5 blo	ocks6 blocks7 blocks	s8 Banner	
Text Col	or 7 🔽 Blink	None	Font Standard F	ont 💌 Size 🛛 8 x 16	
Backgrou Color	und 🔲 🔳 Blink	None	Jump	Auto Allocation	
Number	Bit Address	M	essage	int at Trigger Tin	Print at Recovery Time
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Text Color	เลือกสีข้อความ
Background Color	เลือกสีพื้นหลังของข้อความ
Blink	เลือกว่าจะให้สวิตซ์กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย [@] "9.5.1 การตั้งค่าลี" (หน้า 9-34)
Font	เลือกชนิดแบบอักษรที่ใช้กับข้อความแจ้งเตือนระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]
Character Size	เลือกขนาดข้อความสำหรับข้อความแจ้งเตือน แบบอักษรแต่ละชนิดมีรูปแบบแตกต่างกัน Standard Font: [8 x 16], [8 x 32], [8 x 64], [16 x 16], [16 x 32], [16 x 64], [32 x 16], [32 x 32], [32 x 64] Stroke Font: [8], [16], [32]
Jump	ข้ามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย					
Aut	o Allocation	กล่องโต้ตอบ [Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าเพื่อจัดสรรตำแหน่งที่ระบุไว้ จากตำแหน่งเริ่มต้น					
		💰 Auto Allocation					
		Start Address [PLC1]X00000 i					
		Added Bits					
		Address Addition Width					
		Print at Trigger Time Bit OFF					
		Print at Recovery Time Bit OFF					
		OK (Q) Cancel					
		หมายเหตุ					
		 ถ้าตั้งค่าตำแหน่งใด ๆ ไว้ก่อนหน้านี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเขียนทับ 					
	Start Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะเริ่มการจัดสรรโดยอัตโนมัติ					
	Number of Added Bits	ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งบิต (จาก 1 ถึงขีดจำกัดการแจ้งเตือน - ตำแหน่งแถวในขณะนั้น + 1") สำหรับการจัดสรรอัดโนมัติ ตั้งค่าจำนวนบิตสำหรับเพิ่มในระหว่างการจัดสรรโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 0 ถึง 4,096 บิต					
	Address Addition Width						
	Print Trigger Time	เลือกว่าจะพิมพ์เวลาที่ทริกเกอร์หรือเวลากลับสู่สถานะเดิมพร้อมกับข้อความแจ้งเตือน					
	Print at Recovered Time	ี เมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์หรือกลับสู่สถานะเดิมหรือไม่ ตั้งค่านี้ไปที่ [ON] เพื่อพิมพ์					
Nur	nber	แสดงเลขทะเบียนของข้อความแจ้งเตือนแบนเนอร์ (หมายเลขแถว) ตั้งแต่ 1 ถึง 512					
Bit	Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเตือน เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะเปิด (ทริกเกอร์) ข้อความแจ้งเตือนจะเลื่อนผ่านหน้าจอ เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะปิด					
		(กลับสู่สถานะเดิม) การแสดงข้อความแจ้งเตือนจะสิ้นสุด					
		หมายเหตุ					
		 ตั้งค่าบิตตรวจสถานะให้ข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) ทั้งหมดได้ไม่เกิน 128 เวิร์ด 					
Message		ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 160 ตัว					
		หมายเหตุ					
		• ถ้าเลือก [Enable Text Table] ข้อความจะแสดงขึ้นพร้อมหมายเลขอักขระดัชนีของตาราง					
		ข้อความ					

การตั้งค่า	คำอธิบาย				
Print at Triggered Time Print at Recovered Time	เลือกว่าจะพิมพ์เวลาที่ทริกเกอร์ (หรือเวลากลับสู่สถานะเดิม) พร้อมกับข้อความแจ้งเตือน เมื่อมีการทริกเกอร์ (การกลับสู่สถานะเดิมจาก) การแจ้งเตือนหรือไม่ ตั้งค่านี้ไปที่ [ON] เพื่อพิมพ์ หมายเหตุ • สีที่พิมพ์ได้มีเฉพาะสีดำเท่านั้น • การพิมพ์จะใช้แบบอักษรตามที่ระบุในแท็บ [Banner] ของ [Alarm] • เมื่อตั้งค่าเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น (ASCII, Chinese (Simplified), Korean, Chinese (Traditional), Cyrillic or Thai) การแสดงผลจะเป็นภาษาอังกฤษ				
	เมื่อตั้งค่าเป็น (Japanese) เมื่อตั้งค่าเป็น (Taiwanese)				
	発報 10/15 16:07 No.1 エラー 復旧 10/15 16:30 No.1 エラー 発報 10/21 11:25 No.1 エラー 発報 10/21 11:25 No.1 エラー 発報 10/21 11:28 No.3 エラー 10/21 15:45 No.1 エラー No.3 エラー No.1 エラー No.1 エラー No.3 エラー No.1 エラー No.1 エラー No.1 電目 ハンピュの ハンピュの ハンピュの ハンピュの ハンピュの ハンピュの ハンピュの ハンピュの				
	 GP สามารถจัดเก็บข้อมูลการพิมพ์สำหรับข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) และประวัติ การแจ้งเตือน (พิมพ์แบบเรียลไทม์) ได้สูงสุด 1,000 ข้อความ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์เข้ากับ GP ก็ยังสามารถจัดเก็บข้อความได้สูงสุดถึง 1,000 ข้อความ แต่ข้อความ ที่เกินจากลำดับที่ 1,000 เป็นต้นไปจะสูญหายขณะ GP กำลังรอพิมพ์ ถ้าเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดออฟไลน์ในระหว่างพิมพ์งาน เนื่องจากกระดาษติดขัด เป็นต้น ให้แก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องปิดจอแสดงผล ข้อมูลการพิมพ์ที่จัดเก็บใน GP จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์กลับมาออนไลน์อีกครั้ง ถ้าเครื่องพิมพ์ดับไปในระหว่างการพิมพ์ ข้อมูลที่ส่งจาก GP ในช่วงนั้นจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา 				

■ คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Summary) การตั้งค่านี้จะแสดงการแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์ในรายการ

📃 Bas	e 1 (Untitled) 🗙	🛃 Al	larm 🔀	3							4 ⊳ x
Alarm		🕅 En	able Te:	xt Table	Language	ASCII		•		Export	Import
Common	blocks1 blocks	2 bloc	cks3 b	ilocks4 b	locks5 blocl	ks6 blocks7	blocks8	Banner	Summary		
Text Col	or 7	▼ BI	link	None	7						
Backgrou Color	und 🔳 🛛	■ BI	link	None	~	Ju	ump	Auto Alloc	ation		
Number	Bit Addre	ss						Message			<u> </u>
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

การตั้งค่า	คำอธิบาย					
Text Color	เลือกสีข้อความ					
Background Color	เลือกสีพื้นหลังของข้อความ					
Blink	เลือกว่าจะให้สวิตซ์กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย ************************************					
Jump	ข้ามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ					
Auto Allocation	กล่องโต้ตอบ [Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น กำหนดการตั้งค่าเพื่อจัดสรรตำแหน่งที่ระบุไว้จาก [Start Address] โดยเพิ่มขึ้นตามค่าที่ระบุไว้					
	หมายเหตุ • ถ้าตั้งค่าตำแหน่งใด ๆ ไว้ก่อนหน้านี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเขียนทับ					

การตั้งค่า		คำอธิบาย				
u	Start Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่จะเริ่มการจัดสรรโดยอัตโนมัติ				
Allocatic	Number of Added Bits	ตั้งค่าจำนวนตำแหน่งบิต (จาก 1 ถึงขีดจำกัดการแจ้งเตือน - ตำแหน่งแถวในขณะนั้น + 1") สำหรับการจัดสรรอัตโนมัติ				
Auto	Address Addition Width	ตั้งค่าจำนวนบิตสำหรับเพิ่มในระหว่างการจัดสรรโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ 0 ถึง 4,096 บิต				
Nun	nber	แสดงเลขทะเบียนของข้อความแจ้งเตือน (หมายเลขแถว) ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999				
Bit Address		ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ใช้ตรวจสถานะการทริกเกอร์ของการแจ้งเดือน เมื่อตำแหน่งบิตตรวจสถานะ เปิดขึ้น การแจ้งเตือนจะทริกเกอร์และข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้น เมื่อตำแหน่งบิต ตรวจสถานะปิดลง การแจ้งเตือนจะกลับสู่สถานะเดิมและข้อความแจ้งเตือนจะถูกลบออก ^[หมายเหตุ] • สำหรับตำแหน่งบิตตรวจสถานะ โปรดใช้อุปกรณ์ชนิดบิตแบบระบุเวิร์ด หรืออุปกรณ์ ชนิดเวิร์ดแบบระบุบิต โปรดจัดสรรตำแหน่งบิตตรวจสถานะของข้อความแจ้งเตือน ที่แสดงในพาร์ทการแจ้งเตือน (ข้อมูลสรุป) เป็นตำแหน่งต่อเนื่องภายในอุปกรณ์เดียวกัน ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับชนิดอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้				
Message		ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 160 ตัว ^[หมายเหตุ] • ถ้าเลือก [Enable Text Table] ข้อความจะแสดงขึ้นพร้อมหมายเลขอักขระดัชนีของตารางข้อความ				

19.9.2 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทของการแจ้งเตือน

กำหนดการตั้งค่าสำหรับพาร์ทที่จะแสดงข้อความแจ้งเตือนที่ลงทะเบียนใน [Alarm] วิธีการแสดงผลมีสองวิธี คือ [Show History] และ [Summary]

💣 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 📑		>>Extended
Comment		
	Show History Summary	
	- Dista Franci	
	Display Format Display Block Display Mode	
	Block 1	
	Display Start Bow	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>)	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Part ID พาร์ทที่นำมาวางจะได้รับการกำหนดหมายเลข ID ID ของพาร์ทการแจ้งเตือนคือ ID: AD_**** (เลข 4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถแก้ไขค่าได้ตั้งแต ถึง 9999			
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ		
Alarm Registration	เปลี่ยนไปที่ [Alarm] ทั่วไป		
จอแสดงผล	เลือกชนิดของพาร์ทการแจ้งเตือน • Show History ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงในแถวตามลำดับเวลาที่ถูกทริกเกอร์ ☞ " ■ Show History" (หน้า 19-90) • Summary ข้อความแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะแสดงขึ้นในรายการ ☞ " ■ Summary" (หน้า 19-122)		

- Show History ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงในแถวตามลำดับเวลาที่ถูกทริกเกอร์
- ♦ การตั้งค่า Basic/เบื้องต้น ตั้งค่ารูปแบบการแสดงข้อความแจ้งเตือน

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000	Show History Summary	>>Extended
	Display Format Display Block Display Mode Block 1 Display Start Row 1 Display Rows 10 Display Row Spacing 0 Explay Row Spacing 0	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	<u> </u>	Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Display Format		ตั้งค่ารูปแบบการแสดงประวัติการแจ้งเตือน
	Display Block	เลือกบล็อคที่ใช้ลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนที่ต้องการจาก [Block 1] ถึง [Block 8]
	Display Mode	เลือกวิธีแสดงผลข้อความแจ้งเตือนแบบ [History], [Log] หรือ [Active] 🐨 " 🔳 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm" (หน้า 19-64)
	Display Start Row	ตั้งค่าแถวที่ข้อความแจ้งเตือนจะเริ่มการแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 768
	Display Lines	ตั้งค่าจำนวนแถวข้อความแจ้งเตือนที่จะแสดงในหนึ่งหน้าจอตั้งแต่ 1 ถึง 50 แถว
	Display Row Spacing	ตั้งค่าระยะห่างระหว่างข้อความแจ้งเตือนตั้งแต่ 0 ถึง 7 จุด A

♦ Basic/แบบละเอียด

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลและลำดับการจัดเรียงของข้อความแจ้งเตือนได้

Alarm	×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape
AD 0000 =	>>Basic
Comment	
	Show History Summary
	Display Format
	Display Block Display Mode
	Block 1 History
	Display Start Row 1
	Display Rows 11 🗮 🗰
	Display Row Spacing D
	Display Direction Bottom -> Top
	Display Order
	In Order of Number of Occurrences 🔽 🔽 Reverse Order Displa
Alarm Registration	
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Display Direction	เลือกทิศทางการเลื่อนของข้อความแจ้งเตือนจาก [Bottom→Top] หรือ [Top→Bottom]	
	ข้อความที่ลงทะเบียนไว้	
	No. 1 Pump Closed Tank A Low Water Tank B Abnormal Pressure : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
	● เมื่อทิศทางการเลื่อนคือ (Bottom→Top)	
	ทิศทางการเลื่อน ดำแหน่งเริ่มต้น → 04/07/25 09:19 Tank B Abnormal Pressure 04/07/25 14:20 No. 1 Pump Closed 04/07/25 20:23 Tank A Low Water	
	● เมื่อทิศทางการเลื่อนคือ (Top→Bottom)	
	ตำแหน่งเริ่มต้น → 04/07/25 20:23 Tank A Low Water 04/07/25 14:20 No. 1 Pump Closed 04/07/25 09:19 Tank B Abnormal Pressure	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Order เลือกลำดับการแสดงผลของข้อความแจ้งเตือนระหว่าง [In Reverse Order of Triggered I [In Number of Occurrences Order], [In Descending Order of Accumulated Time], [Level & In Reverse Order of Triggered Date], [Level & In Descending Order of Nu Occurrences] หรือ [Alarm Registration Order]	
Reverse Order	แสดงรายการในลำดับที่ตรงกันข้ามกับค่า [Display Order] ที่ตั้งไว้

♦ Item/เบื้องต้น

กำหนดรายการ จำนวนอักขระ และรูปแบบวันที่/เวลาที่แสดงในพาร์ทการแจ้งเตือน ชื่อรายการจะไม่แสดง บนหน้าจอ GP เมื่อต้องการแสดงชื่อรายการ ให้ตั้งค่าชื่อเหล่านั้นโดยเลือก [Details]

Alarm		×
Parts ID	Basic [Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 🚊	Dioplay Charactere Display Order	>>Extended
Comment	Display Characters Display Order	
Alarm Registration	Left Margin D = Format DateYear/Month/Day Time2400	
Help (<u>H</u>)	<u>ок (Ф)</u>	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
เลือกรายการที่ต้องการแสดง	เลือกรายการที่จะแสดงในพาร์ทการแจ้งเตือนจาก [Date and Time], [Triggered], [Message], [Acknowledged], [Recovered], [Cycles], [Duration] และ [Level] • Date แสดงวันที่และเวลาที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์
	 Trigger แสดงเวลาที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ Message
	แสดงขอความแจงเตอน • Acknowledge แสดงเวลาที่ข้อความแจ้งเตือนได้รับการยืนยัน
	 Recovery แสดงเวลากลับสู่สถานะเดิมของการแจ้งเตือน
	 Cycles แสดงจำนวนครั้งที่การแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์ โดยสามารถนับได้สูงสุด 65,535 ครั้ง
	 Total Time แสดงระยะเวลารวมที่การแจ้งเตือนอยู่ในสถานะทริกเกอร์ โดยระยะเวลาสูงสุดคือ 9,999 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที
	 Level แสดงระดับความสำคัญของข้อความแจ้งเตือนที่ตั้งค่าไว้ หมายเหตุ
	• เมื่อค่า [Cycles] และ [Duration] ถึงค่าสูงสุด ค่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

การ	ต ั้งค่า	คำอธิบาย
Display Characters		ตั้งค่าจำนวนอักขระที่แสดงขึ้นในแต่ละรายการ ตั้งค่าโดยให้ [Display Characters] และ [Left Margin] ของรายการมีอักขระรวมกันไม่เกิน 160 ตัว [หมายเหตุ] • ถ้าคุณต้องการให้มีเว้นวรรคระหว่างรายการ ให้ตั้งค่ามากกว่าจำนวนอักขระที่จะแสดงผลจริง
		จำนวนอักขระแสดงผลที่ระบุ: 10 จำนวนอักขระแสดงผลจริง: 8 จำนวนอักขระเว้นวรรค: 2
Left Margin		เลือกระยะห่างระหว่างชื่อรายการที่อยู่ช้ายสุดกับเส้นขอบ ตั้งค่าโดยให้ [Display Characters] และ [Left Margin] มีจำนวนอักขระแบบไบต์เดี่ยวรวมกันไม่เกิน 160 ตัว
		↔08/17/04 13:20 Abnormal Pressure
Display Order		ตั้งค่าลำดับแสดงผลของทุกรายการ รายการที่เริ่มจากด้านบนสุดจะแสดงบนพาร์ท การแจ้งเตือนโดยไล่จากซ้ายไปขวา Display Order
		Date Triggered Message
Forr	nat	ตั้งค่ารูปแบบวันที่และเวลา
	Date	เลือกรูปแบบสำหรับวันที่แบบ [Month/Day/Year], [Month/Day], [Year/Month/Day] หรือ [Day/Month/Year]
	Time	เลือกรูปแบบเวลาแบบ [12:00], [24:00], [12:00:00], [24:00:00]

♦ Item/แบบละเอียด ตั้งชื่อรายการที่จะแสดงในพาร์ทการแจ้งเตือน

ไม่มีชื่อรายการ

08/17/04	15:10	Tank A	
08/17/04	16:23	Tank B	

มีชื่อรายการ

Trigger	Message
15:10	Tank A
16:23	Tank B
	Trigger 15:10 16:23

💕 Alarm	×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape
AD_0000	Display Characters Show Item Name Display Order <u> </u>
Comment	
	Triggered 5 Trigger Message Down 1
	Massara III
	Recovered p 📩 🖩 🔽 Recov
	C Accumulated Time 11 🚍 👖 🗖
	□ Level 7 🚍 🚆 🗖
	Left Margin D 🚊
	Format
	Date Year/Month/Day
	Time 24:00 💌
	Show-Item-Name Settings
	Fast Turse Chandrad Fast Size R v 16 Rivela
Alarm Registration	Display Language ASCII I Iext Attribute Normal
	Display Color 7 V Blink None V
Help (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Show Item Name		เลือกช่องชื่อรายการที่จะแสดงผล และป้อนชื่อรายการ
Show Item Name Settings		กำหนดการตั้งค่าสำหรับการแสดงชื่อรายการ
	Direct Text/Text Table	ตั้งค่าว่าจะป้อนชื่อรายการโดยตรง หรืออ้างอิงจากข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความ
		 Direct Text ป้อนชื่อรายการที่จะแสดงโดยตรง
		 Text Table ใช้ชื่อรายการที่ลงทะเบียนในตารางข้อความ
		ਓ "15.7.6 คำแนะนำในการตั้งค่า Item/แบบละเอียด (ตารางข้อความ) ของพาร์ทการแจ้งเตือน" (หน้า 15-60)
	Font Type	เลือกแบบอักษรของชื่อรายการระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]

การตั้งค่า		คำอธิบาย
	Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับชื่อรายการ เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับชื่อรายการ Stroke Font: 6 ถึง 127
w Item Name Settings	Display Language	ถ้าคุณเลือก [Direct Text] ให้เลือกภาษาสำหรับชื่อรายการ: [Japanese], [ASCII], [Chinese (Simplified)], [Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]
	Text Attribute	เลือกลักษณะเฉพาะของข้อความ Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] (เมื่อเลือกขนาดที่กำหนดตายตัว [6 x 10] สามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow]) Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]
	Display Color	เลือกสีของชื่อรายการ
Sho	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทนี้กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ^(GP) "9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)

♦ Color

คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้ข้อความแจ้งเตือนได้ตามสถานะ [Triggered], [Acknowledged] หรือ [Recovered] ถ้ามีการกำหนดระดับข้อความแจ้งเตือนในระหว่างการลงทะเบียน จะสามารถกำหนดรหัสสีของระดับได้ด้วย

💕 Alarm		×
Parts ID AD_0000	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	1
Comment	Color Change Color by Level	
	Triggered erent Acknowledged Ackn Recovered Reco	
	Display Color 7 V Blink None V Background Color 0 V Blink None V	
	Clear Color 🔳 0 🚽 Blink None 💌	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel	



♦ Display

ตั้งค่าแบบอักษรและเส้นขอบของข้อความแจ้งเตือน

💕 Alarm		×
Parts ID AD_0000	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape Display Font	
	Border C C C	
	Horizontal Lines	
	_	
Alarm Registration		

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Display Font		ตั้งค่าแบบอักษรของตัวอักษร
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรที่ใช้กับข้อความแจ้งเตือนระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]
	Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับชื่อรายการ เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับชื่อรายการ Stroke Font: 6 ถึง 127
Border		เลือกเส้นขอบของข้อความแจ้งเตือนระหว่าง [No Border], [Show Border] หรือ [Show Border + Horizontal Ruled Line] หมายเหตุ • สีของเส้นขอบและเส้นบรรทัดจะมีเฉพาะสีขาวเท่านั้น • ถ้าเลือก [Show Border + Horizontal Ruled Line] ให้ตั้งค่า [Display Row Spacing] เป็น "1" หรือมากกว่า หากตั้งค่า "0" จะไม่สามารถแสดงเส้นบรรทัดแนวนอนได้

♦ Sub Display/เบื้องต้น

้คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอย่อยที่แสดงขึ้นเมื่อแตะข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความด้วยค่าที่แตกต่างกันได้

💰 Alarm		×
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 💮	✓ Enable the Sub Display	>>Extended
	Sub Display Type Change Base Screen	

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Enable the Sub Display	เลือกว่าจะใช้จอแสดงผลย่อยหรือไม่	
 Sub Display Unit Change Base Screen การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดไปที่อีกหน้าจอหนึ่ง ซึ่งจะทำงานเหมือนกับการ เปลี่ยนหน้าจอปกติ โดยตั้งค่า [Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] ไปที่ [Base Screen Number] ของหน้าจอปลายทาง Show Text Window แสดงข้อความในหน้าต่าง ใน [Alarm] ให้ตั้งค่า [Sub Display Screen Number] ด้ [Text File Number] ที่คุณต้องการแสดงหน้าต่าง 		
	Sub Display Type Show Text Window Window Size C Large Caution: To register a text, the number of characters in a row must be within 20.	
Window Size	เมื่อตั้งค่า [Sub Display Unit] เป็น [Show Text Window] ให้เลือกขนาดหน้าต่างระหว่าง [Big] หรือ [Small] หมายเหตุ • ในหนึ่งบรรทัดของหน้าต่างสามารถมีจำนวนอักขระสูงสุดดังนี้ หน้าต่างขนาดใหญ่: อักขระสูงสุด 30 ตัว หน้าต่างขนาดเล็ก: อักขระสูงสุด 20 ตัว	

♦ Sub Display/แบบละเอียด

คุณสามารถตั้งค่าจอแสดงผลย่อยให้เปลี่ยนไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าต่าง หรือตั้งค่าจอแสดงผลย่อยที่มี การแสดงภาพ การแสดงข้อความ หรือมีโปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอหลักหรือหน้าต่างได้ ‴ "19.10.2 ข้อจำกัดของการตั้งค่า Sub Display แบบละเอียด" (หน้า 19–145)

💰 Alarm			×
Parts ID	Basic Item Color Display	Sub Display Switch Cursor Shape	
AD_0000 😑	✓ Enable the Sub Display		<u>>>Basic</u>
Comment		Base Services	
I	Sub Display Type	Base Screens	
	Mode	Screen Change	
		Screens of Type: Base Screens	
	Offset		
	Direct Selection		
	🔽 Show Cursor		
Alarm Registration			
Help (<u>H</u>)			DK (<u>O</u>) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Enable the Sub Display	เลือกว่าจะใช้จอแสดงผลย่อยหรือไม่
Sub Display Unit	เลือกชนิดของจอแสดงผลย่อย
	 Base Screen เปลี่ยนการแสดงผลไปที่หน้าจออื่น หรือแสดงภาพหรือข้อความบนหน้าจอหลักโดยตรง
	 Window แสดงหน้าจอย่อยในหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างไปอีกหน้าต่างหนึ่ง หรือแสดงภาพหรือข้อความ ในหน้าต่าง
	หมายเหตุ
	 ข้อความแจ้งเดือนที่มีค่า [Sub Display Screen Number] เท่ากับ "0" จะไม่แสดงหน้าจอย่อย

การตั้งค่า	คำอธิบาย
การดำเนินการ (Base Screen)	หาก [Sub Display Unit] เป็น [Base Screen] ให้เลือกการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ [Screen Change], [Change Picture Display], [Text Display Change] หรือ [Play Movie] • Screen Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการเปลี่ยนหน้าจอ
	เตะที่ข้อความแจ้งเดือน หน้าจอจะเปลี่ยนไปยังหน้าจอ ที่ตรงกันกับข้อความ
	 Change Picture Display แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงรูปภาพ
	ISUSÍL ISUSÍL 1009 Ahnomer Jessue ISUSÍL 1011 Insufficient Materials ISUSÍL ISUSÍL ISUSÍL ISUSÍL <
	แตะที่ข้อความแจ้งเตือน แตะที่สวิตข์ล้างข้อมูล รูปภาพที่ตรงกันกับข้อความ ที่สร้างขึ้นแยกต่างหาก จะแสดงขึ้น เพื่อลบจอแสดงผลย่อย
	 Text Display Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงข้อความ
	Abnormal 1009 Abnormal ressure 1011 Insufficient Restars (111 Insufficient Restars) Clear Clear
	แตะที่ข้อความแจ้งเตือน แตะที่สวิตข์ล้างข้อมูล ข้อความที่ตรงกันกับ ที่สร้างขึ้นแยกต่างหาก ข้อความจะแสดงขึ้น เพื่อลบจอแสดงผลย่อย
	 Play Movie แสดงหน้าจอย่อยด้วยการใช้โปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหว
	10:09 Abnormal Pressure 10:10 Abnormal report Clear Clear
	แตะที่ข้อความแจ้งเตือน แตะที่สวิตช์ Clear ที่สร้างขึ้น ภาพเคลื่อนไหวที่ตรงกับข้อความ แยกต่างหาก (ปิดบิตเล่นภาพเคลื่อนไหว) จะปรากฏขึ้น เพื่อปิดหน้าจอย่อย



การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Direct Selection	เลือกข้อความแจ้งเตือนที่แสดงบนหน้าจอโดยแตะที่ข้อความโดยตรง เมื่อแตะที่ข้อความ แจ้งเตือนที่ได้ตั้งหน้าจอย่อยไว้ หน้าจอย่อยจะแสดงขึ้น	
	4 03/12/15 20:23 Abnormal Pressure	
	หากไม่ได้กำหนดตัวเลือกนี้ไว้ คุณสามารถใช้แท็บ [Switch] แล้วใส่สวิตซ์ [Sub Display] เพื่อแสดงหน้าจอย่อยได้	
Show Cursor	ถ้าระบุ [Direct Selection] ให้ตั้งค่าว่าจะแสดงเคอร์เซอร์เมื่อมีการแตะที่ข้อความแจ้งเตือนหรือไม่	
[Base Screen] - [Screen Change]	ถ้าระบุ [Direct Selection] ให้ตั้งค่าว่าจะแสดงเคอร์เซอร์เมื่อมีการแตะที่ข้อความแจ้งเตือนหรือไม่ การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดไปที่อีกหน้าจอหนึ่ง ซึ่งจะทำงานเหมือนกับการเปลี่ยนหน้าจอปกติ ✓ Enable the Sub Display Sub Display Type Base Screens Mode Screen Change Screens of Type: Base Screens Offset	
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 9999 หน้าจอที่มีหมายเลขเท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น	

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
[Base Screen] - [Screen Change]	แสดงรูปภาพที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกัน กับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน		
	☑ Enable the Sub Display		
	Sub Display Type Base Screens		
	Mode Change Picture Display		
	Screens of Type: Base Screens		
	Address		
	Offset Page Screen		
Picture Display Word Address	ระบุดำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) สำหรับจัดเก็บหมายเลข ที่ได้ตั้งค่าไว้ใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] หมายเลขที่บันทึกไว้ในดำแหน่งนี้ เป็นหมายเลขหน้าจอหลักที่แสดงบนพาร์ทการแสดงรูปภาพ ตั้งค่าดำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Word Address] ของจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกัน กับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเดือน		
	 ตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Specify Screen] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ในพาร์ทการแสดงรปภาพ 		
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 9999 หน้าจอที่มีหมายเลข เท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น		
Clearing Base Screen Number	เมื่อคุณเลือก [Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] เป็นข้อความแจ้งเตือน "0" หน้าจอหลักที่ระบุที่นี่จะถูกเรียกและหน้าจอก่อนหน้านี้จะถูกลบออก ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอ ที่สร้างขึ้นเพื่อล้างข้อมูล (เช่น หน้าจอที่มีสี่เหลี่ยมจตุรัสทึบสีดำ) ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999		

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Base Screen] - [Text Display Change]	แสดงข้อความที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงข้อความที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกัน กับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน
	I Enable the Sub Display
	Sub Display Type Base Screens
	Mode Text Display Change
	Screens of Type: Text
	Text Display Word [#INTERNAL]LS0000
	Offset
	Clearing Text Number 1 📰 🏢
Text Display Word Address	ระบุดำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ไข้) สำหรับจัดเก็บ หมายเลขที่ได้ตั้งคำไว้ใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] หมายเลขที่บันทึกไว้ ในตำแหน่งนี้เป็นหมายเลขข้อความที่แสดงบนการแสดงข้อความ ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Text File Number Word Address] ของจอแสดงรูปภาพ ที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเดือน
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 8,999 ข้อความที่มีหมายเลข เท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น
Clearing Text File Number	เมื่อคุณเลือก [Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] เป็นข้อความแจ้งเตือน "0" ข้อความที่ระบุที่นี่จะถูกเรียกและข้อความก่อนหน้านี้จะถูกลบออก ตั้งค่าหมายเลขข้อความ ที่สร้างขึ้นเพื่อลบข้อมูล (เช่น ข้อความที่ไม่มีข้อมูล) ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Base Screen] - [Play Movie]	เปลี่ยนไปที่หน้าจอหลักที่ตั้งค่าด้วยโปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำงานเหมือนกับ การเปลี่ยนหน้าจอปกติ
	✓ Enable the Sub Display Sub Display Type Base Screens Mode Movie Screens of Type: Movie File Movie Display Word [#INTERNAL]LS0000
	Offset D 📑 🧱
Movie Display Word Address	ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ภายในของ GP (พื้นที่ LS, พื้นที่ USR) ที่จัดเก็บ [Sub Display Screen Number] ตามที่กำหนดไว้ใน [Alarm] ตำแหน่งนี้อาจถูกใช้เป็นหมายเลขดัชนี ของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ให้กับคุณสมบัติ [Play Control Word Address] ของโปรแกรมเล่น ภาพเคลื่อนไหว <pre></pre>
	หมายเหตุ • ในคุณสมบัติ [Play Mode] ของโปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้ปิดการตั้งค่า [Repeat Play] และ [Auto Play] และตั้งค่า [Play List Order] แต่ละรายการ และตั้งค่า [On Error] ไปที่ [Stop]
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number เป็น 0-99 หมายเลขที่ตั้งค่าไว้ที่ [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] และไฟล์ภาพเคลื่อนไหวของหมายเลขดัชนี ของค่าออฟเซ็ตจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Window] - [Window Change]	แสดงหน้าต่างที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือน
	✓ Enable the Sub Display >>Basic Sub Display Type Window Screens ▼ Mode Window Change ▼ Screens of Type: Window Screens
	Offset
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 2000 หน้าจอที่มีหมายเลข เท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น
Window Settings	กำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดงพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ท การแจ้งเตือน
Window Control Address	ระบุตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด คุณสามารถระบุได้เฉพาะตำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) เท่านั้น ระบบจะเขียนค่าที่คุณตั้งใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] ลงใน "ตำแหน่ง ที่ระบุที่นี่ + 1" และถือว่าค่าดังกล่าวคือหมายเลขหน้าต่าง ให้ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้ บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน โต้ "18.7.2 Word Action" (หน้า 18-23) หมายเหตุ • ตั้งค่า [Window Specification] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ของพาร์ทหน้าต่าง

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
[Window] - [Change Picture Display]	แสดงรูปภาพที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าต่าง ✓ Enable the Sub Display Sub Display Type Window Screens ▼ Mode Change Picture Display ▼ Screens of Type: Base Screens Picture Display Word [#INTERNAL]LS0000 Offset DISPLAY Word [#INTERNAL]LS0000 Offset DISPLAY Word [#INTERNAL]LS0000 ✓ Direct Selection ✓ Show Cursor Window Settings Window Control Address [#INTERNAL]LS0000 @ - [#INTERNAL]LS0003 Window Number]]		
Picture Display Word Address	ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) สำหรับจัดเก็บ พมายเลขที่ได้ตั้งค่าไว้ใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] จำนวนที่บันทึกไว้ ในตำแหน่งนี้เป็นหมายเลขหน้าจอที่แสดงบนพาร์การแสดงรูปภาพ ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Word Address] ของจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าต่าง Fiture Display Parts D Parts D Parts D Display Unit Display Unit Output Display Unit Display Unit <		
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 9999 หน้าจอที่มีหมายเลข เท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น		
2002			
------------------------	--------------	---------------------------	--
กา	11.12.012.01		ศาอธ์บาย
	Clea Nun	aring Base Screen nber	เมื่อคุณเลือก [Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] เป็นข้อความแจ้งเตือน "0" หน้าจอหลักที่ระบุที่นี่จะถูกเรียกและหน้าจอก่อนหน้านี้จะถูกลบออก ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอ ที่สร้างขึ้นเพื่อล้างข้อมูล (เช่น หน้าจอที่มีสี่เหลี่ยมจตุรัสทึบสีดำ) ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999
	Win	dow Settings	กำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดงพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ท การแจ้งเตือน
Change Picture Display		Window Control Address	ระบุตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด คุณสามารถระบุได้เฉพาะตำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) เท่านั้น ให้ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้ บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน
		Window Screens	ตั้งค่าหน้าต่างที่จะแสดง (หน้าต่างที่มีการแสดงรูปภาพ) ตั้งแต่ 1 ถึง 2,000 ระบบจะเขียนค่านี้ลงในตำแหน่งที่ตรงกับ "[Window Control Address] ที่ระบุ + 1"

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Window] - [Text Display Change]	<pre>แสดงข้อความที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในการแสดงข้อความแบบ [Text Display] ที่วางไว้บนหน้าต่าง</pre>
Text Display Word Address	ระบุดำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) สำหรับจัดเก็บหมายเลข ที่ได้ตั้งค่าไว้ใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alam] หมายเลขที่บันทึกไว้ในตำแหน่งนี้ เป็นหมายเลขข้อความที่แสดงบนการแสดงข้อความ ตั้งค่าดำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Text File Number Word Address] ของการแสดงข้อความ ที่วงไว้บนหน้าด่าง ************************************
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number ตั้งแต่ 0 ถึง 8,999 ข้อความที่มีหมายเลข เท่ากับ "[Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] + ค่าออฟเซ็ต" จะปรากฏขึ้น

<u>گ</u>			
การตงคา		จำ	คำอธิบาย
Text Display Change	Clea Nur	aring Text File nber	เมื่อคุณเลือก [Sub Display Screen Number] ใน [Alarm] เป็นข้อความแจ้งเตือน "0" ข้อความที่ระบุที่นี่จะถูกเรียกและข้อความก่อนหน้านี้จะถูกลบออก ตั้งค่าหมายเลขข้อความ ที่สร้างขึ้นเพื่อลบข้อมูล (เช่น ข้อความที่ไม่มีข้อมูล) ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999
	Win	dow Settings	กำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดงพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ท การแจ้งเตือน
		Window Control Address	ระบุตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด คุณสามารถระบุได้เฉพาะตำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) เท่านั้น ให้ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บน หน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน The State of the
		Window Screens	ตั้งค่าหน้าต่างที่จะแสดง (หน้าต่างที่มีการแสดงข้อความ) ตั้งแต่ 1 ถึง 2,000 ระบบจะเขียน ค่านี้ลงในตำแหน่งที่ตรงกับ "[Window Control Address] ที่ระบุ + 1"

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Window] - [Play Movie]	โปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นจอแสดงผลย่อยที่ถูกวางไว้บนหน้าต่าง Itempore and the sub Display Sub Display Type Window Screens IN Streems IN Mode Screens of Type: Movie File Mode Movie Screens of Type: Movie File Movie Display Word [#INTERNAL]LS0000 Offset INTERNAL]LS0000 If Show Cursor Window Control Address If INTERNAL]LS0000 If INTERNAL]LS0000 If INTERNAL]LS0000 Window Number I INTERNAL]LS0003
Movie Display Word Address	ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ภายในของ GP (พื้นที่ LS, พื้นที่ USR) ที่จัดเก็บ [Sub Display Screen Number] ตามที่กำหนดไว้ใน [Alarm] ดำแหน่งนี้อาจถูกใช้เป็นหมายเลขดัชนีของไฟล์ ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงในโปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ให้กับคุณสมบัติ [Play Control Word Address] ของโปรแกรม เล่นภาพเคลื่อนไหว <pre></pre>
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตของ Sub Display Screen Number เป็น 0-99 หมายเลขที่ตั้งค่าไว้ที่ [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] และไฟล์ภาพเคลื่อนไหวของหมายเลข ดัชนีของค่าออฟเซ็ตจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่า		ค่า	คำอธิบาย
	Win	ndow Settings	กำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดงพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ท การแจ้งเตือน
Play Movie		Window Control Address	ระบุตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด คุณสามารถระบุได้เฉพาะตำแหน่งของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) เท่านั้น ระบบจะเขียนค่าที่คุณตั้งใน [Sub Display Screen Number] ของ [Alarm] ลงใน "ตำแหน่งที่ระบุที่นี่ + 1" และถือว่าค่าดังกล่าวคือหมายเลขหน้าต่าง ให้ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอ เดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือน * "18.7.2 Word Action" (หน้า 18-23) พมายเหตุ • ตั้งค่า [Window Specification] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ของพาร์ทหน้าต่าง
		Window Screens	กำหนดหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 2000 ของหน้าต่าง (ตั้งค่าด้วยโปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหว) ที่คุณต้องการแสดง ระบบจะเขียนค่านี้ลงใน ([Window Control Address]+1)

หมายเหตุ	 อุปกรณ์ภายใน GP [#INTERNAL] ประกอบด้วยสองพื้นที่ คือ พื้นที่ [LS] และพื้นที่ [USR] สำหรับตำแหน่งที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่ LS โปรดดูที่ "A.1.4 พื้นที่ LS (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง)" (หน้า A-9)
	"A.1.4 พื้นที่ LS (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง)" (หน้า A-9)

Switch

ตั้งค่าสวิตช์สั่งงานเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือน

💰 Alarm	Desis [Berns] Osha [Disslar] Osh Diss	X Switch Course Classed
Parts ID	Basic Item Color Display Sub Disp	play Switch Cursor Shape
AD_0000 🚊	Danua 🔺	Select Switch
Comment	Cart	Start 💌
		·
	End	Freeze Mode
	✓ End	Switch Label
	Acknowledged	Font Type Standard Font 💌
ABC	Acknowledged	
	C Ack All	
	Move	Text Color 7 🔽
Select Shape	✓ Move Upward —	Label
	Move Downward	
	Seroll Down	Switch Octor
		Border Color
	Dlear	
	🔽 Clear	Display Color 🗖 2 💽 Blink None 💌
	Clear All	Pattern None 👻
	Clear Recovered Alarm	·
	Clear All Recovered Alarms	
	Clear Acknowledged Alarm	
Alarm Registration		

หมายเหตุ

 สามารถสร้างสวิตซ์เดียวกับที่ตั้งค่าไว้บนแท็บนี้ได้ โดยกำหนด [Special Switch] - [Alarm History Switch] ในพาร์ทไฟสัญญาณสวิตซ์

🌮 "11.14.4 Special Switch 🔳 Switch Common/Lamp Feature/Color/Label" (หน้า 11-59)

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Switch Preview		แสดงรูปร่างของสวิตซ์ที่เลือก		
Select Shape		เปิดกล่องโต้ตอบ Select Shape เพื่อเลือกรูปร่างของพาร์ท		
Types of	Switches	ตั้งค่าชนิดของสวิตช์		
Star	irt/End	ตั้งค่าสวิตซ์สำหรับเริ่มต้น/สิ้นสุดการทำงาน		
	Start/End	แตะที่ [Start] เคอร์เซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อสั่งงานสวิตซ์อื่น ๆ เมื่อแตะที่ [End] เคอร์เซอร์จะถูกยกเลิก 03/12/15 20:23 Abnormal Pressure Display Hide Display Hide		



การตั้งค่า		่า	คำอธิบาย	
	Clea	r	ตั้งค่าสวิตช์สำหรับลบการแสดงผล ข้อมูลบิตหรือข้อมูลเวิร์ดของเครื่องโฮสต์ (PLC) จะไม่ถูกลบ	
		Clear	แตะที่ [Clear] เพื่อลบข้อความแจ้งเดือนที่แสดงอยู่ที่ดำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน Date Trigger Message Admoniation 03/12/15 20:23 Abnormal Pressure Image: Clear Clear	
		Clear All	ลบข้อความแจ้งเตือนที่แสดงอยู่ทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าข้อความอยู่ในสถานะ [Triggered], [Acknowledge] หรือ [Recovery]	
		Clear Recovered Alarm	ลบข้อความแจ้งเตือนที่กลับสู่สถานะเดิมแล้วที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ข้อความที่ ไม่ได้อยู่ในสถานะ Recovery จะไม่ถูกลบ	
		Clear All Recovered Alarms	ลบข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดที่กลับสู่สถานะเดิมแล้ว	
Switches		Clear Acknowledged Alarm	ลบข้อความแจ้งเตือนที่รับทราบแล้วที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ข้อความที่ไม่ได้อยู่ใน สถานะ Acknowledge จะไม่ถูกลบ	
Types of S		Clear All Acknowledged Alarms	ลบข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดที่รับทราบแล้ว	
		Clear Individual Number of Occurrences	ลบจำนวนการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน และแทนค่าด้วย "0"	
		Clear All Number of Occurrences	ลบจำนวนการแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นทั้งหมด และแทนค่าด้วย "0"	
		Clear Individual Accumulated Time	ลบเวลาสะสมของการแจ้งเตือนในตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ และแทนค่าด้วย "0"	
		Clear All Accumulated Time	ลบเวลาสะสมของการแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นทั้งหมด และแทนค่านั้นด้วย "0"	
	Sort		ตั้งค่าสวิตซ์สำหรับจัดลำดับข้อความแจ้งเตือน หมายเหตุ • ไม่สามารถตั้งค่านี้ได้ ถ้าตั้งค่าโหมดการแสดงผลเป็น [Log] • ถึงแม้ลำดับการแสดงข้อความบนหน้าจอจะเปลี่ยนไป แต่ระบบจะยังคงพิมพ์ประวัติ การแจ้งเตือนหรือบันทึกลงในการ์ด CF ตามลำดับที่เกิดขึ้น	

การตั้งค่า		่า	คำอธิบาย
		In Reverse Order of Triggered Date	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับการเกิด ตามทิศทางการเลื่อน
		In Number of Occurrences Order	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับการเกิดโดยเริ่มต้นจากข้อความที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด ตามทิศทางการเลื่อน หมายเหตุ
			 ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีความถี่ในการเกิดขึ้นเท่ากันหลายรายการ จะแสดงตามลำดับเวลาสะสม โดยเรียงจากมากไปน้อย ตามทิศทางการเลื่อน ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีความถี่ในการเกิดขึ้น เท่ากันหลายรายการและมีเวลาสะสมเท่ากัน การแจ้งเตือนล่าสุดจะแสดงขึ้นก่อน
		In Descending Order of	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับโดยเริ่มต้นจากเวลาสะสมมากที่สุด ตามทิศทางการเลื่อน หมายเหตุ
		Time	 ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีเวลาสะสมเท่ากันหลายรายการ จะแสดงตามลำดับจำนวนการเกิดขึ้น โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ตามทิศทางการเลื่อน ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีจำนวนการเกิดขึ้น เท่ากันและมีเวลาสะสมเท่ากัน การแจ้งเตือนล่าสุดจะแสดงขึ้นก่อน
of Switches		Level & In Reverse Order of Triggered Date	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับโดยเริ่มต้นจากระดับที่ลงทะเบียนสูงสุด ตามทิศทางการเลื่อน ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีระดับเดียวกันหลายรายการ จะแสดงตามลำดับการเกิดขึ้นโดย เริ่มต้นจากวันที่เกิดขึ้นล่าสุด
Types of		Level & In Descending Order of Number of Occurrences	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับโดยเริ่มต้นจากระดับที่ลงทะเบียนสูงสุด ตามทิศทางการเลื่อน ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีระดับเดียวกันหลายรายการ จะแสดงตามลำดับความถี่ที่เกิดขึ้นโดยเรียงจาก มากไปน้อย ตามทิศทางการเลื่อน หมายเหตุ
			 ถ้ามีการแจ้งเตือนที่มีความถี่ในการเกิดขึ้นเท่ากันหลายรายการ จะแสดงตามลำดับเวลา สะสมจากมากไปน้อย
		Alarm Registration Order	แสดงข้อความแจ้งเตือนตามลำดับเลขทะเบียน (หมายเลขแถว) ที่ตั้งค่าใน [Alarm] โดยเรียงจากน้อยไปมาก ตามทิศทางการเลื่อน
	Sort	Reverse Order	แสดงข้อความแจ้งเตือนในลำดับที่ย้อนกลับกับลำดับการจัดเรียงที่กำหนดไว้
	Sub Display		ตั้งค่าสวิตซ์จอแสดงผลย่อย
		Sub Display	แสดงหน้าจอย่อยที่ลงทะเบียนในข้อความแจ้งเตือนที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน
	Aları Acqı	m Number uisition	ตั้งค่าสวิตซ์ร้องขอหมายเลขการแจ้งเตือน
		Alarm Number Acquisition	รับหมายเลขข้อความแจ้งเตือน (หมายเลขแถวที่ลงทะเบียนใน [Alarm]) ของข้อความ ที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
Ladder Monitor Start		ตั้งค่าสวิตซ์สำหรับเริ่มต้นการตรวจสถานะแลดเดอร์			
	Ladder Monitor Start	หากคุณซื้อและติดตั้ง Ladder Monitor ไว้แล้ว ให้ใช้ Ladder Monitor ค้น อุปกรณ์ที่ตรงกันกับการแจ้งเตือนที่เลือกไว้	หาขั้นตอนที่ใง	ช้ตำแหน่ง	
Select Switch		เลือกสวิตซ์สำหรับตั้งค่าป้ายชื่อหรือตัวนับการเลื่อน			
Samples to Scroll		ตั้งค่าจำนวนแถวที่จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงตั้งแต่ 1 ถึง 768 เมื่อใส่สวิตซ์ [Scroll Up]/ [Scroll Down]			
Freeze Mode		ระบุว่าจะใช้ Freeze Mode เมื่อใส่สวิตช์ [Start] หรือไม่ Freeze Mode จะพักการแจ้งเตือน ที่แสดงอยู่ในขณะนั้น และห้ามไม่ให้รีเฟรชหน้าจอ โหมดนี้สามารถใช้หยุดการแสดงผลได้ชั่วคราว เมื่อการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์บ่อยเกินไป หากต้องการตั้งค่า Freeze Mode ให้แตะที่ [Start] สองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดดังกล่าว และแตะที่ [End] เพื่อยกเลิกโหมด เมื่อดำเนินการต่อไปนี้ใน Freeze Mode การจัดการและการแสดงผลจะเป็นดังนี้			
		การดำเนินการ/การทำงานของสวิตซ์	การจัดการ	การแสดงผล	
		การแจ้งเตือน: Triggered, Recovered การทำงานของสวิตช์: [Acknowledge], [Clear]	0	0	
		การทำงานของสวิตซ์: [Move Upward], [Move Downward], [Scroll Up], [Scroll Down], [Sort], [Sub Display]	0	0	
		การทำงานของสวิตซ์: [Alarm Number Acquisition Key]	0	-	
		หมายเหตุ • โปรดทราบว่าการล้างข้อมูลขณะอยู่ใน Freeze Mode จะลบข้อความที่จัดเก็บอยู่ใน GP ถึงแม้ข้อความจะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอก็ตาม • เมื่อข้อความที่จัดเก็บใน GP ถูกลบออก จอแสดงผลย่อยจะไม่แสดงขึ้นใน Freeze Mode			
Sw	tch Label	ป้อนข้อความที่จะแสดงบนป้ายชื่อสวิตช์			
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์ระหว่างชนิด [Standard Font] ห่	รือ [Stroke Fo	ont]	
	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตช์ระหว่าง [Japanese], [Western], [Chinese [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]	(Traditional))],	
	Text Color	เลือกสีของป้ายชื่อสวิตช์			
	Label	ป้อนข้อความที่จะแสดงบนป้ายชื่อสวิตช์			
Sw	tch Color	Switch Color			
	Border Color	ระบุสีของเส้นขอบสวิตช์และสีพื้นหลัง			
	Display Color	หมายเหตุ	۲ م ۳ ^{مر}		
		 การตั้งค่าสีสวิตช์จะไช้สำหรับทุกพาร์ทการแจ้งเตือน ไม่ว่าจะเลือกสวิตช่ 	_ใ ชนิดไดไว้		

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย
	Blink	เลือกว่าจะให้สวิตช์กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Border Color], [Display Color] และ [Pattern Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย *9.5.1 การตั้งค่าลี" (หน้า 9-34)
	Pattern	เลือกรูปแบบสวิตซ์ได้เก้าชนิด
	Pattern Color	ระบุสีรูปแบบเมื่อคุณเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [No Pattern]

♦ Cursor Shape

หากคุณต้องการจัดการกับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกรูปร่างของเคอร์เซอร์ และตั้งค่าเคอร์เซอร์เมื่อ ส่งการยืนยันข้อความแจ้งเตือนจากอุปกรณ์/PLC ด้วย

💰 Alarm	×
Parts ID AD_0000	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape Cursor Settings Cursor Shape Line I Pixel
	Cursor Position Storage Word Address Acquire Cursor Position on Every Cursor Move
Alarm Registration	
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel

การ	รตั้งค่า	คำอธิบาย			
Cur	sor Settings	หากคุณต้องการจัดการกับข้อความแจ้งเตือน ให้เลือกรูปร่างของเคอร์เซอร์			
	Cursor Shape	เลือกรูปร่างเคอร์เซอร์แบบ [Vertical] หรือ [Mirror]			
		ขึ้น/ลง			
		95/01/02 10:06 White Tank Abnormal Pressure			
		95/01/01 12:00 No. 1 Pump Closed			
		กลับสี			
		95/01/02 10:06 White Tank Abnormal Pressure			
		95/01/01 12:00 No. 1 Pump Closed เคอร์เซอร์			
	Number of Dots	ถ้าเลือกรูปร่างเคอร์เซอร์แบบ [Vertical] ให้เลือกความหนาของเคอร์เซอร์ระหว่าง [1 dot] หรือ [2 dots]			

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย
Cursor Position		กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเลขทะเบียน (หมายเลขแถว) ของข้อความแจ้งเตือนที่เลือกด้วย เคอร์เซอร์
	Storage Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บเลขทะเบียน (หมายเลขแถว) ของข้อความแจ้งเตือนที่เลือก เมื่อลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนด้วย [Bit Monitoring] จะจัดเก็บค่าเลขทะเบียน (หมายเลขแถว) โดยตรง เมื่อลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนด้วย [Word Monitoring] ค่า "เลขทะเบียน (หมายเลขแถว) + 10,000" จะถูกจัดเก็บไว้
		ตัวอย่าง เมื่อลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนเป็นเวิร์ดตรวจสถานะ และเลขทะเบียน (หมายเลขแถว) ของข้อความแจ้งเตือน คือ 152 ค่าที่จัดเก็บใน [Storage Word Address] = 152 + 10000 = 10152 พมายเหตุ
		ชนะอยูเน [Freeze Mode] จะเมมการแจงต่าแหน่งเตอรเชอรบจจุบนของขอมูลที่ถูกสาง
	on Every Cursor Move	งตถาบเสขทะเบยนของขอความแจงเตอน (หมายเลขแถว) ลงเน [Storage Word Address] ทุกครั้งที่เลื่อนเคอร์เซอร์ หมายเหตุ
		 หากต้องการให้แจ้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ของการแจ้งเตือนโดยไม่ระบุตัวเลือกนี้ คุณต้องใส่สวิตช์ [Alarm Number Acquisition Key]

- Summary แสดงข้อความแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์ในขณะนั้นในรายการ
- การตั้งค่า Basic

ตั้งค่ารูปแบบการแสดงข้อมูลสรุปการแจ้งเตือน

💰 Alarm	K	
Parts ID AD_0000 Comment	Basic Color Display Show History Summary Display Format Start Address of Words [PLC1]D00000	
	Words to Monitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Alarm Registration		
Help (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Cancel	

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Format		ตั้งค่ารูปแบบการแสดงข้อมูลสรุปการแจ้งเตือน
	Start Address of Words to Monitor	ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของบิตตรวจสถานะสำหรับข้อความแจ้งเตือนที่ระบุใน [Alarm]
	Words to Monitor	ตั้งค่าจำนวนเวิร์ดที่จัดสรรให้สำหรับบิตตรวจสถานะจาก 1 ถึง 100 ^{หมายเหตุ} • สำหรับจำนวนเวิร์ดตรวจสถานะ 1 เวิร์ดเท่ากับ 16 บิต สำหรับอุปกรณ์ชนิด 32 บิต ให้ตั้งค่าจำนวนเวิร์ดตรวจสถานะเป็นสองเท่าของ 2 (2, 4, 6, เป็นต้นไป)
	Display Characters	ตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถแสดงได้ในหนึ่งแถวข้อความแจ้งเตือนตั้งแต่ 1 ถึง 100

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Format	Display Start Row	ระบุแถวข้อความแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อเริ่มแสดงผล โดยระบุค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 1,600 เมื่อมีการแจ้งเตือนถูกทริกเกอร์หลายรายการ คุณสามารถดูแถวที่เกินมาซึ่งไม่สามารถ แสดงในพาร์ทการแจ้งเตือนเพียงพาร์ทเดียวได้ โดยตั้งค่าแถวเริ่มต้นของพาร์ทการแจ้งเตือน หลายพาร์ทให้แตกต่างกัน 1 <u>Abnormal Pressure</u> 2 <u>Abnormal Temp.</u> 3 <u>Low Water</u> 4 <u>Conveyor Stopped</u> <u>หน้าจอ 1</u>
Display		หน้าจอเปลี่ยน แถวเริ่มต้นการแสดง: 5 5 Tank A Stoppe d 6 Tank B Stopped 7 Tank C Stopped
		8 Tank D Stopped หน้าจอ 2 พาร์ทการแจ้งเตือน 2
	Display Lines	ตั้งค่าจำนวนแถวข้อความแจ้งเตือนสูงสุดที่จะแสดงในหนึ่งหน้าจอตั้งแต่ 1 ถึง 50

♦ Color

เลือกสีเมื่อไม่มีการแสดงข้อความแจ้งเตือน (สีข้อความและสีพื้นหลังของข้อความแจ้งเตือนระบุอยู่ใน [Alarm])

💕 Alarm						×
Parts ID AD_0000	Basic Color C	lisplay				
Comment	Clear Color	0	▼ Blin	nk None	•	
Alarm Registration						

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Clear Color	เลือกสีที่ใช้เมื่อข้อความแจ้งเตือนถูกล้าง (หรือไม่แสดงผล)
	หมายเหตุ
	 สีข้อความและสีพื้นหลังของข้อความแจ้งเตือนระบุอยู่ใน [Alarm]
Blink	เลือกว่าจะให้สวิตซ์กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถเลือกการตั้งค่า
	การกะพริบสำหรับ [Clear Color]
	หมายเหตุ
	 การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า
	ระบบด้วย
	🏈 "9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)

♦ Display

ตั้งค่าแบบอักษรและเส้นขอบของข้อความแจ้งเตือน

Alarm		×
Parts ID AD_0000	Basic Color Display Display Font Font Type Standard Font Size 8 x 16 Pixels	
	No Border Show Border Border with Horizontal Lines	
Alarm Registration	1	

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Disp	olay Font	กำหนดการตั้งค่าแบบอักษร	
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรที่ใช้กับข้อความแจ้งเตือนระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]	
	Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความแจ้งเตือน Standard Font:ระบุ "ความกว้าง x ความสูง" ภายในช่วงตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] ในหน่วยขนาด 8 จุด หรือเลือกขนาดที่กำหนดไว้ตายตัวระหว่าง [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] สามารถเลือกขนาดที่กำหนดตายตัวสำหรับการแสดงอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยว เท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127	
Border		เลือกเส้นขอบของข้อความแจ้งเตือนระหว่าง [No Border], [Show Border] หรือ [Show Border + Horizontal Ruled Line] หมายเหตุ • สีของเส้นขอบและเส้นบรรทัดจะมีเฉพาะสีขาวเท่านั้น	

19.9.3 คำแนะนำในการตั้งค่าการแจ้งเดือนด้วยข้อความ

∎ การแจ้งเตือนที่เป็นข้อความ

ข้อความที่ลงทะเบียนบนหน้าจอข้อความจะแสดงตามแต่ละแถว (ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในการตั้งค่าทั่วไป ของ [Alarm]

หน้าจ[ื]่อจะแส[้]ดงเฉพาะแถวที่จำเป็นเท่านั้นจากข้อความต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเป็นแบทซ์บนหน้าจอข้อความ โดยแต่ละข้อความยังสามารถแสดงเป็นหน้าจอย่อย จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสดงคำแนะนำในการแก้ปัญหา ^{CP} "19.10.4 ข้อจำกัดของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ" (หน้า 19–148)



เมื่อบิตเปิด ข้อความจะแสดงขึ้น เมื่อบิตปิด ข้อความจะถูกลบออก

การตั้งค่า Basic

กำหนดการตั้งค่าสำหรับการแสดงข้อความแจ้งเตือนที่ลงทะเบียนบนหน้าจอข้อความ

💰 Text Alarm	×
Parts ID TD_0000	Basic Color Sub Display Switch Monitoring Word Address [FLC1]D00000 Words to Monitor Font Font Type Standard Font ▼ Font Size 8 x 8 Pixels ▼ Data Border ©
Help (<u>H</u>)	OK (0) Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Monitoring Word Address		ตั้งค่าเวิร์ดที่มีตำแหน่งเริ่มต้นของบิตตรวจสถานะ เมื่อตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะ ระบบจะจัดสรรบิตตรวจสถานะหนึ่งบิตให้ข้อความแต่ละแถว		
		หน้าจอข้อความ ตำแหน่งเวิร์ดตรวจสถานะ +1 +1 		
Words to Monitor		ตั้งค่าจำนวนเวิร์ดที่จัดสรรให้กับบิตตรวจสถานะตั้งแต่ 1 ถึง 32 เวิร์ด โดยตั้งค่าตามจำนวน แถวที่ป้อนในข้อความ ถ้าแสดงตำแหน่งอุปกรณ์เป็น 32 บิต หนึ่งตำแหน่งจะประกอบด้วยสองเวิร์ด		
Font		ตั้งค่าแบบอักษรที่จะใช้แสดงข้อความแจ้งเตือน		
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรที่ใช้กับข้อความแจ้งเตือนระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]		
	Font Size	เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับข้อความแจ้งเตือน Standard Font:ระบุ "ความกว้าง x ความสูง" ภายในช่วงตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] ในหน่วยขนาด 8 จุด หรือเลือกขนาดที่กำหนดไว้ตายตัวระหว่าง [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] สามารถเลือกขนาดที่กำหนดตายตัวสำหรับการแสดงอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยว เท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127		

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Data Border		เลือกเส้นบรรทัดของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความแบบ [Without Ruled Line], [Show Border] หรือ [Show Border + Horizontal Ruled Line] [หมายเหตุ • สีของเส้นขอบและเส้นบรรทัดจะมีเฉพาะสีขาวเท่านั้น
Text	File Number	ตั้งค่าหมายเลขข้อความของข้อความที่จะแสดง
	Constant/Address	เลือกวิธีการกำหนดหมายเลขข้อความระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขไฟล์ข้อความ (การระบุโดยตรง) • Address ระบุตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บหมายเลขไฟล์ข้อความ (การระบุโดยอ้อม)
	Text Screen Number	ตั้งค่าหมายเลขข้อความตั้งแต่ 1 ถึง 8,999
Display Start Row		ระบุแถวข้อความแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อเริ่มแสดงผล โดยระบุค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 512 [หมายเหตุ] • เมื่อเลือก [Show Blank Row] จะมีจำนวนแถวสูงสุดเท่ากับ 512 แถวโดยรวมแถวว่างด้วย
Display Lines		ตั้งค่าจำนวนแถวข้อความแจ้งเตือนสูงสุดที่จะแสดงในหนึ่งหน้าจอตั้งแต่ 1 ถึง 50
Disp	lay Characters	ตั้งค่าจำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถแสดงได้ในหนึ่งแถวข้อความแจ้งเตือนตั้งแต่ 1 ถึง 100
Show	w Blank Row	ระบุว่าจะแสดงข้อความที่เป็นบรรทัดว่างเป็นข้อความแจ้งเตือนหรือไม่
Scroll Feature		ตั้งค่าว่าจะใช้คุณสมบัติการเลื่อนหรือไม่ ถ้าไม่ใช้คุณสมบัติการเลื่อน เมื่อแตะสวิตช์เลื่อนเคอร์เซอร์ เคอร์เซอร์จะไม่เลื่อนไปที่ข้อความ ที่อยู่นอกพื้นที่แสดงผล และเคอร์เซอร์จะหายไป จำนวนบรรทัดแสดงผล: 3 ข้อความ 1 ข้อความ 2 ข้อความ 3 UP DOWN UP DOWN UP DOWN UP DOWN

♦ Color

ตั้งค่าสีของข้อความแจ้งเตือน

💰 Text Alarm		×
Parts ID TD_0000 Comment ABC Select Shape	Basic Color Sub I Text Color 7 Background Color 0 Clear Color 0 V	Display Switch Blink None V Blink None V Blink None V

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Text Color	เลือกสีข้อความ
Background Color	เลือกสีพื้นหลังของข้อความ
Clear Color	เลือกสีที่ใช้เมื่อข้อความแจ้งเตือนถูกล้าง (หรือไม่แสดงผล)
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color], [Background Color] และ [Clear Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย சீ "9.5.1 การตั้งค่าลี" (หน้า 9-34)

♦ Sub Display/เบื้องต้น กำหนดการตั้งค่าสำหรับแสดงหน้าจอย่อยของข้อความแจ้งเตือนแต่ละข้อความ

💕 Text Alarm		×
Text Alarm Parts ID TD_0000 Comment Comment ABC Select Shape	Basic Color Sub Display Switch ✓ Enable the Sub Display Sub Display Type Change Base Screen ✓ Base Screen Start Address	∑ Extended
Help (<u>H</u>)	OK (@)	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Enable the Sub Display	เลือกว่าจะใช้จอแสดงผลย่อยหรือไม่		
Sub Display Unit	เลือกชนิดของจอแสดงผลย่อย		
	 Change Base Screen การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดไปที่อีกหน้าจอหนึ่ง ซึ่งจะทำงานเหมือนกับการเปลี่ยน หน้าจอปกติ 		
	Show Text Window		
	แสดงข้อความที่ลงทะเบียนอยู่ในหน้าต่าง		
	Image: Image with the set of the set		
	Sub Display Type Show Text Window		
	Text Start Number		
	Window Size O Large O Small		
	Caution: To register a text, the number of characters in a row must be within 20.		
Base Screen Start Address	เมื่อตั้งค่า [Sub Display Unit] เป็น [Change Base Screen] ให้ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอหลักเริ่มต้น เพื่อเปลี่ยนหน้าจอด้วยจอแสดงผลย่อย โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999		
Text Start Number	เมื่อตั้งค่า [Sub Display Unit] เป็น [Show Text Window] ให้ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ข้อความ เริ่มต้นที่จะแสดงในหน้าจอย่อย โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999		

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Window Size	เมื่อตั้งค่า [Sub Display Unit] เป็น [Show Text Window] ให้เลือกขนาดหน้าต่างระหว่าง [Big] หรือ [Small] ^[หมายเหตุ] • ในหนึ่งบรรทัดของหน้าต่างสามารถมีจำนวนอักขระสูงสุดดังนี้ หน้าต่างขนาดใหญ่: อักขระสูงสุด 30 ตัว หน้าต่างขนาดเล็ก: อักขระสูงสุด 20 ตัว

♦ Sub Display/แบบละเอียด

กำหนดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนหน้าจอหลักหรือหน้าต่างเป็นหน้าจอย่อย หรือใช้การแสดงรูปภาพหรือ การแสดงข้อความสำหรับแสดงหน้าจอย่อยบนหน้าจอหลักหรือหน้าต่าง

💰 Text Alarm			x
Parts ID	Basic Color Sub D)isplay Switch	
TD_0000 🔆	▼ Enable the Sub D	isplay	<u>>>Basic</u>
	Sub Display Type	Base Screens]
	Mode	Screen Change	J
	Start Screen Numb	per	
ABC	Screens of Type Constant	Base Screens	
Select Shape			

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Enable the Sub Display	เลือกว่าจะใช้จอแสดงผลย่อยหรือไม่
Sub Display Unit	เลือกชนิดของจอแสดงผลย่อย • Base Screen เปลี่ยนไปแสดงหน้าจออื่น หรือแสดงรูปภาพหรือข้อความบนหน้าจอหลัก • Window แสดงหน้าจอย่อยในหน้าต่าง เปลี่ยนหน้าต่างไปอีกหน้าต่างหนึ่ง หรือแสดงภาพหรือข้อความในหน้าต่าง
การดำเนินการ	 เลือกการดำเนินการสำหรับจอแสดงผลย่อย "เมื่อเลือก [Sub Display] เป็น [Base Screen]" Screen Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการเปลี่ยนหน้าจอหลัก Change Picture Display แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงรูปภาพ Text Display Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงข้อความ "เมื่อเลือก [Sub Display] เป็น [Window]" Window Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการเปลี่ยนหน้าต่าง Change Picture Display แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงรูปภาพบนหน้าต่าง Text Display Change แสดงหน้าจอย่อยด้วยการเปลี่ยนหน้าต่าง Change Picture Display แสดงหน้าจอย่อยด้วยการแสดงรูปภาพบนหน้าต่าง

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Base Screen] - [Screen Change]	การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดไปที่อีกหน้าจอหนึ่ง ซึ่งจะทำงานเหมือนกับ การเปลี่ยนหน้าจอปกติ
	✓ Enable the Sub Display >>Basic Sub Display Type Base Screens ▼ Mode Screen Change ▼ Start Screen Number Screens of Type Base Screens Constant ▼ ■
Start Screen	ให้ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอหลักเริ่มต้นเพื่อแสดงหน้าจอย่อย เลือกวิธีกำหนดหมายเลขหน้าจอ ระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขหน้าจอหลักเริ่มต้นโดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999 • Address เลือกตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอหลัก

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Base Screen] - [Screen Change]	แสดงรูปภาพที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกับหน้าจอ ของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
	 ✓ Enable the Sub Display >>Base Screens Mode Change Picture Display Start Screen Number Screens of Type Base Screens Constant ✓ ✓ Picture Display Word Address [PLC1]D00000
Start Screen	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอหลักสำหรับจอแสดงผลย่อยในการแสดงรูปภาพ เลือกวิธีกำหนดหมายเลขหน้าจอระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแสดงรูปภาพ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999 • Address เลือกตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแสดงรูปภาพ
Picture Display Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จะจัดเก็บหมายเลขหน้าจอของหน้าจอที่แสดงในการแสดงรูปภาพ ดั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Word Address] ของจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าจอ เดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
	หมายเหตุ • ในการแสดงรูปภาพที่ตั้งค่าเป็น [State Display] ให้ตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Screen Specification] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin]

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Base Screen] - [Text Display Change]	แสดงข้อความที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงข้อความที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับ หน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
	✓ Enable the Sub Display
	Sub Display Type Base Screens
	Mode Text Display Change 💌
	Start Screen Number Screens of Type Text Constant T TEXT Text Display Word Address [PLC1]D00000
Start Screen	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นของข้อความของจอแสดงผลย่อยที่จะปรากฏขึ้นใน "การแสดงข้อความ" เลือกวิธีกำหนดหมายเลขข้อความระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant
	กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของข้อความ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999 • Address เลือกตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขเริ่มต้นของข้อความ
Text Display Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จะจัดเก็บหมายเลขไฟล์ข้อความของข้อความที่แสดงในจอแสดงข้อความ ดั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Text File Number Word Address] ของจอแสดงรูปภาพ ที่วางไว้บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ ^{Message Display} ^{Parts ID} ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text ^{Implay Text} ^{Implay Text} ^{Implay Text }}}}}}}}}}}</sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup></sup>
	 ตั้งค่า [Specify Text File Number] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ของการแสดงข้อความแบบ [Text Display]

การตั้งเ	ค่า	คำอธิบาย
[Window] - [Window Change]		แสดงหน้าต่างที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือน ✓ Enable the Sub Display Sub Display Type Window Screens ▼ Mode Window Change ▼ Start Screen Number Screens of Type Window Screen List Constant ▼ 1 = = Window Settings ✓ Local C Global Window Control Address [PLC1]D00000 ▼ []
Start Screen		กำหนดหมายเลขเริ่มต้นหน้าต่างของจอแสดงผลย่อย เลือกวิธีกำหนดหน้าต่างระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของหน้าต่างที่ใช้สำหรับจอแสดงผลย่อย โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2,000 • Address ตั้งค่าตำแหน่งที่จัดเก็บหน้าจอเริ่มต้นของหน้าต่างที่ใช้กับจอแสดงผลย่อย
Wi	ndow Settings	กำหนดการตั้งค่าหน้าต่าง
	Local/Global	กำหนดว่าจะให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอหรือหน้าต่างแบบ แสดงทุกหน้าจอ หมายเหตุ • หากต้องการใช้หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ โปรดดูที่ "18.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า" (หน้า 18-18) บน [System Settings] - [Main Unit] - แท็บ [Action] ให้ตั้งค่า [Global Window Operation] เป็น [Indirect], และ [Data Type] เป็น [Bin] ให้ใช้ตำแหน่ง LS16 ในการแสดงหรือลบหน้าต่าง
	Window Control Address	หากต้องการให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ ให้ระบุตำแหน่งที่ใช้ ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บนหน้าจอ เดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
[Window] -	แสดงรูปภาพที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าต่าง
	I Enable the Sub Display →Basic
	Sub Display Type Window Screens
	Mode Change Picture Display Start Screen Number Screens of Type Base Screens Constant Picture Display Word Address [PLC1]D00000 Fig Uindow Settings C Local Global Window Screen
	Window Control Address [PLC1]D00000
Start Screen	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอหลักเพื่อแสดงหน้าจอย่อยสำหรับการแสดงรูปภาพ บนหน้าต่าง เลือกวิธีกำหนดหมายเลขหน้าจอระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแสดงรูปภาพ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999 • Address เลือกตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหนายแลขเริ่มต้นของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแสดงรูปภาพ

การตั้งค่า		คำอธิบาย					
Change Picture Display	คำอธบาย Picture Display Word ตั้งค่าด้านหน่งเวิร์ดที่จะจัดเก็บหมายเลขหน้าจอของหน้าจอที่แสดงในการแสดงรูปภาพ Address ตั้งค่าด้านหน่งเดียวกันนี้ใน [Word Address] ของจอแสดงรูปภาพที่วางไว้บนหน้าต่าง Picture Display Image: Comment intervention of the second of th						
	Window Settings	กำหนดการตั้งค่าหน้าต่าง					
	Local/Global	ตั้งค่าว่าจะให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอหรือหน้าต่างแบบแสดง ทุกหน้าจอ [หมายเหตุ] • หากต้องการใช้หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ โปรดดูที่ "18.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า" (หน้า 18-18) บน [System Settings] - [Main Unit] - แท็บ [Action] ให้ตั้งค่า [Global Window Operation] เป็น [Indirect], และ [Data Type] เป็น [Bin] ให้ใช้ตำแหน่ง LS16 ในการแสดงหรือลบหน้าต่าง					
	Window Screens	กำหนดหมายเลขหน้าจอของหน้าต่างที่ใช้สำหรับจอแสดงผลย่อยตั้งแต่ 1 ถึง 2,000					
	Window Control Address	หากต้องการให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ ให้ระบุตำแหน่ง ที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด ดั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้บน หน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ The "18.7.2 Word Action" (หน้า 18-23) หมายเหตุ • ตั้งค่า [Window Specification] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ของพาร์ทหน้าต่าง					

การตั้งค่า	คำอธิบาย				
การตั้งคา [Window] - [Text Display Change]	คำอธ์บาย แสดงข้อความที่ตรงกับข้อความแจ้งเตือนในจอแสดงข้อความที่วางไว้บนหน้าต่าง Image: Constant Constant Sub Display Type Window Screens Mode Text Display Change Start Screen Number Screens of Type Text Display Word Address [PLC1]D00000 Image: Window Settings				
	Image: Control Address [PLC1]D00000				
Start Screen	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นของข้อความสำหรับหน้าจอย่อยที่แสดงในการแสดงข้อความบนหน้าต่าง เลือกวิธีกำหนดหมายเลขข้อความระหว่าง [Constant] หรือ [Address] • Constant กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของข้อความ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999 • Address เลือกตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขเริ่มต้นของข้อความ				

การตั้งค่า		คำอธิบาย				
	Text Display Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จะจัดเก็บหมายเลขไฟล์ข้อความของข้อความที่แสดงในการแสดงข้อความ ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Text File Number Word Address] ของการแสดงข้อความ ที่วางไว้บนหน้าต่าง				
olay Change		พระรงอде Display Text Parts ID Basic Display Color MD_0000 Impliest Display Color Impliest Display Text Direct Input Text File Select Shape Direct Input Text File No Shape Data Type Data Type Bin Help (H) OK @ Cancel • ตั้งค่า [Specify Text File Number] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin]				
ext D	Window Settings	ของการตั้งค่าหน้าต่าง				
	Local/Global	ตั้งค่าว่าจะให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอหรือหน้าต่างแบบ แสดงทุกหน้าจอ [หมายเหตุ] • หากต้องการใช้หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ โปรดดูที่ "18.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า" (หน้า 18-18) บน [System Settings] - [Main Unit] - แท็บ [Action] ให้ตั้งค่า [Global Window Operation] เป็น [Indirect], และ [Data Type] เป็น [Bin] ให้ใช้ตำแหน่ง LS16 ในการแสดงหรือลบหน้าต่าง				
	Window Scre	กำหนดหมายเลขหน้าจอของหน้าต่างที่ใช้สำหรับจอแสดงผลย่อยตั้งแต่ 1 ถึง 2,000				
	Window Con Address	หากต้องการให้จอแสดงผลย่อยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ ให้ระบุตำแหน่ง ที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยระบบจะใช้เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ เรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ด ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกันนี้ใน [Window Control Address] ของพาร์ทหน้าต่างที่วางไว้ บนหน้าจอเดียวกันกับหน้าจอของพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความ ชิ้ "18.7.2 Word Action" (หน้า 18-23) หมายเหตุ				
		 ตั้งค่า [Window Specification] เป็น [Address] และ [Data Type] เป็น [Bin] ของพาร์ทหน้าต่าง 				

Switch

เลือกสวิตซ์สั่งงานสำหรับแสดงข้อความแจ้งเตือน การใช้จอแสดงผลย่อยจำเป็นต้องมีสวิตซ์สั่งงาน เพื่อระบุข้อความที่จะแสดงในจอแสดงผลย่อยนั้น

💰 Text Alarm	×
Parts ID TD_0000 Comment Comment ABC Select Shape	Basic Color Sub Display Switch Switch Layout Move Upward Sub Display Scroll Up Scroll Down End Switch Label Font Type Display Language Text Color 7
	Switch Color Border Color 7 V Blink None V Display Color 2 V Blink None V Pattern None V



การตั้งค่า		คำอธิบาย			
	End	ตั้งค่าสวิตซ์สำหรับสิ้นสุดการแจ้งเตือนด้วยข้อความ การแตะที่สวิตช์จะลบทั้งเคอร์เซอร์ และจอแสดงผลย่อย			
Switch Label		ตั้งค่าป้ายชื่อสวิตช์			
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์ระหว่างชนิด [Standard Font] หรือ [Stroke Font]			
	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตซ์ระหว่าง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]			
	Text Color	เลือกสีของป้ายชื่อสวิตซ์			
	Select Switch	เลือกสวิตซ์ที่ตั้งค่าป้ายชื่อ			
	Label	ป้อนข้อความของป้ายชื่อ			
Swi	tch Color	ตั้งค่าสีของสวิตช์ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าสีสวิตซ์จะใช้สำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความทุกพาร์ท ไม่ว่าจะเลือกสวิตซ์ชนิดใดไว้			
	Border Color	เลือกสีเส้นขอบของสวิตช์			
	Display Color	ตั้งค่าสีของสวิตช์			
	Pattern	เลือกรูปแบบสวิตซ์ได้เก้าชนิด			
	Pattern Color	ระบุสีรูปแบบเมื่อคุณเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [No Pattern]			
	Blink	เลือกว่าจะให้สวิตช์กะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Border Color], [Display Color] และ [Pattern Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย *** "9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)			

หมายเหตุ

- ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างและสีของแต่ละสวิตช์ ให้สร้างสวิตช์ด้วยสวิตช์พิเศษ (สวิตช์แจ้งเตือน ด้วยข้อความ) ของพาร์ทไฟสัญญาณสวิตช์
 - 🀨 "11.14.4 Special Switch 🔳 Switch Common/Lamp Feature/Color/Label" (หน้า 11-59)
- ถ้าไม่ได้ตั้งค่า [Scroll Feature] บนแท็บ [Basic] ข้อความจะไม่เลื่อน ถึงแม้จะแตะที่สวิตซ์ [Move Upward], [Move Downward], [Scroll Up] หรือ [Scroll Down] ก็ตาม เคอร์เซอร์จะเลื่อนอยู่ภายในพื้นที่แสดงผลเท่านั้น

19.10 ข้อจำกัด

19.10.1 ข้อจำกัดของการพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือน

- ♦ [Real-time Print]
 - ในการพิมพ์แบบเรียลไทม์ ชื่อบล็อคต่าง ๆ เช่น "ข้อความ", "วันที่" และ "ทริกเกอร์" จะไม่พิมพ์ ออกมาด้วย
 - GP สามารจัดเก็บข้อมูลการพิมพ์ของข้อความแจ้งเตือน (แบนเนอร์) และประวัติการแจ้งเตือนได้สูงสุด 1,000 ข้อความ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP ก็ยังสามารถจัดเก็บข้อความได้สูงสุดถึง 1,000 ข้อความ แต่ข้อความที่เกินจากลำดับที่ 1,000 เป็นต้นไปจะสูญหายขณะ GP กำลังรอพิมพ์
 - ถ้าเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดออฟไลน์ในระหว่างพิมพ์งาน เนื่องจากกระดาษติดขัด เป็นต้น ให้แก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องปิดจอแสดงผล ข้อมูลการพิมพ์ที่จัดเก็บใน GP จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์กลับมาออนไลน์อีกครั้ง
 - ถ้าเครื่องพิมพ์ดับไปในระหว่างการพิมพ์ ข้อมูลที่ส่งจาก GP ในช่วงนั้นจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา
- ♦ [Batch Print]
 - เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์การแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์หรือกลับสู่สถานะเดิมในขณะกำลังพิมพ์ แต่จะพิมพ์ข้อมูลการแจ้งเตือนที่มีอยู่ขณะเริ่มพิมพ์
 - ถ้าปิดเครื่อง GP ขณะกำลังพิมพ์งานอยู่ เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง การพิมพ์จะไม่ต่อเนื่อง ถ้าทริกเกอร์บิต เปิดอยู่เมื่อ GP กลับมาทำงานใหม่ จะเริ่มพิมพ์ใหม่ตั้งแต่ต้น
 - เมื่อเปลี่ยนสถานะของบิตทริกเกอร์การพิมพ์จากเปิดเป็นปิด หรือจากปิดเป็นเปิด ต้องแน่ใจว่า ได้รอเวลาอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาของหนึ่งรอบการสื่อสาร หรือหนึ่งรอบเวลาสำหรับการแสดงผล ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดนานกว่ากัน^{*1*2}
 - หากตั้งค่าจำนวนการแจ้งเตือนที่จัดเก็บที่แท็บ [Alarm] [Common] ไว้เป็น "0" หรือถ้ายังไม่มีการแจ้งเตือนใดถูกทริกเกอร์ เครื่องจะพิมพ์ข้อความ "Number of Messages = 0"
 - หากตั้งค่าจำนวนการแจ้งเตือนที่จัดเก็บที่แท็บ [Alarm] [Common] ไว้เป็น "0" [Completion Bit]
 จะไม่เปิด
 - เครื่องจะพิมพ์เฉพาะชื่อบล็อค 2 บรรทัดแรกเท่านั้น เช่น [Messages], [Date], [Triggered] เป็นต้น และถึงแม้ข้อความจะยาวต่อเนื่องหลายหน้า แต่เครื่องจะพิมพ์เฉพาะชื่อบล็อคบนหน้าแรกเท่านั้น

- *1 ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาที่ใช้เพื่อร้องขอและนำข้อมูลจากจอแสดงผล ไปที่อุปกรณ์/PLC ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเลขฐานสองในตำแหน่ง LS2037 ของอุปกรณ์ภายใน โดยมีหน่วยคือ 10 มิลลิวินาที (ms)
- *2 เวลาสำหรับการแสดงผลคือเวลาที่ใช้ในการแสดงผล/คำนวณค่าของหน้าจอ 1 หน้าจอ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลเลขฐานสองในตำแหน่ง LS2036 ของพื้นที่อุปกรณ์ภายใน โดยมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที (ms)

 หากคุณตั้งค่าภาษาข้อความแจ้งเตือนเป็นภาษาญี่ปุ่น ชื่อรายการ เช่น "Message", "Date" หรือ "Triggered" จะพิมพ์ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น หากใช้ภาษาอื่น (ASCII, In Korean, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Cyrillic หรือ Thai) ชื่อรายการจะพิมพ์ออกเป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อตั้งค่าเป็น (Japanese)	เมื่อตั้งค่าเป็น (Taiwanese)				
日付 発報 メッセージ 復旧	Date	Trigger	Message	Recovery	2
10/15 16:07 No.1エラー 16:30	10/15	16:07	No.1错误	16:30	
10/21 11:28 No.3 エラー	10/21	11:28	No.3错误		91, 134, 1,51 d) 19 ¹ 134
10/21 15:45 No.1エラー	10/21	15:45	No.1错误	J	
ภาษาญี่ปุ่น			ภาษาที่เลือก		
19.10.2 ข้อจำกัดของการตั้งค่า Sub Display แบบละเอียด

- การตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดของการแสดงข้อความ [Text Display] และการแสดงรูปภาพ [State Display] และการตั้งค่าตำแหน่งควบคุมหน้าต่างของพาร์ทหน้าต่างที่ใช้สำหรับจอแสดงผลย่อย จะทำเฉพาะในตำแหน่งอุปกรณ์ภายใน (พื้นที่ LS, พื้นที่สำหรับผู้ใช้) เท่านั้น
- การเลื่อนเคอร์เซอร์และจอแสดงผลย่อยไม่เกี่ยวข้องกัน ถึงแม้จะเลื่อนเคอร์เซอร์ แต่จอแสดงผลย่อย จะยังคงเหมือนเดิม
- จอแสดงผลย่อยจะไม่ถูกล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติ ถึงแม้จะล้างข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอย่อยแล้ว แต่จอแสดงผลย่อยก็จะยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอ ระบบจะเขียนค่า "0" ลงในตำแหน่งเวิร์ดของการแสดงรูปภาพ [State Display] และการแสดงข้อความ [Text Display] และตำแหน่งควบคุมหน้าต่างที่ใช้กับจอแสดงผลย่อย จากนั้นจึงล้างข้อมูลของจอแสดงผลย่อย
- เมื่อแสดงหน้าจอย่อย จะสามารถตั้งค่าพาร์ทการแจ้งเตือน (การแสดงประวัติ) ในแต่ละหน้าจอหลัก ได้เพียงหนึ่งพาร์ทเท่านั้น ถ้าตั้งพาร์ทการแจ้งเตือน (การแสดงประวัติ) ไว้หลายพาร์ท จอแสดงผลย่อย จะใช้งานไม่ได้
- เมื่อตั้งค่า [Direct Selection] ไว้ อาจแตะปุ่มต่าง ๆ ได้ไม่สะดวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเทียบหน้าจอสัมผัส และระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความด้วย^{*1}
- เมื่อตั้งค่า Sub Display เป็น [Play Movie] ค่า [Sub Display Screen Number] ที่ระบุใน [Alarm] จะเป็นหมายเลขดัชนีของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่เล่นใน [Movie Player] โดยกำหนดค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 99 เมื่อตั้งค่า Sub Display Screen Number เป็น "0" หมายเลขดัชนีในไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะถูกกำหนดเป็น "0" ด้วย สำหรับการแจ้งเตือนที่ไม่ต้องใช้จอแสดงผลย่อย ให้กำหนด "9999" เป็นหมายเลขหน้าจอย่อย ถ้าคุณกำหนดหมายเลขดัชนีของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่มีอยู่ โปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหวจะหยุดทำงาน
- บิต 8 (บิตเล่นภาพเคลื่อนไหว) ของตำแหน่ง [Play Control Word Address] ที่กำหนดไว้จะถูกใช้ใน การควบคุมการเล่น หากต้องการหยุดเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้สร้างสวิตช์ปิดบิตเล่นภาพเคลื่อนไหว แทนการใช้การสั่งหยุดตามปกติ
- เมื่อบิตการแสดงภาพวิดีโอเปิดขึ้น การแสดงภาพวิดีโอจะมีความสำคัญสูงกว่าจอแสดงผลย่อยของการ แจ้งเตือน จอแสดงผลย่อยของการแจ้งเตือนจะถูกช่อนไว้แต่ยังคงทำงานต่อไป เมื่อบิตการแสดงภาพวิดีโอ ปิดแล้ว จอแสดงผลย่อยของการแจ้งเตือนจะยังคงเล่นอยู่ตั้งแต่ระยะเวลาที่ผ่านไป

*1 การปรับจอแสดงผลและการปรับพื้นที่สัมผัสของหน้าจอสัมผัสเพื่อให้การตั้งค่าของทั้งคู่ประสานกัน สามารถทำได้ในยูนิต GP

19.10.3 ข้อจำกัดของการทำงานภายนอกจากจอแสดงผลหลายเครื่อง

GP สามารถทำงานภายนอกได้พร้อมกันหลายเครื่อง แต่จะเกิดความล่าซ้าขึ้นเนื่องจากเวลา ในการอ่านข้อมูลของจอแสดงผลแต่ละเครื่อง ตลอดจนลำดับการทำงานและลำดับที่ [Completion Bit] เปิดขึ้นแตกต่างกัน หลังจากตรวจสอบแล้วว่า [Completion Bit] ทุกบิตใน GP แต่ละตัวปิดลงแล้ว จึงตั้งค่ารหัสการทำงาน

และเมื่อลบรหัสการทำงานเป็น "0" ต้องแน่ใจว่า [Completion Bit] ใน GP ทุกตัวเปิดขึ้นแล้ว

ตัวอย่าง

ตั้งค่า [Control Word Address] ของการทำงานภายนอกสำหรับ GP มากกว่าหนึ่งตัว (GP1, GP2) ด้วยตำแหน่งเดียวกัน และตั้งค่า [Completion Bit] เพื่อแยกตำแหน่ง



- (1) ตั้งค่ารหัสการทำงานและชนิดการแจ้งเตือนใน [Control Word Address] จาก PLC
- (2) GP1 และ GP2 ประมวลคำสั่งจาก PLC
- (3) เมื่อทำงานเสร็จ [Completion Bit] ของ GP1 และ GP2 จะเปิดขึ้น
- (4) PLC จะตรวจสอบว่าขณะนี้แต่ละ [Completion Bit] ใน GP ทั้งหมดเปิดแล้วหรือไม่
- (5) ใช้งาน [Operation Code] "0" (ไม่มีการดำเนินการ) ของ [Control Word Addresss] จาก PLC
- (6) เมื่อ GP เขียน [Operation Code] เป็น "0" [Completion Bit] จะปิด
- (7) PLC จะตรวจสอบว่าขณะนี้แต่ละ [Completion Bit] ใน GP ทั้งหมดปิดแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- หากไฟฟ้าดับขณะกำลังทำงานอยู่ ให้ตั้งค่า [Control Word Address] เป็น 0 เพื่อลบข้อมูลและปิด [Completion Bit] ของการตั้งค่าทั้งหมด.
- ขณะทำงานจาก PLC กับ GP หลายตัว การแจ้งเตือนที่ถูกทริกเกอร์หรือกลับสู่สถานะเดิมใน GP แต่ละตัวอาจไม่เหมือนกัน
- ใน [Alarm] [Common] เมื่อตั้งค่า [Print Settings] เป็น [Real-time Print] ถ้าคุณเรียกใช้ การทำงานภายนอกเพื่อรับทราบทั้งหมดในหนึ่งบล็อค ลำดับการรับทราบจะเป็น [History]→[Log]→[Active] ถ้าลงทะเบียนข้อความเดียวกันทั้งในแบบ [History] และ [Log] ระบบจะพิมพ์เวลารับทราบประวัติและเวลารับทราบการลงบันทึกในแบบเรียลไทม์ทั้งคู่ ดังนั้นข้อความการรับทราบเดียวกันจะถูกพิมพ์สองครั้ง

- ในหนึ่งหน้าจอหลักสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความได้เพียงหนึ่งข้อความเท่านั้น หากต้องการ แสดงพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความสองพาร์ทขึ้นไปในหนึ่งหน้าจอ ให้ใช้หน้าต่าง
- รุ่นของ GP และขนาดข้อความจะเป็นตัวกำหนดจำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถแสดงได้ในหนึ่งแถว
- ถ้าข้อความแจ้งเตือนยาวกว่าพื้นที่แสดงผล ส่วนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดออกและไม่แสดง
- เมื่อหมายเลขไฟล์ข้อความของข้อความที่แสดงในพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความถูกเปลี่ยนแปลงในระหว่าง การทำงาน เคอร์เซอร์และจอแสดงผลย่อยจะถูกลบออก
- เมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นพร้อมกันมากเกินไป คุณสามารถวางพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความไว้บน หลายหน้าจอได้ และตั้งค่า [Display Start Row] ดังต่อไปนี้ เพื่อดูข้อความด้วยการเปลี่ยนหน้าจอ หน้าจอแรก: แถวเริ่มต้น (ปกติเท่ากับ "1")
 - หน้าจอที่สอง: จำนวนบรรทัดแสดงผลในหนึ่งหน้าจอ + แถวเริ่มต้น
 - หน้าจอที่ n: จำนวนบรรทัดแสดงผลในหนึ่งหน้าจอ x (n−1) + แถวเริ่มต้น
- หมายเลขหน้าจอหลักหรือหมายเลขไฟล์ข้อความที่ใช้กับจอแสดงผลย่อยควรเรียงลำดับต่อเนื่องกัน โดยมีลำดับเดียวกันกับแถวข้อความที่ลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือนไว้
- หน้าจอหลักและข้อความที่ใช้สำหรับจอแสดงผลย่อยจะใช้หน้าจอเท่ากับ "(16 x Words to Monitor) + 1" หน้าจอเหล่านี้ไม่สามารถใช้ทำงานอย่างอื่นได้
- เมื่อล้างเคอร์เซอร์ของจอแสดงผลย่อย (เลื่อนเคอร์เซอร์ไปนอกพื้นที่แสดงผล หรือแตะที่สวิตช์ "End") จอแสดงผลย่อยจะถูกล้างด้วย
- ระบบจะใช้ค่าของ "[Start Screen] ที่กำหนด + (Words to Monitor x 16)" เป็นหมายเลขหน้าจอหลัก สำหรับลบ หรือหมายเลขไฟล์ข้อความสำหรับลบ สำหรับใช้ลบจอแสดงผลย่อย ตัวอย่าง เมื่อ Start Screen คือ "100" และ Words to Monitor คือ "1" หน้าจอแสดงผลย่อย จะใช้หมายเลขหน้าจอ 100 ถึง 115 และหน้าจอสำหรับลบจะใช้หมายเลขหน้าจอ 116
- เมื่อแสดงหน้าจอย่อยเป็นการแสดงข้อความ [Text Display] และไม่ได้กำหนดข้อความสำหรับลบไว้ ระบบจะลบหน้าจอย่อยด้วยสีที่ระบุในตัวเลือก [Clear Color] ของการแสดงข้อความ
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอที่มีหน้าจอย่อยอยู่ หน้าจอย่อยในหน้าจอนั้นจะถูกลบด้วย GP จะเขียนค่า "0" ลงในตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุของการแสดงรูปภาพ [State Display], การแสดงข้อความ [Text Display] และพาร์ทหน้าต่างที่ใช้กับจอแสดงผลย่อย
- หากตั้งค่า [Start Screen] ของจอแสดงผลย่อยเป็น [Address] ห้ามเปลี่ยนหน้าจอเริ่มต้นขณะที่ หน้าจอย่อยกำลังแสดงอยู่ เพราะอาจทำให้แสดงหน้าจอย่อยได้ไม่ถูกต้อง
- ขณะแสดงหน้าจอย่อยอยู่ อาจใช้เวลาในการสื่อสารเพิ่มขึ้น

19.11 รายการคุณสมบัติการแจ้งเตือน

