10 การแสดงรูปภาพ

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีใช้ [Picture Display] ของ GP-Pro EX พร้อมทั้งวิธีการตั้งค่า โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "10.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 10-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

เมนูการุตงคา	
การเปลี่ยนรูปภาพด้วยการเปิด/ปิดของบิต	
การแสดงรูปภาพสลับไปมา	
การข้ายรูปภาพ	
คำแนะน้ำในการตั้งค่า	
ข้อจำกัด	10-47
	เมนูการตั้งค่า การเปลี่ยนรูปภาพด้วยการเปิด/ปิดของบิต การแสดงรูปภาพสลับไปมา การย้ายรูปภาพ คำแนะนำในการตั้งค่า ข้อจำกัด

10.1 เมนูการตั้งค่า





10.2 การเปลี่ยนรูปภาพด้วยการเปิด/ปิดของบิต

10.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คุณสามารถเรียกและแสดงรูปภาพจากหน้าจออื่น หรือจากภาพที่ลงทะเบียนไว้ ตามสถานะของตำแหน่งบิต ที่กำหนดไว้ได้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อสถานะของตำแหน่งบิต M100 เปลี่ยนไป Base Screen 10 (ที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง) จะปรากฏขึ้นบนข้อความหรือหายไปจากข้อความใน Base Screen 1

10.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

- 🐨 " ∎ ON/OFF Display" (หน้า 10-26)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้
 - 🎯 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



1 ใน Base Screen 1 ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและข้อความดังที่แสดงไว้ด้านล่างนี้



2 ที่เมนู [Screen (S)] ให้คลิกคำสั่ง [New Screen (N)] หรือคลิก 📷

3 ใน [Screen Type] ให้เลือก [Base] จากนั้นใน [Screen No.] ให้ป้อน 10 และคลิก [New]

💕 New Screen				×
Screens of Type	Base	T		
Screen	10	=		
Title	Drive			
Use Template				
Select Templa Recently Use	ate from List d Template			
		New	Car	ncel

4 ในหน้าจอใหม่ ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใน Base Screen 1 กำหนดสี ที่ใช้เดิมในรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดง เมื่อมีการเรียกหน้าจอนี้เป็นพาร์ทแสดงรูปภาพ อาจมีผลต่อสีของ ส่วนที่ช้อนทับกันในหน้าจอปลายทางที่เรียกได้ แต่พาร์ทแสดงรูปภาพที่ถูกเรียกนี้จะไม่บังรายละเอียดเดิม ที่มีอยู่ทั้งหมดแต่อย่างใด



หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่า [Display Type] ของพาร์ทแสดงรูปภาพเป็น [ON/OFF Display] และเลือกช่อง [Clearing Action] สีของรูปภาพที่ถูกเรียกในส่วนที่ช้อนทับกับพื้นหลังของหน้าจอปลายทาง อาจเปลี่ยนไปได้
- 🏈 " 🔳 การจัดเรียงสี่ 8 สี่" (หน้า 10-48)
- ในการวางตำแหน่งของหน้าจอที่เรียก คุณจะต้องระบุจุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่จะวางหน้าจอ ดังกล่าวบนหน้าจอปลายทาง ดังนั้น การวาดรูปภาพโดยให้จุดยอดของภาพอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ของพื้นที่วาดภาพ จะช่วยให้วางตำแหน่งรูปภาพนี้บนหน้าจอปลายทางได้ง่ายขึ้น

5 คลิกแท็บ [Base 1] จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Picture Display (F)] หรือคลิก 🚜 และวางพาร์ทแสดงรูปภาพล[ิ]งบนหน้าจอ



6 ดับเบิลคลิกที่ภายในกรอบของพาร์ทแสดงรูปภาพเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Picture Display

💰 Picture Display		X
Parts ID PD_0000 == Comment	Basic Oisplay Unit ONOFF ON/OFF Display	Move Display Move Display
Select Display	Trigger Bit Address [PLC1]x00000 Screens of Type Package Specify Screen Constant Clear Color Display Color	Display Method ON/OFF Display Clearing Action
Select State When OFF	Pattern None	

7 ที่ด้านล่างของประเภทการแสดงผล ให้เลือก [ON/OFF Display] และป้อน "M100" ใน [Trigger Bit Address]



คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์

8 ตั้งค่า [Screen Type] เป็น [Base Screen] ตั้งค่า [Specify Screen] เป็น [Constant] และใน [Display Method] ให้เลือก [ON Display] และ [Clearing Action]



หมายเหตุ • ถ้าคุณแสดงรูปภาพที่มีขนาดต่างกันด้วยการเปิดหรือปิดโดยไม่ได้เลือกช่อง [Clearing Action] ไว้ รูปภาพที่แสดงอยู่แล้วจะไม่หายไป และรูปภาพใหม่จะถูกซ้อนทับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาพซ้อนทับกัน ให้สร้างพื้นหลังสำหรับลบโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้



9 คลิก [Select Display] เลือก Screen 10 แล้วคลิก [OK]



10 กล่องโต้ตอบ [Picture Display] จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คลิก [OK] เมื่อรูป 🕀 ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ลากไปยังตำแหน่งของรูปภาพที่เรียกที่คุณต้องการ





10.3 การแสดงรูปภาพสลับไปมา

10.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คุณสามารถเรียกและแสดงรูปภาพโดยใช้หมายเลขหน้าจอของรูปภาพนั้นที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งเวิร์ดที่กำหนด ในตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อข้อมูลของตำแหน่งเวิร์ด D100 เป็น 10, 11, 12 หรือ 13 หน้าจอหลักของข้อมูลนั้น จะปรากฏขึ้นภายในหน้าจอหลัก 1

ขั้นตอนการตั้งค่า 10.3.2

• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า หมายเหตุ

- 🍘 " 🖬 State Display" (หน้า 10-31)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้
 - 🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



- 1 ที่เมนู [Screen (S)] ให้คลิกคำสั่ง [New Screen (N)] หรือคลิก 📷
- 2 ใน [Screen Type] ให้เลือก [Base] จากนั้นใน [Screen No.] ให้ป้อน 10 และคลิก [New]

💰 New Screen				×
Screens of Type	Base	•		
Screen	10 8	E #		
Title	Sunny			
Use Template				
Select Templ Recently Use	ate from List d Template			_
		New	Cancel	

3 สร้างพื้นหลังบนหน้าจอที่จะเรียก



หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่า [Display Type] ของพาร์ทแสดงรูปภาพเป็น [State Display] รูปภาพที่ถูกเรียก จะถูกซ้อนทับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาพซ้อนทับกัน ให้สร้างพื้นหลังสำหรับลบรูปภาพก่อนหน้า ในหน้าจอที่ถูกเรียก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - รูปภาพที่คุณต้องการเรียก

ซ้อนอยู่ใต้ "B302"



4 วาดรูปภาพบนหน้าจอที่จะเรียก



5 ปฏิบัติขั้นตอน 1-4 ซ้ำ เพื่อสร้างหน้าจอหลัก 11, หน้าจอหลัก 12 และหน้าจอหลัก 13 เพิ่มเติม



 ในการวางตำแหน่งของหน้าจอทีเรียก คุณจะต้องระบุจุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่จะวางหน้าจอ ดังกล่าวบนหน้าจอปลายทาง ดังนั้น การวาดรูปภาพโดยให้จุดยอดของภาพอยู่ที่จุดศูนย์กลาง ของพื้นที่วาดภาพ จะช่วยให้วางตำแหน่งรูปภาพนี้บนหน้าจอปลายทางได้ง่ายขึ้น

6 คลิกแท็บ [Base 1] จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Picture Display (F)] หรือคลิก 🚜 แ แสดงรูปภาพไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

และวางพาร์ท

7 ดับเบิลคลิกที่ภายในกรอบของพาร์ทแสดงรูปภาพเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Picture Display

💕 Picture Display			×
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Display Unit	123 Late isplay	CF Image Display
Select Display	Trigger Bit Address [PLC1]>00000 Screens of Type Pac Specify Screen Con Clear Color Display Color Pattern	Displa Displa Displa DN/C Nace Classified Displa Di	ay Method IFF Display V earing Action None
Select State			

8 ที่ด้านล่างของประเภทการแสดงผล ให้เลือก [State Display] และป้อน "D100" ใน [Word Address]



9 ตั้งค่า [Screen Type] เป็น [Base Screen] และตั้งค่า [Specify Screen] เป็น [Constant]

<i></i> Picture Display	×
Parts ID PD_0000 Comment Screen Number:1 Select Display	Basic Display Unit ON/OFF Display ON/OFF Display Word Address [PLC1]D00100 Screens of Type Base Screens Specify Screen Bit Detail Settings Bit Offset Bit Detail Settings Bit Offset Bit Length 6 55535 <= Range Number 65535 <= Range Number1 <= 65535 Data Type Min. Dec Max. 65535 Max. 65535 Max.
Help (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Cancel

10 คลิก [OK] เพื่อระบุตำแหน่งรูปภาพที่เรียก



10.4 การย้ายรูปภาพ

10.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของพิกัด X/Y ไว้ในตำแหน่งเวิร์ดที่กำหนดไว้ และเรียกและแสดงรูปภาพ จากหน้าจออื่นที่ตำแหน่งนั้นได้ คุณสามารถย้ายรูปภาพในแนวเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดได้

10.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

งมายเหตุ งโปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

- 🐨 " 🔳 Move Display" (หน้า 10-37)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้
 - 🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



- 1 ที่เมนู [Screen (S)] ให้คลิกคำสั่ง [New Screen (N)] หรือคลิก 🍗
- 2 ใน [Screen Type] ให้เลือก [Base] จากนั้นใน [Screen No.] ให้ป้อน 10 และคลิก [New]

New Screen				×
Screens of Type	Base	~		
Screen	10	= #		
Title	Move			
Use Template				
Select Templa	ate from List			
Recently Used	d Template			
	[New	Cancel	

3 สร้างหน้าจอที่จะเรียก



หมายเหตุ

 ในการวางตำแหน่งของหน้าจอที่เรียก คุณจะต้องระบุจุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่จะวางหน้าจอ ดังกล่าวบนหน้าจอปลายทาง ดังนั้น การวาดรูปภาพโดยให้จุดยอดของภาพอยู่ที่ จุดศูนย์กลางของพื้นที่วาดภาพ จะช่วยให้วางตำแหน่งรูปภาพนี้บนหน้าจอปลายทางได้ง่ายขึ้น

4 คลิกแท็บ [Base 1] จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Picture Display (F)] หรือคลิก 🚜 และ แสดงรูปภาพไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ

และวางพาร์ท

5 ดับเบิลคลิกที่ภายในกรอบของพาร์ทแสดงรูปภาพเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Picture Display

💰 Picture Display				X
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Display Unit	123 State	Move	CF Image
	Display Trigger Bit Addres [PLC1]X00000 Screens of Type	Display s Package	Display Display M ON/OFF	Display Method Display
Select Display	Specify Screen Clear Color Display Color Pattern	Constant _]] Blink No	ne 🔽
Select State				
Help (<u>H</u>)			OK (Q)	Cancel

6 ที่ด้านล่างของ [Display Type] ให้เลือก [Move Display] และป้อน "D100" ใน [Control Word Address]

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ เลือกอุปกรณ์ "Dุ" แล้วป้อนตำแหน่ง ข้อมูลตำแหน่ง เป็น "100" จากนั้นกดปุ่ม "Ent" Input Address Control Word Address Control Word Address X [PLC1]D0000| [PLC1]D0100 • Device/PLC PLC1 Ŧ • ▼ 100 D คลิก Back Clr A В 8 9 С 7 D Е F 5 4 6 2 3 1

0 Ent

7 ตั้งค่า [Screen Type] เป็น [Base Screen] และตั้งค่า [Specify Screen] เป็น [Constant]

💕 Picture Display				×
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Move Display Unit	123	Move	CF Image
Screen Number:1 Select Display	Display Control Word Addr [PLC1]D00100 Screens of Type Specify Screen	Base Scr Constant	Display	Display
Help (<u>H</u>)			OK (D)	Cancel

8 คลิก [Select Display] เลือก Screen 10 แล้วคลิก [OK]



9 ในกล่องโต้ตอบ Picture Display ให้คลิกแท็บ [Move Settings] เลือก [Move Method] เป็น Area Migration และเลือก [Data Type] เป็น Bin

💰 Picture Display	×
Parts ID	Basic Move
Comment	Move Method Area Migration
Screen Number:10 Select Display	Data Type • Bin BCD Sign +/- X-Axis Move Move Amount [PLC1]D00000 Range Min. Y-Axis Move Move Amount [PLC1]D00101 Range Min. Parage Min. Parage Min. Max. 65535 Max. 65535
(Help (H)	OK (D) Cancel

10 ป้อน 0 ใน Min Value และป้อน 100 ใน Max Value ของทั้ง [X-Axis Move] และ [Y-Axis Move] จากนั้นคลิก [OK]

💰 Picture Display		2
Patts ID PD_0000 Comment Screen Number:10 Select Display	Basic Move Move Method Data Type Sign +/- X-Axis Move Move Amount [PLC1]D00000 Range Min. 0 Max. 100	Area Migration C Bin C BCD Y-Axis Move Move Amount [PLC1]D00101 V C Range Min. 0 ***********************************
Help (<u>H</u>)		OK (D) Cancel

11 ที่หน้าจอหลัก 1 ให้ระบุตำแหน่งเดิมของรูปภาพที่เรียก





• ในตัวอย่างนี้ ระยะการย้ายในแนวแกน X และ Y จะเป็นดังนี้



10.5 คำแนะนำในการตั้งค่า

10.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่า (Image Registration) ทั่วไป

💰 Ima	ge Regis	tration				×
	Сору	Paste	Delete	Image Settings Number 1 Change 1 Comment Driginal File File : Number of Colors: Conversion Brightness Faded Light (Standard)	Number Save in Size: Quality Mediu Reduce 16384 Mirror None Transparent	Internal Memory Browse m total Browse
				Compress	Send Size:	- bytes
						Close (<u>C</u>)



การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Ima	ge Settings	แสดงข้อมูลที่กำหนดให้ภาพ	
	Number	แสดงหมายเลขที่กำหนดให้ภาพ	
	Change Number	เปลี่ยนหมายเลขภาพเป็นหมายเลขใด ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999	
	Save in	เลือกบันทึกภาพลงใน [Internal Memory] หรือ [CF Card]	
	Comment	แสดงคำอธิบายที่กำหนดให้ภาพ	
Orig	inal File	แสดงข้อมูลภาพต้นฉบับของภาพที่เลือก	
	File	แสดงพาธของไฟล์ต้นฉบับ	
	Reference	เลือกไฟล์ต้นฉบับ	
	Number of Colors	แสดงจำนวนสีในภาพเป็นจำนวนบิต	
	Size	แสดงความกว้างและความสูงของภาพเป็นจำนวนพิกเซล	
Con	version	ใช้สำหรับแปลงภาพ	
	Brightness	ใช้ปรับความสว่างของภาพ	
	Quality	กำหนดคุณภาพของภาพ โดยเลือกระหว่าง [No Adjustment], [Coarse], [Medium] หรือ [Fine]	
	Decrease Colors	ลดจำนวนสึในภาพ	
	Flip	กลับด้านของภาพในแนวซ้าย-ขวา โดยเลือกระหว่าง [None], [Portrait] หรือ [Landscape]	
Blink		ตั้งค่าให้ภาพกะพริบ	
Compress		บีบอัดขนาดของภาพ	
Image Size		แสดงขนาดภาพเป็นจำนวนไบต์	

10.5.2 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงรูปภาพ■ การตั้งค่าทั่วไปสำหรับพาร์ททั้งหมด

Picture Display				×
Parts ID	Basic			
PD_0000 🚍	Display Unit			
Comment	ON	123		
	ON/OFF Display	State Display	Move Display	CF Image Display
	Trigger Bit Addres	s	Display	Method
	[PLC1]X00000		ON/OF	F Display 💌
	Screens of Type	Package	🔽 🔲 Glea	ring Action
Colored Disalary	Specify Screen	Constant	v	
	Clear Color —			
	Display Color	0	🛨 Blink 🛛 🔊	lone 💌
	Pattern	None		•
Select State				
When OFF				

การตั้งค่า คำอธิบาย	
Part ID	พาร์ทที่วางไว้จะถูกกำหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ PD_**** เลข 4 หลัก ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัวและขึ้นอยู่กับพาร์ทนั้น ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถ เปลี่ยนได้ โดยมีค่าตั้งแต่ 0000 ถึง 9999
Comment คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ	
Select Display คุณสามารถเลือกหน้าจอที่ต้องการเรียกโดยใช้พาร์ทแสดงรูปภาพ	

- ON/OFF Display
- การตั้งค่า Basic (สำหรับหน้าจอประเภท Package)



การตั้งค่า		คำอธิบาย
Triggered Bit Address		ระบุตำแหน่งบิตที่จะตรวจสอบ (บิตตรวจสถานะ)
Screens of Type		เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง
	Package	แสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนใน [Package]
Clear Color		ตั้งค่าสีพื้นหลังของรูปภาพที่ลงทะเบียนใน [Package] Clear Color Display Color © ▼ Blink None ▼ Pattern © Cross Pattern ▼ Pattern Color © ▼ Blink None ▼
	Display Color	ตั้งค่าสีพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Pattern	ตั้งค่ารูปแบบพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Pattern Color	ตั้งค่าสีรูปแบบพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพาร์ทแตกต่างกันได้ หมายเหตุ การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย *9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)
Select Display		เลือกรูปภาพที่ลงทะเบียนใน [Package]
Select State		เลือก When ON หรือ When OFF คลิก [Select Display] และระบุภาพที่จะแสดง Select State When OFF When OFF When OFF



การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Triggered Bit Address	ระบุตำแหน่งบิตที่จะตรวจสอบ (บิตตรวจสถานะ)		
วิธีแสดงผล	เลือกวิธีแสดงผลระหว่าง [ON Display] หรือ [OFF Display]		
ON Display	แสดงรูปภาพหน้าจอขณะตำแหน่งทริกเกอร์บิตอยู่ในสถานะเปิด		
OFF Display แสดงรูปภาพหน้าจอขณะตำแหน่งทริกเกอร์บิตอยู่ในสถานะปิด			
Screens of Type	เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง		
Base Screen	แสดงหน้าจอหลัก		
Image (Main Unit)	แสดงหน้าจอภาพ		
Image (CF)	แสดงหน้าจอภาพที่บันทึกไว้ในการ์ด CF		
Specify Screen	เลือกวิธีระบุหน้าจอที่จะแสดงระหว่าง [Constant] หรือ [Address]		
Constant	กำหนดรูปภาพหน้าจอที่จะแสดงไว้ตายตัว โดยคลิก "Select Display" แล้วระบุหน้าจอ ที่คุณต้องการแสดง		
	รูปภาพหน้าจอที่จะแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถเปลี่ยนและแสดงหน้าจอ โดยจัดเก็บหมายเลขหน้าจอในตำแหน่งหน้าจอแสดงผล ชนิดหน้าจอที่จะแสดง จะถูกกำหนดไว้ตายตัว		
Address	Screen Number Specification Address [PLC1]D00000 Data Type Bin Offset Value		
Screen Settings	ตั้งค่าหน้าจอที่จะแสดงโดยสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ		
Display Screen Word Address	กำหนดตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขหน้าจอที่จะแสดง		
Data Type	เลือกชนิดข้อมูลสำหรับตำแหน่งหน้าจอแสดงผลระหว่าง [Bin] หรือ [BCD]		
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตตั้งแต่ 0 ถึง 9999 รูปภาพหน้าจอที่ใส่ค่าออฟเซ็ตเพิ่มในหมายเลขหน้าจอ ไว้ที่จัดเก็บอยู่ในตำแหน่งหมายเลขหน้าจอแสดงผลจะแสดงขึ้น		

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Clearing Action	ถ้าทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ รูปภาพหน้าจอจะแสดง/ช่อนสลับกัน ตามการเปลี่ยนแปลง ของตำแหน่งทริกเกอร์บิต หากไม่ได้เลือกช่องนี้ รูปภาพที่แสดงอยู่ก่อนหน้านี้ จะยังคงแสดงอยู่ [มมายเหตุ] • หากคุณต้องการเรียกและแสดงรูปหรือข้อความของหน้าจอหลักพร้อมกับเลือกช่อง [Clearing Action] ไว้ รูปหรือข้อความนั้นจะแสดงผลแบบ XOR (สีของส่วนที่ช้อนทับกัน จะแตกต่างจากสีที่กำหนดไว้) โปรดเพิ่มความระมัดระวังเมื่อวางสีหนึ่งช้อนทับ บนอีกสีหนึ่ง ************************************
	 มีอทำเครื่องหมายที่ช่อง [Clearing Action] รูปภาพที่วาดด้วยจุดขนาดเดียวกันตั้งแต่ สองจุดขึ้นไป (เส้นตรงขนาด 3 จุดหรือ 5 จุด, เส้นตรงพร้อมหัวลูกศรขนาด 2 จุด หรืออักขระตัวยก เป็นต้น) จะไม่สามารถแสดงบนรูปภาพหน้าจอได้ตามปกติ

การตั้งค่า Basic (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)

💰 Picture Display				×
Parts ID PD_0000	Basic Display Display Unit			[
Comment	ON/OFF Display	123 State Display	Move Display	CF Image Display
Screen Number:1 Select Display	Trigger Bit Addres [[PLC1]>00000 Screens of Type Specify Screen	Mark Constant	Display N/OT Clea	/ Method FF Display ▼ aring Action

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Triggered Bit Address	ระบุตำแหน่งบิตที่จะตรวจสอบ (บิตตรวจสถานะ)		
Screens of Type	เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง		
Mark	แสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย		
Specify Screen	เลือกวิธีระบุหน้าจอที่จะแสดงระหว่าง [Constant] หรือ [Address]		
ิกำหนดหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงไว้ตายตัว โดยคลิก [Select Display] แล้วระเ Constant ที่คุณต้องการแสดง			
Address	หน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถเปลี่ยนและแสดงหน้าจอ โดยจัดเก็บหมายเลขหน้าจอในตำแหน่งเวิร์ดหน้าจอแสดงผล Specify Screen Screen Number Specification Address [PLC1]D00000 Data Type Bin Offset Value		
ตำแหน่งเวิร์ด หน้าจอแสดงผล	กำหนดตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บหมายเลขหน้าจอที่จะแสดง		
Data Type	เลือกชนิดข้อมูลสำหรับตำแหน่งหน้าจอแสดงผลระหว่าง [Bin] หรือ [BCD]		
Offset	ตั้งค่าออฟเซ็ตตั้งแต่ 0 ถึง 8,999 หน้าจอเครื่องหมายที่ใส่ค่าออฟเซ็ตเพิ่ม ในหมายเลขหน้าจอไว้ ที่จัดเก็บอยู่ในตำแหน่งหมายเลขหน้าจอแสดงผลจะแสดงขึ้น		

♦ Display (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)

💣 Picture Display	×
Parts ID	Basic Display
PD_0000 🚊 Comment	Display Size 1 × 1 times 💌
	ON Color
	Display Color 🔽 🔽 Blink None 💌
	Background Color 🔳 0 💌 Blink None 💌
	OFF Color
Screen Number:1	Display Color 🔽 7 💌 Blink None 💌
Select Display	Background Color 🔳 0 💌 Blink None 💌

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Disp	olay Size	ตั้งค่าขนาดการแสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย โดยตั้งค่าให้อยู่ในช่วง ระหว่างขนาดต่ำสุด (1 x 1) และขนาดสูงสุด (8 x 8)		
ON	Color	ตั้งค่าสีของเครื่องหมายที่จะแสดงเมื่อตำแหน่งทริกเกอร์บิตอยู่ในสถานะเปิด		
	Display Color	เลือกสีของเครื่องหมายที่จะแสดง		
	Background Color	เลือกสีพื้นหลังของเครื่องหมายที่จะแสดง		
		เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้		
	Blink	หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย		
		🐨 "9.5.1 การตั้งค่าสี 🔳 รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)		
OFF	Color	ตั้งค่าสีของหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงเมื่อตำแหน่งทริกเกอร์บิตอยู่ในสถานะปิด		
	Display Color	เลือกสีของเครื่องหมายที่จะแสดง		
	Background Color	เลือกสีพื้นหลังของเครื่องหมายที่จะแสดง		
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ ^{หมายเหตุ} • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย		
		🏈 "9.5.1 การตั้งค่าสี 🔳 รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)		

- State Display
- การตั้งค่า Basic (สำหรับหน้าจอประเภท Package)

💰 Picture Display	
Parts ID	Basic
PD_0000	Display Unit
Comment	
	ON/OFF State Move CFImage Display Display Display
	Word Address
	[PLC1]D00000
	Screens of Type Package
Salast Disalar	Specify Screen Constant
	Number of Packages 2
	Clear Color
Salaat Stata	Display Color 🔳 0 🚽 Blink None 💌
State 0	Pattern None 💌

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล หน้าจอจะเปลี่ยนและแสดงผลตามการเปลี่ยนแปลง ของข้อมูลตำแหน่งเวิร์ดที่ตั้งค่าไว้
Screens of Type	เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง
Package	แสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนใน [Package]
Specify Screen	กำหนดตายตัวเป็น "Constant" ระบุแพ็คเกจที่จะแสดงจาก [Select Display]
Number of Packages	เลือกจำนวนรูปภาพแพ็คเกจฑิจะเปลี่ยนระหว่าง [2], [4], [8] หรือ [16] หมายเหตุ • รูปภาพแพ็คเกจจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนสถานะของบิตที่เรียงตามลำดับโดยเริ่มจากบิต 00 ในตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ โดยระบบจะกำหนดหมายเลขบิตให้โดยอัตโนมัติตามค่าของ [Number of Packages] โดยเริ่มต้นจากบิต 00 ในตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ เมื่อ (No. of Packages) เป็น 16 เมื่อ (No. of Packages) เป็น 4 ใช้บิต 00 ถึงบิต 03 ใช้บิต 00 ถึงบิต 01 03 02 01 00 เมื่อ (No. of Packages) เป็น 2 ใช้บิต 00 ถึงบิต 00 เมื่อ (No. of Packages) เป็น 2 ใช้บิต 00 เท่านั้น สามารถใช้บิตที่เหลือ เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ เมื่อ (No. of Packages) เป็น 8 ใช้บิต 00 ถึงบิต 02

	การตั้งค่า	คำอธิบาย
Clear Color		ตั้งค่าสีพื้นหลังของรูปภาพที่ลงทะเบียนใน [Package] Clear Color
	Display Color	ตั้งค่าสีพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Pattern	ตั้งค่ารูปแบบพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Pattern Color	ตั้งค่าสรูปแบบพื้นหลังของรูปภาพที่จะเรียก
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Pattern Color] ในพาร์ทแตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าลี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)
Select Display		เลือกรูปภาพที่ลงทะเบียนในแพ็คเกจ
Select State		เลือกสถานะจาก 0 ถึง 15 (สูงสุด) คลิก [Select Display] และระบุรูปภาพหน้าจอที่จะแสดง Select State State 0 State 0 State 1

การตั้งค่า Basic (สำหรับหน้าจอประเภท Base Screen, Image และ Image CF)

💰 Picture Display	K
Parts ID PD_0000 Comment Screen Number:2 Select Display	Basic Display Unit Display Unit Display Display Basic Display Move Display Word Address [PLC1]D00000 V Screens of Type Base Screens V Specify Screen Bit Detail Settings Bit Offset Bit Detail Settings Bit Length C Bit Length D C C C C C C C C C C C C C

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Word Address	 เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [Bit Detail Settings] หรือ [Range Settings]: ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล หน้าจอที่มีหมายเลขหน้าจอที่จัดเก็บอยู่ใน ตำแหน่งเวิร์ดนี้จะแสดงขึ้น เมื่อตั้งค่า [Bit Detail Settings] หรือ [Range Settings]: เปลี่ยนหน้าจอเรียงไปตามลำดับโดยเริ่มจากหน้าจอแรกสุดที่ระบุใน [Select Display] ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบิตในตำแหน่งเวิร์ดนี้ (การตั้งค่ารายละเอียดของบิต) หรือเปลี่ยนหน้าจอเรียงไปตามลำดับโดยเริ่มจากหน้าจอแรกสุดที่ระบุใน [Select Display]
Screens of Type	เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง
Base Screen	แสดงหน้าจอหลัก
Image (Main Unit)	แสดงหน้าจอภาพ
Image (CF)	แสดงหน้าจอภาพที่บันทึกไว้ในการ์ด CF
Specify Screen	เลือกวิธีระบุหน้าจอที่จะแสดงระหว่าง [Constant] หรือ [Address]
Bit Detail Settings	ตั้งว่าจะกำหนดให้แสดงบิตใดในตำแหน่งเวิร์ด ข้อมูลการแสดงถูกกำหนดโดยการตั้งค่า [Bit Offset] และ [Bit Length]
Bit Offset	ตั้งค่าว่าจะเริ่มกำหนดให้แสดงบิตใดในตำแหน่งเวิร์ด ตั้งค่าออฟเซ็ตตั้งแต่ 0 ถึง 15 ตั้งค่าเป็น "0" เมื่อคุณใช้ตำแหน่งเวิร์ดทุกตำแหน่ง หรือเมื่อไม่ต้องการตั้งค่าออฟเซ็ต 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย
รับ เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา เรา		ตั้งค่าจำนวนบิตในตำแหน่งเวิร์ดที่จะกำหนดให้แสดง โดยตั้งค่า [Bit Length] ตั้งแต่ 1 ถึง 16 ตั้งค่าดวามยาวบิตภายในช่วง [Bit Offset] + [Bit Length]<=16 ถ้าบิตออฟเซ็ตไม่เท่ากับ 0 จำนวนหน้าจอที่จะเปลี่ยนจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า [Bit Length] 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Range Settings		ตั้งค่าจำนวนรูปภาพและค่าข้อมูลที่จะเปลี่ยนในแต่ละหน้าจอ ช่วงข้อมูลที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า [Bit Detail] หมายเหตุ • ข้อมูลสำหรับใช้เปลี่ยนการแสดงผลคือ บิตต่าง ๆ ที่กำหนดความยาวข้อมูลไว้ โดยเริ่มจาก หมายเลขบิตหลังบิต 0 ซึ่งตั้งค่า [Bit Offset] ไว้ เช่น เมื่อบิตออฟเซ็ตเท่ากับ "3" และความยาวบิตเท่ากับ "4" ข้อมูลสำหรับใช้เปลี่ยน การแสดงผลจะใช้บิต 4 บิตต่อไปนี้ 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	Ranges	ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอที่จะเปลี่ยนโดยกำหนดเป็นจำนวนช่วง โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 32 แต่หากตั้งค่ามากกว่าจำนวนบิตของข้อมูลที่กำหนดไว้ใน [Bit Length] จะไม่สามารถแสดงได้ เช่น เมื่อความยาวบิตเท่ากับ "4" จะกำหนดจำนวนช่วงได้ตั้งแต่ 1 ถึง 16
	Data Type	เลือกชนิดข้อมูลของ [Min Value] และ [Max Value] ใน Rage Settings ระหว่างชนิด [Dec], [Hex] หรือ [BCD]
	Range Number	เลือก [Range Number] ที่จะตั้งค่า
	Min	กำหนดค่าต่ำสุดของช่วงที่เลือกไว้
	Max	กำหนดค่าสูงสุดของช่วงที่เลือกไว้

การตั้งค่า Basic (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)

Basic Display Display Unit	123 State Display	Move Display	CF Image Display
Word Address [PLC1]D00000 Screens of Type	Mark	Of	fset ita Type
Specify Screen	Address	E B	n 🔹
	Basic Display Display Unit ON/OFF Display Word Address [PLC1]D00000 Screens of Type Specify Screen	Basic Display) Display Unit ON/OFF Display Word Address [PLC1]D00000 Screens of Type Mark Specify Screen Address	Basic Display Display Unit Display Unit Display Display Display Display Word Address Of [PLC1]D00000

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Word Address		ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล จัดเก็บหมายเลขหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดง ในตำแหน่งเวิร์ดที่กำหนด
Screens of Type		เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง
	Mark	แสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย
Specify Screen		กำหนดไว้ตายตัวเป็น [Address] หมายเลขหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งค่าใน [Word Address]
Offset		ตั้งค่าออฟเซ็ตตั้งแต่ 0 ถึง 8999 หน้าจอเครื่องหมายที่ตรงกับผลรวมของค่าออฟเซ็ต และหมายเลขหน้าจอที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งเวิร์ดจะแสดงขึ้น
Data Type		เลือกชนิดข้อมูลของหมายเลขที่จัดเก็บไว้ระหว่างชนิด [Bin] หรือ [BCD]

♦ Display (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)

💣 Picture Display	×
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Display Display Size 1 x 1 times v Mark Color Display Color 7 v Blink None v Background Color 0 v Blink None v

	การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Size		ตั้งค่าขนาดการแสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย โดยตั้งค่าให้อยู่ในช่วง ระหว่างขนาดต่ำสุด (1 x 1) และขนาดสูงสุด (8 x 8)
Mark Color		ตั้งค่าสีของรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย
	Display Color	เลือกสีของเครื่องหมายที่จะแสดง
	Background Color	เลือกสีพื้นหลังของเครื่องหมายที่จะแสดง
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย
		🍘 "9.5.1 การตั้งค่าสี 🔳 รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

- Move Display
- 🔶 การตั้งค่า Basic

Picture Display				>
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Move Display Unit ON OFF Display	123 State Display	Move Display	CF Image Display
Screen Number:1 Select Display	Control Word Ad [PLC1]D00000 Screens of Type Specify Screen	dress Base Scr Constant	reens 💌	

การตั้งค่า		การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Control Word Address		/ord Address	ระบุตำแหน่งเวิร์ดที่จะจัดเก็บจำนวนการย้าย โดยจะย้ายและแสดงรูปภาพหน้าจอ ตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้		
Screens of Type		of Type	เลือกชนิดหน้าจอที่จะแสดง หมายเหตุ • ในการแสดงการย้าย หน้าจอที่จะเรียกจะแสดงขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางหน้าจอ ซ้อนทับกับตำแหน่งพิกัด (ตำแหน่งการแสดง) ที่กำหนดไว้บนรูปภาพ		
	Base	e Screen	แสดงหน้าจอหลัก		
	Imag	ge (Main Unit)	เสดงหน้าจอภาพ		
	Imag	ge CF Card	แสดงหน้าจอภาพที่บันทึกไว้ในการ์ด CF		
	Mar	k	แสดงรูปภาพที่ลงทะเบียนในหน้าจอเครื่องหมาย		
Specify Screen		creen	เลือกวิธีระบุหน้าจอที่จะแสดงระหว่าง [Constant] หรือ [Address]		
	Constant		กำหนดหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงไว้ตายตัว โดยคลิก [Select Display] แล้วระบุหน้าจอที่คุณต้องการแสดง		
	Add	ress	สามารถเปลี่ยนหน้าจอที่แสดงได้ การจัดเก็บหน้าจอใน Screen Number Specification Address ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไปแสดงรูปภาพหน้าจอได้ Specify Screen Screen Number Specification Address [PLC1]D00001 Data Type Bin Offset Value 0		
reen	S	Screen Specify Range Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จะจัดเก็บหมายเลขหน้าจอที่จะแสดง		
ify Sc	dres	Data Type	เลือกชนิดข้อมูลสำหรับตำแหน่งหน้าจอแสดงผลระหว่าง [Bin] หรือ [BCD]		
Specif			ตั้งค่าออฟเซ็ต รูปภาพหน้าจอที่ใส่ค่าออฟเซ็ตเพิ่มในหมายเลขหน้าจอไว้ที่จัดเก็บ อยู่ในตำแหน่งหมายเลขหน้าจอแสดงผลจะแสดงขึ้น		

♦ Move (สำหรับหน้าจอประเภท Base Screen, Image และ Image CF)

💰 Picture Display	X
Parts ID	Basic Move
Comment	Move Method Point-to-Point
	Data Type to Bin O Bob
Screen Number:2 Select Display	Move Move Amount [PLC1]D00000 Range Min. D Max. 65535

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Move Method		เลือกวิธีย้ายแบบ [Area Migration] หรือ [Point-to-Point Move]
		ย้ายและแสดงไลบรารีหนึ่งไลบรารีได้ตามต้องการในพื้นที่ที่กำหนด • Area Migration หน้าจอที่จะเรียกจะย้ายอยู่ในพื้นที่ ข้อมูลจะใช้เวิร์ดจำนวนสองเวิร์ด
	Area Migration	ตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ ข้อมูลพิกัด x นกน y จุด จุด จุด จุด เกน y จุด จ จุด จ จ
Move Method	Point-to-Point Move	ย้ายและแสดงหน้าจอหนึ่งหน้าจอในแนวเส้นตรงระหว่างจุดที่กำหนดสองจุด • Point-to-Point Move หน้าจอที่จะเรียกจะเคลื่อนย้ายอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างจุดสองจุด ข้อมูลจะใช้เวิร์ด จำนวนหนึ่งเวิร์ด ตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ ข้อมูลจำนวนการย้าย (รับต้น วุล เริ่มต้น ลั่นจุด
Data Type		เลือกชนิดข้อมูลของตำแหน่งเวิร์ดที่ใช้จัดเก็บจำนวนการย้ายระหว่าง [Bin] หรือ [BCD]

ต่อ

การตั้งค่า		การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Sign +/-			ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นจำนวนลบ คุณจะสามารถเลือกช่องนี้ ได้เฉพาะเมื่อชนิดข้อมูลเป็น [Bin] เท่านั้น			
Mov	Move		ตั้งค่าจำนวนและช่วงการย้าย			
	Move Amount		ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บจำนา ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลในตำแหน่ง หมายเหตุ • เมื่อต้องการย้ายแบบ Area M	ขั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จัดเก็บจำนวนการย้าย โดยจะย้ายและแสดงรูปภาพหน้าจออีกรูปภาพหนึ่ง ข้วยการเปลี่ยนข้อมูลในตำแหน่งเวิร์ดที่กำหนดไว้ หมายเหตุ • เมื่อต้องการย้ายแบบ Area Migration ให้กำหนดตำแหน่งเวิร์ดสองตำแหน่งเพื่อจัดเก็บ		
			จำนวนการย้ายบนพิกัด X/พิกัด Y			
			ตั้งค่าช่วงการย้าย ตัวอย่าง การย้ายแบบ Point-to-	ค่าช่วงการย้าย อย่าง การย้ายแบบ Point-to-point ที่มีค่าสูงสุด "100" และค่าต่ำสุด "0" ย้ายการแสดงระหว่างจุดสองจุด ที่มีช่วงข้อมูล 0 ถึง 100		
			 สำหรับ [Area Migration] ให้เ 	ำำหนดช่วงข้อมูลของตำแ ฉิวัว X	หน่งเวิร์ดที่จัดเก็บจำนวน	
			การยายแตละครงบนพกด X/	ฟกิต Y	Tunol 118º [Sign + /]	
					do socialization	
			Pin	ไม่เสืออ	0 อึง 65520	
		Min	Bin	เลือก	32768 ถึง 32766	
			BCD	-	0 ถึง 9998	
			ตั้งค่าสูงสุดของช่วง ช่วงการตั้งค่า	เขิ้นอยู่กับการตั้งค่า [Data	a Type] ແລະ [Sign +/-]	
			Data Type	Input Sign	ช่วงการป้อนข้อมูล	
love	ange	Max	Bin	ไม่เลือก	1 ถึง 65535	
2	Ä		Bin	เลือก	-32767 ถึง 32767	
			BCD	-	1 ถึง 9999	

♦ Move (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)



การตั้งค่า	คำอธิบาย				
Display Position Settings	ตั้งค่าตำแหน่งการวาง				
Number of Display Positions	ตั้งค่าหมายเลขตำแหน่งการวาง				
Data Type	เลือกชนิด หรือ "BC	ข้อมูลของตำแหน่งเวิร์ดคว D"	บคุมที่ใช้จัดเก็บตำแหน่งก	ารแสดงผลระหว่าง "Bin"	
ช่วงการป้อนข้อมล	ตั้งค่าช่วงข้อมูลของตำแหน่งเวิร์ดควบคุม โดยจะย้ายและแสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามการตั้งค่า ข้อมูลจะถูกกำหนดเป็นเลขฐานสองไว้ตายตัว ช่วงการตั้งค่าขึ้นอยู่กับการตั้งค่า "Input Sign" <u> </u>				
-		Input Sign	Min	Max	
		ไม่เลือก	0 ถึง 65534	1 ถึง 65535	
		2's Complement	32768 ถึง 32766	—32767 ถึง 32767	
	MSB Sign		32767 ถึง 32766	—32766 ถึง 32767	
	หมายเหตุ • ถ้าไม่ได้ อยู่ในต่	้กำหนดช่วงการป้อนข้อมูล าแหน่งเวิร์ดควบคุม	หน้าจอจะแสดงอยู่ที่ตำแห	หน่งข้อมูลที่จัดเก็บ	

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
	Bit Length	ตั้งค่าความยาวบิตที่ถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บในตำแหน่งเวิร์ด		
	Input Sign	เลือกเครื่องหมายข้อมูลระหว่า [None], [2's Complement] หรือ [MSB Sign]		
	Min	ตั้งค่าต่ำสุดของช่วงการป้อนข้อมูล		
	Max	ตั้งค่าสูงสุดของช่วงการป้อนข้อมูล		

Display (สำหรับหน้าจอประเภท Mark)

💣 Picture Display	×
Parts ID PD_0000 + Comment	Basic Move Display Display Size © Standard (48*48) © Compatible (40*24)
	Display Color 7 Slink None S Background Color Blink None S
Screen Number:1 Select Display	LAlam Settings

การตั้งค่า	ดำลุธิบาย
การดังค่า Display Size	เลือกขนาดหน้าจอเครื่องหมายที่จะแสดงระหว่างขนาด [Standard (48 x 48)] หรือ [Compatible (40 x 24)] พมายเหตุ • Standard เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณใช้เครื่องหมายที่สร้างขึ้นบนกรอบเส้นหนาในรูปต่อไปนี้ • Compatible เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณใช้เครื่องหมายที่สร้างขึ้นภายในกรอบเส้นหนาในรูปต่อไปนี้ หรือเครื่องหมายที่สร้างใน GP-PRO II/III แนวนอน 48 จุด 48 จุด 48 จุด 48 จุด
Display Color	เลือกสีของเครื่องหมายที่จะแสดง
Background Color	เลือกสีพื้นหลังของเครื่องหมายที่จะแสดง
	ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
Blink		เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)			
Alarm		ตั้งค่าว่าจะใช้การแจ้งเตือนหรือไม่ เมื่อใช้การแจ้งเตือน คุณสามารถแสดงว่าตำแหน่งแสดงผลอยู่ นอกช่วงขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างที่กำหนดไว้ได้ ด้วยการเปลี่ยนสีแสดงผล/สีพื้นหลัง ในหน้าจอเครื่องหมาย <u>V Alam Settings</u> Lower Limit 1 Upper Limit 1 Bink None Background Color Upper Blink None Bink None Color			
	Lower Limit	ตั้งค่าขีดจำกัดล่างสำหรับการแจ้งเตือนตั้งแต่ 1 ถึง 98			
	Upper Limit	ตั้งค่าขีดจำกัดบนสำหรับการแจ้งเตือนตั้งแต่ 2 ถึง 99			
	Display Color	กำหนดสีของเครื่องหมายที่จะแสดงเมื่อการแจ้งเตือนทำงาน			
	Background Color	เลือกสีพื้นหลังของเครื่องหมายที่จะแสดงเมื่อการแจ้งเตือนทำงาน			
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)			

- CF Image Display
- การตั้งค่า Basic (File Manager)

đ

S Picture Display					X
Picture Display Parts ID PD_0000 Comment	Basic Display Unit ON/OFF Display Display Method Clear Color	I 2 3 State Display File Manager DPEG file from	Move Display Image: Second Sec	CF Image Display	

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Display Method	ตั้งค่าวิธีแสดงไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF			
File Manager	แสดงรูปภาพที่เป็นไฟล์ JPEG ด้วย [File Manager] ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ หมายเหตุ • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] โปรดดูที่ ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ■ File Manager" (หน้า 25-86)			
Clear Color	กำหนดสีเมื่อไม่มีการแสดงรูปภาพ			
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)			

การตั้งค่า Basic (Specify File Name - File Name)

nt-t					
Picture Display					×
Parts ID PD_0000 Comment	Basic Display Unit ON/OFF Display	123 State Display	Move Display	CF Image Display	
	Display Method Specification Meth Trigger Bit Addres [[PLC1]x00000 Clear Color File Name	Specify File and File Nar ss I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Name me Triege Wher Blink No .jpg	er Method	
	Display Method Specification Meth Trigger Bit Addres [PLC1]x00000 Clear Color	State Display Specify File and File Nar as	Mame V Name V Mame V Mer V Blink N jpe	CF Image Display	3

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Display Method	ตั้งค่าวิธีแสดงไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF			
Specify File Name	ระบุชื่อไฟล์ JPEG ที่จัดเก็บอยู่ในการ์ด CF และแสดงรูปภาพ			
Specification Method	ตั้งค่าวิธีระบุไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF			
File Name	ระบุชื่อไฟล์ภาพที่จะแสดงโดยตรง และแสดงภาพบนหน้าจอ			
Triggered Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ควบคุมการแสดงภาพ			
Triggered Method	ตั้งค่าว่าจะแสดงภาพด้วยการเปิดหรือปิดของตำแหน่งบิตหรือไม่			
Clear Color	กำหนดสีเมื่อไม่มีการแสดงรูปภาพ			
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ^(GP) "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)			
File Name	ป้อนชื่อไฟล์ภาพที่จะแสดง			

การตั้งค่า Basic (Specify File Name - Address)

💰 Picture Display		X
Parts ID PD_0000 == Comment	Basic Display Unit ON/OFF Display Display Display Display Display Display Display	
	Display Method Specify File Name Specification Method Address Trigger Bit Address [PLC1]X00000 Clear Color 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Display Method		ตั้งค่าวิธีแสดงไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF		
	Specify File Name	ระบุชื่อไฟล์ภาพ (ไฟล์แปลง BMP หรือไฟล์ JPEG) หรือไฟล์ JPEG ที่จัดเก็บอยู่ในการ์ด CF และแสดงภาพ		
Spe	cification Method	ตั้งค่าวิธีระบุไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF		
	Address	ระบุชื่อไฟล์ภาพที่จะแสดงในตำแหน่ง และแสดงภาพบนหน้าจอ		
Trig	gered Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตที่ควบคุมการแสดงภาพ		
Triggered Method		ตั้งค่าว่าจะแสดงภาพด้วยการเปิดหรือปิดของตำแหน่งบิตหรือไม่		
Cle	ar Color	กำหนดสีเมื่อไม่มีการแสดงรูปภาพ		
Blink		เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ‴ "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)		

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Screen Specification Address	 ตั้งค่าตำแหน่งที่ระบุไฟล์ภาพที่จะแสดง ระบุข้อมูลที่ใช้จัดเก็บพาธแบบครบถ้วน (ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์) พาธที่ครบถ้วน ควรมีอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 20 อักขระ (10 เวิร์ด) ถ้ามีอักขระน้อยกว่า 20 ตัว อย่าลืมใส่ "00h" ต่อท้าย ใส่ " \ " คั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ในพาธแบบครบถ้วน ชื่อไฟล์ควรมีอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 8 ตัว และรองรับเฉพาะไฟล์ Bin และ JPEG เท่านั้น สามารถตั้งค่า [Display Screen Specification Address] ด้วยตำแหน่งภายในของ GP (LS หรือ USR) ได้เท่านั้น เช่น การแสดงไฟล์ภาพ (LOGO.bin) ในโฟลเดอร์ [DATA] ในการ์ด CF (Display Screen Specification Address: LS1000) ด้วยย่างการตั้งค่า โร1000 16 บิต LS1001 17 1/4' LS1003 1001 101 1001 101 1001 101 1001 101 1001 101
JPG File (*.jpg)	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณแสดงไฟล์ JPG
Image CF (*.bin)	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณระบุไฟล์ภาพ (*.bin) ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF หรือในการ์ด CF

10.6 ข้อจำกัด

10.6.1 ข้อจำกัดของพาร์ทแสดงรูปภาพ (ON/OFF Display)

เมื่อตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Image] หรือ [Image CF Card]

- หน้าจอที่อยู่นอกช่วงการแสดงของ GP เนื่องจากมีการเรียกหน้าจอด้วยพาร์ทแสดงรูปภาพ จะถูกตัดออกและไม่แสดงขึ้นที่หน้าจอ
- พาร์ทแสดงรูปภาพสามารถเรียกได้เฉพาะรูปภาพหรือภาพปกติเท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกฟังก์ชัน ที่มีอยู่บนเมนู Part ได้ คุณสามารถเรียกและแสดงฟังก์ชันเหล่านั้นได้โดยใช้การแสดงหน้าต่าง
 "18.2 การสร้างหน้าต่าง" (หน้า 18-4)
- หากคุณตั้งค่า [Clearing Action] ให้กับภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากับภาพจะถูกลบออกเป็นสีดำ



แสดง

ลบ



ลบบางส่วนของรูปภาพบนหน้าจอภาพ ด้วยรูปสี่เหลี่ยมทึบสีดำ โดยจะมองไม่เห็น "รูปสี่เหลี่ยมเส้นประ" ในรูปทาง ซ้าย ที่อยู่ใต้รูปสี่เหลี่ยมทึบสีดำ

 ถ้าคุณเรียกรูปภาพหรือข้อความที่ทำเครื่องหมายในช่อง [Clearing Action] ไว้ และรูปภาพหรือข้อความ ช้อนทับกัน สีของส่วนที่ช้อนทับกันจะเปลี่ยนไปจากสีที่ตั้งค่าไว้ โปรดเพิ่มความระมัดระวังเมื่อวางสีหนึ่ง ช้อนทับบนอีกสีหนึ่ง



∎ การจัดเรียงสี 8 สี

ตารางการจัดเรียงสีในแบบต่างๆ

		น้ำเงิน	เขียว	ฟ้า	แดง	ม่วง	เหลือง	ขาว
	น้ำเงิน	ดำ	ฟ้า	เขียว	ม่วง	แดง	ขาว	เหลือง
	เขียว	ฟ้า	ดำ	น้ำเงิน	เหลือง	ขาว	แดง	ม่วง
	ฟ้า	เขียว	น้ำเงิน	ดำ	ขาว	เหลือง	ม่วง	แดง
	แดง	ม่วง	เหลือง	ขาว	ดำ	น้ำเงิน	เขียว	ฟ้า
	ม่วง	แดง	ขาว	เหลือง	น้ำเงิน	ดำ	ฟ้า	เขียว
	เหลือง	ขาว	แดง	ม่วง	เขียว	ฟ้า	ดำ	น้ำเงิน
ľ	ขาว	เหลือง	ม่วง	สีแดง	ฟ้า	เขียว	น้ำเงิน	ดำ

* เมื่อสีเดียวกันซ้อนทับกัน จะกลายเป็น "สีดำ"

ตัวอย่าง

การแสดงรูปภาพบนหน้าจอหลักด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้

- การตั้งค่าการแสดงรูปภาพ
 - Display Method: ON Display
 - Specify Screen: Constant
 - Screen Type: Base Screen 300

|--|

• B300



เมื่อบิตทำงาน B300 จะแสดงขึ้น และสวิตช์จะแสดงสีกลับกัน



∎ การแสดงผล 256 สี

คุณสามารถคำนวณผลลัพธ์ของสีสองสีที่ซ้อนทับกันได้ โดยกำหนดรหัส RGB ของรหัสสีที่ซ้อนทับกัน และทำ XOR

Ourrent Color: 7 : (255.255.255 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 56 57 58 59 60 61 62	
Image: Constraint of the state of the s	5)
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 56 57 58 59 60 61 62	7
16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 56 57 58 59 60 61 62	15
24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62	23
32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62	31
40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62	39
48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 <	47
56 57 58 59 60 61 62	55
« »	63
T Blink None	

∎ รหัสสี

ตารางรหัส RGB สำหรับสี่ 256 สี่

รหัสสี	รหัส RGB		รหัสสี	รหัส RGB		รหัสสี	รหัส RGB	รหัสสี	รหัส RGB
0	00h	1	64	6Eh	Î	128	CCh	192	A2h
1	01h		65	7Eh	Ī	129	DCh	193	B2h
2	02h	1	66	7Fh	Î	130	DDh	194	B3h
3	03h		67	6Fh	Î	131	CDh	195	A3h
4	04h	1	68	2Eh	Î	132	C4h	196	AAh
5	05h		69	3Eh	Î.	133	D4h	197	BAh
6	06h		70	3Fh	t	134	D5h	198	BBh
7	07h		71	2Fh	t	135	C5h	199	ABh
8	10h		72	82h	t	136	8Ch	200	E2h
9	11h		73	92h	t	137	9Ch	201	F2h
10	20h		74	93h	t	138	9Dh	202	F3h
11	30h		75	83h	t	139	8Dh	203	E3h
12	31h		76	8Ah	t	140	84h	204	EAh
13	21h		77	9Ah	Î.	141	94h	205	FAh
14	22h		78	9Bh	Î.	142	95h	206	FBh
15	32h		79	8Bh	t	143	85h	207	EBh
16	33h		80	C2h	Î	144	28h	208	EEh
17	23h		81	D2h	t	145	38h	209	FEh
18	12h		82	D3h	t	146	39h	210	FFh
19	13h		83	C3h	t	147	29h	211	EFh
20	40h	1	84	CAh	İ	148	68h	212	E6h
21	50h	1	85	DAh	t	149	78h	213	F6h
22	51h	1	86	DBh	Î	150	79h	214	F7h
23	41h		87	CBh	t	151	69h	215	E7h
24	60h		88	CEh	t	152	6Ch	216	AEh
25	70h		89	DEh	t	153	7Ch	217	BEh
26	71h		90	DFh	t	154	7Dh	218	BFh
27	61h		91	CFh	t	155	6Dh	219	AFh
28	62h		92	C6h	Î.	156	2Ch	220	A6h
29	72h		93	D6h	t	157	3Ch	221	B6h
30	73h		94	D7h	t	158	3Dh	222	B7h
31	63h		95	C7h	Î	159	2Dh	223	A7h
32	42h		96	8Eh	Î.	160	A0h	224	2Ah
33	52h		97	9Eh	Î.	161	B0h	225	3Ah
34	53h	1	98	9Fh	Î	162	B1h	226	3Bh
35	43h		99	8Fh	Î.	163	A1h	227	2Bh
36	44h		100	86h	Î.	164	A8h	228	6Ah
37	54h	1	101	96h	Î	165	B8h	229	7Ah
38	55h		102	97h	Ī	166	B9h	230	7Bh
39	45h		103	87h	I	167	A9h	231	6Bh
40	64h		104	0Ah	I	168	E0h	232	08h
41	74h		105	1Ah	l	169	F0h	233	18h
42	75h		106	1Bh	I	170	F1h	234	19h
43	65h		107	0Bh	l	171	E1h	235	09h
44	66h		108	4Ah	l	172	E8h	236	48h
45	76h	1	109	5Ah	ļ	173	F8h	237	58h
46	77h	1	110	5Bh	l	174	F9h	238	59h
47	67h	1	111	4Bh	ļ	175	E9h	239	49h
48	46h		112	4Eh	ļ	176	ECh	240	4Ch
49	56h	1	113	5Eh	l	177	FCh	241	5Ch
50	57h		114	5Fh	ļ	178	FDh	242	5Dh
51	47h		115	4Fh	ļ	179	EDh	243	4Dh
52	14h		116	0Eh	ļ	180	E4h	244	0Ch
53	15h	1	117	1Eh	l	181	F4h	245	1Ch
54	24h		118	1Fh	ļ	182	F5h	246	1Dh
55	34h	1	119	0Fh	l	183	E5h	247	0Dh
56	35h	1	120	C0h	l	184	ACh	248	90h
57	25h	1	121	D0h	ļ	185	BCh	249	91h
58	26h	1	122	D1h	l	186	BDh	250	81h
59	36h	1	123	C1h	ļ	187	ADh	251	88h
60	37h	1	124	C8h	l	188	A4h	252	98h
61	27h	1	125	D8h	ļ	189	B4h	253	99h
62	16h	1	126	D9h	ļ	190	B5h	254	89h
63	17h		127	C9h		191	A5h	255	80h

ตัวอย่าง

การซ้อนทับกันของรหัสสี "20" และ "120" หารหัส RGB ของแต่ละสึใน "ตารางรหัส RGB สำหรับสี 256 สี" ในหน้าก่อน รหัสสี "20": รหัส RGB "40h" รหัสสี "120": รหัส RGB "C0h" ข้อมูลของรหัสสีทั้งสองใน GP มีดังนี้

4 0
รหัสสี "120": รหัส RGB "C0h"

ทำงานโดย XOR สำหรับการแสดงแบบ XOR



ผลจากการที่รหัสสี "20" และ "120" ช้อนทับกัน สีซึ่งมีรหัสสีต่อไปนี้จะแสดงขึ้น รหัสสี "255": รหัส RGB "80h"

 เมื่อตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Image] หรือ [Image CF Card] จะมีเครื่องหมาย ระบุตำแหน่งการแสดงผล ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เครื่องหมายนี้จะระบุตำแหน่งศูนย์กลาง ของหน้าจอที่คุณต้องการเรียก



- เมื่อทำเครื่องหมายที่ช่อง [Clearing Action] รูปภาพที่วาดด้วยจุดขนาดเดียวกันตั้งแต่สองจุดขึ้นไป (เส้นตรงขนาด 3 จุดหรือ 5 จุด, เส้นตรงพร้อมหัวลูกศรขนาด 2 จุด หรืออักขระตัวยก เป็นต้น) จะไม่สามารถแสดงบนรูปภาพหน้าจอได้ตามปกติ
- ถ้ารูปภาพที่ช้อนทับเป็นอักษรรูปภาพ ภาพจะไม่แสดงแบบ XOR
- คุณสามารถตั้งค่าให้ลายน้ำเป็นสีพื้นหลังทั้งเมื่อบิตทำงานและไม่ทำงาน ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Screens of Type]
 เป็น [Mark] และ [Specify Screen] เป็น [Constant] เท่านั้น

10.6.2 ข้อจำกัดของพาร์ทแสดงรูปภาพ (State Display)

เมื่อ [Screens of Type] เป็น [Package]

 รูปภาพที่จะเรียกจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนสถานะของบิตที่เรียงตามลำดับโดยเริ่มจากบิต 00 ในตำแหน่ง เวิร์ดที่ระบุ โดยระบบจะกำหนดหมายเลขบิตให้โดยอัตโนมัติตามค่าของ [Number of Packages] โดยเริ่มต้นจากบิต 00 ในตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ



 หากระบุสถานะที่ไม่ได้กำหนดแพ็คเกจไว้ หน้าจอจะไม่แสดงรูปภาพใด ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อ [Number of Packages] เป็น 16 และมีเฉพาะสถานะ 0 ถึง 3 เท่านั้นที่ลงทะเบียนแพ็คเกจไว้ การระบุสถานะ 4 ถึง 15 จะแสดงเฉพาะกรอบสี่เหลี่ยมพื้นหลังเท่านั้น

เมื่อตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Image] หรือ [Image CF Card]

 เครื่องหมายระบุตำแหน่งการแสดงผล จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอรูปภาพ เครื่องหมายนี้
 จะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของหน้าจอที่คุณต้องการเรียก หน้าจอที่เรียกจะแสดงขึ้นโดยมีจุดศูนย์กลางของหน้าจอ ช้อนทับกับตำแหน่งที่ระบุบนรูปภาพที่แสดง

10.6.3 ข้อจำกัดของพาร์ทแสดงรูปภาพ (Move Display)

 เมื่อคุณย้ายรูปภาพสองรูปขึ้นไปด้วยจอแสดงการย้ายบนหน้าจอเดียวกัน ไม่ควรให้จอแสดงการย้ายซ้อนทับกัน หากจอแสดงการย้ายซ้อนทับกัน อาจทำให้แสดงรูปภาพได้ไม่ถูกต้อง

เมื่อตั้งค่า [Screens of Type] เป็น [Base Screen], [Image] หรือ [Image CF Card]

- หากในตำแหน่งที่คุณย้ำยและแสดงรูปภาพหน้าจอมีการวาดรูปภาพอีกรูปหนึ่งไว้แล้ว ส่วนที่ซ้อนทับกัน ของหน้าจอที่ถูกเรียกและรูปภาพจะแสดงแบบ XOR
- ไม่สามารถวางรูปภาพที่ใช้เส้นหนา 3 ถึง 9 จุดลงบนหน้าจอที่จะแสดงได้
- เมื่อตั้งค่า Orientation เป็น Portrait ระบบพิกัด [Area Migration] จะเป็นดังนี้



เมื่อ [Screens of Type] เป็น [Mark]

 เมื่อตั้งค่า [Specify Screen] เป็น [Address] และมีการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ให้เลือก [Display Size] – [Standard 48*48] บนแท็บ [Display] ของพาร์ทแสดงรูปภาพ หากสร้างเครื่องหมายไว้บนกรอบ เส้นหนาดังในรูปต่อไปนี้



แนวตั้ง

 ถ้าหน้าจอเครื่องหมายที่แสดงขึ้นบนพาร์ทแสดงรูปภาพซ้อนทับกับพาร์ทอื่น ๆ หน้าจอเครื่องหมาย อาจแสดงได้ไม่ถูกต้อง การกำหนดตำแหน่งซ้อนทับกันบนพาร์ทแสดงรูปภาพหลายพาร์ท อาจทำให้แสดงผลได้ไม่ถูกต้องเช่นกัน



รูปภาพสองรูปมีตำแหน่งการแสดงซ้อนทับกัน ทำให้แสดงภาพได้ไม่ถูกต้อง



- คุณไม่สามารถแสดงเครื่องหมายที่ตำแหน่งสองตำแหน่งขึ้นไปพร้อมกันในพาร์ทแสดงรูปภาพหูนึ่งพาร์ทได้
- หากตั้งค่า [Control Word Address] ของตำแหน่งการแสดงผลเป็น 0 เครื่องหมายจะไม่แสดงขึ้น
- หากตั้งระยะตำแหน่งการแสดงผลไว้น้อย และพื้นที่การแสดงของเครื่องหมายช้อนทับกัน จะแสดงเครื่องหมาย ได้ไม่ถูกต้อง ในการตั้งค่าตำแหน่งการแสดง ต้องให้มีระยะห่างที่เพียงพอโดยคำนึงถึงพื้นที่การแสดงเครื่องหมาย
- เมื่อ [Specify Screen] เป็น [Address] และมีการเรียกเครื่องหมายขนาดต่าง ๆ กัน ถ้ามีการเรียกเครื่องหมาย ขนาดเล็กกว่าหลังจากเรียกเครื่องหมายขนาดใหญ่กว่า เครื่องหมายที่เรียกก่อนหน้าจะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ
- สำหรับพาร์ทแสดงรูปภาพ เมื่อตั้งค่า [Screens of Type] ใน [Move Display] เป็น [Mark] คุณสามารถวาง เครื่องหมายได้สูงสุด 30 เครื่องหมายลงในหนึ่งหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งการแสดงได้ 99 ตำแหน่ง ในพาร์ทแสดงรูปภาพหนึ่งพาร์ท โดยจำนวนตำแหน่งการแสดงในหนึ่งหน้าจอรวมกันต้องไม่เกิน 512 ตำแหน่ง

10.6.4 ข้อจำกัดของพาร์ทแสดงรูปภาพ (CF Image Display)

- ขนาดสูงสุดในการแสดงไฟล์ JPEG ในการ์ด CF คือ 1024 x 768 พิกเซล
- ถ้าคุณใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ลบภาพที่เป็นไฟล์ JPEG ที่กำลังแสดงอยู่ ภาพนั้น จะยังคงปรากฏค้างอยู่ คุณสามารถลบภาพออกได้โดยเขียนทับด้วยการเปลี่ยนหน้าจอหรือเขียนทับด้วยภาพอื่น
- คุณสามารถแสดงพาร์ทรูปภาพที่กำลังทำงานกับ File Manager ได้เพียงหนึ่งพาร์ทต่อหนึ่งหน้าจอ เมื่อแสดงพาร์ทรูปภาพหลายพาร์ทพร้อมกันโดยวางพาร์ทลงบนหน้าต่างหนึ่งหน้าต่าง พาร์ทแสดงรูปภาพ เหล่านั้นจะแสดงตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้
 - 1. พาร์ทที่วางบนหน้าจอหลัก
 - 2. พาร์ทที่วางบนหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ
 - 3. พาร์ทที่วางบนหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ
- สำหรับไฟล์ JPEG ภาพจะแสดงขึ้นที่มุ[่]มช้ายบนของพื้นที่แสดงผล แต่ถ้าภาพใหญ่กว่าพื้นที่แสดง จะแสดงได้เฉพาะส่วนของภาพที่อยู่ในพื้นที่จากมุมช้ายบนเท่านั้น เมื่ออัพเดตการแสดงผล พื้นที่แสดงจะถูกเติมด้วยสีสำหรับล้าง
- ไม่สามารถลบไฟล์ JPEG ที่กำลังแสดงอยู่ได้โดยอัตโนมัติ ไฟล์ JPEG ที่แสดงขึ้นเมื่อตำแหน่งทริกเกอร์บิตเปิด (หรือปิด) จะยังคงแสดงอยู่ ถึงแม้ตำแหน่งทริกเกอร์บิตจะปิด (หรือเปิด) แล้วก็ตาม
- สำหรับไฟล์ JPEG ในการ์ด CF ถึงแม้จะเปลี่ยนค่า [Orientation] และหมุ่นพาร์ทแสดงรูปภาพไป แต่ไฟล์ JPEG จะไม่หมุ่นตามไปด้วย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนทิศทางและแสดงรูปภาพ โปรดโหลดภาพลงในการ์ด CF ที่เปลี่ยนทิศทางแล้ว

เมื่อตั้งค่า [Display Method] เป็น [Specify File Name] และ [Specification Method] เป็น [Address]

- ระบุข้อมูลที่ใช้จัดเก็บพาธแบบครบถ้วน (ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์) พาธที่ครบถ้วนควรมีอักขระแบบ ไบต์เดี่ยวไม่เกิน 20 อักขระ (10 เวิร์ด) ถ้ามีอักขระน้อยกว่า 20 ตัว อย่าลืมใส่ "00h" ต่อท้าย
- ใส่ " \ " คั่นระหว่างชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ในพาธแบบครบถ้วน
- ชื่อไฟล์ควูรมีอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 8 ตัว และรองรับเฉพาะไฟล์ Bin และ JPEG เท่านั้น
- สามารถตั้งค่า [Display Screen Specification Address] ด้วยตำแหน่งภายในของ GP (LS หรือ USR) ได้เท่านั้น