## 15 การแสดงและ การเปลี่ยนแปลง ข้อความ

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการแสดงและแก้ไขข้อความใน GP-Pro EX โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "15.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 15-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

15.1	เมนการตั้งค่า	
15.2	การเปลี่ยนและการแสดงข้อความ (ตัวอักษร)	
15.3	การเปลี่ยนข้อความที่แสดง	
15.4	การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)	
15.5	การเปลี่ยนภาษาของข้อความ (หลายภาษา)	
15.6	การนำเข้า/ส่งออกุตารางข้อความที่ลงทะเบียนสำหรับใช้กับโปรเจคต่างๆ	15-31
15.7	คำแนะนำในการตั้งค่า	
15.8	ข้อจำกัด	

### 15.1 เมนูการตั้งค่า





### 15.2 การเปลี่ยนและการแสดงข้อความ (ตัวอักษร)

### 15.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คุณสามารถเปลี่ยนข้อความได้ตามสถานะเปิด/ปิดของตำแหน่งบิต หรือเปลี่ยนข้อความตามการเปลี่ยนแปลงค่า ของตำแหน่งเวิร์ด (0 ถึง 15)

### 15.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	1
· ·	

- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
   "" "15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า" (หน้า 15-38)
  - สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
    - 🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



- 1 จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Message Display (M)] หรือคลิก 💽 วางพาร์ทลงบนหน้าจอ
- 2 ดับเบิลคลิกที่ Message Display ใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💣 Message Display		×
Parts ID MD_0000 🚔 Comment	Basic Display Color Display Text Direct Inpu Text Display Action Mode Address Bit  [PLC1]X00000 ]	
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel	

- 3 คลิก [Select Shape] แล้วเลือกรูปร่างของพาร์ทแสดงผลข้อมูล
- 4 ในรายการดรอปดาวน์ [Action Mode] เลือกวิธีการแก้ไขข้อความ

Action Mode	
Word	•

### 5 ใน [Address] ตั้งค่าตำแหน่ง (D100) เพื่อทริกเกอร์การแสดงผลข้อความ

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง	เลือกอุปกรณ์ "D" แล้วป้อน ดำแหน่งเป็น "100" จากนั้น กดปุ่ม "Ent"	
Address [PLC1]D00000	Input Address         Image: Constraint of the second	Address [[PLC1]D00100

1 2

0 Ent

3

-

6 คลิกแท็บ [Display] ในส่วน [Text Type] ให้เลือก [Direct Text]

💣 Message Display	×
Parts ID	Basic Display Color
MD_0000	Text Type
Comment	Direct Text     O Text Table
	Number of Messages Select State
	2 State 0 V
ABC	
	Font Type Standard Font V Size 8 x 16 Pixels V
Select Shape	Language ASCII Attribute Normai
	Register Message
	Fixed Position Undefined
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

7 ในดรอปดาวน์ลิสต์ [Number of Messages] ให้กำหนดจำนวนข้อความที่จะแสดง



- 8 กำหนดค่า Font Type, Size และ Display Language ของข้อความ
- 9 ในส่วน [Align] ให้กำหนดตำแหน่งของข้อความ

Alig	nmen	t
Ξ		Ξ

10 กำหนดข้อความสำหรับแต่ละสถานะ

ในดรอปดาวน์ลิสต์ [Select State] ให้เลือก [State 0] แล้วพิมพ์ข้อความในช่อง [Register Message] หากเว้นช่องนี้ว่างไว้ จะไม่มีการแสดงข้อความใด ๆ

Select State	Register Message
State 0	

11 ในดรอปดาวน์ลิสต์ [Select State] ให้เลือก [State 1] แล้วพิมพ์ "Abnormal Pressure" ในช่อง [Register Message] เมื่อมีการจัดเก็บค่า State1 ใน [Address] ข้อความ "Abnormal Pressure" จะปรากฏขึ้น

Select State	Register Message
State 1	Abnormal Pressre

12 ในดรอปดาวน์ลิสต์ [Select State] ให้เลือก [State 2] แล้วพิมพ์ "Confirm Rack Enabled" ในช่อง [Register Message] เมื่อมีการจัดเก็บค่า State 2 ใน [Address] ข้อความ "Confirm Rack Enabled" จะปรากฏขึ้น

Select State	
State 2	•

Register Message
Confirm Rack Enabled

- 13 คุณสามารถตั้งค่า Text Color และ Plate Color สำหรับสถานะแต่ละสถานะในแท็บ [Color] ได้ตามต้องการ แล้วคลิก [OK]
  - หมายเหตุ • หากคุณเลือกข้อความที่ยังไม่ได้ระบุ จะไม่มีการแสดงข้อความใด ๆ ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่า Number of Message ไว้เท่ากับ 16 แต่มีเพียงสถานะ 0 ถึง 3 เท่านั้นที่กำหนดข้อความไว้ สถานะ 4 ถึง 16 จะแสดงเฉพาะกรอบข้อความเท่านั้น
    - คุณสามารถป้อนข้อความแต่ละข้อความด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 100 ตัว อักขระใด ๆ ที่เกินจากตัวที่ 100 จะไม่แสดงในข้อความ

### 15.3 การเปลี่ยนข้อความที่แสดง

### 15.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

หน้าจอการลงทะเบียนข้อความ



แสดงข้อความที่ลงทะเบียนในหน้าจอ คุณสามารถแสดงข้อความที่ยาวเกินกว่าหนึ่งหน้าจอได้โดยการแสดงผลในหลายหน้าจอ

### 15.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	<ul> <li>โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า</li> <li>"15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า" (หน้า 15-42)</li> <li>"15.7.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Text Registration] ทั่วไป" (หน้า 15-49)</li> <li>สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"</li> <li>"9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)</li> </ul>

#### แสดงข้อความที่ลงทะเบียนไว้บนหน้าจอ



- 1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Registration (T)] หรือคลิก 📓 กล่องโต้ตอบ [New Text/Open] จะปรากฏขึ้น
- 2 ตั้งค่าหมายเลขข้อความและคำอธิบาย แล้วคลิก [New]

💰 New Text/0	Open		×
New	C Open		
Number			
Comment	Imaintenance		
	-	New	Cancel

3 หน้าจอป้อนข้อความจะแสดงขึ้น ป้อนอักษรสำหรับข้อความ

💭 Base 1 (Untitled) 🗙 🛐 Text 1 (Maintenance) 🗙	∢ ⊳ 🗙
Input Multilanguage	
Language ASCII	
10 20 30 40 50 60 70 80 9	<u> </u>
002 tabs nearest you 4	- 1
003 remove the cartridge's	
004 top cover.	- 1
005 2. Open the left	- 1
006 side of the	- 1
007 cartridge and	- 1
008 remove part A.	- 1
009 3. Set the	- 1
010 opening part of	- 1
011 part A facing	- 1
012 downward.	- 1
013	- 1
014	
015	- 1
016	- 1
017	- 1
018	
019	- 1
020	

คลิก 🔄 🚫 ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อปิดหน้าจอป้อนข้อความ

- 4 ในเมนู [Parts (P)] เลือก [Message Display (M)] หรือคลิก 💽 เพื่อเปิดและแสดงหน้าจอที่คุณต้องการแสดงข้อความ
- 5 ดับเบิลคลิกที่ Message Display ใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💰 Message Display		X
Parts ID MD_0000 *** Comment ABC Select Shape	Basic Display Color Display Text Direct Input Text Display Action Mode Address Bit   [PLC1]X00000  ]	
Help ( <u>H</u> )	Cancel	

6 เลือก [Text Display] แล้วเปลี่ยนกล่องโต้ตอบเป็นมุมมอง [Detail]

💰 Message Display	×
Parts ID MD_0000  Comment ABC Select Shape No Shape	Basic Display Color Display Text Direct Input Text Display Specify Text File Number Constant Start Row Bit Address Number of Bits Rows Scroll
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

7 ใน [Specify Text File Number] ให้เลือกวิธีระบุข้อความที่จะแสดงผล ตั้งค่า [Text File Number]

Specify Text File Number	Text File Number
Constant 💌	

8 ใน [Start Row Bit Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น (บิต 00 ของ D100) ที่จะทริกเกอร์หน้าจอของข้อความ

เลือกอปกรณ์ "D" แล้วป้อนต่ำแหน่งเป็น "100.0"

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคื	ย์ข้อมูลตำแหน่ง			เลือกอุปกรณ์ จากนั้นกดปุ่ม	ม์ "D" แล้ว: ม Enter	ป้อนต่ำแหเ	เ่งเป็น "10(	).0"
Start Row Bit Address	[PLC1]X00000	<b>ค</b> ลิก	Start Row Bit	Address	ress ⇒ PLC1 ▼ 100.0 C F 4 1 ( PLC1] ( PLC1] ( PLC1]	Cir 7 8 9 4 5 6 2 3 0 Ent		

• กำหนดตำแหน่งบิตหรือตำแหน่งเวิร์ดเพื่อระบุบิต หากคุณกำหนดตำแหน่งบิต จะกำหนดค่า [Number of Bits] ของตำแหน่งชนิดเรียงลำดับเพื่อตั้งค่าแถวเริ่มต้นการแสดงผล หากคุณกำหนดตำแหน่งเวิร์ด จะใช้ [Number of Bits] ของบิตชนิดเรียงลำดับในเวิร์ด (16 บิต)

หมายเหตุ

9 ในฟิลด์ [Number of Bits] ให้ตั้งค่าจำนวนบิตสำหรับใช้ในการกำหนดการแสดงแถวเริ่มต้น

	Number of Bits 2
หมายเหตุ	<ul> <li>จำนวนบิตที่จะใช้ขึ้นอยู่กับ [Rows Scroll] ในการเลื่อนดูครั้งละ 4 แถว คุณต้องเลื่อนสูงสุด 3 ครั้ง เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อความ 12 แถว ระบบต้องใช้บิต 2 บิตในการจัดเก็บค่า "3"</li> </ul>
	15       00         D100

10 ในฟิลด์ [Rows Scroll] ให้ตั้งค่าจำนวนแถวของข้อความสำหรับการเลื่อนแต่ละครั้ง

Rows Scroll	4	<u>=</u>
-------------	---	----------

11 คลิกแท็บ [Display] ตั้งค่า [Display Characters] และ [Display Rows]



หมายเหตุ

 ตั้งค่า "1" ใน [Display Characters] เพื่อแสดงอักขระแบบไบต์เดี่ยว 1 ตัว ตั้งค่า "2" สำหรับอักขระไบต์คู่หนึ่งตัว 12 คุณสามารถตั้งค่าสีของการแสดงข้อความและสีของข้อความในแท็บ [Color] ได้ตามต้องการ แล้วคลิก [OK] การตั้งค่าการแสดงข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว



- 13 ตั้งค่าสวิตช์เพื่อเลื่อนดูข้อความ จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แล้วเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก 🧕 วางสวิตช์บนหน้าจอ
- 14 ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💰 Switch/Lamp	x
Parts ID SL_0001	Switch Feature Switch Common Lamp Feature Color Label
Comment Comment Normal Select Shape No Shape	Word Switch       Image: Second Switch         Word Switch       Image: Second Switch         Image: Second Switch
	Copy and Add
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

- 15 คลิก [Select Shape] แล้วเลือกรูปร่างสวิตช์
- 16 ในฟิลด์ [Word Address] ตั้งค่าตำแหน่ง (D100) ที่คุณต้องการเขียนข้อมูลเมื่อคุณแตะสวิตช์

Word Address	
[PLC1]D00100	▼ 🚃

17 ในรายการดรอปดาวน์ [Word Action] เลือก [Add Data] กำหนดค่าตำแหน่งใน [Addition Base Word Address]

Word Action	Data Type
Add Data	Bin
Addition Base Word Address	Constant
[PLC1]D00100	+ T = #
	D00100 = D00100 + 1

18 ตั้งค่าสีและป้ายชื่อของสวิตซ์บนแท็บ [Color] และแท็บ [Label] ตามต้องการ แล้วคลิก [OK] สวิตซ์สำหรับ ใช้เลื่อนไปยังข้อความถัดไปจะถูกสร้างขึ้น

_		
	12345678901234567890	
	2	
	3	

19 สร้างสวิตช์เพื่อใช้เลื่อนไปยังข้อความก่อนหน้าด้วย วางสวิตช์ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดแล้วเลือก [Subtract Data] จากรายการดรอปดาวน์ [Word Action]

Word Action	Data Type
Subtract Data 💌	Bin 💌
Subtraction Base Word Address	Constant
[PLC1]D00000 🛛 🔽 🥅 -	
	Continuous Subtract Feature
	D00100 = D00000 - 1

สวิตช์เลื่อนดูข้อความ 2 สวิตช์ได้ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

- ระบบสามารถแสดงข้อความได้ถึง 512 บรรทัดด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวจำนวนไม่เกิน 100 ตัว ต่อบรรทัด
- หากข้อมูลที่กำหนดให้เป็นแถวเริ่มต้นการแสดงผลนั้นไม่มีแถวข้อความที่เกี่ยวข้องอยู่ จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ เกิดขึ้น โดยแถวที่แสดงอยู่ก่อนหน้าจะยังคงแสดงอยู่
- ถ้าข้อความของคุณยาวกว่าพื้นที่แสดงผล ข้อความส่ว<sup>ั</sup>นที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดอ<sup>อ</sup>อกและไม่แสดง

### 15.4 การเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

### 15.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น



เปลี่ยนค่าภาษา เปลี่ยนตำแหน่งควบคุม...

ข้อความทั้งหมดที่ใช้ตารางข้อความ (ข้อความที่วาดเอง, ป้ายชื่อสวิตช์ เป็นต้น) จะเปลี่ยนภาษา

運転

停止

สร้างตารางข้อความที่มีข้อความหลายภาษา จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาในออบเจ็กต์ข้อความได้ แม้ในขณะที่ระบบทำงานอยู่ (ไม่มีฟังก์ชันการแปลภาษา)

RUN



### 15.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	<ul> <li>โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า</li> <li>""15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่า Text Table" (หน้า 15-51)</li> </ul>
	🐨 "15.7.4 คำแนะนำในการตั้งค่าป้ายชื่อสวิตช์/ไฟลัญญาณ (เลือก Text Table)" (หน้า 15-56)
	<ul> <li>สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่</li> </ul>
	"ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"

ਓ "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

#### ตั้งค่าการเปลี่ยนภาษาของป้ายชื่อของสวิตช์ขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่



เปลี่ยนค่าภาษา เปลี่ยนตำแหน่งควบคุม... ป้ายชื่อสวิตช์จะเปลี่ยนภาษา

運転

停止

1 ลงทะเบียนคำและวลีต่าง ๆ ที่จะใช้บนหน้าจอในตารางข้อความ

จากเมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Text Table (S)] หรือคลิก	A.	หน้าต่างต่อไปนี้จะเปิดขึ้น
--	----	----------------------------

📃 Bas	e 1 (Untitled	) 🗙 🌆 1	Fext Table 🗙		$\triangleleft  \triangleright  \mathbf{X}$
Text Ta	ble				
		Lan	guage Change	Import	
	Jun	np Sel	ect Table to Show	Export	
Number	acters per	ines of Tex			<b>_</b>
1	10	1			
2	10	1			
3	10	1			
4	10	1			
5	10	1			
6	10	1			
7	10	1			
8	10	1			
9	10	1			
10	10	1			
11	10	1			
12	10	1			
13	10	1			
14	10	1			
15	10	1			
16	10	1			
17	10	1			
18	10	1			
19	10	1			
20	10	1			-
•	10	4			

2 คลิก [Language Change] กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Enable Language Change Feature]

Swite	hing Control Itsu on Transcore	
Addre	ss	<u> </u>
Initial	Table Table 1	
Numbe	Table Name	Language
1	Table 1	ASCII
2	Table 2	ASCII
3	Table 3	ASCII
4	Table 4	ASCII
5	Table 5	ASCII
6	Table 6	ASCII
7	Table 7	ASCII
8	Table 8	ASCII
9	Table 9	ASCII
10	Table 10	ASCII
11	Tabla 11	ASOT

หมายเหตุ

 หากคุณลบเครื่องหมายในช่อง [Enable Language Change Feature] ข้อมูลตารางข้อความ จะถูกลบออก

3 ในฟิลด์ [Switching Control Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (เช่น D300) ที่จะใช้จัดเก็บหมายเลขตารางที่จะแสดง



4 ในรายการดรอปดาวน์ [Initial Table] ให้ตั้งค่าตารางที่จะแสดงเมื่อ [Switching Control Address] ที่ระบุไว้ถูกตั้งค่าเป็น "0"

Initial Table	Table 1	•

5 เลือกภาษาแสดงผลของแต่ละตารางแล้วคลิก [OK]

🚰 Langu 🔽 Enat	age Change de Language	Change Featur	re
Switcł Addre	ning Control ss	[PLC1]D00300	
Initial	Table	Table 1	•
Jumbe	Tab	le Name	Language 🔺
1	Table 1		ASCII
2	Table 2		ASCII 🔹
3	Table 3		ASCII
4	Table 4		Japanese
5	Table 5		Chinese(Traditional)
6	Table 6		Chinese(Simplified)
7	Table 7		Korean
8	Table 8		Cyrillic Alphabet
9	Table 9		Thai
10	Table 10		ASCI
11	Tabla 11		Δ90Π
			OK (O) Cancel

6 ในตารางข้อความ ให้ตั้งค่า [Number of Characters] และ [Number of Text Rows] และป้อนคำหรือข้อความสั้น ๆ ในแต่ละตาราง

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 🌆 Text Table 🗙				
Text Ta	ble			
		Lan	<u>guage Change</u> <u>Imp</u>	<u>ort</u>
	Jun	np <u>Sel</u>	ect Table to Show Exp	<u>iort</u>
Number	acters per	ines of Tex	1: ASCII Table 1	2: Japanese Table 2
1	10	1	Run	運転
2	10	1	Stop	停止
3	10	1	Products	生産数
4	10	1		
5	10	1		
	1	1		

หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว ให้คลิก 🛛 🕢 ที่มุมขวาบนเพื่อปิด [Text Table]

การลงทะเบียนตารางข้อความจะเสร็จสมบูรณ์

7 ใช้ตารางข้อความเป็นป้ายชื่อของสวิตช์ที่ใช้บนหน้าจอ

เปิดหน้าจอ จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ที่ [Switch Lamp (C)] แล้วเลือก [Bit Switch (B)] หรือคลิก วางสวิตช์เปิด/ปิดบิตบนหน้าจอ 8 ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Switch/Lamp							×
Switch/Lamp Parts ID SL_0000 Comment Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	a Lamp Feature	l Color   L. Word Switch	abel   Screen Change y to Lamp	Special Switch	Selector Switch	×
Help ( <u>H</u> )					ок ( <u>о</u> )	Cancel	

- 9 คลิก [Select Shape] แล้วเลือกรูปร่างสวิตช์
- 10 ระบุ [Bit Address] แล้วเลือก [Bit Set] ใน [Bit Action]

Bit Address	
[PLC1]M000100	▼ 🚃
Copy from Lamp	Copy to Lamp
Bit Action	
Bit Set	•

11 คลิกแท็บ [Label] แล้วเลือก [Text Table]

💰 Switch/Lamp	X
Parts ID	Switch Feature   Switch Common   Lamp Feature   Colo Label
Comment	O Direct Text Table
<u> </u>	Select State Normal
· · · · · ·	Font
	Font Type Standard Font 💌 Size 8 x 16 Pixels 💌
	Text Attribute Normal
himmed a	Text Orlan Dial
Normal	
Select Shape	Gopy to All Labels Glear All Labels Shadow Color Blink
No Shape	
	Background Color Blink
	Transpare 💌 None 💌
	✓ Fixed Position
Help ( <u>H</u> )	OK (O) Cancel

- 12 ตั้งค่า Font Type, Size, Text Color และค่าอื่น ๆ ของป้ายชื่อ
- 13 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกข้อความสำหรับป้ายชื่อ



หมายเหตุ

ในการเพิ่มคำใหม่ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนในตารางข้อความ ให้เลือก [Add Text]

#### 14 ตั้งค่าตำแหน่งการแสดงของข้อความป้ายชื่อ แล้วคลิก [OK]



สวิตช์ "Run" ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

#### 15 สร้างสวิตช์ "Stop" ด้วยวิธีการเดียวกัน

แท็บ [Switch Feature]	แท็บ [Label]
Bit Address [PLC1]M000100  Copy from Lamp Copy to Lamp	Font Font Type Standard Font  Size Text Attribute
Bit Action Bit Reset	2: Stop Copy to All Labels Clear All Labels

#### สวิตช์ 2 สวิตช์ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

	•	•	• 0	) (	•	•		 •	•	1	1	•	•	•	·	•	•	•	•	,	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
-	ſ						1															8									
0 - -	l																														
:							ľ		_		_		_						Ì		_		_		_		-	1			
:									R	u	n											3	t	<b>0</b> ]	þ						
1							-		-												-										

ในการตรวจสอบสถานะการแสดงผลเมื่อตารางข้อความถูกเปลี่ยนแปลง จากเมนู [View (V)] ให้ชี้ที่ [Change Language (L)] แล้วเลือก [Table 2]



หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้ข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความกับการแสดงข้อความ, ข้อความที่วาด, ชื่อรายการพาร์ทการแจ้งเตือน, ข้อความแจ้งเตือน ฯลฯ เช่นเดียวกับป้ายชื่อสวิตช์
  - "15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า Direct Input Display (Text Table)" (หน้า 15-40)
  - 🐨 "15.7.5 คำแนะนำในการตั้งค่าการวาดข้อความ (โดยใช้ตารางข้อความ)" (หน้า 15-58)
  - "\* "15.7.6 คำแนะนำในการตั้งค่า Item/แบบละเอียด (ตารางข้อความ) ของพาร์ทการแจ้งเตือน" (หน้า 15-60)
  - 🐨 "15.7.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Enable Text Table)" (หน้า 15-62)
- หากคุณเปลี่ยนภาษา ข้อความทั้งหมดที่ใช้ตารางข้อความจะถูกเปลี่ยนไปด้วย หากมีการลงทะเบียน ข้อความหลายภาษา ภาษาของข้อความที่แสดงก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วย

### 15.5 การเปลี่ยนภาษาของข้อความ (หลายภาษา)

### 15.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น



สร้างข้อความที่กำหนดไว้ด้วยคำหรือวลีในอีกภาษาหนึ่งตามที่คุณต้องการให้ข้อความนั้นแสดงออกมา จากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความได้แม้ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ (ไม่มีฟังก์ชันการแปลภาษา) หากคุณเปลี่ยนภาษา ข้อความทั้งหมดที่ใช้ตารางข้อความตลอดจนข้อความนั้นจะถูกเปลี่ยนไปด้วย

### 15.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

# โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า " "15.7.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Text Registration] ทั่วไป" (หน้า 15-49) " "15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า" (หน้า 15-42) สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท" " "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



- 1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Registration (T)] หรือคลิก 📝 กล่องโต้ตอบ [New Text/Open] จะปรากฏขึ้น
- 2 ตั้งค่าหมายเลขข้อความและป้อนคำอธิบาย แล้วคลิก [New]

💰 New Text/O	pen			×
New	O Open			
Number Comment	1 million			
			New	Cancel

3 หน้าจอป้อนข้อความจะปรากฏขึ้น เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Input Multilanguage] ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes]

📃 Base	1 (Untitled) 🗙 🛐 Text 1 (Set) 🗙 🖉
	🔽 Input Multilanguage
Langua	
	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	
013	
014	
015	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
	@* Confirm Language Lhange Settings
	You are about to edit the language change feature. Continue?
	$\checkmark$
	Yes (Y) No (N)

4 กล่องโต้ตอบ [Language Change] จะปรากฏขึ้น เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Enable Language Change Feature]

Z Enat	ole Language hing Control	Change Featu	re		
Addre	ss	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	,		
Initial	Table	Table 1			•
Numbe	Tab	le Name	1	.anguage	
1	Table 1		ASCII		
2	Table 2		ASCII		
3	Table 3		ASCII		
4	Table 4		ASCII		
5	Table 5		ASCII		
6	Table 6		ASCII		
7	Table 7		ASCII		
8	Table 8		ASCII		
9	Table 9		ASCII		
10	Table 10		ASCII		
11	Tabla 11		TC224		

หมายเหตุ

• หากคุณลบเครื่องหมายในช่อง [Enable Language Change Feature] ข้อมูลตารางข้อความ จะถูกลบออก

5 ในฟิลด์ [Switching Control Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (D300) ที่จะใช้จัดเก็บหมายเลขตารางที่จะแสดง



6 ในรายการดรอปดาวน์ [Initial Table] ให้ตั้งค่าตารางที่จะแสดงเมื่อ [Switching Control Address] ถูกตั้งค่าเป็น "0"

Initial Table	Table 1	•

7 เลือกภาษาแสดงผลของแต่ละตารางแล้วคลิก [OK]

ð	🕯 Langu	age Change					×		
F	Enable Language Change Feature								
	Switz	hing Control	[[a]				_		
	Addre	SS SS	[[PLC1]D	00300					
	Initial	Table	Table 1			•	-		
	Numbe	Tab	le Name		Langu	lage			
	1	Table 1			ASCII				
	2	Table 2			ASCII	-			
	3	Table 3			ASCII				
	4	Table 4			Japanese				
	5	Table 5			Chinese(Tra	aditional)			
	6	Table 6			Chinese(Sir	nplified)			
	7	Table 7			Korean		4		
	8	Table 8			Cyrillic Alpl	nabet			
	9	Table 9			Thai				
	10	Table 10			ASCII				
	11	Tahla 11			<b>ASCII</b>				
				OK	0	Cancel			

8 ป้อนข้อความที่จะแสดงสำหรับแต่ละตาราง

📃 Base 1 (Untitled)	🗙 📝 Text 1 (set) 🗙		∢ ⊳ ×
			🔽 Input Multilanguage
1:Table 1	ASCI	2:Table 2	Japanese I Language Change Display
001 (1) Set the 002 replace par 003 the open pe 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019	20 30 hox of the tsA with int under	I	1 10 20 30 40 そ 001 ①交換した部品の紙箱の 002 開射口が下になるように 003 セットします。 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021
•		Þ	

คลิก 🔄 🚫 ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อปิดหน้าจอป้อนข้อความ

การลงทะเบียนตารางข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

- 9 จากนั้น กำหนดการตั้งค่าของจอแสดงข้อความ เปิดหน้าจอวาดภาพ จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก
   [Message Display (M)] หรือคลิก 💽 วางพาร์ทลงบนหน้าจอ
- 10 ดับเบิลคลิกที่การแสดงข้อความใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิกที่ไอคอน [Text Display]



11 ในช่องดรอปดาวน์ [Specify Text File Number] ให้เลือกวิธีระบุข้อความที่จะแสดงผล ตั้งค่า [Text File Number]

Specify Text File Number	Text File Number
Constant 💌	1 🗄 🏢

12 ใน [Trigger Bit Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (M100) ซึ่งจะทริกเกอร์การแสดงผลข้อความ

Trigger Bit Address	[PLC1]M000100	<b>_</b>

13 คลิกแท็บ [Display] ตั้งค่า [Display Characters] และ [Display Rows]

Basic Display Oplor	
Font Font Type Standard Font 💌 Size	8 x 16 Pixels 💌
Display Characters 24 Display Rows β 	

หมายเหตุ

 ตั้งค่า "1" ใน [Display CharactersDisplay Characters] เพื่อแสดงอักขระแบบไบต์เดี่ยว 1 ตัว ตั้งค่า "2" สำหรับอักขระไบต์คู่หนึ่งตัว

- 14 คุณสามารถตั้งค่าสีของการแสดงข้อความและสีของข้อความในแท็บ [Color] ได้ตามต้องการ แล้วคลิก [OK] การตั้งค่าการแสดงข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- 15 จากเมนู [Parts (P)] ให้ซี้ที่ [Switch Lamp (C)] แล้วเลือก [Word Switch (W)] หรือคลิก 🧕 วางสวิตซ์บนหน้าจอ

16 ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

🏂 Switch/Lamp		×
Switch/Lamp Parts ID SL_0001  Comment Comment  Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Commo	n       Lamp Feature       Color       Label         Image: Selector Switch       Screen Switch       Special Switch       Selector Switch         Bit Switch       Switch       Screen Switch       Selector Switch         Word Address       [PLC1]D00100       Image: Selector Switch       Selector Switch         Word Address       [PLC1]D00100       Image: Selector Switch       Selector Switch         Word Action       Image: Selector Switch       Data Type         Word Action       Image: Dec Image: Selector Switch       Image: Selector Switch         Witte Data       Image: Selector Switch       Image: Selector Switch         Image: Selector Switch       Image: Selector Switch       Selector Switch         Image: Selector Switch       Image: Selector Switch       Switch         Image: Selector Selector Switch       Image: Selector Switch       Switch         Image: Selector Selector Selector Selector Selector Switch       Switch       Switch         Image: Selector Sel
Help ( <u>H</u> )		OK (Q) Cancel

- 17 คลิก [Select Shape] แล้วเลือกรูปร่างสวิตช์
   18 ในฟิลด์ [Word Address] ตั้งค่าตำแหน่งเดียวกับการตั้งค่า [Switching Control Address]

Word Address	
[PLC1]D00300	

19 ในรายการดรอปดาวน์ [Word Action] เลือก [Write Data] ตั้งค่า [Constant] เป็น 1

Word Action	Data Type Dec	•
	Bit Length 16 Bit	•
	Constant	

20 ระบุสีและป้ายชื่อของสวิตช์ในแท็บ [Color] และแท็บ [Label] ตามต้องการ แล้วคลิก [OK] ขณะนี้ สวิตช์ที่ใช้เปลี่ยนเป็นข้อความภาษาอังกฤษ (ตาราง 1) ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

Ç	💂 Base 1 (Untitled) 🗙									
		0	1				5			
-										
-										
0										
1:1										
					91					
-			10045-2700010045-270001004							
1			2			Ľ	NGLL	.SH	Ľ.	
ī			3							
1:										
:										
:										
:										
5										
-										
:										
:										

21 สร้างสวิตช์ชนิดเดียวกันสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่น (ตาราง 2) การตั้งค่าสำหรับสวิตช์มีดังต่อไปนี้

Word Address [PLC1]D00300	<b>_</b>		
Copy from Lamp	Copy to Lamp		
Word Action		Data Type	
Write Data	•	Dec	•
		Bit Length	
		16 Bit	-
		Constant 2	

 หากคุณเปลี่ยนตาราง (ภาษา) ข้อความทั้งหมดที่ใช้ตารางข้อความตลอดจนข้อความนั้น จะถูกเปลี่ยนไปด้วย

หมายเหตุ

### 15.6 การนำเข้า/ส่งออกตารางข้อความที่ลงทะเบียนสำหรับใช้กับโปรเจคต่าง ๆ

- 15.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น
  - การบันทึก/การนำตารางข้อความที่ลงทะเบียนมาใช้ใหม่เป็นรูปแบบไฟล์ CSV หรือ TXT



(1)คุณสามารถส่งตารางข้อความออกจากโปรเจคและบันทึกเป็นไฟล์ CSV หรือ TXT ได้ ไฟล์นี้สามารถแก้ไขได้ใน Microsoft Excel หรือซอฟต์แวร์อื่น 🌮 "15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า" (หน้า 15-32)



(2)นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตารางข้อความที่ถูกส่งออกในอีกโปรเจคได้ โดยนำไฟล์ CSV หรือไฟล์ TXT เข้ามา จากการที่สามารถแก้ไขไฟล์ใน Microsoft Excel ได้ ทำให้ผู้ใช้ที่เข้าใช้ GP-Pro EX ไม่ได้สามารถแก้ไข ข้อความในโปรเจคได้ คุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่หรือแก้ไขข้อความที่ถูกส่งออกได้ โดยข้อความที่ได้รับ การแก้ไขสามารถนำกลับเข้าไปในโปรเจคได้

🀨 "15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า" (หน้า 15-34)



หมายเหตุ

หากต้องการนำเข้าหรือส่งออกหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ให้บันทึกข้อความเป็นไฟล์ TXT

### 15.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่า Text Table" (หน้า 15-51)

#### 🔳 ส่งออก

ส่งออกตารางข้อความเป็นรูปแบบไฟล์ CSV



1 จากเมนู [Common Settings (R)] เลือก [Text Table (S)] หรือคลิก 🌆 เพื่อเปิดหน้าจอ Text Table คลิก [Export]

📃 Bas	🧱 Base 1 (Untitled) 🗙 🍇 Text Table 🗙									
Text Ta	Text Table									
	Language Change         Import           Jump         Select Table to Show         Export									
Number	acters per	ines of Tex	1: ASCII Table 1			2: Japanese Table 2				
1	10	1	ALARM A		警報A					
2	10	1	ALARM B		警報B					
3	10	1	ALARM C		警報C					
4	10	1								
5	10	1								

2 กล่องโต้ตอบ [Export Text Table] จะปรากฏขึ้น เลือกช่องทำเครื่องหมายทางช้ายของชื่อตารางที่ต้องการส่งออก หากไม่ต้องการส่งออกตารางใด ให้ลบเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากชื่อตารางนั้น

File C Expor	ort Te: >ode T t File	kt Table ype Unicode Name	Extension (txt)	X
Expor	t Tabl	e		
		Table Name	Language	
	1	Table 1	ASCII	
	2	Table 2	Japanese	
	3	Table 3	ASCII	
	4	Table 4	ASCII	
	5	Table 5	ASCII	
	6	Table 6	ASCII	
	7	Table 7	ASCII	
	8	Table 8	ASCII	
	a	Tahla Q	<b>4</b> 900	-
			Export Cancel	

3 เลือกประเภทโค้ดของไฟล์ที่จะส่งออก

File C	ode T	/pe Western Europ	ean (Windows) 🔹	Extension (csv)	
Expor	t File	Name		Browse	
_					
Expor	t lable				_
Expor	t labk	e Table Name	Laı	nguage	
Expor	t lable 1	e Table Name Table 1	Lar	nguage ASCII	-
Expor	t lable 1 2	e Table Name Table 1 Table 2	Lar / Ja	nguage ASCII panese	

หมายเหตุ

 ในการส่งออกหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ให้เลือก [Unicode] หากเลือก [Unicode] ไฟล์จะถูกส่งออกด้วยรูปแบบของไฟล์ข้อความ (\*.txt)

4 คลิก [Browse] กล่องโต้ตอบ [Save As] จะปรากฏขึ้น เลือกตำแหน่งแล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิก [Save]



5 คลิก [Export] เพื่อส่งออกตาราง หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [OK] เพื่อให้การส่งออกเสร็จสมบูรณ์



หมายเหตุ

• หากมีปัญหาใด ๆ ในการส่งออก กระบวนการส่งออกทั้งหมดจะถูกยกเลิก

#### ∎ นำเข้า

นำไฟล์ตารางข้อความ (\*.csv) เข้าไปในโปรเจคหนึ่ง



1 จากเมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Text Table (S)] หรือคลิก 🌆 หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Import]

📃 Bas	📮 Base 1 (Untitled) 🗙 🍇 Text Table 🗙									
Text Ta	Text Table									
	Jun	np <u>Sel</u>	guage Change ect Table to Show	Import Export						
Number	acters per	ines of Tex	1: ASCII Table 1		2: ASCII Table 2					
1	10	1								
2	10	1								
3	10	1								
4	10	1								
5	10	1								
	10	- 4								

2 กล่องโต้ตอบ [Import Text Table] จะปรากฏขึ้น คลิก [Browse]

💰 Import Text Ta	ble		×
Import File Nam File Code Type	ie		Browse)
Import File Infor	mation		
	Table Name	Language	Import Destination
			Import Cancel

3 เลือก "CSV File (\*.csv)" ใน [Files of type] จากนั้น เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า แล้วคลิก [Open]

Select Import Fi	ile				? ×
Look jn:	: 🔄 Database		-	+ 🗈 💣 🎟+	
	file				
Desktop					
My Documents					
My Computer					
	File <u>n</u> ame:	table2		<b>_</b>	<u>O</u> pen
My Network P	Files of type:	CSV File (*.csv)			Cancel

4 กล่องโต้ตอบ [Import Text Table] จะปรากฏขึ้น ในรายการดรอปดาวน์ [File Code Type] ให้เลือกตัวเลือก ตามภาษาในตารางข้อความที่จะนำเข้า เลือกช่องทำเครื่องหมายทางช้ายของชื่อตารางที่ต้องการนำเข้า หากไม่ต้องการนำเข้าตารางใด ให้ลบเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากชื่อตารางนั้น

Import File Info							
	Table Name	Language	Import Destination				
2	Table 2	ASCII	2:ASCII:Table 2				



 หากคุณเลือกไฟล์ตารางข้อความในรูปแบบ TXT (\*.txt) แล้ว [File Code Type] จะถูกกำหนดค่า เป็น [Unicode] หากต้องการนำเข้าหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ให้เลือก [Unicode]

5 เลือกตารางปลายทาง ตารางข้อความจะถูกนำเข้าไปยังตารางที่กำหนดโดยการเขียนทับตารางดังกล่าว

💕 In	S Import Text Table								
Impo	ort F	File Na	ame [	C:\Program File:	s\Pro-face\databas	e\table2.csv	Reference		
File	Cod	de Typ	e	Western Europe	ean (Windows)	•			
Import File Info									
	Τ		Ta	able Name	Language	Import Destinal	ion		
		2	Table 2		ASCII	2:ASCII:Table 2	-		
					-	1.Japanese.Table 1			
						2:ASCII:Table 2			
						3:ASCII:Table 3			
						4:ASCII:Table 4			
						5:ASCII:Table 5			
						6:ASCII:Table 6	-		
						Import	Cancel		

6 คลิก [Import] กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [OK] เพื่อให้การนำเข้าเสร็จสมบูรณ์



#### 15.6.3 รูปแบบไฟล์ของตารางข้อความ

ระบบจะแสดงรูปแบบไฟล์ของตารางข้อความที่ถูกส่งออก (\*.txt หรือ \*.csv) ดังต่อไปนี้

#### หน้าจอการลงทะเบียนตารางข้อความ

📃 Bas	🛄 Base 1 (Untitled) 🗙 🍇 Text Table 🗙									
Text Ta	Text Table									
	Jur	np <u>Sel</u>	<mark>guage Change Imp</mark> ect Table to Show Exp	oort oort						
Number	acters per	ines of Tex	1: ASCII Table 1	2: Japanese Table 2						
1	10	1	Alarm	警報						
2	10	1	OK	確認						
3	10	1	Pressure	圧力異常						
4	10	1								
5	10	1								
		— ส่งคดก								

#### รูปแบบไฟล์ CSV

String Table Data ส่วนหัว (จำเป็นสำหรับการนำเข้า)

,"","","1","2" หมายเลขตารางของแต่ละตาราง

,"","","Table 1","Table 2" ชื่อตารางของแต่ละตาราง

,"","","ja-JP","en-US" รหัสภาษาของแต่ละตาราง \*<sup>1</sup>

1,"10","1", " ", "Alarm" จำนวนอักขระของหมายเลข 1, จำนวนแถว ข้อความของแต่ละตาราง

2,"10","1"," ","OK" จำนวนอักขระของหมายเลข 2, จำนวนแถว, ข้อความของแต่ละตาราง

3,"10","1"," ","Pressure" จำนวนอักขระของหมายเลข 3, จำนวนแถว, ข้อความของแต่ละตาราง

#### เมื่อไฟล์ CSV ดังกล่าวแสดงใน Excel จะมีลักษณะดังนี้

	A	В	18117811.09	ตาราง	Е	
1	String Table Data					dia maga a
2				1	2	THE LEVEL
3	Number of	Num	ber of	Table 1	Table 2 🔴	
4	Text nows			en-US	ja-JP 🦟	รหัสภาษา*1
5	1	10	1	Alarm	警報	
6	2	10	1	ОК	確認	
- 7 -	3	10	1	Pressure	圧力異常	
0						2
(	(หมายเลขดัชนี )				$\zeta$	ขอความ

\*1 ไฟล์ตารางข้อความ (\*.txt หรือ \*.csv) จะแสดงภาษาของแต่ละตารางตามรหัสภาษาต่อไปนี้

ภาษา	Japanese	ASCII	Chinese (Traditional)	Chinese (Simplified)	Korean	Cyrillic	Thai
รหัสภาษา	ja-JP	en-US	zh-TW	zh-CN	ko-KR	ru-ru	th-TH

### 15.7 คำแนะนำในการตั้งค่า

### 15.7.1 การแสดงข้อความคำแนะนำในการตั้งค่า



การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Part ID	พาร์ทที่วางไว้จะถูกกำหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ เลข ID ของพาร์ทการแสดงข้อความ: MD_ **** (4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถแก้ไขค่าได้ตั้งแต่ 0000 ถึง 9999	
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ	
Part Shape	แสดงรูปร่างและสถานะของพาร์ท	
Select Shape เปิดกล่องโต้ตอบ Select Shape เพื่อเลือกรูปร่างของพาร์ท		
<u>ประเภทการแสดงข้อความ</u>	เลือกชนิดของพาร์ท Text Display • Direct Input ข้อความที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะเปิด ⁄ ปิดของตำแหน่งบิต หรือตามค่าของ ตำแหน่งเวิร์ด <sup>C</sup> "■ Direct Input" (หน้า 15-38) • Text Display ข้อความที่ลงทะเบียนในหน้าจอข้อความจะถูกเปลี่ยนแปลงและปรากฏขึ้น <sup>C</sup> "■ Text Display" (หน้า 15-42)	
No Shape	เมื่อเลือก [Text Display] แล้ว ให้เลือกว่าต้องการให้พาร์ทโปร่งใสโดยไม่มีรูปร่างหรือไม่	

- Direct Input
- 🔶 การตั้งค่า Basic

		_
💣 Message Display		×
Parts ID MD_0000	Basic Display Color Display Text Direct Inpu Text Display Action Mode Address Bit [PLC1]X00000	
Help ( <u>H</u> )	<u>OK (Q)</u> Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย					
Mode	เลือกวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อความ					
	<ul> <li>Bit ข้อความเปลี่ยนแปลงตามการเปิด ∕ ปิดของตำแหน่งบิต</li> </ul>					
	<ul> <li>Word ข้อความเปลี่ยนแปลงตามบิตที่แสดงในตำแหน่งเวิร์ด ระบบจะจัดสรรบิต (เริ่มจากบิต 00) จากตำแหน่งเวิร์ดโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นกับการตั้งค่า [Number of Messages] (2, 4, 8, 16) ที่แท็บ [Display]</li> </ul>					
	บิตที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น					
	Number of จำนวนบิตที่ใช้ 0 0 Messages	0 0				
	2 1 ¥ 3 2					
	4 2					
	8 3					
	16 4					
	เมื่อ Number of Messages มีค่าเป็น 16 จะใช้บิต 00-03					
Address	เลือกตำแหน่งที่จะทริกเกอร์การแสดงข้อความ					

♦ Display (Direct Input)

Message Display	×
Parts ID MD_0000 💼 Comment	Basic Display Color Text Type © Direct Text C Text Table
ABC Select Shape	Select State OFF  Font Font Jupe Standard Font Size 8 x 16 Pixels Display ASCI Text Language ASCI ACCI Normal Attribute Normal A
	Register Message
	Alignment Copy Comment Copy to All Delete
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

การ	ต <b>ั้</b> งค่า	คำอธิบาย	
Dire	ct Text	สำหรับแต่ละสถานะ ให้ระบุสตริงข้อความที่ถูกป้อนโดยตรงในช่อง [Register Message]	
Num	ber of Messages	เลือกจำนวนของข้อความที่จะแสดงระหว่าง 2, 4, 8 หรือ 16 ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Word]	
Select State		ข์ข้อความสำหรับแต่ละสถานะที่เลือกไว้ เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Bit] งือกที่ปรากฏจะเป็น ON/OFF เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Word] เสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามค่า Number of Messages ที่กำหนดไว้	
Font		ตั้งค่าแบบอักษรของตัวอักษร	
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรของตัวอักษรระหว่าง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]	
	Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127	
	Display Language	เลือกภาษาที่ใช้แสดงผลของข้อความระหว่าง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Simplified)], [Chinese (Traditional)], [Korean], [Cyrillic], หรือ [Thai]	
	Text Attribute	เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] เมื่อใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]	
Aligr	1	เลือกการจัดวางแนวของข้อความ	

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Register Message	พิมพ์ข้อความที่จะแสดง คุณสามารถพิมพ์คำอธิบายด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวได้สูงสุด 100 ตัว x 4 แถว
Copy Comment	คัดลอกข้อความในฟิลด์ [Comment] ไปยังฟิลด์ข้อความที่เลือกใน [Select State]
Copy to All	คัดลอกข้อความทั้งหมดในฟิลด์ Register Message ที่เลือกใน [Select State] ให้กับสถานะทั้งหมด
Delete	ลบข้อความ

♦ Display (Text Table)

💰 Message Display		×
Parts ID MD_0000 == Comment ABC Select Shape	Basic Display Color Text Type C Direct Text C Font Font Type Stands	Text Table Select State OFF ard Font V Size 8 x 16 Pixels V Text Attribute Normal V Register Message
	Fixed Position	💌
	Alignment	Center
Help ( <u>H</u> )		OK (Q) Cancel

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย		
ชนิเ	าข้อความ	แสดงข้อความที่ลงทะเบียนเป็นตารางข้อความ		
Select State		เพ้ข้อความสำหรับแต่ละสถานะที่เลือกไว้ เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Bit] เลือกที่ปรากฏจะเป็น ON/OFF เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Word] แสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามค่า Number of Messages ่าหนดไว้		
Fon	t	ตั้งค่าแบบอักษรของตัวอักษร		
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรของตัวอักษรระหว่าง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]		
	Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127		
	Text Attribute	เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] เมื่อใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]		

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Register Message	เลือกสตริงอักขระจากสตริงที่ลงทะเบียนในตารางข้อความ
	หมายเหตุ
	• หากคุณเลือก [Add Text] คุณสามารถพิมพ์ข้อความใหม่ในตารางข้อความได้
Fixed Position	คุณสามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงข้อความไว้ตายตัวได้ หากคุณกำหนดตำแหน่ง การแสดงไว้ตายตัว พื้นที่แสดงข้อความจะถูกกำหนดให้อยู่กึ่งกลางของพาร์ทเสมอ
Center	แสดงข้อความบริเวณตรงกึ่งกลางของพื้นที่แสดงข้อความ

#### ♦ Color

💰 Message Display					×
Parts ID MD_0000	Basic Display C	iolor			1
Comment	Select State	OFF	•		
ABC	Text Color	6	▼ Blink	None	
	Plate Color	1	▼ Blink	None	]
Select Shape	Border Color	7	▼ Blink	None	] [
Help ( <u>H</u> )			OK ( <u>O</u>	) Cance	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Select State	เลือกสีสำหรับแต่ละสถานะที่เลือกไว้ เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Bit] ตัวเลือกที่ปรากฏจะเป็น ON/OFF เมื่อตั้งค่าฟิลด์ [Mode] ในแท็บ [Basic] เป็น [Word] ปุ่มแสดงสถานะ (State 0 ถึง State 15) จะปรากฏขึ้นตามค่า Number of Messages ที่กำหนดไว้
Text Color	เลือกสีสำหรับข้อความที่แสดง
Shadow Color	เลือกสีของเงาของข้อความที่จะแสดง คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Text Attribute] ในแท็บ [Display] เป็น [Shadow] เท่านั้น
Plate Color	เลือกสีของการแสดงข้อความ (สีพื้นหลังสำหรับข้อความที่แสดง)
Border Color	เลือกสีเส้นขอบของการแสดงข้อความ
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color], [Plate Color] และ [Border Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย T "9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)

- Text Display
- ♦ Basic Settings/เบื้องต้น

💣 Message Display		×
Parts ID MD_0000 🚔 Comment ABC Select Shape No Shape	Basic Display Color Display Text Direct Input Text Displa Direct Input Text Displa Specify Text File Number Constant Times Trigger Bit Address [PLC1]>00000 T	
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel	

การตั้ง	งค่า	คำอธิบาย	
Specify	Text Number	เลือกวิธีการระบุหมายเลขข้อความ	
		• Constant	
		กำหนด [Text Number] ด้วยค่าคงที	
		• Address	
		เลอกตาแหนงทจะจดเกบหมายเลขขอความ	
C	onstant	แสดง/ซ่อนข้อความที่กำหนดไว้ตายตัวด้วยการเปิดปิดบิต	
	Text Number	ตั้งค่าหมายเลขของข้อความตั้งแต่ 1 ถึง 8,999	
	Trigger Bit	ตั้งค่าตำแหน่งบิตูเพื่อแสดงข้อความ โดยจะแสดงข้อความที่เลือกใน [Text Number]	
	Address	หากคุณเปิดบิตนี้ และจะซ่อนข้อความหากคุณปิดบิตนี้	
Address		แสดงข้อความที่ต้องการบนจอแสดงข้อความ	
		Specify Text File Text File Number Word <u>&lt;<basic< u=""></basic<></u>	
		Address  [PLC1]D00000	
		Data Tura	
	Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จัดเก็บหมายเลขข้อความที่จะแสดง ข้อความที่มีหมายเลขซึ่งจัดเก็บ	
		ในตำแหน่งนี้จะถูกแสดง	
	Data Type	เลือกชนิดข้อมูลของหมายเลขข้อความที่จะถูกจัดเก็บใน [Address]	

#### ♦ Basic/แบบละเอียด

หากคุณคลิก [Details] ในแท็บ [Basic] คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้แสดงข้อความที่ลงทะเบียนไว้ จากแถวที่กำหนดได้

#### หน้าจอการลงทะเบียนข้อความ



เมื่อ [Specify Text Number] เป็น [Constant] แสดงข้อความที่กำหนดไว้ตายตัวโดยเริ่มจากแถวต่าง ๆ

💰 Message Display	×
Parts ID MD_0000 Comment ABC Select Shape No Shape	Basic Display Color Display Text Direct Input Text Display Specify Text File Number Constant  Start Row Bit Address [PLC1]>00000 Number of Bits Rows Scroll Mumber I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Text Number	ตั้งค่าหมายเลขของข้อความตั้งแต่ 1 ถึง 8,999
Start Row Bit Address	ตั้งค่าตำแหน่งบิตเริ่มต้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำเพาะของแถวเริ่มต้นการแสดงของข้อความ คุณสามารถกำหนดตำแหน่งบิตหรือตำแหน่งเวิร์ดเพื่อระบุบิตได้ แถวเริ่มต้นการแสดงจะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในช่วงระหว่างบรรทัดเริ่มต้น จนถึงบิตที่ระบุใน [Number of Bits] และ [Rows Scroll]

ต่อ



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Rows Scroll	ตั้งค่าจำนวนแถวที่หน้าจอจะเลื่อนไป เมื่อข้อมูลแถวเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนด ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 256 แถวเริ่มต้นการแสดง = จำนวนแถวที่เลื่อน (ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง −1) +1 ตัวอย่าง [Display Rows] = 4, [Rows Scroll] = 4 ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 1 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 1 หข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 2 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 5 ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 3 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 9
	น้ำอความ แถวแรก 001 1. Release the three 1. Release the three tabs nearest you 4 remove the cartridge's 1. Release the three remove the cartridge's 1. Release the three 1. Release the three remove the cartridge's 1. Release the three 1. Release the three

เมื่อ [Specify Text Number] เป็น [Address]

💕 Message Display			×
Parts ID MD_0000 Comment ABC Select Shape No Shape	Basic Display Color Display Text Direct Input Text Di Specify Text File Number Address V Specify Start Row Constant V	splay Text File Number Word <u>CBasic</u> Address [PLC1]D00000 V Data Type Bin V Start Row 1 V	
Help ( <u>H</u> )		OK ( <u>O</u> ) Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Text Number Word Address	ตั้งค่าตำแหน่งที่จัดเก็บหมายเลขข้อความที่จะแสดง ข้อความที่มีหมายเลขซึ่งจัดเก็บในตำแหน่งนี้ จะถูกแสดง
Data Type	เลือกชนิดข้อมูลของหมายเลขข้อความที่จะถูกจัดเก็บใน [Address]

ต่อ

การตั้งค่า คำอธิบาย		
Specify Start Row	เลือกวิธีการระบุแถวเริ่มต้นของข้อความ <ul> <li>Constant</li> <li>กำหนดค่าคงที่ที่ตั้งค่าไว้เป็นแถวเริ่มต้นการแสดง</li> </ul> Address <ul> <li>ระบุตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บแถวเริ่มต้นการแสดง</li> </ul>	
Constant	ข้อความที่ต้องการจะถูกแสดงโดยเริ่มจากแถวที่กำหนดไว้ตายตัว	
Start Row	ตั้งค่าหมายเลขของแถวเริ่มต้นการแสดงข้อความ ตั้งแต่ 1 ถึง 512 หากไม่มีแถวใดที่ถูกกำหนดให้เป็นแถวเริ่มต้น การดำเนินการดังกล่าวจะถูกยกเลิก โดยแถวที่แสดง อย่ก่อนหน้าจะยังคงแสดงอย่	
Address	แสดงข้อความที่ต้องการโดยเริ่มจากแถวต่าง ๆ Specify Start Row Start Row Address Address ▼ [[PLC1]D00000 ▼ โอ Data Type Bin ▼ Rows Scroll โ Ξ	
Start Row Addres	s ตั้งค่าตำแหน่งของตำแหน่งเวิร์ดซึ่งจัดเก็บแถวเริ่มต้นการแสดงของข้อความไว้ แถวเริ่มต้น การแสดงจะถูกกำหนดโดยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฟิลด์นี้และโดย [Rows Scroll] เมื่อไม่มีแถวเริ่มต้น การดำเนินการดังกล่าวจะถูกยกเลิก โดยแถวที่แสดงอยู่ก่อนหน้า จะยังคงแสดงอยู่ หน้าจอจะว่างเปล่าหากตั้งค่าแถวเริ่มต้นการแสดงไว้ที่ "0"	
Data Type	เลือกรูปแบบของแถวเริ่มต้นการแสดงของข้อความ	
Rows Scroll	$\vec{0}$ งั่งก่างำนวนแถวที่หน้าจอจะเลื่อนไป เมื่อข้อมูลแถวเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 256 แถวเริ่มต้นการแสดง = จำนวนแถวที่เลื่อน (ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง -1) +1 ตัวอย่าง [Display] แท็บ [Display Rows] = 4, [Rows Scroll] = 4 ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 1 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 1 หข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 2 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 5 ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 3 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 5 ข้อมูลแถวเริ่มต้นการแสดง = 3 → แถวเริ่มต้นการแสดง = 9 $\vec{1}$	
	หากแถวเริ่มต์นการแสดงคือ "0" จะไม่มีการแสดงข้อความ และพื้นที่แสดงผล ของการแสดงข้อความจะแสดงด้วยสีโปร่งใส	

Display



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Font Type	เลือกระหว่าง [Standard Font] หรือ [Stroke Font]
Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127
Display Characters	ตั้งค่าจำนวนอักขระแบบไบต์เดี่ยวที่จะให้แสดงในแต่ละแถว ตั้งแต่ 1 ถึง 100
Display Rows	ตั้งค่าจำนวนแถวของข้อความที่จะให้แสดง ตั้งแต่ 1 ถึง 50

Color



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Text Color	เลือกสีสำหรับข้อความที่แสดง
Background Color	เลือกสีของการแสดงข้อความ (สีพื้นหลังสำหรับข้อความที่แสดง)
Border Color	เลือกสีเส้นขอบของการแสดงข้อความ
Clear Color	เลือกสีของพื้นที่แสดงหลังจากที่มีการล้างข้อความ (เมื่อไม่มีข้อความของหมายเลขข้อความนั้น)
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบของ [Text Color], [Background Color], [Border Color], และ [Clear Color] แตกต่างกันได้ พมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย <sup>(G)</sup> "9.5.1 การตั้งค่าลี" (หน้า 9-34)

### 15.7.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Text Registration] ทั่วไป

📃 Base 1(	Jntitled) 🔀 🛐 Text 1 (Set) 🗙	₫ Þ <b>X</b>
		iltilanguage
Language		
Laiiguage		
		100
001		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
010		
020		
020		
022		

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Input Multilanguage	เลือกซ่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้คุณสมบัติการป้อนข้อความหลายภาษา	
Language	เลือกภาษาของข้อความระหว่าง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]	
กรอบป้อนข้อความ	คุณสามารถป้อนข้อความด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวแถวละไม่เกิน 100 ตัว x 512 แถว	

### คำแนะนำในการตั้งค่าข้อความ (ป้อนหลายภาษา)

📮 Base 1 (Untitled) 🗙 📝 Text 1 (Text) 🗙	$\triangleleft  \flat  {\bf X}$
	🔽 Input Multilanguage
1:Table 1 ASCII 2:Table 2	▼ Japanese ▼ Language Change Display
10 20 30 40 10 20 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012	10 20 30 40 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Language Change Settings	กล่องโต้ตอบ [Language Change Setting] จะปรากฏขึ้น และกำหนดภาษาของแต่ละตาราง ‴ ื ∎ กล่องโต้ตอบ [Language Change Settings]" (หน้า 15-53)
Change Display Unit	เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้แสดงเพียงตารางเดียว หรือแสดงสองตารางที่ซ้อนกัน
เลือกตาราง	เลือกตารางเพื่อลงทะเบียนข้อความ ตั้งแต่ [1:Table 1] ถึง [16:Table 16]

### 15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่า Text Table

🛄 Bas	e 1 (Untitled	) 🗙 🌆 T	Fext Table 🗙		∢ ⊳ x
Text Ta	ble				
		Lan	guage Change Imp	port	
	Jur	np <u>Sel</u> e	ect Table to Show Exp	<u>port</u>	
Number	acters per	ines of Tex	1: ASCII Table 1	2: ASCII Table 2	<b>_</b>
1	10	1			
2	10	1			
3	10	1			
4	10	1			
5	10	1			
6	10	1			
7	10	1			
8	10	1			
9	10	1			
10	10	1			
11	10	1			
12	10	1			
13	10	1			
14	10	1			
15	10	1			
16	10	1			
17	10	1			
18	10	1			
19	10	1			
20	10	1			-
•	1	1	1	1	

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Jump	ข้ามไปที่หมายเลขแถวที่ระบุ		
Language Change Settings	แสดงกล่องโต้ตอบ [Language Change Settings] ☞ " ■ กล่องโต้ตอบ [Language Change Settings]" (หน้า 15-53)		
Select Table to Show	กำหนดตารางที่จะแสดงบนหน้าจอการตั้งค่าตารางข้อความ ทำเครื่องหมายที่ช่องหน้าตาราง ที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนตารางข้อความ Table		
	Vispla Number       Table Name         Image: Table 1       Table 1         Image: Table 2       Table 2         Image: Table 3       Table 3         Image: Table 4       Table 4         Image: Select       Cancel		
Import	นำตารางข้อความเข้ามาโดยใช้ไฟล์ CSV ỡ " 🔳 กล่องโต้ตอบ [Import Text Table]" (หน้า 15-55)		
Export	ส่งออกตารางข้อความโดยใช้ไฟล์ CSV ‴ื " ■ กล่องโต้ตอบ [Export Text Table]" (หน้า 15-54)		

ต่อ

การ	<b>เต้งค่า</b>	คำอธิบาย		
Text	Туре	ใช้ลงทะเบียนข้อความ คุณสามารถลงทะเบียนได้ถึง 10,000 รายการ		
	Number	แสดงหมายเลขดัชนีของตารางข้อความ (หมายเลขแถว) Number of		
	Number of Text Rows	ตั้งค่าจำนวนอักขระแบบไบต์เดี่ยวที่จะแสดงในแต่ละแถวตั้งแต่ 1 ถึง 100 ตัว จำนวนอักขระ ทั้งหมดซึ่งหาได้จาก ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ต้องเป็น อักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 1200 ตัว หมายเหตุ • [Number of Characters] และ [Number of Text Rows] ของแต่ละแถวจะมีอยู่ในทอตาราง		
	Number of Characters	<ul> <li>ตั้งค่าจำนวนแถว ตั้งแต่ 1 ถึง 40 จำนวนอักขระทั้งหมดซึ่งหาได้จาก ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ต้องเป็นอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 1200 ตัว</li> <li>[Number of Characters] และ [Number of Text Rows] ของแต่ละแถวจะมีอยู่ในทุกตาราง</li> <li>[Number of Characters] และ [Number of Text Rows] ของแต่ละแถวจะมีอยู่ในทุกตาราง</li> <li>หากต้องการขยายข้อความออกเป็นหลายแถว ให้กดปุ่ม Alt + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยแสดงสัญลักษณ์ i\n" ไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่</li> <li>[acters per ines of Tex 1: ASCII Table 1 20 2</li> <li>Tank A 10 1</li> <li>Concentration Rise</li> <li>10 1</li> </ul>		
		racters per ines of Tex 1: ASCII Table 1		
		10 1		
		10 1		
		<ul> <li>ถึงแม้ในข้อความแจ้งเตือนจะระบุหมายเลขดัชนีไว้ แต่ระบบจะแสดงเฉพาะข้อความ แถวแรกเท่านั้น</li> </ul>		
	ฟิลด์ป้อนข้อความ	ป้อนข้อความที่จะแสดงของแต่ละตารางที่ตั้งค่าใน [Language Change Settings]		

### กล่องโต้ตอบ [Language Change Settings] ดั้งค่าภาษาของตารางข้อความ และตำแหน่งควบคุมคุณสมบัติการเปลี่ยนภาษา

Enable Language Change				
Switcł Addre	ning Control ss	[PLC1]D000	00	-
Initial	Table	Table 1		•
Numbe	Tab	le Name	Langu	age 🔺
1	Table 1		ASCII	
2	Table 2		Japanese	
3	Table 3		ASCII	
4	Table 4		ASCII	
5	Table 5		ASCII	
6	Table 6		ASCII	
7	Table 7		ASCII	
8	Table 8		ASCII	
9	Table 9		ASCII	
10	Table 10		ASCII	
11	Tahla 11		<b>Δ</b> SCΠ	<b>_</b>
			ok ( <u>o</u> )	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Enable Language Change Feature	เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนภาษา
Switching Control Address	เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บหมายเลขตาราง <sup>หมายเหตุ</sup> • หากคุณระบุหมายเลขตารางซึ่งไม่มีการตั้งค่าใด ๆ ไว้ ระบบจะแสดงพื้นที่แสดงข้อความ ที่ไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่
Initial Table	ตั้งค่าตารางที่จะให้แสดงเมื่อตั้งค่า [Switching Control Address] เป็น "0"
Table Name	ตั้งชื่อตารางแต่ละตารางด้วยอักขระไม่เกิน 30 ตัว
Language	เลือกภาษาสำหรับแต่ละตาราง

#### ■ กล่องโต้้ตอบ [Export Text Table] บันทึกข้อมูลตารางข้อความที่ลงทะเบียนไว้ โดยบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ TXT หรือ CSV

File C	one T	ype Unicode	Extension (txt)
Export File Name		Name	Browse
Expor	t Tabl	e	
		Table Name	Language
	1	Table 1	ASCII
•	2	Table 2	Japanese
	3	Table 3	ASCII
	4	Table 4	ASCII
	5	Table 5	ASCII
	6	Table 6	ASCII
	7	Table 7	ASCII
	8	Table 8	ASCII
	Q	Tahla Q	<u>лога</u>

การตั้งค่า	คำอธิบาย
File Code Type	เลือกประเภทโค้ดของไฟล์ที่จะส่งออก ระหว่าง [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanese (Shift- JIS)], [Chinese Traditional (Big5)], [Chinese Simplified (GB2312)], [Korean], [Cyrillic (Windows)] หรือ [Thai (Windows)] หมายเหตุ • ในการส่งออกหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ให้เลือก [Unicode] หากคุณเลือกประเภทโค้ดอื่น การส่งข้อมูลอักขระไปที่ไฟล์จะไม่ถูกต้อง • หากเลือก [Unicode] นามสกุลไฟล์จะเป็น "txt" หากเลือกประเภทโค้ดอื่น นามสกุลไฟล์ จะเป็น "csv"
Export File Name	พิมพ์ชื่อไฟล์ หรือคลิก [Browse] เพื่อไปที่ตำแหน่งของโฟลเดอร์
Export Table	เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากตารางข้อความที่ต้องการส่งออก หากไม่ต้องการส่งออกตารางใด ให้ลบเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากตารางข้อความนั้น

#### ■ กล่องโต้ตอบ [Import Text Table] นำไฟล์ตารางข้อความ (\*.txt หรือ \*.csv) เข้าไปยังโปรเจค

✗ Import Text Tab Import File Name File Code Type	e 		Browse.
Import File Inform	ation		
	Table Name	Language	Import Destination
			Import Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Import File Name	คลิก [Browse] แล้วเลือกไฟล์เพื่อนำเข้า			
File Code Type	หากไฟล์ตารางข้อความที่จะนำเข้าเป็นไฟล์รูปแบบ CSV (*.csv) ให้เลือกชนิดรหัสให้เหมาะสม: [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanese (Shift- JIS)], [Chinese Traditional (Big5)], [Chinese Simplified (GB2312)], [Korean], [Cyrillic (Windows)] หรือ [Thai (Windows)] สำหรับการนำเข้าไฟล์ในรูปแบบข้อความ (*.txt) ตัวเลือกเดียวที่ใช้ได้คือ [Unicode] [หมายเหตุ] • หากต้องการนำเข้าหลายภาษาในเวลาเดียวกัน ให้เลือก [Unicode]			
Import File Info	แสดง [Table Name] และ [Language] ของไฟล์ที่จะนำเข้า เลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้าย ของชื่อตารางที่ต้องการนำเข้า หากไม่ต้องการนำเข้าตารางใด ให้ลบเครื่องหมายในช่อง ที่อยู่ถัดจากชื่อตารางนั้น ตารางข้อความที่นำเข้ามาจะแทนที่ตารางใด ๆ ที่มีอยู่ในไฟล์โปรเจค Import File Information			
	Table Name Language Import Destination			
	✓ 1 Table 1 ASCII 1:ASCII:Table 1			
	✓       2       Table 2       ASCII       1:ASCII:Table 1         2:ASCII:Table 2       3:ASCII:Table 3         4:ASCII:Table 4       5:ASCII:Table 5         6:ASCII:Table 6       ▼			

### 15.7.4 คำแนะนำในการตั้งค่าป้ายชื่อสวิตช์/ไฟสัญญาณ (เลือก Text Table)

Switch/Lamp	×
Parts ID SL_0001   Comment	Switch Feature   Switch Common   Lamp Feature   Color   Label   C Direct Text rot Text Table Select State   Normal Font Font Type   Standard Font V Size   8 x 16 Pixels V Text Attribute   Normal V
Normal Select Shape	Copy to All Labels Clear All Labels Text Color Blink Copy to All Labels Clear All Labels Shadow Color Blink Background Color Blink Transpare None
	Fixed Position Line Spacing     □    □    □    □    □    □    □
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
ชนิดข้อความ		แสดงข้อความที่ลงทะเบียนเป็นป้ายชื่อ			
Select State		เลือกสถานะของไฟสัญญาณ หากไม่ได้ใช้คุณสมบัติไฟสัญญาณ จะเลือกได้เฉพาะ [Normal] เท่านั้น หากใช้คุณสมบัติไฟสัญญาณ คุณสามารถตั้งค่าป้ายชื่อให้ตรงกับสถานะของไฟสัญญาณได้ <sup>[หมายเหตุ]</sup> • หากต้ตั้งค่าป้ายชื่อที่อยู่ในสถานะ Interlocked หรือ In Delay ในส่วน [Details Settings] ของแท็บ [Switch Common] ให้เลือก [Show Interlocked Condition] หรือ [Show the In-Delay Status] ซึ่งจะเพิ่มตัวเลือก [Select State] ลงไป			
Font		ตั้งค่าแบบอักษรของข้อความป้ายชื่อ			
Font Type		เลือกแบบอักษรของข้อความ			
Character Size เลือกขน Standard [8 x 8] เมื่อใช้ขา Stroke F		เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127			
	Text Attribute	เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] เมื่อใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]			
Text		เลือกข้อความที่จะใช้เป็นป้ายชื่อจากตารางข้อความที่ลงทะเบียนไว้ หากคุณเลือก [Add Text] กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มข้อความใหม่ ในตารางข้อความนั้นได้			

การตั้งค่า	คำอธิบาย					
Text Color	เลือกสีข้อความของป้ายชื่อ					
Shadow Color	เลือกสีเงาของข้อความป้ายชื่อ					
	หมายเหตุ					
	<ul> <li>คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Shadow] ใน [Text Attribute]</li> </ul>					
Background Color	ตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับข้อความ					
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ					
	<ul> <li>การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย</li> <li>"9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)</li> </ul>					
Fixed Position	เมื่อคลิกที่ช่องนี้ ป้ายชื่อจะถูกจัดตำแหน่งไว้ที่กึ่งกลางของพาร์ท ਓ "15.7.8 การวางข้อความเมื่อใช้ตารางข้อความ" (หน้า 15-63)					
Row Spacing	ตั้งค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255					
Align	เลือกการจัดวางแนวของข้อความ					

### 15.7.5 คำแนะนำในการตั้งค่าการวาดข้อความ (โดยใช้ตารางข้อความ)



การตั้งค่า		คำอธิบาย			
ชนิดข้อความ		แสดงข้อความที่ลงทะเบียนเป็นตารางข้อความ			
Fon	t	ตั้งค่าแบบอักษรของตัวอักษร			
	Font Type	เลือกแบบอักษรของข้อความ			
Text Size เลือกขนาดแ Standard For [8 x 8] ถึง เมื่อใช้ขนาด Stroke Font:		เลือกขนาดแบบอักษรของตัวอักษร Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127			
	Text Attribute	เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] เมื่อใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]			
	Direction	เลือกระหว่าง [Horizontal] หรือ [Vertical]			
	Centering	เมื่อเลือก [Vertical] ใน [Direction] จะจัดข้อความไว้ในแนวกึ่งกลาง			
Color Text Color		กำหนดการตั้งค่าสีของข้อความ			
		เลือกสีของข้อความ			
	Background Color	ตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับข้อความ			
	Shadow Color	คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Shadow] ใน [Text Attribute]			

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color], [Background Color] และ [Shadow Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย ՟֎ "9.5.1 การตั้งค่าสี" (หน้า 9-34)
Align	เมื่อเลือก [Horizontal] ใน [Direction] ให้เลือกการจัดวางแนวของข้อความ
Row Spacing	ตั้งค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255
Text	เลือกข้อความที่จะแสดงจากตารางข้อความที่ลงทะเบียนไว้ หากคุณเลือก [Add Text] กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มข้อความใหม่ ในตารางข้อความนั้นได้
Center	เมื่อเลือก [Horizontal] ใน [Direction] ให้กำหนดว่าจะแสดงข้อความไว้ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ แสดงข้อความหรือไม่ 🌮 "15.7.8 การวางข้อความเมื่อใช้ตารางข้อความ" (หน้า 15-64)

### 15.7.6 คำแนะนำในการตั้งค่า Item/แบบละเอียด (ตารางข้อความ) ของพาร์ทการแจ้งเตือน

💕 Alarm	×
Parts ID AD_0000	Basic Item Color Display Sub Display Switch Cursor Shape Display Characters ✓ Date 8
	Time 24:00
Alarm Registration	Show-Item-Name Settings         C Direct Text         Font Type         Standard Font         Size         8 x 16 Pixels         Text Attribute         Normal
Help ( <u>H</u> )	Display Color 7 Blink None Concel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Show Item Name	เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก [Show Item Name] เพื่อแสดงข้อความในพาร์ทการแจ้งเตือน เมื่อเลือก [Text Table] ใน [Show–Item–Name Settings] ให้เลือกข้อความที่จะใช้เป็น ชื่อรายการจากตารางข้อความที่ลงทะเบียนไว้ หากคุณเลือก [Add Text] กล่องโต้ตอบ จะปรากฏขึ้นและคุณจะสามารถเพิ่มข้อความใหม่ในตารางข้อความนั้นได้
Show-Item-Name Settings	กำหนดการตั้งค่าสำหรับการแสดงชื่อรายการ

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย				
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรสำหรับชื่อรายการ				
	Character Size	ตั้งค่าขนาดแบบอักษรของชื่อรายการ Standard Font: ระบุขนาดแบบอักษรตามแนวนอนและแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด ตั้งแต่ [8 x 8] ถึง [64 x 128] หรือเลือกขนาดคงที่ระหว่าง [6 x 10], [8 x 13] หรือ [13 x 23] เมื่อใช้ขนาดคงที่ คุณสามารถแสดงได้เฉพาะอักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวเท่านั้น Stroke Font: 6 ถึง 127				
	Text Attribute	เลือกลักษณะตัวอักษรของแบบอักษร Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold] หรือ [Shadow] เมื่อใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10] จะสามารถเลือกได้ระหว่าง [Standard] หรือ [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]				
	Display Color	เลือกสีตัวอักษรของชื่อรายการ				
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถเลือกการตั้งค่า การกะพริบสำหรับ [Display Color] [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย The second				

### 15.7.7 คำแนะนำในการตั้งค่า Alarm (Enable Text Table)

🛄 Bas	e 1 (Untitled) 🔀 🛃 Alarn	n 🗙						4 ▷ X
Alarm	🔽 Enable	e Text Table	<u>Language</u> <u>Change</u>	1:Table 1	ASCI			Export Im
Common	blocks1 blocks2 blocks	3   blocks4	blocks5 🛛 block	s6   blocks7   blocks8				
💿 Bit Mo	nitoring 🔿 Word Monito	oring						
	Jump <u>Auto Allocat</u>	ion	🗸 History	🗸 Log 🛛 🗸 Active				
Number	Bit Address	igger Cond	i.	Message		Level	Sub Display	Screen Numbe
1	[PLC1]X00000	ON			•	0		0
2								
3			1: Run					
4		•	2: Stop	9		/		
5			01 1204400					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
10	1							

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Enable Text Table	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อใช้ข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความเป็นข้อความแจ้งเตือน หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของข้อความแจ้งเตือนที่แสดงได้ แม้ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ [หมายเหตุ] • หากคุณเลือกตัวเลือกนี้โดยที่ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนไว้แล้ว ข้อความจะถูกลบ • การตั้งค่า [Language] และ [Enable Text Table] ใช้ได้สำหรับการแจ้งเตือนทั้งหมด (แต่ละบล็อคของประวัติการแจ้งเตือน, แบนเนอร์ และการแสดงข้อมูลสรุป) คุณไม่สามารถ แสดงข้อความที่ป้อนโดยตรงและข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความพร้อมกันได้	
Language Change Settings	แสดงกล่องโต้ตอบ [Language Change Settings] 🦃 " 🖬 กล่องโต้ตอบ [Language Change Settings]" (หน้า 15-53)	
ชนิดข้อความ	เลือกตารางข้อความที่จะใช้	
Message	เลือกเนื้อหาที่จะใช้เป็นข้อความจากข้อความที่ลงทะเบียนไว้ในตารางที่เลือกใน [Text Table] <sup>[หมายเหตุ]</sup> • หากเลือกข้อความไว้หลายบรรทัด ระบบจะแสดงเฉพาะบรรทัดแรก	

#### 15.7.8 การวางข้อความเมื่อใช้ตารางข้อความ

- ป้ายชื่อของไฟสัญญาณสวิตช์
- 🔶 พื้นที่แสดงข้อความ

ขนาดพื้นที่แสดงข้อความของพาร์ทจะเปลี่ยนไปตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ของตารางข้อความ แม้ว่าจำนวนของอักขระในตารางข้อความจะน้อยกว่าจำนวน [Number of Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งค่าไว้ พื้นที่แสดงข้อความก็จะยังคงมีขนาดเท่าเดิม ข้อความ จะแสดงอยู่กึ่งกลางของพื้นที่แสดงข้อความเสมอ

ตัวอย่าง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3



♦ การจัดแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right]) ในกรณีที่มีการตั้งค่าแถวหลายแถวในตารางข้อความ แถวที่มีจำนวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอย่างต่อไปนี้คือ แถวที่สอง "5555") จะอยู่กับที่ ส่วนแถวอื่น ๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดังกล่าวตามการตั้งค่า [Align Left], [Align Center] หรือ [Align Right]



Fixed Position

เมื่อตั้งค่า [Fixed Position] พื้นที่แสดงข้อความจะถูกกำหนดให้อยู่กึ่งกลางของพาร์ทเสมอ



หากไม่ได้ตั้งค่า [Fixed Position] คุณสามารถย้ายพื้นที่แสดงข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนพาร์ทได้



∎ ข้อความ

### 🔶 พื้นที่แสดงข้อความ

ขนาดพื้นที่แสดงข้อความของการวาด [Text] จะเปลี่ยนไปตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ของตารางข้อความ แม้ว่าจำนวนของอักขระในตารางข้อความจะน้อยกว่าจำนวน [Number of Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งค่าไว้ พื้นที่แสดงข้อความก็จะยังคงมีขนาดเท่าเดิม ตัวอย่าง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3



```
เปลี่ยนตาราง
```

Center

กำหนดให้ข้อความอยู่กึ่งกลางของพื้นที่แสดงข้อความ หากคุณกำหนดให้ใช้ข้อความแถวที่ 2 ในตารางที่ 1 หรือแถวที่ 3 ในตารางที่ 2 ข้อความนั้นจะถูกแสดงอยู่ ตรงกึ่งกลางของพื้นที่แสดง เมื่อตั้งค่า [Center]



♦ การจัดแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right])

ในกรณีที่มีการตั้งค่าแถวหลายแถวในตารางข้อความ แถวที่มีจำนวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอย่างต่อไปนี้คือ แถวที่สอง "5555") จะอยู่กับที่ ส่วนแถวอื่นๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดังกล่าวตามการตั้งค่า [Align Left], [Align Center] หรือ [Align Right]

ตั้งค่า (Align Left)	ตั้งค่า (Align Center)	ตั้งค่า (Align Right)
444 5555	6555	5555

#### ∎ การแสดงข้อความ

#### พื้นที่แสดงข้อความ

ขนาดของพื้นที่แสดงข้อความของการแสดงข้อความจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดที่ระบุโดย ([Number of Characters] x [Number of Text Rows]) ของตารางข้อความ แม้ว่าจำนวนของอักขระในตารางข้อความจะน้อยกว่าจำนวน [Number of Characters] x [Number of Text Rows] ที่ตั้งค่าไว้ พื้นที่แสดงข้อความก็จะยังคงมีขนาดเท่าเดิม ตัวอย่าง Number of Characters = 6, Number of Text Rows = 3



Center

แสดงข้อความบริเวณตรงกึ่งกลางของพื้นที่แสดงข้อความ หากคุณกำหนดให้ใช้ข้อความแถวที่ 2 ในตารางที่ 1 หรือแถวที่ 3 ในตารางที่ 2 ข้อความนั้นจะถูกแสดงอยู่ ตรงกึ่งกลางของพื้นที่แสดง

เมื่อตั้งค่า [Center]



เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [Center]



♦ การจัดแนว ([Align Left], [Align Center], [Align Right])

้ในกรณีที่มีการตั้งค่าแถวหลายแถวในตารางข้อความ แถวที่มีจำนวนอักขระมากที่สุด (ในตัวอย่างต่อไปนี้คือ แถวที่สอง "5555") จะอยู่กับที่ ส่วนแถวอื่น ๆ จะถูกจัดแนวโดยอิงกับแถวดังกล่าวตามการตั้งค่า [Align Left], [Align Center] หรือ [Align Right]



### 15.8 ข้อจำกัด

#### 15.8.1 ข้อจำกัดของการแสดงข้อความ (การป้อนโดยตรง)

- หากยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อความ จะไม่มีการแสดงข้อมูลใด ๆ ในการแสดงข้อความ เช่น เมื่อ Number of Messages มีค่าเป็น 16 และมีเพียงสถานะ 0 ถึง 3 เท่านั้นที่ลงทะเบียนข้อความไว้ สถานะ 4 ถึง 16 จะแสดงเฉพาะกรอบข้อความเท่านั้น
- หากข้อความที่ป้อนมีอักขระเกินกว่าค่า [Display Characters] ส่วนของข้อความที่เกินจะไม่ถูกแสดง โปรดตรวจสอบว่าข้อความนั้นมีจำนวนอักขระไม่เกิน [Display Characters]

#### 15.8.2 ข้อจำกัดของการแสดงข้อความ (การแสดงตัวอักษร)

- หากข้อมูลที่กำหนดให้เป็น [Display Start Row] นั้นไม่มีแถวข้อความที่เกี่ยวข้องอยู่ จะไม่มีการ ดำเนินการใด ๆ เกิดขึ้น โดยแถวที่แสดงอยู่ก่อนหน้าจะยังคงแสดงอยู่
- ถ้าข้อความของคุณยาวกว่าพื้นที่แสดงผล ข้อความส่วนที่เกินจากพื้นที่จะถูกตัดออกและไม่แสดง

#### ้ 15.8.3 ข้อจำกัดของการเปลี่ยนภาษา (หลายภาษา)

- หากคุณเปลี่ยนภาษา ข้อความทั้งหมดที่ใช้ตารางข้อความจะเปลี่ยนไปด้วย ข้อความที่ลงทะเบียน ในตารางข้อความสามารถนำมาใช้กับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - ข้อความ
  - ป้ายชื่อของพาร์ทไฟสัญญาณสวิตช์
  - ชื่อรายการของพาร์ทการแจ้งเตือน
  - ข้อความที่ลงทะเบียนในการตั้งค่า [Direct Input] ของการแสดงข้อความ
  - ข้อความแจ้งเตือนที่จะลงทะเบียนในการตั้งค่า [Alarm] ของการตั้งค่าทั่วไป
- เมื่อมีการเปลี่ยนภาษา หากมีการระบุคุณสมบัติ Multilanguage ไว้ในข้อความ ข้อความจะแสดง ในการแสดงข้อความ

[Text Display] และพาร์ทการแจ้งเตือนด้วยข้อความจะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

- คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อความที่จะแสดงใน [Text Display] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรายการและข้อความที่อยู่ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่สุ่มเก็บและพาร์ทแสดงผล ข้อมูลพิเศษด้วยการเปลี่ยนแปลงภาษาได้
- คุณไม่สามารถแสดงตารางหลายตารางในเวลาเดียวกัน
- การเปลี่ยนแปลงภาษามีผลเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงหน้าจอ หน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนที่จะ มีการเปลี่ยนภาษาจะไม่ถูกแสดงหลังจากที่เปลี่ยนภาษาแล้ว

### ∎ การเปลี่ยนภาษาของการแจ้งเตือน

- เมื่อคุณตั้งค่า [Enable Text Table] ใน [Alarm] ข้อความที่มีอยู่เดิมจะถูกลบ
- เมื่อลงทะเบียนข้อความแจ้งเตือน ทั้งข้อความชนิดป้อนโดยตรงและข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความ จะถูกกำหนดให้กับการแจ้งเตือนทั้งหมด (แบนเนอร์, ประวัติการแจ้งเตือน, ข้อมูลสรุป) คุณไม่สามารถ แสดงข้อความที่ป้อนโดยตรงและข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความพร้อมกันได้
- สำหรับข้อความที่ลงทะเบียนในตารางข้อความที่มีข้อความตั้งแต่ 2 แถวขึ้นไป ระบบจะแสดง/พิมพ์เฉพาะ แถวแรก แม้ว่าจะมีการตั้งค่าข้อความมากกว่า 2 แถวขึ้นไปก็ตาม

- 🔶 ประวัติการแจ้งเตือนและข้อมูลสรุปการแจ้งเตือน
  - เมื่อตั้งค่าสวิตช์ประวัติการแจ้งเตือนบนแท็บ [Switch] ของพาร์ทการแจ้งเตือน คุณจะไม่สามารถใช้ ตารางข้อความกับป้ายชื่อได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาของสวิตช์ประวัติการแจ้งเตือน โปรดใช้สวิตช์พิเศษ ของพาร์ทไฟสัญญาณสวิตช์ในการดำเนินการ <sup>CP</sup> "11.14.4 Special Switch" (หน้า 11-59)
  - เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตารางข้อความ หน้าจอจะแสดงสถานะเริ่มแรก (สถานะของหน้าจอทันทีที่เปลี่ยนแปลง หน้าจอเสร็จสมบูรณ์) ดังนั้น การเลื่อนดูข้อมูลใด ๆ หรือหน้าจอย่อยที่แสดงต่าง ๆ จะถูกยกเลิกเมื่อตาราง ข้อความเปลี่ยนไป

ตัวอย่าง



- ห้ามเปลี่ยนตารางข้อความ (ภาษา) ในขณะที่กำลังบันทึกข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เนื่องจากไฟล์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องในซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น สเปรดซีท นอกจากนี้ ข้อความในภาษาอื่น ๆ จะถูกส่งออกเป็นไฟล์ CSV
- ห้ามเปลี่ยนภาษาของตารางข้อความในขณะที่กำลังพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือน หากมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาของตารางข้อความ งานที่พิมพ์ออกมาจะมีช่องว่าง
- เมื่อบันทึกเป็นไฟล์ CSV หรือเมื่อพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือน "วันที่", "ทริกเกอร์" และชื่อรายการอื่น ๆ จะเป็นภาษาญี่ปุ่น หากภาษาของข้อความแจ้งเตือน (ตารางข้อความ) เป็นภาษาญี่ปุ่น และจะแสดงผล เป็นภาษาอังกฤษหากข้อความแจ้งเตือนอยู่ในภาษาอื่น (ASCII, Korean, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified) และ Cyrillic, Thai)
- 🔶 แบนเนอร์
  - หากมีการเปลี่ยนภาษาของตารางข้อความในขณะที่กำลังเลื่อนดูข้อความแจ้งเตือน ภาษาจะเปลี่ยนแปลง ไปโดยเริ่มจากข้อความถัดไป