16 การป้อนข้อมูล ด้วยแป้นคีย์

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ "แป้นคีย์" ใน GP-Pro EX และการตั้งค่าขั้นพื้นฐาน โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "16.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 16-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

	¥	
16.1	เมนูการตั้งค่า	
16.2	การ [์] แสดงแป้นคีย์แบบป๊อปอัพ	
16.3	การแสดงแป้นคีย์แบบถาวร	
16.4	การปรับแต่งรูปแบบของแป้นคีย์	
16.5	คำแนะนำในการตั้งค่า	
16.6	ข้อจำกัด	

16.1 เมนูการตั้งค่า



16.2 การแสดงแป้นคีย์แบบป๊อปอัพ

16.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

แป้นคีย์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น



16.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า "F" "14.11 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูล" (หน้า 14-42) สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"

ਓ "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

แสดงแป้นคีย์บนหน้าจอเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น (เมื่อป้อนข้อมูล)



- 1 จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ที่ [Data Display (D)] แล้วเลือก [Numeric Display (N)] หรือคลิกที่ไอคอน 📴 และวางลงบนหน้าจอ.(D)]
- 2 ดับเบิลคลิกพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่วางไว้ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💣 Data Display	×
Parts ID	Basic Display Alarm/Color Processing
DD_0000 🚊	Display Data
Comment	
	Numeric Text Display Date/Time Statistical Show Limit Display Display Data Display Value
ABC	Monitor Word Address
	[PLC1]D00000
Select Shape	Specify Input/Display Range
	Data Type 16 Bit Dec 💌 🗖 Sign +/- 🦳 Round Off
Help (H)	OK (Q) Cancel

3 เลือกรูปร่างของพาร์ทแสดงผลข้อมูลจาก [Select Shape]

4 ใน [Monitor Word Address] ให้กำหนดตำแหน่ง (D100) ซึ่งจะเก็บค่าที่ป้อนเข้าไป

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง	เลือกอุปกรณ์ "D" แล้วป้อน ตำแหน่งเป็น "100" จากนั้น กดปุ่ม "Ent"	
Monitor Word Address [PLC1]D00000 💽 🔚 ศลิก	Input Address Device/PLC D 100 Back Cr A B C 7 8 1 2 0 Ent]

5 กำหนดชนิดของข้อมูลที่จะแสดง (เช่น "16 Bit Dec") ใน [Data Type]

Monitor Word	Address			w Toput			
D Specify In	iput/Display I	nange					
Data Type	16 Bit Dec 16 Bit Dec 16 Bit Hex 16 Bit Oct 16 Bit BCD 16 Bit BCD 16 Bit BCD 32 Bit Dec 32 Bit Hex 32 Bit Bin		∟ Sign +/-	🗖 Raund Off			

6 เลือกช่อง [Allow Input] เมื่อคุณเลือกช่อง [Allow Input] แท็บ [Data Entry] จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถ ป้อนข้อมูลตัวเลขได้



7 คลิกแท็บ [Data Entry] หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกช่อง [Enable Popup Keypad]



8 หากต้องการ ให้ตั้งค่าสีและข้อความของพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่แท็บ [Alarm/Color] และแท็บ [Display] แล้วคลิก [OK]

16.3 การแสดงแป้นคีย์แบบถาวร

16.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

วางแป้นคีย์บนหน้าจอโดยตรง แป้นคีย์แบบถาวรจะปรากฏขึ้น



16.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "" 16.5.4 คำแนะนำในการตั้งค่าแพ็คเกจ" (หน้า 16-36)

้วางแป้นคีย์บนหน้าจอโดยตรง แป้นคีย์แบบถาวรจะปรากฏขึ้น



1 เปิดหน้าจอที่คุณต้องการวางแป้นคีย์



2 จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Keypad (B)] หรือคลิก 🏢

เพื่อแสดง [Package]



3 เลือกแป้นคีย์ที่ต้องการใช้ แล้ววางแป้นคีย์นั้นบนหน้าจอ (ตัวอย่าง แป้นคีย์ DEC)



- ชั้นตอนการแสดงแป้นคีย์แบบถาวรบนหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ 4 ตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณป้อนโดยใช้แป้นคีย์นี้ ดับเบิลคลิกพาร์ทแสดงผลข้อมูล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Settings]
- 5 เลือกช่อง [Allow Input] แท็บ [Data Entry] จะปรากฏขึ้น

Basic Display	Alarm/Color Pro	cessing Data B	intry	
Display Data				
Numeric Display	Text Display	Date/Time Display	Statistical Data Display	Show Limit Value
Monitor Word Ad [PLC1]D00100	ldress	Allow	Input	>>Extended
🗖 Specify Inpu	t/Display Range			
Data Type 16	ð Bit Dec 💌	🗖 Sign +/-	🔲 Round Off	

6 เปิดแท็บ [Data Entry] และยกเลิกการเลือกช่อง [Enable Popup Keypad] ขณะนี้คุณมีพาร์ทแสดงผลข้อมูล สำหรับแสดงข้อมูลที่ป้อนด้วยแป้นคีย์นี้โดยตรง

Basic Display Alarm/Color Processing Data Entry	
⊙ Touch O Bit	
	>>Extended
Enable Popup Keypad.	
Designated Input Order	
Input Order	

16.4 การปรับแต่งรูปแบบของแป้นคีย์

16.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถจ^{ั้}ดเรียงปุ่มบนแป้นคีย์ที่มีอยู่แล้วใหม่ และสร้างแป้นคีย์ใหม่ได้ แป้นคีย์ที่สร้างขึ้นใหม่สามารถ วางไว้บนหน้าจอแบบถาวรหรือแสดงเป็นแบบป๊อปอัพได้ตามต้องการ



16.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

การแสดงแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอแบบถาวร

หมายเหตุ • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ⁽²⁷⁾ "16.5.4 คำแนะนำในการตั้งค่าแพ็คเกจ" (หน้า 16-36)

แสดงแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอแบบถาวร





1 จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Keypad (B)] หรือคลิก 🗰 เพื่อแสดง [Package] ต่อไปนี้



2 เลือกแป้นคีย์ที่ต้องการปรับแต่ง แล้ววางแป้นคีย์นั้นบนหน้าจอ (ตัวอย่าง แป้นคีย์ DEC)



3 เลือกแป้นคีย์ที่วางไว้ คลิกขวา แล้วเลือก [Ungroup (U)] จาก [Group (G)] ขณะนี้คุณสามารถจัดเรียงปุ่ม บนแป้นคีย์ได้ตามต้องการ



4 จัดเรียงปุ่มที่ยังไม่ได้จัดกลุ่มตามต้องการ



5 เลือกแป้นคีย์ทั้งหมดที่ปรับแต่งแล้ว คลิกขวาแล้วเลือก [Group (E)] จาก [Group (G)] การปรับแต่งแป้นคีย์ เสร็จสมบูรณ์



6 ลงทะเบียนแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วใน [Package] เมื่อคุณใช้แป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจออื่น คุณจะสามารถอ้างอิงถึงแพ็คเกจดังกล่าวได้ เลือกเมนู [View (V)] – คำสั่ง [Package (P)] หรือคลิก 😿 กล่องโต้ตอบ [Package List] ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

Name	Creation Date 🔺
DEC Keyboard	2005/05/27
HEX Keyboard	2005/05/27
Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27
Text(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27
Text(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27
Text(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27 -
Text(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27
Text(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27
Small DEC Keyboard	2005/05/27
Small HEX Keyboard	2005/05/27

7 คลิก [New] กล่องโต้ตอบ [New Package] จะปรากฏขึ้น ตั้งชื่อแพ็คเกจ (เช่น Keypad)

Package List		×	💑 Package List	
Name	Creation Date		Name	Creation Date
DEC Keyboard	2005/05/27		DEC Keyboard	2005/05/27
HEX Keyboard	2005/05/27		HEX Keyboard	2005/05/27
Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27		Te S Now Dackago	2000/00/27
Text(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27			
Text(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27		Input a package name	
Text(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27			
Text(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27			
Text(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27		Te New	Uancel
Small DEC Keyboard	2005/05/27		Small DEC Keyboard	2005 /05 /27
Small HEX Keyboard	2005/05/27		Small UEV Keyboard	2000/00/27
Small Terry (ABC /ENG) Keyboard 2005/05/27			Small HEA Keyboard	2005/05/27
New Open Delete	Rename Close	•	New Open Delete	L Romanna L Classe

8 คลิก [OK] ที่กล่องโต้ตอบ [New Package] เพื่อกลับไปที่กล่องโต้ตอบ [Package List] ที่มีแพ็คเกจใหม่แสดงอยู่

×

💑 Package List	×	💰 Package List	
Name	Creation Date	Name	Creation Date
DEC Keyboard	2005/05/27	Text(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27
HEX Kevboard	2005/05/27	Text(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27
Te 💰 New Package	×	Text(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27
Te		Text(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27
Te Keyboard		Text(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27
Te Comment		Small DEC Keyboard	2005/05/27
Te New	Cancel	Small HEX Keyboard	2005/05/27
Te		Small Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27
Small DEC Keyboard	2005/05/27	Small Text(ABC/.IPN) Keyboard	2005/05/27
Small HEX Keyboard	2005/05/27	Keyboard	2006/10/26
New Open Delete	Rename Close	New Open Delete	Rename CI

9 คลิก [Open] ที่กล่องโต้ตอบ [Package List] ที่ได้เลือกชื่อแพ็คเกจใหม่ไว้ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น



10 ลากแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วไปที่กล่องโต้ตอบ [Package]



11 แป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วได้ถูกลงทะเบียนในกล่องโต้ตอบ [Package] เรียบร้อยแล้ว

Package	×
Keyboard	•
222599999999999	
Change Delete	

หมายเหตุ

 ในกล่องโต้ตอบ [Package] แต่ละกล่อง คุณสามารถลงทะเบียนภาพวาด พาร์ท และแป้นคีย์ รวมกันได้ 200 รายการ

∎ การแสดงแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วเป็นแบบป๊อปอัพ

หมายเหตุ

- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า 🐨 "16.5.2 คำแนะนำในการตั้งค่า (การลงทะเบียนแป้นคีย์) ทั่วไป" (หน้า 16-23)
 - 🐨 "16.5.4 คำแนะนำในการตั้งค่าแพ็คเกจ" (หน้า 16-36)

 - "14.11 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูล" (หน้า 14-42)
 สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"

🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)



1 จากเมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Keypad Registration (K)] กล่องโต้ตอบ [New Keypad/Open] จะปรากฏขึ้น

💰 N	ew Keypa	d/Open			×
•	New	🔿 Open			
N	umber				
Co	omment	Keypad			
				New	Cancel

2 ตั้งค่า [Number] และ [Comment] แล้วคลิก [OK] (ตัวอย่าง [Number] 1, [Comment] test)

💰 New Keyp	ad/Open			×
New	🔿 Open			
Number Comment	I test			
		New	Cancel	

3 หน้าจอสำหรับสร้าง [Clear Area] จะปรากฏขึ้น



4 จากเมนู [View (V)] ให้เลือก [Package (P)] หรือคลิกที่ <u>ண</u> กล่องโต้ตอบ [Package List] จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะแสดงรายการแพ็คเกจที่ลงทะเบียนไว้

Package List 🛛 🗙			
Name	Creation Date		
DEC Keyboard	2005/05/27		
HEX Keyboard	2005/05/27		
Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27		
Text(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27		
Text(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27		
Text(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27		
Text(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27		
Text(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27		
Small DEC Keyboard	2005/05/27		
Small HEX Keyboard	2005/05/27		
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27		
New Open Delete	Rename Close		

- หมายเหตุ
- ให้ลงทะเบียนแป้นคีย์ในกล่องโต้ตอบ [Package] ก่อน
 - 🐨 " 🖬 การแสดงแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอแบบถาวร" (หน้า 16-11)

5 เลือกชื่อแพ็คเกจ (เช่น Keypad) ที่ลงทะเบียนด้วยแป้นคีย์ที่คุณต้องการใช้ คลิก [Open] จากนั้นกล่องโต้ตอบ [Package] จะปรากฏขึ้น

Name	Creation Date
ext(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27
ext(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27
ext(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27
ext(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27
"ext(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27
Small DEC Keyboard	2005/05/27
imall HEX Keyboard	2005/05/27
Small Text(ABC/ENG) Keyb	oard 2005/05/27
Small Text(ABC/JPN) Keyb	oard 2005/05/27
(eyboard	2006/10/26

Package			l.
Keyboard			•
क्ष का स्वर्थ स्वर्थ स्व			
Change	Delete	1	

6 เลือกแป้นคีย์ที่ต้องการใช้ แล้ววางแป้นคีย์นั้นไว้ใน [พื้นที่ว่าง]



7 สร้างพื้นที่ว่าง [Clear Area] ลากปุ่มปรับขนาด [Resize Boundary] 🗾 🗐 🦳 ที่มุมทั้งสี่ ของหน้าจอการตั้งค่าพื้นที่ว่าง [Clear Area] เพื่อเปลี่ยนขนาด คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์ลากปุ่มปรับขนาด

[Resize Bound] ตามแนวที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ว่างได้

หมายเหตุ

พื้นที่ว่าง [Clear Area] คือพื้นที่ที่เขียนทับและช่อนแป้นคีย์ที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้
 ⁽³⁾ "■ พื้นที่ว่าง" (หน้า 16-26)

8 คลิกแท็บ [Base 1] เพื่อไปที่หน้าจอหลัก

- 9 ตั้งค่าให้สามารถเรียกแป้นคีย์ที่ปรับแต่งแล้วด้วยพาร์ทแสดงผลข้อมูลได้ จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ที่ [Data Display (D)] แล้วเลือก [Numeric Display (N)] หรือคลิกที่ไอคอน 🛺 และวางลงบนหน้าจอ (D)]
- 10 ดับเบิลคลิกพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่วางไว้ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💣 Data Display	x
Data Display Parts ID DD_0000 Comment ABC Select Shape No Shape	Basic Display Alarm/Color Processing Display Date Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Text Display Text Display Text Display Text Display Text Display Text Display Text Display Date/Time Display Date/Time Display Statistical Data Display Show Limit Value Show Limit Value
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel

11 เลือกรูปร่างของพาร์ทแสดงผลข้อมูลจาก [Select Shape]

12 ใน [Monitor Word Address] ให้กำหนดตำแหน่ง (D100) ซึ่งจะเก็บค่าที่ป้อนเข้าไป

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง	เลือกอุปกรณ์ "D" แล้วป้อน ตำแหน่งเป็น "100" จากนั้น กดปุ่ม "Ent"	
Monitor Word Address [PLC1]D00000 เคลิก	Input Address Monitor W Device/PLC PLC1 D 100 Back Cir A B D F 4 5 1 2 0 Ent	ord Address 0100 💽 🧰

13 กำหนดชนิดของข้อมูลที่จะแสดง (เช่น "16 Bit Dec") ใน [Data Type]

Monitor Word Address [PLC1]D00100 Allow Input				
🗖 Specify 🛛	nput/Display F	Range		
Data Type	16 Bit Dec 16 Bit Dec 16 Bit Hex 16 Bit Oct 16 Bit BCD 16 Bit Bin 32 Bit Dec 32 Bit Hex 32 Bit Bin		☐ Sign +/-	▶ Round Off

14 เลือกช่อง [Allow Input] เมื่อคุณเลือกช่อง [Allow Input] แท็บ [Data Entry] จะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถ ป้อนข้อมูลตัวเลขได้

Basic Display Alarm/Color Processing Data Entry				
Display Data				
Numeric	Text Display	Date/Time	Statistical	Show Limit
Display	TOXT Display	Display	Data Display	Value
Monitor Word Ac [[PLC1]D00100	ldress		/ Input	>>Extended
Specify Inpu	t/Display Range			
Data Type 16	ð Bit Dec 👤	🗖 Sign +/-	E Round Off	

15 คลิกแท็บ [Data Entry] หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกช่อง [Enable Popup Keypad]

16 คลิก [Extended]

Basic Display Alarm/Color Processing Data Entry	
💿 Touch 🔿 Bit	
	>>Extended
☑ Enable Popup Keypad.	
Designated Input Order	
Input Order 📔 🧮	

17 ในหน้าจอ [Extended] ให้เลือกกล่องโต้ตอบ [User Keypad] และตั้งค่าหมายเลขหน้าจอ [Keypad] (เช่น 1) พร้อมกับตั้งค่าแป้นคีย์เป็น [Keypad]

Basic Display Alarm/Color Processing Data Entry	
⊙ Touch C Bit	
	<u><<basic< u=""></basic<></u>
Enable Popup Keypad.	
⊙ System Keypad	
Keypads 🕇 🚍 🏢	
Specify Location 🔿 Enable 💿 Disable	

18 หากต้องการ ให้ตั้งค่าสีและข้อความของพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่แท็บ [Alarm/Color] และแท็บ [Display] แล้วคลิก [OK]

16.5 คำแนะนำในการตั้งค่า

16.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่าแป้นคีย์

System Keypad

ี้หากคุณมีสิทธิป้อนข้อมูลในพาร์ทแสดงผลข้อมูล แป้นคีย์สำหรับป้อนตัวเลขหรือข้อความจะถูกเลือก โดยอัตโนมัติและแสดงในหน้าต่างป๊อปอัพ

[Data Type]	Dec	Hex	ข้อความ	
ข้อมูลจำเพาะ ของแป้นคีย์	Min: 0 Max:65535 ▼ CLR CANCEL 7 8 9 BS ▲ 4 5 6 DEL ▼ 1 2 3 + E 0 T	Min: 0 Max: FFFF \blacksquare \blacksquare A B $Cell$ 7 8 9 C \triangle 4 5 6 D \bigtriangledown 1 2 3 E $E0$ DEL CLR F T	 I I	
0 ถึง 9	ปุ่มป้อนตัวเลข (0 ถึง F สำหรับ ป้อนค่าตัวเลขตามที่แสดง	แลขฐานสืบหก)		
🔺 ถึง 🗾 สัญลักษณ์อื่น ๆ	-	-	ปุ่มป้อนข้อความ ป้อนอักขระและสัญลักษณ์ตามที่แสดง	
DEL	ปุ่ม Delete ลบค่าตัวเลข อักขระหรือสัญลั	กษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเค	าอร์เซอร์	
BS	ปุ่ม Back Space ลบค่าตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ที่อยู่ทาง ด้านซ้ายของตำแหน่ง เคอร์เซอร์	-	ปุ่ม Back Space ลบค่าตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ทาง ด้านซ้ายของตำแหน่งเคอร์เซอร์	
CLR	ปุ่ม Clear ล้างค่าที่ตั้งไว้ที่กำลังแสดงอยู่ หากคุณแตะปุ่ม [CLR] ระบบจะแสดง "0" ในพื้นที่ดังกล่าว (หากเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความ จะไม่ปรากฏ "0") หากคุณแตะแป้น [ENT] ในขณะนี้ ระบบจะเขียนข้อมูล "0" ลงในตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์/PLC (หากเป็นข้อมูลที่เป็น ข้อความ ระบบจะเขียนรหัสเว้นวรรคตอนลงไป)			
E N T	ปุ่ม Enter เลือกค่าที่ตั้งไว้ตามที่ได้แสดงไว้ และเขียนค่านั้นลงในตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์/PLC			
	ี่ ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาหรือซ้ายของพาร์ทแสดงผลข้อมูล			

[Data Type]	Dec	Hex	ข้อความ
	ปุ่มย้ายพื้นที่ หากวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลไ หรือพาร์ทถัดไปอยู่ในสถานะร แสดงผลข้อมูลที่ต้องการป้อน คุณต้องตั้งค่า [Designated In] จะต้องมีตำแหน่งเดียวกัน	ว้หลายพาร์ท ระบบจะปล่อยให้เ อป้อนข้อมูล โดยไม่ป้อนค่าที่ตั้ง ได้ *เมื่อตั้งค่า [Allow Input] ซ put Order] ด้วย หากเป็น [Bit]	พาร์ทแสดงผลข้อมูลพาร์ทก่อนหน้า งไว้ คุณสามารถข้ามไปที่พาร์ท อง [Data Display Part] เป็น [Touch] [Allow Input Bit Address]
+ -	ปุ่มบวก/ลบ คุณสามารถใช้ปุ่มนี้ได้ ก็ต่อเมื่อ [Data Type] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูล เป็นชนิด [Dec] และ เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Sign +/ –] เอาไว้	-	ปุ่มดบ ป้อน "–" เป็นสัญลักษณ์
	ปุ่มจุดทศนิยม ปุ่มนี้จะกลายเป็นปุ่มสลับ การป้อนข้อมูลระหว่าง ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและ ส่วนที่เป็นเศษส่วน เมื่อ [Data Type] ของพาร์ท แสดงผลข้อมูลเป็นชนิด [Dec] หรือ [BCD]	-	ปุ่มจุดทศนิยม ป้อน "." เป็นสัญลักษณ์
CANCEL	ปุ่ม Cancel ยกเลิกการป้อนข้อมูล เมื่อคุณ ป้อปอัพของพาร์ทแสดงผลข้อ ป๊อปอัพจะปิดลงโดยไม่รับข้อม	ใช้แป้นคีย์แบบ มูล แป้นคีย์แบบ มูลที่ป้อน	-
ESC	-	-	ปุ่ม Escape ยกเลิกการป้อนข้อมูล เมื่อคุณใช้ แป้นคีย์แบบป๊อปอัพของพาร์ท แสดงผลข้อมูล แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ จะปิดลงโดยไม่รับข้อมูลที่ป้อน
SPACE	-	·	ปุ่มเว้นวรรค สำหรับใส่การเว้นวรรคตอน

∎ แป้นคีย์แบบกำหนดเอง

หากคุณมีสิทธิป้อนข้อมูลในพาร์ทแสดงผลข้อมูล แป้นคีย์ที่เลือกจากแป้นคีย์ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในกล่องโต้ตอบ [Package] หรือแป้นคีย์ที่สร้างขึ้นเองจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างป๊อปอัพ คุณสามารถวางแป้นคีย์เหล่านี้ลงบน หน้าจอได้

🐨 "16.5.4 คำแนะนำในการตั้งค่าแพ็คเกจ" (หน้า 16-36)

16.5.2 คำแนะนำในการตั้งค่า (การลงทะเบียนแป้นคีย์) ทั่วไป

∎ การสร้างแป้นคีย์

เปิดหน้าจอเพื่อลงทะเบียนแป้นคีย์

💰 New Keyp	ad/Open				×
New	C Open				
Number					
Comment	Keypad				
			New	0	ancel
					///

การตั้งค่า	คำอธิบาย
New	สร้างหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] หน้าจอใหม่
Open	เปิดหน้าจอแป้นคีย์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
Number	กำหนดหมายเลขให้หน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ตั้งแต่ 1 ถึง 8999
Comment	ใส่คำอธิบายสำหรับหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ด้วยอักขระไม่เกิน 30 ตัว

∎ การเปิดแป้นคีย์

กา	ารตั้งค่า	คำอธิบาย				
Ne	W	สร้างหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] หน้าจอใหม่				
Op	en	เปิดหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้				
รา	ยการแป้นคีย์	แสดงรายการหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ในไฟล์โปรเจค				
	Number	แสดงหมายเลขของหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] แต่ละหน้าจอ				
	Comment	แสดงคำอธิบายของหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] แต่ละหน้าจอ				
ตัว	อย่างแป้นคีย์	แสดงตัวอย่างแป้นคีย์บนหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ที่เลือกจาก [รายการแป้นคีย์]				
	Number	แสดงหมายเลขของหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ที่เลือกจาก [รายการแป้นคีย์]				
	Comment	แสดงคำอธิบายของหน้าจอ [การลงทะเบียนแป้นคีย์] ที่เลือกจาก [รายการแป้นคีย์]				

∎ การลงทะเบียนแป้นคีย์

Base 1	l (Unt	itled) >	<	E. K	(eyp	bad	1 (K	еур	oad)	X																					4
				•	1		•			• 2					3			• •		4					5	• • •		• •	• •	6		•
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																															1	
																															1	
																															1	
																															1	
																+																
																1																
																															1 - C	
																															1.1	
																															1	
																															1	
																															1	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปุ่มกำหนด พื้นที่ว่าง	ใช้ปุ่มนี้เพื่อกำหนด [พื้นที่ว่าง]
พื้นที่สำหรับแก้ไข	พื้นที่สำหรับใช้แก้ไขแป้นคีย์

∎ พื้นที่ว่าง

🔲 Base 1 (Untitled) 🗙 🛛	🖞 Keypad 1 (Keypad) 🗙 🖉 🗄 🕹
การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปุ่มออกจาก พื้นที่ว่าง	ออกจากหน้าจอ [พื้นที่ว่าง] แล้วกลับไปที่หน้าจอ [Keypad]
ฟื้นที่ว่าง	พื้นที่ว่างคือพื้นที่ที่ถูกเขียนทับเพื่อช่อนแป้นคีย์ที่เคยแสดงก่อนหน้านี้ เมื่อสลับจากแป้นคีย์ ขนาดใหญ่ไปเป็นแป้นคีย์ขนาดเล็ก
ตัวปรับขนาด	เปลี่ยนขนาดของ [พื้นที่ว่าง] คุณสามารถใช้เคอร์เชอร์ของเมาส์ลาก [ตัวปรับขนาด] ตามแนวที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ว่างได้

16.5.3 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทปุ่ม

ตั้งค่าปุ่มของแป้นคีย์แต่ละแป้น

💰 Key		×
Parts ID KS 0000 Comment Select Shape No Shape	Basic Color Label	∑Extended
Help (<u>H</u>)	OK (Q)	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part ID	พาร์ทที่วางไว้จะถูกกำหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ ID ของพาร์ทปุ่ม คือ: KS_**** (เลข 4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถแก้ไขค่าได้ตั้งแต่ 0000 ถึง 9999
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ
Part Shape	แสดงรูปร่างที่คุณเลือกให้พาร์ทด้วย [Select Shape]
Select Shape	เปิดกล่องโต้ดอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของพาร์ท
No Shape	เลือกว่าจะให้พาร์ทโปร่งใสและไม่มีรูปร่างหรือไม่

∎ Basic Settings/เบื้องต้น

🌮 Key		×
Parts ID Select Shape No Shape	Basic Color Label	<u>>>Extended</u>
Help (<u>H</u>)	OK (Q)	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Action	เลือกชนิดของพาร์ทปุ่ม • Keypad Key ตั้งค่าปุ่มป้อนข้อมูลของแป้นคีย์
	 Action Keypad Key Keypad Action Text Input Character Input Character คุณสามารถใช้วิธีแปลงตัวอักษรคาตะคานะ/คันจิได้ เมื่อป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่นใน GP คุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น โดยตั้งค่าปุ่มป้อนข้อมูลของแป้นคีย์ ที่ใช้คุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น
	FEP Feature Action FEP Boot/Cancel (Type in Roman Letters) 💌 FEP Display Position Top
	 คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก [Text Display] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูล และตั้งค่า [Display Language] ที่ใต้ [Font Settings] ในแท็บ [Display Settings] เป็น [Japanese] เท่านั้น
	ต่อ

การตั้งค่า			คำอธิบาย							
	Key	pad Action	เลือกการดำเนินการของปุ่มบนแป้นคีย์จาก [Text], [ENT], [BS], [CLR], [DEL], [↑], [↓], [←], [→], [Change Keypad] และ [Cancel (For Popup Window)]							
			Keypad Action							
			Text							
Action		[ENT], [BS], [CLR], [DEL], [↑], [↓], [←], [→], [Cancel (For Popup Window)]	 ENT ชิ้นขันข้อมูลที่ป้อน BS ลบอักขระที่อยู่ทางด้านข้ายของดำแหน่งเคอร์เซอร์ CLR ลำร้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้าไป DEL ลบอักขระที่อยู่ในดำแหน่งเดียวกับเคอร์เซอร์ ↑,↓ หากวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลไว้หลายพาร์ท ระบบจะปล่อยให้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพาร์ท ก่อนหน้าหรือพาร์หอัดไปอยู่ในสถานะรอป้อนข้อมูล โดยไม่ป้อนค่าที่ตั้งไว้ ดุณสามารถข้ามไปที่ พาร์ทแสดงผลข้อมูลที่ต้องการป้อนได้ *เมื่อตั้งค่า [Allow Input] ของ [Data Display Part] เป็น [Touch] คุณต้องตั้งก่า [Designated Input Order] ด้วย หากเป็น [Bit] [Allow Input Bit Address] จะต้องมีสถานะเป็น ON ด้วย ด้วยช่าง สำหรับการดำเนินการ [↑] K1 123 K2 6 พมายเพต เมื่อป้อนอักขระที่จะแปลงด้วยคุณสมบัติ FEP ปุ่มนี้จะเสื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ด้านหน้าสุด หรือหลังสุดของอักซระ เมื่อแสดงหน้าซึ่งมีอักขระที่แปลงแล้ว ระบบจะเปลี่ยนไป แสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าอัดไป → ← เสื่อป้อนอักซระ เมื่อแสดงหน้าซึ่งมีอักขระหรื่แปลงแล้ว ระบบจะเปลี่ยนไป แสดงหน้าก่อนหน้าหรือหน้าอัดไป → ← เสื่อแตอร์เซอร์ไปทางด้านขวาหรือข้ายระหว่างป้อนข้อมูล ด้วยช่าง สำหรับการดำเนินการ [→] (ป้อนดักงะย) (ป้อนดักงะย) (ป้อนดักงะย) (ป้อนอักซะย) (ABC ต้านหน่งเคอร์เซอร์ (Laga (Laga (Laga							
		TEXL	แม่หม่าข้ายการของ 119							

การ	รตั้งค่	่า	คำอธิบาย
		Input Character	กำหนดข้อความที่จะป้อนในพาร์ทปุ่ม โดยใส่อักขระหนึ่งตัว Input Character
	Action	Change Keypad	กำหนดปุ่มที่ใช้เปลี่ยนหน้าจอแป้นคีย์ ^[หมายเหตุ] • หากวางแป้นคีย์ลงบนหน้าจอหลักโดยตรง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Change Keypad] ได้
	Keypad	Change-To Number	กำหนดหมายเลขของหน้าจอแป้นคีย์ที่เปลี่ยนแล้วตั้งแต่ 1 ถึง 8999 Change-To Number 1 🛨
	FEP	Feature Action	เลือกการดำเนินการของปุ่มคุณสมบัติ FEP ระหว่าง [FEP Boot/Cancel (Type in Roman Letters)], [FEP Boot/Cancel (Type in Hiragana)], [Kana Conversion], [Input Mode Change] หรือ [Cancel (For FEP Feature)]
Action		FEP Boot/ Cancel (Type in Roman Letters), FEP Boot/ Cancel (Type in Hiragana)	 FEP Boot/Cancel (Type in Roman Letters) เรียกใช้/ยกเลิกตัวเลือก FEP (Type in Roman Letters) ในแต่ละครั้งที่คุณแตะแป้นคีย์ FEP Boot/Cancel (Type in Hiragana) เรียกใช้/ยกเลิกตัวเลือก FEP (Type in Hiragana) ในแต่ละครั้งที่คุณแตะแป้นคีย์
		FEP Display Position	เลือกตำแหน่งแสดงหน้าต่าง FEP ภาษาญี่ปุ่นระหว่าง [Top] หรือ [Bottom] เมื่อเลือก [Top]

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Kana Conversion, Input Mode Change, Cancel	 Kana Conversion เปลี่ยนชนิดอักขระจาก Double-byte Katakana→Single-byte Katakana→Hiragana ตามลำดับ ในแต่ละครั้งที่คุณแตะแป้นคีย์หลังจากเรียกใช้คุณสมบัติ FEP แล้ว Input Mode Change เลือกโหมดการป้อนข้อมูลระหว่างตัวอักษรโรมันหรือตัวอักษรฮิรางานะ ใช้สวิตซ์สลับสถานะ เลือกระหว่าง [Roman Letters] และ [Hiragana] ทุกครั้งที่คุณแตะปุ่ม Input Mode Change ของ FEP Feature ให้รวมปุ่มนี้เข้ากับปุ่ม [Change Keypad] เมื่อวางปุ่ม [Change Keypad] ลงบนปุ่ม [Input Mode Change] ให้วางโดยเรียงลำดับเริ่มจากปุ่ม [Input Mode Change] → [Change Keypad] หากคุณวางสลับลำดับกัน แป้นคีย์จะถูกเปลี่ยนก่อน ส่วนโหมดป้อนข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยน ยกเลิก ยกเลิกอักขระที่ป้อนเพื่อทำการแปลง รวมถึงคำที่แสดงเพื่อเลือกใช้ในการแปลง

∎ Basic Settings/แบบละเอียด

💰 Key		×
Parts ID KS_0000 Comment Select Shape No Shape	Basic Color Label	≪Basic
Help (<u>H</u>)	OK (Q)	Cancel

การ	งตั้งค่า	คำอธิบาย
Continuous Action Feature		กำหนดว่าจะใช้คุณสมบัตินี้เพื่อดำเนินการช้ำเมื่อกดปุ่มหรือไม่
		(คุณสมบัติการดำเนินการซ้า)
		หมายเหตุ
		 คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Action] เป็น [Keypad Key] และตั้งค่า [Keypad Action] เป็น [BS], [DEL], [↑], [↓], [←] หรือ [→] เท่านั้น
Pref	erences	กำหนดตัวเลือกเมื่อกดปุ่ม
	Reverse Display	เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ในขณะที่กดปุ่ม การแสดงผลของบริเวณที่สัมผัสจะเปลี่ยนกลับเป็นสีตรงกันข้าม
	Buzzer	เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อกดแป้น ออดสัญญาณจะทำงาน
	AUX Output	เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ออดสัญญาณจะส่งเสียงออกมาที่เอาต์พุตเสริม เช่น ลำโพง

■ Color

💰 Key					×
Parts ID KS_0000	Basic Color L	abel			1
Comment	Display Color	2	Blink	None	-
ABC	Pattern	None 👤			
	Border Color	7 💌	Blink	None	-
Select Shape					
🦳 No Shape					
Help (<u>H</u>)				ok (<u>o</u>)	Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Color	ตั้งค่าสีพื้นหลังของพาร์ทปุ่ม
Pattern	ตั้งค่ารูปแบบของพาร์ทปุ่ม
Pattern Color	ตั้งค่าสีของรูปแบบของพาร์ทปุ่ม โหมายเหตุ • คุณสามารถตั้งค่า [Pattern Color] เป็น [Transparent] ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Pattern] แล้วเท่านั้น
Border Color	ตั้งค่าสีเส้นขอบของพาร์ทปุ่ม
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color] และ [Border Color] แตกต่างกันได้ ^{หมายเหตุ} • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

Label

💕 Key		×
Parts ID	Basic Color Label	
Comment	O Direct Text	
	-Font	
	Font Type Standard Font 💌 Size	8 x 16 Pixels
	Display Language Japanese 💌 Text	Attribute Normal
		Text Color Blink
Select Shape		Shadow Color Blink
🗖 No Shape		None 🔽
	1	Background Color Blink
	Fixed Position	Transparent 🔽 None 🔽
	Line Spacing 🛛 🗮 🧮 🗐	
Help (<u>H</u>)		OK (Q) Cancel

การตั้งค่า คำอธิบาย		คำอธิบาย
Direct Text/Text Table เลือกชนิดข้อความของป้ายชื่อ Direct Text Direct Text ป้อนข้อความในหน้าต่างป้อนข้อความ ซึ่งจะเป็นข้อความที่กำหนดไว้ตายตัว Text Table ใช้ข้อความจากตารางข้อความที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ************************************		เลือกชนิดข้อความของป้ายชื่อ • Direct Text ป้อนข้อความในหน้าต่างป้อนข้อความ ซึ่งจะเป็นข้อความที่กำหนดไว้ตายตัว • Text Table ใช้ข้อความจากตารางข้อความที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ^{CPT} "15.7.3 คำแนะนำในการตั้งค่า Text Table" (หน้า 15-51)
Fon	t	เลือกแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อของปุ่ม
	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรระหว่าง [Standard Font], [Stroke Font] หรือ [Image Font]
Standard Font/Stroke • Standard Font Font แบบอักษรนี้สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการแสดงผลด้วยจุด • Stroke Font แบบอักษรนี้จะคงรูปร่างไว้เมื่อขยายขนาดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงผลด้วยเส้น Font Font Font Jipplay Japanese Text Attribute Normal		 Standard Font แบบอักษรนี้สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการแสดงผลด้วยจุด Stroke Font แบบอักษรนี้จะคงรูปร่างไว้เมื่อขยายขนาดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงผลด้วยเส้น Font Font Font Type Standard Font Size 8 x 16 Pixels Display Japanese Text Attribute Normal
	Character Size	เลือกขนาดของแบบอักษรของปุ่ม Standard Font: (8 ถึง 64) x (8 ถึง 128) Standard Font (Fixed Size): [6 x 10], [8 x 3], [13 x 3] Stroke Font: 6 ถึง 127
	Display Language	เลือกภาษาที่ใช้แสดงข้อความระหว่าง [Japanese], [ASCII], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]
	Text Attribute	เลือกลักษณะเฉพาะของข้อความ Standard Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Shadow] Standard Font (Fixed size): เลือกระหว่าง [Standard], [Shadow] Stroke Font: เลือกระหว่าง [Standard], [Bold], [Outline]

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย
	Image Font	แสดงแบบอักษรของ Windows เป็นข้อมูลบิตแมพ คุณสามารถเลือกค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า Text Type เป็น [Direct Text] เท่านั้น Font Font Type Image Font Select Font Microsoft Sans
Font	Select Font	กล่องโต้ตอบ [Font] จะปรากฏขึ้น เลือกแบบอักษร ลักษณะ และขนาด Font ?× Font ?× Font style: Size: Microsoft Sans Setti Fegular 14 OK Microsoft Sans Setti Regular 14 OK Monotype Consiva Modern Mos Gothic Bold Bold 18 Bold Italic 20 22 22 25 ▼ MS PGothic Sample Sample Sample Sample Sample Script Western ▼
ข้อค	เวาม [ช่องป้อนข้อมูล]	หากเลือก [Direct Text] ไว้ ให้ป้อนข้อความ
Text Color		เลือกสีของข้อความที่จะแสดง
Shadow Color		เมื่อตั้งค่า [Font Type] เป็น [Standard Font] และตั้งค่า [Text Attribute] เป็น [Shadow] ให้เลือกสีของเงา
Background Color		เลือกสีพื้นหลังของข้อความที่จะแสดง
Blink		เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Text Color], [Shadow Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่า ระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าลี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)
Fixed Position		เมื่อเลือกช่องนี้ ป้ายชื่อจะถูกจัดตำแหน่งไว้ที่กึ่งกลางของพาร์ทปุ่ม
Row Spacing		ตั้งค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เมื่อข้อความที่ป้อนมีหลายบรรทัดเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้หากตั้งค่า [Font Type] เป็น [Image Font]
Align		จัดแนวของข้อความที่ป้อน หากมีข้อความตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป คุณสามารถเลือก [Align Left], [Align Right] หรือ [Align Center] เมื่อตั้งค่า [Font Type] เป็น [Image Font] คุณยังสามารถ เลือก [Align on Both Sides] ได้ด้วย

16.5.4 คำแนะนำในการตั้งค่าแพ็คเกจ

แป้นคีย์ในรายการแพ็คเกจจะถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วในจอแสดงผลของ GP-Pro EX นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนแป้นคีย์ที่สร้างขึ้นเอง พาร์ท ภาพวาด และอื่น ๆ ได้ โดยในกล่องโต้ตอบ [Package] แต่ละกล่อง สามารถลงทะเบียนภาพวาด พาร์ท และแป้นคีย์รวมกันได้ทั้งหมด 200 รายการ ภาพวาดและพาร์ท ที่ลงทะเบียนในหลายกลุ่มจะถือเป็นหนึ่งยูนิต

🚰 Package List 🛛 🗶		
Name	Creation Date 🔺	
DEC Keyboard	2005/05/27	
HEX Keyboard	2005/05/27	
Text(ABC/ENG) Keyboard	2005/05/27	
Text(QWE/ENG) Keyboard	2005/05/27	
Text(ABC/JPN) Keyboard	2005/05/27	
Text(QWE/JPN) Keyboard	2005/05/27	
Text(KANA1/JPN) Keyboard	2005/05/27	
Text(KANA2/JPN) Keyboard	2005/05/27	
Small DEC Keyboard	2005/05/27	
Small HEX Keyboard	2005/05/27	
Constitution (CNO) Kenterend		
New Open Delete	Rename Close	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Name	แสดงชื่อของแพ็คเกจทั้งหมดที่ลงทะเบียนในไฟล์โปรเจค
Creation Date	แสดงวันที่ลงทะเบียนแพ็คเกจ
Keypad	แสดงรายการแป้นคีย์ที่ลงทะเบียนในแพ็คเกจนี้

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
	DEC Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวเลขฐานสิบหกในแนวตั้งและแนวนอนแต่ละชนิด ทั้งหมดเจ็ดชนิด	
	HEX Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวเลขฐานสิบหกในแนวตั้งและแนวนอนแต่ละชนิด ทั้งหมดเจ็ดชนิด	
	Text(ABC/ENG) Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวอักษรแบบครบทุกปุ่มในแนวนอนทั้งเจ็ดชนิด (จัดเรียงปุ่มตามลำดับตัวอักษร)	
	Text(QWE/ENG) Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวอักษรแบบครบทุกปุ่มในแนวนอนทั้งหมดเจ็ดชนิด (จัดเรียงปุ่มเหมือนกับ แป้นพิมพ์ทั่วไป (ลำดับ QWE))	
	Text(ABC/JPN) Keyboard	แสดงแป้นคีย์สำหรับคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น (พิมพ์ด้วยตัวอักษรโรมัน) แบบครบทุกปุ่มในแนวนอนทั้งหมดเจ็ดชนิด (จัดเรียงปุ่มตามลำดับตัวอักษร)	
	Text(QWE/JPN) Keyboard	แสดงแป้นคีย์สำหรับคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น (พิมพ์ด้วยตัวอักษรโรมัน) แบบครบทุกปุ่ม ในแนวนอนทั้งหมดเจ็ดชนิด (จัดเรียงปุ่มเหมือนกับแป้นพิมพ์ทั่วไป (ลำดับ QWE))	
Keypad	Text(KANA1/JPN) Keyboard	แสดงแป้นคีย์สำหรับคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น (พิมพ์ด้วยตัวอักษรฮิรางานะ) แบบครบทุกปุ่มในแนวนอน ทั้งหมดเจ็ดชนิด	
	Text(KANA2/JPN) Keyboard	แสดงแป้นคีย์สำหรับคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น (พิมพ์ด้วยตัวอักษรฮิรางานะ) แบบครบทุกปุ่มในแนวนอน ทั้งหมดเจ็ดชนิด	
	Small DEC Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวเลขฐานสิบในแนวตั้งและแนวนอนขนาดเล็กแต่ละชนิด ทั้งหมดสองชนิด	
	Small HEX Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวเลขฐานสิบหกในแนวตั้งและแนวนอนขนาดเล็กแต่ละชนิด ทั้งหมดสองชนิด	
	Small Text(ABC/ ENG)Keyboard	แสดงแป้นคีย์ตัวอักษรแบบครบทุกปุ่มขนาดเล็กทั้งหมดหกชนิด	
	Small Text(ABC/ JPN)Keyboard	แสดงแป้นคีย์ภาษาญี่ปุ่นแบบครบทุกปุ่มขนาดเล็กทั้งหมดหกชนิด และอื่น ๆ	
New		แสดงกล่องโต้ตอบ [New Package] ตั้งชื่อให้พาร์ท ภาพวาด แป้นคีย์ใหม่ และอื่น ๆ ที่จะลงทะเบียนในแพ็คเกจด้วยอักขระไม่เกิน 64 ตัว	
		Imput a package name. Imput a package name. Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Open	แสดงกล่องโต้ตอบ [Package] ลงทะเบียนพาร์ท ภาพวาด แป้นคีย์ และอื่น ๆ โดยการลากมาจาก หน้าจอวาดภาพ คุณสามารถวางพาร์ท ภาพวาด แป้นคีย์ และอื่น ๆ ซึ่งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ ใน [Package] ลงบนหน้าจอวาดภาพได้ โดยการลากส่วนต่าง ๆ เหล่านี้	
	Package Input a package name. Imput a package name.	
Delete	ลบพาร์ท ภาพวาด แป้นคีย์ และอื่น ๆ ซึ่งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ใน [Package]	
Rename	แสดงกล่องโต้ตอบ [Rename Package] เปลี่ยนชื่อพาร์ท ภาพวาด แป้นคีย์ และอื่น ๆ ซึ่งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ใน [Package] ตั้งชื่อใหม่ด้วยอักขระไม่เกิน 64 ตัว	
	Input a package name. Input a package name. Replace	
Close	ปิดกล่องโต้ตอบ [Package List]	

16.6 ข้อจำกัด

- หากวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลไว้สองพาร์ทโดยพาร์ทหนึ่งตั้งค่า Input Permit เป็น [Touch] และอีกพาร์ทหนึ่ง ตั้งค่าเป็น [Bit] หากพาร์ทที่ตั้งค่าเป็น [Bit] อยู่ในสถานะ 'เปิด' คุณจะอนุญาตให้ป้อนข้อมูลด้วยการแตะ [Touch] ไม่ได้
- หากตั้งค่า [Specify Location] เพื่อวางแป้นคีย์แบบป๊อปอัพ โดยแป้นคีย์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ หน้าจอแสดงผลของ GP แป้นคีย์จะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของพาร์ทข้อมูลที่ใส่ไว้
- แป้นคีย์แบบป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่า [Specify Location] เป็น [Disable]

โดยปกติแล้ว แป้นคีย์ แบบป้อปอัพจะปรากฏ อยู่ทางด้านขวาของพาร์ท แสดงผลข้อมูล โดยเริ่ม จากมุมขวาบนของพาร์ท แสดงผลข้อมูลนั้น

หากมีพื้นที่ไม่พอ ให้แสดงแป้นคีย์ที่ด้านล่าง ของหน้าจอ แป้นคีย์ จะแสดงโดยปรับตำแหน่ง ตามแนวตั้ง

หากมีพื้นที่ไม่พอ ให้แสดงแป้นคีย์ที่ด้านขวา ของหน้าจอ แป้นคีย์ จะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย ของพาร์ทแสดงผลข้อมูล โดยเริ่มจากมุมซ้ายบน ของพาร์ทแสดงผล ข้อมูลนั้น

หากมีพื้นที่ไม่พอ ให้แสดงแป้นคีย์ที่ด้านขวา ด้ายซ้าย ด้านล่าง หรือ ด้านบนของหน้าจอ แป้นคีย์จะแสดงอยู่ใต้ พาร์ทแสดงผลข้อมูล

หากมีพื้นที่ไม่พอ ให้แสดงแป้นคีย์ที่ด้านขวา หรือด้านล่างของหน้าจอ แป้นคีย์จะแสดงอยู่ทาง ด้านซ้ายของพาร์ท แสดงผลข้อมูลพร้อมกับ ปรับตำแหน่งตามแนวตั้ง

หากมีพื้นที่ไม่พอ ให้แสดงแป้นคีย์ที่ด้านขวา ด้ายซ้าย หรือด้านล่าง ของหน้าจอ แป้นคีย์ จะแสดงอยู่เหนือพาร์ท แสดงผลข้อมูล

หากมีพื้นที่ว่างเหลือไม่พอที่จะแสดงแป้นคีย์ไม่ว่าในทิศทางใด แป้นคีย์จะแสดงขึ้น ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ ในกรณีนี้ แป้นคีย์อาจปรากฏทับจอแสดงการตั้งค่า ทำให้ไม่สามารถมองเห็นค่าที่ป้อนได้

• ถึงแม้คุณจะหมุนพาร์ทแสดงผลข้อมูล แต่แป้นคีย์แบบป๊อปอัพก็จะไม่แสดงในลักษณะเดียวกันทุกครั้งไป

 ให้ใช้ [Detailed Error Window] หรือหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอเพื่อแสดงแป้นคีย์แบบป๊อปอัพ ทั้งนี้ ระบบจะไม่สามารถแสดงผลได้หากคุณแสดงหน้าต่างถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้แล้ว ให้ปิดหน้าต่างอื่น เพื่อแสดงแป้นคีย์แบบป๊อปอัพ

🍘 "18.8 ข้อจำกัดของหน้าต่าง 🔳 การแสดงหลายหน้าต่างบนหนึ่งหน้าจอ" (หน้า 18-30)

- หากต้องการใช้แป้นคีย์พร้อมพาร์ทแสดงผลข้อมูล แป้นคีย์และพาร์ทแสดงผลข้อมูลต้องอยู่ในหน้าต่างเดียวกัน เนื่องจากไม่สามารถตั้งค่าแป้นคีย์เป็นแบบป๊อปอัพได้
- หากหน้าต่างอื่นบังแป้นคีย์แบบป๊อปอัพไว้ คุณสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนไปที่หน้าจอแป้นคีย์นี้ได้
- หากจอแสดงผลอยู่ในโหมดอินเตอร์ล็อค จะไม่สามารถแตะเพื่อแสดงแป้นคีย์แบบป๊อปอัพได้
- หากจอแสดงผลเข้าสู่โหมดอินเตอร์ล็อคในระหว่างป้อนข้อมูล แป้นคีย์แบบป้อปอัพจะยังคงปรากฏอยู่ และให้คุณป้อนข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณแตะพาร์ทแสดงผลข้อมูลในครั้งต่อไป แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ จะอยู่ในโหมดอินเตอร์ล็อคและจะไม่ปรากฏขึ้น หากต้องการลบแป้นคีย์แบบป๊อปอัพออกโดยไม่ป้อนข้อมูล ให้กด Cancel ทั้งนี้ คุณไม่สามารถลบแป้นคีย์แบบป๊อปอัพได้ด้วยการแตะที่พาร์ทแสดงผลข้อมูล
- คุณไม่สามารถตั้งค่าสี่สำหรับแสดงผล ตำแหน่งการแสดงผล แบบอักษร หรือขนาดข้อความของจอแสดงผล ที่ใช้ป้อนข้อมูลได้ หากคุณกำลังป้อนค่าตัวเลขหรือข้อความแล้วมีค่าแจ้งเตือนปรากฏขึ้น

16.6.2 ข้อจำกัดของการวางแป้นคีย์โดยตรง

หากวางแป้นคีย์ลงบนหน้าจอหลักโดยตรง คุณจะไม่สามารถตั้งค่า [Change Keypad] ได้

. 16.6.3 ข้อจำกัดของการปรับแต่งแป้นคีย์

 คุณสามารถวางสิ่งต่อไปนี้บนหน้าจอการลงทะเบียนแป้นคีย์ได้ ได้แก่ พาร์ทปุ่มและภาพวาด (จุด, เส้น/ เส้นแบบ Polyline, วงกลม/ลงรี, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, เส้นโค้ง/โค้งวงกลม, รูปหลายเหลี่ยม, มาตราส่วน, ตาราง และข้อความ) คุณสามารถเรียกสิ่งต่อไปนี้มาที่หน้าจอการลงทะเบียนแป้นคีย์โดยใช้ [Call Screen] ได้แก่ หน้าจอหลัก ภาพ และเครื่องหมาย

16.6.4 ข้อจำกัดของพื้นที่ว่าง

 หากรูปภาพและข้อความถูกช่อนเนื่องจากการเปลี่ยนไปแสดงแป้นคีย์ที่ใหญ่กว่า รูปภาพและข้อความ เหล่านี้จะยังคงถูกช่อนอยู่และไม่สามารถแสดงใหม่ได้ด้วยการเปลี่ยนกลับไปยังแป้นคีย์ที่เล็กกว่า เพราะฉะนั้น ห้ามวางรูปภาพ ข้อความ หรือพาร์ทอื่น ๆ ตรงบริเวณที่จะแสดงแป้นคีย์บนหน้าจอหลัก

 หากมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นของ GP ใน [System Settings] พื้นที่ว่าง (Clear Area) และพาร์ทที่วางอยู่ บนหน้าจอหลักจะปรากฏขึ้นโดยมีขนาดเท่าเดิมและอยู่ในตำแหน่งเดิม

. 16.6.5 ข้อจำกัดของคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น

- การทำงานและการแสดงผล
 - หากต้องการแปลงเป็นตัวอักษรคันจิ คุณจะต้องแตะปุ่ม [FEP] ก่อนป้อนข้อความ หากป้อนข้อความ โดยไม่แตะที่ปุ่ม [FEP] คุณจะแปลงเป็นตัวอักษรคันจิไม่ได้
 - หากแตะปุ่ม (FEP) โดยไม่ได้เลือกช่อง [Allow Input] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลไว้ คุณจะแปลงข้อความ เป็นตัวอักษรคันจิไม่ได้
 - คุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่นจะป้อนและแสดงตัวอักษรที่จะแปลงในหน้าต่างเมนูระบบ
 - คุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่นจะทำงานเฉพาะเมื่อตั้งค่า [Display Language] ของ [Font] บนแท็บ [Display] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลเป็น [Japanese] เท่านั้น
 - หน้าต่าง FEP ภาษาญี่ปุ่นจะปรากฏขึ้นบ[ุ]นเครื่อง GP ในตำแหน่งเดียวกับที่ตั้งค่าไว้สำหรับแนวตั้ง

การตั้งค่าเป็นแนวนอน

การตั้งค่าเป็นแนวตั้ง

- หากคุณยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่อง [Allow Input] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูล ในขณะที่คุณสมบัติ FEP กำลังทำงานอยู่ คุณสมบัติ FEP จะถูกสั่งให้ปิดการทำงานด้วย นอกจากนี้ การเปลี่ยนหน้าจอยังเป็นการปิด การทำงานของคุณสมบัติ FEP เช่นกัน
- คุณสามารถูเลือกตำแหน่งการแสดงหน้าต่างเมนูระบบได้ว่าจะให้แสดงที่ด้านบนหรือด้านล่าง
- คุณสมบัตินี้มีฟังก์ชัน "การเรียนรู้" ซึ่งจะแสดงค่ำที่ใช้มาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับการแปลงค่า ฟังก์ชันการเรียนรู้นี้จะใช้หน่วยความจำสำรองข้อมูล ขนาดสูงสุดของหน่วยความจำสำรองข้อมูลคือประมาณ 1 KB (ประมาณ 100 เวิร์ด) หากหน่วยความจำเต็ม ฟังก์ชันการเรียนรู้จะลบค่ำที่เป็นตัวเลือกที่มีความถี่ ในการใช้น้อยที่สุดเป็นอันดับแรก