# 34 การพิมพ์

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์หน้าจอและการตั้งค่าใน GP-Pro EX และวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP เพื่อพิมพ์ข้อมูล GP และหน้าจอแสดงผล โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "34.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 34–2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

	9×	
34.1	เมนูการตั้งค่า	34-2
34.2	การพิมพ์การตั้งค่าโปรเจค	
34.3	การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP	
34.4	การพิมพ์หน้าจอปัจจุบัน	
34.5	การยกเลิกการพิมพ์	
34.6	คำแนะนำในการตั้งค่า	
34.7	ข้อจำกัด	

# 34.1 เมนูการตั้งค่า



# 34.2 การพิมพ์การตั้งค่าโปรเจค

## 34.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถพิมพ์การตั้งค่าโปรเจคของไฟล์ได้จาก GP-Pro EX คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์ สำหรับการตรวจแก้ข้อบกพร่องและการสร้างเอกสารของโปรเจค คุณสามารถส่งข้อมูลการตั้งค่าออกมาในรูปแบบของไฟล์ Rich text (\*.rtf) ได้ด้วย



ตัวอย่างข้อมูลที่พิมพ์ออกมา

Project Setting(Summary)			2005/10/28 11:31 test.prx	
Summary				
Project Name Last Saved Date Creator	and Time	test.prx Fri Oct 28 11:24:41 2005 Pro-face		
Send Data Size Model Device/PLC 1		75843 Bytes AGP-3500T		
Printer Bar Code 1 Bar Code 2 Script 1 Script 2	Cammon Sett:	ing(Sampling)	2005/10/28 11:3	3 test.prx
	Sampling Se	ttings		
	Language Se Sampling Se Groupi Sampling To Sampling To No. of Samp Bit Length Execution C Sampling Per Start Time End Time Sampling Cy No. of Time: Data Full Data Clear: Backup to S Overwrite f No. of Days Time Data Data Val4 Data Val4 Data Val4 Data Val4 Data Val4 Data Val4 Data Val4 Data Start	ttings/Font Type ttings (Detail) p Address ling Words ondition mut Bit Address the Address bit Address bit Address bit Address bit Address com the oldest data Invalid Flag e in CSV Settings ugs Settings	ASCII Standard Font Group Sequential [FLC1]000100 1 18Bit Time Specification [FLC1]M000100 00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1 Times Disable [FLC1]M000050 Enable Enable 1 Enable Disable Disable Disable Disable	

# 34.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "34.6.1 คำแนะนำในการตั้งค่า Print" (หน้า 34-33)

ส่งออกข้อมูลโปรเจค การตั้งค่าการแจ้งเตือน และการตั้งค่าการสุ่มเก็บข้อมูลจาก PC ไปยังเครื่องพิมพ์



1 เลือกเมนู [Project (F)] - คำสั่ง [Print (P)] หรือคลิก 🎒 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Print]

Printer Name (N) Printer Name	Properties (P)     Output to a File (RTF Format)	
Turne	Output to a File (RTF Format)	
Тира	Culput to a file (if if i format)	
location		
Comment		
Comment		
ems	Detail	
🗖 Cover Page 🔺		
Project Information	Title	
···· D Summary		
System Settings		
Global Cross Reference		
Screen Information		
····· Logic		
···· I/O Settings		
	Company Name	
Alarm		
Sampling		
	☐ Name	
Text Table		
Global D-Script		
Extended Script	Browse	
User Defined Functions		
Drint Description	Performance Print Cancel Arabi	

2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้งานจาก [Printer Name (N)]

3 เลือกช่อง [Project Information] และรายการย่อยทั้งหมด (ตัวอย่าง เลือก [Summary], [System Settings], [Global Cross Reference] ไว้ด้วย)



4 เลือกช่อง [Alarm] ใต้ [Common] เลือกช่อง Alarm ทุกช่องที่ต้องการพิมพ์ใน [Item] (ตัวอย่าง [Common], [Alarm History])

Items	Detail
I/O Settings	
⊡… 🔽 Common	Common
I⊄ Alarm Γ Sampling	Alarm History
Recipe	🔽 Banner
Security	
Time Schedule	I✔ Summary

5 เลือกช่อง [Sampling] ใต้ [Common] และตั้งค่า [Print Contents] ของการตั้งค่าการสุ่มเก็บข้อมูลเป็น [Detail]

Items	ail	
I/O Settings		
E Common	Print Contents C Summary	Oetail
Alarm		
- 🔽 Sampling		
Recipe		
Security		

6 คลิก [Print Preview] และตรวจสอบสถานะการพิมพ์

Print Preview						
Print	Next Page	Previous Page	2 Pages	Zoom in	Zoom out	Close
			to to to a man man man man man man man man man m			

7 คลิก [Print] กล่องโต้ตอบ [Print] จะปรากฏขึ้น คลิก [Print] เพื่อเริ่มพิมพ์

💰 Print	×
Printer	
Printer Name (N) Printer Name	Properties (P)
	Output to a Eilo (PTE Ecompt)
_	
lype	
Location	
Comment	
Items	Detail
Cover Page	
Project Information	Title
Summary	
System Settings	
Global Cross Beference	
	Date/Time
E-V Common	Company Name
Alam	
Sampling	
Security	
Time Schedule	Name Name
- Sound	
Global D-Script	
Extended Script	Browse
User Defined Functions	Laydut
Print Preview	Preferences Print Cancel Apply

หากต้องการส่งข้อมูลออกมาในรูปของไฟล์ Rich Text โดยไม่พิมพ์เอกสาร ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Output to a File (RTF Format)]

đ	Print					X
	Printer Printer Name ( <u>N</u> )	Printer Name	<b>.</b>		Properties ( <u>P</u> )	
			<b>N</b>	Output to	a File (RTF Format)	
	Туре					
	Location					

คลิก [Print] กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ระบุค่า [Save in] และ [File name] แล้วคลิก [Save]

Print				? ×
Save jn:	🔁 Database	-	- 🗈 💣 🎟 -	
History Desktop My Documents My Computer	🚰 data 🍋 file			
My Network P	File <u>n</u> ame: Save as <u>t</u> ype:	RTF Files (*.rtf)	<b>•</b>	<u>S</u> ave Cancel

## 34.2.3 การจัดหน้าสำหรับพิมพ์

ตัวอย่าง การตั้งค่าโปรเจค



ตัวอย่าง ใบปะหน้า



- สามารถวางไฟล์ภาพลงในพื้นที่ตั้งแต่ บรรทัดถัดจากชื่อเรื่องไปจนถึง สองบรรทัดก่อนถึงวันที่/เวลา เมื่อพิมพ์ภาพที่ใหญ่กว่าพื้นที่นี้ ภาพจะถูกย่อขนาดลงให้พอดีกับพื้นที่ โดยอัตโนมัติ
- สามารถปรับย้ายภาพบิตแมพภายใน พื้นที่พิมพ์ได้

# 34.3 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP

# 34.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถพิ้มพ์ข้อมูลต่าง ๆ (ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน ข้อมูลที่สุ่มเก็บ เป็นต้น) โดยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP โดยทั้งระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น



คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ได้จาก GP

คุณสมบัติ	รายละเอียดการพิมพ์
การทำสำเนาหน้าจอ	พิมพ์หน้าจอที่แสดงอยู่บน GP ตามที่ปรากฏ 🌮 "34.4 การพิมพ์หน้าจอปัจจุบัน" (หน้า 34-13)
แบนเนอร์แจ้งเตือน 	พิมพ์ข้อความแจ้งเตือนในภาษาที่ใช้แสดงผล (ตาราง) เมื่อข้อความทริกเกอร์หรือ กลับสู่สถานะเดิม
หมายถึงข้อมูลประวัติ	<ul> <li>การพิมพ์แบบเรียลไทม์ พิมพ์เมื่อการแจ้งเตือนทริกเกอร์ ได้รับการยืนยัน หรือกลับสู่สถานะเดิม</li> <li>การพิมพ์แบบแบทซ์ (Batch Print) พิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดในรูปแบบที่กำหนดไว้ เมื่อบิต 0 ใน [Print Word Address] ที่ระบุไว้เปิดขึ้น</li> </ul>
ตำแหน่งบิต	<ul> <li>การพิมพ์แบบเรียลไทม์ พิมพ์ในรูปแบบที่ระบุไว้ใน [Sampling] ทุกครั้งที่มีการเก็บข้อมูล</li> <li>แบบแบทซ์ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลใน [Block Unit] ได้ เมื่อไม่ได้ตั้งค่า [Overwrite old data after finishing the specified cycles] ใน [Extended] บนแท็บ [Mode] ในหน้าจอ [Sampling] ไว้ พิมพ์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในแบบบล็อคในรูปแบบที่กำหนดไว้ เมื่อบิต 0 ใน [Print Word Address] ที่ระบุไว้เปิดขึ้น</li> </ul>
การพิมพ์ข้อมูล CSV	พิมพ์ข้อมูล CSV ที่แสดงขึ้นเมื่อคุณแตะที่ปุ่ม Print บนพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] คุณสามารถเลือกว่าจะพิมพ์เฉพาะส่วนที่แสดงหรือพิมพ์ข้อมูลทั้งหมด ଙີ "25.6 การแสดง/การแก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจอ" (หน้า 25-30)
การพิมพ์ด้วยสคริปต์	แสดงข้อมูลที่ระบุ เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องพิมพ์ในคำสั่งส่งคืนของ D-script, global D-script และ extended script

∎ เครื่องพิมพ์ชนิดที่สามารถเชื่อมต่อกับ GP ได้

คุณสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้ได้

- NEC PC-PR201/PL command compatible
- EPSON ESC/P24-J84 (C) command compatible
- HP Laser Jet PCL 4 command compatible
- EPSON PM/Stylus (6 Colors) และ Stylus (4 Colors) บางรุ่น

สำหรับข้อมูลของเครื่องพิมพ์รุ่นที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ Pro-face "Otasuke Pro!" (http://www.pro-face.com/otasuke/)

คุณสามารถเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์นี้ได้ เพียงแค่คลิกเมนู [Help (H)] - คำสั่ง [Connect to Support Site -"Otasuke Pro!" (O)]



#### ข้อสำคัญ

รุ่นเครื่องพิมพ์ที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัพเกรด GP
ถ้าคุณใช้เครื่องพิมพ์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่รองรับ เครื่องอาจไม่พิมพ์งาน

 ถ้าคุณใช้เครื่องพิมพ์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่รุ่นที่รองรับ เครื่องอาจไม่พิมพ์งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถใช้ได้ ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์งาน

หมายเหตุ

• คุณไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ที่ทำงานบน Windows ได้

## ∎ เครื่องพิมพ์และการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต COM1 (RS-232C), USB หรือ LAN การเชื่อมต่อแบบ USB สามารถรองรับ USB Direct และการแปลง USB-PIO การเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์แต่ละชนิด มีดังนี้

		อินเตอร์เฟซ				
		COM1	USB Direct	USB-PIO	LAN (LPR/IPP)	
	NEC PR Series	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
เครื่องพิมพ์	EPSON ESC/P (ความเร็วสูง)	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
	EPSON ESC/P (คุณภาพสูง)	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
	HP LASERJET Series	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
	EPSON PM/Stylus (6 Colors)	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
	EPSON Stylus (4 Colors)	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	
	Text ASCII	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	

หมายเหตุ

- ไม่สามารถต่อเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต COM2 ได้
- ใช้ตัวแปลง USB/PIO ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ Centronics Parallel สำหรับตัวแปลง USB-PIO ที่รองรับ โปรดดูที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ Digital Electronics Corporation "Otasuke Pro!" โดยคลิกที่เมนู [Help (H)] - คำสั่ง [Connect to Support Site - "Otasuke Pro!" (O)]
- สำหรับการเชื่อมต่อแบบ USB Direct โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นรุ่นที่รองรับ เครื่องพิมพ์ที่มีทั้ง เครื่องสแกนและหน่วยความจำในตัวไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ USB direct เพื่อทำการพิมพ์ได้
- 🀨 " 🔳 เครื่องพิมพ์ชนิดที่สามารถเชื่อมต่อกับ GP ได้" (หน้า 34-9)
- เมื่อพิมพ์ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบ LAN อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงาน

#### 🔶 พอร์ตส่งข้อมูลออกและคุณสมบัติการพิมพ์

คุณสมบัติการพิมพ์	COM1	USB	พอร์ต LAN
การทำสำเนาหน้าจอ	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้
การพิมพ์การแจ้งเตือน (แบนเนอร์)	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์การแจ้งเตือน (ประวัติ) แบบเรียลไทม์	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์การแจ้งเตือน (ประวัติ) แบบแบทช์	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์ข้อมูลที่สุ่มเก็บแบบเรียลไทม์	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์ข้อมูลที่สุ่มเก็บแบบแบทช์	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์ข้อมูล CSV	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
การพิมพ์ด้วยสคริปต์	ใช้ได้	ใช้ได้ <sup>*1</sup>	ใช้ไม่ได้

\*1 คุณสมบัติแสดงข้อมูลเครื่องพิมพ์ด้วยสคริปต์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB รองรับเฉพาะการแปลง USB-PIO

## 34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

```
หมายเหตุ
```

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "34.6.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Printer Settings] ในการตั้งค่าระบบ" (หน้า 34-48)

กำหนดการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อ GP กับเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวแปลง USB-PIO

1 เลือก [Printer] จากหน้าต่าง System Settings

System Settings 7 × Display Display	Display Unit Series GP3000 Series Model AGP-3500T Orientation Landscape	
Display Unit Logic Programs <u>Video/Movie</u> Font	Printer Summary Type Disable Port COM1	
Peripheral Settings Peripheral List Periode /PLC Printer Input Equipment Settings Script I/O Settings I/O Driver FTP Server Modem Video Modules		
หมายเหตุ • หากในพื้นที่การทำงาน [Work Space (W)] -	ิ่มมีแท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ให้เลือกเมนู [View (V)] - ตัวเลือก คำสั่ง [System Settings (S)]	

- 2 ระบุชนิดเครื่องพิมพ์ที่จะใช้และพอร์ตส่งข้อมูลออก (ตัวอย่าง [Type] EPSON PM/Stylus 6 Color,
- [Port] USB/PIO)

   Display Unit

   Series
   GP3000 Series

   Model
   AGP-3500T

   Orientation
   Landscape

Printer				
Summary				
Туре	EPSON PM/Stylus 6 Colors	🚽 'ort	USB/PIO	-

#### หมายเหตุ • ถ้ามีอุปกรณ์อื่นกำลังใช้พอร์ตนั้นอยู่ จะมีเครื่องหมาย </u> แสดงอยู่ถัดจากช่องนั้น เลือกพอร์ตที่ยังไม่มีอุปกรณ์/PLC อื่น ๆ ใช้งาน

3 ตั้งค่า [Print Method], [Screen Hardcopy Rotation], [Print Scale], [Black/White Reverse Display], [Paper Size], [Paper Orientation] [Top Margin] ของ Output Settings

Output Setting	
Print Method	C Monochrome 💿 Color
Rotate Screen	O Enable 🕢 💿 Disable 🔺
Print Scale	3 🚍 🧱 Multiple
☑ Reverse Black/White	
Paper Size	A4 297x210mm 💌
Paper Orientation	🔿 Landscape 🛛 💿 Portrait
Top Margin	3 📑 🧱 mm

## ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เสร็จแล้ว

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ GP ผ่านทางพอร์ตส่งข้อมูลออกที่ระบุไว้ (USB/PIO) และตั้งค่าการพิมพ์ของแต่ละ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์งาน

หมายเหตุ • สำหรับ GP รุ่นขาวดำ จะพิมพ์งานออกมาเป็นสีขาวดำแม้ว่าจะเลือก [Color] ใน [Print Method] ไว้ก็ตาม

#### การพิมพ์หน้าจอปัจจุบัน 34.4

#### ข้อมูลเบื้องต้น 34.4.1

พิมพ์ข้อมูลหน้าจอ GP เป็นภาพ



# ตัวอย่างข้อมูลที่พิมพ์ออกมา



หมายเหตุ

- วิธีการพิมพ์หน้าจอจะขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้ (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรงหรือการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ)
  คุณสามารถบันทึกหน้าจอที่แสดงอยู่ในปัจจุบันเป็นไฟล์ JPEG ลงในการ์ด CF, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ้หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้
- 🐨 "12.6 การบันทึกหน้าจอที่กำลังแสดงอยู่" (หน้า 12-17)

## 34.4.2 วิธีการทำงาน

คุณสามารถเริ่มต้นการพิมพ์หน้าจอที่แสดงอยู่ด้วยวิธีการต่อไปนี้ วิธีการทำงานจะแตกต่างกันตามวิธีการสื่อสารที่ใช้ (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง/วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ)

ข้อสำคัญ
<u>م</u>

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร โปรดดูที่
 "A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ์/PLC โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง" (หน้า A-4)
 "A.1.3 การใช้วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำกับอุปกรณ์/PLC ที่ไม่รองรับ" (หน้า A-6)

## ∎ วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง

การสังงานด้วยการแตะที่หน้าจอ ☞ " ♦ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันด้วยการแตะที่หน้าจอ" (หน้า 34-16)

ถ้าคุณเปิดบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง LS14 (ตำแหน่งควบคุม) ของอุปกรณ์ภายใน GP ด้วยสวิตช์ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่



การสั่งงานจากอุปกรณ์/PLC ☞ " ◆ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันจากอุปกรณ์/PLC" (หน้า 34-18) ถ้าคุณเปิดบิต 2 ของตำแหน่งควบคุมในพื้นที่เก็บข้อมูลระบบที่ถูกจัดสรรให้กับอุปกรณ์/PLC เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่



## ∎ วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ

การสั่งงานด้วยการแตะที่หน้าจอ ☞ " ◆ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันด้วยการแตะที่หน้าจอ" (หน้า 34-20)

ถ้าคุณเปิดบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0011" (ตำแหน่งควบคุม) ในอุปกรณ์ภายใน GP (#MEMLINK) ด้วยสวิตช์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์สำเนาหน้าจอ



การสั่งงานจากเครื่องโฮสต์ (PC) ☞ "◆ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันจากเครื่องโฮสต์ PC" (หน้า 34-22) ถ้าคุณส่งคำสั่งให้เขียน "0004h" ลงในตำแหน่ง "0011" (ตำแหน่งควบคุม) จากเครื่องโฮสต์ (PC) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่



# 34.4.3 ขั้นตอนการตั้งค่า

- ∎ วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง
- ♦ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันด้วยการแตะที่หน้าจอ

หมายเหตุ

 สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

#### สร้างสวิตช์เพื่อสั่งงานบิต 2 ของตำแหน่ง LS14 ของอุปกรณ์ภายใน



- 1 ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้กับเครื่องพิมพ์
  - 🐨 "34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์" (หน้า 34-11)
- 2 เลือกเมนู [Parts (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] คำสั่ง [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🍮 แล้ววาง พาร์ทสวิตซ์ลงบนหน้าจอ
- 3 ดับเบิลคลิกสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

Switch/Lamp		×
Switch/Lamp Parts ID <u>SL_0000</u> Comment	Switch Feature Switch Common Switch Feature Multi-function List Bit Switch	Lamp Feature Color Label Lamp Feature Color Label Word Screen Special Switch Bit Switch Change Screen Switch Bit Address Statement [PLC1]x00000 Screen Switch Screen Switch
Normal		Copy from Lamp Copy to Lamp
Select Shape		Bit Action
Г No Shape		Bit Set
	Add Delete Copy and Add	
Help ( <u>H</u> )		OK (Q) Cancel

4 เลือกรูปร่างสวิตช์จาก [Select Shape]

5 ระบุบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง LS14 ของอุปกรณ์ภายใน GP ใน [Bit Address]

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล ตำแหน่ง ตั้งค่า Device/PLC เป็น #INTERNAL และอุปกรณ์เป็น "LS" และป้อนตำแหน่ง เป็น "1402" แล้วคลิก "ENT"

Bit Address [PLC1]X00000	Pân	Input Address         X           Device/PLC         #INTERNAL         V           LS         1402         V           Back         Cir         7           7         8         9           4         5         6           1         2         3           0         Ent         0		Bit Address [#INTERNAL]LS001402 💌 🥅
หมายเหตุ	<ul> <li>คุณสามารถเลือกตัวแง ทำงานเดียวกันนี้ได้เช่น</li> </ul>	ls #H_Control_HardcopyPrin เกัน	t จากเมนูพูล	ดาวน์ [Bit Address] เพื่อสร้างสวิตช์

6 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

Bit Action	
Bit Invert	•

7 ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แล้วคลิก [OK] สวิตช์สำหรับใช้เริ่มต้นการทำสำเนาหน้าจอจะถูกสร้างขึ้น

<sup>หมายเหตุ</sup> • ในระหว่างพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่ บิต 2 (บิตแสดงการพิมพ์) ของตำแหน่ง LS6 (ตำแหน่งสถานะ) ในอุปกรณ์ภายใน GP จะเปิดขึ้น เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว บิตนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า บิตนี้ปิดลงแล้ว แล้วจึงปิดบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง LS14

### ♦ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันจากอุปกรณ์/PLC



- ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้กับเครื่องพิมพ์
   "34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์" (หน้า 34-11)
- 2 คลิก [Display Unit] ในหน้าต่าง System Settings เพื่อเปิดแท็บ [System Area]

System Settings 🛛 🕂 🗙	Display Unit
Disnlau	Series GP3000 Series
o topoj	Model AuP-35001
Display	
Display Unit	Display Unit
Logic Programs	Display Operation Mode Logic System Area Extended Settings
Video/Movie	
Font	System Area Device PLC1
Peripheral Settings	System Data Area
Peripheral List	System Area Start Address [PLC1]D00000
Device/PLC	Read Area Size
Printer	Enable System Data Area
Input Equipment Settings	System Data Area Items Number of Words in use: 0
Script I/O Settings	Current Screen: (1 Word)
I/O Driver	Error Status: (1 Word)
FTP Server	Clock Data (Current): (4 Word)
Modem	Status: (1 Word)
Video Modules	Reserved (Write): (1 Word)
	Change Tip Spream (I Word)

หมายเหตุ

 หากในพื้นที่การทำงานไม่มีแท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ให้เลือกเมนู [View (V)] - ตัวเลือก [Work Space (W)] - คำสั่ง [System Settings (S)]

3 เลือกอุปกรณ์/PLC ที่จะจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลระบบให้ใน [System Area Device] โดยสามารถตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบให้อุปกรณ์/PLC ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น 4 ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่ระบบใน [System Area Start Address] และเลือกช่อง [Enable System Data Area] (เช่น D00000)

Display Unit	
Display   Operation   Mode   Logic   System Area	Extended Settings
Display-	
System Area Device PLC1	-
System Data Area	
System Area Start Address [PLC1]D0000	D
Read Area Size 🛛 😐 🏢	
🔽 Enable System Data Area	
System Data Area Items	Number of Words in use: 16
🔽 Current Screen: (1 Word)	[PLC1]D00000
🔽 Error Status: (1 Word)	[PLC1]D00001
🔽 Clock Data (Current): (4 Word)	[PLC1]D00002
🔽 Status: (1 Word)	[PLC1]D00006
🔽 Reserved (Write): (1 Word)	[PLC1]D00007
🔽 Change-To Screen: (1 Word)	[PLC1]D00008
Screen Display ON/OFF: (1 Word)	[PLC1]D00009
🔽 Clock Data (Preset Value): (4 Word)	[PLC1]D00010
🔽 Control: (1 Word)	[PLC1]D00014
Reserved (Read): (1 Word)	[PLC1]D00015
Window Control: (1 Word)	
F Window Screen: (1 Word)	
🔲 Window Display Position: (2 Words)	

5 เลือกช่อง [Control: (1 Word)]

ถ้าคุณเปิดบิต 2 ในตำแหน่งที่แสดงอยู่ทางด้านขวา (ในตัวอย่างข้างต้นคือ "D00014") เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่

	15	2 1 0
ควบคุม		
		(เปิด)
หมายเหตุ	<ul> <li>เมื่อจัดสรรตำแหน่ง [Status] (ในตัวอย่างข้างต้นคือ '</li> </ul>	"[Status: (1 Word)] D000

 เมื่อจัดสรรตำแหน่ง [Status] (ในตัวอย่างข้างต้นคือ "[Status: (1 Word)] D00006") ให้กับอุปกรณ์/ PLC บิต 2 (บิตแสดงการพิมพ์) ของตำแหน่งนี้จะเปิดขึ้น ระหว่างที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หน้าจอ ที่แสดงอยู่ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว บิตนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ สร้างสคริปต์เพื่อปิดบิต 2 ของตำแหน่งควบคุม ([Control: (1 Word)] D00014) หลังจากได้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้ว

- ∎ วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ
- 🔶 การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันด้วยการแตะที่หน้าจอ
  - หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท" <sup>(37)</sup> "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

สร้างสวิตซ์เพื่อสั่งงานบิต 2 ของตำแหน่ง "0011" ของอุปกรณ์ภายใน



- 1 ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้กับเครื่องพิมพ์
  - "34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์" (หน้า 34-11)
- 2 เลือกเมนู [Parts (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] คำสั่ง [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🌻 แล้ววาง พาร์ทสวิตซ์ลงบนหน้าจอ
- 3 ดับเบิลคลิกสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

\delta Switch/Lamp		×
Parts ID SL_0000 Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label
Help ( <u>H</u> )		OK ( <u>D</u> ) Cancel

4 เลือกรูปร่างสวิตช์จาก [Select Shape]

5 ระบุบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง '0011' ของอุปกรณ์ภายใน GP ใน [Bit Address]



6 เลือก [Bit Invert] จาก [Bit Action]

В	lit Action	
	Bit Invert	•

7 ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แล้วคลิก [OK] สวิตช์สำหรับใช้เริ่มต้นการทำสำเนาหน้าจอจะถูกสร้างขึ้น

หมายเหตุ (ตำแหน่งสถานะ) ในอุปกรณ์ภายใน GP (#MEMLINK) จะเปิดขึ้น เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว บิตนี้จะปิด โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้ว จากนั้นจึงปิดบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0011" ♦ การทริกเกอร์การพิมพ์หน้าจอปัจจุบันจากเครื่องโฮสต์ PC



- ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้กับเครื่องพิมพ์
   "34.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์" (หน้า 34-11)
- 2 ส่งคำสั่งเขียนเพื่อเปิดบิต 2 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0011" ในอุปกรณ์ภายใน ให้ใช้รหัส ASCII ในการป้อนข้อมูลต่าง ๆ



- หมายเหตุ
- ถ้าคุณเขียนคำสั่งข้างต้น บิตทุกบิตยกเว้นบิต 2 ในตำแหน่ง "0011" จะปิด ในการเปิดเฉพาะบิต 2 โดยไม่เปลี่ยนแปลงบิตอื่น ๆ ให้ใช้คำสั่งอ่านเพื่ออ่านข้อมูลตำแหน่ง "0011" แล้วจึงส่งคำสั่งเขียน เพื่อเปลี่ยุนเฉพาะบิต 2 ของข้อมูลที่อ่านได้
- ถ้าส่งคำสั่งเขียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นช่วง GP อาจไม่อัพเดตการแสดงผล
- ในระหว่างพิมพ์หน้าจอที่กำลังแสดงอยู่ บิต 2 (บิตแสดงการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0001" (ตำแหน่งสถานะ) ในอุปกรณ์ภายใน GP (#MEMLINK) จะเปิดขึ้น เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว บิตนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ สร้างสคริปต์เพื่อปิดบิต 2 ของตำแหน่ง "0011" หลังจากตรวจสอบ จนแน้ใจแล้วว่าบิตนี้ปิดแล้ว

# 34.5 การยกเลิกการพิมพ์

# 34.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถยกเลิกข้อมูลหรืองานพิมพ์หน้าจอได้ ถ้าคุณยกเลิก กระบวนการพิมพ์ของทุกคุณสมบัติที่ตั้งค่าไว้จะถูกยกเลิก



ตัวอย่าง 1) การยกเลิกการพิมพ์ (ข้อมูล CSV)

+	-+	+
DATE	130.04.05	10:30:001
GROUP No.	10	
GROUP NAM	E Bread	i
ITEM NAME	VALUE	i
Ì	150	i i
I	230	1
	300	1

ตัวอย่าง 2) การยกเลิกการพิมพ์หน้าจอ



หมายเหตุ

 วิธียกเลิกการพิมพ์จะแตกต่างกันตามวิธีการสื่อสารที่ใช้ (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง/วิธีการเชื่อมต่อ ผ่านหน่วยความจำ)

## 34.5.2 วิธียกเลิกการพิมพ์

วิธียกเลิกการพิมพ์มีดังต่อไปนี้ วิธีการทำงานจะแตกต่างกันตามวิธีการสื่อสารที่ใช้ (วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง/ วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ)

<u>ช้อสำคัญ</u> • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร โปรดดูที่

"A.1.2 การสื่อสารกับอุปกรณ์/PLC โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง" (หน้า A-4)

"A.1.3 การใช้วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำกับอุปกรณ์/PLC ที่ไม่รองรับ" (หน้า A-6)

## ∎ วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง



การสั่งงานจากอุปกรณ์/PLC ☞ " ♦ การยกเลิกการพิมพ์จากอุปกรณ์/PLC" (หน้า 34-28)

ถ้าคุณเปิดบิต 11 ของตำแหน่ง [Control] ในพื้นที่เก็บข้อมูลระบบที่จัดสรรให้กับอุปกรณ์/PLC การพิมพ์จะถูกยกเลิก



หมายเหตุ • บิต 11 ของตำแหน่ง LS14 ในอุปกรณ์ภายใน หรืออุปกรณ์/PLC (ตำแหน่งควบคุม) จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บิต 11 เปิด คุณสมบัติการพิมพ์ต่าง ๆ จะไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้วหลังจากยกเลิกการพิมพ์

## ∎ วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ

การสั่งงานด้วยการแตะที่หน้าจอ " **♦** การยกเลิกการพิมพ์ด้วยการแตะที่หน้าจอ" (หน้า 34-30) ถ้าคุณเปิดบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ์) ของตำแหน่ง 11 (ตำแหน่งควบคุม) ในอุปกรณ์ภายใน GP (#MEMLINK) ด้วยสวิตช์ การพิมพ์จะถูกยกเลิก



การสั่งงานจากเครื่องโฮสต์ (PC) "◆ การยกเลิกการพิมพ์จากเครื่องโฮสต์ PC" (หน้า 34-32) ถ้าคุณส่งคำสั่งให้เขียน "0800h" ลงในตำแหน่ง "11" (ตำแหน่งควบคุม) จากเครื่องโฮสต์ (PC) การพิมพ์จะถูกยกเลิก



- หมายเหตุ
- บิต 11 ของตำแหน่ง "0011" (ตำแหน่งควบคุม) ในอุปกรณ์ภายใน GP (#MEMLINK)
   จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บิต 11 เปิด คุณสมบัติการพิมพ์ต่าง ๆ จะไม่ทำงาน
   โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้วหลังจากยกเลิกการพิมพ์

# 34.5.3 ขั้นตอนการตั้งค่า

- ∎ วิธีการเชื่อมต่อโดยตรง
- ♦ การยกเลิกการพิมพ์ด้วยการแตะที่หน้าจอ

หมายเหตุ

 สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

#### สร้างสวิตช์เพื่อเปิดบิต 11 ของตำแหน่ง LS14 ในอุปกรณ์ภายใน



- 1 เลือกเมนู [Parts (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] คำสั่ง [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🌻 แล้ววาง พาร์ทสวิตซ์ลงบนหน้าจอ
- 2 ดับเบิลคลิกสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

💰 Switch/Lamp		×
Parts ID SL_0000 🚔 Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label Word Switch Change Special Switch Selector Bit Address Statement Copy to Lamp Bit Addron Copy from Lamp Copy to Lamp Bit Action Bit Set
	Add Delete Copy and Add	
Help ( <u>H</u> )		OK (Q) Cancel

3 เลือกรูปร่างสวิตช์จาก [Select Shape]

## 4 ระบุบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ์) ของตำแหน่ง LS14 ของอุปกรณ์ภายใน GP ใน [Bit Address]

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ข้อมูล ตำแหน่ง	ตั้งค่า Device/PLC เป็น #INTERNAL และอุปกรณ์เป็น "LS" และป้อน ตำแหน่งเป็น "1411" แล้วคลิก "ENTER"
Bit Address [PLC1]X00000	Bit Address Device/PLC #INTERNAL
หมายเหตุ • คุณสามารถเลือกตัวแห เพื่อสร้างสวิตช์ทำงานเ	Jร #H_Control_PrintCancel จากเมนูพูลดาวน์ [Bit Address] ดียวกันนี้ได้เช่นกัน

5 เลือก [Bit Momentary] จาก [Bit Action]

Bit Action	
Bit Momentary	-

6 ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แล้วคลิก [OK] สวิตช์ชั่วคราวสำหรับยกเลิกการพิมพ์จะถูกสร้างขึ้น

#### การยกเลิกการพิมพ์จากอุปกรณ์/PLC



1 คลิก [Display Unit] ในหน้าต่าง System Settings เพื่อเปิดแท็บ [System Area]

System Settings 🛛 🕈 🗙	Display Unit	
Display	Series GP3000 Series	
	Model AGP-35001	
<u>Display</u>	Cherication Landscape	
Display Unit	Display Unit	
Logic Programs	Display Operation Mode Lotic S	vstem Area Extended Settings
<u>Video/Movie</u>	Display	
Font	System Area Device PLC1	<b>_</b>
Peripheral Settings	System Data Area	
Peripheral List	System Area Start Address	PLC11D00000
Device/PLC	Read Area Size	
Printer	Enable System Data Area	
Input Equipment Settings	System Data Area Items	Number of Words in use: 0
Script I/O Settings	Current Screen: (1 Word)	
I/O Driver	Error Status: (1 Word)	
FTP Server	🔲 Clock Data (Current): (4 Wor	dj
Modem	🗖 Status: (1 Word)	
Video Modules	Reserved (Write): (1 Word)	
	Change-To Screen: (1 Word	

- หมายเหตุ
- หากในพื้นที่การทำงานไม่มีแท็บ [System Settings] แสดงขึ้น ให้เลือกเมนู [View (V)] ตัวเลือก [Work Space (W)] - คำสั่ง [System Settings (S)]
- 2 เลือกอุปกรณ์/PLC ที่จะจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลระบบให้ใน [System Area Device] โดยสามารถตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบให้อุปกรณ์/PLC ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

3 ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่ระบบใน [System Area Start Address] และเลือกช่อง [Enable System Data Area] (เช่น D00000)

Display Unit Display   Operation   Mode   Logic   System Area   Extended Settings		
Display System Area Device PLC1		
System Data Area		
System Area Start Address [PLC1]D00000		
Read Area Size II 🔆 🎬		
System Data Area Items	Number of Words in use: 16	
🔽 Current Screen: (1 Word)	[PLC1]D00000	
🔽 Error Status: (1 Word)	[PLC1]D00001	
▼ Clock Data (Current): (4 Word)	[PLC1]D00002	
🔽 Status: (1 Word)	[PLC1]D00006	
Reserved (Write): (1 Word)	[PLC1]D00007	
🔽 Change-To Screen: (1 Word)	[PLC1]D00008	
▼ Screen Display ON/OFF: (1 Word)	[PLC1]D00009	
🔽 Clock Data (Preset Value): (4 Word)	[PLC1]D00010	
🔽 Control: (1 Word)	[PLC1]D000 4	
Reserved (Read): (1 Word)	[PLC1]D00015	
└── Window Control: (1 Word) └── Window Screen: (1 Word)		
🥅 Window Display Position: (2 Words)		

#### 4 เลือกช่อง [Control: (1 Word)]

หมายเหตุ

ถ้าคุณเปิดบิต 11 ในตำแหน่งที่แสดงอยู่ทางด้านขวา (ในตัวอย่างข้างต้นคือ "D00014") การพิมพ์จะถูกยกเลิก



 บิต 11 ของตำแหน่ง [Control: (1 Word)] จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บิต 11 เปิด คุณสมบัติการพิมพ์ต่าง ๆ จะไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้วหลังจากยกเลิกการพิมพ์ ∎ วิธีการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ

#### 🔶 การยกเลิกการพิมพ์ด้วยการแตะที่หน้าจอ

## หมายเหตุ • สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"

🎯 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

#### สร้างสวิตช์เพื่อเปิดบิต 11 ของตำแหน่ง "0011" ในอุปกรณ์ภายใน



- 1 เลือกเมนู [Parts (P)] ตัวเลือก [Switch Lamp (C)] คำสั่ง [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🥌 แล้ววาง พาร์ทสวิตซ์ลงบนหน้าจอ
- 2 ดับเบิลคลิกสวิตช์ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

Switch/Lamp		×
Switch/Lamp Parts ID SL_0000 🔮 Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label           Image: Discrete state         Image: Di
Help (H)	Add end and a construction of the second sec	OK ( <u>D</u> ) Cancel

3 เลือกรูปร่างสวิตช์จาก [Select Shape]

4 ระบุบิต 11 (บิตยกเลิกการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0011" ของอุปกรณ์ภายใน GP ใน [Bit Address]



5 เลือก [Bit Momentary] จาก [Bit Action]

Bit Action	
Bit Momentary	•

6 ตั้งค่าสีของสวิตช์และข้อความที่จะแสดงที่แท็บ [Color] และแท็บ [Label] แล้วคลิก [OK] สวิตช์ชั่วคราวสำหรับยกเลิกการพิมพ์จะถูกสร้างขึ้น ♦ การยกเลิกการพิมพ์จากเครื่องโฮสต์ PC



 ส่งคำสั่งเขียนเพื่อเปิดบิต 11 (บิตเริ่มต้นการพิมพ์) ของตำแหน่ง "0011" ในอุปกรณ์ภายใน ให้ใช้รหัส ASCII ในการป้อนข้อมูลต่าง ๆ



หมายเหตุ	•	ถ้าคุณเขียนคำสั่งข้างต้น บิตทุกบิตยกเว้นบิต 11 ในตำแหน่ง "0011" จะปิด ในการเปิดเฉพาะบิต 11 โดยไม่เปลี่ยนแปลงบิตอื่น ๆ ให้ใช้คำสั่งอ่านเพื่ออ่านข้อมลตำแหน่ง "0011" แล้วจึงส่งคำสั่งเขียน
	•	เพื่อเปลี่ยนเฉพาะบิต 11 ข <sup>่</sup> องข้อมูลที่อ่านได้ ถ้าส่งคำสั่งเขียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นช่วง GP อาจไม่อัพเดตการแสดงผล

 บิต 11 ของตำแหน่ง "0011" จะไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ขณะที่บิต 11 เปิด คุณสมบัติการพิมพ์ต่าง ๆ จะไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิตนี้ปิดแล้วหลังจากยกเลิกการพิมพ์

# 34.6 คำแนะนำในการตั้งค่า

# 34.6.1 คำแนะนำในการตั้งค่า Print

พิมพ์การตั้งค่าของไฟล์โปรเจคที่กำลังเปิดอยู่ใน GP-Pro EX

🏄 Print		×
Printer		
Printer Name (N)	Properties (P)	
	Output to a File (RTF Format)	
Туре		
Location		
Comment		
Items	Detail	
Cover Page		_   .
Project Information		
Summary		
System Settings		
Global Lross Reference	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Date/Time	-
□ L/D Settings	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Company Name	-
Alarm		
Sampling		
Recipe	<u> </u>	
Security		-
Time Schedule	Name j	
Sound		_
Text Table		
Global D-Script		
Extended Script	Browse Layout	
Iser Defined Functions		
Print Preview	Preferences Print Cancel Apply	

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Printer Name	เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้	
Properties	กล่องโต้ตอบการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ใน [Printer Name] จะเปิดขึ้น กำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษ ทิศทาง และการจัดหน้า เป็นต้น	
Output to a File (RTF format)	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ (*.rtf) โดยตรง โดยไม่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ไฟล์ที่ได้จะมีการจัดหน้าเหมือนกับการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ <sup>[หมายเหตุ]</sup>	
ltom	<ul> <li>มาพบตแมพทอยอน เตเวจะ รรมอยู่เนเพลตรย</li> <li>มาพบตแมพทอยอน เตเวจะ รรมอยู่เนเพลตรย</li> </ul>	
Item	เลยกรายการที่จะพมพ เลยกของนสาทรบทุกรายการที่ผุ้นต่องการพมพเน [Cover Page], [Project Information], [Screen Info], [Common] และ [Comment] ช่อง [Project Information] และ [Common] จะมีรายการย่อยให้ตั้งค่าการพิมพ์ด้วย	
Details	พิมพ์รายละเอียดของข้อมูลการพิมพ์ที่เลือกไว้ใน [Details]	
Apply	บันทึกการตั้งค่า	
Cancel	ปิดกล่องโต้ตอบ [Print]	

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Printing		เริ่มพิมพ์ หากตั้งค่า [Output to a File (RTF Format)] ไว้ เครื่องจะเริ่มส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์	
Preferences		กล่องโต้ตอบ [Preferences] จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าหมายเลขหน้า, ระยะขอบ, การพิมพ์โดยกลับสีเป็นสีขาว/ดำ และการตั้งค่าอื่น ๆ	
	Text Table used in Print	ระบุตารางข้อความที่ใช้ในการพิมพ์	
	Black/White Reverse Display	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์หน้าจอสีออกมาเป็นสีขาว/ดำแทน	
	Print Page Numbers	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์หมายเลขหน้า	
	Print Page Number on Cover Page	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์หมายเลขหน้าที่ใบปะหน้า ไม่เช่นนั้น หน้าที่ "1" จะเริ่มต้นจากหน้าที่อยู่ถัดจากใบปะหน้า	
	Start At	ระบุหมายเลขหน้าแรกที่จะเริ่มต้นพิมพ์ สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65,535	
Prin	t Preview	IUGNHUTGOROBETSKTTUNING	
	Printing	กลับไปที่กล่องโต้ตอบ [Print]	
	Next Page	ดูตัวอย่างของหน้าที่อยู่ถัดไปจากหน้าที่กำลังแสดงอยู่	
	Previous Page	ดูตัวอย่างของหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่กำลังแสดงอยู่	
2 Page Enlarge/Reduce Close		ดูตัวอย่างหน้าที่จะพิมพ์ 2 หน้าบนหน้าจอ	
		ขยายหรือย่อขนาดการแสดงผล	
		ปิดหน้าจอตัวอย่างงานพิมพ์	

## ■ Cover Page

Items	Detail	
Cover Page	<b>⊽</b> Title	
Summary		
System Settings		
Global Cross Reference		
Logic	▼ Date/Time	
⊡ I/O Settings		
⊑ □ Common	🔽 Company Name	
Alarm		
Sampling		
Recipe		
🗖 Security		
Time Schedule	Name	
Sound		
Text Table	🔽 Image	
Global D-Script		
Extended Script		Browse Layout
User Defined Functions		

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Comment	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ชื่อเรื่อง แล้วจึงป้อนชื่อเรื่องด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวหรือ แบบไบต์คู่ไม่เกิน 60 ตัว	
Date/Time	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์วัน/เวลา วันและเวลาจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในรูปแบบ "yyyy/mm/dd hh:mm" หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในฟอร์มได้โดยป้อนอักขระ แบบไบต์เดี่ยวหรือแบบไบต์คู่ไม่เกิน 40 ตัว	
Company Name	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ชื่อบริษัท แล้วจึงป้อนชื่อบริษัทด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวหรือ แบบไบต์คู่ไม่เกิน 60 ตัว	
Name	ทำเครื่องหมายที่ซ่องนี้เพื่อพิมพ์ชื่อ จากนั้นชื่อผู้สร้างไฟล์โปรเจคจะแสดงขึ้น หากจำเป็น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในฟอร์มได้โดยป้อนอักขระแบบไบต์เดี่ยวหรือแบบไบต์คู่ไม่เกิน 30 ตัว	
Image (Main Unit)	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ไฟล์รูปภาพบนใบปะหน้า จากนั้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและชื่อไฟล์ ที่เลือกไว้ใน [Browse] จะแสดงขึ้น	
Reference	กล่องโต้ตอบ [Open File] จะเปิดขึ้น เลือกไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ คุณสามารถใช้ไฟล์ได้ 2 ชนิด คือ [Bitmap (*.bmp)] และ [JPEG (*.jpg,*.jpeg)]	
Layout	กล่องโต้ตอบ [Cover Page Bit Map Layout] จะแสดงขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนแนวการจัดหน้าได้โดยใช้เมาส์	

#### Project Information

ทำเครื่องหมายที่ช่องรายการ [Summary], [System Settings] และ [Global Cross Reference] ของช่อง ที่ต้องการพิมพ์



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Summary	พิมพ์ข้อมูลโปรเจค เช่น ชื่อไฟล์โปรเจค วันและเวลาล่าสุดที่บันทึกไฟล์ ชื่อรุ่นของยูนิตหลัก อุปกรณ์/PLC เป็นด้น
System Settings	พิมพ์รายละเอียดการตั้งค่า [Display Unit] และ [Font] ในหน้าต่าง [System Settings] ਓ "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings]" (หน้า 5-109)
Global Cross Reference	พิมพ์การอ้างตำแหน่งของทั้งโปรเจค การอ้างตำแหน่งของทุกหน้าจอจะถูกพิมพ์ออกมา

■ Screen Information (List)

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
Print Contents	เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [List] หรือ [Details]	
Base Screens	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลของ [Base Screen] ทั้งหมดที่ตั้งค่าสำหรับไฟล์โปรเจค	
Window Screens	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลของ [Window Screens] ทั้งหมดที่ตั้งค่าสำหรับไฟล์โปรเจค	
Print Method	เลือกวิธีการพิมพ์ • Thumbnail พิมพ์หน้าจอหลายหน้าจอเป็นภาพขนาดย่อ • List พิมพ์รายการข้อมูลหน้าจอเป็นแบบข้อความ	
Thumbnail Size	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกขนาดระหว่าง [Large], [Medium] หรือ [Small] Large: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 6 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Medium: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 12 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Small: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 20 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4	

### ■ Screen Information (Detail)

Items	Detail
Cover Page	Print Contents 🔿 List 🕟 Detail
🖶 🗖 Project Information	
Summary	Base Screens  All  Specify Screen
System Settings	Start 🗍 📰 📕 End 🗍 🚍 🎆
Global Cross Reference	☑ Window Screens   All
Screen Information	Start 🗄 📕 End 🗖 🗮
	Print Items
🗖 I/O Settings	▼ Screen Hard Copy
E Common	Screen Border E Parts ID
Alarm	
Sampling	Address
Recipe	🗖 Show Window Screen 🔲 Show Grid
🗖 Security	State State 0 (OFF)
- Time Schedule	I Parts List
Sound	
Text Table	
Global D-Script	Trigger Action
Extended Script	Cross Reference
🔄 🗔 User Defined Functions 🔳	

กา	รตั้งค่า	คำอธิบาย	
Print Contents		เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [List] หรือ [Details]	
Base Screens		ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลของ [Base Screen] ในไฟล์โปรเจค	
	All/Specify Ranges	ในการพิมพ์ข้อมูลหน้าจอหลัก ให้เลือก [All] หรือ [Specify Ranges] หากเลือก [Specify Ranges] ให้ระบุช่วงที่จะพิมพ์โดยระบุหมายเลขหน้าจอใน [Start] และ [End] สามารถตั้งค่าหมายเลขหน้าจอ ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 9,999	
Window Screens		ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ข้อมูลของ [Window Screen] ในไฟล์โปรเจค	
	All/Specify Ranges	ในการพิมพ์ข้อมูล Window Screens ให้เลือก [All] หรือ [Specify Ranges] หากเลือก [Specify Ranges] ให้ระบุช่วงที่จะพิมพ์โดยระบุหมายเลขหน้าจอใน [Start] และ [End] สามารถตั้งค่าหมายเลขหน้าจอได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2,000	

ต่อ

	٤.			
กา	รตั้งค่า	ו	ค้าอธิบาย	
Print Items		5	เลือกรายการที่จะพิมพ์	
Scre		en Hard Copy	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์หน้าจอวาดภาพ จากนั้นคุณสามารถเลือกช่องต่อไปนี้ได้	
			Screen Hard Copy	
			🗖 Screen Border 👘 Parts ID	
			🗖 Parts Marker 📄 Address	
			🗖 Show Window Screen 🗖 Show Grid	
			State State 0 (OFF)	
	Ιſ	Screen Border	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ Screen Border	
		Part Marker	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ Part Marker	
		Show Window	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ Window Screen	
		Screen		
		Part ID	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ Part ID	
		Address	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ตำแหน่งการตั้งค่า	
		Show Grid	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์ Grid	
		State	ระบุสถานะของพาร์ทที่จะพิมพ์	
Par	ts List		ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์รายการข้อมูลของพาร์ทที่วางไว้ เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง	
			[List] หรือ [Details]	
D-Script			ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์การตั้งค่าของ D-Script	
Triggered Action		Action	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์การตั้งค่าสำหรับการดำเนินการทริกเกอร์	
Cross Reference		erence	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์การอ้างตำแหน่งของหน้าจอ	

#### Logic

Items	Detail
Cover Page Cover Page Project Information Project Information System Settings Global Cross Reference Screen Information Correction VO Settings Common Alarm Common Alarm Recipe Recipe County Time Schedule	All Logics Selected Logics   INIT   MAIN     Print Range   Logic   MAIN     Start Rung   End Rung     Select Rung
Sound	☑ Variable Comment
Global D-Script	Rung comments
Extended Script	Elack/White
🔜 🖂 User Defined Functions 🔳	

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
All Logic Screens	พิมพ์หน้าจอลอจิกทุกหน้าจอ	
Selected Logic Screens	เลือกหน้าจอลอจิกที่จะพิมพ์ระหว่าง [INIT] หรือ [MAIN] ถ้าได้สร้างโปรแกรมรูทีนย่อยไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ [SUB-01]-[SUB-32]	
Print Range ระบุช่วงการพิมพ์		
	<ul> <li>Logic เลือกหน้าจอลอจิกที่จะพิมพ์ระหว่าง [INIT] หรือ [MAIN] ถ้าได้สร้างโปรแกรมรูทีนย่อยไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ [SUB-01]-[SUB-32]</li> <li>Start Row ระบุแถวแรกที่ต้องการพิมพ์</li> <li>End Row ระบุแถวสุดท้ายที่ต้องการพิมพ์</li> <li>Select Row</li> </ul>	
	ใน Logic ให้เลือกและคลิกแถวที่ต้องการเพื่อระบุหมายเลขแถวสำหรับ [Start Row] และ [End Row]	
Variable Comment	พิมพ์คำอธิบายที่กำหนดไว้สำหรับตัวแปร	
Row Comment	พิมพ์คำอธิบายที่กำหนดไว้สำหรับแถว	
Black/White	ระบุว่าจะพิมพ์พื้นหลังเป็นสีขาวดำ	

หมายเหตุ

 ถ้าคำสั่งบนหน้าจอไม่พอดีกับพื้นที่ว่างระหว่างแถบสวิตช์ ขนาดของ rung จะลดลงเมื่อพิมพ์ออกมา จะไม่มีการตัดบรรทัด rung ในงานที่พิมพ์ออกมา

#### I/O Settings

หมายเหตุ

คุณสามารถพิมพ์การตั้งค่านี้ได้เฉพาะรุ่นที่รองรับลอจิกฟังก์ชันเท่านั้น
 "" "1.3 รายการฟังก์ชันที่ใช้ได้แยกตามอุปกรณ์แต่ละรุ่น" (หน้า 1-5)



การตั้งค่า	คำอธิบาย
All I/Os	พิมพ์ I/O ทั้งหมด
Selected I/Os	เลือกหน้าจอ I/O เพื่อระบุว่าจะพิมพ์ [DIO Driver] หรือ [FlexNetwork] หมายเหตุ • คุณสามารถพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อรองรับ I/O Driver เท่านั้น

#### Common

เลือกรายการต่าง ๆ ในการตั้งค่า [Common] ที่คุณต้องการพิมพ์



#### Alarm

เลือกการตั้งค่าต่าง ๆ ได้แก่ [Common], [Alarm History], [Banner] และ [Summary] ที่คุณต้องการพิมพ์



♦ Sampling/Recipe

Detail			
Print Contents	Summary	🔿 Detail	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Print Contents	เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [Summary] หรือ [Details] ตัวอย่างสำหรับ Sampling Summary : พิมพ์รายการสรุปการดั้งค่าของแต่ละกลุ่ม Detail : พิมพ์การดั้งค่าของทุกรายการในแต่ละกลุ่ม

#### Global D-Script/User Defined Function

Detail			
Print Contents	Summary	C Detail	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Print Contents	เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [List] หรือ [Details] ตัวอย่างสำหรับ Global D-Script List: พิมพ์รายการของแต่ละ [ID], [Comment], [Triggered Condition] และ [Debug Function] Detail: พิมพ์การตั้งค่าของทุกรายการในแต่ละ ID

#### ♦ Image Registration

Detail	
Print Method Thumbnail Size	<ul> <li>Thumbnail</li> <li>List</li> </ul>
Print Range	All C Specify Range
	Start 🕅 🚞 🧱 End 🕅 🚞 🎆

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Print Method	เลือกวิธีการพิมพ์
	<ul> <li>Thumbnail</li> <li>พิมพ์หน้าจอ [Image] หลายหน้าจอเป็นภาพขนาดย่อ</li> </ul>
	<ul> <li>List พิมพ์รายการ [Number] และ [Comment] ของหน้าจอ [Image] แต่ละหน้าจอ</li> </ul>
Thumbnail Size	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกขนาดระหว่าง [Large], [Medium] หรือ [Small] Large: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 6 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Medium: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 12 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Small: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 20 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4
Print Range	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกช่วงการพิมพ์ระหว่าง [All] หรือ [Specify Range] หากเลือก [Specify Range] ให้ระบุช่วงด้วยหมายเลขภาพใน [Start] และ [End]

#### ♦ Text



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Print Contents	เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [List] หรือ [Details]
	<ul> <li>List พิมพ์รายการ [Number], [Comment], [Language], [Maximum Chars], [Maximum Rows] ของแต่ละข้อความ</li> </ul>
	<ul> <li>Details&lt;</li> <li>พิมพ์รายละเอียดการป้อนข้อมูลของแต่ละข้อความ</li> </ul>
Print Range	เลือกช่วงการพิมพ์ระหว่าง [All] หรือ Specify Range] หากเลือก [Specify Range] ให้ระบุช่วงด้วย หมายเลขข้อความใน [Start] และ [End]
Table to Print	เลือกว่าจะพิมพ์ข้อความพร้อมตารางข้อความที่ระบุใน [Preferences] ในกล่องโต้ตอบ [Print] หรือพิมพ์พร้อมกับตารางข้อความทั้งหมด

#### Mark

Detail	
Print Method	ⓒ Thumbnail C List
Print Range	<ul> <li>All C Specify Range</li> </ul>
	Start 📰 End 📰

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Print Method	เลือกวิธีการพิมพ์
	<ul> <li>Thumbnail&lt;</li> <li>พิมพ์หน้าจอ [Mark] หลายหน้าจอเป็นภาพขนาดย่อ</li> </ul>
	<ul> <li>List พิมพ์รายการ [Number] และ [Comment] ของหน้าจอ [Mark] แต่ละหน้าจอ</li> </ul>
Print Range	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกช่วงการพิมพ์ระหว่าง [All] หรือ [Specify Range] หากเลือก [Specify Range] ให้ระบุช่วงด้วยหมายเลขเครื่องหมายใน [Start] และ [End]

#### ♦ Keypad

Detail		
Print Contents	Summary	🔿 Detail
Summary		
Print Method	Thumbnail	C List
Thumbnail Size	Large 💌	
Detail		
Screen Hard Copy		
🔲 Parts List		
C All	🖲 Specify Range	
Start 🕅 🚊	End I	=

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Print Contents		เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [Summary] หรือ [Details]
Summary	Print Method	เลือกวิธีการพิมพ์ • Thumbnail พิมพ์หน้าจอ [Keypad] หลายหน้าจอเป็นภาพขนาดย่อ • List พิมพ์รายการ [Number] และ [Comment] ของหน้าจอ [Keypad] แต่ละหน้าจอ
	Thumbnail Size	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกขนาดระหว่าง [Large], [Medium] หรือ [Small] Large: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 6 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Medium: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 12 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Small: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 20 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4
	Screen Hard Copy	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์หน้าจอ [Keypad]
Details	Parts List	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อพิมพ์รายการพาร์ทต่าง ๆ พร้อมการตั้งค่าแป้นคีย์
	Print Range	หากเลือก [Details] ใน [Print Contents] ให้เลือกช่วงการพิมพ์ระหว่าง [All] หรือ [Specify Range] หากเลือก [Specify Range] ให้ระบุช่วงใน [Start] และ [End] [หมายเหตุ • สามารถระบุตัวเลือกนี้ได้ก็ต่อเมื่อช่วงการพิมพ์เป็น 'Screen Hard Copy' หรือ 'Parts List' หรือเมื่อตั้งค่าไว้ทั้งสองแบบเท่านั้น

#### Movie

เลือก [Movie File] หรือ [Play List] ที่มีรายการที่คุณต้องการพิมพ์

Video Module Window

ni	
Print Contents	💿 Summary 🔿 Detail
Summary	
Print Method	💿 Thumbnail 🔿 List
Thumbnail Size	Large 💌
Detail	
O ALI 💿 Sp	ecify Range
Start 1	🕂 🏥 End 1 🕂
🔲 Screen Hard (	Сору
🗖 Screen Bo	rder 🗖 Parts ID
🗖 Parts Mark	er 🗖 Address
	daw Saraan 🗖 Show Brid

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Print Contents		เลือกรายละเอียดการพิมพ์ระหว่าง [Summary] หรือ [Details]	
Summary	Print Method	เลือกวิธีการพิมพ์ • Thumbnail พิมพ์หน้าจอ [Video Module] หลายหน้าจอโดยใช้ภาพที่ลดขนาดลง • List พิมพ์รายการ [Numbers] และ [Comments] ของหน้าจอ [Video Module]	
	Thumbnail Size	หากเลือก [Thumbnail] ใน [Print Method] ให้เลือกขนาดระหว่าง [Large], [Medium] หรือ [Small] Large: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 6 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Medium: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 12 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 Small: พิมพ์ภาพหน้าจอขนาดย่อ 20 ภาพต่อหนึ่งหน้ากระดาษขนาด A4	

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
	All Specifications/ Specification Number	ระบุว่าจะพิมพ์หน้าจอ [VM Unit Window] ทั้งหมดหรือพิมพ์เฉพาะหน้าจอที่ระบุ หมายเลขไว้ใน [Start] และ [End]	
Detail	Screen Hard Copy	แสดง [Screen Border], [Part ID], [Part Marker], [Address], [Show Window Screen] และ [Show Grid] และระบุว่าจะพิมพ์สำเนาหน้าจอหรือไม่	
	Parts List	ระบุว่าจะพิมพ์รายการพาร์ทที่ระบุไว้ใน Video Module Settings ใน [Summary] หรือ [Details]	

#### ♦ Comments List

ระบุ [Variable], [System Variable] และ [Row] ที่คุณต้องการพิมพ์

Detail	
Variable	
▼ System Variable	
✓ Rung	

#### Comment

ป้อนคำอธิบายของรายละเอียดการพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์คำอธิบายด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวได้สูงสุด 80 ตัว (อักขระแบบไบต์คู่ 40 ตัว) x 40 แถว

Items	Detail
Recipe	
🗖 Security	
Time Schedule	
Sound	
Text Table	
Global D-Script	
Extended Script	
Backlight Color Settings	
Image Registration	
Text Registration	
Mark Registration	
Keypad Registration	
Movie	
Video Modules	
Symbol Variable	
Comment List	
Comment	

## 34.6.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Printer Settings] ในการตั้งค่าระบบ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผล

Printer			
Summary			
Type EPSON PM/Stylus	s 6 Colors 💌 Port COM1 💌 🔒		
Output Setting			
Print Method	C Monochrome 💿 Color		
Rotate Screen	🔿 Enable 🖪 💿 Disable 🖂		
Print Scale	β Ξ ∰ Multiple		
🔽 Reverse Black/White			
Paper Size	A4 297x210mm 💌		
Paper Orientation	C Landscape 💿 Portrait		
Top Margin	3 📑 🏢 mm		
Communication Settings			
Speed	9600 💌		
Data Length	O 7 Bit O 8 Bit		
Parity	⊙ None C Odd C Even		
Stop Bit	O 2 Bit ⊙ 1 Bit		
Flow Control	○ None ④ RTS/CTS ○ ER(DTR/CTS)		

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Туре		เลือกชนิดเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อ ระหว่าง [Do Not Use], [NEC PR201], [EPSON ESC/ P High Speed], [EPSON ESC/P High Quality], [HP Laser Jet], [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หมายเหตุ		
		<ul> <li>[EPSON PM/Stylus 4 Colors] หรือ [Text ASCII] หากเลือก [Text ASCII] รูปร่างของข้อความ อาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากวิธีการพิมพ์ต่างกัน</li> </ul>		
Port		เลือกพอร์ตที่จะใช้ส่งข้อมูลออกระหว่าง [COM1], [Ethernet], [USB] หรือ [USB/PIO] ของเครื่องพิมพ์ที่จะเชื่อมต่อ <sup>[หมายเหตุ]</sup> • ถ้ามีอุปกรณ์อื่นกำลังใช้พอร์ตนั้นอยู่ จะมีเครื่องหมาย 😲 แสดงอยู่ถัดจากช่องนั้น		
Print Method เลือกวิธีการพิมพ์แบบ หมายเหตุ • สำหรับรุ่นจอแสดงผ ใน [Print Method] ไ • โดยปกติ การตั้งค่าเร เมื่อเครื่องพิมพ์ HP [Color] ในเครื่องพิม จะไม่สามารถพิมพ์อ		เลือกวิธีการพิมพ์แบบ [Monochrome] หรือ [Color] หมายเหตุ • สำหรับรุ่นจอแสดงผลขาวดำ จะพิมพ์งานออกมาเป็นสีขาวดำแม้ว่าจะเลือก [Color] ใน [Print Method] ไว้ก็ตาม • โดยปกติ การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้กับคุณสมบัติ Screen Hard Copy เท่านั้น เมื่อเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet พิมพ์ประวัติการแจ้งเตือน จะใช้การตั้งค่านี้ ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือก [Color] ในเครื่องพิมพ์สี HP Laser Jet งานที่พิมพ์ออกมาจะมีสี ถ้าคุณเลือก [Color] ในรุ่นขาวดำ จะไม่สามารถพิมพ์ออกได้อย่างถูกต้อง		

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
	Screen Hardcopy Rotation	เลือกทิศทางการพิมพ์หน้าจอ		
	Print Scale	ตั้งค่าสเกลการพิมพ์เป็น 1-4 เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Type] เป็น [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON PM/Stylus 4 Colors] เท่านั้น		
	Reverse Black/White	เลือกว่าจะพิมพ์พื้นหลังเป็นสีขาวดำหรือไม่		
sbi	Connection Method	เลือกวิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ LAN ว่าเป็นแบบ [LPR] หรือ [IPP] เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Port] เป็น [Ethernet] เท่านั้น		
put Settir	Paper Size	เลือกขนาดกระดาษ [A3], [A4], [B4], [B5] หรือ [Letter] เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Type] เป็น [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON Stylus 4 Colors] เท่านั้น		
Out	Paper Orientation	เลือกแนวกระดาษในการพิมพ์ระหว่าง [Landscape] หรือ [Portrait] เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Type] เป็น [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON Stylus 4 Colors] เท่านั้น		
	Top Margin	ตั้งค่าระยะขอบบนตั้งแต่ 3-20 เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Type] เป็น [EPSON PM/Stylus 6 Colors] หรือ [EPSON PM/Stylus 4 Colors] เท่านั้น หมายเหตุ		
		<ul> <li>เมื่อใช้ PM-G700, PM-G720 หรือ PM-G730 ให้ตั้งค่าระยะขอบบนเป็น 3 มม. เพื่อให้พิมพ์ หน้าจอจากเครื่องพิมพ์รุ่นเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>		

#### Communication Settings (สำหรับ COM1)

Γ	-Communication Settings —		
	Speed	9600 💌	
	Data Length	○ 7 Bit	
	Parity	⊙ None ⊂ Odd ⊂ Even	
	Stop Bit	◯ 2 Bit	
	Flow Control	C None C RTS/CTS C ER(DTR/CTS)	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ตั้งแต่ [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] หรือ [115200]
Data Length	เลือกความยาวของข้อมูลที่ใช้สื่อสารกับเครื่องพิมพ์ระหว่าง [7 Bit] หรือ [8 Bit]
Parity	เลือกพาริตี้บิตของการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ระหว่าง [None], [Odd] หรือ [Even]
Stop Bit	เลือกความยาวบิตสิ้นสุดการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ระหว่าง [2 Bit] หรือ [1 Bit]
Flow Control เลือกวิธีการควบคุมการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ระหว่าง [None], [RTS/CTS Control] หรือ [ER (DTR/CTS) Control]	

- หมายเหตุ
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าทั้งหมดใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ได้

## Communication Settings (สำหรับ Ethernet)

-Communication Settings -	
IP Address	0.0.0.
Port	1024 🚍 🏨
Timeout	90 🚊 🧱
User Name	noname
Printer Name	noname

การตั้งค่า	คำอธิบาย	
IP Address	ระบุตำแหน่ง IP ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์	
Port	ระบุหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535	
Timeout	ตั้งค่าระยะเวลาไทม์เอาต์ของการส่งข้อมูลออกตั้งแต่ 0 ถึง 300 มิลลิวินาที	
User Name	ป้อนชื่อผู้ใช้ที่สั่งพิมพ์เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Connection Method] เป็น [LPR] เท่านั้น ชื่อที่ระบุที่นี่จะแสดงขึ้นในฟิลด์ชื่อผู้ใช้ในการแสดงผลคิว (ตัวอย่างเช่น "Guest")	
Printer Name	ตั้งค่าชื่อของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เป็นชื่อที่ใช้ร่วมกันเฉพาะเมื่อตั้งค่า [Connection Method] เป็น [LPR] เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น "EPSONStyC61")	
Printer URI	รายการนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อตั้งค่า [Connection Method] เป็น [IPP] เท่านั้น ตั้งค่าส่วนที่เป็นชื่อเน็ตเวิร์กของเครื่องพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น "/printers/StyC61/.printer")	
	·	



เมื่อพิมพ์ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบ LAN อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงาน

## 34.7 ข้อจำกัด

### 34.7.1 ข้อจำกัดของการพิมพ์จาก GP

- สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
- การพิมฺพ์จะถูกยกเลิกหากคุณเปลี่ยนไปที่หน้าจอออฟไลน์หรือถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอต่าง ๆ ในขณะที่กำลังพิมพ์
- พาร์ทที่เกินความกว้างของกระดาษจะไม่พิมพ์ออกมาหรือถูกตัดบรรทัดโดยอัตโนมัติ



 สำหรับการทำสำเนาหน้าจอของจอแสดงผลที่มีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า SVGA โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลพอดีกับกระดาษหรือไม่จากด้านล่างนี้ (VGA และ QVGA พอดีกับทั้งกระดาษขนาด A4 และ A3)

ขนาดหน้าจอ	Screen Hardcopy Rotation	ขนาดกระดาษ	
		A4	A3
SVGA	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้
	ไม่มี	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้
XGA	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้
	ไม่มี	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้

NEC PR201, EPSON ESC/P (ความเร็วสูง), EPSON ESC/P (คุณภาพสูง), HP LaserJet

ใช้ได้: พอดีกับกระดาษ ใช้ไม่ได้: ไม่พอดีกับกระดาษ

EPSON PM/Stylus 6 Colors, EPSON PM/4 Colors

ขนาด หน้าจอ	Screen Hardcopy Rotation	ขนาดกระดาษ							
		A4 อัตราส่วนการขยาย				A3			
						อัตราส่วนการขยาย			
		x 1	x 2	x 3	x 4	x 1	x 2	x 3	x 4
SVGA	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้
	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้
XGA	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้
	ไม่มี	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้

ใช้ได้: พอดีกับกระดาษ ใช้ไม่ได้: ไม่พอดีกับกระดาษ

 เนื่องจากเครื่องพิมพ์ต้องประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อพิมพ์ด้วย PM/Stylus (6 Colors) หรือ Stylus (4 colors) การอัพเดตหน้าจอ GP (การประมวลผลการเปลี่ยนพาร์ทและหน้าจอ) จะทำได้ช้าลง

- เมื่อพิมพ์สำเนาหน้าจอเป็นสีขาวดำ เครื่องพิมพ์ PM/Stylus (6 Colors) หรือ Stylus (4 Colors) และ เครื่องพิมพ์อื่น ๆ (เช่น NEC PC-PR201) จะให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากข้อมูลสีถูกระบุ ตามระดับเฉดสีไม่ใช่ระบุด้วยความหนาแน่นของสี
- หากเครื่องพิมพ์เป็นชนิด [Text ASCII] รูปร่างของข้อความอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากใช้วิธีการพิมพ์ต่างกัน
- ถ้าคุณยกเลิกการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ของทุกคุณสมบัติที่ตั้งค่าไว้จะถูกยกเลิก
- เมื่อใช้วิธีการสื่อสารเป็นแบบการเชื่อมต่อโดยตรง ให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ (พื้นที่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เก็บ ข้อมูลระบบในอุปกรณ์ภายใน GP) ในการควบคุมการพิมพ์สำเนาหน้าจอ หรือการยกเลิกการพิมพ์จากอุปกรณ์/ PLC หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง สามารถตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบให้อุปกรณ์/PLC ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
- เมื่อใช้วิธีการสื่อสารเป็นแบบเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ ถ้าส่งคำสั่งเขียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นช่วง GP อาจไม่อัพเดตการแสดงผล
- เมื่อพิมพ์ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบ LAN อาจมีความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงาน
- ถ้าคุณสั่งพิมพ์จาก GP โดยที่ยังไม่ได้ต่อเชื่อมเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP ด้วยสายเคเบิล หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ปิดอยู่ GP จะบันทึกข้อมูลการพิมพ์ไว้ชั่วคราว เมื่อ GP สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้อีกครั้ง หรือเมื่อเครื่องพิมพ์ เปิดทำงาน GP จะส่งข้อมูลการพิมพ์ที่บันทึกไว้ชั่วคราวไปยังเครื่องพิมพ์
- การเชื่อมต่อผ่าน LAN (เครื่องพิมพ์บนเน็ตเวิร์ก) ไม่รองรับคุณสมบัติการพิมพ์การแจ้งเตือน (แบนเนอร์), การพิมพ์การแจ้งเตือน (ประวัติ) แบบเรียลไทม์, การพิมพ์การแจ้งเตือน (ประวัติ) แบบแบทช์, การพิมพ์ข้อมูล ที่สุ่มเก็บแบบเรียลไทม์, การพิมพ์ข้อมูลที่สุ่มเก็บแบบแบทช์, การพิมพ์ข้อมูล CSV หรือการแสดงข้อมูล เครื่องพิมพ์ด้วยสคริปต์
- สำหรับ GP รุ่นขาวดำ จะพิมพ์งานออกมาเป็นสีขาวดำแม้ว่าจะตั้งค่า [Print Method] ใน [Printer] ใน [System Settings] เป็น [Color] ไว้ก็ตาม
- เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนเป็นสีเสมอ ไม่ว่าจะตั้งค่า [Printer] [Print Method]
   ให้พิมพ์เป็นสีขาวดำหรือพิมพ์เป็นสีก็ตาม แต่หากตั้งค่า [Type] ของเครื่องพิมพ์เป็น HP Laser Jet และ ตั้งค่า [Print Method] เป็น [Monochrome] เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ประวัติการแจ้งเตือนเป็นสีขาวดำ