# 25 การตั้งค่าสูตรทำงาน

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้สูตรทำงานใน GP-Pro EX และฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้สำหรับสูตรทำงาน โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "25.1 สูตรทำงาน" (หน้า 25-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

25.1	สูตรทำงาน	25-2
25.2	เมนูการตั้งค่า	25-6
25.3	การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV	25-9
25.4	การถ่ายโอ <sup>้</sup> นสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ด้วยการแตะ	25-17
25.5	การถ่ายโอนสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV จากอุปกรณ์	25-25
25.6	การแสดง/การแก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจุอ	25-30
25.7	การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งพังก์ชัน	25-42
25.8	การถ่ายโอนสูตรทำงาน (ข้อมูลไฟล์ลิ่งพังก์ชัน) โดยการถ่ายโอนด้วยตนเอง	
25.9	การถ่ายโอนสู <sup>้</sup> ตรทำงาน (ข้อมู <sup>้</sup> ลไฟล์ลิ่งพึงก์ชัน) ด้วยการถ่ายโอนอัตโนมัติ	25-52
25.10	คำแนะนำในการตั้งค่า	
25.11	การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูล CSV	
25.12	กลไกของการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งพึงก์ชัน	
25.13	ข้อจำกัด	25-116

# 25.1 สูตรทำงาน

# 25.1.1 สูตรทำงานคืออะไร?

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับสร้างสูตรทำงานด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเขียนลงในอุปกรณ์/PLC คุณสามารถเขียนข้อมูลจำนวนมากลงในอุปกรณ์/PLC อีกครั้งด้วยการถ่ายโอนข้อมูลสูตรการทำงาน คุณสามารถใช้สูตรทำงานเหล่านี้ตั้งค่าการทำงานของเครื่องจักร (ปริมาณวัสดุ, การตั้งค่าความร้อน เป็นต้น) เพื่อควบคุมกระบวนการและการผลิตได้



้นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านข้อมูลอุปกรณ์/PLC และลงทะเบียนข้อมูลที่อ่านให้เป็นสูตรทำงานสูตรใหม่ได้ด้วย



## 25.1.2 ชนิดของสูตรทำงาน

สูตรทำงานมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล CSV และข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

## การถ่ายโอนข้อมูล CSV

สูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม Microsoft Excel หรือใน GP-Pro EX แล้วจึงถ่ายโอนไปยัง อุปกรณ์/PLC โดยใช้การ์ด CF

เขียนข้อมูล CSV ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC โดยตรง อ่านข้อมูลอุปกรณ์/PLC และบันทึกไปยังการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เป็นไฟล์ CSV โดยตรง

หมายเหตุ • ฟังก์ชันถ่ายโอนข้อมูล CSV เหมาะสำหรับการสร้างข้อมูลมาตรฐานและการแบ่งไฟล์ให้เป็นสูตรทำงาน

## การถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

ข้อมูลสูตรทำงาน (ข้อมูลเลขฐานสอง) ที่สร้างขึ้นใน GP-Pro EX เรียกว่า "ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน" สูตรทำงานชนิดนี้จะเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองข้อมูลลงในอุปกรณ์/PLC และจัดเก็บข้อมูลจาก อุปกรณ์/PLC ลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูล

ข้อมูลสูตรทำงาน	ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูล CSV	<ul> <li>ถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงระหว่างการ์ด CF หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB และอุปกรณ์/PLC</li> <li>แสดงในหน้าจอเพื่อแก้ไขและพิมพ์ข้อมูลในการ์ด CF หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB</li> <li>สร้างและแก้ไขในชอฟต์แวร์สเปรดชีท (Excel) ได้</li> <li>สูตรทำงานหนึ่งสูตรต้องได้รับการจัดการเป็นไฟล์ CSV หนึ่งไฟล์</li> </ul>
ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน	<ul> <li>เก็บสูตรทำงานในจอแสดงผลเป็นข้อมูลภายในโดยไม่ใช้การ์ด CF หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB</li> <li>แสดงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอไม่ได้</li> <li>แสดงและแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอด้วยการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ภายในได้</li> <li>สูตรทำงานหลายสูตรที่ถ่ายโอนไปที่ตำแหน่งเดียวกันจะนับเป็นหนึ่งไฟล์</li> </ul>

ลักษณะเฉพาะของข้อมูล CSV และข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

# ∎ กระบวนการทำงานของข้อมูล CSV

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูล CSV จากการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ได้



การถ่ายโอนข้อมูล CSV สามารถทำได้สองวิธีคือ การควบคุมการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC (การถ่ายโอนอัตโนมัติ) หรือการควบคุมการถ่ายโอนโดยแตะที่หน้าจอ GP (การถ่ายโอนด้วยตนเอง)

## วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอน	กำหนดตำแหน่งควบคุม ทุกครั้งที่อุปกรณ์เปิดบิตนี้ ข้อมูลจะได้รับการถ่ายโอน คุณสามารถตั้งค่า		
อัตโนมัติ	การดำเนินการถ่ายโอนเป็น Condition Action หรือ Address Action ได้		
	Condition Action	การถ่ายโอนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า หมายเหตุ • เมื่อใช้คุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข ระบบจะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับ ชื่อเงื่อนไขที่ระบุไว้	
	Address Action	กำหนดตำแหน่งเมื่อทำการถ่ายโอน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งปลายทาง การถ่ายโอนเมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลได้	
การถ่ายโอน	่ายโอน วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ไว้บนหน้าจอ เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน		
ด้วยตนเอง	ตนเอง แล้วแตะที่สวิตช์ถ่ายโอนข้อมูล จากนั้นระบบจะทำการถ่ายโอนข้อมูล		

# ∎ กระบวนการทำงานของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันที่สร้างใน GP<sup>\_</sup>Pro EX จะถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยความจำภายในของจอแสดงผลหรือการ์ด CF ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ คุณต้องเขียนข้อมูลในหน่วยความจำสำรองข้อมูลก่อน จึงจะสามารถถ่ายโอนข้อมูล ไปยัง PLC ได้ ขั้นตอนนี้เรียกว่า "การเตรียมการถ่ายโอนข้อมูล"

หลังจากเตรียมการถ่ายโอนแล้ว ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจะถูกถ่ายโอนระหว่างหน่วยความจำสำรองข้อมูลและ อุปกรณ์/PLC



- \*1 หน่วยความจำที่จัดเก็บข้อมูลหน้าจอไว้ ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำผ่านทาง การถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ
- \*2 การถ่ายโอนโปร<sup>้</sup>เจคไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลในโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยัง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่ใส่อยู่ในจอแสดงผล ให้คัดลอกข้อมูลในโฟลเดอร์ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยตนเอง และเก็บอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไว้กับจอแสดงผล
- <u>ข้อสำคัญ</u> ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันในหน่วยความจำสำรองข้อมูล ไม่สามารถแก้ไขในจอแสดงผลได้ โดยคุณสามารถแก้ไขได้ใน GP-Pro EX เท่านั้น ในการแก้ไขข้อมูลจากบนจอแสดงผล ให้ถ่ายโอนข้อมูลผ่านอุปกรณ์ภายในของจอแสดงผล แล้วจึงแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ภายในโดยใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันสามารถทำได้สองวิธีคือ การควบคุมการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC (การถ่ายโอนอัตโนมัติ) หรือการควบคุมการถ่ายโอนโดยแตะที่หน้าจอ GP (การถ่ายโอนด้วยตนเอง)

## วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนอัตโนมัติ	ตั้งค่าตำแหน่งควบคุม จากนั้นข้อมูลจะถูกถ่ายโอนเมื่อทริกเกอร์บิตของ PLC เปิดขึ้น
การถ่ายโอนด้วยตนเอง	วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] ลงบนหน้าจอ เลือกข้อมูล (บล็อค) ที่จะถ่ายโอน แล้วแตะที่สวิตซ์ถ่ายโอนข้อมูล จากนั้นระบบจะทำการถ่ายโอนข้อมูล

# 25.2 เมนูการตั้งค่า









## การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

## การสร้างสูตรทำงานใน GP-Pro EX

	BIOCK U	BIOCK 1	BIOCK 2			
Item Name	Bread	Butter Roll	Croissant			
[PLC1]D00100	350	400	200			
[PLC1]D00101	5	8	4			
[PLC1]D00102	7	8	3			
[PLC1]D00103	12	16	10			
[PLC1]D00104	245	310	120			
[PLC1]D00105	12	40	10			

ขั้นตอนการตั้งค่า (หน้า 25-43)
 ข้อมูลเบื้องต้น (หน้า 25-42)





# 25.3 การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV

# 25.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

สร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV เพื่อเขียนลงในการ์ด CF ของอุปกรณ์ การสร้างสูตรทำงานทำได้สองวิธี คือ การสร้างสเปรดชีทแล้วบันทึกเป็นไฟล์ CSV หรือการสร้างสูตรทำงาน ใน GP–Pro EX



# 25.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

## การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ด้วย Excel เมื่อต้องการสร้างสูตรทำงานโดยใช้สเปรดชีท ขั้นแรกให้สร้างสเปรดชีทใน Microsoft Excel จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ CSV แล้วบันทึกลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB



1 เปิด Excel ป้อนค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าต่าง ๆ จะแสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้และแสดงผลเป็นรูปภาพ GP จะทำการถ่ายโอนข้อมูลตามพารามิเตอร์เหล่านี้



้ ป้อนชื่อรายการข้อมูลหรือตำแหน่งการถ่ายโอนตามต้องกา (รายการเหล่านี้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์)

### : DATE

ป้อนวันที่สร้างข้อมูล

- : GROUP NUMBER
  - ป้อนหมายเลขเงื่อนไขที่จะถูกถ่ายโอน
- : GROUP NAME

ป้อนชื่อเงื่อนไขที่เลือก

ITEM NAME

ป้อนข้อมูลใด ๆ ก็ได้ที่ต้องการในพื้นที่ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ ITEM NAME ลงมา คุณสามารถป้อนคำอธิบายได้ ตามต้องการ

VALUE

้ป้อนข้อมูลในพื้นที่ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ VALUE ลงมา โดยป้อนข้อมูลในรูปแบบเลขฐานสิบ

## หมายเหตุ

 การถ่ายโอนข้อมูล CSV จะถ่ายโอนเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูลเท่านั้นไปยังอุปกรณ์ ให้ป้อนหมายเลขเงื่อนไข ชื่อเงื่อนไขและคำอธิบายตามต้องการ เมื่อถ่ายโอนข้อมูล ระบบจะทำการถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ใน [Transfer CSV Data (Condition) (T)] ไม่ว่าจะมีหมายเลขเงื่อนไขและชื่อเงื่อนไข เป็นเช่นไรก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่านี้ได้จาก [Recipe (R)] ใน [Common Settings (R)]

## 2 บันทึกไฟล์ลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

ระบุปลายทางของการบันทึกไฟล์ว่าจะบันทึกลงในการ์ด CF หรือโฟลเดอร์ [FILE] ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เลือกรูปแบบไฟล์เป็น "CSV" ตั้งชื่อไฟล์เป็น "ZR\*\*\*\*.csv" โดย \*\*\*\*\* คือหมายเลขไฟล์ที่เป็นตัวเลข 5 หลัก ตั้งแต่ 00000 ถึง 65535

🔛 Mie	Microsoft Excel - ZR00001					
] <b>₽</b> ] <u></u>	🔊 File Edit View Insert Format Iools Data Window H					
] 🗅 (	D 😅 🖬 🔒 🎒 🖪 🖤 👗 🖻 🛍 🗁 - 🍓					
	F8 💌	=				
	A	В				
1	: DATE	2005/4/30 10:30:00				
2	: GROUP NO.	0				
3	: GROUP NAME	Butter Role				
4	ITEM NAME	VALUE				
5	Flour	400				
6	Yeast	8				
7	Salt	8				
8	Sugar	16				
9	Milk	310				
10	Butter	40				
4.4						

สูตรทำงานถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรเวอร์การ์ด CF ให้สร้างโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF แล้วบันทึกไว้ ข้อมูลในโฟล์เดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF จะถูกถ่ายโอนไปที่การ์ด CF ใน GP ผ่านทางการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ

> ในการเลือกโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ใน GP-Pro EX ให้ไปที่เมนู [Project (F)] ชี้ที่ [Information (I)] แล้วเลือก [Destination Folder (C)]
>  <sup>(37)</sup> "5.7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า ■ การตั้งค่าโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูล" (หน้า 5-41)

หมายเหตุ

## ♦ การแก้ไขข้อมูลใน Microsoft Excel

ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สามารถทำการแก้ไขใน Microsoft Excel และบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ได้ เมื่อเปิดไฟล์ CSV ใน Excel จะมีลักษณะดังนี้

💐 ZR00001.csv				
	A	В		
1	:DATE	30/04/2005 10:30:00		
2	:GROUP NO.	1		
3	:GROUP NAME	Butter Rolll		
4	ITEM NAME	VALUE		
5		400		
6		8		
7		8		
8		16		
9		310		
10		40		
4.4				

: DATE

บันทึกวันที่ที่ไฟล์นั้นถูกบันทึกลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB วันที่จะแสดงเป็นตัวเลข เช่น "4/5/2030"

: GROUP NUMBER

เขียนหมายเลขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าเงื่อนไข

: GROUP NAME

แสดงชื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าเงื่อนไข

ITEM NAME

ไม่มีข้อมูลอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ถัดจากรายการนี้ลงไป

VALUE

ข้อมูลที่ถ่ายโอนมาอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ถัดจากรายการนี้ลงไป

# ∎ การสร้างข้อมูลสูตรทำงานใน in GP-Pro EX

#### หมายเหตุ

#### • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

<sup>CC</sup> "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป ■ การถ่ายโอนข้อมูล CSV (รายการไฟล์ CSV)" (หน้า 25-61)

สร้างสูตรทำงานใน GP-Pro EX แล้วบันทึกลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB



ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการบันทึกข้อมูล CSV ลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ให้ชี้ที่ [Recipe (R)] แล้วเลือก [CSV Data Transmission (CSV File List) (F)] ใน [Save In] ให้เลือก [CF Card] หรือ [USB Storage]

ļ	📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV File 🗙		⊲ ⊳ <b>×</b>
	Recipe Settings (Transfer CSV Data) <u>Go to Condition</u>	n Settings	
	Save in  C CF Card C USB Storage <u>C.\Program Files\Pro-face\GP-ProEx\\fi</u> Listed Items C Show Detail C File Name	l <u>e</u>	
	File Name ondition Numb Condition Name	Data Items	Update Display
			Add
			Edit
			Сору
			Paste
			Delete
			Search File

หากยังไม่ได้กำหนดโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ไว้ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes]



เลือกช่อง [Enable CF Card] คลิก [Browse]	ู แล้วกำหนดโฟลเดอร์การ์ด CF คลิก [OK]
--	---------------------------------------

USB Storage USB Storage USB Storage Browse
OK (D) Cancel

- สามารถกำหนดโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ได้โดยใช้วิธีการนี้หรือกำหนดจากคุณสมบัติของโปรเจค
   โปรดระบุโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เมื่อเลือก [Save in] [USB storage] คุณไม่สามารถใช้การถ่ายโอนโปรเจคทำการข้ายข้อมูลที่บันทึกไว้ที่นี่ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ของจอแสดงผลได้ คุณต้องคัดลอกข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยตนเอง แล้วจึงเชื่อมต่อ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังจอแสดงผล
- 2 คลิก [Add] กล่องโต้ตอบ [Add CSV File] จะปรากฏขึ้น

## ตั้งค่า [CSV File Number] แล้วคลิก [OK]

ในชื่อไฟล์ "ZR\*\*\*\*\*.csv" \*\*\*\*\* หมายถึงหมายเลขไฟล์ที่กำหนดไว้ที่นี่

C	Add Edit Copy Paste Delete Search File		Add CSV File CSV File Number OK (0)	Cancel	
หมายเหตุ	<ul> <li>หากต้องการใช้ฟั [Transfer CSV I</li></ul>	งก์ชัน [Add] ให้เลื Data (Condition) นการตั้งค่า" (หน้า	ลือก [Transfer CSV E (T)] 25-18)	Data] ใน [Recipe (F	()] > แท็บ

3 กล่องโต้ตอบ [Edit CSV File] จะปรากฏขึ้น

ใน [Condition Name (Group Name)] ให้ป้อนชื่อสูตรทำงาน ป้อนค่าและชื่อแต่ละรายการ แล้วคลิก [OK]

Edit CSV File CSV File Na Condition Nu Condition Na	e me ZR00000.csv imber (Group Number) ime (Group Name)	0	3	Number  6	of Data
	Title		Value		Copy
1	Flour			400	Paste
2	Yeast			8	1 0010
3	Salt			8	<u>Clear</u>
4	Sugar			16	
5	Milk			310	
6	Butter			40	
			OK ( <u>O</u> )	Can	icel

4 สูตรทำงานจะปรากฏขึ้นในรายชื่อไฟล์

📮 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV File 🗙		$\triangleleft  \triangleright  \mathbf{X}$
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	Settings	
Save in  CFCard  OUSB Storage		
Listed Items Show Detail Difference Carter Control Ext		
File Name Dondition Numb Condition Name	Data Items	Undate Display
ZR00000.csv 0 Bread	6	
		Add
		Edit
		<u>Copy</u>
		Paste
		<u>Delete</u>
		Search File

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เลือกไฟล์แล้วคลิก [Edit]

้สูตรทำงานจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ [FILE] ในโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ที่ระบุไว้ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

	คอลัมน์แรก	คอลัมน์ที่สอง	
แถวแรก	: DATE	(วันที่บันทึก)	
แถวที่ 2	: GROUP NUMBER	(หมายเลขเงื่อนไข)	
แถวที่ 3	: GROUP NAME	(ชื่อเงื่อนไข)	ר
แถวที่ 4	ITEM NAME	VALUE	
แถวที่ 5	Flour	350	🖌 ข้อมูลที่สร้าง
แถวที่ 6	Yeast	5	au au
แถวที่ 7	Salt	7	
แถวที่ 8	Sugar	12	
แถวที่ 9	Milk	245	
แถวที่ 10	Butter	12	

- ":DATE", ":GROUP NO", ":GROUP NAME", "ITEM NAME" และ "VALUE" เป็นข้อมูล • ที่กำหนดไว้ตายตัว
- วันที่จะถูกเขียนในรูปแบบ "yyyy/mm/dd hh:mm:ss"
  จะมีการเขียนหมายเลขเงื่อนไขและชื่อเงื่อนไข
- ใน "ITEM NAME" ในคอลัมน์แรก จะเขียนชื่อที่กำหนดไว้
- ใน "VALUE" ในคอลัมน์ที่สอง จะเขียนค่าที่กำหนดไว้

# 25.4 การถ่ายโอนสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ด้วยการแตะ

# 25.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น

สูตรทำงาน (ข้อมูล CSV) ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะแสดงเป็นรายการใน จอแสดงผล ให้แตะเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกสูตรทำงานที่คุณต้องการส่งไปยังอุปกรณ์/PLC



ข้อมูลอุปกรณ์/PLC จะเขียนทับไฟล์ที่เลือกไว้ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB



หมายเหตุ

 เมื่อทำการถ่ายโอนด้วยตนเองจากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ใหม่ได้ เฉพาะข้อมูลในไฟล์ที่เลือกไว้ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] เท่านั้นที่สามารถเขียนทับได้

# 25.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ☞ "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป ■ การถ่ายโอนข้อมูล CSV (เงื่อนไข)" (หน้า 25-56) ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ■ Data Transmission" (หน้า 25-72)
	<ul> <li>สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"&lt;         <sup>(37)</sup> "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)</li> </ul>

ที่พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] บนหน้าจอ GP ให้ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูล CSV ด้วยการแตะ

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือกคำสั่ง [Transfer CSV Data (Condition) (T)] หรือคลิก 📆 จากแถบเครื่องมือ หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ion 🔀	1 Þ <b>x</b>
Go to CSV File List	
Language ASCII	
🗖 Condition Name Search Feature	
Search Word Address	
	Co to CSV File List Language ASCI Condition Name Search Feature Search Word Address

2 เลือกช่อง [Transfer CSV Data] ใน [Action Mode] ให้เลือก [Condition Action]

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condition	×	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	o to CSV File List	
✓ Transfer CSV Data		
Action Mode Condition Actic 💌	Language ASCII	
Control Word Address	☐ Condition Name Search Feature	
	Search Word Address	

3 ใน [Condition] คลิก [New] กล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition] จะปรากฏขึ้น

💰 CSV Data Transfer Condition 🛛 🗙
Condition Extended
Condition Number (Group Number)
Condition Name (Group Name)
Destination
Destination Word Address [PLC1]D00000
Number of Data Items
Bit Length 16 Bit 💌
🗖 Sign +/-
File Number
Start 👂 🚍 🌉
End 05535 拱 🌉
OK (Q) Cancel

4 ป้อนข้อมูล [Condition Number] และ [Condition Name]

💰 CSV Data	a Transfer Condition	×
Condition	Extended	
Condition Condition	Number (Group Number) Name (Group Name)	0 📰 🌉 Ingredient

5 ใน [Destination Word Address] ให้กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น (D100) ของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง และตั้งค่า [Number of Data Items] และ [Bit Length]

Destination	
Destination Word Address	[PLC1]D00100
Number of Data Items	б <u>н</u>
Bit Length	16 Bit
🗖 Sign +/-	

6 ตั้งค่า [Start] และ [End] ของไฟล์สูตรทำงาน

File Number-		
Start		ไฟล์ "7800000 cov" ถึง "7800010 cov"
End	10 🗄 🏢	จะถูกถ่ายโอนตามเงื่อนไข

7 คลิก [OK]

เงื่อนไขจะปรากฏขึ้นในรายการ [Condition]

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condition	X			∢ ⊳ <b>×</b>
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	to CSV File	e List		
🔽 Transfer CSV Data				
Action Mode Condition Actic	Language	ASCII	T	
Control Word Address	🔲 Condit	ion Name Sear	ch Feature	
	Search W	ord Address		
Condition				
ndition Numbondition Nam Address	Data Items	File Number		New
0 Ingredient [PLC1]D00100	6	0-10		Edit
				2010
				Copy

คุณสามารถสร้างเงื่อนไขได้มากเท่าที่ต้องการ

8 ไปที่ตัวแก้ไขหน้าจอ จากเมนู [Parts (P)] ชี้ไปที่ [Special Data Display (P)] แล้วเลือก [Data Transmission (D)] หรือคลิก 🚞 จากแถบเครื่องมือ วางพาร์ทลงบนหน้าจอ

	 )		1.1	1	• •	• •			• 2	÷		• •			1.3	3 1		• •	r.		•	• 4	с т.	•
-	_	-																						
0																								
			12	345	67	890	12	34	56	18	303	23	4 5	6 7	8 5	0 1		4	56	78	9			
			3 -												-		-	-				37	2	
1			5 -																			$\sim$		
			6 - 7 -																			$\mathbf{N}$	9	
			8 -														-					Γ.		
			10																			2	5	
1:1			11											1						2				
2																						24	2	
1:																						C.	en	
:																						Ċ	Ž	

9 ดับเบิลคลิกพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษใหม่ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

💰 Special Data Display	<pre>c</pre>	<
Parts ID SP_0000	Basic Display Color Switch   Display Unit Data Transmission Filing Show CSV File Manager	
	Transfer Status Address	
Help (H)	OK (Q) Cancel	

10 เลือกแท็บ [Display] ตั้งค่า [Font] และ [Display Format]

Basic Display Color S	Switch
Font	
Font Type Standa	rd Font 💌 Size 8 x 8 Pixels 💌
Display Format	
Border 📀	•
No Border	r Show Border Border with Horizontal Lines
Display Characters	40 <u>=</u>
Display Rows	12 📰

11 เลือกแท็บ [Color] และตั้งค่าสีข้อความและสีพื้นหลัง

Basic Display Color	Switch		
Display Color	7 .	Blink	None
Background Color	<b>0</b>	Blink	None
Clear Color	<b>•</b> 0 <b>•</b>	Blink	None

12 เลือกแท็บ [Switch] และเลือกสวิตช์สั่งงานที่ต้องการวาง ตั้งค่าจำนวนแถวที่จะเลื่อนไปต่อการกดสวิตช์เลื่อนหนึ่งครั้ง เลือกรูปร่าง ป้ายชื่อ และสีข้อความ แล้วคลิก [OK]

💰 Special Data Display	×
Parts ID SP_0000	Basic       Display       Color       Switch         Switch Layout       Image: Transfer from CF/USB to Device/PLC       Image: Transfer from Device/PLC to CF/USB         Image: Transfer from Device/PLC to CF/USB       Image: Transfer from Device/PLC to CF/USB         Image: Scroll Up       Samples to Scroll         Image: Scroll Down       Select Switch         Display       ASCII         Image: Text Color       Image: Text Color         Image: Switch Color       Image: Text Color         Switch Color       Image: Text Color         Image: Text Color
(Help (H)	OK (Q) Cancel

ขณะนี้ การตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถย้ายสวิตซ์ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการได้



หมายเหตุ

ถ้าคุณต้องการแสดงข้อมูล CSV บนหน้าจอ GP ให้วางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]
 <sup>(37)</sup> "25.6 การแสดง/การแก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจอ" (หน้า 25-30)

# 25.4.3 ขั้นตอนการถ่ายโอน

แสดงหมายเลขไฟล์จากการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และชื่อเงื่อนไขบนจอแสดงผล โดยใช้พาร์ทแสดง ข้อมูลพิเศษ [Data Transmission]

- เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอนโดยแตะที่ไฟล์ที่ต้องการ คุณสามารถเลือกไฟล์ที่แสดงอยู่ได้หลายไฟล์
  - หมายเหตุ
     ถ้าคุณแตะที่สวิตช์เลื่อนขณะเลือกไฟล์ หน้าที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนและไฟล์ที่เลือกไว้จะถูกยกเลิก ถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกก่อนทำการเลื่อน
- แตะที่สวิตซ์ถ่ายโอนการ์ด CF/USB → อุปกรณ์/PLC หรือสวิตซ์ถ่ายโอนอุปกรณ์/PLC → การ์ด CF/USB หมายเลขไฟล์แต่ละหมายเลขจะถูกถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้



- ช้อสำคัญ เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF/USB ข้อมูลในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB จะถูกเขียนทับ และชื่อเงื่อนไขของไฟล์จะถูกเขียนใหม่ด้วยชื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในการตั้งค่าเงื่อนไข
  - ถ้าคุณเลือกไว้หลายไฟล์ ระบบจะเริ่มถ่ายโอนไฟล์ที่มีหมายเลขไฟล์น้อยที่สุดก่อน
  - พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] จะแสดงไฟล์ CSV ตามลำดับการสร้าง คุณไม่สามารถเรียงลำดับไฟล์ตามหมายเลขไฟล์หรือเวลาที่บันทึกได้

หากวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] และ [Show CSV] ไว้บนหน้าจอเดียวกัน เมื่อคุณเลือกไฟล์ และกดสวิตช์แสดงผล สูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV จะปรากฏขึ้นในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]



#### หมายเหตุ

- ถ้าคุณเลือกไฟล์หลายไฟล์และแตะที่สวิตช์แสดงผล ระบบจะแสดงไฟล์ที่มีหมายเลขไฟล์น้อยที่สุด
- ถ้าคุ่ณตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] ให้แก้ไขข้อมูลได้ คุณสามารถแตะที่ข้อมูล ที่แสดงอยู่เพื่อทำการแก้ไขได้ คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล CSV ในการ์ด CF บนหน้าจอ และเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์/PLC
- คุณสามารถใช้้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] และแสดง/แก้ไขพาร์ทดังกล่าวในพาร์ท แสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] ได้

🍘 "25.6 การแสดง/การแก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจอ" (หน้า 25-30)

# 25.5 การถ่ายโอนสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV จากอุปกรณ์

# 25.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อบิต 0 ของตำแหน่งควบคุมที่กำหนดไว้เปิดขึ้น ข้อมูล CSV ที่กำหนดไว้ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะถูกเขียนลงในอุปกรณ์/PLC ตามเงื่อนไขการถ่ายโอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น ถ่ายโอนตำแหน่งที่กำหนด, จำนวนข้อมูล)



นอกจากนี้ เมื่อบิต 1 ของตำแหน่งควบคุมเปิดขึ้น ข้อมูลในอุปกรณ์/PLC จะถูกอ่านและบันทึกลงในการ์ด CF หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เป็นข้อมูล CSV ใหม่ตามเงื่อนไขการถ่ายโอนที่กำหนดไว้ก่อนหน้า (ตำแหน่งปลายทาง, จำนวนของรายการข้อมูล)



หมายเหตุ

# 25.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 <sup>(37)</sup> "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป ■ การถ่ายโอนข้อมูล CSV (เงื่อนไข)" (หน้า 25-56)

กำหนดการตั้งค่าเพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูล CSV ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อบิต 0 ในตำแหน่ง ที่กำหนดไว้เปิดขึ้น

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือกคำสั่ง [Transfer CSV Data (Condition) (T)] หรือคลิก 🕎 จากแถบเครื่องมือ หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condit	tion 🗙	4 ▷ 🗙
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	Go to CSV File List	
🔲 Transfer CSV Data		
Action Mode Condition Actic 💌	Language ASCII	
🔲 Control Word Address	🗖 Condition Name Search Feature	
	Search Word Address	
Control Word Address	Condition Name Search Feature Search Word Address	

2 เลือกช่อง [Transfer CSV Data] ใน [Action Mode] ให้เลือก [Condition Action]

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condition	n 🗙	∢ ⊳ <b>×</b>
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	Go to CSV File List	
▼ Transfer CSV Data		
Action Mode Condition Actic	Language ASCII	
Control Word Address	🔽 Condition Name Search Feature	
<b>Y</b>	Search Word Address	

3 เลือกช่อง [Control Word Address] และตั้งค่าตำแหน่ง (D50) ที่ใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC



หมายเหตุ

ระบบจะใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกันสี่เวิร์ดซึ่งมีตำแหน่งที่กำหนดไว้รวมอยู่ด้วย

4 ใน [Condition] คลิก [New] กล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition] จะปรากฏขึ้น

💰 CSV Data Transfer Condition
Condition Extended
Condition Number (Group Number)
Destination
Destination Word Address [PLC1]D00000
Number of Data Items
Bit Length 16 Bit
☐ Sign +/-
File Number
Start 🛛 🚞 🏢
End 65535 🕂 🏢
OK (Q) Cancel

5 ป้อนข้อมูล [Condition Number] และ [Condition Name]

💰 CSV Data	a Transfer Condition	×
Condition	Extended	
Condition	Number (Group Number)	
Condition	Name (Group Name)	Ingredient

6 ใน [Destination Word Address] ให้กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น (D100) ของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง และตั้งค่า [Number of Data Items] และ [Bit Length]

-Destination	
Destination Word Address	[PLC1]D00100
Number of Data Items	<u>в на в</u>
Bit Length	16 Bit
🔲 Sign +/-	

7 ตั้งค่า [Start] และ [End] ของไฟล์สูตรทำงาน

File Number -		
Start	P 🖃 🏢	] ไฟล์ "ZR00000.csv" ถึง "ZR00010.csv"
End	10 📰 🏢	จะถูกถ่ายโอนตามเงื่อนไข

8 คลิก [OK]

เงื่อนไขจะปรากฏขึ้นในรายการ [Condition]

🔲 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condition 🗙	4 ▷
Recipe Settings (Transfer CSV Data) <u>Go to CSV File List</u>	
🔽 Transfer CSV Data	
Action Mode Condition Actic 💌 Language ASCII 💌	
Control Word Address	
[PLC1]D00050 🔽 🧱 🙎 Search Word Address 📃 📰	
Condition	
ndition Numtondition Nan Address Data Items File Number	New
0 Ingredient [PLC1]D00100 6 0-10	8411112
	Edit
	Copy

คุณสามารถสร้างเงื่อนไขได้มากเท่าที่ต้องการ

- หมายเหตุ
   ถ้าคุณตั้งค่า [Condition Name Search Feature] และป้อนชื่อเงื่อนไขที่จะค้นหา ระบบจะค้นหาไฟล์ CSV ที่มีชื่อเงื่อนไขนั้นและถ่ายโอนไฟล์ที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา
   "25.11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-100)
   เมื่อใช้การถ่ายโอนอัตโนมัติจากอุปกรณ์/PLC→CF/USB คุณสามารถจัดสรรหมายเลขไฟล์และ สร้างไฟล์ CSV ใหม่หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้
  - "25.11.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ" (หน้า 25-106)

#### ขั้นตอนการถ่ายโอน 25.5.3

# ถ่ายโอนจาก CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC

ถ่ายโอนไฟล์สูตรทำงาน "ZR00000.csv" เพียงไฟล์เดียวไปที่อุปกรณ์/PLC

D50	ควบคุม	
D51	สถานะ	
D52	จำนวนไฟล์	<- "1"
D53	หมายเลขไฟล์ 1	<- "0"

- 1 ใน D52 ให้จัดเก็บจำนวนไฟล์ CSV ที่จะถ่ายโอน คือ "1"
- 2 ใน D53 ให้จัดเก็บหมายเลขไฟล์ "0"
- 3 เปิดบิต 0 ของ D50 ระบบจะถ่ายโอนข้อมูล 6 เวิร์ด จาก D100 ถึง D105 ตามการตั้งค่าหมายเลขเงื่อนไข 0 ในระหว่างถ่ายโอนข้อมูล บิต 0 (บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล) ของ D51 (ตำแหน่งสถานะ) จะเปิดขึ้น
- 4 เมื่อถ่ายโอนทุกไฟล์เสร็จตามปกติแล้ว บิต 0 ของตำแหน่ง D51 จะปิดลง และบิต 1 (แฟลกเสร็จสิ้นสถานะ การถ่ายโอน) จะเปิดขึ้น ปิดบิต 0 ของ D50

# ถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC $\rightarrow$ CF/USB

บันทึกข้อมูล 6 เวิร์ดคือ D100 ถึง D105 ลงในการ์ด CF เป็นไฟล์ชื่อ "ZR00002.csv"

D50	ควบคุม	
D51	สถานะ	
D52	จำนวนไฟล์	<- "1"
D53	หมายเลขไฟล์ 1	<- "2"

- 1 ใน D52 ให้จัดเก็บจำนวนไฟล์ CSV ที่จะถ่ายโอน คือ "1"
- 2 ใน D53 ให้จัดเก็บหมายเลขไฟล์ "2"
- 3 เปิดบิต 1 ของ D50 ระบบจะถ่ายโอนข้อมูล 6 เวิร์ดจาก D100 ถึง D105 ไปเป็นไฟล์ที่ชื่อ "ZR00002." ตามการตั้งค่าหมายเลขเงื่อนไข 0

ในระหว่างถ่ายโอนข้อมูล บิต 0 (บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล) ของ D51 (ตำแหน่งสถานะ) จะเปิดขึ้น

4 เมื่อถ่ายโอนทกไฟล์เสร็จตามปกติแล้ว บิต 0 ของตำแหน่ง D51 จะปิดลง และบิต 1 (แฟลกเสร็จสิ้นสถานะ การถ่ายโอน) จะเปิดขึ้น

ปิดบิต 1 ของ D50

# 25.6 การแสดง/การแก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจอ

# 25.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] หรือ [File Manager] เพื่อดูข้อมูลในจอแสดงผลที่จัดเก็บไว้ ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

แสดงข้อมูล CSV ในการ์ด CF บนหน้าจอ GP



ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] และ...



## คุณสามารถแตะข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้าจอเพื่อทำการแก้ไข และพิมพ์ข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์ที่ต่อเชื่อมกับ GP ได้

แก้ไขข้อมูล CSV บนหน้าจอ

[Show CSV] ແລະ...



การ์ด CF เสียงปี๊ม แตะเซลล์ที่คุณต้องการ หน้าจอแก้ไขจะแสดงขึ้น แก้ไขบนพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ

พิมพ์ข้อมูล CSV จากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ GP



แตะที่สวิตช์การพิมพ์บน พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] และ...

ข้อมูล CSV จะถูกพิมพ์ออกมา

เงาไท

# 25.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ■ File Manager" (หน้า 25-86) ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ■ CSV Display" (หน้า 25-81)
	<ul> <li>สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"</li> <li>"9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)</li> </ul>

กำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดง แก้ไข และพิมพ์ข้อมูล CSV ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF

1 ในเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ที่ [Special Data Display (P)] และเลือก [File Manager (M)] วางพาร์ทลงบนหน้าจอ



2 ดับเบิลคลิกที่พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

Special Data Display	X
Special Data Display Parts ID SP_0000	Basic Switch Display Uhit Display Uhit Data Transmission Filing Show CSV File Manager File Manager File Manager File Manager File Manager File Manager Target Data CF
Help (H)	OK (Q) Cancel

3 ใน [Action Mode] ให้เลือก [File Operation] ใน [Target Data] ให้เลือก [CF]



4 คลิกแท็บ [Switch] ใน [Switch Layout] ให้เลือกช่อง [Display] เลือกรูปร่าง ป้ายชื่อ และสีข้อความ คลิก [OK]

💕 Special Data Display 🚽		×
Parts ID SP_0000	Basic Switch Switch Layout	
ABC Select Shape	Switch Label Font Type Standard Font Display Language ASCI Text Color 7	
	Switch Color Border Color 7 V Blink None V Display Color 2 V Blink None V	
	Pattern None	

5 ขณะนี้ การตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถย้ายสวิตซ์ไปยังตำแหน่ง ที่ต้องการได้



6 ในหน้าจอเดียวกับ [File Manager] จากเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Special Data Display (P)] แล้วเลือก [Show CSV (C)] วางพาร์ท [Show CSV] บนหน้าจอ

	 0	1	2 • • • • • • • • • 3 • • • • • • • • •	
÷				
:				
3				
:	F	'ILE MANAGER	CSV DISPLAY	
1				
:				
÷				LEFT
2				RIGHT
:				PRN
:				
3				
-	<b>(</b>	DISP		
-				

7 ดับเบิลคลิกแล้ววางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💰 Special Data Display		×
Special Data Display Parts ID SP_0001	Basic       Display       Color       Switch         Display Unit       Image: Color       Status       Image: Color         Data Transmission       Filing       Image: Color       File Manager         Edit Data       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Interlock       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Touch Enable Condition       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Status       Address       Image: Color       Image: Color	×
Help (H)	Status Address	

8 เลือกช่อง [Edit Data]

Edit Data		
🗖 Interlock		
Interlock Address		
Touch Enable Condition	😨 When Bit is ON	${f C}$ When Bit is OFF

9 คลิกแท็บ [Display] ใน [Font] ให้ตั้งค่า [Font Type] และ [Size] เลือกช่อง [Show Column] หากต้องการ

Basic Display Color	Switch		
-Font			
Font Type	Standard Font 💌	Size	8 x 16 Pixels 🖵
Display Language			
Display Format			

10 คลิกแท็บ [Color] กำหนดสีข้อความและสีพื้นหลัง

Basic Display Color	Switch		
Display Color	7 .	Blink	None
Background Color	<b>0</b>	Blink	None

11 คลิกแท็บ [Switch] ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเลือกสวิตช์เลื่อนหรือสวิตช์พิมพ์ที่ต้องการใช้ในพาร์ทแสดงผล ข้อมูลพิเศษ [Show CSV] แล้วตั้งค่าจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่จะเลื่อนไปต่อการกดสวิตช์เลื่อนหนึ่งครั้ง เลือกรูปร่าง ป้ายชื่อและสีข้อความ คลิก [OK]

🚿 Special Data Dicplay			Y
P Special Data Display	()()(	(	<u>^</u>
Parts ID	Basic   Display   Color [3w	itch	
	Switch Layout		
Comment	🔽 Scroll Up	Samples to Scroll	
	Scroll Down	Samples to Scroll	1 🗄 🖩
	Scroll Left	Samples to Scroll	
	Scroll Right	Samples to Scroll	
	✓ Print-All		·
	Print-Display		
Select Shape			
	Switch Label		
	Font Type Standard	Font 💌 Select Switch	
	Display ASCII	Scroll Up	
		UP	
	Switch Color		
	Border Color	7 👻 Blink	None
	Display Color	2 J Blink	None
	Pattern		

ขณะนี้ การตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] เสร็จเรียบร้อยแล้ว ย้ายสวิตช์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ



## 25.6.3 กระบวนการทำงาน

# ∎ การแสดงข้อมูล CSV

ในการแสดงข้อมู<sup>้</sup>ลในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] คุณจำเป็นต้องใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะแสดง

พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] จะแสดงโดยใช้หน้าต่างพิเศษหรือหน้าต่างแบบ
เสดงเฉพาะหน้าจ <sup>ื</sup> ้อ หากแสดงหน้าต่า <sup>้</sup> งครบจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้แล้ว จะแสดง File Manager
ไม่ได้ ให้ปิดหน้าต่างอื่น แล้วแตะสวิตช์แสดงผลของพาร์ท [File Manager] อีกครั้ง
ỡ "18.8 ข้อจำกัดของหน้าต่าง" (หน้า 18-28)
/ 

หมายเหตุ • ข้อมูล CSV ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะทำงานจาก CF ←→ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB [File Manager]

ต่อไปนี้คือวิธีการแสดงข้อมูล CSV ในการ์ด CF

1 แตะที่สวิตช์แสดง File Manager หน้าต่าง [File Manager] จะเปิดขึ้น



เมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง [File Manager] จะปิดลง

รายละเอียดโฟลเดอร์รากของการ์ด CF จะแสดงอยู่ใน [File Manager]


พื้นที่แสดงผล

แสดงรายชื่อโฟลเดอร์และรายชื่อไฟล์ในการ์ด CF

้ไฟล์จะปรากฏตามลำดับที่สร้าง คุณไม่สามารถเรียงลำดับไฟล์ตามหมายเลขไฟล์หรือเวลาที่บันทึกได้ พื้นที่ข้อมูล

- หากเลือกโฟลเดอร์ วันที่สร้างโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น หากเลือกไฟล์ วันที่สร้างและขนาดของไฟล์จะปรากฏขึ้น
- 2 เลือกโฟลเดอร์ที่จะดูข้อมูล แล้วกด [DISP] รายละเอียดของโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น



หมายเหตุ

• เลือกคอลัมน์ ".. DIR" และแตะที่ปุ่ม [DISP] เพื่อแสดงโฟลเดอร์ในไดเร็กทอรีที่สูงกว่า

3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดู แล้วแตะ [DISP] ไฟล์จะปรากฏขึ้นในกล่องโต้ตอบ [Show CSV]



หมายเหตุ

- [File Manager] จะแสดงเฉพาะไฟล์ CSV เท่านั้น ใน [Show CSV] จะไม่แสดงไฟล์ชนิดอื่น ๆ แต่อย่างใด
- หากถอดการ์ด CF ออกหรือเปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ด CF ขณะที่กำลังแสดงไฟล์ CSV อยู่ กล่องโต้ตอบ [Show CSV] จะถูกลบออก
- เมื่อเปลี่ยนหน้าจอ พาร์ท [Show CSV] จะถูกลบออก

## คุณสามารถแสดงข้อมูล CSV ทั้งหมดที่สร้างโดย GP ในกล่องโต้ตอบ [Show CSV] ได้

	1	2		◀	เลื่อนขึ้น
1	:DATE	2002/04/16			
2	:GROUP No.	1		┥──	เลื่อนลง
3	:GROUP NAME	Unit 1			
4	ITEM NAME	VALUE		◀	เลือนไปทางซ้าย
5		300			
6		230		◀	เลือนไปทางขวา
7		300			
8		540	1933	┥──	พิมพ์ข้อมูล CSV
				*	

พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]

หมายเหตุ

- ในแต่ละเซลล์สามารถป้อนอักขระได้สูงสุด 100 ตัว
- ข้อมูลในแต่ละเซลล์จะแสดงเป็นข้อความ โดยกำหนดไว้ตายตัวให้จัดชิดขอบซ้าย
- รหัสอักขระในไฟล์ CSV เป็นแบบ Native only (Shift JIS สำหรับภาษาญี่ปุ่น)
- เส้นกรอบด้านนอกเป็นเส้นขนาด 2 จุด และเส้นกรอบด้านในเป็นเส้นขนาด 1 จุด โดยเส้นกรอบทั้งสอง ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ 2 จุด เพื่อแยกเซลล์และข้อมูลในเซลล์ออกจากกัน



 ระบบจะปรับความสูงของเซลล์ตามขนาดของแบบอักษร และปรับความกว้างของเซลล์ตามความกว้าง ข้อมูลเช่นกัน ในกรณีที่มีอักขระไม่เกินห้าตัว ระบบจะกำหนดความกว้างให้เท่ากับอักขระห้าตัว

## การย้ำย File Manager

คุณสามารถเปลี่ยนต่ำแหน่งของ [File Manager] ได้



## ∎ การแก้ไขข้อมูล CSV

หากตั้งค่าคุณสมบ<sup>ั</sup>ติ [Edit Data] ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] ไว้ เมื่อแตะที่เซลล์ที่แสดงอยู่ หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแตะแป้นคีย์บนหน้าจอแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยตรง

Show CSV

หมายเหตุ



แตะที่ปุ่ม [ENT] หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดหน้าจอแก้ไข

- เมื่อแตะปุ่ม [CAPS] คุณสามารถป้อนอักขระตัวพิมพ์เล็กได้ เมื่อแตะปุ่ม [CAPS] อีกครั้ง แป้นคีย์จะกลับไปเป็นโหมดป้อนอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ ปุ่ม [CAPS] จะถูกล้างข้อมูลออกหลังจาก ปิดหน้าจอแก้ไข
  - ระบบจะแสดงข้อความที่ป้อนบนหน้าจอแก้ไขด้วยแบบอักษรที่กำหนดไว้ในพาร์ทแสดงผลข้อมูล CSV ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสีสำหรับแสดงผล ตำแหน่งแสดงผล และขนาดได้

## ∎ การพิมพ์ข้อมูล CSV

แตะที่สวิตช์พิมพ์์บนพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] เพื่อพิมพ์ข้อมูล CSV ที่แสดงอยู่ คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่แสดงอยู่ในพาร์ท [Show CSV] เท่านั้น

```
หมายเหตุ • ในการพิมพ์ข้อมูล คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ GP และกำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
```

## พิมพ์ทั้งหมด แตะที่ [PRN ALL] ระบบจะพิมพ์ข้อมูล CSV ทั้งหมดบนพาร์ท [Show CSV] รวมทั้งข้อมูลที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ



### พิมพ์ข้อมูลที่แสดง

แตะที่ [PRN] เพื่อพิมพ์เฉพาะข้อมูล CSV ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ



# 25.7 การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

## 25.7.1 ข้อมูลเบื้องต้น

การสร้างสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันใน GP-Pro EX ข้อมูลที่สร้างขึ้นจะถูกส่งไปที่หน่วยความจำภายในหรือบันทึกลงในการ์ด CF ที่ใส่ไว้ในจอแสดงผลโดยผ่านทาง การถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ

ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน				
	Block 0	Block 1	Block 2	
Item Name	Bread	Butter Roll	Croissant	
[PLC1]D00100	350	400	200	
[PLC1]D00101	5	8	4	
[PLC1]D00102	7	8	3	
[PLC1]D00103	12	16	10	
[PLC1]D00104	245	310	120	
[PLC1]D00105	12	40	10	

หมายเหตุ

 คุณสามารถบันทึกข้อมูลสูตรทำงานลงในการ์ด CF รวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB การถ่ายโอนโปรเจคไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่วางไว้บนจอแสดงผลได้ คุณจะต้องคัดลอกข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยตัวเอง

## 25.7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 <sup>(3)</sup> "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป ■ การถ่ายโอนสูตรทำงาน (รายการข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน)" (หน้า 25-67)

การลงทะเบียนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันข้อมูลใหม่ เมื่อไม่ได้ใช้หลายโฟลเดอร์ มีขั้นตอนดังนี้

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือก [Transfer Filing Data (Filing Data List) (D)] จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ขึ้น

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 🞒 Filing Data	×	∢ ⊳ ×
Recipe Settings (Transfer Filing Data)	Go to Mode Settings	
CF Card 🔽 Update	<u>Display</u>	
File List		
File Number Comment	Storage Start Address	Add
		Edit
		Сору
		Paste
		Delete

- 2 ตั้งค่าตำแหน่งบันทึกข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเป็น [Internal Memory] ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจะถูกจัดเก็บไว้ ในหน่วยความจำภายในของ GP ผ่านทางการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ
  - หมายเหตุ
     เมื่อคุณเลือก [CF Card] จะต้องระบุโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF ด้วย เมื่อคุณเลือก [USB storage] จะต้องระบุโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วย สูตรทำงานในโฟลเดอร์การ์ด CF สามารถถ่ายโอนไปยังการ์ด CF ในจอแสดงผลโดยใช้เครื่องมือถ่ายโอนโปรเจคได้ คุณต้องคัดลอก ข้อมูลในโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยตนเอง คุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลในโฟลเดอร์ดังกล่าวไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยใช้เครื่องมือ ถ่ายโอนโปรเจคได้

3 คลิก [Add] กล่องโต้ตอบ [Edit Filing Data] จะปรากฏขึ้น

and Edit Filing Da	ta				X
Elle Marchan	n				
File Number	P				
Comment					
Storage Start	Address [PLC	1]D00000	-	Number of Blocks	β <u>≕</u> ∰ (1 - 1650)
Display Forma	at Dec	•	🔲 Sign +/-	Number of Data	10 📑 🌉 (1 - 10000)
Bit Length	16 E	Bit 💌		Language	ASCI
<b>—</b>	Block 0	Block 1	Block 2		
ItemName	Block0	Block1	Block2		Paoto
[PLC1]D0000	0	0	0		i aste
[PLC1]D00001	0	0	0		<u>Clear</u>
[PLC1]D00002	0	0	0		
[PLC1]D00003	0	0	0		Option
[PLC1]D00004	0	0	0		
[PLC1]D00005	0	0	0		
[PLC1]D00006	0	0	0		
[PLC1]D00007	0	0	0		<b>•</b>
				ОК	( <u>0</u> ) Cancel //
สดงตำแหน่งที่ต	่อเนื่องกันตาฺ:	มจำนวนที่ตั้งค่า	เไว้ใน	Í	พื้นที่แก้ไขข้อมูล
lumber of Data	ltems] โดยเริ่ง	มต้นจากตำแหน	iงที่ระบุใน		
Storage Start Ad	dress]				

4 ใน [Storage Start Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง (หรือต้นทาง) รายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ถูกกำหนดให้กับพื้นที่แก้ไขข้อมูล

ตั้งค่า [Display Format], [Bit Length] และ [Sign +/-] ของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

File Number	0 📃 🏢			
Comment	Ingredient			
Storage Start Address	[PLC1]D00100		Number of Blocks	β <u></u> (1 − 1650)
Display Format	Dec	💌 🗖 Sign +/-	Number of Data	β <u></u> Ξ <u></u> (1 − 10000)
Bit Length	16 Bit	•	Language	ASCI
• ถ้าคณแตะ	ที่ [Option] คณ	สามารถกำหนดการ	รตั้งค่าเพื่อถ่ายโอเ	เข้อมลพร้อมชื่อรายการเ

- หตุ
   ถ้าคุณแตะที่ [Option] คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อถ่ายโอนข้อมูลพร้อมชื่อรายการและ หมายเลขบล็อคได้
   "25.12.2 การถ่ายโอนชื่อรายการและหมายเลขบล็อค" (หน้า 25-111)
- 5 ในพื้นที่แก้ไขข้อมูล ให้ป้อนชื่อและข้อมูลของสูตรทำงานแต่ละสูตร

	Block 0	Block 1	Block 2
ItemName	Bread	Butter Role	Croissant
[PLC1]D00000	350	400	200
[PLC1]D00001	5	8	4
[PLC1]D00002	7	8	3
[PLC1]D00003	12	16	10
[PLC1]D00004	245	310	120
[PLC1]D00005	12	40	10

6 คลิก [OK] ไฟส์ใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปใน [File List]

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 🎒 Filing Data	×	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Recipe Settings (Transfer Filing Data)	Go to Mode Settings	
Internal Memory		
File List		
File Number Comment	Storage Start Address	_ <u>xaa</u>
0 Ingredient	[PLC1]D00100	<u> inde</u>
		Edit
		<u>Copy</u>

ขณะนี้ การตั้งค่าข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันของไฟล์หมายเลข "0" เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## 25.8 การถ่ายโอนสูตรทำงาน (ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน) โดยการถ่ายโอนด้วยตนเอง

## 25.8.1 ข้อมูลเบื้องต้น

หน้าจอ GP จะแสดงรายชื่อสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรองข้อมูล ให้แตะ เพื่อเลือก/ไม่เลือกชื่อสูตรทำงานที่ต้องการ ชื่อที่เลือกไว้จะถูกเขียนลงในอุปกรณ์/PLC



#### ข้อมูลอุปกรณ์/PLC จะเขียนทับสูตรทำงานที่เลือกไว้ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลด้วย



หมายเหตุ

- เมื่อทำการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC → หน่วยความจำสำรองข้อมูล คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูลเป็น สูตรทำงานใหม่ได้ หากไม่ต้องการเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ โปรดสร้างสูตรทำงานเปล่าไว้ล่วงหน้า
- คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลไฟส์ลิ่งฟังก์ชันของหน่้วยความจำสำรองข้อมูลบนหน้าจอ GP ได้ เมื่อทำการถ่ายโอนผ่านอุปกรณ์ภายใน คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ภายในได้ โดยใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูล

## 25.8.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

#### หมายเหตุ

- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
   <sup>(37)</sup> "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูลสูตรทำงาน" (หน้า 25-63)
  - 🍘 "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] 🔳 Filing" (หน้า 25-78)
- สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
  - 🐨 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นวิธีระบุและถ่ายโอนสูตรทำงานต่าง ๆ ด้วยการแตะที่ชื่อสูตรทำงานในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] บนหน้าจอ GP

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือก [Transfer Filing Data (Mode) (A)] หรือ คลิก 👔 จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ขึ้น



2 เลือกช่อง [Enable Filing Data Feature]

E Base 1 (Untitled	) 🔀 🗊 Filing Mode			$\triangleleft  \triangleright  {\sf X}$
Recipe Settings (Tr	ansfer Filing Data)	<u>Go to Filing Data Li</u>	i <u>st</u>	
- I▼ Enable Filing	Data Feature			]
Preparing Ti	ransfer (Recipe> SR	AM)		
Control V	Word Address	[PLC1]D00000		
Control \	Word Address +0	Control		
	+1	Folder Number	(When multiple folders are used)	
Control 1	Transfer from Device/P	LC		

3 ใน [Control Word Address] ให้กำหนดตำแหน่ง (D10) เพื่อเขียนสูตรทำงานที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน ของจอแสดงผล (หรือการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB) ลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูล ระบบจะใช้เวิร์ด ต่อเนื่องกันสองเวิร์ด โดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

ใน [Write Completion Bit Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (M100) เพื่อยืนยันว่าการเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำ สำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Control Word Address	[PLC1]D00010	-
Write Completion Bit Address	[PLC1]M000100	▼ 📟

4 เปิดตัวแก้ไขหน้าจอ ในเมนู [Parts (P)] ให้ซี้ที่ [Special Data Display (P)] และเลือก [Filing (F)] วางพาร์ทลงบน หน้าจอ

_		_
		4
-		
-		
ā		
-		
-		
	1234567890123456789012345678901234567890	
- 1		
	3/ <u>//c</u>	
11	4	
-		
-	5	
	6	
-		
	8	
2	9	
- 1	10	
	11	
-		
11		

5 ดับเบิลคลิกพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษใหม่ที่วางไว้ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

💰 Special Data Display		×
Parts ID SP_0000 == Comment	Basic Display Color Switch Display Unit Data Transmission	Show CSV File Manager
	ID Number  Via Internal Device Storage Start Address	File Number
	Remember Cursor Position	
Help ( <u>H</u> )		OK (Q) Cancel

- 6 ใน [ID Number] ให้กำหนดจำนวนพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing]
  - หมายเหตุ

 เมื่อแสดงพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] หลายพาร์ทบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า [ID Number] ของแต่ละพาร์ทต้องไม่ซ้ำกัน

- 7 ใน [File Number] ให้กำหนดหมายเลขไฟล์ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] ที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถแสดงรายชื่อและถ่ายโอนชื่อรายการที่มีอยู่ในไฟล์ที่กำหนดที่นี่ได้ทุกรายการ
- 8 เลือกแท็บ [Display] ตั้งค่า [Font] และ [Display Format]

В	asic Display Color Switch		
	Font Font Type Standard Font	▼ Size 8 x 16 Pixels ▼	
	Display Format	• • =	
	No Border S	Show Border Border with Horizontal Lines	
	Display Characters 40		
	Display Rows 12	<u></u>	

9 เลือกแท็บ [Color] และตั้งค่าสีข้อความและสีพื้นหลัง

Basic Display Color	Switch			
Display Color	7	•	Blink	None
Background Color	0	-	Blink	None 💌
Clear Color	0	•	Blink	None

10 เลือกแท็บ [Switch] และเลือกสวิตช์สั่งงานที่ต้องการวาง ตั้งค่าจำนวนแถวที่จะเลื่อนไปต่อการกดสวิตช์เลื่อนหนึ่งครั้ง เลือกรูปร่าง ป้ายชื่อและสีข้อความ คลิก [OK]

Parts ID	Basic   Display   C	olor Switch		
SP_0000 in the second s	Switch Layout	om SRAM to Device om Device/PLC to S rd ward	:/PLC SRAM Rows to Move Rows to Move	
Select Shape	-Switch Label - Font Type Display Language Text Color	Standard Font   ASCII  7	Select Switch Transfer from SRAM ->PLC	SRAM to Device/PLC 💌
	-Switch Color - Border Color Display Color Pattern	7 2 None	▼ Blink ▼ Blink	None 💌 None 💌

ขณะนี้ การตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถย้ายสวิตช์ไปยังตำแหน่งที่ ต้องการได้



## 25.8.3 ขั้นตอนการถ่ายโอน

การถ่ายโอนด้วยตนเองจากหน่วยความจำสำรองข้อมูล → อุปกรณ์/PLC (เมื่อไม่ได้ใช้หลายโฟลเดอร์) มีขั้นตอนดังนี้

 ปิดบิต 0 ของ D10 สูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายใน จะถูกถ่ายโอนไปที่หน่วยความจำสำรองข้อมูล



- 2 เมื่อถ่ายโอนข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดบิตเสร็จสิ้นสถานะการเขียน (M100) หลังจากตรวจดูว่าบิตเปิดแล้ว ให้ปิดบิต 0 และ M100 ของ D10
- 3 ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] บนหน้าจอ GP จะแสดงรายชื่อของบล็อคที่ลงทะเบียนในไฟล์ที่ระบุที่อยู่ภายใน หน่วยความจำสำรองข้อมูล

เลือกสูตรทำงานที่จะถ่ายโอนโดยแตะที่สูตรทำงานที่ต้องการ

4 แตะที่สวิตช์ถ่ายโอน SRAM ightarrow PLC

สูตรทำงานที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์/PLC

พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing]



# 25.9 การถ่ายโอนสูตรทำงาน (ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน) ด้วยการถ่ายโอนอัตโนมัติ

## 25.9.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ระบุตำแหน่งเพื่อควบคุมการถ่ายโอน เมื่อตำแหน่งนั้นเปิดขึ้น สูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจะถูกถ่ายโอน ระหว่างหน่วยความจำสำรองข้อมูลของ GP และอุปกรณ์/PLC

 ถ่ายโอนจากหน่วยความจำสำรองข้อมูล → อุปกรณ์/PLC
 ระบุหมายเลขไฟล์/หมายเลขบล็อค ที่จะถ่ายโอน และเปิดบิต 0 ของตำแหน่งควบคุม ข้อมูลของบล็อคหรือ สูตรทำงานจะถูกเขียนลงในอุปกรณ์/PLC



 ถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC → หน่วยความจำสำรองข้อมูล ระบุสูตรทำงานที่จะถ่ายโอนและเปิดบิต 0 และบิต 8 ของตำแหน่งควบคุม ข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC จะถูกบันทึก ลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูลและเขียนทับสูตรทำงานที่ระบุไว้



หมายเหตุ

 เมื่อทำการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC → หน่วยความจำสำรองข้อมูล คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูล เป็นสูตรทำงานใหม่ได้ หากไม่ต้องการเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ โปรดสร้างสูตรทำงานเปล่าไว้ล่วงหน้า

## 25.9.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 <sup>(3)</sup> "25.10.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป ■ การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูลสูตรทำงาน" (หน้า 25-63)

กำหนดการตั้งค่าเพื่อระบุหมายเลขไฟล์/หมายเลขบล็อค และเปิดบิต 0 ของตำแหน่ง D50 และทำการถ่ายโอน สูตรทำงานที่ระบุ

1 จากเมนู [Common Settings (R)] ซี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือก [Transfer Filing Data (Mode) (A)] หรือ คลิก 👔 จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ขึ้น

🥃 Base 1 (Untitled) 🗙 🗊 Filing Mode 🗙	4 ▷ X
Recipe Settings (Transfer Filing Data) <u>Go to Filing Data List</u>	
Enable Filing Data Feature	

2 เลือกช่อง [Enable Filing Data Feature]

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 🗊 Filing Mod	e 🗙		$\triangleleft  \triangleright  {\sf X}$
Recipe Settings (Transfer Filing Data)	<u>Go to Filing Data Li</u>	<u>st</u>	
Enable Filing Data Feature     Enable multiple folders     Preparing Transfer (Recipe> SF	(AM)		
Control Word Address Write Completion Bit Address	[PLC1]X00000		
Control Word Address +0 +1	Control Folder Number	(When multiple folders are used)	
Control Transfer from Device/F	rlo		

3 ใน [Control Word Address] ให้กำหนดตำแหน่ง (D10) เพื่อเขียนสูตรทำงานที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน ของจอแสดงผล (หรือการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB) ลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูล ระบบจะใช้เวิร์ด ต่อเนื่องกันสองเวิร์ด โดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

ใน [Write Completion Bit Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (M100) เพื่อยืนยันว่าการเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำ สำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Control Word Address	[PLC1]D00010	-
Write Completion Bit Address	[PLC1]M000100	▼ 🗰

4 เลือกช่อง [Control Transfer from Device/PLC] การตั้งค่าการถ่ายโอนจะปรากฏขึ้น

Control Transfer from D	levice/P	LC			
Transfer Settings (SRAM <	Transfer Settings (SRAM <> Device/PLC)				
Control Word Address [PLC1]D00000					
Transfer Complete Flag Addres [PLC1]X00000					
Control Word Address	+0	Control			
	+1	File Number			
	+2	Block Number			

5 ใน [Control Word Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (D50) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายโอนระหว่างหน่วยความจำสำรอง ข้อมูลและอุปกรณ์/PLC ระบบจะใช้เวิร์ดต่อเนื่องกันสามเวิร์ด โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้

ใน [Transfer Completion Flag Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่ง (M101) ที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่าการถ่ายโอนข้อมูล เสร็จแล้ว

Control Word Address	[PLC1]D00050	▼ 💼
Write Completion Bit Address	[PLC1]M000101	▼ 📰

การตั้งค่าการถ่ายโอนอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว

## 25.9.3 ขั้นตอนการถ่ายโอน

#### ถ่ายโอนจาก SRAM ไปยังอุปกรณ์/PLC โดยใช้โฟลเดอร์เดียว ตัวอย่างต่อไปนี้คือขั้นตอนการถ่ายโอนสูตรทำงานไปยังอุปกรณ์/PLC

การถ่ายโอนข้อมูล			
D50	ควบคุม		
D51	หมายเลขไฟล์	<- "0"	
D52	หมายเลขบล็อค	<- "0"	

1 เปิดบิต 0 ของ D10 สูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายในจะถูกถ่ายโอนไปที่ หน่วยความจำสำรองข้อมูล

หมายเหตุ

 เมื่อทำการบันทึกสูตรทำงานลงในการ์ด CF ให้เปิดบิต 0 และบิต 8 เมื่อบันทึกสูตรทำงานลงในอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล USB ให้เปิดบิต 0 และบิต 9

- 2 เมื่อถ่ายโอนข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดบิตเสร็จสิ้นสถานะการเขียน (M100) หลังจากตรวจดูว่าบิตเปิดแล้ว ให้ปิดบิต 0 และ M100 ของ D10
- 3 ใน D51 ให้จัดเก็บหมายเลขไฟล์ "0"
- 4 ใน D52 ให้จัดเก็บหมายเลขบล็อค (สูตรทำงาน) "0"
- 5 เปิดบิต 0 ของ D50 ข้อมูลที่ระบุในหน่วยความจำสำรองข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปที่ PLC
- 6 เมื่อถ่ายโอนเสร็จแล้ว แฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (M101) จะเปิดขึ้น หลังจากตรวจดูว่าบิตเปิดแล้ว ให้ปิดบิต 0 และบิต M101 ของ D50

## ถ่ายโอนจากอุปกูรณ์/PLC ightarrow SRAM

ตัวอย่างต่อไปนี้คือขั้นตอนในการอ่านข้อมูลอุปกรณ์/PLC และจัดเก็บไว้ในไฟล์หมายเลข "0" และบล็อค หมายเลข "1" ในหน่วยความจำสำรอง

	การถ่ายโอนข้อมูล	
D50	ควบคุม	
D51	หมายเลขไฟล์	<- "0"
D52	หมายเลขบล็อค	<- "1"

- 1 ใน D51 ให้จัดเก็บหมายเลขไฟล์ "0"
- 2 ใน D52 ให้จัดเก็บหมายเลขบล็อค (สูตรทำงาน) "1" เมื่อข้อมูลที่ถูกอ่านจากอุปกรณ์/PLC ได้รับการบันทึก
- 3 เปิดบิต 0 และบิต 8 ของ D50 ข้อมูลของอุปกรณ์/PLC จะเขียนทับข้อมูลในบล็อคที่ 1
- 4 เมื่อถ่ายโอนเสร็จแล้ว แฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (M101) จะเปิดขึ้น หลังจากตรวจดูว่าบิตเปิดแล้ว ให้ปิดบิต 0, บิต 8 และ M101 ของ D50

#### คำแนะนำในการตั้งค่า 25.10

#### คำแนะนำในการตั้งค่า [Recipe] ทั่วไป 25.10.1

■ การถ่ายโอนข้อมูล CSV (เงื่อนไข) กำหนดการตั้งค่าเงื่อนไขและการถ่ายโอนของข้อมูล CSV

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV Condition	×	⊲ ⊳ <b>×</b>
Recipe Settings (Transfer CSV Data)	o to CSV File List	
▼ Transfer CSV Data		
Action Mode Condition Actic -	Language ASCI	
Control Word Address	📕 Condition Name Search Feature	
	Search Word Address	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Transfer CSV Data	เลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้คุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูล CSV
Mode	เลือกวิธีการถ่ายโอนข้อมูล CSV หมายเหตุ
	▼ Transfer CSV Data         Action Mode       Address Actior ▼       Language       ASCII       ▼         ▼ Control Word Address       Destination Device/PLC         [PLC1]D00000       ▼       2       PLC1       ▼
	ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย						
Control Word Address	ระบุให้ทำการถ่ายโอนข้อมูล CSV จากอุปกรณ์/PLC ด้วยการถ่ายโอนอัตโนมัติ หากเลือกช่องนี้ ให้ตั้งค่า ตำแหน่งที่ใช้ควบคุมการถ่ายโอนด้วย รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [Action Mode] The "25.11.2 ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม" (หน้า 25-91)						
		การถ่ายโอนตามเงือนไข		การดำเนินการตามตำแหน่ง			
	ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม	ควบคุม	ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม	ควบคุม			
	+1	สถานะ	+1	สถานะ			
	+2	จำนวนไฟล์ (n)	+2	หมายเลขไฟล์			
	+3	หมายเลขไฟล์ 1	+3	โหมด			
	+4	หมายเลขไฟล์ 2	+4	โหมดตำแหน่ง			
	+5		+5	<b>รหัสอุปกรณ์</b>			
			+6	รหัสดำแหน่ง			
	+2+n	หมายเลขไฟล์ n	+7	(2 เวิร์ด)			
			+8	จำนวนรายการข้อมูล			
		+9					
		พื้นที่สำรอง (7 เวิร์ต)					
			+15				
Language	้ เลือกภาษาสำหรับชื่อเงื่อนไขระหว่าง [Japanese] ภาษาที่สนับสนุนโดย [ASCII], Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Cyrillic และ Thai ชื่อเงื่อนไขสำหรับ [Data Transmission] ให้ทำตาม การตั้งค่านี้						
Condition Name Search Feature	เมื่อตั้งค่า [Action Mode] เป็น [Condition Action] และใช้การถ่ายโอนอัตโนมัติ ให้ปิดคุณสมบัติ การค้นหาชื่อเงื่อนไข คุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไขใช้สำหรับค้นหาไฟล์ CSV ตามชื่อเงื่อนไข และเขียนไฟล์ที่ตรงกับเงื่อนไขจากการ์ด CF/USB ลงในอุปกรณ์/PLC The "25.11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-100)						

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Search Word Address	เมื่อเลือก Condition Name Search Feature ให้กำหนดตำแหน่งเวิร์ดที่จะใช้จัดเก็บข้อความที่ค้นหา คุณสามารถใช้ตำแหน่งอุปกรณ์/PLC หรือตำแหน่งอุปกรณ์ภายใน GP ตั้งค่าเป็นตำแหน่งนี้ได้ ระบบจะใช้ 16 เวิร์ดล่างของตำแหน่งที่ระบุในที่นี้ (หรือ 8 เวิร์ดสำหรับตำแหน่งยาว 32 บิต) สำหรับจัดเก็บชื่อเงื่อนไขของไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน ชื่อการค้นหาเงื่อนไขต้องเป็นอักขระ แบบไบด์เดี่ยวยาวไม่เกิน 32 อักขระ ระบบจะตรวจหาไฟล์ในการ์ด CF /อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่มีชื่อเงื่อนไขตรงกับสตริงที่บันทึกไว้ และทำการถ่ายโอน "25.11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข ◆วิธีจัดเก็บการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-104) เมื่อทำการถ่ายโอน สามารถค้นหาได้เฉพาะเมื่อสตริงค้นหาตรงกับชื่อเงื่อนไข •วิธีจัดเก็บการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-104) เมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะและจำนวนของไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนจะปรากฏชื้น หมายเลขไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนเป็นไฟล์สุดท้ายจะถูกเขียนลงในพื้นที่พิเศษ LS9200 และ LS9201 ของอุปกรณ์ภายใน GP (พื้นที่พิเศษสามารถอ่านได้อย่างเดียว) พื้นที่ LS LS9200 LS9201 หมายเลขไฟล์ชองไฟล์ CSV ที่ถ่ายโอนล่าสุด		
Destination Device/PLC	เมื่อเลือก [Action Mode] เป็น [Address Action] ให้เลือกอุปกรณ์/PLC ที่จะในการถ่ายโอนข้อมูล		
Condition List	แสดงรายการรายละเอียดเงื่อนไขที่ลงทะเบียนไว้		
New	สร้างเงื่อนไขใหม่ คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition]		
Edit	แก้ไขเงื่อนไขที่เลือกใน [Condition List] คลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์ กล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition] จะปรากฏขึ้น		
Сору	คัดลอกเงื่อนไขที่เลือกใน [Condition List]		
Paste	เพิ่มเงื่อนไขที่คัดลอกไว้ลงใน [Condition List]		
Delete	ลบเงื่อนไขที่เลือกใน [Condition List]		
Duplication Check	ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าหมายเลขไฟล์ของเงื่อนไขนั้นไม่ซ้ำกัน หากมีหมายเลขไฟล์ซ้ำกัน ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไขที่มีหมายเลขน้อยกว่า		

♦ กล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition]

## แท็บ Condition

& CSV Data Transfer Condition
Condition Extended
Condition Number (Group Number)
Condition Name (Group Name)
Destination
Destination Word Address [PLC1]D00000
Number of Data Items
Bit Length 16 Bit
□ Sign +/-
File Number
Start P 🚍 🏢
End 05535 🔜 🌆
OK (Q) Cancel

การตั้งค่า		คำอธิบาย
Condition Number(GROUP NO)		ระบุหมายเลขเงื่อนไข โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1,023 แต่ละเงื่อนไขจะต้องมี หมายเลขไม่ซ้ำกัน
Condition Name (GROUP NAME)		ชื่อเงื่อนไขมีจำนวนอักขระได้สูงสุด 32 อักขระ เมื่อทำการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC→CF/ การ์ด USBCF ชื่อเงื่อนไขของไฟล์ CSV จะมาจากชื่อที่กำหนดไว้ที่นี่
	Destination Word Address	ตำแหน่งที่ระบุจะทำหน้าที่เป็นตำแหน่งปลายทาง (หรือเป็นตำแหน่งต้นทางเมื่อถ่ายโอน จากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB) คุณสามารถตั้งค่าโดยใช้ ตำแหน่งอุปกรณ์ภายในได้
การตั้งค่า Destination	Number of Data Items	เลือกจำนวนรายการข้อมูลที่จะถ่ายโอนตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 (หรือ 1 ถึง 5,000 สำหรับความยาว 32 บิต) <sup>[หมายเหตุ]</sup> • เมื่อ [Bit Length] เป็น [32 Bit] หากตั้งค่ารายการข้อมูลมากกว่า 5,000 รายการ ระบบจะไม่ทำการถ่ายโอนข้อมูล
	Bit Length	เลือกความยาวบิตระหว่าง [16 Bit] หรือ [32 Bit]
	Sign +/-	กำหนดเป็นจำนวนลบ
File Number	Start/End	กำหนดช่วงไฟล์ที่จะลงทะเบียนเป็นเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขโดยใช้หมายเลขไฟล์ โดยตั้งค่า ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 ทุกไฟล์ที่มีหมายเลขไฟล์ตั้งแต่ [Start] จนถึง [End] จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน <sup>เหมายเหตุ</sup> • ห้ามตั้งค่าหมายเลขไฟล์เดียวกันในหลายเงื่อนไข หากมีหมายเลขไฟล์ซ้ำกันในเงื่อนไข มากกว่าหนึ่งเงื่อนไข ระบบจะถ่ายโอนไฟล์ตามเงื่อนไขที่มีหมายเลขน้อยที่สุด

#### Extended

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยการถ่ายโอนอัตโนมัติ คุณสามารถจัดสรรหมายเลขไฟล์และสร้างไฟล์ใหม่ได้โดยอัตโนมัติ (ไม่มีผลต่อการถ่ายโอนด้วยตนเองหรือ การถ่ายโอนอัตโนมัติจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC)

💰 CSV Data Transfer Condition	×
Condition Extended	
File Number	
Automatically Assign File Numbers	
Loop	
Resume Bit Address	
Full Bit Address	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Automatically Assign File Numbers	ใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่ออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์และบันทึกเป็นไฟล์ CSV ลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB ระบบจะกำหนดหมายเลขไฟล์ไปจนถึงค่า [End] ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้น จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลอีก เมื่อต้องการเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่และทำการถ่ายโอนต่อ ให้ใช้ตัวเลือก [Loop] หรือ [Resume Bit Address]
Loop	เปิดใช้การการวนลูป หากใช้การวนลูป เมื่อระบบกำหนดหมายเลขไฟล์ไปจนถึงค่า [End] ที่กำหนดไว้ ระบบจะลบไฟล์ที่เก่าที่สุดออก และเขียนทับไฟล์โดยเริ่มต้นด้วยหมายเลข [Start] เมื่อมีการสร้าง ไฟล์ใหม่
Resume Bit Address	ระบุว่าจะตั้งค่าตำแหน่งบิตให้กลับมาส่งข้อมูลต่อหรือไม่ เมื่อระบบกำหนดหมายเลขไฟล์ไปจนถึง ค่า [End] ที่กำหนดไว้ เมื่อตำแหน่งบิตนี้เปิดขึ้น หลังจากที่ [Control Word Address] เปิดแล้ว ระบบจะสร้างโดยเริ่มจาก ค่า [Start] ที่กำหนดไว้
Full Bit Address	ยืนยันว่าหมายเลขไฟล์ถึงค่า [End] ที่กำหนดไว้แล้ว ตำแหน่งบิตนี้จะเปิดขึ้นเมื่อระบบกำหนด หมายเลขไฟล์ไปจนถึงค่า [End]

# ∎ การถ่ายโอนข้อมูล CSV (รายการไฟล์ CSV)

📃 Base 1 (Untitled) 🗙 📆 CSV File 🗙		∢ ⊳ <b>×</b>
Recipe Settings (Transfer CSV Data) <u>Go to Condition</u>	Settings	
Save in © CFC and © USB Storage <u>C\Program Files\Proface\GP-ProEx\\file</u> Listed tame © Show Datail © File Name	2	
File Name ondition Numb Condition Name	Data Items	Update Display
		Add
		Edit
		Сору
		Paste
		Delete
		Search File

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Save in	เลือกตำแหน่งปลายทางการบันทึกระหว่าง [CF Card] หรือ [USB Storage] • CF Card ต้องระบุโฟลเดอร์การ์ด CF ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้สามารถถ่ายโอนไปยังการ์ด CF ใน GP ด้วยการถ่ายโอนโปรเจค • USB storage ต้องระบุโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ไม่สามารถถ่ายโอน ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ที่วางไว้โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้		
Listed Items	เลือกรายละเอียดที่จะแสดงในรายการไฟล์ CSV • Show Detail แสดงชื่อเงื่อนไขและจำนวนรายการข้อมูลพร้อมกับชื่อไฟล์ • File Name แสดงเฉพาะชื่อไฟล์เท่านั้น		
รายการไฟล์ CSV	แสดงรายการไฟล์ CSV ต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนไว้ใน GP-Pro EX		
Update Display	อัพเดตข้อมูลใน [รายการไฟล์ CSV]		
Add	ลงทะเบียนไฟล์ใหม่ คุณสามารถใช้หมายเลขไฟล์ใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 ที่ยังไม่ได้ใช้งาน		
Edit	เปิดกล่องโต้ตอบ [Edit CSV File] เพื่อแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของไฟล์ที่เลือกใน [รายการไฟล์ CSV] ☞ " ◆ กล่องโต้ตอบ [Edit CSV File]" (หน้า 25-62)		
Сору	คัดลอกไฟล์ที่เลือกใน [รายการไฟล์ CSV]		
Paste	เพิ่มไฟล์ที่คัดลอกไว้ลงใน [รายการไฟล์ CSV] คุณสามารถใช้หมายเลขไฟล์ใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65,535 ที่ยังไม่ได้ใช้งาน		

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Delete	ลบไฟล์ที่เลือกใน [รายการไฟล์ CSV]
Search File	สร้างและแก้ไขไฟล์ดัชนี 🌮 "25.11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข ♦ ไฟล์ดัชนีคืออะไร" (หน้า 25-101)

## ♦ กล่องโต้ตอบ [Edit CSV File]

💰 Edit CSV File CSV File Nan	ne ZR00000.csv				X
Condition Nur Condition Nar	nber (Group Number) ne (Group Name)	p 🚊		Number 10	r of Data
	Title	1	Value	, 	Сору
1				0	Paoto
2				0	rasic
3				0	<u>Clear</u>
4				0	
5				0	
6				0	
7				0	
8				0	
9				0	
1 10				<u> </u>	
			OK ( <u>O</u> )	Car	ncel //

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Condition Number (GROUP NO)	กำหนดหมายเลขเงื่อนไข โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1,023
Condition Name (GROUP NAME)	ตั้งค่าชื่อเงื่อนไขด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวได้สูงสุด 32 ตัว เมื่อมีการใช้งานพาร์ทแสดงผล ข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ชื่อเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ที่นี่จะแสดงขึ้น
Number of Data Items	ตั้งค่าจำนวนรายการข้อมูลสูตรทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 (หรือตั้งแต่ 1 ถึง 5,000 หากเป็น ข้อมูล 32 บิต) [หมายเหตุ] • เมื่อ [Bit Length] เป็น [32 Bit] หากตั้งค่ารายการข้อมูลมากกว่า 5,000 รายการ ระบบจะไม่ทำการถ่ายโอนข้อมูล
พื้นที่แก้ไขข้อมูล	ป้อนชื่อสูตรทำงานและข้อมูล ชื่อที่ตั้งค่าที่นี่จะไม่ถูกถ่ายโอนไปที่อุปกรณ์/PLC
Сору	คัดลอกข้อมูลของเซลล์ที่เลือกไว้ในขณะนั้น
Paste	วางรายละเอียดที่คัดลอกลงในเซลล์ที่เลือกไว้
Clear	ลบข้อมูลของเซลล์ที่เลือกไว้ในขณะนั้น

# การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูลสูตรทำงาน

Z Enable Filing Data Feat	ire —				
Enable multiple fold	ers				
Preparing Transfer (Re	cipe> SF	RAM)		_	
Control Word Addre	SS	[PLC1]D00000	-		
Write Completion E	it Address	, [PLC1]X00000			
Control Word Addre	ss +0	Control	_		
	+1	Folder Number	When multiple		

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
Enable Filing D	Data Feature	เลือกเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน			
Enable multiple folders		เลือกเพื่อสร้างหลายโฟลเดอร์			
Transfer (Recipe Data → SRAM)	Control Word Address Write Completion Bit Address	ระบุดำแหน่งเวิร์ดที่จะเขียนสูตรทำงานในหน่วยความจำสำรองข้อมูล บิด 0 ของตำแหน่งนี้จะเปิดขึ้น และเขียนข้อมูลไปยังยังหน่วยความจำสำรองข้อมูล ใช้บิต 8 และบิต 9 สำหรับทำการถ่ายโอน 15 9 8 7 1 0 			

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
	Control Transfer from	ตั้งค่านี้หากต้องการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันด้วยอุปกรณ์/PLC (การถ่ายโอนอัตโนมัติ)			
	Device/PLC	Control Transfer from Device/PLC			
		Transfer Settings (SRAM <> Device/PLC)			
		Control Word Address			
		Transfer Complete Flag Addres [PLC1]X00000			
		Control Word Address +0 Control			
		+1 File Number			
		+2 Block Number			
		้ามายเหตุ			
		<ul> <li>สำหรับการถ่ายโอนด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องตั้งค่านี้</li> </ul>			
Transfer	Control Word	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดที่จะควบคุมการถ่ายโอนระหว่างหน่วยความจำสำรองข้อมูลและอุปกรณ์/PLC			
Settings	Address	ระบบจะใช้เวิร์ดต่อเนื่องกันสามเวิร์ด โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่ระบุ			
(SRAM		8			
$\leftarrow \rightarrow$		ดาแนหร่างเด่นวาตั้ง ด้านกับ กับ			
Device/PLC)		+1 หมายเลขเพล			
		+2 ไม่มายเลขบลอด			
		หลังจากระบุหมายเลขไฟล์/หมายเลขบล็อคแล้ว การถ่ายโอนจะเริ่มขึ้นเมื่อบิต 0 ของตำแหน่งนี้ เปิดขึ้น ปลายทางการถ่ายโอนจะถูกกำหนดไว้ที่บิต 8			
		15 987 10			
		สำรอง (0) สำรอง (0)			
		[0]_[1] [e1			
		โหมด			
		[0] SRAM→PLC			
		[1] PLC→SRAM			
		ข้อสำคัญ			
		Flag Address] เปิดแล้ว ให้ปิดบิต 0			
	Transfer	้ กำหนดตำแหน่งบิตที่ใช้ตรวจสอบเว่าการถ่ายโอนข้อมลระหว่างหน่วยความจำสำรองข้อมอและ			
	Complete Flag	PLC เสร็จสมบูรณ์แล้ว บิตนี้จะเปิดขึ้นเมื่อถ่ายโอนข้อมลเสร็จแล้ว หลังจากตรวจดว่าถ่ายโอน			
	Address	ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปิดบิตนี้			
		ข้อสำคัญ			
		 ● หากไม่สามารถส่งข้อมลจากหน่วยความจำสำรองข้อมล → อปกรณ์/PLC บิต 10 ในพื้นที่			
		LS2032 ของอุปกรณ์ภายใน GP จะเปิดขึ้น			

#### แผนผังระยะเวลาการเตรียมการถ่ายโอนข้อมูล

เมื่อบิต 0 ของ [Control Word Address] เปิดขึ้น และจัดเก็บข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันในหน่วยความจำสำรองข้อมูลได้ อย่างถูกต้อง [Write Completion Bit Address] จะเปิดขึ้น เมื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ปิดบิตนี้



หากไม่สามารถส่งข้อมูลไปที่หน่วยความจำสำรองข้อมูลได้ เนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ บิต 9 ในพื้นที่ LS2032 (ของพื้นที่รีเลย์พิเศษ) ของอุปกรณ์ภายในจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลอีกครั้ง ให้ปัดบิต 0 ของ [Control Word Address] ชั่วคราว แล้วเปิดบิตอีกครั้ง หลังจากตั้งค่าระยะเวลาของรอบการสื่อสารเสร็จแล้ว โดยตั้งค่าด้วยค่าระยะเวลาของรอบการสื่อสารมาตรฐานของคุณ หรือตั้งค่าเป็น 150 มิลลิวินาที (แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่ากัน)



#### แผนผังระยะเวลาของการถ่ายโอนอัตโนมัติ

เมื่อบิต 0 ของ [Control Word Address] ที่ระบุไว้เปิดขึ้น และถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง [Transfer Completion Flag Address] จะเปิดขึ้น เมื่อยืนยันว่าดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ปิดบิตนี้



หากไม่สามารถส่งข้อมูลระหว่าง PLC และหน่วยความจำสำรองข้อมูลได้ บิต 10 ของพื้นที่ LS2032 (พื้นที่รีเลย์ พิเศษ) ของอุปกรณ์ภายในจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลอีกครั้ง ให้ปิดบิต 0 ของ [Control Word Address] ชั่วคราว แล้วเปิดบิตอีกครั้ง หลังจากตั้งค่าระยะเวลาของรอบการสื่อสารเสร็จแล้ว โดยตั้งค่าด้วยค่าระยะเวลา ของรอบการสื่อสารมาตรฐานของคุณ หรือตั้งค่าเป็น 150 มิลลิวินาที (แล้วแต่ระยะเวลาใดนานกว่ากัน)



# การถ่ายโอนสูตรทำงาน (รายการข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน) เมื่อไม่ได้ใช้หลายโฟลเดอร์

📃 Base 1 (Untitled) 🔀 🗊 Filing Data	×	↓ > ×
Recipe Settings (Transfer Filing Data)	<u>Go to Mode Settings</u>	
CF Card 🔽 Update	<u>Display</u>	
File List		
File Number Comment	Storage Start Address	Add
		Edit
		Сору
		Paste
		Delete

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Save in	เลือกว่าจะบันทึกข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันลงใน [Internal Memory], [CF Card] หรือ [USB storage]
	Internal Memory
	บันทึกข้อมูลสูตรทำงานในหน่วยความจำภายในของจอแสดงผลโดยใช้เครื่องมือถ่ายไอนไปรเจค 
	<ul> <li>CF Card ต้องระบุโฟลเดอร์การ์ด CF ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้จะถูกถ่ายโอนไปยังการ์ด CF ในจอแสดงผล โดยใช้เครื่องมือถ่ายโอนโปรเจค</li> </ul>
	<ul> <li>USB storage</li> <li>ด้องระบุโฟลเดอร์ปลายทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB คุณต้องถ่ายโอนข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ไปยัง</li> <li>อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ด้วยตนเอง ไม่สามารถถ่ายโอนด้วยเครื่องมือถ่ายโอนโปรเจคได้</li> </ul>
File List	แสดงรายการหมายเลขไฟล์และตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของสูตรทำงานที่ลงทะเบียนไว้
Update Display	อัพเดตข้อมูลสรุปที่แสดงใน [File List]
Add	เพิ่มสูตรทำงานเป็นรายการใหม่ คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Edit Filing Data]
	🎏 " 🔶 กล่องโต้ตอบ [Edit Filing Data]" (หน้า 25-69)
Edit	แก้ไขไฟล์ที่เลือกไว้ใน [File List]
Сору	คัดลอกไฟล์ที่เลือกใน [File List]
Paste	วางไฟล์ที่คัดลอกไว้ลงในไฟล์ใหม่ใน [File List] ระบบจะจัดสรรหมายเลขไฟล์ที่น้อยที่สุดให้กับ ไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติ
Delete	ลบไฟล์ที่เลือกไว้

## เมื่อใช้หลายโฟลเดอร์

หากเลือกช่อง [Enable Multiple Folders] ไว้ [Folder List] จะปรากฏขึ้น จากเมนู [Common Settings (R)] ชี้ไปที่ [Recipe (R)] แล้วเลือก [Transfer Filing Data (Mode) (A)]

ternal Memory	•	
lder List		
lder Number	Comment	Add
		Edit
		Сору
		Paste
		Delete

การเ	ทั้งค่า	คำอธิบาย		
Folde	r List	แสดงรายการหมายเลขโฟลเดอร์ที่ลงทะเบียน (ชื่อไฟล์ "F*****.bin" - ส่วน *****)		
Add		สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่จะบันทึก คลิกเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Add Folder]		
		Filing Data (Internal Memory)       Folder Number       Comment         OK (Q)   Cancel		
	Folder Number	ตั้งค่าหมายเลขโฟลเดอร์ (ส่วน ***** ในชื่อไฟล์ *****.bin" มีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999)		
	Comment	ตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์ด้วยอักขระไม่เกิน 30 ตัว		
Edit		แก้ไขหมายเลขโฟลเดอร์และคำอธิบายของโฟลเดอร์ที่เลือก		
Сору		คัดลอกโฟลเดอร์ที่เลือก		
Paste		วางโฟลเดอร์ที่คัดลอกไว้ลงในโฟลเดอร์ใหม่ใน [Folder List]		
Delet	e	ลบโฟลเดอร์ที่เลือกไว้		

## ♦ กล่องโต้ตอบ [Edit Filing Data]

💰 Edit Filing Data	•				×
File Number	þ	- <b></b>			
Comment					
Storage Start A	ddress [PLC	1]D00000	▼ 🗰	Number of Blocks	j <mark>3</mark> (1 − 1650)
Display Format	Dec	•	🔲 Sign +/-	Number of Data	10 🗄 🏢 (1 - 10000)
Bit Length	16 B	it 💌	[	Language	ASCII
	Block 0	Block 1	Block 2		Copy
ItemName	Block0	Block1	Block2		Raata
[PLC1]D00000	)	0	0		raste
[PLC1]D00001_0	]	0	0		Clear
[PLC1]D00002_0	- 1	0	0		
[PLC1]D00003	- 1	0	0		Option
[PLC1]D00004 (	- 1	ů N	ů N		
[PLC1]D00005_0	- 1	0	0		
[PLC1]D00006	1	0	0		
[PLC1]D00007_0	י ו	0	0		
	-	-	-		<b>_</b>
				OK	() Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
File Number	กำหนดหมายเลขไฟล์ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2,047
Comment	ตั้งค่าคำอธิบายด้วยอักขระไม่เกิน 32 ตัว
Storage Start Address	ใน [Storage Start Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นของอุปกรณ์/PLC ปลายทาง (หรือต้นทาง)
Display Format	เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูล
Sign +/-	ระบุว่าสามารถใช้ค่าลบได้หรือไม่ คุณสามารถตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อ [Display Format] เป็น [Dec] เท่านั้น
Bit Length	เลือกความยาวบิตของข้อมูลระหว่าง [16 Bit] หรือ [32 Bit]
Number of Blocks	ตั้งค่าจำนวนบล็อค (สูตรทำงาน) เพื่อลงทะเบียนในไฟล์ ในหนึ่งไฟล์สามารถบันทึกบล็อคได้สูงสุด 1,650 บล็อค จำนวนบล็อคที่สามารถตั้งค่าได้ขึ้นอยู่กับค่า [Number of Data Items]
Number of Data Items	ตั้งค่าจำนวนข้อมูลต่อบล็อค ในหนึ่งบล็อคสามารถมีข้อมูลได้สูงสุด 10,000 รายการ (หรือ 5,000 รายการเมื่อเป็นข้อมูล 32 บิต) จำนวนข้อมูลที่สามารถตั้งค่าได้ขึ้นอยู่กับค่า [Number of Blocks]
Language	เลือกภาษาสำหรับชื่อรายการของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันระหว่าง [Japanese], ภาษาที่สนับสนุนโดย [ASCII], Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Cyrillic และ Thai ชื่อรายการใน [Filing] เป็นไปตามการตั้งค่านี้

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
พื้นที่แก้ไขข้อมูล	ป้อนชื่อสูตรทำงานเ [Sign +/—]	เละข้อมูลในแต่ละบลี	อค ช่วงข้อมูลขึ้า	นอยู่กับการตั้งค่า [Bit Length] และ
	Bit Length	Data Type	Sign +/-	Input Range
	16 Bit	Dec	ไม่เลือก	0 ถึง 65535
			เลือก	— 32,768 ถึง 32,767
		Hex	—	0 ถึง FFFF(h)
		BCD	—	0 ถึง 9999
	32 bit	Dec	ไม่เลือก	0 ถึง 4294967295
			เลือก	— 2147483648 ถึง 2147483647
		Hex	—	0 ถึง FFFFFFF(h)
		BCD	-	0 ถึง 99999999
Сору	คัดลอกข้อมูลจากเซ	รลล์ทีเลือกไว้		
Paste	วางข้อมูลที่คัดลอกส	ลงในเซลล์ที่เลือกไว้		
Clear	ลบข้อมูลในเซลล์ที่เ	ลือกไว้		
Option	<ul> <li>แสดงกล่องโต้ตอบ</li> <li>"25.12.2 การถ่</li> <li>"25.12.2 การถ่</li> <li>"25.12.2 การถ่</li> </ul>	[Preferences] กำหน ายโอนชื่อรายการและ <mark>Preferent</mark> Send I Caution: V file featur is enabled Item Nam transferre S นชื่อรายการเมื่อทำกา	ดการตั้งค่าสำหรั ะหมายเลขบล็อง tem Names 3lock Number Meen "Via Internal Du e part of the special d, even if "Send e s" is OFF, item nam d to the internal dev OK (©) 	กับการถ่ายโอน ค" (หน้า 25-111) INSaction International I
	<ul> <li>Send Block Numl เลือกว่าจะถ่ายโอ</li> </ul>	ber นหมายเลขบล็อคเมื่อ	บทำการถ่ายโอนเ	ข้อมูลหรือไม่

💰 Special Data Display	
Parts ID	Basic Display Color Switch
SP_0000 🚍 Comment	Isisplay Unit       Image: Constraint of the second se
	Transfer Status
	Transfer Status Address
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

# 25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display]

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part ID	พาร์ทที่วางไว้จะถูกกำหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ ID ของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ: SP_**** (เลข 4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถแก้ไขค่าได้ตั้งแต่ 0000 ถึง 9999
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Unit	เลือกว่าจะใช้ชนิดใด
	<ul> <li>Data Transmission แสดงรายชื่อเงื่อนไขของสูตรทำงานในรูปแบบข้อมูล CSV และถ่ายโอนสูตรทำงานที่เลือกไว้ จากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC</li> <li> <sup>CP</sup> " ■ Data Transmission" (หน้า 25-72)     </li> </ul>
	<ul> <li>Filing แสดงรายการสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันบนหน้าจอ และถ่ายโอนสูตรทำงานที่เลือกไว้ จากหน่วยความจำสำรองข้อมูลของจอแสดงผลไปยังอุปกรณ์/PLC</li> <li><sup>(37)</sup> " ■ Filing" (หน้า 25-78)</li> </ul>
	<ul> <li>Show CSV *2 แสดงข้อมูล CSV (เช่น ข้อมูลสูตรทำงาน ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน ข้อมูลที่สุ่มเก็บ) ที่บันทึกไว้ ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB คุณสามารถแก้ไขหรือพิมพ์ข้อมูลได้ พาร์ท [File Manager] และ [Data Transmission] จะถูกใช้ด้วยกัน</li> <li><sup>CF</sup> " ■ CSV Display" (หน้า 25-81)</li> </ul>
	<ul> <li>File Manager</li> <li>File Manager จะแสดงโฟลเดอร์และไฟล์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB บนจอแสดงผล คุณสามารถคัดลอกข้อมูลระหว่างการ์ด CF และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกและเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้อีกด้วย</li> <li><sup>C</sup> ■ File Manager" (หน้า 25-86)</li> </ul>

#### Data Transmission

แสดงรายชื่อเงื่อนไขของข้อมูลสูตรทำงาน (ข้อมูล CSV) ในจอแสดงผล รวมทั้งถ่ายโอนข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่าง การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และอุปกรณ์/PLC

#### Basic

Basic Display Co	olor Switch			
Display Unit				
		CSV	<b>E</b>	
Pata Transmissio	n Filing	Show CSV	File Manager	
Data Transmission	n Filing us —	Show CSV	File Manager	
Transfer Status	n Filing us Address	Show CSV	File Manager	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Transfer Status	เลือกตำแหน่งสำหรับใช้ตรวจสอบสถานะการถ่ายโอนและสถานะผลลัพธ์ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

ต่อ
การตั้งค่า	คำอธิบาย				
Transfer Status Address	กำหนดตำแหน่งที่ใช้จัดเก็บสถานะและผลการถ่ายโอนข้อมูล				
			15	12 11 2 1 0	
	ตำแหน่งสถานะ			สำรอง (0)	
	11 1961 151	12 H			ล
				สถานะข้อผิดพลาดถ่ายโอนเสร็จแ	ล้ว
	รหัสข้	อผิดพลาด	(แสดงในบิตส	สถานะข้อผิดพลาด)	
	0	เสร็จสมบูรณ์		ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว	
	1	สำรอง		-	
	2 3	ไม่มีหมายเลขเงื่อนไข การถ่ายโอน		สำหรับการถ่ายโอน ไม่มีหมายเลขเงื่อนไขที่สอดคล้องกับ หมายเลขไฟล์ (GROUP NO) ที่กำหนดไว้	
		ช่วงอุปกรณ์ภายใน เกิดข้อผิดพลาด		ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ที่ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของการถ่ายโอนเป็น อุปกรณ์ภายใน มีความพยายามที่จะถ่ายโอนข้อมูลไปที่ตำแหน่งข์ อยู่นอกช่วงอุปกรณ์ภายในที่ระบุไว้	ร้ง
	4	ไม่พบกา' อุปกรณ์จั USB	ร์ด CF หรือ ัดเก็บข้อมูล	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใน GP หรือไม่ได้ ปิดฝาครอบการ์ด CF	
	5	การอ่านเ ข้อผิดพล	กิด าด	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC	ได้
	6 การเขียนเ ข้อผิดพล 7 การ์ด CF จัดเก็บข้อ เกิดข้อผิด	การเขียน ข้อผิดพล	เกิด าด	ไม่สามารถเขียนข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ หรือการ์ดมีที่ว่าง ไม่เพียงพอ	
		7/อุปกรณ์ วมูล USB จพลาด	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใช้ไม่ได้ หรือสื่อที่ใส่ไว้ ไม่ใช่การ์ด CF		
				ต่	9

การตั้งค่า	คำอธิบ	คำอธิบาย			
Transfer Status Address					
	8	สำรอง	-		
	9	สำรอง	-		
	10	สำรอง	-		
	11	ไม่มีเงื่อนไข	ระบบพยายามแสดงไฟล์ CSV บนพาร์ทแสดงผลข้อมูล CSV จากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยที่ไม่ได้ตั้งค่า [Enable Data Transmission Feature] ไว้		
	12	การเขียนเกิด ข้อผิดพลาด	การเขียนข้อมูลจากการถ่ายโอนข้อมูลของการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ล้มเหลวใน PLC		
	13	การอ่านเกิด ข้อผิดพลาด	การอ่านข้อมูลจากการถ่ายโอนข้อมูลของการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ล้มเหลวใน PLC		

# แผนผังระยะเวลาของการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง

แตะที่สวิตช์ถ่ายโอนข้อมูล บิตแสดงการถ่ำยโอนข้อมูล (บิต 0) ของ [Transfer Status Address] จะเปิดขึ้น เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะปิดลง และบิตเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (บิต 1) จะเปิดขึ้น หลังจากตรวจดูจนแน่ใจว่าการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดตำแหน่งแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน



ข้อสำคัญ

• แฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (บิต 1) จะไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ แต่ให้ปิดจากอุปกรณ์/PLC

### ♦ Display

Basic Display Color Switch			
Font Font Type Standard Font	▼ Size	8 x 24 Pixels	•
Display Format Border ©	• 🗌	• 🗐	
No Border	Show Border	Border with Horizontal Lines	
Display Characters 40			
Display Rows 12			

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรของอักขระและค่าตัวเลข
	<ul> <li>Standard Font แบบอักษรชนิดนี้เป็นอักษรบิตแมพ ให้เลือกอัตราส่วนการขยายความสูงและความกว้าง เมื่อคุณขยาย/ย่ออักขระ ลายเส้นของตัวอักษรอาจไม่คมชัดหรือตัวอักษรอาจดูเลอะเลือนได้</li> <li>Stroke Font แบบอักษรชนิดนี้เป็นอักษรลายเส้นที่กำหนดอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของอักขระไว้ตายตัว ตัวอักษรจะมีลายเส้นคมชัดไม่ว่าคุณจะขยายหรือย่อขนาดตัวอักษรก็ตาม แต่แบบอักษรนี้</li> </ul>
	มขนาดเหบูชงจะเชพนทหนวยความจาของ GP เบนจานวนมาก
Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรของอักขระและค่าตัวเลขที่จะแสดง Standard Font: [8 x 8 dots] ถึง [64 x 64 dots] โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด สำหรับอักขระแบบไบต์เดี่ยว คุณสามารถใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10 จุด], [8 x 13 จุด] และ [13 x 23 จุด] ได้ Stroke Font: 6 ถึง 127 จุด
Border	เลือกชนิดของเส้นขอบข้อมูล
Display Characters	ตั้งค่าจำนวนอักขระที่จะให้แสดงในแต่ละแถวตั้งแต่ 1 ถึง 100
Display Lines	ตั้งค่าจำนวนแถวที่จะแสดงตั้งแต่ 1 ถึง 50

### ♦ Color

Basic Display Color	Switch		
Display Color	7 ▼	Blink	None
Background Color	0 🗸	Blink	None
Clear Color		Blink	None

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Color	เลือกสีสำหรับข้อความที่แสดง
Background Color	ตั้งค่าสีพื้นหลัง
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบ ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้ <sup>[หมายเหตุ]</sup> • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่าระบบด้วย <sup>(GF</sup> "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

### Switch

ตั้งค่าสวิตซ์ที่มีอยู่ในพาร์ทแสดงผล Data Transmission

💣 Special Data Display	×
Parts ID	Basic Display Color Switch
SP_0000 芸 Comment	Switch Layout
АВС	✓ Scroll Up     Samples to Scroll       ✓ Scroll Down     Samples to Scroll       ✓ Display
Select Shape	Switch Label Font Type Standard Font Select Switch Display ASCII Text Color 7 Text Color 7 Select Switch Transfer from CF/USB to Device/Pl CF->
	Switch Color Border Color 7 V Blink None V Display Color 2 V Blink None V Pattern None V
Help ( <u>H</u> )	OK (Q) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part Shape	แสดงรูปร่างของสวิตซ์
Select Shape	เปิดกล่องโต้ตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของสวิตซ์

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย
	Transfer from CF/ USB to Device/PLC	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับถ่ายโอนข้อมูล CSV จากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/PLC
	Transfer from Device/PLC to CF/USB	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับถ่ายโอนข้อมูล CSV จากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
Switch Layout	Scroll Up	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับเลื่อนการแสดงผลข้อมูลขึ้น ถ้าคุณแตะที่สวิตซ์นี้ขณะเลือกข้อมูล CSV อยู่ การเลือกจะถูกยกเลิก
	Scroll Down	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับเลื่อนการแสดงผลข้อมูลลง ถ้าคุณแตะที่สวิตซ์นี้ขณะเลือกข้อมูล CSV อยู่ การเลือกจะถูกยกเลิก
	Samples to Scroll	เมื่อวางสวิตช์ [Scroll Up] และ [Scroll Down] ให้ระบุจำนวนแถวที่จะเลื่อนไป เมื่อกดสวิตช์นั้น โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 100
	Display	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับแสดงไฟล์ CSV ที่เลือกไว้ในพาร์ทแสดงผล [Show CSV] หากคุณแตะที่สวิตช์นี้เมื่อเลือกไฟล์ CSV ไว้หลายไฟล์ ไฟล์ CSV แรกสุดจะแสดง อยู่ใน [Show CSV]
	Font Type	เลือกแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์
Switch Label	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตช์
	Text Color	เลือกสีแบบอักษรที่จะแสดงในป้ายชื่อสวิตช์
	Select Switch	เลือกสวิตซ์ที่คุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อ
	Label	ป้อนข้อความสำหรับสวิตช์ที่เลือกไว้
	Border Color	เลือกสีเส้นขอบของสวิตซ์ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าบางอย่างจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพาร์ทที่คุณเลือกใน [Select Shape]
	Display Color	กำหนดสีของสวิตซ์
	Pattern	เลือกรูปแบบของสวิตช์
Switch Color	Pattern Color	เลือกสีของรูปแบบสวิตช์
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color], [Border Color] และ [Text Color] แตกต่างกันได้ หมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าลี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

### ■ Filing

-แสดงรายการสูตรทำงานประเภทข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันบนหน้าจอ และถ่ายโอนข้อมูลที่เลือกไว้ระหว่าง หน่วยความจำสำรองข้อมูลของ GP กับอุปกรณ์/PLC

#### Basic



การตั้งค่า	คำอธิบาย
ID Number	หมายเลข ID ที่สัมพันธ์กับพาร์ทแสดงผล [Filing] และ [File Item Switch] ของไฟสัญญาณสวิตซ์ [Special Switch] สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 หากวางพาร์ทแสดงผล [Filing] ตั้งแต่สองพาร์ทขึ้นไปลงในหนึ่งหน้าจอ เลข ID ของพาร์ททั้งคู่จะต้อง ไม่ซ้ำกัน
File Number	ระบุหมายเลขข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันตั้งแต่ 0 ถึง 2,047 เพื่อแสดงในพาร์ทแสดงผล [Filing]
Via Internal Device	กำหนดให้ทำการถ่ายโอนผ่านอุปกรณ์ภายในเมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน คุณสามารถใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลเพื่อดูและแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอ GP ได้ โดยจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ลิ่งฟังก์ชันไว้ในอุปกรณ์ภายในเป็นการชั่วคราว 🧬 "25.12.3 การถ่ายโอนด้วยตนเองผ่านทางอุปกรณ์ภายใน" (หน้า 25-113)
	หมายเหตุ
	<ul> <li>ขณะกำลังถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันระหว่าง SRAM ανδ อุปกรณ์ภายใน บิต 11 ของพื้นที่ LS2032 ของพื้นที่รีเลย์พิเศษของอุปกรณ์ภายใน GP จะเปิดขึ้น</li> </ul>
Storage Start Address	เมื่อเลือกช่อง [Via Internal Device] ไว้ ให้เลือกตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ด้วย
Transfer Complete Flag	กำหนดให้บิตที่ระบุไว้ยืนยันว่าการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง SRAM ←→ อุปกรณ์/PLC เสร็จสมบูรณ์แล้ว
Inter-PLC Transfer Complete Bit Address	ระบุตำแหน่งบิตเพื่อยืนยันว่าการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว [หมายเหตุ]
	<ul> <li>หากไม่สามารถส่งโอนข์อมูลได้ บิตนี้จะยังคงปิดอยู่ และบิต 10 ของพื้นที่ LS2032 ของพื้นที่รีเลย่ พิเศษของอุปกรณ์ภายในจะเปิดขึ้น</li> </ul>
Direct Selection	ในการเลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอน คุณสามารถแตะเลือกชื่อรายการที่แสดงอยู่ได้ หากไม่ได้ระบุไว้ คุณต้องเลือกชื่อรายการโดยใช้สวิตช์เคอร์เซอร์ขึ้น/ลง
Remember Cursor Position	กำหนดให้ระบบบันทึกตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนหน้าจอ

#### Display

เหมือนกับพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ◆Display" (หน้า 25-75)

#### ♦ Color

เหมือนกับพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ☞ "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] ◆Color" (หน้า 25-76)

Switch

ตั้งค่าสวิตช์ที่อยู่ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

Special Data Display	×
Parts ID SP_0000 Comment	Basic       Display       Color       Switch         Switch Layout       Image: Color       Transfer from SRAM to Device/PLC         Image: Transfer from Device/PLC to SRAM       Image: Color       Image: Color         Image: Move Upward       Rows to Move       Image: Color         Switch Label       Select Switch       Image: Color         Switch Label       Select Switch       Image: Color         Display       ASCII       Image: Color       SRAM ->pLC         Switch Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Switch Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Switch Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Settern       None       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Action       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Settern       None       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Image: Color         Settern       None       Image: Color       Image: Color       Image: Color       Imag

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Part Shape		แสดงรูปร่างของสวิตซ์	
Select Shape		เปิดกล่องโต้ตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของสวิตช์	
	Transfer from SRAM to Device/PLC	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจากหน่วยความจำสำรองข้อมูล ไปยังอุปกรณ์/PLC	
Switch Layout	Transfer from Device/PLC to SRAM	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจากอุปกรณ์/PLC ไปยังหน่วยความจำสำรองข้อมูล	
	Move Upward	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น	
	Move Downward	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ลง	
	Rows to Move	เมื่อวางสวิตช์ [Move Upward] หรือ [Move Downward] ให้ตั้งค่าจำนวนแถวที่จะ เลื่อนไปเมื่อกดสวิตช์ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2,048	

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Switch Label	Font Type	เลือกแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์		
	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตช์		
	Text Color	เลือกสีแบบอักษรที่จะแสดงในป้ายชื่อสวิตช์		
	Select Switch	เลือกสวิตช์ที่คุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อ		
	Label	ป้อนข้อความสำหรับสวิตช์ที่เลือกไว้		
Switch Color	Border Color	เลือกสีเส้นขอบของสวิตช์		
		หมายเหตุ		
		<ul> <li>การตั้งค่าบางอย่างจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพาร์ทที่คุณเลือกใน [Select Shape]</li> </ul>		
	Display Color	กำหนดสีของสวิตช์		
	Pattern	เลือกรูปแบบของสวิตช์		
	Pattern Color	เลือกสีของรูปแบบสวิตซ์		
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color], [Border Color] และ [Text Color] แตกต่างกันได้ พมายเหตุ • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย ☞ "9.5.1 การตั้งค่าลี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)		

#### CSV Display

แสดงข้อมูล CSV (เช่น ข้อมูลสูตรทำงาน ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน ข้อมูลที่สุ่มเก็บ) ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรือ ที่เก็บข้อมูล USB คุณสามารถแก้ไขหรือพิมพ์ข้อมูลได้

พาร์ท [File Manager] และ [Data Transmission] จะถูกใช้ด้วยกัน

#### Basic



การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Edit Data	เลือกเพื่อแก้ไขข้อมูลในพารท์แสดงผล CSV หากเลือกช่องนี้ไว้ ให้แตะที่เซลล์ที่จะแก้ไข หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้น		
Interlock	เมื่อเลือกซ่อง [Edit Data] ไว้ ให้เลือกว่าจะใช้คุณสมบัติอินเตอร์ล็อคที่ทำให้แก้ไขข้อมูลได้เฉพาะ เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนดไว้เท่านั้นหรือไม่		
Interlock Address	หากใช้งานคุณสมบัติอินเตอร์ล็อค ให้กำหนดตำแหน่งซึ่งจะควบคุมว่าการแตะที่หน้าจอจะใช้งานได้ หรือใช้งานไม่ได้ คุณจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งบิตนี้อยู่ในสถานะเดียวกันกับ [Touch Enable Condition] เท่านั้น		
Touch Enable Condition	เมื่อใช้คุณสมบัติอินเตอร์ล็อค ให้เลือกเงื่อนไขที่จะทำให้สามารถเปิดใช้การแตะได้ • ON สามารถแตะได้เฉพาะเมื่อตำแหน่ง [Interlock Address] ที่ระบุไว้เปิดขึ้นเท่านั้น • OFF สามารถแตะได้เฉพาะเมื่อตำแหน่ง [Interlock Address] ที่ระบุไว้ปิดลงเท่านั้น		
Status Address	เมื่อแก้ไขหรือพิมพ์ข้อมูล ให้ระบุว่าจะให้ตำแหน่งที่ระบุไว้ยืนยันสถานะและรายละเอียดข้อผิดพลาด หรือไม่		

การตั้งค่า	คำอธิบ	คำอธิบาย				
Status Address	ตั้งค่าตำเ	ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ดสำหรับจัดเก็บสถานะปัจจุบันของการแก้ไขและการพิมพ์ข้อมูล				
	15	15 12 11 2 1 0				
		สำรอง (0)				
		สถานะข้อผิดพลาด	บิตส่งออกข้อมูลการแก้ไข บิตแสดงการพิมพ์			
	รหัสข้อ	ผิดพลาด (แสดงในบิตสถ	านะข้อผิดพลาด)			
	0	0 เสร็จสมบูรณ์ ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว				
	1	สำรอง				
	2	สำรอง	-			
	3	สำรอง	-			
	4	ไม่พบการ์ด CF หรือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใน GP หรือไม่ได้ปิดฝาครอบการ์ด CF			
	5	การอ่านเกิด ข้อผิดพลาด	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้			
	6	การเขียนเกิด ข้อผิดพลาด	ไม่สามารถเขียนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ หรือมีที่ว่างไม่เพียงพอ			
	7	การ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เกิดข้อผิดพลาด	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใช้ไม่ได้ หรือสื่อที่ใส่ไว้ไม่ใช่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB			
	8	สำรอง	-			
	<ul> <li>บิตส่ง</li> <li>บิตนี้จ</li> <li>กำลังย</li> <li>การแก่</li> <li>บิตแส</li> <li>เมื่อบิ</li> </ul>	ออกข้อมูลการแก้ไข เะเปิดขึ้นเมื่อคุณแตะปุ่ม " ว่านข้อมูล CSV ไปยังการ์ด า้ไขแล้ว จะไม่สามารถพิมท ดงการพิมพ์ ตนี้เปิดขึ้น คุณไม่สามารถเ	ENT" ในหน้าจอแก้ไขข้อมูล CSV โดยจะยังเปิดอยู่ในขณะที่ระบบ ง CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขณะกำลังส่งออกข้อมูลที่ได้รับ ง์หรือแก้ไขข้อมูลในเซลล์นั้นได้ เก้ไขข้อมูลหรือทำงานพิมพ์อื่นได้			

### ♦ Display

-

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรสำหรับข้อมูล CSV
	<ul> <li>Standard Font แบบอักษรชนิดนี้เป็นอักษรบิตแมพ ให้เลือกอัตราส่วนการขยายความสูงและความกว้าง เมื่อคุณขยาย/ย่ออักขระ ลายเส้นของตัวอักษรอาจไม่คมชัดหรือตัวอักษรอาจดูเลอะเลือนได้</li> <li>Stroke Font</li> </ul>
	ขับของการการ แบบอักษรชนิดนี้เป็นอักษรลายเส้นที่กำหนดอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของอักขระไว้ตายตัว ตัวอักษรจะมีลายเส้นคมชัดไม่ว่าคุณจะขยายหรือย่อขนาดตัวอักษรก็ตาม แต่แบบอักษรนี้มี ขนาดใหญ่ซึ่งจะใช้พื้นที่หน่วยความจำของ GP เป็นจำนวนมาก
Character Size	เลือกขนาดแบบอักษรสำหรับข้อมูล CSV Standard Font: [8 x 8 dots] ถึง [64 x 64 dots] โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 8 จุด สำหรับอักขระแบบไบต์เดี่ยว คุณสามารถใช้ขนาดแบบอักษรคงที่ [6 x 10 จุด], [8 x 13 จุด] และ [13 x 23 จุด] ได้ Stroke Font: 6 ถึง 127 จุด
Display Language	เลือกภาษาสำหรับข้อมูล CSV
Show Column	เลือกเพื่อแสดงหมายเลขแถวและหมายเลขคอลัมน์ใน [Show CSV] คุณไม่สามารถแก้ไขหรือ พิมพ์ส่วนคอลัมน์ได้

#### ♦ Color

Basic Display Color	Switch		
Display Color	7 .	Blink	None
Background Color	0	Blink	None

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Display Color	เลือกสีสำหรับข้อความที่แสดง
Background Color	ตั้งค่าสีพื้นหลัง

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบ
	ของ [Display Color] และ [Background Color] แตกต่างกันได้
	หมายเหตุ
	• การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและการตั้งค่าระบบด้วย
	🍘 "9.5.1 การตั้งค่าสี 🔳 รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

### Switch

# กำหนดการตั้งค่าสำหรับสวิตช์ต่าง ๆ (สวิตช์เลื่อน สวิตช์พิมพ์งาน) ที่มีอยู่ในพาร์ทแสดงผลข้อมูล CSV

Parts ID SP_0001	Basic Display Color Swith	<sup>ch</sup>	
Comment ABC Select Shape	Sonich Edyddi	Samples to Scroll Samples to Scroll Samples to Scroll Samples to Scroll	
	Switch Label Font Type Standard Fo Display Language ASCII Text Color 7 Switch Color Border Color 7 Display Color 7 Pattern No	nt Select Switch Scroll Up UP Blink 2 S Blink ne S	None V None V

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Part Shape		์ แสดงรูปร่างของสวิตช์	
Select Shape		เปิดกล่องโต้ตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของสวิตซ์	
Switch Layout	Scroll Up/ Scroll Down/ Scroll Right/ Scroll Left	เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับเลื่อนพาร์ทแสดงผล [Show CSV] ไปในแต่ละทิศทาง	
Samples to Scroll		เมื่อเลือกสวิตช์ที่จะวาง ให้ตั้งค่าจำนวนแถวหรือคอลัมน์ที่จะเลื่อนไปเมื่อกดสวิตช์ โดยดั้งค่าได้ดั้งแต่ 1 ถึง 1,000	
	Print-All	เลือกเพื่อวางสวิตช์สำหรับพิมพ์ข้อมูล CSV ทั้งหมด	
Print-Display		เลือกเพื่อวางสวิตซ์สำหรับพิมพ์ข้อมูล CSV ที่แสดงอยู่ในขณะนั้น	

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย
	Font Type	เลือกแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์
Switch Label	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตช์
	Text Color	เลือกสีแบบอักษรที่จะแสดงในป้ายชื่อสวิตช์
	Select Switch	เลือกสวิตซ์ที่คุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อ
	Label	ป้อนข้อความสำหรับสวิตช์ที่เลือกไว้
	Border Color	เลือกสีเส้นขอบของสวิตช์
		หมายเหตุ
		<ul> <li>การตั้งค่าบางอย่างจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพาร์ทที่คุณเลือกใน [Select Shape]</li> </ul>
	Display Color	กำหนดสีของสวิตซ์
	Pattern	เลือกรูปแบบของสวิตซ์
Switch Color	Pattern Color	เลือกสีของรูปแบบสวิตช์
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ
		คุณสามารถตั้งค่าการกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color],
		<ul> <li>การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ</li> </ul>
		การตงการะบบดวย
		🖅 "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

#### File Manager

หมายเหตุ

File Manager จะแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB นอกจากนี้ คุณยังสามารถ คัดลอกข้อมูลระหว่างการ์ด CF และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และเลือกเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก ไว้ในการ์ด CF หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้อีกด้วย

- เมื่อต้องการแสดงภาพ (ไฟล์ JPEG) ในการ์ด CF คุณควรจะวางและตั้งค่าพาร์ทการแสดงรูปภาพ และ File Manager
  - 🐨 " ∎ CF Image Display" (หน้า 10-43)
  - จอแสดงผลไม่สามารถแสดงไฟล์ JPEG ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
  - เมื่อต้องการเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรือเชิร์ฟเวอร์ FTP คุณต้องวางและตั้งค่า Movie Player รวมทั้ง File Manager
    - 🐨 " 🖬 การเลือกภาพเคลื่อนไหวในขณะทำงาน" (หน้า 27-33)

Basic

Basic Switch			
Display Unit			$\frown$
<b>0</b>		CSV	
Data Transmission	Filing	Show CSV	File Manager
- Status Address			
Status Address			
Action Mode			
File Operation	<b>-</b>		
Target Data			
CF	•		

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
Status Address	ตั้งค่าเพื่อยื	่นยันข้อมูลข้อผิดพ	ลาดด้วยตำแหน่งที่กำหนดไว้	
Status Address	ตั้งค่าตำแห	หน่งเวิร์ดสำหรับบัน	ทึกข้อมูลข้อผิดพลาด	
	15	12 11	0	
		สำรอง (0)		
	ข้อผิดพลาด _ Status รหัสข้อผิด	พลาด (แสดงในสถ	0->1 ตำเนินการเสร็จสมบูรณ์ (เลือกไว้เพียง [CF<>USB storage]) 0->1 กำลังประมวลผล (เลือกไว้เพียง [CF<>USB storage]) วานะข้อผิดพลาด)	
	0	เสร็จสมบูรณ์	ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว	
	1	สำรอง	-	
	2	สำรอง	-	
	3	สำรอง	-	
	4	ไม่มีการ์ด CF	ไม่ได้ใส่การ์ด CF หรือฝาครอบเปิดอยู่	
			ต่อ	

การตั้งค่	า		คำอธิ	บาย	
Status Add	dress		5	การอ่านเกิดข้อผิดพลาด	การอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ล้มเหลว
			6	การเขียนเกิดข้อผิดพลาด	การเขียนข้อมูลลงในการ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ล้มเหลว อาจเกิดจากดิสก์มีพื้นที่ว่างเหลือไม่เพียงพอ
			7	ข้อผิดพลาดการ์ด CF	การ์ด CF ใช้งานไม่ได้ หรือใช้สื่อที่ไม่ใช่ การ์ด CF
			8	การลบเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถลบไฟล์ได้ หรือไฟล์เป็น แบบอ่านอย่างเดียว
			9	การเชื่อมต่อ FTP เกิดข้อผิดพลาด	เซิร์ฟเวอร์ FTP ทำงานได้ไม่ถูกต้อง หรือไม่พบเซิร์ฟเวอร์ FTP
			10	การล็อกอิน FTP เกิดข้อผิดพลาด	ตั้งค่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของ FTP ไม่ถูกต้อง
			11	การอ่านข้อมูลใน FTP เกิดข้อผิดพลาด	การอ่านไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ FTP ล้มเหลว
			12	สำรอง	-
			13	สำรอง	-
			14	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไม่มี	ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
			15	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ข้อผิดพลาด	เข้าใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไม่ได้ หรือใส่อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
	File Operation	Target Data	<ul> <li>CF         <ul> <li>แสด</li> <li>CF←</li> <li>คุณส สาม</li> <li>ได้เข ใน [</li> </ul> </li> </ul>	งโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่บันทึกไ →USB storage สามารถแสดงการ์ด CF และอุ ารถคัดลอกและย้ายข้อมูลระห เ่นกัน ให้เลือกค่านี้ เมื่อคุณแส CSV Display]	ว้ในการบันทึกข้อมูลในการ์ด CF บนหน้าจอ ปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB พร้อมกันได้ และยัง หว่างการ์ด CF และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB สดงข้อมูล CSV ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
Mode	Select Movie	Selection Mode	<ul> <li>Single คุณสามารถเลือกและเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรือ เชิร์ฟเวอร์ FTP ได้เพียงไฟล์เดียว</li> <li>Multiple คุณสามารถเลือกและเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ในการ์ด CF หรือ เชิร์ฟเวอร์ FTP ได้หลายไฟล์ คุณสามารถเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้สูงสุด 100 รายการ ระบบจะจัดสรรหมายเลขดัชนีให้โดยเริ่มจาก "0" เหมือนกับไฟล์ Play List และเริ่มเล่นจากหมายเลขดัชนี 0</li> <li>CF คุณสามารถเลือกข้อมูลในการ์ด CF</li> <li>FTP คุณสามารถเลือกข้อมูลในเชิร์ฟเวอร์ FTP</li> <li>CF/FTP คุณสามารถเลือกข้อมูลในการ์ด CF หรือเชิร์ฟเวอร์ FTP</li> </ul>		
		Target Data			

### Switch

กำหนดพารามิเตอร์ของสวิตช์แสดงผลที่ใช้เรียกพาร์ทแสดงผลข้อมูล [File Manager] จากหน้าจอหลัก

Parts ID SP_0000   Comment	Basic Switch Switch Layout			
ABC	Switch Label – Font Type Display Language Text Color –Switch Color –	Standard Font 💌 ASCI 💌	DISP	
	Border Color Display Color	7	✓ Blink ✓ Blink	None 💌
	Pattern	None		,

การตั้งค่า		คำอธิบาย		
Part Shape		แสดงรูปร่างของสวิตช์		
Select Shape		เปิดกล่องโต้ตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของสวิตช์		
Switch Layout	Display	ระบุว่าจะวางสวิตซ์สำหรับแสดงพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] บนหน้าจอหลัก หรือไม่		
	Font Type	เลือกแบบอักษรสำหรับป้ายชื่อสวิตช์		
Switch Label	Display Language	เลือกภาษาสำหรับป้ายชื่อสวิตช์		
	Text Color	เลือกสีแบบอักษรที่จะแสดงในป้ายชื่อสวิตช์		
	Label	ป้อนข้อความสำหรับสวิตช์ที่เลือกไว้		
	Border Color	เลือกสีเส้นขอบของสวิตช์ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าบางอย่างจะทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับพาร์ทที่คุณเลือกใน [Select Shape]		
	Display Color	กำหนดสีของสวิตช์		
	Pattern	เลือกรูปแบบของสวิตช์		
Switch Color	Pattern Color	เลือกสีของรูปแบบสวิตซ์		
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Display Color], [Pattern Color], [Border Color] และ [Text Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย <sup>(GP)</sup> "9.5.1 การตั้งค่าสี ■ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)		

# 25.11 การตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูล CSV

### 25.11.1 วิธีการถ่ายโอนข้อมูล CSV

ในข้อมูล CSV ที่สร้างขึ้นจะไม่มีตำแหน่งปลายทางและข้อมูลอื่น ๆ อยู่ด้วย จึงต้องตั้งค่าเงื่อนไขที่จำเป็น สำหรับการถ่ายโอน (ตำแหน่งปลายทาง, จำนวนรายการข้อมูล ฯลฯ) แยกต่างหากจากข้อมูล



## ตัวอย่างเงื่อนไข

ไฟล์ที่รวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อถ่ายโอนไปที่ตำแหน่งเดียวกันจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งเงื่อนไข (กลุ่ม) ในชื่อไฟล์ [ZR\*\*\*\*\*.csv] นั้น \*\*\*\*\* หมายถึงหมายเลขไฟล์

หมายเลขเงื่อนไข	ชื่อเงื่อนไข	ตำแหน่ง	จำนวนรายการข้อมูล	หมายเลขไฟล์
0	Material 1	D100 -	6	0-9
1	Temp.	D110 -	3	10-19
2	Material 2	D300 -	50	20-99
		1		1

ตำแหน่งเริ่มต้นของปลายทางการถ่ายโอน (หรือต้นทางการถ่ายโอน) คุณสามารถกำหนด ตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ภายนอกหรือตำแหน่ง ภายในได้

ระบุช่วง (หมายเลขเริ่มต้นจนถึงหมายเลข สิ้นสุด) ของไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน ในเงื่อนไขเดียวกัน ถ่ายโอนข้อมูล CSV จากไฟล์ "ZR00000.csv" และ "ZR00010.csv" ไปยังอุปกรณ์/PLC โดยระบบจะเขียนไฟล์ "ZR0000.csv" ตามหมายเลขเงื่อนไข 0 "ZR00010.csv" จะถูกเขียนตามหมายเลขเงื่อนไข 1



หมายเหตุ

- หากจำนวนรายการข้อมูลที่ระบุในการตั้งค่าเงื่อนไขแตกต่างจากที่มีอยู่ในสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ระบบจะถ่ายโอนรายการข้อมูลที่มีจำนวนน้อยกว่า
- โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า การตั้งค่าหมายเลขไฟล์ ([Start] ถึง [End]) ในเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องไม่ซ้ำกัน หากมีหมายเลขไฟล์ช้ำกันในหลายเงื่อนไข ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไขที่มีหมายเลขน้อยกว่า

หมายเลขเงื่อนไข	ชื่อเงื่อนไข	หมายเลขไฟล์
0	Product A	0-3
1	Product B	2-5

ไฟล์ ZR00002.CSV และ ZR00003.CSV ที่คาบเกี่ยวกันจะถูกถ่ายโอนตามหมายเลข เงื่อนไข 0

 เมื่อทำการถ่ายโอน คุณสามารถกำหนดเงื่อนไข (ตำแหน่งปลายทาง, จำนวนรายการข้อมูล ฯลฯ) โดยไม่ใช้การตั้งค่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ได้

### 25.11.2 ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม

ตำแหน่งนี้จะควบคุมการถ่ายโอนเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล CSV โดยอัตโนมัติ การถ่ายโอนแบบ [Condition Action] หรือแบบ [Address Action] จะมีรายละเอียดของตำแหน่งแตกต่างกัน

♦ การดำเนินการตามเงื่อนไข (Condition Action)

กำหนดจำนวนไฟล์และหมายเลขไฟล์ที่จะถ่ายโอน เมื่อบิต 0 ของ [Control Word Address] เปิดขึ้น ข้อมูล CSV จากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะถูกเขียนลงในอุปกรณ์/PLC เมื่อบิต 1 เปิดขึ้น ข้อมูลอุปกรณ์/PLC จะถูกบันทึกลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ตามการตั้งค่า [Condition] สามารถถ่ายโอนไฟล์ได้สูงสุด 64 ไฟล์พร้อมกัน



• ควบคุม

การถ่ายโอนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับสถานะของบิต 0 หรือบิต 2 ของตำแหน่งนี้



เลือกการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
 เมื่อคุณเลือกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ตำแหน่งควบคุมตำแหน่งเวิร์ดจะเหมือนกัน

#### สถานะ ตำแหน่งนี้จะแสดงสถานะการถ่ายโอนและผลการถ่ายโอนข้อมูล

15	12	11	2	1	0	
		สำรอง (0)				
						_ ถ่ายโอนข้อมูล
	สถาเ	นะข้อผิดพลาด			—ถ่าย	ยโอนเสร็จแล้ว

#### รหัสข้อผิดพลาด (แสดงในบิตสถานะข้อผิดพลาด)

0	เสร็จสมบูรณ์	ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1	ไม่มีหมายเลขไฟล์	CF/USB→ไม่มีเป้าหมายที่จะถ่ายโอนข้อมูลไปให้
2	ไม่มีหมายเลขเงื่อนไข การถ่ายโอน	สำหรับการถ่ายโอน ไม่มีหมายเลขเงื่อนไขที่สอดคล้องกับหมายเลขไฟล์ (GROUP NO) ที่กำหนดไว้
3	ช่วงอุปกรณ์ภายในเกิด ข้อผิดพลาด	สำหรับการถ่ายโอนจาก CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ที่ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของ ของการถ่ายโอนเป็นอุปกรณ์ภายใน ข้อมูลกลับถูกถ่ายโอนไปยังตำแหน่งที่อยู่ นอกช่วงที่ระบุไว้ของอุปกรณ์ภายใน
4	ไม่มีการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไว้ใน GP หรือไม่ได้ปัดฝาครอบ การ์ด CF
5	การอ่านเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยัง อุปกรณ์/PLC
6	การเขียนเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถเขียนข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ หรือการ์ดมีที่ว่างไม่เพียงพอ
7	การ์ด CF/อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล USB เกิดข้อผิดพลาด	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใช้ไม่ได้ หรือสื่อที่ใส่ไว้ไม่ใช่การ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
8	สำรอง	-
9	ไม่มีข้อความที่ค้น	ไม่มีไฟล์ CSV ที่ตรงกับข้อความที่ค้น
10	ไฟล์ดัชนีมีข้อผิดพลาด	รูปแบบของไฟล์ดัชนีไม่ถูกต้อง

#### • จำนวนไฟล์

ระบุจำนวนไฟล์ CSV ที่จะถ่ายโอน (ตั้งแต่ 1 ถึง 64) หากไม่ได้ตั้งค่านี้ ข้อมูลจะไม่ถูกถ่ายโอนเมื่อ [Control Word Address] เปิดขึ้น และสถานะจะไม่เริ่มต้นใหม่

หมายเลขไฟล์ 1

จัดเก็บหมายเลขไฟล์หมายเลขแรกที่จะทำการถ่ายโอน หลังจากนั้น จัดเก็บลำดับการถ่ายโอนที่ต้องการตามหมายเลขไฟล์

### แผนผังระยะเวลาของการถ่ายโอนอัตโนมัติ (การดำเนินการตามเงื่อนไข)

เมื่อบิต 0 (หรือบิต 1) ของตำแหน่งควบคุมเปิดขึ้น บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล (บิตสถานะ 0) จะเปิดด้วย เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะปิดลง และแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (บิตสถานะ 1) จะเปิดขึ้น

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กำหนดแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอนผ่านทางอุปกรณ์/PLC และปิดบิตของ ตำแหน่งควบคุม

เมื่อปิดบิตของตำแหน่งควบคุม บิต 1 (ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์) ในตำแหน่งสถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ตำแหน่งควบคุม		
บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล (สถานะ)		
แฟลกเสร็จสิ้นสถานะ การถ่ายโอน (สถานะ)		
การถ่ายโอนข้อมูล	 การส่งข้อมูล	

#### ถ้าไม่สามารถทำการถ่ายโอนได้ บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะปิด

และกำหนดสถานะข้อผิดพลาดให้กับรหัสข้อผิดพลาด (บิ๊ตสถานะ 12–15) ก่อนเริ่มถ่ายโอนครั้งต่อไป ให้ลบข้อมูลสถานะและบิตควบคุมเป็น 0 และเปิดบิตควบคุมที่ต้องการ

ตำแหน่งควบคุม		
	r	1
บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล (สถานะ)		
สถานะข้อผิดพลาด (สถานะ)		
การถ่ายโอนข้อมูล	 การส่งข้อมูล	
		 การถ่ายโอนข้อมูล ถูกขัดจังหวะ

🔶 การดำเนินการตามตำแหน่ง (Address Action)

ตำแหน่งถ่ายโอน (หรือตำแหน่งต้นทาง) ของแต่ละไฟล์ (ข้อมูล CSV) จะถูกระบุโดยการกำหนดรหัสอุปกรณ์และ รหัสตำแหน่ง<sup>\*1</sup>

โดยสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้ครั้งละหนึ่งไฟล์ (ข้อมูล CSV 1 ชุด) เท่านั้น

[Control Word Address] จะใช้เวิร์ดต่อเนื่องกัน 16 เวิร์ดและระบุข้อมูลที่จะถ่ายโอนและตำแหน่งปลายทาง

หมายเหตุ

ถึงแม้ตำแหน่งควบคุมจะมีความยาว 32 บิตก็ตาม แต่ตำแหน่งจะใช้เวิร์ด 16 เวิร์ด

ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม	ควบคุม
+1	สถานะ
+2	หมายเลขไฟล์
+3	โหมด
+4	โหมดตำแหน่ง
+5	รหัสอุปกรณ์
+6	รหัสตำแหน่ง
+7	(2 เวิร์ด)
+8	จำนวนรายการข้อมูล
+9	
	พื้นที่สำรอง
	(7 เวิร์ด)
+15	

หลังจากตั้งค่าหมายเลขไฟล์ โหมด รหัสอุปกรณ์ รหัสตำแหน่ง และจำนวนข้อมูลแล้ว เมื่อบิต 0 ของ [Control Word Address] เปิดขึ้น สูตรทำงาน (ข้อมูล CSV) ของหมายเลขไฟล์ที่ระบุจะถูกเขียนลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ เมื่อบิต 1 ของ [Control Word Address] เปิดขึ้น ระบบจะบันทึกสูตรทำงานที่จัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ ระบุของอุปกรณ์/PLC ลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

\*1 อุปกรณ์แต่ละอย่างจะมีรหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งที่ไม่ช้ำกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มีออุปกรณ์ GP-Pro EX" หากคุณต้องการระบุอุปกรณ์ภายในของ GP (LS/USR) ให้กำหนดโหมดตำแหน่งเป็น "1" จากนั้น คุณสามารถกำหนดรหัสอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ LS: 0x0000 อุปกรณ์ USR: 0x0001

#### ควบคุม การถ่ายโอนข้อมูลจะขึ้นอยู่กับสถานะของบิต 0 และบิต 1 ของตำแหน่งนี้



### • โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกบิตในตำแหน่งนี้มีค่าเป็น "0" เมื่อเปิด GP

• โปรดอย่าเปิ้ดบิตหลายบิตพร้อมกัน

#### • สถานะ

หมายเหตุ

#### ตำแหน่งนี้จะแสดงสถานะการถ่ายโอนและผลการถ่ายโอนข้อมูล



#### รหัสข้อผิดพลาด (แสดงในบิตสถานะข้อผิดพลาด)

0	เสร็จสมบูรณ์	ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1	ไม่มีหมายเลขไฟล์	CF/USB→ไม่มีเป้าหมายที่จะถ่ายโอนข้อมูลไปให้
2	สำรอง	-
3	ช่วงอุปกรณ์ภายในเกิด ข้อผิดพลาด	สำหรับการถ่ายโอนจาก CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ที่ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของ ของการถ่ายโอนเป็นอุปกรณ์ภายใน ข้อมูลกลับถูกถ่ายโอนไปยังตำแหน่งที่อยู่ นอกช่วงที่ระบุไว้ของอุปกรณ์ภายใน
4	ไม่มีการ์ด CF หรืออุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล USB	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไว้ใน GP หรือไม่ได้ปัดฝาครอบ การ์ด CF
5	การอ่านเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/ PLC
6	การเขียนเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถเขียนข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ หรือการ์ดมีที่ว่างไม่เพียงพอ
7	การ์ด CF/อุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล USB เกิดข้อผิดพลาด	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใช้ไม่ได้ หรือสื่อที่ใส่ไว้ไม่ใช่การ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
8	การลบเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถลบไฟล์ได้ หรือไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
9	สำรอง	-
10	สำรอง	-

• ไฟล์

ระบุหมายเลขไฟล์ที่จะถ่ายโอน

#### โหมด กำหนดรูปแบบข้อมูลสูตรทำงานว่าใช้จำนวนลบได้หรือไม่



- รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง
   ระบุอุปกรณ์ที่คุณต้องการเข้าถึงด้วยรหัสอุปกรณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุตำแหน่งปลายทาง (หรือต้นทาง)
   ด้วยรหัสตำแหน่งได้
   ความแตกต่างของรหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งจะขึ้นกับอุปกรณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก "คู่มีออุปกรณ์/PLC
   สำหรับ GP-Pro EX" ในการระบุโหมดตำแหน่งเป็นอุปกรณ์ภายในของ GP ให้ใช้รหัสอุปกรณ์ 0x0000
   สำหรับอุปกรณ์ LS และรหัสอุปกรณ์ 0x0001 สำหรับอุปกรณ์ USR
- จำนวนรายการข้อมูล

ระบุจำนวนรายกา<sup>้</sup>รข้อมูลในสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ข้อมูล 16 บิตสามารถมีรายการข้อมูลได้สูงสุด 10,000 รายการ และข้อมูล 32 บิตมีรายการข้อมูลได้สูงสุด 5,000 รายการ หากมีจำนวนรายการข้อมูล เกินขีดจำกัดนี้ การถ่ายโอนจะไม่ทำงาน

แผนผังระยะเวลาของการถ่ายโอนอัตโนมัติ (การดำเนินการตามตำแหน่ง) เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว บิตสถานะ 1 (แฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน) จะเปิดขึ้น โปรดปิดทริกเกอร์บิต หลังจากแสดงแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอนโดยผ่านทางอุปกรณ์/PLC เมื่อปิดทริกเกอร์บิต จะทำให้แฟลก เสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอนในตำแหน่งสถานะถูกปิดโดยอัตโน<sup>่</sup>มัติ



### 🔶 ตัวอย่างการถ่ายโอนตามตำแหน่ง

### การเขียนข้อมูลจากการ์ด CF/USB→อุปกรณ์/PLC

ตัวอย่าง การถ่ายโอน "ZR00001.csv" (้จำนวนรายการข้อมูล: 6, ความยาวข้อมูล: 16 บิต, ไม่มีเครื่องหมาย) จากการ์ด CF ไปยังตำแหน่ง D100 ของอุปกรณ์/PLC

ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม: D50

D50	ควบคุม
D51	สถานะ
D52	หมายเลขไฟล์
D53	โหมด
D54	โหมดตำแหน่ง
D55	รหัสอุปกรณ์
D56	รหัสตำแหน่ง
D57	(2 เวิร์ด)
D58	จำนวนรายการข้อมูล
D59	
-	พื้นที่สำรอง
-	(7 เวิร์ด)
D65	

- 1 เขียนหมายเลขไฟล์ที่จะถ่ายโอน "1" ที่ D52
- 2 เขียน "0" (16 บิต, ไม่มีเครื่องหมาย) ที่ D53
- 3 เขียน "0" ที่ D54

หมายเหตุ

ถ้าปลายทางการถ่ายโอนคืออุปกรณ์ภายใน ให้เขียน "1"

- สำหรับชนิดการเชื่อมต่อผ่านหน่วยความจำ โปรดตั้งค่าเป็น "0"
- 4 เขียนอุปกรณ์ปลายทางการถ่ายโอน "0x0000" (อุปกรณ์ D) ที่ D55
- 5 ระบุตำแหน่งปลายทางการถ่ายโอนใน D56/D57 เขียน "100" ที่ D56 และ "0" ที่ D57
- 6 เขียน "6" ที่ D58
- 7 เปิดบิต 0 ของ D50 ข้อมูล CSV จะถูกเขียนลงในตำแหน่ง D100 ถึง D105
- 8 เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปัดบิต 0 ของ D51 (บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล) เปิด [Transfer Complete Flag] (บิต 1)

♦ การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC→CF/USB

ตัวอย่าง การถ่ายโอนข้อมูล 6 รายการ (ความยาวข้อมูล: 16 บิต, ไม่มีเครื่องหมาย) จากอุปกรณ์/PLC ในตำแหน่ง D100 ถึง D105 ไปที่การ์ด CF และสร้างไฟล์ ZR00002.csv

- 1 เขียนหมายเลขไฟล์ "2" ที่จะสร้างโดยถ่ายโอนไปที่ D52
- 2 เขียน "0" (16 บิต, ไม่มีเครื่องหมาย) ที่ D53
- 3 เขียน "0" ที่ D54
- 4 เขียนอุปกรณ์ต้นทางการถ่ายโอน "0x0000" (อุปกรณ์ D) ที่ D55
- 5 ระบุตำแหน่งต้นทางการถ่ายโอนใน D56/D57 เขียน "100" ที่ D56 และ "0" ที่ D57
- 6 เขียน "6" ที่ D58
- 7 เปิดบิต 1 ของ D50 ระบบจะอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง D100 ถึง D105 และสร้างชื่อไฟล์ "ZR00002.csv" ขึ้นใน โฟลเดอร์ [File] ในการ์ด CF

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ปัดบิต 0 ของ D51 (บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล) เปิด [Transfer Complete Flag] (บิต 1)

• เมื่อทำการถ่ายโอนจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB วันที่ของข้อมูล CSV จะแสดงด้วยตัวเลขสองตัว

### ลบไฟล์

หมายเหตุ

ตัวอย่าง ลบชื่อไฟล์ "ZR00002.csv" ออกจากการ์ด CF

- 1 เขียนหมายเลขไฟล์ "2" ที่จะลบใน D52
- 2 เปิดบิต 15 ของ D50 (บิตการลบ)

เมื่อลบไฟล์เสร็จแล้ว บิต 1 ของ D51 (แฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน) จะเปิดขึ้น

# 25.11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข

เมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/USB→อุปกรณ์/PLC ด้วยการระบุชื่อเงื่อนไขของไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอน คุณสามารถค้นหาไฟล์ CSV ที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นภายในโฟลเดอร์ [FILE] ของการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปที่อุปกรณ์/PLC ได้

ในรูปภาพต่อไปนี้ ไฟล์ CSV ที่ตรงกับหมายเลขสินค้า (ชื่อเงื่อนไข) ที่อ่านจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะถูกถ่ายโอนไปที่ อุปกรณ์/PLC



 คุณสมบัติการค้นหาจะตรวจหาเฉพาะไฟล์ที่มีชื่อเงื่อนไขตรงกับสตริงการค้นหาเท่านั้น หากพิมพ์ชื่อไฟล์เว้นวรรคจะหมายถึงชื่อไฟล์คนละไฟล์กันและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

ตำแหน่ง [Search Word Address] ที่ระบุจะใช้เวิร์ด 16 เวิร์ด และสามารถระบุชื่อเงื่อนไขที่จะค้นหาด้วยอักขระสูงสุด 32 ตัว หลังจากจัดเก็บชื่อเงื่อนไขการค้นหาแล้ว ให้เปิดปิด 2 ของตำแหน่ง [Control Word Address] ระบบจะเริ่ม ค้นหาไฟล์และถ่ายโอนไฟล์ไปที่อุปกรณ์/PLC หากมีไฟล์ที่ตรงกับเงื่อนไขหลายไฟล์ ระบบจะถ่ายโอนข้อมูล CSV ตามลำดับของหมายเลขไฟล์

```
* • • ตำแหน่งเวิร์ดควบคุมเมื่อใช้คุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-102)
```

🐨 " 🔶 วิธีจัดเก็บการค้นหาชื่อเงื่อนไข" (หน้า 25-104)

หากมีไฟล์ดัชนี (ZRINDEX.CSV) อยู่ในโฟลเดอร์ [FILE] ของการ์ด CF ระบบจะค้นหารายละเอียดของไฟล์ดัชนี หากไม่มีไฟล์ดัชนี และโฟลเดอร์ [File] มีไฟล์จำนวนมาก ระบบอาจต้องใช้เวลาในการอ้างอิงและค้นหาชื่อเงื่อนไข ของไฟล์ CSV ทั้งหมดเป็นเวลานาน (ตัวอย่างเช่น ถ้าค้นหาจากไฟล์ CSV ประมาณ 1,000 ไฟล์ การดำเนินการค้นหา จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที)

```
<u>ข้อสำคัญ</u> • ระบบไม่สามารถตรวจหาไฟล์ที่ไม่มีชื่อเงื่อนไขอยู่ในไฟล์ดัชนีได้ แม้ว่าไฟล์เป้าหมายจะอยู่ใน
โฟลเดอร์ [FILE] ของการ์ด CF ก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ ให้อัพเดตหรือลบไฟล์ดัชนีก่อนแล้วจึงทำ
การถ่ายโอนไฟล์
```

### 🔶 ไฟล์ดัชนีคืออะไร

ใน GP-Pro EX ให้สร้างข้อมูล CSV แล้วคลิก Search File ไฟล์ดัชนี (ZRINDEX.csv) จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ [FILE]

เมื่อใช้คุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข ไฟล์ดัชนีจะช่วยให้ค้นหาได้เร็วยิ่งขึ้น หมายเลขไฟล์และชื่อเงื่อนไข สำหรับสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ใน GP–Pro EX จะถูกเขียนลงไฟล์นี้

### ไฟล์ดัชนีมีรูปแบบดังต่อไปนี้

	ZRINDEX.CSV	
	00000, Bread	
	00001, Butter Roll	
	00002, Croissant	
	00003, French bread	
	00010, Temperature Setting1	
	00011, Temperature Setting2	
	00012, TYPE-A0001	
	00050, TYPE-A0002	
ИІб	00051, TYPE-A0003	ชื่อเงื่อนไข
หมายเลขไฟล (เลข 5 หลัก)	→ 00100, TYPE-A0001	(GROUP NAME)
	00101, TYPE-A0002	(อักขระสูงสุด 32 ตัว)

ใน GP-Pro EX หลังจากคุณตำเนินการต่าง ๆ กับไฟล์ CSV เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือลบ จากคำสั่ง [Transfer CSV Data (CSV File List)] ของสูตรทำงาน เมื่อคลิกที่ [Search File] ไฟล์ดัชนีจะได้รับการอัพเดต หากไฟล์ CSV ถูกสร้างขึ้นใน Excel หรือโดยอุปกรณ์/PLC และถูกถ่ายโอนไปยังการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB ไฟล์ดัชนีจะไม่แสดงข้อมูลของไฟล์เหล่านั้น ให้เปิดไฟล์ดัชนีและป้อนข้อมูลลงในไฟล์โดยตรง หรืออัพเดตไฟล์ดัชน์ใน GP-Pro EX

 หมายเหตุ
 เมื่อแก้ไขไฟล์ดัชนี ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ในไฟล์ดัชนี มิฉะนั้นจะทำให้การทำงาน ของคุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไขล้มเหลว ในกรณีดังกล่าว ให้สร้างไฟล์ดัชนีใหม่หรือลบไฟล์ดัชนีที่มีอยู่ ก่อนที่จะเริ่มถ่ายโอนใหม่อีกครั้ง คุณสามารถลบไฟล์ดัชนีได้โดยใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager]

 ไม่มีหมายเลขไฟล์
 ไม่มีหมายเลขไฟล์
 หมายเลขไฟล์ไม่อยู่ในช่วง 0 ถึง 65,535
 ไฟล์ดัชนีไม่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ CSV

 ชื่อเงื่อนไขและหมายเลขไฟล์ของไฟล์ดัชนีจะถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ [File] ไม่ได้สร้างโดยใช้การตั้งค่าเงื่อนไขของ GP-Pro EX แต่อย่างใด

### 🔶 ตำแหน่งเวิร์ดควบคุมเมื่อใช้คุณสมบัติการค้นหาชื่อเงื่อนไข

หลังจากจัดเก็บชื่อเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาแล้ว เมื่อเปิดบิตการถ่ายโอน (บิต 2) ของ [Control Word Address] คุณสามารถค้นหาไฟล์ CSV ภายในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB และถ่ายโอนไฟล์ CSV ทุกไฟล์ที่ตรงกับชื่อ เงื่อนไขการค้นหาได้



• ควุบคุม

เมื่อบิ่ต 2 เปิดขึ้น ให้ค้นหาไฟล์ที่มีชื่อเงื่อนไขตรงกับสตริงข้อความที่ระบุใน [Search Word Address] และเขียน ข้อมูล CSV ที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นลงใน PLC



- โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าทุกบิตในตำแหน่งนี้มีค่าเป็น "0" เมื่อเปิด GP
- เมื่อบิต 0 (CF/USB→๋อุปกรณ์/PLC) และบิต 2 (การถ่ายโอนการค้นหาชื่อเงื่อนไข) เปิดพร้อมกัน จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ให้เปิดเฉพาะบิต 2 เท่านั้น

• สถานะ

หมายเหตุ

ตำแหน่งนี้จะแสดงสถานะการถ่ายโอนและผลการถ่ายโอนข้อมูล



รหัสข้อผิดพลาด (แสดงในบิตสถานะข้อผิดพลาด)

0	เสร็จสมบูรณ์	ถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1	ไม่มีหมายเลขไฟล์	CF/USB→ไม่มีเป้าหมายที่จะถ่ายโอนข้อมูลไปให้
2	ไม่มีหมายเลขเงื่อนไข การถ่ายโอน	สำหรับการถ่ายโอน ไม่มีหมายเลขเงื่อนไขที่สอดคล้องกับหมายเลขไฟล์ (GROUP NO) ที่กำหนดไว้
3	ช่วงอุปกรณ์ภายในเกิด ข้อผิดพลาด	สำหรับการถ่ายโอนจาก CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ที่ระบุตำแหน่งเริ่มต้น ของของการถ่ายโอนเป็นอุปกรณ์ภายใน ข้อมูลกลับถูกถ่ายโอนไปยังตำแหน่ง ที่อยู่นอกช่วงที่ระบุไว้ของอุปกรณ์ภายใน
4	ไม่มีการ์ด CF หรืออุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล USB	ไม่ได้ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไว้ใน GP หรือไม่ได้ปัดฝาครอบ การ์ด CF

ต่อ

5	การอ่านเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ ในการถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไปยังอุปกรณ์/ PLC
6	การเขียนเกิดข้อผิดพลาด	ไม่สามารถเขียนข้อมูลในการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ได้ หรือการ์ดมีที่ว่างไม่เพียงพอ
7	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB เกิดข้อผิดพลาด	การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใช้ไม่ได้ หรือสื่อที่ใส่ไว้ไม่ใช่การ์ด CF/ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
8	สำรอง	-
9	ไม่มีข้อความที่ค้น	ไม่มีไฟล์ CSV ที่ตรงกับข้อความที่ค้น
10	ไฟล์ดัชนีมีข้อผิดพลาด	รูปแบบ CSV ของไฟล์ดัชนีไม่ถูกต้อง

### แผนผังระยะเวลาของการถ่ายโอนการค้นหาชื่อเงื่อนไข

เมื่อบิต 2 ของตำแหน่งควบคุมเปิดขึ้น บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล (บิตสถานะ 0) จะเปิด เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะปิดลง และแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอน (บิตสถานะ 1) จะเปิดขึ้น

ี้เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กำหนดแฟลกเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอนผ่านทางอุปกรณ์/PLC และปิดบิตของ ตำแหน่งควบคุม เมื่อทริกเกอร์ปิด บิตเสร็จสิ้นสถานะการถ่ายโอนจะปิดเองโดยอัตโนมัติ



ถ้าไม่สามารถทำการถ่ายโอนได้ บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูลจะปิด และกำหนดสถานะข้อผิดพลาดให้กับ รหัสข้อผิดพลาด (บิตสถานะ 12–15) ก่อนเริ่มถ่ายโอนครั้งต่อไป ให้ล้างข้อมูลสถานะและบิตควบคุมเป็น 0 และเปิดบิตควบคุมที่ต้องการ

ตำแหน่งควบคุม (การค้นหาชื่อเงื่อนไข และบิตทริกเกอร์การถ่ายโอน)		
บิตแสดงการถ่ายโอนข้อมูล (สถานะ)		
สถานะข้อผิดพลาด (สถานะ)	 	
การถ่ายโอนข้อมูล	 ค้นหาและถ่ายโอน ไฟล์ CSV	
		การถายโอนข้อมูล ถูกขัดจังหวะ

 ระยะเวลาระหว่างที่บิตสถานะการถ่ายโอนเปิดอยู่นั้น ได้รวมเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการค้นหาไฟล์ CSV ไว้ด้วย ดังนั้น ห้ามเข้าใช้งานโฟลเดอร์ [FILE] ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในขณะที่บิต แสดงการถ่ายโอนข้อมูลเปิดอยู่

### 🔶 วิธีจัดเก็บการค้นหาชื่อเงื่อนไข

หมายเหตุ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อเงื่อนไขตามโหมดข้อมูลตัวอักษรได้ ในเวิร์ด 16 เวิร์ดล่างของตำแหน่ง [Search Word Address] ที่ ระบุไว้ คุณสามารถใช้ตำแหน่งอุปกรณ์/PLC หรือตำแหน่งอุปกรณ์ภายใน GP ตั้งค่าเป็นตำแหน่งนี้ได้

ถ้าชื่อที่ระบุมีอักขระน้อยกว่า 32 ตัว ให้เขียน 0 (NULL="0(h)") หรือใช้เว้นวรรคในตำแหน่งต่อจากอักขระ ตัวสุดท้าย ระบบจะถือว่าอักขระที่อยู่ก่อนหน้าตำแหน่งที่มีค่า 0 (NULL="00(h)") คือชื่อเงื่อนไขสำหรับการค้นหา โดยสามารถค้นหาชื่อเงื่อนไขได้ในโหมดข้อมูล 1, 2, 4 หรือ 5 เท่านั้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างของโหมดข้อมูลตัวอักษร

ตัวอย่าง การค้นหา ชื่อเงื่อนไข "TYPE–A0001"

• โหมดข้อมูลตัวอักษร 1



•

•

โหมดข้อมูลตัวอักษร 2 •



การเว้นวรรคระหว่างอักขระตัวสุดท้ายและ 0 จะถูกแทนค่าด้วย 0 เมื่อทำการค้นหา • หากตำแหน่งเริ่มต้นของตำแหน่ง [Search Word Address] เป็น 0 ระบบจะค้นหาไฟล์ที่ไม่มี

ชื่อเงื่อนไข

# 25.11.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยังการ์ด CF/USB ด้วยการถ่ายโอนอัตโนมัติ คุณสามารถจัดสรรหมายเลขไฟล์ โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างไฟล์ CSV ไฟล์ใหม่ได้ คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้ในแท็บ [Extended] ของกล่องโต้ตอบ [CSV Data Transfer Condition] การกำหนดตัวเลขอัตโนมัติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ระบบจะสร้างชื่อไฟล์ใหม่ขึ้นโดย +1 เข้ากับหมายเลขไฟล์ที่มีเวลาบันทึกล่าสุดในบรรดาไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
- ถ้าไม่มีที่ว่างเหลือ ระบบจะลบไฟล์ที่มีเวลาบันทึกเก่าที่สุดออก และสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นโดย +1 เข้ากับหมายเลข ไฟล์ที่บันทึกล่าสุด





ถ้ามีไฟล์ที่กำหนดหมายเลขไว้ดั้งแต่ "ZR00000.CSV" ถึง "ZR00002.CSV" ระบบจะลบไฟล์ "ZR00000.CSV" ออกเพื่อสร้างไฟล์ "ZR00003.CSV"

 เมื่อบันทึกหมายเลขไฟล์ลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยไม่เรียงตามลำดับ ระบบจะสร้าง ชื่อไฟล์ใหม่ด้วยการ +1 เข้ากับหมายเลขไฟล์ที่มีเวลาบันทึกล่าสุดในบรรดาไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่

ZR00000.CSV	9:00
ZR00001.CSV	10:00
ZR00003.CSV	11:00



ZR00000.CSV 9:00 ZR00001.CSV 10:00 ZR00003.CSV 11:00 ZR00004.CSV 12:00 หากยังไม่ได้บันทึกไฟล์ ZR00002.CSV และไฟล์ ZR00003.CSV ยังเป็นไฟล์ใหม่อยู่ แอ็พพลิเคชันจะสร้างไฟล์ ZR00004.CSV

หมายเหตุ

 หากหมายเลขไฟล์ไม่ตรงกับเวลาที่บันทึกในโหมดกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ (เมื่อเขียนทับไฟล์ด้วย การถ่ายโอนด้วยตนเอง) ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่โดย +1 เข้ากับหมายเลขไฟล์ล่าสุด





เมื่อมีไฟล์ ZR00000.CSV ถึง ZR00003.CSV อยู่แล้ว ZR00002.CSV จะถูกเขียนทับ ด้วยไฟล์ใหม่

 เมื่อใช้การกำหนดหมายเลขโดยอัตโนมัติ ห้ามจัดสรรหมายเลขไฟล์ (อุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB) ด้วยการถ่ายโอนด้วยตนเอง มิฉะนั้นไฟล์เหล่านี้จะถูกเขียนทับ ระบบจะเขียนทับไฟล์ตามลำดับของ หมายเลขไฟล์ที่กำหนดหมายเลขด้วยการ +1 โดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่บันทึกจากการถ่ายโอน ด้วยตนเองแต่อย่างใด หากระบบกำหนดหมายเลขไฟล์ไปจนถึงค่า [End] ที่กำหนดไว้ จะไม่มีการถ่ายโอน ข้อมูลแม้ [Control Word Address]
 [Loop] หรือตั้งค่า [Resume Bit Address] การใช้ฟังก์ชัน Loop

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ [Loop] หลังจากสร้างไฟล์จนถึงหมายเลข [End] แล้ว ระบบจะเขียนทับข้อมูลโดย เริ่มจากไฟล์ที่มีหมายเลข [Start] และดำเนินการถ่ายโอนต่อไป

ตัวอย่าง เมื่อเงื่อนไขคือ [Start] = 0, [End] = 4

ZR00000.CSV 9:00 ZR00001.CSV 10:00 ZR00002.CSV 11:00 ZR00003.CSV 12:00 ZR00004.CSV 13:00	ZR00000.CSV         14:00           ZR00001.CSV         10:00           ZR00002.CSV         11:00           ZR00003.CSV         12:00           ZR00004.CSV         13:00	เมื่อมีไฟล์ ZR00000.CSV ถึง ZR00004.CSV อยู่แล้ว ZR00000.CSV จะถูกเขียนทับด้วย ไฟล์ใหม่
--	---	---

เมื่อใช้ตำแหน่งบิตดำเนินการต่อ

เมื่อไฟลถึงหมายเลข [End] และตำแหน่ง [Resume Bit Address] ที่กำหนดไว้เปิดขึ้น หลังจากนั้น [Control Word Address] จะเปิดขึ้น ไฟล์ [Start] จะถูกเขียนทับและไฟล์อื่น ๆ ที่อยู่ถัดไปจะถูกเขียนทับและถ่ายโอน

### แผนผังระยะเวลาการกำหนดหมายเลขอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างไฟล์ตั้งแต่หมายเลข [Start] จนถึง [End] แล้ว [Full Bit Address] จะเปิดขึ้นและหยุดการถ่ายโอน อัตโนมัติ

เมื่อต้องการถ่ายโอนอัตโนมัติอีกครั้ง ให้เปิด [Resume Bit Address] แล้วเปิดบิต 1 ของ [Control Word Address] ไฟล์ต่าง ๆ จะถูกเขียนทับและสร้างขึ้นตามลำดับโดยเริ่มต้นจาก [Start]

เมื่อตำแหน่ง [Resume Bit Address] เปิดขึ้น [Full Bit Address] จะปิดลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Full Bit Address] ปิดลงแล้ว แล้วจึงปิด [Resume Bit Address]



 หากในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB มีไฟล์ที่มีหมายเลขไฟล์ก่อนหน้า [End] อยู่ เมื่อสวิตซ์ GP เปิดขึ้น หลังจากบิต 1 ของ [Control Word Address] เปิดแล้ว [Full Bit Address] จะถูกเปิดขึ้นทันที และกระบวนการถ่ายโอนจะไม่ทำงาน และหาก [Resume Bit Address] เปิดอยู่ บิต 1 ของ [Control Word Address] จะเปิดขึ้นและไฟล์ [Start] จะถูกเขียนทับ ก่อนทำการถ่ายโอน โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ระบุหมายเลขไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB และสถานะของ [Resume Bit Address] แล้ว

# 25.12 กลไกของการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

## 25.12.1 โครงสร้างของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันจะถูกจัดเรียงเป็นโฟลเดอร์

้ในห<sup>ู้</sup>นึ่งโฟลเดอร์สามารถ<sup>ิ้</sup>เก็บไฟล์ได้สูงสุด 2,048 ไฟล์

ในหนึ่งไฟล์สามารถมีบล็อคได้สูงสุด 1,650 บล็อค (สูตรทำงาน) การถ่ายโอนข้อมูลจะทำเป็นบล็อค โดยใน 1 ไฟล์ สามารถมีรายการข้อมูลได้สูงสุด 10,000 รายการ หรือ 5,000 รายการหากเป็นข้อมูล 32 บิต


#### หมายเหตุ

จำนวนไฟล์ บล็อค และข้อมูลที่สามารถตั้งค่าได้จะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนของแต่ละรายการ
คุณสามารถลงทะเบียนไฟล์ในหลายโฟลเดอร์ได้ โดยลงทะเบียนโฟลเดอร์ได้สูงสุดถึง 8,999 โฟลเดอร์ แต่สามารถจัดเก็บโฟลเดอร์ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลได้เพียงหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้น



การเตรียมการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อใช้หลายโฟลเดอร์

# ∎ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำสำรองข้อมูล

หน่วยความจำสำรองข้อมูลคือหน่วยความจำที่บันทึ๊กข้อมูลเก็บไว้ แม้ GP จะปิดเครื่องก็ตาม พื้นที่สำหรับผู้ใช้ของหน่วยความจำสำรองข้อมูลจะถูกใช้สำหรับสำรองข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน, ข้อมูลประวัติ การแจ้งเตือน, ข้อมูลที่สุ่มเก็บ และอุปกรณ์ภายใน (พื้นที่สำหรับผู้ใช้) ความจุของหน่วยความจำสำรองข้อมูลที่ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันสามารถใช้ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ GP และจำนวนความจุที่ใช้งานโดยข้อมูลอื่น



#### พื้นที่สำหรับผู้ใช้ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลมีลำดับการใช้งานดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลประวัติการแจ้งเตือน
- (2) ข้อมูลที่สุ่มเก็บ
- (3) ข้อมูลสำรองในอุปกรณ์ภายใน
- (4) ข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน
- <u>ข้อสำคัญ</u> ข้อมูลในหน่วยความจำสำรองข้อมูลจะถูกลบเมื่อ มีการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ พื้นที่สำหรับผู้ใช้ได้รับการ Initialize (ออฟไลน์) หน่วยความจำสำรองข้อมูลได้รับการ Initialize (ออฟไลน์)
  - ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรองข้อมูลสามารถบันทึกลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB ได้ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกนี้ จาก System Settings ให้เลือก [Main Unit] เลือกแท็บ [Action] แล้วเลือก [Data Storage] โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    - 🀨 " 🔶 Operation" (หน้า 5-113)

#### 🔶 ความจุของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

้ความจุสู่งสุดในก<sup>้</sup>ารจัดเก็บข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันต่อหนึ่งไฟล์เท่ากับความจุสูงสุดของพื้นที่สำหรับผู้ใช้ในหน่วยความจำ สำรองข้อมูล ความจุโฟลเดอร์จะถูกคำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ บล็อค ข้อมูลและความยาวบิต

การคำนวณ

ความจุในการใช้งานต่อไฟล์ (เป็นไบต์)

118 + {(68 + 2 <sup>\*1</sup> x จำนวนรายการข้อมูล) x จำนวนบล็อค}

- \*1 2 ไบต์เมื่อข้อมูลยาว 16 บิต 4 ไบต์เมื่อข้อมูลยาว 32 บิต
- ความจุในการใช้งานต่อโฟลเดอร์ (เป็นไบต์)
  - 4 + ผลรวมจำนวนข้อมูลของแต่ละไฟล์

ตัวอย่างการคำนวณ

รายการ	คำอธิบาย
จำนวนบล็อค	5
จำนวนรายการข้อมูล	1000
รูปแบบข้อมูล (ความยาวบิต)	16 บิต

ตัวอย่าง ความจุของโฟลเดอร์ที่มีเพียง 1 ไฟล์

ผลการคำนวณ

4 + [118 + {(68 + 2 x 1,000) x 5}] = 10,462 ไบต์ (ประมาณ 10 KB)

# 25.12.2 การถ่ายโอนชื่อรายการและหมายเลขบล็อค

ใน [Edit Filing Data] > [Option] คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อถ่ายโอนข้อมูลพร้อมด้วยชื่อรายการและ หมายเลขบล็อคได้

เมื่อถ่ายโอนทั้งชื่อรายการและหมายเลขบล็อคไปที่อุปกรณ์/PLC พร้อมกับข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในโครงสร้าง ต่อไปนี้

ตัวอเ	ย่าง	[Storage	Start	Address]	เป็น	ເຕົ່າແ	หน่ง	16	บิต	ข้อเ	<b>เ</b> ลมีคว	ามยาว	16	บิต
		L0-												

💰 Edit Filing Data			×				
File Number							
Comment	Ingredient						
Storage Start Address	[PLC1]D00126	Number of Blocks	8 📑 🏢 (1 - 1650)	Г	อุปกรณ์/PLC	~	
Display Format	Dec 🔽 🗖 Sign	+/- Number of Data	6 📑 🧾 (1 - 10000)	D110	1 + หมายเลขบ	เลือค	
Bit Length	16 Bit 💌	Language	ASCII		( ชื่อรายการ		
Blo	ock 0 Block 1 B	lock 2	Сору		(อักขระ 32	ตัว)	
ItemName Br	read Butter Role Ci	oissent	Paste	D126			
[PLC1]D00127 5	8 4		<u>Clear</u>	D127	8		
[PLC1]D00128 7 [PLC1]D00129 12	8 3		Option	D129	<u>8</u> ไข้คบด		
[PLC1]D00130 245	310 120			D130	<u>16</u>		
[PLC1]D00131 12				D131 D132	40		
				5102			
		OK (0	<u>)</u> Cancel				
			<b>0</b> .				
ุ ข้อสำคัญ	📕 🔹 ข้อความชื่อรา	ยการจะถูกจัดเก็บตา	ามการตั้งค่าโหมดข้อ	เมูลตัวอักษร *	1		
	<ul> <li>การจัดเก็บชื่อ</li> </ul>	รายการและข้อมูลจะ	ขึ้นอยู่กับการระบุ [S	torage Start A	ddress] ແລະ [Bit Length	]	
	<ul> <li>หมายเลขบล็ย</li> </ul>	เคจะไม่ถูกถ่ายโอนใเ	แระหว่างการถ่ายโอเ	เข้อมูลจากอุบ	ไกรณ์/PLC → รวมทั้ง		
	กรณีที่ถ่ายโอเ	ู เผ่านอุป <sup>ุ</sup> กรณ์ภายใน	(อุปกรณ์/PLC → อุร	ปกรณ์ภายใน	$\rightarrow$ SRAM)		
	<ul> <li>เมื่อใช้การถ่าย</li> </ul>	<sub>่</sub> เโอนดั่วยตนเองผ่านเ	ทา่งอุปกรณ์ภายใน ่ร	ระบบจะส่งชื่อ	รายการระหว่าง SRAM		
	และอุปกรณ์ภ	ายใน โดยไม่คำนึงถึง	งการ <b>ต</b> ั้งค่าในกล่องโต่	ด้ตอบ [Prefere	nces]		
	ตัวอย่าง เมื่อก่	์ ทหนดเฉพาะ [Send I	Block Number]				
	หน่วยค	วามจำสำรองข้อมล	คปกรณ์ภายใน	ุดง∣กรกโ์/PI C			
			۹ ۹	]	9		
	И	มายเลขบลอค	หมายเลขบลอค		หมายเลขบลอค		
		สี่ออายอาอ			ข้อขอ		
					비다 <b>윈</b> 64		
	-	ข้อยอ	2 2 2 2 2 2				
		10491	1040				
หมายเหต	<ul> <li>เมื่อชื่อรายการ:</li> </ul>	มีอักขระน้อยกว่า 32 ต่	กัว ระบบจะเติมที่ว่างใ	นตำแหน่งสดทํ	้ายให้โดยอัตโนมัติ		
L°	<ul> <li>เมื่อตั้งค่า (Dis</li> </ul>	play Format] เป็น (BC	CD] หมายเลขบล็อคจ	ะถกจัดเก็บในเ	บปกรณ์/PLC เป็นข้อมล		
	เลขจานสอง	, , ,	,	ข	9		

\*1 การตั้งค่าโหมดข้อมูลตัวอักษรจะถูกกำหนดค่าใน [Device/PLC] ในการตั้งค่าระบบ

# โครงสร้างข้อมูลเมื่อถ่ายโอนทั้งหมายเลขบล็อคและชื่อรายการ • เมื่อ [Storage Start Address] เป็นตำแหน่ง 16 บิต (n = จำนวนรายการข้อมูล)



เมื่อ [Storage Start Address] เป็นตำแหน่ง 32 บิต (n = จำนวนรายการข้อมูล)



# 25.12.3 การถ่ายโอนด้วยตนเองผ่านทางอุปกรณ์ภายใน

เมื่อตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] เป็น [Via Internal Device] คุณสามารถใช้ไฟสัญญาณสวิตช์ [Special Switch] - [File Item Switch] สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลต่อไปนี้ได้



 หมายเหตุ
 สามารถสร้างสวิตซ์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ภายในได้ด้วยไฟสัญญาณสวิตซ์ [Special Switch] เท่านั้น

#### ตัวอย่าง เมื่อถ่ายโอนจาก SRAM → อุปกรณ์ภายใน (ตำแหน่งเริ่มต้น: LS20) → อุปกรณ์/PLC (ความยาวข้อมูล: 16 บิต)



คุณสามารถแสดงข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ภายในบนหน้าจอ GP ในพาร์ทแสดงผลข้อมูล [Numeric Display] ได้ ตามต้องการ โดยสามารถใช้ได้เมื่อคุณต้องการปรับข้อมูลบนหน้าจอ GP เล็กน้อยก่อนถ่ายโอนข้อมูลไปที่ อุปกรณ์/PLC



เลือกชื่อรายการด้วยจอ แสดงข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน และโอนจาก SRAM → อุปกรณ์ภายใน



ข้อมูลอุปกรณ์ภายใน จะปรากฏขึ้นในจอแสดงข้อมูล แตะที่พาร์ทแสดงผลข้อมูล และ...



แป้นคีย์แบบป้อปอัพ จะปรากฏขึ้น แก้ไขข้อมูล และกดปุ่ม ENT







โอนจากอุปกรณ์ภายใน → PLC

# 🔶 โครงสร้างของข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันที่จัดเก็บในอุปกรณ์ภายใน

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจ<sup>้</sup>ากหน่วยความจำสำรองข้อมูล — อุปกรณ์ภายใน เวิร์ด 16 เวิร์ดต่อเนื่องกันที่อยู่ต่อจากตำแหน่ง [Storage Start Address] ที่ระบุจะจัดเก็บชื่อรายการไว้ และจัดเก็บข้อมูลหลังจากนั้น ชื่อรายการจะถูกจัดเก็บตามการตั้งค่าโหมดข้อมูลตัวอักษร<sup>\*1</sup>



หมายเหตุ

เมื่อข้อมูลเป็นแบบ 32 บิต ส่วนของข้อมูลที่ใช้งานคือ จำนวนรายการข้อมูล x 2 เวิร์ด

เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ภายใน → อุปกรณ์/PLC ระบบจะเขียนเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ภายในเท่านั้น ลงในตำแหน่งที่ระบุในอุปกรณ์/PLC



หมายเหตุ

หากตั้งค่า [Send Item Names] ไว้เมื่อสร้างข้อมูล คุณสามารถถ่ายโอนชื่อรายการไปที่อุปกรณ์/PLC ได้
 "25.12.2 การถ่ายโอนชื่อรายการและหมายเลขบล็อค" (หน้า 25-111)

\*1 การตั้งค่าโหมดข้อมูลตัวอักษรจะถูกกำหนดค่าใน [Device/PLC] ในการตั้งค่าระบบ

# 25.13 ข้อจำกัด

#### 25.13.1 ข้อจำกัดของการถ่ายโอนข้อมูล CSV

- จำนวนสูงสุดของรายการข้อมูลที่สามารถตั้งค่าได้ในหนึ่งไฟล์ (ZR\*\*\*\*\*.csv) คือ 10,000 รายการ (หรือ 5,000 รายการ หากเป็นข้อมูล 32 บิต)
- ถ้ำมีข้อมู่ลจำนวนมากจะใช้เวลาในการถ่ายโอนนานขึ้น เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายโอนจนกระทั่งถ่ายโอนเสร็จ อาจใช้ไม่กี่วินาทีจนถึงหลายนาที
- ขณะกำลังทำการถ่ายโอน การแสดงพาร์ทต่าง ๆ อาจอัพเดตได้ไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ช้าลง การเปลี่ยนหน้าจอ และการดำเนินการอื่น ๆ อาจทำได้ช้าลงเช่นกัน
- ถ้าทำการเปลี่ยนหน้าจอระหว่างที่ถ่ายโอนข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลอาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาในการอ่านข้อมูลหน้าจอ
- โปรดรอให้ระบบถ่ายโอนข้อมูลเสร็จก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนใหม่อีกครั้ง ถ้าเริ่มต้นการถ่ายโอนใหม่ก่อนที่ การถ่ายโอนก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดลง เช่น ทำการถ่ายโอนอัตโนมัติและการถ่ายโอนด้วยตนเองพร้อมกัน ระบบอาจไม่ทำการถ่ายโอนครั้งที่สอง
- เฉพาะการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เท่านั้นที่จะทำงาน
- หากจัดเก็บไฟล์หลายไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ [File] ของการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB การถ่ายโอนข้อมูลจาก อุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB อาจใช้เวลานานหลายนาที
- การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ต้องได้รับการบันทึกสถานะในหน้าจอจึงจะใช้หน้าจอการถ่ายโอนข้อมูล CSV ได้ หากไม่ได้บันทึกสถานะนี้ไว้ การถ่ายโอนจะทำงานไม่ถูกต้อง
- เมื่อการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB อาจมี ไฟล์ที่มีสถานะเขียนค้างอยู่
- ในการเขียนทับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB อาจต้องใช้พื้นที่ว่างมากกว่า หน่วยความจำข้อมูลของไฟล์ หากคุณถ่ายโอนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ว่างที่มีอยู่จะเกิดข้อผิดพลาด ในการเขียนข้อมูล

หากมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ คุณสามารถย้ายข้อมูลที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการ์ด CF และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างได้

- (4.5 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ด CF และหน่วยความจำของอุปกรณ์ USB" (หน้า A-77)
- เมื่อคุณบันทึกข้อมูลลงในก<sup>้</sup>าร์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยไม่ได้กำหนดไฟล์ไว้ ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ ให้โดยอัตโนมัติและบันทึกข้อมูลลงในโฟลเดอร์นั้น อย่างไรก็ตาม หากระบบสร้างโฟลเดอร์ไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ ใส่การ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ไว้ จะเกิดข้อผิดพลาดของการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขึ้น
- การเขียนข้อมูลในการ์ด CF มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่สามารถเขียนช้ำได้ (ข้อมูลขนาด 500 KB สามารถ เขียนซ้ำได้ประมาณ 100,000 ครั้ง)
- เมื่อบันทึกข้อมูลในการ์ด CF คุณไม่สามารถใช้อักขระแบบไบต์คู่ตั้งชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์ได้ ชื่อไฟล์/ ชื่อโฟลเดอร์ต้องมีอักขระแบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 8 ตัว
- เมื่อทำการฟอร์แมตการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยใช้คอมพิวเตอร์ ให้เลือก FAT หรือ FAT32 หากฟอร์แมตแบบ NTFS จอแสดงผลจะทำงานไม่ถูกต้อง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB เพียงเครื่องเดีย<sup>้</sup>วเท่านั้น หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หลายเครื่อง ระบบอาจจำแนกอุปกรณ์ไม่ได้

- ∎ ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ด CF
  - เมื่อจะถอดการ์ด CF ออก โปรดตรวจสอบว่าไฟแสดงการเข้าใช้ข้อมูลดับแล้ว เพราะอาจทำให้ข้อมูลในการ์ด CF สูญหายหรือเสียหายได้
  - ขณะที่เครื่องกำลังเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF ห้ามปิดเครื่อง GP, ตั้งค่า GP ใหม่ หรือถอดการ์ด CF ออกจากเครื่อง ให้สร้างหน้าจอตรวจสอบการกำหนดค่าของข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF โดยจะปิดเครื่อง, ตั้งค่าใหม่, เปิดฝาครอบการ์ด CF หรือดึงการ์ด CF ออกได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบหน้าจอดังกล่าวแล้วเท่านั้น
  - เมื่อจะเสียบการ์ด CF เข้าในเครื่อง GP โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณหงายการ์ดด้านที่ถูกต้องขึ้น และใส่ด้านที่ถูกต้องเข้ากับคอนเนคเตอร์ของการ์ด CF หากติดตั้งไม่ถูกต้อง ข้อมูลหรือการ์ด CF หรือตัว GP อาจชำรุดเสียหายได้
  - โปรดใช้การ์ด CF ที่ผลิตโดย Digital Electronics Corporation of Japan หากใช้การ์ด CF ของบริษัทอื่น ข้อมูลในการ์ด CF อาจได้รับความเสียหาย
  - โปรดสำรองข้อมูลทั้งหมดในการ์ด CF เก็บไว้
  - โปรดหลีกเลี่ยงการกระทำดังต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายได้
    - การโค้งงอการ์ด CF
    - •การทำการ์ด CF ตกหล่น
    - การทำน้ำหกรดตัวการ์ด
    - การสัมผัสคอนเนคเตอร์ของการ์ด CF โดยตรง
    - การถอดแยกหรือดัดแปลงการ์ด CF
- ข้อควรระวังในการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB
  - ขณะที่เครื่องกำลังเข้าใช้ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมู<sup>ล</sup> USB ห้ามตั้งค่า GP ใหม่ หรือใส่/ถอดอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูล USB เพราะอาจทำให้ข้อมูลในอุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียหาย ในการถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออกอย่างปลอดภัย ให้ออกแบบระบบให้สามารถถอดอุปกรณ์ออกได้ หลังจากเปิดตัวแปรระบบ #H\_Control\_USBDetachTrigger และยืนยันว่า #H\_Status\_USBUsing ปิดแล้ว
     <sup>(37)</sup> "A.6.2 ตัวแปรระบบ HMI (#H system variables) ■ ชนิดบิต" (หน้า A-102)
  - คุณต้องสำรองข้อมูลที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

∎ ข้อจำกัดของการถ่ายโอนด้วยตนเอง

- ให้ตั้งค่าเงื่อนไขใน [Recipe] [Transfer CSV Data (Condition)] ก่อน แล้วจึงวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ลงบนหน้าจอ
- ในหนึ่งหน้าจอสามารถวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ได้หนึ่งพาร์ท
- ในหนึ่งโปรเจคสามารถวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] ได้สูงสุด 32 พาร์ท
- เมื่อแตะเลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอน คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ได้จากพื้นที่ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Data Transmission] เท่านั้น (จำนวนแถวแสดงผลสูงสุดคือ 50 แถว) หากใช้สวิตช์เลื่อนเปลี่ยนหน้าที่กำลัง แสดงอยู่ การเลือกจะถูกยกเลิก
- หากเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังถ่ายโอนไฟล์หลายไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์เหล่านั้นจะถูกหยุด

- เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในไฟล์ที่ระบุไว้ในพาร์ทแสดงข้อมูล พิเศษ [Data Transmission] ชื่อเงื่อนไข (ชื่อกลุ่ม) จะถูกเขียนทับด้วยชื่อเงื่อนไขที่ระบุในการตั้งค่าเงื่อนไขของ การตั้งค่าทั่วไป
- หากจำนวนรายการข้อมูลที่ระบุในการตั้งค่าเงื่อนไขแตกต่างจากที่มีอยู่ในไฟล์ ระบบจะถ่ายโอนรายการข้อมูลที่มี จำนวนน้อยกว่า
- โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าหมายเลขไฟล์ ([Start] ถึง [End]) ในเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องไม่ซ้ำกัน หากมีหมายเลขไฟล์ซ้ำกันในหลายเงื่อนไข ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไขที่มีหมายเลขน้อยกว่า

### ข้อจำกัดของการถ่ายโอนอัตโนมัติ (การดำเนินการตามเงื่อนไข)

- สามารถถ่ายโอนไฟล์พร้อมกันได้สูงสุด 64 ไฟล์ต่อครั้ง
- หากเกิดข้อผิดพลาดขณะกำลังถ่ายโอ<sup>่</sup>นไฟล์หลายไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์เหล่านั้นจะถูกหยุด ระบบจะถ่ายโอนไฟล์ ตามลำดับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งจัดเก็บหมายเลขไฟล์แรกสุด
- หากจำนวนรายการข้อมูลที่ระบุในการตั้งค่าเงื่อนไขแตกต่างจากที่มีอยู่ในไฟล์ ระบบจะถ่ายโอนรายการข้อมูลที่มี จำนวนน้อยกว่า
- โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าหมายเลขไฟล์ ([Start] ถึง [End]) ในเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องไม่ซ้ำกัน หากมีหมายเลขไฟล์ซ้ำกันในหลายเงื่อนไข ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลตามเงื่อนไขที่มีหมายเลขน้อยกว่า
- หากไม่ได้กำหนดจำนวนไฟล์ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนถึงแม้ตำแหน่ง [Control Word Address] จะเปิดอยู่ก็ตาม และสถานะจะไม่เริ่มต้นใหม่
- เมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปที่ CF/USB หากไม่มีโฟลเดอร์เป้าหมาย (\FILE) อยู่ ระบบจะสร้าง โฟลเดอร์ขึ้นและบันทึกข้อมูลลงในโฟลเดอร์นั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มี CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะเกิดข้อผิดพลาดของการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขึ้น

# ข้อจำกัดของการถ่ายโอนอัตโนมัติ (การดำเนินการตามตำแหน่ง)

- สามารถถ่ายโอนสูตรทำงานประเภทข้อมูล CSV ได้ครั้งละหนึ่งรายการ
- เมื่อถ่ายโอนสูตรท้างานประเภทข้อมูล CSV จากการ์ด CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อ ผ่านหน่วยความจำ ให้ระบุ [Address Mode] เป็น "0"
- หากจำนวนรายการข้อมูลเกินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ (10,000 รายการ เมื่อข้อมูลยาว 16 บิต หรือ 5,000 รายการ เมื่อข้อมูลยาว 32 บิต) รายการข้อมูลที่อยู่นอกช่วงจะไม่ถูกถ่ายโอน
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้กำหนดรหัสอุป<sup>ุ๊</sup>กรณ์/รหัสตำแหน่งไว้ถูกต้อง หากตำแหน่งอุปกรณ์อยู่นอกช่วง หรือเป็น ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ไม่มีอยู่จริง จะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารและหน้าจอจะเข้าสู่โหมด Freeze ถ้าเกิดการสื่อสารผิดพลาดขณะถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB ให้แก้ไขรหัสอุปกรณ์/ รหัสตำแหน่งให้ถูกต้อง และเปิดบิต 1 ของตำแหน่ง [Control Word Address] อีกครั้ง ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ขณะถ่ายโอนข้อมูลจากการ์ด CF/USB ไปยังอุปกรณ์/PLC ให้ปิด GP แล้วเปิดใหม่
- เมื่อถ่ายโอนข้อมู<sup>้</sup>ลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB หากไม่มีโฟลเดอร์ [File] อยู่ ระบบจะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้น โดยอัตโนมัติ หากยังไม่ได้ตั้งค่าการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ใหม่ หรือไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ จะเกิดข้อผิดพลาดของการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขึ้น

#### 

- ข้อจำกัดของการแสดงผล
  - ในหนึ่งหน้าจอสามารถวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] ได้หนึ่งพาร์ทุเท่านั้น
  - ในหนึ่งหน้าจอหลักสามารถวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ได้หนึ่งพาร์ทเท่านั้น และไม่สามารถ วางบนหน้าต่างได้
  - เมื่อคุณวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] บนหน้าต่าง คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ไม่สามารถ ทริกเกอร์หน้าจอแก้ไขได้
  - คุณไม่สามารถตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] พร้อมกับการตั้งค่าพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่สุ่มเก็บ หรือพาร์ทแสดงผลข้อมูล (การแสดงตัวเลขที่ตั้งค่า [Allow Input] ไว้ หรือการแสดงข้อความ)
  - ไม่สามารถขยายหรือลด<sup>ื</sup>ขนาดของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ได้
  - เมื่อวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ให้ระบุพิกัด X โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุด หากวางไว้คนละ ตำแหน่ง GP จะแสดงตำแหน่งพาร์ทดังกล่าวไม่ตรงกับตำแหน่งที่ปรากฏใน GP-Pro EX เนื่องจาก GP จะแก้ไขตำแหน่งการแสดงผล
  - คุณสามารถแสดงพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ File Manager ได้โดยใช้หน้าต่างพิเศษหรือหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะ หน้าจอ หากแสดงหน้าต่างครบจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้แล้ว คุณจะแสดง File Manager บนหน้าจอไม่ได้ ให้ปิด หน้าต่างใดหน้าต่างหนึ่งเพื่อให้สามารถแสดง File Manager ได้
     "18.8 ข้อจำกัดของหน้าต่าง" (หน้า 18-28)
  - เมื่อต้องการเข้าใช้งานข้อมูล CSV ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ให้ใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ File Manager
  - เมื่อตารางข้อความเปลี่ยนไป พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ File Manager จะปิดลง
  - หากตั้งค่าสวิตช์แสดงผลของพาร์ทแสดงผลข้อมู<sup>้</sup>ลพิเศษ File Manager ในหนึ่งหน้าจอมากกว่าหนึ่งสวิตช์ จะมี File Manager เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ทำงาน เมื่อแตะสวิตช์แสดงผลอีกสวิตช์หนึ่งในขณะที่ File Manager กำลังแสดงอยู่ หน้าต่าง File Manager ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นจะปิดลง
  - ไม่สามารถลบไฟล์ที่กำลังแสดงอยู่ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ Show CSV ด้วยพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ File Manager ได้
  - เมื่อทำการอัพเดตโดยการถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์/PLC ไปยัง CF/USB ข้อมูลไฟล์ CSV ที่แสดงอยู่ จะถูกอัพเดตและเขียนใหม่
  - หากเปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ด CF หรือถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออก ขณะกำลังแสดงข้อมูลไฟล์ CSV ข้อมูลที่แสดงอยู่จะถูกลบ
  - หากหน้าจอเปลี่ยนแปลงขณะแสดงข้อมูล CSV อยู่ ข้อมูลที่แสดงอยู่จะถูกลบ
  - รูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องของข้อมูล CSV ที่แสดงในพาร์ท แสดงผลข้อมูลพิ้เศษ [Show CSV] มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลที่คั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ [""] และข้อมูลที่คั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค [,]

ตัวอย่าง รูปแบบ CSV (ข้อมูลที่สุ่มเก็บ)

"", "Date", "Time", "Data 0", "Data 1" "Number1", "12/1/2005", "09:00:00", "123.4", "780" "Number2", "12/1/2005", "10:00:00", "213.5", "235" ,Date,Time,Data0,Data1 Number 1, 01/12/05, 09:00:00, 123.4, 780 Number 2, 01/12/05, 10:00:00, 213.5, 235

# ∎ ข้อจำกัดของการแก้ไข

- หน้าจอแก้ไขสำหรับพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] จะแสดงขึ้นโดยใช้หน้าต่างพิเศษหรือหน้าต่างแบบ แสดงเฉพาะหน้าจอ หากแสดงหน้าต่างครบจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้แล้ว หน้าจอแก้ไขจะไม่ทำงาน ให้ปิดหน้าต่าง อื่นก่อนจะแก้ไขข้อมูล
  - 🎯 "18.8 ข้อจำกัดของหน้าต่าง" (หน้า 18-28)
- พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [CSV Display] สามารถใช้แก้ไขข้อความที่ยาวไม่เกิน 56 หลัก จำนวนตัวเลขที่ สามารถแก้ไขได้จะขึ้นกับรุ่นหรือการจัดวาง
- หากคุณพยายามบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ระหว่างทำการแก้ไข จะเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนขึ้น ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ขณะกำลังแก้ไขข้อมูลอยู่
- หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่กำลังแก้ไข จะเกิดข้อผิดพลาดในการเขียน CF ขึ้นและจะถูกจัดเก็บไว้ใน [Status Address] ข้อมูลที่แสดงผลอยู่จะไม่ได้รับการอัพเดต
- เมื่อตารางข้อความเปลี่ยนแปลง หน้าจอแก้ไขจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
- ถึงแม้สถานะของตำแหน่ง [Interlock Address] จะตรงกับเงื่อนไข [Touch Enable Condition] ในระหว่างการแก้ไข แต่คุณยังสามารถทำการแก้ไขได้ แต่ถ้าพยายามแก้ไขอีกครั้ง หน้าจอจะไม่เข้าสู่โหมดแก้ไขเนื่องจากคุณสมบัติ อินเตอร์ล็อคทำงานแล้ว
- ค่าตัวเลขที่แสดงขึ้นบนพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] จะแสดงเป็นข้อความ ดังนั้น ข้อมูลที่ป้อน จะถูกแก้ไขโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น จำนวนหลักในการแสดง ความยาวข้อมูล และชนิดข้อมูล
- ขณะกำลังส่งออกข้อมูลที่แก้ไขแล้วไปที่ไฟล์ CSV โหมดการพิมพ์และโหมดการแก้ไขจะใช้งานไม่ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนระบบให้เข้าสู่โหมดออฟไลน์ได้
- ไม่ว่าจะตั้งค่า Show Column ไว้เช่นใด ก็ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนของคอลัมน์ได้
- ขณะแก้ไขข้อมูล ไฟล์ชั่วคราวจะถูกสร้างขึ้นในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB โดยมีขนาดเท่ากับขนาดไฟล์ ที่กำลังแก้ไข คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้นอกจากการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB จะมีพื้นที่ว่างที่มีขนาด เท่ากับหรือมากกว่าขนาดไฟล์ที่จะแก้ไข

เมื่อแก้ไขข้อมูล ขั้นตอนภายในจะอัพเดตไฟล์ในลักษณะต่อไปนี้ ตัวอย่าง เมื่อแก้ไข "ZR0001.CSV"

- หลังจากแก้ไขและกดปุ่ม [ENT] ไฟล์ชั่วคราว (ไฟล์ที่แสดงผลการแก้ไข) "\_CSV\$\$\_0.TMP" จะถูกสร้างขึ้น
- (2) ชื่อไฟล์เดิมจะถูกเปลี่ยนจาก "ZR00001.CSV" เป็น "\_CSV\$\$\_1.TMP"
- (3) "\_CSV\$\$\_0.TMP" ถูกเปลี่ยนเป็น "ZR00001.CSV"
- (4) "\_CSV\$\$\_1.TMP" ถูกลบทิ้ง

หากปิดเครื่องระหว่างการแก้ไขหรือหากการแก้ไขล้มเหลวไฟล์ชั่วคราวอาจยังอยู่ในการ์ด CF/ที่เก็บข้อมูล USB

 เมื่อหมุนส่วนแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV] ไป 90 หรือ 180 องศา อักขระในหน้าจอแก้ไขอาจแสดงได้ ไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการหมุนพาร์ท [Show CSV] ให้ตั้งค่าการหมุนตั้งแต่ 0 ถึง 270 องศา

#### ∎ ข้อจำกัดของการพิมพ์

- เครื่องพิมพ์จะไม่พิมพ์เส้นบรรทัดในแนวนอน
- ส่วนที่เกินจากความกว้างของกระดาษขนาด A4 จะไม่พิมพ์ออกมา จำนวนอักขระที่สามารถพิมพ์ในหนึ่งบรรทัดได้ จะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
- ในหนึ่งบรรทัดสามารถพิมพ์อักขระได้สูงสุด 160 ตัว ข้อความที่ยาวเกินจากอักขระตัวที่ 160 จะถูกตัดออก
- ไม่ว่าจะตั้งค่า [Show Column] ไว้เช่นใด ก็ไม่สามารถพิมพ์ส่วนของคอลัมน์ได้
- เมื่อสั่งให้พิมพ์เฉพาะส่วนที่แสดงเท่านั้น หากข้อมูลในเซลล์ขวาสุดอยู่เลยหน้าจอและถูกตัดออกจากพาร์ท แสดงผลข้อมูลพิเศษ Show CSV ข้อมูลส่วนนั้นจะถูกตัดออกด้วยเมื่อทำการพิมพ์
- คุณไม่สามาร<sup>®</sup>ถแก้ไขข้อมูลหรือทำงานพิมพ์อื่นได้ขณ<sup>2</sup>ะที่กำลังพิมพ์งานอยู่ และไม่สามารถเปลี่ยนระบบไปที่โหมด ออฟไลน์ได้

#### 25.13.3 ข้อจำกัดของการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชัน

- สามารถลงทะเบียนโฟลเดอร์ได้สูงสุด 8,999 โฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม หน่วยความจำสำรองข้อมูลสามารถจัดเก็บ โฟลเดอร์ได้เพียงหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้น
- เมื่อจัดเก็บเฉพาะสูตรทำงานไว้ในโฟลเดอร์ ขนาดสูงสุดของโฟลเดอร์จะเท่ากับกับความจุรวมของ หน่วยความจำสำรองถึงแม้จะจัดเก็บข้อมูลไฟล์ลิ่งฟังก์ชันลงในการ์ด CF/อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB แต่ความจุของหนึ่งโฟลเดอร์ยังคงเท่ากับความจุสูงสุดของหน่วยความจำสำรองข้อมูล ไม่ว่าการ์ด CF จะมีความจุเท่าใดก็ตาม
- ในหนึ่งโฟล<sup>่</sup>เดอร์สามารถเก็บไฟล์ได้สูงสุด 2,048 ไฟล์
- ในหนึ่งไฟล์สามารถบันทึกบล็อคได้สูงสุด 1,650 บล็อค (จำนวนสูงสุดจะเปลี่ยนไปตามจำนวนไฟล์และจำนวนรายการข้อมูล)
- จำนวนข้อมูลสูงสุดในหนึ่งบล็อคคือ 10,000 รายการสำหรับข้อมูล 16 บิต หรือ 5,000 รายการสำหรับข้อมูล 32 บิต จำนวนสูงสุดขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์และจำนวนบล็อค
- ยิ่งมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยั้งอุปกรณ์/PLC มากเท่าไหร่ ก็จะใช้เวลาในการเขียนมากขึ้นเท่านั้น ระยะเวลานับตั้งแต่ เริ่มต้นการถ่ายโอนจนกระทั่งการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์ อาจแตกต่างไปตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหลายนาที
- ขณะเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์/PLC การแสดงพาร์้ทต่าง ๆ อาจอัพเดตได้ไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ช้าลง การเปลี่ยนหน้าจอและการดำเนินการอื่น ๆ อาจทำได้ช้าลงเช่นกัน
- ถ้าทำการเปลี่ยนหน้าจอระหว่างที่ถ่ายโอนข้อมูล อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการเขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์/PLC
   เนื่องจากระบบต้องใช้เวลาในอ่านข้อมูลหน้าจอ
- โปรดรอให้ระบบถ่ายโอนข้อมูลเสร็จก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนใหม่อีกครั้ง ถ้าเริ่มต้นการถ่ายโอนใหม่ก่อนที่ การถ่ายโอนก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดลง เช่น ทำการถ่ายโอนอัดโนมัติและการถ่ายโอนด้วยตนเองพร้อมกัน ระบบอาจไม่ทำการถ่ายโอนครั้งที่สองแต่อย่างใด
- ข้อมูลในหน่วยความจำสำรองข้อมูลจะถูกลบเมื่อ
  - มีการถ่ายโอนข้อมูลหน้าจอ
  - การตั้งค่าหน่วยความจำใหม่ (ออฟไลน์)
  - การเริ่มต้นการทำงานของหน่วยความจำสำรองข้อมูล (ออฟไลน์)
- เมื่อวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Filing] ไว้หลายพาร์ทในหน้าจอเดียว แต่ละพาร์ทห้ามใช้ [ID Number] เดียวกัน