# 32 การจำลองการทำงาน

ในบทนี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติการจำลองการทำงาน โปรดอ่าน "32.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 32–2) ก่อน แล้วจึงอ่านคำอธิบายในหัวข้อที่ต้องการ

32.1	เมนการตั้งค่า	
32.2	การตรวจสอบการทำงานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC	
32.3	คำแนะนำในการตั้งค่า	32-8
32.4	ข้อจำกัด	32-15

# 32.1 เมนูการตั้งค่า



# 32.2 การตรวจสอบการทำงานบนจอแสดงผลที่เครื่อง PC

#### 32.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

การใช้คุณสมบัติการจำลองการทำงานช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของโปรเจคก่อนที่จะถ่ายโอนไปยัง อุปกรณ์/PLC ได้โดยไม่ต้องบันทึกโปรเจคก่อนทำการจำลอง คุณสมบัตินี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการตรวจ แก้ข้อบกพร่องในขณะที่ทำการแก้ไขและสร้างโปรเจค คุณสามารถจำลองการทำงานทำต่อไปได้เมื่อเปิดและแก้ไข โปรเจคอื่นใน GP-Pro EX



#### 32.2.2 ขั้นตอน

หมายเหตุ

• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

🌮 "32.3.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Simulation]" (หน้า 32-8)

🐨 "32.3.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Device View]" (หน้า 32-10)



1 เปิดไฟล์โปรเจคที่ต้องการทดสอบ ที่เมนู [Project (F)] ให้เลือก [Simulation (L)]



หมายเหตุ

• คุณสามารถใช้ชอร์ตคัตบนแป้นพิมพ์คือปุ่ม Ctrl+T เพื่อเริ่มต้นการจำลองการทำงานได้

💑 GP-Pro EX				_ 8 ×
Project (F) Edit (E) View (V) Common Settings (R) Draw (D) Parts (P) Screen (S) Help (H)				
				Clos
Simulation				
	-			
Screen List O Device View Base 1/Untitled				4 b <b>&gt;</b>
Screens of T	2	. 3 4		<u> </u>
Mamoni Settinga Sava Savaan				
Search Meth				
Dirica Viewa				
Heline Searc				
	Number 1		Search Options 🔎	
Watch List				
Current Screen	All Devices/PL	_C 💌   All Types 🔄	Dec (+/-)	
System Area		Lin in in	le c	
System Variable	Screen	ID/Number/R	Function	Address
All Items	Base 1	SL_0000	Bit Address	FLC1 MUUU1
Base Screen	Base I	SL_0000	Bit Address 1	[#INTERNAL]LSU
Window Screens Window Screen	Base I	SL_0001	Bit Address Dit Address	[PLCT]MUUU2
Header/Footer	Dase I	SL_0001	Dit Address 1	EPI C1M00000
🚱 Logics 🔰 👘 Alarm	Dase I	SL_0002	Di Addess 1	IPLCT/00003
Sampling Settings	Dase I	SL_0002	Dit Address 1	ELC1M0004
Bening Settings	Dase 1	SL_0003	Dit Address Dit Address 1	ITED INTEDNALLSO
Security Settings	Base 1	SL 0004	Bit Address	IPL C11M0005
Security Security	Base 1	SL_0004	Bit Address 1	I#INTERNALLS0
-MAIN Schedule Settings	Base 1	SL_0005	Bit Address	IPL C11M0006
MAIN (Untitled) Sound Settings	Base 1	SL 0005	Bit Address 1	[#INTEBNAL1LS0
	Base 1	SL 0006	Bit Address	IPLC11M0007
Global D-script	Base 1	SL 0006	Bit Address 1	[#INTÉRNAL]LS0
Extended Script	Base 1	SL 0007	Bit Address	[PLC1]M0008
User-defined Function	Base 1	SL_0007	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS0
Video Module Window Setti	ngs Base 1	SL_0008	Bit Address	[PLC1]M0009
System Settings	Base 1	SL_0008	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS0
	Base 1	SL_0009	Bit Address	[PLC1]M0010
	Base 1	SL_0009	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS0
	Base 1	SL_0010	Bit Address	[PLC1]M0011
	Base 1	SL_0010	Bit Address 1	[#INTERNAL]LSO
	Base 1	SL_0011	Bit Address	[PLC1]M0012
	Base 1	SL_0011	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS0
	Base 1	SL_0012	Bit Address	[PLC1]MUU13
	Base 1	SL_0012	Bit Address 1	[#IN I ERNAL]LSU
5 Acquiring current value from the	simulator			
Syste 🔛 Addre 📓 Com 🔡 Scree				
				ACP 2500T

2 [Simulation], [Simulation View], [Device View] จะปรากฏขึ้น

3 [Simulation View] ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์โปรเจค



หมายเหตุ

 เลือก [Simulation (L)] จากเมนู [Project (F)] อีกครั้งเพื่อจำลองการทำานของไฟล์โปรเจคอื่น หรือโปรเจคปัจจุบันที่มีการแก้ไข 4 กล่องโต้ตอบ [Simulation] จะแสดงรายการข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือน หรือสำรองข้อมูลและบันทึกหน้าจอ การจำลองการทำงานไว้เป็นรูปภาพ



- หมายเหตุ เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการจำลองการทำงานเป็นครั้งแรก หน้าต่าง [Device View] จะปรากฏขึ้น โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากปิด [Device View] และปิด [Simulation] แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หน้าต่าง [Device View] จะไม่ปรากฏขึ้นอีก คุณต้องคลิกที่ปุ่ม [Device View]
- 5 [Device View] จะแสดงรายการและแก้ไขค่าปัจจุบันของตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือนที่ใช้สำหรับการจำลอง การทำงาน ให้เลือกรายการที่ต้องการจาก [Object]

Povice View -						
Object	Number 1		Search Options 🔎			
Watch List						
Current Screen	All Devices/PL	C 💌 All Types 🔍	Dec (+/-)			
System Area	ŕ	_, _,				
System Variable	Screen	ID/Number/R	Function	Address	State	Save w
áll Items	Base 1	SL 0000	Bit Address	I (PL C11M0001		<b>#</b>
Page Coroon	Base 1	SL 0000	Bit Address 1	I#INTEBNALLS000	(ON)	1
Vice days Carson	Base 1	SL 0001	Bit Address	IPLC11M0002		1
Window Screen	Base 1	SL 0001	Bit Address 1	[#INTEBNAL1LS000		1
Header/Footer	Base 1	SL 0002	Bit Address	IPLC11X00003		1
Alarm	Base 1	SL 0002	Bit Address 1	[#INTEBNAL1LS000		1
Sampling Settings	Base 1	SL 0003	Bit Address	IPLC11M0004		1
Recipe Settings	Base 1	SL 0003	Bit Address 1	[#INTEBNAL1LS000		1
Security Settings	Base 1	SL 0004	Bit Address	IPLC11M0005		1
Schedule Settings	Base 1	SL 0004	Bit Address 1	[#INTERNAL1LS000		1
Schedule Settings	Base 1	SL 0005	Bit Address	IPLC11M0006		1
Sound Settings	Base 1	SL 0005	Bit Address 1	[#INTERNAL1LS000		1
l ext l able	Base 1	SL 0006	Bit Address	IPLC11M0007		1
Global D-script	Base 1	SL 0006	Bit Address 1	[#INTERNAL1LS000		1
Extended Script	Base 1	SL_0007	Bit Address	IPLC11M0008		1
User-defined Function	Base 1	SL 0007	Bit Address 1	I#INTERNALILS000	(OFE)	1
Video Module Window Settings	Base 1	SL 0008	Bit Address	IPLC11M0009	C ( OFF )	1
Sustem Sattings	Base 1	SL 0008	Bit Address 1	I#INTERNALILS000	(OFF)	1
System Setungs	Base 1	SL 0009	Bit Address	IPLC11M0010	C ( OFF )	1
	Base 1	SL 0009	Bit Address 1	[#INTÉRNAL]LS000	C (OFF)	1
	Base 1	SL 0010	Bit Address	IPLC11M0011	( OFF )	1
	Base 1	SL 0010	Bit Address 1	[#INTÉRNAL]LS000	C (OFF)	1
	Base 1	SL 0011	Bit Address	IPLC11M0012	( OFE )	1
	Base 1	SL 0011	Bit Address 1	[#INTÉRNAL]LS000	C (OFF)	1
	Base 1	SL_0012	Bit Address	[PLC1]M0013	( OFF )	1
	Base 1	SL 0012	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS000	( OFF )	1
	Base 1	SL_0013	Bit Address	[PLC1]M0014	1 ( OFF )	1
	Base 1	SL 0013	Bit Address 1	[#INTERNAL]LS000	( OFF )	1
	Base 1	SL_0014	Bit Address	[PLC1]M0015	( OFF )	1
	Base 1	SL_0014	Bit Address 1	[#INTÉRNAL]LS000	( OFF )	1
Acquiring current value from the simu	ulator					

6 ใน Device View ให้ตั้งค่าหมายเลขหน้าจอที่ [Number] ที่จะใช้เปลี่ยนหน้าจอแสดงตำแหน่ง

Number	12	-((	10-

7 หากต้องการเปลี่ยนสถานะตำแหน่งบิตระหว่าง ON หรือ OFF ให้ไปที่ฟิลด์ [State] แล้วคลิก 📃 หากต้องการเปลี่ยนค่าในตำแหน่งเวิร์ดใน [Device View] ให้เลือกค่าในฟิลด์ State แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

Options 🔎			
-			
on	Address	State	Save
Iress	[PLC1]M0001		÷
tress 1	[#INTERNAL]LS000.	🗖 🗖 🕅 🖉	1
fress	[PLC1]M0002	OFF )	1
tress 1	[#INTERNAL]LS000.	( OFF )	1
fress	[PLC1]X00003	( OFF )	1
tress 1	[#INTERNAL]LS000.	( OFF )	1
fress	[PLC1]M0004	( OFF )	1
tress 1	[#INTERNAL]LS000.	( OFF )	1
fress	[PLC1]M0005	( OFF )	

8 ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคลิก [Simulation View] 🗷 คลิก [Yes] เพื่อออกจากการจำลองการทำงาน และปิดการจำลองการทำงาน





- หน่วยความจำสำรองข้อมูลที่สร้างขึ้นในระหว่างจำลองการทำงานจะถูกลบออกเมื่อคุณออกจากการจำลอง
- หากต้องการออกจากการจำลองการทำงาน คุณสามารถคลิก [Simulation] X หรือเลือก [Exit] ใน [Simulation]

# 32.3 คำแนะนำในการตั้งค่า

### 32.3.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Simulation]



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Device View	ใช้สลับระหว่างการแสดงและช่อนหน้าจอแสดงผลของ [Device View] คุณสามารถใช้ [Device View] เพื่อแสดงหรือแก้ไขค่าปัจจุบันของตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือนที่ใช้สำหรับฟังก์ชันการจำลอง การทำงาน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [Device View] โปรดดูที่ சீ "32.3.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Device View]" (หน้า 32-10)
Configure Memory	หลังจากเลือก [Device View] กล่องโต้ตอบ [Configure Memory] จะปรากฏขึ้น คุณสามารถสำรองข้อมูลหรือทำการ Initialize ข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือนได้
Back up PLC Device	เมื่อออกจากการจำลองการทำงาน ให้ระบุว่าจะสำรองข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือนหรือไม่ หากสำรองข้อมูลไว้ คุณจะสามารถค้นคืนข้อมูลจากตำแหน่งเดิมได้เมื่อเปิดไฟล์เดิม
Initialize PLC Device	เลือก [Initialize PLC Device] เพื่อลบข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์/PLC เสมือนทั้งหมดให้เป็น 0

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Save Screen	หากคลิกปุ่มนี้ หน้าจอที่แสดงใน [Simulation View] จะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ JPEG หมายเหตุ
End	ออกจากการจำลองการทำงาน หมายเหตุ • หากต้องการออกจากการจำลองการทำงาน คุณสามารถคลิกที่ไอคอน 💌 ของ [Simulation], ไอคอน 💌 ของ [Simulation] หรือคลิกขวาที่ [Simulation View] แล้วคลิก Close ในเมนูซอร์ตคัตได้เช่นกัน

#### คำแนะนำในการตั้งค่า [Device View] 32.3.2

🗊 Device View - Simulation.prx 📃 🗆 🗙						
Object	Number 1	Se	earch Options 🔎	0		
Watch List				~		
Current Screen	All Devices/PLI  All Types	E De	ec (+/-) ▼			
System Area						
System \/ariable	6		E C	A 11	Let 1	
All Items	Screen	ID/Numbe	Function	Address	State	<u> </u>
Bace Screen	Base 1	SL_0000	Bit Address	L#MEMLINKJ000000		
Window Serson	Base 1	SL_0000	Bit Address 1	L#MEMLINK 000000	OFF)	+
Useden (Caster)	Base 1	SL_0001	Bit Address	[#MEMLINK]000001	OFF)	+
Alexan	Base 1	SL_0001	Bit Address 1	[#MEMLINK]000001	(OFF)	+
Hiarm	Base 1	SL_0002	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU2	(OFF)	+
Sampling Settings	Base 1	SL_0002	Bit Address 1	L#MEMLINK JUUUUU2		12
Recipe Settings	Base	SL_0003	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU3		7
Security Settings	Base 1	SL_0003	Bit Address 1	[#MEMLINK]000003	(OFF)	*
Schedule Settings	Base 1	SL_0004	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU4		12
Sound Settings	Base	SL_0004	Bit Address 1	L#MEMLINKJUUUUU4		12
Text Table	Base	SL_0005	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU5		12
Global D-script	Base	SL_0005	Bit Address I	L#MEMLINK JUUUUU5		17 I
Extended Script	Base	SL_0006	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU6		7
User-defined Function	Base	SL_0006	Bit Address 1	L#MEMLINK JUUUUU6		12
Video Module Window Se	Base	SL_0007	Bit Address	[#MEMLINK]000007		12
System Settings	Base	SL_0007	Bit Address I			
Oystelli Oettings	Base	SL_0008	Bit Address	L#MEMLINK JUUUUU8		7
	Base	SL_0008	Bit Address 1	[#MEMLINK]000008		12
	Base	SL_0009	Bit Address	LAMENTINK JOOODO		
	Base	SL_0009	Bit Address I			
	Base	SL_0010	Bit Address	[#MEMLINK]000010		12
	Base	SL_0010	Bit Address I	[#MEMLINK]000011		*
	Base	SL_0011	Bit Address			
	Base	SL_0011	Bit Address 1	[#MEMLINK]000011		12
	Base	SL_0012	Bit Address	[#MEMLINK]000012		*
	Base	SL_0012	Bit Address 1	L#MEMLINKJUUUU12		7
	Base	SL_0013	Bit Address	[#MEMLINK]000013		12
	Base 1	SL_0013	Bit Address 1	[#MEMLINK]000013		12
	Base	SL_0014	Bit Address	L#MEMLINKJUUUU14		7
	Base 1	SL_0014	Bit Address 1	L#MEMLINK JUUUU14	(OFF)	*
	Base I	SL_0015	Bit Address	L#MEMLINKJUUU015		7
	Base I	SL_0016	Bit Address 1	L#MEMLINKJUUUU15		7
Acquiring current value from the simulator						

Acquiring current value from the simulator

การตั้งค่า	คำอธิบาย
เป้าหมาย	ใน [Device View] ให้เลือกออบเจ็กต์ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ต้องการดู หมายเหตุ
	<ul> <li>ยกเว้น [Real Variable] ตัวแปรที่ไม่ได้ใช้เป็นส่วนประกอบในการตั้งค่าการวาดจะไม่ปรากฏ ใน [Device View]</li> </ul>
Number	กำหนดหมายเลขหน้าจอที่ต้องการดูเป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลัก หมายเหตุ
	<ul> <li>คุณสามารถระบุหมายเลขได้เฉพาะเมื่อเลือก [Base], [Window], [VMUnit Window] ใน [Object]</li> <li>ถ้าคุณกำหนดค่า [Screen Number] ที่ไม่สามารถบันทึกได้ หมายเลขนั้นจะปรากฏเป็นสีแดง</li> </ul>
•	ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอก่อนหรือหลังหน้าจอที่ป้อนใน [Screen Number]
เปิดหน้าจอ	แสดงหน้าจอที่ป้อนใน [Screen Number] บน [Simulation View]
	เมื่อเลือก 🔝 แล้วหน้าต่าง [Simulation] และ [Simulation View] ช้อนทับกัน หน้าต่าง [Device View] จะปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าสุด ให้เลือก 🔊 อีกครั้งเพื่อลบหน้าจอด้านหน้านี้ออก
Search Options	หากคุณค้นหาสตริงใน [Screen], [ID No./Rung], [Function] และ [Address] ข้อมูลตำแหน่งทั้งหมดที่มี สตริงนี้จะปรากฏขึ้น
อุปกรณ์/PLC	เลือกอุปกรณ์/PLC ในโปรเจคที่ต้องการดูระหว่าง [All Devices/PLCs], [PLC1], [#INTERNAL] หรือ [Symbol Variable]

การตั้งค่า	คำอธิบาย			
ชนิด	เลือกชนิดของตำแหน่งระหว่าง [All Types], [Bit], [Word]			
ชนิด	สำหรับการแสดง [Hex], [BCD] ห	[State] และรูป รือ [Float]	แบบการป้อนข้อมูล ให้เลือกระหว่าง [Oct], [Dec], [Dec	(+/-)],
	Bit Length	Data Type	ช่วงการป้อนข้อมูลและแสดงข้อมูล	
	16 Bit	Dec	0 ถึง 65535	
		Dec(+/)	—32,768 ถึง 32,767	
		Hex	0 ถึง FFFF(h)	
			0 ถึง FFFF(h)	
		Oct	0 ถึง 177777(o)	
			0 ถึง 177777(o)	
		BCD	0 ถึง 9999	
	32 bit	Dec	0 ถึง 4294967295	
			—2147483648 ถึง 2147483647	
			0 ถึง 4294967295	
			2147483648 ถึง 2147483647	
		Hex	0 ถึง FFFFFFF(h)	
			0 ถึง FFFFFFF(h)	
		BCD	0 ถึง 99999999	
		Float	1.175494351e-38 ถึง 3.402823466e+38	
พื้นที่แสดงรายการที่เลือก	<ul> <li>แสดงข้อมูลตำแหน่งที่เลือกจาก [Object], [Number], [Device/PLC] และ [Type] คุณสามารถเลือกได้หนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง</li> <li>Screen แสดงหมายเลขหน้าจอที่ทำงานอยู่และการตั้งค่าต่าง ๆ</li> <li>Location แสดง ID ของส่วนประกอบที่ใช้ กลุ่มตำแหน่ง หมายเลขบล็อค และหมายเลขบรรทัด</li> <li>Feature แสดงตำแหน่งที่ใช้โดยแต่ละฟังก์ชัน</li> <li>Address แสดงดำแหน่งและชื่ออุปกรณ์/PLC</li> <li>State แสดงค่าปัจจุบันของสตริง [Type] ที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่สามารถแสดงค่าปัจจุบันได้ [Retrieving] จะปรากฏขึ้น</li> <li>Saves the watch list/Delete watch list บันทึกหรืออบตำแหน่งอุปกรณ์/PLC ที่ทำงานอยู่</li> </ul>			

ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Save watch list	บันทึกตำแหน่งอุปกรณ์/PLC ที่ทำงานลงใน Watch list เมื่อบันทึกตำแหน่งใน Watch list ดุณจะสามารถยืนยันตำแหน่งทั้งหมดได้ในคราวเดียว <sup>หมายเหตุ</sup> • เมื่อเลือก [Watch List] ใน [Object] คุณจะสามารถลบ [delete] ได้เท่านั้น • Watch List จะมีอยู่ในทุกโปรเจค เมื่อตำแหน่งถูกเพิ่มเข้าไปใน Watch list รายการนั้นจะไม่ถูก ลบออกเว้นแต่จะระบุไว้ เมื่อตำแหน่งที่เพิ่มก่อนหน้านี้ไม่ได้ถูกใช้ในโปรเจคที่มีการจำลองการทำงาน ในขณะนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะกลายเป็นสีแดง ถึงแม้คุณจะไม่สามารถแสดงหรือแก้ไขค่าตำแหน่ง ที่เป็นสีแดง แต่คุณสามารถลบค่านี้ได้
Current Value Editing	เปลี่ยนค่าปัจจุบัน ช่วงของค่าที่สามารถกำหนดได้จะแตกต่างกันไปตาม [Type] ที่เลือก
แถบสถานะ	ข้อความต่อไปนี้แสดงถึงสถานะการสื่อสารของการจำลองการทำงาน Initialize: เริ่มทำการสื่อสารกับตัวจำลองการทำงาน Communication (Normally): กำลังรับค่าปัจจุบันจากตัวจำลองการทำงาน Communication Error: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวจำลองการทำงานได้

## 32.3.3 คำแนะนำในการตั้งค่า [Simulation View]

Simulation View



การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปุ่มย่อขนาด	ช่อนหน้าต่างและแสดงไอคอนที่ทาสก์บาร์ของ Windows
ปุ่มปิด	ออกจากฟังก์ชันการจำลองการทำงาน

#### 

**เมนูคลิกขวา** เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่เมาส์บนหน้าจอตรวจดูการจำลองการทำงาน

	Change Panel
-	Minimize
×	Application Close

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Screen Change	กล่องโต้ตอบ [Display Screen Selection] จะปรากฏขึ้น คุณสามารถสลับหน้าจอแสดงผลได้           Display Number Select           Disp Number           Number           Image: Select           Open           Number           Image: Select           Image: Select           Disp Number           Image: Select           Image: Select           Image: Select           Image: Select
หน้าจอ	ระบุหมายเลขหน้าจอหลักที่ต้องการสลับโดยให้อยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 9999 เฉพาะหน้าจอภายใน โปรเจคนี้เท่านั้นที่จะสามารถเปิดได้ในการจำลองการทำงาน
รายการ	แสดงหมายเลขและชื่อของหน้าจอ
Open	เปิดหน้าจอที่เลือก
Close	ปิดกล่องโต้ตอบ
Minimization	ช่อนหน้าต่างและแสดงไอคอนที่ทาสก์บาร์
Close	ออกจากการจำลองการทำงาน

#### 32.4 ข้อจำกัด

- เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการจำลองการทำงานเป็นครั้งแรก หน้าต่าง [Device View] จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากปิด [Device View] แล้วปิดและเปิด [Simulation] อีกครั้ง หน้าต่าง [Device View] จะไม่ปรากฏขึ้นอีก คุณต้องคลิกที่ปุ่ม [Device View]
- หากต้องการจำลองการทำงานของไฟล์โปรเจคอื่น ให้เลือก [Simulation] จากเมนู [Project (F)] อีกครั้ง
- ข้อมูลที่แสดงใน [Device View] จะเหมือนกับใน [Cross Reference (R)] คุณไม่สามารถแสดงหรือเปลี่ยน ตำแหน่ง (รวมทั้งตำแหน่งโดยอ้อม) ที่ไม่ปรากฏใน [Cross Reference (R)]
- การจำลองการทำงานไม่สนับสนุนคุณสมบัติต่อไปนี้

คุณสมบัติ	รายละเอียด/เมนู
ເມບູຈະບບ	• [Offline], [CF Start], [IP Address], [RGB Settings], [Address Monitor], [Logic Monitor], [Device Monitor], [Ladder Monitor]
ออฟไลน์	<ul> <li>ไม่สามารถแสดงหน้าจอออฟไลน์</li> </ul>
คุณสมบัติการพิมพ์	<ul> <li>การพิมพ์แบนเนอร์การแจ้งเตือน ประวัติการแจ้งเตือน และข้อมูลที่สุ่มเก็บ, การพิมพ์ที่เกี่ยวกับ พาร์ทแสดงข้อมูล CSV, การพิมพ์คำสั่งเป็นสคริปต์ และการพิมพ์ภาพหน้าจอจะไม่ทำงาน</li> </ul>
เครื่องอ่านบาร์โค้ด	<ul> <li>ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้</li> </ul>
การส่งสัญญาณเสียงออก ผ่านขั้วต่อ AUX	• ไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกผ่านขั้วต่อ AUX ได้
การเล่นภาพเคลื่อนไหว	<ul> <li>โปรแกรมเล่นภาพเคลื่อนไหวจะไม่ปรากฏขึ้น</li> <li>เมื่อใช้พาร์ท [File Manager] ที่ตั้งค่าเป็น [Select Movie], พาร์ท File Manager จะไม่ปรากฏขึ้น</li> <li>ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF หรือ FTP และฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์จะไม่ทำงาน</li> </ul>
หน่วยความจำสำรองข้อมูล	<ul> <li>ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ใน SRAM เช่น ประวัติการแจ้งเดือน, ข้อมูลที่สุ่มเก็บ, สูตรทำงาน, ข้อมูลสำรองอุปกรณ์ภายใน และตัวแปลงคุณสมบัติ FEP ของภาษาญี่ปุ่น จะถูกลบออกเมื่อออกจากการจำลองการทำงาน</li> </ul>
การตั้งค่าความสว่าง/ ความเข้ม	<ul> <li>แถบปรับค่าความสว่าง/ความเข้มจะไม่ปรากฏขึ้น</li> </ul>
โหมดพักหน้าจอ	<ul> <li>ฟังก์ชันโหมดพักหน้าจอจะไม่ทำงาน</li> </ul>
ตัวแปรแบบคงค่า	<ul> <li>ในกล่องโต้ตอบ [Edit Symbol Variables] ถึงแม้จะตั้งค่า Symbol เป็น Retentive ไว้ก็ตาม ข้อมูลก็ยังถูกลบออกเมื่อออกจากการจำลองการทำงาน</li> </ul>
ตรวจสอบหลอดแบ็คไลต์	<ul> <li>การตรวจหาการชำรุดของหลอดแบ็คไลต์จะไม่ทำงาน</li> </ul>
RPA	• พาร์ทแสดงหน้าต่าง RPA จะไม่ปรากฏขึ้น
เปลี่ยนสีแบ็คไลต์	<ul> <li>การเปลี่ยนสีแบ็คไลต์จะไม่ทำงาน</li> </ul>
การตรวจสถานะ	<ul> <li>คุณสมบัติการตรวจสถานะตำแหน่ง, การตรวจสถานะลอจิก, การตรวจสถานะอุปกรณ์ และการตรวจสถานะแลดเดอร์จะไม่ทำงาน</li> </ul>
เคอร์เซอร์รูป เครื่องหมายบวก	<ul> <li>คุณสมบัติเคอร์เซอร์รูปเครื่องหมายบวกจะไม่ทำงาน</li> </ul>
WinGP	<ul> <li>API การเข้าใช้อุปกรณ์และ API การจัดการจะไม่ทำงาน และข้อความแสดงข้อผิดพลาด จะไม่ถูกบันทึกไว้</li> </ul>

ต่อ

คุณสมบัติ	รายละเอียด/เมนู
ลอจิก	• ลอจิกจะไม่ทำงาน
ไดรเวอร์ I/O	• ไดรเวอร์ I/O จะไม่ทำงาน
ตัวแปรระบบลอจิก	<ul> <li>ตัวแปรระบบลอจิกจะไม่ทำงาน</li> </ul>
การตรวจสอบแบบออนไลน์	<ul> <li>การตรวจสอบแบบออนไลน์จะไม่ทำงาน</li> </ul>
การถ่ายโอนข้อมูล	<ul> <li>การถ่ายโอนไปยัง LAN/USB ของเครื่องมือ [Transfer]</li> <li>การถ่ายโอนไปยังการ์ด CF/USB ของเครื่องมือ [Memory Loader]</li> </ul>

- เมื่อคุณออกจากการจำลองการทำงาน ข้อมูลในระหว่างจำลองการทำงานที่อยู่ในหน่วยความจำสำรองข้อมูล จะถูกลบออก
- การจำลองการทำงานจะไม่ทำงานในระหว่างที่ WinGP กำลังทำงานอยู่
- ยกเว้นที่ [Real Variable] ตัวแปรที่ไม่ใช้เป็นส่วนประกอบในการตั้งค่าการวาดจะไม่ปรากฏใน [Device View]
- คุณไม่สามารถป้อนตำแหน่งอุปกรณ์ลงใน [Watch List] ใน [Device View] ได้โดยตรง
- คุณไม่สามารถแสดงหรือแก้ไข่ตำแหน่งชั่วคราวของ D-Script
- คุณสามารถจำลองการทำงานของฟังก์ชันการอ่านและเขียนข้อมูลลงใน CF หรือ USB โดยใช้ D script ได้
- คุณสามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลในตำแหน่งสำหรับอ่านเท่านั้นห<sup>้</sup>รือเขียนเท่านั้นได้
- ไฟล์สำรองข้อมูลของอุปกรณ์/PLC เสมือนจะไม่สามารถอ่านได้ เมื่อกำลังจำลองการทำงานของไฟล์โปรเจคอื่นอยู่ หรือเมื่อมีการแก้ไขการตั้งค่าอุปกรณ์/PLC ในไฟล์โปรเจคเดียวกันการจำลองการทำงานจะทำงานโดยไม่มีข้อมูล ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้
- เมื่อทำการบันทึกภาพหน้าจอ ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งต่อไปนี้ C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX \*\*\*\CFA00\CAPTURE (\*\*\* หมายถึงหมายเลขเวอร์ชัน)
- เมื่อจำลองการทำงานหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า [Setting Steps] ของการแสดงผลจาก [Horizontal] เป็น [Vertical] ข้อมูลที่จำลองจะแสดงโดยหมุนไป 90 องศา



- หากเปิดใช้การจำลองการทำงานโดยที่พาธปลายทางการติดตั้งของ GP-Pro EX มีอักขระมากกว่า 200 ตัว ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "You cannot activate the simulation because the maximum number of letters has been exceeded" จะปรากฏขึ้น การจำลองการทำงานจะทำงานไม่ถูกต้อง ให้ติดตั้ง GP-Pro EX ที่ปลายทาง การติดตั้งใหม่อีกครั้ง โดยให้พาธเป็นอักขระไบต์เดี่ยวภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 ตัว
- คุณไม่สามารถออกจาก GP-Pro EX ได้ขณะดำเนินการจำลองการทำงานอยู่
- คุณสามารถจำลองการทำงานได้ครั้งละหนึ่งโปรเจค
- ในระหว่างจำลองการทำงาน หากคุณใช้คำสั่ง [Preferences] ของเมนู [Display] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะทำให้ระบบไม่ทำตามคำสั่ง หากต้องการเปลี่ยนภาษา คุณต้องออกจากการจำลอง การทำงานก่อน
- การสแกนการสื่อสารจะถูกตั้งค่าไว้เป็นศูนย์เสมอ เนื่องจากคุณสมบัติการจำลองการทำงานไม่ได้สื่อสาร กับอุปกรณ์/PLC การจำลองการทำงานจึงไม่สามารถรับข้อมูลสถานะการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
- ในแท็บ [System Area] ของ [Display Unit] หากไม่ได้ตั้งค่า [System Area Start Address] ไว้ โปรเจคจะแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบไม่ได้
- หากโปรเจคไม่ผ่านการตรวจสอบข้อผิดพลาด (จากเมนู [Project (F)] ให้ชี้ไปที่ [Utility (T)] แล้ว เลือก [Error Check (E)]) จะไม่สามารถทำการจำลองการทำงานได้
- เมื่อใช้ Microsoft Windows XP Service Pack2 เมื่อเปิดการจำลองการทำงานอาจแสดงข้อความ แสดงข้อผิดพลาดว่าแอ็พพลิเคชันถูกบล็อคโดยไฟร์วอลล์ของ Windows ในกรณีนี้ ให้ลบการบล็อคออก แล้วจึงทำการจำลองการทำงานต่อ
- ในการจำลองการทำงาน คุณจะไม่สามารถตั้งค่านาฬิกาหรือปฏิทินที่ใช้พื้นที่ระบบหรือตัวแปรระบบได้