26 การใช้งาน การแจ้งด้วยเสียง

บทนี้จะอธิบายถึงวิธีตั้งค่าและใช้งานการแจ้งด้วยเสียง เช่น ออดสัญญาณ และเสียงที่คล้ายกันใน GP-Pro EX โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "26.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 26-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

	2	
26.1	เมนูการตั้งค่า	
26.2	การ [์] แจ้งเตือนด้วยเสียง	
26.3	การสั่งให้ออดสัญญาณของ GP ทำงานจากอุปกรณ์/PLC	
26.4	การทริกเกอร์เสียงออดสัญญาณจาก GP	
26.5	คำแนะนำในการตั้งค่า้	
26.6	ข้อจำกัด	

26.1 เมนูการตั้งค่า



26.2 การแจ้งเตือนด้วยเสียง

26.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น



หากคุณต่อสัญญาณเสียงออกของ GP เข้ากับการแจ้งเตือน GP จะส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยสัญญาณเสียงออกจะต้องต่อกับลำโพงภายนอก (จำหน่ายต่างหาก)

26.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "26.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป [Sound]" (หน้า 26-13)



- 1 จากเมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Sound (H)] หรือคลิก 🕠
- 2 กล่องโต้ตอบ [Sound Setting] จะปรากฏขึ้น

ound Data	Copy	Paste De	lete Play	Stop	Address Auto Allo	cation
Number Save in Title	Number	Bit Address		Sound Number	Playback Method	Stop
						1
	2					
	3					
	4					
	0					
	2					
				_		
	l °			_		
	10			_		
	11			_		
	12					
	12					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	10					
onvert From	20					
ompress	20			-		
ave in	222			-		

3 ตั้งค่า [Bit Address] เพื่อให้ส่งเสียงแจ้งเตือน



เลือกอุปกรณ์ "M", แล้วป้อนตำแหน่ง เป็น "100" จากนั้นกดปุ่ม "Ent"



 หากคุณเชื่อมต่อตำแหน่งบิตของสัญญาณเสียงออกเข้ากับตำแหน่งบิตของเหตุการณ์แจ้งเตือน คุณสามารถให้ระบบแจ้งการเกิดข้อผิดพลาดด้วยเสียงได้

หมายเหตุ

4 จากนั้น ให้ระบุเสียงที่จะใช้ในการแจ้งเตือน เลือกเซลล์ [Sound Number] คลิก 🔽 แล้วเลือก [Create Sound Data]



5 กล่องโต้ตอบ [Create/Edit Sound Data] จะเปิดขึ้น ระบุ [Sound Number] และ [Title] (ตัวอย่างเช่น [Sound Number] 1, [Title] test)

🏄 Create/Edit 9	iound Data	×
Sound Number		
Comment	test	
Convert-From W	/ave File Name	
		Browse
-Save in		
Internal	Memory C CF Card	Data Compression
		OK (0) Cancel

6 คลิกปุ่ม [Browse] เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Open] เลือกตำแหน่งและชื่อไฟล์ที่ต้องการแปลง แล้วคลิก [Open]

Open					? ×
Look jn:	🖯 🔂 Database		←	• 💷 •	
Kistory	Calarm01.wav				
Desktop My Documents					
My Computer					
My Network P					
	File <u>n</u> ame:	Alarm01.wav		J [<u>O</u> pen
	Files of <u>type</u> :	wav Files (*.wav,*.daf)		J	Cancel

7 ในกลุ่มช่องตัวเลือกของ [Save In] ให้เลือกที่จัดเก็บไฟล์ที่แปลงแล้วเมื่อถ่ายโอนไปยัง GP

💣 Create/Edit S	ound Data	×
Sound Number	1 📰	
Comment	test	
Convert-From W	ave File Name s/Pro-face/GP-Pro EX	/Databası Browse D
-Save in ⊙ Internal №	Memory C CF Card	Data Compression
		OK (O) Cancel

หมายเหตุ

- ถ้าเลือก [Save In] [CF Card] โดยไม่ระบุโฟลเดอร์การ์ด CF ข้อความแจ้งให้สร้าง [CF Card Folder] จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes] เมื่อกล่องโต้ตอบ [Project Information] ปรากฏขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable CF Card] และระบุโฟลเดอร์
- 8 คลิกปุ่ม [OK] การแปลงไฟล์จะเริ่มขึ้น



9 หากต้องการ ให้เลือกฟังก์ชัน [Playback Method] และ [Stop] สำหรับเสียงที่แปลง (ตัวอย่างเช่นเลือก [Playback Method] เป็น Repeat และเลือก [Stop] เป็น Enable)

Copy Paste Delete Play Stop Address Auto Allotment						
No.	Bit Address	∠ Sound No.	Playback Method	Stop		
	1 [PLC1]X00000	1(Internal) 🔫	Repeat	Enable		
	2					
	3					

10 การตั้งค่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

26.3 การสั่งให้ออดสัญญาณของ GP ทำงานจากอุปกรณ์/PLC

26.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คุณสามารถสั่งให้ออดสัญญาณภายในของ GP ส่งเสียงได้จากอุปกรณ์/PLC โดยคุณจำเป็นต้องตั้งค่าพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบของ GP ให้เชื่อมต่อกับ PLC เพื่อให้ออดสัญญาณส่งเสียงได้

26.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า



โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 ⁽³⁾ "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings] ◆ System Area Settings" (หน้า 5-133)
 ⁽³⁾ "A.1.4.2 พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ" (หน้า A-11)



1 เลือกแท็บ System Settings เพื่อเปิด [System Settings]



หมายเหตุ

 หากไม่ปรากฏแท็บ [System Settings] ในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 ที่ [Display] ให้เลือก [Main Unit]



3 ใน [System Data Area] ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable System Data Area] และ [Control: (1 Word)] ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อให้ออดสัญญาณภายใน GP ส่งเสียงเมื่อได้รับสัญญาณจาก PLC

Display Operation Mode Logic System Area	Extended Settings
Display	
System Area Device PLC1	T
System Data Area	
System Area Start Address [PLC1]D00000	
Read Area Size 🛛 🗮 🧱	
🔽 Enable System Data Area	
System Data Area Items	Number of Words in use: 16
Current Screen: (1 Word)	[PLC1]D00000
🔽 Error Status: (1 Word)	[PLC1]D00001
🔽 Clock Data (Current): (4 Word)	[PLC1]D00002
🔽 Status: (1 Word)	[PLC1]D00006
Reserved (Write): (1 Word)	[PLC1]D00007
🔽 Change-To Screen: (1 Word)	[PLC1]D00008
☑ Screen Display ON/OFF: (1 Word)	[PLC1]D00009
🔽 Clock Data (Preset Value): (4 Word)	[PLC1]D00010
🔽 Control: (1 Word)	[PLC1]D00014
Reserved (Read): (1 Word)	[PLC1]D00015
Window Control: (1 Word)	
Window Screen: (1 Word)	
🔲 Window Display Position: (2 Words)	

4 หากคุณเปิดบิต 1 ในตำแหน่ง [Control: (1 Word)] ที่ระบุในข้อ 3 แต่ปิดบิต 4 ออดสัญญาณของ GP ยูนิตหลัก จะส่งเสียงดัง

ตำแหน่งบิต	15	14	\sim	4	\sim	1	0
	0	0		0		1	0

•	แต่หากคณเปิดบิต 1 และเปิดบิต 4 ด้วย ออดสัญญาณจะไม่ส่งเสียง
•	ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม: บิต 4 ควบคุมว่าจะส่งสัญญาณเสียงออกไปที่ออดสัญญาณ (0) หรือไม่
	ส่งสัญญาณเสียงออกไปที่ออดสัญญาณ (1)

ਓ "A.1.4.2 พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ" (หน้า A-11)

หมายเหตุ

26.4 การทริกเกอร์เสียงออดสัญญาณจาก GP

26.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น



คอนเนคเตอร์ของขั้วต่อ AUX ของ GP สามารถใช้กับอุปกรณ์สัญญาณเสียงออกภายนอกได้

26.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 ☞ "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings] ◆ System Area Settings" (หน้า 5-133)
 ☞ "A.1.4.2 พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ" (หน้า A-11)



1 เลือกแท็บ System Settings เพื่อเปิด [System Settings]



หมายเหตุ

 หากไม่ปรากฏแท็บ [System Settings] ในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 ที่ [Display] ให้เลือก [Display Unit]



3 ใน [System Data Area] ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable System Data Area] และ [Control: (1 Word)]

Display Operation Mode Logic System Area	Extended Settings
Display	
System Area Device PLC1	_
-System Data Area	
System Area Start Address [PLC1]D00000	
Read Area Size 🛛 😐 🏢	
✓ Enable System Data Area	
System Data Area Items	Number of Words in use: 16
🔽 Current Screen: (1 Word)	[PLC1]D00000
🔽 Error Status: (1 Word)	[PLC1]D00001
🔽 Clock Data (Current): (4 Word)	[PLC1]D00002
🔽 Status: (1 Word)	[PLC1]D00006
Reserved (Write): (1 Word)	[PLC1]D00007
Change-To Screen: (1 Word)	[PLC1]D00008
☑ Screen Display ON/OFF: (1 Word)	[PLC1]D00009
Clock Data (Preset Value): (4 Word)	[PLC1]D00010
Control: (1 Word)	[PLC1]D00014
Reserved (Read): (1 Word)	[PLC1]D00015
Window Control: (1 Word)	
🔲 Window Screen: (1 Word)	
🔲 Window Display Position: (2 Words)	

4 หากคุณเปิดบิต 1 ในตำแหน่ง [Control: (1 Word)] ที่ระบุในข้อ 3 แต่ปิดบิต 5 หน้าสัมผัสที่จะทำให้ออดสัญญาณ ภายนอกส่งเสียงแจ้งเตือนจะเปิดขึ้น จากนั้น คุณสามารถต่อเชื่อมแหล่งจ่ายไฟภายนอกและออดสัญญาณหรือไฟหมุน เพื่อให้ทำงานได้



หมายเหตุ

แต่หากคุณเปิดบิต 1 ในขณะที่เปิดบิต 5 หน้าสัมผัสที่จะทำให้ออดสัญญาณภายนอกส่งเสียงจะไม่เปิดขึ้น
 ตำแหน่งเวิร์ดควบคุม: บิต 5 ควบคุมการส่งสัญญาณเสียงออกผ่านขั้วต่อ AUX (0: เปิด, 1: ปิดใช้งาน)
 "A.1.4.2 พื้นที่เก็บข้อมูลระบบ" (หน้า A-11)

26.5 คำแนะนำในการตั้งค่า

26.5.1 คำแนะนำในการตั้งค่าทั่วไป [Sound]

💕 Sound										×
Sound Dat	a		Сору	Paste	Delete	Play	Stop	Address Auto Allo	<u>cation</u>	
Number	Save in	Title	Number	Bit Addre	ess		Sound Number	Playback Method	Stop	
			1							
			2							
			3							
			4							
			5							
			6							
			8							
	-		9							
			10							
			10							
			12							
			13							
			14							
			10							
			17							
1			10							
			10							
Convert Fi	rom		20							
Compress			20							
Save in			21							•
										_
Edit S	Sound Data								Close (C)	
										- ///

การตั้งค่า	คำอธิบาย							
Sound Data	แสดงข้อมูลเสียงที่ลงทะเบียนไว้							
Number	เสดง [Sound Number] ที่ลงทะเบียนไว้							
Save in	แสดงตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลเสียงว่าจัดเก็บอยู่ใน [Internal Memory] หรือ [CF Card]							
Comment	แสดงคำอธิบายของข้อมูลเสียงที่ลงทะเบียน							
Convert From	แสดงชื่อไฟล์ข้อมูลเสียงก่อนทำการแปลง							
Compress	ระบุว่ามีการมีบีบอัดข้อมูลเสียงหรือไม่							
Save in	แสดงตำแหน่ง [Save in] ของเสียงที่เลือกในรายการ [Sound Data]							
Sound Edit Data	กล่องโต้ตอบ [Sound Data] จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแก้ไข ลบ เพิ่ม หรือเปิดฟังข้อมูลเสียง ในกล่องโต้ตอบ [Sound Data] ได้ [Address in Use] จะแสดงรายการตำแหน่งบิตที่ใช้ในการเปิดฟัง ข้อมูลเสียง							

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Сору	คัดลอกข้อมูล [Sound Data] ในแถวที่เลือกไว้
Paste	วางข้อมูล [Sound Data] ที่คัดลอกไว้
Delete	ลบข้อมูล [Sound Data] ในแถวที่เลือก
Play	เปิดฟังข้อมูล [Sound Data] ที่เลือกไว้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้อีกครั้งระหว่างที่เปิดฟังเสียง เสียงที่กำลังเล่นอยู่จะหยุดลงแล้วเล่นใหม่ หากปิดกล่องโต้ตอบ [Sound Data] ระหว่างกำลัง เปิดฟังเสียง เสียงนี้ก็จะหยุดลง
Stop	หยุดเสียงที่กำลังเล่น
Address Auto Allotment	กล่องโต้ตอบ [Address Auto Allocation] จะปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าเพื่อจัดสรรตำแหน่งที่ ระบุไว้จากตำแหน่งเริ่มต้น Start Address <u>[PLC1]X00000</u> Number of Added Bits <u>1</u> Address Addition Width <u>1</u> <u>Allotment</u> <u>Cancel</u>
Start Address	ระบุตำแหน่งที่จะเริ่มการจัดสรรอัตโนมัติ
Added Bits	ตั้งค่าจำนวนบิตที่จะเพิ่มภายในช่วงตั้งแต่ 1 จนถึง (จำนวนสูงสุดของการตั้งค่าเสียง - ตำแหน่งแถวปัจจุบัน + 1)
Address - Increment Each Address by	ตั้งค่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสรรอัตโนมัติตั้งแต่ 0 ถึง 4,096
Number	กำหนดหมายเลขทะเบียนข้อมูลเสียงตั้งแต่ 1 ถึง 512
Bit Address	กำหนดตำแหน่งบิตที่จะเล่นเสียง
Sound Number	คลิก [Create Sound Data] กล่องโต้ตอบ [Create/Edit Sound Data] ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น Image: Sound Number Image: Sound Number Comment Image: Sourd Part of the sound Part of the sound Part of the sound Number Sound Number Image: Sound Part of the sound Part of
Sound Number	กำหนดหมายเลขข้อมูลเสียงตั้งแต่ 1 ถึง 8,999
Comment	ป้อนคำอธิบายข้อมูลเสียงที่จะลงทะเบียนด้วยอักขระไม่เกิน 30 ตัว
Conversion Source Wave File Name	เมื่อระบุไฟล์ Wave ที่จะทำการแปลง พาธที่ใช้อ้างอิงไฟล์นี้จะปรากฏขึ้นตรงนี้
Browse	กล่องโต้ตอบ [Open] ที่ใช้กำหนดไฟล์ Wave ที่จะทำการแปลงจะปรากฏขึ้น

ต่อ

การตั้งค่า		คำอธิบาย
		เล่นไฟล์ต้นฉบับที่จะแปลงจากไฟล์ Wave
		หยุดเสียงที่กำลังเล่น
	Save in	ระบุตำแหน่งใน GP ที่คุณต้องการบันทึกข้อมูลเสียงที่แปลงแล้ว ว่าจะบันทึกไว้ที่ [Internal Memory] หรือ [CF-Card]
	Data Compression	บ็บอัดข้อมูล ช่วยให้คุณประหยัดหน่วยความจำลงได้
PI	ayback Method	มีทั้งหมดสามโหมดคือ [Repeat], [Play] และ [Play (Bit OFF)] • [Repeat] ส่งสัญญาณเสียงออกเมื่อตำแหน่งบิตเปิด หากมีตำแหน่งบิตเปิดอยู่หลายตำแหน่ง จะเล่นเสียง ทุกเสียงซ้ำตามลำดับข่องตำแหน่งบิตที่เปิดอยู่นั้น เมื่อเล่นในครั้งต่อไป สัญญาณเสียง จะถูกส่งออกมาตามลำดับที่เคยตั้งค่าไว้ • [Play] เล่นเพียงครั้งเดียวเมื่อตำแหน่งบิตเปลี่ยนจากปิด→เปิด • [Play (Bit OFF)] เล่นเพียงครั้งเดียวเมื่อตำแหน่งบิตเปลี่ยนจากปิด→เปิด จากนั้นจะปิดตำแหน่งบิตนั้นโดยอัตโนมัติ [[] หมายเหตุ] • วิธีเล่นเสียงวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้พื้นที่ LS เป็นตำแหน่งบิต
St	ор	หยุดไฟล์เสียงที่กำลังเล่นเมื่อตำแหน่งบิตเปลี่ยนจากเปิดเป็นปิด

26.6 ข้อจำกัด

- จำนวนเสียงสูงสุดสำหรับการตั้งค่าเสียงคือ 512
- คุณสามารถก้ำหนดหมายเลขเสียงได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8,999
- ความจุทั้งหมดสำหรับจัดเก็บข้อมูลเสียงใน [Internal Memory] คือประมาณ 1 MB ถึงแม้จะบีบอัดข้อมูลก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่า [Save in] เป็น [CF Card] ความจุทั้งหมดจะเท่ากับพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในการ์ด CF
- สำหรับข้อมูลเสียงที่เป็นไฟล์ Wave ให้ใช้ข้อมูลแบบ PCM 16 Bit 8 KHz Monaural ถ้าคุณใช้มากกว่า 8 KHz
 ให้ใช้งานเสียงมาตรฐานของ Windows
- หากคุณลงทะเบียนข้อมูลเสียงโดยตั้งค่า [Bit Addresses] ทั้งหมดเป็นตำแหน่งเวิร์ด ให้กำหนดตำแหน่งเวิร์ด ยาวไม่เกิน 128 เวิร์ด
- หากมีตำแหน่งบิตเปิดอยู่หลายตำแหน่งพร้อมกัน เสียงจะถูกเล่นตามลำดับที่ลงทะเบียนใน [Sound (H)] หากระหว่างเล่นในโหมด [Repeat] อยู่ มีการเริ่มเล่นซ้ำเสียงอื่นอีก เสียงจะถูกเล่นตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ใน [Sound (H)] โดยเริ่มจากการเล่นซ้ำครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม ลำดับนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับจังหวะ การสื่อสาร
- เมื่อตั้งค่า [Stop] อาจต้องใช้เวลาสักครู่หลังจากบิตปิดลง แล้วสัญญาณเสียงออกจึงจะหยุดลง
- ระหว่างเล่นเสียง ให้คงเวลาเปิดหรือเวลาปิดของทริกเกอร์บิตไว้นานเท่ากับค่าของ [Communication Cycle Time]^{*1} หรือ 150 มิลลิวินาที โดยเลือกเวลาที่นานกว่า
- เสียงของภาพเคลือนไหวจะถูกแทนที่หากบิตเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าเสียงเปิดขึ้นระหว่างเล่นภาพเคลือนไหว

*1 ระยะเวลาของรอบการสื่อสาร คือเวลาที่ใช้เพื่อร้องขอและนำข้อมูลจาก GP ไปที่ PLC ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บ เป็นข้อมูลเลขฐานสองในตำแหน่ง LS2037 ของอุปกรณ์ภายใน โดยมีหน่วยคือ 10 มิลลิวินาที