27 การบันทึกและ การเล่นวิดีโอ

ในบทนี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีใช้ GP-Pro EX ในการบันทึกและเล่นวิดีโอบนจอแสดงผล โปรดเริ่มต้นด้วยการอ่าน "27.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 27-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

	9/	
27.1	เมนูการตั้งค่า	
27.2	การแสดงเอาต์พุตจากกล้องวิดีโอ	
27.3	การบันทึกวิดีโอ	
27.4	การบันทึกวิดีโอก่อนและหลังเกิดการทำงานผิดปกติ	
27.5	การเล่นภาพเคลื่อนไหว	
27.6	การแสดงเอาต์พุตจากกล้องวิดีโอหลายเอาต์พุตพร้อมกัน	
27.7	การแสดงหน้าจอ PC	
27.8	การบันทึกเอาต์พูตวิดีโอเป็นภาพนิ่ง	
27.9	คำแนะนำในการตั้งค่า	
27.10	ข้อจำกัด	

27.1 เมนูการตั้งค่า

เฉพาะเครื่องบางรุ่นเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในบทนี้ โปรดตรวจสอบว่ารุ่นของคุณ รองรับคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ The first field of the fiel













27.2 การแสดงเอาต์พุตจากกล้องวิดีโอ

27.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

สำหรับรุ่น GP-3450T/3550T/3650T/3750T คุณสามารถแสดงภาพแบบเรียลไทม์จากกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่อกับ GP โดยตรง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตรวจสอบสถานะการทำงานของสายการผลิตในโรงงาน



27.2.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
	🐨 "27.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video/Movie]" (หน้า 27-73)

- 🐨 "27.9.4 คำแนะนำในการตั้งค่า [Movie Player]" (หน้า 27-95)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดวางส่วนประกอบและวิธีตั้งค่าตำแหน่ง, รูปร่าง, สี และป้ายชื่อได้ที่ "ขั้นตอนการแก้ไขส่วนประกอบ"
 - 🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

การแสดงวิดีโอจากกล้องวิดีโอบนหน้าจอ GP ในแบบเรียลไทม์



1 ใน [System Settings] ให้คลิก [Video/Movie]

System Settings	4 X
Display	
Display	
Display Unit	
Logic Programs	
<u>Video/Movie</u>	
Font	
Peripheral Settings	
Peripheral List	
Device/PLC	
Printer	
Input Equipment Settings	
Script I/O Settings	
1/0 Driver	
FTP Server	
Modem	
Video Modules	
🕅 Syste 🖪 Scree 🗰 Addre 🞑	Com

หมายเหตุ

 หากแท็บ [System Settings] ไม่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)] 2 จาก [Video Signal] เลือก [NTSC]



3 ในหน้าต่าง [Screen List] เปิดหน้าจอหลักที่คุณต้องการให้แสดงภาพวิดีโอ ในเมนู [Parts (P)] คลิก [Movie Player (O)] หรือคลิก 🏢 และวาง Movie Player ไว้บนหน้าจอ



4 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] ให้เลือก [1/4]

💰 Movie Player		×
Parts ID MV_0000	Basic Operation Switch	<u>ktended</u>
	Playback Method Display Size C Standard C 1/4 C 1/16	
	Add Edit Copy Paste Delete	
	No Type Settings	
Help (<u>H</u>)	OK (D)	Cancel

หมายเหตุ

 หากเลือก [Display Size] ใหญ่กว่าหน้าจอ GP หรือหน้าจอของ Movie Player หน้าจอจะแสดงได้ไม่ครบทั้งภาพ หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ดั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่าขนาดของ Movie Player

5 คลิกแท็บ [Switch] ภายในกรอบ [Switch Layout] ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Video Display] ในรายการ [Details] เลือก [Video ON/OFF]

💰 Movie Player		
Movie Player Pate ID MY_0000 im Comment ABC Select Shape	Basic Opera on Switc Switch Layout Play Stop Pause Fast Forward Slow Motion Forward 1 Frame Back 1 Frame Change Movis Zoom Move Video	Switch Video Video V Details Video Video VIDEO Forn Type Standard Font Display ASCII Text Color 7 Border Color 7 Bink None Pattern None
Help (H)		Cancel

6 คลิก [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของสวิตช์และระบุป้ายชื่อและสีที่ต้องการ จากนั้น คลิก [OK]

หมายเหตุ

คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตช์ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของสวิตช์

27.3 การบันทึกวิดีโอ

27.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

รุ่น GP-3450T/3550T/3650T/3750T สามารถบันทึกสัญญาณวิดีโอจาก GP ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียง

เปิดบิต 0 ของตำแหน่งควบคุมที่ระบุเพื่อเริ่มการบันทึกในการ์ด CF (หรือเชิร์ฟเวอร์ FIP) สัญญาณวิดีโอจะได้รับ การบันทึกในรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (.sdx) ที่ใช้ได้กับ GP เท่านั้น

∎ การบันทึกในการ์ด CF

ในโฟลเดอร์ภาพเคลื่อนไหวในการ์ด CF ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอยู่ในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่ระบุ (ตัวอักษร 2 ตัวแรก) ในหนึ่งไฟล์สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ถึง 512 MB ในหนึ่งโฟลเดอร์สามารถบันทึกไฟล์ ได้สูงสุด 100 ไฟล์



∎ การบันทึกในเซิร์ฟเวอร์ FTP

ในเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ลงทะเบียนไว้ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ที่ระบุ (ตัวอักษร 2 ตัวแรก) ในหนึ่งไฟล์สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ถึง 2048 MB



27.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการ์ด CF

หมายเหตุ • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า The "27.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video/Movie]" (หน้า 27-73)

เปิดบิต 0 ของตำแหน่งควบคุมเพื่อเริ่มการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไปยังการ์ด CF



1 ใน [System Settings] ให้คลิก [Video/Movie]

System Settings	4 x
Display	
<u>Display</u>	
Display Unit	
Logic Programs	
<u>Video/Movie</u>	
Font	
Peripheral Settings	
Peripheral List	
Device/PLC	
Printer	
Input Equipment Settings	
Script I/O Settings	
1/0 Driver	
FTP Server	
Modem	
Video Modules	
🕅 Syste 📳 Scree 🗰 Addre 🕼	Com

หมายเหตุ

 หากแท็บ [System Settings] ไม่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)] 2 ในพื้นที่ [Video Signal] ให้เลือก [NTSC] ที่ใต้ [Record Size] ให้เลือก [QVGA(384kbps)]



3 คลิกแท็บ [Record CF] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง [Record CF]

Basic	Record CF	Record FTP	Event Recorder
🔽 Re	ecord CF]	

4 ระบุ [File Size] และ [Total Files] ที่จะบันทึก

File Size	4	🔳 мв
Number of Files	8	=



 วิดีโอที่มีขนาดเกินขนาดไฟล์ที่กำหนดไว้จะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ถัดไป โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล์ ตามเวลาที่ทำการบันทึกไฟล์ (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที) เมื่อขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป

5 ในพื้นที่ [User Set String] ให้เลือก [Direct] แล้วป้อนอักขระแบบไบต์เดี่ยวสองตัว (ตัวอย่างเช่น MC) สตริงนี้คือชื่อโฟลเดอร์และอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล์ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

User Set String	
 Direct 	
C Indirect	MC

หมายเหตุ	 ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกโดยมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระไม่เกิน 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที) + นามสกุลไฟล์ .sdx ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ได้รับการบันทึกเมื่อ 27 พ.ค. 2006 เวลา 15:23:46 ชื่อไฟล์จะเป็น
	"MC060527_152346.SDX" • หากเลือก Indirectl ไว้ คณจะต้องจัดเก็บสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ด้วย PLC ก่อนบันทึกไปยัง CF

- โดยจัดเก็บสตริงยาว 2 อักขระไว้ในเวิร์ดที่สองจากที่มีอยู่ 3 เวิร์ดที่ตำแหน่งที่กำหนด
- หากไม่ได้ตั้งค่า [User Set String] โฟลเดอร์จะมีชื่อเป็น "NONAME"

6 ใน [Control Word Address] ให้ระบุตำแหน่งเวิร์ด (เช่น D100) เพื่อควบคุมการบันทึก

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง	ġ	ป้อน "D" และ "100"		
Control Word Address [PLC1]D00000		Input Address Device/PLC PLC1 D ■ack A B C T D E F 4 1 0	Clr 8 9 5 6 2 3 Ent	Control Word Address [IPLC1]D00100

การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังการ์ด CF เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- หมายเหตุ
 ขณะทำการบันทึก สามารถแสดงสัญญาณวิดีโอได้
 ขณะทำการบันทึกสัญญาณวิดีโอ จะไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จัดเก็บไว้
- 🔶 กระบวนการทำงาน

หมายเหตุ

ใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ดโดยเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุเพื่อควบคุมการบันทึก

D100	ควบคุม
D101	สถานะ
D102	จำนวนไฟล์ที่บันทึก

- 1 เปิดบิต 0 ของตำแหน่ง D100 เพื่อเริ่มการบันทึก (การบันทึกไปยังการ์ด CF) บิต 0 ของตำแหน่งสถานะ (D101) จะเปิดขึ้นขณะทำการบันทึก
- 2 ปิดบิต 0 ของตำแหน่ง D100 เพื่อหยุดการบันทึก "1" จะถูกเพิ่มลงใน D102

คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในโฟลเดอร์เกินจำนวนที่ระบุไว้ใน [Total Files]

∎ การบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในเซิร์ฟเวอร์ FTP

หมายเหตุ

- ในการบันทึกไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ FTP คุณต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ FTP (File Transfer Protocol) ในเน็ตเวิร์กไว้ล่วงหน้าแล้ว
- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 - 🍘 "27.9.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [FTP Server]" (หน้า 27-91)
 - 🐨 "27.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video/Movie]" (หน้า 27-73)

้เปิดบิต 0 ของตำแหน่งควบคุมเพื่อเริ่มการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวลงในเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ลงทะเบียนไว้



1 ใน [System Settings] ให้คลิก [FTP Server]

System Settings	4 x
Display	
Display	
Display Unit	
Logic Programs	
Video/Movie	
Font	
Peripheral Settings	
Peripheral List	
Device/PLC	
Printer	
Input Equipment Settings	
Script I/O Settings	
1/0 Driver	
FTP Server	
Modem	
Video Modules	
TI	
🕅 Syste 🔢 Scree 🗰 Addre 📓	Com

หมายเหตุ

 หากแท็บ [System Settings] ไม่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)] 2 คลิก [New] เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [FTP Server] ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ FTP (หมายเลขรีจิสทรี,ตำแหน่ง IP, รหัสผ่าน ฯลฯ) เพื่อบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว คลิก [OK] เพื่อออกจากการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ FTP

TP Se	rver						
<u>New</u>	Edit	Copy Pa	iste Dele	te			
umber	IP Address	Comment	Port	User Name	Passwords	PASV	
				_			
		FTP Serve	r		×		
		Number	1				
			' (201		
		IP Address	192	. 32	201		
		Comment					
		Port	21	÷ #			
		PASV					
		User Name					
		Password -					
		Password	xxxxx				
		Confirm	****				
			OK (<u>O</u>)	Cano	cel		

3 ใน [System Settings] ให้คลิก [Video/Movie]

N

System Settings	# x
Display	
<u>Display</u>	
Display Unit	
Logic Programs	
Video/Movie	
Font	

4 เลือก [Video Signal] และ [Record Size]



5 คลิกแท็บ [Record FTP] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง [Record FTP]

Basic Record CF	Record FTP	Event Recorder
Record to FTP		

6 ใน [FTP Server] ให้เลือก [Direct] จากนั้นเลือกเลขทะเบียนของเชิร์ฟเวอร์ FTP ที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 2

FTP Server Direct 1:192.168.32.201	
--------------------------------------------	--

7 ใน [File Size] ให้ระบุขนาดไฟล์สูงสุดของวิดีโอ

	File Size	8	₩В	
หมายเหตุ	วิดีโอที่มีขนาดเกินขน	เาดไฟล์ที่กำหนดไว้จะได้รั	บการบันทึกเป็นไฟล์ถัดไป	โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล์
	ตามเวลาที่ทำการบัน	ทึกไฟล์ (ปี, เดือน, วัน, ช่	ว่โมง, นาที, วินาที) เมื่อข	นาดไฟล์ใหญ่เกินไป

8 ในพื้นที่ [User Set String] ให้เลือก [Direct] แล้วป้อนอักขระแบบไบต์เดี่ยวสองตัว (ตัวอย่างเช่น MC) สตริงนี้คือชื่อโฟลเดอร์และอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล์ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

	User Set String © Direct MC Indirect
หมายเหตุ	 ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกโดยมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระไม่เกิน 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก + นามสกุลไฟล์ .sdx. ตัวอย่างเช่น หากไฟล์ได้รับการบันทึกเมื่อ 27 พ.ค. 2006 เวลา 15:23:46 ชื่อไฟล์จะเป็น "MC060527_152346.SDX" หากเลือก [Indirect] ไว้ คุณต้องระบุหมายเลขรีจิสทรีของเชิร์ฟเวอร์ด้วย PLC ก่อนบันทึกไฟล์ลงใน เชิร์ฟเวอร์ FTP ในการระบุหมายเลขรีจิสทรีทางอ้อม ให้ใช้เวิร์ด 3 เวิร์ดจากตำแหน่งที่กำหนดไว้ หากคุณไม่ระบุสตริงในฟิลด์ [User Specified String] โฟลเดอร์จะมีชื่อเป็น "NONAME"

9 ใน [Timeout] ให้ป้อนเวลารอการเชื่อมต่อกับเชิร์ฟเวอร์ FTP (เช่น 60 วินาที)



10 ใน [Control Word Address] ให้ระบุตำแหน่งเวิร์ด (เช่น D100) เพื่อควบคุมการบันทึก

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง	ป้อน "D" และ "100"	
Control Word Address [FLC1]D00000	Input Address Device/PLC PLC1 D ▼ Back 7 D E D E T 2 T 2 D E	Control Word Address [[PLC1]D00100

การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเซิร์ฟเวอร์ FTP เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- หมายเหตุ ขณะทำการบันทึก สามารถแสดงสัญญาณวิดีโอได้
 - ขณะทำการบันทึกสัญญาณวิดีโอ จะไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จัดเก็บไว้
- 🔶 กระบวนการทำงาน

ใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 2 เวิร์ดโดยเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุเพื่อควบคุมการบันทึก

D100	ควบคุม
D101	สถานะ

- 1 เปิดบิต 0 ของตำแหน่ง D100 เพื่อเริ่มบันทึก (การบันทึกในเซิร์ฟเวอร์ FTP) บิต 0 ของตำแหน่งสถานะ (D101) จะเปิดขึ้นขณะทำการบันทึก
- 2 ปิดบิต 0 ของตำแหน่ง D100 เพื่อหยุดบันทึก

27.4 การบันทึกวิดีโอก่อนและหลังเกิดการทำงานผิดปกติ

27.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสามารถใช้ GP-3450T/3550T/3650T/3750T บันทึกสัญญาณวิดีโอก่อนและหลังเกิดการทำงานผิดปกติ (ภาพและเสียง) เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ฟังก์ชันนี้จะบันทึก เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดการทำงานผิดปกติบนสายพานประกอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสาเหตุ ของความผิดปกตินั้น

เมื่อตำแหน่งทริกเกอร์บิตเปิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบสถานะ สัญญาณวิดีโอในช่วงเวลา 60 วินาทีก่อนเกิดเหตุและ 60 วินาทีหลังเกิดเหตุจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไปยังการ์ด CF หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP



27.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "27.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video/Movie]" (หน้า 27-73)

การบันทึกวิดีโอเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวก่อนและหลังเกิดการทำงานผิดปกติหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ของสายพาน ประกอบผลิตภัณฑ์ เมื่อตำแหน่งทริกเกอร์บิตเปิดขึ้น (และบิตตรวจสถานะเปิดขึ้นด้วย) จะมีการบันทึกวิดีโอ ลงในการ์ด CF



1 ใน [System Settings] ให้คลิก [Video/Movie]

System Settings 🛛 🕂 🗙
Display
<u>Display</u>
Display Unit
Logic Programs
<u>Video/Movie</u>
Font
Peripheral Settings
Peripheral List
Device/PLC
Printer
Input Equipment Settings
Script I/O Settings
I/O Driver
FTP Server
Modem
Video Modules
🕅 Syste 📴 Scree 🗰 Addre 🕼 Com

หมายเหตุ

 หากแท็บ [System Settings] ไม่ปรากฏในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 เลือก [Video Signal] และ [Record Size]



3 คลิกแท็บ [Event Recorder] จากนั้นทำเครื่องหมายที่ช่อง [Record Events]

Basic	Record CF	Record FTP	Event Recorder
🔽 Re	ecord Eivents		

```
หมายเหตุ
```

ขณะที่ใช้ฟังก์ชัน [Record Events] อยู่ จะไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้

4 ที่ใต้ [Trigger] ให้เลือก [Bit] และที่ [Condition] ให้เลือก [Bit ON]

Trigger Co	ndition	
 Bit 	C Word	
Condition	n	
💿 Bit Of	N	
C Bit OFF		

5 ในกล่อง [Bit Address] ให้กำหนดตำแหน่งบิตเพื่อเริ่มการบันทึก (เช่น X100)

Bit Address	🕈 Input Address	
[PLC1]X00000	Device/PLC PLC1	
	Back . Cir	
	A B C 7 8 9	
	D E F 4 5 6	
	1 2 3	
	0 Ent	

6 ที่ [Watch] ให้เลือกเงื่อนไขการตรวจสถานะเป็น [Control Word Address] และกำหนดตำแหน่งที่ใช้ควบคุม การตรวจสอบ (เช่น D100) ระบบจะใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 2 เวิร์ดโดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนดเพื่อควบคุม การตรวจสอบ

	Monitor O Always O Cor	ntrol Word Address		
	[PLC1]D00100			
	D100	ควบคุม สถานะ		
หมายเหตุ	 หากบิต 0 (บิตตรวจสถานะ) ร ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้แม้ตำแ เมื่อเลือกเงื่อนไขการตรวจสถา 	ของตำแหน่งควบคุมท์ .หน่งทริกเกอร์จะเปิด านะเป็น [Always] กา	าี่กำหนดไว้ไม่เปิดขึ้น จ อยู่ก็ตาม รตรวจสอบ (Event Re	ะะไม่สามารถบันทึก ecorder] จะเปิดอยู่เสมอ

7 ที่ใต้ [Record Time] ให้ระบุจำนวนวินาทีก่อนและหลังเกิดการทริกเกอร์ที่จะบันทึกวิดีโอ (เช่น 60)

และจะไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้

Record T	ime ——		
Before	60	• •	Seconds
After	60		Seconds

8 ที่ใต้ [Record] ให้เลือก [CF] ในพื้นที่ [User Set String] ให้เลือก [Direct] แล้วป้อนอักขระแบบไบต์เดี่ยวสองตัว (ตัวอย่างเช่น MC) สตริงนี้คือชื่อโฟลเดอร์และอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล์ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

Record
CF Card C FTP
User Set String
Direct
O Indirect

หมายเหตุ

- สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ด CF หรือเชิร์ฟเวอร์ FTP อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่สามารถ บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้จนกว่ากระบวนการบันทึกในขณะนั้นจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกโดยมีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อั๊กขระ 2 ตัว)
 + เวลาที่ทำการบันทึกไฟล์ (บันทึกปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาทีที่เริ่มต้น) + นามสกุลไฟล์ .sdx
 (เช่น หากบันทึกโฟลเดอร์และไฟล์เมื่อเวลา 15:23'26" วันที่ 27 พ.ค. 2006 ชื่อไฟล์จะเป็น
 "MC060527_152346.SDX")
- หากเลือก [Indirect] ไว้ คุณจะต้องจัดเก็บสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ด้วย PLC ก่อนบันทึกไปยัง CF โดยจัดเก็บสตริงยาว 2 อักขระไว้ในเวิร์ดที่สองจากที่มีอยู่ 3 เวิร์ดที่ตำแหน่งที่กำหนด
- หากไม่ได้ตั้งค่า [User Set String] โฟลเดอร์จะมีชื่อเป็น "NONAME"

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ • สามารถแสดงสัญญาณวิดีโอได้ แม้จะเลือกฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์ (Event Recorder) อยู่ก็ตาม

27.5 การเล่นภาพเคลื่อนไหว

27.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

GP-3450T/3550T/3650T/3750T สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว *.sdx ที่บันทึกไว้บน GP ได้ โดยผู้ใช้สามารถแตะปุ่มต่าง ๆ เพื่อหยุดเล่นชั่วคราวหรือย้อนกลับได้ตามต้องการ การเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอยู่ในการ์ด CF หรือเชิร์ฟเวอร์ FTP มีสองวิธีด้วยกัน

การใช้เพลย์ลิสต์

หากคุณรู้จักไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการเล่น เช่น ต้องการแสดงกระบวนการที่บันทึกอยู่ในภาพเคลื่อนไหว ให้ลงทะเบียนไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเล่นในเพลย์ลิสต์ก่อน หากมีไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหลายไฟล์ ลงทะเบียนอยู่ในเพลย์ลิสต์ ระบบจะเล่นไฟล์ตามลำดับในเพลย์ลิสต์



∎ การเลือกภาพเคลื่อนไหวขณะทำงาน

เมื่อใช้พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ผู้ใช้จะสามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหนึ่ง ๆ ได้ด้วยการแตะไฟล์ ที่ต้องการ



หมายเหตุ

 เมื่อใช้ [Movie Converter] คุณสามารถแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับ PC ให้เป็นรูปแบบที่สามารถ เล่นบน GP ได้

🍘 "27.5.3 การแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหว" (หน้า 27-41)

27.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
	🏈 ิ "27.9.3 คำแนะนำในการตั้งค่า [Movie] ทั่วไป" (หน้า 27-93)
	🐨 "27.9.4 คำแนะนำในการตั้งค่า [Movie Player]" (หน้า 27-95)
	🏈 "25.10.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [Special Data Display] 🔳 File Manager" (หน้า 25-86)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดวางส่วนประกอบและวิธีตั้งค่าตำแหน่ง, รูปร่าง, สี และป้ายชื่อได้ที่
	"ขั้นตอนการแก้ไขส่วนประกอบ"
	P

🧳 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

การใช้เพลย์ลิสต์

้ กำหนดลำดับของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในเพลย์ลิสต์ แล้วเล่นภาพเคลื่อนไหวตามลำดับนั้น



การสร้างไฟล์เพลย์ลิสต์

- 🏈 " 🔳 การตั้งค่าโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูล" (หน้า 5-41)
- 1 ในเมนู [Common Settings (R)] ให้คลิก [Movie(O)] หรือคลิก 📰 กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [Yes] เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ [Project Information]

💰 Destina	ation Folder	\times
⚠	When saving data to the CF card or USB storage, you need to define the Destination Folder. Define the folder now?	
	Yes (Y) No (N)	

หมายเหตุ
 ในการสร้างเพลย์ลิสต์แล้วบันทึกไว้ในการ์ด CF คุณจะต้องระบุโฟลเดอร์ส่งออกข้อมูลการ์ด CF
 หากคุณระบุ [Destination Folder] ไว้แล้ว ข้อความต่อไปนี้จะไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำการตั้งค่าโดยเริ่มจาก ขั้นตอนที่ 3 เป็นต้นไป

2 ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Enable CF Card] ระบุโฟลเดอร์ที่จะใช้จัดเก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหว แล้วคลิก [OK]

Project Informat	ion	
File Information Display Unit Send Data GRAM Information Destination Passwords crice Memory	CF-Card Destination Folder C Enable CF Card CF Card Folder C:\ProEX\STEP3\Module\Database Browse Browse	,
ogic memory	USB Storage Folder	
	USB Storage Destination Folder Browse	
	OK (<u>D</u>) Cancel	

3 กล่องโต้ตอบ [Movie] จะปรากฏขึ้น เลือก [Play List] แล้วคลิก [New]

💰 Movie			×
Marie File Play List	New Delete	Change Attributes	
			Close (<u>C</u>)

4 กล่องโต้ตอบ [New Play List] จะปรากฏขึ้น ป้อนชื่อไฟล์เพลย์ลิสต์ (เช่น Line-A) แล้วคลิก [OK]

💕 New Play	List	×
File Name	Line-A	
	OK (<u>O)</u> Ca	ncel

5 เลือกไฟล์ที่สร้างไว้แล้วคลิก [Add]

💰 Movie						×
Movie File	Add	Edit	Сору	Paste	Delete	
⊡- P ay List	No	Туре		Settin	gs	
1						

6 กล่องโต้ตอบ [Add] จะปรากฏขึ้น เลือก [Play CF File] และป้อนชื่อของภาพเคลื่อนไหวที่จะลงทะเบียนในเพลย์ลิสต์ (เช่น MC060527_152346.SDX) ลงใน [File Name] คลิก [OK]

💰 Add 📃 🔰
Tupe
Play CF File
C Play Contents of CF Folder
C Play FTP File
C Play Contents of FTP Folder
C Video
Settings
File Name
MC060527_152346.SDX
OK (<u>0</u>) Cancel

หมายเหตุ

Movie File	Add	Edit Copy	Paste Delete
Hay List	No	Туре	Settings
LINEA. TAT	0	Play CF File	\M0VIE\MC060527_152346.SDX
	1	Play FTP File	0:192.168.32.201 ABC.SDX
	2	Play CF File	\MOVIE\MC060527_152350.SDX
			Close (C)
ในการสร้างเพลย์ ต่อไปนี้ คุณสามา	์ลิสต์ในเซิร์ เรถระบุไฟล์	ฟเวอร์ FTP ใ ที่สร้าง (TXT	ห้ใช้ไฟล์ข้อความ (เช่น Notepad) เพื่อสร้างไฟล์ r) โดยเลือก [FTP] ใน Movie Player - [Play Li
รูปแบบ>	พ ด	2	

้คุณสามารถลงทะเบียนไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ตามลำดับที่คุณต้องการเล่น เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้คลิก [Close]

- ระบุโฟลเดอร์ในการ์ด CF
- (เลขลำดับ),CF,\MOVIE\ชื่อโฟลเดอร์\
- ระบุไฟล์ภา[์]พเคลื่อนไหวในเซิร์ฟเวอร์ FTP
- (เล[่]ขลำดับ),FTP,FTP(เลขทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ FTP),(ชื่อโฟลเดอร์)\ชื่อไฟล์.SDX
- ระบุโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร์ FTP
- (เล[่]ขลำดับ),FTP,FTP(เลขทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ FTP),(ชื่อโฟลเดอร์)∖
- แสดงวิดีโอแบบเรียลไทม์ (เลขลำดับ),INVM
- แถวแรกสุดจะถูกกำหนดเลขลำดับเป็น 0 จากนั้นแถวถัดไปจะถูกกำหนดเลขลำดับเรียงไปตามลำดับ โดยสามารถสร้างแถวได้ตั้งแต่ 0 ถึง 99 แถว
- หากคุณต้องการเพิ่มคำอธิบาย ให้พิมพ์สัญลักษณ์ (#) ไว้หน้าแถวแล้วพิมพ์คำอธิบาย แถวที่มีคำอธิบาย หรือมีการขึ้นแถวใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อการเล่นภาพเคลื่อนไหว
- เลขทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ FTP คือหมายเลขที่ลงทะเบียนใน [FTP Server]
- คุ้นชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ด้วย "\"
- ชื่อไฟล์เพลย์ลิสต์จะต้องใช้นามสกุล .TXT
- จำนวนสูงสุดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเล่นได้คือ 100 ไฟล์
- "ตัวอย่างคำอธิบาย"

#Play list 1
0,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152346.SDX
1,FTP,FTP0\MC\ABC.SDX
2,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152350.SDX

🔶 การสร้างหน้าจอเล่นภาพเคลื่อนไหว

7 ในหน้าต่าง [Screen List] ให้เปิดหน้าจอหลักที่คุณต้องการให้แสดงภาพวิดีโอ ในเมนู [Parts (P)] คลิก [Movie Player (O)] หรือคลิก 🏢 และวาง Movie Player ไว้บนหน้าจอ

C	Base	Jntitled) D	
1			
-0			
11			
1:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11			
1			
11			
1:			
2			
11			
11		ana an <mark>a</mark> amin'ny tanàna mandritry mandritry amin'ny tanàna mandritry amin'ny tanàna mandritry amin'ny tanàna mandri	
		 A set and the set of the set of	
1:		and the second	
3			
1.			
11			
- 4			
17			
1:			
11			
E			
5			

8 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] ให้เลือก [1/4]

Movie Player Parts ID MV_0000 Comment	Basic Doeration Switch Playback Method Playback Method Standard 1/4 1/16 Display Size Standard 1/4 1/16 Display Size Standard Stan
	File O CF O FTP
	Add Edit Copy Paste Delete
	No Type Settings
	UK Uj Cancel

หมายเหตุ

 หากเลือก [Display Size] ใหญ่กว่าหน้าจอ GP หรือหน้าจอของ Movie Player หน้าจอจะแสดงได้ไม่ครบทั้งภาพ หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ตั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่าขนาดของ Movie Player 9 ใน [Play List] ให้เลือก [CF] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่องที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 7 (เช่น Line-A.TXT)

Play List	CF CFTP		
Line-A.TXT		ם	
		OK ((<u>)</u> Cancel
		OK (<u>(</u>	<u>))</u> C

หมายเหตุ

 หากคุณเลือก [File] สามารถระบุเพลย์ลิสต์ใน Movie Player ได้ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ ไฟล์เพลย์ลิสต์

10 คลิก [Details] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง [Play List Order]

Basic	Operation Switch			
Play	back Method			
Repeat				
Automatic				
	Play Control Word Address			
Г				
	Play List Order			
Onenoi				
0	Stop			
(O Next			

11 กำหนดสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงาน เปิดแท็บ [Switch] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง [Play], [Pause] และ [Stop] ใน [Switch Layout]

Movie Player		×
Parts ID MV_0000 *** Comment ABC Select Shape	Basic Operation Switch Switch Layout ✓ Play ✓ Pause Fast Forward Rewind Slow Motion Forward 1 Frame Back 1 Frame Change Movie Zoom Move Video	Configure Switch Pause Switch Label Font Type Standard Font Label Display Language ASCII Foxt Color To Switch Color Border Color To Display Color 2 Bink None Pattern None
Help (<u>H</u>)		OK (<u>D</u>) Cancel

12 ใน [Select Shape] ให้เลือกรูปร่างของสวิตซ์ แล้วระบุชื่อสวิตซ์และสีตามต้องการ คลิก [OK] การตั้งค่าก็จะเสร็จสมบูรณ์

- คุณไม่สามารถระบุรูปร่างและสีของสวิตช์ที่วาดด้วยแท็บ [Switch] ในพาร์ท [Movie Player] โดยเจาะจง สำหรับแต่ละสวิตช์ได้ คุณสามารถระบุได้เฉพาะป้ายชื่อของสวิตช์เท่านั้น หากคุณต้องการกำหนดรูปร่าง และสีที่เจาะจงสำหรับแต่ละสวิตช์ ห้ามใช้แท็บ [Switch] แต่ให้ใช้พาร์ทสวิตช์/ไฟสัญญาณเพื่อสร้าง [Movie Player Switch] จากการตั้งค่า [Special Switch] โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 "11.14.4 Special Switch" (หน้า 11-59)
 - คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตช์ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของสวิตช์

คุณสามารถเลือกสวิตซ์ใดสวิตซ์หนึ่งโดยเฉพาะและย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้



การเลือกภาพเคลื่อนไหวในขณะทำงาน เมื่อเลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ GP ระบบจะเล่นภาพเคลื่อนไหวทันที



1 ในเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Special Data Display (P)] แล้วคลิก [File Manager (M)] แล้ววาง File Manager บนหน้าจอ



2 ดับเบิลคลิกที่ [File Manager] กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💰 Special Data Displ	зу				×
Parts ID SP_0000	Basic Switch Display Unit Data Transmission C Status Address Status Address Action Mode File Operation Target Data CF	Filing	Show CSV	File Manager	
Help (<u>H</u>)			0	IK (<u>0</u>) Cancel	

3 ที่ [Mode] ให้เลือก [Select Movie] ที่ใต้ [Selection Mode] ให้เลือก [Plural] และที่ใต้ [Target Data] ให้เลือก [CF/FTP]

Action Mode	
Select Movie	•
Selection Mode	
Multiple	•
Target Data	
CF/FTP	▼

4 คลิกแท็บ [Switch] และที่ใต้ [Switch Layout] ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Display] เลือกรูปร่างของสวิตช์ File Manager กำหนดป้ายชื่อสวิตช์และสี แล้วคลิก [OK]

💰 Special Data Displ	y X
Parts ID SP_0000 *** Comment ABC Select Shape	Basic Switch Switch Layout ✓ Display Switch Label Font Type Standard Font ▼ Display Language ASCII ▼ Text Color 7 ▼ Disp Switch Color Border Color 7 ▼ Blink None ▼ Display Color 2 ▼ Blink None ▼ Pattern None ▼
Help (<u>H</u>)	OK (D) Cancel

พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ได้รับการกำหนดค่าแล้ว คุณสามารถเลือกและย้ายสวิตซ์ใดสวิตซ์หนึ่ง โดยเฉพาะ ที่วางไว้ด้วยแท็บ [Switch] ใน [File Manager] ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้



• ในหนึ่งหน้าจอสามารถวางพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] ได้หนึ่งพาร์ทเท่านั้น หมายเหตุ

5 ในเมนู [Parts (P)] ให้คลิก [Movie Player (O)] แล้ววาง Movie Player ไว้บนหน้าจอหลักเดียวกันกับ [File Manager]



6 ดับเบิลคลิกที่ Movie Player กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในพื้นที่ [Display Size] ให้เลือก [1/4]

Movie Player Parts ID MV_0000 Comment	Basic Operation Swite Playback Method Repeat Automatic	Display Size O Standard O 1/4 O 1/16
	Play List	F C FTP
	Add Edit Co	Paste Delete
	No Type	Settings
Help (<u>H</u>)		OK.(<u>0</u>)Cancel

หมายเหตุ

 หากเลือก [Display Size] ใหญ่กว่าหน้าจอ GP หรือหน้าจอของ Movie Player หน้าจอจะแสดงได้ไม่ครบทั้งภาพ หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ตั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่าขนาดของ Movie Player
7 วางสวิตช์สั่งงาน คลิกแท็บ [Switch] และที่ใต้ [Switch Layout] ให้เลือก [Stop] และ [Pause]

🏄 Movie Player		×
Parts ID MV_0000 *	Basic Operation Switch Switch Layout Image: Switch Layout Image: Switch Layout Image: Stop Image: Switch Layout Image: Switch Layout Image: Switch Layout Image: Switch Layout Image: Switch Layout Image: Switch Layout Slow Motion Image: Switch Layout Image: Switch Layout	h Configure Switch Stop Switch Label Fort Type Standard Font Label Display Language ASCII Text Color Text Color Switch Color Border Color 7 Bink None Pattern None None
Help (<u>H</u>)		OK (<u>0</u>) Cancel

8 ใน [Select Shape] ให้เลือกรูปร่างของสวิตช์ แล้วกำหนดป้ายชื่อสวิตช์และสี และคลิก [OK]

หมายเหตุ	 คุณไม่สามารถระบุรูปร่างและสีของสวิตซ์ที่วาดด้วยแท็บ [Switch] ในพาร์ท [Movie Player] โดยเจาะจง สำหรับแต่ละสวิตซ์ได้ คุณสามารถระบุได้เฉพาะป้ายชื่อของสวิตซ์เท่านั้น หากคุณต้องการกำหนดรูปร่าง และสีที่เจาะจงสำหรับแต่ละสวิตซ์ ห้ามใช้แท็บ [Switch] แต่ให้ใช้พาร์ทสวิตซ์/ไฟสัญญาณเพื่อสร้าง
	[Movie Player Switch] จากการตั้งค่า [Special Switch] โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
	🌮 "11.14.4 Special Switch" (หน้า 11-59)
	 คุณอาจเปลี่ยนสีของสวิตซ์ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของสวิตซ์

คุณสามารถเลือกและย้ายสวิตช์ใดสวิตช์หนึ่งโดยเฉพาะ ที่วางไว้ด้วยแท็บ [Switch] ใน [Movie Player] ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการได้

- ♦ การใช้ File Manager เล่นภาพเคลื่อนไหว
- 1 แตะสวิตช์แสดง File Manager เพื่อเปิด [File Manager] บนหน้าจอ GP



(หากคุณแตะสวิตช์แสดงผลช้ำ [File Manager] จะปิด)

2 การตั้งค่า [Selection Mode] ในพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] เป็น [Plural] และการตั้งค่า [Target Data] เป็น [CF/FTP] จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้



• พื้นที่แสดงผล

แตะ [CF] หรือ [FTP] เพื่อเลือกตำแหน่งไฟล์ การเลือก [CF] จะแสดงรายชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ในการ์ด CF การเลือก [FTP] จะแสดงรายชื่อการตั้งค่าของโฮสต์ในรายชื่อเชิร์ฟเวอร์ FTP เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเชิร์ฟเวอร์ FTP ไฟล์จะปรากฏขึ้นตามลำดับการสร้างไฟล์เหล่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียงลำดับไฟล์ตามหมายเลขไฟล์หรือ เวลาที่ทำการบันทึกไฟล์ได้ การแตะ [PLAY] จะเป็นการเริ่มเล่นไฟล์ด้วย GP-Pro Ex

- พื้นที่ข้อมู[้]ล
 หากเลือกโฟลเดอร์ วันที่สร้างโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น หากเลือกไฟล์ วันที่สร้างไฟล์และขนาดของไฟล์จะปรากฏขึ้น รายชื่อเซิร์ฟเวอร์ FTP จะแสดงตำแหน่ง IP และชื่อผู้ใช้ของโฮสต์ที่เลือก
- พื้นที่เพลย์ลิสต์
 ชื่อของไฟล์ที่จะเล่นจะปรากฏอยู่ในรายการ ระบบจะเล่นไฟล์ตามลำดับในรายการนี้

3 หากเลือกโฟลเดอร์แล้วแตะปุ่ม 😑 รายการไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น



- ที่แถวแรกแล้วแตะปุ่ม = เมื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่เลือกไว้ด้วยปุ่ม = แล้ว หากเลือก [FTP] รายการไฟล์จะปรากฏขึ้น
- ี่ 4 ใน GP ให้เลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเล่นแล้วแตะปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่มไฟล์ลงในเพลย์ลิสต์ ี้เมื่อแตะ [PLAY] ระบบจะเริ่มเล่นไฟล์่ตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ในเพลย์ลิสต์

			\square
CF	MOVIE	<dir></dir>	▲ 00:CF:/step1.SDX
	step 1.SDX		▼ 02:CE:/step3 SDX
FTP	step2.SDX		
PLAY			
Date	: 06/06/08 09	:24	
Size	: 112 bytes		

จิธีย้าย File Manager

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager] บนหน้าจอได้



- 1 แตะที่ด้านบนของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager]
- แตะหน้าจอตรงตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายพาร์ท แสดงผลไปไว้
- 3 พาร์ท [File Manager] จะย้ายไปแสดงที่ตำแหน่ง ที่กำหนด

หมายเหตุ

 หาก [File Manager] มีขนาดใหญ่กว่าหน้าจอบริเวณ ตำแหน่งที่เลือกไว้ ระบบจะปรับพิกัดใหม่เพื่อให้ สามารถแสดงทั้งหน้าต่างได้



การแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 27.5.3

ในการแสดงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจาก PC ใน GP คุณต้องแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะสำหรับ GP (*.SDX) ให้ใช้ Movie Converter เพื่อแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวให้อยู่ในรูปแบบ SDX หรือแปลงไฟล์ SDX ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ ที่ใช้งานร่วมกับ Windows ได้

- ข้อสำคัญ |
- ในการติดตั้ง Movie Converter คุณต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก
 ในการใช้ Movie Converter คุณจะต้องติดตั้ง Codec ของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการแปลงลงใน PC หาก PC สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ แสดงว่าได้ติดตั้ง Codec ไว้แล้ว • โปรแกรมเล่นวิดีโอ/เสียง เช่น Windows[®] Media Player จะติดตั้งค่าดีฟอลต์ Codec ไว้แล้ว

	ข้อมูลจำเพาะ	หมายเหตุ
PC	เครื่องที่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows [®] ได้	แนะนำ Pentium [®] III 1 GHz หรือสูงกว่า
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์	60 MB ขึ้นไป	การติดตั้ง Movie Converter ต้องใช้ ความจุนี้
หน่วยความจำ	256 MB ขึ้นไป	แนะนำ 512 MB ขึ้นไป
ระบบปฏิบัติการ	Windows [®] 2000 Service Pack 4, Windows [®] XP (Home Edition / Professional Edition) Service Pack 2 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า	
	Windows [®] Media Player 9.0	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows [®] Media Player โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft
อื่น ๆ	เมาส์	ตรวจสอบว่าเมาส์เป็นรุ่นที่ใช้กับ ระบบปฏิบัติการที่กล่าวมาได้
	ไดรฟ์ CD-ROM	ต้องใช้ไดรฟ์นี้สำหรับการติดตั้งเท่านั้น ให้ใช้ไดรฟ์ที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ ที่กล่าวมา

สภาพแวดล้อมในการทำงานของ Movie Converter

- การติดตั้ง Movie Converter
- 1 ใส่แผ่นซีดี GP-Pro EX ในไดรฟ์ CD-ROM หน้าต่าง [Set Up Menu] จะปรากฏขึ้น
- 2 คลิก [Install Tool] แล้วคลิก [Movie Converter]
- 3 หน้าจอติดตั้งจะปรากฏขึ้น ทำการติดตั้งไปตามขั้นตอนที่แสดง รหัสคีย์จะอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน

- การเริ่มต้นใช้งาน Movie Converter และการแปลงภาพเคลื่อนไหว
- 1 ที่ทาสก์บาร์ ให้คลิก [Start] ชี้ไปที่ [Programs], [Pro-face] จากนั้นคลิก [Movie Converter]



2 ใน [Movie Converter] ให้คลิก [Add] กล่องโต้ตอบ [File Settings] จะปรากฏขึ้น

Inp	utfile		Encoder	Output file	File	Size Comm	ent Status
4			Progress 0%			1	<u>></u>
					Conv	ert	Close

3 เลือก [Other Format → SDX Format] คลิก [...] ใน [Input File] กล่องโต้ตอบ [Open] จะปรากฏขึ้น

File Settings	×
Other Format -> SDX Format SDX Format -> Other Format	
Input file	
Output file	
Encoder 1.NTSC,QCIF(176x14	
Comment	
OK Cancel	

4 เลือก [Look in] และ [File Name (N)] ของไฟล์ที่จะแปลง แล้วคลิก [Open]

Open						? ×
Look jn:	🕒 My Documen	its	 •	Þ 🖻 💣 🛛	-	
My Recent Documents Desktop My Documents My Computer	My Music My Pictures Step1 Step2 Step3					
My Network	File <u>n</u> ame:	Step1				<u>O</u> pen
Places	Files of type:	All Files (*.*)		•		Cancel

5 กลับไปที่กล่องโต้ตอบ [File Settings] คลิกที่เครื่องหมายจุดไข่ปลา [...] ในคุณสมบัติ [Output File] กล่องโต้ตอบ [Save As] จะปรากฏขึ้น

File Settings
 Other Format -> SDX Format SDX Format -> Other Format
Input file
C:\Documents and Settings\GP_User\My D
Output file
Encoder 1.NTSC,QCIF(176x14
Comment
OK Cancel

6 กำหนดค่า [Save in] และ [File Name (N)] ของไฟล์ที่จะแปลง แล้วคลิก [Save]

Save As					? ×
Savejn:	📋 My Document	\$	•	+ 🗈 💣 🖩] -
My Recent Documents Desktop My Documents My Computer	My Music My Pictures				
My Network	File <u>n</u> ame:	STP001			Save
Places	Save as <u>t</u> ype:	SDX File (*.sdx)		•	Cancel

7 เลือกการเข้ารหัสการแปลงใน [...] ใน [Encoder] แล้วคลิก [OK]

File Settings	2
 Other Format 	-> SDX Format
SDX Format -	> Other Format
Input file	
C:\Documents an	d Settings\GP_User\My D
Output file	I
C:\Documents an	d Settings\GP_User\MyD
Encoder	1.NTSC,QCIF(176x14
Comment	
ОК	Cancel



 คุณสามารถใช้คำสั่ง [Default Settings (S)] ของเมนู [Settings (S)] ใน Moive Converter เพื่อทำการ initialize การตั้งค่า Encoder, วิดีโอ และเสียงได้ หมายเหตุ

8 รายการที่มีไฟล์ที่กำหนดไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถตรวจดูสถานะของไฟล์ปัจจุบันได้ใน [State] คลิก [Convert] เพื่อเริ่มทำการแปลง

Add	Delete	E dit					Movie Viev	• ON/OFF
Input file		Encoder		Output file		File Size	Comment	Status
C:\Documents and	Bettings\GP_	Use 1.NTSC,QCIF(176×144),14.9	99 C:\Documents and	Settings\GP_Us	9		Unconversi
4								
<u> </u>	_	Progress	0%					
<u>.</u>	_	Progress	0%					

 หากตั้งค่าให้ระบบทำการแปลงหลายไฟล์ ระบบจะทำการการแปลงไฟล์ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในรายการ เรียงไปตามลำดับ

9 ระหว่างทำการแปลง ช่อง [State] ของรายการไฟล์จะแสดงเป็น [Conversion In Progress] และสถานะของการแปลง จะแสดงเป็น [Progress]

Add Del	Edit		Movie View ON/OFF
Input file	Encoder	Output file	File Size Comment Status
expocuments and Set	Ingstor_ose(1.NTSC,GCIF(176x	144),14.98 C. Documents and Setting	ssion_ose
1			<u>1</u>
<u>.</u>	Progress 28	% 1047/3782 Fran	nes completed (Rest 3 seconds)

หมายเหตุ

• เมื่อคลิก [Stop] การแปลงจะหยุดลง

10 เมื่อการแปลงไฟล์ดำเนินการเสร็จสิ้นตามปกติ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก [OK]



คำแนะนำในการตั้งค่า Movie Converter

"Movie Converter" เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใน PC ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว สำหรับ GP (SDX) โดยเฉพาะ และสำหรับแปลงไฟล์ภาพเคลื่อนไหวสำหรับ GP โดยเฉพาะให้เป็นรูปแบบไฟล์ ที่สามารถเล่นใน PC ได้

ที่เมนู [Start] ให้เลือก [Movie Converter] จาก [Pro-face] ใน [Program (P)] เพื่อเปิดตัวแปลง

50x Movie Converter			
File(E) Convert(C) Settings(S) $Help(H)$			
Add Delete	Edit		Movie View ON/OFF
Input file	Encoder	Output file	File Size Comment Status
	Progress 0%		
			Convert

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Add	ในกล่องโต้ตอบ [File Settings] ที่เปิดอยู่ คุณสามารถลงทะเบียนรายการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เพื่อทำการแปลงได้
Delete	ลบไฟล์ที่เลือกจากรายการแปลงไฟล์
Edit	เปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่เลือกจากรายการแปลงไฟล์
Movie View ON/OFF	แสดง/ช่อนหน้าต่าง Image Conversion In Progress

♦ File Settings

File Settings	×
Other Format -> SDX Format	
SDX Format -> Other Format	
Input file	
1	
Output file	
Encoder 1.NTSC,QCIF(176x14	
,	
Comment	
OK Cancel	

การตั้งค่า	I	คำอธิบาย										
		แปลงไฟล์รูปแบบอื่นใ	ให้เป็นรูปแบบ SDX									
การตังค่า Converting Other Formats → SDX Format Input File Output File Encoder	Other Formats	หมายเหตุ										
\rightarrow SDX Format		 สามารถเลือกแปลงภาพเคลื่อนไหวได้ทุกรูปแบบ เมื่อแปลงเสร็จ นามสกุลไฟล์ต้นฉบับจะเปลี่ยนเป็น SDX ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ 										
Input File คลิก [] เพื่อเลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จะทำการแปลง												
	Output File	คลิก [] เพื่อระบุตำแหน่งที่จะใช้บันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วและระบุชื่อไฟล์										
		สามารถเลือกการตั้งค่	าต่อไปนี้ได้									
		Input Image Signal	Record Size	Number of Frames	Bit Rate							
		NTSC	QCIF (176 x 144)	14.99 fps	64 kbps							
Enco		NTSC	QCIF (176 x 144)	14.99 fps	128 kbps							
		NTSC	QVGA (320 × 240)	14.99 fps	256 kbps							
	Encoder	NTSC	QVGA (320 × 240)	14.99 fps	384 kbps							
	Input File Output File Encoder	PAL	QCIF (176 x 144)	12.50 fps	64 kbps							
		PAL	QCIF (176 x 144)	12.50 fps	128 kbps							
		PAL	QVGA (320 × 240)	12.50 fps	256 kbps							
		PAL	QVGA (320 × 240)	12.50 fps	384 kbps							

ต่อ

การตั้งค่า	1	คำอธิบาย
Converting Other Forn	SDX Format $ ightarrow$	แปลงรูปแบบ SDX ให้เป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ SDX
	Input File	คลิก [] เพื่อเลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จะทำการแปลง
	Output File	คลิก [] เพื่อระบุตำแหน่งที่จะใช้บันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วและระบุชื่อไฟล์
	Image Settings	 คลิกแล้วกล่องโต้ตอบ [Image Settings] จะปรากฏขึ้น video Type No compression repression repressi
	Sound (H)	 คลิกแล้วกล่องโต้ตอบ [Sound Format Settings] จะปรากฏขึ้น Audio Type PCM ▼ Frequency 8000 ▼ Hz Bit Rate 64000 ▼ bps 0K Cancel ระบุฏปแบบเลียง ค่าที่มีให้เลือกจะแตกต่างกันไปตาม Codec ที่ติดตั้งอยู่ใน PC ที่ Movie Converter กำลังทำงานอยู่ Frequency, Bit Rate การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตาม Codec ที่ติดตั้งอยู่ใน PC ที่ Movie Converter กำลังทำงานอยู่
Comment		ป้อนคำอธิบายตามต้องการ คำอธิบายมีไว้เพื่อช่วยจำแนกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใน GP-Pro EX

∎ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

♦ รายการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแปลงไฟล์ (รูปแบบอื่น → รูปแบบ SDX)

ข้อผิดพลาด	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
Memory acquisition failed.	ปกป้องหน่วยความจำว่าง
DirectX initialization failed.	ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ใช้เป็นไฟล์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อม ในการทำงาน
Resize initialization failed.	
MPEG4 encoder initialization failed.	
SDX file initialization failed.	
DirectX data acquisition failed.	
Resize failed.	มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน Codec ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง
MPEG4 encoding failed.	Codec แล้ว หรือใช้ Codec อื่น
MPEG4 encoder deletion failed.	
SDX file frame data writing failed.	
SDX file close processing (writing) failed.	
Downsampling failed.	

♦ รายการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแปลงไฟล์ (รูปแบบ SDX → รูปแบบอื่น)

ข้อผิดพลาด	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ					
Memory acquisition failed.	ปกป้องหน่วยความจำว่าง					
SDX file initialization failed.	ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ใช้เป็นไฟล์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพแวดล้อม ในการทำงาน					
MPEG4 decoder initialization failed.						
DirectX initialization failed.						
MPEG4 decoding failed.	สขอ อสัญ ๆ พ.ศ. เ ๆ พ.					
DirectX image data writing failed.	มขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน Codec ตรวจสอบไห้แน้ไจว่าได้กำหนด พาราบิเตอร์ต่าง ๆ ของ Codec ไว้ถูกต้อง หรือใช้ Codec อื่น					
DirectX audio data writing failed.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DirectX close processing failed.						
Downsampling failed.						

การแสดงเอาต์พุตจากกล้องวิดีโอหลายเอาต์พุตพร้อมกัน 27.6

ข้อมูลเบื้องต้น 27.6.1

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อแสดงภาพต่าง ๆ บนหน้าจอ GP จากกล้องวิดีโอตั้งแต่ 1 ถึง 4 ตัวที่เชื่อมต่อกับยูนิต VM การดูภาพจากหลาย ๆ มุมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อ[้]ย่างยิ่ง



หมายเหตุ

- หากต้องการทราบข้อมูลจำเพาะของยูนิต VM และวิธีการติดตั้ง โปรดดูที่ "คู่มือผู้ใช้ยูนิต VM"
 ในหน้าจอ GP ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่หน้าจอย่อย คุณสามารถกำหนดให้หน้าจอหนึ่งแสดงหน้าจอ PC ได้ 🍘 "27.7 การแสดงหน้าจอ PC" (หน้า 27-59)
- คุณสามารถบันทึกภาพวิดีโอเป็นภาพนิ่ง แล้วบันทึกภาพดังกล่าวในรูปแบบ JPEG ได้ 🐨 "27.8 การบันทึกเอาต์พูตวิดีโอเป็นภาพนิ่ง" (หน้า 27-65)

27.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า "27.9.5 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไป" (หน้า 27-115) "27.9.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module]" (หน้า 27-124) "27.9.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงยูนิต VM" (หน้า 27-137) สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท" "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อติดตั้งยูนิต VM ไว้ หน้าจอ GP จะแสดงภาพถ่ายจากสี่มุมในแบบเรียลไทม์



1 ใน [System Settings] ให้เลือก [Video Module]

System Settings 🛛 📮 🗙
Display
Display
Display Unit
Logic Programs
<u>Video/Movie</u>
Font
Peripheral Settings
Peripheral List
Device/PLC
Printer
Input Equipment Settings
Script I/O Settings
1/O Driver
FTP Server
Modem
Video Modules
🕅 Syste 📳 Scree 🗰 Addre 🕼 Com

หมายเหตุ

 หากไม่ปรากฏแท็บ [System Settings] ในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 ที่ [Video Control Start Address] ให้เลือก [Disable] ใน [Video Signal] ให้เลือกชนิดสัญญาณวิดีโอที่สามารถใช้ ในพื้นที่ของคุณได้ ระหว่าง [NTSC] หรือ [PAL]

	Video Modules
	Display Global Video Window Emulate Touch Output
	Video Control Start Address © Disable © Enable [#INTERNAL]LS0020 - Signal © NTSC © PAL
หมายเหตุ • หากตั้ง โดยเริ่ม ในการ @ "	ี เค่า [Video Control Start Address] เป็น [Enable] ระบบจะใช้เวิร์ดจำนวน 42 เวิร์ดโดยอัตโนมัติ มจากตำแหน่งควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ สำหรับรายการต่าง ๆ ควบคุมวิดีโอ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้ ♦พื้นที่ควบคุมวิดีโอ" (หน้า 27-124)

3 ที่เมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Video Module (V)] หรือคลิก 🚾 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ เลือก [New] แล้วกำหนดค่า [Number] และ [Comment] (ตัวอย่าง Number "1", Comment "Video")

💰 New Video I	Module Window / Op	en Video Module Window 🛛 🗙
• New	🔿 Open	
Number	1 🗄	
Comment	Video Modules	
		New Cancel

4 หน้าต่างวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น

0		1	 	1.2.1	9	1.1.3		 4	1 1 1 1	 	5	 	1.6.1	
		1.5.5	 				_					 		
Į.														Ĩ
-4)													ľ

5 ปรับขนาดของ [Video Module] ในการขยายหน้าต่าง ให้ย่อพื้นที่แสดงผล (พาร์ทสีน้ำเงิน) ก่อน จากนั้นลากเครื่องหมาย _____ ตรงมุมทั้งสี่ เพื่อปรับขนาดของ [Video Module] หากต้องการขยายขนาด ให้ขยายขนาดหน้าต่างและปรับพื้นที่แสดงผล ให้พอดีกับขนาดหน้าต่าง

E Base 1(Untitled)	🗙 🖙 VM 1 (Video Modules) 🗙	
	•••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••	
:		
	1	1
ō		
:		
:		
1		
:		
:		
:		
:		
:		
- 3		
÷		
-		
:		

6 ดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือก [Video Layout] 💶

💣 Video Modules			×
Comment	Display Snapshot Custom	Display Settings	
	Spacing Horizontal 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Channel Display Size Channel Channel C	
	Transparency Make transparent selected i Make transparent all other c 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Color Solors Background Color Transparent T Disable Background Touch	
Help (<u>H</u>)		OK (<u>D</u>) Cancel	

7 ในพื้นที่ [Display] ให้คลิก 📑 และที่ใต้ [Channel] ให้เลือกภาพจากกล้องที่ต้องการให้แสดงที่พื้นที่ด้านซ้ายบนนี้ (ตัวอย่าง Channel 0) และเลือกขนาดของภาพด้วย (ตัวอย่าง 1/4)

Display Settings	
Channel	Display Size
Channel0 💌	C Normal
	1/4
	C 1/16

เลือกค่า Channel และ Display Size ให้ภาพที่จะแสดงอยู่ในพื้นที่ด้านขวาบน ซ้ายล่าง ขวาล่างด้วยวิธีเดียวกัน

- หมายเหตุ
 หาก [Display Size] ที่เลือกไว้มีขนาดใหญ่กว่าจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน จะแสดงได้เพียง บางส่วนของภาพ คุณสามารถใช้ [Video Display position] ในแท็บ [Custom Settings] เพื่อระบุพาร์ท ของภาพอินพุตที่จะแสดง หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ตั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่า ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน
- 8 ระบุระยะห่างระหว่างหน้าจอต่าง ๆ (ตัวอย่าง horizontal 10, vertical 10) คลิก [OK] เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า และออกจากการตั้งค่าหน้าต่างของยูนิต VM

Spacing		
Horizontal	10	- =
Vertical	10	- =

หมายเหตุ

• คุณสามารถลากจุดที่อยู่ระหว่างแต่ละหน้าจอเพื่อปรับระยะห่างระหว่างหน้าจอได้

ļ		Base 1 (Untitled) 🗙 🖅 VM 1 (Video Mo) 🗙	4
+	-	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
-			
- 6	9		
ŀ			
1			
1			
Ŀ			
Ŀ			
	;		
H			
•			
1	•		

10 ดับเบิลคลิกที่พาร์ทแสดงยูนิต VM กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

💰 Video Module Display		×
Parts ID	Basic	
Comment	Video Layout Always On 💌	
	Video Number 1 📑	
	Video List	
	1: Video Modules	
	-Window Interchange	
	Move to Top	
	C No Action	
	C Always On Top	
Help (H)	OK (<u>O</u>) Cancel	

11 ในรายการ [Video Layout] ให้คลิก [Window On/Off] แล้วเลือกหมายเลขหน้าจอวิดีโอ (ตัวอย่าง 1) ในช่อง [Video Number]

Basic		
Video Layout	Window On/Off	•
Video Number	1 📑	

12 ที่ใต้ [Window Touch Behavior] ให้เลือก [Move to Top]



13 ในรายการ [Window Display Bit Address] ให้เลือกตำแหน่งบิต (ตัวอย่าง M100) สำหรับใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง แล้วคลิก [OK]

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์ ข้อมูลตำแหน่ง		ป้อน "M" และ "100"			
Window display bit address	•	Input Address Device/PLC PLC1 M ▼ Back . A B C D E F 4 1 0	Clr 8 9 5 6 2 3 1 Ent	Window display bit address [PLC1]M000100	

14 วางสวิตซ์เปิด/ปิดบนหน้าจอเพื่อควบคุมพาร์ทแสดงยูนิต VM ในเมนู [Parts (P)] ให้ชี้ไปที่ [Switch Lamp (C)] แล้วคลิก [Bit Switch (B)] หรือคลิก 🕒 เพื่อวางสวิตซ์ลงบนหน้าจอ



15 ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในรายการ [Bit Address] ให้เลือกตำแหน่ง (M100) สำหรับใช้ควบคุมหน้าจอ แล้วเลือก [Bit Invert] ในรายการ [Bit Action]

💰 Switch/Lamp						×	1
Switch/Lamp Parts ID SL_0000	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature	Color Labe	s Screen Chanae	Special Switch	Selector Switch	
Normal Select Shape		[IPLC1]M000 Copy from L Bit Action Bit Set	100 amp Coj	py to Lam			
	Add Delete Copy and Add						
Help (H)				(DK (<u>D)</u>	Cancel	

27.7 การแสดงหน้าจอ PC

27.7.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อแสดงหน้าจอ PC บน GP ผ่านทาง การเชื่อมต่อ RGB กับ PC คุณสามารถใช้ GP เป็นจอ PC ได้



- หมายเหตุ
- หากต้องการทราบข้อมูลจำเพาะของยูนิต VM และวิธีการติดตั้ง โปรดดูที่ "คู่มือผู้ใช้ยูนิต VM"
- ติดตั้งไดรเวอร์หน้าจอ[ั]สัมผัสใน PC ข้องคุณ เพื่อส่งข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะของ GP ผ่านทางการสื่อสาร แบบอนุกรม คุณสามารถควบคุมตัวชี้ของ PC ได้จาก GP



27.7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

หมายเหตุ	• โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
	🏈 "27.9.5 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไป" (หน้า 27-115)
	🍘 "27.9.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module]" (หน้า 27-124)
	🐨 "27.9.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงยูนิต VM" (หน้า 27-137)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการ[็]ตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ
	โปรดดูที่ การแก้ไขพาร์ท
	🏈 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

หน้าจอ PC จะแสดงอยู่บนหน้าจอ GP ที่ติดตั้งยูนิต VM ไว้



1 ใน [System Settings] ให้เลือก [Video Module]

System Settings 🛛 📮 🗙
Display
Display
Display Unit
Logic Programs
<u>Video/Movie</u>
Font
Peripheral Settings
Peripheral List
Device/PLC
Printer
Input Equipment Settings
Script I/O Settings
I/O Driver
FTP Server
Modem
<u>Video Modules</u>
🕅 Syste [🗄 Scree 🎆 Addre 🚨 Com

หมายเหตุ

หากไม่ปรากฏแท็บ [System Settings] ในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)]
 จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 ที่ [Video Control Start Address] ให้เลือก [Disable]

	Video Modules
	Display Global Video Window Emulate Touch Output
	Video Control Start Address
	Signal 💿 NTSC 💿 PAL
หมายเหตุ • ห โเ ไ1 ⊲ • เมื	ากตั้งค่า [Video Control Start Address] เป็น [Enable] ระบบจะใช้เวิร์ดจำนวน 42 เวิร์ดโดยอัตโนมัติ เยเริ่มจากตำแหน่งควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ สำหรับรายการต่าง ๆ เการควบคุมวิดีโอ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้ [™]

3 ที่เมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Video Module (U)] หรือคลิก 🖬 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ เลือก [New] แล้วกำหนดค่า [Number] และ [Comment] (ตัวอย่าง Number "1", Comment "Video")

💰 New Video I	1odule Window / Open Video Module Window 🔉	¢
• New	C Open	
Number	1 📰	
Comment	Video Modules	
	New Cancel	
		//

4 หน้าต่างวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น

E	Base	1(Untitled	🗐 VM 1	(Video M	lodules	a) 🗙						4
		.	 . 1				 	 4	 .5	 • • • 6		
:		1									Ĩ	
0	-4	0										-
:												
3												
:												
1												
:												
3												
:												
2												
:												
2												
-												
3												
-												
-												
3												
4												
3												
:												
		1									-	-
5											ļ	

5 ปรับขนาดของ [Video Module] ในการย่อขนาดหน้าต่าง ให้ย่อพื้นที่แสดงผล (พาร์ทสีน้ำเงิน) ก่อน จากนั้นลากเครื่องหมาย 🛄 ตรงมุมทั้งสี่ เพื่อปรับขนาดของ [Video Module] หากต้องการขยายขนาด ให้ขยายขนาดหน้าต่างและปรับพื้นที่แสดงผลให้พอดี กับขนาดหน้าต่าง



6 กล่องโต้ตอบต่อไปนี้จะเปิดขึ้นเมื่อดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผล (พาร์ทสีน้ำเงิน) ที่ใต้ [Video Layout] ให้คลิก

💰 Video Modules			×							
Comment	Display Snapshot Custom									
	Video Layout Spacing Horizontal Vertical	Display Settings Channel Channel Channel Channel C	splay Size Normal 1/4 1/16							
	Transparency Make transparent selected o Make transparent all other o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	olors	d Touch							
Help (<u>H</u>)		OK (<u>O</u>) Cancel							

7 ในรายการ [Channel] ให้เลือก [RGB(IN)] และตั้งค่า [Display Size] เป็น [Normal]

Display Settings	
Channel RGB(IN)	Display Size Normal 1/4 1/16

- หาก [Display Size] ที่เลือกไว้มีขนาดใหญ่กว่าจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน จะแสดงได้เพียง บางส่วนของภาพ คุณสามารถใช้ [Video Display position] ในแท็บ [Custom Settings] เพื่อระบุพาร์ท ของภาพอินพุตที่จะแสดง หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ตั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่า ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน
- 8 คลิก [OK] เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า และออกจากการตั้งค่าหน้าต่างของยูนิต VM

9 คลิก [Base 1] เพื่อเปลี่ยนไปที่หน้าจอหลัก ที่เมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Video Module Display (V)] หรือ
 คลิก 🏂 เพื่อวางพาร์ทแสดงยูนิต VM บนหน้าจอ

Ç	Bas	:e 1(l	Jntit	led)	X	w.	V	M 1(Vide	o Mo))	X		 		 			 	 	 	 				4 ⊳	×
	1.1	• 0 •	1.1		• •	• • 1	•				• 2		 • •	 • 3		 	• •	4 •	 	 • 5	 	 	• 6	• •	• •		•
:]																							i
ō																											
I÷.																											
E																											
E						٩	0								•						1						
E																											
1																											
1:																											
E																					İ						
E																											
5		Ľ																									
E																											_
1:							2																				
E																											
E																											
3																											
1:																											
1:																											
1:																											
E																					İ						
4							-								0-				 								
Ľ															•												•

10 ดับเบิลคลิกที่พาร์ทแสดงยูนิต VM กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในรายการ [Video Layout] ให้เลือก [Always ON] และกำหนดหมายเลขหน้าจอวิดีโอ (ตัวอย่าง 1) ในช่อง [Video Number]

💰 Video Module Display					×
Parts ID	Basic				
VM_0000 📑	Video Layout	Always On	T		
	Video Number	1			
	Video List				
	1: Video Module	15			
	Window Interchan	ge			
	Move to Top				
	C No Action	_			
	C Always Un T	op			
Help (<u>H</u>)			<u>ОК</u>	(<u>0)</u> Ca	ncel

11 คลิก [OK] การตั้งค่าก็จะเสร็จสมบูรณ์

27.8 การบันทึกเอาต์พุตวิดีโอเป็นภาพนิ่ง

27.8.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมยูนิต VM ใน GP-3500T/3550T/3600T/3650T เพื่อบันทึกภาพวิดีโอจากช่องสัญญาณ 1 แล้วบันทึกลงในการ์ด CF ในรูปแบบ JPEG



				9/			
		י ע v	A	୍ କମ କ ଦ	รา ส่	୍ ାସା ହମ୍ହ ର	
หมายเหต	•	หากตองการทราบขอมลจาเพาะของ	ยนต VM	และวรการตดตง	เบรดดท •	•คมอยเหยนต	VM″
٩		11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	u			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

27.8.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

	ν γ
หมายเหตุ	 โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
·	🍘 "27.9.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module]" (หน้า 27-124)
	🏈 "27.9.5 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไป" (หน้า 27-115)
	🍘 "27.9.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงยูนิต VM" (หน้า 27-137)
	 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางพาร์ทหรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ
	โปรดดูที่ การแก้ไขพาร์ท
	(9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

เปิดตำแหน่งบันทึกภาพหน้าจอที่ฝั่ง PLC เพื่อบันทึกภาพที่กำหนดจากช่องสัญญาณ 1 ให้เป็นภาพนิ่งในรูปแบบ JPEG ลงในการ์ด CF



1 ใน [System Settings] ให้เลือก [Video Module]

System Settings 🛛 🕂 🗙
Display
Display
Display Unit
Logic Programs
<u>Video/Movie</u>
Font
Peripheral Settings
Peripheral List
Device/PLC
Printer
Input Equipment Settings
Script I/O Settings
1/0 Driver
FTP Server
Modem
Video Modules
🕅 Syste 📳 Scree 🗰 Addre 🕼 Com 🛛

หมายเหตุ

 หากไม่ปรากฏแท็บ [System Settings] ในพื้นที่ทำงาน ให้ไปที่เมนู [View (V)] ชี้ที่ [Workspace (W)] จากนั้น คลิก [System Settings (S)]

2 ที่ใต้ [Video Control Start Address] ให้เลือก [Enable] ระบบจะใช้เวิร์ดจำนวน 42 เวิร์ดโดยเริ่มจากตำแหน่งควบคุม ที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมการแสดงภาพวิดีโอ

Video Modules								
Display Global Video Window Emulate Touch Output								
Video Control Start Address © Disable [#INTERNAL]LS0020 - [#INTERNAL]LS0020								

3 ระบุตำแหน่งเริ่มต้นของพื้นที่ควบคุมวิดีโอ (ตัวอย่าง LS20)

คลิกที่ไอคอนเพื่อแสดงแป้นคีย์	ป้อน "LS"
ข้อมูลตำแหน่ง	และ "20"
[#INTERNAL]LS0020 - [#INTERNAL]LS0020	Input Address X Device/PLC #INTERNAL LS 20 Back Cir 7 8 4 5 1 2 0 Ent
หมายเหตุ • ช่วงการตั้งค่าของ [V	leo Control Start Address] นั้นมีตั้งแต่ LS20 - LS1989 และ LS2096 - LS8957
หากมีการระบุค่าที่ไม	เด้อยู่ในช่วงนี้ ฟังก์ชัน VM จะไม่ทำงาน

4 จาก [Video Signal] เลือก [NTSC]

Signal	• NTSC	O PAL

5 ที่เมนู [Common Settings (R)] ให้เลือก [Video Module (V)] หรือคลิก 📨 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบต่อไปนี้ เลือก [New] แล้วกำหนดค่า [Number] และ [Comment] (ตัวอย่าง Number "1", Comment "Video")

💰 New Video I	Module Window / Oper	n Video Module Window 🛛 🗙
New	C Open	
Number	1 📑 🏢	
Lomment	I video modules	
		New Cancel

6 หน้าต่างวิดีโอ [VM 1] จะปรากฏขึ้น

Base 1(Unti	itled) 🗙	ш.	VM 1	(Video	o Mo	dules									
• • 0 • •		0.01			1.1	• 2 •	 	 3 • •	 	• 4 •	 	 5 י י	1.1	 • • 6	
ň															
0															

7 ปรับขนาดของ [Video Module]

ในการขยายหน้[้]าต่าง ให้ย่อพื้นที่แสดงผล (พาร์ทสีน้ำเงิน) ก่อน จากนั้นลากเครื่องหมาย 🔜 ตรงมุมทั้งสี่ เพื่อปรับขนาดของ [Video Module] หากต้องการขยายขนาด ให้ขยายขนาดหน้าต่างและปรับพื้นที่แสดงผล ให้พอดีกับขนาดหน้าต่าง



8 ดับเบิลคลิกที่พื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือก [Video Layout] 💶

🏄 Video Modules		
Comment	Display Snapshot Custom Video Layout Spacing Horizontal 0 2 3 Vertical 0 2 3	Display Settings Channel Channel Channel I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Help (H)	Transparency Make transparent selected c Make transparent all other c 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Background Color Transparent Disable Background Touch OK (0) Cancel

9 ในพื้นที่ [Display] ให้คลิก 📑 และที่ใต้ [Channel] ให้เลือกภาพจากกล้องที่ต้องการให้แสดงที่พื้นที่ด้านซ้ายบนนี้ (ตัวอย่าง Channel 0) และเลือกขนาดของภาพด้วย (ตัวอย่าง 1/4)

Display Settings	
Channel	Display Size Normal 1/4 1/16

เลือกค่า Channel และ Display Size ให้ภาพที่จะแสดงอยู่ในพื้นที่ด้านขวาบน ซ้ายล่าง ขวาล่างด้วยวิธีเดียวกัน

หมายเหตุ • หาก [Display Size] ที่เลือกไว้มีขนาดใหญ่กว่าจอแสดงผลหรือพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน จะแสดงได้เพียง บางส่วนของภาพ คุณสามารถใช้ [Video Display position] ในแท็บ [Custom Settings] เพื่อระบุพาร์ท ของภาพอินพุตที่จะแสดง หากต้องการให้หน้าจอแสดงครบทั้งภาพ ให้ตั้งค่า [Display Size] ให้เล็กกว่า ขนาดของพื้นที่แสดงผลสีน้ำเงิน 10 ระบุระยะห่างระหว่างหน้าจอต่างๆ (ตัวอย่าง horizontal 10, vertical 10) คลิก [OK] เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า และออกจากการตั้งค่าหน้าต่างของยูนิต VM

Spacing	
Horizontal	10 🔅 🏭
Vertical	10 🕂 🏢

หมายเหตุ	

• คุณสามารถลากจุดที่อยู่ระหว่างแต่ละหน้าจอเพื่อปรับระยะห่างระหว่างหน้าจอได้

11 เปิดแท็บ [Snapshot] แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง [Video snapshot]

Display	Snapshot	Custom
r 🔽 Vi	deo snapsho	ot ———
_ [☑ Vi	deo snapsho	ot ———

12 ในรายการ [Channel] ให้เลือก [Channel 0]

Channel	
ChannelO	•



• คุณสามารถทำการบันทึกหน้าจอได้เพียงหนึ่งช่องสัญญาณ และต้องเป็นภาพวิดีโอเท่านั้น

13 ที่ใต้ [JPG file number] ให้เลือก [Fixed] แล้วระบุหมายเลขไฟล์ JPEG ของไฟล์ที่คุณกำลังสร้าง



14 คลิก [OK] เพื่อออกจากการตั้งค่าหน้าต่างของยูนิต VM

15 เปิดหน้าจอหลัก แล้วเลือก [Video Module Display (V)] ในเมนู [Parts (P)] หรือ
 คลิก
 ▶ เพื่อวางพาร์ทแสดงยูนิต VM ลงบนหน้าจอ



16 ดับเบิลคลิกที่พาร์ทแสดงยูนิต VM กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ในรายการ [Video Layout] ให้เลือก [Always ON] และในรายการ [Video Number] ให้ระบุหมายเลขการแสดงภาพวิดีโอ (ตัวอย่าง 1) แล้วคลิก [OK]

💰 Video Module Display	
Parts ID	Basic
VM_0000	Video Layout Always On
	Video Number 1
	Video List
	1: Video Modules
	Window Interchange
	• Move to Top
	C No Action
	C Always On Top
Help (H)	OK (D) Cancel

- 🔶 กระบวนการทำงาน
- 1 เปิดบิต 4 ของตำแหน่ง [Video Control Start Address] (LS20) ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3
- 2 ระบบจะบันทึกภาพในช่องสัญญาณ 0 แล้วบันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ "CAPTURE" ในการ์ด CF โดยใช้ชื่อไฟล์ "CP00001.JPG"
27.9 คำแนะนำในการตั้งค่า

27.9.1 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video/Movie]

กำหนดการตั้งค่าของการแสดงภาพวิดีโอและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 ในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์รุ่นที่คุณใช้มีฟังก์ชันนี้อยู่หรือไม่ โปรดดูที่รายการฟังก์ชันที่ใช้ได้
 "1.3 รายการฟังก์ชันที่ใช้ได้แยกตามอุปกรณ์แต่ละรุ่น" (หน้า 1-5) หมายเหตุ

∎ Basic/เบื้องต้น

System Settings 🛛 📮 🗙	Display Unit		
Display	Series Model	GP3000 Series AGP-3500T	
Display	Orientation	Landscape	
Display Unit	Video/Movie		
Logic Programs	Basic Fecord CF	Record FTP Event Recorder	
Font	Signal	● NTSC C PAL C SECAM	>>Extended
Peripheral Settings	Record Size		
Peripheral List	 UVGA (384k) OVGA (256k) 	bps)	
Device/PLC		pp»)	
Printer		s)	
Input Equipment Settings		s)	
Script I/O Settings			
I/O Driver			
FTP Server			
Modem			
Video Modules			

การตั้งค่า	คำอธิบาย
	เลือกรูปแบบสัญญาณภาพ
Video Signal	• NTSC: 640 x 480 พิกเซล
video Signai	• PAL: 768 x 576 พิกเซล
	• SECAM: 768 x 576 พิกเซล
	เลือกขนาดภาพที่จะบันทึก
	• QVGA (384kbps): 320 x 240 พิกเซล
Record Size	• QVGA (256kbps): 320 x 240 พิกเซล
	• QCIF (128kbps): 176 x 144 พิกเซล
	 QCIF (64kbps): 176 x 144 พิกเซล

∎ Basic/แบบละเอียด

System Settings 🛛 📮 🗙	Display Unit				
Display	Series (Model /	GP3000 Series			
<u>Display</u>	Orientation L	Landscape			
Display Unit	Video/Movie				
Logic Programs Video/Movie Font	Basic Record CF	Record FTP EV	ent Recorder AL OSEC4	λM	<u><<basic< u=""></basic<></u>
Peripheral Settings	Record Size				
Peripheral List Device/PLC	QVGA (384kbps) QVGA (256kbps) QOLE (128kbps) QOLE (128kbps)				
Printer	C QCIF (64kbps)				
Input Equipment Settings		Brightness	Contrast	Tone	
Script I/O Settings I/O Driver	Camera	128 🕂 🏢	96 🕂 🏢	0 🗧	
FTP Server					
Modem		Brightness	Contrast	Tone	
Video Modules	Video	8 🕀 🏢	8 🗄 🏢	8 🗄 🏢	
	Movie	8 🗄 🏢	8	8 🕂 🏢	
)

การ	รตั้งค่า	คำอธิบาย
Camera		คุณภาพของภาพของกล้องวิดีโอที่เชื่อมต่อกับ GP
	Brightness	ตั้งค่าความสว่าง ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 255 (ต่ำ – สูง)
	Contrast	ตั้งค่าความเข้ม ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 255 (ต่ำ – สูง)
	Tone	ตั้งค่าสี ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 255 (เขียว - แดง)
Vide	90	คุณภาพของภาพสำหรับการแสดงผลแบบเรียลไทม์บน GP
	Brightness	ตั้งค่าความสว่าง ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (ต่ำ – สูง)
	Contrast	ตั้งค่าความเข้ม ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (ต่ำ – สูง)
	Tone	ตั้งค่าสี ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (เขียว - แดง)
Mov	vie	คุณภาพของวิดีโอที่ใช้เล่นภาพเคลื่อนไหวบน GP
	Brightness	ตั้งค่าความสว่าง ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (ต่ำ – สูง)
	Contrast	ตั้งค่าความเข้ม ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (ต่ำ – สูง)
	Tone	ตั้งค่าสี ช่วงการตั้งค่าคือ 0 ถึง 15 (เขียว - แดง)

Record CF

System Settings 7 🗙 Display	Display Unit Series GP3000 Series Model AGP-3500T	
Display	Orientation Landscape	
Display Unit	Video/Movie Basic Record CF Record FTP Event Recorder	
Video/Movie Font	Record CF	
Peripheral Settings	File Size 4 HB	
Peripheral List	Number of Files 8 📑 🏢	
Device/PLC	User Set String	
Printer	O Indirect	
Input Equipment Settings		
Script I/O Settings		
1/0 Driver	Control Word Address	
FTP Server		
Modem	Loop	
Video Modules	OFF	
	C ON	
	C Auto	

การ	ตั้งค่า	คำอธิบาย		
Reco	ord CF	เลือกว่าจะบันทึกภาพจากกล้องวิดีโอแล้วบันทึกลงในการ์ด CF หรือไม่		
File	Size	ระบุขนาดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละไฟล์ ตั้งแต่ 1 ถึง 512 MB ภาพใดก็ตามที่มีขนาดเกิน ขนาดไฟล์ที่กำหนดจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ถัดไปโดยอัตโนมัติ ระบบจะใช้เวลาที่ทำการบันทึก ไฟล์ในการบันทึกครั้งแรก (ปี, เดือน, วันที่, ชั่วโมง, นาที, วินาที) เป็นชื่อของไฟล์		
Num	ber of Files	ระบุจำนวนไฟล์วิดีโอที่จะบันทึกในโฟลเดอร์ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1-100		
ระบุอักขระที่จะใช้นำหน้าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ของไฟส์วิดีโอที่บันทึก คุณสามารถระบุ ตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวได้ไม่เกินสองตัว [หมายเหตุ] • ชื่อไฟล์จะเป็นสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระไม่เกิน 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก ตัวอย่างเช่น หากสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้คือ "MC" วันที่คือ 2006/05/27 และ เวลาคือ 15:23:46 ชื่อไฟล์จะเป็น "MC060527_152346.SDX" • หากผู้ใช้ไม่ระบุสตริงไว้ โฟลเดอร์จะมีชื่อว่า "NO-NAME" และในชื่อไฟล์จะมีแค่เวลา 		ระบุอักขระที่จะใช้นำหน้าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์วิดีโอที่บันทึก คุณสามารถระบุอักขระ ตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวได้ไม่เกินสองตัว ^[หมายเหตุ] • ชื่อไฟล์จะเป็นสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระไม่เกิน 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก ตัวอย่างเช่น หากสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้คือ "MC" วันที่คือ 2006/05/27 และ เวลาคือ 15:23:46 ชื่อไฟล์จะเป็น "MC060527_152346.SDX" • หากผู้ใช้ไม่ระบุสตริงไว้ โฟลเดอร์จะมีชื่อว่า "NO-NAME" และในชื่อไฟล์จะมีแค่เวลาที่ทำการ บันทึกไฟล์เท่านั้น (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาทีที่บันทึกไฟล์)		
	Constant	ระบุสตริงโดยป้อนค่าที่นี่		
	Address	ระบุตำแหน่งที่จะใช้จัดเกี้บข้อความที่กำหนดโดยผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ในอุปกรณ์/PLC ได้ โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ +0 ควบคุม +1 สตริงที่ผู้ใช้กำหนด +2 สถานะ		



การตั้งค่า	คำอธิบาย		
	 สถานะ สถานะการบันที 15 16 16 17 18 18 19 10 /ul>	รักการ์ด CF และสถานะข้อต์ 11 8 	งิดพลาดได้รับการบันทึกแล้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0	เสร็ดสามารถ์	
	บ 1 ถึง 3	สำรอง	-
	4	ไม่มีการ์ด CF	ไม่ได้เสียบการ์ด CF ใน GP หรือไม่ได้ปิดฝาครอบการ์ด CF
Control Word Address	5	การเขียนการ์ด CF เกิดข้อผิดพลาด	การเขียนการ์ด CF ล้มเหลว หรือมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ
Control Word Address	6	สำรอง	-
	7	ข้อผิดพลาดของการ์ด CF	การ์ด CF ใช้งานไม่ได้ หรือใช้สื่อที่ไม่ใช่การ์ด CF
	8 ถึง 13	สำรอง	-
	14	กำลังเล่น	เริ่มบันทึกลงในการ์ด CF ขณะกำลังเล่นภาพเคลื่อนไหวอยู่
	15	สำรอง	-
	 จำนวนไฟล์ที่บัน ทากบันทึกไฟล์เ ที่ได้รับการบันที จำนวนไฟล์จะถู เปิดเครื่อง เปิดเครื่อง ใส่การ์ด CF ตั้งค่า [User ทั้งนี้จะนับจำนว ช้อสำคัญ ห้ามบันทึกไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์ มิฉ เหมายเหตุ หากมีการกำหน 	เท็ก เสร็จสมบูรณ์หนึ่งไฟล์ ตำแร เกแล้วว่ามีจำนวนเท่าใด โด กอัพเดตเมื่อ Set String] เป็น [Indirect] นเฉพาะไฟล์ภาพเคลื่อนไห ในโฟลเดอร์ที่มีค่า [User Set ะนั้นไฟล์ดังกล่าวจะถูกนับร เดอุปกรณ์เป็นชนิด 32 บิต	หน่งจะเพิ่มขึ้นหนึ่งตำแหน่ง คุณสามารถดูจำนวนไฟล์ ยจำนวนนี้จะไม่รวมไฟล์ที่กำลังบันทึกอยู่ในขณะนั้น หรือเมื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ เว (.SDX) เท่านั้น : String], ชื่อไฟล์ และจำนวนสตริงไม่เหมือนกับ กวมอยู่ในจำนวนไฟล์ด้วย จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Loop		กำหนดให้ระบบ initialize การดำเนินการ หลังจากบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวครบตามจำนวน ที่กำหนดใน [Total Files] แล้ว	
	Disable	หลังจากบันทึกไฟล์ที่กำหนดครบทุกไฟล์แล้ว (บิตสูงสุดเปิดขึ้น) จะไม่สามารถบันทึกไฟล์ เพิ่มเติมได้อีก หากต้องการบันทึกต่อ ให้ลบไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหรือระบุไฟล์ที่บันทึกอยู่ใน โฟลเดอร์อื่นแล้วเปิดบิตดำเนินการต่อ บิตสูงสุดจะปิดลง	
	Enable	หลังจากบันทึกไฟล์ที่กำหนดครบทุกไฟล์แล้ว (บิตสูงสุดเปิดขึ้น) จะไม่สามารถบันทึกไฟล์ เพิ่มเติมได้อีก เมื่อบิตดำเนินการต่อเปิดขึ้น ระบบจะลบไฟล์ที่เก่าที่สุดแล้วบันทึกไฟล์ใหม่	
	Auto	หลังจากบันทึกไฟล์ที่กำหนดครบทุกไฟล์แล้ว (บิตสูงสุดเปิดขึ้น) ระบบจะลบไฟล์ออก โดยเริ่มจากไฟล์ที่เก่าที่สุด แล้วบันทึกไฟล์ใหม่	

♦ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกลงในการ์ด CF



ี บิต 1 (บิตดำเนินการต่อ) ของตำแหน่ง [Control] ไม่ปิดเองโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบไห้แน่ไจว่าบิต (บิตสูงสุด) ของตำแหน่ง [Status] ปิดแล้ว แล้วจึงปิดบิตดำเนินการต่อ

Record FTP

System Settings 7 × Display Display	Display Unit Series GP3000 Series Model AGP-3500T Orientation Landscape
Display Unit Logic Programs Video/Movie Font	Video/Movie Basic Record CF Record FTP Event Recorder
Peripheral Settings Peripheral List Device/PLC Printer Input Equipment Settings Script I/O Settings I/O Driver	FIP Server O Direct O Indirect B B User Set String O Direct O Indirect
<u>FTP Server</u> Modem <u>Video Modules</u>	Timeout 60 📑 🇱 Seconds Control Word Address [PLC1]D00000 💌 📾

การตั้งค่า	คำอธิบาย		
Record FTP	ตั้งค่าว่าจะบันทึกจากกล้องวิดีโอและบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือไม่		
FTP Server	ระบุเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่จะใช้บันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ใช้หมายเลขเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ลงทะเบียน ไว้ใน [FTP Server] ในหน้าต่าง System Settings		
Constant	เลือกหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ FTP ตั้งแต่ 0-31		
Address	ระบุตำแหน่งที่จะใช้บันทึก และระบุหมายเลขเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้บันทึกไฟล์ คุณสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ ระบบจะใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ด โดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด +0 Pบคุม +1 หมายเลขเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ +2 สถานะ • ควบคุม เปิดบิต 0 เพื่อระบุหมายเลขที่บันทึกเป็นการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ FTP ในตำแหน่งต่อไปนี้ 15 0 		

การตั้งค่า		คำอธิบาย
FTP Server	Address	 ดถานะ เปิดบิต 0 ในดำแหน่ง [Control] และเปิดบิต 0 ในดำแหน่ง [Status] ด้วย หากระบุหมายเลขเชื่อมต่อเชิร์ฟเวอร์ขณะที่ระบบกำลังทำการบันทึกจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และบิต 15 จะเปิดขึ้น 15 0
File Size		ระบุขนาดของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละไฟล์ ตั้งแต่ 1 ถึง 2048 MB ภาพใดก็ตามที่มีขนาดเกิน ขนาดไฟล์ที่กำหนดจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ถัดไปโดยอัตโนมัติ ระบบจะใช้เวลาที่ทำการบันทึกไฟล์ ในการบันทึกครั้งแรก (ปี, เดือน, วันที่, ชั่วโมง, นาที, วินาที) เป็นชื่อของไฟล์
User set string		ระบุสตริงอักขระ (อักขระตัวเลขผสมตัวอักษรแบบไบต์เดี่ยวไม่เกินสองตัว) ที่ใช้นำหน้าชื่อไฟส์วิดีโอ หมายเหตุ • ชื่อไฟล์จะเป็นสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระไม่เกิน 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก ตัวอย่างเช่น หากสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้คือ "MC" วันที่คือ 2006/05/27 และ เวลาคือ 15:23:46 ชื่อไฟล์จะเป็น "MC060527_152346.SDX"
	Constant	ป้อนการตั้งค่าโดยตรง





♦ แผนผังระยะเวลาของการบันทึกไปยัง FTP



 หากการบันทึกไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ล้มเหลว GP จะเปิดบิต 15 ของตำแหน่ง [Status] (บิตข้อผิดพลาดในการบันทึก) และจะไม่สามารถบันทึกไฟล์ใด ๆ ได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ FTP ทำการบันทึกไฟล์ต่อ GP จะเปิดบิต 1 (บิตดำเนินการต่อ) ของตำแหน่ง [Control] GP จะปิดบิตข้อผิดพลาดแล้วเริ่มบันทึกไฟล์

Event Recorder

System Settings 4 × Display Display	Display Unit Series GP3000 Series Model AGP-3500T Orientation Landscape	
Display Unit Logic Programs Video/Movie Font	Video/Movie Basic Record CF Record FT Event Recorder	Record
Peripheral Settings Peripheral List Device/PLC Printer Input Equipment Settings Script I/O Settings I/O Driver ETP Server Modem Video Modules	Bit Word Condition Bit ON Bit OFF Bit Address [FPLC1]X00000 Since Monitor Always Control Word Address [FPLC1]D00000 Since	C E Card C FTP User Set String Direct Indirect
	Record Time Before 15 📑 🗰 Seconds After 15 📑 🏨 Seconds	Record Status Address

การตั้งค่า				คำอธิบาย
Record Events				ระบุว่าจะใช้ฟังก์ชัน "บันทึกเหตุการณ์ (Event Recorder)" ทำการบันทึกภาพก่อนและหลัง เกิดเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เกิดขึ้น
Trig	ger			ระบุเงื่อนไขในการทำงานของฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์
	Bit			ควบคุมการบันทึกด้วยตำแหน่งบิตที่กำหนดไว้
		lition	Bit ON	เริ่มบันทึกเมื่อบิตเปิดอยู่
		Conc	Bit OFF	เริ่มบันทึกเมื่อบิตปิดอยู่
		Bit Add	Iress	ระบุตำแหน่งบิตควบคุมการบันทึก
	Word			ควบคุมการบันทึกด้วยค่าจากตำแหน่งเวิร์ดที่กำหนดไว้ หมายเหตุ
				• สามารถเซเดเฉพาะตา 16 bits, no sign และ BIN



การตั้งค่า		คำอธิบาย
Record Time	e	ระบุเวลาที่จะทำการบันทึก โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1-60 วินาที • Before: ระบุเวลาบันทึกก่อนเกิดการทริกเกอร์ • After: ระบุเวลาบันทึกหลังเกิดทริกเกอร์ [หมายเหตุ] • เวลาบันทึกคือเวลารวมของเวลาที่กำหนดไว้ข้างบน
Record		กำหนดตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
CF		บันทึกไฟล์ลงในการ์ด CF
	Jser set string	ระบุสตริงอักขระที่จะรวมอยู่ในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ของไฟล์วิดีโอที่บันทึก ระบุตัวอักษรหรือตัวเลขแบบไบต์เดี่ยวสองตัว [หมายเหตุ] • ใน ^MOVIE" ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ที่จะใช้บันทึกไฟล์ขึ้น โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยสตริงที่ กำหนดไว้ • ชื่อไฟล์จะถูกบันทึกโดยใช้สตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้ (อักขระ 2 ตัว) + เวลาที่บันทึก (ตัวอย่าง ไฟล์ที่บันทึกโดยมีสตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้คือ "MC" โดยบันทึกเมื่อปี 2006 เดือน 05 วันที่ 27 เวลา 15 นาฬิกา 23 นาที 46 วินาที จะมีชื่อไฟล์ว่า "MC060527_152346.SDX" • หากไม่ได้กำหนดสตริงไว้ โฟลเดอร์จะมีชื่อเป็น "MOVIE\NONAME" และชื่อไฟล์จะมีเฉพาะ เวลาที่บันทึกเท่านั้น (ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที และวินาทีที่บันทึกไฟล์)
	Constant	ระบุสตริงโดยป้อนค่าที่นี่
	Address	ระบุตำแหน่งที่จะใช้จัดเก็บข้อความที่กำหนดโดยผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ในอุปกรณ์/PLC ได้ โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่ระบุ +0 ควบคุม +1 สตริงที่ผู้ใช้กำหนด +2 สถานะ • ควบคุม เปิดบิต 0 เพื่อบันทึกรหัสในตำแหน่งต่อไปนี้ให้เป็น "user set string" 15 0

การตั้งค่า				คำอธิบาย
	CF	User Set String	Address	 สถานะ เปิดบิด 0 ในตำแหน่ง [Control] และเปิดบิด 0 ในตำแหน่ง [Status] ด้วย หากระบุสตริง ที่กำหนดโดยผู้ใช้ขณะที่ระบบกำลังบันทึกข้อมูลลงในการ์ด CF จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และบิต 15 จะเปิดขึ้น 15 0
			FTP	บันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
ord			Constant	เลือกหมายเลขเซิร์ฟเวอร์ FTP ตั้งแต่ 0-31
Rec		FTP Server	Address	ระบุตำแหน่งที่จะใช้บันทึก และระบุหมายเลขเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้บันทึกไฟล์ คุณสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ FTP เพื่อบันทึกไฟล์ลงในนอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ ระบบจะใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ด โดยเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด +0 ควบคุม +1 การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ +2 หมายเลข เปิดบิต 0 เพื่อระบุหมายเลขที่บันทึกเป็นการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ FTP ในตำแหน่งต่อไปนี้ 15 0





การตั้งค่า	คำอธิบาย				
	 สถานะการตรวจสอบการบันทึก สถานะการบันทึกของฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์และสถานะข้อผิดพลาดได้รับการบันทึกแล้ว 15 11 8 0				
	0	เสร็จสมบูรณ์	-		
	1 ถึง 3	สำรอง	-		
	4	ไม่มีการ์ด CF	ไม่ได้เสียบการ์ด CF ใน GP หรือไม่ได้ปิดฝาครอบการ์ด CF		
Record Status Address	5	การเขียนการ์ด CF เกิดข้อผิดพลาด	การเขียนการ์ด CF ล้มเหลวหรือมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ		
	6	สำรอง	-		
	7	ข้อผิดพลาดของการ์ด CF	การ์ด CF ใช้งานไม่ได้ หรือใช้สื่อที่ไม่ใช่การ์ด CF		
	8	สำรอง	-		
	9	ข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อ FTP	เซิร์ฟเวอร์ FTP ทำงานผิดปกติหรือไม่มีเซิร์ฟเวอร์ FTP		
	10	ข้อผิดพลาด การล็อกอินเข้า FTP	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของ FTP ไม่ถูกต้อง		
	11	การเขียนเกิดข้อผิดพลาด	ผู้ใช้ที่ล็อกอินไม่มีสิทธิ์ในการเขียน หรือการเขียนลงใน เซิร์ฟเวอร์ FTP เกิดการล้มเหลว หรือมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ		
	12 ถึง 15	สำรอง	-		
	หมายเหตุ • หากมีก	าารกำหนดอปกรณ์เป็นชนิด 3	32 บิต จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น		

🔶 แผนผังระยะเวลาของฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์



27.9.2 คำแนะนำในการตั้งค่า [FTP Server]

System Settings 🛛 🕂 🗙 Display	Display Serie Mod	Unit es Iel	GP3000 Series AGP-3550T					
<u>Display</u>	Orie	ntation	Landscape					
Display Unit	FTP Se	rver						
Logic Programs	New	Edit	Сору	Paste	Delete			
<u>Video/Movie</u>	Number	IP Address	Comment	Port	User Name	Passwords	PASV	
Font								
Peripheral Settings								
Peripheral List								
Device/PLC								
Printer								
Input Equipment Settings								
Script I/O Settings								
1/0 Driver								
FTP Server								
Modem								
Video Modules								

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Create	แสดงกล่องโต้ตอบ [FTP Server]
Edit	แก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
Сору	คัดลอกข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จากแถวที่เลือก
Paste	วางข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ที่คัดลอกมา ไว้ในแถวที่เลือกในรายการ
Delete	ลบแถวที่เลือกออก

♦ FTP Server

💰 FTP Serve	r 🛛 🗙
Number	0
IP Address	0.0.0.0
Comment	
Port	21 🚔 🧱
User Name	
Password -	
Password	
Confirm	
	OK (<u>O)</u> Cancel

การ	รตั้งค่า	คำอธิบาย		
Number		ระบุหมายเลขรีจิสทรี		
IP Address		ระบุตำแหน่ง IP ที่จะใช้ลงทะเบียนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ FTP		
Number IP Address Comment Port Number PASV User Name		ป้อนคำอธิบาย คุณสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขแบบไบต์เดี่ยวรวมกันไม่เกิน 12 ตัว		
Port Number		ระบุหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ FTP		
PASV		ระบุว่าจะใช้โหมด PASV หรือไม่ โดยทั่วไปคุณจะใช้ตัวเลือกนี้เมื่อการรักษาความปลอดภัยของ เน็ตเวิร์กบล็อคการเชื่อมต่อ		
Use	r Name	ระบุชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ FTP คุณสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขแบบไบต์เดี่ยว รวมกันไม่เกิน 16 ตัว		
sword	Password	ระบุรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ FTP คุณสามารถใช้ตัวอักษรและตัวเลขแบบไบต์เดี่ยว รวมกันไม่เกิน 16 ตัว		
Pass	Confirm	ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน		

27.9.3 คำแนะนำในการตั้งค่า [Movie] ทั่วไป



การ	งตั้งค่า	คำอธิบาย
Mov	vie File	แสดงรายการไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ MOVIE ใน "Destination Folder" ที่กำหนดไว้
	Delete	ลบไฟล์ที่เลือกออกจากรายการ
	Change Attribute	เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือคำอธิบายไฟล์ที่เลือกจากรายการ
Play	List	แสดงไฟล์เพลย์ลิสต์ที่มีอยู่
	Create	สร้างไฟล์เพลย์ลิสต์ไฟล์ใหม่
	Delete	ลบไฟล์เพลย์ลิสต์ที่เลือกออกจากรายการ
	Change Attribute	เปลี่ยนชื่อไฟล์ของไฟล์เพลย์ลิสต์ที่เลือกจากรายการ

การ	เต ั้งค่	่า		คำอธิบาย
(File	Nam	e)		แสดงข้อมูลของไฟล์เพลย์ลิสต์ที่สร้างขึ้น
	Add			ระบุไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหรือโฟลเดอร์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เมื่อระบุโฟลเดอร์แล้ว ระบบจะเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นตามลำดับ ที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นในการ์ด CF หรือที่เซิร์ฟเวอร์ FTP
				** Add * Type © Play CF File © Play Contents of CF Folder © Play FTP File © Play Contents of FTP Folder © Video Settings File Name ØK (0) Cancel
			Play CF File	เพิ่มไฟล์ที่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ MOVIE ในการ์ด CF ลงในเพลย์ลิสต์ เมื่อพิมพ์ "\MC" ใน [File Name] ระบบจะเพิ่มอักขระ "\MOVIE" และ "\" ให้ และแสดงเป็น "\MOVIE\MC\"
			Play Contents of CF Folder	เมื่อพิมพ์ "\MC" ใน [File Name] ระบบจะเพิ่มอักขระ "\MOVIE" ให้ และแสดงเป็น "\MOVIE\MC\"
		Type	Play FTP File	เพิ่มไฟล์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP ลงในเพลย์ลิสต์ เลือกหมายเลขรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่บันทึกไฟล์ไว้ แล้วป้อนชื่อไฟล์
			Play Contents of FTP Folder	เพิ่มโฟลเดอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP ลงในเพลย์ลิสต์ เลือกหมายเลขรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่บันทึกโฟลเดอร์ไว้ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
			Video	เพิ่มภาพแบบเรียลไทม์ลงในเพลย์ลิสต์
		Settings	File Name/ Folder Name	ป้อนชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์
	Edit			แก้ไขการตั้งค่าของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกในรายการ
	Сор	y		คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจากรายการ
	Past	e		วางไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คัดลอกมาไว้ในรายการ
	Delete			ลบแถวที่เลือกออกจากรายการ

27.9.4 คำแนะนำในการตั้งค่า [Movie Player]

[Movie Player] ใช้สำหรับเล่นภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถใช้แสดงภาพจากกล้องวิดีโอและเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ คุณสามารถวางพาร์ท Movie Player ลงบนหน้าจอได้เพียงหนึ่งพาร์ทเท่านั้น

🔏 Movie Player		×
Parts ID MV_0000	Basic Operation Switch Playback Method □ Repeat □ Automatic □ A	
	C 1/16	
	Play List	
	Add Edit Copy Paste Delete	
	No Type Settings	
Help (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part ID	พาร์ทที่นำมาวางจะได้รับการกำหนดหมายเลข ID Part ID ของ Movie Player คือ MV_**** (เลขสี่หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว คุณสามารถเปลี่ยนส่วนที่เป็นตัวเลขได้ ในช่วงตั้งแต่ 0000–9999
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ

Basic

Movie Player Parts ID MV_0000 Comment	Basic Operatio Playback Mett	n Switch nod		Display Size Standard 1/4 1/16		Extended
	Add Edit	Сору	Paste	Delete		
	No Type		Setting	s	 	

การตั้งค่า		คำอธิบาย			
Play	Control	เลือกวิธีเล่น			
	Loop	เล่นภาพเคลื่อนไหวในเพลย์ลิสต์ช้ำไปจนกว่าจะสั่งให้หยุด			
	Automatic	เล่นภาพเคลื่อนไหวทันทีที่หน้าจอถูกเปลี่ยนไปยังหน้าจอที่มี Movie Player			
Display size เลือกขนา สัญญาณ Default • สำหรับ • สำหรับ • สำหรับ		เลือกขนาดแสดงผลของภาพ เมื่อเลือกเสร็จ ขนาดที่แสดงจริงจะขึ้นอยู่กับชนิดของรูปแบบ สัญญาณภาพ			
		 สำหรับ NTSC: 640 x 480 พิกเซล สำหรับ PAL: 768 x 576 พิกเซล สำหรับ SECAM: 768 x 576 พิกเซล 			
	1/4	 สำหรับ NTSC: 320 x 240 พิกเซล สำหรับ PAL: 384 x 288 พิกเซล สำหรับ SECAM: 384 x 288 พิกเซล 			
	1/16	 สำหรับ NTSC: 160 x 120 พิกเซล สำหรับ PAL: 192 x 144 พิกเซล สำหรับ SECAM: 192 x 144 พิกเซล 			

การ	รตั้งค	่า		คำอธิบาย		
Play	List			ระบุไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น		
	File			ระบุไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะเล่นจาก Movie Player โดยตรง		
	File ระ เมื่ ที่ไ Add			ระบุไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (หรือโฟลเดอร์) ที่จะเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ เมื่อระบุโฟลเดอร์แล้ว ระบบจะเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นตามลำดับ ที่ไฟล์ถูกสร้างขึ้นในการ์ด CF หรือที่เซิร์ฟเวอร์ FTP		
	Play CF File เพิ่มไฟล์ที่บันทึกอยู่ในโท ใน [File Name] ระบบจ		Play CF File	เพิ่มไฟล์ที่บันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ MOVIE ในการ์ด CF ลงในเพลย์ลิสต์ เมื่อพิมพ์ "\MC" ใน [File Name] ระบบจะเพิ่มอักขระ "\MOVIE" และ "\" ให้ และแสดงเป็น "\MOVIE\MC\"		
			Play Contents of CF Folder	เมื่อพิมพ์ "\MC" ใน [File Name] ระบบจะเพิ่มอักขระ "\MOVIE" ให้ และแสดงเป็น "\MOVIE\MC\"		
		Type	Play FTP File	เพิ่มไฟล์ที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP เลือกหมายเลขรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่บันทึกไฟล์ไว้ แล้วป้อนชื่อไฟล์		
			Play Contents of FTP Folder	เพิ่มโฟลเดอร์ที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP เลือกหมายเลขรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่บันทึกโฟลเดอร์ไว้ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์		
			Video	เพิ่มภาพแบบเรียลไทม์ลงในเพลย์ลิสต์		
	File Name/		File Name/ Folder Name	ป้อนชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์		
	CF			ระบุไฟล์เพลย์ลิสต์ (.txt) ที่สร้างขึ้นในการตั้งค่าทั่วไปของ [Movie] ไฟล์ได้รับการบันทึกลงใน โฟลเดอร์ MOVIE ในการ์ด CF แล้ว		
	FTP	FTP		ระบุไฟล์เพลย์ลิสต์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP		
	FTP Server		Server	เลือกหมายเลชรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ FTP		
	List File Name		File Name	ป้อนชื่อไฟล์ของเพลย์ลิสต์ที่อยู่ในเชิร์ฟเวอร์ FTP ที่กำหนด ใช้ Route ของเชิร์ฟเวอร์ FTP ในการป้อนชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง "***/***.txt")		
		Tim	e out	ระบุเวลาที่จะรอเมื่อเซิร์ฟเวอร์ FTP ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอเข้าใช้งาน		

∎ Basic/แบบละเอียด

💰 Movie Player	×
Parts ID MV_0000	Basic Dperation Switch
	C Next
	Play List
	Add Edit Copy Paste Delete
	No Type Settings
Help (<u>H</u>)	OK (Q) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย				
	ควบคุม Movie Player จากอุปกรณ์เชื่อมต่อ โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 5 เวิร์ด เริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด				
	ตำแหน่งเวิร์ดควบคุมการเล่น				
	+0 ควบคุม				
	+1 โหมดการเล่น				
Play Control Word Address	+2 หมายเลขดัชนี				
	+3 ตัวเลือก				
	+4 สถานะ				
	โปรดดูวิธีใช้งานได้จากหัวข้อต่อไปนี้ சி * ♠ กระบวนการทำงานของตำแหน่งควบคุมการเล่น" (หน้า 27-103) சி * ♠ แผนผังระยะเวลาของการควบคุมการเล่น" (หน้า 27-103)				

การ	ต ั้งค่า	คำอธิบาย			
		• ควบคุม			
		บิตการแสดงภาพวิดีโอ 0 สถานะปกติ 1 วิดีโอ บิตแจ้งการเล่น เมื่อบิตที่ถูกบังคับมีค่าเป็น 1 ให้เปลี่ยนบิตย้อนกลับไปเพื่อ เปิด Movie Player มีต่น 1 น้อ			
		บตลาดบบนจะเตรบการจุดลาดบความลาคญูเนแตละบด – เมื่อบิตแสดงวิดีโอเปิดขึ้น ภาพจากกล้องที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแทนภาพเคลื่อนไหว ที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนั้น ภาพเคลื่อนไหวจะยังคงเล่นต่อไปพร้อมกับปิดเสียง ซึ่งจะมองไม่เห็น ภาพแต่อย่างใด เมื่อบิตแสดงวิดีโอปิดลง หน้าจอจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่กำลังเล่นอยู่ตามเดิมและเปิดเสียง – เมื่อบิตเล่นในโหมด Force เปิดขึ้น ระบบจะเล่นภาพเคลื่อนไหวที่มีดัชนีที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ เมื่อบิตเล่นในโหมด Force เปิดขึ้น ระบบจะเล่นภาพเคลื่อนไหวที่มีดัชนีที่กำหนดไว้ ระบบจะเล่นภาพเคลื่อนไหวที่มีดัชนีที่กำหนด			
		 โหมดการเล่น หมายเลขที่สามารถระบุได้มีดังนี้ 			
ontrol		0 Stop 5 Slow Motion			
lay C	Play Control Word Address	1 Play 6 Forward 1 Frame			
۵.		2 Pause 7 Back 1 Frame			
		3 Fast Forward 8 Specify Index			
		4 Rewind 9 Reserve Thereafter (Stop)			
		 หมายเลขดัชนี ระบุหมายเลขดัชนีของไฟล์ที่จะเล่น ระบบจะใช้หมายเลขเฉพาะเมื่อตั้งค่า [Play Mode] เป็น 8 และบิตส่งคำสั่งใน [Control] เปิดอยู่ หรือบิตเล่นในโหมด Force เปิดอยู่ ตัวเลือก สามารถเล่นภาพช้าและเดินหน้าหนึ่งเฟรมได้ เล่นภาพช้า/เดินหน้าหนึ่งเฟรม 15 8			
		ระบุความเจี 00 1/2 บิตกำหนดการเล่นภาพไปข้างหน้า 01 1/4 0 เฟรมเดียว 10 1/8 1 หลายเฟรม 11 1/2			

Play Control Word Address		 สถานะ (รหัสข้อผิดพล 	15 11 8 0 สถานะข้อผิดพลาด บิตคำสั่งเสร็จสมบูรณ์0 พยุด 0 → 1 คำสั่งเสร็จสมบูรณ์ 1 กำลังส่งข้อมูล	
		0	เสร็จสมบูรณ์	
		1	ค่าที่กำหนดให้วิธีการเล่นไม่อยู่ในช่วงการตั้งค่า	
		2	กำลังดำเนินการคำสั่งจากสวิตช์	
		3	กำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว	
		4 ถึง 15	สำรอง	
Play List Order		ระบุว่าจะเล่นภาพเคลื่อนไหวตามลำดับที่กำหนดหรือไม่ เมื่อเล่นไฟล์ในเพลย์ลิสต์ครบทุกไฟล์แล้ว โปรแกรมจะเล่นไฟล์ต่อในลักษณะต่อไปนี้ ขึ้นกับว่าเลือกค่า [Loop] ไว้หรือไม่ เลือก [Repeat]: เล่นภาพเคลื่อนไหวเริ่มจากไฟล์แรกสุดในรายการ ไม่ได้เลือก [Repeat]: หยุดเล่นภาพเคลื่อนไหว		
On Error		ระบุวิธีจัดการกับข้อผิดพลาดต่อไปนี้ เมื่อไม่สามารถเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ • ยังไม่ได้เสียบการ์ด CF เมื่อเลือกการเล่นจากการ์ด CF • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ไม่ได้ เมื่อเลือกการเล่นจาก FTP • ไม่พบไฟล์สำหรับการเล่นจากการ์ด CF และ FTP • เปิดไฟล์เพื่อเล่นจากการ์ด CF และ FTP ไม่ได้ • รูปแบบไฟล์ที่กำหนดไม่สามารถเล่นจากการ์ด CF หรือ FTP ได้		
Stop		หยุดการทำงานห	ากเล่นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้	
Next		หากเล่นภาพเคลื่ สถานะข้อผิดพล	อนไหวไม่ได้ ให้เล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวถัดไป ในกรณีนี้ จะไม่มีการจัดเก็บ าดไว้ใน [Status Word Address 1]	
Status Word Address 1		หากคุณต้องการถ ให้ระบุตำแหน่งเ สำหรับอุปกรณ์ช	ทรวจสอบข้อมูลข้อผิดพลาด ขนาดที่เล่น หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เล่น วิร์ดที่จะใช้จัดเก็บข้อมูล โดยใช้เวิร์ด 4 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด นิด 32 บิต จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น ตำแหน่งเวิร์ดจัดเก็บข้อมูลสถานะ 1 +0 สถานะข้อผิดพลาด +1 ขนาดที่เล่น +2 ตำแหน่งการเล่น X +3 ตำแหน่งการเล่น Y	
_	Play Control V Play List Orde On Error Stop Next	Play Control Word Address Play List Order On Error Stop Next Is Word Address 1	Play Control Word Address (รหัสข้อผิดพล 0 1 2 3 4 ถึง 15 Play List Order ระบุว่าจะเล่นภาพ โปรแกรมจะเล่น เลือก [Repeat]: เล ไม่ได้เลือก [Repeat]: เล ไม่ได้เลือก [Repeat]: เล ไม่ได้เลือก [Repeat]: เล ไม่ได้เลียบศ • เชื่อมต่อกับเชิ • ไม่พบไฟล์สำห • เปิดไฟล์เพื่อเล • รูปแบบไฟล์ที่ท Next หากเล่นภาพเคลื่ สถานะข้อผิดพลา หากคุณต้องการณ์ช	

การตั้งค่า	คำอธิบาย				
	 สถานะข้อผิดพลาด 				
	บิตข้อผิดพลาด 0 ไม่มีข้อผิดพลาด 1 ข้อผิดพลาด	1514 8 บิตแสดงรายละ	0 ะเอียดข้อผิดพลาด		
	บิตข้อผิดพลาดจ (ตัวอย่างเช่น เนื เมื่อ Movie Play	จะเปิดขึ้นเมื่อไม่สามารถเล่นภ ไองจากไม่มีไฟล์อยู่ หรือไม่สา: yer มีสถานะข้อผิดพลาดเกิดขึ้	าพเคลือนไหวได้ มารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้) หรือ ^์น (ตัวอย่างเช่น ไฟล์เสียหายขณะที่เล่น)		
	สถานะของบิต แสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาด	ชื่อข้อผิดพลาด	คำอธิบาย		
	0	เสร็จสมบูรณ์	การทำงานเป็นปกติ		
	1 - 3, 6, 8, 12 - 15, 17 - 127	สำรอง	หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขสำรองและ ไม่ได้รับการระบุ		
	4	ไม่มีการ์ด CF	ไม่ได้เสียบการ์ด CF ฝาปิดการ์ดเปิดอยู่		
	5	ข้อผิดพลาด ในการอ่านการ์ด CF	การอ่านข้อมูลจากการ์ด CF ล้มเหลว		
	7	ข้อผิดพลาดของการ์ด CF	การ์ด CF เสียหาย ไม่ใช่การ์ด CF		
Status Word Address 1	9	ข้อผิดพลาดของ การเชื่อมต่อFTP	ไม่สามารถเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ FTP		
	10	ข้อผิดพลาด การล็อกอินเข้า FTP	การล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ FTP ล้มเหลว		
	11	ข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูล	การเขียนข้อมูลลงในเซิร์ฟเวอร์ FTP ล้มเหลว		
	16	ไฟล์เสียหาย	ไฟล์ที่ระบุไม่อยู่ในรูปแบบ SDX		
	 ขนาดแสดงผล จัดเก็บขนาดแส- 0โหมดปกติ 1โหมด 1/4 2โหมด 1/16 3สำรองหลังจ 	ดงผลปัจจุบัน 5 วาก (ชนิดปกติ)			
	 พิกัดการเล่น X / ตารางต่อไปนี้แล รูปแบบสัญญาถ 	 พิกัดการเล่น X / พิกัดการเล่น Y ตารางต่อไปนี้แสดงช่วงพิกัดต่าง ๆ ที่เล่นภาพเคลื่อนไหว ตามการตั้งค่าขนาดแสดงผลและ รูปแบบสัญญาณภาพ 			
		การตั้งค่ารูปแบบสัญญาณภา	W		
	ขนาดแลดงผล	NTSC	PAL/SECAM		
	ดีฟอลต์	(0,0) - (639,479)	(0,0) - (767,575)		
	1/4	(0,0) - (319,239)	(0,0) - (383,287)		
	1/16	(0,0) - (159,119) (0,0) - (191,143)			



🔶 กระบวนการทำงานของตำแหน่งควบคุมการเล่น

การเล่นปกติ

- 1 ในตำแหน่ง [Index Number] ให้จัดเก็บหมายเลขดัชนีของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเล่น
- 2 ในตำแหน่ง [Play Mode] ให้จัดเก็บค่า 8 และในตำแหน่ง [Control] ให้เปิดบิตส่งคำสั่ง (บิต 0) ซึ่งจะเป็นการกำหนด หมายเลขดัชนี และหยุดภาพเคลื่อนไหวที่กำลังเล่นอยู่
- 3 ปิดบิตส่งคำสั่งตามเดิม
- 4 ในตำแหน่ง [Play Mode] ให้จัดเก็บค่า 1 แล้วเปิดบิตส่งคำสั่ง ซึ่งจะเป็นการเล่นภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนี ตามที่กำหนด

การเล่นในโหมด Force

ไม่ว่าสถานะการเล่นภาพเคลื่อนไหวล่าสุดจะเป็นสถานะใด ระบบก็จะบังคับให้เล่นภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนี ตามที่กำหนด

- 1 ในตำแหน่ง [Index Number] ให้จัดเก็บหมายเลขดัชนีของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเล่น
- 2 ในตำแหน่ง [Control] ให้เปิดบิตเล่นในโหมด Force (บิต 8) ระบบจะเริ่มเล่นภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

- ขณะที่บิตเล่นในโหมด Force เปิดอยู่ บิตส่งคำสั่งจะปิด
- หากบิตแจ้งการเล่น (บิต 9) เปิดปิดสลับกันไป ขณะที่บิตเล่นในโหมด Force เปิดอยู่ ระบบจะเล่น ภาพเคลื่อนไหวที่มีหมายเลขดัชนีปัจจุบัน
- หากต้องการหยุดเล่นภาพเคลื่อนไหวในโหมด Force คุณต้องปิดบิตเล่นในโหมด Force หากไม่ได้เลือก [Loop] หรือ [Play List Order] ไว้ ระบบจะหยุดเล่นภาพเคลื่อนไหวหลังจากเล่นไฟล์จบแล้ว หากลบเครื่องหมายในช่อง [Loop] ออก แล้วเลือก [Play List Order] ระบบจะหยุดเล่นเมื่อเล่นไฟล์ สุดท้ายในเพลย์ลิสต์จบ

🔶 แผนผังระยะเวลาของการควบคุมการเล่น



Operation

Parts ID	Bas Dperation witch	×
MV_0000	Zoom Address Zoom Word Address Image: Communication of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of	
Help (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Cancel	

การ	รตั้งค่า	คำอธิบาย				
Zooi	m	การตั้งค่าการซูมภาพ				
	Address	ระบุว่าจะใช้การซูมภาพหรือไม่				
		ระบุตำแหน่งที่จะทำการซูมภาพ โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 3 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด สำหรับอุปกรณ์ชนิด 32 บิต จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น				
		+0 ควบคุม	ควบคุมฟังก์ชันซูม			
		+1 การระบุการซู:	ง ระบุขนาดการซูม			
		+2 สถานะ	แสดงสถานะข้อผิดพลาด เป็นต้น			
	Zoom Word Address	 ☞ "♦ แผนผังระยะเวลาสํ • ควบคุม 15 8 	าหรับการซูมของ Movie Player" (หน้า 27-107)			
			1 ซูม			

การ	วตั้งค่า	คำอธิบาย			
Zoom	Zoom Word Address	 การระบุการซูม ระบุการซูมโดยะ 0ปกติ 11/4 21/16 3 - 0xFI 0xFFFF สถานะ 	จัดเก็บค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ FFE สำรอง (ไม่เปลี่ยน) ปกติ (กลับไปที่การตั้งค่าในหน้ 15 11 8 บิตแสดงรายละเอียดข้อผิดพลา บิตคำสั่งเสร็จสม; 0 → 1 คำสั่งเสร็จ	 1ัจอหลัก) 0 คำสั่ง บิตรับคำสั่ง 0 หยุด บูรณ์ 1 กำลังส่งข้อมูล จสมบูรณ์ 	
		สถานะของบิต แสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาด	ชื่อข้อผิดพลาด	คำอธิบาย	
		0	เสร็จสมบูรณ์	การทำงานเป็นปกติ	
		1	กำหนดค่าการซูมไม่ถูกต้อง	ค่าที่กำหนดไม่อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้	
		2	กำลังดำเนินการคำสั่งจากสวิตช์	กำลังประมวลผลคำสั่งจากสวิตช์ที่ตั้งค่าไว้บนหน้าจอ ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้	
		3 ถึง 15	สำรอง	หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขสำรองและไม่ได้รับ การระบุ	
		" การแสดงผลของหน้าจอเมื่อมีการซูม" (หน้า 27-107) 			
Mov	/e	การตั้งค่าสำหรับย้ายตำแหน่งหน้าจอ			
	Address	หากภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่นมีขนาดไม่พอดีกับหน้าจอ ให้ระบุว่าจะย้ายพิกัดการเล่นภาพเคลื่อนไหว หรือไม่			
ระบุตำแหน่งสำหรับย้ายตำแหน่งการเล่น โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 2 เว็ เริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด สำหรับอุปกรณ์ชนิด 32 บิต จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น +0 ควบคุม +1 สถานะ ☞ "◆ แผนผังระยะเวลาสำหรับการย้ายของ Movie Plaver" (หน้า 27-10)			วิรัดเรียงต่อเนื่องกัน 2 เวิร์ด บิตล่างเท่านั้น lovie Player" (หน้า 27-109)		

การตั้งค่า		คำอธิบาย				
		 ควบคุม บิต บิ บิ มิ มี /ul>	ตเลื่อนไปข้างหน้า ่อบิตเปลี่ยนจาก 0 →1 าพเคลื่อนไหวจะย้ายขึ้น านบน	0 บิตเลื่อนไปทางขวา เมื่อบิตเปลี่ยนจาก 0 →1 ภาพเคลื่อนไหวจะย้ายไปทางขวา บิตเลื่อนไปทางข้าย เมื่อบิตเปลี่ยนจาก 0 →1 ภาพเคลื่อนไหวจะย้ายไปทางข้าย ส่อนไหวจะย้ายลงด้านล่าง บิตลำดับล่าง เคลื่อนไหวจะย้ายต่าแหน่งไปตามจุดต่อไปนี้		
		ที่แอเอตาแทนง	เมื่อกำลังเล่นภาพเคลื่อน	นไหว เมื่อกำลังเล่นวิดีโอ		
		แนวนอน	2 ବ୍ଜ	2 ବ୍ଜ		
	Move Word Address	แนวตั้ง	ขนาดปกติ หน่วยละ 2 จุด ขนาด 1/4 และ 1/16 1 จุด	1 จุด		
dove		• สถานะ				
			11 8 	0 คำสั่ง ลาด บิตรับคำสั่ง ณ์ 0 หยุด มบูรณ์ 1 กำลังส่งข้อมูล		
		สถานะของบิต แสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาด	ชื่อข้อผิดพลาด	คำอธิบาย		
		0	เสร็จสมบูรณ์	การทำงานเป็นปกติ		
		1	ภาพเคลื่อนไหวอยู่ที่ขอบ ของหน้าจอ	ไม่สามารถย้ายภาพเคลื่อนไหวได้ เนื่องจากภาพอยู่ที่ขอบ ของหน้าจอ		
		2	กำลังดำเนินการคำสั่ง จากสวิตช์	กำลังประมวลผลคำสั่งจากสวิตชที่ตั้งค่าไว้บนหน้าจอ ไม่สามารถดำเนินการตามที่ร้องขอได้		
		3 ถึง 15	สำรอง	หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขสำรองและไม่ได้รับการระบุ		

♦ แผนผังระยะเวลาสำหรับการซูมของ Movie Player



การแสดงผลของหน้าจอเมื่อมีการชูม

• หากตั้งค่าขนาดแสดงผลเป็น [1/4] และหน้าจอมีขนาด 1/4 ของภาพเคลื่อนไหว



• หากตั้งค่าขนาดแสดงผลป็น [Normal] และหน้าจอมีขนาด 1/4 ของภาพเคลื่อนไหว



หากตั้งค่าขนาดแสดงผลเป็น [1/16] และหน้าจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว



หากตั้งค่าขนาดแสดงผลเป็น [1/4] และหน้าจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว



หากตั้งค่าขนาดแสดงผลเป็น [Normal] และหน้าจอมีขนาด 1/16 ของภาพเคลื่อนไหว


หากซูมภาพเคลื่อนไหวแล้วมีขนาดเล็กกว่าขนาดการแสดงภาพ ขนาดการแสดงภาพจะเปลี่ยนเป็นขนาดของ ภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ



หน้าจอแสดงผล



♦ แผนผังระยะเวลาสำหรับการย้ายของ Movie Player



Movie Player Parts ID MV_0000 Comment ABC Select Shape	Basic Operation Switch Switch Layout P Play Stop P Pause Fast Forward Fast Forward Rewind Slow Motion Forward 1 Frame Back 1 Frame Change Movie Common Move Your Video Video	Contigure Switch Video Details Video DN/DFF Switch Label Font Type Standard Font Label Display Language ASCII Text Color Switch Color Border Color Pattern None None Mone None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None
Help (<u>H</u>)		OK (<u>D</u>) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Select Shape	เปิดกล่องโต้ตอบ [Select Shape] เพื่อเลือกรูปร่างของพาร์ท ^{หมายเหตุ} • คุณอาจเปลี่ยนสีของพาร์ทไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของพาร์ท

การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่า Switch Layout	 ค้าฉลิบาย เลือกสวิตช์สั่งงานที่จะไส่ไว้ดู่กับ Movie Player Play เริ่มเล่น Stop หยุดเล่น ครั้งต่อไปที่เล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นไฟล์ Pause หยุดเล่นชั่วคราว Fast Forward เล่นภาพไปข้างหน้าอย่างเร็ว สามารถใช้งานสวิตช์นี้ได้แม้จะอยู่ในสถานะหยุด Rewind เล่นภาพเคลื่อนไหวขณะย้อนกลับ ไม่สามารถใช้งานสวิตช์นี้ได้แม้จะอยู่ในสถานะหยุด Slow Motion เล่นภาพเดินหน้าทีละเฟรม สามารถใช้งานสวิตช์นี้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะ หยุดชั่วคราว Forward 1 Frame เล่นภาพเดินหน้าทีละเฟรม สามารถใช้งานสวิตช์นี้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะ หยุดชั่วคราว Back 1 Frame เล่นภาพย้อนกลับทีละเฟรม สามารถใช้งานสวิตช์นี้ได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะ หยุดชั่วคราว Change Movie หยุดภาพเคลื่อนไหวแล้วเล่นภาพถัดไป [Next], ภาพก่อนหน้า [Previous] หรือภาพที่มีหมายเลขที่กำหนด Zoom ขยายหรือย่อขนาดภาพเคลื่อนไหวที่แสดง Move ย้ายตำแหน่งแสดงภาพเคลื่อนไหว Video
Configure Switch	สลับภาพจากกล้องวิดีไอทีกำลังแสดงอยู่ เรื่ออสวิตช์ที่อนอำเหตุ เกินการเรื่องเรื่องการเรื่องชื่อวายสาวิตช์ก่าง ๆ ที่มีอย่านแห่งวาว
	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Slow Motion] ใน [Configure Switch] เท่านั้น เลือกระดับความเร็วของการเล่นภาพช้าระหว่าง [1/2], [1/4] หรือ [1/8] Configure Switch
Speed	Speed © 1/2 © 1/4 © 1/8

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Step Forward Settings	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Forward 1 Frame] ใน [Configure Switch] เท่านั้น เลือกความกว้างของเฟรม Multiple Frames: เล่นภาพเดินหน้าครั้งละ "I" เฟรม Single Frame: เล่นภาพเดินหน้าครั้งละ 1 เฟรม Configure Switch Forward 1 Frame Step Forward Settings © Multiple frames © Single frame Forward
Forward	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Forward 1 Frame] ใน [Configure Switch] เท่านั้น ขณะที่กดสวิตช์อยู่ ให้ระบุว่าจะเล่นภาพเดินหน้าครั้งละ 1 เฟรมอย่างต่อเนื่องหรือไม่
Backward	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Back 1 Frame] ใน [Configure Switch] เท่านั้น ขณะที่กดสวิตซ์อยู่ ให้ระบุว่าจะเล่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับครั้งละ 1 เฟรมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ Configure Switch Back 1 Frame I Backward
Detail Action	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] เท่านั้น เลือกการดำเนินการสำหรับเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหว -Next -Previous -Play List Configure Switch Change Movie Details Next Next Previous Specify Range
Loop	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] และเลือก [Next] หรือ [Previous] ใน [Details] เท่านั้น ระบุว่าจะเล่นภาพวนซ้ำหรือไม่
Index Number	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Change Movie] ใน [Configure Switch] และระบุ [Play List] ใน [Details] เท่านั้น ระบุหมายเลขดัชนีของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น โดยตั้งค่าได้ตั้ง
Action Mode	รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Zoom] ใน [Configure Switch] เท่านั้น ให้เลือกวิธีการระบุขนาดแสดงผลระหว่าง [Fixed] หรือ [Indirect]

การตั้งค่า		คำอธิบาย
	Constant	เลือกขนาดแสดงผลระหว่าง [Standard], [1/4], [1/16] หรือ [Zoom] สำหรับ [Zoom] นั้น เมื่อกดสวิตช์แต่ละครั้ง จะมีลำดับการซูมภาพเคลื่อนไหวดังนี้ Standard เปลี่ยนเป็น→1/4→1/16→1/4→Standard Configure Switch Zoom Action Mode © Direct © Direct © Indirect © Indirect © Zoom
		 โอออ หมายเหตุ เมื่อตั้งค่า [Loop] ลำดับการชูมภาพจะเป็นดังนี้ Standard→1/4→1/16→Standard→1/4
Mode	Address	ระบุตำแหน่งสำหรับจัดเก็บขนาดแสดงผลเพื่อซูมภาพเคลื่อนไหวโดยทางอ้อม ค่าที่จะจัดเก็บมีดังต่อไปนี้ OStandard 11/4 21/16 3 - 0xFFFE สำรอง (ไม่เปลี่ยน) 0xFFFFเปลี่ยนกลับไปเป็นขนาดหน้าจอดั้งเดิม หากจัดเก็บค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าด้านบนนี้ จะซูมภาพไม่ได้ Configure Switch Zoom Configure Switch Direct Direct Indirect NareLKP • สำหรับอุปกรณ์ชนิด 32 บิต จะใช้งานเฉพาะ 16 บิตล่างเท่านั้น
Detail Action		รายการนี้จะปรากฏเมื่อเลือก [Move] ใน [Configure Switch] เท่านั้น Configure Switch Move Details Up Continuous

การตั้งค่า		คำอธิบาย				
		เลือกทิศทางในการย้ายภาพเคลื่อนไหวระหว่าง [Up], [Down], [Left] หรือ [Right] ข้อมูลข้างล่างนี้จะอธิบายถึงช่วงที่สามารถย้ายภาพเคลื่อนไหวได้ในหนึ่งครั้ง				
			เมื่อกำลังเล่นภาพเคลื่อนไหว	เมื่อกำลังเล่นวิดีโอ		
	Details	แนวนอน	2 จุด	2 จุด		
		แนวตั้ง	ขนาดปกติ : หน่วยละ 2 จุด ขนาด 1/4, 1/16 : หน่วยละ 1 จุด	1 จุด		
	Continuous	ขณะที่กดสวิตช์ ให้	ระบุว่าจะย้ายภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องห	เรือไม่		
vitch Label	Font Type	เลือกแบบอักษรของป้ายชื่อที่จะแสดงอยู่บนสวิตช์ Standard Font อักษรบิตแมพสามารถระบุขนาดแนวตั้งและแนวนอนของอักขระได้ แต่เมื่อขยายหรือย่อ ขนาดอักขระ เส้นขอบตัวอักษรอาจดูแตกพร่าหรือไม่คมชัด Stroke Font เป็นแบบอักษรลายเส้น (กำหนดขึ้นจากเส้น) ซึ่งขนาดในแนวตั้งและแนวนอนของอักขระ ถูกกำหนดไว้ตายตัว แม้จะขยายหรือย่อขนาดอักขระ เส้นขอบตัวอักษรก็ยังคงคมชัด อย่างไรก็ตาม แบบอักษรนี้อาจมีผลต่อการทำงานของ GP เนื่องจากต้องใช้ความจมาก 				
	Display Language	เลือกภาษาที่ใช้แสดงผลของป้ายชื่อสวิตช์ระหว่าง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic Alphabet] หรือ [Thai]				
	Text Color	เลือกสีข้อความของป้ายชื่อ				
	Label	ป้อนข้อความที่จะใช้แสดงบนสวิตช์				
	Border Color	ถ้ากำหนดรูปร่างพาร์ทให้มีเส้นกรอบ ให้เลือกสีสำหรับเส้นกรอบ				
	Clear Color	เลือกสีของสวิตช์				
	Pattern	เลือกรูปแบบที่ต้องการได้จาก 8 รูปแบบ หรือเลือก [No Pattern]				
Switch color	Blink	ระบุว่าจะให้พาร์ทแสดงผลกะพริบหรือไม่ และระดับความเร็วในการกะพริบ ระบุ [Border Color] และ [Display Color] [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color] ของยูนิตหลักและ System Settings ด้วย [@] "9.5.1 การตั้งค่าสี = รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)				

27.9.5 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไป

💰 Video Modules		×
Comment	Display Snapshot Custom Video Layout	Display Settings Channel Channel Channel Channel T Channel Channel Channel T Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel Channel C
	Transparency Make transparent selected of Make transparent all other of 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	acion polors Background Color Transparent Disable Background Touch
Help (<u>H</u>)		OK (<u>O</u>) Cancel

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ

Display

🔏 Video Modules		X
Evideo Modules	Display Si apshot Custom Video Layout Spacing Horizontal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Channel Display Size Channel Channel Channel Channel Channel
Help (H)	Transparency Make transparent selected o Make transparent all other o T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	color colors Background Color Transparent Disable Background Touch OK (0) Cancel



คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX

กา	การตั้งค่า		คำอธิบาย						
Bas	Basic		ระบุการตั้งค่าการแสดงผลของแต่ละหน้าจอตามชนิดหน้าต่างที่เลือกไว้						
	Channel		เลือกหมายเลขซ่องสัญญาณที่จะกำหนดในการตั้งค่าการแสดงผล						
		Cha	innels 0 - 3	แสดงสัญถ	บูาณอินพุตภาพจากเ	กล้องวิดีโอที่ช่องสัถุ	บูญาณที่กำหนด		
				Disp.	NTSC		PAL		
				Size	AGP-35*0T	AGP-36*0T	AGP-35*0T	AGP-36*0T	
				Normal	640 x 480 พิกเซล	640 x 480 พิกเซล	640 x 480 พิกเซล ^{*1}	768 x 576 พิกเซล	
			Display Size	1/4	320 x 240 พิกเซล	320 x 240 พิกเซล	384 x 288 พิกเซล	384 x 288 พิกเซล	
				1/16	160 x 120 พิกเซล	160 x 120 พิกเซล	192 x 144 พิกเซล	192 x 144 พิกเซล	
				*1 เมื่อเลื	อก [PAL] และ [N	lormal] ใน AGP-	-35*0T บางส่วนข	องภาพจะปรากฏขึ้น	
		RGI	3 (IN)	แสดงภาพ	จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต	ก่อผ่านทางอินเตอร์	์เฟซ RGB		
			Emulate Touch	ส่งข้อมูลการแตะหน้าจอไปยังอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม ข้อมูลด้านล่างคือพื้นที่สูงสุดที่สามารถใช้งานได้ของพิกัด X/Y สำหรับการแสดงผลทั้งหน้าจอ รุ่น AGP-35* พิกัด X: 0 – 799 พิกัด Y: 0 – 599 รุ่น AGP-36*0T พิกัด X : 0 – 639 พิกัด Y: 0 – 479					
			Display Size	ตารางต่อไปนี้คือขนาดแสดงผลแยกตามรุ่นและการตั้งค่าโหมดการแสดงผล					
				Disp.	AGP-35*0T		AGP-36*0T		
				Size	VGA	SVGA	VGA	SVGA	
				Normal	640 x 480 พิกเซล ^{*1}	640 x 480 พิกเซล	640 x 480 พิกเซล	800 x 600 พิกเซล	
				1/4	320 x 240 พิกเซล	320 x 240 พิกเซล	400 x 300 พิกเซล	400 x 300 พิกเซล	
				1/16	160 x 120 พิกเซล	160 x 120 พิกเซล	200 x 150 พิกเซล	200 x 150 พิกเซล	
	JPG			*1 เมื่อใช้ AGP-35*T หากใช้โหมดการแสดงผล SVGA					
			ì	แสดงไฟล์ ในหน้าจอ หมายเหตุ • แม้คุณจ จะทำกา	JPEG ในการ์ด CF เดียวกัน และเลือก (อะพยายามปิดหน้าจ เรแสดงภาพเสร็จ	คุณสามารถระบุกา JPGFile Number] อวิดีโอขณะที่กำลังเ	รตั้งค่าต่าง ๆ ในการเ ช้ำได้ เสดงภาพ JPEG อยู่	แสดงภาพ JPEG หลายม หน้าจอก็จะไม่ปิดจนกว่	กาพ า
			JPG file number	ระบุหมาย	เลขไฟล์ JPEG ของไ	ไฟล์ที่คุณต้องการแ	สดงจาก 0 ถึง 6553	5	

การตั้งค่า			คำอธิบาย	
ขนาดแสดงผล		ขนาดแสดงผล	เลือกขนาดแสดงผลของหน้าจอระหว่าง [Normal], [1/4], [1/16] และ [1/64] เปอร์เซ็นการย่อ จะขึ้นอยู่กับขนาดหน้าจอแสดงผล ไม่ใช่โหมดการแสดงผล	
Transparency			ที่จานสี ให้เลือกสีที่ต้องการให้มองเห็นผ่านหน้าต่างจากการแสดงผลบนหน้าจอ GP คุณไม่สามารถกำหนดสึให้แสดงสำหรับแต่ละภาพได้ • Make transparent selected color: สามารถเลือกได้ถึงสามสี • Make transparent all other colors: สามารถเลือกได้เพียงสีเดียว	
Background Color		blor	เลือกสีพื้นหลังของหน้าต่างยูนิต VM	
Disable Background Touch		ound Touch	ระบุว่าต้องการให้สวิตช์สำหรับแตะบนหน้าจอ GP สามารถแสดงอยู่ด้านหลังหน้าต่างยูนิต VM ได้หรือไม่	

Snapshot

💰 Video Modules		X
Comment	Disple Snapshot Custom Video snapshot Channel Channel JPG file number O Direct C Indirect Direct C Indirect In order to use the snapshot feature, enable the Video Control Address in the system settings.	
Help (<u>H</u>)		OK (<u>D)</u> Cancel

การตั้งค่า		่า	คำอธิบาย	
Video snapshot		apshot	บันทึกภาพวิดีโอจากซ่องสัญญาณเดียว แล้วระบุว่าจะบันทึกภาพนั้นเป็นไฟล์ .jpg ลงในการ์ด CF หรือไม่ เมื่อใช้เอาต์พุตการบันทึกภาพ ภาพจากช่องสัญญาณที่ระบุใน [Video Module] จะถูกส่งออก ในรูปแบบ JPEG ภาพเอาต์พุตที่เป็นสัญญาณ NTSC จะมีขนาดเท่ากับ 640x480 พิกเซล และ 768x576 พิกเซลสำหรับสัญญาณ PAL <u>ช้อสำคัญ</u> • ในการใช้คุณสมบัติการบันทึกภาพวิดีโอ ให้ไปที่หน้า [Video Module] ของหน้าต่าง System Settings แล้วเลือก [Video Control Start Address] ในตำแหน่งวิดีโอที่กำหนดไว้ ให้เปิดบิต 4 เพื่อเริ่มการบันทึก ภาพวิดีโอ	
Snapshot Channel		pshot nnel	เลือกซ่องสัญญาณ	
	number	Constant	กำหนดหมายเลขที่จะใช้เป็นชื่อไฟล์ JPEG โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 65535 ไฟล์ที่บันทึกจะมีชื่อไฟล์เป็น "CPXXXXIJPG" (XXXXX คือค่าที่ระบุ) ไฟล์จะถูกจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์ "CAPTURE" ในการ์ด CF ^[หมายเหตุ] • ไฟล์จะถูกบันทึกโดยใช้ชื่อไฟล์ที่กำหนดในขั้นตอนนี้เสมอ หากในการ์ด CF มีไฟล์ที่มีชื่อเดียวกัน อยู่แล้ว ไฟล์นั้นจะถูกเขียนทับ	
	JPG file	Address	จัดเก็บหมายเลขไฟล์ลงในตำแหน่ง [Video Control Address] + 2 ให้กำหนด [Video Control Address] ในหน้า [Video Module] ของหน้าต่าง System Settings หมายเหตุ • คุณสามารถเพิ่มและลบหมายเลขไฟล์ใน System Settings ได้โดยอัตโนมัติ ใน System Settings ให้เลือก [Main Unit] จากนั้นคลิกแท็บ [Mode] จาก [Screen Capture Settings] ให้ไปที่ [Screen/Video Capture Settings] เพื่อตั้งค่าที่คุณต้องการ	

การ	การตั้งค่า คำอธิบาย					
			< รหัสข้อผิดพลาด JPEG >			
			หมายเลข	ข้อมูลสรุป	รายละเอียด	
			0	เสร็จสมบูรณ์	การประมวลผลเสร็จสมบูรณ์	
			1	ภาพ JPEG มีขนาดใหญ่เกิน 1024 x 768 พิกเซล	มีการพยายามแสดงภาพ JPEG ในขนาด 1024 x 768 พิกเซล หรือใหญ่กว่า*1	
			2	อัตราส่วนตัวอย่างที่ไม่รองรั บ	มีการพยายามแสดงภาพ JPEG ที่สร้างด้วยอัตราส่วนตัวอย่าง ที่ไม่รองรับ	
		Address	3	ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการบีบอัด/การแตกไฟล์	ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัด ขณะบันทึกภาพ (การบีบอัด) JPEG หรือขณะแสดง (การขยาย) ภาพ JPEG	
			4	ไม่มีการ์ด CF	ไม่ได้เสียบการ์ด CF ขณะที่แสดงหรือบันทึกภาพ JPEG หรือฝาปิดการ์ด CF เปิดอยู่	
apshot	umber		5	การเขียนการ์ด CF เกิดข้อผิดพลาด	ความจุของการ์ด CF ไม่เพียงพอสำหรับบันทึกภาพ JPEG หรือมีการถอดการ์ด CF ออกขณะกำลังทำการเขียนข้อมูล	
'ideo sna	PG file n		6	การอ่านการ์ด CF เกิดข้อผิดพลาด	ไม่มีไฟล์ภาพ JPEG ที่จะแสดง หรือมีการถอดการ์ด CF ออก ขณะกำลังทำการอ่านข้อมูล	
>	lſ		7	ข้อผิดพลาดของการ์ด CF	ไม่ได้ฟอร์แมตการ์ด CF	
			8	ไม่สามารถบันทึก ภาพวิดีโอได้	เมื่อบันทึกภาพวิดีโอเป็นระบบ PAL จะสามารถกำหนดขนาดภาพได้ เฉพาะขนาดจริงเท่านั้น หากระบุขนาดเป็น 1/4 หรือ 1/16 จะบันทึกภาพวิดีโอไม่ได้ หากหมายเลขการแก้ไขของยูนิต VM คือ Rev.A-2 หรือสูงกว่า จะไม่เกิดข้อผิดพลาดและจะสามารถ บันทึกภาพวิดีโอได้	
			9	ข้อผิดพลาดในการเพิ่ม หมายเลขไฟล์อัตโนมัติ	เมื่อใช้งาน [File Automatic Increment Function] ใน System Settings และกำหนดหมายเลขไฟล์ JPEG ของภาพวิดีโอโดยทางอ้อม จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหากหมายเลขไฟล์เกิน 65535	
*1 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อขนาดของไฟล์ JPEG ที่ขยายนั้นใหญ่เกิน 10 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับไฟล์ภาพ JPEG ต้นฉบับ ข้อผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้ ที่มีขนาด 1024 x 768 พิกเซลขึ้นไป หากไฟล์มีขนาดเล็กกว่า 102 ในการตั้งค่าขนาดแสดงผลแบบ 1/4, 1/16 หรือ 1/64			องไฟล์ JPEG ที่ขยายนั้นใหญ่เกิน 1024 x 768 พิกเซล EG ต้นฉบับ ข้อผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นกับไฟล์ JPEG ลขึ้นไป หากไฟล์มีขนาดเล็กกว่า 1024 x 768 พิกเซล บ 1/4, 1/16 หรือ 1/64			

🔶 แผนผังระยะเวลาของการบันทึกภาพวิดีโอ



บิตเสร็จสิ้นการบันทึกภาพวิดีโอจะปิดในเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง แม้ว่าบิตทริกเกอร์การบันทึกภาพวิดีโอ จะปิดลงขณะที่บิตเสร็จสิ้นการบันทึกภาพวิดีโอเปิดอยู่ก็ตาม Custom Settings

💰 Video Modules		×
Comment	Display Snapsh Custom	
Help (<u>H</u>)		OK (D) Cancel



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Video Display Position Setting	มาพวิดีโอ/ภาพ RGB ภาพวิดีโอ/ภาพ RGB การแสดงช่องสัญญาณในการตั้งค่าวิดีโอ, 1/4 (ย่อขนาดในการแสดงผลลง) หากลดขนาดแสดงผลลง (1/4) ขนาดของภาพที่ แสดงจริงจะใหญ่กว่าขนาดของหน้าต่างภาพใน การซังค่าวิดีโอ 4 เท่า (สำหรับขนาดแสดงผล 1/16 ขนาดจริงจะใหญ่กว่า 16 เท่า)
Video Display position	ในแต่ละหน้าจอแสดงผล ให้เลือกตำแหน่งการแสดงภาพวิดีโอจาก , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27.9.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [Video Module]

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าเบื้องต้นของยูนิต VM ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

∎ Display/เบื้องต้น



การตั้งค่า		คำอธิบาย
Video Control Start Address		ระบุว่าจะใช้ตำแหน่งควบคุมหรือไม่
	Disable	ไม่ใช้ตำแหน่งควบคุม
	Enable	กำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ภายในของ GP สำหรับควบคุมการแสดงผลของหน้าต่างยูนิต VM โดยใช้ เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 4 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด ช่วงการตั้งค่าอยู่ระหว่าง LS20 - 1989 และ 2096 - 8957 ☞ "◆ พื้นที่ควบคุมวิดีโอ" (หน้า 27-124) หมายเหตุ • หากระบุตำแหน่งนอกเหนือช่วงการตั้งค่านี้ ฟังก์ชัน VM จะไม่ทำงาน
Video Signal		เลือกรูปแบบสัญญาณภาพ • NTSC: 640 x 480 พิกเซล • PAL: 768 x 576 พิกเซล

🔶 พื้นที่ควบคุมวิดีโอ

เวิร์ดที่เรียงต่อเนื่องกัน 42 เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่ง [Video Control Start Address] ที่กำหนดไว้ จะเรียกว่า "พื้นที่ควบคุมวิดีโอ" ตารางต่อไปนี้เป็นรายการที่แต่ละตำแหน่งควบคุม

หมายเหตุ • พื้นที่ควบคุมวิดีโอจะประมวลผลข้อมูล 16 บิต • ค่าที่ตั้งไว้ใน [VM Unit Window Settings] ในการตั้งค่าทั่วไปจะถูกเขียนลงในพื้นที่ควบคุมวิดีโอ

ตำแหน่ง เวิร์ด	ข้อมูลสรุป	บิต รายละเอียด		
		0	ความโปร่งใส (0: ปิด, 1: เปิด)	
		1	โหมดการดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใส (0: แสดงสีที่ไม่ได้กำหนดไว้แบบโปร่งใส, 1: แสดงสีที่กำหนดไว้แบบโปร่งใส)	
+0	คำสั่งควบคุมวิดีโอทั่วไป	2	ห้ามป้อนข้อมูลด้วยการแตะในหน้าต่าง (0:ป้อนข้อมูลได้, 1: ห้ามป้อนข้อมูล)	
		3	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
		4	เอาต์พุตการบันทึกภาพ (0: ไม่มี, 1: เริ่ม)	
		5 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
	สถานะควบคุมวิดีโอทั่วไป	0 ถึง 1	สถานะการบันทึกภาพ (0: ไม่มี, 1: อยู่ระหว่างการบันทึกภาพ, 2: การบันทึกภาพเสร็จสมบูรณ์)	
11		2 ถึง 11	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
		12 ถึง 15	รหัสข้อผิดพลาด JPEG	
+2	หมายเลขไฟล์ JPEG	0 ถึง 65535		
+3	สีโปร่งใส 1	0 - 255, 0x8001 - 0x800C (E1 - E12)		
+4	สีโปร่งใส 2	0 - 255, 0x8001 - 0x800C (E1 - E12)		
+5	สีโปร่งใส 3	0 - 255, 0x800	01 - 0x800C (E1 - E12)	
		0 ถึง 3	หน้าต่างภาพ 0 0: อุปกรณ์อินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สำรอง	
	การควบคุมการแสดง หน้าต่างภาพ	4 ถึง 7	หน้าต่างภาพ 1 0: อุปกรณ์อินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สำรอง	
+6		8 ถึง 11	หน้าต่างภาพ 2 0: อุปกรณ์อินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 – F: สำรอง	
		12 ถึง 15	หน้าต่างภาพ 3 0: อุปกรณ์อินพุตภายนอก, 1: JPEG ปกติ, 2: JPEG ขยาย 1/4, 3: JPEG ขยาย 1/16, 4: JPEG1 ขยาย 1/64 , 5 - F: สำรอง	
+7	หน้าต่างภาพ 0	หมายเลขไฟล์ JPEG		

ตำแหน่ง เวิร์ด	ข้อมูลสรุป	บิต รายละเอียด		
+8	หน้าต่างภาพ 1	หมายเลขไฟล์ JPEG		
+9	หน้าต่างภาพ 2	หมายเลขไฟล์ JPI	EG	
+10	หน้าต่างภาพ 3	หมายเลขไฟล์ JPEG		
		0	อัพเดตตำแหน่งพิกัด	
		1	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
		2	บน	
		3	ล่าง	
		4	ขวา	
		5	ช้าย	
		6	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+11 แฟ ภาย (เมื่ การ ทาง	แฟลกควบคุมหน้าต่างภาพ ภายใน	7	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
	(เมื่อบิตเปิดขึ้น การดำเนินการที่อธิบายไว้ ทางด้านขวาจะทำงาน)	8	อัพเดตค่าสี	
		9	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
		10	เพิ่มค่าสีโดยเพิ่มจำนวนเลข	
		11	ลดค่าสีโดยเพิ่มจำนวนเลข	
		12	โหมดการปรับความสว่าง	
		13	โหมดการปรับความเข้ม	
		14	โหมดการปรับโทนสี	
		15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+12 หมายเลขช่องสัญญาณควบคุมวิดีโอภายใน		มวิดีโอภายใน	0: ช่องสัญญาณ 0 1: ช่องสัญญาณ 1 2: ช่องสัญญาณ 2 3: ช่องสัญญาณ 3 4: การแสดงผล RGB	

ตำแหน่ง เวิร์ด	ข้อมูลสรุป	บิต	รายละเอียด		
			0	โหมดการแสดงภาพวิดีโอ	
			1	(0: เหมดปกติ, 1: เหมด 1/4, 2: เหมด 1/16, 3: สำรอง)	
+13	คำสั่งควบคุมหน้าต่าง วิดีโอ ^{*1}	ข้อมูลช่อง สัญญาณวิดีโอ 0	2	ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ) (0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)	
			3 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+14	การจัดแนววิดีโอ (VX)		NTSC: 0 - 639	9, PAL: 0 -767	
+15	การจัดแนววิดีโอ (VY)		NTSC: 0 - 479	9, PAL: 0 - 575	
+16	ความสว่าง		(ต่ำ⇔สูง: 0 -	15)	
+17	ความเข้ม		(ต่ำ⇔สูง: 0 -	15)	
+18	โทนสี		(เขียว⇔แดง: () - 15)	
			0	โหมดการแสดงภาพวิดีโอ	
			1	(0: เหมดบกต, 1: เหมด 1/4, 2: เหมด 1/16, 3: สำรอง)	
+19	คำสั่งควบคุมหน้าต่าง วิดีโอ ^{*1}	ข้อมูลช่อง สัญญาณวิดีโอ 1	2	ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ) (0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)	
			3 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+20	การจัดแนววิดีโอ (VX)		NTSC: 0 - 639, PAL: 0 -767		
+21	การจัดแนววิดีโอ (VY)		NTSC: 0 - 479	9, PAL: 0 - 575	
+22	ความสว่าง		(ต่ำ-สูง: 0 - 18	5)	
+23	ความเข้ม		(ต่ำ-สูง: 0 - 15)		
+24	โทนสี		(เขียว⇔แดง: 0 - 15)		
			0	โหมดการแสดงภาพวิดีโอ	
			1	(0: เหมดปกตี, 1: เหมด 1/4, 2: เหมด 1/16, 3: สำรอง)	
+25	คำสั่งควบคุมหน้าต่าง วิดีโอ ^{*1}	ข้อมูลช่อง สัญญาณวิดีโอ 2	2	ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ) (0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)	
			3 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	

ตำแหน่ง เวิร์ด	ข้อมูลสรุป	บิต	รายละเอียด		
+26	การจัดแนววิดีโอ (VX)		NTSC: 0 - 639	9, PAL: 0 -767	
+27	การจัดแนววิดีโอ (VY)		NTSC: 0 - 479	9, PAL: 0 - 575	
+28	ความสว่าง		(ต่ำ⇔สูง: 0 -	15)	
+29	ความเข้ม		(ต่ำ⇔สูง: 0 -	15)	
+30	โทนสี		(เขียว⇔แดง: () - 15)	
			0	โหมดการแสดงภาพวิดีโอ	
			1	(0: เหมดปกต, 1: เหมด 1/4, 2: เหมด 1/16, 3: สำรอง)	
+31	คำสั่งควบคุมหน้าต่าง วิดีโอ ^{*1}	ข้อมูลช่อง สัญญาณวิดีโอ 3	2	ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ) (0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)	
			3 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+32	การจัดแนววิดีโอ (VX)		NTSC: 0 - 639	9, PAL: 0 -767	
+33	การจัดแนววิดีโอ (VY)		NTSC: 0 - 479, PAL: 0 - 575		
+34	ความสว่าง		(ต่ำ⇔สูง: 0 - 15)		
+35	ความเข้ม		(ต่ำ🚓สูง: 0 - 15)		
+36	โทนสี		(เขียว⇔แดง: 0 - 15)		
			0	โหมดการแสดงภาพวิดีโอ	
			1	(0: ไหมดปกตี, 1: ไหมด 1/4, 2: ไหมด 1/16, 3: สำรอง)	
+37	+37 วิดีโอ ^{*1} ผล F		2	ภาพนิ่ง (ภาพนิ่งวิดีโอ) (0: ภาพเคลื่อนไหว, 1: ภาพนิ่ง)	
			3 ถึง 15	ไม่ใช้งาน (สำรอง)	
+38	การจัดแนว RGB (VX)		VGA: 0 - 639, SVGA: 0 - 799		
+39	การจัดแนว RGB (VY)		VGA: 0 - 479	, SVGA: 0 - 599	
+40	สำรอง		ไม่ใช้งาน (สำรอ	4)	
+41	สำรอง		ไม่ใช้งาน (สำรอง)		
+42	สำรอง		ไม่ใช้งาน (สำรอง)		

*1 ขณะที่ใช้คำสั่งควบคุมหน้าต่างวิดีโอ ให้ระลึกถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

ขณะที่วิดีโอหยุดเล่นชั่วคราวและแสดงภาพนิ่งอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดการแสดงภาพวิดีโอได้ หากทำการบันทึกภาพขณะที่วิดีโอหยุดเล่นชั่วคราวและแสดงภาพนิ่งอยู่ ระบบจะบันทึกภาพนิ่งที่ ปรากฏบนหน้าจอ

 เมื่อวิดีโอหยุดเล่นชั่วคราวเพื่อแสดงภาพนิ่งหลังจากที่เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงหน้าต่างภาพ จากภาพวิดีโอไปเป็นการแสดง JPEG หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปเป็นภาพวิดีโอ ให้ยกเลิกภาพนิ่งก่อนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนการตั้งค่า

<คำสั่งควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตำแหน่งเวิร์ด + 0)>

คำสั่งควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตำแหน่ง + 0) ใช้สำหรับควบคุมการทำงานในหน้าต่างยูนิต VM ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายถึงการทำงานต่าง ๆ ที่ถูกควบคุม

- ้เมื่อหน้าต่างปรากฏขึ้น ยูนิต VM จะท่ำการ initialize พื้นที่ตำแหน่งนี้ให้เป็นค่าที่ระบุ
- ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิ๊บายการตั้งค่าเมื่อใช้ความโปร่งใส
 - สีที่กำหนดให้โปร่งใสจะใช้ข้อมูลจากตำแหน่งเวิร์ด +3 ถึง +5 หากสีไม่ใช้ข้อมูล ระบบจะเก็บค่า FFFF(b)
 ไว้ในตำแหน่งเวิร์ด +3 ถึง +5 นอกจากนี้ เมื่อใช้โหมดการแสดงแบบโปร่งใสสำหรับสีที่ไม่ได้กำหนดไว้
 จะสามารถใช้ได้เฉพาะสีโปร่งใส 1 (ตำแหน่งเวิร์ด + 3) เท่านั้น
 - ช่วงค่าสำหรับสีที่กำหนดให้โปร่งใสมีตั้งแต่ 0 ถึง 255 และตั้งแต่ E1 ถึง E12 เมื่อระบุค่าตั้งแต่ E1 ถึง E12
 ให้ตั้งค่าเป็น 0x8000 + หมายเลข (ตัวอย่าง หากระบุ E5 ให้ตั้งค่าเป็น 0x8005)
 - สีโปร่งใสจะได้มาจากบิตที่สำคัญที่สุดและบิต 8 บิตล่าง ส่วนบิตอื่น ๆ จะไม่ทำงาน นอกจากนี้ เมื่อระบุ E0 และระบุค่าตั้งแต่ E13 ถึง E255 สีโปร่งใสจะไม่ทำงาน
- เมื่อบันทึกภ^าพ การประมวลผลของพาร์ทูและการแสดงภาพวิดีโอจะหยุดลง
- หากมีไฟล์เดียวกันอยู่ในการ์ด CF ไฟล์ที่มีอยู่เดิมจะถูกเขียนทับ
- การบันทึกภาพจะใช้เวลาประมาณสามถึงห้าวิ้นาที (เมื่อกำหนดคุณภาพของภาพไว้ที่ 80)

<สถานะควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตำแหน่งเวิร์ด +1)>

สถานะควบคุมวิดีโอทั่วไป (ตำแหน่ง + 1) จะเขียนผลการทำงานในหน้าต่างวิดีโอ

- การบันทึ่กภาพจะมีสถานะเปิด เมื่อบันทึกภาพของไฟล์ JPEG
- หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการบันทึกภาพหรือการแสดงภาพ JPEG ระบบจะจัดเก็บรหัสข้อผิดพลาดไว้ โดยรหัสข้อผิดพลาดนี้จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะมีการบันทึกภาพครั้งต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด JPEG โปรดดูที่ "■ Snapshot" (หน้า 27-119)

<การควบคุมการแสดงหน้าต่างภาพ (ตำแหน่งเวิร์ด +6)> ระบุภาพที่จะแสดงในหน้าต่างวิดีโอ

- ้เลือกภาพวิดีโอหรือภาพ JPEG ในการ์ด CF หากคุณเลือกภาพวิดีโอ ยูนิต VM จะแสดงภาพในช่องสัญญาณ ที่ระบุ สำหรับภาพ JPEG ให้ระบุหมายเลขไฟล์ JPEG ให้แต่ละช่องสัญญาณ คุณสามารถชูมภาพ JPEG ออกได้
- ยูนิต VM สามารถแสดงภาพ JPEG ได้ถึงขนาด 1024 x 768 หากภาพ JPEG มีขนาดใหญ่กว่านี้ ระบบจะย่อขนาดลงเหลือ 1024 x 768 หรือย่อเป็นขนาดแสดงผล 1/4, 1/6 หรือ 1/64 ตามที่กำหนดไว้ สำหรับรุ่น SVGA นั้น สามารถแสดงภาพได้ถึงขนาด 800 x 600 และรุ่น VGA สามารถแสดงภาพได้ถึงขนาด 640 x 480 หากภาพมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าจอ จะแสดงภาพได้เฉพาะส่วนที่มีขนาดพอดีกับหน้าจอเท่านั้น เมื่อกำหนดให้แสดงภาพ JPEG เป็นภาพเริ่มต้น จะไม่สามารถใช้แฟลกควบคุมการแสดงหน้าต่างภาพ สลับระหว่างภาพวิดีโอและภาพ JPEG ได้
- ขณะกำลังบันทึกภาพ JPEG จะไม่สามารถชูมภาพออกได้ (ย่อขนาด)

< แฟลกควบคุมหน้าต่างภาพภายใน (ตำแหน่งเวิร์ด+11) / หมายเลขช่องสัญญาณควบคุมวิดีโอภายใน (ตำแหน่งเวิร์ด+12) >

นี่คือพื้นที่ตำแหน่งสำหรับเปลี่ยนสถานะการแสดงผลของภาพวิดีโอ

เมื่อจัดเก็บในหมายเลขซ่องสัญญาณวิดีโอภายในในตำแหน่งเวิร์ด+12 แล้ว แฟลกควบคุมจะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง เวิร์ด+11

- เมื่อบิตอัพเดตตำแหน่งพิกัดเปิดขึ้น การแสดงผลจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเรียลไทม์ที่ค่าพิกัดจนกว่าบิตจะปิดลง
 เมื่อหน้าต่างแสดงผลเปิดขึ้น พื้นที่จะเป็น 0 และถูกลบข้อมูลออก
- การแสดงผลภาพวิดีโอจะเปลี่ยนไปที่การตั้งค่าที่กำหนดไว้ในบิตสำหรับค่าบน, ล่าง, ขวา, ซ้าย และค่าสีบวก/ลบ
- เมื่อบิตอัพเดตค่าสีเปิดขึ้น บิตดังกล่าวจะเปลี่ยนค่าความสว่าง ความเข้ม และสีของการแสดงผลที่กำหนดไว้ ที่เขียนไว้ในข้อมูลช่องสัญญาณวิดีโอ (ตำแหน่งเวิร์ด +13 ถึง +36) จนกว่าบิตจะปิดลง
- บิตของค่าสีบวก/ลบจะเปลี่ยนการตั้งค่าความสว่าง ความเข้ม และโทนสีของพารามิเตอร์ที่เปิดอยู่ในบิตต่าง ๆ (สามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ทั้งสามนี้ได้พร้อมกัน)
- หลังจากห้ามการป้อนข้อมูลทางจอสัมผัสในหน้าต่างวิดีโอแล้ว หากปิดพาร์ทแสดงยูนิต VM จะสามารถป้อนข้อมูลทางจอสัมผัสได้

< ข้อมูลช่องสัญญาณวิดีโอ (ตำแหน่งเวิร์ด +13 ถึง +36) / ข้อมูลการแสดงผล RGB (ตำแหน่งเวิร์ด +37 ถึง +42) > ตั้งค่าจุดเริ่มต้น ความสว่าง ความเข้ม และสีของการแสดงผลในแต่ละช่องสัญญาณวิดีโอ 0 – 3 และการแสดงผล RGB

 ระบุส่วนของภาพที่จะแสดงโดยกำหนดจุดเริ่มต้นการแสดงผล (VX,VY) ระบุขนาดและพิกัดให้เหมาะสม กับโหมดวิดีโอและขนาดหน้าต่าง

้สำหรับสัญญาณอินพุตวิดีโอแบบ "NTSC" ที่มีขนาดแสดงผล "Normal" ระบุความกว้างของภาพวิดีโอ + จุดเริ่มต้นการแสดงผล (VX) และความสูงของภาพวิดีโอ + จุดเริ่มต้น การแสดงผล (VY) เพื่อไม่ให้ใหญ่เกินขนาดหน้าต่าง (ความกว้างของภาพวิดีโอ + VX<=640, ความกว้างของภาพวิดีโอ + VY<=480)



สำหรับสัญญาณอินพุตวิดีโอแบบ "NTSC" ที่มีขนาดแสดงผล "1/4"

ระบุความกว้างของภาพวิดีโอเป็นสองเท่า + จุดเริ่มต้นการแสดงผล (VX) และความสูงของภาพวิดีโอเป็นสองเท่า + จุดเริ่มต้นการแสดงผล (VY) เพื่อไม่ให้ใหญ่เกินขนาดหน้าต่าง

(ความกว้างของภาพวิดีโอx2+VX<=640, ความกว้างของภาพวิดีโอx2+VY<=480)



สำหรับสัญญาณอินพตวิดีโอแบบ "NTSC" ที่มีขนาดแสดงผล "1/16" ระบความกว้างของภาพวิดีโอเป็นสี่เท่า + จดเริ่มต้นการแสดงผล (VX) และความกว้างของภาพวิดีโอเป็นสี่เท่า

+ จุดเริ่มต้นการแสดงผล (VY) เพื่อไม่ให้ใหญ่เกินขนาดหน้าต่าง

```
(ความกว้างของภาพวิดีโอx4+VX<=640, ความกว้างของภาพวิดีโอx4+VY<=480)
```

(ตัวอย่าง สัญญาณอินพตวิดีโอ "NTSC")



ตัวอย่างการใช้งานพื้นที่ควบคุมวิดีโอ หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างการทำงานที่ใช้พื้นที่ควบคุมวิดีโอ

< การแสดงไฟล์ JPEG ในการ์ด CF > แสดงภาพนิ่งที่บันทึกจากวิดีโอ "CP00005" ที่บันทึกอยู่ในการ์ด CF ในช่องสัญญาณ 2



- 1. เขียนหมายเลขไฟล์ JPEG "5" ในตำแหน่ง [Video Control Start Address]+9 (หน้าต่างภาพ2)
- เขียนขนาดแสดงผล "2" (JPEG ขยาย 1/4) ในบิต 8 -11 ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+6 (การควบคุมการแสดงหน้าต่างภาพ)

< การเปลี่ยนขนาดแสดงผลของหน้าต่างภาพ >

เปลี่ยนขนาดแสดงผลของช่องสัญญาณ2 จาก Standard เป็น 1/4

 เขียน "1" (ขนาดแสดงผล:โหมด1/4) บิต 0 - 1 ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+25 (คำสั่งควบคุมหน้าต่างวิดีโอ)

< การสร้างภาพนิ่ง >

สร้างภาพนิ่งจากภาพในช่องสัญญาณ 2

1. เปิดบิต 2 ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+25 (คำสั่งควบคุมหน้าต่างวิดีโอของช่องสัญญาณ 2)

< การเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งการแสดงภาพวิดีโอ >

เปลี่ยนจุดเริ่มต้นการแสดงในช่องสัญญาณ 2 จาก (0,0) เป็น (100,100)

- เปิดบิต 0 (อัพเดตตำแหน่งพิกัด) ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+11 (แฟลกควบคุมหน้าต่างภาพภายใน)
- เขียน "100" ลงใน [Video Control Start Address]+26 (การตั้งค่าตำแหน่งการแสดงภาพวิดีโอ VX ของ ช่องสัญญาณ 2) และ +27 (การตั้งค่าตำแหน่งการแสดงภาพวิดีโอ VY ของช่องสัญญาณ 2)

< การเปลี่ยนสีโปร่งใส >

- 1. เปิดบิต 0 (ความโปร่งใส) ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+0 (คำสั่งควบคุมวิดีโอทั่วไป)
- เปิดบิต 1 (สีที่ระบุในความโปร่งใส) ของตำแหน่ง [Video Control Start Address]+0
- 3. เขียนรหัสสีลงในตำแหน่ง [Video Control Start Address]+3 5

∎ Display/แบบละเอียด

System Settings 4 × Display Display	Display Unit Series Model Orientation	GP3000 Serie AGP-3500T Landscape	35		
Display Unit Logic Programs Video/Movie Font	Video Modules Display Global V Video Control S O Disable	ideo Window E itart Address ⓒ Enat	imulate Touch O	utput)	<u>≺<basic< u=""></basic<></u>
Peripheral Settings Peripheral List Device/PLC Printer	(#INTERNAL	.jl.s0020 - .jl.s0020	C PAL		
Input Equipment Settings Script I/D Settings		Brightness	Contrast	Tone	Mode
<u>I/O Driver</u>	ChannelO	8	11 8	11 8	● Color ● Mono.
FTP Server	Channel1	8	11 8	11 8	⊙ Color ⊂ Mono.
Modem Video Modules	Channel2	##	11 20	##	⊙ Color ⊂ Mono.
	Channel3	₿	₿	° †	● Color O Mono.

การ	งตั้งค่า	คำอธิบาย
Channels 0 - 3		ตั้งค่าสถานะการแสดงหน้าจอของแต่ละช่องสัญญาณที่ได้กำหนดไว้แล้วในการตั้งค่า [Video Modules] ทั่วไป
	Brightness	ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15
	Contrast	ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15
	Tone	ตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 15
	Mode	เลือกโหมดสัญญาณอินพุตวิดีโอระหว่าง [Color] หรือ [Mono]

Global Video Window

System Settings 🛛 📮 🗙	Display Unit
Display	Series GP3000 Series Model AGP-3500T
<u>Display</u>	Orientation Landscape
Display Unit	Video Modules
Logic Programs	Display Global Video Window Emulate Touch Output
<u>Video/Movie</u>	- Window Settings
Font	Global Window Operation Disable
Peripheral Settings	
Peripheral List	
Device/PLC	
Printer	
Input Equipment Settings	
Script I/O Settings	
1/0 Driver	Warning : If using Global Settings, Video Module Display will be disabled.
FTP Server	
Modem <u>Video Modules</u>	
/ideo Modules	

การตั้งค่า		ข่า	คำอธิบาย	
	Disable		ไม่ใช้หน้าต่างวิดีโอแบบแสดงทุกหน้าจอ	
	Con	istant	ระบุหมายเลขยูนิต VM และตำแหน่งการแสดงผลที่กำหนดไว้ตายตัว	
	Control Bit Address		ระบุตำแหน่งสำหรับการแสดง/การซ่อนหน้าต่าง	
		Window Number	ระบุหมายเลขหน้าต่างวิดีโอ โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 512	
	Display Positionระบุพิกัด X ของตำแหน่งการแสดงผลหน้าต่างตั้งแต่ 0 ถึง 1020 ช่วงค่าจะแตกต่า ชองจอแสดงผลที่ใช้X-Coordinateของจอแสดงผลที่ใช้Display Positionระบุพิกัด Y ของตำแหน่งการแสดงผลหน้าต่างตั้งแต่ 0 ถึง 767 ช่วงค่าจะแตกต่าง ชองจอแสดงผลที่ใช้Y-Coordinateของจอแสดงผลที่ใช้		ระบุพิกัด X ของตำแหน่งการแสดงผลหน้าต่างตั้งแต่ 0 ถึง 1020 ช่วงค่าจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ของจอแสดงผลที่ใช้	
			ระบุพิกัด Y ของตำแหน่งการแสดงผลหน้าต่างตั้งแต่ 0 ถึง 767 ช่วงค่าจะแตกต่างกันไปตามรุ่น ของจอแสดงผลที่ใช้	
al Window Operation		Window Interchange	หากมีหลายหน้าต่างซ้อนกัน ให้ระบุว่าจะสลับหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าสุดไปไว้ที่ด้านหลังด้วยการแตะ 1่หน้าต่างหรือไม่ หากเลือก [Always On Top] หน้าต่างวิดีโอจะแสดงอยู่ด้านบนสุดเสมอ ม่ว่าหน้าต่างนั้นจะแสดงผลเป็นลำดับเท่าใดก็ตาม	
	Address		หากระบุตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ของหมายเลขยูนิต VM และตำแหน่งการแสดงผล คุณจะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผลและหมายเลขหน้าต่างในอุปกรณ์/PLC ได้	
Glob		Control Word Address	ระบุหน้าต่างที่จะใช้แสดง หรือแสดง/ช่อนหน้าต่าง โดยใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่องกัน 4 เวิร์ด เริ่มจากตำแหน่งที่กำหนด หลังจากจัดเก็บตำแหน่งการแสดงผลและหมายเลขยูนิต VM ที่คุณต้องการดูแล้ว ให้เปิดบิต 0 ในตำแหน่งควบคุมเพื่อเปิดใช้การแสดงผล +0 ควบคุม +1 หมายเลขหน้าต่าง +2 ตำแหน่งการแสดงผล (พิกัด X) +3 ตำแหน่งการแสดงผล (พิกัด Y)	
		Data Type	เลือกรูปแบบข้อมูลของค่าระหว่าง (Bin) หรือ (BCD)	

Emulate Touch Output

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณส่งข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะไปยัง PC ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม ในการใช้เคอร์เซอร์เมาส์ของ PC เพื่อเทียบจุดพิกัดที่ถูกแตะใน GP ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์กำหนดพิกัดเมาส์ของ PC เพื่อให้ PC สามารถรับข้อมูล การแตะที่ส่งมาจาก GP ได้

ข้อสำคัญ

- ในการส่งข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะ ให้จัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
 - •ซอฟต์แวร์กำหนดพิกัดเมาส์ที่ผลิตโดย Digital Electronics Corporation of Japan คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้า "Otasuke Pro!" (http://www.pro-face.com/otasuke/))
 - •สายเคเบิล RGB (มีจำหน่ายทั่วไป)
 - •สายเคเบิลอนุกรมแบบไขว้ (มีจำหน่ายทั่วไป)

System Settings Display		GP3000 Series		
Display	Drientation	Landscape		
Display Unit	Video Meduleo			
Logic Programs	Video Modules			
Video Marcia	Display Global V	ideo Windov Emulate T	ouch Output	
	Emulate To	uch Output —		
Font	Port	СОМ2	T	
Peripheral Settings	Speed	9600	-	
Peripheral List	Type	C ES232C	 RS422/485 (2wire) 	C RS422/485 (4wire)
Device/PLC	Data Length	C 7 Bit	 8 Bit 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Printer	Parity	None	C Odd	O Even
Input Equipment Settings	Stop Bit	I Bit	C 2 Bit	
Script I/D Settings				
I/O Driver				
FTP Server				
Modem				
Video Modules				

การ	งตั้งค่า	คำอธิบาย
Emulate Touch Output		หากใช้สัญญาณอินพุต RGB ให้เลือกว่าจะส่งข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะไปยังอุปกรณ์ภายนอกผ่านทาง สายสื่อสารแบบอนุกรมหรือไม่
เลือกพอร์ตสำหรับส่งออกข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะระหว่าง [C Port - เมื่อระบุหมายเลขพอร์ตที่จะใช้แล้ว เครื่องหมาย 😶 ('		เลือกพอร์ตสำหรับส่งออกข้อมูลจุดพิกัดที่ถูกแตะระหว่าง [COM1] หรือ [COM2] หมายเหตุ • เมื่อระบุหมายเลขพอร์ตที่จะใช้แล้ว เครื่องหมาย 💽 ("ทำสำเนาพอร์ต") จะปรากฏขึ้น
	Communication Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารระหว่าง [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] หรือ [115200]
	Communication Method	เลือกวิธีการสื่อสารระหว่าง [RS232C], [RS422/485(two wire)] หรือ [RS422/485(4 wire)]
	Data Length	เลือกความยาวข้อมูลระหว่าง [7] หรือ [8]
Parity เลือกพาริตี้บิตระหว่าง		เลือกพาริดี้บิตระหว่าง [None], [Odd] หรือ [Even]
	Stop Bit	เลือกบิตสิ้นสุดการสื่อสารระหว่าง [1] หรือ [2]
	Flow Control	เลือก Flow Control ระหว่าง [None], [RTS/CTS] หรือ [ER (DTR/CTS)]

🔶 ขั้นตอนการตั้งค่า

- 1 ที่หน้า [Video Module] ของหน้าต่าง System Settings ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Emulate Touch Output] แล้วกำหนดการตั้งค่าการกำหนดพิกัดเมาส์ใน PC
- 2 เลือกการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไปแล้วสร้างหน้าจอใหม่ ดับเบิลคลิกหน้าจอที่แสดงอยู่แล้วเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า เลือก [Channel] แล้วเลือก [RGB Input Image] ทำเครื่องหมายที่ช่อง [Touch Output]
- 3 ลากพาร์ทแสดงยูนิต VM มาไว้ในหน้าจอหลัก แล้วตั้งค่าการตั้งค่าการแสดงผลหน้าต่าง

วิธีการทำงาน

เขียน "1" ลงในตำแหน่งอุปกรณ์ภายในของ GP LS9230 เพื่อใช้การกำหนดพิกัดจุดแตะและส่งข้อมูล การแตะไปยังตำแหน่ง LS9231 ถึง LS9233

LS9230	อนุญาต/ไม่อนุญาต	0: ไม่อนุญาต, 1: อนุญาต
LS9231	สถานะการแตะ	0: เปิดการแตะ 1: ปิดการแตะ
LS9232	พิกัด X	0 - 1023
LS9233	พิกัด Y	0 - 1023

27.9.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทแสดงยูนิต VM

พาร์ทแสดงยูนิต VM เป็นพาร์ทสำหรับแสดงหน้าต่างวิดีโอบนหน้าจอ พาร์ทแสดงยูนิต VM จะแสดงรายละเอียด ที่กำหนดไว้ใน [Video Module Display] โดยสัมพันธ์กับตำแหน่งและการทำงานที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า [Video Module] ทั่วไป

💣 Video Module Disp	lay	X
Parts ID MM_0000 == Comment	Basic Video Layout Always On 💌 Video Number 1 🚎	
	Video List	
	Window Interchange Move to Top No Action Always Dn Top	
Help (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Cancel	

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part ID	พาร์ทต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหน้าจอจะได้รับการกำหนดหมายเลข ID Part ID ของ Movie Player: VM_**** (หมายเลข 4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว คุณสามารถเปลี่ยนส่วนที่เป็นตัวเลขได้ ในช่วงตั้งแต่ 0000–9999
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ

Basic

Video Module Disp	lay	×
Video Module Dis Parts ID MM_0000 = Comment	Basic Basic Always Dn 💌 Video Layout Always Dn 💌 Video Number 1 🚟 🎬 Video List	
Help (H)		

การตั้งค่า		คำอธิบาย	
Video Layout		เลือกการแสดงผลของหน้าต่างวิดีโอ	
Always แสดงหน้าต่างวิดีโอตลอดเวล		แสดงหน้าต่างวิดีโอตลอดเวลา	
	Window On/Off	แสดง/ช่อนหน้าต่างใน [Window Display Bit Address]	
	Address	เวิร์ดเรียงต่อเนื่องสี่เวิร์ดเริ่มจากตำแหน่ง [Window Display Word Address] ที่กำหนดไว้ จะควบคุมว่าจะแสดงยูนิต VM ใด และจะแสดงหรือช่อนการแสดงผล ให้ใช้ตำแหน่งเพื่อกำหนด หมายเลขยูนิต VM พิกัดการแสดงผล และแสดงหน้าต่าง (ด้วยการเปิดบิต 0 ในตำแหน่งควบคุม)	
		+0 ควบคุม +1 หมายเลขหน้าต่าง +2 พิกัดการแสดงผล (X) +3 พิกัดการแสดงผล (Y)	
Video Number ระบุหมายเลขยูนิต VM ที่จะแสดง (0 ถึง 512) เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Alway หรือ [ON/OFF Display]		ระบุหมายเลขยูนิต VM ที่จะแสดง (0 ถึง 512) เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always On] หรือ [ON/OFF Display]	
Window Display Bit Address เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] คุณจะสามารถระบุยูนิต VM โดยใช้ภาพตัวอย่างหรือระบุหน้าต่างวิดีโอจากรายการได้		เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] คุณจะสามารถระบุยูนิต VM โดยใช้ภาพตัวอย่างหรือระบุหน้าต่างวิดีโอจากรายการได้	
Video List ผื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] คุณจะสามารถระบุยูนิต VM โดยใช้ภาพตัวอย่างหรือระบุหน้าต่างวิดีโอจากรายการได้		เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always ON] หรือ [ON/OFF Display] คุณจะสามารถระบุยูนิต VM โดยใช้ภาพตัวอย่างหรือระบุหน้าต่างวิดีโอจากรายการได้	
Window Interchange		เลือกการแสดงหน้าต่างระหว่าง [Move to Top], [No Action] หรือ [Always On Top] สามารถ ตั้งค่านี้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Always On] หรือ [ON/OFF Display] เท่านั้น	
Window display word address		เมื่อคุณเลือก [Indirect] ใน [Video Layout] คุณจะสามารถระบุหมายเลขยูนิต VM ที่แสดงอยู่ ตำแหน่งการแสดงผล และตำแหน่งควบคุมสำหรับแสดง/ลบ	
Data Type [มี่อคุณเลือก [Indirect] ใน [Video Layout] คุณจะสามารถระบุชนิดข้อมูลของค่าที่จัดเก็บอ [Window display word address] ว่าเป็น [Bin] หรือ [BCD] ได้		เมื่อคุณเลือก [Indirect] ใน [Video Layout] คุณจะสามารถระบุชนิดข้อมูลของค่าที่จัดเก็บอยู่ใน [Window display word address] ว่าเป็น [Bin] หรือ [BCD] ได้	

27.10 ข้อจำกัด

ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันภาพเคลื่อนไหวและฟังก์ชันยูนิต VM

รายละเอียด	พึงก์ชันเล่นภาพเคลื่อนไหว	ฟังก์ชันยูนิต VM	
กล้องที่ใช้ในการแสดง ออบเจ็กต์	สัญญาณอินพุตของกล้องชนิด 1-ch ที่มี AGP-3*50T ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในการ์ด CF/ เซิร์ฟเวอร์ FTP	สัญญาณอินพุตของกล้องชนิด 4-ch ในยูนิต VM สัญญาณอินพุต RGB ในยูนิต VM	
พาร์ทตั้งค่า	Movie Player	พาร์ทแสดงยูนิต VM	
จำนวนการแสดงผล จากกล้องพร้อมกัน	แสดงเพียงหนึ่งภาพเท่านั้น	สามารถแบ่งพื้นที่แสดงผลออกเป็นสี่ส่วน และเลือกจำนวนภาพที่จะแสดงได้	
ฟังก์ชันการบันทึก ภาพเคลื่อนไหว	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
ฟังก์ชันการบันทึก ภาพ JPEG	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	
รูปแบบสัญญาณอินพุต ของกล้อง	NTSC/PAL/SECAM	NTSC/PAL	

27.10.1 ข้อจำกัดเกี่ยวกับฟังก์ชันภาพเคลื่อนไหว

Movie Player

- ในแต่ละหน้าจอหลักหรือหน้าต่าง สามารถวางพาร์ท Movie Player ได้เพียงหนึ่งพาร์ทเท่านั้น
- สามารถระบุความกว้าง (พิกัด X) ของพาร์ท Movie Player เป็นจำนวนเท่าของสี่พิกเซล
- หากขนาดของ Movie Player มีขนาดเล็กกว่าภาพวิดีโอ จะมองไม่เห็นภาพวิดีโอส่วนที่อยู่เกินหน้าจอ หากต้องการดูภาพทั้งภาพ ให้เลื่อนดูภาพโดยใช้สวิตช์ย้าย

ตัวอย่าง GP-3550T (640 x 480)

สัญญาณวิดีโอ [NTSC] (640 x 480)

ตั้งค่า [Size] ของ Movie Player เป็น [Normal]



• ตารางต่อไปนี้เป็นรายการตั้งค่าสัญญาณวิดีโอ กล้องที่สามารถใช้งานได้ และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

การตั้งค่าสัญญาณ วิดีโอ	สัญญาณวิดีโอ	ไฟล์สำหรับ Movie Player	ไฟล์ที่ใช้บันทึก ภาพเคลื่อนไหว
NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
PAL	PAL	PAL	PAL
SECAM	SECAM	PAL	PAL

- หากเปลี่ยนไปเป็นโหมดออฟไลน์หรือโหมดการถ่ายโอนขณะกำลังแสดงหรือเล่นวิดีโออยู่ เมื่อเปลี่ยนกลับมาเป็น โหมดออนไลน์อีกครั้ง ฟังก์ชันทั้งหมดจะหยุดทำงาน (ภาพจะไม่แสดง) ให้แตะสวิตช์แสดงวิดีโอหรือสวิตช์เล่น เพื่อแสดงวิดีโอ
- ∎ การแสดงภาพวิดีโอ
 - เมื่อเล่นวิดีโอแบบเรียลไทม์ จะไม่ได้ยินเสียง วิดีโอที่บันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นพร้อมกับเสียง
 - คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแสดงภาพวิดีโอพร้อมกับฟังก์ชันการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อทำการบันทึกลงใน การ์ด CF หรือเชิร์ฟเวอร์ FTP ได้ แต่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการแสดงภาพวิดีโอพร้อมกับฟังก์ชันเล่นได้

∎ การบันทึก

- คุณไม่สามารถบันทึกไฟล์อื่นได้จนกว่าจะบันทึกไฟล์ที่กำลังบันทึกอยู่ในขณะนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด CF และเซิร์ฟเวอร์ FTP ได้พร้อมกัน
- คุณไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวขณะที่กำลังบันทึกไฟล์อยู่
- เมื่อตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์เป็น [Always] จะใช้ฟังก์ชันเล่นไม่ได้
- ขณะที่ใช้ฟังก์ชันบันทึกเหตุการณ์ สามารถบันทึกไฟล์โปยังการ์ด CF และเซิร์ฟเวอร์ FTP ไปพร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการเขียนข้อมูลจะช้าลงและจะใช้เวลาในการบันทึกนานขึ้น
- ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่กำลังบันทึกอยู่
- หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะทำการบันทึก ให้เปิดบิต 1 (บิตดำเนินการต่อ) ของตำแหน่งที่กำหนดใน [Control Address] ระบบจะแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้นบิต 1 (บิตทำการบันทึก) ของตำแหน่งสถานะจะเปิดขึ้น การเปิดบิตทำการบันทึกโดยตรงไม่สามารถแก้ข้อผิดพลาดได้
- เมื่อเริ่มทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ด CF ระบบจะให้คุณตรวจสอบจำนวนไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Save To หากจำนวนไฟล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นเคยได้รับการบันทึกแล้ว จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่หากตั้งค่า [Loop] เป็น [Auto] ไว้จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแต่อย่างใด ไฟล์ที่เก่าที่สุดจะถูกลบออกและจะบันทึกไฟล์ใหม่ ลงไปแทน
- หากมีไฟล์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อยู่โฟลเดอร์ปลายทาง คุณจะไม่สามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ด CF ได้
 - ไฟล์ที่มีจำนวนอักขระของชื่อ ใฟล์ไม่ตรงกับจำนวนที่กำหนดไว้
 - •ไฟล์ที่มีอักขระสองตัวแรกของชื่อไฟล์ (สตริงที่กำหนดโดยผู้ใช้) ไม่ตรงกับอักขระที่กำหนดไว้
 - •ไฟล์ที่มีนามสกุลที่ไม่ใช่ ".SDX"
- ห้ามวางไฟล์ที่สร้างขึ้นเองไว้ในโฟลเดอร์ "MOVIE" ของการ์ด CF เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดขณะบันทึกลงใน การ์ด CF หรือไฟล์อาจถูกลบออก
- ห้ามใช้หน้าจอที่กำหนดให้ใช้กับการ์ด CF หากไม่ได้เสียบการ์ด CF ไว้ใน GP เพราะจะทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติ

- จำนวนครั้งในการเขียนข้อมูลลงในการ์ด CF มีจำกัด (ข้อมูลขนาด 500 KB สามารถเขียนได้ประมาณ 100,000 ครั้ง)
- สามารถลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุด 32 เซิร์ฟเวอร์
- จำนวนไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์ FTP แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ FTP นั้น
- หากเซิร์ฟเวอร์ FTP ส่งข้อผิดพลาดกลับคืนมา การบันทึกจะหยุดลง
- ไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ขณะทำการบันทึ่กภาพเคลื่อนไหวลงในเซิร์ฟเวอร์ FTP
- เมื่อเปลี่ยนมาที่โหมดออฟไลน์หรือโหมดการถ่ายโอนขณะที่กำลังบันทึกข้อมูล ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลจะหยุดทำงาน และภาพต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกในขณะนั้นจะได้รับการบันทึก

∎ การเล่นภาพเคลื่อนไหว

- คุณไม่สามารถบันทึกวิดีโอขณะที่กำลังเล่นภาพเคลื่อนไหว
- หากกำหนด [Play List] ใน Movie Player เป็น [CF] หรือ [FTP] Movie Player จะไม่ทำงานหากไม่มีไฟล์ เพลย์ลิสต์ภาพเคลื่อนไหวอยู่ หากไฟล์เพลย์ลิสต์ถูกลบออก ให้เล่นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้พาร์ทแสดงผล ข้อมูลพิเศษ [File Manager]
- สามารถเล่นได้เฉพาะภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ SDX เท่านั้น
- ขณะที่คุณกำลังเล่นไฟล์วิดีโอที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ FTP นั้น จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น หยุดชั่วคราว เดินหน้าเร็ว ย้อนกลับ เดินภาพช้า เดินหน้าทีละเฟรม ย้อนกลับทีละเฟรม เพื่อเปลี่ยนความเร็วในการเล่นได้
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้แต่จะไม่มีผลต่อลำดับการเล่น ระบบจะเล่นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวตามลำดับที่ไฟล์ ถูกสร้างขึ้นในการ์ด CF หรือเซิร์ฟเวอร์ FTP
- ขณะที่ลอจิกโปรแกรมทำงานอยู่ การบันทึกวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดลง หากใช้ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอ หรือฟังก์ชันการเล่นภาพเคลื่อนไหวพร้อมกับลอจิก ให้ป้อนคำสั่งหยุดรอของลอจิก (LWA) ในลอจิกโปรแกรม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานการ์ด CF

- เมื่อจะถอดการ์ด CF ออก โปรดตรวจสอบว่าไฟแสดงการเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF ดับลงแล้ว มิฉะนั้น ข้อมูลในการ์ด CF อาจเสียหาย
- ห้าม[ั]ปิดเครื่องหรือตั้งค่า GP ใหม่ หรือถอดการ์ด CF ออก ขณะกำลังเข้าใช้ข้อมูลในการ์ด CF อยู่ ให้สร้างหน้าจอแอ็พพลิเคชันที่ไม่สามารถเข้าใช้การ์ด CF ได้ โดยในหน้าจอนี้ คุณสามารถปิดเครื่องหรือ ตั้งค่า GP ใหม่ เปิดและปิดฝาครอบการ์ด CF และถอดการ์ด CF ออกได้
- ก่อนเสียบการ์ด CF โปรดตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลังของการ์ดและตำแหน่งคอนเนคเตอร์ของการ์ด หากเสียบการ์ด CF ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลในการ์ด ตัวการ์ด CF หรือ GP เสียหาย
- ใช้การ์ด CF ที่ผลิตโดย Digital Electronics Corporation เท่านั้น หากใช้การ์ด CF ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น อาจทำให้คอนเนคเตอร์ของการ์ด CF เสียหาย
- โปรดตรวจสอบว่าได้ทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดในการ์ด CF แล้ว
- โปรดหลีกเลี่ยงการกระทำดังต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายได้
 - การโค้งงอการ์ด CF
 - •การทำการ์ด CF ตกหล่น
 - การทำน้ำหกรดตัวการ์ด
 - การสัมผัสคอนเนคเตอร์ของการ์ด CF โดยตรง
 - •การถอดแยกหรือดัดแปลงการ์ด CF

27.10.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับฟังก์ชันยูนิต VM

- สำหรับรุ่น AGP-3500T และ AGP-3550T จะสามารถใช้ยูนิตเสริมและยูนิต VM ของคุณสมบัติ SGMU ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ให้ติดตั้งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
- เมื่อติดตั้งยูนิต VM จำนวนสีแสดงผลของ GP จะลดลงเหลือ 32K สี
- ไม่สามารถวางพาร์ทแสดงยูนิต VM ไว้บนหน้าต่างได้
- ในหนึ่งหน้าจอหลัก สามารถวางพาร์ทแสดงยูนิต VM ได้หลายพาร์ท แต่ทั้งนี้หน้าจอ GP สามารถแสดงพาร์ท แสดงยูนิต VM ได้เพียงหนึ่งพาร์ทเท่านั้น
- ยูนิต VM สามารถแสดงภาพ JPEG ได้ถึงขนาด 1024 x 768 หากภาพ JPEG มีขนาดใหญ่กว่านี้ ระบบจะย่อขนาดลงเหลือ 1024 x 768 หรือย่อเป็นขนาดแสดงผล 1/4, 1/6 หรือ 1/64 ตามที่กำหนดไว้ สำหรับรุ่น SVGA นั้น สามารถแสดงภาพได้ถึงขนาด 800 x 600 และรุ่น VGA สามารถแสดงภาพได้ถึงขนาด 640 x 480 หากภาพมีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าจอ จะแสดงภาพได้เฉพาะส่วนที่มีขนาดพอดีกับหน้าจอเท่านั้น

∎ การบันทึกไฟล์ JPEG

- สามารถใช้ช่องสัญญาณสำหรับการบันทึกไฟล์ JPEG ได้เพียงหนึ่งช่องเท่านั้น
- ไม่สามารถบันทึกหน้าจอสัญญาณอินพุต RGB ได้
- เมื่อบันทึกภาพ การประมวลผลของพาร์ทและการแสดงภาพวิดีโอจะหยุดลง
- การบันทึกภาพจะใช้เวลาประมาณสามถึงห้าวินาที
 - <เมื่อได้รับข้อมูลการแสดงผล>

เมื่อได้รับข้อมู[้]ลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะดับลง ระบบจะไม่สร้างไฟล์ไว้ในการ์ด CF

<เมื่อบันทึกไปยังการ์ด CF>

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว หน้าจอจะดับลง ระบบจะสร้างไฟล์ไว้ในการ์ด CF