# 18 หน้าต่าง

ในบทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติ "การแสดงหน้าต่าง" ใน GP-Pro EX และข้อมูลการจัดการเบื้องต้น โปรดเริ่มต้น ด้วยการอ่าน "18.1 เมนูการตั้งค่า" (หน้า 18-2) แล้วจึงไปอ่านหน้าที่เกี่ยวข้อง

18.1	เมนูการตั้งค่า	
18.2	การสร้างหน้าต่าง	
18.3	การแสดงหน้าต่าง	
18.4	การเปลี่ยนหน้าต่างที่กำลังแสดงอยู่	
18.5	การแสดงหน้าต่างเดียวกันบนทุกหน้าจอ	
18.6	การเปลี่ยนหน้าต่างที่กำลังแสดงอยู่บนทุกหน้าจอ	
18.7	คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทหน้าต่าง	
18.8	ข้อจำกัดของหน้าต่าง	

# 18.1 เมนูการตั้งค่า





# 18.2 การสร้างหน้าต่าง



## 18.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ในหนึ่งโปรเจค สามารถสร้างหน้าต่างได้สูงสุด 2,000 หน้าต่าง เพื่อแสดงข้อมูลภายในหน้าต่างนั้น



สามารถกำหนดให้หน้าต่างเป็นแบบแสดงเฉพาะหน้าจอหรือแสดงทุกหน้าจอได้



#### ขั้นตอนการตั้งค่า 18.2.2

การสร้างหน้าต่างใหม่

1 จากเมนู [Screen (S)] ให้เลือก [New Screen (N)] หรือคลิก 💼 กล่องโต้ตอบ [New Screen] จะปรากฏขึ้น



2 ที่ [Screen Type] ให้เลือก [Window] ค่า [Screen No.] จะถูกกำหนดไว้โดยเริ่มจาก 1 คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ แต่้ห้ามใช้หมายเลขซ้ำกัน

💰 New Screen		X
Screens of Type	Window Screen:	
Screen		
Title	Untitled	
Use Template		
<u>Select Temple</u> Recently Use	ate from List d Template	_
	Cancel	

3 คลิก [New] จะปรากฏหน้าต่างใหม่



4 ปรับขนาดหน้าต่าง
 เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมุมหน้าต่าง เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป L ให้ลากเพื่อเปลี่ยนขนาดหน้าจอ



หมายเหตุ

• ขนาดหน้าต่างต้องไม่ใหญ่เกินกว่าขนาดหน้าจอหลัก

5 วางพาร์ทบนหน้าจอเท่าที่จำเป็น คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้เมื่อสร้างหน้าจอหลัก บันทึกหน้าต่าง คลิก 🗙 เพื่อปิดหน้าต่าง

หมายเหตุ • หน้าต่างจะปรากฏขึ้นใน [Screen List] คลิกที่หน้าต่างนั้นเพื่อดูและแก้ไข



# 18.3 การแสดงหน้าต่าง



## 18.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น

หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ ใช้เป็นหน้าต่างอ้างอิงหรือหน้าต่างแจ้งข้อผิดพลาดจากหน้าจอหลักหนึ่งหน้าจอ หน้าจอหลักจะยังคงอยู่โดยมีหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอปรากฏช้อนอยู่ด้านบน



หมายเหตุ

• คุณสามารถใช้สวิตช์หรือตำแหน่งที่กำหนดในอุปกรณ์/PLC เพื่อเลือกเปิดหรือปิดหน้าต่างได้

## เมื่อใช้งานหลายหน้าต่างในหน้าจอหลัก หน้าต่างที่แสดงขึ้นล่าสุดจะซ้อนอยู่บนสุด คุณสามารถเปลี่ยนไป หน้าต่างอื่นได้ โดยสัมผัสที่หน้าต่างที่ต้องการดู



หมา

# 18.3.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

ยเหตุ	<ul> <li>โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า</li> </ul>
	🐨 "18.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทหน้าต่าง" (หน้า

 สำหรับรายละเอียดของวิธีการวางพาร์ทและการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"

18-21)

🎯 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

## สร้างหน้าต่างที่จะเรียกจากหน้าจอหลัก



1 จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Window (W)] หรือคลิก 🗖 วางหน้าต่างบนหน้าจอหลัก บน GP จะปรากฏหน้าต่างเป็นเส้นประรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

:		-									
0	Г										
10		٩	1							 	-
			<u> </u>								1
			Ī								Ī

2 คลิกที่พาร์ทใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น จาก [Window Type] ไปที่แท็บ [Basic Settings] เลือก [Activate Switch]

เลือก [Activate Switch] จาก [Window Type]

💰 Window Screens		×
Parts ID	Basic Switch	_
Comment	Window Type Activate Switch 💌	_
	Window Number	
	Vindow Interchange	
	Window Screen Number	
	1: Untitled	
Help ( <u>H</u> )	OK (0) Cancel	

- 3 ตั้งค่า [Window No.] เป็น "1" (หรือคลิกหน้าต่างที่ย่อขนาดลงเพื่อแสดงผลจาก [Window Screen No.])
- 4 ที่แท็บ [Switch Settings] ให้ตั้งค่ารูปร่าง สีและป้ายชื่อของสวิตช์

💰 Window Screens		×
Vindow Screens Parts ID WD_0000 Comment Comment Select Shape	Basic       Switch         ✓       Use the Show Window Switch         Switch Label	
Help ( <u>H</u> )	<u>OK (Q)</u> Cancel	

5 คลิก [OK] เพื่อตั้งค่าหน้าต่างที่มีสวิตช์ให้เสร็จ



หมายเหตุ

เลือกสวิตช์และย้ายไปที่ตำแหน่งที่ต้องการในหน้าจอหลัก

	-	<u> </u>			-			-	_		-	-			
													Ā	Σi	
													ίňΕ	ÊŻ	
L.		_	_	-	_	_	_	 	_	_	 		2	Z.	

# 18.4 การเปลี่ยนหน้าต่างที่กำลังแสดงอยู่

# 18.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น



ในหนึ่งหน้าจอหลักสามารถกำหนดหน้าต่างได้หลายหน้าต่าง

 หมายเหตุ
 ถ้าสวิตซ์เรียกหมายเลขหน้าต่างที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ หน้าต่างนั้นจะไม่ปรากฏขึ้น หากมีหน้าต่างอื่น แสดงอยู่แล้ว หน้าต่างนั้นจะยังคงอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถแสดงผลได้ครั้งละหนึ่งหน้าต่างเท่านั้น หากมีหน้าต่างแสดงอยู่แล้ว หน้าต่างที่แสดงอยู่นั้นจะถูกปิดก่อนที่หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น

# 18.4.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

## หมายเหตุ

โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
 "" "18.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทหน้าต่าง" (หน้า 18-21)

เปลี่ยนหน้าต่างที่กำลังแสดงอยู่ตามค่าที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งเวิร์ด (D101)



1 จากเมนู [Parts (P)] ให้เลือก [Window (W)] หรือคลิกที่ไอคอน 🗖 วางหน้าต่างบนหน้าจอ

	 0			+1	 	 	2 :	 	 	3	 	 
-												
-												
-												
		۵	1									1
1												
			÷ .									Ť
2												
1:			ė					 				 -ė

2 คลิกที่พาร์ทใหม่ กล่องโต้ตอบดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น จาก [Window Type] ไปที่แท็บ [Basic Settings] เลือก [Activate Switch]

เลือก [Word Action] จาก [Window Type]

💰 Window Screens	X	¢
Parts ID	Basic	1
Comment	Window Type Word Action	
	Window Control Address [PLC1]D00000	
	Window Specification Constant	
	Window Number 1 🗮	
	Window Screen Number	
	1: Untitled	
Help ( <u>H</u> )	OK OJ Cancel	

3 ใน [Window Control Address] ให้ตั้งค่าตำแหน่งเวิร์ด (D100) ที่ใช้ควบคุมหน้าต่าง

Window Control Address	[PLC1]D00100	<b>T</b>

4 จาก [Window Specification] ให้เลือก [Address] ตั้งค่า [Data Type]

Window Specification		Address 💌
Window Number		D00001
Window Display Position	X÷	D00002
	Y:	D00003
Data Type		Bin 💌

5 คลิก [OK] หน้าต่างจะถูกตั้งค่าตามค่าที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่ง

ถ้าคุณเปิดบิต 0 ของตำแหน่งเวิร์ดควบคุมหน้าต่าง (D100) หน้าต่างจะแสดงขึ้น เมื่อค่าของตำแหน่งเวิร์ด D101 เปลี่ยนไป หน้าต่างจะเปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อค่าของตำแหน่งเวิร์ด D102 หรือ D103 เปลี่ยนไป ตำแหน่งหน้าต่างจะเปลี่ยนไปเช่นกัน

# 18.5 การแสดงหน้าต่างเดียวกันบนทุกหน้าจอ



# 18.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอจะยังคงปรากฏอยู่แม้หน้าจอหลักจะเปลี่ยนไป



## 18.5.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

## หมายเหตุ

- โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า
   <sup>CP</sup> "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings] คำแนะนำในการตั้งค่า [Display Unit]" (หน้า 5-110)
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวางสวิตช์หรือการตั้งค่าตำแหน่ง รูปร่าง สี และป้ายชื่อ โปรดดูที่ "ขั้นตอนการแก้ไขพาร์ท"
  - 🍘 "9.6.1 การแก้ไขพาร์ท" (หน้า 9-38)

เมื่อคุณแตะสวิตช์ที่วางอยู่บนหน้าจอหลัก หน้าต่างเดียวกันนี้จะแสดงขึ้นบนทุกหน้าจอ



1 จากเมนู [Project (F)] ให้ซี้ไปที่ [System Settings (C)] แล้วเลือก [Main Unit Settings] หรือในหน้าต่าง [System Settings] ให้คลิกที่ [Main Unit Settings] แล้วเลือกแท็บ [Action Settings]

Display Unit
Display Operation Mode Decic System Area Extended Settings
Window Settings
Global Window Operation Disable 💌

2 จาก [Global Window Operation] เลือก [Direct]



3 ตั้งค่า [Window Screen No.] เป็น "1" แล้วตั้งค่า [Display Position X-Coordinate] และ [Display Position Y-Coordinate] ของหน้าต่างบนหน้าจอหลัก

การตั้งค่าหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอเสร็จสมบูรณ์แล้ว

- 4 วางสวิตช์บนหน้าจอหลัก ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
  - หมายเหตุ

• โปรดอย่าวางสวิตช์ช้อนทับกันเมื่อแสดงหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ

5 ตั้งค่า [Bit Address] จาก [Device/PLC] ให้เลือก [#INTERNAL] และกำหนดบิต 0 ของพื้นที่ LS0016

💣 Switch/Lamp				
Part ID SL_0000 Comment Normal Select Shape No Shape	Switch Feature Switch Switch Feature Multi-function List Bit Switch	ch Common Lamp Feature Color Label Bit Switch Word Screen Bit Address (HINTERNAL ISO016) Copy from Copy from Bit Action Bit Invert		Input Address (Bit)       Device/PLC       HINTERNAL       LS       001600       Back       CIr       7       8       4       5       1       2       0       Ent
		LS 0016 00	,	

6 จาก [Bit Action] เลือก [Bit Invert] คลิก [OK]

# 18.6 การเปลี่ยนหน้าต่างที่กำลังแสดงอยู่บนทุกหน้าจอ

# 18.6.1 ข้อมูลเบื้องต้น



 หมายเหตุ
 ถ้าสวิตซ์เรียกหมายเลขหน้าต่างที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ หน้าต่างนั้นจะไม่ปรากฏขึ้น หากมีหน้าต่างอื่น แสดงอยู่แล้ว หน้าต่างนั้นจะยังคงอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถแสดงผลได้ครั้งละหนึ่งหน้าต่างเท่านั้น หากมีหน้าต่างแสดงอยู่แล้ว หน้าต่างที่แสดงอยู่นั้นจะถูกปิดก่อนที่หน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้น

# 18.6.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

## • โปรดอ่านรายละเอียดจากคำแนะนำในการตั้งค่า

<sup>CC</sup> "5.14.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Settings] ■ คำแนะนำในการตั้งค่า [Display Unit]" (หน้า 5-110)

เปลี่ยนหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอตามค่าที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งเวิร์ด (เช่น D117)



1 จากเมนู [Project (F)] ให้ชี้ไปที่ [System Settings (C)] แล้วเลือก [Main Unit Settings] หรือในหน้าต่าง [System Settings] ให้คลิกที่ [Main Unit Settings] แล้วเลือกแท็บ [Action Settings]

Display Unit	
Display Operation Mode Logic System Area Extended Settings	
Window Settings	
Global Window Operation Disable 💌	

หมายเหตุ

2 จาก [Global Window Operation] เลือก [Indirect]



## 3 ตั้งค่า [Data Type]

4 เลือกแท็บ [System Area Settings]

Display Unit	
Display Operation Mode Logic System Area Extended Settings	1
Display	
System Area Device PLC1	
System Data Area	
System Area Start Address [PLC1]D00000	
Read Area Size 🛛 🖳 🧱	
Enable System Data Area	
System Data Area Items Number of Words in	n use: O
🗖 Current Screen: (1 Word)	
Error Status: (1 Word)	
🗖 Clock Data (Current): (4 Word)	
🗖 Status: (1 Word)	
Reserved (Write): (1 Word)	
Change-To Screen: (1 Word)	
Screen Display ON/OFF: (1 Word)	
🗖 Glock Data (Preset Value): (4 Word)	
🗖 Central: (1 Ward)	
Reserved (Read): (1 Word)	
☐ Window Control: (1 Word)	

5 ใน [System Area Device] เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่ใช้พื้นที่ระบบ ใน [System Area Start Address] ให้กำหนดตำแหน่งเริ่มต้น

Display Unit
Display Operation Mode Logic System Area Extended Settings
Display System Area Device PLC1
System Data Area
System Area Start Address [PLC1]D00100
Read Area Size 0 🚊

6 ทำเครื่องหมายในช่องต่อไปนี้ [Enable System Data Area], [Window Control], [Window Screen No.] และ [Window Display Position]

▼ Enable System Data Area	
System Data Area Items	Number of Words in use: 20
🔽 Current Screen: (1 Word)	[PLC1]D00100
🔽 Error Status: (1 Word)	[PLC1]D00101
🔽 Clock Data (Current): (4 Word)	[PLC1]D00102
🔽 Status: (1 Word)	[PLC1]D00106
🔽 Reserved (Write): (1 Word)	[PLC1]D00107
🔽 Change-To Screen: (1 Word)	[PLC1]D00108
🔽 Screen Display ON/OFF: (1 Word)	[PLC1]D00109
🔽 Clock Data (Preset Value): (4 Word)	[PLC1]D00110
🔽 Control: (1 Word)	[PLC1]D00114
🔽 Reserved (Read): (1 Word)	[PLC1]D00115
🔽 Window Control: (1 Word)	[PLC1]D00116
🔽 Window Screen: (1 Word)	[PLC1]D00117
🔽 Window Display Position: (2 Words)	[PLC1]D00118

การตั้งค่าหน้าต่างแบบแสดงบนทุกหน้าจอ (การกำหนดโดยทางอ้อม) เสร็จแล้ว

เมื่อบิต 0 ของตำแหน่งเวิร์ดควบคุมหน้าต่าง (เช่น: D116) ที่ระบุใน [System Area Device] เปิดขึ้น หน้าต่างจะแสดงขึ้น เมื่อค่าตำแหน่งเวิร์ดควบคุมหน้าต่าง (เช่น D117) เปลี่ยนไป หน้าต่างจะเปลี่ยนตาม เมื่อค่าตำแหน่งเวิร์ดควบคุมพิกัดการแสดงผล (เช่น พิกัด X คือ D118, พิกัด Y คือ D119) เปลี่ยนไป ตำแหน่งการแสดงหน้าต่างจะเปลี่ยนตามด้วย

หมายเหตุ

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อของคุณได้ใน "คู่มืออุปกรณ์การเชื่อมต่อ GP-Pro EX"

# 18.7 คำแนะนำในการตั้งค่าพาร์ทหน้าต่าง

พาร์ทหน้าต่างใช้สำหรับแสดงหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอบนหน้าจอหลัก วางพาร์ทหน้าต่างลงบนหน้าจอหลักเพื่อแสดงหน้าต่างในตำแหน่งดังกล่าว

💕 Window Screens		×
Parts ID	Basic	
WD_0000 😑 Comment	Window Type Bit Action	
	Window Trigger Bit Address [[PLC1]X00000	
	Window Number	
	☑ Window Interchange	
	Window Screen Number	
Help ( <u>H</u> )	Cancel	]

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Part ID	พาร์ทที่ได้รับการกำหนดหมายเลข ID โดยอัตโนมัติ Window ID: WD_****(เลข 4 หลัก) ส่วนที่เป็นตัวอักษรจะถูกกำหนดไว้ตายตัว ส่วนที่เป็นตัวเลขสามารถแก้ไขค่าได้ตั้งแต่ 0000 ถึง 9999
Comment	คำอธิบายของแต่ละพาร์ทจะยาวได้ไม่เกิน 20 อักขระ
Window Type	เลือกวิธีควบคุมการแสดงหน้าต่าง/การช่อนหน้าต่าง • Bit Action การแสดงหน้าต่างถูกควบคุมด้วยการเปิด/ปิดของตำแหน่งบิตที่ระบุ சீ "18.7.1 Bit Action" (หน้า 18-22)
	<ul> <li>Word Action การแสดงหน้าต่างถูกควบคุมโดยตำแหน่งเวิร์ดที่ระบุ</li> <li>"18.7.2 Word Action" (หน้า 18-23)</li> <li>Activate Switch การแสดงหน้าต่างถูกควบคุมโดยการแตะที่สวิตช์เฉพาะ</li> <li>"18.7.3 Activate Switch" (หน้า 18-25)</li> </ul>

## 18.7.1 Bit Action

การตั้งค่า Basic

Window Trigger Bit Address [PLC1]X00000   Window Number  Window Interchange Continuous Read Window Screen Number	Window Type Bit Action	n 💌
Window Number T E E	Window Trigger Bit Address [[PL	C1]X00000
✓ Window Interchange ☐ Continuous Read           Window Screen Number	Window Number 1	<u>.</u>
Window Screen Number	🔽 Window Interchange	Continuous Read
	Window Screen Number	
		<u>~</u>

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Window Trigger Bit Address	ระบุตำแหน่งบิตที่ใช้ควบคุมการแสดงหน้าต่าง โดยสามารถตั้งค่าเป็นตำแหน่ง PLC หรืออุปกรณ์ภายใน GP (ตัวแก้ไขข้อมูลระบบ) ก็ได้ <sup>หมายเหตุ</sup> • เมื่อมีพาร์ทหลายพาร์ททำงานจากหน้าต่างหนึ่งหน้าต่าง คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการแสดงผล ของหน้าต่างได้ โดยระบุตำแหน่งอุปกรณ์ภายใน GP
Window No.	ระบุหมายเลขหน้าต่างที่คุณต้องการแสดงตั้งแต่ 1 ถึง 2,000
Window Interchange	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ เพื่อให้หน้าต่างที่เลือกแสดงผลซ้อนทับบนหน้าต่างอื่นได้
Continuous Read	เลือกเพื่ออ่านข้อมูลจากพาร์ทอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าหน้าต่างนั้นจะแสดงผลอยู่หรือไม่ ค่านี้ใช้ไม่ได้กับพาร์ทป้อนข้อมูลด้วยการแตะ เมื่อหน้าต่างแสดงขึ้น ความเร็วในการแสดงข้อมูลของพาร์ทจะเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ) • ถึงแม้หน้าต่างจะไม่ได้แสดงอยู่ก็ตาม แต่ระบบจะยังคงอ่านข้อมูลพาร์ทที่ระบุไว้บนหน้าต่าง และหน้าจอ ความเร็วในการแสดงผลของหน้าจออื่น ๆ จึงลดลง • ในหนึ่งหน้าจอหลัก สามารถวางหน้าต่างที่ตั้งค่า [Continuous Read] ไว้ได้สูงสุด 3 หน้าต่าง หน้าต่างอื่นที่ไม่ได้ตั้งค่า [Continuous Read]) ไว้จะไม่แสดงขึ้น เมื่อใช้หน้าต่างแบบแสดง ทุกหน้าจอ คุณจะสามารถวางหน้าต่างได้สูงสุด 2 หน้าต่างบนหน้าจอหลัก • หน้าต่างที่ตั้งค่า [Continuous Read] ไว้ จะถูกอ่านก่อนหน้าต่างที่ไม่ได้ตั้งค่าตัวเลือกดังกล่าว • สคริปต์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหน้าต่างนั้นจะทำงานหากเงื่อนไขของสคริปต์ตรงกับที่กำหนดไว้ ถึงแม้หน้าต่างจะไม่ได้แสดงอยู่ก็ตาม หากไม่ต้องการให้สคริปต์ทำงาน โปรดตรวจสอบว่า ได้ลบเครื่องหมายในช่อง [Continuous Read] แล้ว
Window Screen No.	แสดงรายการหน้าต่าง

#### 18.7.2 Word Action

#### Basic

Window Control Address	[PLC1]D00000	53
Window Specification	Constant 💌	
Window Number	1	
Window Screen Number		

การตั้งค่า		คำ	าอธิบาย	
Window Control Address	ระบุตำแหน่งเวิร์ดที่ใ ตั้งค่าเป็นตำแหน่ง P	ช้ควบคุมหน้าต่าง LC หรืออุปกรณ์ภายใน Gl	P (ตัวแก้ไขข้อมูลระบบ)	) ก็ได้
	15 2			1 0
	สำรอง (0)			
			Window Intero "0": ย้ายตำแ "1": ย้ายตำแหน่ "0"→"1"แสดงห	change หน่งได้ เง่ไม่ได้ น้ำต่าง
	หมายเหตุ • เมื่อมีพาร์ทหลายา แสดงผลของหน้าเ	พาร์ททำงานจากหน้าต่างหา ต่างได้ โดยระบุตำแหน่งอุป	นึ่งหน้าต่าง คุณสามารถเ Inรณ์ภายใน GP	พิ่มความเร็วในการ
Window Specification	เลือกวิธีการแสดงหน่	้ำต่าง		
		สำหรับ [Constant]		สำหรับ [Address]
	ตำแหน่งเวิร์ด	ตำแหน่งควบคุม	ตำแหน่งเวิร์ด	ตำแหน่งควบคุม
	+1	สำรอง	+1	หมายเลขหน้าต่าง
	+2	สำรอง	+2	ตำแหน่งการแสดงผล (พิกัด X)
	+3	สำรอง	+3	ตำแหน่งการแสดงผล (พิกัด Y)
	<ul> <li>Constant ตั้งค่าหมายเลขหน่</li> <li>Address ใช้เวิร์ดเรียงต่อเนื่ Address] แล้วตำเ</li> <li>*          <ul> <li>การระบุตำ</li> </ul> </li> </ul>	ม้าต่าง องกันสี่เวิร์ดโดยเริ่มจากตำ เหน่งจะถูกจัดเก็บไว้และกำ แหน่ง" (หน้า 18-24)	แหน่งเวิร์ดควบคุมหน้าง เหนดให้โดยทางอ้อม	ท่าง [Window Control
	1			ต่อ

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Window No.	ระบุหมายเลขหน้าต่างที่จะแสดง โดยตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 2,000
Window Screen No.	แสดงรายการหน้าต่างที่มีอยู่ เลือกหน้าต่างโดยคลิกหน้าต่างที่ต้องการ

# 🔶 การระบุตำแหน่ง

Window Control Address	[PLC1]D00000
Window Specification	Address
Window Number	D00001
Window Display X Position	: D00002
Y	: D00003
Data Type	Bin

การตั้งค่า	คำอธิบาย
Window No.	แสดงตำแหน่ง ([Window Control Address] + 1) ที่จัดเก็บหน้าต่างที่จะแสดง
ตำแหน่งการแสดงหน้าต่าง (พิกัด X/ พิกัด Y)	แสดงตำแหน่งที่จัดเก็บตำแหน่งหน้าต่าง พิกัด X: [Window Control Address] + 2 พิกัด Y: [Window Control Address] + 3 ตำแหน่งนี้จะจัดเก็บข้อมูลพิกัดของมุมซ้ายบนของหน้าต่าง พิกัด X พิกัด Y พิกัด Y หน้าต่าง หน้าจอหลัก
Data Type	เลือกชนิดข้อมูลที่จะจัดเก็บในตำแหน่งระหว่าง [Bin] หรือ [BCD]

#### 18.7.3 Activate Switch

การตั้งค่า Basic



การตั้งค่า	คำอธิบาย
Window No.	ระบุหมายเลขหน้าต่างที่คุณต้องการแสดงตั้งแต่ 1 ถึง 2,000
Window Interchange	ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ เพื่อให้หน้าต่างที่เลือกแสดงผลซ้อนทับบนหน้าต่างอื่นได้
Window Screen No.	แสดงรายการหน้าต่าง

## ■ การตั้งค่า Switch เมื่อตั้งค่า [Window Type] เป็น [Activate Switch] คุณสามารถใช้สวิตช์นั้นกับหน้าต่างได้

การ	<b>เต้งค่า</b>	คำอธิบาย
Set the Show	Window switch	เลือกสวิตซ์ที่ใช้แสดง/ซ่อนหน้าต่าง สวิตซ์จะถูกวางไว้ที่มุมขวาบนของหน้าต่างโดยอัตโนมัติ คุณสามารถย้ายสวิตซ์ได้โดยเลือกที่สวิตซ์
Switch Label	Font Type	เลือกชนิดแบบอักษรที่จะแสดงบนป้ายชื่อสวิตช์
		<ul> <li>Standard Font สำหรับอักษรบิตแมพ คุณสามารถเลือกระดับการขยายความสูงและความกว้างของตัวอักษรได้ เมื่อคุณขยาย/ย่อตัวอักษร ลายเส้นของตัวอักษรอาจไม่คมชัดหรือตัวอักษรอาจดูเลอะเลือนได้</li> <li>Stroke Font แบบอักษรชนิดนี้เป็นอักษรลายเส้นที่กำหนดอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของอักขระ ไว้ตายตัว ตัวอักษรจะมีลายเส้นคมชัดไม่ว่าคุณจะขยายหรือย่อขนาดตัวอักษรก็ตาม แต่แบบอักษรนี้ใช้พื้นที่ดิสก์มาก ซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของ GP ได้</li> </ul>
	Display Language	เลือกภาษาที่ใช้แสดงป้ายชื่อระหว่าง [ASCII], [Japanese], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)], [Korean], [Cyrillic] หรือ [Thai]
	Text Color	เลือกสีข้อความของป้ายชื่อ
	Label	พิมพ์ข้อความของสวิตซ์

ต่อ

การ	รตั้งค่า	คำอธิบาย
Switch Color	Border Color	ถ้ากำหนดรูปร่างพาร์ทให้มีเส้นกรอบ ให้เลือกสีสำหรับเส้นกรอบ
	Display Color	เลือกสีของสวิตซ์
	Pattern	เลือกรูปแบบที่ต้องการจาก 8 รูปแบบหรือเลือก [No Pattern]
	Pattern Color	หากเลือกรูปแบบไว้ จะสามารถเลือกสีของรูปแบบได้ด้วย สีของสวิตซ์จะแสดงผลตามค่า [Display Color] และ [Pattern Color] ที่กำหนดไว้
	Blink	เลือกว่าจะให้พาร์ทกะพริบหรือไม่ และกำหนดความเร็วในการกะพริบ คุณสามารถตั้งค่า การกะพริบของ [Border Color], [Display Color] และ [Pattern Color] แตกต่างกันได้ [หมายเหตุ] • การตั้งค่าการกะพริบได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [Color Settings] ของยูนิตหลักและ การตั้งค่าระบบด้วย சீ "9.5.1 การตั้งค่าสี ∎ รายการสีที่มีอยู่" (หน้า 9-34)

# 18.8 ข้อจำกัดของหน้าต่าง

## 18.8.1 ข้อจำกัดของหน้าต่าง

- คุณสามารถลงทะเบียนหน้าต่างได้สูงสุด 2,000 หน้าต่าง
- คุณไม่สามารถวางหน้าต่างใหม่ช้อนทับบนหน้าต่างที่แสดงอยู่ รวมทั้งไม่สามารถวางพาร์ทหน้าต่าง, พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager], พาร์ทแสดงยูนิต VM, พาร์ทแสดงหน้าต่าง RPA ในการแสดง หน้าต่างได้
- เมื่อวางกราฟแสดงเทรนด์ข้อมูล, กราฟแสดงบล็อคข้อมูล, พาร์ทแสดงผลข้อมูล หรือพาร์ทแสดงผล ข้อมูลพิเศษ [Show CSV] บนหน้าต่าง จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่อไปนี้
  - กราฟแสดงเทรนด์ข้อมูล, กราฟแสดงบล็อคข้อมูล ในหนึ่งหน้าจอ สามารถแสดงกราฟแสดงเทรนด์ข้อมูลและกราฟแสดงบล็อคข้อมูลพร้อมกันได้สูงสุด 8 กราฟ นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงซ่องข้อมูลบนหนึ่งหน้าต่างได้ไม่เกิน 40 ช่อง
  - พาร์ทแสดงผลข้อมูล คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลจากแป้นคีย์แบบป๊อปอัพลงในพาร์ทแสดงผลข้อมูลที่วางอยู่บนหน้าต่างได้ หากต้องการป้อนข้อมูล ลงในพาร์ทแสดงผลข้อมูลบนหน้าต่าง ให้วางแป้นคีย์ลงบนหน้าต่างโดยตรง
  - พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]
     คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (หน้าจอแก้ไข CSV จะไม่ทำงาน)
- เมื่อวางพาร์ทไว้บนบนหน้าจอหลักและหน้าต่างรวมกันครบ 384 พาร์ทแล้ว พาร์ทที่เกินจากนี้ไปจะไม่ทำงาน พาร์ทที่วางอยู่บนหน้าต่างเริ่มตั้งแต่หน้าต่างล่าสุดที่แสดงอยู่เป็นต้นไปจะใช้งานไม่ได้
- เมื่อหน้าจอหลักและหน้าต่างมีเครื่องหมายแสดงการย้ายตำแหน่งมากกว่า 512 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่ อยู่ถัดจากนั้นเป็นต้นไปจะใช้งานไม่ได้ ตำแหน่งของเครื่องหมายที่วางอยู่บนหน้าต่างเริ่มตั้งแต่ หน้าต่างล่าสุดที่แสดงอยู่เป็นต้นไปจะใช้งานไม่ได้

## 18.8.2 ข้อจำกัดของการแสดงหน้าต่าง

 ในหน้าจอหลักเดียวกันสามารถวางหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอได้หลายหน้าต่าง แต่หน้าจอหลัก จะสามารถแสดงหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ พร้อมกันได้สูงสุด 3 หน้าต่าง ในหนึ่งหน้าจอหลัก จะสามารถแสดงหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ 1 หน้าต่าง และหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ 2 หน้าต่าง ได้พร้อมกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ " ■ การแสดงหลายหน้าต่างบนหนึ่งหน้าจอ" (หน้า 18-30)



- แต่ละโปรเจคมีหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอได้เพียง 1 หน้าต่างเท่านั้น
- หากไม่กำหนดหมายเลขหน้าต่าง จะไม่สามารถแสดงหน้าต่างได้
- เมื่อวางหน้าต่างลงบนหน้าจอหลักโดยล้นเกินออกไปนอกหน้าจอหลัก ระบบจะปรับหน้าต่างให้อยู่ ภายในหน้าจอหลัก
- ขนาดของหน้าต่างและตำแหน่งการแสดงผลของพิกัด X จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุดและเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 จุด สำหรับพิกัด Y ถ้าตำแหน่งพิกัด X ที่ระบุไม่ตรงกับพิกัดที่เพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุด ระบบจะปรับตำแหน่ง ของขอบซ้ายของหน้าต่างเพื่อให้อยู่ในพิกัดที่ตรงกับการเพิ่มขึ้นครั้งละ 4 จุด



- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์/PLC หลายเครื่อง เฉพาะอุปกรณ์/PLC ที่ระบุไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลระบบของ GP เท่านั้นที่จะสามารถแสดงหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอได้
- หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอจะไม่เปิดขึ้นหากเปิดใช้งานคุณสมบัติการตรวจสถานะอุปกรณ์
- เมื่อใช้สวิตช์ในการแสดงหน้าต่าง หากพาร์ทหน้าต่างที่ระบุไว้ใน [Window ID] ถูกใช้ในหน้าจอเดียวกัน หลายครั้ง หน้าต่างแรกสุดจะแสดงขึ้น ส่วนหน้าต่างอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนไว้จะไม่ทำงาน
- พาร์ทต่าง ๆ ในหน้าจอที่ถูกหน้าต่างที่กำลังแสดงผลอยู่ช้อนทับไว้จนมองไม่เห็น ไม่สามารถแตะเพื่อเรียก ทำงานได้ แต่หากพาร์ทนั้นถูกหน้าต่างช้อนทับเพียงบางส่วน คุณสามารถแตะพาร์ทส่วนที่ไม่ได้ถูกช้อนทับ เพื่อเรียกทำงานได้
- ในหนึ่งหน้าจอหลัก สามารถวางหน้าต่าง [Continuous Read] ไว้ได้สูงสุด 3 หน้าต่าง หน้าต่างอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งค่า [Continuous Read]) จะไม่แสดงขึ้น เมื่อใช้หน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ คุณจะสามารถวางหน้าต่างได้สูงสุด 2 หน้าต่างบนหน้าจอหลัก
- สคริปต์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหน้าต่างนั้นจะทำงานหากเงื่อนไขของสคริปต์ตรงกับที่กำหนดไว้ ถึงแม้หน้าต่าง จะไม่ได้แสดงอยู่ก็ตาม หากไม่ต้องการให้สคริปต์ทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเครื่องหมาย ออกจากช่อง [Continuous Read]

# การแสดงหลายหน้าต่างบนหนึ่งหน้าจอ

นอกจากหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอและหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้แล้ว ยังมีหน้าจอที่เป็นหน้าต่างของระบบอีกด้วย

	เป้าหมาย	จำนวนของหน้าต่างที่สามารถแสดงได้ใน 1 หน้าจอ
หน้าต่าง ของผู้ใช้	<ul> <li>หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะ หน้าจอ</li> <li>หน้าต่างแบบแสดง ทุกหน้าจอ</li> </ul>	ในหนึ่งหน้าจอจะสามารถแสดงหน้าต่างแบบแสดงทุกหน้าจอ 1 หน้าต่าง และหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ 2 หน้าต่างได้พร้อมกัน ที่น้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 3 ที่น้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 2 ที่น้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 2 ที่น้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 1
หน้าต่าง พิเศษ	<ul> <li>หน้าจอป้อนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย</li> <li>หน้าต่างแสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาด</li> <li>แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ ของพาร์ทแสดงผลข้อมูล</li> <li>หน้าจอแก้ไขของพาร์ท แสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]</li> <li>พาร์ทแสดงผลข้อมูล พิเศษ [File Manager]</li> <li>พาร์ทแสดงยูนิต VM</li> <li>พาร์ทแสดงหน้าต่าง RPA</li> </ul>	คุณสามารถแสดงหน้าต่างพิเศษได้หนึ่งหน้าต่างเท่านั้น          ที่น้ำต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 3       หน้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 3       หน้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 2         หน้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 1       หน้าต่างแบบแสดง เฉพาะหน้าจอ 1       หน้าต่างแบบแสดง รายละเอียด ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร XXXX         เพาะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อแสดงรายละเอียดของข้อผิดพลาด         แต่เถ้าขณะนั้นยังแสดงหน้าต่างของผู้ใช้ไม่ครบจำนวนสูงสุด คุณสามารถแสดง หน้าต่างพิเศษหลายหน้าต่างได้โดยใช้หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ
		<ul> <li>กรอบสีแดงคือหน้าต่างพิเศษ</li> <li>ที่น้ำต่างแบบแลง เฉพาะหน้าจอ 1</li> <li>พาร์ทแสดง</li> <li>สวัตช์แสดงผล</li> <li>พันท่างแลง</li> <li>กับมีต่างแสดง</li> <li>กับมีต่างแลง</li> <li>กับมีต่าง</li> <li>กับมี</li></ul>

	เป้าหมาย	จำนวนของหน้าต่างที่สามารถแสดงได้ใน 1 หน้าจอ
หน้าต่าง พิเศษ	<ul> <li>หน้าจอป้อนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย</li> <li>หน้าต่างแสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาด</li> <li>แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ ของพาร์ทแสดงผล ข้อมูล</li> <li>หน้าจอแก้ไขของพาร์ท แสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]</li> <li>พาร์ทแสดงผลข้อมูล พิเศษ [File Manager]</li> <li>พาร์ทแสดงยูนิต VM</li> <li>พาร์ทแสดงหน้าต่าง RPA</li> </ul>	เมื่อมีการแสดงหน้าต่างที่มีฟังก์ชันที่มีลำดับความสำคัญสูง ฟังก์ชันที่มี ลำดับความสำคัญต่ำในหน้าต่างอื่นจะหยุดทำงาน และหน้าต่างนั้นจะปิดลง หน้าต่างที่มีฟังก์ชันที่มีลำดับความสำคัญสูงจะปรากฏขึ้น ลำดับความสำคัญของฟังก์ชัน <u>1 หน้าจอป้อนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย</u> <u>2 หน้าต่างแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาด</u> <u>8 แป้นคีย์แบบป๊อปอัพของพาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [Show CSV]</u> <u>9 พาร์ทแสดงผลข้อมูลพิเศษ [File Manager]</u> <u>1 พน้าต่างแบบแลดง แตะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะที่ แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ แตะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะที่ แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ แป้นคีย์แบบป๊อปอัพ และที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในขณะที่ แป้นคีย์แบบป๊อปอัพละบิดและหน้าต่าง แสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดจะแลดงขึ้น ร้อส์คัญ • หน้าต่างพิเศษมีพึงก์ชันการแสดงผลที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าหน้าต่างแบบ แสดงทุกหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ ดังนั้นหากตัวจัดการไฟล์ แสดงเป็นหน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอง ร้ายละเอียด ข้อผิดพลาด</u>
หน้าต่างของ ระบบ	<ul> <li>ข้อความแสดง</li> <li>ข้อผิดพลาด</li> <li>ข้อความแจ้งเตือน</li> <li>ด้วยแบนเนอร์</li> <li>เมนูระบบ</li> <li>แป้นคีย์ภาษาญี่ปุ่น</li> </ul>	ระบบจะแสดงหน้าต่างเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะของหน้าต่างแบบแสดง ทุกหน้าจอ, หน้าต่างแบบแสดงเฉพาะหน้าจอ หรือ หน้าต่างพิเศษแต่อย่างใด เนื่องจากหน้าต่างเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยระบบ จึงไม่มีผลต่อจำนวนของหน้าต่าง ที่สามารถใช้ได้ต่อหนึ่งหน้าจอหลัก