30.4 Usar la E/S externa de FlexNetwork

30.4.1 Detalles

Al conectar la unidad FLEX NETWORK a la GP, puede usar el visualizador para controlar la E/S externa remota. Además, puede controlar otras cosas que no sean entradas y salidas. También puede añadir múltiples unidades de FLEX NETWORK para aumentar el número de puntos de E/S.

Hay dos líneas de conexión para la unidad, y los mismos datos de comunicación se transmiten a ambas.

Cuando usa cualquiera de las líneas, tanto la línea 1 como la línea 2 están disponibles. Puede conectar un máximo de 31 estaciones de E/S cuando usa una línea. Cuando usa dos líneas, puede conectar un máximo de 63 estaciones. Una línea soportará 31 estaciones y la otra soportará 32.

Para obtener información detallada acerca de la configuración, véase la Sección 1.1, Ajustes de sistema, en el "Manual de usuario de FLEX NETWORK".



NOTA

• Se necesita un cable propietario para conectar la unidad FLEX NETWORK a la GP.

■ Unidades de FLEX NETWORK: Modelos y número de estaciones

La siguiente tabla describe el tipo, número de puntos, y número de estaciones para las unidades de FLEX NETWORK.

Por ejemplo, si usa una unidad de E/S con 32 entradas discretas y 32 salidas discretas por un total de 64 puntos, y define el Número S 1, luego la unidad de E/S usará el Número S de 1 a 4.

Тіро	Тіро	Puntos	Número de estaciones ocupadas
	FN-X16TS	16 puntos de entrada	1 estación
	FN-X32TS	32 puntos de entrada	2 estaciones
	FN-Y08RL	8 puntos de salida	1 estación
	FN-Y16SK	16 puntos de salida	1 estación
	FN-Y16SC	16 puntos de salida	1 estación
E/S	FN-XY08TS	8 puntos de entrada 8 puntos de salida	1 estación
	FN-XY16SK	16 puntos de entrada 16 puntos de salida	1 estación
	FN-XY16SC	16 puntos de entrada 16 puntos de salida	1 estación
	FN-XY32SK	32 puntos de entrada 32 puntos de salida	4 estaciones
	FN-AD02AH	2chA/D	1 estación
ΔηάΙοαο	FN-AD04AH	4chA/D	4 estaciones
	FN-DA02AH	2chD/A	1 estación
	FN-DA04AH	4chD/A	4 estaciones

Sigue

Тіро		Тіро	Puntos	Número de estaciones ocupadas
	Posicionamiento	FN-PC10SK	-	4 estaciones
Especial	Contador de alta velocidad	FN- HC10SK41	-	8 estaciones

30.4.2 Procedimiento de configuración

• Para obtener información detallada, véase la Guía de configuración. () "30.3.3 Guía de [Configuraciones del controlador de E/S]" (página 30-12)

A continuación se muestra un ejemplo de cómo usar la E/S digital (DIO) en la unidad de FLEX NETWORK.

- 1 Seleccione AGP-XXXXX-FN1M como la unidad de visualización. El controlador de FLEX NETWORK se configura de forma automática.
- 2 En la ventana [Ajustes del sistema] seleccione [Controlador de E/S] para mostrar la siguiente pantalla.

Ajustes del sistema 🕂 : Visualizar - <u>Visualizar</u>	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Modelo AGP-3500T-FN1 Método de instalación Horizontal	м	
Unidad de visualización Programas lógicos Vídeo/Película	Controlador de E/S Controlador de dispositivo Int. 1	Añadir controlador de dispositivo de E/S	Quitar el controlador de dispositivo de E/S
Fuente			<u>Pantalla de E/S</u>
Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC	FLEX NETWORK Velocidad de dispositivo(IU:#1) Velocidad de dispositivo(IU:#1)	onfiguraciones del controlador de spositivo de E/S (I)	
<u>Impresora</u> <u>Equipos de entrada</u> <u>Script</u>	Unidad (U)		
Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módelo de vídeo // Inidad de DV/I	1 FN-X16TS Entrada Puntos:	I6Puntos Tipo:	
	Añadir (A) Configuración (S)	Remover (R)	

• Si la pestaña [Ajustes del sistema] no se muestra en el área de trabajo, elija NOTA [Area de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y haga clic en [Ajustes del sistema (S)].

3 Haga clic en [Configuraciones del controlador de E/S]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la Velocidad de transmisión [Aceptar].

🔆 Controlador de dispositivo de E/S 👘 🗙		
Velocidad de transferencia		
 6Mbps (6) 12Mbps (1) 		
Aceptar (0) Cancelar (C)		

4 En la ventana del controlador de dispositivo de E/S, seleccione la unidad de E/S que se configurará y haga clic en [Configuración].

Controlador de E/S		Ar
Controlador de dispositi	ivo Int. 1	
		<u>Pantalla de E/S</u>
Controlador de dispo FLEX NETWORK Velocidad de transferencia:6Mbps	ositivo(ID:#1) Co dis	nfiguraciones del controlador de positivo de E/S (<u>I</u>)
Unidad (<u>U</u>)		
NoS Modelo	Detalles	0.T' D'I
I [FN-X1615	intrada Puntos: I	6 Hpo:Bit
Añadir (<u>A</u>)	Configuración (<u>S</u>)	Remover (<u>R</u>)

5 Aparece el cuadro de diálogo [Configuraciones de la unidad]. Para cambiar el tipo, en el área [Modelo] seleccione el modelo de la unidad de E/S. (Por ejemplo, [Entrada y Salida] y "FN-XY16SK").

🔆 Configuraciones de la	unidad	×
Modelo (<u>M</u>) Inf	formación (<u>I</u>)	
E/S	Entrada	<u> </u>
FN-XY08TS	Tipo:Bit	
FN-XY16SK	Salida Puntos:16	
FN-XY32SK	Tipo.Bit	
	·	
NoS (<u>S</u>)	Detalles (<u>D</u>)	
	Aceptar (<u>O</u>) Cancelar (<u>C</u>)	

NOTA

• Cuando use una unidad análoga, defina el tipo como [Análogo]. Cuando use unidades de posicionamiento o un contador de alta velocidad, defina el tipo como [Especial].

6 Especifique el mismo número que el Número S especificado en la unidad.



- Puede especificar el No.-S desde 1 al 63. Sin embargo, no puede duplicar el mismo No.-S en la misma FLEX NETWORK.
 Inidados de ELEX NETWORK: Modelos y número de estaciones" (nácina)
 - "■ Unidades de FLEX NETWORK: Modelos y número de estaciones" (página 30-14)
 - Para definir los detalles de la configuración en la unidad de E/S, haga clic en [Detalles], realice los cambios y haga clic en [Aceptar]. (La unidad de posicionamiento no tiene ajustes detallados.)
- 7 En el cuadro de diálogo [Configuraciones de la unidad], haga clic en [Aceptar] para aplicar el cambio en las configuraciones.



8 Para añadir unidades de E/S, haga clic en [Añadir]. En el cuadro de diálogo [Configuraciones de la unidad] siga el procedimiento similar a los pasos de 5 a 7 para terminar la configuración. Puede añadir diferentes tipos de unidades:

9 Después de completar las configuraciones del dispositivo para la Flex Network, asigne las direcciones para los terminales de E/S.

Haga clic en [Pantalla de E/S] para configurar los terminales de E/S.



ΝΟΤΑ

• También puede mostrar la pantalla de E/S desde la ventana [Lista de pantallas].

10 Asigne una dirección (variable) a cada terminal. A continuación se explica como asignar direcciones.

"30.1.2 Asignar direcciones (variables) a terminales de E/S" (página 30-3)

30.4.3 Operaciones del terminal de E/S

Un terminal de E/S al que se asigna una dirección funciona tal como se describe a continuación.

Entrada y salida (DIO)

- Cuando el terminal de entrada se enciende, la dirección asignada al terminal se activa (ON).
- Cuando la dirección asignada al terminal de salida se activa, el terminal se enciende.
- Si sucede una interrupción de energía en la unidad de E/S, el controlador puede reconocerla y continuar la comunicación después de reanudarse la energía.

Unidad análoga

- La unidad de conversión de A/D convierte un valor de entrada análogo a un valor digital.
- En forma opuesta, la unidad de conversión D/A convierte un valor de entrada digital a un valor analógico.
- Por detalles, véase el "Manual de usuario de la unidad análoga de Flex Network, 2.3 Características analógicas".
- Para obtener información detallada acerca de cómo adquirir valores de datos de acuerdo con el tipo de filtro, véase el "Manual de usuario de la unidad analógica de Flex Network, 2.4 Conversión digital/analógica".
- Si sucede una interrupción de energía en la unidad de E/S, el controlador puede reconocerla y continuar la comunicación después de reanudarse la energía.

Unidad de posicionamiento

- Especifica el valor de los datos leyendo o escribiendo un comando y determina la posición.
- Para obtener información detallada acerca de los comandos, véase el "Manual de usuario de la unidad de posicionamiento de eje simple", en las secciones "Configuraciones del controlador FlexNetwork" y "Datos RUN".
- Si sucede una interrupción de energía en la unidad de E/S, el controlador puede reconocerla y continuar la comunicación después de reanudarse la energía.

Unidad de contador de alta velocidad

- Especifica el valor de datos al leer o escribir por un comando, y opera el contador.
- Para obtener información detallada acerca de los comandos, véase el "Manual de usuario del contador de alta velocidad, 5.1 Configuración del controlador de FLEX NETWORK y " el "Manual de usuario del contador de alta velocidad, 5.2 Configuración de datos".
- Si sucede una interrupción de energía en la unidad de E/S, el controlador puede reconocerla y continuar la comunicación después de reanudarse la energía.

30.4.4 Guía de configuración del [Controlador de E/S]

Cuando use la unidad de visualización AGP-XXXXX-FN1M, haga clic en [Controlador de E/S] en la ventana Ajustes del sistema para mostrar la siguiente ventana.

Controlador de E/S		Añadir controlador de dispositivo de E/S	Quitar el controlador de dispositivo de E/S
Controlador de dispositivo Int. 1			
Controlador de dispositivo(ID:#1) FLEX NETWORK Velocidad de transferencia:6Mbps	Configuraciones del controlador de dispositivo de E/S (I)		Pantalla de E∕
Unidad (U)		1	
NoS Modelo Detalles			
1 FN-X16TS Entrada Punto	s:16Puntos Tipo:		
Añadir (A) Configuración (S) Remover (R)		

Со	nfiguración	Descripción	
Configuraciones del controlador de E/S		Este botón muestra el cuadro de diálogo [Configuraciones del controlador de E/S].	
	Velocidad de comunicación	Seleccione la velocidad de comunicación para FLEX NETWORK como [6Mbps] o [12Mbps].	
Añ	adir	Añade unidades de E/S.	
ConfiguraciónHaga clic en el botón. Aparece el cuadro de diálogo [Configuraciones de la unidad]. Use el cuadro de diálogo para seleccionar la unidad de E/S los detalles de E/S.Image: Configuraciones de la unidad" (página 30-22)		 Haga clic en el botón. Aparece el cuadro de diálogo [Configuraciones de la unidad]. Use el cuadro de diálogo para seleccionar la unidad de E/S y defina los detalles de E/S. ^G " ◆ Configuraciones de la unidad" (página 30-22) 	
Eli	minar	Elimina las unidades de E/S.	
Ра	ntalla de E/S	Haga clic en el botón para cambiar a la pantalla de E/S.	

♦ Configuraciones de la unidad

🔆 Configuracion	ies de la u	nidad		X
Modelo (M)	Info	rmación (I)		
Todo		Entrada Puntos:16Puntos		<u> </u>
FN-X16TS	_	Tipo:Bit		
FN-Y08RL				
FN-Y16SK EN.y16SC				
FN-XY08TS				
FN-XY16SK FN-XY16SC				
FN-XY32SK	-			-
No.S (S)	1 -		-t-ll (D)	
N05 (5)			etalles (D)	
	Γ	Aceptar (0)	Cancelar	(C)
	L			

Configuración	Descripción	
Тіро	Seleccione el tipo de unidad de las siguientes opciones. Sólo se visualizan los modelos pertinentes.Todo: Muestra todas las unidades.Entrada: Muestra sólo las unidades con entradas.Salida: Muestra sólo las unidades con salidas.E/S: Muestra unidades tanto con entradas como con salidas.Análogo: Muestra unidades especiales diferentes de la anterior.	
Información	Muestra los detalles de la configuración de la unidad de E/S.	
Número S	Especifique un número (Número S) para identificar la unidad de E/S conectada a la FLEX NETWORK. Los valores oscilan entre 1 (por defecto) y 63.	
Detalles	Este botón muestra el cuadro de diálogo [Detalles] para la unidad de E/S seleccionada.	

♦ Configurar los detalles para unidades DIO

🔆 Detalles	×
Entrada Puntos 16 16	Tipo (]) Bit 💌
Salida Puntos 16 16	Tipo (Y) Bit I
Aceptar	r (O) Cancelar (C)

32 puntos de entrada y salida (FN-XY32SK)

Configuración	Descripción
Entrada	Seleccione el tipo de variable para la entrada de ya sea [Bit] o [Palabra]. Los puntos de 8, 16, o 32 cambian dependiendo del tipo de unidad de E/S.
Salida	Seleccione el tipo de variable de ya sea [Bit] o [Palabra]. Los puntos de 8, 16, o 32 cambian dependiendo del tipo de unidad de E/S.



Configurar detalles para unidades análogas



(FN-AD04AH)



(FN-DA02AH)

Configuración	Descripción
Modo	Seleccione [2CH] o [1CH] en la unidad análoga de 2 canales.
Rango	Configure el rango (resolución) en la unidad análoga de 2 canales. 0-10V : 0 a 4095 0-20mA : 0 a 4095 4-20mA : 0 a 4095 NOTA • El rango (resolución) de la unidad análoga de 4 canales se define en la unidad de visualización. 0-5V : 0 a 4095 1-5V : 0 a 4095 0-10V : 0 a 4095 -5-5V : -2047 a 2047 -10-10V: -2047 a 2047 0-20mA: 0 a 4095 4-20mA: 0 a 4095

Sigue

Configuración	Descripción
Тіро	Seleccione el tipo de filtro. análogo de 2 canales: Ninguno, promedio de movimiento análogo de 4 canales: Ninguno, Promedio, Promedio de movimiento Para obtener información detallada acerca del filtro, véase la Sección 2.4 Conversión digital/análoga, en el "Manual de usuario de la unidad análoga de Flex Network".
Frecuencia de muestreo	Seleccione el número de muestras para la conversión A/D. Cuando el tipo de filtro se establece en [Ninguno], puede seleccionar esta opción. análogo de 2 canales :2/4/8/16/32/64 análogo de 4 canales :2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/ 4096/8192/16384/32768/65536
Excluir el valor superior/inferior	Especifica si se quitan los valores mínimos y máximos en los datos del muestreo. Se puede seleccionar esta opción si el número de muestras para la conversión A/D se define a 4 o superior.

♦ Configurar detalles para contadores de alta velocidad

Detalles 🛛 🗙
Tipo (T) Contador ascendiente de 16 bits x 2CH
Razón de medida (pps) (M) © 1K (1) © 10K (1)
Metodo contatore (1CH) (F)
Metodo contatore (2CH) (R)
Aceptar (0) Cancelar (C)

(FN-HC10SK)

Configuración	Descripción
Тіро	Seleccione[Contador ascendente de 16 Bits x 2CH], [Contador ascendente de 32 Bits], o [Contador ascendente-descendente de 32 bit].
Velocidad de medida (pps)	 Seleccione la velocidad de medida. Cuando se configure [Tipo] a [Contador ascendente de 16 Bits x 2CH] o [Contador ascendente de 32 Bits], seleccione [1K] o [10K]. Al configurar [Tipo] a [Contador ascendente-descendente de 32 bit], seleccione [Controlador de línea] o [Colector abierto].

Sigue

Configuración	Descripción
Contador de pulsos	Seleccione el método de contar pulsos desde [1 señal - multiplicar por 1 (50kpps)], [1 señal - multiplicar por 1 (200kpps)], [2 señales - multiplicar por 1 (50kpps)], [2 señales - multiplicar por 1 (200kpps)], [2 señales - multiplicar por 2 (25kpps)], [2 señales - multiplicar por 2 (100kpps)], [2 señales - multiplicar por 4 (12.5kpps)], o [2 señales - multiplicar por 4 (50kpps)].
Formato del contador	Seleccione [Lineal], [Anillo], o [Frecuencia]. Para obtener información detallada acerca del método de cuenta, véase la Sección 4.2 Varias Funciones, en el "Manual de usuario de la unidad del contador de alta velocidad".