# 31 外部 I/O を制御し たい

この章では、外部 I/O を制御するための I/O ドライバの設定方法、I/O 端子へのアドレスの割り付け方法などについて説明します。

また、各 I/O ユニットの詳細についても説明しています。ご使用の I/O ユニットに合った説明ページ へ読み進んでください。

31.1	外部 I/O を制御する手順	31-2
31.2	設定ガイド	
31.3	GP 内蔵 DIO に I/O を割り付けよう	31-14
31.4	FLEX NETWORK DIO ユニットに I/O を割り付けよう	31-16
31.5	FLEX NETWORK アナログユニットに I/O を割り付けよう	31-23
31.6	FLEX NETWORK 位置決めユニットに I/O を割り付けよう	31-30
31.7	FLEX NETWORK 高速カウンタユニットに I/O を割り付けよう	31-35
31.8	LT 内蔵 DIO に I/O を割り付けよう	31-41
31.9	LT 背面の EX モジュールに I/O を割り付けよう	31-128

### 31.1 外部 I/O を制御する手順

GP 上でロジックを動作させたときに、どのアドレスを外部に出力するか、外部からきた信号をどの アドレスに取り込むかなど、外部との I/O 端子にアドレスを割り付ける必要があります。 ただし、使用する I/O が本体内蔵と外付けユニットの DIO の場合によって設定手順が異なります。

#### GP 内蔵 DIO の場合

入力 6 点、出力 2 点で構成されています。機種選択時に、GP 内蔵 DIO を選択すると、DIO ドライバ が追加された状態になります。



#### FLEX NETWORK の場合

I/O ユニットに接続する回線は2回線あり、回線1と回線2には同一通信データが出力されます。 どちらか一方の回線を使う場合、どちらの回線でも使用できます。I/O ユニットの最大接続局数は、 1回線の場合31局、2回線の場合は、一方に31局、もう一方に32局の計63局を接続できます。 構成の詳細は「FLEX NETWORK ユーザーズマニュアル 1.1システム構成」を参照してください。



#### LT 内蔵 DIO の場合

機種選択時に STD ドライバが追加された状態になります。



LT 背面に EX モジュールを装着する場合

機種選択時に EXM ドライバが追加された状態になります。



#### 31.1.1 I/O ドライバ設定

内蔵 DIO や外部ユニットを利用して外部 I/O を制御する場合の I/O ドライバを設定します。 外部ユニットを利用する場合は、ユニットの型式や詳細設定なども [I/O ドライバ設定] で指定しま す。

1 [システム設定ウィンドウ]から [I/O ドライバ設定]を選択します。

表示器設定	
腰種設定	
本体設定	
ロジックプログラム設定	
ビデオ/動画設定	
<u>2ォント設定</u>	
周辺機器設定	
周辺機器一覧	
接続機器設定	
プリンタ設定	
入力機器設定	
スクリプト設定	
リクドライバ設定	
<u>FTPサーバ設定</u>	
モデム設定	
<u>VMユニット設定</u>	
🌀 システ 🇱 アドレ 🕼 共通 🔚 画面	

MEMO
 ワークスペースに[システム設定ウィンドウ]タブが表示されていない場合は、[表示(V)]メニューから[ワークスペース(W)]を選択し、[システム設定ウィンドウ(S)]を選択します。

2 [I/O ドライバ設定]をクリックし、I/O ドライバの詳細設定を行います。

MEMO	・ GP 内蔵 DIO に対する I/O ドライバ設定の詳細は設定ガイドを参照してください。
	<sup>ເ</sup> ティ DIO ドライバ」(31-11 ページ)
	<ul> <li>FLEX NETWORK に対する I/O ドライバ設定の詳細は設定ガイドを参照してください。</li> </ul>
	<sup>C@</sup> 「 FLEX NETWORK ドライバ」(31-12 ページ)
	・ LT 内蔵 DIO に対する I/O ドライバ設定については以下を参照してください。
	<sup>C愛「</sup> 31.8 LT 内蔵 DIO に I/O を割り付けよう」( 31-41 ページ )
	<ul> <li>LT 背面の EX モジュールに対する I/O ドライバ設定については以下を参照してください。</li> </ul>
	<sup>C@F</sup> 「31.9 LT 背面の EX モジュールに I/O を割り付けよう」( 31-128 ページ )

3 外部ユニットを利用する場合、ユニットの型式を指定します。

#### FLEX NETWORK を利用する場合

「31.4 FLEX NETWORK DIO ユニットに I/O を割り付けよう」(31-16 ページ)
 「31.5 FLEX NETWORK アナログユニットに I/O を割り付けよう」(31-23 ページ)
 「31.6 FLEX NETWORK 位置決めユニットに I/O を割り付けよう」(31-30 ページ)
 「31.7 FLEX NETWORK 高速カウンタユニットに I/O を割り付けよう」(31-35 ページ)

#### LT 背面装着の EX モジュールを利用する場合

「31.9 LT 背面の EX モジュールに I/O を割り付けよう」(31-128 ページ)

4 各 I/O 端子にアドレスを割り付けます。

MEMO 「『『31.1.2 設定した各 I/O 端子にアドレスを割り付ける方法」(31-6 ページ)

#### 31.1.2 設定した各 I/O 端子にアドレスを割り付ける方法

I/O ドライバ、および外部ユニットの機種設定終了後、各 I/O 端子にアドレスを割り付けます。

 重要
 ● [変数登録]が[アドレス方式]の場合は、あらかじめ"X\_""Y\_""Ⅰ\_""Q\_"のア ドレスが割り付けられます。ただし、この設定は変更できません。

<b>8</b> 7	FLEX()	3) 🔀	
-	X 🛍	*× +	<u>h</u>
			<b>、</b>
FLE	IX NETW	UKK P21/100#1	2
名前		変数	IECアドレス
<b>P</b>	S-No.1	(FN-XY16SK)	
	Ø 10	X_0000	(%DX1.1.0)
	🖉 II	X_0001	(%DX1.1.1)
	Ø 12	X_0002	(%DX1.1.2)
	Ø 13	X_0003	(MDX1.1.3)
	🖉 I4	X_0004	(%DX1.1.4)
	ē) 15	X_0005	(%DX1.1.5)
	i6	X_0006	(%DX1.1.6)
	7	X_0007	(%DX1.1.7)
	N 18	X_0008	(%DX1.1.8)
	õ 19	X_0009	(%DX1.1.9)
	🧑 I10 🛛	X_0010	(%DX1.1.10)
	🧑 I11 –	X_0011	(%DX1.1.11)
	🏹 I12	X_0012	(%DX1.1.12)
	🏹 I13 🗌	X 0013	(MDX1.1.13)
	🏹 I14	X_0014	(%DX1.1.14)
	🧑 I15 -	X 0015	(%DX1.1.15)
	🧑 Q0	Y_0000	(%QX1.1.0)
	🗖 Q1	Y 0001	(%QX1.1.1)
	a no	v 0009	/¥∩∨119)

ここでは、[変数登録]が[変数方式]の場合について説明します。

各 I/O 端子へのアドレスの割り付け方法

各 I/O 端子へのアドレスの割り付け方法には、I/O 画面で直接登録する方法、アドレス設定ウィンド ウから割り付ける方法、ロジックプログラムから割り付ける方法の3通りあります。

I/O 画面で直接登録する

1 I/O 端子の変数部分を選択して 🦑 をクリックするか、ダブルクリックします。



2 既に登録しているアドレスを割り付ける場合は、▼をクリックして選択します。



3 [Enter] キーを押すと、アドレスが割り付けられ、I/O アドレス(IEC アドレス)が表示されます。



MEMO

• I/O 画面で新しくアドレスを登録することもできます。

(1) テキストボックスに文字(例:スタート)を入力し[Enter] キーを押して確定します。「'スタート'をビット変数として登録します」とメッセージが表示されます。



アドレス設定ウィンドウから各 I/O 端子ヘドラッグ&ドロップして割り付けする

1 [アドレス設定]タブを選択して[アドレス設定]ウィンドウを開きます。

アドレス誘	定	4 x
⊙ 機器	アドレス 〇 シンボル変数	
タイプ	ビットアドレス	•
アドレス	[PLC1]X00000	
Х	0123456789AB	зср
00000		
00010		
00020		
00030		
00040		
00050		
00060		
00070		
00080		
00090		
000A0		
000B0	1	Ì
機能		_
<b>i</b> n 372	〒 🎹 アド・・・ 🚺 共通・・・ 1 💷 同	· 而…
5mg 27		1 100

MEMO
 ワークスペースに[アドレス設定]タブが表示されていない場合は、[表示(V)]メニューから[ワークスペース(W)]を選択し、[アドレス設定ウィンドウ(A)]を選択します。

2[シンボル変数]を選択し、[タイプ]から[ビット変数]を選択します。

アドレス語	没定	# ×
○ 機器	アドレス 💿 シンボル変数	
タイプ 属性	すべて   すべて   ビットアドレス	•
名前 #H_Back #H_Chan #H_Cont #H_Cont	ビット変数	

3 [タイプ]が[ビット変数]のアドレスのみが表示されます。一覧から[スタート]をクリックし、 マウスの左ボタンを押したまま割り付けたい命令のオペランド部分までドラッグします。 カーソルが ◇から ☆ 表示に変わった場所でマウスの左ボタンを離します。

アドレス設定		<b>4 x</b>	🔡 FLEX(	19 🔀	
○ 機器アドレス ●	シンボル変数		416-36-116	🕹 🗙 🖙 🖻	
タイプ ビット変数		•	FLEX NETV	VORK ドライバ((ID:#1))	
周性 すべて		-	名前 □ □ S-No1	変数 (ENLVOIESK)	IECアドレス
2前 月月7日	קאק		0 NO.1		
スタート ビット変	漤	-			
ストッノ ビット 3 運転 ビット 3	授X ····································				
			Ø 14 Ø 15		

4 アドレスが割り付けられ、I/O アドレス(IEC アドレス)が表示されます。



ロジックプログラムから各 I/O 端子へドラッグ&ドロップして割り付けする

ここでは、例としてロジック画面(例: MAIN)と IO(例: FLEX NETWORK)を開き、画面ブロックで横2画面表示にしています。

● 画面ブロックで横2画面表示にするには、[表示(V)]メニューの[画面ブロック(B)]
 から[横2画面表示]を選択するか、□をクリックします。

 ロジック画面の命令のオペランド部分をクリックし、マウスの左ボタンを押したまま割り付けたい端 子までカーソルを移動し、
 ◇からは、表示に変わった場所でマウスの左ボタンを離します。



MEMO

- カーソルが〇で表示されている位置では、アドレスを割り付けることはできません。
- I/O 画面の各 I/O 端子のアドレスをロジックプログラムの命令のオペランド部分にドラッグ&ドロップして、割り付けることができます。

I/O 画面のアドレスをクリックし、マウスの左ボタンを押したまま割り付けたいロジック画面の命令のオペランド部分までドラッグします。カーソルが 〇から 🧞 の 表示に変わった場所でマウスの左ボタンを離します。



2 アドレスが割り付けられ、I/O アドレス(IEC アドレス)が表示されます。



MEMO

ロジックプログラムにも I/O アドレスが表示されます。



I/O アドレスのフォーマット

I/O 端子に割り付けられたアドレスは、ロジックプログラム上で確認することができます。 その情報を I/O アドレスと呼び、次のフォーマットでアドレスの上側に表示されます。



# 1/0アドレスの表示: <u>%AB1.C.D</u>

(下線部の「%」と「1」は固定です)

表記		内容		
	I/O 端子について次の ID 記号を格納します。			
Δ	入出力端子 ID 記	3号		
~	入力端子     I			
	出力端子 Q			
В	ビットの端子の場合は、「X」	ワードの端子は「w」を格納します。		
С	FLEX NETWORK の場合は、S-No. の番号を格納します。			
D	端子番号を格納します。			

# 31.2 設定ガイド

## 31.2.1 [I/O ドライバ設定]の設定ガイド

DIO ドライバ

VOドライバ設定	
[内部ドライバ1]	
	1/0画面へ
DIO ドライバ(ID:#1) 入力 点数6点 タイプビット 出力 点数2点 タイプビット	<u> 1</u> 0ドライバ設定

設定項目	設定内容
	I/O ドライバの設定をタブで表示します。 内部ドライバ1:内部1 DIO ドライバ
	クリックすると、I/O ドライバを設定するためのダイアログボックスが表 示されます。
I/O 画面へ	クリックすると、I/O 画面に切り替わります。

I/O ドライバ設定

ᢤ I/0ドライバ設定	x
入力	
点数 タイプ(1)	
出力	
点数 タイプ(Y)	
2点 ビット 💌	
□ 出力保持(1)	
<u>OK</u> キャンセル( <u>C</u> )	

	設定項目	設定内容
入力		入力の変数タイプを [ ビット ] または [ 整数 ] から選択します。 点数は 6 点(固定)です。
出力		出力の変数タイプを [ ビット ] または [ 整数 ] から選択します。 点数は 2 点(固定)です。
	出力保持	ロジック停止時に出力を保持するかどうかを設定します。チェックを入れ ると、GP が停止状態になっても I/O のデータ値を保持したままにするこ とができます。

## FLEX NETWORK ドライバ

I/Oドライバ設定	
内部ドライバ 1	
FLEX NETWORK ドライハ(U) 通信速度:6 Mbps	)#1) 1/0ドライバ設定
S-No  型式  詳編	田情幸履
1  FN-X16TS  人才	〕 点数:16点 タイプ:ビット
\	=h-th(c) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
26/川(A/	設定し、削除化

設定項目	設定内容
いの ドライ バ設定	I/O ドライバの設定をタブで表示します。 内部ドライバ1:内部1FLEX NETWORK ドライバ
	クリックすると、I/O ドライバを設定するためのダイアログボックスが表 示されます。初期設定では FN-X16TS が設定されています。
追加	I/O ユニットを追加できます。
設定	クリックすると、[ユニット設定]ダイアログボックスが表示されます。 I/O ユニットの選択や I/O 詳細設定ができます。 <sup>C愛「</sup> ユニット設定」(31-13 ページ)
削除	I/O ユニットを削除できます。
I/O 画面へ	クリックすると、I/O 画面に切り替わります。

I/O ドライバ設定

ᢤ I/0ドライバ設定	×
通信速度	
● <u>6</u> Mbps   ○ :	<u>L</u> 2Mbps
<u>OK</u>	キャンセル(©)

設定項目	設定内容
通信速度	FLEX NETWORK の通信速度を [6Mbps] または [12Mbps] から選択します。

ユニット設定

🔆 ユニット設定		X
型式(M) <b>すべて</b> FN-X82TS FN-Y08RL FN-Y16SK FN-Y16SK FN-XY16SK FN-XY16SK FN-XY16SK FN-XY16SK FN-XY16SK FN-XY16SK FN-XY16SK	情報① 人力 点数:16点 タイプ・どット	T T
<u>S</u> -No.	ユニット詳細設定(D)           QK         キャンセル(C)	2

設定項目	設定内容	
型式	ユニットの型式を次の中から選択します。該当する型式のユニットのみ表示されます。 すべて : すべてのユニットを表示します。 入力 : 入力のみで構成されるユニットを表示します。 出力 : 出力のみで構成されるユニットを表示します。 入出力 : 入出力の両方で構成されるユニットを表示します。 アナログ : アナログで構成されるユニットを表示します。 特殊 : 上記以外の特殊ユニットを表示します。	
情報	I/O ユニットの詳細設定を表示します。	
上下ボタン	I/O ユニットの情報が画面内で表示しきれない場合に、スクロールさせます。	
S-No.	FLEX NETWORK に接続した I/O ユニットを識別するための番号 (S-No.) を設定します。設定範囲は、1 (初期設定)~ 63 です。	
ユニット詳細設定	クリックすると、選択された I/O ユニットの [ ユニット詳細設定 ] ダイア ログボックスが表示されます。詳細設定がない I/O ユニットを選択してい る場合はクリックできません。 ・ DIO ユニット <sup>③</sup> 「31.4.3 FLEX NETWORK DIO ユニットの設定ガイド ユニット詳細 設定」(31-22 ページ) ・ アナログユニット <sup>③</sup> 「31.5.3 FLEX NETWORK アナログユニットの設定ガイド ユニット 詳細設定」(31-28 ページ) ・ 高速カウンタユニット <sup>⑤</sup> 「31.7.3 FLEX NETWORK 高速カウンタユニットの設定ガイド ユ ニット詳細設定」(31-40 ページ)	