# ไดรเวอร์ KV-700/1000 Series CPU Direct

1	รายละเอียดของระบบ	3
2	การเลือกอุปกรณ์ภายนอก	4
3	ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร	5
4	รายการตั้งค่า	18
5	แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล	21
6	อุปกรณ์ที่รองรับ	27
7	รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง	30
8	ข้อคว <sup>่</sup> ามแสดงข้อผิดพลาด	32

### ข้อมูลเบื้องต้น

ู้คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีเชื่อมต่อจอแสดงผล (GP3000 series) เข้ากับอุปกรณ์ภายนอก (PLC เป้าหมาย) โดยคุณสามารถดูคำอธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อได้ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้



# 1 รายละเอียดของระบบ

รายละเอียดของระบบเมื่อต่อเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกของ KEYENCE Corporation เข้ากับจอแสดงผลมีดังต่อไปนี้

รุ่น	CPU	โมดูล อินเตอร์เฟซ	ชนิดของ SIO	ตัวอย่างการตั้งค่า	แผนภาพแสดง การต่อสายเคเบิล
		CPU Direct <sup>*1</sup>	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1 (หน้า 5)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 1 (หน้า 21)
			RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 1)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2 (หน้า 6)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 2 (หน้า 22)
		KV-L20	RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4 (หน้า 10)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 3 (หน้า 23)
KV-700 Series	KV-700	)	RS422/485 (4 สาย) (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6 (หน้า 14)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 4 (หน้า 24)
		KV-L20R	RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 1)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 8)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 2 (หน้า 22)
			RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5 (หน้า 12)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 3 (หน้า 23)
			RS422/485 (4 สาย) (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 16)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 4 (หน้า 24)
	KV-1000	CPU Direct <sup>*1</sup>	RS232C	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1 (หน้า 5)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 1 (หน้า 21)
KV-1000 Series		KV-1000 KV-L20R	RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 1)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 8)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 2 (หน้า 22)
			RS232C (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5 (หน้า 12)	แผนภาพแสดงการ ต่อสายเคเบิล 3 (หน้า 23)
				RS422/485 (4 สาย) (การเชื่อมต่อพอร์ต 2)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7 (หน้า 16)

\*1 การใช้คอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์บน CPU

# 2 การเลือกอุปกรณ์ภายนอก

เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผล

ð	New Proje	ct File		
[	-Device/PL	C		
	Maker	KEYENCE Corporation		
	Driver	KV-700/1000 Series CPU Direct		
	Use System Area Refer to the manual of this Device/PLC			
[	Connection Method			
	Port COM1			
l		Calla Davias /DI C Manual		
	<b>D</b> 1			
	Back	Lommunication Detail Settings New Screen Cancel		

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
Maker	เลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้เชื่อมต่อ เลือก "KEYENCE Corporation"
Series	เลือกรหัส (รุ่น) ของอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อและวิธีเชื่อมต่อ เลือก "KV-700/1000 Series CPU Direct" คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อใน "KV-700/1000 Series CPU Direct" ได้จากรายละเอียดของระบบ <sup>(F)</sup> "1 รายละเอียดของระบบ" (หน้า 3)
Use System Area	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณซิงโครไนซ์พื้นที่เก็บข้อมูลระบบของจอแสดงผลกับอุปกรณ์ (หน่วยความจำ) ของอุปกรณ์ภายนอกหลังจากซิงโครไนซ์แล้ว คุณสามารถใช้แลดเดอร์โปรแกรมของอุปกรณ์ภายนอก เพื่อสลับจอแสดงผลหรือแสดงหน้าต่างบนจอแสดงผลได้ Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)" คุณยังสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วย GP-Pro EX หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX " 6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Setting Window] ■คำแนะนำในการตั้งค่า [Main Unit Settings] ◆การตั้งค่าพื้นที่ระบบ" Cf. คู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "4.3.6 การตั้งค่าพื้นที่ระบบ"
Port	เลือกพอร์ตการแสดงผลที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

# 3 ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร

ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกตามที่ Pro-face แนะนำ

# 3.1 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1					
Summary	Change Device/PLC				
Maker KEYENCE Cor	rporation	Series KV-700/1000 Series CPU Direct	Port COM1		
Text Data Mode	2 Change				
Communication Settings					
SIO Type	RS232C	C R\$422/485(2wire) C R\$422/485(4wire)			
Speed	19200	<b>T</b>			
Data Length	O 7	© 8			
Parity	C NONE	👁 EVEN 🔿 ODD			
Stop Bit	© 1	O 2			
Flow Control	NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF			
Timeout	3 📫 (s	ec)			
Retry	2 🕂				
Wait To Send	0 📫 (n	ns)			
RI / VCC	• BI	O VCC			
In the case of RS232 or VCC (5V Power St Isolation Unit, please	C, you can select upply). If you use select it to VCC.	t the 9th pin to RI (Input) the Digital's RS232C Default			
Device-Specific Settings					
Allowable No. of Devic	Allowable No. of Device/PLCs 1 Unit(s)				
No. Device Name	No. Device Name Settings				

<sup>หมายเหตุ</sup> • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

# การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

ไม่มีการตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก ความเร็วจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าจอแสดงผล

# 3.2 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Devi	ce/PLC 1						
Sum	Summary Change Device/PLC						
	Maker KEYENCE C	orporation	Series KV-700/1000 Series CPU Direct Port COM1				
	Text Data Mode	2 <u>Change</u>					
Corr	nmunication Settings						
	SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)				
	Speed	19200					
	Data Length	O 7	© 8				
	Parity	C NONE	© EVEN O ODD				
	Stop Bit	© 1	O 2				
	Flow Control	O NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF				
	Timeout	3 📑 (;	sec)				
	Retry	2 📫					
	Wait To Send	0 🔅 (	ims)				
	RI / VCC	• BI	O VCC				
	In the case of RS23 or VCC (5V Power 9 Isolation Unit, pleas	32C, you can selec Supply). If you use e select it to VCC.	st the 9th pin to RI (Input) e the Digital's RS232C Default				
Dev	Device-Specific Settings						
	Allowable No. of Device/PLCs 1 Unit(s)						
	No. Device Name Settings						

<sup>หมายเหตุ</sup> • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

# การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

- (1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ซอฟต์แวร์ "KV STUDIO"
- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20 จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

รายการตั้งค่า		คำอธิบายการตั้งค่า
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER
	Interface	RS-232C
	Baud rate	Auto
	Data Bit Length	8 bits
พอร์ต 1	Start Bit	1 bit
	Stop Bit	1 bit
	Parity	Even
	Check Sum	None
	RS/CS Flow Control	Disable

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 3.3 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Devic	e/PLC1					
Sum	mary	Change Device/PLC				
	Maker KEYENCE C	Corporation	Series KV-700/1000 Series CPU Direct	Port COM1		
	Text Data Mode	2 Change				
Com	munication Settings					
	SIO Type	• R\$232C	C R\$422/485(2wire) C R\$422/485(4wire)			
	Speed	19200	<b>•</b>			
	Data Length	0.7	© 8			
	Parity	O NONE	© EVEN O ODD			
	Stop Bit	© 1	O 2			
	Flow Control	O NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF			
	Timeout	3 📫 (	(sec)			
	Retry	2 🔹				
	Wait To Send	0 🕂 (	(ms)			
Γ	RI / VCC	• BI	© VCC			
	In the case of RS2 or VCC (5V Power Isolation Unit, pleas	32C, you can selec Supply), If you use select it to VCC,	ct the 9th pin to RI (Input) e the Digital's RS232C Default			
Dev	Device-Specific Settings					
	Allowable No. of Device/PLCs 1 Unit(s)					
	No. Device Name Settings					
			PULL I			

<sup>หมายเหตุ</sup> • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

# การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

- (1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ซอฟต์แวร์ "KV STUDIO"
- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20R" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20R ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20R จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

31	ยการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER / KV-STUDIO
	Interface	RS-232C
	Baud Rate	Auto
	Data Bit Length	8 bits
พอร์ต 1	Start Bit	1 bit
	Stop Bit	1 bit
	Parity	Even
	Check Sum	None
	RS/CS Flow Control	Disable
หมายเลขสถานี	Station No.	0
การตั้งค่า รายละเอียด	Transfer Timeout	3

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 3.4 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Devi	ce/PLC 1					
Sum	nmary			Change Device/PLC		
	Maker KEYENCE C	Corporation	Series KV-700/1000 Series CF	PU Direct Port COM1		
	Text Data Mode	2 Change				
Com	munication Settings					
	SIO Type	RS232C	C R\$422/485(2wire) C R\$422	'485(4wire)		
	Speed	19200	•			
	Data Length	0.7	© 8			
	Parity	O NONE	C ODD			
	Stop Bit	© 1	O 2			
	Flow Control	O NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF			
	Timeout	3 🕂	(sec)			
	Retry	2 +				
	Wait To Send		ims)			
Γ	RI / VCC	© BI	O VCC			
	In the case of RS2 or VCC (5V Power Isolation Unit, pleas	32C, you can selec Supply). If you uso se select it to VCC.	st the 9th pin to RI (Input) e the Digital's RS232C	Default		
Dev	Device-Specific Settings					
	Allowable No. of Device/PLCs 1 Unit(s)					
	No. Device Name Settings					
	. p. co.		<u>euc</u> )			

 คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

### การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

หมายเหตุ

(1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ชอฟต์แวร์ "KV STUDIO"

- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20 จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

รายการตั้งค่า		คำอธิบายการตั้งค่า
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER
	Interface	RS-232C
	Station No.	0
	Baud Rate	Auto
พอร์ต 1	Data Bit Length	8 bits
	Start Bit	1 bit
	Stop Bit	1 bit
	Parity	Even
	Check Sum	None

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 3.5 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 5

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Summary Change Device/PL	<u>c</u>				
Maker KEYENCE Corporation Series KV-700/1000 Series CPU Direct Port COM1	_				
Text Data Mode 2 Change					
Communication Settings					
SID Type © RS232C © RS422/485(2wire) © RS422/485(4wire)					
Speed 19200					
Data Length C 7 C 8					
Parity C NONE O EVEN O ODD					
Stop Bit 💿 1 🔿 2					
Flow Control © NONE O EF(DTR/CTS) O XON/XOFF					
Timeout 3 🚔 (sec)					
Retry 2					
Wait To Send 🛛 📑 (ms)					
RI / VCC					
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default					
Device-Specific Settings					
Allowable No. of Device/PLCs 1 Unit(s)					
No. Device Name Settings					

 คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

# การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

หมายเหตุ

(1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ซอฟต์แวร์ "KV STUDIO"

- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20R" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20R ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20R จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

รายการตั้งค่า		คำอธิบายการตั้งค่า	
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER / KV-STUDIO	
	Interface	RS-232C	
	Baud Rate	Auto	
wo 5 1	Data Bit Length	8 bits	
พอรต 1	Start Bit	1 bit	
	Stop Bit	1 bit	
	Parity	Even	
	Check Sum	None	
หมายเลขสถานี	Station No.	0	
การตั้งค่ารายละเอียด	Transfer Timeout	3	

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 3.6 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 6

# การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC1	
Summary	Change Device/PLC
Maker KEYENCE Corporation	Series KV-700/1000 Series CPU Direct Port COM1
Text Data Mode 2 Ch	ange
Communication Settings	
SIO Type O RS2:	32C C R\$422/485(2wire) C R\$422/485(4wire)
Speed 19200	×
Data Length O 7	<b>6</b> 8
Parity O NON	E 💿 EVEN 🔿 DDD
Stop Bit 💿 1	O 2
Flow Control 💿 NON	E O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
Timeout 3	(sec)
Retry 2	
Wait To Send	* (ms)
RI/VCC © RI	O VCC
In the case of RS232C, you c or VCC (5V Power Supply). If Isolation Unit, please select it	an select the 9th pin to RI (Input) you use the Digital's RS232C to VCC, Default
Device-Specific Settings	
Allowable No. of Device/PLCs	1 Unit(s)
No. Device Name	Settings

<sup>หมายเหตุ</sup> • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

### การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

(1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ซอฟต์แวร์ "KV STUDIO"

- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20 จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

รายการการตั้งค่า		คำอธิบายการตั้งค่า	
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER	
พอร์ต 1	Interface	RS-422A	
	Station No.	0	
	Baud Rate	Auto	
	Data Bit Length	8 bits	
	Start Bit	1 bit	
	Stop Bit	1 bit	
	Parity	Even	
	Check Sum	None	

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 3.7 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 7

### การตั้งค่า GP-Pro EX

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1				
Summary				Change Device/PLC
Maker	KEYENCE Corp	poration	Series KV-700/1000 Series CPU Direct	Port COM1
Text Da	ta Mode 🛛 🔀	2 <u>Change</u>		
Communicati	on Settings			
SIO Typ	e (	C RS232C	C R5422/485(2wire) C R5422/485(4wire)	
Speed	[	19200	<b>T</b>	
Data Le	ngth (	07	© 8	
Parity	(	🔿 NONE	© EVEN O ODD	
Stop Bit	(	© 1	O 2	
Flow Co	ntrol (	🖲 NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF	
Timeout	-	3 🕂 (s	ec)	
Retry	ļ	2 🕂		
Wait To	Send 🛛	0 🕂 (n	ns)	
RI / VC	c (	🖲 BI	O VCC	
In the or VC( Isolatio	case of RS2320 C (5V Power Su on Unit, please s	C, you can select pply). If you use select it to VCC.	t the 9th pin to RI (Input) the Digital's RS232C Default	
Device-Spec	ific Settings			
Allowab	le No. of Device	/PLCs 1 Unit(s)		
No	PLC1			
	,		POLL 1	

<sup>หมายเหตุ</sup> • คุณสามารถตั้งค่าความเร็วเป็น 9600-57600 สำหรับ KV-700 Series หรือ 9600-115200 สำหรับ KV-1000 Series

### การตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอก

- (1) เรียกใช้ [New Project] จาก [File] บนแถบเมนูของแลดเดอร์ซอฟต์แวร์ "KV STUDIO"
- (2) ป้อนชื่อโปรเจคที่เลือกในกล่องโต้ตอบ [New Project] ตรวจสอบให้แน่ใจว่า [Support Model] แสดงอุปกรณ์ภายนอก แล้วคลิก [OK]
- (3) โปรเจคจะถูกสร้างขึ้น และระบบจะถามคุณว่าต้องการตั้งค่ายูนิตหรือไม่ คลิก [Yes]
- (4) หน้าต่าง [Unit Editor] จะแสดงขึ้น คลิกแท็บ [Unit Selection (2)] ที่ด้านขวาของหน้าต่าง เลือก "KV-L20R" จากรายชื่อยูนิตที่แสดงอยู่ จากนั้นให้ลากไปปล่อยในพื้นที่วางยูนิตที่ด้านช้ายของหน้าต่าง

(5) ดับเบิลคลิก KV-L20R ซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกในพื้นที่วางยูนิต แท็บ [Unit Settings (3)] ที่ด้านขวาของหน้าจะแสดงขึ้น รายการตั้งค่าของ KV-L20R จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าการสื่อสารดังต่อไปนี้

รายการตั้งค่า		คำอธิบายการตั้งค่า	
	Operation Mode	โหมด KV-BUILDER / KV-STUDIO	
	Interface	RS-422A/485 (4 wire)	
	Baud Rate	Auto	
wo ốm 1	Data Bit Length	8 bits	
พอรด 1	Start Bit	1 bit	
	Stop Bit	1 bit	
	Parity	Even	
	Check Sum	None	
หมายเลขสถานี	Station No.	0	
การตั้งค่ารายละเอียด	Transfer Timeout	3	

(6) จากนั้น เรียกใช้ [Relay/DM Auto Assign] จาก [Convert] บนแถบเมนู

(7) เรียกใช้ [Save and Exit] จาก [File] บนแถบเมนู

# 4 รายการตั้งค่า

ตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลด้วย GP-Pro Ex หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล ค่าของแต่ละพารามิเตอร์ต้องเหมือนกับค่าของอุปกรณ์ภายนอก 🌮 "3 ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร" (หน้า 5)

# 4.1 รายการตั้งค่าใน GP-Pro EX

# การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1			
Summary		Change Device/PLC	
Maker KEYENCE	Corporation	Series KV-700/1000 Series CPU Direct Port COM1	
Text Data Mode	2 <u>Change</u>		
Communication Settings			
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)	
Speed	19200	<b>_</b>	
Data Length	O 7	© 8	
Parity	O NONE	👁 EVEN 🔿 ODD	
Stop Bit	© 1	<b>O</b> 2	
Flow Control	O NONE	O ER(DTR/CTS) O X0N/X0FF	
Timeout	3 🔹	(sec)	
Retry	2 📫		
Wait To Send	0 🗧	(ms)	
RI / VCC	RI	© VCC	
In the case of RS or VCC (5V Powe Isolation Unit, plea	232C, you can sele r Supply), If you us ase select it to VCC	ect the 9th pin to RI (Input) se the Digital's RS232C 	
Device-Specific Settings			
Allowable No. of De	vice/PLCs 1 Unit(	s) 📑	
No. Device N	ame		_

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
SIO Type	เลือกชนิดของ SIO เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก		
Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารและจอแสดงผล		
Data Length	เลือกความยาวข้อมูล		
Parity	เลือกวิธีตรวจสอบพาริตี้		
Stop Bit	เลือกความยาวของบิตสิ้นสุดการสื่อสาร		
Flow Control	เลือกวิธีการควบคุมการสื่อสารเพื่อป้องกันโอเวอร์โฟลว์ของข้อมูลการส่งและการรับ		
Timeout	ป้อนระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 127		

ต่อ

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
Retry	ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Wait To Send	้ ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
RI/VCC	คุณสามารถสลับ RI/VCC ของขาที่ 9 ได้เมื่อคุณตั้งค่า SIO type เป็น RS232C		

# 4.2 รายการตั้งค่าในโหมดออฟไลน์

- <sup>หมายเหตุ</sup> โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่โหมดออฟไลน์หรือข้อมูลการดำเนินการได้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series
  - Cf. คู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "บทที่ 4 การตั้งค่า"

# การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] ในโหมดออฟไลน์ จากนั้นแตะอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อที่แสดงอยู่

Comm.	Option			
KV-700/1000 Se	ries CPU Direct		[COM1]	Page 1/1
	SIO Type Speed Data Length Parity Stop Bit Flow Control	RS232C 19200 8 EVEN 1 NONE	<b>*</b>	
	Timeout(s) Retry Wait to Send(ms)			
	Exit		Back	2005/09/02 13:16:12

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
SIO Type	เลือกชนิดของ SIO เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก		
Speed	เลือกความเร็วในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์การสื่อสารและจอแสดงผล		
Data Length	แสดงความยาวข้อมูล		
Parity	แสดงวิธีตรวจสอบพาริตี้		
Stop Bit	แสดงความยาวของบิตสิ้นสุดการสื่อสาร		
Flow Control	วิธีการควบคุมการสื่อสารเพื่อป้องกันโอเวอร์โฟลว์ของข้อมูลการส่งและการรับ		

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
Timeout (s)	ป้อนระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 127		
Retry	ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Wait to Send (ms)	ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		

### ∎ ตัวเลือก

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] จากนั้นแตะอุปกรณ์ ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อที่แสดงอยู่ และแตะ [Option]

Comm.	Option			
KV-700/1000 Ser	ies CPU Direct		[COM1]	Page 1/1
	RI / VCC In the case the 9th pin Power Supply RS232C Isola it to VCC.	RI of RS232C, you to RI(Input) or )). If you use th ation Unit, pleation	● VCC can select • VCC(5V le Digital's ise select	
	Exit		Back	2005/09/02 13:16:13

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
RI/VCC	คุณสามารถสลับ RI/VCC ของขาที่ 9 ได้เมื่อคุณตั้งค่า SIO type เป็น RS232C

แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิลที่แสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้อาจแตกต่างไปจากแผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิลที่ KEYENCE Corporation แนะนำให้ใช้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามแผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล ซึ่งแสดงไว้ในคู่มือนี้ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

- ขา FG ของตัวเครื่องหลักของอุปกรณ์ภายนอกจะต้องต่อลงดินแบบ D-Class โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก
- SG และ FG เชื่อมต่อกันภายในจอแสดงผล เมื่อเชื่อมต่อ SG กับอุปกรณ์ภายนอก ให้ออกแบบระบบไม่ให้เกิด การลัดวงจร

#### แผนภาพแสดงการต่อสายเคเบิล 1

จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)	สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP (COM1)	สายเคเบิลแบบโมดูลาร์ของ KEYENCE Corporation OP-26487 (2.5m)	
	+ Dsub9Pin ของ KEYENCE Corporation OP-26486	



จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)	สายเคเบิล				หม	ายเหตุ		
GP (COM1)		สายเคเบิลของคุณเอง			สายเค	แบิลต้องยาวไ	ม่เกิน 15 เมตร	
	D-sub 9 1	า (เต้ารับ)		ฉนวน	_	อุปกรณ์ D-sub 9	โภายนอก ขา (เต้ารับ)	
	ขา	ชื่อสัญญาณ		(	$\bigwedge$	ขา	ชื่อสัญญาณ	
ବିଆଶ୍ୟାର	2	RD	┥	$\vdash$		2	RD	
	3	SD				3	SD	
	4	ER	$\vdash$		_	5	SG	
	5	SG				7	RS	
	8	CS				8	CS	
	เปลือก	FG		- <b>e</b>	V			

จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)	สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP (COM1)	สายเคเบิลของคุณเอง	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 15 เมตร

<sup>หมายเหต</sup>ุ • ตั้งค่าสวิตซ์สลับสถานะ PORT2 บนอุปกรณ์ภายนอกเป็น "232C"





จอแสดงผล (พอร์ตเชื่อมต่อ)	สายเคเบิล	หมายเหตุ
GP <sup>*1</sup> (COM1) AGP-3302 (COM2)	ตัวแปลงพอร์ตสื่อสาร (สำหรับ COM1) ของ Pro-face CA3-ADPCOM-01 + ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อคของคอนเนคเตอร์ ของ Pro-face CA3-ADPTRM-01 + สายเคเบิลของคุณเอง	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 500 เมตร
	B สายเคเบิลของคุณเอง	
GP <sup>*1</sup> (COM2)	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	สายเคเบิลต้องยาวไม่เกิน 500 เมตร

- \*1 GP ทุกรุ่นยกเว้น AGP-3302
  - <sup>หมายเหตุ</sup> ตั้งค่าสวิตซ์สลับสถานะ PORT2 บนอุปกรณ์ภายนอกเป็น "422A 485(4)" และเปิดสวิตซ์ของ เทอร์มิเนเตอร์ด้วย
    - โปรดทราบว่าขั้ว A และขั้ว B ของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกจะมีชื่อสลับกัน
  - A) เมื่อใช้ตัวแปลงพอร์ตสื่อสาร (CA3-ADPCOM-01), ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อคของคอนเนคเตอร์ (CA3-ADPTRM-01) ของ Pro-face และสายเคเบิลของคุณเอง



### B) เมื่อใช้สายเคเบิลของคุณเอง



C) เมื่อใช้อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อออนไลน์ (CA4-ADPONL-01), ตัวแปลงสำหรับต่อกับเทอร์มินัลบล็อค ของคอนเนคเตอร์ (CA3-ADPTRM-01) ของ Pro-face และสายเคเบิลของคุณเอง







# 6 อุปกรณ์ที่รองรับ

ตารางด้านล่างนี้แสดงช่วงตำแหน่งอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดทราบว่าช่วงของอุปกรณ์ที่รองรับจริงจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้ โปรดตรวจสอบช่วงจริงในคู่มือของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

Γ

#### 6.1 KV-700 Series

ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
อินพุตรีเลย์				
เอาต์พุตรีเลย์	00000 - 59915	000 - 599		
รีเลย์ช่วยภายใน				
รีเลย์ควบคุม	CR0000 - CR3915	CR00 - CR39		
ตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส)	T000 - T511			
ตัวนับ (หน้าสัมผัส)	C000 - C511			
ตัวเปรียบเทียบตัวนับ ความเร็วสูง (หน้าสัมผัส)	CTC0 - CTC3			*1
ตัวตั้งเวลา (ค่าที่ตั้งไว้)		TS000 - TS511		
ตัวนับ (ค่าที่ตั้งไว้)		CS000 - CS511	[L/H]	*2
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)		TC000 - TC511		
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)		CC000 - CC511		
หน่วยความจำข้อมูล		DM00000 - DM39999		
หน่วยความจำชั่วคราว		TM000 - TM511	ſ	ві 15
หน่วยความจำควบคุม		CM0000 - CM3999		
เครื่องมือตัดแต่งแบบดิจิตอล		TRM0 – TRM7		
ตัวนับความเร็วสูง (ค่าปัจจุบัน)		CTH0 - CTH1		*9
ตัวเปรียบเทียบตัวนับ ความเร็วสูง (ค่าที่ตั้งไว้)		CTC0 - CTC3		2

### \*1 เขียนข้อมูลไม่ได้

\*2 อุปกรณ์ชนิด 32 บิต

ข้อสำคัญ

 เมื่อเชื่อมต่อ KV-700 Series ให้ใช้ภายในช่วงตำแหน่งอุปกรณ์ตามที่แสดงทางด้านบน
 เมื่อคุณพยายามเข้าใช้ตำแหน่งอุปกรณ์ที่รองรับโดย KV-1000 Series เท่านั้น ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด "Error has been responded for device read command (Error Code: (02)[(0x02)]" หรือ "Error has been responded for device write command (Error Code: (02)[(0x02)]" จะแสดงขึ้น

#### 6.2 KV-1000 Series

		 _

\_\_\_\_\_ ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
อินพุตรีเลย์				*1
เอาต์พุตรีเลย์	00000 - 59915	000 - 599		
รีเลย์ช่วยภายใน	MR00000 - MR99915	MR000 - MR999		
แลทช์รีเลย์	LR00000 - LR99915	LR000 – LR999		
รีเลย์ควบคุม	CR0000 - CR3915	CR00 - CR39		
ตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส)	T0000 - T3999			
ตัวนับ (หน้าสัมผัส)	C0000 - C3999			
ตัวเปรียบเทียบตัวนับ ความเร็วสูง (หน้าสัมผัส)	CTC0 - CTC3			*2
ตัวตั้งเวลา (ค่าที่ตั้งไว้)		TS0000 - TS3999		
ตัวนับ (ค่าที่ตั้งไว้)		CS0000 - CS3999		*3
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)		TC0000 - TC3999	<u>[L/H</u> ]	
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)		CC0000 - CC3999		
หน่วยความจำข้อมูล		DM00000 - DM65534		
หน่วยความจำข้อมูลเสริม EM		EM00000 - EM65534	ſ	
หน่วยความจำข้อมูลเสริม FM		FM00000 - FM32766		<u>ві t<b>15</b></u> ]
หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว		TM000 - TM511		
หน่วยความจำควบคุม		CM00000 - CM11998		
อินเด็กซ์รี่จิสเตอร์		Z01 - Z12		<u>ві т</u> 151 <sup>*4</sup>
เครื่องมือตัดแต่งแบบดิจิตอล		TRM0 – TRM7		
ตัวนับความเร็วสูง (ค่าปัจจุบัน)		CTH0 - CTH1		*3
ตัวเปรียบเทียบตัวนับ ความเร็วสูง (ค่าที่ตั้งไว้)		CTC0 - CTC3		

\*1 ใน KV-1000 จะแสดง R000 ถึง R599 (R00000 ถึง R59915), แต่ใน GP-Pro EX จะแสดง 000 ถึง 599 (00000 ถึง 59915)

\*2 เขียนข้อมูลไม่ได้

\*3 อุปกรณ์ชนิด 32 บิต

\*4 ห้ามเขียนใน Z11 และ Z12 เพราะตำแหน่งทั้งคู่ใช้ในระบบของอุปกรณ์ภายนอก

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจากคู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX
 Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)"
 โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนในตารางจากข้อควรระวังในคู่มือ

🐨 "สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ"

# 7 รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง

ใช้รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งเมื่อคุณเลือกชนิดตำแหน่งของการแสดงข้อมูลเป็น "Device Type & Address"

### 7.1 KV-700 Series

อุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์ (HEX)	รหัสตำแหน่ง
อินพุตรีเลย์			
เอาต์พุตวีเลย์		0080	ตำแหน่งเวิร์ด
รีเลย์ช่วยภายใน			
รีเลย์ควบคุม	CR	008A	ตำแหน่งเวิร์ด
ตัวตั้งเวลา (ค่าที่ตั้งไว้)	TS	0062	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับ (ค่าที่ตั้งไว้)	CS	0063	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)	TC	0060	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)	CC	0061	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูล	DM	0000	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว	TM	0001	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำควบคุม	СМ	0002	ตำแหน่งเวิร์ด
เครื่องมือปรับแต่งแบบดิจิตอล	TRM	0064	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับความเร็วสูง (ค่าปัจจุบัน)	СТН	0065	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวเปรียบเทียบตัวนับความเร็วสูง (ค่าที่ตั้งไว้)	CTC	0066	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด

### 7.2 KV-1000 Series

อุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์ (HEX)	รหัสดำแหน่ง
อินพุตรีเลย์			·····
เอาต์พุตรีเลย์		0080	ตาแหน่งเวรด
รีเลย์ช่วยภายใน	MR	0082	ตำแหน่งเวิร์ด
แลทช์รีเลย์	LR	0084	ตำแหน่งเวิร์ด
รีเลย์ควบคุม	CR	008A	ตำแหน่งเวิร์ด
ตัวตั้งเวลา (ค่าที่ตั้งไว้)	TS	0062	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับ (ค่าที่ตั้งไว้)	CS	0063	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)	TC	0060	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)	CC	0061	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูล	DM	0000	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลเสริม EM	EM	0010	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลเสริม FM	FM	0011	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว	TM	0001	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำควบคุม	СМ	0002	ตำแหน่งเวิร์ด
อินเด็กซ์วีจิสเตอร์	Z	0003	ตำแหน่งเวิร์ด
เครื่องมือปรับแต่งแบบดิจิตอล	TRM	0064	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวนับความเร็วสูง (ค่าปัจจุบัน)	СТН	0065	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด
ตัวเปรียบเทียบตัวนับความเร็วสูง (ค่าที่ตั้งไว้)	CTC	0066	ตำแหน่งดับเบิลเวิร์ด

# 8 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบต่อไปนี้ "หมายเลข: ชื่ออุปกรณ์: ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด (พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด)" คุณสามารถดูกำอธิบายของแต่ละรายการได้ที่ด้านล่าง

รายการ	คำอธิบาย
หมายเลข	หมายเลขข้อผิดพลาด
ชื่ออุปกรณ์	ชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด ชื่อโหนดคือชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่ตั้งค่าด้วย GP-Pro EX (ค่าเริ่มต้น [PLC1])
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	แสดงข้อความที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
	แสดงตำแหน่ง IP หรือตำแหน่งอุปกรณ์ของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด หรือรหัสข้อผิดพลาด ที่ได้รับจากอุปกรณ์ภายนอก
พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด	หมายเหตุ • รหัสข้อผิดพลาดที่ได้รับจะแสดงเป็น "เลขฐานสิบ [เลขฐานสิบหก]" • ตำแหน่ง IP จะแสดงเป็น "ตำแหน่ง IP (เลขฐานสิบ): ตำแหน่ง MAC (เลขฐานสิบหก)"

#### ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2[02])"

### 🔶 รายการแสดงรหัสข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ภายนอก

รหัสข้อผิดพลาด (HEX)	คำอธิบายข้อผิดพลาด
02	เข้าใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง • เขียนข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เขียนข้อมูลไม่ได้ • เข้าใช้อุปกรณ์หรือตำแหน่งที่ไม่มีอยู่จริง
04	พยายามสื่อสารด้วยอัตราการส่งข้อมูลที่อุปกรณ์ภายนอกไม่รองรับ
31	เข้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดเป็นอุปกรณ์ในอุปกรณ์ภายนอก <sup>*1</sup>
OB	อ่านข้อมูลมอนิเตอร์ด้วยมอนิเตอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

\*1 เมื่อคุณเขียนข้อมูลลงในตัวตั้งเวลา (หน้าสัมผัส/ค่าปัจจุบัน/ค่าที่ตั้งไว้), ตัวนับ (หน้าสัมผัส/ค่าปัจจุบัน/ ค่าที่ตั้งไว้), ตัวนับความเร็วสูงและตัวเปรียบเทียบตัวนับความเร็วสูง (ค่าที่ตั้งไว้) จะต้องตั้งค่าแลดเดอร์ โปรแกรมไว้ล่วงหน้า