Anhang

In diesem Anhang

"A.1 Kommunikation" wird der SIO-Typ zum Verbinden des GP und dem Teilnehmer/SPS und die Struktur der internen Adresse vorgestellt und

"A.2 Überwachen des Wertes der Teilnehmeradressen (Adressmonitor)" die Funktion zum Überwachen des Kommunikationsteilnehmers auf dem GP erklärt.

"A.3 Ausführen mehrerer Aktionen (Programme) mit einer Schalteroperation" erklärt die Triggeraktions-Elemente.

"A.4 Beschriften in anderen Sprachen"erklärt das Verfahren vom Vorbereiten der Eingabe einer Fremdsprache bis hin zur Eingabe von Schalterbeschriftungen, wobei (Vereinfachtes) Chinesisch als Beispiel dient.

"A.5 Übertragen von Daten zwischen einer CF-Karte und einem USB-Speicher"erklärt, wie Daten zwischen einer CF-Karte und einem USB-Speichergerät mit Hilfe des Datei-Manager übertragen werden.

"A.6 Systemvariablen" stellt eine detaillierte Erklärung der in GP-Pro EX verfügbaren Variablen zur Verfügung.

A.1	Kommunikation	-2
A.2	Überwachen des Wertes der Teilnehmeradressen (Adressmonitor) A-4	8
A.3	Ausführen mehrerer Aktionen (Programme) mit einer Schalteroperation A-6	51
A.4	Beschriften in anderen Sprachen A-7	'6
A.5	Übertragen von Daten zwischen einer CF-Karte und einem USB-Speicher A-8	35
A.6	Systemvariablen)1

Kommunikation **A.1**

ANMERKUNG

• Einzelheiten zu den Verbindungsmethoden für die GP-Einheit und dem Teilnehmer/der SPS finden Sie in Ihrem "GP-Pro EX Teilnehmerverbindungshandbuch".

Einstellungsmenü A.1.1



Verwenden der Speicherverknüpfungsmethode mit Teilnehmern/SPS	nicht unterstützten
Alle Programme, die zum Kommunizieren auf dem Teilnehmer/der SPS (Computer, Mikroprozessor) benötigt werden, können mit der Speicherverknüpfungsmethode erstellt und ausgeführt werden.	Einrichtungsverfahren (seite A-6) Einleitung (seite A-6)
GP Mikrocomputer-Karte Speicherverknüp fungsmethode	

A.1.2 Kommunizieren mit einem Teilnehmer/einer SPS mittels der direkten Zugriffsmethode

A.1.2.1 Einleitung



Verwenden Sie zum Kommunizieren mit einem Teilnehmer/einer SPS die direkte Zugriffskommunikationsmethode, die eine geringere Belastung für den Teilnehmer/die SPS darstellt.

Direkte Zugriffsmethode

In der direkten Zugriffsmethode richtet das GP eine Anfrage an den Teilnehmer/die SPS. Der Teilnehmer/die SPS antwortet daraufhin auf die Anfrage des GP.



Verwendbare Adressen

Damit das GP die notwendigen Anzeigedaten vom Teilnehmer/der SPS erhält, müssen Sie eine Adresse bestimmen, die die Daten für die Elemente und Skriptfunktionen referenzieren kann. Es gibt zwei Adresstypen, die als Referenz-Speichermedien festgelegt werden können.

Teilnehmer/SPS-Adressen

Referenziert die Daten des Teilnehmers/der SPS. Wählen Sie den Teilnehmer/SPS-Namen (z.B.: "SPS1") aus, der mit dem GP kommunizieren soll und geben dessen Adresse ein (z.B.: "D00000"). Zum Beispiel: Ein Eingabeadressen-Bildschirm auf einem Wortschalter.



Interne Teilnehmeradressedes GP

Kann für die Datenspeicherung verwendet werden. Diese kann beispielsweise verwendet werden, wenn berechnete Werte temporär in dem GP gespeichert oder wenn Daten in dem GP temporär gesteuert werden. Wenn diese Daten referenziert werden, wählen Sie [#INTERNAL] als [Teilnehmer/SPS] aus und geben diese Adresse ein. [#INTERNAL] bezieht sich auf die interne Adresse des GP.

Zum Beispiel: Ein Eingabeadressen-Bildschirm auf einem Wortschalter.



Die interne Adresse des GP [#INTERNAL] hat zwei strukturierte Bereiche: Der [LS]- und [USR]-Bereich sind nachstehend aufgeführt.



[LS]-Bereich

Dieser setzt sich aus freien Benutzerbereichen und einem Bereich zum Ausführen des GP zusammen.

^(C) "A.1.4 LS-Bereich (Direkte Zugriffsmethode)" (seite A-8)

Die Datenspeicherreihenfolge kann auf der Seite [Teilnehmer/SPS] im

Systemeinstellungsfenster mit der Eigenschaft [Textdatenmodus] geändert werden.

^{(@~}" ■ [Teilnehmer/SPS] - Einstellungsanleitung" (seite 5-198)

Die Datenspeicherreihenfolge kann außerdem durch Festlegen des Textdatenmodus mittels der Adresse LS9310 geändert werden.

Image: Image: Section Section 21-124
Image: Ima

[USR]-Bereich

Sie können alle diese Bereiche nach Belieben anwenden und bis zu 30.000 Wörter eingeben.

Die Datenspeicherreihenfolge ist auf L/H festgesetzt, unabhängig davon, wie die Eigenschaft [Textdatenmodus] auf der Seite [Teilnehmer/SPS] des

Systemeinstellungsfensters eingerichtet wurde.

"A.1.6.4 Einschränkungen beim Verwenden des USR-Bereichs" (seite A-47)

Teilnehmercodes der internen Adresse des GP (LS/USR)

Teilnehmer	Teilnehmercode	Adressbereich
LS	0x0000	0 - 9999
USR	0x0001	0 - 29999

A.1.3 Verwenden der Speicherverknüpfungsmethode mit nicht unterstützten Teilnehmern/SPS

A.1.3.1 Einleitung



Die Speicherverknüpfungsmethode wird zum Verbinden mit Teilnehmern oder Hosts verwendet, die kein Kommunikationprotokoll, wie beispielsweise ein Computer oder ein Mikroprozessor, enthalten.

Speicherverknüpfungsmethode

Bei der Speicherverknüpfungsmethode wird eine Anfrage zum Lesen/Schreiben von Daten des Host an das GP gestellt, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Das GP zeigt Daten an, die auf die Schreiben-Anfrage des Host gesendet wurden. Das GP sendet auf eine Lesen-Anfrage gespeicherte Daten an den Host.



Verwendbare Adressen

Damit das GP die notwendigen Anzeigedaten vom Host erhält, müssen Sie eine Adresse bestimmen, die die Daten für die Elemente und Skriptfunktionen referenzieren kann. In dem GP stehen zwei Adresstypen zur Verfügung, die als Referenz-Speichermedien bestimmt werden können.



Systembereichsadressen der Speicherverknüpfung
 Der Systembereich wird zur Anfrage zum Lesen/Schreiben des Host verwendet. Hierbei handelt es sich um den Kommunikationsbereich der Speicherverknüpfungsmethode.
 Einzelheiten zum Systembereich finden Sie unter "A.1.5 Systembereich (Speicherverknüpfungsmethode)" (seite A-31).

Zum Beispiel: Wählen Sie zum Einrichten von Wortschalter-Adresseinstellungen [#MEMLINK] von [Teilnehmer/SPS] aus und geben die Adresse (z.B.: "0100") ein.

Zum Beispiel: Ein Eingabeadressen-Bildschirm auf einem Wortschalter.



Interne Teilnehmeradresse des GP

Sie können beispielsweise die interne Adresse als vorübergehenden Speicherbereich verwenden, wenn Sie sich auf berechnete Werte beziehen müssen. Die interne Adresse kann nicht mit der Memory-Link-Kommunikation verwendet werden.

Wählen Sie für [Teilnehmer/SPS] [#INTERN] aus, was sich auf die interne Adresse des GP bezieht, und geben Sie dann die Adresse ein (z.B.: "USR00100").

Zum Beispiel: Ein Eingabeadressen-Bildschirm auf einem Wortschalter.



• Wenn die Memory-Link-Kommunikation mit der internen Adresse [#INTERN] des GP verwendet wird, kann nur der USR-Bereich verwendet werden. Mit der direkten Zugriffsmethode und beim Kommunizieren mit anderen verbundenen SPS-/Gerätetreibern, kann der Bereich [#INTERN] [LS] ebenfalls verwendet werden.

A.1.4 LS-Bereich (Direkte Zugriffsmethode)

Wenn in dem GP mit der direkten Zugriffsmethode kommuniziert wird, ist der LS-Bereich gesichert.

Dieser Bereich ist nützlich, um vorübergehend die Steuerelementhandhabung in dem GP zu speichern, die über keine Teilnehmer/SPS-Adresse verfügt (z.B.: die

Verriegelungseinstellungen eines Schalters) oder um vorübergehend Werte zu speichern, die in dem GP berechnet wurden.

A.1.4.1 LS-Bereichsliste



Direkte Zugriffsmethode des LS-Bereichs

- WICHTIG
 Legen Sie keine Adressen für Elemente fest, die sich über den Systemdatenoder Lesebereich oder den Lese- und Benutzerbereich ausdehnen.
 Legen Sie beim Einstellen der Adressen für Elemente im
 - Systemdatenbereich die Datenlänge auf 16 Bit fest.
- *1 Der Systemdatenbereich kann ausschließlich max. 20 Worte verwenden. Der Lesebereich kann ausschließlich max. 256 Worte verwenden. Die oberste Adresse des Benutzerbereichs ist die oberste Adresse des Lesebereichs (20) + die Größe des Lesebereichs.

Bereichsname	Beschreibung				
Systemdatenbereich	In diesem Bereich werden die für die Systemoperationen notwendigen				
	Daten gespeichert, wie beispielsweise die Bildschirm-Steuerdaten des GP und die Fehlerinformationen.				
	"A.1.4.2 Systemdatenbereich" (seite A-10)				
	Wenn auf eine auf dem GP von einem Teilnehmer/einer SPS oder				
	erstellt man im Teilnehmer/in der SPS einem mit diesem Bereich verbunden				
	Bereich, um die Daten des GP zu referenzieren bzw. sie zu steuern.				
	"A.1.4.4 Zuteilungsverfahren des Systemdatenbereichs des Teilnehmers/der SPS" (seite A-28)				

Bereichsname	Beschreibung
Lesebereich	In diesem Bereich werden die Daten gespeichert, die von allen
	Bildschirmen gemeinsam verwendet werden.
	Die Bereichsgröße variiert und kann bis zu 256 Worte betragen.
	Wenn auf eine auf dem GP von einem Teilnehmer/einer SPS oder
	wechselnden Bildschirmen angezeigte Bildschirm-Nr. verwiesen wird,
	erstellt man im Teilnehmer/in der SPS einem mit diesem Bereich verbunden
	Bereich, um die Daten des GP zu referenzieren bzw. sie zu steuern.
	"A.1.4.4 Zuteilungsverfahren des Systemdatenbereichs des Teilnehmers/der SPS" (seite A-28)
Benutzerbereiche	Dieser Teilnehmer kann nur in dem GP und nicht dem Teilnehmer/der
	SPS zugeteilt werden. Verwenden Sie diesen Teilnehmer für Adressen,
	die nur mit dem GP verarbeitet werden können. Dieser Teilnehmer kann
	nicht vom Teilnehmer/von der SPS gesteuert werden.
Spezial-Relaisbereich	In diesem Bereich werden alle Statusinformationen gespeichert, die
	auftreten, wenn das GP kommuniziert.
	"A.1.4.3 Spezial-Relais" (seite A-25)
Reserviert	Wird innerhalb des GP verwendet. Diesen Bereich nicht verwenden. Wird
	nicht normal funktionieren.
LS-Bereich 9000	Speichert die internen Verfahrensinformationen des GP, wie
	beispielsweise die historischen Daten eines Trendgraphen und die
	Kommunikations-Abtastzeit. Es gibt auch einen einstellbaren Anteil.
	^I "7.3.2 Einrichtungsverfahren ■ Unterbrechen der Kommunikation" (seite 7-
	14)

• Nachstehend wird beschrieben, wie der LS-Bereich bestimmt wird.	
Bestimmen der Wortadressen Zum Beispiel: "LS0000" Von 0000 bis 9999	
Bestimmen der Bitadressen	
Zum Beispiel: "LS0000 00" Von 00 bis 15 (Bit-Nr.) Von 0000 bis 9999	

A.1.4.2 Systemdatenbereich

Zeigt den Inhalt des Schreibbereichs in jeder Adresse des Systemdatenbereichs an.

Eine Adresse, die mit einem 16-Bit-Teilnehmer/einer 16-Bit-SPS kommuniziert

- Die Spalte der "Wortadressen" in der nachstehenden Tabelle zeigt die Wortadressen an, die von der obersten Adresse im Teilnehmer/in der SPS des Systemdatenbereichs hinzugefügt wurden. (Wenn alle Elemente aus LS0000 bis LS0019 des GP ausgewählt sind)
 - LS0000 bis 0007 ist der schreibgeschützte Bereich der SPS und LS0008 bis 0019 ist der lesegeschützte Bereich.

Interne Adresse des GP	Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details	H-Systemvariable
LS0000	+0	Aktuelle Bildschirm- nummer	-	1 bis 9999 (BIN) 1 bis 7999 (BCD)	#H_Aktuelle Bildschirmnummer
			0 bis 2	Unbenutzt	
			3	Bildschirm- Arbeitsspeicher- Prüfsumme	
			4	SIO-Rahmen	
			5	SIO-Parität	
LS0001	+1	Fehlerstatus	6	SIO-Überlauf	-
			7 bis 9	Unbenutzt	
			10	Niedrige Spannung der Sicherungsbatterie	
			11	SPS- Kommunikationsfehler	
			12 bis 15	Unbenutzt	
LS0002	+2	Der aktuelle "Jahres"-Wert der Uhr	-	Die letzten beiden Ziffern des Jahres (2 BCD- Ziffern)	#H_Aktuelles Jahr
LS0003	+3	Der aktuelle "Monats"-Wert der Uhr	-	01 bis 12 (2 BCD- Ziffern)	#H_AktuellerMonat

Interne Adresse des GP	Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details	H-Systemvariable
LS0004	+4	Der aktuelle "Tages"-Wert der Uhr	-	01 bis 31 (2 BCD- Ziffern)	#H_AktuellerTag
LS0005	+5	Der aktuelle "Zeit"-Wert der Uhr	-	Stunde: 00 bis 23, Minuten: 00 bis 59 (4 BCD-Ziffern)	Stunde: #H_CurrentHour Minuten: #H_CurrentMinute
			0 bis 1	Reserviert	-
			2	Es wird gedruckt	#H_Status_Print
			3	Datenanzeigeelement Einstellungswert schreiben	-
LS0006	+6	Status	4 bis 7	Reserviert	-
			8	Datenanzeigeelement Eingabefehler	-
			9	Anzeige EIN/AUS EIN; 1: AUS	#H_Status_DispOnOf f
			10	Ausbrennen der Hintergrundbeleuchtung feststellen	-
			11 bis 15	Reserviert	-
LS0007	+7	Reserviert	-	Reserviert	-
LS0008	+8	Wechseln zu Bildschirm-Nr.	-	1 bis 9999 (BIN) 1 bis 7999 (BCD) ^{*1}	#H_ChangeScreenNo
LS0009	+9	Bildschirmanzeige EIN/AUS	-	Bildschirmanzeige mit FFFFh ausschalten Bildschirm anzeigen mit 0h	-
LS0010	+10	Der "Jahres"- Einstellungswert der Uhr	-	Die letzten beiden Ziffern des Jahres (2 BCD- Ziffern) (Bit 15 ist die Rückschreibmarkierung der Daten der Uhr)	#H_SetYear
LS0011	+11	Der "Monats"- Einstellungswert der Uhr	-	01 bis 12 (2 BCD- Ziffern)	#H_SetMonth

Interne Adresse des GP	Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details	H-Systemvariable
LS0012	+12	Die "Tages"- Einstellung der Uhr	-	01 bis 31 (2 BCD- Ziffern)	#H_SetDay
LS0013	+13	Die "Zeit"- Einstellung der Uhr	-	Stunde: 00 bis 23, Minuten: 00 bis 59 (4 BCD-Ziffern)	#H_SetHour #H_SetMinute
			0	Hintergrundbeleuchtung AUS	-
			1	Summer EIN	#H_Control_Buzzer
			2	Druckvorgang gestartet	#H_Control_ HardcopyPrint
LS0014	+14	Kontrolle	3	Reserviert	-
			4	Summer	#H_Control_ BuzzerEnable
			5	AUX-Ausgang	-
			6 bis 10	Reserviert	-
			11	Druckvorgang abgebrochen	#H_Control_ PrintCancel
			12 bis 15	Reserviert	-
LS0015	+15	Reserviert	-	Reserviert	-
			0	Fensteranzeige 0: AUS, 1: EIN	
LS0016	+16	Fenster- Bildschirmsteueru ng	1	Reihenfolge der Fensterüberlappung Ändern Gestattet, 1: Nicht gestattet	#H_ GlobalWindowControl
			2 bis 15	Reserviert	
LS0017	+17	Fenster-Nummer	-	Die Registrierungsnummer des globalen Fenster wird durch indirekte Bestimmung ausgewählt. 1 bis 2000 (BIN/BCD)	#H_GlobalWindowNo
LS0018	+18	Position der Fensteranzeige (X-Koordinate)	-	Indirekt bestimmte, obere linke Anzeigeposition des globalen Fensters	#H_ GlobalWindowPosX
LS0019	+19	Position der Fensteranzeige (Y-Koordinate)	-	(Bin/BCD)	#H_ GlobalWindowPosY

*1 Wenn [Im Teilnehmer/SPS wiedergeben] der Registerkarte [Anzeige] in den [Systemeinstellungen] [Gerätetyp] nicht bestimmt ist, können Sie nicht zur Bildschirm-Nr. zurückkehren, von der Sie durch Touch vom Teilnehmer/von der SPS aus umgeschaltet haben. Schalten Sie Bit 15 der Adresse ein und bestimmen die Bildschirm-Nr., zu der Sie umschalten möchten (von Bits 0 - 14), um den Bildschirm zum Umschalten zu forcieren. (Geben Sie 8000h + den Wert der Bildschirm-Nr., auf die Sie in der Adresse umschalten möchten.)

Zum Beispiel: Schreiben Sie zum Aktivieren der forcierten Bildschirmumschaltung "9999" in die Adresse:

8000(h)+1999(h)=9999(h).

Achtung)

Während die forcierte Bildschirmumschaltung aktiviert ist (Bit 15 ist EIN), ist die Bildschirmumschaltung durch Touch nicht aktiviert.

Wenn das Datenformat "BCD" ist, kann nicht auf Bildschirme mit der Nummerierung 2.000 oder höher umgeschaltet werden.

• Wenn Sie die Bildschirmanzeige ausschalten, verwenden Sie bitte nicht das Bit +14 des (Steuerelements) "Hintergrundbeleuchtung AUS". Verwenden Sie stattdessen +9 [Bildschirmanzeige EIN/AUS].

■ Eine Adresse, die mit einem 8-Bit-Teilnehmer/SPS kommuniziert

• Die Spalte der "Wortadressen" in der nachstehenden Tabelle zeigt die Wortadressen an, die von der obersten Adresse im Teilnehmer/in der SPS des Systemdatenbereichs hinzugefügt wurden. (Wenn alle Elemente aus LS0000 bis LS0019 des GP ausgewählt sind)

- LS0000 bis 0007 ist der schreibgeschützte Bereich der SPS und LS0008 bis 0019 ist der lesegeschützte Bereich.
- Die SPS bestimmt die Byte-Reihenfolge (Niedrig oder Hoch) und wie die Daten angezeigt werden.

Interne	В	yte	Beschreibung	Reihenfolge	Bit	Details	H-Systemvariable
Adresse des GP	Dezimal	Oktal					
LS0000	+0	+0	Aktuelle		-	1 bis 9.999 (BIN)	#H_Aktuelle
	+1	+1	er			1 bis 7.999 (BCD)	Bildschirmnummer
LS0001	+2	+2	Fehlerstatus	Langsam	0 bis 2	Unbenutzt	-
					3	Bildschirm- Arbeitsspeicher- Prüfsumme	
					4	SIO-Rahmen	
					5	SIO-Parität	
					6	SIO-Überlauf	
					7	Unbenutzt	
	+3	+3 +3	+3	1	Hoch	0 bis 1	Unbenutzt
					2	Niedrige Spannung der Sicherungsbatterie	
					3	SPS- Kommunikationsfeh ler	
					4 bis 7	Unbenutzt	
LS0002	+4	+4	Der aktuelle		-	2-stellige Jahreszahl	#H_Aktuelles Jahr
	+5	+5	Uhr			(BCD 2 Zillelli)	
LS0003	+6	+6	Der aktuelle		-	01 bis 12 (2 BCD-	#H_AktuellerMonat
	+7	+7	"Monats"-Wert der Uhr			Ziffern)	
LS0004	+8	+10	Der aktuelle		-	01 bis 31 (2 BCD-	#H_AktuellerTag
	+9	+11	"Iages"-Wert der Uhr			Zittern)	

Interne	B	yte	Beschreibung	Reihenfolge	Bit	Details	H-Systemvariable
Adresse des GP	Dezimal	Oktal					
LS0005	+10 +11	+12 +13	Der aktuelle "Zeit"-Wert der Uhr		-	Stunde: 00 bis 23, Minuten: 00 bis 59 (4 BCD-Ziffern)	Stunde: #H_CurrentHour Minuten: #H_CurrentMinute
LS0006	+12	+14	Status	Langsam	0 bis 1	Reserviert	-
					2	Es wird gedruckt	#H_Status_Print
					3	Datenanzeige- element Wert schreiben	-
					4 bis 7	Reserviert	-
	+13	+15		Hoch	0	Datenanzeige- element Eingabefehler	-
					1	Anzeige EIN/AUS 0: EIN; 1:AUS	#H_Status_DispOnOff
					2	Ausbrennen der Hintergrundbeleucht ung feststellen	-
					3 bis 7	Reserviert	-
LS0007	+14	+16	Reserviert		-	Reserviert	-
	+15	+17					
LS0008	+16	+20	Wechseln zu Bildschirm-Nr		-	1 bis 9.999 (BIN) 1 bis 7 999 (BCD) ^{*1}	#H_ChangeScreenNo
1.00000	+17	+21				D'11 1:	
LS0009	+18	+22	EIN/AUS		-	ausschalten mit	-
	+19	+23				FFFFh Bildschirmanzeige einschalten mit 0h	
LS0010	+20	+24	Der "Jahres"-		-	2-stellige Jahreszahl	#H_SetYear
	+21	+25	Einstellungswert der Uhr			(BCD 2 Ziffern) (Bit 15 ist die umgeschriebene Markierung der Uhrzeitdaten)	
LS0011	+22	+26	Der "Monats"-		-	01 bis 12 (2 BCD-	#H_SetMonth
	+23	+27	Einstellungswert der Uhr			Ziffern)	
LS0012	+24	+30	Die "Tages"-		-	01 bis 31 (2 BCD-	#H_SetDay
	+25	+31	Uhr			Zillern)	

Interne	B	yte	Beschreibung	Reihenfolge	Bit	Details	H-Systemvariable
Adresse des GP	Dezimal	Oktal					
LS0013	+26 +27	+32 +33	Die "Zeit"- Einstellung der Uhr		-	Stunde: 00 bis 23, Minuten: 00 bis 59 (4 BCD-Ziffern)	#H_SetHour #H_SetMinute
LS0014	+28	+34	Kontrolle	Langsam	0	Hintergrund- beleuchtung AUS	-
					1	Summer EIN	#H_Control_Buzzer
					2	Druckvorgang gestartet	#H_Control_Hardcopy Drucken
					3	Reserviert	-
					4	Summer	#H_Control_Buzzer Aktivieren
					5	AUX-Ausgang	-
					6 bis 7	Reserviert	-
	+29	+35		Hoch	0 bis 2	Reserviert	-
					3	Druckvorgang abgebrochen	#H_Control_PrintCancel
					4 bis 7	Reserviert	-
LS0015	+30	+36	Reserviert		-	Reserviert	-
	+31	+37					
LS0016	+32	+40	Fenstersteuerung	Langsam	0	Fensteranzeige 0: AUS, 1: EIN	#H_GlobalWindow Steuerung
					1	Ändern Sie die Reihenfolge der Bildschirm- Überlappung 0: Aktiviert; 1: Deaktiviert	
					2 bis 7	Reserviert	
	+33	+41		Hoch	0 bis 7	Reserviert	
LS0017	+34	+42 +43	Fenster-Nummer		-	Die Registrierungs- nummer des globalen Fenster wird durch indirekte Bestimmung ausgewählt. 1 bis 2000 (BIN/BCD)	#H_GlobalWindowNo

Interne	Byte		Beschreibung	Reihenfolge	Bit	Details	H-Systemvariable
Adresse des GP	Dezimal	Oktal					
LS0018	+36	+44	Position der		-	Indirekt bestimmte,	#H_GlobalWindowPosX
	+37	+45	Fensteranzeige (X-Koordinate)			obere linke Anzeigekoordinate	
LS0019	+38 +39	+46 +47	Position der Fensteranzeige (Y-Koordinate)		-	des globalen Fensters (Bin/BCD)	#H_GlobalWindowPosY

*1 Wenn [Im Teilnehmer/SPS wiedergeben] der Registerkarte [Anzeige] in den [Systemeinstellungen] [Gerätetyp] nicht bestimmt ist, können Sie nicht zur Bildschirm-Nr. zurückkehren, von der Sie durch Touch vom Teilnehmer/von der SPS aus umgeschaltet haben. Schalten Sie Bit 15 der Adresse ein und bestimmen die Bildschirm-Nr., zu der Sie umschalten möchten (von Bits 0 - 14), um den Bildschirm zum Umschalten zu forcieren. (Geben Sie 8000h + den Wert der Bildschirm-Nr., auf die Sie in der Adresse umschalten möchten.)

Zum Beispiel: Schreiben Sie zum Aktivieren der forcierten Bildschirmumschaltung "9999" in die Adresse:

8000(h)+1999(h)=9999(h).

Achtung:

Während die forcierte Bildschirmumschaltung aktiviert ist (Bit 15 ist EIN), ist die Bildschirmumschaltung durch Touch nicht aktiviert.

Wenn das Datenformat "BCD" ist, kann nicht auf Bildschirme mit der Nummerierung 2.000 oder höher umgeschaltet werden.

 WICHTIG
 Wenn normalerweise die Bildschirmanzeige ausgeschaltet wird, sollte das Steuerbit "Hintergrundbeleuchtung AUS" (Byte-Adresse +28 im Dezimalformat oder Byte-Adresse +34 im Oktalformat) nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen die EIN/AUS-Adresse der Bildschirmadresse (Byte-Adresse +18 im Dezimalformat oder Byte-Adresse +22 im Oktalformat).

Einzelheiten zu jeder Adresse

Beschreibung	Details			
Aktuelle Bildschirmnummer	Speichert die aktuell auf dem GP angezeigte Bildschirmnummer.			
FehlerstatusWenn in dem GP ein Fehler auftritt, schaltet sich das entsprechend EIN. Nachdem sich das Bit einschaltet und die Leistung ausschalte der Status erhalten, bis das GP wieder vom Offline-Modus in den Modus wechselt.			ltet sich das entsprechende Bit d die Leistung ausschaltet, bleibt m Offline-Modus in den aktiven	
	Bit 16 Bit	Bit (8 Bit)	Beschreibung	Details
	0 bis 2	0 bis 2	Unbenutzt	
	3	3	Bildschirm- Arbeitsspeicher- Prüfsumme	Es liegt ein Fehler in der Projektdatei vor. Übertragen Sie diese erneut.
	4	4	SIO-Rahmen	
	5	5	SIO-Parität	
	6	6	SIO-Überlauf	
	7	7	Unbenutzt	
	8 bis 9	0 bis 1	Unbenutzt	
	10	2	Niedrige Spannung der Sicherungsbatterie	Schaltet sich EIN, wenn die Spannung der Sicherungs- Lithiumbatterie niedrig ist. Die Sicherungsbatterie wird von der Uhr und SRAM verwendet.
	11	3	SPS- Kommunikationsfehler	Fehler in der Kommunikation mit dem Teilnehmer/der SPS aufgrund von Bits 4 bis 6 oder aus einem anderen Grund.
	12 bis 15	4 bis 7	Unbenutzt	

Beschreibung	Details			
Zeitdaten (Lesen)	Als BCD gespeichert. [Jahr] - die letzten beiden Ziffern des Jahres; [Monat] - zwei Ziffern von 01 bis 12; [Tag] zwei Ziffern von 01 bis 31; [Uhrzeit] 2-Stundenziffern von 00 bis 23 und 2-Minutenziffern von 00 bis 59 für insgesamt 4 Ziffern.			
	 ANMERKUNG Der aktuelle Wert für den Tag wird in LS9310 gespeichert. Der Tag wird aufgrund des Jahres, Monats und Tages der integrierten IC-Uhr des GP (RTC) berechnet. Der Wert wird in LS9310 wie folgt gespeichert: 			
		Wert	Beschreibung]
		0	Sonntag	
		1	Montag	
		2	Dienstag	
		3	Mittwoch	
		4	Donnerstag	
		5	Freitag	
		6	Samstag	
		Nach 7	Unbenutzt	
	Aktualisierungen we geändert wird. Da da Elemente in diesem l wenn sich das Datun	rden durchge s Schreiben Bereich ände 1 der IC-Uhr	eführt, wenn das Datum o nicht regelmäßig erfolgt, ern, wird dieser Bereich e ändert.	der IC-Uhr wenn sich erst aktualisiert,

Beschreibung	Details			
Status	Überwach nicht EIN benötigt v	hen Sie nu I/AUS, da werden.	ır die notwendigen Bi diese manchmal für d	ts. Schalten Sie reservierte Bits die Systemwartung des GP
	Bit 16 Bit	Bit (8 Bit)	Beschreibung	Details
	0, 1	0, 1	Reserviert	-
	2	2	Es wird gedruckt	Wird während des Druckens eingeschaltet. Während dieses Bit eingeschaltet ist, erscheint in manchen Fällen der Offline- Bildschirm oder die Ausgabe ist gestört.
	3	3	Einstellungswert schreiben	Dieses Bit wird nach jedem Schreiben von einer Datenanzeige umgekehrt (Werteingabe einstellen).
	4 bis 7	4 bis 7	Reserviert	
	8	0	Datenanzeigeelement Eingabefehler	Dieses Bit schaltet sich EIN, wenn Alarme für die Datenanzeige eingestellt sind, auf der Sie derzeit Daten eingeben und wenn Sie Daten außerhalb des Alarmbereichs eingeben. Dieses Bit schaltet sich AUS, wenn ein Wert innerhalb des Alarmbereichs eingegeben oder der Bildschirm gewechselt wird.
	9	1	Anzeige EIN/AUS (0: EIN; 1: AUS	Hierdurch wird festgestellt, ob die Bildschirmanzeige des GP vom Teilnehmer/von der SPS ein- oder ausgeschaltet wird. Dieses Bit ändert sich in den folgenden Fällen: (1) Wenn FFFFh in die EIN-/AUS- Anzeige des Systemdatenbereichs geschrieben wird, schaltet sich die Anzeige AUS. (2) Wenn die Standby-Zeit abläuft, schaltet sich die Anzeige AUS. (3) Wenn der Bildschirm gewechselt oder berührt wird, nachdem sich die Anzeige ausschaltet, schaltet sich die Anzeige wieder EIN. ANMERKUNG • Dieses Bit kann das 0-Bit des "Steuerelements" LS0014 (Hintergrundbeleuchtung AUS) nicht ändern.
	10	2	Ausbrennen der Hintergrundbeleuchtu ng feststellen	Wenn eine abgelaufene Hintergrundbeleuchtung festgestellt wird, schaltet sich dieses Bit EIN.
	11 bis 15	3 bis 7	Reserviert	-

Beschreibung	Details		
Wechseln zu Bildschirm-Nr.	Die Option "Auf Bildschirm-Nr. verändern" festlegen. Der Einstellungsbereich ist unterschiedlich, abhängig davon, ob [Datentyp de Bildschirmnummer] und [Bildschirmwechsel - Im Teilnehmer/SPS wiedergeben] in den [Systemeinstellungen] - [Gerätetyp] der Registerkart [Anzeige] bestimmt wurde oder nicht.		
	Geräteeinstellungen		
	Gerätekonfiguration La	ufzeiteinstellungen Aktionseinstellu	ungen 🗍 Systembereichseinstellungen 📔
	Bildschirmeinstellunge	n	
	Bildschirmnummer E	eim Start 1	
	Datentun der Bildso	hirm-Nr 💿 Bin	O BCD
	Bildschirmwechsel		
	🔽 Im Teilnehme	er wiedergeben	
	Startverzögerung	0	E Bek.
	Standby-Modus-Eins	stellungen Keine	
	Standby-Modus-	Zeit ¹	Minute(n)
	Bildschirm-Nr. im	Standby Modus 1	
	Wenn [Datenty	o der Bildschirmnumr	ner] [Bin] ist:
	Im Teilnehmer/ SPS wiedergeben	Bildschirmwechsel vom Teilnehmer/von der SPS	Bildschirmwechsel vom Gerätetyp
	Aktiviert	1 bis 9999	1 bis 9999
	Deaktiviert	1 bis 9999	1 bis 9999
	Wenn [Datenty	o der Bildschirmnumr Bildschirmwechsel	ner] [BCD] ist: Bildschirmwechsel vom
	SPS wiedergeben	vom Teilnehmer/von der SPS	Gerätetyp
	Aktiviert	1 bis 7999	1 bis 7999
	Deaktiviert	1 bis 1999	1 bis 7999
Bildschirmanzeige EIN/AUS	Zeigt den Bilds Bildschirm, we "FFFFh" sind re schaltet die näc	chirm, wenn der Wer nn der Wert "FFFFh" eserviert. Wenn die B hste Berührung auf d	t "0h" lautet und verdeckt den lautet. Werte außer "0h" und Bildschirmanzeige verdeckt ist, em Bildschirm die Anzeige wieder

Beschreibung	Details
Zeitdaten (Aktueller Wert)	Als BCD festgelegt. [Jahr] - die letzten beiden Ziffern des Jahres; [Monat] - zwei Ziffern von 01 bis 12; [Tag] zwei Ziffern von 01 bis 31; [Uhrzeit] 2- Stundenziffern von 00 bis 23 und 2-Minutenziffern von 00 bis 59 für insgesamt 4 Ziffern.
	 Zum Beispiel:< 19. Oktober 2005, 21:57> (1) Wenn die Daten "+10" der aktuellen Wortadresse "0000" lauten: "Monat" - Schreiben Sie "0010" Wortadresse "+11" "Tag" - Schreiben Sie "0019" Wortadresse "+12" "Uhrzeit" - Schreiben Sie "2157" Wortadresse "+13" (2) Wenn Sie "8005" in die Wortadresse "+10" schreiben, schaltet sich Bit 15 von "+10" EIN und die Uhrzeitdaten werden neu geschrieben. Für "8005," wird Bit 15 durch den Teil "8000" eingeschaltet, während das "Jahr" auf "05" festgelegt ist.

Beschreibung	Details					
Kontrolle	 ANMERKUNG Bitte schreiben Sie diese Adresse in Bit-Einheiten. In einigen Fällen kann das Schreiben mit Wortdaten den Wert ändern. "Reservierte" Bits werden manchmal zur Wartung auf dem GP-System verwendet. Schaltet Sie diese AUS. 					
	Bit 16 Bit	Bit (8 Bit)	Beschreibung	Details		
	0	0	Hintergrundbeleuchtung AUS	Wenn EIN, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung AUS. Wenn AUS, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung EIN. (Die auf dem Bildschirm abgelegten Elemente funktionieren weiterhin, während die LCD beleuchtet ist). ANMERKUNG • Verwenden Sie normalerweise zum Ausschalten der Bildschirmanzeige die Wortadresse. "+9"		
				(Bildschirmanzeige EIN/AUS).		
	1	1	Summer EIN	Kein Sound, 1: Sound		
	2	2	Druckvorgang gestartet	Kein Sound, 1: Sound Wenn das Bit eingeschaltet wird, beginnt das Drucken der Bildschirmdaten. ANMERKUNG • Wenn sich das Status "Bit 2" (Es wird gedruckt) einschaltet, schalten Sie es manuell AUS.		
	3	3	Reserviert	0 Fixiert		
	4	4	Summer	Die folgende Aktion tritt nur auf, wenn das Steuerelement-"Bit 1" (Summer EIN) EIN ist. Sound, 1: Kein Sound Schalten Sie dieses Bit zum Stoppen des Summertons EIN.		
	5	5	AUX-Ausgang	Die folgende Aktion tritt nur auf, wenn das Steuerelement-"Bit 1" (Summer EIN) EIN ist. Sound, 1: Kein Sound Schalten Sie dieses Bit zum Stoppen der AUX- Ausgabe EIN.		
	6 bis 7	6 bis 7	Reserviert	0 Fixiert		
	8 bis 10	0 bis 2	Reserviert	0 Fixiert		
	11 12 bis 15	3	Druckvorgang abgebrochen	 Sound, 1: Kein Sound Wenn sich dieses Bit einschaltet, werden alle aktuellen Druckvorgänge abgebrochen. ANMERKUNG Nachdem das Drucken angehalten wurde und sich das Status-"Bit 2" (Es wird gedruckt) ausschaltet, schalten Sie es manuell AUS. Selbst wenn sich das Bit "Drucken abgebrochen" einschaltet, werden die Daten, die vorher an den Drucker gesendet wurden, gedruckt. 		
	12 bis 15	4 bis 7	Reserviert	0 Fixiert		

Beschreibung	Details
Fenster-Nummer	Die Registrierungsnummer des globalen Fenster wird durch indirekte Bestimmung gespeichert. 1 bis 2000 (BIN/BCD)
Position der Fensteranzeige	Speichert die oberste linke Anzeigeposition des globalen Fensters, die durch indirekte Bestimmung ausgewählt wurde. "+18" zeigt die X- Koordinate, "+19" die Y-Koordinate. Der Datentyp ist [Bin] oder [BCD].

A.1.4.3 Spezial-Relais



Das Spezial-Relais ist nicht schreibgeschützt. Schalten Sie es nicht mit Elementen EIN/AUS oder schreiben Worte.

Das Spezial-Relais weist folgende Struktur auf:

Direkte Zugriffsmethode

Adresse	Beschreibung	H-Systemvariable
LS2032	Allgemeine Relais- Informationen	
LS2033	Basis-Bildschirminformationen	
LS2034	Reserviert	
LS2035	1-Sekunden-Binärzähler	
LS2036	Abtastzeit anzeigen:	#H_DispScanTime
LS2037	Kommunikations-Zykluszeit	
LS2038	Abtastzähler anzeigen	#H_DispScanCounter
LS2039	Kommunikationsfehlercode	
LS2040	Reserviert	
LS2041		
LS2042		
LS2043		
LS2044		
LS2045		
LS2046		
LS2047		

Beschreibung	Details	
Allgemeine Relais-		
Informationen		
(LS2032)		
	Bit	Beschreibung
	0	Schaltet jeden Kommunikationszyklus EIN/AUS
	1	Nachdem ein Basis-Bildschirm oder Fenster-Bildschirm wechselt, schaltet sich Bit 1 ein, bis die Kommunikation mit allen in dem Bildschirm bestimmten Teilenehmeradressen, erfolgreich abgeschlossen und die Element-Operation oder der Prozess beendet ist.
	2	Schaltet sich nur EIN, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt.
	3	Schaltet sich EIN, während der Start-Bildschirm beim Einschalten angezeigt wird.
	4	Normalerweise EIN.
	5	Normalerweise AUS.
	6	Schaltet sich EIN, wenn der Sicherungs-SRAM gelöscht wird. (Nur integrierter Sicherungs-SRAM)
	7	Wird beim Verwenden von D-Skripts eingeschaltet, wenn ein BCD-Fehler auftritt.
	8	Wird beim Verwenden von D-Skripts eingeschaltet, wenn ein Null-Fehler auftritt.
	9	Schaltet sich EIN, wenn ein Rezept nicht auf den Sicherungs-SRAM übertragen werden konnte.
	10	Schaltet sich EIN, wenn ein gemäß der Steuerwortadresse übertragenes Rezept nicht von der SPS SRAM übertragen werden konnte. Schaltet sich EIN, wenn zwischen der SPS mittels der speziellen Datenanzeige (Rezeptur) übertragen wird und eine Übertragungs-Fertigstellungsbitadresse vorliegt, wenn die Daten nicht vom SPS-Bereich oder SPS SRAM übertragen werden konnten.
	11	Schaltet sich EIN, wenn Rezepturdaten zwischen SRAMLS-Bereich mittels einer speziellen Datenanzeige (Rezeptur) übertragen werden.
	12	Schaltet sich EIN, wenn beim Verwenden von D-Skripts ein Kommunikationsfehler von memcpy () oder beim Lesen des Adressen-Offset auftritt. Geht AUS, wenn die Daten richtig fertig gelesen wurden.
	13	In [Systemeinstellungen] - [Skripteinstellungen], wenn kein [D-Skript/Globales D-Skript] im Projekt gesetzt wird, geht es AN, wenn das Auslesen der Datensendefunktion, Datenempfangsfunktion, Steuerung, Status-Variable und empfangene Datengröße in den Steuerungsvariablen der [SIO-Port-Operation] ausgeführt wird.
	14	Schaltet sich EIN, wenn in den [Systemeinstellungen] der Seite [Skripteinstellungen] ein [D-Skript/Globales D-Skript] im Projekt bestimmt ist und die Funktion [String-Operation] eines erweiterten Skripts ausgeführt wird. Wenn in den [Systemeinstellungen] der Seite [Skripteinstellungen] im Projekt [Erweitertes Skript] bestimmt ist, wird es eingeschaltet, selbst wenn eine E/A- Funktion (IO_WRITE, IO_READ) der [SIO-Operation] in einem D-Skript/ Globalen D-Skript ausgeführt wird.
	15	Reserviert
		·
Basis Bildschirm- informationen (LS2033)		15 1 0 Bit Dieses Bit bleibt vom Zeitpunkt an eingeschalten, — zu dem der Basis-Bildschirm geändert wurde und bis die Handhabung aller Elemente abgeschlossen ist.
		I VESCI VICIT

Beschreibung	Details
Reserviert (LS2034, LS2040 bis LS2047)	Werte sind in reservierten Adressen nicht definiert. Nicht verwenden.
1-Sekunden-Binär- Zähler (LS2035)	Inkrementiert einmal pro Sekunde sofort nach dem Einschalten. Die Daten sind Binärdaten.
Anzeige-Abtastzeit (LS2036)	Die Anzeigezeit, die ab dem ersten Element aufgezeichnet wurde und auf dem Anzeigebildschirm erscheint, bis zum Ende des letzten Elements. Die Daten werden im Binärformat in MS-Einheiten gespeichert. Die Daten werden aktualisiert, wenn die Verarbeitung für die Zielelemente abgeschlossen ist. Der Anfangswert der Daten beträgt 0. Es liegt ein Fehler von \pm 10 Ms vor.
Kommunikations- Zykluszeit (LS2037)	Die Zeit eines Zyklus geht vom Start bis zum Ende der Verwaltung des Systemdatenbereichs, die jedem Teilnehmer/jeder SPS und jedem Gerätetyp zugeteilt ist. Die Daten werden im Binärformat in MS-Einheiten gespeichert. Die Daten werden aktualisiert, wenn die gesamte Verarbeitung des Systemdatenbereichs und des Zielteilnehmers beendet ist. Der Anfangswert der Daten beträgt "0". Es liegt ein Fehler von ± 10 Ms vor.
	 ANMERKUNG Wenn mehrere Teilnehmer/SPS mit einem einzigen GP verbunden sind, kann der Systemdatenbereich nur einem Teilnehmer/einer SPS zugeteilt werden.
Abtastzähler anzeigen (LS2038)	Der Zähler inkrementiert jedesmal, wenn das Element, das auf dem Anzeigebildschirm bestimmt wurde, ausgeführt wird. Die Daten sind Binärdaten.
Kommunikations- fehlercode (LS2039)	Wenn ein Kommunikationsfehler auftritt, wird der zuletzt angezeigte Kommunikationsfehlercode im Binärformat angezeigt.

A.1.4.4 Zuteilungsverfahren des Systemdatenbereichs des Teilnehmers/ der SPS

Wenn auf eine auf dem GP von einem Teilnehmer/einer SPS oder wechselnden Bildschirmen angezeigte Bildschirm-Nr. verwiesen wird, erstellt man im Teilnehmer/in der SPS einem mit diesem Bereich verbunden Bereich, um automatisch auf die Daten des GP zu verweisen bzw. sie zu steuern.



- *1 Legen Sie die Startadresse mit dem auf der nächsten Seite beschriebenen Verfahren fest.
- *2 n = 0 bis 20. Hängt von der im Systemdatenbereich des GP bestimmten Anzahl der ausgewählten Elemente ab.
- *3 Dies stellt die Größe des Lesebereichs dar.
- *4 * = Startadresse des Lesebereichs (20) + Größe des Lesebereichs (m)

WICHTIG	Wenn mehrere Teilnehmer/SPS mit einem einzigen GP verbunden sind, kann der Systemdatenbereich nur einem Teilnehmer/einer SPS zugeteilt werden.
•	Legen Sie keine Adressen für Elemente fest, die sich über den Systemdaten- oder Lesebereich oder den Lese- und Benutzerbereich ausdehnen. Legen Sie beim Einstellen der Adressen für Elemente im Systemdatenbereich die Datenlänge auf 16 Bit fest.
ANMERKUNG	Die Anzahl der Adressen, die im Systemdatenbereich bestimmt werden können, hängt vom Teilnehmer/von der SPS ab. Einzelheiten finden Sie im"Handbuch zu Teilnehmer/SPS-Verbindungen" von GP-Pro Ex.

1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] [Systemeinstellungen (C)] aus aus oder klicken Sie auf System Entellungen]. Wählen Sie in den [Systemeinstellungen] [Geräteeinstellungen] aus. Wählen Sie die Registerkarte [Systembereichseinstellungen] im Gerätetyp aus. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.



2 Teilen Sie die Adressen im Teilnehmer/in der SPS zu, mit dem/der Sie kommunizieren. Wählen Sie in [Systembereichsteilnehmer] den Teilnehmer/die SPS aus, dem Sie Adressen zuteilen und legen die Startadresse eines Bereichs fest, der über mindestens 16 Worte an kontinuierlichen Adressen in der [Systembereichsstartadresse] verfügt. (Zum Beispiel: [SPS1] D00000)

ANMERKUNG	Daten, die in allen allgemeinen Bildschirmen und Blockanzeigedaten von
	Liniengrafiken verwendet werden, werden im "Lesebereich" gesichert.
	Entsprechend der benötigten Kapazität können Sie die [Größe des
	Lesebereichs] mit bis zu 256 Worten festlegen. Verwenden Sie den LS-
	Bereich ausschließlich als Lesebereich, angefangen bei der Adresse auf der
	rechten Seite (Beispiel: [SPS1]D00000) und weiter mit der angegebenen
	Anzahl von Worten.

3 Wählen Sie das Optionsfeld [Systemdatenbereich aktivieren] aus. Es werden 16 Worte von der Startadresse zugeteilt.

"A.1.5.2 Systemdatenbereich" (seite A-32)

Systemdatenbereich aktivieren	
Systemdatenelemente auswählen	Anzahl der benutzenden Worte 16
Aktuelle Bildschirm Nr.: (1 Wort)	[PLC1]D00000
Fehlerstatus: (1 Wort)	[PLC1]D00001
🔽 Zeitdaten (Aktuell): (4 Wort)	[PLC1]D00002
☑ Status: (1 Wort)	[PLC1]D00006
Reserviert (Schreiben): (1 Wort)	[PLC1]D00007
🔽 Wechseln zu Bildschirm Nr. (1Wort)	[PLC1]D00008
☑ Bildschirmanzeige EIN/AUS: (1 Wort)) [PLC1]D00009
🔽 Zeitdaten (Einstellungswert): (4 Wort) [PLC1]D00010
Kontrolle: (1 Wort)	[PLC1]D00014
Reserviert (Lesen): (1 Wort)	[PLC1]D00015
E Fenstersteuerung: (1 Wort)	
Fenster-Bildschirm-Nr.: (1 Wort)	
Position der Fensteranzeige: (2 Wor	te)

ANMERKUNG

 In globalen Fenstern werden vier Worte für die [Fenstersteuerung], den [Fenster-Bildschirm] und die [Position der Fensteranzeige] verwendet.
 ^{CF} "12.6 Ändern der angezeigten Fensteranzeige auf allen Bildschirmen" (seite 12-19)

4 Die Einstellungen sind abgeschlossen.

A.1.5 Systembereich (Speicherverknüpfungsmethode)

Wenn in dem GP mit der Speicherverknüpfungsmethode kommuniziert wird, ist der LS-Bereich gesichert. Dieser Bereich wird zum Austausch mit dem Host verwendet.

A.1.5.1 Systembereichsliste





Bereichsname	Beschreibung
Systemdatenbereich	In diesem Bereich werden die für die Systemoperationen notwendigen Daten gespeichert, wie beispielsweise die Bildschirm-Steuerdaten des GP und die Fehlerinformationen. Schreibdaten sind fixiert.
Benutzerbereiche	Dieser Bereich wird zum Austausch von Daten zwischen dem GP und dem Host-Computer verwendet. Erstellen Sie auf dem Host ein Datenschreibprogramm und wählen GP-Adressdaten zum Schreiben aus. Konfigurieren Sie in dem GP spezielle Elementeinstellungen zur Anzeige von Daten, die in diese Adresse geschrieben wurden. Damit der Host geschriebene Daten durch Schalter, Datenanzeigen und Tastaturen lesen kann, muss ein Programm im Host erstellt werden, damit die Daten des GP gelesen werden können.
Spezial-Relais	In diesem Bereich werden alle Statusinformationen gespeichert, die auftreten, wenn das GP kommuniziert. ^{CP} "A.1.5.3 Spezial-Relais" (seite A-41)
Reserviert	Wird innerhalb des GP verwendet. Diesen Bereich nicht verwenden. Wird nicht normal funktionieren.
Bereich 9000	Speichert die internen Verfahrensinformationen des GP, wie beispielsweise die historischen Daten eines Trendgraphen und die Kommunikations-Abtastzeit. Es gibt auch einen einstellbaren Anteil.

• Wenn die Adresse eine Bitbezeichnung aufweist, fügen Sie nach dem Wortteilnehmer eine Bitposition hinzu. (Von 00 bis 15)			
	<>Wenn Bit 02 der 0020-Adresse des Benutzerbereichs bestimmt ist "002002"		
	└──── Bit-Position Wortadresse		

A.1.5.2 Systemdatenbereich

Zeigt den Inhalt des Schreibbereichs in jeder Adresse des Systemdatenbereichs an.

WICHTIG	 Wenn Sie die Bildschirmanzeige ausschalten, verwenden Sie bitte nicht das Bit 11 des (Steuerelements) "Hintergrundbeleuchtung AUS". Verwenden Sie stattdessen 12 [Bildschirmanzeige EIN/AUS].
ANMERKUNG	• Die Wortadressen in dieser Tabelle werden angezeigt, wenn das Optionsfeld [Systemdatenbereich aktivieren] ausgewählt wird und alle Elemente ausgewählt sind.

Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details
0	Reserviert	-	Reserviert
		0 bis 1	Reserviert
		2	Es wird gedruckt
1 Stati		3	Datenanzeigeelement - Einstellungswert schreiben
	Status	4 bis 7	Reserviert
		8	Datenanzeigeelement - Eingabefehler
		9	Anzeige EIN/AUS 0: EIN, 1: AUS
		10	Ausbrennen der Hintergrundbeleuchtung feststellen
		11 bis 15	Reserviert
2	Reserviert	-	Reserviert

Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details
		0 bis 2	Unbenutzt
		3	Bildschirm-Arbeitsspeicher-Prüfsumme
		4	SIO-Rahmen
3	Fehlerstatus	5	SIO-Parität
		6	SIO-Überlauf
		7 bis 9	Unbenutzt
		10	Niedrige Spannung der Sicherungsbatterie
		11 bis 15	Unbenutzt
4	Der aktuelle "Jahres"-Wert der Uhr	0 bis 7	Die letzten Ziffern des Jahres (2 BCD- Ziffern)
		8 bis 15	Unbenutzt
5	Der aktuelle "Monats"-Wert der Uhr	0 bis 7	01 bis 12 (2 BCD-Ziffern)
		8 bis 15	Unbenutzt
6	Der aktuelle "Tages"-Wert der Uhr	0 bis 7	01 bis 31 (2 BCD-Ziffern)
		8 bis 15	Unbenutzt
7	Der aktuelle "Stunden"-Wert der Uhr	0 bis 7	00 bis 23 (2 BCD-Ziffern)
		8 bis 15	Unbenutzt
8	Der aktuelle "Minuten"- Wert der Uhr	0 bis 7	00 bis 59 (2 BCD-Ziffern)
		8 bis 15	Unbenutzt
9	Reserviert	-	Reserviert
10	Ausgabe unterbrechen (Wenn Touch ausgeschaltet ist)	-	Wenn Sie in einen Wortschalter (16 Bit) schreiben und den Schalter loslassen, werden die unteren 8 Bits als Unterbrechungscode ausgegeben. ^{*1}

Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details
		0	Hintergrundbeleuchtung AUS
		1	Summer EIN
		2	Druckvorgang gestartet
		3	Reserviert
		4	Summer
11	Kontrolle	5	AUX-Ausgang
		6	Schreibt "FFh", wenn Sie einen Bildschirm berühren und zum Bildschirm zurückkehren (von "Anzeige AUS" zu "Anzeige EIN"). 0: Unterbrechung nicht ausgeben 1: Unterbrechung ausgeben
		7 bis 10	Reserviert
		11	Druckvorgang abgebrochen
		12 bis 15	Reserviert
12	Bildschirmanzeige EIN/ AUS	-	Bildschirmanzeige mit FFFFh ausschalten Bildschirm anzeigen mit 0h
13	Ausgabe unterbrechen (Wenn Touch EIN ist)	-	Wenn Sie in einen Wortschalter (16 Bit) schreiben, werden die unteren 8 Bits als Unterbrechungscode ausgegeben.*1
14	Reserviert	-	Reserviert

Wortadresse	Beschreibung	Bit	Details
15	Aktuelle Bildschirmnummer	-	1 bis 9999 (BIN) 1 bis 7999 (BCD) ^{*2}
		0	Fensteranzeige 0: AUS, 1: EIN
16	Fenstersteuerung	1	Ändern Sie die Reihenfolge der Bildschirm-Überlappung 0: Gestattet, 1: Nicht gestattet
		12 bis 15	Reserviert
17	Fenster-Nummer	-	Die Registrierungsnummer des globalen Fenster wird durch indirekte Bestimmung ausgewählt. 1 bis 2000 (BIN/BCD)
18	Position der Fensteranzeige (X-Koordinate)	-	Die obere linke Position des globalen Fensters, ausgewählt durch indirekte
19	Position der Fensteranzeige (Y-Koordinate)	-	Bestimmung (BIN/BCD).

*1 Wenn Daten 0x00 bis 0x1F geschrieben werden, können Kommunikationsprobleme auftreten. Dies betrifft nicht den Arbeitsbereich der [Systemeinstellungen] der Einstellung der [Touch Panel-Erkennung] des Bildschirms der [Geräteeinheit].

Die Wortadresse 10 unterbricht die Ausgabe bei Freigabe (wenn Touch AUS ist) und die Wortadresse 13 unterbricht die Ausgabe bei Touch (wenn Touch EIN ist). Der Summer auf dem Schalter wird ertönen, um dem Bediener zu informieren, dass die Operation ausgeführt wird.

Deshalb wird bei Einrichten der Adressen 10 und 13 auf einem Schalter mittels der [Multifunktionsliste] der Summer immer dann ertönen, wenn Touch ein- oder ausgeschaltet wird.

*2 Wenn [Im Teilnehmer/SPS wiedergeben] der Registerkarte [Anzeige] in den

[Systemeinstellungen] [Gerätetyp] nicht bestimmt ist, können Sie nicht zur Bildschirm-Nr. zurückkehren, von der Sie durch Touch vom Teilnehmer/von der SPS aus umgeschalten haben. Schalten Sie Bit 15 der Adresse ein und bestimmen die Bildschirm-Nr., zu der Sie umschalten möchten (von Bits 0 - 14), um den Bildschirm zum Umschalten zu forcieren. (Geben Sie 8000h + den Wert der Bildschirm-Nr., auf die Sie in der Adresse umschalten möchten.)

Zum Beispiel: Schreiben Sie zum Aktivieren der forcierten Bildschirmumschaltung "9999" in die Adresse:

8000(h)+1999(h)=9999(h).

Achtung:

Während die forcierte Bildschirmumschaltung aktiviert ist (Bit 15 ist EIN), ist die Bildschirmumschaltung durch Touch nicht aktiviert.

Wenn das Datenformat "BCD" ist, kann nicht auf Bildschirme mit der Nummerierung 2.000 oder höher umgeschaltet werden.

Beschreibung	Details			
Reserviert	Die Adressen "0", "2", "9" und "14" sind reserviert.			
	O Da diese Adressen in dem GP verwendet werden, schreiben Sie bitte keine Daten in diese Adressen. Sie wird eventuell nicht richtig			
Status	Überwachen Sie nur die notwendigen Bits. Reservierte Bits werden manchmal für die Systemwartung des GP benötigt werden; schalten Sie diese deshalb nicht EIN/AUS.			
	Bit	Beschreibung	Details	
	0,1	Reserviert	-	
	2	Es wird gedruckt	Wird während des Druckens eingeschaltet. Während dieses Bit eingeschaltet ist, erscheint in manchen Fällen der Offline- Bildschirm oder die Ausgabe ist gestört.	
	3	Einstellungswert schreiben	Dieses Bit wird nach jedem Schreiben von einer Datenanzeige umgekehrt (Werteingabe einstellen).	
	4 bis 7	Reserviert	-	
	8	Datenanzeigeelement Eingabefehler	Dieses Bit schaltet sich EIN, wenn Alarme für die Datenanzeige eingestellt sind, auf der Sie derzeit Daten eingeben und wenn Sie Daten außerhalb des Alarmbereichs eingeben. Dieses Bit schaltet sich AUS, wenn ein Wert innerhalb des Alarmbereichs eingegeben oder der Bildschirm gewechselt wird.	
	9	Anzeige EIN/AUS (0: EIN; 1: AUS	 Hierdurch wird festgestellt, ob die Bildschirmanzeige des GP vom Teilnehmer/ von der SPS ein- oder ausgeschaltet wird. Dieses Bit ändert sich in den folgenden Fällen: Wenn FFFFh in die EIN-/AUS-Anzeige des Systemdatenbereichs geschrieben wird, schaltet sich die Anzeige AUS. Wenn die Standby-Zeit abläuft, schaltet sich die Anzeige AUS. Wenn der Bildschirm gewechselt oder berührt wird, nachdem sich die Anzeige ausschaltet, schaltet sich die Anzeige wieder EIN. ANMERKUNG Dieses Bit kann das 0-Bit des "Steuerelements" LS0014 (Hintergrundbeleuchtung AUS) nicht ändern. 	
	10	Ausbrennen der Hintergrundbeleuchtung Ifeststellen	Vivenn eine abgelautene Hintergrundbeleuchtung festgestellt wird, schaltet sich dieses Bit EIN.	
	11 bis 15	Reserviert	-	
Beschreibung	Details			
---	--	--	---	
Fehlerstatus	Wenn in dem GP ein Fehler auftritt, schaltet sich das entsprechende Bit EIN. Nachdem sich das Bit einschaltet und die Leistung ausschaltet, bleibt der Status erhalten, bis das GP wieder vom Offline-Modus in den aktiven Modus wechselt.			
	Bit	Beschreibung	Details	
	0 bis 2	Unbenutzt		
	3	Bildschirm- Arbeitsspeicher- Prüfsumme	Es liegt ein Fehler in der Projektdatei vor. Übertragen Sie diese erneut.	
	4	SIO-Rahmen		
	5	SIO-Parität		
	6	SIO-Überlauf		
	7 bis 9	Unbenutzt		
	10	Niedrige Spannung der Sicherungsbatterie	Schaltet sich EIN, wenn die Spannung der Sicherungs-Lithiumbatterie niedrig ist. Die Sicherungsbatterie wird von der Uhr und SRAM verwendet.	
	11 bis 15	Unbenutzt		
	O Da die Adressen für die Systemsteuerung verwendet werden, dürfen sie nicht mittels der Datenanzeige angezeigt werden.			
Zeitdaten (Lesen)	Unabhängig vom Wert wird dieser in BCD mit dem Bit der höchsten Reihenfolge bis zu Bit 7 gespeichert. [Jahr] - die letzten beiden Ziffern des Jahres; [Monat] - zwei Ziffern von 01 bis 12; [Tag] zwei Ziffern von 01 bis 31; [Uhrzeit] 2 Ziffern von 00 bis 23 und [Minute] 2 Ziffern von 00 bis 59.			
 Zum Beispiel:< 19. Oktober 2005, 21:57> - "Jahr" - Schreiben Sie "0005" Wortadresse "4" - "Monat" - Schreiben Sie "0010" Wortadresse "5" - "Tag" - Schreiben Sie "0019" Wortadresse "6" - "Stunde - Schreiben Sie "0021" Wortadresse "7" - "Minute" - Schreiben Sie "0057" Wortadresse "8" 		2005, 21:57> 05" Wortadresse "4" 0010" Wortadresse "5" 19" Wortadresse "6" 0021" Wortadresse "7" "0057" Wortadresse "8"		
Ausgabe unterbrechen (Wenn Touch ausgeschaltet ist)	 Wenn Sie in einen Wortschalter (16 Bit) schreiben und den Schalter loslassen, werden die unteren 8 Bits als Unterbrechungscode ausgegeben. (Der Steuercode "FFh" wird nicht ausgegeben. Schreiben Sie keine Steuercodes in den Bereich "00 bis 1F". Dies kann zu einem Kommunikationsproblem führen. 			

Beschreibung	Details		
Kontrolle	 ANMER Bitte kanr "Res verv 	e schreiben Sie diese A das Schreiben mit W servierte" Bits werden vendet. Schaltet Sie di	Adresse in Bit-Einheiten. In einigen Fällen Vortdaten den Wert ändern. 1 manchmal zur Wartung auf dem GP-System iese AUS.
	Bit	Beschreibung	Details
	0	Hintergrundbeleuchtung AUS	 Wenn EIN, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung AUS. Wenn AUS, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung EIN. (Die auf dem Bildschirm abgelegten Elemente funktionieren weiterhin, während die LCD beleuchtet ist). ANMERKUNG Verwenden Sie normalerweise zum Ausschalten der Bildschirmanzeige die Wortadresse "12"
	4		(Bildschirmanzeige EIN/AUS).
	1	Summer EIN	Kein Sound, 1: Sound
	2	Druckvorgang gestartet	Kein Sound, 1: Sound Wenn das Bit eingeschaltet wird, beginnt das Drucken der Bildschirmdaten. ANMERKUNG • Wenn sich das Status "Bit 2" (Es wird gedruckt) einschaltet, schalten Sie es manuell AUS.
	3	Reserviert	0 Fixiert
	4	Summer	Die folgende Aktion tritt nur auf, wenn das Steuerelement-"Bit 1" (Summer EIN) EIN ist. Sound, 1: Kein Sound Schalten Sie dieses Bit zum Stoppen des Summertons EIN.
	5	AUX-Ausgang	Die folgende Aktion tritt nur auf, wenn das Steuerelement-"Bit 1" (Summer EIN) EIN ist. Sound, 1: Kein Sound Schalten Sie dieses Bit zum Stoppen der AUX-Ausgabe EIN.
	6	Unterbrechen Sie die Ausgabe, wenn ein Bildschirm vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt, indem Sie ein Touch-Panel berühren.	(Unterbrechungscode: FFh) 0: Unterbrechung nicht ausgeben, 1: Unterbrechung ausgeben
	7 bis 10	Reserviert	0 Fixiert
	11	Druckvorgang abgebrochen	 Sound, 1: Kein Sound Wenn sich dieses Bit einschaltet, werden alle aktuellen Druckvorgänge abgebrochen. ANMERKUNG Nachdem das Drucken angehalten wurde und sich das Status-"Bit 2" (Es wird gedruckt) ausschaltet, schalten Sie es manuell AUS. Selbst wenn sich das Bit "Drucken abgebrochen" einschaltet, werden die Daten, die vorher an den Drucker
			gesendet wurden, gedruckt.
	12 bis 15	Reserviert	0 Fixiert

Details	
Zeigt den Bildschirm, wenn der Wert "0h" lautet und verdeckt den Bildschirm, wenn der Wert "FFFFh" lautet. Werte außer "0h" und "FFFFh" sind reserviert. Wenn die Bildschirmanzeige verdeckt ist, schaltet die nächste Berührung auf dem Bildschirm die Anzeige wieder EIN.	
 Da die Adressen für die Systemsteuerung verwendet werden, dürfen sie nicht mittels der Datenanzeige angezeigt werden. Da die Adressen mit Worten gesteuert werden, können Sie keine Bits schreiben. Wenn Sie "FFFFh," schreiben, wird der angezeigte Bildschirm für einen Augenblick ausgeblendet. Schreiben Sie "0000h.", wenn Sie wünschen, dass die Bildschirmanzeige in der Standby-Moduszeit, die in den Starteinstellungen im Offline-Modus des GP bestimmt wurde, ausgeblendet wird. 	
 Wenn Sie in einen Wortschalter (16 Bit) schreiben, werden die unteren 8 Bits von dem GP an den Host als Unterbrechungscode ausgegeben. Schreiben Sie keine Steuercodes in den Bereich "00 bis 1F". Dies kann zu einem Kommunikationsproblem führen. Da die Adressen für die Systemsteuerung verwendet werden, dürfen sie nicht mittels der Datenanzeige angezeigt werden. Da die Adressen mit Worten gesteuert werden, können Sie keine Bits schreiben. ANMERKUNG • Wenn Sie Daten mit einem Wortschalter (16 Bit) schreiben, werden diese als Unterbrechungsdaten ausgegeben. Rufen Sie dieses Byte der Unterbrechungseingabe im Host (z.B. mit EINGABE in BASIC) ab und Sie können das Programm vereinfachen, indem Sie die abgerufene	

Beschreibung	Details			
Aktuelle	Die Option "Auf Bildschirm-Nr. verändern" festlegen. Der			
Bildschirmnummer	Einstellungsbereich ist unterschiedlich, abhängig davon, ob [Datentyp der			
	Bildschirmnummer] und [Bildschirmwechsel - Im Teilnehmer/SPS			
	wiedergeben] i	n den [Systemeinstell	ungen] der Registerkarte [Gerätetyn]	
	[Anzeige] besti	mmt wurde oder nich	t	
	[
	Geräteeinstellungen			
	Gerätekonfiguration Laufze	iteinstellungen Aktionseinstellungen Sysl	tembereichseinstellungen	
	Bildschirmeinstellungen			
	Bildschirmnummer beim	Start I 🖂 🕮		
	Datentyp der Bildschirm-			
	Im Teilnehmer wie	ederaeben		
	Startverzögerung	0 ÷ 曲 Se	ek.	
	Standby-Modus-Einstellu	ingen Keine	T	
	Standby-Modus-Zeit	1 📑 📰 M	inute(n)	
	Bildschirm-Nr. im Sta	ndby Modus 🔰 📑 🧮		
	Wenn [Datenty]	p der Bildschirmnumn	nerj [Bin] ist:	
	Im Teilnehmer/	Bildschirmwechsel	Bildschirmwechsel vom	
	SPS	vom Teilnehmer/von	Gerätetyp	
	wiedergeben	der SPS		
	Aktiviert	1 bis 9999	1 bis 9999	
	Deaktiviert	1 bis 9999	1 bis 9999	
	Wenn [Datentyp der Bildschirmnummer] [BCD] ist:			
	Im Teilnehmer/	Bildschirmwechsel	Bildschirmwechsel vom	
	SPS	vom Teilnehmer/von	Gerätetyp	
	wiedergeben	der SPS		
	Aktiviert	1 bis 7999	1 bis 7999	
	Deaktiviert	1 bis 1999	1 bis 7999	
	 Da die A dürfen si Da die A Da die A Bits schr 	dressen für die Syste ie nicht mittels der Da dressen mit Worten g eiben.	emsteuerung verwendet werden, atenanzeige angezeigt werden. gesteuert werden, können Sie keine	
Fenster-	Steuert die Fens	steranzeige.		
Bildschirmsteuerung	(3) "12.7.2 Wort-Aktion" (seite 12-26)			
Fenster-Nummer	Die Registrierungsnummer des globalen Fenster wird durch indirekte			
Position der	Speichert die o	herste linke Anzeigen	osition des globalen Fanstars die	
Fensteranzeige	durch indirekto	Bestimmung ausgew	vählt wurde "+18" zaigt die V	
	Koordinata "	10" die V Koordingto	Der Detentum ist [Din] adar [DCD]	
	Koorunnate, +	17 ule 1-Kooluinale.	. Der Datentyp ist [Bill] oder [BCD].	

A.1.5.3 Spezial-Relais



Das Spezial-Relais ist nicht schreibgeschützt. Schalten Sie es nicht mit Elementen EIN/AUS oder schreiben Worte.

Das Spezial-Relais weist folgende Struktur auf:

Speicherverknüpfungsmethode

Adresse	Beschreibung
2032	Allgemeine Relais-Informationen
2033	Basis-Bildschirminformationen
2034	Reserviert
2035	1-Sekunden-Binärzähler
2036	Abtastzeit anzeigen:
2037	Reserviert
2038	Abtastzähler anzeigen
2039	Reserviert
2040	Reserviert
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	

Beschreibung	Details	
Allgemeine Relais-	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit	
Informationen		
	Bit	Beschreibung
	0	Reserviert
	1	Nachdem ein Bildschirm (Basis, Fenster) geändert wird, schaltet sich dieses EIN, bis die Elementhandhabung abgeschlossen ist.
	2	Reserviert
	3	Schaltet sich EIN, während der Start-Bildschirm beim Einschalten angezeigt wird.
	4	Normalerweise EIN.
	5	Normalerweise AUS.
	6	Schaltet sich EIN, wenn der Sicherungs-SRAM gelöscht wird. (Nur integrierter Sicherungs-SRAM)
	7	Wird beim Verwenden von D-Skripts eingeschaltet, wenn ein BCD- Fehler auftritt.
	8	Wird beim Verwenden von D-Skripts eingeschaltet, wenn ein Null-Fehler auftritt.
	9	Schaltet sich EIN, wenn ein Rezept nicht auf den Sicherungs-SRAM übertragen werden konnte.
	10	Schaltet sich EIN, wenn ein gemäß der Steuerwortadresse übertragenes Rezept nicht von der SPS auf ^{*1} übertragen werden konnte. Schaltet sich EIN, wenn zwischen der SPS mittels der speziellen Datenanzeige (Rezeptur) übertragen wird und eine Übertragungs- Fertigstellungsbitadresse vorliegt, wenn die Daten nicht vom SPS- ^{*1} Bereich oder SPS ^{*1} SRAM übertragen werden konnten.
	11	Schaltet sich EIN, wenn Rezepturdaten zwischen SRAMLS-Bereich *1mittels einer speziellen Datenanzeige (Rezeptur) übertragen werden.
	12	Schaltet sich EIN, wenn beim Verwenden von D-Skripts ein Kommunikationsfehler von memcpy () oder beim Lesen des Adressen- Offset auftritt. Geht AUS, wenn die Daten richtig fertig gelesen wurden.
	13	In [Systemeinstellungen] - [Skripteinstellungen], wenn kein [D-Skript/ Globales D-Skript] im Projekt gesetzt wird, geht es AN, wenn das Auslesen der Datensendefunktion, Datenempfangsfunktion, Steuerung, Status-Variable und empfangene Datengröße in den Steuerungsvariablen der [SIO-Port-Operation] ausgeführt wird.
	14	Schaltet sich EIN, wenn in den [Systemeinstellungen] der Seite [Skripteinstellungen] ein [D-Skript/Globales D-Skript] im Projekt bestimmt ist und die Funktion [String-Operation] eines erweiterten Skripts ausgeführt wird. Wenn in den [Systemeinstellungen] der Seite [Skripteinstellungen] im Projekt [Erweitertes Skript] bestimmt ist, wird es eingeschaltet, selbst wenn eine E/A-Funktion (IO_WRITE, IO_READ) der [SIO-Operation] in einem D-Skript/Globalen D-Skript ausgeführt wird.
	*1 Bei c innerhal	der Speicherverknüpfungsmethode stellt dies den "Benutzerbereich" Ib des Systembereichs dar.

Beschreibung	Details	
Basis-Bildschirm- informationen (2033)	15 1 0 Bit Dieses Bit bleibt vom Zeitpunkt an eingeschalten, zu dem der Basis-Bildschirm geändert wurde und bis die Handhabung aller Elemente abgeschlossen ist. Reserviert	
Reserviert (2034 - 2037) (2040 - 2047)	Werte sind in reservierten Adressen nicht definiert. Nicht verwenden.	
1-Sekunden- Binärzähler	Inkrementiert einmal pro Sekunde sofort nach dem Einschalten. Die Daten sind Binärdaten.	
Anzeige-Abtastzeit (2036)	Die Anzeigezeit, die ab dem ersten Element aufgezeichnet wurde und auf dem Anzeigebildschirm erscheint, bis zum Ende des letzten Elements. Die Daten werden im Binärformat in MS-Einheiten gespeichert. Die Daten werden aktualisiert, wenn die Vorverarbeitung für die Zielelemente abgeschlossen ist. Der Anfangswert der Daten beträgt 0. Es liegt ein Fehler von \pm 10 Ms vor.	
Abtastzähler anzeigen	Der Zähler inkrementiert jedesmal, wenn das Element, das auf dem Anzeigebildschirm bestimmt wurde, ausgeführt wird. Die Daten sind Binärdaten.	

A.1.6 Einschränkungen

A.1.6.1 Einschränkungen zur internen Adresse des GP

 Daten die in der internen Adresse des GP gespeichert sind, einschlie
ßlich des Systembereichs der Speicherverkn
üpfung, werden gel
öscht, wenn das GP in den Offline-Modus
übergeht. Sie k
önnen jedoch die Daten des Benutzerbereichs auf den Sicherungs-SRAM kopieren.

^C 5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ■ [Gerätetyp] Einstellungshinweise • Backup interner Adressen 5-180

A.1.6.2 Einschränkungen zum Spezial-Relais

Es kann ein Systemfehler auftreten, wenn ein Kommunikationsfehler zu lange anhält. Setzen Sie in einem solchen Fall das GP zurück.

Wenn Sie den Wert eines 1-Sekunden-Binär-Zählers oder Anzeige-Abtastzählers als Triggerbit für ein Überwachungsbit der ausgelösten Aktion des Elements oder für die Skriptfunktion verwenden, kann ein Systemfehler auftreten, wenn der Kommunikationsfehler zu lange anhält. Setzen Sie in einem solchen Fall das GP zurück.



Das Spezial-Relais ist nicht schreibgeschützt. Schalten Sie es nicht mit Elementen EIN/AUS oder schreiben Worte.

A.1.6.3 Einschränkungen zum gemeinsamen Verwenden der direkten Zugriffsmethode und der Speicherverknüpfung

Verwenden der direkten Zugriffsmethode und der Speicherverknüpfung und Kommunizieren mit einem Teilnehmer/einer SPS



• Wenn Adressen mittels Elementen oder der Skript-Funktion festgelegt werden, sollten Sie die internen Adressen des GP verwenden, um zwischen den beiden unterscheiden zu können.

Wenn Sie beisipielsweise die [Wortadresse] eines Wortschalters bestimmen, können 2 Arten von Teilnehmercodes ausgewählt werden, wenn Sie die interne Adresse des GP verwenden; die unterstützte Kommunikationsmethode ist jedoch unterschiedlich, abhängig vom Adressbereich.

Image: Sector of the sector	nüpfungsmethode kann nmunizieren verwendet USR er willkürlich als n bestimmt werden kann. en Methoden, der direkten de und der nüpfungsmethode, rden. bereich wird nur zur on durch die fungsmethode verwendet. gruffsmethode kann nicht izieren verwendet werden.
A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent Kommunikatic Speicherknüp Die direkte Zu zum Kommun	on durch die fungsmethode verwendet. gruffsmethode kann nicht izieren verwendet werden.

• Mit Ausnahme gewisser Adressen sind der LS-Bereich der direkten Zugriffsmethode und der LS-Bereich (Systembereich) der Speicherverknüpfungsmethode miteinander verbunden.

Direkte Zugriffsmethode Speicherverknüpfungsmeth LS-Bereich LS-Bereich					nethode
	LS0000	Systemdaten Bereich	Teilweise Verbunden	Systemdaten Bereich	0000
	(1 \$0276)	Lesen Bereich		Poputzorboroioh	0020
	(LS0270)	Benutzerbereich		Benutzerbereich	2032
	1 8 2 0 4 9	Spezielles Relay Bereich	Verbunden	Spezielles Relay Bereich	2032
	182006	Reservierter Bereich	Verbunden	Reservierter Bereich	2040
	100400	Benutzerbereich		Benutzerbereich	2090
	1 20000	Benutzerbereich		Benutzerbereich	8192
	1 20000	LS9000 Bereich	Verbunden	LS9000 Bereich	9000
	L00000				0000

• Der Systemdatenbereich in der direkten Zugriffsmethode (LS-Bereich) und der Systemdatenbereich im Speicherverknüpfungsbereich sind teilweise verbunden. Bitte bestätigen Sie die Details in der entsprechenden Tabelle.

Beschreibung	Direkte Zugriffsmethode	Speicherverknüpfun gsmethode
Aktuelle Bildschirmnummer	LS0000	0015 (Lesen)
Fehlerstatus	LS0001	0003
Der aktuelle Wert (Jahr) der Uhrdaten	LS0002	0004 (Lesen)
Der aktuelle Wert (Monat) der Uhrdaten	LS0003	0005 (Lesen)
Der aktuelle Wert (Tag) der Uhrdaten	LS0004	0006 (Lesen)
Der aktuelle Wert (Zeit) der Uhrdaten	LS0005	0007, 0008 (Lesen)
Status	LS0006	0001
Reserviert	LS0007	Keine
Wechseln zu Bildschirm-Nr.	LS0008	0015 (Schreiben)
Bildschirmanzeige EIN/AUS	LS0009	0012
Der voreingestellte Wert (Jahr) der Uhrdaten	LS0010	0004 (Schreiben)
Der voreingestellte Wert (Monat) der Uhrdaten	LS0011	0005 (Schreiben)
Der voreingestellte Wert (Tag) der Uhrdaten	LS0012	0006 (Schreiben)
Der voreingestellte Wert (Zeit) der Uhrdaten	LS0013	0007, 0008 (Schreiben)
Kontrolle	LS0014	0011
Reserviert	LS0015	Keine
Fenstersteuerung	LS0016	0016
Fenster-Nummer	LS0017	0017
Position der Fensteranzeige (X- Koordinate)	LS0018	0018
Position der Fensteranzeige (Y- Koordinate)	LS0019	0019
Ausgabedaten unterbrechen (Wenn Touch AUS ist)	Keine	0010
Ausgabedaten unterbrechen (Wenn Touch EIN ist)	Keine	0013

Einige LS-Bereiche kommunizieren mit dem Teilnehmer/der SPS. Wenn beispielsweise [Wechseln zu Bildschirmnummer] auf 3 (Adresse der Speicherverknüpfungsmethode 0015) von einem Mikrocomputer oder einem anderen Host geändert wird, wird 3 in der Adresse der direkten Zugriffsmethode LS0008, die mit dem GP verknüpft ist, gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Operationen des LS-Bereichs nicht von diesen Änderungen betroffen sind.

A.1.6.4 Einschränkungen beim Verwenden des USR-Bereichs

• Die Speicherreihenfolge für Textdaten lautet wie folgt: Die Reihenfolge kann nicht geändert werden.



A.2 Überwachen des Wertes der Teilnehmeradressen (Adressmonitor)

A.2.1 Einleitung



Der willkürliche Teilnehmer eines bestimmten Teilnehmers/einer bestimmten SPS auf dem GP-Bildschirm kann überwacht und der willkürliche Adresswert vom GP-Bildschirm geändert werden. Dies ist nützlich bei der Fehlerbeseitigung.

Der Bildschirm steht für den Adressmonitor zur Verfügung; deshalb müssen keine Basis-Bildschirme erstellt werden.

Die folgenden Teilnehmer/SPS können die Adressmonitor-Funktion verwenden.

Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name
Mitsubishi Electric Corporation	A Series CPU-Direkt
	A Series Ethernet
	A Series Rechner-Link
	Q Series CPU-Direkt
	Q/QnA Series Ethernet
	Q/QnA Serielle Kommunikation
	QnA Series CPU-Direkt
	FX Series CPU-Direkt
	FX Series Rechner-Link
	QUTE Series CPU-Direkt
Omron Corporation	C/CV Series Oberes Link
	CS/CJ Series Oberes Link
	CS/CJ Series Ethernet
	Adjuster CompoWay/F
PROFIBUS International	PROFIBUS DP Slave
Siemens AG	SIMATIC S7 MPI Direct
	SIMATIC S7 3964(R)/RK512
	SIMATIC S7 Ethernet
	SIMATIC S5 CPU-Direkt

Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name
Rockwell Automation	DF1
	EtherNet/IP (ControlLogix/CompactLogix Series Native sind nicht enthalten)
	DH-485
Yaskawa Electric Corporation	MEMOBUSSIO
	MEMOBUS Ethernet
	MP Series SIO (Ereweitert)
	MP Series Ethernet (Erweitert)
Yokogawa Electric Corporation	PC Link SIO
	PC link Ethernet
JTEKT Corporation	TOYOPUC CMP-LINKSIO
	TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
KEYENCE Corporation	KV-700/1000 Series CPUDirect
	KV-1000 Series Ethernet
	QnA Series CPU-Direkt
Schneider Electric Industries	MODBUS SIO Master
	MODBUS TCP Master
	Uni-Telway
	MODBUS Slave
	MODBUS Plus
Matsushita Electric Works, Ltd.	FP Series Computer Link SIO
Fuji Electric FA Components &	MICREX-F Series SIO
Systems Co., Ltd.	MICREX-SX Series SIO
	MICREX-SX Series Ethernet
Hitachi Industrial Equipment	H Series SIO
Systems Co., Ltd.	H Series Ethernet
Sharp MS Corporation	JW Series PC Link SIO
	JW Series PC Link Ethernet
RKC Instrument Inc.	Controller MODBUS SIO
	Temperatursteuerung
Yamatake Corporation	Digital Controller SIO
GE Fanuc Automation	Series90 Ethernet
	Series 90-30/70 SNP
	Series 90-30/70 SNP-X
Mitsubishi Heavy Industries,	DIASYS Netmation MODBUS TCP
Ltd.	UP/V
LS Industrial Systems Co., Ltd.	MASTER-K Series Cnet
	XGT Series Fnet

Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name
Saia-Burgess Controls Ltd.	Saia S-Bus SIO
Meidensha Corporation., Ltd.	UNISEQUE Series Ethernet
FANUC Ltd.	Power Mate Series
ODVA	DeviceNet Slave
Hitachi, Ltd.	S10V Series Ethernet
	S10 Series SIO
Shinko Technos Co., Ltd.	Controller SIO
Toshiba Machine Co., Ltd.	PROVISOR TC200
Toshiba Corporation	PC Link SIO
	Computer Link Ethernet
Koyo Electronics Industries Co.,	KOSTAC/DL Series CCM SIO
Ltd.	KOSTAC/DL Series MODBUS TCP
CC-Link Partner Association	CC-Link Intelligent Device
IAI	ROBO Cylinder MODBUS SIO
FATEK AUTOMATION	FB Series SIO
Corporation	
CHINO	Controller MODBUS SIO
Modbus-IDA	Mehrzweck-MODBUS RTU SIO Master
Hyundai Heavy Industries Co.,	Hi4 Robot
Ltd.	

 Es steht ein Kontaktplan-Überwachungswerkzeug zum Lesen des Leiterprogramms der SPS und zum Überwachen auf dem Bildschirm zur Verfügung. Bitte bestätigen Sie, ob Ihr Anzeigetyp die Leitermodellfunktionen unterstützt und kaufen Sie dann das Kontaktplan-Überwachungswerkzeug für Ihre SPS. Betriebsanweisungen zur Kontaktplan-Überwachung finden Sie in Ihrem "Betriebshandbuch zur Kontaktplan-Überwachung der SPS".
 I.3 Unterstützte Funktionen" (seite 1-6)

A.2.2 Einrichtung

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen für GP-Pro EX.

1 Klicken Sie im Systemeinstellungesfenster auf [Geräteeinstellungen].



• Wenn im Arbeitsbereich die Registerkarte [Systemeinstellungen] nicht angezeigt ist, wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Systemeinstellungen (S)] aus.

2 Öffnen Sie die Registerkarte [Erweiterte Einstellungen] und wählen das Optionsfeld [Adressmonitor] aus.

Gerätetyp	
Gerätekonfiguration Laufzeiteinstellungen Aktionseinstellungen Logikeinstellu	ngen Systembereichseinstellunger Erweiterte Einstellungen Fernanzeigen
Adressmonitor-Einstellungen Adressmonitor Globales Fenster wird auf "Indirekt" eingestellt.	

3 Übertragen einer Projektdatei auf die GP.

• Der Adressmonitor-Bildschirm wird mittels eines globalen Fensters auf dem GP-Bildschirm angezeigt. Deshalb werden andere globale Fenster nicht angezeigt, während der Adressmonitor ausführt.

• Wählen Sie [Adressmonitor aktivieren] aus, um automatisch [Globales Fenster] auf der Registerkarte [Aktionseinstellungen] als [Indirekt] zu bezeichnen.

A.2.3 Durchführungsverfahren

Starten Sie den Adressmonitor-Bildschirm

Der Adressmonitor-Bildschirm kann auf dreierlei Arten gestartet werden.

Starten vom Systemmenü aus

1 Berühren Sie die obere rechte Ecke und dann die untere linke Ecke (oder untere linke Ecke obere rechte Ecke) auf dem GP-Bildschirm innerhalb von 0,5 Sekunden.



2 Das Systemmenü wird angezeigt. Berühren Sie [Adressmonitor] zur Anzeige des Adressmonitor-Bildschirms.



Starten Sie mit einem Schalter für den Start des Adressmonitors

1 Erstellen Sie den Schalter und legen den Schalter für den Start des Adressmonitors im voraus ab.



2 Zeigen Sie im Menü [Element (P)] auf [Schalter (C)] und wählen den Befehl [Spezial-Schalter] aus oder klicken Sie auf . um den Schalter im Bildschirm abzulegen.

💰 Schalter/Lampe	×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Kommentar Normal Grafik auswählen	✓ Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Spezial-Schalter Bit-Schalter Spezial-Schalter Spezial-Schalter Vort-Schalter Schalter Spezial-Schalter Vort-Schalter Schalter Spezial-Schalter Vort-Schalter Schalter Spezial-Schalter Vort-Schalter Vort-Schalter
Hife (H)	Hinzufügen Entfernen Dupfizieren · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auslösen mit Systemvariablen

Schalten Sie die Systemvariable #H_DeviceMonitor ein.

Überwachen Sie den willkürlichen Teilnehmer

1 Wählen Sie die Überwachungsmethode aus und berühren Sie [Menü schließen] oder die Statusleiste [Menü] ∡.



2 Der Adressmonitor-Bildschirm wird angezeigt.

Device	Monitor				Die Liste der verbindbaren Teilnehmer/SPS wird angezeigt.
PLC1 D 00100 00104 00103 00112 00116 HEX	+0 0 0 0 Unsigned	+1 300 0 0 \$igned	+2 0 0 0 0 0 0 0	+3 0 0 0 0	 Zeigen Sie den Menü-Bildschirm an. Rollen der vorherigen Seite. Rollen der obersten Zeile. Rollen der untersten Zeile Rollen der nächsten Seite. Schaltet zwischen Überwachung starten und Überwachung stoppel
					um.

ANMERKUNG

• Text wird nicht korrekt angezeigt, wenn er auf dem GP nicht verwendet werden kann und im Teilnehmernamen enthalten ist.

• Um zu ändern, welcher Teilnehmer überwacht werden soll, berühren Sie neben dem Teilnehmer/SPS-Namen . Die Namen der Teilnehmer, die überwacht werden können, werden angezeigt. Wählen Sie den Teilnehmer zur Überwachung aus.

DeviceMonitor	
Device Select	X
Q Series CPU Direct	
PLC1	
e	
OK	Cancel

Bit-Blocküberwachung

Zeigt alle Adresszustände des bestimmten Bit-Teilnehmers in einer Liste an. Das Anzeigeformat für den Bitstatus kann entweder aus der Lampenanzeige oder der 0/1-Anzeige ausgewählt werden.

- 1 Berühren Sie im Menü [Bit-Blocküberwachung].
- 2 Berühren Sie das Menü Beenden oder

.xDer Bildschirm Block-Überwachung wird angezeigt.

	DeviceMonitor	
	PLC1	
Berühren Sie die Adresse, in die Sie Daten eingeben möchten. (seite A-58) Wählen Sie das Anzeigeformat für den Bitstatus aus entweder Lampe oder 0/1 aus. Die Flächenfarbe des ausgewählten Elements ist invertiert.	X Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D \$100 O	E F A Bildschirm 2 D B Bildschirm 2 UM Eingeben der Bitdaten wird angezeigt, wenn Sie die Adresse berühren, in der Sie Daten eingeben möchten. (seite A-58)

3 Wählen Sie die Anzeigemethode aus [Große Lampe], [Kleine Lampe] oder [0/1] aus. Wenn Sie die Lampenanzeige auswählen, bedeutet ☐ EIN und ☐ AUS.

Wort-Blocküberwachung

Zeigt den aktuellen Wert des ausgewählten Wortteilnehmers an.

- 1 Berühren Sie im Menü [Wort-Blocküberwachung].
- 2 Berühren Sie das Menü Beenden oder ...▼Der Bildschirm Wort-Block-Überwachung wird angezeigt.

3 Wählen Sie das Anzeigeformat aus. Die Standardeinstellung ist Dezimal. Sie können aus [Hexadezimal/BCD], [Ohne Vorzeichen], [Mit Vorzeichen] oder [Oktalziffer] auswählen. Im Falle eines 32-Bit-Teilnehmers können Sie außerdem [Gleitkomma] auswählen.



♦ Freie Überwachung

Sie können die Adresse auswählen und anzeigen, die Sie überwachen möchten und die Adresse, die Sie von der Bit-Adresse aus ansehen möchten.

ANMERKUNG

• In der freien Überwachung können nur Adressen angesehen werden, die auf einem Video angezeigt werden können. Die Adressnummern, die angezeigt werden können, hängen von der Größe des Anzeigebildschirms und dem Adressmonitor-Bildschirm ab.

• Die Anzahl der Zeichen, die für die Adresse angezeigt werden kann, ist begrenzt. Der Grenzwert hängt von der Bildschirmgröße ab.

Fenstergröße	Höchstzahl der Einzelbyte-Zeichen
Klein (320x240)	12
Mittel (480x360)	34
Groß (640x480)	14

- Wenn die Einheit ausgeschaltet wird, wird die in der freien Überwachung ausgewählte Adresse verworfen.
- 1 Berühren Sie im Bildschirm Menü [Freie Überwachung].

3 Berühren Sie irgendeinen Bereich in Typ, Adresse oder Format.

DeviceMonitor 📃 🗖						
PLC1				MEN		
Туре	Address	Form	Data			
1						
-262623	<u> (* 1813)</u> 1	<u></u>				
	02020					
			<u>~111</u> %			

Berühren Sie die Zeile, in der Sie Daten eingeben möchten.

4 Berühren Sie [Ändern], um zum Bildschirm zur Adresseingabe zu wechseln.

DeviceMonitor	
Input Address	[X]
PLC1	
2 -	
	Change
ОК	Cancel

5 Geben Sie die Adresse ein, die Sie anzeigen möchten und berühren Sie die Eingabetaste. Die Bildschirme werden umgeschaltet.

Berühren Sie [OK], um die Eingabeadressen auf dem Bildschirm der freien Überwachung anzuzeigen.

DeviceMonitor 📃 🗇 🗙									
Inp	ut A	ddre	SS						$[\times]$
PLC	1								
Тур	e				M	ORD		BIT	
DØØ	1000								
1	D	SD	W	SW	R	ZR	TN	SN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	В	C	D	Ε	F		ÇLR	BS	ENT

♦ In eine willkürliche Adresse schreiben.

Ein Wert kann direkt in eine willkürliche Adresse auf dem GP geschrieben werden. Nachstehend wird die Vorgehensweise beschrieben, wie man den Wert "100" in die Wortadresse D100 schreibt.

1 Berühren Sie auf dem Menü-Bildschirm [In wahlweise Adresse schreiben]. Der Bildschirm zum Eingeben von Adressen wird angezeigt.

Der Bildschirm zum Eingeben von Adressen kann durch Berühren der willkürlichen Adressen auf jedem Überwachungsbildschirm angezeigt werden.

2 Wählen Sie als Typ [Wort] aus, legen die Adresse als "D100" fest, und berühren Sie die Eingabetaste.



3 Wählen Sie die Anzeigemethode für die Daten aus, bestimmen den Wert "100", in den Sie schreiben möchten und berühren Sie die Eingabetaste.



• Wenn Sie in eine Bitadresse schreiben, wählen Sie [EIN] oder [AUS] aus und berühren die Eingabetaste.

Verkleinern des Adressmonitor-Bildschirms

Berühren Sie 📃 auf der Titelleiste, um den Bildschirm zu verkleinern und am unteren Ende des Bildschirms anzuzeigen.



Verschieben der Anzeigeposition des Anzeigeüberwachungs-Bildschirms

ANMERKUNG • Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Anzeige genauso groß ist wie der Adressmonitor.



A.2.4 Einschränkungen

- Der Adressmonitor-Bildschirm wird mittels eines globalen Fensters angezeigt. Deshalb können keine anderen globalen Fenster angezeigt werden, während der Adressmonitor angezeigt ist.
- Wenn Sie die Netzspannung des Geräts ausschalten, gehen die Anzeigeposition und Größeneinstellungen für den Adressmonitor oder die angezeigten Elemente verloren.
- Die Bit-Anzeige eines 32-Bit-Teilnehmers kann nicht angezeigt werden.
- Der Wort-Teilnehmer kann nicht binär anzeigen.
- Schreiben Sie keine Werte außerhalb des Adressbereichs. Dies führt zu einem Fehler.
- Die Anzeigesprache des Adressmonitors hängt von der Systemsprache ab. Wenn eine andere Sprache außer Japanisch bestimmt ist, wird sie auf Englisch angezeigt. Wenn eine nicht zu verwendende Sprache in der Systemsprache eingestellt ist, wird der Teilnehmer/SPS-Name nicht korrekt angezeigt.
- Während der Adressmonitor verwendet wird, können Bildschirmaktualisierungen länger als normalerweise dauern, was vom Protokoll oder der aktuellen Bildschirmgröße abhängig ist.
- Die Fenstergröße kann bei Modellen, die nur QVGA-Resolution unterstützen, nicht geändert werden.

A.3 Ausführen mehrerer Aktionen (Programme) mit einer Schalteroperation

A.3.1 Einstellungsanleitung zu Triggeraktions-Elementen

Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] den Befehl [Triggeraktion] aus. Das Dialogfeld [Trigger-Aktionsliste] wird daraufhin angezeigt. Klicken Sie auf [Erstellen] oder [Bearbeiten], damit das folgende Einstellungs-Dialogfeld angezeigt wird.

• Die Komponente-Ablage zeigt registrierte Trigger-Aktionselemente in der erstellten Reihenfolge an. Zum Ändern der Reihenfolge der D-Skript-Elemente in der Komponentenablage, muss die ID-Nummer für die registrierten Elemente geändert und dann vom Menü [Bearbeiten] der Befehl [Skript-Liste ausrichten] gewählt werden. Sie können die ID-Einstellungen durch Doppelklicken auf die Elemente in der Komponenten-Ablage zur Anzeige des Dialogfensters "Bearbeiten" ändern.

■ Bit

Führen Sie die bestimmte Bitadresse gemäß der Statusänderung der Trigger-Bitadresse aus.

<i>ő</i> Triggeraktion	×
Element-ID TR_0000 📑 Kommentar	On/Off 123 Image: Control of the second sec
	Bit AN Bit AUS Bitänderung Trigger-Bitadresse [PLC1]X00000 🔍 🧰
	Aktionseinstellungen Verfahren - Bitadresse [PLC1]X00000
	Bitaktion Bit setzen
	L
Hilfe	OK Abbrechen

Eins	Einstellung			Beschreibung		
ue	Bit AN			Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.		
nstellunge	Bit A	AUS		Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom EIN- in den AUS-Zustand wechselt.		
Triggerei	Bitä	nderu	ng	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN-Zustand oder vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.		
	Trig	ger-Bi	tadresse	Bestimmt die Bitadresse, die die in den [Aktionseinstelllungen] bestimmte Aktion auslöst.		
	Ziel-	Bitadı	resse	Legen Sie die Bitadresse fest, um die Aktion auszuführen.		
		Bit se	etzen	Schaltet die [Ziel-Bitadresse] EIN und bleibt im EIN-Status.		
		Bit z	urücksetzen	Schaltet die [Ziel-Bitadresse] AUS und bleibt im AUS-Status.		
		Bit in	vertieren	Ändert den EIN-/AUS-Zustand der [Ziel-Bitadresse].		
Mode	Bit	Verg	leichsoperation	Wenn die Vergleichsbedingung erfüllt ist, wird die [Ziel- Bitadresse] eingeschaltet. Die Wortadressdaten und eine Konstante werden verglichen.		
			Vergleichs- Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse, die verglichen werden soll.		
			Bedingung	Wählen Sie die Vergleichsbedingung aus:		
			Konstante	Bestimmen Sie die Konstante, die verglichen werden soll.		
			Datentyp	Wählen Sie den Datentyp der Konstante aus [Dez], [BCD] oder [Hex.] aus.		

Wort-Aktion

Führen Sie die bestimmte Bitadresse gemäß der Statusänderung der Trigger-Bitadresse aus.

💰 Triggeraktion				×
Element-ID TR_0000	Bit-Aktion	Aktion Bildschim	n-Aktion Zeichnen-Aktion	
1	Triggereinstellungen			_
	• _ `	° 🔨	° ‡∕ ‡	
	Bit AN	Bit AUS	Bitänderung	
	Trigger-Bitadresse	[PLC1]X00000		
	Aktionseinstellungen Elementadresse			
	[PLC1]D00000	▼ 🗰		
	Wort-Aktion		Bit-Länge	
	Daten schreibe 💌		16 Bit 💌	
			Konstante	
			P <u>∃</u>	
Hilfe			OK Abbrechen	

Einstellung		Beschreibung	
Triggereinstellungen	Bit AN	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand wechselt.	
	Bit AUS	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom EIN- in den AUS- Zustand wechselt.	
	Bitänderung	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand oder vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.	
	Trigger-Bitadresse	Bestimmt die Bitadresse, die die in den [Aktionseinstelllungen] bestimmte Aktion auslöst.	
Aktion	Ziel-Wortadresse	Legt die Wortadresse fest, um die Aktion auszuführen.	

Einstellung			Beschreibung			
	Daten schreiben		en schreiben	Schreibt die Konstante in die [Ziel-Wortadresse].		
			Bit-Länge	Legt die Datenlänge der Wortadresse bei 16-Bit oder 32-Bit fest.		
			Konstante	Bestimmt die Konstante, die geschrieben werden soll.		
			Datentyp	Bestimmt den Datentyp der Konstante.		
Aktion	Addieren von Daten		lieren von Daten	Schreibt den Wert der in die [Additionsbasis-Wortadresse] hinzugefügten Konstante in die [Ziel-Wortadresse].		
			Additionsbasis- Wortadresse	Legen Sie die Wortadresse fest, die der Konstante hinzugefügt werden soll.		
			Konstante	Bestimmt die Konstante, die hinzugefügt werden soll.		
			Datentyp	Bestimmt den Datentyp der Konstante.		
	Subtrahieren von Daten		trahieren von Daten	Schreibt den Wert der [Subtraktionsbasis-Wortadresse] abzüglich der Konstante in die [Ziel-Wortadresse].		
			Subtraktionsbasis- Wortadresse	Bestimmt die Wortadresse, von der die Konstante abgezogen wird.		
			Konstante	Bestimmt die Konstante, die abgezogen werden soll.		
		Datentyp		Bestimmt den Datentyp der Konstante.		

Bildschirm ändern

Ein Bildschirmwechsel wird gemäß der Änderung des Status der Trigger-Bitadresse ausgeführt.

💰 Triggeraktion	E	×	
Element-ID TR_0000 *	On/Off 123 Image: Signal state Image: Signal state <th image:="" signal="" sta<="" th=""><th></th></th>	<th></th>	
	Triggereinstellungen		
	• ↓ • ↓ • ‡ ∕‡		
	Bit AN Bit AUS Bitänderung		
	Trigger-Bitadresse (PLC1)X00000 💌 🥅		
	Aktion Bildschirmwechsel Bildschirm wechsel Wechseln zu Bildschirm Nr.		
	1 📑 🏢 (Bin)		
	🗖 Hierarchische Anzeigebildschirmänderung		
Hilfe	OK Abbrechen		

Einstellung			Beschreibung		
ue	Bit AN			Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand wechselt.	
Istellunge	Bit A	AUS		Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom EIN- in den AUS- Zustand wechselt.	
Triggerei	Bitä	nderu	ng	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand oder vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.	
	Trigger-Bitadresse		itadresse	Bestimmt die Bitadresse, die die in den [Aktionseinstelllungen] bestimmte Aktion auslöst.	
		Änderung des Bildschirms		Der angezeigte Bildschirm wechselt zum angegebenen Bildschirm.	
Aktion	tion Bildschirmwechsel		Wechseln zu Bildschirm-Nr.	Bestimmen Sie die Bildschirm-Nummer, die Sie anzeigen möchten (von 1 bis 9999). Kann nur festgelegt werden, wenn [Bildschirmwechsel] auf [Bildschirm ändern] eingestellt ist.	
		tion Bildschirm	tion Bildschirm	tion Bildschirm	
	Ν	Vorheriger Bildschirm		Kehrt zum vorhergehend angezeigten Bildschirm zurück. Bei hierarchisch angeordneten Bildschirmen wird der Bildschirm einen Level höher (Ausgangsbildschirm) erneut angezeigt.	

Zeichnen-Aktion

Wenn sich die Trigger-Bitadresse einschaltet, wird die Zeichnen-Aktion ausgeführt.

💰 Triggeraktion		x
Element-ID TR_0000	On/Off 123 Image: Control of the second sec	
	Triggereinstellungen	
	Bit AN Bit AUS Bitänderung	
	Trigger-Bitadresse [PLC1]X00000 💽 📼	
	Aktionseinstellungen Datenspeicher-Stattadresse Anzahl der zu lesenden Worte [FLC1]D00000 Gamma Stattadresse Löschen-Trigger-Bitadresse [FLC1]x00000 Gamma Stattadresse International	
	Position des Lösch-Bildschirms	
	X Koordinate Y-Koordinate	
	Lesen nach dem Starten	
Hilfe	OK Abbrechen	J

Eins	stellung	Beschreibung
ngen	Bit AN	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.
Triggereinstellu	Trigger-Bitadresse	 Wählen Sie die Bitadresse aus, die das Zeichnen des Bildes auslöst. ANMERKUNG Wenn das Bild angezeigt wird, schaltet sie sich AUS. Bitte behalten Sie graphische Daten während des Zeichnens bei.
	Datenspeicher- Startadresse	 Speichert das Bild und die Eigenschaften als graphische Daten in einer Wortadresse. Wählen Sie die Startadresse dieser Wortadresse aus. ☞ " ◆ Zeichnen von Daten" (seite A-67)
	Anzahl der zu lesenden Worte	Bestimmen Sie die Datenworte zum Zeichnen von 5 bis 7.
Aktion	Trigger-Bitadresse löschen	Bestimmen Sie ein Triggerbit zum Löschen des gezeichneten Bildes. Wenn sich das Löschbit einschaltet, wird ein Löschbildschirm den angezeigten Bildschirm überschreiben.
		ANMERKUNGWenn der Löschbildschirm angezeigt wird, schaltet sich dieses Bit AUS.
	Lösch-Bildschirmnr.	Bestimmen Sie einen Basis-Bildschirm zum Löschen des gezeichneten Bildes. Es muss zuerst ein Lösch-Bildschirm im Projekt bestehen.

Eins	stellung	Beschreibung
	Aufrufkoordinate des Lösch-Bildschirms	Legen Sie die Aufruf-Position des Löschbildschirms mittels einer X- Koordinate und Y-Koordinate fest.
		• Die obere linke Ecke des Bildschirms wird zur Koordinate (0, 0).
Aktior	Lesen nach dem Starten	Liest die gezeichneten Daten, wenn die Bedingungen in [Triggereinstellungen] erfüllt sind.
		 ANMERKUNG Diese Aktion kann nicht ausgeführt werden, wenn es sich bei der [Speicherwortadresse] um eine interne Adresse handelt.

Zeichnen von Daten

Graphische Daten beginnend bei der Datenspeicher-Wortadresse lauten wie folgt:



• Grafiktyp (+0)

Es kann eine Linie, ein Rechteck, ein Kreis oder ein Punkt angezeigt werden. Die folgenden entsprechenden Werte werden gespeichert.

Linie: 1; Rechteck: 2; Kreis: 3; Punkt: 5

```
• Anzeigeattribute (+1)
```

Die Anzeigeattribute, wie beispielsweise Linientyp und Muster, sind in jeder Grafik unterschiedlich. Wenn ein Punkt gezeichnet wird, werden die Daten der Anzeigeattribute (+1) ignoriert.

Zeichnen einer Linie



Pfeil

Gespeicherter Wert	Pfeil	
0	Kein	
1	Eine Seite	\rightarrow
2	Beide Enden	\longleftrightarrow

Linientyp

	Gespeicherter Wert		Linientyp
	0		(Durchgezogene Linie: 1-Punkt-Stärke)
	1		(Gepunktete Linie: 1-Punkt-Stärke)
	2		(Strichpunkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)
	3		(Strich-1-Punkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)
	4		(Durchgezogene Linie: 2-Punkt-Stärke)
	5	•••••	(Gepunktete Linie: 2-Punkt-Stärke)
	6		(Strichpunkt-Linie: 2-Punkt-Stärke)
	7		(Strich-2-Punkt-Linie: 2-Punkt-Stärke)
	8		(Durchgezogene Linie: 3-Punkt-Stärke)
	9		(Durchgezogene Linie: 5-Punkt-Stärke)
Zeichnen eines Rechte		ecks	



Mode

Gespeicherter Wert	Modus	
0	Linie zeichnen	
1	Füllen	

Linientyp/Füllmuster

	Gespeicherter Wert	Linientyp	Füllmuster
	0	(Durchgezogene Linie: 1-Punkt-Stärke)	
	1	(Gepunktete Linie: 1-Punkt-Stärke)	
	2	(Strichpunkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3	(Strich-1-Punkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8	(Durchgezogene Linie: 3-Punkt-Stärke)	
	9	(Durchgezogene Linie: 5-Punkt-Stärke)	
Zeichnen	eines Kreise	S	
	15 14 13 12 11	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	

- Modus

Linientyp/Füllmuster

Mode

Gespeich	erter Wert	Modus
()	Linie zeichnen
	1	Füllen

Linientyp/Füllmuster

Gespeicherter Wert	Linientyp	Füllmuster
0	(Durchgezogene Linie: 1-Punkt-Stärke)	
1	(Gepunktete Linie: 1-Punkt-Stärke)	
2	(Strichpunkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)	
3	(Strich-1-Punkt-Linie: 1-Punkt-Stärke)	
4		
5		
6		
7		
8	(Durchgezogene Linie: 3-Punkt-Stärke)	
9	(Durchgezogene Linie: 5-Punkt-Stärke)	

• Farbattribute (+2)

Sie können die Anzeigefarbe, Hintergrundfarbe und Blinkeinstellungen bestimmen. Wie unten dargestellt, werden die Daten der Anzeigefarbe in Bit 0 bis 7 gespeichert und die Daten der Hintergrundfarbe in Bit 8 bis 15.

 15
 8
 7
 0

 Attribute der Hintergrundfarbe
 Zeigt die Attribute der Farbe an

Das zum Speichern der Attributdaten verwendete Format hängt von den folgenden Anzeigefarben ab und ob Blinken eingestellt ist oder nicht.

- 256 Farbanzeige (Kein Blinken)
- 64 Farbanzeige + Blinken in 3 Geschwindigkeiten
- Monochrom 16 Graustufen + Blinken in 3 Geschwindigkeiten

Für 256 Farbanzeige (Kein Blinken)

Wie unten dargestellt, werden die Daten der Anzeigefarbe in Bit 0 bis 7 gespeichert und die Daten der Hintergrundfarbe in Bit 8 bis 15. Weitere Informationen zu Farbcodes finden Sie unter dem folgendem Abschnitt.



Farbcode-Tabelle

0 0 64 6En 128 Chn 192 Abn 1 01h 65 7Eh 130 DDh 194 B3n 2 02h 66 7Fh 131 DDh 195 A3n 3 03h 67 6Fh 131 DDh 196 AAn 5 05h 68 3Eh 133 DAh 197 BAA 6 05h 70 7Fh 135 C5h 199 AAn 7 07h 7 2Fh 135 C5h 199 ABn 8 10h 72 82h 137 80h 201 F2h 11 30h 75 83h 138 80h 202 F3h 12 21h 76 8Ah 141 84h 205 FAh 13 21h 73 8Ah 144 88h 205 FAh <td< th=""><th>Farbcode</th><th>RGB-Code</th><th>Farbcode</th><th>RGB-Code</th><th>Farbcode</th><th>RGB-Code</th><th>Farbcode</th><th>RGB-Code</th></td<>	Farbcode	RGB-Code	Farbcode	RGB-Code	Farbcode	RGB-Code	Farbcode	RGB-Code
1 55 7Eh 129 DCh 193 BZh 2 D2h B6 7Fh 130 DDh 195 ASh 3 D3h B7 BFh 132 CAh 196 AAh 5 D5h B9 DEh 132 CAh 197 BAh 6 D5h 70 BFh 134 D5h 198 Bh 7 D7h 71 2Fh 136 BCh 200 EXh 8 10h 7Z B2h 137 BCh 201 P2h 10 20h 7Z B3h 138 B0h 203 ESh 11 30h 75 B3h 140 B4h 204 EAh 12 11h 76 BAh 142 B5h 206 FAh 13 B1 D2h 144 EAh 205 FAh 14 Z2h <	0	00h	64	6Eh	128	CCh	192	A2h
2 b 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	1	01h	65	7Eh	129	DCh	193	B2h
3h b7 b7h 131 2Dh 195 Ash 5 D5h B9 B6h 132 CAh 196 Ash 5 D5h B9 B6h 133 D4h 197 Bah 6 D5h T98 B6h 137 D5h T99 Bah 7 D7h 71 27h 136 B7Ch 200 E2h 9 111n 72 B2h 136 B7Ch 200 E2h 10 D1h 75 B3h 138 B7Dh 202 F3h 11 20h 75 BAh 140 B4h 203 E3h 12 B1h 76 BAh 140 B4h 203 E3h 13 21h P7 BAh 140 B4h 203 E8h 14 23h B3h B3 C3h 142 B5h 203 E8h	2	02h	66	7Fh	130	DDh	194	B3h
Data BB DEF B2 Data D26 DAth 5 D8h F0 BFh B3 D4h T97 BAth 5 D8h F0 BFh B3 D4h T97 BAth 5 D7h T1 ZFh B36 CSh D90 BBh 7 D7h T2 ZFh B36 CSh D90 B2h 10 D7h T2 ZFh B36 CSh D90 B2h 11 D9h T5 B3h B38 D7h D20 E2h 12 D1h T6 BAh H40 B4h D30 E2h 13 D1h T6 B3h H4 B4h D30 E2h EAh 14 D2h H4 B2h D30 EEh D7 EBh H4 B4h D30 EEh D7 EAh EAh D30 D30 D30	3	03h	67	6Fh	131	CDh	101	Δ3h
53 53 54 107 50 50 5 56 70 3Fh 134 56h 199 50h 7 10 71 3Fh 136 26h 199 Aeh 8 10h 72 82h 136 26h 200 F2h 10 20h 73 82h 137 80h 203 E3h 11 30h 75 83h 138 80h 203 E3h 12 31h 76 83h 144 84h 205 FAh 13 21h 77 84h 144 88h 205 FEh 16 33h 80 C2h 144 28h 205 FEh 16 13h 83 C3h 144 28h 210 FFh 16 13h 83 C3h 144 28h 210 FFh 20 70h <	4	04h	68	2Eh	132	C4h	106	
5 DBI P3 DEI DSI DSI DSI 7 D7h P1 ZFh 134 DSh 199 ABh 7 D7h P1 ZFh 136 BCh 200 EZh 8 10h P2 BZh 137 BCh 201 F2 9 11 GOh P2 BZh 138 BOh 202 F3n 11 GOh P5 BSh 138 BOh 203 ESh 12 S1h P6 BAh 141 BAh 204 EAh 13 Z1h P7 BAh 141 BAh 204 EAh 14 Z2h P8 BSh 142 BSh 205 FAh 15 S2h SAh 144 28h 206 FEh 16 13h B3 C2h T44 BAh 204 FAh 16	+ F	0411 05h	60	2L11	132	D4h	107	
b b c b c b c b c <thc< th=""> <thc< th=""> <thc< th=""> <thc< th=""></thc<></thc<></thc<></thc<>	0	001	09		100	D411	197	DAII
I' I' P_1 P_2 P_2 P_1 P_2 P_1 P_2 P_2 P_2 P_1 P_2 P_2 P_1 P_2 P_2 P_2 P_1 P_2	0	06h	70	3FN	134	D5n	198	BBN
8 10h 72 82h 136 8Ch 200 E2h 10 20h 74 83h 137 9Ch 201 F2h 10 20h 74 83h 138 9Dh 203 E3h 11 30h 75 83h 140 84h 203 E3h 12 31h 76 8Ah 141 94h 205 FAh 13 21h 77 9Ah 144 28h 206 FEh 15 32h 79 8Bh 142 98h 209 FEh 16 33h 80 C2h 144 28h 209 FEh 17 23h 81 D2h 145 38h 211 FEh 20 40h 84 CAh 148 88h 213 FEh 21 50h 85 DAh 146 39h 213 FEh	/	07h	/1	2Fh	135	C5h	199	ABh
8 11h 73 92h 137 9Ch 201 F2h 10 20h 74 83h 138 9Dh 202 F3h 11 30h 75 83h 138 9Dh 202 F3h 12 31h 76 8Ah 140 84h 204 EAh 13 21h 77 9Ah 141 94h 206 F8h 14 22h 78 98h 142 85h 206 F8h 16 33h 80 C2h 144 85h 206 F8h 16 33h 80 C2h 144 89h 210 F8h 17 23h 81 D2h 146 39h 210 F8h 21 50h 85 DAh 148 89h 213 F6h 22 51h 86 DAh 153 7Ch 217 B8h	8	10h	72	82h	136	8Ch	200	E2h
10 20h 74 93h 138 9Dh 203 F3h 11 30h 75 83h 140 84h 203 E3h 12 31h 76 83h 140 84h 203 E3h 13 21h 77 9Ah 141 94h 205 FAh 14 22h 78 9Bh 142 95h 206 FEh 15 32h 79 8Bh 143 85h 207 EBh 16 12h 81 D2h 145 38h 209 FEh 16 12h 82 D3h 144 28h 210 FFh 18 12h 82 D3h 144 28h 212 E6h 21 50h 83 C3h 144 78h 214 F7h 23 41h 87 C8h 150 79h 214 F7h 23 50h 82 C2h 153 7Ch 216 AEh <	9	11h	73	92h	137	9Ch	201	F2h
11 30h 75 8An 130 8Dh 204 EAh 13 21h 76 8An 140 94h 204 EAh 13 21h 77 9An 141 94h 206 FBh 14 23h 81 D2h 144 95h 206 FBh 16 33h 80 C2h 144 28h 209 FEh 17 23h 81 D2h 144 28h 209 FEh 18 12h 82 D3h 146 38h 211 EFh 20 40h 84 CAh 148 68h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h 86 DEh 151 69h 217 EFh 23 41h 87 CBh 156 CDh 216 AFh 23 71h 80 DFh 156 CDh 217 BEh <t< td=""><td>10</td><td>20h</td><td>74</td><td>93h</td><td>138</td><td>9Dh</td><td>202</td><td>F3h</td></t<>	10	20h	74	93h	138	9Dh	202	F3h
12 31h 76 8Ah 140 84h 204 EAh 13 21h 77 8Ah 141 94h 205 FAh 14 22h 78 98h 142 95h 206 FBh 16 32h 80 207 EBh 207 EBh 16 12h 81 D2h 144 28h 208 FEh 18 12h S3h 81 D2h 144 28h 208 FEh 19 13h 83 C3h 147 29h 211 FFh 19 13h 83 C3h 147 29h 211 FFh 120 40h 84 CAh 148 68h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h 86 DBh 150 70h 214 F7h 22 70h 85 DEh 153 70h 216 F7h	11	30h	75	83h	139	8Dh	203	E3h
13 21h 77 9Ah 141 94h 205 FAh 14 22h 78 98h 142 95h 206 FBh 15 32h 80 C2h 144 28h 206 FBh 16 33h 80 C2h 144 28h 208 EEh 17 23h 81 D2h 144 39h 210 FFh 18 12h 82h AAh 144 39h 211 EFh 20 40h 84 CAh 148 68h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h 86 DEh 152 6Ch 216 AFh 25 70h 89 DEh 153 7Ch 218 BFh 26 71h 91 CFh 156 B0h 218 AFh 26 71h 91 DFh 156 B0h 2218 AFh	12	31h	76	8Ah	140	84h	204	EAh
14 22h 78 98h 142 95h 206 FBh 15 32h 79 88h 143 85h 207 EBh 16 33h 80 C2h 144 28h 208 EEh 17 23h 81 D2h 146 38h 208 EEh 18 12h S1h 82 D3h 147 29h 211 EFh 20 40h 84 CAh 148 88h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h 86 D8h 151 89h 214 F7h 24 80h 88 CEh 152 6Ch 216 AEh 25 70h 89 DEh 155 SDh 219 AFh 26 71h 91 CFh 156 2Ch 220 A6h <td>13</td> <td>21h</td> <td>77</td> <td>9Ah</td> <td>141</td> <td>94h</td> <td>205</td> <td>FAh</td>	13	21h	77	9Ah	141	94h	205	FAh
16 20 21 E E 11 20 20 21 E E 11 20 21 20 21 E E 11 20 21 20 21 21 E 11 21 <	14	22h	78	9Bh	142	95h	206	FBh
16 20 144 $28h$ 208 Eh 17 $23h$ 81 $D2h$ 146 $38h$ 208 Eh 17 $23h$ 81 $D2h$ 146 $38h$ 210 Fh 18 $12h$ 82 $D3h$ 147 $29h$ 211 Efh 19 $13h$ 83 $C3h$ 147 $29h$ 211 Efh 210 $40h$ 84 CAh 149 $78h$ 212 Ech 214 $F7h$ 86 DEh 151 $69h$ 214 $F7h$ 24 $80h$ 86 CEh 156 CCh 216 AEh 25 $70h$ 89 DEh 155 BOh 216 AEh 26 $71h$ 91 DFh 156 $2Ch$ 221 AFh $27h$ $81h$ $D7h$	15	32h	79	8Bh	143	85h	207	FBh
10 23h b1 D2h 147 20h 200 FEh 17 23h 81 D2h 146 38h 200 FEh 18 12h 82 D3h 147 29h 210 FFh 20 40h 84 CAh 148 38h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 21 50h 85 DAh 150 79h 214 F7h 23 41h 87 CBh 152 3Ch 216 AEh 24 80h 88 CEh 153 7Ch 217 BEh 26 71h 91 CFh 155 80h 221 B6h 27 81h 91 CFh 158 3Dh 221 B6h 30 73h 94 D7h 158 3Dh 2221 B6h <tr< td=""><td>16</td><td>33h</td><td>80</td><td>C2h</td><td>140</td><td>28h</td><td>208</td><td>EEh</td></tr<>	16	33h	80	C2h	140	28h	208	EEh
17 231 p1 D21 143 p301 203 C03 C	17	026	00	Dah	144	2011	200	
16 121 121 Prn 19 13h 83 C3h 147 29h 210 Prn 20 40h 84 CAh 148 88h 212 E6h 21 50h 85 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h 86 DBh 150 79h 214 $F7h$ 23 41h 87 CBh 152 80h 216 Prh 24 80h 88 CEh 152 80h 217 BEh 26 71h 90 DFh 154 70h 218 AFh 28 82h 92 C6h 156 20h 220 A6h 29 72h 93 D6h 157 30ch 222 B7h 31 83h 95 C7h 158 30h 224 2Ah 33 S2h 97	17	2011	01		140	2011	209	
19 1.3n B3 C.3n 147 $29n$ 211 E-h 20 40h B4 CAh 148 88h 213 F6h 21 50h B5 DAh 149 78h 213 F6h 22 51h B6 DBh 151 S0h 215 F7h 24 80h 88 CEh 153 7Ch 216 AEh 25 70h 89 DEh 153 7Ch 218 BFh 26 71h 90 DFh 154 7Dh 218 BFh 27 B1h 91 CFh 156 20h 220 A6h 29 72h B3 D6h 157 3Ch 220 A6h 30 73h 94 D7h 168 3Dh 223 A7h 31 83h 95 C7h 169 2Dh 226 3Ah	10	1211	D∠		140	390	210	
20 $40h$ 84 CAh 148 $88h$ 212 $E1h$ 21 $50h$ 85 DAh 149 $78h$ 213 $F6h$ 22 $51h$ 86 DBh 150 $79h$ 214 $F7h$ 23 $41h$ 87 CBh 150 $79h$ 214 $F7h$ 24 $80h$ 88 CEh 152 $8Ch$ 216 AEh 25 $70h$ 89 DEh 154 $7Dh$ 218 BFh 27 $81h$ 91 CFh 155 $6Dh$ 216 AEh 26 $71h$ 90 DFh 155 $6Dh$ 219 AFh 28 $82h$ 92 $C6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 29 $72h$ 83 $D6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $A7h$ 31 $63h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $28h$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $8Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $72h$ 38 $65h$ 102 $97h$ 166 $99h$ 230 $78h$ 41	19	13h	83	C3h	147	29h	211	EFh
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	20	40h	84	CAh	148	68h	212	E6h
22 $51h$ 86 DBh 150 $79h$ 214 $F7h$ 23 $41h$ 87 CBh 151 $69h$ 215 $F7h$ 24 $80h$ 88 CEh 152 $8Ch$ 216 AEh 25 $70h$ 89 DEh 153 $7Ch$ 217 BEh 26 $71h$ 90 DFh 154 $7Dh$ 218 BFh 27 $81h$ 91 CFh 155 $8Dh$ 219 AFh 28 $82h$ 52 $C6h$ 156 $2Ch$ 220 $A6h$ 29 $72h$ 83 $D6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $87h$ 31 $63h$ 96 $8Eh$ 160 AOh 224 $2Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 164 $A8h$ 228 $8Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 166 $89h$ 230 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 166 $89h$ 230 $7Bh$ 44 $86h$ 108 $4Ah$ 176 233 $16h$ 47 87	21	50h	85	DAh	149	78h	213	F6h
2341hB7CBh15169h215 $E7h$ 2460h88CEh1526Ch216AEh2570h89DEh1537Ch217BEh2671h90DFh1547Dh218BFh2761h91CFh155BDh219AFh2852h92C6h1562Ch220A6h2972h93D6h1573Ch221B6h3073h94D7h1583Dh222B7h3163h95C7h1592Dh223A7h3242h968Eh160A0h2242Ah3352h979Eh163A1h22728h3463h989Fh163A1h22728h3644h10086h164A8h2286Ah3754h10196h16588h2307Bh3855h10297h166B9h2307Bh3945h10387h167A9h23208h4174h1051Ah169F0h23318h4275h1061Bh170F1h23419h4365h1084775E9h23648h4466h1061Bh176E2h <td>22</td> <td>51h</td> <td>86</td> <td>DBh</td> <td>150</td> <td>79h</td> <td>214</td> <td>F7h</td>	22	51h	86	DBh	150	79h	214	F7h
24 $60h$ 88 CEh 152 $6Ch$ 216 AEh 25 $70h$ 89 DEh 153 $7Ch$ 217 BEh 26 $71h$ 91 CFh 154 $7Dh$ 218 BFh 27 $61h$ 91 CFh 155 $6Dh$ 219 AFh 28 $62h$ 92 $C6h$ 156 $2Ch$ 220 $A6h$ 29 $72h$ 93 $D6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 84 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $B7h$ 31 $63h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $80h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 162 $81h$ 226 $3Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $6Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 102 $97h$ 166 $89h$ 231 $8Bh$ 40 $64h$ 104 $0Ah$ 168 231 $8Bh$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 170 $F1h$ 234 $19h$ 43 $66h$ 108 $47h$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45	23	41h	87	CBh	151	69h	215	E7h
25 $70h$ 89 DEh 153 $7Ch$ 217 BEh 26 $71h$ 90 DFh 155 $7Dh$ 218 BFh 27 $81h$ 91 CFh 155 BDh 219 AFh 28 $82h$ 92 $C6h$ 156 $2Ch$ 220 $A6h$ 29 $72h$ 93 $D6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $B7h$ 31 $63h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 86 BFh 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 162 $B1h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $6Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 220 $7Ah$ 39 $45h$ 103 $87h$ 167 $A9h$ 231 $6Bh$ 40 $64h$ 104 OAh 168 $E0h$ 232 $7Ah$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $70h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $1Bh$ 171 $E1h$ 235 $99h$	24	60h	88	CEh	152	6Ch	216	AEh
26 $71h$ 90 DFh 154 $7Dh$ 218 BFh 27 $81h$ 91 CFh 155 $5Dh$ 219 AFh 28 $82h$ 92 $C6h$ 156 $2Ch$ 220 $A6h$ 29 $72h$ 93 $D6h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $B7h$ 31 $B3h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 162 $81h$ 226 $3Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 229 $7Ah$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 229 $7Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $56h$ 102 $97h$ 166 $89h$ 230 $7Bh$ 42 $76h$ 104 $0Ah$ 172 $28h$ $98h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 167 $49h$ 233 $18h$ 42 $76h$ 106 $18h$ 172 $28h$ $99h$ 44 $86h$ 108 $4Ah$ 172 $28h$ $29h$ 44 $86h$ 108 <td< td=""><td>25</td><td>70h</td><td>89</td><td>DEh</td><td>153</td><td>7Ch</td><td>217</td><td>BEh</td></td<>	25	70h	89	DEh	153	7Ch	217	BEh
27 $81h$ 91 CFh 125 Dh 219 AFh 28 $82h$ 92 $C6h$ 156 $2Ch$ 220 $A6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 157 $3Ch$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 221 $B6h$ 31 $83h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 163 $A1h$ 226 $3Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $5Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 102 $87h$ 166 $89h$ 230 $7Bh$ 40 $64h$ 104 $0Ah$ 168 $20h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $1Bh$ 170 $F1h$ 234 $19h$ 43 $65h$ 107 $0Bh$ 174 $F9h$ 233 $18h$ 44 $86h$ 108 $4Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 47 $67h$ 110 $58h$ 174 $F9h$ 233 $49h$ <td< td=""><td>26</td><td>71h</td><td>90</td><td>DFh</td><td>154</td><td>7Dh</td><td>218</td><td>BFh</td></td<>	26	71h	90	DFh	154	7Dh	218	BFh
28 21 21 22 21 160 210 171 29 $72h$ 93 $D6h$ 157 $3Ch$ 220 $A6h$ 29 $73h$ 94 $D7h$ 156 $3Dh$ 221 $B6h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 162 $81h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 162 $81h$ 226 $3Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $6Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 102 $97h$ 166 $89h$ 230 $7Bh$ 40 $84h$ 104 $0Ah$ 167 $A9h$ 231 $68h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $60h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $18h$ 170 233 $18h$ 43 $85h$ 107 $0Bh$ 171 $E1h$ 236 $48h$ 44 $86h$ 112 $4Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45 $76h$ 110 $5Bh$ 174 $F9h$ 236 $48h$ 45	27	61h	91	CFh	155	6Dh	219	AFh
29 $72h$ 92 $20h$ 150 $21h$ 220 $R0h$ 30 $73h$ 94 $D7h$ 158 $30h$ 221 $87h$ 31 $83h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 31 $83h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 99 $8Fh$ 162 $B1h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $6Ah$ 37 $54h$ 102 $97h$ 166 $B9h$ 230 $7Bh$ 38 $55h$ 102 $97h$ 166 $B9h$ 230 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 167 $A9h$ 231 $6Bh$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $F0h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $1Bh$ 170 $F1h$ 234 $19h$ 44 $66h$ 108 $4Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 41 $74h$ 105 $5Ah$ 173 $F8h$ 236 $48h$ 45 $76h$ 109 $5Ah$ 174 $F9h$ 238 $59h$ <	28	62h	02	C6h	156	2Ch	220	A6h
29 721 93 $D01$ 157 $D51$ 221 $B01$ 31 $63h$ 94 $D7h$ 158 $3Dh$ 222 $37h$ 31 $63h$ 95 $C7h$ 159 $2Dh$ 223 $A7h$ 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 162 $B1h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 36 $44h$ 100 $86h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 103 $87h$ 166 $B9h$ 230 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 167 $A9h$ 231 $6Bh$ 40 $64h$ 104 $0Ah$ 168 $E0h$ 232 $08h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $F0h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $18h$ 170 $F1h$ 234 $19h$ 43 $65h$ 107 $08h$ 174 $F9h$ 238 $59h$ 44 $66h$ 110 $4Ah$ 172 $E8h$ 237 $58h$ 46 $77h$ 110 $58h$ 174 $F9h$ 238 $59h$	20	0211 72h	92	Deh	150	2011	220	Roh
30 (7A) 94 D/R 158 3D 222 B/A 31 63h 95 C7h 158 2Dh 223 A7h 32 42h 96 8Eh 160 A0h 224 2Ah 33 52h 97 9Eh 161 B0h 226 3Bh 34 53h 98 9Fh 162 B1h 226 3Bh 35 43h 99 8Fh 163 A1h 227 2Bh 36 44h 100 86h 164 A8h 228 6Ah 37 54h 101 96h 166 B8h 230 7Bh 38 55h 102 97h 166 B9h 230 7Bh 40 84h 104 0Ah 168 E0h 232 08h 41 74h 105 1Ah 169 F0h 233 18h 42 75h 106 18h 171 E1h 236 09h	29	720	93		157	301	221	800
31 $83h$ 95 C/h 159 $2Dh$ 223 A/h 32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 162 $B1h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 164 $A8h$ 228 $6Ah$ 37 $54h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 102 $97h$ 166 $99h$ 230 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 167 $A9h$ 231 $8Bh$ 40 $64h$ 104 $0Ah$ 168 $E0h$ 232 $08h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $F0h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $1Bh$ 171 $E1h$ 234 $19h$ 43 $65h$ 107 $0Bh$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45 $77h$ 110 $5Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45 $77h$ 110 $5Bh$ 177 $F0h$ 239 $49h$ 44 $66h$ 112 $4Eh$ 177 $F0h$ 242 $5Dh$ 50 $57h$ 114 $5Fh$ 177 FCh 244 Ch <tr< td=""><td>30</td><td>73h</td><td>94</td><td>D7h</td><td>158</td><td>3Dh</td><td>222</td><td>B/n</td></tr<>	30	73h	94	D7h	158	3Dh	222	B/n
32 $42h$ 96 $8Eh$ 160 $A0h$ 224 $2Ah$ 33 $52h$ 97 $9Eh$ 161 $B0h$ 225 $3Ah$ 34 $53h$ 98 $9Fh$ 161 $B0h$ 226 $3Bh$ 35 $43h$ 99 $8Fh$ 163 $A1h$ 226 $3Bh$ 36 $44h$ 100 $86h$ 163 $A1h$ 227 $2Bh$ 36 $44h$ 101 $96h$ 165 $88h$ 229 $7Ah$ 38 $55h$ 102 $97h$ 166 $99h$ 230 $7Bh$ 39 $45h$ 103 $87h$ 166 $99h$ 230 $7Bh$ 40 $64h$ 104 $0Ah$ 166 $99h$ 230 $7Bh$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $F0h$ 232 $08h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 169 $F0h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 107 $0Bh$ 171 $E1h$ 235 $09h$ 44 $86h$ 108 $4Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45 $76h$ 109 $5Ah$ 173 $F8h$ 237 $58h$ 46 $77h$ 111 $4Bh$ 176 ECh 240 $4Ch$ 49 $56h$ 113 $5Eh$ 174 $F9h$ 233 $49h$ 44 $46h$ 112 $4Eh$ 176 ECh 244 $2Ch$ <	31	63N	95	C/n	159	2Dn	223	A/n
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	32	42h	96	8Eh	160	A0h	224	2Ah
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	33	52h	97	9Eh	161	B0h	225	3Ah
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	34	53h	98	9Fh	162	B1h	226	3Bh
36 44h 100 86h 164 A8h 228 6Ah 37 54h 101 96h 165 B8h 230 78h 38 55h 102 97h 166 B9h 230 78h 39 45h 103 87h 167 A9h 231 68h 40 64h 104 0Ah 168 E0h 232 08h 41 74h 105 1Ah 168 E0h 233 18h 42 75h 106 18h 171 E1h 236 48h 43 85h 107 08h 171 E1h 236 48h 44 66h 109 5Ah 173 F8h 237 58h 46 77h 110 5Bh 174 F9h 238 59h 47 67h 111 4Bh 176 E0h 240 4Ch <td>35</td> <td>43h</td> <td>99</td> <td>8Fh</td> <td>163</td> <td>A1h</td> <td>227</td> <td>2Bh</td>	35	43h	99	8Fh	163	A1h	227	2Bh
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	36	44h	100	86h	164	A8h	228	6Ah
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	37	54h	101	96h	165	B8h	229	7Ah
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	38	55h	102	97h	166	B9h	230	7Bh
30 104 104 $0Ah$ 168 $20h$ 232 $20h$ 41 $74h$ 105 $1Ah$ 168 $E0h$ 233 $18h$ 42 $75h$ 106 $1Bh$ 170 $F1h$ 234 $19h$ 43 $65h$ 107 $0Bh$ 171 $E1h$ 235 $09h$ 44 $66h$ 108 $4Ah$ 172 $E8h$ 235 $09h$ 45 $76h$ 109 $5Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 46 $77h$ 110 $5Bh$ 174 $F9h$ 238 $59h$ 47 $67h$ 111 $4Bh$ 175 $E9h$ 239 $49h$ 48 $46h$ 112 $4Eh$ 176 ECh 240 $4Ch$ 49 $56h$ 113 $5Eh$ 177 FCh 241 $5Ch$ 50 $57h$ 114 $5Fh$ 178 FDh 242 $5Dh$ 51 $47h$ 115 $4Fh$ 179 EDh 243 $4Dh$ 52 $14h$ 116 $0Eh$ 180 $E4h$ 244 $0Ch$ 53 $15h$ 117 $1Eh$ 181 $F4h$ 244 $0Ch$ 54 $24h$ 118 $1Fh$ 182 $F5h$ 246 $1Dh$ 55 $34h$ 119 $0Fh$ 185 BCh 249 $91h$ 58 $26h$ 122 $D1h$ 186 BDh 251 $88h$ </td <td>39</td> <td>45h</td> <td>103</td> <td>87h</td> <td>167</td> <td>A9h</td> <td>231</td> <td>6Bh</td>	39	45h	103	87h	167	A9h	231	6Bh
70 74 104 104 104 106 104 106	40	64h	104	0Ah	168	F0h	232	08h
12 74 103 14 103 16 233 16 42 75 h 106 18 h 170 $F1$ h 234 19 h 43 65 h 107 $0B$ h 171 $E1$ h 234 19 h 44 66 h 108 $4A$ h 172 $E8$ h 236 48 h 45 76 h 109 $5A$ h 174 $F9$ h 236 48 h 46 77 h 110 $5B$ h 174 $F9$ h 238 59 h 47 67 h 111 $4B$ h 175 $E9$ h 238 59 h 47 67 h 111 $4B$ h 175 $E9$ h 238 59 h 47 67 h 111 $4B$ h 176 EC h 240 $4C$ h 49 56 h 113 $5E$ h 177 FC h 241 $5C$ h 50 57 h 114 $5F$ h 178 FDh 242 $5Dh$ 51 $47h$ 115 $4F$ h 179 EDh 243 $4Dh$ 52 $14h$ 116 $0E$ h 180 $E4h$ 244 $0Ch$ 53 $15h$ 117 $1Eh$ 181 $F4h$ 244 $0Ch$ 54 $24h$ 118 $1Fh$ 182 $F5h$ 247 $0Dh$ 56 $35h$ 120 COh 184 ACh 248 $90h$ 57 $25h$ 121 $D0h$ 185 BCh 251 $88h$ <	10	74h	104	1Ab	160	EOh	233	18h
42 $73h$ 106 $16h$ 170 111 234 $19h$ 43 $65h$ 107 $0Bh$ 171 $E1h$ 235 $09h$ 44 $66h$ 108 $4Ah$ 172 $E8h$ 236 $48h$ 45 $76h$ 109 $5Ah$ 173 $F8h$ 237 $58h$ 46 $77h$ 110 $5Bh$ 174 $F9h$ 238 $59h$ 47 $67h$ 111 $4Bh$ 175 $E9h$ 239 $49h$ 48 $46h$ 112 $4Eh$ 176 ECh 240 $4Ch$ 49 $56h$ 113 $5Eh$ 177 FCh 241 $5Ch$ 50 $57h$ 114 $5Fh$ 178 FDh 242 $5Dh$ 51 $47h$ 115 $4Fh$ 179 EDh 243 $4Dh$ 52 $14h$ 116 $0Eh$ 180 $E4h$ 244 $0Ch$ 53 $15h$ 117 $1Eh$ 181 $F4h$ 244 $0Ch$ 54 $24h$ 118 $1Fh$ 183 $E5h$ 247 $0Dh$ 56 $35h$ 120 $C0h$ 184 ACh 248 $90h$ 57 $25h$ 121 $D0h$ 185 BCh 249 $91h$ 58 $26h$ 123 $C1h$ 186 BDh 250 $81h$ 60 $37h$ 124 $C8h$ 189 $84h$ 252 $98h$ </td <td>42</td> <td>7411 75b</td> <td>105</td> <td>12h</td> <td>170</td> <td></td> <td>233</td> <td>10h</td>	42	7411 75b	105	12h	170		233	10h
43 b5h 107 b6h 171 E1h 235 99h 44 66h 108 4Ah 172 E8h 236 48h 45 76h 109 5Ah 173 F8h 237 58h 46 77h 110 5Bh 174 F9h 238 59h 47 67h 111 4Bh 175 E9h 239 49h 48 46h 112 4Eh 176 ECh 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 177 FCh 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 244 0Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 10h	42	7 511	100		170		234	1911
44 66h 108 4An 172 E8h 236 48h 45 76h 109 5Ah 173 F8h 237 58h 46 77h 110 5Bh 174 F9h 238 59h 47 67h 111 4Bh 175 E9h 239 49h 48 46h 112 4Eh 176 E0h 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 177 FCh 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 244 0Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 55 34h 119 0Fh 183 E5h 247 0Dh	43	1100	107	UBII	171	EIN	235	090
45 r/on 109 bAn 173 F8h 237 58h 46 77h 110 5Bh 174 F9h 238 59h 47 67h 111 4Bh 175 E9h 239 49h 48 46h 112 4Eh 176 ECh 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 177 FCh 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 54 24h 118 1Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 250 81h	44	000	108	4An	1/2	E8n	236	48n
46 //n 110 5Bh 174 F9h 238 59h 47 67h 111 4Bh 175 E9h 239 49h 48 46h 112 4Eh 176 E0h 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 176 E0h 240 4Ch 50 57h 114 5Fh 177 FCh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 242 5Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 244 0Ch 54 24h 118 1Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 250 81h 59 36h 122 D1h 186 BDh 250 81h	45	/6h	109	bAh	1/3	F8h	237	58h
47 67h 111 4Bh 175 E9h 239 49h 48 46h 112 4Eh 176 E0h 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 176 E0h 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 177 FCh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 245 1Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h	46	77h	110	5Bh	174	F9h	238	59h
48 46h 112 4Eh 176 ECh 240 4Ch 49 56h 113 5Eh 177 FCh 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 246 1Dh 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 55 34h 119 0Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 250 81h 59 36h 123 C1h 186 BDh 250 81h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h	47	67h	111	4Bh	175	E9h	239	49h
49 56h 113 5Eh 177 FCh 241 5Ch 50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 55 34h 119 0Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 60 37h 124 C8h 187 ADh 251 88h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h	48	46h	112	4Eh	176	ECh	240	4Ch
50 57h 114 5Fh 178 FDh 242 5Dh 51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 55 34h 119 0Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h <td>49</td> <td>56h</td> <td>113</td> <td>5Eh</td> <td>177</td> <td>FCh</td> <td>241</td> <td>5Ch</td>	49	56h	113	5Eh	177	FCh	241	5Ch
51 47h 115 4Fh 179 EDh 243 4Dh 52 14h 116 0Eh 180 E4h 244 0Ch 53 15h 117 1Eh 180 E4h 244 0Ch 54 24h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 55 34h 119 0Fh 183 E5h 246 1Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h	50	57h	114	5Fh	178	FDh	242	5Dh
52 14h 116 0Eh 53 15h 54 24h 55 34h 56 35h 57 25h 120 C0h 181 F4h 190 0Fh 182 F5h 244 0Ch 245 1Ch 246 1Dh 247 0Dh 183 E5h 248 90h 247 0Dh 184 ACh 248 90h 250 81h 120 C0h 184 ACh 248 90h 250 81h 122 D1h 186 BDh 250 81h 123 C1h 187 ADh 251 88h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 254 89h 254 89h 254 89h 254 89h 255 80h	51	47h	115	4Fh	179	EDh	243	4Dh
23 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 53 15h 117 1Eh 181 F4h 245 1Ch 54 24h 118 1Fh 182 F5h 246 1Dh 55 34h 119 0Fh 183 E5h 247 0Dh 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	52	14h	116	0Fh	180	F4h	244	0Ch
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	53	15h	117	1Eh	181	E4h	245	1Ch
brack	54	24h	118	1Eh	182	F5h	246	100
D3 D411 119 D711 163 E311 247 DDn 56 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 189 B4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 63 17h 127 C9h 190 B5h 254 89h	55	24h	110	056	102	E5b	240	006
b6 35h 120 C0h 184 ACh 248 90h 57 25h 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	55	340	119	UFN	183	EDI	247	UDN
b/ 2bh 121 D0h 185 BCh 249 91h 58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	56	35N	120	CUN	184	ACh	248	BUN
58 26h 122 D1h 186 BDh 250 81h 59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	57	25h	121	D0h	185	BCh	249	91h
59 36h 123 C1h 187 ADh 251 88h 60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	58	26h	122	D1h	186	BDh	250	81h
60 37h 124 C8h 188 A4h 252 98h 61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	59	36h	123	C1h	187	ADh	251	88h
61 27h 125 D8h 189 B4h 253 99h 62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	60	37h	124	C8h	188	A4h	252	98h
62 16h 126 D9h 190 B5h 254 89h 63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	61	27h	125	D8h	189	B4h	253	99h
63 17h 127 C9h 191 A5h 255 80h	62	16h	126	D9h	190	B5h	254	89h
	63	17h	127	C9h	191	A5h	255	80h

64 Farbanzeige + Blinken in 3 Geschwindigkeiten

Wie unten dargestellt, werden die Daten der Anzeigefarbe in Bit 0 bis 5 gespeichert und die Daten der Hintergrundfarbe in Bit 8 bis 13. Weitere Informationen zu Farbcodes finden Sie unter der 256-Farbcode-Tabelle.



Speicherwerte des Blinkens

7 Bit 15 Bit	6 Bit 14 Bit	Blinkstatus
0	0	Keine
0	1	Hochgeschwindigkeitsblinken
1	0	Blinken mit mittlerer Geschwindigkeit
1	1	Blinken mit niedriger Geschwindigkeit

Monochrom 16 Graustufen + Blinken in 3 Geschwindigkeiten

Wie unten dargestellt, werden die Daten der Anzeigefarbe in Bit 0 bis 3 gespeichert und die Daten der Hintergrundfarbe in Bit 8 bis 11. Weitere Informationen zu Farbcodes finden Sie unter dem folgendem Abschnitt.



Farbcode-Tabelle

Farbcode	0	1	2	3	12	13	14	15
Anzeigenfarbe	Schwarz						•	Weiß

Speicherwerte des Blinkens

7 Bit 15 Bit	6 Bit 14 Bit	Blinkstatus
0	0	Keine
0	1	Hochgeschwindigkeitsblinken
1	0	Blinken mit mittlerer Geschwindigkeit
1	1	Blinken mit niedriger Geschwindigkeit

• Koordinationsdaten (+3)

Bei Koordinationsdaten stellt die obere linke Ecke des Bildschirms Koordinate (0, 0) dar. Bei Grafiken in einem Fenster stellt die obere linke Ecke des Bildschirms, die als Fenster registriert ist, die Koordinate (0, 0) dar.

Zeichnen einer Linie

- +3 Startpunkt X-Koordinate +4 Startpunkt Y-Koordinate
- +5 Endpunkt X-Koordinate
- +6 Endpunkt Y-Koordinate

Zeichnen eines Rechtecks

- +3 Startpunkt X-Koordinate
- +4 Startpunkt Y-Koordinate
- +5 Endpunkt X-Koordinate
- +6 Endpunkt Y-Koordinate





Zeichnen eines Kreises

+3	Mittelpunkt X-Koordinate
+4	Mittelpunkt Y-Koordinate

-4	
+5	Radius

Radius 0 ist ungültig



 $_{ imes}$ (X, Y)

Zeichnen eines Punktes

- +3 Mittelpunkt X-Koordinate
- +4 Mittelpunkt Y-Koordinate
Spezialaktion

Startet die Anwendung oder beendet WinGP abhängig von der Änderung des Zustands der Trigger-Bitadresse, wenn WinGP verwendet wird.

💰 Triggeraktion		×
Element-ID TR_0001 * Kommentar	On/Off 123 Image: Second seco	nen- Spezialaktion
	Triggereinstellungen	
		<; ∣
	Bit AN Bit AUS Bi	tänderung
	Trigger-Bitadresse [PLC1]X00000	
	Modus Spezialaktion Anwendung starten	
	Pfad	
	Parameter	
	Mehrfaches Starten vermeiden	
	Fenstertitel	
	Nur ganze Fenstertitel suchen	
Hilfe (<u>H</u>)	01	(O) Abbrechen

Eins	stellung	Beschreibung	
ue	Bit AN	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand wechselt.	
nstellunge	Bit AUS	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom EIN- in den AUS- Zustand wechselt.	
Triggerei	Bitänderung	Führt die in den [Aktionseinstellungen] bestimmte Aktion aus, wenn die [Trigger-Bitadresse] vom AUS- in den EIN- Zustand oder vom AUS- in den EIN-Zustand wechselt.	
	Trigger-Bitadresse	Bestimmt die Bitadresse, die die in den [Aktionseinstelllungen] bestimmte Aktion auslöst.	

Fortsetzung

Eins	stellu	ing		Beschreibung
	Spe	zialal	ktion	Wählen Sie die Aktion aus [Anwendung starten] oder [WinGP verlassen] aus.
		Anw	vendungs-Trigger	Bestimmen Sie die Startanwendung auf WinGP.
			Pfad zur .EXE	Geben Sie den absoluten Pfad der ablaufbereiten Datei
				(.exe) für die zu startende Datei ein. Sie können maximal
				255 Zeichen eingeben.
			Parameter	Geben Sie das Start-Argument der ablaufbereiten Datei ein.
) (a.al		Sie komien maxima 255 Zeichen eingeben.
		verr	nindern Sie	Wenn die angegebene Anwendung bereits gestartet wurde,
		mei	induies Starten.	aktivieren Sie diese, damit die Anwendung nicht wieder
				während die Anwendung läuft
				ANMERKUNG
c				• Wenn die angegebene Anwendung bereits gestartet wurde,
ktio				wird nichts ausgeführt, ungeachtet der Einstellungen, die
A				Sie festlegen.
			Fenstertitel	Legen Sie den [Fenstertitel] zur Überwachung des
				mehrtachen Startens fest. Sie können maximal 63 Zeichen
				eingeben. Die Anwendung kenn nicht gestertet werden wenn ein
				Eenster festgestellt wird das gleich ist wie der [Fenstertitel]
				[Fenstertitel] - wenn keine Einstellungen in diesem Feld
				vorgenommen wurden, ist ein Mehfachstart zulässig.
			Nur ganze	Wenn ein Fenster mit dem im [Fenstertitel] bestimmten Titel
			Fenstertitel	genau übereinstimmt, wird die darin festgelegte Anwendung
			suchen:	nicht gestartet.
		Win	GP beenden	Zeigt ein Bestätigungs-Dialogfeld beim Verlassen von
			Bestätigungsdialog	WinGP an.
			anzeigen	

	Wenn eine Serie außer der IPC Series ausgewählt wird, wird die
ANMERKUNG	Triggeraktion in [Spezial-Aktion] nicht ausführen, ungeachtet der von Ihnen
	angegebenen Einstellungen. Sie müssen WinGP starten, um die [Spezial-
	Aktion] ausführen zu können.

A.3.2 Einschränkungen zu Trigger-Aktionen

- Für EIN/AUS des Trigger-Bits stellen Sie sicher, dass das Intervall länger als die Kommunikations-Zykluszeit^{*1} oder die Anzeige-Abtastzeit^{*2} ist, anhängig davon, welche länger ist.
- Nachdem Sie die Trigger-Bitadresse eingeschaltet haben, wird die Trigger-Bitadresse nicht ausgeschaltet, bevor der Zeichenvorgang oder das Löschen abgeschlossen ist.
- Die einzigen Grafikdaten, die gespeichert werden können, sind Bin-Daten. BCD-Daten können nicht verwendet werden.
- Wenn sich die zu speicherenden Grafikdaten außerhalb des Bereichs befinden, wird der Wert "Null" vorgegeben.
- Bei Koordinationsdaten stellt die obere linke Ecke des Bildschirms Koordinate (0, 0) dar. Bei Grafiken in einem Fenster stellt die obere linke Ecke des Bildschirms, die als Fenster registriert ist, die Koordinate (0, 0) dar.
- Die Hintergrundfarbe wird transparent, wenn Sie "Schwarz + Mittlere Blinkgeschwindigkeit" oder den Farbcode 255 für die Hintergrundfarbe der Farbattribute bestimmen.
- Nachstehend werden Aktionen dargestellt, die sofort nach einem Bildschirmwechsel oder nach Einschalten des Stroms auftreten.

Triggerbedingung	Direkte Zugr	riffsmethode	Speicherverknü	pfungsmethode
	Bitwert "0"	Bitwert "1"	Bitwert "0"	Bitwert "1"
0 bis 1 (Ansteigendes Bit)	Х	0	Х	Х
1 bis 0 (Ansteigendes Bit)	0	Х	Х	Х
0 bis 1 (Bitstatusänderung)	0	0	Х	Х

O: Das Verfahren wird nicht sofort nach Wechseln des Bildschirms oder nach AN Schalten des Stroms ausgeführt.

X: Das Verfahren wird nicht sofort nach Wechseln des Bildschirms oder nach AN Schalten des Stroms ausgeführt.

- *1 Die Kommunikations-Zykluszeit ist die Zeit, die es dauert, wenn die Geräteeinheit Daten vom Teilnehmer/der SPS anfordert, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Geräteeinheit die Daten erhält. Sie wird in der internen Adresse LS2037 als Binärdaten gespeichert. Die Einheit beträgt Millisekunden (Ms). Es liegt ein Fehler von ±10 Ms vor.
- *2 Die Anzeige-Abtastzeit ist die Zeit, die zur Verarbeitung eines Bildschirms benötigt wird. Sie wird in der internen Adresse LS2036 als Binärdaten gespeichert. Die Einheit beträgt Millisekunden (Ms). Es liegt ein Fehler von ±10 Ms vor.

A.4 Beschriften in anderen Sprachen

A.4.1 Einleitung

In diesem Abschnitt wird ein Beispiel beschrieben, wie man eine Schalterbeschriftung mit einem Chinesischen (Vereinfacht) Stroke-Zeichensatz erstellt.

Außer Chinesisch (Vereinfacht), unterstützt GP-Pro EX Mitteleuopäische Sprachen, Chinesisch (Traditionell), Koreanisch, Kyrillisch und Thailändisch.



A.4.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie Chinesisch (Vereinfacht) zur Eingabe einer Beschriftung für den Schalter zum Wechseln des Bildschirms verwenden, wie in Abschnitt 12.2 unter "Ändern des Anzeigebildschirms durch Touch" beschrieben. Sehen Sie in diesem Abschnitt nach, um zu erfahren, wie man die Einstellungen für Schalter zum Wechseln des Bildschirms bestimmt.

(3) "11.2 Wechseln von Bildschirmen durch Touch" (seite 11-4)

• Weitere Informationen zu Stroke-Zeichensätzen finden Sie in Abschnitt "Stroke, Standard".

"6.2 Bestimmen von Stroke und Standard" (seite 6-3)

Beschriften Sie z.B. einen Schalter auf Chinesisch (PRC).



Führen Sie die folgenden drei Einstellungsarten aus: Klicken Sie für jeden Punkt auf die Seitennummer zum Lesen dieses Abschnitts.

1. Klicken Sie in den Windows Regional- und Spracheinstellungsoptionen auf das Dialogfeld [Eingabesprache hinzufügen] und fügen die Chinesische Tastatur (PRC) hinzu.

- " ◆ Wenn Windows®XP verwendet wird" (seite A-77)
- " Wenn Windows®2000 verwendet wird" (seite A-79)
- 2." Chinesischer (Vereinfacht) Stroke einem Projekt hinzufügen" (seite A-81)
- 3." Chinesisch (Vereinfacht) in Bildwechsel-Schalterbeschriftung eingeben" (seite A-83)
- Zeigen Sie in den Windows[®] Regional- und Sprachoptionen das Dialogfeld [Eingabesprache hinzufügen] an und fügen die Chinesische (PRC) Tastatur hinzu.

♦ Wenn Windows[®]XP verwendet wird

- 1 Zeigen Sie vom Windows XP [Bedienungsfeld] auf [Datum, Zeit, Sprache und Regionale Optionen] und öffnen das Dialogfeld [Regionale und Sprachoptionen].
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte [Sprache] in [Textdienste und Eingabesprachen] auf die Schaltfläche [Erweiterte Einstellungen].



3 Das Dialogfeld [Textdienste und Eingabesprachen] wird angezeigt. Klicken Sie auf der Registerkarte [Einstellungen] auf [Hinzufügen...].

Textdienste und Eingabesprachen
Einstellungen Erweitert
Standard-Eingabegebietsschema Wählen Sie das installierte Eingabegebietsschema aus, das beim Starten des Computers verwendet werden soll. Englisch (USA) - US
Installierte Dienste Wählen Sie Dienste für jedes angezeigte Eingabegebietsschema. Verwenden Sie die Schaltflächen "Hinzufügen" und "Entfernen".
CH Chinesisch (VR China) Tastatur Chinesisch (vereinfacht) - US-Tastat DE Doutsch (Deutschland) Hinzufrigen
Isstaur Deutsch Englisch (Kanada) Eigenschaften
Einstellungen Eingabegebietsschema-Leiste
OK Abbrechen Übernehmen

4 Wählen Sie im Dialogfeld [Eingabesprache hinzufügen] [Chinesisch (PRC)] in [Eingabesprache] aus. Wählen Sie in [Tastatur-Layout/IME] [Chinesisch (Vereinfacht) -Microsoft Pinyin IME 3.0] aus. Klicken Sie auf [OK].

Eingabegebietsschema hinzufügen	? ×
<u>E</u> ingabegebietsschema:	
Chinesisch (VR China)	•
Tastaturlayout/IME:	
Chinese (Simplified) - Microsoft Pinyin IME 3.0	•
OK Abbrech	ien

5 Sie werden zum Dialogfeld [Textdienste und Eingabesprachen] zurückkehren. Nachdem bestätigt wurde, dass "Chinesisch (PRC)" dem Bereich [Installierte Dienste] hinzugefügt wurde, klicken Sie auf [Anwenden] und dann auf [OK], um das Dialogfeld zu schließen.

Textdienste und Eingabesprachen	? ×
Einstellungen Erweitert	
Standard-Eingabegebietsschema Wählen Sie das installierte Eingabegebietsschema aus, des Computers verwendet werden soll.	das beim Starten
Englisch (USA) - US	_
Installierte Dienste Wählen Sie Dienste für jedes angezeigte Eingabegebie Verwenden Sie die Schaltflächen "Hinzufügen" und "E CH Chinesisch (VR China) Tastatur • Chinesisch (vereinfacht) - US-Tastatu	tsschema. ntfernen''.
Tastatur	<u>H</u> inzufügen
Deutsch	Entfernen
	Eigenschaften
Einstellungen	
Eingabegebietsschema-Leiste	
L	

6 Klicken Sie im Dialogfeld [Regionale und Spracheinstellungen] auf [OK], um die Einstellung abzuschließen.

Wenn Windows[®]2000 verwendet wird

- 1 Öffnen Sie im [Bedienungsfeld] das Dialogfeld [Regionale Optionen].
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte [Allgemeine Einstellungen] unter [Spracheinstellungen für das System] [Vereinfachtes Chinesisch] aus. Klicken Sie auf [OK].

Allgemein Zahlen Währung U	Ihrzeit Datum Eingabe	
Einstellungen für den aktuellen l	Benutzer	
Viele Programme unterstützen in	ternationale Einstellungen fü	ir Zahlen,
Währungen, Uhrzeit und Datum	. Stellen Sie das Gebietssch	ema ein,
damit die Standardeinstellungen	verwendet werden.	
Lebietsschema (Standort):		
Deutsch (Deutschland)		
Sortierreihenfolge:		
Wörterbuch		
	tem	C
− <u>S</u> pracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Baltisch	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Chinceisch (routiking)	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Chinesisch (weditionel) Chinesisch (weditionel)	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Chinesisch (vereinfac [*] t) Georgisch Georgisch	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Glinewisch (vodtionel) Chinesisch (vereinfac ⁴ /t) Georgisch Griechisch	tem ass Dokumente in mehreren n können.	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Chinosisch (wodhionel) Chinosisch (woelnitae ⁴ /t) Georgisch Griechisch Standard festlegen	tem ass Dokumente in mehreren n können. Erw	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist so konfiguriert, d gelesen und geschrieben werde Baltisch Chinesisch (wachtione) Georgisch Griechisch Standard festlegen	tem ass Dokumente in mehreren n können. <u>E</u> rw	Sprachen
Spracheinstellungen für das Sys Das System ist ochniguriert, d gelesen und socknieben werde Baltisch Chinesisch (weditione) (Chinesisch (weditione)) Georgisch Griechisch Standard festlegen	tem ass Dokumente in mehreren n können. <u>E</u> rw	Sprachen

ANMERKUNG

٠

Das nachstehende Dialogfeld wird angezeigt, wenn Vereinfachtes Chinesisch zum ersten Mal hinzugefügt wurde. Legen Sie die Windows 2000 CD-ROM in Ihren PC ein und klicken auf [OK].



3 Wenn die Daten von der CD-ROM kopiert wurden, müssen Sie Ihren PC neu starten. Nachstehendes Dialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja].



4 Nach dem Neustart wählen Sie aus dem [Bedienungsfeld] [Tastatur] zum Öffnen des Dialogfeldes [Tastatureigenschaften] aus.

5 Klicken Sie auf der Registerkarte [Regionsdaten] im Bereich [Installierte Regionsdaten] auf [Hinzufügen...].

Eigenschaften v on Tastatur	? ×
Geschwindigkeit Eingabe Hardware	
- Installierte Eingabegebietsschemas	
Eingabegebietsschema	Tastaturjayout/IME
DE Deutsch (Deutschland)	Deutsch 🔺
EN Englisch (USA)	Englisch (USA)
ES Spanisch (Traditionelle Sortierung)	Spanisch 🖵
Hinzufügen Entfernen	Ejgenschaften
	Als Standard
Zur Deaktivierung der Feststelltaste © F <u>e</u> ststelltaste drücken © <u>U</u> ms	chalttaste drücken
I astenkombination fur Eingabegebietsschemas	
Vorgang	<u>T</u> astenkombination
Eingabegebietsschema wechseln L	inke Alt+Umschalt 📥
Wechseln zu Deutsch (Deutschland) - Deutsch	(Keine) 🔻
Tasten	kombination ändern
Spracha <u>n</u> zeige aktivieren (Taskleiste)	
ОК АЫ	brechen Übernehmen

6 Das Dialogfeld [Regionsdaten hinzufügen] wird angezeigt. Wählen Sie die hinzuzufügende Sprache aus dem Drop-Down-Menü [Eingabegebietsschema] aus und klicken auf [OK]. Beispiel: Geben Sie [Chinesisch (PRC)] für [Eingabegebietsschema] und [Chinesisch (Vereinfacht) - MS-PinYin98] für [Tastatur-Layout/IME] ein.

Eingabegebietsschema hinz	zufügen	? ×
Eingabegebietsschema:		
Chinesisch (VR China)		◄
Tastaturlayout/IME:		
Chinesisch (vereinfacht) - US-	Tastatur	•
	OK	Abbrechen

7 Bestätigen Sie unter [Installierte Eingabegebietsschemen], dass "Chinesisch (PRC)" hinzugefügt wurde. Klicken Sie auf [Anwenden] und dann auf [OK].

eschwindigkeit Lingat	e Hardware	
- Installierte Eingabegeb	ietsschemas	
Eingabegebietsschem	3	Tastaturjayout/IME
ES Coonisch (Te	aditionalla Cattion mg)	Convised 📥
FR Französisch	Frankreich)	Französisch
CH Uninesisch (V	H UnirUninesisch (verein	racht) - US-Tastatur
Hinzufügen	Entfernen	Ejgenschaften
		Als Standard
-Zur Deaktivierung der	Feststelltaste	
Feststelltaste drück	ken O <u>U</u> m	nschalttaste drücken
Tastenkombination für	Eingabegebietsschemas	
Vorgang		Lastenkombination
Eingabegebietsscher	na wechseln	Linke Alt+Umschalt
Wechseln zu Deutsc	h (Deutschland) - Deutscl	h (Keine) 🔻
	Taste	n <u>k</u> ombination ändern
Sprachanzeige aktiv	ieren (Taskleiste)	

Chinesischer (Vereinfacht) Stroke einem Projekt hinzufügen

```
ANMERKUNG
```

• Weitere Einzelheiten über Stroke entnehmen Sie bitte der nachstehenden Beschreibung.

"6.2 Bestimmen von Stroke und Standard" (seite 6-3)

1 Klicken Sie in GP-Pro EX im Fenster [Systemeinstellungen] auf [Schriftart], um den Arbeitsbereich [Schriftart] anzuzeigen.



ANMERKUNG

Wenn im Arbeitsbereich die Registerkarte [Systemeinstellungen] nicht angezeigt ist, wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Arbeitsbereich (W)] aus und klicken dann auf [Systemeinstellungen].

- **2** Wählen Sie in [Mögliche Schriften im Projekt] das Optionsfeld [Chinesischer (Vereinfacht) Stroke] aus.
- 3 Die folgende Meldung wird angezeigt.

💰 Benutzung der Benutzerbildschirmfläche bestätigen 🛛 🛛 🔀				
?	Da der Schriftartenspeicher keinen freien Speicherplatz mehr hat, wird jede weitere Schriftart den Applikationsspeicher belegen. In diesem Fall wird der für die Applikation zur Verfügung stehende Speicherplatz reduziert. Möchten Sie den Applikationsspeicher benutzen, um weitere Schriftarten hinzuzufügen?			
	JaNein			

Klicken Sie auf [Ja]. Dies bestätigt, dass der Anwenderbildschirmbereich für Schriftarten verwendet wird.

Schriftarten		
Mögliche Schriften im Projekt Japanisch Standard Englisch Standard Englisch Standard Taiwanesisch Standard Chinesisch Standard Koreanisch Standard Koreanisch Standard Koreanisch Standard Koreanisch Stroke Taiwanesisch Stroke Koreanisch Stroke Koreanisch Stroke Koreanisch Stroke Stroke Die ausgewählte Schriftart wird auf das Gerät übertragen.	Speicherbedarf Schriftartenspeicher 3959 / 4096KByte Applikationsspeicher 310 / 8192KByte	Einige Schriftartdaten werden im selben Bereich wie die Bildschirmdaten gespeichert.

Wenn Sie auf [Nein] klicken, wird das Hinzufügen der Schriftart abgebrochen.

4 Deaktivieren Sie die Optionsfelder der Schriftarten, die nicht verwendet werden. Hierdurch entsteht mehr Platz im Schriftartenspeicher.

	"Japanischer Standard", "Englischer Standard" und "Englischer Stroke" sind
ANMERKONG	alle festgelegt. Diese Schriftarten können nicht entfernt werden.

Chinesisch (Vereinfacht) in Bildwechsel-Schalterbeschriftung eingeben

1 Klicken Sie in der Arbeitsleiste auf das Symbol Tastatureingabesystem (in WindowsXP sind dies die Spracheinstellungen) und starten Sie das chinesische (PRC) Tastatureingabesystem.



2 Starten Sie GP-Pro Ex. Doppelklicken Sie auf den in "11.2 Wechseln von Bildschirmen durch Touch" (seite 11-4) erstellten Schalter zum Wechseln des Bildschirms. Wählen Sie die Registerkarte [Beschriftung] aus, legen die [Schriftart] und den [Zeichensatz] fest und geben die Beschriftung mittels pin yin ein.

Si G	chaltfunktion Schalte Direkter Text O Status auswählen No	r-Allgemein Lampen-Funktion) Texttabelle rmal 💽	n Farbe Be	schriftung
	Schrifttyp Zeichensatz	Stroke 💌 Chinesisch 💌	Größe Textattribut	
	设定输入画 <u>mian</u>			Textfarbe

ANMERKUNG • Sobald man [Stroke] in [Schrifttyp] auswählt oder den [Zeichensatz] ändert, wird u.U. folgendes Dialogfeld angezeigt. Dies bestätigt das Hinzufügen des Schrifttyps, da ein Schalter vor Hinzufügen der Schriftart im System eingerichtet wurde.

💰 Hinzufü	gen der Schriftart bestätigen	\times
?	Die ausgewählte Schriftart ist nicht in den System-Einstellungen unter Schriftarten registriert. Möchten Sie diese Schriftart den Schriftarten hinzufügen?	
	Ja Nein	

Klicken Sie auf [Ja], um die Schriftart hinzuzufügen. Wenn Sie auf [Abbrechen] klicken, wird die Schriftart nicht hinzugefügt. Der eingegebene Text kann nicht ordnungsgemäß auf dem GP angezeigt werden. **3** Klicken Sie [OK], um das Dialogfenster [Schalter/Lampe] zu schließen. Die Beschriftung des Schalters zum Wechseln des Bildschirms ändert sich zu Chinesisch (Vereinfacht).



A.5 Übertragen von Daten zwischen einer CF-Karte und einem USB-Speicher

A.5.1 Einleitung

Sie können die spezielle Datenanzeige [Datei-Manager] auf dem GP-Bildschirm verwenden, um Daten von der CF-Karte auf den USB-Speicher oder von dem USB-Speicher auf die CF-Karte zu kopieren oder zu verschieben.

Diese Funktion kann verwendet werden, um verfügbaren Speicherplatz durch Übertragen von Daten von der CF-Karte auf den USB-Speicher zu sichern, die nicht sofort benötigt werden und wenn auf der CF-Karte nur begrenzter verfügbarer Speicherplatz zur Verfügung steht oder um eine Sicherungskopie von Daten zu erstellen.



A.5.2 Einrichtung



Durch die spezielle Datenanzeige [Datei-Manager] können die Daten auf der CF-Karte, die in das GP eingelegt ist, auf den USB-Speicher kopiert werden.



1 Zeigen Sie im Menü [Element (E) auf [Spezielle Datenanzeige (P)] und wählen Sie den Befehl [Datei-Manager (M)]. Legen Sie den Datei-Manager auf dem Bildschirm ab.



2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Spezial-Datenanzeige [Datei-Manager]. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Spezielle Datenanz	zeige	×
Element-ID SP_000	Basis Schalter Gerätetyp Datenübertragung Rezeptur CSV-Anzeige Datei-Manager Status-Adresse Status-Adresse Status-Adresse Target Data CF V	
Hilfe (H)	OK (Q) Abbrec	hen

- **3** Zeigen Sie im [Modus] auf [Datei-Operation], wählen [Zieldaten] und [CF<-->USB-Speicher] aus.
- 4 Klicken auf die Registerkarte [Schalter] und wählen unter [Schalter] das Optionsfeld [Anzeige] aus. Wählen Sie mit [Grafik auswählen] die Formen der Schalter aus, legen die Beschriftung und die Textfarbe, je nach Bedarf, fest und klicken Sie auf [OK].

💰 Spezielle Datenanzeige 🛛 🗙
Element-ID SP_0000 Schalter Kommentar ABC Grafik auswählen Grafik auswählen Schalterbeschriftung Schriftyp Standard Zeichensatz ASCII Textfarbe Rahmenfarbe Rahmenfarbe Rahmenfarbe Muster Kein V Muster Kein V Muster

ANMERKUNG

• Sie können den ungefähren verfügbaren Speicherplatz auf der CF-Karte und dem USB-Speicher überprüfen, in dem Sie die Einstellungen für [Verfügbarer Arbeitsspeicher auf CF-Karte] und [Externer verfügbarer Arbeitsspeicher] bestimmen. Zeigen Sie zum Zugriff auf diese Optionen von [Gerätetyp] auf [Geräteeinstellungen] und wählen [Aktionseinstellungen] aus.

A.5.3 Durchführungsverfahren

- 1 Legen Sie die CF-Karte und den USB-Speicher in das GP ein.
- **2** Berühren Sie den Anzeigeschalter zum Aufrufen des [Datei-Manager] auf dem GP-Bildschirm.



Wenn Sie den Anzeigeschalter erneut berühren, wird der [Datei-Manager] geschlossen.



• Anzeigebereich

Zeigt den Dateinamen mit bis zu 19 Zeichen an. Wenn der Dateiname mehr als 19 Zeichen enthält, erscheint der Dateiname nach den ersten 19 Zeichen als "...". (Zum Beispiel: "ZR12345678901234...")

Zeigt den Ordnernamen mit bis zu 14 Zeichen an. Wenn der Ordnername mehr als 14 Zeichen enthält, erscheint der Ordnername nach den ersten 14 Zeichen als "...". (Beispiel: "ABCDEFGHIJKLMN...<DIR>".

Der vollständige Pfadname kann bis zu 100 Zeichen enthalten (Ordnername + Dateiname).

• Informationsbereich

Durch Auswahl eines Ordners wird das Erstellungsdatum des Ordners angezeigt. Zeigt das Erstellungsdatum und die Dateigröße der ausgewählten Datei an.

• Verbinden Sie nicht mehr als einen USB-Speicher. Wenn mehrere USB-Speicher verbunden werden, werden diese möglicherweise nicht ordnungsgemäß erkannt.

- Der Datei-Manager bleibt angezeigt, wenn eine CF-Karte oder ein USB-Speicher nicht eingefügt ist; es ist jedoch nichts im Anzeigebereich angezeigt. Sofort nach Einfügen der CF-Karte oder des USB-Speichers in das GP wird zuerst das Stammverzeichnis angezeigt.
- **3** Wählen Sie eine Datei in "CF" aus. Um eine Datei in einem untergeordneten Ordner zu öffnen, berühren Sie den Ordnernamen und [DISP]. Daraufhin werden die Dateien im Ordner angezeigt.

				\boxtimes
CF		USB		
MOVIE	<dir></dir>			
step1.SDX				
step2.SDX				
steps.SDA				
	s lavas lav			
CUT COPY TE	DISP AL		L	Ť

- ANMERKUNG
 Berühren Sie die ausgewählte Datei erneut, um die Auswahl zu löschen.
 Sie können mehrere Dateien im angezeigten Bereich auswählen. Wenn Sie die Seite wechseln, wird die Auswahl gelöscht. Es können bis zu sieben Ordner oder Dateien auf einer Seite angezeigt werden.
 - Die Dateien werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie erstellt wurden. Es ist nicht möglich, die Dateien nach Dateinamen oder Zeitstempel zu sortieren.
- 4 Wenn Sie die Dateien ausgewählt haben, berühren Sie [CUT]. [USB] ist markiert.
- 5 Berühren Sie [PASTE]. Die Meldung "Wenn eine Datei bereits besteht, wird diese überschrieben" wird angezeigt. Berühren Sie [OK], um die Datei in [USB] einzufügen.

		\square
CF	USB	
MOVIE <d step2.SDX step3.SDX</d)IR> step1.SDX	
CUT COPY PAS DI	sp all del 🚹 🛧	: ¥

Die Datei wurde von der CF-Karte auf den USB-Speicher übertragen.

• Während Sie auf die CF-Karte oder den USB-Speicher zugreifen, setzen Sie bitte das Gerät nicht zurück oder entfernen die CF-Karte oder den USB-Speicher.

ANMERKUNG	Die Größe des Fensters des Datei-Manager kann nicht geändert werden.
	werden: CF-Karte –>CF-Karte und USB-Speicher –> USB-Speicher.
•	Wenn Sie die Seiten wechseln, während [AUSSCHNEIDEN] oder
	[KOPIEREN] ausgewählt ist, wird die Auswahl nicht gelöscht.
•	Die in der [CSV-Anzeige] geöffnete CSV-Datei kann nicht ausgeschnitten oder gelöscht werden
	Wann Sie den Dildechirm wöhrend des Kenierens. Ausschneidens oder
•	wenn Sie den Blidschifft wahrend des Köplerens, Ausschneidens oder
	Löschens einer Datei wechseln, wird der Prozess weiterhin durchgeführt,
	während der Bildschirm gewechselt wird.
•	Es wird ein Fehler auftreten, wenn Sie versuchen eine Datei in einen Ordner
	zu übertragen, der nicht richtig im Datei-Manager angezeigt ist oder wenn

Sie versuchen, eine Datei-Operation in diesem Ordner durchzuführen.

Einen Datei-Manager verschieben

Die Anzeigeposition der speziellen Datenanzeige des [Datei-Manager] kann geändert werden.



- 1 Berühren Sie den oberen Bereich der Anzeige [Datei-Manager].
- 2 Berühren Sie die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm, wohin Sie die Anzeige verschieben möchten.
- 3 Der [Datei-Manager] wird zur angegebenen Stelle verschoben.

ANMERKUNG

Wenn die Anzeige des [Datei-Managers] über den Bildschirm an der angegeben Stelle hinausragt, werden die Koordinaten entsprechend abgeändert, damit das gesamte Fenster angezeigt wird.



A.6 Systemvariablen

Die vorgegebenen Variablen in GP-Pro EX werden Systemvariablen genannt. Systemvariablen sind entweder logische Systemvariablen (#L Systemvariablen) oder HMI-Systemvariablen (#H Systemvariablen). Systemvariablen zeigen den Status des GP an und beeinflussen die Laufzeiteinstellungen. Systemvariablen haben einen Variablentypen (Ganzzahl/Bit) und werden genauso wie Symbolvariablen ausgeführt.

WICHTIG

• Systemvariablen können weder hinzugefügt noch gelöscht werden.

- Die Namen von Systemvariablen sind gleich, ungeachtet des [Variablenformats] und [Adressformats].
 - #L Systemvariablen sind remanente Variablen. Selbst wenn das GP ausgeschaltet wird, werden die Werte gespeichert. #H Systemvariablen sind flüchtige Variablen. Sie können in den [Detaileinstellungen] des Eigenschaftenfensters bestätigen, ob eine Variable remanent oder flüchtig ist.
 - #H-Systemvariablen sind nicht mit Logikprogrammen synchronisiert. Deshalb können richtige Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt eventuell nicht festgelegt werden.

A.6.1 Logische Systemvariablen (#L System Variables)

Für Modelle, die Logik unterstützen, können Sie die Logik-Systemvariablen verwenden, wenn im Arbeitsbereich [Systemeinstellungen] der Bildschirm [Logikprogramme] - Option [Logikprogramm] aktiviert ist.

Nachfolgend werde Modelle aufgeführt, die Logikprogramme unterstützen.

"1.3 Unterstützte Funktionen" (seite 1-6)

Bitlogik-Systemvariablen

Variablenname		Beschreibung	Lesen	Schreiben
Ма	arkierung der Leiterrefer	enz		
	#L_RunMonitorA	EIN im Modus AUSFÜHREN	0	Х
	#L_AlwaysON	Immer EIN	0	Х
Be	rechnungsmarkierung			
	#L_CalcZero	Null-Markierung	0	Х
	#L_CalcCarry	Übertragsmarkierung	0	Х
Sy	stemeinstellungen			
	#L_ScanModeSW	Logische Moduseinstellung	0	Х
	#L_AutoRunSW	Modus-Einstellung beim Start	0	Х
	#L_InOutSW Aktivieren der externen Eingabe- und Ausgabeeinstellung		0	X
	#L_FaultStopSW	Fortfahren bei Fehler- Umschalteinstellung	0	X
	#L_SyncRunSW	Synchrone Kommunikationm mit externen Teilnehmern/SPSen	0	X

Fortsetzung

Variablenname		Beschreibung	Lesen	Schreiben		
Ve	Verfahrensinformationen					
	#L_UnlatchClear	Auf Null für flüchtige Bereiche zurücksetzen	0	0		
	#L_LatchClear	Auf Null für remanente Bereiche zurücksetzen	0	0		
Ze	it					
	#L_Uhr100ms	100-Ms-Zeittakt	0	Х		
	#L_Clock1sec	1-Sekunden-Takt	0	Х		
	#L_Clock1min	1-Minuten-Takt	0	Х		
Adressen aktualisieren						
	#L_RefreshEnable	Aktivierungsmarkierung zur Adressenaktualisierung	0	X		
Fe	hler-Informationen					
	#L_BatteryErr	Batterie-Funktionsstörung	0	X		
	#L_Error	Logikfehler	0	Х		
	#L_StopPending	Wartemarkierung logisches Stoppen	0	Х		
	#L_Fault	Stopp-Markierung Fehlerbehandlungsroutine	0	0		
	#L_IOFault	E/A-Fehlermarkierung	0	Х		

#L_RunMonitorA (EIN im Modus AUSFÜHREN)

EIN, wenn das Logik-Programm ausführt und AUS, wenn das Logik-Programm nicht ausführt.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden. Wenn Sie in diesen Bereich schreiben, kann die Operation fehlschlagen.

#L_AlwaysON (Immer EIN)

EIN bei Beginn der Logik-Abtastung, ungeachtet ob das Logik-Programm verwendet wird oder nicht.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, schaltet sich beim Schreiben von AUS das Bit #L_AlwaysON im Programm nach AUS aus.

EIN wird zu Beginn der nächsten Abtastung erneut geschrieben. Führen Sie keine Schreib-Operation für #L_AlwaysON durch.

#L_CalcZero (Null-Markierung)

#L_CalcZero schaltet sich nur ein, wenn das Operationsergebnis Null (0) ist. Jedes mal, wenn eine Operation durchgeführt wird, wird der Inhalt von #L_CalcZero neu geschrieben.

Nach Ausführung einer Operation, wird #L_CalcZero erneut AUS oder EIN geschrieben. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_CalcCarry (Übertragsmarkierung)

Abhängig vom Ergebnis nach Ausführung einer Operation, schaltet sich, #L_CalcCarry nur EIN, wenn ein Übertrag vorliegt.

Jedes mal, wenn eine Operation durchgeführt wird, wird der Inhalt von #L_CalcCarry neu geschrieben.

Nach Ausführung einer Operation, wird #L_CalcCarry erneut AUS oder EIN geschrieben. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_ScanModeSW (Logische Moduseinstellung)

Sie können den Operationsmodus des aktuell ausgeführten Logik-Programms überprüfen. Wenn #L_ScanModeSW eingeschaltet ist, befindet sich die Operation im CPU-Abtastprozentmodus. Wenn #L_ScanModeSW ausgeschaltet ist, befindet sich die Operation im festgelegten Abtastzeitmodus. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_AutoRunSW (Modus-Einstellung beim Start)

Wenn die Aktionseinstellung bei eingeschaltetem Strom zum Ausführen eingestellt ist, schaltet sich #L_AutoRunSW EIN.

Wenn die Aktionseinstellung bei eingeschaltetem Strom auf STOPP eingestellt ist, schaltet sich #L_AutoRunSW AUS.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_InOutSW (Einstellung externer Eingabe- und Ausgabeaktivierung)

Wenn die externen Eingabe- und Ausgabeeinstellungen in den Aktionseinstellungen bei eingeschaltetem Strom aktiviert sind, schaltet sich #L_InOutSW EIN. Wenn die externen Eingabe- und Ausgabeeinstellungen in den Aktionseinstellungen bei eingeschaltetem Strom nicht aktiviert sind, schaltet sich #L_InOutSW AUS. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_FaultStopSW (Fortfahren bei Fehlerumschaltungseinstellung)

Wenn [Geringe Fehler] auf STOPP eingestellt ist, hält die Operation bei Auftreten eines geringen Fehlers an und #L_FaultStopSW schaltet sich EIN. Wenn [Geringe Fehler] auf AUSFÜHREN eingestellt ist, führt die Operation bei Auftreten eines geringen Fehlers fort und #L_FaultStopSW schaltet sich AUS. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_SyncRunSW (Synchrone Kommunikationm mit externen Teilnehmern/SPS)

Wenn die Kommunikation mit externen Teilnehmern/SPS in den Aktionseinstellungen synchronisiert ist, wenn das Gerät eingeschaltet wird, schaltet sich #L_SyncRunSW EIN. Wenn die Kommunikation mit externen Teilnehmern/SPS in den Aktionseinstellungen nicht synchronisiert ist, wenn das Gerät eingeschaltet wird, schaltet sich #L_SyncRunSW AUS. Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_UnLatchClear (Flüchtige Bereiche auf Null rücksetzen)

Wenn #L_UnLatchClear eingeschaltet wird, wird Null löschen des Lösch-Bereichs angefordert. (Eine obere Kante wird festgestellt und der Bereich wird auf Null gelöscht.). Diese Variable wird nur ausgeführt, wenn das Logik-Programm sich im STOPP-Modus befindet.

Der Einstellungswert und die Zeitbasis des Timers und der Einstellungswert des Zählers können nicht auf Null gelöscht werden. Die Systemvariablen und Adressen der Verbindungsteilnehmer können nicht auf Null gelöscht werden. Lesen und Schreiben ist in diesem Bereich möglich.

#L_LatchClear (Remanente Bereiche auf Null rücksetzen)

Wenn #L_LatchClear eingeschaltet wird, wird Null löschen der remanenten Daten angefordert. (Eine ansteigende Kante wird festgestellt und der Bereich wird auf Null gelöscht.).

Dieses Bit wird nur ausgeführt, wenn das Logik-Programm sich im STOPP-Modus befindet. Der Einstellungswert und die Zeitbasis des Timers und der Einstellungswert des Zählers können nicht auf Null gelöscht werden. Die Systemvariablen und Adressen der Verbindungsteilnehmer können nicht auf Null gelöscht werden.

Lesen und Schreiben ist in diesem Bereich möglich.

#L_Clock100ms (100-Ms-Zeittakt)

Die Variable schaltet sich wiederholt EIN und AUS mit einer Frequenz von 50 Ms für die AUS-Zeit und 50 Ms für die EIN-Zeit.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden. Wenn die Abtastzeit länger ist, als der Zeittakt, wird EIN und AUS nicht wiederholt. Bestätigen Sie die Abtastzeit und legen diese fest.

#L_Clock1sec (1-Sekunden-Takt)

Die Variable schaltet sich wiederholt EIN und AUS mit einer Frequenz von 500 Ms für die AUS-Zeit und 500 Ms für die EIN-Zeit.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden. Wenn die Abtastzeit länger ist, als der Zeittakt, wird EIN und AUS nicht wiederholt. Bestätigen Sie die Abtastzeit und legen diese fest.

#L_Clock1min (1-Minuten-Takt)

Die Variable schaltet sich wiederholt EIN und AUS mit einer Frequenz von 30 Sekunden für die AUS-Zeit und 30 Sekunden für die EIN-Zeit.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden. Wenn die Abtastzeit länger ist, als der Zeittakt, wird EIN und AUS nicht wiederholt. Bestätigen Sie die Abtastzeit und legen diese fest.

#L_RefreshEnable

Wenn die Adressenaktualisierung aktiviert ist, wird das Bit eingeschaltet. Aktivierte Bedingung: (1) Die erste SPS-Kommunikationsabtastung ist abgeschlossen.

(Wenn mehr als eine SPS angeschlossen ist, sind alle ersten

Kommunikationsabtastungen abgeschlossen).

(2) Die SPS-Kommunikation ist normal.

Bedingung deaktivieren: (1) Die erste SPS-Kommunikationsabtastung ist noch nicht abgeschlossen. (Wenn mehr als eine SPS angeschlossen ist, sind alle ersten Kommunikationsabtastungen noch nicht abgeschlossen).

(2) Es trat ein SPS-Kommunikationsausfall auf. (Wenn mehr als eine SPS angeschlossen ist, sind mehr als ein SPS-Kommunikationsausfall aufgetreten.)

#L_BatteryErr (Batteriefehler)

Schaltet sich EIN, wenn eine Funktionsstörung der Batterie auf dem GP festgestellt wird. Wenn sich dieses Bit einschaltet, schaltet sich das Bit #L_BatteryErr erst aus, wenn das GP zurückgesetzt oder der Strom ausgeschaltet wird.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_Error (Logik-Fehler)

Schaltet sich EIN, wenn ein Fehler in der Logik-Operation auftritt. Wenn sich dieses Bit einschaltet, schaltet sich das Bit #L_BatteryErr erst aus, wenn die GP-Einheit zurückgesetzt oder der Strom ausgeschaltet wird.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_StopPending (Wartemarkierung logisches Stoppen)

Das Bit #L_StopPending bleibt eingeschaltet bis #L_StopScans 0 erreicht. Bis #L_StopScans Null beträgt, bleibt das Bit #L_StopPending für die Dauer der Abtastungen eingeschaltet, bis die Logik stoppt.

Da es sich hier um einen Nur-Lese-Bereich handelt, kann nicht geschrieben werden.

#L_Fault (Fehlerbehandlung Stopp-Markierung)

Diese Markierung ist am Ende des Unterprogramms der Fehlerbehandlung referenziert, um zu bestimmen, ob die Ausführung des Logik-Programms angehalten oder weitergeführt werden soll.

Die Ausführung des Logik-Programmes auf dem GP wird am Ende der ERRH-Routine gestoppt, wenn das Bit #L_Fault eingeschaltet ist.

Lesen und Schreiben ist in diesem Bereich möglich.

#L_Fault wird nicht ohne das Unterprogramm "Fehlerbehandlung" verwendet.

#L_IOFault (E/A-Fehlermarkierung)

#L_IOFault wird eingeschaltet, wenn ein E/A-Fehler auf dem E/A-Treiber auftritt. Die Markierung bleibt bestehen, bis ein anderer Fehler auftritt oder das GP zurückgesetzt wird.

Ganzzahl-Logik-Systemvariablen

Vari	ablenname	Beschreibung	Lesen	Schreibe n	
Ab	tastzeit				
	#L_Abtastzeit	Die Zeit vom Start des Schrittes 0 der aktuellen Abtastung bis zum Start des Schrittes 0 der nächsten Abtastung.	0	Х	
	#L_AvgScanTime	Der Durchschnitt von 64 #L_Abtastzyklen	0	Х	
	#L_MinScanTime	Die Mindestabtastzeit für #L_ScanTime	0	Х	
	#L_MaxScanTime	Die max. Abtastzeit für #L_ScanTime	0	Х	
	#L_ScanCount	Anzahl der Abtastungen	0	Х	
	#L_LogicTime	Die Zeit vom Start des Schrittes 0 bis zur ENDE-Anweisung	0	Х	
	#L_AvgLogicTime	Der Durchschnitt von 64 #L_Logischen Zeitzyklen.	0	Х	
	#L_MinLogicTime	0	Х		
	#L_MaxLogicTime	Die Höchst-Logikzeit für #L_LogicTime	0	Х	
Sta	tus				
	#L_Status	Logische Statusinformationen	0	Х	
	#L_Platform	Code-Nr. der GP-Plattform	0	Х	
	#L_Version	Logische Firmware-Version	0	Х	
	#L_EditCount	Anzahl der Online-Bearbeitungen	0	Х	
	#L_ForceCount	Kumulative Zählung von Variablen, die forciert geändert wurden.	0	Х	
	#L_IOInfo	E/A-Treiberinformationen	0	Х	
	#L_LogicInfo	Logikinformationen	0	Х	
	#L_IOMasterDrv* ^{*1}	Erweiterte Master E/A- Treiberinformationen	Hängt vom E/A- Treiber ab	Hängt vom E/A- Treiber ab	
Sys	stemeinstellungen				
	#L_ConstantScan	Logische Frequenz beim Start	0	Х	
	#L_PercentScan	Logische Operationsrate	0	Х	
	#L_WatchdogTime	Logischer WDT-Wert	0	Х	
	#L_AddressRefreshTime	Auffrischzeit der Verbindungs- Teilnehmeradresse	0	Х	
Zei	t				
	#L_Tim	Zeitinformationen	0	X	

Verfahrensinformationen image: start-Schalter der logischen O O #L_CogicMonitor Der Start-Schalter der logischen O O #L_LogicMonitor Der Start-Schalter der logischen O O #L_LogicMonStep Zeigt die Schritte zur Anzeige der logischen Überwachung an O O E/A-Status #L_IOStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X #L_CalcErrCode Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_FaultStep Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_BackupCmd Sicherungsfehlerlog O O O Stehrung remanenter Variablen # H_BackupCmd Sicherungsfehlerlog O O #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O X #L_ExIOSpOut Spezial-E/A-Parameter ändern O O #L_ExIOSpParmChg Sonder-E/A-Parameterfehler O X <t< th=""><th>Vari</th><th>ablenname</th><th>Beschreibung</th><th>Lesen</th><th>Schreibe n</th></t<>	Vari	ablenname	Beschreibung	Lesen	Schreibe n
#L_Command Ändert den logischen Operationsmodus O O #L_LogicMonitor Der Start-Schalter der logischen Überwachung O O #L_LogicMonStep Zeigt die Schritte zur Anzeige der logischen Überwachung an O O E/A-Status #L_IOStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X Fehler-Informationen Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_FaultStep Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschimnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O Stcherung remanenter Variablen #L_ExIOFirmVer Firmware-Version des erweiterten E/A- Ports O X #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O X #L_ExIOSpParmChg Sonder-E/A-Parameter ändern O X #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOCntlinCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O	Vei	fahrensinformationen			••
#L_LogicMonitorDer Start-Schalter der logischen ÜberwachungOO#L_LogicMonStepZeigt die Schritte zur Anzeige der logischen Überwachung anOOE/A-Status#L_IOStatusStatus des integrierten E/A-TreibersOXFehler-InformationenSpeicherbereich für die BerechnungsfehlercodesOX#L_FaultStepSpeicherbereich für die Schrittnummer des KalkulationsfehlersOX#L_FaultLogicScreenSpeicherbereich für die logische Bildschirmnummer des KalkulationsfehlersOX#L_StopScansAnzahl der logischen Stopp-AbtastungenOOSicherung remanenter Variablen#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOOX#L_ExIOSpPSonder-E/A-Parameter ändernOOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOSpParmChgSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOCntinCtrlZibler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntinCtrlZibler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntinExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCntinExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCntinExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCntinExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCntinExtCtrlExterne Steuerung der Zähle		#L_Command	Ändert den logischen Operationsmodus	0	0
#L_LogicMonStep Zeigt die Schritte zur Anzeige der logischen Überwachung an O O E/A-Status #L_IOStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X #L_IoStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X #L_CalcErrCode Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_FaultStep Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X Logisches STOPP #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O O Status Spezial-E/A-Status O O X #L_ExlOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O #L_ExlOSpPut Spezial-E/A-Parameter ändern O O #L_ExlOSpParmChg Sonder-E/A-Parameter ändern O X #L_ExlOCntinCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O #L_FaultLogicScreen Spezial-E/A-Parameter ändern O O #L_ExlOChtinCtrl Spezial-E/A-Parameter		#L_LogicMonitor	Der Start-Schalter der logischen Überwachung	0	0
E/A-Status #L_IOStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X Fehler-Informationen #L_CalcErrCode Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_FaultStep Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X Logisches STOPP #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O X #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O X #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O X #L_ExIOSpOut Spezial-E/A-Parameter ändern O O X #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOAccelPIsTbi Impulstabelle Beschleunigung/ O O #L_ExIOCntInExtCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O #L_ExIOCntInExtCtrl Externe Steuerung der Zählereingabe O O #L_ExIOCntInExtCtrl Externe Steuerung der Zählereingabe O		#L_LogicMonStep	Zeigt die Schritte zur Anzeige der logischen Überwachung an	0	0
#L_IOStatus Status des integrierten E/A-Treibers O X Fehler-Informationen #L_CalcErrCode Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_GalcErrCode Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultStep Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X Logisches STOPP #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O O Sticherung remanenter Variablen #L_ExIOFirmVer Firmware-Version des erweiterten E/A- Ports O X #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O X #L_ExIOSpOut Spezialausgabe O X #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameter ändern O X #L_ExIOAccelPIsTbl Impulstabelle Beschleunigung/ O X #L_ExIOCntlnExtCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O X #L_ExIOCntlnExtCtrl Externe Steuerung der Zähl	E/A	A-Status		I	
Fehler-Informationen #L_CalcErrCode Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes O X #L_FaultStep Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers O X #L_FaultLogicScreen Speicherbereich für die logische Bildschirmnummer des Kalkulationsfehlers O X Logisches STOPP #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O O Izt Allgemeine Einstellungen*2*3 #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O #L_ExIOSpOut Spezialausgabe O X X #L_ExIOSpParmChg Sonder-E/A-Parameter ändern O O #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOAccelPIsTbl Impulstabelle Beschleunigung/ O O #L_ExIOCntInExtCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O #L_ExIOCntInExtCtrl Externe Steuerung der Zählereingabe O O #L_ExIOCntInExtCtrl Externe Steuerung der Zählereingabe O O		#L_IOStatus	Status des integrierten E/A-Treibers	0	X
#L_CalcErrCodeSpeicherbereich für die BerechnungsfehlercodesOX#L_FaultStepSpeicherbereich für die Schrittnummer des KalkulationsfehlersOX#L_FaultLogicScreenSpeicherbereich für die logische Bildschirmnummer des KalkulationsfehlersOXLogisches STOPP#L_StopScansAnzahl der logischen Stopp-AbtastungenOOSicherung remanenter Variablen#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOItBackupCmdSicherungsbefehlOOItExIOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezial-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCnthExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCnthextCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO <th>Fel</th> <th>nler-Informationen</th> <th><u> </u></th> <th></th> <th></th>	Fel	nler-Informationen	<u> </u>		
#L_FaultStepSpeicherbereich für die Schrittnummer des KalkulationsfehlersOX#L_FaultLogicScreenSpeicherbereich für die logische Bildschirmnummer des KalkulationsfehlersOXLogisches STOPP#L_StopScansAnzahl der logischen Stopp-AbtastungenOOSicherung remanenter Variablen#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOIt _BackupCmdSicherungsbefehlOOLagisches Einstellungen*2*3Firmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-Parameter fehlerOX#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_ExIOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_DTYCh* AusgabefrequenzOO		#L_CalcErrCode	Speicherbereich für die Berechnungsfehlercodes	0	X
#L_FaultLogicScreenSpeicherbereich für die logische Bildschirmnummer des KalkulationsfehlersOXLogisches STOPP#L_StopScansAnzahl der logischen Stopp-AbtastungenOOSicherung remanenter Variablen#L_BackupCmdSicherungsbefehlOO#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOLT Allgemeine Einstellungen*2*3ØX#L_ExIOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-Parameter fehlerOX#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO		#L_FaultStep	Speicherbereich für die Schrittnummer des Kalkulationsfehlers	0	X
Logisches STOPP #L_StopScans Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen O O Sicherung remanenter Variablen #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O #L_BackupCmd Sicherungsbefehl O O O LT Allgemeine Einstellungen*2*3 #L_ExIOFirmVer Firmware-Version des erweiterten E/A- Ports O X #L_ExIOSpCtrl Spezial-E/A-Status O O X #L_ExIOSpOut Spezialausgabe O X #L_ExIOSpParmChg Sonder-E/A-Parameter ändern O O #L_ExIOSpParmErr Spezial-E/A-Parameterfehler O X #L_ExIOCntlnCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O #L_ExIOCntlnCtrl Zähler-Eingabesteuerung O O #L_ExIOCntlnExtCtrl Externe Steuerung der Zählereingabe O O #L_PWM*_WHZ Ch* Ausgabefrequenz O O O		#L_FaultLogicScreen	0	X	
#L_StopScansAnzahl der logischen Stopp-AbtastungenOOSicherung remanenter Variablen#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOLT Allgemeine Einstellungen*2*3#L_ExIOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOO#L_ExIOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM* DTYCh* Pflichtwart FINOO	Lo	gisches STOPP		•	
Sicherung remanenter Variablen#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOLT Allgemeine Einstellungen*2*3Firmware-Version des erweiterten E/A-PortsOX#L_ExlOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A-PortsOO#L_ExlOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExlOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExlOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExlOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExlOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOO#L_ExlOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExlOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO		#L_StopScans	Anzahl der logischen Stopp-Abtastungen	0	0
#L_BackupCmdSicherungsbefehlOOLT Allgemeine Einstellungen*2*3#L_ExlOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExlOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExlOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExlOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExlOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExlOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOO#L_ExlOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExlOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExlOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO	Sic	herung remanenter Variab	len		
LT Allgemeine Einstellungen*2*3#L_ExIOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOO#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntlnCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntlnExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_BackupCmd	Sicherungsbefehl	0	0
#L_ExIOFirmVerFirmware-Version des erweiterten E/A- PortsOX#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO	LT	Allgemeine Einstellungen [*]	2*3		
#L_ExIOSpCtrlSpezial-E/A-StatusOO#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOFirmVer	Firmware-Version des erweiterten E/A- Ports	0	X
#L_ExIOSpOutSpezialausgabeOX#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO		#L_ExIOSpCtrl	Spezial-E/A-Status	0	0
#L_ExIOSpParmChgSonder-E/A-Parameter ändernOO#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOSpOut	Spezialausgabe	0	X
#L_ExIOSpParmErrSpezial-E/A-ParameterfehlerOX#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOSpParmChg	Sonder-E/A-Parameter ändern	0	0
#L_ExIOAccelPIsTblImpulstabelle Beschleunigung/ VerzögerungOO#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOSpParmErr	Spezial-E/A-Parameterfehler	0	X
#L_ExIOCntInCtrlZähler-EingabesteuerungOO#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOAccelPIsTbl	Impulstabelle Beschleunigung/ Verzögerung	0	0
#L_ExIOCntInExtCtrlExterne Steuerung der ZählereingabeOO#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOCntInCtrl	Zähler-Eingabesteuerung	0	0
#L_PWM*_WHZCh* AusgabefrequenzOO#L_PWM*_DTYCh* Pflichtwert EINOO		#L_ExIOCntInExtCtrl	Externe Steuerung der Zählereingabe	0	0
#I PWM* DTY Ch* Offichtwart FIN O		#L_PWM*_WHZ	Ch* Ausgabefrequenz	0	0
		#L_PWM*_DTY	Ch* Pflichtwert EIN	0	0
#L_PLS*_LHZCh* AusgabefrequenzOO		#L_PLS*_LHZ	Ch* Ausgabefrequenz	0	0
#L_PLS*_NUMCh* AusgabeimpulsOO		#L_PLS*_NUM	Ch* Ausgabeimpuls	0	0

Fortsetzung

Variablen	name	Beschreibung	Lesen	Schreibe n
#L_F	PLS*_SHZ	Ch* Anfangsausgabefrequenz	0	0
#L_F	PLS*_ACC	CH* Beschleunigungs-/Verzögerungszeit	0	0
#L_F	#L_PLS*_CPC Ch* Aktueller Wert der Impulsausgabe			Х
#L_H	#L_HSC*_MOD Ch* Zählersystem		0	0
#L_ł	HSC*_PLV	Ch* Vorspannen-Zählwert	0	0
#L_ł	HSC*_PSV	Ch* Akt. Abtastwert	0	Х
#L_ł	HSC*_ONP	Ch* Einstellungswert EIN	0	0
#L_ŀ	HSC*_OFP	Ch* Einstellungswert AUS	0	0
#L_H	HSC*_HCV	Ch* Aktueller Zählerwert	0	Х

1 [] = 0 bis 255.

*2 Einzelheiten finden Sie unter "30.5 Steuern von externer E/A in LT" (seite 30-27).

3 [] = Kanalnummer (1 bis 4).

#L_ScanTime (Zeit vom Start des Schrittes 0 der aktuellen Abtastung bis zum Start des Schrittes 0 der nächsten Abtastung)

Speichert die Abtastzeit der vorhergehenden Abtastung vor Ausführung der nächsten Abtastung.

Die Abtastzeit ist die Zeit, die für E/A-Lesen, Ausführen des Logik-Programmes, E/A-Ausgabe und Anzeigeverarbeitung benötigt wird.

Die Einheit beträgt 0,1 Ms.



#L_AvgScanTime (Der Durchschnitt von 64 #L_Abtastzyklen)

Speichert die durchschnittliche Abtastzeit.

Die durchschnittliche Abtastzeit ist die Zeit, die für das E/A-Lesen, Ausführen des Logik-Programms, E/A-Schreiben und die Anzeigeverarbeitung in einer Abtastung benötigt wird. Die Variable wird nach Beendigung von 64 Abtastzyklen aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.



#L_MinScanTime (Die Mindest-Abtastzeit von #L_ScanTime)

Speichert die Mindest-Abtastzeit des Logik-Programms. Wenn #L_ScanTime aktualisiert wird, wird eine Überprüfung der Mindestabtastung durchgeführt und die Variable wird bei jeder Abtastung aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.

#L_MaxScanTime (Die max. Abtastzeit von #L_ScanTime)

Speichert die max. Abtastzeit des Logik-Programms. Wenn #L_ScanTime aktualisiert wird, wird eine Überprüfung der max. Abtastung durchgeführt und die Variable wird bei jeder Abtastung aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.

#L_ScanCount (Anzahl der Abtastungen)

Nach Beendigung jeder Logik-Programmabtastung inkrementiert der Zähler die Variable. Der Wert in #L_ScanCount reicht von 0 bis 16#FFFFFFF. Wenn der Höchstwert (16#FFFFFFF) überschritten wird, wird die Variable erneut von 0 ab inkrementiert. Sie können bestätigen, ob das Logik-Programm ausgeführt wird, indem Sie #L_ScanCount überprüfen.

#L_LogicTime (Die Zeit vom Start des Schrittes 0 bis zur ENDE-Anweisung)

Speichert die Logik-Zeit der vorhergehenden Abtastausführung.

Die Logik-Zeit ist die Zeit, die für das E/A-Lesen, Ausführen des Logik-Programms und E/ A-Schreiben in einer Abtastung benötigt wird. Die Anzeigeverarbeitungszeit ist darin nicht enthalten. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.

#L_AvgScanTime (Der Durchschnitt von 64 #L_Abtastzyklen)

Speichert die durchschnittliche Logik-Zeit.

Die durchschnittliche Logik-Zeit ist die Zeit, die für das E/A-Lesen, Ausführen des Logik-Programms, E/A-Schreiben in einer Abtastung benötigt wird. Die Variable wird nach Beendigung von 64 Abtastzyklen aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.



#L_MinLogicTime (Die Mindest-Logikzeit von #L_LogicTime)

Speichert die Mindest-Logikzeit des Logik-Programms. Wenn #L_LogicTime aktualisiert wird, wird eine Überprüfung der Mindest-Logikzeit durchgeführt und die Variable wird bei jeder Abtastung aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.

#L_MaxLogicTime (Die max. Logikzeit von #L_LogicTime)

Speichert die max. Logik-Zeit des Logik-Programms. Wenn #L_LogicTime aktualisiert wird, wird eine Überprüfung der max. Logikzeit durchgeführt und die Variable wird bei jeder Abtastung aktualisiert. Die Einheit beträgt 0,1 Ms.

#L_Status (Logische Statusinformationen)

Zeigt den Status des GP an. Bytes und Bits werden wie folgt definiert:

Byte 0:Zeigt den aktuellen Fehlerstatus auf dem GP an.

Byte 1:Zeigt den Verlauf der Fehlerzustände an. Dieses Byte wird nur auf 0 zurückgesetzt, wenn das GP zurückgesetzt wird.

Byte 2:Zeigt den aktuellen Operationsstatus an.

Byte 3:Reservierter Bereich

Byte 3 E	Byte 2	Byte 1	Byte 0
Reserviert	Aktueller Status	Verlauf des Fehlerstatus	Aktueller Fehlerstatus

Byte 0 (Signalspeicher)

	Summe der Fehler	Abtast fehler	Reserviert	Lese fehler	Über lauf	E/A-Fehler	Geringer Fehler	Schwerwiegender Fehler
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

....

Bit

Bit

Byte 1 (Signalspeicher)

Summe der Fehler	Abtast fehler	Reserviert	Lese fehler	Über lauf	E/A-Fehler	Geringer Fehler	Schwerwiegender Fehler
15	14	13	12	11	10	9	8

Byte 2 (Signalspeicher)

Reserviert	Warte auf Kommunikation	Standby	Angehalten	Anhalten	Zwangsweise ändern Aktivieren/	E/A verfügbar	lm Modus AUSFÜHREN
23	22	21	20	19	18	17	16

Byte 3 (Signalspeicher)

	Reserviert							
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24

#L_Platform (Die Codenummer der GP-Plattform)

Speichert die Code-Nr. der GP-Plattform.

н												
	Spe	icher	t die (Code	Nr. d	er GF	P-Plat	tform	.			
L	-											

Format	Code
AGP-3302B	0x00020404
AGP-3301	0x00020504
AGP-3300	0x00020514
AGP-3400	0x00020614
AGP-3500	0x00020714
AGP-3600	0x00020814
AGP-3450	0x00020634
AGP-3550	0x00020734
AGP-3650	0x00020834
AGP-3750	0x00020934
AGP-3510	0x00020A14
AGP-3560	0x00020A34
LT-3201A	0x00030204
LT-3301	0x00030504
LT-3300	0x00030514

#L_Version (Logische Firmware-Version)

Speichert die logische Firmware-Version

#L_EditCount (Anzahl der Online-Bearbeitungen)

Speichert die Anzahl der Online-Bearbeitungen. (Diese Variable kann während des Schreibens in AUSFÜHREN nicht ausgeführt werden)

#L_ForceCount (Kumulative Z\u00e4hlung von Variablen, die forciert ge\u00e4ndert wurden)

Speichert die kumulative Zählung von Variablen, die forciert geändert wurden

#L_IOInfo (E/A-Treiberinformationen)

Speichert die Informationen des E/A-Treibers

#L_LogicInfo (Logikinformationen)

Durch das System reserviert.

#L_IOMasterDrv* (Erweiterte Master E/A-Treiberinformationen)

[*] = 0 bis 255.

Speichert erweiterte Master E/A-Treiberinformationen

"30.7.4 Verwenden von E/A-Treiberanweisungen" (seite 30-166)

#L_ConstantScan (Logische Frequenz beim Start)

Legt die Abtastzeit in Einheiten von 10 Ms im Modus der festgelegten Abtastzeit fest. Wenn die Logik-Zeit konstant ist, kann die Anzeigeverarbeitungszeit verlängert werden, indem der Wert von #L_ConstantScan erhöht wird. Die Anzeigeverarbeitungszeit kann durch Verringern des Wertes verkleinert werden. Dies liegt daran, weil die meiste Verarbeitungszeit von logischen Funktionen verbraucht wird.

Bestimmen Sie dies als Voreingabeeinstellung.

ANMERKUNG ⁽²⁾ "29.13.3 Anpassen der Abtastzeit für die Logik Festgesetzte Abtastung" (seite 29-133)

#L_PercentScan (Logische Operationsrate)

Legt die Auslastungsrate der Logik-Funktion verglichen mit der gesamten Logik-Verarbeitungszeit im CPU-Abtastprozentsatzmodus fest. Legen Sie diese Variable in Einheiten zu 10 Ms fest.

Bestimmen Sie dies als Voreingabeeinstellung.

ANMERKUNG ⁽²⁾ "29.13.3 Anpassen der Abtastzeit für die Logik CPU-Abtastprozentwert" (seite 29-134)

#L_WatchdogTime (WDT-Wert der Logik)

Legt den WDT-Wert Überwachungszeitgeber) in Ms fest. Wenn #L_ScanTime diesen Wert übersteigt, wird ein schwerwiegender Fehler auftreten. Bestimmen Sie dies als Voreingabeeinstellung.

#L_AddressRefreshTime (Aktualisierungszeit der Verbindungs-Teilnehmeradresse)

Speichert die Adress-Aktualsierungszeit für die Verbindungs-Teilnehmeradresse im Logik-Programm. Die Einheit beträgt 100 Mikrosekunden.

ANMERKUNG 📽 "29.13.3 Anpassen der Abtastzeit für die Logik 🗖 Adressen aktualisieren" (seite 29-137)

#L_Time (Zeitinformationen)

Zeigt die "Zeit" an, die in der Logik in 4-Ziffern-BCD bestimmt wurde. Die Zeit wird im folgenden Zustand gespeichert:

Zum Beispiel: 23:19

	Stunden (in 10er	Stunden (in 1er	Minuten (in 10er	Minuten (in 1er	
	Spalten)	Spalten)	Spalten)	Spalten)	
Wert	2	3	1	9	

#L_Command (Ändert den logischen Operationsmodus)

Dies ist eine Ganzzahlvariable, die als logischer Steuerbefehl verwendet wird. Nachdem die Logik #L_Command quittiert, werden alle Bits außer Bit 7 auf 0 zurückgesetzt. Wenn mehrere Bits eingeschaltet sind, wird dem unbedeutendsten Bit Priorität eingeräumt.



Byte	0
------	---

Dyte U							
E/A- Bildschirm Aktivieren/	Reserviert	Anhalten	Fortfahren	1 Abtastung	Zurücksetzen	Ausführen	Stopp
7	6	5	4	3	2	1	0

Bit

◆ #L_LogicMonitor (Startschalter der logischen Überwachung)

Startet und führt die Funktion der logischen Programmüberwachung auf dem GP durch. Es folgen alle Operationsbeispiele.

|--|

Byte 0

Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Logische Überwachung Trigger: 1	Adressmonitor Trigger: 1
7	6	5	4	3	2	1	0

Bit

Bit

	Byte 1							
ſ	Reserviert							
	15	14	13	12	11	10	9	8

Byte 2

Bvte 3

	-				-		
Reserviert							
23	22	21	20	19	18	17	16

Bit

	J == =							
	Starten: 1 Gesttoppt: 0	Reserviert						
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24

#L_LogicMonStep (Zeigt die Schritte zum Anzeigen der logischen Überwachung an)

Speichert die Start-Reihennummer, die angezeigt wird, wenn die logische Überwachung ausgeführt wird.

Wenn die logische Überwachung nicht läuft, schreiben Sie die Reihennummer in #L_LogicMonStep, um die logische Überwachung mit der angegebenen Reihennummer zu starten, wenn sich das logische Überwachungs-Triggerbit (Bit 0 of #L_LogicMonitor) ausschaltet einschaltet.

Diese Variable wird verwendet, wenn die logische Überwachungsfunktion aktiviert ist.

#L_IOStatus (Status des integrierten E/A-Treibers)

Speichert die Fehlercodes für den integrierten E/A-Treiber.

Die Fehlercodes können bestätigt werden, indem Sie die in #L_IOStatus angezeigten Fehlermeldungen und auf dem Bildschirm überprüfen.

Die detaillierte Fehlercode-Klassifizierung wird wie folgt definiert:

Fehlercode	Beschreibung
001-049	Projekt-Datenfehler
050-099	Hardware-Fehler
100-199	Anwendungsfehler
200-254	Interner Fehler

Die gespeicherten Fehlercodes sind nachstehend aufgeführt.

Н	Spei	Speicherbereich der Modellnummer								
L	Grober Fehler	0	0	0	0	0	Einstellungen	Verifikation	Speicherbereich des Fehlercodes	

Speicherbereich der Modellnummer

Die Modellnummer der Einheit, in der der Fehler auftrat, wird gespeichert. Je nachdem welcher E/A-Treiber vewendet wurde, handelt es sich hierbei um reservierte Bits.

Verifikation

Wenn es sich bei dem E/A-Attribut der angegebenen Einheit um dasselbe handelt wie das der tatsächlich verbundene Einheit aber die Punkte unterschiedlich sind, wird "1" festgelegt. Je nachdem welcher E/A-Treiber vewendet wurde, handelt es sich hierbei um reservierte Bits.

Einstellungen

Wenn es sich bei dem E/A-Attribut der angegebenen Einheit um dasselbe handelt wie das der tatsächlich verbundene Einheit, wird "1" festgelegt. Je nachdem welcher E/A-Treiber vewendet wurde, handelt es sich hierbei um reservierte Bits.

Grober Fehler

Wenn ein Ausfall auftritt, der die Logik stoppt, wie beispielsweise ein ID-Konflikt des Hilfsspeichers oder ein Projektdatenausfall, wird "1" festgelegt.

Fehlermeldung

Fehlercode-Klassifizierung	Beschreibung
RGEA***	Integrierter E/A-Treiber

*** bezeichnet den Fehlercode für jeden Treiber (0-255).

Einzelheiten finden Sie unter den Fehlerinformationen der E/A-Treibers

#L_CalcErrCode

Der Berechnungsfehlerstatus kann in #L_CalcErrCode identifiziert werden. Der Bereich wird auf 0 bereinigt, wenn er zurückgesetzt wird.

н												
	Spei	chert	t die E	Berec	hnur	igsfel	hlerco	odes.				
L	-											

Fehlercodeliste

Fehlercode	Beschreibung	
0000	-	Kein Fehler
0001	Geringer Fehler (Fortfahren)	Ein Überlauf tritt ein, wenn Zahlen konvertiert werden (von Real in Ganzzahl oder 64-Bit Real in 32-Bit Real)
0002	Schwerwiegender	Eine Referenz überschritt die Feldgröße.
0003	Fehler (Stopp)	Eine Referenz überstieg den Bereich der Ganzzahl.
0004		Stackbereichsüberschreitung.
0005		Es wurde eine ungültiger Anweisungscode verwendet.
0006		Ein Fehler trat während der Fehlerhandhabungsverarbeitung auf.
0007		Die Abtastzeit überstieg die WDT.
0008	Schwerwiegender	Der kritische Ausfall trat im E/A-Treiber auf.
0009	Fehler (Stopp)	Software-Fehler
0010		Es wurde ein ungültiger Operand verwendet.
0011	-	Reserviert
0012	Geringer Fehler	BCD/BIN-Konvertierungsfehler
0013	(Fortfahren)	ENCO/DECO-Konvertierungsfehler
0014	-	Reserviert
0015	Geringer Fehler (Fortfahren)	Die SRAM-Daten (Benutzerprogramm) werden von einem beschädigten VON gelesen.
0016		Der Umschalte-Bitwert überstieg den Bereich.

Fortsetzung

Fehlercode	Beschreibung	
0100	Schwerwiegender Fehler (Stopp)	Es trat ein schwerwiegender Fehler in der E/A-Treiberanweisung auf.
0105	Geringer Fehler (Fortfahren)	Es trat ein geringer Fehler in der E/A-Treiberanweisung auf.
6701	Bei Fehler fortfahren.	 Die CJ- und AUFRUF-Anweisungen haben kein Sprungziel. Der Index wurde geändert, so dass sich die Adresse außerhalb des P0 bis P4095-Bereichs befindet, in dem keine Beschriftung bestimmt wurde. P63 wurde in einer AUFRUF-Anweisung ausgeführt. P63 kann in einer AUFRUF-Anweisung nicht verwendet werden, die in einer END-Verzweigung endet.
6702		Die AUFRUF-Anweisung hat eine Verschachtelungsstufe von 6 oder höher.
6703		Die Unterbrechung hat eine Verschachtelungsstufe von 3 oder höher.
6704		Die FÜR- und WEITER-Anweisungen haben eine Verschachtelungsstufe von 6 oder höher.
6705		Der Anwendungs-Anweisungsoperand befindet sich außerhalb des Plattform-Teilnehmers.
6706		Die Teilnehmernummer und der Datenwert des Anwendungs- Anweisungsoperanden überstiegen den Bereich.
6707	Bei Fehler fortfahren.	Es wurde auf das letzte Register zugegriffen, ohne die Parametereinstellungen bestimmt zu haben.
6708		VON/BIS-Anweisungsfehler
6709		Anderer (ungültige Verzweigung)
6710		Parameter-Inkompatibilität
6730		Die Abtastzeit (Ts) liegt außerhalb des Bereichs (Ts <= 0).
6731		
6732		Die Eingabe-Filterkonstante (α) liegt außerhalb des Bereichs ($\alpha < 0$ oder 100 <= α).
6733		Die Proportionsverstärkung (Kp) liegt außerhalb des Bereichs (Kp < 0).
6734		Die Integralrechnungszeit (Ti) liegt außerhalb des Bereichs (Ti $<$ 0).
6735		Die Differentialverstärkung (Kd) liegt außerhalb des Bereichs (Kd < 0 or 201 <= Kd).
6736		Die Differentialrechnungszeit (Td) liegt außerhalb des Bereichs (Td < 0).
6740	Abtastzeit (Ts) <= A	Abtastfrequenz

Fortsetzung
Fehlercode	Beschreibung
6742	Der Wert zum Ändern der Maße liegt außerhalb des Bereichs ($\Delta PV < -32768$ oder 32767 $< \Delta PV$).
6743	Die Abweichung liegt außerhalb des Bereichs ($EV < -32768$ oder $32767 < EV$).
6744	Der Integralrechnungswert liegt außerhalb des Bereichs (außer -32768 bis 32767).
6745	Der Differentialwert liegt außerhalb des Bereichs, da die differentiale Verstärkung (Kd) außerhalb des Bereichs liegt.
6746	Der Differentialrechnungswert liegt außerhalb des Bereichs (außer -32768 bis 32767).
6747	Das PID-Berechnungsergebnis liegt außerhalb des Bereichs (-32768 bis 32767).
6748	Die obere Grenzwerteinstellung der PID-Ausgabe < Untere Grenzwerteinstellung der Ausgabe
6749	Alarmänderungs-Einstellungsfehler der PID-Eingabe/Ausgabe
6750	Sprungantwortmethode. Auto-Abstimmergebnis fehlgeschlagen
6751	Sprungantwortmethode. Inkompatibilität der Auto-Abstimmrichtung
6752	Sprungantwortmethode. Auto-Abstimmung fehlgeschlagen
6753	Zyklusmethode begrenzen. Inkompatibilität der Ausgabeeinstellungswerte der Auto- Abstimmung [ULV (Obere Grenze) <= LLV (Untere Grenze)]
6754	Zyklusmethode begrenzen. Inkompatibilität der Einstellungswerte der PV-Schwelle (Hysterese) zur Auto- Abstimmung (SHpv < 0)
6755	Zyklusmethode begrenzen. Übergangszustandsfehler der Auto-Abstimmung. (Die Daten, die im Gerät den Übergangszustand verwalten, konnten nicht erfolgreich neu geschrieben werden).
6756	Zyklusmethode begrenzen. Ergebnisfehler durch Übersteigen der Meßzeit der Auto-Abstimmung. (t > t, t < t, t < 0)
6757	Zyklusmethode begrenzen. Die proportionale Verstärkung des Auto- Abstimmergebnisses liegt außerhalb des Bereichs. (Kp = außer 0 bis 32767)
6758	Zyklusmethode begrenzen. Die Integralrechnungszeit des Auto-Abstimmergebnisses liegt außerhalb des Bereichs. (Ti = außer 0 bis 32767)
6759	Zyklusmethode begrenzen. Die Differentialechnungszeit des Auto- Abstimmergebnisses liegt außerhalb des Bereichs. (Td = außer 0 bis 32767)
6760	Die Summe der ABS-Daten vom Server ist nicht folgerichtig.
6762	Der von der Signalinvertierer-Kommunikationsanweisung bestimmte Port ist bereits in Gebrauch.
6765	Zeitfehler der Anwendungsanweisungsauslastung

Fehlercode	Beschreibung
6770	Schreiben in den FLASH-Speicher fehlgeschlagen.
6771	Der FLASH-Speicher ist nicht angeschlossen.
6772	Der Schreibfehler, der auftritt, wenn in den FLASH-Speicher geschrieben wird, ist nicht erlaubt.

#L_FaultStep

Speichert die Programm-Schrittnummer, wenn eine anormale Verarbeitung auftritt.

#L_FaultLogicScreen

Speichert die logische Bildschirmnummer, wenn eine anormale Verarbeitung auftritt. INIT :1 MAIN :2 ERRH :3 SUB-01: 32 bis SUB-32:63

#L_StopScans

Geben Sie einen numerischen Wert zum Ausführen der Abtastung für die angegebene Anzahl der Abtastungen ein. Die logische Abtastung wird fortgesetzt, bis die Einstellung 0 erreicht. In der Zwischenzeit ist das #L_StopPending-Bit eingeschaltet. Wenn sich das Bit ausschaltet, wird die Logische Abtastung angehalten.

#L_BackupCmd

Wenn Sie die Daten der Variablen sichern, die Sie erhalten möchten, wird Sicherung und Wiederherstellen ausgelöst.

Bit 0: Wenn die Sicherung durchgeführt wird, werden die unteren 16 Bits automatisch ausgeschaltet.

Bit 1: Wenn die Wiederherstellung durchgeführt, werden die unteren 16 Bits automatisch ausgeschaltet.

Bit 8: Wenn die Sicherung abgeschlossen ist (normale Beendigung), schaltet sich das Bit EIN. Wenn ein Fehler auftritt, wird es ausgeschaltet.

Bit 9: Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist (normale Beendigung), schaltet sich das Bit EIN. Wenn ein Fehler auftritt, wird es ausgeschaltet.

Die anderen Bits sind reserviert.

Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	Ferti Varia erhal	gstellu blensi ten	ngsbi cheru	t der ng	0	0	0	0	Anfo Varia erha	rderu ablens Iten	ngsbi sicher	t der ung

Anforderungsbit der Variablensicherung erhalten

0	0	Ausführung	Ausführung sichern
		wiederherstellen	

Bit	AUS	EIN
Ausführung sichern	Keine	Anforderung (Sichern der Variable)
Ausführung wiederherstellen	Keine	Anforderung (Wiederherstellen der Variable)

Nach der Ausführung wird es automatisch ausgeschaltet.

Wenn die Anforderungsbits gleichzeitig eingeschaltet werden, wird die Wiederherstellung nach der Sicherung ausgeführt.

Fertigstellungsbit der Variablensicherung erhalten

0	0	Beendigung	Gesamtsicherung
		wiederherstellen	

Bit	AUS	EIN
Gesamtsicherung	Keine	Vollzugsmeldung
Beendigung wiederherstellen	Keine	Vollzugsmeldung

	Im Offline- oder Übertragungsmodus kann nicht gesichert werden.
•	Es kann nur das gesicherte Projekt wiederhergestellt werden. Die
	Wiederherstellung wird nicht ausgeführt, wenn es sich um ein anderes
	Projekt handelt.
•	Wenn Sie die Sicherung und Wiederherstellung der Reihe nach ausführen,
	kann sich die Geschwindigkeit der Bildschirmanzeige möglicherweise
	verlangsamen oder die logische Online-Überwachung stellt sich ein. Die
	Kommunikation kann, je nach Ihrem Projekt, ebenfalls davon betroffen sein.
	Wenn Sie den Schalterelementen #L_BackupCmd zuteilen, geben Sie bitte
	[Bit setzen] an und berühren Sie es nicht kontinuierlich. Sichern Sie nicht auf
	dem D-Skript mittels #L BackupCmd oder führen eine Wiederherstellung
	durch.
	Sie leinnen nun eichem wenn die Leeile gestenntigt

• Sie können nur sichern, wenn die Logik gestoppt ist.

A.6.2 HMI-Systemvariablen (#H Systemvariablen)

■ Bit-Typ

Variablenname	Beschreibung	Lesen	Schreiben
#H_Alarm_Trigger	Der Alarm wird ausgelöst (ungeachtet der Einzelheiten, die auftraten).	0	0
#H_Control_Buzzer	Summerausgabe	0	0
#H_Control_BuzzerEnable	Summerausgabe aktivieren	0	0
#H_Control_HardcopyPrint	Drucksteuerung für Bildschirmausdruck	0	0
#H_Control_JpegCaptureEnable	Bildschirmabbild aktivieren	0	0
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Steuerung des Bildschirmabbilds	0	0
#H_Control_PrintCancel	Druck abbrechen steuern	0	0
#H_Control_USBDetachTrigger	USB-Entfernungssteuerung ^{*1}	0	0
#H_Control_SecureWriteTrigger	Startet das Schreiben von Sicherheitsdaten ^{*2}	0	0
#H_Control_SecureWriteMode	Schreibmodus der Sicherheitsdaten	0	0
#H_Control_SecureDeleteMode	Löschmodus der Sicherheitsdaten	0	0
#H_Control_SecureReadDevice	Ort, von dem die Sicherheitsdaten gelesen werden	0	0
#H_Status_SecureWriteProcess	Schreiben von Sicherheitsdaten	0	Х
#H_Status_SecureWriteCompletion	Schreiben von Sicherheitsdaten abgeschlossen	0	Х
#H_DeviceMonitor	Starten des Teilnehmer- Überwachungsbildschirm.	0	0

Variablenname	Beschreibung	Lesen	Schreiben
[PLC*]#H_ErrorStatus	Kommunikationsfehlerstatus der SPS (Teilnehmer*)	0	Х
#H_Expression_BCD_Err ^{*3}	BCD-Fehler während der Animationsoperation	0	0
#H_Expression_Division_Err ^{*3}	Null-Operationsfehler während der Animationsoperation	0	0
#H_Expression_Overflow	Status, wenn 64-Bit-Werte mit Vorzeichen als 32-Bit-Werte mit Vorzeichen gespeichert werden.	0	0
#H_IsLockedState	Operationsverriegelung	0	Х
#H_IsLockOwner	Die Operationsverriegelung befindet sich im operierenden Server/Viewer oder Master/Slave	0	Х
#H_IsAutoUnlockTimerMoved	Operationsüberprüfung des automatischen Entriegelungstimers.	0	Х
#H_LadderMonitor	Starten der Kontaktplan- Überwachung ^{*4} (Kein Cache-Start)	0	0
#H_LadderMonitorCache	Starten der Kontaktplan- Überwachung ^{*4} (Cache-Start aktivieren)	0	0
#H_IsMasterDispUnit	Masterstation des Ethernet Multilink	0	Х
#H_IsSlaveDispUnit	Slavestation des Ethernet Multilink	0	Х
H_Reset	Setzt die Einheit zurück.	0	Х
#H_Status_DispOnOff	Anzeige EIN/AUS	0	Х
#H_Status_JpegCaptureCompletion	Bildschirmabbildstatus (Abgeschlossen)	0	Х
#H_Status_JpegCaptureProcess	Bildschirmabbildstatus (Verarbeitung im Gange)	0	Х
#H_Status_Print	Druckerstatus	0	Х
#H_Status_SecureWriteProcess	Schreiben von Sicherheitsdaten	0	Х
#H_Status_SecureWriteCompletion	Schreiben von Sicherheitsdaten abgeschlossen	0	Х
#H_Status_USBUsing	Status, während USB verwendet wird *1	0	Х
[PLC*]#H_ScanOffStatus ^{*5}	Abtaststatus der SPS (Teilnehmer*)	0	X
[PLC*]#H_ScanOffControl *5	Abtaststeuerung der SPS (Teilnehmer*)	0	Х

*1 WinGP funktioniert nicht. #H_Status_USBUsing befindet sich immer im AUS-Status. Wenn #H_Control_USBDetachTrigger eingeschaltet ist, wird nichts funktionieren. Das Verfahren zum Einlegen und Entfernen eines USB-Speichers funktioniert wie folgt: Wenn ein USB-Speichergerät mit der Anzeige verbunden wird, ist die Variable

#H_Status_USBUsing eingeschaltet.

Wenn ein USB-Speichergerät entfernt wird, muss #H_Control_USBDetachTrigger eingeschaltet werden.

Wenn ein USB-Speichergerät entfernt werden kann, schaltet sich #H_Status_USBUsing automatisch AUS.

Wenn #H_Control_USBDetachTrigger während des Schreibens von Daten vom USB-Speichergerät eingeschaltet ist, schaltet sich #H_Status_USBUsing erst aus, wenn das Schreiben von Daten abgeschlossen ist.



Wenn #H_Status_USBUsing ausgeschaltet ist, kann nicht auf den USB-Speicher zugegriffen werden. Entfernen Sie den USB-Speicher und fügen ihn erneut ein.

Übertragen Sie nicht in den Offline-Modus; übertragen Sie keine Daten an die Anzeige oder legen den USB-Speicher ein oder entfernen ihn, während Daten in den USB-Speicher geschrieben werden. Dies kann zu einer unvollständigen Datei oder zu Schaden am USB-Speicher führen.

*2 Weiteres zum Schreiben von Sicherheitsdaten können Sie dem folgenden Abschnitt entnehmen.

" Schreiben von Sicherheitsdaten" (seite A-116)

*3 Wenn ein Fehler gleich nach dem einem Bildschirmwechsel auftritt, verhält sich die Animation wie folgt:

Sichtbarkeitsanimation: Objekte sind verdeckt.

Positions-/Drehungs-Animation: Zeigt die Objete in ihrer Original-Bildschirmposition an. Farbanimation: Beim Verwenden von Wortadressen oder numerischen Ausdrücken wird die ausgewählte Farbe angezeigt. Wenn eine Bitadresse oder ein boolescher Ausdruck verwendet wird, wird die AUS-Farbe angezeigt.

Wenn ein Fehler nach dem Zeichnen der Vordergrund-Ebene auftritt, bleibt die Anzeige im selben Zustand, obwohl das Zeichnen von anderen Element die gesamte oder einen Teil der Anzeige löschen kann.

- *4 Weitere Einzelheiten zum Starten der Kontaktplan-Überwachung finden Sie in dem "Handbuch zur SPS Kontaktplan-Überwachung", das mit Ihrem SPS Kontaktplan-Überwachungsprodukt geliefert wurde (separat verkauft).
- *5 Der Name des Geräts wird in [*] eingegeben.

Ganzzahltyp

Variablenname	Beschreibung	Lesen	Schreiben
#H_BackLightColor	Zweifarbige Umschaltung der Hintergrundbeleuchtung ^{*1}	0	0
#H_ChangeScreenNo	Wechseln zu Bildschirmnummer	0	0
#H_CounterbySecond	1-Sekunden-Binärzähler	0	Х
#H_AktuellerTag	Tagesdaten (Aktueller Wert)	0	Х
#H_CurrentDayofTheWeek	Tag (Aktueller Wert) ^{*2}	0	Х
#H_CurrentHour	Stunden (Aktueller Wert)	0	Х
#H_CurrentMinute	Minuten (Aktueller Wert)	0	Х
#H_AktuellerMonat	Monat (Aktueller Wert)	0	Х
#H_Aktuelle Bildschirmnummer	Aktuelle Bildschirmnummer	0	Х
#H_CurrentSecond	Sekunden (Aktueller Wert)	0	Х
#H_Aktuelles Jahr	Jahre (Aktueller Wert)	0	Х
#H_DispScanCounter	Abtastzähler anzeigen	0	Х
#H_DispScanTime	Abtastzeit anzeigen:	0	Х
#H_EtherLink_ConstCommuniMemInfo	Die Registrierung der konstanten Kommunikation zwischen Master und Slave wird angezeigt.	0	Х
#H_EtherLink_ConstItemCount	Der konstante Kommunikationsverkehr, der tatsächlich im Master registriert wurde, wird angezeigt.	0	Х
#H_Expression_Err_Status	Fehlerstatus während der Animationsoperation	0	0
#H_GlobalWindowControl	Fenstersteuerung	0	0
#H_GlobalWindowNo	Fenster-Nummer	0	0
#H_GlobalWindowPosX	Position der Fensteranzeige (X)	0	0
#H_GlobalWindowPosY	Position der Fensteranzeige (Y)	0	0
#H_JpegCaptureFileNo	Datei des Bildschirmabbilds	0	0
#H_LockElapsedTime	Abgelaufene Zeit (Sekunden) seit Start der Operationsverriegelung.	0	Х
#H_LockRemainderTime	Verbleibende Zeit (Sekunden) für Operationsverriegelung	0	Х
#H_LockOwnerIPAddr	IP-Adresse des Ortes der Operationsverriegelung	0	Х

Variablenname	Beschreibung	Lesen	Schreiben
#H_LoginUserID	Benutzer-ID für den aktuellen Benutzer	0	Х
#H_MachineNo	Die Modellnummer, die durch einen Konvertierungsadapter eingestellt wurde	0	Х
#H_SecurityWriteControl	Schreibt Sicherheitsdaten ^{*3}	0	0
#H_SecurityWriteStatus	Schreibstatus der Sicherheitsdaten	0	Х
#H_SetDay	Tag (Voreingestellter Wert)	0	0
#H_SetHour	Stunden (Voreingestellter Wert)	0	0
#H_SetMinute	Minuten (Voreingestellter Wert)	0	0
#H_SetMonth	Monat (Voreingestellter Wert)	0	0
#H_SetSecond	Sekunden (Voreingestellter Wert)	0	0
#H_SetYear	Jahr (Voreingestellter Wert)	0	0
[PLC*]#H_DriverCycleTime ^{*4}	Zykluszeit der SPS (Teilnehmer*)	0	Х
[PLC*]#H_IsLockedState ^{*4}	Fehlercode der SPS (Teilnehmer*)	0	Х
[PLC*]#H_IsLockedCount ^{*4}	Anzahl der Fehler der SPS (Teilnehmer*)	0	Х
[PLC*]#H_DriverErrorDate	Datum der Fehler der SPS (Teilnehmer*)	0	Х

*1 Funktioniert nur bei Modellen, die zweifarbiges Umschalten der Hintergrundbeleuchtung unterstützen.

Siehe"1.3 Unterstützte Funktionen" (seite 1-6). Wenn Sie "0" schreiben ist es gelb und "1" ist rot. Legen Sie keine anderen Farben fest.

- *2 Der aktuelle Wert für den Tag wird in LS9310 gespeichert. Siehe A.1.4.2 Systemdatenbereich, Zeitdaten (Lesen)auf (seite A-19) bezüglich des gespeicherten Wertes.
- *3 Weiteres zum Schreiben von Sicherheitsdaten können Sie dem folgenden Abschnitt entnehmen.
- *4 Der Name des Geräts wird in [*] eingegeben.

Schreiben von Sicherheitsdaten

Passwörter können in der Geräteanzeige durch Systemvariablen des Typs Ganzzahl oder Bit zum Schreiben von Sicherheitsdaten wiedergespiegelt werden.

Die Fertigstellung dieser Operation (Schreiben) kann durch Systemvariablen für den Status erfasst werden.

• Beginnt mit dem Schreiben der Sicherheitsdaten (#H_Control_SecureWriteTrigger)



Das Passwort der CSV-Datei wird auf der Geräteeinheit durch Einschalten von Bit 0 wiedergespiegelt.

• Fehlerprüfung schreiben

Wenn in die Geräteeinheit geschrieben wird, überprüfen Sie bitte die folgenden Elemente auf Stufen-Modus/Benutzer-ID-Modus und Schreib-Modus.

O: Fehler X überprüfen: Fehler nicht überprüfen.

Zu prüfender Inhalt	Level-Modus		Benutzer-ID-Modus	
	Über- schreiben	Hinzufügen	Über- schreiben	Hinzufügen
CF/USB ist auf der Geräteeinheit angebracht.	0	0	О	0
Die CSV-Datei hat einen designierten Pfad- und Dateinamen.	0	0	О	0
Die CSV-Datei hat ein desgniertes Format.	0	0	О	0
Die Passwortdaten der CSV-Datei weisen keinen der folgenden Fehler auf.	-	-	-	-
 Das Passwort (einschließlich Stufe und Benutzer-ID) wird mit 8- Einzelbytezeichen beschrieben. 	0	Ο	0	0
• Das Passwort (einschließlich Stufe und Benutzer-ID) enthält keine Leerstelle.	0	0	0	0
• Stufe, Passwort und Benutzer-ID weisen keine Fehler auf (wenn sie nur mit Leerstellen beschrieben sind, werden sie als gelöscht betrachtet, und nicht, als wenn sie einen Fehler aufweisen).	X	Х	0	0
• Die Stufen liegen innerhalb des Bereichs von 1 - 15.	Х	Х	0	0

Zu prüfender Inhalt	Level-Modus		Benutzer-ID-Modus	
	Über- schreiben	Hinzufügen	Über- schreiben	Hinzufügen
Die Anzahl der festgelegten Benutzer-IDs beträgt max. 64. ^{*1}	Х	Х	0	0
Level-Modus/Benutzer-ID-Modus der CSV-Datei stimmt mit dem auf der Geräteeinheit überein.	0	0	0	0
Die Benutzer-ID (Passwort) ist nicht dupliziert. ^{*2}	0	0	0	0

Der zu prüfende Inhalt unterscheidet sich, je nachdem, welcher Schreibmodus bestimmt ist.

*1 Überprüfen der Anzahl der festgelegten Benutzer-IDs

Überschreiben	Überprüfen Sie die Anzahl der Einstellungen in der zu schreibenden Datei.
Hinzufügen	Überprüfen Sie die Summe der Anzahl der Einstellungen in den zu schreibenden Daten und in den bestehenden Daten.

*2 Überprüfen der Datenduplikation

	<u>.</u>		
Level-	Uber-	Uberprüfen Sie, dass das Passwort nicht innerhalb	
Modus	schreiben	der zu schreibenden Datei dupliziert ist.	
	Hinzufügen	Überprüfen Sie, wie oben beschrieben, und dass das Passwort nicht zwischen den zu schreibenden und bestehenden Daten dupliziert ist.	
Benutzer	Über-	Überprüfen Sie, dass die ID nicht innerhalb der zu	
-ID-	schreiben	schreibenden Datei dupliziert ist.	
Modus	Hinzufügen	Überprüfen Sie, wie oben beschrieben, und dass die ID nicht zwischen den zu schreibenden und bestehenden Daten dupliziert ist.	

• Schreibstatus der Sicherheitsdaten (#H_SecurityWriteStatus)



Bit 12 bis 15	Beschreibung	Details
0000	Erfolgreich abgeschlossen.	Das Schreiben in die Geräteeinheit wurde erfolgreich abgeschlossen.
0001	Reserviert	
0010	Reserviert	
0011	Reserviert	
0100	Keine CF-Karte oder USB-Speicher vorhanden	Eine CF-Karte/ein USB-Speicher ist nicht eingefügt oder der Deckel der CF-Karte ist geöffnet, wenn in die Geräteeinheit geschrieben wird.
0101	Fehler löschen	CSV-Datei konnte nicht gelöscht werden.
0110	Reserviert	
0111	Reserviert	
1000	Die Benutzer-IDs liegen außerhalb des Bereichs	Die Anzahl der IDs überschritt 64, als in die Geräteeinheit geschrieben wurde.
1001	Schreibdatenfehler	Daten konnte nicht in NAND geschrieben werden.
1010	CSV-Dateiname- oder Pfadfehler	Die CSV-Datei verfügt über keinen desgnierten Pfad- oder Dateinamen.
1011	CSV- Dateiformatfehler	Die CSV-Datei hat kein desgniertes Format.
1100	CSV-Datenfehler	Es liegt ein Fehler in den Passwortdaten vor.
1101	Modusfehler	Der Level-Modus oder Benutzer-ID-Modus stimmt nicht mit dem der Geräteeinheit überein.
1110	Duplizierungsfehler	Das Passwort ist dupliziert (Level-PS-Modus). Benutzer-ID ist dupliert (Benutzer-ID-Modus).

Einzelheiten des Status

- Wenn das Schreiben abgeschlossen ist, schaltet sich das Schreib-Bit automatisch AUS und das Schreib-Fertigstellungsbit schaltet sich zur gleichen Zeit EIN. Wenn der Benutzer das Schreib-Startbit ausschaltet, schaltet sich das Fertigstellungsbit automatisch AUS.
- Selbst wenn Sie das Schreib-Startbit ausschalten, bevor sich das Schreib-Fertigstellungsbit einschaltet, schaltet sich das Schreib-Fertigstellungsbit automatisch AUS.
- Wenn beim Schreiben ein Fehler auftritt, schaltet sich das Fertigstellungsbit nicht EIN. Das Schreib-Bit schaltet sich AUS und ein Fehlerstatus wird in der HMI-Systemvariable #H_SecurityWriteStatus gespeichert. Selbst wenn das Schreib-Startbit ausgeschaltet ist, wird der Status nicht automatisch gelöscht. Es wird beim nächsten Mal gelöscht, wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.