7 Teilnehmer/ SPS-Kommunikation

In diesem Kapitel wird erklärt, wie das Gerät zum Kommunizieren mit mehreren Teilnehmern/SPS verwendet werden kann. Die Verfahren zum Anhalten der Kommunikation und das Wechseln der Teilnehmer/SPS wird ebenfalls erläutert. Bitte lesen Sie zuerst "7.1 Einstellungsmenü" (seite 7-2) und blättern dann zur entsprechenden Seite.

7.1	Einstellungsmenü	7-2
7.2	Verbindung zu mehreren Teilnehmern/SPS	7-4
7.3	Verbindung zu mehrfach verbundenen Teilnehmern/SPS unterbrechen	7-13
7.4	Ändern eines Teilnehmers/einer SPS	7-19
7.5	Verbinden mehrerer GPs an eine SPS	7-28
7.6	Aktivieren Sie in einer Mehrfach-GP-Umgebung nur eine GP	7-36
7.7	Einstellungsanleitung	7-43
7.8	Einschränkungen	7-53

7.1 Einstellungsmenü





Operations

In Betrieb

GP (Slave)

7.2 Verbindung zu mehreren Teilnehmern/SPS

7.2.1 Einleitung



Mit einem GP-Gerät können vier Treiber verwendet werden (COM1, COM2, Ethernet (UDP/ TCP)) und mehrere Teilnehmer lassen sich gleichzeitig verbinden.

ANMERKUNG • Es gibt zwei Modelltypen. Es gibt ein Modell mit zwei Treibern und ein Modell mit vier Treibern.

7.2.2 Einrichtungsverfahren

•

ANMERKUNG

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. © "5.17.2 Einstellungshinweise für [Neu]" (seite 5-110)

Zum Beispiel:

COM1: SPS des Unternehmens A, SPS1 (Omron, CS/CJ Series HOST Link) COM2: SPS des Unternehmens B, SPS2, SPS3, SPS4 (3 Mitsubishi-Einheiten, A Series Computer Link). Konfigurieren Sie die Einstellungen, um diese SPS hinzuzufügen..



1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] [Systemeinstellungen (C)] [Teilnehmer/SPS] aus oder klicken Sie auf System Einstellungen. Das Dialogfenster [Teilnehmer/SPS] wird angezeigt.

Systemeinstellungen 📮 🗙	Gerätetyp
Gerätekonfiguration	Sene GP3000 Senes Tun AGP-3500
Gerätetyp	Ausrichtung Querformat
Geräteeinstellungen	Teilnehmer
Logik-Programm	Teilnehmer hinzufügen Teilnehmer löschen
Video/Film-Einstellungen	Teilnehmer 1
Schriftart	Zusammenfassung <u>Teilnehmer ändern</u>
Peripherie / Teilnehmer	Hersteller Mitsubishi Electric Corporation Serie A Series Computer Link Port COM1
Teinehmerliste	Text-Doppelwortstruktur 2 <u>Ändern</u>
Teilnehmer	Kommunikationseinstellungen
Drucker	SID Type © RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Eingabegerät	Speed 19200 💌
Skript	Data Length © 7 C 8
E/A-Treiber	Parity C NONE C EVEN C ODD
FTP-Server	Stop Bit C 1 C 2
Modem	Flow Control C NONE @ ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
Videomodul/DVI-Einheit	Timeout 3 😴 (sec)
	Retry 2
	Wait To Send 0 (ms)
	RI/VCC © RI C VCC
	In the case of R5232C, you can select the \$H pin to FI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's R5232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default
	Gerätespezifische Einstellungen
	Erlaubte Anzahl von Teilnehmern 16 III Nummer Teilnehmername Einstellungen
	1 PLC1 [11] Station No.=0,PC No.=255

2 Klicken Sie [Teilnehmer hinzufügen].

Teilnehmer	Teilnehmer hinzufügen Teilnehmer löschen					
Zusammenfassung Hersteller Mitsubi	Teilnehmer ändern shi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Port COM1					
Kommunikationseinstellu	ingen					
SIO Type Speed	RS232C C RS422/485(2wire)					
Data Length Parity Stop Bit	C 7 0 8 C NONE C EVEN © ODD © 1 C 2					
Flow Control Timeout	C NONE C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF					
Retry Wait To Send	2					
RI / VCC Image: RI C / VCC In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default						
Gerätespezifische Einst Erlaubte Anzahl vor Numme Teilnehn 👗 1 PLC1	ername Einstellungen []] []] []] []] []] []] []] []					

3 Wählen Sie nach Erscheinen des Optionsfeldes [Teilnehmer hinzufügen] die Optionen aus [Hersteller], [Series] und [Port] aus und klicken auf [Hinzufügen].

Teilnehmer hin	zufügen 2 🛛 🗙				
Einstellungen					
Teilnehmer					
Hersteller	Mitsubishi Electric Corporation				
Serie	A Series Computer Link				
Erlaubte Anz	ahl vonTeilnehmern 16				
Verbindungsmet	thode				
Port	COM1				
Handbuch des Teilnehmers					
Teilnehmerinformation					
	Hinzufügen Abbrechen				

ANMERKUNG • Achten Sie darauf, keinen Port auszuwählen, der schon von einem anderen Teilnehmer verwendet wird. Wenn mehrere Teilnehmer an den Port angeschlossen sind, gerscheint dies rechts der Beschriftung [Port] der [Teilnehmereinstellungen].

4 Wenn die Registerkarte [Teilnehmer/SPS2] angezeigt wird, klicken Sie auf [Teilnehmer hinzufügen]. Fügen Sie zwei SPS hinzu.

ANMERKUNG

Jedesmal wenn die Schaltfläche [Teilnehmer hinzufügen] **1** angeklickt wird, wird eine SPS hinzugefügt.

5 Legen Sie den Namen jedes hinzugefügten Teilnehmers mit bis zu 20 Einzelbyte-Zeichen fest.

Gerätespezifische Einstellungen						
Erlaubte	16	in the				
Numme	Teilnehmername		Finst	tellungen		
👗 1	PLC2		111	Station No.=0,N		
) 2	PLC3		Ut:	Station No.=0,N		
👗 З	PLC4		111	Station No.=0,N		



• Wenn Sie den gewünschten [Teilnehmernamen] hinzufügen, stellen Sie sicher, dass kein bereits vergebener Name gewählt wurde.

6 Klicken Sie auf [Teilnehmer/SPS]. Das Dialogfeld [Spezifische Teilnehmereinstellungen] wird angezeigt. Bestimmen Sie jede entsprechende SPS. Im

folgenden Bild ist das für den Typ Mitsubishi A Series Computer Link verwendete Dialogfeld [Spezifische Teilnehmereinstellungen] dargestellt.

Gerätespezifische Einstellungen Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern	16	💰 Spezifische Teilnehmereinstellun 🗙 PLC2
Numme Teilnehmername 1 PLC2 2 PLC3 2 PLC3	Einstellungen Station No.=0,N Station No.=0,N	Station No. 0
▲ ° PLC4	btation No.=U,N	OK Abbrechen

	Das Dialogfeld [Individueller Gerätetyp] unterscheidet sich je nach SPS.
ANMERKUNG	Weitere Informationen zu den Einstellungen der Teilnehmer finden Sie im
	"GP-Pro EX Device Connection Manual".

7 Bestätigen Sie, dass die oben angeführten mehrfachen SPS hinzugefügt wurden.

7.2.3 Struktur

Mehrfache SPS-Verbindungsmethoden

Direkte Zugriffsmethode

• mehrere Teilnehmer (SPS) können verbunden werden.

(1) Bei Verwendung von COM1 und COM2.

z.B.: Der Treiber des Unternehmens A (serielle Übertragung) ist auf COM1 eingestellt und die Treiber der Unternehmen B, C und D auf COM2 (serielle Übertragung).



(2) Bei Verwendung von COM 1 und eines Ethernet-Ports ([UDP]/[TCP] Kommunikation). z.B.: Der Treiber des Unternehmens A (serielle Übertragung) ist auf COM1 eingestellt und die Treiber der Unternehmen B, C und D auf den Ethernet-Port (Ethernet-Kommunikation).



ANMERKUNG	Über die Ports können maximal vier Treiber verwendet werden. Es kann jedoch ein Treiber pro COM-Port konfiguriert werden und der Rest über den Ethernet-Port verwendet werden oder es können alle vier Treiber über den Ethernet-Port und keine über den COM-Port verwendet werden. Im obigen Beispiel wurde ein Treiber für COM1 installiert (SPS von Unternehmen A), daher sind drei weitere Treibertypen für den Ethernet-Port möglich (Unternehmen B, C und D.)
ANMERKUNG	Bei Verwendung eines Ethernet-Kommunikationstreibers mit mehreren Verbindungen können [UDP] oder [TCP] nicht im gleichen Treiber installiert werden. z.B.: Wenn für [Teilnehmer 1] MELSEC A Typ Ethernet [UDP] bestimmt wurde, kann für [Teilnehmer 2] nicht derselbe verwendet werden.

Direkte Zugriffsmethode + Speicherverknüpfungsmethode

• Teilnehmer und Hosts (PCs, Mikrocomputer-Platinen usw.) können gleichzeitig verbunden werden.

(3) Bei Verwendung von Direktzugriffs- und Speicherverknüpfungsmethode Zum Beispiel: Die SPS des Unternehmens A ist mit COM1 über die Direkt-Zugriffsmethode und die Mikrocomputer-Platine mit COM2 über die Speicherverknüpfungsmethode verbunden.



Systemdatenbereich/LS-Bereich zur Verwendung mit mehreren Teilnehmern/SPS

Weitere Informationen über den Systemdatenbereich finden Sie unter "A.1.4.4 Zuteilungsverfahren des Systemdatenbereichs des Teilnehmers/der SPS" (seite A-28) oder dem Handbuch "GP-Pro EX Teilnehmer-/SPS-Handbuch".

Direkte Zugriffsmethode

Wenn mehrere Teilnehmer mit einer GP verbunden werden, kann der Systemdatenbereich nur einem Teilnehmer zugeteilt sein.

z.B.: Wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist, kann nur eine davon auf den Systemdatenbereich eingestellt werden, wenn ein GP nur über vier verbundene SPS verfügt.



Direkte Zugriffsmethode + Speicherverknüpfungsmethode

Beim Kommunizieren mit der direkten Zugriffsmethode und der Speicherverknüpfung wird von jeder Methode einen anderen LS-Bereich verwendet. Der Systemdatenbereich, der Spezial-Relaisbereich und der Bereich LS9000 werden jedoch gleichzeitig genutzt. z.B.: Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, verfügt das GP über einen Direktzugriffs-LS-Bereich und einen Speicherverknüpfungs-LS-Bereich, wenn ein Teilnehmer und eine Mikrocomputer-Platine an das GP angeschlossen sind.



7.3 Verbindung zu mehrfach verbundenen Teilnehmern/SPS unterbrechen

7.3.1 Einleitung



Um zu verhindern, dass das GP nach einem Teilnehmer/einer SPS abtastet, stellen Sie das Kommunikationsbit AUS.

7.3.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKUNG	Einstellungshandbuch.
	"10.15.1 Bit-Schalter" (seite 10-53)
	"7.7 Einstellungsanleitung" (seite 7-43)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".

⁽³⁾ "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)



Um zu verhindern, dass das GP nach einem Teilnehmer/einer SPS abtastet, stellen Sie das Kommunikationsbit AUS.

Unterbrechen der Kommunikation

Erstellen eines Berührungsschalters zum Umkehren des AN-/AUS-Status der Bitadresse, die die Kommunikationsabtastung jedes Teilnehmers steuert.

- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] Option [Schalter/Lampe] Befehl [Bitschalter (B)] aus oder klicken Sie auf 📮, um einen Schalter im Bildschirm abzulegen.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe					X
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Far	irbe Beschriftung		
Kommentar	Schaltfunktion Mehrfachschalterliste		N 💫	5	
		Bit-Schalter Wort- Schal	t- Bildschirm- alter Schalter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter
		Bitadresse			>>Erweitert
Namel		[#MEMLINK]000000			1
Grafik auswählen		Aus Lampe Kopiere	en In Lampe	kopieren	J
Keine Grafik		Bit temporär	•		
	Hinzufügen				
	Duplizieren	Im Vorgangsprotok	koll erfassen		
Hilfe (H)			0	K (0)	Abbrechen

- **3** Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 4 Bestimmen Sie die Adresse (z.B.: LS955000) zum Steuern des Startens/Anhaltens der Kommunikationsabtastung in der [Bitadresse].

Wählen Sie [#INTERN] für [Teilnehmer/SPS] und "LS" für den Teilnehmer aus, geben Sie "955000" in die Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".

Klicken Sie auf 🔙, um das Tastenfeld 'Adresseingabe" anzuzeigen.	•	Eingabeadresse (Bit) Teilnehmer HINTERNAL LS 955000 Zurück Frift 7 8 4 5 1 2 0	•	Bitadresse [#INTERNAL]LS955000 💌 🥫
---	---	--	---	---------------------------------------

ANMERKUNG

• Verwenden Sie die interne Teilnehmeradresse LS9550 - LS9557, um den Start oder das Ende der Kommunikationsabtastung zu steuern.

LS-Bereich
Treiber 1 Gerät 1 bis 16
Treiber 1 Gerät 17 bis 32
Treiber 2 Gerät 1 bis 16
Treiber 2 Gerät 17 bis 32
Treiber 3 Gerät 1 bis 16
Treiber 3 Gerät 17 bis 32
Treiber 4 Gerät 1 bis 16
Treiber 4 Gerät 17 bis 32
Reserviert
Reserviert

Steuern Sie z.B. bis zu 16 Kommunikationsabtastungen für Treiber 1 mittels LS9550. [LS9550]

15 14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Bit 0: Abtastung EIN/AUS Treiber 1 SPS1.

Durch Einschalten von Bit 0 wird die Abfrage der ersten SPS von Treiber 1 gestoppt. Schalten Sie Bit 0 AUS, um mit der Abtastung fortzufahren.

- Die Kommunikationsabtastung eines mit der Systembereichsstartadresse festgelegten Teilnehmers kann nicht gestoppt werden. Wenn der Systemdatenbereich jedoch nicht verwendet wird, können Sie die Kommunikationsabtastung stoppen.
- "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise Systembereichs-Einstellungen" (seite 5-190)
- Wenn Sie einen 32-Bit-Teilnehmer in der [Systembereichsstartadresse] bestimmen, können 32 Bits im LS-Bereich eingestellt werden. Es können jedoch nur die unteren 16 Bits zum Steuern der Kommunikationsabtastung verwendet werden.
- Bei Ausschalten der Kommunikationsabtastung bleiben die angezeigten Daten des Teilnehmers erhalten. Wenn jedoch der Bildschirm gewechselt und der Bildschirm dann erneut angezeigt wird, werden die Daten des Teilnehmers/der SPS nicht mehr angezeigt.
- 5 Wählen Sie [Bit invertieren] aus [Bit-Aktion] aus.

Bitaktion	
Bit invertieren	•

6 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wählen Sie den Schalter aus und drücken die [F2]-Taste, um den Text der Beschriftung direkt zu bearbeiten.

Bestätigen des Kommunikationszustandes

Erstellen Sie eine Lampe, um zu bestätigen, wann eine Kommunikationsabtastung ausgeführt wird.

- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] Option [Schalter/Lampe] Befehl [Lampe] aus oder klicken Sie auf 💡 , um eine Lampe im Bildschirm abzulegen.
- 2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe		····· X
Element-ID	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung	
Kommentar	I ampen-Funktion	
	>>Detail	
	Bitadresse	
AUS	Aus Schalter In Schalter Kopieren kopieren	
Grafik auswählen		
Hilfe	CK Abbreck	nen

- **3** Verwenden Sie zum Bestimmen des Rahmens der Lampe [Grafik auswählen] aus.
- **4** Bestimmen Sie die Bitadresse in [Bitadresse], um den exklusiven Zustand der Kommunikationsabtastung zu bestätigen (z.B.: LS956000).

Wählen Sie [#INTERN] für [Teilnehmer/SPS] und "LS" für den Teilnehmer aus, geben Sie "956000" in die Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".

|--|

ANMERKUNG

 Verwenden Sie die interne Teilnehmeradresse LS9560 - LS9567, um die Ausführung oder die Unterbrechung der Kommunikationsabtastung zu bestätigen.

	LS-Bereich
LS9560	Treiber 1 Gerät 1 bis 16
LS9561	Treiber 1 Gerät 7 bis 32
LS9562	Treiber 2 Gerät 1 bis 16
LS9563	Treiber 2 Gerät 17 bis 32
LS9564	Treiber 3 Gerät 1 bis 16
LS9565	Treiber 3 Gerät 17 bis 32
LS9566	Treiber 4 Gerät 1 bis 16
LS9567	Treiber 4 Gerät 17 bis 32
LS9568	Reserviert
LS9569	Reserviert

Bestätigen Sie z.B. bis zu 16 Kommunikationsabtastungen für Treiber 1 mittels LS9560.

[LS9560]

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Bit 0: AUS wenn der erste E/A-Treiber 1 abtastet. EIN, wenn die Abtastung angehalten wird.

• Wenn Sie einen 32-Bit-Teilnehmer in der [Systembereichsstartadresse] bestimmen, können 32 Bits im LS-Bereich eingestellt werden. Es können jedoch nur die unteren 16 Bits zur Bestätigung der Ausführung der Kommunikationsabtastung verwendet werden. 5 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe] und legen Sie die Farbenanzahl der Lampe fest. Legen Sie [Anzeigenfarbe], [Muster] und [Rahmenfarbe] für [Status auswählen] AN oder AUS fest.

Element-ID	Schaltfunktion Lamp	en-Funktion Farbe	Beschriftung]			
Kommentar	Status auswählen	AUS 💌				
	Anzeigenfarbe	2	▼ Blinken	Kein 💌		
	Muster	Kein	*			
	Rahmenfarbe	7	💌 Blinken	Kein 💌		
AUS						
Grafik auswählen						
Hilfe					(OK	Abbrechen

ANMERKUNG • Abhängig von der Form, kann die Farbe und das Muster eventuell nicht geändert werden.

6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung]. Bestimmen Sie die auf der Lampe zu erscheinende Beschriftung. Bestimmen Sie den Schrifttyp und die -größe und geben im rechteckigen Feld den anzuzeigenden Text ein. Klicken Sie auf [OK].

Schalter/Lampe Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung • Direkter Text • Texttabelle Status AUS auswählen AUS Schrifttyp Standard Schrifttyp Standard Zeichensatz ASCII
AUS Grafik auswählen	Textadidad
	In the beschinkunger Alle beschinkunger Ioschen Ioschen Feste Position Nachführung Zeilenabstand Image: State S
Hilfe	OK Abbrechen

• Wählen Sie den Schalter aus und drücken die [F2]-Taste, um den Text der Beschriftung direkt zu bearbeiten.

7.4 Ändern eines Teilnehmers/einer SPS

7.4.1 Einleitung



Wenn der Typ des Teilnehmers geändert wird, können Adressen für mehrere Teilnehmer gleichzeitig modizifiert werden.

Es gibt zwei Methoden, um Adressen beim Wechseln des Teilnehmertyps zu konvertieren: Konvertierung des Teilnehmertyps ohne Bestimmen eines Adresskonvertierungsbereichs oder Bestimmen eines Adresskonvertierungsbereichs und Konvertierung des Teilnehmertyps.

7.4.2 Einrichtungsverfahren

Konvertieren des Teilnehmertyps ohne Bestimmung eines Adresskonvertierungsbereichs

Ändern Sie den Teilnehmertyp, ohne dass Sie zum Konvertierungszeitpunkt ein Adresskonvertierungsschema bestimmen.

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 [©] "7.7.1 [Teilnehmer/SPS ändern] Einstellungsanleitung" (seite 7-43)

Zum Beispiel:

COM1: SPS des Unternehmens A, SPS1 (z.B.: Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: SPS des Unternehmens B, SPS2, SPS3, SPS4 (z.B.: 3 Mitsubishi-Einheiten, A Series Computer Link)

Teilnehmerkonvertierung



COM1: SPS des Unternehmens A, SPS1 (z.B.: Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: 3 SPS des Unternehmens C (z.B.: 3 Einheiten von Yokogawa Electric Corp., Computer Link SIO)



Teilnehmeradressen und korrigieren Sie die entsprechenden Adressen.

1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] [Systemeinstellungen (C)] [Teilnehmer/SPS] aus oder klicken Sie auf System Einstellungen. Das Dialogfenster [Teilnehmer/SPS] wird angezeigt.

inehmer 1 Teilnehme	er 2]	Teilnehmer hinzufügen Teilnehmer löschen
lusammenfassung		Teilnehmer ändern
Hersteller Mitsut	pishi Electric Corpor	ation Serie Q/QnA Serial Communication Port COM1 9
Text-Doppelworts	truktur 2 A	ndem
Communikationseinstel	llungen	
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Speed	19200	•
Data Length	O 7	© 8
Parity	C NONE	C EVEN C ODD
Stop Bit	• 1	© 2
Flow Control	C NONE	• ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
Timeout	3 📫	(sec)
Retry	2 ÷	
Wait To Send	0 🗧	(ms)
RI / VCC		© VCC
In the case of RS or VCC (5V Power Isolation Unit, pla	5232C, you can sel er Supply). If you u ease select it to VC	ect the 9th pin to RI (Input) se the Digital's RS232C C. Default
erätespezifische Fins	tellungen	
Erlaubte Anzahl w	onTeilnehmern	16 113

- 2 Klicken Sie erst Registerkarte [Teilnehmer 2] und dann [Teilnehmer ändern].
- **3** Bei Anzeige des folgenden Dialogfeldes [Teilnehmer ändern] legen Sie den [Hersteller] und [Treiber] des zu ändernden Teilnehmers fest.

💑 Teilnehmer ändern	×
Aktuelle Einstellungen	
Teilnehmer	
Hersteller	Mitsubishi Electric Corporation
Serie	Q/QnA Serial Communication
Anzahl der Teilnehmer/SPSen	1Einheit(en)
Verbindungsmethode	
Port	COM1
4	
Einstellungen nach Konvertierung	
Gerät/PLC	
Hersteller	OKOGAWA Electric Corporation
Serie Pe	ersonal Computer Link SIO*
Erlaubte Anzahl vonTeilnehmerr	n 16Einheit(en)
Verbindungsmethode	
Anschluss	OM2
Handbuch des Teilnehmers	Liste aller Handbücher
Åndem A	Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen

4 Klicken Sie auf [Ändern].

5 Die folgende Meldung wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK], damit sind alle Einstellungen abgeschlossen.



Wenn Sie den Teilnehmer durch Anklicken der Schaltfläche [Ändern] im ANMERKUNG Dialogfeld [Teilnehmer ändern] ändern, wird das Adresskonvertierungsschma u.U. nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn kein Teilnehmercode am Ziel vorhanden ist. Bestätigen Sie bitte sämtliche für das Projekt verwendeten Teilnehmeradressen erneut, und korrigieren Sie die entsprechenden Adressen. Nach Konvertierung des Teilnehmers müssen die Teilnehmeradressen sämtlicher Teilnehmer, D-Skripts und Alarme neu gesetzt werden. Außerdem muss der Bildschirm erneut gespeichert werden, wenn für diesen ein [Bildschirm wechseln]-Schalter verwendet wird. · Bei Verwendung eines Ethernet-Kommunikationstreibers und Konvertierung mehrfacher Teilnehmer können [UDP] und [TCP] nicht im gleichen Treiber installiert werden. z.B.: Wenn für [Teilnehmer 1] MELSEC A Typ Ethernet [UDP] bestimmt wurde, kann für [Teilnehmer 2] nicht derselbe verwendet werden.

Ändern des Teilnehmertyps mit Hilfe des Adressenkonvertierungsschemas

Ändert den Teilnehmertyp, indem ein Adresskonvertierungsschema bestimmt wird. Legen Sie den Bereich der letzten Adresse sowie die Anfangsadresse des Teilnehmers fest.

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 [©] "7.7.1 [Teilnehmer/SPS ändern] Einstellungsanleitung" (seite 7-43)
 [©] "7.7.2 Einstellungshinweise [Addressenkonvertierungsmethode]" (seite 7-45)

Zum Beispiel:

COM1: SPS des Unternehmens A, SPS1 (z.B.: Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: SPS des Unternehmens B, SPS2, SPS3, SPS4 (z.B.: 3 Mitsubishi-Einheiten, A Series Computer Link)

Teilnehmerkonvertierung



COM1: SPS des Unternehmens A, SPS1 (z.B.: Omron, CS/CJ Series HOST Link)

COM2: 3 SPS des Unternehmens C (z.B.: 3 Einheiten von Yokogawa Electric Corp., Computer Link SIO)



1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] [Systemeinstellungen (C)] [Teilnehmer/SPS] aus oder klicken Sie auf system Einstellungen . Das Dialogfenster [Teilnehmer/SPS] wird angezeigt.

Teilnehmer	Teilnehmer hinzuftigen Teilnehmer löschen
[eilnehmer 1] Teilnehme	[2]
Zusammenfassung	Teilnehmer ändern
Hersteller Mitsu	ishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Port COM1 🥹
Text-Doppelworts	ruktur 2 <u>Andern</u>
Kommunikationseinste	lungen
SIO Type	RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Speed	19200
Data Length	C 7 C 8
Parity	C NONE C EVEN C ODD
Stop Bit	© 1 C 2
Flow Control	C NONE C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
Timeout	3 <u>*</u> (sec)
Retry	2 🕂
Wait To Send	0 (ms)
RI / VCC	€ RI C VCC
In the case of RS or VCC (5V Pow Isolation Unit, pl	232C, you can select the 9th pin to RI (Input) ar Supply). If you use the Digital's RS232C asse select it to VCC. Default
Gerätespezifische Eins	tellungen
Erlaubte Anzahl v	n Teilnehmern 16
Numme Teilneh	mername Einstellungen

- 2 Klicken Sie erst Registerkarte [Teilnehmer 2] und dann [Teilnehmer ändern].
- **3** Bei Anzeige des folgenden Dialogfeldes [Teilnehmer ändern] legen Sie den [Hersteller] und [Treiber] des zu ändernden Teilnehmers fest.

Aktuelle Einstellungen Teilnehmer Hersteller Mitsubishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Anzahl der Teilnehmer/SPSen 1Einheit(en) Verbindungsmethode Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PIC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	🌾 Teilnehmer ändern	×
Teilnehmer Hersteller Mitsubishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Anzahl der Teilnehmer/SPSen 1Einheit(en) Verbindungsmethode Port Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Einsteller Serie Personal Computer Link SIO* Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 T	Aktuelle Einstellungen	
Hersteller Mitsubishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Anzahl der Teilnehmer/SPSen 1Einheit(en) Verbindungsmethode Port Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Gerät/Pl C Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss Anschluss COM2 Handbüch: Liste aller Handbücher Handbuch des: Teilnehmeris Liste aller Handbücher	Teilnehmer	
Serie Q/QnA Serial Communication Anzahl der Teilnehmer/SPSen 1Einheit(en) Verbindungsmethode Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PI C Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmerg Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Hersteller	Mitsubishi Electric Corporation
Anzahl der Teilnehmer/SPSen 1Einheit(en) Verbindungsmethode Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PLC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation I Serie Personal Computer Link SIO* I Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 I Handbuch des Teilnehmerg Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Serie	Q/QnA Serial Communication
Verbindungsmethode Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PLC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmerg: Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Anzahl der Teilnehmer/SPSen	1Einheit(en)
Port COM1 Einstellungen nach Konvertierung	Verbindungsmethode	
Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PLC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Hinndbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Handbuch des Teilnehmers Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Port	COM1
Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PLC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl von Teilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Iste aller Handbücher Handbuch des Teilnehmera Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen		
Einstellungen nach Konvertierung Gerät/PLC Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Image: Computer Link Sio* Handbüch: Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen	<u> </u>	
Gerät/PI C Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbüch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Einstellungen nach Konvertierung	
Hersteller YOKOGAWA Electric Corporation Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Image: Computer Link Side Handbuch des Teilnehmergs Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen	Gerät/PLC	
Serie Personal Computer Link SIO* Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmerg Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen	Hersteller	OKOGAWA Electric Corporation
Erlaubte Anzahl vonTeilnehmern 16Einheit(en) Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Serie	ersonal Computer Link SIO*
Verbindungsmethode Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Erlaubte Anzahl vonTeilnehmerr	n 16Einheit(en)
Anschluss COM2 Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Verbindungsmethode	
Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Anschluss	0M2
Handbuch des Teilnehmers Liste aller Handbücher Andem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen		
Ändem Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen	Handbuch des Teilnehmers	Liste aller Handbücher
	Ăndem A	Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen

4 Klicken Sie auf [Adresskonvertierung anpassen].

5 Bei Anzeige des Dialogfeldes [Adresskonvertierungsmethode] klicken Sie auf [Hinzufügen].

💰 Address Co	nversion M	ethod Specification	×
Vor der Verände	erung:	Mitsubishi Electric Corporation A Series Computer Link	
Nach der Verän	derung:	YOKOGAWA Electric Corporation Personal Computer Link SIO	
Тур	persteigen S	}ie Vor Bekehrung3eenden Sie Vor Bekehrung Übersteigen Sie Nach Bekehrung	Hinzufügen
			Bearbeiten Löschen
			Exportieren
			Importieren
			·
		Konvertieren	bbrechen

6 Bei Anzeige des Dialogfeldes [Adresskonvertierungsschema registrieren], legen Sie den [Adresstyp], die Adresse [Anfang] und [Ende] vor Konvertierung sowie die Adresse [Anfang] nach Konvertierung fest.

💰 Adressko	nvertierungsmust	er registrieren 🛛 🗙
Adresstyp		
O Bit	 Wort 	
Vor der Konv	vertierung: Mitsub	vishi Electric Corporation Q/QnA S
Start	[PLC2]D00100	
Ende	[PLC2]D00200	
Nach der Ko	nvertierung	
Start	[PLC1]W00200	
		Registrieren Abbrechen

- 7 Klicken Sie auf [Registrieren].
- 8 Bei Anzeige des Dialogfeldes [Adresskonvertierungsmethode] und nach Hinzufügen des Konvertierungsschemas klicken Sie auf [Konvertieren].

💰 Address C	onversion Method Specifical	ion		×
Vor der Verän	derung: Mitsubishi Electric	Corporation A Series Computer	r Link	
Nach der Ver	änderung: YOKOGAWA Ele	ctric Corporation Personal Comp	outer Link SIO	
Тур	bersteigen Sie Vor Bekehrung	Beenden Sie Vor Bekehrung	Übersteigen Sie Nach Bekehrung	Hinzufügen
Wort	[PLC2]D00100	[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Bearbeiten
				Löschen
				Exportieren
				Importieren
			Konvertieren A	bbrechen

Nach Konvertierung des Teilnehmers müssen die Teilnehmeradressen
sämtlicher Teilnehmer, D-Skripts, Alarme usw. neu gesetzt werden.
Speichern Sie bitte auch alle Bildschirme, die sich eines auf [Bildschirm
ändern] eingestellten Spezialschalters bedienen.
Bei Verwendung eines Ethernet-Kommunikationstreibers und Konvertierung mehrfacher Teilnehmer können [UDP] und [TCP] nicht im gleichen Treiber installiert werden.
z.B.: Wenn für [Teilnehmer 1] MELSEC A Typ Ethernet [UDP] bestimmt wurde, kann für [Teilnehmer 2] nicht MELSEC A Ethernet Typ [TCP] verwendet werden.

7.5 Verbinden mehrerer GPs an eine SPS

7.5.1 Einleitung



Es können eine Master-GP und 16 Slave-GPs mit einer SPS gleichzeitig verbunden werden. Es kommuniziert nur die Master-GP mit der SPS. Die Slave-GPs kommunizieren mit der Master-GP.

	• GP-Viewer EX kann nur mit dem Master verbunden werden.
ANMERNONO	Informationen über GP-Viewer EX finden Sie nachstehend.
	Kapitel 36 "Anzeigen oder Bedienen eines Computers von der GP" (Seite 36-1)
	• Wenn dieselbe Steuer-Teilnehmeradresse (Teilnehmer) für mehrere GP-
	Einheiten für Elemente verwendet wird, wird diese möglicherweise nicht
	ordnungsgemäß funktionieren.
	Wenn beispielsweise dieselbe Adresse für die Steuer-Wortadresse der
	Datenblock-Anzeigegrafiken eingestellt ist, wird die Grafik auf der Master-
	GP möglicherweise nicht aktualisiert und stattdessen wird die Grafik auf der
	Slave-GP aktualisiert, selbst wenn die Aktualiserungsaktion für die Grafik
	von der Master-GP ausgeht. Richten Sie bitte eine eindeutige Adresse für
	jede GP ein, wenn diese Art von Fehler auftritt.
•	• Wählen Sie in den [Systemeinstellungen] der Seite [Geräteeinstellungen],
	Registerkarte [Anzeige] das Optionsfeld [Im Teilnehmer wiedergeben] aus,
	damit dieselbe Startadresse für den Systembereich für Master und Slaves
	verwendet wird und alle GP-Einheiten diese Werte teilen.
	Wenn Sie beispielsweise [Aktueller Bildschirm] gemeinsam nutzen, können
	alle Bildschirme auf dem Master und den Slave-GPs gleichzeitig geändert
	werden.

Kompatible Modelle

Series	Тур	Modellnummer
GP-3000 Series	GP3200A	AGP3200-A1-D24
	GP3200T	AGP3200-T1-D24
	GP-3300HL	AGP3300H-L1-D24
	GP-3300HS	AGP3300H-S1-D24
	GP-3310HT	AGP3310H-T1-D24
	GP3300L	AGP3300-L1-D24 Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-L1-D24-D81K Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-L1-D24-D81C Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-L1-D24-FN1M Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-L1-D24-CA1M Rev.4 oder spätere Ausgabe
	GP3300S	AGP3300-S1-D24 Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-S1-D24-D81K Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-S1-D24-D81C Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-S1-D24-CA1M Rev.4 oder spätere Ausgabe
	GP3300T	AGP3300-T1-D24 Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-T1-D24-D81K Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-T1-D24-D81C Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-T1-D24-FN1M Rev.4 oder spätere Ausgabe
		AGP3300-T1-D24-CA1M Rev.4 oder spätere Ausgabe
	GP3400S	AGP3400-S1-D24
		AGP3400-S1-D24-D81K
		AGP3400-S1-D24-D81C
		AGP3300-S1-D24-CA1M
	GP3400T	AGP3400-T1-D24
		AGP3400-T1-D24-D81K
		AGP3400-T1-D24-D81C
		AGP3400-T1-D24-FN1M
		AGP3400-T1-D24-CA1M
	GP3450T	AGP3450-T1-D24
	GP3500L	AGP3500-L1-D24
		AGP3500-L1-D24-D81C
	GP3500S	AGP3500-S1-D24
		AGP3500-S1-D24-D81K
		AGP3500-S1-D24-D81C
		AGP3500-S1-AF
		AGP3500-S1-AF-D81K
		AGP3500-S1-AF-D81C
		AGP3300-S1-D24-CA1M
		AGP3500-S1-AF-CA1M

Series	Тур	Modellnummer
GP-3000 Series	GP3500T	AGP3500-T1-D24
		AGP3500-T1-D24-D81K
		AGP3500-T1-D24-D81C
		AGP3500-T1-D24-FN1M
		AGP3500-T1-AF
		AGP3500-T1-AF-D81K
		AGP3500-T1-AF-D81C
		AGP3500-T1-AF-FN1M
		AGP3500-T1-D24-CA1M
		AGP3500-S1-AF-CA1M
	GP3510T	AGP3510-T1-AF
		AGP3510-T1-AF-CA1M
	GP3550T	AGP3550-T1-AF
	GP3560T	AGP3560-T1-AF
	GP3600T	AGP3600-T1-AF
		AGP3600-T1-AF-D81K
		AGP3600-T1-AF-D81C
		AGP3600-T1-AF-FN1M
		AGP3600-T1-D24
		AGP3600-T1-D24-D81K
		AGP3600-T1-D24-D81C
		AGP3600-T1-D24-FN1M
		AGP3300-T1-D24-CA1M
		AGP3600-T1-AF-CA1M
	GP3650T	AGP3650-T1-AF
	GP3750T	AGP3750-T1-AF
		AGP3750-T1-D24

Series	Тур	Modellnummer
IPC Series	PS-2000B	PS2000B-41
	PS-3450A	PS3650A-T41
		PS3450A-24V
	PS-3451A	PS3451A-T41-24V
	PS-3650A	PS3650A-T41
	PS-3651A	PS3651A-T41
	PS-3700A	PS3700A-T41-ASU-P41
	PS-3710A	PS3710A-T41
		PS3710A-T41-PA1
	PS-3711A	PS3711A-T41-24V
	APL-3*00	APL3000-BA
		APL3000-BD
		APL3600-TA
		APL3600-TD
		APL3600-KA
		APL3600-KD
		APL3700-TA
		APL3700-TD
		APL3700-KA
		APL3700-KD
		APL3900-TA
		APL3900-TD

7.5.2 Einrichtungsverfahren

 Vorbereiten von Projekten zur Übertragung für die entsprechenden GPs. Erstellen Sie alle Projekte mit der gleichen Version von GP-Pro EX und verwenden Sie dieselben Einstellungen für die Teilnehmer/SPS. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. 	WICHTIG •	Wenn der gesamte Kommunikationsverkehr der verbundenen GPs den oberen Grenzwert des max. konstanten Kommunikationsverkehrs übersteigt, wird dem Slave, der versucht hat, eine Verbindung herzustellen, der Zugriff verweigert. Außerdem wird bei Übersteigen des oberen Grenzwertes durch die Master-GP das Verbinden der Slave-GPs nicht möglich sein. Ziehen Sie bei Erstellen der Projektdaten den Datenverkehr in Betracht. Weitere Informationen zum oberen Grenzwert des Datenverkehrs und wie man ihn berechnet, finden Sie unter folgendem Abschnitt:
	ANMERKUNG	Vorbereiten von Projekten zur Übertragung für die entsprechenden GPs. Erstellen Sie alle Projekte mit der gleichen Version von GP-Pro EX und verwenden Sie dieselben Einstellungen für die Teilnehmer/SPS. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.

1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] den Befehl [Systemeinstellungen (C)] aus oder klicken Sie auf system Einstellungsfensters. Der Bildschirm [Geräteeinstellungen] des Systemeinstellungsfensters. Der Bildschirm [Geräteeinstellungen] wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweiterte Einstellungen].

Gerätetyp	
Gerätekonfiguration Laufzeiteinstellungen A	ktionseinstellungen Logikeinstellungen Systembereichseinstellunger Erweiterte Einstellungen Fernanzeigen
Bildschirmeinstellungen	
Bildschirmnummer beim Start	1 🗄 🏢
Datentyp der Bildschirmnr.	⊙ Bin O BCD
Bildschirmwechsel	
🔽 Im Teilnehmer wiedergeben	
Startzeit	0 🔁 🏢 Sekunden
Standby-Modus-Einstellungen	Kein(e)
Standby-Modus-Zeit	1 📑 🧱 Minuten
Bildschirmnr. im Standby-Modus	

2 Wählen Sie von [Ethernet Multilink-Einstellungen] das Optionsfeld [Ethernet Multilink aktivieren] aus. Wählen Sie im [Modus] den Master oder die Slave-GP aus, die das Projekt übertragen soll und geben die IP-Adresse der Master-GP in der [Master-IP-Adresse] ein.

hernet Multilink-Einst	ellungen	
🔽 Ethernet Multilink	k aktivieren	
Modus		
Master IP-Adresse	0 0 0	Filtern

	Klicken Sie beim Einstellen auf [Filtern] und wählen das Optionsfeld [Filter-
ANMERKUNG	Einstellungen] aus, damit nur Slave-GPs mit einer bestimmten IP-Adresse
	verbunden werden können.
	"7.7.3 Systemeinstellungen [Geräteeinstellungen] - [Erweiterte Einstellungen] - [Ethernet Multilink-Einstellungen] Einstellungsanleitung" (seite 7-50)

3 Erstellen Sie die Bildschirmdaten und übertragen Sie diese an die GP.

7.5.3 Wie man den Kommunikationsverkehr berechnet

- Erstellen Sie einen Bildschirm (PRX), damit der gesamte Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) der Master-GP, von GP-Viewer EX und den Slave-GPs die Summe von 8090 nicht übersteigt. Wenn der gesamte Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) den oberen Grenzwert übersteigt, wird dem Slave, der versucht hat, eine Verbindung herzustellen, der Zugriff verweigert. Wenn der obere Grenzwert außerdem von der Master-GP überschritten wird, können die Slave-GPs nicht verbunden werden.
- 1 Überprüfen Sie zuerst die Anzahl der für Elemente und D-Skript festgelegten Adressen, wenn mehrere GPs verbunden sind.

Wählen Sie im Menü [Bildschirm (S)] die [Bildschirminformationen (I] aus, unter denen Sie die Anzahl der der Adressen sehen können.

• Stellen Sie sicher, dass für alle Bildschirme die Gesamtzahl aller Adressen (Elemente), sowie die Gesamtzahl der Adressen (D-Skript) 475 nicht übersteigt.

lyp Nummer Titel	Basis 0001 Global Interlock
Sicherheitslevel	0
Zu sendende Daten	
Größe	160 Butes (0.0%)
Anzahl von Adressen (Elemente)	0 (Max1,152)
Anzahl von Adressen (D-Skript)	0 (Max1,152)
Informationen	0 (HGA1,024)

2 Berechnen Sie den Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) jeder GP.

Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) = Anzahl der Adressen (Elemente) + Anzahl der Adressen (D-Skript) + Kommunikationsverkehr (Sound-Konstante) + Kommunikationsverkehr (Alarmkonstante) + Kommunikationsverkehr (Abtastkonstante)

ANMERKUNG

Der konstante Kommunikationsverkehr von Sound, Alarm und Abtastung wird am unteren Ende des Bildschirms angezeigt, wenn das Projekt gespeichert wird. 3 Summe des Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) jeder GP.

• Wenn die Summe des Kommunikationsverkehrs (Stationskonstante) den oberen Grenzwert übersteigt und die Verbindung fehlschlägt, verringern Sie vor der Übertragung den Sound, den Alarm oder die Abtastdaten, bevor Sie versuchen, erneut eine Verbindung herzustellen.

7.6 Aktivieren Sie in einer Mehrfach-GP-Umgebung nur eine GP

7.6.1 Einleitung



Wenn mehrere GPs mit der SPS verbunden sind, kann eine Operationsverriegelung eingerichtet werden, damit die Touch-Operation anderer GPs deaktiviert wird, während eine GP in Betrieb ist.

ANMERKUNG	Weitere Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie im folgenden Abschnitt.
	[☞] "7.5.1 Einleitung ■ Kompatible Modelle" (seite 7-29)
	Wenn die Operations-Verriegelungsfunktion aktiviert ist, wird die erste GP, von der aus operiert wird, die GP sein, von der verriegelt wird und die Touch-Operationen aller anderen GPs werden verriegelt, ungeachtet ob es sich dabei um die Master-GP, Slave-GP oder GP-Viewer handelt.
•	EX finden Sie im folgenden Abschnitt:
	^C Kapitel 36 "Anzeigen oder Bedienen eines Computers von der GP" (Seite 36-1)
	Während die Operationsverriegelung aktiviert ist, wird Touch auf den GPs nicht funktionieren, außer auf der GP, von der die Verriegelung ausging; Touch wird jedoch innerhalb der Master- und Slave-GPs, des D-Skripts, des Triggers, des Kontaktplanprogramms und des SPS-Logikprogramms ausgeführt.
•	Abhängig vom Kommunikationsstatus und der Systemkonfiguration, können andere Touch-Operationen möglicherweise deaktiviert und die Reaktionszeit langsam sein, während die Verriegelung mit dem Bildschirm-Touch bzw. dem Operations-Verriegelungsschalter abgerufen/aktualisiert wird.
•	Wenn Bildschirm-Touch sofort nach dem Verbinden oder nach
	Wiederherstellung einer unterbrochenen Verbindung ausgeführt wird, kann ein Fehler auftreten.
	Werte werden in Ethernet Multilink in die Master-Station bei Auftreten eines Fehlers geschrieben. Wenn die Operations-Verriegelungsfunktion in GP- Viewer EX verwendet wird, werden die Werte ebenfalls nicht in die Anzeige geschrieben.
•	Die Funktionstaste, die für tragbare GPs festgelegt ist, unterliegt ebenfalls der Operations-Verriegelung.
•	Der von einem Master verarbeitete Kommunikationsverkehr der
	Stationskonstante, kann durch Referenz auf die Systemvariable
	#H_EtherLink_ConstCommuniMemInfo überprüft werden.
•	Die Verriegelungsinformationen werden auf dem Standby-GP-Bildschirm angezeigt.
	"7.6.3 GP-Bildschirm während aktivierter Operationsverriegelung" (seite 7-41)

7.6.2 Einrichtungsverfahren

Die Operationsverriegelung kann auf zwei Arten eingerichtet werden.

- Berühren Sie den Bildschirm, um eine Operationsverriegelung einzurichten.
- Legen Sie den [Operations-Verriegelungsschalter] ab.

Berühren Sie den Bildschirm, um eine Operationsverriegelung einzurichten.

Wenn der Bildschirm einer GP berührt wird, wird die Touch-Operation auf den anderen GPs deaktiviert.

 Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 ""7.7.3 Systemeinstellungen [Geräteeinstellungen] - [Erweiterte Einstellungen] -[Ethernet Multilink-Einstellungen] Einstellungsanleitung" (seite 7-50)

1 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] den Befehl [Systemeinstellungen (C)] aus oder klicken Sie auf system und klicken dann auf [Geräteeinstellungen] des Systemeinstellungstensters. Der Bildschirm [Geräteeinstellungen] wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweiterte Einstellungen].

Gerätetyp					
Gerätekonfiguration Laufzeiteinstellungen	Aktionseinstellungen La	ogikeinstellungen	Systembereichseinstellunge	Erweiterte Einstellungen	Fernanzeigen
Bildschirmeinstellungen					
Bildschirmnummer beim Start	1 🗄 🔳				
Datentyp der Bildschirmnr.	🖲 Bin 🔿 BCD				
Bildschirmwechsel					
🔽 Im Teilnehmer wiedergeben					
Startzeit	0 🗦 🔠	Sekunden			
Standby-Modus-Einstellungen	Kein(e)	•			
Standby-Modus-Zeit	1 🗦 🏢	Minuten			
Bildschirmnr. im Standby-Modus	1 🕂 🏢				

2 Wählen Sie unter [Operationsverriegelung] die Optionsfelder [Operationsverriegelung aktivieren] und [Bildschirm-Touch verriegeln] aus.



3 Legen Sie die Anzahl der Sekunden in [Timeout] fest, nachdem die Verriegelung automatisch aufgehoben wird, wenn keine neue Touch-Operation von der GP, von der die Verriegelung ausgeht, vorgenommen wird.

■ Legen Sie den [Operations-Verriegelungsschalter] ab.

Durch Berühren des Operations-Verriegelungsschalters wird die Operationsverriegelung eingestellt und aufgehoben.

Eine GP, auf der ein Operations-Verriegelungsschalter berührt wird, um die Verriegelung durchzuführen, wird zur GP, von der die Verriegelung ausgeht. Um die Verriegelung aufzuheben, muss der Entriegelungsschalter auf der GP, von der die Verriegelung ausging, berührt werden.

ANMERKUNG	Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	"10.15.4 Spezial-Schalter" (seite 10-74)
	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". © "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

 Wählen Sie im Menü [Projekt (F)] den Befehl [Systemeinstellungen (C)] aus oder klicken Sie auf system und klicken dann auf [Geräteeinstellungen] des Systemeinstellungsfensters. Der Bildschirm [Geräteeinstellungen] wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte [Erweiterte Einstellungen].

Gerätetyp						
Gerätekonfiguration	Laufzeiteinstellungen	Aktionseinstellungen	Logikeinstellungen	Systembereichseinstellungen	Erweiterte Einstellungen	Fernanzeiger
Bildschirmeinstellur	ngen					•
Bildschirmnumme	r beim Start	1 🗦				
Datentyp der Bild	lschirmnr.	🖲 Bin 🔘 BCI)			
Bildschirmwechse	el					
🔽 Im Teilneh	mer wiedergeben					
Startzeit		0 🗧	📕 Sekunden			
Standby-Modus-E	instellungen	Kein(e)	-			
Standby-Mod	us-Zeit	1 🗧	Minuten			
Bildschirmnr. i	im Standby-Modus	1				

2 Wählen Sie unter [Operationsverriegelung] das Optionsfeld [Operationsverriegelung aktivieren] aus.



3 Legen Sie die Anzahl der Sekunden in [Timeout] fest, nachdem die Verriegelung automatisch aufgehoben wird, wenn keine neue Touch-Operation von der GP, von der die Verriegelung ausgeht, vorgenommen wird.

- 4 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)] und klicken Sie dann auf [Spezial-Schalter (P)] oder klicken Sie auf s, um den Schalter zu positionieren.
- 5 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe	×	1
Element-ID SL_0001 Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Mehrfachschalterliste Spezial-Schalter Wort- Bildschirr Spezial- Spezial-Schalter Bit-Schalter Schalter Schalter Schalter Spezial-Schalter Bit-Schalter Schalter Schalter Schalter Spezial-Schalter Spezialaktion Fensteranzeige Fenster-ID Image: Schalter Schalter Entfernen Dupfizieren Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen]

- 6 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 7 Wählen Sie unter [Spezialaktion] die [Operationsverriegelung] und unter [Aktion] den gewünschten Schaltertyp aus.

Operationsve	rriegelung	•
Aktion		
Verriegeln un	d Entriegeln	-
🗖 Die Verrie	gelung nicht automatisch au	ifheben

• Wählen Sie das Optionsfeld [Nicht automatisch entriegeln] aus und die Verriegelung wird nicht aufgehoben, selbst wenn die in [Timeout] bestimmte Zeit abgelaufen ist. Um die Verriegelung aufzuheben, muss [Aktion] auf [Verriegeln und Entriegeln] gestellt sein, oder es muss ein Spezialschalter zum [Entriegeln] abgelegt werden.

8 Legen Sie je nach Bedarf die Farbe und den Anzeigetext für den Schalter auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie auf [OK].

	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
ANMERRONG	Wählen Sie den Schalter aus und drücken die [F2]-Taste, um den Text der
	Beschriftung direkt zu bearbeiten.

7.6.3 GP-Bildschirm während aktivierter Operationsverriegelung

Während die Operationsverriegelung aktiviert ist, wird der folgende Bildschirm auf den GPs (außer der GP, von der die Verriegelung ausgeht) erscheinen und eine Operation durch Touch ist deaktiviert.



	Anzeigeinhalt
1	Ändert die Anzeigeposition der Beschriftung zwischen dem oberen und
	unteren Ende des Bildschirms.
2	Wechselt den Bildschirm zur zweiten Bildschirmseite.
	Locked by : 10. 187. 225. 1) 7 Time : 15 sec
	Auf der zweiten Bildschirmseite wird der Stationsname der GP angezeigt, von der die Verriegelung ausgeht. Wenn es sich bei der GP, von der die Verriegelung ausgeht, um GP-Viewer handelt, wird nichts angezeigt.
3	Zeigt an, dass für den Bildschirm eine Operationsverriegelung aktiviert wurde. Blinkt während einer Operationsverriegelung.
4	Zeigt die Zeit an, bis die Operationsverriegelung automatisch entriegelt wird. Wenn die verbleibende Zeit 0 beträgt, wird die Operationsverriegelung entriegelt. Wenn man sich auf der zweiten Seite befindet, wird die Zeit angezeigt, die verstrichen ist, seitdem die Operationsverriegelung aktiviert ist.
5	Zeigt die IP-Adresse der GP an, von der die Verriegelung ausgeht.

	Da der Verriegelungsstatus nicht auf der GP angezeigt wird, von der die
Anmentonio	Verriegelung ausgeht, kann sie nicht auf dieser GP überprüft werden, selbst
	wenn sie unabsichtlich verriegelt wurde. Zum Überprüfen des Status der GP,
	von der die Verriegelung ausgeht, fügen Sie dem Operations-
	Verriegelungsschalter eine Lampenfunktion hinzu. Teilen Sie der
	Lampenfunktion die Systemvariable "#H IsLockOwner" zu, um den Status
	festzulegen, damit Verriegeln und Entriegeln umgeschaltet werden kann und
	der Verriegelungsstatus von der GP aus überprüft werden kann, von der die
	Verriegelung ausging.
•	Für den Stationsnamen ist der Text, der angezeigt werden kann, von der
	Bildschirmgröße abhängig.
	OVCA Angeige: Die gy 17 Zeichen

QVGA-Anzeige: Bis zu 17 Zeichen VGA-Anzeige: Bis zu 26 Zeichen

7.7 Einstellungsanleitung

7.7.1 [Teilnehmer/SPS ändern] Einstellungsanleitung

Klicken Sie auf der Seite [Teilnehmer/SPS] auf [Teilnehmer ändern] und das folgende Dialogfeld erscheint. Wählen Sie den Teilnehmertyp aus, zu dem Sie wechseln möchten.

💰 Teilnehmer ändern	×
Aktuelle Einstellungen	
Teilnehmer	
Hersteller	Mitsubishi Electric Corporation
Serie	Q/QnA Serial Communication
Anzahl der Teilnehmer/SPSen	1Einheit(en)
Verbindungsmethode	
Port	COM1
Л	
Einstellungen nach Konvertierung	
Gerät/PLC	
Hersteller	OKOGAWA Electric Corporation
Serie	Personal Computer Link SIO*
Erlaubte Anzahl vonTeilnehmer	rn 16Einheit(en)
Verbindungsmethode	
Anschluss	COM2
	Linte elles Linedhöch er
Andem	Adressenkonvertierung anpassen Abbrechen

Eir	nstellung	Beschreibung	
en	Hersteller	Zeigt den Hersteller des aktuellen Teilnehmers an.	
bur	Series	Zeigt die Serie der aktuell festgelegten SPS an.	
instellu	Anzahl der Teilnehmer/SPS	Zeigt die Anzahl der verbundenen Teilnehmer für das aktuell festgelegte SPS an.	
Aktuelle E	Port	Zeigt den Verbindungs-Port des aktuell angegebenen Teilnehmers/SPS an.	

ng	Hersteller	Legt den Hersteller des neuen Teilnehmers fest.	
eru	Series	Legt der Serie des neuen Teilnehmers fest.	
Konverti	Erlaubte Anzahl von Teilnehmern/ SPS	Zeigt die Anzahl der Teilnehmer, die mit dem neuen Teilnehmer verbunden werden können, an.	
Einstellungen nach der	Port	Wählen Sie einen Port für die neue SPS unter [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)] oder [Ethernet (TCP)] aus.	
Infe Sie Tei Ha	ormationen finden e in diesem Inehmer- ndbuch.	Zeigt die Seite eines geänderten Teilnehmers im Handbuch "GP-Pro EX Device/PLC Manual".	
Ha Tei	ndbuch des Inehmer/SPS	Zeigt die oberste Seite des "Handbuches "GP-Pro EX Device/PLC Manual" an.	
Än	dern	 Ändert den Teilnehmertyp, ohne dass ein Adresskonvertierungsschema bestimmt wird. ANMERKUNG Da kein Adresskonvertierungsschema bestimmt wurde, wird die Adresse u.U. nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn kein Zieladressencode vorhanden ist. 	
Ad ng	ressenkonvertieru anpassen	Ändert den Teilnehmertyp, indem ein Adresskonvertierungsschema bestimmt wird. Legen Sie den Bereich der letzten Adresse sowie die Anfangsadresse des Teilnehmers fest.	
Abbrechen		Annulliert die Einstellungen des neuen Teilnehmers.	

7.7.2 Einstellungshinweise [Addressenkonvertierungsmethode]

Im Dialogfeld [Teilnehmer ändern] klicken Sie auf [Adresskonvertierung anpassen] und folgendes Dialogfeld wird angezeigt. Bei Ändern des Teilnehmertyps kann man einen Adresskonvertierungsbereich bestimmen.

<i></i> Address Co	nversion M	ethod Specificat	ion		×
Vor der Verände	erung:	Mitsubishi Electric	Corporation A Series Computer	r Link	
Nach der Verän	derung:	YOKOGAWA Elec	ctric Corporation Personal Comp	outer Link SIO	
Тур	bersteigen	Sie Vor Bekehrung	Beenden Sie Vor Bekehrung	Übersteigen Sie Nach Bekehrung	Hinzufügen
Wort	[PLC2]D00	100	[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Bearbeiten
					Löschen
					Exportieren
					Importieren
				Konvertieren	
					///

Einstellung	Beschreibung	
Vor der Veränderung	Zeigt den Hersteller des Teilnehmers und die Serie der alten SPS an.	
Nach der Veränderung	Zeigt den Hersteller des Teilnehmers und die Serie der neuen SPS an.	
Тур	Zeigt je nach Konvertierungsadresstyp [Wort] oder [Bit] an.	
Konvertierungsstart	Zeigt den Startwert der vor der Adresskonvertierung verwendeten Teilnehmeradresse an.	
Konvertierungsende	Zeigt den Endwert der vor der Adresskonvertierung verwendeten Teilnehmeradresse an.	
Konvertierungs- ergebnis	Zeigt den Startwert der vor der Adresskonvertierung verwendeten Teilnehmeradresse an.	

Einstellung	Beschreibung		
Hinzufügen/ Bearbeiten	Hinzufügen/Bearbeiten neuer Einstellungen für ein Adresskonvertierungsschema. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.		
	Adresskonvertierungsmuster registrieren Adresstyp C Bit Wort Vor der Konvertierung: Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA S Start [PLC2]D00100 Ende [PLC2]D00200 Nach der Konvertierung Start [PLC1]W00200 Registrieren Abbrechen		
Adresstyp	Wählen Sie den Adresstyp zum Konvertieren zwischen [Bit] oder [Wort] aus.		
Vor der Konvertierung	Zeigt den Hersteller des Teilnehmers und die Serie der alten SPS an.		
Start	Legen Sie den Quellteilnehmer und die Anfangsadresse fest.		
Ende	Legen Sie den Quellteilnehmer und die Endadresse fest.		
Nach der Konvertierung	Zeigt den Hersteller des Teilnehmers und die Serie der neuen SPS an.		
Start	Legen Sie den Zielteilnehmer und die Anfangsadresse fest.		
Entfernen	Löschen des Adresskonvertierungsschemas bestätigen		

Einstellung	Beschreibung
Exportieren/ Importieren	Lesen Sie (Importieren) oder geben Sie (Exportieren) des Inhalts eines Adresskonvertierungsschemas aus.
	Vor der Konvertierung oben D100 D300 D400 W100 CSV Datei (2) Exportieren
	Importieren Zum Erstellen einer Schemadatei zur Adresskonvertierung (siehe (2)) kann eine vorher gespeicherte Datei im CSV-Format verwendet werden. Schemadateien zur Adresskonvertierung können in einem anderen Projekt verwendet werden, wenn sie importiert werden.
	Von einem Vor der Vor der Konvertie Vor der Konvertie Nach der anderen System oder F.D. Format D100 D200 W100 D300 D400 W300 E
	[Öffnen] zum Importieren der Datei.
	Source Fonts Ja manual Desktop PrintSample Protocol Protocol Arbeitsplatz Dateiname: Netzwerkumg. Dateiname: Dateityp: CSV (Comma-Delimited)(*.csv)
	 ANMERKUNG Beim Importieren einer CSV-Datei muss sichergestellt werden, dass sie mit dem Format des Adresskonvertierungsschemas übereinstimmt. Wenn Formate nicht übereinstimmen, wird die Datei nicht ordnungsgemäß importiert.



Einstellung	Beschreibung
Exportieren/	Beispielausgabe in eine CSV-Datei
Importieren	Das CSV-Format der Exportdaten wird folgendermaßen angezeigt.
	Adresskonvertierungsschemen vor dem Exportieren
	Vor der Veränderung: OMRON Corporation C/CV Series HOST Link
	Nach der Veränderung: Mitsubishi Electric Corporation A Series CPU Direct Typ Übersteigen Sie Vor Bekehrung Beenden Sie Vor Bekehrung Übersteigen Sie Nach Bekehrung <u>Hinzufügen</u>
	Work [PLC1]DM0200 [PLC1]DM0300 [PLC1]D00100 Beabeiten Work [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D00200 Löschen
	Bit (PLC1)TIM0100 (PLC1)TIM0300 (PLC1)TS00200 Exportisen
	Korvertieren Abbrechen
	Die durch das Exportieren der oben-genannten Datei erstellte CSV-Datei
	Schemaliste
	OMR_CSIO Treiber
	Konvertieren
	MIT ACPU Treiber
	Konvertieren in
	0,[PLC1]DM0200,[PLC1]DM0300,[PLC1]D0100
	[Typ], ^{*2} [Teilnehmername/SPS-Name] Konvertieren von Anfangsadresse,
	Konvertieren zu Anfangsadresse
	0,[PLC1]DM0300,[PLC1]DM0400,[PLC1]D0200
	[Typ] ^{*2} , [Teilnehmername] Konvertieren von Anfangsadresse,
	[Teilnehmername] Konvertieren von Endadresse, [Teilnehmername] Konvertieren zu Anfangsadresse
	1,[PLC1]TIM0100,[PLC1]TIM0300,[PLC1]TS0200
	[Typ] ^{*2} , [Teilnehmername] Konvertieren von Anfangsadresse,
	[Teilnehmername] Konvertieren von Endadresse, [Teilnehmername] Konvertieren zu Anfangsadresse
	Wenn die obige CSV-Datei in Tabellenformat dargestellt ist, sieht sie
	folgendermaßen aus:
	Musterliste konvertieren von
	OMR_CSIQ Treiber
	0 [SPS1]DM0200 [SPS1]DM0300 [SPS1]D0100
	<u>1 [SPS1]TIM0100 [SPS1]TIM0300 [SPS1]TS0200</u>
	Adresstyp Teilnehmer/SPS- Anfangsadresse End-Adresse Anfangsadresse
	Name konvertieren von konvertieren in
	*1 Hierbei handelt es sich um speziellen Text zur Identifizierung
	der CSV-Datei des Adresskonvertierungsschemas.
	*2. [Wortadresse]: 0. [Bitadresse]: 1

7.7.3 Systemeinstellungen [Geräteeinstellungen] - [Erweiterte Einstellungen] - [Ethernet Multilink-Einstellungen] Einstellungsanleitung

Systemeinstellungen 📮 🗙	Gerätetyp
Gerätekonfiguration	Serie GP3000 Series
Gerätetup	Ausrichtung Querformat
Geräteeinstellunger	Gerätetyp
Louk-rourann	
Video/Film-Einstellungen	
<u>Schriftart</u>	Adressmonitor-Einsteilungen
Perioherie / Teilnehmer	
Teinehmetliste	Globales Fenster wird auf "Indirekt" eingestellt.
Teilnehmer	
Drucker	Aktivieren "Texttabelle laden"
Eingabegerät	Laden © CF-Karte O USB-Speicher
Skript	Dateilesen beim Start
E/A-Treiber	Nach Aktualisierung Datei Irischen
FTP-Server	
Modem	Ethernet Multilink-Einstellungen
Videomodul/DVI-Einheit	Ethernet Multilink aktivieren
	Modus 💿 Master C Slave
	Master IP-Adresse
	Operationsverriegelung
	Derationsverriegelung aktivieren
	Verriegelungs-Bildschirm-Touch
	Timenut 20 - Timenut
	Jeo Z J JCK.
	Kompatibilität

Einstellung	Beschreibung
Ethernet Multilink aktivieren	Wählen Sie das Optionsfeld aus und mehrere GPs können mit einer SPS verbunden werden.
Modus	Legen Sie die Master- oder Slave-GP für die GP fest, auf die das erstellte Projekt übertragen werden soll.
	 ANMERKUNG [Slave] kann in den [Geräteeinstellungen] - [Rechnerferner Zugriff] - [Rechnerferner Viewer] nicht ausgewählt werden, wenn das Optionsfeld [Aktivieren] bestimmt wurde
Master-IP-Adresse	Geben Sie die IP-Adresse der Master-GP ein. ANMERKUNG • Kann nicht bestimmt werden, wenn [Master] im [Aktionsmodus]
	ausgewählt wurde.

Einstellung	Beschreibung
Filtern	Klicken Sie hier, um den Bildschirm [Filtern] anzuzeigen.
	ANMERKUNG
	 Kann nicht bestimmt werden, wenn [Slave] im [Aktionsmodus] ausgewählt wurde.
	💰 Filtereinstellungen 🛛 🔀
	Verbindung nur von angegebenen IP-Adressen zulassen
	1 0.0.0 9 0.0.0
	2 0 0 0 10 0 0 0
	3 0 0 0 0 11 0 0 0 0
	4 0.0.0 12 0.0.0
	5 0 0 0 13 0 0 0
	6 0 0 0 14 0 0 0 0
	7 0.0.0 15 0.0.0
	8 0 0 0 0 16 0 0 0
	OK (0) Abbrechen
Verbindung für eine bestimmte Adresse zulassen.	Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, können nur Slaves mit der in der nachstehenden Liste registrierten IP-Adressen angezeigt werden.

7.7.4 Systemeinstellungen [Geräteeinstellungen] - [Erweiterte Einstellungen] - [Operationsverriegelung] Einstellungsanleitung

Systemeinstellungen 7 X Gerätekonfiguration Gerätetyp	Geräletyp Serie GP3000 Series Typ AGP-3500L Ausrichtung Querformat
Geräteeinstellun en <u>conjust rogramm</u> <u>Video/Film-Einstellungen</u> <u>Schriftart</u> Peripherie / Teilnehmer <u>Teilnehmeriste</u>	Gerätetyp Laufzeiteinstellungen Aktionseinstellungen Logikeinstellungen Systembereichseinstellungen Erweiterte Einstellungen Adressmonitor-Einstellungen Adressmonitor Globales Fenster wird auf "Indirekt" eingestellt.
Teilnehmer Drucker Einasbegerät Skript E/A-Treiber FTP-Server Modem Videomodul/DVI-Einheit	Texttabelle laden Image: Aktivieren "Texttabelle laden" Laden CF-Karte Datei lesen beim Stat Image: Nach Aktualisierung, Datei löschen Ethernet Multilink-Einstellungen Ethernet Multilink-Einstellungen Modus Master Modus Master Slave Master IP-Adresse 0 O 0
	Operationsverriegelung ☐ Operationsverriegelung aktivieren ☑ Verriegelungs-Bildschirm-Touich Timeout 20 🛁 Sek. Kompatibilität

Einstellung	Beschreibung
Operationsverriegelu ng aktivieren	Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt wurde, ist die Touch-Operation von anderen GPs während der Operation mit einer GP verriegelt.
	ANMERKUNG
	 Kann nicht bestimmt werden, wenn [Slave] in den [Ethernet Multilink- Einstellungen] im [Aktionsmodus] ausgewählt wurde.
Verriegeln mit Bildschirm-Touch	Wenn dieses Optionsfeld ausgewählt ist, führt das Berühren des Bildschirms einer GP zur Verriegelung der Touch-Operation anderer GPs.
Timeout	Legen Sie die Anzahl der Sekunden fest, nachdem die Verriegelung automatisch aufgehoben wird, wenn keine neue Touch-Operation von der GP, von der die Verriegelung ausgeht, vorgenommen wird.
	 ANMERKUNG Kann nicht bestimmt werden, wenn [Slave] in den [Ethernet Multilink- Einstellungen] im [Aktionsmodus] ausgewählt wurde. Wenn eine Operationsverriegelung über einen Operations- Protokollschalter bei ausgewähltem Optionsfeld [Nicht automatisch entriegeln] aktiviert wird, wird die Operationsverriegelung nicht entriegelt, selbst wenn die dafür bestimmte Zeit verstrichen ist. "7.6.2 Einrichtungsverfahren Legen Sie den [Operations- Verriegelungsschalter] ab." (seite 7-39)

7.8 Einschränkungen

7.8.1 Einschränkungen bei Verbindungen mit mehreren Teilnehmern/ SPS

- Nach Konvertierung des Teilnehmers müssen die Teilnehmeradressen sämtlicher Teilnehmer, D-Skripts, Alarme usw. neu gesetzt werden. Speichern Sie bitte auch alle Bildschirme, die sich eines auf [Bildschirm ändern] eingestellten Spezialschalters bedienen.
- Wenn Sie den Teilnehmer durch Anklicken der Schaltfläche [Ändern] im Dialogfeld [Teilnehmer ändern] ändern, wird das Adresskonvertierungsschma u.U. nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn kein Teilnehmercode am Ziel vorhanden ist. Bestätigen Sie bitte sämtliche für das Projekt verwendeten Teilnehmeradressen erneut, und korrigieren Sie die entsprechenden Adressen.
- Wenn ein Ethernet-Kommunikationstreiber mit mehreren Verbindungen verwendet wird, kann [UDP] oder [TCP] nicht mit demselben Treiber eingerichtet werden. Wenn beispielsweise [Teilnehmer/SPS1] auf MELSEC A Ethernet Typ [UDP] eingestellt wurde, kann [Teilnehmer/SPS2] nicht auf MELSEC A Ethernet Typ [TCP] eingestellt werden.
- Beim Löschen der Einstellungen für mehrfach verbundene Teilnehmer, können verbundene Teilnehmer, deren Adressen schon im Rahmen eines Projekts verwendet werden, nicht entfernt werden. Wenn Teilnehmereinstellungen nicht gelöscht werden können, klicken Sie im Menü [Projekt] auf den Befehl [Hilfsprogramme] und öffnen Sie [Querverweisliste]. Dort können Sie überprüfen, welche Adressen verwendet werden. Löschen Sie die Teilnehmereinstellungen, nachdem Sie entweder die verwendete Adresse ersetzt oder die nicht verwendete Adresse entfernt haben.
- Die Kommunikationsabtastung eines mit der Systembereichsstartadresse festgelegten Teilnehmers kann nicht gestoppt werden. Wenn der Systemdatenbereich jedoch nicht verwendet wird, können Sie die Kommunikationsabtastung stoppen.

^C "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ♦ Systembereichs-Einstellungen" (seite 5-190)

7.8.2 Einschränkungen beim Verbinden mehrerer GPs

• Wenn der gesamte Kommunikationsverkehr der verbundenen GPs den oberen Grenzwert des max. konstanten Kommunikationsverkehrs übersteigt, wird dem Slave, der versucht hat, eine Verbindung herzustellen, der Zugriff verweigert. Wenn der obere Grenzwert außerdem von der Master-GP überschritten wird, können die Slave-GPs nicht verbunden werden.

Erstellen von Projektdaten unter Berücksichtigung des Datenverkehrs

Der oberer Grenzwert des Datenverkehrs und wie dieser berechnet wird, finden Sie unter folgendem Abschnitt:

"7.5.3 Wie man den Kommunikationsverkehr berechnet 7.5.3 Wie man den Kommunikationsverkehr berechnet" (seite 7-34)

- Erstellen Sie Bildschirme, damit der gesamte Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) aller Bildschirme 8090 nicht übersteigt. Wenn der gesamte Kommunikationsverkehr (Stationskonstante) den oberen Grenzwert übersteigt, wird dem Slave, der versucht hat, eine Verbindung herzustellen, der Zugriff verweigert. Wenn der obere Grenzwert außerdem von der Master-GP überschritten wird, können die Slave-GPs nicht verbunden werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Gestamtzahl der Elementadressen und der Teilnehmeradressen 475 oder weniger beträgt. Der Master wird ansonsten übermässig belastet, was zu Fehlern bzw. Zugriffsfehlern führen kann.
- Die folgenden SPS werden nicht unterstützt:
 - Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd: MICREX-SX Series SIO
 - Rockwell Automation, Inc.: EtherNet/IP ControlLogix/Compactlogix Series Native
- Die Durchgangsfunktion, die Adressmonitorfunktion, die Kontaktplanfunktion und das Erweiterte Skript kann auf Slave-GPs nicht verwendet werden. Wenn Sie Werte gemeinsam nutzen möchten, die mittels des Erweiterten Skripts auf einem Master mit Slaves erfasst wurden, wählen Sie Memory Link als Teilnehmer/SPS aus und erweitern das Erweiterte Skript, das in der Master-GP mit einem Memory Link verwendet wird, um es mit den Slave-GPs gemeinsam zu nutzen.
- Netzwerk-Projektdaten werden nicht auf Slave-GPs geladen. Deshalb kann die Verteiler-/Erfassungsfunktion von Pro-Server EX nicht verwendet werden. Außerdem können Teilnehmeradressenwerte der SPS nicht mit dem Adressmonitor, dem Symbol-Monitor und AP von Pro-Server EX gelesen werden. Teilnehmeradressenwerte der internen Adressen (USR, LS) können gelesen werden.
- Informationen bezüglich der Kommunikationsinformationen, wie beispielsweise Systemvariablen und LS-Fehler können von Slaves nicht gelesen werden .
- Slave-GP-Einheiten können das Relais-Verfahren von Memory Link nicht ausführen. Bitte schreiben Sie nicht in den Relaisbereich von Memory Link von Slave-GP-Einheiten aus. Diese Funktion wird nicht ordnungsgemäß funktionieren.