14 Datenanzeige/ Dateneingabe

In diesem Kapitel wird erklärt, wie die "Datenanzeige & Dateneingabe" zum Ablegen von Datenanzeigen verwendet werden können.

Bitte lesen Sie zunächst "14.1 Einstellungsmenü" (Seite 14-2), und blättern Sie dann zur entsprechenden Seite.

14.1	Einstellungsmenü14-2
14.2	Anzeige/Eingabe numerischer Daten14-
14.3	Anzeige/Eingabe von Textdaten14-9
14.4	Anzeige numerischer Daten als Alarm14-13
14.5	Farb-Codierung und Anzeige mehrerer Bereiche
14.6	Anzeige des Datums und der Uhrzeit14-23
14.7	Vermeiden von Verfahrensfehlern durch Verwenden der Verriegelung14-26
14.8	Verhindern der Dateneingabe außerhalb des erlaubten Bereichs
14.9	8 x16 Punkte - Block-Eingabe14-36
14.10	Ändern von Werten durch Addieren und Subtrahieren von Daten
14.11	Datenanzeige - Einstellungsanleitung14-47
14.12	Einschränkungen
14.13	Funktionsweise der Dateneingabereihenfolge

14.1 Einstellungsmenü







14.2 Anzeige/Eingabe numerischer Daten

14.2.1 Einleitung

Dsp_PLC_Data_Dekiru [Converted]

Zeigt die in einem Teilnehmer/einer SPS gespeicherten Daten an



Anzeigedaten, die als numerischer Wert in einer designierten Wortadresse im Teilnehmer gespeichert werden.

Zudem bewirkt das Bestimmen der Eingabegenehmigungseinstellungen die Anzeige eines Zahlentastenfelds auf dem Bildschirm und ermöglicht die Dateneingabe in eine designierte Wortadresse.

14.2.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem				
	Einstellungshandbuch.				
"14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)					
• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen vor					
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur				
	Elementbearbeitung".				
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)				

Zeigt Daten an, die in einem Teilnehmer/in einer SPS gespeichert sind.





Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol [12], und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige		×
Element-ID	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik	
DD_0000 🕂	Datenanzeige	
Kommentar		
	Anzeige Textanzeige Datum/Unizeit Statistische Greizwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige	
ABC	Operations-Wortadresse >>Erweitert	
	[PLC1]D00000	
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen	
	Datentyp 16 Bit Dec Zeichen +/- Runden AUS	
Hilfe (H)	OK (O) Abbrechen	

- 3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Operations-Wortadresse	💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	Operations-Wortadresse
[PLC1]D00000 🔽 🥅	Teilnehmer PLC1	[PLC1]D00100
Klicken Sie auf:	D IOO Back Clr A B C D E F 1 2 3	
	0 Ent	

5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



6 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] ausgewählt ist. Numerische Daten können mit der Popup-Tastatur eingegeben werden.

	Basis Anzeige	Alarm-/Farbeinstell	ungen Arithmetik	Eingabe aktiviere	n	
	Datenanzeige					
			10	}		
	Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige	
	Operations-Wo	rtadresse			>>Erweitert	
	[PLC1]D00100	-	Eingab	e aktivieren		
	🔲 Eingabe/An	zeigebereich festle	gen			
	Datentyp	16 Bit Dec 💌	Zeichen +/-	🔲 Runden AUS	;	
ANMERKU	NG • Kann	nicht festgele	gt werden, w	enn nur nume	erische Daten a	ingezeig

7 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Alarm/Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

werden.

14.3 Anzeige/Eingabe von Textdaten

14.3.1 Einleitung



Angezeigte Textdaten, die in einer bestimmten Wortadresse im Teilnehmer (SPS) gespeichert werden.

Es gibt zwei Methoden zur Änderung von Textdaten: Änderung des angezeigten Bildschirms oder Verwenden eines Trigger-Bit.

Zudem bewirkt das Bestimmen der Eingabegenehmigungseinstellungen die Anzeige eines Tastenfelds auf dem Bildschirm und ermöglicht die Texteingabe in eine designierte Wortadresse.

14.3.2 Einrichtungsverfahren

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. ^{(SP} "14.11.2 Textanzeige" (Seite 14-94)

• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung".

"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



1 Wählen Sie die [Textanzeige (S)] aus der [Datenanzeige (D)] des Menüs [Elemente (P)] aus, oder klicken Sie auf 23 zur Ablage der Anzeige auf dem Bildschirm.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige	X
Contenentrelige Element-ID DD_0000 Kommentar ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Basis Anzeige Farbe Detenanzeige Numerische Extanzeige Numerische Extanzeige Rumerische Extanzeige Textanzeige Detum/Uhrzeit Datenanzeige Datenanzeige Statistische Datenanzeige Statistische Datenanzeige Statistische Datenanzeige Operations-Wortadresse Setweitert FINTERNALJUSR0000 C Eingabe aktivieren - [#INTERNALJUSR00002
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen

- **3** Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anzeige], und legen Sie die Zeichenanzahl von 1 bis 100 im Dialogfeld [Zeichen in der Anzeige] fest. Wenn mit Doppelbyte-Zeichen gearbeitet wird, zählt jedes Doppelbyte-Zeichen als zwei Zeichen.

E	Basis Anzeige Fape				
	Schriftart				
	Schrifttyp	Standard	Größe	8 x 16 Punkte 🗨	
	Zeichensatz	ASCII	Textattribut	Nomal	
(Zeichen in der Anze 5 Ausrichtung E E E	ige I Feste Positio	'n		

5 Klicken Sie auf die Registerkarte [Basis] und setzen Sie anschließend die Adresse (D100) in [Operations-Wortadresse], um den anzuzeigenden Wert zu speichern.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Operations-Wortadresse	💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	Operations-Wortadresse
[PLC1]D00000	Teilnehmer PLC1 D I00 Back CIr A B D F 4 5 1 2	[PLC1]D00100
	0 Ent	

6 Die letzte Adresse der Wortadressen (Operations-Wortadresse + Zeichen in der Anzeige) wird angezeigt.

Operations-Wortac	tresse	Eingabe aktivieren
	[PLC1]D00102	

- Verwenden Sie zwei Zeichen für ein Wort in Einzelbyte-Zeichen und ein Zeichen für ein Wort in Doppelbyte-Zeichen.
- 7 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] ausgewählt ist. Textdaten können mit der Popup-Tastatur eingegeben werden.



- ANMERKUNG Kann nicht festgelegt werden, wenn nur Textdaten angezeigt werden.
- 8 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

• Weitere Informationen über Textanzeigen entnehmen Sie bitte "14.12.1 Textanzeige-Einschränkungen" (Seite 14-127)

14.4 Anzeige numerischer Daten als Alarm

14.4.1 Einleitung



Bestimmen Sie einen Bereich mit voreingestellten numerischen Werten.

Wenn die numerischen Daten außerhalb des Bereichs liegen, werden die Anzeigenfarben geändert und der Benutzer benachrichtigt (z.B. mit einem Alarm.)

14.4.2 Einrichtungsverfahren

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. "14.11.1 Numerische Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen - Grundeinstellungen" (Seite 14-83) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,

• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung".

⁽²⁾ "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 123, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige		×
Detenanzeige Element-ID DD_0000 Kommentar Grafik auswählen Keine Grafik	Basis Anzeige Alami/Farbeinstellungen Arthmetik atenanzeige Marerische Anzeige weische Extanzeige weische ateninzeige Statistische Datentry Zerzwert- Anzeige Operations-Wortadress Serzweiter Serzweiter Serzweiter PLC1Ip00000 O Eingabe aktivieren SErweitert Platentyp 16 Bt Dec Zeichen +/- Runden AUS	X
Hife (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen	

- 3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Klicken Sie auf 📴, um das Tastenfeld "Adresseingabe"		Eingabeadresse Teilnehmer PLC1	×	Operations-Wortadresse [PLC1]D00100	-
anzuzeigen.	V	D 100	Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent		

5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Alarm/Farbeinstellungen] und markieren Sie das Feld [Alarmeinstellungen].

💰 Datenanzeige	X
Element-ID DD_0000	Basis Anzeige Varm-/Farbeinstellungen nthmetik
Kommentar	1
ABC Grafik auswählen	Rahmenfarbe
	Muster Kein
	Image: Alarmation Direkt Alarmation Direkt Alarmbereich Image: Alarmfarbe Untere Grenze 0 Alarmfarben Flächenfarbe Ziffernfarbe 1 Blinken Kein
Hilfe (H)	OK (Q) Abbrechen

- 7 Wählen Sie in [Alarmaktion] zwischen [Direkt] oder [Adresse] für die Deklarationsmethode des oberen/unteren Grenzwertes (in diesem Beispiel [Direkt]) aus.
- 8 Legen Sie in [Alarmbereich] den oberen Grenzwert (z.B.: 100) und den unteren Grenzwert (z.B.: 0) fest.



- **9** Legen Sie in [Alarmfarben] die [Ziffernfarbe] (z.B.: rot) und die [Flächenfarbe] (z.B.: gelb) fest.
- 10 Legen Sie den Text der Datenanzeige nach Wunsch auf der Registerkarte [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

14.5 Farb-Codierung und Anzeige mehrerer Bereiche

14.5.1 Einleitung



Wenn die Farben für jeden Bereich geändert werden, ändern sie sich bei Erreichen jenes eingestellten Bereichs.

Die Flächen-/Textfarbe kann geändert werden.

14.5.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)
	• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".

"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 23, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige		×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arthmetik	
DD_0000	Datemanzeige Numerische Numerische Numerische Numerische Numerische Numerische Numerische Numerische Textanzeige Datum/Uhrzeit -Anzeige Datum/Uhrzeit -Anzeige Datum/Uhrzeit -Anzeige Datum/Uhrzeit -Anzeige Datum/Uhrzeit Datum/Uh	
	[PLC1]D00000 Eingabe aktivieren	
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen	
🔲 Keine Grafik	Datentyp 16 Bit Dec 💌 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS	
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen	

- 3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Klicken Sie auf 🧰, um das Tastenfeld "Adresseingabe"	Eingabeadresse X Teilnehmer PLC1	
anzuzeigen.	D 100 Back Clr A B C D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	

5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").

ANMERKUNG • I

• Bestimmen Sie [Eingabe/Anzeigebereich festlegen] und die numerischen Daten können vergleichsweise konvertiert und angezeigt werden.

6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Alarm-/Farbeinstellungen] und dann auf [Erweitert].

👸 Datenanzeige	
Element-ID DD_0000	Basis Anzeig Nam-/Farbeinstellungen hthmetik
Kommentar	1 Rahmenfarbe □ 7 Blinken Kein
Grafik auswählen	Ziffernfarbe Schattenfarbe 6 V Blinken Kein V 7 V Blinken Kein V Flächenfarbe 1 Blinken Kein V Muster Kein V
	Alarmeinstellungen Alarm Bit Adresse
Hilfe (H)	Flächenfarbe Ziffernfarbe 6 v Blinken Kein v OK (Q) Abbrechen

7 Legen Sie in [Anzahl der Bereiche] die Anzahl der Bereiche fest (zum Beispiel: 4).

Anzahl der Bereiche 4 📑 🏢						
		BS	CL	.R	Car	ncel
		7	8	9	A	В
1		4	5	6	С	D
1 A A		1	2	3	E	F
-Bereich		0	-		13	NT 👘

8 Wählen Sie eine Methode zum Bestimmen der Mindest- und Höchstwerte des Bereichs in [Bereich bestimmen] aus [Konstante] oder [Adresse] aus.



9 Wählen Sie 1 aus dem [Alarmfarben-Anzeigebalken] aus, und legen Sie den Max-Wert und Min-Wert von [Bereich 01] fest. z.B.: Min.-Wert = 0, Max.-Wert = 2.000

1	2	3	4
Bereich Bereichs-Nr. 0	<= Bereich01 < 16383		▼
Bereich01 Min. 0	-	Max. 16383	

10 Legen Sie in [Alarmfarben] die [Ziffernfarbe] (z.B.: gelb) und die [Flächenfarbe] (z.B.: blau] des [Bereich 01] fest.



11 Wählen Sie 2 aus dem [Alarmfarben-Anzeigebalken] aus, und legen Sie den Max-Wert und Min-Wert von [Bereich 02] fest. z.B.: Min.-Wert = 2.000, Max.-Wert = 5.000



12 Legen Sie in [Alarmfarben] die [Ziffernfarbe] (z.B.: gelb) und die [Flächenfarbe] (z.B.: rot] des [Bereich 02] fest.

Ziffernfarbe	ľ		T	Flächenfarbe			
6 💌	Blinken	Kein	⊡	4	Ð	Blinken	Kein

13 Wählen Sie 3 aus dem [Alarmfarben-Anzeigebalken] aus, und legen Sie den Max-Wert und Min-Wert von [Bereich 03] fest. z.B.: Min.-Wert = 5000, Max.-Wert = 8000

1 2	3		4
Bereich Bereichs-Nr.	5000 <= Bereich03 < 49151		T
Bereich03 Min.	5000 📑 🗮 Max. 49	151	

14 Legen Sie in [Alarmfarben] die [Ziffernfarbe] (z.B.: schwarz) und die [Flächenfarbe] (z.B.: gelb] des [Bereich 03] fest.



15 Wählen Sie 4 aus dem [Alarmfarben-Anzeigebalken] aus, und legen Sie den Max-Wert und Min-Wert von [Bereich 04] fest. (Zum Beispiel: Min = 8000). z.B.: Min.-Wert = 8.000

12	4		
Bereich Bereichs-Nr. Bereich04 Min.	8000 <= Bereich04 <= 65535 8000 🚔 🏢 Max.	•	

16 Legen Sie in [Alarmfarben] die [Ziffernfarbe] (z.B.: gelb) und die [Flächenfarbe] (z.B.: blau] des [Bereich 04] fest.



17 Legen Sie den Text der Datenanzeige nach Wunsch auf der Registerkarte [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

14.6 Anzeige des Datums und der Uhrzeit

14.6.1 Einleitung

2005/01/20 (Do) 09:32

Die Uhr- und Kalenderdaten des GP werden in einem bestimmten Bereich des Systemdatenbereichs gespeichert.

14.6.2 Einrichtungsverfahren

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. I14.11.3 Datum-/Uhrzeitanzeige" (Seite 14-113) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von

• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung".

⁽²⁾ "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



- 1 Wählen Sie die [Datum-/Uhrzeit- Anzeige (D)] aus der [Datenanzeige (D)] des Menüs
 [Elemente (P)] aus, oder klicken Sie auf 22 zur Ablage der Anzeige auf dem Bildschirm.
- 2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💣 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren
DD_0000 🖶	Datenanzeige
Kommentar	Numerische Anzeige Numerische Anzeige Numerische Anzeige Numerische Anzeige Numerische Anzeige
	Operations-Wortadresse <u>>>Erweitert</u>
	I#MEMLINKJ0000
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
Keine Grafik	Datentyp 16 Bit Dec 💌 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS
	Im Vorgangsprotokoll erfassen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.

4 Wählen Sie eine Schriftart für das Datum/die Uhrzeit in [Schriftart] aus. (z.B.: Standard, Größe = 8 X 16 Punkte, Textattribut = Normal)



5 Wählen Sie ein Datumsformat in [Datum] aus. (z.B.:, 20JJ/MM/TT)



- 6 Wählen Sie zur Anzeige des Tages das Optionsfeld [Wochentag] aus. (Zum Beispiel, Anzeigetag)
- 7 Wählen Sie ein Zeitformat in [Zeit] aus. (Zum Beispiel: Std:Min)



8 Legen Sie die Farben der Datenanzeige nach Wunsch auf der Registerkarte [Farbe] fest, und klicken Sie [OK].

14.7 Vermeiden von Verfahrensfehlern durch Verwenden der Verriegelung

14.7.1 Einleitung

Die Touch-Aktion wird nur durchgeführt, wenn die in der Verriegelungsadresse angegebene Bitadresse die Touch-Aktivierungsbedingung erfüllt.

• Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit EIN] festgelegt ist :Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse eingeschaltet ist.



• Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit AUS] festgelegt ist :Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse ausgeschaltet ist.



ANMERKUNG • Eine Verriegelung (Globale Verriegelung) kann für das gesamte Projekt eingerichtet werden.

14.7.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)
	• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 123, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

<i> f</i> atenanzeige	×
Element-ID DD_0000 + Kommentar	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik
ABC Grafik auswählen	Numerische Textanzeige Datum/Unrzeit Statistische Grenzwert- Anzeige -Anzeige Datenanzeige Anzeige Operations-Wortadresse >>Erweitert [PLC1]D0000 Image: Eingabe aktivieren Image: Eingabe/Anzeigebereich festlegen
Keine Grafik	Datentyp 16 Bt Dec 💌 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen

- **3** Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.



5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



6 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] ausgewählt ist. Numerische Daten können mit der Popup-Tastatur eingegeben werden.

Basis Anzeige A	Narm-/Farbeinstellu	ungen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeige				
		1	1 %	<u> </u>
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Worta [PLC1]D00100	idresse	Eingab	e aktivieren	<u>>>Erweitert</u>
, Eingabe/Anze	igebereich festle	gen		
Datentyp 16	Bit Dec 💌	Zeichen +/-	F Runden AUS	

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Eingabe aktivieren] und auf [Erweiterte Einstellungen]. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Datenanzeige	×
Element-ID DD_0001	Basis Anzeige Farbe Eingabe aktivieren Touch C Bit
ABC	Popup-Tastatur aktivieren
Grafik auswählen	Eingabeart Auto-Löschen AN Bestimmte Eingabenreihenfolge Eingabereihenfolge Gruppe 1
	Verriegelungsfunktion Adresse Adresse Sicherheitsstufen aktivieren Level
	Eingabe abgeschlossen Abschluss Bitadresse Eingabe abgeschlossen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

8 Markieren Sie unter [Verriegelungsfunktion] das Optionsfeld [Adresse aktivieren] aus und bestimmen die Bitadresse (M100) unter [Adresse], die die Eingabe von Touch aktivieren soll.



- 9 Verwenden Sie das Feld [Touch-Aktivierungsbedingungen], um eine Bedingung einzurichten, die die Touch-Eingaben aktiviert. (z.B.: Wählen Sie "Aktiviert wenn Bit AUS ist" aus, um die Touch-Operation zu aktivieren, wenn das Bit ausgeschaltet ist).
- 10 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Alarm/Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

14.8 Verhindern der Dateneingabe außerhalb des erlaubten Bereichs

14.8.1 Einleitung



14.8.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)
	• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	^(@) "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 23, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige		ĸ
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik	
DD_0000 🕂	Datenanzeige	
Kommentar		
	Numerische Datum///brzeit Statistische Grenzwert-	
	Anzeige Textanzeige -Anzeige Datenanzeige Anzeige	
ABC	Operations-Wortadresse >>Erweitert	
	[PLC1]D00000	
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen	
🗌 Keine Grafik	Datentivo 16 Bit Dec 🔽 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS	
Hilfe (H)	OK (O) Abbrechen	

- **3** Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.



5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



6 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] ausgewählt ist. Numerische Daten können mit der Popup-Tastatur eingegeben werden.

Basis Anzeige A	Narm-/Farbeinstell	ungen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeige		•		
		10	b %	
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Wortz	adresse	Eingab	e aktivieren	<u>>>Erweitert</u>
Eingabe/Anze	eigebereich festle	nen		
,	ages are for the stre	3011		
Datentyp 16	Bit Dec 💌	Zeichen +/-	Runden AUS	

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Alarm/Farbeinstellungen] und markieren Sie das Feld [Alarmeinstellungen].

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik
Kommontar	>>Erweitert
	1
ABC Grafik auswählen	Rahmenfarbe 7 V Blinken Kein V Ziffernfarbe 6 V Blinken Kein V Flächenfarbe 1 V Blinken Kein V Muster Kein V
	Alarmeinstellunger Alarm Bit Adresse Alarmbereich Image: Constraint of the second sec
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen

8 Wählen Sie in [Alarmaktion] zwischen [Direkt] oder [Adresse] für die Deklarationsmethode des oberen/unteren Grenzwertes (in diesem Beispiel [Direkt]) aus.

• Wenn [Alarmbereich festlegen] ausgewählt wird, sind die Einstellungen nur innerhalb des unter den [Grundeinstellungen] bestimmten [Anzeigebereichs] gestattet.

9 Legen Sie in [Alarmbereich] den oberen Grenzwert (z.B.: 100) und den unteren Grenzwert (z.B.: 0) fest.



10 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Alarm/Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

• Es gibt keine Eingabebeschränkungen für Werte, die von der SPS aus eingegeben werden.

14.9 8 x16 Punkte - Block-Eingabe

14.9.1 Einleitung



Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken Die Eingabe wird bestätigt und das Element der Datenanzeige der Eingabereihenfolge gibt den Status "Eingabe aktivieren" ein. Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken
14.9.2 Einrichtungsverfahren

• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.

- "14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)
- Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung".

"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken



Die Eingabe wird bestätigt und das Element der Datenanzeige der Eingabereihenfolge gibt den Status "Eingabe aktivieren" ein. Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken

Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol
 , und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik
DD_0000	Datenanzeine
Kommentar	
	Anzeige Textanzeige Datum/Unrzeit Statistische Grenzwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige
ABC	Operations-Wortadresse >>Erweitert
	[PLC1]D00000
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
 Keine Grafik	
	Datentyp 16 Bit Dec Zeichen +/- Runden AUS
Hilfe (<u>H</u>)	OK (0) Abbrechen

- **3** Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.



5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



6 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Stellen Sie sicher, dass das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] ausgewählt ist. Numerische Daten können mit der Popup-Tastatur eingegeben werden.

Basis Anzeige	Alarm-/Farbeinstellu	ungen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeige		· · · · · ·		
		1	b %	
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Wo	ortadresse		e aktivieren	<u>>>Erweitert</u>
Eingabe/Ar	zeigebereich festle	gen		
Datentyp	16 Bit Dec 💌	Zeichen +/-	Runden AUS	

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Eingabe aktivieren] und wählen Sie das Optionsfeld [Bestimmte Eingabenreihenfolge] aus.

	Restimute	Finasbenreibenfolge
•	Destimine	Lingabernemernörge

8 Legen Sie im Optionsfeld [Eingabereihenfolge] die Reihenfolge fest, in der das Element in den Eingabezustand kommt (z.B.: 1).

+	井
	÷

9 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Alarm/Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].

ANMERKUNG	• Zum Festlegen der 2. Datenanzeige, die den Eingabegenehmigungszustand
	eingibi, legen Sie auch die [Operations-wortadresse] auf D101 und die
	[Eingabereihenfolge] auf "2" fest. Für die 3. Datenanzeige, die sich in den
	Eingabegenehmigungszustand begibt, legen Sie die [Operations-
	Wortadresse] auf "D102" und [Eingabereihenfolge] auf "3" fest.
	• Finzelheiten über die Fingabereihenfolge-Finstellungen entrehmen. Sie bitte

• Einzelheiten über die Eingabereihenfolge-Einstellungen entnehmen Sie bitte "14.13.1 Festlegen der Eingabereihenfolge" (Seite 14-130)

14.10 Ändern von Werten durch Addieren und Subtrahieren von Daten

14.10.1 Einleitung



Wenn man die Funktion Daten Addieren/Subtrahieren eines Wort-Schalters verwendet, können die in einer Datenanzeige direkt referenzierten Daten geändert werden. Eignet sich für die Feineinstellung oder um kleine Berichtigungen durchzuführen.

Diese Einrichtung dient als Option zum Erhöhen oder Verringern von Werten. Wenn der Wert weiter rollt, werden die Änderungen in die anderen Ziffern weiter übertragen.

14.10.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)
	• Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	🐨 "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (Seite 8-51)



1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 23, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Datenanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik
DD_0000	
ARC	Numerische Textanzeige Datum/Uhrzeit Statistische Grenzwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige
	Operations-Wortadresse [PLC1]D00000 ▼ □ Eingabe aktivieren
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
Keine Grafik	Datentyp 16 Bit Dec Zeichen +/- TRunden AUS
Hilfe (H)	OK (D) Abbrechen

- 3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Legen Sie in [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, in der der anzuzeigende Wert gespeichert wird.



5 Legen Sie in [Datentyp] den Typ der Daten fest, der angezeigt wird (z.B. "16 Bit Bin.").



- 6 Legen Sie die Farbe und den Anzeigetext der Datenanzeige je nach Bedarf auf den Registerkarten [Alarm/Farbe] und [Anzeige] fest, und klicken Sie auf [OK].
- 7 Als nächstes wird der Schalter festgelegt, der die Additions-Aktion bearbeitet. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] Option [Schalter] Befehl [Wortschalter] aus oder klicken Sie auf , um sie im Bildschirm abzulegen.
- 8 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe	K
Element-ID SL_0000 Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Image: Schalterliste Image: Schalterliste<
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

- 9 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 10 Legen Sie die Adresse (D100) fest, in die Sie die Daten schreiben möchten, wenn der Schalter in [Wortadresse] berührt wird.

Wortadresse	
[PLC1]D00100	-

11 Wählen Sie [Daten addieren] aus [Wort-Aktion] aus.

Wort-Aktion	
Daten addieren	•

12 Legen Sie die Adresse (D100) fest, mit der die Daten in [Additionsbasis-Wortadresse] addiert werden.



13 Legen Sie [Bin] für [Datentyp] fest und "1" für [Konstant] und klicken Sie [OK]. Die Wort-Schalter-Funktion der Additionsaktion ist nun festgelegt.

I	Datentyp)		
	Bin			•
	Konsta	nte		
+	1		-	井
F F	unktion '	"Kontinuie	erliches Ad	dierer
		D0010	0 = D0010	0 + 1

- 14 Als nächstes legen Sie den Schalter fest, der die Subtraktions-Aktion bearbeitet. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Schalter] - Befehl [Wortschalter] aus oder klicken Sie auf um sie im Bildschirm abzulegen.
- 15 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💕 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 🔮 Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Mehrfachschalterliste Wortschalter Bit-Schalt Wort-Schalter Spezial-Schalter Auswahl-Schalter Wortschalter Wortaktion Bit-Schalter Schalter Datentyp Vortaktion Datentyp Datentyp Datentyp Vortaktion Dec Bit-Länge Hinzufügen Hinzufügen I I Entfermen Duplizieren I I	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

- 16 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 17 Legen Sie die Adresse (D100) fest, in die Sie die Daten schreiben möchten, wenn der Schalter in [Wortadresse] berührt wird.

Wortadresse	
[PLC1]D00100	▼ 🚾

18 Wählen Sie [Daten subtrahieren] aus [Wort-Aktion] aus.

Wort-Aktion	
Stellensubtraktion	-

19 Legen Sie die Adresse (D100) fest, mit der die Daten in [Additionsbasis-Wortadresse] subtrahiert werden.

Subtraktions-Basis-	Wortadre	esse
[PLC1]D00100	•	

20 Legen Sie [Bin] für [Datentyp] fest und "1" für [Konstant] und klicken Sie [OK]. Die Wort-Schalter-Funktion der Subtraktionsaktion ist nun festgelegt.

[)atentyp	
T	Bin	-
adresse	Konstante	
- 🖬 -	1 📑	描
🗌 Funktio	n "Kontinuierliches Subtrahier	ren''
	D00000 = D00100) - 1

14.11 Datenanzeige - Einstellungsanleitung

💰 Datenanzeige	X
Element-ID	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik
DD_0000	Datenanzeige
Kommentar	
	Numerische Textanzeige Datum/Uhrzeit Statistische Grenzwert- Anzeige -Anzeige Datenanzeige Anzeige
ABC	Operations-Wattadresse >>Equaitert
	[PLC1]D00000
	Finnshe/Anzeinehereich festlenen
Grafik auswahlen	
I Keine Grafik	Datentyp 16 Bit Dec 🔽 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung	
	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen.	
Element ID	ID der Datenanzeige: DD_ **** (4 Ziffern)	
Element-ID	Der Buchstabenteil ist festgelegt. Der Zahlenteil ist eine beliebige Zahl zwischen 0000 und 9999.	
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.	
Schatten-Anzeige	Zeigt die Grafik und den Status des ausgewählten Elements in [Grafik auswählen] an.	

Öffnen Sie das Dialogfeld [Grafik auswählen] zur Auswahl der Form. Grafik auswählen	Einstellung	Beschreibung		
Grafik auswählen		Öffnen Sie das Dialogfeld [Grafik auswählen] zur Auswahl der Form.		
Wählen Sie den Typ der Datenanzeige aus.Numerische Anzeige Zeigt die in der Wortadresse gespeicherten numerischen Daten an.Image: "14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49)Image: Textanzeige Zeigt die in der Wortadresse gespeicherte Zeichenkette an.Image: Textanzeige Image: "14.11.2 Textanzeige" (Seite 14-94)Image: Datum-/Uhrzeitanzeige Bezeichnet die Uhrzeitdaten der GPs und zeigt Datum/Uhrzeit an.Image: Textanzeige Image: Textanzeige Bezeichnet die Uhrzeitanzeige" (Seite 14-113)Image: Statistische Datenanzeige Erfasst Statistiken aufeinanderfolgender Werte mehrerer Wortadresse und zeigt den numerischen Wert an.Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige Image: Textanzeige: (Seite 14-113)Image: Textanzeige Image: Textanzeige: Textan	Grafik auswählen	Grafik-Browser Elementpalette Status 0 Image: Constraint of the second		
Zeigt die gesetzten Alarmwerte (die oberen/unteren Grenzwerte der angezeigten Daten) auf demselben Bildschirm an wie eine numerisch Anzeige mit [Alarmeinstellungen]. Image: The second secon	Datenanzeige	 Wählen Sie den Typ der Datenanzeige aus. Numerische Anzeige Zeigt die in der Wortadresse gespeicherten numerischen Daten an. "14.11.1 Numerische Anzeige" (Seite 14-49) Textanzeige Zeigt die in der Wortadresse gespeicherte Zeichenkette an. "14.11.2 Textanzeige" (Seite 14-94) Datum-/Uhrzeitanzeige Bezeichnet die Uhrzeitdaten der GPs und zeigt Datum/Uhrzeit an. "14.11.3 Datum-/Uhrzeitanzeige" (Seite 14-113) Statistische Datenanzeige Erfasst Statistiken aufeinanderfolgender Werte mehrerer Wortadressen und zeigt den numerischen Wert an. "14.11.4 Statistische Datenanzeige" (Seite 14-116) Grenzwert-Anzeige Zeigt die gesetzten Alarmwerte (die oberen/unteren Grenzwerte der angezeigten Daten) auf demselben Bildschirm an wie eine numerische Anzeige mit [Alarmeinstellungen]. "14.11.5 Grenzwert-Anzeige" (Seite 14-122) Eingabe-Anzeige Anzeigen von Daten, die von der Benutzertastatur eingegeben werden. "14.11.5 Grenzwert-Anzeige" (Seite 14-122) 		

14.11.1 Numerische Anzeige

Grundeinstellungen/Basis

Anzeige der Daten, die als numerischer Wert in eine designierten Wortadresse im Teilnehmer/SPS gespeichert werden.

💰 Datenanzeige	X
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren Eingabe aktivieren
DD_0001 📑	Datenanzeire
Kommentar	
	Anzeige Textanzeige Datum-7Unizeit- Statistische Grenzwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige Eingabeanze
ABC	Adresstyp Direkt 🗸 🔽 Eingabe aktivieren < Kasis
	Occupione Mathematica
Grafik auswählen	[#MEMLINK]0000
Keine Grafik	
	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
	Datentun 16 Bit Dec. Zichen +/- DBunden AUS
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung	
	Numerische Echtzeitanzeigen der Daten, die in der hier bestimmten	
Operations-		
vvortadresse	ANMERKUNG	
	• Real-Variablen können nicht angezeigt werden, da sie 64-Bit lang sind.	
	Legen Sie fest, ob Tastatur- und Barcode-Lesegerät-Eingabe von der	
	Datenanzeige akzeptiert wird.	
Eingabe aktivieren	ANMERKUNG	
	• Kann nicht festgelegt werden, wenn die Option [Anzeigeformat] auf	
	dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] der Registerkarte [Anzeige]	
	testgesetzt 1st.	
	[™] ■ Eingabe aktivieren/Grundeinstellungen" (Seite 14-63)	
Fingabe/	Bei Bestimmen eines Eingabe-/Anzeigebereichs werden die [Operations-	
Anzeigebereich festlegen	Wortadresse] Daten automatisch so konvertiert, dass sie mit dem Eingabe-	
	/Anzeigebereich übereinstimmen. Die resultierenden numerischen Werte	
	können angezeigt werden.	

Einstellung	Beschreibung			
	Wählen Sie den anzuzeigenden Datentyp aus.			
	Bit-Länge Datentyp		Datentyp	
		16 Bit	Dez, Hex, Oct, Bin, BCD	
		32 Bit	Dez, Hex, Bin, BCD, Gleitkomma	
Datentyp	 ANMERKUNG Bei Verweniederwert Weitere In Teilnehme Das Gleitk 	nden von 32- igen Wortdat formationen rverbindungs commaformat	Bit-Daten ist die Beziehung zwisc ten je nach Teilnehmertyp untersc entnehmen Sie bitte Ihrem SPS- shandbuch. t lautet IEEE754.	chen höher- und hiedlich.
Zeichen +/-	Legt die Unterstützung für negative Zahlen der Datenanzeige fest. Bestimmen Sie, ob Sie negative Werte anzeigen möchten. 2er- Komplemente werden verwendet, um negative Werte darzustellen. Kann nur festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] ist.			
Runden AUS	Bestimmt, ob Teilwerte in der Datenanzeige aufgerundet werden. Brüche werden verworfen, wenn das Abrunden nicht ausgewählt wurde. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn der [Datentyp] [Gleitkomma] ist.			
Vorgangsprotokoll abrufen	 Bestimmt, ob das Vorgangsprotokoll aufgezeichnet wird. Kann nur bestimmt werden, wenn [Eingabe aktivieren] ausgewählt wurde. ANMERKUNG Wenn in den allgemeinen [Vorgangsprotokolleinstellungen] [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht ausgewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass kein Vorgangsprotokoll jedes einzelnen Elements aufgezeichnet werden. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] aus und aktivieren die Vorgangsprotokolleinstellungen. 			

egt die numerisch	nen Daten als relativen Wert fest.	Y
Element-ID DD_0001	Basis Inzeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsvo Numerische Anzeige Textanzeige Datum-/Uhrzeit- Statis Anzeige Operations-Wortadresse [#MEMLINKJ0000 💌 📷 🗆 Eingabe	erfahren) erfahren) erfahren) erfahren) Eingabeanze Eingabeanze S>Erweitert aktivieren
Grafik auswählen	✓ Eingabe/Anzeigebereich festlegen Eingabe-/Anzeige-Einstellungen Datentyp 16 Bit Dec Bit-Länge 16 Eingangsbereich Anzeige Eingabemodus Konstante Zeichen +/- Kein(e) Min. 0 Max. 65535	igebereich abemodus Konstante ▼ Zeichen anzeigen +/- ▼ Runden AUS 0 ■ ∰ 65535 ■ ∰

Einstellung	Beschreibung				
Eingabe/Anzeigebereich festlegen	Bei Bestimmen eines Eingabe-/Anzeigebereichs werden die [Operations-Wortadresse] Daten automatisch so konvertiert, dass sie mit dem Eingabe-/Anzeigebereich übereinstimmen. Die resultierenden numerischen Werte können angezeigt werden. (Relative Werte anzeigen) Zum Beispiel: Eingabebereich Anzeigebereich 1027 wird in der Anzeige- Wortadresse gespeichert 0 Angezeigter Wert wird zu 25				
Datentyp	Bit-Länge Datentyp 16 Bit Dez, Hex, Oct, Bin, BCD 32 Bit Dez, Hex, Bin, BCD, Gleitkomma				

OK (0)

Abbrechen

Fortsetzung

Hilfe (H)

Ein	stellung	Beschreibung				
Bit-Länge		Bestimmen Sie die gültige Bit-Länge der Adresse von 1 bis 16. Nur zulässig, wenn der [Datentyp] mit [16 Bits] bestimmt wurde.				
Eingabe- bereich	Eingabemodus	 Wählen Sie aus, wie der Max- und der Min-Wert festgelegt werden. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Max-/Min-Wert (Direkte Spezifikation). Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen Min-/Max-Werte gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 				
	Zeichen +/-	 Bestimmt, ob die eingegebenen Daten negative numerische Daten verarbeiten können. Keine Nur positive numerische Daten. 2er-Komplement 2er-Komplemente werden verwendet, um negative Zahlen darzustellen. MSB-Zeichen Negative Zahlen werden mit MSB-Zeichen verarbeitet. 				
	Ausgabemodu s	 Wählen Sie aus, wie der Max- und der Min-Wert des Anzeigebereichs festgelegt werden. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Max-/Min-Wert (Direkte Spezifikation). Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen Min-/Max-Werte gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 				
	Runden AUS	Wählen Sie bei der Anzeige von Daten aus, ob Brüche auf- oder abgerundet oder gekürzt werden sollen.				
Anzeige- bereich	Zeichen anzeigen +/-	Legen Sie die Anzeige der negativen Zahlen fest. Kann festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] ist. Zum Beispiel: Wenn "-123" geschrieben wird Zeichen +/- Zeichen +/- Negative Zahlen angezeigt Negative Zahlen angezeigt				

Ein	stellung	Beschreibung						
		 Wählen Sie den Eingangs- und Anzeigebereich für die numerischen Anzeigedaten aus. Wenn [Eingabemodus] oder [Ausgabemodus] [Konstant] ist, kann ein Min-/Max-Wert eingegeben werden. Wenn [Adresse] gesetzt ist, muss die Wortadresse spezifiziert werden, in der der Min-/Max-Wert gespeichert wird. MinWert/MaxWert des Eingabebereichs/Anzeigebereichs 						
		Bit- Länge	Daten- typ	Zeichen +/-	Eingabeberei ch	Zeichen anzeigen +/-	Anzeigebereich	
				Keine	0 ~ 65535	Deaktivi ert	0 ~ 65535	
		,	1 1			Aktiviert	-32768 ~ 32767	
			Dez	2er-	-32768 ~ De	Deaktivi ert	0 ~ 65535	
		MSB -32767 ~ Zeichen 32767	52101	Aktiviert	-32768 ~ 32767			
Eingangs- bereich/	Min-Wert/Max- Wert			MSB Zeichen	-32767 ~	Deaktivi ert	0 ~ 65535	
Anzeige-			1 '	Leichen	32101	Aktiviert	-32768 ~ 32767	
Dereich		, I '	[]	Keine	0 ~ 65535	—	0 ~ FFFF(h)	
		16 Bit	Hex	2er- Komplement	-32768 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)	
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)	
		,		Keine	0 ~ 65535	—	0 ~ 177777(o)	
			Oct	2er- Komplement	-32768 ~ 32767		0 ~ 177777(o)	
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	—	0 ~ 177777(o)	
		,	BCD	-	0 ~ 9999		0 ~ 9999	
		,	['	Keine	0 ~ 65535		0 ~ FFFF(h)	
		E	Bin	2er- Komplement	-32768 ~ 32767		0 ~ FFFF(h)	
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)	

Ein	stellung	Beschreibung							
		Bit- Länge	Daten- typ	Zeichen +/-	Eingabebereich	Zeichen anzeigen +/-	Anzeigebereich		
					0 - 4294967295	De- aktiviert	0 ~ 4294967295		
				Reine	0~4294967295	Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647		
			Dez	2er-	-2147483648 ~ 2147483647 -2147483647 ~	De- aktiviert	0 ~ 4294967295		
			Dez	Komplement		Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647		
				MSB		De- aktiviert	0 ~ 4294967295		
Eingangs bereich/	Min-Wert/Max-		Zeichen 2147483647 22 Bit Keine 0 ~ 4294967295 Hex 2er- Komplement -2147483648 ~ 2147483647 MSB -2147483647 ~ 2147483647	2147483647	Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647			
Anzeige-	Wert			_	0 ~ FFFFFFFF(h)				
bereich		32 Bit		2er- Komplement	-2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFFF(h)		
				MSB Zeichen	-2147483647 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFFF(h)		
			BCD	-	0~ 99999999	_	0 ~ 99999999		
				Keine	0 ~ 4294967295		0 bis FFFFFFF(h)		
			Bin	2er- Komplement	–2147483648 ~2147483647		0 bis FFFFFFF(h)		
				MSB Zeichen	-2147483647 ~2147483647		0 bis FFFFFFFF(h)		
			Float (Gleit- komma)	_	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	_	– 9.9e ¹⁶ bis 9.9e ¹⁶		
						-			

ANMERKUNG

• Der Eingabe- und Anzeigebereich bestimmt, wie die Werte für die Anzeige konvertiert werden. Wenn der Wert außerhalb des Eingabebereichs eingegeben wird, wird der Wert konvertiert und angezeigt.

Grundeinstellungen/Erweiterte Einstellungen

Die Adresse für die numerische Datenanzeige kann indirekt bestimmt werden. Es gibt zwei Methoden zur indirekten Spezifikation:

Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren
DD_0001 🚔	Datenanzeige
Kommentar	
	Numerische Textanzeige Datum-/Uhrzeit- Statistische Grenzwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige Eingabeanze
ABC	
	Adresstyp Adresse I Lingabe aktivieren Katesse
	Operations-Wortadresse Basisadresse Adresse des Offset-Wertes
Grafik auswählen	[PLC1]D00100
📕 Keine Grafik	© Bin O BCD
	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
	Datentup 16 Bit Dec Zeichen +/- E Bunden AUS
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung				
Adresstyp	Die Anzeigeadresse (Operations-Wortadresse) kann folgendermaßen bestimmt werden: [Direkt], [Adresse] oder [Adresstyp Adresse].				
Eingabe aktivieren	Die Eingabe wird von einer Tastatur, einem Barcode- Lesegerät oder einem zweidimensionalen Barcode- Lesegerät akzeptiert. Wählen Sie dieses Optionsfeld aus, um die Registerkarte [Eingabe aktivieren] anzuzeigen. ANMERKUNG • Kann nicht festgelegt werden, wenn die Option [Anzeigeformat] auf dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] der Registerkarte [Anzeige] festgesetzt				
	ist. [☞] " ■ Anzeigeeinstellungen/Erweiterte Einstellungen" (Seite 14-76)				

Einstellung			Beschreibung			
Operations-Wortadresse			Numerische Echtzeitanzeigen der Daten, die in der hier bestimmten Wortadresse gespeichert sind, können verwendet werden. Um die Operations-Wortadresse indirekt zu bestimmen, wählen Sie im [Adresstyp] [Adresse] oder [Adresstyp Adresse] aus.			
	Adresse		Legt indirekt den in [Basisadresse] spezifizierten Teilnehmer fest.			
		Desis	Adresstyp Adresse Eingabe aktivieren < <basis< td=""> Operations-Wortadresse Adresse des Offset-Wertes Basisadresse Adresse des Offset-Wertes [PLC1]D00000 [PLC1]D00000 © Bin BCD</basis<>			
	Adresse	Basis- adresse	Die [Basisadresse] wird die indirekt festgelegte Adressstandard. In [Adresse des Offset-Wertes] wird die Adresse festgelegt, in der der Offset-Wert von der [Basisadresse] gespeichert wird. Zum Beispiel: [Operations-Wortadresse] ist D35, indirekt festgelegt			
		Adresse des Offset- Wertes	[Basisadresse] = D10 [Adresse des Offset-Wertes] = D100 Die Daten in [Adresse des Offset-Wertes] werden von der [Basisadresse] aus als Offset-Wert verarbeitet.			
			Im Teilnehmer/In der SPS GP-Einheit			
			Die [Basisadresse] (D10) wird zu den Daten der [Adresse des Offset-Wertes] (D100), die "25" betragen, hinzugefügt und die resultierenden Daten "40" der			
		Bin, BCD	Wählen Sie die in der [Adresse des Offset-Wertes] gespeicherten Daten aus: [Bin] oder [BCD].			
	Adresstyp		Legt den Teilnehmer sowie die Adresse indirekt fest.			
		Teilnehmer/ SPS	Wenn [Adresstyp] [Adresstyp Adresse] ist, wählen Sie, welche Adresse des Teilnehmers indirekt festgelegt wird.			

esemption September Versteiner	Einstellung			Beschreibung
D100 0 Adressenmodus *1 CN35 40 D101 7000 Teilnehmercode 1 40 D102 35 Adressencode (L) 1 40 D103 0 Adressencode (H) 1 40 *1 Adressencode (H) *1 Externer (SPS) Adresse 1: Interne Adresseln Im Fall oben ist 0 gespeichert. Die mit D100, D101, D102 und D103 designierte Adresse ist CN35. Ihre Daten, "40" wird angezeigt. AMMERKUNG • Wenn die indirekt festgelegte Adresse außerhalb des Bereichs liegt oder nicht existiert, tritt ein Fehler auf. Ein Fehler kann sich auf die Bildschirm- Aktualisierung auswirken. Bei Auftreten eines Fehlers überprüfen Sie die indirekt festgelegten Daten, und schreiben Sie den ordnungsgemäßen Wert in	Operations-Wortadresse	Adresstyp & Adresse	Speicherstartadresse	Beschreibung Adresstyp Adresse I Eingabe aktivieren Cabasis Operations-Worladresse Implement PLC1 Startadresse Startadresse IPLC1]D00003 Geben Sie die Startadresse der Wortadresse ein, die die Anzeigeadresse unter [Speicherstartadresse] bestimmt. Speicherstartadresse] bestimmt. Speicherstartadresse]. Der Adressmodus ist der Modus, der angibt, ob die Teilnehmeradresse für den internen oder externen (SPS) Teilnehmer bestimmt ist. Speichern Sie den Teilnehmer- und Adressencode in den drei Worten, die auf [Speicherstartadresse] folgen. Die mit dem Teilnehmer Wortadresse und der Adressencode werden daraufhin angezeigt. Zum Beispiel: [Operations-Wortadresse] ist CN35, indirekt festgelegt [Startadresse] = D100 [Adressmodus] = externer Teilnehmer [Teilnehmer/n der SPS GP-Einheit
*1 Adressenmodus *1 Adressenmodus *1 0: Externer (SPS) Adresse 1: Interne Adresseln Im Fall oben ist 0 gespeichert. Die mit D100, D101, D102 und D103 designierte Adresse ist CN35. Ihre Daten, "40" wird angezeigt. ANMERKUNG • Wenn die indirekt festgelegte Adresse außerhalb des Bereichs liegt oder nicht existiert, tritt ein Fehler auf. Ein Fehler kann sich auf die Bildschirm- Aktualisierung auswirken. Bei Auftreten eines Fehlers überprüfen Sie die indirekt festgelegten Daten, und schreiben Sie den ordnungsgemäßen Wert in				Im Teilnehmer/In der SPS GP-Einheit D100 0 Adressenmodus *1 CN35 40 D101 7000 Teilnehmercode D102 35 Adressencode (L) D103 0 Adressencode (H)
Die mit D100, D101, D102 und D103 designierte Adresse ist CN35. Ihre Daten, "40" wird angezeigt. ANMERKUNG • Wenn die indirekt festgelegte Adresse außerhalb des Bereichs liegt oder nicht existiert, tritt ein Fehler auf. Ein Fehler kann sich auf die Bildschirm- Aktualisierung auswirken. Bei Auftreten eines Fehlers überprüfen Sie die indirekt festgelegten Daten, und schreiben Sie den ordnungsgemäßen Wert in				*1 Adressenmodus *1 Adressenmodus *1 0: Externer (SPS) Adresse 1: Interne Adresseln Im Fall oben ist 0 gespeichert.
• Wenn die indirekt festgelegte Adresse außerhalb des Bereichs liegt oder nicht existiert, tritt ein Fehler auf. Ein Fehler kann sich auf die Bildschirm- Aktualisierung auswirken. Bei Auftreten eines Fehlers überprüfen Sie die indirekt festgelegten Daten, und schreiben Sie den ordnungsgemäßen Wert in				Die mit D100, D101, D102 und D103 designierte Adresse ist CN35. Ihre Daten, "40" wird angezeigt.
	ANME	RKUNG • V e A	Venn die indirek xistiert, tritt ein ktualisierung a ndirekt festgeleg	ct festgelegte Adresse außerhalb des Bereichs liegt oder nicht Fehler auf. Ein Fehler kann sich auf die Bildschirm- uswirken. Bei Auftreten eines Fehlers überprüfen Sie die gten Daten, und schreiben Sie den ordnungsgemäßen Wert in

wiederherzustellen.

Wenn Sie auf dem erweiterten Bildschirm der Registerkarte [Basis] [Adresstyp] als [Adresse] oder [Adresstyp Adresse] festlegen und den [Eingabemodus] als [Eingabe/Anzeige-Einstellungen] und den [Ausgabemodus] als [Adresse], wird die Adresse, die die Max-/Min-Werte für den Eingangsbereich/Anzeigebereich speichert, automatisch den auf die Operations-Wortadresse folgenden Wortadressen zugewiesen.

💕 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anjeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren
DD_0001 📑	Datenanzeige
Kommentar	Numerische Anzeige Numerische Anzeige
ABC	Adresstyp Adresse 🔽 🗖 Eingabe aktivieren <<< Basis
	Uperations-Wortadresse Basisadresse Adresse des Offset-Wertes
Grafik auswählen	[PLC1]D00100
🗖 Keine Grafik	
	Datentyp 16 Bit Dec Indirekte Bereichsspezifikation Bit-Länge 16 Indirekte Bereichsspezifikation Eingangsbereich Anzeigebereich Eingabemodus Konstante Zeichen +/- Kein(e) Min. 0 Image Imagebereich Min. 0
	Max. 65535 🛨 🏭 Max. 65535 🛨 🏭
	Im Vorgangsprotokoll effassen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung					
Eingabe/Anzeigebereich festlegen	Bei Bestimmen eines Eingabe-/Anzeigebereichs werden die [Operations-Wortadresse] Daten automatisch so konvertiert, dass sie mit dem Eingabe-/Anzeigebereich übereinstimmen. Die resultierenden numerischen Werte können angezeigt werden. (Relative Werte anzeigen) Zum Beispiel: Lingabebereich Anzeigebereich 1027 wird in der Anzeige- Wortadresse gespeichert 0 0 Angezeigter Wert wird zu 25					

Einstellung	Beschreibung						
	Wählen Sie den anzuzeigenden Datentyp aus.						
		Bit-Länge	Datentyp				
Datentyp		16 Bit	Dez, Hex, Oct, Bin, BCD				
		32 Bit	Dez, Hex, Bin, BCD, Gleitkomma				
Bit-Länge	Bestimmen S Nur zulässig.	Sie die gültig , wenn der [I	e Bit-Länge der Adresse von 1 bis 16. Datentyp] mit [16 Bits] bestimmt wurde.				
Indirekte Bereichsspezifikation	Wenn sowoh [Adresse] fes Festlegungsm nach Anzeige Grenzwert de Wenn entwee auf [Konstan Einstellungen • Individuelle Bestimmer [Max.] indi • Bereich na Die Eingab [Basis] in a Eingabeben Mindestwe Anzeigeben folgen. Zum Beispie Wenn [Ber Bereichssp den Eingab [Basisadres [Operation [Eingabem Adresse des Offset-Wertes D100	l [Eingabem stgelegt sind, nethode von eadresse] für es Eingangs- der [Eingabes t] eingestellt n] festgelegt. Einstellunge Sie den Wer ividuell. ch Operation be- und Anze urfeinanderfor reichs, den Mart des Anzeig reichs gespei l: eich nach Op ezifikation] fo sse] = D10 [A s-Wortadresss odus] = [Adu 25	odus] als auch [Ausgabemodus] auf wählen Sie die indirekte [Individuelle Einstellungen] oder [Bereich die Wortadressen, die den oberen/unteren und Anzeigebereichs speichern. spezifikation] oder [Anzeigespezifikation] ist, wird die Einstellung [Individuelleen rt oder die Wortadresse für [Min.] und asadresse igebereiche werden auf der Registerkarte olgenden Adressen für den MaxWert des findestwert des Eingabebreeichs, den gebereichs und den MaxWert des chert, die auf die [Operations-Wortadresse]berationsadresse] für [Indirekte festgelegt ist, sind die Min-/Max-Werte für ereich wie folgt: Adresse des Offset-Wertes] = D100 se] = D35 resse], [Ausgabemodus] = [Adresse]Basisadresse D10**** = +25Operations-Wortadresse D38Anzeigeberei D39Anzeigeberei D39D39				

Eins	stellung	Beschreibung					
Eingabe- bereich	Eingabe- modus	 Wählen Sie aus, wie der Max- und der Min-Wert festgelegt werden. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Max-/Min-Wert (Direkte Spezifikation). Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen Min-/Max-Werte gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 					
	Zeichen +/-	Restimmt, ob die eingegebenen Daten negative numerische Daten erarbeiten können. Keine Nur positive numerische Daten. 2er-Komplement 2er-Komplemente werden verwendet, um negative Zahlen darzustellen. MSB Zeichen Negative Zahlen werden mit MSB-Zeichen verarbeitet.					
	Ausgabe- modus	 Wählen Sie aus, wie der Max- und der Min-Wert des Anzeigebereichs festgelegt werden. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Max-/Min-Wert (Direkte Spezifikation). Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen Min-/Max-Werte gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 					
	Runden AUS	Wählen Sie bei der Anzeige von Daten aus, ob Brüche auf- oder abgerundet oder gekürzt werden sollen.					
Anzeige- bereich	Zeichen anzeigen	Legen Sie die Anzeige der negativen Zahlen fest. Kann festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] ist. Zum Beispiel: • Wenn "-123" geschrieben wird Zeichen +/- Negative Zahlen angezeigt Negative Zahlen nicht angezeigt					

Einstellung		Beschreibung					
		Wählen Sie den Eingangs- und Anzeigebereich für die numerischen					
		Anzeigedaten aus. Wenn [Eingabemodus] oder [Ausgabemodus] [Konstant] ist, kann ein Min-/Max-Wert eingegeben werden. Wenn [Adresse] gesetzt ist, muss die Wortadresse spezifiziert werden, in der der Min-/Max-Wert gespeichert wird. Der festgelegte Bereich variiert, abhängig vom [Datentyp], [Eingabezeichen +/-] und [Anzeigezeichen +/-]					
		Bit- Länge	Daten- typ	Zeichen +/-	Eingabe- bereich	Zeichen anzeigen +/-	Anzeigebereich
		/lin-Wert/ /lax- Wert		Keine	0 ~ 65535	De- aktiviert Aktiviert	0 ~ 65535 -32768 ~ 32767
Eingangs			Dez	2er- Komplement	-32768 ~ 32767	De- aktiviert	0 ~ 65535
bereich/	Min-Wert/ Max- Wert				-	Aktiviert	-32768 ~ 32767
Anzeige- bereich				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	De- aktiviert	0 ~ 65535
						Aktiviert	-32768 ~ 32767
				Keine	0~65535	-	0 ~ FFFF(h)
		16 Bit	Hex	2er- Komplement	-32768 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				Keine	0 ~ 65535	-	0 ~ 177777(o)
			Oct	2er- Komplement	-32768 ~ 32767	-	0 ~ 177777(o)
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	-	0 ~ 177777(o)
			BCD	—	0 ~ 9999	-	0 ~ 9999
				Keine	0 ~ 65535	-	0 ~ FFFF(h)
			Bin	2er- Komplement	-32768 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				MSB Zeichen	-32767 ~ 32767	-	0 bis FFFF(h)

Einstellung		Beschreibung					
		Bit- Länge	Daten- typ	Zeichen +/-	Eingabebereich	Zeichen anzeigen +/-	Anzeigebereich
				Keine	0 ~ 4294967295	De- aktiviert	0 ~ 4294967295
				Reine		Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647
			Dez	2er-	-2147483648 ~	De- aktiviert	De- ktiviert 0 ~ 4294967295
	Min-Wert/ Max- Wert			Komplement	2147483647	Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647
				MSB Zeichen -2147483647 ~ 2147483647 Keine 0 ~ 4294967295 2er- -2147483648 ~	-2147483647 ~ 2147483647	De- aktiviert	0 ~ 4294967295
bereich/ Anzeige-						Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647
bereich		22 Bit			-	$0 \sim FFFFFFFF(h)$	
		52 Dit	Hex	2er- Komplement	-2147483648 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFFF(h)
				MSB Zeichen	-2147483647 ~ 2147483647	7~	0 ~ FFFFFFFF(h)
			BCD	_	0 ~ 99999999	-	0 ~ 99999999
				Keine	0 ~ 4294967295	-	0 ~ FFFFFFFF(h)
			Bin	2er- Komplement	-2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFFF(h)
				MSB Zeichen	-2147483647 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFFF(h)
			Float (Gleit- komma)	-	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	_	–9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶

ANMERKUNG

• Der Eingabe- und Anzeigebereich bestimmt, wie die Werte für die Anzeige konvertiert werden. Wenn der Wert außerhalb des Eingabebereichs eingegeben wird, wird der Wert konvertiert und angezeigt. ■ Eingabe aktivieren/Grundeinstellungen

💣 Datenanzeige		×
Datenanzeige Element-ID DD_0000 T Kommentar ABC Grafik auswählen	Grundeinstellungen Anzeigenkonfiguration Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik Eingabe aktivieren	×
Keine Grafik		
Hilfe	OK Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung			
Methoden zum Aktivieren der Eingabe:	Wählen Sie die Methode aus, um die Datenanzeige in den Eingabezustand zu versetzen (Cursor-Eingabezustand.) • Touch Wenn die Datenanzeige berührt wird, wechselt diese in den Eingabegenehmigungszustand.			
	Fortsetzung			

Einstellung	Beschreibung
	ANMERKUNG Wenn Sie bei der Eingabe in ein anderes Datenanzeige-Element ein Datenanzeige-Element berühren, werden die eingegebenen Daten wieder in die vorherigen Daten umgewandelt, und das zuletzt berührte Element gibt den Eingabegenehmigungszustand ein. Cursor wird
	Datenanzeige 1
Methoden zum	entscheiden, Datenanzeige 2 berühren und Datenanzeige 2 Eingabestatus
Aktivieren der Eingabe:	• Bit Wenn die Eingabegenehmigungs-Bitadresse AN ist, befindet sich die Datenanzeige im Eingabegenehmigungszustand.
	Cursor anzeigen! Eingabe aktivieren EIN Bitadresse AUS Cursor wird angezeigt. Eingabe aktivieren Die in der [Bitadresse Eingabe aktivieren] Touch-Variable ist eingeschalten!
	 ANMERKUNG Wenn die [Bitadresse - Eingabe aktivieren] während der Dateneingabe in einer Datenanzeige auf AUS geschaltet wird, werden der Eingabegenehmigungsstatus abgebrochen und die Eingabedaten gelöscht.
	© Touch C Bit
Touch	Popup-Tastatur aktivieren
	Eingabereihenfolge

Einstellung		Beschreibung
		Wenn dieses Datenanzeige-Element berührt wird, kann eine Popup- Tastatur ausgewählt werden.
Touch	Popup- Tastatur aktivieren	Tastatur anzeigen!
		 ANMERKUNG Wenn die Datenanzeige in einen Fenster-Bildschirm abgelegt wird, kann keine Popup-Tastatur verwendet werden.
	Bestimmte Eingaben- reihenfolge	Bei künftiger Eingabe in mehrere aufeinanderfolgende Datenanzeigen- Elemente, wählen Sie die Reihenfolge aus, in der sie in den Eingabezustand versetzt werden.
	Eingabe- reihenfolge	Legen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 fest, in der das Element den Eingabezustand eingibt.
Bit		C Touch
		[IPLC1]X00000 Eingabereihenfolge 1
	Bitadresse- Eingabe aktivieren	Wenn die hier festgelegte Bitadresse auf EIN (AN) geschaltet wird, gibt die Datenanzeige den Eingabezustand ein.

ANMERKUN

3	• Wenn die Sichtbarkeitsanimation für die numerische Anzeige ausgewählt
	wurde, wird diese wie nachstehend beschrieben funktionieren.

- Wenn sie nicht sichtbar ist, kann sie nicht durch Touch aktiviert werden.
 Wenn eine Bit-Operation ausgeführt wird, wenn sie sichtbar ist, wird das Eingabefeld erscheinen und wenn eine Popup-Tastatur eingerichtet wurde,
- wird diese auch angezeigt.
 Wenn eine Bit-Operation ausgeführt wird, wenn sie sichtbar ist, bleibt sie im unsichtbaren Zustand und das Eingabefeld wird nicht angezeigt. Wenn jedoch eine Bit-Operation aktiviert wird und sie sich im sichtbaren Zustand befindet, während das Bit EIN ist, wird das Eingabefeld zur gleichen Zeit angezeigt. Wenn sich jedoch ein numerisches Anzeigeelement im Eingabezustand befindet, wird das numerische Anzeigeelement einen Eingabezustand eingeben, wenn die Eingabe abgeschlossen ist.
- •Wenn sie sich von sichtbar auf unsichtbar im Eingabezustand ändert, wird der Eingabezustand abgebrochen. Wenn eine Popup-Tastatur angezeigt wird, wird die Popup-Tastatur ebenfalls unsichtbar.
- •Wenn die bestimmte Eingabereihenfolge aktiviert ist, wird der Eingabezustand in das nächste numerische Anzeigeelement übertragen. Wenn die Eingabereihenfolge angewandt wird, während sie unsichtbar ist, wird das Eingabefeld nicht angezeigt und in das nächste numerische Anzeigeelement übertragen.

Eingabe aktivieren/Erweiterte Einstellungen

Datenanzeige	×
Element-ID DD_0001 * Kommentar	Basis Anzeige Farbe Eingabe aktivieren
ABC	<u>≪Basis</u> Popup-Tastatur aktivieren System-Tastatur Position angeben C Aktiviert © AUS
Grafik auswählen	Eingabeart Auto-Löschen AN Barcode-Eingabe
	Verriegelungsfunktion Adresse Adresse Sicherheitsstufen aktivieren Level
	Eingabe abgeschlossen Abschluss Bitadresse
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung		Beschreibung		
	Popup-Tastatur aktivieren	Wenn dieses Datenanzeige-Element berührt wird, kann eine Popup- Tastatur ausgewählt werden.		
		• Wenn die Datenanzeige in einen Fenster-Bildschirm abgelegt wird, kann keine Popup-Tastatur verwendet werden.		
Touch	Tastenfeldtyp	 System-Tastatur Verwenden Sie die Standard-Tastaturregistrierung für GP-Pro EX. Verwenden Sie diese unter normalen Umständen. Eigene Tastatur Erstellen eines benutzerdefinierten Tastenfelds mit dem Tastatur- Element. Mit dieser Tastatur ist kundenspezifische Eingabe möglich. "15.4.2 Einrichtungsverfahren Aufklappen der angepassten Tastatur" (Seite 15-19) 		

E	Einstellung	Beschreibung
		Zeigt die voreingestellte Standard-Tastaturregistrierung in GP-Pro EX an.
	System-Tastatur	Wenn der Benutzer auf die [Eingabe]- Taste drückt, wird der eingegebene Wert angezeigt.
		 ANMERKUNG Der auf der Systemtastatur angezeigte Bereich hängt davon ab, ob die Alarmeinstellungen verwendet werden. Wenn keine Alarmeinstellungen verwendet werden: Die Min und MaxWerte des "Anzeigebereichs". Wenn Alarmeinstellungen verwendet werden: Die unteren und oberen Grenzwerte für die "Alarmeinstellungen".
Touch		 Wenn die Alarmeinstellung festgelegt wird, werden die oberen und unteren Grenzbereiche als Eingabebereich angezeigt. Wenn das Optionsfeld Eingabe-/Anzeigebereich festlegen ausgewählt wurde, werden die oberen und unteren Grenzwerte als Eingabebereich angezeigt, selbst wenn kein Alarm eingerichtet ist.
		• Wenn weder die Alarmeinstellungen noch Eingabe-/Anzeigebereich bestimmen verwendet wird, werden die oberen und unteren Grenzwerte durch den Datentyp und die Gesamtzahl der Zeichen in der Datenanzeige bestimmt.
		• Wenn der [Datentyp] [32 Bit Bin] ist, wird der Eingabe- und Alarmbereich nicht angezeigt.
		• Wenn der [Datentyp] [32 Bit Gleitkomma] ist, und die Alarmeinstellungen nicht konfiguriert sind, wird der Eingabebereich nicht angezeigt.
	Eigene Tastatur Tastatur	Legen Sie die Nummer des kundenspezifischen Tastenfelds fest.
	Position angeben	Wählen Sie aus, ob die Anzeigeposition der Popup-Tastatur bestimmt werden soll. Wenn [Aktiviert] ausgewählt wird, kann der Anzeigebereich der Popup-Tastatur nach Positionierung des Datenanzeige-Elements ausgewählt oder bewegt werden.
		 ANMERKUNG Wenn eine Datenanzeige mit anderen Elementen gruppiert wird, kann die der Anzeigebereich der Popup-Tastatur ausgewählt oder bewegt werden.

Einstellung			Beschreibung			
	Bestimmte Eingaben- reihenfolge		Bei künftiger Eingabe in mehrere aufeinanderfolgende Datenanzeigen- Elemente, wählen Sie die Reihenfolge aus, in der sie in den Eingabezustand versetzt werden.			
		Eingabe- reihenfolge	Legen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 fest, in der das Element den Eingabezustand eingibt.			
Touch		Gruppe	Teilen Sie für die kontinuierliche Dateneingabe die Datenanzeige in Gruppen auf. Der Cursor springt gemäß der Eingabereihenfolge zu jeder, in derselben Gruppen registrierten Datenanzeige und versetzt sie in den Eingabegenehmigungsstatus. Die Gruppennummer kann zwischen 1 bis 10 betragen. Fortsetzung ⁽²⁾ "14.13.2 Festlegen der Eingabereihenfolge nach Gruppe" (Seite 14-131)			
	Verriegelung		Bestimmen, Sie ob die Adresse und Sicherheitsstufe verwendet werden sollen oder nicht, wenn die Verriegelungsfunktion benutzt wird (eine Funktion, die Touch nur dann aktiviert, wenn die Bedingungen erfüllt sind).			
			 ANMERKUNG Wenn die Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit gemäß der Sichtbarkeits- Animationseinstellungen während der Verriegelung umschaltet, ist die Touch-Operation weiterhin aktiviert, ungeachtet der Sichtbarkeit/ Unsichtbarkeit, jedoch wird die Schalterfunktion nicht funktionieren. 			
		Eine Adresse verwenden	Diese Funktion lässt nur die Eingabe zu, wenn das [Adress]-Bit über die [Touch-Aktivierungsbedingungen] ausgewählt wurde. Wählen Sie das Optionsfeld zum Verwenden der Verriegelung aus. ^{(Sei} "14.7 Vermeiden von Verfahrensfehlern durch Verwenden der Verriegelung" (Seite 14-26)			
		Adresse	Wählen Sie die Bitadresse, die die Aktivierungsbedingung designieren wird, um die Eingabe zu ermöglichen. Touch ist aktiviert (deaktiviert), je nach Status dieser Adresse.			
			Wählen Sie die Bedingung durch die das Element berührt und die Eingabe ermöglicht werden kann.			
			Touch- Aktivierungsbedingungen	Adress-Status	Touch aktiviert/deaktiviert	
			Wenn Bit AN	EIN	Touch aktiviert	
		Touch-		AUS	Touch deaktiviert	
		Aktivier- unasbedina-	Wenn Bit AUS		Touch aktiviert	
	ungen		 ANMERKUNG Wenn die [Touch-Aktivierun der Eingabe deaktiviert ist, b Eingabegenehmigungszustar Abschluss der Eingabe. 	gsbedingungen] leibt die Datena ıd. Verriegelung	der Verriegelung während nzeige im funktioniert erst nach	

Einstellung		tellung	Beschreibung		
Touch	rriegelung	Sicherheits- stufe verwenden	Wählen Sie aus, ob die Sicherheitsfunktion für jedes Element verwendet werden soll. Wenn Sie mit einer Sicherheitsstufe angemeldet sind, die höher ist, als die für das Element bestimmte, wird die Touch-Operation aktiviert.		
	Vel	Stufe	Legen Sie die Sicherheitsstufe des Elements von 1 bis 15 fest.		
Bit			C Touch C Bit Sitadresse - Eingabe aktivieren [PLC1]X00000 C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	Bit Eir akt	adresse- ngabe tivieren	Wenn die hier festgelegte Bitadresse auf EIN (AN) geschaltet wird, gibt die Datenanzeige den Eingabezustand ein.		
Eingabe aktivierengibt die Datenanzeige den Eingabezgibt die Datenanzeige den EingabezWählen Sie die Reihenfolge von 1 bis Eingangsgenehmigungs-Bitadressen] werden (wenn eine Bitadresse für mel registriert wurde oder verschiedene Bi geschaltet werden).ANMERKUNG• Wenn mehr als eine [Bitadresse - eingeschaltet ist, werden die Date entsprechend der Einstellungen d Wenn die [Eingabereihenfolge]-E Eingabestatus-Reihenfolge durch Elemente gesetzt wurden, bestim • Falls die [Bitadresse - Eingabe akti und den Fenster-Bildschirm platzie EIN (AN) geschaltet werden, hat d Eingabe aktivieren] gesetzt wurde.Image: Display the second s		ngabe- henfolge	 Wählen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 aus, in der das Element den Eingangsgenehmigungstatus eingibt, wenn mehrere [Eingangsgenehmigungs-Bitadressen] gleichzeitig auf EIN (AN) geschaltet werden (wenn eine Bitadresse für mehrere Datenanzeige-Elemente registriert wurde oder verschiedene Bitadressen gleichzeitig auf EIN (AN) geschaltet werden). ANMERKUNG Wenn mehr als eine [Bitadresse - Eingabe aktivieren] gleichzeitig eingeschaltet ist, werden die Datenanzeigen deren Status entsprechend der Einstellungen der [Eingabereihenfolge] eingeben. Wenn die [Eingabereihenfolge]-Einstellungen gleich sind, wird die Eingabestatus-Reihenfolge durch die Reihenfolge mit der die Elemente gesetzt wurden, bestimmt. Falls die [Bitadresse - Eingabe aktivieren] der auf den Basis-Bildschirm und den Fenster-Bildschirm platzierten Datenanzeigen gleichzeitig auf EIN (AN) geschaltet werden, hat der Basis-Bildschirm Vorrang für den Eingabestatus. Stellen Sie beim Ablegen von Datenanzeigen auf dem Basis- und Fensterbildschirm sicher, dass eine andere [Bitadresse - Eingabe aktivieren] gleichzeitig eingebeattivieren] gesetzt wurde. 		

Einstellung	Beschreibung
Eingabeart	 Auto-Löschen AUS Neue Daten werden aufgrund von zuvor eingegebenen Daten generiert. Wenn [ENTF] auf der Tastatur gedrückt wird, wird der Wert gelöscht. Auto-Löschen AN Die erste Taste, die gedrückt wird, (außer Cursor bewegen, [EINGABETASTE], [ENTF] oder [RÜCKSETZEN]) löscht die zuvor eingegebenen Textdaten. Auto-Löschen AN + Eingabeüberprüfung Bei Verwenden von Barcode-Eingabe überprüft es, ob die Anzahl der eingegebenen Ziffern übereinstimmen mit der [Zeichen in der Anzeige] bei Auftreten eine automatischen Löschens. Wenn sie nicht miteinander übereinstimmen, werden die Daten nicht in die Wortadresse geschrieben.
Barcode-Eingabe	Bei dieser Einstellung ist die Eingabe eines Barcode-Lesegerätes möglich. ⁽³⁷⁾ "16.2.2 Einrichtungsverfahren" (Seite 16-5)
Eingabe abgeschlossen	Erkennt den Abschluss der Eingabe und benachrichtigt Sie darüber.
Fertigstellungs- Bitadresse	Legt die Bitadresse fest, die bei Abschluss der Eingabe auf EIN (AN) geschaltet wird. Cursor wird angezeigt. Ngabestatus Manuell festgelegt! Abschluss Bitadresse ANMERKUNG • Bitte setzen Sie nach Abschluss der Eingabe dieses Bit auf AUS zurück.
Gerätekonfiguration/Grundeinstellungen

Legt die Schriftart und die Attribute der numerischen Datenanzeige fest.

Datenanzeige	×
Element-ID	Basi Anzeige Jarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren
DD_0000	22Etweitett
	Schrifttyp Standard ▼ Größe 8x16Punkte ▼
	Textattribut Normal
ABC	Zeichen in der Anzeige Anzahl der Dezimalstellen Anzahl der Dezimalstellen
	5 🕂 🇱 Konstante 🔽 🛛 🕂 🗮
Grafik auswählen	Ausrichtung
🗖 Keine Grafik	
	Vull-Anzeige Vorschau
	7-Segment-Anzeige 12345
	C Automatische Schriftgröße
	Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen)
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung			Beschreibung
Schriftart		Legt eine Schrift	tgröße für die numerischen Werte fest.
	Schriftart	Wählen Sie eine oder [Stroke] au	n Schrifttyp für die numerischen Werte aus [Standard] s.
	Größe	Wählt eine Schri Standard: Standard (Feste	iftgröße für die numerischen Werte aus. (8 bis 64) x (8 bis 128). Größe):[6x10], [8x13], [13x23]. (Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.) 6 bis 127
	Text- attribut	Wählen Sie die Standard: Stroke: ANMERKUNG • Wenn [Automa oder [Stroke] w werden.	 Textattribute aus. Wählen Sie aus [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Bei Verwenden der Schriftgröße [6 x 10], wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus.) Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Kontur] aus. atische Schriftgröße] mit entweder [7-Segment-Anzeige] verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht bestimmt

Einstellung	Beschreibung				
Zeichen in der Anzeige	Wählen Sie die Anzahl der in der numerischen Anzeige anzuzeigenden Ziffern aus. Zahlen nach dem Dezimalzeichen sind in den angezeigten Ziffern mit eingeschlossen. Das Dezimalzeichen ist in den angezeigten Stellen jedoch nicht mit eingeschlossen.				
Bestimmen der Dezimalstellen	 Bestimmen Sie die Bezeichnungsmethode zum Bestimmen der Dezimalstellen. Kann festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] oder [Gleitkomma] ist. Konstante Legen Sie einen festen Wert für die Dezimalstellen fest. (Direkte Spezifikation) Adresse Geben Sie die Adresse an, in der die Dezimalstellen gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 				
	Anzahl der Dezimalstellen Anzahl der Dezimalstellen Konstante Image: Constante Image: Constante Image: Constante Image: Const				
	Datenlänge	Datentyp	Zeichen in der Anzeige	Anzahl der Dezimalstellen	
Anzahl der			Einstellungsbereich		
Dezimalstellen		Dez	1~11	0~10	
		Hex	1~11		
	16 Bit	BCD	1~11		
		Oct	1~11		
		Bin	1~16		
		Dez	1~11	0~10	
		Hex	1~11		
	32 Bit	BCD	1~11		
		Bin	1~32		
		Float (Gleitkomma)	1~17	0~16	

Einstellung	Beschreibung					
Adresse der Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen Adresse Adresse der Anzahl der Dezimalstellen [FLC1]D00002 Wenn die [Spezifikation der Anzahl der Dezimalstellen] [Adresse] lautet, bestimmten Sie bitte, wo die Dezimalstellen gespeichert werden sollen.					
Ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung der numerischen Werte des numerischen Anzeigebereichs aus. [Rechtsbündig ausrichten], [Linksbündig ausrichten] oder [Zentrieren].					
Feste Position	Wählen Sie diese Option zur Anzeige des numerischen Wertes in der Mitte des Elements aus.					
Keine Vornullen	Wenn diese Option bestimmt wurde, werden die Vornullen nicht angezeigt. Beispiel: Zeichen in der Anzeige = 4 Image Keine Vornullen 25 Image Keine Vornullen 0025					
	Vornullen werden nicht angezeigt. Nullen werden entsprechend der Länge der angezeigten Ziffern hinzugefügt					
Null Anzeige	Zeigt "0" bei null Daten an.					
7-Segment-Anzeige	 Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige anzuzeigen. ANMERKUNG Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine [Feste Größe] aus der Liste Schrift-[Größe] ausgewählt wurde. Kann nicht festgelegt werden, wenn die Option [Anzeigeformat] auf dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] der Registerkarte [Basis] festgesetzt ist 					
Automatische Schriftgröße	 Wählen Sie für Stroke diese Option aus, um den Wert ohne die oberen und unteren Ränder anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausgewählt wurde. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Optionsfeld [7-Segment-Anzeige] ausgewählt wurde. 					
Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen) Vorschau	 Legen Sie fest, ob die Eingabewerte durch Sternchen angezeigt werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn Passwörter oder andere Arten von Eingaben benutzt werden, die erhöhter Sicherheit bedürfen. ANMERKUNG Die Option Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen) kann nicht mit der [7-Segment-Anzeige] verwendet werden. Zeigt das Bild der Daten gemäß der Einstellungen an 					

Anzeigeeinstellungen/Erweiterte Einstellungen

\delta Datenanzeige	× X
Element-ID DD_0000	Bas Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Operationsverfahren
ABC	Schriftart Schriftart Zeichen in der Anzeige Anzahl der Dezimalstellen S Konstante O Ausrichtung Image: Schriftart E E Schriftart Vorschau 7-Segment-Anzeige 12345 Automatische Schriftgröße E Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen) Anzeigeformat Anzeigeformat Format Ziffern - Gekürzte Ziffern = Datenanzeigelänge SSZeitbasis Image: SSZeitbasis Fest
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

E	Einstellung	Beschreibung
Schriftart		Legt eine Schriftgröße für die numerischen Werte fest.
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für die numerischen Werte aus [Standard] oder [Stroke] aus.
	Größe	Wählt eine Schriftgröße für die numerischen Werte aus.Standard(8 bis 64) x (8 bis 128).Standard-Schriftgröße (feste Größe): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23](Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.)Stroke:6 bis 127.
	Textattribut	 Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie aus [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Bei Verwenden der Schriftgröße [6 x 10], wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus.) Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Kontur] aus. ANMERKUNG Wenn [Automatische Schriftgröße] mit entweder [7-Segment-Anzeige] oder [Stroke] verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht bestimmt werden.
Zeichen in der Anzeige		Wählen Sie die Anzahl der in der numerischen Anzeige anzuzeigenden Ziffern aus. Zahlen nach dem Dezimalzeichen sind in den angezeigten Ziffern mit eingeschlossen. Das Dezimalzeichen ist in den angezeigten Stellen jedoch nicht mit eingeschlossen.

Einstellung	Beschreibung					
Anzahl der Dezimalstellen	 Bestimmen Sie die Bezeichnungsmethode zum Bestimmen der Dezimalstellen. Kann festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] oder [Gleitkomma] ist. Konstante Legen Sie einen festen Wert f ür die Dezimalstellen fest. (Direkte Spezifikation) Adresse Geben Sie die Adresse an, in der die Dezimalstellen gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 					
	Wenn [Bestimmte die Anzahl der Stel Zum Beispiel: Wenn [Zeichen in Dezimalstellen a Die Anzahl der E vom [Datentyp] a	Anzahl der Dezimalstelle Konstante Anzahl der Dezim llen nach dem Dez n der Anzeige] 5 b uf 2 festgelegt ist, 123 Dezimalstellen, die ab.	Anzahl der Dezimalstellen alstellen] [Konsta zimalzeichen aus. peträgt und die Ar ergibt sich folgen 3.45	nte] ist, wählen Sie nzahl der des Bild: n können, hängt		
	Datenlänge	Datentyp	Zeichen in der Anzeige	Anzahl der Dezimalstellen		
Anzahl der Dezimalstellen			Einstellungsbereich			
		Dez	1~11	0~10		
		Hex	1~11			
	16 Bit	BCD	1~11			
		Oct	1~11			
		Bin	1~16			
		Dez	1~11	0~10		
		Hex	1~11			
	32 Bit	BCD	1~11			
		Bin	1~32			
		Float (Gleitkomma)	1~17	0~16		
Adresse der Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen Adresse der Anzahl der Dezimalstellen Adresse Im [PLC1]D00002 Im [Im] Wenn die [Spezifikation der Anzahl der Dezimalstellen] [Adresse] lautet, bestimmten Sie bitte , wo die Dezimalstellen gespeichert werden sollen.					

Einstellung	Beschreibung				
Ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung der numerischen Werte des numerischen Anzeigebereichs aus. [Rechtsbündig ausrichten], [Linksbündig ausrichten] oder [Zentrieren].				
Feste Position	Wählen Sie diese Option zur Anzeige des numerischen Wertes in der Mitte des Elements aus.				
Keine Vornullen	Wenn diese Option bestimmt wurde, werden die Vornullen nicht angezeigt. Beispiel: Zeichen in der Anzeige = 4 Image: Keine Vornullen 25 Vornullen werden nicht angezeigt. Nullen werden entsprechend der Länge der angezeigten Ziffern hinzugefügt				
Null Anzeige	Zeigt "0" bei null Daten an.				
7-Segment-Anzeige	 Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige anzuzeigen. ANMERKUNG Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine [Feste Größe] aus der Liste Schrift-[Größe] ausgewählt wurde. Kann nicht festgelegt werden, wenn die Option [Anzeigeformat] auf dem Bildschirm [Erweiterte Einstellungen] der Registerkarte [Basis] festgesetzt ist 				
Automatische Schriftgröße	 Wählen Sie für Stroke diese Option aus, um den Wert ohne die oberen und unteren Ränder anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausgewählt wurde. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Optionsfeld [7-Segment-Anzeige] ausgewählt wurde. 				
Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen)	 Legen Sie fest, ob die Eingabewerte durch Sternchen angezeigt werden. ANMERKUNG Die Option Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen) kann nicht mit der [7-Segment-Anzeige] verwendet werden. Zeigt das Bild der Daten gemäß der Einstellungen an 				

E	Einstellung	Beschreibung				
		Wählen Sie aus, ob eine Anzeigeformat verwendet werden soll.				
		ANMERKUNG				
Anze	igeformat	• Diese Option kann nicht ausgewählt werden, wenn auf der				
	5	Registerkarte [Basis] [Eingabe aktivieren] ausgewählt ist.				
		• Diese Option kann nicht festgelegt werden, wenn auf der Registerkarte [Basis] der [Datentyp] [Bin] ist.				
	Anzahl an	Legen Sie fest, ab welcher Stelle gekürzt werden soll (0 bis 10). Diese				
	gekürzten	Option kann nur bestimmt werden, wenn der [Datentyp] [Dez] oder				
	Stellen	Abschneiden gibt, wird Null als Wert gesetzt.				
		Das Anzeigeformat einstellen. Der Abschnitt, der die Daten anzeigt, wird				
		mit einem Sternzeichen "*" eingegeben. Der Abschnitt darf 80 Zeichen				
		Wert wird angefangen bei der niedrigsten Position in den Sternchen "*"				
		angezeigt.				
		Wählen Sie die Einstellungen aus, damit die Anzahl der Zeichen in der				
		Anzeige - gekürzte Ziffern = Anzahl der "*" ist.				
		Zum Beispiel: [Zaiahan in dar Anzaiga] = 6. [Anzahl an gakürztan Stallan] = 2				
		[Ausrichtung] = Rechtsbündig ausrichten				
	Format	[Keine Vornullen] = AUS, [Format] = *** Kg * 00g				
	Format	Textteil des Formats				
		Datenanzeige Anzeige $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \rightarrow 123 \text{Kg400 g}$				
		1 2 3 → 000Kg100 g				
		1 2 3 4 5 6 7 8 \rightarrow 345Kg600 g				
		Daten werden angefangen bei dem niedrigsten Sternzeichen (*) der				
		Feldposition eingegeben. Jedoch ist die [Anzahl an gekürzten Stellen]				
		auf 2 eingestellt, so dass Daten beginnend bei der dritten Ziffer rechts				
	Zoichon in dor	eingegeben werden.				
Anzeige -						
	Gekürzte	Zeigt die Berechnungsmethode an mit der die Anzahl der Sternzeichen				
	Ziffern =	"*" im Anzeigeformat berechnet wird.				
Sternzeichen *		-				
	im Format.					

Einstellung	Beschreibung					
	Bestimmt, ob die Zeitbasis-Funktion verwendet wird.					
	Diese Option funktioniert nur, wenn die folgenden Teilnehmer ausgewählt					
	sind:					
	 Siemens AG: SIMATIC S7 3964(R)/RK512 					
	 Siemens AG: SIMATIC S7 MPI Direct 					
	Siemens AG: SIMATIC S7 Ethernet					
	 PROFIBUS International: PROFIBUS DP Slave 					
	Wenn das Optionsfeld [Zeitbasis] ausgewählt ist, werden die Daten im					
	folgenden Format angezeigt:					
	Wortadresse					
	15 12 11 0					
	Modus Wert Wert S					
	Wenn die bestimmte Wortadresse verwendet wird, stellen die vier					
	bedeutendsten Bits die Dezimalzahl dar. Alle vier Bits, die folgen, stellen					
Zeithasis	eine Zahl mit bis zu drei Positionen rechts der Dezimalzahl dar.					
2010000	Zeigt den vierstelligen Wert an (einschließlich der Dezimalstellen,					
	ingegeben werden werden diese wie folgt angezeigt					
	eingegeben werden, werden diese wie folgt angezeigt:					
	Wenn ein Wert außerhalb von 0h bis 9h					
	eingetugt wird, wird dies wie folgt					
	Mode Anzeige OAb Bereich					
	Uh 0,01 Sekunden 08h :					
	2h 1 Sekunden 0Ch e					
	3h 10 Sekunden 0Dh					
	0 bis 3b oder 0Eh +					
	mehr 10 Sekunden 0Fh -					
	Wenn Wert $1 = 1$, Wert $2 = 2$ und Wert $3 = 3$					
	1:2:.3:s 1:2:3 s					
Modus:1 Modus 2						

E	Einstellung	Beschreibung				
		 Bestimmen Sie, ob die Dezimalstelle bei der Eingabe festgelegt ist. Beim Aktivieren Dezimalzahl ist festgelegt. Wenn eine Dezimalzahl eingegeben wird, kann der Cursor vor oder nach der Dezimalzahl bewegt werden. Der Cursor kann ebenfalls durch Drücken der "" oder "" Tasten bewegt werden. Zum Beispiel: Eingabe "2" Eingabe "." Eingabe "3" Eingabe "2" Eingabe "." 1.23s → 2.23s → 2.23s → 2.33s → 2.32s → 2.32s 				
					• • • • •	
		Eingabe	Der	In der Datenanzeig	ge angezeigte W	ert Madua2
		wert	Sekunden)	Sekunden)	Sekunde) ^{*1}	(10s) ^{*1}
		0	0,00 Sekunden	_0,0s	0_s	0s
	Festgelegte Eingabe	2	2,00 Sekunden	_2,0s	2_s	20s
oasis		1.2	1,20 Sekunden	_1,2s	Eingabe nicht möglich	Eingabe nicht möglich
Zeitl		1.23	1,23 Sekunden	_1,3s ^{*2}	Eingabe nicht möglich	Eingabe nicht möglich
		12	2,00,00s ^{*3}	12,0 Sekunden	_12_s	_120s
		12.3	2,30,00s ^{*4}	12,3 Sekunden	Eingabe nicht möglich	Eingabe nicht möglich
		123	3,00s ^{*5}	23,0 Sekunden ^{*4}	123_s	1230 Sekunden
		*1 Mod	lus 2 und 3 gesta	tten keine Dezin	naleingabe.	
		*2 Da c eing	lie Ziffer der De egebene Dezima	zimalzahlen 1 be lwert (2) übersc	eträgt, wird der hrieben.	erste
		*3 Da c	*3 Da die Ziffer der Integralzahlen 1 beträgt, wird der erste eingegebene Wert (1) überschrieben			
		*4 Da sich der Cursor erst nach Eingabe einer Dezimalzahl zu				
		*5 Da s eine igno	ich der Cursor er r Dezimalstelle b riert.	sewegt, wird die rst nach Eingabe bewegt, wird die	einer Dezimal: Eingabe ("1" u	zahl zu nd "2")

E	Einstellung	Beschreibung				
		 Beim Deaktivierer Gibt einen vierste Art Eingabe ermö Wenn die Datenar der äußersten rech 	n Iligen Wert ein, der die Dezi glicht eine genauere Anzeig nzeige Eingaben akzeptiert, i nten Position.	malzahl bein e der Werte. liegt die Curse	haltet. Diese orposition in	
		Eingabewert	Anzuzeigender Wert	Mode		
	Festgelegte Eingabe	0	0,00 Sekunden	0		
asis		0.0	0,00 Sekunden	0		
		1	1,00 Sekunden	0		
Ceitt		1.2	1,20 Sekunden	0		
Ν		1.23	1,23 Sekunden	0		
		12	12,0 Sekunden	1		
		12.3	12,3 Sekunden	1		
			123	123_s	2	
		1230	1230 Sekunden	3		
		1234	Eingabe nicht möglich	-		
				-		

■ Alarm-/Farbeinstellungen - Grundeinstellungen

Einstellungen für die Farbe für die numerischen Daten der numerischen Anzeige.

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arthmetik Eingabe aktivieren
Kommentar	≥>Enweitert
	1
ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Rahmenfarbe 7 Blinken Kein Schattenfarbe 6 Blinken Kein Flächenfarbe Hischenfarbe Blinken Kein Muster Kein
	Alarmeinstellungen Alarm Bit Adresse
	Alarmfarben Ziffernfarbe 6 v Blinken Kein v Blinken Kein v
Hilfe (<u>H</u>)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Rahmenfarbe	Wählen Sie die Rahmenfarbe für die numerische Anzeige aus.
Ziffernfarbe	Legen Sie die Farbe für die numerischen Daten der numerischen Anzeige fest.
Schattenfarbe	Die Hintergrundfarbe für den numerischen Wert der numerischen Anzeige festlegen.
	• Kann nur festgelegt werden, wenn [Schattiert] im [Textattribut] der Registerkarte [Schriftarten] festgelegt nicht.
Flächenfarbe	 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die numerische Anzeige aus. ANMERKUNG Wenn die Flächenfarbe auf Transparent eingestellt ist und [Keine Form] ausgewählt ist, wird nur der numerische Wert angezeigt. Jedoch kann der Bereich, der bei aktivierter Eingabe berührt werden kann, nur die numerische Anzeige enthalten und wird kleiner, als der normale Bereich.
Muster	Wählen Sie ein Hintergrundmuster für die numerische Anzeige aus.
Musterfarbe	Wählen Sie eine Musterfarbe für die numerische Anzeige aus.

Einstellung	Beschreibung				
	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfar [Ziffernfarbe], [Schattenfarbe], [Flächenfarbe] und [Muster auswählen.	können be], farbe]			
Blinken	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42) 				
Indirekte	 Wenn [Alarmaktion] von [Alarmeinstellungen] [Adresse] is wählen Sie jene Festlegungsmethode für die Wortadresse, d Min-/Max-Wert des Alarms speichert. Bereich nach Operationsadresse Die Min und Max. Eingabebereichswerte auf der Regist [Basis] werden in aufeinanderfolgenden Adressen gespeic der [Operations-Wortadresse] folgen. Operations-Wortadresse Datenanzeige +1 	st, lie den terkarte chert, die			
Bereichsspezifikation	 +2 Obere Grenze Zum Beispiel: Wenn [Operations-Wortadresse] "D100" ist, ist der untere Grenzwert "D101" und der obere Grenzwer "D102". Individuelle Einstellungen Legen Sie individuell eine Wortadrese für die [Untere Gre und eine Wortadresse für die [Obere Grenze] fest. 	t enze]			

Einstellung		Beschreibung			
	Alarmaktion	 Wählen Sie die Alarmaktion aus. Direkt Schreiben Sie eine gesetzte Konstante als den oberen/unteren Grenzwert der Alarmeinstellungen. Wählen Sie die oberen und unteren Grenzwerte des [Anzeigebereichs] aus, die in die Bereiche der Max und MinWerte fallen. Wenn die Werte den Bereich übersteigen, wird ein ordnungsgemäßer Betrieb verhindert. Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen obere/untere Grenzwerte gespeichert werden. Farbe ändern Wenn [Alarm Bit Adresse] auf EIN (AN) geschaltet wird, ändert sich die Farbe und ein Alarm wird angezeigt. 			
Alarm	Bestimmen Sie den Alarmbereich innerhalb des Anzeigebereichs	 Wenn die [Alarmaktion] [Direkt] ist, kann man einen oberen/ unteren Grenzwert für den Alarmbereich setzen. Bestimmen Sie, ob dieser innerhalb des [Anzeigebereichs] der Registerkarte [Grundeinstellungen] eingestellt werden soll. Wenn dieser ausgewählt wurde, können Werte nur innerhalb des Anzeigebereichs bestimmt werden. Außerdem werden vorgegebene untere und obere Grenzwerte eingegeben. ANMERKUNG Wenn die Einstellungen des Anzeigebereichs nicht angezeigt werden oder die [Anzeigespezifikation] [Adresse] lautet, können Werte innerhalb des Bereichs aus den Min und MaxWerten der Datentypen bestimmt werden. 			
	Alarm-Bitadresse	Wenn die [Alarmaktion] [Farbe ändern] ist, wird die Bitadresse eingegeben, die als Trigger für das Ändern der Farbe dient. Wenn dieses Bit auf EIN (AN) geschaltet wird, findet die Farbänderung statt. Fortsetzung			

Einstellung		Beschreibung					
			Wenn die [Alarmaktion] [Direkt] ist, kann man einen oberen/ unteren Grenzwert für den Alarmbereich setzen. Wenn [Alarmaktion] [Adresse] ist und [Individuelle Einstellungen] gewählt wird, muss die Wortadresse bestimmt werden, in der die Min-/Max-Werte gespeichert sind. Jeder [Datentyp] und jedes [Zeichen +/-] verfügen über einen unterschiedlichen Einrichtungsbereich.				
			Datentyp	Datenlänge	Zeichen +/-	Alarmbereichseinstellungen	
				16 Dit	Deaktiviert	0 bis 65535	
			Dez	το Βιτ	Aktiviert	-32768 bis 32767	
	Alarm	hereich	Dez	20 Dit	Deaktiviert	0 bis 4294967295	
	Obere	e Grenze/		52 Dit	Aktiviert	-2147483648 bis 2147483647	
	Unter	e Grenze	Bin	16 Bit	0000000	0(16 Bit) ~ 11111111(16 Bit)	
			DIT	32 Bit			
			BCD	16 Bit	0 ~ 9999		
				32 Bit		0 bis 99999999	
۲			Hex	16 Bit		0FFFF(h)	
Narn				32 Bit		0FFFFFFF(h)	
F			Okt.	Nur 16-Bit	0 bis 177777(o)		
			Float (Gleit- komma)	Nur 32-Bit		– 9.9e ¹⁶ bis 9.9e ¹⁶	
	Alarmfarben		Legt die Alarmfarbe fest.				
		Ziffernfarbe	Wählen Sie aus 256 Farben eine Farbe für die Alarmanzeige numerischer Werte aus.				
		Flächenfarbe	Wählen Sie aus 256 Farben eine Hintergrundfarbe für die Alarmanzeige numerischer Werte aus.				
		Musterfarbe	Wählen Sie aus 256 Farben eine Musterfarbe für die Alarmanzeige numerischer Werte aus.				
			Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Ziffernfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen.				
		Blinken	ANMERKUN • In einig festgele [Farbei © "8.5 8-42	gen Fällen kann egt werden, abl nstellungen] ir .1 Einstellen der 2)	n die Funktion hängig vom M n den Systeme ∙ Farben ■ Liste	Blinken festgelegt oder nicht lodell des Geräts und den instellungen. e der kompatiblen Farben" (Seite	

■ Alarm-/Farbeinstellungen - Erweiterte Einstellungen

Die angezeigte Farbe ändert sich je nach Bereich der numerischen Daten.

💰 Datenanzeige	×
Element-ID DD_0000	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Anthmetik Eingabe aktivieren
ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Bereich Bereichs-Nr. 0 <= Bereich01 <= 65535
	Rahmenfarbe Schattenfarbe
	Alarmaktion Direkt
	Alarmfarben Ziffernfarbe 6 Blinken Kein
Hilfe (<u>H</u>)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Anzahl der Bereiche	Legen Sie die Anzahl der Zeilen, die farbcodiert werden sollen, aus der numerischen Anzeige von 1 bis 16 fest.
Bereichsspezifikation	 Wenn [Bereiche] mehr als "2" beträgt, wählen Sie eine Methode zum Bestimmen des Mindest- und MaxWertes für jeden Bereich aus. Wenn [Bereiche] "1" beträgt, ist die [Konstante] festgelegt. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Max-/Min-Wert (Direkte Spezifikation). Adresse Geben Sie die Adressen an, in denen Min-/Max-Werte gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation)

Einstellung					Beschr	eibung			
		Wählen Sie eine Methode zum Bestimmen der Adresse zum							
		Speichern der numerischen Mindest- und Höchstwerte aus. wenn in							
			[Bereich] [Adresse] festgelegt ist.						
		•	Bereich nac	h Operati	onsadresse	9			
			In der Reih	enfolge vo	on MinWe	rt bis MaxWert von der			
			bestimmten	Adresse i	n [Operatio	ons-Wortadresse] auf der			
		Registerkarte [Basis] zugeteilt.							
Indirokto		Operations-Wortadresse Datenanzeige							
Rereichssr	ezifikation	+1 Min.							
Dereichied					+2	Max.			
						:			
		Zι	um Beispiel	:					
			Wenn die [0	Operations	s-Wortadres	se] "D100" beträgt, ist der Min-			
			Wert "D101	" und der	Max-Wert	"D102".			
		•	Individuelle	Einstellur	igen				
		Bestimmen Sie den Wert der Wortadresse für [Min.] und [Max.]							
	r								
		W	ählen Sie d	en Bereicl	h zum Eins	tellen des Min und MaxWertes			
	Dereiche Nr	so	wie der Far	be innerha	alb des Ber	eichs von 1 bis 16 in [Bereiche]			
	Bereichs-Nr.	aus. Der für [Min.] und [Max.] bestimmte Wert wird angezeigt.							
		Zum Beispiel:							
		T	$\frac{1}{0} = \frac{1}{1}$						
		Legen Sie die Min und MaxWerte für den ausgewählten Bereich in							
		[Bereichs-Nr.] fest. Wenn [Bereich] [Konstante] ist, kann ein Min-/							
		Wax-wert eingegeben werden. Wenn [Adresse] gesetzt ist, muss die							
		wonaulesse spezifizient werden, in der der ivini-/iviax-wert							
		esperiment with. Der Emisterhungsbeteiten unterscheidet sich							
		Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Zeichens							
_			Date	птур	Zeichen +/	- Bereich			
Bereich				Dez	Deaktivier	0~65535			
					Aktiviert	-32768 ~ 32767			
	Min-Wert/Max-		16 Bit	Hex		0 ~ FFFF(h)			
	vvert			Okt.		–1777770 ~ 177777(o)			
				Bin		0 ~ FFFF(h)			
				BCD		0 ~ 9999			
				Dez	Deaktivier	0 ~ 4294967295			
					Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647			
		32 Bit		Hex		0 ~ FFFFFFF(h)			
			Bin		0 ~ FFFFFFF(h)				
				BCD		0 ~ 99999999			
			Float		0.0-16 0.0.16				
				(Gleit-		-9.9e ¹⁰ ~ 9.9e ¹⁰			
			L	Kullilla)					

Einstellung		Beschreibung			
Bereich	Farb- spezifikation	 Wählen Sie aus, wie Sie die Farbe und das Muster für den angegebenen Bereich bestimmen möchten. Wenn die [Anzahl der Bereiche] mehr als 2 beträgt, ist diese Einstellung festgestellt als [Direkt]. Direkt [Anzeigenfarbe], [Muster] und [Musterfarbe] des in [Bereichs-Nr.] festgelegten Bereichs wird direkt festgelegt und gesetzt. (Direkte Spezifikation) Adresse Bestimmen Sie die Adresse, in der der Farb-Code gespeichert wird. (Indirekte Spezifikation) 			
	Ziffernfarbe	Legen Sie die Farbe für die numerischen Daten der numerischen Anzeige fest.			
	Flächenfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die numerische Anzeige aus.			
	Muster	Wählen Sie ein Hintergrundmuster für die numerische Anzeige aus.			
	Musterfarbe	Wählen Sie eine Musterfarbe für die numerische Anzeige aus.			
Rahmenfarbe		Wählen Sie die Rahmenfarbe für die numerische Anzeige aus.			
Schattenfarbe		Legen Sie eine Schattenfarbe für den Text der numerischen Anzeige fest.			
Blinken		 Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Ziffernfarbe], [Schattenfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen. ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. "8.5.1 Einstellen der Farben = Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8- 			

Verarbeitung

Sie können mit den aus dem Teilnehmer gelesenen Daten eine Rechenoperation durchführen und die Ergebnisse anzeigen.

🕯 Datenanzeige	
Element-ID DD 0000	Grundeinstellungen Anzeigenkonfiguration Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik ingabe aktivieren
DD_0000 •	Arithmetik Elementdaten-Spezifikation Individuelle Einstellungen Elementadresse Operator Elementadresse Operator Element-Position Operator Other-Position Operator C Links Rechts
Hilfe	OK Abbrechen

E	Einstellung	Beschreibung
Verar	beitung	 Bestimmt, ob mit den in [Operations-Wortadresse] gespeicherten Daten eine Rechenoperation durchgeführt wird und zeigt das Ergebnis an. ANMERKUNG In folgenden Fällen kann [Arithmetik] nicht gesetzt werden: Wenn [Eingabe/Anzeigebereich festlegen] gesetzt ist. Wenn [Alarm] bestimmt wurde.
	Elementdaten- Spezifikation	 Wählen Sie die Methode aus, um die Daten zur Bearbeitung festzulegen. Konstante Schreiben Sie eine festgelegte Konstante als die operierenden Daten. (Direkte Spezifikation) Adresse Geben Sie die Adresse an, in der die Daten zur Bearbeitung gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation)

Einstellung		Beschreibung				
	Indirekte Bereichs- spezifikation	Beschreibung Wenn [Adresse] die [Elementdaten-Spezifikation] ist, wählen Sie die Festlegungsmethode für die Adressen, die die Bearbeitungsdaten speichern werden. • Bereich nach Operationsadresse Bei Arithmetik-Operationen werden die in [Operations-Wortadresse] sowie in der darauffolgenden Adresse gespeicherten Werte verwendet. Zum Beispiel: Wenn [Elementdaten-Spezifikation] [Adresse] ist, [Indirekte Bereichsspezifikation] [Bereich nach Operationsadresse] ist, dann ist Operator [+]. Im Teilnehmer/In der SPS Wort überwachen Adresse D100 40 5				
		•	ndividuelle I Wählen Sie	Einstellungen eine separate V	Wortadresse f	ür Elementdaten aus.
itung	Operations- Wortadresse	Es wird die auf der Registerkarte [Basis] festgelegte [Operations- Wortadresse] angezeigt.				
Verarbei		Für [Wortadressen] Daten, setzt man die anderen Daten. Wenn [Elementdaten-Spezifikation] auf [Konstant] gesetzt ist, geben Sie die Operationsdaten hier ein. Jeder [Datentyp] auf der Registerkarte [Basis] verfügen über einen anderen Größenbereich. Wenn [Adresse] gesetzt ist, muss die Adresse spezifiziert werden, in der die Operationsdaten gespeichert werden				
	Elementdaten		Dat	tentvp	Zeichen +/-	Bereich
		n 16		Dez	Deaktiviert	0 ~ 65535
					Aktiviert	-32768 ~ 32767
				Hex	-	0 ~ FFFF(h)
			16 BI	Okt.	-	-1777770 ~ 177777(o)
				Bin	-	0 ~ FFFF(h)
				BCD	-	0 ~ 9999
				Dez	Deaktiviert	0 ~ 4294967295
					Aktiviert	-2147483648 ~ 2147483647
			32 Bit	Hex	-	0 ~ FFFFFFF(h)
				Bin	-	0 ~ FFFFFFF(h)
				BCD	-	0 ~ 99999999
				Float (Gleitkomma)	-	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶

Einstellung		Beschreibung
		Wählen Sie die Anzeigeposition der Elementdaten oder der Ziel- Wortadresse aus [Rechts] oder [Links].
		Rechts: Die Operations-Wortadresse befindet sich links, die Elementdaten oder Ziel-Wortadresse rechts.
	Datan Basitian	Elementadresse Operator Elementdaten [PLC1]D00010 Image: AND Image: 70 Image: 100 Image:
	Daten-Position	
eitung		Links: Die Operations-Wortadresse befinden sich links, die Elementdaten oder Ziel-Wortadresse rechts.
Verarb		Element Operator Elementadresse 70 Image: Comparison of the second secon
		Wählen Sie einen Operator aus [Addition (+)], [Subtraktion (-)], [Multiplikation (*)], [Division (/)], [Logisches UND (&)], [Logisches ODER ()] oder [Exklusives ODER (^)] aus.
	Operator	ANMERKUNG
		• Wenn das Datenformat für eine Berechnung ein 32-Bit Gleitkomma ist, können nur Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchgeführt werden.
	ANMERKUNG • S	tämtliche Überlauf-Stellen, die aus einer Arithmetik-Operation resultieren, werden ignoriert. Zum Beispiel: Bei Setzen von [16-Bit-Hex] wäre das Ergebnis von "FFFF(h) + 1(h)", "0000(h)".
	• F d	er Dezimalstelle ein Fehler auftreten.
	• E g u	Ergebnisse der Basisadresse + Offset Wert Berechnungen werden rundsätzlich als 16-Bit Bin Werte verarbeitet, unabhängig von Datenlänge nd Formateinstellungen.
	V 1 V	Venn eine Berechnung 16 Bit übersteigt (MaxWert: 65.535), Bit 0 bis Bit 5 werden als gültige Bits gehandhabt und die höhergeordneten Bits werden erworfen.

14.11.2 Textanzeige

■ Grundeinstellungen/Basis

Zeigt den in der Wortadresse des angegebenen Teilnehmers gespeicherten Text an. "14.3 Anzeige/Eingabe von Textdaten" (Seite 14-9)

Datenanzeige	X
Element-ID	Basis Angeige Farbe Eingabe aktivieren
DD_0001 💼 Kommentar	
	Numerische Textanzeige Datum-/Uhrzeit Statistische Grenzwert Eingabeanze Anzeige Datenanzeige Anzeige
ABC	Operations-Wortadresse
	[[PLC1]D00000 🔽 💼 🗹 Eingabe aktivieren
Grafik auswählen	- [[FLC1]D00002
	Im Vorgangsprotokoll erfassen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Operations- Wortadresse	Die Textanzeige zeigt den Text für die Anzahl der aufeinanderfolgenden Adressen, die auf der Registerkarte [Anzeige] unter [Zeichen in der Anzeige] festgelegt wurden, an, angefangen mit der hier bestimmten Wortadresse Zum Beispiel: Wenn auf der Registerkarte [Anzeige] die [Zeichen in der Anzeige] "5" betragen und die [Operations-Wortadresse] "D100" lautet, wird "D102" zur letzten Adresse. ANMERKUNG • Die Beziehung zwischen Wortdaten höher- und niederwertigen Wortdaten ist unterschiedlich je nach Teilnehmertyp.
Eingabe aktivieren	Legen Sie fest, ob Tastatur- und Barcode-Lesegerät-Eingabe von der Textanzeige akzeptiert wird.

Einstellung	Beschreibung
Vorgangsprotokoll abrufen	 Bestimmt, ob das Vorgangsprotokoll aufgezeichnet wird. Kann nur bestimmt werden, wenn [Eingabe aktivieren] ausgewählt wurde. ANMERKUNG Wenn in den allgemeinen [Vorgangsprotokolleinstellungen] [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht ausgewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass kein Vorgangsprotokoll jedes einzelnen Elements aufgezeichnet werden. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] aus und aktivieren die
	Vorgangsprotokolleinstellungen.

Grundeinstellungen/Erweiterte Einstellungen

Für die Textanzeige kann indirekt eine Adresse bestimmt oder eine Aktualisierungsbedingung für den angezeigten Text eingerichtet werden.

Datenanzeige ement-ID	Basis Anzyige Farbe Eingabe aktivieren
D_0001 📑	Datenanzeige
ommentar	🔄 💽 🏡 🔛
ARC	Numerische Textanzeige Datum-/Uhrzeit- Statistische Grenzweit- Anzeige Datenanzeige Datenanzeige Anzeige Eingabeanze
	Adresstyp Direkt 🔽 Eingabe aktivieren < <u><<basis< u=""></basis<></u>
Grafik auswählen	
Keine Grafik	
	Aktualisierungsbedingung
	Datenänderung Bit AN Bitänderung
	Aktualisierungs-Bitadresse anzeigen
	🗖 Lesen nach dem Starten
	Im Vorgangsprotokoll erfassen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

	Einstellung	Beschreibung	
Adresstyp		Die Anzeigeadresse (Operations-Wortadresse) kann folgendermaßen bestimmt werden: [Direkt]. [Adresse] oder [Adresstyp Adresse].	
Eingabe aktivieren		Die Eingabe wird von einer Tastatur, einem Barcode-Lesegerät oder einem zweidimensionalen Barcode-Lesegerät akzeptiert. Wählen Sie dieses Optionsfeld aus, um die Registerkarte [Eingabe aktivieren] anzuzeigen.	
Operations-Wortadresse		Numerische Echtzeitanzeigen der Daten, die in der hier bestimmten Wortadresse gespeichert sind, können verwendet werden. Um die Operations-Wortadresse indirekt zu bestimmen, wählen Sie im [Adresstyp] [Adresse] oder [Adresstyp Adresse] aus.	
	Adresse	Legt indirekt den in [Basisadresse] spezifizierten Teilnehmer fest.	

Einstellung			Beschreibung	
Operations-Wortadresse		Basisadresse	Adresstyp Adresse Fingabe aktivieren CBasis Operations-Wortadresse Adresse des Offset-Wertes Basisadresse] wird die indirekt festgelegte Adressstandard. In [Adresse des Offset-Wertes] wird die Adresse festgelegt, in der der Offset-Wert von der [Basisadresse] gespeichert wird. Wenn beispielsweise die [Operations-Wortadresse] D35 indirekt bestimmt wird [Basisadresse] = D10 [Adresse des Offset-Wertes] = D100 Die Daton in [Adresse des Offset Wartes] worden von der	
	Adresse	Adresse des Offset-Wertes	Die Daten in [Adresse des Offset-Wertes] werden von der [Basisadresse] aus als Offset-Wert verarbeitet. Im Teilnehmer/In der SPS GP-Einheit D100 25 D10 +25 Die [Basisadresse] (D10) wird zu den Daten der [Adresse des Offset-Wertes] (D100), die "25" betragen, hinzugefügt und die resultierenden Daten "40" der Adresse D35 werden angezeigt. WICHTIG • Wenn [Basisadresse] + [Offset-Wert] Operation Überlauf-Stellen ergibt (mehr als 16-Bit) kann nicht die ordnungsgemäße Operations-Wortadresse angefordert werden. In diesem Fall ist die Operations-Wortadresse undefiniert.	
		Bin, BCD	Wählen Sie die in der [Adresse des Offset-Wertes] gespeicherten Daten aus: [Bin] oder [BCD].	
	Adres	sstyp & Adresse	Legt den Teilnehmer sowie die Adresse indirekt fest.	
		Teilnehmer/ SPS	Wenn [Adresstyp] [Adresstyp Adresse] ist, wählen Sie, welche Adresse des Teilnehmers indirekt festgelegt wird.	

Einstellung			Beschreibung
Operations-Wortadresse	Adresstyp & Adresse	Speicherstart- adresse	Adresstyp Adresse If Eingabe aktivieren CEBasis Image: Construction of the einder

	Einstellung	Beschreibung
Aktua	lisierungsbedingung	 Geben Sie die Bedingung an, die die Anzeige aktualisiert. Kann nur auf dem Detail-Bildschirm angegeben werden. Datenänderung Die Anzeige wird aktualisiert, wenn die in der [Operations- Wortadresse] gespeicherten Daten auf der Registerkarte [Basis] geändert werden. Bit AN Die Anzeige wird aktualisiert, wenn ein in der [Operations- Wortadresse] gespeichertes Bit auf der Registerkarte [Basis] auf EIN (AN) geschaltet wird. Bitänderung Die Anzeige wird aktualisiert, wenn ein in der [Operations- Wortadresse] gespeichertes Bit auf der Registerkarte [Basis] auf EIN (AN) geschaltet wird. Bitänderung Die Anzeige wird aktualisiert, wenn ein in der [Operations- Wortadresse] gespeichertes Bit auf der Registerkarte [Basis] den Status von AN in AUS oder von AUS in AN ändert. ANMERKUNG • Wenn die Sichtbarkeitsanimation eingestellt ist und [Bit AN] oder [Bitänderung] ausgewählt ist, wird folgende Operation auftreten. • Wenn Bit AN oder Bitänderung im unsichtbaren Zustand ausgewählt ist, wird der Anzeigetext aktualisiert, während der unsichtbare Zustand erhalten bleibt. Der aktualisierte Text wird angezeigt, wenn er sich im unsichtbaren Zustand befindet. • Wenn sich der Wert der Operations-Wortadresse ändert, bleibt dieser im unsichtbaren Zustand. Ähnlich wie bei einer regulären Operation, wird der Anzeigetext nicht aktualisiert, selbst wenn sich der Wert der Operations-Wortadresse ändert. Wenn er in den unsichtbaren Zustand übergeht, wird der Text angezeigt, der noch nicht aktualisiert wurde.
	Aktualisierungs- Bitadresse	Definiert die AN/AUS Trigger-Bitadresse wenn die [Aktualisierungsbedingung] auf [Bit AN] oder [Bitänderung] eingestellt ist.
	Lesen nach dem Starten	Wenn die Textdaten ein großes Volumen besitzen oder die Textanzeige-Elemente auf dem Einzelbildschirm festgelegt sind, markieren Sie dieses Feld für jede Textanzeige, um die Anzeigegeschwindigkeit für andere Tags zu erhöhen. Das Markieren dieses Felds verringert jedoch die Geschwindigkeit der Textanzeige.

ANMERKUNG	٠	Nach Ändern der Daten in der Überwachungsadresse ändern Sie bitte die
		[Aktualisierungsbitadresse], damit der Text angezeigt wird. Bei Umkehren
		der Änderungsreihenfolge könnte der Text nicht ordnungsgemäß angezeigt
		werden.
	٠	Falls sich [Aktualisierungsbitadresse] sofort nach der Änderung der
		Textdaten im Teilnehmer ändert, wird der Text möglicherweise nicht immer

ordnungsgemäß angezeigt. Programmieren Sie in diesem Fall den Teilnehmer/SPS die [Sendeverzögerung] zu benutzen, um die Triggerbit-Änderung etwas zu verzögern. Der Zeitraum der [Sendeverzögerung] hängt von der Anzahl der abgelegten

Elemente, der Abtastzeit, der Baudrate und der Anzahl der verwendeten Zeichen ab. ■ Eingabe aktivieren/Grundeinstellungen

Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Farbe Eingabe aktivieren
DD_0001 🛨	⑦ Touch ○ Bit
ABC	Popup-Tastatur aktivieren
Grafik auswählen	Eingabereihenfolge 1
🗖 Keine Grafik	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Methoden zum Aktivieren der Eingabe:	 Wählen Sie die Methode aus, um die Datenanzeige in den Eingabezustand zu versetzen (Cursor-Eingabezustand.) Touch Wenn die Datenanzeige berührt wird, wechselt diese in den Eingabegenehmigungszustand.

Einstellung	Beschreibung
	 ANMERKUNG Wenn Sie bei der Eingabe in ein anderes Datenanzeige-Element ein Datenanzeige-Element berühren, werden die eingegebenen Daten wieder in die vorherigen Daten umgewandelt, und das zuletzt berührte Element gibt den Eingabegenehmigungszustand ein.
Methoden zum Aktivieren der Eingabe:	Datenanzeige 1 berühren und ohne zu entscheiden, Datenanzeige 2 berühren und Datenanzeige 2 Eingabestatus
	 Bit Wenn die Eingabegenehmigungs-Bitadresse AN ist, befindet sich die Datenanzeige im Eingabegenehmigungszustand.
	 ANMERKUNG Wenn die [Bitadresse - Eingabe aktivieren] während der Dateneingabe in einer Datenanzeige auf AUS geschaltet wird, werden der Eingabegenehmigungsstatus abgebrochen und die Eingabedaten gelöscht.
Touch	 Touch C Bit >>Erweitert ✓ Popup-Tastatur aktivieren ✓ Bestimmte Eingabenreihenfolge Eingabereihenfolge

Einstellung		Beschreibung		
		Wenn dieses Datenanzeige-Element berührt wird, kann eine Popup-Tastatur ausgewählt werden.		
Touch	Popup-Tastatur aktivieren	Tastatur anzeigen!		
		 ANMERKUNG Wenn die Datenanzeige in einen Fenster-Bildschirm abgelegt wird, kann keine Popup-Tastatur verwendet werden. 		
Bestimmte Bei künftiger Eingabe in		Bei künftiger Eingabe in mehrere aufeinanderfolgende		
	Eingaben- reihenfolge	Datenanzeigen-Elemente, wählen Sie die Reihenfolge aus, in der sie in den Eingabezustand versetzt werden.		
	Eingabe- reihenfolge	Legen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 fest, in der das Element den Eingabezustand eingibt.		
Bit		C Touch C Bit Sitadresse - Eingabe aktivieren [PLC1]X00000 I Eingabereihenfolge 1 I III		
	Bitadresse- Eingabe aktivieren	Wenn die hier festgelegte Bitadresse auf EIN (AN) geschaltet wird, gibt die Datenanzeige den Eingabezustand ein.		

ANMERKUNG	•	W
-----------	---	---

;	• Wenn die Sichtbarkeitsanimation für Textanzeige-Elemente eingerichtet ist,
	werden folgende Operationen stattfinden.

- •Wenn sie nicht sichtbar ist, kann sie nicht durch Touch aktiviert werden.
- •Wenn eine Bit-Operation ausgeführt wird, wenn sie sichtbar ist, wird das Eingabefeld erscheinen und wenn eine Popup-Tastatur eingerichtet wurde, wird diese auch angezeigt.
- •Wenn eine Bit-Operation ausgeführt wird, wenn sie sichtbar ist, bleibt sie im unsichtbaren Zustand und das Eingabefeld wird nicht angezeigt. Wenn jedoch eine Bit-Operation aktiviert wird und sie sich im sichtbaren Zustand befindet, während das Bit EIN ist, wird das Eingabefeld zur gleichen Zeit angezeigt. Wenn sich jedoch ein Textanzeige-Element im Eingabezustand befindet, wird das Eingabefeld einen Eingabezustand eingeben, wenn die Eingabe abgeschlossen ist.
- •Wenn sie sich von sichtbar auf unsichtbar im Eingabezustand ändert, wird der Eingabezustand abgebrochen. Wenn eine Popup-Tastatur angezeigt wird, wird die Popup-Tastatur ebenfalls unsichtbar.
- •Wenn die bestimmte Eingabereihenfolge aktiviert ist, wird der Eingabezustand in das Textanzeige-Element übertragen. Wenn die Eingabereihenfolge angewandt wird, während sie unsichtbar ist, wird das Eingabefeld nicht angezeigt und in das nächste Textanzeige-Element übertragen.

Eingabe aktivieren/Erweiterte Einstellungen

Datenanzeige	×
Element-ID DD_0001 📑 Kommentar	Basis Anzeige Farbe Eingabe aktivieren
ABC Grafik auswählen	CBasis Popup-Tastatur aktivieren © System-Tastatur Position angeben Aktiviert Position angeben Aktiviert Eingabeart Auto-Löschen AN Bestimmte Eingaberreihenfolge Eingaberreihenfolge Image: Composition and the second se
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung		Beschreibung		
	Popup-Tastatur aktivieren	 Wenn dieses Datenanzeige-Element berührt wird, kann eine Popup- Tastatur ausgewählt werden. ANMERKUNG Wenn die Datenanzeige in einen Fenster-Bildschirm abgelegt wird, kann keine Popup-Tastatur verwendet werden. 		
Touch	Tastenfeldtyp	 System-Tastatur Verwenden Sie die Standard-Tastaturregistrierung für GP-Pro EX. Verwenden Sie diese unter normalen Umständen. Eigene Tastatur Erstellen eines benutzerdefinierten Tastenfelds mit dem Tastatur- Element. Mit dieser Tastatur ist kundenspezifische Eingabe möglich. * "15.6.1 Anleitung zu Tastatureinstellungen Eigene Tastatur" (Seite 15-40) 		
	System-Tastatur	Zeigt die voreingestellte Standard-Tastaturregistrierung in GP-Pro EX an. $A = \frac{234567890 - = ¥}{QWERTYUI0P \land V}$ $A = DFGHJKL; : < b$ $\Re Z X C V B N M, : B R M$		

Einstellung		stellung	Beschreibung		
	Eigene Tastatur		Legen Sie die Nummer des kundenspezifischen Tastenfelds fest.		
		Tastatur	"15.6.1 Anleitung zu Tastatureinst	tellungen 🔳 Eig	ene Tastatur" (Seite 15-40)
	Position angeben		 Wählen Sie aus, ob die Anzeigeposition der Popup-Tastatur bestimmt werden soll. Wenn [Aktiviert] ausgewählt wird, kann der Anzeigebereich der Popup-Tastatur nach Positionierung des Datenanzeige-Elements ausgewählt oder bewegt werden. ANMERKUNG Wenn eine Datenanzeige mit anderen Elementen gruppiert wird, kann die der Anzeigebereich der Popup-Tastatur ausgewählt oder bewegt werden. 		
	Bestimmte Eingaben-		Bei künftiger Eingabe in mehrere aufeinanderfolgende Datenanzeigen- Elemente, wählen Sie die Reihenfolge aus, in der sie in den		
	re	ihenfolge	Eingabezustand versetzt werden.	-	
Touch		Eingabe- reihenfolge	Legen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 fest, in der das Element den Eingabezustand eingibt.		
		Gruppe	Teilen Sie für die kontinuierliche Dateneingabe die Datenanzeige in Gruppen auf. Der Cursor springt gemäß der Eingabereihenfolge zu jeder, in derselben Gruppen registrierten Datenanzeige und versetzt sie in den Eingabegenehmigungsstatus. Die Gruppennummer kann zwischen 1 bis 10 betragen.		
	Verriegelung		Bestimmen, Sie ob die Adresse und Sicherheitsstufe verwendet werden sollen oder nicht, wenn die Verriegelungsfunktion benutzt wird (eine Funktion, die Touch nur dann aktiviert, wenn die Bedingungen erfüllt sind).		
		Eine Adresse verwenden	Diese Funktion lässt nur die Eingabe zu, wenn das [Adress]-Bit über die [Touch-Aktivierungsbedingungen] ausgewählt wurde. Wählen Sie das Optionsfeld zum Verwenden der Verriegelung aus. ^(S) "14.7 Vermeiden von Verfahrensfehlern durch Verwenden der Verriegelung" (Seite 14-26)		
	Adresse		Wählen Sie die Bitadresse, die die wird, um die Eingabe zu ermöglic nach Status dieser Adresse.	Aktivierungs hen. Touch ist	bedingung designieren t aktiviert (deaktiviert), je
			Wählen Sie die Bedingung durch o ermöglicht werden kann.	lie das Elemer	nt berührt und die Eingabe
			Touch-Aktivierungsbedingungen	Adress-Status	Touch aktiviert/deaktiviert
	Touch- Aktivierungs- bedingungen		Wenn Bit AN	AUS	Touch deaktiviert
			EIN	Touch deaktiviert	
		Wenn Bit AUS	AUS	Touch aktiviert	
		 ANMERKUNG Wenn die [Touch-Aktivierungsb der Eingabe deaktiviert ist, bleib Eingabegenehmigungszustand. Abschluss der Eingabe. 	edingungen] o ot die Datenan Verriegelung f	der Verriegelung während zeige im funktioniert erst nach	

Fortsetzung

Einstellung		Beschreibung		
Touch	Sicherheits- stufe verwenden	Wählen Sie aus, ob die Sicherheitsfunktion für jedes Element verwendet werden soll. Wenn Sie mit einer Sicherheitsstufe angemeldet sind, die höher ist, als die für das Element bestimmte, wird die Touch-Operation aktiviert.		
	> Stufe	Legen Sie die Sicherheitsstufe des Elements von 1 bis 15 fest.		
Bit		C Touch ● Bit < <basis Bitadresse - Eingabe aktivieren [PLC1]X00000 ▼ ■ Eingabeart Auto-Löschen AN ▼ Barcode-Eingabe Eingabereihenfolge 1 ■ ■ C Eingabe abgeschlossen Abschluss Bitadresse ↓ ■</basis 		
	Bitadresse- Eingabe aktivieren	Wenn die hier festgelegte Bitadresse auf EIN (AN) geschaltet wird, gibt die Datenanzeige den Eingabezustand ein.		
	Eingabe- reihenfolge	 die Datenanzeige den Eingabezustand ein. Wählen Sie die Reihenfolge von 1 bis 384 aus, in der das Element den Eingangsgenehmigungstatus eingibt, wenn mehrere [Eingangsgenehmigungs-Bitadressen] gleichzeitig auf EIN (AN) geschaltet werden (wenn eine Bitadresse für mehrere Datenanzeige-Elemente registriert wurde oder verschiedene Bitadressen gleichzeitig auf EIN (AN) geschaltet werden). ANMERKUNG • Wenn mehr als eine [Bitadresse - Eingabe aktivieren] gleichzeitig eingeschaltet ist, werden die Datenanzeigen deren Status entsprechend der Einstellungen der [Eingabereihenfolge] eingeben. Wenn die [Eingabereihenfolge]-Einstellungen gleich sind, wird die Eingabestatus-Reihenfolge durch die Reihenfolge mit der die Elemente gesetzt wurden, bestimmt. • Falls die [Bitadresse - Eingabe aktivieren] der auf den Basis-Bildschirm und den Fenster-Bildschirm platzierten Datenanzeigen auf dem Basis- und Fensterbildschirm sicher, dass eine andere [Bitadresse - Eingabe aktivieren] gesetzt wurde. 		
Einstellung	Beschreibung			
--------------------------------	--			
Eingabeart	 Auto-Löschen AUS Neue Daten werden aufgrund von zuvor eingegebenen Daten generiert. Wenn [ENTF] auf der Tastatur gedrückt wird, wird der Wert gelöscht. Auto-Löschen AN Die erste Taste, die gedrückt wird, (außer Cursor bewegen, [EINGABETASTE], [ENTF] oder [RÜCKSETZEN]) löscht die zuvor eingegebenen Textdaten. Auto-Löschen AN + Eingabeüberprüfung Überprüfen Sie bei Verwenden von Barcode-Eingabe, ob die Anzahl der eingegebenen Ziffern mit der [Zeichen in der Anzeige] übereinstimmen. Wenn sie nicht miteinander übereinstimmen, werden die Daten nicht in die Wortadresse geschrieben. 			
Barcode-Eingabe	Bei dieser Einstellung ist die Eingabe eines Barcode-Lesegerätes möglich.			
Eingabe abgeschlossen	Erkennt den Abschluss der Eingabe und benachrichtigt Sie darüber.			
Fertigstellungs- Bitadresse	Legt die Bitadresse fest, die bei Abschluss der Eingabe auf EIN (AN) geschaltet wird. Cursor wird Cursor wird angezeigt. Eingabestatus Manuell festgelegt! Abschluss Bitadresse • Bitte setzen Sie nach Abschluss der Eingabe dieses Bit auf AUS zurück.			

Gerätekonfiguration

Schriftart und Attribute der Textanzeige festlegen.

Einstellung		Beschreibung
Schriftart		Legen Sie eine Schriftart für den Text fest.
	Schriftart	Wählen Sie eine Schrifttyp für den Text aus.
		Wählen Sie eine Schriftgröße für den Text aus.
		Standard: (8 bis 64) x (8 bis 128).
	Größe	Standard-Schriftgröße (feste Größe): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]
		(Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.)
		Stroke:: 6 bis 127.
		Wählen Sie den Zeichensatz aus: [Japanisch], [ASCII], [Chinesisch
	Anzeige-sprache	(Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch]
		oder [Thailändisch].
		Wählen Sie die Textattribute aus.
	Textattribut	Standard: Wählen Sie aus [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
		(Bei Verwenden der Schriftgröße [6 x 10], wählen
		Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus.)
		Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Kontur] aus.
Zeiche	en in der Anzeige	Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeichen von 1 bis 100 fest.
Feste Position		Legen Sie fest, ob der Text in der Mitte des Elements festgelegt wird.
Ausrichtung		Wählen Sie die Ausrichtung des Textes in des Textanzeigebereichs aus.
		[Rechtsbündig ausrichten], [Linksbündig ausrichten] oder [Zentrieren].
Eingat	pewert verdecken	Legen Sie fest, ob die Eingabewerte durch Sternchen angezeigt
(Sternchen anzeigen)		werden.

■ Farbeinstellungen/Grundeinstellungen

Wählen Sie die Farbe der Textanzeige aus.

Datenanzeige	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Element-ID DD_0001	Basis Analige Farbe Einnabe aktivieren
Kommentar ABC Grafik auswählen	Rahmenfarbe 7 Blinken Kein(e) Textfarbe Schattenfarbe 6 Blinken Kein(e) Flächenfarbe 1 Blinken Kein(e)
n Keine Grafik	Muster Keiri(e)

Einstellung	Beschreibung
Rahmenfarbe	Wählen Sie die Rahmenfarbe aus.
Textfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den Text aus.
Schattenfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für den Text aus.
Flächenfarbe	 Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus. ANMERKUNG Wenn die Flächenfarbe auf Transparent eingestellt ist und [Keine Form] ausgewählt ist, werden nur die Worte angezeigt. Jedoch kann der Bereich, der bei aktivierter Eingabe berührt werden kann, nur die Textanzeige-Elemente enthalten und wird kleiner, als der normale Bereich.
Muster	Wählen Sie eine Hintergrundmuster aus.
Musterfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für das Muster aus.
Blinken	 Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Textfarbe], [Schattenfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen. ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. * "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42)

■ Farbeinstellungen/Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie aus, wie sich die Farbe der Textdaten der Textanzeige-Elemente ändert, wenn sich das Bit einschaltet.

Datenanzeige	×
Element-ID DD_0002	Basis Anzene Farbe
Kommentar ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Rahmenfarbe 7 Blinken Kein Textfarbe Schattenfarbe 6 Blinken Kein 7 Blinken Kein Flächenfarbe 1 Blinken Kein Muster Kein Farbwechsel Bitadresse [PLC1]x00000 Empirication Empiri
	Textfarbe 6 v Blinken Kein v Flächenfarbe 1 v Blinken Kein v Muster Kein v
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen

E	Einstellung	Beschreibung
Farbe ändern	Wählen Sie aus, ob eine andere Farbe angezeigt wird oder nicht, wenn die designierte [Bitadresse] auf EIN (AN) geschaltet wird.	
	Bitadresse	Wenn die hier festgelegte [Bitadresse] auf EIN (AN) geschaltet wird, findet die Farbänderung statt.
	Textfarbe	Wenn die [Bitadresse] auf EIN (AN) geschaltet wird, wird diese Textfarbe angezeigt.
	Flächenfarbe	Wenn die [Bitadresse] auf EIN (AN) geschaltet wird, wird diese Hintergrundfarbe angezeigt.
	Muster	Wählen Sie eine Hintergrundmuster aus.
	Musterfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für das Muster aus.
		Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Textfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen.
	Blinken	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42)

14.11.3 Datum-/Uhrzeitanzeige

Grundeinstellungen

Anzeige des Datums und der Uhrzeit

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Farle
DD_0000 🕂	Datenanzeige
Kommentar	
	Anzeige Textanzeige Anzeige Datum-7011247 Statistische Grenzweit- Anzeige Datenanzeige Anzeige Eingabeanze
ABC	Cohvittant
	Schrifttyp Standard Größe 8 x 16 Punkte
Grafik auswählen	Textattribut Normal
Keine Grafik	
	I Datum ji/mm/tt ▼ I Feste Position
	🔽 Tag
	l Zeit hhmm ▼
	Vanakau
	Vuiscriau
	Ekunitya (wori) nichini
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

E	Einstellung	Beschreibung
Schri	ftart	Bestimmen Sie eine Schriftgröße für Datum/Zeit.
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für Datum/Zeit aus: [Standard] oder [Stroke].
	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für Datum/Zeit aus.
		Standard: (8 bis 64) x (8 bis 128).
		Standard (Feste Größe):[6 x 10], [8 x 13], [13 x 23].
		(Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.)
		Stroke:: 6 bis 127.
	Toytottribut	Wählen Sie die Textattribute aus.
		Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
		(Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder
		[Standard] oder [Schattiert] aus.
lex	ΤΕλιαι(Πραί	Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
		ANMERKUNG
		• Diese Einstellung ist nicht verfügbar [7-Segment-Anzeige].

Einstellung	Beschreibung
	Legen Sie fest, ob das Datum angezeigt werden soll, und wählen Sie das Anzeigeformat aus [JJ/MM/TT], [TT/MM/JJ], [MM/TT/JJ], [20JJ/MM/ TT], [TT/MM/20JJ] oder [MM/TT/20JJ] aus.
	ANMERKUNG
Datum	• Wenn mit Doppelbyte-Zeichensatz gearbeitet und ein Format
	Zahlen in Doppelbyte-Zeichen dargestellt. Wenn jedoch eine [7-
	Segment-Anzeige] verwendet wird, werden die Zahlen in Einzelbyte- Zeichen dargestellt.
Тад	Wählen Sie aus, ob der Tag angezeigt werden soll.
	Bestimmen Sie, ob die Uhrzeit angezeigt werden soll und wählen Sie das Uhrzeitformat unter [HH/MM/SS] oder [HH/MM] aus.
	ANMERKUNG
Zeit	• Wenn mit Doppelbyte-Zeichensatz gearbeitet und ein Format ausgewählt wird das Jahr Monat oder Datum enthält werden die
	Zahlen in Doppelbyte-Zeichen dargestellt. Wenn jedoch eine [7-
	Segment-Anzeige] verwendet wird, werden die Zahlen in Einzelbyte- Zeichen dargestellt.
Feste Position	Wählen Sie diese Option zur Anzeige des numerischen Wertes in der Mitte des Elements aus.
	Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige
	anzuzeigen.
7-Segment-Anzeige	ANMERKUNG
	• Kann nicht festgelegt werden, wenn [Größe] [Feste Größe] ist.
	• Kann nur festgelegt werden, wenn [Standard] als [Textattribut] festgelegt ist.
Vorschau	Zeigt das Bild der Daten gemäß der Einstellungen an.

Farbeinstellungen

Die Farbregistereinstellungen bestimmen die Farben im Datum-/Zeitanzeige-Element. ^(CP) "14.6 Anzeige des Datums und der Uhrzeit" (Seite 14-23)

💰 Datenanzeige	×
Element-ID DD_0001	Balis Farbe
ABC Grafik auswählen	Rahmenfarbe 7 Blinken Ziffernfarbe Schattenfarbe 6 Blinken Flächenfarbe 1 Blinken Kein(e)
	Muster Keir(e)
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Rahmenfarbe	Legt die Rahmenfarbe für die Datum-/Zeitanzeige fest.
Ziffernfarbe	Legt die Textfarbe für die Datum-/Zeitanzeige fest.
Schattenfarbe	Legt die Schattenfarbe für die Datum-/Zeitanzeige fest.
Flächenfarbe	Legt die Flächenfarbe für die Datum-/Zeitanzeige fest.
Muster	Legt die Musterfarbe für die Datum-/Zeitanzeige fest.
Musterfarbe	Bestimmt die Farbe, die sich mit der Flächenfarbe vermischt, um ein Muster für die Datum-/Zeitanzeige zu erstellen.
	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Ziffernfarbe], [Schattenfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen.
Blinken	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42)

14.11.4 Statistische Datenanzeige

Erfasst Statistiken aufeinanderfolgender Wortadressen und zeigt diese als numerischen Wert an. Dient hauptsächlich der Anzeige der in einem Graph festgelegten statistischen Graph-Daten. Die statistischen Dateneinstellungen können unabhängig, selbst ohne Verwendung der Diagrammeinstellungen festgelegt werden.

ANMERKUNG

• Wenn die Sichtbarkeitsanimation eingestellt wird, wird sie für das statistische Datenanzeige-Element eingestellt. Sie kann nicht individuell für jedes Datenelement eingestellt werden.

Grundlegende

Datenanzeige Element-ID DD_0001 Kommentar	Basis Inzeige Farbe Datenanzeige
ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Anzeige Textanzeige Datum-/Unizer Statistische Urfenzweit- Anzeige Anzeige Datenanzeige Anzeige Eingabeanze Anzahl der Datenunterteilungen 2 Wortadresse [PLC1]D00000 . [PLC1]D00001
	Datentyp 16 Bit Bin
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Anzahl der Datenunterteilungen	Anzahl der in der statistischen Datenanzeige gezeigten Daten festlegen. Der Einstellungsbereich reicht von 2 bis 16.
Wortadresse	Legt die anfängliche Wortadresse für die Daten in der statistischen Datenanzeige fest. Die Anzahl der Datenunterteilungen legt die Anzahl der aufeinanderfolgenden Wortadressen von der im statistischen Datenanzeige-Element angezeigten Wortadresse fest. Wenn die Statistische Datenanzeige mit einer Daten-Blockanzeigegrafik verwendet wird, entspricht die Wortadresse in diesem Feld der der Grafik.

Einstellung	Beschreibung		
	Wählen Sie den anzuzeigenden Datentyp aus.		
	Bit-Länge	Datentyp	
	16 Bit	Bin, BCD	
	32 Bit	Bin, BCD, Gleitkomma	
Datentyp	ANMERKUNG • Eine einzig Datentypen kombiniere	e Statistische Datenanze , wie beispielsweise Bin n.	eige kann keine Daten verschiedener n, BCD und Gleitkomma,

Gerätekonfiguration

Festlegen der Schriftart und Attribute der statistischen Datenanzeige.

🖇 Datenanzeige	×
Element-ID DD_0000 Kommentar	Bas Anzeige Fube Schrittart Schriftyp Standard T Größe 8x16Punkte T
ABC Grafik auswählen	Textattribut Normal Anzeigeformat Prozentwett Zeichen in der Anzeige Anzehl der Dezimalstellen Ausrichtung Keine Vornullen Vorschau 7-Segment-Anzeige Automatische Schriftgröße
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung		Beschreibung		
Schriftart		Legen Sie eine Schriftart für den Text fest.		
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für die statistischen Daten aus: [Standard] oder [Stroke].		
	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für die statistischen Daten aus.Standard:(8 bis 64) x (8 bis 128).Standard-Schriftgröße (feste Größe):[6 x 10] [8 x 13] [13 x 23]		
	GIOISE	(Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.) Stroke:: 6 bis 127.		
	Textattribut	 Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. ANMERKUNG Wenn [Automatische Schriftgröße] mit entweder [7-Segment-Anzeige] oder [Stroke] verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht bestimmt werden. 		

Einstellung	Beschreibung				
	Es gibt drei Methoden zur Anzeige statistischer Daten: [Prozentwert], [numerischer Wert] und [numerischer Wert + Prozentwert].				
Anzeigeformat	 WICHTIG Wenn [Prozentwert] gewählt wurde, könnte die Divisionsoperation zu Ergebnissen führen, deren Summe nicht genau 100 % ergibt. 				
Zeichen in der Anzeige	Wenn das [Anzeigeformat] auf [Numerischer Wert] oder [Prozentwert + Wert] eingestellt ist, legen Sie die Ziffern so fest, dass diese in der statistischen Datenanzeige angezeigt werden. Zahlen nach dem Dezimalzeichen sind in den angezeigten Ziffern mit eingeschlossen. Das Dezimalzeichen ist in den angezeigten Stellen jedoch nicht mit eingeschlossen.				
Bestimmen der Dezimalstellen	 Bestimmen Sie die Bezeichnungsmethode zum Bestimmen der Dezimalstellen. Kann festgelegt werden, wenn der [Datentyp] [Bin] oder [Gleitkomma] ist. Konstante Legen Sie einen festen Wert für die Dezimalstellen fest. (Direkte Spezifikation) Adresse Geben Sie die Adresse an, in der die Dezimalstellen gespeichert werden. (Indirekte Spezifikation) 				
Anzahl der Dezimalstellen	Wenn [Bestimm die Anzahl der S Zum Beispiel: Wenn [Zeicher Dezimalsteller Die Anzahl de vom [Datentyp	Anzahl der Dezir Konstante te Anzahl der De itellen nach dem n in der Anzeige n auf 2 festgelegt r Dezimalstellen b] ab.	Anzahl der Dezimalstellen Anzahl der Dezimalstellen Ezimalstellen] [Konsta Dezimalzeichen aus.] 5 beträgt und die A t ist, ergibt sich folger 123.45 a, die festgelegt werde	ante] ist, wählen Sie nzahl der ndes Bild: n können, hängt	
	Datenlänge	Datentyp	Zeichen in der Anzeige	Anzahl der Dezimalstellen	
	16 Bit	Bin	1 ~ 11	1 ~ 10	
		BCD		-	
		Bin	1 ~ 11	1 ~ 10	
	32 Bit	BCD		-	
		Float (Gleitkomma)	1 ~ 17	1 ~ 16	

Einstellung	Beschreibung		
Adresse der Dezimalstellen	Anzahl der Dezimalstellen Adresse v Anzahl der Dezimalstellen [FLC1]D00002 v Wenn die [Spezifikation der Anzahl der Dezimalstellen] [Adresse] lautet, bestimmten Sie bitte , wo die Dezimalstellen gespeichert werden sollen.		
Ausrichtung	Es gibt drei Methoden zur Positionierung statistischer Daten: [Rechtsbündig ausrichten], [Linksbündig ausrichten] und [Zentrieren].		
Keine Vornullen	Wenn diese Option bestimmt wurde, werden die Vornullen nicht angezeigt. Zum Beispiel: Wenn [Zeichen in der Anzeige] = 4 Image: Keine Vornullen 25 Vornullen werden nicht angezeigt. 0025 Nullen werden entsprechend der Länge der angezeigten Ziffern hinzugefügt		
7-Segment-Anzeige	 Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nur festgelegt werden, wenn [Standard] als [Textattribut] festgelegt ist. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine [Feste Größe] aus der Liste Schrift-[Größe] ausgewählt wurde. 		
Automatische Schriftgröße	 Wählen Sie für Stroke diese Option aus, um den Wert ohne die oberen und unteren Ränder anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausgewählt wurde. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Optionsfeld [7-Segment-Anzeige] ausgewählt wurde. 		
Vorschau	Zeigt das Bild der Daten gemäß der Einstellungen an.		

Farbeinstellungen

Wählen Sie die Farben für die statistische Datenanzeige aus.

💰 Datenanzeige	X
Element-ID	Basis Anzeide Farbe
DD_0001	
Kommentar	
	Rahmenfarbe 7 💌 Blinken Kein(e) 💌
ARC	Textfarbe
nbu	
Grafik auswählen	
🔲 Keine Grafik	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Statusleiste auswählen	Zeigt die Divisionbereichsanzahl an, die in [Datendivisionen] gewählt wurde.
Rahmenfarbe	Festlegen der Rahmenfarbe
Textfarbe	Festlegen der Textfarbe
Schattenfarbe	Festlegen der Schattenfarbe.
Flächenfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.
	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Textfarbe], [Schattenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen.
Blinken	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben = Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42)

14.11.5 Grenzwert-Anzeige

Zeigt die gesetzten Alarmwerte (die oberen/unteren Grenzwerte der angezeigten Daten) auf demselben Bildschirm an wie ein numerisches Anzeigeelement mit gesetzten Alarmen.

Grundlegende

lement-ID >D_0000 commentar	Basis Datenanzeige Numerische Anzeige Textanzeige Textanzeige Datum:/Uhrzeit- Anzeige Datum:/Uhrzeit- Anzeige Datum:/Uhrzeit- Datum:/Uhrzeit- Datum:/Uhrzeit- Datum:/Uhrzeit- Datumanzeite
	Schriftart Schriftyp Standard Textattribut Normal
	Farbe Min-Wert Farbe Max-Wert Ziffernfarbe Ziffernfarbe Image: Second stress of the second stress o
	Image: Schattenfarbe Schattenfarbe Image: Total and the state of the state
	 ☐ 7-Segment-Anzeige ☐ Automatische Schriftgröße

Einstellung		Beschreibung
Schriftart		Die Schriftart festlegen.
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für den Grenzwert aus: [Stroke] oder
	German	[Schriftart Bitmap].
		Wählen Sie eine Schriftgröße für den Grenzwert aus.
		Standard: (8 bis 64) x (8 bis 128).
	Größe	Standard-Schriftgröße (feste Größe): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]
		(Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.)
		Stroke:: 6 bis 127.
		Wählen Sie die Textattribute aus.
		Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
		(Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie
		entweder [Standard] oder [Schattiert] aus.
	Textattribut	Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
		ANMERKUNG
		Wenn [Automatische Schriftgröße] mit entweder [7-Segment-
		Anzeige] oder [Stroke] verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht bestimmt werden.

Einstellung		Beschreibung		
Farben- Höchstwert/ Mindestwert	Ziffern- farbe	Legen Sie eine Farbe für den Max-/Min-Wert fest.		
	Flächen- farbe	Die Hintergrundfarbe für den Max-/Min-Wert festlegen.		
	Schatten- farbe	Schattenfarbe für den Grenzwert festlegen.		
		Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige anzuzeigen.		
		ANMERKUNG		
7-Segment-Anze	ige	• Kann nur festgelegt werden, wenn [Standard] als [Textattribut] festgelegt ist.		
		 Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine [Feste Größe] aus der Liste Schrift-[Größe] ausgewählt wurde. 		
		Wählen Sie für Stroke diese Option aus, um den Wert ohne die oberen und unteren Ränder anzuzeigen.		
Automatische Sc	hriftgröße	ANMERKUNG		
		• Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Optionsfeld [7- Segment-Anzeige] ausgewählt wurde.		
		Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Ziffernfarbe], [Flächenfarbe] und [Schattenfarbe] auswählen.		
		ANMERKUNG		
Blinken		• In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den		
		[Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. [©] "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8- 42)		
ANMERKUNG	• Der Da	tentyp des Eingangsbereichs (des Grenzwertes) ist abhängig vom		
Datentyp auf der numerischen Anzeige.				
 Wenn e [Alarm Werteb Sobald Rechted Sichtba eines N 		s in einer Datenanzeige im Eingabegenehmigungszustand keine einstellungen] oder kein Datenanzeige-Element gibt, wird der		
		ereich als leer angezeigt.		
		the sich im Eingabezustand berindet, wird normalerweise ein the des Datenelements links angezeigt; wenn jedoch die		
		rkeitsanimation ausgewählt wurde, wird das Rechteck nicht während icht-Eingabe-Zustandes angezeigt.		

14.11.6 Eingabe-Anzeige

Wird als Eingabe-Anzeige für die Benutzertastatur verwendet.

• Weitere Informationen zur Durchführung dieser Einstellungen finden Sie im folgenden Abschnitt.

^(C) "15.5 Anpassen der System-Tastatur der Datenanzeige" (Seite 15-26)

• Es kann ein Datenelement pro Bildschirm abgelegt werden.

Grundlegende

💰 Data Display	x
Parts ID	Basic
DD_0000 ÷	Display Data
	Numeric Text Date/Time Statistical Show Limit Input Display
ABC	Display Display Display Data Display Value
Select Shape	Font Type Standard Font V Size 8 × 16 Pixels
No Shape	Text Attribute Normal
	Total Display 5 🚔 📰 🔽 Fixed Display Position
	Digits
	🗖 Auto-size Font
	Color
	Border Color
	7 V Blink None V
	Font Color Shadow Color
	6 V Blink None 7 V Blink None V
	Plate Color
	1 Blink None 💌
	Pattern Pattern Color
Help (H)	OK (0) Cancel

Einstellung		Beschreibung				
Schriftart		Konfigurieren der Schriftarten für die Eingabeanzeige.				
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für die Eingabeanzeige aus: [Standard] oder [Stroke].				
	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für die Eingabeanzeige aus.Standard:(8 bis 64) x (8 bis 128).Standard-Schriftgröße (feste Größe): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] (Zeigt nur Einzelbyte-Zeichen an.)Stroke::6 bis 127.				
	Textattribut	 Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. 				
		• Wenn [Automatische Schriftgröße] mit entweder [7-Segment- Anzeige] oder [Stroke] verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht bestimmt werden.				
Zeichen in der Anzeige		Wählen Sie die Anzahl der in der numerischen Anzeige anzuzeigenden Ziffern aus. Zahlen nach dem Dezimalzeichen sind in den angezeigten Ziffern mit eingeschlossen. Das Dezimalzeichen ist in den angezeigten Stellen jedoch nicht mit eingeschlossen.				
Feste Position		Wählen Sie diese Option zur Anzeige des numerischen Wertes in der Mitte des Elements aus.				
7-Segment-Anzeige		 Wählen Sie diese Option aus, um die Werte als 7-Segment-Anzeige anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nur festgelegt werden, wenn [Standard] als [Textattribut] festgelegt ist. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn eine [Feste Größe] aus der Liste Schrift-[Größe] ausgewählt wurde. 				
Automatische Schriftgröße		 Wählen Sie für Stroke diese Option aus, um den Wert ohne die oberen und unteren Ränder anzuzeigen. ANMERKUNG Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausgewählt wurde. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn das Optionsfeld [7-Segment-Anzeige] ausgewählt wurde. 				

Einstellung	Beschreibung			
	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Ziffernfarbe], [Schattenfarbe], [Flächenfarbe] und [Musterfarbe] auswählen.			
Blinken	ANMERKUNG			
	• In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen.			
	[™] "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (Seite 8-42)			
Rahmenfarbe	Legen Sie eine Rahmenfarbe für das Eingabeanzeige-Element fest.			
Ziffernfarbe	Legen Sie eine Textfarbe für das Eingabeanzeige-Element fest.			
Schattenfarbe	Legen Sie eine Schattenfarbe für das Eingabeanzeige-Element fest.			
Flächenfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für die numerische Anzeige aus.			
Muster	Wählen Sie ein Hintergrundmuster für das Eingabeanzeige-Element aus.			
Musterfarbe	Wählen Sie eine Farbe für das Hintergrundmuster für das Eingabeanzeige-Element aus.			

14.12 Einschränkungen

14.12.1 Textanzeige-Einschränkungen

- Es kann möglicherweise länger dauern, Textzeichenfolgen zu übertragen, da Text größer als andere Datentypen ist. Die Textanzeige kann mittels der folgenden Verfahren schneller geändert werden:
 - Wenn der Text kurz ist, legen Sie [Aktualisierungsbedingung] auf [Datenänderung] fest und zeigen diese ohne [Aktualisierungsbitadresse anzeigen] an.
 - Wenn der Text lang ist, wählen Sie [Bit EIN] oder [Bitänderung] aus, sowie [Aktualisierungsbitadresse anzeigen].
- Selbst wenn die Funktion Eingabewert verdecken (Sternchen anzeigen) verwendet wird, erscheinen Einzelbyte-Leerstellen nicht als Sternchen [*].
- Es wird ein NULL-Code oder Zeichen in der Anzeige (Anzahl der Bytes) am Ende einer Textzeichenfolge erkannt.

Wenn die tatsächliche Anzahl der angezeigten Zeichen kleiner ist, als die Anzahl der in [Zeichen in der Anzeige] bestimmten Zeichen, speichern Sie bitte NULL = "00(h)" (in Unicode, NULL = "0000(h)" im übrigen Teil der Adresse im Teilnehmer/SPS. Falls nach NULL noch Platz ist, wird ein LEERZEICHEN ($_$)="20(h)" gespeichert.

z.B.:

Zeichen in der Anzeige = 6;

Tatsächliche Anzahl der angezeigten Zeichen ("ERROR") = 5



z.B.:

Zeichen in der Anzeige = 6; Tatsächliche Anzahl der angezeigten Zeichen ("STOP") = 4



• Die Beziehung zwischen Wortdaten höher- und niederwertigen Wortdaten ist unterschiedlich je nach Teilnehmertyp.

Wenn der Text wie im folgenden Beispiel nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, ändern Sie die Speicherreihenfolge des Zeichencodes im Teilnehmer.



• Wenn Text in eine Datenanzeige eingegeben wird, die mit Ganzzahlvariablen eingerichtet wurde, werden die Daten folgendermaßen angezeigt, ungeachtet wie der Text auf dem Teilnehmer/auf der SPS eingerichtet wurde.

Zum Beispiel: Zeichen in der Anzeige: 4, Eingabe aktivieren ist bestimmt, Zeicheneingabe "ABCD"

	31	24	23	16	15	8	7	0
Hex	44		43		42		41	
ASCII	D		C		В		А	

Zeichen-Eingabe

• Wenn die Anzahl der eingegebenen Zeichen geringer ist als die [Zeichen in der Anzeige] wird ein LEERZEICHEN ("_20h") im restlichen Teil gespeichert.

Zeichen in der Anzeige = 6 Eingegebene Zeichen = 4 (bei Verwendung eines 16-Bit Teilnehmers)

'A' 'B' 'C' 'D' 'ப' 'ப'

Zeichen in der Anzeige = 5 Eingegebene Zeichen = 4 (bei Verwendung eines 16-Bit Teilnehmers)

Γ	'A'	'B'	'C'	'D'	'u'	NULL
-						

14.12.2 Einschränkungen der Funktion "Zeitbasis"

- Wenn der auf der Registerkarte [Basis] des Optionsfeldes des Arbeitsbereichs der [Operations-Wortadresse] bestimmte Teilnehmer nicht kompatibel ist, funktioniert "Zeitbasis" nicht ordnungsgemäß.
- Wenn Sie das Optionsfeld [Zeitbasis] auswählen, können die folgenden Elemente nicht geändert werden:

Kategorie	Elemente	Festgelegter Wert
	Adresstyp	Direkt
Crundlegende	Definitionen des Eingabe-/ Anzeigebereichs	Deaktiviert
Grundlegende	Datentyp	16 Bit Dez.
	Zeichen +/-	Deaktiviert
	Runden AUS	Deaktiviert
	Zeichen in der Anzeige	3
	Anzahl der Dezimalstellen	0
Anzoigo	Ausrichtung	Rechtsbündig ausrichten
Anzeige	Keine Vornullen	Aktiviert
	Null Anzeige	Aktiviert
	Anzeigeformat	Deaktiviert
	Anzahl der Bereiche	1
Alorm /	Bereichsspezifikation	Konstante
Farbeinstellungen ^{*1}	Bereichs-Nr.	MinWert: MaxWert:
	Alarmaktion	Direkt
Verarbeitung	Verarbeitung	Deaktiviert
Eingabe aktivieren	Barcode-Eingabe	Deaktiviert

*1 Wenn das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] auf der Registerkarte [Basis] ausgewählt ist und das Optionsfeld [Festgelegte Eingabe] in der Gruppe [Zeitbasis] gelöscht ist, können die [Alarmeinstellungen] auf der Registerkarte [Alarm-/Farbeinstellungen] nicht geändert werden.
Der [Alarmbereich] kann mit einem Wert von 0 bis 999 bestimmt werden.

• Wenn eine Dateneingabe von der GP aus erfolgt, wird die Eingabe fortgesetzt, um die vorherige Eingabeeinstellung zu beizubehalten, selbst wenn Sie ändern, wie die angegebene Adresse ihre Daten speichern soll. Die Änderung wird in Echtzeit nicht aktualisiert.

14.13 Funktionsweise der Dateneingabereihenfolge

14.13.1 Festlegen der Eingabereihenfolge

Nach Bestätigen der Eingabe in einer Datenanzeige (und Drücken der [EINGABE] Taste) gibt das mit der nächsten [Eingabereihenfolge] Zahl registrierte Datenanzeige-Element den Eingabegenehmigungsstatus ein.









Die Eingabe wird bestätigt und das Element der Datenanzeige am Anfang der Eingabereihenfolge gibt erneut den Status "Eingabe aktivieren" ein.

Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken

Die Eingabe wird bestätigt und das Element der Datenanzeige der Eingabereihenfolge gibt den Status "Eingabe aktivieren" ein. Daten eingeben und [Eingabe]-Taste drücken

Beenden der sequentiellen Eingabe

Für [Touch] bei abgeschlossener Eingabe wird entweder auf die Taste [ABBRECHEN] auf der Tastatur oder ein zweites Mal auf das gegenwärtig gewählte Datenanzeigeelement gedrückt. Für [Bit] wird die Eingabe durch Ausschalten von [Bitadresse - Eingabe aktivieren] abgeschlossen.

Sequentielle Eingabeziele

Für [Touch] werden die Datenanzeigen mit gesetzter [bestimmter Eingabenreihenfolge] zu sequentiellen Eingabe-Zielen.



Obwohl es in der Praxis eine Einstellung zur Steuerung der Eingabereihenfolge aller Datenanzeigen gibt, kann bei [Bit] die einzige Plattform sequentieller Eingabe die eingeschaltete Option [Bitadresse - Eingabe aktivieren] sein.



14.13.2 Festlegen der Eingabereihenfolge nach Gruppe

Für [Touch] können Datenanzeigen mit sequentieller Eingabe auf dem Detail-Bildschirm in Gruppen unterteilt werden. Die sequentielle Eingabe findet dann innerhalb jeder Gruppe statt.



• Wenn eine verriegelte Datenanzeige besteht, überspringen Sie das verriegelte Element und fahren mit der nächsten Datenanzeige fort, die bereit ist, Eingaben zu akzeptieren. In der nachstehenden Abbildung lautet die Reihenfolge1, 3, 4, 1.



- Wenn Sie bei der Eingabe auf die linken oder rechten Pfeiltasten drücken, wird die aktuelle Eingabe abgebrochen, die vorherigen Daten erscheinen und die nächste Datenanzeige in der Reihenfolge gibt den Eingabegenehmigungszustand ein und zeigt den Cursor an.
- In der nachstehenden Abbildung können die Daten in folgender Reihenfolge eingegeben werden, wenn das zweite Datenanzeigeelement der [Eingabereihenfolge] für die Eingabe freigegeben wird. 2, 3, 4, 1, 2.

