17 Ändern und Anzeigen von Text

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie man Text in GP-Pro EX anzeigt und ändert. Bitte lesen Sie zuerst "17.1 Einstellungsmenü" (seite 17-2) und gehen dann zur entsprechenden Seite.

17.1	Einstellungsmenü	17-2
17.2	Ändern und Anzeigen von Meldungen (Text)	17-5
17.3	Ändern des angezeigten Textes	17-9
17.4	Ändern der Sprache eines Textes (Multi-Sprache)	17-17
17.5	Ändern der Sprache eines Textes (Multi-Sprache)	17-26
17.6	Importieren/Exportieren registrierter Texttabellen zur Verwendung in versch	iedenen Projekten
17-33		
17.7	Ändern der Texttabelle ohne Datenübertragung	17-41
17.8	Anzeigen von Bulletin-Meldungen auf mehreren GP-Bildschirmen	17-47
17.9	Einstellungen - Anleitung	17-50
17.10	Einschränkungen	17-102

17.1 Einstellungsmenü













17.2 Ändern und Anzeigen von Meldungen (Text)

17.2.1 Einleitung



Sie können die zuvor bestimmten Meldungen entsprechend des EIN/AUS-Status der Bitadresse oder den Wert der Wortadresse (0 bis 15) ändern.

17.2.2 Einrichtungsverfahren

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. [☞] "17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung ■ Direkteingabe" (seite 17-51) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". [☞] "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)



- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] [Meldungsanzeige (M)] aus oder klicken Sie auf Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf die neue Meldungsanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.



- 3 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 4 Wählen Sie aus der Dropwdown-Liste [Modus] die Methode zum Ändern der Meldungen aus. (Zum Beispiel: Wort)

5 Legen Sie in [Adresse] die Adresse (D100) fest, die die Anzeige der Meldung auslösen wird.



6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anzeige]. Wählen Sie im Abschnitt [Textart] [Direkter Text] aus.

- 7 Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die [Anzahl der Meldungen] zur Anzeige der Anzahl der Meldungen aus. (z.B.:4).
- 8 Bestimmen Sie den Schrifttyp, die Größe und den Zeichensatz der Meldung.
- 9 Legen Sie die Textposition in [Ausrichten] fest. (Zum Beispiel: Zentriert).

10 Legen Sie die Meldung für jeden Zustand fest.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Status auswählen] [Status 0] aus und geben die Meldung im Optionsfeld [Meldungen registrieren] ein. (Wenn im Feld nichts eingegeben wird, zeigt die Meldung nichts an.)

Status auswählen	Meldungen registrieren
Status 0 💌	

11 Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Status auswählen] [Status 1] aus, und geben Sie "Anormaler Druck" im Optionsfeld [Meldungen registrieren] ein. (Wenn der Status 1 in der [Adresse] gespeichert wird, wird "Anormaler Druck" angezeigt.)

Status auswählen	Meldungen registrieren
Status 1	Anormaler Druck

12 Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Status auswählen] [Status 2] aus, und geben Sie "Rahmen aktiviert bestätigen" im Optionsfeld [Meldungen registrieren] ein. (Wenn der Status 2 in der [Adresse] gespeichert wird, wird "Rahmen aktiviert bestätigen" angezeigt.)

Status auswählen	Meldungen registrieren
Status 2 💌	Bestätigen Sie, dass Rahmen aktiviert ist

13 Legen Sie, je nach Bedarf, die Text- und Flächenfarbe für jeden Zustand auf der Registerkarte [Farbe] fest, und klicken Sie auf [OK (O)].

• Wenn eine Meldung bestimmt wird, die noch nicht festgelegt wurde, wird die Meldungsanzeige leer sein. Wenn beispielsweise die Anzahl der Meldungen bei 16 liegt und nur die Zustände 0 bis 3 tatsächlich eine registrierte Meldung haben, wird die Bestimmung der Zustände 4 bis 16 nur den leeren Rahmen der Meldungsanzeige anzeigen.

• Es können bis zu 100 Einzelbyte-Zeichen für jede Meldung eingegeben werden. Alle Zeichen über 100 werden nicht in der Meldung angezeigt.

17.3 Ändern des angezeigten Textes

17.3.1 Einleitung

Text-Registrierungsbildschirm

		1
001	1. Die 3 am nächsten	
002	liegenden Register freigeben	
003	und den Deckel der Kassette	
004	entfernen.	
005	2. Öffnen Sie die	
006	linke Seite der 🦳	Test registrieren.
007	Kassette und	
008	entfernen Teil A.	
009	3. Legen Sie den	
010	Öffnungsbereich des	
011	Elements A (nach	
012	unten zeigend) fest.	
013		
014		

Durch die Bildschirme und Textanzeigen rollen.



Zeigt die registrierten Meldungen auf dem Bildschirm an.

Meldungen, die zu groß für einen einzigen Bildschirm sind, können auf mehreren Bildschirmen angezeigt werden.

17.3.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	^{(@™} "17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung ■ Text-Anzeige" (seite 17-57)
	"17.9.2 Allgemeine Einstellungen (Textregistrierung) Einstellungsanleitung" (seite 17-66)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".

"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Zeigt den registrierten Text auf dem Bildschirm an.



- 1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Textregistrierung (T)] aus oder klicken Sie auf 📓 . Das Dialogfeld [Neu Text/Öffnen] wird angezeigt.
- 2 Legen Sie die Textdatei-Nr.. und den Kommentar fest, und klicken Sie dann auf [Neu]. Der Texteingabe-Bildschirm wird angezeigt.

z.B.: Nummer = "1", Kommentar = "Wartung"

Nummer Kommentar	1 🔅 🏢 Wartung		
	, -		

3 Der Texteingabe-Bildschirm wird angezeigt. Geben Sie den Text für die Meldung ein.

🛄 Basis 1 📝 Text 1	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
1: Maintenance	Mehrsprachige Eingabe
Zeichensatz ASCI Image: Constraint of the state of t	90

Klicken Sie $\triangleleft \bigotimes$ nach der Eingabe den Bildschirm oben rechts, um den Eingabe-Bildschirm zu schließen.

4 Konfigurieren Sie als nächstes die Meldungsanzeige-Einstellungen. Öffnen Sie den Zeichnen-Bildschirm. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - den Befehl [Meldungsanzeige (M)] aus oder klicken Sie auf sum Öffnen und Anzeigen des Bildschirms, auf dem Sie den Text anzeigen möchten.

5 Doppelklicken Sie auf die neue Meldungsanzeige. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.



6 Wählen Sie [Textanzeige] aus und ändern das Dialogfeld in [Erweiterte] Ansicht.

💰 Meldungsanzeige		×
Element-ID MD_0000 = Kommentar ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Basis Anzeige Farbe Textanzeigen Image: Statzeilen-Bitadresse Image: Statzeilen-Bitadresse Direktein-Bitadresse Image: Statzeilen-Bitadresse Image: Statzeilen-Bitadresse Statzeilen-Bitadresse Image: Statzeilen-Bitadresse Image: Statzeilen-Bitadresse	<cbasis< td=""></cbasis<>
Hilfe (H)	OK (0)	Abbrechen

7 Wählen Sie in [Textdatei-Nr.. angeben] die Methode zur Bestimmung des anzuzeigenden Textes aus. Legen Sie die [Textdatei-Nr..] fest.

8 Legen Sie in [Startzeilen Bitadresse] die Startadresse (D100 - 00 Bit) fest, die die Anzeige der Meldung auslösen soll.



9 Legen Sie die Anzahl der Bits fest, die zur Bestimmung der Startzeilenanzeige in [Anzahl der Bits] benutzt werden soll. (z.B.:2).

		Anzahl der Bits	2	÷	
ANMERKUNG	Die Anzahl d gerollt werde max. drei Ma	ler zu verwen n] ab. Wenn l rollen, um 1	denden l jedes Ma 2 Reiher	Bits ha al vier n anzu	ängt von der [Anzahl der Zeilen, die Reihen gerollt werden, müssen Sie izeigen. 2 Bit werden zum Speichern
	von "3" benö	tigt.		00	1
	Ja ei w bi	edes Bildschirmrol rhöht die Adresse rerden 2 Bits verwe is zur 12. Zeile anz	len um 1. Es endet, um zuzeigen.		 ←Nichts angezeigt ←1 4. Zeile ←5. bis 8. Zeile ←9 12. Zeile
					IKUVIETI

10 Legen Sie im Feld [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden] die Anzahl der Textzeilen fest, die jedes Mal gerollt werden. (z.B.:4).

Anzahl der Zeilen, die gerollt werden	4	÷ #
--	---	-----

11 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anzeigekonfiguration]. Legen Sie die [Zeichen in der Anzeige] und [Anzahl der Anzeigezeilen] fest.



ANMERKUNG • Legen Sie "1" zur Anzeige eines Einzelbyte-Zeichen in [Zeichen in der Anzeige] fest. Legen Sie "2" für Doppelbyte-Zeichen fest.

12 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe und Textfarbe der Meldungsanzeige auf der Registerkarte [Farbe] fest, und klicken Sie auf [OK]. Die Meldungsanzeigeeinstellungen sind nun abgeschlossen.



13 Richten Sie einen Schalter zum Rollen durch eine Meldung ein. Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Wort-Schalter (W)] aus, oder klicken Sie auf . Legen Sie den Schalter auf dem Bildschirm ab. 14 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💑 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 * Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wortschalterliste Wortschalter Entfernen Entfernen Entfernen Duplizieren Entfernen	Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Image: Discrete the scheme in the scheme
Hilfe (H)		OK (0) Abbrechen

- 15 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 16 Legen Sie die Adresse mit (D100) fest, wenn Sie bei Berühren des Schalters in [Wortadresse] Daten schreiben möchten.
- 17 Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Wort-Aktion] [Daten hinzufügen] aus. Bestimmen Sie einen Adresswert in der [Additionsbasis-Wortadresse].



18 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe und Beschriftung des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie auf [OK]. Es wird ein Schalter zum Rollen zum nächsten Text erstellt.

-		
1		
1	12345678901234567890	
1	2	
	3	
1		
1. A. A. A.		
1. A.		
	na ana ing kanalara na ang 🔎 🔽 👘 kana	

19 Erstellen Sie einen Schalter, um ebenfalls zum vorhergehenden Text zu rollen. Legen Sie einen Schalter ab, und wählen Sie [Daten subtrahieren] aus der Dropdown-Liste [Wort-Aktion] aus.



Es wurden zwei Bilddurchlauf-Schalter abgelegt.

Text kann bis zu 512 Zeilen mit bis zu 100 Einzelbyte-Zeichen pro Zeile haben.
 Wenn keine entsprechende Textzeile für die Daten in [Startzeile der Anzeige]

- Wenn keine entsprechende Textzeile für die Daten in [Startzeile der Anzeige] bestimmt wurde, wird keine Operation durchgeführt. Die zuvor angezeigten Zeilen bleiben erhalten.
- Wenn die Textdaten breiter sind als der Anzeigebereich, wird der Abschnitt, der über diesen Bereich hinaus geht, nicht angezeigt.

17.4 Ändern der Sprache eines Textes (Multi-Sprache)

17.4.1 Einleitung





Den Wert der Zeichensatzänderung-Steueradresse ändern...

Und der Zeichensatz des gesamten Textes in Texttabellen (Zeichnet Text, Schaltet Beschriftung um, usw.) Änderungen.

Erstellen Sie eine Texttabelle mit Text in mehreren Sprachen. Sie können daraufhin die Sprachen für den Text ändern, während das System ausführt. (Es gibt keine Übersetzungsfunktion).



17.4.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"17.9.3 Texttabelle - Einstellungsanleitung" (seite 17-67)
	"17.9.4 Einstellungsanleitung zu Schalter/Lampe - Beschriftung (Texttabelle aktivieren)" (seite 17-74)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Ändern des Zeichensatzes für die Beschriftung eines Schalters während das System ausführt.



1 Registrieren Sie Worte oder Sätze, die Sie auf dem Bildschirm in der Texttabelle verwenden möchten.

Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Texttabelleneinstellung (S)] aus oder klicken Sie auf 🛓 . Wählen Sie im folgenden Fenster aus.

📃 Basi	s 1(Untitled)	× A.	Texttabelle 🗵					₫ ₿
Texttabe	lle							
	Gie	ehen zu	Sprache ändern	Tabelle auswählen	Optionseinstellungen	Hilfsprogram	ne	
Nummer	Zeichen	shi der Texta	z					
1	10	1						1000
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								-
. 24								

2 Klicken Sie auf [Sprachumschaltung aktivieren] zur Anzeige des folgenden Dialogfeldes.Wählen Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] aus.

Umscł Kontro	altungs- [PLC1]D0000 II-Adresse	0	•
Initial- Spracł	tabelle Tabelle 1		•
Nr.	Tabellenname	Sprache	
1	Tabelle 1	ASCII	
2	Tabelle 2	ASCII	
3	Tabelle 3	ASCII	
4	Tabelle 4	ASCII	
5	Tabelle 5	ASCII	
6	Tabelle 6	ASCII	
7	Tabelle 7	ASCII	
8	Tabelle 8	ASCII	
9	Tabelle 9	ASCII	
10	Tabelle 10	ASCII	
11	Tabelle 11	ASCI	

ANMERKUNG

Wenn Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] löschen, werden die Daten der Texttabelle gelöscht.

3 Legen Sie im Feld [Umschaltungs-Steueradresse] die Adresse (z.B.: D300) fest, die die Tabellen-Nr. zur Anzeige speichern soll.





4 Legen Sie in der [Initial-Sprachtabelle] die Tabelle fest, damit sie angezeigt wird, wenn die bestimmte [Umschaltungs-Kontroll-Adresse] auf "0" eingestellt wird.

5 Wählen Sie den Zeichensatz für jede Tabelle aus und klicken auf [OK]. Zum Beispiel: Tabelle 1= Japanisch, Tabelle 2= ASCII

ð	Sprach	umschaltung					×
V	Sprac	chumschaltun	g aktivieren				
	Umsch Kontrol	altungs- I-Adresse	[PLC1]D0	0300		•	
	Initial- Sprach	itabelle	Tabelle 1				2
	Nr.	Tabe	ellenname		Sp	prache	
	1	Tabelle 1			ASCII		
	2	Tabelle 2			ASCII	-	
	3	Tabelle 3			ASCII		1
	4	Tabelle 4			Japanese		
	5	Tabelle 5			Taiwanese		
	6	Tabelle 6			Chinese		
	7	Tabelle 7			Korean		
	8	Tabelle 8			ASCII		
	9	Tabelle 9			ASCII		
	10	Tabelle 10			ASCII		
	11	Tabelle 11			ASCII		-
					OK	Abbrecher	

6 Legen Sie in der Texttabelle die [Anzahl der Zeichen] und [Anzahl der Textzeilen] fest und geben Worte oder einfache Meldungen in jede Tabelle ein. z.B.: Anzahl der Zeichen = 10, Anzahl der Textzeilen = 1

📮 Basi	is 1(Untitled)	X 🗛 1	exttabelle 🗵		
Texttabe	lle				
	Ge	ehen zu	Sprache ändern Tabelle auswählen	<u>Optionseinstellungen</u> <u>Hilfsprogra</u>	<u>mme</u>
Nummer	Zeichen	ahl der Textz	1: ASCII Tabelle 1	2: Japanisch Tabelle 2	1997
1	10	1	Run	運転	
2	10	1	Stop	停止	
3	10	1	Products	生産数	
4	10	1			
And the second second					

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf 🔝 auf der Registerkarte [Texttabelle], um die [Texttabelle] zu schließen.

Die Registrierung der Texttabelle ist abgeschlossen.

- Eingabetext kann gespeichert werden, selbst wenn dieser die [Anzahl der Zeichen] oder [Anzahl der Textzeilen] übersteigt, wenn im Dialogfeld [Optionseinstellungen] auf der Seite [Texttabelle] für die [Anzahl der Zeichen/ Zeilen] die Option [Automatisch anpassen] eingestellt wurde. Sie können ferner Alt+Eingabe betätigen, um eine neue Zeile zu beginnen.
- 7 Verwenden Sie die Texttabelle als Beschriftung für den Schalter, der auf dem Bildschirm benutzt werden soll. Öffnen des Bildschirms.

Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)] , und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf Sie den Bit-Schalter auf dem Bildschirm ab.

8 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe							×
Element-ID SL_0000 * Kommentar	Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktin Bit- Schalter	on Farbe Wort- Schalter	Beschriftung)	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter	_
Normal Grafik auswählen	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	Bitadresse [PLC1 }0000 Ars Longe kopister Bitaktion Bit setzen	00 💌	Pe Pe Pi		<u>>>Detail</u>	
Hilfe						ÖK 🔤	Abbrechen

- 9 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 10 Legen Sie die [Bitadresse] fest und wählen in [Bitaktion] [Bit festlegen] aus.
- 11 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung], und wählen Sie [Texttabelle] aus.

💰 Schalter/Lampe	x
Element-ID SL_0001	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Direkter Text Texttabelle Status auswählen Schriftupp Standard Größe 8 x 16 Punkte Textattribut Standard Standard Image: Schriftup
Normal Grafik auswählen ☐ Keine Grafik	In alle Beschriftungen kopieren Alle Beschriftungen idschen Textfarbe Blinken Schattenfarbe Blinken Im alle Beschriftungen kopieren Verine Im alle Beschriftungen kopieren Verine
	I Feste Position Zeilenabstand 0 → ∰ ΞΞΞ
Hilfe	

12 Legen Sie den Typ, die Größe, die Textfarbe usw. der Beschriftung fest.

Wenn [Stroke] verwendet wird, kann [Textgröße automatisch anpassen] ausgewählt werden, um die Schriftgröße des Textes aus der Texttabelle anzupassen, damit sie in das Element passt.
 ^{CP} 17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung ■ Direkteingabe ◆ Anzeigenkonfiguration (Texttabelle) 17-54

13 Wenn der Text im Menü der Dropdown-Liste erscheint, wählen Sie den Text für die Beschriftung aus. Zum Beispiel: "Ausführen"



ANMERKUNG

Um neue Worte, die nicht in der Texttabelle registriert sind, hinzuzufügen, wählen Sie [Text hinzufügen] aus.

14 Legen Sie die Anzeigeposition des Bezeichnungstextes fest, und klicken Sie auf [OK].

Feste Position			
Zeilenabstand	0	 Ē	

Der Schalter "Ausführen" wurde erstellt.

15 Erstellen Sie denselben Typ eines "Stop"-Schalters.

Registerkarte [Schaltfunktion]

Registerkarte	[Beschriftung]
---------------	----------------

Bitadresse [[PLC1]M000100 💽 🔙	Schriftart Schrifttyp Standa	rd 🔽 Größe
Aus Lampe Kopieren kopieren Bitaktion	Textgröße automatisch ar	npassen Textattribut
Bit zurücksetzen	2: Stop	n Alle Beschriftungen löschen

Es wurden zwei Schalter erstellt.



Zur Überprüfung des Anzeigestatus, wenn Texttabellen geändert werden, wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] - Option [Sprache ändern] den Befehl [Tabelle 2] aus.



	Sie können Text, der in der Texttabelle registriert wurde, für eine
ANMERKONG	Meldungsanzeige, zum Zeichnen von Text, für einen Elementnamen des
	Alarm-Elements, für Alarmmeldungen usw. sowie als Schalterbeschriftung
	verwenden.

- 17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung Direkteingabe Anzeigenkonfiguration (Texttabelle) 17-54
- "17.9.5 Zeichnen von Text (Mit Hilfe der Texttabelle) Einstellungsanleitung" (seite 17-76)
- "17.9.6 Alarmelement Elementeinstellung/Erweiterte Einstellungen (Texttabelle)
 Einstellungsanleitung" (seite 17-78)
- "17.9.7 Alarmeinstellungen (Texttabelle aktivieren) Einstellungsanleitung" (seite 17-80)
- Wenn Sie die Sprache ändern, wird der gesamte Text geändert, der die Texttabelle verwendet. Wenn Text in mehreren Sprachen registriert wird, wird die Sprache des angezeigten Textes ebenfalls geändert.
- Text von Meldungsanzeigen, Schaltern, Lampen oder Alarmen kann automatisch in der Texttabelle registriert werden.

◆ Texttabelle konvertieren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	Solution States (Seite 5-137) Solution States (Seite 5-137) Solution States (Seite 5-137)

Registrieren Sie den Text auf den Bildschirmen in der Texttabelle.

1 Zeigen Sie im Menü [Projekt (F)] auf [Hilfsprogramme (T)], und wählen Sie [Texttabelle konvertieren (T)] aus.

Proj	ekt (<u>F</u>)			
	Neu (<u>N</u>)			
	Offnen (<u>O</u>)	Ctrl+O		
B	Speichern (<u>S</u>)	Ctrl+S		
	Speichern unter (<u>A</u>)			
	Eigenschaftsfenster (<u>I</u>)	•		
	Systemeinstellungen (\underline{C})			
1	Bearbeiten (<u>E</u>)			
Q	Vorschau (₩)			
	Simulation (L)	Ctrl+T		
	Projekt-Transfer (G)	•		
M	Überwachung (<u>M</u>)			
	Hilfsprogramme (<u>I</u>)	lan lan se∳		Adresskonvertierung (<u>A</u>)
	Drucken (<u>P</u>)	•		Querverweisliste (<u>R</u>)
	Verwendete Projekte (<u>]</u>)	•	ALL	Feblerorüfung (F)
	Beenden (X)		1	Texttabelle konvertieren (I)

2 Wählen Sie im Dialogfeld [Texttabellenkonvertierung] aus, welcher Tabelle die konvertierten Textzeichenfolgen hinzugefügt werden sollen. (z.B.: [Tabellennummer]1 = Tabelle 1, [Konvertierungsziel] = Individuell

	Texttabellenkonverti	erung	×	
	Konvertierungseinstellur	ngen		
	Tabellennummer	1: Tabelle 1 💌		
	Zeichensatz	ASCII		
	Konvertierungsziel —			
	C Alle	Objekttyp Basis-Bildschirm	<u> </u>	
		Start 1 🕂		
		Ende 99999 🕂		
	Ļ			
		Konvertieren	Schließen	
ANMERKUNG • Wenn da Meldung angezeig	s bearbeitete P gerscheinen, be t wird.	rojekt nicht gespeie evor das Dialogfeld	chert wird, w l "Texttabelle	vird die folgende enkonvertierung
💰 GP-P	ro EX			×
?>	Startet die Konvertie Möchten Sie dieses	rung der Texttabelle. Dieser Befehl Projekt unter einem anderen Name Jary Nein ()	kann nicht rückgängig n sichern? <u>N</u>	gemacht werden.

3 Verwenden Sie die Objekttypen, Start- und Endfelder, um auszuwählen, welche Bildschirme konvertiert werden sollen. (z.B.: [Objekttyp] = Basis-Bildschirm, [Start] = 1, [End] = 1



ANMERKUNG

• Wenn [Konvertierungsziel] auf [Individuell] eingestellt ist, kann festgelegt werden, welcher Objekttyp zu konvertieren ist.

4 Klicken Sie auf [Konvertieren], um alle Textzeichenfolgen in der angegebenen Texttabelle zu erfassen.

Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist und Sie auf [Beenden] drücken, kehren Sie zum Bildschirm-Editor zurück.

ANMERKUNG

Wenn bereits eine Textzeichenfolge in der Texttabelle besteht, wird diese nicht nochmals hinzugefügt.

17.5 Ändern der Sprache eines Textes (Multi-Sprache)

17.5.1 Einleitung



Erstellen Sie einen voreingestellten Text mit Worten und Sätzen in einer anderer Sprache, für den Text, den Sie ändern möchten, aus. Sie können daraufhin die Sprachen für den Text ändern, während das System ausführt. (Es gibt keine Übersetzungsfunktion). Wenn Sie Sprachen ändern, wird der Text, der diese Texttabelle benutzt, ebenfalls geändert.

17.5.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	⁽³⁾ "17.9.2 Allgemeine Einstellungen (Textregistrierung) Einstellungsanleitung" (seite
	17-66)
	IT.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung ■ Text-Anzeige" (seite 17-57)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)



- 1 Speichert den verwendeten mehrsprachigen Text. Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Textregistrierung (T)] aus oder klicken Sie auf 📝 . Das Dialogfeld [Neu Text/Öffnen] wird angezeigt.
- 2 Legen Sie die Textdateinr. und den Kommentar fest, und klicken Sie dann auf [Neu]. Der Texteingabe-Bildschirm wird angezeigt.

z.B.: Nummer = "1", Kommentar = "Einstellen"

Neu Text/	Offnen	
Neu 🛛	C Öffnen	
Nummer	1 🗄 🖩	
Kommentar	Einstellen	
	Ne	eu Abbrechen

3 Wählen Sie das Optionsfeld [Mehrsprachige Eingabe] aus. Die folgende Meldung wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja].

🛄 Basis 1 📝 Text 1	41	×
	🗖 Mehrsprachige Eingab	e
Zeichensatz		
001		
002		
003		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
010		
020		
	_	
	💰 Sprachumschaltungseinstellungen bestätigen 🛛 🔀	
	3 Sie sind dabei eine Sprachumschaltungsfunktion zu bearbeiten.	
	Ja	

4 Das Dialogfeld [Sprachumschaltung] wird angezeigt. Wählen Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] aus.

Umsch Kontro	altungs- I-Adresse	D 00000	•	
Initial- Sprach	itabelle Tabelle	e1		Ŧ
Nr.	Tabellennam	e	Sprache	
1	Tabelle 1	ASCII		
2	Tabelle 2	ASCII		
3	Tabelle 3	ASCI		
4	Tabelle 4	ASCI		
5	Tabelle 5	ASCII		
6	Tabelle 6	ASCII		
7	Tabelle 7	ASCII		
8	Tabelle 8	ASCI		
9	Tabelle 9	ASCI		
10	Tabelle 10	ASCI		
11	Tabelle 11	ASCII		

• Wenn Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] löschen werden die Daten der Texttabelle gelöscht.

5 Legen Sie im Feld [Umschaltungs-Steueradresse] die Adresse D300 fest, die die Tabellen-Nr. zur Anzeige speichern soll.



6 Legen Sie in der [Initial-Sprachtabelle] die Tabelle fest, damit sie angezeigt wird, wenn die bestimmte [Umschaltungs-Kontroll-Adresse] auf "0" eingestellt wird.

1. 10. 1		
Initial- Sprachtabelle	Tabelle 1	•

7 Wählen Sie den Zeichensatz für jede Tabelle aus und klicken auf [OK]. Zum Beispiel: Tabelle 1= Japanisch, Tabelle 2= ASCII

ð	Sprach	umschaltung			×
Sprachumschaltung aktivieren					
Umschaltungs- Kontroll-Adresse		altungs- I-Adresse	[PLC1]D00300)	
	Sprach	tabelle	Tabelle 1		•
	Nr.	Tabe	llenname	Sprache	•
	1	Tabelle 1		ASCII	
	2	Tabelle 2		ASCII	-
	3	Tabelle 3		ASCII	
	4	Tabelle 4		Japanese	
	5	Tabelle 5		Taiwanese	
	6	Tabelle 6		Chinese	
	7	Tabelle 7		Korean	
	8	Tabelle 8		ASCII	
	9	Tabelle 9		ASCII	
	10	Tabelle 10		ASCII	
	11	Tabelle 11		ASCII	-
				OK A	bbrechen

8 Geben Sie den Text zur Anzeige für jede Tabelle aus.

🛄 Basis 1 📝 Text 1	$\triangleleft \triangleright X$
	Mehrsprachige Eingabe
1:Tabelle 1 ASCI 2:Tabelle 2	Japanese Sprachumschaltung Anzeige ändern
10 20 30 40 50 001 (1) Set the box of the 002 relaced partsA with 003 the open part under 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013	10 20 30 40 50 001 ①交換した部品Aの紙箱の 002 開封口が下になるように 003 セットします。 004 005 006 007 008 009 010 011 011 012 013 014 015 016
016	018
	020

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf 🖾 auf der Registerkarte [Texttabelle], um die [Texttabelle] zu schließen.

Die Registrierung der Texttabelle ist abgeschlossen.

- 9 Konfigurieren Sie als nächstes die Meldungsanzeige-Einstellungen. Öffnen Sie den Zeichnen-Bildschirm. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] [Meldungsanzeige (M)] aus oder klicken Sie auf
 E. Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 10 Doppelklicken Sie auf die neue Meldungsanzeige. und das folgende Dialogfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf das Symbol [Textanzeige].

💰 Meldungsanzeige	×
Element-ID MD_0000 = Kommentar ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Basis Anzeige Farbe Textanzeigen Direkteingabe Textanzeige Textdateinr. angeben Textdateinr. Konstante 1 Trigger-Bitadresse [PLC1]X00000 Textdateins in the second
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

- 11 Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Textdateinr. angeben] zur Bestimmung des anzuzeigenden Textes aus. Legen Sie die [Textdateinr.] fest.
- 12 Legen Sie in [Trigger-Bitadresse] die Adresse (D100) fest, die die Anzeige der Meldung auslösen wird.

Trigger-Bitadresse	[PLC1]M000100	▼ 👼
	1	

13 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anzeige]. Legen Sie die [Zeichen in der Anzeige] und [Anzahl der Anzeigezeilen] fest.

Schlinky Standard * Glube 18 X IN PUNKIE	Cobrittue	Chandrad		0 u 10 Dunita 💻
	Schintyp	Standard	Grobe	8 x 16 Punkte
	Zeichen in c	ler Anzeige		
Zeichen in der Anzeige	40			
	1+0			
Zeichen in der Anzeige	Anzahl der A	Anzeigezeilen		
Zeichen in der Anzeige 40 📑 📰 Anzahl der Anzeigezeilen				

ANMERKUNG • Legen Sie "1" zur Anzeige eines Einzelbyte-Zeichen in [Zeichen in der Anzeige] fest. Legen Sie "2" für Doppelbyte-Zeichen fest.

- 14 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe und Textfarbe der Meldungsanzeige auf der Registerkarte [Farbe] fest, und klicken Sie auf [OK]. Die Meldungsanzeigeeinstellungen sind nun abgeschlossen.
- 15 Erstellen eines Schalters zum Ändern der Sprache. Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Wort-Schalter (W)] aus, oder klicken Sie auf
- 16 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe					×
Element-ID SL_0000 Kommentar Normal Grafik.auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein I Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wortschalter Hinzufügen Entfernen Duplizieren	ampen-Funktion Farb Bit-Schalter Wort- Schalter Wort- Schalter PLC1 D00000 Aus Lampe I Kopieren F Wortaktion Daten schreiben	be Beschriftur Bildschin Schalter	atentyp Dec Is Bit onstante	Auswahi- Schalter
Hilfe (H)				OK (D)	Abbrechen

- 17 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 18 Legen Sie in der [Wortadresse] die selbe Adresse (D300) wie die bestimmte [Umschaltungs-Steueradresse] fest.
- **19** Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Wortaktion] die Option [Daten schreiben] fest. Legen Sie die [Konstante] auf 1 fest.
- 20 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe und Beschriftung des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie auf [OK]. Der Schalter, der zum Englischen Text umschalten soll (Tabelle 1) ist nun erstellt.



21 Erstellen Sie denselben Schaltertyp, um zum Japanischen Text (Tabelle 2) zu schalten. Die Einstellungen für den Schalter lauten wie folgt:



ANMERKUNG

٠

Wenn Sie Tabellen (Sprachen) ändern, wird der Text, der die diese Texttabelle benutzen, ebenfalls geändert.

17.6 Importieren/Exportieren registrierter Texttabellen zur Verwendung in verschiedenen Projekten

17.6.1 Einleitung

Speichern/Wiederverwenden registrierter Texttabellen in CSV- oder TXT-Dateiformat



Texttabellen können aus einem Projekt exportiert und als CSV- oder TXT-Dateien gespeichert werden. Die gespeicherten Texttabellendateien (*.csv oder *.txt) können dann in Microsoft Excel oder in einer anderen Software bearbeitet werden. ^{©™} "17.6.2 Einrichtungsverfahren ■ Exportieren" (seite 17-34)



Sie können außerdem die Texttabellen (siehe 1) eines anderen Projekts verwenden, in dem Sie die CSV- oder TXT-Datei importieren.

Durch Erstellen der Texttabellendatei im voraus (*.csv oder *.txt) in Microsoft Excel, kann die Datei im Projekt durch Importieren der Datei verwendet werden. Benutzer, die keinen Zugriff auf GP-Pro Ex haben, können trotzdem Textdaten zur Übersetzung in andere Sprachen im Projekt bearbeiten.

[™] "17.6.2 Einrichtungsverfahren ■ Importieren" (seite 17-36)



• Zum gleichzeitigen Exportieren/Importieren von mehreren Sprachen, speichern Sie diese bitte in einer TXT-Datei.

17.6.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG • Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.

Exportieren

Exportiert die Texttabellen in das CSV-Dateiformat.



1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] [Texttabelle (S)] aus oder klicken Sie auf auf , um die Texttabelleneinstellungen zu öffnen. Wählen Sie aus [Hilfsprogramme] [Exportieren] aus.

🛄 Basi	is 1(Untitled)	🛛 🔺 T	exttabelle 🗵		
Texttabe	lle				
	Ge	ehen zu	Sprache ändern Tabelle auswähle	en <u>Optionseinstellungen Hil</u>	fsprogramme
Nummer	Zeichen	ahl der Textz	: 1: ASCII Tabelle 1	2: Japanisch Tabelle 2	Importieren
1	10	1	Alarm A	警報A	Exportieren
2	10	1	Alarm B	警報B	Dateien für Runtime erstellen
3	10	1	Alarm C	警報C	
4	10	1			

2 Wählen Sie das Optionsfeld links vom Tabellennamen aus, um die Tabelle zu exportieren. Entfernen Sie alle Markierungen neben den Tabellen, die Sie nicht exportieren möchten.

Datei	Codety	/p Unicode	 (*.txt) 	
Expor	xport-Dateiname			
Tabel	le expo	ortieren		
		Tabellenname	Sprache	
	1	Tabelle 1	ASCII	
•	2	Tabelle 2	Japanese	
	3	Tabelle 3	ASCII	
	4	Tabelle 4	ASCII	
	5	Tabelle 5	ASCII	
	6	Tabelle 6	ASCII	
	7	Tabelle 7	ASCII	
	8	Tabelle 8	ASCII	-

3 Wählen Sie den Code-Typ der Dateien aus, die exportiert werden sollen.

¢	💰 Texttabelle exportieren 🛛 🗙							
	Datei-Codetyp Western European (Windows) 💌 (*.csv)							
	Export-Dateiname Referenz							
	Tabel	le expoi	rtieren					
			Tabellenname	Sprache				
		1	Tabelle 1	ASCII				
	~	2	Tabelle 2 Japanese					
		3	Tabelle 3	ASCII				

	Wenn Sie gleichzeitig mehrere Sprachen exportieren möchten, wählen Sie
ANMERKONG	bitte [Unicode] aus. Wenn [Unicode] ausgewählt ist, wird eine Datei im
	Textdateiformat exportiert (*.txt). Klicken Sie auf [Durchsuchen].

4 Das Dialogfeld [Speichern unter] wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort und Dateinamen aus und klicken Sie auf [Speichern].

Save As					? ×
Save jn:	🔁 database		•	(= 🗈 💣 🖩	•
History Desktop My Documents My Computer	<mark>ট</mark> file 평]table1.csv				
Mu Network P	File <u>n</u> ame:	table2.csv		¥	<u>ave</u>
	Save as <u>t</u> ype:	CSV File(*.csv)		•	Cancel

5 Klicken Sie auf [Exportieren] zum Exportieren der Tabellen. Wenn dieser Prozess beendet ist, wird folgendes Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um den Export abzuschließen.

💰 Texttab	elle exportieren	×
i	Texttabellenexport wurde erfolgreich abgeschlossen.	

ANMERKUNG

• Wenn Probleme beim Exportieren auftreten, wird der ganze Exportvorgang abgebrochen.

Importieren

Importiert Texttabellendateien (*.csv) in ein Projekt.



1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Texttabelleneinstellung (S)] aus oder klicken Sie auf . Wählen Sie im folgenden Fenster [Importieren] aus [Hilfsprogramm] aus.

📃 Basi	s 1(Untitled)	🗙 🗛 T	exttabelle 🗵		4
Texttabel	le				
	Ge	ehen zu	Sprache ändern <u>Tabelle auswählen</u>	Optionseinstellungen	Hilfsprogramme
Nummer	Zeichen	ahl der Textz	1: ASCII Tabelle 1	2: Kyrillisches Alphabet Tab	E Importieren
1	10	1			Exportieren
2	10	1			Dateien für Runtime erstellen
3	10	1			
4	10	1			
Concernant and the second					

2 Das Dialogfeld [Texttabelle importieren] wird angezeigt. Klicken Sie auf [Durchsuchen].

💰 Texttabelle ir	mportieren		×
Import-Dateinar Datei-Codetyp	me	7	Referenz
Info zur Importo	datei		
	Tabellenname	Sprache	Import-Ziel
			Importieren Abbrechen
3 Wählen Sie im [Dateityp] "CSV-Datei (*.csv)" aus, sowie eine Datei zum Importieren, und klicken Sie auf [Öffnen].

Importdatei aus	wählen				? ×
Speichern in:	🔁 Database		•	+ 🗈 💣 🎟+	
Contraction Verlauf	file				
Desktop					
Eigene Dateien					
Arbeitsplatz					
	Dateiname:	table2.csv		J	Speichern
Netzwerkumg	Dateityp:	CSV File(*.csv)		•	Abbrechen

4 Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Datei-Codetyp] eine Option entsprechend der Sprache der zu importierenden Texttabelle aus. Wählen Sie das Optionsfeld links vom Tabellennamen zum Importieren der Tabelle aus. Entfernen Sie alle Markierungen neben den Tabellen, die Sie nicht importieren möchten.

	💰 Texttabelle imp	oortieren			×	
	Import-Dateiname	C:\Program Files\Pro	o-face\database\ta	ble2.csv	Referenz	
	Datei-Codetyp	Western European (Windows) 🗾 💌			
	Info zur Importdatei					1
		Tabellenname	Sprache	Import-Zie	1	
		abelle 2	ASUI	Z.AGUILT ADElle Z		
						1
	-					1
				Importieren At	brechen	
•	Wenn Sie ein	e Texttabell	lendatei in	TXT-For	nat (* tv	t) auswählen wird der
ANMERKUNG	Deteicodo T	wpl ale [Up	icodal ain	rostollt Zu	m aloich	zoitig Importioron
	[Datelcoue-1	ypj als [Ull		gestent. Zu	in gieich	zenig importieren
	menrerer Spr	achen wahl	en Sie bitt	e [Unicode]	aus.	

5 Bestimmen Sie eine Zieltabelle. Die Texttabelle wird in die festgelegte Tabelle durch Überschreiben importiert.

💰 Texttal	belle ir	nportieren			×
Import-Dat Datei-Code	einame etyp	C:\Program Files\Pr Western European (o-face\database\tal Windows)	ble2.csv	Referenz
Info zur Im	portdate	ei			
		Tabellenname	Sprache	Import-Ziel	
 Image: A set of the set of the	2	Tabelle 2	ASCII	2:ASCII:Tabelle 2	-
				1: Japanisch: Tabelle	1
				2:ASCII:Tabelle 2	
			_	3:ASCII:Tabelle 3	=
				4:ASCII:Tabelle 4	
				5:ASCII:Tabelle 5	
				6:ASCII:Tabelle 6	-
				Importieren Abl	orechen

6 Klicken Sie auf [Importieren]. und das folgende Dialogfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf [OK], um den Import abzuschließen.

💰 Textta	belle importieren	×
•	Texttabellenimport wurde erfolgreich abgeschlossen.	
	OK	



• Wenn Probleme beim Importieren auftreten, wird der gesamte Importprozess abgebrochen; die Texttabellen im Projekt sind davon nicht betroffen.

• Sie können in einer Texttabelle Text mit bis zu 1.200 Zeichen eingeben. Alle übersteigenden/verbleibenden Zeichen oder Zeilen werden nicht importiert.

17.6.3 Dateiformat der Texttabelle

Das Dateiformat ((*.txt oder (*.csv) einer exportierten Texttabelle wird wie folgt angezeigt: Registrierungsbildschirm der Texttabelle

🛄 Basi	is 1(Untitled)	🔀 🗛 T	exttabelle 🗵		
Texttabe	lle				
	Ge	ehen zu	Sprache ändern <u>Tabelle auswählen</u>	<u>Optionseinstellungen</u> <u>Hilfsprogr</u>	amme
Nummer	Zeichen	ahl der Textz	1: ASCII Tabelle 1	2: Japanisch Tabelle 2	
1	10	1	Alame	警報	
2	10	1	OK	確認	
3	10	1	Pressure	圧力異常	
4	10	1			
5	10	1			



CSV-Dateiformat

Zeichenfolge-Tabellendaten	Kopfzeile (Zum importieren benötigt)
Zeichenfolge-Tabellendaten	Kopfzeile (Zum importieren benötigt)
,"","","1","2"	Tabellen-Nr. jeder Tabelle
,"","","Tabelle 1","Tabelle 2"	Tabellen-Name jeder Tabelle
,"","","JA-JP","EN-US"	Zeichensatz jeder Tabelle *1
1,"10","1",""Alarm"	Die Anzahl der Zeichen in Nr. 1, Anzahl der Zeilen, des
Textes jeder Tabelle	
2,"10","1",""OK"	Die Anzahl der Zeichen in Nr. 2, Anzahl der Zeilen, des
Textes jeder Tabelle	
3,"10","1",""Druck	Die Anzahl der Zeichen in Nr. 3, Anzahl der Zeilen, des
Textes jeder Tabelle	

Wenn die obige CSV-Datei in Excel dargestellt ist, schaut sie wie folgt aus:

	A	B Tabell	ennummer	D	E
1	String Table Data				Taballannama
2	Apzobl dor	Apzobl dor		<u> </u>	
3	Zeichen	Textzeilen		Table 1 🧹	Tab <u>le 2</u>
4				en-US —	Ja Code ¹
5	1	<u>10</u>	1	Alame	警報
6	2	10	1	ОК	確認
7	3	10	1	Pressure	圧力異常
					Text
	Index-Nummer				IEAL

ANMERKUNG

• Wenn die Option [Automatisch anpassen] verwendet wird, können alle Zeichen exportiert werden, selbst wenn die Anzahl der Zeichen oder Anzahl der Textzeilen überschritten wird. 1 Dateien einer Texttabelle (*.txt oder *.csv) zeigen den Zeichensatz jeder Tabelle mit den nachstehenden Zeichensatz-Codes an.

Zeichensatz	Japanisch	ASCII	Chinesisch (Traditionell)	Chinesisch (Vereinfacht)	Koreanisch	Kyrillisch	Thailändisch
Zeichensatz -Code	ja-JP	EN-US	zh-TW	zh-CN	ko-KR	ru-ru	th-TH

17.7 Ändern der Texttabelle ohne Datenübertragung

17.7.1 Einleitung



Die Daten der Texttabelle können im externen Speicher im voraus gespeichert und in der Geräteeinheit während des Hochfahrens oder vom Offline-Menü neu geschrieben werden. Selbst in einer Umgebung, in der GP-Pro EX nicht verwendet werden kann, können der Text der Alamrmeldung und Beschriftungen geändert werden.

17.7.2 Einrichtungsverfahren

CF-Karte		0
USB-	Die in der Texttabelle gespeicherten Daten werden im externen Speicher gelesen.	

	Um diese Funktion verwenden zu können, gehen Sie in den
ANWERKONG	[Systemeinstellungen] unter [Gerätetyp] zu [Erweiterte Einstellungen]
	[Texttabelle laden] und wählen das Optionsfeld [Texttabelle laden aktivieren].
•	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
C	"17.9.3 Texttabelle - Einstellungsanleitung" (seite 17-67)

1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Texttabelleneinstellung (S)] aus oder klicken Sie auf
. Das folgende Fenster wird daraufhin angezeigt:

📮 Basi	is 1 (Unbenar	nnt) 🗵	a Texttabelle 🗵					⊲ ⊳
Texttabel	lle							
	Ge	hen zu	Sprache ändern	Tabelle auswählen	Optionseinstellungen	Hilfsprogra	mme	
Number	Characters	umber of Lin	1					
1	10	1						-
2	10							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

ANMERKUNG

• Wenn eine registrierte Texttabelle bearbeitet und registriert wird, öffnen Sie hierzu die Daten, die bearbeitet werden sollen.

2 Klicken Sie auf [Sprachumschaltung aktivieren] zur Anzeige des folgenden Dialogfeldes. Wählen Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] aus.

Himse	shaltungs-		000	
Kontr	oll-Adresse	ILECTION	000	
Initial	-Sprachtabelle	Table 1		
Nr.	Tabeller	name	Zeiche	nsatz -
1	Table 1		ASCII	
2	Table 2		ASCII	
3	Table 3		ASCII	
4	Table 4		ASCII	
5	Table 5		ASCII	
6	Table 6		ASCII	
7	Table 7		ASCII	
8	Table 8		ASCII	
9	Table 9		ASCII	
10	Table 10		ASCII	1

• Wenn Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] löschen, werden die Daten der Texttabelle gelöscht.

3 Wählen Sie den Zeichensatz jeder Tabelle aus, und klicken Sie auf [OK].

💰 Spra	chumschaltun	g	×
🔽 Spra	achumschaltung	aktivieren	
Umso Kontr	haltungs- oll-Adresse	[PLC1]D0000	0 🔽 🔤
Initial	Sprachtabelle	Table 1	-
Nr.	Tabelle	enname	Zeichensatz 🔺
1	Table 1		ASCII
2	Table 2		ASCII
3	Table 3		ASCII
4	Table 4		Japanisch
5	Table 5		Chinesisch (Traditionell)
6	Table 6		Chinesisch (Vereinfacht)
7	Table 7		Koreanisch
8	Table 8		Kurillisch
9	Table 9		Thailändisch
10	Table 10		ASCII
		0	K (0) Abbrechen

- 4 Legen Sie in der Texttabelle die [Anzahl der Zeichen] und [Anzahl der Textzeilen] fest und geben Worte oder einfache Meldungen in jede Tabelle ein.
- 5 Wenn der Eintrag in der Texttabelle abgeschlossen ist, wählen Sie aus dem [Hilfsprogramm] [Gerätetypdatei erstellen] aus.

📮 Bas	is 1(Unbenna	an) 🛛 🛛	🗛 Texttabelle 🗵				
Texttabe	Texttabelle						
	Ge	hen zu	Sprache ändern <u>Tabelle auswählen</u>	Optionseinstellungen	Hilfsprogramme		
Nummer	Zeichen	Linien	1: ASCII Table 1	2: ASCII Table 2	Importieren		
1	10	1			Exportieren		
2	10	1			Dateien für Runtime erstellen		

6 Wählen Sie [Datei-Codetyp] aus. Im [CF-Karten-Ausgabeverzeichnis] kann der Ordner ausgewählt werden, um die erstellte Datei zu speichern.

usga	abevei	zeichnis JC: Verogram Files Ver	o-race \GP-Prolex Referenz	
usgal	betabe			
		Tabellenname	Zeichensatz	4
~	1	Table 1	ASCII	
<	2	Table 2	ASCII	
~	3	Table 3	ASCII	
~	4	Table 4	ASCII	1
•	5	Table 5	ASCII	
~	6	Table 6	ASCII	
~	7	Table 7	ASCII	
~	8	Table 8	ASCII	1

7 Vergewissern Sie sich, dass die Tabelle, die ausgegeben werden soll, in der [Ausgabe-Tabelle] ausgewählt ist.

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Erstellen] klicken, wird die Datei der Texttabelle im Ausgabeverzeichnis erstellt, das unter [CF-Karten-Ausgabeverzeichnis] ausgewählt wurde.

ANMERKUNG	• Wenn Sie die Daten der Texttabelle konfigurieren möchten, damit diese bei jedem Start gelesen werden, gehen Sie in den [Systemeinstellungen] unter
	[Gerätetyp] zur [Erweiterte Einstellungen] [Texttabelle laden] und wählen [Datei beim Start lesen] aus. Mit dieser Einstellung kann es u.U. einige Zeit dauern, um das Gerät zu starten. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie unter folgendem Abschnitt. ^C "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ◆ Erweiterte Einstellungen" (seite 5-192)
	 Damit Daten zu jeder Zeit gelesen werden, berühren Sie die Start- Schaltfläche zum manuellen Offline-Lesen auf der Geräteeinheit. Einzelheiten zum Bedienen des Offline-Bildschirms finden Sie unter dem Abschnitt Wartung/Fehlerbehebung.

17.7.3 Ordnerstruktur und Dateiformat für die Datei der Geräteeinheit

Ordnerstruktur

Die Dateiausgabe als externe Datei wird mit der folgenden Struktur gespeichert.

Für jede Tabelle werden die Dateien als unterschiedliche Dateien mit den folgenden Namen ausgegeben.



Dateiformat

Das Format der Dateiausgabe als externe Datei (*.CSV) lautet wie folgt: Dateien werden für jede Tabelle separat ausgegeben.

	in zu 🖻	prache ändern	Tabelle auswähle	en <u>Optio</u>	nseinstellungen	Hilfsprogramme
Nummer Zeichen	Linien	1: ASC	II Table 1	-	2: Japanisch Tabl	92
1 10	1 4	larm		警報		
2 10	1 C)k)rezzure		唯認 臣力異常	ć	
3 10	, .	Aucasho		200741	-	
	· '	Ausyabe				
Zeichenfolge-Tabe	ellendate	en .	Ko	pfzeile (Z	Zur Ausgabe	benötigt)
1"				abellenni	ummer	
Tabelle 1"				abellen-N	lame jeder T	abelle
ia-JP"			Z	eichensa	tz jeder Tab	elle ^{*1}
, ,"10","1", "", "Alaı	rm"		Die A	nzahl de	r Zeichen in	Nr. 1, Anzahl der Zeilen, des Text
eder Tabelle						
2."10"."1".""."OK"			Di	e Anzahl	der Zeicher	in Nr. 2. Anzahl der Zeilen, des
extes ieder Tabel	lle					
3."10"."1".""."Druc	k"		Di	e Anzahl	der Zeicher	in Nr. 3. Anzahl der Zeilen, des
						-, ,
Textes jeder Tabel	lle					
extes jeder Tabel	lle	А	в	С	D	
Fextes jeder Tabel	lle	A String Table	B Data	С	D	
extes jeder Tabel	lle	A String Table	B Data	С	D 1	
extes jeder Tabel	lle 1 2 3	A String Table	B Data	С	D 1 Table 1	
extes jeder Tabel	1 2 3 4	A String Table	B Data	С	D 1 Table 1 en-US	
extes jeder Tabel	lle 1 2 3 4 5	A String Table	B Data	<u>C</u>	D 1 Table 1 en-US Warning	
extes jeder Tabel	lle 1 2 3 4 5 6	A String Table 1 2	B	C 1 1	D 1 Table 1 en-US Warning Check	
extes jeder Tabel	lle 1 2 3 4 5 6 7	A String Table 1 2 3	B 20ata 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	C 1 1 1	D 1 Table 1 en-US Warning Check Pressure	

Zeichensatz	Japanisch	ASCII	Chinesisch	Chinesisch	Koreanisch	Kyrillisch	Thailändisch
			(Traditionell)	(Vereinfacht)			
Zeichensatz	ja-JP	en-US	zh-TW	zh-CN	ko-KR	ru-ru	th-TH
-Code							

17.8 Anzeigen von Bulletin-Meldungen auf mehreren GP-Bildschirmen

17.8.1 Einleitung



Bulletin-Meldungen, die von einer höheren Ebene gesendet wurden, können auf den Bildschirmen mehrerer GPs angezeigt werden. Wenn eine Bulletin-Meldungsanzeige auf den Fenster-Bildschirm abgelegt wird, wird die Bulletin-Meldung über alle anderen Anzeigen des GP-Bildschirms angezeigt, damit z.B. Notfallmeldungen sofort gelesen werden können.

17.8.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
Annehite	Einstellungshandbuch.
	 "17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung Bulletin-Meldung" (seite 17- 65)
	[☞] "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ♦ Mode" (seite 5-167)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)



1 Klicken Sie in [Systemeinstellungen] auf [Geräteeinstellungen].



ANMERKUNG

• Wenn im Arbeitsbereich die Registerkarte [Systemeinstellungen] nicht angezeigt ist, wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Arbeitsbereich (W)] aus und klicken dann auf [Systemeinstellungen]. 2 Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie auf die Registerkarte [Aktionseinstellungen] klicken: Wählen Sie in [Globales Fenster] [Indirekt] aus.



- **3** Wählen Sie [Datentyp] und das Optionsfeld [Bulletin-Meldung aktivieren] aus.
- 4 Bestimmen Sie die Start-Wortadresse der internen Adresse unter [Start-Wortadresse].

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100 " in die Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Klicken Sie auf 📃, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.	Eingabeadresse X Teilnehmer #INTERNAL LS 0000 Zurück Cir 7 8 4 5	Start-Wortadresse	[#INTERNAL]LS0000
	4 5 6 1 2 3 0 Ent ✓ Als Standardwert festlegen		

- 5 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] [Meldungsanzeige (M)] aus oder klicken Sie auf **b** Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 6 Doppelklicken Sie auf die neue Meldungsanzeige. und das folgende Dialogfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf [Bulletin-Meldung]

💰 Meldungsanzeige	×
Element-ID MD_0000	Basis Textanzeigen Direkteingabe Textanzeige Start-Wortadresse IHINTERNAL]LS0000
	Löschfarbe 🔳 0 💌 Blinken Kein(e) 💌
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

- 7 Wählen Sie die Form der Datenanzeige aus [Grafik auswählen] aus.
- 8 Legen Sie in [Start-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, die die Anzeige der Meldung auslösen wird.
- **9** Bestimmen Sie, je nach Bedarf, die [Löschfarbe] und [Blinken] für den Hintergrund des Anzeigebereichs und klicken auf [OK].

17.9 Einstellungen - Anleitung

17.9.1 Meldungsanzeige Einstellungsanleitung



Einstellung	Beschreibung
Element-ID	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen.
	Element-ID der Textanzeige: MD_**** (4 Ziffern)
	Der Buchstabenteil ist festgelegt. Der Ziffernteil kann innerhalb des
	Bereichs von 0000-9999 geändert werden.
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
Teil-Form	Zeigt die Grafik und den Status des ausgewählten Elements in [Grafik
	auswählen] an.
Grafik auswählen	Öffnen Sie zur Auswahl der Form des Elements das Dialogfeld "Grafik
	auswählen".
Typ der	Wählen sie den Element-Typ der Textanzeige aus.
Meldungsanzeige	Direkteingabe
	Die angezeigte Meldung ändert sich gemäß des EIN-/AUS-Status der
	Bitadresse oder des Wertes der Adresse.
	Image: Section Content of the section of the se
	Textanzeige
	Ein auf einen Textbildschirm registrierter Text wird geändert und
	angezeigt.
	Ser ∎ Text-Anzeige" (seite 17-57)
Keine Grafik	Wenn [Textanzeige] ausgewählt wurde, müssen Sie auswählen ob das
	Element transparent und ohne Grafik sein soll oder nicht.

	Wenn Sichtbar/Unsichtbar aufgrund der Sichtbarkeitsanimation geändert
Animentiono	wird, kann die Bedienung der Meldungsanzeige u.U. davon betroffen sein.
	Weitere Informationen zur Sichtbarkeitsanimation finden Sie unter:
	"20.3 Anzeigen und Ausblenden von Objekten" (seite 20-8)

- Direkteingabe
- ♦ Grundlegende

💕 Meldungsanzeige		X
Element-ID MD_0005	Basis Anzeige Farbe	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung					
Modus	Wählen Sie die Methode zum Ändern der Meldungen aus.					
	• Bit					
	Die Meldung wird aufgrund des Ein-/Ausschaltens der Bitadresse geändert.					
	• Wort					
	Die Meldung wird aufgrund der Bits geändert, die in der Wortadrese angezeigt werden. Bits (angefangen mit Bit 00) der Wortadresse werden automatisch zugeteilt, abhängig von der Anzahl der Meldungen (2, 4, 8 16), die auf der Registerkarte [Anzeige] bestimmt wurden.					
	Die werkleiten den Dite luingen für einen en deren Zwerk					
	Die verbleibenden Bits können für einen anderen Zweck verwendet werden.					
	Anzahl der Meldungen Bitadressen					
	2 1					
	4 2					
	8 3 Wenn die Anzahl der Meldungen					
	16 4 Weinin die Anzahl der Meldungen 16 beträgt, werden die Bits 00-03 verwendet.					
Adresse	Wählen Sie die Adresse aus, die die Meldungsanzeige auslösen soll.					

Anzeige (Direkter Text)

Meldungsanzeige	×
Element-ID MD_0000 *	Basis Anzeige Farbe Textart © Direkter Text © Texttabelle
ABC Grafik auswählen	Status auswählen AUS Schriftart Schriftyp Standard Cröße 8 x 16 Punkte Z Zeichensatz ASCII Textattribut Normal Z
	Meldungen registrieren Feste Position Undefiniert Zentrieren
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Ein	stellung	Beschreibung		
Direkter Text		Legt den Text für jeden Status fest, der direkt im Kästchen "Meldungen registrieren" eingeben wurde.		
Anzahl der Meldungen		Wählen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Meldungen aus 2, 4, 8 oder 16 aus. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Feld [Aktionseinstellungen] auf der Registerkarte [Basis] auf [Wort] eingestellt ist.		
Status auswählen		Geben Sie hier eine Meldung für jeden ausgewählten Status ein. Wenn das Feld [Aktionseinstellungen] der Registerkarte [Basis] [Bit] lautet, wird EIN/AUS angezeigt. Wenn das Optionsfeld [Modus] auf der Registerkarte [Basis] auf [Wort] eingestellt ist, erscheinen die Status- Indikationsschaltflächen (Status 0 bis Status 15) entsprechend der bestimmten Anzahl der Meldungen.		
Sch	nriftart	Legen Sie eine Schriftart für den Text fest.		
	Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für den Text aus: [Standard] oder [Stroke].		
	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für den Text aus. Standard: Bestimmen Sie die horizontalen und vertikalen Dimensionen in 8-Pixel-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64 x 128] oder wählen Sie festgesetzte Größen aus [6 x 10], [8 x 13] oder [13 x 23] aus. Wenn festgelegte Größen verwendet werden, können nur alphanumerische Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden. Stroke: 6 bis 127		
	Zeichensatz	Wählen Sie den Zeichensatz aus: [Japanisch], [ASCII], [Chinesisch (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch].		

Ein	stellung	Beschreibung
Schriftart	Textattribute	Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke:Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
Ausrichten		Wählen Sie die Ausrichtung des Textes aus. Fortsetzung
Meldungen registrieren		Geben Sie den anzuzeigenden Text ein. Der Kommentar kann aus bis zu 100 Einzelbyte-Zeichen zu 4 Zeilen bestehen.
Kommentar kopieren		Kopiert den Text in das Feld [Kommentar] in das Meldungsfeld, das in [Status auswählen] ausgewählt wurde.
In alle kopieren		Kopiert den gesamten Text in das Feld "Meldungen registrieren", das in [Status auswählen] für alle Zustände ausgewählt wurde.
Ent	fernen	Löscht die Meldung.

Anzeigenkonfiguration (Texttabelle)

💰 Meldungsanzeige	×
Element-ID MD_0000	Basis Anzeige Farbe Textart C Direkter Text C Texttabelle
ABC	Status auswählen AUS Schriftart Schriftyp Standard V Größe 8 x 16 Punkte V
Grafik auswählen	Textgröße automatisch anpessen Textattribut Normal
	Meldungen registrieren Feste Position
	Zentrieren
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung	
TexttabelleZeigt den Text an, der als Texttabelle registriert wurde.		
Status auswählenGeben Sie hier eine Meldung für jeden ausgewählten Status ein. V Feld [Aktionseinstellungen] der Registerkarte [Basis] [Bit] lautet EIN/AUS angezeigt. Wenn das Optionsfeld [Modus] auf der Regi [Basis] auf [Wort] eingestellt ist, erscheinen die Status- Indikationsschaltflächen (Status 0 bis Status 15) entsprechend de bestimmten Anzahl der Meldungen.		
Schriftart	Legen Sie eine Schriftart für den Text fest.	
Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp für den Text aus: [Standard] oder [Stroke].	
Textgröße automatisch anpassen	Wenn [Stroke] ausgewählt wird, wird die Option [Textgröße automatisch anpassen] angezeigt. Durch Auswahl dieser Option, wird die Schriftgröße automatisch angepasst, damit der Text in das Element passt.	
	IT7.9.8 Textablage beim Verwenden von Texttabellen ◆ Textgröße automatisch anpassen" (seite 17-83)	

Einstellung Beschreibu		Beschreibung		
	Größe	Wählen Sie eine	Schriftgröße für den Text aus.	
		Standard:	Bestimmen Sie die horizontalen und vertikalen	
			Dimensionen in 8-Pixel-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64	
			x 128] oder wählen Sie festgesetzte Größen aus [6 x	
			10], [8 x 13] oder [13 x 23] aus. Wenn festgelegte	
			Größen verwendet werden, können nur	
			alphanumerische Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden.	
art		Stroke:	6 bis 127	
Jrift			Wenn [Textgröße automatisch anpassen] verwendet	
Sc			wird, bestimmen Sie bitte die [Maximalgröße] und	
			[Minimalgröße] der Schriftart. Die Schriftgröße des	
			Textes wird innerhalb dieses Bereichs angepasst.	
	Textattribute	Wählen Sie die Textattribute aus.		
		Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.		
		(Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder		
		[Standard] oder [Schattiert] aus.	
		Stroke: Wählen S	Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.	
Meldungen Wählen Sie die Text-Zeichenfolge aus den in der Texttabelle reg		Cext-Zeichenfolge aus den in der Texttabelle registrierten		
reg	jistrieren	Zeichenfolgen au	18.	
		ANMERKUNG		
		Wenn Sie [Text hinzufügen] auswählen, können Sie den neuen in der		
		Texttabelle reg	istrieren.	
Fe	ste Position	Die Anzeigeposit	tion des Textes kann fixiert werden. Wenn der Text auf	
		eine fixierte festg	gesetzt wird, wird der Textanzeigebereich in der Mitte der	
		Meldungsanzeige fixiert.		
Ze	ntriert	Zeigt den Text in	der Mitte des Textanzeigebereichs an.	
		🐨 "17.9.8 Textabl	age beim Verwenden von Texttabellen ■ Meldungsanzeige"	
		(seite 17-83)		

♦ Farbe

Element-ID	Basis Anzeige Farbe	
Kommentar	Status auswählen AUS	
ARC	Textfarbe 5 Blinken Kein(e) 💌	
ныч	Flächenfarbe 🚺 1 💌 Blinken Kein(e) 💌	
Grafik auswählen	Rahmenfarbe 7 🔽 Blinken Kein(e) 💌	
1.0% ///		

Einstellung	Beschreibung
Status auswählen	Wählen Sie hier eine Farbe für jeden ausgewählten Status aus. Wenn das Feld [Aktionseinstellungen] der Registerkarte [Basis] [Bit] lautet, wird EIN/AUS angezeigt. Wenn das Optionsfeld [Modus] auf der Registerkarte [Basis] auf [Wort] eingestellt ist, erscheinen die Status- Indikationsschaltflächen (Status 0 bis Status 15) entsprechend der bestimmten Anzahl der Meldungen.
Textfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den anzuzeigenden Text aus.
Schattenfarbe	Wählen Sie eine Schattenfarbe für den anzuzeigenden Text aus. [Textattribut] der Registerkarte [Anzeige] = [Schattiert] - Diese Funktion kann nur in diesem einzigen Fall verwendet werden.
Flächenfarbe	Wählen Sie die Farbe (Hintergundfarbe für den angezeigten Text) der Meldungsanzeige aus.
Rahmenfarbe	Wählen Sie die Rahmenfarbe der Meldungsanzeige aus.
Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Die Optionen [Schriftart-Farbe], [Schatten-Farbe], [Flächenfarbe] und [Rahmenfarbe] können alle mit unterschiedlichen Blinkeinstellungen eingerichtet werden.
	 ANMERKUNG Ob Sie die Blinkfunktion festlegen können oder nicht, hängt vom Gerätetyp und den [Farbeinstellungen] der Systemeinstellungen ab. ** "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)

Text-Anzeige

♦ Grundeinstellungen/Basis

Meldungsanzeige		×
Element-ID MD_0000 *** Kommentar ABC Grafik auswählen Keine Grafik	Basis Anzeige Farbe Textanzeigen Direkteingabe Textanzeige Textdateinr. SErweitert Trigger-Bitadresse Trigger-Bitadresse	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

Einstellung Beschreibung		Beschreibung
Bestimmen der Textnummer		 Wählen Sie aus, wie die Textdateinr. bestimmt werden soll. Konstante Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante in [Text-Nr]. Adresse Wählen Sie die Adresse aus, die die Textdateinr. speichert.
	Konstante	Zeigt den festgelegten Text an/blendet den festgelegten Text aus, indem das Bit ein-/ausgeschaltet wird.
	Textnummer	Legen Sie eine Nummer für den Text von 1 bis 8.999 fest.
	Bit adresse	Legen Sie zur Anzeige des Textes eine Bitadresse fest. Zeigt den in [Textdateinr.] ausgewählten Text an, wenn Sie dieses Bit einschalten und verdeckt den Text, wenn Sie es ausschalten.
	Adresse	Zeigt den gewünschten Text auf der Meldungsanzeige an. Text Nr. Methode Text Nr. Wortadresse CBasis Adresse Text Nr. Uortadresse CBasis Datentyp Bin T
	Textdateinr Wortadresse	Legen Sie die Adresse fest, in der die anzuzeigende Textdateinr. gespeichert ist. Der Text mit der in dieser Adresse gespeicherten Nummer wird angezeigt.
	Datentyp	Wählen Sie den in [Adresse] zu speichernden Datentyp der Textnummer aus.

♦ Grundlegende Einstellungen/Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie auf [Erweiterte Einstellungen] auf der Registerkarte [Basis] klicken, können Sie die Einstellungen konfigurieren, damit der registrierte Text aus der bestimmten Zeile angezeigt wird.

Text-Registrierungsbildschirm



Wenn [Textdateinr. angeben] [Konstante] ist

Zeigt den festen Text, beginnend bei verschiedenen Zeilen, an.

💰 Meldungsanzeige		×
Element-ID MD_0000	Basis Anzeige Farbe Textanzeigen Image: Statzeilen Bitadresse Image: Statzeilen Bitadresse Direkteingabe Textanzeige Nachrichtenanzeige Textdateinr. Image: Statzeilen Bitadresse Image: Statzeilen Bitadresse Anzehl der Bits 1 Image: Statzeilen Bitadresse Anzehl der Bits 1 Image: Statzeilen Bitadresse	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung
Textnummer	Legen Sie eine Nummer für den Text von 1 bis 8.999 fest.
Startzeilen- Bitadresse	Legen Sie die Start-Bitadresse fest, die die Spezifikationsdaten der Startzeile der Anzeige des Textes speichern soll. Sie können entweder eine Bit- oder Wortadresse zum Bestimmen der Bits festlegen. Die Startzeile der Anzeige wird durch die Daten bestimmt, die im Bereich der Startzeile in das in [Anzahl der Bits]und [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden] bestimmten Bits gespeichert wurden.

Einstellung	Beschreibung
Anzahl der Bits	Bestimmen Sie, wie viele Bits aus der [Startzeilen-Bitadresse] für die Spezifikation der Startzeile der Anzeige verwendet werden sollen. Wählen Sie einen Wert von 1 bis 16 aus. Die Anzahl der zu verwendenden Bits hängt von der [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden] ab. z.B.: 12 Textzeilen, Bildschirm wird jedesmal um 4 Zeilen gerollt: mit 2 Bits D100 Jedes Bildschirmrollen erhöht die Adresse um 1. Es werden 2 Bits verwendet, um bis zur 12. Zeile anzuzeigen. 2 Bits aktiviert
	Da die Anzahl der benutzten Bits von den Spezifikationsdaten der Startzeile der Anzeige eingestellt wurde, kann der leere Bereich des reservierten Bereichs für andere Zwecke verwendet werden. z.B.: Startzeilen-Bitadresse: Bit 08 der Adresse D100 Anzahl der Bits: 4
	 ANMERKUNG Wenn die [Anzahl der Bits] eingestellt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Bits in einem Wort zugeteilt werden. Selbst wenn sich die Anzahl der Bits über zwei Worte erstreckt, wird nur die in [Startzeilen-Bitadresse] bestimmte Adresse als Startzeile der Anzeige zugeteilt. z.B.: Startzeilen-Bitadresse: Bit 12 der Adresse D100, Anzahl der Bits:10
	D100 Bits für Bezeichnung der Startzeile der Anzeige zugeteilt
	Fortsetzung

Einstellung	Beschreibung		
Anzahl der zu rollenden Zeilen	Legen Sie die Anzahl der Zeilen fest, die gerollt werden, wenn die Daten der Startzeile geändert werden. Bestimmen Sie eine Zahl von 1 bis 256. Startzeile der Anzeige = Anzahl der zu rollenden Zeilen (Daten der Startzeile der Anzeige -1) +1		
	 z.B.: [Anzahl der Anzeigezeilen] = 4, [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden] = 4 Daten der Startzeile der Anzeige = 1 Startzeile der Anzeige = 1 Daten der Startzeile der Anzeige = 2 Startzeile der Anzeige = 5 Daten der Startzeile der Anzeige = 3 Startzeile der Anzeige = 9 		
	Text Erste Zeile [0] 1. Die 3 an nächsten 102 liegenden Register 102 liegenden Register 102 liegenden Register 102 liegenden Register 102 liegenden Register 102 liegenden Register 102 liegenden Register 103 dar Nassette auf den Deckel der Kassette und entfernen 103 3. Legen Sie 104 den fürmugsbereich 101 des Liemett J 1. Die 3 an nächsten 11 liegenden Register 11 k 1. Die 3 an nächsten 11 liegenden Register 11 k 1. Die 3 an nächsten 11 liegenden Register 12 liegenden Register 12 liegenden Register 12 liegenden Register 12 liegenden Register 13 liegenden Register 14 liegenden Register 15 liegenden Register 16 liegenden Register 17 liegenden Register 18 liegenden Register 19 liegenden Register 14 liegenden Register 16 liegend		
	Wenn die Startzeile der Anzeige "0" beträgt, wird der Text nicht angezeigt und der Anzeigebereich der Meldung mit transparenter Farbe dargestellt.		

Wenn [Textdateinr. angeben] [Adresse] ist



Einstellung	Beschreibung	
Textdateinr	Legen Sie die Adresse fest, in der die anzuzeigende Textdateinr.	
Wortadresse	gespeichert ist. Der Text mit der in dieser Adresse gespeicherten Nummer wird angezeigt.	
Datentyp	Wählen Sie den in [Adresse] zu speichernden Datentyp der Textnummer	
	aus.	
Startzeile angeben	Wählen Sie aus, wie die Startzeile des Textes bestimmt werden soll.Konstante	
	Bestimmen Sie eine festgelegte Konstante als Startzeile der Anzeige.	
	Adresse	
	Bestimmen Sie die Adresse, in der die Startzeile der Anzeige gespeichert wird.	

Einstellung	Beschreibung		
Konstante	Der gewünschte Text wird von den festen Linien an angezeigt.		
Startzeile	Legen Sie eine Nummer für die Startzeile der Anzeige des Textes von 1 bis 512 fest. Wenn keine entsprechende Startzeile existiert, wird die Operation ignoriert. Die zuvor angezeigten Zeilen bleiben erhalten.		
Adresse	Zeigt den gewünschten Text, beginnend bei verschiedenen Zeilen, an.		
	Startzeile angeben Startzeilen-Adresse Adresse ▼ Datentyp Bin Anzahl der Zeilen, die gerollt 1		
Adresse der Startreihe	Legen Sie die Wortadresse fest, die die Startzeile der Anzeige des Textes speichern soll. Die Startzeile der Anzeige wird durch die in diesem Feld gespeicherten Daten bestimmt sowie durch die [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden]. Wenn keine entsprechende Startzeile existiert, wird die Operation ignoriert. Die zuvor angezeigten Zeilen bleiben erhalten. Die Anzeige wird gelöscht, wenn die Startzeile der Anzeige auf "0" festgelegt ist.		
Datentyp	Wählen Sie das Format für die Startzeile der Anzeige aus.		
Spalten- Bildlauf	Legen Sie die Anzahl der Zeilen fest, die gerollt werden, wenn die Daten der Startzeile geändert werden. Bestimmen Sie eine Zahl von 1 bis 256. Startzeile der Anzeige = Anzahl der zu rollenden Zeilen (Daten der Startzeile der Anzeige -1) +1		
	Beispiel: Registerkarte [Anzeige] [Anzahl der Anzeigezeilen] = 4, [Anzahl der Zeilen, die gerollt werden] = 4 Daten der Startzeile der Anzeige = 1 Startzeile der Anzeige = 1 Daten der Startzeile der Anzeige = 2 Startzeile der Anzeige = 5 Daten der Startzeile der Anzeige = 3 Startzeile der Anzeige = 9 Text I bie 3 au nächstem Zeile der Grünzgeben und den Deckel Zeile der Kassette und entfermen Die inne Startzeile der Entfermen Zeile der Startzeitenterteren Die inne Sterte Die offictungsbereich Die inne Mitter Die		
	Wenn die Startzeile der Anzeige "0" beträgt, wird der Text nicht angezeigt und der Anzeigebereich der Meldung mit transparenter Farbe dargestellt.		

♦ Anzeige

Meldungsanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Farbe)
MD_0000 📑	Schriftart
Kommentar	Schriftup Standard ▼ Größe 8x16 Punkte ▼
ABC	Zeichen in der Anzeige
Grafik auswählen	40 Anzahl der Anzeigezeilen
Keine Grafik	12
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung	
Schriftart	Wählen Sie aus [Standard] oder [Stroke] aus.	
Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für den Text aus.	
	Standard: Bestimmen Sie die horizontalen und vertikalen Dimensionen in	
	8-Pixel-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64 x 128] oder wählen Sie	
	festgesetzte Größen aus [6 x 10], [8 x 13] oder [13 x 23] aus. Wenn	
	festgelegte Größen verwendet werden, können nur alphanumerische	
	Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden.	
	Stroke: 6 bis 127	
Zeichen in der Anzeige	Legen Sie die Anzahl der auf jeder Zeile angezeigten Einzelbyte-Zeichen von 1 bis 100 fest.	
Anzahl der Anzeigezeilen	Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Zeilen von 1 bis 50 fest.	

♦ Farbe

💰 Meldungsanzeige					×
Element-ID MD_0000	Basis Anzeige F	arbe			
Kommentar	Textfarbe	6 🗸	Blinken	Kein(e)	
100	Debuen(ebe		Dirikeri		
ABC	Hanmentarbe		Blinken	Kein(e)	
Grafik auswählen	Looomales		Dimition		
📕 Keine Grafik					
Hilfe (H)			OK (0)	Abbreche	en

Einstellung	Beschreibung	
Textfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den anzuzeigenden Text aus.	
Hintergrundfarbe	Wählen Sie die Farbe (Hintergundfarbe für den angezeigten Text) der	
	Meldungsanzeige aus.	
Rahmenfarbe	Wählen Sie die Rahmenfarbe der Meldungsanzeige aus.	
Löschfarbe	Wählen Sie eine Farbe für den Anzeigebereich aus, nachdem die Meldun	
	existiert).	
Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter	
	verschiedenen Binkeinstenungen für die [Schrittartiarbe],	
	[Hintergrundfarbe], [Rahmenfarbe] und [Loschfarbe] auswahlen.	
	ANMERKUNG	
	• In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht	
	festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den	
	[Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen.	
	[™] "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)	

Bulletin-Meldung

♦ Grundlegende

Meldungsanzeige		X
Element-ID MD_0000 ** Kommentar	Basis Textanzeigen Direkteingabe Textanzeige Nachrichtenanzeige Start-Wortadresse I#INTERNAL]LS0000	
	Löschfarbe 🔲 0 💌 Blinken Kein(e) 💌	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung	
Start-Wortadresse:	Wählen Sie die interne Startadresse aus (LS-Bereich, BENUTZER-	
	Bereich oder Memory-Link-Systembereich), die die Meldungsanzeige auslösen wird.	
Löschfarbe	Wählen Sie eine Farbe des Anzeigenbereichs aus, die zum Löschen einer Meldung benutzt wird.	
Blinken	Legen Sie fest, ob das Element blinken soll, und bestimmen Sie die Blin Geschwindigkeit.	
	ANMERKUNG	
	• In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht	
	festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den	
	[Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen.	
	🧐 "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)	

17.9.2 Allgemeine Einstellungen (Textregistrierung) Einstellungsanleitung



Einstellung	Beschreibung
Mehrsprachige Eingabe	Wählen Sie dieses Optionsfeld für mehrsprachige Eingaben aus.
Zeichensatz	Wählen Sie eine Sprache für den Text aus. [ASCII], [Japanisch], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Chinesisch (Traditionell)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch].
Eingaberand des Textes	Sie können Text mit bis zu 100 Einzelbyte-Zeichen pro Zeile x 512 Zeilen eingeben.

■ Einstellungsanleitung zu Text (Mehrsprachige Eingabe)

📃 Ba	sis 1 📝 Text 1							$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
							Mehrspr	achige Eingabe
1:Tabe	elle 1 💽 🔺 ASC		2:Tabelle 2	•	Japanese	Sprachumscha	altung	Anzeige ändern
	10	20		50	luut	. 10 20	.30	40 50
001					001			
002				- 1	002			
003				- 1	003			
004				- 1	004			
005				- 1	005			
006				- 1	007			
007				- 1	800			
008				- 1	009			
009				- 1	010			
010				- 1	011			
011				- 1	012			
012				- 1	013			
013				- 1	015			
014				- 1	016			

Einstellung	Beschreibung
Einstellungen für die Sprachumschaltung	Das Dialogfeld [Sprachumschaltung] wird angezeigt. Bestimmen Sie für jede Tabelle einen Zeichensatz.
	Image: Second Secon
Display ändern	Ändert die Einstellung, damit nur eine Tabelle oder zwei überlappende Tabellen angezeigt werden.
Tabelle auswählen	Wählen Sie die Tabelle zum Registrieren von Text aus [1: Tabelle 1] bis [16: Tabelle 16] aus.

	GALLAN		Linstenu	ngsamenta	ing l			
📮 Bas	is 1(Untitled)		Texttabelle 🗵					4 0
Texttabe	Texttabelle							
	G	ehen zu	Sprache ändern	Tabelle auswählen	Optionseinstellungen	Hilfsprogram	nme	
Nummer	Zeichen	ahl der Text	z					
1	10	1						
2	10	1						
3	10	1						
4	10	1						
5	10	1						
6	10	1						
7	10	1						
8	10	1						
9	10	1						
10	10	1						
11	10	1						
12	10	1						
13	10	1						
14	10	1						
15	10	1						
16	10	1						
17	10	1						
18	10	1						
19	10	1						
20	10	1						
21	10	1						
22	10	1						
23	10	1						-
								10.00

17.9.3 Texttabelle - Einstellungsanleitung

Einstellung	Beschreibung				
Unbenutzte Textliste	Klicken Sie auf das Symbol 📴 , um das Dialogfeld [Unbenutzte Textliste] anzuzeigen. Unbenutzter Text kann zusammengefasst oder separat ausgewählt und gelöscht werden.				
	Nicht verwendete String-Liste Der folgende Text wird nicht genutzt und wird gelöscht. Fortitrien?				
	Auswähler Nummer [1: Table 1				
	Z 1 Alarm				
	Alfes merkleren Alle Köchen Entlemen Abbrechen				
Springen	Springen Sie zu einer bestimmten Zeilennummer.				
Einstellungen für die	Zeigt das Dialogfeld [Sprachumschaltung] an.				
Sprachumschaltung	[™] ■ Dialogfeld [Sprachumschaltung]" (seite 17-70)				

Einstellung	Beschreibung		
Anzuzeigende Tabellen	Bestimmen Sie die auf dem Einstellungsbildschirm der Texttabelle anzuzeigenden Tabellen. Wählen Sie die Optionsfelder neben den notwendigen Tabellen aus, die in der Texttabelle registriert werden sollen.		
	✓ 1 Tabellenname ✓ 1 Tabelle 1 ✓ 2 Tabelle 2 ✓ 3 Tabelle 3 ✓ 4 Tabelle 4 □ 5 Tabelle 5 □ 6 Tabelle 7 □ 7 Tabelle 8 ✓ Wählen Abbrechen		
Importieren	Importieren von Texttabellen entweder im CSV-oder TXT-Dateiformat. [©] " ■ Dialogfeld [Texttabelle importieren]" (seite 17-72)		
Exportieren	Exportieren von Texttabellen entweder im CSV-oder TXT-Dateiformat. ☞ " ■ Dialogfeld [Texttabelle exportieren]" (seite 17-71)		
Optionseinstellungen	 Wählen Sie aus, wie Eingaben in die Texttabelle gehandhabt werden sollen. Klicken Sie im Menü [Ansicht (V)] auf [Optionseinstellungen O)]. Öffnen Sie den Editor [Texttabelle]. Definierte Limits verwenden Es können nicht mehr als die in den Feldern [Texttabelle] [Anzahl der Zeichen] definierten Zeichenlimits eingegeben werden. Es können keine neue Zeilen durch Eingabe von [Alt]+[Enter] eingefügt werden. Automatisch anpassen Alle Texteingaben werden akzeptiert, selbst wenn die Felder [Texttabelle], [Anzahl der Zeichen] oder [Anzahl der Textzeilen] überschritten werden. Es können außerdem neue Zeilen durch Eingabe von [Alt]+[Enter] eingefügt werden. 		
Hilfsprogramme Gerätetyp-Datei erstellen	Daten werden für jede Texttabelle in verschiedene Ordner exportiert und in den angegebenen Ordner gespeichert.		

Einste	llung	Beschreibung				
Texttab	pelle	Text registrieren. Sie können bis zu 10.000 Texte registrieren.				
Nu	mmer	er Zeigt die Index-Nr. der Texttabelle (Zeilennummer) an.				
An: Zei	zahl der ichen	Legen Sie die Anzahl der auf jeder Zeile angezeigten Einzelbyte-Zeichen von 1 bis 100 fest. Die Gesamtzahl der Zeichen [Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen] darf max. 1200 Einzelbyte-Zeichen betragen.				
		• [Anzahl der Zeichen] und [Anzahl der Textzeilen] sind für jede Zeile in allen Tabellen verfügbar.				
An: Tex	zahl der ktzeilen	 Legen Sie die Anzahl der Zeilen von 1 bis 40 fest. Die Gesamtzahl der Zeichen [Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen] darf max. 1.200 Einzelbyte-Zeichen betragen. ANMERKUNG [Anzahl der Zeichen] und [Anzahl der Textzeilen] sind für jede Zeile in allen Tabellen verfügbar. Wenn sich der Text über mehrere Zeilen erstreckt, wird Alt + Enter als Zeilenvorschub dienen. "\n" zeigt einen Zeilenvorschub an. Anz der Buchstaben Anz der Textreihen 1: ASCII Tabelle 1 20 2 Tank A 10 1 Consentration rise 10 1 				
		Anz. der Buchstaben Anz. der Textreihen <u>1: ASCII Tabelle 1</u> 20 2 Tank A\nConsentration rise				
		• Selbst wenn eine solche Index-Nummer in einer Alarmmeldung bestimmt wurde, wird nur die erste Linie angezeigt.				
Ein	ngabetextfeld	Geben Sie Text zum Anzeigen für jede in der [Sprachumschaltung] festgelegten Tabelle ein.				

Dialogfeld [Sprachumschaltung]

Legen Sie den Zeichensatz der Texttabelle und die Adresse zum Steuern der Funktion "Sprache ändern" fest.

Sprach	umschaltung				
Sprachumschaltung aktivieren					
Umsch Kontrol	altungs- I-Adresse	[PLC1]D00000			
Initial- Sprach	tabelle	Tabelle 1			•
Nr.	Tab	ellenname	S	prache	
1	Tabelle 1		ASCII		
2	Tabelle 2		Japanese		
3	Tabelle 3		ASCII		
4	Tabelle 4		ASCII		
5	Tabelle 5		ASCII		
6	Tabelle 6		ASCII		
7	Tabelle 7		ASCII		
8	Tabelle 8		ASCII		
9	Tabelle 9		ASCII		
10	Tabelle 10		ASCII		
			1.0.00		

Einstellung	Beschreibung
Funktion Sprachumschaltung aktivieren	Wählen Sie das Optionsfeld [Sprachumschaltung aktivieren] aus.
Umschaltungs- Kontroll-Adresse	Wählen Sie die Adresse aus, in der die Tabellen-Nr. gespeichert werden soll.
	• Wenn Sie eine Tabellennummer bestimmen, für die noch nichts bestimmt wurde, wird nur ein leerer Textanzeigebereich angezeigt.
Initial-Sprachtabelle	Legt die Tabelle fest, die angezeigt wird, wenn der Wert in [Umschaltungs-Kontroll-Adresse] "Null" beträgt.
Tabellenname	Legen Sie einen Tabellennamen mit bis zu 30 Zeichen für jede Tabelle fest.
Zeichensatz	Wählen Sie eine Sprache für jede Tabelle aus.

■ Dialogfeld [Texttabelle exportieren]

Speichert registrierte Texttabellendaten im TXT-Dateiformat oder im CSV-Dateiformat.

Fexttabelle exportieren						
Datei	Codety	p Unicode	Unicode 💌			
Expor	t-Dateir	name	Referenz			
Tabel	lle expo	rtieren				
		Tabellenname	Sprache			
	1	Tabelle 1	ASCII			
	2	Tabelle 2	Japanese			
	3	Tabelle 3	ASCII			
	4	Tabelle 4	ASCII			
	5	Tabelle 5	ASCII			
	6	Tabelle 6	ASCII			
	7	Tabelle 7	ASCII			
	8	Tabelle 8	ASCII	-		
,			Exportieren	Abbrechen		

Einstellung	Beschreibung
Datei-Codetyp	 Wählen Sie den Code-Typ der Dateien aus, die exportiert werden sollen. [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanisch (Umschaltung-JIS)], [Traditionelles Chinesisch (Big5)], [Vereinfachtes Chinesisch (GB2312)], [Koreanisch], [Kyrillisch (Windows)] oder [Thailändisch (Windows)]. ANMERKUNG Wenn Sie gleichzeitig mehrere Sprachen exportieren möchten, wählen Sie bitte [Unicode] aus. Wenn Sie andere Code-Typen auswählen, wird der Text nicht korrekt in die Dateien ausgegeben. Wenn [Unicode] ausgewählt wurde, wird die Dateierweiterung "txt" lauten. Wenn andere Code-Typen ausgewählt wurden, lautet die Erweiterung "csv".
Export-Dateiname	Geben Sie einen Dateinamen ein. Oder klicken Sie auf [Durchsuchen], um eine Ordnerstelle zu durchsuchen.
Tabelle exportieren	Wählen Sie die Markierungen neben den Texttabellen aus, die Sie exportieren möchten. Entfernen Sie alle Markierungen neben den Tabellen, die Sie nicht exportieren möchten.

Dialogfeld [Texttabelle importieren]

Importiert Texttabellendateien (*.txt oder *.csv) in ein Projekt.

<i>ő</i> Texttab	elle impo	rtieren		×
Import-Da	teiname			[Referenz]
Datei-Codetyp			7	
Info zur In	nportdate	ei		
		Tabellenname	Sprache	Import-Ziel
				Importieren Abbrechen

Einstellung	Beschreibung				
Import-Dateiname	Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie eine Datei zum				
	Importieren aus.				
Datei-Codetyp	Wenn es sich bei der zu importierenden Texttabelle um eine CSV- Formatdatei (*.csv) handelt, wählen Sie bitte den entsprechenden Code- Typ aus: [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanisch (Umschaltung-JIS)], [Traditionelles Chinesisch (Big5)], [Vereinfachtes Chinesisch (GB2312)], [Koreanisch], [Kyrillisch (Windows)] oder [Thailändisch (Windows)].				
	[Unicode] ist für Importdateien des Textformats (*.txt) festgesetzt.				
	ANMERKUNG Zum gleichzeitig Importieren mehrerer Sprachen wählen Sie bitte 				
Info zur Importdatei	Der [Tabellenname] und der [Zeichensatz] der zu importierenden Dateien				
	werden angezeigt. Wählen Sie das Optionsfeld links vom Tabellennamen zum Importieren der Tabelle aus. Entfernen Sie alle Markierungen neben den Tabellen, die Sie nicht importieren möchten. Die importierten				
	Texttabellen überschreiben alle bestehenden Tabellen in der Projektdatei				
	Info zur Importeistei				
	Tabellenname Sprache Import-Ziel				
	✓ 1 Tabelle 1 ASCII 1:ASCII:Tabelle 1 ▼				
	Z Tabelle 2 Japanisch 1:ASCII:Tabelle 1 ▲				
	2:Japanisch:Tabelle 2				
	4:ASCII: Tabelle 4				
	5:ASCII: Tabelle 5				
	6:ASCII: Tabelle 6				
Dialogfeld [Gerätetyp-Datei erstellen]

хро	t File N	ame	Browse
хро	rt Table	Table Name	Language
	1	Table 1	ASCII
•	2	Table 2	Japanese
	3	Table 3	ASCII
	4	Table 4	ASCII
	5	Table 5	ASCII
	6	Table 6	ASCII
	7	Table 7	ASCII
	8	Table 8	ASCII

Einstellung	Beschreibung
Datei-Codetyp	Wählen Sie den Code-Typ der Dateien aus, die erstellt werden sollen. [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japanisch (Umschaltung-JIS)], [Traditionelles Chinesisch (Big5)], [Vereinfachtes Chinesisch (GB2312)], [Koreanisch], [Kyrillisch (Windows)] oder [Thailändisch (Windows)].
CF-Karten- Ausgabeverzeichnis	Bestimmen Sie den Namen des Ordners, in dem die erstellte Datei gespeichert werden soll.

ANMERKUNG • Die erstellte Datei kann nicht importiert werden.

17.9.4 Einstellungsanleitung zu Schalter/Lampe - Beschriftung (Texttabelle aktivieren)

💰 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0001	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung © Direkter Text © Texttabelle Status Normal Image: Schriftung Schriftsten Schriftup Standard Image: Standard Schriftup Standard Image: Standard Image: Standard	
Normal Grafik auswählen Keine Grafik	In elle Beschriftungen Kopteren Alle Beschriftungen Sischen T extfarbe Blinken Im elle Beschriftungen Schattenfarbe Blinken Im elle Beschriftungen Schattenfarbe Blinken Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Kein Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen Im elle Beschriftungen	
	✓ Feste Position Zeilenabstand 0 Ξ Ξ	
Hilfe	OK Abbrechen	

Beschreibung		
Zeigt den Text als Beschriftung an.		
Wählen Sie den Status der Lampe aus. Wenn die Lampen-Funktion verwendet wird, kann nur [Normal] ausgewählt werden. Wenn die Lampenfunktion benutzt wird, können Sie die Beschriftung entsprechend des Lampenstatus einrichten.		
 ANMERKUNG Zum Bestimmen einer Beschriftung, die verriegelt oder verzögert ist, klicken Sie bitte auf der Registerkarte [Schalter Allgemein] der [Erweiterte Einstellungen], und bestimmen Sie dann [Die Verzögerung als Status anzeigen] oder [Verriegelung-Bedingungsanzeige bestimmen]. Hierdurch wird [Status auswählen] hinzugefügt. 		
Legen Sie eine Schriftart für den Bezeichnungstext fest.		
Wählen Sie einen Schrifttyp für den Text aus: [Standard] oder [Stroke].		
Wenn [Stroke] ausgewählt wird, wird die Option [Textgröße automatisch anpassen] angezeigt. Durch Auswahl dieser Option, wird die Schriftgröße automatisch angepasst, damit der Text in das Element passt. Schriftup Stroke Maximalgröße 8 Textgröße automatisch anpassen Minimalgröße 8 Textattribut Normal		

Einstellung		Beschreibung			
	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für den Text aus.			
		Standard: Bestimmen Sie die horizontalen und vertikalen			
		Dimensionen in 8-Punkte-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64 x			
		128] oder wählen Sie festgesetzte Größen aus [6 x 10], [8 x			
		13] oder [13 x 23] aus. Wenn festgelegte Größen			
		verwendet werden, können nur alphanumerische			
ų.		Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden.			
ftar		Stroke: 6 bis 127. Wenn [Textgröße automatisch anpassen]			
chri		verwendet wird, bestimmen Sie bitte die [Maximalgröße]			
Ň		und [Minimalgröße] der Schriftart. Die Schriftgröße des			
		Textes wird innerhalb dieses Bereichs angepasst.			
	Textattribute	Wählen Sie die Textattribute aus.			
		Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.			
		Wenn die festen Schriftgrößen [6 x 10] verwendet werden, kann unter den			
		Optionen [Standard] oder [Schattiert] ausgewählt werden.			
		Stroke:Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.			
Tex	kt	Wählen Sie den Text aus den registrierten Texttabellen aus, der als			
		Beschriftung benutzt werden soll.			
		Wenn Sie [Text hinzufügen] auswählen, wird das Dialogfenster angezeigt			
		und Sie können den neuen in der Texttabelle hinzufügen.			
Textfarbe		Wählen Sie eine Textfarbe für die Beschriftung aus.			
Schattenfarbe		Wählen Sie eine Schattenfarbe für den Text der Beschriftung aus.			
		ANMERKUNG			
		• Kann nur bestimmt werden, wenn in [Textattribut] [Schattiert] bestimmt			
		wurde.			
Hintergrundfarbe		Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für den Text aus			
Blinken		Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Die Ontionen			
		[Schriftart-Farbe] [Schatten-Farbe]			
		und [Hintergrundfarbe] können alle mit unterschiedlichen			
		Blinkeinstellungen eingerichtet werden			
		La della Citta La della Containa Dilata Containa della d			
		• In einigen Fallen kann die Funktion Blinken lesigelegt oder micht			
		[Earbainstallungan] in dan Systemainstallungan			
		[1'ai Denistenungen] in den Systemenistenungen.			
Footo Dooltion		 o.o.1 Einstellen der Farben ■ Liste der Kompatiblen Farben" (seite 8-42) Wenn diese Europhien en gehelicht mind mind die Deschaftenen im die Mitter 			
ге		wenn diese Funktion angeklickt wird, wird die Beschriftung in die Mitte			
		des Elements positioniert.			
		 I7.9.8 Textablage beim verwenden von Texttabellen ■ Schalterbeschriftung" (seite 17-81) 			
Ze	ilenabstand	Legen Sie einen Wert von 0 bis 255 fest.			
Au	srichten	Wählen Sie die Ausrichtung des Textes aus.			

17.9.5 Zeichnen von Text (Mit Hilfe der Texttabelle) - Einstellungsanleitung

💣 Text					×
	C Direkter Text	 Texttabelle 	9		
	Schriftarten				
	Schrifttyp	Standard 💌	Zeichen Größe	8 x 16 Punkte	•
81061			Textattribut	Standard	•
ADL	Richtung	Horizontal 💌	Es wird zent	riert	
	Farbe				
	Textfarbe	7 💌	Blinken	Kein 💌	
	Hintergrundfarbe	Transparent 💌	Blinken	Kein 💌	
Zeilenabstand 🛛 🕂 🏭	Schattenfarbe	1 💌	Blinken	Kein 💌	
		Zentriert			
				OK Abt	prechen

Einstellung		Einstellung		
Tex	kttabelle	Zeigt den Text an, der als Texttabelle registriert wurde.		
Schriftart		Legen Sie eine Schriftart für den Text fest.		
	Schriftart Wählen Sie eine Schrifttyp für den Text aus.			
	Textgröße automatisch anpassen	Wenn [Stroke] ausgewählt wird, wird die Option [Textgröße automatisch anpassen] angezeigt. Durch Auswahl dieser Option, wird die Schriftgröße automatisch angepasst, damit der Text in das Element passt.		
	Toutaröße	• Diese Eigenschaft ist nicht verfügbar, wenn die Richtung [Vertikal] ist.		
	rextgroise	Wahlen Sie eine Schriftgroße für den Text aus.		
		Otandald.Destimilien Sie die nonzontatien und vertikatenDimensionen in 8-Punkte-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64 x128] oder wählen Sie festgesetzte Größen aus [6 x 10], [8 x13] oder [13 x 23] aus. Wenn festgelegte Größenverwendet werden, können nur alphanumerischeEinzelbyte-Zeichen angezeigt werden.Stroke:6 bis 127. Wenn [Textgröße automatisch anpassen]verwendet wird, bestimmen Sie bitte die [Maximalgröße]und [Minimalgröße] der Schriftart. Die Schriftgröße desTextes wird innerhalb dieses Bereichs angepasst.		

Einstellung		Einstellung		
chriftart	Textattribute	Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke:Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.		
Š	Richtung	Wählen Sie [Horizontal] oder [Vertikal] aus.		
	Zentrieren	Wenn [Vertikal] in [Richtung] ausgewählt wurde, muss der Text zentriert ausgerichtet werden.		
Fa	rbe	Konfigurieren Sie die Farbeinstellungen für den Text.		
	Textfarbe	Wählen Sie die Farbe des Textes aus.		
	Hintergrundfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für den Text aus.		
	Schattenfarbe	Kann nur bestimmt werden, wenn in [Textattribut] [Schattiert] bestimmt wurde.		
Blinken		 Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Die Optionen [Schriftart-Farbe], [Schatten-Farbe] und [Hintergrundfarbe] können alle mit unterschiedlichen Blinkeinstellungen eingerichtet werden. ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. * "8,5.1 Einstellen der Farben" (seite 8-42) 		
Au	srichten	Wenn [Horizontal] in [Richtung] ausgewählt wurde, wählen Sie bitte die Ausrichtung des Textes aus.		
Ze	ilenabstand	Legen Sie einen Wert von 0 bis 255 fest.		
Text		Wählen Sie den Text aus den registrierten Texttabellen zur Anzeige aus. Wenn Sie [Text hinzufügen] auswählen, wird das Dialogfenster angezeigt und Sie können den neuen in der Texttabelle hinzufügen.		
Zentriert		Wenn [Horizontal] in [Richtung] ausgewählt wurde, bestimmen Sie bitte, ob der Text in der Mitte des Textanzeigebereichs angezeigt werden soll oder nicht. "" "17.9.8 Textablage beim Verwenden von Texttabellen Text" (seite 17-82)		

17.9.6 Alarmelement - Elementeinstellung/Erweiterte Einstellungen (Texttabelle) - Einstellungsanleitung

💕 Alarm				×
Element-ID	Basis Element Farbe A	nzeige Unteranzeige Scl	nalter Cursorform	
AD_0000 🗦	Zeichen in d	ler Anzeige Spalter	ntitel anzeigenAr	nzeigereihenfolge
Kommentar	Linker Rand 0 Datum 8 Trigger 5 Meldung 11 Quittierung 5 Zurückgesetzt 5 Alarmzähler 5 Alarmdauer 11 Level 7	Image: Second		shrifttyp
	Adresse 9 Adresse1			24:00
	Elementenamen-Einstellung	en anzeigen		
	Schrifttyp Stand	Direkter Text 🔹	Texttabelle Größe Textattribut	8 x 16 Punkte
Alarmregistrierung	Anzeigenfarbe 🔲 Hintergrundfarbe Trans	7 🔽 Blinken Ke parent 🔽 Blinken Ke	in(e) 🔽 Schattenfarbe in(e) 💌	Blinken Kein(e)
Hilfe (H)				OK (0) Abbrechen

Einstellung		Beschreibung			
Spaltentitel anzeigen		Wählen Sie das Optionsfeld neben [Spaltentitel anzeigen] zur Anzeige des Textes auf dem Alarmelement aus. Wenn [Texttabelle] in [Elementnamen-Einstellungen] ausgewählt ist, müssen Sie den Text zur Verwendung als Elementname aus den registrierten Texttabellen auswählen. Wenn Sie [Text hinzufügen] auswählen, wird das Dialogfenster angezeigt und Sie können den neuen in der Texttabelle hinzufügen.			
Elementenamen- Einstellungen anzeigen		Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anzeige der Elementnamen.			
	Schriftart	Legen Sie eine Schriftart für den Elementnamen fest.			
Größe Legen Sie eine Schriftgröße für den Eleme Standard: Bestimmen Sie die horizon Dimensionen in 8-Pixel-Inl 128] oder wählen Sie festge 13] oder [13 x 23] aus. Wer verwendet werden, können Einzelbyte-Zeichen angeze Stroke:: 6 bis 127 Textattribute Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fei (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke:: Wählen Sie unter [Standard], [Feit]		Legen Sie eine Schriftgröße für den Elementnamen fest.Standard:Bestimmen Sie die horizontalen und vertikalen Dimensionen in 8-Pixel-Inkrementen aus [8 x 8] bis [64 x 128] oder wählen Sie festgesetzte Größen aus [6 x 10], [8 x 13] oder [13 x 23] aus. Wenn festgelegte Größen verwendet werden, können nur alphanumerische Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden.Stroke::6 bis 127			
		Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.			
	Wählen Sie die Textfarbe des Elementnamens aus.				

Einstellung		Beschreibung		
	Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können für die [Anzeigenfarbe] Blinkeinstellungen auswählen.		
		ANMERKUNG		
		• In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht		
		festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den		
		[Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen.		
		^ເ "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)		

17.9.7 Alarmeinstellungen (Texttabelle aktivieren) - Einstellungsanleitung

📮 Ba	sis 1(Untitled) 🛛 🛃 Alarr	n 🗵			
Alarm	T 🔍	exttabelle aktivie	eren <u>Sprachumschaltung</u> 1:Tabelle 1 💌 ASCI	F	Exportiere
Allgemein	ne Einstellungen Block1 Blo	ck2 Block3 E	Block4 Block5 Block6 Block7 Block8		
 Bitübe 	rwachung 🔘 Wortüberwach	ung	Daten für Alarme p	rotokollier	en
Springen Bereich einfügen V Historisch V Logbuch V Aktiv					
Nummer	Bitadresse	riggerbedingur	Maldung	Level	irmnummer der Unter
1	[PLC1]X00000	EIN		0	0
2					
3			1: Run		
4			3. Produces		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Einstellung	Beschreibung
Texttabelle aktivieren	Bestimmen Sie dieses Optionsfeld zum Verwenden des registrierten Textes als Alarmmeldung. Wenn diese Option bestimmt wurde, können Sie die Sprachen der Alarmmeldungen ändern, damit diese angezeigt werden, während das System aktiv ist.
	 ANMERKUNG Wenn Alarmmeldungen eingestellt sind und Sie dann dieses Optionsfeld auswählen, werden die Meldungen gelöscht. Die Einstellungen [Zeichensatz] und [Texttabelle aktivieren] sind für alle Alarme (jeder Block der Alarm-Historie, Banner und Zusammenfassung anzeigen) verfügbar. Direkt eingegebene Meldungen und Meldungen, die einer Texttabelle hinzugefügt wurden, können nicht gleichzeitig angezeigt werden.
Einstellungen für die Sprachumschaltung	Zeigt das Dialogfeld [Sprachumschaltung] an. ☞ " ■ Dialogfeld [Sprachumschaltung]" (seite 17-70)
Texttabelle	Wählen Sie die zu verwendende Texttabelle aus.
Meldung	Wählen Sie die als Text zu verwendende Meldung aus dem in der Tabelle registrierten Text in der [Texttabelle] aus.
	ANMERKUNGWenn mehrere Linien Text ausgewählt werden, wird nur die erste Linie angezeigt.

17.9.8 Textablage beim Verwenden von Texttabellen

Schalterbeschriftung

Textanzeigebereich

Die Größe des Textanzeigebereichs eines Elements ändert sich gemäß der Größe, die in der Texttablle ([Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen]) bestimmt wurde. Selbst wenn die Anzahl der in der Texttabelle eingegebenen Zeichen kleiner ist als die bestimmte [Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen], bleibt der Textanzeigebereich in der gleichen Größe. Der Text wird immer in der Mitte des Textanzeigebereichs angezeigt.

z.B.: Anzahl der Zeichen = 6, Anzahl der Textzeilen = 3



• Wenn [Stroke] verwendet wird, wählen Sie das Optionsfeld [Textgröße automatisch anpassen] aus, um die Schriftgröße automatisch anzupassen, damit sie in das Element passt.

Ausrichtung ([Linksbündig], [Zentriert], [Rechtsbündig])

Wenn mehrere Zeilen für die Texttabelle bestimmt wurden, wird die Zeile mit der größten Anzahl an Zeichen (im nachfolgenden Beispiel die zweite Zeile "5555") festgelegt und die anderen Zeilen können anschließend mit [Linksbündig], [Zentriert] oder [Rechtsbündig] ausgerichtet werden.

Bestimmen Sie [Zentrieren]



Bestimmen Sie [Linksbündig ausrichten]

Γ	
	444
Π	5555
Z	· · · · ·

Bestimmen Sie [Rechtsbündig ausrichten]



Feste Position

ANMERKUNG

Wenn [Feste Position] festgelegt ist: Der Textanzeigebereich ist immer zentriert eingestellt.





Die Elementgröße wird größer

Der Textanzeigebereich ist immer zentriert eingestellt.

Wenn [Feste Position] nicht festgelegt ist:

Der Bereich der Textanzeige kann zur gewünschten Position auf dem Element verschoben werden.



Text

Textanzeigebereich

Die Größe des Textanzeigebereichs eines Elements ändert sich gemäß der Größe, die in der Texttablle ([Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen]) bestimmt wurde. Selbst wenn die Anzahl der in der Texttabelle eingegebenen Zeichen kleiner ist als die bestimmte [Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen], bleibt der Textanzeigebereich in der gleichen Größe. z.B.: Anzahl der Zeichen = 6, Anzahl der Textzeilen = 3



Tabellen ändern.

• Wenn [Stroke] verwendet wird, wählen Sie das Optionsfeld [Textgröße automatisch anpassen] aus, um die Schriftgröße automatisch anzupassen, damit sie in das Element passt.

Zentriert

Zentrieren Sie den Text im Textanzeigebereich.

Selbst wenn Sie deshalb die zweite Textzeile in Tabelle 1, oder die dritte Textzeile in Tabelle 2 bestimmen, wird der Text in der Mitte des Anzeigebereichs angezeigt.

Wenn [Zentriert] bestimmt wurde:



Ausrichtung ([Linksbündig], [Zentriert], [Rechtsbündig])

Wenn mehrere Zeilen für die Texttabelle bestimmt wurden, wird die Zeile mit der größten Anzahl an Zeichen (im nachfolgenden Beispiel die zweite Zeile "5555") festgelegt und die anderen Zeilen können anschließend mit [Linksbündig], [Zentriert] oder [Rechtsbündig] ausgerichtet werden.

Bestimmen Sie	Bestimmen Sie	Bestimmen Sie
[Linksbündig ausrichten]	[Zentrieren]	[Rechtsbündig ausrichten]
444	444	444
5555	5555	5555

Textgröße automatisch anpassen

Wenn [Stroke] verwendet und das Optionsfeld [Textgröße automatisch anpassen] ausgewählt wird, wird die Textgröße automatisch angepasst. Wenn jedoch verkleinerter Text nicht in den Rahmen passt, wird Text, der über die Rahmengröße hinausgeht, nicht angezeigt.

Wenn der gesamte in	Wenn verkleinerte Zeichen		
den Rahmen passen	nicht in den Rahmen passen		
111 12222 133	111111 222222222222222 33333333333	11111111111 11111 2222222222222 33333333	

Wenn [Stroke] verwendet und das Optionsfeld [Textgröße automatisch anpassen] ausgewählt wird, wird die Textgröße automatisch angepasst.

```
111111
222222
333333
```

• Die Option "Textgröße automatisch anpassen" steht für vertikalen Text nicht zur Verfügung.

Meldungsanzeige

Textanzeigebereich

Die Größe des Textanzeigebereichs eines Elements ändert sich gemäß der Größe, die in der Texttablle ([Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen]) bestimmt wurde. Selbst wenn die Anzahl der in der Texttabelle eingegebenen Zeichen kleiner ist als die bestimmte [Anzahl der Zeichen] x [Anzahl der Textzeilen], bleibt der Textanzeigebereich in der gleichen Größe. z.B.: Anzahl der Zeichen = 6, Anzahl der Textzeilen = 3



Tabellen ändern.



Zentriert

Zeigt den Text in der Mitte des Textanzeigebereichs an.

Selbst wenn Sie deshalb die zweite Textzeile in Tabelle 1, oder die dritte Textzeile in Tabelle 2 bestimmen, wird der Text in der Mitte des Anzeigebereichs angezeigt.

Wenn [Zentriert] bestimmt wurde:



Wenn [Zentriert] nicht bestimmt wurde:



Ausrichtung ([Linksbündig], [Zentriert], [Rechtsbündig])

Wenn mehrere Zeilen für die Texttabelle bestimmt wurden, wird die Zeile mit der größten Anzahl an Zeichen (im nachfolgenden Beispiel die zweite Zeile "5555") festgelegt und die anderen Zeilen können anschließend mit [Linksbündig], [Zentriert] oder [Rechtsbündig] ausgerichtet werden.



17.9.9 Elemente der Bulletin-Meldung

■ Anzeigebereich einer Meldung

- Wenn der Anzeigebereich einer Meldung eine Zeile überschreitet, wird automatisch entsprechend des Anzeigebereich und der Zeichenbreite ein Zeilenvorschub eingefügt.
- Die Anzahl der Zeichen, die angezeigt werden können, hängt von der Schriftgröße ab.
- Wenn der untere Teil des Textes über den Anzeigebereich hinausragt, wird dieser Teil nicht angezeigt.



■ Format der angegebenen Adresse

Entsprechend dem folgenden Format werden die Werte mit der angegebenen interne Adresse verwendet.

Adresse	Einstellung		
Angegebene Adresse +0	Anzeige-Trigger		
Angegebene Adresse +1	Fenster-Nummer		
Angegebene Adresse +2	X-Koordinate der Fensteranzeigeposition	Reservierte Adresse, die nicht für Elemente der Bulletin-Meldung	
Angegebene Adresse +3	Y-Koordinate der Fensteranzeigeposition	verwendet werden	
Angegebene Adresse +4	Zeichensatz		
Angegebene Adresse +5	Schriftart		
Angegebene Adresse +6	Textgröße		
Angegebene Adresse +7	Anzahl der Zeichen		
Angegebene Adresse +8	Textfarbe		
Angegebene Adresse +9	egebene Adresse +9 Hintergrundfarbe des Textes		
Angegebene Adresse +10	Blinken		
Angegebene Adresse +11	Text		
:	:		
Angegebene Adresse +n	Text		
Angegebene Adresse +n+1	Anzahl der Zeichen		
Angegebene Adresse +n+2	Textfarbe		

Adresse	Einstellung
Angegebene Adresse +n+3	Hintergrundfarbe
Angegebene Adresse +n+4	Blinken
Angegebene Adresse +n+5	Text
:	:
Angegebene Adresse +x	Text
Angegebene Adresse +x+1	Ende des Textes (Anzahl der Zeichen)

Die Einstellungen werden gemäß der Teilnehmergröße der angegebenen internen Adresse gespeichert.

• Wenn 16-Bit-Teilnehmer angegeben ist

Die Daten werden in Worteinheiten gemäß der Teilnehmergröße verwendet.

z.B.: Angegebene Adresse USR0100



 Wenn 32-Bit-Teilnehmer angegeben ist Die Daten werden in Doppelworteinheiten gemäß der Teilnehmergröße verwendet.
 Die Texteinstellung wird jedoch in Worteinheiten verwendet.

z.B.: Angegebene Adresse LS0100



◆ Angegebene Adresse +0: Anzeige-Trigger

Zum Anzeigen/Löschen der Meldung festlegen.

Reserviert	
	5
Angezeigter Status	4
Reserviert	3
	2
	1
Anzeigen/Löschen	0

• Es wird das gleiche Bit benutzt, ungeachtet der Größe des angegebenen Teilnehmers (16 Bit/32-Bit-Teilnehmer).

Status	Bit Anzeigen/Löschen: 0 Bit	Angezeigtes Status-Bit: 4 Bit
Entfernen	AUS	AUS
	AUS	EIN
Anzeige	EIN	AUS
Angezeigt	EIN	EIN

Die Aktion in jedem Zustand lautet wie folgt:

• Entfernen

Die Meldung wird gelöscht, wenn das Bit ausgeschaltet wird (Lösch-Status) und das angezeigte Status-Bit wird in AUS aktualisiert.

• Anzeige

Die Meldung wird entsprechend des Wertes der Adresse nach dem Zeichensatz angezeigt (Angegebene Adresse+4).

Das Anzeige-Fertigstellungsbit wird im EIN-Zustand aktualisiert.

• Angezeigt

Der Zustand, in dem die Meldungsanzeige abgeschlossen wird. Gehen Sie nach einem der nachstehenden Verfahren zum Aktualisieren einer Meldung vor:

- [Anzeige] (Auschalten des angezeigten Status-Bit)
- [Löschen] und dann [Anzeigen]
- Anzeigen, wenn Bildschirm wechselt

Wenn sich die angegebene Adresse der Elemente der Bulletin-Meldung im Status [Anzeigen] oder [Angezeigt] befindet, wird der Text innerhalb des Bereichs der Meldungsanzeige angezeigt, nachdem sich der Bildschirm geändert hat.

z.B.: Dieselbe angegebene Adresse wird auf alle im Bildschirm eingerichteten Elemente der Bulletin-Meldung angewandt.



Angegebene Adresse +1: Fenster-Nummer

Angegebene Adresse +2: X-Koordinate der Fensteranzeigeposition

Angegebene Adresse +3: Y-Koordinate der Fensteranzeigeposition

Reservierte Adressen, die nicht für Elemente der Bulletin-Meldung verwendet werden Diese Adressen werden für die Fenster-Bildschirmanzeige verwendet, wenn die interne Adresse, die im [Globalen Fenster] ausgewählt wurde, [Indirekt] lautet und es sich dabei um dieselbe Adresse handelt, wie bei den Elementen der Bulletin-Meldung.

ANMERKUNG 5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise Mode" (seite 5-167)

Angegebene Adresse +4: Zeichensatz

Wählen Sie einen Zeichensatz für den anzuzeigenden Text aus.

Zeichensatz	Zeichensatz-Code
Europa	0x0000
Korea	0x0001
Taiwan	0x0002
China	0x0003
Japan	0x0004
Kyrillisch (Nur Stroke)	0x0005
Thailändisch (Nur Stroke)	0x0006

• Die Meldung wird nicht angezeigt, wenn ein anderer Zeichensatz-Code, außer dem obigen eingestellt ist.

Angegebene Adresse +5: Schriftart

Legen Sie die Schriftart des Textes für die anzuzeigende Meldung fest.

Schriftart	Wert
Standard	0
Stroke	1

• Standard (Stroke für Kyrillisch und Thailändische) wird angewandt, wenn ein anderer Wert, als der obige für die Schriftart eingestellt ist.

Angegebene Adresse +6: Textgröße

Legen Sie die Größe des Textes für die anzuzeigende Meldung fest. Die Textgrößen lauten wie folgt:

Textgröße	Wert
8x16	0x0810
8x32	0x0820
8x64	0x0840
16x16	0x1010
16x32	0x1020
16x64	0x1040
32x16	0x2010
32x32	0x2020
32x64	0x2040

- Es wird nur die vertikale Größe auf den Stroke angewandt.
- Wenn ein anderer außer dem unterstützten Textgrößenwert eingerichtet ist, wird eine Fehlermeldung einen Schriftart-Lesefehler anzeigen.

Angegebene Adresse +7: Anzahl der Zeichen

Legen Sie die Anzahl der Zeichen fest, für die Textfarbe (Angegebene Adresse +8), Text-Hintergrundfarbe (Angegebene Adresse +9) und Blinken (Angegebene Adresse +10) angewandt wird. Überlagerte Zeichen, wie beispielsweise Thailändisch und Kyrillisch, die als ein Zeichen mittels zwei Zeichencodes angezeigt werden, sollten als ein Zeichen mit 2 Bytes berechnet werden.

- Anzahl der Zeichen (Angegebene Adresse +7), Textfarbe (Angegebene Adresse +8), Text-Hintergrundfarbe (Angegebene Adresse +9) und Blinken (Angegebene Adresse +10) müssen als eine Einstellung zusammengefasst eingerichtet werden.
- Wenn sich die Anzahl der Zeichen von der Anzahl der Zeichen (Angegebene Adresse +7) unterscheidet, wird der Text nicht richtig angezeigt. Zum Beispiel kann anderer Text als der bestimmte Text angezeigt werden.
- Wenn die Gesamtzahl der Zeichen 160 übersteigt, werden nur 160 Zeichen angezeigt.

Zum Beispiel beim Anzeigen der folgenden Meldung auf dem Basis-Bildschirm.





♦ Angegebene Adresse +8: Textfarbe

◆ Angegebene Adresse +9: Hintergrundfarbe des Textes

Bestimmen Sie eine Anzeigefarbe für den Text.

Die Textfarbe kann für jedes Zeichen geändert werden.

- Anzahl der Zeichen (Angegebene Adresse +7), Textfarbe (Angegebene Adresse +8), Text-Hintergrundfarbe (Angegebene Adresse +9) und Blinken (Angegebene Adresse +10) müssen als eine Einstellung zusammengefasst eingerichtet werden.
- Legen Sie den Kopf des zu ändernden Textes fest.
- Wenn ein anderer als der Einstellungswert bestimmt ist, werden unteren 11 Bit zur Anzeige verwendet.

Nummer	RGB	Nummer	RGB	Numme r	RGB	Nummer	RGB
0	(0.0.0)	1	(0.0.255)	2	(0.255.0)	3	(0.255.255)
4	(255.0.0)	5	(255.0.255)	6	(255.255.0)	7	(255.255.255)
8	(0.0.64)	9	(0.0.160)	10	(0.64.0)	11	(0.64.64)
12	(0.64.160)	13	(0.64.255)	14	(0.160.0)	15	(0.160.64)
16	(0.160.160)	17	(0.160.255)	18	(0.255.64)	19	(0.255.160)
20	(64.0.0)	21	(64.0.64)	22	(64.0.160)	23	(64.0.255)
24	(64.64.0)	25	(64.64.64)	26	(64.64.160)	27	(64.64.255)
28	(64.160.0)	29	(64.160.64)	30	(64.160.160)	31	(64.160.255)
32	(64.255.0)	33	(64.255.64)	34	(64.255.160)	35	(64.255.255)
36	(160.0.0)	37	(160.0.64)	38	(160.0.160)	39	(160.0.255)
40	(160.64.0)	41	(160.64.64)	42	(160.64.160)	43	(160.64.255)
44	(160.160.0)	45	(160.160.64)	46	(160.160.160)	47	(160.160.255)
48	(160.255.0)	49	(160.255.64)	50	(160.255.160)	51	(160.255.255)
52	(255.0.64)	53	(255.0.160)	54	(255.64.0)	55	(255.64.64)
56	(255.64.160)	57	(255.64.255)	58	(255.160.0)	59	(255.160.64)
60	(255.160.160)	61	(255.160.255)	62	(255.255.64)	63	(255.255.160)

Die folgenden 64 Farben werden unterstützt:

• Der Farbcode ist derselbe, wie in den Einstellungen in GP-Pro EX.

Elemente der Bulletin-Meldung sind beispielsweise auf dem Basis-Bildschirm eingerichtet und die angegebene Adresse lautet USR0100.

Die Textanzeige lautet "Standard-Meldungsanzeige".

Die Textfarbe und die Hintergrundfarbe für die "Standard-Meldung" ist weiß bzw. schwarz.

Die Textfarbe und die Hintergrundfarbe für die "Anzeige" ist weiß bzw. schwarz.

	Bestimmte A	Adressen	Basis-Bildschirm
Anzahl der Zeichen	USR0107	8 (Anzahl der Zeichen)) (
Textfarbe	USR0108	7: Weiß	Standard-
Hintergrundfarbe des	USR0109	0: Schwarz	
Textes	USR0110	0: Kein Blinken	
Blinken	USR0111		
Text	:		
	USR0118]	Elemente der Bulletin-
Anzahl der Zeichen	USR0119	2 (Anzahl der Zeichen)	Meldung
Textfarbe	USR0120	0: Schwarz	
Hintergrundfarbe des	USR0121	7: Weiß	
Textes	USR0122	0: Kein Blinken	
Blinken	USR0123		
Text	USR0124		
Text	USR0125	0 (Ende des Textes)	
Ende des Textes			J

Angegebene Adresse +10: Blinken

Bestimmen Sie, ob der Text blinken soll oder nicht.

Blinken	Wert
Kein Blinken	0
Blinken mit mittlerer Geschwindigkeit	1
Blinken mit niedriger Geschwindigkeit	2
Hochgeschwindigkeitsblinken	3

- Anzahl der Zeichen (Angegebene Adresse +7), Textfarbe (Angegebene Adresse +8), ٠ Text-Hintergrundfarbe (Angegebene Adresse +9) und Blinken (Angegebene Adresse +10) müssen als eine Einstellung zusammengefasst eingerichtet werden.
- Wenn ein Wert außer den Blinkwerten bestimmt ist, wird kein Blinken angegeben.

◆ Angegebene Adresse +11: Text

Bestimmen Sie den im Anzeigenbereich anzuzeigenden Text.

Der in der Adresse zu speichernde Wert ist UNICODE.

Wenn Zeilenvorschub für die Textanzeige eingestellt ist, wird ein Zeilenvorschub eingefügt. Die max. Anzahl der Zeichen, die angezeigt werden kann, ist 160 Zeichen (einschließlich des Zeilenvorschubs).

• Wenn Daten für die interne Adresse bestimmt sind, sollte die Text-Doppelwortstruktur in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen hierzu erfahren Sie nachstehend.

" Speichern von Daten gemäß der Text-Doppelwortstruktur" (seite 17-94)

◆ Angegebene Adresse +n+x+1: Ende des Textes (Anzahl der Zeichen)

Das Ende des Textes, der als Bulletin-Meldung angezeigt wird, wurde bestimmt. Sollte auf 0 (0x00) festgelegt werden.

Speichern von Daten gemäß der Text-Doppelwortstruktur

Wenn Daten für die interne Adresse bestimmt sind, sollte die Text-Doppelwortstruktur in Betracht gezogen werden.

Die Methode zum Speichern von Einstellungselementen in die interne Adresse, um eine Bulletin-Meldung anzuzeigen, hängt vom verwendeten Teilnehmer und der Text-Doppelwortstruktur ab.

Benutzerbereiche

Ungeachtet der Speicherreihenfolgeeinstellung der Text-Doppelwortstruktur, ist die Speicherreihenfolge auf L/H (Little-Endian-Byteordnung) festgelegt.

Angegebene Adresse +0 Angegebene Adresse +1 Angegebene Adresse +2 Angegebene Adresse +3

Speicherreihenfolge					
Hoch	Langsam				
2	1				
4	3				
6	15				

* Das Hinzufügen in der angegebenen Adresse basiert auf Worte.

Wenn beispielsweise USR0100 für die interne Adresse bestimmt ist und drei Zeichen mit Textdaten 0x1234, 0xABCD und 0x5678 gespeichert sind (Anzeige-Trigger: 0, Textfarbe: 7, Text-Hintergrundfarbe: 0, Blinken: 1).

	Hoch	Langsam	Einstellungselement
USR0100	0x00	0x00	Anzeige-Trigger
	:		
USR0107	0x00	0x03	Anzahl der Zeichen
USR0108	0x00	0x07	Textfarbe
USR0109	0x00	0x00	Hintergrundfarbe des Textes
USR0110	0x00	0x01	Blinken
USR0111	0x34	0x12	Text
USR0112	0xCD	i 0xAB	Text
USR0113	0x78	0x56	Text
USR0114	0x00	0x00	Ende des Textes
USR0115			
		ļ	

♦ 16 Bit LS-Bereich Memory-Link-Systembereich

Hängt von den Einstellungen in der Text-Doppelwortstruktur ab.

• HL-Reihenfolge (Text-Doppelwortstruktur: 1, 3, 5, 8)

Angegebene Adresse +0
Angegebene Adresse +1
Angegebene Adresse +2
Angegebene Adresse +3

Speicherreihenfolge					
Hoch	Langsam				
1	\rightarrow ²				
3 🖌	→ 4				
5 🔺	→ ⁶				
K					

* Das Hinzufügen in der angegebenen Adresse basiert auf Worte.

Wenn beispielsweise LS0100 für die interne Adresse bestimmt ist und drei Zeichen mit Textdaten 0x1234, 0xABCD und 0x5678 gespeichert sind (Anzeige-Trigger: 0, Textfarbe: 7, Text-Hintergrundfarbe: 0, Blinken: 1).

	Hoch	Langsam	Einstellungselement
LS0100	0x00	0x00	Anzeige-Trigger
	:	•	
LS0107	0x00	0x03	Anzahl der Zeichen
LS0108	0x00	0x07	Textfarbe
LS0109	0x00	0x00	Hintergrundfarbe des Textes
LS0110	0x00	0x01	Blinken
LS0111	0x34	i0x12	Text
LS0112	0xCD	0xAB	Text
LS0113	0x78	0x56	Text
LS0114	0x00	0x00	Ende des Textes
LS0115		1	
		I	
		1	1

• LH-Reihenfolge (Text-Doppelwortstruktur: 2, 4, 6, 7)

	Speicherreihenfolge		
	Hoch	Langsam	
Angegebene Adresse +0	2	— 1	
Angegebene Adresse +1	4	▲ 3	
Angegebene Adresse +2		<u>★</u> 5	
Angegebene Adresse +3		*	

* Das Hinzufügen in der angegebenen Adresse basiert auf Worte.

Wenn beispielsweise LS0100 für die interne Adresse bestimmt ist und drei Zeichen mit Textdaten 0x1234, 0xABCD und 0x5678 gespeichert sind (Anzeige-Trigger: 0, Textfarbe: 7, Text-Hintergrundfarbe: 0, Blinken: 1).

	Hoch	Langsam	Einstellungselement
LS0100	0x00	0x00	Anzeige-Trigger
	:	•	
LS0107	0x03	0x00	Anzahl der Zeichen
LS0108	0x07	0x00	Textfarbe
LS0109	0x00	0x00	Hintergrundfarbe des Textes
LS0110	0x01	0x00	Blinken
LS0111	0x12	0x34	Text
LS0112	0xAB	0xCD	Text
LS0113	0x56	0x78	Text
LS0114	0x00	0x00	Ende des Textes
LS0115		i I	
		1	

♦ 32 Bit LS-Beeichund Memory-Link-Systembereich

Hängt von den Einstellungen in der Text-Doppelwortstruktur ab.

• HL-Reihenfolge (Text-Doppelwortstruktur: 1, 2, 3, 7)

	Speicherreihenfolge			
	Hoch		Langsam	
	Hoch	Langsam	Hoch	Langsam
Angegebene Adresse +0	1	2	3	4
Angegebene Adresse +1	5 *	6	7	8
Angegebene Adresse +2	*	1		1
Angegebene Adresse +3		1		-+
		1		1

* Das Hinzufügen in der angegebenen Adresse basiert auf Doppelworteinheiten.

Wenn beispielsweise LS0100 für die interne Adresse bestimmt ist und drei Zeichen mit Textdaten 0x1234, 0x9ABC und 0x5678 gespeichert sind.

	Hoch		Langsam		Einstellungselement
	Hoch	Langsam	Hoch	Langsam	
LS0100	0x00	0x00	0x00	0x00	Anzeige-Trigger
	:		·		
LS0107	0x03	ı0x00	0x00	0x00	Anzahl der Zeichen
LS0108	0x07	0x00	0x00	0x00	Textfarbe
LS0109	0x00	0x00	0x00	0x00	Hintergrundfarbe des Textes
LS0110	0x01	0x00	0x00	0x00	Blinken
LS0111	0x12	0x34	0x56	0x78	Text
LS0112	0x9A	0xBC	Unbenutzt	Unbenutzt	Text
LS0113	0x00	0x00	0x00	0x00	Ende des Textes
LS0114		1		1	
LS0115		1		: I	
				I	

(Anzeige-Trigger: 0, Textfarbe: 7, Text-Hintergrundfarbe: 0, Blinken: 1)

• LH-Reihenfolge (Text-Doppelwortstruktur: 4, 5, 6, 8)

	Speicherre	ihenfolge		
	Hoch		Langsam	
	Hoch	Langsam	Hoch	Langsam
Angegebene Adresse +0	4 🗲	- 3 -	2 🗲	- 1
Angegebene Adresse +1	8 ◀	- ¦ ⁷ ←	⁶ ◀	▼ 5
Angegebene Adresse +2		I		J.
Angegebene Adresse +3		I		•I

* Das Hinzufügen in der angegebenen Adresse basiert auf Doppelworteinheiten.

Wenn beispielsweise LS0100 für die interne Adresse bestimmt ist und drei Zeichen mit Textdaten 0x1234, 0x9ABC und 0x5678 gespeichert sind. (Anzeige-Trigger: 0, Textfarbe: 7, Text-Hintergrundfarbe: 0, Blinken: 1)

	Hoch		Langsam		Einstellungselement
	Hoch	Langsam	Hoch	Langsam	
LS0100	0x00	0x00	0x00	0x00	Anzeige-Trigger
	:				
LS0107	0x00	0x00	0x00	0x03	Anzahl der Zeichen
LS0108	0x00	0x00	0x00	0x07	Textfarbe
LS0109	0x00	0x00	0x00	0x00	Hintergrundfarbe des Textes
LS0110	0x00	0x00	0x00	0x01	Blinken
LS0111	0x78	0x56	0x34	0x12	Text
LS0112	Unbenutzt	Unbenutzt	0xBC	0x9A	Text
LS0113	0x00	0x00	0x00	0x00	Ende des Textes
LS0114		İ		i i	
LS0115		1			
		I		I	

Bereich der verwendeten internen Adresse

+

- In Anbetracht dessen, dass ein Zeichen 2 Bytes darstellt, können bis zu 160 Zeichen (320 Bytes) verwendet werden.
- Überlagerte Zeichen, wie beispielsweise Thailändisch und Kyrillisch, die als ein Zeichen mittels zwei Zeichencodes angezeigt werden, sollten als ein Zeichen mit 2 Bytes berechnet werden.
- 1 Wort ist 2 Bytes.
- Die Mindestanzahl an Zeichen, die in einem 16-Bit-Teilnehmer verwendet werden kann, beträgt 12 Worte.

(Anzahl der Zeichen [Angegebene Adresse+7] ist 0; Anzahl der anzuzeigenden Zeichen).

Informationen zur
Anzeigesteuerung und
festgelegte
Informationen auf der
Anzeige
7 Wörter

Jedes Mal, wenn sich die Attribute ändern, werden Informationen hinzugefügt. 4 Wörter

Ende des gesamten Textes
1 Wörter

• Die Mindestanzahl an Zeichen, die in einem 32-Bit-Teilnehmer verwendet werden kann, beträgt 24 Worte.

(Anzahl der Zeichen [Angegebene Adresse+7] ist 0; Anzahl der anzuzeigenden Zeichen).

Informationen zur Anzeigesteuerung und festgelegte Informationen auf der Anzeige	+	Jed di w In hi
14 Wörter		8 W

des Mal, wenn sich lie Attribute ändern,	+
verden	
nformationen	
ninzugefügt.	
Wörter	

Ende des
gesamten
Textes
2 Wörter

• Die max. Anzahl an Wörtern, die in einem 16-Bit-Teilnehmer verwendet werden kann, beträgt 808 Wörter, wenn ein Attribut, wie beispielsweise die Textfarbe für jedes der max. Anzahl der Zeichen (160 Zeichen), die angezeigt werden können, geändert wird.



• Die max. Anzahl an Wörtern, die in einem 32-Bit-Teilnehmer verwendet werden kann, beträgt 1.456 Wörter, wenn ein Attribut, wie beispielsweise die Textfarbe für jedes der max. Anzahl der Zeichen (160 Zeichen), die angezeigt werden können, geändert wird.



17.10 Einschränkungen

17.10.1 Einschränkungen zur Meldungsanzeige

Direkteingabe

• Wenn eine Meldung nicht registriert wurde, ist die Meldungsanzeige leer. Wenn beispielsweise die Anzahl der Meldungen bei 16 liegt und nur die Zustände 0 bis 3 tatsächlich eine registrierte Meldung haben, wird die Bestimmung der Zustände 4 bis 15 nur den Rahmen der Meldungsanzeige anzeigen.

Text-Anzeige

- Wenn keine entsprechende Zeile für die Daten in [Startzeile der Anzeige] bestimmt wurde, wird keine Operation durchgeführt. Die zuvor angezeigten Zeilen bleiben erhalten.
- Wenn eine Nachrichteneingabe die [Zeichen in der Anzeige] übersteigt, wird der überschüssige Anteil nicht angezeigt. Bitte stellen Sie sicher, dass Meldungen innerhalb der [Zeichen in der Anzeige] bleiben.

Bulletin-Meldung

- Adressen, die den LS-Bereich, BENUTZER-Bereich oder den Memory-Link-Systembereich bestimmen können, könne für als interne Adresse verwendet werden.
- Die Anzeige der Bulletin-Meldung mittels des Fenster-Bildschirms des Globalen Fensters wird gemäß der Anzeigenpriorität des Fenster-Bildschirms durchgeführt.
 Während ein Spezialfenster mit einer höheren Priorität, wie beispielsweise ein Eingabe-Bildschirm für das Sicherheitspasswort, angezeigt ist, kann der Fenster-Bildschirm des Globalen Fensters, der ein Benutzer-Fenster darstellt, nicht angezeigt werden, so dass auch keine Bulletin-Meldung angezeigt werden kann.

Die Anzeige einer Bulletin-Meldung mittels des Fenster-Bildschirms des Globalen Fensters hat höhere Priorität, als die Anzeige der anderen Benutzer-Fenster.

• Weitere Angaben zu Fenstertypen und Priorität der Benutzerfenster und Spezialfenster finden Sie im folgenden Abschnitt.

• Der Teilnehmer-Bildschirm und das Globale Fenster können nicht gleichzeitig angezeigt werden.

Wenn eine Bulletin-Meldung auf allen Bildschirmen angezeigt wird, stellt sich die Anzeigte des Teilnehmer-Bildschirms wie folgt dar:

- 1. Wenn Sie versuchen, das Globale Fenster anzuzeigen, während der Teilnehmer-Bildschirm angezeigt ist, wird die Anzeige des Teilnehmer-Bildschirms geschlossen und das Globale Fenster angezeigt.
- 2. Wenn Sie versuchen, den Teilnehmer-Bildschirm anzuzeigen, während ein Globales Fenster angezeigt ist, wird das Globale Fenster geschlossen und der Teilnehmer-Bildschirm angezeigt.
- 3. Im Falle von Punkt 2, wie oben erwähnt, wird bei geschlossenem Teilnehmer-Bildschirm das Globale Fenster wieder angezeigt.

- 4. Im Falle von Punkt 2, wie oben erwähnt, wird bei geschlossenem Globalen Fenster das Globale Fenster und der Teilnehmer-Bildschirm wieder angezeigt.
- ^{CP} "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ♦ Mode" (seite 5-167)
- Text, der sich außerhalb des Anzeigebereichs der Bulletin-Meldung befindet, kann nicht angezeigt werden.
- Wenn der Text über 160 enthält, können nur die ersten 160 Zeichen angezeigt werden, ungeachtet des Anzeigebereichs der Bulletin-Meldung.
- Wenn die angegebene Anzahl von Zeichen den Adressbereich der internen Adresse übersteigt, wird die Meldung nicht richtig angezeigt. Selbst wenn die Anzahl der anzuzeigenden Zeichen innerhalb der 160 Zeichen liegt, wird ein Lesefehler auftreten und die angegebene Anzahl der Zeichen kann nicht angezeigt werden, wenn die Anzahl der Zeichen, die den internen Adressbereich übersteigt, bestimmt ist.
- Wenn der untere Teil des Textes über den Anzeigebereich hinausragt, wird dieser Teil nicht angezeigt.
- Wenn die Anzahl der Zeichen (Angegebene Adresse +7), die in den Elementen der Bulletin-Meldung angezeigt ist, ungültig ist, wird die Meldung nicht richtig angezeigt.
- Wenn Daten in der angegebenen Adresse gespeichert werden, überprüfen Sie die Einstellungen der Text-Doppelwortstruktur (Hoch/Niedrig).
 Wenn sich die Einstellungen von der Text-Doppelwortstruktur unterscheiden, wird die Meldung nicht richtig angezeigt.
 - " Speichern von Daten gemäß der Text-Doppelwortstruktur" (seite 17-94)
- Zeichensatz, Schriftart und Textgröße können nicht für jedes Zeichen geändert werden.
- Um die Textfarbe, Text-Hintergrundfarbe und Blinken für jedes Zeichen zu bestimmen, ist der Speicherbereich für das Attribut des Zielzeichens für jede Einstellung notwendig.
- Die folgenden Funktionen werden von Elementen der Bulletin-Meldung nicht unterstützt:
 - 1. Anzeigewinkel für das vertikale Modell (Winkel: festgesetzt auf 0 Grad)
 - 2. Zeilenabstand-Einstellung
 - 3. Ausrichten des angezeigten Textes links/rechts/zentriert
 - 4. Vertikaler Text (Richtung: auf horizontal festgesetzt)

17.10.2 Einschränkungen zur Sprachumschaltung (Multi-Sprache).

- Wenn die Spräche geändert wird, wird sich der gesamte Text, der die Texttabelle verwendet, geändert. Der in der Texttabelle registrierte Text kann für die folgenden Funktionen verwendet werden:
 - Text
 - Element-Beschriftung des Schalters.
 - Elementname des Alarmelements
 - Meldungen, die in [Direkte Eingabe] der Meldungsanzeige registriert werden.
 - Alarmmeldungen zum Registrieren in den [Alarmeinstellungen] der allgemeinen Einstellungen.
- Wenn die Anzeige "Multi-Sprache" für den Text bestimmt wurde, ändert das Wechseln der Sprache auch den Text in den Meldungen [Textanzeige] und den [Textalarm]-Elementen.
- Der Text kann in der Datenanzeige [Textanzeige] nicht geändert werden. Noch können Sie "Sprache ändern" in "Elementname ändern" verwenden und Text, der in einer Abtastanzeige oder Spezial-Datenanzeige angezeigt ist.
- Mehrfach-Texttabellen können nicht gleichzeitig angezeigt werden.
- Zeichensatz ändern hat dieselbe Auswirkung wie Bildschirme ändern. Bildschirme, die angezeigt werden, bevor Zeichensätze geändert werden, werden u.U. nach der Änderung nicht mehr angezeigt.

■ Ändern der Alarmsprache

- Wenn in den [Alarmeinstellungen] [Texttabelle aktivieren] bestimmt ist, werden die bestehenden Meldungen gelöscht.
- Wenn Alarmmeldungen registriert werden, wird Direkteingabe und Text, der in einer Texttabelle registriert ist, für alle Alarme bestimmt (Banner, Alarm-Historie, Zusammenfassung). Direkt eingegebener Text und Text, der in einer Texttabelle registriert wurde, kann nicht gleichzeitig angezeigt werden.
- Bei Text, der in einer Texttabelle mit zwei oder mehr Zeilen registriert ist, wird nur die erste Zeile angezeigt/gedruckt.

♦ Alarm-Historie und Zusammenfassung

• Wenn ein Alarm auf der Registerkarte [Schaltereinstellungen] des Alarmelements bestimmt wird, können Sie keine Texttabelle für die Beschriftung verwenden. Wenn Sie die Sprachen für einen Alarm ändern möchten, benutzen Sie bitte den Spezial-Schalter des Schalter-Elements.

^{CP} "10.15.4 Spezial-Schalter" (seite 10-74)

• Wenn Sie eine Texttabelle ändern, zeigt der Bildschirm den Anfangsbildschirm an (den Anzeigestatus unmittelbar nach einem Bildschirmwechsel). Dementsprechend werden alle Bildlaufbewegungen oder angezeigte Unteranzeigen abgebrochen, wenn die Texttabelle geändert wird.

Zum Beispiel:



- Bitte ändern Sie die Zeichenfolge-Tabelle (Sprache) nicht, während eine Alarm-Historie auf CF-Karte oder USB-Speicher gespeichert wird. Wenn Sie diese ändern, wird die Datei möglicherweise nicht ordnungsgemäß in einem Software-Produkt dritter Hersteller, wie beispielsweise in einem Tabellenkalkulationsprogramm, dargestellt.
- Ebenso wird der Text in einer anderen Sprache auf eine CSV-Datei ausgegeben. Bitte ändern Sie die Texttabelle (Sprache) nicht, während eine Alarm-Historie gedruckt wird. Wenn die Sprache der Texttabelle geändert wird, können im Ausdruck Lücken enthalten sein.
- Wenn im CSV-Format gespeichert oder wenn ein "Datum" oder "Trigger" der Alarmhistorie gedruckt wird, werden die Elementnamen auf Japanisch angezeigt, wenn die Sprache der Alarmmeldung (Texttabelle) Japanisch ist. Sie werden auf Englisch angezeigt, wenn die Alarmmeldung in einer anderen Sprache (ASCII, Koreanisch, Chinesisch (Traditionell), Chinesisch (Vereinfacht), Kyrillisch und Thailändisch) eingestellt ist.

Banner

• Wenn die Texttabelle (Zeichensatz) während des Bildschirmrollens einer Alarmmeldung geändert wird, wird der Zeichensatz ab der nächsten Meldung geändert.

17.10.3 Einschränkungen zur Dateierstellung der Geräteeinheit

- Um diese Funktion verwenden zu können, gehen Sie in den [Systemeinstellungen] unter [Gerätetyp] zu [Erweiterte Einstellungen] [Texttabelle laden] und wählen das Optionsfeld [Texttabelle laden aktivieren].
- Wenn die externen Dateien während des Startvorgang gelesen werden, kann es u.U. einige Zeit in Anspruch nehmen, um die Geräteeinheit zu starten.
- Dateien mit einer Tabellennummer, die nicht für die Projektdatei eingestellt ist und an die Geräteeinheit übertragen wird, können nicht gelesen werden. Indexnummern, die nicht festgelegt sind, können ebenfalls nicht gelesen werden.
- Einstellungen f
 ür die zur Ger
 äteeinheit
 übertragende Projektdatei, werden auf die Anzahl der Zeichen f
 ür die Texttabelle angewandt. Wenn die Anzahl der Zeichen der externen Datei gr
 ößer ist, k
 önnen die dar
 überhinausgehenden Zeichen nicht gelesen werden.
- Dateien, außer CSV-Dateien können nicht gelesen werden.
- Wenn der Datentyp der externen Datei und die Spracheinstellungen der Texttabelle, die an die Geräteeinheit übertragen werden, unterschiedlich sind, wird die Texttabelle neu geschrieben, aber u.U. nicht richtig angezeigt.

17.10.4 Einschränkungen zur Texttabellenkonvertierung

- Während eine Texttabelle konvertiert wird, bleibt nur der anfangs registrierte Text gültig, wenn Text vorkommt, der bereits mit registriertem Text übereinstimmt.
- Die Texttabelle unterstützt bis zu 10,000 Indizes. Wenn die Konvertierung der Texttabelle mehr als 10.000 Indizes produziert, wird eine Fehlermeldung angezeigt und nur der Text bis zu diesem Punkt gespeichert.