15 Tastatur-Eingabe

Im Kapitel "Tastatureingabe" werden Standardinformationen über die Tastatureingaben und grundlegende Anweisungen zum Einrichten von Tastaturen in GP-Pro EX erläutert. Bitte lesen Sie zuerst "15.1 Einstellungsmenü" (seite 15-2) und blättern dann zur entsprechenden Seite.

15.1	Einstellungsmenü	15-2
15.2	Popup-Tastatur-Anzeige	15-4
15.3	Tastatur immer auf dem Bildschirm anzeigen	15-9
15.4	Anpassen des Tastatur-Layouts	
15.5	Anpassen der System-Tastatur der Datenanzeige	
15.6	Einstellungen - Anleitung	
15.7	Einschränkungen	

15.1 Einstellungsmenü

Popup-Tastatu	r-Anzeige	
Eine Tastatur wir auf dem Bildschi	d nur nach Bedarf (bei Dateneingabe) rm angezeigt.	 Einrichtungsverfahren (seite 15-5) Einleitung (seite 15-4)
Berühren und	Eine Popup-Tastatur wird zur Änderung der numerischen Werte angezeigt.	
Eeep	Eingeben 512 789 456 123 0 Beep Beep	
Tastatur immer	auf dem Bildschirm anzeigen	

Legt eine Tastatur direkt auf dem Bildschirm ab. Eine permanente Tastatur wird angezeigt.	Einrichtungsverfahren (seite 15-10) Einleitung (seite 15-9)
C B A 1002 128 64 256 9 5 4 5 6 - 1 2 3 5 0 . C	

Anpassen des Tastatur-Layouts	
Gestattet dem Benutzer die Tastatur-Schaltflächen zu ändern.	 Einrichtungsverfahren (seite 15-14) Einleitung (seite 15-13)
Abbrechem ■ ► ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Anpassen der System-Tastatur der Datena	ızeige
Fügen Sie einen Bereich zum Anzeigen der Gre der Datenanzeige und einen Eingabewert für d System-Tastatur hinzu.	nzwerte Einrichtungsverfahren (seite 15-27) e Einleitung (seite 15-26)
System-Tastatur Min: 0 Min:	zeige 65535 0 O CANCEL BS ENT

15.2 Popup-Tastatur-Anzeige

15.2.1 Einleitung

Eine Tastatur wird nur nach Bedarf (bei Dateneingabe) auf dem Bildschirm angezeigt.



15.2.2 Einrichtungsverfahren

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch. "14.11 Datenanzeige - Einstellungsanleitung" (seite 14-47) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Eine Tastatur wird nur nach Bedarf (bei Dateneingabe) auf dem Bildschirm angezeigt.



Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 23, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf das abgelegte Element. Das Dialogfeld "Datenanzeige" wird angezeigt.



- **3** Klicken Sie auf [Grafik auswählen], und wählen Sie die entsprechende Form aus.
- 4 Legen Sie in der [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, die den eingegebenen Wert speichert.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.



5 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").

Operations-\	Nortadresse			
[PLC1]D0010	00	-	🔲 Eingab	e aktivieren
Eingabe	Anzeigebereich	n festlegen		
Datentyp	16 Bit Dec	•	Zeichen +/-	F Runden AUS
	16 Bit Dec	•		
	16 Bit Hex			
	16 Bit Oct			
	16 Bit Bin			
	32 Bit Dec			
	32 Bit Hex			
	32 Bit Bin	<u> </u>		

6 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Sobald Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] ausgewählt haben, wird die Registerkarte [Eingabe aktivieren] geöffnet und es können numerische Daten eingegeben werden.

Basis Anzeige	Alarm-/Farbeinstell	ungen Arithmetik	Eingabe aktivierer	1
Datenanzeige				
		10	h%	*
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Wor [PLC1]D00100	tadresse	Eingab	e aktivieren	>>Erweitert
Eingabe/Anz	zeigebereich festle	gen		
Datentyp 1	6 Bit Dec 💌	Zeichen +/-	Runden AUS	

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Eingabe aktivieren] und folgendes Dialogfeld wird angezeigt: Wählen Sie das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] aus.



8 Legen Sie bei Bedarf in den Registerkarten [Alarm-/Farbeinstellungen] und [Anzeige] die Farbe und den Text der Datenanzeige fest, und klicken Sie auf [OK].

15.3 Tastatur immer auf dem Bildschirm anzeigen

15.3.1 Einleitung

Legt eine Tastatur direkt auf dem Bildschirm ab. Eine permanente Tastatur wird angezeigt.



15.3.2 Einrichtungsverfahren



 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 ^{CP} "15.6.1 Anleitung zu Tastatureinstellungen ■ Eigene Tastatur" (seite 15-40)

Legt eine Tastatur direkt auf dem Bildschirm ab. Eine permanente Tastatur wird angezeigt.



1 Öffnen Sie einen Zeichenbildschirm, in dem Sie eine Tastatur ablegen möchten.



2 Wählen Sie im Menü [Element (P)] den Befehl [Tastatur (B)] aus oder klicken Sie auf ≝ zur Anzeige der folgenden [Ablage].



3 Wählen Sie eine zu verwendende Tastatur aus, und legen Sie diese auf dem Zeichenbildschirm ab. (Zum Beispiel: DEZ-Tastatur)



Die Einstellungen zum Anzeigen einer permanenten Tastatur auf dem Bildschirm sind abgeschlossen.

- 4 Als nächstes richten Sie ein Datenanzeige-Element ein, das benutzt wird, um mit der Tastatur eingegebene Daten anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf das abgelegte Datenanzeige-Element zum Öffnen des Dialogfensters Einstellungen.
- 5 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Die Registerkarte [Eingabe aktivieren] wird angezeigt.

Basis Anzeige	Alarm-/Farbeinstellu	ungen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeige				
		10	}	
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Wort [PLC1]D00100	adresse	Eingab	e aktivieren	>>Erweitert
🔲 Eingabe/Anz	eigebereich festle	gen		
Datentyp 10	6 Bit Dec 💌	Zeichen +/-	F Runden AUS	

6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Dateneingabe] und löschen das Dialogfeld [Popup-Tastatur aktivieren]. Jetzt wird die Datenanzeige eingerichtet, um Daten anzuzeigen, die mit der Bildschirm-Tastatur eingegeben wurden.



15.4 Anpassen des Tastatur-Layouts

15.4.1 Einleitung

Bereits bestehende Tastaturen können umfunktioniert werden, um Ihre eigene Tastatur zu erstellen. Ihre neue Tastatur kann auf dem Bildschirm abgelegt oder als Popup angezeigt werden.





15.4.2 Einrichtungsverfahren

■ Die angepasste Tastatur wird permanent auf dem Bildschirm angezeigt

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 [™] "15.6.1 Anleitung zu Tastatureinstellungen ■ Eigene Tastatur" (seite 15-40)

Die angepasste Tastatur permanent auf dem Bildschirm anzeigen.







2 Wählen Sie eine Tastatur zum Anpassen und Ablegen auf dem Zeichenbildschirm aus. (Zum Beispiel: DEZ-Tastatur)

Ablage	
DEC Keyboard	. 3 4
	-
	+'(
	7 8 9 + -
	3 4 5 0 63 2
Ändem Entfernen	1 2 3 DEL 🔻
3	
-	the second se

3 Wählen Sie die abgelegte Tastatur durch Rechtsklicken aus, und wählen Sie [Gruppierung aufheben (U)] aus [Gruppe (G)] aus. Sie können jetzt die Tasten ändern.



4 Arrangieren Sie die ungruppierten Tasten neu.



5 Wählen Sie alle angepassten Tastaturen aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tastaturen , und wählen Sie [Gruppe (E)] aus[Gruppe (G)] aus. Die Tastatur-Anpassung ist abgeschlossen.

	Ausschneiden (T) Kopieren (C)	Ctrl+X			
	Einfügen (P)	Ctrl+V			
	Duplizieren (W)				
	Elementform kopieren Elementform einfügen	> >			
	Entfernen (D)	Del	- · · · · ·		
	Alles markieren (L)	C01+A			
	Als Standard festlegen (E)				
	Attribute andern (M) Animation (N)				
	Polylinie bearbeiten				
	Anordnung der Beschriftung skalier	en			
	Gruppieren (G)	•	Gruppieren (E)		
	Passwort verriegeln	Þ.	Grupplerung au	meben (b)	
	Reihenfolge (O)	•			
→ 1 ↓ 2 ↓ 3	Ausrichten/Anordnen (A)	•		•	
	Drehen/Spiegeln (R)	•	S ENT		
	In Adressübersicht anzeigen				
	Eview mannedal lEree				

6 Registrieren Sie die angepasste Tastatur in der [Ablage]. Sie können sich dann auf die Ablage beziehen, wenn sie die angepasste Tastatur für eine andere Zeichnung auf dem Bildschirm benutzen. Wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Ablage (P)] aus oder klicken Sie darauf
ind das folgende Dialogfeld mit der [Ablagenliste] wird angezeigt.

		Hererenz andern
Name	Тур	Erstellungsdatum
DEC Keyboard	System	5/27/2005
HEX Keyboard	System	5/27/2005
Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Text(QWE/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(QWE/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(KANA1/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(KANA2/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Small DEC Keyboard	System	5/27/2005
Small HEX Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005

7 Klicken Sie auf [Neu]. Das Dialogfeld [Neue Ablage] wird angezeigt. Legen Sie den Ablagenamen fest. (Zum Beispiel: Tastatur)

		Referenz ändern
Name	Тур	Erstellungsdatum
DEC Keyboard	System	5/27/2005
HEX Keyboard	System	5/27/2005
Text(ABC/JPN) K Text(ABC/JPN) K Text(CWE/JPN) K Text(KANA1/JPN) I Text(KANA1/JPN) I	amen eingeben. Neu	Abbrechen
Small DEC Keyboard	System	5/27/2005
Small HEX Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005

8 Klicken Sie im Dialogfeld [Neue Ablage] auf [Neu], um zum Dialogfeld [Ablagenliste] zurückzukehren, in der die neue Ablage angezeigt ist.

		Referenz ändern
Name	Тур	Erstellungsdatum
EC Keyboard	System	5/27/2005
IEX Keyboard	System	5/27/2005
ext(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
ext(QWE/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
ext(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(QWE/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(KANA1/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(KANA2/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
imall DEC Keyboard	System	5/27/2005
imall HEX Keyboard	System	5/27/2005
imall Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
well Test(ABC/JBN) Keyboard	Custom	5/07/0005
eyboard	Benutzer	4/24/2008

9 Klicken Sie im Dialogfeld [Ablagenliste] auf [Öffnen] und wählen Sie einen neuen Ablagenamen aus.

Folgendes Dialogfeld wird angezeigt.

Ablage	×
Tastatur	•
Ändern Entfernen	T

10 Ziehen Sie die angepasste Tastatur in das Dialogfeld [Ablage].



11 Die angepasste Tastatur wurde in der [Ablage] registriert.

Ablage 🗙
Tastatur
Ändern Entfernen

	200 Zeichnungen, Elemente und Tastaturen können zusammen in einer
ANMERICANO	[Ablage] registriert werden.
•	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tastatur im Fenster
	[Allgemeine Einstellungen] unterhalb des Knotens [Tastaturregistrierung]
	und wählen [Löschen] aus, um eine registrierte Tastatur zu löschen.
•	Nachdem die Tastatur in der Favoritenliste des Ablagenfensters registriert wurde, kann die bearbeitete Tastatur durch Ziehen auf dem Bildschirm abgelegt werden.

■ Aufklappen der angepassten Tastatur

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	"15.6.2 Allgemeine Einstellungen (Tastaturregistrierung) - Einstellungsanleitung" (seite 15-41)
	In the second secon
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". ^{CF} "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)



1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Tastatur-Registrierung]. Das Dialogfeld [Neue Tastatur/Öffnen] wird angezeigt.

💰 Neu Tastati	ır/Öffnen		×
Neu	O Öffnen		
Nummer	1 📑 🏢		
Kommentar	Tastatur		
		Neu	Abbrechen

2 Legen Sie die [Nummer] und den [Kommentar] fest, und klicken Sie auf [Neu]. (Zum Beispiel: [Nummer] 1, [Kommentar] Test)

💰 Neu 1	Tastatur/	Öffnen					X
• Neu	1	🔿 Öffnen					
Numm Komm	ner nentar	1 📑 🏢 Itest					
				N	eu	Abbrechen	

3 Der Bildschirm zum Erstellen des [Lösch-Bereichs] ist angezeigt.



4 Wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Ablage (P)] aus oder klicken Sie auf 😻 und das folgende Dialogfeld mit der [Ablagenliste] wird angezeigt.

		Referenz ändern
Name	Тур	Erstellungsdatum
EC Keyboard	System	5/27/2005
EX Keyboard	System	5/27/2005
ext(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
lext(QWE/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Fext(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(QWE/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Fext(KANA1/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
[ext(KANA2/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Small DEC Keyboard	System	5/27/2005
Small HEX Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Keyboard	Benutzer	4/24/2008



• Wenn [Tastatur (B)] aus dem Menü [Elemente (P)] ausgewählt wurde, wird das Dialogfeld [Ablage] angezeigt, von dem aus die Tastatur ebenfalls ausgewählt werden kann.

5 Wählen Sie den Ablagennamen (z.B.: Tastatur) aus, der mit der Tastatur, die Sie verwenden möchten, registriert ist, klicken [Öffnen] und das Dialogfeld [Ablage] wird angezeigt.

Referenzordner externer Vorlage		Referenz änder
J	Tup	Erstellungsdatum
DEC Keyboard	System	5/27/2005
HEX Keyboard	System	5/27/2005
Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Text(QWE/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(QWE/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(KANA1/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Text(KANA2/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Small DEC Keyboard	System	5/27/2005
Small HEX Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
Keyboard	Benutzer	4/24/2008



6 Wählen Sie eine zu verwendende Tastatur aus, und legen Sie diese im [Lösch-Bereich] ab.



7 Erstellen Sie den [Lösch-Bereich] der Tastatur. Ziehen Sie die [Bereichsgrenze zur Größenänderung] an den vier Ecken des Einstellungsbildschirms [Lösch-Bereich] zum Ändern der Größe. Die Richtung, in die der Löschbereich geändert werden kann, wird durch Ziehen des Mauscursors bestimmt.



8 Klicken Sie auf die Registerkarte [Basis 1], um zum Basis-Bildschirm zu wechseln.



9 Konfigurieren Sie Einstellungen zum Aufrufen einer angepassten Tastatur mit einem Datenanzeige-Element. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] -Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 123, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab. 10 Doppelklicken Sie auf das abgelegte Element. Das Dialogfeld "Datenanzeige" wird angezeigt.

💰 Datenanzeige	×
Element-ID	Basis Anzeige Alarm-/Farbeinstellungen Arithmetik
DD_0000	Datenanzeige
Kommentar	
	Anzeige Textanzeige Datum/Unrzeit Statistische Grenzwert- Anzeige Datenanzeige Anzeige
ABC	Operations-Wortadresse >>Erweitert
	[PLC1]D00000
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
Keine Grafik	
	Datentyp 16 Bit Dec Zeichen +/- TRunden AUS
Hilfe (<u>H</u>)	OK (0) Abbrechen

- 11 Klicken Sie auf [Grafik auswählen], und wählen Sie die entsprechende Form aus.
- 12 Legen Sie in der [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, die den eingegebenen Wert speichert.



13 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



14 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Sobald Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] ausgewählt haben, wird die Registerkarte [Eingabe aktivieren] geöffnet und es können numerische Daten eingegeben werden.

Basis Anzeige	Alarm-/Farbeinstellu	ingen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeige				
		10	h%	
Numerische Anzeige	Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-Wort	adresse			<u>>>Erweitert</u>
[PLC1]D00100	_	Eingab	e aktivieren	
Eingabe/Anz	eigebereich festleg	gen		
Datentyp 10	Bit Dec 💌	Zeichen +/-	Runden AUS	

15 Klicken Sie auf die Registerkarte [Eingabe aktivieren] und folgendes Dialogfeld wird angezeigt: Wählen Sie das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] aus.

Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik Eingabe aktivieren	
⊙ Touch C Bit	
	>>Erweitert
Popup-Tastatur aktivieren	
Bestimmte Eingabenreihenfolge	

16 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].

17 Wählen Sie im Bildschirm [Erweitert] das Optionsfeld [Eigene Tastatur] aus , und legen Sie die Bildschirmnummer der [Tastatur] (z.B.: 1) mit der Tastatureinstellung für die [Tastatur] fest.

Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik Eingabe aktivieren	
	< <basis< th=""></basis<>
Popup-Tastatur aktivieren	
C System-Tastatur	
Tastatur 1 📑 🗰	
Position angeben O Aktiviert O AUS	

18 Legen Sie bei Bedarf in den Registerkarten [Alarm-/Farbeinstellungen] und [Anzeige] die Farbe und den Text der Datenanzeige fest, und klicken Sie auf [OK].

15.5 Anpassen der System-Tastatur der Datenanzeige

15.5.1 Einleitung

Fügt der eigenen Tastatur die Grenzwert- und Eingabeanzeige der Datenanzeige hinzu. Sie können eine eigene Tastatur erstellen, die dieselben Funktionen wie die Systemtastatur aufweist.



• Die Tastatur mit der Grenzwertanzeige und Eingabeanzeige wurde in der Ablage registriert. Sie kann aus der Ablage ausgewählt und abgelegt werden.

15.5.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	(seite 15-41)
	[©] "14.11 Datenanzeige - Einstellungsanleitung" (seite 14-47)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". [©] "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Ihre eigene Tastatur wird durch Hinzufügen von Bereichen an die Benutzer-Tastatur erstellt, in denen die Grenzwerte und Eingabewerte der Datenanzeige und als Popup angezeigt werden können.



- 1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Tastatur-Registrierung]. Das Dialogfeld [Neue Tastatur/Öffnen] wird angezeigt.
- 2 Legen Sie die [Nummer] und den [Kommentar] fest, und klicken Sie auf [Neu].(z.B.: [Nummer] 1, [Kommentar] Benutzerdefiniert).

🟄 Neu Tastat	:ur/Öffnen				x
• Neu	C Öffnen				
Nummer Kommentar	1 📑 🏢 Tastaturregistrierung				
			Neu	Abbrechen	

3 Der Bildschirm zum Erstellen des [Lösch-Bereichs] ist angezeigt.



4 Wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Ablage (P)] aus oder klicken Sie auf 🐠 und das folgende Dialogfeld mit der [Ablagenliste] wird angezeigt.

• Wenn [Tastatur (B)] aus dem Menü [Elemente (P)] ausgewählt wurde, wird das Dialogfeld [Ablage] angezeigt, von dem aus die Tastatur ebenfalls ausgewählt werden kann.

5 Wählen Sie den Ablagennamen (z.B.: Tastatur) aus, der mit der Tastatur, die Sie verwenden möchten, registriert ist, klicken [Öffnen] und das Dialogfeld [Ablage] wird angezeigt.

		Referenz ändern
Name	тур	Erstellungsdatum
EC Keyboard	System	5/27/2005
Entitoyboard	System	5/21/2005
ext(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
ext(QWE/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
ext(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(QWE/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(KANA1/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
ext(KANA2/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
mall DEC Keyboard	System	5/27/2005
mall HEX Keyboard	System	5/27/2005
mall Text(ABC/ENG) Keyboard	System	5/27/2005
mall Text(ABC/JPN) Keyboard	System	5/27/2005
avorite	Benutzer	5/16/2007



6 Wählen Sie eine zu verwendende Tastatur aus, und legen Sie diese im [Lösch-Bereich] ab.



7 Erstellen Sie den [Lösch-Bereich] der Tastatur. Ziehen Sie die [Bereichsgrenze zur Größenänderung] an den vier Ecken des Einstellungsbildschirms [Lösch-Bereich] zum Ändern der Größe. Die Richtung, in die der Löschbereich geändert werden kann, wird durch Ziehen des Mauscursors bestimmt.



- ANMERKUNG [Lösch-Bereich] ist der Bereich, in dem die vorher angezeigte Tastatur überschrieben und verdeckt wird.
- 8 Passen Sie die Tastatur nach Bedarf individuell an, wie beispielsweise das Anpassen des Tasten-Layouts und der -größe.

9 Legen Sie ein Element f
ür die Eingabeanzeige auf der angepassten Tastatur ab. W
ählen Sie im Men
ü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Eingabeanzeige (I)] aus, und legen Sie sie auf dem Bildschirm ab.



ANMERKUNG

٠

Es kann nur eine Eingabeanzeige auf dem Bildschirm abgelegt werden. Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn versucht wird, ein zweites Element abzulegen. 10 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Eingabeanzeige zum Öffnen des Dialogfensters Einstellungen.

	V
w Datenanzeige	
Element-ID	
Kommontor	
Kunnenta	
	Anzeige Textanzeige Datum-/Onizeit-Statistische Grenzwert- Anzeige Anzeige Datenanzeige Anzeige
ABC	
	Schriftart
	Schrifttyp Standard 💌 Größe 8 x 16 Punkte 💌
Grafik auswählen	Textatribut Normal
🔲 Keine Grafik	
	Zeichen in der 5 🕂 🕅 🔽 Festgestellte Anzeigeposition
	T-Segment-Anzeige
	🗖 Automatische Schriftgröße
	Farbe
	Rahmenfarbe
	15 Blinken Kein(e)
	Schriftartfarbe Schattenfarbe
	6 V Blinken Keinfe) V 15 V Blinken Keinfe) V
	Muster Musterfarbe
	Kein(e)
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

11 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe des anzuzeigenden Eingabeanzeigeelements und des Textes fest und klicken auf [OK].

12 Legen Sie ein Element für die Grenzwertanzeige auf der angepassten Tastatur ab. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] - Befehl [Grenzwert-Anzeige (W)] aus, und legen Sie sie auf dem Bildschirm ab.



ANMERKUNG

٠

Es kann nur eine Grenzwertanzeige auf dem Bildschirm abgelegt werden. Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn versucht wird, ein zweites Element abzulegen. 13 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Grenzwertanzeige zum Öffnen des Dialogfensters Einstellungen.

💰 Datenanzeige	X
Element-ID DD_0000 ** Kommentar	Basis Datenanzeige Numerische Anzeige Textanzeige Datum-/Uhrzeit Anzeige Datum-Zuhrzeit Anzeige
	Schriftart Schriftyp Standard V Größe 8 x 16 Punkte V Textattribut Normal V
	Farbe Min-Wert Ziffernfarbe Ziffernfarbe Ziffernfarbe I15 Image: State Stat
	Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe Image: Schattenfarbe
	 7-Segment-Anzeige Automatische Schriftgröße
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

- 14 Legen Sie, je nach Bedarf, die Farbe des anzuzeigenden Grenzwertanzeigeelements und des Textes fest und klicken auf [OK].
- 15 Klicken Sie auf die Registerkarte [Basis 1], um zum Basis-Bildschirm zu wechseln.



16 Konfigurieren Sie Einstellungen zum Aufrufen einer angepassten Tastatur mit einem Datenanzeige-Element. Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] - Option [Datenanzeige (D)] -Befehl [Numerische Anzeige (N)] aus, oder klicken Sie auf das Symbol 23, und legen Sie es auf dem Bildschirm ab. 17 Doppelklicken Sie auf das abgelegte Element. Das Dialogfeld "Datenanzeige" wird angezeigt.

💰 Datenanzeige	X
Element-ID	Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik
Kommentar ABC	Datesanzeige Numerische Anzeige Detum/Uhrzeit Anzeige Datum/Uhrzeit -Anzeige Datum/Uhrzeit Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Statistische Datesanzeige Datesanzeige
	IPLC1D00000 I Eingabe aktivieren
Grafik auswählen	Eingabe/Anzeigebereich festlegen
Keine Grafik	Datentyp 16 Bit Dec 🔽 🗖 Zeichen +/- 🗖 Runden AUS
Hilfe (<u>H</u>)	OK (Q) Abbrechen

- 18 Klicken Sie auf [Grafik auswählen], und wählen Sie die entsprechende Form aus.
- **19** Legen Sie in der [Operations-Wortadresse] die Adresse (D100) fest, die den eingegebenen Wert speichert.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.



20 Legen Sie im Dropdown-Listenfeld [Datentyp] den Typ der anzuzeigenden Daten fest (z. B. "16 Bit Dez").



21 Wählen Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] aus. Sobald Sie das Optionsfeld [Eingabe aktivieren] ausgewählt haben, wird die Registerkarte [Eingabe aktivieren] geöffnet und es können numerische Daten eingegeben werden.

Basis Anzei	ge Alarm-/Farbeinstel	lungen Arithmetik	Eingabe aktivieren	
Datenanzeig	e			
		1	h%	
Numerisc Anzeige	he Textanzeige	Datum/Uhrzeit -Anzeige	Statistische Datenanzeige	Grenzwert- Anzeige
Operations-	Wortadresse	Eingab	e aktivieren	>>Erweitert
Eingabe/Anzeigebereich festlegen				
Datentyp	16 Bit Dec 💌	Zeichen +/-	Runden AUS	

22 Klicken Sie auf die Registerkarte [Eingabe aktivieren] und folgendes Dialogfeld wird angezeigt: Wählen Sie das Optionsfeld [Popup-Tastatur aktivieren] aus.

Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik Eingabe aktivieren	
	>>Erweitert
Popup-Tastatur aktivieren	
Bestimmte Eingabenreihenfolge	
Eingabereihenfolge	

23 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].

24 Wählen Sie im Bildschirm [Erweitert] das Optionsfeld [Eigene Tastatur] aus , und legen Sie die Bildschirmnummer der [Tastatur] (z.B.: 1) mit der Tastatureinstellung für die [Tastatur] fest.

Basis Anzeige Alam-/Farbeinstellungen Arithmetik Eingabe aktivieren	
© Touch C Bit	
	<u><<basis< u=""></basis<></u>
▼ Popup-Tastatur aktivieren	
O System-Tastatur	
Tastatur 1 🐺 🏛	

25 Legen Sie bei Bedarf in den Registerkarten [Alarm-/Farbeinstellungen] und [Anzeige] die Farbe und den Text der Datenanzeige fest, und klicken Sie auf [OK].

Einstellungen - Anleitung 15.6

15.6.1 Anleitung zu Tastatureinstellungen

• Wenn Sichtbar/Unsichtbar aufgrund der Sichtbarkeitsanimation geändert ANMERKUNG wird, kann die Tastatur-Bedienung u.U. davon betroffen sein. Weitere Informationen zur Sichtbarkeitsanimation finden Sie unter:

"20.3 Anzeigen und Ausblenden von Objekten" (seite 20-8)

System-Tastatur

Wenn die Datenanzeige zur Eingabe eingerichtet wird, wird automatisch die entsprechende numerische oder Text-Tastatur ausgewählt und auf einem Popup-Fenster-Bildschirm angezeigt.

[Datentyp]	Dez	Hex	Text
Tastatur- Spezifikationen	Min: 0 Max:65535 ▼ CLR CANCEL 7 8 9 BS ▲ 4 5 6 DEL ▼ 1 2 3 + E 0 T Numerische Taste (0 b)	Min: 0 Max: FFFF A B CEL 7 8 9 C A 4 5 6 D V 1 2 3 E E 0 DEL CLR F T	I I
0 - 9	Gibt die anzuzeigender	n numerischen Werte e	in.
A - Z Andere Symbole			Text-Taste Gibt die anzuzeigenden Zeichen und Symbole ein.
DEL	Entfernen-Taste Entfernt den numerisch Cursorposition.	nen Wert, das Zeichen	oder Symbol in der
BS	Rücktaste Entfernt den numerischen Wert oder das Symbol links von der Cursorposition.		Rücktaste Entfernt den numerischen Wert oder das Symbol links von der Cursorposition.
CLR	Löschtaste Löscht den angezeigter wird, wird "0" im Berei Sie die [Eingabe]-Taste Datenspeicher-Adresse Leerstellencode geschr	n Einstellungswert. We ich angezeigt. (Der Tez e in diesem Status betä des Teilnehmers gesc ieben).	enn die [Entf]-Taste berührt xt wird einfach entfernt.) Wenn tigen, wird "0" in die hrieben. (Bei Text wird der
1	1		Fortsetzung

[Datentyp]	Dez	Hex	Text
E N T	Eingabetaste Bestimmt den Einstellungswert, der angezeigt wird und schreibt diesen in die Datenspeicher-Adresse des Teilnehmers/der SPS.		
	Pfeiltasten Bewegt den Cursor rechts und links auf einer Datenanzeige.		
	Flächenmigrationstaste Wenn mehrere Datenanzeigen verwendet werden, kann sich das System zur nächsten oder vorhergehenden Datenanzeige bewegen, ohne Daten eingeben zu müssen. Das ermöglicht Ihnen, zur Datenanzeige zu springen, mit der Sie arbeiten möchten. * Wenn die Option [Dateneingabe] im Dialogfeld [Datenanzeige] auf [Touch] eingestellt ist, muss die [Designierte Eingabereihenfolge] bestimmt werden. Wenn die Option [Bit] lautet, muss die [Bitadresse - Eingabe aktivieren] die gleiche Adresse in allen Anzeigen sein.		
+ -	Plus-/Minus-Taste Diese Einstellung steht nur in der Datenanzeige zur Verfügung, wenn der [Datentyp] [Dez.] ist und das Optionfeld [Zeichen +/-] ausgewählt ist.		Minus-Taste Gibt "–" als Symbol ein.
	Dezimalpunkt-Taste In der Datenanzeige wird diese Taste bei Eingabe von Bruchwerten zu einer Eingabe- Umschalttaste, die den Cursor zwischen den Ganzzahl- und Bruchabschnitten hin- und herschaltet, wenn es sich bei dem [Datentyp] um [Dez.] oder [BCD] handelt.		Dezimalpunkt-Taste Gibt "." als Symbol ein.
CANCEL	Abbrechtaste Bricht die Eingabe ab. Tastatur der Datenanze schließt die Popup-Tast Wert eingegeben wird.	Wenn die Popup- ige verwendet wird, tatur, ohne dass ein	

[Datentyp]	Dez	Hex	Text
ESC			Escape-Taste Bricht die Eingabe ab. Wenn die Popup-Tastatur der Datenanzeige verwendet wird, schließt die Popup- Tastatur, ohne dass ein Wert eingegeben wird.
SPACE			Leertaste Gibt ein Leerzeichen ein.

Eigene Tastatur

Wenn die Eingabe auf einer Datenanzeige aktiviert wird, wird die Tastatur, die in einer [Ablage] gespeichert und aus ihr abgerufen wurde, oder die benutzererstellte Tastatur, in einem Popup-Fenster angezeigt. Diese Tastaturen können auch auf dem Bildschirm abgelegt werden.

^(C) "8.13.2 Anleitung zur Einrichtung der Ablagenliste" (seite 8-104)

Die folgenden Tastaturen sind in der [Ablage] registriert.

Name	Beschreibung
DEZ-Tastatur	Zeigt je sieben vertikale und horizontale Zehner-Tastaturen an.
HEX-Tastatur	Zeigt je sieben vertikale und horizontale, hexadezimale Tastaturen
	an.
Text (ABC/ENG)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen an. (Tasten sind in
Tastatur	alphabetischer Reihenfolge angebracht).
Text (QWE/ENG)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen an. (Tasten sind in der
Tastatur	gleichen Reihenfolge wie bei einer normalen QERTY-Tastatur angebracht.)
Text (ABC/JPN)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen für die japanische FEP-
Tastatur	Funktion an. (Tasten sind in alphabetischer Reihenfolge angebracht).
Text (QWE/JPN)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen für die japanische FEP-
Tastatur	Funktion an. (Tasten sind in der gleichen Reihenfolge wie bei einer
	normalen QERTY-Tastatur angebracht.)
Text (KANA1/JPN)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen für die japanische FEP-
lastatur	Funktion an (in Hiragana eingeben).
Text (KANA2/JPN)	Zeigt sieben horizontale Voll-Tastaturen für die japanische FEP-
lastatur	Funktion an (in Hiragana eingeben).
Kleine DEZ-	Zeigt je sieben kleine vertikale und kleine horizontale Zehner-
lastatur	Tastaturen an.
Kleine HEX-	Zeigt je sieben kleine vertikale und kleine horizontale, hexadezimale
lastatur	Tastaturen an.
Kleiner Text(ABC/ ENG)-Tastatur	Zeigt sechs kleine alphabetische Voll-Tastaturen an.
Kleiner Text (ABC/ JPN)-Tastatur	Zeigt sechs kleine japanische Voll-Tastaturen an.

• Wenn Kleinbuchstaben mit Feststelltasten auf einer Texttastatur eingegeben werden, während Bildschirme gewechselt oder zum Original-Bildschirm zurückgekehrt wird, bleibt die Feststelltaste für das nächste Mal aktiviert (Eingabe Kleinschreibung), wenn Text eingegeben wird.

 Verwenden Sie zum Hinzufügen einer Grenzwertanzeige und Eingabeanzeige an die Benutzer-Tastatur die Datenanzeige.
 ^{CP} "15.5 Anpassen der System-Tastatur der Datenanzeige" (seite 15-26)

15.6.2 Allgemeine Einstellungen (Tastaturregistrierung) -Einstellungsanleitung

Erstellen von Tastaturen

Öffnen Sie den Bildschirm zum Registrieren einer Tastatur.

💰 Neu Tastatu	ır/Öffnen		×
Neu	C Öffnen		
Nummer	1 🗧 🏢		
Kommentar	Tastatur		
		Neu	Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Neu	Erstellen eines neuen [Tastatur-Registrierung]-Bildschirms
Öffnen	Öffnet einen vorher erstellten Tastatur-Bildschirm
Nummer	Legen Sie eine Nummer für den Bildschirm [Tastatur-Registrierung] von 1 bis 8999 fest.
Kommentar	Legen Sie einen Kommentar für den Bildschirm [Tastatur-Registrierung] mit Hilfe der 30 Zeichen aus.

Öffnen von Tastaturen

💰 Neu Tast. O Neu	atur/Öffnen	×
Nr.	Kommentar est	
		Nummer 1 Kommentar test
		Üffnen Abbrechen

Ei	nstellung	Beschreibung								
Ne	eu	Erstellen eines neuen [Tastatur-Registrierung]-Bildschirms								
Ö	fnen	Öffnet einen vorher erstellten [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirm.								
Та	statur-Liste	Zeigte eine Liste der [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirme in einer Projektdatei an.								
	Nummer	Zeigt die Nummer aller [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirme an.								
	Kommentar	Zeigt den Kommentar aller [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirme an.								
Та	statur-Vorschau	Zeigt die Tastatur in der Vorschau auf dem [Tastatur-Registrierungs]- Bildschirm an, die aus der [Tastatur-Liste] ausgewählt wurde.								
	Nummer	Zeigt die Nummer des [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirms an, der aus der [Tastatur-Liste] ausgewählt wurde.								
	Kommentar	Zeigt den Kommentar des [Tastatur-Registrierungs]-Bildschirms an, der aus der [Tastatur-Liste] ausgewählt wurde.								

Bild-Registrierung

Basi	is 1(Unb	ena	nn)	×	瓕	Ta	ista	atur	r 1(t	est)	X												
	0				• •	1			÷			2 '	• •		 • 3		 • •	 • 4	 	 	5	 	 	6	
			_																						
	2	Ŀ	4																					Ц	
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L																								
	L															1									
	L															+									
	L																								

Einstellung	Beschreibung
Legen Sie die Schaltfläche "Lösch-Bereich" fest.	Diese Schaltfläche wird zum Bestimmen des [Lösch-Bereichs] benutzt.
Bearbeitungsbereich	In diesem Bereich kann die Tastatur bearbeitet werden.

Lösch-Bereich

Ç	В	asis 1	壨	Ta	stat	ur 1																							4	\triangleright	×
	2 +			1.15	-1 -		 • •	÷	· O	•		 • •	11	1 •	• •		 • 2	 		• • :	3 1	• •	 	•	• 4	 	 •	5		• •	
	2.				-1 •			•									. 2								• 4			• • 5		· · · -	
-									ļ													ļ							l		_
Ī																														۲ſ	

Einstellung	Beschreibung
Schaltfläche "Löschbereich freigeben"	Gibt die Anzeige [Lösch-Bereich] frei und kehrt zum Bildschirm [Tastatur] zurück.
Lösch-Bereich	Ein Lösch-Bereich ist ein Bereich, der überschrieben ist, um die vorher angezeigte Tastatur zu verdecken, wenn von einer großen Tastatur auf eine kleine umgeschaltet wird.
Bereichsgrenze zur Größenänderung	Ändert die Größe eines [Löschbereichs]. Die Richtung, in die der Löschbereich geändert werden kann, wird von der [Bereichsgrenze zur Größenänderung] durch Ziehen des Mauscursors bestimmt.

15.6.3 Tasten-Element - Einstellungsanleitung

Wenn Sichtbar/Unsichtbar aufgrund der Sichtbarkeitsanimation geändert wird, kann die Tastatur-Bedienung u.U. davon betroffen sein. Weitere Informationen zur Sichtbarkeitsanimation finden Sie unter: "20.3 Anzeigen und Ausblenden von Objekten" (seite 20-8)

Legen Sie die Taste für jede Tastatur fest.

💰 Tastatur		×
Element-ID Kommentar	Grundeinstellungen Farbe Beschriftung Aktion Tastaturtaste Tastaturaktion Text Zeichen-Eingabe	>>Detail
Hilfe	OK	Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Element-ID	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen. Tasten-Element-IDKS_**** (4 Ziffern) Der Buchstabenteil ist festgelegt. Der Zahlenteil ist eine beliebige Zahl zwischen 0000 und 9999.
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
Teil-Form	Zeigt die Grafik und den Status des ausgewählten Elements in [Grafik auswählen] an.
Grafik auswählen	Offnen Sie das Dialogfeld [Grafik auswählen] zur Auswahl der Form.
Keine Grafik	Wählen Sie aus, ob das Element transparent und ohne Form sein soll oder
	nicht.

■ Grundeinstellungen/Basis

💰 Tastatur		×
Element-ID Kommentar Grafik auswählen Keine Grafik	Grundeinstellungen Farbe Beschriftung Aktion Tastaturtaste Tastaturaktion Text Zeichen-Eingabe	<u>>>Detail</u>
Hilfe	OK	Abbrechen

Einstellung	Beschreibung		
Aktion	Wählen sie den Typ des Tastatur-Elements aus.		
	Tastaturtaste		
	Bestimmen Sie eine Tastatur-Eingabetaste.		
	FEP-Funktion-Taste		
	Sie können die Kana-/Kanji-Konvertierungsmethode benutzen,		
	wenn Sie Japanisch in die GP eingeben. Diese Funktion wird		
	Japanischer "Front End Process (FEP) -		
	Datenübertragunsvorrechner) genannt. Legen Sie die		
	Eingabetasten für die Japanische FEP-Tastatur fest.		
	Aktion FEP Funktion · Taste FEP Funktion · Aktion FEP Boot/Abbrechen (Typ in römischen Zeich) FEP Anzeigeposition Oben Oben Oben Oben Oben Image: State of the second s		
	[Gerätekonfiguration] bestimmt wurde.		
Tastaturaktion	Wählen Sie die Aktion einer Tastatur-Taste aus [Text],		
	[EINGABE], [BS], [Entf], [ENTF], [Nach-Oben-Taste], [Nach-		
	Unten-Iastej, [Nach-Links-Iaste], [Nach-Kechts-Iaste],		
	[lastatur andern] aus und [Abbrechen (Fur Popup-Fenster)].		
	Tastaturaktion Text		

Einstellung		g	Beschreibung	
	Text		ĸt	Tastaturaktion
			Text	Legen Sie eine Taste zur Texteingabe fest. Einrichten eines
				Einzelbyte- oder Doppelbyte-Zeichens
	tion			Zeichen-Eingabe
	Irak			
	statu	Tas	statur ändern	Legen Sie eine Taste zum Wechseln der Tastatur-Bildschirme fest.
	Tas		Wechseln zu Nr.	Legen Sie die Bildschirmnummer der zu ändernden Tastatur von 1 bis 8999 fest.
				Wechseln zu Nr.
				1 🛨
	FE	ΡF	unktion-Aktion	Wählen Sie die FEP-Funktionstastenaktion aus [FEP-Boot/
				Abbrechen (in Römischen Buchstaben eingeben)], [FEP- Boot/
				Abbrechen (in Hiragana eingeben)], [Kana-Konvertierung],
				[Emgabelinodus wechselin] oder [Abbrechen (Fur FEF-Funktion)]
	1	FE	P Boot/	FEP-Boot/Abbrechen (in Römischen Buchstaben eingeben).
	Abbrechen (in Römischen Buchstaben eingeben), FEP		brechen (in	Fährt FEP hoch/bricht FEP ab (in Römischen Buchstaben
			mischen	eingeben), jedesmal wenn Sie die Tastatur berühren.
tion			chstaben (geben) FFP	• FEP-Boot/Abbrechen (in Hiragana eingeben).
Ak		Bo	ot/Abbrechen (in	Fanrt FEP noch/bricht FEP ab (in Hiragana eingeben), jedesmal
		Hir	agana eingeben)	
			FEP	Wählen Sie die Anzeigeposition des japanischen FEP Fensters aus
			Anzeigeposition	[Oben] oder [Unten] aus.
				Wenn [Oben] ausgewählt ist
				変換文字入力 ローマ字*
				 Misson [] Leten]
				venn [Unten] ausgewahlt ist
				変換文字入力 ローマ字*
				ANMERKUNG
				• Kann nur bestimmt werden, wenn als [FEP-Funktionsaktion]
				oder [FEP-Boot/Abbrechen (in Hiragana eingeben)]
				nicht.

Einstellung		Beschreibung
Aktion FEP Funktion	Kana- Konvertierung, Eingabemodus wechseln, Abbrechen	 Kana-Konvertierung Ändert jedes Mal den Zeichentyp in der Reihenfolge Doppelbyte Katakana >-Einzelbyte-Katakana > -Hiragana, wenn Sie die Tastatur berühren, nachdem FEP hochgefahren wurde. Eingabemodus wechseln Wählen Sie den Eingabemodus aus Römischen Buchstaben oder Hiragana aus. Aktiviert jedes Mal die Schalteraktion "Hin- und Herschalten" zwischen [Römischen Buchstaben] [Hiragana], wenn Sie die Taste "Eingabemodus wechseln" für die FEP- Funktion berühren. Kombinieren Sie diese Taste mit der Taste [Tastatur ändern]. ANMERKUNG Wenn Sie die Taste [Tastatur ändern] auf die Taste [Eingabemodus wechseln] ablegen, müssen Sie dies in der Reihenfolge Taste [Eingabemodus wechseln], Taste [Tastatur ändern] tun. Bei umgekehrter Reihenfolge werden die Tastaturen zuerst gewechselt und der Eingabemodus wird nicht geändert. Abbrechen Bricht die Eingabe von Zeichen ab, die konvertiert werden sollen, sowie die Anzeige der Zeichenkandidaten zur Konvertierung.

■ Grundeinstellungen/Erweiterte Einstellungen

💰 Tastatur		×
Element-ID KS_0000 ** Kommentar Grafik auswählen Keine Grafik	Grundeinstellungen Farbe Beschriftung	E>Easts
Hilfe	ОК	Abbrechen

Einstell	ung	Beschreibung
Funktion "Kontinuierliche Aktion"		Wählen Sie aus, ob die Operation fortlaufend wiederholt wird, während der Schalter berührt wird.
		ANMERKUNG • Diese Funktion kann nur eingerichtet werden, wenn die [Aktion] auf
		[Tastaturtaste] und eine von [BS], [DEL], [Nach-Oben-Taste], [Nach- Unten-Taste], [Nach-Links-Taste] oder [Nach-Rechts-Taste] ausgewählt
		ist.
Options	einstellungen	Legen Sie die Optionen zum Drücken der Taste fest.
Anze	eige	Wenn ausgewählt, wird die Anzeige des Touch-Bereichs umgekehrt,
inve	rtieren	während die Taste gedrückt wird.
Sum	imer	Wenn ausgewählt, wird der Summer nach Drücken der Taste ertönen.
AUX	-Ausgang	Wenn ausgewählt, wird der Summer in einer Hilfsausgabe ertönen, wie
		beispielsweise einem Lautsprecher.

Farbe

💰 Tastatur					×
Element-ID KS_0000	Grundeinstellungen	Farbe Beschriftung	1		
Kommentar	Anzeigenfarbe	2 💌	Blinken Kei	n 💌	
	Muster	Kein		-	
Grafik auswählen	Rahmenfarbe	7	Blinken Kei	n 💌	
🗌 Keine Grafik					
Hilfe				DK	Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Anzeigenfarbe	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für das Tasten-Element fest.
Muster	Legen Sie ein Muster für das Tasten-Element fest.
Musterfarbe	Legen Sie eine Musterfarbe für das Tasten-Element fest.
	ANMERKUNG
	• Sie können für die [Musterfarbe] nur [Transparent] auswählen, wenn ein [Muster] bestimmt wurde.
Rahmenfarbe	Legen Sie eine Rahmenfarbe für das Tasten-Element fest.
Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Anzeigefarbe], [Musterfarbe] und [Rahmenfarbe] auswählen.
	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Gerätetyp und der [Farbe] der Systemeinstellungen. "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)

Beschriftung

Tastatur		×
Tastatur Element-ID KS_0000 Kommentar Grafik auswählen Keine Grafik	Grundeinstellungen Farbe Beschriftung ● Direkter Text ● Texttabelle Schriftup Standard ▼ Größe 8 x 16 Punkte ▼ Zeichensatz Japanese ▼ Textattribut Standard ▼ Interstarbe Blinken ↓ Kein Schattenfarbe Blinken ↓ Kein ↓ Kein ↓ Kein	
	Zeilenabstand 0	_
Hilfe	OK Abbrechen	

Einste	ellung	Beschreibung
Direkt	er Text/	Wählen Sie den Texttyp aus
Texttabelle		Direkter Text
		Geben Sie den Text im Textfenster ein und er wird daraufhin direkt als
		festgelegter Text abgelegt.
		Texttabelle
		Text von einer bereits gespeicherten Texttabelle verwenden.
		"17.9.3 Texttabelle - Einstellungsanleitung" (seite 17-67)
Schrift	tart	Legen Sie die Schriftart für die Beschriftung der Taste fest.
Sc	chriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp aus [Standard], [Stroke] oder [True-Type] aus.
Sta	andard/Stroke	Standard
		Diese Bitmap-Schriftart wird schnell angezeigt, da sie aus Punkten
		besteht.
		• Stroke
		Diese Vektor-Schriftart behält ihre Form bei, wenn sie vergrößert wird,
		da es sich um eine Vektor-Schriftart handelt, deren Rahmen mit Linien
		beschrieben ist.
		wenn [Stroke] ausgewahlt wird, wird die Option [Textgroße
		die Schriftenijoe eutomotisch en genoest, denit der Text in des Element
		passt.
	Textoröße	Wenn [Stroke] ausgewählt wird, wird die Ontion [Textgröße automatisch
	automatisch	annassen] angezeigt Durch Auswahl dieser Option wird die Schriftgröße
	anpassen	automatisch angenasst damit der Text in das Flement passt
		automatisen angepassi, danne der Text in das Element passi.
		Textgröße automatisch Minimalgrobe
		Textattribut Normal
		S "17.9.8 Textablage beim Verwenden von Texttabellen ◆ Textgröße
		automatisch anpassen" (seite 17-83)
		Fortsetzung

Einstellung		llung	Beschreibung
-	Stroke	Größe	Wählen Sie eine Schriftgröße für den Taste aus. Standard-Schriftart: (8 bis 64) x (8 bis 128) Standard-Schriftgröße (feste Größe): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] Stroke: 6 bis 127 Wenn [Textgröße automatisch anpassen] verwendet wird, bestimmen Sie bitte die [Maximalgröße] und [Minimalgröße] der Schriftart. Die Schriftgröße des Textes wird innerhalb dieses Bereichs angepasst.
- - č	Standard,	Zeichensatz	Wählen Sie eine Sprache für die Textanzeige aus [Japanisch], [Western], [Chinesisch (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch] aus.
		Textattribut	 Wählen Sie die Textattribute aus. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
Schriftart	Tru	e-Type Schriftart auswählen	Zeigt Windows-Schriftarten als Bitmap-Daten an. Kann nur ausgewählt werden, wenn der Texttyp [Direkter Text] ist. Schriftarten Schriftarten Schriftart Das Dialogfenster [Schriftart] wird angezeigt. Wählen Sie die Schriftart, den Typ und die Größe aus. Schriftart Schriftart Nicrosoft Sans Seit Regulär Mondype Hadassah Mondype Kouti Mondype Kouti Kutsiv Fett Kutsiv Schrifter Mondype Kouti Kutsiv Ku
Text [Eingabekästchen]		pekästchen]	 Wenn [Direkter Text] ausgewählt wurde, geben Sie bitte den Text ein. ANMERKUNG Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten
Textfarbe		be	Wählen Sie eine Farbe für den anzuzeigenden Text aus.

```
Fortsetzung
```

Einstellung	Beschreibung
Schattenfarbe	Wenn es sich bei dem[Schrifttyp] um [Standard] handelt und aus dem Menü [Textattribut] [Schattiert] ausgewählt wurde, müssen Sie eine Farbe für die Schattierung auswählen.
Hintergrundfarbe	Legen Sie eine Hintergrundfarbe für den anzuzeigenden Text aus.
Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können verschiedene Blinkeinstellungen für [Textfarbe], [Hintergrundfarbe] und [Schattenfarbe] bestimmen.
	ANMERKUNG
	 In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Gerätetyp und der [Farbe] der Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben.
Feste Position	Wenn diese Funktion angeklickt wird, wird die Beschriftung in die Mitte des Tastatur-Elements positioniert.
Zeilenabstand	Bestimmen Sie einen Wert von 0 bis 255. Das trifft nur zu, wenn im [Text]-Feld mehrere Zeilen Text hinzugefügt werden. Diese Option kann nicht benutzt werden, wenn der [Schrifttyp] [True- Type] bestimmt wurde.
Ausrichten	Richtet den eingegebenen Text aus. Wenn der Text aus Linien oder mehr besteht, können Sie [Rechtsbündig], [Linksbündig] oder [Zentriert] auswählen. Wenn für [Schrifttyp] [True-Type] bestimmt ist, kann [Bündig ausrichten] ebenfalls ausgewählt werden.

15.7 Einschränkungen

Einschränkungen zur Popup-Tastatur 15.7.1

- Wenn sich zwei Datenanzeigen auf einem Bildschirm befinden und die eine die Eingabe durch [Touch] aktiviert und die andere durch [Bit], kann die Datenanzeige nicht durch [Touch] aktiviert werden, wenn die Datenanzeige, die durch [Bit] aktiviert wurde, bereits eingeschaltet ist.
- Wenn eine Popup-Tastatur mit [Position angeben] den Anzeigebereich des GP • überschreitet, wird die Popup-Tastatur in der unteren rechten Ecke des abgelegten Daten-Elements angezeigt.
- Popup-Tastatur wird angezeigt, wenn [Position angeben] [Deaktiviert] ist.

Normalerweise wird eine Popup-Tastatur rechts von der Datenanzeige angezeigt, angefangen in der oberen rechten Ecke der Datenanzeige.

Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur rechts im Bildschirm vorhanden ist, wird die Tastatur links von der Datenanzeige angezeigt, angefangen in der oberen linken Ecke der Datenanzeige.

Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur rechts oder oben im Bildschirm vorhanden ist, wird die Tastatur unter der Datenanzeige angezeigt.



Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur im unteren Bereich des Bildschirms vorhanden ist. wird die Tastatur in einer entsprechend vertikal geänderten Position angezeigt.





Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur rechts oder unten im Bildschirm vorhanden ist. wird die Tastatur links von der Datenanzeige in einer entsprechend vertikal geänderten Position angezeigt.

Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur rechts, links oder unten im Bildschirm vorhanden ist. wird die Tastatur oben in der Datenanzeige angezeigt.



0



Wenn nicht genügend Platz zur Anzeige einer Tastatur in allen Richtungen des Bildschirms vorhanden ist, wird die Tastatur im unteren rechten Bereich des Bildschirms angezeigt. In diesem Fall wird die Tastatur u.U. über dem Datenanzeigebereich angezeigt und Eingaben verdecken.



• Selbst wenn die Datenanzeige gedreht wird, wird die Popup-Tastatur nicht immer genau gleich angezeigt werden.



- Ein [Detailliertes Fehlerfenster] oder ein lokales Fenster wird zur Anzeige einer Popup-Tastatur verwendet. Falls die Höchstzahl der Fenster bereits angezeigt ist, kann der Datei-Manager nicht angezeigt werden. Schließen Sie ein Fenster zur Anzeige der Popup-Tastatur.
 - 12.8 Einschränkungen zu Fensteranzeigen
 Anzeigen mehrerer Fensteranzeigen auf einem einzigen Bildschirm 12-33.
- Sie können von einer Popup-Tastatur nicht in eine auf einem Fenster abgelegte Datenanzeige eingeben. Zum Eingeben von Daten in ein Datenanzeige-Element in einem Fenster müssen Sie die Tastatur direkt ablegen.
- Wenn ein anderes Fenster die Popup-Tastatur aufhebt, können Sie zur Tastatur-Anzeige durch Touch umschalten.
- Wenn die Anzeige Verriegelungsmodus während der Dateneingabe eingegeben hat, bleibt die Popup-Tastatur angezeigt und erlaubt die Eingabe. Wenn Sie die Datenanzeige das nächste Mal berühren, wird die Popup-Tastatur verriegelt sein und nicht angezeigt werden. Berühren Sie die Taste "Abbrechen", um die Popup-Tastatur beenden, ohne Daten einzugeben. Die Tastatur wird durch Berühren der Datenanzeige nicht geschlossen.
- Sie können die Anzeigenfarbe, Anzeigeposition, Schriftart oder Textgröße für die Eingabe-Anzeige nicht bestimmen, wenn Sie numerische Werte oder Text sowie die Alarmwert-Anzeige eingeben.

15.7.2 Einschränkungen zur Tastatur-Anpassung

• Sie können nur [Tastenelement] und [Zeichnen] (Punkt, Linie/Polylinie, Kreis/Oval, Rechteck, Kreisbogen-/segment, Polygon, Skala, Tabelle und Text) auf dem Tastatur-Registrierungsbildschirm ablegen.

15.7.3 Einschränkungen zum Lösch-Bereich

• Wenn Bilder und Text durch Umschalten auf eine größere Tastatur-Anzeige verdeckt werden, bleiben sie auch weiterhin verdeckt, selbst wenn Sie wieder auf eine kleinere Tastatur-Anzeige umschalten. Legen Sie keine Bilder, Text oder Elemente in einem Bereich ab, in dem die Tastatur auf dem Basis-Bildschirm angezeigt ist.



• Wenn die GP-Typen in den [Systemeinstellungen] geändert werden, werden der Löschbereich und die auf dem Basis-Bildschirm angezeigten Elemente in der gleichen Größe und Position wie zuvor angezeigt.





15.7.4 Einschränkungen zur japanischen FEP-Funktion

Aktionen und Anzeige

- Berühren Sie zuerst die [FEP]-Taste, um eine Kanji-Konvertierung vorzunehmen. Wenn die [FEP]-Taste vor Eingabe des Textes nicht berührt wird, kann die Kanji-Konvertierung nicht vorgenommen werden.
- Wenn für die Datenanzeige [Eingabe aktivieren] nicht ausgewählt wurde, kann die Kanji-Konvertierung nicht vorgenommen werden, selbst wenn die [FEP]-Taste berührt wird.
- Die Japanische FEP-Funktion gibt Zeichen ein und zeigt diese an, die im System-Menü-Fenster konvertiert werden.
- Die japanische FEP-Funktion steht zur Verfügung, wenn der [Zeichensatz] auf der Registerkarte [Gerätekonfiguration] in der Datenanzeige auf [Japanisch] eingestellt ist.
- Das Japanische FEP-Fenster wird in der gleichen Position auf dem GP angezeigt (auch mit der vertikalen Einstellung).





Horizontale Einstellung

Vertikale Einstellung

- Wenn die Datenanzeige im Eingabemodus beendet wird, während FEP aktiv ist, wird FEP ebenfalls beendet. Durch das Wechseln von Bildschirmen, wird die FEP-Funktion ebenfalls beendet.
- Die Anzeigeposition des System-Menü-Fensters kann von oben oder unten ausgewählt werden.
- In dieser Funktion ist die "Lern-"Funktion enthalten, die in den Konvertierungsoptionen vorher verwendete Worte anzeigt. Diese Lern-Funktion bedient sich des Sicherungs-SRAM. Der Höchstwert für den Sicherungs-SRAM beträgt ungefähr 1 KB (ungefähr 100 Worte). Wenn er voll ist, werden Optionen der Lern-Funktion mit der niedrigsten Frequenz gelöscht.