13 Verwenden von Lampen

In diesem Kapitel wird erklärt, wie eine "Lampe" in GP-Pro EX angezeigt und bedient wird. Bitte lesen Sie zuerst "13.1 Einstellungsmenü" (seite 13-2) und gehen dann zur entsprechenden Seite.

13.1	Einstellungsmenü	13-2
13.2	Ein- und Ausschalten der Lampe mit dem EIN/AUS-Bit	13-4
13.3	Umschaltung durch Ein-/Ausschalten mehrerer Bits (Bis zu)	13-8
13.4	Umschalten durch eine Kombination mehrerer Bits (Bis zu 16 Zustände)13-13
13.5	Umschalten durch Bitänderung der Wortadresse (Biteinstellungen)	13-18
13.6	Ändern, wenn sich der Wert der Wortadresse ändert	13-23
13.7	Verfahren zum Erstellen einer Lampe	13-29
13.8	Lampe - Einstellungsanleitung	13-31

13.1 Einstellungsmenü







Andern, wenn sich der wert der wortadresse ändert.					
Verwenden Sie eine einzige Lampe auf der GP, um den in einer SPS-Wortadresse gespeicherten Wert (0 bis 255) in verschiedenen Farben anzuzeigen.	 Einrichtungsverfahren (seite 13-24) Einleitung (seite 13-23) 				
Farbänderungen gemäß der Datenwerte (0-255) werden in der Wortadresse (z.B.: D100) Status Farbe Status 00 status 00 status 01 status 02 Gelb 2 status 03 Grün 3 i i i i i i i i i i i i i i i i i i					

13.2 Ein- und Ausschalten der Lampe mit dem EIN/AUS-Bit

13.2.1 Einleitung

Zeigt den EIN-/AUS-Zustand der Teilnehmer-/SPS-Adresse auf der GP an.



• Wenn in der Status-Anzeige [Verriegelungsfunktion] oder [Verzögerungsfunktion] bestimmt ist, hat die [Verriegelungs-Bedingungsanzeige] Vorrang vor der [Verzögerung-Statusanzeige]. Folglich wird die Lampe möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Auf diese Option kann vom Dialogfeld [Schalter/Lampe] zugegriffen werden; wählen Sie die Registerkarte [Schalter - Allgemein] und [Detail] aus.

13.2.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	"13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".

"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Zeigt den EIN-/AUS-Zustand der Bitadresse (X100) auf der GP an.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf auf der Werkzeugleiste. Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe	×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Kommentar	Z Lampen-Funktion
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]X00000 Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren
Hilfe (H)	OK (O) Abbrechen

3 Wählen Sie in [Form auswählen] die Lampenform aus. Klicken Sie auf [OK].

💰 Statusfenster auswählen 🛛 🗙				
Status 0				
Auto Offner	OK Abbrechen			

4 Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ein- und Ausschalten der Lampe. (Zum Beispiel: X100)

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "X" aus, geben Sie "101" als Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".

Bitadresse	💰 Eingabeadresse	×	Bitadresse	
[PLC1]X00000	Teilnehmer PLC1	•	[PLC1]X00100	- 📟
Klicken Sie auf:	X 100 Back A B C 7 D E F 4 1	Clr 8 9 5 6 2 3		
	0	Ent		

5 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbeinstellungen]. Legen Sie [Anzeigenfarbe], [Muster] und [Rahmenfarbe] für [Status auswählen] AN oder AUS fest.

Status auswählen AUS Anzeigenfarbe 0 V Blinken Kein V Muster Kein V Rahmenfarbe 7 Blinken Kein V	Schaltfunktion La	mpen-Funktion Fart	e Beschrif	itung
Anzeigenfarbe 0 v Blinken Kein v Muster v Rahmenfarbe 7 v Blinken Kein v	Status auswähler	AUS	•	
Muster Kein 💌 Rahmenfarbe 🗔 7 💌 Blinken Kein 💌	Anzeigenfarbe	0 -	Blinken	Kein
Rahmenfarbe 7 💌 Blinken Kein 💌	Muster	Kein	•	
	Rahmenfarbe	7 💌	Blinken	Kein

• Wenn die Schaltfläche [Status auswählen] angeklickt wird, 📰 kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.

• Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung]. Bestimmen Sie die auf der Lampe zu erscheinende Beschriftung. Bestimmen Sie den Schrifttyp und die -größe und geben im rechteckigen Feld den anzuzeigenden Text ein. Klicken Sie auf [OK].

Schaltfunktion Lam	chaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung					
 Direkter Text 	C Texttabelle					
Status auswählen Schriftart Schrifttyp Zeichensatz	AUS T	 ✓ Größe ✓ Textattribut 	8 x 16 Punkte Normal	v		
OFF			Textfarbe	Blinken Kein Blinken Kein		
	In alle Beschriftungen	Alle Beschriftungen	Hintergrundfarbe	Blinken Kein		
	kopieren	löschen]			
Feste Position	Nachführung					
Zeilenabstand						

• Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten.

Der Vorgang ist abgeschlossen.

13.3 Umschaltung durch Ein-/Ausschalten mehrerer Bits (Bis zu)

13.3.1 Einleitung

Verwenden Sie eine einzige Lampe auf der GP, um die EIN/AUS-Zustände vier verschiedener Bitadressen in verschiedenen Farben anzuzeigen.



- Wenn in der Status-Anzeige [Verriegelungsfunktion] oder [Verzögerungsfunktion] bestimmt ist, hat die [Verriegelungs-Bedingungsanzeige] Vorrang vor der [Verzögerung-Statusanzeige]. Folglich wird die Lampe möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Auf diese Option kann vom Dialogfeld [Schalter/Lampe] zugegriffen werden; wählen Sie die Registerkarte [Schalter - Allgemein] und [Detail] aus.
 - Die vier Bitadressen, die für eine Lampe bestimmt wurden, können die Bitadressen verschiedener Teilnehmer (SPS) sein.

13.3.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".

(3° "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Folgendes Verfahren verwendet insgesamt vier Bits in einer Lampe, um verschiedene Farben für die Kranbewegung (rechts, links und Stopp), das Fehlerbenachrichtungsbit und den AUS-Zustand anzuzeigen.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf 💡 auf der Werkzeugleiste.
- 2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt. Klicken Sie auf [Erweitert].

<i>ổ</i> Schalter/Lampe	×
Element-ID SL_0000 + Kommentar	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]X00000 Gamma Gam
Hilfe (<u>H</u>)	OK (O) Abbrechen

Bestimmen Sie [Anzahl Zustände] und die [Status-Schaltbedingung]. Wenn Sie [Anzahl Zustände] auf 3 oder mehr festlegen, können Sie die [Status-Schaltbedingung] bestimmen.
(Zum Beispiel: [Anzahl Zustände] = 5, [Status-Schalterbedingung] = Zustand bitweise ändern)



4 Legen Sie [Bitadresse 1] fest. Wählen Sie im Dialogfeld [Adresse eingeben] den Teilnehmer aus und bestimmen X101 als Teilnehmeradresse; klicken Sie auf [Eingabe]. (z.B.:X101).

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "X" aus, geben Sie "101" als Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".



5 Legen Sie außerdem [Bitadresse 2] bis [Bitadresse 4] wie folgt fest: (z.B.: [Bitadresse 2] X102, [Bitadresse 3] X103, [Bitadresse 4] M100)

Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung					
Lampen-Funktion Bitadresse C Wortadresse					
Anzahl Zustände	Status-Schaltbedingung Zustand bitweise änden	n 💌			
Bitadresse 1 [PLC1]X00101	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren			
Bitadresse 2 [PLC1]X00102	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren			
Bitadresse 3	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren			
Bitadresse 4 [PLC1]M000100	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren			

WICHTIG

Jeder [Status] wird als EIN (1)/AUS (0) der entsprechenden Bitadresse bezeichnet.

Status Beschreibung				
	Bitadresse 4	Bitadresse 3	Bitadresse 2	Bitadresse 1
[Status 0]	0	0	0	0
[Status 1]	0	0	0	1
[Status 2]	0	0	1	0
[Status 3]	0	1	0	0
[Status 4]	1	0	0	0

- Wenn mehrere Bits zur gleichen Zeit eingeschalten werden, zeigt die Lampe die Zustände in ihrer Reihenfolge an: von [Bitadresse 1], [Bitadresse 2], [Bitadresse 3] bis [Bitadresse 4].
- 6 Wählen Sie in [Status auswählen] die Lampenform für jeden Status aus.

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbeinstellungen]. Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 0] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 0] ist der Status, in dem die bestimmten Bitadressen "Alle AUS" sind.



- 8 Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 1] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 1] ist der Status, in dem die festgelegten Bitadressen X101 eingeschaltet ist.
- 9 Legen Sie außerdem [Anzeigenfarbe] für den Status aus [Status 2] bis [Status 4] fest.

ANMERKUNG
 Wenn die Schaltfläche [Status auswählen] angeklickt wird, kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.
 Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

10 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung]. Bestimmen Sie die auf der Lampe zu erscheinende Beschriftung. Bestimmen Sie den Schrifttyp und die -größe und geben im rechteckigen Feld den anzuzeigenden Text ein. Klicken Sie auf [OK].

Schalter/Lampe		
Element-ID	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung	
Kommentar	Direkter Text O Texttabelle	
	Status auswählen Status 0 V Alles AUS Schriftart Schriftyp Standard V Größe 8 x 16 Punkte V	
	Zeichensatz ASCII Textattribut Normal	
Status 0 Grafik auswählen	Textfarbe Blinken	-
	Schattenfarbe Blinken	-
	Hintergrundfarbe Blinken	
	In alle Beschriftungen Alle Beschriftungen Transparent V Kein	<u>.</u>
	Feste Position Nachführung	
	Zeilenabstand 0 🕂 🎬 🔄 🔄	
Hilfe (<u>H</u>)	OK (O) Abbrechen	

ANMERKUNG • We

Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten.

Der Vorgang ist abgeschlossen.

13.4 Umschalten durch eine Kombination mehrerer Bits (Bis zu 16 Zustände)

13.4.1 Einleitung

Eine einzige Lampe kann in verschiedenen Farben die kombinierten EIN-/AUS-Zustände von bis zu 4 Bitadressen von einem verbundenen Teilnehmer/SPS anzeigen, was 16 Zuständen entspricht. Durch Einrichten von verschiedenen Farben, können die kombinierten Zustände auf einer einzigen Lampe angezeigt werden.



 WICHTIG
 Wenn in der Status-Anzeige [Verriegelungsfunktion] oder [Verzögerungsfunktion] bestimmt ist, hat die [Verriegelungs-Bedingungsanzeige] Vorrang vor der [Verzögerung-Statusanzeige]. Folglich wird die Lampe möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Auf diese Option kann vom Dialogfeld [Schalter/Lampe] zugegriffen werden; wählen Sie die Registerkarte [Schalter - Allgemein] und [Detail] aus.

• Die vier Bitadressen, die für eine Lampe bestimmt wurden, können die Bitadressen verschiedener Teilnehmer (SPS) sein.

13.4.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	🐨 "13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Das folgende Verfahren verbindet vier Bits (X101 bis X104) in einer Lampe, um verschiedene Farben für 16 Zustände anzuzeigen.

Mit verschieder	nen Farben anz	zeigen, ab	hängig vor	n den Bitko	ombinatione	en.	Änderungen mit bis zu 16 Farben.
Status	Anzeigenfarbe	X104	X103	X102	X101		
Status 00	Blau	0	0	0	0		V
Status 01	Rot	0	0	0	1		
Status 02	Gelb	0	0	1	0		
Status 03	Grün	0	0	1	1		
:	:	:	:	:	:		
		·	·	·	·		
)	

Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf ? auf der Werkzeugleiste. Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt. Klicken Sie auf [Erweitert].

💰 Schalter/Lampe	x
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]x00000
Hilfe (<u>H</u>)	OK (O) Abbrechen

3 Bestimmen Sie [Anzahl Zustände] und die [Status-Schaltbedingung]. Wenn Sie [Anzahl Zustände] auf 3 oder mehr festlegen, können Sie die [Status-Schaltbedingung] bestimmen. (z.B.: [Anzahl Zustände] 16, [Status-Schaltbedingung] Zustand bitweise ändern).

Schaltfunktion Lampen-Funk	tion Farbe Beschriftung			
☑ Lampen-Funktion				
• Bitadresse C Wo	rtadresse			
Anzahl Zustände	Status-Schaltbedingung Zustand durch Bitkombination ändem			

4 Bestimmen Sie die Adresse, die die Farbcodierung der Lampe in [Bitadresse] (z.B.: X101) anzeigt.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "X" aus, geben Sie "101" als Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".

Bitadresse 1 [PLC1]X00000	Eingabeadresse (Bit) X Teilnehmer PLC1 X 101	Bitadresse 1 [PLC1]X00101
Klicken Sie auf:	Back . CIr A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	

WICHTIG

 Jeder [Status] wird als EIN (1)/AUS (0) der entsprechenden Bitadresse bezeichnet.

Status	Beschreibung			
	Bitadresse 4	Bitadresse 3	Bitadresse 2	Bitadresse 1
[Status 0]	0	0	0	0
[Status 1]	0	0	0	1
[Status 2]	0	0	1	0
[Status 3]	0	0	1	1
[Status 4]	0	1	0	0
[Status 5]	0	1	0	1
[Status 6]	0	1	1	0
[Status 7]	0	1	1	1
[Status 8]	1	0	0	0
[Status 9]	1	0	0	1
[Status 10]	1	0	1	0
[Status 11]	1	0	1	1
[Status 12]	1	1	0	0
[Status 13]	1	1	0	1
[Status 14]	1	1	1	0
[Status 15]	1	1	1	1

5 Legen Sie außerdem [Bitadresse 2] bis [Bitadresse 4] wie folgt fest: (Zum Beispiel: [Bitadresse 2] X102, [Bitadresse 3] X103, [Bitadresse 4] X104)

Schaltfunktion Lampen-Funktion	1 Farbe Beschriftung	
Lampen-Funktion		
Bitadresse C Worta	dresse	
Anzahl Zustände	Status-Schaltbedingung	
16 📑 🏢	Zustand durch Bitkomb	ination ändem 💌
Ditadrosse 1		
[PLC1]X00101 🗨 🧰	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
Bitadresse 2		
[PLC1]X00102 💌 🧰	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
Bitadresse 3		
[PLC1]X00103 💌 🥅	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
Bitadresse 4		
[PLC1]X00104 💌 🧰	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren

6 Wählen Sie in [Status auswählen] die Lampenform für jeden Status aus.

7 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbeinstellungen]. Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 0] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 0] ist der Status, in dem die bestimmten Bitadressen "Alle AUS" sind.



- 8 Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 1] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 1] ist der Status, in dem die festgelegten Bitadressen (X101) eingeschaltet ist.
- 9 Legen Sie außerdem die Anzeigenfarben für [Status 2] bis [Status 15] fest.

	• Wenn die Schaltfläche [Status auswählen] angeklickt wird, 🗮 kann man den
ANMERKUNG	Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.
	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

10 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung]. Bestimmen Sie die auf der Lampe zu erscheinende Beschriftung. Bestimmen Sie den Schrifttyp und die -größe und geben im rechteckigen Feld den anzuzeigenden Text ein. Klicken Sie auf [OK].

Oirekter Text	C Texttabelle	- 1		
Status auswählen	Status 0 💌	Alles AUS		
Schriftart				
Schrifttyp	Standard	 Größe 	8 x 16 Punkte	-
Zeichensatz	ASCII	 Textattrib 	ut Normal	•
			Schattenfarbe	Blinken Kein Blinken
	In alle Beschriftungen kopieren	Alle Beschriftung löschen	jen Transparent 💌	Kein 💌
Feste Position	Nachführung			
Zeilenabstand 0				

• Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten.

Der Vorgang ist abgeschlossen.

13.5 Umschalten durch Bitänderung der Wortadresse (Biteinstellungen)

13.5.1 Einleitung

Verwenden Sie eine einzige Lampe auf der GP, um die EIN/AUS-Zustände für alle 16 Bits in einer SPS-Wortadresse in verschiedenen Farben anzuzeigen.



• Wenn in der Status-Anzeige [Verriegelungsfunktion] oder [Verzögerungsfunktion] bestimmt ist, hat die [Verriegelungs-Bedingungsanzeige] Vorrang vor der [Verzögerung-Statusanzeige]. Folglich wird die Lampe möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Auf diese Option kann vom Dialogfeld [Schalter/Lampe] zugegriffen werden; wählen Sie die Registerkarte [Schalter - Allgemein] und [Detail] aus.

13.5.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31)
•	Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen,
	Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur
	Elementbearbeitung".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Im nachstehenden Verfahren werden Fehlerinformationen von einem Teilnehmer/SPS in jedem Bit in einer Wortadresse (D100) abgebildet. Wenn ein Fehler auftritt, schaltet sich das entsprechende Bit der Wortadresse EIN und eine Lampe, die mit der selben Wortadresse eingerichtet wurde, zeigt eine Farbe in ihrer entsprechenden Farbe an.



Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf auf der Werkzeugleiste. Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.

2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt. Klicken Sie auf [Erweitert].

💰 Schalter/Lampe	×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]x00000 ▼ □ Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren
Hilfe (<u>H</u>)	OK (0) Abbrechen

3 Bestimmen Sie [Anzahl Zustände] und die [Status-Schaltbedingung]. Wenn Sie [Anzahl Zustände] auf 3 oder mehr festlegen, können Sie die [Status-Schaltbedingung] bestimmen. (Zum Beispiel: [Anzahl Zustände] 17, [Status-Schalterbedingung] Zustand bitweise ändern)

Schaltfunktion Lampen-Funktion Fa	arbe Beschriftung	
C Bitadresse	se	
		< <basis< td=""></basis<>
Anzahl Zustände	Vortadresse	
17 📑 🏢	[PLC1]D00000	
Status-Schaltbedingung	Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren	
Zustand bitweise ändem 💌		

4 Bestimmen Sie die Adresse, die die Farbcodierung der Lampe in [Bitadresse] (z.B.: D100) anzeigt.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die "Eingabetaste".

	💰 Eingabeadresse	× ×	Wortadresse	
Vortadresse [PLC1]D00000	Teilnehmer PLC1	•	[PLC1]D00100	•
Klicken Sie auf:	Back A B C D E F	Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent		

- 5 Wählen Sie in [Status auswählen] die Lampenform für jeden Status aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbeinstellungen]. Wählen Sie [Status 0] in der Liste [Status auswählen] und bestimmen die [Anzeigefarbe].[Status 0] ist der Zustand, in dem alle Bits AUS geschaltet sind.

Schaltfunktion La	mpen-Funktion Farbe Beschriftung	
Status auswähler	Status 0 Alles AUS	
Anzeigenfarbe	Blinken Kein	
Muster	Kein	
Rahmenfarbe	7 V Blinken Kein V	

WICHTIG

• Jeder [Status] wird als EIN (1)/AUS (0) der entsprechenden Bitadresse bezeichnet.

Status	Beschreibung
[Status 0]	Alle 0
[Status 1]	Nur Bit 00 ist 1.
[Status 2]	Nur Bit 01 ist 1.
[Status 3]	Nur Bit 02 ist 1.
[Status 4]	Nur Bit 03 ist 1.
[Status 5]	Nur Bit 04 ist 1.
[Status 6]	Nur Bit 05 ist 1.
[Status 7]	Nur Bit 06 ist 1.
[Status 8]	Nur Bit 07 ist 1.
[Status 9]	Nur Bit 08 ist 1.
[Status 10]	Nur Bit 09 ist 1.
[Status 11]	Nur Bit 10 ist 1.
[Status 12]	Nur Bit 11 ist 1.
[Status 13]	Nur Bit 12 ist 1.
[Status 14]	Nur Bit 13 ist 1.
[Status 15]	Nur Bit 14 ist 1.
[Status 16]	Nur Bit 15 ist 1.

• Wenn mehrere Bits zur gleichen eingeschaltet werden, erscheint eine Lampenanzeige in aufsteigender Reihenfolge von [Bit 0] bis zu [Bit 15], wobei der kleinsten Zahl Priorität gegeben wird. 7 Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 1] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 1] ist der Status, in dem die bestimmte Wortadresse D100 "0 Bit "AN" ist.

Status auswählen	Zustand 0	💰 Schalter/Lampe	
Anzeigenfarbe	Zustand 0	Element-ID	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Anzeigennande		SL_0000	
Muster	Zustand 3	Kommentar	Status auswählen Status 1 💽 00 Bit ist AN
	Zustand 4 Zustand 5 Zustand 6		Anzeigenfarbe 🔲 15 🗨 Blinken Kein 💌
Rahmenfarbe	Zustand 7		Muster Kein 🗸
		Status 1	Rahmenfarbe 7 💌 Blinken Kein 💌

8 Legen Sie außerdem [Anzeigenfarbe] für den Status aus [Status 2] bis [Status 16] fest.

ANMERKUNG	• Wenn die Schaltfläche [Status auswählen] angeklickt wird, 🗮 kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.
	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

9 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung] und legen die Beschriftung für jeden Zustand fest. Bestimmen Sie Schriftart und -größe, geben den Text ein und klicken auf [OK].

Status auswähler	Status 0	Alles AUS		
Schriftart Schrifttyp	Standard	Größe	8 x 16 Punkte	-
Zeichensatz	ASCII	 Textattribut 	Nomal	-
OFF			Schattenfarbe	Kein Blinken Kein Blinken
			Transaction and	Kein
ļ	In alle Beschriftungen kopieren	Alle Beschriftungen löschen		Incarr

• Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten.

Der Vorgang ist abgeschlossen.

13.6 Ändern, wenn sich der Wert der Wortadresse ändert.

13.6.1 Einleitung

Der Wert der Wortadresse kann in einer einzigen Lampe überwacht werden, indem verschiedene Farben für unterschiedliche Werte angezeigt werden. Es können bis zu 256 Zustände angezeigt werden.



WICHTIG	 Wenn in der Status-Anzeige [Verriegelungsfunktion] oder [Verzögerungsfunktion] bestimmt ist, hat die [Verriegelungs- Bedingungsanzeige] Vorrang vor der [Verzögerung-Statusanzeige]. Folglich wird die Lampe möglicherweise nicht wie erwartet angezeigt. Auf diese Option kann vom Dialogfeld [Schalter/Lampe] zugegriffen werden; wählen Sie die Registerkarte [Schalter - Allgemein] und [Detail] aus.

13.6.2 Einrichtungsverfahren

 "13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51) 	ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	•	 "13.8 Lampe - Einstellungsanleitung" (seite 13-31) Einzelheiten zum Ablegen von Elementen oder Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen, erfahren Sie unter "Verfahren zur Elementbearbeitung". "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Wenn sich der Wert in der entsprechenden Wortadresse ändert, wird sich der Anzeigezustand der Lampe ebenfalls ändern.

Im folgenden Verfahren kann die Kombination der Bits 00 bis 07 in der Wortadresse D100 verwendet werden, um in einer einzigen Lampe verschiedene Farben mit bis zu (256 Zuständen) anzuzeigen.



- Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf auf der Werkzeugleiste. Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt. Klicken Sie auf [Erweitert].

💰 Schalter/Lampe	X
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]x00000 Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren
Hilfe (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Abbrechen

Bestimmen Sie [Anzahl Zustände] und die [Status-Schaltbedingung]. Wenn Sie [Anzahl Zustände] auf 3 oder mehr festlegen, können Sie die [Status-Schaltbedingung] bestimmen.
(Zum Beispiel: [Anzahl Zustände] = 256, [Status-Schalterbedingung] Zustand bitweise ändern)

Schaltfunktion La	mpen-Funktion	Farbe	Beschriftung	
🔽 Lampen-Funkt	ion			
C Bitadresse	 Wortadre 	esse		
Anzahl Zustände		Vorta	adresse	
256 🕂		[PL	C1 JD 0000 💌	1 💼
Status-Schaltbed	ingung	A	us Schalter kopieren	In Schalter kopieren
Zustand durch	Wortinhalt än 🔽			

4 Bestimmen Sie die Adresse, die die Farbcodierung der Lampe in [Bitadresse] (z.B.: D100) anzeigt.



- 5 Wählen Sie in [Status auswählen] die Lampenform für jeden Status aus.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbeinstellungen]. Wählen Sie [Status 0] in der Liste [Status auswählen] und bestimmen die [Anzeigefarbe].

[Status 0] ist der Zustand, in dem alle Bits AUS geschaltet sind.

Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung						
Status auswählen	Status 0		Alles A	US		
Anzeigenfarbe	13	-	Blinken	Kein	•	
Muster	Kein		-			
Rahmenfarbe	7	•	Blinken	Kein	•	

• Der [Status] wird durch den EIN-/AUS-Status der unteren 8 Bits (00 bis 07) in der angegebenen Wortadresse bestimmt.

Status	Beschreibung							
	07 Bit	06 Bit	05 Bit	04 Bit	Bit ß3	Bit 02	Bit 01	Bit 00
[Status 0]	0	0	0	0	0	0	0	0
[Status 1]	0	0	0	0	0	0	0	1
[Status 2]	0	0	0	0	0	0	1	0
[Status 3]	0	0	0	0	0	0	1	1
[Status 4]	0	0	0	0	0	1	0	0
[Status 5]	0	0	0	0	0	1	0	1
[Status 6]	0	0	0	0	0	1	1	0
[Status 7]	0	0	0	0	0	1	1	1
[Status 8]	0	0	0	0	1	0	0	0
[Status 9]	0	0	0	0	1	0	0	1
[Status 10]	0	0	0	0	1	0	1	0
[Status 11]	0	0	0	0	1	0	1	1
[Status 12]	0	0	0	0	1	1	0	0
[Status 13]	0	0	0	0	1	1	0	1
[Status 14]	0	0	0	0	1	1	1	0
[Status 15]	0	0	0	0	1	1	1	1
[Status 16]	0	0	0	1	0	0	0	0
[Status 17]	0	0	0	1	0	0	0	1
	-	•						
[Status 255]	1	1	1	1	1	1	1	1

7 Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 1] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe]. [Status 1] ist der Status, in dem die bestimmte Wortadresse D100 "1" speichert.

		Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung	
Status auswählen	Zustand 0 💌		
Anzeigenfarbe	Zustand 1	Status auswählen Status 1 🔽 Daten 1	
Muster	Zustand 2	Anzeigenfarbe 🗖 4 💽 Blinken Kein 💌	
	Zustand 4 Zustand 5	Muster Kein 💌	
Rahmenfarbe	Zustand 6 Zustand 7		
		Rahmenfarbe 7 💌 Blinken Kein 💌	

8 Wählen Sie in [Status auswählen] [Status 2] aus und bestimmen die [Anzeigenfarbe].

• Wenn die Schaltfläche [Status auswählen] angeklickt wird, 🛁 kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.

• Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

9 Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung] und legen die Beschriftung für jeden Zustand fest. Bestimmen Sie Schriftart und -größe, geben den Text ein und klicken auf [OK].

Schaltfunktion Lam	pen-Funktion Farbe E	Beschriftung		
Oirekter Text	C Texttabelle			
Status auswählen	Status 0	Daten 0		
Schrifttyp	Standard	▼ Größe	8 x 16 Punkte	-
Zeichensatz	ASCII	 Textattribut 	Normal	_
OFF			extfarbe	Blinken Kein 💌 Blinken
			Hintergrundfarbe	Kein Blinken
	In alle Beschriftungen kopieren	Alle Beschriftungen löschen	I ransparent 💌	Kein
Feste Position	Nachführung			
Zeilenabstand 0				

ANMERKUNG • Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten.

Der Vorgang ist abgeschlossen.

13.7 Verfahren zum Erstellen einer Lampe

Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Lampe (L)] aus, oder klicken Sie auf \bigcirc auf der Werkzeugleiste. Legen Sie das Element auf dem Bildschirm ab.

Projekt (E) Bearbeiten (E) Ansicht (V)	Allgemeine Einstellungen (<u>R</u>) Zeichnen (<u>D</u>)	Elemente (P)	Bildschirm (S) Hilfe (H)		
System >> 🐼 B	earbeiten >> 🔍 Vorschau	Schalte	r (<u>C</u>)	ъ	Bit-Schalter (<u>B</u>)
Einstellunden		🔛 Drop D	own Element (<u>E</u>)	Ŵ	Wortschalter (<u>W</u>)
		Datena	nzeigen (D)	*	Bildwechsel-Schalter (⊆)
		🗰 Tastati	ur (<u>B</u>)	and a	Spezial-Schalter (P) Auswahl-Schalter (S)
Bildschimliste	# X # X <td>🛆 Taste (</td> <td>Ŋ</td> <td>è</td> <td>Lampe (L)</td>	🛆 Taste (Ŋ	è	Lampe (L)
		Ma crash	(A)		

Doppelklicken Sie auf die abgelegte Lampe. Das Dialogfeld Schalter/Lampe wird angezeigt.
💰 Schalter/Lampe
Element-ID SL_0000 Schattunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Kommentar C Lampen-Funktion
AUS Grafik auswählen
Hife (H) OK (Q) Abbrechen

Verwenden Sie zum Bestimmen des Rahmens der Lampe [Grafik auswählen] aus. (Wenn mehrere Bits oder Wortadressen verwendet werden, klicken sie nach Auswahl des Status auf [Form auswählen], um die Form der Lampe zu bestimmen.)

E Statusfenster -	uswählen		×
<u>Auto</u> <u>Öffnen</u>		OK	Abbrechen

ANMERKUNG

• Wenn die Lampe eingerichtet wird, nachdem die Form bereits in einem Schalter ausgewählt wurde, wird dieselbe Form für [Status 0] und [Status 1] Anwendung finden. Form

Um den EIN-/AUS-Zustand einer Bitadresse anzuzeigen, müssen Sie die Bitadresse im Dialogfeld [Basis] bestimmen.	Wenn mehrere Bitadressen verwendet werden, klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen]. Bestimmen Sie die Operationsbedingungen und Bitadressen für die Lampe.
Schaltfunktion Lampen-Funktion Image: Comparison of the second	Schaltfunktion Lampen-Funktion Image: Lampen-Funktion Bitadresse Wortadresse Anzahl Zustände Status-Schaltbedingung Joint Status Status-Schaltbedingung Joint Status Zustand durch Bitkombination ändem v Bitadresse 1 PLC1V00000 v Aus Schalter kopieren Bitadresse 2 PLC1V00000 v Aus Schalter kopieren Bitadresse 3 Image: Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren Bitadresse 4 Image: Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren
¥	¥
Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbe] und leg Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Status auswählen Status 0 Anzeigenfarbe 0 Muster Kein Rahmenfarbe 7	gen Sie die Anzeigenfarben der Lampe fest. Beschriftung Alles AUS Blinken Kein Blinken Kein

Klicken Sie auf die Registerkarte [Beschriftung], um den auf der Lampe anzuzeigenden Text zu bestimmen. Wenn [Direkter Text] ausgewählt wurde, bestimmen Sie bitte den Schrifttyp, die Schriftgröße und den Anzeigetext.

Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen abzuschließen.

13.8 Lampe - Einstellungsanleitung

13.8.1 Für alle Elemente

💰 Schalter/Lampe	X
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Kommentar	✓ Lampen-Funktion
AUS	SErweitert Bitadresse [PLC1]X00000 Aus Schalter kopieren In Schalter kopieren
Grafik auswählen	
Hilfe (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Element-ID	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen. Schalter-Element-ID : SL_ (4 Ziffern) Der Buchstabenteil der ID ist festgelegt und hängt vom Element ab. Der Nummernteil kann geändert werden. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 0000 und 9999.
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.



13.8.2 Lampen-Funktion

Grundlegende

Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung	
AUS Grafik auswählen	Bitadresse [PLC1]K00000 ♥ . Aus Schalter kopieren kopieren	
Hilfe	OK Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung
Lampen-Funktion	Bestimmen Sie, ob die Lampen-Funktion verwendet werden soll oder nicht.
Bitadresse	 Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ein- und Ausschalten der Lampe. ANMERKUNG Zum Festlegen von drei oder mehr Farben für eine Lampe mit mehreren Bit- oder Wortadressen, müssen Sie die Farben im Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] bestimmen. Zum Verwenden mehrerer Bitadressen: T Details (Bitadresse)" (seite 13-34) Zum Verwenden mehrerer Wortadressen: Details (Wortadresse)" (seite 13-35)
Aus Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.
In Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.

Details (Bitadresse)

Wählen Sie diese Option, wenn mehrere Bitadressen benutzt werden.

Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung	
Zustand 0 Grafik auswählen	Anzahl Zustände Anzahl Zustände Status-Schaltbedingung Zustand durch Bitkombination änder Bitadresse 2 Justand durch Bitkombination änder Bitadresse 3 [PLC1]X00000 ▼ □ Aus Schalter kopieren Bitadresse 4 [PLC1]X00000 ▼ □ Aus Schalter kopieren Bitadresse 4 [PLC1]X00000 ▼ □ Aus Schalter kopieren Bitadresse 4 [PLC1]X00000 ▼ □ Aus Schalter kopieren	
Hilfe	OK. Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung
Anzahl Zustände	Legen Sie die Anzahl der Farbzustände der Lampe von 2 bis 16 fest. Um vier Farben für eine Lampe zu bestimmen, muss die Anzahl der Zustände "4" betragen.
Status- Schaltbedingung	 Beim Verwenden von vier Bit-Teilnehmern, zeigt eine Lampe den EIN (1)-/AUS (0)-Zustand der Kombination der Bitadresse mit unterschiedlichen Farben auf dem GP an. Zustand bitweise ändern Die Farbe der Lampe wird entsprechend des EIN-/AUS-Zustandes der einzelnen vier Bitadressen geändert. * "13.3 Umschaltung durch Ein-/Ausschalten mehrerer Bits (Bis zu)" (seite 13-8) Zustand durch Bitkombination ändern Die Farbe der Lampe wird entsprechend der Kombination des EIN-/ AUS-Zustandes der vier Bitadressen geändert. * "13.4 Umschalten durch eine Kombination mehrerer Bits (Bis zu 16 Zustände)" (seite 13-13) ANMERKUNG Die Einstellung ist deaktiviert, wenn [Anzahl Zustände] 2 oder weniger beträgt.
Bitadresse	 Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ein- und Ausschalten der Lampe. ANMERKUNG Die festzulegende Anzahl der Adressen hängt von der bestimmten [Statusanzahl] oder [Status-Schaltbedingung] ab

Einstellung	Beschreibung
Aus Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.
In Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.

Details (Wortadresse)

Wählen Sie diese Option, wenn eine Wortadresse benutzt wird.

Schalter/Lampe	X
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Kommentar	☑ Lampen-Funktion
	C Bitadresse
	Anzahl Zustände Wortadresse <a>
	3 🔁 🏙 [PLC1]D00000 🔽 📷
Status 0	Status-Schaltbedingung Aus, Schalter kopieren In, Schalter kopieren
Grafik auswählen	
Hilfe (<u>H</u>)	OK (D) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Anzahl Zustände	Legen Sie die Anzahl der Farben der Lampe von 2 bis 256 fest. Zum Festlegen von 17 Farben für eine Lampe beträgt die Statusanzahl 17.

Einstellung	Beschreibung
Status- Schaltbedingung	 Beim Verwenden von 16 Bitadressen in einer Wortadresse, zeigt eine Lampe den EIN (1)-/AUS (0)-Zustand der Kombination der Bitadresse mit unterschiedlichen Farben an. Zustand bitweise ändern Die Farbe der Lampe wird entsprechend des EIN-/AUS-Zustandes der einzelnen 16 Bitadressen geändert. * "13.5 Umschalten durch Bitänderung der Wortadresse (Biteinstellungen)" (seite 13-18) Zustand durch Wortinhalt ändern: Der Lampenstatus kann durch Speichern eines Wertes zwischen 0 und 255 geändert werden. Die Farbe der Lampe wird entsprechend des EIN-/AUS-Wertes der unteren 8 Bits in der bestimmten Wortadresse geändert. Es können bis zu 256 verschiedene Farben bestimmt werden. * 13.6 Ändern, wenn sich der Wert der Wortadresse ändert." (seite 13-23)
Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse zum Ein- und Ausschalten der Lampe.
Aus Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.
In Schalter kopieren	Kopiert den Wert der [Bitadresse]-Einstellungen von der Registerkarte [Schaltfunktion] in die [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen- Funktion]. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.

13.8.3 Farbe

💰 Schalter/Lampe	X
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Kommentar	Status auswählen AUS
	Anzeigenfarbe 🔽 2 💌 Blinken Kein 💌
	Muster Kein 💌
	Rahmenfarbe 7 💌 Blinken Kein 💌
AUS	
Grafik auswählen	
Hilfe (<u>H</u>)	(<u>OK (O)</u> Abbrechen

Einstellung	Beschreibung		
Status auswählen	 Wählen Sie den Status der Lampe aus. Bestimmen Sie die Farbe für den Status der Lampe. AUS Sie können die Farbe der Lampe "Wenn AUS" bestimmen. EIN Sie können die Farbe der Lampe "Wenn AN" bestimmen. Status 0 bis Status 255 Bestimmen Sie in den Detaileinstellungen der [Lampenfunktion] [Anzahl Zustände] und dann die Farbe für jeden Zustand der Lampe. ☞ * ◆ Statusliste" (seite 10-62) AMMERKUNG • 🔂 Wenn die Schaltfläche angeklickt wird, kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern. 		
Anzeigenfarbe	Bestimmen Sie die Farbe der Lampe.		
Muster	Bestimmen Sie ein Muster.		
Musterfarbe	Wählen Sie eine Musterfarbe für die Lampe aus.		
Rahmenfarbe	Wenn die Lampe mit einem Rand eingerichtet wurde, bestimmen Sie bitte eine Farbe dafür.		
Blinken	 Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Anzeigefarbe], [Musterfarbe] und [Rahmenfarbe] auswählen. ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. * "8.5.2 Einrichten von Blinken" (seite 8-50) 		

13.8.4 Bezeichnung

🕈 Schalter/Lampe					×
Element-ID SL_0000 *** Kommentar	Schaltfunktion Lamp Direkter Text Status auswählen Schriftart Schriftyp Zeichensatz	C Texttabelle	Seschriftung Größe Textattribut	8 x 16 Punkte Normal	Y
AUS Grafik auswählen				Textfarbe	Blinken Kein V Blinken Kein V Blinken
		In alle Beschriftungen kopieren	Alle Beschriftungen löschen	Transparent 💌	Kein
	Feste Position Zeilenabstand	Nachführung			
Hilfe (<u>H</u>)				(<u>OK (O)</u>	Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Textart	 Wählen Sie die Textart der Beschriftung aus. Direkter Text Geben Sie den Text im Textfenster ein und er wird daraufhin direkt als festgelegter Text abgelegt. Texttabelle Text von einer bereits gespeicherten Texttabelle verwenden. "17.4 Ändern der Sprache eines Textes (Multi-Sprache)" (seite 17-17) ANMERKUNG Wenn ein Schalter ausgewählt und die [F2]-Taste betätigt wird, kann man den Bezeichnungstext direkt bearbeiten. Wenn [Texttabelle] ausgewählt ist, kann die angezeigte Texttabelle geändert werden.
Status auswählen	 Bestimmen Sie den Status der Lampe. Bestimmen Sie die Beschriftung für den Status der Lampe. AUS Sie können die Beschriftung der Lampe "Wenn AUS" bestimmen. EIN Sie können die Beschriftung der Lampe "Wenn AN" bestimmen. Status 0 bis 255 Bestimmen Sie in den Detaileinstellungen der [Lampenfunktion] [Anzahl Zustände] und dann die Beschriftung für jeden Zustand der Lampe. T Statusliste" (seite 10-62) ANMERKUNG Menn die Schaltfläche angeklickt wird, kann man den Zustand ohne Anzeigen einer Liste ändern.

Einstellung	Beschreibung
Schriftart	 Wenn [Direkter Text] gewählt wurde: Standard Es kann eine Bitmap-Schriftart aus [Japanisch], [ASCII], [Chinesisch (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)] oder [Koreanisch] ausgewählt werden.
	 WICHTIG Der Standard wird Schriftart-Bitmap. Die Anzeigengeschwindigkeit ist höher als bei anderen Schriftarten, doch Zeichen könnten bei übermäßiger Vergrößerung/Verkleinerung ungenaue Konturen aufweisen oder ihre Form verlieren. Die Japanische und ASCII-Standard-Schriftarten werden auf die GP übertragen. Wenn Sie Chinesische (Vereinfacht), Koreanische oder Chinesische (Traditionell) Standard-Schriftarten verwenden möchten, fügen Sie die Sprache im Fenster der [Systemeinstellungen], Seite [Schriftart] hinzu. * "6.2 Bestimmen von Stroke und Standard" (seite 6-3) Stroke Es kann eine Vektor-Schriftart aus [Japanisch], [ASCII], [Chinesisch
	 (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch] ausgewählt werden WICHTIG Der Stroke wird Vektorschrift. Bei Vergrößern werden Zeichen mit glatten Konturen angezeigt, doch die Anzeigengeschwindigkeit ist nicht so schnell wie mit anderen Schriftarten. Der ASCII-Stroke wird auf die GP übertragen. Wenn Sie Chinesische (Vereinfacht), Koreanische oder Chinesische (Traditionell) Standard-Schriftarten verwenden möchten, fügen Sie die Sprache im Fenster der [Systemeinstellungen], Seite [Schriftart] hinzu. * "6.2 Bestimmen von Stroke und Standard" (seite 6-3) True-Type Zeigt Windows-Schriftarten als Bitmap-Daten an.
	Wenn [Texttabelle] gewählt wurde: Wählen Sie zwischen Standard und Stroke aus. Wenn [Stroke] ausgewählt wird, wird die Option [Textgröße automatisch anpassen] angezeigt. Durch Auswahl dieser Option, wird die Schriftgröße automatisch angepasst, damit der Text in das Element passt.

Einstellung	Beschreibung
Größe	 Wählen Sie die Textgröße aus. Jeder Schrifttyp hat einen unterschiedlichen Größenbereich. Größe Standard: 8 x 8 Pixel Standardeinheit, 1 bis 8 Mal Breite oder Höhe (8 x 8 bis 64 x 64 Pixel). 8 x 16 Pixel Standardeinheit, 1 bis 8 Mal Breite oder Höhe (8 x 16 bis 64 x 128 Pixel). Stroke:6 bis 127. Wenn Sie [Textgröße automatisch anpassen] auswählen, können Sie die [Maximalgröße] und [Minimalgröße] entsprechend anpassen. Feste Größe Steht zur Verfügung, wenn [Standard] ausgewählt wurde. Sie können unter 6 x 10 Pixel oder 13 x 23 Pixel auswählen. Wenn die Schriftart 6 x 10 verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht auf [Fett] eingestellt werden.
Zeichensatz	Wählen Sie eine Sprache für die Textanzeige aus [Japanisch], [Western], [Chinesisch (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch] aus.
Textattribut	Jeder Schrifttyp hat eine unterschiedliche Auswahl an Stilen. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.
Schriftart auswählen	 Wenn für den [Schrifttyp] [True-Type] bestimmt wurde, kann [Schriftart], [Stil], [Größe] und [Zeichensatz] eingerichtet werden. ANMERKUNG Da True-Type das Standard-Popup-Fenster von Windows benutzt, hängen die verfügbaren Schrifttypen, Stile und Zeichensätze von Ihrem Betriebssystem ab.
Text (Eingabekästchen)	Wenn [Direkter Text] ausgewählt wurde, geben Sie bitte den Text ein.
Textfarbe	Bestimmen Sie eine Anzeigefarbe für den Text.
Hintergrundfarbe	Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für den Text aus. ⁽³⁷⁾ "8.5.1 Einstellen der Farben" (seite 8-42)
Schattenfarbe	Wenn im Menü [Schrifttyp] der Befehl [Standard] und im Menü [Textattribut] der Befehl [Schattiert] ausgewählt wurde, müssen Sie eine Farbe für die Schattierung auswählen. ************************************

Einstellung	Beschreibung
Blinken	Legen Sie Blinken und die Blink-Geschwindigkeit fest. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für [Textfarbe], [Hintergrundfarbe] und [Schattenfarbe] auswählen.
	ANMERKUNG
	 In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.2 Einrichten von Blinken" (seite 8-50)
In alle Beschriftungen kopieren	Kopiert den Text und die Schriftarten in alle Zustände der Liste [Status auswählen].
	ANMERKUNG
	• Kann nur bestimmt werden, wenn die Lampen-Funktion verwendet wird.
Alle Beschriftungen löschen	Löscht den Text in allen Zuständen. Alle anderen Steuerungsvariablen, wie beispielsweise Schrifttyp und Farbe bleiben die gleichen.
	ANMERKUNG
	• Kann nur bestimmt werden, wenn die Lampen-Funktion verwendet wird.
Feste Position	Bestimmen Sie, ob die Anzeigeposition der Beschriftung in der Mitte des Elements fest verankert werden soll oder nicht.
Nachführung	Nachdem das Element abgelegt wurde, werden alle Änderungen an der Größe oder Position der Beschriftung in alle anderen Zustände kopiert. Verwenden Sie bitte nicht diese Option, um die Größe oder Position einer Beschriftung eines individuellen Zustands zu ändern, ohne die anderen Zustände zu beeinträchtigen.
	ANMERKUNG
	 Diese Nachführung kann nicht verwendet werden, wenn [Feste Position] bestimmt wurde. Wenn [Texttabelle] für die [Textart] festgelegt wurde, kann die
	Einstellung [Nachführung] nicht verwendet werden.
Zeilenabstand	Bestimmen Sie einen Wert von 0 bis 255. Das trifft nur zu, wenn im [Text]-Feld mehrere Zeilen Text hinzugefügt werden. Diese Option kann nicht benutzt werden, wenn der [Schrifttyp] [True- Type] bestimmt wurde.
Ausrichten	Richtet den eingegebenen Text aus. Wenn der Text aus Linien oder mehr besteht, können Sie [Rechtsbündig], [Linksbündig] oder [Zentriert] auswählen. Wenn für den [Schrifttyp] [True-Type] bestimmt wurde, kann [Bündig ausgerichtet] ebenfalls festgelegt werden.