30.4 Verwenden der Externen E/A des FlexNetzwerks

30.4.1 Details

Durch Verbindung der FLEX NETZWERK-Einheit mit der GP, kann der Gerätetyp zur Steuerung rechnerferner externer E/A, sowie zur Steuerung anderer Funktionen neben Eingabe und Ausgabe verwendet werden. Sie können außerdem mehrere FLEX NETZWERK-Einheiten hinzufügen, um die Anzahl der E/A-Punkte zu vergrößern. Es gibt zwei Verbindungsleitungen für die Einheit und die gleichen Kommunikationsdaten werden an beide ausgegeben.

Wenn Sie eine der beiden Leitungen verwenden, sind sowohl Leitung 1 als auch Leitung 2 verfügbar. Die max. Anzahl an verbindbaren E/A-Einheitsstationen beträgt 31, wenn eine Leitung verwendet wird. Wenn zwei Leitungen verwendet werden, beträgt die max. Anzahl an verbindbaren Stationen 63. Eine Leitung wird 31 und die andere 32 Stationen unterstützen.

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt 1.1 Systemkonfigurationen des FLEX NETZWERK-Benutzerhandbuches.



• Ein wird ein Markenkabel benötigt, um die FLEX NETZWERK-Einheit mit der GP zu verbinden.

■ FLEX NETZWERK-Einheiten: Modelle und Anzahl der Stationen

Nachstehend werden die Typen, Anzahl der Punkte und Anzahl der Stationen für FLEX NETZWERK-Einheiten beschrieben.

Beispielsweise können Sie eine E/A-Einheit mit 32 diskreten Eingängen und 32 diskreten Ausgängen für eine Gesamtanzahl von 64 Punkten verwenden und 1 als S-Nummer festlegen. In diesem Fall verwendet die E/A-Einheit eine S-Nummer zwischen 1 und 4.

Тур		Тур	Punkte	Anzahl der belegten Stationen
E/A-Bildsc	hirm	FN-X16TS	16 Eingabepunkte	1 Station
		FN-X32TS	32 Eingabepunkte	2 Stationen
		FN-Y08RL	8 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-Y16SK	16 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-Y16SC	16 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-XY08TS	8 Eingabepunkte 8 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-XY16SK	16 Eingabepunkte 16 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-XY16SC	16 Eingabepunkte 16 Ausgabepunkte	1 Station
		FN-XY32SK	32 Eingabepunkte 32 Ausgabepunkte	4 Stationen
Analog		FN-AD02AH	2chA/D	1 Station
		FN-AD04AH	4chA/D	4 Stationen
		FN-DA02AH	2chD/A	1 Station
		FN-DA04AH	4chD/A	4 Stationen
Spezial	Positionierung	FN-PC10SK	-	4 Stationen
	Hochgeschwindig keitszähler	FN- HC10SK41	-	8 Stationen

30.4.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	^{CP} "30.3.3 Anleitung für die Einstellung von [E/A-Treibereinstellungen]" (seite 30-14)

Nachstehend wird ein Beispiel erläutert, wie man die digitale E/A (DIO) in der FLEX NETZWERK-Einheit verwendet.

- 1 Wählen Sie AGP-XXXXX-FN1M als Gerätetyp aus. Der FLEX NETZWERK-Treiber wird automatisch eingerichtet.
- **2** Wählen Sie im Fenster [Systemeinstellungen] den [E/A-Treiber] zur Anzeige des folgenden Bildschirms aus:

Systemeinstellungen 🛛 🗜 🗙	Gerätetyp				
Gerätekonfiguration	Serie Tun	GP3000 Series AGP-3500T-EN1M			
Gerätetyp	Ausrichtung	Querformat			
Geräteeinstellungen	E/A-Treiber			E /A Traiber birm Giron	E // Traiker antifermen
Logik-Programm	,			C/APTRIDELTITIZQIQUET	E/Articiper entremen
Video/Film-Einstellungen	Int. Treiber 1				
Schriftart					E/A-Bildschirm
Peripherie / Teilnehmer	FLEX NETWORK Übertragungsgesc	Treiber(ID:#1) hwindigkeit:6M	E/A- Treibereinstellungen (I)		
<u>Teilnehmerliste</u>	bps	-		-	
Teilnehmer					
Drucker					
Eingabegeräte	Einheit (III)				
Skripteinstellungen	S-Nr. Modell	Details			
E/A-Treiber	1 FN-X16	TS Eingang Pu	nkte:16Punkte Typ:		
FTP-Server					
Modem					
Videomodul					
	Hinzufügen (A)	Einstellunger	(S) Entfernen (R)		

	Wenn im Arbeitsbereich die Registerkarte [Systemeinstellungen] nicht
ANMERKONG	angezeigt ist, wählen Sie im Menü [Ansicht (V)] den Befehl [Arbeitsbereich
	(W)] aus und klicken dann auf [Systemeinstellungen].

3 Klicken Sie auf [E/A-Treibereinstellungen]. und das folgende Dialogfenster wird geöffnet. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfeld die Übertragungsgeschwindigkeit aus und klicken auf [OK].

🔆 E/-A-Treibereinstellungen			×	
Übertragungsgeschwindigkeit				
6Mbps (6) 12Mbps (1)				
OK (0) Abbrechen (C)				
			_	

4 Wählen Sie im Fenster [E/A-Treiber] die E/A-Einheit, die konfiguriert werden soll, und klicken Sie auf [Einstellung].

E/A-Treiber	F/Δ-Trei
	L
Int. Treiber 1	
	E/A-Bildschirm
FLEX NETWORK Treiber(ID:#1) Obertragungsgeschwindigkeit.6M bps	E/A- Treibereinstellungen (I)
Einheit (U)	
S-Nr. Modell Details	
1 FN-X16TS Fingang F	Punkte:16 Typ:Bit
Hinzufügen (A) Einstellunge	en (S) Entfernen (R)

5 Das Dialogfeld [Einheits-Einstellungen] wird angezeigt. Um den Typ zu ändern, wählen Sie im Bereich [Modell] das Modell der E/A-Einheit (z. B. [Eingabe und Ausgabe] und "FN-XY16SK").

🔆 Einheits-Einstellung	gen	×
Modell (<u>M</u>) F/A FN-XY08TS FN-XY16SK FN-XY16SC FN-XY32SK	Information ([) Eingang Punkte: 16 Typ:Bit Ausgang Punkte: 16 Typ:Bit	A
S-Nr. (<u>S</u>) 1	Details (<u>D</u>)	
	OK (O) Abbrecher	n (<u>C</u>)

ANMERKUNG

• Wenn eine analoge Einheit verwendet wird, legen Sie als Typ [Analog] fest. Wenn Positionierungseinheiten oder ein Hochgeschwindigkeitszähler verwendet wird, legen Sie als Typ [Spezial] fest. **6** Geben Sie die gleiche Nummer an wie die S-Nummer, die auf der Analogeinheit angegeben ist.



7 Klicken Sie im Dialogfeld [Einheits-Einstellungen] auf [OK], um die geänderten Einstellungen zu übernehmen.



- 8 Um eine E/A-Einheit hinzuzufügen, klicken Sie auf [Hinzufügen]. Folgen Sie im Dialogfeld [Einheits-Einstellungen] der Vorgehensweise ähnlich wie unter den Schritten 5 bis 7 beschrieben, um die Konfiguration abzuschliessen. Es können verschiedene Einheiten hinzugefügt werden.
- **9** Nachdem Sie die Teilnehmer-Einstellungen für das FLEX NETZWERK abgeschlossen haben, ordnen Sie den E/A-Terminals die Adressen zu.

📃 Basis 1(Unbenann...) 🗷 题 FLEX(Unbenannt) 🗵 94 X 🕮 🔶 🗙 🚽 🛥 FLEX NETWORK Treiber(ID:#1) Name Variable IEC-Adresse 📮 🗍 S-No.1 (FN-X16TS) 0 🖉 Ø I1 12 Ø 13 Ø 14 Ø 15 Ø 16 Ø 17 Ø 18 Ø 19 Ø I10 Ø I11 Ø I12 Ø I13 Ø 114 Ø I15 Sie können die E/A-Bildschirme auch vom Fenster [Bildschirmliste] ٠ ANMERKUNG anzeigen.

Klicken Sie auf [E/A-Bildschirm] zum Einrichten der E/A-Terminals.

10 Ordnen Sie jedem Terminal eine Adresse (Variable) zu. Nachstehend wird beschrieben, wie Adressen zugeordnet werden.

"30.1.2 Zuordnen von Adressen (Variablen) zu E/A-Terminals" (seite 30-3)

30.4.3 E/A-Terminal-Operationen

Ein E/A-Terminal, dem eine Adresse zugeordnet wurde, funktioniert folgendermaßen.

Eingabe und Ausgabe (DIO)

- Wenn das Eingabeterminal auf EIN geschaltet wird, dann wird die dem Terminal zugeordnete Adresse ebenfalls eingeschaltet.
- Wenn die dem Ausgabeterminal zugeordnete Adresse auf EIN geschaltet wird, dann wird das Terminal ebenfalls eingeschaltet.
- Falls in der E/A-Einheit ein Stromausfall auftritt, wird dies vom Treiber erkannt und die Kommunikation wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen.

Analogeinheit

- Die A/D-Wandlereinheit konvertiert einen analogen Eingabewert in einen digitalen Wert.
- Umgekehrt konvertiert die D/A-Wandlereinheit einen digitalen Eingabewert in einen analogen Wert.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 2.3 "Diagramm der Analogeigenschaften" des Benutzerhandbuches für Flex Netzwerk-Analogeinheiten.
- Einzelheiten dazu, wie Sie Datenwerte entsprechend dem Filtertyp erhalten, finden Sie im Abschnitt 2.4 "Analoge/Digitale Konvertierung" des Benutzerhandbuches für FLex Netzwerk-Analogeinheiten.
- Falls in der E/A-Einheit ein Stromausfall auftritt, wird dies vom Treiber erkannt und die Kommunikation wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen.

Positionierungseinheit

- Der Datenwert wird aufgrund eines Befehls zum Lesen oder Schreiben angegeben und die Position wird bestimmt.
- Einzelheiten zu Befehlen finden Sie im "Einzel-Achsenpositionierungseinheit -Benutzerhandbuch" unter den Abschnitten "Flex Netzwerk-Treibereinstellungen" und "Daten ausführen".
- Falls in der E/A-Einheit ein Stromausfall auftritt, wird dies vom Treiber erkannt und die Kommunikation wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen.

Hochgeschwindigkeitszähler-Einheit

- Der Datenwert wird aufgrund eines Befehls zum Lesen oder Schreiben angegeben und der Zähler wird betätigt.
- Weitere Informationen zu Befehlen finden Sie im Benutzerhandbuch für Hochgeschwindigkeitszähler-Einheiten unter 5.1 "FLEX NETWORK-Treibereinstellungen" und unter 5.2 "Dateneinstellungen".
- Falls in der E/A-Einheit ein Stromausfall auftritt, wird dies vom Treiber erkannt und die Kommunikation wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder aufgenommen.

30.4.4 Einstellungshinweise für [E/A-Treiber]

Wenn der Gerätetyp AGP-XXXXX-FN1M verwendet wird, klicken Sie in den Systemeinstellungen auf [E/A-Treiber] zur Anzeige des folgenden Fensters:

E/A-Treiber	
Int. Treiber 1	
	E/A-Bildschirm
FLEX NETWORK Treiber(ID:#11 Obertragungsgeschwindigkeit:6N bps	E/A- Treibereinstellungen (I)
Einheit (U)	
S-Nr. Modell Detai	ls
1 FN⊁16TS Einga	ng Punkte:16Punkte Typ:
Hinzufügen (A) Einstel	ungen (S) Entfernen (R)

Ein	stellung	Beschreibung	
E/A-Treibereinstellungen		Die Schaltfläche zeigt das Dialogfeld der [E/A- Treibereinstellungen] an.	
	Kommunikationsgesc hwindigkeit	Wählen Sie für das FLEX NETWORK eine Kommunikationsgeschwindigkeit von entweder [6 Mbps] oder [12 Mbps].	
Hir	nzufügen	Fügt E/A-Einheiten hinzu.	
Einstellungen		Klicken Sie auf die Schaltfläche. Das Dialogfeld [Einheits- Einstellungen] wird angezeigt. Sie können in diesem Dialogfeld die E/A-Einheit auswählen und die E/A-Details definieren. ☞ * Einheits-Einstellungen" (seite 30-23)	
Entfernen		Löscht E/A-Einheiten.	
E/A-Bildschirm		Klicken Sie auf die Schaltfläche, um zum E/A-Bildschirm zu wechseln.	

♦ Einheits-Einstellungen

🔆 Einheits-Einste	llungen		×
Modell (M)	Info	rmation (I)	
Alle	•	Eingang Punkte:16Punkte	<u> </u>
FN-X16TS FN-X32TS FN-Y08RL FN-Y16SK FN-Y16SK FN-Y16SK FN-XY16SK FN-XY16SC FN-XY16SC FN-XY12SK		Typ:Bit	×.
S-Nr. (S)	1 🛨	D	etails (D)
		OK (0)	Abbrechen (C)

Einstellung Beschreibung		
Тур	 Wählen Sie den Typ der Einheit unter den folgenden Optionen. Es werden nur relevante Typenmodelle angezeigt. Alle : Zeigt alle Einheiten an. Eingabe : Zeigt Einheiten nur mit Eingabe an. Ausgabe : Zeigt Einheiten nur mit Ausgabe an. E/A : Zeigt Einheiten mit sowohl Eingabe und Ausgabe an. Analog : Zeigt Analogeinheiten an. Spezial : Zeigt andere als die oben erwähnten Einheiten an. 	
Informationen	Zeigt Details zu den E/A-Einheitseinstellungen an.	
S-Nummer	Geben Sie eine Nummer (S-Nr.) an, um die E/A-Einheit zu identifizieren, die mit dem FLEX NETWORK verbunden ist. Die Einstellungen reichen von 1 (Standard) bis 63.	
Details	Das Dialogfeld [Details] für die ausgewählte E/A-Einheit wird angezeigt.	

• Einstellungseinzelheiten für DIO-Einheiten

🔆 Details	×
Eingang	
Punkte	Тур (<u>Т</u>)
16	Bit 💌
16	Bit
Ausgang	
Punkte	Тур (<u>Y</u>)
16	Bit 💌
16	Bit
OK (<u>O</u>)	Abbrechen (<u>C</u>)

32 Eingabe- und Ausgabepunkte (FN-XY32SK)

Einstellung	Beschreibung
Eingabe	Wählen Sie als Variablentyp für die Eingabe entweder [Bit] oder [Wort] aus. Die 8, 16 oder 32 Punkte ändern sich je nach dem Typ der E/A- Einheit.

Einstellung	Beschreibung
Ausgabe	Wählen Sie als Variablentyp für die Eingabe entweder [Bit] oder [Wort] aus. Die 8, 16 oder 32 Punkte ändern sich je nach dem Typ der E/A- Einheit.

♦ Einstellungseinzelheiten für Analogeinheiten

🔆 Details 🗙	☆ Details 🛛
Modus C 1CH (1) C 2CH (2) C 1CH Bereich (R) 0-10V Filter Typ (T) Kein(e) Abtastfrequenz (S) Abtastfrequenz (S) C (0) Abtastfrequenz (F) C (0) Abtastfrequenz (F) C (0) Abtastfrequenz (F) C (0) Abtastfrequenz (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C (C) C (C) Abtastfrequenz (C) C	1CH Filter Typ [1] Kein(e) Abtastfrequenz (S) 2 4 Höchste(s)/Niedrigste(s) 3CH Filter Typ [2] Kein(e) Abtastfrequenz (A) 2 4 Höchste(s)/Niedrigste(s) 3CH Filter Typ (2) Kein(e) Abtastfrequenz (E) 2 4 Höchste(s)/Niedrigste(s) Höchste(s)/Niedrigste(s) Höchste(s)/Niedrigste(s) ausschlieben
Octails X Modus C 1CH (1) C 2CH (2) 1CH 2CH 2CH 2CH Bereich (R) Bereich (G) 2CH 2CH	OK (D) Abbrechen (C) 4chA/D (FN-AD04AH)
0-10V V 0K (0) Abbrechen (C) 2chD/A	

(FN-DA02AH)

Einstellung	Beschreibung
Mode	Wählen Sie in der Zweikanal-Analogeinheit entweder [2CH] oder [1CH].

Fortsetzung

Einstellung	Beschreibung
Bereich	 Stellen Sie den Bereich (Auflösung) in der Zweikanal-Analogeinheit ein. 0-10 V : 0 bis 4095 0-20mA : 0 bis 4095 4-20mA : 0 bis 4095 ANMERKUNG Der Bereich (Auflösung) der Vierkanal-Analogeinheit wird in der Haupteinheit eingestellt. 0-5V : 0 bis 4095 1-5V : 0 bis 4095 0-10 V : 0 bis 4095 -5-5V : -2047 bis 2047 -10-10 V: -2047 bis 2047 0-20mA: 0 bis 4095
_	4-20mA: 0 bis 4095
Тур	Wählen Sie den Filtertyp. 2-Kanal Analog: Kein, gleitender Durchschnitt 4-Kanal Analog: Kein, Durchschnitt, gleitender Durchschnitt Weitere Informationen zu Filtern finden Sie im Abschnitt 2.4 "Analoge/Digitale Konvertierung" des Benutzerhandbuches für Analogeinheiten.
Abtastfrequenz	 Wählen Sie die Anzahl der Abtastungen für die A/D-Wandlung. Diese Option kann gewählt werden, wenn der Filtertyp auf [Kein] eingestellt ist. 2-Kanal Analog: 2/4/8/16/32/64 4-Kanal Analog: 2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096/8192/ 16384/32768/65536
Höchste(s)/ Niedrigste(s) ausschließen	Geben Sie an, ob die Maximal- und Minimalwerte in den Abtastdaten entfernt werden sollen. Diese Option kann aktiviert werden, wenn die Anzahl der Abtastungen für die A/D-Wandlung auf 4 oder höher eingestellt ist.

• Einstellungseinzelheiten für Hochgeschwindigkeitszähler



(FN-HC10SK)

Einstellung	Beschreibung
Тур	Wählen Sie [16-Bit UpCounter x 2CH], [32-Bit UpCounter] oder [32-Bit UpDownCounter].
Messrate (pps)	 Wählen Sie die Messgeschwindigkeit. Wenn Sie [Typ] auf [16-Bit UpCounter x 2CH] oder [32-Bit UpCounter] einstellen, wählen Sie entweder [1 K] oder [10 K]. Wenn Sie [Typ] auf [32-Bit UpDownCounter] einstellen, wählen Sie entweder [Linientreiber] oder [Kollektor öffnen].
Impulszähler	Wählen Sie die Impulszählmethode unter [1 Signal - Multiplizieren mit 1 (50 kpps)], [1 Signal - Multiplizieren mit 1 (200 kpps)], [2 Signale - Multiplizieren mit 1 (50 kpps)], [2 Signale - Multiplizieren mit 1 (200 kpps)], [2 Signale - Multiplizieren mit 2 (25 kpps)], [2 Signale - Multiplizieren mit 2 (100 kpps)], [2 Signale - Multiplizieren mit 4 (12.5 kpps)]oder [2 Signale - Multiplizieren mit 4 (50 kpps)].
Zählerformat	Wählen Sie entweder [Linear], [Ring] oder [Frequenz]. Weitere Informationen zur Zählmethode finden Sie im Abschnitt 4.2 "Verschiedene Funktionen" des Benutzerhandbuches für Hochgeschwindigkeitszähler-Einheiten.