22 Erhöhen der Sicherheit

In diesem Kapitel werden grundlegende Erläuterungen zum "Erhöhen der Sicherheit" gegeben und wie man die Einstellungen in GP-Pro EX ändert. Bitte lesen Sie zuerst "22.1 Einstellungsmenü" (seite 22-2) und gehen dann zur entsprechenden Seite.

22.1	Einstellungsmenü	22-2
22.2	Erstellen von Bildschirmen mit begrenztem Zugriff	22-5
22.3	Begrenzen des Bildschirmzugriffs durch Befugnisse	22-8
22.4	Deaktivieren aller Touch-Operationen für das Timing	. 22-11
22.5	Erstellen von Bildschirmen mit Platzierung von Elementen mit begrenzte	m
	Zugriff	22-13
22.6	Ein- und Ausblenden von Elementen/Zeichnungen für spezielle Benutzer	⁻ 22-24
22.7	Verlaufshistorie speichern	.22-27
22.8	Eingabefenster für Passwort/Benutzer-ID	.22-33
22.9	Passwortbearbeitung online	22-38
22.10	Einstellungsanleitung	22-44
22.11	Einschränkungen	.22-84

22.1 Einstellungsmenü







22.2 Erstellen von Bildschirmen mit begrenztem Zugriff

22.2.1 Einrichtungsverfahren

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 "" "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung" (seite 22-44)

Legt einen Produktionsmanager-Bildschirm mit Sicherheitsstufe und einem Passwort fest. In diesem Beispiel wird Datenabtastung B2, Sicherheitsstufe 1 und das Passwort 1111 verwendet.



Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl- [Sicherheitseinstellungen (Q)] Option [Sicherheitspasswort (P)] aus oder klicken Sie auf ∽ auf der Werkzeugleiste.

Allge	emeine Einstellungen (R)		
63	Alarme (<u>A</u>)	1	
<mark>д</mark> Э	Abtasteinstellungen (<u>D</u>)		
	Rezeptureinstellungen (<u>R</u>)		
	Sicherheitseinstellungen (Q)	911	Sicherheitspasswort (<u>P</u>)
6	Vorgangsprotokolleinstellungen (G)	٩n	Sicherheitslevelliste (\underline{L})
1	Zeitplaneinstellungen (<u>F</u>)		Verriegelungseinstellungen (\underline{I})
•	Soundeinstellungen (<u>H</u>)	Γ	
A .	Texttabelleneinstellungen (<u>5</u>)		
۲	Globales D-Skript (L)		
1	Erweitertes Skript (<u>E</u>)		
	Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern (<u>B</u>)		
2	Bildregistrierung (I)		
3	Textregistrierung (<u>T</u>)		
甬	Piktogrammregistrierung (<u>M</u>)		
璽	Tastaturregistrierung (<u>K</u>)		
1	Filmeinstellungen (O)		
1	Fenstereinstellungen (Video-/DVI-Modul) (<u>U</u>)		
F	Globale Funktionen (\underline{C})		
4	Symbolvariable-Einstellungen (V)		

2 Der Bildschirm zur Passworteinstellung wird geöffnet. Wählen Sie das Optionsfeld [Sicherheitsfunktion aktivieren] aus und geben Sie Passwort "1111" in [Stufe 1] ein.

Pas	sworteinstellungen				
🔽 Siche	erheitsfunktion aktivierer				
E Be	enutzer-ID hinzufügen	Neu	Entfernen	Exportieren	
	evel Passwort			_	
	1111				
4					
3	}				
4					
5	j				
6	,				
-					
)				
1	, n				
1	1				
1	2				
1	3				
1.	4			V	
⊡ Si	cherheitsstufe für jede F lement	unktion festle	gen Level	AUS	
0	ffline-Modus		0		
	ogikmonitor		U		
	nine-Logikbearbeitung		U		
La La	n-viewer-Diaten iesen	-	U		
u	r-viewei-Daten schreib	en	0	-	

Legen Sie ein Passwort mit bis zu acht Einzelbyte-Zeichen fest.
Wählen Sie das Optionsfeld [Benutzer-ID hinzufügen] aus, um dem Passwort die Benutzer-ID hinzuzufügen. Genauso wie beim Passwort, können die Benutzer-IDs bis zu acht Einzelbytezeichen lang sein.

3 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Sicherheitseinstellungen (Q)] Option [Sicherheitsstufenliste] aus.

All	gemeine Einstellungen (R)		
6	Alarme (A)	1	
	Abtasteinstellungen (<u>D</u>)		
	Rezeptureinstellungen (R)		
	Sicherheitseinstellungen (<u>Q</u>)	٥ _{TI}	Sicherheitspasswort (P)
6	Vorgangsprotokolleinstellungen (<u>G</u>)	9 11	Sicherheitslevelliste (<u>L</u>)
	Zeitplaneinstellungen (<u>F</u>)		Verriegelungseinstellungen (<u>I</u>)
•	Soundeinstellungen (<u>H</u>)	Γ	
	Texttabelleneinstellungen (<u>5</u>)		
0	Globales D-Skript (L)		
Ø	Erweitertes Skript (<u>E</u>)		
	Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern (<u>B</u>)		
R	Bildregistrierung (<u>I</u>)		
3	Textregistrierung (I)		
1	Piktogrammregistrierung (<u>M</u>)		
菫	Tastaturregistrierung (K)		
E.	Filmeinstellungen (<u>O</u>)		
μ <u>e</u>	Fenstereinstellungen (Video-/DVI-Modul) (U)		
F	Globale Funktionen (<u>C</u>)		
P	Symbolvariable-Einstellungen (⊻)		

4 Bestimmen Sie für die [Datenabtastung] B2 und legen die [Sicherheitsstufe] auf 1 fest. Die Sicherheitseinstellungen sind somit abgeschlossen.



	Soboald Sie sich anmelden, wird die Sicherheitsstufe, zu der Sie sich
ANMERKONG	angemeldet haben, aktiviert, bis Sie die Netzspannung ausschalten.
	Wenn Sie sich mit hoher Sicherheit angemeldet haben und Sie Ihren
	Arbeitsplatz verlassen, empfehlen wir Ihnen, die Sicherheitsstufe zuerst zu
	löschen, um die Sicherheit zu erhöhen.
C.	[₱] "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung ◆ Erweiterte
	Einstellungen" (seite 22-47)

22.3 Begrenzen des Bildschirmzugriffs durch Befugnisse

22.3.1 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung" (seite 22-44)

Legt einen Produktionsmanager-Bildschirm mit Sicherheitsstufe und einem Passwort fest. In diesem Beispiel wird Datenabtastung B3, Sicherheitsstufe 5 und das Passwort 5555 verwendet.



1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl- [Sicherheitseinstellungen (Q)] Option [Sicherheitspasswort (P)] aus oder klicken Sie auf om auf der Werkzeugleiste.

I	Allge	emeine Einstellungen (R)		
	63	Alarme (<u>A</u>)	1	
	1	Abtasteinstellungen (<u>D</u>)		
		Rezeptureinstellungen (<u>R</u>)		
		Sicherheitseinstellungen (Q)	9 11	Sicherheitspasswort (<u>P</u>)
	6	Vorgangsprotokolleinstellungen (G)	٥n	Sicherheitslevelliste (<u>L</u>)
	7	Zeitplaneinstellungen (E)	•	Verriegelungseinstellungen (\underline{I})
	•	Soundeinstellungen (<u>H</u>)	\square	
	A.	Texttabelleneinstellungen (<u>5</u>)		
	٥	Globales D-Skript (L)		
	22	Erweitertes Skript (<u>E</u>)		
		Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern (<u>B</u>)		
	1	Bildregistrierung (I)		
	3	Textregistrierung (<u>T</u>)		
	弇	Piktogrammregistrierung (<u>M</u>)		
	瓕	Tastaturregistrierung (<u>K</u>)		
	1	Filmeinstellungen (O)		
	١ .	Fenstereinstellungen (Video-/DVI-Modul) (<u>U</u>)		
	F	Globale Funktionen (⊆)		
	P	Symbolvariable-Einstellungen (Y)		

2 Der Bildschirm zur Passworteinstellung wird geöffnet. Markieren Sie [Sicherheitsfunktion aktivieren] und geben das Passwort "1111" in [Level 1] und das Passswort "5555" in [Level 5] ein.

erheitsfunktion aktivieren		
Benutzer-ID hinzufügen Neu	Entfernen	Exportieren
Level Passwort		_
1111		
5 5555		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		-
Sicherheitsstufe für jede Funktion Element	festlegen Level	AUS 🔺
Offline-Modus	0	
Logikmonitor	0	
Online-Logikbearbeitung	0	
GP-Viewer-Daten lesen	0	
		AND
GP-Viewer-Daten schreiben	U	-

ANMERKUNG
Legen Sie ein Passwort mit bis zu acht Einzelbyte-Zeichen fest.
Wählen Sie das Optionsfeld [Benutzer-ID hinzufügen] aus, um dem Passwort die Benutzer-ID hinzuzufügen. Genauso wie beim Passwort, können die Benutzer-IDs bis zu acht Einzelbytezeichen lang sein.

3 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl [Sicherheitseinstellungen (Q)] Option [Sicherheitsstufenliste] aus.



4 Legen Sie für [Datenabtastung] B2 die [Sicherheitsstufe] auf 1 fest. Für die [Datenabtastung] B3, die [Sicherheitsstufe] auf 5. Die Sicherheitseinstellungen sind somit abgeschlossen.

🖣 Passwö	irter 🗵 여 Sicher	rheitsle		4 ⊳
Sicherheitsle	evelliste	Bloc	änderung	
Bildschirm	 Sicherheitslev 	/el	Titel	
B1		0	Menu	
B2		1	ine Manager	
B3	5	-	Factory Manager	

	Soboald Sie sich anmelden, wird die Sicherheitsstufe, zu der Sie sich
ANMERKONG	angemeldet haben, aktiviert, bis Sie die Netzspannung ausschalten.
	Wenn Sie sich mit hoher Sicherheit angemeldet haben und Sie Ihren
	Arbeitsplatz verlassen, empfehlen wir Ihnen, die Sicherheitsstufe zuerst zu
	löschen, um die Sicherheit zu erhöhen.
ς	"22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung Erweiterte Einstellungen" (seite 22-47)

22.4 Deaktivieren aller Touch-Operationen für das Timing

22.4.1 Einleitung

Bildschirm-Touchoperationen können mittel der globalen Verriegelungsadresse eingeschränkt werden.

Die Touchoperation ist nur aktiviert, wenn die Bitadresse, die für die Verriegelungsadresse bestimmt ist, den Touch-Aktivierungsbedingungen entspricht.

• Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit EIN] festgelegt ist. Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse eingeschaltet ist.



• Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit AUS] festgelegt ist. Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse ausgeschaltet ist.



22.4.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 ^C "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung ■ Verriegelungseinstellungen" (seite 22-51)

Wählen Sie in den Touch-Aktivierungsbedingungen "Aktiviert wenn Bit AUS ist" aus, damit die Touchoperation deaktiviert ist, wenn das Bit (M100) EIN ist, das durch die Verriegelungsadresse bestimmt wurde.



- 1 Wählen Sie im Menü [Allgemeine Einstellungen (R)] den Befehl- [Sicherheit (Q)] Option [Verriegelungseinstellungen (I)] aus oder klicken Sie auf 🕃 auf der Werkzeugleiste.
- 2 Öffnet den Bildschirm für die Verriegelungseinstellungen. Wählen Sie das Optionsfeld [Globale Verriegelung verwenden].

rriegelungseinstellungen		
🖞 Globale Verriegelung ve	erwenden	
/erriegelungsadresse	[PLC1]X00000	

3 Legen Sie die Bitadresse (z.B.: M100), die die Touch-Aktivierungsbedingung in der [Verriegelungsadresse] bestimmt, fest.



4 Verwenden Sie das Feld [Touch-Aktivierungsbedingungen], um eine Bedingung einzurichten, die die Touch-Operationen aktiviert. (z.B.: Wählen Sie "Aktiviert wenn Bit AUS ist" aus, um die Touch-Operation zu aktivieren, wenn das Bit ausgeschaltet ist).

22.5 Erstellen von Bildschirmen mit Platzierung von Elementen mit begrenztem Zugriff

22.5.1 Einleitung

Touch-Operationen können durch Festlegen einer Sicherheitsstufe für Touch-Operationselemente eingeschränkt werden.

Wenn Sie sich mit einer Stufe angemeldet haben, die höher ist als die für das Element festgelegte Sicherheitsstufe, wird die Berühraktion aktiviert.



22.5.2 Einrichtung

ANMERKUNG	Hinweise zur Festlegung von Sicherheitsstufen für einen Bildschirm finden Sie im folgenden Abschnitt.
	 "22.3 Begrenzen des Bildschirmzugriffs durch Befugnisse" (seite 22-8) Weitere Informationen zu Speialschaltern entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	 "10.15.4 Spezial-Schalter Sicherheit" (seite 10-82) Informationen zu den Elementen, für die Sicherheitsstufen festgelegt werden können, finden Sie im folgenden Abschnitt.
	^C "22.5.3 Sicherheitseinstellung f ür jedes Element ■ Jedes Element, f ür das eine Sicherheitsstufe festgelegt werden kann." (seite 22-18)

Legen Sie für den Schalter Sicherheitsstufe 5 fest, damit die Schalteroperation nur bei Anmeldung mit Stufe 5 erfolgt.

Setzen Sie auch einen Spezialschalter für die Anmeldung, wenn Sie nur Sicherheitsstufe unter 5 besitzen.



1 Wählen Sie einen Schalter, für den Sie die Sicherheitsstufe ändern möchten, und klicken Sie dann im Menü [Bearbeiten (E)] auf den Befehl [Attribute ändern (M)], oder klicken Sie mit

der rechten Maustaste auf den Schalter und wählen Sie im Menü die Option [Attribute ändern (M)].



ANMERKUNG

٠

Auch durch Doppelklick auf den Schalter wird das Dialogfeld mit den Elementeinstellungen angezeigt.

2 Wenn der Einstellungsdialog angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte [Schalter-Allgemein].

3 Wählen Sie in der [Verriegelungsfunktion] das Optionsfeld [Sicherheitsfunktion aktivieren] aus und setzen Sie die Stufe auf "5".

Kommentar	Schaltfunktion Lampen-Funktion >>Erweitert Verriegelungsfunktion
Normal Grafik auswählen	Verzögerungsfunktion Verzögerungszeit Einschaltverzögert
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

4 Klicken Sie auf [OK], und das Einstellungsfenster wird geschlossen.

Verriegelungsadresse festlegen.

- 5 Wählen Sie im Menü [Element (P)], Option [Schalter/Lampe (C)], Befehl [Spezial-Schalter (P)] aus oder klicken Sie auf 🚨, um den Schalter im Bildschirm abzulegen.
- 6 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe								×
Element-ID SL_0001 INF Kommentar I I I I Grafik auswählen I Keine Grafik	Schaltfunktion S Schaltfunktion Mehrfachschalte Spezial-Schalter	Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Bit-Schalter Spezialaktion Fensteranzeig Fenster-ID 0 \$	Farbe Wort- Schalter	Beschriftung Bildschirm- Schalter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter	
	Hin Er Du	izufügen						
Hilfe (H)						OK (O)	Abbrechen	

- 7 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.
- 8 Wählen Sie in [Spezielle Aktion] die Option [Sicherheit].

pezialaktion	
Sicherheit	*

9 Wählen Sie in [Aktion] die Option [Anmelden].

ktion	
Kuon	
Anmelden	~

10 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
ANMERKONG	Wenn Si einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie
	den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Wenn [Texttabelle]
	ausgewählt ist, können Sie die anzuzeigende Texttabelle ändern.
•	Sie können in [Aktion] des Spezialschalters [Abmelden] festlegen, um einen
	Schalter zum Löschen der Sicherheitsstufe zu erstellen.

22.5.3 Sicherheitseinstellung für jedes Element

■ Jedes Element, für das eine Sicherheitsstufe festgelegt werden kann.

Aus den Berühroperationselementen können Sie jede Sicherheitsstufe für Elemente mit folgenden Funktionen festlegen.

Elemente	Funktionsdetails
Schalter	Bit-Schalter
	Wort-Schalter
	Änderung des Bildschirms
	Spezialschalter (Alle Funktionen)
	Auswahl-Schalter
Datenanzeige	Nummerische Anzeige (wenn "Eingabe aktivieren" festgelegt ist)
	Textanzeige (wenn "Eingabe aktivieren" festgelegt ist)
Abtastanzeige	Wenn "Daten bearbeiten" festgelegt ist
CSV-Anzeige	Wenn "Daten bearbeiten" festgelegt ist

■ Aktion der Elemente, für das eine Sicherheitsstufe festgelegt wird

♦ Wenn eine Sicherheitsstufe für das Element festgelegt wird.

Sie können Verriegelung mit Sicherheitsstufe festlegen, wenn Sie für jedes Element eine Sicherheitsstufe festlegen.

Aktuelle Sicherheitsstufe < Sicherheitsstufe für das Element

Verriegelung ist an (das Element wird nicht ausgeführt)

Aktuelle Sicherheitsstufe >= Sicherheitsstufe für das Element Verriegelung ist deaktiviert (das Element wird ausgeführt)

• Mehrere Elemente mit Sicherheitsstufe werden platziert

Nur die Elementemit einer Sicherheitsstufe, die nicht höher als die aktuelle Sicherheitsstufe ist, können ausgeführt werden.

Anzeige der verriegelten Bedingung mit Sicherheitsstufe von Schalterelementen

Wenn Sie für Schalterelemente das Kontrollkästchen [Die Verriegelung als Status anzeigen] in [Erweitert] der Registerkarte [Schalter allgemein] auswählen, können Sie Elementformen und -beschriftungen für die verriegelte Bedingung mit Sicherheitsstufen festlegen.

Das betrifft jedoch v.a. die Verriegelungsfunktion mit Aktivierung von [Adressen aktivieren]. Sie können daher nicht die Form des Verriegelungsschalters separat zwischen Adressen und Sicherheitsstufen festlegen.

♦ Wenn Eingabereihenfolge für die Datenanzeige festgelegt ist.

Ein Element, bei dem die Sicherheitsstufe höher ist als die aktuelle Sicherheitsstufe, kann nicht bearbeitet werden, auch wenn es gemäß Eingabereihenfolge an der Reihe wäre.

Bei Verwendung mit der Verriegelungseinstellung von [Sicherheit] im Menü [Allgemeine Einstellungen]

Sicherheitseinstellungen für jedes Element können zusammen mit den Verriegelungseinstellungen von [Sicherheit] im Menü [Allgemeine Einstellungen] vorgenommen werden.

Wenn beide eingestellt werden und beide die Verriegelungsbedingung erfüllen, kann die Operation nicht ausgeführt werden.

• Beim Arbeiten vom GP-Viewer aus

Hinsichtlich Arbeiten vom GP-Viewer aus wird die Verriegelung gemäß der aktuellen Sicherheitsstufe seitens GP-Viewer bestimmt, unabhängig vom Modus (Synchron oder Asynchron). Sie hängt nicht von der Sicherheitsstufe auf dem Server (Geräteeinheit) ab.

• Weitere Informationen erhalten Sie im GP-Viewer EX Betriebshandbuch.

Anmelden/Abmelden

Anmelden

Durch Festlegen von [Anmelden] in [Aktion] des Spezialschalters können Sie einen Anmeldeschalter zum Ändern der aktuellen Sicherheitsstufe erstellen. Bei Berühren des Anmeldeschalters wird der Sicherheitspasswort-Bildschirm angezeigt.



• Für den Level-Modus wird ein beliebiges Passwort jeder Stufe akzeptiert, wenn ein Passwort für die Stufe in der Sicherheitseinstellung festgelegt wird. Wird ein richtiges Passwort eingegeben, wird die "aktuelle Sicherheitsstufe" in die Stufe geändert, für die das Passwort eingestellt wurde.

Stufe	Passwort
1	aaa
2	
3	ссс

42476+Beispiel: Passwort-Einstellungen

- Geben Sie das Passwort "aaa" ein, und drücken Sie die Eingabetaste -> Aktuelle Sicherheitsstufe = 1
- Geben Sie das Passwort "ccc" ein, und drücken Sie die Eingabetaste -> Aktuelle Sicherheitsstufe = 3

 Beim Benutzer-ID-Modus wird jede ID akzeptiert, wenn sie zur Sicherheitseinstellung exisitert. Wird ein richtiges Passwort eingegeben, wird die "aktuelle Sicherheitsstufe" in die Stufe geändert, für die das Passwort eingestellt wurde, und die Systemvariable "H_LoginUserID" wird auch aktualisiert.

42476+Beispiel: Passwort-Einstellungen

Stufe	ID	Passwort
1	AAA	aaa
2	BBB	bbb
2	CCC	ссс

- Geben Sie die ID "AAA" ein, und drücken Sie die Taste [OK] -> Aktuelle Sicherheitsstufe = 1
- Geben Sie die ID "BBB" ein, und drücken Sie die Taste [OK] -> Aktuelle Sicherheitsstufe = 2
- Geben Sie die ID "CCC" ein, und drücken Sie die Taste [OK] -> Aktuelle Sicherheitsstufe = 2
- Sie können sich für dieselbe Stufe anmelden oder auch für eine Stufe, die niedriger als die aktuelle Sicherheitsstufe ist.
- Unabhängig von der Sicherheitsstufe auf dem Bildschirm, auf dem ein Anmeldeschalter platziert wird, können Sie sich auf jeder Stufe anmelden.
- Auf dem Passworteingabebildschirm für die Anmeldung wird im Feld "LEVEL" "0" angezeigt.

<level-modus></level-modus>						
LEVE	L: 0	<u>ר</u>	() ()	գետ		
ESC	1	2	3	4	5	BS
CAPS	6	7	8	9	0	CLR
Α	В	С	D	Е	F	G
Н		J	K	L	М	Ν
0	Ρ	Q	R	S	Τ	E
U	۷	W	X	Y	Ζ	T

. . .

<Benutzer-ID-Modus>



- Wird auf dem Passworteingabebildschirm [ESC] (bei Modus Level) oder [Abbrechen] (bei Modus Benutzer-ID) gedrückt, verschwindet der Passworteingabebildschirm, und der Bildschirm vor der Anmeldung wird angezeigt.
- Kommt es während der Anzeige des Passworteingabebildschirms zum Ablauf der Sicherheitsstufen-Löschzeit, verschwindet der Passworteingabebildschirm, und der Bildschirm vor der Anmeldung wird angezeigt.
- Wird auf dem Passworteingabebildschirm ein nicht vorhandenes Passwort eingegeben und die Eingabetaste gedrückt (im Modus Level), oder wird ein anderes Passwort eingegeben und [OK] gedrückt (im Modus Benutzer-ID), wird eine Fehlermeldung angezeigt.

• Kommt es zu einer anderen Aktion mit einer anderen Sicherheitseinstellung, während der Passworteingabebildschirm zur Anmeldung angezeigt wird, passiert folgendes: die Aktion wird während der Anzeige des Passworteingabebildschirms unterbrochen.

Unterbrechung einer Aktion	Zusammenhang Unterbrechung in benötigter Stufe und aktueller Stufe	Bedingung nach Unterbrechung	Anmelden
Änderung des	Aktuelle Stufe< Benötigte Stufe	Ein neuer Passwortbildschirm wird angezeigt.	Abbrechen
Bildschirms	Aktuelle Stufe>= Benötigte Stufe	Bildschirm wird geändert	Abbrechen
Fensteranzeige	Aktuelle Stufe< Benötigte Stufe	Der Passwortbildschirm wird weiterhin angezeigt. Wird die Passworteingabe abgebrochen, wird sofort der Passwortbildschirm angezeigt.	Passwortein gabe wird fortgeführt.
	Aktuelle Stufe>= Benötigte Stufe	Der Passwortbildschirm wird weiterhin angezeigt. Das Fenster wird im Hintergrund angezeigt.	Passwortein gabe wird fortgeführt.

• Der Anmeldeschalter funktioniert nicht, wenn keine Passworteinstellung für die Projektdaten vorhanden ist.

♦ Log off

Durch Festlegen von [Abmelden] in [Aktion] des Spezialschalters können Sie einen Abmeldeschalter zum Löschen der aktuellen Sicherheitsstufe erstellen.

- Die aktuelle Sicherheitsstufe kann mit einem Abmeldeschalter gelöscht werden (=0). Wird der Abmeldeschalter betätigt, wird der Bildschirm gemäß Einstellung geändert, und die aktuelle Sicherheitsstufe sowie die Systemvatriable "H_LoginUserID" werden gelöscht.
- Wenn eine Sicherheitsstufe nach der Abmeldung auf dem Anzeige-Bildschirm eingestellt ist, kommt es zu folgendem Verhalten:
 - Die Stufe des Bildschirms nach der Anmeldung ist dieselbe wie oder niedriger als die aktuelle Stufe.

Der Bildschirm wird geändert, und die Stufe wird gelöscht.

- Die Stufe des Bildschirms nach der Anmeldung ist höher als die aktuelle Stufe. Der Passworteingabebildschirm wird angezeigt. Die Abmeldung ist nicht möglich, es sei denn die Authetifizierung ist erfolgeich.
- Wenn der Basisbildschirm der Abmeldebildschirmnummer nicht existiert, wird nur die aktuelle Sicherheitsstufe gelöscht. Der Bildschirm wird nicht geändert.
- Der Löschvorgang der Systemvariable "H_LoginUserID" entspricht dem üblichen Löschen einer Stufe.
- Der Abmeldeschalter funktioniert nicht, wenn keine Passworteinstellung für die Projektdaten vorhanden ist.

♦ Aktuelle Sicherheitsstufe

Die aktuelle Sicherheitsstufe wird in LS9301 (Sicherheitsfunktionsstatus) gespeichert. Die Werte in LS9301 können jedoch nicht gelöscht werden (schreibgeschützt).

Beim Arbeiten vom GP-Viewer aus

Hinsichtlich Arbeiten vom GP-Viewer aus funktioniert der Anmelde-/Abmeldeschalter nicht, unabhängig davon, ob der Modus Synchron oder Asynchron ist. Bei Betätigen des Anmelde-/Abmeldeschalters am GP-Viewer wird eine Fehlermeldung angezeigt.

• Weitere Informationen erhalten Sie in den Einstellungshinweisen für den Passwortdialog im GP-Viewer EX Betriebshandbuch.

22.6 Ein- und Ausblenden von Elementen/Zeichnungen für spezielle Benutzer

22.6.1 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG

Stellen Sie die Sicherheitsstufe 5 für den Schalter ein, und zeigen Sie den ausgeblendeten Schalter durch Eingabe eines Passworts an.

• Weitere Informationen zur Animationsfunktion erfahren Sie nachstehend.

- ^(C) Kapitel 20 "Animieren von Bildschirm-objekten" (Seite 20-1)
- Nähere Informationen zur Einstellung finden Sie in der Animationseinstellungs-Anleitung.
- ^(C) "20.7 Einstellungsanleitung" (seite 20-23)
- Weitere Informationen Sicherheitsstufeneinstellung finden Sie im folgenden Abschnitt.
- "22.5 Erstellen von Bildschirmen mit Platzierung von Elementen mit begrenztem Zugriff" (seite 22-13)



1 Wählen Sie einen Schalter, den Sie ein- oder ausblenden möchten. Klicken Sie dann im Menü [Bearbeiten (E)] auf [Animation (N)], oder rechtsklicken Sie, und wählen Sie dann im angezeigten Menü die Option [Animation (N)].



ANMERKUNG • Der Einstellu indem Sie in	ngsbildschi [Eigenscha	rm für die Animat ften] - [Animation]	ion kann auch angezeigt werden,] auf [] klicken.
	Eigenschaftsfenster	₽ x	
	Rechteck		
	at at 1		
	Name	Wert	
	Koordinaten		
	 Rechteck 		
	Rand	ON	
	Rand		
	Füllen	OFF	
	Dekoration		
	 Animation 		
	Einstellungen	AUS	

2 Der Einstellungsbildschirm für die Animation wird angezeigt. Wählen Sie [Sichtbarkeit] aus der links angezeigten Liste aus.

💰 Animationseinstellunger		X
 Sichtbarkeit Farbe Vordergrund Hintergrund Hintergrund Textfarbe Fosition Horizontal Vertikal Rotation 	Sichtbarkeits-Animation Bitadresse Anzeigen, wenn AUS Anzeigen, wenn EIN	
Hilfe (H)	OK (D) Abbrechen	

- **3** Wählen Sie das Optionsfeld [Sichtbarkeits-Animation] aus.
- **4** Wählen Sie [Sicherheitslevel], und setzen Sie [5] auf [Sichtbar, wenn Sicherheitslevel größer oder gleich ist als:]. Klicken Sie auf [OK].

💰 Animationseinstellunge	n	×
 Sichtbarkeit ⊕ Farbe ፼ Position ௸ Rotation 	Sichetheitslevel	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrech	en

22.7 Verlaufshistorie speichern

22.7.1 Einleitung

Es ist nützlich, eine Historie (Protokoll) der Abläufe auf dem GP-Bildschirm zu protokollieren, um Ursachen von Problemen analysieren zu können, wie beispielsweise welche Abläufe ausgeführt wurden, bevor der Fehler eintrat. Sie können außerdem feststellen, welche Person das System bedient hat, wenn eine [Benutzer-ID] in den Passwort-Einstellungen eingerichtet wurde.

Normalerweise wird das Operationsprotokoll, das in SRAM auf der GP gespeichert ist, automatisch für die angegebene Anzahl von Einträgen gespeichert. Sie können es auch auf die angegebene CF-Karte oder den USB-Speicher speichern, indem Sie das Bit 0 in der Steueradresse auf EIN schalten. Beim Speichern wird das Protokoll in ein CSV-Format konvertiert, und Sie können es mittels [CSV-Anzeige] auf dem GP-Bildschirm oder auf einem PC ansehen.



• Um eine Benutzer-ID einzurichten, müssen Sie in den [Passwort-Einstellungen] den Befehl [Benutzer-ID hinzufügen] aktivieren, damit Sie eine Benutzer-ID registrieren können.

- "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung
 Passwort-Einstellungen" (seite 22-44)
- Vorgangsprotokolle, die auf CF-Karte oder USB-Speicher gespeichert wurden, können auf dem GP-Bildschirm mit der speziellen Datenanzeige [Datei-Manager] und [CSV-Anzeige] angezeigt werden.
 - ^(C) "25.6 Anzeigen und Bearbeiten von CSV-Daten auf dem Bildschirm" (seite 25-29)

22.7.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG

 Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
 "22.10.2 Allgemeine Einstellungen (Vorgangsprotokoll-Einstellungen) - Hinweise" (seite 22-56)

Wenn [Steuerbitadresse beibehalten] auf EIN gestellt ist, wird das akkumulierte Vorgangsprotokoll in SRAM auf der GP in ein CSV-Format konvertiert und auf CF-Karte (oder USB-Speicher) gespeichert.



1 Wählen Sie im Menü [Allgemeinen Einstellungen (R)] die [Vorgangsprotokoll-Einstellungen (G)] aus oder klicken Sie auf 5 in der Werkzeugleiste.



2 Der Bildschirm mit den Vorgangsprotokoll-Einstellungen wird geöffnet. Aktivieren Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] und wählen die Anzahl der [SRAM-Datensätze] zum Speichern aus.

📮 Basis 1(Unbenann)	🛛 🖧 Vorgangsprotokol 🗵 🛛 🗸	4 ⊳ ×
Vorgangsprotokolleinstell	ngen	
	ktion aktivieren	
SRAM-Datensätze	300	

	Die Größe von SRAM wird durch die Auswahl der [SRAM-Datensätze]
ANMERKONG	bestimmt.
	Wenn die ausgewählte Anzahl der SRAM-Datensätze überschritten wird, werden diese automatisch auf die CF-Karte (oder den USB-Speicher) gespeichert.

3 Markieren Sie unter [Zu protokollierende Vorgänge] die Funktionen, die Sie im Vorgangs-Protokoll aufzeichnen möchten.

🖌 Bit-Schalter	
Wortschalter	
🖌 Bildwechsel-Schalter	
🖌 Spezial-Schalter	
🖌 Auswahl-Schalter	
🔽 Datenanzeige	
🔽 Datenabtastung	
CSV-Anzeige	
🖌 Systemmenii	
Startvorgang	
✓ Offline	-

	Es kann ein Operationsprotokoll für jedes Element erstellt werden.
ANMERKUNG	Wählen Sie im Einstellungsbildschirm für das Element, für das Sie ein
	Operationsprotokoll erstellen möchten, das Kontrollkästchen [In
	Vorgangsprotokoll aufführen].
	Für die Einstellung für jedes Element wählen Sie im Vorgangsprotokoll-
	Bildschirm das Kontrollkästchen [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren].
	Die entsprechenden Elemente finden Sie unter:
ς	[©] "22.7.3 Vorgangsprotokoll-Einstellungen für jedes Element" (seite 22-32)

4 Wählen Sie unter [Speichern in] [CF-Karte] aus.

Protokoll-Speichermedium
Speichern in ⓒ CF-Karte
Statusadresse der Aufzeichnung [PLC1]D00000 💌 💼

5 Bestimmen Sie eine Adresse, die das Schreiben auf CF-Karte (z.B.: D10) in [Statusadresse der Aufzeichnung] gestattet.

Wählen Sie Teilnehmer "D" aus, geben Sie "10" in die Adresse ein, und drücken Sie dann auf die Eingabetaste.

Tastenfeld "Adresseingabe"	💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	
anzuzeigen.	Teinehmer PLC1 D D D D D Clr A B C Clr 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent Ent E	Statusadresse der Aufzeichnung [PLC1]D00010
	Als Standardwert festlegen]

Klicken Sie auf 🧰, um das

6 Markieren Sie [Nur während Trigger protokollieren].

- 🔽 Nur währen Trigger protokollieren	
Steuerbitadresse	
[PLC1]X00000 🔽 🗔	

7 Legen Sie im Feld [Steuerbitadresse beibehalten] die Bitadresse fest, ab der gespeichert werden soll (z.B.: M100).

ANMERKUNG	Wenn Bit 1 (Fertigstellungsbit) in der angegebenen Statusadresse nicht auf
	EIN gestellt ist, kann das Vorgangsprotokoll nicht gespeichert werden, selbst
	wenn "Steueradresse beibehalten" EIN geschaltet ist.

8 Wählen Sie [Vorgang, wenn nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden ist] aus.



9 Legen Sie im [CSV-Format] das [Datum], die [Uhrzeit] und den [Anzeigestil] fest, wenn unter [Zeichensatz] in das CSV-Format konvertiert wird.

CSV-Format		
Datum	jj/mm/tt	•
Stunden	24:00	•
Zeichensatz	ASCII	•

• Der "Elementname" (Item Name) in der gespeicherten CSV-Datei wird auf Englisch angezeigt, egal welche Sprache unter [Zeichensatz] ausgewählt wurde.

22.7.3 Vorgangsprotokoll-Einstellungen für jedes Element

Vorgangsprotokollaufnahme kann für jedes Element festgelegt werden. Wählen Sie das Optionsfeld [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] im Vorgangsprotokollbildschirm, und aktivieren Sie dann im Einstellungsbildschirm des entsprechenden Elements das Optionsfeld [In Vorgangsprotokoll aufführen].

Elemente	Aktion				
Schalter/Lampe	Bit-Schalter				
	Wort-Schalter				
	Änderung des Bildschirms				
	Spezial-Schalter	Alarm	Quittierung		
			Löschen		
		Rezeptur	Übertragung SRAM -> Teilnehmer/SPS		
			Übertragung SRAM -> Interne Adresse		
			Übertragung Teilnehmer/SPS -> SRAM		
			Übertragung Teilnehmer/SPS-> Interne Adresse		
			Übertragung interne Adresse -> SRAM		
			Übertragung interne Adresse -> Teilnehmer/SPS		
		CSV- Datentransfer	Übertragung CF/USB -> Teilnehmer/ SPS		
			Übertragung Teilnehmer/SPS -> CF/ USB		
		Überwachungsn	nonitorschalter		
		Anwendung starten			
		WinGP, Beenden			
		Zurücksetzen			
		Offline			
		Operationsverriegelung			
		Schalter für Sich	herheit		
		Schalter für	Bestätigt		
		Drop-Down-			
		Kontaktalan Übertragung			
	Auswahl-Schalter	Kontaktplan-00	ortragung		
Datenanzeige	Numerischer Wert				
Dutenunzeige	Text				
Datenabtastung	1				
Spezielle	CSV-Anzeige*2				
Datenanzeige					

Entsprechende Elemente

22.8 Eingabefenster für Passwort/Benutzer-ID

22.8.1 Einführung in "Level-Modus" und "Benutzer-ID-Modus"

Das Passwort-Eingabefenster/Benutzer-ID wird automatisch angezeigt, wenn man versucht, einen Bildschirm mit einer höheren Sicherheitsstufe als die gerade angezeigte aufzurufen. Entsprechend der "Passworteinstellungen" wird entweder "Level-Modus" (Passwort festlegen) oder "Benutzer-ID-Modus" (Benutzer-ID und Passwort festlegen) angezeigt. Das eingegebene Passwort wird als Symbol * dargestellt.

^C "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung ■ Passwort-Einstellungen" (seite 22-44)

Eingabefenster für Passwort/Benutzer-ID

Im "Level-Modus" wird nur das Passwort-Eingabefenster angezeigt. Im "Benutzer-ID-Modus" wird jedes Fenster durch Berühren des Eingabebereichs im Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts angezeigt.

ENTER PASSWORD LEVEL: 1						
ESC	1	2	3	4	5	BS
CAPS	6	7	8	9	0	CLR
А	В	С	D	Е	F	G
Н	Ι	J	K	L	М	N
0	Ρ	Q	R	S	Т	E
U	V	W	X	Y	Ζ	T

Passwort-Eingabefenster

ENTER User ID LEVEL : 1]			
ESC	1	2	3	4	5	BS
CAPS	6	7	8	9	0	CLR
Α	В	С	D	E	F	G
Н	Ι	J	K	L	М	N
0	Ρ	Q	R	S	Т	E
U	V	W	X	Y	Ζ	T

Anzeige	Beschreibung
ESC	Brechen Sie die Passwort/Benutzer-ID-Eingabe ab und schließen Sie das Eingabefenster.
	ENTER User ID LEVEL: x ESC 1 2 3 4 5 BS GMP8 6 7 8 9 0 CLR A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T N U V W X Y Z T
	 ANMERKUNG Wenn Sie sowohl "Bildschirm durch Touch ändern" und "Bildschirm vom Teilnehmer/SPS ändern" verwenden, bestätigen Sie, dass die Option [Im Teilnehmer wiedergeben] im Systemeinstellungsfenster [Geräteeinheit]-[Anzeige] ausgewählt ist. Wenn dieses Fenster nicht ausgewählt ist, können Sie den Befehl "Abbrechen" nicht durchführen, selbst wenn Sie die [ESC]-Taste drücken, wenn "Bildschirme wechseln" vom Teilnehmer/SPS durchgeführt wird. 5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise [Gerätetyp] Einstellungshinweise Anzeige-Einstellungen •Bildschirmeinstellungen page 5-162
CAPS	Wechselt zwischen Groß-/ und Kleinschreibung. Wenn die Taste [CAPS] in umgekehrter Farbe (schwarz) angezeigt wird, werden Kleinbuchstaben eingegeben.
	 ANMERKUNG Selbst wenn man zwischen Groß- und Kleinschreibung wechselt, werden über die Tastatur nur Großbuchstaben angezeigt.
ENT	Sichern Sie das Eingabe-Passwort/die Benutzer-ID.

Fortsetzung

Anzeige	Beschreibung
Level (Stufen-Anzeige anfordern)	Zeigt die Sicherheitsstufe des Bildschirms an, der angezeigt werden soll.
	ESC 1 2 3 4 5 BS
	CAPS 6 7 8 9 0 CLR
	ANMERKUNG Der aktuelle und der erwünschte Level sind aus der internen Teilnehmeradresse ersichtlich. Die Werte werden in folgender internen Teilnehmeradresse gespeichert. LS9301 Aktuelle Stufe LS9302 Benötigte Stufe LS9301 sind LS9302 Nur-Lesezugriff. Bei einer Passwortanfrage in LS9302 wird die Sicherheitsstufe gespeichert und der Wert nach abgeschlossener Passworteingabe auf 0 zurückgesetzt.

Benutzer-ID- und Passwort-Eingabefenster



Anzeige	Beschreibung
Level (Stufen-Anzeige anfordern)	Zeigt die Sicherheitsstufe des Bildschirms an, der angezeigt werden soll.
	• Der aktuelle und der erwünschte Level sind aus der internen Teilnehmeradresse ersichtlich. Die Werte werden in folgender internen Teilnehmeradresse gespeichert.
	LS9301 Aktuelle Stufe LS9302 Benötigte Stufe
	LS9301 sind LS9302 Nur-Lesezugriff. In LS9302 wird die Sicherheitsstufe gespeichert, wenn eine Benutzer-ID und Passwort angefordert wird, und es wird auf 0 zurückgesetzt, wenn die Eingabe der Benutzer-ID und des Passworts abgeschlossen ist.
	0 LS9300 Reserviert (0) Sicherheitsstufe-Bit-Löschen LS9301 Speichert die aktuelle Sicherheitsstufe
	LS9300 Reserviert (0) Sicherheitsstufe-Bit-Löschen LS9301 Speichert die aktuelle Sicherheitsstufe
User ID (Benutzer-ID- Eingabe)	Zeigen Sie das Eingabefenster der Benutzer-ID durch Berühren des Eingabebereichs an. Zeigen Sie außerdem die Benutzer-ID-Eingabe im Eingabefenster der Benutzer-ID an.
Password (Passworteingabe)	Zeigen Sie das Passwort-Eingabefenster durch Berühren des Eingabebereichs an. Das eingegebene Passwort im Passwort-Eingabefenster wird als Symbol * angezeigt.

Fortsetzung
Anzeige	Beschreibung
ОК	Die eingegebene Benutzer-ID und das Passwort werden mit den internen Datensätzen verglichen und wenn die Sicherheitsstufe (erforderliche Stufe) ausreichend ist, wird der Bildschirm angezeigt.
	ANMERKUNG Fehlermeldungen werden unter folgenden Umständen angezeigt: - Eingabe einer nicht registrierten Benutzer-ID - Eingabe einer Benutzer-ID, die der entsprechenden Stufe nicht entspricht - Eingabe eines Passworts, das nicht mit der Benutzer-ID übereinstimmt.
Cancel	Schließen Sie das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts, um zum Original-Bildschirm zurückzukehren.

22.9 Passwortbearbeitung online

22.9.1 Einleitung

Bereiten Sie Passworteinstellungsdaten im CSV-Format vor und speichern Sie diese auf einer CF-karte oder einem USB-Speicher. Anhand eines Spezialschalters mit festgelegten [Passworteinstellungen] können Sie die Daten durch Online-Laden der

Passworteinstellungen auf das Gerät übernehmen.

Das Passwort oder die Benutzer-ID kann bearbeitet werden, ohne dass das GP offline gesetzt wird.



WICHTIG • Bei der Serie GP-3300 unterstützen nur Rev.4 und spätere Modelle diese Funktion.

Passworteinstellungsdaten, die im CSV-Format auf CF-Karte oder USB-Speicher gespeichert wurden, können auf dem GP-Bildschirm mit der speziellen Datenanzeige [Datei-Manager] und [CSV-Anzeige] bearbeitet werden. * "25.6 Anzeigen und Bearbeiten von CSV-Daten auf dem Bildschirm" (seite 25-29) Passworteinstellungsdaten können mittels Systemvariablen anstelle eines Spezialschalters gehandhabt werden.

- "A.6.2 HMI-Systemvariablen (#H Systemvariablen) Schreiben von Sicherheitsdaten" (seite A-116)
- Passworteinstellungsdaten im CSV-Format können durch Export der Passworteinstellung von GP-Pro EX erstellt werden.
 - ^(CP) "22.9.3 Erstellen von Passwort-Einstellungsdaten" (seite 22-42)

22.9.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG • Hinweise zur Festlegung von Sicherheitsstufen für einen Bildschirm finden Sie im folgenden Abschnitt. ** "22.3 Begrenzen des Bildschirmzugriffs durch Befugnisse" (seite 22-8)

• Weitere Informationen zu Speialschaltern entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.

"10.15.4 Spezial-Schalter Sicherheit" (seite 10-82)

Ein Spezialschalter zur Wiedergabe der Passworteinstellungsdaten im CSV-Format, gespeichert auf CF-Karte oder in einem USB-Speicher auf dem Gerät



- 1 Wählen Sie im Menü [Element (P)], Option [Schalter/Lampe (C)], Befehl [Spezial-Schalter (P)] aus oder klicken Sie auf 🥌 , um den Schalter im Bildschirm abzulegen.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0001 IN Kommentar	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Schalter <th></th>	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

3 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.

4 Wählen Sie in [Spezielle Aktion] die Option [Sicherheit].

Spezialaktion		
Sicherheit		*
Aktion		
Passworteinstellungen	~	
Einrichtungsmodus	Laden	0
🔘 Anhängen	 CF-Karte 	 USB-Speicher
	Passwort-C9	8V-Datei automatisch chdem Passworte rden.

- 5 Wählen Sie in [Aktion] die Option [Passworteinstellungen] aus.
- 6 Wählen Sie aus [Einrichtungsmodus] die Option [Überschreiben] aus.

	Bei der Wahl von [Überschreiben] kann nur das Passwort der
ANMERKONG	Passworteinstellungsdaten verwendet werden, nachdem das Passwort auf
	dem Gerät übernommen wird. Bei der Wahl von [Hinzufügen] kann das
	vorhandene Passwort und das Passwort der Passworteinstellungsdaten
	verwendet werden, nachdem das Passwort auf dem Gerät übernommen wird.
•	Wenn Sie das Kontrollkästchen [Passwort-CSV-Datei automatisch löschen,
	nachdem Passworte erneuert wurden] aktivieren, werden die auf dem
	externen Speicher gespeicherten Passworteinstellungsdaten nach Übernahme
	des Passworts auf das Gerät gelöscht.
	Um das Passwort erneut zu bearbeiten, müssen erneut
	Passworteinstellungsdaten im CSV-Format vorbereitet werden.
	Bitte beachten Sie, dass die Passworteinstellungsdaten nicht gelöscht
	werden, wenn das Passwort nicht übernommen wurde.

- 7 Wählen Sie unter [Laden] die Option [CF-Karte] aus.
- **8** Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Si einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Wenn [Texttabelle] ausgewählt ist, können Sie die anzuzeigende Texttabelle ändern.

■ Übernahme (Schreiben) der Passworteinstellungsdaten auf das Gerät.

- Anhand der HMI-Systemvariablen #H_SecurityWriteStatus kann festgestellt werden, ob die Übernahme auf das Gerät erfolgreich beendet wurde.
- Wird die CF-Karte oder der USB-Speicher nicht eingefügt, können die daten nicht auf das Gerät übernommen werden, und 0100 (keine CF-Karte/kein USB-Speicher) wird in der HMI-Systemvariablen #H_SecurityWriteStatus gespeichert.

ANMERKUNG

Weitere Informationen zu HMI-Systemvariablen finden Sie unter ⁽³⁷⁾ "A.6.2 HMI-Systemvariablen (#H Systemvariablen)" (seite A-112)

 Im Falle eines Stromausfalls während des Schreibens der Passworteinstellungsdaten auf das Gerät ist es möglich, dass die Datei beschädigt wird.
 Sollte dies passieren, können die Passworteinstellungsdaten beim Start des Geräts nicht gelesen werden. Nach dem Start wird dann eine Fehlermeldung angezeigt. In diesem Fall muss das Projekt ereneut übertragen werden.

22.9.3 Erstellen von Passwort-Einstellungsdaten

Passworteinstellungsdaten im CSV-Format können durch Export der Passworteinstellung von GP-Pro EX im CSV-Format erstellt werden.

ANMERKUNG	Hinweise zur Festlegung von Sicherheitsstufen für einen Bildschirm finden
	Sie im folgenden Abschnitt.
	"22.3 Begrenzen des Bildschirmzugriffs durch Befugnisse" (seite 22-8)
•	Weitere Informationen zu den Passworteinstellungen finden Sie im
	folgenden Abschnitt.
	© "22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung" (seite 22-
	44)

1 Erstellen Sie auf dem Passworteinstellungsbildschirm [Passwort] und [ID], und klicken Sie dann auf [Export].

Аь	tastliste	🗙 🖣 Passwörter 🗵		
P	assworteir	nstellungen		
🔽 Sid	cherheitsfu	unktion aktivieren		
	Benutzer	IDhinzufügen Neu	Entfernen	<u>Exportierer</u>
	Level	Passwort		
	1	1234		
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			~

2 Das Dialogfeld [Passwörter exportieren] wird angezeigt. Bestimmen Sie [CF-Karten-Ausgabeverzeichnis], und klicken Sie auf [Ausführen].

💣 Passwörter exportieren		×
CF-Karten-Ausgabeverzeichnis		
ocuments and Settings\emiliaf\My Documents\F	Pro-face\GP-Pro EX 2	2 Referenz
	Ausführen	Abbrechen

ANMERKUNG • Klicken Sie auf [Durchsuchen], um den Zielordner auf dem angezeigten Bildschirm anzugeben. **3** Der Ordner [Sicherheit] wird am angegebenen Speicherort erstellt, und die Passworteinstellungsdaten werden mit dem Dateinamen "security.csv" im CSV-Format exportiert.

	• Die ausgegebenen Daten variieren je nach Modus (Level oder Benutzer-ID)
ANMERKONG	aufgrund der Einstellungen zu [Benutzer-ID hinzufügen].
	• Sie können [Passwort] und [Benutzer-ID] auch in der Ausgabedatei
	"security.csv" ändern.

	<level-mo< th=""><th>dus></th><th></th></level-mo<>	dus>		
btastliste	🗙 🖣 Passwörter 🗵			
Passworteinstellungen				
icherheitsf	unktion aktivieren			
] Benutzer	ID hinzufügen Neu	Entfernen	<u>Exportieren</u>	
Level	Passwort			
1	1234			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14			20	

croso	ft Exc	el	- Bo	ok1			
Arial					- 1	0.	•
2)	3	4	ABC	1	1
Eile	<u>E</u> dit	Vi	iew	Ins	ert	For	ma
A1		-			fx		
	А			В			(
Mod	0		P۹				
Leve	el		Pas	swo	rd		
		1		1:	234		
		2					
		З					
		4					

Passwort

Stufe

в

Х

Tools

M

Benutzer-ID-Modus<>

Abi	tastliste	🛛 🖣 Passwörter 🛛			
P	asswortei	ssworteinstellungen			
🗸 Sic	Sicherheitsfunktion aktivieren				
	Benutzer	HD hinzufügen <u>Neu</u>	Entfernen	Exportieren	
	Level	ID	Passwort		
	1	test	1234	Ū	





22.10 Einstellungsanleitung

22.10.1 Allgemeine (Sicherheitseinstellungen) Einstellungsanleitung

Passwort-Einstellungen

Legt das Passwort und die Benutzer-ID für die 15 Sicherheitsstufen fest. Entsprechend der Einstellungen [Benutzer-ID hinzufügen], wird entweder "Level-Modus" oder "Benutzer-ID-Modus" angezeigt.

cherheits	unktion aktivieren	
-		F 4
Benutze	r-ID hinzufugen Erstellen	Entremen
Level	Passwort	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
Funktion	en auf ieder Sicherheitsehene e	inrichten
- and a		and the second
Elemen	t	Level
Offline-	Modus	
	onitor	
Logikm		
Logikm Online-l	.ogikbearbeitung	°
Logikm Online-I GP-Vier	.ogikbearbeitung ver-Daten lesen	0

<Level-Modus>

Passwötter ⊠ Passwötter ⊠ Passwötter Kelungen ✓ Sicherheitsfunktion aktivieren ✓ Benutzer/D hinzufügen Neu Entremen Expositieren ✓ Benutzer/D hinzufügen Neu Entremen ✓ Diffine Modus Offfine Modus Ogsimmenter Orime-Logibabarbeiting Offine Modus O GP-Viewer-Daten schreiben Verbervertreihelte anzeisen Envelete Einstellungen

Benutzer-ID-Modus

Einstellung	Beschreibung
Sicherheitsfunkti	Wählen Sie die Sicherheitsfunktion aus.
on aktivieren	
Benutzer-ID	Bestimmt, ob die Benutzer-ID den Stufeneinstellungen hinzugefügt wird.
hinzulugen	
Level/	<für level-modus=""></für>
Passwort	Legt das Passwort für die Stufen 1 bis 15 fest. Es kann ein Passwort mit bis zu acht Einzelbytezeichen eingegeben werden. Passwörter und Benutzer-IDs unterliegen der Groß- und Kleinschreibung. Legen Sie Passwörter nur für die Sicherheitsstufe fest, die Sie verwenden möchten. Es ist nicht nötig, für alle Sicherheitsstufen Passwörter zu bestimmen.
	 ANMERKUNG Wenn Level-Modus ausgewählt wurde, kann das gleiche Passwort nicht für mehrere Sicherheitsstufen festgelegt werden. Wenn man ein Passwort auf Sicherheitsstufe 15 festlegt, kann man alle Sicherheitsstufen-Passwörter in der GP (Offline-Modus) ändern.
	Fortsetzung

Ein	Einstellung Beschreibung							
	Level/	Benutzer-ID-Modus						
en	Passwort/ Benutzer-ID	Es können bis zu 64 Passwörter registriert werden. Die Stufe kann wahlweise zwischen 1 und 15 festgelegt werden. Es können bis zu acht Einzelbytezeichen für die Eingabe des Passworts und der Benutzer-ID verwendet werden. Passwörter und Benutzer-IDs unterliegen der Groß- und Kleinschreibung.						
enutzer-ID hinzufüg		 ANME Im Sic für We mit 	 ANMERKUNG Im Benutzer-ID-Modus kann das gleiche Passwort für mehrere Sicherheitsstufen festgelegt werden, aber es kann nicht dieselbe Benutze für mehrere Sicherheitsstufen bestimmt werden. Wenn Level-Modus in Benutzer-ID-Modus geändert wird, können nur Z mit Passwörtern im Benutzer-ID-Modus registriert werden. 					
Ξ		ert wird, wenn es bereits aktiviert rnung angezeigt, dass der ellungen gelöscht wird, wenn Sie rd der gesamte registrierte Inhalt						
	Neu erstellen/ Löschen	Wenn erstel Zeile hinzu	n [Benutzer-ID hinzufügen] markiert i llen] und [Entfernen] aktiviert. Wähle e an die Registrierungszeilen des Passu ufügen. Wählen Sie [Entfernen] aus, u	ist, wird die Anzeige von [Neu n Sie [Neu erstellen] aus, um eine worts und der Benutzer-ID m die ausgewählte Zeile zu löschen.				
Fur jed Sic	nktionen auf er herheitseben	Besti nicht Es st	immt, ob funktionale Sicherheitseinste t. ehen folgende Funktionen zur Verfüg	ellungen eingerichtet werden oder				
e e	inrichten	EI	lemente	Funktion				
		In	Offline-Modus umschalten	Offline-Funktion				
		Lc	ogische Überwachung	Logikfunktion				
		0	nline-Logikbearbeitung	Logikfunktion				
		Ei	inlesen von GP-Viewer-Datenwerten	GP-Viewer EX-Funktion				
		So Da	chreiben von GP-Viewer- atenwerten	GP-Viewer EX-Funktion				
		W	/ebserver-Inhalt durchsuchen	Webserver-Funktionen				
		Ei	inlesen von Webserver-Datenwerten	Webserver-Funktionen				
		W	/ebserverdaten schreiben	Webserver-Funktionen				
		Da	ateien im FTP-Ordner durchsuchen	FTP-Funktions- Einrichtungsfunktion auf jeder Sicherheitsebene				
		Re Da	egistrieren und Löschten von ateien im FTP-Ordner	FTP-Funktions- Einrichtungsfunktion auf jeder Sicherheitsebene				

Ein	stellung	Beschreibung
	Stufe	Legt die Stufe für die Sicherheitseinstellungsfunktion fest.
		ANMERKUNG
		 Sicherheitsstufe 0 bedeutet keine festgesetzte Sicherheitsstufe.
		<stufe 0="" 15="" oder="" stufe=""></stufe>
		Wählen Sie entweder Stufe 0 oder Stufe 15 für "Exportfehler" aus. Die Stufe 15 in den Passwort-Einstellungen muss Stufe 15 einstellen
		Image: State 15 million nuss state 15 emsterien. Image: State 15 million nuss state 15 emsterien.
		Einstellungen von Level 15 sind erforderlich. Richten Sie nach der Einrichtung von Level 15 auch die Level im Offline-Modus ein.
chten		
eder Sicherheitsebene einr	Stufe	 <stufe 0="" 15="" bis="" stufe=""> Sie können für Logikfunktionen, GP-Viewer-Funktionen, Webserver- Funktionen und FTP-Funktionen die Sicherheitsstufe von 0 bis 15 einstellen. Es müssen jedoch die folgenden Normen für die Stufeneinstellungen je nach Funktion angewandt werden.</stufe> Logik-Überwachung und Online-Logikbearbeitung Es kann nur eine konstante Stufe oder eine hohe Online-Logik- Bearbeitungsstufe bestimmt werden.
onen auf je		Viewer-Datenwerten Nur eine konstante Stufe oder eine höhere Stufe für das Schreiben von GP- Viewer-Datenwerten kann festgelegt werden.
Funktio		 Durchsuchen des Webserver-Inhalts, Einlesen von Webserver- Datenwerten und Schreiben von Webserversdatenwerten Nur eine konstante Stufe oder eine hohe Stufe für das Schreiben von GP- Viewer-Datenwerten kann festgelegt werden. Durchsuchen von Dateien im FTP-Ordner und Registrieren und
		Löschen von Dateien im FTP-Ordner Es kann nur eine konstante Stufe oder eine höhere Stufe zum Registrieren und Löschen von Dateien im FTP-Ordner eingestellt werden.
		Wenn Sie diese Option aktivieren, kann die Funktion ungeachtet der Sicherheitsstufe nicht ausgeführt werden. [GP-Viewer-Daten schreiben], [Webserverdaten schreiben] oder [Dateien im FTP-Ordner speichern oder löschen] kann bestimmt werden.
Erv Ein	veiterte stellungen	Zeigt das Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] an. ☞ " ◆ Erweiterte Einstellungen" (seite 22-47)

♦ Erweiterte Einstellungen

Passwort-Identifikationsbi	t [CANCEL]
🔲 Identifikationsbit aktiv	viert
Identifikationsbitadresse	_
Sicherheitsebene löscher	n
Sicherheitsebene löscher R Automatisch abmelden	n Abmelden nach 🛛 5 📑 🗮 Minuten
Sicherheitsebene löscher Automatisch abmelden Aktion bei Bildschirmände	n
Sicherheitsebene löscher Automatisch abmelden Aktion bei Bildschirmände Sicherheitslevel beibe	n Abmelden nach 5 📑 🧾 Minuten erung ehalten

Einstellung	Beschreibung
Identifikationsbit aktivieren	Wählen Sie dieses Optionsfeld aus, damit eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn die ESC-Taste zum Schließen des Passwort-Eingabefensters verwendet wird, nachdem eine durch den Teilnehmer/die SPS initiierte Bildschirmwechsel-Operation durchgeführt wurde. Das funktioniert nicht, wenn Bildschirme per Touch gewechselt werden.
Benachrichtigungs- bitadresse	Wenn ein per Gerät/SPS angezeigtes Passwort-Eingabefenster mit der [ESC] Taste abgebrochen wird, geht die designierte Benachrichtigungsbitadresse AN. Wenn das Optionsfeld [Im Teilnehmer/SPS wiedergeben] im Arbeitsbereich Systemeinstellungen der Registerkarte [Anzeige] im Bildschirm [Gerätetyp] nicht ausgewählt ist, überwachen Sie das Identifikationsbit und wenn es einschaltet, setzen Sie auf dem Teilnehmer/ SPS die Bildschirmnummer [Wechseln zu Bildschirm-Nr.] ^{*1} auf dieselbe Nummer wie in [Aktuelle Abtastnummer] zurück. Wenn die Bildschirmnummern übereinstimmen, wird das Passwort-Eingabefenster geschlossen.

Einstellung	Beschreibung							
Sicherheitsstufe	Mit die	eser Funktion wird festgel	legt, ob de	er Status der Sicherheits	stufe			
löschen	wieder	auf "0" zurücksetzt werd	en soll, ur	nter der Annahme, dass	keine GP-			
	Verfah	ren/Bildschirmänderunge	n innerha	lb der in [Abmelden na	ch]			
	festgele	egten Zeit durchgeführt v	verden.	L	-			
	Wählei	n Sie bei Aktivierung zwi	schen fol	genden Optionen.				
	 Siche 	erheitsstufe aufzeichnen		be an erection				
	Erhö	ht sich die Sicherheitsstu	fe. wird d	ie aktuelle Stufe nicht r	eduziert.			
	es sei	i denn sie wird automatis	sch gelöse	cht oder mit der	• •••==•••,			
	Siche	erheitssteueradresse (LS9	300) gelö	scht. Der Bildschirm ka	ınn daher			
	nach	Wunsch geändert werder	1 1		unit dunier			
	Passwort eingeben, wenn Stufe erhöht wird							
	Peim Wechsel des Bildschirms zum Rasishildschirm, hei dem die							
	Siche	rheitsstufe niedriger ist a	ls die akti	uelle wird die Sicherhe	itectufe			
	der S	icharhaitsstufe des Bilde	obirme an	genasst zu dem gewach	solt wird			
	Reim	nächsten Mal wenn Sie	vom Rild	gepassi, zu ueni geweer Ischirm mit niedrigerer	isen wird.			
	Siehe	rhaitatufa zum Dildaahi	rm mit hö	horor Sigharhaitastufa y	vaahaaln			
	mäak	tinenssiule zuni Dilusein tan wardan Sia dahar na	ah Ihram	Deservort gefregt	veensem			
	Tum D	aignial:	ch mem	Passwort genagt.				
	Zum B	eispiei.						
	Anf	angsbildschirm: Bil	dschirm-Ni	r.: B Bildschirm	-Nr.: C			
	A	harhaitaatufa (1) Sid	cherheitsst	ufe 1 (7) Sicherheits	sstufe 2			
	SIC	nemeilsslule 0 (5)		(11)				
		(4)	(2) ((6) (10)	(8) (12)			
		(3)		(9)				
		Sicherheitsstufe	Aktuelle	Passwort eingeben	Aktuelle			
		aufzeichnen	Stufe	wenn Stufe erhöht wird	Stufe			
	(1)	Stufe-1-Passwort-	0	Stufe-1-Passwort-	0			
		Bildschirm		Bildschirm				
	(2)	Bildschirm B wird	1	Bildschirm B wird	1			
		angezeigt		angezeigt				
	(3)	Kein Passwort nötig	1	Kein Passwort nötig	1			
	(4)	Bildschirm A wird	1	Bildschirm A wird	0			
		angezeigt		angezeigt	-			
	(5)	Kein Passwort nötig	1	Stufe-1-Passwort-	0			
		Distanting Desired	4	Bildschirm	4			
	(6)	Bildschirm B wird	1	Bildschirm B wird	1			
	(7)	Stufe 2 Decement	1	Stufe 2 Passwort	1			
	(7)	Bildschirm	ļ	Bildschirm	1			
	(8)	Bildschirm C wird	2	Bildschirm C wird	2			
	(0)	angezeigt	-	angezeigt	-			
	(9)	Kein Passwort nötig	2	Kein Passwort nötig	2			
	(10)	Bildschirm B wird	2	Bildschirm B wird	1			
	angezeigt							
	(11)	Kein Passwort nötig	2	Stufe-2-Passwort-	1			
		Ŭ		Bildschirm				
	(12)	Bildschirm C wird	2	Bildschirm C wird	2			
		angezeigt		angezeigt				

Einstellung	Beschreibung				
Sicherheitsstufe löschen	ERKUNG es gilt nur für Basisbildschirm-Wechsel (einschließlich Unteranzeige- ldschirme) enn [Passwort eingeben, wenn Stufe erhöht wird] im Modus Benutzer- ausgewählt wird, wird die Systemvariable "#H_LoginUserID" nicht tualisiert, wenn die Stufe beim Bildschirmwechsel herabgesetzt wird. funktioniert nicht bei Verwendung der GP-Viewer-Funktion, selbst n am GP-Viewer [Passwort eingeben, wenn Stufe erhöht wird] gewählt wird. Funktioniert immer mit [Sicherheitsstufe aufzeichnen].				
Sicherheitsstufe- Auto-Löschzeit	Bestimmen Sie die automatische Löschzeit zwischen 1 und 60 Minuten. ANMERKUNG • Löschen, indem die Bit-Aktion der internen Teilnehmeradresse durchgeführt wird. Wenn das Bit 0 von LS9300 von AUS -> AN geht, wird die Sicherheitsstufe freigegeben, und die aktuelle, in LS9301 gespeicherte Sicherheitsstufe wird 0. Nach Freigabe der Sicherheitsstufe wird das 0 Bit von LS9300 bitte wieder auf AUS zurückgesetzt. (LS9301 ist nur lesbar.) 0 LS9300 Reserviert (0) Sicherheitsstufe				

*1 Bitte konfigurieren Sie den Systemdatenbereich, um [Wechseln zu Bildschirm-Nr.] über einen Teilnehmer/SPS durchführen zu können.

"5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ◆ Systembereichs-Einstellungen" (seite 5-190)

Sicherheitsstufenliste

🗪 Passworter	🛛 🕅 Sicherheitsle	vel 🗵 🔤 🕹 🗙
Sicherheitsleve	lliste Bloc	känderung
Bildschirm 🔺	Sicherheitslevel	Titel
B1	0	
B2	0	
B3	0	
B4	0	
B5	0	

Einstellung	Beschreibung				
Bildschirm	Zeigt die Bildschirm-Nr. an.				
Sicherheitslevel	Setzen Sie die Sicherheitsstufe für jeden Bildschirm fest.				
	ANMERKUNG				
	• Bei Einstellen mehrerer Bildschirme auf dieselbe Sicherheitsstufe, verwenden Sie bitte [Blockänderung].				
Titel	Zeigt den Titel jedes Bildschirms an.				
Blockänderung	Aktualisiert die ausgewählte Sicherheitsstufe für mehrere Bildschirme gleichzeitig. Wählen Sie mehrfache Bildschirme zum Ändern aus und klicken Sie auf [Blockänderung]. Das Dialogfeld "Sicherheitsstufe" wird angezeigt, in dem Sie die Einstellungen ändern können.				
	Sicherheitslevel - Blockänderung				
	 ANMERKUNG Zur Auswahl mehrfacher Bildschirme wird der Cursor gezogen oder Zeilen bei gedrückter [Strg]-Taste ausgewählt. 				
	Om Passwörter Σ Om Sicherheitslevel Σ				
	Sicherheitslevelliste Blockänderung				
	Bildschirm Sicherheitslevel Titel B1 0				
	B2 0				
	B4 0				

Verriegelungseinstellungen

Basis 1(Unbenann)	🛛 🚺 Verriegelung 🗵	4 ▷ 🗙
Globale Verriegelung ve	erwenden	
Verriegelungsadresse	[PLC1]X00000	
Touch- Aktivierungsbedingungen	C Aktiviert wenn Bit EIN ist	 Aktiviert wenn Bit AUS ist

Einstellung	Beschreibung						
Globale Verriegelung	Bestimmt, ob die global	e Verriegelung verwendet w	ird oder nicht.				
verwenden	ANMERKUNG						
	• Mit dieser Funktion ist die Touch-Operation nur möglich, wenn sich ein						
	über [Verriegelungsadresse] designiertes Bit in einem über [Touch-						
	Aktivierungsbedingun	gen] gewählten Zustand bef	indet.				
Verriegelungs-	Bestimmt die Bitadresse	(alle Bitadressen können ei	ngestellt werden), die				
adresse	eine Aktivierungsbedingung darstellt, die die Touch-Eingabe zulässt.						
	Touch ist aktiviert (deak	tiviert), je nach Status diese	r Adresse.				
Touch-Aktivierungs- bedingungen	Wählen Sie die Bedingung durch die das Element berührt und die Eingabe ermöglicht werden kann.						
	Touch- AktivierungsbedingungenVerriegelungsadresszustand deaktiviertTouch aktiviert/ deaktiviert						
	Aktiviert, wenn Bit EIN Touch akt						
	eingeschaltet ist AUS Touch deakt						
	Aktiviert, wenn Bit AUS	EIN	Touch deaktiviert				
AUS Touch aktiviert							

Touch-Aktivierungsbedingung der globalen Verriegelung

Aktiveren/Deaktivieren von Touch hängt vom Zustand der Einstellungen der Elemente ab, die im selben Projekt verwendet werden, oder vom Zustand der Verbindung mit dem externen Teilnehmer/SPS. In diesem Abschnitt wird das Aktiveren/Deaktiveren von Touch für jede Einstellung erläutert.

Gleichzeitiges Verwenden von Elementen mit Verriegelung

Die auf individuellen Elementen installierte Verriegelung und die globale Verriegelung können gleichzeitig verwendet werden; wenn sie jedoch gleichzeitig verwendet, wird die globale Verriegelung Vorrang haben.

Selbst wenn beispielsweise die Verrieglung für individuelle Elemente freigegeben wird, wird Touch für dieses Element deaktiviert, wenn es sich im Zustand der globalen Verriegelung befindet.



Bestimmt die Adresse des externen Teilnehmers/SPS

Wenn die Adresse des externen Teilnehmers/SPS als globale Verriegelungsadresse bestimmt ist, kann die Touch-Aktivierungsbedingung erst festgelegt werden, wenn die Verbindung mit dem Teilnehmer/SPS hergestellt wurde. Deshalb wird die globale Verriegelung aktiviert sein, ungeachtet ob [Aktiviert wenn Bit EIN ist]/[Aktiviert wenn Bit AUS ist] bestimmt wurde. Wenn jedoch die Verbindung unterbrochen wird, sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird der Status der gleiche sein, wie zuvor, als die Verbindung noch bestand.

• Touch-Aktiviciui	igsbeum	gung. A	KUVICIU	, weim i	on emge	schalle	1 151	
Kommunikationsstatus	Nicht	Verbunden	Nicht	Verbunden	Verbunder	Nicht	Verbunder	
der Teilnenmer/SPS	verbunden		verbunden			verbunder		Bit EIN
Interlock Address								
								Bit AUS
Touch-Eigenschaft	ermöglicht	ermöglicht	ermöglicht	ermöglicht	untauglich	untauglich	untauglich	
Kommunikationsstatus	Nicht	Verbunden	Nicht	Verbunden	Verbunder	Nicht	Verbunder	
der Teilnehmer/SPS	verbunden		verbunden			verbunden		Bit EIN
Interlock Address								
								Bit AUS
Touch-Eigenschaft	untauglich	untauglich	untauglich	untauglich	ermöglicht	ermöglicht	ermöglicht	
• Touch-Aktivierur	ngsbedin	gung: A	ktiviert	, wenn I	Bit AUS	ist		
	U	00		,				
Kommunikationsstatus	Nicht	Verbunden	Nicht	Verbunden	Verbunder	Nicht	Verbunder	
der Teilnehmer/SPS	verbunden		verbunden			verbunder		Bit EIN
Interlock Address								
								Bit AUS
Touch-Eigenschaft	untauglich	untauglich	untauglich	untauglich	ermöglicht	ermöglicht	ermöglicht	

• Touch-Aktivierungsbedingung: Aktiviert, wenn Bit eingeschaltet ist

Kommunikationsstatus der Teilnehmer/SPS	Nicht verbunden	Verbunden	Nicht verbunden	Verbunden	Verbunder	Nicht verbunden	Verbunder	Bit EIN
Interlock Address								
								Bit AUS
Touch-Eigenschaft	untauglich	ermöglicht	ermöglicht	ermöglicht	untauglich	untauglich	untauglich	

• Selbst wenn mehrere SPS-Verbindungen bestehen, wird die globale Verriegelung durchgeführt, ungeachtet der Tatsache, ob die Verbindung mit anderen SPS hergestellt wurde oder nicht, solange eine Verbindung mit einer SPS hergestellt ist, der eine Adresse der globalen Verriegelung zugewiesen ist.

• Gerätekonfigurationen für jedes Element, das den Zustand der Verriegelung anzeigt, kann auf die Verriegelungsbedingung für dieses Element angewandt werden. Es kann nicht auf den Zustand der globalen Verriegelung angewandt werden.

Elementeinstellungen, die Gruppenfunktionen mit Verzögerung oder Auto-AUS zulassen

Wenn während der Operation von Elementen ein Zustand der globalen Verriegelung (Touch ist aktiviert) eingegeben wird, kann Touch aktiviert werden, bis die Operation der Elemente abgeschlossen ist, oder Touch kann während der Operation deaktiviert werden.

 Gruppenfunktion mit Ausschaltverzögerung und AUTO-AUS Wenn die Elemente während einer kurzzeitigen Operation in eine globale Verriegelungsbedingung (Touch ist deaktiviert) geändert werden, die die Gruppenfunktion mit Ausschaltverzögerung und AUTO-AUS zulassen, hat die kurzzeitige Operation während der Ausschaltverzögerung und Auto-AUS Vorrang. Sie wird nicht in den Zustand der globalen Verriegelung (Touch ist deaktiviert) übergehen, bis die Verzögerung beendet ist oder der Auto-AUS-Einstellungszeitraum abgelaufen ist.

Ausschaltverzögert		←5	Sekunden-	Verzöge	rung ——			
Touch	EIN	1						
Bit		EIN	EIN I	EIN	EIN	EIN		
Summer		EIN	EIN I	EIN	EIN	EIN		
Anzeige	Invertiert	Invertiert	Invertiert					
Touch ist aktiviert/deaktiviert	ermöglicht	ermöglich	t ermöglicht	ermöglie	chtermöglic	chtermöglicht	untauglich u	ntauglich
	Toucl	h den	Verriegelu EIN	ng ist				
		↓	Automatisch	weg na	ch 5 ——			
Touch	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN
Bit		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	L	
Summer		EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	Ļ	
Anzeige		Invertiert	Invertiert					
Touch ist aktiviert/deaktiviert	ermöglicht	ermöglich	t ermöglicht	ermögli	chtermöglic	chtermöglicht	untauglichu	ntauglich
	Touc	ch en	Verrieg EIN	elung ist	t			

Wenn Sie Touch freigeben, bevor Auto-Aus abläuft, wird Touch ab diesem Punkt deaktiviert.

• Einschaltverzögert, 2 Punkt-Betätigung, Verzögerungsfunktion Für Einschaltverzögert und 2-Punkt-Betätigung, Verzögerungsfunktion, wird die Verzögerung abgebrochen, wenn die Bedingung in globale Verriegelungsbedingung (Touch ist aktiviert) während der Verzögerung geändert wird und die globale Verriegelungsbedingung (Touch ist deaktiviert) aktiviert wird.

Einschaltverzögert		•	Ausschalt	verzöger	t	1		
Touch		EIN	EIN	EIN	EIN	ī		
Bit								
Summer								
Anzeige		Invertier	t Invertiert	1				
Touch ist aktiviert/deaktiviert	ermöglicht	ermöglic	ht ermöglicht	untaugli	ch untauglic	h untaugli	ch untauglich	untauglich
	Touch starte	n	Verriege EIN	elung ist	Tou bee	ch nden	I	
2-Punkt-Touchverzögerung			5 Sekunden-	Verzögei	ung ———		→	
Touch		EIN	EIN	EIN	EIN			
Bit								
Summer								
Anzeige		Invertie	rt Invertiert					
Touch ist aktiviert/deaktiviert	ermöglicht	ermöglic	ht ermöglicht	untauglio	chuntauglich	untauglic	h untauglich	untauglich
	Touc	ch en	Verrieg EIN	elung ist	Touc	h den	I	

22.10.2 Allgemeine Einstellungen (Vorgangsprotokoll-Einstellungen) -Hinweise

organgsprotokolleinstellungen	
 ✓ Vorgangsprotokollfunktion aktivieren SRAM-Datensätze 300 ▼ Zu protokollierende Vorgänge ✓ Bil-Schalter ✓ Bildwechsel-Schalter ✓ Spezial-Schalter ✓ Datenanzeige ✓ Datenanzeige ✓ Datenanzeige ✓ Systemmenti ✓ Startvorgang ✓ Ostrache ändern 	Gespeicherte Daten Speichern in © CF-Karte © USB-Speicher Statusadresse der Aufzeichnung [PLC1]D00000 © IEKt © Neu © Anhängen
Alles markieren Alle löschen CSV-Format Datum ji/mm/tt Stunden 24:00 Zeichensatz ASCII	Nur während Trigger protokollieren Steuerbitadresse speichern Bei unzureichendem Speicherplatz © Vorgangsprotokoll anhalten © FIFO-Datenwarteschlange

Einstellung	Beschreibung
Vorgangs- protokollfunktion aktivieren	Wählen Sie aus, ob die Vorgangsprotokoll-Funktion verwendet werden soll oder nicht.
SRAM-Datensätze	Wählen Sie eine Zahl zum Speichern auf SRAM aus 100, 200, 300, 400 und 500 aus.
	 ANMERKUNG Die SRAM-Kapazität in der GP wird von der Zahl der ausgewählten Eingaben bestimmt
Zu protokollierende Vorgänge	Wählen Sie die Funktion für die zu protokollierenden Vorgänge aus [Bit- Schalter], [Wort-Schalter], [Bildschirmschalter ändern], [Spezial-Schalter], [Selektor-Schalter], [Datenanzeige], [Abtastdatenanzeige], [CSV- Anzeige], [Systemmenü], [Start], [Offline] und [Zeichensatz ändern] aus.
	 ANMERKUNG In der Initialisierung des Bereichs werden alle Funktionen als zu protokollierende Vorgänge angesehen.

		_							
Ein	stellung	Beschreibung							
	Speichern in	Wählen Sie [Cl wenn das Vorga ausgegeben win Datensätze übe	Wahlen Sie [CF-Karte] oder [USB-Speicher] als Speichermedium aus, wenn das Vorgangsprotokoll durch Konvertieren in das CSV-Format ausgegeben wird oder wenn die Anzahl der im SRAM zu speichernden Datensätze überstiegen wird.						
	Status-Adresse aufzeichnen	Legt die Adress oder den USB- • Status Sobald Bit 0 [Status]-Adre Adresse bestä Schreiben EI	se zur Bestätigung d Speicher schreibt. in der [Steuer]-Adre esse EIN geschaltet. ätigt ist, sollte das B N geschaltet werden 12 Fehlerstatus	er Bedingung fest, die in die CF-Karte esse EIN geschaltet ist, wird Bit 0 in der Nachdem die Bedingung der [Steuer]- it in der [Status]-Adresse zum n. Bit wird übertragen $0 \rightarrow 1$ Fertigstellungsbit $0 \rightarrow 1$					
		Der Fehlersta (Fehlercode	0 -> 1 Der Fehlerstatus zeigt folgende Bedingungen an: (Fehlercode)						
		Bit 12 bis 15	Beschreibung	Einleitung					
		0000	Erfolgreich abgeschlossen.	Der Sicherungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.					
edium		0100	CF-Karte/Kein USB- Speicher	Tritt während der Sicherung auf, wenn die CF-Karte/der USB-Speicher nicht eingefügt, oder der CF-Kartendeckel geöffnet ist.					
I-Speicherme		0101	CF-Karte/USB- Speicher- Schreibfehler	Es steht nicht genügend Speicherplatz auf der CF-Karte/dem USB-Speicher während der Sicherung zur Verfügung, oder die CF-Karte/der USB-Speicher wurde während des Schreibens entfernt.					
Protokol		0111	CF-Karte/USB- Speicherfehler	Die CF-Karte/der USB-Speicher ist nicht formatiert oder es besteht ein anderer Fehler					
	Speicher-Modus	Legt Aktionen • Direkt Bei Auswahl Bei Auswahl Datei hinzuge • Adresse Gibt eine Adr Wenn sich da gewählt, und ANMERKUNG • Die maximal 10000 pro CS	beim Speichern von von [Neu] wird eine von [Hinzufügen] v efügt. resse an, um die Akt is Bit 0 der angegebe wenn sich das Bit 1 e Anzahl der Daten, SV-Datei.	Vorgangsprotokollen fest. e neue CSV-Datei generiert. verden Daten in der vorhandenen CSV- tion zur Datenspeicherung zu ändern. enen Adresse einschaltet, [wird Neu] einschaltet, wird [Hinzufügen] gewählt. die hinzugefügt werden können beträgt					

Ein	stellung	Beschreibung
medium	Nur während Trigger protokollieren	Bestimmt, ob während eines angegebenen Zeitraums gespeichert werden soll oder nicht und wann das Vorgangsprotokoll zu einem gegebenen Zeitpunkt gespeichert werden soll.
Protokoll-Speicher	Steuerbit- Adresse beibehalten	Schalten Sie das angegebene Bit EIN, um den Schreibvorgang in die CF- Karte oder auf den USB-Speicher zu starten.
CSV-Dateiformat- einstellungen		Legen Sie das Anzeigeformat fest, wenn im CSV-Format gespeichert wird.
	Datum	Wählen Sie das Anzeigeformat für das Datum aus MM/TT/JJ (Monat/Tag/ Jahr), MM/TT (Monat/Tag), JJ/MM/TT (Jahr/Monat/Tag), TT/MM/JJ (Tag/Monat/Jahr) aus.
	Zeit	Wählen Sie das Anzeigeformat für die Zeit aus 12:00 oder 24:00 aus.
	Zeichensatz	Wählen Sie das Zeichensatzformat aus Japanisch, Sprachen, die ASCII unterstützen, Chinesisch (Traditionell), Chinesisch (Vereinfacht), Koreanisch, Kyrillisch und Thailändisch aus.
	Vorgang, wenn nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden ist	 Legt den Ablauf fest, wenn nicht genügend Speicherplatz auf der CF-Karte oder auf dem USB-Speicher vorhanden ist. Vorgangsprotokoll anhalten Hält die Ausgabe an die Datei des Vorgangsprotokolls im Speichermedium an. Wenn die nächste Operation durchgeführt wird, wird die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls vollständig angehalten und es wird nichts aufgezeichnet. FIFO-Datenwarteschlange Löscht die älteste Datei, die auf der CF-Karte oder dem USB-Speicher gespeichert wurde und speichert diese Daten im SRAM.

■ Vorgangsprotokoll

♦ Art und Inhalt der erfassten Daten

Die Funktionen, die als Informationen über Touch-Operationen im Protokoll aufgezeichnet werden, lauten wie folgt:

Funktion	Aktion	Aktion
	Bit setzen	Bit setzen
	Bit zurücksetzen	Bit Rst
Bit-Schalter	Bit temporär	Bit Mom
	Bit invertieren	Bit Rvs
	Vergleichsoperation	Bit Comp
	Daten schreiben in	Daten schreiben
	Daten hinzufügen	Daten hinzufügen
	Daten fortlaufend hinzufügen	Daten hinzufügen++
	Datensubtraktion	Datensubtraktion
Wart Scholter	Daten fortlaufend subtrahieren	Datensubtraktion
wort-schalter	Stellenaddition	Stellen hinzufügen
	Stellen fortlaufend hinzufügen	Stellen hinzufügen++
	Stellensubtraktion	Stellen subtrahieren
	Stellen fortlaufend subtrahieren	Stellensubtraktion
	Skripts	Wort-Operation
Bildwechsel-	Vorheriger Bildschirm	Bildschirm-Vorschau
Schalter	Änderung des Bildschirms	Bildschirm ändern

Funktion	Aktion	Aktion		
	Alorm	Quittierung	Alarmquittierung	
	Alalin	Löschen	Alarm löschen	
		Übertragung SRAM - > Teilnehmer/SPS	SRAM->SPS	
		Übertragung SRAM - > Interne Adresse	SRAM->ADDR	
		Übertragung Teilnehmer/SPS -> SRAM	SPS->SRAM	
Spezial-Schalter	Rezeptur	Übertragung Teilnehmer/SPS-> Interne Adresse	SPS->ADDR	
		Übertragung interne Adresse -> SRAM	ADDR->SRAM	
		Übertragung interne Adresse -> Teilnehmer/SPS	ADDR->SPS	
	CSV Datantransfar	Übertragung Externer Speicher -> Teilnehmer/SPS	Ex Mem -> SPS	
		Übertragung Teilnehmer/SPS -> Externer Speicher	SPS -> Ex Mem	
		Kontaktplan- Überwachung	- Bit setzen	
	Uberwachungs- monitorschalter	Kontaktplan- Überwachung (Cache)		
		Teilnehmer-Monitor	Bit setzen	
	Anwendung starten	Anw EIN		
Spezial-Schalter	WinGP, Beenden	Win beenden		
Spezial-Senarce	Zurücksetzen	Zurücksetzen		
	Offline		Offline	
		Verriegeln und Entriegeln	Ope LockRel	
	Operations- verriegelung	Verriegeln	Ope Lock	
		Erzwingungen entfernen	Ope Release	

Funktion	Aktion	Aktion		
Auswahl-Schalter		Bit auswählen		
Datenanzeige	Touch, Barcode-Eingabe (Daten bearbeiten)	Dateneingabe		
Datenabtastung	Abtastanzeige (Daten bearbeiten)	Abtasteingabe		
CSV-Anzeige	CSV-Anzeige (Daten bearbeiten)	CSV-Eingabe		
	Offline	Offline		
	Zurücksetzen	Zurücksetzen		
Systemmenü	Adressmonitor	Adressmonitor		
	Logische Überwachung	Logiküberwachung		
	Kontaktplan- Überwachung	Kontaktplan- überwachung		
	Teilnehmer-Monitor	Teilnehmer- Bildschirm		
	CF-Start	CF-Start		
	USB Start	USB Start		
Startuarcana	Hauptprogramm Start	Einschalten (ON)		
Startvorgang	Trans Ret	Trans Ret		
Offline	Off Chg	OFF Chg		
Onnie	Off Ret	OFF Ret		
Sprache ändern	Sprachumschaltung	Sprache ändern		

Beispiel der CSV-Dateiausgabe

Nummer	Datum	Zeit	Benutzer-ID	Level	Bildschirm	Element-ID	Kommentar	Aktion	Adresse
1	07/12/22	13:54		0	b1	SL_0001		Bit setzen	[SPS1]M0000
2	07/12/22	13:54		0	b1	SL_0002		Bit Rst	[SPS1]M0001
3	07/12/22	13:55	YAMADA	3	b1	SL_0003	Stufe-3- Schalter	Bit Mom	

<Element und Zusammenfassung>

Elemente	Beschreibung
Number	Protokollnummer
Date	Die Operationsdaten werden in dem Format angezeigt, das in den [Vorgangsprotokoll-Einstellungen] festgelegt wurde.
Time	Die Operationszeit wird in dem Format angezeigt, das in den [Vorgangsprotokoll-Einstellungen] festgelegt wurde.
User ID	Die im "Benutzer-ID-Modus" (Benutzer-ID hinzufügen) registrierte Benutzer-ID wird angezeigt. Im "Level-Modus" (Keine Benutzer-ID hinzufügen) bleibt dieses Feld leer.
Level	Zeigt die Stufe zwischen 0 und 15 zur Zeit der Operation an.
Screen	Zeigt die Bildschirm-Nummer in B** für den Basis-Bildschirm an und W** für den Fenster-Bildschirm zum Zeitpunkt der Operation.
Parts ID	Zeigt die Element-ID an.
Kommentar	Zeigt Kommentare in den Elementen an. Wenn nichts registriert ist, ist dieses Feld leer.
Action	Zeigt die Aktion an. ☞ " ♦ Art und Inhalt der erfassten Daten" (seite 22-59)
Address	Zeigt eine Plattformadresse an.
Sub Info	Wird angezeigt, wenn zusätzliche Anmerkungen bezüglich einer Adresse oder Action benötigt werden.
Prev Value	Zeigt den vorhergehenden Wert an.
Chg Value	Zeigt den geänderten Wert an. Die Bitadresse zeigt EIN oder AUS an und die Wortadresse einen numerischen Wert. Das Anzeigeformat des numerischen Wertes ist unterschiedlich, was von den Anzeigeattributen der verwendeten Elemente abhängig ist.

ANMERKUNG	"Nummer" wird der Reihenfolge nach in der Datei adressiert.
	Die Elementnamen sind in Englisch festgesetzt.

Inhalt des funktionalen Vorgangsprotokolls

<Bit-Schalter>

Plattform: Bit setzen, Bit rücksetzen, Bit temporär, Bit invertieren, Vergleich

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15.1 Bit-Schalter" (seite 10-53)

Elemente	Beschreibung	
Number	Allgemeine Elemente	
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Time		
User ID		
Level		
Screen		
Parts ID		
Kommentar		
Action		
Address	Zeigt eine Plattforma Externe Teilnehmera Symbol : Variable : Systemvariable :	adresse an. Idresse:[SPS1]*****, [# MEMLINK]***** Verfahrensstart Start ausführen #H*****, #L*****
Sub Info	Bit setzen Bit rücksetzen Bit temporär Bit invertieren Vergleich	: Verdeckt : Verdeckt : Verdeckt : Zeigt eine Vergleichs-Wortadresse und eine Konstante der Vergleichsbedingung an. <beispiel> [SPS1]D0001 (Leerstelle) < (Leerstelle) 10 Vergleichs-Wortadresse Vergleichsbedingung Konstante</beispiel>
Prev Value	Verdeckt	
Chg Value	Bit setzen Bit rücksetzen Bit temporär * Bei Bit temporär Bit invertieren	: EIN : AUS : (Beim Drücken) ON (Beim Loslassen) OFF ; wird das Protokoll separat für ON und für OFF erfasst. : Verdeckt : ON oder OFF

<Wort-Schalter>

Plattform: Daten schreiben, Daten hinzufügen, Daten fortlaufend hinzufügen, Daten subtrahieren, Daten fortlaufend subtrahieren, Stellenaddition, Stellen fortlaufend hinzufügen, Stellensubtraktion, Stellen fortlaufend abziehen, Laufzeiteinstellungen.

	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKUNG	Einstellungshandbuch.
	[©] "10.15.2 Wortschalter" (seite 10-69)

Elemente	Beschreibung	
Number	Allgemeine Elemente	
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Time		
User ID		
Level		
Screen		
Parts ID		
Kommentar		
Action		
Address	Zeigt eine Plattformadresse an.	
	Externe Teilnehmeradresse:[SPS1]*****, [# MEMLINK]*****	
	Symbol : Verfahrensstart	
	Variable : Start ausführen	
	Systemvariable : #H****, #L****	

Elemente	Beschreibung	
Sub Info	Daten schreiben in :	Verdeckt
	Daten hinzufügen : 2	Zeigt die Basis-Wortadresse zum Hinzufügen
	+ Konstante an	
	Datensubtraktion : 2	Zeigt die Basis-Wortadresse zum
	Subtrahieren + Konstante an	
	Stellenaddition : 2	Zeigt die Stellenposition an
	Stellensubtraktion : 2	Zeigt die Stellenposition an
	Laufzeiteinstellungen : 2	Zeigt eine Vergleichs-Wortadresse und eine
		Konstante der Vergleichsbedingung an.
		Beispiel
		[SPS1]D0001 (Leerstelle) AND (Leerstelle) 10
	(Operations-Basis-Wortadresse - Operator-
]	Konstante)
	Daten fortlaufend hinzufügen: Zeigt die Basis-Wortadresse zum Hinzufüg für die Konstante und ON/OFF an. Daten fortlaufend subtrahieren: Zeigt die Basis-Wortadresse für Sub, die Konstante und ON/OFF an.	
Stellen fortlaufend hinzufügen: Bei Betätigung Stellenposition O		Bei Betätigung Stellenposition ON
	W	enn freigegeben, Stellenposition OFF
	Stellen fortlaufend subtrahierer	n: Bei Betätigung Stellenposition ON
	W	enn freigegeben, Stellenposition OFF
	[©] "10.15.2 Wortschalter ♦ Sk	cripts" (seite 10-72)
Prev Value	Verdeckt	
Chg Value	Daten schreiben in, Stellenadd	ition, Stellen fortlaufend hinzufügen,
	Stellensubtraktion, Stellen fortla	aufend subtrahieren: Zeigt den geschriebenen
	Wert an	
	Daten hinzufügen, Daten fortlar fortlar fortlar	ufend hinzufügen, Daten subtrahieren, Daten eiteinstellungen: Verdeckt

<Bildwechsel-Schalter>

Plattform: Vorheriger Bildschirm, Bildschirmwechsel

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"10.15.3 Bildwechsel-Schalter" (seite 10-73)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	"
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Vorheriger Bildschirm: Zeigt die Bildschirmnummer vor dem Wechsel an Bildschirm ändern: Zeigt die Bildschirmnummer vor dem Wechsel an
Chg Value	Vorheriger Bildschirm: Zeigt die geänderte Bildschirmnummer an (wenn kein vorheriger Bildschirm vorhanden war, wird 0 angezeigt) Bildschirm ändern: Zeigt die geänderte Bildschirmnummer an.

<Spezialschalter (Alarm)>

Plattform: Quittierung, Bereinigen

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	^C "10.15.4 Spezial-Schalter ◆ Alarm" (seite 10-77)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	Wird, je nach Aktion, angezeigt.Alarm-Historie quittiert (Quittierung): QuittiertAlarm-Historie quittiert (Alle quittieren): Alle quittierenAlarm-Historie löschen (löschen): ClrAlarm-Historie löschen (Alle löschen): Clr AllAlarm-Historie löschen (Zurückgesetzten Alarm löschen): Clr RcvAlarm-Historie löschen (Quittierten Alarm löschen): Clr AckAlarm-Historie löschen (Alle zurückgesetzten Alarme löschen): Clr All RcvAlarm-Historie löschen (Alle quittierten Alarm löschen): Clr All RcvAlarm-Historie löschen (Alle quittierten Alarm löschen): Clr All AckAnzahlAlarm-Historie löschen (Alle löschen) : Clr All CntAlarm-Historie löschen (Anzahl (1) löschen) : Clr One CntAlarm-Historie löschen (Zeit (1) löschen) : Clr All TimeAlarm-Historie löschen (Zeit (1) löschen) : Clr One Time
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Spezialschalter (Dateielement-Schalter)>

Plattform: Übertragung SRAM -> Teilnehmer/SPS, Übertragung SRAM -> Interne Adresse, Übertragung Teilnehmer/SPS -> SRAM, Übertragung Teilnehmer/SPS -> Interne Adresse, Übertragung interne Adresse -> SRAM, Übertragung interne Adresse -> Teilnehmer/SPS

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	[☞] "10.15.4 Spezial-Schalter ♦ Rezeptur" (seite 10-83)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	Übertragung SRAM -> Teilnehmer/SPS: Beispiel:
	Dateinummer (Leerstelle) Elementname
	(Leerstelle) Speicher-Startadresse
	Übertragung SRAM -> Interne Adresse: Beispiel:
	Dateinummer (Leerstelle) Elementname
	(Leerstelle) Speicher-Startadresse
	Ubertragung Teilnehmer/SPS -> SRAM: <beispiel></beispiel>
	Dateinummer (Leerstelle) Elementname
	(Leerstelle) Speicher-Startadresse
	Ubertragung Teilnehmer/SPS-> Interne Adresse: <beispiel></beispiel>
	Dateinummer (Leerstelle) Elementname
	(Leerstelle) Speicher-Startadresse
	Ubertragung Interne Adresse -> SRAM: <beispiel></beispiel>
	(Learstelle) Specialer Startedrage
	(Leersteile) Speicher-Startadresse
	Detainummer (Learstelle) Elementneme
	(Learstelle) Speicher Startadresse
Durana Mala	Vendentet
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Spezialschalter (Datenübertragungsschalter)>

Plattform: Übertragung CF -> Teilnehmer/SPS, Übertragung Teilnehmer/SPS -> CF, Übertragung USB -> Teilnehmer/SPS, Übertragung Teilnehmer/SPS -> USB

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"10.15.4 Spezial-Schalter CSV-Datentransfer" (seite 10-84)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	CF-Karte->CF USB-Speicher-> USB
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Spezialschalter (Überwachungsmonitorschalter)>

Plattform: Kontaktplan-Überwachung, Kontaktplan-Überwachung (Cache-Speicher), Adressmonitor

ANMERKUNG	• Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	[☞] "10.15.4 Spezial-Schalter ♦ Überwachungsmonitorschalter" (seite 10-89)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Zeigt eine Plattformadresse an.
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	EIN

<Spezialschalter (Sicherheit)>

Plattform: Passworteinstellung, Anmelden, Abmelden

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	In the second secon

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	Passworteinstellungen: Pass Chg
	Anmelden : Anmeldung
	Abmelden : Abmelden
Address	Verdeckt
Sub Info	Passworteinstellungen: Überschreiben Alle
	HinzufügenHinzufügen
	Anmelden : Verdeckt
	Abmelden : Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Passworteinstellungen: Verdeckt
	Anmelden : Verdeckt
	Abmelden : Wechseln zu Bildschirm-Nummer (ausgeblendet, wenn
	Wechsel nicht möglich)

<Spezialschalter (Operationsverriegelung)>

Plattform: Passworteinstellung, Anmelden, Abmelden

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	Verriegeln und Entriegeln: Ope LockRel
	Verriegeln : Ope Lock
	Entriegeln : Ope Release
Address	Verdeckt
Sub Info	Automatische Verriegelung: Auto-Freigabe
	Keine automatische Verriegelung: Verdeckt
	*Immer ausgeblendet, wenn Aktion Entriegelung ist
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Speziel-Schalter (Schalter für Selektorliste)>

Plattform: Schalter zum Bestimmen von Unterelementen

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	Selektorliste AN - Aktion des betätigten Schalters
	42476+Beispiel: Bit setzen
	Selektorliste AN - Bit setzen
Address	Adresse des funktionierten Schalters
Sub Info	Sub Info (Zusatzinfo) des funktionierten Schalters
Prev Value	Vorh. Wert des funktionierten Schalters
Chg Value	Wertänderung des funktionierten Schalters
<Spezialschalter (Übertragung Teilnehmer-/SPS-Daten)>

Plattform: Passworteinstellung, Anmelden, Abmelden

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	Kont.Plan-Übertr.
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Spezialschalter (Andere)>

Plattform: Anwendung starten, WinGP beenden, Zurücksetzen, Offline

ANMERKUNG	•	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
		Einstellungshandbuch.
	ς	^了 "10.15.4 Spezial-Schalter ■ Schaltfunktion" (seite 10-74)

Elemente	Beschreibung	
Number	Allgemeine Elemente	
Date	" <element p="" und="" zusamm<=""></element>	nenfassung>" (seite 22-62)
Time		
User ID		
Level		
Screen		
Parts ID		
Kommentar		
Action		
Address	Verdeckt	
Sub Info	Anwendung starten : E	XE-Name wird angezeigt.
	E	nde des EXE-Pfads, folgender Text wird angezeigt.
	WinGP beenden : V	erdeckt
	Zurücksetzen : V	erdeckt
	Offline : V	erdeckt
Prev Value	Verdeckt	
Chg Value	Verdeckt	

<Auswahl-Schalter>

ANMERKUNG	•	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
		Einstellungshandbuch.
	4	^{**} "10.15.5 Auswahl-Schalter" (seite 10-92)

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	

Fortsetzung

Elemente	Beschreibung	
Address	Zeigt eine Plattformadresse an.	
	Externe Teilnehme	eradresse:[SPS1]*****, [# MEMLINK]*****
	Symbol	: Verfahrensstart
	Variable	: Start ausführen
	Systemvariable	:#H****,#L****
Sub Info	Verdeckt	
Prev Value	Verdeckt	
Chg Value	EIN	

<Datenanzeige>

Plattform: Eingabe numerischer Werte oder Zeichen und Barcode-Eingabe bei Verwenden der Datenanzeige mit Touch-Eingabe oder Barcode-Eingabefunktion

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Zeigt eine Plattformadresse an.Externe Teilnehmeradresse*1:[SPS1]*****, [# MEMLINK]****Symbol: VerfahrensstartVariable: Start ausführenSystemvariable: #H****, #L****
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Touch-Eingabe : Zeigt den numerischen Wert oder Text vor Eingabebestätigung an (bis zu 100 Zeichen). Barcode-Eingabe : Zeigt den vorhergehenden Barcode-Wert an (bis zu 100 Zeichen). ANMERKUNG
	 Das Vorgangsprotokoll nur f ür den vorhergehenden Wert wird nicht erfasst, wenn die Eingabe-Best ätigung ausgef ührt wurde.
Chg Value	Touch-Eingabe: Zeigt den numerischen Wert oder Text nach Eingabebestätigung an (bis zu 100 Zeichen).Barcode-Eingabe: Zeigt den Wert der Barcode-Eingabe an (bis zu 100 Zeichen).

*1 Ist der Addresstyp [Adresse], ist die angezeigte Adresse die tatsächliche Anzeigezieladresse ([Basisadresse] [Adresse mit Offset]).

<Abtastanzeige (Daten bearbeiten)>

Plattform: Wenn Daten mit der Abtastanzeige bearbeitet werden

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

CSV-Anzeige (Daten bearbeiten)

Plattform: Wenn Daten mit der CSV-Anzeige bearbeitet werden

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	
Parts ID	
Kommentar	
Action	
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Systemmenü>

Plattform: Offline, Zurücksetzen, Adress-Monitor, Logik-Monitor, Kontaktplan-Überwachung, Teilnehmer-Monitor, CF-Start, USB-Start

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	
Level	
Screen	Verdeckt
Parts ID	Verdeckt
Kommentar	Verdeckt
Action	Allgemeine Elemente
	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Startvorgang>

Plattform: Startvorgang Geräteeinheit, Startvorgang über Transfer

Elemente	Beschreibung
Number	Allgemeine Elemente
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Time	
User ID	Verdeckt
Level	Verdeckt
Screen	Verdeckt
Parts ID	Verdeckt
Kommentar	Verdeckt
Action	Allgemeine Elemente
	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>
Address	Verdeckt
Sub Info	Verdeckt
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

ANMERKUNG	Wird nicht im Vorgangsprotokoll aufgezeichnet, wenn die Daten vom Übertragungsbildschirm der Projektdatei auf dem Offline-Menü übertragen
	werden.

<Offline>

Plattform: Offline-Übergang (das Rechtsklick-Menü in WinGP ist enthalten), Wiederherstellung von Offline

Elemente	Beschreibung	
Number	Allgemeine Elemente	
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Time		
User ID		
Level	Offline-Übergang : Zeigt die Stufe während der Operation an Wiederherstellung von Offline: Zeigt 0 an	
Screen	Verdeckt	
Parts ID	Verdeckt	
Kommentar	Verdeckt	
Action	Allgemeine Elemente	
	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Address	Verdeckt	

Fortsetzung

Elemente	Beschreibung
Sub Info	Tabellenname
Prev Value	Verdeckt
Chg Value	Verdeckt

<Sprache ändern>

Plattform: Sprache ändern

Elemente	Beschreibung	
Number	Allgemeine Elemente	
Date	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Time		
User ID		
Level		
Screen	Verdeckt	
Parts ID	Verdeckt	
Kommentar	Verdeckt	
Action	Allgemeine Elemente	
	" <element und="" zusammenfassung="">" (seite 22-62)</element>	
Address	Verdeckt	
Sub Info	Zeigt den Tabellennamen mit 30 Zeichen oder weniger an.	
Prev Value	Verdeckt	
Chg Value	Verdeckt	

Aufzeichnen des Timings des Vorgangsprotokolls

Die Aufzeichung des Timings des Vorgangsprotokolls hängt von den aufzuzeichnenden Plattformfunktionen ab.

• In Bezug auf die Offline-Operation wird die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls ab dem Zeitpunkt des Übergangs in den Online-Modus gestartet. Das Protokoll wird im Offline-Modus nicht aufgezeichnet.

<Basis-Schalteraktion>

Der vorhergehende Wert wird nicht aufgezeichnet.

Bit-Schalter

Das Vorgangsprotokoll wird nur für den Zustand nach der Änderung aufgezeichnet. 42476+Beispiel: Wenn "EIN" in "AUS" geändert wird, wird nur das Protokoll für "AUS" gespeichert.

Wort-Schalter

Das Vorgangsprotokoll wird nur für den Zustand nach der Änderung aufgezeichnet. 42476+Beispiel: Wenn "100" in "200" geändert wird, werden nur die Daten für "200" gespeichert.

Wenn [Touch Panel-Erkennung] auf [Erkennung AN] eingestellt ist

 ANMERKUNG
 • Die Einstellungseinzelheiten zu [Touch Panel-Erkennung] finden Sie in der Einstellungsanleitung.
 [™] "5.17.6 [Systemeinstellungen] Einstellungshinweise ◆ Laufzeiteinstellungen" (seite 5-166)

Wenn die Schalteraktion normal ist (f
ür alle Schalter gleich)
Die Protokollaufzeichnung wird durch Einschalten des Schalters durchgef
ührt. Bei
"Tempor
är" wird die Aufzeichnung des Datenwertes durchgef
ührt, wenn der Zustand
entweder EIN oder AUS ist.



- Wenn Einschaltverzögert oder Ausschaltverzögert eingestellt ist Die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls wird gestartet, nachdem die Verzögerungszeit abgelaufen ist.
- Wenn Doppelberührung eingestellt ist Die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls wird gestartet, wenn Doppelberührung aktiviert ist.

Wenn [Touch Panel-Erkennung] auf [Erkennung AUS] eingestellt ist

• Wenn die Schalteraktion normal ist (für alle Schalter gleich) Die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls wird durchgeführt, indem der Schalter ausgeschaltet wird. Es werden nur die Werte nach der Änderung protokolliert.



• Wenn Doppelberührung eingestellt ist Die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls wird durchgeführt, wenn der Schalter ein zweites Mal betätigt wird.



<Datenanzeige>

Der vorhergehende Wert wird zu dem Zeitpunkt aufzeichnet, zu dem "Dateneingabe aktivieren" ausgelöst wird; die Daten für den geänderten Wert werden zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet, zu dem die Eingabe festgesellt ist.



Der vorhergehende Wert wird aufgezeichnet, wenn die Eingabegenehmigung ausgelöst wird. Wenn danach "Abbrechen" durchgeführt wird, werden die Daten des vorhergehenden Wertes verworfen, ohne die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls durchzuführen.



Speichern des Vorgangsprotokolls

Das aufgezeichnete Vorgangsprotokoll wird in eine Datei im CSV-Format konvertiert, wenn es auf CF-Karte oder USB-Speicher gespeichert wird.

<Dateiname>

Dateinamen werden im folgenden Format gespeichert. OLHHMMSS.csv OL : Eine Abkürzung einer Datei für ein Vorgangsprotokoll

HH : Stunden MM: Minuten SS : Sek

Beispiel: Das Vorgangsprotokoll wurde um 17:03:08 gespeichert und erhielt den Namen OL170308.csv

<Datei-Ordner>

Dateien werden automatisch im CSV-Format im erstellten Ordner gespeichert. Der "OPLOG"-Ordner wird auf der CF-Karte oder im USB-Speicher erstellt, der als Speichermedium für den Speichervorgang bestimmt wurde und es wird täglich ein Ordner in "OPLOG" erstellt.



Beispiel: Der zu speichernde Ordner und der Dateiname für das Vorgangsprotokoll wurde gespeichert um 13:16:3 am 2. Juli 2007 unter \\OPLOG\OL070702\OL131603.csv.

ANMERKUNG
Speichern Sie keine anderen Dateien außer dem Vorgangsprotokoll im "OPLOG"-Ordner.
Vorgangsprotokoll-Dateien können auf der GP mit der CSV-Anzeige

angezeigt werden. ⁽²⁷⁾ "25.6 Anzeigen und Bearbeiten von CSV-Daten auf dem Bildschirm" (seite 25-29)

22.11 Einschränkungen

22.11.1 Einschränkungen zu Passwörtern und IDs

- Das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts, das Eingabefenster des Passworts und das Eingabefenster der Benutzer-ID können bearbeitet werden.
- Vom Teilnehmer/SPS kann kein Passwort und keine Benutzer-ID eingegeben werden.
- Vom Barcode-Lesegerät kann kein Passwort und keine Benutzer-ID eingegeben werden.
- Wenn das Eingabefenster des Passworts (das Eingabefenster der Benutzer-ID) oder das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts angezeigt ist, müssen Sie nach Einschalten des Trigger-Bit des lokalen Fensters oder des globalen Fensters das Eingabefenster des Passworts (Eingabefenster der Benutzer-ID) oder das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts schließen und dann anzeigen.
- Stellen Sie nicht [Kontinuierliches Lesen] für Fensterelemente ein, um die Sicherheitsstufe der Einstellungen der Fenster-Bildschirme aufzurufen. Das Eingabefenster des Passworts oder der Benutzer-ID und das Eingabefenster des Passworts wird nicht auf der GP angezeigt, selbst wenn Sie es bestimmen und die Sicherheitsfunktion nicht ausgeführt wird.
- Wenn für die Sicherheitsstufenregistrierung "kein Passwort" für den Bildschirm eingestellt wurde, kann der Bildschirm nicht angezeigt werden, es sei denn, Sie geben ein Passwort oder eine Benutzer-ID mit einer höheren Sicherheitsstufe als für den Bildschirm ein.

Wenn ein Passwort oder eine Benutzer-ID und ein Passwort mit einer höheren Sicherheitsstufe nicht für den Bildschirm registriert wurde, den Sie anzeigen möchten, können Sie die Bildschirme nicht ändern.

Beispiel 1:Wenn die Passwörter folgendermaßen bestimmt werden, und der Bildschirm zu einem Bildschirm Stufe 4 wechselt



Es gibt ein Passwort für einen höheren

Level als 4, deshalb ist der Bildschirm-Wechsel gestattet.

Beispiel 2:Wenn die Passwörter folgendermaßen bestimmt werden, und der Bildschirm zu einem Bildschirm Stufe 4 wechselt



Selbst wenn Sie etwas eingegeben haben, können Sie durch Betätigung der [ESC]-Taste wieder den vorhergehenden Bildschirm anzeigen.

Es gibt kein Passwort für einen höheren Level als 4, deshalb ist der Bildschirm-Wechsel gestattet.

• Im "Level-Modus" (keine Benutzer-ID hinzufügen) wird kein Fehler auftreten, selbst wenn kein Passwort bestimmt wurde. Es wird jedoch ein Fehler auftreten, wenn Sie das gleiche Passwort bestimmen.

Im "Benutzer-ID-Modus" (eine Benutzer-ID hinzufügen) wurde kein Passwort bestimmt. Das gleiche Passwort kann bestimmt werden. Wenn jedoch keine Benutzer-ID bestimmt wurde oder eine Benutzer-ID dupliziert wurde, wird ein Fehler auftreten und die Einstellungen sind nicht abgeschlossen.

• Wenn die Sicherheitsstufe für den Bildschirm festgelegt wurde, der zu Beginn nach Einschalten der GP-Netzspannung (dem Anfangsbildschirm) angezeigt wird, wird der Anfangsbildschirm angezeigt und das Eingabefenster des Passworts oder das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts erscheint daraufhin. Daher läuft der Anfangsbildschirm, während das Eingabefenster des Passworts oder das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passworts angezeigt wird. Außerdem kann das hier angezeigte Eingabefenster des Passworts nicht durch die [ESC]-Taste abgebrochen und das Eingabefenster der Benutzer-ID und des Passwort kann nicht durch die [Cancel]-Taste abgebrochen werden. Das korrekte Passwort oder die korrekte Benutzer-ID und das Passwort muss eingegeben werden.

22.11.2 Einschränkungen zur globalen Verriegelung

- Während der globalen Verriegelung sind die Touch-Operationen auf dem Bildschirm deaktiviert. Es ist jedoch möglich, Touch-Operationen für die folgenden Funktionen, wie normalerweise, durchzuführen.
 - Anzeigen und Betreiben des Systemmenüs
 - Anzeigen und Betreiben der Anpassungsleiste Helligkeit/Kontrast
 - Ändern des Fehlerfensters (einzeilige <=> Einzelheiten) und löschen des Fensters
 - Vom Standby-Modus zurückkehren (Bildschirm AUS)
 - Offline-Betrieb
- Wenn die Funktionen oder Elemente berührt werden, wenn Touch durch die globale Verriegelung deaktiviert wurde, wird der Touch-Summer nicht ertönen und AUX nicht ausgegeben.
- Aktivieren Sie während der globalen Verriegelung nicht die Kontaktplan-Überwachung, den Teilnehmer-Monitor, den Logik-Monitor oder den Adress-Monitor. Wenn Sie diese aktivieren, können Sie die Monitor-Funktion nicht beenden, da die Touch-Operation deaktiviert ist.

22.11.3 Einschränkungen zum Vorgangsprotokoll

- Schalten Sie die Netzspannung nicht während eines Speichervorgangs auf die CF-Karte oder den USB-Speicher aus oder entfernen die CF-Karte oder den USB-Speicher. Die Daten werden möglicherweise nicht normal gespeichert.
- Wenn die Dateigröße größer ist, als die verbleibende Kapazität auf der CF-Karte oder dem USB-Speicher, kann die Datei nicht gespeichert werden.
- Ein Vorgangsprotokoll, das auf SRAM während einer Projektübertragung aufgezeichnet wurde, wird auf CF-Karte oder USB-Speicher gespeichert.
 Wenn jedoch die CF-Karte oder der USB-Speicher nicht auf dem GP gefunden werden kann oder die verbleibende Kapazität nicht ausreicht, werden die Daten des Vorgangsprotokolls gelöscht. Wenn das Projekt vom Übertragungsbildschirm für die Projektdateien auf dem Offline-Menü übertragen wird, wird das Vorgangsprotokoll nicht auf CF-Karte oder den USB-Speicher gespeichert.
- Beim Hinzufügen von Daten in die vorhandene CSV-Datei können der aktuellen Vorgangsprotokolldatei bis zu 10.000 Dateninstanzen hinzugefügt werden. Wenn die Gesamtzahl der Daten der vorhandenen Datei und der hinzugefügten Datei 10.000 Instanzen überschreitet, erstellen Sie eine neue CSV-Datei, anstatt weitere Daten hinzuzufügen.
- Das Vorgangsprotokoll zeichnet die Aktion der Simulation nicht auf.
- Das Vorgangsprotokoll zeichnet keine Daten auf, wenn das Projekt vom Übertragungsbildschirm für Projektdateien auf dem Offline-Menü übertragen wird.
- Selbst wenn die Ausführbedingung des Vorgangsprotokolls auf "Wenn Bit EIN" eingestellt ist, werden die Daten automatisch auf die CF-Karte oder den USB-Speicher als CSV-Datei ausgegeben, wenn die SRAM-Kapazität ausgelastet ist.
- Ein rechnerfern betriebenes Protokoll mittels GP-Viewer kann nicht gespeichert werden.
- Die IPC Series verfügt über kein Sicherungs-SRAM. Daher werden die historischen Daten periodisch gesichert. Die Sicherung wird zur angegebenen Frequenz oder Trigger

durchgeführt, so dass das Vorgangsprotokoll nach der letzten Sicherung nicht gespeichert wird, wenn die Netzspannung vor der Sicherung ausgeschaltet wird. Die Aufzeichnung des Vorgangsprotokolls wird nach Wiederherstellung neu gestartet.

Einstellungen zum Speichermedium der historischen Daten in der IPC Series finden Sie unter:

"38.10.1 Systemeinstellungen [Geräteeinstellungen][IPC-Einstellungen] Einstellungsanleitung Historische remanente Dateneinstellungen" (seite 38-164)



22.11.4 Einschränkungen beim Festlegen einer Sicherheitsstufe für jedes Element

• Wenn sich Anmelde- und Abmelde-Schalter überlappen, kann nur einer der Schalter bei Berühren funktionieren. Das gilt auch für Überlappungen des Anmelde- und Bildwechsel-Schalters. Die beiden Schalter dürfen sich nicht überlappen.

22.11.5 Einschränkungen beim Bearbeiten von Passwörtern online

• Ein Passwort ist erforderlich, wenn die Sicherheitseinstellungen für folgende Funktionen aktiviert sind.

Funktionen, die die Sicherheit unterstützen	Bedingungen für die Sicherheit
In Offline-Modus umschalten	Beim Wechsel in den Offline-Modus
Logische Überwachung	Beim Starten des Logikmonitors auf dem GP
Online-Logikbearbeitung	Beim Starten des Monitors von GP-Pro EX aus
Lesen von GP-Viewer-Daten	Beim Verbinden von GP-Viewer mit GP
Schreiben von GP-Viewer-Daten	Beim Schreiben von Daten vom GP-Viewer (Berühren von Schalterelementen etc.)
Anzeigen von Webserver-Inhalten	Beim Verbinden des Webservers zu GP
Lesen von Webserverdaten	Bei Auswahl einer Webserver-Teilnehmeransicht Bei Auswahl eines Webserver-Alarms
Webserverdaten schreiben	Beim Schreiben von Werten in eine bestimmte Adresse in der Webserver-Teilnehmeransicht
Durchsicht von Dateien in einem FTP-Ordner	Bei Auswahl einer Webserver-Dateiübertragung
Speichern oder Löschen von Dateien in einem FTP-Ordner	Beim Versuch, Dateien über das Netz per Dateiübertragung zu registrieren oder zu löschen

Wenn das geänderte Passwort übernommen wurde, kann das neue verwendet werden. Wenn Sie das Passwort eingeben (Anmeldung), müssen Sie anschließend kein Passwort mehr eingeben. Ausnahmen:

• Beim Anzeigen von Webserver-Inhalten, Lesen von Webserver-Daten und Schreiben von Webserver-Daten, werden Sie als angemeldet erkannt, wenn Sie das Passwort auf dem Server eingegeben haben. Eine erneute Eingabe des Passworts ist daher nicht nötig.

Wenn Sie sich angemeldet haben, ist jedoch aus Sicherheitsgründen bei jedem Anzeigen einer HTML-Seite eine Authentifizierung nötig, wodurch bestätigt wird, dass die aktuellen Webserver-Anmeldedaten auf dem Gerät existieren. Deshalb kommt es nach Änderung oder Löschen der Anmeldedaten mittels

Passwortänderungsfunktion zu einem Authehtifizierungsfehler, wenn Sie eine HTML-Seite anzeigen möchten, und Angabe eines Passworts ist erforderlich.

In diesem Fall muss das neue Passwort zur erneuten Anmeldung eingegeben werden. (Dies gilt für den ID- und den PS-Modus).

- Logische Überwachung Ein Passwort ist jedes Mal erforderlich, unabhängig von den GP-Pro EX-Einstellungen.
- Wenn die ID-Daten des aktuellen Beutzers geändert oder gelöscht wurden, wird die intern gespeicherte Benutzer-ID gelöscht und die aktuelle Sicherheitsstufe auf 0 geändert.

• Wurde das zum Bildschirmwechsel und andere Aktionen erforderliche Passwort gelöscht ist ein Funktionieren ohne Sicherheitsauthentifizierung nicht möglich. Ist die Sicherheitsstufe des festgelegten Passworts jedochgenauso hoch wie oder gar höher als die erforderliche Stufe, kann das Passwort verwendet werden.