10 Schalter

In diesem Kapitel wird die Verwendung von Schaltern in GP-Pro EX erläutert sowie die Grundoperationen zur Ablage eines Schalters.

Bitte lesen Sie zuerst "10.1 Einstellungsmenü" (seite 10-2), und wechseln Sie dann zur entsprechenden Seite.

10.1	Einstellungsmenü	10-2
10.2	Erstellen eines Bitschalters	10-5
10.3	Bit EIN/AUS invertieren	10-8
10.4	Schreiben eines Wertes	10-11
10.5	Erhöhen/Verkleinern eines Wertes	10-14
10.6	Bedingte EIN-Bit-Schalter (Vergleich)	10-17
10.7	Verriegelung zur Verhinderung von Störungen	10-20
10.8	Erstellen eines verzögerten Operationsschalters	10-24
10.9	Bestimmen einer Verzögerungszeit für Schalter-AUS	10-27
10.10	Bestätigen vor Einschalten eines Schalters (Doppelberührung)	10-30
10.11	Erstellen eines Schalters, der die Farbe ändert	10-34
10.12	Durchführen mehrerer Funktionen mit einem Schalter	10-37
10.13	Erstellen eines Radio-Schalters	10-41
10.14	Erstellen eines Schalters zur Auswahl von Funktionen aus einer List	te 10-45
10.15	Schalterelemente - Einstellungsanleitung	10-50
10.16	Selektorlisten-Elemente - Einstellungshinweise	10-94
10.17	Einschränkungen	10-122

10.1 Einstellungsmenü





Erstellen eines Schalters zur Auswahl von Funktionen aus einer Liste		
Berühren Sie das Listenfeld zum Anzeigen einer Liste. Beep UmschakBit Bidschimwedsel	 Einrichtungsverfahren (seite 10-46) Einleitung (seite 10-45) 	

10.2 Erstellen eines Bitschalters

10.2.1 Einleitung

Bit temporär

Schalter ist EIN, während er gedrückt bleibt... AUS wenn freigegeben



Solange Sie den Schalter betätigen, wird das angegebene Bit eingeschaltet. Wenn Sie den Schalter loslassen, wird es ausgeschaltet.

10.2.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt "Bearbeiten von Elementen". ⁽³⁷⁾ "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der eine Bitadresse (M100) einschaltet, solange er gedrückt wird.

Schalter ist EIN, während er gedrückt bleibt... AUS wenn freigegeben



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf 🖲 . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe	×
Element-ID SL_0000 ** Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bit-Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bit-Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bitadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalte
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren Im Vorgangsprotokoll erfassen
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Klicken Sie auf das Symbol.

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie

um das Tastenfeld	"100" als Adresse ein und drücken Sie auf
"Adresseingabe" anzuzeigen.	die Eingabetaste.
Bitadresse [PLC1]X00000	Eingabeadresse X Teilnehmer PLC1 M 100 Back . Clr 7 A B C 7 B 2 0 Ent

5 Bestätigt, dass [Bit temporär] für die [Bitaktion] ausgewählt wurde.

Bitaktion	
Bit temporär	-

ANMERKUNG • Wenn Sie die [Bitaktion] ändern, können Sie auch einen Bit EIN Schalter (Bit setzen) oder einen Bit AUS Schalter (Bit zurücksetzen) erstellen.

6 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.3 Bit EIN/AUS invertieren

10.3.1 Einleitung

Bit invertieren



Bei Berühren des Schalters wird das angegebene Bit eingeschaltet. (Bei Loslassen des Schalters bleibt es eingeschaltet.)

Berühren Sie denselben Schalter erneut und das bestimmte Bit wird nun ausgeschaltet. Der Schalter bleibt bis zur nächsten Berührung ausgeschaltet.

Der Schalter wechselt bei jeder Betätigung zwischen an und aus.

10.3.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der die Bitadresse (M100) bei Betätigung EIN/AUS invertiert.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf 🚨 . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

<i></i> Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 ** Kommentar	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Image: Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Scha	iswahl- chalter
Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Inclusse Implementation Aus Lampe kopieren Bitaktion Bit temporär	
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren Im Vorgangsprotokoll erfassen	
Hilfe (H)	0K (0) At	brechen

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Bitadresse [PLC1]X00000	Eingabeadresse X Teilnehmer PLC1 Image: Clip and the second	Bitadresse [PLC1]M000100
	0 Ent	

5 Wählen Sie [Bit invertieren] aus [Bit-Aktion] aus.

В	litaktion	
	Bit invertieren	-

6 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden. Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie
	den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.4 Schreiben eines Wertes

10.4.1 Einleitung

Daten schreiben



Berühren Sie den Schalter und eine Konstante (z.B.: 100) wird in die in der [Wortadresse] bestimmte Adresse (z.B.: D00102) geschrieben.

10.4.2 Einrichtungsverfahren

ANMERKUNG	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt "Bearbeiten von Elementen". ************************************

Erstellen Sie einen Schalter zum Schreiben konstanter Daten (z.B. 100) an die Wortadresse (z.B. 102).



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Wort-Schalter (W)] aus, oder klicken Sie auf 🔍 . Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

4 Legen Sie die Wortadresse (D102) fest, in die Sie die Daten schreiben möchten [Wortadresse].

Klicken Sie auf das Symbol, um	Wählen Sie als Teilnehmer "D"
das Tastenfeld	und geben Sie als Adresse
"Adresseingabe" anzuzeigen.	"102" ein.
Wortadresse [PLC1]D00000	Eingabeadresse X Teilnehmer PLC1 D 102 Back Clr A B D 7 8 9 4 5 1 2 0 Ent

5 Wählen Sie [Daten schreiben] aus [Wort-Aktion] aus.



6 Geben Sie in [Konstante] "100" ein.

Wort-Aktion Daten schreiben	Datentyp
·	Bit-Länge
	Konstante

7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.5 Erhöhen/Verkleinern eines Wertes

10.5.1 Einleitung

Addieren von Daten



Jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird, wird eine positive Konstante (z.B.: 1) dem aktuellen Wert (z.B.: 98) der festgelegten Wortadresse (z.B.: D102) hinzugefügt.

Subtrahieren von Daten



Jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird, wird eine negative Konstante (z.B.: -1) vom aktuellen Wert (z.B.: 101) der festgelegten Wortadresse abgezogen.

10.5.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, um den in einer Wortadresse (D102) gespeicherten Wert jeweils um 1 zu erhören..



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Wort-Schalter (W)] aus, oder klicken Sie auf 🚔 . Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💣 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wort-Schalter Image: Schalter schalter Image: Schalter schalter schalter Image: Schalter schalter schalter schalter Image: Schalter schalter schalter schalter schalter schalter Image: Schalter scha	Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Bit-Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Vortadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Vortadresse Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Vort-Aktion Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Schalter Image: Sch
Hilfe		OK Abbrechen

4 Legen Sie in der [Wortadresse] die Adresse (D102) fest, die das Ergebnis (den Wert) der Addition speichert.

Klicken Sie auf das Symbol, Wählen Sie als Teilnehmer um das Tastenfeld "D" und geben Sie als "Adresseingabe" anzuzeigen. Adresse "102" ein. Wortadresse Wortadresse Teilnehmer PLC1 • [PLC1]D00000 [PLC1]D00102 ▼ 102 Back Clr Klicken Sie au А В С 9 8 DE F 5 6 4 2 3 Ent 0

5 Wählen Sie [Daten addieren] aus [Wort-Aktion] aus.

Wort-Aktion		
Daten addierer	n 💌]

6 Legen Sie in [Additionsbasis-Wortadresse] die Adresse (D102) fest, in der die Quellendaten gespeichert sind, und geben Sie in [Konstante] "1" ein.

Wort-Aktion	Datentyp
Daten addieren 💌	Bin 💌
Additionsbasis-Wortadresse	Konstante
[PLC1]D00102 🔽 🧰 🕇	· 1 📑 🔠
🗖 Funktion "Ko	ontinuierliches Addieren''

7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.6 Bedingte EIN-Bit-Schalter (Vergleich)

10.6.1 Einleitung

Vergleichsoperation

Wenn die Bedingungen erfüllt sind, schaltet sich der Schalter bei Berührung ein.



Wenn der Schalter betätigt wird, werden die Wortadressdaten (z.B.: 128) und eine vorgegebene Konstante (z.B.: 64) verglichen. Wenn die Bedingung erfüllt ist, (z.B. "Wortadressdaten sind größer als die Konstante"), wird das angegebene Bit eingeschaltet.

10.6.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der eine bestimmte Bitadresse durch Touch nur dann einschaltet, wenn der Wert der Wortadresse über 64 liegt.

Wenn die Bedingungen erfüllt sind, schaltet sich der Schalter bei Berührung ein.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 ** Kommentar	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Image: Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Scha	Auswahl- Schalter
Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Bitadresse [PLC1 pt00000 Comparison in Lampe Kopieren] Bitaktion Bit temporär Comparison in Lampe Kopieren]	>Erweitert
	Hinzufügen Entfemen Duplizieren Im Vorgangsprotokoll erfassen	
Hilfe (H)	OK (0)	Abbrechen

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

	💰 Eingabeadresse 🛛 🛛 🗙		
Bitadresse [PLC1]X00000	Teilnehmer PLC1 M 100 Back . A B D E F 4 1 2 0 Ent	•	Bitadresse [PLC1]M000100

5 Wählen Sie [Vergleich] aus [Bit-Aktion] aus.



6 Legen Sie die Wortadresse (D102) zum Vergleichen in [Vergleichs-Wortadresse] fest, wählen ">" für die [Vergleichsbedingung] aus und geben "64" als [Konstante] ein.

Bitaktion		Datentyp
Vergleichsoperation	•	Dec 💌
Vergleichs-Wortadresse	Vergleichsbedingung	Konstante

7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
ANMERKONG	Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie
	den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von
	[Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.7 Verriegelung zur Verhinderung von Störungen

10.7.1 Einleitung



Die Touch-Aktion wird nur ausgeführt, wenn die in der Verriegelungsadresse bestimmte Bitadresse die Touch-Aktivierungsbedingungen erfüllt.

Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit EIN] festgelegt ist: Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse eingeschaltet ist. Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit ALIS] festgelegt ist: Die Touch-Aktion

Wenn die Touch-Aktivierungsbedingung auf [Bit AUS] festgelegt ist: Die Touch-Aktion funktioniert nur, wenn die Verriegelungsadresse ausgeschaltet ist.

10.7.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der eine Bitadresse (M100) nur dann einschaltet, wenn die bestimmte Bitadresse (M105) ausgeschaltet ist.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💕 Schalter/Lampe							X
Element-ID SL_0000 == Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Bit-Schalter	Lampen-Funktion I I Bit-Schalter I Bitadresse I FLC1 × 00000 Aus Lampe kopi Bitaktion Bit temporär	Farbe Besch Vort- shalter Sch ierem Ir	nriftuna) Schirm- halter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter	
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	☐ Im Vorgangspro	otokoll erfassen				
Hilfe (H)				OK	(0)	Abbrechen	

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Bitadresse [PLC1]X00000 Klicken Sie auf:	Eingabeadresse X Teilnehmer PLC1 Image: Clip and the second	Bitadresse [PLC1]M000100	-
	D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent		

5 Wählen Sie [Bit setzen] aus [Bit-Aktion] aus.

В	itaktion	
	Bit setzen	•

6 Öffnen Sie die Registerkarte [Schalter-Allgemein], und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Adressen aktivieren].

Legen Sie in der [Verriegelungsadresse] die Bitadresse (M105) zum aktivieren/deaktivieren von Touch ein, und wählen Sie [Aktiviert, wenn Bit AUS ist] für die [Touch-Aktivierungsbedingungen] aus.

7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

 Wenn Sie möchten, dass die Farbe und Beschriftung eines Schalters während der Verriegelung verändert wird, markieren Sie das Kästchen [Verriegelungs-Bedingungsaktion anzeigen] auf der Registerkarte [Schalter allgemein] -[Erweiterte Einstellungen]. Mit der Option [Status auswählen] auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] können Sie [Verriegelung] festlegen.

Schaltfunktion Sc	halter-Allgemein	Lampen-Funktion Farbe Beschri
Verriegelung Verriegelung [PLC1]M00	Isfunktion Isadresse 0105 💌 🕻 riegelung als Sta	Touch-Aktivierungsbedingunge Aktiviert wenn Bit EIN ist tus anzeigen
		Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Status auswählen Verriegelung Anzeigenfarbe Normal Kein Kein

10.8 Erstellen eines verzögerten Operationsschalters

10.8.1 Einleitung



Wenn der Schalter fortlaufend für eine bestimmte Zeit (z.B.: 3 Sekunden) betätigt wird, wird das festgelegte Bit eingeschaltet. Das ist nützlich, um eine versehentliche Eingabe zu verhindern.

Wenn Sie aufhören, den Schalter zu betätigen, bevor er aktiv wird, wird die Schalteraktion nicht ausgeführt und der Summer nicht ertönen.

Das Aussehen des Schalters kehrt außerdem in den Aus-Zustand zurück.

10.8.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERRONO	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der eine Bitadresse (M100) 3 Sekunden nach Freigabe einschaltet.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000 ** Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Schalter </td <td></td>	
Hilfe (H)	Hinzufügen Entfernen Duplizieren IIIm Vorgangsprotokoll erfassen OK (0) Abbreche	n

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol,	Wählen Sie Teilnehmer "M" aus,
um das Tastenfeld	geben Sie "100" als Adresse ein und
"Adresseingabe" anzuzeigen.	drücken Sie auf die Eingabetaste.
Bitadresse [PLC1]X00000	Bitadresse Teilnehmer PLC1 M IOI Back Clr A B C T 8 1 2 0 Ent

5 Wählen Sie [Bit setzen] aus [Bit-Aktion] aus.

•

6 Markieren Sie das Kästchen [Verzögerungsfunktion] auf der Registerkarte [Schalter-Allgemein] und wählen Sie für die [Verzögerungsaktion] [Einschaltverzögert] aus. Legen Sie 3 Sekunden als [Verzögerungszeit] fest.

Verzögerungsfunktion		
Verzögerungsaktion		Verzögerungszeit
Einschaltverzögert	•	3 📑 🏢

- 7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].
 - Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
 Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.
 - Wenn Sie durch Ändern der Schalterfarbe oder -beschriftung anzeigen möchten, dass die Verzögerungsfunktion ausgeführt wird, erweitern Sie auf der Registerkarte [Schalter-Allgemein] die Anzeige, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Die Verzögerung als Status anzeigen]. Setzen Sie dann auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] die Option [Status auswählen] auf [Verzögerung].



10.9 Bestimmen einer Verzögerungszeit für Schalter-AUS

10.9.1 Einleitung



Nachdem der Schalter betätigt wurde, wartet das festgelegte Bit eine bestimmte Zeit ab (z.B.: 3 Sekunden), bevor es sich ausschaltet.

Wenn der Schalter erneut betätigt wird, während es sich im Wartestatus befindet, wird wieder eine bestimmte Zeit abgewartet (z.B.: 3 Sekunden) bevor sich das bestimmte Bit nach der Betätigung ausschaltet.

10.9.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen Sie einen Momentschalter, der eine Bitadresse (M100) 3 Sekunden nach Freigabe ausschaltet.



- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] Option [Schalter (C)] Befehl [Bitschalter (B)] aus oder klicken Sie auf sund legen das Schalter-Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe		×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Image: Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Image: Schalter Image: Schalterliste Image: Schalterlist	
Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Bitadresse >>Erweitert [PLC1]X0000 ▼ □ Aus Lempe kopieren In Lempe kopieren Bitation Bit temporär	
	Hinzufügen Entfernen Dupfizieren III Im Vorgangsprotokoll erfassen	
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen	

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

Bitadresse Teilnehmer PLC1 [PLC1]X00000 Image: Section of the section of		💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	
	Bitadresse [PLC1]X00000	Teilnehmer PLC1 M 100 Back . A B D E F 4 1 2 0 Ent	Bitadresse [PLC1]M000100

5 Bestätigt, dass [Bit temporär] für die [Bitaktion] ausgewählt wurde.

В	itaktion	
	Bit temporär	-

6 Markieren Sie das Kästchen [Verzögerungsfunktion] auf der Registerkarte [Schalter-Allgemein] und wählen Sie für die [Verzögerungsaktion] [Einschaltverzögert] aus. Legen Sie 3 Sekunden als [Verzögerungszeit] fest.

Verzögerungsfunktion	
Verzögerungsaktion	Verzögerungszeit
Ausschaltverzögert 💌	3 🕂 🏢

7 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

 Wenn Sie durch Ändern der Schalterfarbe oder -beschriftung anzeigen möchten, dass die Verzögerungsfunktion ausgeführt wird, erweitern Sie auf der Registerkarte [Schalter-Allgemein] die Anzeige, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Die Verzögerung als Status anzeigen]. Setzen Sie dann auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] die Option [Status auswählen] auf [Verzögerung].

Verzögerungsfunktion		Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion
Verzögerungsaktion	Verzögerungszeit	Status auswählen Nomal
Ausschaltverzögert	3 🕂 🏥	Normal
🔽 Die Verzögerung als Status anzeige	en 🖊	Anzeigentarbe UVerzögerung Inken Kein

10.10 Bestätigen vor Einschalten eines Schalters (Doppelberührung)

10.10.1 Einleitung



Nachdem der Schalter zum ersten Mal berührt wurde, fängt er zu Blinken an. Er wartet nun auf weitere Eingabe. Wenn der Schalter ein zweites Mal berührt wird, während er blinkt (Eingabewartezustand), schaltet sich das eingestellte Bit ein. Das ist nützlich, um eine versehentliche Eingabe zu verhindern.

Wenn der Schalter kein zweites Mal berührt wird, während er blinkt (Eingabewartezustand), schaltet sich das eingestellte Bit nicht ein.

Wenn außerdem ein anderer Schalter während des Wartezustandes betätigt wird, wird der Wartezustand beendet und das bestimmte Bit nicht eingeschaltet.

10.10.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANWERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt "Bearbeiten von Elementen". ⁽²⁷⁾ "8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der eine Bitadresse (M100) einschaltet, wenn er zweimal innerhalb von 5 Sekunden betätigt wird.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf 🜲 . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe					×
Element-ID	Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Farbe	Beschriftung		
Kommentar Normal Grafik auswählen	C Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Bit-Schalter	Bit-Schalter Bit-Schalter [PLC1]X00000 Aus Lampe kopieren Bitaktion Bit temporär	Bidschirm- Schalter	Speział- Schałter	Auswahl- Schalter >>Erweitert
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	🗖 Im Vorgangsprotokoll e	rfassen		
Hilfe (H)			(DK (0)	Abbrechen

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

	💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	
Bitadresse [PLC1]X00000	Teilnehmer PLC1 M 100 Back . A B D E F 4 1 2 0 Ent	Bitadresse [PLC1]M000100

5 Wählen Sie [Bit setzen] aus [Bit-Aktion] aus.



6 Markieren Sie das Kästchen [Verzögerungsfunktion] auf der Registerkarte [Schalter-Allgemein] und wählen Sie für die [Verzögerungsaktion] [Doppelberührung] aus. Bestimmen Sie 5 Sekunden als [Standby-Zeit].

Verzögerungsfunktion			
Verzögerungsaktion		Standby-Zeit	
Doppelberührung	•	1 - 5	🛨 🏭 Sek.

7 Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen] und markieren Sie das Optionsfeld [Die Verzögerung als Status anzeigen].

Verzögerungsfunktion	
Verzögerungsaktion	Standby-Zeit
Doppelberührung	1 - 5 📑 🗰 Sek.

8 Wählen Sie [Verzögerung] in [Status auswählen] der Registerkarte [Farbe] aus. Legen Sie in [Anzeigefarbe] die Farbe des Schalters fest, während Sie auf die Eingabe warten und bestimmen Sie daraufhin [Mittel] für [Blinken].



ANMERKUNG

• Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.

9 Legen Sie je nach Bedarf eine Beschriftung fest, die angezeigt wird, während es auf der Registerkarte [Beschriftung] zu einer Verzögerung kommt, und klicken Sie auf [OK].

ANMERKUNG	Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie
	den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von
	[Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.11 Erstellen eines Schalters, der die Farbe ändert

10.11.1 Einleitung



Kombinieren Sie einen Schalter mit der Lampen-Funktion, und Sie können die Farbe des Schalters entsprechend des bestimmten Status (EIN/AUS) ändern.

10.11.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERKONG	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der die Farbe ändert (AUS: Grün, AN: Rot) jedes Mal, wenn er betätigt wird und die Bitadressen-Operation (M100) erfolgt.

Bit durch Touch einschalten Die Farbe des Schalters wird geändert.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Bit-Schalter (B)] aus, oder klicken Sie auf 🥌 . Legen Sie das Schalterelement auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

💰 Schalter/Lampe						×
Element-ID SL_0000 🔮 Kommentar Normal Grafik auswählen	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funk Mehrfachschalterliste Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bit-Schalter Bitadresse [PLC1]200 Aus Lemp	ion Farbe Wort- Schalter	Beschriftung) Bildschirm- Schalter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter	
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren Im Vorgan	igsprotokoll erfa	assen			
Hilfe (H)			0)K (O)	Abbrechen	

4 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

	💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	
Bitadresse [PLC1]X00000 Klicken Sie auf:	Teilnehmer PLC1 M 100 Back . A B D E F 4 5 6 1 2 0 Ent	Bitadresse [PLC1]M000100

5 Wählen Sie [Bit invertieren] aus [Bit-Aktion] aus.



6 Markieren Sie die [Lampen-Funktion] auf der Registerkarte [Lampen-Funktion] und klicken Sie auf [Aus Schalter kopieren]. Dieselbe Adresse, wie die auf der Registerkarte [Schalter-Funktion] bestimmte wird in der [Bitadresse] erscheinen.

7 Auf der Registerkarte [Farbe] legen Sie die Schalterfarbe (Grün) für den AUS-Status fest.

Schaltfunktion Sch	halter-Allgemein	Lamp	en-Funktion	Farbe	Beschriftung
Status auswählen	AUS		•		
Anzeigenfarbe	2	•	Blinken	Kein	•

8 Wählen Sie [EIN] in [Status auswählen] aus und legen Sie die Schalterfarbe (rot) für den EIN-Status fest.

Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion	Farbe	Beschriftung
Status auswählen EIN		
Anzeigenfarbe 4 💌 Blinken	Kein	•

9 Legen Sie den Text zum Anzeigen in jedem Zustand auf der Registerkarte [Beschriftung] fest, und klicken Sie auf [OK].

ANMERKUNG

Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.
10.12 Durchführen mehrerer Funktionen mit einem Schalter

10.12.1 Einleitung



Es werden viele Operationen mit der Berührung eines einzigen Schalters ausgeführt.

Ein einziger Schalter kann mit bis zu 16 Schalteroperationen eingestellt werden. Wenn die zuerst registrierte Adresse der Schalteroperation aktiviert wird, werden die Schalterausführungen in der registrierten Reihenfolge ausgeführt. Die Reihenfolge der Schalteroperationen kann bestimmt werden. Die Aktion Bildschirmwechsel wird ausführen, wenn sie als letzte Operation in der Reihenfolge registriert wurde. Diese Funktion ist für Bildschirme mit begrenztem Platz nützlich.

10.12.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
Anniento	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, der Daten "100" in eine Wortadresse (D102) schreibt, eine Bitadresse (M100) ausschaltet und dann zum vorhergehenden Bildschirm zurückkehrt.

Es werden viele Operationen mit der Berührung eines einzigen Schalters ausgeführt.



- 1 Zeigen Sie im Menü [Elemente (P)] auf [Schalter (C)], und wählen Sie [Wort-Schalter (W)] aus, oder klicken Sie auf 🥌 . Legen Sie anschließend das Element auf dem Bildschirm ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

🔊 Schalter/Lampe		× ×
Schalter/Lampe Element-ID SL_0000 Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wort-Schalter	Lampen-Funktion Farbe Beschriftung Bit-Schalter Wort- Schalter Utat- Chalter Schalter Schalter Schalter Wort-dresse (FLC1)D0000 Lampe kopieren In Lampe kopieren Wort-Aktion Datentyp Daten schreiben Datentyp Dec Bit-Länge
Hilfe	Hinzufügen Entiemen Duplizieren	Bit-Länge 16 Bit Konstante 1 * #

3 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.

4 Legen Sie die Adresse (D102) fest, in die Sie die Daten schreiben möchten, wenn der Schalter in [Wortadresse] berührt wird.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.	Wählen Sie als Teilnehme "D" und geben Sie als Adresse "102" ein.	er		
Wortadresse [PLC1]D00000	Image: Second secon	•	Wortadresse [PLC1]D00102	

5 Wählen Sie [Daten schreiben] aus [Wort-Aktion] aus.

Wort-Aktion	
Daten schreiben	•

6 Legen Sie [Konstante] auf "100" fest, und die Funktion des Wort-Schalters ist somit abgeschlossen.

Datentyp	
Dec	•
Bit-Länge	
16 Bit	•
Konstante	
100	÷ #

7 Klicken Sie auf [Hinzufügen] und wählen Sie [Bit-Schalter] aus.

Wenn der Bildschirm in die Bit-Schalter-Einstellungen wechselt, wird der Bit-Schalter der Anzeige in der [Mehrfachschaltliste] hinzugefügt.

Hinzufügen Bit-Schalter	Schaltfunktion	Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion	Farbe	Beschriftung
Entfernen Duplizieren Spezial-Schalter	Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wort-Schalter	tion alterliste	Bit- Schalter	Wort- Schalter	Bildschirm- Schalter
			Bitadresse [[PLC1]X00000)	•

- 8 Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die Sie ausschalten möchten.
- **9** Wählen Sie [Bit zurücksetzen] in [Bitaktion] aus und die Schalterfunktionseinstellungen sind damit vollständig abgeschlossen.

В	itaktion	
	Bit zurücksetzen	•

10 Klicken Sie auf [Hinzufügen], und wählen Sie [Bildwechsel-Schalter] aus. Wenn der Bildschirm in die Bildwechsel-Schalter-Einstellungen wechselt, wird der Bildwechsel-Schalter der Anzeige in der [Mehrfachschaltliste] hinzugefügt.

Hinzufügen	Bit-Schalter		Schaltfunktion	Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion	Farbe	Beschriftung
Entfernen Duplizieren	Wort-Schalter Bildwechsel-Schalter Spezial-Schalter		Schaltfunk	tion		2,	
		I	Wort-Schalter Bit-Schalter	chalter	Bit-Schalter	Wort- Schalter	Bildschirm- Schalter
					Aktion Bildschirm Bildschirm wed	wechsel hseln	•

- 11 Wählen Sie [Vorheriger Bildschirm] im [Bildschirmwechsel] aus. Die Einstellungen des Bildwechsel-Schalters sind damit abgeschlossen.
- 12 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK].

ANMERKUNG	Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden. Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie
	den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

10.13 Erstellen eines Radio-Schalters

10.13.1 Einleitung



Wenn Mehrfachschalter in einer einzigen Gruppe registriert werden, werden die verbleibenden Schalter bei Berühren eines Schalters dieser Gruppe und Einschalten des Bits ausgeschaltet.

Wenn ein anderer Schalter derselben Gruppe berührt wird, trifft die selbe Aktion zu.





	Legen Sie [Mit Auto-AUS gruppieren] fest, und das Bit wird automatisch
ANMERKONG	ausgeschaltet, wenn der Bildschirm gewechselt oder das Fenster geschlossen
	wird.

10.13.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
Annielard	Einstellungshandbuch.
	"10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung" (seite 10-50)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Radioschalters, der eine Gruppe mit 3 Bitadressen-Schaltern enthält: M100, M101 und M102.



- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (P)] Option [Schalter (C)] Befehl [Bitschalter (B)] aus oder klicken Sie auf s, um eine Lampe im Bildschirm abzulegen.
- 2 Doppelklicken Sie auf den abgelegten Schalter. Das folgende Dialogfenster wird angezeigt.

Schalter/Lampe					×
Element-ID SL_0000	Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lan C Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Bit-Schalter	it-Schalter	Beschriftung)	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter
Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Bit. [[Bit. [E	adresse PLC1 X00000 Aus Lampe kopieren aktion Bit temporär	In Lampe	kopieren	<u>>>Erweitert</u>
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	Im Vorgangsprotokoll	erfassen		
Hilfe (H)			0	K (0)	Abbrechen

3 Wählen Sie in [Grafik auswählen] die Form des Schalters aus.

4 Bestimmen Sie die eine [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen.

Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.

			💰 Eingabeadresse 🛛 🗙	
Bitadresse [PLC1]X00000	Klicken Sie auf:	•	Teilnehmer PLC1 M 100 Back . A B D E F 4 1 2 0 Ent	Bitadresse [PLC1]M000100

5 Wählen Sie [Bit setzen] aus [Bit-Aktion] aus.



6 Klicken Sie auf [Erweitert].

Bitadresse [PLC1]M000100	-	<u><<basis< u=""></basis<></u>
Aus Lampe kopieren	In Lampe kopieren	
Bitaktion Bit setzen	Grupper AUS	nfunktion
	Gruppe 0	
	Auto AU	S-Zeit

- 7 Wählen Sie [Gruppe] in [Gruppenfunktion] aus, und legen Sie die [Gruppen-Nr.] fest.
- 8 Falls erforderlich, legen Sie die Farbe und den Anzeigetext des Schalters auf den Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] fest, und klicken Sie dann auf [OK]. Der Schalter, der M100 einschaltet, ist abgeschlossen.

ANMERKUNG
Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.
Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Bei Auswahl von [Texttabelle] kann die aktuelle Texttabelle geändert werden.

9 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den erstellten Schalter und klicken Sie auf [Duplizieren].

Wenn das Kontrollkästchen [Duplizieren] angezeigt wird, legen Sie für [X-Richtung] 3 fest, und für [Y-Richtung] 1. Setzen Sie [Adressen automatisch inkrementieren] auf [Aktivieren], und bestätigen Sie die Inkrementmenge 1. Dieser Wert wird zur Adressinkrementierung ab der Ursprungsadresse M100 verwendet. Klicken Sie auf [OK (O)].

			N	💰 Duplizieren	×
	Ausschneiden (T) Kopieren (C)	Ctrl+X Ctrl+C		Anzahl der Kopien	
e e	Einfügen (P)	Ctrl+V			3
	Duplizieren (W)				1
			-	Kopierrichtung	z,
				Kommentar kopieren	Ja
				Maus bestimmt den Bereich	AUS
				⊟ Adresse erhöhen	Hinzufügen
				Additionsintervall	1
				Erhöhungszieladressen	
				[PLC1]M000100	Hinzufügen
				1	
				OK (<u>O</u>)	Abbrechen
					111

ANMERKUNG • Weitere Einzelheiten zum Duplizieren erfahren Sie unter ."8.4.5 Duplizieren" (seite 8-33)

Vervollständigen Sie den Radioschalter mit 3 aufeinanderfolgenden Bitadressen in derselben Gruppen-Nummer.



	Um drei Schalter zu gruppieren, ohne sie zu kopieren, müssen alle Schalter
, and include	auf dieselbe [Gruppennummer] eingestellt werden.
•	Sie können denselben Schalter anhand von [Kopieren] und [Einfügen]
	verwenden, ohne [Duplizieren] verwenden zu müssen.
•	Bei [Duplizieren], können Kopien von Adressen automatisch erstellt werden,
	abhängig von den Einstellungen [Adresse erhöhen] und [Additionsintervall];
	wenn Sie jedoch Schalter ohne aufeinanderfolgende Adressen in einer
	Gruppe erstellen, müssen Sie die [Bitadresse] des 2. und 3. Schalters ändern.

10.14 Erstellen eines Schalters zur Auswahl von Funktionen aus einer Liste

10.14.1 Einleitung



Sie können mehrere Schalterfunktionen (maximal 256) auf der Selektorliste registrieren, die durch Berührung der Listenanzeige-Schaltfläche ausgeführt werden können.

Durch Verwenden einer Selektorliste können Sie die Anzahl der zu zeichnenden Schalter auf dem Bildschirm reduzieren.

10.14.2 Einrichtungsverfahren

	Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte Ihrem
ANMERRONG	Einstellungshandbuch.
	"10.16 Selektorlisten-Elemente - Einstellungshinweise" (seite 10-94)
•	Nähere Informationen zum Zeichnen von Elementen und Festlegen von
	Adressen, Formen, Farben und Beschriftungen erhalten Sie im Abschnitt
	"Bearbeiten von Elementen".
	"8.6.1 Bearbeiten von Elementen" (seite 8-51)

Erstellen eines Schalters, in dem die Bitoperation Bitadresse M100 invertiert (an/aus) und den Bildschirm auf die registrierte Bildschirmnummer ändert.



- 1 Wählen Sie im Menü [Elemente (E)] den Menüpunkt [Drop Down Element (E)] aus, oder klicken Sie auf 🔛 und legen das Element auf dem Bildschirm ab.
- **2** Doppelklicken Sie auf die abgelegte Selektorliste zum Öffnen des Dialogfensters "Einstellungen".

💰 Drop Down Eleme	ent				×
Drop Down Eleme Element-ID LP_0000 Commentar	Einstellungen der Drop Down Element Sc Anzeigeanzahl II II III Funktionsliste des Selektors Bit-Operation Bit setzen	hriitatt Schalter Bit-Operation Bitadresse [IPLC1]X00000	Wortoperation	Bildschirm ändern	Speział- operationen
Hilfe (H)	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	Einstellungen des f © Direkter Text Funktion 1	Elementnamens C Texttabu	elle OK (D)	Listenanzeige

3 Erstellen eines Schalters zur Ausführung des Bits

Bestimmen Sie die [Bitadresse] (M100), die bei Berühren des Schalters ausgeführt werden soll.

Klicken Sie auf das Symbol, um das Tastenfeld "Adresseingabe" anzuzeigen. Wählen Sie Teilnehmer "M" aus, geben Sie "100" als Adresse ein und drücken Sie auf die Eingabetaste.



4 Wählen Sie [Bit zurücksetzen] in [Bitaktion] aus, und die Schalterfunktionseinstellungen sind damit vollständig abgeschlossen.

Bitaktion			
Bit invertieren	•		

5 Klicken Sie auf [Hinzufügen], und wählen Sie [Bildschirm ändern] aus. Dieses Dialogfeld zeigt die Bildschirmänderungs-Einstellungen an, und [Bildschirm ändern] wird zur [Funktionsliste des Selektors] hinzugefügt.

Hinzufügen Bit-Schalter Entfernen Wortschalter Duplizieren Bildwechsel-Schalter Spezial-Schalter Spezial-Schalter	Einstellungen der Drop Down Element Schriftatt Schalter

• Wenn Sie in der Funktionsliste des Selektors auf die Funktion rechtsklicken und [Standard (D)] auswählen, wird die Funktion als Schalter registriert, der am Anfang der Liste angezeigt wird. Damit die Funktion am Anfang der Liste angezeigt wird, bietet es sich an, die häufig verwendeten Funktionen als Standard festzulegen, denn es ist nicht nötig, durch Berühren von der Liste auszuwählen. **6** Wählen Sie in der Dropdown-Liste [Aktion Bildschirmwechsel] die Aktion zum Wechseln von Bildschirmen aus.



- 7 Geben Sie die Nummer des Bildschirms an, die als [Bildschirm-Nr.] angezeigt werden soll. Die Einstellungen der Bildschirmwechsel-Funktion sind damit abgeschlossen.
- 8 Wählen Sie in der [Funktionsliste des Selektors] die registrierte Funktion aus, klicken Sie in den [Einstellungen des Elementnamens] auf [Direkter Text], und geben Sie einen Elementnamen zur Anzeige in der Liste an.

💰 Drop Down Eleme	ent 🗙
Element-ID LP_0000 ** Kommentar	Einstellungen der Drop Down Element Schriftatt Schalter Anzeigeanzahl Funktionsliste des Selektors Bit-Operation Bit setzen Bit-Operation Bit invertieren Bitadresse PLC1p:00100 Bitaktion Bit invertieren Bitaktion Bitakti
Hilfe (H)	Hinzufügen Entfernen Duplizieren Finktion 1 OK (0) Abbrechen

• Öffnen Sie [Schriftarten], um Schriftart, -größe oder -farbe des angegebenen Elementnames zu ändern.

9 Öffnen Sie die Registerkarte [Schalter], und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Ausführen], [Nach oben] oder [Nach unten].

Wählen Sie den Schalter aus der Liste [Schalter auswählen], und bestimmen Sie die Farbe und den Text des Schalters. Klicken Sie dann auf [OK].

💰 Drop Down Eleme	ent l
Element-ID LP_0000 ** Kommentar	Einstellungen der Drop Down Element Schriftant Schalter Schalter Ausführen Nach oben Nach oben
Grafik auswählen	Schriftart Schriftyp Standard Textfarbe 7
	Schalterfarbe Rahmenfarbe 7 Slinken Kein(e) Anzeigenfarbe 2 Blinken Kein(e) Muster Kein(e)
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

ANMERKUNG

•

• Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden. Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten.

10.15 Schalterelemente - Einstellungsanleitung

Schalter/Lampe							×
Element-ID SL_0000 ** Kommentar Normal Grafik auswählen Keine Grafik	Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Bit-Schalter Bitadresse [PLC1 K0000 Aus Lampe Bitaktion Bit temporär	n Farbe) Wort- Schalter	Beschriftung) Bildschirm- Schalter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter >>Erweitert	
	Hinzufügen Entfernen Duplizieren	Im Vorgang	sprotokoll eri	fasser			
Hilfe (H)				0)K (0)	Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung
Element-ID	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen.
	Der Buchstabenteil ist festgelegt. Der Ziffernteil kann innerhalb des
	Bereichs von 0000-9999 geändert werden.
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
Anzeigestatus	Zeigt die Grafik und den Status des ausgewählten Elements in [Grafik auswählen] an.
	Wenn die Schaltfunktion mit der Lampenfunktion kombiniert wird,
	können Sie verschiedene Einstellungen für jeden Status anzeigen (Status
	EIN/Status AUS), indem Sie [Status auswählen] auf den Registerkarten
	[Farbe] und [Beschriftung] ändern.

Einstellung	Beschreibung			
Grafik auswählen	Öffnen Sie das Dialogfeld [Grafik auswählen] zur Auswahl der Form.			
	🂰 Grafik-Browser			
	Elementpalette Standard Parts 💌 Referenz			
	Muster AUS Elementliste			
	Klicken Sie auf ▼ rechts der [Element-Palette] oder auf [Durchsuchen], um die Elementpalette anzuzeigen. Es stehen Elemente mit 65536, 256 oder 64 Farben zur Verfügung. Wählen Sie die Elementpalette gemäß der Anzahl der Farben auf Ihrem Typ aus. Abhängig von der Form, kann die Farbe eventuell nicht geändert werden.			
Keine Grafik	Wählen Sie aus, ob das Element transparent und ohne Form sein soll.			
	Kann nur bestimmt werden, wenn die Lampen-Funktion nicht verwendet			
	wird.			
Schaltfunktion	Bestimmen Sie, ob die Schalterfunktion verwendet werden soll oder nicht.			
	ANMERKUNG			
	• Dies muss bei Verwenden der Lampen-Funktion nicht bestimmt werden.			
Schaltertypen	• Bit-Schalter			
	Schaltet ein bestimmtes Bit EIN/AUS.			
	 "10.15.1 Bit-Schalter" (seite 10-53) Wort-Schalter 			
	Legt die Daten in der bestimmten Wortadresse fest.			
	تَعْتَّ "10.15.2 Wortschalter" (seite 10-69)			
	Änderung des Bildschirms			
	Ändert den Bildschirm			
	^w "10.15.3 Bildwechsel-Schalter" (seite 10-73)			
	Bietet Spezialfunktionen wie beispielsweise das Wechseln des GP in			
	den Offline-Modus und die Anzeige eines Fensters.			
	[©] "10.15.4 Spezial-Schalter" (seite 10-74)			
	Auswahl-Schalter			
	Schaltet die bestimmten Bits (bis zu 4 Bits) in Reihenfolge bei Berührung EIN			
	G "10 15 5 Auswahl-Schalter" (seite 10-92)			
	10.10.0 Auswall-Schaller (Selle 10-92)			

Einstellung	Beschreibung
Mehrfachschalterliste	Zeigt den Typ der bestimmten Schalter an. Wenn mehrere Funktionen für einen Schalter festgelegt werden, werden die eingestellten Funktionen in Reihenfolge auf einer Liste vom Anfang an angezeigt. Die Ausführung erfolgt in Reihenfolge vom Anfang der Liste an.
Hinzufügen	Wenn mehrere Funktion für einen Schalter festgelegt werden, wird somit eine Funktion hinzugefügt. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wählen Sie den Schalter aus, den Sie hinzufügen möchten, woraufhin diese Funktion der [Mehrfachschalterliste] hinzugefügt wird.
Entfernen	Wenn ein Schalter mit mehreren Schalter-Operationen eingerichtet ist, wird die in der [Mehrfachschalterliste] erstelle Operation gelöscht.
Duplizieren	Wenn mehrere Funktionen für einen Schalter festgelegt werden, wird die in der [Mehrfachschalterliste] ausgewählte Funktion kopiert und der Liste unten hinzugefügt.
Nach oben/unten verschieben	Bewegt die ausgewählte Funktion in der [Mehrfachschalterliste] eine Position in der Liste nach oben (oder nach unten). Die Reihenfolge der Funktion [Bildwechsel-Schalter] wird nicht geändert.
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren. Einige [Speziel-Schalter]-Operationen können nicht aufgezeichnet werden. ***** "10.15.4 Spezial-Schalter" (seite 10-74)

10.15.1 Bit-Schalter

■ Schaltfunktion/Basis



Einstellung	Beschreibung		
Bitadresse	Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ausführen.		
Bit	 Wählen Sie die Aktion des Bits aus. Bit setzen Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird nun eingeschaltet. Bit zurücksetzen Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird nun ausgeschaltet. Bit temporär Bei Berühren des Schalters schaltet sich das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird nun ausgeschaltet. Bit temporär Bei Berühren des Schalters schaltet sich das in [Bitadresse] bestimmte Bit EIN. Die Adresse wird ausgeschaltet, wenn der Schalter losgelassen wird. Bit invertieren Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird abwechselnd (EIN-AUS oder AUS-EIN) geschaltet. Vergleichsoperation Berühren Sie den Schalter und die Daten der Wortadresse und eine Konstante werden verglichen. Wenn die gewünschte Bedingung aufgrund eines Vergleichs erfüllt wurde, wird das in [Bitadresse] bestimmte Bit eingeschaltet. ANMERKUNG 		
	 Bei Bit-temporär-Operationen wird das Bit bei Touch ungeachtet der Einstellung [Touch-Panel-Erkennung] in den Systemeinstelllungen - [Geräteeinstellungen] - Registerkarte [Operation] aktiviert. 		
Aus Lampe kopieren	Die Einstellung der [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen-Funktion] wird in die Bitadresse der Registerkarte [Schaltfunktion] kopiert. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.		
In Lampe kopieren	Die Einstellung der [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen-Funktion] wird in die Bitadresse der Registerkarte [Lampen-Funktion] kopiert. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.		

Vergleichsoperation



Einstellung	Beschreibung
Vergleichs- Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse (16 Bit), die verglichen werden soll. Die in der Wortadresse gespeicherten Daten werden mit der [Konstante] verglichen und wenn die Bedingungen erfüllt wurden, schaltet sich die
	[Bitadresse] EIN.
Vergleichsoperation	Wählen Sie die Vergleichsbedingung aus: =, <, >, <>, <=, oder >=.
Konstante	Bestimmen Sie den zu vergleichenden Wert. Jeder [Datentyp] hat einen unterschiedlichen Größenbereich. Dez : - 32.768 bis 32.767 BCD : 0 bis 9999 Hex : 0 bis FFFF
Datentyp	Wählen Sie den Datentyp der Konstante aus [Dez], [BCD] oder [Hex.]
	aus.

■ Schaltfunktion/Erweiterte Einstellungen

Wenn eine Bitaktion auf [Bit setzen], [Bit temporär] oder [Bit invertieren] festgelegt ist, kann die Gruppenfunktion nicht verwendet werden.

Schaltfunktion	Lampen-Funktio	on Farbe	Beschrift	una 1	1	
Mehrfachschalterliste		Ŵ			5	
bitochatter	Bit-Schalter	Wort- Schalter	Bildsch Schalt	nirm- er	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter
	Bitadresse	00	-			<u>≺<basis< u=""></basis<></u>
	Aus Lampe k	opieren	In Lamp	ie kop	ieren	
	Bitaktion			Grupp	enfunktion	
	Bit setzen			AUS	6	_
				0)e	÷
				Auto A	AUS-Zeit	
Hinzufügen				T.		Sek

Einstellung	Beschreibung
Gruppen	 Wählen Sie aus, ob die Gruppenfunktion verwendet werden soll oder nicht. Wenn eine Bitaktion auf [Bit setzen], [Bit temporär] oder [Bit invertieren] festgelegt ist, kann die Gruppenfunktion nicht verwendet werden. Nicht verwenden Verwenden Sie die Gruppenfunktion nicht
	 Gruppe Mehrfachschalter werden in einer einzigen Gruppe gehandhabt. Wenn einer der Schalter in der Gruppe eingeschaltet wird, werden die anderen ausgeschaltet. Kann nur festgelegt werden, wenn die [Bit-Aktion] [Bit setzen] ist. Mit Auto-AUS gruppieren Mehrfachschalter werden in einer einzigen Gruppe gehandhabt. Wenn einer der Schalter in der Gruppe eingeschaltet wird, werden die anderen ausgeschaltet. Wenn einer der Schalter in der Gruppe eingeschaltet wird, werden die anderen ausgeschaltet.
	ausgeschaltet.
Gruppe	Wenn für die Gruppenfunktion [Gruppe] oder [Mit Auto-AUS gruppieren] ausgewählt wurde, wird dies angezeigt. Schaltet denselben Bildschirm mit derselben Gruppen-Nummer ein, der als einzige Gruppe behandelt wird. Nachstehend werden die Einstellungsbereiche für die Gruppen-Nr. auf dem Bildschirm beschrieben. Gruppe : 0 bis 255 Mit Auto-AUS gruppieren: 0 bis 63
	 WICHTIG Selbst wenn die Gruppennummern in [Gruppe] und [Mit Auto-AUS gruppieren] gleich sind, werden die Gruppen als separate Gruppen gehandhabt.
Auto AUS-Zeit	Wenn für die [Gruppenfunktion] [Mit Auto-AUS gruppieren] ausgewählt wurde, müssen Sie die Auto-AUS Zeit zwischen 0 und 60 Sekunden festlegen. Wenn die Auto-AUS Zeit auf '0' festgelegt wurde, können Sie eine Gruppe bestimmen, die nicht automatisch ausschaltet.

Schalter Allgemein/Basis

Schaltfunktion Schalter-Allgemein ampen-Funktion Farbe Beschriftung	
Verriegelungsfunktion >>Erweitert	
Verriegelungsadresse Touch-Aktivierungsbedingungen [PLC1]X00000 C Aktiviert wenn Bit EIN ist C Aktiviert wenn Bit AUS ist	
Verzögerungsfunktion Verzögerungsaktion Verzögerungszeit Einschaltverzögert 3 1	

Einstellung	Beschreibung
Verriegelung	Geben Sie an, ob Sie bei Verwendung von Verriegelung die Adresse oder Sicherheitsstufe verwenden möchten. Die Verriegelungsfunktion ist eine Funktion, die Touch nur dann aktiviert, wenn eine Bedingung erfüllt wurde.
	ANMERKUNG
	• Ist ein Schalter verriegelt und anhand der Sichtbarkeits-Animation sichtbar oder unsichtbar gemacht worden, werden Berühraktionen unabhängig vom Sichtbarkeits-/Unsichtbarkeits-Status aktiviert. Schalterfunktionen werden jedoch deaktiviert.
Adressen aktivieren	Mit dieser Funktion ist Eingabe nur möglich, wenn ein Bit in [Verriegelungsadresse] mit einem über [Touch- Aktivierungsbedingungen] gewählten Zustand übereinstimmt. Wählen Sie das Optionsfeld zum Verwenden der Verriegelung aus.
Verriegelungsadresse	Bestimmt die Bitadresse die in Verbindung mit der Eigenschaft [Touch- Aktivierungsbedingungen] verwendet wird. Touch ist aktiviert (deaktiviert) je nach Status dieser Adresse.
Touch-Aktivierungs- bedingungen	 Legen Sie die Bedingung fest, die Berührung aktiviert. Aktiviert, wenn Bit eingeschaltet ist Touch wird aktiviert, wenn die bestimmte [Verriegelungsadresse] eingeschaltet ist. Aktiviert, wenn Bit AUS ist Touch wird aktiviert, wenn die bestimmte [Verriegelungsadresse] ausgeschaltet ist.
Sicherheitsstufen aktivieren	 Bei Ausführen des Schalters werden Berühroperationen aktiviert, wenn die Sicherheitsstufe höher ist als die des Operationsbildschirms. Stufe Bestimmen Sie die Sicherheitsstufe von 1 bis 15.

Einstellung	Beschreibung
Verzögerungsfunktion	Wählen Sie aus, ob die Verzögerungsfunktion verwendet werden soll oder nicht. Diese Funktion verzögert den Toucheffekt eines Schalters um einen bestimmten Zeitraum.
	ANMERKUNG
	 Ungeachtet des Systemeinstellungsfensters, Seite [Geräteeinstellungen], Option [Touch Panel-Erkennung] der Registerkarte [Operation], wird die Operation bei Berühren aktiviert. Diese Funktion kann mit einem Auswahl-Schalter nicht verwendet werden. Bei Verwendung mit der Sichtbarkeits-Animation und Hin- und Herschalten zwischen sichtbar und unsichtbar funktioniert der Schalter
	Einschaltverzögert Die Verzögerungsstatus wird abgebrochen, und der Schalter fuktioniert nicht.
	Ausschaltverzögert: Der Verzögerungsstatus bleibt bestehen, und der Schalter funktioniert. Doppelberührung: Der Verzögerungsstatus bleibt bestehen, und der Schalter funktioniert.
Verzögerungsaktion	 Wählen Sie die Bedingung aus, die die Schaltfunktion aktiviert: [Einschaltverzögert], [Ausschaltverzögert] oder [Doppelberührung]. Einschaltverzögert Wenn Sie einen Schalter für den in [Verzögerungszeit] festgelegten Schalter kontinuierlich betätigen, wird die Schalterfunktion deaktiviert. Der Schalter wird nicht ausgeführt, wenn er vor Ablauf der [Verzögerungszeit] betätigt wird. Ausschaltverzögert Schaltet aus, wenn die in der [Verzögerungszeit] festgelegten Zeit abgelaufen ist, nachdem der Schalter losgelassen wurde. Wird nur aktiviert, wenn die [Bitaktion] auf [Bit temporär] festgelegt ist. Doppelberührung Nachdem der Schalter zum ersten Mal betätigt wird, wird die Schalterfunktion deaktivert, wenn Sie ihn nochmals innerhalb des in [Standby-Zeit] bestimmten Zeitraums betätigen. Der Schalter ist nicht aktiviert, wenn er nochmals nach Ablauf der [Standby-Zeit] betätigt wird.
Verzögerungszeit	Wenn für die [Verzögerunsaktion] [Einschaltverzögert] [Ausschaltverzögert] festgelegt wurde, müssen Sie die Zeit für die Verzögerung eingeben. Der Wert kann zwischen 1 und 30 Sekunden liegen.

Einstellung	Beschreibung		
Standby-Zeit	Wenn für die [Verzögerungsaktion] [Doppelberührung] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, wie viele Sekunden verstreichen sollen, nachdem der Schalter zum ersten Mal berührt wurde. Sie können einen Wert zwischen 2 und 30 Sekunden eingeben.		
	 ANMERKUNG Die Überwachungszeit beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Schalter losgelassen wurde. 		
	Verzögerungsfunktion Verzögerungsaktion Standby-Zeit Doppelberührung I - 5 🚟 🧱 Sek.		

Schalter-Allgemein/Erweiterte Einstellungen

Sie können weitere Optionen für die Schalterfunktion bei Touch bestimmen, einschließlich Soundoptionen und Anzeige invertieren.

Schaltfunktion Schalter-Allgemein Lampen-Funktion Farbe Beschriftung		
Verriegelungsfunktion <<< body>		
Verriegelungsadresse Touch-Aktivierungsbedingungen [PLC1]X00000 🔽 🧰 🌣 Aktiviert wenn Bit EIN ist C Aktiviert wenn Bit AUS ist		
Die Verriegelung als Status anzeigen		
Verzögerungsfunktion		
Verzögerungsaktion Verzögerungszeit Einschaltverzögert Verzőgert III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
Die Verzögerung als Status anzeigen		
Anzeige invertieren		
Summer		
Kurzton		
AUX-Ausgang		

Einstellung	Beschreibung
Die Verriegelung als Status anzeigen	Wenn die Verriegelungsfunktion verwendet wird, müssen Sie bestimmen, ob die Anzeige so konfiguriert werden soll, dass die Verriegelung des Schalters angezeigt wird. Wenn dies bestimmt wurde, wird die Option [Verriegelung] in [Status auswählen] der Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] hinzugefügt, und die Schalterfarbe und -Beschriftung für den Verriegelungsstatus können festgelegt werden.
Die Verzögerung als Status anzeigen	Wenn die Verzögerungsfunktion verwendet wird, müssen Sie bestimmen, ob die Anzeige so konfiguriert werden soll, dass die Verzögerung des Schalters angezeigt wird. Wenn dies bestimmt wurde, wird die Option [Verzögerung] in [Status auswählen] der Registerkarten [Farbe] und [Beschriftung] hinzugefügt, und die Schalterfarbe und -Beschriftung für den Verzögerungsstatus können festgelegt werden.
Anzeige invertieren	 Wählen Sie aus, ob die Farbe des Schalters umgekehrt werden soll oder nicht, während der Schalter betätigt wird. Wenn die Lampen-Funktion festgelegt wurde, kann diese Einstellung nicht verwendet werden. ANMERKUNG Die Farbe von "Anzeige invertieren" kann nicht geändert werden.
Summer	 Wählen Sie aus, ob ein Summer ertönen soll. ANMERKUNG Wird der Schalter aufgrund der Sichtbarkeits-Animation unsichtbar, während der Summer ertönt, verstummt der Summer, wenn der Schalter unsichtbar wird.

GP-Pro EX Referenzhandbuch

Einstellung	Beschreibung
Kurzton	Der Summer, der fortlaufend ertönt, wenn der temporäre Schalter betätigt
	wird, kann so eingestellt werden, dass er nur einen Moment lang ertönt.
	Kann nur festgelegt werden, wenn [Bit temporär] als [Bitaktion]
	ausgewählt wurde.
AUX-Ausgang	Bestimmen Sie, ob der Summer von einem verbundenen externen
	Teilnehmer (Lautsprecher) ertönen soll oder nicht, wenn der Schalter
	betätigt wird.
	Typen, die über keine AUX-Schnittstelle verfügen, können den
	Summersound nicht ausgeben.

■ Lampen-Funktion/Basis

Einstellung	Beschreibung
Lampen-Funktion	Bestimmen Sie, ob die Lampen-Funktion verwendet werden soll oder nicht. Sie können einen Schalter erstellen, der die Farbe und Beschriftung ändert, abhängig vom Status der bestimmten Bitadresse, wenn dieser mit einer Schaltfunktion kombiniert wurde.
Bitadresse	Bestimmen Sie die Bitadresse zur Ausführung des Lampenstatus (Licht AN, Licht AUS).
Aus Schalter kopieren	Die Einstellung der [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen-Funktion] wird in die Bitadresse der Registerkarte [Lampen-Funktion] kopiert. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.
In Schalter kopieren	Die Einstellung der [Bitadresse] der Registerkarte [Lampen-Funktion] wird in die Bitadresse der Registerkarte [Schaltfunktion] kopiert. Wird verwendet, wenn eine Lampen- und eine Schaltfunktion für dieselbe Adresse bestimmt wird.

Lampenfunktion/Erweiterte Einstellungen

Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Farbe Beschrift	ung	
Lampen-Funktion			
Bitadresse C Wortadresse			
	D 2 1 4		>>Basis
Anzahi Zustande		Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
	Bitadresse 2	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
	Bitadresse 3	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren
	Bitadresse 4	Aus Schalter kopieren	In Schalter kopieren

Einstellung	Beschreibung
Adresstyp	Bestimmen Sie die Adresse zur Ausführung des Status zwischen [Bitadresse] oder [Wortadresse].
Bitadresse (1 bis 4) / Wortadresse	Adressen festlegen. Die Lampenanzeige wird geändert, abhängig vom Bit- Status der hier bestimmten Adresse und der [Status-Schaltbedingung].
Anzahl Zustände	 Legen Sie die Nummer des Anzeigestatus fest. Der Bereich ist unterschiedlich, abhängig von der [Status-Schaltbedingung] und ob eine Bit- oder Wortadresse festgelegt wurde. Bitadresse Bei [Zustand bitweise ändern]: 3 bis 5 Bei [Zustand durch Bitkombination ändern]: 2 bis 16 Wortadresse Bei [Zustand bitweise ändern]: 3 bis 17 Bei [Zustand durch Wortinhalt ändern]:]: 2 bis 256
Status- Schaltbedingung	 Wenn die [Anzahl der Zustände] 3 oder mehrere beträgt, müssen Sie die Bedingung auswählen, die den Status ändert. Zustand bitweise ändern Kann entweder für [Bitadresse] oder [Wortadresse] bestimmt werden. Der Status wird dadurch bestimmt, welche Bits eingeschaltet sind. Zustand durch Bitkombination ändern Kann nur für [Bitadresse] festgelegt werden. Der Status wird durch eine Kombination der eingeschalteten Bits von Bitadresse 1 bis 4 bestimmt. Zustand durch Wortinhalt ändern: Verfügbar, wenn [Wortadresse] ausgewählt ist. Der Status wird durch den Wert der unteren 8 Bits in der Wortadresse bestimmt. ANMERKUNG Wenn [Zustand bitweise ändern] ausgewählt wurde und mehrere Bits eingeschaltet sind, wird der Status für die Wortadresse durch das am frühesten festgelegte Bit und das für die Wortadresse durch das zuletzt

♦ Statusliste

	Option	Bitadresse		Wortadresse	
	[Status	Zustand	Zustand durch	Zustand	Zustand
	auswählen]	durch	Bitkombination	durch	durch
		Wortinhalt	ändern	Wortinhalt	Wortinhal
		ändern		ändern	t ändern
Wenn	Normal	-	-	-	-
[Anzahl der					
Zustandej 1					
Wopp	ALIS				
Menn [Anzahl der	AUS	-	-	-	-
Zuständel 2	EIN	-	-	-	-
beträgt					
Wenn	Status 0	Alles AUS	Alles AUS	Alles AUS	Daten 0
[Anzahl der	Status 1	Bit 1 ist AN	Bit 1 ist AN	Bit 00 ist AN	Daten 1
Zustandej3	Status 2	Bit 2 ist AN	Bit 2 ist AN	Bit 01 ist AN	Daten 2
beträgt	Status 3	Bit 3 ist AN	Bit 2 und 1 sind AN	Bit 02 ist AN	Daten 3
U	Status 4	Bit 4 ist AN	Bit 3 ist AN	Bit 03 ist AN	Daten 4
	Status 5	-	Bit 3 und 3 sind AN	Bit 04 ist AN	Daten 5
	Status 6	-	Bit 3 und 3 sind AN	Bit 05 ist AN	Daten 6
	Status 7	-	Bits 4, 2 und 3 sind AN	Bit 06 ist AN	Daten 7
	Status 8	-	Bit 4 ist AN	Bit 07 ist AN	Daten 8
	Status 9	-	Bit 4 und 1 sind AN	Bit 08 ist AN	Daten 9
	Status 10	-	Bit 4 und 2 sind AN	Bit 09 ist AN	Daten 10
	Status 11	-	Bits 4, 2 und 4 sind AN	Bit 10 ist AN	Daten 11
	Status 12	-	Bit 4 und 3 sind AN	Bit 11 ist AN	Daten 12
	Status 13	-	Bits 1, 3 und 4 sind AN	Bit 12 ist AN	Daten 13
	Status 14	-	Bits 2, 3 und 4 sind AN	Bit 13 ist AN	Daten 14
	Status 15	-	Alles EIN	Bit 14 ist AN	Daten 15
	Status 16	-	-	Bit 15 ist AN	Daten 16
	Status 17	-	-	-	Daten 17
		-	-	-	
	Status 255	-	-	-	Daten 255
Verriegelung	Verriegelung		-		
Verzögerung	Verzögerung		-		

 ANMERKI
 Die Lampe wird nicht normal angezeigt, wenn ein Zustand außerhalb der angegebenen Optionen unter [Status auswählen] verwendet wird.
 Wenn die [Anzahl der Zustände] beispielsweise 3 beträgt und die Option [Zustand bitweise ändern] eingestellt ist, können die Zustände 0, 1 und 2 verwendet werden. Wenn Bit 1 und 2 eingeschaltet werden, wird der ungültige Zustand 3 erstellt und die Lampe wird den zuvor gültigen Zustand anzeigen.

Farbe

Contraction Contraction		Farbe	Deserver	
Schaldunktion Schald	er-Aligemein Lampen-Funktion		Beschillung	
Status auswählen	Normal			
Anzeigenfarbe	2	- Blinken	Kein	
Muster	Kein	-		
Rahmenfarbe	7	 Blinken 	Kein 💌	

Einstellung	Beschreibung
Status auswählen	 Auswählen des Status. Wenn die Lampen-Funktion verwendet wird, kann nur [Normal] ausgewählt werden. Wenn die Lampen-Funktion verwendet wird, legen Sie bitte die Farbe des Schalters entsprechend des Status der Lampe fest. ANMERKUNG Zum Bestimmen einer Farbe, die verriegelt oder verzögert ist, klicken Sie bitte auf der Registerkarte [Schalter Allgemein] auf [Erweiterte Einstellungen], und bestimmen Sie dann [Die Verriegelung als Status
	[Status auswählen] hinzugefügt.
Anzeigenfarbe	Bestimmen Sie die Farbe des Schalters.
Muster	Wählen Sie ein Muster aus 9 verschiedenen Typen aus.
Musterfarbe	Wählen Sie die Musterfarbe aus. Die Farbe des Schalter wird als Kombination der [Anzeigenfarbe] und der [Musterfarbe] angezeigt.
Rahmenfarbe	Wählen Sie eine Rahmenfarbe für den Schalter aus.

Einstellung	Beschreibung
Blinken	Wählen Sie die Blinkgeschwindigkeit. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Anzeigefarbe], [Musterfarbe] und [Rahmenfarbe] auswählen.
	ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. [©] "8.5.1 Einstellen der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)
	Abhängig von der Form des Schalters, können [Anzeigenfarbe],

ANMERKUNG

Beschriftung

Legen Sie den Text fest, der auf der Schalter-Lampe angezeigt werden soll. Der Text kann geändert werden, damit er mit dem Zustand der Elemente übereinstimmt.

[Musterfarbe] oder [Rahmenfarbe] möglicherweise nicht geändert werden...

Status auswählen AUS		·				
Schrifttyp	Standard	-	Größe	8 x 16 P	unkte 💌	1
Zeichensatz	ASCII	•	Textattribut	Standard	_	Í
				Textfarbe 7 Schattenfarbe 1	Blinken Kein Blinken	•
				Hintergrundfarbe	Blinken	
In alle Beschriftu kopieren	ngen	Alle Bescł lösc	hriftungen hen	Transparent	Kein	Y
Feste Position	🗖 Machfilterne					

Einstellung	Beschreibung
Textart	Wählen Sie den Texttyp aus
	Direkter Text
	Geben Sie den Text im Textfenster ein und er wird daraufhin direkt als
	festgelegter Text abgelegt.
	Texttabelle
	Text von einer bereits gespeicherten Texttabelle verwenden.
	"17.9.4 Einstellungsanleitung zu Schalter/Lampe - Beschriftung (Texttabelle aktivieren)" (seite 17-74)
	ANMERKUNG
	• Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können
	Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten. Wenn [Texttabelle]
	ausgewählt ist, können Sie die anzuzeigende Texttabelle ändern.

Eins	stellung	Beschreibung
Stat	us auswählen	Auswählen des Status. Wenn die Lampen-Funktion verwendet wird, kann nur [Normal] ausgewählt werden. Wenn die Lampen-Funktion verwendet wird, legen Sie bitte die Beschriftung entsprechend des Status fest.
		 ANMERKUNG Zum Bestimmen einer Farbe, die verriegelt oder verzögert ist, klicken Sie bitte auf der Registerkarte [Schalter Allgemein] auf [Detail], und bestimmen Sie dann [Die Verzögerung als Status anzeigen] oder [Verriegelung-Bedingungsanzeige bestimmen]. Hierdurch wird [Status auswählen] hinzugefügt.
Sch	riftart	Wählen Sie einen Schrifttyp aus [Standard], [Stroke] oder [True-Type]
	Schriftart	 aus. Standard Die vertikalen und horizontalen Dimensionen der Zeichen können in Bitmap-Schriftart bestimmt werden. Wenn Sie Zeichen vergrößern/ verkleinern, können die Konturen uneben oder die Buchstaben zusammengepresst erscheinen. Stroke Hierbei handelt es sich um eine Konturen-Schriftart, bei der das Verhältnis der Höhe/Breite der Zeichen festgesetzt ist. Die Buchstaben haben eine glatte Kontur, selbst wenn sie vergrößert/verkleinert werden. Diese Schriftart benötigt jedoch mehr Speicherplatz auf der GP. True-Type Zeigt eine Windows-Schriftart als Bilddaten an. Deshalb kann sie nicht als Textdaten bearbeitet werden. Kann nur ausgewählt werden, wenn der Texttyp [Direkter Text] ist.
	Schriftart	 ANMERKUNG True-Type sind der Hauptgrund für große Projektdateien. Text mit einer True-Type-Schriftart hat eine Größe von 50 Bytes pro Zeichenfolge. Wenn True-Type ausgewählt wurde, kann der Text nicht vertikal eingestellt werden.

Einstellung		Beschreibung				
	Größe	Wählen Sie die	Textgröße aus. Jeder Schrifttyp hat einen			
		unterschiedlichen Größenbereich.				
		 Größe 				
		Standard:	Die Schriftgröße kann entweder aus [8 x 8 Pixel] bis [64 x 128 Pixel] in Inkrementen zu 8 Pixeleinheiten oder aus einer festen Größe von [6 x 10 Pixel], [8 x 13 Pixel] oder [13 x 23 Pixel] ausgewählt werden. Wenn festgelegte Größen verwendet werden, können nur alphanumerische Einzelbyte-Zeichen angezeigt werden.			
		Stroke:	6 to 127 Wenn Sie [Textgröße automatisch anpassen] auswählen, können Sie die [Meximeleröße] und [Minimeleröße]			
			entsprechend anpassen.			
		Feste Größe				
		Steht zur Verfugung, wenn [Standard] ausgewahlt wurde. Sie konnen unter 6 x 10 Dunkte 8 x 13 Dunkte oder 13 x 23 Dunkte auswählen				
art		Diese Schrifta	rt unterstützt nur Einzelbytezeichen.			
hrift		Wenn die Schriftart 6 x 10 verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht				
auf [Fett] eingestellt werden.		estellt werden.				
	Anzeigesprache	Wählen Sie eine Sprache für die Beschriftung aus [Japanisch],				
		[Chinesisch (Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder [Thailändisch] aus.				
		Kann nur bestimmt werden, wenn der [Schrifttyp] [Standard] oder [Stroke] ist.				
		ANMERKUNG				
		• Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausg				
	Textattribut	Wählen Sie die folgenden Textattribute aus, wenn für den [Schrifttyp]				
[Standard] oder [Stroke] ausgewählt wurde.			[Stroke] ausgewählt wurde.			
		Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.				
(Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Si			riftgroße [6x10] verwendet wird, wahlen Sie entweder			
		Stroke: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus.				

Einstellung		Beschreibung			
	Schriftart auswählen	Erscheint, wenn der [Schrifttyp] auf [True-Type] eingestellt ist. Das Dialogfenster [Schriftart] wird angezeigt. Wählen Sie die Schriftart, den Typ und die Größe aus.			
		Schrifttyp True-Type 💌 Schriftart auswählen Microsoft Sans S 📰			
		Klicken Sie auf:			
Schriftart		Schriftart ? × Schriftart: Schriftyp: Microsoft Sans Serif Regulär Modern Regulär Modern Hequlär Monotype Corsiva Fett Monotype Koufi 22 Monotype Koufi 24 Mis Mincho Muster			
		AaBbYyZz Skjipt: Western ▼			
	Eingabetextfeld	Wenn [Direkter Text] ausgewählt wurde, muss die Zeichenfolge eingegeben werden. Es können bis zu 400 Zeichen (100 Zeichen pro Zeile, 4 Zeilen) eingegeben werden.			
In alle Beschriftungen kopieren		Kopiert den Text und die Schriftarten in alle Zustände der Liste [Status auswählen].			
		ANMERKUNGKann nicht verwendet werden, wenn die Lampen-Funktion nicht bestimmt wurde.			
Alle Beschriftungen löschen		Löschen Sie den Inhalt des [Eingabetextfeldes] für alle Zustände aus. Alle anderen Einstellungen der Registerkarte [Beschriftung], wie beispielsweise Schrifttyp und Farbe, bleiben dieselben.			
		ANMERKUNG			
		• Kann nicht verwendet werden, wenn die Lampen-Funktion nicht bestimmt wurde.			
Textfarbe		Bestimmen Sie eine Anzeigefarbe für den Text.			
Hintergrundfarbe		Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für den Text aus.			
Schattenfarbe		Wenn es sich bei dem[Schrifttyp] um [Standard] handelt und aus dem Menü [Textattribut] [Schattiert] ausgewählt wurde, müssen Sie eine Farbe für die Schattierung auswählen.			

Einstellung	Beschreibung	
Blinken	 Wählen Sie aus, ob das Element blinken soll oder nicht und bestimmen Sie die Blinkgeschwindigkeit. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für [Textfarbe] und [Hintergrundfarbe] auswählen. ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. * "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42) 	
Feste Position	Legen Sie fest, ob Sie die Beschriftung in der Mitte des Elements fixieren möchten oder nicht.	
Nachführung	 Nachdem das Element abgelegt wurde, werden alle Änderungen an der Größe oder Position der Beschriftung in alle anderen Zustände kopiert. Verwenden Sie bitte nicht diese Option, um die Größe oder Position einer Beschriftung eines individuellen Zustands zu ändern, ohne die anderen Zustände zu beeinträchtigen. ANMERKUNG Diese Einstellung kann nicht verwendet werden, wenn [Feste Position] bestimmt wurde. Kann nicht bestimmt werden, wenn die [Texttabelle] ausgewählt wurde. 	
Zeilenabstand	Legen Sie einen Wert von 0 bis 255 fest. Kann nicht bestimmt werden, wenn der [Schrifttyp] auf [True-Type] eingestellt ist.	
Ausrichten	Wählen Sie die Ausrichtung des Textes aus [Linksbündig], [Zentrieren] oder [Rechtsbündig] aus. Wenn der [Schrifttyp] auf [True-Type] eingestellt ist, können Sie auch [An beiden Seiten ausrichten] auswählen.	

10.15.2 Wortschalter

Schaltfunktion

Schaltfunktion Schalter-Allgemein	Lampen-Funktion Farbe Beschriftung
Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Wort-Schalter	Bit-Schalter
	Wortadresse [PLC1]D00000 Complexity in the second
	Wort-Aktion Datentyp Daten schreiben ▼ Dec ▼ Bit-Länge 16 Bit ▼
	Konstante

Einstellung	Beschreibung	
Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse, in der die Daten gespeichert werden sollen.	
Wort-Aktion	tellung Beschreibung adresse Bestimmen Sie die Wortadresse, in der die Daten gespeichert werden sollen. -Aktion Wählen Sie die Aktion des Wort-Schalters aus. • Daten schreiben Berühren Sie den Schalter und die Daten werden in die in der Wortadresse bestimmten Adresse in den Teilnehmer geschrieben. • Daten addieren/Daten subtrahieren Berühren Sie den Schalter und der Datenwert wird zu den Daten addie (von den Daten abgezogen), die sich aktuell in der bestimmten Wortadresse des Teilnehmers befinden. Das Ergebnis wird daraufhin die [Wortadresse] geschrieben. ☞ * ◆ Daten addieren/Daten subtrahieren* (seite 10-70) • Stellenaddition/Stellensubtraktion Jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird, wird 1 an die bestimmten Daten der Ziffer hinzugefügt (abgezogen) und in die [Wortadresse] geschrieben. ☞ * ◆ Stellenaddition/Stellensubtraktion Jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird, wird 1 an die bestimmten Daten der Ziffer hinzugefügt (abgezogen) und in die [Wortadresse] geschrieben. Es wird nur die bestimmte Ziffer erhöht oder verringert, und der Rest des Wertes ist davon nicht betroffen. ☞ * ◆ Stellenaddition/Stellensubtraktion* (seite 10-71) • Skripts Führt eine boolesche Logik-Operation (AND/OR/XOR) zwischen de Wert der Wortadresse und einer Konstante durch. Das Ergebnis wird daraufhin in der [Wortadresse] gespeichert.	
Datentyp	Wählen Sie den Datentyp der Konstante aus [Dez], [BCD] oder [Hex.] aus.	
Bit-Länge	Wählen Sie die Bitlänge der Konstante aus [16 Bit] oder [32 Bit] aus.	

Einstellung	Beschreibung		
Konstante	Legen Sie den We Jeder [Datentyp] h	rt zum Schre at einen unte	eiben in die bestimmte [Wortadresse] fest. erschiedlichen Größenbereich.
	Bit-Länge	Datentyp	Konstante
	16 Bit	Dez	-32768 bis 32767
		BCD	0 bis 9999
		Hex	0 bis FFFF
	32 Bit	Dez	-2147483648 bis 2147483647
		BCD	0 bis 99999999
		Hex	0 bis FFFFFFF

Daten addieren/Daten subtrahieren



Einstellung	Beschreibung			
Additionsbasis- Wortadresse (Subtraktionsbasis- Wortadresse)	Die bestimmte [Konstante] wird an diese Adressdaten hinzugefügt (abgezogen von) und das Ergebnis wird daraufhin in die [Wortadresse] geschrieben.			
Datentyp	Wählen Sie das Datenformat der Konstante aus [Bin] oder [BCD] aus.			
Konstante	Bestimmen Sie den Wert, der addiert/subtrahiert werden soll. Jeder [Datentyp] hat einen unterschiedlichen Größenbereich.			
	Wort-Aktion	Datentyp	Konstante	
	Hinzufügen	Bin	0 bis 32767	
		BCD	0 bis 9999	
	Subtrahiere	n Bin	0 bis 32768	
		BCD	0 bis 9999	
Funktion "Kontinuierliches Addieren (Funktion "Kontinuierliches Subtrahieren)	 Bestimmt, ob eine Funktion verwendet wird, die wiederholt einen Wert addiert oder subtrahiert, während der Schalter betätigt wird. ANMERKUNG Wenn die Funktion "Kontinuierliches Addieren" festgelegt wurde, kann die Verzögerungsfunktion nicht verwendet werden. Funktioniert nicht, wenn [Touch Panel-Erkennung] auf [Erkennung AUS] im Fenster [Systemeinstellungen], Seite [Geräteeinstellungen], Registerkarte [Operationen] eingestellt ist. 			

Stellenaddition/Stellensubtraktion



Einstellung	Beschreibung		
Stellenposition	Wählen Sie die Position der zu erhöhenden (verkleinernden) Ziffer aus.		
Datentvp	Wählen Sie den Datentyn aus [Bin] oder [BCD] aus		
Funktion "Kontinuierliches Addieren" (Funktion "Kontinuierliches Subtrahieren")	 Bestimmt, ob wiederholt ein Wert addiert oder subtrahiert wird, während der Schalter betätigt wird. ANMERKUNG Wenn die Funktion "Kontinuierliches Addieren" festgelegt wurde, kann die Verzögerungsfunktion nicht verwendet werden. Funktioniert nicht, wenn [Touch Panel-Erkennung] auf [Erkennung AUS] im Fenster [Systemeinstellungen], Seite [Geräteeinstellungen], Registerkarte [Operationen] eingestellt ist. 		

Skripts



Einstellung	Beschreibung			
Operations-Basis- Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse, die für die Operation referenzieren soll. Die Operation erfolgt mit den in der hier bestimmten Wortadresse gespeicherten Daten und der Konstante, und das Ergebnis wird dann in die [Wortadresse] geschrieben.			
Operator	 Wählen Sie aus [AND], [OR] oder [XOR] aus. AND (Logisches UND) Ergebnis beträgt "0", wenn eines der beiden Bits den Wert "0" hat und "01", wenn beide Bits den Wert "1" haben. OR (Logisches ODER) Ergebnis beträgt "1", wenn eines der beiden Bits den Wert "1" hat und "0", wenn beide Bits den Wert "0" haben. XOR (Exklusiv ODER) Ergebnis beträgt "0", wenn beide Bits denselben Wert haben und "1", wenn die Werte unterschiedlich sind. Beispiel: Wenn der Wert der [Operations-Basis-Wortadresse] 5 beträgt, ist die [Konstante] 3. 			
	UNDODERXOROperations-Basis- Wortadresse010101010101Konstante001100110011Operationsergebnis (Wortadresse)000110111Operationsergebnis (Wortadresse)000110111			
Konstante	Bestimmen Sie den Ausführungswert. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und FFFF.			

Schalter Allgemein/Lampen-Funktion/Farbe/Beschriftung

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Typs des Schalters.

- In the second secon
- ^(C) "10.15.1 Bit-Schalter Lampen-Funktion/Basis" (seite 10-60)
- [™] "10.15.1 Bit-Schalter Farbe" (seite 10-63)
- ^(C) "10.15.1 Bit-Schalter Beschriftung" (seite 10-64)
10.15.3 **Bildwechsel-Schalter**

Erstellen eines Schalters, der den Basis-Bildschirm ändert.

Schaltfunktion

Schaltfunktion Schalter-Allgemeir	n 🗍 Lampen-Funkti	on Farbe	Beschriftung]		
Schaltfunktion Mehrfachschalterliste Bildwechsel-Schalter	Bit-Schalter Aktion Bildsch Bildschirm w Bildschirm Nr. 1 THierarchi	Wort- Schalter imwechsel echseln	Bildschirm- Schalter	Spezial- Schalter	Auswahl- Schalter

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion Bildschirmwechsel aus.
Bildschirmwechsel	 Änderung des Bildschirms
	Berühren Sie den Schalter und der Bildschirm wechselt (springt) zum bestimmten Bildschirm.
	Vorheriger Bildschirm
	Berühren Sie den Schalter und die vorher angezeigten Daten werden nochmals erscheinen. Bei hierarchisch angeordneten Bildschirmen wird der Bildschirm einen Level höher (Ausgangsbildschirm) erneut angezeigt.
	ANMERKUNG
	• Wenn das Kontrollkästchen [Im Teilnehmer wiedergeben] auf der
	Registerkarte [Anzeige] im Fenster [Bildschirmeinstellungen] aktiviert
	ist, ist es möglich, dass Bildschirmwechsel-Schalter, die mit der
	Funktion [Vorheriger Bildschirm] eingerichtet wurden, nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Bildschirm	Bestimmen Sie die Bildschirm-Nummer, die Sie anzeigen möchten (von 1
	bis 9.999). Kann nur festgelegt werden, wenn [Bildschirmwechsel] auf
	[Bildschirm ändern] eingestellt ist.
Hierarchische	Sie können eine Level-Hierarchie für den Bildwechsel-Schalter festlegen.
Bildschirmänderung	Kann nur festgelegt werden, wenn [Bildschirmwechsel] auf [Bildschirm
	ändern Jeingestellt ist. Es können maximal 32 Stufen (Level) festgelegt werden.

Schalter Allgemein/Lampen-Funktion/Farbe/Beschriftung

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Typs des Schalters.

- "10.15.1 Bit-Schalter Schalter Allgemein/Basis" (seite 10-56) P P
 - "10.15.1 Bit-Schalter Lampen-Funktion/Basis" (seite 10-60)
- ⁽*G*[®] "10.15.1 Bit-Schalter Farbe" (seite 10-63)
- Ŧ "10.15.1 Bit-Schalter ■ Beschriftung" (seite 10-64)

10.15.4 Spezial-Schalter

Erstellen eines Schalters mit Spezialfunktionen

Schaltfunktion



Einstellung	Beschreibung
Spezialaktion	Spezielle Aktion festlegen.
	Fensteranzeige
	Wie der einem Fenster-Element zugewiesenen Schalter, der das Fenster auslöst.
	Betätigen Sie zur Anzeige des bestimmten Fensters den Schalter. Betätigen Sie den Schalter erneut, um das Fenster zu schließen.
	• Alarm
	Wie der Schalter, der dem Alarm-Element zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter
	zum Verwalten (Quittieren, Springen, Löschen) der angezeigten Alarm-Historie.
	☞ " ◆ Alarm" (seite 10-77)
	• Textalarm
	Wie der Schalter, der dem Text-Alarm zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter zur
	Anzeige des Rollens durch den angezeigten Text-Alarm oder der Unteranzeige.
	Image: Image: Section 10-78
	 Historischer Trendgraph-Schalter
	Wie der Schalter, der dem Historischen Trendgraphen zugeteilt ist. Erstellt einen
	Schalter zum Anzeigen und Rollen durch die historischen Daten.
	I historischer Trendgraph-Schalter" (seite 10-79)
	Abtastanzeige
	Wie der Schalter, der dem Element der Abtastanzeige zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter, um durch eine Abtastanzeige zu rollen.
	Image: Image: Section 10-79)
	 Schalter f ür Drop-Down-Elemente (Selektorliste)
	Wie der Schalter, der dem Text-Alarm zugeteilt ist. Erstellen Sie einen Schieber
	für die angezeigte Liste oder einen Schalter, der die ausgewählte Funktion
	ausführt.
	Schalter f ür Drop-Down-Elemente" (seite 10-80)
	Operationsverriegelung
	Sind mehrere GP über GP-Viewer oder Ethernet mit einer SPS verbunden, ist der
	Betrieb mit einem anderen GP/GP- viewer beim Start eines GP/GP- viewers
	nicht möglich. Kann zum Abbrechen von "deaktivieren" verwendet werden.
	Sieherheit
	• Sicherheit
	Erstellen Sie einen Schalter zur Passwortanderung, wahrend Sie mit dem
	rennenmer/der SPS kommunizieren.
	✓ ✓ ♦ Sicnerheit" (seite 10-82)

Einstellung	Beschreibung
Spezialaktion	 Rezeptur Wie der Schalter, der dem Element der Spezial-Datenanzeige [Rezeptur] zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter zur Übertragung der Rezepturdaten, zum Rollen durch die Rezepturanzeige, usw. Image: State Content of the state of the s
	 Dateimanager Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datei-Manager] zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter zur Anzeige des Datei-Managers auf dem Bildschirm. CSV-Datentransfer
	Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datenübertragung] zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter um CSV-Daten zu übertragen durch eine
	Datenübertragungsanzeige zu rollen, usw. ^(C) * ◆ CSV-Datentransfer" (seite 10-84)
	Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datenübertragung] zugeteilt ist.
	Erstellt einen Schalter, um durch eine CSV-Anzeige zu rollen oder um CSV- Daten zu drucken. ^(G) "
	 Video-Player-Schalter Wie der Schalter, der dem Video-Player zugeteilt ist. Erstellen Sie einen Schalter, der den Bildschirm für die Wiedergabe eines Filmes betreibt.
	 Überwachungsmonitorschalter Erstellen Sie einen Schalter, der den Teilnehmer-Bildschirm und die Kontaktplan-Überwachung auf dem Bildschirm anzeigt. ** " Überwachungsmonitorschalter" (seite 10-89)
	 Anwendungsauslöser Erstellen Sie einen Schalter, der die ausführbare Datei der Anwendung bei Verwenden von WinGP direkt bestimmt und startet. Sie können Einstellungen, wie beispielsweise Anlaufparameter und die Überwachung bei Multiplex-Start bestimmen.
	 ☞ " ◆ Anwendungsauslöser" (seite 10-90) • WinGP, Beenden Erstellen Sie einen Schalter zum Beenden von WinGP. ☞ " ◆ WinGP, Beenden" (seite 10-91)
	 Zurücksetzen Erstellt einen Schalter, der die Anzeige zurücksetzt. Offline
	Erstellen Sie einen Schalter zur Übertragung in den Offline-Modus (keine Kommunikation mit dem Teilnehmer) für die Anzeige.
	 ANMERKUNG Bei [Zurücksetzen] und [Offline] kann es sich nicht um Multifunktionsschalter (mehrere Operationen mit einem Schalter) handeln.

Einstellung	Beschreibung
Spezialaktion	 Rechnerferner PC-Zugriffs-Fensteranzeigeschalter Wie der Schalter, der der rechnerfernen PC-Zugriffs-Fensteranzeige angefügt ist. Zeigt den RPA-Fensterbildschirm auf dem Bildschirm an. "36.3 Anzeigen oder Bedienen eines Computers von der GP" (seite 36-4) Übertragung von Teilnehmer/SPS-Daten Bei Verwendung von MP Series Ethernet (erweitert) von der Yaskawa Electric Corporation als Teilnehmer/SPS können Sie einen Schalter erstellen, der auf den GP->Teilnehmer/SPS-MP-Programmübertragungs-Bildschirm geht.
	 ANMERKUNG Um die MP-Programmübertragungs-Funktion zu aktivieren, wählen Sie im Fenster [Systemeinstellungen] - [Teilnehmer/SPS]-Link - [Erweiterte Einstellungen] das Kontrollkästchen [Programmübertragungsfunktion aktivieren]. Weitere Informationen zu den Übertragungseinstellungen entnehmen Sie bitte Ihrem Teilnehmer-/SPS- Treiberhandbuch.
Fenster-ID	Legen Sie die ID des Fenster fest, das angezeigt werden soll, wenn der Schalter berührt wird. Der Einrichtungsbereich ist 0 bis 383.

♦ Alarm

Spezialaktion		
Alarm		•
Aktion		
Start	•	
Modus Fixieren		

Einstellung	Beschreibung		
Aktion	Wählen Sie die Schalteroperation der Alarm-Historie aus: [Start], [Ende], [Quittierung], [Springen], [Löschen], [Sortieren], [Unteranzeige] oder [Alarmnummer-Registrierungsschalter].		
Modus Fixieren	Wenn für die [Aktion] [Start] ausgewählt wurde, müssen Sie bestimmen, ob Sie den Modus Fixieren (hält die Anzeige der Alarm-Historie im aktuellen Status an und führt keine Aktualisierungen durch) verwenden möchten oder nicht.		
Details	 Wenn für die [Aktion] [Quittierung], [Springen], [Löschen] oder [Sortieren] ausgewählt wurde, müssen die Details der Aktion bestimmt werden. Quittierung Wählen Sie [Quittierung] oder [Alle prüfen] aus. Springen Wählen Sie aus [Nach oben], [Nach unten], [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] aus. Anzahl wieviel nach Aktion Verschieben Anzahl wieviel nach oben/unten gerollt wird Funktion "Kontinuierliches Auf und Ab" Löschen Wählen Sie aus [Löschen], [Alles löschen], [Zurückgesetzten Alarm löschen], [Alle zurückgesetzten Alarme löschen], [Alle Alarmzähler löschen], [Einzelnen Alarmzähler löschen], [Alle Gesamtzeiten löschen], und [Einzelne Gesamtzeit löschen] aus. Sortieren Wählen Sie aus [Nach Triggerdatum und -Zeit sortieren], [Nach Anzahl sortieren], [Nach Gesamtzeiten sortieren], [Alarm(e) nach Erfassungsnummer sortieren], [Nach Level, Datum und Zeit sortieren], [Nach Level und Anzahl sortieren] oder [Umgekehrt sortieren] aus. Bildlauf Wählen Sie entweder [Nach rechts rollen] oder [Wert nach links rollen] aus. 		
Funktion "Kontinuierliches Bewegen"	Wenn für das Aktionsdetail [Nach oben] oder [Nach unten] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend bewegt werden soll oder nicht.Diese Funktion existiert nicht auf einem Alarm-Element.		

Einstellung	Beschreibung
Anzahl wieviel nach oben/unten gerollt wird	Wenn die [Detail-Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen festlegen, die der Schalter bei einmaliger Betätigung rollen soll. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 768.
Funktion "Kontinuierliches Auf und Ab"	Wenn für das Aktionsdetail [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend nach oben (oder nach unten) gerollt werden soll oder nicht. Diese Funktion existiert nicht auf einem Alarm-Element.
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legen Sie bei Auswahl [Quittierung] oder [Löschen] unter [Aktion] fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll.
	 Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ Textalarm



Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Schalteraktion aus [Nach oben bewegen], [Nach unten bewegen], [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Unteranzeige] oder [Ende] aus.
Funktion "Kontinuierliches Bewegen"	Wenn für die Aktion [Nach oben] oder [Nach unten] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend bewegt werden soll oder nicht. Diese Funktion existiert nicht auf einem Text-Alarm-Element.
Anzahl wieviel nach oben/unten gerollt wird	Wenn die [Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen festlegen, die der Schalter bei einmaliger Betätigung rollen soll. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 512.
Funktion "Kontinuierliches Auf und Ab"	Wenn für die Aktion [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob fortlaufend nach oben (oder nach unten) gerollt werden soll oder nicht, während der Schalter betätigt wird. Diese Funktion existiert nicht auf einem Text-Alarm-Element.

Historischer Trendgraph-Schalter

S	pezialaktion
	Historischer Trendgraph-Schalter 💌
A	ktion
	Schalter der "Historische Daten" an 💌

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Operation "Schalter Historische Daten anzeigen" für den historischen Trendgraphen aus. [Schalter "Historische Daten" anzeigen], [Zu alten Daten rollen], [Zu neuen Daten rollen], [Hineinzoomen] und [Herauszoomen].
Anzahl-Daten rollen	Wenn die Aktion [Zu alten Daten rollen] oder [Zu neuen Daten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Muster festlegen, die bei einem Touch gerollt werden sollen. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 65535.
Funktion "Kontinuierliches Rollen"	Wenn die Aktion [Zu alten Daten rollen] oder [Zu neuen Daten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie festlegen, ob fortlaufend gerollt werden soll oder nicht, solange der Schalter betätigt wird. Diese Funktion existiert nicht auf dem historischen Trendgraph-Element.
Nur in der historischen Datenanzeige verwenden	Legen Sie bei Auswahl von [Vergrößern] oder [Verkleinern] unter [Aktion] fest, ob die Verwendung nur für die Anzeige von historischen Daten gilt.
Element-ID der historischen Trendgrafik	Legen Sie bei Auswahl von [Vergrößern] oder [Verkleinern] unter [Aktion] die Elemente der historischen Trendgrafik fest, die die Anzeigebedingung reflektieren.

♦ Abtastanzeige

Spezialaktion				
Abtastanzeige	•			
Aktion	Anzahl - Daten rollen			
Nach oben rollen 💌	1	÷ #		
Funktion "Kontinuierliches Rollen"				

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion aus [Nach oben bewegen], [Nach unten bewegen], [Nach links rollen], [Nach rechts rollen] aus.
Anzahl-Daten rollen	Legen Sie die Anzahl der Muster fest, die gerollt werden soll, wenn der Schalter einmal betätigt wird. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 65.535 für [Nach oben rollen] und [Nach unten rollen] und zwischen 1 und 514 für [Nach links rollen] und [Nach rechts rollen].
Funktion "Kontinuierliches Rollen"	Bestimmen Sie, ob fortlaufend gerollte werden soll oder nicht, wenn der Schalter betätigt wird. Diese Funktion existiert nicht auf dem Abtast-Anzeige-Element.

♦ Schalter für Drop-Down-Elemente

Auswahllistenschalter	•
Aktion	
Ausführen	•
Element-ID des Drop Down Elements	
0 🗄	III

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Schalteraktion, die die Selektorliste steuert: [Ausführen],
	[Nach oben] oder [Nach unten].
In Vorgangsprotokoll	Legen Sie bei Auswahl von [Ausfühen als [Aktion] fest, ob das
aufführen	Vorgangsprotokoll erstellt werden soll.
	ANMERKUNG
	• Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen
	Einstellungen [vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewahlt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht
	möglich" angezeigt Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren]
	um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.
Sucht nach den	Geben Sie die mit dem Schalter verbundene Element-ID der Selektorliste
Element-IDs der	an.
Selektorliste.	
• Die Liste wird geschlossen, wenn der Schalter aufgrund der Sichtbarkeits- Animation während der Anzeige der Selektorliste (Dropdown-Elemente) unsichtbar wird. Wenn der Schalter wieder sichtbar wird, bleibt die Liste	

♦ Operationsverriegelung

Spezialaktion	
Operationsverriegelung	•
Aktion	
Verriegeln und Entriegeln	•
Die Verriegelung nicht automatisch aufhaben	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion des Operationsverriegelungs-Schalters aus [Verriegeln und Entriegeln], [Verriegeln] oder [Entriegeln].
Die Verriegelung nicht automatisch aufheben	Bei dieser Auswahl wird die Verriegelung nicht automatisch aufgehoben, auch nicht nach Ablauf der in [Timeout] in [Operationsverriegelung] in den erweiterten Einstellungen des Geräts eingestellten Zeit.
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legen Sie bei Auswahl von [Ausfühen als [Aktion] fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll.
	 ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ Sicherheit

Spezialaktion		
Sicherheit		•
Aktion		
Passworteinstellungen	•	
Einrichtungsmodus © Uberschreiben © Anhängen	Laden CF-Karte Passwort-CS löschen, nac erneuert wur	C USB-Speicher V-Datei automatisch shdem Passworte den.

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Legen Sie die Aktion des festgelegten Passwortschalters fest:
	[Passworteinstellungen], [Anmelden] oder [Abmelden].
Einstellungsmodus	Wurde als [Aktion] die Option [Passworteinstellungen] festgelegt, wählen
	Sie [Überschreiben] oder [Hinzufügen] aus.
	• Überschreiben
	Uberschreiben Sie das Passwort, das zum vorhandenen Passwort
	eingelesen wurde.
	HINZUTUGEN Fügen Sie des Dessuvert des zum verhandenen Dessuvert eingelesen
	wurde, hinzu.
Laden	Wählen Sie, von wo Sie das Passwort laden möchten: [CF-Karte] oder
	[USB-Speicher].
Nach Übernahme	Geben Sie nach Anzeige des Passworts aus dem Ladevorgang an, ob die
des Passworts	CSV-Datei gelöscht werden soll.
Datei	
Abmelde-Bildschirm	Wählen Sie bei Auswahl von [Abmelden] als [Aktion] den
	Abmeldebildschirm aus: [Startbildschirm], [Bildschirm auswählen] oder
	[Keine Bildschirmänderung].
	• Bildschirm
	Legen Sie bei Auswahl von [Bildschirm auswählen] fest, ob die
	Bildschirmnummer beim Abmelden angezeigt werden soll.
In Vorgangsprotokoll	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht.
adiumen	ANMERKUNG
	• Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ Rezeptur

Spezialaktion		
Rezeptur	▼	
Aktion		
Übertragung	SRAM -> Teilnehmer	•
Schalter-ID-Nr.		
0	÷ #	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion für den Schalter in der Spezialdatenanzeige [Rezeptur]: [Übertragung von SRAM auf Teilnehmer], [Übertragung von SRAM auf interne Adresse], [Übertragung vom Teilnehmer auf SRAM], [Übertragung vom Teilnehmer auf interne Adresse], [Übertragung von interner Adresse auf SRAM], [Übertragung von interner Adresse auf Teilnehmer], [Nach oben] oder [Nach unten].
Schalter-ID-Nr.	Legen Sie die ID-Nummer der speziellen Datenanzeige [Rezeptur] fest, mit der Sie den Spezialschalter bedienen möchten. Der Wert kann zwischen 0 und 255 liegen.
Anzahl der Bewegungen	Wenn die [Aktion] [Nach oben] oder [Nach unten] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 2.048 festlegen.
Funktion "Kontinuierliches Bewegen"	Wenn für die Aktion [Nach oben] oder [Nach unten] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend bewegt werden soll oder nicht. Diese Funktion existiert nicht auf einer speziellen Datenanzeige [Rezeptur].
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll, wenn eine der folgenden Aktionen auftritt. [Übertragung von SRAM auf Teilnehmer], [Übertragung von SRAM auf interne Adresse], [Übertragung vom Teilnehmer auf SRAM], [Übertragung vom Teilnehmer auf interne Adresse], [Übertragung von interner Adresse auf SRAM] oder [Übertragung von interner Adresse auf Teilnehmer].
	• Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ CSV-Datentransfer

Spezialaktion	
CSV-Datentra	insfer 🗾
Aktion	
Obertragung	CF -> Teilnehmer 💌
Aktion Übertragung	CF -> Teilnehmer 💌

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Schalteroperation für die Spezial-Datenanzeige [Datenübertragung] aus. [CF/USB auf Teilnehmer/SPS], [Übertragung von Teilnehmer/SPS auf CF/USB], [Nach oben rollen], [Nach unten rollen] oder [CSV-Datenanzeige].
Anzahl-Daten rollen	Wenn die [Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 100 festlegen.
Funktion "Kontinuierliches Rollen"	Wenn für die Aktion [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] ausgewählt wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend bewegt werden soll oder nicht. Diese Funktion existiert nicht auf einer speziellen Datenanzeige [Datenübertragung].
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob ein Vorgangsprotokoll erstellt werden soll, wenn [Übertragung von CF auf Teilnehmer] oder [Übertragung vom Teilnehmer auf CF] als [Aktion] ausgewählt wird. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren

♦ CSV-Anzeige



Einstellung	Beschreibung
Aktion	Sie können die Schalteraktion der Spezialdatenanzeige [CSV-Anzeige] auf [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Nach links rollen], [Nach rechts rollen], [Alles drucken] oder [Bildschirm drucken] aus.
Anzahl-Daten rollen	Bei Auswahl von [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Nach links rollen] oder [Nach rechts rollen] müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 1000 festlegen.
Funktion "Kontinuierliches Rollen"	Bei Auswahl von [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Nach links rollen] oder [Nach rechts rollen] müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend bewegt werden soll oder nicht. Diese Funktion existiert nicht auf einer speziellen Datenanzeige [CSV- Anzeige].

♦ Video-Player-Schalter

Spezialaktion	
Film-Wiedergabeschalter	-
Aktion	
Abspielen	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Schalterfunktion zum Abspielen einer Filmeinstellung mit [Video-Player] aus [Abspielen], [Stop], [Pause], [Schnellvorlauf], [Zurückspulen], [Zeitlupe], [1 Rahmen vorspulen], [1 Rahmen zurückspulen], [Filmeinstellung ändern], [Zoom], [Bewegen] oder [Video- Anzeige] aus.
Geschwindigkeit	Wenn Sie [Zeitlupe] unter [Aktion] auswählen, bestimmen Sie bitte die Abspielgeschwindigkeit aus [x 1/2], [x 1/4] oder [x 1/8].
Vorwärts- Einstellungen	Wenn [Aktion] auf [1 Rahmen vorspulen] bestimmt ist, wählen Sie bitte die [Rahmenbreite (Groß)] oder [Rahmenbreite (Klein)] aus. Diese Einstellung kann nur während [Pause]verwendet werden. Spezialaktion Film-Wiedergabeschalter Aktion 1 Bild vorwärtseinstellungen © Mehrere Bilder © Einzelnes Bild
Vorwärts (Rückwärts)	Wenn [1 Rahmen vorspulen] (oder [1 Rahmen zurückspulen]) unter [Aktion] ausgewählt ist, bestimmen Sie, ob der Film kontinuierlich Rahmen für Rahmen vor- (oder zurückgespult) wird, während der Schalter betätigt wird.

Einstellung	Beschreibung			
Details	 Wenn [Filmeinstellungen ändern] unter [Aktion] festgelegt ist, wählen Sie [Weiter], [Vorhergehend] oder [Bereich] aus. Schleife Wenn [Weiter] oder [Vorhergehend] ausgewählt wurde, bestimmen Sie, ob ein Schleifenverfahren am Anfang oder am Ende durchgeführt werden soll. Bereich Bestimmen Sie für den abzuspielenden Film eine Indexnummer von 0 bis 99. 			
	Wenn [Bewegen] unter [Aktion] bestimmt ist, wählen Sie [Oben], [Unten], [Links] oder [Rechts] aus. Nachstehend wird der Bereich beschrieben, in dem ein Film bewegt werden kann.			
	Richtung Wenn eine SDX-Datei Wenn ein Video			
		abgespielt wird	abgespielt wird	
	Querformat	2-Punkt-Einheit	2-Punkt-Einheit	
	Hochformat	Normale Größe 2-Punkt-Einheit 1/4 und 1/16 groß 1-Punkt-Einheit	1-Punkt-Einheit	
	• Kontinuierlich Bestimmen Sie, wa werden soll.	ährend der Schalter betätigt wird,	ob der Film bewegt	
Details	Wenn [Video] als [A AUS] oder [Video E	ktion] ausgewählt ist, wählen Sie IN/AUS] aus.	[Video EIN], [Video	

Einstellung	Beschreibung
Modus	 Wenn [Zoom] unter [Aktion] ausgewählt ist, wählen Sie [Direkt] oder [Indirekt] aus. Anzeigengröße Wenn Sie [Direkt] auswählen, wählen Sie bitte die Anzeigegröße aus [Normal], [1/4], [1/16] oder [Zoom] aus. Mit der Funktion [Zoom] können Sie einen Film in der Anzeige vergrößern oder verkleinern., wobei folgende Reihenfolge gilt: Normal -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal, jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird. Wenn [Schleife] ausgewählt ist, wird der Film ein oder aus in der Reihenfolge "Normal -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal" ein- oder ausgezoomt, jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird.
	 Wortadresse Bestimmen Sie eine Adresse, die die Anzeigegröße speichert, wenn [Indirekt] ausgewählt ist. Die Anzeigegrößen lauten wie folgt: 0: Standard 1: 1/4 2: 1/16 3 bis 0xFFFE Reserviert (ändert sich nicht) 0xFFFF: Normal (zum Hauptbildschirm zurückkehren)

♦ Überwachungsmonitorschalter

Spezialaktion	
Überwachungsmonitorschalter	•
Aktion	
Kontaktplan-Überwachung	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	 Wählen Sie aus [Kontaktplan-Überwachung], [Kontaktplan-Überwachung (Cache-Speicher)] oder [Teilnehmer-Bildschirm] aus. Kontaktplan-Überwachung Starten Sie den Kontaktplan-Überwachungsbildschirm. Der Kontaktplan wird nach dem Start und [Lesen] angezeigt. Der Kontaktplan wird nicht beim Start angezeigt. Kontaktplan-Überwachung (Cache) Zeigt den vorherigen, auf der CF-Karte beim Beenden gespeicherten Kontaktplan an. Teilnehmer-Monitor Starten Sie den Teilnehmer-Überwachungsbildschirm.
	 "A.2 Überwachen des Wertes der Teilnehmeradressen (Adressmonitor)" (seite A-48) ANMERKUNG Sie benötigen zum Verwenden der Kontaktplan-Überwachung ein Kontaktplan-Überwachungs-Werkzeug (wird separat verkauft) auf Ihrer SPS. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Bedienungshandbuch zur Kontaktplan-Überwachung auf der CD-ROM.
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

Anwendungsauslöser

Erstellen Sie einen Schalter, der die Anwendung durch Berührung bei Verwenden von WinGP startet.

Spezialaktion	
Anwendung starten	
Pfad	
Parameter	
Mehrfaches Starten vermeiden	
Fenstertitel	
Nur ganze Fenstertitel suchen	

Einstellung	Beschreibung
Pfad	Geben Sie den absoluten Pfad der ablaufbereiten Datei (.exe) für die zu startende Datei ein. Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
Parameter	Geben Sie das Start-Argument der ablaufbereiten Datei ein. Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
Verhindern Sie mehrfaches Starten.	Legen Sie den [Fenstertitel] zur Überwachung des mehrfachen Startens fest. Sie können maximal 63 Zeichen eingeben. Die Anwendung kann nicht ausführen, wenn ein Fenster festgelegt wird, das gleich ist wie der [Fenstertitel]. Wenn im [Fenstertitel] keine Einstellungen bestimmt wurden, ist mehrfaches Starten zulässig.
Nur ganze Fenstertitel suchen:	Wenn ein Fenster mit dem im [Fenstertitel] bestimmten Titel übereinstimmt, wird die darin festgelegte Anwendung nicht gestartet.
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ WinGP, Beenden

WinGP beenden

opezialaktion	
WinGP verlassen	T
🔲 Bestätigungsdialog anzeigen	

Einstellung	Beschreibung
Bestätigungsdialogfe Id anzeigen	Zeigt ein Bestätigungs-Dialogfeld beim Verlassen von WinGP an.
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG • Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

Schalter Allgemein/Lampen-Funktion/Farbe/Beschriftung

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Typs des Schalters.

- [™] "10.15.1 Bit-Schalter Schalter Allgemein/Basis" (seite 10-56)
- [™] "10.15.1 Bit-Schalter Lampen-Funktion/Basis" (seite 10-60)
- [™] "10.15.1 Bit-Schalter Farbe" (seite 10-63)
- ⁽⁽)</sup> "10.15.1 Bit-Schalter Beschriftung" (seite 10-64)

10.15.5 Auswahl-Schalter

Erstellen eines Dreh-Auswahlschalters (eines Schalters, der Bits der Reihe nach bei jeder Berührung einschaltet).

1
che
des
L
wird
ı
-
n Sie
t
L

Schaltfunktion



Einstellung	Beschreibung
Gewählte Nr.	Legen Sie die ID-Nummer des Auswahl-Schalters fest. Der Einstellungsbereich reicht von 0 bis 2047.
	 ANMERKUNG Die ausgewählte Selektor-ID gilt für alle Bildschirme in der Projektdatei. Wenn Sie einen Auswahl-Schalter ablegen, für den dieselbe Selektor-ID und Bitadresse auf mehreren Bildschirmen ausgewählt sind, wird die Operation des vorherigen Bildschirms fortgesetzt, auch bei einem Wechsel auf einen anderen Bildschirm.
	funktioniert der Schalter nicht ordnungsgemäß, wenn Sie eine andere Bitadresse für einen einzelnen Schalter festlegen.
Anzahl von Bitadressen	Legen Sie die Nummer der Bitadresse fest, die in einem einzigen Auswahl-Schalter von 2 bis 4 operieren soll.
Bitadresse (1 bis 4)	Legen Sie die Bitadressen für die in [Anzahl der Bitadressen] festgelegten Bitadressen fest.

Schalter Allgemein/Lampen-Funktion/Farbe/Beschriftung

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Typs des Schalters.

- In the second secon
- ^(C) "10.15.1 Bit-Schalter Lampen-Funktion/Basis" (seite 10-60)

⁽²⁾ "10.15.1 Bit-Schalter ■ Farbe" (seite 10-63)

In the second sector of the second sector of the secto

10.16 Selektorlisten-Elemente - Einstellungshinweise

Drop Down Eleme	ent X
Element-ID LP_0000	Einstellungen der Drop Down Element Schriftatt Schalter Anzeigeanzahl 5
	Wottaktion Datentyp Daten schreiben ▼ Dez ▼ Bit-Länge 16 Bit ▼ Konstante 1
	Hinzufügen Einstellungen des Elementnamens Entfernen Direkter Text Duplizieren Funktion 2
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Element-ID	Elementen wird automatisch eine ID-Nummer zugewiesen. Selektorlisten-Element-IDLP_**** (4 Ziffern) Der Buchstabenteil ist festgelegt. Der Ziffernteil kann innerhalb des Bereichs von 0000-9999 geändert werden.
Kommentar	Der Kommentar für jedes Element kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
Anzeigeanzahl	Legt die Anzahl der Operationen fest, die in der Liste angezeigt werden, von 1 bis 16.
	Bei weniger als 16 nur die zusätzliche Nummer.
Operationstyp	 Bit-Operation Schaltet ein bestimmtes Bit EIN/AUS. "10.16.1 Bit-Operation" (seite 10-96) Wortoperation Legt die Daten in der bestimmten Wortadresse fest. "10.16.2 Wortoperation" (seite 10-103) Änderung des Bildschirms Ausführen eines Bildschirmwechsels "10.16.3 Bildschirm ändern" (seite 10-107) Spezialoperation Führt Spezialfunktionen aus, wie beispielsweise das Wechseln des GP in den Offline-Modus und die Anzeige eines Fensters. "10.16.4 Spezialoperation" (seite 10-108)

Einstellung	Pacabraibung
Einstellung	beschreibung
Selektor-Funktionsliste	Zeigt den Typ der ausgewählten Schalter an. Es können bis zu 256
	Passwoner minzugerügt werden.
	ANMERKUNG
	• Wenn Sie in der Funktionsliste des Selektors auf die Funktion
	rechtsklicken und [Standard (D)] auswählen, wird die Funktion als
	Schalter registriert, der am Anfang der Liste angezeigt wird. Damit die
	Funktion am Anfang der Liste angezeigt wird, bietet es sich an, die
	häufig verwendeten Funktionen als Standard festzulegen, denn der
	Auswahlvorgang durch Berühren ist nicht notwendig.
Hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie die Operation aus, die
	Sie der Selektor-Funktionsliste hinzufügen möchten.
Entfernen	Löscht die in der [Selektor-Funktionsliste] ausgewählte Operation.
Duplizieren	Kopiert die in der [Selektor-Funktionsliste] ausgewählte Operation und
	fügt sie am Ende an.
Nach oben/unten	Bewegt die ausgewählte Funktion in der [Selektor-Funktionsliste] eine
verschieben	Position in der Liste nach oben (oder nach unten), wodurch die
	Reihenfolge der Liste geändert wird.

10.16.1 Bit-Operation

Selektorlisten-Einstellungen Einstellungen der Drop Down Element Schriftart Schalter Anzeigeanzahl 5 🕂 🏢 B Funktionsliste des Selektors Bit-Operation_Bit setzen Bildschirm **Bit-Operation** Wortoperation ändern operationen Bitadresse [PLC1]X00000 -Bitaktion Bit setzen •

Einstellung	Beschreibung
Bitadresse	Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ausführen.
Bitadresse	 Bestimmen Sie die Bitadresse zum Ausführen. Wählen Sie die Aktion des Bits aus. Bit setzen Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird nun eingeschaltet. Bit zurücksetzen Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird nun ausgeschaltet. Bit invertieren Der ühren Gie den Gehehren behanis [Direchen Albertinet Directed]
	 Berühren Sie den Schalter, und das in [Bitadresse] bestimmte Bit wird abwechselnd (EIN-AUS oder AUS-EIN) geschaltet. Vergleichsoperation Berühren Sie den Schalter und die Daten der Wortadresse und eine Konstante werden verglichen. Wenn die gewünschte Bedingung aufgrund eines Vergleichs erfüllt wurde, wird das in [Bitadresse] bestimmte Bit eingeschaltet.

♦ Vergleichsoperation



Einstellung	Beschreibung
Vergleichs-	Bestimmen Sie die Wortadresse (16 Bit), die verglichen werden soll. Die
Wortadresse	in der Wortadresse gespeicherten Daten werden mit der [Konstante]
	verglichen und wenn die Bedingungen erfüllt wurden, schaltet sich die
	[Bitadresse] EIN.
Vergleichsoperation	Wählen Sie die Vergleichsbedingung aus: =, <, >, <>, <=, oder >=.
Konstante	Bestimmen Sie den zu vergleichenden Wert. Jeder [Datentyp] hat einen
	unterschiedlichen Größenbereich.
	Dez : - 32.768 bis 32.767
	BCD : 0 bis 9999
	Hex : 0 bis FFFF
Datentyp	Wählen Sie den Datentyp der Konstante aus [Dez], [BCD] oder [Hex.]
	aus.

Schriftarten

💰 Drop Down Eleme	nt	x
Element-ID	Einstellungen der Drop Down Element Schriftart Schalter	
Kommentar	Schrifttyp Standard 💌 Größe 8 x 16 Punkte 💌	
11	Zeichensatz ASCII	
	Textattribut Normal	
	Farbe	
	Textfarbe	
	Hintergrundfarbe	
Hilte (H)	OK (0) Abbrechen	

Einstellung	Beschreibung
Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp aus [Standard] oder [Stroke] aus.
	Standard
	Die vertikalen und horizontalen Dimensionen der Zeichen können in
	Bitmap-Schriftart bestimmt werden. Wenn Sie Zeichen vergrößern/
	verkleinern, können die Konturen uneben oder die Buchstaben
	zusammengepresst erscheinen.
	• Stroke
	Hierbei handelt es sich um eine Konturen-Schriftart, bei der das
	Verhältnis der Höhe/Breite der Zeichen festgesetzt ist. Die Buchstaben
	haben eine glatte Kontur, selbst wenn sie vergrößert/verkleinert werden.
	Diese Schriftart benötigt jedoch mehr Speicherplatz auf der GP.

Einstellung	Beschreibung	
Größe	Wählen Sie die Text	größe aus. Jeder Schrifttyp hat einen
	unterschiedlichen Gr	ößenbereich.
	• Größe	
	Standard: Die x 12 eine [13 Grö Einz	Schriftgröße kann entweder aus [8 x 8 Pixel] bis [64 28 Pixel] in Inkrementen zu 8 Pixeleinheiten oder aus 27 festen Größe von [6 x 10 Pixel], [8 x 13 Pixel] oder 23 Pixel] ausgewählt werden. Wenn festgelegte 36 Ben verwendet werden, können nur alphanumerische 27 zeichen angezeigt werden
	Stroke 6 to	127
	Wer kön	nn Sie [Textgröße automatisch anpassen] auswählen, nen Sie die [Maximalgröße] und [Minimalgröße] prechend anpassen.
	 Feste Größe 	
	Steht zur Verfügun unter 6 x 10 Punkte Diese Schriftart un Wenn die Schriftar auf [Fett] eingestel	g, wenn [Standard] ausgewählt wurde. Sie können e, 8 x 13 Punkte oder 13 x 23 Punkte auswählen. terstützt nur Einzelbytezeichen. t 6 x 10 verwendet wird, kann das [Textattribut] nicht lt werden.
Anzeigesprache	Wählen Sie eine Sprache für die Beschriftung aus [Japanisch]. [Chir	
	(Traditionell)], [Chin [Thailändisch] aus.	esisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder
Textattribut	 Folgende Textattribute können jeweils festgelegt werden, je nach ausgewählter Schriftart. Standard: Wählen Sie unter [Standard], [Fett], [Schattiert] aus. (Wenn die Schriftgröße [6x10] verwendet wird, wählen Sie entweder [Standard] oder [Schattiert] aus. Stroke: Wählen Sie unter [Standard] [Fett] [Schattiert] aus. 	
Textfarbe	Bestimmen Sie eine	Anzeigefarbe für den Text.
Hintergrundfarbe	Wählen Sie eine Hin	tergrundfarbe für den Text aus.
Schattenfarbe	Wenn es sich bei den Menü [Textattribut] für die Schattierung	n[Schrifttyp] um [Standard] handelt und aus dem Schattiert] ausgewählt wurde, müssen Sie eine Farbe auswählen.
Blinken	Wählen Sie die Blinl Blinkeinstellungen fi [Rahmenfarbe] ausw	cgeschwindigkeit. Sie können unter verschiedenen ür die [Anzeigefarbe], [Musterfarbe] und ählen.
	ANMERKUNG	
	 In einigen Fällen k festgelegt werden, [Farbeinstellungen 8.5.1 Einstellen 	ann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht abhängig vom Modell des Geräts und den] in den Systemeinstellungen. der Farben ■ Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)

Schaltereinstellungen

Drop Down Eleme	ent 📃 📃
Element-ID LP_0000 ** Kommentar ABC	Einstellungen der Drop Down Element Schrifta Schalter Schalter Schalter Ausführen Ausführen Ausführen Nach oben verschieben Nach unten verschieben
Grafik auswählen	Schriftart Schrifttyp Standard Textfarbe 7 T Zeichensatz ASCII
	Schalterfarbe Rahmenfarbe 77 I Blinken Kein(e) I Anzeigenfarbe 2 I Blinken Kein(e) I Muster Kein(e) I
Hilfe (H)	OK (0) Abbrechen

Einstellung	Beschreibung
Anzeigestatus	Zeigt die Grafik und den Status des ausgewählten Elements in [Grafik auswählen] an.
Grafik auswählen	Öffnen Sie das Dialogfeld [Grafik auswählen] zur Auswahl der Form.
	💣 Grafik-Browser
	Elementpalette Standard Parts Referenz Muster AUS Elementliste
	Elementur.
	Klicken Sie auf 🔽 rechts der [Element-Palette] oder auf [Durchsuchen],
	um die Elementpalette anzuzeigen. Es stehen Elemente mit 65536, 256
	oder 64 Farben zur Verfügung.
	Wahlen Sie die Elementpalette gemaß der Anzahl der Farben auf Ihrem
	1yp aus. Abhängig von der Form kann die Farbe eventuell nicht geöndert werden
	Abhangig von der Form, kann die Farbe eventuen ment geandert werden.

Einstellung	Beschreibung
Schalter	Bestimmen Sie, ob ein Schalter abgelegt werden soll, der eine Liste
	steuert.
	• Ausführen
	Führt die aus der Liste gewählte Operation aus.
	Nach oben verschieben
	Nach oben in der Dropdown-Liste
	Nach unten verschieden
Sebelter eugwählen	Wählen Sie einen Schelten aus den aus den desktivierten Scheltern in
Schaller auswahlen	[Schalter] Aktion, Beschriftung, Farbe etc. festlegt.
Anzahl der	Wählen Sie bei der Auswahl von [Nach oben] oder [Nach unten] die
Bewegungen	Anzahl der Bewegungen aus.
Funktion	Wenn für das Aktionsdetail [Nach oben] oder [Nach unten] ausgewählt
"Kontinuierliches	wurde, müssen Sie festlegen, ob der Schalter bei Betätigung fortlaufend
Bewegen"	bewegt werden soll oder nicht.
	Diese Funktion existiert nicht auf einem Alarm-Element.
Beschriftung	Geben Sie den Beschriftungstext ein, der auf dem Schalter angezeigt
	werden soll. Es können bis zu 400 Zeichen (100 Zeichen pro Zeile, 4
	Zeilen) eingegeben werden.
	ANMERKUNG
	Wenn Sie einen Schalter auswählen und die Taste [F2] drücken, können
	Sie den Text direkt auf der Beschriftung bearbeiten.
Schriftart	Wählen Sie einen Schrifttyp aus [Standard] oder [Stroke] aus
	Standard
	Die vertikalen und horizontalen Dimensionen der Zeichen können in
	Bitmap-Schriftart bestimmt werden. Wenn Sie Zeichen vergrößern/
	verkleinern, können die Konturen uneben oder die Buchstaben
	zusammengepresst erscheinen.
	• Stroke
	Hierbei handelt es sich um eine Konturen-Schriftart, bei der das
	haben eine glatte Kontur, selbst wenn sie vergrößert/verkleinert werden
	Diese Schriftart benötigt jedoch mehr Speicherplatz auf der GP
Textfarbe	Bestimmen Sie eine Anzeigefarbe für den Text.
Anzeigesprache	Wählen Sie eine Sprache für die Beschriftung aus [Japanisch], [Chinesisch
	(Traditionell)], [Chinesisch (Vereinfacht)], [Koreanisch], [Kyrillisch] oder
	[Thailändisch] aus.
Rahmenfarbe	Wählen Sie eine Rahmenfarbe für den Schalter aus.
Anzeigenfarbe	Bestimmen Sie die Farbe des Schalters.
Muster	Wählen Sie ein Muster aus 9 verschiedenen Typen aus.
Musterfarbe	Wählen Sie die Musterfarbe aus.
	Die Farbe des Schalter wird als Kombination der [Anzeigenfarbe] und der
	[Musterfarbe] angezeigt.

Einstellung	Beschreibung
Blinken	Wählen Sie die Blinkgeschwindigkeit. Sie können unter verschiedenen Blinkeinstellungen für die [Rahmenfarbe], [Anzeigefarbe] und [Musterfarbe] auswählen.
	 ANMERKUNG In einigen Fällen kann die Funktion Blinken festgelegt oder nicht festgelegt werden, abhängig vom Modell des Geräts und den [Farbeinstellungen] in den Systemeinstellungen. ** "8.5.1 Einstellen der Farben Liste der kompatiblen Farben" (seite 8-42)

10.16.2 Wortoperation

Selektorlisten-Einstellungen



Einstellung	Beschreibung
Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse, in der die Daten gespeichert werden sollen.
Wort-Aktion	 Wählen Sie die Wortoperations-Aktion aus. Daten schreiben Berühren Sie den Schalter und die Daten werden in die in der Wortadresse bestimmten Adresse in den Teilnehmer geschrieben. Daten addieren/Daten subtrahieren Berühren Sie den Schalter und der Datenwert wird zu den Daten addiert (von den Daten abgezogen), die sich aktuell in der bestimmten Wortadresse des Teilnehmers befinden. Das Ergebnis wird daraufhin in die [Wortadresse] geschrieben. ☞ " ◆ Daten addieren/Daten subtrahieren" (seite 10-105) Stellenaddition/Stellensubtraktion Jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird, wird 1 an die bestimmten Daten der Ziffer hinzugefügt (abgezogen) und in die [Wortadresse] geschrieben. Es wird nur die bestimmte Ziffer erhöht oder verringert, und der Rest des Wertes ist davon nicht betroffen. ☞ " ◆ Stellenaddition/Stellensubtraktion" (seite 10-105) Skripts Führt eine boolesche Logik-Operation (AND/OR/XOR) zwischen dem Wert der Wortadresse und einer Konstante durch. Das Ergebnis wird daraufhin in der [Wortadresse] gespeichert. ☞ * ◆ Skripts" (seite 10-106)
Datentyp	Wählen Sie den Datentyp der Konstante aus [Dez], [BCD] oder [Hex.] aus.
Bit-Länge	Wählen Sie die Bitlänge der Konstante aus [16 Bit] oder [32 Bit] aus.

Einstellung	Beschreibung			
Konstante	Legen Sie den W Jeder [Datentyp]	Legen Sie den Wert zum Schreiben in die bestimmte [Wortadresse] fest. Jeder [Datentyp] hat einen unterschiedlichen Größenbereich.		
	Bit-Länge	Datentyp	Konstante	
	16 Bit	Dez	-32768 bis 32767	
		BCD	0 bis 9999	
		Hex	0 bis FFFF	
	32 Bit	Dez	-2147483648 bis 2147483647	
		BCD	0 bis 99999999	
		Hex	0 bis FFFFFFF	

Daten addieren/Daten subtrahieren



Einstellung	Beschreibung			
Additionsbasis- Wortadresse (Subtraktionsbasis- Wortadresse)	Die bestimmte [Konstante] wird an diese Adressdaten hinzugefügt (abgezogen von) und das Ergebnis wird daraufhin in die [Wortadresse] geschrieben.			
Datentyp	Wählen Sie das Datenformat der Konstante aus [Bin] oder [BCD] aus.			
Konstante	Bestimmen Sie den Wert, der addiert/subtrahiert werden soll. Jeder [Datentyp] hat einen unterschiedlichen Größenbereich.			
		Wort-Aktion	Datentyp	Konstante
		Hinzufügen	Bin	0 bis 32767
			BCD	0 bis 9999
		Subtrahieren	Bin	0 bis 32768
			BCD	0 bis 9999

Stellenaddition/Stellensubtraktion



Einstellung	Beschreibung	
Stellenposition	Wählen Sie die Position der zu erhöhenden (verkleinernden) Ziffer aus.	
	Der Wert kann zwischen 1 und 4 liegen.	
Datentyp	Wählen Sie den Datentyp aus [Bin] oder [BCD] aus.	

Skripts



Einstellung	Beschreibung
Operations-Basis- Wortadresse	Bestimmen Sie die Wortadresse, die für die Operation referenzieren soll. Die Operation erfolgt mit den in der hier bestimmten Wortadresse gespeicherten Daten und der Konstante, und das Ergebnis wird dann in die [Wortadresse] geschrieben.
Operator	 Wählen Sie aus [AND], [OR] oder [XOR] aus. AND (Logisches UND) Ergebnis beträgt "0", wenn eines der beiden Bits den Wert "0" hat und "01", wenn beide Bits den Wert "1" haben. OR (Logisches ODER) Ergebnis beträgt "1", wenn eines der beiden Bits den Wert "1" hat und "0", wenn beide Bits den Wert "0" haben. XOR (Exklusiv ODER) Ergebnis beträgt "0", wenn beide Bits denselben Wert haben und "1", wenn die Werte unterschiedlich sind. Beispiel: Wenn der Wert der [Operations-Basis-Wortadresse] 5 beträgt, ist die [Konstante] 3.
	UNDODERXOROperations-Basis- Wortadresse010101010101Konstante001100110011Operationsergebnis (Wortadresse)0001101117Otradresse00011011170110
Konstante	Bestimmen Sie den Ausführungswert. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und FFFF.

Schriftarten/Schaltereinstellungen

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Operationstyps.

- ^(C) "10.16.1 Bit-Operation Schriftarten" (seite 10-98)
- ⁽⁽)</sup> "10.16.1 Bit-Operation Schaltereinstellungen" (seite 10-100)

10.16.3 Bildschirm ändern

Erstellen eines Schalters, der den Basis-Bildschirm ändert.

Selektorlisten-Einstellungen

Einstellungen der Drop Down Element	chriftart Schalter			
Anzeigeanzahl 1 📑 🏢		2		1
Funktionsliste des Selektors		VV	Bildschirm	Spezial-
biluschilth andern_biluschilth andern	Bit-Operation	Wortoperation	ändern	operationen
	Aktion Bildschirm Bildschirm ände	wechsel		
	Bildschirm 1	🕂 🗐 (1-	- 9999)	
	🗖 Hierarchisch	e Bildschirmänderu	ing	

Einstellung	Beschreibung
Aktion Bildschirmwechsel	 Wählen Sie die Aktion Bildschirmwechsel aus. Änderung des Bildschirms Berühren Sie den Schalter und der Bildschirm wechselt (springt) zum bestimmten Bildschirm. Vorheriger Bildschirm Berühren Sie den Schalter und die vorher angezeigten Daten werden nochmals erscheinen. Bei hierarchisch angeordneten Bildschirmen wird der Bildschirm einen Level höher (Ausgangsbildschirm) erneut angezeigt.
Bildschirm	Bestimmen Sie die Bildschirm-Nummer, die Sie anzeigen möchten (von 1 bis 9.999). Kann nur festgelegt werden, wenn [Bildschirmwechsel] auf [Bildschirm ändern] eingestellt ist.
Hierarchische Bildschirmänderung	Sie können eine Level-Hierarchie für den Bildwechsel-Schalter festlegen. Kann nur festgelegt werden, wenn [Bildschirmwechsel] auf [Bildschirm ändern] eingestellt ist. Es können maximal 32 Stufen (Level) festgelegt werden.

Schriftarten/Schaltereinstellungen

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Operationstyps.

^(C) "10.16.1 Bit-Operation ■ Schriftarten" (seite 10-98)

In the second secon

10.16.4 Spezialoperation

Erstellen eines Schalters mit Spezialfunktionen

Selektorlisten-Einstellungen

Einstellungen der Drop Down Element	chriftart Schalter			
Anzeigeanzahl 1 📑 🏢				出
Funktionsliste des Selektors	В	W		
Spezialoperationen_Fensteranzeige	Bit-Operation	Wortoperation	Bildschirm ändern	Spezial- operationen
	Spezialaktion Fensteranzeige			
	Fenster-ID	÷ #		

Einstellung	Beschreibung
Spezialaktion	Auswahl der Spezialoperation
	Fensteranzeige
	Wie der einem Fenster-Element zugewiesenen Schalter, der das Fenster
	auslöst. Betätigen Sie zur Anzeige des bestimmten Fensters den Schalter.
	Betätigen Sie den Schalter erneut, um das Fenster zu schließen.
	• Alarm
	Wie der Schalter, der dem Alarm-Element zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter
	zum Verwalten (Quittieren, Bewegen, Löschen) der angezeigten Alarm-
	Historie.
	Image: Image: Section 10-111 Image: Imag
	• Textalarm
	Wie der Schalter, der dem Textalarm-Element zugeteilt ist. Erstellt einen
	Schalter zur Anzeige des Rollens durch den angezeigten Text-Alarm oder der
	Unteranzeige.
	♥ Textalarm" (seite 10-112)
	Historischer Trendgraph-Schalter
	Wie der Schalter, der dem Historischen Trendgraphen zugeteilt ist. Erstellt
	einen Schalter zum Anzeigen und Rollen durch die historischen Daten.
	✓ * Historischer Trendgraph-Schalter" (seite 10-112)
	• Abtastanzeige
	Wie der Schalter, der dem Element der Abtastanzeige zugeteilt ist. Erstellt
	einen Schalter, um durch eine Abtastanzeige zu rollen.
	Se anation experie poly (seite 10-113)
	• Operationsvernegelung
	eltivieren, wenn ein GP/GP. Viewer startet, um andere GP/GP-viewer zu
	aktivieleli, weini ein OF/OF-viewei stattet, und um die Einstehung
	verbunden sind
	Sicherheit
	Erstellen Sie einen Onerationsschalter zur Passwortänderung im Online-
	Modus (während Kommunikation mit Teilnehmer/SPS)
	$\mathfrak{T} = \mathfrak{Sicherheit}$ (seite 10-114)
	Fortsetzung
Einstellung	Beschreibung
---------------	---
Spezialaktion	Rezeptur
	Wie der Schalter, der dem Element der Spezial-Datenanzeige [Rezeptur]
	zugeteilt ist. Erstellt einen Schalter zur Übertragung der Rezepturdaten, zum
	Rollen durch die Rezepturanzeige, usw.
	[©] " ♦ Rezeptur" (seite 10-115)
	Dateimanager
	Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datei-Manager] zugeteilt
	ist. Erstellt einen Schalter zur Anzeige des Datei-Managers auf dem
	Bildschirm.
	CSV-Datentransfer
	Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datenübertragung]
	zugeteilt ist.
	Erstellt einen Schalter, um CSV-Daten zu übertragen, durch eine
	Datenübertragungsanzeige zu rollen, usw.
	☞ " ◆ CSV-Datentransfer" (seite 10-115)
	CSV-Anzeige
	Wie der Schalter, der der Speziellen Datenanzeige [Datenübertragung]
	zugeteilt ist.
	Erstellt einen Schalter, um durch eine CSV-Anzeige zu rollen oder um CSV-
	Daten zu drucken.
	☞ " ◆ CSV-Anzeige" (seite 10-116)
	Video-Player-Schalter
	Wie der Schalter, der dem Video-Player zugeteilt ist. Erstellen Sie einen
	Schalter, der den Bildschirm für die Wiedergabe eines Filmes betreibt.
	♥ Video-Player-Schalter" (seite 10-116)
	Überwachungsmonitorschalter
	Erstellen Sie einen Schalter, der den Teilnehmer-Bildschirm und die
	Kontaktplan-Uberwachung auf dem Bildschirm anzeigt.
	🕼 " 🔶 Überwachungsmonitorschalter" (seite 10-119)
	Anwendungsauslöser
	Erstellen Sie einen Schalter, der die ausführbare Datei der Anwendung bei
	Verwenden von WinGP direkt bestimmt und startet. Sie können Einstellungen,
	wie beispielsweise Anlaufparameter und die Überwachung bei Multiplex-Start
	bestimmen.
	S " ♦ Anwendungsauslöser" (seite 10-120)
	• WinGP, Beenden
	Erstellen Sie einen Schalter zum Beenden von WinGP.
	₩inGP, Beenden" (seite 10-121)
	• Zurücksetzen
	Erstellt einen Schalter, der die Anzeige zurucksetzt.
	Erstellen Sie einen Schalter zur Übertragung in den Offline-Modus (keine
	Kommunikation mit dem Teilnehmer) für die Anzeige.
	• Reconnerrer PC-Zugriffs-Fensteranzeigeschalter
	wie der Schalter, der der rechnerternen PC-Zugriffs-Fensteranzeige angefügt
	isi. Zeigi den KPA-Fensterolidschirm auf dem Bildschirm an.
	36.3 Anzeigen oder Bedienen eines Computers von der GP" (seite 36-4)

Einstellung	Beschreibung	
Spezialaktion	 Übertragung von Teilnehmer/SPS-Daten Bei Auswahl von MP Series Ethernet (erweitert) von der Yaskawa Electric Corporation als Teilnehmer/SPS können Sie einen Schalter erstellen, um zun Kontaktplan-Übertragungsbildschirm von GP auf Teilnehmer/SPS zu wechseln. 	
	 Um die Kontaktplan-Übertragungsfunktion zu aktivieren, wählen Sie im Fenster [Systemeinstellungen] - [Teilnehmer/SPS] - Erweiterte Funktion das Kontrollkästchen [Programmübertragungsfunktion aktivieren]. Weitere Informationen zu den Übertragungseinstellungen entnehmen Sie bitte Ihrem Teilnehmer-/SPS- Treiberhandbuch. 	
Fenster-ID	Legen Sie die ID des Fenster fest, das angezeigt werden soll, wenn der Schalter berührt wird. Der Einrichtungsbereich ist 0 bis 383.	

♦ Alarm

Spezialaktion		
Alarm		•
Aktion		
Start	•	
🔲 Modus Fixieren		

Einstellung	Beschreibung	
Aktion	Wählen Sie die Schalteroperation der Alarm-Historie aus: [Start], [Ende], [Quittierung], [Springen], [Löschen], [Sortieren], [Unteranzeige] oder [Alarmnummer-Registrierungsschalter].	
Modus Fixieren	Wenn für die [Aktion] [Start] ausgewählt wurde, müssen Sie bestimmen, ob Sie den Modus Fixieren (hält die Anzeige der Alarm-Historie im aktuellen Status an und führt keine Aktualisierungen durch) verwenden möchten oder nicht.	
Details	 Wenn für die [Aktion] [Quittierung], [Bewegen], [Löschen] oder [Sortieren] ausgewählt wurde, müssen die Details der Aktion bestimmt werden. Quittierung Wählen Sie [Quittierung] oder [Alle prüfen] aus. Springen Wählen Sie aus [Nach oben], [Nach unten], [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] aus. Aktion Aktion Details Löschen Wählen Sie aus [Löschen], [Alles löschen], [Zurückgesetzten Alarm löschen], [Alle zurückgesetzten Alarme löschen], [Alle Alarmzähler löschen], [Alle zurückgesetzten Alarme löschen], [Alle Alarmzähler löschen], [Einzelnen Alarmzähler löschen], [Alle Gesamtzeiten löschen], und [Einzelne Gesamtzeit löschen] aus. Sortieren Wählen Sie aus [Nach Triggerdatum und -Zeit sortieren], [Nach Anzahl sortieren], [Nach Gesamtzeiten sortieren], [Alarm(e) nach Erfassungsnummer sortieren], [Nach Level, Datum und Zeit sortieren], [Nach Level und Anzahl sortieren] oder [Umgekehrt sortieren] aus. 	
Anzahl wieviel nach oben/unten gerollt wird	Wenn die [Detail-Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen festlegen, die der Schalter bei einmaliger Betätigung rollen soll. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 768.	

Einstellung	Beschreibung
In Vorgangsprotokoll	Legen Sie bei Auswahl [Quittierung] oder [Löschen] unter [Aktion] fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll.
aufführen	ANMERKUNG
	• Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen
	Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die
	Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht
	möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren]
	um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ Textalarm

Spezialaktion	
Textalarm	▼
Aktion	
Nach oben	•

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Schalteraktion aus [Nach oben], [Nach unten], [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Unteranzeige] oder [Ende] aus.
Anzahl wieviel nach oben/unten gerollt wird	Wenn die [Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen festlegen, die der Schalter bei einmaliger Betätigung rollen soll. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 512.

Historischer Trendgraph-Schalter

pezialaktion	
Historischer Trendgraph-Schalter	•
Aktion	
Schalter der "Historische Daten" a	an 💌

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Operation "Schalter Historische Daten anzeigen" für den historischen Trendgraphen aus. [Schalter "Historische Daten" anzeigen], [Zu alten Daten rollen], [Zu neuen Daten rollen], [Hineinzoomen] und [Herauszoomen].
Anzahl-Daten rollen	Wenn die Aktion [Zu alten Daten rollen] oder [Zu neuen Daten rollen] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Muster festlegen, die bei einem Touch gerollt werden sollen. Der Einstellungsbereich reicht von 1 bis 65535.
Nur in der historischen Datenanzeige verwenden	Legen Sie bei Auswahl von [Vergrößern] oder [Verkleinern] unter [Aktion] fest, ob die Verwendung nur für die Anzeige von historischen Daten gilt.
Element-ID der historischen Trendgrafik	Legen Sie bei Auswahl von [Vergrößern] oder [Verkleinern] unter [Aktion] die Elemente der historischen Trendgrafik fest, die die Anzeigebedingung reflektieren.

♦ Abtastanzeige

Abtastanzeige	
Aktion	
Nach oben rollen	
Anzahl-Daten rollen	
1	÷ #

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion aus [Nach oben], [Nach unten], [Nach links rollen], [Nach rechts rollen] aus.
Anzahl-Daten rollen	Legen Sie die Anzahl der Muster fest, die gerollt werden soll, wenn der Schalter einmal betätigt wird. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 65.535 für [Nach oben rollen] und [Nach unten rollen] und zwischen 1 und 514 für [Nach links rollen] und [Nach rechts rollen].

Operationsverriegelung

Spezialaktion	
Operationsverriegelung	•
Aktion	
Verriegeln und Entriegeln	•
Die Verriegelung nicht automatisch aufheben	

EinstellungBeschreibungAktionWählen Sie die Aktion des Operationsverriegelungs-Schalters aus
[Verriegeln und Entriegeln], [Verriegeln] oder [Entriegeln].Die Verriegelung
nicht automatisch
aufhebenBei dieser Auswahl wird die Verriegelung nicht automatisch aufgehoben,
auch nicht nach Ablauf der in [Timeout] in [Operationsverriegelung] in
den erweiterten Einstellungen des Geräts eingestellten Zeit. Zur
Entriegelung muss [Aktion] einen Spezialschalter ablegen, für den
[Verriegeln und Entriegeln] oder [Entriegeln] festgelegt ist.

♦ Sicherheit

Spezialaktion		
Sicherheit		
Aktion		
Passworteinstellungen	•	
Einrichtungsmodus © Uberschreiben © Anhängen	Laden CF-Karte Passwort-CS löschen, nac erneuert wur	C USB-Speicher V-Datei automatisch hdem Passworte den.

Einstellung Beschreibung	
Aktion	Legen Sie die Aktion des festgelegten Passwortschalters fest:
	[Passworteinstellungen], [Anmelden] oder [Abmelden].
Einstellungsmodus	Wurde als [Aktion] die Option [Passworteinstellungen] festgelegt, wählen
	Sie [Überschreiben] oder [Hinzufügen] aus.
	• Überschreiben
	Uberschreiben Sie das Passwort, das zum vorhandenen Passwort
	eingelesen wurde.
	• Hinzufügen
	Fugen Sie das Passwort, das zum vorhandenen Passwort eingelesen wurde, hinzu.
Laden	Wählen Sie, von wo Sie das Passwort laden möchten: [CF-Karte] oder
	[USB-Speicher].
Nach Übernahme Geben Sie nach Anzeige des Passworts aus dem Ladevorgan	
des Passworts	CSV-Datei gelöscht werden soll.
Ioschen Sie die CSV-	
Abmelde Bildschirm	Wählen Sie hei Augwahl von [Ahmelden] els [Altion] den
Abmeide-Diidschimm	Abmeldehildschirm aus: [Starthildschirm] [Bildschirm auswählen] oder
	[Keine Bildschirmänderung]
	Bildschirm
	Legen Sie bei Auswahl von [Bildschirm auswählen] fest, ob die
	Bildschirmnummer beim Abmelden angezeigt werden soll.
In Vorgangsprotokoll	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht.
aunumen	ANMERKUNG
	• Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen
	Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die
	Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht
	möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren]
	um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ Rezeptur

Spezialaktion		
Rezeptur	•	
Aktion		
Obertragung	SRAM -> Teilnehmer	•
Schalter-ID-Nr.		
0	÷ #	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	Wählen Sie die Aktion für den Schalter in der Spezialdatenanzeige [Rezeptur]: [Übertragung von SRAM auf Teilnehmer], [Übertragung von SRAM auf interne Adresse], [Übertragung vom Teilnehmer auf SRAM], [Übertragung vom Teilnehmer auf interne Adresse], [Übertragung von interner Adresse auf SRAM], [Übertragung von interner Adresse auf Teilnehmer], [Nach oben] oder [Nach unten].
Schalter-ID-Nr.	Legen Sie die ID-Nummer der speziellen Datenanzeige [Rezeptur] fest, mit der Sie den Spezialschalter bedienen möchten. Der Wert kann zwischen 0 und 255 liegen.
Anzahl der Bewegungen	Wenn die [Aktion] [Nach oben] oder [Nach unten] bestimmt wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 2.048 festlegen.
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll, wenn eine der folgenden Aktionen auftritt. [Übertragung von SRAM auf Teilnehmer], [Übertragung von SRAM auf interne Adresse], [Übertragung vom Teilnehmer auf SRAM], [Übertragung vom Teilnehmer auf interne Adresse], [Übertragung von interner Adresse auf SRAM] oder [Übertragung von interner Adresse auf Teilnehmer].
	 ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

CSV-Datentransfer



Einstellung	Beschreibung	
Aktion Wählen Sie die Schalteroperation für die Spezial-Datenanzeig [Datenübertragung] aus. [CF/USB auf Teilnehmer/SPS], [Über von Teilnehmer/SPS auf CF/USB], [Nach oben rollen], [Nach rollen] oder [CSV-Datenanzeige].		
Anzahl-Daten rollen Wenn die [Aktion] [Nach oben rollen] oder [Nach unten rollen] wurde, müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 100 f		

Fortsetzung

Einstellung	Beschreibung
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legt fest, ob ein Vorgangsprotokoll erstellt werden soll, wenn [Übertragung von CF auf Teilnehmer] oder [Übertragung vom Teilnehmer auf CF] als [Aktion] ausgewählt wird.
	 ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

♦ CSV-Anzeige

CSV-Anzeige		-
Aktion		
Nach oben roll	en	•
Anzahl-Daten ro	llen	
1	÷ #	

Einstellung	Beschreibung	
Aktion	Sie können die Schalteraktion der Spezialdatenanzeige [CSV-Anzeige] a [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Nach links rollen], [Nach rech rollen], [Alles drucken] oder [Bildschirm drucken] aus.	
Anzahl-Daten rollen	Bei Auswahl von [Nach oben rollen], [Nach unten rollen], [Nach links rollen] oder [Nach rechts rollen] müssen Sie die Anzahl der Bewegungen von 1 bis 1000 festlegen.	

♦ Video-Player-Schalter

Sp	Spezialaktion		
	Film-Wiedergabeschalter		•
A	Aktion		
ſ	Abspielen	•	

Einstellung	Beschreibung		
Aktion	Wählen Sie die Schalterfunktion zum Abspielen einer Filmeinstellung mit [Video-Player] aus [Abspielen], [Stop], [Pause], [Schnellvorlauf], [Zurückspulen], [Zeitlupe], [1 Rahmen vorspulen], [1 Rahmen zurückspulen], [Filmeinstellung ändern], [Zoom], [Springen] oder [Video- Anzeige] aus.		
Geschwindigkeit	Anzeigej aus. Wenn Sie [Zeitlupe] unter [Aktion] auswählen, bestimmen Sie bitte die Abspielgeschwindigkeit aus [x 1/2], [x 1/4] oder [x 1/8]. Aktion Zeitlupe Geschwindigkeit © 1/2 © 1/4		

Fortsetzung

Einstellung	Beschreibung		
Vorwärts- Einstellungen	Wenn [Aktion] auf [1 Rahmen vorspulen] bestimmt ist, wählen Sie bitte die [Rahmenbreite (Groß)] oder [Rahmenbreite (Klein)] aus. Diese Einstellung kann nur während [Pause]verwendet werden.		
	Aktion 1 Bild vorwärt Schritt-Vorwärts © Mehrere I © Einzelnes	s einstellungen Bilder Bild	
Details	 Wenn [Filmeinstellungen ändern] unter [Aktion] festgelegt ist, wählen Sie [Weiter], [Vorhergehend] oder [Bereich] aus. Schleife Wenn [Weiter] oder [Vorhergehend] ausgewählt wurde, bestimmen Sie, ob ein Schleifenverfahren am Anfang oder am Ende durchgeführt werden soll. Bereich Bestimmen Sie für den abzuspielenden Film eine Indexnummer von 0 bis 99. Wenn [Springen] unter [Aktion] bestimmt ist, wählen Sie [Oben], [Unten], [Links] oder [Rechts] aus. Nachstehend wird der Bereich beschrieben, in 		
	Richtung	Wenn eine SDX-Datei	Wenn ein Video
	J	abgespielt wird	abgespielt wird
	Querformat	2-Punkt-Einheit	2-Punkt-Einheit
	Hochformat	Normale Größe 2-Punkt-Einheit 1/4 und 1/16 groß 1-Punkt-Einheit	1-Punkt-Einheit
Details	Wenn [Video] als AUS] oder [Video	[Aktion] ausgewählt ist, w > EIN/AUS] aus.	ählen Sie [Video EIN], [Video

Fortsetzung

Einstellung	Beschreibung
Modus	 Wenn [Zoom] unter [Aktion] ausgewählt ist, wählen Sie [Direkt] oder [Indirekt] aus. Anzeigengröße Wenn Sie [Direkt] auswählen, wählen Sie bitte die Anzeigegröße aus [Normal], [1/4], [1/16] oder [Zoom] aus. Mit der Funktion [Zoom] können Sie einen Film in der Anzeige vergrößern oder verkleinern., wobei folgende Reihenfolge gilt: Normal - > 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal, jedes Mal, wenn der Schalter betätigt wird.
	 Wortadresse Bestimmen Sie eine Adresse, die die Anzeigegröße speichert, wenn [Indirekt] ausgewählt ist. Die Anzeigegrößen lauten wie folgt: 0: Standard 1: 1/4 2: 1/16 3 bis 0xFFFE: Reserviert (keine Änderung) 0xFFFF: Normal (zum Hauptbildschirm zurückkehren)

♦ Überwachungsmonitorschalter

Spezialaktion	
Überwachungsmonitorschalter	•
Aktion	
Kontaktplan-Überwachung	
Aktion Kontaktplan-Überwachung	

Einstellung	Beschreibung
Aktion	 Wählen Sie aus [Kontaktplan-Überwachung], [Kontaktplan-Überwachung (Cache-Speicher)] oder [Teilnehmer-Bildschirm] aus. Kontaktplan-Überwachung Starten Sie den Kontaktplan-Überwachungsbildschirm. Der Kontaktplan wird nach dem Start und [Lesen] angezeigt. Der Kontaktplan wird nicht beim Start angezeigt. Kontaktplan-Überwachung (Cache)
	 Zeigt den vorherigen, auf der CF-Karte beim Beenden gespeicherten Kontaktplan an. Teilnehmer-Monitor Starten Sie den Teilnehmer-Überwachungsbildschirm. * "A.2 Überwachen des Wertes der Teilnehmeradressen (Adressmonitor)" (seite A-48)
	 ANMERKUNG Sie benötigen zum Verwenden der Kontaktplan-Überwachung ein Kontaktplan-Überwachungs-Werkzeug (wird separat verkauft) auf Ihrer SPS. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Bedienungshandbuch zur Kontaktplan-Überwachung auf der CD-ROM.
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

Anwendungsauslöser

Erstellen Sie einen Schalter, der die Anwendung durch Berührung bei Verwenden von WinGP startet.

Spezialaktion		
Anwendung starten		
Pfad		
Parameter		
Mehrfaches Starten vermeiden		
Fenstertitel		
Nur ganze Fenstertitel suchen		

Einstellung	Beschreibung	
Pfad	Geben Sie den absoluten Pfad der ablaufbereiten Datei (.exe) für die zu startende Datei ein. Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.	
Parameter	Geben Sie das Start-Argument der ablaufbereiten Datei ein. Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.	
Verhindern Sie mehrfaches Starten.	Legen Sie den [Fenstertitel] zur Überwachung des mehrfachen Startens fest. Sie können maximal 63 Zeichen eingeben. Die Anwendung kann nicht ausführen, wenn ein Fenster festgelegt wird, das gleich ist wie der [Fenstertitel]. Wenn im [Fenstertitel] keine Einstellungen bestimmt wurden, ist mehrfaches Starten zulässig.	
Nur ganze Fenstertitel suchen:	Wenn ein Fenster mit dem im [Fenstertitel] bestimmten Titel übereinstimmt, wird die darin festgelegte Anwendung nicht gestartet.	
In Vorgangsprotokoll aufführen	 Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren. 	

♦ WinGP, Beenden

WinGP beenden

Spezialaktion	
WinGP verlassen	•
Bestätigungsdialog anzeigen	

Einstellung	Beschreibung
Bestätigungsdialogfe Id anzeigen	Zeigt ein Bestätigungs-Dialogfeld beim Verlassen von WinGP an.
In Vorgangsprotokoll aufführen	Legt fest, ob das Vorgangsprotokoll erstellt werden soll oder nicht. ANMERKUNG • Ist [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] nicht in den allgemeinen Einstellungen [Vorgangsprotokolleinstellungen] ausgewählt, wird die Nachricht "Aufnahme in Vorgangsprotokoll einzelner Elemente nicht möglich" angezeigt. Wählen Sie [Vorgangsprotokollfunktion aktivieren] um die Vorgangsprotokolleinstellungen zu aktivieren.

Schriftarten/Schaltereinstellungen

Konfigurieren Sie geläufige Einstellungen, ungeachtet des Typs des Schalters.

[™] "10.16.1 Bit-Operation ■ Schriftarten" (seite 10-98)

^(C) "10.16.1 Bit-Operation ■ Schaltereinstellungen" (seite 10-100)

10.17 Einschränkungen

10.17.1 Einschränkungen für Schalter

- Da sich die Geräteanzeige auf die analoge Touch-Bildschirmtechnologie stützt, vermeiden Sie bitte das Berühren mehrere Punkte gleichzeitig (zwei- oder drei-Punkt-Berührung).
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie temporäre Schalter handhaben. Während Sie einen temporären Schalter gedrückt halten und Sie einen anderen Berührungsbereich ohne Schalter gedrückt halten, wird der temporäre Schalter eingeschaltet bleiben, bis der andere Berührungsbereich ebenfalls losgelassen wurde, selbst wenn Sie den Schalter loslassen.
- Sofort nachdem die Bildschirme geändert wurden, können die Schalter möglicherweise deaktivert werden, damit ein neuer Bildschirm gezeichnet werden kann.
- Wenn das Bit der Wortadresse des Teilnehmers mit einem Schalter [Bit setzen], [Bit zurücksetzen] oder [Bit temporär] ausgeführt wird, werden die anderen Bits in der Wortadresse ausgeschaltet. Bei internen Wortadressen, kann nur mit dem bestimmten Bit ausgeführt werden.
- Wenn Sie einen Bildschirm vom Teilnehmer aus ändern, während der Schalter [Bit temporär] betätigt wird, schaltet sich das festgelegte Bit AUS.
- Für den Bit-Schalter [Bit invertieren] und die Funktion [Vergleich] sowie den Wort-Schalter [Daten addieren/Daten subtrahieren] und die Funktion [Operation], werden die Daten in die SPS oder in einen anderen verbundenen Teilnehmer gelesen, nachdem sich der Bildschirm geändert hat. Die für diesen Prozess verwendeten Daten, sind die Daten, die aktuell waren, als der Schalter betätigt wurde. Wenn ein Schalter sofort nach einem Bildschirmwechsel betätigt wird, kann es vorkommen, dass ungültige Daten geschrieben werden, da die gültigen Daten noch nicht gelesen wurden.
- Wenn ein Schalter direkt nach einem Bildschirmwechsel betätigt wird, legen Sie bitte die Adresse des Schalters auf den Lesebereich fest. Für den Bit-Schalter [Bit invertieren] und die Funktion [Vergleich] sowie den Wort-Schalter [Daten addieren/Daten subtrahieren] und die Funktion [Operation], erfolgt die Schreibaktion für die gelesenen Daten vom Teilnehmer. Ein schnell betätigter Schalter kann in den Teilnehmer schreiben, bevor der Wert gelesen wird. Deshalb stellt der Wert nicht immer die aktuelle Anzahl dar, wie oft der Schalter betätigt wurde.
 - (z.B.: Wenn Sie einen Schalter [Daten hinzufügen] betätigen, der +1 an die Daten einer Wortadresse zweimal kurz hintereinander hinzufügt, wird möglicherweise nicht +2 den Daten hinzugefügt.
 - (z.B.: Wenn dieselbe Wortadresse 2 Bitschalter enthält (Bit [0] und Bit [1]) und beide Schalter kurz hintereinander betätigt werden, werden in einigen Fällen die Bits nicht wie sonst hin- und herschalten.
- [Daten addieren/Daten subtrahieren] einer Wortadresse wird folgendermaßen behandelt, wenn der [Datentyp] BCD ist und das Ergebnis einer Operation einen negativen Wert ergibt.

Zum Beispiel: 1 - 10 = 9991 (10001 - 10) 9 - 10 = 9999 (10009 - 10)

- Wenn [Daten addieren/Daten subtrahieren] oder [Stellenaddition/Stellensubtraktion] des Wort-Schalters mit der fortlaufenden Funktion festgelegt wurde, kann die Verzögerungsfunktion nicht verwendet werden.
- Wenn [Daten addieren/Daten subtrahieren] oder [Stellenaddition/Stellensubtraktion] des Wort-Schalters mit der fortlaufenden Funktion festgelegt wurde, kann das Schreiben der Daten manchmal unterbrochen werden, wenn das Schreiben von der Kommunikation mit dem Teilnehmer abhängig ist.
- Bei Betätigen des Schalters wird dessen Farbe umgekehrt angezeigt. Die Farbe von "Anzeige invertieren" kann nicht geändert werden.
- Wenn die Lampen-Funktion eingestellt ist, wird "Anzeige invertieren' nicht funktionieren. Wenn ein Schalter während der Funktion "Anzeige invertieren" betätigt wird, kann nicht in die Verriegelungs-Bedingungsanzeige oder die Verzögerungs-Statusanzeige gewechselt werden. Die Farbanzeige des Elements hat folgende Prioritätseinstellungen:
 - (1) Verriegelung-Bedingungsanzeige Hohe Priorität
 - (2) Verzögerung-Statusanzeige
 - (3) Anzeige oder Lampenanzeige invertieren Niedrige Priorität
- Wenn Sie ein Bildelement (BPD-Datei) aus [Grafik auswählen] auswählen, wird die Farbe auf dem Bildelement selbst bestimmt und kann deshalb nicht geändert werden.
- Die Reduzierung eines Elements ist manchmal entsprechend der Größe der Beschriftung begrenzt (Anzahl der Zeichen und Zeilen).
- Wenn [Texttabelle] in den Steuerungsvariablen verwendet wird, wird das abgelegte Element entsprechend der Größe der Anzahl der Zeichen x Anzahl der Zeilen angezeigt. Selbst wenn die Tabelle gewechselt wird, ändert sich die Größe des Elements nicht.
- Bezeichnungstext, der in der Bildschirmerstellungs-Software angezeigt wird, sowie die Art und Weise, in der Text tatsächlich auf dem GP angezeigt wird, kann unterschiedlich sein.
- Schalter, die mit der Verriegelungsfunktion eingerichtet werden, werden während eines Bildschirmwechsels oder beim Hochfahren nicht funktionieren, wenn die Kommunikation nicht mit der in der [Verriegelungsadresse] angegebenen Teilnehmer-/ SPS-Adresse stattfindet. Wenn es sich bei der zugehörigen Adresse um eine interne Adresse handelt, wird der Verriegelungsschalter ordnungsgemäß funktionieren.
- Wenn Sie zwei verschiedene Bereiche berühren, wird die Toucheingabe nicht erkannt. Vermeiden Sie es daher, zwei Punkte gleichzeitig zu berühren.
- Während Sie einen temporären Schalter gedrückt halten und Sie einen anderen Berührungsbereich ohne Schalter gedrückt halten, wird der temporäre Schalter eingeschaltet bleiben, bis der andere Berührungsbereich ebenfalls losgelassen wurde, selbst wenn Sie den Schalter loslassen.

10.17.2 Einschränkungen zur Verzögerungsfunktion

• Die Verzögerungsfunktion kann von diesem [Auswahlschalter] nicht verwendet werden.

Einschaltverzögert

- Wenn Sie den Finger vom Schalter nehmen, bevor die Schalterfunktion aktiviert ist, hat dies keine Auswirkungen. In diesem Fall bleibt das Erscheinungsbild (Farbe, Beschriftung) des Schalters im normalen Zustand und der Summer (Berührton) ertönt nicht.
- Wurde die Verriegelungsfunktion festgelegt, wird die einschaltverzögerte Aktion nicht ausgeführt, wenn die Verriegelung aktiviert ist. Wenn während der einschaltverzögerten Aktion (Wartestatus) die Verriegelung aktiviert ist, wird der Wartestatus abgebrochen und die Aktion nicht ausgeführt.
- Wenn sich der Bildschirm während der einschaltverzögerten Aktion (Wartestatus) ändert oder sich das Fenster schließt, wird der Wartestatus zur Zeit der Änderung abgebrochen, und die Aktion erfolgt nicht.
- Wenn eine Bit-Operation während einer einschaltverzögerten Aktion (Wartestatus) vom Teilnehmer aus erfolgt, wird die Funktion "Einschaltverzögerte Aktion" deaktiviert.

Ausschaltverzögert

- Bei [Bit temporär] schaltet sich das bestimmte Bit AUS. Bei [Bit setzen], [Bit invertieren], [Wort-Schalter]usw., können Schalter ohne temporäre Aktion nicht ausgeschaltet werden.
- Wenn sich der Bildschirm während der ausschaltverzögerten Aktion (AUS Wartestatus) ändert, ist der Bildschirmwechsel nach dem Wartestatus AUS beendet. Wenn sich außerdem ein Schalter während des Wartestatus AUS auf dem Fenster befindet, schließt sich das Fenster, nachdem der Wartestatus AUS beendet ist.
- Wenn eine Bildschirm-ändern-Aktion während der ausschaltverzögerten Aktion vom Teilnehmer aus erfolgt, ist Touch während der Verzögerungszeit deaktiviert (beginnend nach der Anforderung zur Bildschirmänderung).

Doppelberührung

- Wenn die festgelegte Zeit verstreicht, hat der zweite Touch keine Auswirkung.
- Wurde die Verriegelungsfunktion festgelegt, wird der Doppelberührungs-Wartestatus nicht ausgeführt, wenn die Verriegelung aktiviert ist. Wenn während des Doppelberührungs-Wartestatus die Verriegelung aktiviert ist, kann die zweite Berührung nicht ausgeführt werden, und der Schalter wird demnach nicht aktiviert.
- Wenn ein anderer Schalter während der bestimmten Zeit betätigt wird, wird der Doppelberührungs-Wartestatus abgebrochen.
- Wenn sich während der festgelegten Zeit der Bildschirm ändert oder das Fenster schließt, wird der Doppelberührungs-Wartestatus zur Zeit der Änderung abgebrochen.

10.17.3 Einschränkungen zur Mehrfachfunktion

- Ein einziger Schalter kann mit bis zu 16 Schalterfunktionen eingestellt werden.
- Die Aktion Bildschirmwechsel wird zuletzt vorgenommen. Die Reihenfolge kann nicht geändert werden.
- Die folgenden Schaltfunktionen können nicht für Mehrfachfunktionen verwendet werden.
 - Bit-Schalter, die mit der Gruppenfunktion ([Gruppe] oder [Mit Auto-AUS gruppieren]) eingestellt wurden
 - Spezial-Schalter [Gerät zurücksetzen] oder [Offline]-Schalter
 - Auswahl-Schalter
- Die folgenden Schaltfunktionen können nicht mehrmals für denselben Schalter bestimmt werden.
 - Spezial-Schalter
 - Bildwechsel-Schalter
 - Ein Schalter, der nicht mit Vielfunktion eingestellt ist.
- Selbst wenn Sie einen Bit-Schalter mit [Bit temporär] in der Mitte der Mehrfachfunktionen eingestellt haben, ertönt der Summer nur, solange der Schalter betätigt wird.
- Sind mehrere Operationen auf einem Schalter eingerichtet, der [Bildschirmwechsel] und [Bit temporär] enthält, bleibt die [Bit temporär]-Operation möglicherweise unbemerkt, auch wenn sie sich einschaltet. Damit diese Bedingung bemerkt wird, verwenden Sie bitte [Bit setzen] statt [Bit temporär], und schalten Sie dieses Bit aus mittels Skripts oder Auslöseaktion bei Bildschrmwechsel.

10.17.4 Einschränkungen zur Gruppenfunktion

- Ein Schalter, der die Gruppenfunktion verwendet, kann nicht in einen Mehrfachschalter verwandelt werden (bei dem ein einziger Schalter mehrere Funktionen ausführt).
- Selbst wenn Sie einen Schalter auf dem Basis-Bildschirm und einen auf dem Fenster-Bildschirm einrichten, der auf dieselbe Gruppen-Nummer zurückgreift, werden die beiden Schalter nicht als gleiche Gruppe behandelt.
- Die Gruppennummern für [Gruppe] und [Mit Auto-AUS gruppieren] werden als unterschiedliche Einheiten betrachtet.
- Wenn Sie [Mit Auto-AUS gruppieren] festlegen, wird das Bit bei einem Bildschirmwechsel automatisch ausgeschaltet. Selbst wenn es auf dem Fenster abgelegt wird, wird das Bit bei Schließen des Fensters ausgeschaltet.

10.17.5 Einschränkungen für Selektorlisten-Elemente

- Bei Ablage mehrerer Selektorlisten-Elemente, können nicht mehrere Selektor-Funktionslisten gleichzeitig angezeigt werden.
- Das Fenster der Selektor-Funktionsliste wird durch 4-Pixel-Einheiten festgelegt.
- Beim Verwenden von "Bildschirm Objekt einbinden" oder anderen Funktionen erfolgt die Anzeige nicht zentriert, wenn die Position des Fensters keine 4-Pixel-Intervall-Position überschreitet.
- Beträgt der Winkel 0 oder 180 Grad, und ist die horizontale Breite nicht in 4-Pixel-Einheiten, und ist eine Bildlaufleiste erforderlich, fällt die Bildlaufleiste zur Anpassung an das 4-Pixel-Intervall etwas kleiner aus.

Ist keine Bildlaufleiste vorhanden, ist die horizontale Breite der Anzeige der Selektorliste kleiner.

(Verschieben um maximal 3 Punkte)

- Beträgt der Winkel 90/270 Grad, und beträgt die horizontale Breite nicht 4 Punkte, erfolgt die Anzeige des Bereichs auf der letzten Selektor-Funktionsliste größer gemäß der 4 Punkte in der Gesamtgröße. (Verschiebung um maximal 3 Punkte)
- Die Selektorlisten-Elemente können nicht angezeigt werden, auch wenn dieselbe Element-ID einem Bildschirm zugeordnet wird. Ausführung nicht möglich.
 Wenn Sie Elemente mit derselben ID aufrufen (z.B. Objekt einbinden), funktioniert nur das zuerst angezeigte Element.
- Festlegung auf dem Bildschirm ist nicht möglich.
- Auch bei Festlegen auf dem Fenster als "Objekt einbinden" wird nichts angezeigt.