# 2 Info zu GP-Pro EX

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Kompatibilitätsfragen, der Projektkonvertierung und beschreibt, wo Software und Dokumentations-Updates zu finden sind. Kompatibilität und Projektkonvertierung beziehen sich auf Projekte, die von GP-Pro/PBIII zu GP-Pro EX migriert werden.

2.1	Kompatibilität mit Pro-face® Software	2-2
2.2	Aktualisieren der Software	2-25

# 2.1 Kompatibilität mit Pro-face<sup>®</sup> Software

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den Projekt-Konvertierer betreibt, der mit Pro-face GP-PRO/BIII erstellte Projektdateien (\*.prw) für eine Windows-Anwendung in GP-Pro EX-Projektdateien (\*.prx) konvertiert. In diesem Abschnitt werden auch wichtige Informationen bezüglich der Kompatibilität hervorgehoben.

 Informationen über die Kompatibilität und die Einschränkungen zwischen GP-PRO/PBIII for Windows und GP-Pro EX finden Sie auf der Pro-face Support-Site "Otasuke Pro!".

URL http://www.pro-face.com/otasuke/

# 2.1.1 Kompatible Softwareversionen

Der Project Converter konvertiert mittels der Software GP-PRO/PBIII for Windows der Versionen 1.0 bis 7.0 einen Datensatz, der den erstellten Projektdateien untergeordnet ist (\*.prw)

 Mittels GP-PRO/PBIII for Windows, Version 7.1 und Ver.7.2 erstellte Projektdateien(\*.prw) werden mit Ausnahme der zu jeder Softwareversion hinzugefügten Funktionen konvertiert.

# 2.1.2 Modellnamen vor und nach der Konvertierung

Nach der Konvertierung wird der [GP-Typ], der den Modellname der Projektdateien in GP-PRO/PBIII for Windows (\*.prw) anzeigt, in GP-Pro EX als [Anzeigetyp] bezeichnet. Der Modellname kann sich ebenfalls ändern. Zu den kompatiblen Modulen zählen: GP70/77R/ 2000, GLC Series und ST400 Series.

WICHTIG	<ul> <li>Inkompatibel mit Factory Gateway.</li> <li>Konvertieren Sie für die mittels GP-PRO, GP-PROII, GP-PROIII, GP-PRO/ PBIII (DOS) und Parts Box erstellten Projektdateien die Bildschirmdaten in *.prw in GP-PRO/PBIII for Windows und führen Sie dann den Project Converter von GP-Pro EX aus.</li> <li>GP-PRO/PBIII for Windows Betriebshandbuch "Chapter 12 Using Conventional Data"</li> </ul>
---------	--

# ■ GP70/77R Series

Konvertieren von				Konvertieren in
Serienname		Тур	GP-Typ	Gerätetyp
GP70 Series	GP-H70 Series	GPH70-LG11-24V	GPH70L	AGP-3300HL
		GPH70-LG41-24VP		
		GPH70-SC11-24V	GPH70S	AGP-3300HL
		GPH70-SC41-24VP	1	
	GP-270 Series	GP270-LG11-24V	GP270L	AST3301B/
		GP270-LG21-24VP		AGP-3301L <sup>1</sup>
		GP270-LG31-24V	1	
		GP270-SC11-24V	GP270S	AST3301S/
		GP270-SC21-24VP		AGP-3301S <sup>*1</sup>
		GP270-SC31-24V	1	
	GP-370 Series	GP370-LG11-24V	GP370L	AST3301B/
		GP370-LG21-24VP	1	AGP-3301L <sup>*1</sup>
		GP370-LG31-24V	1	
		GP370-LG41-24VP	1	
		GP370-SC11-24V	GP370S	AST3301S/
		GP370-SC21-24VP	1	AGP-3301S <sup>*1</sup>
		GP370-SC31-24V	1	
		GP370-SC41-24VP	1	
	GP-470 Series	GP470-EG11	GP470	AST3501C/
		GP470-EG21-24VP		AGP-3500T <sup>*1*2</sup>
		GP470-EG31-24V	1	
	GP-570 Series	GP570-SC11	GP570	AST3501T/
		GP570-SC21-24VP	1	AGP-3500T <sup>*1</sup>
		GP570-SC31-24V	1	
		GP570-TC11	-	
		GP570-TC21-24VP	-	
		GP570-TC31-24V	1	
		GP57J-SC11	-	
		GP570-LG11-24V	GP570L	AGP-3500L
		GP570-LG21-24V	1	
		GP570-TV11	GP570VM	AST3501T/
				AGP-3500T <sup>*1*3</sup>
	GP-571 Series	GP571-TC11	GP571T	AST-3501T
				AGP-3500T <sup>*1</sup>
	GP-675 Series	GP675-SC11	GP675	AGP-3600T
		GP675-TC11		
		GP675-TC41-24VP	1	
	GP-870 Series	GP870-PV11	GP870VM	AGP-3500T 3
	GP-377 Series	GP377-LG11-24V	GP377L	AST3301B/
		GP377-LG41-24V	1	AGP-3300L <sup>*1</sup>
		GP377-SC11-24V	GP377S	AST3301S/
		GP377-SC41-24V	1	AGP-3300S <sup>1</sup>
		GP37W2-BG41-24V	GP37W2	AST-3301B/
				AGP-3302B <sup>^1</sup>
		GP37WL-LG11-24V	GP37WL	AST-3301B/
				AGP-3302B

GP77R Series	GP-377R Series	GP377R-TC11-24V	GP377R	AGP-3300T
		GP377R-TC41-24V		
	GP-477R Series	GP477R-EG11	GP477R	AST3501C/
		GP477R-EG41-24VP		AGP-3500T <sup>*1</sup>
	GP-577R Series	GP577R-SC11	GP577R	AST3501T/
		GP577R-SC41-24VP		AGP-3500T <sup>*1</sup>
		GP577R-TC11		
		GP577R-TC41-24VP		

- \*1 Verfügbare Modelle können je nach Standort variieren. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem nächsten Pro-face-Büro oder Händler.
- \*2 Durch die Konvertierung wird die Anzeige in eine Auflösung von 640x480 (VGA) geändert.
- \*3 Die Videofenster-Anzeigefunktion (V-tag) wird nicht konvertiert.

#### GP2000-Serie

Konvertie	eren von				Konvertieren in
Serienna	me		Тур	GP-Typ	Gerätetyp
GP2000 GP2000H		GP-2301H Series	GP2301H-LG41-24V	GP2301HL	AGP-3300HL*1
Series	es Series	Series	GP2301H-SC41-24V	GP2301HS	AGP-3300HS*1
		GP-2401H Series	GP2401H-TC41-24V	GP2401H	AGP-3310HT *1*2
		GP-2300 Series	GP2300-LG41-24V	GP2300L	AGP-3300L
			GP2300-TC41-24V	GP2300	AGP-3300T
			GP2300-SC41-24V	GP2300S	AGP-3300S
		GP-2301 Series	GP2301-LG41-24V	GP2301L	AST-3301B/ AGP-3301L <sup>*3</sup>
			GP2301-SC41-24V	GP2301S	AST-3301S/ AGP-3301S <sup>*3</sup>
			GP2301-TC41-24V	GP2301	AST3301S/ AGP-3301S <sup>*3</sup>
		GP-2400 Series	GP2400-TC41-24V	GP2400	AGP-3400T
		GP-2401 Series	GP2401-TC41-24V	GP2401	AST-3401T/ AGP-3400S <sup>*3</sup>
		GP-2500 Series	GP2500-TC11	GP2500	AGP-3500T <sup>*4</sup>
			GP2500-TC41-24V		
			GP2500-LG41-24V	GP2500L	AGP-3500L
			GP2501-LG41-24V	GP2501L	AGP-3500L
		GP-2501 Series	GP2501-SC11	GP2501S	AST-3501C/ AGP-3500S <sup>*3</sup>
			GP2501-TC11	GP2501	AST-3501T/ AGP-3500T <sup>*3</sup>
		GP-2600 Series	GP2600-TC11	GP2600	AGP-3600T <sup>*4</sup>
			GP2600-TC41-24V		
		GP-2601 Series	GP2601-TC11	GP2601	AGP-3600T

\*1 Die Vibrationsfunktion der GP2000H Series kann nicht geändert werden.

- \*2 Die Funktionstasten des Funktionsschalters F9 bis F13 werden in die Tasten F7 bis F11 konvertiert. Die Funktionstasten F7, F8, F14 und F15 werden in Schalter außerhalb des Bildschirmrahmens konvertiert.
- \*3 Verfügbare Modelle können je nach Standort variieren. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem nächsten Pro-face-Büro oder Händler.
- \*4 Die Videofenster-Anzeigefunktion (V-tag) wird nicht konvertiert.

# GLC-Serie

Konvertieren von			Konvertieren in
Serienname		Тур	Gerätetyp
GLC Series	GLC100S Series	GLC100-SC41-24V	AGP-3300S-FN1M
	GLC100L Series	GLC100-LG41-24V	AGP-3300L-FN1M
	GLC300T Series	GLC300-TC41-24V	AGP-3500T-FN1M
	GLC2300L Series	GLC2300-LG41-24V	AGP-3300L-FN1M
	GLC2300 Series	GLC2300-TC41-24V	AGP-3300T-FN1M
	GLC2400 Series	GLC2400-TC41-24V	AGP-3400T-FN1M
	GLC2500 Series	GLC2500-TC41-24V	AGP-3500T-FN1M
		GLC2500-TC41-200V	
	GLC2600 Series	GLC2600-TC41-24V	AGP-3600T-FN1M
		GLC2600-TC41-200V	

# LT Series

Konvertieren von			Konvertieren in	
Serienname		Тур	Gerätetyp	
LT Series	LT ТуреА	GLC150-BG41-XY32SK-24V GLC150-BG41-XY32SC-24V	LT-3301L	
	LT TypeB/B+	GLC150-BG41-FLEX-24V GLC150-BG41-XY32KF-24V		
	LT TypeC	GLC150-BG41-RSFL-24V		
	LT ТуреН	GLC150-BG41-ADK-24V GLC150-BG41-ADTK-24V GLC150-BG41-ADPK-24V GLC150-BG41-ADC-24V GLC150-BG41-ADTC-24V GLC150-BG41-ADPC-24V		
	LTC TypeA	GLC150-SC41-XY32SK-24V	LT-3300S	
	LTC TypeB+	GLC150-SC41-XY32KF-24V		
	LTC ТуреН	GLC150-SC41-ADK-24V GLC150-SC41-ADTK-24V GLC150-SC41-ADPK-24V		

#### ANMERKUNG

• E/A-Einstellungen des FlexNetwork können nicht konvertiert werden. (Für S-NO.1 der Anzeigeeinheiten LT TypeB+ können 16 Punkte Eingabe und Ausgabe konvertiert werden.)

• Zum Konvertieren eines Projekts (\*.lte) vom LT-Editor, müssen Sie es in GP-PRO/PBIII als \*.prw-Datei speichern, um die Konvertierung zu aktivieren.

# ■ ST400 Series

Konvertieren vo	Konvertieren in			
Serienname		Тур	GP-Typ	Gerätetyp
ST400 Series	ST400	ST400-AG41-24V	ST400	AST-3201A
	ST401	ST401-AG41-24V	ST401	
	ST402	ST402-AG41-24V	ST402	AST-3211A
	ST403	ST403-AG41-24V	ST403	AGP-3200A

#### ANMERKUNG

• Logikdaten, Sounddaten und Video-Bildschirme, sowie die Funktionstasteneinstellungen der ST400 Series können nicht konvertiert werden.

• Die Funktion zum Wechseln der zweifarbigen Hintergrundfunktion des ST403 kann in AGP-3200A konvertiert werden.

# 2.1.3 Geräte vor und nach der Konvertierung

Der [Teilnehmer-/SPS-]Name der Projektdatei (\*.prw), die in GP-PRO/PBIII for Windows erstellt wurde, wird nach der Konvertierung geändert. Einige Teilnehmer/SPS können nicht konvertiert werden.

#### WICHTIG

• Nach der Konvertierung wird auch der Name des GP-Typs geändert. <sup>(37)</sup> "2.1.2 Modellnamen vor und nach der Konvertierung" (seite 2-2)

- Konvertieren Sie für die mittels GP-PRO, GP-PROII, GP-PROIII, GP-PRO/ PBIII (DOS) und Parts Box erstellten Projektdateien die Bildschirmdaten in \*.prw in GP-PRO/PBIII for Windows und führen Sie dann den Project Converter von GP-Pro EX aus.
- GP-PRO/PBIII for Windows Betriebshandbuch "Chapter 12 Using Conventional Data"

Anzeigen bis GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0		GP-Pro EX-Anzeige	
Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name
Digital Electronics	Memory Link SIO Type	Digital Electronics	Speicherverknüpfung
Corporation of Japan	Memory Link Ethernet Type	Corporation of Japan	
Mitsubishi Electric Corporation	Mitsubishi Electric MELSEC-AnN (LINK)	Mitsubishi Electric Corporation	A Series Calculator Link
	MITSUBISHI MELSEC-AnN (CPU)		A Series CPU-Direkt
	MITSUBISHI MELSEC-AnA (LINK)		A Series Calculator Link
	MITSUBISHI MELSEC-AnA (CPU)		A Series CPU-Direkt
	MITSUBISHI MELSEC-A (JPCN1)		Nicht konvertiert
	MITSUBISHI MELSEC-A (ETHER)		A Series Ethernet
	MITSUBISHI MELSEC-F2 SERIES		Nicht konvertiert
	MITSUBISHI MELSEC-FX (CPU)	* 	FX Series CPU-Direkt
	MITSUBISHI MELSEC-FX 2 (LINK)		FX Series Calculator Link
	MITSUBISHI MELSEC-FX (CPU2)		FX Series CPU-Direkt
	MITSUBISHI MELSEC-FX 1:N Comm.		FX Series Calculator Link
	Mitsubishi Electric MELSEC-QnA (LINK)		Q/QnA Serielle Kommunikation
	Mitsubishi Electric MELSEC-QnA (CPU)	•	QnA Series CPU-Direkt
	Mitsubishi Electric MELSEC-Q (CPU)		Q series CPU Direct
	Mitsubishi Electric MELSEC-QUTE (CPU)		QUTE Series CPU-Direkt
	Mitsubishi Electric MELSEC-Q (ETHER)		Q/QnA Series Ethernet
	MITSUBISHI MELSECNET/10		Nicht konvertiert
	MITSUBISHI FREQROL Series	1	
	MITSUBISHI CC-Link Type	1	
	MITSUBISHI CC-Link Intelligent Device	CC-Link Partner Association	CC-Link Intelligent Device

Anzeigen bis GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0		GP-Pro EX-Anzeige		
Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	
Omron	OMRON SYSMAC-C SERIES	Omron	C/CV Series Upper Link	
Corporation	OMRON SYSMAC-C 1:n Comm.	Corporation		
	OMRON SYSMAC-CV SERIES			
	OMRON SYSMAC-CS1 SERIES		CS/CJ Series Upper Link	
	OMRON SYSMAC-CS1 (ETHER)		CS/CJ Series Ethernet	
	OMRON THERMAC NEO Series		Adjuster CompoWay/F	
Sharp Corporation	SHARP New Satellite JW SERIES	Sharp MS Corporation	JW Series Computer Link SIO	
Yokogawa Electric Corporation	YOKOGAWA FACTORY ACE 1:1 Comm.	Yokogawa Electric Corporation	PC link SIO	
	YOKOGAWA FACTORY ACE 1:n Comm.			
	Yokogawa Electric Corporation FA- M3 (ETHER)		PC link Ethernet	
	Yokogawa Electric Corporation FCN/FCJ Modbus RTU 1:n		Nicht konvertiert	
Fuji Electric Corporation	Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. MICREX-F Series	Fuji Electric FA Components &	MICREX-F series SIO	
	Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. MICREX-F Series (T Link)	Systems Co., Ltd.	Nicht konvertiert	
	Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. MICREX-F Series (FLT)			
	Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. FLEX-PC (LINK) Euii Electric FA Components &			
	Systems Co., Ltd. FLEX-PC (CPU)			
	FUJI MICREX-SX SERIES		MICREX-SX Series SIO	
T + M + 1				
Vorks, Ltd.	TOYODA TOYOPUC-PC2 SERIES	JIEKI Corporation	TOYOPUC CMP-LINK SIO	
	Comm.			
	TOYODA TOYOPUC-PC3J			
	SERIES			
	TOYODA TOYOPUC-PC3J 1:n Comm.			
Yaskawa Electric	YASKAWA Memocon-SC SERIES	Yaskawa Electric	MEMOBUS SIO	
Corporation	YASKAWA GL120/130 SERIES	Corporation		
	YASKAWA PROGIC8 SERIES		Nicht konvertiert	
	YASKAWA MP2000/MP900/ CP9200SH		MEMOBUS SIO	
	YASKAWA MP2000/MP920 (ETHER)		MEMOBUS Ethernet	
	YASKAWA Inverter		Nicht konvertiert	
	YASKAWA MP Panel SERIES			

Anzeigen bis GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0		GP-Pro EX-Anzeige		
Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	
Hitachi Ltd.	HITACHI HIDIC-S10 (JPCN/1)	Hitachi Ltd.	Nicht konvertiert	
	HITACHI HIZAC-EC SERIES	•		
	HITACHI S10V Series (ETHER)	•	S10V Series Ethernet	
	HITACHI HIDIC-S10 a SERIES		Hitachi S10 series SIO	
Hitachi Industrial	HITACHI IES HIDIC-H SERIES	Hitachi Industrial	H Series SIO	
Equipment	HITACHI IES HIDIC-H2 SERIES	Equipment		
System	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. HIDIC H (ETHER)	Gysterns CO., Ltd.	H Series Ethernet	
	HITACHI IES SJ300/L300P SERIES		Nicht konvertiert	
Toshiba Corporation	TOSHIBA PROSEC-EX2000 SERIES	Toshiba Corporation	Computer Link SIO	
	TOSHIBA PROSEC-T SERIES			
	TOSHIBA PROSEC-T (ETHER)		Nicht konvertiert	
	TOSHIBA PROSEC-T (ETHER)		Computer Link Ethernet	
Matsushita Electric Works, Ltd.	MATSUSHITA Electric Works MEWNET-FP SERIES	Matsushita Electric Works, Ltd.	FP series PC link SIO	
Koyo Electronics Industries Co.,	KOYO ELECTRONICS KOSTAC- SG8 SERIES	Koyo Electronics Industries Co., Ltd.	KOSTAC/DL Series CCM SIO	
Ltd.	KOYO ELECTRONICS KOSTAC- SR21/22 SERIES			
	KOYO ELECTRONICS DL205/405 SERIES			
	KOYO ELECTRONICS DL305 SERIES			
Toshiba Machine Co., Ltd.	TOSHIBA MACHINE TC200 SERIES	Toshiba Machine Co., Ltd.	PROVISOR TC200	
	TOSHIBA MACHINE TC200-S SERIES			
GE Fanuc	GE Fanuc SERIES 90 SNP-X	GE Fanuc	Series 90-30/70 SNP-X	
Automation	GE Fanuc SERIES 90-30/70 SNP	Automation	Series 90-30/70 SNP	
	GE Fanuc SERIES S90-30/70 (ETHER)		Series90 Ethernet	
FANUC Ltd.	FANUC Power Mate SERIES	FANUC Ltd.	Power mate	
IDEC IZUMI	IDEC IZUMI IDEC_1		Nicht konvertiert	
Corporation	IDEC IZUMI IDEC_2			
	IDEC IZUMI IDEC_3	1		
	IDEC IZUMI MICRO3	1		
	IDEC IZUMI FC3/FC4A Series	Ī		

Anzeigen bis GP-PRO/PBIII for Windows Ver.7.0		GP-Pro EX-Anzeige		
Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	
Siemens AG	SIEMENS S5 90-115 SERIES	Siemens AG	SIMATIC S5CPU Direct	
	SIEMENS S5 135-155 SERIES			
	SIEMENSS5 3964 (R)		Nicht konvertiert	
	SIEMENS S7 200 PPI			
	SIEMENS S7 200 via MPI		SIMATIC S7 MPI Direct	
	SIEMENS S7 300/400 via MPI			
	SIMATIC S7 via 3964/RK512		SIMATIC S7 3964(R)/RK512	
	SIEMENS S7 via 300/400 Ethernet		SIMATIC S7 Ethernet	
	SIMATIC 545/555 CPU		Nicht konvertiert	
Rockwell (Allen-	Allen Bradley PLC-5	Rockwell	DF1	
Bradley)	Allen Bradley SLC500 Series	Automation, Inc.		
	Allen Bradley Control Logix DF1			
	AB Data Highway Plus		Nicht konvertiert	
	AB SLC500 DH485		DH-485	
	AB Remote I/O		Nicht konvertiert	
	Allen Bradley SLC5/05 (ETHER)		EtherNet/IP	
	Allen Bradley Control Logix (EtherNet/IP)			
Keyence	KEYENCE KZ-300 Series	Keyence	Nicht konvertiert	
	KEYENCE KZ-A500 SERIES (CPU)			
	KEYENCE KZ-A500 SERIES (LINK)			
	KEYENCE KZ-10_80R/T SERIES			
	KEYENCE KZ-700/1000 (CPU)		KV-700/1000 Series CPU Direct	
	KEYENCE KV-10_40A/D SERIES		KV Series CPU Direct	
Shinko Electric Co. Ltd.	SHINKO ELECTRIC SELMART SERIES		Nicht konvertiert	
Matsushita Electric Industrial	Matsushita Electric Industrial Panadac-7000 Series		Nicht konvertiert	
Co., Ltd.	Matsushita Electric Industrial MINAS-A/S Series			
Modicon Corp.	Modicon Modbus (Master)	Schneider Electric	MODBUS SIO Master	
	Modicon Modbus (Slave)	Industries	MODBUS Slave	
	Modicon Modbus Plus		MODBUS PLUS	
FATEK	FATEK FACON FB	FATEK AUTOMATION Corporation	FB Series SIO	
Orimvexta Co., Ltd	ORIM VEXTA E1 SERIES		Nicht konvertiert	
PROFIBUS	PROFIBUS-DP	PROFIBUS International	PROFIBUS DP Slave	
Device Net	Device Net Slave I/O	ODVA	Device Net Slave	
INTERBUS	INTERBUS-SLAVE		Nicht konvertiert	
JPCN-1	JPCN/1 (Standard)		Nicht konvertiert	

Anzeigen bis GP-F	PRO/PBIII for Windows Ver.7.0	GP-Pro EX-Anzeige		
Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	Hersteller	Teilnehmer/SPS-Name	
Yamatake Corporation	Yamatake Temperature Controller SDC Series	Yamatake Corporation	Digital Controller SIO	
RKC Instrument Inc.	RKC INSTRUMENT CB/SR-Mini (MODBUS)	RKC Instrument Inc.	Controller MODBUS SIO	
	RKC INSTRUMENT CB/REX-F/ LE100 (RKC)		Controller RKC SIO	
Shinko Technos Co., Ltd.	Shinko Technos Controller	Shinko Technos Co., Ltd.	Controller SIO	
TOHO Electronics Co., Ltd.	Controller TTM Series		Nicht konvertiert	
FENWAL CONTROLS OF JAPAN, LTD.	Fenwal AL Series		Nicht konvertiert	
JT Engineering Inc.	JTE Analyzer		Nicht konvertiert	
Meidensha Corporation	Meidensha Corporation Ethernet	Meidensha Corporation	UNISEQUE SERIES Ethernet	
Shimaden Co., Ltd.	SHIMADEN Control Device		Nicht konvertiert	
CHINO Corporation	CHINO Controller (MODBUS)	CHINO Corporation	Controller MODBUS SIO	
Schneider Electric	Schneider TSX via Uni-Telway	Schneider Electric	Uni-Telway	
	Schneider Modbus RTU 1:n	Industries	MODBUS SIO Master	
	Schneider Modbus TCP (ETHER)	1	MODBUS TCP Master	
Toshiba Schneider Inverter Corporation	Toshiba Schneider Inverter		Nicht konvertiert	
Ubon	UbonUPZ Series		Nicht konvertiert	
HIOKI E.E. Corporation	HIOKI E.E. Smart Site (MODBUS TCP)		Nicht konvertiert	

# 2.1.4 Verwenden von Project Converter

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf [Start], zeigen Sie auf [Programme (P)]. Gehen Sie in Windows XP zu [Alle Programme (P)], [Pro-face], [GP-Pro EX \*.\*\*] (\*.\*\* gibt die Version an) und klicken Sie dann auf [Project Converter].
- 2 Das Project Converter-Fenster wird geöffnet und das Dialogfeld [Project Converter] angezeigt.

Definieren Sie in der Liste [Project File \*.PRW)] den Typ des Projekts, der im Feld [Convert-From] ausgewählt wird.



# Um die Dateien im [Pro-Control Editor] zu konvertieren, wählen Sie [Logikdatei (\*.wll)] aus. Um Teilprogrammdateien (\*.wlp) oder Unterprogrammdateien (\*.wlf) zu konvertieren, müssen Sie die Dateien im Projektdateiformat (\*.prw) mit GP-PRO/PBIII speichern und diese dann in Project Converter öffnen.

• Zum Konvertieren eines Projekts (\*.lte) vom LT-Editor, müssen Sie es in GP-PRO/PBIII als \*.prw-Datei speichern, um die Konvertierung zu aktivieren. 3 Legen Sie eine Projektdatei für GP-PRO/PBIII for Windows (\*.prw) in [Konvertieren von] fest. Klicken Sie die Schaltfläche [Browse], um das Projekt (z.B.: "AManufacturing System.prw") auszuwählen. Klicken Sie anschließend [Open (O)]. Die ausgewählte Datei wird auf [Convert-From] eingerichtet.

lfnen								2	×
Suchen in:	🗀 Databa	se			•	G 🦻 I	"		
Zuletzt verwendete D	AManufa	cturing							
Desktop									
Eigene Dateien									
Arbeitsplatz									
Netzwerkumae	Dateiname:	A	Manufacturing	jSystem.prw			न <b>ि</b>	Öffnen	
bung	Dateityp:	F	PRW Files (*.p	orw)			- -	Abbreche	en
									1.
🤤 I	Project Con	verter						×	1
Da	ta Type	Project	File(*.PRW)	1	-	]			
Co	nvert-From	C:/Pro	gram Files	/Pro-face,	/ProPB\	Vin/da <sup>,</sup>	Brow	ise	
Co	nvert-To						Brow	/se	

4 Geben Sie im Feld [Konvertieren in] eine GP-Pro EX-Projektdatei (\*.prx) an. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen], geben Sie unter [Dateiname] einen neuen Dateinamen ein (z. B. "A Manufacturing System.prx") und klicken Sie dann auf <u>Save</u>. Ein neuer Projektdateiname wird auf [Konvertieren in] gesetzt.

😂 Project Co	nverter 🔀
Data Type	Project File(*.PRW)
Convert-From	C:/Program Files/Pro-face/ProPBWin/da
Convert-To	Browse
Öffnen	? X
Suchen in: 🔂	I database 💽 🗢 🛅 🖽 -
Dateiname:	AManufacturingSystem.prw
Diateityp:	PRX Files (*.prx)
🖨 Project Cor	nverter 🔀
Data Type	Project File(*.PRW)
Convert-From	C:/Program Files/Pro-face/ProPBWin/da Browse
Convert-To	C:/Program Files/Pro-face/GP-Pro EX/D



5	Convert K	licken Sie au	f das Symbol, um die Konvertierung zu starten.
		💱 Project Con	verter X
		Data Type	Project File(*.PRW)
		Convert-From	C:/Program Files/Pro-face/ProPBWin/dar Browse
		Convert-To	C:/Program Files/Pro-face/GP-Pro EX/D Browse
			Option
			Convert Close <u>H</u> elp
	ANMERKUNG	Abhängig vo	om Modell, von dem konvertiert wird, erscheint das Dialogfeld
	·	[Konvertiere	n von Typ], wo Sie Typ und Modell auswählen können.
	•	Ausgabeord	ner fest.
	C.	<sup>™</sup> ■ Konverti BIII for Winc	eren des Zielordners im CF-Karten-Ausgabeverzeichnis" von GP-PRO Jows" (seite 2-16)
	Q	uestion	X
		A CF card ou Do you want In the data in	:put folder is set in the project. to convert the CF card data ) CF card folder, when not performing conversion, the library call of an image screen(CF) is not generated correctly.
			Yes No Cancel

6 Nach der Konvertierung erscheint das Dialogfeld [Save As] . Wenn Sie auf save klicken, können Sie die Konvertierungsinformationen in einer Textdatei speichern. Um die Datei zu speichern, geben Sie einen [Dateinamen (N)] ein und klicken Sie dann auf save . Wenn Sie auf cancel klicken, kehren Sie zum Dialogfeld [Project Converter] zurück, ohne dass die Konvertierungsinformationen in der Textdatei gespeichert wird.

	, <b>_</b>			
Datein me:	AManufacturingSy	stem		Speicher

7 Klicken Sie auf Close

, um das Dialogfeld [Project Converter] zu schließen.

# Konvertieren des Zielordners im CF-Karten-Ausgabeverzeichnis" von GP-PRO/BIII for Windows

Beim Konvertieren einer Projektdatei (\*.prw), die das Datenausgabeverzeichnis der CF-Karte, wie unter Schritt 5 beschrieben, bezeichnet, werden Sie ebenfalls aufgefordert, das Ausgabeverzeichnis der CF-Karte im konvertierten Speichermedium anzugeben. Klicken Sie

Question	
?	A CF card output folder is set in the project. Do you want to convert the CF card data In the data in CF card folder, when not performing conversion, the library call of an image screen(CF) is not generated correctly.
	Yes No Cancel

[Ja], um den Ordner zu konvertieren.

Wählen Sie den entsprechenden Ordner (z.B.: "Database") aus und klicken Sie auf [OK]. [Sie können auch auf [New Folder] klicken, um einen Referenzordner an einem beliebigen Ort zu erstellen.

Browse For Folder	? ×
Select a destination CF card folder.	
🚊 🔂 🖨 🖨 🖨	•
E Converter	
- 🔁 Database	
- Fonc	
- Conts	
🗀 ja	
🛄 Keymap	
🗀 Lang	
😟 🕀 🗋 Manual	
🛄 Misc	<b>•</b>
	_
OK Cancel	New Folder

• Sie müssen immer [Ja] auswählen, um ein CF-Karten-Ausgabeverzeichnis im Dialogfeld [Frage] zu konvertieren. Wenn Sie [Nein] ausgewählt haben, werden die aufgerufenen Bilder möglicherweise nicht richtig angezeigt.

# 2.1.5 Konfigurieren des Project Converter

Nachstehend wird beschrieben, wie Dateien, die in GP-PRO/PBIII for Windows, Pro-Control und LogiTouch erstellt wurden zu GP-Pro EX-Projektdateien konvertiert werden.

• GP-Pro EX-Daten können nicht in GP-PRO/PBIII for Windows, Pro-Control oder LogiTouch-Dateien konvertiert werden.

#### Project Converter

💱 Project Co	nverter	×
Data Type	Project File(*.PRW)	
Convert-From		Browse
Convert-To		Browse
	Option	
		_
		_
		_
	Convert Close	Help

Einstellung	Beschreibung
Konvertieren von Typ	Wählen Sie die zu konvertierenden Dateien aus: [Project File], [Parts
	File], [CF Card Data] oder [Logic File].
Convert From	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen], um die Datei
	auszuwählen, die Sie konvertieren möchten.
	ANMERKUNG
	• Wenn [CF Card Data] in der Dropdown-Liste [Data Type] ausgewählt
	ist, müssen Sie den CF-Karten-Zielordner konfigurieren.
	Image: Section of the section of
Convert-To	Klicken Sie auf die Schaltfläche [Durchsuchen], um den Zielordner für die konvertierte Projektdatei auszuwählen.
	ANMERKUNG
	• Wenn [CF Card Data] in der Dropdown-Liste [Data Type] ausgewählt
	ist, müssen Sie den CF-Karten-Zielordner konfigurieren.
	Image: Section of the section of
Option	Das Dialogfeld [Options] wird angezeigt.
	<sup>C</sup> " ♦ Option" (seite 2-18)

Option	×
Text Conversion Setting Language System Font Setting	OK Cancel
Font Type 💿 Standard Font 🔿 Stroke Font	
C Add conversion method	
Add Delete	
- GLC Real Variable Setting	

Einst	ellung	Beschreibung
Text C Settin	Conversion ngs	Konfiguriert die Bildschirme und Daten für die Konvertierung individuell.
Ba	ase Language	Wählen Sie die Basissprache für die Konvertierung aus den Optionen [System Font], [English], [Korean], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)] oder [Japanese]aus.
S	chriftart	Wählen Sie zwischen [Standard Font] oder [Stroke Font]aus.
A	dd Conversion lethod	Klicken Sie auf Add. Das Dialogfeld [Add] wird angezeigt.         Add conversion method         Screen/Data         Base Screen         Cancel         Screen/Data Number         Individual Specification         Area Specification         Start Number         Image         System Fort Setting         System Fort Setting         Um Einstellungen zu löschen, wählen Sie das Element im Dialogfeld         [Add conversion method] aus und klicken Sie auf [Delete].
	Screen/Data	Geben Sie den Bildschirm oder die Daten ein, die Sie konvertieren möchten. Wählen Sie aus [Base Screen], [Mark Screen], [Line Graph Data], [Keypad Screen], [Text Screen], [Window Screen], [Image Screen], [Sound], [Global D-Script], [Extended SIO Script], [D-Script Function], [Data Sampling], [Filing Data], [Log Settings], [CSV Data Transfer Feature], [Alarm Message/Summary], [Bit Log Alarm], [Word Log Alarm] oder [Logic Data].
		Fortsetzung

GP-Pro EX Referenzhandbuch

Fir	nste	llung	Beschreibung
Text-Konvertierungseinstellungen	Konvertierungsmethode hinzufügen	Screen/Data Number	<ul> <li>Individuelle Spezifikation Geben Sie die Nummer des Bildschirms oder der Daten ein, den bzw. die Sie konvertieren möchten.</li> <li>Bereichsspezifikation Geben Sie die [Startnummer] und die [Endnummer] des zu konvertierenden Bildschirms oder der zu konvertierenden Daten zwischen 1 und 8999 ein.</li> </ul>
		Zeichensatz	Wählen Sie aus [System Font], [English], [Korean], [Chinese (Traditional)], [Chinese (Simplified)] oder [Japanese].
GLC Variable Conversion Settings		ariable rsion Settings	Wählen Sie zwischen [Realvariable] oder [Ganzzahl-Variable] aus.
GP-2401HT Function Key Conversion		01HT on Key rsion	Wenn Konvertieren-von GP-2401HT ist, legen Sie fest, ob für die Funktionstasten F7, F8, F14 und F15 [Konvertieren in Schalterelemente außerhalb des Bildschirmrahmens] gilt oder nicht.

# 2.1.6 Fehlermeldung

Wenn während der Projektkonvertierung irgendwelche Meldungen angezeigt werden, können Sie deren Bedeutung hier nachlesen.

#### Der ausgewählte Teilnehmer/SPS ist für eine Konvertierung nicht verfügbar. Nach dem Ändern des Teilnehmers/SPS konvertieren.

Das ausgewählte Gerät/die ausgewählte SPS wird von GP-Pro EX nicht unterstützt. Wählen Sie in GP-PRO/PBIII for Windows ein Gerät/eine SPS aus, das bzw. die von GP-Pro EX unterstützt wird, und führen Sie Project Converter erneut aus. Informationen über die von GP-Pro EX unterstützten Teilnehmer/SPS finden Sie unter "2.1.3 Geräte vor und nach der Konvertierung" (seite 2-7).

- Ändern von [Device/PLC] in GP-PRO/PBIII for Windows
- (1) Wählen Sie das Symbol [Device/PLC] in GP-PRO/PBIII für den Projekt-Manager von Windows.



(2) Das Dialogfeld [Change] wird angezeigt. Markieren Sie die [Device/PLC], die Sie verwenden möchten. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellungen der Teilnehmeradresse bestätigt werden, nachdem Sie [Device/PLC Type] geändert haben.

Description:	
Mol025	ОК
GP Type	Cancel
GP2000 Series	
GP2500	
a : 15 - 100	
Serial/Extend SIU Serial I/F Switch © No C Yes	
Device/PLC Type(Serail I/F)	
Mitsubishi Electric Corp.	
MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)	
Convert Address	
Extend SIO Type(EXT Serail I/F)	
none	
	<u>H</u> elp

#### Lesen der Datei des Quellen-Teilnehmers/SPS fehlgeschlagen.

Der Teilnehmer-/SPS-Typ der Quelldatei ist nicht unterstützt. Öffnen Sie in GP-PRO/PBIII for Windows einen Teilnehmer/eine SPS aus, der bzw. die von GP-Pro EX unterstützt wird, und führen Sie Project Converter erneut aus. Informationen über die von GP-Pro EX unterstützten Teilnehmer/SPS finden Sie unter "2.1.3 Geräte vor und nach der Konvertierung" (seite 2-7).

• Ändern von [Device/PLC] in GP-PRO/PBIII for Windows

(3) Wählen Sie das Symbol [Device/PLC] in GP-PRO/PBIII für den Projekt-Manager von Windows.



(4) Das Dialogfeld [Change] wird angezeigt. Markieren Sie die [Device/PLC], die Sie verwenden möchten. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellungen der Teilnehmeradresse bestätigt werden, nachdem Sie [Device/PLC Type] geändert haben.

Description: Mol025		ОК
GP Туре		Cancel
GP2000 Series		
GP2500		
Serial/Extend SIO Serial I/F Switch © No	C Yes	
Device/PLC Type(Serail I/F)		
Mitsubishi Electric Corp.	<b>•</b>	
Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)	•	
Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)	<u>×</u>	
Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F)	<b>x</b>	

# Das ausgewählte Modell steht für die Konvertierung nicht zur Verfügung.

#### Bitte ändern Sie das Modell.

Der ausgewählte Gerätetyp wird von GP-Pro EX nicht unterstützt. Wählen Sie in GP-PRO/PBIII for Windows einen GP-Typ aus, der von GP-Pro EX unterstützt wird, und führen Sie Project Converter erneut aus. Informationen über die von GP-Pro EX unterstützten Modelle finden Sie unter "2.1.2 Modellnamen vor und nach der Konvertierung" (seite 2-2).

- Gehen Sie folgendermaßen vor, um den [GP Type] in GP-PRO/PBIII für Windows zu ändern:
- (5) Wählen Sie das Symbol [GP Type] im Projekt-Manager von GP-PRO/PBIII für Windows aus.



(6)Das Dialogfeld [Change] wird angezeigt. Markieren Sie die [Device/PLC], die Sie verwenden möchten. Achten Sie darauf, dass das GP vor und nach der Konvertierung über verschiedene Funktionen verfügen kann.

Description: OK   Mol025 Cancel   GP Type GP2000 Series   GP2500 GP2500   Serial/Extend SIO Serial /F Switch No C Yes Device/PLC Type(Serial VF) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serial VF) Inone Help	hange	×
Mol025 Cancel Ca	Description:	ОК
GP Type GP2000 Series GP2500 Serial/Extend SIO Serial /F Switch  No C Yes Device/PLC Type(Serail I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F) none	Mo1025	Coursel
GP2000 Series	GP Type	
GP2500  Serial/Extend SIO Serial //F Switch No C Yes Device/PLC Type(Serial I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)  Convert Address Extend SIO Type(EXT Serial I/F) none Help Help	GP2000 Series	
Serial/Extend SIO Serial I/F Switch  No Yes Device/PLC Type(Serail I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F) none Help	GP2500	
Serial/Extend SIO Serial I/F Switch I/F No C Yes Device/PLC Type(Serail I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F) none		
Serial I/F Switch I/F No C Yes Device/PLC Type(Serail I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F) none Help	Serial/Extend SIO	
Device/PLC Type(Serail I/F) Mitsubishi Electric Corp. MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK) Convert Address Extend SIO Type(EXT Serail I/F) none Help	Serial I/F Switch    No   No  Yes	
Mitsubishi Electric Corp.	_ Device/PLC Type(Serail I/F)	
MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)  Convert Address  Extend SIO Type(EXT Serail I/F)  none Help	Mitsubishi Electric Corp.	
Extend SIO Type(EXT Serail I/F)		
Extend SIO Type(EXT Serail I/F)		
Extend SIO Type(EXT Serail I/F)	Convert Address	
none Help	- Extend SIO Type(EXT Serail I/F)	
Help		
dia <u>ii</u>		<u>H</u> elp

#### Lesen der prw-Datei fehlgeschlagen.

Eine GP-PRO/PBIII for Windows-Datei (\*.PRW) konnte nicht gelesen werden. Die Microsoft Windows-Berechtigungen schränken möglicherweise den Zugriff auf die GP-PRO/PBIII for Windows-Datei (\*.PRW) ein. Überprüfen Sie die Berechtigungen in Windows Explorer.

#### Zugriff auf Elementdatei fehlgeschlagen.

Eine GP-PRO/PBIII for Windows-Teiledatei (\*.PDB oder \*.BPD) konnte nicht gelesen werden. Die Microsoft Windows-Berechtigungen schränken möglicherweise den Zugriff auf die GP-PRO/PBIII for Windows-Teiledatei (\*.PDB oder BPD) ein. Überprüfen Sie die Berechtigungen in Windows Explorer.

#### Ungültige Dateierweiterung.

Es wurde eine falsche Dateierweiterung im Feld [Konvertieren in] in Project Converter angegeben. Geben Sie eine gültige Dateierweiterung (\*.prx) ein.

#### Lesen der Datei der Modell-Informationen fehlgeschlagen.

Das Quell-GP-Modell kann nicht erkannt werden. Wählen Sie in GP-PRO/PBIII for Windows einen GP-Typ aus, der von GP-Pro EX unterstützt wird, und führen Sie Project Converter erneut aus. Informationen über die von GP-Pro EX unterstützten Modelle finden Sie unter "2.1.2 Modellnamen vor und nach der Konvertierung" (seite 2-2).

- Gehen Sie folgendermaßen vor, um den [GP Type] in GP-PRO/PBIII für Windows zu ändern:
- (7) Wählen Sie das Symbol [GP Type] im Projekt-Manager von GP-PRO/PBIII für Windows aus.



(8) Das Dialogfeld [Change] wird angezeigt. Markieren Sie die [Device/PLC], die Sie verwenden möchten. Achten Sie darauf, dass das GP vor und nach der Konvertierung über verschiedene Funktionen verfügen kann.

Description:		ок
Mol025		
-GP Туре		Cancel
GP2000 Series 💌		
GP2500		
	<b></b>	
Serial I/F Switch    No	O Yes	
- Device/PLC Type(Serail I/F)		
Mitsubishi Electric Corp.	•	
MITSUBISHI MELSEC-AnA(LINK)	•	
Convert Address		
Extend SIO Type(EXT Serail VP)		
Inone	<b>*</b>	

#### Lesen der Datei AGPCnv.cfg fehlgeschlagen.

Die Datei GP-Pro EX AGPCnv.cfg konnte nicht geladen werden. Installieren Sie GP-Pro Ex erneut.

# 2.2 Aktualisieren der Software

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie GP-Pro EX aktualisieren. Neben der Software gibt es auch Aktualisierungsprogramme für Handbücher und Treiber.

ANMERKUNG
 Zum Aktualisieren von GP-Pro EX wird die Online-Aktualisierungsfunktion verwendet. Für die Aktualisierung ist eine Internet-Verbindung erforderlich.
 Die nachfolgend aufgeführten Schritte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# 2.2.1 Arbeiten mit der Online-Aktualisierung

1 Wählen Sie im Menü [Hilfe (H)] die Option [Online-Aktualisierung von GP-Pro EX (U)].



Wenn Sie GP-Pro EX starten, wird das folgende Dialogfeld angezeigt. Um die Online-Aktualisierung bei jedem Start von GP-Pro EX zu starten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Nach Aktualisierungen überprüfen, wenn Programm gestartet wird] und klicken Sie dann auf [OK]. Um Aktualisierungen gemäß Verfahren 1 zu erhalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie [OK].

💰 GP-Pro EX Online-Updateservice	×
Möchten Sie, dass der "Online-Updateservice" n Modulen sucht, wenn das Programm gestartet wi benöfigen eine Internetverbindung für den "Online Updateservice".	ach den neusten rd? Sie e
Nach Updates suchen, wenn das Programm s	tartet
Diese Nachricht nicht mehr anzeigen	ОК

Gehen Sie folgendermaßen vor, damit die automatische Aktualisierung jedes Mal die Online-Aktualisierung startet, wenn Sie GP-Pro EX starten: Klicken Sie im Menü [Ansicht (V)] auf den Befehl [Optionseinstellungen (O)]. Wählen Sie die Seite [Allgemein] und markieren Sie das Kontrollkästchen [Nach Updates suchen, wenn das Programm startet]. Klicken Sie auf [OK].

optionseinstelluni	gen	
Allgemein	Allgemeine Einstellungen für die Konfigurationssoftware	
verkzeugieiste Funktionsleiste	Online-Updateservice konfigurieren	
ehlerprüfung tildschirmeditor ogik Allgemein	☑ Nach Updates suchen, wenn das Programm startet	
Contaktplan L	Zeichensatz German	
exttabelle	Backup	
lberwachung - Allge Iontaktolan	Backup speichern durch überschreiben	
-	Editorzustand speichern	
	✓ Aktiviert	
	OK (	0) Abbrechen

2 Suchen Sie nach Programmen auf Ihrem Computer, die über das Internet aktualisiert werden sollten.



• Wenn die Suche beendet ist und keine Programmaktualisierungen vorliegen, wird das folgende Dialogfeld angezeigt. [Mit der Schaltfläche [Finish] können Sie den Vorgang abschließen. Wird nicht für "Suche" angezeigt, wenn GP-Pro EX gestartet wird.

	action	

**3** Wenn sich das Fenster [Available Updates] öffnet, bestätigen Sie bitte die Programm-Updates.

Wählen Sie die Elemente, die aktualisiert werden sollen, mittels der Schaltfläche [Add] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Next].



#### ANMERKUNG

Das im vorigen Bildschirm [Available Updates] gezeigte Aktualisierungselement ist ein Beispiel. Sie können die neuesten Programm-Updates auf Ihrem Computer bestätigen.

[Der Bildschirm New update and message] wird angezeigt, auf dem Sie die zu aktualisierenden Programme bestätigen können. Sie können entweder alle ausgewählten Elemente automatisch mit der Schaltfläche [Install] oder jedes Element einzeln mittels der [Download only] installieren. 4 [Die Schaltflächen [Install] oder [Download only] werden auf dem [User Security]-Bildschirm angezeigt. Geben Sie die [Otasuke ID] und das [Password] ein und klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit].

🚋 InstallShield Update Service			_ 🗆 X
e Software Manager			
		Updates	About
Pro-face	Update	New updates & mess Restore hidden updates	<b>sages</b> s
GP-Pro EX ¥2.10.100	User Security		
Note: The information being collected will be used to verify if you are entitled to receive the update.	To update your software, free Registration for Membership or necessary. If you are already a member, please enter your OI "Submit" button to proceed with your update process. (Note: directly tied to our Otasuke Prol registration.) If you are not a "Submit" button. Please refer to "http://www.pro-face.com/ot policy. User ID: Password:	iour support site, Otasuke Pr iasuke Proi ID and password, a ware that software regis member of Otasuke Proi, ju: asuke/kiyaku.htm#6" for our	rol is , and click the tration is not st click the Privacy
	Save the	se values Subm	vit
Copyright© 2001-2006 Macrovision Europe Ltd., Ma	acrovision Corporation.   <u>Terms of Use</u>   <u>Privacy Statement</u>	ØĿ	telp

5 Starten Sie die Installation.

```
ANMERKUNG • Installieren Sie, wenn GP-Pro Ex ausgeschaltet ist.
```

• Klicken Sie auf die Schaltfläche [Install].

Alle gewählten Updates werden installiert.

Nachdem die Programm-Updates abgeschlossen sind, klicken Sie auf [Next], um die Installation zu starten. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Cancel], um die Installation abzubrechen.

👌 16% of GP-Pro EX ¥2.00 Up	date Downlo	ad complete -	InstallShield Wizar	d _ 🗆 🗙
<b>Download Status</b> Please wait while the Insta	llShield Wizard	prepares this ap	plication for use.	
Downloading - GP-Pro EX V	2.00 Update			
Estimated time left:	26 sec			
Transfer Rate:	1.0 MB/s			
InstallShield				
		< Back	Next >	Cancel

• Ein Klick auf die Schaltfläche [Download only

Die ausgewählten Programmaktualisierungen werden heruntergeladen. [Klicken Sie auf die Schaltfläche Download], wählen Sie einen Speicherort für die Programm-Updates und klicken Sie auf die Schaltfläche [Save]. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Finish], um den Assistenten zu schließen. Klicken Sie auf das gespeicherte Aktualisierungsprogramm (\*.exe), um die Installation zu starten.

6 Die Installation der Produktaktualisierungen f
ür die Software ist nun abgeschlossen. Wenn die Installation der manuellen Produktaktualisierungen abgeschlossen ist, wird die Meldung [The setup was completed] angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um den Vorgang abzuschließen.

ManualInstaller 🛛 🔀					
٩	The setup was completed.				
	ОК				