# 19 Alarmas

Este capítulo explica cómo mostrar y administrar las "Alarmas" en GP-Pro EX y describe las funciones útiles de las alarmas.

Primero lea "19.1 Menú de configuración" (página 19-2) y después consulte la página correspondiente.

19.1	Menú de configuración	19-2
19.2	Desplazamiento de los mensajes de alarma	19-8
19.3	Visualización de alarmas activas en una lista	19-15
19.4	Reconocimiento del histórico de alarmas	19-22
19.5	Utilización del histórico de alarmas	19-32
19.6	Visualizar ayuda (Subdisplay)	19-36
19.7	Visualización de alarmas por línea	19-49
19.8	Almacenar mensajes de alarma en la tarjeta CF o dispositivo de	
almad	cenamiento USB19-55	
19.9	Leer datos cuando ocurren alarmas	19-64
19.10	Guía de configuración	19-71
19.11	Restricciones	19-159
19.12	Lista de características de la alarma	19-166

# 19.1 Menú de configuración













# 19.2 Desplazamiento de los mensajes de alarma

# 19.2.1 Introducción

Cuando se activa la alarma (Bit de monitorización), el mensaje de alarma se desplaza por la pantalla.





desplazamiento del mensaje de alarma Las alarmas actualmente activas se visualizan en todas las pantallas.

## Mostrar cuando termina la alarma

## ♦ Cuando se activa una sola alarma

Cuando la alarma está activa, se desplaza un Mensaje de alarma por la pantalla repetidamente. Cuando la alarma se recupera, la última instancia del mensaje se desplaza hasta terminar.



## ♦ Cuando se activan varias alarmas a la vez

Todos los mensajes de las alarmas activas se desplazan por la pantalla repetidamente. Cuando la alarma de [Transportador detenido] se recupera a la mitad del mensaje, el último mensaje de [Transportador detenido] se desplaza hasta terminar. Después el mensaje [Voltaje anormal] se muestra repetidamente. Cuando la alarma de [Voltaje anormal] se recupera, la última instancia del mensaje se desplaza hasta terminar.

Transportador detenido	Activación Recuperación		
Voltaje anormal	Activación Recuperación ————		
			mensaje no es borrado inmediatamente después de la uperación, pero continúa desplazandose hasta que ance el final de la pantalla.
Mens	aje de aviso Transportador detenio	do Transportador detenido Voltaje ar ormal T	ransportador detenido Voltale anormal
	El mensaje [Transportador detenido] se repite.	Los mensajes [Transportador detenido] y [Voltaje anormal] se muestran repetidamente.	El mensaje [Voltaje anormal] se repite.

# Posición del visualizador del mensaje de alarma (Aviso)

Los Mensajes de alarma (Aviso) se muestran en la parte inferior de la pantalla de la GP, sin embargo, también pueden visualizarse en la parte superior según la configuración de visualización en la Ventana del menú del sistema.

## Visualización normal



#### Distribución de la visualización cuando el Menú del sistema se combina con un Mensaje de alarma



El aviso del mensaje de alarma puede mostrarse en la parte superior o inferior de la pantalla. Si se muestra el FEP japonés o el menú del Sistema, el aviso del mensaje de la alarma siempre aparecerá debajo del FEP japonés y por encima del menú Sistema.

## 19.2.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 <sup>(3)</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Aviso)" (página 19-99)



1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🗾 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

E Base 1(Sin ti	tu)	🗙 💕 Ala	arma	×						$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Alarma			Г	Habilitar	la tabl	a de textos	Idioma ASC		<u>Export</u> ar	<u>Import</u> ar
Ajustes comunes bloques1 bloques2 bloques3 bloques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8										
Ajustes del bloq	ue									
maño de los dat	His	stórico	Re	gistro	A	ctivo		🔲 Copia de seguridad de	el historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros		Acción alarma continua	al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128		<ul> <li>Mostrar como una</li> </ul>		
Número 2								<ul> <li>nueva alarma</li> </ul>	C Ocultar alarmas continuas	
Número 3										
Número 4								Operación externa		
Número 5										
Número 6								Dirección de palabra de control	<b>_</b>	
Número /								Dirección de hit		
Numero 8								Completado		
Ajustes de	la impr	esión						Habilitar grupo		
Imprimir en	tiempo	real (	) Impre	esión en lot	е	Formato	de impresión	Dirección de inicio de es	critura del número de alarmas	
Dirección de	nələhrə	de impresi	ión					(Dirección de palabra de	·	
Direction de	parabra	ao improvi						dispositivo interno)		
Dirección de l	bit Corr	pletado					<b>_</b>			
🗌 Habilitar avi	iso		Habilit	ar sumario						

2 Seleccione la casilla [Habilitar aviso].



**3** Cuando aparezca el siguiente mensaje de notificación, haga clic en [Sí]. Aparece la pestaña [Aviso].

		💰 Configuración	del avisador		×			
		¿Dese	a configurar los pará	imetros de avi	so?			
			ST (Y) No	) (N)				
				-				
📃 Base	1(Untitled) 🔀 🛃 Alarma	×						∢ ⊳ <b>x</b>
Alarma	🗖 Habilit	ar la tabla de textos d	ioma ASCII	•		<u>Expo</u>	<u>rt</u> ar	Importar
Ajustes cor	munes   bloques1   bloques2	bloques3 bloques4	bloques5 bloques6	bloques7 b	loquest Aviso			
Color del texto	7 Verpad	eo Ninguno 🔻	Fuente Fuente	estándar 💌	Tamaño 8 x 16	•		
Color del fondo	Parpad	eo Ninguno 💌	Salt	ar <u>Auto I</u>	ote			
Número	Dirección del Bit		Mensaje	ł	momento de la a	Imprimir al momento de la	recup	eración 🔺
1								
2								
3								
4								
E								

4 Configure la [Dirección de bit] para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent".

Haga clic en 🧮 para		💰 Introducir dire	ección X			
introducir direcciones		Dispositivo/PLC	PLC1 💌	Número	Dirección del Bit	
introducir direcciones.		M 🔽 10	000	1	[PLC1]M001000	
		Back A B C D E F	.         Clr           7         8         9           4         5         6           1         2         3           0         Ent			

5 En la columna [Mensaje], introduzca un mensaje que se desplazará cuando se active una alarma y especifique el [Color del texto], [Color del fondo] y [Parpadeo].

📃 Base 1(Sin títu) 🔀 🛃 Alarm		
Alarma	Habilitar la tabla de textos Idioma	•
Ajustes comunes   bloques1   bloques2	bloques3 bloques4 bloques5 bloques6 bloques7	bloques8 Aviso
Color del 7 Verparpa	deo Ninguno 💌 Fuente Fuente estándar 💌	Tamaño 8x 16
Color del 🛛 🔽 🔹 Parpa fondo	deo Ninguno 💌 Saltar Auto	o lote
Número Dirección del Bit	Mensaje	il momento de la a
1 [PLC1]M001000	Pression abnormale	Desactivado
2		
2		

NOTA	• Se puede registrar hasta 512 mensajes de alarma.
	• Configure los bits de monitorización usando un máximo de 128 palabras para el Mensaje de alarma (Aviso).
	• Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.
	<ul> <li>Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el</li> </ul>
	sistema. <sup>©</sup> "17.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)
	• Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV
	• Puede mostrar mensajes de alarma en avisos o mensajes de avisos de
	Memory Link (Ethernet), pero no ambos. Si configura ambos, se producirá
	un error y la transferencia no se realizará. Elija entre los dos.
	• El mensaje de alarma puede actualizarse al arranque o en cualquier
	momento, leyéndolo desde la memoria externa sin transferir los datos del
	proyecto.
	Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte lo siguiente.

"17.7 Cambiar la tabla de texto sin la transmisión de datos" (página 17-41)

# 19.3 Visualización de alarmas activas en una lista

# 19.3.1 Introducción

Cuando se activa la alarma (Bit de monitorización), el mensaje de alarma se desplaza por la pantalla.



# 19.3.2 Procedimiento de configuración

#### NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 <sup>(3)</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Sumario)" (página 19-102)

<sup>C</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Sumario" (página 19-139)

 Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.
 \*\*\* "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)



1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🛃 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

🤦 Base 1(Sin tí	tu)	🗙 💕 Ala	arma	X							∢ ⊳ <b>×</b>
Alarma			ſ	Habilitar	r la tabl	a de textos	Idioma	ASCII		<u>Export</u> ar	<u>Import</u> ar
Ajustes comunes	bloque	s1 bloque	es2   bl	oques3 bl	oques4	bloques5	bloques6	bloques7	bloques8		
Ajustes del bloq	ue										
maño de los dat	His	tórico	Re	egistro	А	ctivo			Copia de seguridad de	el historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continua	al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128			n Mostrar como una	<b>6</b>	
Número 2									nueva alarma	C Ocultar alarmas continuas	
Número 3											
Número 4									C Operación externa		
Número 5											
Número 6	<u> </u>		<u> </u>						Dirección de palabra de control	<b>_</b>	
Número /									Dirección de bit		
Número 8									Completado		
Ajustes de	Ajustes de la impresión						[	Habilitar grupo			
Imprimir en	tiempo	real (	🔿 Impr	esión en lot	e	Formato	de impresión	1	Dirección de inicio de eso	critura del número de alarmas	
Dirección de	nələhrə	de impres	ión	Г					(Dirección de nalabra del		
				dispositivo interno)							
Dirección de l	Dirección de bit Completado										
🗌 Habilitar avi	iso		Habilit	tar sumario							

2 Seleccione la casilla [Habilitar sumario].

**3** Cuando aparezca el siguiente mensaje de notificación, haga clic en [Sí]. Aparece la pestaña [Sumario].

	Configuración del resumen Cesea configurar los parámetros de la visualización del resumen? STOD No (N)	
💻 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 Alarma	×	4 ▷ 🗙
Alarma [	Habilitar la tabla de textos Idioma ASCII	<u>Export</u> ar <u>Import</u> ar
Ajustes comunes   bloques1   bloques2   bl	oques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques7   bloques3   Sumario	
Color del 7 Parpadeo	Ninguno	
Color del 🗾 0 💌 Parpadeo	Ninguno Saltar Auto lote	
Número Dirección del Bit	Mensaje	
1		
2		
3		
4		

4 Configure la [Dirección de bit] para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

Haga clic en 🥅 para	Se "N cc	eleccione el o /l", introduzca omo la direcc	dispositivo a "1000" ión y pulse l	a			
mostrar un teclado para introducir direcciones.	•	Introducir dire         Dispositivo/PLC         M         Back         A         B         C         D         E         F	cción         X           PLC1         Image: Clr           00         Image: Clr           7         8           4         5           1         2           0         Ent		Número 1	Dirección del Bit [PLC1]M001000	

5 En la columna [Mensaje], introduzca el mensaje que se mostrará cuando se active una alarma y especifique el [Color del texto], [Color de fondo] y [Parpadeo].

📃 Base 1(Sir	n títu) 🔀 🛃 Alarma 🔀
Alarma	Habilitar la tabla de textos Idioma ASCII
Aiustes comune       Color del texto       Color del fondo       Número       1       2       2       3       IPLC       4	s bloques1 bloques2 bloques3 bloques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8 Aviso Sumario
IMPORTANTE	<ul> <li>No use la misma dirección para múltiples bits de monitorización. Cuando se usa la misma dirección para varios bits de monitorización, sólo se muestra el mensaje de alarma con el número de registro menor (Número de fila).</li> <li>Utilice direcciones de bit consecutivas para definir el bit de monitorización para el mensaje que desea mostrar en una sola pantalla. Si configura los bits de monitorización en dispositivos distintos, o bien si los configura en el mismo dispositivo pero en direcciones de bit no consecutivas, no podrá mostrar el mensaje en la misma pantalla.</li> </ul>
ΝΟΤΑ	<ul> <li>Se puede registrar hasta 8999 mensajes de alarma.</li> <li>Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.</li> <li>Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el sistema.</li> <li>T1.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)</li> <li>Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV</li> </ul>

6 Abra el editor de pantalla y configure el objeto de la alarma. En el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🧕 y ponga el objeto en la pantalla.



7 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma. Seleccione [Sumario].

💰 Alarma		x
ID del Objeto AD_0000 (mail Comentario	Básico       Color       Visualizar         Mostrar histórico       Sumario         Formato de visualización       Sumario         Dirección de inicio de palabras a supervisar       IPLC1JD00000         Palabras a supervisar       I         Caracteres a mostrar       34         Primera fila a mostrar       I         Filas a mostrar       II	
Registro de alarma		
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	

8 En [Dirección inicial de palabras a monitorear], defina la dirección inicial de la Dirección de bit registrada en [Alarma] usando el valor que se convirtió en una palabra de 16 bits.

Por ejemplo, para mostrar el mensaje del bit de monitorización registrado "M1000" en un Sumario, especifique "M992" en la [Dirección inicial de palabras a monitorear], porque las direcciones desde M992 a M1008 están incluidas en una palabra.

	Seleccione el di "992" como la di	sposi recci	tivo "M ón v pi	", intro Jise la	duzo tecla	a "Ent".		
		💰 Int	roducir dir	rección	2	3		
Haga clic en 🧮 para mostrar un		Dispos	sitivo/PLC	PLC1	•	1		
teclado para introducir direcciones.		М	-	992				
		Bac	k		Clr			
	V	Α	BC	7	3 9			
		D	E F	4	56			
				1 3	2 3			
				0	Ent			
Dirección de inicio de palabras a [PLC1]M000992								
SUDGIVISAL								
	,							
1 palabra = 16 Bit								
	"M1000" v "M1001" est	án ind	entint					
M992 to M1007	M992 to M1007							
Palabras consecutivas	— "M1010" octó incluído .	on oct	o rongo					
M1024 to M1039		511 631	e rango	).				
-7:								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
La dirección está definida a	[Monitoreo]							
de la dirección de inicio de r	alabra].							
en este rango.	-							

**9** En [Palabras a monitorear], asigne direcciones de bit de monitorización definiendo el número de palabras de la [Dirección de palabra de monitorización]. (Por ejemplo, 2)

Palabras a supervisar 1	- =
-------------------------	-----

10 Configure los [Caracteres a mostrar], [Primera fila a mostrar] y [Filas a mostrar] del mensaje que se visualizará en la pantalla.

Caracteres a mostrar	34	
Primera fila a mostrar	1	÷ 🔳
Filas a mostrar	11	÷ 🔳

11 En la pestaña [Color], defina el color que se usará cuando el mensaje de alarma se recupere y se borre. Después, defina la fuente y el tamaño del mensaje en la pestaña [Visualizar] y haga clic en [Aceptar].

ΝΟΤΑ	• Puede dibujar un objeto de alarma (sumario de la alarma) en una pantalla base. Si desea tener múltiples objetos de alarma en la misma pantalla, use los objetos de Ventana para cargar y mostrar las Pantallas de ventana configuradas con objetos de alarma.
	• Cada mensaje de alarma puede tener un máximo de 160 caracteres de un solo
	byte. Puede mostrar hasta 50 filas en una pantalla. Cuando se muestran
	alarmas en la GP, el número máximo de caracteres por fila y el número
	máximo de filas por pantalla dependen del modelo de la GP y el tamaño de la
	fuente.
	• Si el Mensaje de alarma es más ancho que el área de visualización, la parte
	del mensaje que excede el área se truncará y no se mostrará.
	• Si define el [Sumario] de Objetos de alarma en varias pantallas, se podrá
	mostrar un máximo de 1600 mensajes de alarma en un proyecto completo.
	• Ubique las áreas de visualización del [Sumario] de Objetos de alarma de
	forma que no se superpongan con otras partes u otros objetos.

# 19.4 Reconocimiento del histórico de alarmas

# 19.4.1 Introducción

Cuando la Dirección de bit de monitorización se activa (o desactiva, según la configuración preferida), o bien cuando los datos de alarma se escriben a la Dirección de palabra de monitorización, las alarmas aparecen en una lista junto con la fecha/hora de activación. Las alarmas pueden verse de 3 maneras: "Activo", "Registro" e "Histórico".



# 19.4.2 Procedimiento de configuración

#### Monitorización de bit

ΝΟΤΑ	• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
	<sup>CP</sup> 19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Bloque 1) ◆ Monitorización de bit 19-87
	<sup>CP</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Mostrar histórico" (página 19-105)
	<ul> <li>Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.</li> <li><sup>(37)</sup> "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)</li> </ul>

Cuando la Dirección de bit de monitorización se activa, las alarmas se muestran junto con su fecha/hora de activación. Cuando la Dirección de bit de monitorización se desactiva, la hora de recuperación se añade en la misma fila.



#### Modo de visualización: [Histórico]

1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🗾 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

Base 1(Sin tít	tu) 📘	🗙 🛃 Ala	arma	×							
Alarma			ſ	Habilit	tar la tabl	a de textos	ldioma	ASCII		<u>port</u> ar	Im
Ajustes comunes	bloque	s1 bloque	es2   bl	oques3	bloques4	bloques5	bloques6	bloques7	bloques8		
Ajustes del bloque											
maño de los dat	His	tórico	Re	egistro	A	ctivo			Copia de seguridad del historial		
bloques	Uso	Registros	Uso	Registro	os Uso	Registros			Acción alarma continua al encender (ON)		
Número 1	✓	128	✓	128	~	128			Mostrar como una		
Número 2									<ul> <li>mossear como una nueva alarma</li> <li>C Ocultar alarmas continuas</li> </ul>		
Número 3											
Número 4									Operación externa		
Número 5								-			-
Número 6									Dirección de palabra de		
Número 7									control	-	
Número 8									Dirección de bit		
									Completado		
Ajustes de l	la impre	esión							Habilitar grupo		
Imprimir en	tiempo	real C	) Impr	esión en l	lote	Formato	de impresiór	n –	Dirección de inicio de escritura del número de alarmas		
Dirección de palabra de impresión							(Dirección de palabra del	_			
dispositivo interno)											
											_
		_	11-1-03								
Habilitar avi	so		Habili	tar sumari	10						

2 En Ajustes del bloque, seleccione la casilla para modo de visualización deseado (Histórico/ Registro/Activo) para el bloque al que se registra el mensaje. Configure el número de mensajes almacenados como históricos para cada modo.

📮 Base 1(Untitled) 🗙 🛃 Alarma 🗙								
Alarm	3		🗖 Ha	abilitar l	a tabla de t	extos	ldioma	ASCII
Ajustes	comunes	bloque	s1 bloque	es2 blo	oques3 bl	oques4	bloques5	bloque
Ajust	es del bloq	ue						
maño	de los dat	His	tórico	Re	gistro	A	ctivo	
b	oques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros	
Nú	imero 1		128	✓	128	✓	128	
NF	imero 2							

3 Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].



• Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.

4 En la pestaña [Bloque1] seleccione [Monitorización de bit].

E Base 1(Ur	nbenann) 🗵 💕	Alarma 🗵				
Alarma	🗖 Habili	itar la tabla de textos	Idioma ASCII	<u> </u>	-	
Ajustes comune	bioques1 bloque bit O Dirección de Saltar <u>Auto lote</u>	:s2   bloques3   bloque palabra Histórico	s4   bloques5   blo Registro	ques6   bloque Activo	es7 bloques8 Lectura de da Número de direcciones	atos d
Número	Dirección del bit	fición de activ.		Mensaje		N
1						
2						
3						

5 En [Dirección de bit], defina la dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

> Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent".



6 En la celda [Condición de activación], seleccione si la alarma se activará cuando la Dirección de bit de monitorización se active o cuando se desactive.



7 En la celda [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma que aparecerá cuando se active la alarma.

📮 Base 1 (Menu) 🛛 🛃 Alarma 🗵										
Alarma Habilitar la tabla de textos Idioma ASCII										
Ajustes c	Ajustes comunes bloques1 bloques2 bloques3 bloques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8									
Dirección de bit O Dirección de palabra     Número de     direccionero 1										
Numero	Direccion del bit	fición de activ-	Mensaje	Nivel						
1	[PLC1]M001000	Activado	Abnormal Pressure	0						
2	[PLC1]M001001 Activado Abnormal Temp.									
3	[PLC1]M001002 Activado Insufficient Materials									
4										

• Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.

• Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el sistema.

"17.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)

· Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV

NOTA

8 Abra el editor de pantalla y defina el objeto de alarma que mostrará la alarma. En el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 9 y ponga el objeto en la pantalla.

🔲 Base 1 (Untitled) 🗙 🔡 Alarm 🔀										
	(	0			1		2		3	
-										
0										
			ĥ	ate	Tric	Mee	saqe	Ack	Recov	
								1		
2			-							
										-

9 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

💰 Alarma		×
ID del Objeto	Básico Bemento Color   Visualizar   Subvisualizador   Interruptor   Forma del cursor	Evtendide
Comentario	tostrar histórico Sumario	<u>&gt;Extendido</u>
	Formato de visualización	
	Bloque Modo de visualización	
	Primera fila a mostrar	
	Filas a mostrar	
	Espacio entre filas 0 🕂 🧾	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	( Aceptar O)	Cancelar

- 10 Seleccione el bloque y modo que se mostrará para la alarma.
- 11 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].
- 12 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

-	WOINTONIZACION	ue	palabia	

NOTA	Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
	<sup>I</sup> 19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Bloque 1) ◆ Monitorización de palabra 19-91
	<sup>I</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Mostrar histórico" (página 19-105)
	• Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.

"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cuando el valor de la alarma se escribe en la Dirección de palabra de monitorización, la alarma se muestra junto con la fecha/hora de activación. Cuando se escribe un valor que no sea el valor de la alarma, la hora de recuperación se añade a la misma fila.





<sup>\*</sup>La historia de la alarma se almacena después de la recuperación.

1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 💕 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

💻 Base 1(Sin tí	📃 Base 1(Sin titu) 🔀 💕 Alarma 🗙									
Alarma			Г	Habilitar	r la tabl	a de textos	Idioma	ASCII	Exportar	lm
Ajustes comunes	bloque	es1   bloque	s2 bl	oques3 bl	oques4	bloques5	bloques6	bloques7	bloques8	
Ajustes del bloq	Ajustes del bloque									
maño de los dat	His	stórico	Re	gistro	A	ctivo			🧮 Copia de seguridad del historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continua al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128			Mostrar como una	
Número 2									nueva alarma     C Ocultar alarmas continuas	
Número 3										
Número 4									Operación externa	
Número 5										
Número 6									Dirección de palabra de	
Número 7									control ,	
Número 8									Dirección de bit	
Ajustes de	la impr	esión						[	Habilitar grupo	
Imprimir en	tiempo	real C	) Impre	esión en lot	te	Formato	de impresiór	1	Dirección de inicio de escritura del número de alarmas	
Dirección de	nalahra	de impresi	ón	Г					(Dirección de palabra del	
									dispositivo interno)	
Dirección de	bit Com	pletado		L			<b>~</b>			
🗌 Habilitar av	iso		Habilit	ar sumario						

2 En Ajustes del bloque, seleccione la casilla para modo de visualización deseado (Histórico/ Registro/Activo) para el bloque al que se registra el mensaje. Configure el número de mensajes almacenados como históricos para cada modo.



3 Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].

🔽 Copia de seguridad del historial	
Acción alarma continua al encender	(ON)
O Mostrar como una nueva alarma	<ul> <li>Ocultar alarmas continuas</li> </ul>

MPORTANTE • Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.

4 Abra la pestaña [Bloque 1] y seleccione [Monitorización de palabra].

🛄 Base 1(Sin títu) 🔀 💕 Alarma					
Alarma	🗖 Habilitar	la tabla de textos	Idioma	ASCII	•
Ajustes comunes bloques1 bloques2	bloques3 blo	oques4 bloques5	bloques6	bloques7 b	loques8
O Dirección de bit 💽 Dirección de pal	abra) Tipo d	e datos DEC	•	Signo +/·	
Saltar <u>Auto lote</u>		Histórico 🗸 Reg	gistro 🗸	Activo	
Número Dirección de palabra	ición de activ		Mensaj	je	
1					

5 En [Tipo de datos], seleccione el tipo de datos del [Valor de la alarma] que se almacenará en [Dirección de palabra].

• [Signo +/-] sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [DEC].

6 En [Dirección de palabra], defina la dirección de palabra para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo: D102)

Seleccione dispositivo "D", Haga clic en el icono para introduzca "102" como la dirección y mostrar un teclado para presione la tecla "Ent". introducir direcciones. 💰 Introducir dirección X Dispositivo/PLC PLC1 Número Dirección de palabra ición d Número Dirección de palabra • [PLC1]D00102 [PLC1] 1 1 · 102 D Back Clr А В С 7 8 9 D Е F 4 5 6 1 2 3 0 Ent

7 Haga clic en la celda [Condición de activación] y haga clic en . Aparece el cuadro de diálogo [Configuración de la condición de activación].

N	💰 Ajustes de la condicion del disparador	×
Indición de activac [PLC1]D0010	Especificar intervalo       In Bit     O 32 Bit       Valor de la alarma     0       [PLC1]D00102 = 0	11 HH
	Aceptar (O) Cano	celar

- 8 Seleccione la longitud de bits, defina [Valor de la alarma] (por ejemplo, 100), y haga clic en [Aceptar].
- 9 En la celda [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma que aparecerá cuando se active la alarma.

E Bas Ajustes ci	se 1 (Menu) 🛛 💕 Alarma omunes bloques1 bloques2	bloques3 b	loques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8	
Direcc	ión de bit O Dirección de pa	labra 🗸 His	tórico 🗸 Registro 🗸 Activo	dato
Número	Dirección del bit	fición de activ	Mensaje	
1	[PLC1]M001000	Activado	Abnormal Pressure	
2	[PLC1]M001001	Activado	Abnormal Temp.	
3	[PLC1]M001002	Activado	Insufficient Materials	J

NOTA

Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.
Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el sistema.

"17.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)

· Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV

10 Abra la pantalla y defina la Alarma que mostrará el Histórico. En el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en la pontalla.

	Base	1 (Untitled) 🗙 🛃 Alarm 🔀
		0 • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • 2 • • • •
-		
-		
ā.		
-		
- I - I		
		LetelndwessageAckkecv
- I		
- I		
1.1		
12		
- I - I		
- I		
i i		
-		
-		

11 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

Alarma		×
ID del Objeto AD_0000 Comentario	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor	<u>&gt;&gt;Extendido</u>
	Formato de visualización       Bloque     Modo de visualización       Bloque 1     Histórico       Primera fila a mostrar     1       Filas a mostrar     10       Espacio entre filas     0	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	( Aceptar ( <u>O</u> )	Cancelar

- 12 Configure el bloque y modo que se mostrará para la alarma.
- 13 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].
- 14 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

NOTA	• Cuando usa la GP, puede configurar hasta 2048 mensajes de alarma. Durante
	runtime, la GP puede registrar hasta 768 mensajes de Histórico, Registro y
	Activo en la memoria. Cuando usa el IPC, puede configurar hasta 10.000
	mensajes de alarma. Durante runtime, el IPC puede registrar hasta 10.000
	mensajes.

• Cuando se usa bloques múltiples, se puede definir 768 Mensajes de alarma en total para todos los bloques.

```
(Figure 19.7 Visualización de alarmas por línea" (página 19-49)
```

- La Dirección de bit de monitorización y la Dirección de palabra de monitorización deben establecerse dentro de 256 palabras del Mensaje de alarma (Histórico).
- El número máximo de caracteres en una fila y el número máximo de filas en una pantalla se determina según el tipo y el [Tamaño] de la GP.
- Si el mensaje es más ancho que el área de visualización, la parte del mensaje que excede el área se truncará y no se mostrará.
- Respecto a la [Monitorización de palabra], si el valor de alarma almacenado en la [Dirección de palabra] fluctúa mucho, la alarma se activará con frecuencia.



ej.) Cuando [Valor de la alarma] = 100

# 19.5 Utilización del histórico de alarmas

# 19.5.1 Introducción

Seleccione un interruptor de operación para mostrar un mensaje de alarma. Hay varias operaciones disponibles, tales como el desplazamiento, organización de los mensajes mostrados y el reconocimiento y borrado del mensaje de alarma seleccionado.



# 19.5.2 Procedimiento de configuración

#### NOTA

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
   <sup>III</sup> 19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma Mostrar histórico ◆ Interruptor 19-130
- Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.
   \*\* "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)



1 Haga doble clic en el nuevo objeto de la alarma. Aparece el cuadro de diálogo Alarma. Abra la pestaña [Interruptor] y seleccione las casillas deseadas.

ID del Objeto Básico El	
AD 0000	lemento Color Visualizar Subdisplay Interruptor Forma del cursor
Comentario	Seleccionar interruptor
ABC     Final       Seleccionar forma     Image: Reconce of the seconce of the secon	er Etiqueta del interruptor mocer todo Tipo de fuente Fuente estándar Idioma ASCII Color del texto Color del texto Tipo de fuente Etiqueta CLR ALL ALL
□ Despi Borrar □ Borrar □ Borrar	Iazar hacia abajo r r ar todo r la alarma recuperada r todas las alarmas reconocida r et N.º de ocurrencias individi. ▼

2 En [Seleccionar forma], seleccione la forma del interruptor.

- **3** Elija el interruptor con [Seleccionar interruptor] y designe el [Tipo de fuente], [Idioma], [Etiqueta] y [Color del texto] de la etiqueta del interruptor.
- 4 Según sea necesario, defina los colores del interruptor en [Color del interruptor].

NOTA	• En función de la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
-	• Seleccione el interruptor y pulse la tecla [F2] para editar el texto de la etiqueta en forma directa
	<ul> <li>• Las configuraciones de Color del Interruptor y Forma son comunes para todos los objetos de alarma, a pesar del tipo de interruptor seleccionado. Para cambiar la forma y el color de cada interruptor, use un [Interruptor especial (Interruptor de histórico de alarmas)] de un Objeto de Interruptor Piloto</li> </ul>
	✓ 10.15.4 Interruptor especial

5 Haga clic en la pestaña [Forma del cursor], seleccione [Forma del cursor] como [Inverso] y haga clic en [Aceptar].

Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interrupto Forma del c	ursor
Ajustes del cursor	7
Forma del cursor Inverso 💽 1 Punto 💌	
Posición del cursor	7
Dirección de palabra de almacenamiento	
Adquirir posición del cursor en cada movimiento	

NOTA

• Para usar un Interruptor (Histórico) de un objeto de alarma, debe usarse un solo objeto de alarma por pantalla.



• Configure los interruptores en la misma pantalla que el objeto de la alarma. Si se definen en otra pantalla, no se podrán usar.



- Cuando use los interruptores [Borrar todas la ocurrencias], [Borrar todo el tiempo acumulado] y [Borrar tiempo acumulado individual], tenga presente que todos los datos almacenados en la memoria SRAM de la GP también se borrarán (establecidos en "0") y no solamente los valores visualizados.
- Cuando se ubican interruptores de organización en la pantalla y se pulsa cualquier otro interruptor (al no ser el interruptor [En orden inverso de fecha de activación]), puede tardar más de lo normal en actualizar la pantalla durante un cambio de pantalla.
- Cuando se ordenan dos bloques de forma simultánea, tal como [Nivel & En orden inverso de fecha de activación], puede tardar más de lo normal en mostrar el resultado.

# 19.6 Visualizar ayuda (Subdisplay)

# 19.6.1 Introducción

# Cambiar la pantalla base







Pulse el mensaje de alarma, y se cambiará a otra pantalla en función de la alarma.

Retorna a la pantalla de alarma empleando el interruptor de cambio de pantalla

# Mostrar ventana de texto







Pulse el mensaje de alarma, y se mostrará una ventana de texto en función de la alarma. Pulse el interruptor de limpieza de ventana para cerrar la ventana de texto.
## 19.6.2 Procedimiento de configuración

#### Cambiar la pantalla base

NOTA	• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
-	🆙 "10.15.3 Interruptor Cambiar pantalla 🗖 Función del interruptor" (página 10-74)
	<sup>CP</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Bloque 1)" (página 19-87)
	<sup>I</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Mostrar histórico" (página 19-105)
	• Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.

"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)



Pulse la alarma, y la pantalla cambia a otra pantalla.

- 1 Cree la pantalla base que desea mostrar en el Subdisplay. En el menú [Pantalla (S)] seleccione [Pantalla nueva (N)], o bien haga clic en 💼 . Aparece el cuadro de diálogo [Nueva pantalla].
- 2 En Pantalla, defina el Número de pantalla base (por ejemplo: 10) usado para el Subdisplay y haga clic en [Aceptar].

Nueva pantalla	×
Tipo de pantalla	Base
Pantalla	2 📑 🏢
Título	Méthode de traitement de alarm
Emplee la plantilla	1
Seleccione una Plantilla recien	a plantilla de la lista temente empleada
	Nuevo Cancelar

3 Cuando aparezca la Pantalla base "10", cree la Pantalla base para el Subdisplay.



4 Configure el interruptor para cambiar de la pantalla del Subdisplay a la pantalla donde se ubica el Objeto de la alarma. En el menú [Objetos (B)], elija [Interruptor/Piloto (C)] y seleccione [Interruptor cambio de pantalla (C)] o haga clic en sy ponga el interruptor en la pantalla.



5 Haga doble clic en el objeto de interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Interruptor/Pilot	o a la companya de la	×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Desactivado Seleccionar forma	Función del interruptor       Interruptor común       Función del piloto       Color       Eliqueta         Ista de múltiples funciones       Interruptor       Interruptor	
Ayuda (H)	Aceptar (Q) Cancelar	

- 6 En [Seleccionar forma], seleccione la forma del interruptor.
- 7 En [Función cambio de pantalla], seleccione la acción para cambiar pantallas y defina el número de la pantalla de destino (por ejemplo, 1)
- 8 Según sea necesario, defina el color y el texto en las pestañas [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar]. Se ha finalizado la creación de la pantalla del Subdisplay.



NOTA

En función de la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
Seleccione el interruptor y pulse la tecla [F2] para editar el texto de la etiqueta en forma directa.

9 Después, registre el mensaje que se mostrará cuando se active la Alarma.
En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en .
Aparece la siguiente pantalla En [Idioma] seleccione el idioma del mensaje de alarma

	Base 1(Untitle	ed) 🔀	Bas	e 10(M	ethod o)	X	Alarma	X	↓ ▷ x
1	Alarma		🗖 На	abilitar l	a tabla de t	extos	ldioma	ASCII	Exportar Importar
A	justes comunes	bloque	es1   bloque	es2 blo	oques3 blo	oques4	bloques5	bloque	es6   bloques7   bloques8
	Ajustes del bloq	Je							
	maño de los dat	His	stórico	Re	gistro	A	ctivo		Copia de seguridad del historial
	bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros		Acción alarma continua al encender (ON)
	Número 1	✓	128	✓	128	✓	128		
	Número 2								<ul> <li>Mostral como una nueva alarma</li> <li>O ocuitar alarmas continuas</li> </ul>
	Número 3								
	Número 4								Coperación externa
	Número 5					<u> </u>			Discosife de coletere de constant
	Número 6								
	Numero /					<u> </u>			Dirección de bit Completado 🗾 📰
	Numero o								
	Ajustes de la	impres	sión						Habilitar grupo
	Imprimir en tiempo real C Impresión en lote Formato de impresión Dirección de inicio de escritura del número de alarmas								
Dirección de palabra de impresión 📃 🖉			7		(Dirección de palabra del dispositivo interno)				
	Dirección de l	oit Corr	npletado	Г			7		

- 10 En Ajustes del bloque, seleccione la casilla del modo de visualización deseado (Histórico/ Registro/Activo) para el bloque al que se registra el mensaje. Configure el número de mensajes almacenados como históricos para cada modo.
- 11 Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].

• Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.

12 En la pestaña [Bloque1] seleccione [Monitorización de bit].

Ajustes comu	(Menu) 🛛 💕 Alarn unes bloques1 bloque	na ⊠   ss2   bloques3   bloques4	bloques5 bloques6 bloque	es7   bloques8
Dirección	de bit O Dirección de Saltar <u>Auto lote</u>	palabra 🗸 Histórico	🗸 Registro 🗸 Activo	Número de direcciones
Número	Dirección del bit	fición de activ.	Mensaje	
1				
2				
3				

13 En [Dirección de bit], defina la dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones. Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent".

Númere	Dirección del Pit	💰 In	trodu	ıcir	direc	ción		×	< l			
Numero	Direction del Bit									Número	Dirección del Bit	
1		Dispo	sitivo	/PL	C PI	.C1		-	1	1	[PLC1]M001000	
2		M		•	100	0		_		2		3
		Ba A D	ck B E	C F	-	7 4 1 0	8 5 2 E	Clr 9 6 3 int				

14 Haga clic en la celda [Condición de activación] y seleccione si la alarma se activará cuando la Dirección de bit de monitorización se activa o cuando se desactiva.

🛄 Baa	se 1(Sin títu) 🛛 📃 Base	e 10(Sin títu) 🛛 🗙	🚱 Alarma 🗵	
Alarma	🗖 Habilitar	la tabla de textos	Idioma ASCII	•
Ajustes c	omunes bloques1 bloques2	bloques3   bloqu	ies4 [ bloques5 [ bloques6 [	bloques7   b
Direcc	ión de bit 🔘 Dirección de pa	ilabra 💙 Históric	:o 🗸 Registro 🗸 Ac	tivo
Número	Dirección del bit	fición de activ	Mensaj	je
1	[PLC1]M001000	Activado 💌		
2		Activado		
3		Desactivado		
4				
F				

15 En la celda de [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma que aparecerá cuando se active la alarma.

NOTA
 Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.
 Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el sistema.
 IT.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)

• Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV

16 Configure el Número de pantalla del subdisplay. (Por ejemplo, 10)

E Bas	se 1 (Unbenann) 🗷 📜 E	ase 10(Alarm h	ia) 🗙 💕 Alarma 🗵		
Alarma	🗖 Habilitar	la tabla de texto	os Idioma ASCII		Exportar
Ajustes c C Direcc	omunes   bloques1   bloques2 ión de bit : O Dirección de pa   Saltar   Auto lote	bloques3   bl labra His	oques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8 Lectura de da Número de dírecciones	atos desde	cada alarma ——
, Número 1	Dirección del bit [PLC1]M1000	fición de activ Activado	Mensaje Pression anormale	Nivel O	j Je pantalla del subvis 10
2					

17 Configure el objeto de la alarma para mostrar las alarmas.

Abra la pantalla para mostrar la Alarma (por ejemplo: Base 1), y en el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🧕 y ponga el objeto en la pantalla.

CE.	D	101-1				• Alex	
-	Base	lunbenannij		base TU(Alarm r	1a) 🖾	S Alar	ma 🔼
			**1***	2		3	
-							
•		Date	Iriq	Message	Ack	Kecov	
li l							
		· ·					
2							

18 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

👌 Alarma		×
ID del Objeto	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor	
AD_0000	Mostrar histórico Sumario	<u>&gt;&gt;Extendido</u>
	Formato de visualización	
	Bloque Modo de visualización	
	Bloque 1 Tistórico	
	Primera fila a mostrar 1 📑	
	Filas a mostrar 10 😴 🗰	
	Espacio entre filas	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )		Cancelar

19 Configure el bloque y modo que se mostrará para la alarma.

- 20 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].
- 21 Abra la pestaña [Subdisplay] y seleccione la casilla [Activar Subvisualizador].

💰 Alarma				×
ID del Objeto AD_0000	Básico   Elemento   Color   Visualizar	Subvisualizador Interruptor F	orma del cursor	>>Extendido
Registro de alarma				
Ayuda ( <u>H</u> )			Aceptar (O)	Cancelar

- 22 En la lista [Tipo de subdisplay] seleccione [Cambiar pantalla base].
- 23 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

#### Mostrar ventana de texto

NOTA	<ul> <li>Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.</li> </ul>
	"17.9.2 Guía de ajustes comunes (Registro del texto)" (página 17-65)
	<sup>C</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas (Bloque 1)" (página 19-87)
	"19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma Mostrar histórico" (página 19-105)

 Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.
 \* "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)



Cuando el mensaje de alarma es pulsado, una ventana de texto es mostrada.

- 1 Cree una ventana de texto para llamar a un Subdisplay. En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Registrar el texto (T)], o haga clic en 🛐 . Aparece la siguiente pantalla.
- 2 Configure el N.º de texto y el Comentario (por ejemplo, N.º de texto "1", Comentario "Presión anormal") y haga clic en [Crear].

n 💰 Nueva tex	cto/Abrir X
Nuevo	O Abrir
Número	1 🚔 🏢
Comentario	Pression anormale
	[Nuevo] Cancelar

3 Especifique el [Idioma] e introduzca el texto que se mostrará como un Subdisplay.

📃 Ba	ase 1(Untitled) 🗙 📝 Texto 1(Pression anormale) 🗙	$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
	🗖 Introducir Multilenguaje	
Idior	na ASCII	
001	l Método de manejo de presión anormal	
002	2	
003	3	
004	4	
005	5	
006	6	

4 Después, registre el mensaje que se mostrará cuando se active la Alarma.

En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🛃 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

Base 1(Untitle	ed) 🗙	📃 🖪 Bas	e 10(M	ethod o)	×	🛛 Alarma	×	4 ▷ 🗙	
Alarma		∏ Ha	abilitar l	a tabla de t	extos	Idioma	ASCII	Exportar Importar	
Ajustes comunes Ajustes del bloqu	ustes comunes   bloques1   bloques2   bloques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques7   bloques8   Ajustes del bloque								
maño de los dat	His	tórico	Re	gistro	A	ctivo		Copia de seguridad del historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros		Acción alarma continua al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128			
Número 2								🤨 Mostrar como una nueva alarma 🛛 O Cultar alarmas continuas	
Número 3									
Número 4								Operación externa	
Número 5									
Número 6								Dirección de palabra de control	
Número 7								Dirección de bit Completado	
Número 8									
🗖 Ajustes de la	impres	ión						Habilitar grupo	
Imprimir en	Imprimir en tiempo real C Impresión en lote Formato de impresión     Dirección de inicio de escritura del número de alarmas								
Dirección de p	balabra	de impresi	ón [			7		(Dirección de palabra del dispositivo interno)	
Dirección de l	oit Com	pletado	Γ			Ŧ			

5 En Ajustes del bloque, seleccione la casilla para modo de visualización deseado (Histórico/ Registro/Activo) para el bloque al que se registra el mensaje. Configure el número de mensajes almacenados como históricos para cada modo.

📃 Base 1(Untit	led) 🔀	K 📃 Bas	e 10(M	lethod o)	×	🛛 Alarma	X			
Alarma		🗖 Ha	ıbilitar I	la tabla de t	textos	Idioma	ASCII	•		
Ajustes comunes	Ajustes comunes bloques1 bloques2 bloques3 bloques4 bloques5 bloques6 bloques7 bloques8									
Ajustes del bloq	ue									
maño de los dat	His	stórico	Re	gistro	Д	ctivo	Г	Copia de seguridad del		
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros	_	Acción alarma continua a		
Número 1		128	•	128	<ul><li>✓</li></ul>	128		C		
Número 2						1		Mostrar como una nue		

6 Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].

MPORTANTE • Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.

7 En la pestaña [Bloque1] seleccione [Monitorización de bit].

🛄 Base	1(Unbenann	.) 🛛 🛛 🕅	Texto 1 (Texto) 🛽 🛽	A 🛃 8	larma 🗵			
Alarma		🗖 Habilita	r la tabla de textos	Idioma	ASCII		-	
Ajustes com	nunes bloque	es1 bloques	2 bloques3 bloc	jues4 bi	oques5 blog	ues6 bloqu	es7 bloques8	
• Direcciór	n de bit O [ Saltar	Dirección de p <u>Auto lote</u>	alabra Histói	ico	Registro	Activo	Número de direcciones	datos desd
Número	Direcció	ón del bit	fición de activ.			Mensaje		Nivel
1								
2								
3								

8 En [Dirección de bit], defina la dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.

Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent".

Número	Dirección del Bit	💰 Introducir direo	ción 🔀	Número	Dirección del Bit	
1 2		Dispositivo/PLC P M v 100 Back A B C D E F	LC1	1	[PLC1]M001000	

**9** Haga clic en la celda [Condición de activación] y seleccione si la alarma se activará cuando la Dirección de bit de monitorización se activa o cuando se desactiva.

Sector Carlos Sector					
🛄 Ba	se 1(Unbenann) 🛛 🛛 🕅	Texto 1(Texto) 🛛 🛃	Alarma 🗵		
Alarma	🔲 Habilita	arla tabla de textos Idio	ma ASCII	•	]
Ajustes c	omunes bloques1 bloques	2 bloques3 bloques4	bloques5 bloqu	ies6   bloques	7 bloques8
Direcc	ión de bit 🔿 Dirección de p Saltar <u>Auto lote</u>	alabra Histórico	Registro	Activo	Número de direcciones
Número	Dirección del bit	fición de activ.	M	tensaje	
1	[PLC1]M1000	Activado 💌			
2		Activado			
3		Desactivado			
4					
5					

10 En la celda de [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma que aparecerá cuando se active la alarma.

ΝΟΤΑ	• Se pueden registrar hasta 160 caracteres de un byte en un Mensaje de alarma.
	<ul> <li>Cuando se selecciona la casilla [Habilitar la tabla de textos], el idioma del mensaje se puede cambiar y mostrar, incluso cuando se está ejecutando el sistema.</li> </ul>
	<ul> <li>"I7.4 Cambiar el idioma de un texto (Multilenguaje)" (página 17-16)</li> <li>Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV</li> </ul>

11 Configure el N.º de texto que se mostrará en el subdisplay (por ejemplo, 1).

E Bas	e 1(Unbenann) 🛛 🖳 E	Base 10(Alarm h	ia) 🛛 💕 Alarma 🛛							
Alarma	🗖 Habilitar	la tabla de texto	os Idioma ASCII 💌		Exporta					
Ajustes co Direcci	sjustes comunes   bloques1   bloques2   bloques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques7   bloques8   Dirección de bit C Dirección de palabra Saltar Auto lote Histórico Registro Activo									
Número	Dirección del bit	fición de activ	Mensaje	Nivel	de pantalla del subvis					
1	[PLC1]M1000	Activado	Pression anormale	0	0					
2										

12 Configure el objeto de alarma para mostrar las alarmas.

Abra la pantalla donde desea mostrar las alarmas (por ejemplo, Base 1) y en el menú [Objetos (P)] haga clic en [Alarma (A)] o bien haga clic en. a pantalla.



13 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

💰 Alarma		×
ID del Objeto	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor	
AD_0000 ÷		>>Extendido
Comentario	Mostrar histórico Sumario	
	Formato de visualización	
	Bloque Modo de visualización	
	Bloque 1	
	Primera fila a mostrar 1 🕂 🧱	
	Filas a mostrar 10 📑 🧱	
	Espacio entre filas 0	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	(Aceptar (Q)	Cancelar

- 14 Configure el bloque y modo que se mostrará para la alarma.
- 15 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].

16 Haga clic en la pestaña [Subdisplay] y seleccione la casilla [Habilitar el subdisplay].



17 En la lista [Tipo de subdisplay, seleccione [Mostrar ventana de texto].

Tipo de subdisplay	Mostrar venta	na de texto	•
Tamaño de la ventana	C Largo	Pequeño	
Precaución: Para regist estar dentro de 20.	trar un texto, el nú	imero de caracteres	en la fila debe

18 Seleccione el tamaño para la ventana del subdisplay en [Tamaño de la ventana].



- 19 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].
- 20 La marca de posicionamiento aparece en la parte superior izquierda del objeto de alarma. Mueva la marca de posicionamiento a la ubicación donde desea mostrar la ventana de texto como un Subdisplay. Se han completado todas las configuraciones.



Date	Triq	Messaqe	Ack	Recov	Ľ	Å
					1	$\oplus$
					÷	
					Ľ	
					Ŀ	

#### Visualización de alarmas por línea 19.7

#### 19.7.1 Introducción

Puede cambiar las alarmas que se muestran en cada pantalla registrando distintos mensajes de alarma con líneas de producción diferentes.

Visualizar

Registrar



Materiales 3 insuficientes



- Tanque B detenido 2
- Tanque C detenido 3
- Tanque D detenido 4

f

Mensaje de alarma para la Línea 2

#### 19.7.2 Procedimiento de configuración

#### NOTA

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
   <sup>CP</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) Guía de alarmas" (página 19-72)
   <sup>CP</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma" (página 19-104)
  - Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.
     \*\* "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Visualiza los diferentes bloques de mensajes de alarmas en cada pantalla.



1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🛃 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

📃 Base 1(Sin t	ítu)	🗙 🛃 Ala	arma	X						
Alarma			ſ	Habilita	r la tabla	a de textos	Idioma	ASCII	Exportar	lm
Ajustes comunes	bloqu	es1   bloque	es2   bl	oques3   bl	oques4	bloques5	bloques6	bloques7	7   bloques8	
Ajustes del bloq	ue									
maño de los dat	Hi	stórico	Re	gistro	A	ctivo			Copia de seguridad del historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continua al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	~	128			Mostrar como una	
Número 2									nueva alarma     C Ocultar alarmas continuas	
Número 3										
Número 4									Operación externa	
Número 5										
Número 6									Dirección de palabra de	
Número 7									control	
Número 8									Dirección de bit	
_									Completado	
Ajustes de	la imp	resión							Habilitar grupo	
Imprimir er	i tiempo	o real 🛛 🤇	) Impr	esión en lo	te	Formato	de impresió	п	Dirección de inicio de escritura del número de alarmas	
Dirección de	palabra	a de impresi	ión	Г					(Dirección de palabra del	
									dispositivo interno)	
Dirección de	bit Con	npletado					<b>v</b>			
🗌 Habilitar av	iso		Habilit	tar sumario						

2 En la Configuración del bloque, seleccione el modo de visualización (Histórico/Registro/ Activo) para cada uno de los bloques en los cuales están registrados los mensajes, y defina el número de mensajes almacenados como históricos.



3 Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].

🔽 Copia de seguridad del historial	
Acción alarma continua al encender	(ON)
C Mostrar como una nueva alarma	<ul> <li>Ocultar alarmas continuas</li> </ul>

- Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.
- 4 En la pestaña [Bloque1] seleccione [Monitorización de bit].

E Base	e 1(Unbenann) 🛛 💕 A	larma 🗵				
Alarma	🗖 Habilita	r la tabla de textos	Idioma ASCII		-	
Ajustes co O Direccio	munes bloques1 bloques3 ón de bit O Dirección de p Saltar <u>Auto lote</u>	2   bloques3   bloq alabra Históri	ues4 bloques5 bloc	ques6   bloque Activo	s7 bloques8 Lectura de d Número de direcciones	latos d
Número	Dirección del bit	fición de activ.		Mensaje		Ni
2						

5 En [Dirección de bit], defina la dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. (Por ejemplo, M1000)

> Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent".

Haga clic en 🥅 para	🚿 Introducir dirección 🛛 🗙			
mostrar un teclado para		Número	Dirección del Bit	
introducir direcciones.	Dispositivo/PLC PLC1 💌	1	[PLC1]M001000	
	M 🔽 1000	2		
	Back         .         Clr           A         B         C         7         8         9           D         E         F         4         5         6           1         2         3         0         Ent			

6 Haga clic en la celda [Condición de activación] y seleccione si la alarma se activará cuando la Dirección de bit de monitorización se activa o cuando se desactiva.



- 7 En [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma para la alarma que ocurre en la línea de producción 1.
- **8** De la misma forma, abra la pestaña [Bloque 2] y registre las Direcciones de bit de monitorización y los mensajes de alarma para Línea 2.

📮 Base	e 1(Sin títu) 🛛 🛃 Alarm	na 🗵	
Alarma	🗖 Habilitar I	la tabla de textos Idioma ASCII	
Ajustes co	omunes bloques1 bloques2	bloques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques7   bloque	es8
• Direcci	ión de bit O Dirección de pal	alabra Histórico V Registro V Activo	ira de 1 de 1 nes
Número	Dirección del bit	fición de activ. Mensaje	
1	[PLC1]M001050	Activado Tank A Stopped	
2	[PLC1]M001051	Activado Tank B Stopped	
3	[PLC1]M001052	Activado Tank C Stopped	
4			

NOTA

Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV

9 Abra la pantalla para visualizar las Alarmas (por ejemplo: Base 1) y primero defina el Objeto de alarma para visualizar las alarmas para la Línea 1. En el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 
9 y ponga el objeto en la pantalla.

Ē	Base	1 (Unt	itled) >		Alarn	n 🗙				
		0		1.1			2		3	
-										
-			-							
i è i										
-										
- I			<u> </u>						_	
			Dat	e	'rıq	Mes	saqe	Ack	Recov	
-										
1.1										
111										
- I										
-				-						
1:										
2										
-										
11 - 1										

10 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

💰 Alarma		×
ID del Objeto AD_0000	Básico Bemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor Mostrar histórico Sumario Formato de visualización Bloque Modo de visualización Bloque 1 V Histórico V Primera fila a mostrar 1 Filas a mostrar 10 Espacio entre filas 0 Sumario	<u>&gt;&gt;Extendido</u>
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar (Q)	Cancelar

- 11 Especifique [Bloque 1] en [Mostrar bloque] y defina el Modo de visualización.
- 12 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].
- 13 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

Se ha finalizado la creación de la pantalla para mostrar los mensajes de alarma del Bloque 1.

14 En el menú [Pantalla (S)] seleccione [Pantalla nueva (N)], o bien haga clic en 2. Aparece el cuadro de diálogo [Nueva pantalla]. En Pantalla, defina el Número de pantalla base (por ejemplo: 2) y haga clic en [Aceptar].

<i></i> Nueva pa	ntalla		×
Tipo de panta	alla	Base	•
N.º de pantal	la	2	
T ítulo	Sin título		
Emplee la p	lantilla		
Seleccio	one una plantilla de l	<u>a lista</u>	
<u>Plantilla</u>	recientemente empl	eada	
	Nue	evo	Cancelar

15 En el menú [Objetos (P)]. seleccione [Alarma (A)] en la pantalla [Base 2] o bien haga clic eny ponga el objeto en la pantalla.

	Base	Sin títu) 🗙 🛃 Alarma 🚺 🛄 Base 2(S	in título) 🔰
-		Thia Macazao - Ao	· · · ·
:			
-			
Ë			
-			
-			
-			

16 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma. Especifique [Bloque 2] en [Mostrar bloque].

Formato de visualización	Modo de visualización
Bloque 2	Histórico
Mostrar fila de inicio	1 🗦 🕮
N.º de líneas a mostrar Mostrar espaciado entre filas	10 ÷ #
	-

17 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Elemento], [Color] y [Visualizar] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

Se ha finalizado la creación de la pantalla para mostrar los mensajes de alarma del Bloque 2.

# 19.8 Almacenar mensajes de alarma en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB

## 19.8.1 Introducción

Guarda los datos del histórico de alarmas de la memoria SRAM de la unidad de visualización en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

Al guardar en formato CSV, puede editar los datos de alarma con cualquier aplicación de hoja de cálculo, por ejemplo Microsoft Excel.



Los datos históricos de alarmas almacenados en la memoria SRAM se almacenan en la tarjeta CF.

ΝΟΤΑ	<ul> <li>Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF, mueva los datos no urgentes a la memoria USB para asignar más espacio en el disco.</li> <li>"A.5 Transferir datos entre una tarjeta CF y dispositivo de memoria USB" (página A-86)</li> </ul>

#### 19.8.2 Procedimiento de configuración

#### NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 <sup>CP</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de alarmas" (página 19-72)
 <sup>CP</sup> 5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ■ Guía de configuración de la [Unidad de visualización] ◆ Modo 5-156

El siguiente procedimiento guarda los datos del histórico de alarmas de la memoria SRAM de la unidad de visualización en una tarjeta CF como archivo CSV. También puede guardar los datos en un dispositivo de almacenamiento USB.



Los datos históricos de alarmas almacenados en la memoria SRAM se almacenan en la tarjeta CF.

1 En [Ajustes del sistema], elija [Unidad de visualización] y abra la pestaña [Modo].

Ajustes de la ventana	Copia de seguridad del dispositivo interno
Operación global de la ventana Desactivado 💌	Copia de seguridad Dirección de inicio de la copia de seguridad Tamaño del área de copia de seguridad
Configuración de la captura de pantalla	Configuración de la tarjeta de memoria
Acción Capturar	Almacenamiento de los datos a la tarjeta CF
C Acción Capturar	Guardar en 💿 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB
Guardar en @ Tarjeta CF C Almacenamiento USB C Servidor FT	P Dirección de palabra de
Dirección de palabra de	Control
Inverso Blanco/Negro	Dirección de almacenamiento de espacio libre
Screen/Video Capture Settings	Espacio libre el en almacenamiento USB
Incremento automático del número de archivo	Dirección de almacenamiento
Auto-eliminar el archivo	Copia de seguridad automática SRAM
Bucle	Dirección de palabra de control
Calidad imagen de la captura	

2 En [Configuración de tarjeta de memoria], seleccione [Guardar datos]. Después seleccione [Tarjeta CF].



**3** [Dirección de palabra de control] controla la escritura de datos a una tarjeta CF. Por ejemplo, configure D100.



- 4 Se han completado las configuraciones para escribir los datos del histórico de alarmas a la tarjeta CF.
  - El formato de almacenamiento de datos CSV se determina según la NOTA configuración del [Modo de visualización]. Los ajustes se comprueban por orden [Histórico], [Registro] y [Activo], y los datos salen en el formato del primer [Modo de visualización] definido como [ON]. Por ejemplo, si los datos de Bloque 1 se guardan a la tarjeta CF. Ajustes comunes | bloques1 | bloques2 | bloques3 | bloques4 | bloques5 Ajustes del bloque Histórico maño de los dat Registro Activo Uso Registros Uso Registros Uso Registros bloques • 200 • 100 Número 1 Número 2 En este caso, los datos se guardan en formato [Histórico]. Si no se estableciera [Histórico], los datos se guardarían usando el formato [Registro]. • La información más reciente se produce en primer plano al guardarse en cualquier modo de visualización. Los elementos tales como la [Fecha de activación]. [Hora de activación] v

[Mensaje] tienen salidas fijas. Si la opción Idioma se establece en otros idiomas, tales como ASCII, coreano, chino (simplificado), chino (tradicional), cirílico o tailandés, se muestra en inglés.

#### 19.8.3 Estructura

Esta sección examina la estructura para escribir los datos del Histórico de la alarma a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

#### ■ Guardar en una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB

Para guardar los datos en la tarjeta CF, administre la dirección de palabra de control designada como se muestra a continuación:



"Número del mensaje(s)", "3", "", "", "", "", "", "", "", "",	
"Fecha de activación", "Hora de activación", "Mensaje", "Hora de reconocimiento", "", "Número de	
ocurrencia.","Tiempo acumulado","Nivel"	
"05/11/14","10:05:35","Tanque B - Presión anormal","10:20:35","11:00:15","1",:"1:00:00","1"	
"05/11/13","12:15:00","Tanque A - Nivel de agua bajo","13:20:00","16:15:00","2","03:00:00","0"	
"05/11/13","12:00:10","Bomba número 1 cerrada","14:00:20","16:50:30","1","4:50:20","	

#### Cuando estos datos se abren en Microsoft Excel

N.° de mensaje(s)	3									
Fecha de ejecución	Hora de ejecución	Mensaje (s)	Tiempo Reconocido	Tiempo recuperado	No. de occ	Acc. Hora	Nivel			
05/11/14	10:05:35	Tanque B-Presión anormal	10:20:35	11:00:15	1	1:00:00	1			
05/11/13	12:15:00	Tanque A-Nivelbajo de agua	13:20:00	16:15:00	2	3:00:00	0			
05/11/13	12:00:10	Bomba No. 1 Cerrada	14:00:20	16:50:30	1	4:50:20	2			

#### Dirección de palabra de control para guardar datos

Esta dirección controla la escritura de datos. Especifique el número del archivo y escriba el comando a la dirección. Los datos se guardan en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

Control de la dirección de palabra +1 Comando/Estados Número del archivo

#### ♦ Comando y estado

Los datos se escriben en el dispositivo de almacenamiento USB o tarjeta CF. Los resultados del procesamiento (estado) se reflejan en la dirección.

Modo	Datos de	Descripción
	palabra	
	0001h	Recetas
	0002h	GP-PRO/PB III para los datos de registro de Windows (compatible)
	0003h	GP-PRO/PB III para los datos del gráfico de líneas de Windows (compatible)
	0004h	GP-PRO/PB III para los datos de muestreo de Windows (compatible)
	0005h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 1
	0006h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque2
Comando	0007h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque3
Comando	0008h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque4
	0009h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque5
	000ah	Datos del Histórico de la alarma de Bloque6
	000bh	Datos del Histórico de la alarma de Bloque7
	000ch	Datos del Histórico de la alarma de Bloque8
	0020h	GP-PRO/PB III para el inicio del registro de autoguardado de bucle de Windows (compatible)
	0021h	GP-PRO/PB III para la finalización del registro de autoguardado de bucle de Windows (compatible)
	0000h	Finalizado correctamente
	0100h	Error de escritura
	0200h	La tarjeta CF/dispositivo de almacenamiento USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF no está cerrada.
	0300h	No hay datos para cargar (cuando no hay datos especificados)
Estado	0400h	Error de número del archivo (El número del archivo está fuera de rango)
	2000h	GP-PRO/PB III para el registro del autoguardado de bucle respondiendo correctamente Windows (compatible) La dirección de control se convierte en este valor durante el modo de autoguardado. El modo de autoguardado termina cuando cambia el valor.

#### Nombre y ubicación del archivo

Antes de escribir un comando, designe un archivo de 0 a 65.535 en la dirección que sigue a la dirección de control de palabra.

Por ejemplo, después de escribir un comando, los datos del Histórico de la alarma se guardan en la carpeta de la tarjeta CF/almacenamiento USB [ALARMA] con el siguiente nombre.



<sup>•</sup> Cuando la GP restablece la tarjeta CF, se crea una carpeta para guardar los datos.

Carpeta	Datos a guardar	Nombre del archivo
	Recetas	F****.BIN
\FILE	Transferir datos CSV	ZR****.CSV
\LOG	GP-PRO/PB III para los datos de registro de Windows (compatible)	ZL****.CSV
	Pantalla de imagen	I****.BIN
DAIA	Datos de sonido	O****.BIN
\CAPTURE	Capturar pantalla Captura de vídeo	CP****.JPG
\MOVIE	Archivo de película	*.SDX
\TREND	GP-PRO/PB III para los datos del gráfico de líneas de Windows (compatible)	ZT****.CSV
	GP-PRO/PB III para los datos de muestreo de Windows (compatible)	ZS****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 1	Z1****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque2	Z2****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque3	Z3****.CSV
ALADM	Datos del Histórico de la alarma de Bloque4	Z4****.CSV
ALARM	Datos del Histórico de la alarma de Bloque5	Z5****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque6	Z6****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque7	Z7****.CSV
	Datos del Histórico de la alarma de Bloque8	Z8****.CSV
\SRAM	Datos de la memoria SRAM	ZD****.BIN
\SAMP01	Datos del Grupo de muestreo 1	SA****.CSV
	· ·	
\SAMP64	Datos del Grupo de muestreo 64	SA****.CSV

## Precaución al guardar en una tarjeta CF o un dispositivo de almacenamiento USB

- Mientras se escriben los datos a la tarjeta CF/dispositivo de almacenamiento USB, los cambios a los objetos y pantallas pueden ser más lentos.
- Puede tardar varios segundos en escribir los datos, según la cantidad de datos.
- Después de que la GP lea los datos de estado, antes de que se pueda escribir el próximo comando, espere al menos el tiempo equivalente a un ciclo de comunicación<sup>\*1</sup> o un tiempo de scan del visualizador, cualquiera de los dos que sea más largo.<sup>\*2</sup>
- No llame a las pantallas que usan la tarjeta CF/almacenamiento USB si éstos no están instalados en la GP. Es posible que no funcione correctamente.
- Si sucede un error de escritura, cualquier archivo que no ha terminado de cargarse puede permanecer en la tarjeta CF.
- Si desea sobrescribir y guardar los datos existentes en la tarjeta CF/almacenamiento USB, debe haber suficiente espacio libre para los datos. Si el tamaño de los datos es más grande que el espacio disponible, se producirá un error de escritura.
- Si los datos se guardan en una tarjeta CF/dispositivo de almacenamiento USB y la carpeta de destino no existe, se genera la carpeta [\ALARM] para guardar los datos. No obstante, si la tarjeta CF no se puede inicializar o bien si la carpeta no se puede crear, se producirá un error de lectura.
- El número de veces que se puede escribir datos en una tarjeta CF es limitado. (Aproximadamente 100.000 veces para reescribir 500 KB.)
- Seleccione FAT o FAT32 para formatear la tarjeta CF/almacenamiento USB en su ordenador. Si usa NTFS para formatear, la GP no reconoce la tarjeta CF/almacenamiento USB.
- No conecte más de un dispositivo de almacenamiento USB. Si lo hace, puede que los dispositivos USB no se reconozcan correctamente.

# Precauciones al usar una tarjeta CF

- Cuando expulse una tarjeta CF, asegúrese de que el piloto LED de acceso a la tarjeta CF se apague. De lo contrario, los datos en la tarjeta CF pueden dañarse.
- Cuando acceda a una tarjeta CF, asegúrese de no apagar o reiniciar la GP y de no expulsar la tarjeta CF. Cree una pantalla de aplicación donde no se pueda acceder a la tarjeta CF. En esa pantalla de aplicación, podrá apagar o reiniciar la GP, abrir y cerrar la cubierta de la tarjeta CF, y expulsar la tarjeta CF.
- Cuando inserte la tarjeta CF, compruebe el frente y dorso de la tarjeta y la posición del conector de la misma. Si la tarjeta CF se inserta de forma incorrecta, se pueden dañar los datos, la tarjeta CF o la GP.
- \*1 El Tiempo del ciclo de comunicación es el tiempo que transcurre desde que la unidad de visualización solicita los datos del dispositivo/PLC hasta que los recibe. Se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es 10 milisegundos (ms).
- \*2 El Tiempo de scan del visualizador es el tiempo que se requiere para procesar una pantalla. Se almacena en el LS2036 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es en milisegundos (ms).

- Utilice una tarjeta CF fabricada por Digital Electronics Corporation of Japan. Si se usa una tarjeta CF fabricada por otra compañía, el contenido de la tarjeta CF puede dañarse.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en la tarjeta CF.
- No haga lo siguiente porque puede dañar los datos o equipo.
  - •Doblar la tarjeta CF.
  - •Dejar que la tarjeta CF se caiga
  - •Mojar la tarjeta
  - •Tocar los conectores de la tarjeta CF directamente
  - •Modificar o desarmar la tarjeta CF

## Precauciones al usar el almacenamiento USB

 Al acceder a los datos en un dispositivo de almacenamiento USB, no reinicie, inserte o desconecte el dispositivo.

Los datos en dicho dispositivo pueden dañarse.

Para desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en forma segura, diseñe el sistema de manera que el dispositivo se desconectará únicamente después de activar la variable de sistema #H\_Control\_USBDetachTrigger y después de confirmar que #H\_Status\_USBUsing está OFF.

<sup>CF</sup> "A.6.2 Variable del sistema IHM (variables del sistema #H ) ■ Tipo de bit" (página A-114)

• Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en el dispositivo de almacenamiento USB.

# 19.9 Leer datos cuando ocurren alarmas

#### 19.9.1 Introducción

Cuando la dirección de bit a monitorear está ON(/OFF), o bien cuando se escriben alarmas en las direcciones de palabra a monitorear, cada valor de los datos se lee de acuerdo con los estados de las alarmas (Activado, Reconocido, Recuperado). La causa de la alarma puede identificarse rápidamente analizando los valores de los datos.



Enumera todas las alarmas activas.

Mostrar las alarmas según el estado: Activado, Reconocido o Recuperado

[Activo]





Mostrar alarmas según el estado (Activado, Reconocido o Recuperado) en la misma fila.

[Histórico]



## 19.9.2 Procedimiento de configuración

Esta sección explica el proceso de configuración usando como ejemplo a la monitorización de bit.

NOTA	• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
	<sup>(CP</sup> 19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de configuración de alarmas
	(Bioque T)    Monitorización de bit 19-87
	<sup>ເ</sup> "19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Mostrar histórico" (página 19-105)
	• Véase Editar objetos para obtener información detallada sobre la ubicación
	de objetos o la configuración de direcciones, formas, colores y etiquetas.

<sup>(C)</sup> "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cuando la Dirección de bit de monitorización se activa, las alarmas se muestran junto con su fecha/hora de activación. Cuando la Dirección de bit de monitorización se desactiva, la hora de recuperación se añade a la misma fila.



La historia de la alarma se almacenará después de la recuperación.

Modo de visualización: [Histórico]

1 En el menú [Ajustes comunes (R)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 🛃 . Aparece la siguiente pantalla. En [Idioma], seleccione el idioma del mensaje de alarma.

🛄 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 Alarma 🔀											
Alarma			Г	Habilitar	la tabla	a de textos	Idioma	ASCII		( <u>port</u> ar	lm
Ajustes comunes	bloque	es1 bloque	s2 bl	oques3 bl	oques4	bloques5	bloques6	bloques7	bloques8		
Ajustes del bloq	ue										
maño de los dat	His	stórico	Re	gistro	A	ctivo			🔲 Copia de seguridad del historial		
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continua al encender (ON)		
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128			Mostrar como una		
Número 2									<ul> <li>nueva alarma</li> <li>C Ocultar alarmas continuas</li> </ul>	8	
Número 3											
Número 4									Operación externa		
Número 5								-			-
Número 6									Dirección de palabra de		
Número 7									control	_	
Número 8									Dirección de bit Completado		
🗖 Ajustes de	la impr	esión							Habilitar grupo		
Imprimir en	tiempo	real C	) Impre	esión en lot	e	Formato	de impresiór	1 -	Dirección de inicio de escritura del número de alarmas		
Dirección de	nalabra	de impresi	ón	Г					(Dirección de palabra del		
	dispositivo interno)										
Dirección de bit Completado											
	iso		Habilit	ar sumario							

- 2 En Ajustes del bloque, seleccione la casilla del modo de visualización deseado (Histórico/ Registro/Activo) para el bloque al que se registra el mensaje. Configure el número de mensajes almacenados como históricos para cada modo.
- **3** Seleccione [Copia de seguridad del historial] y defina [Ocultar alarmas continuas].

MPORTANTE • Si la casilla [Copia de seguridad del historial] no está seleccionada, los datos del histórico de alarmas se borrarán al apagar o reiniciar la unidad GP.

4 En la pestaña [Bloque1] seleccione [Monitorización de bit].

🛄 Base 1(	Unbenann) 🗵 💕	Alarma 🗵	L			
Alarma	🗖 Habili	itar la tabla de textos 🛛 li	dioma ASCII	•		
Ajustes comu	unes bloques1 bloque de bit O Dirección de Saltar <u>Auto lote</u>	82   bloques3   bloques palabra Histórico	4   bloques5   bloquesf Registro	6   bloques7 	bloques8 Lectura de da Número de direcciones	atos d 1 🚊
Número	Dirección del bit	fición de activ.	Men	isaje		N
1		<b>5</b> 77				
2						
3						
						<u> </u>

5 En [Dirección de bit], defina la dirección de bit para visualizar la activación de la alarma (por ejemplo, M1000).

Seleccione el dispositivo "M", introduzca "1000" como la dirección y pulse la tecla "Ent". х 🌠 Introducir dirección Haga clic en 🥅 para Número Dirección del Bit mostrar un teclado para Dispositivo/PLC PLC1 • 1 [PLC1]M001000 introducir direcciones. ▼ 1000 М Back Clr A В С 7 8 9 F D Е 5 4 6 2 3 0 Ent

6 En la celda [Condición de activación], seleccione si la alarma se activará cuando la Dirección de bit de monitorización se active o cuando se desactive.

Ba:	se 1(Unbenann) 🛛 💕 🗚	larma 🗵							
Alarma	🗖 Habilitar	la tabla de textos	Idioma	ASCII		-			
Ajustes c	omunes bloques1 bloques2	bloques3 bloq	ues4 bloque	es5 bloqu	ues6 bloqu	es7 bloques8			
Direcc	Dirección de bit C Dirección de palabra     Saltar <u>Auto lote</u> Histórico Registro Activo								
Número	Dirección del bit	fición de activ		N	/lensaje				
1	[PLC1]M1000	Activado 💌							
2		Activado							
3		Desactivado							
4									

7 En la celda de [Mensaje], introduzca el mensaje de alarma que aparecerá cuando se active la alarma.

8 Seleccione la casilla [Lectura de datos desde cada alarma] y especifique el [Número de direcciones] (Por ejemplo, 3) para leer los valores de los datos.



- Cuando se usa la misma dirección en las alarmas activadas, a pesar del contenido de los mensajes, seleccione la casilla [Usar la misma dirección]. La dirección configurada se usará para todos los mensajes.
- 9 Haga clic en [Dirección1] y después haga clic en . Aparece el cuadro de diálogo [Dirección].

×		💰 Indirecto
<sup>o</sup> alabra	• Bit • F	Tipo
	[PLC1]X00000	Indirecto
32 Bit	🖸 16 Bit 🛛 🔿 3	Longitud de bit
🗖 Signo +/-	Dec 💌	Tipo de datos
	zador de datos 🛛 —	Estilo del visua
dígitos decimales	samostrar N.ºde	N.º de dígito
Suprimir cero(s)	a 🕜 Alinear a la derecha	C Alinear a izquierda
		Vista previa
(0) Cancelar	Aceptar	vista previa

10 Configure las direcciones para leer los valores de los datos cuando se activan las alarmas. (Por ejemplo, Dirección de palabra "D1000")



- 11 Configure el valor en [Estilo del visualizador de datos] y haga clic en [Aceptar].
- 12 Especifique la [Longitud de bits] y el [Tipo de datos]. Se ha finalizado la configuración de Alarma.

#### NOTA

- Para obtener más información sobre el tiempo de lectura de datos, véase lo siguiente:
  - "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) Tiempo para leer los datos" (página 19-98)
  - · Los ajustes de alarma pueden importarse o exportarse en formato CSV
- 13 Abra el editor de pantalla y defina el objeto de alarma que mostrará la alarma. En el menú [Objetos (P)], seleccione [Alarma (A)], o haga clic en 3 y ponga el objeto en la pantalla.

	Base	1 (Unt	itled)	×	🕘 Aları	n 🗙				
		p			1		2		3	
-			_							
1										
0					_		_	_		
			·							
1.1			<u>n</u>	ite	Tric	Mee	saqe	Ack	Recov	
-										
1.1										
1										
-										
1.1										
-										
2			Ļ.							
-										

14 Haga doble clic en la alarma ubicada en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Alarma.

\delta Alarma		×
ID del Objeto AD_0000	Básico Bemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor Vostrar histórico Sumario	<u>≫Extendido</u>
	Formato de visualización Bloque Modo de visualización Bloque 1 V Histórico V Primera fila a mostrar 1 Filas a mostrar 10 Espacio entre filas 0 Filas 10 Filas 10 Fi	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar (Q)	Cancelar

- 15 Seleccione el Bloque y Modo que se mostrará para la alarma. (Por ejemplo, Bloque 1, Histórico)
- 16 Configure la [Primera fila a mostrar], [Filas a mostrar] y [Espacio entre filas].

17 En la pestaña [Elemento] seleccione la casilla [Dirección] para definir los [Caracteres a mostrar]. Seleccione las casillas [Dirección1], [Dirección2] y [Dirección3].

💰 Alarma			×
ID del Objeto AD_0000	Básico Elemento Color Visualizar Subdisplav Caracteres a mostrar Trempo Transcurrido Nivel 7 Indirecto 9 10 11 11 10 10 11 10 10 10 10	Interruptor       Forma del cursor         Irden de visualización         Orgena         Disparador         Alexanie         Reconocer         Recuperar         ndirecto2         ndirecto3        separador         V         Desplazarse para ver las direcciones definidas debajo del separador.         Formato         Fecha         Hora         24:00	>>Extendido
Registro de alarma			
Ayuda (H)		Acept	ar (0) Cancelar

18 Según sea necesario, use las opciones de las pestañas [Color] y [Visualización] para cambiar el número de caracteres a mostrar, texto, color, color de fondo, fuente y tamaño del mensaje de la alarma. Haga clic en [Aceptar].

# 19.10 Guía de configuración

## 19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma)

📮 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 Alarma 🗙 🛛 🕸 🕹											
Alarma			(	Habilitar	la tabl	a de textos	Idioma	ASCII	•	Expo	<u>rt</u> ar <u>Import</u> ar
Ajustes comunes   bloques1   bloques2   bloques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques7   bloques8											
Ajustes del bloque											
maño de los dat	Hi	stórico	Re	gistro	A	ctivo			🔲 Copia de seguridad de	el historial	
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continua	al encender (ON)	
Número 1	✓	128	✓	128	✓	128			<ul> <li>Mostrar como una</li> </ul>	-	
Número 2									nueva alarma	C Ocultar alarmas continuas	
Número 3											
Número 4									Coneración externa		
Número 5									- Operación externa		
Número 6									Dirección de palabra de		
Número 7									control		
Número 8									Dirección de bit		
									Completado		
Ajustes de	T Ajustes de la impresión										
Imprimir en tiempo real     O Impresión en lote     Formato de impresión     Dirección de inicio de escritura del número de alarmas											
Dirección de palabra de impresión											
dispositivo interno) 📾											
Dirección de bit Completado											
E Debilitere et d			11-1-00								

Configuración	Descripción
Habilitar la tabla de textos	Seleccione esta casilla para usar el texto registrado en tablas de texto como un mensaje de alarma. Se puede cambiar el idioma de los mensajes de alarma mientras se ejecuta el sistema. "I 17.9.7 Guía de configuración de la alarma (Habilitar la tabla de textos)" (página 17-79)
Idioma	Cuando introduzca mensajes sin usar la Tabla de texto, seleccione el idioma del mensaje de alarma, ya sea [Japonés], [Chino (tradicional)], [Chino (simplificado)], [Coreano], [Cirílico] o [Tailandés].
Exportar	Exporta las configuraciones en formato CSV.
Importar	Carga las configuraciones creadas en formato CSV.

NOTA
La configuración de la tabla de texto e idioma es común para todas las configuraciones de alarma (Histórico, Aviso, Sumario). Si la selección de la [Configuración de idioma] cambia a [Habilitar la tabla de textos] y viceversa, los mensajes definidos se eliminarán.
Cuando se selecciona [Habilitar la tabla de textos], no pueden utilizarse las funciones de Importar y Exportar.
El mensaje de alarma puede actualizarse al arranque o en cualquier momento, leyéndolo desde la memoria externa sin transferir los datos del proyecto.
Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte lo

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte lo siguiente.

T7.7 Cambiar la tabla de texto sin la transmisión de datos" (página 17-41)

#### Guía de alarmas

Puede definir el bloque, modo de visualización y número de Historiales de alarmas almacenados para el Mensaje de alarma (Histórico).

💂 Base 1(Sin titu) 🗙 🛃 Alarma 🗙 🕢 4 🕅 🗴												
Alarma			ſ	Habilitar	la tabl	a de textos	Idioma	ASCII	•		<u>Export</u> ar	<u>Import</u> ar
Ajustes comunes	bloque	es1   bloque	es2   bl	oques3 🛛 bl	oques4	bloques5	bloques6	bloques	7   bloques8			
Ajustes del bloq	ue											
maño de los dat	His	stórico	Re	egistro	A	ctivo			🔲 Copia de seguridad	del historial		
bloques	Uso	Registros	Uso	Registros	Uso	Registros			Acción alarma continu	ua al encender (ON)		
Número 1	✓	128		128	✓	128			no Mostrar como una	<b>C</b> O I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
Número 2									nueva alarma	C Ocultar alarmas conti	nuas	
Número 3												
Número 4									C Operación externa			
Número 5	<u> </u>		<u> </u>						B: 10 1 1 1			
Numero 6									control	e j	- 📖	
Numero 7									Dirección de hit		-	
Numero o									Completado	-		
Aiustes de	Aiustes de la impresión											
Habilitar grupo												
C Imprimir en tiempo real C Impresión en late. Formato de impresión Dirección de inicio de escritura del número de alarmas												
Uirección de palabra del mpresion												
Dirección de bit Completado												
				,								
🗌 Habilitar av	iso		Habilit	tar sumario								

ilitar aviso	Habilitar
	, naointai

Configuración		Descripción					
Ajustes del bloque		<ul> <li>Configure el modo de visualización y el número de registros del Histórico de la alarma (el número de historiales de alarmas almacenados en la unidad de visualización) en cada modo para cada bloque. Se puede configurar un máximo de 768 Historiales de alarmas.</li> <li>NOTA</li> <li>Cuando se selecciona la IPC Series, el tamaño de datos de la alarma define el número máximo de historiales de alarmas como 10.000.</li> </ul>					
	Bloque	Un grupo de mensajes de alarma a registrar. Se puede utilizar un máximo de 8 bloques.					

Sigue
Configuración Descripción			Descripción				
	Modo de visualización	Elija el método de visualización del Mensaje de alarma, ya sea [Histórico], [Registro] o [Activo]. Elija [Activo] para mostrar las alarmas que están actualmente activadas. Elija [Histórico] o [Registro] para guardar alarmas anteriores.					
Ajustes del bloque		[Histórico]	Muestra los mensajes de alarma, los datos y la fecha y hora de activación en el orden en que se activaron. La hora en que la alarma fue reconocida o recuperada se añadirá en la misma fila. El cambio de estado de cada alarma se puede ver en una sola fila. <u>Fecha Hora del del Mensaje Tiempo Tiempo de</u> <u>reconocido recuperación</u> 2003/12/13 20:14 Se detuvo el transportador 2003/12/13 20:02 <u>Capacidad del deposito</u> 20:08 2003/12/13 19:30 Voltaje anormal 19:40 20:00				
		Registro	Los mensajes, la fecha/hora y los datos leídos se muestran en filas diferentes cada vez que el estado cambia de [Activado], [Reconocido] a [Recuperado]. La fecha se puede ver en todos los estados. Fecha       Hora del disparador       Mensaje       Tiempo reconocido       Tiempo de reconocido         2003/12/13       20:14       Se detuvo el transportador         2003/12/13       20:02       Capacidad del deposito de alimentación reducida       20:08         2003/12/13       20:02       Capacidad del deposito de alimentación reducida       20:00         2003/12/13       Voltaje anormal       19:40         2003/12/13       19:30       Voltaje anormal         Sólo se muestran las alarmas en estado [Activado]. Cuando una alarma se recupera, se borra automáticamente.				
		Activo	Fecha       Hora del disparador       Tiempo reconocido         2003/12/13       20:14       Se detuvo el transportador         2003/12/13       20:02       Capacidad del deposito de alimentación reducida         2003/12/13       19:30       Voltaje anormal				
	Usar	Seleccione e un máximo o completo.	Seleccione el [Modo de visualización] que se utilizará. Se puede definir un máximo de 8 modos de visualización para el Histórico de la alarma completo				
	Registros	Configure el modo de visu alarmas. Si e especificado <b>NOTA</b> • Cuando se define el n	gure el número de Historiales de alarmas almacenados para cada de visualización. Se puede definir un máximo de 768 Historiales de as. Si el número de alarmas activadas excede el número ificado, se eliminará la alarma más antigua.				

Configuración		Descripción			
Formata da improvián		Seleccione si el histórico de alarmas se imprimirá o no.			
FUI	mato de impresión	(Figure 19.11.1 Restricciones de impresión del historial de alarma" (página 19-159)			
	Impresión en tiempo real/ Impresión en lote	<ul> <li><sup>10</sup> <sup>11</sup>, 1 Restricciones de impresion del historial de alarma (pagina 19-159)</li> <li>Elija el tiempo de la impresión, ya se [Impresión en tiempo real] o [Impresión en lote].</li> <li>Imprimir en tiempo real El histórico de alarmas se imprime cada vez que una alarma está en estado [Activado], [Reconocido] y [Recuperado].</li> <li>El formato de impresión es igual al formato de visualización del [Registro]. Aunque se usen 2 o más bloques, la impresión se realizará según sea necesario a pesar del bloque.</li> <li>Impresión en lote Cuando bit 0 en [Dirección de palabra de impresión] está ON, todos los Historiales de alarmas almacenados en el bloque designado se imprimen.</li> <li>El formato de impresión se determina según la configuración del [Modo de visualización].</li> <li>Los ajustes se comprueban por orden de [Histórico], [Registro], [Activo], y los datos se imprimen en el formato del primer [Modo de visualización] definido como [ON].</li> <li>Por ejemplo: al imprimir el bloque 1</li> <li>Autes del bloque <u>Numero 1 0 200 O 10 0</u></li> <li>En este caso, el bloque se imprime usando el formato [Histórico]. Si el formato [Registro].</li> <li>En este caso, el bloque se imprime usando el formato [Histórico]. Si el formato [Registro].</li> </ul>			
	Dirección de palabra de impresión	Esta dirección controla la impresión del Histórico de la alarma. Después de configurar el tipo de alarma, active el bit de activación (bit 0) iniciar la impresión. Disparador de bit 0: No imprimir 1: Imprimir 0: Datos del bloque 1 1: Datos del bloque 2 			
	Dirección de bit Completado	<ul> <li>Configure la dirección de bit que la avisará cuando se haya finalizado la impresión. Este bit se activará cuando se finalice la impresión.</li> <li>NOTA</li> <li>Después de confirmarse que el [Bit de finalización] está ON, desactívelo de nuevo. También se recomienda desactivar el bit 0 de la [Dirección de palabra de impresión] en este momento.</li> </ul>			

Configuración		Descripción
Formato de impresión	Ajustes del formato de impresión	Muestra el cuadro de diálogo [Ajustes del formato de impresión].
	Margen izquierdo	Seleccione el espaciado, de 0 a 100 caracteres, entre el carácter del elemento más a la izquierda y el borde.

Configuración		nfiguración	Descripción			
ormato de impresión	Lormato de impresión Seleccione los bloques a imprimir • • •		<ul> <li>Especifique los elementos a imprimir, ya sea [Fecha], [Activado], [Mensaje], [Reconocido], [Recuperado], [Ocurrencia], [Acumular tiempo],</li> <li>[Nivel].y [Dirección1] a [Dirección8].</li> <li>Fecha Imprime la fecha en que se activó la alarma.</li> <li>Activación Imprime la hora en que se activó la alarma.</li> <li>Mensaje Imprime el mensaje de alarma.</li> <li>Reconocer Imprime la hora en que se confirmó el mensaje de la alarma.</li> <li>Recuperación Imprime la hora de recuperación de la alarma.</li> <li>N.º de veces Imprime el número de veces que se activó la alarma. El número máximo es 65535.</li> <li>Tiempo transcurrido Imprime el tiempo total durante el cual la alarma estaba en estado de activación. La duración máxima es 9999 horas, 59 minutos, 59 segundos.</li> <li>Nivel Imprime el nivel de importancia de la alarma.</li> </ul>			
Fc	Ajuste	N.º de caracteres a mostrar	reconoce o recupera         Defina el número de continuación se mues         Fecha         Activado,         Reconocido,         Recuperado         Mensaje         N.º de veces,         Acumular tiempo,         Nivel         Direcciones 1 a 8	a. caracteres que se muestran para cada elemento. A tra el rango de configuración de cada elemento. De 5 a 100 o de 8 a 100 caracteres de un byte (El rango de configuración difiere según el formato de fecha seleccionado) De 5 a 100 o de 8 a 100 caracteres de un byte (El rango de configuración difiere según el formato de tiempo seleccionado) De 0 a 160 caracteres de un byte De 2 a 100 caracteres de un byte De 0 a 100 caracteres de un byte acios entre los elementos, defina un [N.º de dígitos a e el número de caracteres que realmente se		

Configuración		nfiguración	Descripción		
			Configure el orden de visualización de todos los elementos. Los bloques a partir del principio de esta lista se imprimirán de izquierda a derecha		
		Orden de visualización	Orden de visualización Fecha Activado Mensaje Recuperado 08/17/04 13:20 Presión anormal		
ón	resión	Formato de la fecha	Elija un formato de impresión para la fecha, ya sea [aa/mm/dd], [mm/dd/ aa], [dd/mm/aa] o [mm/dd/].		
npresi	de imp	Formato de la hora	Elija un formato de impresión para la hora, ya sea [12:00], [24:00], [12:00:00] o [24:00:00].		
to de ir	rmato	Fuente	Elija un tipo de fuente para el Mensaje de alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].		
Formate	Ajustes For	Color de activación Color de reconocimient o Color de recuperación	<ul> <li>Elija entre 8 colores para los mensajes de alarma en estado [Activado], [Reconocido] y [Recuperado]. Los mensajes se imprimen en los colores especificados, a pesar del tipo de GP.</li> <li>NOTA</li> <li>Si selecciona blanco, los mensajes se imprimirán en negro.</li> <li>Cuando el [Modo de visualización] es [Histórico] e [Impresión en lote] está definido, el color de activación se usará cuando se imprima una alarma activada, el color de reconocimiento se usará para la alarma reconocida y el color de recuperación se usará para una alarma recuperada. No obstante, cuando se reconozca una alarma recuperada anteriormente, se usará el color de recuperación para imprimir.</li> <li>La configuración de color sólo es efectiva para texto. El color de fondo no se imprimirá.</li> </ul>		
Copia de seguridad del histórico		de seguridad tórico	<ul> <li>Seleccione si desea o no hacer una copia de seguridad del historial de alarmas en la memoria SRAM de la GP.</li> <li>         Image: Construct on the second second</li></ul>		

Configuración	Descripción			
Copia de seguridad del historial Acción de alarma continúa al arranque	<ul> <li>Seleccione el método de visualización que se usará al encender el equipo.</li> <li>Mostrar como una alarma nueva No se retiene la información del host (PLC) antes de que se apagara la GP se visualizarán en estado de recuperación cuando se vuelva a iniciar el equipo. Las alarmas que continúan se muestran por separado como alarmas nuevas.</li> <li>Ocultar alarmas continuas Se retiene la información del host (PLC) antes de que se apagara la GP. Los mensajes de alarma visualizados antes de que se apagara la GP. Los mensajes de alarma visualizados antes de que se apagara la GP. Se retiene la información del host (PLC) antes de que se apagara la GP. Los mensajes de alarma visualizados antes de que se apagara la GP. Se retiene la información del host (PLC) antes de que se apagara la GP. Se retiene la información del nost (PLC) antes de que se apagara la GP. Se retiene la información recuperación de la alarma cambia después que la GP se vuelva a iniciar, dicho cambio se mostrará.</li> <li>Ejemplos de la función copia de seguridad</li> <li>Visualizado como una nueva alarma Visualizado como una alarma recuperada Visualizado como una alarma recuperada de energía e so cortada Presión anormal ON e se cortada e ergía so au un nostradas antes del corta de energía so au on mostradas antes del corta de energía so au on mostradas. La energía e se cortada e ergía so au nom stardas. La energía e ergía so au un sostradas antes del corta de energía so au un mostradas. La energía e ergía so au un mostradas antes del corta de energía so au un mostradas. La energía e ergía so au un mostradas. La energía e ergía so au un mostradas. La energía e ergía so au un mostradas. Presión anormal ON e esteribado.</li> </ul>			
Operación externa	Seleccione si las operaciones [Rec todo], [Limpiar todo], [Borrar todos los N.º de ocurrencias] y [Borrar todo el tiempo acumulado] se realizarán desde el host (PLC).			
	"19.11.3 Restricciones para ejecutar operaciones externas desde unidades de visualización múltiples" (página 19-163)			

	Configuración	Descripción		
		Configure la dirección que controlará el tipo de operación que se realizará desde el PLC (código de la operación), y el tipo de alarma.		
Operación externa	Dirección de palabra de control	<ul> <li>0: No operación         <ol> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>Código de la operación                 <ul> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>10</li> <li>10</li></ul></li></ol></li></ul>		
	Dirección de bit Completado	Configure la dirección que monitoreará la finalización de la operación. Este bit se activará cuando se finalice la operación.		
Utilización de la función de grupo		Elija si desea usar la función Grupo o no. Configure esta función para contar el número de veces que las alarmas se han activado por número de grupo.		

	Configuración	Descripción
Utilización de la función de grupo	Configuración Dirección de inicio de escritura del número de alarmas (Dirección de palabra del dispositivo interno)	<ul> <li>Descripción</li> <li>(A) Configure la dirección inicial en el dispositivo interno de la GP para escribir el número de alarmas producidas.</li> <li>(B) Entre las direcciones configuradas en (A), sólo aquellas con el número de grupo registrado se usan como el área para escribir la frecuencia de las direcciones de los dispositivos internos.</li> <li>(C) Cada vez que se activa una alarma, los datos en la dirección del número de grupos correspondiente (dispositivo interno) aumentarán en 1.</li> <li>Alarma disparada Grupo N.º Mensaje 1 0 Mensaje 2 1 Mensaje 4 0 Mensaje 5 3 Mensaje 6 2 Mensaje 7 1 NOTA</li> <li>El número de grupo superior disponible es 6.096, por lo tanto puede especificar un número de grupo diferente para cada mensaje de alarma.</li> <li>Asegúrese de que el número de grupos esté dentro del área del dispositivo interno (área USR o área LS). Para obtener información acerca del área LS, véase la información siguiente. * "A.1.4 Área LS (Método de acceso directo)" (página A-8)</li> <li>La frecuencia de las alarmas se borra cuando se apaga la unidad GP. Cuando haga una copia de seguridad, use la función de copia de seguridad del dispositivo interno. * 5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ■ Guía de configuración de la [Unidad de visualización] ◆ Operación 5-155</li> <li>El número de alarmas cuenta desde 0 a 65.535. El conteo de números de alarmas no puede contar más que 65.535.</li> <li>Cuando los datos se escriben en un dispositivo interno que almacena la frecuencia de las alarmas, o bien cuando la unidad de visualización se apaga, los datos se escriben en un dispositivo interno que almacena la frecuencia de las alarmas, o bien cuando la unidad de visualización se apaga, los datos se borrarán y no se cuentan correctamente.</li> </ul>
		Bin. • Las alarmas con el número de grupo 0 no se quentan
		Configure los Mensaies de alarma para que se muestren como avisos
Habilitar aviso		desplazables. <sup>(C)</sup> " ■ Guía de configuración de alarmas (Aviso)" (página 19-99)
Habilitar sumario		Esta configuración muestra las alarmas activas en una lista.
		Guia de configuración de alarmas (Sumario) <sup>∞</sup> (pagina 19-102)

## Acerca de la memoria SRAM

La memoria SRAM guarda los datos, incluso cuando la unidad GP está apagada.

El área del usuario de la memoria SRAM no sólo guarda los datos del historial de alarmas, sino que también guarda los datos de muestreo, datos de copia de seguridad del dispositivo interno y recetas.

La capacidad de memoria SRAM que se puede usar para los datos del historial de alarmas depende del tipo de GP y el espacio que ocupan los otros datos.



La memoria SRAM tiene las siguientes prioridades de uso:

- (1) Registro de operaciones
- (2) Datos históricos de la alarma
- (3) Muestreo de datos
- (4) Copia de seguridad de datos del dispositivo interno
- (5) Recetas
- Los datos del Historial de la alarma que están almacenados en la memoria SRAM se borran en los siguientes casos:
   Al transferir la pantalla
   Se restablece la memoria (Offline)
   Se inicializa la memoria SRAM (Offline)

Espacio requerido para los datos del Historial de la alarma

El espacio requerido en la memoria SRAM para guardar el historial de alarmas depende del número de [Registros] de todos los bloques, y del número de mensajes registrados (direcciones).

Si no hay un mensaje registrado, el tamaño de los datos es 0 bytes, a pesar de la configuración de [Copia de seguridad del historial].

#### Cálculo

Tamaño de los datos del Historial de la alarma (todos los bloques) (Unidad: byte)

576

+ [Número de registros de Bloque 1 \* (28 + 4 + (Número de direcciones + 15)/16 \*4 + Número de direcciones \* 4)]

... (Aplicar el mismo cálculo de Bloque 1 para los Bloques 2 a 7)

+ [Número de registros de Bloque 8 \* (28 + 4 + (Número de direcciones + 15)/16 \*

4 + Número de direcciones \* 4)]

+ (16 \* Número de mensajes registrados) + (4 \* Número de mensajes registrados) +

(4 \* Número de mensajes registrados)]

Ejemplo de un cálculo:

Configuración	Descripción
Configuración para Bloque 1	-
Tamaño de los datos de las alarmas para	768
Bloque 1	0
Número de direcciones para Bloque 1	Ninguno
Configuración para Bloques 2 - 8	2048
Número de mensajes registrados	-
Configuración de copia de seguridad	Habilitado
Copia de seguridad del historial	

Resultado del cálculo (576) + (768 \* (28 / 0)) + (16 \* 2048) / (4 \* 2048) + (4 \* 2048) =71232 bytes (aproximadamente 69 KB)

### Importar/Exportar el historial de alarmas

Los datos de alarma se puede importar/exportar usando un archivo CSV.

Pueden crearse y editarse usando un software de hoja de cálculo como Microsoft Excel. Formato de archivo CSV

En la ventana [Alarma], seleccione [Exportar]. La información de la alarma se produce en un archivo CSV. La siguiente pantalla muestra los datos como aparecen en Microsoft Excel:

- Al crear una Alarma nueva en formato de archivo CSV, introduzca los NOTA elementos en el formato siguiente. Introduzca el nombre del elemento aunque no lo use. No edite o borre el nombre de elemento exportado del archivo CSV. Se producirá un error y no podrá importar.
  - Se puede importar un archivo CSV desde GP-Pro/PBIII.
- Información de la cabecera

	A	В	С
1	GP-Pro EX		
2	File Type	Alarm Data	
3	File Version	1	0
4			
5	Common Setting		
6			
7	Language	Color Code	
8	ja-JP	2	
9			

Ajustes comunes: Ajustes comunes

Language Settings:Configure el idioma del mensaje de alarma con el siguiente texto. ja-JP:japonés, en-US:ASCII, zh-CN:chino(simplificado), zh-

TW:chino(tradicional), ko-KR:coreano, ru-ru:cirílico, th-TH:tailandés

Color Code: Configure el color del mensaje de alarma con el siguiente texto:

0: 65536 Colores, Sin parpadeo 6: 256 Colores Sin parpadeo

- 1: 32768 Colores 1-Velocidad de parpadeo (Reservado)7: 64 Colores 3-Velocidades de parpadeo
- 2: 16384 Colores 3-Velocidades de parpadeo8: 16 Colores 1-Velocidad de parpadeo
- 4: 4096 Colores 3-Velocidades de parpadeo9: 8 niveles Monocromo 1-Velocidad de

parpadeo

5: 16 Niveles Monocromo, 3-Velocidades de parpadeo10: 8 niveles Monocromo, Sin parpadeo

#### Ajustes del bloque

	A	В	С	D	E	F	G
10	Block Setting						
11	Block No.	History(0:Not Use; 1:Use)	History Records	Log(0:Not Use; 1:Use)	Log Records	Active(0:Not Use; 1:Use)	Active Records
12	Block1	1	128	1	128	1	128
13	Block2	1	76	1	76	1	76
14	Block3	0	0	0	0	0	0
15	Block4	0	0	0	0	0	0
16	Block5	0	0	0	0	0	0
17	Block6	0	0	0	0	0	0
18	Block7	0	0	0	0	0	0
19	Block8	0	0	0	0	0	0
20							

Block No.:	Número del bloque
History:	Histórico "0: Desactivado, 1: Habilitado"
History Records:	[Registros] históricos
Log:	Registro "0: Desactivado, 1: Habilitado"
Log Records:	Registro histórico [Registros]
Active:	Activo "0: Desactivado, 1: Habilitado"
Active Records:	[Registros] de historiales activos

	A	В	
21	Print Setting(0:Disable; 1 :Enable)		1
22	Print Mode(0:Real Time; 1:Batch)		1
23	Print Word Address	[PLC1]D00000	
24	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
25			
26	Backup History(0:Disable; 1 :Enable)		1
27	Continues Action(0:Display as a new Alarm; 1 :Hide continuing Alarms)		0
28			
29	External Operation(0:Disable; 1 :Enable)		1
30	Control Word Address	[PLC1]D00000	
31	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
32			
33	Group Feature(0:Disable; 1:Enable)		1
34	No. of Alarms Write Start Address	[#INTERNAL]LS0000	
35			
36	Enable Banner(0:Disable; 1:Enable)		1
37	Enable Summary(0:Disable; 1 :Enable)		1
38			
39			
40	Blocks Setting		
41	Data Type(0:DEC; 1:HEX; 2:BCD)		0
42	Sign +/-(0: No Sign; 1: Sign)		0

Print Setting (0: Disable, 1: Enable): Ajustes de la impresión (0: Desactivado, 1:<br/>Habilitado"Print Mode (0: Real Time, 1: Batch): Modo de impresión "0: Tiempo real, 1:<br/>Impresión en lote"Print Word Address:Dirección de palabra de impresión (Ejemplo<br/>de entrada, [PLC1] D00100)Completion Bit Address: Dirección de bit CompletadoBackup History (0: Disable, 1: Enable):Copia de seguridad del historial "0:<br/>Desactivado, 1: Habilitado"

Continues Action (0: Display as a new Alarm, 1: Hide Continuing Alarms)					
	: Acción alarma continua al encender (ON) "0:				
	Mostrar como una nueva alarma, 1: Ocultar				
	alarmas continuas"				
External Operation (0: Disable, 1: Ena	ble): Operación externa				
Control Word Address	: Dirección de palabra de control				
Completion Bit Address	: Dirección de bit Completado				
Group Feature (0: Disable, 1: Enable)	: Habilitar la función de grupo "0: Desactivado,				
	1: Habilitado"				
No. of Alarms Write Start Address	: Escribir la dirección de inicio para indicar el				
	número de alarmas				
Enable Banner (0: Disable, 1: Enable)	: Habilitar aviso "0: Desactivado, 1:				
	Habilitado"				
Enable Summary (0: Disable, 1: Enab	le): Habilitar sumario "0: Desactivado, 1:				
	Habilitado"				

• Ajustes del bloque

_		•									
	A	В	C	D	E	F	G	н	I	J	K
40	Blocks Setting										
41	Data Type@DEC; 1:HEX; 2:BCD)	0									
42	Sign +/-(0: No Sign; 1: Sign)	0									
43											
44	Block1										
45	No. of Address	3									
46	Common Address1(0:Disable; 1:Enable)	1									
47	Common Address2@Disable; 1:Enable)	1									
48	Common Address3@Disable; 1:Enable)	1									
49	Common Address4(0:Disable; 1:Enable)	0									
50	Common Address5(0:Disable; 1:Enable)	0									
51	Common Address6(0:Disable; 1:Enable)	0									
52	Common Address7(0:Disable; 1:Enable)	0									
53	Common Address8@Disable; 1:Enable)	0									
54	Bit Log										
55	No.	Bit Address	Trigger Condition(DOFF; 1:ON)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.	Address1	Bit Count	Data Type	Sign
56	1	[PLC1]X00000	1	Abnormal Temp.	0	0	0				
57	Word Log										
58	No.	Word Address	Trigger Trigger Condition 0: Word Address Value)	Bit Count(0:16; 1:32)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.			
59	1	[PLC1]D00000	X =0	0	Abnormal Pressure	e (	0	0	[PLC1]D00000	(	) O
60											
61	Block2										
62											
63	Block3										
64											
65	Block4										
66											
67	Block5										
68											
69	Block6										
70											
71	Block7										
72											
73	Block8										
74											
75											

Data Type (0: DEC, 1: HEX, 2: BCD)	: Tipo de datos (Cuando [Monitorización de bit]
	está definido, el Tipo de datos es "0".) DEC,
	1:HEX, 2:BCD"
Sign +/- (0: No Sign, 1: Sign)	: Signo (Cuando [Monitorización de bit] está
	definido, el Signo es "0".) 0:Sin signo, 1:
	Signo"
Block1~8	: Número de bloque 1~8 (Introducir el nombre
	del elemento sólo para el bloque desactivado.
	Introducir las configuraciones debajo del
	número del bloque.
Number of Address	: Número de la dirección
Common Address1 to 8	: Dirección común "0: Desactivado, 1:
	Habilitado" (Sólo introducir al leer los datos)
Bit Log	: Monitorización de bit
No.	: Número del peldaño (No es necesario que el
	número sea secuencial.)
Bit Address	: Dirección del bit

	Trigger Condition	: Condición de activación
	Message	: Mensaje
	Level	: Nivel
	Group No.	: Número del grupo
	Sub Display Screen Number	: Número de pantalla del subdisplay
	Addresses 1 to 8	: Direcciones 1 a 8 (Sólo introducir el valor de
		la Dirección. Introducir los siguientes
		elementos al configurar la Dirección de
		palabra.)
	Bit Count	: Ajustes para la longitud de bits de la dirección
		"0:16 Bits, 1:32 Bits"
	Data Type	: Tipo de datos "0: DEC, 1:HEX, 2:BCD,
		3:FLOTANTE
		(Sólo puede configurar el [FLOTANTE] de "3"
		si el Número de bits (Longitud de bits) es "1: 32
		Bits".)
	Sign:	Signo "0: Sin signo, 1: Signo"
	Total Display Digits	: N.º de dígitos a mostrar "1 a 11: DEC/HEX/
		BCD, de 1 a 17: FLOTANTE"
	Decimal Places	: N.º de dígitos decimales (El rango máximo de
		entradas es "N.º de dígitos a mostrar - 1")
	Display Position	: Valor de la posición "0: Alinear a la izquierda,
		1: Alinear a la derecha"
	Zero Suppress	: Suprimir cero(s) (Defina si "0" se muestra o
		no cuando el valor visualizado tiene menos
		dígitos que el N.º de dígitos a mostrar.)
		"0:Habilitado 0, 1: Desactivado, 0"
	Round Off	: Redondear (Sólo definir si el Tipo de datos es
		"3: Flotante".) Desactivado, 1: Habilitado"
Word	Log	:Monitorización de palabra
	No.	:Número de peldaño (No es necesario que el
		número sea secuencial.)
	Word Address	: Dirección de palabra
	Trigger Condition (X: Word Add	ress Value)
		:Ajustes de la condición de activación (Definir
		X=[Valor de la alarma])
	Bit Count	:Ajustes de la Longitud de bits del Valor de la
		alarma "0:16 Bits, 1:32 Bits"
	Message	:Mensaje
	Level	:Nivel
	Group No.	:Número del grupo
	Sub Display Screen Number	: Número de pantalla del subdisplay
	Addresses 1 to 8	: Direcciones 1 a 8 (Sólo introducir el valor de
		la Dirección. Hacer referencia a las
		direcciones1-8 del "Registro de bits" cuando
		configure las Direcciones de palabra.)

Configuración del aviso: Visualización de aviso

	A	В	C	D	E	F	G	н	I
67	Banner Setting								
68	Font Type(0:Standard Font; 1:Stroke Font)	Font Size							
69	0	W:8;H:16							
70	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink	Print At Trigger Time(0:OFF; 1:ON)	Print At Recovery Time(0:OFF; 1:ON)
71	1	[PLC1]X00000	Anknowledge	7		0		1	1
72									
73									
74	Summary Setting								
75	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink		
76	1	[PLC1]X00000	Recovery	7		0			

Font Type (0:Standard Font, 1:Stroke Font)

	:Fuente "0:Fuente estándar, 1:Fuente Stroke"
Font Size	:Tamaño de la fuente (Ejemplo de Fuente
	Estándar:8x16->W:8,H:16, establecer Fuente
	Stroke en 8, 16 o 32.)
No.	:Número de peldaño (No es necesario que el
	número sea secuencial.)
Bit Address	:Dirección del bit
Message	:Mensaje
Text Color	:Color del texto
Blink	:Parpadeo
Background Color	:Color del fondo
Blink	:Parpadeo
Print At Trigger Time (0:OFF, 1:ON	):Imprimir al momento de activación "0:OFF,
	1:ON"
Print At Recovery Time(0:OFF; 1:C	N):Imprimir al momento de recuperación
	"0:OFF, 1:ON"

• Summary Setting: Visualización del sumario (Véase "Configuración del aviso" para configurar los elementos.)

# ■ Guía de configuración de alarmas (Bloque 1)

Hay dos métodos de activación para el Historial de la alarma: [Monitorización de bit] y [Monitorización de palabra].

### Monitorización de bit

Configure los ajustes para activar la alarma monitoreando el estado ON/OFF de un bit.

📮 Base	Base 1(Unbenann) X 🕄 Alarma X								
Alarma		Habilitar la tabla de t	extos Idioma ASCII	<b>-</b>	Expo	ortar <u>Importar</u>			
Ajustes co	tjustes comunes   bloques1   bloques2   bloques3   bloques4   bloques5   bloques6   bloques8								
Oirecció	in de bit 🔿 Dirección	n de palabra		Lectura de datos desde     Número de	e cada alarma				
	Saltar Auto lot	<u>te</u> Hist	tórico Registro Activo	direcciones 1					
Número	Dirección del bit	fición de activ-	Mensaje	Nivel	de pantalla del subvis	Indirecto1 🔺			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Configuración	Descripción				
Monitorización de bit	La alarma se activa cuando la monitorización de bit se activa o desactiva (ON/OFF).				
Saltar Vaya a un número de fila específico.					
Asignación automática	Aparece el cuadro de diálogo [Auto-asignación de direcciones]. Configure los ajustes para asignar direcciones de la [Dirección inicial] en incrementos especificados.				
Dirección inicial Configure la Dirección de bit que iniciará la asignación autor					
N.º de bits agregados	Configure el N.º de direcciones de bit (desde 1 al Límite de la alarma - Posición de la fila actual + 1") para la Asignación automática.				
Aumentar la dirección por	tar la Configure el N.º de bits, desde 0 a 4096, que se añadirán durante una ón por Asignación automática.				

	Configuración	Descripción					
Condición de activación		Define si la alarma se activa cuando la monitorización de la dirección de bit se activa (ON) o cuando se desactiva (OFF).					
Histórico/Registro/		Muestra el modo de visualización actual definido en la pestaña [Común].					
Act	ivo	Image: Second Secon					
		Especifica si se leen los datos del mensaje de la alarma.					
Lectura de datos desde cada alarma		✓       Lectura de datos desde cada alarma         Número de direcciones       □       Dirección 1: Use la misma direcc ▲         □       Dirección 2: Use la misma direcc ↓					
		Lea valores de datos de 1 a 8.					
	Número de	Añade las filas de la configuración de la [Dirección común] al número de					
	direcciones	direcciones definido. La columna de configuración de la dirección estará					
		Define el los veleros de los detes de direcciones se los en en todos los					
	l Isar la misma	mensaies en el bloque, a pesar de los mensaies de alarma. En la columna					
	dirección	de configuración de direcciones, no puede definir nada de la segunda fila					
		en adelante.					
		Muestra el número de registro del mensaje de la alarma (Número de fila) de 1 a 2.048.					
		ΝΟΤΑ					
Nú	mero	• Se pueden registrar hasta 2048 Bits de monitorización y Palabras de					
		monitorización para los mensajes de alarma. Sin embargo, la GP puede					
		almacenar un máximo de 768 alarmas para el Historial de la alarma.					
		• Cuando se selecciona IPC Series, se puede registrar un máximo de 10000 mensaies de alarma en el Historial de la alarma					
		Configure la Dirección de bit para visualizar la activación de la alarma					
Dir	ección del bit						
		<ul> <li>Asegúrese de que el total de la [Dirección de bit de monitorización] y la [Dirección de palabra de monitorización] para el Historial de la alarma</li> </ul>					
		completo (desde el Bloque 1 al Bloque 8) no exceda 256 palabras.					
Со	ndición de	Define si la alarma se activa cuando la monitorización de la dirección de					
act	ivación	bit se activa (ON) o cuando se desactiva (OFF).					
		Configure un mensaje de alarma con un máximo de 160 caracteres de un					
		byte.					
Me	nsaje	ΝΟΤΑ					
		• Cuando se selecciona [Habilitar la tabla de texto], el mensaje se					
		muestra con el número de caracteres índice de la tabla de texto.					

Configuración	Descripción						
Nivel	Cada Mensaje de alarma se clasifica según su importancia, de 0 (menos importante) a 7 (más importante). La configuración inicial es "0". Se puede usar el objeto de la alarma para definir los colores de estado Activado, Reconocido y Recuperado para cada nivel. Editor de alarma <u>Editor de alarma</u> <u>Editor de alarma</u> <u>Imperatura anomal</u> <u>X1000</u> <u>Imperatura anomal</u> Escoga el color y los atributos para los 8 niveles de acuerdo al contenido de la alarma.						
	I9.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma ■ Mostrar histórico ◆ Color 19-112						
Grupo	Este elemento sólo se muestra cuando se selecciona [Habilitar la función de grupo] en la pestaña [Común]. Configure un número de grupo desde 0 y 6096 a cada mensaje de alarma que esté dentro del rango. " = Guía de alarmas" (página 19-72) NOTA • Si el [N.º del grupo] es "0", no se contará.						
Número de pantalla del subdisplay	<ul> <li>Cuando use un objeto de alarma para un subdisplay, seleccione el Número de pantalla base deseado, desde 0 a 9999, o el número del archivo de texto, de 0 a 8999.</li> <li>Especifique los números Índice del archivo de lista de reproducción para reproducir películas.</li> <li>NOTA</li> <li>Si no se requiere un subdisplay, introduzca "0". La configuración inicial es "0".</li> </ul>						
Direcciones 1 a 8	Define las direcciones para leer los datos de los mensajes de alarma. Las filas de entrada están disponibles para las direcciones especificadas en el [Número de direcciones]. Image: Comparison of the second s						
Тіро	Selecciona el Tipo de dirección entre [Bit] y [Palabra].						

	Configuración			Descripción						
	_	Define las direcciones de datos leídos.								
	Dirección	ΝΟΤΑ								
	Direction	• Se puede definir una dirección de dispositivo/PLC externa, una								
		dirección interna, una variable de símbolo, y una variable de sistema								
	Longitud do bit	para una dire	Exclore $de dit.$	ital para la longitud	l da hita					
		Seleccione [10	$\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{100}$	lal valar almaaanad	a an [Diraggián do					
		<ul> <li>Seleccione el tipo de datos del valor almacenado en [Direccion de palabra], ya sea [Dec], [Hex], [BCD] o [Flotante].</li> <li>Signo +/- Úselo para los números negativos. [Tipo de datos] = [Dec] cuando esta configuración está dimensible.</li> </ul>								
	Tipo de datos	Redondear								
		Seleccione si los valores fraccionarios se redondearán cuando se visualicen los datos. Los valores fraccionarios se descartarán si no se selecciona el redondeamiento. [Tipo de datos] = [Flotante] cuando esta								
		<ul> <li>N.º de dígito</li> </ul>	s a mostrar. N	Lº de dígitos decim	ales					
es 1 a 8		Especifique los dígitos para los valores de visualización de 1 a 11. Cuando selecciona [Flotante], el rango de los dígitos es de 1 a 17. "N.º de dígitos a mostrar - 1" es el rango máximo para el número de dígitos después de la coma decimal. El rango de la configuración difiere según la [Longitud de bit] y el								
Scio				N º de dígitos a	N º de dígitos					
Dire		Longitud de	Tipo de	mostrar	decimales					
		511	44105	Rango de co	onfiguración					
		161.	Dec	1~11	0~10					
		16 bits	Hex	1~11	-					
			BCD	1~11	0~10					
	Estilo del		Dec	1~11	0~10					
	visualizador de	32 bits		1~11	- 0~10					
	ualos		Flotante	1~17	0~16					
		<ul> <li>Alinear a la i Seleccione la izquierda] y</li> <li>Suprimir cer Si esta opció Por ejemplo</li> <li>For ejemplo</li> <li>Vista previa Visualiza la</li> </ul>	zquierda/Aline a posición de [Alinear a la o o(s) on está seleccio , N.º de dígito primir cero(s) eros innecesarios muestran.	ear a la derecha visualización de un derecha]. onada, no se visuali s a mostrar = 4) 25 Supr no se Se agra corres	valor entre [Alinear zan los ceros precec imir cero(s) 0025 egan ceros a la izquierda ponder con la longitud de de dígitos a mostrar	r a la dentes. a para el N.º				

# ♦ Monitorización de palabra

Configure los ajustes para activar la alarma monitoreando el valor de los datos de una palabra.

📮 Base 1(Unbenann) 🛛 🚱 Alarma 🖾 🖉						
Alarma	🗖 Hab	ilitar la tabla de text	os Idioma ASCII	•	Expo	<u>rtar Importar</u>
Ajustes co	omunes bloques1 bloques2	bloques3   bloqu	ies4   bloques5   bloques6   bloque	s7   bloques8		
O Direcci	ión de bit 💿 Dirección de pa	alabra Tipo de da	atos DEC 💌 🗖 Signo +/-	Lectura de datos desde	cada alarma	
	Saltar <u>Auto lote</u>	História	co Registro Activo	direcciones 1		
Número	Dirección de palabra	fición de activ	Mensaje	Nivel	de pantalla del subvis	Indirecto1 🔺
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Configuración	Descripción
Monitorización de palabra	Una alarma se activa cuando el valor de la dirección de la palabra de monitorización coincide con el valor de alarma especificado, o bien si está dentro del rango de alarma especificado.
	Elija el formato de los datos del valor almacenado en [Dirección de palabra], ya sea [Dec], [Hex] o [BCD].
Tipo de datos	<ul> <li>NOTA</li> <li>Cuando el [Tipo de datos] cambia durante la edición, los datos (el valor de la alarma) que no pueden convertirse en el [Tipo de datos] nuevo se convertirán en "0".</li> <li>Por ejemplo: Dec 10&gt;Hex 000A Dec 10&gt;BCD 0 (No se puede convertir entonces muestra cero.)</li> </ul>
Signo +/-	Seleccione esta configuración si va a usar datos negativos para el valor de la alarma. Esto sólo puede configurarse si el [Tipo de datos] es [Dec].
Saltar	Vaya a un número de fila específico.

Со	nfiguración	Descripción		
Asignación automática		Aparece el cuadro de diálogo [Auto-asignación de direcciones]. Configure los ajustes para asignar direcciones de la [Dirección inicial] en incrementos especificados.		
		Asignación automática       X         Dirección inicial       [PLC1]D00000         N.º de palabra agregadas       1         Ancho de Adición de dirección       1         Condición de activación       [PLC1]D00000 = 0         Aceptar (O)       Cancelar		
		• Si existe una dirección anterior, se sobrescribirá.		
g	Direction inicial	Configure la dirección de palabra que iniciara la Asignación automática.		
ión automáti	Número de palabras añadidas	Defina el número de direcciones de palabra (desde 1 al Límite de la alarma - Posición de la fila actual + 1) para la Asignación automática.		
	Aumentar la dirección por	Defina el número de palabras, desde 0 a 4096, que se añadirán durante una Asignación automática.		
Asignac	Condición de activación	Configure la condición que active la alarma. Haga clic en el icono para visualizar el cuadro de diálogo [Ajustes de la condición de activación].		
His Act	stórico/Registro/ tivo	Muestra el modo de visualización actual definido en la pestaña [Común]. <sup>©</sup> " ■ Guía de alarmas" (página 19-72)		
Lectura de datos desde cada alarma		Especifica si se leen los datos del mensaje de la alarma.   Lectura de datos desde cada alarma  Número de direcciones  Dirección 1: Use la misma direcc  Dirección 2: Use la misma direcc		
Número de direcciones		Lea valores de datos de 1 a 8. Añade las filas de la configuración de la [Dirección común] al número de direcciones definido. La columna de configuración de la dirección estará disponible para entradas en la lista de alarmas.		
	Usar la misma dirección	Define si los valores de los datos de direcciones se leen o no en todos los mensajes en el bloque, a pesar de los mensajes de alarma. En la columna de configuración de direcciones, no puede definir nada de la segunda fila en adelante.		

Co	nfiguración	Descripció	n		
		Muestra el r de 1 a 768.	número de regi	stro del mer	nsaje de la alarma (Número de fila)
Nú	mero	<ul> <li>NOTA</li> <li>Se pueden registrar hasta 2048 Bits de monitorización y Palabras de monitorización para los mensajes de alarma. Sin embargo, la GP puede almacenar un máximo de 768 alarmas para el Historial de la alarma.</li> <li>Cuando se selecciona IPC Series, se puede registrar un máximo de 10000 mensajes de alarma en el Historial de la alarma.</li> </ul>			
Dir	ección de palabra	<ul> <li>Configure la dirección de palabra para visualizar la activación de la alarma.</li> <li>MPORTANTE</li> <li>Asegúrese de que el total de la [Dirección de bit de monitorización] y la [Dirección de palabra de monitorización] para el Historial de la alarma completo (desde el Blogue 1 al Blogue 8) no exceda 256 palabras.</li> </ul>			
Condición de activación		Configure el valor de alarma que activará la alarma. Haga clic en la celda y aparecerá el cuadro de diálogo [Condición de activación]. Ajustes de la condicion del disparador Especificar intervalo 16 Bit 0 32 Bit Valor de la alarma [PLC1]D00000 = 0 Aceptar (D) Cancelar			
	16 Bits /32 Bits	Elija la long	itud de bits de	l valor de la	alarma, ya sea [16 Bit] o [32 Bit].
		Seleccione cuál rango de valores almacenados en la dirección de la palabra de monitorización activará la alarma. El rango definido varía según el [Tipo de datos] y el [Signo +/].			
		Longitud de bit	Tipo de datos	Signo +/-	Rango de configuración
	Valor de la alarma			Habilitado	De -32768 a 32767
		16 bits	Dec	Desactivad o	0 a 65535
			Hex		0 a FFFF
			BCD		0 a 9999
			5	Habilitado	-2147483648 a 2147483647
		32 bits	Dec	Desactivad o	0 a 4294967295

Configuración		juración	Descripción			
			Seleccione si desea definir un rango para el valor de la alarma o no. La visualización cambiará como se muestra a continuación			
ción de activación	Esj	pecificación del		<ul> <li>Ajustes de</li> <li>Especifica</li> <li>16 Bit</li> <li>Valor del límit</li> <li>Valor del límit</li> </ul>	la condición del disparad r intervalo O 32 Bit e superior [ e inferior [	
	area			Intervalo de la	a alarma 0 <= [PLC Especifique un interva Especifique el interva Aceptar (0)	1]D00000 <= 65535 alo de alarma o normal Cancelar
			Seleccione cuál rango de valores almacenados en la dirección de la palabra de monitorización activará la alarma. El rango definido varía según el [Tipo de datos] y el [Signo +/].			
Cond		Límite superior/Límite	Longitud de bit	Tipo de datos	Signo +/-	Rango de configuración
			te 16 bits	Dec	Habilitado	De -32768 a 32767
					Desactivad o	0 a 65535
		interior		Hex		0 a FFFF
				BCD		0 a 9999
				_	Habilitado	-2147483648 a 2147483647
			32 bits	Dec	Desactivad o	0 a 4294967295
				Hex		0 a FFFFFFF
				BCD		0 a 99999999
Intervalo de la alarma Se muestra el rango de alarma especificado.					ado.	

Configuración		guración	Descripción
Condición de activación	Especificación del área	Especificar el intervalo de alarma Especificar el intervalo normal	<ul> <li>Especificar el intervalo de alarma Configure el intervalo de la alarma como "Límite inferior &lt;= Valor de la dirección &lt;= Límite superior".</li> <li>Especificar el intervalo normal Configure el intervalo de la alarma como "Límite inferior &gt;= Valor de la dirección" o "Valor de la dirección &gt;= Límite superior".</li> <li>NOTA</li> <li>Si el valor de la alarma almacenado en la [Dirección de palabra] fluctúa mucho, la alarma se activará con frecuencia.</li> <li>ej.) Cuando 50 Intervalo de la alarma 100 0</li> </ul>
Mensaje		je	<ul> <li>Configure un mensaje de alarma con un máximo de 160 caracteres de un byte.</li> <li>NOTA</li> <li>Cuando se selecciona [Habilitar la tabla de texto], el mensaje se muestra con el número de caracteres índice de la tabla de texto.</li> </ul>
Nivel			Cada Mensaje de alarma se clasifica según su importancia, de 0 (menos importante) a 7 (más importante). La configuración inicial es "0". Se puede usar el objeto de la alarma para definir los colores de estado Activado, Reconocido y Recuperado para cada nivel. Editor de alarma <u>Editor de alarma</u> <u>Editor de alarma</u> <u>Dirección Mensaje Nivel</u> X1000 <u>resión anormal 7</u> X1000 <u>Presión anormal 7</u> X1000 <u>Presión anormal 7</u> <u>x1000</u> <u>Presión anormal 7</u> <u>x1000</u> <u>Presión anormal 7</u> <u>x1000</u> <u>Escoga el color y los atributos para los 8 niveles</u> de acuerdo al contenido de la alarma. <b>19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma</b> Mostrar histórico <u>Color 19-112</u>
Grupo			Este elemento sólo se muestra cuando se selecciona [Habilitar la función de grupo] en la pestaña [Común]. Configure un número de grupo desde 0 y 6096 a cada mensaje de alarma que esté dentro del rango. " = Guía de alarmas" (página 19-72) NOTA • Si el [N.º del grupo] es "0", no se contará.

Со	nfiguración	Descripción			
Número de pantalla del subdisplay		Cuando use un objeto de alarma para un subdisplay, seleccione el Número de pantalla base deseado desde 0 a 9999, o el número del archivo de texto desde 0 a 8999. Especifique los números Índice del archivo de lista de reproducción para reproducir películas. <b>NOTA</b> • Si no se requiere un subdisplay, introduzca "0". La configuración inicial es "0".			
		Define las direcciones para leer los datos de los mensajes de alarma. Las filas de entrada están disponibles para las direcciones especificadas en el [Número de direcciones].			
		Tipo 🕫 Bit C Palabra			
		Indirecto			
		Longitud de bit 💿 16 Bit 🔿 32 Bit			
Dir	ecciones 1 a 8	Tipo de datos Dec 💌 🖾 Signo +/- Estilo del visualizador de datos			
		N.º de dígitos a mostrar N.º de dígitos decimales 5			
		Aceptar (0) Cancelar			
	Тіро	Selecciona el Tipo de dirección entre [Bit] y [Palabra].			
		Define las direcciones de datos leídos.			
Dirección		<ul> <li>NOTA</li> <li>Se puede definir una dirección de dispositivo/PLC externa, una dirección interna, una variable de símbolo, y una variable de sistema para una dirección de bit.</li> </ul>			
	Longitud de bit	Seleccione [16 Bits] o [32 Bits] para la longitud de bits.			
	Tipo de datos	<ul> <li>Seleccione el tipo de datos del valor almacenado en [Dirección de palabra], ya sea [Dec], [Hex], [BCD] o [Flotante].</li> <li>Signo +/- Úselo para los números negativos. [Tipo de datos] = [Dec] cuando esta configuración está disponible.</li> <li>Redondear Seleccione si los valores fraccionarios se redondearán cuando se visualicen los datos. Los valores fraccionarios se descartarán si no se selecciona el redondeamiento. [Tipo de datos] = [Flotante] cuando esta configuración está disponible.</li> </ul>			

Configuración		Descripción				
		<ul> <li>N.º de dígitos a mostrar, N.º de dígitos decimales Especifique los dígitos para los valores de visualización de 1 a 11. Cuando selecciona [Flotante], el rango de los dígitos es de 1 a 17. "N.º de dígitos a mostrar - 1" es el rango máximo para el número de dígitos después de la coma decimal. El rango de la configuración difiere según la [Longitud de bit] y el [Tipo de datos].</li> </ul>				
			Longitud de	Tipo de	N.º de dígitos a mostrar	N.º de dígitos decimales
8			bit	datos	Rango de c	onfiguración
				Dec	1 a 11	0 a 10
			16 bits	Hex	1 a 11	-
a	Estilo del			BCD	1 a 11	0 a 10
ŝ			32 bits	Dec	1 a 11	0 a 10
ion	visualizador de			Hex	1 a 11	-
00	datos			BCD	1 a 11	0 a 10
Direco		•	Alinear a la iz Seleccione la izquierda] y   Suprimir cerc Si esta opción Por ejemplo, Por ejemplo, Los ce Vista previa Visualiza la i	Flotante zquierda/Aline posición de [Alinear a la o(s) n está selecci N.º de dígito rimir cero(s) eros innecesario muestran.	$1 \Rightarrow 17$ ear a la derecha visualización de un v derecha]. onada, no se visualiz s a mostrar = 4) 25 Suprimir s no se Se agreg correspon	an los ceros precedentes. cero(s) 0025 an ceros a la izquierda para der con la longitud del N.º de dígitos a mostrar s configuraciones.

## ♦ Tiempo para leer los datos

Los datos de la columna [Dirección] se ingresan siempre que una alarma se activa, reconoce o recupera.



La información de las alarmas se lee según las selecciones del [Modo de visualización] en la pestaña [Básico] de los Objetos de alarma.

[Historia] : Muestra datos cuando se activa

Fecha	Tiempo	Mensaje	Reconocido	Recuperado	Dirección
07/07/05	10:10	Presión anormal:	10:12	10:13	50
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	

[Registro] : Muestra datos cuando se activa, reconoce y recupera

	-				<u> </u>
Fecha	Hempo	Mensaje	Reconocido	Recuperado	Direction
07/07/05	10:10	Presión anormal			50
07/07/05		Presión anormal	10:12		50
07/07/05		Presión anormal		10:13	100
·	•	•	•	•	•
·	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•

[Activo]

: Muestra datos cuando se activa

Fecha	Tiempo	Mensaje	Dirección
p7/07/0	)5 10:10	Presión anormal	50
·	•	•	•
·	•	•	•
•	•	•	•

# Guía de configuración de alarmas (Aviso)

Configure los Mensajes de alarma para que se muestren como avisos desplazables.

📃 Base	📃 Base 1(Untitled) 🗙 🛃 Alarma 🗙 📣 4 b 🗙						
Alarma	🗖 Habilit	ar la tabla de textos Idioma ASCI		<u>Export</u> ar <u>Import</u> ar			
Ajustes co	omunes   bloques1   bloques2	bloques3 bloques4 bloques5 bloq	ues6 bloques7 bloques8 Aviso				
Color del texto	7 Verpac	leo Ninguno 🔽 Fuente F	uente estándar 💌 Tamaño 8 x 16	•			
Color del fondo	Parpad	leo Ninguno 💌	Saltar <u>Auto lote</u>				
Número	Dirección del Bit	Mensaje	il momento de la a	Imprimir al momento de la recuperación 🔺			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Configuración	Descripción
Color del texto	Seleccione un color para el texto del mensaje.
Color del fondo	Seleccione un color de fondo para el texto del mensaje.
	Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color del texto] y [Color del fondo].
Parpadeo	<ul> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>"8.5.1 Definir los colores  Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>
Fuente	Elija un tipo de fuente para el Mensaje de alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].
Tamaño	Elija el tamaño del texto del mensaje de la alarma. Cada tipo de fuente tiene un rango de estilos diferentes. Fuente Estándar[8 x 16], [8 x 32], [8 x 64], [16 x 16], [16 x 32], [16 x 64], [32 x 16], [32 x 32], [32 x 64]. Fuente Stroke: Elija entre [8], [16] y [32].
Saltar	Vaya a un número de fila específico.

	Configuración	Descripción
Asignación automática		Aparece el cuadro de diálogo [Auto-asignación de direcciones]. Configure los ajustes para asignar las direcciones designadas desde la dirección inicial.
		Image: Auto Allotment       Image: Constraint of the second
	Dirección inicial	Configure la Dirección de bit que iniciará la asignación automática.
	N.º de bits agregados	Configure el N.º de direcciones de bit (desde 1 al Límite de la alarma - Posición de la fila actual + 1") para la Asignación automática.
	Aumentar la dirección por	Configure el N.º de bits, desde 0 a 4096, que se añadirán durante una Asignación automática.
	Imprimir hora de activación Imprimir al momento de	Seleccione si se imprimirá o no la hora de activación u hora de recuperación junto al mensaje de alarma cuando la alarma se active o se recupere. Establezca esta opción en [ON] para imprimir.
Número		Muestra el número de registro del Aviso del mensaje de alarma (número de fila) de 1 a 512.
Dirección del bit		Configure la Dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. Cuando se activa la Dirección de bit de monitorización de bit (Activado), el mensaje de la alarma se desplaza por la pantalla. Cuando la Dirección de bit de monitorización(Recuperado), se termina la visualización del Mensaje de alarma.
		Configure los bits de monitorización usando un máximo de 128 palabras para el Mensaje de alarma (Aviso).
Mensaje		Configure un mensaje de alarma con un máximo de 160 caracteres de un byte.
		<ul> <li>NOTA</li> <li>Cuando se selecciona [Habilitar la tabla de texto], el mensaje se muestra con el número de caracteres índice de la tabla de texto.</li> </ul>

Configuración	Descripción
Configuración Imprimir al momento de activación Imprimir al momento	Descripción         Seleccione si se imprimirá o no la hora de activación u hora de recuperación junto al mensaje de alarma cuando la alarma se active o se recupere. Establezca esta opción en [ON] para imprimir.         NOTA       • La impresión se limita al color negro.         • La impresión se limita al color negro.       • La impresión usará la fuente designada en la pestaña [Aviso] de [Alarma].         • Si esto se establece en un idioma distinto al japonés (ASCII, chino (simplificado), coreano, chino (tradicional, cirílico o tailandés), se imprimirá en inglés.         Cuando [Japónes] es configurado       Cuando [Taiwanes] es definido <sup>%</sup> 報 <sup>10/15</sup> <sup>16:07</sup> <sup>No.1 エラ-</sup> <sup>No.1 ±</sup> <sup>No.1 ±</sup> <sup>No.1 ±</sup>
	<ul> <li>La unidad GP puede almacenar la información de impresión para un máximo de 1.000 Mensajes de alarma (Aviso) e Historiales de alarmas (Impresión en tiempo real). La unidad GP puede almacenar hasta 1.000 mensajes, aún si no hay una impresora conectada. No obstante, se perderá cualquier mensaje que exceda este límite mientras la unidad GP espera a imprimir.</li> <li>Si la impresora se desconecta durante la impresión debido a un atasco de papel u otro problema, corrija el error sin apagar la unidad de visualización. La información de impresión almacenada en la GP se enviará a la impresora cuando ésta vuelva a estar online.</li> <li>Si la impresora se apaga durante la impresión, los datos que envió la GP durante ese período de tiempo no se imprimirán.</li> </ul>

# ■ Guía de configuración de alarmas (Sumario)

Muestre las alarmas activadas en una lista.

📃 Base	e 1(Untitled) 🔀 🛃 Alarma	×					4 ▷
Alarma	🗖 Habilita	r la tabla de textos Idiom	na ASCII	•		<u>Export</u> ar	<u>Import</u> ar
Ajustes co	omunes   bloques1   bloques2   l	bloques3   bloques4   blo	ques5   bloques6   bloq	ues7 bloques8	Sumario		
Color del texto	7 v Parpade	o Ninguno 💌					
Color del fondo	Parpade	o Ninguno 💌	Saltar	Auto lote			
Número	Dirección del Bit			Mensaje			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Configuración	Descripción
Color del texto	Seleccione un color para el texto del mensaje.
Color del fondo	Seleccione un color de fondo para el texto del mensaje.
	Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color del texto] y [Color del fondo].
Parpadeo	<ul> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Definir los colores  Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>
Saltar	Vaya a un número de fila específico.
Asignación automática	Aparece el cuadro de diálogo [Auto-asignación de direcciones]. Configure los ajustes para asignar direcciones de la [Dirección inicial] en incrementos especificados.
	<ul> <li>NOTA</li> <li>Si existe una dirección anterior, se sobrescribirá.</li> </ul>

Configuración		Descripción
	Dirección inicial	Configure la Dirección de bit que iniciará la asignación automática.
Asignación automática	N.º de bits agregados	Configure el N.º de direcciones de bit (desde 1 al Límite de la alarma - Posición de la fila actual + 1") para la Asignación automática.
	Aumentar la dirección por	Configure el N.º de bits, desde 0 a 4096, que se añadirán durante una Asignación automática.
Número		Muestra el número de registro del mensaje de la alarma (Número de fila) de 1 a 8999.
Dirección del bit		Configure la Dirección de bit para visualizar la activación de la alarma. Cuando la Dirección de bit de monitorización de bit se activa, la alarma se activa y aparece el mensaje de alarma. Cuando la Dirección de bit de monitorización de bit se desactiva, la alarma se recupera y el Mensaje de alarma se borra.
		<ul> <li>NOTA</li> <li>Use un dispositivo de bit designado por una palabra o bien un dispositivo de palabra designado por un bit para la Dirección de bit de monitorización. Asigne las Direcciones de bit de monitorización de los Mensajes de alarma que se muestran en un solo objeto de alarma (Sumario) como direcciones continuas dentro del mismo dispositivo. No se puede definir en diferentes tipos de dispositivos.</li> </ul>
Mensaje		<ul> <li>Configure un mensaje de alarma con un máximo de 160 caracteres de un byte.</li> <li>NOTA</li> <li>Cuando se selecciona [Habilitar la tabla de texto], el mensaje se muestra con el número de caracteres índice de la tabla de texto.</li> </ul>

# 19.10.2 Guía de configuración de objetos de alarma

Configure los ajustes para que el objeto muestre los mensajes de alarma registrados en [Alarma]. Hay dos métodos de visualización: [Mostrar histórico] y [Sumario].

💰 Alarma		×
ID del Objeto	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor	
AD_0000 🕂	>>>	Extendido
Comentario		
	Mostrar histórico Sumario	
	Formato de visualización	
	Bloque Modo de visualización	
	Bloque 1 Histórico	
	Primera fila a mostrar 1	
	Filas a mostrar 10	
	Espacio entre filas 0	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	(Aceptar (Q)	Cancelar

Configuración	Descripción
ID del objeto	A los objetos se les asigna un número ID de forma automática. ID del objeto de alarma: AD_**** (4 dígitos) La parte alfabética es fija. Puede cambiar la parte numérica dentro del rango de 0000-9999.
Comentario	El comentario de cada objeto puede tener hasta 20 caracteres.
Registrar la alarma	Cambios a los Ajustes comunes, [Alarma].
Tipo de visualización	<ul> <li>Seleccione el tipo de objeto de la alarma.</li> <li>Mostrar histórico <ul> <li>Los mensajes de alarma se muestran en una fila por orden de activación.</li> <li>Image: Mostrar histórico" (página 19-105)</li> </ul> </li> <li>Sumario <ul> <li>Los mensajes de alarma activos aparecen en una lista.</li> <li>Image: Sumario" (página 19-139)</li> </ul> </li> </ul>

## Mostrar histórico

Los mensajes de alarma se muestran en una fila por orden de activación.

### ♦ Ajustes básicos/Básico

Configure el formato de visualización de los mensajes de alarma.

Alarma		×
ID del Objeto	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor	
AD_0000 🕂	>>Extendido	
Comentario		
	Mostrar histórico Sumario	
	Formato de visualización	
	Bloque Modo de visualización	
	Bloque 1 Histórico	
	Primera fila a mostrar 🔰 👖	
	Filas a mostrar 10 📰	
	Espacio entre filas 0	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar (O) Cancelar	

Co	nfiguración	Descripción
Formato de visualización		Configure el formato de visualización del Historial de la alarma.
	Bloque	Elija el bloque en el cual están registrados los mensajes de alarma deseados, de [Bloque 1] a [Bloque 8].
	Modo de visualización	<ul> <li>Elija el método de visualización del Mensaje de alarma, ya sea</li> <li>[Histórico], [Registro] o [Activo].</li> <li><sup>C</sup> "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma) ■ Guía de alarmas" (página 19-72)</li> </ul>
	Primera fila a mostrar	Defina la fila, desde 1 a 768, en la cual comenzará la visualización del mensaje de alarma.
	N.º de filas a mostrar	Configure el número de filas de mensajes de alarma que se mostrarán en una pantalla, desde 1 a 50.
	Espacio entre filas	Defina el espacio entre los mensajes de alarma, desde 0 a 7 puntos. A De 0 a 7 puntos. B B

# ♦ Ajustes básicos/extendidos

Puede cambiar la orientación de la visualización y el tipo de ordenación de los mensajes de alarma.

💕 Alarma	×
ID del Objeto	Ajustes básicos Configuración del elemento Configuración del color Mostrar ajustes Configuración de
AD_0000 📑	>>Básico
Comentario	
	Mostrar historia Sumario
	Formato de visualización
	Mostrar bloque Modo de visualización
	Bloque 2  Histórico
	Mostrar fila de inicio 1 🐺
	N.º de líneas a mostrar 10 📑 🏢
	Mostrar espaciado entre filas 0 芸 🧱
	Mostrar dirección Abajo -> Arriba 🔽
	En orden inverso a la fecha y hora de activación 💽 📋 Invertir el orden de visualización
Registro de alarma	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar

Configuración	Descripción
	Elija la dirección de desplazamiento del mensaje de alarma entre [Inferior Superior] y [Superior Inferior].
Dirección de visualización	Mensaje registrado         Bomba N.º 1 cerrada Tanque A nivel bajo de agua Tanque B presión anormal :       Orden del disparador: Tanque B presión anormal →Bomba N.º 1 cerrada→Tanque A ni Sort order : En orden inverso a la fecha de activación y         • Cuando la dirección de desplazamiento es [DebajoSuperior]         Dirección de desplazamiento Posición de inicio         • Cuando la dirección de desplazamiento es [DebajoSuperior]         04/07/25 09:19 Tanque B presión anormal 04/07/25 14:20 Bomba N.º 1 cerrada 04/07/25 20:23 Tanque A nivel bajo de agua         • Cuando la dirección de desplazamiento es [SuperiorDebajo] Posición de inicio         • Cuando la dirección de desplazamiento es [SuperiorDebajo]         • Cuando la dirección de desplazamiento es [SuperiorDebajo]         • Cuando la dirección de desplazamiento es [SuperiorDebajo]         • Dirección de desplazamiento

Configuración	Descripción
Orden de visualización	Seleccione el orden de visualización del mensaje de alarma, ya sea [En orden inverso de la fecha de activación], [En orden de ocurrencias], [En orden descendente de tiempo acumulado], [Nivel & En orden inverso de la fecha de activación], [Nivel & En orden descendente de ocurrencias], o [En orden de registro de la alarma].
Orden inverso	Muestre los elementos en [Orden de visualización] inverso.

### ♦ Elemento/Básico

Configure los elementos, el número de caracteres y el formato de fecha/hora que se muestran en el Objeto de alarma. Los nombres de los elementos no se muestran en la pantalla GP. Para mostrar los nombres de los elementos, defínalos seleccionado [Extendido].

💰 Alarma		×
ID del Objeto	Básico Elemento Color   Visualizar   Subdisplay   Interruptor   Forma del cursor	1
AD_0000	Caracteres a mostrar Orden de visualización	>>Extendido
Comentario	Margen izquierdo       0       ■       ■       Disparador         ✓ Fecha       8       ■       ■       Disparador         ✓ Disparador       5       ■       ■       ■         ✓ Mensaje       11       ■       ■       ●         ✓ Reconocer       5       ■       ■       ●         ✓ Reconocer       5       ■       ●       ●         ✓ Recuperar       5       ■       ●       ●         ✓ Recuperar       5       ■       ●       ●         ✓ Recuperar       5       ■       ●       ●         ✓ Indirecto       11       ■       ●       ●       ●         ✓ Indirecto1       ▼       ●       ●       ●       ●	
Registro de alarma		Aceptar (0) Cancelar

Configuración	Descripción
Margen izquierdo	Seleccione el espaciado entre el nombre del elemento al extremo izquierdo y el borde. Configure un valor para que el número de [Caracteres a mostrar] y el [Margen izquierdo] no excedan 160 caracteres de un byte.

Configuración	Descripción	
Seleccionar los elementos a mostrar	<ul> <li>Seleccione los elementos a mostrar en el objeto de alarma, ya sea [Fecha], [Activado], [Mensaje], [Reconocido], [Recuperado], [Ocurrencia], [ Tiempo transcurrido], [Nivel].y [Dirección].</li> <li>Fecha Muestra la fecha y hora de activación de la alarma.</li> <li>Activación Muestra la hora de activación de la alarma.</li> <li>Activación Muestra el mensaje de la alarma.</li> <li>Reconocer Muestra la hora en que se confirmó el mensaje de la alarma.</li> <li>Recuperación Muestra la hora de recuperación de la alarma.</li> <li>N.º de veces Muestra el número de veces que se activó la alarma. El número máximo es 65535.</li> <li>Tiempo transcurrido Muestra el tiempo total durante el cual la alarma estaba activada. La duración máxima es 9999 horas, 59 minutos, 59 segundos.</li> <li>Nivel Muestra el nivel de importancia del mensaje de alarma.</li> </ul>	
N.º de caracteres a mostrar	Defina el número de caracteres que se muestran para cada elemento. Configure un valor para que el número de [Caracteres a mostrar] y el [Margen izquierdo] del elemento no excedan 160 caracteres de un solo byte. NOTA • Si desea incluir espacios entre los elementos, defina un valor mayor que el número de caracteres que realmente se mostrarán. $\boxed{08/17/04  13:20  \text{Presión anormal}} \\ \boxed{08/17/04  13:20  \text{Presión anormal}} \\ 08/17/04  13:20  \text{Pr$	


### ♦ Elemento/Extendido

Configure los nombres de los elementos a mostrar en el objeto de la alarma.

Ningún nombre de elemento

Tiene nombres de elemento

08/17/04	15:10 Tan	ique A	Fecha	Disparado	or Mensaje
08/17/04	16:23 Tan	ique C	08/11/04	15:10	Tanque A
			08/11/04	16:23	Tanque B
1	1	1	1	1	1

💰 Alarma	×
ID del Objeto	Básico Elemento Color Visualizar Subdisplay Interruptor Forma del cursor
AD_0000 🗮	Caracteres a mostrar Nombre del elemento a mostrar Orden de visualización
Comentario	Margen izquierdo 0 🗮 🗰 🕒 Fecha Disparador
	🔽 Fecha 8 🗮 🖾 Fecha Mensaje
	Disparador 5 😌 🖬 🔽 Dispa
	🔽 Mensaje 11 🛫 🖾 Mensaje
	Reconocer 5 Recon
	Recuperar 5 🕂 🖬 🗹 Recup
	□ N.º de veces 5
	Fecha aa/mm/dd
	L Indirecto1
	Ajustes del nombre de encabezamiento a mostrar
	⊙ Texto directo
	Tipo de fuente Fuente estándar 💌 Tamaño 8 x 16 punto 💌
	Idioma ASCII
Hegistro de alarma	Color del 7 Parpadeo Ninguno Color de la Parpadeo Ninguno
	Color del fondo Transparente  Parpadeo Ninguno
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar

Configuración		Descripción	
Mostrar el nombre del elemento		Seleccione la casilla para mostrar los nombres de los elementos e introduzca el texto del nombre del elemento.	
Ajustes del nombre de encabezamiento a mostrar		Configure los ajustes para visualizar el Nombre del elemento.	
Texto directo/Tab de texto		<ul> <li>Defina si los nombres de los elementos se introducirán directamente o si se hará referencia a los textos registrados en una Tabla de texto.</li> <li>Texto directo Introduzca en forma directa el nombre del elemento a mostrar. </li> <li>Tabla de texto Use un nombre de elemento registrado en una Tabla de texto. </li> <li>"17.9.6 Guía de configuración de Objetos de la alarma - Elemento/Ajustes extendidos (Tabla de texto)" (página 17-77)</li></ul>	
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para los nombres de los elementos alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].	

Configuración		Descripción			
	Tamaño	Elija un tamaño de fuente para los Nombres de elemento. Fuente estándar: Especifique el "Ancho x Alto" entre [8 x 8] y [64 x 128] en unidades de 8 puntos o seleccione un tamaño fijo, ya sea [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127			
	ldioma	Si selecciona [Texto directo], elija el idioma para los nombres de elemento: [Japonés], [ASCII], [Chino (simplificado)], [Chino (tradicional)], [Coreano], [Cirílico], o [Tailandés].			
lostrar	Atributos del texto	Seleccione los atributos del texto. Fuente estándar:Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Sombra] (Si selecciona un tamaño fijo [6 x 10], elija entre [Estándar] y [Sombra].) Fuente Stroke: Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Contorno].			
0 a l	Color	Elija un color para los Nombres de elemento.			
Ajustes del nombre de encabezamiento	Parpadeo	<ul> <li>Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo.</li> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>8.5.1 Definir los colores  Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>			
	Color del fondo	<ul> <li>Defina el color de fondo del objeto de la alarma. [Dirección] = se selecciona cuando esta configuración está disponible.</li> <li>NOTA</li> <li>Si hay elementos a desplazar, elija un color de fondo sólido para los nombres de los elementos. Si los elementos no tienen un color de fondo, pueden sobreponerse en la pantalla.</li> </ul>			
	Color de la sombra	Habilitado cuando se selecciona [Sombra] desde [Atributo del texto] Defina un color para la sombra.			
	Solibla       Defina un color para la solibla.         Seleccione si el color de sombra parpadeará o no y la velocidad de parpadeo.         NOTA         • Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpado según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualizaci los Ajustes del sistema.         Image: Transmission of the solution of the soluti				

#### Color

Los mensajes de alarma se pueden codificar con colores según su estado, ya sea [Activado], [Reconocido] o [Recuperado].

Si a los mensajes de alarma se les añade niveles durante el registro, dichos niveles también pueden codificarse con colores.

💰 Alarma					×
ID del Objeto	Ajustes básicos	Configuración del elemento	Configuración del color	Mostrar ajustes Cor	nfiguración de
AD_0001					
Comentario	Configuración	del color			
	🗖 Cambi	ar color por nivel			
	Disparad	or Dispa			
	5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
	Heconoc	do Heco			
	Recupe	rar Recu			
	Mostra	color 7	✓ Parpadeo	Ninguno 💌	
	Color d	e fondo 🛛 🗖 0	▼ Parpadeo	Ninguno 💌	
	Borrar e	l color 0	▼ Parpadeo	Ninguno 💌	
		,	_	,	
Registro de alarma					
Ayuda (H)				Aceptar (0)	Cancelar

Configuración		Descripción			
Color		Configure los ajustes de color para que correspondan a los estados de los			
00		Mensajes de alarma (Activado, Reconocido y Recuperado).			
		<ul> <li>Seleccione esta opción para codificar los diferentes Mensajes de alarma con colores, según los niveles definidos en [Alarma]. Elija los criterios de la codificación con colores, ya sea [Nivel] o [Estado + Nivel].</li> <li>Nivel Muestre el color basado en el nivel (8 niveles de 0 a 7) definido en el [Bloque] en [Alarma]. </li> </ul>			
	Cambiar color por	Mostrar color     T     Parpadeo     Ninguno       Mostrar color     0     7     Parpadeo			
	nivel	Borrar el color 🗰 0 💌 Parpadeo Ninguno 💌			
		<ul> <li>Estado+Nivel Muestre el color basado en el nivel (8 niveles de 0 a 7) definido en el [Bloque] en [Alarma], y divida cada nivel en colores basado en el estado [Activado], [Reconocido] y [Recuperado].</li> <li>Configuración del color Configuración del color Configuración del color Configuración del color Configuración del color Configuración del color Configuración del color Color por nivel Estado + Nivel Nivel 0 1 2 3 4 5 6 7 Recuperar 0 1 2 3 4 5 6 7 Recuperar 0 1 2 3 4 5 6 7 Recuperado Ninguno N</li></ul>			
		Borrar el color 🛛 🔽 Parpadeo Ninguno 🔽			
	Activar/ Reconocer/ Recuperar	<ul> <li>Especifique el estado para definir un color.</li> <li>NOTA</li> <li>Cuando se reconoce una alarma recuperada, el mensaje se muestra en el color que se especificó para el estado de recuperación.</li> </ul>			
	Color del fondo	Seleccione un color de fondo para el mensaje de la alarma			
Color sin texto		Seleccione un color que se usará cuando un mensaje de alarma se borre o no se muestre.			
Parpadeo		Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Hay configuraciones de parpadeo disponibles para el [Color del visualizador], [Color de fondo] y [Color sin texto].			
		según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema. ☞ "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41)			

# ♦ Visualización

Defina una fuente y un borde para el Mensaje de alarma.

💕 Alarma		×
ID del Objeto         AD_0001         Comentario	Ajustes básicos       Configuración del elemento       Configuración del color       Mostrar ajustes       Configuración del elemento         Mostrar ajustes de la fuente       Tipo de fuente       Fuente estándar       Tamaño       8 x 16 punto       Image: Configuración del elemento         Mostrar borde       Image: Configuración del estándar       Tamaño       8 x 16 punto       Image: Configuración del elemento         Mostrar borde       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del elemento       Image: Configuración del elemento         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del elemento       Image: Configuración del elemento       Image: Configuración del elemento         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del elemento       Image: Configuración del estándar         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar         Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del estándar       Image: Configuración del	×
Registro de alarma Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancela	r

Configuración		Descripción	
Fu	ente a mostrar	Defina una fuente para el texto.	
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para el Mensaje de alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].	
	Tamaño	Elija un tamaño de fuente para los Nombres de elemento. Fuente estándar: Especifique el "Ancho x Alto" entre [8 x 8] y [64 x 128 en unidades de 8 puntos o seleccione un tamaño fijo, ya sea [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127	
Borde		<ul> <li>Elija el borde del mensaje de alarma, ya sea [Sin borde], [Mostrar borde], o [Mostrar borde + Línea horizontal].</li> <li>NOTA</li> <li>El color del borde y la línea se fija en blanco.</li> <li>Si se selecciona [Borde exterior + Línea horizontal], defina el [Espacio entre filas] a "1" o mayor. Si se establece en "0", las líneas horizontales no se podrán mostrar.</li> </ul>	

# ♦ Subdisplay/Básico

Puede definir una subpantalla distinta que se mostrará al tocar cada Mensaje de alarma.

💣 Alarma					>
ID del Objeto       [AD_0001       Comentario	Configuración del color Mostrar ajustes	Configuración del sub display	Configuración del inter	ruptor   Fc	
Registro de alarma					
Ayuda (H)			Aceptar (0)	Cancelar	

Configuración	Descripción			
Habilitar el subdisplay	Seleccione si desea usar un subdisplay o no.			
Unidad de subdisplay	<ul> <li>Seleccione el tipo de subdisplay.</li> <li>Cambiar la pantalla base Esta configuración convierte la pantalla completa en otra pantalla. Funciona igual que un cambio de pantalla normal. En [Alarma], defina el [Número de pantalla del subdisplay] al [Número de pantalla base] de destino.</li> <li>Mostrar ventana de texto Muestre [Texto] en una Ventana. En [Alarma], defina el [Número de pantalla del subdisplay] al [Número del archivo del texto] que desea mostrar en la ventana.</li> </ul>			
	Tipo de subdisplay Mostrar ventana de texto Tamaño de la ventana C Largo Pequeño Precaución: Para registrar un texto, el número de caracteres en la fila debe estar dentro de 20.			

Configuración	Descripción
	Si la [Unidad de subdisplay] es [Mostrar ventana de texto], seleccione [Grande] o [Pequeño] para elegir el tamaño de la ventana.
Tamaño de la ventana	<ul> <li>NOTA</li> <li>A continuación se muestra el número máximo de caracteres de texto en una línea. Ventana grande: Hasta 30 caracteres Ventana pequeña: Hasta 20 caracteres</li> <li>En algunos modelos, puede que la ventana no se muestre completamente en la GP cuando el tamaño de la ventana se establece en [Grande].</li> <li>"19.11.2 Restricciones de Subdisplay/Extendido" (página 19-161)</li> </ul>
ΝΟΤΑ	Cuando la pantalla cambie a un estado invisible en el Subdisplay, el Objeto de alarma se ocultará, sin embargo la subpantalla continuará visualizándose.

### Subdisplay/Extendido

Puede configurar un subdisplay que cambie la pantalla base o la ventana, o un subdisplay que muestre un visualizador de imagen, visualizador de mensaje o reproductor de películas en una pantalla Base o Ventana.

S Alarmaa				
ID del Obieto	Configuración del color Mostrar ajustes	Configuración del sub display	Configuración del interr	
AD_0001	✓ Habilitar el sub display			<u>&gt;&gt;Básico</u>
Comentario	Tipo de subdisplay	'antalla de base	•	
	Parámetros de la acción	ambiar pantalla	•	
	1	lipo de pantalla: Pantalla	de base	
	Desplazamiento 0	÷ #		
	Selección directa			
	Mostrar cursor			
Registro de alarma				
Avuda (H)			Aceptar (0)	Cancelar

|--|

Configuración	Descripción
Habilitar el subdisplay	Seleccione si desea usar un subdisplay o no.
Unidad de subdisplay	<ul> <li>Seleccione el tipo de subdisplay.</li> <li>Pantalla base Cambie la visualización a otra pantalla o bien muestre una imagen o texto directamente en una pantalla base.</li> <li>Pantallas Muestre una subpantalla en una ventana. Cambie la ventana a otra o muestre una imagen o texto en la ventana.</li> </ul> <b>NOTA</b> <ul> <li>Un Mensaje de alarma con un [Número de pantalla del subdisplay] igual a "0" no se mostrará en una subpantalla.</li> </ul>





Configuración		Descripción
		Se puede seleccionar el mensaje de alarma que se muestra en la pantalla pulsándolo directamente. La subpantalla se visualiza cuando se pulsa el mensaje de alarma a la cual se le ha definido una subpantalla.
Se	lección directa	4 03/12/15 20:23 Presión anormal
		Si esta opción no se ha designado, use la pestaña [Interruptor] y coloque un interruptor de [Subdisplay] para mostrar una subpantalla.
		Si se ha designado [Selección directa], defina si el cursor se mostrará cuando se pulse el mensaje de alarma o no.
Мс	strar cursor	<ul> <li>NOTA</li> <li>Si el cursor está configurado para visualizarse, esta configuración se habilita aunque la pantalla cambie al estado invisible. Cuando la pantalla cambia a estado visible, el cursor se visualiza.</li> <li>"20.3 Mostrar/Ocultar objetos" (página 20-8)</li> </ul>
		Esta configuración cambia la pantalla completa a otra pantalla. Esta operación funciona igual que un cambio de pantalla normal.
[Pa [Ca	antalla base] - ambio de pantalla]	Image: Partalla de base       Image: Partalla de base         Parámetros de la acción       Cambiar pantalla         Tipo de pantalla       Image: Partalla de base         Desplazamiento       Image: Partalla
	Desplazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 9.999. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset definen el número de pantalla visualizado.

Co	onfiguración	Descripción			
[Pantalla base] - [Cambio de pantalla]		Muestre una imagen que corresponda al mensaje de alarma en el Visualizador de imagen que está ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma. Habilitar el sub display Tipo de subdisplay Parámetros de la acción Cambiar imagen a visualizar Tipo de pantalla: Pantalla de base			
		Desplazamiento     0       Borrando el N.º base     1			
	Dirección de palabra para visualizar imagen	Especifica la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario) que almacena el [Número de pantalla del subdisplay], según se haya definido en [Alarma]. El número almacenado en esta dirección es el número de la pantalla base que se muestra en el visualizador de imagen. Configure la misma dirección en la [Dirección de palabra] del visualizador de imagen ubicado en la misma pantalla que el objeto de alarma.			
		<ul> <li>• Establezca el [Tipo de pantalla] del Visualizador de imagen en [Pantalla base], [Especificar pantalla] en [Dirección], y [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>			
	Desplazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 9.999. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset definen el número de pantalla visualizado.			
	Borrar el número de la pantalla base	Cuando se selecciona el [Número de pantalla del subdisplay] en [Alarma] para que sea Mensaje de alarma "0", se llamará a la pantalla base designada aquí y la pantalla anterior se borrará Defina el número de pantalla que se ha creado para borrar el contenido (tal como una pantalla con un cuadrado relleno con negro) desde 1 a 9999.			

Со	nfiguración	Descripción				
	garación	Muestre un texto que corresponda al mensaie de alarma en el visualizador				
		de mensajes que está ubicado en la misma pantalla que el objeto de alarma.				
		✓ Habilitar el sub display				
[Pa	antalla base] -	Tipo de subdisplay Pantalla de base				
[Ca	ambiar display de	Parámetros de la acción Cambiar visualizador de texto				
tex	toj	Tipo de pantalla: Texto				
		Dirección de palabra del [#INTERNAL]LS0000 🔤				
		Desplazamiento 0 💼 🗰				
		Borrando el N.º de texto				
[		Especifica la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del				
		usuario) que almacena el [Número de pantalla del subdisplay], según se				
		haya definido en [Alarma]. El número almacenado en esta dirección es el				
		número de texto que se muestra en el visualizador de mensaje.				
		Configure la misma dirección en la [Dirección de palabra del número de				
		texto] del Visualizador de mensaje que está ubicado en la misma pantalla				
		que el objeto de alarma.				
	Dirección de palabra para visualizar texto	Image: Seleccionar forma       Direction       Image: Seleccionar forma       Direction       Image: Seleccionar forma       Direction       Image: Seleccionar forma       Image: Seleccionar f				
		como [Bin].				
	Desplazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 8.999. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset define el número de pantalla visualizado.				
	Borrando el número del archivo de texto	Cuando se selecciona el [Número de pantalla del subdisplay] en [Alarma] para que sea Mensaje de alarma "0", se llamará al texto designado aquí y el texto anterior se borrará. Configure el número del texto que se ha creado para borrar el contenido (tal como un texto sin contenido) desde 1 a 8999.				

Config	guración	Descripción			
[Pantalla base] - [Reproducir película]		Cambie a una pantalla base configurada con un reproductor de películas. Esta operación funciona igual que un cambio de pantalla normal.			
		Tipo de subvisualizador       Pantalla base         Modo       Película         Tipo de pantalla:       Archivo de película         Dirección de palabra de la visualización de la película       [#INTERNAL]LS0000         Desplazamiento       0			
Dir pal visi pel	rección de labra de ualización de lículas	Especifica la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario) que almacena el [Número de pantalla del subdisplay], según se haya definido en [Alarma]. El número puede actuar como el número índice del archivo de película que se mostrará en el reproductor de películas. Configure la misma dirección en la propiedad [Dirección de palabra de control de reproducción] del reproductor de películas. <b>Reproductor de películas</b> <b>Reproductor de reproducción</b> <b>Reproductor de reproducción</b> <b>Reproductor de reproducción</b> <b>Reproductor de la lista de reproducción</b> ] del reproductor de películas, defina [Repetir reproducción] y [Auto-reproducción] a desactivado y [Orden de la lista de reproducción] en forma individual, y establezca [En error] en [Detener].			
De	splazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 99. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset define el número de pantalla visualizado.			

Co	Configuración Descripción		
[Ve de	enta ver	na] - [Cambio ntana]	Muestra la pantalla que corresponde al mensaje de la alarma.
	De	splazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 2000. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset definen el número de pantalla visualizado.
	Ajı ver	ustes de la ntana	Configure los ajustes para mostrar un objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de alarma.
		Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Especifique la dirección para controlar la visualización de la ventana. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada. Sólo se puede usar la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario).</li> <li>En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] se escribe a la dirección siguiente a la dirección definida aquí, que se usa para definir la pantalla de ventana a visualizar. Configure la misma dirección a la [Dirección de control de la ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma.</li> <li><sup>(3)</sup> "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li><b>NOTA</b></li> <li>• Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>

Configu	uración	Descripción
[Ventana visualiza imagen]	a] - [Cambiar ación de la I	Muestre una imagen que corresponda al mensaje de alarma en el visualizador de imagen que está ubicado en la pantalla de ventana.
Dire pala visua	cción de bra para alizar imagen	Especifique la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario) para almacenar el número definido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] de [Alarma]. El número almacenado en esta dirección es el número de la pantalla que se muestra en el visualizador de imagen. Configure la misma dirección en la [Dirección de palabra] del visualizador de imagen que está ubicado en la pantalla de ventana. Internet de la pantalla de ventana.
Des	plazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 9.999. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset definen el número de pantalla visualizado.

Configuración		guración	Descripción	
	Borrar el número de la pantalla baseCuando se selecciona el [Número de pantalla del subdisplay] en [Alar para que sea Mensaje de alarma "0", se llamará a la pantalla base designada aquí y la pantalla anterior se borrará Defina el número de pantalla que se ha creado para borrar el contenido (tal como una panta con un cuadrado relleno con negro) desde 1 a 9999.			
imageı	Ajustes de la ventana		Configure los ajustes para mostrar un objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de alarma.	
Cambiar el visualizador de		Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Especifique la dirección para controlar la visualización de la ventana. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada. Sólo se puede usar la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario).</li> <li>Configure la misma dirección a la [Dirección de control de la ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma.</li> <li>* "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li>NOTA</li> <li>• Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>	
		Número de la ventana	Defina la Pantalla a mostrar (la ventana que contiene el visualizador de imagen) desde 1 a 2000. Este número se escribe a la ([Dirección de control de ventana] + 1).	
[Ventana] - [Cambiar display de texto]		na] - [Cambiar y de texto]	Muestre un texto que corresponda al mensaje de alarma en el [Visualizador de texto] del visualizador de mensajes que está ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma. Habilitar el sub display	





Configuración		guración	Descripción
	De	splazamiento	Establezca el valor de Offset del número de pantalla del subdisplay entre 0 y 99. En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] más el Offset define el número de pantalla visualizado.
	Ajı ver	ustes de la ntana	Configure los ajustes para mostrar un objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de alarma.
Película		Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Especifique la dirección para controlar la visualización de la ventana. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada.</li> <li>Sólo se puede usar la dirección del dispositivo interno de la GP (área LS, área del usuario).</li> <li>En los ajustes de [Alarma], el número establecido en el campo [Número de pantalla del subdisplay] se escribe a la dirección siguiente a la dirección definida aquí, que se usa para definir la pantalla de ventana a visualizar.</li> <li>Configure la misma dirección a la [Dirección de control de la ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma.</li> <li>* "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li>NOTA</li> <li>• Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>
		Número de la ventana	Define el número, de 1 a 2000, de la pantalla (configurada con a reproductor de película) que desea mostrar. Este número se escribe en ([Dirección de control de ventana]+1).

### • El dispositivo interno de la GP [#INTERNAL] consiste en dos áreas: el área [LS] y el área [USR]. Vea la sección siguiente para una lista las direcciones disponibles en el área LS:

<sup>(C)</sup> "A.1.4 Área LS (Método de acceso directo)" (página A-8)

#### ♦ Interruptor

Configure los interruptores de operación para mostrar los mensajes de alarma.

ABC       Final       Modo estático         Imiso       Imiso       Imiso         ABC       Final       Imiso         Imiso       Imiso       Imiso         ABC       Imiso       Imiso         Imiso       Imiso       Im	entario	<u> </u>	Seleccionar interru	aptor	<b></b>
	ABC Final Final Final Final Final Final Reconocc Final Final Reconocc Final Fina	er nocer odo r hacia arriba r hacia abajo lazar hacia arriba lazar hacia arriba lazar hacia arriba lazar hacia arriba lazar hacia arriba r todo r la alarma recuperada r todas las alarmas recuperad. r la alarma reconocida	Etiqueta del interru Tipo de fuente Idioma Color del texto Etiqueta Color del Interrupto Color del borde Color del borde Color del borde Color del borde Diseño	IPIOT Fuente estándar ASCII 7 START 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Parpadeo Ninguno V Parpadeo Ninguno V

• El mismo interruptor que está definido en esta pestaña puede crearse con un objeto de Interruptor Piloto [Interruptor especial] - [Interruptor de historial de alarmas].

10.15.4 Interruptor especial Interruptor histórico de alarmas 10-78

 Si se define Visibilidad de animación, el interruptor definido pasa a ser invisible cuando el Objeto de alarma cambia a invisible.
 "20.3 Mostrar/Ocultar objetos" (página 20-8)

Configuración	Descripción		
Vista previa del interruptor	Muestra la forma del interruptor seleccionado.		
Seleccionar forma	Abra el Navegador de formas para elegir la forma del objeto.		
Tipos de interruptores	Configure el tipo de interruptor.		
Inicio/Final	Configure un interruptor para iniciar/terminar la operación.		

	Configuración		Descripción
	Inicio/Final		Toque [Inicio] y aparecerá el cursor para operar los otros interruptores. Si toca [Final], el cursor se cancelará. 03/12/15 20:23 Presión anormal Visuaizar Ocultar
		Reconocer todo	Reconoce todos los mensajes de alarma actualmente activados.
	Мо	ver	Configure los interruptores de movimiento.
Tipos de interruptores		Mover hacia arriba	Mueve el cursor una fila hacia arriba o hacia abajo. 03/12/15 20:23 Presión anormal
		Mover hacia abajo	03/12/15 20:20 Líquido bloqueado ARPIBA ABAJO ARRIBA ABAJO
		Desplazar hacia arriba	Los mensajes de alarma que se muestran actualmente se desplazan hacia arriba o hacia abajo por un número de filas dado.
		Desplazar hacia abajo	Por ejemplo, Número de alarmas activas: 9, Filas a mostrar: 3, Desplazar: 3 Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3 Mensaje 6 Mensaje 6 Mensaje 9 Mensaje 9

Configuración		nfiguración	Descripción
	Reconocer		Configure el interruptor Reconocer.
Tipos de interruptores		Reconocer	Reconoce la alarma en la posición actual del cursor. Pulse [Reconocer] y se mostrará la hora de reconocimiento del mensaje de alarma seleccionado. Fecha Disparador Mensaje Reconocido Recuperar 03/12/15 20:23 Presión anormal 20:29 Reconocer Las alarmas que ya se han recuperado no cambiarán cuando se toque [Reconocer]. Fecha Disparador Mensaje Reconocido Recuperar 03/12/15 20:23 Presión anormal 20:29 Reconocer 03/12/15

	Configuración		Descripción			
	Limpiar		Configure un interruptor para limpiar el visualizador. Los datos de Bit o de Palabra del ordenador primario (PLC) no se borrarán.			
		Limpiar	Pulse [Borrar] para borrar la visualización de mensaje de alarma en la posición actual del cursor. Fecha Disparador Mensaje Reconocido Recuperar 03/12/15 20:23 Presión anormal Borrar Borrar			
		Limpiar todo	Borra todos los mensajes de alarma visualizados, a pesar de su estado, ya sea [Activado], [Reconocido] o [Recuperado].			
		Borrar alarma recuperada	Borra el mensaje de la alarma recuperada en la posición actual del cursor. Si el mensaje no está en estado Recuperado, no se borrará.			
uptores		Borrar todas las alarmas recuperadas	Borra todos los mensajes de alarmas recuperadas.			
s de inter		Borrar la alarma reconocida	Borra el mensaje de alarma reconocida en la posición actual del cursor. Si el mensaje no está en estado Reconocido, no se borrará.			
Tīpo		Borrar todas las alarmas reconocidas	Borra todos los mensajes de alarmas reconocidas.			
		Borrar el número de ocurrencias individuales	Borra el número de ocurrencias de la alarma en la posición actual del cursor y reemplaza ese valor con "0".			
		Borrar todos los números de ocurrencias	Borra el número de ocurrencias de todas las alarmas mostradas y reemplaza el valor con "0".			
		Borrar el tiempo acumulado individual	Borra el tiempo acumulado de la alarma en la posición actual del cursor y reemplaza ese valor con "0".			
		Borrar todo el tiempo acumulado	Borra el tiempo acumulado de todas las alarmas mostradas y reemplaza el valor con "0".			

	Configuración		Descripción
Tipos de interruptores	Ordenar		<ul> <li>Configure un interruptor para ordenar los mensajes de alarma.</li> <li>NOTA</li> <li>Esta configuración queda deshabilitada si el modo de visualización se define en [Registro].</li> <li>Los datos del Historial de la alarma se imprimen o se guardan en la tarjeta CF por orden de acontecimiento, incluso cuando el orden de visualización de los mensajes cambia en la pantalla.</li> </ul>
		En orden inverso a la fecha de activación	Muestra los mensajes de alarma en orden de ocurrencia, según la dirección de desplazamiento.
		En orden de número de ocurrencias	<ul> <li>Muestra los mensajes de alarma en orden, comenzando con las que ocurren con mayor frecuencia, según la dirección de desplazamiento.</li> <li>NOTA</li> <li>Si existen varias alarmas con la misma frecuencia, se mostrarán en el orden descendente del tiempo acumulado, según la dirección de desplazamiento. Si hay varias alarmas con el mismo número de ocurrencias y tiempo acumulado, la alarma más reciente se mostrará primero.</li> </ul>
		En orden descendente del tiempo acumulado	<ul> <li>Muestra los mensajes de alarma en orden, comenzando con el mayor tiempo acumulado, según la dirección de desplazamiento.</li> <li>NOTA</li> <li>Si existen múltiples alarmas con el mismo tiempo acumulado, se mostrarán el orden descendente del número de ocurrencias, según la dirección de desplazamiento. Si hay varias alarmas con el mismo número de ocurrencias y tiempo acumulado, la alarma más reciente se mostrará primero.</li> </ul>
		Nivel & En orden inverso de la fecha de activación	Muestra los mensajes de alarma en orden, comenzando con el nivel registrado más alto, según la dirección de desplazamiento. Si existen múltiples mensajes de alarmas con el mismo nivel, los mensajes se mostrarán en orden a partir del más reciente.
		Nivel y En orden descendente del número de ocurrencias	<ul> <li>Muestra los mensajes de alarma en orden, comenzando con el nivel registrado más alto, según la dirección de desplazamiento. Si existen varias alarmas con el mismo nivel, se mostrarán en el orden descendente del tiempo acumulado, según la dirección de desplazamiento.</li> <li>NOTA</li> <li>Si existen varias alarmas con la misma frecuencia, se mostrarán en orden descendente del tiempo acumulado.</li> </ul>
		En orden por registro de la alarma	Muestra los mensajes de alarma en orden ascendente del número de registro (Número de fila) definido en [Alarma], según la dirección de desplazamiento.
		Orden inverso	Muestra los mensajes de alarma en orden inverso de la cronología especificada.
	De	splazar	Configure el interruptor de desplazamiento usado por la columna [Dirección].

Configuración		nfiguración	Descripción
			Desplaza los datos visualizados hacia la derecha.
			Fecha Adivado Mensaje Dirección2 Fecha Adivado Mensaje Dirección1
		Desplazar valor a la derecha	07/07/02       20:14 Transportadores de detenido       ON         07/07/02       20:02 Presión anormal       110         07/07/02       20:14 Temperatura anormal       100         07/07/02       20:14 Temperatura anormal       100
	lazar		Desplácese Dirección
	esp		Desplaza los datos visualizados hacia la izquierda.
erruptores		Desplazar valor a la izquierda	Fecha       Adivado Mensaje       Dirección2         07/07/02       20:14 Transportadores de detenido       ON         07/07/02       20:02 Presión anormal       110         07/07/02       20:14 Temperatura anormal       100         07/07/02       20:14 Temperatura anormal       100
e int			Desplácese Dirección
s de	Subdisplay		Configure el interruptor del subdisplay.
Tipo		Subdisplay	Muestra la subpantalla registrada en el mensaje de alarma en la posición actual del cursor.
	Adquisición del número de alarma		Configure el interruptor de adquisición del número de alarma.
		Adquisición del número de alarma	Obtiene el número del mensaje de alarma (el número de fila registrado en [Alarma]) del mensaje en la posición actual del cursor.
	Iniciar monitor ladder		Configura un interruptor para iniciar el monitor ladder.
		Iniciar monitor ladder	Si ha comprado e instalado el monitor ladder, úselo para buscar el peldaño que usa la dirección del dispositivo.
Seleccionar interruptor		ionar interruptor	Elija un interruptor para definir la etiqueta o el conteo del desplazamiento.
N.º de muestras a desplazar		muestras a zar	Defina el número de filas a desplazar hacia arriba o hacia abajo, desde 1 a 768, cuando ponga el interruptor [Desplazar hacia arriba]/[Desplazar hacia abajo] en la pantalla.

Configuración		Descripción			
		Especifique si se usará el modo estático cuando ubique el interruptor [Inicio]. El modo estático suspende las alarmas que se muestran actualmente e impide la regeneración de la visualización en pantalla. Puede usarse para detener la visualización en forma temporal cuando las alarmas no se pueden ver porque se activan con mucha frecuencia. Si el modo estático está definido, pulse [Inicio] 2 veces para iniciar el modo estático, y pulse [Fin] para cancelarlo.			
		gestión y visualización serán de la siguiente for	rma.	statico, la	
		Operación Acción/Interruptor	Procesamie nto	Visualizar	
Мс	do estático	Alarma: Activación, Recuperación Operación del interruptor: [Reconocer], [Borrar]	0	х	
		Operación del interruptor: [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Ordenar], [Subdisplay]	0	Ο	
		Operación del interruptor: [Tecla de adquisición del	Ο	_	
		<ul> <li>Tenga en cuenta que si ejecuta una operación de borrado mientras el modo estático está activado, los mensajes almacenados dentro de la GP se borrarán, aunque los mensajes queden en pantalla.</li> <li>Si tal como se mencionó antes, el mensaje almacenado en la GP se ha borrado, el subdisplay no se muestra en el modo estático.</li> <li>El Modo estático sigue activado, incluso cuando el Objeto de alarma pasa a ser invisible en el Modo estático. Cambie el Objeto de alarma a visible para cancelar el Modo estático.</li> </ul>			
Eti	queta del interruptor	Configure el texto que se mostrará en la etiqueta del interruptor.			
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para la etiqueta del inter Estándar] o [Fuente Stroke].	ruptor, ya se	ea [Fuente	
	Idioma	Seleccione un idioma para la etiqueta del interr [Occidental], [Chino (tradicional)], [Chino (sin [Cirílico] o [Tailandés].	uptor, ya sea plificado)],	a [Japonés], [Coreano],	
	Color del texto	Seleccione un color para la etiqueta del interrup	otor.		
		Introduzca el texto que se mostrará en la etique	ta del interr	uptor.	
	Etiqueta	<ul> <li>NOTA</li> <li>Seleccione el interruptor y pulse la tecla [F2] etiqueta en forma directa.</li> </ul>	para editar	el texto de la	

Configuración	Descripción
Color del Interruptor	Defina el color del interruptor
Color del borde	Designe el color del borde del interruptor y el color de fondo.
Color	<ul> <li>NOTA</li> <li>La configuración de Color del interruptor es común para todos los objetos de alarma, a pesar del tipo de interruptor seleccionado.</li> </ul>
	Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede configurar el parpadeo para el [Color del borde], [Color del display] y [Color del diseño].
Parpadeo	<ul> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Definir los colores  Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>
Diseño	Elija entre nueve tipos de diseños para el interruptor.
Color del diseño	Especifique el color del diseño cuando seleccione opciones que no sean [Ningún diseño].

### Forma del cursor

Si maneja mensajes de alarma, elija la forma de visualización del cursor. Seleccione también las configuraciones del cursor para cuando se envíe la confirmación del mensaje de alarma desde el dispositivo/PLC.

💰 Alarma	
ID del Objeto AD_0000	Básico Elemento Color Visualizar Subvisualizador Interruptor Forma del cursor Ajustes del cursor Forma del cursor Línea 💌 1 Punto
	Posición del cursor     Dirección de palabra de     almacenamiento     Adguirir posición del cursor.en cada movimiento
Registro de alarma	
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar (Q) Cancelar

Configuración		Descripción			
Configuración del cursor		Si maneja mensajes de alarma, elija la forma de visualización del cursor.			
		Elija la forma del cursor, ya sea [Vertical] o [Inverso].			
		Arriba/Abajo			
		95/01/02 10:06 Presión anormal del tanque blanco			
		95/01/01 12:00 Bomba N.º 1 cerrada			
	Forma del cursor				
		Inverso			
		95/01/02 10:06 Presión anormal del tanque blanco			
		95/01/01 12:00 Bomba N.º 1 cerrada Cursor			
	Número de píxeles	Si la forma del cursor es [Vertical], elija el grosor del cursor, ya sea de [1 punto] o [2 puntos].			
Po	sición del cursor	Configure los ajustes para la notificación del número de registro (Número de fila) del mensaje de alarma seleccionado con el cursor.			
		Configure la dirección donde se almacenará el número de registro (Número de fila) del mensaje de alarma seleccionado. Si los mensajes de alarma se registran con [Monitorización de bit], el valor del número de registro (Número de fila) se almacenará de forma directa. Si los mensajes de alarma se registran con [Monitorización de palabras], se almacenará el valor del "número de registro (Número de fila) + 10.000".			
	Dirección de palabra de almacenamiento	Por ejemplo, si un mensaje de alarma se registra con Monitorización de palabras y el número de registro (Número de fila) del mensaje de alarma es 152: Valor almacenado en [Dirección de palabra de almacenamiento] = 152 +			
		10.000 = 10.152			
		<ul> <li>La notificación de la posición actual del cursor para los datos borrados no se proporciona mientras se está en [Modo estático].</li> </ul>			
	Adquirir posición del cursor en cada movimiento	<ul> <li>Almacena el número de registro del mensaje de alarma (Número de fila) en la [Dirección de palabra de almacenamiento] cada vez que se mueve el cursor.</li> <li>NOTA</li> <li>Para proporcionar una notificación de la posición del cursor de la alarma sin designar esta opción, debe colocar el interruptor [Tecla de adauisición del número de alarma]</li> </ul>			

#### Sumario

Los mensajes de alarma actualmente activados aparecen en una lista.

♦Básico

Configure el formato de la visualización del sumario de alarmas.

💰 Alarma		×
ID del Objeto AD_0000	Básico Color Visualizar Mostrar histórico Sumario Formato de visualización Dirección de inicio de palabras a supervisar Palabras a supervisar 1	
Registro de alarma		
Ayuda (H)	Aceptar (O) Cancelar	

	Configuración	Descripción
Formato de visualización		Configure el formato de la visualización del sumario de alarmas.
	Dirección inicial de las palabras a monitorear	Configure la dirección superior del bit de monitorización para el mensaje de alarma designado en [Alarma].
		Defina el número de palabras asignadas para los bits de monitorización desde 1a 100.
	Palabras a monitorear	<ul> <li>NOTA</li> <li>Cuando se trata del número de palabras de monitorización, 1 palabra se trata como 16 bits. Configure el número de palabras de monitorización en múltiples de 2 (2, 4, 6, etc.) para los dispositivos de 32 bits.</li> </ul>
	N.º de caracteres a mostrar	Defina el número máximo de caracteres de mensaje de alarma que pueden mostrarse en una fila, desde 1 a 160.



### Color

Seleccione el color para cuando no se muestre la alarma. (El color del texto y color de fondo del mensaje de alarma se designan en [Alarma].)

💰 Alarma		K
ID del Objeto	Básico Color Visualizar	
Comentario		
	Color sin texto 🗾 0 💌 Parpadeo Ninguno 💌	
Registro de alarma		
- Registre de didinid		
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar (Q) Cancelar	

Configuración	Descripción
	Seleccione un color que se usará cuando un mensaje de alarma se borre (o no se muestre).
Color sin texto	ΝΟΤΑ
	• El color del texto y color de fondo del mensaje de alarma se designan en [Alarma].
	Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede elegir las configuraciones de parpadeo para el [Color sin texto].
Parpadeo	• Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo.
	según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.
	<sup>CP</sup> "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41)

# ♦ Visualización

Defina una fuente y un borde para el Mensaje de alarma.

💰 Alarma		×
ID del Objeto AD_0000 💼 Comentario	Básico Color Visualizar Ajustes de la fuente Tipo de fuente Fuente estándar V Tamaño 8 x 16 punto V	
	Borde	
	Sin borde Mostrar borde horizontal reglada	
Registro de alarma		
Ayuda ( <u>H</u> )	Aceptar ( <u>O</u> )	ancelar

	Configuración	Descripción
Fuente a mostrar		Defina una fuente para el texto.
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para el Mensaje de alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].
	Tamaño	Elija el tamaño de la fuente del mensaje de la alarma. Fuente estándar: Especifique el "Ancho x Alto" entre [8 x 8] y [64 x 128] en unidades de 8 puntos o seleccione un tamaño fijo, ya sea [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127
Borde		<ul> <li>Elija el borde del mensaje de alarma, ya sea [Sin borde], [Mostrar borde], o [Mostrar borde + Línea horizontal].</li> <li>NOTA</li> <li>El color del borde y la línea se fija en blanco.</li> </ul>

# 19.10.3 Guía de configuración de objetos de alarmas de texto

#### Alarma de texto

Cada fila muestra un mensaje registrado en una pantalla de texto. (No es necesario registrarlo en [Alarma] Común.

Entre los mensajes registrados como lote en una pantalla de texto, sólo se enumeran las filas necesarias en la pantalla. Cada mensaje puede mostrarse como una subpantalla, lo cual es útil para mostrar las guías de detección y solución de problemas.

"19.11.4 Restricciones del objeto de alarma de texto" (página 19-165)



El mensaje aparece cuando se activa el bit. El mensaje se borra cuando se desactiva el bit.

# Básico

Configure los ajustes para que se muestren los mensajes de alarma registrados en una pantalla de texto.

💰 Texto de alarma	X
ID de los Objetos	Ajustes básicos Configuración del color Sub visualizador Configuración c
TD_0000 🛨	Monitorización de la dirección de palabra [PLC1]D00000 💌 💼 N.º de palabras visualizadas 1 🚎 🎬
ABC	Parámetros de la fuente Tipo de fuente Fuente estándar V de fuente 8 x 8 punto V
	Mostrar línea regulada  Sin línea reglada  Borde externo
Seleccionar forma	Borde exterior + Línea horizontal reglada
	Constante
	Mostrar fila de inicio
	N.º de líneas a mostrar 12
	N.º de caracter a mostrar. 34
	Función de desplazamiento
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar

(	Configuración	Descripción		
		Configure la palabra que contiene la dirección superior del bit de monitorización. Cuando se define la Dirección de palabra de monitorización, se le asigna un bit de monitorización a cada fila del texto.		
Dirección de la palabra de monitorización		Monitoreando la direcciónde palabra       15       0       1       0       0       0       1       0       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       0       1       0       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       1       0       0       1       0       0       1       0       0       1       0       0       0       1       0       0       0       1       0       0       0       1       0		
Palabras a monitorear		Defina el número de palabras asignadas para los bits de monitorización desde 1 a 32. Defina el número según el número de filas introducidas en el texto. Si la dirección del dispositivo se expresa como 32 bits, una dirección contiene 2 palabras.		
Fuente		Defina una fuente para el mensaje de alarma que se mostrará.		
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para el Mensaje de alarma, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].		
	Tamaño de la fuente	Elija el tamaño de la fuente del mensaje de la alarma. Fuente estándar: Especifique el "Ancho x Alto" entre [8 x 8] y [64 x 128] en unidades de 8 puntos o seleccione un tamaño fijo, ya sea [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127		
Configuración		Descripción		
------------------------------	-----------------------------	---	--	--
Borde de los datos		Elija la línea reglada del objeto de la alarma de texto, ya sea [Sin línea reglada], [Mostrar borde], o [Mostrar borde + Línea reglada horizontal].		
		ΝΟΤΑ		
		• El color del borde y la línea se fija en blanco.		
N.º	del texto	Defina el número del texto a mostrar.		
	Constante/ Dirección	<ul> <li>Seleccione el método de designación del Número de texto, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante Designe una constante fija como el Número de archivo del texto (Especificación directa)</li> <li>Dirección Seleccione una dirección que almacene el número del texto.</li> </ul>		
		(Especificación indirecta)		
	Número de pantalla de texto	Defína el número del texto desde 1 a 8999.		
Driv	mera fila a	Designe la fila de alarmas activas, de 1 a 512, para iniciar una visualización.		
mo	strar	<ul> <li>NOTA</li> <li>Cuando se selecciona [Mostrar fila en blanco], el número máximo de filas es 512 incluyendo las filas en blanco.</li> </ul>		
N.º	de filas a mostrar	Configure el número máximo de filas de mensajes de alarma que se mostrarán en una pantalla, desde 1 a 50.		
N.º mo	de caracteres a strar	Defina el número máximo de caracteres de mensaje de alarma que pueden mostrarse en una fila, desde 1 a 100.		
Mo bla	strar fila en nco	Especifique si se mostrará alguna línea en blanco en el texto como un mensaje de alarma.		
Función de desplazamiento		Configure si se usará la función de desplazamiento o no. Si la función de desplazamiento no se usa, tocar el interruptor de movimiento del cursor no mueve el cursor a los mensajes que están fuera del área de visualización y el cursor desaparece. N.º de líneas mostradas: 3 Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3 ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO		

# ♦ Color

Defina el color del mensaje de la alarma.

💰 Texto de alarma					X
ID de los Objetos TD_0000	Ajustes básicos Color del texto 7 Color de fondo 0 Borrar el color 0	Configuración	del color Sub visualizad Parpadeo Ninguno V Parpadeo Ninguno V Ninguno V	lor   Configuración d	
Ayuda (H)			Aceptar	(U) Cancelar	

Configuración	Descripción	
Color del texto	Seleccione un color para el texto del mensaje.	
Color del fondo	Seleccione un color de fondo para el texto del mensaje.	
Color sin texto	Seleccione un color que se usará cuando un mensaje de alarma se borre (o no se muestre).	
	Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede definir las configuraciones de parpadeo par el [Color de fuente], [Color de fondo] y [Color sin texto].	
Parpadeo	<ul> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>** "8.5.1 Definir los colores  Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>	

## ♦ Subdisplay/Básico

Configure los ajustes para mostrar una subpantalla que corresponda a cada mensaje de alarma.

💕 Texto de alarma		×
ID de los Objetos TD_0000	Aiustes básicos   Configuración del color	Sub visualizador Configuración C
	Tipo de subdisplay	Cambiar pantalla base 🗾
Seleccionar forma	N.ª de inicio de la pantalla base	1
Ayuda (H)		Aceptar (0) Cancelar

Configuración	Descripción		
Habilitar el subdisplay	Seleccione si desea usar un subdisplay o no.		
Unidad de subdisplay	<ul> <li>Seleccione el tipo de subdisplay.</li> <li>Cambiar la pantalla base Esta configuración convierte la pantalla completa en otra pantalla. Funciona igual que un cambio de pantalla normal.</li> <li>Mostrar ventana de texto Mostrar el texto registrado en una Ventana.</li> </ul>		
Dirección de inicio de la pantalla base	Cuando establezca el [Tipo de subdisplay] en [Cambiar la pantalla base], defina el Número inicial de la pantalla base, de 1 a 9.999, para cambiar de pantalla con el Subdisplay.		
Nº de texto de inicio	Cuando establezca el [Tipo de subdisplay] en [Mostrar ventana de texto], defina el Número inicial del archivo de texto que se mostrará en la subpantalla desde 1 a 8.999.		

Sigue

Configuración	Descripción
	Si el [Tipo de subdisplay] es [Mostrar ventana de texto], seleccione [Grande] o [Pequeño] para elegir el tamaño de la ventana.
Tamaño de la ventana	<ul> <li>NOTA</li> <li>A continuación se muestra el número máximo de caracteres de texto en una línea de una ventana. Ventana grande: Hasta 30 caracteres Ventana pequeña: Hasta 20 caracteres</li> </ul>

## Subdisplay/Extendido

Configure los ajustes para convertir una pantalla base o pantalla de ventana en una subpantalla, o bien para usar un visualizador de imagen o visualizador de mensaje para mostrar una subpantalla en una pantalla base o pantalla de ventana.

💰 Texto de alarma				×
ID de los Objetos TD_0000 + Comentario	Aiustes básicos Configuració	in del color	Sub visualizador	Configuración c • •
ABC	Tipo de subdisplay Parámetros de la acción № de pantalla inicial Tipo de pantalla : Constante	Pantalla ( Cambiar ) Pantalla	de base	
Seleccionar forma				
Ayuda (H)			Aceptar (0)	Cancelar

Configuración	Descripción
Habilitar el subdisplay	Seleccione si desea usar un subdisplay o no.
Unidad de subdisplay	<ul> <li>Seleccione el tipo de subdisplay.</li> <li>Pantalla base Cambie la visualización a otra pantalla o bien muestre imágenes o texto en una pantalla base.</li> <li>Pantallas Muestre una subpantalla en una ventana. Cambie la ventana a otra o muestre una imagen o texto en la ventana.</li> </ul>
Acción	<ul> <li>Seleccione el tipo de acción del subdisplay.</li> <li>Cuando se selecciona [Pantalla base] para el [Subdisplay]</li> <li>Cambio pantalla <ul> <li>Cambio pantalla</li> <li>Cambiar el visualizador de imagen</li> <li>Use un visualizador de imagen para mostrar la subpantalla.</li> </ul> </li> <li>Cambiar display de texto <ul> <li>Use una visualizador de mensaje para mostrar la subpantalla.</li> </ul> </li> <li>Cuando se selecciona [Ventana] para el [Subdisplay]</li> <li>Cambio de ventana <ul> <li>Cambiar el visualizador de imagen</li> <li>Use un visualizador de mensaje para mostrar la subpantalla.</li> </ul> </li> <li>Cuando se selecciona [Ventana] para el [Subdisplay]</li> <li>Cambio de ventana <ul> <li>Cambiar el visualizador de imagen</li> <li>Use un visualizador de imagen en la pantalla de ventana para mostrar la subpantalla</li> </ul> </li> </ul>

Configuración		Descripción		
[Pantalla base] - [Cambio de pantalla]		Esta configuración cambia la pantalla completa a otra pantalla. Esta operación funciona igual que un cambio de pantalla normal. Habilitar subdisplay Pantalla de base Parámetros de la acción Pantalla de base Parámetros de la acción Pantalla inicial Tipo de pantalla : Pantalla de base Constante 1 Pantalla de base		
	Pantalla inicial	<ul> <li>Configure el número inicial de la pantalla base para mostrar una subpantalla. Seleccione el método para designar el número de pantalla, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante <ul> <li>Designe una constante definida como el Número inicial de la pantalla base. El rango de configuración es de 1 a 9.999.</li> <li>Dirección <ul> <li>Seleccione una dirección de palabra que almacena el número de inicio de la pantalla base.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		
[Pantalla base] - [Cambio de pantalla]		Muestre una imagen que corresponda al mensaje de alarma en el visualizador de imagen que está ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto. V Habilitar subdisplay Partalla de base Varámetros de la acción Nº de pantalla inicial Tipo de pantalla : Pantalla de base Constante Dirección de palabra del (PLC1)D00000 V MORDAN		
	Pantalla inicial	<ul> <li>Configure el número inicial de la pantalla base para el subdisplay en el visualizador de imagen</li> <li>Seleccione el método para designar el número de pantalla, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante <ul> <li>Designe una constante fija como el número de inicio de la pantalla que se usa para la visualización de imágenes. El rango de configuración es de 1 a 9.999.</li> <li>Dirección <ul> <li>Seleccione una dirección de palabra que almacena el número de inicio de la pantalla que se usa para la visualización de imágenes.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		

Sigue

Configuración		Descripción		
		Configure una dirección de palabra para almacenar el número de la pantalla que se muestra en un Visualizador de imagen. Configure la misma dirección que la [Dirección de palabra] del visualizador de imagen ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.		
[Pantalla base] - [Cambio de pantalla	Dirección de palabra para visualizar imagen	ID del Objeto       Ajustes básicos         PD_0000       Tipo de Display         Comentario       Visualización         Visualización de la pala       Desplazamiento         Dirección de la pantalla       Pantalla de base y         Tipo de datos       Especifique la pantalla		
		<ul> <li>NOTA</li> <li>Con el [Visualizador de estado] seleccionado, en [Tipo de pantalla ] seleccione [Pantalla base], en [Especificar pantalla] seleccione [Dirección], y en [Tipo de datos] seleccione [Bin].</li> </ul>		
		Muestre un texto que corresponda al mensaje de alarma en el visualizador de mensajes ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.		
[Pantalla base] - [Cambiar display de texto]		✓ Habilitar subdisplay       >>Básico         Tipo de subdisplay       Pantalla de base       ▼         Parámetros de la acción       Cambiar visualizador de te       ▼         Nº de pantalla inicial       Tipo de pantalla :       Texto         Constante       1       ■         Dirección de palabra del visualizador de texto       [PLC1]D00000       ▼		
	Pantalla inicial	<ul> <li>Configura el número inicial para el texto del subdisplay que aparecerá en el "Visualizador de mensaje".</li> <li>Seleccione el método para designar el número de texto, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante <ul> <li>Designe una constante definida como el Número inicial del texto. El intervalo de configuración oscila entre 1 y 8999.</li> <li>Dirección <ul> <li>Seleccione una dirección de palabra que almacena el número inicial del texto</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		
	<u> </u>	Sigue		

Configuración		Descripción
		Seleccione una dirección de palabra para almacenar el número de archivo del texto que se muestra en un visualizador de mensaje. Configure la misma dirección que la [Dirección de palabra del número de archivo de texto] del visualizador de mensaje ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.
[Pantalla base] - [Cambiar display de texto]	Dirección de palabra para visualizar texto	Visualizador de mensaje         D del Objet         MD_0000         Correntario         Image: Seleccionar forma         No hay forma         Visualizador de texto] del Visualizador de mensaje,
		como [Bin].
[Ventana] - [Cambio de ventana]		Muestra la pantalla que corresponde al mensaje de la alarma.

Configuración		figuración	Descripción		
	Par	ntalla inicial	<ul> <li>Seleccione el método para designar la pantalla de ventana del subdisplay</li> <li>Seleccione el método para designar la pantalla de ventana, ya sea</li> <li>[Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante <ul> <li>Designe una constante fija como el número inicial de la pantalla de ventana que se usa para un subdisplay. El intervalo de configuración oscila entre 1 y 2000.</li> <li>Dirección <ul> <li>Configure la dirección de palabra donde se almacena la pantalla inicial de ventana que se usa para un subdisplay.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>		
ntana]	Aju ven	stes de la ntana	Configure los ajustes de la ventana.		
[Ventana] - [Cambio de ven		Local/Global	<ul> <li>Define si se usa una ventana local o ventana global para el subdisplay.</li> <li>NOTA</li> <li>Para usar una ventana global, véase "12.6.2 Procedimiento de configuración" (página 12-19). En la ventana [Ajustes del sistema], seleccione [Unidad de visualización]. En la pestaña [Acción] defina la [Operación de ventana global] como [Indirecto] y el [Tipo de datos] como [Bin]. Use LS16 para mostrar o borrar la ventana.</li> </ul>		
	Direccio control ventana	Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Designe la dirección utilizada para controlar la visualización de la ventana para así usar una ventana local para un subdisplay. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada.</li> <li>Configure la misma dirección en la [Dirección de control de ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.</li> <li>* "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li>NOTA</li> <li>Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>		
[Ventana] - [Cambiar visualización de la imagen]		na] - [Cambiar ación de la ]	Muestre una imagen que corresponda al mensaje de alarma en el visualizador de imagen que está ubicado en la pantalla de ventana. Habilitar subdisplay Ventana Parámetros de la acción Cambiar imagen a visualiz Nº de pantalla inicial Tipo de pantalla : Pantalla de base Constante Dirección de palabra del Visualizador de imagen Parámetros de la ventana Cucal Global N.º de la pantalla de ventana Dirección de control de la ventana Dirección de control de la ventana		

Configuración		Descripción
	Pantalla inicial	<ul> <li>Configure el número inicial de la pantalla base para mostrar una subpantalla para un visualizador de imagen en la pantalla de ventana. Seleccione el método para designar el número de pantalla, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante Designe una constante fija como el número de inicio de la pantalla que se usa para la visualización de imágenes. El rango de configuración es de 1 a 9.999.</li> <li>Dirección Seleccione una dirección de palabra que almacena el número de inicio de inicio de la pantalla que se usa parta la visualización de ja pantale que almacena el número de inicio de la pantalla que se usa parta la visualización de palabra que almacena el número de inicio de la pantalla que se usa parta la visualización de imágenes.</li> </ul>
[Ventana] - [Cambiar visualización de la imagen]	Dirección de palabra para visualizar imagen	Configure una dirección de palabra para almacenar el número de la pantalla que se muestra en un Visualizador de imagen. Configure la misma dirección que la [Dirección de palabra] del visualizador de imagen que está ubicado en la pantalla de ventana.
	Ajustes de la	[Dirección], y en [Tipo de datos] seleccione [Bin]. Configure los aiustes de la ventana.
	ventana	Define si se userá une ventene local o global pere un Subdisploy
	Local/Global	<ul> <li>NOTA</li> <li>Para usar una ventana local o global para un Subdisplay.</li> <li>NOTA</li> <li>Para usar una ventana global, véase "12.6.2 Procedimiento de configuración" (página 12-19). En la ventana [Ajustes del sistema], seleccione [Unidad de visualización]. En la pestaña [Acción] defina la [Operación de ventana global] como [Indirecto] y el [Tipo de datos] como [Bin]. Use LS16 para mostrar o borrar la ventana.</li> </ul>
		Sigue

Configuración			Descripción
agen]		Pantalla de ventana	Designe el número de pantalla de la ventana que se usa para un Subdisplay de 1 a 2.000.
[Ventana] - [Cambiar visualización de la im	Ajustes de la ventana	Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Designe la dirección utilizada para controlar la visualización de la ventana para así usar una ventana local para un subdisplay. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada.</li> <li>Configure la misma dirección en la [Dirección de control de ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.</li> <li>* "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li>NOTA</li> <li>• Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>
[Ve dis	ntar play	na] - [Cambiar de texto]	Muestre un texto que corresponda al mensaje de alarma en el visualizador de mensajes que está ubicado en la pantalla de ventana.
	Pai	ntalla inicial	<ul> <li>Configure el número inicial del texto para una subpantalla que se muestra en un visualizador de mensaje en la pantalla de ventana.</li> <li>Seleccione el método para designar el número de texto, ya sea [Constante] o [Dirección].</li> <li>Constante Designe una constante definida como el Número inicial del texto. El intervalo de configuración oscila entre 1 y 8999.</li> <li>Dirección Seleccione una dirección de palabra que almacena el número inicial del texto.</li> </ul>

Sigue

Configuración			Descripción
			Seleccione una dirección de palabra para almacenar el número de archivo del texto que se muestra en un visualizador de mensaje. Configure la misma dirección que la [Dirección de palabra del número de archivo de texto] del visualizador de mensajes que está ubicado en la pantalla de ventana.
	Dire pala visu	ección de abra para Jalizar texto	ID       del Objet         MD_000
			Ayuda (H) Cancelar
isplay de texto			<ul> <li>NOTA</li> <li>En la pestaña [Visualizador de texto] del Visualizador de mensaje, defina [Especificar el N.º del texto] como [Dirección] y [Tipo de datos] como [Bin].</li> </ul>
iar di	Ajustes de la ventana		Configure los ajustes de la ventana.
Camb		Local/Global	<ul> <li>Defina si se usará una ventana local o global para un Subdisplay.</li> <li>NOTA</li> <li>Para usar una ventana global, véase "12.6.2 Procedimiento de configuración" (página 12-19). En la ventana [Ajustes del sistema], seleccione [Unidad de visualización]. En la pestaña [Acción] defina la [Operación de ventana global] como [Indirecto] y el [Tipo de datos] como [Bin]. Use LS16 para mostrar o borrar la ventana.</li> </ul>
		Pantalla de ventana	Designe el número de pantalla de la ventana que se usa para un Subdisplay de 1 a 2.000.
		Dirección de control de la ventana	<ul> <li>Designe la dirección utilizada para controlar la visualización de la ventana para así usar una ventana local para un subdisplay. Se usarán cuatro palabras consecutivas a partir de la dirección designada.</li> <li>Configure la misma dirección en la [Dirección de control de ventana] del objeto de ventana ubicado en la misma pantalla que el objeto de la alarma de texto.</li> <li>* "12.7.2 Función de la palabra" (página 12-25)</li> <li>NOTA</li> <li>• Establezca la [Especificación de la ventana] del objeto de la ventana en [Dirección] y el [Tipo de datos] en [Bin].</li> </ul>

### ♦ Interruptor

Seleccione un interruptor de operación para mostrar un mensaje de alarma. Para usar un subdisplay se requiere un interruptor de operación para designar el mensaje que mostrará su subdisplay.

💣 Texto de alarma	×
ID de los Objetos TD_0000	Configuración del color       Sub visualizador       Configuración del interruptor         Pisposición del interruptor       Mover hacia abajo         Mover hacia abajo       Sub visualizador         Desplazar hacia arriba       Desplazar hacia arriba         Desplazar hacia arriba       Desplazar hacia arriba         Etiqueta del interruptor       Seleccionar         Tipo de fuente       Fuente estár vinterruptor         Mostrar idioma       ASCII vinterruptor         Color del texto       7 v         Parpadeo       Ninguno vinguno
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar

Configuración		Descripción
Selección interruptores		Configure los interruptores que se pondrán en la pantalla.
	Mover hacia arriba/Mover hacia abajo	Mueve el cursor una fila hacia arriba o hacia abajo.          Mensaje 1       Mensaje 1         Mensaje 2       Mensaje 3         Mensaje 3       ARRIBA ABAJO
	Subdisplay	Muestra el Subdisplay del mensaje seleccionado actualmente con el cursor.
	Desplazar hacia arriba/Desplazar hacia abajo	Los mensajes de alarma que se muestran actualmente se desplazan hacia arriba o hacia abajo por un número de filas dado. Por ejemplo, Número de alarmas activas: 9, Filas a mostrar: 3, Filas a mover: 3 <u>Mensaje 1</u> <u>Mensaje 2</u> <u>Mensaje 3</u> <u>Mensaje 5</u> <u>Mensaje 6</u> <u>Mensaje 9</u> <u>Desplazar hacia abajo</u> <u>Mensaje 9</u>
	Número de filas a mover	Defina el número de filas a desplazar hacia arriba y hacia abajo desde 1 a 512.

	Configuración	Descripción
	Salir	Configure un interruptor para terminar la alarma de texto. Si se pulsa el interruptor, tanto el cursor como el subdisplay se borrarán.
Eti inte	queta del erruptor	Configure la etiqueta del interruptor.
	Tipo de fuente	Elija un tipo de fuente para la etiqueta del interruptor, ya sea [Fuente Estándar] o [Fuente Stroke].
	Idioma	Seleccione un idioma para la etiqueta del interruptor, ya sea [Japonés], [Occidental], [Chino (tradicional)], [Chino (simplificado)], [Coreano], [Cirílico] o [Tailandés].
	Color del texto	Seleccione un color para la etiqueta del interruptor.
	Seleccionar interruptor	Seleccione el interruptor al cual se define la etiqueta.
		Introduzca el texto de la etiqueta.
	Etiqueta	<ul> <li>NOTA</li> <li>Seleccione el interruptor y pulse la tecla [F2] para editar el texto de la etiqueta en forma directa.</li> </ul>
Color del Interruptor		Defina el color del interruptor
		<ul> <li>NOTA</li> <li>La configuración Color del interruptor es común para todos los objetos</li> </ul>
	O dan dal banda	de alarmas de texto, a pesar del tipo de interruptor seleccionado.
	Color del borde	Seleccione un color de borde para el interruptor.
	Color	Defina el color del interruptor
	Diseno	Elija entre nueve tipos de disenos para el interruptor.
	Color del diseño	Especifique el color del diseno cuando seleccione opciones que no sean [Ningún diseño].
		Seleccione el parpadeo y la velocidad del parpadeo. Puede configurar el parpadeo para el [Color del borde], [Color del display] y [Color del diseño].
	Parpadeo	<ul> <li>NOTA</li> <li>Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según las [Configuraciones de color] de la Unidad de visualización y los Ajustes del sistema.</li> <li>"8.5.1 Definir los colores          Lista de colores compatibles" (página 8-41)</li> </ul>

NOTA	• Si desea cambiar la forma y color de cada interruptor, cree un interruptor con un Interruptor especial de un Objeto Interruptor Piloto (Interruptor de la alarma de texto).
	<ul> <li>I0.15.4 Interruptor especial  Interruptor texto de la alarma 10-79</li> <li>Si la [Función de desplazamiento] no está definida en la pestaña [Básico], los mensajes no se desplazarán aunque se pulse el interruptor [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo]. El cursor solamente se mueve dentro del área de visualización.</li> </ul>

# 19.11 Restricciones

#### 19.11.1 Restricciones de impresión del historial de alarma

• Si de las opciones [Color de activación], [Color de reconocimiento] o [Color de recuperación] selecciona colores que no sean blanco y negro, o bien si el texto a imprimir se sale de los márgenes, puede que algunas impresoras no impriman correctamente.

#### ♦ [Impresión en tiempo real]

- En la Impresión en tiempo real, no se imprimen los nombres de bloque, tales como: "Mensaje", "Fecha" y "Activado".
- La unidad GP puede almacenar la información de impresión para un máximo de 1,000 Mensajes de alarma (Aviso) e Historias de alarmas. La unidad GP puede almacenar hasta 1.000 mensajes, incluso si no hay una impresora conectada. No obstante, se perderá cualquier mensaje que exceda este límite mientras la unidad GP espera a imprimir
- Si la impresora se desconecta durante la impresión debido a un atasco de papel u otro problema, corrija el error sin apagar la unidad de visualización. La información de impresión almacenada en la GP se enviará a la impresora cuando ésta vuelva a estar online.
- Si la impresora se apaga durante la impresión, los datos que envió la GP durante ese período de tiempo no se imprimirán.
- (Impresión en tiempo real) que imprime los datos siempre que ocurre el muestreo o (Impresión en unidades de bloque) que imprime los datos en grupos recopilados. porque no son compatibles con la alimentación de papel por línea.
- Los datos no se imprimen en tiempo real.

### [Impresión en lote]

- No se imprimirán alarmas que se activan o recuperan durante la impresión. Se imprimirá la información de alarmas que existe cuando se inicia la impresión.
- Si la unidad GP se apaga mientras se está Imprimiendo, la impresión no continuará cuando se reinicie el equipo. Si el bit de activación está encendido al reiniciarse el equipo, la impresión comenzará desde el principio.
- Cuando el bit de activación de impresión se cambia de ON a OFF o de OFF a ON, espere al menos un ciclo de comunicación<sup>\*1</sup> o un tiempo de scan del visualizador<sup>\*2</sup>, cualquiera de los dos que sea más largo.
- Si el número de alarmas almacenadas se define en "0" en la pestaña [Alarma] [Común] o si aún no se ha activado ninguna alarma, se imprimirá, "Número de mensajes = 0".
- \*1 El Tiempo del ciclo de comunicación es el tiempo que transcurre desde que la unidad de visualización solicita los datos del dispositivo/PLC hasta que los recibe. Se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es 10 milisegundos (ms).
- \*2 El Tiempo de scan del visualizador es el tiempo que se requiere para procesar una pantalla. Se almacena en el LS2036 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es en milisegundos (ms).

- Si el número de alarmas almacenadas está definido como "0" en la pestaña [Alarma] -[Común], el [Bit de finalización] no se activará.
- Sólo se imprimirán las 2 primeras líneas de los nombres de bloque, tales como [Mensajes], [Fecha], [Activado]. No obstante, aunque la línea se extienda por varias páginas, los nombres de bloque sólo se imprimirán en la primera página.
- Si el idioma del mensaje de alarma se define a japonés, los nombres de elementos, tales como "Mensaje", "Fecha", o "Activado" se producen en japonés. Si se usa cualquier otro idioma (ASCII, coreano, chino (simplificado), chino (tradicional), cirílico o tailandés), los nombres de los elementos se imprimen en inglés.

Cuando [Japónes] es configurado

Cuando [Taiwanes] es definido



## 19.11.2 Restricciones de Subdisplay/Extendido

- Las direcciones de palabra del [Visualizador de texto] del visualizador de mensajes y [Visualización de estado] y del visualizador de imagen, así como las direcciones de control de ventana del objeto de ventana que se usan para un subdisplay, sólo se definen en la dirección del dispositivo interno (área LS, área del usuario).
- El movimiento del cursor y el subdisplay no están vinculados. El subdisplay no cambia, incluso cuando se mueve el cursor.
- Los subdisplay no se borrarán automáticamente. Aunque un mensaje de alarma en la subpantalla se borre, el subdisplay permanece. Sin embargo, cuando la pantalla cambia, se escribe "0" a la dirección de palabra del [Visualizador de estado] Visualizador de imagen y [Visualización de texto] del visualizador de mensaje, y la dirección de control de la ventana que se usa para el subdisplay, y el subdisplay se borra.
- Cuando se muestra una subpantalla, sólo un Objeto de la alarma (Visualización histórica) puede definirse en cada pantalla base. Si se definen múltiples Objetos de la alarma (Visualización histórica), se deshabilita un subdisplay.
- Cuando se define [Selección directa], puede que sea difícil pulsar los botones, según la calibración del panel táctil<sup>\*1</sup> y el espaciado entre las líneas del mensaje.
- Cuando se selecciona [Reproducir película] como el Subdisplay, el [Número de pantalla del subdisplay] especificado en la [Alarma] actúa como el número índice del Archivo de película reproducido en el [Reproductor de películas]. Defina una valor de 0 a 99. El asignar "0" al Número de pantalla del subdisplay especifica el Número índice "0" en el Archivo de película. Para las alarmas que no necesiten un Subdisplay, asigne "9.999" al Número de pantalla del subdisplay.

Si asigna el número índice de un Archivo de película que no existe, entonces el reproductor se detendrá.

- Bit 8 (Reproducir Bit) del especificado [Reproducir control de la dirección de palabra] se usa para controlar las operaciones de reproducción. Para detener la reproducción de la película, cree un interruptor para desactivar el bit de reproducción en vez usar la operación de detención típica.
- Cuando el bit del visualizador de vídeo está ON, el Visualizador de vídeo tiene precedencia sobre el subdisplay de alarma. El Subdisplay de alarma está ocultado pero continúa funcionando. Cuando el Visualizador de vídeo se desactiva, el vídeo del Subdisplay de alarma continúa reproduciéndose desde el tiempo transcurrido.
- El tamaño de la ventana para Mostrar ventana de texto incluye dos tipos según el tamaño de la ventana a visualizar: [Grande] y [Pequeño]. En los siguientes modelos la ventana no se muestre completamente en la GP cuando el tamaño de la ventana se establece en [Grande].<sup>\*2</sup> Asegúrese de establecer el tamaño de la ventana en [Pequeño] para estos modelos.
- \*1 El ajuste del visualizador y área de contacto del panel táctil para que sus configuraciones se sincronicen. Puede definirse en la unidad GP.
- \*2 Los modelos con una resolución distinta a 320x240 puntos (QVGA) están excluidos. Véase lo siguiente para obtener información acerca de la resolución.
  - "5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] Guía de configuración del [Visualizador]" (p <sup>ψ</sup> ina 5-149)

Serie GP-3200/Serie GP-3300/Serie ST-3200/Serie ST-3300/ Serie LT-3200/Serie LT-3300

### 19.11.3 Restricciones para ejecutar operaciones externas desde unidades de visualización múltiples

Las operaciones externas pueden realizarse por unidades de GP múltiples al mismo tiempo. Sin embargo, una demora de tiempo ocurrirá debido al tiempo de lectura de cada unidad de visualización, y en el orden en que se llevan a cabo las operaciones y se activa el [Bit de finalización] será diferente.. Configure el código de operación después de verificar que todo [Bit de finalización] en cada GP está OFF.

También, cuando restablezca el código de operación a "0", asegúrese de que todo [Bit de finalización] en cada GP esté ON.

Por ejemplo:

Configure la misma [Dirección de palabra de control] de la operación externa para varias unidades GP (GP1, GP2)

y establezca el [Bit de finalización] en direcciones separadas para cada GP.



- 1 Configure el código de operación y el tipo de alarma en la [Dirección de palabra de control] desde el PLC.
- 2 GP1 y GP2 procesan las órdenes desde el PLC.
- 3 Cuando las operaciones se finalizan, el [Bit de finalización] de GP1 y GP2 se activa.
- 4 El PLC verifica que cada [Bit de finalización] en todas las unidades GP está ON.
- 5 Ejecute el [Código de operación] "0" (ninguna operación) de la [Dirección de palabra de control] desde el PLC.
- 6 Cuando la GP escribe "0" como el [Código de operación], el [Bit de finalización] se desactiva.
- 7 El PLC verifica que cada [Bit de finalización] en todas las unidades GP está OFF.

NOTA	• En caso que se desactive la energía durante el proceso, defina el [Control de la dirección de palabra] a 0 y desactive el [Bit de finalización] para todas las configuraciones
	• Mientras se ejecutan operaciones en unidades GP múltiples desde el PLC, las
	alarmas que se activan o recuperan pueden no ser iguales en cada unidad GP.
	• En [Alarma] - [Común], cuando [Ajustes de la impresión] se establece en
	[Impresión en tiempo real], si ejecuta una operación externa para reconocer
	todo dentro de un bloque, la orden de reconocimiento será [Histórico],
	[Registro], [Activo]. Si el mismo mensaje se registra tanto en [Histórico] y
	[Registro], el tiempo de reconocimiento Histórico y el tiempo de
	reconocimiento de Registro se imprimirán en tiempo real, entonces el mismo
	mensaje de reconocimiento se imprimirá dos veces.

## 19.11.4 Restricciones del objeto de alarma de texto

- Se puede definir una sola Alarma de texto en una Pantalla base. Para visualizar dos o más objetos de alarma de texto en una pantalla, use una pantalla de ventana.
- El número máximo de caracteres que se mostrarán en una fila se determina según el modelo de la GP y el tamaño del texto.
- Si el Mensaje de alarma es más ancho que el área de visualización, la parte del mensaje que excede el área se truncará y no se mostrará.
- Si el Número de archivo de texto del texto visualizado en el Objeto de la alarma de texto cambia durante la operación, el cursor y el subdisplay se borran.
- Cuando surgen muchas alarmas en forma simultánea, puede poner Objetos de alarma de texto en pantallas múltiples y designar [Primera fila a mostrar] de la siguiente forma para ver los mensajes al cambiar de pantalla.

1a pantalla: Fila inicial (normalmente "1")

- 2a pantalla: Número de filas a mostrar en una pantalla + Fila inicial
- enésima pantalla: Número de filas a mostrar en una pantalla x(n-1) + Fila inicial
- El número de la pantalla base o número del archivo de texto usado para un subdisplay debiera crearse en números secuenciales en el mismo orden que las filas de texto en las cuales se registraran los mensajes de alarma.
- La Pantalla base y Texto usados para un Subdisplay usan pantallas iguales a "(16 x Palabras a monitorear) + 1". Estas pantallas no pueden usarse para otros propósitos.
- Cuando el cursor se borrar durante una subdisplay (el cursor se mueve al lugar fuera del área de visualización, o el interruptor "Fin" se toca), también se borra el subdisplay.
- El valor de la " [Pantalla inicial] designada + (Palabras a monitorear x 16)" se usa como el Borrar número de pantalla base o Borrar número de archivo de texto para borrar el subdisplay.

Por ejemplo, cuando la Pantalla inicial es "100" y Palabras a monitorear es "1", los Números de pantalla de 100 a 115 se usan para la pantalla del subdisplay y el Número de pantalla 116 se usa para borrar la pantalla.

- Cuando se visualiza una subpantalla con un Visualizador de mensaje [Visualizador de Texto] y no se proporciona texto de despeje, la subpantalla se despeja con [Color de borrado] designado para el visualizador de mensaje.
- Cuando una pantalla con una subpantalla se cambia, la subpantalla se despeja. La GP escribe "0" a las direcciones de palabra designadas del Visualizador de imagen [Visualizador de estado], Visualizador de mensaje [Visualizador de texto], y objeto de ventana usado por un subdisplay.
- Si la [Pantalla inicial] del subdisplay se designa con [Dirección], no cambie la Pantalla inicial mientras la subpantalla se visualice. Esto podría interferir con un subdisplay adecuado.
- Mientras se visualiza una subpantalla, puede aumentar el tiempo de comunicación.

# 19.12 Lista de características de la alarma

