16 Entradas de códigos de barras/teclados USB

Este capítulo explica como configurar y operar dispositivos de entrada externos, tales como los lectores de códigos de barras y teclados USB para la unidad de visualización. Primero lea "16.1 Menú de configuración" (página 16-2), luego consulte la página correspondiente.

16.1	Menú de configuración	16-2
16.2	Conectar un lector de código de barras/código de dos dimensiones .	16-4
16.3	Mostrar entradas del teclado USB	16-17
16.4	Guía de configuración	16-22
16.5	Restricciones	16-29

16.1 Menú de configuración

Los lectores de código de barras son uno de los sistemas de ID más generalizados para los libros, CDs y dispositivos de información. El lector de código de barras puede usarse con la interfaz de COM1 o USB en la unidad de visualización de la serie GP.

• Se puede conectar un lector de código de barras a COM1 y otro al puerto USB a la misma vez. Sin embargo, es posible que el sistema no funcione correctamente si ambos lectores de código de barras ejecutan la misma operación. Un lector debería configurarse para leer los datos del objeto de visualizador de datos y el otro para almacenar datos en el dispositivo interno.





16.2 Conectar un lector de código de barras/código de dos dimensiones

16.2.1 Introducción

Los datos de código leídos desde un lector de código de barras pueden almacenarse en la dirección de dispositivo de un dispositivo/PLC usando objetos del visualizador de datos, o bien pueden almacenarse en la dirección del dispositivo interno de la GP.



Los datos son mostrados. Los datos son almacenados

Los datos de código leídos desde un lector de código de dos dimensiones pueden almacenarse en la dirección de dispositivo de un dispositivo/PLC mediante los objetos del visualizador de datos, o bien pueden almacenarse en la dirección del dispositivo interno de la GP.



16.2.2 Procedimiento de configuración

Código de barras

NOTA

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "14.11 Guía de configuración del display de datos" (página 14-43)
 "16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]" (página 16-22)

Configure los ajustes para visualizar los datos de código leídos desde un lector de código de barras en los objetos de visualizador de datos y almacénelos comenzando desde la dirección D100 del dispositivo/PLC.



Los datos son mostrados. Los datos son almacenados

1 A continuación se explica como configurar la comunicación con los códigos de barras. En [Ajustes del sistema], haga clic en [Equipos de entrada] para mostrar la siguiente pantalla.

Ajustes del sistema 🕈 🗙 Visualizar <u>Visualizar</u>	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Modelo AGP-35005 Método de instalación Horizontal
Unidad de visualización Programas lógicos Vídeo/Polícula Fuente	Introducir la configuración del equipo Código de baras 1 Código de baras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador Sumario Tipo Desactivado V Puerto USB V Guardar los Display de datos V
Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Ingresora Equipos de entrada Script Controlador de E/S	
Servidor FTP Módem Módulo de vídeo/Unided de DVI	

2 Desde la lista desplegable [Tipo], seleccione [Lector de código de barras].



3 En la lista desplegable [Puerto], seleccione el puerto al que desea conectarse

Tipo Lectora de código de barras Vereto COM1 Guardar los Display de datos Vereto datos en				
Velocidad	9600			
Longitud de los datos	C 7 Bit • 8 Bit			
Paridad	Ninguno O Impar O Par			
Bit de parada	○ 2 Bit			
Control del flujo:	○ Ninguno ④ RTS/CTS ○ Control ER(DTR/CTS)			
Fuente de alimentación de 5V	C Habilitado 💿 Desactivado			
Bit de parada Control del flujo: Fuente de alimentación de 5V	C 2 Bit © 1 Bit C Ninguno © RTS/CTS C Control ER(DTR/CTS) C Habilitado © Desactivado			

• Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLCs, • aparece a la derecha del [Puerto] como se muestra en la figura anterior.

- 4 En [Ajustes de comunicación], configure [Velocidad], [Longitud de datos], [Paridad], [Bit de parada], [Control del flujo] y [Fuente de alimentación de 5V].
- **5** En la lista [Guardar datos en], seleccione una ubicación para almacenar los datos. Se ha completado la configuración para comunicarse con el código de barras.
- 6 En la pantalla de dibujo, configure el objeto de visualizador de datos que muestra datos del lector de código de barras.

En el menú [Objeto (P)], elija [Display de datos (D)] y seleccione [Visualizador de texto], o bien haga clic en 223 para poner un objeto de visualizador de datos en la pantalla.

7 Haga clic en el objeto de visualizador de datos y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Visualizador de texto].

💰 Display de datos	x
ID del Objeto	Básico Visualizar Color Visualización de datos
Comentario	
	Visualizador Visualizador Visualizador de Mostrar el
ABC	Viumerico de recia/Hora datos estadísticos valor limite Visualizar dirección de palabra Permitir entrada >>Extendido
	[PLC1]D00000
Seleccionar forma	

- 8 Seleccione la forma del visualizador de datos desde [Seleccionar forma].
- **9** En la pestaña [Visualización], defina el número de caracteres de un byte, de 1 a 100, en el campo [Caracteres a mostrar] Los caracteres de dos bytes cuentan como dos caracteres. (Por ejemplo, "3" caracteres de un byte)

💰 Display de datos		×
ID del Objeto DD_0000 + Comentario	Básico Visualizar Color Fuente Tipo de fuente Fuente estándar Tamaño 8 x 16 punto	•
ABC Seleccionar forma	Idioma ASCII ▲ Atributo del texto Normal Caracteres a mostrar Image: Second sec	

10 Haga clic en la pestaña [Básico]. En el campo [Dirección de palabra monitoreada], configure la dirección donde se almacenará el valor leído de un lector de código de barras.



11 Se visualiza la dirección de la [Dirección de palabra monitoreada].

Básico Visualizar	Color			
Visualización de	datos			
		100	}	Å
Visualizador Numérico	Visualizador de Texto	Visualizador de Fecha/Hora	Visualizador de datos estadísticos	Mostrar el valor límite
Visualizar direccion de palabra Permitir entrada >>Extendido [PLC1]D00100 [PLC1]D00101				

- Use dos caracteres para una palabra en caracteres de un byte y un carácter para una palabra en caracteres de dos bytes. En el ejemplo anterior se usan dos palabras porque en el Paso 9, [Caracteres a mostrar] se ha establecido en 3 (caracteres de un byte).
- 12 Seleccione la casilla [Permitir entrada]. Al seleccionar [Permitir entrada], aparece la pestaña [Entrada de datos] donde puede introducir datos de texto.

Básico Visualizar	Color Per	mitir entrada		
Visualización de d	latos			
	abg	10	}	<u> </u>
Visualizador Numérico	Visualizador de Texto	Visualizador de Fecha/Hora	Visualizador de datos estadísticos	Mostrar el valor límite
Visualizar dirección de palabra				
[PLC1]D00100	·	- 🧰 - 🛛 [PLC	C1]D00101	

13 Haga clic en la pestaña [Entrada de datos] y seleccione [Bit] como el método de entrada.

Seleccione la casilla [Dirección de bit para permitir la entrada]. Un lector de código de barras puede introducir datos cuando esta dirección de bit está ON.

Básico Visualizar	Color Permitir entrada	
O Táctil 💽	Bit	
		>>Extendido
Dirección de bit pa	ara permitir la entrada	
[PLC1]X00000		
Introducir orden	1 🕂 🗮	

14 Haga clic en [Ajustes extendidos] y seleccione la casilla Introducir código de barras].

Básico Visualizar Color Permitir entrada	
C Táctil C Bit	
	< <básico< td=""></básico<>
Dirección de bit para permitir la entrada	
[PLC1]X00000	
Modo de entrada Auto-borrado OFF	Introducir código de barras
Introducir orden 1	
Entrada completa	
Dirección de bit entrada completa	

15 En la lista desplegable [Modo de entrada], seleccione el método de procesamiento para sobrescribir los datos del código leído.

Básico Visualizar Color Permitir entrada	
C Táctil 💿 Bit	
	< <u><<básico< u=""></básico<></u>
Dirección de bit para permitir la entrada	
Modo de entrada Auto-borrado ON	Introducir código de barras
Introducir orden 1	
Entrada completa	
Dirección de bit entrada completa	

16 Si es necesario, configure el color del objeto de visualizador de datos en la pestaña [Color] o el texto en la pestaña [Visualización] y haga clic en [Aceptar].

ΝΟΤΑ	 Tiene que configurar el interruptor de bit para permitir la entrada para los objetos de visualizador de datos. "10.3 Invertir un bit de Activado/Desactivado" (página 10-7)
	 Se puede conectar un lector de código de barras a cada uno de los puertos COM1 y USB, sin embargo, cuando se conecta dos lectores de código de barras al mismo tiempo y se almacena los datos en los objetos de visualizador de datos o en el dispositivo interno desde ambos códigos de barras, es posible que el sistema no funcione correctamente. Se debería configurar un lector para leer los datos desde el objeto de visualizador de datos y el otro para almacenar los datos en el dispositivo interno. Si [Introducir código de barras] no está definido en la pestaña [Entrada de datos] para el objeto de visualizador de datos, los datos de código leídos no se escriben al objeto de visualizador de datos. Si el número de datos de código leídos excede los [Caracteres a mostrar] configurados para un objeto de visualizador de datos, los datos no se pueden visualizar de la forma correcta en el objeto de visualizador de datos. Se puede configurar un máximo de 100 caracteres de un byte en el objeto de visualizador de datos.

Lector de código de dos dimensiones

Configure los ajustes para almacenar el los datos de código leídos desde un lector de código de dos dimensiones desde LS20 en la GP.

• Por más detalles, véase la Guía de configuración. ⁽³⁷⁾ "16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]" (página 16-22)



1 En [Ajustes del sistema], haga clic en [Equipos de entrada] para mostrar la siguiente pantalla.

Visualizar Modelo AGP-3500S Visualizar Módelo AGP-3500S Unidad de visualización Módelo de instalación Horizontal Programas lógicos Código de barras 1 Código de barras 2 Video/Película Sumario Euente Tipo Desactivado Ajustes Periféricos Usados en Display de datos 💌	Ajustes del sistema 🛛 🕈 🗙	Unidad de visualización Serie GP3000 Series
Visualizar Método de instalación Unidad de visualización Introducir la configuración del equipo Protramas lógicos Código de baras 1 Vídeo/Palícula Código de baras 2 Euente Sumario Tipo Desactivado Lista de periféricos Lista de periféricos	Visualizar —	Modelo AGP-3500S
Unidad de visualización Introducir la configuración del equipo Programas lógicos Código de barras 1 [Código de barras 2] Entrada de acceso remoto al ordenador] Video/Película Sumario Fuente Tipo Desactivado ▼ Puerto USB ▼ Guardar los Display de datos ▼ Ajustes Periféricos Lista de periféricos	Visualizar	Método de instalación Horizontal
Programas lógicos Código de barras 1 [Código de barras 2] Entrada de acceso remoto al ordenador Video/Película Sumario Euente Tipo Desactivado V Puerto USB V datos en dat	Unidad de visualización	Introducir la configuración del equipo
Vídeo/Película Sumario Euente Tipo Desactivado Puerto USB Guardar los Display de datos Aiustes Periféricos Lista de periféricos	Programas lógicos	Código de barras 1 Código de barras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador
Fuente Tipo Desactivado Puerto USB Guardar los Display de datos Aiustes Periféricos Lista de periféricos	<u>Vídeo/Película</u>	Sumario
Ajustes Periféricos Lista de periféricos	Fuente	Tipo Desactivado Puerto USB Guardar los Display de datos
Lista de periféricos	Ajustes Periféricos	, uatos en ,
	Lista de periféricos	
Dispositivo/PLC	Dispositivo/PLC	
Impresore	Impresora	
Equipos de entrada	Equipos de entrada	
Script	Script	
Controlador de E/S	Controlador de E/S	
Servidor FTP	Servidor FTP	
Módem	Módem	
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	Módulo de vídeo/Unidad de DVI	

2 En la lista desplegable [Tipo], seleccione [Lector de código de dos dimensiones].

Código de barras 1 Código de barras	2 Entrada de acceso remoto al ordenador
Sumario	
Tipo Lector de código de dos	dimensid Puerto COM1 Guardar los Display de datos
Modo de lectura Estándar	
Parámetros de comunicación —	
Velocidad:	9600 💌
Longitud de los datos	C 7 Bit ⊙ 8 Bit
Paridad	• Ninguno C Impar C Par
Bit de parada	C 2 Bit ⊙ 1 Bit
Control del flujo:	C Ninguno C RTS/CTS C Control ER(DTR/CTS)
Fuente de alimentación de 5V	C Habilitado 💿 Desactivado

- **3** En la lista desplegable [Puerto], seleccione el puerto al que desea conectarse
 - Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLCs, aparece a la derecha del [Puerto] como se muestra en la figura anterior.
 - Un lector de código de dos dimensiones sólo puede definirse a COM1. Si Serie IPC está seleccionada en Visualizador, sólo puede configurar COM1.
- 4 Defina el [Modo de lectura].

NOTA

- **5** En [Ajustes de comunicación], configure [Velocidad], [Longitud de datos], [Paridad], [Bit de parada], [Control del flujo] y [Fuente de alimentación de 5V].
- 6 En la lista [Guardar datos en], seleccione una ubicación para almacenar los datos.
- 7 En la lista desplegable [Dirección de inicio de almacenamiento del dispositivo interno], configure la dirección de inicio del dispositivo interno de almacenamiento de datos.

Código de barras 1 Código de barras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador		
Sumario		
Tipo Lector de código de dos	dimensic Verto COM1 Verto Guardar los Dispositivo interro	
Modo de lectura Estándar	_	
Parámetros de comunicación —		
Velocidad:	9600 💌	
Longitud de los datos	C 7 Bit 💿 8 Bit	
Paridad	⊙ Ninguno O Impar O Par	
Bit de parada	C 2 Bit 💿 1 Bit	
Control del flujo:	C Ninguno	
Fuente de alimentación de 5V	C Habilitado 📀 Desactivado	
Parámetros del dispositivo intern		
Dirección de inicio de almacen del dispositivo interno	amiento [#INTERNAL]LS0020 III Ajustes extendidos	



- NOTA
 Para obtener información del rango de configuración de la dirección del dispositivo interno, véase "16.2 Conectar un lector de código de barras/código de dos dimensiones Almacenamiento de datos en código en la dirección del dispositivo interno de la GP ◆ Rango de direcciones de dispositivo interno utilizables" (página 16-16).
- 8 Haga clic en [Ajustes extendidos] para configurar el [Bit de terminación de lectura], [Tamaño de datos] y [Ajustes de inicialización].

💰 Ajustes extendidos 🛛 🔀
Bit de terminación de lectura
Habilitado Dirección del Bit
Tamaño de los datos
💿 Sin límite 🔿 Tamaño 🔋 🗮
Parámetros de inicialización
Aceptar (0) Cancelar

NOTA

- Si [Bit de terminación de lectura] no está configurado, cuando los datos se leen en forma continua, se sobrescriben.
 - Si [Bit de terminación de lectura] está configurado, desactive el [Bit de terminación de lectura] cuando se haya completado la entrada de datos. La GP no leerá los datos de código sin desactivar el bit de terminación de lectura.

16.2.3 Entradas de códigos de barras

Almacenamiento de datos en código en la dirección del dispositivo conectado.

Puede almacenar los datos leídos desde el código de barras en el campo [Dirección de palabra monitoreada] del Objeto de visualizador.



Almacenamiento de datos en código en la dirección del dispositivo interno de la GP

Define la [Dirección de inicio de almacenamiento del dispositivo interno] y almacena los datos del código de barras.



◆ Dirección de inicio de almacenamiento del dispositivo interno

Los datos del código de barras se almacenan en la [Dirección de inicio de almacenamiento del dispositivo interno] en el orden siguiente.



Contenido del error

0000h	-
0001h	Leer normalmente
0002h	Error de lectura del código de datos No está almacenado en la dirección del dispositivo interno.

0003h	Los datos de código recibidos exceden el número máximo de bytes. El número de bytes de los datos de código, según se configuró en el campo [Tamaño] del cuadro [Ajustes extendidos], se almacena en la dirección de dispositivo interno. En este caso, la dirección de bit de terminación de lectura se activa (cuando se define Sí). Tenga en cuenta que los datos que exceden el rango no se escriben a la dirección de dispositivo interno.				
NOTA • Los o lo de @"g	datos del código de c efinido en la GP [Mo 5.17.6 Guía de configu el [Dispositivo/PLC]" (p	los dimensiones leídos do de datos del texto]. ración de [Ajustes del sist página 5-186)	se almacenan de acuerdo con tema] ■ Guía de configuración		
Rango de direcci	ones de dispositi	vo interno utilizable del dispositivo interno	9 s		
Dirección del área LS LS0000	Descripción	Área de la dirección USR 0			
	Area de datos del sistema				
LS0020	Área de lectura Área del usuario 2012 palabras				
LS2031 LS2032	Relevo especial				
LS2047 LS2048			Área del usuario extendida 30000 palabras		
LS2095 LS2096	Reservado				
	Área del usuario				
	6904 palabras				
LS8999		29999			
NOTA • Si el	tamaño de los datos	está fuera de rango, lo	s datos dentro del rango		

Si el tamaño de los datos está fuera de rango, los datos dentro del rango ensombrecido se escriben a la dirección del dispositivo interno. Sin embargo, el estado es 0003h (datos de código recibidos exceden el número máximo de bytes permitidos para almacenamiento LS).

16.3 Mostrar entradas del teclado USB

16.3.1 Introducción

Conecte un teclado USB a la unidad de visualización en la pantalla GP para ingresar caracteres alfanuméricos de un solo byte.



16.3.2 Procedimiento de configuración

Cuando [Dirección de bit para permitir la entrada] (X50) está ON, los valores numéricos introducidos usando el teclado USB aparecen en el visualizador de datos. Defina la ubicación de almacenamiento de los datos ingresados desde el teclado USB como D100 en el dispositivo/PLC.

1 Configure los ajustes para un dispositivo de entrada externo.

En [Ajustes del sistema], haga clic en [Equipos de entrada] para mostrar la siguiente pantalla.

Ajustes del sistema 7 × Visualizar <u>Visualizar</u>	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Modelo AGP-35005 Método de instalación Horizontal
Unidad de visualización	Introducir la configuración del equipo
Programas lógicos	Código de barras 1 Córtigo de harras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador
Vídeo/Película	Sumario
Fuente	Tipo Desactivado 💌 Puerto USB 💌 Guardar los Display de datos 💌
Ajustes Periféricos	4603.01
Lista de periféricos	
Dispositivo/PLC	
Impresora	
Equipos de entrada	
Script	
Controlador de E/S	
Servidor FTP	
Módem	
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	

ΝΟΤΑ

• Para mostrar los Ajustes del sistema, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y seleccione [Ajustes del sistema].

2 Establezca el [Tipo] en [Lector de código de barras] y [Puerto] en [USB]. En el campo [Guardar datos en] seleccione [Display de datos].



3 Abra la pantalla y configure el objeto de visualizador de datos que se usa para mostrar las entradas del teclado USB.

En el menú [Objetos (P)], seleccione [Display de datos (D)] y haga clic en [Visualizador numérico (N)], o bien haga clic en el icono **Para** y ponga el visualizador numérico en la pantalla.

4 Haga doble clic en el elemento colocado. Aparece el cuadro de diálogo Visualizador de datos.

) del Objeto	Básico Visualizar Ajustes de color de la alarma Proceso de funcionamiento
D_0000 🕂	Visualización de datos
òmentario	🔄 🛋 🏡 🔛 🧮 🖪
100	Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador de Mostrarel visualizació Numérico de Texto de Fecha/Hora datos estadísticos valor límite
ABC	Dirección de palabra de supervisión >>Extendido [IPLC1]D00100 [IPLC1]D00 [IPLC1]D00100 [IPLC1]D00 [IPL
Seleccionar forma	Especifique el rango de entrada/visualización
Sin forma	Tipo de datos 16 Bit Dec 💌 🗖 Signo +/- 🗖 Contorno OFF

- 5 Haga clic en [Seleccionar forma] y seleccione la forma apropiada.
- 6 En el campo [Dirección de palabra monitoreada], seleccione la dirección (D100) que almacena las entradas de datos.



7 Seleccione un [Tipo de datos] y luego seleccione la casilla [Permitir entrada].



8 Haga clic en la pestaña [Permitir entrada] y seleccione [Bit]. Debe definirse el campo [Dirección de bit para permitir la entrada]. La entrada de datos se habilita cuando esta dirección de bit ON.

Básico Visualizar Colo	r Permitir entrada	
C Táctil 💿 Bit		
		<u>>>Extendido</u>
Dirección de bit para pe	ermitir la entrada	
[PLC1]X00050		

9 Haga clic en [Ajustes extendidos] y seleccione la casilla [Introducir código de barras]. Esto le permite introducir datos desde un dispositivo de entrada externo.

	<u>≺<básico< u=""></básico<></u>
Dirección de bit para permitir la entrada	
[PLC1]X00050	
Modo de entrada Auto-borrado ON	 Introducir código de barras
Introducir orden 🛛 🛨 🧾	
Entrada completa	

10 Según sea necesario, defina los colores del visualizador de datos en la pestaña [Color] y las fuentes en la pestaña [Visualizar] y haga clic en [Aceptar].

	Teclas	que se	e pueden	introducir	con un	teclado	USB
--	--------	--------	----------	------------	--------	---------	-----

Nombre de la tecla	Comentarios
0 a 9	Entrada de números y caracteres
aaf	Entrada de números (HEX) y caracteres
gaz	Entrada de caracteres
Tenkey: 0 a 9	Entrada de números y caracteres
Tenkey "*"	Entrada de caracteres
Tenkey "+"	Entrada de caracteres
Tenkey ","	Entrada de caracteres
Tenkey "-"	Entrada de caracteres
Tenkey "."	Entrada de números (flotante) y caracteres
Tenkey "/"	Entrada de caracteres
:	Entrada de caracteres
,	Entrada de caracteres
,	Entrada de caracteres
-	Entrada de caracteres
	Entrada de números (flotante) y caracteres
1	Entrada de caracteres
@	Entrada de caracteres
[Entrada de caracteres
	Entrada de caracteres
]	Entrada de caracteres
٨	Entrada de caracteres
_	Entrada de caracteres
Intro	Determinar entrada
Retroceso	Eliminar un carácter hacia la izquierda
ESC	Cancelar entrada
Eliminar	Eliminar un carácter
Espacio (en blanco)	Entrada de caracteres
<	Mover el cursor hacia la izquierda
>	Mover el cursor hacia la derecha

No se pueden usar teclas que no se encuentran en la tabla anterior tales como las teclas de control [Ctrl], [Mayús], [Alt] y [Tab], las teclas de función de [F1] a [F12], y las teclas de dirección arriba/abajo.

16.4 Guía de configuración

16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]

Introducir la configuración del equipo	
Código de barras 1 Código de barras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador	
Sumario	
Tipo Desactivado Vierto USB 🔽 Gua	rdar los Display de datos 💌

		Configuración	Descripción
Tipc)		 Seleccione el tipo de código de barras a conectar. Desactivado Seleccionar cuando un lector de código de barras no está en uso. Lector de código de barras Seleccionar cuando se usa un lector de código de barras. Lector de código de dos dimensiones Seleccionar cuando se usa un lector de código de dos dimensiones.
	Desactiv	vado	Seleccionar cuando un lector de código de barras/ código de dos dimensiones no está en uso.
	Lector d	le código de barras	Seleccionar cuando se usa un lector de código de barras.
	Pu	erto	Seleccionar el puerto para conectarse a[COM1]: [USB/SIO] o [USB].
		COM1	Seleccionar cuando se conecta a COM1.

Sigue

		C	onfi	gurad	ción	Descripción
				Ajus com	stes de nunicación	Configure los ajustes de comunicación.
	Lector de código de barras				Velocidad	Seleccione una velocidad de comunicación entre [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] o [115200].
					Longitud de los datos	Elija la longitud de los datos de comunicación entre [7 bits] y [8 bits].
			COM1		Bit de paridad	Seleccione el bit de paridad de comunicación: [Par], [Impar] o [Ninguno].
					Bit de parada	Seleccione la longitud del bit de parada de comunicación: [1 bit] o [2 bit].
					Control de flujo	Seleccione el método de control de la comunicación: [Ninguno], [Control RTS/CTS], o [Control ER(DTR/ CTS)].
					Fuente de alimentación de 5V	Designe si se configurará o no la fuente de alimentación de 5V.
Tipo		Puerto	USE	3/SIO		Bar Code 1 Bar Code 2 Remote PC Access Input Summary Type Bar Code Reader Port USB/SIG Save Data in Data Display Communication Settings Speed 9600 Image: Communication Settings Speed Parity Bit Port Odd Even Stop Bit C 2 Bit T Bit Flow Control None C Bit Flow Control Stop Bit Enable Sty Power Supply Enable Image: Compute Image: Communication Settings Image: Communication Settings
				Ajus com	stes de iunicación	Configure los ajustes de comunicación.
					Velocidad	Seleccione una velocidad de comunicación entre [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] o [115200].
					Longitud de los datos	Elija la longitud de los datos de comunicación entre [7 bits] y [8 bits].
					Paridad	Seleccione el bit de paridad de comunicación: [Par], [Impar] o [Ninguno].
					Bit de parada	Seleccione la longitud del bit de parada de comunicación: [1 bit] o [2 bit].
					Control de flujo	Establecer en [Ninguno] y otras selecciones se deshabilitan.
					Fuente de alimentación de 5V	Fuente de alimentación de 5V está fijado en [Desactivado].

		С	onfig	gurad	ión	Descripción
	Lector de código de barras	uerto	USB			Seleccione esto cuando se conecte al puerto USB.
		H		Ajus com	tes de unicación Configuración del código	Configure los ajustes de comunicación. Seleccione el tipo de texto que lee el lector de código de barra: [Teclado Japonés 106] o [Teclado Juglés
					clave	101].
	Lect dime	or de ensio	códi nes	go de	e dos	Seleccionar cuando se usa un lector de código de dos dimensiones.
Tipo		Pue	rto			Configure el puerto al que se conectará el lector de código de barras. Un lector de código bidimensional sólo puede establecerse en COM1 o USB. Si se selecciona Serie IPC como el visualizador, sólo puede establecerse en COM1. NOTA • Cuando se selecciona [USB], los elementos configurados para [Ajustes de comunicación] no se mostrarán.
			COM	И1 А і на		Seleccionar cuando se conecta a COM1. Código de barras 1 Código de barras 2 Entrada de acceso remoto al ordenador Sumario Tipo Lectora de código de barras Puerto COM1 Guardar los Display de datos P Parámetros de comunicación Velocidad: 9600 S Longitud de los datos 7 Bit © 8 Bit Paridad © Ninguno © Impar © Par Bit de parada 2 2 Bit © 1 Bit Control del flujo: © Ninguno © RTS/CTS © Control ER(DTR/CTS) Fuente de alimentación de 5V © Habilitado © Desactivado
				Ajus com	stes de Iunicación	Configure los ajustes de comunicación.
					Velocidad	Seleccione una velocidad de comunicación entre [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] o [115200].
					Longitud de los datos	Elija la longitud de los datos de comunicación entre [7 bits] y [8 bits].
					Bit de paridad	Seleccione el bit de paridad de comunicación: [Par], [Impar] o [Ninguno].
					Bit de parada	Seleccione la longitud del bit de parada de comunicación: [1 bit] o [2 bit].

		С	onfig	gura	ción	Descripción
		Puerto	1M0	Ajustes de comunicación	Control de flujo	 Seleccione el método de control de la comunicación: [Ninguno], [Control RTS/CTS], o [Control ER(DTR/ CTS)]. NOTA • Cuando se selecciona [USB/SIO] como el [Puerto], sólo puede definir [Control RTS/STC].
			CC		Fuente de alimentación de 5V	 Designe si se configurará o no la fuente de alimentación de 5V. NOTA Si se selecciona [USB/SIO] como el [Puerto], se establecerá en [Desactivado].
Tipo	Lector de código de dos dimensiones	Mod	lo de	lectu	ra	 Seleccione el modo de lectura. Estándar Datos del código Adaptador (CR) En el modo [Estándar], los datos binarios no pueden manejarse. En este modo, los lectores de código de dos dimensiones de otros fabricantes pueden leer los datos usando la configuración anterior. Lector de código DENSO QR Cabecera Cabecera Marcago W^{datagita} (4 byte) Datos datos datos binarios pueden manejarse. Sin embargo, en este caso, el formato de comunicación anterior también necesita definirse a un lector de código de dos dimensiones. Lector de código Tohken Cabecera Datos del código de dos dimensiones. Los datos binarios no pueden manejarse en el modo [Lector de código Tohken], el formato de comunicación anterior también necesita definirse a un lector de código de dos dimensiones. Lector de código Tohken Cabecera Datos del código de dos dimensiones. Los datos binarios no pueden manejarse en el modo [Lector de código Tohken], el formato de comunicación anterior también necesita definirse a un lector de código Tohken]. A diferencia de DENSO, el Lector de código Tohken no comprueba el número de dígitos o BBC y determina que los datos de código terminan en el código CR+LF en los datos del código. NOTA Si [Puerto] es "USB" y [Tipo] es "Lector de código de dos dimensiones", sólo puede definirse el Modo de lectura "Estándar".

		С	onfig	gurac	ión	Descripción
Gua	ırdar	datos	en			Seleccione [Display de datos] o [Dispositivo interno] como la ubicación de almacenamiento de los datos de código.
	Disp	olay d	e dat	os		Almacena los datos en [Dirección de palabra monitoreada] definida en el objeto visualizador de datos. Guardar los datos en
	Disp	ositiv	vo inte	erno		Almacena los datos en la dirección del dispositivo interno. Guardar los datos en Dispositivo interno 💌
		Visu	aliza	ción i	nterna	Configure los ajustes para almacenar los datos del código leído en el dispositivo interno.
			Dirección de inicio de almacenamiento del dispositivo interno			Configure la dirección del dispositivo interno para almacenar los datos de código leídos.
			Ajus	tes e	xtendidos	Ajustes extendidos X Bit de terminación de lectura
				Bit de terminación de lectura	Habilitado	 Determine si se activa o no la dirección del bit de terminación de lectura si la totalidad de los datos se han escrito a la dirección de dispositivo interno. NOTA Cuando no se define [Bit de terminación de lectura], los datos se sobrescriben si se leen en forma continua.

Sigue

Configuración						Descripción
Guardar datos en	Dispositivo interno	tción interna	extendidos	Bit de terminación de lectura	Dirección de bit	 Configure la dirección del bit de terminación de lectura. NOTA Ponga este bit en OFF después de completarse la entrada. La GP no leerá los datos de código sin desactivar el bit de terminación de lectura. El tiempo de lectura del código de dos dimensiones/ código de barra y la acción de la [Dirección de bit de terminación de lectura] son los siguientes: Código de barras/ terminación de lectura] son los siguientes: Código de barras/ terminación de lectura] son los siguientes: Código de barras/ terminación de lectura] son los siguientes: Código de barras/ terminación ON del bit Desactivado Ger se ENCIENDE PAGUE con el PLC Con el page se enciente se estado APAGADO
		Visualiza	Ajustes	s datos	Sin límite	Configure el tamaño de los datos de código almacenados en la dirección del dispositivo interno al momento de lectura como ilimitado. NOTA • Si los datos de código de lectura exceden el área habilitada, el exceso de datos no se escribirán.
				Tamaño de los	Tamaño especificado	 Configure el tamaño de los datos de código almacenados en la dirección del dispositivo interno al momento de lectura de 1 a 9.999. NOTA Si el tamaño de los datos de código de lectura excede el [Tamaño especificado], los datos en exceso no se escribirán a la dirección de dispositivo interno.

Sigue

		С	onfig	guración	Descripción
		C	onfig	guración	Descripción Seleccione el método de procesamiento al sobrescribir los datos de código leídos, ya sea [Ninguno], [Limpiar cero] o [Limpiar espacio]. Por ejemplo, si los datos de código "12345678" se almacenan y después se almacenan los datos de código "ABCDE, el [Tamaño de los datos] es 8 bytes. Visualización anterior: Se almacenan los datos del código "12345678" de 8 bytes. (Visualización actual) (En la dirección de intervalo del dispositivo) 12345678 +0 +1 0 +2 +3 +3 +4 +5 '6' '7' '8'
Guardar datos en	Dispositivo interno	Visualización interna	Ajustes extendidos	Ajustes de inicialización	Visualización actual: Lee los datos del código "ABCDE" de 5 bytes. • Para [Ninguno] ABCDE678 +0 -2 -4 -2 -4 -5 -7 -8 Visualizado con el resto de la visualización previa. • Para [Limpiar a cero] (borrar datos con nulo) ABCDE +0 -2 -2 -4 -5 -7 -8 -2 -2 -6 -5 -7 -8 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
					• Para [Limpiar espacio] ABCDE +0 0 5 +1 0 0 +2 'A' 'B' +3 'C' 'D' +4 'E' (20h +5 20h 20h El código anterior del dato es sobreescrito con un espacio = "20(h)".
Entr	ada c	e aco	ceso	remoto al ordenador	Configure el dispositivo de entrada para la operación de la pantalla del servidor desde el visualizador. ⁽³⁷⁾ "36.4.2 Guía de configuración de Ajustes del sistema [Ajustes de equipos de entrada] - [Entrada de acceso remoto al ordenador]" (página 36-30)

16.5 Restricciones

16.5.1 Restricciones del códigos de barras

- Si [Guardar datos en] se establece en [Dispositivo interno] y configura [Bit de terminación de lectura], desactive [Bit de terminación de lectura] cuando se haya completado la entrada. La GP no leerá los datos de código sin desactivar el bit de terminación de lectura.
- Cuando el [Bit de paridad] es [Ninguno] y la configuración de la velocidad de comunicación del lector de código de barras es distinta a la de la GP, el sistema podría leer datos inválidos porque no puede detectar errores. Use los mismos ajustes de comunicación para ambos dispositivos.
- Cuando no se usa la configuración [Dirección de bit Entrada completa], la lectura continua de datos sobrescribirá los datos de código anteriores.
- Si se cambia entre pantallas mientras ingresa datos, el proceso de cambio toma prioridad y los datos ingresados se ignoran.
- Si [Introducir código de barras] no está definido en la pestaña [Entrada de datos] para el objeto de visualizador de datos, los datos de código leídos no se escriben al objeto de visualizador de datos.
- Si el número de datos de código leídos excede los [Caracteres a mostrar] configurados para un objeto de visualizador de datos, los datos no se pueden visualizar de la forma correcta en el objeto de visualizador de datos. Se puede configurar un máximo de 100 caracteres de un byte en el objeto de visualizador de datos.
- Se puede conectar un lector de código de barras a cada uno de los puertos COM1 y USB, sin embargo, cuando se conectan dos lectores de código de barras al mismo tiempo y se almacenan los datos en los objetos de visualizador de datos o en el dispositivo interno desde ambos códigos de barras, es posible que el sistema no funcione correctamente. Se debería configurar un lector para leer los datos desde el objeto de visualizador de datos y el otro para almacenar los datos en el dispositivo interno.

16.5.2 Restricciones de uso de un lector de código de dos dimensiones.

• La serie IPC es solamente compatible con COM1.

16.5.3 Restricciones del teclado USB

- Las restricciones del teclado USB incluyen todas las restricciones de los códigos de barra descritas en anteriormente.
- Utilice el teclado USB para introducir datos en la configuración de objetos de visualizador de datos, para así permitir entradas de códigos de barra. El teclado no se puede usar para ingresar contraseñas u otros tipos de datos.
- Cuando se leen códigos de las teclas de Retroceso, ESC, Eliminar, Flecha izquierda y Flecha derecha desde el lector de código de barras, la teclas de control se procesan como si fueran ingresadas desde el teclado USB.
- Los caracteres kanji japoneses no son compatibles.

- Al usar WinGP, puede emplear un teclado PS/2 para introducir datos en un objeto de visualizador de datos. En [Ajustes del sistema], establezca el [Puerto] en [USB].
- Cuando se usa Acceso remoto al PC con un teclado USB, no se puede utilizar el teclado USB.