24 Muestreo de datos

Este capítulo describe el flujo de trabajo del "Muestreo de datos" de GP-Pro EX, incluyendo cómo cambiar las configuraciones.

Comience con "24.1 Introducción a la función de muestreo" (página 24-2) y luego consulte la página correspondiente desde "24.2 Menú de configuración" (página 24-3)

| 24.1 | Introducción a la función de muestreo | 24-2 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 24.2 | Menú de configuración | 24-3 |
| 24.3 | Muestreo de datos a intervalos constantes | 24-5 |
| 24.4 | Muestreo de datos en períodos específicos. | 24-10 |
| 24.5 | Visualización de los datos muestreados | 24-15 |
| 24.6 | Guardar los datos de muestreo a la tarjeta CF/almacenamiento USB | 24-21 |
| 24.7 | Mostrar/guardar datos muestreados en CSV con un formato personalizad | lo 24-31 |
| 24.8 | Guía de configuración | 24-38 |
| 24.9 | Estructura de muestreo | .24-122 |
| 24.10 | Restricciones | .24-163 |

24.1 Introducción a la función de muestreo

24.1.1 Qué es la función de muestreo?

Esta función muestrea los datos del valor de dirección deseado del dispositivo/PLC a la hora designada, luego los almacena en la unidad GP. Esto es útil para ver los historiales de datos.

Los datos del dispositivo/PLC se transmiten a la GP a la hora designada.



Nuevos datos son guardados y agregados.

Los datos recopilados por la función de muestreo se llaman "Datos de muestreo". Los datos de muestreo pueden visualizarse como un gráfico de línea en la pantalla de la GP e imprimirse desde una impresora conectada a la pantalla GP. Los datos también pueden guardarse a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB. Puede editarlos usando un software de hoja de cálculo general (como ser Microsoft Excel) puesto que se guardan en formato CSV.

24.2 Menú de configuración







03/31

03/31

MAX

MIN

08:00

09:00

10

15

33

5

20

21

52

12

24.3 Muestreo de datos a intervalos constantes

24.3.1 Introducción

Lea el valor de la dirección designada del dispositivo/PLC en un intervalo fijo y guarde dichos datos en la GP.

• Cuando se designa la Hora de inicio y los datos de muestreo en intervalos fijos después de ese tiempo.

Por ejemplo, Hora de inicio: 08:00, Ciclo de muestreo: 1 hora, Ocurrencias: 10



Cuando alcance el límite definido en el campo [Ocurrencias], puede continuar con el muestreo, sobrescribiendo la muestra más antigua, o bien puede detener el muestreo.

24.3.2 Procedimiento de configuración

```
ΝΟΤΑ
```

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo)" (página 24-38)

Configure los parámetros para muestrear los datos de D100, D101 y D102 una vez por hora, a partir de las 8:00 por 10 ciclos.



1 En el menú [Configuración común (R)], seleccione el comando [Muestreo (D)] o haga clic en

| 📃 Base 1 | 🚽 Lista de | e muestre o | | | | | | $\triangleleft \triangleright {\bf X}$ |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------|
| Lista de grup | pos de muestre | 0 | | | | | | |
| Configuració | ón de idioma | ASCII | | 7 | Tipo de fuente | Fuente está | ndar 💌 | |
| Crear | Edición | Copiar | Pegar | Eliminar | Cambiar atrib | outo | | |
| No | Descripció | n Nombr | e de mote l | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc | Sauvegarde | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 Haga clic en [Crear]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Defina el número del grupo de muestreo y haga clic en [ACEPTAR]. Aparece la pantalla de configuración del grupo de muestreo.

| | | 💰 Nuevo grupo | de muestreo | | | × | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------|---|-------|
| | | Número | 1 🗦 🏛 | | | | |
| | | Comentario | Grupo1 | | | | |
| | | | Ac | eptar (<u>0</u>) | Cancelar | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 📃 Base 1 📘 | Lista de muertre | o 🖬 Muestreo | 1 | | | | ∢ ⊳ × |
| Ajustes de la dire | ección Ajustes de l | a acción Mostrar/G | iuardar en CSV | Imprimir Escribi | r datos 🛛 | | |
| Direccionami | ento | Secuencial | C Aleatorio | | | | |
| Dirección sup | perior de muestreo | [PLC1]D00000 | - | | | | |
| Número de bi | its | I6 Bit | C 32 Bit | | | | |
| Nº de palabra | as de muestreo | 1 🗧 | | | | | |
| N.ª | Dirección | | | | | | |
| 1 | [PLC1]D00000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3 En [Dirección de inicio de muestreo], defina la dirección de inicio (D100) para los datos que desea muestrear.

| Haga clic en | | para |
|-----------------|------|---------|
| mostrar un te | cla | do para |
| introducir dire | ecci | ones. |

Seleccione el dispositivo "D", introduzca "100" en la dirección y presione la tecla "Intro".

| Dispo | recció ositivo | n de p/PL | entrad PLC | la (Pa 01 | labra |) × | Direccionando Muestreo de la dirección superi | Secuencial [PLC1]D00100 | C Aleatorio |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| D Ba A D | eck B E | C F | <u> 100</u> | 7 4 1 0 | 0 8 5 2 E | lr 9 6 3 nt | | <u>1</u> | |

4 Designe la longitud en bits para almacenar los datos muestreados y defina el número de direcciones (por ejemplo, 3) en [No. de palabras de muestreo]. Las tres primeras palabras se muestran a partir de la dirección designada.



5 En la pestaña [Modo], seleccione [Especificación de tiempo] como la [Condición de ejecución]

| ļ | 🛄 Base 1 🛃 Lista de muestreo 📢 Muestreo 1 | $\triangleleft\triangleright\mathbf{X}$ |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 7 | Ajustes de la dirección Parámetros de la acción Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | |
| | Ajustes de la condición | |
| | Condición de ejecución | |

6 En [Dirección de bit para permitir muestreo], defina la Dirección del Bit (Por ejemplo, M100) para controlar la operación de muestreo de datos.

| | Dirección del bit del muestreo permitido | [PLC1]M0100 | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ΝΟΤΑ | Asegúrese de que este bit se se iniciará si este bit está des supervisa con los datos del r | active antes de la l sactivado a la Hora reloj en la GP. | Hora de inicio. El muestreo no a de inicio. La hora se |

7 Designe la Hora de inicio (08:00:00) del muestreo de datos y defina el ciclo y las ocurrencias de muestreo (cada hora por 10 ciclos).



8 Defina la dirección (por ejemplo, M50) para borrar los datos de muestreo. Cuando se activa este bit, se borran todos los datos del grupo de muestreo 1 almacenados en la GP.

| Datos de la dirección del Bit completa | | V |
|----------------------------------------|-------------|--------------------|
| Dirección del Bit que limpia los datos | [PLC1]M0050 | |
| Copia de seguridad a la SRAM | Par | ámetros extendidos |

9 Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Según sea necesario, defina el número de días que los datos de muestreo se mantendrán en la GP.

| Parámetros extendidos Sobreescribir datos antiguos después de l especificados | ïnalizar el N.º de ve | ces |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| N.º de días | 1 | :: : |
| | | |
| 🗵 Agregar datos de tiempo | | |
| Agregar datos válidos/inválidos marcador | | |
| | Aceptar (<u>0</u>) | Cancelar |

Se mantendrá un día de datos en la GP para la imagen a la derecha. Al día siguiente, a la Hora de inicio (8:00), los datos de muestreo del día anterior se sobrescribirán en orden y los datos nuevos se almacenarán.

Si no desea sobrescribir los datos, despeje la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]. Al día siguiente, el muestreo no se ejecuta a la hora de inicio.

Si despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], puede ajustar la configuración de [Bloques]. Un "bloque" es el conjunto de datos de muestreo recopilados de las ocurrencias designadas. Puede usar unidades de bloque cuando muestra o imprime los datos.

Por ejemplo, realice el muestreo por cinco días, de lunes a viernes y muestre/imprima los datos por cada día.)

| 💣 Parámetros extendidos | | Los datos muestreados para las ocurrencias son un bloque. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos despu especificados | iés de finalizar el N.º de veces | Especifique el número de bloques. |
| N.º de bloques | 5 | Se mantendrá cinco días de datos en |
| Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 | a la GP para la imagen a la izquierda. El muestreo no se realizará a partir del sexto día. Borre los datos de |
| 🕅 Agregar datos de tiempo | | para reanudar el muestreo. |
| Maregar datos válidos/inválidos ma | | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar | |



• Para obtener información acerca de los tiempos de la acción de muestreo, véase la siguiente sección.

[™] "24.9.2 La acción de muestreo ♦ Especificación de tiempo" (página 24-130)

• Si la casilla [Generar una copia seguridad en la memoria interna] no se selecciona, los datos de muestreo almacenados en la GP se borrarán cuando la GP se apague o reinicie.

24.4 Muestreo de datos en períodos específicos.

24.4.1 Introducción

Cada vez que se activa la dirección de bit designada, el valor especificado de la dirección se lee desde el dispositivo/PLC, y esos datos se guardan en la GP.



Realice el muestreo de los datos de las ocurrencias designadas y defina si desea sobrescribir los datos más antiguos y almacenar los datos nuevos la próxima vez que se active el bit designado, o bien si se desea detener el muestreo.

24.4.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo)" (página 24-38)

Configure los parámetros para muestrear los datos de D100, D101 y D102 siempre que se active el bit (M100).



Muestreo de datos

1 En el menú [Configuración común (R)], seleccione el comando [Muestreo (D)] o haga clic en 3, y aparece la siguiente pantalla.

| 📃 Base 1 | 📢 🛛 Lista de | emuestre o | | | | | ⊲ ⊳ × |
|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|
| Lista de gruj | pos de muestre | D | | | | | |
| Configuració | ón de idioma | ASCII | | ~ | Tipo de fuente | Fuente estándar 💌 | |
| Crear | Edición | Copiar | Pegar | Eliminar | Cambiar atrit | buto | |
| No | Descripció | n Nombre | e de mote | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc Sauvegarde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 Haga clic en [Crear]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Defina el número del grupo de muestreo y haga clic en [ACEPTAR]. Aparece la pantalla de configuraciones de muestreo.

| Número | | | 💰 Nuevo grupo de muestreo 🛛 💌 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| Comentario Grupo1 Aceptar (1) Cancelar Aceptar (1) Cancelar | | | Número 1 🗮 🏢 | |
| Aceptar (1) Cancelar Aceptar (1) Cancelar Aceptar (1) Cancelar | | | Comentario Grupo1 | |
| Image: Sase 1 Image: Sase 1 Image: Same Same Same Same Same Same Same Same | | | Aceptar (<u>D</u>) Cancelar | |
| Image: Base 1 Lista de muestre Image: Base 1 Image: Base | | | | |
| Direccionamiento Image: Second and a construction of the second and | 💻 Base 1 📑 | Lista de muestrer | Gel Muestreo 1 | 4 ▷ 3 |
| Dirección superior de muestreo IPLC1/D00000 Número de bits I 16 Bit Nº de palabras de muestreo I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | Direccionamie | ento | Secuencial O Alestorio | |
| Número de bits | Dirección sup | perior de muestreo | | |
| Nº de palabras de muestreo 1 1 N.º Dirección 1 [PLC1]D00000 | Número de bi | ts | | |
| N.º Dirección 1 (PLC1)D00000 | Nº de palabra | as de muestreo | 1 🚊 | |
| 1 [PLC1]D00000 | N.º | Dirección | | |
| | | | | |

3 En [Dirección de inicio de muestreo], defina la dirección de inicio (D100) para los datos que desea muestrear. Designe la longitud en bits para almacenar los datos muestreados.

| Direccionando | Secuencial | C Aleatorio |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Muestreo de la dirección superi | [PLC1]D00100 | ▼ 📅 |

4 Designe la longitud en bits para almacenar los datos muestreados y defina el número de direcciones (por ejemplo, 3) en [No. de palabras de muestreo]. Las tres primeras palabras se muestran a partir de la dirección designada.

| 📃 Base 1 🛃 Lista de muestreo | 🛁 Muestreo 1 | $\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$ |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ajustes de la dirección Parámetros de | la acción Mostrar/Guardar en CSV Mprimir Escribir datos | |
| Direccionando | Secuencial O Aleatorio | |
| Muestreo de la dirección superi | [PLC1]D00100 🔽 💼 | |
| Número de bits | 💿 16 Bit 🔿 32 Bit | |
| Nº de palabras de muestreo | 3 🚍 | |
| | | |
| 1 [PLC1]D00100 | | |
| 2 [PLC1]D00101 | | |
| 3 [PLC1]D00102 | | |
| | | |

5 En la pestaña [Modo], seleccione [Bit Activado] como la [Condición de ejecución]

| 💻 Base 1 🛃 Lista de muestreo 🛃 Mues | treo 1 | $\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$ |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ajustes de la dirección Parámetros de la acción | Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | |
| Ajustes de la condición Condición de ejecución | Bit está ENCENDIDO (ON) | |

6 En [Dirección de bit de activación del muestreo], defina la dirección del bit (por ejemplo, M100) para controlar la operación de muestreo de datos. El muestreo de datos se ejecuta siempre que se activa este bit.

| Muestreo del disparador de la dirección del bit | [PLC1]M0100 | ▼ 💼 |
|-------------------------------------------------|-------------|-----|
| | | |

7 Designe el número de veces que desea muestrear los datos (por ejemplo, 4 veces).

8 Defina la dirección (por ejemplo, M50) para borrar los datos de muestreo. Cuando se activa este bit, se borran todos los datos del grupo de muestreo 1 almacenados en la GP.

| 🔲 Data Full Bit Address | | T |
|-------------------------|---------------|----------|
| Data Clear Bit Address | [PLC1]M000050 | I |
| ACK Bit Address | [PLC1]X00000 | |
| | | Extended |

Haga clic en [Parámetros extendidos] y en el siguiente cuadro de diálogo, designe la [Dirección de bit ACK] (por ejemplo, M20), que confirmará cuando se termina la lectura de datos. Este bit se activa al terminarse la lectura de datos. Acepte este bit activado y desactive la [Dirección de bit de activación del muestro] (M100).

(Cuando M100 se desactiva, M20 se desactiva.)

| 💣 Parámetros extendidos | × |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de específicados | finalizar el N.º de veces |
| N.º de bloques | |
| 🗖 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 |
| Dirección del Bit REC | [PLC1]M0020 |
| Agregar datos de tiempo | |
| M Agregar datos válidos/inválidos marcador | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

Si los datos para el número designado de veces (por ejemplo, 4) especificado en el paso 7 se guardan en la GP y el bit de activación (M100) se activa por quinta vez, los datos se sobrescribirán y almacenarán en orden a partir de los datos de la primera vez. Si no desea sobrescribir los datos, despeje la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el cuadro de diálogo Configuración avanzada de objetos]. Cuando el bit designado se active por quinta vez, no se realizará el muestreo.

9 Haga clic en [Parámetros extendidos] para abrir el cuadro de diálogo [Parámetros extendidos].

Si despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar el número de veces especificados], puede ajustar la configuración de [Número de bloques]. Un "bloque" es el conjunto de datos de muestreo recopilados de las ocurrencias designadas. Puede usar unidades de bloque cuando muestra o imprime los datos.

NOTA

Por ejemplo, muestree por cinco días, de lunes a viernes y muestre/imprima los datos por cada día.

| 💣 Parámetros extendidos | | × | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de fi especificados | nalizar el N.ª de veces | | Los datos muestreados para las |
| N.º de bloques | 5 | ÷ # | Especifique el número de |
| 🔲 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 | ▼ 🗐 | bioques. |
| Dirección del Bit REC | [PLC1]M0020 | ▼ 🗰 | |
| 🔽 Agregar datos de tiempo | | | |
| Agregar datos válidos/inválidos marcador | | | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Ca | ancelar | |

• Para obtener información acerca de los tiempos de la acción de muestreo, véase la siguiente sección.

⁽⁽)</sup> "24.9.2 La acción de muestreo ♦ Bit activado" (página 24-133)

• Si la casilla [Generar una copia seguridad en la memoria interna] no se selecciona, los datos de muestreo almacenados en la GP se borrarán cuando la GP se apague o reinicie.

24.5 Visualización de los datos muestreados

24.5.1 Introducción

Muestra los datos recopilados con la función de Muestreo (Datos de muestreo) en la pantalla GP en formato de tabla.

Los datos se muestran en pantalla siempre que se realiza el muestreo. Esta característica es útil para comprobar los cambios en los valores de dirección.



NOTA

• Puede pulsar los datos en la pantalla GP para editarlos.



Para obtener más información sobre el muestreo de datos, véase lo siguiente:
 24.9.3 Visualizador de datos de muestreo" (página 24-140)

24.5.2 Procedimiento de configuración

| NOTA | Por más detalles, véase la Guía de configuración. ^C "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo) ■ Mostrar/Guardar en formato CSV" (página 24-66) ^C "24.8.2 Cuía del Visuelizador de detes de muestree" (página 24.115) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Para obtener información detallada acerca del método para ubicar objetos y configurar la dirección, forma, color y la etiqueta, véase el "Procedimiento para editar el objeto". 8.6.1 Editar objetos" (página 8-51) |

Configure los parámetros para mostrar el Grupo de muestreo "1" en la pantalla de la GP.



1 Seleccione [Muestreo (D)] en el menú [Configuración común (R)], o haga clic en 🗾 y aparecerá una lista de los grupos de muestreo registrados. Haga doble clic en la fila 1. Aparece la pantalla de configuración del grupo de muestreo.

| 📃 Base 1 | 🞜 Lista de mu | estreo | | | | | ↓ ▶ × |
|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|-------|
| Lista de grup | pos de muestreo | | | | | | |
| Configuració | ón de idioma | ASCII | ▼ Ti | po de fuente | Fuente está | ndar 💌 | |
| Crear | Edición <u>Co</u> | <mark>piar</mark> Pegar | Eliminar | <u>Cambiar atril</u> | outo | | |
| No | Descripción | Nombre de mot: | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc | Sauvegarde | |
| | 1 Grupo1 | 3 | Especificación (| 10 | 6 | Habilitado | |
| | 2 Grupo2 | 3 | Bit está ENCEN | 4 | 1 | Habilitado | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Para obtener información acerca de la Dirección/Acción, vea: "24.3.2 Procedimiento de configuración" (página 24-6)

2 Abra la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV]. Seleccione la casilla [Mostrar/Guardar en CSV].

| 📮 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 Lista de muestreo 🗙 🖪 | 🔋 Muestreo 1 (Número) 🔀 | $\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indirecto Mode Mostrar/Guardar en CSV hprimir Escu | ribir datos | |
| Mostrar/Guardar en CSV | Dirección de palabra de control CSV | |
| Ajustes básicos Parámetros personalizado | s Guardar en 💿 Tarjeta CF C Almacenamiento USB | |
| | | |
| Fecha aa/mm/dd 💌 | Hora hh.mm 🔽 | |
| Display de datos <u>Tipo de datos</u> | | |
| Total Tipo de datos | | |
| N.º de caracteres en el elemento de nombre | 14 😴 🇱 | |
| Color del visualizador 🔲 7 🖃 | Parpadeo Ninguno 💌 | |
| Color del fondo 📃 🔍 💌 | Parpadeo Ninguno 💌 | |
| Fecha Hora [PLC1]D00100 [PLC1]D00101 | [PLC1]D00102 | |
| aa/mm/dd hh:mm | | |

- **3** Seleccione el formato de visualización de la fecha y hora.
- 4 Haga clic en [Configuración del tipo de datos] para abrir el cuadro de diálogo [Configuración de datos]. Defina el tipo de datos, rango de entradas, número de dígitos que se mostrarán, etc. La configuración se aplica a todas las columnas de datos.

| 💰 Ajustes de los datos 🛛 🗙 |
|---------------------------------------------|
| Tipo de datos Estilo Alarma |
| Especifique el intervalo entrada/visualizar |
| Tipo de datos Dec. Signo +/ |
| |
| |
| |
| |
| |
| Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

Haga clic en [ACEPTAR] para cerrar el cuadro de diálogo.

5 Seleccione un color y color de fondo para el texto que se está mostrando. La configuración del formato de visualización está completa. 6 Abra la pantalla de edición y en el menú [Objetos (P)] seleccione [Visualizador de datos de muestreo (S)], o haga clic en 🔛 para poner el Objeto en la pantalla.



7 Haga doble clic en el Visualizador de datos de muestreo colocado. Aparece el cuadro de diálogo [Visualizador de datos de muestreo].

| 💕 Visualizador de da | tos de muestreo X |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del Objeto SD_0000 * Comentario | Básico Visualizar Internuptor N.º de grupo de muestreo 1 |
| | Filas a mostrar 3 1 Modificar datos N.º de columnas a mostrar 3 1 Interbloqueo Mostrar espaciado 0 1 1 Mostrar espaciado 0 1 1 |
| | Mostrar línea reglada |
| Ayuda (<u>H</u>) | Aceptar (Q) Cancelar |

- 8 Defina el grupo de muestreo que desea mostrar en la pantalla. Establezca el Grupo de muestreo en "1".
 - En el nodo de [Muestreo] del área de trabajo de la [Configuración común (R)], haga clic en la pestaña [Modo]. Después de desactivar la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en [Parámetros extendidos], use [Dirección de especificación del número de bloque] para mostrar el grupo de muestreo.

9 Defina las [Filas a mostrar] y [Columnas a mostrar].

• Cuando quiera editar los datos de muestreo en la pantalla GP, seleccione la casilla [Editar datos]. La pantalla cambiará a la pantalla de edición al tocar los datos y los datos pueden ser editados por el teclado que se visualizará.

| Visualizador de da | tos de muestreo |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del Objeto SD_0000 + Comentario | Básico Visualizar Interruptor N.º de grupo de muestreo Dirección de especificación del número de bloque 1 1 |
| | Filas a 3 I columnas 3 Espaciado 0 II a mostrar a mostrar II columnas 1 Espaciado 0 II Modificar datos Función Interbloqueo Habilitar direcciones Indirecto Habilitar niveles de seguridad Nivel 1 II |
| | Mostrar línea reglada |
| | Color sin texto Parpadeo Color sin texto Parpadeo Image: 0 Image: 0 Ningur Image: 0 Totales de desplazamiento |
| | ☐ Incluir en el registro de operacion |
| Ayuda (H) | Aceptar (0) Cancelar |

10 Seleccione si desea mostrar Línea reglada/Borde y seleccione el [Color transparente].

| Mostrar línea regulada — O Sin borde | C Con borde | Borde con el campo del nombre del elemen |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Borrar el color | Parpadeo | Desplazar objeto de cálculo |

11 Seleccione la pestaña [Visualización] y defina el tipo y tamaño de fuente.

| Ajustes básicos | Ajustes del Display | Configura | ación del inte | rruptor | |
|-----------------|---------------------|-----------|----------------|-------------|---|
| Parámetros d | e la fuente | | | | |
| Tipo de fuent | e Fuente estár | ndar 💌 | Tamaño | 8 x 8 punto | - |
| | | | | | |

12 Seleccione la pestaña [Interruptor] y seleccione los interruptores de desplazamiento necesarios.

Seleccione las formas de los interruptores con [Seleccionar forma], defina el color de la etiqueta y el texto, según sea necesario, y haga clic en [ACEPTAR].

| 💣 Visualizador de datos | de muestreo | | | | х |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|
| Visualizador de datos | de muestreo Aiustes básicos Aiustes de Disposición del interruptor Desplazar hacia atrib Desplazar a la izquier Desplazar a la izquier Etiqueta del interruptor Tipo de fuente Mostrar idioma Color del texto Color del Interruptor | I Display Configuració N.º de muestras N.º de muestras N.º de muestras N.º de muestras Fuente estándar 💌 ASCII 💌 | n del interruptor | 1 | |
| Ayuda (H) | Color del borde | Parpadeo Ninguno Parpadeo Ninguno | Diseño Sin diseño Acepta | r [0] Cancelar | |

El visualizador de datos de muestreo está configurado. Puede mover los interruptores a la ubicación deseada de forma independiente.

• No se puede definir de forma independiente la forma y color de los interruptores para el [Visualizador de datos de muestreo] añadido. Use el objeto del interruptor piloto [Interruptor especial] - [Interruptor del visualizador de muestreo de datos] para definir una forma o color diferente para cada interruptor.

24.6 Guardar los datos de muestreo a la tarjeta CF/ almacenamiento USB

24.6.1 Introducción

Los datos (datos de muestreo) muestreados por la función de muestreo se guardan en formato CSV en una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

Los datos del muestreo (SA****.csv) guardados en un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF pueden analizarse usando un software de hoja de cálculo, como ser (Microsoft Excel), en un ordenador o usarse en una base de datos.



24.6.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 ^C "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo) ■ Mostrar/Guardar en formato CSV" (página 24-66)

Configure los parámetros para guardar los datos del Grupo de muestreo "1" en la tarjeta CF.



1 Seleccione [Muestreo (D)] en el menú [Configuración común (R)], o haga clic en 📢 y aparecerá una lista de los grupos de muestreo registrados. Haga doble clic en la fila 1. Aparece la pantalla de configuración del grupo de muestreo.

| 📃 Base 1 🖪 | 🕘 Lista de mue | estre o | | | | 4 ۵ |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Lista de grupos | de muestreo | | | | | |
| Configuración d | le idioma | | Ti | po de fuente | Fuente está | ándar 💌 |
| No | Descripción | <u>nar</u> Pegar Nombre de mot∗ | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc | Sauvegarde |
| 1 | Grupo1 | 3 | Especificación (| 10 | 6 | Habilitado |
| 2 | Grupo2 | 3 | Bit está ENCEN | 4 | 1 | Habilitado |
| | | | | | | |

Para obtener información acerca de la Dirección/Acción, vea: "24.3.2 Procedimiento de configuración" (página 24-6)

2 Abra la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV]. Seleccione la casilla [Mostrar/Guardar en CSV].



3 Para controlar el guardado, seleccione la casilla [Dirección de palabra de control CSV] y haga clic en [Guardar en]-[Tarjeta CF] para definir la dirección de palabra (por ejemplo: D300).

Se usan dos palabras consecutivas desde la dirección especificada.

| Dirección | de palabra de co | [PLC1]D00030 | - | |
|------------|------------------|--------------|----------------|--|
| Guardar en | Tarjeta CF | C Alma | cenamiento USB | |

4 Haga clic en [Configuración del tipo de datos] para abrir el cuadro de diálogo [Configuración de datos]. Defina el tipo de datos y número de dígitos que se mostrarán, según sea necesario. La configuración se aplica a todas las columnas de datos.

| Ajustes básicos | O Parámetros personalizados | Guardar en | 🖲 Tarjeta CF | C Almacenamiento USB |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Fecha Display de datos I Total | aa/mm/dd Hora | a hh:mm | • | |
| | | | | |
| 💰 Ajustes de los datos | • | | | X |
| Tipo de datos Estilo | Alarma | | | |
| Especifique el inte | rvalo entrada/visualizar | | | |
| Tipo de datos | Dec. 💽 🗖 Signa |) +/ | | |
| | | Aceptar (<u>0</u>) | Cancelar | |

Haga clic en [ACEPTAR] para cerrar el cuadro de diálogo.

5 Defina los [Caracteres del nombre del elemento].

| l.ª de caractere | s en el element | o de nomb | 8 | + | 西 | |
|------------------|-----------------|-----------|---|---|---|--|
|------------------|-----------------|-----------|---|---|---|--|

El formato CSV se ha completado.

- A pesar de la configuración de visualización de la [Fecha] y [Hora], el archivo CSV se producirá con el formato [yy:mm:dd] y [hh:mm:ss] ([hh:mm:ss:ms] si la unidad del ciclo de muestreo es [ms]).
 - Los datos de cálculo no se exportarán con el archivo CSV, aunque se haya designado una fila de [Total] o no.

24.6.3 Operación de guardar en el tarjetas CF/almacenamientos USB

Hay dos operaciones para guardar en tarjetas CF/dispositivos de almacenamiento USB.

Guardado normal

Cuando el comando se escribe en la [Dirección de palabra de control CSV], los datos almacenados en la GP se producen como un archivo CSV.

Proceso para guardado normal" (página 24-25)

Guardado automático

Cuando el número de muestreos definidos se almacenan en la unidad GP y el ciclo de muestreo termina, los datos almacenados en la GP se producen como un archivo CSV. Esta opción está disponible cuando se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la pestaña [Modo] en el cuadro [Parámetros extendidos].

* Proceso para el autoguardado" (página 24-26)

■ Dirección de palabra de control CSV

Esta dirección controla la escritura de datos a un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. Escribe un comando a la dirección después de designar un número de archivo.



Comando/Estado

Escriba el comando con el número de archivo especificado para escribir los datos a un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. Los resultados del procesamiento (estado) se reflejan en la dirección.

| Modo | Datos de palabra | Descripción |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0001h | Guardado normal |
| Comando | 0020h | Iniciar autoguardado (sólo cuando los datos se almacenan al sobrescribir datos anteriores ^{*1}) |
| | 0021h | Terminar autoguardado (sólo cuando los datos se almacenan al sobrescribir datos anteriores ^{*1}) |
| | 0000h | Finalizado correctamente |
| | 0100h | Error de escritura |
| | 0200h | La tarjeta CF no está insertada / la ranura de la tarjeta CF está abierta (el interruptor de acceso está desactivado) / el dispositivo de almacenamiento USB no está insertado |
| Estado | 0300h | No hay datos para cargar (si no hay datos especificados) |
| | 0400h | Error de archivo |
| | 2000h | La GP está en el modo de Autoguardado normal. La acción de Autoguardado continúa mientras la [Dirección de control de guardado de CSV] tiene este valor. Cuando el valor cambia, el modo de auto guardado se termina. |

*1 Por los métodos para guardar datos, véase "24.9.2 La acción de muestreo ■ Muestreo" (página 24-136). • Cuando cambia el valor de estado "2000h" o cambia el número de archivo en el proceso, se sale del guardado automático y los datos hasta entonces se escriben al dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. El valor escrito (comando) no se procesa .

• Número de archivo

Designa la parte ***** del nombre del archivo "SA*****.csv" cuando se guarda a la tarjeta CF/almacenamiento USB. El número de archivo puede ser de 0 a 65535. Defina el número del archivo antes de escribir el comando.

El archivo CSV se guarda automáticamente en la carpeta creada en el dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. La carpeta se crea con el nombre de carpeta fijo para cada grupo de muestreo.

| Datos a guardar | Carpeta | Nombre del archivo |
|--------------------------------|---------|-----------------------|
| Datos del grupo de muestreo 1 | \SAMP01 | SA****.CSV |
| * | * | |
| * | * | |
| * | * | |
| | | |
| Datos del grupo de muestreo 64 | \SAMP64 | SA****.CSV |

Proceso para guardado normal

Guarde los datos del Grupo de muestreo1 con el nombre de archivo "SA00001.csv" en la tarjeta CF.

| D300 | Comando/Estados |] ←Comando de almacenaje "0001h" |
|------|-----------------|----------------------------------|
| D301 | N.º de archivo |] ←Almacenar "1" |

- 1 Almacene el Archivo 1 en D301.
- **2** Escriba el comando "0001h" a D300. Se inicia la salida de CSV.
- **3** Cuando los datos se guardan en la tarjeta CF correctamente, el valor de estado "0000h" se escribe desde la GP a D300.

"SA00001.csv" se crea en la carpeta "SAMP01" de la tarjeta CF.

Imagen de guardado de archivo

Por ejemplo, se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], Ocurrencias de muestreo = 4



termina, designe el mismo N.º de archivo, escriba el comando y...

Los datos anteriores son sobreescritos. (Datos desde la segunda y quinta ronda son extraídos como un archivo CSV.)

Proceso para el autoguardado

Guarde los datos del Grupo de muestreo 1 con el nombre de archivo "SA00000.csv" en la tarjeta CF.



- 1 Almacene el Archivo 0 en D301.
- **2** Escriba el comando "0020h" en D300. Si la GP entra en modo de auto guardado de forma normal, el estado "2000h" se escribirá desde la GP a D300.
- **3** Cuando se muestrean los datos para las ocurrencias designadas, los datos CSV se exportan a la tarjeta CF.

Se crea el archivo "SA00000.csv" en la carpeta "SAMP01" de la tarjeta CF.

4 Cuando los datos para las ocurrencias designadas se muestrean de nuevo, los datos CSV de ese período se exportan automáticamente y se añaden al archivo "SA00000.csv" que ya existe en la carpeta "SAMP01".

El modo de auto guardado continuará mientras D300 sea "2000h"

5 Escriba el comando "0021h" en D300 y el modo de autoguardado terminará. Cuando la GP termina el modo de auto guardado, 0000h se escribe en D300.

Imagen de guardado de archivo

Por ejemplo, Ocurrencias de muestreo = 4



Cuando el modo de auto guardado termina, se escribirán los datos muestreados hasta ese punto en la tarjeta CF, aun si hay datos en transmisión a la GP (cuando el actual ciclo de muestreo no se haya finalizado).

Además, al iniciar o reanudar el auto guardado (se escribe un comando Iniciar auto guardado), los datos de muestreo en la GP se escriben en la tarjeta CF a partir de los datos iniciales (los datos más antiguos), a pesar del estado de guardado de datos anteriores.

• Cuando se reanude el auto guardado durante la transmisión del contenido a la GP, el ciclo terminará de muestrear antes de que los datos se recopilen y se escriban en la tarjeta CF. Después de escribirse el comando de inicio de Autoguardado, los datos sobrescritos no se guardan hasta escribirse en la tarjeta CF.

Autoguardado saliendo y reanudando - Imagen de guardado de archivo

Por ejemplo, Ocurrencias de muestreo = 4 Salir de autoguardado



Escribe el comando final de auto guardado después de la decima ronda de muestro y...

9º y 10º muestra de datos agregados a datos previos.



Si escribe inicio del comando de auto guardado durante un cinclo de muestro, el sistema esoera a que el ciclo termine, y luego lo guarda en la tarjeta CF. Todos los datos almacenados hasta este momento (novena y doceava muestra) son agregadas a los datos anteriores.

Archivo CSV visualizado en Excel

El ejemplo siguiente presentará el contenido de un archivo de datos de muestreo (*.csv) guardado en la tarjeta CF y abierto en Excel.

• Si el archivo CSV es demasiado grande, es posible que Excel u otro software no lo puedan abrir.

 A pesar de la configuración en la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV], los datos de muestreo (*.csv) salen, en parte, en un formato fijo. Para obtener información más detallada, véase la sección siguiente:

^(C) "24.9.4 Acerca de guardar en almacenamiento USB/Tarjeta CF" (página 24-147)

Guardado automático

(Por ejemplo, Ocurrencias es 4 y los datos se muestrearon por 2 ciclos.) Archivo CSV

| " Fecha", " Hora", " D00100", " D00200"," D00300"," D | 00301" |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| "05/03/31", "09:00:00", "3228", "30.3", "25.3", "6.1" ר | |
| "05/03/31", "12:00:00", "3236", "26.4", "26.4", "6.4" | Datos del 1er ciclo |
| "05/03/31", "15:00:00", "3244", "28.6", "27.6", "6.2" | |
| "05/03/31", "18:00:00", "3202", "30.7", "28.7", "6.5" J | |
| "05/04/01", "09:00:00", "3210", "26.9", "29.9", "6.3" ך | Datas dal 2a siela |
| "05/04/01", "12:00:00", "3219", "29.2", "24.0", "6.0" | Datos del 20 cicio |
| "05/04/01", "15:00:00", "3227", "31.1", "25.1", "6.3" | |
| "05/04/01", "18:00:00", "3235", "27.3", "26.3", "6.1" J | |



Cuando se abre en Excel:

| Fecha Hora | | D00100 | D00200 | D00300 | D00301 |
|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 2005/3/31 | 9:00:00 | 3228 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| 2005/3/31 | 12:00:00 | 3236 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| 2005/3/31 | 15:00:00 | 3244 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| 2005/3/31 | 18:00:00 | 3202 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| 2005/4/1 | 9:00:00 | 3210 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| 2005/4/1 | 12:00:00 | 3219 | 29.2 | 24 | 6 |
| 2005/4/1 | 15:00:00 | 3227 | 31.1 | 25.1 | 6.3 |
| 2005/4/1 | 18:00:00 | 3235 | 27.3 | 26.3 | 6.1 |

Guardado normal

El guardado normal se realiza cuando se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo]. Archivo CSV

""," ""," Fecha"," Hora"," D00001", " D00002"," D00003"," D00004" " " Grupo1","05/03/31","09:00:00","123.4","123","12.345","1234" " Grupo2","05/03/31","12:00:00","***.*","***","****","****" " " Grupo3","05/03/31","15:00:00","234.5","234","23.456","2345" " " Grupo4","05/03/31","15:00:00","-123.4","-123","-12.345","-1234" "","","","","","","","" " " Grupo1","05/04/01","09:00:00","345.6","345","3.456","3456"



Cuando se abre en Excel:

| | Fecha | Hora | D00001 | D00002 | D00003 | D00004 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------|
| N.º 1 | 2005/3/31 | 9:00:00 | 123.4 | 123 | 12.345 | 1234 |
| N.º 2 | 2005/3/31 | 12:00:00 | *** * | *** | ** *** | **** |
| N.º 3 | 2005/3/31 | 15:00:00 | 234.5 | 234 | 23.456 | 2345 |
| N.º 4 | 2005/3/31 | 18:00:00 | -123.4 | -123 | -12.345 | -1234 |
| | | | | | | |
| N.º 1 | 2005/4/1 | 9:00:00 | 345.6 | 345 | 3.456 | 3456 |
| | | | | | | |

24.7 Mostrar/guardar datos muestreados en CSV con un formato personalizado

24.7.1 Introducción

Puede usar un formato personalizado cuando muestra/guarda datos en CSV. Puede definir un formato personalizado: ordene las columnas de datos, defina varias filas de cálculo (Total, Promedio, Máximo, Mínimo), introduzca los nombres de objeto deseados. Puede pulsar los datos en la pantalla GP para editarlos.



Formato de visualización de los datos de muestreo



• El número máximo de columnas es 521 y el número máximo de filas es 2107.

24.7.2 Procedimiento de configuración

| NOTA | Por más detalles, véase la Guía de configuración. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ^{CP} "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo) ■ Mostrar/Guardar en CSV (Configuración personalizada)" (página 24-80) |
| | "24.8.2 Guía del Visualizador de datos de muestreo" (página 24-115) |
| | • Para obtener información detallada acerca del método para ubicar objetos y configurar la dirección, forma, color y la etiqueta, véase el "Procedimiento para editar el objeto". |
| | "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51) |

Configure los parámetros para que el formato de visualización del Grupo de muestreo 1 sea como se muestra a continuación.

| _ | Visualizador de datos muestreados | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|-------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | Fecha | Hora | Tanque C | Tanque A | | | | | | |
| | | 03/31 | 08:00 | 10 | 20 | | | | | | |
| | | 03/31 | 09:00 | 15 | 21 | | | | | | |
| | \approx | : | : | : | : ~ | | | | | | |
| | MAX | | | 33 | 52 | | | | | | |
| | MIN | | | 5 | 12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1 Seleccione [Muestreo (D)] en el menú [Configuración común (R)], o haga clic en 3 y aparecerá una lista de los grupos de muestreo registrados. Haga doble clic en la fila 1. Aparece la pantalla de configuración del grupo de muestreo.

| 🛄 Base 1 | 📔 Lista de mue | estreo | | | | 4 ▷ > |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Lista de grupo | s de muestreo | | | | | |
| Configuración | de idioma | ASCII | ▼ Ti | ipo de fuente | Fuente está | indar 💌 |
| <u>Crear</u> <u>I</u> | Edición <u>Cop</u> | <mark>piar</mark> Pegar | <u>Eliminar</u> | <u>Cambiar atril</u> | outo | |
| No | Descripción | Nombre de mote | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc | Sauvegarde |
| | 1 Grupo1 | 3 | Especificación o | 10 | 6 | Habilitado |
| | 2 Grupo2 | 3 | Bit está ENCEN | 4 | 1 | Habilitado |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Para obtener información acerca de la Dirección/Acción, vea: "24.3.2 Procedimiento de configuración" (página 24-6)

2 Abra la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV].

| 📃 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 L | .ista de muestreo 🛛 🗙 🖬 | 🕘 Muestreo 1 (Número) 🔀 | 4 ▷ |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indirecto Modo Mostrar/Guarda | ar en CSV Imprimir Escri | ibir datos | |
| Mostrar/Guardar en CSV | arámetros personalizados | Dirección de palabra de control CSV Dirección de palabra de control CSV Dirección de palabra de control CSV | |
| | | | |
| Fecha | aa/mm/dd 💌 | Hora hh.mm | |
| Display de datos | <u>Tipo de datos</u> | | |
| 🗔 Total | Tipo de datos | | |
| N.º de caracteres en el ele | emento de nombre | 14 至 🧱 | |
| Color del visualizador | 7 | Parpadeo Ninguno 💌 | |
| Color del fondo | 0 - | Parpadeo Ninguno 💌 | |
| Fecha Hora [PLC1] aa/mm/dd hh:mm | D00100 [PLC1]D00101 | [PLC1]D00102 | |

- 3 Seleccione la casilla [Mostrar/Guardar en CSV] y seleccione [Configuración personalizada].
- 4 Establezca [Filas del nombre del elemento (horizontal)] en 1 y [Resultado del cálculo] en 2.

| Fila | | Columna | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N.º de filas del nombre del elemento (horizontal) Emplee la dirección de muestreo como nombre de artículo | 1 🗄 | Nombre del elemento (vertical) N.º de caracteres N.º de datos de columnas a mostrar | 14 😳 🏭 |
| Resultados de cálculo Nombre del elemento (horizontal)/ Número de caracteres del texto | 2 . . | | |

MPORTANTE
 Cuando la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] esté desactivada, defina las [Filas de datos visualizados].
 Ajuste el número de filas de datos a mostrar para que coincida con el número de veces de las ocurrencias de la muestra.

| Fila | | Columna |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º de filas del nombre del elemento (horizonta Emplee la dirección de muestreo como nombre de artículo N.º de datos de filas a mostrar Resultados de cálculo | | ✓ Nombre del elemento (vertical) N.º de caracteres N.º de datos de columnas a mostrar |
| Nombre del elemento (horizontal)/ Número de caracteres del texto | 14 | |

5 Seleccione la columna Fecha en el Área de vista previa y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el cuadro de diálogo [Configuración de fecha]. Cambie el formato de la fecha a [mm/dd].

| | Clic | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| | N.º de co a mos | lumnas ₆ trar | Detalles de configuraci | i <u>la Agregar esta column</u> ón <u>Copiar esta columna</u> | <u>a</u> Pega Elimi | ar esta c inar esta | olumna <mark>columna</mark> | | | |
| N. ^g de filas a mostrar | | | | 1 Nombre del elemento (vertical) | 2 Fecha | 3 Hora | 4 Datos1 | 5 Datos2 | 6 Datos3 | |
| 4 | 1 N | lombre del elema | ento (horizontal) | | Fecha | Hora | [PLC1]D00100 | [PLC1]D00101 | [PLC1]D00102 | |
| areast ests fils | 2 M | fostrar datos | | | aa/mm/dd | hh:mm | NNNN | XXXX | **** | |
| iyicyal cəla illa | 3 C | álculo | | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| lopiar esta fila | 4 C | álculo | | | | | XXXX | XXXX | **** | |
| | | Estilo | irar la fecha a 2 | a | | | | × | | |
| | | Forma | de visualiza ato de fecha del texto | aa/mm/dd | Parp | adeo | Ningun | | | |

Haga clic en [ACEPTAR] y el cuadro de diálogo se cerrará.

6 Elimine la columna de datos D101 de la dirección del formato de visualización. Seleccione la 5ta columna (Dato 2) y haga clic en la tecla [Eliminar].

• Puede eliminarse haciendo clic derecho en la quinta columna (Dato 2) y haciendo clic en el menú [Eliminar].

7 Haga doble clic en cada celda del Nombre del elemento (Horizontal) e introduzca el Nombre del elemento.

| | N.º c ă | de c a mo | olumnas ostrar | 5 | Detalles de configuraci | la ón | Agregar esta co Copiar esta col | olumna umna | a F E | Yegar est Eliminar e | a columna sta columna | 3 |
|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------|
| N º de filas a | | Π | | | | | 1 | | 2 | 3 | A | 5 |
| mostrar | | | | | | Nombre de | el elemento (verti | ical) | Fecha | Hora | Datos1 | Datos3 |
| 4 | | 1 | Nombre de | el element | to (horizontal) | | | | Fecha | Hora | Tanque A | Tanque C |
| Arrenar esta fila | | 2 | Mostrar da | tos | | | | | mm/dd | hh:mm | **** | **** |
| Agrogar cora ma | | 3 | Cálculo | | | | | | | | **** | **** |
| Copiar esta fila | | 4 | Cálculo | | | | | | | | **** | XXXX |

Introduzca textos en el idioma designado en el [Idioma] de la Lista de muestreo. **8** Mover la columna. Seleccione la quinta columna (Dato 1) y haga clic en [Mover a la derecha].

| N.º de columnas 5 a mostrar | | <u>Detalles de</u> configuració | la Agregar esta columna ón Copiar esta columna | e P E | Pegarest Eliminare | a columna Ista column | a | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|------------|
| N.º de filas a | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| mostrar | | | Nombre del elemento (vertical) | Fecha | Hora | Datos1 | Hacia Ia | derecha |
| 4 | 1 Nombre del elemento | (horizontal) | | Fecha | Hora | Tanque 🥂 | | Reflection |
| Agregar esta fila | Agroger este file | | | mm/dd | hh:mm | xxx | | Izquici da |
| 3 Cálculo | | | | | | **** | **** | |
| Copiar esta fila | 4 Cálculo | | | | | **** | **** | |
| | | | | | | | | , |

9 Seleccione la tercera fila y haga clic en [Detalles de fila]. Aparecerá el cuadro de diálogo [Configuración de cálculo]. Cambie los [Datos calculados] a [Máx.].

| Clic | [[| N.ºde ar | e columnas 5 mostrar | <u>Detalles de</u> configuració | la Agregar esta columna ón Copiar esta columna | a F | 'egar est iliminar e | a columna sta columna | I |
|------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------|----------|
| | N.ª de filas a | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | mostrar | | | | Nombre del elemento (vertical) | Fecha | Hora | Datos3 | Datos1 |
| | 4 | | 1 Nombre del elemente | o (horizontal) | | Fecha | Hora | Tanque C | Tanque A |
| | Agregar esta fila | | 2 Mostrar datos | | | mm/dd | hh:mm | **** | **** |
| | | | 3 Cálculo | | | | | **** | **** |
| | Copiar esta fila | | 4 Cálculo | | | | | **** | **** |
| | B | | | | | | | | |
| | | | Ajustes del d Data Type Est Fila Datos calcula Tipo de datos | tá lculo tilo Alarma dos Tota | | | | | |

Según sea necesario, defina la fila de cálculos del [Tipo de datos], [Nº de dígitos a mostrar], y haga clic en [Aceptar].

| NOTA | • Si selecciona la celda de cálculo de una columna de datos y hace clic en |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | [Detalles de fila], puede definir el [Tipo de datos], o [Nº total de dígitos a |
| | mostrar], de forma independiente. |

- 10 Seleccione los datos de cálculo en la cuarta fila y defina [Mín.] de la misma manera.
- 11 Haga doble clic en las celdas de cálculo en la columna Nombre del elemento (vertical) e introduzca el nombre del elemento para cada fila.

El formato Mostrar/Guardar en CSV personalizado está configurado.

- El formato de los archivos CSV almacenados en una tarjeta CF difiere ligeramente del estado que se muestra en la pantalla de configuración. Véase lo siguiente.
 ☞ "24.9.4 Acerca de guardar en almacenamiento USB/Tarjeta CF ◆ Ejemplo de
 - una visualización en Excel para la configuración básica" (página 24-150) • Puede guardar datos de muestreo a una tarjeta CF y dispositivo de almacenamiento USB.
- 12 Abra la pantalla de edición y en el menú [Objetos (P)] seleccione [Visualizador de datos de muestreo (S)], o haga clic en 🙀 para poner el Objeto en la pantalla.



13 Haga doble clic en el visualizador de datos de muestreo que se ha colocado. Aparece el cuadro de diálogo de configuración.

| \delta Visualizador de da | itos de muestreo | х |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ID del Objeto SD_0000 * Comentario | Básico Visualizar Interruptor N.º de grupo de muestreo Dirección de especificación del número de bloque 1 1 | |
| | Filas a mostrar 3 3 1 N.º de columnas a mostrar espaciado 3 1 1 Interbloque Mostrar espaciado 0 1 1 1 1 Mostrar espaciado 0 1 1 1 1 1 1 Mostrar espaciado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < | |
| | Mostrar línea reglada Image: Sin borde Sin borde Mostrar borde Borde con campos de nombre de elemento Color sin texto Parpadeo Image: Omega con texto Ninguno Image: Omega con texto Image: Omega contexto Image: Omega contexto | |
| Ayuda (<u>H</u>) | Aceptar (<u>O</u>) Cancelar | |
- 14 Defina el grupo de muestreo que desea mostrar en la pantalla. Establezca el Grupo de muestreo en "1".
 - Para visualizar el grupo de muestreo, use la [Dirección de especificación del número de bloque] para definir el bloque a visualizar. Este campo se habilita si se desactiva la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados].en el área [Parámetros extendidos] de la pestaña [Modo] en la pantalla de [Muestreo] en el área de trabajo de [Configuración común (R)].
- 15 Defina las [Filas a mostrar] y [Columnas a mostrar].
 - Cuando quiera editar los datos de muestreo en la pantalla GP, seleccione la casilla [Editar datos]. La pantalla cambiará a la pantalla de edición al tocar los datos y los datos pueden ser editados por el teclado que se visualizará.

| ID del Objeto | Básico Visualizar Interruptor |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD_0000 🔅 | N.º de grupo de muestreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | Filas a mostrar 3 1 Espaciado 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| | Habilitar direcciones |
| | Indirecto |
| | Habilitar niveles de seguridad |
| | Nivel 1 |
| | Mostrar línea reglada C Sin borde Mostrar borde Borde con nombre de elementos |
| | Color sin texto Parpadeo Color sin texto Parpadeo Image: Color sin texto Ningur Image: Color sin texto Image: Color sin texto Totales de desplazamiento |
| | Incluir en el registro de operacion |
| Ayuda (H) | Aceptar (0) Cancelar |

16 Seleccione si desea mostrar Línea reglada/Borde y seleccione el [Color transparente].

| Mostrar línea regulada — O | C Con borde | Borde con el campo del nombre del elemen |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Borrar el color | Parpadeo Ninguno 💌 | 🗖 Desplazar objeto de cálculo |

17 Según sea necesario, defina el tamaño de la fuente y la distribución del interruptor de desplazamiento en las pestañas [Visualización] e [Interruptor] y haga clic en [ACEPTAR].

24.8 Guía de configuración

24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo)

Lista de muestreo

Esta pantalla se usa para registrar los grupos de muestreo nuevos. Todas las configuraciones de los grupos de muestreo registrados aparecen en una lista.

| 🛄 Base ' | 🚽 Lista d | e muestre o | | | | | ⊲ ⊳ × |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|
| Lista de gr | upos de muestre | :0 | | | | | |
| Configurad | ión de idioma | ASCI | | Y | Tipo de fuente | Fuente estándar 💌 | |
| <u>Crear</u> | Edición | Copiar | Pegar | Eliminar | Cambiar atri | buto | |
| No | Descripció | in Nombr | e de mot: | Condición | Nombre de fois | Nombre de bloc Sauvegarde | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Configuración | Descripción |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mostrar/Guardar en CSV, Idioma de impresión | Define el idioma usado para visualizar, guardado a un almacenamiento USB o tarjeta CF, o impresión. |
| Idioma | Seleccione entre [Japonés], [ASCII], [Chino (tradicional)], [Chino (simplificado)], [Coreano], [Cirílico] y [Tailandés]. Todos los grupos de muestreo registrados siguen esta configuración. |
| Tipo de fuente | Seleccione el tipo de fuente, ya [Fuente estándar] o [Fuente Stroke], para guardar a un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF (Guardar CSV) o imprimir. Fuente estándar Ésta es una fuente de mapa de bits. Elija la razón de aumento del alto y ancho del carácter. Cuando los caracteres se aumentan/achican, el contorno puede verse irregular o bien la letra puede parecer comprimida. Fuente Stroke Ésta es una fuente de contorno donde la razón del ancho y alto de los caracteres es fija. Las letras tendrán un contorno parejo, aun si las aumenta/achica. Sin embargo, esta fuente usa más espacio de disco en la GP. |
| Nuevo | Cree un nuevo grupo de muestreo. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Número 1 HE Comentario Grupo1 Defina el [Grupo] de 1 a 64 e introduzca un [Comentario] con un máximo de 30 caracteres de un solo byte. Haga clic en [ACEPTAR]. Aparecerá la pantalla de configuración del grupo de muestreo. |
| Cambiar el atributo | Cambie el número y el comentario para el grupo seleccionado en la [Lista de grupos de muestreo]. |
| L | Sigue |

| Configuración | Descripción |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Las configuraciones de los grupos de muestreo registrados aparecen en una lista. Seleccione una fila y haga doble clic en la misma. Aparece la pantalla de configuración del grupo de muestreo. |
| Lista de grupos de muestreo | Número Visualiza el grupo de muestreo. Número Visualiza el grupo de muestreo Comentario Visualiza el comentario del grupo de muestreo. Los comentarios pueden editarse y pueden tener hasta 30 caracteres de un solo byte. Palabras Visualiza las [Palabras de muestreo] (número de datos muestreados a la misma vez) definidas en la pestaña [Dirección]. Condición de ejecución Muestra la [Condición de ejecución] definida en la pestaña [Modo]. Número de veces Muestra las Ciclos cuando se realizará el muestreo de datos, según se haya definido en la pestaña [Modo]. Bloques Muestra el [Número de bloques] definidos en el diálogo [Parámetros extendidos] en la pestaña [Modo]. Si se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], se visualizará 1. Sin embargo, si se selecciona [Especificación de tiempo] en Acción, aparece el [Número de dias] definido en [Parámetros extendidos]. |
| | interna] en la pestaña [Modo]. |

Dirección

Defina la dirección para muestrear los datos. Seleccione el método de direccionamiento como [Secuencial] o [Aleatorio].

- Cuando se alterna entre [Aleatorio] [Secuencial], se inicializan todos los campos de dirección y las configuraciones de [Mostrar/guardar en CSV] e [Imprimir].
 - Si selecciona [Aleatorio], la comunicación con el dispositivo demorará más que si se hubiera seleccionado [Secuencial].

Secuencial

| 💻 Base 1 🛃 Lista de muestreo | 🛃 Muestreo 1 | ⊲ ⊳ × |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Ajustes de la dirección Ajustes de la ar | cción Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | |
| Direccionamiento | Secuencial C Aleatorio | |
| Dirección superior de muestreo | [PLC1]D00000 🔽 🖬 | |
| Número de bits | ● 16 Bit ● 32 Bit | |
| Nº de palabras de muestreo | 1 🗮 🗮 | |
| N.º Dirección | | |
| 1 [PLC1]D00000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Configuración | Descripción |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direccionamiento | Seleccione el método de designación de las direcciones. Secuencial Defina las direcciones secuenciales a partir de la [Dirección de inicio de muestreo] designada. Aleatorio Defina hasta 512 direcciones en forma independiente. |
| Dirección inicial de muestreo | Designe la dirección inicial para muestrear los datos. |
| Longitud en bits | Elija si los datos de la dirección designada se guardarán con una longitud de [16 bits] o [32 bits]. NOTA Si cambia esta configuración, se restablecerá el contenido en la pestaña [Mostrar/guardar en CSV] e [Imprimir]. Si las [Palabras de muestreo] definidas superan 256 direcciones de 16 bits, todas las direcciones más allá de 256 se eliminarán cuando cambie la [Longitud en bits] de [16 Bits] [32 Bit]. |
| Palabras de muestreo | Defina el número de elementos de datos (número de direcciones) para muestrear. Cada [Longitud en bits] tiene un rango distinto de tamaños. 16 Bits: De 1 a 512 32 Bits: De 1 a 256 |
| Lista de direcciones | El número de direcciones en [Palabras de muestreo] se muestran en una lista, a partir de la [Dirección de inicio de muestreo] designada. |

♦ Aleatorio

| 📃 Base 1 🛃 | Lista de muestreo 🖬 Muestreo 1 🔹 🖉 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ajustes de la dire | cción Ajustes de la acción Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos |
| Direccionamie | nto O Secuencial I Aleatorio |
| PLC/Dispositi | vo PLC1 |
| Número de bit | s 💿 16 Bit 🔿 32 Bit |
| Nº de palabra | is de muestreo 1 <u>Eliminar</u> |
| N.º | Dirección 🔺 |
| 1 | [PLC1]D00000 🔤 🛏 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

| Configuración | Descripción |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo/PLC | Designe el dispositivo/PLC donde se muestrearán los datos. |
| Longitud en bits | Elija si los datos de la dirección designada se guardarán con una longitud de [16 bits] o [32 bits]. |
| | NOTA Si cambia esta configuración, se restablecerá el contenido en la pestaña [Mostrar/guardar en CSV] e [Imprimir]. Si las [Palabras de muestreo] definidas superan 256 direcciones de 16 bits, todas las direcciones más allá de 256 se eliminarán cuando cambie la [Longitud en bits] de [16 Bits] [32 Bit] |
| Palabras de muestreo | El número de direcciones definidas aparecerá en la [Lista de direcciones]. |
| Lista de direcciones | El número de direcciones en [Palabras de muestreo] se muestran en una lista, a partir de la [Dirección de inicio de muestreo] designada. Cada [Longitud en bits] tiene un rango distinto de tamaños. 16 Bits: de 1 a 512 filas 32 Bits: de 1 a 256 filas |
| NOTA • C | Cuando selecciona la fila que desea eliminar desde la lista de dirección y presiona la tecla [Eliminar], aparecerá el cuadro de diálogo de confirmación le la eliminación. Puede eliminarlo haciendo clic en [Sí]. |

Modo

Configure los parámetros de tiempos y ocurrencias para el muestreo de datos. Seleccione la condición de ejecución del muestreo, ya sea [Especificación de tiempo], [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado], [Bit activado] o [Cambio de bit].

Especificación de tiempo

Muestre datos en ciclos constantes a partir de la hora designada.

| Base 1 (Sin títu) 🛛 🔂 I directo Modo Mostrar/Guarda | Lista de muestreo 🛛 🖬 Muestreo 1 (Número) 🖾 🔤 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición | |
| Condición de ejecución | Definir la hora |
| Dirección de bit Muestreo permitido | [PLC1]X00000 |
| Hora de inicio 0 Frecuencia de muestreo 0 | |
| N. ^e de veces | 1 😤 |
| Tiempo final | 0 : 0 : 0 |
| Dirección de bit Datos completos | |
| Dirección de bit Borrar datos | [PLC1]X00000 |
| F a b b b b b b b b b b | <u>Ajustes extendidos</u> |
| Generar una copia de segur | idad en la memoria interna (Datos históricos) |
| 🔽 Usar la tarjeta de memoria | como área de copia de seguridad |
| Guardar en 💿 Tarjeta CF | C Almacenamie nto USB Para maximizar el rendimiento de la copia de seguridad, asegúrese que haya 5 segundos o más entre las |
| Conteo de la copia 100 | Datos históricos máximos |
| Cuando se excede el núme copias de seguridad | ro máximo de 100 |
| | |

| Configuración | Descripción |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de ejecución | Seleccione la condición de ejecución del muestreo. Seleccione la [Especificación de tiempo]. |
| Dirección de bit para permitir muestreo | Seleccione la dirección que controlará si el muestreo se ejecuta o no. Cuando esta dirección esté activada, el muestreo se iniciará al [Tiempo de inicio], y después la lectura de los datos en cada ciclo del [Ciclo de muestreo] definido. Cuando esta dirección esté desactivada, el muestreo no se realizará, aun cuando se llegue a la [Hora de inicio]. |
| Tiempo de inicio | Designe la Hora de inicio del muestreo. Defina la hora de 0 a 23 (hora) y de 0 a 59 (minutos). |
| Frecuencia de muestreo | Defina el período durante el cual se realizará el muestreo en incrementos de 15 segundos, de 0 segundos a 23 horas, 59 minutos, 45 segundos. |

| Configuración | Descripción |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Seleccione el número de veces que se realizará el muestreo. Si en el área [Parámetros extendidos] se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], esto puede ser de 1 a 65535 veces. Si se despeja la casilla, el rango es de 1 a 2048 veces. |
| Número de veces | MPORTANTE El rango de configuración se limitará para asegurar que el período entre la [Hora de inicio] y [Hora de finalización] se encuentre dentro de 24 horas. También se limitará el número de grupos de muestreo y número de direcciones (número de palabras) en el sistema entero. |
| Hora de finalización | Defina la [Hora de inicio], [Ciclo de muestreo], [Número de veces], y se visualizará la hora de finalización del muestro. |
| Dirección de bit Datos completos | Después de completarse el muestreo (después de los [Número de veces] * [Bloques], o [Número de veces] * [Número de días] designados), esta dirección de bit se activará para confirmar que se ha terminado la operación. Defina esta dirección para confirmar. Si se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida, este bit avisa cuando se ha realizado un ciclo de muestreo de datos. La acción de muestreo seguirá ejecutándose, aun cuando este bit esté activado. Si no se designa, la acción de muestreo terminará cuando se active este bit. Vuelva a activar la [Dirección de bit de borrar datos] para reanudar el muestreo. NOTA Esta dirección no se desactiva automáticamente. Si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] está seleccionada, asegúrese que el bit esté desactivado para poder confirmar el próximo ciclo de muestreo. |
| Dirección de bit de borrar datos | Designe la dirección de bit para controlar el borrado de los datos de muestreo. Cuando se active esta dirección, todos los datos del grupo de muestro almacenados en la GP se borrarán. Este bit se desactivará después de borrar los datos. |
| Generar una copia de seguridad en la memoria interna (Mostrar datos históricos) | Seleccione si los datos de muestreo se guardarán en la SRAM de respaldo o no. Si los datos de muestreo no se guardan, dichos datos se borrarán al apagar o restablecer la unidad GP. ** "24.9.1 Resumen = SRAM de respaldo" (página 24-123) |

| Configuración | Descripción | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Usar una tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | Indica si los datos guardados en la SRAM de respaldo se escriben a la ubicación especificada en [Guardar en]. Los datos se guardan en formato Bin. ^C "24.9.1 Resumen ◆ Copia de seguridad de datos muestreados" (página 24-126) NOTA Si selecciona este ítem, las precauciones a tomar con respecto a la copia de seguridad en una tarjeta de memoria y el número máximo de datos que pueden visualizarse en un gráfico de tendencias históricas aparecen a mano derecha. El número máximo es el "Número de veces" de la condición x el "Número de copias de seguridad". | | |
| Guardar en | Seleccione la ubicación donde guardará los datos de copia de seguridad ("Guardar en"), ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Se crean carpetas para cada grupo de muestreo de forma automática en esta ubicación. El nombre del archivo guardado será Marca de tiempo (año/mes/día/minuto/segundo cuando se guarde). Por ejemplo, cuando se guarda a 14:30:5 el 2 de julio en SAMP**T070702_143005.bin ("** "significa número del grupo de muestreo y" " significa número de índice) NOTA El número índice de los nombres de archivo es de 0 a 9. Se puede guardar hasta diez archivos a la vez. | | |
| Número de copias de seguridad | Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de 1 a 500). El número especificado aquí es el número de archivos que serán creados. | | |
| Sí se excede el número de copias de seguridad | Seleccione una acción cuando el número de archivos de copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. Sobrescribir los datos más antiguos Elimine el archivo más antiguo y añada uno nuevo. Interrumpir la copia de seguridad Detiene la copia de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de estado. | | |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Indica si el estado de operación guardado y la información de error se almacenan en la dirección especificada no. | | |
| | 15 12 0 Reservado El estado de error indica los siguientes códigos de error. | | |
| | | Deserinsión | |
| | 0000 | Finalizado | La transferencia se realizó correctamente. |
| | 0001 a 0011 | Reservado | - |
| Dirección de estado | 0100 | No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB | La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). |
| | 0101 | Error de escritura en la tarjeta CF/ almacenamiento USB | No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. |
| | 0110 | Reservado | - |
| | 0111 | Error de la tarjeta CF | Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. |
| | 1000 | Reservado | - |
| | 1001 | Exceso de archivos | Se ha excedido el número de archivos definidos. |
| | | | |

Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. El contenido es diferente dependiendo de si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] se selecciona o despeja.

Cuando se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] Cuando se desactiva [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

| 💰 Parámetros extendidos 🛛 🔀 | 💰 Parámetros extendidos 🛛 🔀 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de finalizar el N.º de veces específicados | Sobreescribir datos antiguos después de finalizar el N.º de veces especificados |
| N.º de días | N.º de bloques |
| | Bloquear dirección del bit final |
| | |
| Agregar datos de tiempo | Agregar datos de tiempo |
| Agregar datos válidos/inválidos marcador | Agregar datos válidos/inválidos marcador |
| Aceptar (D) Cancelar | Aceptar (<u>D</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados | Seleccione si los datos se sobresci con los datos más antiguos) despu el número de veces designado. Si define esta opción, cuando todo ([Número de veces] x [Número d datos se sobrescribirán, comenzar De lo contrario, los datos no se so se guardarán como bloques separ almacenado todos los datos ([Nún no se realizará hasta que se elimit Sobrescribir datos antiguos después de finalizar especificados Grupo de muestreo Bloque (Solo 1) Sobrescribir datos antiguos después de finalizar 2º Muestra 2º Muestra 2º Día Muestra n 1º Muestra 2º Día Muestra n Día mth Muestra n | ribirán y se almacenarán (comenzando ués de que los datos se hayan muestreado o el muestreo de datos se haya finalizado e días]), el muestreo continuará y los ndo con los datos anteriores. obrescribirán. Las nuevas series de datos ados. Después de que se hayan mero de veces] x [Bloques]), el muestreo nen todos los datos almacenados. el N.ª de veces] x [Bloques]), el muestreo nen todos los datos antiguos después de finalizar el N.ª de ve especificados Grupo de muestreo Bloque 0 1º Muestra 2º Muestra n Bloque 1 1º Muestra 2º Muestra n Bloque m-1 1º Muestra 2º Muestra n Se termina el muestreo | |
| | (n: N.º de veces, m: N.º de días) | (n: N.º de veces, m: N.º de bloques) | |

| Configuración | Descripción | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Número de días | Designe cuántos datos de muestreo deben mantenerse en la SRAM de respaldo (o DRAM). Los datos del Nº de días designado se almacenan y luego se sobrescriben en orden, comenzando con los datos en el primer día. El rango de configuración es de 1 a 2048. El intervalo de configuración se limita a asegurar que la cantidad de [Número de veces] x [Bloques] sea de 65535 o menos. | |
| Bloques | El conjunto completo de datos recopilados en el número de veces designado se llama un [bloque]. Designe el número de bloques a definir dentro de un Grupo de muestreo. El rango de configuración es de 1 a 2048. El rango de configuración se limitará de forma automática para asegurar que la cantidad de [Número de veces] x [Bloques] no exceda 65535 | |
| Dirección de bit de bloque lleno | Después de realizarse el muestreo para un bloque de datos (el número de veces designado), este bit se activará para confirmar que la operación se ha terminado. Defina esta dirección para confirmar. Esto indica que el muestreo de un bloque se ha finalizado. La acción de muestreo continuará para los [Bloques] designados. | |
| | se vuelva a desactivar para así verificar la finalización del bloque siguiente. | |
| Agregar datos de tiempo | El tiempo de muestreo se almacenará junto con los datos muestreados. Esta configuración es fija. | |
| Señalizador de datos añadidos válidos/ inválidos | Almacena un señalizador de observación junto con los datos, el cual supervisa si los datos se han guardado correctamente. Esta configuración es fija. | |

♦ Ciclo constante

Realice el muestreo de datos en ciclos constantes, a partir del momento en que se inicia la GP.

| 📕 Base 1 (Sin títu) 🛛 🙀 | Lista de muestreo 🛛 🔀 🙀 Muestreo 1 (Número) 🗵 🔤 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición | 1 . 1 . |
| Condición de ejecución | Ciclo constante |
| Frecuencia de muestreo | 1 ● I seg. C 100 mSeg. |
| N.ª de veces | 1 |
| Dirección de bit Datos completos | |
| _ | <u>Ajustes extendidos</u> |
| 🗹 Generar una copia de segu | uridad en la memoria interna (Datos históricos) |
| 🔽 Usar la tarjeta de memoria | a como área de copia de seguridad |
| Guardar en 💿 Tarjeta CF | C Almacenamie nto USB Para maximizar el rendimiento de la copia de seguridad, asegúrese que haya 5 segundos o más entre las |
| Conteo de la copia 100 | Datos históricos máximos |
| Cuando se excede el núm copias de seguridad | nero máximo de 100 |
| Sobrescribe los datos má | s antiguos 🔽 🔽 🚽 |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Condición de ejecución | Seleccione la condición de ejecución del muestreo. Seleccione [Ciclo constante]. | | |
| Frecuencia de muestreo | Especifica el ciclo de muestreo en 1 seg (1 segundo) o 100 ms (100 milisegundos). Defina 1 a 65535 cuando la unidad sea 1 seg y 100 a 900 cuando la unidad sea 100ms. | | |
| | • Aun cuando se defina 100ms (milisegundos), solo el primer muestreo comenzará en un tiempo de 1 sec (segundo). | | |
| Número de veces | Seleccione el número de veces que se realizará el muestreo. El rango de configuración es de 1 a 65535. | | |
| | MPORTANTE El rango de configuración está limitado por el número de grupos de muestreo y direcciones (palabras) registrados en el sistema entero. | | |

| Configuración | Descripción | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dirección de bit Datos completos | Después de que se finalice el número de muestreos de datos designado, esta dirección se usará para confirmar que la operación se ha terminado. Seleccione si esta dirección de bit se verifica o no. Este bit avisa cuando se finaliza un ciclo de muestreo de datos. La operación de muestreo seguirá ejecutándose, aun cuando este bit esté activado. NOTA Esta dirección no se desactiva automáticamente. Asegúrese de que este bit se vuelva a desactivar para así verificar el ciclo de muestreo siguiente. | |
| Generar una copia de seguridad en la memoria interna (Mostrar datos históricos) | Seleccione si los datos de muestreo se guardarán en la SRAM de respaldo o no. Si los datos de muestreo no se guardan, dichos datos se borrarán al apagar o restablecer la unidad GP. [©] "24.9.1 Resumen ■ SRAM de respaldo" (página 24-123) | |
| Usar una tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | Indica si los datos guardados en la SRAM de respaldo se escriben a la ubicación especificada en [Guardar en]. Los datos se guardan en formato Bin. ^C "24.9.1 Resumen ◆ Copia de seguridad de datos muestreados" (página 24-126) NOTA • Si selecciona este ítem, las precauciones a tomar con respecto a la copia de seguridad en una tarjeta de memoria y el número máximo de datos que pueden visualizarse en un gráfico de tendencias históricas aparecen a mano derecha. El número máximo es el "Número de veces" de la condición x el "Número de copias de seguridad". | |
| Guardar en | Seleccione la ubicación donde guardará los datos de copia de seguridad ("Guardar en"), ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Se crean carpetas para cada grupo de muestreo de forma automática en esta ubicación. El nombre del archivo guardado será Marca de tiempo (año/mes/día/minuto/segundo cuando se guarde). Por ejemplo, cuando se guarda a 14:30:5 en el 2 de julio en 2007 SAMP**T070702_143005.bin ("**"significa número del grupo de muestreo y" "significa número índice) | |
| | • El número índice de los nombres de archivo es de 0 a 9. Se puede guardar hasta diez archivos a la vez. | |
| Número de copias de seguridad | Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de 1 a 500). El número especificado aquí es el número de archivos que serán creados. | |

| Configuración | Descripción | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sí se excede el número de copias de seguridad | Seleccione una seguridad exced • Sobrescribir la Elimine el arco • Interrumpir la Detiene la coj se almacena e | acción cuando el núm da el valor definido en os datos más antiguos chivo más antiguo y ai copia de seguridad pia de seguridad. "100 en la dirección de esta | nero de archivos de copia de n Número de copias de seguridad. s ñada uno nuevo.)1" (número de archivos excedidos) do. |
| | Indica si el estado de operación guardado y la información de error se almacenan en la dirección especificada no. 15 12 0 Reservado El estado de error indica los siguientes códigos de error. (Código do error) | | |
| | 12 a 15 | Descripción | Detalles |
| | 0000 | Finalizado correctamente | La transferencia se realizó correctamente. |
| | 0001 a 0011 | Reservado | - |
| Dirección de estado | 0100 | No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB | La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). |
| | 0101 | Error de escritura | No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. |
| | 0110 | Reservado | - |
| | 0111 | Error de la tarjeta CF | Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. |
| | 1000 | Reservado | - |
| | 1001 | Exceso de archivos | Se ha excedido el número de archivos definidos. |
| | | | |

Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 💣 Parámetros extendidos | × |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de especificados | inalizar el N.º de veces |
| N. ^e de bloques | 1 |
| 🗖 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 |
| | |
| Agregar datos de tiempo | |
| 🗖 Agregar datos válidos/inválidos marcador | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados | Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. Esta configuración es fija. |
| | Seleccione si el tiempo del muestreo se guardará junto con los datos de muestreo. De lo contrario, cuando muestre/guarde en CSV o cuando imprima, las columnas de fecha/hora aparecerán en blanco. |
| Agregar datos de tiempo | NOTA Cuando se usa la función [Mostrar cursor] para el [Gráfico de tendencias históricas], se debe usar este parámetro para que Mostrar cursor funcione. "18.12.2 Guía de configuración del gráfico de tendencia histórica Mostrar datos históricos" (página 18-84) |

Ciclo constante cuando el Bit está Activado

Realice el muestreo de datos en ciclos constantes, a partir del momento en que se inicia la GP, pero sólo cuando esté activado el bit designado.



| Configuración | Descripción | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Condición de ejecución | Seleccione la condición de ejecución del muestreo. Seleccione [Ciclo constante cuando el bit esté activado]. | | |
| Permiso de muestreo Dirección del bit | Seleccione la dirección que controlará si el muestreo se ejecuta o no. Los datos se leerán en cada ciclo mientras esté activada esta dirección. | | |
| Frecuencia de muestreo | Especifique el ciclo de muestreo en 1 seg (segundo) o 100ms (milisegundos). Defina 1 a 65535 cuando la unidad sea 1 seg y 100 a 900 cuando la unidad sea 100ms. | | |
| | • Aun cuando se defina 100ms (milisegundos), solo el primer muestreo comenzará en un tiempo de 1 sec (segundo). | | |
| Número de veces | Seleccione el número de veces que se realizará el muestreo. El rango de configuración es de 1 a 65535. | | |
| | MPORTANTE El rango de configuración está limitado por el número de grupos de muestreo y direcciones (palabras) registrados en el sistema entero. | | |

| Configuración | Descripción | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dirección de bit Datos completos | Después de que se finalice el número de muestreos de datos designado, esta dirección se usará para confirmar que la operación se ha terminado. Seleccione si esta dirección de bit se verifica o no. Este bit avisa cuando se finaliza un ciclo de muestreo de datos. La operación de muestreo seguirá ejecutándose, aun cuando este bit esté activado. NOTA • Esta dirección no se desactiva automáticamente. Asegúrese de que este bit se vuelva a desactivar para así verificar el ciclo de muestreo siguiente. | |
| Dirección de bit de borrar datos | Designe la dirección de bit para controlar el borrado de los datos de muestreo. Cuando se active esta dirección, todos los datos del grupo de muestro almacenados en la GP se borrarán. Este bit se desactivará después de borrar los datos. | |
| Generar una copia de seguridad en la memoria interna (Mostrar datos históricos) | Seleccione si los datos de muestreo se guardarán en la SRAM de respaldo o no. Si los datos de muestreo no se guardan, dichos datos se borrarán al apagar o restablecer la unidad GP. [©] "24.9.1 Resumen ■ SRAM de respaldo" (página 24-123) | |
| Usar una tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | Indica si los datos guardados en la SRAM de respaldo se escriben a la ubicación especificada en [Guardar en]. Los datos se guardan en formato Bin. ^C "24.9.1 Resumen ◆ Copia de seguridad de datos muestreados" (página 24-126) NOTA • Si selecciona este ítem, las precauciones a tomar con respecto a la copia de seguridad en una tarjeta de memoria y el número máximo de datos que pueden visualizarse en un gráfico de tendencias históricas aparecen a mano derecha. El número máximo es el "Número de veces" de la condición x el "Número de copias de seguridad". | |
| Guardar en | Seleccione la ubicación donde guardará los datos de copia de seguridad ("Guardar en"), ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Se crean carpetas para cada grupo de muestreo de forma automática en esta ubicación. El nombre del archivo guardado será Marca de tiempo (año/mes/día/minuto/segundo cuando se guarde). Por ejemplo, cuando se guarda a 14:30:5 el 2 de julio en SAMP**T070702_143005.bin ("** "significa número del grupo de muestreo y" " significa número de índice) NOTA El número índice de los nombres de archivo es de 0 a 9. Se puede guardar hasta diez archivos a la vez. | |

| Configuración | Descripción | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de copias de seguridad | Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de 1 a 500). El número especificado aquí es el número de archivos que serán creados. | | |
| Sí se excede el número de copias de seguridad | Seleccione una acción cuando el número de archivos de copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. Sobrescribir los datos más antiguos Elimine el archivo más antiguo y añada uno nuevo. Interrumpir la copia de seguridad Detiene la copia de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de estado. | | |
| Dirección de estado | Indica si el estad almacenan en la El estado de e (Código de e | do de operación guard a dirección especificad 15 12 Estado de rror indica los siguier error) | lado y la información de error se la no. |
| | 12 a 15 0000 0001 a 0011 0100 | Descripción Finalizado correctamente Reservado No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB | Detalles La transferencia se realizó correctamente. - La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el arabivo do detas de la conia do |
| | 0101 | Error de escritura | seguridad (formato Bin). No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. |
| | 0110 | Reservado | - |
| | 0111 | Error de la tarjeta CF | Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. |
| | 1000 | Reservado | - |
| | 1001 | Exceso de archivos | Se ha excedido el número de archivos definidos. |

Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 💕 Parámetros extendidos | × |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de f específicados | inalizar el N.º de veces |
| N. ^e de bloques | 1 |
| 🔲 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 |
| 🔽 Agregar datos de tiempo | |
| C Agregar datos válidos/inválidos marcador | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados | Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. Esta configuración es fija. |
| | Seleccione si el tiempo del muestreo se guardará junto con los datos de muestreo. De lo contrario, cuando muestre/guarde en CSV o cuando imprima, las columnas de fecha/hora aparecerán en blanco. |
| Agregar datos de tiempo | NOTA Cuando se usa la función [Mostrar cursor] para el [Gráfico de tendencias históricas], se debe usar este parámetro para que Mostrar cursor funcione. "18.12.2 Guía de configuración del gráfico de tendencia histórica 	Mostrar datos históricos" (página 18-84) |

♦ Bit activado

Los datos se recopilan siempre que se activa el bit designado.

| 📃 Base 1 (Sin títu) 🛛 📢 Li ndirecto Modo Mostrar/Guardar | ista de muestreo 🛛 📢 Muestreo 1 (Número) 🗵 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición | |
| Condición de elecución | Bit ON |
| Dirección de bit Activación del muestreo | |
| N.ª de veces | 1 型量 |
| Dirección de bit Datos | |
| Dirección de bit Borrar datos | [PLC1]X00000 |
| Dirección del bit REC | [PLC1]X00000 |
| | Ajustes extendidos |
| 🔽 Generar una copia de segurio | dad en la memoria interna (Datos históricos) |
| 🕞 🔽 Usar la tarjeta de memoria d | como área de copia de seguridad |
| Guardar en 💿 Tarjeta CF | C Almacenamie nto USB Para maximizar el rendimiento de la copia de seguridad, asegúrese que haya 5 segundos o más entre las |
| Conteo de la copia de seguridad | Datos históricos máximos |
| Cuando se excede el númer copias de seguridad | ro máximo de TUU |
| Sobrescribe los datos más a | antiguos 🔽 |

| Configuración | Descripción | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Condición de ejecución | Seleccione la condición de ejecución del muestreo. Seleccione [Bit ACTIVADO]. | |
| Dirección de bit de activación del muestreo | Seleccione la dirección que controlará los tiempos del muestreo. El muestreo se ejecutará siempre que se active esta dirección. | |
| Número de veces | Seleccione el número de veces que se realizará el muestreo. Si en el área [Parámetros extendidos] se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], esto puede ser de 1 a 65535 veces. Si se despeja la casilla, el rango es de 1 a 2048 veces. | |
| | MPORTANTE El rango de configuración está limitado por el número de grupos de muestreo y direcciones (palabras) registrados en el sistema entero. | |

| Configuración | Descripción | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dirección de bit Datos completos | Después de que se finalicen todos los muestreos (los [Número de veces] * [Bloques definidos]), esta dirección se usará para confirmar que la operación se ha Terminado. Seleccione si esta dirección de bit se verifica o no. Si se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida, este bit avisa cuando se ha realizado un ciclo de muestreo de datos. La operación de muestreo seguirá ejecutándose, aun cuando este bit esté activado. Si no se designa, la acción de muestreo terminará cuando se active este bit. Vuelva a activar la [Dirección de bit de borrar datos] para reanudar el muestreo. | |
| | NOTA Esta dirección no se desactiva automáticamente. Si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] está seleccionada, asegúrese que el bit esté desactivado para poder confirmar el próximo ciclo de muestreo. | |
| Dirección de bit de borrar datos | Designe la dirección de bit para controlar el borrado de los datos de muestreo. Cuando se active esta dirección, todos los datos del grupo de muestro almacenados en la GP se borrarán. Este bit se desactivará después de borrar los datos. | |
| Dirección de bit ACK | Seleccione la dirección que confirmará que la lectura de datos se ha finalizado. La GP activará este bit cuando se termine de leer los datos. Cuando esta dirección reciba el estado de [Bit activado], desactive la [Dirección de bit de activación de muestreo] del dispositivo/PLC. Este bit se desactivará cuando se desactive la [Dirección de bit de activación de muestreo]. | |
| Generar una copia de seguridad en la memoria interna (Mostrar datos históricos) | Seleccione si los datos de muestreo se guardarán en la SRAM de respaldo o no. Si los datos de muestreo no se guardan, dichos datos se borrarán al apagar o restablecer la unidad GP. ☞ "24.9.1 Resumen ■ SRAM de respaldo" (página 24-123) | |
| Usar una tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | Indica si los datos guardados en la SRAM de respaldo se escriben a la ubicación especificada en [Guardar en]. Los datos se guardan en formato Bin. ^{CP} "24.9.1 Resumen ◆ Copia de seguridad de datos muestreados" (página 24-126) NOTA Si selecciona este ítem, las precauciones a tomar con respecto a la copia de seguridad en una tarjeta de memoria y el número máximo de datos que pueden visualizarse en un gráfico de tendencias históricas aparecen a mano derecha. El número máximo es el "Número de veces" de la condición x el "Número de copias de seguridad". | |

| Configuración | Descripción | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Guardar en | Seleccione la ubicación donde guardará los datos de copia de seguridad ("Guardar en"), ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Se crean carpetas para cada grupo de muestreo de forma automática en esta ubicación. El nombre del archivo guardado será Marca de tiempo (año/mes/día/minuto/segundo cuando se guarde). | |
| | Por ejemplo, cuando se guarda a 14:30:5 el 2 de julio en SAMP**T070702_143005.bin ("** "significa número del grupo de muestreo y" " significa número de índice) | |
| | • El número índice de los nombres de archivo es de 0 a 9. Se puede guardar hasta diez archivos a la vez. | |
| Número de copias de seguridad | Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de 1 a 500). El número especificado aquí es el número de archivos que serán creados. | |
| Sí se excede el número de copias de seguridad | Seleccione una acción cuando el número de archivos de copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. Sobrescribir los datos más antiguos Elimine el archivo más antiguo y añada uno nuevo. Interrumpir la copia de seguridad Detiene la copia de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de estado. | |

| Configuración | Descripción | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Indica si el estado de operación guardado y la información de error se almacenan en la dirección especificada no. | | | |
| | 15 12 0 El estado de error indica los siguientes códigos de error. (Código de error) 12 a 15 Descripción | | | |
| | 0000 | Finalizado | La transferencia se realizó | |
| | 0001 a 0011 | Reservado | - | |
| Dirección de estado | 0100 | No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB | La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). | |
| | 0101 | Error de escritura | No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. | |
| | 0110 | Reservado | - | |
| | 0111 | Error de la tarjeta CF | Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. | |
| | 1000 | Reservado | - | |
| | 1001 | Exceso de archivos | Se ha excedido el número de archivos definidos. | |
| | | | | |

Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 🌮 Parámetros extendidos | × |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de especificados | ⊧finalizar el N.ª de veces |
| N. ^g de bloques | 1 |
| 🗖 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 |
| Dirección del Bit REC | [PLC1]X00000 |
| Agregar datos de tiempo | |
| 💌 Agregar datos válidos/inválidos marcado | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados | Seleccione si los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. Si selecciona esta opción, el muestreo continuará, aún después de finalizarse el número de veces. Los datos antiguos no permanecerán. De lo contrario, los datos no se sobrescribirán. Las nuevas series de datos se guardarán como bloques separados. Después de que se hayan almacenado todos los datos desde ([Número de veces] x [Bloques]), el muestreo no se realizará hasta que se eliminen todos los datos almacenados. | | |
| Bloques | Todos los datos recopilados en el número de veces designado se llama un [bloque]. Designe el número de bloques a definir dentro de un Grupo de muestreo, sólo si la opción [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] no está definida. El rango de configuración es de 1 a 2048. El intervalo de configuración se limita a asegurar que la cantidad de [Número de veces] x [Bloques] sea inferior a 65535 | | |
| Dirección de bit de bloque lleno | Después de realizarse el muestreo para un bloque de datos (el número de veces designado), este bit se activará para confirmar que la operación se ha terminado. Defina esta dirección para confirmar. Esto indica que el muestreo de un bloque se ha finalizado. La acción de muestreo continuará para los [Bloques] designados. NOTA Esta dirección no se desactiva automáticamente. Asegúrese que este bit se vuelva a desactivar para así verificar la finalización del bloque siguiente. | | |

| Configuración | Descripción |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregar datos de tiempo | Seleccione si desea o no almacenar la hora en que se terminó la lectura de datos junto con los datos muestreados. De lo contrario, cuando muestre/ guarde en CSV o cuando imprima, las columnas de fecha/hora aparecerán en blanco. NOTA Debe definir [Mostrar cursor] en el [Gráfico de tendencias históricas] para que Mostrar cursor funcione. "18.12.2 Guía de configuración del gráfico de tendencia histórica ♦ Mostrar datos históricos" (página 18-84) |
| Señalizador de datos añadidos válidos/ inválidos | Almacena un señalizador de observación junto con los datos, el cual supervisa si los datos se han guardado correctamente. Esta configuración es fija. |

♦ Cambio de bit

Lleve a cabo el muestreo de datos siempre que el bit designado cambie de estado (Activado/ Desactivado).

| Indirecto Modo Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Condición Operaciones de bit Dirección de bit Activación del muestreo IPLC1 1×00000 N.ª de veces 1 Dirección de bit Datos completos Image: Completos Dirección de bit Borrar datos IPLC1 1×00000 Vienceión de bit Borrar datos IPLC1 1×00000 Mustes extendidos | |
| Condición de ejecución Operaciones de bit Image: Condición de bit Dirección de bit Activación del muestreo Image: Condición de bit Activación del Image: Condición de bit Activación del Dirección de bit Datos Image: Condición de bit Datos Dirección de bit Datos Image: Condición de bit Datos Image: Condición de bit Datos Image: Condición de bit Datos Dirección de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos Dirección de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos Image: Condición de bit Borrar datos | |
| Dirección de bit Activación del PLC1 ×00000 N.ª de veces 1 Dirección de bit Datos Dirección de bit Borrar datos (PLC1 ×00000) Ajustes extendidos Ajustes extendidos | |
| N.ª de veces 1 Dirección de bit Datos completos Dirección de bit Borrar datos [PLC1]X00000 Image: Completo servicidad en la memoria interna (Datos bistóricos) | |
| N.ª de veces 1 | |
| N.ª de veces 1 | |
| N.º de veces 1 | |
| | |
| | |
| Dirección de bit Borrar datos IPLC1;X00000 💽 💽 | |
| Ajustes extendidos | |
| Ajustes extendidos | |
| Generar una conia de seguridad en la memoria interna (Datos históricos) | |
| activity and type do obgailade on la monoria interna (o doo motorioos) | |
| ☐ V Usar la tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | |
| Para maximizar el rendimiento de la | |
| Guardar en | |
| Conteo de la copia 100 📑 🧱 Datos históricos máximos | |
| Cuando se excede el número máximo de copias de seguridad Dirección de estado | |
| Sobrescribe los datos más antiguos 🔽 | |

| Configuración | Descripción |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de ejecución | Seleccione la condición de ejecución del muestreo. Seleccione [Cambio de bit]. |
| Dirección de bit de activación del muestreo | Seleccione la dirección que controlará los tiempos del muestreo. El muestreo se ejecutará siempre que esta dirección cambie de estado (Activado/Desactivado). |
| | Seleccione el número de veces que se realizará el muestreo. El rango de configuración es de 1 a 65535. |
| Número de veces | • El rango de configuración está limitado por el número de grupos de muestreo y direcciones (palabras) registrados en el sistema entero. |

| Configuración | Descripción | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Dirección de bit Datos completos | Después de que se finalice el número de muestreos de datos designado, esta dirección se usará para confirmar que la operación se ha terminado. Seleccione si esta dirección de bit se verifica o no. Este bit avisa cuando se finaliza un ciclo de muestreo de datos. La operación de muestreo seguirá ejecutándose, aun cuando este bit esté activado. NOTA • Esta dirección no se desactiva automáticamente. Asegúrese de que este bit se vuelva a desactivar para así verificar el ciclo de muestreo siguiente. | | | | |
| Dirección de bit de borrar datos | Designe la dirección de bit para controlar el borrado de los datos de muestreo. Cuando se active esta dirección, todos los datos del grupo de muestro almacenados en la GP se borrarán. Este bit se desactivará después de borrar los datos. | | | | |
| Generar una copia de seguridad en la memoria interna (Mostrar datos históricos) | Seleccione si los datos de muestreo se guardarán en la SRAM de respaldo o no. Si los datos de muestreo no se guardan, dichos datos se borrarán al apagar o restablecer la unidad GP. [©] "24.9.1 Resumen ■ SRAM de respaldo" (página 24-123) | | | | |
| Usar una tarjeta de memoria como área de copia de seguridad | Indica si los datos guardados en la SRAM de respaldo se escriben a la ubicación especificada en [Guardar en]. Los datos se guardan en formato Bin. ^C "24.9.1 Resumen ◆ Copia de seguridad de datos muestreados" (página 24-126) NOTA • Si selecciona este ítem, las precauciones a tomar con respecto a la copia de seguridad en una tarjeta de memoria y el número máximo de datos que pueden visualizarse en un gráfico de tendencias históricas aparecen a mano derecha. El número máximo es el "Número de veces" de la condición x el "Número de copias de seguridad". | | | | |
| Guardar en | Seleccione la ubicación donde guardará los datos de copia de seguridad ("Guardar en"), ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Se crean carpetas para cada grupo de muestreo de forma automática en esta ubicación. El nombre del archivo guardado será Marca de tiempo (año/mes/día/minuto/segundo cuando se guarde). Por ejemplo, cuando se guarda a 14:30:5 el 2 de julio en SAMP**T070702_143005.bin ("** "significa número del grupo de muestreo y" " significa número de índice) NOTA El número índice de los nombres de archivo es de 0 a 9. Se puede guardar hasta diez archivos a la vez. | | | | |

| Número de copias de seguridad Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de l a 500). El número especificado aqui es el número de archivos que serán creados. Si se excede el número de copias de seguridad Seleccione una acción cuando el número de archivos de datos de la copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. • Sobrescribir los datos más antiguos número de copias de seguridad • Sobrescribir los datos más antiguos de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de estado. • Interrumpir la copia de seguridad. • Interrumpir la copia de seguridad o y la información de error se almacena en la dirección especificada no. 15 12 0 Estado de error indica los siguientes códigos de error. El estado de error indica los siguientes códigos de error. (Código de error) El estado de error La tarisferencia se realizó correctamente. 0001 a 0011 Reservado - 0100 No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB La tarisferencia se realizó corigida es aguridad (USB, o ben la tarjeta CF/ unidad USB, o ben la tarjeta CF/ unidad USB, o ben la tarjeta CF/ unidad USB, o ben la tarjeta CF/ unidad USB e quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad on la misma marca de tierno porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. 0101 Error de escritura Oure cuando la tarjeta CF no tiene formato. 0101 Reservado | Configuración | Descripción | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Si se excede el número de copias de seguridad Seleccione una acción cuando el número de archivos de datos de la copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. • Sobrescribir los datos más antiguos seguridad • Interrumpir la copia de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de estado. • Indica si el estado de operación guardado y la información de error se almacenan en la dirección especificada no. 0 15 12 0 El estado de error indica los siguientes códigos de error. (Código de error) El estado de error indica los siguientes códigos de error. (Código de error) 12 a 15 Descripción La transferencia se realizó correctamente 0000 Finalizado correctamente - 0010 No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado la cubierad de la tarjeta CF/ unidad USB se quida de la copia de seguridad (formato Bin). 0101 Error de escritura No hay tarjeta CF/ unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quida en formato Bin. 0101 Error de escritura No hay direinte espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se eguridad en formato Bin. 0101 Error de escritura Ocurre cuando la tarjeta CF origi a de seguridad con la misma marca de liempo porque la copia de seguridad con la misma marca de liempo porque la configuración de | Número de copias de seguridad | Especifique el número veces que se escribirán los datos de copia de seguridad (de 1 a 500). El número especificado aquí es el número de archivos que serán creados. | | | | | |
| Indica si el estado de operación guardado y la información de error se almacenan en la dirección especificada no. 0 12 0 El estado de error indica los siguientes códigos de error. Reservado El estado de error) 12 a 15 Descripción Detalles 0000 Finalizado correctamente La transferencia se realizó correctamente - 0001 a 0011 Reservado - - 0100 No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB - La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF achivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). 0101 Error de escritura No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin.). 0101 Error de escritura No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/ unidad USB a cubier de la tarjeta CF/ unidad USB a cubier de batos de la copia de seguridad con la misma marca de liempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. 0110 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Ourre cuando la tarjeta CF no tiene formato. 0100 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Ourre cuando la tarjeta CF no tiene formato. | Sí se excede el número de copias de seguridad | Seleccione una acción cuando el número de archivos de datos de la copia de seguridad exceda el valor definido en Número de copias de seguridad. Sobrescribir los datos más antiguos Elimine el archivo más antiguo y añada uno nuevo. Interrumpir la copia de seguridad Detiene la copia de seguridad. "1001" (número de archivos excedidos) se almacena en la dirección de actado. | | | | | |
| 12 a 15 Descripción Detalles 0000 Finalizado correctamente La transferencia se realizó correctamente. 0001 a 0011 Reservado - 0100 No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). 0101 Error de escritura No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/ unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. 0110 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Se ha excedido el número de | Dirección de estado | Indica si el esta almacenan en l El estado de (Código de | ado de operación guar la dirección especifica 15 12 Estado o error indica los siguie error) | rdado y la información de error se ida no. Reservado del error entes códigos de error. | | | |
| Dirección de estado - 0100 No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). 0101 Error de escritura No hay suficiente espacio en la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. 0110 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. 0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. 0110 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. | | 12 a 15 0000 | Descripción Finalizado correctamente | Detalles La transferencia se realizó correctamente. | | | |
| 0101Error de escrituraNo hay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc.0110Reservado-0111Error de la tarjeta CF0100Reservado-1000Reservado-1000Reservado-1000Se ha excedido el número de | | 0100 | No hay tarjeta CF/ almacenamiento USB | La tarjeta CF/unidad USB no se ha insertado o la cubierta de la tarjeta CF se abrió mientras se guardaba el archivo de datos de la copia de seguridad (formato Bin). | | | |
| 0110 Reservado - 0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. 1000 Reservado - 1000 Reservado - 1000 Reservado - | | 0101 | Error de escritura | No nay suficiente espacio en la tarjeta CF/unidad USB, o bien la tarjeta CF/ unidad USB se quitó mientras se guardaba un archivo de datos de la copia de seguridad en formato Bin. Ya hay diez archivos de datos de la copia de seguridad con la misma marca de tiempo porque la configuración de hora de la GP se restauró, etc. | | | |
| 0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. 1000 Reservado - 1001 F Se ha excedido el número de | | 0110 | Reservado | - | | | |
| 1000 Reservado - | | 0111 | Error de la tarjeta CF | Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato. | | | |
| Se ha excedido el número de | | 1000 | Reservado | - | | | |
| 1001 Exceso de archivos archivos definidos. | | 1001 | Exceso de archivos | Se ha excedido el número de archivos definidos. | | | |

Haga clic en [Parámetros extendidos]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 💰 Parámetros extendidos | × |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sobreescribir datos antiguos después de especificados | finalizar el N.º de veces |
| N.º de bloques | 1 📻 |
| 🗖 Bloquear dirección del bit final | [PLC1]X00000 |
| | |
| Agregar datos de tiempo | |
| Agregar datos válidos/inválidos marcador | |
| | Aceptar (<u>0</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados | Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. Esta configuración es fija. |
| Agregar datos de tiempo | Seleccione si el tiempo del muestreo se guardará junto con los datos de muestreo. De lo contrario, cuando muestre/guarde en CSV o cuando imprima, las columnas de fecha/hora aparecerán en blanco. |
| | NOTA Cuando se usa la función [Mostrar cursor] para el [Gráfico de tendencias históricas], se debe usar este parámetro para que Mostrar cursor funcione. "18.12.2 Guía de configuración del gráfico de tendencia histórica 	Mostrar datos históricos" (página 18-84) |

Mostrar/Guardar en formato CSV

Defina el formato en el cual visualizar los datos del muestreo en la pantalla GP y guárdelos en el dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF como un archivo CSV. Las configuraciones diferirán entre [Configuración básica] o modo de configuración de formato [Personalizado].

Lo siguiente es una guía de configuración para [Básico]. Por los [Parámetros personalizados], véase

"
Mostrar/Guardar en CSV (Configuración personalizada)" (página 24-80)..

| 📃 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 | Lista de muestreo 🗙 | 🚽 Muestreo | o 1(Número) 🔀 | $\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$ |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indirecto Modo Mostrar/Guar | dar en CSV Imprimir Es | cribir datos | | |
| Mostrar/Guardar en CSV | | $\overline{\mathbf{v}}$ | Dirección de palabra de control CSV [PLC1]D00000 | |
| Ajustes básicos O | Parámetros personalizad | os Gu | uardar en 💿 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB | |
| | | | | |
| Fecha | aa/mm/dd 💌 | Hora | hh:mm 🗾 | |
| Display de datos | <u>Tipo de datos</u> | | | |
| Total | Tipo de datos | | | |
| N.º de caracteres en el e | elemento de nombre | 14 🕂 🗮 | | |
| Color del visualizador | 7 💌 | Parpadeo | Ninguno | |
| Color del fondo | 0 💌 | Parpadeo | Ninguno | |
| Fecha Hora [F Número1 aa/mm/dd hh:mm | LC1]D00000 | | | |

| Configuración | Descripción | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Mostrar/Guardar en CSV | Especifica si los datos de muestreo se visualizarán en la pantalla GP o si se guardarán en el dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. Cuando usa el Visualizador de datos de muestreo, o guarda los datos en el dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF, debe revisar y definir el formato. | | | | |
| Dirección de palabra de control CSV | Especifica si se guarda como un archivo CSV. Cuando guarde, defina la dirección de control para escribir los datos a un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. Se usan dos direcciones de palabras secuenciales como el área para escribir el comando y su resultado (estado) y el número de Archivo (la parte ****en "SA*****.csv"). El archivo puede ser de 0 a 65535. Control de la dirección de palabra +1 Comando/Estados N.º de archivo | | | | |
| Guardar en | Seleccione el destino para guardar los datos de muestreo. Tarjeta CF Escriba datos a una tarjeta CF. Almacenamiento USB Escriba datos a un dispositivo de almacenamiento USB. ^{CP} "24.6.3 Operación de guardar en el tarjetas CF/almacenamientos USB ■ Dirección de palabra de control CSV" (página 24-24) | | | | |

| Configuración | Descripción |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración básica/ Configuración personalizada | Seleccione el modo de configuración del formato. Configuración básica Use un formato predeterminado para configurar los parámetros con facilidad. Configuración personalizada Defina un formato personalizado. |
| Condición para Leer las direcciones de alarma | Cuando habilita [Ajuste de alarma] con la pestaña [Alarma] en [Ajuste de estilo de datos], y define [Acción de la alarma], defina las condiciones para leer esa dirección. Lectura continua Lectura continua de la dirección de alarma. Bit activado Léala cuando [Dirección de bit de activación] está activado. |
| Dirección bit de activación | Define la dirección que controla el tiempo para leer la dirección de alarma. |
| Fecha | Seleccione el formato de fecha como: [aa/mm/dd], [mm/dd/aa], [dd/mm/aa], [mm/dd]."aa" muestra los dos últimos dígitos del año, y "mm" y "dd" usan dos dígitos para mostrar el mes y el día. NOTA A pesar del formato seleccionado, se genera en formato CSV como [aa/mm/dd] cuando guarda a un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. [aa/mm/dd] y [mm/dd/aa] pueden seleccionarse solo cuando [Idioma] en la lista de muestra está en [Japonés]. |
| Hora | Seleccione el formato de hora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms]. "hh" muestra las horas, "mm" muestra los minutos y "ss" muestra los segundos, todos usan dos dígitos. "ms" usa tres dígitos para visualizar los milisegundos. NOTA A pesar del formato seleccionado, se genera en formato CSV como [hh/mm/ss] cuando guarda en un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. (Si la unidad de ciclo de muestreo se define a [milisegundos], la salida es [hh:mm:ss.000].) [hh/mm] y [hh/mm/ss] pueden seleccionarse solo cuando [Idioma] en la lista de muestreo está en [Japonés]. |
| Visualizador de datos | Haga clic en [Configuración del tipo de datos] para abrir el cuadro de diálogo [Configuración de datos]. Ahora se puede definir el tipo de datos, rango de entradas y número de dígitos a mostrar. ☞ " ◆ Cuadro de diálogo [Configuración de datos]" (página 24-70) |

| Configuración | Descripción | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Total | Seleccione si desea mostrar la fila de totales o no. Aparecen los valores calculados a partir de los datos designados del Número de veces almacenados en la GP. Haga clic en [Configuración del tipo de datos] y abra el cuadro de diálogo [Configuración del cálculo]. Ahora se puede configurar el tipo de datos y estilo de las filas de totales. ^C • Cuadro de diálogo [Configuración de cálculo]" (página 24-76) NOTA • Los datos de cálculo no se exportarán con el archivo CSV, aunque se haya designado una fila de totales o no. | | | | |
| Caracteres del nombre del elemento | Defina el número de caracteres del nombre del elemento de 1 a 20 (un solo byte). NOTA No se puede definir un valor menor que el formato de la columna Fecha/ columna Hora o menor que el formato de visualización de la columna de datos. | | | | |
| Color del texto | Seleccione un color para el texto y los valores a mostrar. | | | | |
| Color de fondo | Seleccione un color de fondo para el texto. | | | | |
| Parpadeo | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color de la visualización] y [Color de fondo]. NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. * "8,5,1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41) | | | | |

| Configuración | Descripción | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| | Muestra el contenido definido con el formato seleccionado. Si selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la configuración extendida en la pestaña [Modo], se mostrará una sola fila de datos. Si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados las filas de datos equivalen al [Número de veces] designado. Cuando se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] Fecha Hora [PLC1]D00100 [PLC1]D00101 Fecha Hora [PLC1]D00101 [PLC1]D00102 aa/mm/dd hh:mm xxxx | | | | | | finalizar staña lla cificados], |
| | | | | | | | pués de |
| Área de vista previa Cuando se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos desp finalizar los ciclos especificados] | | | | | iguos despu | és de | |
| | F | echa | Hora | [PLC11D00100 | [PLC1]D00101 | [PLC11D00102 | _ |
| | N.º1 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º2 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º3 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º4 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º5 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º6 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º7 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º8 a | a/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º10 a | a/mm/dd a/mm/dd | nn:mm hh:mm | **** | **** | **** | |
| | | | | | | ·J | |

◆ Cuadro de diálogo [Configuración de datos]

Ficha [Tipo de datos]

| 💰 Ajustes de los da | atos | | × |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Data Type Estilo | Alama | | |
| Especifique el | rango de entrada/visualización | | |
| Tipo de datos | Dec Signo +/- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Aceptar (O) Ca | ncelar |

| Configuración | Descripción | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Designe si se definirá un rango de entrada y rango de visualización de los datos de muestreo o no. Si designa esta opción, aparecerán los siguientes elementos de configuración. | | | | | |
| Especifique el rango de entrada/ visualización | Especifique el rango de entrada/visualización Ajuste de Entrada/Visualización Tipo de datos Dec Rango de entrada Signo Ninguno Número de bits 16 Mín. Máx. 65535 Máx. | | | | | |
| | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. | | | | | |
| Tipo de datos | ΝΟΤΑ | | | | | |
| | Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) distintos a BCD, se mostrarán/guardarán en CSV con "" (Número de dígitos "-"). | | | | | |
| | Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. | | | | | |
| Signo +/- | ΝΟΤΑ | | | | | |
| | • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | | | | |
| | Sigue | | | | | |

| Co | onfiguración | guración Descripción | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rango de entradas | Signo de entrada | Si se ha designado la opción [Especificar el rango de entrada/ visualización] y el [Tipo de datos] es [Dec], seleccione si se manejarán los números negativos. Ninguno Sólo datos numéricos positivos. Complemento a 2 Los números negativos se manejan con el complemento a 2. Signo MSB Los números negativos se manejan con el signo MSB (bit superior). | | | | | |
| | Longitud en bits | Si se ha designado [Especificar el rango de entrada/visualización] y [Longitud de datos] es [16 Bit] en el la pestaña [Dirección], defina la longitud en bits, de 1 a 16, para una palabra. | | | | | |
| | Valor mínimo/ Valor máximo | Si se ha desig el rango de e rango de tam Longitud en bits 16 bits 32 bit | gnado [Espe ntrada de lo años diferen Tipo de datos Dec Hex BCD Dec | cificar el rango o s datos. Cada [T nte. Signo de entrada Ninguno Complemento a 2 Signo MSB - Ninguno Complemento a 2 Signo MSB | de entrada/visualización], defina ipo de datos] y [Signo] tiene un Rango de entradas 0 a 65535 -32768 a 32767 -32768 a 32767 0 a FFFF(h) 0 a 9999 0 a 4294967295 -2147483648 a 2147483647 -2147483647 a 2147483647 | | |
| | | | Hex BCD | | BCD 0 a 99999999 | | |
| | | | Flotante | - | -9.9e ¹⁶ a 9.9e ¹⁶ | | |
| | | | | | | | |

| Co | onfiguración | Descripción | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| | Mostrar signo +/- | Si se ha designado la opción [Especificar el rango de entrada/ visualización] y el [Tipo de datos] es [Dec], seleccione si añadirá un símbolo para mostrar los datos. | | | | | |
| Rango de visualización | Redondear | Defina si las fracciones se redondearán al convertir los valores de entrada al rango de visualización. Las fracciones se descartarán si no se selecciona el redondeamiento. | | | | | |
| | | Si selecciona [Especificar un rango de entrada/visualización], seleccione los límites Mín/Máx para el rango de visualización. El rango de configuración es diferente, dependiendo del [Tipo de datos] y si se define [Mostrar signo +/]. | | | | | |
| | Valor mínimo/ Valor máximo | Longitud en bits | Tipo de datos | Mostrar signo +/- | Rango de visualización | | |
| | | 16 bits | Dec | Habilitado | -32768 a 32767 | | |
| | | | | Deshabilitado | 0 a 65535 | | |
| | | | Hex | - | 0 a FFFF(h) | | |
| | | | BCD | - | 0 a 9999 | | |
| | | 32 bit | Dec | Habilitado | -2147483648 a 2147483647 | | |
| | | | | Deshabilitar | 0 a 4294967295 | | |
| | | | Hex | - | BCD | | |
| | | | BCD | - | 0 a 99999999 | | |
| | | | Flotante | Casilla activada (Corregido) | -9.9e ¹⁶ a 9.9e ¹⁶ | | |
| | | | | | | | |
Ficha [Estilo]

| Ajustes de los datos × Data Type Estilo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estilo del visualizador de datos |
| Dígitos totales Lugares decimales 4 • Image: Constraint of the second s |
| C Izquierda C Derecha 🔽 Suprimir cero(s) 1234 |
| |
| Auto-borrado C Activ. C Ninguno |
| |
| Aceptar (<u>O</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| N.º de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres del nombre del elemento]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. (Por ejemplo, el N.º de dígitos a mostrar es "5" y el número de dígitos decimales es "2"). 123.45 | | | |
| N.º de dígitos decimales | Defina el número de dígitos a mostrar después del punto decimal, de: 0 a [Número total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos. | | | |
| Suprimir ceros | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) Suprimir cero(s) Los ceros precedentes no se visualizan Visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | |

| Configuración | Descripción | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Seleccione si desea borrar valores introducidos anteriormente cuando corrija los datos en la pantalla. Si selecciona [Activado], los valores anteriores se borran al introducir un valor, y sólo se muestra el valor nuevo. Si se define [Ninguno], los datos anteriores permanecen y el valor nuevo se añade al final. | | | |
| | (Por ejemplo: Número de dígitos a visualizar = 3) | | | |
| | (Cuando[ENCENDIDO]) | | | |
| Borrado automático | 123 4 Pulsación | | | |
| | (Cuando [APAGADO]) Ingrese "4" con el teclado | | | |
| | 123 234 | | | |

Ficha [Alarma]

| 💰 Ajustes del cálculo | | | X |
|-------------------------|----------|------------------|----------|
| Data Type Estilo Alarma | | | |
| Alarma | | | |
| Intervalo de la alarma | | | |
| Inferior 0 | Superior | 4294967295 🕂 🏢 | |
| Color de la alarma | | | |
| Color numérico | 7 | Parpadeo Ninguno | |
| Color del fondo | 0 - | Parpadeo Ninguno | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Accenter (O) | Canadar |
| | | Aceptar (U) | Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Alarma | Designe si desea mostrar una alarma o no (cambie el color de los datos cuando el valor se salga del rango de la alarma). | | |
| Acción de la alarma | Seleccione la acción cuando la alarma está activa desde [Constante] o [Dirección]. Los ajustes de [Rango de la alarma] variarán, dependiendo de la acción seleccionada. | | |

| Descripción | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando [Acción de la alarma] es [Constante] Si no se ha designado [Especificar el rango de entrada/visualización] en la pestaña [Estilo de datos], seleccione [Límite superior] y [Límite inferior] dentro del siguiente rango. | | | |
| Longitud en bits | Tipo de datos | Signo +/- | Rango de visualización |
| 16 bits | Dec | Habilitado Deshabilitar | -32768 a 32767 0 a 65535 |
| | Hex BCD | - | 0 0 a FFFF(h) 0 a 9999 |
| | Dec | Habilitado Deshabilitar | -2147483648 a 2147483647 |
| | Hex | - | 0 0 a FFFFFFF(h) |
| 32 bit | BCD | - | 0 a 99999999 |
| | Flotante | Casilla activada (Corregido) | -9.9e16 a 9.9e16 |
| Si se especifica [Especificar el rango de entra pestaña [Estilo de datos], no se configurará [I inferior]. • Si se selecciona [Dirección] para [Acción de dirección [Límite superior]. El [Límite inferior secuencial desde la dirección de palabra [Límito secuencial desde la dirección de palabra [Límito cuando la dirección especificada es de 16 bits • Si [Longitud de bit] es [16 Bits] Dirección especificada+0 Dirección especificada+1 • Si [Longitud de bit] es [32 Bits] Dirección especificada+1 Dirección especificada+2 Dirección especificada+3 | | e superior alarma nferior del arma nferior del arma nferior del arma | |
| | Cuando [A Si no se ha la pestaña inferior] de Longitud en bits 16 bits 32 bit Si se espec pestaña [Es inferior]. Si se selecc dirección [secuencial Cuando la d Si [Longit Direcc especi Direcc especi Direcc especi Direcc especi Direcc especi Direcc especi Direcc especi | Cuando [Acción de la al Si no se ha designado [I la pestaña [Estilo de dat inferior] dentro del sigu Longitud en Tipo de bits datos Longitud en Tipo de datos Dec 16 bits Hex BCD Hex BCD Hex 32 bit BCD Flotante Si se especifica [Especin pestaña [Estilo de datos inferior]. Si se selecciona [Direcci dirección [Límite superi- secuencial desde la dire Cuando la dirección especi- ficada+0 Dirección especificada+0 Dirección especificada+1 Si [Longitud de bit] es Dirección especificada+1 Dirección especificada+1 | Descripc • Cuando [Acción de la alarma] es [Con Si no se ha designado [Especificar el r la pestaña [Estilo de datos], seleccione inferior] dentro del siguiente rango. Longitud en bits Tipo de datos Signo +/- Longitud en bits Dec Habilitado 16 bits Dec Habilitado 16 bits Dec Habilitado 32 bit Dec Habilitado 32 bit BCD - 32 bit BCD - Flotante Casilla activada (Corregido) - Si se especifica [Especificar el rango o pestaña [Estilo de datos], no se configi inferior]. Si se selecciona [Dirección] para [Acce dirección [Límite superior]. El [Límite secuencial desde la dirección de palab Cuando la dirección especificada es de 16 -Si [Longitud de bit] es [16 Bits] Dirección especificada+0 Dirección especificada+1 Datos del Límite del Rango de al Nirección especificada+1 Datos del Límite del Rango de al Dirección especificada+2 Datos del Límite i Rango de al Dirección especificada+3 Datos del Límite i Rango de al |

| Configuración | Descripción | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | Si la dirección especificada es de 32 bits •Si [Longitud de bit] es [16 Bits] | | | |
| | Dirección especificada+0 Dirección especificada+1 | 0 Fijo Límite superior 2 palabras 0 Fijo Límite inferior | | |
| Rango de la alarma | •Si [Longitud de bit] es [32 Bits] | | | |
| | Dirección especificada+0 Dirección especificada+1 | Datos del Límite superior del Rango de alarma Datos del Límite inferior del Rango de alarma | | |
| | • Ya sea que en [Direcció dirección secuencial va | on] seleccionó [16 Bit] o [32 Bit], el rango de ría. | | |
| Color del valor numérico | Seleccione el valor numérico del color para cuando se muestre la alarma. | | | |
| Color de fondo | Seleccione el color de for | ndo para cuando se muestre la alarma. | | |
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Se puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Valor numérico del color] y el [Color de fondo] de la alarma. | | | |
| Parpadeo | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. "8.5.1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41) | | | |
| NOTA • [| • [Acción de la alarma] solo soporta tipos para los cuales la GP-3300 es del | | | |

tipo Rev.4 o posterior..

◆ Cuadro de diálogo [Configuración de cálculo]

Si muestra fila total, aparecerá el cuadro de diálogo [Configuración de cálculo] cuando hace clic en [Tipo de datos].

La pestaña [Tipo de datos]

El tipo de datos de la fila [Total] se ajusta al tipo de datos definido en el cuadro de diálogo [Configuración de tipo de datos].

(No hay ningún elemento a definir en esta ficha.)

Ficha [Estilo]

| Image: Ajustes del cálculo Data Type Estilo Alarma | × |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Estilo del visualizador de datos Digitos totales Lugares decimales 4 | √ista pr. 1234 |
| | |
| | Aceptar (<u>O</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos de cálculo. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres del nombre del elemento]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. Por ejemplo, el N.º de dígitos a mostrar es "5" y el número de dígitos decimales es "2". | | |
| | 123.45 | | |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar a la derecha del punto decimal para los datos de cálculo, de 0 a [Nº total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos del cálculo. | | |
| | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. Por ejemplo, N.º de dígitos a mostrar = 4. | | |
| Suprimir ceros | ✓ Suprimir cero(s) Suprimir cero(s) 25 0025 Los ceros precedentes no se visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | |

Ficha [Alarma]

| Ajustes del cálculo Data Type Estilo Alarma Estilo Alarma Alarma | | | X |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|
| - I▼ Alarma | | | |
| Intervalo de la alarma | | | |
| Inferior 0 | Superior | 4294967295 🕂 🏢 | |
| Color de la alarma | | | |
| Color numérico | 7 💌 | Parpadeo Ninguno | • |
| Color del fondo | 0 🗸 | Parpadeo Ninguno | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Aceptar (O) | Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Alarma | Designe si desea mostrar una alarma o no (cambie el color de los datos de cálculo cuando el valor se salga del rango de la alarma). | | |
| Acción de la alarma | Seleccione la acción cuando la alarma está activa desde [Constante] o [Dirección]. | | |

| Configuración | Descripción | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | • Si se selecciona [Constante] para [Acción de la alarma], seleccione | | | |
| | [Límite superior] | y el [Límite infe | erior] dentro del siguiente rango. | |
| | Tipo de datos | Signo +/- | Rango de visualización | |
| | Dec | Habilitado | -2147483648 a 2147483647 | |
| | | Deshabilitar | 0 a 4294967295 | |
| | Hex | - | 0 0 a FFFFFF(h) | |
| | BCD | - | 0 a 99999999 | |
| | Flotante | Casilla activada (Corregido) | -9.9e16 a 9.9e16 | |
| Rango de la alarma | Si se selecciona [dirección [Límite secuencial desde Cuando la dirección Dirección especificada+ Dirección especificada+ Dirección especificada+ Dirección especificada+ | Dirección] para superior]. El [L la dirección de p n especificada es 0 Datos del del Ran 1 Datos del L 2 Rango | [Acción de la alarma], seleccione la ímite inferior] será la dirección palabra [Límite superior]. de 16 bit Límite superior go de alarma imite inferior del o de alarma | |
| | Cuando la dirección especificada es de 32 bit | | | |
| | Dirección especificada+ Dirección especificada+ | Datos del l del Rang Datos del Li 1 Rango | Límite superior go de alarma imite inferior del de alarma | |
| | NOTA Aun si seleccionó [16 Bit] o [32 Bit] para la [Longitud del bit] en pestaña [Dirección], el valor numérico será de 32 bit. | | | |
| Color del valor numérico | Seleccione el valor numérico del color para cuando se muestre la alarma. | | | |
| Color de fondo | Seleccione el color de fondo para cuando se muestre la alarma. | | | |

| Configuración | Descripción |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Se puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Valor numérico del color] y el [Color de fondo] de la alarma. |
| Parpadeo | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. *** "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41) |

NOTA

• [Acción de la alarma] solo soporta tipos para los cuales la GP-3300 es del tipo Rev.4 o posterior..

Mostrar/Guardar en CSV (Configuración personalizada)

| Base 1(Sin títu) | Base 1 (Sin titu) Base 1 (Sin titu) Giber 1 (Sin titu) Giber 1 (Sin titu) Giber 1 (Sin titu) Giber 1 (Sin titu) | | | | ⊲ ⊳ × | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| Mostrar/Guardar en C Ajustes básicos Copiar desde el forn | CSV • Parámetros personalizados iato de impresión | ✓ Dirección de palabra de Guardar en 	⊙ Tarjeta | e control CSV CF C Alma | [PLC1]D00000 acenamiento USB | | |
| Fila Columna N.º de filas del nombre del elemento (horizontal) 1 Image: Columna Emplee la dirección de muestreo como nombre de artículo N.º de caracteres 14 Resultados de cálculo 1 Image: Columna a mostrar Nombre del elemento (horizontal)/ 1 Image: Columna a mostrar Nombre del elemento (horizontal)/ 1 Image: Columna a mostrar | | | | | | |
| N.º de (a most | ar Configuracio | ón detallada Agregar esta colum Copiar esta column | ina Pegar a Elimir | r esta columna nar esta columna | | |
| Filas a mostrar | 1 Nombre del elemento (borizontal) | 1 Nombre del elemento (vertical) | 2 Fecha H | 3 4 Iora Datos1 | | |
| Agregar esta fila | 2 Mostrar datos 3 Cálculo | | aa/mm/dd hl | h:mm ····· | | |
| | | | | | | |

| Configuración Descripción | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copiar desde el formato de impresión | | Si el formato de impresión se define en la pestaña [Imprimir], copie la configuración desde la pestaña [Imprimir]. Use esta característica cuando quiera mostrar/guardar en formato CSV usando el formato de impresión. La fila del borde y la columna del borde no se copian. |
| | Filas del nombre del elemento (horizontal) | El número de filas de nombres de elemento puede ser de 0 a 3. "Fecha" y "Hora" se mostrarán en la primera fila de las columnas Fecha y Hora. |
| Fila | Use la dirección de muestreo como nombre de elemento | Si la opción [Filas de nombre de elemento (horizontal)] no es "0", determine si la dirección de muestreo se mostrará como el nombre del elemento de la columna de datos o no. Si selecciona esta opción, no podrá editar las celdas que tienen una dirección visualizada in el área de vista previa. |

| | Configuración | Descripción |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Filas de datos | Si se ha seleccionado la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo], defina el número de filas de datos de 1 al [Número de días] definidos en la pestaña [Modo]. |
| Fila | | MPORTANTE Ajuste el número de filas de datos a mostrar al [Número de veces]. |
| | Resultados del cálculo | El número de filas de cálculo puede ser de 0 a 4. Los valores calculados (Total, Promedio, Máx., Mín.) de datos de los [Número de veces] designados pueden mostrarse en las filas de cálculo. |
| | | La línea de cálculo no es generada cuando se guarda a la tarjeta CF/ almacenamiento USB (Salida CSV). |
| | Número de caracteres para el Nombre del objeto | Defina el número de caracteres a visualizar para los nombres de los elementos (horizontal) y filas de texto usando de 1 a 20 caracteres de un solo byte. Cuando hace doble clic en la celda de una fila de nombres de elemento/ |
| | (Horizontal)/Texto | fila de texto en el área de Vista previa, puede introducir un texto que se encuentra dentro del número de caracteres definido aquí. |
| columnas | Caracteres del nombre del elemento (vertical) | Defina si desea mostrar la columna de nombres de elemento o no. Si usa esta opción, defina el número de los caracteres de la columna de nombres de elemento, usando de 1 a 20 caracteres de un solo byte. |
| Configuración de | Columnas de datos | Muestra el número de columnas de datos. |
| | | Seleccione y haga clic en la columna, fila de cálculo o nombre del objeto (vertical)/(horizontal) en el área de Vista previa. Aparecerá un cuadro de diálogo para configurar los parámetros detallados. ^(G) " ◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la columna [Configuración de fecha]" |
| Configuración de columnas Detalles de la fila | | (página 24-84) ^{CP} " ◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la columna de [Configuración de hora]" (página 24-85) |
| | | Cuadro de diálogo de Detalles de la Columna [Configuración de datos]" (página 24-86) |
| | | Ger " ◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de texto]" (página 24-110) |
| | | Cuadro de diálogo de Detalles de la fila [Configuración de cálculo]" (página 24-89) Cuadro de diálogo Configuración do dotallos de la Columno/Eilo [Nombro] |
| | | del elemento (vertical)[Nombre del elemento (horizontal)]" (página 24-92) |

| Configuración | Descripción |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Inserte una columna delante de la columna seleccionada en el área de Vista previa. Elija una columna entre [Fecha], [Hora], [Datos] y [Texto]. Puede introducir el texto deseado en la columna [Texto] de forma directa. Al insertar una columna de [Datos], aparece el cuadro de diálogo [Seleccionar datos a mostrar]. Seleccione una columna de datos (dirección) que desee añadir. |
| Añadir esta columna | N* Adresse 1 [PLC1]000100 2 [PLC1]000102 4 5 5 6 7 7 8 9 10 Cancelar |
| | NOTA La línea de [Texto] no es generada cuando se guarda a tarjeta CF/ almacenamiento USB (Salida CSV). Además, cuando la línea de [Fecha] y línea de [Hora] son múltiples, cada línea se transmite a una posición fija. |
| Mover a la derecha/ Mover a la izquierda | Mueva la columna seleccionada en el área de vista previa a la derecha/ izquierda. |
| Añadir esta fila | Inserte una fila de [Texto] delante de la fila seleccionada en el área de Vista previa. Puede introducir el texto deseado en la fila [Texto] de forma directa. |
| | NOTA La línea de [Texto] no es generada cuando se guarda a tarjeta CF/ almacenamiento USB (Salida CSV). Si define múltiples filas de cálculo, no podrá insertar una fila de Texto entre dos filas de cálculo. |
| Mover arriba/abajo | Mueva la fila [Texto] seleccionada en el área de vista previa hacia arriba/ hacia abajo. |

| Configuración | Descripción | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| | Muestra el contenido definido con el formato seleccionado. | | | | | | | |
| | Si selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar | | | | | | | |
| | los ciclos especificad | los] en la configu | iraciói | 1 ext | tendida | en la pes | taña | |
| | [Modo], se mostrará | una sola fila de d | latos. | Si se | e despeia | a la casil | la | |
| | [Sobrescribir datos a | ntiguos después d | de fina | aliza | r los cic | los | | |
| 1 | especificados] las fil | as de datos equiv | valen a | al EN | lúmero | de veces | 1 | |
| | designado | us de datos equi | , aron (| *1 [1 | (unitero) | | 1 | |
| | designado. | | | | | | | |
| | Cuando se selecciona | a la casilla [Sobre | escribi | ir da | tos antig | guos des | pués de | |
| | finalizar los ciclos es | pecificados] | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Nombre del elemento (vertical) | Fecha | Hora | Datos1 | Datos2 | Datos3 | |
| Área de vista previa | 1 Nombre del elemento (horizontal) | | Fecha | Hora | [PLC1]D0010 |) [PLC1]D0010 | 1 [PLC1]D00102 | |
| Area de vista previa | 2 Mostrar datos | N.º1 | aa/mm/do | i hh:mm | **: | x xx | CX XXXX | |
| | | | | | | | | |
| | Cuando se despeia la | casilla [Sobresc | ribir d | atos | antiguo | s despue | és de | |
| | finalizar los ciclos es | pecificados] | | | 41111840 | o acopa | | |
| | | peenieudosj | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Nombre del elemento (vertical) | Fecha | Hora | Datos1 | Datos2 | Datos3 | |
| | 1 Nombre del elemento (horizontal) | | Fecha | Hora | [PLC1]D00100 | [PLC1]D00101 | [PLC1]D00102 | |
| | 2 N.º1 | N.º1 | aa/mm/dd | hh:mm | xxxx | xxxx | **** | |
| | 3 N.º2 | N.º2 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | 4 N.º3 | N.º3 | aa/mm/dd | hh:mm | XXXX | **** | **** | |
| 5 N.º4 N.º4 aa/mm/dd hh:mm xxxx | | | | | | **** | | |

◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la columna [Configuración de fecha]

Seleccione una columna de Fecha en el área de Vista previa, haga clic en [Configuración de detalle] y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

| Configurar la fecha | | | | | × |
|----------------------|----------------|---|-------------|-----------|---|
| Estilo | | | | | _ |
| Columna 2 | | | | | |
| Estilo de visualizad | ión de datos — | | | | |
| Formato de fecha | aa/mm/dd | - | | | |
| Color del texto | 7 | - | Parpadeo | Ninguno 💌 | |
| Color del fondo | 0 | - | Parpadeo | Ninguno 💌 | |
| | | | | | |
| | | [| Aceptar (O) | Cancelar | |
| | | | | | |

| Configuración | Descripción |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. |
| | Seleccione el formato de fecha como: [aa/mm/dd], [mm/dd/aa], [dd/mm/ aa], [mm/dd]."aa" muestra los dos últimos dígitos del año, y "mm" y "dd" usan dos dígitos para mostrar el mes y el día. |
| Formato de la fecha | ΝΟΤΑ |
| | • A pesar del formato seleccionado, se produce en formato CSV como [aa/ mm/dd] cuando guarda en almacenamiento USB/Tarjeta CF (Guardar CSV). |
| Color del texto | Seleccione el color del texto. |
| Color de fondo | Defina el color de fondo para el texto. |
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color de la visualización] y [Color de fondo]. |
| Parpadeo | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. ^G "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41) |

◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la columna de [Configuración de hora]

Seleccione una columna de hora en el área de Vista previa y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| Ajustes del tiempo | | | | | × |
|----------------------|-----------------|---|------------|------------|-----|
| Style | | | | | |
| Columna 3 | | | | | |
| Estilo del visualiza | dor de tiempo - | | | | - I |
| Formato de hora | hh:mm | • | | | |
| Color del texto | 7 | - | Parpadeo | Ninguno 💌 | 1 |
| Color del fondo | 0 | - | Parpadeo | Ninguno 💌 | 1 |
| | | | | | |
| | | | Aceptar (O |) Cancelar | |
| | | | | | |

| Descripcion |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muestra el número de la columna seleccionada. |
| Seleccione el formato de hora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms]. "hh" muestra las horas, "mm" muestra los minutos y "ss" muestra los segundos, todos usan dos dígitos. "ms" usa tres dígitos para visualizar los milisegundos. |
| • A pesar del formato seleccionado, se genera en formato CSV como [hh/mm/ss] cuando guarda en un dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF. (Si la unidad de ciclo de muestreo se define a [milisegundos], la salida es [hh:mm:ss.000].) • [hh/mm] y [hh/mm/ss] puede seleccionarse solo cuando el [Idioma] en la lista del grupo de muestreo es [Japonés]. |
| Seleccione el color del texto. |
| Defina el color de fondo para el texto. |
| Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color de la visualización] y [Color de fondo]. NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. |
| |

◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la Columna [Configuración de datos]

Seleccione una columna Datos en el área de Vista previa y haga clic en [Configuración de columna]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Ficha [Tipo de datos]

| 💰 Ajustes de los datos | × |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Data Type Estilo Alarma | |
| Columna ⁴ | |
| Indirecto 1 : [PLC1]D00100 | |
| Especifique el rango de entrada/visualización | |
| Tipo de datos Dec 🔽 🗖 Signo +/- | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Acentar (0) | Cancelar |
| | Carloolar |

| Configuración | Descripción | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. | | | |
| Dirección | Auestra la dirección de la columna seleccionada. Muestra la lista y puede cambiar la dirección registrada en el grupo de muestreo. | | | |
| Especifique el rango de entrada/ visualización | Designe si se definirá un rango de entrada y rango de visualización o no. Si designa esta opción, aparecerán los siguientes elementos de configuración. Ajuste de Entrada/Visualización Tipo de datos Dec Rango de entrada Signo Ninguno Número de bits 16 Mín. Destrar signo +/- Mín. Contorno OFF Máx. 65535 Signo Ninguno Váx. 65535 Nota P Cada configuración para el rango de entrada/rango de visualización es igual al modo [Básico] y [Configuración del tipo de datos] en el cuadro de diálogo [Configuración de datos] mostrado. | | | |
| | de diálogo [Configuración de datos] mostrado. ^{(Configuración} de datos]" (página 24-70) | | | |
| | Sigue | | | |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. | | |
| Tipo de datos | NOTA Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) distintos a BCD, se mostrarán/guardarán en CSV con "" (Número de dígitos "-"). | | |
| Signo +/- | Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. NOTA • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | |
| Redondear | Defina si las fracciones se redondearán al convertir los valores de entrada al rango de visualización. Las fracciones se descartarán si no se selecciona el redondeamiento. [Tipo de datos] = [Flotante] cuando esta configuración está disponible. | | |

Ficha [Estilo]

| 🕈 Ajustes de los datos 🗙 🗙 |
|----------------------------------------------------|
| Data Type Estilo Alarma |
| Columna 4 |
| Estilo del visualizador de datos |
| Dígitos totales Lugares decimales |
| Suprimir cero(s) 1234 |
| Color numérico 7 Varpadeo Ninguno V |
| Color del fondo 🗾 0 💌 Parpadeo Ninguno 💌 |
| Modo de entrada Auto-borrado O Activ. O Ninguno |
| |
| Aceptar (Q) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar, de 1 y 17, para los datos de cálculo. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres del nombre del elemento (vertical)]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. Por ejemplo, cuando el Nº total de dígitos a mostrar es 5 y el Nº de posiciones decimales es 2. | | | |

| Configuración | Descripción | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar después del punto decimal, de: 0 a [Número total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos. | | | |
| Suprimir ceros | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) Suprimir cero(s) 25 Los ceros precedentes no se Se agregan ceros a la izquierda para corresponder visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | |
| Color del valor numérico | Defina el color del valor numérico. | | | |
| Color de fondo | Seleccione un color de fondo para los valores numéricos. | | | |
| Parpadeo | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Se puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Valor numérico del color] y el [Color de fondo]. NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. *8.5.1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41) | | | |
| Borrado automático | Seleccione si desea borrar valores introducidos anteriormente cuando corrija los datos en la pantalla. Si selecciona [Activado], los valores anteriores se borran al introducir un valor, y sólo se muestra el valor nuevo. Si se define [Ninguno], los datos anteriores permanecen y el valor nuevo se añade al final. (Por ejemplo: Número de dígitos a visualizar = 3) (Cuando[ENCENDIDO]) 123 Pulsación (Cuando [APAGADO]) Ingrese "4" con el teclado 123 Pulsación 234 | | | |

Pestaña [Alarma]

Ésta es igual a la pestaña [Alarma] en el cuadro de diálogo [Configuración de datos], que se muestra al hacer clic en [Configuración del tipo de datos] en el modo [Básico].

☞ " ◆ Cuadro de diálogo [Configuración de datos]" (página 24-70)

◆ Cuadro de diálogo de Detalles de la fila [Configuración de cálculo]

Seleccione una fila de cálculo en el área de vista previa, haga clic en [Configuración de detalle de la fila] y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

Ficha [Tipo de datos]

| I | 💰 Ajustes del cálculo | | | | X |
|---|-----------------------|---------|-------------|----------------------|----------|
| | Data Type Estilo A | lama | | | |
| | Fila | | | | |
| | Datos calculados | Total 💌 | | | |
| | Tipo de datos | Dec 💌 | 🗖 Signo +/- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Aceptar (<u>O</u>) | Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Número de fila/ Columna | Muestra la fila de Cálculo o número de fila/número de columna de la celda de Cálculo seleccionado. | | |
| Elija el tipo de cálculo de datos, ya sea [Total], [Promedio], [MaDato calculados[Mín.]. Aparecen los valores calculados a partir de los datos des del Número de veces almacenados en la GP. | | | |
| | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. | | |
| Tipo de datos | NOTA Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) distintos a BCD, se mostrarán/guardarán en CSV con "" (Número de dígitos "-"). | | |
| 0 | Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. | | |
| Signo +/- | • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | |

Ficha [Estilo]

| Ajustes del cálculo Data Type Estilo Alarma | | | | × |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Fila 3 Estilo del visualizador de | datos | | | |
| Dígitos totales 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Lugares decimales | Vista | a pr. 1234 | |
| Color numérico Color del fondo | | Parpadeo Parpadeo | Ninguno 💌 | |
| | | | | |
| | | Acet | otar (<u>O)</u> Canc | elar |

| Configuración | Descripción | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 y 17) para los datos de cálculo. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres del nombre del elemento (horizontal)/Texto]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. (Por ejemplo, el N.º de dígitos a mostrar es "5" y el número de dígitos decimales es "2"). 123.45 | | |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar a la derecha del punto decimal para los datos de cálculo, de 0 a [Nº total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos del cálculo. | | |
| Suprimir ceros | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) Suprimir cero(s) 25 Los ceros precedentes no se visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | |
| Vista previa Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | |
| Color del valor numéricoDefina el color de los datos de cálculo. | | | |
| Color de fondo Defina el color de fondo de los datos del cálculo. | | | |

| Configuración | Descripción | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Se puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Valor numérico del color] y el [Color de fondo]. | | | |
| Parpadeo | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. ^{CP} "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41) | | | |

Pestaña [Alarma]

Es igual que el cuadro de diálogo [Configuración de cálculo], que se muestra al hacer clic en [Configuración de tipo total] en el modo [Básico].

Cuadro de diálogo Configuración de detalles de la Columna/Fila [Nombre del elemento (vertical)[Nombre del elemento (horizontal)]

En el área de vista previa, si selecciona un Nombre de elemento columna/fila y hace clic en [Configuración de detalles de columna/fila], aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

| 🌮 Configuración del nombre del elemento (horizontal) 🛛 🛛 🔀 | 💰 Configuración del nombre del elemento (vertical) 🛛 🛛 🔀 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Style Fila 1 Mostrar color del Nombre del elemento (Horizontal) Color del texto 7 Parpadeo Ninguno Y | Estilo Columna 1 Mostrar color del Nombre del elemento (Vertical) Color del texto 7 Parpadeo Ninguno V |
| Color del fondo Color del fondo Cancelar | Color del fondo Parpadeo Ninguno Y Aceptar (2) Cancelar |

| Configuración | Descripción | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fila | Muestra el número de la fila/columna de Nombres de elemento seleccionada | |
| Color del texto Seleccione el color del texto. | | |
| Color de fondo | Defina el color de fondo para el texto. | |
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color de la visualización] y [Color de fondo]. | |
| Parpadeo | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. *** "8.5.1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41) | |

Imprimir

Defina el formato para imprimir los datos de muestreo desde una impresora conectada a la GP.

Lo siguiente es una guía de configuración para [Básico]. Para [Parámetros personalizados], vea " ■ Imprimir (Configuraciones personalizadas)" (página 24-101).

| 📃 Base 1(Sin títu) 🗙 🛃 | Lista de muestreo 🗙 🛃 🖡 | Muestreo 1 (Número) 🗙 | $\triangleleft \flat {\color{black} {\color {black} {\color{black} {\color{black} {black} {\color{black} {b} {bl$ | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Indirecto Modo Mostrar/Guar | rdar en CSV Imprimir Escribir o | datos | | |
| | | | | |
| Ajustes básicos | O Parámetros personalizad | los | | |
| Condición de impresión © Imprimir en tiempo rea | al C Imprimir bloque | | | |
| Fecha aa/mn | m/dd 🔽 N | l.º de caracteres | 14 🔅 🗰 | |
| Hora hh:mm | n 💌 🔽 N | lombre del elemento (vertical) | | |
| | D |)isplay de datos <u>Tipo de datos</u> | | |
| | | | | |
| Línea regulada O Habilitado O Desactivado Vista previa | | | | |
| aa/mm/dd hh::mm **** | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Configuración | Descripción | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Imprimir | Seleccione si imprimirá o no. Al imprimir los datos de muestreo, asegúrese de que esta opción esté activada y seleccione el formato de impresión. ^(C) "24.9.5 Impresión" (página 24-152) | | | | | |
| Configuración básica/ Configuración personalizada | Seleccione el modo de configuración del formato de impresión. Configuración básica Use un formato predeterminado para configurar los parámetros con facilidad. Configuración personalizada Defina un formato personalizado. | | | | | |
| Modo de impresión | Seleccione los tiempos de impresión. Impresión en tiempo real La impresión se realiza siempre que ocurre el muestreo. Lote Los datos se imprimen en unidades de bloques. Sólo se puede realizar si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar el número de veces especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo]. La impresión se inicia por medio de la [Dirección de palabra de control de impresión]. | | | | | |

| | Configuración | Descripción | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| o de impresión | Dirección de control de la dirección de palabra | Si el [Modo de impresión] se define en [Lote], seleccione una dirección para controlar el inicio de la impresión. La impresión se inicia cuando se activa bit 0 de la dirección designada. Se usan 2 palabras secuenciales para almacenar la dirección de palabra: la palabra de control y el número de bloque. Seleccione el número de bloque e inicie la impresión. O Bit Control de la dirección de palabra +1 N.º de Bloque | | | | | |
| Modo | Dirección bit de Impresión completa | Si el [Modo de impresión] se define en [Lote], seleccione una dirección para confirmar la finalización de la impresión. Designa la Dirección de bit que se activará al imprimir los datos para cada bloque. Después de confirmar que esta Dirección de bit está activada, realice la próxima impresión. | | | | | |
| Fecha | | Define si la fecha se imprimirá como: [aa/mm/dd], [mm/dd/aa], [dd/mm/aa] o [mm/dd]. "yy" imprime los últimos dos dígitos de año, y "mm" y "dd" use dos dígitos para imprimir el mes y la fecha. "yy" muestra los dos últimos dígitos de año, y "mm" y "dd" usa dos dígitos para visualizar el mes y fecha. NOTA [aa/mm/dd] y [mm/dd/aa] pueden seleccionarse solo cuando [Idioma] en la lista de muestra está en [Japonés]. | | | | | |
| Hora | | Seleccione el formato de hora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms]. "hh" muestra las horas, "mm" muestra los minutos y "ss" muestra los segundos, todos usan dos dígitos. "ms" usa tres dígitos para visualizar los milisegundos. NOTA [hh/mm] y [hh/mm/ss] puede seleccionarse solo cuando el [Idioma] en la lista de muestreo es [Japonés]. | | | | | |
| No. de caracteres | | Si se ha seleccionado la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo], defina el número de caracteres a mostrar en una celda. | | | | | |
| Nombre del elemento (Horizontal) Caracteres | | Si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo], designe si la fila Nombre del elemento se imprimirá. Si elige imprimir, el número de caracteres en el nombre del bloque puede ser de 1 a 20 (un solo byte). En la columna de Fecha y columna de Hora, los nombres de elemento se imprimirán como [Fecha] y [Hora]. La dirección no se imprimirá para una columna de Datos | | | | | |
| Ca noi (ve | racteres del mbre del elemento ertical) | Seleccione si la columna del nombre de elemento se imprimirá. | | | | | |

| Configuración | Descripción | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Visualizador de datos | Haga clic en [Configuración del tipo de datos] para abrir el cuadro de diálogo [Configuración de datos]. Ahora se puede definir el tipo de datos, rango de entradas y número de dígitos a mostrar. ☞ " ◆ Cuadro de diálogo [Configuración de datos]" (página 24-96) | | | | | | |
| Total | Si se despe los ciclos e designe si de datos] y puede defi ☞ " ◆ Cua | eja la cas especific se impri 7 abra el nir el nú adro de c | silla [cados] imirá cuadi imero liálogc | Sobrescribin en el área d la fila Total ro de diálog de dígitos a p [Configuraci | r datos antig extendida d . Haga clic o [Configur a mostrar pa ión de cálcul | guos después e la pestaña en [Configu ración del cá ara la fila To o]" (página 24 | de finalizar [Modo], ración del tipo lculo]. Se tal. -100) |
| Línea reglada | Seleccione | e si la lín | nea reg | glada se imj | primirá o no |). | |
| Vista previa | Abre una p | oantalla | de vis | sta previa pa | ara confirma | ar la imagen | de impresión. |
| Área de vista previa | Muestra el contenido definido con el formato de impresión seleccionado. Si selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo], se mostrará una sola fila de datos. Si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] las filas de datos equivalen al [Número de veces] designado. Cuando se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] <u>aa/mm/dd hh:mm **** ****</u> Cuando se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] | | | | seleccionado. s de finalizar a pestaña casilla especificados], b. s después de espués de | | |
| | | Fecha | Hora | [PLC1]D00100 | [PLC1]D00101 | [PLC1]D00102 | |
| | N.º1 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | ×××× | **** | |
| | N.º2 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º4 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º5 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º6 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º7 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.º8 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | N.=3 N,≌10 | aa/mm/dd | hh:mm | **** | **** | **** | |
| | | | | | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

◆ Cuadro de diálogo [Configuración de datos]

Ficha [Tipo de datos]

| 💰 Ajustes de los o | latos | | × |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Tipo de datos Es | tilo | | |
| Especifique e | I rango de entrada/visualización | | |
| Tipo de datos | Dec 🔽 🗖 Signo +/- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | [| Aceptar (O) | Cancelar |

| Configuración | Descripción | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Designe si se definirá un rango de entrada y rango de visualización de los datos o no. Si designa esta opción, aparecerán los siguientes elementos de configuración. | | | | | |
| Especifique el rango de entrada/ visualización | ✓ Especifique el rango de entrada/visualización Ajuste de Entrada/Visualización Tipo de datos Dec Rango de entrada Signo Ninguno Número de bits 16 Mín. 0 Máx. 65535 Máx. 65535 | | | | | |
| Tipo de datos | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. NOTA Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) en lugar de BCD se imprimen como "" (Número de dígitos "-"). | | | | | |
| Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se pued definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. NOTA • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | | | | | |

| C | Configuración | Descripción | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Signo de entrada | Si se ha design el [Tipo de dat negativos. Ninguno Sólo datos m Complement Los números Signo MSB Los números | ado la opció os] es [Dec] uméricos po o a 2 negativos s negativos s | on [Especificar el f], seleccione si se ositivos. se manejan con el se manejan con el | rango de entrada/visualización] y manejarán los números complemento a 2. signo MSB (bit superior). | | | |
| entradas | Longitud en bits | Si se ha designado [Especificar el rango de entrada/visualización] y [Longitud de datos] es [16 Bit] en el la pestaña [Dirección], defina la longitud en bits, de 1 a 16, para una palabra. | | | | | | |
| | S ra d Valor mínimo/ Valor máximo | Si se ha designado [Especificar el rango de entrada/visualización], defina el rango de entrada de los datos. Cada [Tipo de datos] y [Signo] tiene un rango de tamaños diferente. | | | | | | |
| o d€ | | bits | datos | Niaguna | | | | |
| Rang | | | Dec | Complemento a 2 | -32768 a 32767 | | | |
| | | 16 DIts | | Signo MSB | -32767 a 32767 | | | |
| | | | Hex | - | 0 0 a FFFF(h) | | | |
| | | | BCD | - | 0 a 9999 | | | |
| | | | | Ninguno | 0 a 4294967295 | | | |
| | | | Dec | Complemento a 2 | -2147483648 a 2147483647 | | | |
| | | 32 bit | | Signo MSB | -2147483647 a 2147483647 | | | |
| | | | Hex | - | 0 0 a FFFFFFF(h) | | | |
| | | | BCD | - | 0 a 99999999 | | | |
| | | | Flotante | - | -9.9e16 a 9.9e16 | | | |
| | | Si se define [E Valor mín/Valo | specificar e or máx para | l rango de entrada el [Rango de visu | /visualización], se mostrará el alización]. | | | |

| C | onfiguración | figuración Descripción | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | Mostrar signo +/- | Si el da | Si se ha designado la opción [Especificar el rango de entrada/visualización] el [Tipo de datos] es [Dec], seleccione si añadirá un símbolo para mostrar lo datos. Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | | | | | |
| | Redondear | D ra re | efina si las f ngo de visu dondeamier | fracciones se alización. La nto. | redondearán al co s fracciones se de | onvertir los valores de entrada al escartarán si no se selecciona el | | | |
| alización | yalor mínimo/ Valor máximo | Si líı di | selecciona mites Mín/M ferente, dep | [Especificar Iáx para el ra endiendo de Tipo de | un rango de entra ingo de visualizac l [Tipo de datos] y | ida/visualización], seleccione los ión. El rango de configuración es y si se define [Mostrar signo +/]. | | | |
| e visı | | | bits | datos | Habilitado | -32768 a 32767 | | | |
| p o | | | 16 bits | Dec | Deshabilitado | 0 a 65535 | | | |
| ang | | | | Hex | - | 0 0 a FFFF(h) | | | |
| Ř | | | | BCD | - | 0 a 9999 | | | |
| | | | 32 bit | Dec | Habilitar | -2147483648 a 2147483647 | | | |
| | | | | | Deshabilitar | 0 a 4294967295 | | | |
| | | 32 | | Hex | - | 0 0 a FFFFFFF(h) | | | |
| | | | | BCD | - | 0 a 99999999 | | | |
| | | | | Flotante | Casilla activada (Corregido) | -9.9e16 a 9.9e16 | | | |
| | | | | | | | | | |

Ficha [Estilo]

| 💰 Ajustes de los datos 🛛 🗙 🗙 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de datos Estilo |
| Data Display Style |
| N.º de dígitos a mostrar N.º de dígitos decimales 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < |
| C Alinear a la c Alinear a la derecha IZ Suprimir cero(s) 1234 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Aceptar (<u>O</u>) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres] o [Caracteres del nombre del elemento (horizontal)]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. (Por ejemplo, el N.º de dígitos a mostrar es "5" y el número de dígitos decimales es "2"). | | | |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar después del punto decimal, de: 0 a [Número total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos. | | | |
| Suprimir ceros | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) Suprimir cero(s) Los ceros precedentes no se visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | |

◆ Cuadro de diálogo [Configuración de cálculo]

Haga clic en [Configuración del tipo de datos] para mostrar una fila de Total. Aparecerá el cuadro de diálogo [Configuración de cálculo].

La pestaña [Tipo de datos]

El tipo de datos de la fila [Total] se ajusta a la configuración definida en el cuadro de diálogo [Configuración de tipo de datos].

(No hay ningún elemento a definir en esta ficha.)

Ficha [Estilo]

| 🚰 Ajustes del cálculo 🛛 🔀 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de datos Estilo |
| Data Display Style |
| N.º de dígitos a mostrar N.º de dígitos decimales |
| 4 🕂 🗰 0 式 🚟 Vista previa |
| C Alinear a la c Alinear a la izquierda c Alinear a la derecha |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Aparter (D) Cappalar |
| |

| Configuración | Descripción |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos de cálculo. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres del nombre del elemento (horizontal)]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. Por ejemplo, cuando el Nº total de dígitos a mostrar es 5 y el Nº de posiciones decimales es 2. |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar a la derecha del punto decimal para los datos de cálculo, de 0 a [Nº total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos del cálculo. |

| Configuración | Descripción | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) | | | | | |
| Suprimir ceros | Suprimir cero(s) | | | | | |
| | 25 0025 | | | | | |
| | Los ceros precedentes no se visualizan Se agregan ceros a la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a | | | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | | | |

■ Imprimir (Configuraciones personalizadas)

| 🔲 Base 1 📘 | Lista de muestreo | Muestreo 1 | | | $\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Ajustes de la dir | Ajustes de la dirección Ajustes de la acción Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | | | | | | |
| Configuración simple Parámetros personalizados Conjar desde Visualizador/Formato CSV | | | | | | | |
| Condición de impresión | Imprimir en tiempo real | o Imprimir Bloque | | | | | |
| N.º de o | datos de columnas a n | nostrar 1 | | | | | |
| Margen | izquierdo | | Cabecera Pie de página | <u>Vista previa</u> | | | |
| | N.ª de 4 | Detalles de la | Agregar esta columna | Pegar esta columna | | | |
| | column as a im | configuración | Copiar esta columna | Eliminar esta columna | | | |
| Agregar esta fil Copiar esta fila Pegar esta fila Eliminar esta fila | a Mostrar datos | 1 2 3 Texto Fecha Hora Da sa/mm/dd hh:mm | 4 too1 *** | | | | |
| | | | | | | | |

| Configuración | Descripción | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Modo de impresión | Seleccione los tiempos de impresión. Impresión en tiempo real La impresión se realiza siempre que ocurre el muestreo. Lote Los datos se imprimen en unidades de bloques. Sólo se puede realizar si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar el número de veces especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo]. La impresión se inicia por medio de la [Dirección de palabra de control de impresión]. | | | |
| | Imprimir bloque Imprimir control de la dirección de palabra Imprimir dirección del bit completa [PLC1]X00000 T | | | |
| 4 | | | | |

| Configuración | | Descripción | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Dirección de control de la dirección de palabra | | Si el [Modo de impresión] se define en [Lote], seleccione una dirección para controlar la impresión. La impresión se inicia cuando se activa bit 0 de la dirección designada. Se usan 2 palabras secuenciales para almacenar la dirección de palabra: la palabra de control y el número de bloque. Seleccione el número de bloque e inicie la impresión. Control de la dirección de palabra +1 N.º de Bloque | | | | | |
| | Dirección bit de Impresión completa | Si el [Modo de impresión] se define en [Lote], seleccione una dirección para confirmar la finalización de la impresión. Designa la Dirección de bit que se activará al imprimir los datos para cada bloque. Después de confirmar que esta Dirección de bit está activada, realice la próxima impresión. | | | | | |
| Copiar desde Visualizador/ Formato CSV | | Cuando el formato esté definido en la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV], copie a configuración de la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV]. Use esta característica cuando quiera imprimir datos usando la opción Mostrar/ guardar en formato CSV. NOTA • El Nombre del elemento (horizontal)/Nombre del bloque (vertical) del formato Mostrar/Guardar en CSV se manejan como una fila de Texto/ columna de Texto en la configuración de impresión. | | | | | |
| Со | lumnas de datos | Muestra el número de columnas de datos. | | | | | |
| Fila/Columna | | Puede definir los siguientes elementos cuando se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo]. Fila Columna Añadir el nombre del attículo en la parte N.º de datos de columnas a superior N.º de datos de filas a mostrar N.º de filas que muestran calculo 0 | | | | | |

| Configuración | | Descripción | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Añadir una fila de nombre de elemento en la parte superior | Defina si desea o no añadir filas de texto encima de la fila de Datos. Las direcciones de muestreo se visualizan en el área de edición como nombres de elementos de la columna de Datos. No se puede editar las celdas con una dirección visualizada. | | | | | |
| Filas de datos | | Defina el número de filas de datos a imprimir de 1 a [Número de veces] definidas en la pestaña [Modo]. MPORTANTE • Ajuste el número de filas de datos a mostrar al [Número de veces] | | | | | |
| | Resultados del cálculo | El número de filas de cálculo puede ser de 0 a 4. Los valores calculados (Total, Promedio, Máx., Mín.) de datos de los [Número de veces] designados pueden mostrarse en las filas de cálculo. | | | | | |
| | Columnas de datos | Muestra el número de columnas de datos. | | | | | |
| Ma | argen izquierdo | Cuando se imprime, el margen izquierdo puede tener de 0 a 80 caracteres de un solo byte. | | | | | |
| Cabecera/Pie de página | | Abre el cuadro de diálogo [Editar la cabecera]/[Editar el pie de página]. Introduzca el texto que desear imprimir como una cabecera/pie de página. Se puede introducir 160 caracteres por línea x 40 líneas. | | | | | |
| | | MPORTANTE Si se define [Sobrescribir datos anteriores al finalizarse el conteo de bloques designado] en la Acción, la impresión no se realizará, aún si la opción Cabecera/Pie de página está definida. Sólo se imprimirán las filas con datos. | | | | | |
| Vis | sta previa | Abre una pantalla de vista previa para confirmar la imagen de impresión. | | | | | |
| Detalles | | Abre un cuadro de diálogo para configurar los parámetros de detalles en la columna o fila de cálculo seleccionada en el área de vista previa. | | | | | |

| Configuración | Descripción | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Inserte una columna delante de la columna seleccionada en el área de Vista previa. Elija una columna entre [Fecha], [Hora], [Datos] y [Texto]. Introduzca el texto deseado en cada celda de una columna de [Texto] insertada de forma directa. Al añadir una columna de [Datos], aparece el cuadro de diálogo [Seleccionar datos a imprimir]. Seleccione una columna de datos (dirección) que desee añadir. | | | | | |
| Añadir esta columna | N* Adresse 1 [PLC1]p00100 2 [PLC1]p00102 3 [PLC1]p00102 4 5 5 6 6 [Ctrl], podrá seleccionar direcciones 8 9 10 Incenter | | | | | |
| Mover a la derecha/ Mover a la izquierda | Mueva la columna seleccionada en el área de vista previa a la derecha/ izquierda. | | | | | |
| Línea reglada | Defina la línea reglada a imprimir. Seleccione desde [Borde derecho], [Borde izquierdo], [Borde derecho + izquierdo] o [Bordes verticales]. | | | | | |
| Añadir esta fila | Inserte una fila de [Texto] delante de la fila seleccionada en el área de Vista previa. Introduzca el texto deseado en cada celda de una fila de [Texto] insertada de forma directa. NOTA Si define múltiples filas de cálculo, no podrá insertar una fila de [Texto] entre dos filas de cálculo. | | | | | |
| Mover arriba/abajo | Mueva la fila [Texto] seleccionada en el área Vista previa hacia arriba/ hacia abajo. | | | | | |
| Línea reglada | Defina la línea reglada a imprimir. Seleccione desde [Borde superior], [Borde inferior], [Arriba+Abajo], [Bordes horizontales]. | | | | | |

| Configuración | Descripción | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Área de vista previa | Muestra el contenid Si selecciona la casi los ciclos especifica [Modo], se mostrará [Sobrescribir datos a las filas de datos equ Cuando se seleccior finalizar los ciclos e 1 Mostrar datos Cuando se despeja l finalizar los ciclos e | o de illa [dos] i una antig uiva na la espec 1 [fexto | finido co Sobrescr en la co a sola fila guos desp len al [N casilla [casilla [Fecha aa/mm/dd silla [Sol | on el ibir nfig a de oués úme Sobr] 3 Hora hh:m | forma datos uració datos. de fin ro de rescrit m 4 Dato m | ato s anti on ex Si s aliz vece bir d | selecc guos (tendi se des ar los es] de atos a 5 ³ atos2 ×××× s anti | iona desp ida e speja cicl sign antig 6 Datos ** | ido. pués de en la pe i la casi os espe iado. guos de: | finalizar staña lla ccificados], spués de és de |
| | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | Nomb | e del elemento (v | ertical) | Fecha | Hora | Datos1 | D. | latos2 | Datos3 |
| | 1 Nombre del elemento (horizontal) | TTOME | | ontodij | Fecha | Hora | IPLC1ID0 | 0100 IP | PL C11D 001 01 | IPL C11D 001 02 |
| | 2 N.º1 | N.º1 | | | aa/mm/dd | hh:mm | [,j | **** | **** | **** |
| | 3 N.º2 | N.º2 | | | aa/mm/dd | hh:mm | | **** | **** | **** |
| | 4 N.º3 | N.º3 | | | aa/mm/dd | hh:mm | | жжжя | жжж | нини |
| | 5 N.º4 | N.º4 | | | aa/mm/dd | hh:mm | | **** | **** | **** |
| | | | | | | | | | | |

◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de fecha]

Seleccione la columna Fecha y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 💰 Configurar la fecha | × |
|----------------------------------|-----|
| Estilo | |
| Columna 2 | |
| Estilo de visualización de datos | ٦ [|
| Formato de fecha | |
| Visualizador de Texto | |
| Caracteres a mostrar 14 | |
| | |
| Aceptar (O) Cancelar | |

| Configuración | Descripción | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. | | | |
| Formato de la fecha | Seleccione el formato de fecha como: [aa/mm/dd], [mm/dd/aa], [dd/mm/aa], [mm/dd]."aa" muestra los dos últimos dígitos del año, y "mm" y "dd" usan dos dígitos para mostrar el mes y el día. NOTA [aa/mm/dd] y [mm/dd/aa] pueden seleccionarse solo cuando [Idioma] en la lista de muestra está en [Japonés]. | | | |
| Caracteres visualizados | Defina el número de caracteres a mostrar en las celdas de la columna Fecha (máximo de 20 caracteres de un solo byte). | | | |

◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de hora]

Seleccione la columna Fecha y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| 🖇 Ajustes del tiempo 🛛 💈 | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| Estilo | | | |
| Columna 3 | | | |
| Estilo del visualizador de tiempo | | | |
| Formato de hora | hh:mm | | |
| Visualizador de Texto | | | |
| Caracteres a mostrar | 14 🗦 🏢 | | |
| | | | |
| Ace | ptar (O) Cancelar | | |

| Configuración | Descripción | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. | | | | |
| Formato de la hora | Seleccione el formato de hora [hh:mm], [hh:mm:ss] o [hh:mm:ss.ms]. "hh" muestra las horas, "mm" muestra los minutos y "ss" muestra los segundos, todos usan dos dígitos. "ms" usa tres dígitos para visualizar los milisegundos. NOTA [hh/mm] y [hh/mm/ss] puede seleccionarse solo cuando el [Idioma] en la lista de muestreo es [Japonés]. | | | | |
| Caracteres visualizados | Defina el número de caracteres a mostrar en las celdas de la columna Hora (máximo de 20 caracteres de un solo byte). | | | | |

◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de datos]

Seleccione la columna Datos en el área de Vista previa y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Ficha [Tipo de datos]

| 🅯 Ajustes de los | datos | > |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Tipo de datos Es | stilo | |
| Columna 4 | | |
| Indirecto 1 | : [PLC1]D00100 | |
| Especifique e | el rango de entrada/visualización | |
| Tipo de datos | Dec 🔽 Signo +/- | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Anata (D) Canada | |
| | Aceptar (<u>U</u>) Cancelar | |

| Configuración | Descripción | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. | | | | |
| Dirección | Muestra la dirección de la columna seleccionada. Muestra la lista y puede cambiar la dirección registrada en el grupo de muestreo. | | | | |
| Especifique el rango de entrada/ visualización | Designe si se definirá un rango de entrada y rango de visualización o no. Si designa esta opción, aparecerán los siguientes elementos de configuración. Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/Image: style="text-align: center;"/Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style="text-align: center;"//Image: style= | | | | |
| | | | | | |
| Configuración | Descripción |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. |
| Tipo de datos | NOTA Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) en lugar de BCD se imprimen como "" (Número de dígitos "-"). |
| Signo +/- | Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. NOTA • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. |

Ficha [Estilo]

| 🖇 Ajustes de los datos 🛛 🗙 |
|--------------------------------------------------------|
| Tipo de datos Estilo |
| Columna 4 |
| Data Display Style |
| N.º de dígitos a mostrar N.º de dígitos decimales 4 |
| Visualizador de Texto |
| Caracteres a mostrar 14 |
| |
| |
| |
| Aceptar (O) Cancelar |

| Configuración | Descripción |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en [Caracteres a mostrar]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. (Por ejemplo, el N.º de dígitos a mostrar es "5" y el número de dígitos decimales es "2"). 123.45 |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar después del punto decimal, de: 0 a [Número total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos. |
| | Sigue |

| Configuración | Descripción | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) | | | | |
| | Suprimir cero(s) | Suprimir cero(s) | | | |
| Suprimir ceros | 25 | 0025 Se agregan ceros a | | | |
| | visualizan | del N.º de dígitos a mostrar | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | | |
| Caracteres visualizados | Defina el número de caracteres que se mostrarán en las celdas de la columna Datos, de 1 a 20 caracteres de un solo byte. | | | | |

◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de texto]

Si añade una columna de [Texto] en el área de vista previa, haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

| Parámetros de texto | × |
|------------------------|----------------------|
| Estilo | |
| Columna 4 | |
| Visualizador de Texto | |
| Caracteres a mostrar | 14 🕂 🏢 |
| Alinear a la izquierda | Vista previa |
| | ABCDEFGHIJKLMN |
| | |
| | Aceptar (O) Cancelar |

| Configuración | Descripción |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Columna | Muestra el número de la columna seleccionada. |
| Caracteres visualizados | Defina el número de caracteres a mostrar en las celdas de la columna [Texto] (máximo de 20 caracteres de un solo byte). |
| Alinear a la izquierda | La visualización del texto se fija como alineada a la izquierda. |
| Vista previa | Obtiene una vista previa del estilo de la columna del texto seleccionado. |

◆ Cuadro de diálogo Configuración de detalle [Configuración de cálculo]

Si el [Número de filas de visualización de cálculo] en [Imprimir en bloque] no es cero, seleccione la Fila de cálculo o celda de Cálculo de la columna de datos y haga clic en [Configuración de detalle]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Ficha [Tipo de datos]

| 💰 Ajustes del cálcul | |
|----------------------|----------------------|
| Tipo de datos Estilo | |
| Fila 5 | |
| Datos calculados | Total |
| Tipo de datos | Dec 🔽 🗖 Signo +/- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Aceptar (0) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fila | Muestra el número de la fila seleccionada. | | |
| Datos calculados | Elija el tipo de cálculo de datos, ya sea [Total], [Promedio], [Máx.] o [Mín.]. | | |
| | Elija el tipo de datos, ya sea [Dec], [BCD], [Hex] o [Flotante]. [Flotante] sólo se puede seleccionar si la [Longitud en bits] es [32 Bit] en la pestaña [Dirección]. | | |
| Tipo de datos | NOTA Cuando se selecciona [BCD], los datos de muestreo que contienen los dígitos A-F (hexadecimal) en lugar de BCD se imprimen como "" (Número de dígitos "-"). | | |
| Siano +/- | Designe si se añadirá un signo de menos a los datos. Esto sólo se puede definir si el [Tipo de datos] es [Dec]. | | |
| | • Es fijo si el [Tipo de datos] es [Flotante]. | | |

Ficha [Estilo]

| 8 | Ajustes del o | cálculo | | | | × |
|---|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| | Data Type Es | tilo Alarma | 3 | | | |
| | Fila | 3 | | | | |
| | Estilo del vi | sualizador d | e datos | | | |
| | Dígitos tota 4 | ales | Lugares decima | les # | Vista pr. | |
| | C Izquierda | a 🖲 Der | recha 🔽 S | ouprimir cero(s) | | 1234 |
| | Color num | érico | 7 | Parpade | o Ninguno | • |
| | Color del f | ondo | 0 | ▼ Parpade | o Ninguno | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Aceptar (<u>O</u>) | Cancelar |

| Configuración | Descripción | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| No. de dígitos a mostrar | Seleccione el número de dígitos a mostrar (de 1 a 17) para los datos de cálculo. Éste se puede designar hasta el número de caracteres definido en los [Caracteres a visualizar] de la pestaña [Estilo]. Los números que se muestran a la derecha del punto decimal también se incluyen en el número de dígitos. Por ejemplo, cuando el Nº total de dígitos a mostrar es 5 y el Nº de posiciones decimales es 2. | | | |
| Posiciones decimales | Defina el número de dígitos a mostrar a la derecha del punto decimal para los datos de cálculo, de 0 a [Nº total de dígitos a mostrar]-1. No puede definirse si el [Tipo de datos] es [Hex]. | | | |
| Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierda | Seleccione la posición de la visualización de los datos del cálculo. | | | |
| Suprimir ceros | Si se selecciona esta opción, no se visualizan los ceros precedentes. (Por ejemplo, Número de dígitos a visualizar = 4) Suprimir cero(s) 25 Los ceros precedentes no se visualizan la izquierda para corresponder con la longitud del N.º de dígitos a mostrar | | | |
| Vista previa | Obtenga una vista previa del estilo seleccionado. | | | |

Escribir datos

Seleccione la configuración para escribir los datos de muestreo en el dispositivo interno de la GP. Para obtener más información acerca de esta función, vea la siguiente sección. 5

| F | "24.9.6 | Escribiendo a | I dispositivo | interno" | (página 24 | -159) |
|---|---------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|---|---------|---------------|---------------|----------|------------|-------|

| 📮 Base 1 (Sin titu) 🗙 🛃 Lista de muestreo 🗙 🛃 Muestreo 1 (Número) 🗙 | 4 ▷ 🗙 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Indirecto Modo Mostrar/Guardar en CSV Imprimir Escribir datos | |
| Datos de muestreo | |
| Escribir en | |
| Dirección de bit de activación de escritura [PLC1]X00000 | |
| Especifique el N.º del bloque a escribir | |
| Dirección de palabra de almacenamiento del número de bloque | |
| Escribir a una dirección interna de palabra [#INTERNAL]LS0000 🕅 | |
| 🗖 Dirección de bit transferencia completa | |
| ☐ Añadir № de veces de muestreo | |
| Datos calculados | |
| 🔽 Escribir en | |
| Dirección de bit de activación de escritura [PLC1]X00000 💌 🥅 | |
| Especifique el N.º del bloque a escribir | |
| Dirección de palabra de almacenamiento del número de bloque | |
| Escribir a una dirección interna de palabra [#INTERNAL]LS0000 | |
| 🔽 Dirección de bit transferencia completa | |

| Configuración | | Descripción | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Datos muestreados | Escribir | Seleccione si desea o no escribir los datos de muestreo almacenados en la SRAM de respaldo (o DRAM) en el dispositivo interno de la GP. | | |
| | Dirección de bit de activación de escritura | Defina la dirección que controlará la escritura de datos en las direcciones del dispositivo interno. Cuando la dirección bit se establece en Activado, los datos de muestreo se envían al dispositivo interno. | | |
| | Especifique el Nº del bloque a donde escribir | Si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] está desactivada en el área extendida de la pestaña [Modo], designe si desea o no definir el número de bloque a escribir en el dispositivo interno. | | |
| | Dirección de palabra del almacenaje del número de bloque | Cuando se designa [Especificar el número del bloque a donde escribir], defina una Dirección de palabra para almacenar el número del bloque. Los datos almacenados en este bloque de direcciones se escribirán en el dispositivo interno. Si no se especifica un número de bloque, se escribirán los datos del Número de bloque "0". | | |
| | Dirección de palabra del dispositivo interno a donde escribir | Seleccione la dirección del dispositivo interno donde se almacenarán los datos. Los datos de muestreo se almacenarán a partir de esta dirección. Image: Image: Image | | |

| Configuración | | Descripción | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| muestreados | Dirección de bit de escritura completa | Defina si desea confirmar cuando se termine de escribir en el dispositivo interno o no. Si desea confirmar la finalización de la escritura, defina una dirección de bit. Este bit se activará cuando se termine de escribir los datos. NOTA • Este bit no se desactivará automáticamente. Después de confirmar la | | | |
| atos I | Incluir el | finalización de la lectura de datos, desactive este bit. | | | |
| | número de ciclos | dispositivo interno junto con los datos. | | | |
| | Escribir | Seleccione si desea o no leer los valores totales para cada columna de datos definidos en la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV], en el dispositivo interno | | | |
| Datos calculados | Dirección de bit de activación de escritura | irección de t de ctivación de scritura | | | |
| | Especifique el Nº del bloque a donde escribir | Si se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo], designe si desea o no definir el número de bloque a escribir en el dispositivo interno. | | | |
| | Dirección de palabra del almacenaje del número de bloque | Cuando se designa [Especificar el número del bloque a donde escribir], defina una Dirección de palabra para almacenar el número del bloque. Los datos de totales almacenados en este bloque de direcciones se escribirán en el dispositivo interno. Si no se especifica un número de bloque, se escribirán los datos de totales del Número de bloque [0]. | | | |
| | Dirección de palabra del dispositivo interno a donde escribir | Seleccione la dirección del dispositivo interno donde se almacenarán los datos de totales. Los datos de cálculo se almacenarán a partir de esta dirección. ☞ " ◆ La estructura de los datos muestreados almacenados en el dispositivo interno" (página 24-160) | | | |
| | Dirección de bit de escritura completa | Designe si desea confirmar cuando se termine de escribir los datos de cálculo en el dispositivo interno o no. Si desea confirmar la finalización de la escritura, defina una dirección de bit. Este bit se activará cuando se termine de escribir los datos. NOTA Este bit no se desactivará automáticamente. Después de confirmar la | | | |

24.8.2 Guía del Visualizador de datos de muestreo

Muestra los datos del grupo de muestreo en la pantalla GP con el formato de visualización definido en Configuración común - [Muestreo]. Se puede colocar 1 elemento de datos por pantalla.

| 💰 Visualizador de da | 🖇 Visualizador de datos de muestreo 🛛 🗙 🗙 | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ID del Objeto SD_0000 + Comentario | Básico Visualizar Interruptor N.º de grupo de muestreo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| | Filas a mostrar 3 1 Interbloqueo N.º de columnas 3 1 Interbloqueo mostrar espaciado 0 Interbloque Interbloque Habilitar la condición de pulsación © Cuando está OFF | | |
| | Mostrar línea reglada Image: Sin borde Sin borde Mostrar borde Borde con campos de nombre de elemento Color sin texto Parpadeo Image: Desplazar objeto de cálculo | | |
| Ayuda (<u>H</u>) | Aceptar (Q) Cancelar | | |

| Configuración | Descripción | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ID del objeto | A los objetos se les asigna un número de ID de forma automática. ID del visualizador de datos de muestreo: SD_**** (4 dígitos) La parte alfabética está fija. Puede cambiar la parte numérica dentro del rango de 0000-9999. | |
| Comentario | El comentario de cada objeto puede tener hasta 20 caracteres. | |

Básico

| 💰 Visualizador de da | atos de muestreo 🛛 🔀 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del Objeto | Básico Vsualizar Interruptor |
| SD_0000 + | N.º de grupo de muestreo 1 1 |
| | Filas a mostrar 3 🔄 🗰 🗖 Interchlorage |
| | N.º de columnas a mostrar |
| | Mostrar espaciado |
| | Mostrar línea reglada |
| | Sin borde Mostrar borde Borde con campos de nombre de elemento |
| | Color sin texto Parpadeo Color sin texto Parpadeo Image: 0 Image: 0 Ninguno Image: 0 |
| Ayuda (<u>H</u>) | Aceptar (O) Cancelar |

| Configuración | Descripción | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Grupo de muestreo | Defina el número del grupo de muestreo que desea visualizar en pantalla entre los grupos de muestreo creados en [Configuración común] - [Muestreo]. | | |
| Dirección de especificación del | Si el grupo de muestreo designado tiene bloques múltiples, esta dirección designará el bloque cuyos datos se visualizarán. Los datos del tiempo se especifican con una entrada binaria. Se puede cambiar los datos visualizados cambiando el número de bloque almacenado aquí. | | |
| número de bloque | Si especifica un número de bloque que no existe, los datos no se mostrarán. Si selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo], sólo se visualizará una línea de datos. | | |
| Filas a mostrar | Defina el número de líneas que se mostrarán en la pantalla (de 1 a 50). | | |
| Columnas a mostrar | Defina el número de columnas que se mostrarán en la pantalla (de 1 a 25). | | |
| Espaciado | Seleccione el espaciado entre las filas y columnas que se muestran en pantalla (de 0 a 10 píxeles). El espaciado sólo se puede definir si el [Borde de los datos] se establece a [Sin borde]. Cuando dibuje un borde de línea a mano alzada, dibuje una línea dentro del ancho del espaciado para no superponerse en las celdas. | | |

Sigue

| Configuración | | nfiguración | Descripción | | | |
|--------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Editar datos | | | Especifique si se podrá editar los datos visualizados o no. Si define esta opción, podrá cambiar el valor al tocar una Fecha/Hora o celda de valor numérico visualizado en la pantalla directamente. | | | |
| | | datos | NOTA Si cambia el número del bloque mientras está editando datos o bien si mueve una celda que se está editando fuera de la pantalla con un interruptor de desplazamiento, el valor no cambiará y el modo de edición de datos se cancelará. | | | |
| | Inte | erbloqueo | Si [Editar datos] está designado, seleccione si usará o no la característica de Interbloqueo (sólo permite la edición de datos cuando se cumple con una condición). | | | |
| | | Habilitar direcciones | Esta función sólo [Dirección de int medio de [Habili para usar el inter | permite la entrada cua erbloqueo] está en un tar la condición de pul bloqueo. | ando un bit designado estado que se ha selec sación]. Seleccione es | vía cionado por ta casilla |
| | | Dirección | Especifica la dire permiso para toca estado de esta dir | specifica la dirección bit que representa una condición que habilita el ermiso para tocar la celda. La pulsación se habilita (deshabilita) según el stado de esta dirección. | | |
| | | Condición de habilitar pulsación | Seleccione la cor Condición de habilitar pulsación | ndición de habilitar par Estado de la dirección Activado | a permitir tocar la cel Pulsación habilitada/ deshabilitada Pulsación habilitada | da |
| | | | está activado | Desactivado | Pulsación deshabilitada | |
| | | | Cuando el bit está | Activado | Pulsación deshabilitada | |
| | | | desactivado | Desactivado | Pulsación habilitada | |
| | | | NOTA Si se deshabilita [Condición de habilitar la pulsación] interbloqueo mientras se está editando datos en pantalla, se cancelará el modo de Editar datos. | | | |
| | | Habilitar los niveles de seguridad | Seleccione este para usar la función de seguridad. La operación táctil se habilita cuando se inicia la sesión con un nivel más alto que el nivel de seguridad definido para el objeto. | | | |
| Nivel | | Nivel | Especifica el nivel de seguridad del objeto dentro del rango de 0 a 15. | | | |
| Borde de los datos | | de los datos | Seleccione el tipo de borde de los datos, ya sea [Sin borde], [Borde] o [Borde con campos de nombre de elemento]. | | | |
| Color sin texto | | sin texto | Seleccione un color para la parte sin texto. | | | |

Sigue

| Configuración | Descripción | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | Seleccione el parpadeo y la velocidad de parpadeo. | | |
| Parpadeo | Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. | | |
| | "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41) | | |
| Desplazamiento de la parte de cálculo | Defina si la parte de los datos de cálculo se desplazará junto con la parte de los datos. Si está opción no se designe, la parte del cálculo de datos se mostrará en pantalla. Dicha opción no se puede definir si [Sobrescribir datos anteriores al finalizarse el conteo de bloques designado] está definido en los datos de muestreo. Los datos de cálculo no se desplazan. | | |
| | Especifica si se guardará o no la operación registro. Se puede especificar solo cuando selecciona la casilla [Editar datos]. | | |
| Obtener el registro de operaciones | NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede registrar el registro de operación para los objetos individuales". Se selecciona la casilla [Habilitar la función de registro de operación] para habilitar la operación de configuraciones de registro. | | |

Visualizar



| Configuración | Descripción | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tipo de fuente | Elija un tipo de fuente para los caracteres y los valores numéricos, ya sea [Fuente estándar] o [Fuente Stroke]. Fuente estándar Ésta es una fuente de mapa de bits. Elija la razón de aumento del alto y ancho del carácter. Cuando los caracteres se aumentan/achican, el contorno puede verse irregular o bien la letra puede parecer comprimida. Fuente Stroke Ésta es una fuente de contorno donde la razón del ancho y alto de los caracteres es fija. Las letras tendrán un contorno parejo, aun si las aumenta/achica. Sin embargo, esta fuente usa más espacio de disco en la GP. | | |
| Tamaño | Seleccione un tamaño de fuente para el formato de los caracteres y valores numéricos. Fuente estándar: de [8 x 8 píxeles] a [64 x 64 píxeles] en incrementos de 8 puntos. Tamaño fijo: seleccione entre [6x10], [8x13] y [13x23]. Fuente Stroke: 6 a 127 píxeles | | |

■ Interruptor

Defina los interruptores para desplazar la visualización de los datos de muestreo.

| 💣 Visualizador de datos | de muestreo |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del Objeto | Ajustes básicos Ajustes del Display Configuración del interruptor |
| Comentario AEC Seleccionar forma | Disposicion del interruptor Disposicion del interruptor Desplazar hacia atrib N.º de muestras a desplazar Desplazar hacia abai N.º de muestras a desplazar Desplazar a la izquier N.º de muestras a desplazar Desplazar a la dere N.º de muestras a desplazar Etiqueta del interruptor Tipo de fuente Fuente estándar Asccli Color del texto 7 Color del Interruptor Color del Interruptor |
| | Color del borde Parpadeo Diseño 7 V Ninguno Sin diseño V Mostrar color Parpadeo 2 V Ninguno V |
| Ayuda (<u>H</u>) | Aceptar (D) Cancelar |

| Config | guración | Descripción |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma del ob | jeto | Muestra la forma que eligió para el interruptor con [Seleccionar forma]. |
| Seleccionar f | orma | Abra el cuadro de diálogo [Seleccionar forma] para elegir la forma del interruptor. |
| Desplazar hacia arriba/ Desplazar hacia abajo/ Desplazar a la izquierda/ de los interruptores derecha | | Seleccione si desea o no colocar interruptores para desplazar los datos visualizados en cada dirección. |
| | Nº de muestras a mover | Cuando seleccione un interruptor que desee colocar, defina el número de filas o columnas que se desplazará cuando se pulse. |
| | Tipo de fuente | Elija la fuente de la etiqueta para los interruptores, ya sea [Fuente estándar] o [Fuente Stroke]. |
| Etiqueta de los interruptores | Idioma visualizado | Seleccione un idioma para la etiqueta del interruptor, ya sea [Japonés], [Occidental], [Chino (tradicional)], [Chino (simplificado)], [Coreano], [Cirílico] o [Tailandés]. |
| | Color del texto | Seleccione el color de la fuente que aparecerá en las etiquetas del interruptor. |
| | Seleccionar interruptor | Seleccione un interruptor cuya etiqueta definirá entre los interruptores colocados. |
| | Etiqueta | Introduzca el texto que desea mostrar en el interruptor seleccionado en [Seleccionar interruptor]. |

| Configuración | | Descripción | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Color del borde | Salaggione un geler y un geler de borde nore el interruptor | |
| | Color de la visualización | seleccione un color y un color de sorde para el interruptor. | |
| | Diseño | Elija entre nueve tipos de diseños para el interruptor. | |
| | Color del diseño | Seleccione el color del diseño del interruptor. | |
| Color de los interruptores | Parpadeo | Seleccione si el objeto parpadeará o no y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Color de la visualización], [Color del borde], [Color del diseño] y [Color del texto]. | |
| | | NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. ************************************ | |
| • Dependiendo de la forma del interruptor seleccionado en [Seleccionar forma], no puede cambiarse el [Color del interruptor]. • Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. | | | |

24.9 Estructura de muestreo

24.9.1 Resumen

Seleccione los datos de dirección y los tiempos que se usarán para el muestreo. Los datos muestreados se manejan como un grupo, basado en esa configuración (se llama un "Grupo de muestreo").

Se puede definir un máximo de 64 grupos de muestreo en cada proyecto. El número de grupos que puede definir en el sistema depende de los ciclos y las direcciones.

Cuando hay sólo un grupo de muestreo, el número máximo de datos (número de direcciones) que pueden muestrearse a la vez es 512 para una longitud de 16 bits y 256 para una longitud de 32 bits.



Los datos de la muestra se visualizan por unidad de grupo en la pantalla GP y se guardan en la tarjeta CF o almacenamiento USB.



NOTA

• La estructura es la misma que cuando guarda al dispositivo de almacenamiento USB.

Flujo de muestreo de datos



SRAM de respaldo

Esta memoria guardará los datos, aun cuando la unidad GP esté apagada.

La copia de seguridad de SRAM se usa para los datos del registro de operaciones, datos de copia de seguridad en dispositivos internos, datos de receta y datos de muestreo. La cantidad de memoria interna utilizada por los datos de muestreo depende del modelo de la





La SRAM de respaldo tiene las siguientes prioridades de uso:

- (1) Datos del registro de operaciones
- (2) Datos del Historial de alarmas
- (3) Datos muestreados
- (4) Datos de copia de seguridad en dispositivos internos
- (5) Datos de receta

• El orden de prioridad dentro de la característica de Muestreo va en orden del Grupo de muestreo más pequeño.

IMPORTANTE

- Los datos de muestro almacenados en la SRAM de respaldo se borran cuando:
 - Al transferir la pantalla
 - Se restablece la memoria (Fuera de línea)
 - Se inicializa la memoria interna (Fuera de línea)
 - · Se activa la [Dirección de bit para borrar datos] designada

DRAM

Esta memoria se usa para almacenar los datos de forma temporal, y todos los datos almacenados aquí se borrarán al apagar o reiniciar la GP.

Cuando desactiva la casilla [Copia de seguridad en la memoria interna] en la pestaña [Modo], los datos de muestreo se almacenarán en esta DRAM.

| IMPORTANTE | • Los datos de muestro almacenados en la DRAM se borran cuando: |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | •La GP se apaga |
| | La GP se restablece. |
| | •Al transferir la pantalla |
| | Se activa la [Dirección de bit para borrar datos] designada |
| | |

Capacidad de uso de los datos muestreados

La capacidad de uso de la SRAM de respaldo (o DRAM) de los Datos de muestreo difiere según el Número de grupos de muestreo, Longitud de los datos, Número de datos (Direcciones), y los contenidos de la configuración de la acción. Sin la configuración de muestreo, la capacidad de uso es 0 bytes.

Cálculo

• Capacidad de uso por grupo (en bytes)

| $20 + Bloques x Ciclos^{*2} x [($ | Número de datos + 31)/3 | $2 \times 4^{*3} + 2^{*5}$ | x Número de |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| datos ^{*1} + 12 ^{*4}] | | - | |

- *1 Cuando el Número de datos es impar, este valor se convierte en [Elementos de datos] (la parte en negrita)+1.
- *2 Cuando se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la ficha [Modo], este valor pasa a ser [Ciclos] + 1.
- *3 Cuando se selecciona [Señalizador de datos válidos/inválidos añadidos] en la configuración de la acción, este tamaño (la parte subrayada) se añade.
- *4 Cuando se define [Añadir datos de tiempo] en la 4ta configuración de la acción, se añadirá 12 bytes como datos de tiempo a cada muestra.
- *5 Si la longitud de los 5tos datos es 16 bits igual a 2 bytes; si la longitud de los datos es 32 bits es igual a 4 bytes.
- Capacidad de uso para todo el sistema (en bytes)

(4 + 4 x Número de grupos) + la capacidad de uso total de cada Grupo de muestreo

Ejemplo de un cálculo

| Configuración | Descripción |
|-------------------------------|-------------|
| Número de grupos | 1 |
| Tipo de datos | 16 Bit |
| Bloques | 1 |
| Número de veces | 100 |
| Número de datos (Direcciones) | 7 |

Ejemplo 1) se despeja [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], se despeja [Agregar datos de tiempo], se selecciona [Señalizador de datos válidos/inválidos añadidos].

[Cálculo] $(4 + 4 \times Número de grupos) + [20 + Bloques \times (Ciclos + 1) \times {(Número de datos + 31)/32 \times 4 + 2 \times (Número de elementos de datos + 1)}$

[Resultado del cálculo] $(4 + 4 x 1) + [20 + 1 x 100 x {(7 + 31)/32 x 4 + 2 x (7 + 1)}]$ = 2103 bytes

- Ejemplo 2: se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], se selecciona [Agregar datos de tiempo], se selecciona [Señalizador de datos válidos/inválidos añadidos].
- [Cálculo] (4+4 x Número de grupos) + [20 + Bloques x (Ciclos + 1) x {(Número de datos + 31)/32 x 4 + 2 x (Número de datos + 1) + 12} 42 x (Número de elementos de datos + 1) + 12}

[Resultado del cálculo] (4 + 4 x 1) + [20 + 1 x (100 + 1) x ((7 + 31)/32 x 4 + 2 x (7 + 1) + 12}] = 3260 bytes

Indicación del número de datos de muestreo que puede guardar.

Defina el siguiente límite alto como una indicación de las ocurrencias de muestreos (u Ocurrencias x Nº de bloques) para todo el sistema cuando un número de datos de muestreo en un momento (Dirección) es uno.

(Lo siguiente indica el número de datos de muestreo que puede guardar cuando usa el modelo de GP con una capacidad de SRAM de 320 Kb. Defina hasta 65535 ocurrencias de muestreos.)

| Condición | Área de almacenamiento de datos muestreados | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| | SRAM de respaldo | DRAM | Combinación de la SRAM de respaldo y DRAM | | | |
| Sólo datos muestreados | para 81332 | para 81912 | para 163244 | | | |
| Datos muestreados + Datos de tiempo | para 20332 | para 20476 | para 40808 | | | |
| Datos muestreados + Señalizador de datos válidos/inválidos | para 40664 | para 40954 | para 81618 | | | |
| Datos de muestreo + Datos de tiempo + Señalizador de datos válidos/inválidos | para 16264 | para 16380 | para 32644 | | | |

GP-Pro EX Manual de referencia

Copia de seguridad de datos muestreados

Visualice los datos de muestreo guardados en la SRAM de respaldo como datos históricos en el [Gráfico de tendencias históricas]. Al generar una copia de seguridad de los datos de la SRAM en la tarjeta CF o almacenamiento USB, puede confirmar más datos históricos en el gráfico.

Para generar una copia de seguridad de los datos de la SRAM en la tarjeta CF o almacenamiento USB, se asigna un nombre de archivo en formato BIN de forma automática cuando los datos de tiempos especificados se guardan en SRAM.



Después de generar una copia de seguridad del [Número de copias de seguridad] especificadas, determine si desea detener la copia de seguridad o eliminar un archivo antiguo y guardar nuevos datos de copia de seguridad.

"18.9 Usar un gráfico de tendencias para ver datos históricos" (página 18-33)

Flujo de muestreo



24.9.2 La acción de muestreo

muestreo

Hay dos métodos de muestreo: por período de tiempo o por estado de bit.

A continuación se muestra las condiciones de ejecución para el Muestreo y la característica de cada acción.

| Tiempos | Condición de ejecución del muestreo | Atributo | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | Especificación de tiempo El muestreo comienza a la hora designada y continúa durante el período designado. | Puede definir la hora de inicio. Los ciclos de muestreo se definen en incrementos de 15 segundos. Después de recopilar datos las veces especificadas, determine si los almacenará sobrescribiendo los datos más antiguos o si los almacena como un bloque nuevo sin sobrescribir.*1 | | |
| Período de tiempo | Ciclo constante ^{*2} Realice el muestreo de datos en ciclos constantes, a partir del momento en que se inicia la GP. | Puede definir el ciclo de muestreo en unidades de 100 ms (milisegundo) o 1 s (segundo). Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. | | |
| | Ciclo constante cuando el bit está activado ^{*2} Realice el muestreo de datos en ciclos constantes, a partir del momento en que se inicia la GP, pero sólo cuando esté activado el bit designado. | Puede definir el ciclo de muestreo en unidades de 100 ms (milisegundo) o 1 s (segundo). Mientras el bit designado esté desactivado, los datos no serán muestreados, aún cuando se inicie un ciclo. Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. | | |
| Bit | Bit activado Los datos se recopilan siempre que se activa el bit designado. | • Después de recopilar datos las veces especificadas, determine si los almacenará sobrescribiendo los datos más antiguos o si los almacena como un bloque nuevo sin sobrescribir.*1 | | |
| | Cambio de bit ^{*2} Los datos se recopilan siempre que el bit designado cambia de estado (Activado/ Desactivado). | Los datos se sobrescribirán y se almacenarán (comenzando con los datos más antiguos) después de que los datos se hayan muestreado el número de veces designado. | | |

*1 Un grupo de datos de muestreo que supera el número de veces especificado es un "Bloque".

```
" ■ Muestreo" (página 24-136)
```

*2 [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado], y [Cambio de bit], se leen todos los datos de dirección definidos) al momento que se cumple con la condición de ejecución y se almacena en la SRAM de respaldo (o DRAM).

| NOTA | • Después que la GP se inicie y los programas internos estén preparados, puede ocurrir un retardo de un máximo de un segundo antes de iniciarse el muestreo. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Cuando se usa [Ciclo constante], [Ciclo constante mientras el bit está activado] o [Cambio de bit], después del inicio, estos grupos de muestreo leen los datos de todas las direcciones definidas antes de iniciar las |
| | operaciones de muestreo. Cuando se trata del [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado] y [Cambio de bit], la comunicación puede sobrecargar el sistema si el número de recetas a muestrear es grande, puesto que se están leyendo |
| | todos los datos de las direcciones definidas. Cuando se produce un error de comunicación durante el muestreo, el estado de visualización de los datos depende de la condición de ejecución. "24.9.3 Visualizador de datos de muestreo Si los datos no pueden |

muestrearse" (página 24-146)

Especificación de tiempo

Cuando una [Dirección de bit para permitir muestreo] del dispositivo/PLC está activada y comienza el [Tiempo de inicio], se leen los datos de las direcciones designadas. Después de eso, los datos se leen en el ciclo designado.

El reloj interno de la GP hace funcionar el monitor de tiempo del ciclo de muestreo.



- NOTA
- La imagen de arriba muestra el cronometraje de la GP al leer los datos de la dirección designada. No muestra intervalos de tiempo precisos.
- Defina el [Ciclo de muestreo] en el tiempo del ciclo de comunicación o el tiempo que demora leer los datos de comunicación, cualquiera de los dos que sea más largo. El tiempo del ciclo de comunicación se almacena en el LS2037 (Área de relés especiales) del dispositivo interno de la GP.
- Además, a los Datos muestreados se les añadirá la hora de la muestra. La hora de inicio de la lectura de datos a la [Hora de inicio] designada y de cada [Ciclo de muestreo] se convertirán en los "datos de tiempo".



Ciclo constante

Lea los datos en el ciclo fijo designado, a partir del momento en que se inicia la unidad GP. El reloj interno de la GP hace funcionar el monitor de tiempo del ciclo de muestreo.



PLC, defina el [Ciclo de muestreo] en el tiempo del ciclo de comunicación o 50 ms, cualquiera de los dos que sea más largo. Para el método de Enlace de Memoria, defina el [Ciclo de muestreo] en 50 ms o más. El tiempo del ciclo de comunicación se almacena en el LS2037 (Área de relés especiales) del dispositivo interno de la GP.

Ciclo constante cuando el Bit está Activado

Cuando la [Dirección de bit de activación de muestreo] del dispositivo/PLC está activada, los datos se leen en el ciclo fijo designado. El reloj interno de la GP hace funcionar el monitor de tiempo del ciclo de muestreo.



Bit activado

Cuando la [Dirección de bit de activación de muestreo] del dispositivo/PLC se activa, los datos de dirección se transmiten a la GP. Cuando la GP termina de leer los datos, la [Dirección de bit ACK] se activa.

Cuando detecte que se ha activado el dispositivo/PLC [Dirección de bit ACK], desactive [Dirección de bit de activación del muestreo]. Si desactiva [Dirección de bit de activación de muestreo], se desactivará [Dirección de bit ACK]. Si desactiva [Dirección de bit de activación de muestreo], se desactivará [Dirección de bit ACK] automáticamente.



*Puede ser definida a un parámetro deseado.

NOTA

• La imagen de arriba muestra el tiempo para leer los datos en la dirección especificada por la unidad GP. No muestra intervalos de tiempo precisos.

- Planifique la configuración de la acción para que tome en cuenta los casos en que la GP se apaga mientras la acción se está ejecutando.
- Asegúrese de que cada dirección de bit, como ser la [Dirección de bit de activación de muestreo] y [Dirección de bit ACK], estén desactivadas cuando se inicie el equipo.
- Al añadir la hora de adquisición (datos de tiempo) a los datos de muestreo, los datos de tiempo no reflejan cuando la [Dirección de bit de activación de muestreo] está activada, sino cuando se finaliza la lectura de los datos.



Cambio de bit

Cuando la [Dirección de bit de activación de muestreo] del dispositivo/PLC se activa o desactiva, los datos de dirección se transmiten a la GP.



• La [Dirección de bit de activación de muestreo] no funcionará correctamente si se desactiva inmediatamente después de activarse. Espere hasta que la GP pueda reconocer el estado del bit como Activado o Desactivado. (Cuando se usa el método de acceso directo, el tiempo de espera debe ser igual al tiempo del ciclo de comunicación o 50 ms, cualquiera de los dos que sea más largo. Para el método de Enlace de Memoria, 50 ms o más.)

Muestreo

Los datos muestreados se almacenan en la SRAM de respaldo (o DRAM) de la GP en unidades de grupos de muestreo.

Los datos que se muestrean de los Ciclos se almacenan usando uno de los dos siguientes métodos.

- (1) Sobrescriba los datos antiguos y almacene los datos más recientes.
- (2) No sobrescriba los datos y guárdelos como un bloque separado.

Los métodos de almacenamiento anterior se definen mediante la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo].

Cuando la condición de ejecución es [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado] o [Cambio de bit], sólo se puede usar el método (1).

Cuando la condición de ejecución es [Especificación de tiempo] o [Bit ACTIVADO], puede seleccionar método (1) o (2).



Cuando se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos

especificados]

Puesto que los datos anteriores almacenados en la GP son sobrescritos por datos nuevos, el muestreo continúa en forma automática, aún después de que los datos se han muestreado de acuerdo a los Ciclos designados.

• Después que se finaliza el muestreo de acuerdo a los Ciclos designados, la [Dirección de bit de datos completos] se activa. Esto sólo indica que los datos se han almacenado por un ciclo. El muestreo continuará de forma automática. Después de confirmar que una ronda de datos ha terminado, desactive la [Dirección de bit de datos completos] para que pueda detectar cuando se termine la próxima ronda.

Cuando se desactiva [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Después que los datos se muestrean de acuerdo a los Ciclos designados, los próximos datos de almacenan en un bloque separado. (Un "bloque" es el conjunto de datos de muestreo recopilados de los ciclos designados.) Se almacena los datos de los Ciclos x Bloques designados. Después de eso, los datos no se muestrean.

Cuando almacena los datos en múltiples bloques separados, puede mostrar e imprimir cada bloque. Por ejemplo, si desea muestrear los datos diez veces por día, del lunes a viernes, almacene los datos de lunes en "bloque 0", los de martes en "bloque 1", etc. Ahora puede imprimir los datos para la información de cada día.

- Cuando un bloque termina, se activa la [Dirección de bit de terminación del bloque]. Después de confirmar que el bloque ha terminado, desactive la [Dirección de bit de terminación del bloque] para que pueda detectar cuando se termina le próximo bloque. Además, confirme que la [Dirección de bit de terminación de bloque] esté desactivada antes de realizar el muestreo.
 - Cuando todos los muestreos de datos terminan (Ciclos x Bloques), la [Dirección de bit de datos completos] se activa y no se realizarán más muestreos. Para reiniciar la acción de muestreo, active la [Dirección de bit para borrar datos] y borre los datos almacenados.

^G "■ Eliminar datos" (página 24-138)

Eliminar datos

Si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] está desactivada en la configuración extendida de la pestaña [Modo], el muestreo no se realizará después de que se almacenen los datos para los Ciclos x Bloques designados. Si desea reiniciar el muestreo, debe eliminar los datos de muestreo almacenados en la GP.

Cuando los datos de los Ciclos x Bloques se han muestreado, se activa la [Dirección de bit datos completos]. Confirme que este bit esté activado y active la [Dirección de bit para borrar datos].



(Por ejemplo; Condición de ejecución: Especificación de tiempo)

(1) Cuando se ha muestreado los datos de los Ciclos x Bloques, la GP activa la [Dirección de bit de terminación del bloque]

y [Dirección de bit Datos completos].

- (2) La [Dirección de bit de terminación del bloque] se activa.
- (3)La [Dirección de bit de datos completos] se activa.
- (4) Verifique que la [Dirección de bit Datos completos] está activada y active la [Dirección de bit Borrar datos]. GP reconoce esto y empieza a borrar datos del muestreo.
- (5) Cuando la eliminación de los datos termina, la GP desactiva la [Dirección de bit para borrar datos] de forma automática.
- (6) Ahora puede volver a iniciar la acción de muestreo. Los datos se almacenarán, comenzando desde la parte superior (el primer ciclo de muestra en "bloque 0").

NOTA
 La [Dirección de bit para borrar datos] no funcionará correctamente si se desactiva inmediatamente después de activarse (o bien si se activa inmediatamente después de desactivarse). Cuando use el método de Acceso directo para comunicar con el dispositivo/PLC, mantenga el estado del bit por el tiempo del ciclo de comunicación o 50 ms, cualquiera de los dos que sea más largo.

24.9.3 Visualizador de datos de muestreo

Los datos se muestran en un visualizador de datos de muestreo en la pantalla GP siempre que se realiza el muestreo.

Cuando los datos sobrepasen las [Filas a visualizar] designadas, los datos anteriores se desplazarán hacia arriba y se añadirán los datos nuevos.



Cada vez que los datos son muestreados, los datos anteriores son cambiados y nuevos datos son agregados y mostrados.

Si la opción [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] no se ha definido en la Acción, sólo se mostrarán los datos de muestreo del número de bloque almacenado en la [Dirección de almacenamiento de número de bloque]. Cuando se visualicen los últimos datos del bloque, el visualizador no se volverá a actualizar. Para visualizar los datos de otro bloque, cambie el valor en la [Dirección de bit de bloque finalizado] y el visualizador cambiará.



El N.º de la dirección de la especificación del bloque del visualizador de daots cambia y...

El bloque mostrado cambia.

NOTA

• Si especifica un número de bloque que no existe, los datos no se mostrarán.

Visualizar ejemplo de Configuración básica

En el modo de Configuración básica, puede usar un formato fijo predeterminado (como se muestra a continuación) para crear un formato simple.

- Las columnas de Datos y columnas de Tiempo se muestran en forma secuencial, línea por línea. Luego, se muestran las columnas para todas las direcciones definidas después de la Fecha/Hora.
- La primera fila muestra el número de la fila Nombre de elemento. Cada nombre de elemento de las columnas de Datos muestran una dirección.
- Cuando se muestra la fila Total, aparece en la fila que sigue a las filas de visualización de datos. El nombre del elemento se muestra como "Total".
- Si selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en la configuración extendida de la pestaña [Modo], se mostrará una sola fila de datos. Si la casilla no se activa, las filas de datos serán equivalentes a los [Ciclos] designados.

• Los datos se muestran en el centro de cada celda en el Visualizador de datos de muestreo, excepto por el Nombre del elemento en una columna de Fecha, columna de Tiempo y columna de Datos.
 (Por ejemplo; Configuración del formato del visualizador: Número de caracteres en el nombre del elemento = 8, Número de dígitos a mostrar = 4, Alinear a la derecha)



Cuando se define [Sobrescribir datos antiguos después de finalizarse el conteo de bloques designado].

Configuración de formato de visualización

(Por ejemplo, Fila total = activada, número de caracteres en nombre del elemento = 8)



| | Fecha | Hora | D00100 | D00200 | D00300 | D00301 |
|-------|----------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | 05/03/31 | 12:00 | 323.6 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| | 05/03/31 | 15:00 | 324.4 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| | 05/03/3⊄ | 18:00 | 320.2 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| | 05/04/01 | 09:00 | / 321.0 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| Total | | | 1289.2 | 112.6 | 112.6 | 25.4 |

(Por ejemplo: N.° de filas a mostrar = 6, N.° de columnas a mostrar = 7)

Los datos calculados son el valor de los datos calculados cuando se almacenan en la unidad GP. Los datos sobrescritos no son el destino.

Para desplazar los datos anteriores hacia arriba, siempre que se realiza un muestreo, las filas de visualización de datos se desplazan hacia arriba y se muestran los datos nuevos.

Cuando no se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Configuración de formato de visualización

(Por ejemplo, Fila total = activada, número de caracteres en nombre del elemento = 8)

| | Fecha | Hora | D0100 | D0200 | D0300 | D0301 |
|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| N.º1 | aa/mm/dd | hh:mm | *** * | *** * | *** * | *** * |
| N.º2 | aa/mm/dd | hh:mm | ****.* | ****.* | ****.* | ****.* |
| N.º3 | aa/mm/dd | hh:mm | *** * | *** * | *** * | *** * |
| N.º4 | aa/mm/dd | hh:mm | ****.* | **** * | ****.* | **** * |
| Total | | | **** * | **** * | **** * | **** * |
| | | | | | | |
| | | _ | | - | | |

Visualizador de datos de muestreo

(Por ejemplo: N.º de filas a mostrar = 6, N.º de columnas a mostrar = 7) Sólo se muestra los datos del bloque designado

| bioque designade. | | | | | | ignaae. |
|-------------------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|
| | Fecha | Hora | D00100 | D00200 | D00300 | D00301 |
| N.º 1 | 05/03/31 | 09:00 | 322.8 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| N.º 2 | 05/03/31 | 12:00 | 323.6 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| N.º 3 | 05/03/31 | 15:00 | 324.4 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| N.º 4 | 05/03/81 | 18:00 | 320.2 | > 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| Total | | | 1291.0 | 116.0 | 108.0 | 25.2 |

Los datos de cálculo son los valores calculados a partir de los datos de los Ciclos designados.

Ejemplo de visualización para la configuración personalizada

Puede crear un formato personalizado con la Configuración personalizada.

- Puede definir cada columna de datos para rango de visualización y número de dígitos a mostrar.
- Puede añadir columnas de Fecha, Tiempo, Datos y Texto, y filas de Texto.
- Puede introducir texto en las columnas de Texto, filas de Texto y filas de Nombres de elementos en forma directa.
- Cuando en ajustes extendidos de la pestaña [Modo], se despeja la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], puede definir las filas de cálculo (Total, Promedio, Máx., Mín.).
- NOTA
 Los datos se muestran en el centro de cada celda en el Visualizador de datos de muestreo, excepto por el Nombre del elemento y Texto en una columna de Fecha, columna de Tiempo y columna de Datos.
 (Por ejemplo; Configuración del formato del visualizador: Número de caracteres en el nombre del elemento = 8, Número de dígitos a mostrar = 4, Alinear a la derecha)



Cuando se define [Sobrescribir datos antiguos después de finalizarse el conteo de bloques designado].

Configuración de formato de visualización

| Γ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | Nombre del elemento (vertical) | Datos1 | Hora | Datos2 | Datos3 | Datos4 |
| 1 | Nombre del elemento (horizontal) | | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
| 2 | Mostrar datos | Datos | **** | hh:mm | **.* | **.* | *.* |
| 3 | Cálculo | Total | ***** | | ***.* | ***.* | ** * |
| 4 | Cálculo | Average | **** | | **.* | ** * | *.* |
| | | | | | | | |

Visualizador de datos de muestreo

| | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
|----------|---------|-------|---------|----------------|---------|
| Datos | 3236 | 12:00 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| Datos | 3244 | 15:00 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| Datos | 3202 | 18:00 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| Datos | 3210 | 09:00 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| Total | 12892 | | 112.6 | 112.6 | 25.4 |
| Promedio | 3223 | | ∑ 28.2 | 28 8 .2 | 6.4 |

Los datos calculados son el valor de los datos calculados cuando se almacenan en la unidad GP. Los datos sobrescritos no son el destino.

Para desplazar los datos anteriores hacia arriba, siempre que se realiza un muestreo, las filas de visualización de datos se desplazan hacia arriba y se muestran los datos nuevos.

NOTA

• Las filas de texto no se muestran, aún si las configura.
Cuando no se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Configuración de formato de visualización

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| | Nombre del elemento (vertical) | Datos1 | Hora | Datos2 | Diatos3 | Datos4 |
| 1 Nombre del elemento (horizontal) | | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
| 2 N.º1 | N.º1 | **** | hh:mm | **.* | **.* | ×.× |
| 3 N.º2 | N.º2 | **** | hh:mm | **.* | **.* | *.* |
| 4 N.º3 | N.º3 | **** | hh:mm | **.* | **.* | ×.× |
| 5 N.º4 | N.º4 | **** | hh:mm | **.* | **.* | *.* |
| 6 Cálculo | Total | ***** | | ***.* | ***.* | **.* |
| 7 Cálculo | Average | **** | | ** * | ** * | *.* |



Visualizador de datos de muestreo

| | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
|----------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1 | 3228 | 09:00 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| 2 | 3236 | 12:00 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| 3 | 3244 | 15:00 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| 4 | 3202 | 18:00 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| Total | 12910 | | 116.0 | 108.0 | 25.2 |
| Promedio | 3227 | | 29.0 | 27.0 | 6.3 |

Los datos de cálculo son los valores calculados a partir de los datos de los Ciclos designados.

Se muestra los datos del bloque designado.

Si los datos no pueden muestrearse

Si el muestreo de datos no se puede realizar debido, por ejemplo, a un error de comunicación durante el muestreo, esa ronda de datos se guardará en CSV como se muestra a continuación, según la condición de ejecución.

Cuando la condición de ejecución es [Especificación de tiempo] o [Bit Activado]

Como un error de lectura, se muestra [***].

(Por ejemplo: Condición de ejecución = Designación de tiempo, Hora de inicio = 17:00, Ciclo de muestreo = 30 min., Ciclos = 5)



Cuando la Condición de ejecución es [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado] o [Cambio de bit]

Los datos de lectura aparecerán inmediatamente antes de producirse un error de comunicación.

(Por ejemplo, se produjo un error de comunicación en seguida después de la segunda ronda de muestreo, y el estado de error continuó hasta justo antes de la tercera ronda de muestreo)



NOTA
 Los datos del ciclo de muestreo anteriores seguirán mostrándose si el [Ciclo de muestreo] es más corto que el tiempo del ciclo de comunicación, o bien el tiempo del ciclo de comunicación se alarga debido a un cambio de pantalla/ desplazamiento de visualización y excede el [Ciclo de muestreo], o bien porque el muestreo se lleva a cabo antes que se lean los datos del dispositivo/ PLC.

• Cuando el [Ciclo de muestreo] es corto (de 1 a 2 segundos o 100 ms) y se realiza un proceso grande, tal como un cambio de pantalla, el muestreo se omitirá por un período de tiempo definido. Los datos anteriores también se tratarán como la ronda de datos omitida, como se muestra arriba.

24.9.4 Acerca de guardar en almacenamiento USB/Tarjeta CF

Los datos muestreados guardados en la tarjeta CF/almacenamiento USB (SA*****.csv) no son lo mismo que en la configuración de la pestaña [Configuración/guardar en CSV]. El formato es ajustado en forma parcial de la siguiente forma.

- A pesar de la configuración, las filas de cálculo no se exportará en formato CSV. Sólo se escribirán las filas de visualización de datos y la fila de Nombres de elementos.
- Una columna de Fecha y una columna de Hora se mostrarán en una posición fija. El Formato de visualización se fija en "aa/mm/dd" y "hh:mm:ss" cuando se escribe como CSV. No obstante, cuando el [Ciclo de muestreo] se defina en milisegundos en la Acción, la columna de Hora se fijará en "hh:mm:ss.000".
- Los nombres de elemento de la columna Fecha/Hora se fijan en "Fecha" y "Hora". En Configuración personalizada, la fila de Nombres de elemento no se define y aparecerá en la primera fila. En ese caso, el nombre del elemento de la columna de datos quedará en blanco.
- Aunque defina una fila de Texto o columna de texto en la Configuración, éstas no se escribirán en el archivo CSV.

Visualiza los datos guardados en Tarjeta CF/almacenamiento USB con Excel.

Puede editar un archivo CSV guardado en un dispositivo de almacenamiento USB/Tarjeta CF usando un software de hoja de cálculo general (como ser Excel) en un ordenador. Cuando se abre un archivo CSV de datos de muestreo en Excel

| Colum nombr eleme | na de es de nto / | Colu fech | umna de na Columna d hora / | Sólo la column e | s columnas la de Hora | de Datos ap | arecen desp | ués de la |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | / | / | | / | D00200 | D00200 | D00201 | Fila de |
| | | Fecha | нога | D00100 | D00200 | D00300 | D00301 - | |
| | Grupo1 | 2005/3/31 | 9:00:00 | 123.4 | 123 | 12.345 | 1234 | |
| | Grupo2 | 2005/3/31 | 12:00:00 | 234.5 | 234 | 23.456 | 2345 | Filas de datos |
| | Grupo3 | 2005/3/31 | 15:00:00 | -321 | -321 | -32.1 | -3210 | Ciclos |
| | | | | | | | | designados |

• Si [Añadir datos de tiempo] no se ha designado en la Acción, la columna de Fecha y columna de Hora quedarán en blanco y sólo se mostrará el nombre de elemento.

- En Configuración personalizada, si la columna de Nombres de elemento no se define, la columna al extremo izquierda es la columna de Fecha, la segunda es la columna de Hora y la tercera columna y columnas adicionales son las columnas de Datos. El orden de las columnas de datos seguirán el orden definido en la Configuración personalizada.
- Cuando dos o más filas se definen para el ítem fila, una fila se visualizará en el archivo CSV. Se añadirá un espacio entre los elementos definidos para la primera y segunda fila.

♦ Ejemplo de una visualización en Excel para la configuración básica

El siguiente ejemplo muestra como se guardan los datos en Tarjeta CF con las configuraciones personalizadas (guardado de CSV), y como se ve archivo el CSV en Excel.

Acción

Función: Especificación de tiempo, [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] no se activa.

Hora de inicio:

Ciclo de muestreo: 3 horas

Ciclos:

Bloques:

Mostrar/Guardar en los parámetros CSV

| | Fecha | Hora | [PLC1]D00100 | [PLC1]D00200 | [PLC1]D00300 | [PLC1]D00301 |
|-------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| N.º1 | aa/mm/dd | hh:mm | **** * | **** * | **** * | **** * |
| N.º2 | aa/mm/dd | hh:mm | **** * | **** * | **** * | **** * |
| N.º3 | aa/mm/dd | hh:mm | **** * | **** * | **** * | **** * |
| N.º4 | aa/mm/dd | hh:mm | **** * | **** * | **** * | **** * |
| Total | | | ***** * | ***** * | ***** * | ***** * |



Visualización de Excel

| | Fecha | Hora | D00100 | D00200 | D00300 | D00301 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| N.º 1 | 2005/3/31 | 9:00:00 | 322.8 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| N.º 2 | 2005/3/31 | 12:00:00 | **** * | **** * | **** * | **** * |
| N.º 3 | 2005/3/31 | 15:00:00 | 324.4 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| N.º 4 | 2005/3/31 | 18:00:00 | 320.2 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| | | | | | | |
| N.º 1 | 2005/4/1 | 9:00:00 | 321 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| N.º 2 | 2005/4/1 | 12:00:00 | 323.6 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| | | | | | | |

La fecha se tr[/]ansmite al archivo CSV como "2005/04/01", sin embargo aparece como "2005/4/1" en Microsoft Excel. Los datos salen en formato CSV como "321.0". No obstante, en Excel el "0" final a la derecha del punto decimal se elimina y se muestra "321". ****] Cuando sucede un error se visualizase muestra cuando se produce un error de lectura.

Se inserta una fila en blanco entre los bloques.

♦ Ejemplo de una visualización en Excel para la configuración básica

A continuación se muestra un ejemplo para cuando se guardan datos en la Tarjeta CF con la configuración común (guardado de CSV) y luego se abre el archivo CSV en Excel.

• Cuando se define [Sobrescribir datos antiguos después de finalizarse el conteo de bloques designado]

Mostrar/Guardar en los parámetros CSV

| Γ | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | Nombre del elemento (vertical) | Datos1 | Hora | Datos2 | Datos3 | Datos4 |
| 1 | Nombre del elemento (horizontal) | | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
| 2 | Mostrar datos | Datos | хххх | hh:mm | ×× × | ×× × | × > |
| 3 | Cálculo | Total | XXXXX | | EEE E | ××× × | ×× > |
| 4 | Cálculo | Average | XXXX | | ** * | ** * | × > |



Visualización de Excel

| | Fecha | Hora | Voltaje | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
|-------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Datos | 2005/3/31 | 9:00:00 | 3228 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| Datos | 2005/3/31 | 12:00:00 | 3236 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| Datos | 2005/3/31 | 15:00:00 | 3244 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| Datos | 2005/3/31 | 18:00:00 | 3202 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| Datos | 2005/1/4 | 9:00:00 | 3210 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| | | | | | | |

Cuando se desactiva [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Mostrar/Guardar en los parámetros CSV

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| | | Nombre del elemento (vertical) | Datos1 | Hora | Datos2 | Datos3 | Datos4 |
| 1 | Nombre del elemento (horizontal) | | Voltaje | Hora | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
| 2 | ! N.º1 | N.º1 | хххх | hh:mm | ×× × | ×× × | ** |
| 3 | N.º2 | N.º2 | хххх | hh:mm | xx x | ×× × | ** |
| 4 | N.º3 | N.º3 | XXXX | hh:mm | xx x | ×× × | × × |
| 5 | N.º4 | N.º4 | хххх | hh:mm | xx x | ×× × | × × |
| 8 | Cálculo | Total | ххххх | | xxx x | *** × | ** * |
| 7 | Cálculo | Average | XXXX | | xx x | ×× × | ** |



Visualización de Excel

| | Fecha | Hora | Voltaje | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
|---|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2005/3/31 | 9:00:00 | 3228 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
| 2 | 2005/3/31 | 12:00:00 | 3236 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| 3 | 2005/3/31 | 15:00:00 | 3244 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| 4 | 2005/3/31 | 18:00:00 | 3202 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| | | | | | | |
| 1 | 2005/4/1 | 9:00:00 | 3210 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| | | | | | | |

24.9.5 Impresión

Existen dos métodos para imprimir los datos de muestreo:

• (Impresión en tiempo real) imprime los datos siempre que ocurre el muestreo e (Impresión en unidades de bloque) imprime los datos en grupos recopilados. Use Impresión en unidades de bloque si las impresoras no soportan la alimentación de papel por línea.

Impresión en tiempo real

Los datos se imprimen cada vez que se realiza el muestreo.



NOTA

Impresión en unidades de bloque

Designe el número de bloque, active bit 0 de la [Dirección de palabra de control de impresión], y se leerán todos los datos desde el bloque designado.



"1"

• Si se ha seleccionado la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] en el área extendida de la pestaña [Modo], sólo puede seleccionarse la opción de impresión en tiempo real.

"2"

"3"

"4"

- Antes de imprimir los datos, debe conectar una impresora a la GP y configurar los parámetros de la impresora.
 "34.3.2 Procedimiento de configuración de la impresora" (página 34-15)
- Si [Añadir datos de tiempo] no se define en la Acción, la columna de Fecha y columna de Hora quedarán en blanco.
- No se puede configurar los Parámetros de la posición (Alinear a la derecha/ Alinear a la izquierdo) para las columnas de Fecha y columnas de Hora. Los Nombres de elemento siempre se alinean a la izquierda y los datos se imprimen en el centro.

| Por ejemplo: Número de |
|------------------------------|
| caracteres a visualizar = 12 |

N.º de Bloque "0"



Ejemplo de impresión para Configuración básica

En la Configuración básica, se puede crear un formato de impresión simple con unos pocos ajustes, usando los formatos fijos predeterminados.

El formato es diferente según si se activa o desactiva [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados].

Cuando [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] se selecciona (Imprimir en tiempo real)

Ajustes del formato de impresión

Impresión en tiempo real

Nombre del elemento (vertical): Casilla activada

Línea reglada: Habilitar





Imagen de impresión

| 05/03/3109:00 | 322.8 | 30.3 | 25.3 | 6.1 |
|----------------|-------|------|------|-----|
| 05/03/31 12:00 | 323.6 | 26.4 | 26.4 | 6.4 |
| 05/03/31 15:00 | 324.4 | 28.6 | 27.6 | 6.2 |
| 05/03/31 18:00 | 320.2 | 30.7 | 28.7 | 6.5 |
| 05/04/01 09:00 | 321.0 | 26.9 | 29.9 | 6.3 |
| 05/04/01 12:00 | 321.9 | 29.2 | 24.0 | 6.0 |
| 05/04/01 15:00 | 322.7 | 31.1 | 25.1 | 6.3 |
| 05/04/01 18:00 | 323.5 | 27.3 | 26.3 | 6.1 |
| | | | | |

• Se imprimen todos los datos de las direcciones seleccionadas.

Cuando no se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Ajustes del formato de impresión

Modo de impresión: Impresión en tiempo real/Lote Nombre del elemento (horizontal): Casilla activada Nombre del elemento (vertical): Casilla activada

Fila Total: Casilla activada

Línea reglada: Habilitar

| + | | + | | + | | + | | | | | + |
|----|-------|---|----------|---|-------|---|--------|--------|--------|--------|---|
| | | Ι | Fecha | Ι | Hora | 1 | D00100 | D00200 | D03000 | D03001 | Т |
| + | | + | | + | | + | | | | | + |
| T | N.º1 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | 1 | ***.* | *** * | *** * | ***.* | Т |
| T. | N.º2 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | Ι | ***.* | ***.* | ***.* | ***.* | Т |
| T. | N.º3 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | Ι | ***.* | ***.* | ***.* | ***.* | Т |
| T. | N.º4 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | Ι | ***.* | ***.* | ***.* | ***.* | Т |
| + | | + | | + | | + | | | | | + |
| 1 | Total | Ι | | Ι | | 1 | ****.* | **** * | **** * | ****.* | Т |
| + | | + | | + | | + | | | | | + |



Imagen de impresión

| 5/03/31 5/03/31 | 09:00 | 322.8 | 30. 3 | 25.3 | 6.1 | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5/03/31 | 12.00 | 1 000 0 | | | | |
| -,,, | 12.00 | 323.6 | 26.4 | 26.4 | 6.4 | |
| 5/03/31 | 15:00 | 324.4 | 28.6 | 27.6 | 6.2 | |
| 5/03/31 | 18:00 | 320.2 | 30.7 | 28.7 | 6.5 | calculados desde la |
| | | 1291.0 | 116.0 | 108.0 | 25. 2 | muestra de datos |
| | 5/03/31 5/03/31 | 5/03/31 15:00 5/03/31 18:00 | 5/03/31 15:00 324.4 5/03/31 18:00 320.2 | 5/03/31 15:00 324.4 28.6 5/03/31 18:00 320.2 30.7 | 5/03/31 15:00 324.4 28.6 27.6 5/03/31 18:00 320.2 30.7 28.7 | $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $ |

- La fila con los nombres de elemento se imprime en la primera fila. La columna de Fecha y columna de Hora aparecen como [Fecha] y [Hora]. Cada columna de datos tiene una dirección que se imprime como su nombre de elemento.
- Se imprimen todos los datos de las direcciones seleccionadas.
- En la columna de nombre de elemento se imprime la serie de muestreo. (Por ejemplo, 3a serie "Número 3")
- La fila Total se imprime después de las filas de visualización de datos.
- Después de imprimir, ocurre un avance de página a pesar de la impresión usada, ya sea Impresión en tiempo real o Impresión por lote.

Ejemplo de impresión para la configuración personalizada

Puede crear el siguiente tipo de formato personalizado con Configuración común.

- Puede definir cada columna de datos para rango de visualización y número de dígitos a mostrar.
- Puede añadir columnas de Fecha, Tiempo, Datos y Texto y Línea reglada.
- Puede introducir texto en las columnas de Texto, filas de Texto y filas de Nombres de elementos en forma directa.
- Si está despejada la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], puede imprimir la cabecera/pie de página y las filas de cálculo (Total, Promedio, Máx., Mín.).

• El número máximo de columnas es 521 y el número máximo de filas es 4204.

• El texto en la fila o columna de Texto sólo se puede introducir en el idioma definido en la pestaña [Idioma] de la [Lista de muestreo].

Cuando [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados] se selecciona (Imprimir en tiempo real)

Ajustes del formato de impresión

Modo de impresión: Impresión en tiempo real

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|---|-------|---|---------|--------|---|---------|--------|---|---------|--------|----|
| | | Hora | | Texto | Datos1 | | Texto | Datos2 | | Texto | Datos4 | |
| 1 Texto | 1 | Hora | Ι | | D100 | Ι | | D200 | Ι | | D301 | Ι |
| 2 | + | | + | | | + | | | + | | | + |
| 3 Mostrar datos | 1 | hh:mm | 1 | Voltaje | **** | Ι | Temp. 1 | **.* | Ι | Presión | *.* | Ι |



Imagen de impresión

| | 09:00 12:00 15:00 18:00 09:00 12:00 15:00 18:00 | Voltaje Voltaje Voltaje Voltaje Voltaje Voltaje Voltaje | 3228 3236 3244 3202 3210 3219 3227 3235 | Temp. 1 Temp. 1 Temp. 1 Temp. 1 Temp. 1 Temp. 1 Temp. 1 | 30. 3 Presión 26. 4 Presión 28. 6 Presión 30. 7 Presión 26. 9 Presión 29. 2 Presión 31. 1 Presión 27. 3 Presión | 6. 1 6. 4 6. 2 6. 5 6. 3 6. 0 6. 3 |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ì | 18:00 | Voltaje | 3235 | Temp. 1 | 27. 3 Presión | 6.1 |
| | | | | | | |

NOTA

• Sólo se imprimirán las filas con datos visualizados. Las filas de Línea reglada y Texto no se imprimen. La impresión no se realizará si Cabecera/Pie de página está definida.

Cuando no se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados]

Ajustes del formato de impresión

Modo de impresión: Impresión en tiempo real/Lote La cabecera está definida.

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------|---|----------|---|-------|---------|---------|---------|---------|---|---------|----|
| | | | Fecha | | Hora | Datos1 | Datos2 | Datos3 | Datos4 | | Texto | |
| 1 | | + | | + | | | | | | + | | + |
| 2 | Texto | Τ | Fecha | Τ | Hora | Voltaje | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión | Τ | | Τ |
| 3 | | + | | + | | | | | | + | | + |
| 4 | N.º1 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | ×××× | ** * | **.* | ×.× | Τ | Lunes | Ι |
| 5 | N.º2 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | **** | ** * | ** * | ×.× | T | Lunes | Ι |
| 6 | N.º3 | Ι | aa/mm/dd | Ι | hh:mm | **** | ** * | ** * | *.* | 1 | Lunes | Τ |
| 7 | N.º4 | Т | aa/mm/dd | Τ | hh:mm | **** | ** * | ** * | *.* | Τ | Lunes | Τ |
| 8 | | + | | + | | | | | | + | | + |
| 9 | Cálculo | Ι | | Ι | | ***** | *** * | *** * | ** * | Τ | Total | Ι |
| 10 | Cálculo | Ι | | Ι | | **** | ** * | ** * | *.* | 1 | Average | Ι |
| 11 | Cálculo | Ι | | Τ | | **** | ** * | ** * | *.* | 1 | Máx. | Ι |
| 12 | Cálculo | Ι | | Ι | | **** | ** * | ** * | *.* | 1 | Mín. | Ι |
| 13 | | + | | + | | | | | | + | | + |



(Imagen de impresión)



- NOTA
- El formato de impresión consiste en tres áreas: la cabecera, el área principal y el pie de página.



- Cuando se trata de la Impresión en tiempo real, el área de la cabecera se imprime cuando se imprimen los datos iniciales del bloque. La(s) fila(s) de cálculo y el pie de página se imprime(n) cuando se imprimen los datos finales del bloque.
- Después de imprimir, ocurre un avance de página a pesar de la impresión usada, ya sea Impresión en tiempo real o Impresión por lote.
- Si cambió la [Ocurrencia] en la Acción después de configurar el Formato de impresión, seleccione el [Número de filas de visualización de datos] de acuerdo al número de veces.

24.9.6 Escribiendo al dispositivo interno

Si escribe los datos de muestreo en el dispositivo interno de la GP (Área LS, Área USR), puede mostrar un dato de entre los datos muestreados usando un Visualizador de datos o Componente del gráfico, y usar dichos datos de forma independiente.



Escribiendo al dispositivo interno

Active la [Dirección de bit de activación de escritura] y los datos de muestreo almacenados en la SRAM de respaldo (o DRAM) se escribirán en el dispositivo interno.

Si la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], no se ha seleccionado en los ajustes extendidos de la ficha [Configuración de la acción], puede escribir cada bloque.

Escritura de los datos muestreados



Cuando se almacena los datos de muestreo en el dispositivo interno, los datos almacenados de la ronda de muestreo actual se guardan en la dirección superior en formato Binario. Por ejemplo, si los Ciclos son 5 y la ronda de muestreo actual es 2, el [Número de datos almacenados] será "2". En ese momento se almacenará "0" en el área de almacenamiento de los datos de muestreo para la muestra 3 y posterior.

NOTA

• Si se selecciona la casilla [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], los datos de muestreo se transferirán, en orden, comenzando con los datos anteriores.



- Si no se almacena un número de bloque, se escribirán los datos del Número de bloque "0".
- Si define una fila de cálculo con la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV], también puede escribir datos de cálculo al dispositivo interno. Los datos de muestreo y datos de cálculo se escriben por separado.
- Si el tamaño de los bloques o los datos de cálculo a escribir es más grande que el área de almacenamiento del dispositivo, no se podrán escribir.
- La estructura de los datos muestreados almacenados en el dispositivo interno Cuando el dispositivo interno es de 16 bit



Código/Señalizador

Si la casilla [Añadir datos de tiempo] se ha seleccionado en la configuración Extendida en la pestaña [Modo], puede supervisar si se ha finalizado el muestreo y si éste se leyó correctamente o si se produjo un error de lectura.



Señalizador

El valor del señalizador es "1" cuando se finaliza el muestreo y "0" cuando el muestreo no está ocurriendo.

Código

El valor del código es "0" cuando los datos se leen correctamente y "1" cuando se produce un error de lectura.

Datos de tiempo

Si la casilla [Añadir datos de tiempo] está activada en la configuración extendida de la pestaña [Modo], los datos de tiempo de la muestra se almacenan como se muestra en la siguiente imagen. Los datos tienen un largo de dos dígitos y se guardan en formato BCD.



NOTA

- Cuando la Condición de ejecución se define en [Bit ACTIVADO], los Datos de tiempo representarán el tiempo en que se finaliza la lectura de datos.
- Si el ciclo de muestreo se define en milisegundos, los datos se almacenarán en unidades de 10 ms.

Por ejemplo: marzo, 31, 2005 17h 30m 25s 600ms

| | 15 | | 8 | 7 | | 0 | |
|----|----|----|---|---|----|---|--------------|
| +1 | | | | | 05 | | |
| +2 | | 03 | | | 31 | | |
| +3 | | 17 | | | 30 | | |
| +4 | | 25 | | | 60 | 1 | — 60 x 10 ms |

Señalizador de datos válidos/inválidos

El [Señalizador de datos válidos/inválidos], el cual supervisa si los datos de la dirección son válidos o inválidos, se añade a los datos de muestreo si la Condición de ejecución se define en [Especificación de tiempo] o [Bit ACTIVADO]. Los datos válidos se marcan con "1" y los datos inválidos se marcan con "0".

Por ejemplo, cuando se produce un error de lectura durante el muestreo, "1" se almacena en [Código] y el bit válido/inválido de cada dirección es "0". Cuando el valor de los datos de muestreo erróneos (datos visualizados con "****") se corrige, esos datos cambian de inválido a válido, y el bit válido/inválido de la dirección corregida cambia de "0" a "1".

El área de almacenamiento para los señalizadores de datos válidos/deshabilitados fluctúa entre 2 y 32 direcciones.

Bit de datos válidos/inválidos de cada dirección

| | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| +1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| +2 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |

+32 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497

◆ La estructura de los datos calculados almacenados en el dispositivo interno

La estructura de los datos de cálculo (Total, Promedio, Máx., Mín.) se establece según la configuración de la pestaña [Mostrar/Guardar en CSV] y se muestra en el siguiente gráfico. La longitud es de 32 bits y los datos se almacenan en el dispositivo interno. Los valores calculados se almacenan en orden descendente, comenzando con la columna de datos al extremo izquierdo designada en el formato [Mostrar/Guardar en CSV]. Cuando se define el Total y Promedio

| Г | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Nombre del elemento (vertical) | Hora | Datos1 | Datos2 | Datos3 | Datos4 |
| 1 | Nombre del elemento (horizontal) | | Hora | Voltaje | Temp. 1 | Temp. 2 | Presión |
| 2 | N.º1 | N.º1 | hh:mm | **** | ** * | ** * | ** |
| 3 | N.º2 | N.º2 | hh:mm | жняя | ** * | ** * | × × |
| 4 | N.º3 | N.º3 | hh:mm | жняя | жн н | ин и | я.н |
| 5 | N.º4 | N.º4 | hh:mm | жняя | ** * | ** * | ×.× |
| 6 | Cálculo | Total | 1 | ***** | *** * | ***.* | **.* |
| 7 | Cálculo | Average | / | **** | ** * | ** * | ** |
| | | 1 | / a | | 2a | | 38 |

| Guardar en | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Dirección de palabra +1 | Total de la columna de datos 1 |
| +2 | Promedio de la |
| +3 | columna de datos 1 |
| +4 | Total de la columna |
| +5 | de datos 2 |
| +6 | Promedio de la |
| +7 | columna de datos 2 |
| +8 | Total de la columna |
| +9 | de datos 3 |
| +10 | Promedio de la |
| +11 | columna de datos 3 |

Dispositivo interno

24.10 Restricciones

24.10.1 Restricciones del muestreo de datos

- Se puede definir hasta 64 grupos de muestreo en el sistema.
- El número máximo de datos (número de direcciones) que pueden muestrearse a la vez es 512 para una longitud de 16 bits y 256 para una longitud de 32 bits.
- El número de veces que se puede realizar la configuración en un grupo de muestreo (u Ocurrencias x Nº de bloques) depende de si se selecciona o no [Copia de seguridad en la memoria interna] en el [Modo] *1, el número de datos de muestreo en cierto punto (número de dirección), la longitud de los datos o el modo.
- Lea lo siguiente por detalles acerca de la SRAM y DRAM de respaldo y cómo calcular la capacidad de los datos de muestreo.
 - ⁽ SRAM de respaldo" (página 24-123)
- Cuando usa una unidad de visualización con 320 Kb de SRAM, el número estimado de muestras que puede guardar es de la siguiente forma.

| Direcciones especificadas | Longitud de los datos: 16 | Longitud de los datos: 32 | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | bits | bit | | | | |
| 1 | para 81332 | para 81,332 | | | | |
| 16 | para 10166 | para 5,082 | | | | |
| 64 | para 2540 | para 1270 | | | | |
| 256 | para 634 | para 316 | | | | |
| 512 | para 316 | - | | | | |

Un solo grupo de muestreo

(El número promocionado es la estimación calculada de la capacidad de la SRAM de respaldo, y la ocurrencia de muestreo real que puede definir es de un máximo de 65535.) La capacidad de la SRAM de copia de seguridad puede confirmarse al seleccionar [Información SRAM] para [Propiedad] - [Información del proyecto] desde el menú [Proyecto].

- Después que la GP se inicie y los programas internos estén preparados, puede ocurrir un retardo de un máximo de un segundo antes de iniciarse el muestreo.
- Si va a muestrear una gran cantidad de datos en un ciclo corto, las actualizaciones del visualizador y los cambios de pantalla se retardarán y el tiempo de ciclo de comunicación^{*2} aumentará. En este caso, los datos anteriores se tratan como los datos de
- *1 Para guardar datos de muestreo en la memoria interna, seleccione la casilla [Copia de seguridad en la memoria interna] en [Modo]. Para almacenar los datos en DRAM, desactive la casilla. Puede cambiar la opción de almacenamiento para cada grupo de datos de muestreo.
- *2 El Tiempo del ciclo de comunicación es el tiempo que demora la GP en solicitar los datos y recibirlos desde el dispositivo. El valor del tiempo se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. Las unidades son 10 milisegundos.

muestreo de esa ronda porque el muestreo ocurre antes de leer los datos del dispositivo/ PLC.

- Cuando se trata de la Condición de ejecución [Ciclo constante], [Ciclo constante cuando el bit está activado] y [Cambio de bit], la comunicación puede sobrecargar el sistema si el número de recetas a muestrear es grande, puesto que se están leyendo todos los datos de las direcciones definidas.
- Si la Condición de ejecución es [Ciclo constante] o [Ciclo constante cuando el bit está activado], aun si el [Ciclo de muestreo] es más largo que el tiempo del ciclo de comunicación, el tiempo del ciclo de comunicación *²puede exceder el [Ciclo de muestreo], debido a un cambio de pantalla o visualización de desplazamiento. En ese caso, dado que el muestreo sucede antes de leer los datos del dispositivo/PLC, los datos anteriores se tratan como los datos de muestreo de esa ronda.
- Cuando el [Ciclo de muestreo] es corto (de 1 a 2 segundos o 100 ms) y se realiza un proceso grande, tal como un cambio de pantalla, el muestreo no estará disponible por un período de tiempo definido. Como se muestra arriba, los datos anteriores se mostrarán como los datos de esa ronda. Si selecciona [Aleatorio], la comunicación con el dispositivo demorará más que si se hubiera seleccionado [Secuencial].
- Cuando se selecciona [Aleatorio], no se puede definir una variable de símbolo en la dirección.
- Cuando se selecciona [Siempre] para [Condición para leer la dirección de la alarma], el número de direcciones indirectas de alerta sube a 512. Los límites superiores e inferiores son una secuencia de dos palabras y un dispositivo.
 - Una dirección indirecta que exceda 512 es inválida y una alarma no será operada.
- La acción Alarma puede activarse para los datos históricos.

Para generar una copia de datos de muestreo en SRAM

- El nombre del archivo (formato Bin) respaldado en la tarjeta CF o almacenamiento USB será una marca de tiempo con hora/minuto/segundo. No obstante, se puede definir el ciclo de muestreo en 100 ms y es posible que el archivo se guarde a la misma vez, dependiendo de la configuración. Si el nombre del archivo es igual a un archivo existente, se producirá un error y no se guardará el archivo nuevo.
- Si genera una copia de seguridad de datos de muestreo en una tarjeta CF o almacenamiento USB y la operación de guardar se realiza en menos de un segundo, los nombres de los archivos en la copia de seguridad pueden haberse duplicado y no guardado correctamente, o bien los datos de muestreo se han guardado en grupos de muestreo múltiples y pueden no haberse guardado correctamente. Esto depende de la frecuencia de guardado, que afecta el aumento de los datos de muestreo.

24.10.2 Restricciones del visualizador

- Se puede colocar un Visualizador de datos de muestreo por pantalla. Si hay varios visualizadores en una pantalla, se activa el primer Visualizador definido.
- No se puede definir un Visualizador de datos de muestreo a la misma pantalla que un Visualizador especial de datos [Mostrar CSV] o Visualizador de datos que use un teclado numérico emergente.
- Las operaciones de cálculo se llevan a cabo en una longitud de 32 bits. Si los datos de cálculo tienen más dígitos (exceden 32 bits), el cálculo no se mostrará correctamente.
- Cuando se selecciona [Sobrescribir datos antiguos después de finalizar los ciclos especificados], las filas de cálculo (Total, Promedio, Máx., Mín.) mostrarán el valor calculado de los datos que residen en la GP. Los datos sobrescritos no se incluyen en los cálculos.
- Si la [Longitud en bits] o [Direccionamiento] cambian en la Dirección del grupo de muestreo, se restablecerá el formato [Mostrar/Guardar en CSV].
- Si cambia la configuración de [Mostrar/Guardar en CSV] de [Configuración personalizada]Æ[Configuración básica], todas las configuraciones personalizadas se restablecerán.

24.10.3 Restricciones al guardar almacenamiento USB/Tarjeta CF

• Defina [Dirección de palabra de control CSV] sin que ninguno de los grupos de los Grupos de muestreo o Dirección de palabra de control se sobreponga para guardar un dispositivo de almacenamiento USB/Tarjeta CF. Si lo define sobrepuesto, no funcionará en forma normal y no se puede obtener el estado.

Configuración del sistema [Unidad de visualización] - [Ficha Acción]



- No se puede ejecutar la función de autoguardado en grupos de muestreo múltiples a la vez.
- Cuando guarda en forma automática y el tiempo del ciclo de muestreo es corto (la frecuencia de muestreo es corta o el número de veces es demasiado pequeño), el ciclo de muestreo puede completarse mientras se escribe al dispositivo de almacenamiento USB/ tarjeta de almacenamiento. De ser así, la operación de muestreo continúa solo después que se ha completado el proceso de escritura de los datos del muestreo.
- Cuando guarde en forma automática, no defina ciclos de muestreo muy cortos (frecuencia de muestreo es corta o el número de veces es pequeño). Esto puede aumentar la escritura de datos y disminuir la vida útil de la tarjeta CF/ almacenamiento USB.
- Si la [Longitud en bits] o [Direccionamiento] cambian en la Dirección del grupo de muestreo, se restablecerá el formato [Mostrar/Guardar en CSV].
- Si cambia la configuración de [Mostrar/Guardar en CSV] de [Configuración personalizada]Æ[Configuración básica], todas las configuraciones personalizadas se restablecerán.

Precaución al Guardar a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB

- La escritura de datos en la tarjeta CF puede retardar los cambios en el visualizador de objetos y pantallas.
- Puede tardar varios segundos en escribir los datos, según la cantidad de datos.
- Después de que la GP lea los datos de estado y antes de que se pueda escribir el próximo comando, permita un período equivalente a al menos un ciclo de comunicación^{*1} o un período^{*2} de exploración del visualizador, cualquiera de los dos que sea más largo.
- No opere una pantalla configurada con una tarjeta CF si dicha tarjeta no está insertada en la GP. La pantalla no funcionará correctamente.
- *1 El Tiempo de ciclo de comunicación es el tiempo desde que la unidad de visualización solicita los datos del dispositivo/PLC y el momento en que los recibe. El valor del tiempo se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. Las unidades son 10 milisegundos.
- *2 El Tiempo de exploración del visualizador es el tiempo que se requiere para procesar una pantalla. El valor del tiempo se almacena en el LS2036 del dispositivo interno como datos binarios. Las unidades están en milisegundos.

- Si sucede un error de escritura, cualquier archivo que no se ha terminado de cargar puede permanecer en la tarjeta CF.
- Cuando se sobrescribe un archivo al transferir datos a la Tarjeta CF, debe haber suficiente espacio libre en la Tarjeta CF para los datos. Si el tamaño de los datos es más grande que el espacio disponible, se producirá un error de escritura.
- Si la carpeta de destino (\SAMP01) no existe cuando guarde los datos en la Tarjeta CF, se creará una carpeta y los datos se guardarán ahí. No obstante, si la Tarjeta CF no se puede inicializar, o bien si la carpeta no se puede crear, se producirá un error de lectura.
- El número de veces que se puede escribir datos en una tarjeta CF es limitado. (Aproximadamente 100000 veces para rescribir 500 Kb.)
- Seleccione FAT o FAT32 para dar formato a la tarjeta CF/almacenamiento USB en su ordenador. Si usa NTFS para formatear, la GP no reconoce la tarjeta CF/almacenamiento USB.
- No conecte más de un dispositivo de almacenamiento USB. Si lo hace, puede que los dispositivos USB no se reconozcan correctamente.

Precauciones al usar la tarjeta CF

- Cuando expulse una tarjeta CF, asegúrese que el piloto LED de acceso a la tarjeta CF se apague. De lo contrario, los datos en la tarjeta CF pueden dañarse.
- Cuando acceda a una tarjeta CF, asegúrese de no apagar o reiniciar la GP y de no expulsar la tarjeta CF. Cree una pantalla de aplicación donde no se pueda acceder a la tarjeta CF. En esa pantalla de aplicación, podrá apagar o reiniciar la GP, abrir y cerrar la cubierta de la tarjeta CF, y expulsar la tarjeta CF.
- Al insertar la tarjeta CF, compruebe el frente y dorso de la tarjeta, y la posición del conector de la misma. Si la tarjeta CF se inserta de forma incorrecta, se pueden dañar los datos, la tarjeta CF o la GP.
- Utilice una tarjeta CF fabricada por Digital Electronics Corporation of Japan. Si se usa una tarjeta CF fabricada por otra compañía, el contenido de la tarjeta CF puede dañarse.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en la tarjeta CF.
- No haga lo siguiente porque puede dañar los datos o equipo.
 - •Doblar la tarjeta CF.
 - •Dejar caer la tarjeta CF
 - •Mojar la tarjeta
 - •Tocar los conectores de la tarjeta CF directamente
 - •Modificar o desarmar la tarjeta CF

Precauciones al usar el almacenamiento USB

• Mientras acceda al dispositivo de almacenamiento USB, no reinicie la unidad de visualización o saque el dispositivo de almacenamiento USB. Los datos en el dispositivo de almacenamiento USB pueden dañarse.

Para sacar el dispositivo de almacenamiento USB en forma segura, diseñe el sistema para sacar el dispositivo solo después de activar la Variable del sistema

#H_Control_USBDetachTrigger y después de confirmar que #H_Status_USBUsing está Desactivada.

⁽^C "A.6.2 Variable del sistema IHM (variables del sistema #H) ■ Tipo de bit" (página A-114)

• Asegúrese de generar una copia de seguridad de los datos en el dispositivo de almacenamiento USB.

24.10.4 Restricciones de la impresión

- Se puede imprimir hasta 160 caracteres de un solo byte en una línea.
- No se puede designar el tamaño de los caracteres a imprimir.
- Cuando imprima los datos de muestreo, cualquier parte que sea más ancha que A4 no se imprimirá. El número de caracteres que pueden imprimirse en una línea depende de la impresora.
- Todos los datos se imprimen en blanco y negro, a pesar de la configuración de colores de la impresora (monocromo/color).
- Si el tipo de fuente del grupo de muestreo se define a [Fuente stroke] y el idioma se define a [Fuente estándar] de [Chino (Tradicional)], [Chino (Simplificado)], o [Coreano], el texto se imprimirá como datos de imagen y puede tardar en imprimir.
- NO introduzca otros comandos de impresión durante la impresión en tiempo real. Si sucede un comando de impresión de la Historia de alarmas durante la impresión en tiempo real, la Historia de alarmas y otros datos se combinarán durante la impresión.
- (Impresión en tiempo real) imprime los datos siempre que ocurre el muestreo e (Impresión en unidades de bloque) imprime los datos en grupos recopilados. Use Impresión en unidades de bloque si las impresoras no soportan la alimentación de papel por línea.
- Si los datos de muestreo se eliminan durante la impresión, la impresión no continuará. Si la GP se apaga durante la impresión, se perderán los trabajos en la cola de espera.
- Las operaciones de cálculo se llevan a cabo en una longitud de 32 bits. Si los datos de cálculo tienen más dígitos (exceden 32 bits), el valor correcto no se imprimirá.
- Si los datos de muestreo cambian al designar [Sobrescribir datos anteriores después de finalizar el Nº de veces especificado] en la Configuración de la acción, puede que la velocidad de impresión sea más despacio que la velocidad de sobrescritura de datos y velocidad de almacenamiento, si es que el número de veces es menor o si se está usando un Ciclo de muestreo corto. Si los datos de muestreo se sobrescriben antes de imprimir, no se podrá imprimir los datos previos a la sobrescritura.
- Cuando la [Longitud en bits] o [Direccionamiento] cambia en la Dirección del grupo de muestreo, se restablece el formato de impresión.
- Cuando se cambia el modo de impresión entre [Configuración personalizada], [Configuración básica], se restablecerán todas las configuraciones personalizadas.
- Cuando se usa la Configuración personalizada, se puede definir un máximo de 521 columnas con el formato de impresión. El número máximo de filas es 4204. El número máximo de columnas es el total de las columnas Fecha, Hora, Datos, Texto y Línea reglada. Las filas de Cálculo y las áreas de la cabecera/pie de página no están incluidas.