33 Transferir proyectos y datos

Este capítulo explica cómo transferir los archivos de proyecto de GP-Pro EX a la GP y cómo transferir los archivos de proyecto almacenados en la GP a su ordenador. Lea "33.1 Menú de configuración" (página 33-2) y luego consulte la página correspondiente.

33.1	Menú de configuración	33-2
33.2	Transferir archivos de proyecto a través de un cable de transferencia US	B 33-5
33.3	Transferir archivos de proyecto a través de Ethernet (LAN)	.33-13
33.4	Comparar los cambios del proyecto antes de transferir	.33-28
33.5	Transferir solo datos a una tarjeta CF	.33-32
33.6	Transferir con contraseñas	.33-35
33.7	Transferir archivos de proyecto usando una tarjeta CF o almacenamiento USE	33-40
33.8	Actualizar los datos de pantalla remota a través del módem	.33-55
33.9	Revisar errores	.33-60
33.10	Configurar la Herramienta de transferencia	.33-64
33.11	Restricciones	.33-81

33.1 Menú de configuración







33.2 Transferir archivos de proyecto a través de un cable de transferencia USB

Use un cable de transferencia USB opcional (tipo: CA3-USBCB-01) para conectar un ordenador a la GP y transferir los archivos del proyecto (*.prx).



transferencia USB, véase el manual de instrucciones de dicho cable.

33.2.1 Introducción

Transferir desde ordenador -> GP (Enviar)
 Puede enviar los archivos de proyecto seleccionados (*.prx) a la GP para ser visualizados.



 Transferir desde GP -> a PC (Recibir) Los datos del proyecto almacenados en la GP pueden transferirse al ordenador como un archivo de proyecto nuevo (*.prx)



33.2.2 Proceso de transferencia

■ Transferir de ordenador a GP (Enviar)

Lo siguiente explica el procedimiento para transferir archivos de proyecto a la GP por primera vez.

NOTA	• Por más información acerca de la función Enviar, véase "33.10.3 Cómo
	funciona el envío de datos" (página 33-77).

- Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64)
- 1 Conecte el ordenador y la GP usando el cable de transferencia USB opcional. Si no está instalado el controlador del cable USB, aparece un cuadro de diálogo. Instale el controlador de acuerdo con las instrucciones.
 - NOTA
 Según la configuración del Nivel de seguridad de Windows XP, puede que aparezca el cuadro [Instalar hardware] durante la instalación del controlador de USB, tal como se muestra a continuación. Haga clic en [Continuar (C)] para iniciar las instalación del controlador CA3-USBCB-01. Una vez finalizada la instalación, haga clic en [Finalizar].



2 Active la GP. Aparece la pantalla [Initial Start Mode] en la GP. (Pantalla GP)

Initial Start Mode		Esta pantalla aparece cuando conecte por primera vez la GP.
Language	ENGL ISH	Después de transferir el
Thank you for you	r purchasing.	proyecto una vez, esta pantalla no aparecerá.
To initialize thi	s unit, please download the	provide the open open open open open open open ope
Runtime system fr	om the editor.	
Note:Touch the Et	hernet Setup Switch	
to change the IP	address.	
Trigger Devi	ice Ethernet Set	sup

3 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto restrictionaria.
Aparece el diálogo [Herramienta de transferencia].



- 4 En [Información del proyecto] confirme los detalles del proyecto. Para transferir un proyecto diferente, haga clic en el botón [Seleccionar el proyecto] y seleccione el proyecto apropiado.
- **5** En [Información de transferencia], confirme que el [Dispositivo] es [USB]. Si no se selecciona [USB], haga clic en [Configuración de transferencia]. Aparece el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia]. En [Configuración del puerto de comunicación], seleccione [USB] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración del puerto de comunicación USB C LAN C Módem C COM	Transferir el proyecto Automático Conservar las variables retentivas Todos Sistema de transferencia Automático Forzado
✓ Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

6 Haga clic en [Enviar el proyecto].

Comienza la transferencia. Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en [Sí]. Este cuadro de diálogo no se visualiza cuando se envía de nuevo el mismo archivo de proyecto.



El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la transferencia para comprobar el estado de la comunicación.

Durante la transferencia, la GP cambia al modo de Transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC.



7 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa]. Haga clic en [Cerrar]. La GP se reinicia y se visualizan las pantallas transferidas.



8 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

■ Transferir de GP al ordenador (Recibir)

Recibe datos del proyecto actualmente almacenados en la GP a un ordenador.

NOTA	• Para más información acerca de la función Recibir, vea "33.10.4 Cómo
	funciona la recepción de datos" (página 33-78).
	 Por más detalles, véase la Guía de configuración.
	"33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64)

- 1 Conecte el ordenador y la GP usando el cable de transferencia USB opcional.
- 2 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto restrictionaria de transferencia].

🔊 Herramienta d	e transferencia	
<u>F</u> ichero <u>T</u> ransferir	Configuración (<u>5</u>) Ayu	da (H)
	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
	Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] (Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
	Comparar el proyecto	Econe (102/102/2007 15:43)
🕅 🔶 🧔	Información sobre la unidad de visualización	Diseñador [inde]
\$	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
🧔 🔶 🚳	Cargador de memoria	Información de transferencia
	1	Dispositivo [USB]
		Transferir el proyecto [Automático]
		Sistema de transferencia [Automático]
		L Cerrar

3 En [Información de transferencia], confirme que el [Dispositivo] es [USB]. Si no se selecciona [USB], haga clic en [Ajuste de transferencia] para mostrar el cuadro de diálogo

[Ajuste de transferencia] abajo. En [Configuración del puerto de comunicación], seleccione [USB] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración del puerto de comunicación © USB © LAN © Módem © COM	Transferir el proyecto Automático Conservar las variables retentivas Todos Sistema de transferencia Automático Forzado
✓ Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

4 Haga clic en [Recibir el proyecto]. Cuando aparezca el cuadro de diálogo a continuación, especifique la ubicación para guardar los datos que está recibiendo y su nombre del archivo del proyecto. Haga clic en [Guardar] para iniciar la transferencia.

Guardar con	no		? ×
auardar en: 🤘	Database		* III •
Nombre de archivo:			Guardar
Tipo:	Project File(*.prx)	•	Cancelar

Durante el proceso de transferencia, use el siguiente cuadro de diálogo para revisar el estado de comunicación.

R)		
Unidad de visu. Estado	USB	
USB Transfiriendo	Conectando a la unidad de visualización. Iniciando la comprobación de la contraseña. No se ha configurado una contraseña. Se ha finalizado la comprobación de la contraseña. Recibiendo el proyecto. Desconectando de la unidad de visualización.	Cerrar
1		Cerrar

5 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa].

Haga clic en [Cerrar].

b ĵ			_ 🗆 🗡
Unidad de visu USB	Estado Se ha finalizad	USB Conectando a la unidad de visualización. Iniciando la comprobación de la contraseña. No se ha configurado una contraseña de la contraseña. Recibiendo el proyecto. Desconectando de la unidad de visualización. Se ha desconectado de la unidad de visualización. Se ha recibido el proyecto. Se ha finalizado la transferencia.	
		L	Cerrar //

Si recibe un archivo de proyecto que usa Recetas de datos CSV u otros datos de tarjeta CF, aparece el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Aceptar] para terminar el proceso.

Bu	car carpeta 🔋 🗙]
	CP. Dro EV	
	E Converter	
	🗁 Database	
	🛅 en	
	C FONT	
	🗀 Fonts 🔍	
	Top :	
	Aceptar Cancelar Nueva carpeta	/

6 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

33.3 Transferir archivos de proyecto a través de Ethernet (LAN)

Use una conexión Ethernet para transferir archivos de proyecto (*.prx) a través de la LAN.



33.3.1 Introducción

Transferir desde ordenador-> GP (Enviar)
 Puede enviar los archivos de proyecto seleccionados (*.prx) a la GP para visualizar el proyecto.

El mismo proyecto puede enviarse a GPs múltiples en la red.



Transferir desde GP -> PC (Recibir)

Los datos del proyecto almacenados en la GP pueden guardarse al ordenador como un archivo de proyecto nuevo (*.prx)

Aunque existan múltiples GP en la red, sólo puede recibir datos de una GP.



33.3.2 Proceso de transferencia

■ Transferir desde PC a GP (Enviar)

Este procedimiento se usa al enviar el primer proyecto a la GP.

NOTA	Por más información acerca de la función Enviar, véase "33.10.3 Cómo
	funciona el envío de datos" (página 33-77).
	• La dirección IP predefinida al momento de la compra puede usarse para transferir
	datos.

- [™] Transferir proyecto usando la dirección IP de fábrica" (página 33-24)
- Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64)
- 1 Conecte el cable LAN a la GP para establecer la red con el ordenador instalado con GP-Pro EX. (Designe la misma dirección IP de red en su ordenador).
- **2** Active la GP. Aparece la pantalla [Initial Start Mode]. Para cambiar el idioma de visualización, toque la lista de despliegue [Idioma].

nitial Start Mode		
Language	ENGL ISH	T
Thank you for yo	ur purchasing.	
To initialize th	is unit, please o	download the
Runtime system f	rom the editor.	
Note:Touch the E	thernet Setup Swi	itch
to change the IP	address.	
Trigger De	/ice	Ethernet Setup

Esta pantalla aparece cuando conecte por primera vez la GP. Después de transferir el proyecto una vez, esta pantalla no aparecerá.

3 Defina la dirección IP en la GP. Pulse [Configuración de Ethernet]. Aparece la siguiente pantalla y se visualizan los contenidos definidos al momento de la transferencia.

NOTA

• La dirección IP se define en forma predeterminada a 10. ***.***. La parte*** depende del modelo individual.

IP Address:	10	***	***	***
Subnet Mask:	255	0	0	0
Default Gateway:	0	0	0	0
Port:		<u></u>	8000	

4 Modifique la dirección IP, máscara de la subred, y pulse [Aceptar].
(Por ejemplo, primera unidad GP: [Dirección IP] 192.168.0.1; [Máscara subred] 255.255.255.0)
Defina la dirección IP de la misma red a otras GPs también.

5 Aparece el mensaje de confirmar reinicio. Pulse [Sí] y se reinicia el sistema. Después de reiniciar, se visualiza la pantalla [Modo de inicio].

• Una vez que se ha transferido un proyecto, se visualiza la pantalla [Modo de inicio]. Para cambiar las configuraciones de Ethernet, hágalo en la pantalla fuera de línea GP.

6 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto restrictionaria de transferencia].

🔊 Herramienta	i de transferencia	
Eichero <u>T</u> ransfe	rir Configuración (<u>5</u>) Ayı	uda (<u>H</u>)
	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
	Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] [Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
	Comparar el proyecto	Comentario D Fecha (02/02/2007 15:43)
H	Información sobre la unidad de visualizaciór) Diseñador [inde]
\$	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
🧔 🔶 👰	Cargador de memoria	Información de 👷 Configuración de transferencia
		Dispositivo [USB]
		Transferir el proyecto [Automático]
		Sistema de transferencia [Automático]
		Cerrar

- 7 En [Información del proyecto] confirme los detalles del proyecto.
 Para transferir un proyecto diferente, haga clic en el botón [Seleccionar el proyecto] y seleccione el proyecto apropiado.
- 8 Haga clic en [Configuración de transferencia] para mostrar el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia]. Asegúrese de que [Configuración del puerto de

comunicación] esté definido en [LAN]. Seleccione la casilla [Configuración automática de LAN] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración del puerto de comunicación	Transferir el proyecto
O USB	💿 Automático 🔲 Conservar las variables retentivas
• LAN	C Todos
C Módem	
С СОМ	Sistema de transferencia
Configuración automática de LAN	 Automático
Puerto (Buscar) 🛛 😣	C Forzado
PASV	
Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

También puede abrir el cuadro de diálogo en el menú [Proyecto (F)] al señalar a (G) y seleccionando [Configuración de transferencia (C)].

9 Haga clic en [Enviar el proyecto]. El cuadro de diálogo [Seleccionar unidad principal] visualiza las direcciones IP de la GP disponibles en la red.

Þ	Seleccionar la u	nidad de visua	lización			×
	Añadir	Editar	Eliminar		[Terminar la búsqueda
	Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
	192.168.0.1	21	No usar	AGP-3500T		Automático
	192.168.0.2	21	No usar	AGP-3500T		Automático
	192.168.0.3	21	No usar	AGP-3500T		Automático
	•				1	
					Aceptar	Cancelar

NOTA

- Detecta las unidades del visualizador conectadas a la máscara de la subred como el ordenador.
- Si la dirección IP no se detecta automáticamente, haga clic en [Añadir] e introduzca la dirección IP manualmente. Puede cambiar el número de puerto cuando se está usando WinGP.

🔊 Añadir la dirección IP	×
Dirección IP :	Puerto: 21
PASV	
Ac	eptar Cancelar

• Si no puede transferir debido a la firewall o restricciones del enrutador, el seleccionar la casilla [PASV] a veces ayuda a continuar con la transferencia.

10 Seleccione cada dirección IP de la GP a la que quiera transferir y haga clic en [Aceptar]. Comienza la transferencia.

Cuando se selecciona direcciones IP múltiples, el proyecto se envía a múltiples GPs a la vez.

j Seleccionar la u	nidad de visua	lización			×
Añadir	Editar	Eliminar			Terminar la búsqueda
Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
192.168.0.1	21	No usar	AGP-3500T		Automático
192.168.0.2	21	No usar	AGP-3500T		Automático
192.168.0.3	21	No usar	AGP-3500T		Automático
•				Aceptar	Cancelar

11 Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en [Sí]. Este cuadro de diálogo no se visualiza cuando se envía de nuevo el mismo archivo de proyecto.

🔊 192.1	68.0.1 ×
?	Transfiriendo todos los proyectos. ¿Desea continuar?
	Sí No

El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la transferencia para comprobar el estado de la comunicación.

Lo siguiente es un ejemplo de envío de proyectos múltiples.

Durante la transferencia, la GP cambia al modo de Transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC.

onpray on a	Status	192.168.0.1	
92.168.0.1 92.168.0.2 92.168.0.3	Transfer complete. Transferring Waiting	Transfering fort complete.	
		192.168.0.2 Growend for the second of the se	Pantalla GP
		192108.0.3	Usta Transfer Data transfer is in progress. Please do NUT turn off the machine until complete.

- Si selecciona direcciones IP múltiples, el proyecto se transfiere a una GP, luego a la siguiente, en secuencia.
 - Si un archivo de proyecto está protegido con una contraseña, la transferencia no puede iniciarse hasta no confirmar la contraseña.

12 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa].

Haga clic en [Cerrar].

La GP se reinicia y se visualizan las pantallas del proyecto transferidas.

🔊 Send Project		
Display Unit 192.168.0.1 192.168.0.2 192.168.0.3	Status Transfer complete. Transfer complete. Transfer complete.	192.168.0.1 Transferring font complete. Starting to transfer all. Disconnecting from display unit. Completed disconnecting from display unit. Transfer complete.
		192.168.0.2 Transferring font complete. Starting to transfer all. Transferring project complete. Disconnecting from display unit. Completed disconnecting from display unit. Transfer complete.
		192.168.0.3 Transferring font complete. Statting to transfer all. Transferring project complete. Disconnecting from display unit. Completed disconnecting from display unit. Transfer complete.
1		Close

13 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

■ Transferir de GP al ordenador (Recibir)

Recibe datos del proyecto actualmente almacenados en la GP a un ordenador. Debe definir la dirección IP en la GP antes de recibir datos usando Ethernet.

NOTA	• Para más información acerca de la función Recibir, vea "33.10.4 Cómo
	funciona la recepción de datos" (página 33-78).
	 Por más detalles véase la Guía de configuración

- ⁽²⁷⁾ "33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64)
- Defina una dirección IP en "Configuraciones de Ethernet" en la pantalla fuera de línea.
- 1 Conecte el cable LAN a la GP para establecer la red con el ordenador instalado con GP-Pro EX. (Designe la misma dirección IP de red en su ordenador).
- 2 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto rensferir proyecto para ejecutar la herramienta de transferencia. Asegúrese de seleccionar [LAN] como [Dispositivo] en [Configuración de transferencia].



3 Haga clic en [Recibir el proyecto]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Especifique la ubicación [Guardar en] y [Nombre del Archivo] para que se reciban los datos, y haga clic en [Guardar].

Guardar com	0		? ×
Guardar en: 🧲	🖪 Database	ا 🖻 🗢 💌	* 🎟 •
Nombre de archivo:			Guardar
Tipo:	Project File(*.prx)	•	Cancelar

4 Aparece el cuadro de diálogo [Seleccionar unidad principal]. Seleccione cada dirección IP de la GP de destino y haga clic en [Aceptar]. Comienza la transferencia.

🔊 Seleccionar la u	nidad de visuali	zación			×
Añadir	Editar	Eliminar			Terminar la búsqueda
Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
☑ 192.168.0.1	21	No usar	AGP-3500T		Automático
L					
				Aceptar	Cancelar

NOTA

- Sólo se visualizan las GP que corresponden a las máscaras de la subred de los ordenadores usados para la transferencia.
- Si la dirección IP no se obtiene en forma automática, haga clic en [Añadir] e introduzca la dirección IP en forma manual.

🔊 Añadir la dirección IP	×
Dirección IP :	Puerto: 21
PASV	
Aceptar	Cancelar

• Si no puede transferir debido a la firewall o restricciones del enrutador, el seleccionar la casilla [PASV] a veces ayuda a continuar con la transferencia.

El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la recepción del archivo para revisar el estado de la comunicación.



5 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa].

Haga clic en [Cerrar].

lejî			
Unidad de visu 192.168.0.1	Estado Se ha finalizad	192168.0.1 Conectando a la unidad de visualización. Iniciando la comprobación de la contraseña. No se ha configurado una contraseña. Recibiendo el proyecto. Desconectando de la unidad de visualización. Se ha desconectado de la unidad de visualización. Se ha recibido el proyecto. Se ha finalizado la transferencia.	
			Cerrar

Si recibe un archivo de proyecto que usa Recetas de datos CSV u otros datos de tarjeta CF, aparece el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Aceptar] para terminar el proceso.

Bu	scar carpeta	? 🗙
	🖃 🧰 GP-Pro EX	<u> </u>
	🚞 backup	
	🕀 🛅 CML	
	🗉 🧰 CMLUSB	
	🗉 🧰 Converter	
	🚞 Database	
	en 🔂	
	🛅 FONT	
	C Fonts	
	- TOP -	<u>×</u>
	Aceptar Cancelar	Nueva carpeta

6 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

Transferir proyecto usando la dirección IP de fábrica

La dirección IP predeterminada de la GP es definida de fábrica. Al transferir con esta dirección IP, cambie la dirección IP usada por el ordenador al que está transfiriendo los datos.

IMPORTANTE •	No use la dirección IP definida de fábrica cuando una dirección privada "10.***.***" es usada en la misma red. Puede suceder un error de comunicación de red.

NOTA	 Por más detalles, véase la Guía de configuración.
	"33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64)

1 Modifique la máscara de subred de dirección IP del ordenador. Defina la dirección IP dentro del rango de "10.255.255.1" a "10.255.255.254" y la máscara de la subred a "255.0.0.0".



- 2 Conecte el cable LAN a la GP para establecer la red con el ordenador instalado con GP-Pro EX.
- 3 Active la GP. Aparece la pantalla [Initial Start Mode]. Para cambiar el idioma de visualización, toque la lista de despliegue [Idioma]. No es necesario definir las configuraciones de Ethernet.

Initial Start Mode	
Language	ENGLISH
Thank you for your	purchasing.
To initialize this	unit, please download the
Runtime system fro	m the editor.
Note:Touch the Eth	ernet Setup Switch
to change the IP a	ddress.
Trigger Devic	e Ethernet Setup

4 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto ransferencia]. Aparece el diálogo [Herramienta de transferencia].



5 Haga clic en [Ajustes de configuración]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Asegúrese de que [Configuración del puerto de comunicación] esté definido en [LAN]. Seleccione la casilla [Configuración automática de LAN] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Configuración de transferencia	×	
Configuración del puerto de comunicación C USB C LAN C Módem C COM C COM C Configuración automática de LAN Puerto (Buscar) 8000	Transferir el proyecto Automático Conservar las variables retentivas Todos Sistema de transferencia Automático Forzado	También puede abrir el cuadro de diálogo en el menú [Proyecto (F)] al señalar a [Transferir proyecto (G)] y seleccionando [Configuración de transferencia (C)].
Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar	

6 Haga clic en [Enviar el proyecto]. El cuadro de diálogo [Seleccionar unidad principal] visualiza las direcciones IP de la GP disponibles en la red. Comienza la transferencia. Cuando se selecciona direcciones IP múltiples, el proyecto se envía a múltiples GPs a la vez.

j Seleccionar la u	Seleccionar la unidad de visualización 🗙 🗙				
Añadir	Editar	Eliminar		1	Ferminar la búsqueda
Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
10.4.9.140	21	No usar	AGP-3500T		Automático
				Aceptar	Cancelar

• Si la dirección IP y máscara de la subred de la GP han cambiado, no se puede recuperar los datos. Asegúrese de actualizar estos componentes en las configuraciones del ordenador.

El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la transferencia para comprobar el estado de la comunicación.

Durante la transferencia, la GP cambia al modo de Transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC.

🔊 Enviar el proyecto			
Unidad de visu Estado	10.187.230.153		
Totad de visa Estado	Conectando a la unidad de visualizacion. Iniciando la comprobacion de la contrasena. No se ha configueado una contrasena Se ha linalizado la comprobación de la contrasena. Iniciando la comprobación de la version de Runtime.	Abota	

7 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa].

Haga clic en [Cerrar].

La GP se reinicia y se visualizan las pantallas del proyecto transferidas.

Unidad de visu. Estado 10.4.9.140 Se ha finalizad 10.4.9.140 Se ha finalizad 10.4.9.140 Conectando a la unidad de visualización. 10.4.9.140 Se ha finalizad 10.4.9.140 Se ha finalizad 10.4.9.140 Se ha finalizad 10.4.9.140 Se ha finalizado la comprobación de la contraseña. 10.4.9.140 Se ha finalizado la comprobación de la versión de run time. 10.4.9.140 Se ha finalizado la comprobación de la versión de run time. 10.4.9.140 Se ha finalizado la comprobación de la versión de run time. 10.4.9.140 Se ha finalizado la transferencia de firmware. 10.110 Iniciando la transferencia de lountolador de dispositivo de E/S. 10.111 Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo de E/S. 10.111 Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. 10.111 Iniciando la transferencia del controlador de dispositivo. 10.111 Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. 10.111 Iniciando la transferencia del controlador de dispositivo. 10.111 Se ha finalizado la transferencia de lountolador de dispositivo. 10.111 Se	🔊 Enviar el proye	cto	
	Tenviar el proye	Ecto Se ha finalizad	10.4.9.140 Conectando a la unidad de visualización. Iniciando la comprobación de la contraseña. No se ha configurado una contraseña. Se ha finalizado la comprobación de la versión de run time. Comprobar el proyecto. Iniciando la transferencia de firmware. Se ha finalizado la transferencia de firmware. No se envió run time. Se ha finalizado la transferencia de firmware. Se ha finalizado la transferencia de controlador de dispositivo de E/S. No se envió el controlador de dispositivo de E/S. Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. No se envió el controlador de dispositivo. Se ha finalizado la transferencia de lo controlador de dispositivo. No se envió el controlador de dispositivo. Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. No se envió el controlador de dispositivo. Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. No se envió el controlador de dispositivo. Se ha finalizado la transferencia de la controlador de dispositivo. Se ha finalizado la transferencia de la fuente. Iniciando la transferencia de la fuente. Desconectando de la unidad de visualización. Se ha finalizado la transferencia de lordo. Se ha finalizado la transferencia de lordo. Desconectando de la unidad de visualización. Se ha finalizado la transferencia.

8 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

33.4 Comparar los cambios del proyecto antes de transferir

33.4.1 Introducción

Compara proyectos que están abiertos en la actualidad (o proyectos seleccionados) con aquellos almacenados en la GP. Esto es útil para confirmar cuáles pantallas actualizó antes de transferir el archivo.



La comparación muestra la siguiente información.

- Los números de pantalla son los mismos y el contenido de la pantalla es diferente. La pantalla se actualiza en la GP.
- La(s) pantalla(s) solo existen en el PC La pantalla se añade a la GP
- La(s) pantalla(s) existen solo en la GP La pantalla se borra desde la GP

• Sólo puede ejecutar una comparación para la GP a la vez, aun cuando está conectada a LAN.

33.4.2 Procedimiento de comparación

Compara el proyecto que está abierto en la actualidad en GP-Pro EX con el almacenado en la GP conectado a través de LAN.

1 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto Transferir . Aparece el diálogo [Herramienta de transferencia].



2 Haga clic en [Configuración de transferencia] para mostrar el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia]. Asegúrese de que [Configuración del puerto de comunicación] esté definido en [LAN]. Seleccione la casilla [Configuración automática de LAN] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración de transferencia Configuración del puerto de comunicación USB USB AN Módem COM COM Configuración automática de LAN Puerto (Buscar) 8000	Transferir el proyecto Automático Conservar las variables retentivas Todos Sistema de transferencia Automático Forzado
Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

3 Seleccione cada dirección IP de la GP para comparar los datos del proyecto y haga clic en [Aceptar].

1	🕇 Seleccionar la u	nidad de visua	lización			x
[Añadir	Editar	Eliminar		[Terminar la búsqueda
	Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
	☑ 192.168.0.1	21	No usar	AGP-3500T		Automático
					Aceptar	Cancelar

4 Aparece el siguiente cuadro de diálogo [Comparación] y muestra los resultados de la comparación entre el ordenador y la GP.

	Mostrar solamen	te las diferencias.	X	
	Base Común Fichero del proye Base1 Base2 Base3	cto (Fichero del proyecto (Base1 Base2 Base3	Resultados Igual Igual Diferencias	
ΝΟΤΑ	 Seleccione la comparación El siguiente 	i casilla [Mostrar s muestran pantalla mensaje aparece o	Cerrar solamente las d as que son dife cuando no hay	diferencias]. Los resultados de la erentes. y diferencias en los proyectos y
	cuando los p Transfer Tool Los pr	royectos son difer	rentes.	Los proyectos son distintos. Aceptar

5 Después de confirmar los resultados, haga clic en [Cerrar].

33.5 Transferir solo datos a una tarjeta CF

33.5.1 Introducción

Use la función [Conexión de la tarjeta CF] en el ordenador para comprobar los datos actualmente almacenados en la tarjeta CF en la GP, copiar datos entre la carpeta de la tarjeta CF y la tarjeta CF, para borrar los datos de datos en una tarjeta CF o para cambiar el nombre de un archivo.

Copiar datos

Puede copiar datos de receta e imagen desde la carpeta de la tarjeta CF a la tarjeta CF sin transferir el proyecto.

También puede copiar datos de alarma y de muestra almacenados en la tarjeta CF al ordenador.

Por ejemplo, copie los datos de receta creados (ZR00000.csv) a la tarjeta CF



• Eliminar datos de la tarjeta CF

Puede eliminar datos en la tarjeta CF en la GP.

Por ejemplo, Eliminar los datos de alarma de la tarjeta CF (Z100000.csv)



33.5.2 Proceso de transferencia

Copie los datos de receta (ZR00000.csv) en la Carpeta de la tarjeta CF a la tarjeta CF en la unidad GP.

1 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto rensferencia]. Aparece el diálogo [Herramienta de transferencia].

🔊 Herr	amienta de	transferencia	_ _ _ ×
Eichero	Transferir	Configuración (<u>S</u>) Ayu	ida (H)
	→ 🛐	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
		Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] (Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
	⇔@	Comparar el proyecto	Comentario II Fecha II2/12/2007 15:431
	→ 🧔	Información sobre la unidad de visualización	Diseñador [inde]
	₩ 🕮	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
	🔶 💷	Cargador de memoria	Información de Onfiguración de transferencia
			Dispositivo [USB]
			Transferir el proyecto [Automático]
			Sistema de transferencia [Automático]
			Cerrar

2 Haga clic en [Conexión de tarjeta CF]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione [Conectarse offline] y haga clic en [Aceptar].

Durante la transferencia, la GP cambia al modo de Transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC.

Conexión de la Tarjeta CF Conectarse fuera de línea	Pantalla GP
C Conectarse en línea	
La unidad de visualización se está desconectando de la red. Es posible leer y escribir en la tarjeta CF en este estado.	Uata Francter Data transfer is in progress. Please do NOT turn off the machine until complete.
Aceptar Cancelar	

NOTA

• Si se seleccione [Conectarse en línea], sólo puede leer los datos en la tarjeta CF. No puede copiar, eliminar o mover los datos en la tarjeta CF.

3 Cuando se inicie la herramienta de Conexión de la tarjeta CF, seleccione la carpeta Archivo desde la lista de carpetas a la izquierda. Los datos en la carpeta se visualizan en el costado derecho.



4 Seleccione los datos de receta (ZR00000.csv) desde los datos visualizados en el costado derecho, luego arrástrelo al área de la tarjeta CF inferior.



5 Cierre la herramienta con 🗙.

Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

33.6 Transferir con contraseñas

33.6.1 Introducción

Puede proteger el envío y recepción de proyectos al configurar una contraseña.

El uso de una contraseña impide la transferencia si las contraseñas no coinciden.

Esta función es una medida de seguridad para permitir que solamente personas específicas transfieran datos.

Definir la contrase	ña de transfer	encia del proyec	to
Contraseña			

IMPORTANTE	•	No olvide la contraseña ya que no podrá transferir datos sin ella.
	•	Si se introduce una contraseña equivocada incorrecta tres veces, se cancela la transferencia.

NOTA
 Si una ventana para introducir la contraseña permanece en la pantalla por 5 minutos sin ninguna entrada, aparece un mensaje de alarma. Después de 5 minutos más, sucede tiempo fuera y la transferencia se cancela forzosamente.
 Las contraseñas sólo se aplican cuando se comparan provectos y se

• Las contraseñas sólo se aplican cuando se comparan proyectos y se transfieren datos de y hacia la tarjeta CF.

33.6.2 Procedimiento de configuración

Defina una contraseña

IMPORTANTE • No olvide la contraseña ya que no podrá transferir datos sin ella.

1 En el menú [Proyecto (F)] de la GP-Pro EX, seleccione [Información (I)] y seleccione [Información del proyecto (I)].

Aparece el cuadro de diálogo [Información del proyecto].

Proy	Proyecto (F)							
	Nuevo (<u>N</u>)		1					
Þ	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+O						
B	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S						
	Guardar como (<u>A</u>)							
	Propiedades (<u>I</u>)	Þ	[Información del proyecto (<u>I</u>)				
	Ajustes del sistema (C)			Carpeta de salida de la tarjeta CF (<u>C</u>)				
_				Contraseña (<u>P</u>)				
@	Editar (<u>E</u>)							
Щ.	Vista previa (<u>W</u>)							
	Simulación (L)	Ctrl+T						
	Transferir proyecto (G)	•						
	Monitor (<u>M</u>)							
	Utilidad (<u>T</u>)	•						
	Imprimir (<u>P</u>)	•						
	Proyecto reciente (<u>]</u>)	•						
	Salir (X)							

2 Seleccione [Contraseña] desde la lista de elementos en el costado izquierdo.

¢	🖗 Información del proye	ecto	×
	Información del archivo Unidad de visualización Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Contraseña Editar T Habilitado	Ŧ
		Enviar/Recibir Enviar/Recibir archivo de <u>Ajustes de la Contraseña</u> proyecto "Para abrii/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Guarde la contraseña en un lugar seguro.]
		Aceptar (0) Cancelar	
3 Bajo [Enviar/Recibir], haga clic en [Configuración de la contraseña]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.



- 4 Introduzca una contraseña con un máximo de 24 caracteres de un byte. Confirme la contraseña.
- 5 Haga clic en [Aceptar].

33.6.3 Cambiar/eliminar contraseñas

Quita una contraseña definida anteriormente.

1 En el menú [Proyecto (F)] de la GP-Pro EX, seleccione [Información (I)] y seleccione [Información del proyecto (I)].

Aparece el cuadro de diálogo [Información del proyecto].

Proy	vecto (F)		
	Nuevo (<u>N</u>)		
0	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+0	
B	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S	
	Guardar como (<u>A</u>)		
	Propiedades (<u>I</u>)	۱.	Información del proyecto (<u>I</u>)
	Ajustes del sistema (⊆)		Carpeta de salida de la tarjeta CF (<u>C</u>)
a	Editar (E)		Contraseña (P)
Щ,	Vista previa (<u>W</u>)		
D	Simulación (L)	Ctrl+T	
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	•	
Ņ	Monitor (<u>M</u>)		
	Utilidad (<u>T</u>)	•	•
	Imprimir (<u>P</u>)	•	
	Proyecto reciente (<u>]</u>)	•	
	Salir (<u>X</u>)		

2 Seleccione [Contraseña] desde la lista de elementos en el costado izquierdo.

💰 Información del proye	cto	X
Información del archivo Unidad de visualización Envira datos Información SRAM ájustes de destino Contraseña Memoria logica	Contraseña Editar I Habilitado	
	Enviar/Recibir Enviar/Recibir acchivo de <u>*</u> Ajustes de la Contraseña proyecto "Para abiti/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Guarde la contraseña en un lugar seguro.	
	Aceptar (0) Cancela	

3 Bajo [Enviar/Recibir], haga clic en [Configuración de la contraseña]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Gestión de tra	nsferencia del archivo de proyectoAjustes de la contraseña	×
Defina la presente Contraseña	Gestión de transferencia del archivo de proyecto contraseña.	
Gestión de transfe	rencia del archivo de proyecto Defina una contraseña	
Contraseña		
Confirmar		
Precaución		
Si se olvid	ó su contraseña, no podrá enviar/recibir archivos de proyecto.	
Mantenga	su contraseña privada y guardela en un lugar seguro.	
	Aceptar (O) Cancelar	

- 4 Introduzca la contraseña actualmente definida.
- 5 Deje la [Contraseña] y [Confirmar] en blanco y haga clic en [Aceptar]. Se restablece la contraseña.

ΝΟΤΑ	• Para cambiar la contraseña, introduzca la nueva contraseña en el segundo
	campo [Contraseña], introduzca la misma entrada en el campo [Confirmar] y
	haga clic en [Aceptar].

33.7 Transferir archivos de proyecto usando una tarjeta CF o almacenamiento USB

33.7.1 Introducción

Sin conectar cables USB o LAN, puede transferir archivos de proyecto entre la GP y su ordenador usando una memoria externa, como ser una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB. También puede usar la memoria externa para copiar archivos de proyecto desde una GP a otra.

• Transferir de ordenador a GP En la GP, descarga y visualiza los datos de respaldo del proyecto en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.



• Transferir de GP al ordenador

Carga los datos de respaldo desde la GP a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB y carga los datos al ordenador como un archivo de proyecto. También puede descargar y visualizar los datos de copia de seguridad en una GP diferente.



Para hacer una copia de seguridad (cargar) del proyecto en la GP o iniciar (descargar) el proyecto desde los datos de la copia de seguridad en una tarjeta CF, la Herramienta del cargador de memoria especial también debe copiarse a la tarjeta CF.
 Para hacer una copia de seguridad del proyecto en un dispositivo de almacenamiento USB, una Herramienta de cargador de memoria para dispositivos de almacenamiento USB diferente debe copiarse al dispositivo de almacenamiento USB
 Una vez que se guarda los datos en la carpeta de la tarjeta CF, no se puede usar los datos en el almacenamiento USB. Asimismo, una vez que se guarda los datos en la carpeta de destino USB, no se puede usar los datos en la tarjeta CF.

33.7.2 Proceso de transferencia

```
NOTA
```

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 ☞ " ■ [Cargador de memoria] Guía de configuración" (página 33-73)

■ Transferir archivos de proyecto desde un ordenador a la GP

Cree los datos de copia de seguridad del proyecto en una tarjeta CF e inicia el proyecto desde la tarjeta CF (o memoria USB) en la GP. Cuando crea datos de copia de seguridad en su ordenador, la "herramienta cargadora de memoria" se guarda en forma automática en la tarjeta CF (o en el dispositivo de almacenamiento USB). Esta herramienta es necesaria para iniciar proyectos en la GP.



 Puede inicializar la tarjeta CF en la GP. Para inicializar, vease 2.7. Inicialización de la tarjeta CF/tarjeta de memoria" en "Mantenimiento/ Detección y corrección de fallos."7 A continuación se muestra el proceso para usar una tarjeta CF. Para usar el almacenamiento USB, reemplace "Tarjeta CF" con "Almacenamiento USB" en el proceso.

1 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto Transfer para ejecutar [Herramienta de transferencia].

🔊 Herramienta de transferencia	
Eichero Iransferir Configuración (5)	Ayuda (<u>H</u>)
Enviar el proyecto	Información del 📁 🗁 Seleccionar el proyecto
Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] (Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
Comparar el proyect	0 Fecha [02/02/2007 15:43]
Información sobre la unidad de visualizad	ión Diseñador [inde]
Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
Cargador de memori	a Información de 🧕 👷 Configuración de transferencia
	Dispositivo [USB]
	Transferir el proyecto [Automático]
	Sistema de transferencia [Automático]
	Cerrar

- 2 En [Seleccionar el proyecto], seleccione el proyecto que desea transferir.
- **3** Haga clic en [Cargador de memoria] para abrir el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Crear un fichero de respaldo].

🔊 Cargador de mem	noria			×
	Crear un fichero de respaldo]_		Abortar
🧔 🔶 🚳	Confirmar el fichero de respaldo.			
🧔 🔶 🚳	Crear el proyecto			
🧔 🔶 🚳	Crear los datos de inicio			
				Cerrar //

4 Seleccione [Tarjeta CF] y haga clic en [Explorar].

	Seleccionar la carpeta
	Explorar
	Explorar
	Aceptar Cancelar
NOTA	• Si ha seleccionado [Tarjeta CF], aparece la carpeta seleccionada en el cuadro
	de diálogo [Seleccionar la carpeta].
	"5.7.2 Procedimiento de configuración ■ Configurar la carpeta de destino" (página 5-53)

5 En el cuadro de diálogo [Buscar carpeta], especifique la carpeta de Tarjeta CF para el destino y haga clic en [Aceptar].



6 En el cuadro de diálogo [Seleccionar la carpeta], haga clic en [Aceptar] para empezar a crear datos.

Mientras crea datos, aparece el siguiente cuadro de diálogo para mostrar el estado de creación.

🔊 Cargador de memoria		×
		Abortar
Crear un fichero de respaldo	Se inició la creación de datos. Copiando el cargador de memoria Eusionando los sistemas	
Confirmar el fichero de respaldo.		
Crear el proyecto		
Crear los datos de inicio		
		Cerrar

7 Cuando aparezca el mensaje "Creación de datos completa", haga clic en [Cerrar].

🔊 Cargador de memoria	×
Image: Crear un fichero de respaldo Image: Confirmar el fichero de respaldo. Image: Crear el proyecto Image: Crear los datos de rinicio	Abortar Se inició la creación de datos. Copiando el cargador de memoria Fusionando los sistemas. Fusionando las pantallas. Fusionando la SRAM. Se ha finalizado la creación de datos.
	Cerrar

- 8 Copie o mueva todos los datos creados en la carpeta de la tarjeta CF a la tarjeta CF. Los datos, datos de copia de seguridad del proyecto y la Herramienta de cargador de memoria de la tarjeta CF se transfieren todos a la tarjeta CF.
- 9 Inserte la tarjeta CF creada en la GP. Toque el costado superior derecho -> costado inferior izquierdo (costado superior izquierdo >

inferior izquierdo) en la pantalla de la GP en este orden dentro de 0.5 segundos (al mismo tiempo) y cambie a modo fuera de línea.



ΝΟΤΑ	• Para iniciar la tarjeta CF, puede usar el menú del sistema o bien los interruptores DIP en la parte trasera de la GP. Apague la unidad GP, active el
	interruptor DIP 1 y luego vuelva a encender la GP para ejecutar la
	herramienta cargadora de memoria. No se puede usar los interruptores DIP
	para iniciar la tarjeta CF cuando se usa el almacenamiento USB.
	• Para transferir los datos del proyecto a la GP por primera vez (para una GP
	recién comprada), la pantalla [Modo de transferencia inicial] aparece al
	iniciar.

10 Pulse [CF/USB]. Toque [Inicio de CF] para reiniciar la GP.

Pulse [CF/USB].

11 Se ejecuta Memory Loader Tool. Se abre la siguiente pantalla. Pulse [Download].

Memory Los	ader Tool	
Language English		
Upload (Main Unit->CF)	Download (CF-	->Main Unit)
Ver. 2.0.0	Menu	Exit

12 En [Select File], seleccione un archivo que desee transferir y pulse [Start]. Si hay una contraseña para la transferencia, ingrese la contraseña primero, luego pulse [Start].

Download (CF->Display)
Warining: Data in the internal memory will be lost.
Path Name: MEM3X00.CML
Password:
Please input the password and press the Start switch.
Start
Select File Back

- MPORTANTE
 Una vez que comienza a descargar, se borran todos los datos del proyecto en la GP, incluyendo los datos en la SRAM de copia de seguridad.
 Si llevó a cabo el Inicio CF con el interruptor DIP, desactive el interruptor DIP 1.
- **13** Una vez finalizada la descarga, pulse [Back] y luego [Exit] para salir a la Memory Loader Tool.

■ Transferir archivos de proyecto desde la GP al ordenador (o a otra GP)

Haga una copia de seguridad (cargar) del proyecto en la GP a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB. Datos de copia de seguridad (*.cml) pueden convertirse a un archivo de proyecto (*.prx) y editarse en un ordenador. También puede descargar y visualizar los datos de copia de seguridad en una GP diferente.



IMPORTANTE • Necesita formatear (inicializar) la tarjeta CF y el dispositivo de almacenamiento USB en FAT.

 Puede inicializar la tarjeta CF en la GP. Para inicializar, véase "2.7. Inicialización de la tarjeta CF/tarjeta de memoria" en "Mantenimiento/ Detección y corrección de fallos."7

♦ Crear una tarjeta CF/USB de inicio

La Herramienta de cargador de memoria debe estar instalado en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB si quiere: cargar un proyecto de copia de seguridad desde la GP a una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB, o bien si quiere descargar un proyecto de copia de seguridad desde la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Ejecutar la [Herramienta de transferencia] haciendo clic en el icono Transferir proyecto en la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX Extrementaria de transferencia]
- 2 Haga clic en [Cargador de memoria]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

3 Haga clic en [Crear datos de inicio]. Se creará la herramienta de cargador de memoria en la carpeta de destino de la tarjeta CF/USB especificada.

Abortar	🔊 Cargador de memoria		×
Crear los datos de inicio	Image: Crear of the constraint of t	Se inició la creación de datos. Copiando el cargador de memoria Se ha finalizado la creación de datos.	Abortar
Cerrar 1	Crear los datos de inicio		Cerrar

4 Mueva o copie todos los datos creados a la tarjeta CF/almacenamiento USB. El dispositivo de almacenamiento tarjeta CF/USB está listo

Transferir (GP -> Tarjeta CF -> PC)

A continuación se muestra el proceso para usar una tarjeta CF. Para usar el almacenamiento USB, reemplace "Tarjeta CF" con "Almacenamiento USB" en el proceso.

1 Inserte la tarjeta CF con datos de arranque.

Para el menú del sistema, dentro de 0.5 segundos (al mismo tiempo) de cada pulsación, toque el costado superior derecho luego el costado inferior izquierdo, o toque el superior izquierdo luego el inferior derecho.



2 Pulse [CF/USB]. Toque [CF startup] para reiniciar la GP.

Pulse [CF/USB].



3 Se ejecuta Memory Loader Tool. Se abre la siguiente pantalla. Pulse [Upload].



4 Pulse [Start] para comenzar a guardar el proyecto GP como datos de copia de seguridad (*.cml). Si hay una contraseña para la transferencia, ingrese la contraseña primero, luego pulse [Start].

Upload (Disp	1ay->CF)		
Path Name:	/		
File Name:	MEM3X00, CML		
Password:			
Please input th	ne password and press th	e Start switch.	
	St	art	
Select Folde	r New File	Select File	Back
• Los da	tos de la copia de se	guridad se guardar	n según se visua

• Los datos de la copia de seguridad se guardan según se visualizan en el campo [File Name]. Si está usando AGP-3500T, esto es "MEM3X00.CML" por defecto. Si desea usar otro nombre de archivo, pulse [New File]. Para sobrescribir un nombre de archivo existente en la Tarjeta CF, pulse [Select File].

- **5** Una vez terminado de cargar, pulse [Back] y luego [Exit] para cerrar la Herramienta del cargador de memoria.
- 6 Saque la tarjeta CF de la GP e insértela en el ordenador.
- 7 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Transferir proyecto Transferir para ejecutar [Herramienta de transferencia].

🔊 Herramienta d	e transferencia	
<u>F</u> ichero <u>T</u> ransferir	Configuración (<u>5</u>) Ayu	da (H)
	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
	Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] (Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
+	Comparar el proyecto	Comentario D Fecha [02/02/22007 15:43]
📆 🔶 🧔	Información sobre la unidad de visualización	Diseñador [inde]
\$	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
🧔 🔶 త	Cargador de memoria	Información de transferencia
	1	Dispositivo [USB]
		Transferir el proyecto [Automático]
		Sistema de transferencia [Automático]
		L Cerrar

8 Haga clic en [Cargador de memoria]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Crear el proyecto].

🔊 Cargador de memoria	×
Crear un fichero de respaido	Abortar
Confirmar el fichero de respaldo.	
Crear el proyecto	
Crear los datos de inicio	
	Cerrar //.

9 En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la tarjeta CF en el campo [Buscar en]. Seleccione el archivo de copia de seguridad (*.cml) para convertir a un archivo de proyecto (*.prx) y haga clic en [Abrir].

P	\brir			? ×		
(Buscar 🕞 Remo	vable Disk (H:)	_ + € r	* 💷 -		
	🗅 prj001					
	MEM3X00.CML					
ſ	Mombre de MEM	3×00		Abrir		
	Tipo de Back	up file(*.cml)		Cancelar	٦	
	arc <u>h</u> ivos:				s	se visualizará la
	Nombre del fichero	test.prx		-	> ir	nformación del archivo
	Modelo	AGP-3500T		-	d	e proyecto creado.
	Dispositivo/PLC	Q/QnA		-	J	

10 Ingrese el nombre y ubicación del archivo de proyecto que va a crear y haga clic en [Guardar].

Guardar como			? ×
Guardar 🔂 Temp	orary		* 🎟 •
sendfile			
Nombre de test			<u>G</u> uardar
Tip <u>o</u> : Proje	ect file(*.prx)	•	Cancelar
Comentario			_
Modelo	AGP-3500T		
Dispositivo/PLC	MIT_QMC		

11 Confirme la información en el cuadro de diálogo [Crear proyecto] y luego haga clic en [Crear].



NOTA

- Haga clic en [Navegar] para editar las configuraciones del archivo de copia de seguridad o archivo del proyecto.
- 12 Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Cuando aparezca el mensaje "Creación de archivos de proyecto completa", haga clic en [Cerrar].

क्ताँ Cargador de memoria	×
Crear un fichero de respaldo	Abortar
Confirmar el fichero de respaldo	
Crear el proyecto	
Crear los datos de inicio	
	Cerrar

33.8 Actualizar los datos de pantalla remota a través del módem

33.8.1 Introducción

Use un módem para transferir datos de pantalla desde el ordenador a una unidad GP remota. También puede usar un módem para transferir desde la GP al ordenador.



NOTA
En esta transferencia, sólo puede transferir información de pantalla del archivo del proyecto. No puede transferir todos los proyectos o el sistema.
Para conectar la GP a un módem, use "CA6-USB232-01", un cable de conversión USB-Serial (RS-232C) fabricado por Pro-face (se vende por separado). También puede usarse el siguiente cable de conversión: Fabricante: IO Data Device, Inc. Modelo: USB-RSAQ3

33.8.2 Proceso de transferencia

Conecte un módem a su ordenador y transfiera los datos de la pantalla desde su ordenador a la GP.



NOTA

- Asegúrese que el ordenador tenga las configuraciones de comunicación correctas para el módem. En el [Panel de control] de Windows[®], defina [Opciones de teléfono y módem].
- Para conectar la GP a un módem, use "CA6-USB232-01", un cable de conversión USB-Serial (RS-232C) fabricado por Pro-face (se vende por separado). También puede usarse el siguiente cable de conversión: Fabricante: IO Data Device, Inc. Modelo: USB-RSAQ3

1 En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono Ajustes del sistema Alustes del . Cuando aparezca la ventana [Configuración del sistema], haga clic en [Módem].

Misualizai Unidad de visualización Programas Iógicos Video/Película Euente Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	Visu	alizar 4
Unidad de visualización Programas Iógicos Video/Película Fuente Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	Ň	isualizar
Programas lógicos Video/Película Euente Ajustes Periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	Ľ	nidad de visualización
Video/Película Euente Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	E	rogramas lógicos
Euente Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo	V	ídeo/Película
Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo	E	uente
Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	Ajus	tes Periféricos
Dispositivo/PLC Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de video	L	ista de periféricos
Impresora Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo		Dispositivo/PLC
Introducir la configuración del equipo Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo		Impresora
Configuración de E/S de script Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo		Introducir la configuración del equipo
Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulos de vídeo		Configuración de E/S de script
<u>Servidor FTP</u> <u>Módem</u> <u>Módulos de vídeo</u>		Controlador de E/S
Módem Módulos de vídeo		Servidor FTP
Módulos de vídeo		Módem
		Módulos de vídeo
	fina at	eter 🕮 la diarat 🖉 Aiuster 💷 Liste

- Si la pestaña [Ajustes del sistema] no se muestra en el área de trabajo, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y haga clic en [Ajustes del sistema (S)].
- 2 Seleccione la velocidad de comunicación del módem. Se ha completado la configuración del módem para GP-Pro EX.

Módem		
Velocidad (Módem-GP)	115200	
Comando de inicialización	1	

• Para las configuraciones adecuadas del módem, lea el manual del módem.

3 Desde el menú [Proyecto (F)], seleccione [Transferir proyecto (G)] o haga clic renter desde la barra de herramienta.

4 Haga clic en [Configuración de transferencia] y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. En [Configuración del puerto de comunicación] seleccione [Módem].

🗊 Configuración de transferencia	×
- Configuración del puerto de comunicación –	Transferir el proyecto
C USB	• Automático
C LAN Módem	C Todos
· · · · · ·	
Número	
Registrar el número de teléfono	
Sacar el número de teléfono	
▼ Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

- 5 Seleccione el módem. Puede confirmar cuáles módems se configuran en el ordenador desde el cuadro de diálogo Administrador del dispositivo en el Panel de control de Windows. Introduzca el número de teléfono del módem conectado a la GP en el campo [Número].
- **6** Si no necesita transferir datos en la carpeta de la tarjeta CF a la tarjeta CF en la unidad GP, desactive la casilla [Transferir archivos CF] y haga clic en [Aceptar].
- 7 Haga clic en [Enviar el proyecto].

🔊 Herramienta de	transferencia	
Archivo (F) Transfe	rir (T) Configuracior	nes (S) Ayuda (H)
	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
	Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [Unitiled1.prx] (Modelo de la unidad de visualización : AGP-35 Comentario
١	Comparar el proyecto	() Fecha
A	Información sobre la unidad de visualización	[27/06/2008 2:41 PM] Diseñador [srivathsanr]
🚳 🔶 🔒	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
	Cargador de memoria	Información de transferencia
	Enviar página Web	Dispositivo [USB]
		Transferir el proyecto [Automático]
		Sistema de transferencia [Automático]

El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la transferencia para comprobar el estado de la comunicación.

Durante la transferencia, la GP cambia al modo de Transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC.

🔊 Enviar el proyecto			
Unidad de visu Estado Modem Transfiriendo	Modem Conectordo a la unidad de visualización. Marcando		
			Pantalla GP
			Usta Transfer Data transfer is in progress. Please do NOT turn off the machine until complete.
		Abortar	

8 Cuando termina la transferencia, el estado cambia de [Transfiriendo] a [Transferencia completa]. Haga clic en [Cerrar]. La GP se reinicia y se visualizan las pantallas transferidas.

Unidad de visu	Estado	Modem
Modem	Se ha finalizad	Conectando a la unidad de visualizacion. Iniciando la comprobacion de la contrasena. Se ha finalizado la comprobacion de la contrasena. Se ha finalizado la comprobacion de la version de Runtime. Se ha finalizado la comprobacion de la version de run time. Comprobar el proyecto. Iniciando la transferencia de runtime. Se ha finalizado la transferencia de lo controlador de dispositivo de E/S. No se envio el controlador de dispositivo de E/S. Se ha finalizado la transferencia del controlador de dispositivo. Iniciando la transferencia del controlador de dispositivo. Iniciando la transferencia de la tuente. No se envio el controlador de dispositivo. Iniciando la transferencia de la fuente. Iniciando la transferencia de la fuente. Se ha finalizado la transferencia de la fuente. Iniciando la transferencia de la fuente. Se ha desconectando de la unidad de visualizacion. Se ha desconectado de la unidad de visualizacion. Se ha finalizado la transferencia.

9 Haga clic en [Cerrar] para volver a la Herramienta de transferencia. Haga clic en [Cerrar] nuevamente para cerrar la Herramienta de transferencia.

33.9 Revisar errores

33.9.1 Introducción

Antes de enviar el archivo del proyecto, asegúrese de que no hayan errores en las configuraciones de pantalla y en el programa lógico. Esto ayuda a evitar tener que corregir errores después de la transferencia.



• Al transferir o guardar un archivo de proyecto se lleva a cabo una revisión automática de errores.

33.9.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "5.17.7 Guía de configuración de [Ajustes opcionales]" (página 5-192)
 "5.17.4 Guía de configuración de [Utilidad]" (página 5-120)

 Seleccione [Preferencias (O)] en el menú [Ver (V)]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. A la izquierda, seleccione [Comprobar error] luego seleccione la casilla [Mostrar advertencias]. Haga clic en [Aceptar].

¢	🕯 Ajustes opcionale	5	×
	General Barra de herramienta: Barra de función	Configuraciones de la comprobación de errores Visualizar	
	Lomprobar error Estilo de edición de la Lógica común Ladder	Mostrar advertencias	
	IL Script Tabla de texto Configuraciónes com		
	Ladder IL		

2 Para iniciar la comprobación del error, desde el menú [Proyecto (F)], señale [Utilidad (T)] y seleccione [Comprobar error (E)], o haga clic

Proy	Proyecto (F)						
	Nuevo (<u>N</u>)						
	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+O					
	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S					
	Guardar como (<u>A</u>)						
	Propiedades (<u>I</u>)		•				
	Ajustes del sistema (⊆)						
🥣	Editar (<u>E</u>)						
-	Vista previa (<u>W</u>)						
	Simulación (<u>L</u>)	Ctrl+T					
	Transferir proyecto (<u>G</u>)		•				
I	Monitor (<u>M</u>)						
	Utilidad (<u>T</u>)		•	Convertir dirección (<u>A</u>)			
	Imprimir (P)		•	Referencia cruzada (<u>R</u>)			
			-	Copiar desde otro proyecto (\underline{C})			
	Proyecto reciente (<u>]</u>)		· 🔨	Comprobar error (<u>E</u>)			
	Salir (<u>X</u>)		2	Convertir tabla de texto ($\underline{\mathbf{T}}$)			

Durante la revisión del error, se visualiza el siguiente cuadro de diálogo, el cual se cierra cuando se completa la revisión.



3 Si hay una advertencia de error, aparece la siguiente pantalla. Revise los detalles en la columna [Sumario].



- Puede que la ventana Comprobar errores esté oculta. Para mostrar la ventana, mueva el ratón a la parte inferior izquierda de la aplicación mientras GP-Pro EX esté en su estado inicial, y haga clic en la ficha [Comprobar error].
- 4 Haga doble clic en la línea seleccionada en la lista para ver la pantalla con el error.



Por errores en el programa lógico, véase la siguiente sección.
 "29.10 Corregir errores del programa lógico" (página 29-79)

NOTA

5 Haga las correcciones en las áreas pertinentes y haga clic en 🔯 para comprobar una vez más por errores. Una vez corregidos todos los errores, la ventana aparece tal como se muestra a continuación:

Compro	bar error	×
V		
Nivel	Número de (Pantalla-Ubicaci	Sumario
Error		Ningún error
lvertenc		Ninguna advertencia

33.10 Configurar la Herramienta de transferencia

La "Herramienta de transferencia" transfiere datos del proyecto entre un ordenador y la GP. En la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, haga clic en el icono [Transferir proyecto] Transferir o en el menú [Proyecto (F)] y seleccione [Transferir Proyecto (G)] y seleccione [Otra transferencia (E)] para ejecutar la herramienta de transferencia.

🔊 Herramienta de	e transferencia	
Eichero Iransferir	Configuración (<u>S</u>) Ayu	da (H)
	Enviar el proyecto	Información del proyecto Seleccionar el proyecto
	Recibir el proyecto	Nombre del fichero del proyecto [test.prx] [Modelo de la unidad de visualización : AGP-35
	Comparar el proyecto	Comentario [] Fecha [102/12/2017 15:43]
H	Información sobre la unidad de visualización	Diseñador [inde]
\$	Conexión de la Tarjeta CF	Contraseña de la operación de transferencia
🧔 🔶 త	Cargador de memoria	Información de Información de transferencia
	·	Dispositivo [USB]
		Transferir el proyecto [Automático]
		Sistema de transferencia [Automático]
		Cerrar

• Puede instalar la herramienta de transferencia sin instalar GP-Pro EX en su ordenador. Esto es útil sólo cuando transfiere archivos en un ordenador distinto al ordenador de desarrollo (el ordenador usado para la creación de pantalla).

🐨 "33.10.5 Instalar la Herramienta de transferencia" (página 33-79)

Configuración	Descripción
Enviar el proyecto	Envía el proyecto que está abierto en la actualidad en GP-Pro o el proyecto seleccionado en [Seleccionar el proyecto] a la GP. Si ha seleccionado la carpeta de la tarjeta CF para el proyecto, los datos en la carpeta de la tarjeta CF se envían a la tarjeta CF insertada en la GP. Si no desea enviar los datos a la tarjeta CF, desactive la casilla [Transferir datos a la Tarjeta CF] en [Configuración de transferencia]. Tarjeta CF] en [Configuración de datos" (página 33-77)
	 Cuando se realiza una operación de envío, se borran los datos almacenados en la SRAM de copia de seguridad de la GP.
Recibir el proyecto	Los datos del proyecto almacenados en una GP conectada se reciben y guardan en el ordenador en la ubicación designada como un archivo de proyecto nuevo (*.prx). Para proyectos que usan la tarjeta CF, todos los datos en la tarjeta CF en la GP se reciben y se guardan en la ubicación de destino. © "33.10.4 Cómo funciona la recepción de datos" (página 33-78)
	Sigue

Configuración	Descripción	
Comparar proyecto	Compara el proyecto abierto en la actualidad en GP-Pro EX o el proyecto seleccionado en [Seleccionar el proyecto]) con el proyecto almacenado en la GP conectada y visualiza los resultados. Para el proyecto definido con la carpeta de la tarjeta CF, los datos de la carpeta de la tarjeta CF se comparan con los datos en la tarjeta CF insertada en la GP	
Información de la unidad de visualización	Lee y muestra la versión del sistema, información del proyecto almacenado e información de pantalla de la GP conectada. Versión del sistema: Tipo y versión de la unidad de visualización y versión del controlador de dispositivos. Información del proyecto :Nombre del archivo del proyecto, comentario, fecha, creador Lista de pantallas : Número de pantalla y tipo, comentario, tamaño y fecha.	
Conexión de la Tarjeta CF	 Las tareas que puede llevar a cabo son diferentes según la conexión. Conectare fuera de línea Mientras se conecta la tarjeta CF, la GP cambia al modo de transferencia y se suspende la comunicación con el dispositivo/PLC. Puede copiar archivos entre la carpeta de la tarjeta CF y la tarjeta CF, borrar y cambiar los nombres de los archivos. Conectarse en línea Mientras está conectada la tarjeta CF, la GP continúa comunicándose con otros dispositivos/PLCs. Puede revisar la información de la tarjeta CF, la GP continúa comunicándose con otros dispositivos/PLCs. Puede revisar la información de la tarjeta CF, la GP continúa comunicándose con otros dispositivos/PLCs. Puede revisar la información de la tarjeta CF como ser el nombre del archivo, tamaño del archivo y fecha. 	
Cargador de memoria	Abre el cuadro de diálogo [Cargador de memoria]. Esto le permite crear y reconocer los datos de copia de seguridad y crear archivos de proyecto desde datos de la copia de seguridad.	

Sigue

Configuración	Descripción	
	Abre el cuadro de diálogo [Enviar sitio Web]. Los campos [Configuración de transferencia] y [Configuración de escritura de datos al campo] visualizan los contenidos [Segunda página web]. El campo muestra el contenido seleccionado en el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia].	
Enviar sitio Web	Enviar página Web X Transferir desde C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX 2:19\ Configuración Configuración de transferencia Ajustes de destino: Tarjeta CF Carpeta WebSite Configuración de escritura de datos del sitio Sobrescribir archivos Aceptar Cancelar	
	 Origen Haga clic en [Configuración de transferencia] para mostrar el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia] de la ficha [Enviar página web] . Configuración de transferencia del sitio" (página 33-70) 	
Seleccionar el proyecto	Seleccione el archivo del proyecto (*.prx) que desea transferir a la GP.	
Información del proyecto	Se visualiza la información acerca del proyecto que está abierto en la actualidad en GP-Pro EX (o el proyecto seleccionado en [Seleccionar el proyecto]). Use [Seleccionar el proyecto] para ver la información de otros proyectos.	
Configuración de transferencia	Abre el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia]. Esto le permite modificar los puertos o método de transferencia. 33.10.1 Guía de configuración de [Configuración de transferencia]" (página 33-67)	
Información de transferencia	Muestra la información de configuración del puerto de comunicación actualmente seleccionado de la GP y método de transferencia. Cambie la [Configuración de transferencia] para actualizar esta información.	

33.10.1 Guía de configuración de [Configuración de transferencia]

En el menú [Proyecto (F)] en GP-Pro EX, seleccione [Transferir proyecto (G)] y seleccione [Configuración de transferencia (C)], o bien haga clic en [Configuración de transferencia] con la herramienta de transferencia para visualizar el siguiente cuadro de diálogo.

Configuración de transferencia

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración del puerto de comunicación	Transferir el proyecto
USB	• Automático
O LAN	C Todos
C Módem	
С сом	Sistema de transferencia
	 Automático
	C Forzado
☑ Transferir los ficheros CF	Acentar Cancelar

Configuración			Descripción
_	USB		Seleccionar cuando se usa un cable de transferencia USB para transferir pantallas.
lel puerto de comunicaciór	LAN		Seleccionar cuando se usa LAN (Ethernet) para transferir pantallas.
iración o		Configuración Automática de LAN	Seleccionar para buscar en forma automática todas las GPs en la red.
Configu		Puerto (Buscar)	Cuando se designa [Configuración automática de LAN], defina el número de puerto usado durante la búsqueda.
		PASV	Seleccionar si se selecciona [LAN] pero no puede transferirse los datos debido a la seguridad de la red.

Sigue

Configuración		iguración	Descripción
ón	Módem		Seleccione esta opción para usar un módem para transferir proyectos.
iunicaci		Número de teléfono	Introduzca el número de teléfono para el módem.
o de com		Registrar el número de teléfono	Registrar el número de teléfono. Puede registrar hasta 100 números de teléfono.
del puer		Borrar el número de teléfono	Elimine los números de teléfono registrados.
Configuración	СОМ		Especifique cuando transfiera proyectos usando un puerto COM.
		Puerto	Seleccione el puerto COM que se usará desde COM1 a COM9.
		Velocidad en baudios	Seleccione la velocidad de comunicación desde 9600/19200/38400/ 57600/115200. Seleccione la misma velocidad que seleccionó en [Módem] en las configuraciones del sistema.
	Transferir archivos CF		Especifique si envía los datos en la carpeta de la tarjeta CF a la tarjeta CF en la GP. Si no desea reemplazar los datos en la tarjeta CF, desactive la casilla.
	Transferir los datos del sitio		Especifica si se envía la plantilla HTML estándar en la carpeta definida para [Transmisión de datos] en [Configuración de transferencia del sitio]. "37.15.1 Guía de configuración de HTML de plantilla estándar" (página 37- 76)

Sigue

	Configuración	Descripción
yecto	Automático	El proyecto que se transferirá se compara con el proyecto en la GP. Si son el mismo proyecto, sólo se envían los datos de pantalla añadidos o actualizados. Al enviar un proyecto diferente o nuevo, todo el proyecto se envía después que haga clic en [Aceptar] en el mensaje de confirmación.
ferir pro	Todo	Envía todo el proyecto que se transferirá. Sobrescribe el proyecto existente en la GP.
Transf	Guardar variables retentivas	Transfiere el proyecto y retiene los valores actuales de la variable retentiva. MPORTANTE • Si no se selecciona la casilla, se inicializarán los datos en las variables.
Sistema de transferencia	Automático	 Al enviar el proyecto, GP-Pro EX compare la versión del sistema del proyecto y la versión del sistema GP en forma automática y, si es necesario, descarga el programa del sistema^{*1}, programa de protocolo^{*2} y la fuente^{*3} a la GP Estos elementos se descargan en los siguientes casos: Si lleva a cabo una transferencia cuando la GP no tiene datos (predeterminado de fábrica) Si la versión del programa del sistema (Runtime) almacenado en la GP es más antiguo que la versión de GP-Pro EX. Cuando versiones antiguas de programas de protocolo (controladores) se almacenan en la GP, o cuando se han añadido o cambiado configuraciones de dispositivo/PLC del proyecto. Cuando una fuente que no está en la GP se usó en GP-Pro EX.
	Forzado	Después que formatee la unidad GP y envíe un proyecto, GP-Pro EX forzará la descarga de los programas del sistema ^{*1} , programas de protocolo ^{*2} y fuentes ^{*3} a la GP. Estos se descargan aun si el sistema de GP-Pro EX es una versión anterior del sistema actual en la unidad de visualización.

- *1 Datos usados para operar el proyecto en la GP
- *2 Datos necesarios para comunicarse con el dispositivo/PLC que se usará
- *3 Datos de fuente usados por el proyecto.

■ Configuración de transferencia del sitio

y Configuración de transferencia	×
Configuración de transferencia Configuración de transferencia d	el sitio
Transmisión de datos	
:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX 2.2 Beta\HTMLContent	Explorar
Configuración de transferencia C Habilitar la configuración del proyecto	
• Habilitar la configuración de la herramienta de transferencia	
Ajustes de destino 🛛 🕤 Tarjeta CF 🕓 Almacenamiento	USB
Carpeta WebSite	
Configuración de escritura de datos del sitio	
 Sobrescribir archivos 	
O Detener si existe el archivo	
Omitir si existe el mismo archivo	
Aceptar	Cancelar

Configuración	Descripción				
Transmisión de transferencia	Especifica la carpeta donde se almacenarán los datos del sitio web. Para seleccionar la carpeta de origen, haga clic en [Explorar por carpetas] y use el cuadro de diálogo [Explorar carpetas] para seleccionar la carpeta. Browse For Folder Please select transfer PC folder. Please select transfer PC folder. Please select transfer PC folder. My Documents My Network Places Make New Folder OK Cancel				
Configuración de transferencia	 Habilitar configuración del proyecto Transfiere datos al destino especificado en la página [Unidad de visualización] de la pestaña [Visor remoto], de las configuraciones del [Servidor web]. Los datos se transfieren si se selecciona la casilla [Habilitar el Servidor Web]. "37.15.2 Guía de configuración del sistema [Unidad de visualización] - [Visor remoto] Servidor Web" (página 37-85) Habilitar Configuración de herramienta de transferencia Transfiere datos al destino especificado a través de [Destino] y [Carpeta]. 				

Configuración	Descripción
Configuración de escribir datos al sitio	 Sobrescribir archivos Si existe el nombre del mismo archivo, el archivo existente se sobrescribirá. Detener cuando existe el archivo Si existe un archivo con el mismo nombre de archivo, se termina la transmisión del archivo cuando dicho archivo se borra. Saltar cuando existe el mismo archivo Si existe el nombre del mismo archivo, la transmisión de dicho archivo se termina y se envía el siguiente archivo.

■ Conexiones de transferencia COM

Conecte el ordenador y la unidad GP usando dos cables.



A: Cable creado originalmente Cree el cable basado en el diagrama a continuación.

DSUB9 (EIA-574)

Clavija	Nombre de la señal		Clavija	Nombre de la señal
5	SG		5	SG
3	TX		3	ТΧ
2	RX .		2	RX
7	RTS		7	RTS
8	CTS		8	CTS
4	DTR		4	DTR
6	DSR	•	6	DSR
1	CD	┝━ ●─	1	CD
9	RI	-•	9	RI

B: Cable de conversión RS232C-USB

(Cable disponible en el mercado, Tipo: EC-USBRSAQ3)
■ [Cargador de memoria] Guía de configuración



NOTA	• Para usar [Cargador de memoria], primero defina [Carpeta de destino].
	Image: Image: State of the

Configuración	Descripción
Crear un archivo de copia de seguridad	En la carpeta de destino que seleccionó en [Seleccionar la carpeta], cree los datos de la copia de seguridad (*.cml) del proyecto actualmente abierto en GP-Pro EX (o el proyecto seleccionado en [Seleccionar el proyecto]) y del cargador de memoria para iniciar los datos en la GP. Guarde los datos en la carpeta de la tarjeta CF en la tarjeta CF y los datos en la carpeta USB en el dispositivo de almacenamiento USB. Seleccionar la carpeta usb en el dispositivo de almacenamiento USB. NOTA • Esta selección no está disponible si ha seleccionado la serie IPC como el tipo de la unidad.

Sigue

Configuración	Descripción				
	Enumera los datos de la copia de seguridad almacenados: [Información del sistema], [Información del proyecto], [Tamaño de la copia de seguridad], y los nombres y fechas de cada archivo de copia de seguridad.				
Confirmar los datos de la copia de seguridad	 seguridad], y los nombres y fechas de cada archivo de copia de seguridad. Acerca del Nombre del archivo de copia de seguridad El nombre predeterminado del archivo de copia de seguridad depende del modelo del visualizador. AGP-3600T, 3510T, 3500T, 3500S, 3500L, 3400T, 3400S > MEM3X00.CML AGP-3750T, 3650T, 3560T, 3550T, 3450T > MEM3X50.CML AGP-3300T, 3300S, 3300L, 3301S, 3301L > MEM330X.CML AGP-3200T > MEM3X0XZ.CML AGP-3.200A > MEM32XXL.CML LT-3201A > MEM32XXL.CML LT-3300S, LT-3300L, LT3301L > MEM320XZ.CML AST-3211A (MPI), AST-3201A (SIO), AST-3301B > MEM3X0XZ.CML AST-3301S > MEM3X0XZ.CML AST-3401T, AST-3501C, AST-3501T > MEM3X01Z.CML 				
	AGP3300HS, AGP3300HL > MEM3300H.CML AGP3310HT				
	> MEM3X00H.CML				
Crear archivo del proyecto	Puede crear un archivo del proyecto (*.prx) de los datos de copia de seguridad (*.cml).				

Sigue

Configuración	Descripción
Crear datos de arranque	En la carpeta de destino que seleccionó en [Seleccionar la carpeta], cree la herramienta del cargador de memoria necesaria para cargar desde la GP al dispositivo de almacenamiento USB/tarjeta CF y para descargar desde la almacenamiento USB/tarjeta CF a la GP. Guarde los datos en la carpeta de la tarjeta CF en la tarjeta CF y los datos guardados en la carpeta USB en el dispositivo de almacenamiento USB. NOTA • Esta selección no está disponible si ha seleccionado la serie IPC como el tipo de unidad. Seleccionar la carpeta Gentrar de CF Cancelar

33.10.2 Guía de configuración [Módem]

Ajustes del sistema 🛛 🗘 🗙		Unidad de visualización	
Visualizar		Serie Modelo	GP3000 Series AGP-3500S
<u>Visualizar</u>		Método de instalación	Horizontal
Unidad de visualización		Módem	
Programas lógicos		Puerto	USB/SIO
<u>Vídeo/Película</u>		Velocidad (Módem-GP)	115200
Fuente		Comando de inicialización	
Ajustes Periféricos			
Lista de periféricos			
Dispositivo/PLC			
Impresora			
Equipos de entrada			
Script			
Controlador de E/S			
Servidor FTP			
Módem			
Módulo de vídeo/Unidad de DVI			

Configuración	Descripción				
Puerto	Seleccione desde [Deshabilitar] o [USB/SIO].				
Velocidad (Módem- GP)	Define la velocidad de comunicación entre el módem y la GP.				
Comando de inicialización	 Entra el Comando de inicialización del módem. NOTA Si deja en blanco para el Comando de inicialización, el comando "ATE1Q0V1&C1&D2" se enviará automáticamente. 				
NOTA • I	Para detalles de configuración, vea el manual de instrucción que viene con su nódem				

33.10.3 Cómo funciona el envío de datos

Escribe el proyecto que está actualmente abierto (o el proyecto seleccionado) en GP-Pro EX a la GP.

Si se configura un proyecto con una carpeta de salida de la tarjeta CF (\DATA y \FILE), los datos se guardan en la tarjeta CF en la GP.



NOTA

- Solo puede guardarse un archivo de proyecto (*.prx) en la GP.
- Al enviar un proyecto, los programas de sistema, programas de protocolo y fuentes necesarios se descargan a la GP. La transferencia tardará unos momentos.
- Si el archivo ya existe en la carpeta de la tarjeta CF, dicho archivo se sobrescribe cuando se transfiere. Si no desea sobrescribir el archivo, desactive la casilla [Transferir datos de la tarjeta CF] en la [Configuración de transferencia] de la herramienta de transferencia.

Si el mismo proyecto existe en la GP, sólo se transfieren pantallas añadidas o modificadas. Cuando no hay un proyecto o hay un proyecto diferente en la GP, se transfiere todo el proyecto.

Cuando se almacena un proyecto diferente en la GP.

Por ejemplo, Transferir "Lesson.prx" a la GP donde se almacena "Test.prx".



33.10.4 Cómo funciona la recepción de datos

Los datos del proyecto actualmente almacenados en la GP se guardan en la ubicación de destino en el ordenador como un archivo de proyecto nuevo (*.prx).

Si el proyecto usa la carpeta de la tarjeta CF, los datos contenidos en la tarjeta CF (\DATA y \FILE) se guardan en la ubicación designada.



33.10.5 Instalar la Herramienta de transferencia

Si desea transferir proyectos desde un ordenador que no tiene GP-Pro EX instalado, puede instalar la Herramienta de transferencia en este ordenador.

Sistemas operativos compatibles con la Herramienta de transferencia

- Windows[®] 2000 Professional (SP3 o superior)
- Windows® XP
- Windows[®] 98 (Segunda edición o superior)
- Windows® Me
- Windows Vista® (Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business)

 MPORTANTE
 No puede instalar GP-Pro EX en un ordenador PC instalado con la herramienta de transferencia. Desinstale la Herramienta de transferencia para instalar GP-Pro EX.

Instalar la Herramienta de transferencia

1 Introduzca el CD-ROM de instalación de GP-Pro EX (CD 1) en la unidad de CD del ordenador que se está usando para la Herramienta de transferencia. Aparece la siguiente ventana.

Pro-face	GP-Pro EX SET UP MENU
	🔵 GP-Pro EX
	Transfer Tool
	O Project Converter
	Tools Exit

2 Haga clic en [Transfer Tool].

• No puede ejecutar la Transfer Tool en un ordenador con GP-Pro EX ya instalado.

- **3** Defina la carpeta de destino para la instalación. La ubicación predeterminada es \Program Files\Pro-face\GP-Pro EX *.** (*.**indica la versión).
- 4 Comienza la instalación. Una vez finalizada la instalación, reinicie el ordenador.

Herramienta de transferencia: Desde Activación a Envío

En el menú de inicio del ordenador, seleccione [Programa (P)] luego seleccione [Pro-face],
 [GP-Pro EX *.**], y luego haga clic en [Transfer Tool]. (*.**indica el número de la versión)



2 Se ejecuta la Herramienta de transferencia.

🔊 Herramier	nta de	transferencia						_ 🗆 ×
Fichero Trans	sferir	Configuración (S)	Ayu	da (H)				
10 → 1		Enviar el proyecto		Información del proyecto		Þ	Seleccion	ar el proyecto
				No se ha selec	cionad	lo un	proyecto.	<u> </u>
i		Recibir el proyecto						
		Comparar el proyec	to					
	Ş	Información sobre la unidad de visualiza	a ción					
	B	Conexión de la Tarjeta CF		न				۲ ۲
🧔 🔶 📢	B	Cargador de memor	ia	Información de transferencia	QÖ	Confi	guración de	e transferencia
				Dispositivo [LAN]				
				Transferir el pro [Automático]	oyecto			
				Sistema de trar [Automático]	nsferen	cia		
				<u> </u>		_		
							l	Cerrar

3 Para recuperar un proyecto desde la GP, haga clic en [Recibir el proyecto]. Para enviar un proyecto o comparar proyectos, seleccione un proyecto con [Seleccionar el proyecto].

33.11 Restricciones

33.11.1 Restricciones de transferencia

- Cuando envíe un proyecto, se borran los datos almacenados en la SRAM de respaldo de la GP.
- Al enviar un proyecto, los programas del sistema, protocolos y fuentes necesarios se descargan a la GP. La transferencia tardará unos momentos.

Las descargas suceden en los siguientes casos:

- Si lleva a cabo una transferencia cuando la GP no tiene datos (predeterminado de fábrica)
- Si la versión del programa del sistema (Runtime) almacenado en la GP es más antiguo que la versión de GP-Pro EX.
- Cuando versiones antiguas de programas de protocolo (controladores) se almacenan en la GP, o cuando se han añadido o cambiado configuraciones de dispositivo/PLC del proyecto.
- Cuando una fuente que no está en la GP se usó en GP-Pro EX.

Cuando sucede una descarga, se reinicia la GP.

- Después de reiniciar, aparece la pantalla transferida.
- Cuando la unidad GP está fuera de línea, no puede transferirse el proyecto. Durante la transferencia, la GP cambia a modo de Transferencia y se suspende la comunicación con los PLCs/dispositivos.
- Cuando se encuentra un problema con el programa del sistema en la GP, aparece un mensaje de error en la GP. Transfiera el archivo del proyecto de nuevo.
- No puede transferir el archivo del proyecto a un modelo diferente. Debe aplicarse una de las siguientes condiciones para llevar a cabo transferencias incluso entre modelos de GP iguales, excepto para la Serie 3200.
 - Modelos que no son compatibles con la función de control.
 - Los modelos equipados con la Placa DIO
 - Los modelos con conexiones de Flex Network.

• Los archivos de proyecto creado en AGP3300 Series Rev.4 o modelos posteriores no se pueden transferir a AGP3300 Series Rev.3 o modelos anteriores.

Fallará la transferencia, o la pantalla de transferencia aparecerá de nuevo una vez que comience la GP incluso después que se haya completado la transferencia del archivo.

33.11.2 Restricciones para Transferir usando Ethernet.

- Puede transferir datos entre la GP y un ordenador en una red diferente al usar un enrutador. Sin embargo, hay casos donde el ordenador no puede buscar automáticamente la GP en una red diferente.
- Para un ordenador que usa dos o más tarjetas Ethernet, la GP deseada puede que no se detecte incluso si el ordenador detecta en forma automática las direcciones IP. Esto sucede cuando el ordenador busca las GP conectadas a la tarjeta Ethernet que se había encontrado antes. Haga clic en [Añadir] en el cuadro de diálogo [Seleccionar unidad principal] y defina manualmente la dirección IP de la GP.
- Cuando use la Herramienta de transferencia en un ordenador que ejecuta Windows XP SP2 con Windows Firewall habilitado, se le instiga a permitir la transferencia. Si transfiere los datos a más de una GP a la vez, seleccione [PASV] en la [Configuración de transferencia]>[Configuración del puerto de comunicación] o desactive Windows Firewall.

33.11.3 Restricciones en la transferencia usando un puerto COM.

- Cree el cable especial antes de usar el puerto.
 ☞ "33.10.1 Guía de configuración de [Configuración de transferencia] Conexiones de transferencia COM" (página 33-72)
- Sólo puede transferir archivos de proyecto a una GP en la cual está descargado el programa del sistema (Runtime) creado en GP-Pro EX 1.10.
- La transferencia de Puerto COM no está disponible al usar WinGP.

33.11.4 Restricciones de conexión de la tarjeta CF.

- Cuando la GP está fuera de línea, no se puede utilizar la función de conexión de la tarjeta CF.
- Hay un límite en la frecuencia en la cual pueden rescribirse los datos a la tarjeta CF. 500 Kb de datos pueden sobrescribirse alrededor de 100000 veces. Haga una copia de seguridad en otro medio.

⁽²⁾ "A.5 Transferir datos entre una tarjeta CF y dispositivo de memoria USB" (página A-86)

• Si no se toma acción durante cinco minutos después que inicia [Conexión de la tarjeta CF], aparece un mensaje de alarma. Si no se toma ninguna acción durante otros cinco minutos, se desconecta la GP.

33.11.5 Restricciones en la transferencia vía Módem

- Si la GP aún no tiene un proyecto, no puede transferir vía módem.
- No puede transferir un proyecto nuevo a través de un módem. Sólo puede usar un módem para actualizar los datos de la pantalla del proyecto que ya está en la GP.
- No puede transferir el archivo del proyecto bajo las siguientes condiciones:
 - Cuando han cambiado las configuraciones del sistema

- Para archivos de proyecto creados en una versión que no sea GP-Pro EX (Tenga presente que puede transferir archivos siempre y cuando el sistema de run-time, controlador de protocolo y versiones del controlador de E/S sean iguales).
- El módem que conecta a la GP debe cumplir con los siguientes requerimientos.
 - Ser compatible con comandos AT
 - Permitir contestación automática
 - Ser compatible con el control de flujo de hardware
 - Módem que puede retornar texto con el comando resultado
 - Se puede usar un módem sólo después de conectar a un centro de operación específico.
- Dado que el módem que recibe la GP es análogo, no puede usar módem ISDN TA.
- El módem conectado a su ordenador debe ser compatible con comandos AT. Use un módem compatible con Windows que puede establecer comunicación telefónica con el módem conectado con la GP. Se puede usar un módem sólo después de conectar a un centro de operación específico.
- Para los modelos de módem compatibles, vea el portal de ayuda de Pro-face "Otasuke Pro!" (http://www.pro-face.com/otasuke/). Los modelos compatibles pueden cambiar debido a las actualizaciones de la GP.
- La transferencia del módem no está disponible al usar WinGP.

33.11.6 Restricciones del cargador de memoria

- El tamaño de la memoria de la tarjeta CF debe ser por lo menos 64 Mb.
- Hay un límite en la frecuencia en la cual pueden rescribirse los datos a la tarjeta CF. 500 Kb de datos pueden sobrescribirse alrededor de 100000 veces. Haga una copia de seguridad en otro medio.
- Las tarjetas CF y los dispositivo de almacenamiento USB requieren de diferentes "herramientas cargadoras de memoria". Para cada caso, cree las herramientas respectivas.
- Aunque hayan múltiples dispositivos de almacenamiento USB conectados a la GP, sólo puede usar el almacenamiento USB que se reconoce primero.
- Cuando use el cargador de memoria para descargar el proyecto de GP-Pro EX en la unidad GP configurada con un archivo de proyecto de Pro-Server EX recuerde que el archivo (*.npx *.npx se borrará. Usando la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB, siga los siguientes pasos para mover los archivos de proyecto .prx y .npx a otra unidad GP.
 - 1. Transfiera el archivo de proyecto de GP-Pro EX (.prx) del ordenador a la unidad GP.
 - 2. Transfiera al archivo de proyecto de Pro-Server EX (.npx) del ordenador a la unidad GP.
 - 3. Inicie la herramienta de cargador de memoria en la GP para comenzar la operaciones de carga. Los archivos de proyecto de GP-Pro EX (.prx) y Pro-Server EX (.npx) en la GP se guardan en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.
 - I Transferir archivos de proyecto desde la GP al ordenador (o a otra GP)" (página 33-49)
 - 4. Saque la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB de la GP e introdúzcalo en una GP distinta para descargar los archivos del proyecto.
- Las herramientas del cargador de memoria de los datos de copia de seguridad (*.cml) creado para AGP3300 Series Rev.4 o modelos posteriores no pueden descargarse a AGP3300 Series Rev.3 o modelos anteriores.

La descarga fallará con un error o aparecerá la pantalla de transferencia una vez que se reinicie la descarga.

Precauciones al usar la tarjeta CF

- Cuando expulse una tarjeta CF, asegúrese que el piloto LED de acceso a la tarjeta CF se apague. De lo contrario, los datos en la tarjeta CF pueden dañarse.
- Cuando acceda a una tarjeta CF, asegúrese de no apagar o reiniciar la GP y de no expulsar la tarjeta CF. Cree una pantalla de aplicación donde no se pueda acceder a la tarjeta CF. En esa pantalla de aplicación, podrá apagar o reiniciar la GP, abrir y cerrar la cubierta de la tarjeta CF, y expulsar la tarjeta CF.
- Al insertar la tarjeta CF, compruebe el frente y dorso de la tarjeta, y la posición del conector de la misma. Si la tarjeta CF se inserta de forma incorrecta, se pueden dañar los datos, la tarjeta CF o la GP.
- Utilice una tarjeta CF fabricada por Digital Electronics Corporation of Japan. Si se usa una tarjeta CF fabricada por otra compañía, el contenido de la tarjeta CF puede dañarse.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en la tarjeta CF.

- No haga lo siguiente porque puede dañar los datos o equipo.
 - •Doblar la tarjeta CF.
 - •Dejar caer la tarjeta CF
 - •Mojar la tarjeta
 - •Tocar los conectores de la tarjeta CF directamente
 - •Modificar o desarmar la tarjeta CF

Precauciones al usar el almacenamiento USB

• Mientras acceda al dispositivo de almacenamiento USB, no reinicie la unidad de visualización o saque el dispositivo de almacenamiento USB. Puede que los datos en el dispositivo de almacenamiento estén dañados.

Para sacar el dispositivo de almacenamiento USB en forma segura, diseñe el sistema para sacar el dispositivo solo después de activar la Variable del sistema

#H_Control_USBDetachTrigger y después de confirmar que #H_Status_USBUsing está Desactivada.

^ເ "A.6.2 Variable del sistema IHM (variables del sistema #H) ■ Tipo de bit" (página A-114)

• Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en los dispositivos de almacenamiento USB.