5 De principio a fin

Este capítulo cubre los conceptos básicos de GP-Pro EX de principio a fin, incluyendo las operaciones simples tales como la administración de archivos, copias de seguridad de los archivos del proyecto, y la conversión de bloques de direcciones.

Por favor lea"5.1 Menú de configuración" (página 5-2) y después consulte la página correspondiente.

5.1	Menú de configuración	5-2
5.2	Iniciar/Crear/Guardar/Finalizar	5-9
5.3	Copia de seguridad de un archivo de proyecto	5-23
5.4	Introducir una contraseña en un archivo de proyecto	5-27
5.5	Confirmar la lista de direcciones usada en un archivo de proyecto	5-38
5.6	Convertir direcciones múltiples	5-47
5.7	Ver la información del proyecto	5-51
5.8	Copiar una pantalla de otro proyecto	5-55
5.9	Registrar direcciones con nombres comprensibles	5-59
5.10	Usar cabeceras y pies de página en una pantalla	5-68
5.11	Cambiar el Número de pantalla, Título o Color de pantalla	5-75
5.12	Copiar/Eliminar una pantalla	5-78
5.13	Buscar/Reemplazar direcciones de objetos, etiquetas y comentarios en obje	etos.5-82
5.14	Cambiar todos los atributos de los objetos a la vez	5-86
5.15	Cambiar la forma de todos los objetos	5-94
5.16	Configurar los valores predeterminados usando los objetos existentes en pan	talla.5-97
5.17	Guía de configuración	5-100
5.18	Restricciones	5-214

5.1 Menú de configuración

















5.2 Iniciar/Crear/Guardar/Finalizar

5.2.1 Introducción

Esta sección describe el flujo de trabajo, desde el inicio de GP-Pro EX hasta la creación, el almacenamiento y la edición de los archivos del proyecto.



Archivo del proyecto

El archivo creado en GP-Pro EX se llama el "Archivo del proyecto".

Un archivo de proyecto (*.prx) contiene las pantallas del proyecto, los ajustes y las funciones para la unidad de visualización. Una vez que transfiere un archivo de proyecto a un visualizador, dicho visualizador comunica con el dispositivo/PLC para que pueda visualizar y funcionar en el archivo.



5.2.2 Procedimiento de configuración

NOTA

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 - "5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema]" (página 5-149)



Inicio

1 Haga doble clic en el acceso directo en el escritorio o bien en el menú [Inicio], elija [Programa (P)], [Pro-face], y seleccione [GP-Pro EX *.**]. Los asteriscos ** definen la versión.

	-		i,	Accessories	►				
Ξ	224	Programas 🕴	6	Pro-face	►	Ē	GP-Pro EX V1	ی 🔁	Uninstall
8 <mark>.</mark> 0	\bigcirc	Documentos	·T		_				Readme
8								្នោ	TransferTool
Ħ	\$	Configuración	۲I.					(Manual (Help) 🔷 🕨
ě.	A.	D						5	GP-Pro EX
8		buscar ,						4	ProjectConverter
S 20	2	Ayuda	Ŀ					_	
dow.	<u>7</u>	Ejecutar							
MIN	D	Apagar							
1	Inicio								

2 GP-Pro EX se abre y aparece la siguiente pantalla.



3 Aparece el cuadro de diálogo [Bienvenido a GP-Pro EX]. Seleccione [Crear nuevo proyecto] y haga clic en [Aceptar].

🚰 GP-Pro EX		_ 8 >	<
Proyecto (F) Ver (V) Ayuda (H) Ajustes del sistema C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Viste previe >> Comparison >>		
Lista de pantallas 🛛 📮 🗙		Propiedades 7 >	<
Tipo de pantalla 📃 👻	💰 Bienvenido a GP-Pro EX 🛛 🗙		
Método de búsqueda		at at 1	
Refinar búsqueda Buscar	O Crear un proyecto desde un ejemplo		
首告弟父 三章书			
	Abrir un proyecto existente Abrir un proyecto eciente United px Aceptar (0) Cancelar		
		(50	-

- Para crear un proyecto nuevo, seleccione [Nuevo (N)] en el menú [Proyecto (F)]. También puede hacer clic en 📄 para crear un proyecto nuevo. Aparece el cuadro de diálogo [Nuevo archivo de proyecto].
 - Puede crear un archivo de proyecto basado en proyectos de ejemplo almacenados en la carpeta [Ejemplo]. En la ventana de bienvenida, seleccione [Crear un proyecto desde un ejemplo]. El proyecto será de sólo lectura. Guarde el archivo usando el comando [Guardar como (A)] en el menú [Proyecto (F)].
- 4 En la siguiente pantalla, seleccione [Serie GP3000] desde [Serie] y después seleccione el tamaño de pantalla de la serie, [Modelo] y [Orientación]. Después haga clic en [Siguiente].
 "3.3 Lista de modelos soportados" (página 3-8)

💕 Bienvenido a GP-Pro EX					×
GP-Pro	Unidad de visualización				
	Serie (GP30)	JU Series			
	GP-35	** Series			•
	Modelo AGP-3	500S			-
	Método de instalación Horizor	ntal 💌			
	Especificaciones Tamaño de la pantalla	10.4 tipo			
	Resolución	640x480 puntos (VGA)			
	Unidad de visualización	STN Color LCD			
	Colores del Display	4096 Colores			
	Memoria interna	8 Mbyte			
	Memoria de backup	320 Kbyte			
	COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)			
	COM2	RS-422(RS-485)			
	USB	2 Puerto			
	LAN Torioto CE	i Fuerto Habilitado			
	Fotrada de vídeo	Ninguno			
	Placa interna	Ninguno			
	1 isos interna	- thighte			
			Atrás (B)	Siguiente (N)	Cancelar

• [Especificaciones] muestra con detalle las especificaciones del modelo de display seleccionado.

- Si selecciona [Serie GP2000], GP-Pro EX cierra y se inicia GP-PRO/ PB III para Windows. Si GP-PRO/PB III para Windows no está instalado, la aplicación no puede iniciar y volverá a GP-Pro EX.
- Si selecciona [Serie IPC (PC/AT)], no necesita definir la [Orientación]. Especifique el tamaño del display de datos en [Tamaño de la pantalla].
- **5** Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione [Fabricante], [Serie] y [Puerto] y haga clic en [Ajustes de comunicación].

ΝΟΤΑ	 Para crear una pantalla sin configurar los ajustes de comunicación para la serie del dispositivo/PLC, haga clic en [Nueva pantalla] para mostrar el editor de pantalla [Base 1]. Para crear un programa lógico, haga clic en [Lógica nueva] para visualizar el
	editor de lógica [Main]. Capítulo 29 Programación lógica", página 29-1)
	• Si selecciona la casilla [Usar el área de sistema], puede configurar el área de datos del sistema interno de la GP en el dispositivo/PLC.

[₱] "5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ◆ Configuración del área del sistema" (página 5-179)

💰 Nuevo archivo de proyecto	X
	Dispositivo/PLC
	Fabricante Mitsubishi Electric Corporation
	Serie Q/QnA Serial Communication
	Dispositivo/FLC reciente
	Digital Electronics Corporation General Ethernet Mitrubiabi Electric Corporation O/OnA Serial Communication
	Digital Electronics Corporation LT Driver
	Utilizar el área de sistema Refiérase al manual de este dispositivo/PLC
	Método de conexión
	Puerto COM1
	Ir al Manual del dispositivo/PLC
6	
Atrás (B)	Parámetros de comunicación Lógica nueva Nueva pantalla Cancelar

6 Si especifica [Usar el área del sistema], puede asignar el área de datos del sistema interno de la GP al dispositivo/PLC. Cuando se cierre el cuadro de diálogo [Nuevo archivo de proyecto] y aparezca la [Lista de periféricos] en la ventana principal, haga clic en [Dispositivo/PLC1].

Unidad de visual Serie Modelo Método de inst	ización GP3000 Series AGP-3500T Ialación Horizontal
Lista de periféric	os Lista de direcciones de dispositivo/PLC
Dispositivo/PLC	
Fabricante	Mitsubishi Electric Corporation PuertoI COM1
Serie	:Q/QnA Serial Communicatic V1.11.02.β1
Impresora	
Tipo	:Desactivado
Código de barras	
Tipo	:Desactivado
Código de barras	
Tipo	:Desactivado
Entrada de acces	so remoto al ordenador
Tipo	:Desactivado
Script1	
Tipo	:Desactivado
Script2	
Tipo	:Desactivado
Unidad VM	
Salida de pulsa	ción :Ninguno

7 Cuando se muestre [Dispositivo/PLC], especifique los ajustes de comunicación.

Serie Modelo Método de instalación	GP3000 Series AGP-3500S Horizontal	
Dispositivo/PLC	Agregar Dispositivo/PLC Elimir	nar Dispositivo/PLC
Dispositivo/PLC 1		
Sumario		Cambiar Dispositivo/PLC
Fabricante Mitsub	i Electric Corporation Serie A Series Computer Link	Puerto COM2
Modo de datos del te	2 <u>Cambiar</u>	
Parámetros de comunic	ión	
SIO Type	C RS232C RS422/485(2wire)	I
Speed	19200	
Data Length	© 7 C 8	
Parity	C NONE C EVEN C ODD	
Stop Bit	C 1 © 2	
Flow Control	NONE C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF	
Timeout	3 * (sec)	
Retry	2 .	
Wait To Send	0 📩 (ms) Default	
Parámetros del dispositi	especifico	
N.º de dispositivos	LCs permitidos 16 📷	
Número Nombre	I dispositivo Lontiguración Station No.=0,PC No.=255	

NOTA

• Los detalles de los [Ajustes de comunicación] varían en función del dispositivo/PLC. Véase el "Manual de conexión del dispositivo de GP-Pro EX" para su dispositivo/PLC

Se recomienda mantener la configuración inicial para [Tiempo de espera de recepción], [Reintentar] y [Esperar a enviar].

Crear/Guardar

8 Abra la ventana Lista de pantallas y haga doble clic en la pantalla base.

Lista de p	antallas		4 ×
Tipo de p	antalla T	odo	•
Método d	e búsqueda	Título	•
Refinar b	úsqueda 🗌		Buscar
ъ	II X I	l 💋 🍇	
🚱 Panta	lla base		
		0001	(Sin título)
🚱 Panta	llas		
🍪 Panta	lla de lógica		
		INIT	(Sin título)
		MAIN	(Sin título)
🍪 E/S			
			_
1	1.9000		
Ajus	t 🏭 Indir 4	Վ Busc 🖺	Ajus 🔡 Lista

NOTA

- Si la [Lista de pantallas] no está en el área de trabajo, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y seleccione [Lista de pantallas (G)].
 - Para crear un programa lógico, haga doble clic en la pantalla de lógica actualmente mostrada. Si selecciona un modelo que no soporta las funciones de lógica, puede crear el programa lógico, sin embargo, el programa no se ejecutará en el visualizador.

Capítulo 29 Programación lógica", página 29-1)

9 La [Pantalla base] se muestra como en el ejemplo.

Lista de pantallas 🛛 🕈 🗙	E Base 1(Sin título) 🗙
Tipo de pantalla Todo	······································
Método de búsqueda Título	
Refinar búsqueda Buscar	
🖆 🔁 🏨 🗶 🖳 🏭 👯	
🚱 Pantalla base	
0001 (Sin título)	
🍪 Pantallas	•
🎲 Pantalla de lógica	
INIT (Sin título)	
MAIN (Sin título)	
🚱 E/S	
	4
🏹 Aju 🚺 Aju 🏭 Indir 🔡 Lista 🔍 Bu	

10 Cree una pantalla.

Lista de pantallas 🛛 🕂 🗙	📮 Base 1(Sin título) 🗙	
Tipo de pantalla Todo 💌	••••0•••••4••••••5••••••6	
Método de búsqueda Título	-	
Refinar búsqueda Buscar		
[™] ↔ ♣ × 🗏 <i>월</i> ¥		
Pantalla base		
0001 (Untitled)		
🌮 Pantallas		
Pantalla de lógica		
INIT (Sin título)		
- MAIN		
MAIN (Sin título)		
🚱 E/S	3 Contraction and a second	
🕅 Aju 🔛 Aju 🇱 Indir 🔡 Lista 🔍 Bu		

11 Agregue una pantalla nueva.

Seleccione [Nueva pantalla (N)] en el menú [Pantalla (S)], o bien haga clic en 🔁 . Aparece el cuadro de diálogo [Nueva pantalla]. Seleccione el [Tipo de pantalla], especifique el número de la pantalla y el [Título], y haga clic en [Nuevo].

💕 Nueva pantalla		×
Tipo de pantalla	Base	
Pantalla	2 🕂 🏢	
Título	Sin título	
Emplee la plantilla		
Seleccione una Plantilla recien	plantilla de la lista temente empleada	
	Nuevo	Cancelar

12 Aparece la pantalla [Base 2].



NOTA

• Compruebe el estado de visualización de la pantalla (incluso durante el modo de dibujo) haciendo clic en el icono [Vista previa] vista previa en la barra de herramientas Estado (los colores se muestran usando los ajustes de color de la unidad de visualización. Sólo puede obtener una vista previa de las pantallas Base y Ventana. En el menú [Ver (V)], elija [Área de trabajo (W)] y seleccione [Propiedades (P)] para comprobar operaciones sencillas (por ejemplo, mostrar u ocultar objetos de ventana, cambiar el estado de Interruptor Piloto y mostrar valores en visualizadores de datos).Puede



guardar la pantalla de vista previa visualizada en un archivo JPEG seleccionado [Exportar a un archivo (F)] desde el menú [Capturar pantalla (C)].

Después de verificar el visualizador, haga clic en el [Editar] **Feditar** en la barra de herramientas Estado para volver al editor de pantalla.

13 En el menú [Proyecto (F)], seleccione [Guardar como (A)].

	L	
Proy	vecto (F)	
	Nuevo (<u>N</u>)	
	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+0
	Guardar (<u>S</u>)	Chrl+S
	Guardar como (<u>A</u>)	
	Propiedades (<u>I</u>)	+
	Ajustes del sistema (\subseteq)	
1	Editar (<u>E</u>)	
ų,	Vista previa (<u>W</u>)	
	Simulación (<u>L</u>)	Ctrl+T
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	•
)	Monitor (<u>M</u>)	
	Utilidad (<u>T</u>)	•
	Imprimir (<u>P</u>)	•
	Proyecto reciente (<u>)</u>	•
	Salir (X)	

14 Aparece el cuadro de diálogo [Guardar como]. Defina la ubicación de almacenamiento y el nombre del archivo y haga clic en [Guardar].

Guardar como					? ×
Guardar en:	🔁 Database		- €	🗈 💣 🎟 •	
Historial Escritorio					
Mis documentos					
Mi PC	Nombre de				
	archivo:	test.prx			Guardar
Mis sitios de red	Tipo:	Project File (*.prx)		-	Cancelar
	Comenta				
					//

NOTA	

• El nombre del archivo puede tener hasta 255 caracteres, incluyendo la extensión del archivo.

La ubicación predeterminada es \Archivos de programa\Pro-face\GP-Pro EX\Base de datos.

 El siguiente mensaje de error aparece en la ventana [Comprobar error] si se produce un error al guardar el archivo.
 22.0 Reviser errore?" (págine 22.60)

"33.9 Revisar errores" (página 33-60)



Modificación

15 En el menú [Proyecto (F)], seleccione [Abrir (O)], o bien haga clic en el icono Abrir 🝺.

	Nuevo (N)			
Þ	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+0		
В	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S		
	Guardar como (<u>A</u>)			
	Propiedades (<u>I</u>)	,		
	Ajustes del sistema (⊆)			
1	Editar (<u>E</u>)			
ц,	Vista previa (<u>W</u>)			
	Simulación (<u>L</u>)	Ctrl+T		
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	,		
M	Monitor (<u>M</u>)			
	Utilidad (<u>T</u>)	,		
	Imprimir (<u>P</u>)	,		
	Proyecto reciente (<u>)</u>	,		
	Salir (X)			

NOTA

• Si intenta abrir un archivo de proyecto de una versión anterior, aparece la siguiente advertencia.

💰 GP-P	ro EX	×	
Selected project created in version 3.0, If you save the project in this version, previous versions will n able to open it anymore. Continue opening the project?			
	Cancel		

• Los archivos de proyecto copiados o transferidos a un CD-ROM se abrirán como sólo lectura. Cuando se guarda, aparece el cuadro de diálogo [Guardar como] donde puede cambiar el nombre del archivo.

16 En la ventana [Abrir archivo], especifique el archivo del proyecto*.prx) y haga clic en [Abrir].

Abrir archivo			? ×
Buscar en:	🚞 Database	🕤 3 🟚 🛤 🖬	
My Recent Documents Desktop My Documents My Computer	Original		
My Network	Nombre de archivo:	Original	Abrir
	Tipo de archivos:	Archivo del proyecto (*.prx)	Cancelar
	Comentario Visualización	AGP-3550T	

17 Se abre la ventana principal del proyecto.

Lista de p	pantallas		4 ×
Tipo de p	pantalla	Todo	-
Método d	le búsqueo	la Título	•
Refinar h	vienueda		Buscar
			Dorogan
		= 🗗 🙀	
🎲 Panta	alla base	_	
8		0001	(Sin título)
8		0002	(Sin título)
🎲 Panta	allas		
🌮 Panta	alla de lógi	са	
	-יומי -יליברי	D INIT	(Sin título)
		MAIN	(Sin título)
🍪 E/S			
•			F
🕅 Aju.	. 🖾 Aju	. 🔛 Indir 🔡	Lista 🔍 Bu

NOTA

- También puede abrir un archivo de proyecto, haciendo doble clic en el mismo (*.prx).
 - Abra dos archivos de proyecto distintos a la vez.

18 En la ventana [Lista de pantallas], seleccione la pantalla base que desea modificar. La pantalla aparece en el área de edición.



- ΝΟΤΑ
 - En la ventana [Lista de pantallas], seleccione la pantalla de lógica que desea modificar. La pantalla aparece en el área de edición.
- 19 Modifique la pantalla.



20 Para guardar los cambios, seleccione [Guardar (S)] desde el menú [Proyecto (F)], o bien haga clic en el icono Guardar 📄.



Finalización

21 Para cerrar el proyecto, seleccione [Salir (X)] en el menú [Proyecto (F)], o bien haga clic en la esquina superior derecha del icono 💌 .

Proy	vecto (F)				
	Nuevo (<u>N</u>)				
Þ	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+O			
B	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S			
	Guardar como (<u>A</u>)				
	Propiedades (<u>I</u>)	÷			
	Ajustes del sistema (<u>⊂</u>)				
参	Editar (<u>E</u>)				
4	Vista previa (<u>W</u>)				
	Simulación (L)	Ctrl+T			
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	•			
M	Monitor (<u>M</u>)				
	Utilidad (<u>T</u>)	+			
	Imprimir (<u>P</u>)	×			
	Proyecto reciente (<u>)</u>	+			
	Salir (X)				

NOTA

 Para cerrar una pantalla, haga clic en 🗶 en el lado derecho de la pestaña o bien haga clic con el botón derecho del mouse en la pestaña y seleccione [Cerrar (Número de pantalla)] desde el menú. También puede cerrarla con la tecla de acceso directo.



La visualización de la pestaña se guarda cuando cierra el proyecto. La próxima vez que abra el proyecto, la visualización de la pestaña será la misma.

22 Si modifica un archivo de proyecto e intenta salir de la aplicación sin guardarlo, aparecerá el cuadro de diálogo [Confirmar guardado del archivo de proyecto].

💰 Confirr	nar salvaguar	dado del archiv	o de proyecto	×
?	Untitled.prx ha	i sido actualizado.	¿Desea guardarlo?	
	Sí (Y)	No (N)	Cancelar	

- Si hace clic en [Sí (Y)], el proyecto se guarda en el estado actual y se cierra.
- Si hace clic en [No (N)], el proyecto se cierra con la última información guardada.
- Si hace clic en [Cancelar], el proyecto vuelve al estado previo a la operación sin cerrarse.

5.3 Copia de seguridad de un archivo de proyecto

5.3.1 Introducción



Para proteger contra la pérdida de datos, puede crear un archivo de copia de seguridad (*.bak) para su proyecto. Puede usarlo para volver a la versión anterior. Para recuperar un archivo de proyecto, cambie la extensión del archivo de la copia de seguridad a ".prx".

NOTA	• Si el proyecto se cierra de forma incorrecta, el archivo del proyecto (*.prx) se
	copia a la carpeta de "copia de seguridad" automáticamente impidiendo la pérdida de datos.

5.3.2 Procedimiento de configuración

Copia de seguridad como un procedimiento histórico

• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración. [©] "5.17.7 Guía de configuración de [Ajustes opcionales] ■ General" (página 5-192)



1 Seleccione [Ajustes opcionales (O)] en el menú [Ver (V)]. Aparece el cuadro de diálogo [Ajustes opcionales]. Seleccione la casilla [Guardar la copia de seguridad al sobrescribir].

General	Ajustes generales para el editor del sistema
Barra de función	Activar la actualización online
Comprobar error Estilo de edición de k	🔽 Buscar actualizaciones cuando se inicie el programa.
Lógica común Ladder	Ajustar el idioma del editor
	Idioma Spanish
Script Tabla de texto	Copia de seguridad
Configuraciónes com Ladder	🔽 Guardar una copia de seguridad al sobreescribir
L	Condición de la memoria del editor
	🔽 Habilitado
	Aceptar (0) Cancelar

NOTA

- Se guarda un archivo de copia de seguridad como "Nombre del archivo del proyecto original.bak".
- Se guarda un archivo de copia de seguridad en la misma ubicación que el archivo original.

Hacer una copia de seguridad al terminar de forma anormal y al iniciar el archivo

Si el programa se cierra de forma incorrecta, se genera un archivo de copia de seguridad en la carpeta "copia de seguridad". Cuando abre GP-Pro EX de nuevo, aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Bienvenido a GP-Pro EX		×
GP-Pro	Se encontró un archivo de auto-guardado antes de una terminación anormal. Por favor selecciónelo desde la lista y ejecute Modificar/Fliminar	
	Nombre del archivo	Guardar la fecha
	C:\Pro-EX\STEP3\Module1120_EN\Database\	2/22/2007 1:43:24 PM
	☐ Restablacer	Eliminar Siguiente (<u>N</u>)

♦ Qué hacer si el programa se cierra de forma incorrecta

- 1 Seleccione el archivo que desea arreglar. Seleccione la casilla [Restaurar] y haga clic en [Siguiente].
- 2 El archivo se corrige y se abre como un "Archivo de autoguardado". Después del inicio, los archivos guardados en la carpeta de copia de seguridad se eliminan de forma automática.

💣 GP-Pro EX - C:\Documents and Settings	\My Documents\Pro-face\GP-Pro EX 2.2\Database\Original.prx	Archivo de Auto-guardó
Proyecto (F) Editar (E) Ver (V) Ajustes com	unes (R) Dibujar (D) Objetos (P) Pantalla (S) Ayuda (H)	
Ajustes del Sistema	>> 🔍 Vista previa >> 📬 Simulación >> 📬 Transfer Project	>> 👰 Monitor
🗋 📁 🖪 🔔 🖪 🗖 🚮 💼	💰 🚴 🖁 🛍 🗠 🗙 🖤 100% 🔹 🛃 🗗	13113121212111111111111111111111111111
₩ 9 9 9 41 H D 0 1	👎 🛷 🛃 💭 🗊 🐜 🚺 🔕 🖉 🖓 🖉 🖉	💻 🛃 🕼 🛱 📖 🖙 🕞 🄌 😻 🗖 日
$\boxed{\begin{array}{c} A \cdot / \land \Box & \bigcirc \circ \land \\ \hline \end{array}}$	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	🧕 📴 📴 🗖 🏙 🚰 🖳 🥠 🐺 🖽 🖕 🕒
Ajustes del sistema	🕂 🗙 📮 Base 1 (Unbenannt) 🗵	
Visualizar	···· 0······ 1······ 2·····	3 4
Visualizar		-
Unidad de visualización		
Programas lógicos		
Vídeo/Película		
Fuente		

3 En el menú [Proyecto (F)], seleccione [Guardar como (A)] para guardar el archivo en la ubicación definida con el nombre definido.

♦ Iniciar GP-Pro EX sin corregir el archivo del proyecto

1 Seleccione el archivo que no necesita ser corregido y haga clic en [Eliminar]. Se elimina el archivo guardado de forma automática en la carpeta "copia de seguridad".



2 Haga clic en [Siguiente] e inicie un archivo de proyecto normalmente. El archivo del proyecto se abre en su estado de guardado más reciente.



5.4 Introducir una contraseña en un archivo de proyecto

5.4.1 Introducción

NOTA



Proteja un archivo de proyecto, configurando una contraseña para editar o transferir dicho archivo.

Cuando se edita o transfiere un archivo de proyecto, aparece el cuadro de diálogo que confirma la contraseña.

Si introduce una contraseña y se confirma, puede editar o transferir el archivo del proyecto.

• Recuerde su contraseña para así editar/transferir un archivo de proyecto. • Para obtener información acerca de la configuración de una contraseña de transmisión, véase:

"33.6 Transferir con contraseñas" (página 33-35)

5.4.2 Procedimiento de configuración

ΝΟΤΑ

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 "5.17.3 Guía de configuración de [Propiedades] Contraseña" (página 5-113)

Configurar una contraseña para editar un archivo de proyecto

Cuando abre un archivo de proyecto, aparece un cuadro de diálogo para introducir una contraseña.



1 Elija [Información (I)] en el menú [Proyecto (F)] y seleccione [Contraseñas (P)].



2 El cuadro de diálogo [Información del proyecto] aparece con los ajustes de la [Contraseña].

💰 Información del p	proyecto
Información del archi	Contraseña
Enviar datos	Editar
Información SRAM Aiustes de destino Contraseña	Editar archivo de proyecto Ajustes de la Contraseña
Memona logica	Enviar/Recibir
	Enviar/Recibir archivo de Ajustes de la Contraseña
	*Para abrir/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Manténgalo al alcence de la mano.
	Aceptar (O) Cancelar

3 En el área [Editar] seleccione la casilla [Habilitado] para mostrar el siguiente cuadro de diálogo.

Registro de contra	seña			
Introduzca una contr	aseña o	le súper usua	io.	
Contraseña nueva			_	
Confirmar la contrase	ña			
Precaución Si se olvida las cor ni desbloquear.	itraseña	is, no podrá a	brir arc	chivos,
Mantenga su contr seguro.	aseña p	rivada y guáro	dela er	n un lugar
		Acepter (0		Canadar

4 Introduzca una contraseña. La contraseña puede tener hasta 10 caracteres de un byte. Confirme la contraseña.

NOTA	•	Para habilitar la configuración de contraseñas, debe definir la [Contraseña de
		súper usuario].

5 Haga clic en [Aceptar] para volver al cuadro de diálogo [Información del proyecto]. [Ajustes de la contraseña] está habilitado y puede definir contraseñas para cada nivel de usuario.

Gestión de edición del archivo de proyecto Defina una contraseña			
Contraseña	жжжже		
Confirmar	****		

6 Haga clic en [Ajustes de la contraseña] para visualizar el siguiente cuadro de diálogo.

Introduzca la contraseña de súper usuario definida anteriormente y haga clic en [Aceptar].



7 Para el [Usuario estándar] haga clic en [Cambiar].

Información del p	royecto
Información del archi	Contraseña
Enviar datos	Editar
Información SRAM Ajustes de destino Contraseña	Editar archivo de proyecto Ajustes de la Contraseña
Memoria lógica	Enviar/Recibir
	Enviar/Recibir archivo de Ajustes de la Contraseña proyecto
	*Para abrir/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Manténgalo al alcence de la mano.
	Aceptar (Q) Cancelar

8 Introduzca una contraseña. La contraseña puede tener hasta 10 caracteres de un byte. Confirme la contraseña y haga clic en [Aceptar].

ð	Registro de contraseña	X
		_
	Introduzca una contraseña de súper usuario.	
	Contraseña nueva	
	Confirmar la contraseña	
	Precaución Si se olvida las contraseñas, no podrá abrir archivos, ni desbloquear.	
	Mantenga su contraseña privada y guárdela en un lugar seguro.	
	Aceptar (<u>0</u>) Cancelar	

9 Haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo [Ajustes de la contraseña]. En la ventana [Información del proyecto], seleccione la casilla [Proteger el proyecto] para proteger el proyecto contra el acceso no autorizado con una contraseña.

💰 Gestión de edición del archivo de proyectoAjus	stes de la 🗙
Gestión de edición del archivo de proyecto Defina una	contraseña
Contraseña	
Confirmar	
Precaución	
Si olvidó su contraseña no podrá abrir archivos	de proyecto.
Mantenga su contraseña privada y guardela en seguro.	un lugar
Aceptar (O)	Cancelar

- 10 Haga clic en [Aceptar] para completar la configuración de la contraseña.
 - Al abrir un archivo de proyecto protegido con contraseña, aparece el cuadro de diálogo [Desactivar protección]. Cuando introduzca una contraseña válida y haga clic en [Aceptar], la protección se desactivará y podrá editar el proyecto.

Gestión de edición d	el archivo de proyecto Defina una contraseña
Contraseña	жжжж

• Para cambiar el nivel de protección, en el cuadro [Ajustes de la contraseña], seleccione el nivel del usuario con el ajuste [Usuario de inicio]. En la ventana [Información del proyecto] con la casilla [Proteger el proyecto] seleccionada, el nivel de usuario definido cambia al nivel de usuario estándar para editar el proyecto.

Cambiar la contraseña del proyecto

Use el cuadro de diálogo [Información del proyecto] para cambiar o eliminar las contraseñas de proyectos.

1 En el menú [Proyecto (F)] elija [Información (I)] y seleccione [Contraseñas (P)]. Aparece el cuadro de diálogo [Información del proyecto].

Información del proye	ecto	×
Información del archivo Unidad de visualización Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Contraseña Editar ✓ Habilitado Nivel de usuario actual Generativa Ajustes de la Contraseña Eliminar todas las contraseñas ✓ Proteger el proyecto (Usuario estándar)	
	Enviar/Recibir Enviar/Recibir archivo de Ajustes de la Contraseña Para abrir/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Guarde la contraseña en un lugar seguro.	
	Aceptar (D) Cancelar	

2 En la sección Editar, haga clic en [Ajustes de la contraseña]. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca la contraseña de Súper usuario y haga clic en [Aceptar].

💰 Introducir la contraseña	X
Introduzca una contraseña de súper usuario.	
Aceptar (0) Cancelar	

3 Haga clic en el botón [Cambiar] para los niveles de usuario cuyas contraseñas desea cambiar.

Información del p	royecto	×
Información del archi	Contraseña	
Unidad de visualizac Enviar datos	Editar	
Ajustes de destino Contraseña	Editar archivo de proyecto Ajustes de la Contraseña	
Memoria lógica	Enviar/Recibir	
	Enviar/Recibir archivo de Ajustes de la Contraseña proyecto)
	*Para abrir/enviar/recibir, asegúrese de recordar su contraseña. Manténgalo al alcence de la mano.	
	Aceptar (<u>O</u>) Cancelar	

4 Introduzca una contraseña. La contraseña puede tener hasta 10 caracteres de un byte. Confirme la contraseña y haga clic en [Aceptar].

🕯 Registro de contraseña	×			
Introduzca una contraseña	a de súper usuario.			
Contraseña nueva				
Confirmar la contraseña				
Precaución Si se olvida las contraseñas, no podrá abrir archivos, ni desbloquear.				
Mantenga su contraseña seguro.	privada y guárdela en un lugar			
	Aceptar (<u>D</u>) Cancelar			

Ajustes de Bloquear la contraseña

Cuando se define una contraseña, puede bloquear las contraseñas del script, la pantalla creada y los objetos agrupados. Para editar un objeto o datos cuando una contraseña está bloqueada, o bien para desbloquear una contraseñan, tendrá que introducir la contraseña del nivel de usuario definido.

Script (D-Script, Global D-Script)

1 Abra el editor de D-Script o Global D-Script y seleccione la casilla [Bloquear la contraseña].

💣 D-Script		- 🗆 ×
Archivo (F) Editar (E) Ver (V) Buscar (S)	Ayuda (H)	
🐇 🚴 🕹 🖴 🔍 🗗 📑 🗋		
Función 4	😫 G:00001 🗵	4 ⊳
Funciones incluidas (Instrucciones) Dibujo	ID : 00001 Comentario Idioma ASCII V Habilitar función o Disparador Temporizador V Tipo de datos Bin	lepurar aseña
Círculo Punto Línea Rectángulo	Configuración 1	
Entrada Funciones definidas por el usuario re de la fu Tipo de script	Expresión de ejecución Agrandar el área de expresión del script Immoducir dirección 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0010 0011 0012 0013 0014 0012	
Llamar Crear Editar Eliminar Duplicar Cambiar nombre	Area de mensaje 1 Fila: Este scrip necesita una expresión de ejecución. Cree una expresión de ejecución.	×
	Cerrar A	e buu

2 En el cuadro de diálogo que aparece, mueva el control deslizante al nivel de usuario para su contraseña y haga clic en [Aceptar].

ð 1	💕 Ajustes del nivel de usuario			×
Г	Defin	a el n	ivel de usuario.	
	-	- 1	Súper usuario	
	-5		Usuario avanzado	
	-	-	Usuario estándar	
			Aceptar (0) Cancelar	

3 Introduzca la contraseña del nivel de usuario seleccionado.

Bloquear la con	traseña 🛛 🗙
Nivel de usuario:	Súper usuario
Contraseña:	
🔲 Recordar la cont	raseña
	Aceptar (D) Cancelar

NOTA

• Seleccione la casilla [Recordar la contraseña] para no tener que introducir más contraseñas cuando trabaje al mismo nivel de usuario en el proyecto.

4 Haga clic en [Aceptar] para finalizar la configuración.

Pantalla (Pantalla base, Pantalla de ventana, Pantalla lógica, Pantalla de E/S)

1 En la ventana (Lista de pantallas), haga clic con el botón derecho del mouse en la pantalla que desea configurar con contraseña y seleccione la casilla [Bloquear la contraseña].

Lista de pantallas 🛛 🕂	×
Tipo de pantalla Todo	•
Método de búsqueda Título	•
Refinar búsqueda Busca	ſ
🎾 🏤 🕮 🗙 🗏 🖳 🏭 🌺	
🐝 Pantalla base	_
B0001 (Sans titre)	1
Pant Copiar	l
🚱 Pant Pegar	L
Cambiar atributo	
- MA Bloquear la contraseña	Г
Cambiar modo de visualización Anidación	

2 En el cuadro de diálogo que aparece, mueva el control deslizante al nivel de usuario para su contraseña y haga clic en [Aceptar].

ð	💰 Ajustes del nivel de usuario			×
	Defir	na el n	ivel de usuario.	1
	-	[-	Súper usuario	
	0	ŀ	Usuario avanzado	
	-	-	Usuario estándar	
			Aceptar (0) Cancelar	

3 Introduzca la contraseña del nivel de usuario seleccionado.

💰 Bloquear la contraseña		
Nivel de usuario:	Súper usuario	
Contraseña:		
🔲 Recordar la cont	raseña	
	Aceptar (D) Cancelar	

NOTA	

• Seleccione la casilla [Recordar la contraseña] para no tener que introducir más contraseñas cuando trabaje al mismo nivel de usuario en el proyecto.

- 4 Haga clic en [Aceptar] para finalizar la configuración.
 - Si configura contraseñas de nivel del usuario en pantallas individuales, aparece la ventana [Desbloquear la contraseña] donde debe introducir la contraseña del nivel del usuario requerida. Si introduce una contraseña incorrecta, la pantalla aparecerá en la lista de pantallas pero no se podrá editar.
Objetos agrupados

1 Seleccione los objetos agrupados, elija [Bloquear la contraseña] y haga clic en [Bloquear la contraseña].

-												-		
														1
	Cortar (T)	Ctrl+X												
	Copiar (C)	Ctrl+C												1000
	Duplicar (W)	Cunty												-
	Contau la Gaussa del abieto		_											2000
	Copiar la forma del objeto Penar la forma del objeto													
		D-I	-											-
	Seleccionar todo (L)	Dei Ctrl+A												
			-											
	Cambiar atributos (M)													10000
	Animación (N)													
	Modificar vértica		-											
			_											100
	Colocación de etiquetas de escala		_											
	Agrupar (G)		×											150
	Bloquear la contraseña		7	Blo	quea	r la o	contra	aseña						
	Ordepar (O)			Elin	ninar	cont	raser	na						
			-1											
	Situar/Alinear (A)		▶											0
	Rotar/girar (R)		۲											100
	Mostrar la dirección													
_	Soltar clavija fina													
	Configuración de quadrícula								_			_	_	

2 En el cuadro de diálogo que aparece, mueva el control deslizante al nivel de usuario para su contraseña y haga clic en [Aceptar].

ð	Ajust	es de	el nivel de usuario	×
[Defir	na el n	ivel de usuario.	1
	-	-	Súper usuario	
	6		Usuario avanzado	
	-	-	Usuario estándar	
			Aceptar (0) Cancelar	

3 Introduzca la contraseña del nivel de usuario seleccionado.

Bloquear la con	traseña 🛛 🗙
Nivel de usuario:	Súper usuario
Contraseña:	
🗖 Recordar la con	traseña
	Aceptar (0) Cancelar

NOTA

 Seleccione la casilla [Recordar la contraseña] para no tener que introducir más contraseñas cuando trabaje al mismo nivel de usuario en el proyecto.

4 Haga clic en [Aceptar] para finalizar la configuración.

5.5 Confirmar la lista de direcciones usada en un archivo de proyecto

5.5.1 Introducción

Puede comprobar las direcciones especificadas en un archivo del proyecto de las dos siguientes maneras.

Formato de mapa

Indirecto 4 X	1					
Dirección del C Variable de dispositivo C símbolo			Fo	ormato de lista		
Tipo Dirección del Bit						
Indirecto [PLC1]M000018	🔊 Referencia cru	zada				X
M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15						
000016	Destino	PLC		Tipo	Exportar	Conversión de bloques de
000032	Todo	PLC1	<u> </u>	Dirección del bit		direcciones
000048	Indirecto	Pantalla	Ubicación		Caracterí	stica
000080	IPLC1X00000	Base 1	SL 0000	Dirección del bit	odidotori	0000
000096	1					
000112						
000128						
000144						
000160						
000176						
000192						
000224						
SL 0000 X-3.2						
						Cerrar (C)
Con Alizant III Alizant IIII India IIII Linta III Durant						
und Ajust 🔛 Ajust 🛄 indir 🛅 Lista 🔍 Busc	1					

5.5.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^{CP} "5.17.4 Guía de configuración de [Utilidad] ■ Referencia cruzada" (página 5-123)

■ Visualizar la lista de direcciones

Muestra una lista de las direcciones especificadas en un archivo de proyecto.

1 En el menú [Proyecto (F)], elija [Utilidad (T)] y seleccione [Referencia cruzada (R)]. Aparece el cuadro de diálogo [Referencia cruzada].

💰 Referencia cruzad	a						
Destino Todo	PLC Todo	_	Tipo Todo	<u> </u>	Exportar	Conversión de bloques d direcciones	•
Indirecto	Pantalla	Ubicación			Característic	a	
#H_CurrentYear	Sistema lógico (F						100
#H_CurrentMonth	Sistema lógico (F						
#H_CurrentDay	Sistema lógico (F	-					
#H_CurrentHour	Sistema lógico (F	-					
#H_CurrentMinute	Sistema lógico (F			•			
#H_CurrentSecond	Sistema lógico (F			•			
#H_CurrentDayofTheW	Sistema lógico (F						
[#INTERNAL]LS0020	Configuración de	•		Dirección de control de	vídeo		
[#INTERNAL]LS0021	Configuración de	-		Dirección de control de	vídeo		
[#INTERNAL]LS0022	Configuración de			Dirección de control de	vídeo		
[#INTERNAL]LS0023	Configuración de			Dirección de control de	vídeo		
[#INTERNAL]LS0024	Configuración de	-		Dirección de control de	vídeo		-
						Cerrar (C)

- 2 Seleccione la pantalla o la configuración que se mostrará desde [Destino].
- **3** Seleccione el [Dispositivo/PLC] del destino a mostrar.
- 4 Seleccione el [Tipo] de dirección a mostrar.
- 5 Aparece una lista de las direcciones en uso.

💕 Referencia cruz	zada				
Destino Todo	PLC PLC1	•	Tipo Dirección del bit	Exportar	Conversión de bloques de direcciones
Indirecto	Pantalla	Ubicación		Caracterí:	stica
[PLC1]X00000	Base 1	SL_0000	Dirección del bit		
					Corror (C)
					Cellar (C)

ΝΟΤΑ	• Haga clic en la cabecera Direcciones para ordenar las direcciones de forma descendente o ascendente. La columna se ordena de forma alfanumérica.
	Image: Construction of the second
	 Haga clic en [Conversión de bloque de dirección] para convertir las direcciones enumeradas en un bloque. "5.6 Convertir direcciones múltiples" (página 5-47) Si especifica [Todo] en el campo [Destino] de la Referencia cruzada, la información de la dirección puede tardar en mostrarse. Puede abrir y editar la [Pantalla base] y [Pantalla de ventana] haciendo doble clic en el nombre de la pantalla.

Exportar la lista de direcciones

Guarde (exporte) la lista de direcciones que se muestra en la referencia cruzada en formato CSV o formato de texto.

1 Muestre la lista de direcciones que quiera guardar (exportar) en el cuadro de diálogo [Referencia cruzada].

Seleccione la pantalla a mostrar, la configuración, el dispositivo/PLC y el tipo de dirección para cada uno.

Cible	Périphérique/Automate	Туре	
Tous 💌	Tous	Tous	~

2 Haga clic en [Exportar].

Destino PLC Tipo Conversión de bloques de direcciones Todo PLC1 Dirección del bit Exportar Conversión de bloques de direcciones Indirecto Pantalla Ubicación Característica [PLC1]×00000 Base 1 SL_0000 Dirección del bit	
Indirecto Pantalla Ubicación Característica [PLC1]X00000 Base 1 SL_0000 Dirección del bit	
[PLC1]K00000 Base 1 SL_0000 Dirección del bit	_
	1000
Cerrar (C	F

3 En el siguiente cuadro de diálogo seleccione [Guardar en], defina el [Nombre del archivo (N)] y [Tipo de archivo (T)] y haga clic en [Guardar].

Exportar reference	ia cruzada						? ×
Guardar en:	🗀 backup			•	G 🗊 🗈	ب 📰 •	
Documentos							
Escritorio							
Liscincino							
Mis documentos							
MiPC							
S							
Mis sitios de red	Nombre:						Guardar
	Tipo:	, CSV (delimita	ido por coma	s) (*.csv)		J	Cancelar

4 Compruebe el contenido de la configuración abriendo el archivo que ha guardado (exportado) en la aplicación de Microsoft Excel o Bloc de notas.

Procedimiento de configuración para ver direcciones en el mapa de direcciones

 Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ☞ "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Ajustes de la dirección" (página 5-132)

Muestra la lista de las direcciones especificadas en un archivo de proyecto con un mapa.



1 Haga clic en [Dirección] en el Área de trabajo.



Si la pestaña [Dirección] no se muestra en el área de trabajo, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y seleccione [Dirección (A)].

2 Aparece el siguiente cuadro de diálogo [Dirección].



- 3 Seleccione el destino a mostrar de ya sea [Dirección del dispositivo] o [Variable de símbolo].
- 4 En la lista desplegable [Tipo], seleccione el tipo de dirección de ya sea [Dirección del bit] o [Dirección de palabra].
- 5 Seleccione la dirección del destino a mostrar. (Por ejemplo, M010)



6 Puede verificar cuáles direcciones se usan en el mapa de direcciones.



Cambiar direcciones utilizadas en los objetos de pantalla desde el mapa de direcciones

- 👎 🗙 📃 Base 1(Sin títu...) 🗙 🛄 Base 2(Sin título) 🗙 Lista de pantallas Tipo de pantalla Todo • Método de búsqueda Título --Refinar búsqueda Buscar 📁 🕘 🏨 🗙 🛛 💻 💋 🍇 😂 Pant IIa base 10 93 83 85 12 93 83 85 0001 (Sin título) 0002 (Sin título) 🍪 Pantallas 🕵 Pantalla de lógica INIT (Sin título) "ሆ (Sin título) MAIN 🎒 E/S 🕅 Ajust 📓 Ajust 🚟 Indir.. 🔡 Lista 🔍
- 1 Abra la pantalla con el objeto cuya dirección desea cambiar.

2 Haga clic en [Dirección] en el Área de trabajo. Abra el [Tipo] de dirección apropiado.



3 Arrastre una dirección desde la lista y póngala en el objeto en la pantalla. No suelte el botón del mouse. Aparece el cuadro de diálogo [Lista de características].



4 Manteniendo pulsado el botón del mouse, seleccione la fila apropiada en este cuadro. Suelte el botón del mouse.



5.6 Convertir direcciones múltiples

5.6.1 Introducción



Puede convertir direcciones especificando las direcciones de inicio/final antes de la conversión, y la dirección inicial después de la conversión.

Puede convertir varias direcciones a la vez usando dos métodos de conversión. Use [Todo el proyecto] para convertir todas las direcciones en un proyecto. Use [Ajustes individuales] para convertir las direcciones en una pantalla de destino.

5.6.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^C "5.17.4 Guía de configuración de [Utilidad] ■ Conversión de bloques de direcciones" (página 5-120)

Convierte las direcciones definidas en las pantallas especificadas como un bloque.



Puede convertir direcciones especificando las direcciones de inicio/final antes de la conversión, y la dirección inicial después de la conversión.

1 En el menú [Proyecto (F)], elija [Utilidad (T)] y seleccione [Convertir direcciones (A)]. Aparece el cuadro de diálogo [Conversión de bloques de direcciones].

Dirección del bloque de conversió	in		×
Tipo de direccionamiento 📀 Bit	C Palabra		
Direcciones a convertir			
[#MEMLINK]000000	- 🔜	[#MEMLINK]000000	
Direcciones después de la conversión			
[#MEMLINK]000000		[#MEMLINK]000000	
Elementos convertidos			
Todo el proyecto			
		Opciones >> Convertir	Cerrar

2 Haga clic en [Ajustes individuales] para mostrar los elementos de la configuración para cada destino que será convertido.

💰 Dirección del bloque de conversión	X
Conversión de destino	Pantalla Alama Ajustes comunes
Ajustes individuales Codo el provecto Tipo de direccionamiento C Bit C Palabra Dirección antes de la conversión Inicio [PLC1]X00000	Pantalla Pantalla actual Todas las pantallas Image: Pantalla base Nº de pantalla 1 Image: Pantalla Nº de pantalla 1 Image: Pantalla 9399 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 1 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 2000 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 2000 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 1 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 1 Image: Pantalla Image: Pantalla 1 Image: Pantalla 1 Image: Pantalla
Dirección después de la conversión Inicio [PLC1]X00000	Convertir Cerrar

3 En el área [Elementos convertidos], seleccione la casilla [Pantalla] y después seleccione los tipos de pantalla y los números de pantalla.

💰 Dirección del bloque de conversión	×
Conversión de destino	Pantalla Alama Ajustes comunes
Ajustes individuales << Todo el proyecto	Pantalla <u>Pantalla actual</u> <u>Todas las pantallas</u>
Tipo de direccionamiento	N.º de pantalla
Bit C Palabra	T Pantallas
Dirección antes de la conversión	N.º de pantalla 1 , N.º de pantalla 2000 , 1
Inicio [PLC1]X00000	Módulos de vídeo
Final [PLC1]X00000	inicial
Dirección después de la conversión	Cabecera/Pie de página
Inicio [PLC1]X00000	Logic Screens
	Convertir

- 4 Seleccione el [Tipo de dirección] de ya sea [Bit] o [Palabra]. (Por ejemplo, bit)
- **5** En el área [Dirección a convertir], defina la dirección inicial (por ejemplo, M10) y la dirección final (por ejemplo, M17).

• En el campo [Dirección a convertir] no se puede definir diferentes registros para las direcciones inicio y final.

6 En el área [Dirección después de la conversión], defina la primera dirección después de la conversión (por ejemplo, M200).

7 Haga clic en [Convertir]. Cuando aparezca el mensaje de finalización, haga [Aceptar].

Direcc	ión del bloque de conversión 🛛 🛛 🗙
•	La dirección del bloque de conversión se completó exitosamente.
	Aceptar (O)

- NOTA
 Si ha seleccionado [Variable de símbolo] para las direcciones, la [Conversión de bloques de direcciones] no funcionará correctamente.
 Si el número total de direcciones (Dirección final Dirección de inicio) antes
 - Si el número total de direcciones (Dirección final Dirección de inició) antes de la conversión es mayor que el número total de direcciones (Dirección final - Dirección de inicio) después de la conversión, la última dirección del dispositivo se asigna a todas las direcciones restantes.

5.7 Ver la información del proyecto

5.7.1 Introducción

🕈 Información del	proyecto
Información del archi Unidad de visualizac	Información del archivo
Enviar datos Información SRAM	Nombre del archivo No guardado
Ajustes de destino	Ultima fecha y hora guardada
Memoria lógica	Creador GP_User
	Título
	Acenter (D) Cancelar

Desde el cuadro de diálogo [Información del proyecto] puede ver: Creador de archivos y Fecha del último almacenamiento, Modelo y Dispositivo/PLC, los datos enviados por Transferencia de proyecto, uso de la SRAM de respaldo, el programa lógico que está creando, el tamaño de la variable registrada, etc.

También puede especificar una carpeta de destino y una contraseña.

5.7.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

 Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^{CP} "5.17.3 Guía de configuración de [Propiedades] ■ Información del proyecto" (página 5-108)

Comprobar la [Información del proyecto]

1 En el menú [Proyecto (F)], elija [Información (I)] y seleccione [Información del proyecto].

Proy	vecto (F)		
	Nuevo (<u>N</u>)		
Þ	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+0	
B	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+5	
	Guardar como (<u>A</u>)		
	Propiedades (<u>I</u>)	•	Información del proyecto (<u>I</u>)
	Ajustes del sistema (⊆)		Carpeta de salida de la tarjeta CF (<u>C</u>)
-			Contraseña (P)
1	Editar (<u>E</u>)		
Щ,	Vista previa (<u>W</u>)		
ì	Simulación (<u>L</u>)	Ctrl+T	
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	•	
)	Monitor (<u>M</u>)		
	Utilidad (<u>T</u>)	•	
	Imprimir (<u>P</u>)	•	
	Proyecto reciente (<u>1</u>)	•	
	Salir (<u>X</u>)		

2 Aparece el cuadro de diálogo [Información del proyecto]. Si hace clic en cada elemento en la ventana izquierda, la información visualizada cambia.

Información del p	royecto			×
Información del archi	Información del	l archivo		
Unidad de visualizac Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña	Nombre del a Ultima fecha Creador	archivo y hora guardada	No guardado GP User	
Memona logica	Título		, _	
			Aceptar	(<u>O)</u> Cancelar

3 Cambie cualquier información según sea necesario, y haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo [Información del proyecto].

Configurar la carpeta de destino

Especifica la ubicación para guardar los datos temporalmente antes de guardarlos en una tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

1 En el menú [Proyecto (F)], elija [Información (I)] y seleccione [Carpeta de destino (C)].

Proy	vecto (F)		
	Nuevo (<u>N</u>)		
Þ	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+O	
B	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+S	
	Guardar como (<u>A</u>)		
	Propiedades (<u>I</u>))	Información del proyecto (I)
I	Ajustes del sistema (⊆)		Carpeta de salida de la tarjeta CF (<u>C</u>)
ම	Editar (<u>E</u>)		Contraseña (P)
ų,	Vista previa (<u>W</u>)		
ì	Simulación (L)	Ctrl+T	
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	•	
)	Monitor (<u>M</u>)		
	Utilidad (<u>T</u>)	•	
	Imprimir (<u>P</u>)	•	
	Proyecto reciente (<u>1</u>)	•	
	Salir (<u>X</u>)		

2 Aparece el cuadro de diálogo [Información del proyecto]. Seleccione [Destino] y active la casilla [Habilitar tarjeta CF] o [Habilitar almacenamiento USB].

Información del proy	ecto >
Información del archivo Unidad de visualización Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Carpeta de destino de la Tarjeta CF Habilitar tarjeta CF Carpeta de salida de la tarjeta CF C.\Program Files\Pro-face\GP-Pro Ex\Data Explorar
	Carpeta de almacenamiento USB Carpeta de destino de almacenamiento USB C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro Ex\Data Explorar
	Aceptar (0) Cancelar

3 Haga clic en [Explorar...] y designe la carpeta.

	Buscar carpeta		? ×
Converter		🖃 🧰 GP-Pro EX	•
i Fonts Fonts ia keymap		Converter Converter Database ErrorLog	
Keymap		🗀 Font 🛅 Fonts 🛅 ja	
		Contraction (Contraction)	•

• En la configuración inicial, automáticamente se selecciona \Archivos de programa\Pro-face\GP-Pro EX *.** (*.** muestra la versión)\Base de datos (carpeta con el mismo nombre que el archivo del proyecto) para la carpeta de destino.

Haga clic en [Aceptar] para volver al cuadro de diálogo [Información del proyecto].

4 Haga clic en [Aceptar]. Si especifica la carpeta de destino por primera vez, aparece el siguiente mensaje para confirmarlo. Haga clic en [Sí (Y)].

💰 Carpel	ta de advertencia en la tarjeta CF	×
2	La carpeta no existe. ¿Desea crear la carpeta?	
	Sí (Y) No (N)	

Se genera una carpeta ([data], [file]) de forma automática para almacenar los datos que se guardarán en la tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB.

5.8 Copiar una pantalla de otro proyecto

5.8.1 Introducción

Puede copiar una pantalla creada en otro proyecto al proyecto que está editando actualmente. Hay dos métodos para copiar: especificar y luego copiar las pantallas necesarias o bien copiar todas las pantallas de otro proyecto.

Copiar las pantallas especificadas en otro proyecto



Copiar todas las pantallas especificadas de otro proyecto



5.8.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^{CP} "5.17.4 Guía de configuración de [Utilidad] ■ Copiar desde otro proyecto" (página 5-124)

Copie la pantalla base del proyecto "A.prx" (por ejemplo, 10) al proyecto "B.prx".



- 1 Abra el proyecto en el cual desea copiar las pantallas.
- 2 En el menú [Proyecto (F)], elija [Utilidad (T)] y seleccione [Copiar desde otro proyecto (C)].

Pro	vecto (F)			
	Nuevo (<u>N</u>)			
	Abrir (<u>O</u>)	Ctrl+0		
	Guardar (<u>5</u>)	Ctrl+5		
	Guardar como (<u>A</u>)			
	Propiedades (<u>I</u>)	I		
	Ajustes del sistema (<u>C</u>)			
1	Editar (<u>E</u>)			
ų,	Vista previa (<u>W</u>)			
	Simulación (L)	Ctrl+T		
	Transferir proyecto (<u>G</u>)			
N	Monitor (<u>M</u>)			
	Utilidad (I)			Convertir dirección (<u>A</u>)
	Imprimir (P)			Referencia cruzada (R)
				Copiar desde otro proyecto (<u>C</u>)
	Proyecto reciente (<u>]</u>)		~	Comprobar error (E)
	Salir (<u>X</u>)		*	Convertir tabla de texto (<u>T</u>)

3 En el cuadro de diálogo que aparece, use los campos [Buscar en] y [Nombre del archivo] para especificar el archivo y haga clic en [Abrir].

Abrir una copia	del archivo de ot	ro proyecto			? ×
Buscar en:	🔁 Database		•	🗢 🗈 💣 🎟	·
Historial Escritorio Mis documentos	(Å [®] A.prx				
Mis sitios de red	Nombre de archivo: Tipo de archivos:	A.prx Archivo de proyecto		•	Abrir Cancelar

4 Aparecerá el cuadro de diálogo [Copiar desde otro proyecto].
 En el área [Elementos] seleccione [Pantalla], luego seleccione únicamente las casillas [Pantalla base] y [Copiar incluyendo la cabecera y el pie de página.].

Archivo C:\Documents and Settin	js\srivathanr\My Documents\Pro-face\\20080609_112449.ргх
Pantalla Logica Ajustes comunes	Número de pantalla Copiar a - Número de la pantalla Image: Pantalla base 1 Image: Copiar incluyendo la cabecera y el pie de página. 1
	Pantallas I Pantallas I Teclado Módulo de vídeo/Unidad de DVI I Funciones globales
	Convertir la resolución
	Copiar Cancelar

5 En el campo [Número de pantalla] de [Pantalla base], especifique las pantallas a copiar. En el campo [Copiar a] especifique la pantalla de destino de la primera pantalla copiada.

6 Haga clic en [Copiar].

ΝΟΤΑ	• Si existe una el siguiente c	pantal cuadro	la con el mismo núm de diálogo de confir	ero en el destino de la c mación.	opia, aparece
	6	Confirm	nar la sobreescritura	X	
		?	Los siguientes ajustes ya existen en sobrescribirán. ¿Desea continuar?	el proyecto y se	
		Destino	Todo	•	
		Sobrescrib	Destino	Detalles de la configuración	
			Pantalla base	1:Sans titre	
			Pantallas lógicas	•	
			Alarma		
		Sólo se s	obrescribirán los elementos seleccion	ados.	
			Ŀ	Aceptar (0) Cancelar	

7 Cuando termina de copiar, aparece el siguiente mensaje. Haga clic en [Aceptar].

🕈 Copiar desde otro proyecto	x
Archivo	Explorar
Convertir la resolución	
Copiar destino 💿 Todo	C Especificar pantalla
Copiar la pantalla al destino	
Pantalla base	Inicio 1 🛨 🗰 Final 9999 🕂 🏢
🔽 Copiar incluyendo la ca	abecera y el pie de página.
Pantallas	Inicio 1 📑 📰 Final 2000 🚎 🎫
V Teclado	Inicio 1 📑 Final 8999 🐳 🎫
Módulos de vídeo	Inicio 1 \Xi Final 512 🚍 🏢
N.º de pantalla a copiar	
Pantalla base	Inicio 1 🗮
Pantallas	Inicio 1 芸 🧰
Teclado	Inicio 1 🚔 🏢
Módulos de vídeo	Inicio 1
	Copiar Cancelar

5.9 Registrar direcciones con nombres comprensibles

5.9.1 Introducción



Puede asignar nombres a cada dirección. (Este nombre es "Símbolo"). Los objetos y otros elementos pueden usar el nombre de símbolo en los campos de dirección. Según sea necesario, puede cambiar la dirección relacionada con un símbolo sin afectar la configuración de direcciones en los objetos y otros elementos que usan dicho símbolo.

5.9.2 Procedimiento de configuración

NOTA

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 - IS.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] Ajustes de la dirección" (página 5-132)
 - ^C "5.17.8 [Guía de configuración de [Ajustes comunes] Ajustes de símbolos de variables" (página 5-207)
 - Para ver las direcciones que pueden usarse con las funciones de lógica, consulte:
 - "29.3 Direcciones utilizadas en el programa lógico" (página 29-8)



Registrar la [Variable de símbolo]

1 En el menú [Ajustes comunes (R)] seleccione [Variable de símbolo (V)].



2 Aparece la siguiente ventana.

Base 1(Sin titu) 🗙 🌔 Símbolo 🗙						
Editar las variable	s de símbolo						Utilidad
Nombre	∆ Tipo	Matriz	Contar	Indirecto	Retentiv	Comentario	
•							

- **3** Haga clic en una celda en la columna [Nombre] y especifique el nombre de la variable del símbolo.
- 4 Seleccione el tipo de dirección del símbolo para cada celda en la columna [Tipo].



5 Haga clic en cada celda en la columna [Dirección] para mostrar 📻. Defina la dirección de cada símbolo.

(Por ejemplo: Producción de línea A: D100, Producción de línea B: D101, Producción de línea C: D102. Producción de línea D: D103)



- 6 La configuración para registrar una dirección como un símbolo se ha completado.
- 7 Ahora, configure los símbolos para el elemento de su visualizador de datos. En el menú
 [Objetos (P)], elija [Display de datos (D)] y haga clic en [Visualizador numérico (N)], o bien haga clic en el icono y póngalo en la pantalla.

8 Haga doble clic en el elemento ubicado en la pantalla. Aparece el cuadro de diálogo Display de datos.

💰 Display de datos	×
Display de datos ID del Objeto DD_0000 Comentario ABC Seleccionar forma Sin forma	Básico Visualizar Austes de color de la alarma Operación Visualización de datos Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador Visualizador de Texto Mostrar el datos estadísticos Visualizar dirección de palabra >>Extendido [PLC1]D00000 Image: Contorno OFF Tipo de datos 16 Bt Dec Signo +/- Contorno OFF
Ayuda (<u>H</u>)	Aceptar (0)Cancelar

- **9** Haga clic en [Seleccionar forma] y seleccione la forma apropiada.
- 10 En la lista [Visualizar dirección de palabra], seleccione el símbolo para almacenar el valor que será visualizado.
- 11 En la lista desplegable [Tipo de datos], defina el tipo de datos a mostrar.
- 12 Según sea necesario, especifique el color y el texto del display de datos en las pestañas [Alarma/Color] y [Visualizador] y haga clic en [Aceptar].
- 13 También defina los visualizadores de datos para los símbolos de "Producción de línea B", "Producción de línea C" y "Producción de línea D".

• Al designar la dirección, puede introducir el nombre de la variable directamente en el cuadro de control de la dirección sin primero registrar el símbolo. Después de introducir el símbolo, presione la tecla [Enter]. Cuando aparezca el siguiente mensaje, haga clic en [Registrar como símbolo]. Una vez registrado el símbolo, puede comprobarlo en [Variable de símbolo] en Ajustes comunes.

Cuadro de control de la dirección	è →(Visualizar direcció	n de palabra	♥ Permitir entrada alización Signo +/- ♥ ♥	
💰 Confirmar	registro del sí	nbolo			×
?>	Usar uno de los Guardar como i - LineaE_Produ Guardar como i - LineaE_Produ	métodos siguier un símbolo ción Direcciór una variable ción Variable e	tes para registrar de palabra Intera	las variables de s	ímbolo.
	Registrar con	io un símbolo	Registrar como u	una variable	Cancelar

• Si selecciona [Formato de variable] y [Registrar como símbolo] para el campo [Registrar la variable], se registra como un símbolo de tipo "dirección de palabra". Si hace clic en [Registrar como variable], se registra como una variable de tipo "variable entera".

Si selecciona [Formato de la dirección], aparece el siguiente mensaje. Haga clic en [Sí] para registrarlo como un símbolo de tipo "dirección de palabra".



Confirmar el registro del símbolo

1 Haga clic en [Dirección] en el Área de trabajo.

Indirecto		4 x
⊙ Direct dispos	ión del C Variable de itivo Símbolo	
Тіро	Dirección del Bit	•
Indirecto	[PLC1]X00000	
х	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C	DE
00000		
00010		
00020		
00030		
00040		
00050		
00060		
00070		
00080		
00090		
000A0		
000B0		
000C0		
000D0		È
Caracterís	stica Ubicación Pantalla	
80-		
🦼 Ajust	t 🖳 Ajunt 🇰 Indir 🔠 Lista 🔍 E	Busc



• Si la pestaña [Dirección] no se muestra en el área de trabajo, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y seleccione [Dirección (A)].

- 2 Seleccione [Variable de símbolo].
- 3 Seleccione el tipo de dirección del símbolo desde la lista desplegable [Tipo].

4 En la lista desplegable [Atributo], seleccione el dispositivo/PLC para la variable de símbolo que se mostrará. Aparece la lista de direcciones de la variable de símbolo.

Indirecto		₽ x
C Dirección dispositivo	del ⊙ Variab símbo	ole de olo
Tipo	Dirección de palat	ora 💌
Atributo	Todo	•
Nombre	▲ Tipo	Indirecto
LineA_Produ	ctic Dirección de pa	[PLC1]D00100
LineB_Produ	ctic Dirección de pa	[PLC1]D00101
LineC_Produ	ctic Dirección de pa	[PLC1]D00102
LineD_Produ	cti Dirección de pa	[PLC1]D00103
•		
Característica	a Ubicación	Pantalla
Îa ∧ #₩	Ind 🎦 C 🔍 I	Bul 🚺 A 🛛 💷 Lie
🧊 A 🎆	Ind 🄛 C 🔍 I	Bu 🗾 A 🎛 Lis

NOTA

- Para asociar una dirección con un objeto, arrastre la dirección a un objeto en la pantalla.
- Si hace doble clic en la dirección seleccionada desde la lista, puede abrir el cuadro de diálogo [Configuración de variables de símbolo].
- Haga clic en el icono para visualizar el cuadro de diálogo [Variables de símbolo no utilizadas] y seleccione Variables de símbolo no utilizadas. Puede borrar todas las variables de símbolo que aparecen en la lista.

Comprobar cada dirección individual en uso

1 Seleccione el objeto para la dirección que desea comprobar y haga clic con el botón derecho del mouse para ver el menú.



2 Elija [Mostrar la dirección] con el cursor para ver las direcciones asignadas al objeto.

Sз	Cortar (T) Copiar (C) Pegar (P) Duplicar (W)	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V	creen	· · · ·
	Copiar la forma del objeto Pegar la forma del objeto	•		
	Eliminar (D) Seleccionar todo (L)	Del Ctrl+A	12345	
	Definir como valor predeterminado (E) Cambiar atributos (M) Animación (N)			
	Modificar vértice Colocación de etiquetas de escala		12345	
	Agrupar (G)	+		
	Bioquear la contrasena Ordenar (O)	•	12345	
	Situar/Alinear (A) Rotar/girar (R)	+		
	Mostrar la dirección	•	[PLC1]D00000 <dirección de="" palabr<="" td=""><td>a de supervisión></td></dirección>	a de supervisión>
	Soltar clavija fina			
	Configuración de cuadrícula	:		

- **3** Haga clic en la dirección para seleccionar la dirección correspondiente en la ventana [Ajustes de la dirección].
 - Cuando se definen las direcciones de palabra o de Bit, se muestra la lista de direcciones para la dirección del dispositivo.

Indirecto 🕂 🕈 🗙
Dirección del C Variable de dispositivo Símbolo
Tipo Dirección de palabra
D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00000 • • • • • • • • • • • • • • • • •
00100 00110 000000
Característica Ubicación Pantalla
Dirección de pal DU_0004 Base 1

• Cuando se definen las variables de símbolo, se muestra la lista de direcciones para las variables de símbolo.

Indirecto		ф х						
 Dirección de dispositivo 	el 💿 Variable de símbolo							
Tipo T Atributo T	o Todo Duto Todo							
Nombre 🔺	Tipo Indirecto							
#L_RunMonitor.	Variables del sis							
#L_ScanCount	Variables del si:							
#L_ScanModeS	Variables del sis							
#L_ScanTime	Variables del si:							
#L_Status	Variables del si:							
#L_StopPendin	Variables del sis							
#L_StopScans	Variables del sis							
#L_SyncRunS\	Variables del sis							
#L_Time	Variables del sis							
#L_UnlatchClea	Variables del sis							
#L_Version	Variables del sis							
#L_WatchdogT	Variables del si:							
LineDManufacti	Dirección de pa [PLC1]D00	0105 🖃						
•								

NOTA

• 🕞 Haga clic en el icono para visualizar el cuadro de diálogo [Variables de símbolo no utilizadas] y seleccione Variables de símbolo no utilizadas. Puede borrar todas las variables de símbolo que aparecen en la lista.

5.10 Usar cabeceras y pies de página en una pantalla

5.10.1 Introducción



Puede mostrar un pie de página en cada pantalla.

Puede mostrar la misma cabecera/pie de página en pantallas múltiples. Puede crear hasta 20 cabeceras y 20 pies de página.

5.10.2 Procedimiento de configuración



Puede mostrar un pie de página en cada pantalla.

1 Para mostrar el área de la pantalla del pie de página, seleccione [Pie de página (F)] desde el menú [Ver (V)] o bien haga clic en el botón [Modificar pie de página] _____ en la parte inferior del editor de pantalla.



• Para mostrar el área de la pantalla de la cabecera, seleccione [Cabecera (H)] desde el menú [Ver (V)] o bien haga clic en el botón [Editar cabecera] en la parte superior del editor de pantalla.

2 Cree una pantalla en el área de edición del pie de página.



NOTA

• Haga clic en 🛱 para eliminar el área del pie de página creada.

- Para crear otro pie de página, haga clic en el botón [Pie de página siguiente]
 , o bien haga clic en el botón [Seleccionar pie de página] y en la lista de pies de página haga clic en [Nuevo].
- **3** Haga clic en el botón [Deshabilitar la modificación del pie de página] _____ para cerrar el área del pie de página.

						2 •			• 3			•••	•••	4 •	• •	• •	•••	•••	δ.		••	•••	•••	6 · ·
 				 				_	_	- 101							- 202	101						
Par	nta mii	lla adai	de des	P	ant	tal rac	la ion	de es			Pan Ion	tal ito	la ris	a					Pa Al	int lar	ali na	la	de	

NOTA

• Puede crear hasta 20 cabeceras y 20 pies de página.

- Especifique un comentario en cada pantalla de cabecera/pie de página. El comentario se muestra en la esquina inferior derecha de una pantalla de cabecera/pie de página. Para especificar un comentario, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)] y seleccione [Propiedades (P)]. Introduzca sus comentarios en el cuadro de diálogo Propiedades.
- Si cambia de un modelo de GP de alta resolución a un modelo de baja resolución, las cabeceras y pies de página no se reducen a escala. Después de cambiar el modelo del visualizador, debe ajustar el tamaño y la posición de la cabecera/pie de página.

Reutilizar una Cabecera/Pie de página

- 1 Seleccione [Nueva pantalla (N)] en el menú [Pantalla (S)], o bien haga clic en botón [Nueva pantalla]
- 2 En el cuadro de diálogo [Nueva pantalla], especifique [Tipo de pantalla], [Pantalla] y [Título] y haga clic en [Nuevo].

💰 Nueva pantalla	×
Tipo de pantalla	Base
Pantalla	2 🔅 🏥
Título	Sin título
Emplee la plantili	a
Seleccione un	a plantilla de la lista
Plantilla recier	ntemente empleada
	Nuevo Cancelar

3 Se mostrará una pantalla base nueva. Seleccione [Pie de página (F)] en el menú [Ver (V)], o bien haga clic en el botón [Modificar pie de página] — en la parte inferior del editor de pantalla.

• 0 •	 • •	•	1	1	• •	• •	• •	1	2 +	• •	• •	÷	• •	• 3	• •	• •	• •	• •	- 4 -	• •	• •	• •	• •	5	• •	• •	• •	• •	• 6	• •	
	-																												-		
Г																															
L																															
1																															
1																															
1																															
L																															
L																															
L																															
L																															

4 Aparece el área de edición del pie de página. Haga clic en el botón [Seleccionar pie de página]



5 Los pies de página registrados aparecen en una lista. Seleccione el pie de página que desea usar y haga clic en [Aceptar].



6 Aparece el pie de página seleccionado. Haga clic en el botón [Deshabilitar la modificación del pie de página] para cerrar el área de edición.


Quitar una Cabecera/Pie de página

1 Abra la pantalla con el pie de página que desea quitar y haga clic en el botón [Modificar pie de página]

E B	Base 1(Sin	títu	.)	×	Ç.	Bas	se 2	(Sir	n títu	lo)	×																	
		• •	• •	• •	• •	• 1	• •	• •	• •	• •	• 2	• • •	• • •		• • •	3	• • •				4 '	 	 • •	5 -		• • •		 б і	• •
ш																													
ш																													
ш																													
ш																													
																						 	 -					 	03
		H	an	ta	11	a j	de			Par	ita	lla	de				E.	an	tal	1a			E	an	ta.	lla	de		
			- 22.0	20.7	ed	adı			38	ope	ar.a		mes	-		- 2	2000	ion	ltc	r_{1i}	a		814	119	1.100	3.			8

- Para ver una cabecera, seleccione [Cabecera (H)] desde el menú [Ver (V)], o bien haga clic en el botón [Modificar cabecera] en la parte superior del editor de pantalla.
- 2 Haga clic en el botón [Pie de página siguiente]
 y seleccione una cabecera en blanco.

••• 0•••••••• 1••••••• 2		*******	. 5	6
				-
Pantalla de Pan Propiedades ope	talla de raciones	Pantalla Monitoria	Pantalla de Alarna	
			2	

3 Haga clic en el botón [Deshabilitar la modificación del pie de página] para cerrar el área de edición.



5.11 Cambiar el Número de pantalla, Título o Color de pantalla

5.11.1 Introducción



En el proyecto puede cambiar el número, título y color de la pantalla.

5.11.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^{CP} "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Lista de pantallas" (página 5-137)

Pan	talla de base	_	
	B1 Pantalla del Menú Portener Marco	0001	Pantalla del Menú
Pan	talla de base	nbio	
	B100 Pantalla del Menú Crigerat Falan Materia	0100	Pantalla principal

1 Seleccione la pantalla con el atributo que desea cambiar desde la ventana [Lista de pantallas] y haga clic en el icono [Cambiar atributos de la pantalla]

Lista de pantallas		₽ ×
Tipo de pantalla	do	T
Método de búsqueda	Título	•
Refinar búsqueda		Buscar
°¤ 🔁 🛍 🗙 💂	9 N	
🔁 Pantalla hase		
200 mm	0001	(Sin título)
💕 Pantallas		

2 Aparece el cuadro de diálogo [Cambiar atributos de la pantalla].

Título Sin título Color del fondo 0 Parpadeo Diseño Ninguno Color de la plantilla 0 Parpadeo Nivel de seguridad 0
Color del fondo Parpadeo Ninguno Color de la plantilla Nivel de seguridad
Diseño Ninguno Color de la plantilla Parpadeo Ninguno Nivel de seguridad
Color de la plantilla 0 Y Parpadeo Ninguno Y
Nivel de seguridad
Cambiar Cancelar

- **3** Cambie el [Número de pantalla], [Título] y [Color de fondo].
 - (Por ejemplo, Pantalla: 100, Título: Pantalla principal)
 Puede usar una imagen para el fondo. En el campo [Interpretenta el fondo. En el ca
 - Puede usar una imagen para el fondo. En el campo [Imagen de fondo], haga clic en [Explorar] y seleccione una imagen.
 Para especificar el [Nivel de seguridad], consulte el siguiente apartado.
 - "22.2 Crear pantallas de acceso limitado" (página 22-5)
- 4 El atributo de la pantalla está actualizado.

NOTA

Lista de pantallas		Р X			
Tipo de pantalla	odo	•			
Método de búsqueda	Título	•			
Refinar búsqueda Buscar					
ʻe 🔁 🛍 🗙 🚊 💋 💺					
🚱 Pantalla base					
	0100	(Sin título)			
🥵 Pantallas					

5.12 Copiar/Eliminar una pantalla

5.12.1 Introducción



Puede copiar o eliminar una pantalla.

5.12.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 ^{CP} "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Lista de pantallas" (página 5-137)



Copiar una pantalla

1 En la [Lista de pantallas], seleccione la pantalla desde la cual desea copiar y haga clic en [Copiar]

Lista de pantallas		т х				
Tipo de pantalla	odo	•				
Método de búsqueda Título						
Refinar búsqueda Buscar						
° 🔁 🛯 🗶 💻	<i>8</i> 🖗					
🥵 Pantalla base						
	0010	(Sin título)				
🍪 Pantallas						
🎲 Pantalla de lógica						
	INIT	(Sin título)				

2 Haga clic en el icono [Pegar] [🔁.

Lista de Pantallas		÷ 🗙			
Tipo de pantalla	Todo	•			
Método de búsqueda	Título	•			
Refinar búsqueda Buscar					
° = - C ()	트 🛃 💺				
🎲 Pantalla base					
	0010	(Sin título)			
🎲 Pantallas					
🎲 Pantalla de lógica	а				
	INIT	(Sin título)			

3 En el cuadro de diálogo [Pegar pantalla], especifique el [Pegar a partir de la pantalla N.º] y [N.º de pantalla después de pegar], y haga clic en [Pegar]. (Por ejemplo: [Pegar a partir de la pantalla N.º] 20)

💰 Pegar pantalla	×
Pegar a partir de la pantalla N.º	
20 🕂 🏢	
N.º de pantalla después de pegar	
B0020	_
	-
Pegar Cancelar	

4 En la [Lista de pantallas], aparece una vista en miniatura de la pantalla pegada .

Lista de p	antallas		4 x			
Tipo de pa	Tipo de pantalla Todo					
Método de	Método de búsqueda Título					
Refinar bú	Refinar búsqueda Buscar					
° 0 🔁 I	🏝 🗙 📮	l 💋 💺				
🌍 Pantal	la base					
۹		0010	(Sin título)			
		0020	(Sin título)			
🎯 Pantai 🚱 Pantal	las la de lógica					

NOTA

 Para seleccionar múltiples pantallas a la vez, seleccione las pantallas de destino en [Lista de pantallas] usando la tecla [Mayús] + clic o la tecla [Ctrl] + clic.

Eliminar una pantalla

1 En la [Lista de pantallas], seleccione la pantalla que desea eliminar y haga clic en el icono [Eliminar] X.



2 La pantalla se elimina de la [Lista de pantallas].

Lista de pantallas		4 ×				
Tipo de pantalla To	do	•				
Método de búsqueda Título						
Refinar búsqueda Buscar						
包 倍 跑 🗙 📃 🛃 🍇						
🍪 Pantalla base						
	0020	(Sin título)				
🍪 Pantallas						
🍪 Pantalla de lógica						
	INIT	(Sin título)				

Para seleccionar múltiples pantallas a la vez, seleccione las pantallas de destino en [Lista de pantallas] usando la tecla [Mayús] + clic o la tecla [Ctrl] + clic.

5.13 Buscar/Reemplazar direcciones de objetos, etiquetas y comentarios en objetos

5.13.1 Introducción



Busque y reemplace las direcciones, etiquetas y comentarios de los objetos usados en la pantalla.

NOTA	 No se puede buscar direcciones y textos si se usan en los [Ajustes comunes]. Puede buscar objetos o dibujos que se encuentran en una pantalla base, pantalla de ventana, pantalla de vídeo, y cabecera/pie de página. No se puede buscar direcciones o comentarios si se usan en scripts. Para buscar textos utilizados en scripts, vaya al menú [Buscar] en el cuadro de diálogo Configuración . Por ejemplo, Global D-Script.
	🔏 Global D-Script
	Archivo (F) Editar (E) Ver (V) Buscar (S) Ayuda (H)
	🛷 🐎 🔏 🕘 🛍 🔍 🛛 🖓 Buscar (F) 🛛 Ctrl+F
	Función 🕝 Reemplazar (R) Ctrl+R
	Funciones incluidas (Instrucc 📳 Mover a la fila especificada (L)Ctrl+L
	• No so puedo realizar las operaciones [Pueser] y [Peemplezer] en la pontella

• No se puede realizar las operaciones [Buscar] y [Reemplazar] en la pantalla lógica.

5.13.2 Procedimiento de configuración

ΝΟΤΑ

• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración. ⁽²⁾ "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ [Buscar]" (página 5-143)



1 Haga clic en la pestaña [Buscar] en el área de trabajo.

• Si la pestaña [Buscar] no se muestra en el área de trabajo, seleccione el menú [Ver (V)], elija [Área de trabajo (W) y seleccione [Buscar (F)].

2 Aparece la ventana [Buscar]. Seleccione el destino de la búsqueda desde [Tipo de búsqueda]. Por ejemplo, [Etiqueta/Texto]

Buscar				. 4 х
Tipo de búsqu	ueda	Coment	ario	•
Buscar el con	nentari	Coment Etiqueta	ario a/Texto	
		Indirecto ID del C	o)bjeto	_
Configuracion	es del N	8000 >>	BUSCE	
ID del Objeto	Pantal	la	Comentario	
				I

3 Introduzca el texto que desea buscar (Por ejemplo: Agitador A).

ΝΟΤΑ	• La siguiente búsqueda también está disponible para buscar un [Comentario]
	o [Enqueta/Texto]
	Por ejemplo, 1) En [Buscar comentario], introduzca "Alarma?"
	[Alarma A] aparece en la búsqueda pero [Alarma AB] no, ya que tiene
	un número de caracteres diferente.
	Por ejemplo, 2) En [Buscar comentario], introduzca "Alarma*"
	[Alarma A] y [Alarma AB] aparecen en la búsqueda.

4 Haga clic en [Buscar]. Aparecen los resultados de la búsqueda.

Buscar		×			
Tipo de búsqu	ueda Etiqueta	a/Texto			
Buscar texto	agitado	a			
Configuraciones del rango >> Buscar					
1D del Objeto	Pantalla	Etiqueta/Texto			
Texto	Pantalla base1	Control de Pantalla d			
SL_0000	Pantalla base1	Agitador A Inicio			
SL 0001	Pantalla base1	Agitador A Parar			

5 Haga clic en [Ajustes de reemplazo] para reemplazar otro texto con el texto que ha encontrado. Seleccione la línea de los objetos que desea reemplazar desde los resultados de la búsqueda, introduzca el texto nuevo y haga clic en [Reemplazar].

Remplazar las configuraciones >> Ajust Ajust Indir Busc Ajust
Remplazar las configuraciones <<
Buscar Agitator A
Reemplazar por Agitator B
Buscar siguiente Reemplazar Reemplazar todo
🎘 Ajust 🗮 Indir 🔍 Busc 🗳 Ajust 🛛 🔡 Lista 🗍

• Para reemplazar todos los textos de objetos múltiples desde el resultado de la búsqueda, seleccione la línea pertinente presionando la tecla CTRL. Use la tecla MAYÚS para seleccionar múltiples líneas en secuencia.

NOTA

- Sólo puede reemplazar [Comentario], [Etiqueta/Texto] y [Dirección] pero no [ID del objeto].
 - Para reemplazar [Dirección], seleccione la dirección que desea reemplazar desde el resultado de la búsqueda. Al entrar en [Reemplazar por], haga clic en [Reemplazar] o [Reemplazar todo].

Buscar		₽ ×
Tipo de búsqueda	Indirecto	•
O Dirección del dis	positivo C Variable de símbolo	
Tipo	Dirección del Bit	•
Buscar la dirección	[PLC1]M000100	
Configuraciones del	rango >> E	Buscar
ID del Objeto Panta SL_0000 Panta	alla Indirecto alla base1 [PLC1]M000100	
Remplazar las configi	uraciones <<	
Reemplazar por	[PLC1]M000200	
Buscar siguiente	Reemplazar Reemp	lazar todo
🕅 Ajustes 🔛 Ind	direct 🔍 Buscar 🕼 Ajustes 🗄	🗄 Lista de 🛛

5.14 Cambiar todos los atributos de los objetos a la vez

5.14.1 Introducción

Para los objetos que están actualmente en uso en un proyecto, puede guardar (exportar) sus atributos como una lista en formato CSV o formato de texto. Edite el archivo guardado en la aplicación de Microsoft Excel o en Bloc de notas. Para cambiar todas las configuraciones a la vez, importe el archivo editado (la lista de atributos) a un archivo de proyecto. Si los objetos son del mismo tipo, puede seleccionarlos juntos en el editor de pantalla y cambiar todas las configuraciones a la vez.

Exportar a un archivo para cambiar todos los atributos a la vez

Guarde (exporte) en un archivo la lista de atributos registrados en el archivo de proyecto en formato CSV o formato de texto. Modifique la configuración del archivo guardado usando Microsoft Excel o Bloc de notas e importe el archivo al archivo de proyecto original para cambiar todos los atributos de los objetos a la misma vez.



Cambiar todos los atributos comunes en editor de pantalla a la misma vez

Puede seleccionar objetos iguales con las mismas características y cambiar todos los atributos a la misma vez.

🔻 Color		🔻 Colo	r	
💌 Normal			ormal	
Color del visualizador	□7)		Color del visualizador	2
Parpadeo	Ninguno		Parpadeo	Ninguno
Diseño	Ninguno		Diseño	Ninguno
Color del borde	 7		Color del borde	— 7
Parpadeo	Ninguno		Parpadeo	Ninguno
Etiqueta				

5.14.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 [☞] "5.17.9 Guía de configuración de la [Pantalla] ■ Cambiar la vista" (página 5-212)
 [☞] "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Propiedades" (página 5-139)

Exportar a un archivo para cambiar todos los atributos a la vez

Para cambiar todos los atributos a la vez, puede exportar la lista de atributos de objetos en formato CSV o formato de texto, modificar la configuración y volver a importar la lista al proyecto de archivo original.



• Cuando realiza un importación, sólo puede actualizar los atributos del [Interruptor/Piloto] y las direcciones/etiquetas del [Display de datos].

Exportar

NOTA

1 En el menú [Pantalla (S)], haga clic en [Cambiar vista(V)] - [Lista de objetos(P)].



El editor de pantalla cambia a la pantalla que enumera los objetos.

2 Los atributos de los objetos seleccionados en [Objetos] aparecen en una lista.

Objeto	os Interrupt	or/Piloto	Filtro	Editar <u>Exportar</u> <u>Importar</u> anta	alla
Número	ID	Comentario	Característica	Detalle de las características	Indirecto Dirección 1
1	SL_0001		Bit - Momentaneo	Función de grupo:Desactivado "Inclui	Dirección del bit [PLC1]X00100
2	SL_0002		Piloto - Dirección de		Dirección de Bit 1 [PLC1]M000100

3 Haga clic en [Exportar] y defina [Guardar en (I)], [Nombre del archivo (N)], [Tipo de archivo (T)] y [Objetos de destino] en el siguiente cuadro de diálogo. Después haga clic en [Guardar (S)].

Buscar en: Database	Abrir						? ×
Documentos recientes Escritorio Mis	Buscar en:	🛅 Databa	ase		. 0	1 📂 🛄-	
documentos	Documentos recientes Escritorio Mis documentos	Dackup					
MIPC Mis sitios de red Nombre: test Tipo: Cancelar	Mr PC	Nombre: Tipo:	test			•	Abrir Cancelar

El archivo de la lista de atributos se transferirá en el formato especificado y la exportación se finalizará.

Editar

4 Modifique las direcciones y etiquetas de un archivo exportado usando Microsoft Excel o Bloc de notas.

El archivo modificado se guarda en el mismo formato en que fue exportado (por ejemplo, formato CSV o formato de texto).

NOTA

 La edición sólo está disponible para el [Interruptor/Piloto] y las direcciones/ etiquetas del [Display de datos]. Los atributos no se actualizan si edita los demás ítems.

♦ Importar

5 Haga clic en [Importar] en la pantalla Lista de objetos.

Objeto	os Interrupt	or/Piloto	Filtro	Editar <u>Exportar Importar</u> anta	er a la alla
Número	п	Comentario	Característica	Detalle de las características	Indirecto
reamero		Comericano	Caracteristica	Detaile de las calacterísticas	Dirección 1
4	CL 0001		Dit. Managhanan	Europián de entre Descetáre de Justici	Dirección del bit
1	SL_0001		bit - Momentaneo	Funcion de grupo.Desactivado "inclui	[PLC1]X00100
~	CL 0000		Dia Di Val		Dirección de Bit 1
2	SL_0002		Piloto - Direccion de		[PLC1]M000100

- Al realizar la importación, todas las características de los objetos en el archivo de proyecto deben corresponder con las características descritas en el archivo para actualizar los atributos correctamente. Si una característica no coincide con nada en el archivo, el objeto no se podrá actualizar.
- 6 En el cuadro de diálogo que aparece, especifique el archivo que desea importar y haga clic en [Abrir].

Abrir					? ×
Buscar en:	🚞 Databa:	se	•	G 🦻 🖻 📰•	
Documentos recientes Escritorio Mis documentos MIPC	Deckup				
Mis sitios de red	Nombre:	test			Abrir
	l ipo:	1			Cancelar

7 El siguiente mensaje aparece después de finalizarse la importación.

Para comprobar los resultados de la importación, haga clic en [Sí] para mostrar un archivo de registro.

2	Se crea el informe de regisro de importación: C:\Documents and Settings\Pro-face\GP-Pro EX 2.2\Log\PartList\Import.log /Quiere verificarlo ahora?	
	Sí (Y) No (N)	

NOTA

• Sólo los objetos que se actualizan correctamente aparecen en el archivo de registro de importación. Dichos objetos se separan por tipo y en el orden en que aparecen en el editor de pantalla.

```
Import Parts List
Date :2007/07/02 10:42:47
File :test.csv
Project:abc.prx
[Switch/Lamp]
editor No.1 <-- file No.1
No.2 <-- file No.2
[Data Display Parts]
editor No.1 <-- file No.1
```

Cambiar todos los atributos comunes a la misma vez

Para cambiar todos los atributos a la misma vez, seleccione todos los objetos iguales con las mismas características.

🔻 Color		🔻 Color	
Vormal		Normal	
Color del visualizador	— 7	Color del visualizador	2
Parpadeo	Ninguno	Faipadeo	Ninguno
Diseño	Ninguno	Diseño	Ninguno
Color del borde	— 7	Color del borde	7
Parpadeo	Ninguno	Parpadeo	Ninguno
Etiqueta			

1 Haga clic en la pestaña [Propiedades] en el área de trabajo.

Interruptor/Piloto		
4 - 1		
ALL ALL		
Nombre de atributo	Valor	
Información del objeto		
Coordinar		
Función del interrupto	r	
Interruptor común		
Función del piloto		
🔻 Color		
🔻 Normal		
Color del visualiz	a 🛄 7	
Parpadeo	Ninguno	
Diseño	Ninguno	
Color del borde	7	
Parpadeo	Ninguno	
Etiqueta		

ΝΟΤΑ

• Si la pestaña [Propiedades] no se muestra en el área de trabajo, vaya al menú [Ver (V)], elija [Área de trabajo (W)] y haga clic en [Propiedades (P)]. 2 Presione la tecla [Mayús] y haga clic con el mouse para seleccionar los objetos con atributos que requieren de cambios.



3 Los detalles de la configuración se muestran cuando los ítems tienen la misma configuración. Si son diferentes, se muestra un espacio en blanco.



4 Cuando introduce una configuración en este espacio, los atributos de todos los objetos seleccionados cambian a esa configuración.



NOTA

• Si los objetos tienen varias funciones, éstas no se muestran el la ventana de Propiedades, aun si selecciona funciones múltiples.

5.15 Cambiar la forma de todos los objetos

5.15.1 Introducción



Puede copiar la forma de uno de los objetos en la pantalla a todos los demás objetos. Además, no está limitado a copiar únicamente en el estado actual. Puede copiar y pegar las formas de los objetos de todos los estados configurados en el objeto a los estados correspondientes en otros objetos.

5.15.2 Procedimiento de configuración

Copie la forma de cada estado en un objeto.



1 Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto cuya forma desea copiar, elija [Copiar la forma del objeto] y haga clic en [Todo].



NOTA

- También puede usar el comando [Copiar la forma del objeto] en el menú [Editar (E)].
- Use [Sólo la condición actual] para sólo copiar la forma del objeto visualizado actualmente.

2 Manteniendo pulsada la tecla [Mayús], seleccione los objetos donde desea pegar la formas copiadas. Haga clic con el botón derecho del mouse en el área seleccionada, elija [Pegar la forma del objeto] y haga clic en [Todo].



3 Ahora los objetos muestran la forma pegada.

Proy	ecto (F)	
	Nuevo (<u>N</u>)	
	Abrir (0) Ctrl+0	
	Guardar (<u>S</u>) Ctrl+S	
	Guardar como (<u>A</u>)	
	Propiedades (<u>I</u>)	Información del proyecto (<u>I</u>)
	Ajustes del sistema (<u>C</u>)	Carpeta de salida de la tarjeta CF (<u>C</u>)
-	Editar (E)	Contraseña (<u>P</u>)
2		
ю,	Vista previa (<u>W</u>)	
	Transferir proyecto (<u>G</u>)	
)	Monitor (<u>M</u>)	
	Simulación (<u>L</u>) Ctrl+T	
	Utilidad (<u>T</u>)	
8	Imprimir (P) Ctrl+P	
9	Vista previa de la impresión (V	
	Proyecto reciente (])	
	Salir (X)	

NOTA Si hay más estados en el objeto copiado que en el objeto pegado, sólo se pegarán las formas en los estados correspondientes. Si hay más estados en el objeto pegado que en el objeto copiado, los estados sin un estado correspondiente en el objeto copiado no cambiarán.

5.16 Configurar los valores predeterminados usando los objetos existentes en pantalla

5.16.1 Introducción



Cuando define las propiedades de objetos o dibujos en la pantalla como predeterminadas, los mismos atributos pasan a ser predeterminados cuando se dibujan objetos y gráficos en otras pantallas.

Los ajustes predeterminados siguen siendo válidos hasta que sale de la aplicación. Al usar esta función, puede reducir el número de pasos en el proceso de dibujo, ya que no tendrá que cambiar tantas propiedades de visualización, ni copiar y pegar objetos y gráficos en los proyectos en las pantallas.

5.16.2 Procedimiento de configuración



1 Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto cuyas propiedades desea usar como propiedades predeterminadas y seleccione [Definir como valor predeterminado(E)].

-							
	Cortar (T)	Ctrl+X					
	Copiar (C)	Ctrl+C					
	Pegar (P)	Ctrl+V	1.1				
	Duplicar (W)						
	Copiar la forma del objeto	•					
	Pegar la forma del objeto	Þ					
	Eliminar (D)	Del					
	Seleccionar todo (L)	Ctrl+A					
	Definir como valor predeterminado (i	E)					
	Cambiar atributos (M)						
	Animación (N)						
	Modificar vértice						
	Colocación de etiquetas de escala						
	Agrupar (G)	Þ					
	Bloquear la contraseña	Þ					
	Ordenar (O)	•					
	Situar/Alinear (A)	Þ					
	Rotar/girar (R)	•					
	Mostrar la dirección	•					
	Soltar clavija fina						a state of the
	Configuración de cuadrícula Parámetros de guía Abrir pantalla de opción	*					

2 Al definir los valores de las propiedades de uso frecuente como el valor predeterminado, podrá dibujar los objetos más fácilmente ya que sólo le quedaría definir los atributos del dispositivo/PLC y los valores de la dirección.

ARCDE		APODE	
HDODE		NDUDE	
lombro do stributo	Valer	Marshar da atiliata	Weles.
Información del obieto	Valor	Nombre de atributo	Valor
ID del Obieto	SI 0000	Inioimación del objeto	CL 0000
Comentario	SL_0000	Concentration	SL_0000
Contentano			
Coordenada superior	120	Coordinal Coordinal	100
Coordenada superior	0	Coordenada superior	120
Ancho	61		60
Alto	81	Alto	01
/ Función del interruptor		▼ Eunción del interruntor	01
Eunción del interrunti	Habilitado	Eunción del interrupto	Habilitado
 Interruptor de bit 	(rabilitado	Interruptor de bit	Trabilitadu
Eunción del bit	Bit momentáneo	Euroión del bit	Disconstance
Dirección del bit		Dirección del bit	T#INTERNALIPLC100000
Incluit en el registr	Desactivado		
Interruntor común	Desactivado		Desactivado
 Eunción Interbloqueo 		Función Interbloquen	
Habilitar direccion	Desactivado	Habilitar direccion	Desactivado
Habilitar la segurid	Desactivado	Habilitar la segurid	Desactivado
Eunción de retraso	5 0000///020	 Función de retraso 	Desdelivado
Función de retraso	Desactivado	Eunción de retrasc	Desactivado
· Eunción del niloto	5 0000/1000	Euroción del piloto	Desdelivedo
Función del piloto	Desactivado	Eunción del piloto	Desactivado
Color	20000011000		Desdelivado
🔻 Normal		Vormal	
Color del visualiza	2	Color del visualiza	2
Parpadeo	Ninguno	Parpadeo	Ninguno
Diseño	- Ninguno	Diseño	Ninguno
Color del borde	7	Color del borde	□7
Parpadeo	Ninguno	Parpadeo	Ninguno
• Etiqueta		▼ Etiqueta	
Tipo de texto	Texto directo	Tipo de texto	Texto directo
Posición fija	Activado	Posición fija	Activado
▼ Normal		Vormal	
Texto		Texto	
Tipo de fuente	Fuente estándar	Tipo de fuente	Fuente estándar
Idioma	ASCII	Idioma	ASCII
Tamaño del texto	8 x 16 punto	Tamaño del texto	8 x 16 punto
معتدية المالي معادلتهم	1	Atribute del teuto	Marana I

NOTA

• Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en [Ajustes opcionales (O)] en el menú [Ver (V)], seleccione [Limpiar estilo de edición] y haga clic en [Limpiar predeterminado]. O bien, salga de GP-Pro EX.

5.17 Guía de configuración

5.17.1 Nombres de los objetos de la ventana principal

Los nombres de objetos de pantalla y funciones básicos se muestran a continuación:



Configuración	Descripción
Barra de título	Muestra un nombre de archivo del proyecto o título de pantalla.
Barra de menús	Muestra los menús de operaciones de GP-Pro EX. Los menús disponibles cambian según lo que está editando.

Sigue

Configuración	Descripción
Barra de estado de la operación	 Seleccione [Ajustes del sistema], [Editar], [Vista previa], [Transferir proyecto] o [Supervisar] para cambiar a la pantalla operativa. Ajustes del sistema Ajustes del sistema: Muestra la ventana Ajustes del sistema, y las configuraciones seleccionadas anteriormente aparecen en el área de edición. T.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema]" (página 5-149) Editar Muestra el editor de pantalla en el área de trabajo. Puede dibujar gráficos y definir ajustes comunes. Vista previa Muestra la pantalla de vista previa. Aquí puede confirmar el estado de visualización de las pantallas. Copie vistas previas al portapapeles o guárdelas como archivos JPEG. Simulación Inicia la simulación. Puede comprobar las acciones antes de transferir el archivo del proyecto sin conectarse al PLC. Transferir proyecto Se inicia la Herramienta de transferencia. "33.10 Configurar la Herramienta de transferencia" (página 33-64) Monitorización Cuando la unidad de visualización está conectada al ordenador, puede ver el funcionamiento y estado del programa lógico en la unidad de visualización desde el PC. "29.11 Monitorizar programas lógicos en el ordenador (Monitorización online)" (página 29-81)

Sigue

	Configuración	Descripción			
Barra de herramientas		Muestra los iconos de comandos, tales como Objeto, Dibujar o Editar. Haga clic en uno de estos iconos para ejecutar la operación. Puede mostrar u ocultar la barra de herramientas. Seleccione [Barra de herramientas (T)] en el menú [Ver (V)]. También puede mover la barra, arrastrando y poniéndola en la parte izquierda, derecha, superior o inferior de la pantalla. A continuación se muestra una lista de las secciones en la Barra de herramientas.			
		 NOTA Puede personalizar la barra de herramientas según la frecuencia de uso. En el menú [Ver (V)], elija [Ajustes opcionales (O)], seleccione [Barra de herramientas] y haga clic en [Ajustes de la barra de herramientas]. Aparece la ventana Ajustes de la barra de herramientas. Le permite añadir y eliminar iconos. También puede hacer clic con el botón derecho del mouse en el icono en la barra de herramientas para mostrar la ventana Configuración de la barra de herramientas. 			
	Estándar	🗋 🗀 🕄 💁 🔄 🖉 🖉 🎽 🗸 🐎 🍰 🗗 🖺 ២ố 🗙 💙 100% 🔹 🖬			
	Editar	이 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]			
6	Visualizador	Estado 0 (APAGADO) - 1: Tabla 1 - 🔟 🔤 📧 🐨 🖓 📑 🗎 1) 20 × 20 - 🗖 🛄			
intas	Dibujo	↓ A · / ~ I I I			
amie	Objetos				
Jerra	Instrucciones	「「「」」 キャター 「「」」 「 キャー・ション 「 キャー・ション 「 「 」」 キャー・ション 「 キャー・ション 「 キャー・ション 「 キャー・ション アー・ション ロー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション ロー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・ション アー・アー・ション アー・ション アー・シー アー・ション アー・シー アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー・ アー			
del	Bloque				
arra	Ajustes comunes				
â	Área de edición en mosaico				
	Cambiar el estado del objeto	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 D			

Sigue

Configuración	Descripción
Área de trabajo	Muestra una ventana. Puede arrastrar la ventana para así moverla y colocarla en la posición deseada. Muestra los siguientes tipos de ventanas.
[Ajustes del sistema] [Dirección] [Ajustes comunes] [Lista de pantallas] [Buscar]	 Muestra [Ajustes del sistema], [Ajustes de la dirección], [Ajustes comunes], [Lista de pantallas] y [Buscar]. Ventana Ajustes del sistema " ■ Ajustes del sistema" (página 5-130) Ventana Ajustes de la dirección " ■ Ajustes de la dirección " ■ Ajustes de la dirección" (página 5-132) Ventana Ajustes comunes " ■ Ventana Ajustes comunes " ■ Ventana Ajustes comunes" (página 5-134) Ventana Lista de pantallas " ■ Lista de pantallas" (página 5-137) Buscar " ■ [Buscar]" (página 5-143)
Propiedades	 Muestra los atributos de la pantalla u objeto seleccionado para así confirmar o modificar dichos atributos. ☞ " ■ Propiedades" (página 5-139) NOTA • Esta ventana se muestra al iniciar la GP por primera vez.
Caja de herramientas de objetos	Esta ventana enumera las formas de los objetos. Esto le permite seleccionar, arrastrar y soltar las formas que desea usar y ponerlas en la pantalla. ^(F) " Caja de herramientas de objetos" (página 5-146)
Bloque	Enumera las imágenes en los paquetes registrados en la [Lista de paquetes].
Color	Muestra las paletas de colores disponibles para los modelos seleccionados en el visualizador. Cuando arrastra y coloca el color seleccionado en los atributos de color de los objetos, le permite cambiar el color. ^C " ■ Configuraciones de color" (página 5-148)
Ventana Lista de datos de pantalla	Muestra una lista de dibujos y objetos en la pantalla. ☞ " ■ Ventana de lista de datos de pantalla" (página 5-141)
Lista de comentarios	^C "5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Ventana Lista de comentarios" (página 5-148)
Lista de observación	^C "29.14.2 Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Lista de observación" (página 29-171)
Comprobar error	Muestra una lista de errores que se encuentran en la pantalla creada. Puede comprobar los errores haciendo clic en el icono en la ventana. ^(G) " Comprobar error" (página 5-196)
Monitorización de PID	^{CP} "29.14.2 Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Monitorización de PID" (página 29-167)

Configuración	Descripción
Área de edición	Esta área se usa para editar una pantalla. El área de edición muestra pantallas base, pantallas de ventana, o bien el registro de las pantallas de configuración y [Ajustes comunes] de cada función. Use la opción [Área de edición (B)] en el menú [Ver (V)] para cambiar el método de visualización del área de edición. Cuando la pantalla base o pantalla de ventana están visualizadas, puede cambiar la condición de la visualización desde el menú [Ver (V)] usando [Zoom (Z)] o [Cambiar idioma (L)].
Barra de estado	Muestra el modelo especificado y la posición de la coordenada del puntero del mouse en el área de edición.
Cuadro zoom	 La ventana muestra la imagen ampliada alrededor del cursor. Seleccione [Cuadro zoom] en el menú [Ver (V)] para mostrar/ocultar la pantalla, o bien para cambiar el porcentaje de amplificación. NOTA Haga clic con el botón derecho del mouse en la ventana Caja zoom para abrir un menú. Al usar los comandos de este menú puede ocultar la ventana o definir el nivel de aumento de la Caja zoom.
Barra de función	Enumera las operaciones asignadas a las teclas de función. Haga clic en la barra de función para activar una operación asignada en forma directa.

5.17.2 Guía de configuración [Nuevo]

Para crear un proyecto nuevo, seleccione [Nuevo (N)] en el menú [Proyecto (F)] o bien haga clic en 📑 . Aparece el cuadro de diálogo [Nuevo archivo de proyecto].

■ Definir el visualizador.

💰 Bienvenido a GP-Pro EX		×
	Unidad de visualización	
br'-r'fo l	Serie GP300	00 Series 💌
	GP-35	5** Series
	Modelo AGP-3	35005
	Método de instalación Horizor	intal 💌
	Especificaciones	
	Tamaño de la pantalla	10.4 tipo
	Resolución	640x480 puntos (VGA)
	Unidad de visualización	STN Color LCD
	Colores del Display	4096 Colores
	Memoria interna	8 Mbyte
	Memoria de backup	320 Kbyte
	COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)
	COM2	RS-422(RS-485)
	USB	2 Puerto
	LAN	1 Puerto
	Tarjeta CF	Habilitado
	Entrada de vídeo	Ninguno
	Placa interna	Ninguno
		Atrás (B) Siguiente (N) Cancelar

Configuración	Descripción
Seleccionar la serie	Seleccione las series de los visualizadores, [GP2000 Series], [GP3000 Series, [IPC Series (PC/AT)], [LT3000 Series], y [ST3000 Series]. NOTA • Si selecciona [GP2000 Series], aparece el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en el icono para salir de GP-Pro EX e inicie GP-PRO/PB3. GP-PRO/PB3 no se iniciará si no está instalado.
Unidad de visualización. Defina la unidad de visualización.	
Serie	Seleccione la serie.
Modelo	Seleccione uno de los modelos de la serie.
	Sigue

	Configuración	Descripción
	Orientación	Seleccione [Horizontal] o [Vertical]. Esto no se visualiza si se selecciona [IPC Series (PC/AT)] o [LT3000 Series].
	Tamaño de la pantalla	Si selecciona [IPC Series (PC/AT], esta opción establece el tamaño de los datos en pantalla.
Especificaciones		Muestra las especificaciones del visualizador definido en [Unidad de visualización].

■ Configuración de la serie del dispositivo/PLC

Haga clic en [Siguiente] después de configurar el visualizador. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione el Dispositivo/PLC.

💰 Nuevo archivo de proyecto	×
GZ-ZCO	-Dispositivo/PLC
	Fabricante Mitsubishi Electric Corporation
	Serie Q/QnA Serial Communication
	Dispositivo/PLC reciente
	Digital Electronics Corporation General Ethernet
	Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA Serial Communication
	Digital Electronics Corporation LT Driver
	Utilizar el área de sistema <u>Refiérase al manual de este dispositivo/PLC</u>
	Método de conexión
	Puerto COM1
	,
	Ir al Manual del dispositivo/PLC
Atrás (B)	Parámetros de comunicación Lógica nueva Nueva pantalla Cancelar

Configuración		Descripción			
Dispositivo/PLC		Defina el dispositivo/PLC.			
Fabricante Serie		Seleccione el nombre del fabricante del dispositivo/PLC.			
		Seleccione la serie del dispositivo/PLC seleccionado en [Fabricante].			
Dispositivo PLC recier	o/ nte	Muestra el nombre del fabricante y el nombre de serie de hasta tres dispositivos/Plus especificados recientemente en el cuadro de diálogo [Nuevo archivo de proyecto]. Haga clic en cada visualizador para especificar el [Fabricante] y la [Serie].			
Utilizar el área de sistema Designe si se desea o no asignar el área de datos del siste GP al dispositivo/PLC. Sentin 100 million GP al dispositivo/PLC. Sentin 100 million Sentin 100 million International de sistema Sentin 100 million International de sistema Configuración de [Ajustes del sistema] ◆ Configuración de [Ajustes del sistema]		 Designe si se desea o no asignar el área de datos del sistema interno de la GP al dispositivo/PLC. ^{CP} "5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ◆ Configuración del área del sistema" (página 5-179) 			
Refiérase manual de dispositivo	al este o/PLC	Muestra la página en el manual "GP-Pro EX Device Connection Manual" que describe el dispositivo/PLC seleccionado.			

Configuración		Descripción		
Método de conexión		Defina el método de conexión de la GP y el dispositivo/PLC.		
	Puerto	Seleccione el puerto que se asignará al dispositivo/PLC de ya sea [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)] o [Ethernet (TCP)].		
Información del dispositivo		Muestra la primera página del "Manual del PLC/dispositivo de GP-Pro EX".		

5.17.3 Guía de configuración de [Propiedades]

Esta sección explica el cuadro de diálogo Información del proyecto. Para abrir este cuadro de diálogo, seleccione [Información (I)] en el menú [Proyecto (F)].

Información del proyecto

El cuadro de diálogo Información del proyecto muestra los parámetros para comunicarse con el visualizador.

Información del archivo

Muestra la información de un archivo de proyecto.

🐉 Información del proyecto 🛛 🗙					
Información del arch Unidad de visualizac Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Información del a Nombre del ar Ultima fecha y Creador Título	archivo chivo hora guardada	No guardado GP_User		
			Ac	ceptar (<u>O</u>)	Cancelar

Configuración	Descripción
Nombre del archivo	Muestra el nombre de un archivo de proyecto.
La última vez que se guardó	Muestra el año, la fecha, el día y la hora en que se guardó el último archivo de proyecto. El formato es [Día], [Mes], [Fecha], [Hora (hh:mm:ss)] y [Año].
Creador	Defina el nombre del creador del archivo del proyecto. Introduzca hasta 30 caracteres.
Título	Defina un comentario para el archivo del proyecto. Introduzca hasta 60 caracteres.
Habilitar el Modo experto	Seleccione si se habilitará Modo experto ^(C) "20.7.2 Guía de configuración de [Información del proyecto] [Información del archivo] [Modo experto]" (página 20-48)
Unidad de visualización

Muestra el tipo o nombre de los dispositivos/PLC y dispositivos periféricos seleccionados. Muestra [Sin usar] para los dispositivos que no están en uso.

Información del	proyecto	×
Información del archi	Info del modelo	
Enviar datos	Nombre del modelo de la unidad principal	AGP-3500T
Ajustes de destino Contraseña	Dispositivo/PLC 1	Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA Serial Communication COM1
Memoria lógica	Dispositivo/PLC 2	(Sin uso)
	Dispositivo/PLC 3	(Sin uso)
	Dispositivo/PLC 4	(Sin uso)
	Impresora	(Sin uso)
	Código de barras 1	(Sin uso)
	Código de barras 2	(Sin uso)
	Script 1	(Sin uso)
	Script 2	(Sin uso)
		Aceptar (Q) Cancelar

Configuración	Descripción				
Unidad de visualización	Muestra el nombre del modelo de visualizador.				
Dispositivo/PLC 1					
Dispositivo/PLC 2	Muestra la serie del dispositivo/PLC especificado.				
Dispositivo/PLC 3	"5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ■ Guía de configuración del [Dispositivo/PL C]" (nágina 5-186)				
Dispositivo/PLC 4	Configuración del [Dispositivo/1 EC] (pagina 5-100)				
	Muestra el tipo de impresora especificada.				
Impresora	"34.6.2 Guía de configuración de la [Printer] en Ajustes del sistema" (página 34-64)				
Código de barras 1	Muestra el tipo de código de barras especificado.				
Código de barras 2	"16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]" (página 16- 22)				
Script 1	Muestra el tipo de script especificado.				
Script 2	^{CS™} "5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema] ■ [Guía de configuración de script de E/S]" (página 5-190)				

♦ Enviar datos

Muestra la información de los datos que se transferirán al visualizador.

🖇 Información del J	proyecto	×
Información del archi Unidad de visualizac Erviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Enviar datos Tamaño de envío 76,409 Bytes (0.9 %) Fuentes a emplear	
	Japanese Standard Font English Standard Font English Stroke Font Chinese(Traditional) Standard Font Chinese(Simplified) Standard Font Korean Stanard Font	
	Aceptar (Q) Cancela	ar

Configuración	Descripción
Tamaño de envío	Muestra el tamaño total de los datos de proyecto a enviar. Los datos que exceden el tamaño máximo aceptado por la GP aparecen en rojo
Fuentes a emplear	Muestra una lista de fuentes a enviar. La [Fuente usada en el proyecto] se especifica en la página [Fuente] en la ventana [Ajustes del sistema].

♦ Información de SRAM

Muestra la información de la capacidad de la SRAM de respaldo de la GP.

Información del I	proyecto		×
Información del archi	Información SRAM	Capacidad:320 KB	
Unidad de visualizac Enviar datos Información SBAM	Copia de seguridad de alarmas	0 Bytes	
Ajustes de destino	Muestreo	0 Bytes	
Contraseña Memoria lógica	Area de copia de seguridad	0 Bytes	
	Receta	0 Bytes	
	Tamaño total	2,320 Bytes	
	Capacidad restante	325,360 Bytes	
,			
		Aceptar (<u>O</u>)	Cancelar

Configuración	Descripción
Capacidad	Muestra la capacidad de la SRAM de respaldo del visualizador especificado en KB.
Registro de operaciones	Muestra el tamaño de la SRAM que se usa para el Registro de operaciones.
Copia de seguridad de alarmas	Muestra el tamaño de la SRAM utilizado para el Historial de alarmas.
Muestreo	Muestra el tamaño de la SRAM que se usa para muestrear.
Área de copia de seguridad	Muestra el tamaño de la SRAM que se usa para la copia de seguridad del dispositivo interno.
Recetas	Muestra el tamaño de la SRAM que se usa para la receta.
Tamaño total	Muestra el tamaño total que se usa para la SRAM en bytes.
Capacidad restante	Muestra la capacidad restante por byte. Si el tamaño total excede la capacidad, el valor se muestra con un signo de menos.

♦ Destino

Especifica la ubicación donde se guardan los datos que se transfieren a una tarjeta CF y almacenamiento USB insertado en la GP.

Información del proye	ecto	×
Información del archivo Unidad de visualización Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memoria lógica	Carpeta de destino de la Tarjeta CF Habilitar tarjeta CF Carpeta de salida de la tarjeta CF C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro Ex\Data Explorar	
	Carpeta de almacenamiento USB Carpeta de destino de almacenamiento USB C:\Program Files\Proface\GP-Pro Ex\Data Explorar	
	Aceptar (0) Cancelar	

Configuración	Descripción
Habilitar la tarjeta CF	Seleccione si desea usar una tarjeta CF en un proyecto o no.
Carpeta de la tarjeta CF	Especifica la ubicación para almacenar los datos que se guardan en la tarjeta CF. Haga clic en [Explorar] para mostrar el cuadro de diálogo que designa el directorio. En la configuración inicial se especifica \Archivos de Programa\Pro-face\GP-Pro EX *.** (*.** muestran la versión) \Base de datos\ (carpeta con el mismo nombre que el archivo de proyecto).
Habilite almacenamiento USB	Seleccione si desea usar el almacenamiento USB en el proyecto o no.
Carpeta de almacenamiento USB	Especifica la ubicación para almacenar los datos que se guardan en el almacenamiento USB. Haga clic en [Explorar] para mostrar el cuadro de diálogo que designa el directorio. En la configuración inicial se especifica \Archivos de programa\Pro-face\GP-ProEX *.**(*.** muestra la versión) \Base de datos\ USB.

Contraseña

Defina una contraseña para editar o transferir un archivo de proyecto.



Configuración		Descripción			
Editar		Defina una contraseña para proteger el proyecto o bloquear las operaciones de los objetos.			
	Habilitado	 Seleccione esta casilla para mostrar el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione esta casilla para mostrar el siguiente cuadro de diálogo. Password Registration Please enter a Super User password. New Password Confirm Password Confirm Password cuiton Forgeting passwords will prevent you from opening files, and releasing locks. Keep your password private and save it in a secure location. OK (0) Cancel Contraseña nueva Puede definir una contraseña con hasta 10 caracteres de un byte. Confirmar la contraseña Confirme la contraseña. NOTA Se requiere de derechos de súper usuario para configurar la contraseña. Cuando la casilla se desactiva, los ajustes de la contraseña se borran. También necesita derechos de súper usuario para desactivar esta casilla.			
	Nivel de usuario actual	Muestra el nivel de usuario que puede ejecutar operaciones sin contraseña En el cuadro [Ajustes de la contraseña], puede definir el nivel de usuario en la configuración de [Usuario de inicio]. El nivel de usuario definido aquí será el que se usa la próxima vez que abra el proyecto.			

	Configuración	Descripción		
Editar	Ajustes de la contraseña. Introduzca la contraseña de súper usu la contraseña para cada nivel de usua Introduzca la contraseña para cada nivel de usua Información del proyecto Información del archi Contraseña.		Haga clic en [Ajustes de la contraseña] para visualizar el siguiente cuar de diálogo.	fina
	Nivel de operación	Configure o cambie las contraseñas para cada nivel de usuario.		

	Configuración	Descripción					
Puede omitir el ingreso de contraseñas para los niveles			as para los niveles in	feriores al nivel			
		de usuario seleccionado.					
			Proy	vecto (F)			
				Nuevo (<u>N</u>)			
				Abrir (<u>O</u>) Ctrl+0			
			8	Guardar (<u>S</u>) Ctrl+S Guardar como (<u>A</u>)			
				Propiedades (<u>I</u>)		Información del proyecto (<u>I</u>)	
			(Ajustes del sistema (<u>C</u>)		Carpeta de salida de la tarjeta CF (C)	
			4	Editar (E)			
			ίų,	Vista previa (<u>W</u>)			
	l Isuario de inicio			Transferir proyecto (G)			
)	Monitor (<u>M</u>)			
				Simulación (L) Ctrl+T			
				Utilidad (T)			
			3	Imprimir (P) Ctrl+P			
				Salir (X)			
Ľ		NOTA					
dita		• Mueva el con	ntı	ol deslizante al ni	ve	el de usuario, luego aj	parecerá un
Щ		descripción de ese nivel.					
	Eliminar todas las contraseñas	En el cuadro de diálogo [Bloquear la contraseña] hay una opción para					
		[Recordar la contraseña]. Este botón cancela esa configuración y las					
		contraseñas no) S(on recordadas.			
		Muestra la ventana de la contraseña cuando se abre el proyecto.					
		ΝΟΤΑ					
	Usuario estándar						
	de Proteger el	• Si [Usuario de inicio] no está configurado, la contraseña que introduce					
	proyecto	aqui es la contraseña para todos los usuarios.					
		• Si el [Usuario de inicio] es superior al [Usuario estándar], el archivo del					
		proyecto se abre sin necesidad de una contraseña.					
En	viar/Recibir	Defina una con	ntr	aseña para permit	ir	la transferencia de ur	i proyecto.
	Enviar/Recibir			. ~ .	,	• 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	archivo de	Muestra una co	on	traseña para envia	r/1	cecibir como "*****"	•
proyecto							
		Haga clic en es	ste	e botón para visual	liz	ar el siguiente cuadro) de diálogo.
		💰 Ges	stiór	n de transferencia del archiv	vo d	e proyectoAjustes de la contrase	eña 🗙
		Gestid	ón de	e transferencia del archivo de pr	roye	cto Defina una contraseña	
		C	Contr	aseña			
	Ajustes de la	c	Confi	rmar			
	contraseña.	P	reca	aución			
			Si	se olvidó su contraseña, no poc	drá	enviar/recibir archivos de proyecto.	
			M	antenga su contraseña privada y	y gu	ardela en un lugar seguro.	
						Aceptar (<u>O</u>) Canc	elar

	Configuración Descripción			
Enviar/Recibir	Ajustes de la contraseña.	Si hace clic en [Ajustes de la contraseña] cuando ya hay una contraseña definida, aparece el siguiente cuadro de diálogo. Cambie o elimine la contraseña.		
	Contraseñas	Puede definir una contraseña con hasta 24 caracteres de un byte.		
	Confirmar	 Confirme la contraseña. NOTA Si hace clic en [Aceptar] dejando el cuadro en blanco, la contraseña se definirá. 		

Memoria lógica

Compruebe el uso de memoria actual del número de la pantalla o bien la capacidad lógica actual, capacidad de la variable de símbolo, puntos de direcciones y memoria de los comentarios del programa lógico. Puede cambiar la proporción entre la capacidad lógica y memoria de comentario según el uso.

💕 Información del proye	ecto	×
Información del archivo Unidad de visualización Enviar datos Información SRAM Ajustes de destino Contraseña Memotia lógica	Pantalla Lógica	
	Aceptar (0) Cancelar	

	Configuración	Descripción
Ра	Intalla	Enumera el número de pantalla y el uso de memoria de cada pantalla.
	Pantalla	Muestra el número de pantalla que se usa.
	Capacidad de uso (bytes)	Muestra la cantidad de memoria utilizada en la pantalla que corresponde al número de pantalla.
Ló	gica	Muestra la cantidad de memoria que usa el programa lógico, ítem por ítem.

	Configuració	Descripción	
-ógica	Configurar la memoria	Haga clic en este botón y aparecerá el cuadro de diálogo siguiente: Capacidad lógica Capacidad lógica Capacidad de comentarios de la variable 210 comentarios 210 comentarios x i in bloques Capacidad de comentarios de peldaño 55 comentarios 55 comentarios x in in bloques Se puede introducir 0-15. Un bloque proporciona aproximadamente 500 escalones de capacidad lógica o puede almacenar aproximadamente 40 comentarios de variable. <u>Aceptar (0)</u> Cancelar	
	Capacida lógica	Muestra el número de pasos que puede crear.	
	Ampliar e área del programa lógico	Puede expandir el límite superior del número de pasos. Sin embargo, ya que se usa el área de datos de la pantalla para realizar esta ampliación, límite superior del área de datos de la pantalla disminuirá.	a el
	Capacida de comentar de la varia	Define el límite superior para la memoria del comentario de la variable símbolo entre 0 y 15.	de
	Capacida de comentar de peldar	Define el límite superior para la capacidad del comentario del peldaño entre 0 y 15.	
	Capacidad de variable	Muestra el número de variables de símbolo usadas en la actualidad y el número total configurable.	ļ

	Cor	figuración	Descripción
	Cor	n figuración Introducción	Descripción Haga clic en este botón y aparecerá el cuadro de diálogo siguiente: Puede comprobar el número de variables de símbolo actualmente utilizadas y el número configurable posible. También puede comprobar el número total de las variables de símbolo. Image: Statistica de la variable También puede comprobar el número total de las variables de símbolo. Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable Image: Statistica de la variable<
Lógica	Nú dire usa	mero de ecciones adas en la	temporizador 0 elementos 0 / 512 Variable de contador 0 elementos 0 / 512 Variable de fecha 0 elementos 0 / 64 Variable de tiempo 0 elementos 0 / 64 Variable PID 0 elementos 0 / 8 Total 0 elementos 0 / 8 Muestra el número de direcciones actualmente en uso en el programa lógico y el número configurable posible. Nuestra el número configurable posible.
		Introducción	Haga clic en este botón y aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Puede comprobar el número actual usado, el número configurable posible, y el número total de variables de bit, enteros y variables de sistema.
	Me cor	moria de los nentarios	Muestra el número actual y número configurable de los comentarios de las variables de símbolo y comentarios del peldaño.

Carpeta de salida de la tarjeta CF

Especifica la carpeta designada para la tarjeta CF o almacenamiento USB. ☞ " ◆ Destino" (página 5-112)

Protección de datos

Defina una contraseña para editar o transferir un archivo de proyecto.

5.17.4 Guía de configuración de [Utilidad]

Esta proporciona información acerca de las utilidades. Para abrir las utilidades, seleccione [Utilidad (T)] en el menú [Proyecto (F)].

Conversión de bloques de direcciones

Convierte las direcciones secuenciales especificadas en un proyecto. Hay dos métodos de conversión: [Todo el proyecto] convierte las direcciones del proyecto entero como un bloque, y [Configuración individual] convierte las pantallas de destino o características seleccionadas.

♦ Todo el proyecto

Dirección del bloque de conversió	n			X
Tipo de direccionamiento 📀 Bit	C Pala	ibra		
Direcciones a convertir				
[#MEMLINK]000000	- 💼 -	[#MEMLINK]0000	00	
Direcciones después de la conversión				
[#MEMLINK]000000	- 💼 -	[#MEMLINK]0000	100	
Elementos convertidos				
Todo el proyecto				
·			1	
		Opciones >>	Convertir	Cerrar

C	onfiguración	Descripción
Tipo	de dirección	Seleccione el tipo de dirección a convertir, ya sea [Bit] o [Palabra].
Direc	cción a convertir	Configure la Dirección inicial a mano izquierda y la Dirección Final a mano derecha, puesto que el rango de direcciones secuenciales puede convertirse.
Direc de la	cción después a conversión	Seleccione Dirección inicial después de la conversión
Elem conv	nentos vertidos	Muestra el elemento que será convertido.
Т	lodo el proyecto	Muestre esto al convertir todas la direcciones en un archivo de proyecto.
C	Opción	Va al modo que define el destino seleccionado de forma individual. ☞ " ◆ Opción" (página 5-121)

NOTA

• En el campo [Dirección a convertir] no se puede usar direcciones de diferentes registros para las direcciones de inicio y final.

Si el número total de direcciones (Dirección final - Dirección de inicio) antes de la conversión es mayor que el número total de direcciones (Dirección final - Dirección de inicio) después de la conversión, la última dirección del dispositivo se asigna a todas las direcciones restantes.

Opción

Define las pantallas de destino de la conversión de dirección de forma individual y las convierte.



Configuración	Descripción
Pantalla	Seleccione el bloque de pantallas de destino a convertir.
Pantalla actualmente modificada	Sólo convierte las direcciones como un bloque para las pantallas que se están editando en la actualidad.
Seleccionar todas las pantallas	Selecciona todas las pantallas en una operación. Selecciona todas las casillas disponibles cuando se selecciona [Pantalla] en la lista [Elementos convertidos].
Pantalla base	Defina si desea incluir Pantallas base o no.
Pantalla inicial	Defina el número de pantalla inicial de las Pantallas base (de 1 a 9999).
Pantalla final	Defina el número de pantalla final de las Pantallas base (de 1 a 9999).
Pantalla de ventana	Defina si desea incluir Pantallas de ventana o no.
Pantalla inicial	Defina el número de pantalla inicial de las Pantallas de ventana (de 1 a 2000).
Pantalla final	Defina el número de pantalla final de las Pantallas de ventana (de 1 a 2000).
Ventana del Módulo de vídeo/ DVI	Determina si se incluye la Ventana del Módulo de vídeo/DVI para la Dirección del bloque de conversión.
Pantalla inicial	Especifica el número de la primera Ventana del Módulo de vídeo/DVI que será incluida en la conversión (de 1 a 512).
Pantalla final	Especifica el número de la última Ventana del Módulo de vídeo/DVI que será incluida en la conversión (de 1 a 512).
Funciones globales	Defina si incluirá o no las direcciones utilizadas en Funciones globales en la conversión.
Cabecera/Pie de página	Defina si desea o no incluir las direcciones especificadas para Cabeceras/Pies de página en la conversión.
Lógica	Determina si se incluye la pantalla de lógica en la conversión.

	Configuración	Descripción
		Seleccione la función de la alarma que será incluida en la conversión del bloque, ya sea [Historial de la alarma], [Mensaje de aviso], [Resumen de la alarma] o [Ajustes comunes].
Ala	armas	Partalla Seleccionar todo Ajastes comunes I Historia de la alarma Image: Seleccionar todo Image: Seleccionar todo Image: Ajastes comunes Image: Seleccionar todo
	Seleccionar todo	Ejecuta la conversión de bloque en todas las funciones de alarma. Seleccione todas las casillas disponibles si la casilla [Alarma] está seleccionada en la lista [Elementos convertidos].
Ajı	istes comunes	En [Ajustes comunes], seleccione las funciones a convertir (distintas a [Alarma]) de ya sea [Muestreo], [Receta], [Seguridad], [Operación registro], [Programaciones horarias], [Sonido], [Tabla de texto], [Global D-Script], [Script extendido], [Funciones definidas por el usuario], [Ajustes del color de fondo] o [Símbolo].
	Seleccionar todo	Ejecuta la conversión de bloque en todos los Ajustes comunes excepto las alarmas. Selecciona todas las casillas disponibles cuando [Ajustes comunes] está seleccionado en la lista [Elementos convertidos].

Referencia cruzada

Muestra las direcciones usadas por las pantallas y objetos colocados en un proyecto.

💰 Referencia cruzad	a		×
Destino Todo	PLC Todo	Tipo Todo	Exportar Conversión de bloques de direcciones
Indirecto	Pantalla	Ubicación	Característica
#H_CurrentYear	Sistema lógico (F		•
#H_CurrentMonth	Sistema lógico (F	•	•
#H_CurrentDay	Sistema lógico (F	•	•
#H_CurrentHour	Sistema lógico (F	•	•
#H_CurrentMinute	Sistema lógico (F	•	•
#H_CurrentSecond	Sistema lógico (F		•
#H_CurrentDayofTheW	Sistema lógico (F	•	•
[#INTERNAL]LS0020	Configuración de	•	Dirección de control de vídeo
[#INTERNAL]LS0021	Configuración de	•	Dirección de control de vídeo
[#INTERNAL]LS0022	Configuración de	•	Dirección de control de vídeo
[#INTERNAL]LS0023	Configuración de	•	Dirección de control de vídeo
[#INTERNAL]LS0024	Configuración de	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dirección de control de vídeo
			Cerrar (C)

Configuración	Descripción
Destino	Seleccione el contenido que se mostrará en la Referencia cruzada de ya sea [Todo], [Pantalla actual], [Pantalla base], [Pantalla de ventana], [Cabecera/Pie de página], [Lógica], [E/S], [Alarma], [Muestreo], [Receta], [Seguridad], [Programaciones horarias], [Sonido], [Tabla de texto], [Global D-Script], [Script extendido], [Funciones definidas por el usuario], [Operación registro], [Ajustes del color de fondo], [Módulos de vídeo] o [Ajustes del sistema].
Dispositivo/PLC	Seleccione el contenido que se mostrará en la Referencia cruzada entre [Todo], [Variable de símbolo], [PLC1] (dispositivo/PLC), [#INTERNAL] (dirección del dispositivo interno) o [#MEMLINK] (sólo cuando use Memory Link).
Тіро	Seleccione el tipo de dirección a mostrar entre [Todo], [Dirección de Bit], [Dirección de palabra], [Variable de bit], [Variable entera], [Variable flotante], [Variable real], [Variable del temporizador], [Variable del contador], [Variable de fecha], [Variable de tiempo], [Variable PID], [Variable del sistema (Bit)] y [Variable del sistema (Entero)].
Exportar	Transfiera la lista de direcciones a un archivo en formato CSV o formato de texto.
Conversión de bloques de direcciones	Muestra el cuadro de diálogo [Conversión de bloques de direcciones]. Convierte las direcciones especificadas como un bloque en un proyecto. Hay dos métodos de conversión: [Todo el proyecto], que convierte todas las direcciones del proyecto como un bloque, y [Configuración individual], que convierte las pantallas en forma individual. [©] " ■ Conversión de bloques de direcciones" (página 5-120)
Dirección	Muestra la dirección o el nombre de símbolo en uso.
Pantalla	Muestra los números de pantalla, alarmas y tipos de configuraciones comunes en uso.
Ubicación	Muestra la ID del objeto, el grupo de direcciones, número de bloque o número de línea asociado con la ubicación donde se usa la dirección.
Función	Muestra el uso de cada dirección.

■ Copiar desde otro proyecto

Especifica otro archivo de proyecto para copiar las pantallas necesarias.

emento	Detalle		
Ð Pantalla Lógica Ajustes comunes	Pantalla base	Número de pantalla 1 ecera y el pie de página.	Copiar a - Número de la pantalla de inicial 1 <u></u>
	Pantallas Iv Teclado Módulo de vídeo/Unidad de V Funciones globales	DVI	
	Convertir la resolución		

Archivo Muestra el archivo desde donde copiar. Pantalla Define que pantallas serán copiadas. Despliegue [Pantalla] para momás detalles de la pantalla. Copia la Pantalla base desde otro proyecto. Copiar desde otro proyecto. Pantalla base Copiar desde otro proyecto X Pentalla base Copiar desde otro proyecto X Pentalla base Copiar desde otro proyecto X Pentalla base Explorar Explorar Explorar Pantalla base Copiar destino Todo Especificar pantalla Base Inicio Inicio Inicio Inicio Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casill asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo	strar
Pantalla Define que pantallas serán copiadas. Despliegue [Pantalla] para momás detalles de la pantalla. Copia la Pantalla base desde otro proyecto. Copiar desde otro proyecto Pantalla base Convertir la resolución Copiar destino Todo Especificar pantalla Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casill asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo	strar
Pantalla base Copia la Pantalla base desde otro proyecto. Pantalla base Image: Copiar desde otro proyecto Copiar desde otro proyecto Image: Copiar desde otro proyecto Archivo C.\Program Files\Pro-face\\Aprx Explorar Copiar destino Copiar destino Image: Copiar destino Copiar la pantalla al destino Image: Copiar la pantalla al destino Image: Pantalla base Inicio Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casilla asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo	
Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casill asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo	
Número de pantalla NOTA • Cuando el cuadro de diálogo se visualiza, aparecen los números de las pantallas base seleccionadas para la operación de copiado.	a 1 todas
Copiar a - Número de la pantalla de inicial Defina el número de la pantalla a la cual se copiarán las pantallas, u	sando

	Con	nfiguración	Descripción
	base	Incluir cabecera y pie de página	Defina si la cabecera/pie de página se copiará a otro archivo de proyecto.
	Pantalla	Método de búsqueda/ Refinar búsqueda	Seleccione el método para buscar la pantalla, ya sea por [Título] o [Número de pantalla]. En el campo [Refinar búsqueda] escriba lo que desea buscar usando un máximo de 128 caracteres de uno o dos bytes.
alla	Pantalla de ventana		Copia Pantallas desde otro proyecto.
Panta		Número de pantalla	 Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casilla asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo. NOTA Cuando el cuadro de diálogo se visualiza, aparecen los números de todas las pantallas de ventana seleccionadas para la operación de copiado.
		Copiar a - Número de la pantalla de inicial	Defina el número de la pantalla a la cual se copiarán las pantallas, usando un valor desde 1 a 2000
		Método de búsqueda/ Refinar búsqueda	Seleccione el método para buscar la pantalla, ya sea por [Título] o [Número de pantalla]. En el campo [Refinar búsqueda] escriba lo que desea buscar usando un máximo de 128 caracteres de uno o dos bytes.

Configuración			Descripción
	Teclado		Copia la pantalla del teclado desde otro proyecto.
Pantalla		Número de pantalla	Especifica cuáles pantallas base serán copiadas. Seleccione la casilla asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo. NOTA • Cuando el cuadro de diálogo se visualiza, aparecen los números de todas las pantallas de ventana seleccionadas para la operación de copiado.
		Copiar a - Número de la pantalla de inicial	Defina el número de la pantalla a la cual se copiarán las pantallas, usando un valor desde 1 a 8999
		Método de búsqueda/ Refinar búsqueda	Seleccione el método para buscar la pantalla, ya sea por [Título] o [Número de pantalla]. Introduzca lo que desea buscar usando un máximo de 128 caracteres de uno o dos bytes.
	Ventanas del Módulo de vídeo/ DVI		Copia la Ventana del Módulo de vídeo/DVI desde otro proyecto.
		Número de pantalla	Especifica cuál Ventana del Módulo de vídeo/DVI será copiada. Seleccione la casilla asociada con la vista previa de cada pantalla para agregar la ID de la pantalla en este campo. NOTA • Cuando el cuadro de diálogo se visualiza, aparecen los números de todas las Ventanas del Módulo de vídeo/DVI seleccionadas para la operación de copiado.

Configuración			Descripción
Pantalla	Ventanas del Módulo de vídeo/DVI	Copiar a - Número de la pantalla de inicial	Defina en qué Ventana del Módulo de vídeo/DVI empezará a copiar las pantallas (de 1 a 512).
		Método de búsqueda/ Refinar búsqueda	Seleccione el método para buscar la pantalla, ya sea por [Título] o [Número de pantalla]. Introduzca lo que desea buscar usando un máximo de 128 caracteres de uno o dos bytes.
Lógica			Copie una [Pantalla lógica] y [Pantalla de E/S] desde otro proyecto.
Ajustes comunes		s comunes	Copie [Alarma], [Muestreo], [Global D-Script], [Script extendido], [Funciones definidas por el usuario] y [Texto] desde otro proyecto.

Confirmar la sobreescritura

Si las pantallas de destino ya existen en el proyecto, puede que sea necesario confirmar la sobreescritura de los datos.

💰 Confirm	🖇 Confirmar la sobreescritura 🛛 🔀				
2	Los siguientes ajustes ya existen e sobrescribirán. ¿Desea continuar?	n el proyecto y se			
Destino	Todo	•			
obrescrib	Destino	Detalles de la configuración			
•	Pantalla base	1:Sans titre			
•	Pantallas lógicas	-			
~	Alarma	-			
v	Muestreo				
Sólo se s	obrescribirán los elementos selecci	Aceptar (0) Cancelar			

Configuración	Descripción
Destino	Seleccione los objetos que desea visualizar en la lista de ya sea [Todo], [Pantalla base], [Pantalla de ventana], [Teclado], [Ventana del Módulo de vídeo/DVI], [Pantalla lógica], [Pantalla de E/S], [Alarma], [Muestreo], [Texto], [Global D-Script], [Script extendido] o [Funciones definidas por el usuario]
Sobrescribir	Especifique si sobrescribirá o no objetos seleccionados.
Destino	Muestre el elemento existente que puede sobrescribirse.
Detalles de la configuración	Muestre el número de pantalla o título de pantalla del elemento existente que puede sobrescribirse.

Comprobar error

Comprueba si existe un error en la configuración de un proyecto.

Sin errores

Compro	Comprobar error 🛛 🕹 🖓				
♥ 葺 ■					
Nivel	Número de (Pantalla-Ubicacio	Sumario		
Error			Ningún error		

Error

Comprobar en	Comprobar error 4 x					
** 🛱 🎽	E 😲 (Aunque guarde est	os datos, no podrá transferirlos a la pantalla.			
Nivel Número de e Pantalla-Ubicació Sumario		Sumario				
Error	1000	Ajustes Periféricos	Las configuraciones de los puertos están duplicadas. Revisar la lista de periféricos.			
Advertencia			Ninguna advertencia			
Advertencia			Ninguna advertencia			

	Configuració	n	Descripción	
lconos de operación	Todo	₩LL	Comprueba si hay errores en todas las configuraciones.	
	Sólo lógica	₽	Sólo busca errores en las pantallas lógicas.	
	Sólo la pantalla	V	Sólo busca errores en las pantallas.	
	Configurac ión	E	Muestra [Comprobar error] en el cuadro de diálogo [Ajustes opcionales] .	
Nivel			Muestra el nivel del error como un [Error] o una [Advertencia].	
Número del error			Muestra el número del error. Para obtener información detallada sobre los números de los errores, véase "Mantenimiento/Detección y corrección de fallos."	
Ubicación de la pantalla			Muestra el número de pantalla, número de objeto o número de fila donde se produjo el error.	
Descripción			Muestra los detalles del error.	
	• La comprobación de errores se realiza de forma automática cuando se			

guardan los proyectos.

• Si hace clic en n para minimizar la ventana [Comprobar error], se deshabilita. La ventana se visualiza como la pestaña [Comprobar error] en la [Barra de función]. Señale a la pestaña con el cursor para mostrar la ventana [Comprobar error]. Puede ejecutar la comprobación de errores mientras dibuja, sin usar una ventana.

Convertir tabla de texto

Busca textos en el proyecto y los almacena en la tabla de texto.

onvertidor de tabla	de texto		
Configuraciones de la c	onversión ——		
Número de la tabla	1: Tabla 1	-	
Idioma	ASCII	•	
Conversión de destino			
C Todo	Tipo de pantalla	Pantalla base	•
Individual	Inicio	1 🗄	
	Final	9999	

C	onfiguración	Descripción
rsión	Número de la tabla	Seleccione un número de tabla de 1 a 16 para la tabla de texto de destino.
Configuración de la conve	Idioma	Seleccione un idioma para visualizar datos en la tabla de texto. [Japonés], [Inglés], [Chino (simplificado)], [Chino (tradicional)], [Coreano], [Cirílico], o [Tailandés].
	Todo	Todas las pantallas son destinos de la conversión.
irá	Archivo	Las pantallas seleccionadas en [Tipo de pantalla] serán convertidas.
e convert	Tipo de pantalla	Seleccione una pantalla a convertir entre [Pantalla base], [Pantalla de ventana], [Teclado], [Cabecera/Pie de página], [Pantalla de texto] y [Mensaje de alarma].
Destino que s	Inicio/Final	 Especifique un número de [Inicio] y un número [Final] de 1 a 9999 para las pantallas que serán convertidas. NOTA Los números no se especifican si se selecciona [Mensaje de alarma] como Tipo de pantalla.
	NOTA • Lo tex [M reg No	os textos definidos en los siguientes objetos se almacenan en la tabla de cto. Iensaje de alarma], [Texto], Etiqueta del [Interruptor/Piloto], Mensajes gistrados mediante entrada directa desde [Visualizador de mensaje], ombres de elementos que serán visualizados desde el objeto de [Alarma]

5.17.5 [Guía de configuración del [Área de trabajo]

Esta sección describe las configuraciones del Área de trabajo. Para abrir cada Área de trabajo, elija [Área de trabajo (W)] en el menú [Ver (V)], y seleccione el área de trabajo que desea abrir.

Ajustes del sistema

Esta ventana se usa para configurar los ajustes del sistema para un archivo de proyecto.



Configuración		Descripción
Visualizador		Configura los parámetros de visualización.
	Ajustes del	Muestra los parámetros y especificaciones de visualización.
	display	☞ " ■ Guía de configuración del [Visualizador]" (página 5-149)
	Unidad de	Configura los ajustes detallados para la unidad de visualización.
	visualización	☞ " ■ Guía de configuración de la [Unidad de visualización]" (página 5-151)
	Programas lógicos	Configura la función de lógica.
		"29.14.1 Guía de configuración de [Programas lógicos]" (página 29-164)
	Vídeo/Delíoula	Configura los ajustes para reproducir vídeos y grabar películas.
	Video/Película	Para la configuración de [Vídeo/Película]" (página 27-73)
	Fuente	Define una fuente para usar en el visualizador.
	ruente	"6.4 Guía de configuración de [Ajustes de la fuente]" (página 6-18)

Configuración		Descripción
Co pe	nfiguración de riféricos	Configure los ajustes para cada dispositivo periférico.
	Lista de	Muestra una lista de los dispositivos periféricos especificados.
	periféricos	🦃 " ■ Guía de configuración de la [Lista de periféricos]" (página 5-183)
	Dianasitiva/DLC	Configure los ajustes para un dispositivo/PLC.
	Dispositivo/PLC	^{CP} " ■ Guía de configuración del [Dispositivo/PLC]" (página 5-186)
		Configure los ajustes para comunicar con la impresora.
	Impresora	"34.6.2 Guía de configuración de la [Printer] en Ajustes del sistema" (página 34-64)
	Equipos do	Configura los ajustes para comunicar con el dispositivo de entrada.
	entrada	"16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]" (página 16- 22)
	Configuración	Configure los ajustes del script de E/S.
	del script de E/S	"21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)
	Controlador de	Configura los parámetros de la serie de E/S.
	E/S	"30.2.1 Guía de configuración de la pantalla de E/S" (página 30-8)
	Sonvidor CTD	Registra los servidores FTP.
	Servidor FTP	"27.9.2 Guía de configuración del [Servidor FTP]" (página 27-94)
		Configura los parámetros del módem conectado a la unidad de
	Módem	visualización
		쭉 "33.10.2 Guía de configuración [Módem]" (página 33-76)
		Configura los ajustes del Módulo de Vídeo/DVI.
	Unidad de DVI	"27.9.6 Guía de ajustes de la[Configuración del Módulo de vídeo/Unidad de DVI]" (página 27-128)

Ajustes de la dirección

Muestra un mapa de las direcciones de dispositivos/PLC que están en uso o una lista de las variables de símbolo.

4 x

directo		4 ×	Indirecto			4 >
)irecc lispos	ión del O Variable de símbolo		 Dirección de dispositivo 	el 💿 Variab símbo	ile de lo	J
	Dirección del Bit	-	Tipo T	odo		•
0	[PLC1]X00000		Atributo T	odo		•
_	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C	DEI				
			Nombre	Tipo	Indirecto	
			#H Alarm Trigo	Variables del sis	mailecto	
			#H BackLight0	Variables del sis		
			#H_ChangeScr	Variables del sis		
			#H_Control_Bu:	Variables del sis		
			#H_Control_Bu:	Variables del sis		
)			#H_Control_Ha	Variables del sis		
			#H_Control_Jpe	Variables del sis		
			#H_Control_Jpe	Variables del sis		
			#H_Control_Prin	Variables del sis		
			#H_Control_Se	Variables del sis		
			#H_Control_Se	Variables del sis		
			#H_Control_Se	Variables del sis		
			#H_Control_Se	Variables del sis		
D			#H_Control_US	Variables del sis		
	•		#H_CurrentDau	Variables del sis		•
rís	stica Ubicación Pantalla			Valiables del sic		Þ
			Característica	Ubicación	Pantalla	

Configuración	Descripción
Seleccionar el modelo	Seleccione el destino para una lista, ya sea [Dirección del dispositivo] o [Variable de símbolo].
Dirección del dispositivo	Muestra un mapa de las direcciones del dispositivo/PLC usadas en un proyecto.
Тіро	 Seleccione el tipo de dirección a enumerar. Las opciones varían según lo especificado en el campo [Registrar la variable] en la ventana Ajustes del sistema en la página [Programa lógico]. Cuando [Registrar la variable] es [Formato de variable], seleccione [Dirección de bit] o [Dirección de palabra] como el tipo. Si [Registrar la variable] es [Formato de dirección], seleccione [Dirección de bit)], [Dirección de palabra (Variable entera)], [Variable flotante], [Variable real], [Variable de temporizador], [Variable de contador], [Variable de fecha], [Variable de tiempo] o [Variable PID] como el tipo.
Dirección	Seleccione la dirección a mostrar en el área del mapa.
Área de mapa	Muestra un mapa de las direcciones en uso.

Configuración		Descripción				
Va	riable de símbolo	Muestra las variables de símbolo usadas en el proyecto.				
	Tipo	Seleccione el tipo de dirección a enumerar. Las opciones varían según lo especificado en el campo [Registrar la variable] en la ventana Ajustes del sistema en la página [Programa lógico]. Cuando [Registrar la variable] es [Formato de variable], seleccione [Todo], [Dirección de bit], [Dirección de palabra], [Variable de bit], [Variable entera], [Variable flotante], [Variable real], [Variable de temporizador], [Variable de contador], [Variable de fecha], [Variable de tiempo], [Variable PID], [Variable del sistema (Bit)], o [Variable del sistema (Entero)] como el tipo. Cuando [Registrar la variable] es [Formato de dirección], seleccione entre [Todo] [Dirección de bit] o [Dirección de palabra], [Variable del sistema (Bit)], o [Variable del sistema (Entero)].				
	Atributo	Seleccione el uso de la variable de símbolo entre [Todo], [En uso] o [Sin usar].				
	Mostrar variables de símbolo sin usar	Las variables de símbolo no utilizadas en el proyecto pueden visualizarse en el cuadro de diálogo [Variables de símbolo sin usar], donde se puede borrar todas a la vez. ^(G) "29.13.7 Eliminar todas las variables sin usar" (página 29-148)				
	Área de visualización	Muestra una lista de las variables de símbolo.				
	Dirección	Muestra las direcciones configuradas.				
	Estado	Muestra el estado de las direcciones usando letras. A continuación se explica lo que significa cada letra. H: Utilizada en una pantalla, L: Utilizada en la lógica, K: Tipo retentivo, I: Entrada, Q: Salida.				
Fu	nción	Muestra el uso de cada dirección.				
Ubicación del ID		Muestra la ID del objeto, el grupo de direcciones, número de bloque o número de línea asociado con la ubicación donde se usa la dirección.				
Ра	ntalla	Muestra los números de pantalla, Ajustes comunes.				
	• Haga doble clic en Función, Ubicación o Pantalla. La pantalla seleccionada					

para los objetos aparece en primer plano.

Ventana Ajustes comunes

Llama las funciones comunes a un archivo de proyecto.



Configuración			Descripción				
Alarma			Muestra la pantalla de configuración para registrar un mensaje de alarma. ^{(CP} "19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma)" (página 19-71)				
Muestreo	Lista de grupos de muestreo		Muestra los detalles de la configuración de muestreo para cada grupo de muestreo. ^(F) "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo)" (página 24-38)				
eta	datos CSV	Condición	Muestra la pantalla para configurar las condiciones para transferir los datos CSV. ^C "25.10.1 Guía de configuración común de (Receta) ■ Transferir datos CSV (Condición)" (página 25-56)				
nes de rec	Transferir	Lista de archivos CSV	Muestra la pantalla para registrar datos CSV. [©] "25.10.1 Guía de configuración común de (Receta) ■ Transferir datos CSV (Lista de archivos CSV)" (página 25-62)				
Configuracio	r recetas	Modo	 Muestra la pantalla para especificar las acciones de transferencia de las recetas. ^{CP} "25.10.1 Guía de configuración común de (Receta) ■ Transferir recetas (Configuración de la acción)" (página 25-64) 				
	Transferi	Lista de recetas	Muestra la pantalla para registrar recetas. [☞] "25.10.1 Guía de configuración común de (Receta) ■ Transferir recetas (Lista de recetas)" (página 25-68)				

	Configuración	Descripción				
	Ajustes de la contraseña.	Muestra la pantalla para especificar un nivel de seguridad y contraseña. ⁽²⁷⁾ "22.10.1 Guía de configuración común (Configuración de seguridad Lista de niveles de seguridad" (página 22-49)				
Seguridad	Lista de niveles de seguridad	Muestra una lista de las pantallas con los ajustes de seguridad y el nivel de seguridad. ^(C) "22.10.1 Guía de configuración común (Configuración de seguridad) Configuración de contraseña" (página 22-43)				
	Configuración de interbloqueo	Muestra la pantalla para definir el Interbloqueo global. ⁽²⁷⁾ "22.10.1 Guía de configuración común (Configuración de seguridad) Configuración de interbloqueo" (página 22-50)				
Configuración del registro de operaciones		 Define las condiciones de las acciones para guardar los registros de operaciones. "22.10.2 Guía de configuración común (Configuración del registro de operaciones)" (página 22-55) 				
Programaciones horarias		Muestra una lista de acciones con los parámetros del tiempo programado. "23.4 Guía de ajustes comunes de programaciones horarias" (página 23-11)				
Sonido		Muestra la pantalla para especificar el sonido.				
Tabla	a de texto	Muestra la tabla de texto para especificar texto.				
Global D-Script		Muestra una lista de D-Scripts Globales existentes. ⁽²⁷⁾ "21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)				
Script extendido		Muestra la pantalla para programar scripts extendidos. ^(C) "21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)				
Configuraciones del color de fondo		Configura las condiciones de operación para cambiar la luz de fondo a rojo. ^C "5.17.8 [Guía de configuración de [Ajustes comunes] ■ Configuraciones del color de fondo" (página 5-205)				
Registro de la imagen		Muestra la pantalla [Registrar la imagen] para registrar imágenes. ⁽³⁷⁾ "9.5.1 Guía de ajustes comunes de (Registro de imagen)" (página 9- 24)				
Registro del texto		Muestra la pantalla para registrar texto.				

Configuración	Descripción
Registro del símbolo	 Muestra la pantalla para registrar marcas. "8.13.4 Guía de ajustes comunes del registro del símbolo" (página 8-112) NOTA Seleccione el símbolo que desea usar desde la lista y arrástrelo y colóquelo en el editor de pantalla (Pantalla base, Pantalla de ventana, Pantalla del teclado). Para cambiar el símbolo en la pantalla, arrastre y coloque el símbolo deseado por encima del símbolo en la pantalla.

Teclado	 Muestra la pantalla para editar un teclado. "15.6.2 Guía de ajustes comunes (Registro del teclado)" (página 15-40) NOTA Seleccione el teclado que desea usar desde la lista y arrástrelo y colóquelo en el editor de pantalla (Pantalla base, Pantalla de ventana). Para cambiar un teclado, arrastre y coloque el teclado deseado en el teclado en pantalla.
Película	Muestra la pantalla [Película] para crear un archivo de lista de películas.
Configuración de ventana del Módulo de vídeo/Unidad de DVI	 Muestra la pantalla para crear la ventana del Módulo de vídeo/ DVI. "27.9.5 Guía de ajustes comunes de la [Configuración de la ventana del Módulo de vídeo/Unidad de DVI]" (página 27-118) NOTA Seleccione la ventana del Módulo de vídeo/Unidad DVI .que desea usar desde la lista y arrástrela y colóquela en la pantalla base. Para cambiar la ventana Módulo de vídeo/Unidad DVI, arrastre y coloque la ventana deseada en la ventana del Módulo de vídeo/Unidad DVI, arrastre y coloque la ventana deseada en la ventana del Módulo de vídeo/Unidad DVI en pantalla.
Ajustes de símbolos de variables	 Muestra una pantalla para registrar los símbolos. ^C "5.9.2 Procedimiento de configuración ■ Registrar la [Variable de símbolo]" (página 5-60) ^C "29.3 Direcciones utilizadas en el programa lógico" (página 29-8)

Lista de pantallas

Muestra una lista de las Pantallas base o Pantallas de ventana existentes.

<i>於</i> Ajustes opcionale	:5												×
General Barra de herramienta:	Personaliza Personalia	r las cor zar	nfiguracio	ones de	la barra	función							
Barra de función Comprobar error Estilo de edición de la	Ventana a	activa	Panta	la HMI			-	Prede	etermina	do			
Lógica común Ladder		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
IL Script	Ninguno	Manu al	Editar textos			Comp one	Comp one	Dibuj osig	Anteri or	Camb iar at	Menú	Panta Ila c	Simul ación
Configuraciónes com Ladder	Shift		Comp roba	Nuev a pa	Abrir pant	Tipo sigui	Tipo ante	Tipo sigui	Tipo ante			Monit or	Trans ferir
IL.	Ctrl	Panta Ila a	Panta Ila si			Interr uptor	Piloto	Displ ay d	Texto				
	Alt	1 Pant	Orga nizar	Orga nizar	Final	Dupli car							
	Shift+Ctrl												
	Shift+Alt												
	Ctrl+Alt												
									A	ceptar (C)	Cance	lar

	Configuración	Descripción			
Tip	o de pantalla	Seleccione las pantallas a enumerar entre [Todo], [Pantallas base], [Pantalla de ventana] [Lógica] o [Pantalla de F/S]			
Mé	todo do búoquedo	[1 antana de Ventana], [Logica] o [1 antana de L/S].			
IVIE		Seleccione el metodo de busqueda de pantanas entre [rantana] y [1100].			
Re	finar la búsqueda	Introduzca el término de búsqueda (hasta 128 caracteres).			
ación	Nueva pantalla 🛅	Muestra el cuadro de diálogo [Nueva pantalla].			
opei	Copiar 🔁	Copia la pantalla seleccionada.			
흥 Pegar 👔		Pega la pantalla copiada en la Lista de pantallas.			
Iconos	Eliminar 🗙	Elimina la pantalla seleccionada del proyecto.			

	Configuración	Descripción					
		Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Puede cambiar el número, título y color de la pantalla.					
sión	Cambiar atributo 🗜	Cambiar Atributo de la pantalla Image: Cambiar Atributo de la pantalla Pantalla Image: Cambiar Atributo de la pantalla Título Sin título Color del fondo Image: Cambiar Atributo de la plantilla Diseño Ninguno Color de la plantilla Image: Cambiar Cancelar					
Iconos de oper	Cambiar visualizador	Cambia la lista de pantallas para mostrar o no mostrar una vista previa de la pantalla en miniatura. Iista de pantallas Tipo de pantalla Método de búsqueda Método de búsqueda <t< td=""></t<>					
	Anidación	Muestra las pantallas de forma jerárquica					
Lis	ta de pantallas	Muestra una lista de las pantallas que existen en un proyecto. Haga doble clic en la fila de la pantalla que desea ver. La pantalla aparecerá en el área de edición a la derecha. También puede seleccionar una pantalla y copiarla o eliminarla.					

• Puede arrastrar y soltar pantallas base en la [Lista de pantallas] al área de dibujo de las pantallas de ventana, pantallas del teclado u otras pantallas base. Puede cambiar una pantalla base puesta anteriormente arrastrando y colocando otra pantalla base por encima. Las pantallas de ventana sólo pueden arrastrarse y colocarse en pantallas base.

Propiedades

Muestra los ajustes/atributos del objeto o la pantalla seleccionada. Puede usar esta ventana para comprobar los atributos o cambiar la configuración.

- En esta ventana no se mostrará toda la información de configuración del objeto seleccionado.
 - Los atributos y ajustes para los objetos con chinchetas fijas in no se muestran. Por más detalles acerca de las chinchetas fijas, véase lo siguiente.
 *** "8.4.13 Proteger los objetos que no desea modificar" (página 8-39)

Al crear una pantalla

anon optorn noto	
è 🔤 🕂	
Nombre de atributo	Valor
 Información del objeto 	
ID del Objeto	SL_0000
Comentario	
Coordinar	
Coordenada superio	176
Coordenada superio	101
Ancho	88
Alto	82
Función del interruptor	
Función del interrup	Habilitado
Interruptor de bit	
Función del bit	Activar bit
Dirección del Bit	[PLC1]X00000
Interruptor común	
Función del piloto	
Color	
Etiqueta	

Al crear una lógica

Propiedades			4 x			
Pantalla de lógic	a MAI	N	-			
Peldaños	11					
Escalones	16					
Lista de etiquetas	s					
Nombre de la eti	queta	Comentarios del peldaño				
1 - MAIN START						
3 - ETIQUETA-0	01					
11 - MAIN END						
🔶 🛋 🚽						
Nombre de atrib	Valor					
 Lógica 						
Título	Título Sin título					
 Peldaño 						
N.º de fila	N.º de fila 2					
Comentario						
 Instrucciones 	de esc	alera				
Nombre de	NO					
▼ OperandoS1						
Nombre de	Switch	1				
Про	Variat	le de bit				
 Détalles de 	la con	tiguracion				
Indirecto	•					
i amano Datastiu	U	0				
Comontr	volatil					
Comenta						

Configuración		Descripción
Área de visualización del nombre del objeto (Al crear una pantalla)		Se muestra el nombre del objeto o la pantalla seleccionada. Si selecciona múltiples objetos, se muestra el número de objetos seleccionados.
Área de visualización del nombre del objeto (Al crear una lógica)		Para obtener más información sobre la creación de un programa lógico usando la [Ventana de programa lógico], véase "29.13.5 Usar funciones de referencia para buscar programas de lógica" (página 29- 135).
	Lógica	Al crear una pantalla [MAIN], [INT] o de subrutina, seleccione la pantalla de lógica (de [SUB-01] a [SUB-32]).
	Número total de filas	Muestra el número total de filas en el programa lógico.
	Número total de pasos	Muestra el número total de pasos en el programa lógico.
	Lista de etiquetas	Muestra una lista de las etiquetas en el programa lógico.

Configuración			Descripción
Área de botones			Abre y cierra la lista de atributos.
	Expandir todo		Expande y muestra todas las categorías.
	Colapsar todo		Reduce y oculta todas las categorías.
	Expandir al primer nivel	¢	Sólo expande y muestra las categorías de nivel superior.
Visualización de atributos/Área de configuración			Muestra el contenido de configuración para cada atributo. Puede cambiar los atributos en esta lista.

Ventana de lista de datos de pantalla

Muestra una lista de los objetos y dibujos en la pantalla.

- A continuación se describe la relación entre el orden de procesamiento de los objetos y el orden de visualización en la [Lista de datos de pantalla].
 - El orden de procesamiento de los objetos es igual al orden que se muestra cuando el [Destino] en la ventana [Lista de datos de pantalla] está definido en [Objetos]. Cuando un interruptor se configura con operaciones múltiples, el orden de procesamiento es igual al orden en su Lista Multifunción.
 - Es posible que el tiempo que transcurre entre que se pulsa el interruptor y el procesamiento real del objeto en la pantalla no sea preciso. Es posible que la detección del interruptor activado se retrase, produciendo un retraso en la operación del objeto.
 - Sólo la primera vez, inmediatamente después de un cambio de pantalla, el procesamiento se lleva a cabo usando el orden de visualización de la [Lista de datos de pantalla] para [Destino] = [Todo].
 - Los dibujos en pantalla se procesan una vez cuando la pantalla aparece por primera vez, en el orden de la [Lista de datos de pantalla] cuando [Destino]
 = [Dibujo]. A partir de la segunda, sólo se procesan los objetos. Por lo tanto, si una imagen cambia después de una operación del objeto, dicho objeto se vuelve a actualizar y se visualiza delante del dibujo.

Lista de datos de	pantalla	4 x
Destino Todo	•	
Dibujar/Objetos	Información	
MD_0000	[PLC1]×00000	
	-	
Editar Elir	ninar	× -

Configuración	Descripción
Destino	Seleccione los destinos que aparecerán en la lista, ya sea [Todo], [Dibujo] u [Objetos].
Ayuda de destinos	Seleccione los tipos de destinos que aparecerán en la lista cuando el [Destino] es [Dibujo] u [Objetos].

Configuración		Descripción
Mostrar lista		Muestra una lista de los objetos y dibujos en la pantalla. Haga doble clic en una fila para abrir el cuadro de configuración correspondiente. Cuando las filas están grises, significa que están ocultadas. Haga clic para mostrarlas. Para obtener información detallada sobre la operación Mostrar el navegador, véase: [©] "8.13.3 Guía de configuración de preferencias [Estilo de edición de pantalla] ■ Visualizar" (página 8-110)
	Dibujar/Objetos	Muestra el tipo de dibujo cuando el [Destino] es [Dibujo], o bien muestra el número ID del objeto cuando el [Destino] es [Objetos]. Muestra "Grupo de objetos 1" para un destino agrupado y muestra "D-Script" cuando se selecciona [D-Script].
	Información	Muestra la coordenada cuando el [Destino] es [Dibujo] o muestra todas las direcciones del Objeto cuando el [Destino] es [Objetos]. Muestra el número ID y el comentario cuando se selecciona [D-Script], o bien muestra la coordenada y todas las direcciones en un grupo cuando se selecciona Grupo de objetos.
	Animación	Se visualiza el icono para la función de animación seleccionada. Para obtener información detallada acerca de la función de animación, véase:
	Mostrar chinchetas	Muestra si el objeto o el dibujo está sujetado. Para obtener información detallada sobre las chinchetas 💚, véase
Editar		Muestra el cuadro de diálogo de configuración para el Objeto/Dibujo seleccionado en la lista.
Eliminar		Elimina el Objeto/Dibujo seleccionado en la lista.
Hacia arriba/Mover hacia arriba		Mueve el elemento seleccionado al principio de la lista.
Hacia abajo/Mover hacia abajo		Mueve el elemento seleccionado al final de la lista.

■ [Buscar]

Busca en todas las pantallas en el archivo del proyecto por los objetos que cumplen con las condiciones especificadas. Puede cambiar los atributos basado en los resultados de la búsqueda.

Tipo de búsqueda Comentario Buscar el comentario Jautorun Configuraciones del rango >> Buscar D del Objeto Pantalla Comentario 14.0000 Base Screens2 autorun 14.0001 Base Screens5 autorun 14.0001 Base Screens5 autorun	Ψ×		
Buscar el comentario autorun Configuraciones del ranco >> Buscar D del Objeto Pantalla Comentario 10,0000 Bases Screens2 autorun 11,0006 Base Screens3 autorun 12,0001 Base Screens5 autorun	Tipo de búsqueda Comentario 💌		
Configuraciones del rango >> Buscar D del Objeto Pantalla Comentario L(000) Base Screens2 autorun L(000) Base Screens3 autorun L(000) Base Screens5 autorun	Buscar el comentario autorun		
ID del Objeto Pantalla Comentario 5L,0000 Base Screens2 autorun 5L,0001 Base Screens5 autorun 5L,0001 Base Screens5 autorun	Configuraciones del rango >> Buscar		
51_0000 Base Screens2 autorun 51_0006 Base Screens3 autorun 61_0001 Base Screens5 autorun			
5L_0006 Base Screens3 autorum			
SL_0001 Base Screens5 autorun			
Remplazar las configuraciones >>			

Configuración	Descripción
Tipo de búsqueda	Seleccione el método de búsqueda desde [Comentario], [Etiqueta/Texto], [Dirección] y [ID de objetos].
Comentario	Busca el texto introducido en el [Comentario] de los objetos. Introduzca el texto que desea localizar en [Buscar comentario].
Etiqueta/Texto	Busca el texto de la [Etiqueta] o el Dibujo de los objetos. Introduzca el texto que desea localizar en [Buscar por].
	Sigue

Configuración		Descripción
oo de búsqueda	Dirección	Busca la dirección utilizada en los objetos. Seleccione [Dirección del dispositivo] o [Variable de símbolo]. Si selecciona [Dirección del dispositivo], introduzca [Tipo] y [Buscar la dirección]. Si selecciona [Variable de símbolo], introduzca solamente [Buscar la dirección]. Buscar # X Tipo de búsqueda Indirecto Dirección del dispositivo C Variable de símbo Tipo Dirección del Bit Buscar la dirección [[PLC1]M000100
Tip	ID del objeto	Busca la ID del objeto. Seleccione [Todos los objetos] o [Definir ID del objeto (sólo el N.º)]. Buscar Tipo de búsqueda Del Objeto Tipo de búsqueda Del Objeto Definir el ID de los Definir el ID de los
Configuración del rango		Haga clic para mostrar un cuadro de diálogo para especificar el área de búsqueda. ☞ " ◆ Cuadro de diálogo de Configuración del rango" (página 5-145)
Botón de búsqueda		Haga clic para iniciar la búsqueda. El botón [Detener] aparecerá durante la búsqueda.
Resultado de la búsqueda		Haga clic en los resultados de la búsqueda para llamar a la pantalla donde se usa el objeto. La pantalla muestra los objetos seleccionados. Haga doble clic en los resultados de la búsqueda para mostrar el cuadro de diálogo de configuración de objetos.
	ID del objeto	Muestra los números de los objetos localizados.
	Pantalla	Muestra la pantalla donde se encuentran los objetos localizados.
	Comentario o Etiqueta/Texto o Dirección	Según el tipo de búsqueda especificado, se muestra o bien el comentario, la etiqueta, el texto o la dirección. Puede cambiar el comentario/etiqueta/ texto/dirección directamente en la pantalla.
Configuración		Descripción
-------------------------------------	--------------------	--
Remplazar las configuraciones <<		Haga clic para mostrar los siguientes elementos. Puede cambiar el comentario/etiqueta/texto/dirección especificado. Remplazar las configuraciones <
	Buscar	Introduzca el texto que desea reemplazar.
	Reemplazar por	Introduzca el texto nuevo que desea usar.
	Siguiente	Busca los elementos a reemplazar en el resultado de búsqueda actual.
	Reemplazar	Reemplaza los elementos seleccionados en el resultado de la búsqueda.
	Reemplazar todo	Reemplaza todos los elementos seleccionados en el resultado de la búsqueda.

♦ Cuadro de diálogo de Configuración del rango

Configuración del rango		×
Pantalla		
Pantalla base		
Inicio 1 📑 🏢	Final	9999 🕂 🏢
Pantallas		
Inicio 1 🕂 🏢	Final	2000 🕂 🏢
Pantallas de teclados numér	icos	
Inicio 1 📑 🏢	Final	8999 🕂 🏢
Pantallas de los módulos de	video	
Inicio 1 🛨 🏢	Final	512 🕂 🏥
Cabecera/Pie de página		
-Objetos		
Interruptor/Piloto Objetos de visualizador de dat Tecla	tos	Seleccionar
Gráfico		
Gráfico de tendencia histórica	que de date	lineire (
✓ Alarma		todo
 Texto de alarma 		<u> </u>
4	centar (O)	Cancelar
	oopras (0)	Conteid

Configuración	Descripción
Pantalla base	Especifica si se realiza una búsqueda en la pantalla base, y el rango de la búsqueda (de 1 a 9999).
Pantallas	Especifica si se realiza una búsqueda en la pantalla de ventana, y el rango de la búsqueda (de 1 a 2000).
Teclado	Especifica si se realiza una búsqueda en las pantallas de los teclados, y el rango de la búsqueda (de 1 a 8999).
Ventana del módulo de vídeo	Especifica si la Ventana del Módulo de vídeo/Unidad DVI será incluida en la búsqueda y especifica el área de la búsqueda (de 1 a 512).
Cabecera/Pie de página	Especifica si se realiza una búsqueda en la cabecera/pie de página.
Especificar los objetos	Seleccione el tipo de objeto que desea localizar.
Seleccionar todo	Busca todos los objetos.
Limpiar todo	Limpia todos los objetos seleccionados para la búsqueda.

Caja de herramientas de objetos

Enumera las formas de objetos registrados. Esto le permite seleccionar las formas de los objetos que desea usar y luego arrastrar y soltar los objetos en el editor de pantalla. Cuando selecciona [Copiar la forma del objeto] en el menú contextual del mouse, puede pegar la forma copiada en los objetos en el editor de pantalla.



Configuración	Descripción	
Paleta de objetos	Si hace clic con el botón derecho del mouse en 💌 o [Explorar], aparece la Paleta de objetos. Hay objetos con 65536, 256 o 64 colores. Seleccione una paleta de objetos de acuerdo al número de colores en su modelo.	
	NOTASegún la forma, es posible que no pueda cambiar el color.	
	Seleccione un tipo de objeto. El tipo que se visualiza depende de la paleta seleccionada en [Paleta de objetos].	
Тіро	ΝΟΤΑ	
	• Cuando se selecciona [Interruptor] [Piloto] o [Tecla], se muestra el interruptor de cambio de [ON] (Estado 1) y [OFF] (Estado 0).	
N.º de objeto	Muestra los N.º de objeto registrados en los objetos. 💌 Pulse y seleccione un número de objeto en la lista para seleccionar los objetos en la pantalla.	
Nueva paleta	Crea una paleta nueva para registrar imágenes de los objetos. ⁽³⁷⁾ "8.6.2 Crear sus propios objetos" (página 8-58)	
Crear	Registre los imágenes de los objetos en el cuadro de diálogo [Registrar	
	*** "8.6.2 Crear sus propios objetos" (página 8-58)	
Eliminar	Elimina las imágenes de los objetos registrados en la paleta creada.	

Bloque

Enumera las imágenes de los bloques registrados. Esto le permite seleccionar las imágenes que desea usar y luego arrastrar y soltarlas en el editor de pantalla.



Configuración	Descripción
Seleccionar el paquete	 Haga clic en para mostrar un paquete registrado diferente desde la [Lista de paquetes]. Por más detalles acerca de la [Lista de paquetes], véase "8.13.2 Guía de configuración de la lista de bloques" (página 8-104). NOTA Señale a la imagen en la pantalla con el cursor. Acercar visualización y el Nombre del objeto de la imagen seleccionada aparecen en una ventana emergente.
Cambiar/Eliminar	Cambia los nombres o elimina los objetos que selecciona. Esto sólo se puede cambiar cuando el paquete visualizado es el paquete externo o el del usuario.

Configuraciones de color

Puede arrastrar y soltar el color en forma directa desde la paleta de colores a los objetos en el editor de pantalla para cambiar un atributo de color.

Lolor	4 X
Color	C Monocromo
Paleta Orde	n por código de color 🔹 💌
Parpadeo Ni	nguno 💌
	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
0~	
11~	
22~	
33~	
44~	III III III III III III III III III II
55~	= = = = = = = = =
66~	
77~	
88~	
99~	
110~	
121~	
132~	
143~	
154~	
165~	
176~	
187~	
198~	
209~	
220~	
231~	
242~	
253~	
Transparente	
🎘 Aju 🔛 I	ndi 🎽 Col 🔍 Bu 🕼 Aju 🔛 List

Configuración	Descripción
	Seleccione la paleta monocroma o de colores.
Color/Monocromo	Si selecciona el modelo monocromo en el visualizador, no se puede
	seleccionar [Color].
Paleta	Seleccione el tipo de paleta que se visualizará entre [Orden por código de
	color] y [Orden por tono].
	Seleccione uno de los siguientes tipos de parpadeo: [Ninguno], [Medio],
	[Rápido] o [Lento].
Parpadeo	ΝΟΤΑ
	• Cuando Parpadeo está Deshabilitado en los [Ajustes del display] en
	[Unidad de visualización], se oculta la opción Parpadeo.
Seleccionar color	La lista de colores visualizados depende del tipo de [Paleta].
	^C "8.5.1 Definir los colores ■ Tipos de paletas" (página 8-47)

Ventana Lista de comentarios

^C "29.14.2 Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Lista de comentarios" (página 29-166)

Ventana Lista de observación

^{Cere} "29.14.2 Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Lista de observación" (página 29-171)

Monitor PID

^C "29.14.2 Guía de configuración del [Área de trabajo] ■ Monitorización de PID" (página 29-167)

5.17.6 Guía de configuración de [Ajustes del sistema]

Esta sección examina la información en los [Ajustes del sistema].

■ Guía de configuración del [Visualizador]

Muestra las especificaciones de la unidad de visualización especificada.

Ajustes del sistema 📮 🗙	Visualizar		
Visualizar Visualizar Unidad de visualización	Unidad de visualización Serie G Modelo A Método de instalación H	P3000 Series GP-3500S orizontal	<u>Cambiar visualizador</u>
Programas lógicos	Especificaciones		
<u>Vídeo/Película</u>	Tamaño de la pantalla	10.4 tipo	
Fuente	Resolución	640x480 puntos (VGA)	
ájustes Periféricos	Unidad de visualización	STN Color LCD	
Lista de periféricos	Colores del Display	4096 Colores	
Dispositivo/PLC	Memoria interna	8 Mbyte	
	Memoria de backup	320 Kbyte	
Equipos de entrada	COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)	
Script	COM2	RS-422(RS-485)	
Controlador de E/S	USB	2 Puerto	
Servidor ETP	LAN	1 Puerto	
Módem	Tarjeta CF	Habilitado	
Módulo de vídeo/Unidad de DVI			

Configuración		Descripción	
Unidad de visualización		Muestra el número de modelo del visualizador.	
		ΝΟΤΑ	
		• Se muestra de forma común en todas las pantallas llamadas desde los Ajustes del sistema.	
	Serie	Muestra el nombre de serie de un visualizador.	
	Modelo	Muestra el nombre de modelo que soporta la serie del visualizador.	
	Orientación	Muestra el método de instalación del visualizador con [Horizontal] o [Vertical].	
Especificaciones		Muestra las especificaciones del visualizador especificado en [Unidad de visualización].	

Configuración		Descripción		
Cambiar visualizador		Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Cambie el modelo del visualizador que se usará para el archivo del proyecto.		
		Cambiar visualizador Display actual Serie GP350* Series Modelo AGP-3500T Método de instalación Horizontal Nuevo visualizador Serie GP3000 Series GP-36** Series Modelo AGP-3600T Método de Instalación Horizontal Convettr la resolución Cambiar Cancelar		
	Display actual	Muestra el nombre de la serie, nombre del modelo y método de instalación del display especificado.		
	Convertir a Display	Especifica la [Serie], el [Modelo] y la [Orientación] del display que está cambiando. Si selecciona [IPC Series (PC/AT)], seleccione [Tamaño de la pantalla] en lugar de [Orientación].		
	Convertir la resolución	Cuando la resolución es diferente antes y después de la conversión, especifique si se ajustará de forma automática. Si convierte la resolución, el tamaño del objeto, su posición y el tamaño de texto se ajustan a la resolución del visualizador de forma automática. Es posible que un poco del aumento de escala no se convierta correctamente debido al tamaño del texto y las limitaciones de la resolución.		

- Guía de configuración de la [Unidad de visualización]
- ♦ Ajustes del display



Ajustes de la pantalla

Ajustes de la pantalla	
N.º de pantalla inicial	1 🕂 🏥
Tipo de datos de los números de pantallas de visualización	⊙ Bin ◯ BCD
Cambiar la pantalla desde la unidad princip	pal
Reflejando un dispositivo/PLC	
Tiempo inicial	0 📑 🗮 Segundo
Modo de espera	Ninguno
Tiempo de modo de espera	1 📑 🏭 Minuto
Pantalla a cambiar en modo de espera	1 🕂 🗮

Configuración		Descripción		
Pantalla inicial		 Defina el número de la pantalla que aparecerá al inicio. "11.3 Seleccionar la pantalla que se visualizará al arrancar la GP" (página 11-7) NOTA Defina el número de pantalla de 1 a 9999 si el [Tipo de datos de números de pantalla] es [Bin] y de 1 a 7999 para [BCD]. 		
Tipo de da números c	itos de le pantalla	Seleccione el tipo de datos del número de pantalla especificado cuando cambie las pantallas, ya sea [Bin] o [BCD].		
Cambiar la desde la u visualizaci	a pantalla Inidad de ón	Defina si las configuraciones en el dispositivo/PLC se reflejarán o no cuando la pantalla se cambia desde la unidad de visualización.		
Refleja dispos	ar en el itivo/PLC	El número de la pantalla visualizada actualmente se escribe en la [Dirección inicial del área del sistema] + 8 del dispositivo conectado. Esta opción debe configurarse para cambiar las pantallas desde un interruptor de Cambio pantalla y dispositivo conectado. "" "11.5 Cambiar la pantalla visualizada desde la pantalla táctil y un dispositivo/ PLC" (página 11-13)		
Hora de in	icio	Defina el tiempo que tarda en iniciarse el visualizador después de encender el equipo (de 0 a 255 segundos).		
Modo de espera		 Seleccione el modo de espera de ya sea [Ninguno], [Pantalla OFF] o [Cambio pantalla]. Desactivado La pantalla no cambia al modo de espera. [Pantalla OFF] Despeja la pantalla si ésta no se pulsa o cambia, y si no se muestra un mensaje de alarma después de transcurrir el [Tiempo de modo reserva]. Cambio pantalla Cambio pantalla Cambio pantalla especificada en [Pantalla a cambiar en modo de espera] si no hay una pulsación de pantalla, cambio de pantalla o mensaje de alarma después de transcurrir el [Tiempo de modo de espera] si no hay una pulsación de pantalla, cambio de modo de espera]. NOTA Si la opción [Cambio pantalla] está seleccionada, es posible que el interruptor de cambio de pantalla no funcione correctamente en la ubicación donde se ha definido [Pantalla anterior]. 		
Modo Tiemp de esp	de espera o de modo pera	Defina el tiempo para despejar la pantalla de forma automática para proteger el visualizador (de 1 a 255 minutos). Despeja la pantalla o cambia a la pantalla especificada automáticamente al transcurrir el tiempo especificado sin que se realice una operación de visualización.		

Configuración	Descripción
	Si selecciona [Cambio de pantalla] para el [Modo de reserva], especifica el número de la pantalla base a la cual se cambiará después de transcurrir el [Tiempo de modo de reserva].
Pantalla a cambiar en modo reserva	 NOTA Defina el número de pantalla de 1 a 9999 si el [Tipo de datos de números de pantalla] es [Bin] y de 1 a 7999 para [BCD]. Si se muestra la ventana global, la ventana se sigue visualizando, aun avendo cambia la pantalla base.

• Visualizador

Ajustes del display			
Color	16384 Colores, 3-Velocidades de parpadeo 💌		
🗖 Video inverso			
Mostrar la barra de control del Brillo/Contraste			
Parpadeo descolorido	C Negro 💿 Color oscuro		
Función D-Script_debug()	Habilitado O Desactivado		

Configuración	Descripción		
	Defina el color de visualizador.		
	Tipo	Rango de configuración de colores	
Color	Visualizador TFT	65536 colores, Sin parpadeo y 16384 Colores, 3 velocidades de parpadeo	
	Visualizador STN	4096 Colores, 3-Velocidades de parpadeo	
	Visualizador monocromo	16 Niveles Monocromo, 3-Velocidades de parpadeo	
Visualización inversa	 Defina si desea o no mostrar la pantalla con el blanco/negro invertido. NOTA Sólo puede definir esta opción cuando se elige un visualizador monogramo 		
Mostrar la barra de control de Brillo/ Contraste	Controle el brillo y contraste en la unidad de visualización con entradas táctiles.		
Parpadeo oscuro	Seleccione [Negro] o [Color oscuro].como el color alterno de un objeto o imagen con parpadeo. Si selecciona [Color oscuro], el parpadeo será un tono más oscuro del color especificado en el objeto o imagen.		
Función D- Script_debug()	Defina si se ejecutarán o no los datos de la función de depuración () descrita en D-script. [©] "21.11.7 Otros ■ Función eliminar errores" (página 21-149)		

• Ajustes del display

Parametros del menu y error			
Configuración del idioma del sistema	Inglés		
Idioma fuera de línea	English		
Mostrar el menú del sistema	Parte inferior		
Mostrar error en línea	Limpiar al recuperar 💌		
Error en la posición de visualización	O Parte superior		
Error del sistema al emplear auto recuperación	C Habilitado 💿 Desactivado		

Configuración	Descripción
Idioma del sistema	Defina el idioma del sistema, ya sea [Inglés] o [Japonés]. El idioma del sistema controla el idioma del menú del sistema, control de brillo/ contraste y mensajes de error.
Idioma Offline	Seleccione el idioma del menú Offline de ya sea [Inglés] o [Japonés].
Mostrar el menú del sistema	Seleccione la posición del menú del sistema: [No mostrar], [Parte superior] o [Parte inferior].
	Seleccione el tiempo para limpiar las visualizaciones de errores Online: [Ninguno], [Despejar al recuperar] o [Despejar al cambiar la pantalla].
Mostrar error Online	 MPORTANTE Si no se puede escribir al Dispositivo/PLC debido a un error de comunicación, el mensaje de error que aparece no se eliminará de la pantalla GP, aun si se especifica [Despejar al recuperar]. Puede eliminar este mensaje de error iniciando un cambio pantalla.
Posición de la visualización de errores	Seleccione la posición de la visualización de los errores. [Parte superior] o [Parte inferior].
Auto-recuperación en errores de sistema	Defina si realizará o no la auto-recuperación en errores de sistema.

Operación

Ajustes del sistema 7 X Visualizar Visualizar	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Modelo AGP-3500S Método de instalación Horizontal
Unidad de visualización Programas lógicos	Unidad de visualización Visualizar Operación lógica Modo Lógica Área de sistema Ajustes extendidos Visualizador remoto
<u>Vídeo/Película</u> <u>Fuente</u>	Ajuste de la contraseña del sistema 0 0:No hay contraseña Detección del panel de pulsación © Detectar ON C Detectar OFF
Ajustes Periféricos	Sonido del avisador táctil
Lista de periféricos	Salida al terminar del avisador externo
Dispositivo/PLC	Operaciones del panel táctil cuando se 💿 Habilitado 💿 Desactivado
Impresora	Interruptor de funcionamiento C Habilitado O Desactivado
Equipos de entrada	
Script	
Controlador de E/S	
Servidor FTP	
Módem	
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	

Configuración	Descripción
Contraseña del sistema	Defina la contraseña del sistema para las configuraciones iniciales para desconectar (de 0 a 99999999). Defina "0" si no se requiere una contraseña del sistema.
Detección de la pantalla táctil	Seleccione los tiempos de detección entre [Detectar al pulsar] (cuando pulsa la pantalla táctil) o [Detectar al sacar] (cuando quita el dedo de la pantalla táctil).
Sonido de pulsación	Defina si el avisador incorporado suena cuando se toca la pantalla.
Salida al terminal del avisador externo	Defina si desea o no enviar el avisador del panel táctil al terminal de avisador externo.
Operación del panel al detectar la luz de fondo apagada	Defina si las operaciones de panel táctil se habilitan o no cuando esté quemada la luz de fondo.

♦ Modo

Ajustes del sistema • × Visualizar Visualizar Unidad de visualización Programas Iódicos Video/Película Euente Ajustes Periléticos Lista de periléticos	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Método de instalación Horizontal Unidad de visualización Visualizar Operación Kalca Modo Lginca Área de sistema Ajustes extendido Ajustes de la ventana Operación de la ventana global Desactivado I	ss Visualizador remoto Copia de seguridad del dispositivo interno Copia de seguridad Dirección de inicio de la copia de seguridad
Dispositivo/PLC Impresora		respaldo
Equipos de entrada	Capturar pantalla	Configuración de la tarjeta de memoria
Script	- Acción Capturar	Almacenamiento de los datos a la tarjeta CF
Controlador de E/S	E Acción Capturar	Guardar en 💿 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB
Servidor FTP	Guardar en 🛞 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB 🔿 Servidor FTP	Dirección de palabra de
Módem	Dirección de palabra de	Control , Contro
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	Inverso Blanco/Negro	Dirección de almacenamiento de espacio libre
	Captura de pantalla/vídeo	Espacio libre el en almacenamiento USB
	Incremento automático del número de archivo	Dirección de almacenamiento
	Auto-eliminar el archivo	Conja de seguridad automática SBAM
	Bucle	Dirección de palabra de control
	Captura de imagen Calidad 1 1 80 🐨 🏛 100 Si aumenta la calidad, se reduce la tasa de compresión.	

• Ajustes de la ventana Defina las configuraciones de visualización de la Ventana global.

Ajustes de la ventana	
Operación global de la ventana	Desactivado 💌

	Configuración Descripción		
Ор	eración de	Seleccione la acción de la Ventana global, que se muestra en todas las	
ventana global		pantallas: [Deshabilitar], [Directo] o [Indirecto].	
	Desactivado No use una Ventana global.		
		Muestra el número de la pantalla de ventana a visualizar, y su posición en un estado fijo. Controle el visualizador con la dirección LS16 en el dispositivo interno de la GP, o bien con el dispositivo/PLC al cual se ha asignado el área de datos del sistema.	
		Ajustes de la ventana Control de dirección Operación global de la ventana Image: Coordenada X de la posición de la ventana Image: Coordenada X de la posición de la ventana Coordenada Y de la posición de la ventana Image: Coordenada Y de la posición de la ventana Image: Coordenada Y de la posición de la ventana Coordenada Y de la posición de la ventana Image: Coordenada Y de la posición de la ventana Image: Coordenada Y de la posición de la ventana	
	Directo	 Dirección del bit de control Controla la visualización de una ventana global. Si activa el Bit 0, aparece una ventana 	
		Reservado (0)	
		Ventana de intercambio — 0: El intercambio es válido. 1: El intercambio es inválido.	
		0 - 1: Visualizar ventana ———	
		ΝΟΤΑ	
		 Para usar un área de datos del sistema en el dispositivo/PLC, utilice cuatro palabras secuenciales desde la dirección asignada. Configuración del área del sistema" (página 5.179) 	
	Número de la pantalla	Defina el número de pantalla de la ventana global (de 1 a 2000).	

Configuración		nfiguración	Descripción
al	Directo	Posición del visualizador (Coordenada X/ Coordenada Y)	Descripción Defina la posición de visualización de la ventana global. Aunque cambie la pantalla, la ventana se mostrará en la misma posición. La coordenada especificada aquí es la esquina superior izquierda de la ventana. Coordenada X Coordenada Y Ventana Pantalla de base NOTA • Especifica la coordenada X con 4 puntos. Si la posición de visualización no se especifica con 4 puntos, la posición se corrige de forma automática por 4 puntos a la izquierda de la coordenada especificada, para mostrar la ventana global.
Operación de ventana g	Oberación de ventana global Indirecto		Defina el número de la pantalla a mostrar y su posición almacenando los datos en la dirección del dispositivo interno de la GP (de LS16 a LS19). Si asigna un área de datos del sistema al dispositivo/PLC, puede cambiar las pantallas de ventana o cambiar la posición de visualización desde el dispositivo/PLC. Pantalla de configuración Direcciones de dispositivos internos a utilizar Operación global de la ventana Tipo de datos Operación global de la ventana Tipo de datos Dirección de la visualización (Coordenada X) LS0019 Control de la visualización (Coordenada X) LS0019 Posición de la visualización (Coordenada X) LS0019 O Dirección del bit de control Controla la visualización de una ventana global. Si activa el Bit 0, aparece una ventana. Dirección de pantalla de ventana Controla la visualización de una ventana global. Si activa el Bit 0, aparece una ventana. Número de pantalla de ventana Especifique el número de la pantalla de ventana que desea visualizar (de 1 a 2000).

Configuración		Descripción
Operación de ventana global	Indirecto	 Coordenada X/Coordenada Y de la posición de visualización Defina la posición de visualización de la ventana global. Si cambia el valor a almacenar en la dirección, puede mover la ventana. La coordenada especificada aquí es la esquina superior izquierda de la ventana. Coordenada X Coordenada X Coordenada Y Ventana Pantalla de base NOTA Para usar un área de datos del sistema en el dispositivo/PLC, utilice cuatro palabras secuenciales desde la dirección asignada. Configuración del área del sistema" (página 5-179)
Tipo de datos Seleccione el tipo de datos que se almacenarán en la dirección, y [Bin] o [BCD].		Seleccione el tipo de datos que se almacenarán en la dirección, ya sea [Bin] o [BCD].
	Usar los mensajes de boletín	 Especifique si se usará o no el mensaje de boletín del visualizador de mensaje. NOTA Respecto a la Serie GP-3300, únicamente un modelo de Rev. 4 o posterior puede usar la función de mensaje de boletín. Para obtener más información acerca de esta función, véase lo siguiente. "17.8 Mostrar un mensaje de boletín en pantallas GP múltiples" (página 17-47)
	<u> </u>	Sigue

Configuración		nfiguración	Descripción				
			Seleccione la dirección interna inicial (área LS, área USER o área del sistema de Memory Link) que activará el visualizador de mensaje. De acuerdo al siguiente formato, los valores se usan con la dirección interna especificada.				
			Dirección	Descripción			
			Dirección especificada+0	Disparador del display			
			Dirección especificada+1	Número de la ventana			
			Dirección especificada+2	Coordenada X de la posición de la ventana			
			Dirección especificada+3	Coordenada Y de la posición de la ventana			
Operación de ventana global	Indirecto	Dirección de palabra inicial	 Las sumas en la Dirección es dispositivo. Cuando es un dispositivo de Cuando es un dispositivo de dobles. Dirección especificada+0 E Configure los parámetros de Configure los parámetros de Configure los parámetros de Configure bit 0 como un Se usa el mismo bit a pesar (dispositivo de 16 bits/32 te Estado Bit para Mostra 0 Eliminar OFF Visualizador ON Si se selecciona un bit distrignorado. Interactúa con le número de (coordenada X) y ubicació Las acciones en cada estad eEliminar Desactive el control de la ventana y I X e Y) del área de datos Active la ventana del con Habilite el intercambio de 	specificada ese ajustan al tamaño del le 16 bits, la suma está basada en palabras. le 32 bits, la suma está basada en palabras Disparador del display le Visualizar/Eliminar de la pantalla. 0 0 ostrar/Eliminar disparador para mostrar/limpiar un mensaje. r del tamaño del dispositivo especificado bits). r/Eliminar Bit = i into al bit para mostrar/eliminar, será e la ventana, la ubicación de la ventana n de la ventana (coordenada X). o se muestran a continuación: a ventana en el área de datos del sistema. I número de la ventana y las ubicaciones de ls X e Y) de la dirección especificada al as ubicaciones de las ventanas (coordenadas del sistema. htrol de ventana. e la ventana del control de ventana.			

• Configuración de la captura de pantalla Imprime una copia de la pantalla GP o pantalla de vídeo.

Configuración de la captura de pantalla						
-Acción Capturar						
Acción Capturar						
Guardar en 💿 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB 🔿 Servidor FTP						
Dirección de palabra de [#MEMLINK]0000						
Inverso Blanco/Negro						
Screen/Video Capture Settings						
Incremento automático del número de archivo						
Auto-eliminar el archivo						
Bucle						
Calidad imagen de la captura						
Baja calidad/alta B0 🛨 Alta calidad/baja compresión (1)						

	Configuración	Descripción				
	Acción de captura	Defina si desea o no realizar una captura de pantalla.				
	Guardar en	Seleccione la ubicación para guardar la pantalla capturada, ya sea [Tarjeta CF], [Almacenamiento USB] o [Servidor FTP].				
		 Defina la dirección de palabra de control para activar la captura de pantalla. Se usan tres palabras para comprobar el número del archivo, la ejecución de salida del archivo y los resultados del guardado (estado), comenzando con la [Dirección de palabra de control] designada. Acerca de la dirección 				
a		Dirección +0 Control				
otur		Dirección +1 Estado				
cap		Direccións +2 Copia del N.º del archivo de impresión				
de		* [Número del archivo impreso]				
ión		Control				
rac	Dirección de	15 0 Bit				
igu	palabra de control	Reservado				
Conf		Bit 0: Archivo de salida del bit de inicio Iniciar la salida del archivo cuando [0] cambia a [1].				
		Estado				
		15 12 1 0 Bit Reservado				
		Código de error JPEG Bit 1: Archivo de salida completo— [0]: En curso [1]: Salida completada				
		Bit 0: Archivo de salida [0]: En curso [1]: Salida				

	Configuración	Descripción																						
		I	Detalles del o	código de error de JPEG																				
			Bit 12-15	Descripción	Introducción																			
		-			0000	Finalizado correctamente	Ocurre cuando el proceso se realiza correctamente.																	
				0001	Reservado																			
				0010	Reservado																			
			0011	Reservado																				
			0100	Tarjeta CF/USB Ningún almacenamiento	Ocurre durante la visualización de datos de la instantánea o JPEG. O bien no se ha insertado la tarjeta CF/almacenamiento USB, o bien está abierta la ranura de la tarjeta CF.																			
			0101	Error de escritura	Sucede cuando no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF/dispositivo de almacenamiento USB para las capturas de pantalla o bien cuando la tarjeta CF/almacenamiento USB se extrae durante la escritura.																			
			0110	Reservado																				
			0111	Error de tarjeta CF/ almacenamiento USB	Ocurre cuando no se le ha dado formato a la tarjeta CF/almacenamiento USB.																			
b			1000	Reservado																				
aptur)		1001	Exceso de archivos auto- incrementados.	Ocurre cuando el número del archivo excede 65535 en la función de incremento automático.																		
de ci	D:		1010	Error de conexión al servidor FTP	Ocurre cuando no se puede acceder al servidor FTP.																			
ción	Dirección de palabra de control		1011	Error de inicio de sesión en el FTP	Ocurre cuando se produce un error al iniciar sesión en el Servidor FTP.																			
gurac																								1100
Config		 1100 NOTA El tiempo d un error si la timeout. La marca de Por ejemplo nombre (Número de a Guardar en Especifique capturado ca automático en esta direa Guardar en 		le espera del Servidor F la conexión al Servidor e tiempo se guardará co o, si el archivo se guard e del archivo será CP06 archivo de la copia impr una tarjeta CF o en un e la parte *****del nom con un valor desde 5 a 6 del número del archivo cción automáticamente. el servidor FTP del archivo capturado u	TP es de 75 segundos. Se producirá FTP no sucede dentro del tiempo de omo parte del nombre del archivo. a el 2006/05/27 a las 15:23:46, el 0527_152346.jpg. esa) dispositivo de almacenamiento USB bre del archivo [CP*****.jpg] 5535. Cuando se usa [Incremento], el número del archivo se almacena sa la marca de tiempo y no hace																			

	Configuración	Descripción					
guración de captura		 Detalles de una acción de captura Cuando se finaliza el proceso de captura, se activa el Bit 1 de la dirección de estado en el bit de transmisión de archivo completada. Una vez finalizado el proceso de captura, confirme que el bit de transmisión del archivo completada esté ON, luego desactive el bit de transmisión del archivo desde el dispositivo/PLC. Si el bit de transmisión del archivo se desactiva, la GP desactiva el bit de transmisión de archivo completada. A continuación se muestra los tiempos de control y estado desactiva 					
	Dirección de palabra de control	Archivo de salida del bit (Control) Archivo de salida del bit (Estado) Archivo de salida del bit ON Desactivado Archivo de salida del bit completo ON (Estado) Proceso de captura O=GP se APAGA. = APAGUE el bit. NOTA • Si desactiva el bit de transmisión del archivo (control) antes de que se active el bit de transmisión de archivo completada, dicho bit se desactivará automáticamente. • Si se produce un error durante el procesamiento de la captura de pantalla, el área de estado no se despejará al desactivarse el disparador de la dirección de control. Se limpiará la próxima vez que el proceso se realice correctamente.					
8	Especifica si la pantalla capturada se guarda en una tarjeta CF con la visualización inversa del blanco y negro. NOTA • En un modelo monocromo o de color, los estados inversos de blanco/ negro se visualizan como se muestra a continuación. Pantalla GP GP Tipo Pantalla GP Visualizador inverso Blanco/Negro (en la tarjeta CF) Habilitado Desactivado Blanco (Blanco C) Image: Second Sec						

	Configuración	Descripción			
ración de captura	Incremento automático del número del archivo	Cuando se realiza una captura de pantalla, se genera un archivo nuevo. El nombre del archivo se asigna de forma automática, añadiendo 1 (numeración) al número mayor de los archivos existentes. Esta característica está disponible cuando se guarda en una [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. El número de fichero numerado automáticamente se escribirá en la [Dirección de palabra de control] +2 designada. La numeración continúa hasta alcanzar el máximo de 65535. Después de eso, la captura de pantallas no funcionará. Use [Auto-eliminar el archivo] o [Bucle] para continuar.			
Configur		 NOTA La GP busca el número de archivo más alto al encenderse, al abrir/cerrar la cubierta de la tarjeta CF, y al insertar/extraer la tarjeta CF/ almacenamiento USB. Los números de archivo especificados a la [Dirección de palabra de control] +2 se ignoran cuando se usa está función. 			

Configuración		onfiguración	Descripción				
			Elimina los archivos existentes y permite que se guarden los archivos nuevos cuando el número del archivo excede el número máximo (65535), o cuando no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF/almacenamiento USB.				
			Cuando existe Si la tarjeta CF máximo (6553: nuevos, comen	un archivo con e /almacenamient 5), elimina todos zando con el núi	el número de o USB ya tie s los archivo mero de arch	e archivo más al ene el número de s existentes y ge nivo 0.	to e archivo enera unos
			Por ejemplo: S	i "CP65535.JPG	" existe en l	a tarjeta CF	
	0		T	arjeta CF		Tarjeta CF	
pantalla/vídec	ero del archiv	Auto-eliminar el archivo	CP CP CP	00100.JPG 00101.JPG 00102.JPG : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	iés de la captura	CP00000.JPG	
otura de	del núm		Todos los archi se eliminan y s	vos de captura d e guarda "CP000	e pantalla er 000.JPG".	n la tarjeta CF "C	"P *****.JPG"
ones de cap	automático		• Todos los arc unos minutos	hivos se elimina	n, por lo cua	ıl puede tardar u	nos segundos o
onfiguracio	cremento a		Si no hay sufici Esta función el con el número	iente espacio lib imina el archivo más alto + 1.	re en la tarje con el núm	eta CF/USB ero más bajo y c	rea un archivo
Ŭ	Inc		Por ejemplo: lo CP00300.JPG s	os archivos con l se guardan en la	os números tarjeta CF.	desde CP00100.	JPG a
			Tarjeta CF		Tarjeta C	F	
			CP00100.JPG CP00101.JPG CP00102.JPG : : CP00300.JPG	Después de la captur	CP00101 CP00102 : : CP00300 CP00301	JPG JPG JPG JPG	
			El archivo con genera el nuevo	el número más l o archivo "CP00	oajo, "CP00 301.JPG".	100.JPG", se elin	nina y se

Co	onfiguración	Descripción				
		 Durante la captura de pantalla, se crea un nuevo archivo con el número de archivo asignado, añadiendo 1 al número de archivo con la marca de tiempo más reciente de entre los números de archivo en la tarjeta CF/ almacenamiento USB. Los números de archivo desde 00000 a 65535 existen en la tarjeta CF. Los archivos se sobrescribirán de forma secuencial a partir del número de archivo 00000 y las capturas de pantalla continuarán. NOTA Las marcas de tiempo de los archivos se comprueban cada vez que se crea un archivo. 				
		El archivo más reciente tiene el número de archivo más alto. Cuando el número de archivo más reciente es 65535, se crea un archivo con el número 00000.				
ídeo chivo		Por ejemplo: los archivos con los números desde "CP65531.JPG" a "CP65535.JPG" se guardan en la tarjeta CF.				
la/		Tarieta CF Tarieta CF				
ra de pantal I número de	Bucle	CP65531.JPG 9:00 CP65531.JPG 10:00 CP65533.JPG 11:00 CP65534.JPG 12:00 CP65535.JPG 13:00				
aptu o de		Se genera un archivo nuevo, "CP00000.JPG".				
uraciones de ca ento automático		Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF/USB Durante la captura de pantalla, se elimina el número de archivo más antiguo y el archivo nuevo se guarda con un número de archivo mayor que el archivo más reciente (incrementado por 1)				
nfig em		Por ejemplo: Si el archivo más reciente es "CP00000.JPG"				
L Co		Tarjeta CF Tarjeta CF				
		CP00000.JPG 14:00 CP65531.JPG 9:00 CP65532.JPG 10:00 CP65533.JPG 11:00 CP65534.JPG 12:00 CP65535.JPG 13:00				
		Se elimina el archivo más antiguo, "CP65531.JPG", y se crea el nuevo archivo "CP00001.JPG".				
		ΝΟΤΑ				
		 Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF o almacenamiento USB, se elimina el archivo más antiguo para crear un archivo nuevo. En este caso, puede tardar el doble de tiempo en guardar un archivo, comparado con el tiempo que lleva guardar un archivo cuando hay espacio suficiente. El incremento automático del número de archivo no está disponible 				
		cuando se guarda en el FTP.				
	1	Sigue				

Configuración		Descripción			
ntalla/vídeo	Servidor FTP	Sólo se muestra cuando selecciona el [Servidor FTP] como la ubicación de Guardar en. Seleccione el número del servidor FTP que se usará. (El número del servidor FTP es el número que registró en las [Configuraciones del servidor FTP] en los Ajustes del sistema).			
ura de par		• El nombre de archivo recibe la marca de tiempo.			
Configuraciones de captu	Calidad de captura de imagen	Especifique la calidad de la captura de imagen (desde 1 a 100). También se puede especificar introduciendo los valores numéricos directamente. 1 : Imagen de baja calidad, Alta compresión 100: Imagen de alta calidad, Baja compresión			

Respaldar el dispositivo interno

Copia los datos almacenados en el área del usuario de la dirección del dispositivo interno a la SRAM de respaldo. Si especificó Respaldar el dispositivo interno, cuando vuelva a encender la GP, se iniciará manteniendo los datos almacenados en la dirección del dispositivo interno.

 MPORTANTE
 Los datos almacenados en el dispositivo interno de la GP se borran cuando la GP se apaga o cuando está offline. Use esta función para hacer una copia de seguridad de los datos en el área del usuario.

Copia de seguridad del dispositivo interno					
Dirección de inicio de					
la copia de seguridad					
copia de seguridad					

Configuración	Descripción					
Configuración	 Descripción Defina si desea o no hacer una copia de seguridad del dispositivo interno de la GP. NOTA Hace una copia de seguridad de los datos almacenados en direcciones secuenciales en el área del usuario. Seleccione el rango del área del usuario de ya sea LS o USR. (Área del sistema de USR para el método de Memory Link.) No se puede respaldar rangos múltiples. Si selecciona el 					
	Memory Link.) No se puede respaldar rangos múltiples. Si seleccion área LS en el método de acceso directo, sólo se respalda una de las d áreas de usuario (la parte marcada con rojo). Lo mismo es cierto cuan selecciona el área del sistema en el método de Memory Link. Método de acceso directo Área LS Método de enlace de memoria Área del sistema					
Copia de seguridad	LS0000	Datos del sistema		Datos del sistema	0000	
	LS0020	Lectura		Alea	0020	
	(LS0276)	Area Usuario Area		Usuario Area		
	LS2032	Relevo especial		Relevo especial	2032	
	LS2048	Area reconveda		Area	2048	
	LS2096	Area reservada		Alea leselvaua	2096	
		Usuario Area		Usuario Area		
	LS8999				8999	

Defina Defina área de	la dirección de inicio del dis la dirección de inicio dentro copia de seguridad].	positivo interno que de del rango para asegurar	sea respaldar.
Dirección de inicio de la copia de especif seguridad a USR2 Si se tr especif USR29	o se trata del metodo de acce icarse dentro del rango LS20 29999. ata del método de Memory L icarse dentro del rango 20 a 999.	so directo, la dirección a LS2031, LS2096 a L .ink, la dirección de ini 2031, 2096 a 8999 o Ut	el [Tamaño del de inicio debe S8999 o USR0 cio debe SR0 a
Defina MPORTAL • Si la de co del d NOTA • Si se valor 3000 • El tar tamat Cálculo 16 + Por el Dire Valor *1 El v	el tamaño del dispositivo int [Dirección de inicio de la cop pia de seguridad] exceden e spositivo interno, la función usa el área LS o Dispositivo desde 1 a 6096. Si se usa el 0. naño de la copia de segurida ňo del área de la copia de seg (4*1 x Tamaño del área de co jemplo: Configuración ección de inicio de la copia de seguridad Área de copia de seguridad ido del cálculo + (4 x 6096) = 24400 bytes (alor para la dirección del dispontententententententententententententen	erno a respaldar. bia de seguridad] + [Tar l rango válido de la cop de respaldo no funciona M a M (Memory Link) área USR, defina un va d del dispositivo intern guridad. opia de seguridad) Descripción LS2096 6096 aproximadamente 24 K positivo LS y el Memory positivo LS y el Memory	naño del área ia de seguridad ará.), defina un lor desde 1 a o depende del B) ry Link es 4. El

• Configuraciones de la tarjeta de memoria

Configura los parámetros para guardar datos en varias tarjetas de memoria.

Configuración de la tarjeta de memoria	_
Almacenamiento de los datos a la tarjeta CF	
Guardar en 💿 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB	
Dirección de palabra de [PLC1]D00000	
Espacio libre de la tarjeta CF	
Dirección de almacenamiento de espacio libre	
Espacio libre el en almacenamiento USB	
Dirección de almacenamiento de espacio libre	
Copia de seguridad automática SRAM	
Dirección de palabra de control	

Γ	
Guardar datos	Especifica si los datos almacenados en la SRAM de respaldo, tales como las recetas o archivos CSV (Alarma o Muestreo), se guardan en una [Tarjeta CF] o en [Almacenamiento USB] cuando la GP está activa. ^(CP) "5.18.2 Restricciones al guardar los datos" (página 5-219)

Configuración				Descripción	
	Esta dirección controla la escritura de datos. Escribe un comando a la				
	dii	dirección después de designar un número de archivo.			
		С	ontrol de la dir	ección de palabra Comando/Estados	
		+1 N.º de archivo			
	Сс	omando/Est	ado		
	In	troduce un (comando p	ara escribir datos en una tarjeta CF o dispositivo	
	de	almacenam	niento USB	B. Los resultados del procesamiento (estado) se	
	ret	flejan en la	dirección.	Los resultados del procesamiento (estado) se	
	ret	reflejan en la dirección.			
	[Modo	Sumario	Descripción	
			0001h	Recetas	
			0002h	GP-PRO/PB III para los datos de registro de Windows (compatible)	
		1	0003h	GP-PRO/PB III para los datos del gráfico de líneas de Windows (compatible)	
		l	0004h	GP-PRO/PB III para los datos de muestreo exclusivos de Windows (compatible)	
		I	0005h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 1	
		I	0006h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 2	
Dirección de palabra		Comando	0007h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 3	
de control		I	0008h	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 4	
		I	0009h	Datos del Histórico de la alarma de Bioque 5	
			000an	Datos del Histórico de la alarma de Bloque o	
		I	00001	Datos del Histórico de la alarma de Bloque 8	
		I	00001	GP-PRO/PB III para el inicio del registro de autoguardado	
			0020h	de bucle de Windows (compatible)	
			0021h	GP-PRO/PB III para la finalización del registro de autoguardado de bucle de Windows (compatible)	
			0000h	Finalizado correctamente	
		I	0100h	Error de escritura	
			0200h	No se ha insertado una tarjeta CF, o bien la cubierta está abierta.	
			0300h	No hay datos para cargar (cuando no hay datos especificados)	
		Estado	0400h	Error de número del archivo (El número del archivo está fuera de rango)	
		I	0500h	Error de conflicto con la solicitud de Pro-Server	
			2000h	GP-PRO/PB III para el registro del autoguardado de bucle respondiendo correctamente Windows (compatible) El modo de autoguardado continúa mientras la [Dirección de control] tiene este valor. El modo de autoguardado	

Configuración		Descripción	
Configuración	Nombre d Si especifi rango dese "1". Por ejemp alarmas se de almace	Descripción el archivo y ubicación de guardado ica [Habilitar carpetas múltiples] para las red ion ion istoria de la alarma DATOS istoria de la alarma istoria de la alarma istoria de la alarma istoria de la dirección de palabra 0005h ital	cetas, especifique un del archivo se fija en os del historial de eta CF o dispositivo ^{ro} e
	• Cuando los dato: Carpeta	la GP restablece la tarjeta CF, se crea una c s. Datos a guardar	arpeta para guardar
		Pecetas	
	\FILE	Transferir datos CSV	7R***** CSV
Dirección de palabra de control	\LOG	GP-PRO/PB III para los datos de registro de Windows (compatible)	ZL****.CSV
		Pantalla de imagen	I****BIN
	\DATA	Datos de sonido	O*****.BIN
	\CAPTURE	Capturar pantalla/Capturar vídeo	CP****.JPG
	\MOVIE	Archivo de película	*.SDX
		GP-PRO/PB III para los datos del gráfico de líneas de Windows (compatible)	ZT****.CSV
	INCEND	GP-PRO/PB III para los datos muestreados de Windows (compatible)	ZS****.CSV
		Datos del Histórico de la alarma de Bloque 1	Z1*****.CSV
		Datos del Histórico de la alarma de Bloque 2	Z2****.CSV
		Datos del Histórico de la alarma de Bloque 3	∠3**** CSV
	\ALARM	Datos del Historico de la alarma de Bioque 4	Z4*****.USV
		Datos del Histórico de la alarma de Bioque 5	20*****.UOV
		Datos del Histórico de la alarma do Bloque o	ZU*****.UOV
		Datos del Histórico de la alarma de Bloque 8	Z1*****.03V
	\SRAM	Datos de la memoria SRAM	ZD***** BIN
	\SAMP01	Datos del Grupo de muestreo 1	SA**** CSV
	-	-	-
	-	-	-
		-	-
	\SAMP64	Datos del Grupo de muestreo 64	SA****.CSV
		1 1 1 1 1 1 1 1	·
Espacio libre de la tarjeta CF	dispositive	desea o no almacenar el espacio libre de la t o interno. Luego puede ver el espacio libre d	arjeta CF en un de la tarjeta CF.

Configuración	Descripción
Dirección de	Defina la dirección para almacenar el espacio libre de la tarjeta CF. Cuando se trata del método de acceso directo, la dirección de inicio debe especificarse dentro del rango LS20 a LS2031, LS2096 a LS8999 o USR0 a USR29999. Cuando se trata del método de acceso directo, la dirección de inicio debe especificarse dentro del rango 20 a 2031, 2096 a 8999 o USR0 a USR29999. Almacena el valor dentro del rango de 0 a 65535 (FFFFh) en la dirección especificada. Un valor se almacena en unidades de KB.
espacio libre	 NOTA Si no hay una tarjeta CF insertada, la GP no puede comprobar el espacio libre correctamente y lo muestra como 0 KB. El espacio libre en la tarjeta CF es un cálculo aproximado. Es posible que no pueda guardar datos que sean del mismo tamaño que el espacio libre. Si el espacio libre excede 65535 (FFFFh) KB, el valor del área LS es 65535 (FFFFh).
Espacio disponible en la memoria externa	Determina si el espacio libre se guarda en la memoria externa en el dispositivo interno. Se muestra el espacio libre aproximado en la memoria externa.
Dirección de almacenamiento de espacio libre	 Configura la dirección donde se guarda el espacio libre en la memoria externa. Cuando se trata del método de acceso directo, la dirección de inicio debe especificarse dentro del rango LS20 a LS2031, LS2096 a LS8999 o USR0 a USR29999. Cuando se trata del método de acceso directo, la dirección de inicio debe especificarse dentro del rango 20 a 2031, 2096 a 8999 o USR0 a USR29999. Almacena el valor dentro del rango de 0 a 65535 (FFFFh) en la dirección especificada. Un valor se almacena en unidades de KB. NOTA Si no hay un dispositivo de almacenamiento USB insertado, la GP no puede comprobar el espacio libre correctamente y sólo muestra 0K bytes. El espacio libre en la memoria externa es sólo un cálculo aproximado. Es posible que no pueda guardar datos que sean del mismo tamaño que el espacio libre. Si el espacio libre excede 65535 (FFFFh) KB, el valor del área LS es
Copia de seguridad automática de SRAM	Defina si transferirá todos los datos de la SRAM de respaldo a la tarjeta CF de forma automática.

Configuración	Descripción
	Genera una copia de seguridad de los datos de la SRAM en una tarjeta CF en modo de funcionamiento. Especifique la dirección de palabra para iniciar la copia de seguridad. El estado de procesamiento se guarda en una dirección creada desde la dirección de control +1 especificada.
	+0 Control +1 Estado
	• Control Active el bit 0 para iniciar la copia de seguridad.
	15 0
	Bit de activación de transferencia
Dirección de palabra de control	 Estado Cuando la transferencia se realiza correctamente, se activa el Bit 0 (Señalizador de finalización de transferencia). Confirme que el bit 0 está activado y desactive el bit 0 de la dirección de control. Luego, el bit de transferencia completada se desactivará de forma automática. 15 12 0 Estado de error
	Código de Nombre del error Introducción
	0000Finalizado correctamenteCuando el proceso de copia de seguridad se realiza correctamente.
	0100 No hay tarjeta CF Seguridad o cuando la ranura de la tarjeta CF está abierta.
	0101 Error de escritura de la tarjeta CF Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF al generar la copia de seguridad, o bien si se extrae la tarjeta CF mientras se escriben los datos.
	0111 Error de la tarjeta CF Ocurre cuando la tarjeta CF no tiene formato.

Configuración	Descripción
	Las configuraciones para el interruptor son las siguientes.
	Transferencia SRAM→tarjeta CF Transferir el disparador de Bit ON (Control) Desactivado
	Se completo la transferencia del bit ON (Estado) Desactivado —
	SRAM→Tarjeta CF Transfer to Transferencia
	◯ =GP se APAGA. ♦=APAGUE el bit.
Dirección de palabra de control	 NOTA Después de confirmar que los datos no se están guardando en la tarjeta CF mediante otra función y que el [Señalizador de finalización de transferencia] está desactivado, transfiera los datos de SRAM a la tarjeta CF. Cuando transfiera los datos de SRAM a la tarjeta CF, asegúrese que el [Bit de activación de transferencia] e [Bit transferencia completada] estén desactivados al inicio de la operación, en caso de que se corte la electricidad durante la transferencia. Defina el tiempo para activar y desactivar el [Bit transferencia completada]. Debe ser más largo que el tiempo definido en *1 [Tiempo del ciclo de comunicación] o *2[Tiempo de scan del visualizador].

- *1 El Tiempo del ciclo de comunicación es el tiempo que transcurre desde que la unidad de visualización solicita los datos del dispositivo/PLC hasta que los recibe. Se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es en milisegundos (ms).
- *2 El Tiempo de scan del visualizador es el tiempo que se requiere para procesar una pantalla. Se almacena en el LS2036 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es en milisegundos (ms).

♦ Lógica

Ajustes del sistema 📮 🗙 Visualizar <u>Visualizar</u> <u>Unidad de visualizació</u> Programas lógicos Diráces	Unidad de visualización Serie GP3000 Series Mótodo de instalación Horizontal Unidad de visualización Visualizar Operación Iógica Mato Lógica Áreade sistema Ajustes extendidos Visualizador remoto
Video/Pelicula	Ajustes del sistema
ruente	 Tiempo de scan fijo 10 🗄 <u>II</u> ms
Ajustes Periféricos	C Porcentaje de scan de la CPU 50 😤 🧾 %
Lista de periféricos	Configuración del watchdog (tiempo de 500 📑 🗰 ms
Dispositivo/PLC	>>Extendido
Impresora	
Equipos de entrada	Lógica
Script	Elecuter al inicio
Controlador de E/S	Operación de programa lógico
Servidor FTP	EJECUTAR C PARAB
Módem	Orani investi del contro estano
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	Circulation Circulation Constraints
	E/S externa
	Habilitado C Desactivado
	Errores menores
	C EJECUTAR C PARAR

Configuración		Descripción	
Ajustes del sistema		Configura los parámetros de sistema para las características de lógica.	
 Selecciona el modo para el tiempo de scan de lógica. Si selecciona [Tiempo de scan fijo], puede especifico ocupación del tiempo lógico. La configuración osci y 2000 ms. Tiempo de scan fijo/ Porcentaje de scan de la CPU Si selecciona [Porcentaje de scan de la CPU], puede ocupación del tiempo lógico. La configuración osci 50%. "29.13.3 Ajustar el tiempo del scan lógico ◆ Porcent la CPU" (página 29-128) 		 Selecciona el modo para el tiempo de scan de lógica. Si selecciona [Tiempo de scan fijo], puede especificar la ocupación del tiempo lógico. La configuración oscila entre 10 ms y 2000 ms. "29.13.3 Ajustar el tiempo del scan lógico Exploración fija" (página 29-127) Si selecciona [Porcentaje de scan de la CPU], puede especificar la ocupación del tiempo lógico. La configuración oscila entre 10% y 50%. "29.13.3 Ajustar el tiempo del scan lógico Porcentaje de scan de la CPU" (página 29-128) 	
	Configuración de WDT (Temporizador de vigilancia)	Puede configurar el tiempo de monitorización para el tiempo de scan de la lógica. Si el tiempo de scan de la lógica excede el WDT (tiempo de vigilancia), se produce un error. La configuración oscila entre 100 ms y 3000 ms.	
	>>Extendido/< <basic< td=""><td>Haga clic en [>>Ajustes extendidos] para especificar la velocidad de [Refrescar la dirección].</td></basic<>	Haga clic en [>>Ajustes extendidos] para especificar la velocidad de [Refrescar la dirección].	
	Refrescar la dirección	Seleccione la velocidad de refresco de la dirección, ya sea [Bajo], [Medio] o [Alto].	
		"29.13.3 Ajustar el tiempo del scan lógico ■ Refrescar la dirección" (página 29-130)	

Configuración		onfiguración	Descripción
			Sigue
Lógica			Haga clic en [Configuraciones retentivas] para mostrar el cuadro de diálogo [Configuraciones retentivas]. [Formato de la variable] especifica los puntos retentivos/volátiles de la variable del símbolo. [Formato de la dirección] especifica el rango retentivo/volátil de la variable del símbolo. © "29.14 Guía de configuración" (página 29-164)
	Ejeo	cutar al inicio	Seleccione una acción que realizará el visualizador al iniciarse.
		Operación del programa lógico	Seleccione un estado del programa lógico: [Ejecutar] o [Parar].
		Operaciones del equipo externo	[Síncrono] o [Asíncrono].
	Exc	luir E/S externa	Seleccione entre [Habilitar] y [Deshabilitar], para así elegir si se habilita la entrada/salida desde la unidad de E/S o no.
	Errores menores		Seleccione la operación del programa lógico ([Continuar] o [Parar]) cuando se produce un error menor.

• Configuración del área del sistema



Configuración		Descripción
Visualizador		Especifique un dispositivo/PLC.
	Dispositivo del área del sistema	Seleccione el dispositivo/PLC para especificar el área de datos del sistema.

Configuración		Descripción
Área de datos del sistema		Defina el área de datos del sistema.
	Dirección de inicio del área del sistema	Designe la dirección de inicio que se usará para el área del sistema.
	Tamaño del área de lectura	 Defina el número de palabras en el [Área de lectura] que almacena los datos más utilizados en todas las pantallas, o bien los datos del visualizador de bloques del gráfico de líneas (desde 0 a 256). NOTA No se puede especificar cuando se conecta un dispositivo/PLC con el método de enlace de memoria.
	Seleccionar Habilitar los elementos del área de datos del sistema	Defina si desea habilitar el área de datos del sistema.
	Seleccionar elementos del área del sistema	Defina los elementos del área del sistema a utilizar. Para obtener información detallada sobre el método de acceso directo, véase "A.1.4.2 Área de datos del sistema" (página A-10) y para el método de Memory Link véase"A.1.5.2 Área de datos del sistema" (página A-32).
	Número de palabras en uso	Muestra el número total de palabras para los elementos especificados en el área de datos del sistema.
Configuración del temporizador de vigilancia		Supervisa el estado de comunicación de la GP y PLC. La GP escribe "00FF" a la dirección de palabra del PLC siempre que se configura. En cada configuración, el PLC confirma que "00FF" ha sido escrito y que se ha realizado la comunicación.
	Configuración del temporizador de vigilancia	Defina el tiempo del ciclo de monitorización del temporizador de vigilancia (desde 0 a 65535).
	Dirección de escritura del vigilante	Defina la dirección de escritura para el vigilante.
♦ Configuraciones extendidas

Las extensiones disponibles difieren según el modelo. Compruebe que el modelo admite la característica antes de usarla.

(P	"1.3 Funciones soportadas"	(página	1-5)
		(puginu	

Ajustes del sistema 📮 🗙	Unidad de visualización Serie GP3000 Series
Visualizar	Modelo AGP-3500S
Visualizar	Método de instalación Horizontal
Unidad de visualización	Unidad de visualización
Programas lógicos	Visualizar Operación lógica Modo Lógica Área de sistema Ajustes extendidos Vilualizador remoto
<u>Vídeo/Película</u>	
Fuente	Contiguración del monitor de variables
ájustes Periféricos	
Lista da parificiana	La ventana global está definida en indirecto.
Dispositivo /PLC	Cargar la tabla de texto
<u>Dispositivo/TEC</u>	Habilitar la función Carace la tabla de texte
Impresora	I abiitar la funcion Calgar la tabla de texto
Equipos de entrada	Cargar 📀 Tarjeta CF 🔿 Almacenamiento USB
Script	Leer archivo al arrancar
Controlador de E/S	🔲 Eliminar el archivo después de la actualización.
Servidor FTP	
Módem	Parametros de Ethernet Multilink
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	🔲 Habilitar Ethernet Multilink
	Modo de acción 💿 Maestro 🔿 Esclavo
	Dirección IP del
	maestro
	Bloqueo de funcionamiento
	I Habilitar el bloqueo de operación
	✓ Bloquear funcionamiento táctil de la pantalla
	liempo tuera 20 🛨 🧱 seg

Configuración	Descripción
Monitorización de dispositivos	 Especifica si se usa o no la función de monitorización del dispositivo. NOTA Para obtener información acerca de los ajustes de la monitorización del
	 dispositivo, véase lo siguiente. "A.2 Monitorear el valor de las direcciones del dispositivo (Monitorización del dispositivo)" (página A-48)
Habilitar la carga de la tabla de textos	Especifique si se habilitará o no la carga de la tabla de texto.
Cargar	Seleccione la ubicación de origen para cargar el archivo de la tabla de texto (archivo CSV) de ya sea [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB].
	Especifique si el archivo de la tabla de texto se leerá cuando arranque el visualizador.
Leer archivo al arrancar	 NOTA Aunque la casilla esté seleccionada, esto no funcionará hasta que no vuelva a encender el visualizador.
Eliminar el archivo después de actualizar	Especifique si el archivo se eliminará o no después de actualizar la tabla de texto. Esto se especifica cuando la opción [Leer archivo al arrancar] está habilitada.

Configuración	Descripción
	Especifique si se habilitará o no Ethernet Multilink.
Habilitar Ethernet	ΝΟΤΑ
Multilink	• Para obtener información acerca de Ethernet Multilink, véase:
	"7.7.3 Guía de configuración del sistema [Unidad de visualización] - [Ajustes extendidos] - [Ajustes de Ethernet Multilink]" (página 7-48)
	Especifica si se usará o no la función de Bloqueo de operación.
Habilitar el bloqueo	NOTA • Para obtener información acerca de la configuración del bloqueo de
de operación	operación, véase:
	"7.7.4 Guía de configuración del sistema [Unidad de visualización] - [Ajustes extendidos] - [Bloqueo de operación]" (página 7-50)

Visualizador remoto

Por información acerca del Visualizador remoto, véase los siguiente: "37.15.2 Guía de configuración del sistema [Unidad de visualización] - [Visor remoto]" (página 37-84)

Configuraciones de IPC

Esto sólo aparece cuando se selecciona [IPC Series (PC/AT)] como el visualizador. ⁽³⁷⁾ "38.10.1 Guía de configuración del sistema [Ajustes de la unidad de visualización]-[Ajustes del IPC]" (página 38-170)

Guía de configuración del programa lógico

"29.14.1 Guía de configuración de [Programas lógicos]" (página 29-164)

Guía de configuración de la [Ventana del módulo de vídeo]

⁽²⁷⁾ "27.9.1 Guía de configuración de [Vídeo/Película]" (página 27-73)

Guía de configuración de [Fuente]

"6.4 Guía de configuración de [Ajustes de la fuente]" (página 6-18)

■ Guía de configuración de la [Lista de periféricos]

Muestra una lista de los dispositivos periféricos especificados.



Configuración	Descripción		
Lista de descripción de direcciones de dispositivo/PLC	Muestra una lista de las direcciones de dispositivo/PLC especificadas.		
Dispositivo/PLC	Muestra el número del controlador del dispositivo/PLC especificado.		
Dispositivo	Muestra los nombres de los dispositivos/PLC especificados.		

Configur	ación		Descripción	
- C		Muestra las direcciones de di del ciclo de comunicación de El Tiempo del ciclo de comun que la unidad de visualización que los recibe. Los tiempos d PLC cuando se comunica cor usando el esquema de direcci	spositivos internos para l dispositivo/PLC especi nicación es el tiempo qu n solicita los datos del di el ciclo de comunicación n múltiples dispositivos/I ones que se muestra a co	almacenar el tiempo ificado (unidad: ms). e transcurre desde ispositivo/PLC hasta n de cada dispositivo/ PLC se almacenan ontinuación.
Lista de direcciones de dispositivo/P ap IL nuco ap IL	del ciclo nicación	LS9400 : LS9431 LS9432 : LS9463 LS9463 LS9464 : LS9495 LS9496 : LS9527 NOTA • El tiempo del ciclo de comu ventana del sistema [Unida [Dispositivo del área del sis interno LS2037 como datos • Si el área LS es de 32 bits,	Controlador 1, Unidad de dispositivo 1 Controlador 1, Unidad de dispositivo 32 Controlador 2, Unidad de dispositivo 32 Controlador 2, Unidad de dispositivo 32 Controlador 3, Unidad de dispositivo 32 Controlador 3, Unidad de dispositivo 32 Controlador 4, Unidad de dispositivo 32 Controlador 5, Unidad de dispositivo 32 Controlador 4, Unidad de dispositivo 32 Controlador 4, Unidad de dispositivo 32 Controlador 5, Unidad de dispositivo 32 Controlador 4, Unidad de dispositivo 3	en los ajustes de la ea del sistema]- eena en el dispositivo). los 16 bits inferiores.
		•		Sigue

Configuración		Descripción
		Muestra la dirección del dispositivo interno que controla si se ejecuta o detiene el scan de comunicación definida para el dispositivo/PLC. Controla el dispositivo/PLC usando la dirección de bit mostrada como el inicio.
Lista de direcciones de dispositivo/PLC	ESCANEADO ON/OFF	LS AREA LS9550 Controlador 1, Unidades 1 a 16 LS9551 Controlador 1, Unidades 1 a 32 LS9552 Controlador 2, Unidades 1 a 32 LS9553 Controlador 2, Unidades 1 a 32 LS9554 Controlador 3, Unidades 1 a 32 LS9555 Controlador 4, Unidades 1 a 32 LS9556 Controlador 4, Unidades 1 a 32 LS9558 Reservado LS9559 Reservado Para detener la comunicación con el primer dispositivo/PLC del Controlador de dispositivo 1, active el bit LS9550. Desactive el bit para reanudar la comunicación. LS9550 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LS9550 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
		 NOTA Si selecciona [Habilitar el área de datos del sistema] para el dispositivo/ PLC, no puede desactivar el scan de comunicación. Si el área LS es de 32 bits, el valor se almacena en los 16 bits inferiores.
Dispositivo/PLC1 a 4		Muestra el tamaño de la memoria de la fuente que se usa en el área de pantalla del usuario. La capacidad del área de pantalla del usuario depende del modelo del visualizador.
	Fabricante	Muestra el fabricante del dispositivo/PLC actualmente especificado.
	Serie	Muestra la serie del PLC actualmente especificado.
	Versión	Muestra la serie del dispositivo/PLC.
	Puerto	 Muestra los puertos que pueden conectarse al dispositivo/PLC. NOTA Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLC, o se visualiza a la derecha del [Puerto].
Impresora, Código de barras 1, Código de barras 2, Script 1,Script 2		Muestra y modifica los ajustes de la [Impresora], el [Código de barras 1], [Código de barras 2], [Script 1] y [Script 2] especificado.
	Тіро	Muestra los tipos de dispositivos periféricos especificados.
	Puerto	 Muestra los puertos de conexión de los dispositivos periféricos especificados. NOTA Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLC, se visualiza a la derecha del [Puerto].

Guía de configuración del [Dispositivo/PLC]

Defina los detalles de un dispositivo/PLC.

Ajustes del sistema 📮 🗙	Unidad de visualización
Visualizar	Serie GP3000 Series Modelo AGP-3500S
<u>Visualizar</u>	Método de instalación Horizontal
Unidad de visualización	Dispositiva/PLC
Programas lógicos	Agregar Dispositivo/PLC Eliminar Dispositivo/PLC
<u>Vídeo/Película</u>	Dispositivo/PLC 1
Fuente	Sumario Cambiar Dispositivo/PLC
Ajustes Periféricos	Fabricante Digital Electronics Corporation Serie General Ethernet UD
Lista de periféricos	Modo de datos del texto 1 Cambiar
Dispositivo/PLC	Parámetros de comunicación
Impresora	Port No. 1024 💼
Equipos de entrada	Timeout 3 🔆 (sec)
Script	Wait To Send 🛛 🚊 (ms)
Controlador de E/S	No. of Control Area 1 💼 Detail
Servidor FTP	Default
Módem	
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	

Configuración	Descripción	
	Añade los parámetros del dispositivo/PLC. Use esta configuración cuando un visualizador se comunica con múltiples dispositivos/PLC.	
Añadir Dispositivo/	ΝΟΤΑ	
PLC	 El número de controladores de dispositivo/PLC con los cuales se puede comunicar la GP a la vez depende del tipo de la GP. "1.3 Funciones soportadas" (página 1-5) 	
Eliminar dispositivo/ PLC	Elimina el dispositivo/PLC especificado.	
Cambiar Dispositivo/ PLC	Cambia la configuración del dispositivo/PLC.	
	Muestra la configuración de los dispositivos/PLC actualmente especificados.	
	ΝΟΤΑ	
Sumario	• Si selecciona el modelo de la serie LT, el fabricante, la serie y los puertos se fijan como se muestro a continuación.	
	Sumario Cambiar Dispositivo/PLC Fabricante Digital Electronics Corporation Serie LT Driver Puerto Modo de datos del texto 1 Cambiar Cambiar	
	El [Controlador de LT] es igual al [Memory Link].	
Fabricante	Muestra el fabricante del dispositivo/PLC actualmente especificado.	
Serie	Muestra el nombre de la serie del dispositivo/PLC actualmente especificado.	

Configuración		Descripción
Sumario	Puerto	 Muestra el puerto de conexión del dispositivo/PLC actualmente especificado. NOTA Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLC, se visualiza a la derecha del [Puerto]
	Modo de datos del texto	Muestra el modo de datos del texto de los dispositivos/PLC actualmente especificados.
	Cambiar	Cuando aparece la casilla [Cambiar modo de datos del texto], puede cambiar el modo de datos del texto. Por lo general, el modo de datos del texto se especifica según cada dispositivo/PLC.
	Datos en la direcciones de dispositivo	[Almacenar desde los datos iniciales] o [Almacenar desde los últimos datos]. Almacenamiento del texto "ABCDE". • Orden HL (Si el [Modo de datos del texto] es "5") (Si el [Modo de datos del texto] es "8" D100 \overrightarrow{A} \overrightarrow{B} $\overrightarrow{D101}$ \overrightarrow{C} \overrightarrow{D} $\overrightarrow{D101}$ \overrightarrow{C} \overrightarrow{D} $\overrightarrow{D102}$ \overrightarrow{A} \overrightarrow{B} $\overrightarrow{D102}$ \overrightarrow{A} \overrightarrow{B} $\overrightarrow{D102}$ \overrightarrow{A} \overrightarrow{B}
	Almacena- miento LH/ HL	Seleccione el orden de almacenamiento de datos que se especificará en una palabra (16 bits), ya sea [Orden LH] u [Orden HL]. Almacenamiento del texto "ABCDE". • Orden HL (Si el [Modo de datos del texto] es "5") (Si el [Modo de datos del texto] es "4" $\underbrace{H \ L}_{D100} \qquad \underbrace{H \ L}_{D101} \qquad \underbrace{H \ L}_{D101} \qquad \underbrace{H \ L}_{D102} \qquad \underbrace{H \ L}_{D101} \qquad \underbrace{H \ L}_{D102} \qquad \underbrace{H \ L}_{H$

Configuración		nfiguración	Descripción		
Sumario	Cambiar	Almacenam- iento LH/HL en palabra doble	Seleccione el orden de almacenamiento de datos que se especificará en dos palabras (32 bits), ya sea [Orden LH] u [Orden HL]. Almacenamiento del texto "ABCDE". •Orden HL Orden LH (Si el [Modo de datos del texto] es "1") (Si el [Modo de datos del texto] es "4" $H \ L \ D100 \ E \ 00h \ 00h \ 00h \ D102 \ D102$		
		Modo de datos del texto	Muestra el número de combinación del orden de almacenamiento del modo de datos del texto.		
		Seleccionar	Seleccione el modo de datos de texto a utilizar.		
Aju cor	istes nun	s de icación	Configure los ajustes de acuerdo al dispositivo/PLC. Las configuraciones difieren según la serie. Véase el manual "GP-Pro EX Device Connection Manual." Se recomienda guardar la configuración predeterminada para [Tiempo de espera], [Reintentar] y [Esperar a enviar].		
Pa dis	rám posi	etros del itivo especifico	Defínelos de acuerdo a cada dispositivo/PLC.		
	N.º dis PL	' de positivos/ Cs permitidos	Muestra el número de dispositivos/PLC permitidos para el tipo de dispositivo/PLC seleccionado.		
	[Bc aña dis	otón para adir positivos]	Cada vez que hace clic en el [Botón para añadir dispositivos], se añade un dispositivo/PLC. No se puede añadir si el [N.º de dispositivos/PLC permitidos] está definido en 1.		
	[Bc elir dis	otón para ninar positivos]	Elimina los parámetros del dispositivo/PLC.		
	Número		Muestra el número del dispositivo/PLC especificado.		
	No dis	mbre del positivo	 Defina un nombre de dispositivo/PLC con un máximo de 20 caracteres. NOTA Asegúrese de no usar un nombre repetido cuando añada el [Nombre del dispositivo] deseado. 		
	[Bc uni vis	otón de la dad de ualización]	 Configure los ajustes del dispositivo/PLC, según sea necesario. Muestra el cuadro de diálogo [Unidad de visualización individual]. NOTA La [Unidad de visualización individual] difiere según el PLC. Para obtener información detallada sobre la configuración del dispositivo/ PLC, véase el manual "GP-Pro EX Device Connection Manual". 		

	Configuración	Descripción		
Funciones extendidas	Usar la Función de transferencia del programa	 Esto aparece cuando selecciona MP Series Ethernet (Extendido) de Yasukawa Electric Corporation como el dispositivo/PLC. Cuando se selecciona esta opción, habilita la transferencia del ladder desde la GP al dispositivo/PLC. NOTA Para transferir a la pantalla de transferencia del ladder, cree un interruptor especial para los datos del dispositivo/PLC de transferencia. "10.15.4 Interruptor especial" (página 10-75) Para obtener más información acerca de los ajustes de transferencia, consulte el manual del controlador del dispositivo/PLC. 		

■ Guía de configuración de la [Impresora]

(F) "34.6.2 Guía de configuración de la [Printer] en Ajustes del sistema" (página 34-64)

Guía de [Configuración de equipos de entrada]

"16.4.1 Guía de configuración de [Ajustes de equipos de entrada]" (página 16-22)

[©] "36.4.2 Guía de configuración de Ajustes del sistema [Ajustes de equipos de entrada] -[Entrada de acceso remoto al ordenador]" (página 36-30)

■ [Guía de configuración de script de E/S]

Configure los ajustes para comunicar con el dispositivo/PLC usando scripts.

Ajustes del sistema	μ Χ	Unidad de visualización	
Vieualizar		Serie GP3000	Series
visualizat		Modelo AGP-35	00S
Visualizar		Metodo de Instalacion Horizont	a
Unidad de visualización		Configuración de E/S de script	
Programas lógicos		Script 1 Script 2	
<u>Vídeo/Película</u>		Sumario	
<u>Fuente</u>		Tipo D-Script / D-Script	Global Puerto COM1
Ajustes Periféricos		Parámetros de comunicación	
Lista de periféricos		Tipo	RS232C
Dispositivo/PLC		Velocidad	9600
Impresora		Longitud de los datos	C 7 Bit
Equipos de entrada		Bit de paridad	⊙ Ninguno C Impar C Par
Script		Bit de parada	C 2 Bit
Controlador de E/S		Control del flujo	C Ninguno
Servidor FTP		Fuente de alimentación de 5V	C Habilitado 💿 Desactivado
Módem			
Módulo de vídeo/Unidad de DVI			

Configuraciór	Descripción
Тіро	Seleccione [D-Script/Global D-Script] para usar la función "Operación del puerto SIO", que se comunica mediante un puerto serie para D-Script o Global D-Script. Seleccione [Script extendido] para usar scripts extendidos.
	Seleccione un puerto para los scripts de ya sea [COM1], [COM2] o [USB- SIO].
Puerto	ΝΟΤΑ
	• Si el puerto también se usa para otros dispositivos/PLC, • se visualiza a la derecha del [Puerto].
	Configure los ajustes de comunicación.
	ΝΟΤΑ
Ajustes de	• No se muestra cuando el [Tipo] es [No usar].
comunicación	Los [Ajustes de comunicación] difieren según el dispositivo/PLC
	seleccionado. Para obtener información detallada sobre la configuración del dispositivo/PLC, véase el manual "GP-Pro EX Device Connection Manual".
Ajustes de comunicación	Seleccione el método de comunicación entre [RS232C], [RS422/485 (4cables)] o [RS422/485 (2cables)].
Velocidad de comunicación	Seleccione una velocidad de comunicación entre [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] o [115200].
Longitud de lo datos	s Elija la longitud de los datos de comunicación entre [7 bits] y [8 bits].
Paridad	Seleccione el bit de paridad de comunicación entre [Ninguno], [Impar] o [Par].
Bit de parada	Seleccione la longitud del bit de parada de comunicación: [1 bit] o [2 bit].

	Configuración	Descripción
icación	Control de flujo	Si el método de comunicación es [RS232C], seleccione el método de control de comunicación entre [Ninguno], [RTS/CTS] y [ER (DTR/CTS)]. Cuando [Puerto] = [USB-SIO], [Control del flujo] está definido como [Ninguno].
Ajustes de comur	Fuente de alimentación de 5V	Si el método de comunicación es [RS232C], designe si especificará la fuente de alimentación de 5V o no. Defínelo en [Habilitar] sólo si el dispositivo conectado requiere una fuente de alimentación. Si no se requiere una fuente de alimentación de 5V y selecciona Habilitar, puede dañar el dispositivo conectado o la GP. Confirme las especificaciones del dispositivo conectado y el cable antes de definir la fuente de alimentación.

Guía de configuración del [Controlador de E/S]

"30.2.1 Guía de configuración de la pantalla de E/S" (página 30-8)

Guía de [Configuraciones del servidor FTP]

"27.9.2 Guía de configuración del [Servidor FTP]" (página 27-94)

Guía de configuración del [Módem]

"33.10.2 Guía de configuración [Módem]" (página 33-76)

Guía de ajustes de la [Configuración del Módulo de vídeo/Unidad de DVI]

"27.9.6 Guía de ajustes de la[Configuración del Módulo de vídeo/Unidad de DVI]" (página 27-128)

5.17.7 Guía de configuración de [Ajustes opcionales]

Seleccione [Ajustes opcionales (O)] en el menú [Ver (V)] para abrir este cuadro de diálogo.

General

Configure los parámetros generales para el sistema del editor.

đ	🗯 Ajustes opcionale	$\mathbf{s}_{\mathbf{s}}$, where $\mathbf{s}_{\mathbf{s}}$, $\mathbf{s}_{$	×
(General	Ajustes generales para el editor del sistema	
	Barra de nerramienta: Barra de función	Activar la actualización online	
	Comprobar error Estilo de edición de la	🗖 Buscar actualizaciones cuando se inicie el programa.	
	Lógica común Ladder	Ajustar el idioma del editor	
	L IL Script	Idioma Spanish	
	Tabla de texto	Copia de seguridad	
	Lonfiguraciónes com Ladder	🔲 Guardar una copia de seguridad al sobreescribir	
	IL	Condición de la memoria del editor	
		✓ Habilitado	
		Aceptar (0) Cancelar	

Configuración		Descripción
Configurar las actualizac- iones Online	Buscar actualizaciones cuando se inicia el programa	Defina si la actualización Online se realiza al iniciar el programa o no.
Acción	Idioma	 Seleccione el idioma, ya sea [Japonés] o [Inglés], que se utilizará en GP-Pro EX para los menús, etc. NOTA Debe reiniciar GP-Pro EX después de configurar los parámetros.
Copia de seguridad	Guardar una copia de seguridad al sobrescribir	Cuando sobrescribe un archivo de proyecto, seleccione si desea o no generar una copia de seguridad del archivo antes de sobrescribirlo. ^C "5.3.2 Procedimiento de configuración ■ Copia de seguridad como un procedimiento histórico" (página 5-24)
Condición de memoria del editor	Habilitado	Seleccione si se usará o no el mismo entorno de pantalla la próxima vez. Almacena las pantallas abiertas, la pantallas activas, el método de organización del bloque y los elementos abiertos en la ventana Ajustes del sistema al salir del proyecto. Puede guardar el entorno de los cinco proyectos más recientes.

Barra de herramientas

Personalice cada barra de herramientas.

💣 Ajustes opcionale	25	×
Ajustes opcionale Concrete Barra de herramienta: Dana de fonción Comprobar error Estilo de edición de la Lógica común Ladder IL Script Tabla de texto Configuraciónes com Ladder IL	Configurar la distribución de la barra de herramientas Objetos Image: Configuraciones de los objectos Personalizar Configuraciones de la barra de herramientas	×
	Aceptar (0) Cancelar	

Con	figuración	Descripción
Objetos	Mostar vista previa de los objetos	Defina si desea o no mostrar una vista previa del objeto cuando ubica el mouse sobre el icono de barra de herramientas del objeto.
Personal	izar	Seleccione un icono que aparecerá en la barra de herramientas.
	Configuracion es de la barra de herramientas	Abre el cuadro de diálogo [Configuración de la barra de herramientas].

Barra de función

Configurar los ajustes de personalización de la barra de función.

Tipo	Base	
Numero Título	0001	
Nivel de seguridad	0	
Enviar datos		
Enviar tamaño	8 Bytes (0.0%)	
Direcciones	0 (Máx1,152)	
Objetos	0 (Máx384)	
Información		

Configuración	Descripción
	Asigne las funciones seleccionadas en la tabla a la Barra de función.
	ΝΟΤΑ
Personalizar	• Los ajustes de las teclas F1 a F4 y F9 a F12 son fijos. Asigne las
	funciones combinando las teclas F5 a F8 con otras teclas. Haga doble
	clic en el cuadrado que se asignará (la tecla de función + la tecla del
	teclado) para mostrar la ventana [Configuración de la barra de función].
	Seleccione de las siguientes opciones las pantallas que se definirán en la Barra de
	función:
	Pantalla IHM
	• Lógica
Ventana Activa	 Pantalla del controlador de dispositivo de E/S
	 Pantalla de configuración de la variable de símbolo
	Monitorización
	Puede ejecutar F5 a F8 durante la monitorización sólo cuando realiza la
	edición Online.
	Los demás están activos.

Configuración	Descripción
Configuración Configuración de la barra de función	Descripción Libera las funciones ya asignadas a secuencias de teclas (F5 a F8 + la tecla del teclado) y las registra a otra secuencia de teclas. Image: Configuración de la barra de función Image: Elementos Ninguno
	Aceptar (0) Cancelar
	 NOTA Si selecciona [Ninguno] de la lista de ítems, puede restablecer las características desde los cuadrados (F5 a F8 + las teclas de teclado) y registrarlos en el cuadro de diálogo.
Predeterminado	Restablezca la Barra de función en la [Ventana activa] que se muestra.

Comprobar error

Configura los parámetros de la comprobación de errores.

Ajustes opcionale	5	×
General Barra de herramienta: Barra de función	Configuraciones de la comprobación de errores Visualizar	
Comprobar error Estilo de edición de re Lógica común Ladder IL Cocict	Mostrar advertencias	
Script Tabla de texto Configuraciónes com Ladder IL		
	Aceptar (0) Car	icelar

Configuración	Descripción
	Al ejecutar la comprobación de errores, muestra advertencias en la ventana de errores.
	Si la casilla no está seleccionada:
Mostrar advertencias	Sólo muestra los errores.
	Si la casilla está seleccionada:
	Muestra errores y advertencias (la pestaña de la ventana Comprobar error parpadea varias veces y después se enciende una luz azul. Después que se visualiza el error, la pantalla vuelve a su estado original).
	Cuando se usa la misma dirección para varias funciones, muestra una advertencia en la ventana de errores.
Incluir bobina doble	Si la casilla no está seleccionada:
en las advertencias	Cuando hay advertencias, o bien advertencias fuera de la bobina doble, parpadea la pestaña de la ventana Comprobar error.
	Si la casilla está seleccionada:
	Si hay advertencias, la pestaña de la ventana Comprobar error parpadea.

■ Guía de configuración de [Edición de la pantalla]

"8.13.3 Guía de configuración de preferencias [Estilo de edición de pantalla]" (página 8-107)

Lógica común

Configure el editor de lógica (Ajustes comunes del ladder y la lista de instrucciones).

🏂 Ajustes opcionale:	5	×
General Barra de herramienta: Barra de función Comprobar error Estila de diaión de l	Configurar el editor de lógica (Configuración común del ladder y lista de instrucciones) Editar IV Copiar la Variable símbolo a Etiqueta	_
Lógica común I L Script Tabla de texto Configuraciónes com Ladder IL	Visualizar Color: Fondo T Cambiar color	-
	Aceptar (0) Cancelar	

Configuración		Descripción
Editar	Copiar una variable de símbolo a una etiqueta	Arrastre y suelte las instrucciones de Ladder en las variables a las cuales se han asignado variables de símbolo en la pantalla de edición y cree objetos que le permitan configurar etiquetas (tales como Piloto o Interruptor) para registrar los nombres de las variables del sistema a las etiquetas.
Visualiz- ador	Color	Seleccione un elemento que cambiará de color, ya sea [Fondo], [Operando], [Dirección de E/S (Ladder)], [Instrucciones, Barra de alimentación, Peldaños (Ladder)], [Línea regulada(IL)], [SOR (IL)], [Instrucciones de Ladder (IL)], [Bifurcación (IL)], [Etiqueta (IL)] o [Caracteres visualizados no configurados (IL)]. Haga clic en [Cambiar color] y defina el color en el cuadro de diálogo visualizado.

■ Ladder

Configura el editor de ladder

💰 Ajustes opcionale	5	×
General Barra de herramienta: Barra de función Comprobar error	Configurar el editor de ladder Editar	
Estilo de edición de k Lógica comán Ladder IL Script Tabla de texto	Visualizar	
Configuraciónes com Ladder IL	I✓ Comentario del peldaño I✓ Direcciones de E/S Fuente: Microsoft Sans SeriftE stándarti8pt Cambiar la fuente	

Configuración		Descripción
Editar	Configurar operandos al añadir instrucciones	Cuando inserte instrucciones de ladder durante la creación de un programa lógico, defina el operando en forma simultánea.
Visualizador	Comentarios del peldaño	Muestra los comentarios del peldaño en la pantalla del ladder.
VISUAIIZAUUI	Dirección de E/S	Muestra la dirección de E/S si se asigna una variable de símbolo a un terminal de E/S.
	Fuente	Define una fuente que se usará en la pantalla del ladder.

∎ IL

Configura el Editor de IL (Lista de instrucciones).

💰 Ajustes opcionale	s	×
General Barra de herramienta: Barra de función Comprobar error Estilo de edición de la Lógica común Lodor IL Lodor	Configurar el editor IL Editar Mover el cursor automáticamente después de la entrada Visualizar	
Tabla de texto Configuraciónes com Ladder IL	I Sangría de bifurcaciones Fuente: Microsoft Sans Serif0Estándar08pt Cambiar la fuente	

Configuración		Descripción
Editar	Mover el cursor automáticamente después de la entrada	Mueve el enfoque automáticamente para ayudar con la entrada durante la edición.
Visualizador	Sangría de bifurcaciones	Sangrar las instrucciones de bifurcación y visualizar.
	Fuente	Define una fuente que se usará en la pantalla IL.

Script

Configure los ajustes pertinentes para D-Script, Global D-Script, Script extendido y Función definida por el usuario.

También puede especificarlos en los cuadros de diálogo [Script extendido] y [Global D-Script].

"21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)



Configuración		Descripción
Ayuda de entrada		Configure los ajustes de la ayuda de entrada para D-Script, Global D- Script, Script extendido y Función definida por el usuario.
	Mostrar número de fila	Muestra el número de fila a la derecha del programa.
	Control de sangría automática	Si inserta avances de línea como se muestra a continuación, las tabulaciones se insertan según la jerarquía. Expresión de ejecución Agrandar el área de expresión del script 0001 if (b: [PLC1]D000000]==1) 0002 { if (b: [PLC1]D000100] 0004 { 0005 b: [PLC1]D000200]==1 0006 } endif 0009 endif
	Ayuda de entrada de la función	Cuando la función y corchete inicial "(" se introducen como se muestra abajo, el formato de la función se visualiza. Expresión de ejecución <u>Agrandar el área de expresión del script</u> <u>Introducir dirección</u> 0001 <u>Memcpy (Copy To Address, Copy From Address, No. of Words)</u> 0003 0004 0005 0006 0007 0008

	Configuración	Descripción
rada	Diálogo de entrada de dirección	Al crear un script, introduzca un corchete cuadrado izquierdo ([) y aparecerá el cuadro de diálogo [Introducir dirección]. Puede introducir direcciones en este cuadro de diálogo.
la de enti	Finalización de sintaxis automática	Cuando se introduce "if" o "loop" desde el teclado, se finaliza la sintaxis restante.
Ayuc	Análisis automático de sintaxis	La pantalla se verifica al crear los scripts. El [Área de mensaje] muestra los resultados si la expresión es incorrecta. Por ejemplo, "Línea 1: La expresión es incorrecta"
Fo	rmato	Defina el formato para los scripts.
	Tipo de fuente	Seleccione la fuente a utilizar.
	Tamaño de la fuente	Defina el tamaño de fuente a utilizar (de 8 a 72 en incrementos de 0.5).
	Número de espacios insertados por la tabulación	Defina el número de sangrías de tabulador a utilizar (de 1 a 8)

Guía de configuración de la [Tabla de texto]

"17.9.3 Guía de configuración de la Tabla de texto" (página 17-66)

■ Ajustes comunes de la monitorización

Configura los parámetros para monitorizar los programas lógicos online.

Ajustes opcionale	es	×
Ajustes opcionale General Barra de herramienta: Barra de función Comprobar error Estilo de edición de k Lógica común Ladder IL Script Tobla de texto Configuraciónes com Lodos IL	S Configurar Moitorización (Configuraciónes comunes del Ladder y lista de instrucciones) Parámetros de comunicación Puerto	
	Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar Color: Fondo Cambiar color Cambiar color	
	Aceptar (0) Cano	celar

Configuración		Descripción
ación	Puerto	Seleccione el puerto de comunicación para la monitorización online, ya sea [USB] o [LAN].
Ajustes de comunic	Dirección IP	Si selecciona [LAN] para el [Puerto], especifique la Dirección IP.
ón	Frecuencia	Especifica la frecuencia de comunicación (desde 200 a 3000).
Ajustes de monitorizaci	Número de reintentos	Especifica el número de reintentos de la comunicación (desde 0 a 10).

Co	onfiguración	Descripción
	Valor actual	Muestra los valores actuales de las variables de símbolo durante la monitorización online.
dor	Fuerzas	Muestra los valores que han sido forzados durante la monitorización online.
Visualiza	Color	Seleccione un elemento para cambiarle el color, ya sea [Fondo], [Comentario del peldaño], [Instrucciones, Barra de alimentación, Peldaños], [Operando], [Dirección de E/S], [Valor actual], [Forzados] o [Flujo de corriente]. Haga clic en [Cambiar color] y defina el color en el cuadro de diálogo visualizado.

Ladder

Configura la monitorización del ladder

General	Configurar el editor de ladder
Barra de herramienta:	Editor
Barra de función	
Comprobar error	🔽 Configurar oparandos al añadir instruccionas
Estilo de edición de k	I♥ Conligural operandos al anadii instrucciones
Logica coman	Δ
Script	Visualizar
Tabla de texto	
Configuraciónes com	I ✓ Comentario del pelda no
Ladder	IV Lurecciones de E /S

Configuración		Descripción	
	Comentarios del peldaño	Muestra los comentarios del peldaño en la pantalla del ladder.	
Visualizador	Dirección de E/S	Muestra la dirección de E/S si se asigna una variable de símbolo a un terminal de E/S.	
	Fuente	Define una fuente que se usará en la pantalla del ladder.	

IL

Configura la monitorización de IL.

<i></i> Ajustes opcionale	s	×
General Barra de herramienta: Barra de función	Ajustes de la monitorización de lista de instrucciones (IL) Visualizar	
Comprobar error Estilo de edición de k	✓ Sangría de bifurcaciones	
Lógica común Ladder	Fuente: Microsoft Sans SeriftE stándar08pt Cambiar la fuente	
Script		
l'abla de texto Configuraciónes com		
IL		

Configuración		Descripción	
Visualizador Sangría de bifurcaciones		Sangrar las instrucciones de bifurcación y visualizar.	
	Fuente	Define la fuente que se usará en la pantalla de monitorización de IL.	

5.17.8 [Guía de configuración de [Ajustes comunes]

Ajustes de alarma

"19.10.1 Guía de ajustes comunes (alarma)" (página 19-71)

Ajustes de muestreo

^(C) "24.8.1 Guía de configuración común (Muestreo)" (página 24-38)

Ajustes de la receta

"25.10.1 Guía de configuración común de (Receta)" (página 25-56)

Ajustes de seguridad

⁽²⁷⁾ "22.10.1 Guía de configuración común (Configuración de seguridad)" (página 22-43)

Ajustes del registro de operaciones

"22.10.2 Guía de configuración común (Configuración del registro de operaciones)" (página 22-55)

■ Configuraciones del programa de horario

⁽²⁷⁾ "23.4 Guía de ajustes comunes de programaciones horarias" (página 23-11)

Configuración de sonido

"26.5.1 Guía de Ajustes comunes (Sonido)" (página 26-13)

Ajustes de la tabla de texto

"17.9.3 Guía de configuración de la Tabla de texto" (página 17-66)

Ajustes de Global D-Script

^(C) "21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)

Ajustes de Script extendido

^(C) "21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)

Registro de la imagen

"9.5.1 Guía de ajustes comunes de (Registro de imagen)" (página 9-24)

Registro del texto

"17.9.2 Guía de ajustes comunes (Registro del texto)" (página 17-65)

Registro del símbolo

"8.13.4 Guía de ajustes comunes del registro del símbolo" (página 8-112)

Registro del teclado

"15.6.2 Guía de ajustes comunes (Registro del teclado)" (página 15-40)

Configuraciones de la película

"27.9.3 Guía de ajustes comunes de [Película]" (página 27-96)

Configuración de la ventana del Módulo de vídeo/Unidad de DVI

"27.9.5 Guía de ajustes comunes de la [Configuración de la ventana del Módulo de vídeo/Unidad de DVI]" (página 27-118)

Configuraciones del color de fondo

Esta función cambia la luz de fondo a rojo. Es útil se crean señales de advertencia. Hay 16 configuraciones de condición disponibles.

• Esta característica se encuentra disponible en modelos limitados. ⁽³⁷⁾ "1.3 Funciones soportadas" (página 1-5)

📮 Ba	📃 Base 1(Sin titu) 🗙 📑 Luz de fondo 🗙				
Configuraciones del color de fondo					
Número	Modo de acción	Dirección de la acción	Condición	Comentario	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Configuración	Descripción
Modo de acción	
Dirección de la acción	Haga doble clic en la línea para mostrar el cuadro de diálogo [Configuraciones del color de fondo]. Las cadenas seleccionadas aparecen
Condición	en el cuadro.
Comentario	



Seleccionar [Función del bit] Seleccionar [Función de la palabra]

×

-

÷

÷

Cancelar

Configuración	Descripción
Modo de acción	Seleccione [Función del bit] o [Función de la palabra].
Comentario	Introduzca su comentario usando un máximo de 20 caracteres.
Cambiar la condición a rojo	 Configura las condiciones para cambiar la luz de fondo a rojo. Cuando se selecciona [Función del bit] para el [Modo de acción] Especifica si el color cambia a rojo cuando se activa o desactiva la [Dirección de bit] especificada. Cuando se selecciona [Función de la palabra] para el [Modo de acción] Cambia el color a rojo cuando el valor almacenado en la [Dirección de palabra] especificada está fuera del rango especificado (mayor que el [Límite superior] o menor que [Límite inferior]). El rango de configuración entre el [Límite superior] y [Límite inferior] es de 0 a 65535.

Ajustes de símbolos de variables

Muestra la pantalla para registrar las variables de símbolo.

• Para obtener información detallada sobre el registro de variables de símbolo, véase lo siguiente.

"29.3.2 Utilizar direcciones con nombres flexibles (Formato de variable)" (página 29-10)

(Formato de dirección)" (página 29-18)

					<u></u>
Nombre	∠ Tipo	Matriz Conta	r Indirecto	Retentive Comentario	

Configuración	Descripción			
Nombre	Especifica el nombre de la variable de símbolo.			
Тіро	Especifica el tipo de variable de símbolo. Si [Registrar la variable] es [Formato de la dirección], seleccione el tipo de dirección a mostrar de ya sea [Dirección del bit], [Dirección de palabra], [Variable de bit], [Variable entera] [Variable flotante], [Variable real], [Variable del temporizador], [Variable del contador], [Variable de fecha], [Variable de tiempo] o [Variable de PID]. Cuando [Registrar la variable] es [Formato de la dirección], seleccione [Dirección del bit] o [Dirección de la palabra] como el tipo.			
Matriz	Determina si se especificarán matrices o no.			
Conteo	Especifica el tamaño de una [Matriz].			
Dirección	Si especificó [Dirección del Bit] o [Dirección de palabra] como el [Tipo], especifique la dirección del dispositivo/PLC.			
Retentivo	Seleccione retentivo/volátil			
Comentario	Introduzca cualquier comentario.			
Utilidad	 Importar Importa variables de símbolo en formato de archivo CSV. Exportar Exporta variables de símbolo en formato de archivo CSV. 			

5.17.9 Guía de configuración de la [Pantalla]

Esta sección explica cada elemento que se muestra al seleccionar el menú [Pantalla (S)].

Nueva pantalla

Para crear una pantalla nueva, seleccione [Nueva pantalla (N) desde el menú [Pantalla (S)].

\delta Nueva pantalla		X
Tipo de pantalla	Base 💌	
Pantalla		
Título	Sin título	
Emplee la plantil	la	
<u>Seleccione ur</u> <u>Plantilla recie</u>	a plantilla de la lista ntemente empleada	
	Nuevo	Cancelar

Configuración	Descripción		
Tipo de pantalla	Seleccione el tipo de pantalla a crear o seleccione una plantilla entre [Base], [Ventana] o [Lógica].		
Pantalla	Si se selecciona [Base] para el [Tipo de pantalla], especifique el número de la pantalla a crear desde 1 a 9999. Si se selecciona [Ventana], especifique el número desde 1 a 2000. Si se selecciona [Lógica], especifique el valor desde SUB-01 a SUB-32.		
Título	Defina el título de la pantalla nueva usando un máximo de 30 caracteres.		
Usar la plantilla	Seleccione una plantilla.		
Seleccionar una plantilla de la lista	Muestra el cuadro de diálogo [Seleccionar plantilla] para seleccionar una plantilla.		
Plantillas utilizadas recientemente	Los nombres de las plantillas recientemente empleadas se muestran como una ventana emergente.		
Objetos de subrutina habilitados	Aparece cuando selecciona [Lógica] en [Tipo de pantalla]. Cuando crea una nueva pantalla de lógica de una subrutina, puede llamar los objetos de subrutina registrados como objetos lógicos.		

		Seleccione los objetos de subrutina registrados para crear una programa de
Seleccio objetos c subrutina	nar de a	subrutina.
		Subroutine Name SUB-01
		Para obtener más información acerca de opción [Cargar el objeto subrutina], véase: ^C "29.13.6 Usar programas de lógica creados anteriormente ■ Llamar a los

Abrir pantalla

Abre una pantalla.

Abrir pantalla Tipo de pantalla Info de la pantalla	Base	×
	Pantalla Título	1
Número Título	Cabecera	Pie de página
	Abrir	r Cancelar

Configuración		Descripción		
Tipo de pantalla		Seleccione el tipo de pantalla que se abrirá, ya sea [Base], [Ventana], [Lógica] o [E/S].		
Información de pantalla		Defina si desea o no mostrar la información y vista previa de una pantalla que se va a abrir.		
	Pantalla	Muestra el número de pantalla seleccionado en la lista de visualizadores. Si cambia el número, la vista previa cambia.		
	Título	Muestra el título de la pantalla en la vista previa.		
Мс	ostrar lista	Muestra una lista de todas las pantallas en un archivo de proyecto.		
	Número	Muestra el número de la pantalla.		
	Título	Muestra el título de la pantalla.		
	Cabecera	Cuando se especifica una cabecera, se muestra el [Título] de la misma.		
	Pie de página	Cuando se especifica un pie de página, se muestra el [Título] del mismo.		

Cerrar la pantalla

Cierra el editor de pantalla.

• Haga clic en 🔀 en la parte superior derecha de la pestaña del editor de pantalla, ponga el cursor en la pestaña del editor de la pantalla y seleccione [Cerrar (Título de la pantalla)] desde el menú contextual del mouse, o bien use una tecla de acceso directo para cerrar la pantalla.

Información de la pantalla

Muestra la información de la pantalla especificada.

Nivel de seguridad	0
Nivel de seguridad	U
iviar datos	
Tamaño de envío	160 Bytes (0.0%)
Número de direcciones (componentes)	0 (Max1,152)
Número de direcciones (D-Script)	0 (Max1,152)
Dbjetos (0 (Max1,024)
ormacion	

	Configuración	Descripción				
Atributo de la pantalla		Muestra la información de la pantalla.				
	Тіро	Muestra el tipo de pantalla especificada con [Base], [Ventana] o [Lógica]. Si abre la [Información de pantalla] donde se puede editar la Cabecera/Pie de página, el Tipo se visualiza como [Cabecera] o [Pie de página].				
	Número	Muestra el número de la pantalla.				
	Título	Muestra el título de la pantalla.				
	Nivel de seguridad	Muestra el nivel de seguridad de la pantalla				
Datos a enviar		Muestra el resumen de los datos que se enviarán a la GP.				
	Tamaño de envío	Muestra el tamaño de los datos para una pantalla en bytes. Muestra el índice de uso del tamaño total de la pantalla en porcentajes entre paréntesis.				
	Direcciones (Objetos/D- Script)	Muestra el número total de direcciones usadas para los Objetos y el D Script en [Número de direcciones (Número máximo de direcciones)]. Si el número excede el número máximo de direcciones, aparece en rojo.				
Objetos Mue		Muestra el número total de objetos utilizados para las pantallas en Objetos.				
Información		Muestra información adicional.				

Pantalla anterior/Pantalla siguiente

Muestre la pantalla con un número antes/después del número de la pantalla visualizada actualmente.

• La función de pantalla anterior/pantalla siguiente no se encuentra disponible en las pantallas de película.

Cambiar la vista

Pantalla de edición

Cambia la vista al editor de pantalla.

♦ Lista de objetos

Muestra una lista de los atributos de los objetos utilizados en la pantalla seleccionada. No muestra una lista de [Dibujo], [Acción de activación] o [D-Script].

Lista de pantallas	4 X	Base 1 (Unben	annt) 🗵			<u></u>		4 ⊳
Tipo de pantalla Todo	•	Lista del Objetos (Pa	intalla base)					
Método de búsqueda Título	•	Objetos		7	<u>Filtro</u>	Editar <u>Exportar</u> Importar a	ilver a la ntalla	
Refinar búsqueda	Buscar	Número ID	Comentario	Característica		Detalle de las características	Detalle	
📁 🔁 🛍 🗙 🗏 💋 🍇								
🎲 Pantalla base								
80001	(Unbenannt)							
🕵 Pantallas								

Configuración	Descripción			
Objetos	Seleccione el tipo de objeto a enumerar de todos los objetos ubicados en la pantalla.			
Filtro	Aparece el cuadro de diálogo [Configuración de filtro]. Defina si desea o no mostrar [Dirección], [Detalle de las características] y [Texto de la etiqueta] en la Lista de objetos. Image: Configuración de filtro Image: Configu			
Editar	Muestra el cuadro de diálogo de configuración para el objeto seleccionado de la lista.			
Exportar	Aparece el cuadro de diálogo [Exportar lista de objetos]. Defina el destino para guardar la [Lista de objetos] en el archivo CSV (*.csv) o archivo de texto (*.txt).			
Importar	Aparece el cuadro de diálogo [Importar lista de objetos]. Defina el archivo en formato CSV(*.csv) o formato de texto (*.txt) para importarlo al proyecto.			
Volver a la pantalla Cambia la vista al editor de pantalla.				

Configuración	Descripción				
Mostrar lista	Enumera los detalles de los objetos.				
Número	Los números se asignan en forma secuencial a los objetos ubicados en la pantalla, desde los más antiguos, comenzando con 1.				
ID	Muestra las ID de los objetos.				
Comentario	Muestra los comentarios de los objetos.				
Función	Muestra el nombre de la función del objeto. Por ejemplo: Bit - Comparación				
Detalles de las características	Muestra los detalles del texto para las funciones de un objeto.				
Dirección/ Dirección1	Mostrar lista				
Etiqueta/Estado 0	Muestra las etiquetas especificadas a los objetos. Si especifica diferentes etiquetas para cada estado de un objeto, se mostrará una etiqueta para cada estado.				
Introducción	Muestra otra información detallada, tal como las coordenadas de los objetos ubicados en pantalla. El contenido visualizado depende de los objetos.				

Ladder (sólo cuando se visualiza la pantalla lógica)

Mostrar la vista del editor de lógica con el método de ladder

IL (sólo cuando se visualiza la pantalla lógica)

Mostrar la vista del editor de lógica con el método de IL.

Registro de la plantilla

Registre los objetos ubicados en el editor de pantalla como una plantilla, excepto por la cabecera/pie de página.



Configuración	Descripción
Registrar la plantilla	Defina el título para la plantilla nueva usando un máximo de 30 caracteres de un byte.

5.18 Restricciones

5.18.1 Restricciones para crear pantallas

Tipo de pantalla

Esta sección describe los tipos de pantallas que se crean con los archivos de proyecto. El archivo de proyecto consta en su mayor parte de dos pantallas: una Pantalla base y una Pantalla de ventana. La Pantalla base es una pantalla que se muestra en la GP. Siempre use una Pantalla base para mostrar una pantalla en la GP. La Pantalla de ventana es una pantalla que se llama y se visualiza en la Pantalla base. Una Pantalla de ventana se usa para mostrar una pantalla encima de otra, tal como una entrada de teclado.

"12.3 Visualizar ventanas" (página 12-8)



Pantalla de ventana

Pantalla base + Pantalla de ventana

NOTA

La pantalla de lógica y pantalla de E/S se usan para crear programas lógicos.
 "29.2.3 Nombre del objeto de la pantalla lógica" (página 29-7)
 "30.1.2 Asignar direcciones (variables) a terminales de E/S" (página 30-3)

Número de pantallas que se pueden crear

Tipo de pantalla	Rango del número pantallas permitidas		
Pantalla base	1-9999		
Pantalla de ventana	1-2000		
Lógica	MAIN, INIT SUB-01 a SUB-32		

Pantalla base

Capacidad de datos por pantalla

La capacidad máxima por pantalla es aproximadamente 1 MB. No se puede crear una pantalla que exceda esta capacidad.

La capacidad máxima del área que puede mantener los datos de una pantalla creada ([Área de la pantalla del usuario]) depende del modelo de GP.

"1.3 Funciones soportadas" (página 1-5)

Número de funciones que puede ubicar en una pantalla.

A continuación se muestra el número máximo permitido de funciones y objetos ubicados en una sola pantalla. Este número es para las pantallas recién creadas sin ninguna otra configuración.

NOTA	• La suma total de los objetos que pueden ubicarse en una pantalla se muestra a continuación: Cuando se selecciona las Series GP-3400, 3500, 3600 o 3700 en Visualizador:
	Hasta 1024
	Cuando se selecciona [IPC Series (PC/AT] en Visualizador: Hasta 1280
	Modelos distintos a los de arriba: Hasta 384
	• Se puede configurar un máximo de 1152 direcciones en una pantalla, excepto
	por el número de direcciones de D-Script. Se pueden configurar hasta 1153
	direcciones para D-Script por separado.
	Sin embargo, cuando se selecciona [IPC Series (PC/AT] en Visualizador, se
	pueden definir hasta 3000 direcciones.

Objetos	Tipo de función	Pantalla base	Pantalla de ventana ^{*1}	
Alarmas	Sumario	1	1	
Alaimas	Mostrar histórico	384		
Alarma de texto	-	1	1	
	Gráfico normal			
Gráfico	Gráfico estadístico	384		
	Medidor analógico			
Objeto de tecla	-		384	
	Visualizador Numérico ^{*2}		384	
	Visualizador de texto ^{*2}	384		
Display de datos	Visualizador de Fecha/ Hora	384		
	Visualizador de datos estadísticos	384		
	Display del valor límite		384	

Objetos	Tipo de función	Pantalla Pantalla de base ventana ^{*1}		
	Visualización ON/OFF			
	Visualizador de estado	384		
Visualizador de imagen	Visualizador de imágenes CF		501	
	Mover el visualizador (solamente cuando se selecciona Símbolo)	30		
	Interruptor de bit			
	Interruptor de palabra			
Interruptor/Piloto	Cambio pantalla			
Interruptor/T noto	Interruptor especial	384		
	Interruptor selector			
	Piloto			
Pantallas	Ventana ^{*3}	38/	0	
1 antanas	Ventana global ^{*4}	504	U	
Reproductor de películas	-	1		
Módulo de vídeo/ Unidad de DVI	-	512 ^{*5}	0	
Visualizador de mensaie	Entrada directa	- 384		
visualizador de mensaje	Visualizador de texto			
D-Script	-	_*6		
Visualizador de datos muestreados ^{*2}	-	1	1	
Gráfico de tendencias históricas ^{*7}	-	8		
Gráfico de visualizador de bloques de datos ^{*7}	-			
	Transmisión de datos	1	1	
Visualizador de datos	Recetas	384		
especial	Mostrar CSV ^{*2}	1	1	
	Administrador de archivos	1	0	
	Función del bit		1	
A agión da agting gión	Función de la palabra	294		
Accion de activación	Cambio pantalla		304	
	Acción dibujar			
Objetos	Tipo de función	Pantalla base	Pantalla de ventana ^{*1}	
-------------------------------------	-----------------	------------------	--------------------------------------	
Acceso remoto al ordenador (RPA)	-	1 ^{*8}	-	

- *1 Se puede mostrar un máximo de tres ventanas en la pantalla a la vez. Para obtener más información sobre la visualización de ventanas, véase lo siguiente:
 "12.8.2 Restricciones de las pantallas de ventana Visualizar varias ventanas en una sola pantalla" (página 12-34)
- *2 No se puede dibujar un Visualizador de datos muestreados y Visualizador de datos especial (Mostrar CSV) a la misma vez. Tampoco puede dibujar un Visualizador de datos especial (Mostrar CSV) y un Visualizador de datos configurado con Permitir entrada a la misma vez.
- *3 Puede poner hasta tres objetos de ventana con la opción [Lectura continua] en una sola pantalla (dos si usa Ventanas globales). Si pone tres ventanas de [Lectura continua] en una pantalla, no funcionará ninguna pantalla adicional.
- *4 Cuando la pantalla de monitorización del dispositivo está activada, la ventana global no se puede mostrar.
- *5 Sólo puede mostrar una ventana del Módulo de vídeo/DVI por pantalla del dispositivo/PLC al mismo tiempo.
- *6 El número máximo de D-Scripts depende del número de direcciones especificadas por pantalla (hasta 1152) y la capacidad de datos de pantalla (hasta 1 MB).
- *7 Puede definir un máximo de ocho [Gráficos de tendencias históricas] y [Gráficos de visualizador de bloques de datos] conjuntamente. Sin embargo, en cuanto a los Gráfico de tendencia histórica que usan la función Visualización de datos históricos, sólo puede mostrar uno por pantalla.
- *8 Si ya hay tres ventanas visualizadas (o dos cuando se usan ventanas globales), ésta ventana no se puede mostrar.

Visualización de pantalla

• Cuando se cambia la orientación de vertical a horizontal o viceversa, el dibujo se muestra con un giro de 90°. Desde el menú [Editar], seleccione [Girar/Voltear] para editar. Asegúrese de comprobar la pantalla después del cambio.



Si cambia de un tipo de visualizador de alta resolución a uno de baja resolución, los datos que exceden el rango no se muestran. Si vuelve a cambiar a un visualizador de alta resolución, se muestran los datos que excedieron el rango.
 El número máximo de caracteres visualizados en un objeto es diferente en un tipo de visualizador de alta resolución y uno de baja resolución. Si cambia un mensaje de alarma

visualizador de alta resolución y uno de baja resolución. Si cambia un mensaje de alarma creado en un visualizador de alta resolución a uno de baja resolución, no se mostrará la parte que no aparece en la pantalla del mensaje.

- Si convierte la resolución, el tamaño del objeto, la posición y el tamaño del texto se ajustan a la resolución del visualizador de forma automática. Es posible que un poco del aumento de escala no se convierta correctamente debido al tamaño del texto y las limitaciones de la resolución.
- Cuando reduce el área de edición de pantalla con la función de zoom, es posible que algunos dibujos no se visualicen correctamente, según el aumento.

5.18.2 Restricciones al guardar los datos

Precauciones para guardar en una Tarjeta CF o dispositivo de almacenamiento USB

- Las acciones de cambio de objetos y pantallas son más lentas mientras se escribe en una tarjeta CF/almacenamiento USB.
- Puede tardar varios segundos en escribir los datos, según la cantidad de datos.
- Después que los datos de estado se leen desde la GP, antes de que se pueda escribir el próximo comando, permita al menos el tiempo equivalente a un ciclo de comunicación^{*1} o un tiempo de scan del visualizador, cualquiera de los dos que sea más largo.^{*2}
- No llame a las pantallas que usan la tarjeta CF/almacenamiento USB si éstos no están instalados en la GP. Es posible que no funcione correctamente.
- Si se produce un error de escritura, cualquier archivo que no se ha terminado de cargar puede permanecer en la tarjeta CF en el almacenamiento USB.
- Si desea sobrescribir y guardar los datos existentes en la tarjeta CF/almacenamiento USB, debe haber suficiente espacio libre para los datos. Si el tamaño de los datos es más grande que el espacio disponible, se producirá un error de escritura.
- Si al guardar los datos en una Tarjeta CF o almacenamiento USB la carpeta de destino (\ALARM...) no se cierra, la carpeta se crea de forma automática para guardar los datos. Si la carpeta no se puede crear (Ej. si la tarjeta CF/almacenamiento USB no se ha inicializado), se produce un error de escritura.
- El número de veces que se puede escribir datos en una tarjeta CF es limitado. (Aproximadamente 100.000 veces para reescribir 500 KB.)
- Seleccione FAT o FAT32 para formatear la tarjeta CF/almacenamiento USB en su ordenador. Si usa NTFS para formatear, la GP no reconoce la tarjeta CF/almacenamiento USB.

Precauciones al usar la tarjeta CF

- Cuando expulse una tarjeta CF, asegúrese que el piloto LED de acceso a la tarjeta CF se apague. De lo contrario, los datos en la tarjeta CF pueden dañarse.
- Cuando acceda a una tarjeta CF, asegúrese de no apagar o reiniciar la GP y de no expulsar la tarjeta CF. Cree una pantalla de la aplicación donde no se pueda acceder a la tarjeta CF. En la pantalla de aplicación podrá apagar o reiniciar la GP, abrir y cerrar la cubierta de la tarjeta CF, y expulsar la tarjeta CF.
- *1 El Tiempo del ciclo de comunicación es el tiempo que transcurre desde que la unidad de visualización solicita los datos del dispositivo/PLC hasta que los recibe. Se almacena en el LS2037 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es 10 milisegundos (ms).
- *2 El Tiempo de scan del visualizador es el tiempo que se requiere para procesar una pantalla. Se almacena en el LS2036 del dispositivo interno como datos binarios. La unidad es en milisegundos (ms).

- Al insertar la tarjeta CF, compruebe el frente y dorso de la tarjeta y la posición del conector de la misma. Si la tarjeta CF se inserta de forma incorrecta, se pueden dañar los datos, la tarjeta CF o la GP.
- Utilice una tarjeta CF fabricada por Digital Electronics Corporation of Japan. Si se usa una tarjeta CF fabricada por otra compañía, el contenido de la tarjeta CF puede dañarse.
- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en la tarjeta CF.
- No haga lo siguiente porque puede dañar los datos o equipo.
 - •Doblar la tarjeta CF.
 - •Dejar que la tarjeta CF se caiga
 - •Mojar la tarjeta
 - •Tocar los conectores de la tarjeta CF directamente
 - •Modificar o desarmar la tarjeta CF

■ Instrucciones para manipular el dispositivo de almacenamiento USB

• Mientras acceda al dispositivo de almacenamiento USB, no reinicie la unidad de visualización o saque el dispositivo de almacenamiento USB. Los datos en el dispositivo de almacenamiento puede corromperse.

Para extraer el dispositivo de almacenamiento USB en forma segura, diseñe el sistema para extraer el dispositivo solo después de activar la Variable del sistema

#H_Control_USBDetachTrigger y después de confirmar que #H_Status_USBUsing está OFF.

^{CF} "A.6.2 Variable del sistema IHM (variables del sistema #H) ■ Tipo de bit" (página A-114)

- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos en los dispositivos de almacenamiento USB.
- No conecte más de un dispositivo de almacenamiento USB. Si lo hace, puede que los dispositivos USB no se reconozcan correctamente.

■ Lista de memoria externa para guardar datos

A continuación se muestran las memorias externas en las cuales puede guardar datos (o explorar).

"1.3 Funciones soportadas" (página 1-5)

Función	Tarjeta CF	Almacenamie nto USB	Servidor FTP
Capturar pantalla	0	0	0
Visualización de imagen en la visualización de fotos	0	х	х
Guardar datos del historial de alarmas (archivo CSV)	0	0	х
Guardar datos muestreados (archivo CSV)	0	0	х
Copia de seguridad de datos muestreados	0	0	х
Transferencia de recetas (datos CSV)	0	0	Х
Guardado de recetas	0	0	Х
Visualización de archivos en el administrador de archivos	0	х	х
Función de copia del Administrador de archivos entre la tarjeta CF/memoria externa	Ο	0	х
Visualización en Mostrar datos CSV	0	0	Х
Guardado de datos de sonido	0	Х	Х
Guardar/Reproducir archivos de película	0	Х	0
Captura de pantallas de vídeo (con la Unidad VM)	О	О	О
Visualización de JPEG en los módulos de vídeo	0	0	0
Módulos de vídeo (cargador de memoria)	0	0	Х
Comprobación de espacio disponible	0	0	Х
Guardado de datos de SRAM de respaldo	0	Х	Х
Inicialización de la memoria offline	0	Х	-
Usar la función de operación de archivos de D Script	0	О	х
Guardar el registro de operaciones	0	0	Х

[•] Las memorias disponibles que puede usar para guardar datos difieren según el modelo.

Restricciones en las capturas de pantalla

- Una captura de pantalla tarda unos 5 a 6 segundos, y el tamaño del archivo será aproximadamente 200 Kilobytes. Cuando el N.º de dígitos a mostrar = 80
- El tamaño del archivo y el tiempo de captura dependen de la calidad de la imagen y tamaño de la pantalla.
- Los visualizadores de objetos no se actualizan durante la captura.
- Si captura una pantalla con la opción de Parpadeo, la imagen se muestra sin parpadeo.
- Si crea un archivo con acciones distintas a las capturas de pantalla cuando está insertada la tarjeta CF/dispositivo de almacenamiento USB, el siguiente [Número de archivo auto-incrementado] sobrescribirá el archivo.
- Cuando usa [Auto-eliminar el archivo], puede tardar un tiempo en eliminar muchos archivos. Todos los archivos se eliminan, por lo cual puede tardar unos segundos o unos minutos.

Precauciones de la copia de seguridad automática de SRAM

- Asegúrese que el espacio libre en la tarjeta CF sea superior al tamaño de la SRAM de respaldo. El espacio libre se comprueba antes de ejecutar el proceso. Si no hay suficiente espacio libre, los datos no se guardarán en la tarjeta CF.
- Cuando use la función de almacenamiento de la tarjeta CF, asegúrese de que no hayan datos en la dirección de control de almacenamiento de la tarjeta CF. Puede guardar la siguiente información en una tarjeta CF: Recetas, Datos de registro, Datos del gráfico de líneas, Datos muestreados (Datos de muestreo) y Datos de alarma
- La función de almacenamiento de la tarjeta CF se ejecuta antes que la copia de seguridad de la SRAM. La escritura en la tarjeta CF se interrumpe mientras se ejecuta la copia de seguridad de la SRAM.
- La función de almacenamiento de la tarjeta CF se interrumpe mientras se ejecuta la copia de seguridad de la SRAM. Cuando se escribe a la tarjeta CF de forma automática con la acción de bucle de la función de registro, la acción de registro también se interrumpe hasta que se empieza a escribir a la tarjeta CF.
- Sólo se puede guardar un archivo de copia de seguridad en una tarjeta CF.
- Si ejecuta [Inicializar la tarjeta CF] bajo [Inicializar memoria] cuando la GP está en modo offline, se creará una carpeta de SRAM.
- Si ejecuta la tarjeta CF SRAM (Restaurar) cuando la GP está en modo offline, todos los datos guardados (tales como los datos muestreados) serán reemplazados por los datos recién almacenados.
- Si ejecuta la tarjeta CF SRAM (Restaurar) cuando la GP está en modo offline, los valores ajustados para el Brillo, Contraste y Volumen no cambiarán. Los valores ajustados se aplicarán después de encender el equipo o cuando la GP entre en modo de funcionamiento.
- Si ejecuta la tarjeta CF SRAM (Restaurar) cuando la GP está en modo offline, se sobrescribirá la información de aprendizaje almacenada del FEP japonés. Por ello, es posible que cambie el orden de visualización de los caracteres a convertir de acuerdo a la frecuencia de uso.