10 Interruptores

Este capítulo explica cómo usar "Interruptores" en GP-Pro EX y las operaciones básicas para colocar un interruptor.

Lea "10.1 Menú de configuración" (página 10-2) y luego consulte la página correspondiente.

10.1	Menú de configuración	10-2
10.2	Crear un interruptor de bit	10-4
10.3	Invertir un bit de Activado/Desactivado	10-7
10.4	Escribir un valor	10-10
10.5	Aumentar/disminuir un valor	10-13
10.6	Interruptores de bit de activación condicional (Comparación)	10-16
10.7	Usar interbloqueo para prevenir fallos	10-19
10.8	Crear un interruptor de retardo de operación	10-22
10.9	Configurar tiempo de retardo para un interruptor desactivado	10-25
10.10	Confirmar antes de activar un interruptor (Doble pulsación)	10-28
10.11	Crear un interruptor para cambiar colores	10-31
10.12	Realizar funciones múltiples con un interruptor	10-35
10.13	Crear un interruptor de opción	10-39
10.14	Crear un Interruptor para Seleccionar funciones desde una lista	10-43
10.15	Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto	10-48
10.16	Guía de configuración de Objetos de la lista de selectores	10-93
10.17	Restricciones	10-120

10.1 Menú de configuración





10.2 Crear un interruptor de bit

10.2.1 Introducción

Bit momentáneo



El bit especificado se activa siempre y cuando tenga el interruptor presionado. Cuando saca el dedo del interruptor, se desactiva.

10.2.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Por más detalles, véase la Guía de configuración.
"10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48)
Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos".
"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor que active una dirección bit (M100) durante el tiempo que esté presionado.

En interruptor está ENCENDIDO mientras es presionado... DESACTIVADO cuando es soltado



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en <a>!. Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto		×
ID del Objeto SL_0000 = Comentario Normal Seleccionar forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor Interruptor	
Ayuda (H)	Aceptar (U) Cance	lar



5 Confirma que se ha seleccionado [Bit momentáneo] para la [Acción del bit].

Función del bit	
Bit momentáneo	•

NOTA

NOTA

• Si cambia la [Acción del bit], puede crear un interruptor de bit activado (Activar bit) o interruptor de bit desactivado (Desactivar bit).

6 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].

• Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.

• Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.3 Invertir un bit de Activado/Desactivado

10.3.1 Introducción

Invertir bit



Toque el interruptor y se activará el bit especificado. (Aun si suelta el interruptor, permanecerá activado.)

Pulse el mismo interruptor de nuevo y el bit especificado se desactivará. El interruptor continúa desactivado hasta que se vuelve a presionar.

El interruptor alterna entre Activado/Desactivado cada vez que se presiona.

10.3.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor que invierta una dirección de bit de activado/desactivado (M100) cuando se presione.



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en selección del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto		х
ID del Objeto SL_0000 Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Ista de múltiples funciones Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interción Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Gorjar desde Copiar el el pitoto Interruptor Interruptor Interruptor Función del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Ministria Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Función del bit Interruptor Interruptor Interruptor Bit momentáneo Interruptor Interruptor Interruptor	
	Añadir Eliminar Copiar y añadir	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.	Seleccione el dispositivo "M", introduzca "100" como la dirección y pulse la tecla "Intro".	
Dirección del Bit [PLC1]X00000 Clic	Introducir dirección Dispositivol/PLC M ▼ M ■ 100 Back . Clr 7 8 D F 4 5 1 2 0	Dirección del Bit [PLC1]M000100

5 En [Acción de bit], elija [Invertir bit].

Función del bit	
Activar bit	•

6 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].

ΝΟΤΑ	 Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color. Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual
	Tabla de texto actual.

10.4 Escribir un valor

10.4.1 Introducción

Escribir datos



Pulse el interruptor y se escribirá una constante (por ejemplo, 100) a la dirección especificada en [Dirección de palabra] (por ejemplo, D00102).

10.4.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos".

"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para escribir datos constantes (por ejemplo, 100) a la dirección de palabra (D102).



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de palabra (W)] o haga clic en
 9 Ponga el objeto en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto				×
interruptor/Piloto ID del Objeto SL_0000 Comentario Normal	Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de palabra	r común Función del piloto Color I Interruptor de Dirección de la palabra [PLC1]D0000 V III	Etiqueta	Interruptor selector
Normal Seleccionar forma		Copiar desde el piloto Copiar el piloto Palabra de acción Escribir datos	Tipo de datos Dec. Longitud del bit	•
	Añadir		16 Bit Constante 1	
Ayuda (<u>H</u>)	Eliminar Copiar y añadir		Aceptar (<u>0</u>)	Cancelar

4 Defina la dirección de palabra (D102) donde desea escribir los datos en [Dirección de palabra].

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.	Seleccione "D" para el dispositivo e introduzca "102" para la dirección.		
Dirección de la palabra	Introducir direcci Dispositivo/PLC P Introducir direcci D Introducir direcci D Introducir direcci D Introducir direcci D Introducir direcci Introducir direcci D Introducir direcci Introducir direcci <td< td=""><td>ón X C1 ▼ . CIr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent</td><td>Dirección de la palabra</td></td<>	ón X C1 ▼ . CIr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent	Dirección de la palabra

5 En [Palabra de acción], elija [Escribir datos].



6 Introduzca "100" en [Constante].

Función de la palabra Escribir datos	Tipo de datos Dec 💌
	Número de bits 16 Bit
	Constante

7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].



- Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
 - Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.5 Aumentar/disminuir un valor

10.5.1 Introducción

Sumar datos



Cada vez que pulse el interruptor, se sumará una constante positiva (por ejemplo, 1) al valor actual (por ejemplo, 98) de la Dirección de palabra especificada (por ejemplo, D102).

Restar datos



Cada vez que pulse el interruptor, se sumará una constante negativa (por ejemplo, -1) al valor actual (por ejemplo, 101) de la Dirección de palabra especificada.

10.5.2 Procedimiento de configuración

NOTA

- Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48)
 Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos".
 - "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para incrementar por 1 el valor almacenado en una dirección de palabra (D102) cada vez.



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de palabra (W)] o haga clic en
 9 Ponga el objeto en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💣 Interruptor/Piloto					×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma	Función del interruptor Interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de palabra	r común Función del piloto Color Dirección de la palabra Interruptor de Delabra Dirección de la palabra [PLC1]D00000 Copien de piloto Copien de piloto Palabra de acción Escribir datos	Etiqueta Cambiar pantalla Tipo de da Dec. Longitud d 16 Bit Constante 1	Interruptor especial	Interruptor selector
	Añadir Eliminar Copiar y añadir				
Ayuda (<u>H</u>)			Ac	eptar (<u>0)</u>	Cancelar

4 En [Dirección de palabra], defina la dirección (D102) que almacenará el resultado (valor) de la suma.

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.	Seleccione "D" para el dispositivo e introduzca "102" para la dirección.	
Dirección de la palabra [PLC1]D00000 T = Clic	Dispositivo/PLC PLC1 D 102 Back Clr A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	Dirección de la palabra [PLC1]D00102

5 En [Palabra de acción] seleccione [Agregar datos].

Ρ	alabra de acción	
	Agregar datos	•

6 En [Adición de Dirección de palabra base], defina la dirección (D102) donde los datos de origen se almacenan, e introduzca "1" en [Constante].

Palabra de acción Agregar datos		Tipo de datos Bin	•
Adición dirección de palabra base	+	Constante	÷ #
[PLC1]D00102	▼ 🚾	Contínuamente	

7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].

•	 Según la forma 	, es posible que no p	pueda cambiar	el color.
	Si selecciona u	n interruptor v pulsa	la tecla [F2] t	puede modifica

• Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2], puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

NOTA

10.6 Interruptores de bit de activación condicional (Comparación)

10.6.1 Introducción

Comparación





Cuando se pulsa el interruptor, se comparan los datos de la Dirección de palabra (por ejemplo, 128) y una constante predefinida (por ejemplo, 64). Si se cumple con la condición (por ejemplo, "Los datos de la dirección de palabra son mayores que la constante"), el bit especificado se activa.

10.6.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para activar la dirección de bit especificada mediante la pulsación cuando la dirección de palabra sea mayor que 64.

Si las condiciones son satisfechas, el interruptor se ENCIENDE cuando es pulsado



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en S. Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto	0	×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Interruptor de bit Interruptor In	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cano	elar

Haga clic en el icono para Seleccione el dispositivo "M", mostrar un teclado para introduzca "100" como la introducir direcciones. dirección y pulse la tecla "Intro". 💰 Introducir dirección × Dirección del Bit Dirección del Bit Dispositivo/PLC PLC1 • [PLC1]X00000 [PLC1]M000100 -М ▼ 100 Back Clr Clic A В С 8 7 9 Е F D 4 5 6 1 2 3 0 Ent

5 Desde [Acción del bit] elija [Comparación].

Acción de bit	
Comparación	•

6 Defina la dirección de palabra (D102) para comparar en [Dirección de palabra de comparación], seleccione ">" para la [Condición de comparación], e introduzca "64" para la [Constante].

Acción de bit		Tipo de datos
Comparación 💌		Dec. 💌
Dirección de palabra de comparación	Condición de comparación	Constante
[PLC1]D00102 🗾 🧰	>	64 🕂 🏭

- 7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].
 - NOTA
 Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
 Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.7 Usar interbloqueo para prevenir fallos

10.7.1 Introducción



La acción de contacto sólo se ejecutará si la dirección de bit especificada en la dirección de interbloqueo cumple con la Condición de habilitar la pulsación.

- Si la Condición de habilitar la pulsación se define a [Bit activado] : La acción de contacto sólo funcionará cuando la dirección de interbloqueo esté activada.
- Si la Condición de habilitar la pulsación se define a [Bit desactivado]: La acción de contacto sólo funcionará cuando la dirección de interbloqueo definida esté desactivada.

10.7.2 Procedimiento de configuración

NOTA

- Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48)
 Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos".
 - ⁽³⁾ "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para activar una dirección de bit (M100) sólo cuando la dirección de bit designada (M105) esté desactivada.



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en S. Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto		×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma Seleccionar forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Pinto Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Función del bit Bit momentáneo Interruptor Interruptor Añadir Incluir en el registro de operaciones Incluir en el registro de operaciones Aceptar (D)	lar

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones. Seleccione el dispositivo "M", introduzca "100" como la dirección y pulse la tecla "Intro".



5 En [Acción de bit], elija [Activar bit].

Acción de bit	
Set bit	•

6 Abra la pestaña [Interruptor común] y seleccione la casilla [Función interbloqueo]. En [Dirección de interbloqueo], defina la dirección de bit (M105) para habilitar/desactivar contacto y para [Condición de habilitar la pulsación] seleccione [Habilitar cuando el bit está desactivado].

Función del interruptor Interruptor común	Función del piloto Color	Etiqueta
Función Interbloqueo	-	<u>>>Extendido</u>
Dirección de interbloqueo	Habilitar la condición de	pulsación
[PLC1]M000105	 Habilitar cuando el bit está ON 	 Habilitar cuando el bit está OFF

7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].

NOTA • Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color. • Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual. • Si desea cambiar una etiqueta y color cuando está interbloqueada, seleccione la casilla [Mostrar condición de interbloqueo] en la pestaña [Interruptor común] - [Extendido]. Puede definir [Interbloqueo] en la opción [Seleccionar estado] en las fichas [Color] y [Etiqueta]. Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Función del interruptor | Interruptor común | Función del piloto Función Interbloqueo Dirección de interbloqueo Habilitar la condición de p Seleccionar estado Enclavamiento Habilitar cuando el Liberstá ON [PLC1]M000105 -Color del Nin Mostrar la condición interbloqueada

10.8 Crear un interruptor de retardo de operación

10.8.1 Introducción



Si pulsa el interruptor en forma continua por un tiempo definido (por ejemplo, 3 segundos), se activará el bit especificado. Esto es útil para evitar ingresos por accidente.

Si deja de presionar el interruptor antes que se active, la acción del interruptor no se llevará a cabo y el avisador no sonará.

También, la apariencia del interruptor volverá a su estado Desactivado.

10.8.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor que activa una dirección de bit (M100) después que se presiona por 3 segundos.



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en S. Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto	0	×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Copiar desde Copiar al Pictor Pictor Interruptor Interruptor Ministruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Piccolin del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Ministruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Ministruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interuptor Interruptor Inter	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	



5 En [Acción de bit], elija [Activar bit].

Acción de bit	
Set bit	-

6 En la pestaña [Interruptor común], seleccione la casilla [Función de retraso] y seleccione [Retraso activado] para la [Acción de retraso]. Defina 3 segundos para el [Tiempo de retraso].

🔽 Función de retraso		
Acción de retraso		Tiempo de retraso
Retraso ON	•	3 🕂 🏛

7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].

ΝΟΤΑ	 Según la forma, es posible que no pue Si selecciona un interruptor y pulsa la la etiqueta en forma directa. Si selecci- Tabla de texto actual. Si desea mostrar que la función de reta etiqueta o color del interruptor, en la po- visualización y seleccione la casilla [E retraso]. Luego, en la pestaña [Color] ; estado] a [En retraso]. 	da cambiar el color. tecla [F2] puede modificar el texto de ona [Tabla de texto], puede cambiar la ardo está en progreso al cambiar la estaña [Interruptor común], expanda la Definir el estado del visualizador en y [Etiqueta], defina [Seleccionar
	✓ Función de retraso Acción de retraso Retraso 0N ✓ Ø Definir el estado del visualizador en retraso	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto C Seleccionar estado Normal Color del Normal Visualizador Interraso

10.9 Configurar tiempo de retardo para un interruptor desactivado

10.9.1 Introducción



Después de presionar y soltar el interruptor, el bit especificado esperará un tiempo definido (por ejemplo, 3 segundos) antes de desactivarse.

Si durante el tiempo de espera el interruptor se vuelve a oprimir, se producirá otro tiempo de espera luego de oprimirlo,

por ejemplo 3 segundos antes de que se apague el bit especificado.

10.9.2 Procedimiento de configuración

NOTA Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor momentáneo que active una dirección de bit (M100) 3 segundos después que se suelta.



- 1 En el menú [Componentes (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o haga clic en 🙁 . para poner el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Interruptor/Piloto	0	×
ID del Objeto SL_0000 Comentario I Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Interruptor de bit Interruptor In	
Ayuda (H)	Aceptar (D) Cancel	lar

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.	Seleccione el dispositivo "M", introduzca "100" como la dirección y pulse la tecla "Intro".	
Dirección del Bit [PLC1]X00000 Clic	Dispositivo/PLC PLC1 M 100 Back A B C D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	Dirección del Bit [PLC1]M000100

5 Confirma que se ha seleccionado [Bit momentáneo] para la [Acción del bit].

Función del bit	
Bit momentáneo	•

6 En la pestaña [Interruptor común], seleccione la casilla [Función de retraso] y seleccione [Retraso desactivado] para la [Acción de retraso]. Defina 3 segundos para el [Tiempo de retraso].

🖃 Función de retraso 👘 –	
Acción de retraso	Tiempo de retraso
Retraso OFF	▼ 3 ÷

7 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].



• Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.

- Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.
- Si desea mostrar que la función de retardo está en progreso al cambiar la etiqueta o color del interruptor, en la pestaña [Interruptor común], expanda la visualización y seleccione la casilla [Definir el estado del visualizador en retraso]. Luego, en la pestaña [Color] y [Etiqueta], defina [Seleccionar estado] a [En retraso].

Función de retraso	Función del interruptor	Interruptor común Función del p	oiloto C
Retraso OFF 3 3	Seleccionar estado	Normal	
✓ Definir el estado del visualizador en retraso	Color del	Nomal En retraso	Ningun
1	VISUAIIZADOI		·

10.10 Confirmar antes de activar un interruptor (Doble pulsación)

10.10.1 Introducción



Cuando se toca el interruptor por primera vez, comienza a parpadear. Ahora está esperando por entrada. Cuando se toca el interruptor una segunda vez mientras destella (estado de espera de entrada), el bit especificado se activa. Esto es útil para evitar ingresos por accidente.

Si no se toca el interruptor una segunda vez mientras destella (estado de espera de entrada), el bit especificado no se activa.

También, si se presiona otro interruptor durante el estado de espera, el estado de espera termina y el bit especificado no se activa.

10.10.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para activar una dirección de bit (M100) si se presiona dos veces en 5 segundos.



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en 🙁 . Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Interruptor/Piloto		×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Eliqueta Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor de bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Dirección del bit Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor I	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancel	ar

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.



Seleccione el dispositivo "M", introduzca "100" como la dirección y pulse la tecla "Intro".

💰 In	trod	ucir	direco	ión		X	÷.		
Disp	ositiv	o/PL	C PL	.C1		•		[PLC1]M000100	-
Μ			- 100					, ,	
Ba	ck				C	lr			
Α	В	С		7	8	9			
D	Е	F		4	5	6			
				1	2	3			
				0	E	nt			

5 En [Acción de bit], elija [Activar bit].



6 En la pestaña [Interruptor común], seleccione la casilla [Función de retardo] y seleccione [Doble pulsación] para la [Acción de retardo]. Defina 5 segundos para el [Tiempo de retardo].

Función de retraso	Tiempo de espera
Doble pulsacion	r p ⊒ ≋ seg.

7 Haga clic en [Extendido] y seleccione la casilla [Mostrar estado en retardo].

🔽 Función de retraso	
Acción de retraso	Tiempo de espera
Doble pulsación 💌	1 · 5 📑 🏼 seg.
🔽 Definir el estado del visualiz	ador en retraso

8 En la pestaña [Color], defina [Seleccionar estado] a [En retardo]. En [Color del visualizador], defina el color mientras espere el ingreso y defina [Parpadeo] a [Medio].



NOTA

• Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.

- **9** Según sea necesario, defina la etiqueta que se visualizará mientras esté en retraso en la pestaña [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].
 - Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.11 Crear un interruptor para cambiar colores

10.11.1 Introducción



Combine un interruptor con la función del piloto y podrá cambiar el color de acuerdo al estado designado (Activado/Desactivado).

10.11.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor que cambia de color (desactivado: Verde, Activado: Rojo) cada vez que se presiona y sucede la operación de dirección de bit (M100).



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de bit (B)], o bien haga clic en S. Ponga el Objeto del interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Pilota		×
ID del Objeto SL_0000 ** Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Image: Standard St	
- (Judd (H)		I



5 En [Acción de bit], elija [Invertir bit].

Acción de bit	
Invertir bit	•

6 En la pestaña [Función del piloto], seleccione la casilla [Función del piloto] y haga clic en [Copiar desde el interruptor]. La misma dirección que la designada en la pestaña [Función del interruptor] aparecerá en [Dirección de bit].

Función del interruptor Interruptor común	Función del piloto	Color Etiqu	ieta
Función del piloto			
Dirección del Rit			
[PLC1]M000100			
Copiar desde Copiar al el interruptor interruptor			

7 En la pestaña [Color], defina el color del interruptor de estado Desactivado (verde).



8 En [Seleccionar estado], seleccione [Activado] y defina el color del interruptor de estado Activado (rojo).

Función del interruptor	Interruptor común	Función del piloto	Color	Etiqueta
Seleccionar estado	Activado	•		
Color del visualizador	4 💌	Parpadeo Ning	juno 💌	[

- **9** Según se necesite, defina el texto a visualizar en cada estado en la pestaña [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].
 - Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.12 Realizar funciones múltiples con un interruptor

10.12.1 Introducción



Muchas operaciones son ejecutadas con el toque de un solo interruptor

Se puede definir un interruptor sencillo con un máximo de 16 operaciones de interruptor. Cuando se activa la primera dirección de interruptor, las operaciones de interruptor se ejecutan en el orden en que se registraron. Puede definir el orden de las operaciones del interruptor. La acción de cambio de pantalla se ejecutará si se registra como la última operación en la secuencia. Esta función es útil para las pantallas con espacio limitado.

10.12.2 Procedimiento de configuración

Por más detalles, véase la Guía de configuración. "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48) Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor para escribir datos "100" a una dirección de palabra (D102), desactive la dirección de bit (M100), y de ahí vuelva a la pantalla anterior.

Muchas operaciones son ejecutadas con el toque de un solo interruptor



- 1 En el menú [Objetos (P)], elija [Interruptor piloto (C)] y seleccione [Interruptor de palabra (W)] o haga clic en
 9 Ponga el objeto en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

Interruptor/Piloto					×
Interruptor/Piloto ID del Objeto SL_0000 ** Comentario	Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de palabra	común Función del piloto Color Interruptor de Interruptor de	Etiqueta	Interruptor	Interruptor selector
		Dirección de la colobra	partana		
Normal Seleccionar forma		[PLC1]D00000 Image: Copiar desde el prioto Copiar desde el prioto Copiar al prioto Palabra de acción Escribir datos	Tipo de d. Dec. Longitud d 16 Bit Constante 1	atos del bit	× ×
	Añadir Eliminar Copiar y añadir				
Ayuda (<u>H</u>)			Ad	:eptar (<u>0)</u>	Cancelar
4 Defina la dirección (D102) donde desea escribir los datos cuando hace contacto en [Dirección de palabra].

Haga clic en el icono para Seleccione "D" para el mostrar un teclado para dispositivo e introduzca introducir direcciones. "102" para la dirección. Introducir dirección x Dirección de la palabra Dirección de la palabra Dispositivo/PLC PLC1 • [PLC1]D00102 [PLC1]D00000 ▼ 102 Back Clr Clic А В c 7 8 9 D Е F 5 6 4 2 3 Ent 0

5 En [Palabra de acción], elija [Escribir datos].

Palabra de acción	
Escribir datos	•

6 Defina [Constante] a "100" y se completa la función del interruptor de palabra.

Tipo de datos	
Dec.	•
Longitud del bit	
16 Bit	•
Constante	
100	- #

7 Haga clic en [Añadir] y seleccione [Interruptor de bit]. Cuando la pantalla cambia a la configuración de interruptor bit, el interruptor se añade al visualizador en [Lista de funciones múltiples].

Eliminar Copiar y añadir	Interruptor de bit Interruptor de palabra Interruptor cambiar de pantalla Interruptor especial	Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de palabra Interruptor de bit	r común Función del piloto Col
			Dirección del Bit

- 8 Especifica la [Dirección de bit] (M100) que desea desactivar.
- **9** En [Acción de bit], seleccione [Desactivar bit] y se completan las configuraciones de función del interruptor del bit.

Acción de bit	
Reset bit	•

NOTA

10 Haga clic en [Añadir] y seleccione [Interruptor cambio de pantalla]. Cuando la pantalla cambia a la configuración de interruptor de cambio de pantalla, el interruptor de cambio de pantalla se añade a la visualización en [Lista de funciones múltiples].

Añadir	Interruptor de bit Interruptor de palabra	Función del interruptor Interruptor	r común Función	del piloto 📔 Color	Etiqueta
Limmar Copiar y añadir	Interruptor cambiar de pantalla Interruptor especial	 Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de palabra Interruptor de bit Interruptor cambiar de pantalla 	Interruptor de bit	Interruptor de palabra de pantalla	Cambiar pantalla
			Cambiar pant	alla 🔽	

- 11 En [Acción cambio de pantalla], seleccione [Pantalla anterior]. La configuración de cambio de pantalla está completa.
- 12 Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar].
 - Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
 - Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

10.13 Crear un interruptor de opción

10.13.1 Introducción



Si registra interruptores múltiples en un grupo sencillo, cuando un interruptor del grupo se toca y el bit especificado se activa, los interruptores restantes se desactivarán. Cuando se toca un interruptor en el mismo grupo, se aplica la misma acción.

El interruptor ENCENDIDO se APAGA después de 60 segundos.



• Defina [Grupo con desactivación automática], y el bit en forma automática se desactiva cuando la pantalla cambia o se cierra la ventana.

10.13.2 Procedimiento de configuración

NOTA

- Por más detalles, véase la Guía de configuración.
 "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48)
 Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos".
 - ⁽³⁾"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor de opción que contenga un grupo de 3 interruptores de dirección de bit: M100, M101 y M102.



- 1 En el menú [Componentes (P)], señale al [Interruptor piloto(C)], y luego seleccione
 [Interruptor de bit (B)], o haga clic en
 para ponerlo en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto del interruptor puesto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Interruptor/Piloto		×
ID del Objeto SL_0000 Comentario	Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta Image: State de múltiples funciones Interruptor Interruptor<	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancel	ar

3 En [Seleccionar forma], seleccione la forma del interruptor.

4 Especifique la [Dirección de bit] (M100) que desea operar cuando se toca el interruptor.

Haga clic en el icono para mostrar un teclado para introducir direcciones.	Seleccione el dispositivo "M", introduzca "100" como la dirección y pulse la tecla "Intro".
Dirección del Bit [PLC1]X00000 Clic	Dispositivo/PLC PLC1 V M V 100 Back C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent

5 En [Acción de bit], elija [Activar bit].

Acción de bit	
Set bit	•

6 Haga clic en [Ajustes extendidos].

Dirección del Bit [PLC1]M000100	<u><<básico< u=""></básico<></u>
Copiar desde Copiar al el piloto piloto	
Función del bit	Función de grupo
Activar bit	Desactivado 💌
,	Grupo

- 7 En [Función de grupo], seleccione [Grupo] y defina el [No. de grupo]
- **8** Según sea necesario, defina el color y texto visualizado en la pestaña [Color] y [Etiqueta] y haga clic en [Aceptar]. La configuración del interruptor que activa M100 está completa.
 - NOTA
 Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
 Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Si selecciona [Tabla de texto], puede cambiar la Tabla de texto actual.

9 Seleccione el interruptor creado, haga clic derecho y seleccione [Duplicar (W)].
 Cuando aparezca el cuadro de diálogo [Duplicar], seleccione [Dirección X] = 3 y [Dirección Y] = 1. Seleccione [Incrementar direcciones automáticamente] a [Habilitar] y confirme que la cantidad del incremento se defina a 1. Este valor se usa para incrementar direcciones desde la dirección original de M100. Haga clic en [Aceptar (O)].

, , ,	· · · · · · · · ·		💰 Duplica	ır	
T i	Cortar (T)	Ctrl+X	■ N.º d	e copias	
	Copiar (<u>C</u>)	Ctrl+C	E Dir	rección X	3
	Pegar (<u>P</u>) Duplicar (M0	Gtrl+V	E Dir	ección Y	1
	Eliminar (D)	Del	Co	piar dirección	z
	Seleccionar todo (L)	Ctrl+A	Re	flejar comentario	Sí
			E	ratón define el rango	Desactivado
			⊟ Agre	gar dirección	Añadir
			Inc	rementar cada dirección	n por 1
			🗆 Añ	adir direcciones de dest	ino
			1	PLC1]M000100	Añadir
				Acepta	r (<u>O)</u> Cancelar

Para obtener más información acerca de Duplicar, véase"8.4.5 Duplicar" (página 8-31).

Termine el interruptor de opción con las 3 direcciones de bit consecutivo en el mismo número de grupo



NOTA

NOTA

• Para agrupar tres interruptores juntos sin copiarlos, establezca todos los interruptores en el mismo [[Número de grupo]].

- Puede poner el mismo interruptor usando [Copiar] y [Pegar] sin usar [Duplicar].
- Para [Duplicar], cree copias de direcciones añadidas automáticamente según las [Direcciones asignadas] y los parámetros de [Incrementar cada dirección por]. Sin embargo, si crea interruptores sin direcciones consecutivas en un grupo, tendrá que cambiar la [Dirección de bit] del segundo y tercer interruptor.

10.14 Crear un Interruptor para Seleccionar funciones desde una lista

10.14.1 Introducción



Puede registrar funciones de interruptor múltiple (máximo 256) a la lista del selector y que la función del interruptor se ejecute al tocar el botón de visualización de la lista. El uso de una lista de selector le permite reducir el número de interruptores que dibuja en la pantalla.

10.14.2 Procedimiento de configuración

• Por más detalles, véase la Guía de configuración. NOTA "10.16 Guía de configuración de Objetos de la lista de selectores" (página 10-93) • Para detalles acerca de cómo dibujar objetos y definir direcciones, formas, color y etiquetas, consulte la sección "Editar objetos". ⁽³⁷⁾ "8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)

Cree un interruptor en el cual la operación de bit invierte (Activado/desactivado) la dirección de bit M100 y cambia la pantalla al número de pantalla registrado.



- 1 En el menú [Objetos (P)], seleccione [Visualizador de mensaje (M)] o haga clic en 🔛 y ponga el interruptor en la pantalla.
- 2 Haga doble clic en el objeto de display de entrada para abrir el cuadro de diálogo de configuración.

💰 Lista de selectore	8	×
ID del Objeto LP_0000	Ajustes del selector de lista Fuente Interruptor Número de datos visualizados Lista de funciones de selector Cambio de bit Activar bit Dirección del bit [PLC1]:00000 C C Función del bit Activar bit C	
	Añadir Configuración del nombre del elemento Eliminar © Texto directo © Tabla de texto Copiar y añadi Función 1	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	

3 Cree el interruptor para operar el bit.

Especifique la [Dirección de bit] (M100) que desea operar cuando se toca el interruptor.



4 En [Acción de bit], seleccione [Activar bit] para completar las configuraciones de función del interruptor.

Función del bit	
Activar bit	•

5 Haga clic en [Añadir] y seleccione [Cambiar pantalla]. El cuadro de diálogo mostrará las configuraciones de cambio de pantalla y se añade [Cambiar pantalla] a la [Lista de función del selector].

Añadir	Cambio de bit	Ajustes del selector de lista Fuente	Interruptor		
Eliminar	Operación de palabra	Número de datos 5 📑 🏢			
Copiar y añadi	Operación especial	visualizados Lista de funciones de selector	В	W	
	,	Cambio de bit. Activar bit.	Cambio de bit	Operación de palabra	Cambio
		Cambio parkana Cambio parkan	Función cambio de	e pantalla	
			Cambio pantalla		

- En la lista de funciones del selector, cuando selecciona y hace clic derecho en la función y selecciona [Predeterminado (D)], la función se registrará como un interruptor que se visualizará en la parte superior de la lista. Para que la función aparezca en la parte superior de la lista, es útil definir las funciones de uso frecuentes como predeterminadas, debido a que no es necesario el procedimiento para seleccionar desde la lista por operación de contacto.
- 6 En la lista desplegable [Acción cambio de pantalla], seleccione [Cambiar pantalla].

Acción cambio de panta	lla
Pantalla anterior	•
N.º de pantalla	
1	(1 - 9999)
🔲 Cambio de pantalla	jerárquico

- 7 Ingrese el número de pantalla de la pantalla que se visualizará en [Número de pantalla]. La configuración de función de Cambio de pantalla está completa.
- 8 Seleccione la función registrada en [Lista de funciones de selector], haga clic en [Texto directo] en [Configuraciones del nombre del objeto] e ingrese el nombre de un objeto que se visualizará en la lista.

ID del Objeto	Ajustes del selector de lista Fuente Interruptor
Comentario	datos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Cambio de bit Activar bit Cambio de bit Invertir bit bit de palabra pantalla especial
	Dirección del bit [PLC1]X00000
	Función del bit
	Añadir Configuración del nombre del elemento
	Eliminar exto directo labla de texto Visualización Copiar y añadi Función 1

• Abra [Configuración de la fuente] para cambiar el tipo, tamaño y color de la fuente del nombre del objeto ingresado.

NOTA

9 Abra la pestaña [Interruptor] y seleccione la casilla [Ejecutar], [Mover hacia arriba], o [Mover hacia abajo].

Desde la lista [Seleccionar interruptor] seleccione el interruptor requerido y defina los colores y texto del interruptor, y haga clic en [Aceptar].

D del Objeto LP_0000 * Comentario	Ajustes del selector de lista Fuente Interruptor Selección interruptores Velecutar Mover hacia abajo	
Seleccionar forma	Fuente Tipo de Fuente estándar Color del texto 7 Idioma ASCII	
	Color del Interruptor Color del 7 V Parpadeo Ninguna Color del 2 Parpadeo Ninguna visualizador Diseño Ninguno V	
Ayuda (H)	Aceptar (0)	celar

- NOTA
- Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.
- Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa.

10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto

💰 Interruptor/Piloto	×
ID del Objeto Función del interruptor Interruptor SL_0000	Interruptor Interruptor
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar

Configuración	Descripción
ID del objeto	A los objetos se les asigna un número de ID de forma automática. ID del componente del interruptor piloto: SL_**** (4 dígitos) La parte alfabética está fija. Puede cambiar la parte numérica dentro del rango de 0000-9999.
Comentario	El comentario de cada objeto puede tener hasta 20 caracteres.
Visualización del estado	Visualiza la forma y el estado del objeto seleccionado en [Seleccionar forma]. Cuando se combina la función del interruptor y la función piloto, puede mostrar configuraciones diferentes para cada estado (estado activado/ estado desactivado) al cambiar [Seleccionar estado] en la pestaña [Color] y [Etiqueta].

Configuración	Descripción			
	Abra el cuadro de diálogo Seleccionar forma para elegir la forma.			
	💰 Forma del navegador 🛛 🔀			
	Paleta de objetos Standard Parts Explorar			
	Diseño Desactivado 💌 Lista de Objetos			
Seleccionar forma				
	N.º de objeto			
	Nueva paleta Crear Eliminar Aceptar Cancelar			
	Si hace clic en 💽 a la derecha de la [Paleta de objetos] o [Explorar], aparece la Paleta de objetos. Hay objetos con 65536, 256 o 64 colores. Seleccione una paleta de objetos de acuerdo al número de colores en su modelo.			
	Según la forma, es posible que no pueda cambiar el color.			
Sin forma	Seleccione si un objeto será transparente sin forma.			
	Esto sólo se puede seleccionar si no se usa la función del piloto.			
Función del	Designe si se usa o no la funcion de interruptor.			
interruptor	ΝΟΤΑ			
	Cuando se usa la función del piloto, no necesita designar esto.			
	Interruptor de bit Active y desective un bit especificade			
	\Im "10 15 1 Interruptor de bit" (nágina 10-51)			
	Interruptor de palabra			
	Define datos en una dirección de palabra especificada. \sim			
	¹ "10.15.2 Interruptor de palabra" (página 10-70)			
	Cambia la pantalla			
Tipos de	[©] " "10.15.3 Interruptor Cambiar pantalla" (página 10-74)			
Interruptores	Interruptor especial			
	Tiene funciones especiales, tales como cambiar la GP al modo fuera de			
	^C "10 15 4 Interruptor especial" (página 10-75)			
	Interruptor selector			
	Cuando se toca, activa los bits especificados (hasta un máximo de 4 bits)			
	en orden.			
	- 10.15.5 Interruptor selector (pagina 10-91)			

Configuración	Descripción
Lista de múltiples funciones	Muestra el tipo de interruptores definidos. Cuando se configura funciones múltiples un interruptor sencillo, las funciones definidas se visualizarán en orden en una lista comenzando desde el principio. El procesamiento sucede en orden, comenzando al principio de la lista.
Añadir	Cuando se añaden funciones múltiples de configuración a un interruptor, añade una característica. Haga clic en este botón, seleccione el interruptor que desea añadir y la característica se añadirá a la [Lista de múltiples funciones].
Eliminar	Cuando se define un interruptor con operaciones de interruptor múltiple, se borra la operación seleccionada en el panel [Lista de múltiples funciones].
Copiar y añadir	Cuando se configura un interruptor con operaciones de interruptor múltiples, copia la operación seleccionada en la [Lista de múltiples funciones] y la pega al final.
Mover hacia arriba/ mover hacia abajo	Mueve la función seleccionada en la [Lista de múltiples funciones] una posición hacia arriba (o hacia abajo) en la lista. Esto no cambiará el orden de [Interruptor cambio de pantalla].
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operaciones. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación. Hay algunas operaciones de [Interruptor especial] que no se pueden registrar. "10.15.4 Interruptor especial" (página 10-75)

10.15.1 Interruptor de bit

■ Función de interruptor/Básico



Configuración	Descripción
Dirección del bit	Especifique la dirección de bit que desea operar.
Función del bit	 Seleccione la función del bit. Activar bit Toque el interruptor y se activará el bit especificado en [Dirección de bit]. Desactivar bit Toque el interruptor y se desactivará el bit especificado en [Dirección de bit]. Bit momentáneo Mientras se toca el interruptor, el bit especificado en [Dirección de bit] se activará. Las direcciones se desactivan al soltar el interruptor. Invertir bit Toque el interruptor y el bit especificado en [Dirección de bit] se alternará (Activado-Desactivado o Desactivado-Activado). Comparación Toque el interruptor y se comparará los datos de la dirección de palabra y una constante. Si la condición requerida se cumple como resultado de la comparación, el bit especificado en [Dirección de bit] se activa. Toque el interruptor y pagina 10-52) NOTA Las operaciones de Bit momentáneo se habilitan por pulsación, a pesar de la opción [Detección del panel táctil] en la ficha [Operación] de la página [Unidad de visualización] en la ventana Configuración del sistema.
Copiar desde el piloto	La configuración de la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de piloto] se copia a la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de interruptor]. Esto se usa cuando se configura una función del piloto y función del interruptor a la misma dirección
Copiar al piloto	La configuración de la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de interruptor] se copia a la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de piloto]. Esto se usa cuando se configura una función del piloto y función del interruptor a la misma dirección

Comparación



Configuración	Descripción
Dirección de palabra de comparación	Especifique la dirección de palabra (16 bit) a comparar. Los datos almacenados en la dirección de palabra se compararán a la [Constante] Si las condiciones se cumplen, la [Dirección de bit] se activará.
Comparación	Seleccione la condición de comparación entre: =, <, >, <>, <=, o >=.
Constante	Especifique el valor que se comparará. Cada [Tipo de datos] tiene un rango de tamaños diferente. EDC : - 32.768 a 32.767 BCD : 0 a 9999 Hex : 0 a FFFF
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos constante entre [Dec], [BCD] y [Hex].

Función de interruptor/Extendido

Si la función del bit es [Activar bit], [Bit momentáneo] o [Inversión de bit], se puede usar la función de grupo.



Configuración	Descripción
	Seleccione si se usa o no la función de grupo. Si la función de un bit es [Activar bit], [Bit momentáneo] o [Inversión de bit], se puede usar a función de grupo.
Grupos	 No usar No usar No use la función de grupo. Grupo Maneja interruptores múltiples como un grupo sencillo. Cuando uno de los interruptores en el grupo se activa, los demás interruptores de desactivan. Esto sólo puede definirse cuando la [Acción del bit] es [Activar bit]. Grupo con desactivación automática Maneja interruptores múltiples como un grupo sencillo. Cuando uno de los interruptores en el grupo se activa, los demás interruptores de desactivan. Cuando uno de los interruptores en el grupo se activa, después que pasa el tiempo definido [Tiempo de desactivación
	automática], el interruptor se desactiva automáticamente.
Grupo	 Esto aparecerá se [Característica de grupo] es [Grupo] o si se selecciona [Grupo con desactivación automática]. Los interruptores en la misma pantalla y con el mismo número de grupo serán manejados como un grupo sencillo. Lo siguiente muestra el rango de configuración para los números de grupo en una pantalla. Grupo: 0 a 255 Grupo con desactivación automática : 0 a 63 MPORTANTE Aun cuando los números de grupo en [Grupo] y [Grupo con desactivación automática] son iguales, los grupos se manejan como grupos separados.

Configuración	Descripción
Tiampa da	Cuando se selecciona [Grupo con desactivación automática] para la
desactivación	60 segundos.
automática	Cuando se define tiempo desactivado a "0", puede definir un grupo que no se desactivará en forma automática.

■ Interruptor común/Básico

Función del intemptor Intemptor común unción del piloto Color Etiqueta	
Función Interbloqueo >>Extendio	<u>lo</u>
Dirección de interbloqueo Habilitar la condición de pulsación PLC1IX00000 T Habilitar la condición de pulsación Habilitar cuando el bit está ON C Habilitar cuando el bit está OFF	
Función de retraso Acción de retraso Retraso ON Image: Strass Instruction of the retraso	

Configuración	Descripción				
	Especifica si se usa la dirección o nivel de seguridad cuando se usa interbloqueo. Interbloque es una función que permite tocar solo cuando se satisface una condición definida.				
Interbloqueo	 NOTA Cuando un interruptor está interbloqueado y el interruptor se hace visible o invisible usando animación de Visibilidad, se habilitarán las operaciones de contacto a pesar del estado de visibilidad o invisibilidad. Sin embargo, se deshabilitarán las funciones del interruptor. 				
Habilitar dirección	Esta función sólo permite la entrada cuando el bit en [Dirección de interbloqueo] coincide con el estado de la propiedad [Habilitar la condición de pulsación]. Seleccione esta casilla para usar el interbloqueo.				
Dirección de interbloqueo	Especifique la dirección del bit usado en conjunto con la propiedad [Condición de habilitar pulsación]. La pulsación se habilita o deshabilita según el estado de esta dirección.				
Condición de habilitar pulsación	 Selecciona la condición que habilita la pulsación. Habilitar cuando el bit está activado La función táctil se habilita cuando la [Dirección de interbloqueo] definida está activada. Habilitar cuando el bit está desactivado La función táctil solo se habilita cuando la [Dirección de interbloqueo] definida está desactivada. 				
Habilitar los niveles de seguridad	 Al operar el interruptor, las operaciones de pulsación se habilitan cuando el nivel de seguridad es más alto que la pantalla de operación. Nivel Especifique el nivel de seguridad, de 1 a 15. 				

Configuración	Descripción				
	Elija si desea usar la función de retardo. Esta función atrasa el efecto de tocar un interruptor por una cantidad de tiempo especificada.				
Función de retardo	 NOTA La operación se habilita por pulsación, a pesar de la opción [Detección del panel táctil] en la ficha [Operación] de la página [Unidad de visualización] en la ventana Configuración del sistema. Esta función no puede seleccionarse con un interruptor selector. Si se usa con Visibilidad de animación y cambia entre visible e invisible, el interruptor funciona de la siguiente forma: Retardo de activación: El estado de retraso se cancela y la función del interruptor no funciona. Retardo de desactivación: El estado de retardo continúa y la función del interruptor funciona. Doble pulsación: El estado de retardo continúa y la función del interruptor funciona. 				
Acción de retardo	 Seleccione la condición que habilitará la función de interruptor: [Retardo de activación], [Retardo de desactivación], o [Doble pulsación]. Retardo de activación Si presiona en forma continua el interruptor por el período designado en [Tiempo de retardo], la función del interruptor se habilita. El interruptor no funcionará si lo suelta antes de que haya pasado el [Tiempo de retardo]. Retardo de desactivación Se desactiva cuando la cantidad de tiempo especificado por el [Tiempo de retardo] ha pasado después de soltar el interruptor. Sólo se habilita cuando la [Acción del bit] se define como [Bit momentáneo]. Doble pulsación Después de presionar el interruptor la primera vez, si lo presiona de nuevo dentro del período [Tiempo de espera], la función del interruptor se habilita. El interruptor no se habilita cuando lo presiona de nuevo después de transcurrir el [Tiempo de espera]. 				
Tiempo de retardo	Cuando [Acción de retardo] esté en [Retardo de activación] o [Retardo de desactivación], defina el período de tiempo para el retraso. El valor puede ser de 1 a 30 segundos.				

Configuración	Descripción					
Tiempo de espera	 Si la [Acción de retardo] es [Doble pulsación], defina cuántos segundos esperará el interruptor para el segundo contacto después del primer contacto. Introduzca un valor entre 2 y 30 segundos. NOTA El tiempo de supervisión se inicia desde el punto cuando se suelta el interruptor 					
	Acción de retraso Acción de retraso Doble pulsación Tiempo de espera seg.					

Interruptor común/Extendido

Puede definir más opciones para la función del interruptor durante contacto, incluyendo opciones de sonido y visualización inversa.

Función del interruptor Interruptor común Función del piloto Color Etiqueta
- ✓ Función Interbloqueo <<< basic
Dirección de interbloqueo Habilitar la condición de pulsación [PLC1]X00000 T G Habilitar cuando el C Habilitar cuando el
Mostrar la condición interbloqueada
Función de retraso
Acción de retraso Tiempo de retraso
Retraso ON 3
Definir el estado del visualizador en retraso
Ajustes opcionales
✓ Video inverso
✓ Avisador
Un solo disparo
Salida AUX

Configuración	Descripción			
Mostrar condición de interbloqueo	Cuando use la función de interbloqueo, designe si se configuran o no los ajustes de visualización para mostrar que un interruptor está interbloqueado. Cuando se designa esto, la opción de [Interbloqueo] se añadirá a [Seleccionar estado] en la pestaña [Color] y la pestaña [Etiqueta], y puede			
	definir el color del interruptor y etiqueta para el estado de interbloqueo. Cuando use la función de retardo, designe si se configura o no los ajustes			
Mostrar el estado de la opción En retardo	de visualización para mostrar que un interruptor está en retardo. Cuando se designa esto, la opción [En retraso] se añadirá a [Seleccionar estado] en la pestaña [Color] y la pestaña [Etiqueta], y puede definir el color del interruptor y etiqueta para el estado de la opción En retardo.			
Visualización inversa	Seleccione si se revierte o no el color mientras se presiona el interruptor. Cuando se define la [Función de piloto], no puede usarse esta configuración.			
	No puede cambiarse el color de visualización inversa.			
Avisador	 Seleccione si sonará un avisador. NOTA Cuando el interruptor se hace invisible debido a la Animación de invisibilidad mientras suena el avisador, el avisador se detiene mientras el interruptor se hace invisible. 			
Una vez	Puede definir el avisador para que suene en forma continua mientras el interruptor momentáneo está activado o para que suene por un momento. Esto sólo puede definirse cuando [Bit momentáneo] se selecciona para la [Acción del bit].			

Configuración Descripción					
Salida AUX	Designe si el avisador sonará o no desde un dispositivo externo conectado cuando se presione un interruptor (altavoz). Los modelos que no tienen una interfaz AUX no pueden producir el				
	sonido del avisador.				

Función de piloto/Básico

Función del interruptor Interruptor co	omún Función del piloto Color Etiqueta	
Función del piloto		
Dirección del Bit		>>Detalle
Copiar desde el interruptor	Copiar al interruptor	

Configuración	Descripción			
Función del piloto	Defina si desea o no usar la función de piloto. Cuando se combina con la función de interruptor, puede crear un interruptor que cambie de color y etiqueta dependiendo en el estado del bit designado.			
Dirección del bit	Designa la dirección de bit para operar el estado (luz activada/luz desactivada).			
Copiar desde el interruptorLa configuración de la [Dirección de bit] de la pestaña [Función piloto]. Esto se usa cuando se configura una función del piloto y función interruptor a la misma dirección				
Copiar al interruptor	La configuración de la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de piloto] se copia a la [Dirección de bit] de la pestaña [Función de interruptor]. Esto se usa cuando se configura una función del piloto y función del interruptor a la misma dirección			

■ Función de piloto/Extendido

Función del interruptor	Interruptor común	Función del piloto	Color	Etiqueta	
Función del piloto					
 Direction dei Rit 	O Dirección de la	palabra			
					<u>>>Básico</u>
	Dirección	i de Bit	- ·	1	[
2 🗄 🏢	[[PLC1]}	(0000(🔽 🕅	Lopia	erruptor	Copiar al interruptor
	Direcciór	r de Bit 2			1
		Y		r desde el muptor	Copiar al interruptor
	Dirección	i de Bit 3	Conia	r desde el	
		V		erruptor	Copiar al interruptor
	Dirección	r de Bit 4	e 1		
		▼		r desde el muptor	Copiar al interruptor
		_			

Configuración	Descripción				
Tipo de dirección	Designe la dirección para operar el estado desde [Dirección de bit] o				
	[Direccion de palabra].				
Dirección de bit (1 a	Defina las direcciones. La visualización del piloto cambiará dependiendo en				
4)/Dirección de	el estado del bit de la dirección designada aquí y la [Condición del				
palabra	interruptor de estado].				
	Defina el número de estados visualizados. El rango será diferente				
	dependiendo de la [Condición del interruptor de estado] y se define o no la				
	dirección de bit y dirección de palabra.				
	Dirección del bit				
Número de estados	Para [Condición de cambio por bit]: 3 a 5				
	Para [Condición de cambio por combinación de bits]: 2 a 16				
	Dirección de palabra				
	Para [Condición de cambio por bit]: 3 a 17				
	Para [Condición de cambio por datos]: 2 a 256				
	Si [Número de estados] es 3 o más, seleccione la condición que cambiará el				
	Condición de cambio nor bit				
	Esto puede definirse para la [Dirección de hit] o [Dirección de palabra]				
	El estado se juzga por los bits que están activados.				
	Condición de cambio por combinación de bits				
	Esto sólo puede definirse para [Dirección de bit]. El estado se juzga por				
Estado de la	la combinación de bits que están activados de la dirección bit de 1 a 4.				
condición del	Condición de cambio por datos				
interruptor	Está disponible cuando se selecciona [Dirección de palabra]. El estado				
	se define por valor de los ocho bits inferiores en la dirección de palabra.				
	NOTA				
	• Cuando se selecciona [Condición de cambio por bit] y hay múltiples bits				
	activados, el estado se juzga por la el primer bit definido para la				
	dirección de bit, y por el bit más reciente para la dirección de palabra.				

♦ Lista de estados

		Direc	ción del bit	Dirección de palabra	
	Opción [Seleccion ar estado]	Condición de cambio por datos	Condición de cambio por combinación de bits	Condición de cambio por datos	Condición de cambio por datos
Cuando					
[No. de	Normal				
estados]	normai	-	-	-	-
es 1					
Cuando	Desactivado	-	-	-	-
[No. de					
estados]	Activado	-	-	-	-
es 2					

	Estado 0	Todo desactivado	Todo desactivado	Todo desactivado	Dato 0
	Estado 1	Bit 1 está activado	Bit 1 está activado	Bit 00 está activado	Dato 1
	Estado 2	Bit 2 está activado	Bit 2 está activado	Bit 01 está activado	Dato 2
	Estado 3	Bit 3 está activado	Bit 1 y 2 están activados	Bit 02 está activado	Dato 3
	Estado 4	Bit 4 está activado	Bit 3 está activado	Bit 03 está activado	Dato 4
	Estado 5	-	Bit 1 y 3 están activados	Bit 04 está activado	Dato 5
	Estado 6	-	Bit 2 y 3 están activados	Bit 05 está activado	Dato 6
	Estado 7	-	Bits 1, 2, y 3 están activados	Bit 06 está activado	Dato 7
Cuando [No. de	Estado 8	-	Bit 4 está activado	Bit 07 está activado	Dato 8
estados] es 3 o	Estado 9	-	Bit 1 y 4 están activados	Bit 08 está activado	Dato 9
más	Estado 10	-	Bit 2 y 4 están activados	Bit 09 está activado	Dato 10
	Estado 11	-	Bits 1, 2, y 4 están activados	Bit 10 está activado	Dato 11
	Estado 12	-	Bit 3 y 4 están activados	Bit 11 está activado	Dato 12
	Estado 13	-	Bits 1, 3, y 4 están activados	Bit 12 está activado	Dato 13
	Estado 14	-	Bits 2, 3, y 4 están activados	Bit 13 está activado	Dato 14
	Estado 15	-	Todo activado	Bit 14 está activado	Dato 15
	Estado 16	-	-	Bit 15 está activado	Dato 16
	Estado 17	-	-	-	Dato 17
		-	-	-	
	Estado 255	-	-	-	Dato 255
Interblo-	Interblo-				
queo	queado				
Retardo	En retardo		-		

• El piloto no se visualiza normalmente si usa un estado distinto a una de las opciones definidas en [Seleccionar estado].

Por ejemplo, si el [Número de estados] es 3 con la opción [Condición de cambio por bit], puede usar los estados 0, 1 y 2. Si activa bit 1 y bit 2, se creará un estado 3 inválido y el piloto continuará mostrando su estado válido anterior.

Color

ļ	Función del interruptor	Interruptor común	Función del piloto	olor Etiqueta	
	Seleccionar estado	Desactivado	_		
	Mostrar color	2	▼ Parpadeo	Ninguno 💌	
	Diseño	Sin diseño	¥		
	Color del borde	7	▼ Parpadeo	Ninguno 💌	

Configuración	Descripción
	Seleccione el estado. Si no se usa la función del piloto, sólo puede seleccionarse [Normal]. Si se usa la función del piloto, defina el color del interruptor correspondiente al estado.
Seleccionar estado	 NOTA Para definir un color interbloqueado o en retardo, haga clic en la opción [Extendido] en la ficha [Interruptor común] y designe [Mostrar condición de Interbloqueo] o [Mostrar el estado de En retardo]. Esto añadirá la selección de [Seleccionar estado].
Color de la visualización	Seleccione el color del interruptor.
Diseño	Seleccione el diseño entre 9 tipos.
Color del diseño	Seleccione el color del diseño. El color del interruptor aparece como una combinación del [Color del visualizador] y [Color del diseño].
Color del borde	Seleccione un color de borde para el interruptor.

Configuración	Descripción
	Seleccione la velocidad del parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Color de la visualización], [Color del diseño] y [Color del borde].
Parpadeo	 NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. ************************************
	Dependiendo de la forma, es posible que no pueda definir un [Color de la
	visualización], [Color del diseño], o [Color del borde].

Etiqueta

Defina el texto que dibujará en el interruptor piloto. Puede cambiar el texto para que coincida con el estado del objeto.

Función del interruptor L	nterruptor común Ì Fu	inción de	l piloto 🛛 Color	Etiqueta			
	l abla de texto						
Seleccionar estado	Desactivado	•					
Parametros de la ruer Tipo de fuente	Fuente estándar	•	Tamaño		8 x 16 punto	•	
Mostrar idioma	ASCII	-	Atributo del t	exto	Estándar	•	
				Color del	texto	Parpadeo	
				Color de	la sombra	Ninguno Parpadeo	<u> </u>
				1	~	Ninguno	7
				Color de	fondo	Parpadeo	
Copiar a todas l	as etiquetas	Borrar to etiqu	odas las etas	Transp	arente 💌	Ninguno	7
Posición fija	Hastrean dh						
Espaciado de lila		Ξ					

Configuración	Descripción
Tipo de texto	 Seleccione el tipo del texto. Texto directo Introduzca el texto en la ventana de texto y se pondrá en forma directa como texto fijo. Tabla de texto Use texto de una tabla de texto guardada anteriormente. "17.9.4 Guía de configuración del Interruptor/Piloto - Etiqueta (Habilitar la tabla de textos)" (página 17-73) NOTA Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa. Cuando la casilla [Tabla de texto] está seleccionada, puede cambiar qué tabla de texto mostrar.

C	onfiguración	Descripción
Seleccionar estado		 Seleccione el estado. Si no se usa la función del piloto, sólo puede seleccionarse [Normal]. Si se usa la función del piloto, defina la etiqueta correspondiente al estado. NOTA Para definir una etiqueta interbloqueada o en retardo, defina los parámetros de detalle en la pestaña [Interruptor común] como [Mostrar condición interbloqueada] o [Mostrar el estado de En retardo]. Esto añadirá la selección de [Seleccionar estado].
Fue	nte	Seleccione el tipo de fuente entre [Fuente estándar], [Fuente Stroke] y
	Tipo de fuente	 [Fuente imagen]. Fuente estándar Las dimensiones verticales y horizontales de un carácter pueden especificarse en una fuente de mapa de bits. Cuando los caracteres se aumentan/achican, el contorno puede verse irregular o bien la letra puede parecer comprimida. Fuente Stroke Ésta es una fuente de contorno donde la razón del ancho y alto de los caracteres es fija. Las letras tendrán un contorno parejo, aun si las aumenta/achica. Sin embargo, esta fuente usa más espacio de disco en la GP. Fuente imagen Visualiza una fuente de ventana como datos de imagen. Por lo tanto, no puede ser editado como datos de texto. Esto sólo puede seleccionarse cuando el tipo de texto es [Texto directo].
	Tipo de fuente	 NOTA Las fuentes de imagen son la mayor causa de grandes archivos de proyecto. El texto usado en una fuente imagen tiene un tamaño de 50 bytes por cadena de caracteres. Cuando se selecciona la fuente imagen, el texto no puede definirse a vertical.

Configuración		Descripción			
Fuente	Tamaño	 Seleccione el tamaño del texto. Cada tipo de fuente tiene un rango de tamaños diferente. Tamaño Fuente estándar:Puede seleccionar el tamaño de la fuente desde ya sea [8 x 8 pixeles] a [64 x 128 pixeles] en incrementos de unidades de 8 pixeles, o puede seleccionar un tamaño de fuente fijo de [6 x 10 pixeles], [8 x 13 pixeles], o [13 x 23 pixeles]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127 Si selecciona [Ajustar tamaño del texto automáticamente], puede ajustar el [Tamaño máximo] y [Tamaño mínimo]. Tamaño fijo Disponible cuando se selecciona [Fuente estándar]. Puede elegir entre 6x10 puntos, 8x13 puntos y 13x23 puntos. Esta fuente es solamente compatible con caracteres de un solo byte. 			
	ldioma visualizado	Seleccione el idioma visualizado para la etiqueta desde [ASCII], [Japonés], [Chino (simplificado)], [Chino (tradicional)], [Coreano], [Cirílico], o [Tailandés]. Esto sólo puede definirse cuando [Tipo de fuente] es [Fuente estándar] o [Fuente Stroke]. NOTA • Esto no puede definirse cuando se selecciona [Tabla de texto].			
	Atributos del texto	Cuando [Tipo de fuente] es [Fuente estándar] o [Fuente Stroke], seleccione entre los siguientes atributos de texto. Fuente estándar: Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Sombra]. (Cuando use el tamaño de fuente fijo [6x10], seleccione [Estándar] o [Sombra].) Fuente Stroke: Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Contorno].			

Configuración		Descripción			
		Esto aparece cuando [Tipo de fuente] se define a [Fuente imagen]. Aparece el cuadro de diálogo [Fuente]. Seleccione la fuente, estilo, y tamaño.			
		Parámetros de la fuente Tipo de fuente Fuente de la imagen ▼ Seleccionar fuente Microsoft Sans S □			
		Clic			
Fuente	Seleccionar fuente	Fuente Fuente Euente: Estilo: Microsoft Sans Serif Normal Microsoft Sans Serif Normal Modern 14 Modern 8 Cursiva 10 Lursiva 12 MS Gothic 14 MS PGothic 14			
		AaBbYyZz			
		Sogipt: Western			
	Introducir campo de texto	Si se selecciona [Texto directo], introduzca la cadena de caracteres. Introduzca hasta 400 caracteres (100 caracteres por fila, 4 filas).			
		Copia el texto y las fuentes a todos los estados en la lista [Seleccionar estado].			
etiqu	uetas	ΝΟΤΑ			
		• Esto no puede usarse si no se selecciona la función del piloto.			
Borr	ar todas las	Borre el contenido del [Campo de ingreso de texto] para todos los estados. Los demás parámetros de la ficha [Etiqueta], tales como el tipo de fuente y color, permanecerán iguales.			
etiqu	uetas	ΝΟΤΑ			
		• Esto no puede usarse si no se selecciona la función del piloto.			
Colo	or del texto	Defina el color de la visualización para el texto.			
Colo	or de tondo	Defina el color de fondo para el texto.			
Color de la sombra		Si el [Tipo de fuente] es [Fuente estándar], y se ha seleccionado [Sombra] en el menú [Atributo del texto], elija un color para la sombra.			

Configuración	Descripción
	Seleccione si el objeto parpadeará o no y la velocidad de parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para [Color del texto] y [Color del fondo].
Parpadeo	 NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. "8.5.1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41)
Posición fija	Defina si se fija o no la posición de la etiqueta en el centro del objeto.
Rastreo	 Después que se pone el Objeto, cualquier cambio hecho al tamaño o posición se copiará a los demás estados. Para cambiar el tamaño o la posición de una etiqueta de un estado individual sin afectar los otros estados, no use esta opción. NOTA Cuando se define [Posición fija], esta configuración no puede usarse. Esto no puede definirse cuando se selecciona [Tabla de texto].
Espaciado entre líneas	Defina un valor de 0 a 255. Esto no puede definirse cuando [Tipo de fuente] es [Fuente imagen].
Alinear	Seleccione la alineación del texto, ya sea [Alinear a la izquierda], [Alinear al centro] o [Alinear a la derecha]. Cuando el [Tipo de fuente] se define a [Fuente imagen], también puede seleccionar [Alinear a ambos lados].

10.15.2 Interruptor de palabra

Función del interruptor



Configuración	Descripción
Dirección de palabra	Especifica la dirección de palabra donde los datos se almacenarán.
Función de la palabra	 Seleccione la función de palabra. Escribir datos Pulse el interruptor y los datos se escribirán a la dirección del dispositivo/PLC especificada en [Dirección de palabra]. Sumar datos/Restar datos Pulse el interruptor y el valor de los datos se suma a (resta de) los datos que están en la actualidad en la dirección de palabra del dispositivo especificado. Entonces el resultado se escribe a la [Dirección de palabra]. Image: Sumar datos/Restar datos" (página 10-71) Sumar dígito/Restar dígito Toda vez que se presione el Interruptor, el dígito especificado se aumenta o disminuye en uno y luego se escriben a la [Dirección de palabra]. Sólo el dígito especificado cambia y no afecta el resto del valor. Image: Sumar dígito/Restar dígito" (página 10-72) Scripts Realiza una operación lógica booleana (AND/OR/XOR) entre el valor de la dirección de palabra y una constante. El resultado se vuelve a almacenar en la [Dirección de palabra].
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos constante entre [Dec], [BCD] y [Hex].
Longitud en bits	Seleccione la longitud en bits de la constante, ya sea [16 Bit] o [32 Bit].

se escribirá a] tiene un ran	la [Dirección de palabra] designada. 190 de tamaños diferente.
Tina da dataa	
npo de datos	Constante
Dec	–32768 a 32767
BCD	0 a 9999
Hex	0 a FFFF
Dec	-2147483648 a 2147483647
BCD	0 a 99999999
Hex	0 a FFFFFFF
	Dec BCD Hex Dec BCD Hex

♦ Sumar datos/Restar datos

Palabra de acción	Tipo de datos	Ŧ
Agregar datos	▼	
palabra base [PLC1]D00000	+ 1 - runcion Anadir contínuamente	- #

Configuración	Descripción				
Dirección de palabra de base de suma (Dirección de palabra de base de resta)	La [Constante] designada se suma a (resta de) estos datos, luego el resultado se escribe a [Dirección de palabra].				
Tipo de datos	Seleccione el formato de los datos de la constante entre [Bin] y [BCD].				
Constante	Especifi rango de	que el valo e tamaños d	r que se sumar iferente.	á/restará. Cada [Tipo de datos] ti	ene un
		Función de la palabra	Tipo de datos	Constante	
		Añadir	Bin	0 a 32767	
			BCD	0 a 9999	
		Restar	Bin	0 a 32768	
			BCD	0 a 9999	
Función de suma continua (Función de resta continua)	 Especifique si usa una función que en forma repetida añade o resta un valor mientras presiona el interruptor. NOTA Si se define la función de suma continua, no puede usarse la función de retardo. Esta característica no funciona si [Detección del panel táctil] se establece en [Detectar desactivado] en la pestaña [Operación] de la página [Unidad de visualización] en la ventana de [Configuración del sistema]. 				

♦ Sumar dígito/Restar dígito

Palabra de acción	Posición del dígito	
Añadir dígito 💌	Tipo de datos	
	Bin	•
	Función Añadir contínuamente	

Configuración	Descripción
Posición del dígito	Seleccione la posición del dígito que se aumentará (disminuirá). El valor puede ser de 1 a 4.
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos desde [Bin] o [BCD].
	Especifica si resta o suma en forma repetida el dígito seleccionado mientras se presiona el interruptor.
Función de suma continua (Función de resta continua)	 NOTA Si se define la función de suma continua, no puede usarse la función de retardo. Esta característica no funciona si [Detección del panel táctil] se establece en [Detectar desactivado] en la pestaña [Operación] de la página [Unidad de visualización] en la ventana de [Configuración del sistema].
Scripts

Palabra de acción			
Operación	•		
operación base		Operador	Constante
[PLC1]D00000	▼ 🖃		(Hex)

Configuración	Descripción
Dirección de la palabra base para operación lógica	Especifica la dirección de palabra para hacer referencia a la operación. La operación sucede con los datos almacenados en la dirección designada aquí y la constante, luego el resultado se escribe a [Dirección de palabra].
Operador	 Seleccione entre [AND], [OR] y [XOR]. AND (AND Lógico) El resultado es "0" cuando cualquiera de los bits es "0" y "1" cuando ambos bits son "1". OR (OR Lógico) El resultado es "1" cuando cualquiera de los bits es "1", y "0" cuando ambos bits son "0". XOR (XOR Exclusivo) El resultado es "0" cuando ambos bits tienen el mismo valor y "1" cuando tienen un valor diferente. Por ejemplo, cuando el valor de la [Dirección de palabra base de operación] es 5, [Constante] es 3.
Constante	Designe el valor de la operación. El rango del valor es 0 a FFFF.

■ Interruptor común/Función de piloto/Color/Etiqueta

Configure los parámetros que son comunes a pesar del tipo.

- Interruptor de bit Interruptor común/Básico" (página 10-55)
- ^(C) "10.15.1 Interruptor de bit Función de piloto/Básico" (página 10-60)
- [™] "10.15.1 Interruptor de bit Color" (página 10-64)
- ^(C) "10.15.1 Interruptor de bit Etiqueta" (página 10-65)

10.15.3 Interruptor Cambiar pantalla

Cree un interruptor que cambie la pantalla base.

Función del interruptor

Función del interruptor Interruptor	común Función	del piloto Color	r Etiqueta		
Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor cambiar de pantalla	Interruptor de bit Acción cambio [Cambiar pan N.ª de pantalla [1 Cambio d	Interruptor de palabra de pantalla talla	Cambiar Pantalla	Interruptor especial	Interruptor selector

Configuración	Descripción
Función cambio de pantalla	Seleccione la función Cambio de pantalla.
	Pulse el interruptor y la pantalla cambia (salta) a la pantalla especificada.Pantalla anterior
	Pulse el interruptor y la pantalla visualizada anteriormente aparecerá de nuevo. Para las pantallas que están organizadas en forma jerárquica, la pantalla un nivel arriba (la pantalla primaria) aparecerá de nuevo.
	ΝΟΤΑ
	• En la ventana [Ajustes de pantalla], en la pestaña [Mostrar] del enlace [Visualizar], cuando se selecciona la casilla [Reflect in Device/PLC],
	puede que no funcione bien el cambio de la configuración de los interruptores de la pantalla con la función [Pantalla anterior].
Pantalla	Especifique el número de la pantalla que desea visualizar (de 1 a 9999). Esto sólo puede definirse cuando [Función cambio de pantalla] se define a [Cambiar pantalla].
Cambio de pantalla jerárquico	Puede definir un nivel de jerarquía al cambio de pantalla. Esto sólo puede definirse cuando [Función cambio de pantalla] se define a [Cambio pantalla]. Se puede definir un máximo de 32 niveles.

Interruptor común/Función de piloto/Color/Etiqueta

Configure los parámetros que son comunes a pesar del tipo.

- ⁽²⁷⁾ "10.15.1 Interruptor de bit Interruptor común/Básico" (página 10-55)
- ⁽²⁷⁾ "10.15.1 Interruptor de bit Función de piloto/Básico" (página 10-60)
- [™] "10.15.1 Interruptor de bit Color" (página 10-64)
- ^(C) "10.15.1 Interruptor de bit Etiqueta" (página 10-65)

10.15.4 Interruptor especial

Cree un interruptor con características especiales.

■ Función del interruptor

	to Color Etiqueta
Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor especial Interruptor del displ Acción especial Interruptor del displ	uptor de Cambiar pantala y de ventana
ID del objeto ventana 0	

Descripción
 Seleccione la función especial . Interruptor de visualización de la ventana Este interruptor es igual al que se encuentra en un objeto de ventana y activa la ventana. Presione el interruptor y la ventana designada se visualiza. Vuelva a presionarlo y la ventana se cierra. Interruptor histórico de alarmas Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto de la alarma. Crea un interruptor para manejar (Rec/Mover/Borrar) el historial de alarmas visualizado. (*****

uracion	Descripción
Función especial •	Descripción Bloqueo de funcionamiento Cuando se conecta la GP múltiple a un PLC a través de GP-Viewer o Ethernet, cuando GP/GP-Viewer comienza su operación, no puede operar con otra GP/GP-Viewer. Puede usarse para cancelar "deshabilitar". Image: Seguridad Seguridad Crea un interruptor para cambiar una contraseña mientras se comunica con el Dispositivo/PLC. Image: Seguridad" Seguridad" (página 10-82) Interruptor recetas Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto del visualizador de datos especiales [Recetas]. Crea un interruptor para transferir recetas, desplazarse por un visualizador de receta, y así sucesivamente. Image: Interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales Este interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales [Administrador de archivos]. Crea un interruptor para mostrar el Administrador de archivos en la pantalla. Interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales [Transmisión de datos]. Crea un interruptor para transferir datos CSV, desplazarse a través de una visualización de transferencia de datos" (página 10-84) Interruptor visualización CSV Este interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales [Transmisión de datos]. Crea un interruptor para transferir datos CSV, desplazarse a través de una visualización de transferencia de datos" (página 1
	 Interruptor para reproducir penculas (pagina 10-85) Interruptor iniciar monitorización Cree un interruptor para mostrar la Supervisión del dispositivo y Supervisión de la escalera en pantalla. Iniciar el interruptor del monitor" (página 10-88) Disparador de la aplicación Cree un interruptor para especificar e iniciar de forma directa el archivo ejecutable de la aplicación cuando use WinGP. Puede especificar configuraciones tales como los parámetros de inicio y observar en inicio múltiple.
	parámetros de inicio y observar en inicio múltiple. ☞ " ◆ Disparador de la aplicación" (página 10-89)

Config- uración	Descripción
	 Disparador de la aplicación Cree un interruptor para especificar e iniciar de forma directa el archivo ejecutable de la aplicación cuando use WinGP. Puede especificar configuraciones tales como los parámetros de inicio y observar en inicio múltiple. ☞ " ◆ Disparador de la aplicación" (página 10-89) WinGP, saliendo Cree un interruptor para salir de WinGP. ☞ " ◆ WinGP, saliendo" (página 10-90) Restablecer Cree un interruptor para restablecer la visualización. Fuera de línea Cree un interruptor para transferir al modo fuera de línea (ninguna comunicación con el dispositivo/PLC) para el Visualizador.
Función especial	 NOTA [Restablecer] y [Fuera de línea] no pueden ser un interruptor multifuncional (operaciones múltiples con un solo interruptor).
	 Interruptor de la ventana de acceso remoto al ordenador Este interruptor es igual al que se encuentra en la ventana de acceso remoto al ordenador. Muestre las pantallas de ventanas RPA en la pantalla. "36.3 Mostrar u operar un ordenador desde la unidad GP" (página 36-5) Transferir datos del dispositivo/PLC Si usa MP Series Ethernet (Extendida) de Yaskawa Electric Corporation como el dispositivo/PLC, puede crear un interruptor que va a la GP al dispositivo/PLC del programa de transferencia de pantalla MP.
	 NOTA Para habilitar la función de transferencia del programa MP, en el enlace [Dispositivo/ PLC] de la ventana de [Ajustes del sistema], en [Función extendida] seleccione la casilla [Habilitar función de transferencia del programa]. Para más detalles acerca de los ajustes de transferencia, consulte el Manual del dispositivo/PLC del controlador.
ID de objetos de la ventana	Defina la ID de la ventana para visualizar cuando se toca el interruptor. El rango definido es de cero a 383.

♦ Interruptor histórico de alarmas

Función especial	
Interruptor histórico de alarmas	•
Función	
Inicio	•
Modo estático	

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la operación del interruptor del historial de alarmas: [Inicio], [Final], [Reconocer], [Mover], [Borrar], [Ordenar], [Desplazar] [Subvisualizador] o [Tecla de adquisición del número de la alarma].
Modo estático	Cuando la [Función] es [Iniciar], designe si se usa o no el modo estático (detiene la visualización de la alarma en el estado actual y no hace actualizaciones).
Detalles	 Cuando se selecciona [Función] como [Rec], [Mover], [Borrar] u [Ordenar], seleccione los detalles. Reconocer Elija entre [Reconocer] y [Revisar todo]. Mover Seleccione entre [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba] y [Desplazar hacia abajo]. Acción Mover Detalle de la acción Detalle de la acción Recompositive de la acción Detalle de la acción Seleccione entre [Borrar], [Borrar todo], [Borrar todos los tiempos acumulados] o [Borrar el tiempo acumulado invididual]. Ordenar Seleccione entre [Ordenar por fecha de activación y hora], [Ordenado por el número de ocurrencias], [Ordenar por nivel y Fecha y Hora], [Ordenar por nivel y número de veces], o [Ordenar a la inversa]. Desplazar Desplazar a la derecha] o [Desplazar a la izquierda].
Función Mover continuamente	Cuando se selecciona [Función de detalle] como [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto alarma.
Número de movimientos hacia arriba/abajo	Si la [Función de detalle] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos que el interruptor se desplazará cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 768.

Configuración	Descripción
Función continua de arriba y abajo	Cuando se selecciona [Función de detalle] como [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], seleccione si desplaza hacia arriba (o hacia abajo) mientras se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto alarma.
Obtener el registro de operaciones	 Si selecciona [Reconocer] o [Borrar] bajo [Acción], especifique si obtiene el registro de la operación. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

♦ Interruptor texto de la alarma

Acción especial
Interruptor del texto de la alarma 💌
Acción
Mover hacia arriba 💌
🔽 Función Mover continuamente

Configuración	Descripción
Acción	Elija la acción entre [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Sub visualización] y [Fin].
Función Mover continuamente	Cuando se selecciona [Función] como [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto alarma de texto.
Número de movimientos hacia arriba/abajo	Cuando [Función] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos que el interruptor se desplazará cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 512.
Función continua de arriba y abajo	Cuando se selecciona [Función] como [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], seleccione si desplaza hacia arriba (o hacia abajo) mientras se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto alarma de texto.

♦ Interruptor gráfico de tendencia histórica

A	cción especial
	Interruptor del gráfico de tendencia 💌
A	cción
	Interruptor para mostrar datos históri 💌

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la operación del interruptor Mostrar datos históricos para el gráfico de tendencias históricas: [Interruptor Mostrar datos históricos], [Desplazar por datos antiguos], y [Desplazar por nuevos datos], [Acercar visualización] y [Alejar visualización].
Nº de muestras a mover	Cuando [Función] es [Desplazar por datos antiguos] o [Desplazar por nuevos datos], defina el número de muestras que se desplazarán con un contacto. El rango de configuración es de 1 a 65535.
Función de desplazamiento continuo	Cuando [Función] es [Desplazar por datos antiguos] o [Desplazar por nuevos datos], designe si se desplaza en forma continua cuando se presiona el interruptor. Esta característica no existe en el objeto del gráfico de tendencia histórica.
Usar solo en Mostrar datos históricos	Si selecciona [Acercar] o [Alejar] bajo [Acción], especifique si lo usa solo al visualizar Mostrar datos históricos.
ID de objetos del gráfico de tendencias históricas	Si selecciona [Acercar] o [Alejar] bajo [Acción], defina los objetos del gráfico de tendencia histórica que reflejan la condición de visualización.

♦ Interruptor muestreo de datos

Interruptor mu	uestreo de datos	•
unción		
Desplazar hac	cia arriba	-
Nº de muestra	as a mover	

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la acción desde [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], o [Desplazar a la derecha].
Nº de muestras a mover	Defina el número de muestras a desplazar cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 65.535 para [Desplazar hacia arriba] y [Desplazar hacia abajo], y de 1 a 514 para [Desplazar a la izquierda] y [Desplazar a la derecha].
Función de desplazamiento continuo	Designe si se desplaza o no en forma continua cuando se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto de visualización del muestreo.

♦ Interruptor de la lista de selectores

Función especial	
•	

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la acción del interruptor que opera la lista del selector desde [Ejecutar], [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo].
	Si selecciona [Ejecutar] como la [Acción], especifique si obtiene el registro de operación.
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.
ID de los objetos de la lista del selector	Especifica la ID del objeto de la lista del selector asociada con el interruptor.
	^

NOTA

• La lista se cierra cuando el interruptor se hace invisible debido a la Visibilidad de animación mientras se visualiza la lista del selector. Si el interruptor se hace nuevamente visible, la lista permanecerá cerrada.

Bloqueo de funcionamiento

Función especial	
Bloqueo de funcionamiento	•
Función	
Bloquear y Desbloquear	•
Bloquear y Desbloquear	-

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la acción de interruptor de bloque de operación desde [Bloquear y Desbloquear], [Bloquear] o [Desbloquear].
No desbloquear automáticamente	Si selecciona, el bloque no se desbloquea en forma automática aun cuando el tiempo definido en [Tiempo fuera] en [Ajustes de bloque de operación] ha pasado en la Unidad de visualización [Configuraciones extendidas].

Configuración	Descripción
	Si selecciona [Ejecutar] como la [Acción], especifique si obtiene el registro de operación.
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

Seguridad

Función especial		
Seguridad		
Action		_
Ajustes de la Contra	seña	•
Setup Mode O Overwrite O Append	Load CF Card After the pa erase the CS	C USB Storage ssword is reflected, SV file

Configuración	Descripción	
Acción	Selecciona la acción del interruptor de contraseña definido: [Definir la contraseña], [Iniciar sesión] o [Cerrar sesión].	
Modo de configuración	 Si [Definir la contraseña] se define a [Acción], seleccione [Sobrescribir] o [Añadir]. Sobrescribir Sobrescribir Añadir Añadir Añade la contraseña que se leyó en las contraseñas existentes. 	
Cargar	Selecciona desde donde cargar la contraseña: [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB].	
Después de reflejar la contraseña, borre el archivo CSV	Después de mostrar la contraseña desde la operación [Cargar], especifique si borra el archivo CSV.	
Pantalla de Cerrar sesión	 Si selecciona [Cerrar sesión] como la [Acción], seleccione la pantalla de cerrar sesión desde [Pantalla inicial], [Seleccionar pantalla], o [Ningún movimiento de pantalla]. Pantalla Si usa [Seleccionar pantalla], especifique el número de pantalla a visualizar cuando se desconecta. 	

Configuración	Descripción		
	Especifica si se obtiene el registro de operaciones.		
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación. 		

♦ Interruptor recetas

Interruptor recetas	•
Función	
Enviar SRAM->Dispositivo/PLC	•
N.ª de identificación	
0 🗧 🗰	

Configuración	Descripción		
Acción	Selecciona la acción del interruptor en el Visualizador de datos especiales [Receta]: [Transferir desde SRAM a dispositivo/PLC], [Transferir desde SRAM a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo/PLC a SRAM], [Transferir desde dispositivo/PLC a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo interno a SRAM], o [Transferir desde dispositivo interno a dispositivo/PLC], [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo].		
Número de identificación	Defina el número de ID del Visualizador de datos especiales [Receta] que desea operar con el interruptor especial. El valor puede ser de 0 a 255.		
Número de movimientos	Cuando [Función] es [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], defina el número de movimientos para una pulsación de 1 a 2,048.		
Función Mover continuamente	Cuando se selecciona [Función] como [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta característica no existe en un Visualizador de datos especial [Receta].		
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si obtiene el registro de operación cuando sucede una de las siguientes acciones: [Transferir desde SRAM a dispositivo/PLC], [Transferir desde SRAM a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo/PLC a SRAM], [Transferir desde dispositivo/PLC a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo interno a SRAM], o [Transferir desde dispositivo interno a dispositivo/PLC]. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] 		

♦ Interruptor de transferencia de datos

Función especial	
Interruptor de transferencia de datos	•
Función	
Transferencia desde la CF/USB al visualizador conectado	•

Configuración	Descripción		
Acción	Selecciona la operación del interruptor para el Visualizador de datos especiales [Transmisión de datos]: CF/USB a dispositivo/PLC], [Transferir desde dispositivo/PLC a CF/USB], [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo] o [Visualizador de datos CSV].		
Nº de muestras a mover	Cuando [Función] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos para una pulsación de 1 a 100.		
Función de desplazamiento continuo	Cuando [Función] se selecciona como [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta característica no existe en el visualizador de datos especial [Transmisión de datos].		
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operación si se selecciona [Transferir desde CF/USB a dispositivo/PLC] o [Transferir desde dispositivo/PLC a CF/USB] como la [Acción]. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación. 		

♦ Interruptor visualización CSV

Interruptor vis	ualización CSV	
Función		
Desplazar ha	cia arriba	•
Nº de muestra	s a mover	
1	÷ #	

Configuración	Descripción		
Acción	Puede seleccionar la acción del interruptor de Visualizador de datos especiales [Visualizador CSV] a [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], [Desplazar a la derecha], [Imprimir todo], o [Imprimir ventana].		

Configuración	Descripción
Nº de muestras a mover	Cuando se selecciona [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], o [Desplazar a la derecha], defina el número de movimientos para una pulsación de 1 a 1000.
Función de desplazamiento continuo	Cuando se selecciona [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], o [Desplazar a la derecha], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta característica no existe en un Visualizador de datos especial [Mostrar CSV].

◆ Interruptor para reproducir películas

Función especial			
Interruptor del reproductor de películas	•		
Función			
Reproducir	•		

Configuración	Descripción		
Acción	Seleccione la función del interruptor para reproducir una película con [Reproductor de película] desde [Reproducir], [Detener], [Pausa], [Avance rápido], [Rebobina], [Cámara lenta], [Avanzar 1 fotograma], [Retroceder 1 fotograma], [Cambiar película], [Zoom], [Mover], o [Mostrar vídeo].		
	Si selecciona [Camara ienta] en [Accion], especifique la velocidad de ejecución va sea [x $1/2$] [x $1/4$] o [x $1/8$]		
Velocidad	Función especial Interruptor del reproductor de películas Función A cámara lenta Velocidad © 1/2 C 1/4 C 1/8		
Configuración de paso siguiente	Cuando la [Función] se establece en [Avanzar 1 fotograma], seleccione [Ancho del fotograma (Grande)] o [Ancho del fotograma (Menor)]. Esta configuración puede usarse sólo durante [Pausa]. Función especial Interruptor del reproductor de películas Función Avanzar 1 fotograma Configuración del paso siguiente © Fotogramas múltiples © Fotograma único		
	Sigue		

	Al seleccionar [Avanzar 1 fotograma] (o [Retroceder 1 fotograma]) en
Hacia adelante	[Función], mientras mantiene pulsado el interruptor, especifique si se
(Hacia atrás)	continúa adelantando (o retrocediendo) la película fotograma por
	fotograma.

Configuración		Descripción	
	 Al seleccionar [Cambiar película] en [Función], seleccione [Siguiente], [Previo] o [Especificar rango]. Bucle Bi selecciona [Siguiente] o [Previo], especifique si se realiza o no la operación de buclé al comienzo o al final. Especificar rango Especifique el Número de índice de 0 a 99 de la película de se ejecutará. 		
Detalles	Al seleccionar [Mover] en [Función], seleccione [Superior], [Inferior], [Izquierda] o [Derecha]. Lo siguiente describe el rango en el cual una película puede moverse por vez.		
	Orientación	archivo SDX	un video
	Orientación	Unidad de 2 puntos	Unidad de 2
	horizontal		puntos
	Orientación vertical	Tamaño normal Unidad de 2 puntos Tamaños de 1/4 y 1/16 Unidad de 1 puntos	Unidad de 1 puntos
	 Continuo Manteniendo pulsado el interruptor, especifique si se mueve la película. 		
Detalles	Cuando se selecciona [Mostrar video] como la [Función], seleccione [Video Activado], [Video Desactivado], o [Video activado/desactivado].		

Configuración	Descripción
	 Al seleccionar [Zoom] como la [Función], seleccione [Directo] o [Indirecto]. Tamaño de la visualización Al seleccionar [Directo], seleccione el tamaño de la visualización desde [Estándar], [1/4], [1/16], o [Zoom]. La opción [Zoom] acerca o aleja una película en este orden: Normal -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal, y así sucesivamente, cada vez que se presiona el interruptor. [Buclé], si se selecciona, acerca y aleja la película en el orden de "Normal -> 1/4 -> 1/16 -> Normal -> 1/4".
Modo de acción	Función Zoom Modo de acción © Directo © Indirecto 1/4 © 1/16 © Zoom Estándar © 1/16
	 Dirección de palabra Designa una dirección para almacenar el tamaño de la visualización cuando se selecciona [Indirecto]. Los tamaños de la visualización son los siguientes. 0: Estándar 1/4 1/16 to 0xFFFE Reservado (no cambia) 0xFFFF: Normal (volver a la pantalla principal)

♦ Iniciar el interruptor del monitor

•	
Monitor de escalera	

Configuración	Descripción
Acción	 Seleccione entre [Monitorización del Ladder], [Monitorización del Ladder (Caché)] o [Monitor del dispositivo]. Monitorización del Ladder Inicie la pantalla del monitor de escalera. La escalera se muestra después del inicio y [Leer]. La escalera no se muestra al inicio. Monitor de escalera (Caché) Muestra la escalera anterior guardada en la tarjeta CF al salir del programa. Monitor de dispositivos Inicie la pantalla del monitor del dispositivo. TA.2 Monitorear el valor de las direcciones del dispositivo (Monitorización del dispositivo)" (página A-48) NOTA Para poder usar la Monitorización del Ladder, su PLC requiere de la herramienta del monitor de escalera (se vende por separado). Véase el manual de operación del monitor de escalera en el CD-ROM del monitor de escalera.
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operaciones. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

Disparador de la aplicación

Use el interruptor Iniciar aplicación para iniciar la aplicación por pulsación al usar WinGP.

Función especial		
Iniciar la aplicación		
Ruta		
Parámetro		
Prevenir instancias múltiples		
Título de la ventana		
Sólo buscar los títulos de las ventanas completas		

Configuración	Descripción
Ruta	Ingrese la ruta absoluta del fichero ejecutable (.exe) que desea iniciar. Ingrese hasta 255 caracteres.
Parámetro	Introduzca el argumento del fichero ejecutable al inicio. Ingrese hasta 255 caracteres.
Prevenir instancias múltiples	Defina [Título de la ventana] para observar las instancias múltiples. Ingrese hasta 63 caracteres. Si se encuentra una ventana que coincide con el [Título de la ventana], la aplicación no se iniciará. Si no hay configuraciones en este campo [Título de la ventana], se permiten múltiples inicios.
Sólo buscar los títulos de las ventanas completos	Si se encuentra una ventana que coincide con el título especificado en [Título de la ventana], la aplicación no se iniciará.
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operaciones. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

♦ WinGP, saliendo

Salga de WinGP.

Función especial	
Salir de WinGP	•
Mostrar el diálogo de confirmación	

Configuración	Descripción
Mostrar el cuadro de diálogo de confirmación	Muestra un diálogo de confirmación al salir de WinGP.
	Especifica si se obtiene el registro de operaciones.
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

Interruptor común/Función de piloto/Color/Etiqueta

Configure los parámetros que son comunes a pesar del tipo.

- Interruptor de bit Interruptor común/Básico" (página 10-55)
- ⁽²⁷⁾ "10.15.1 Interruptor de bit Función de piloto/Básico" (página 10-60)
- [©] "10.15.1 Interruptor de bit Color" (página 10-64)
- ^(C) "10.15.1 Interruptor de bit Etiqueta" (página 10-65)

10.15.5 Interruptor selector

Cree un interruptor selector rotatorio (un interruptor que activa los bits en orden con cada pulsación).

ΝΟΤΑ	 Después de encender el equipo y pulsar el interruptor selector, se leen los datos para cada dirección de bit definido desde el dispositivo/PLC. Esa información se almacena dentro de la GP y al mismo tiempo sucede la acción del selector (el bit que sigue la dirección de bit seleccionada se activa). Luego, sucede la acción del selector sin leer los datos de la dirección/ dispositivo, basado en la información almacenada en la GP (cuál dirección bit estaba activada la última vez). Después de la primera pulsación, aun si los datos de la dirección bit cambian, no se reflejará enseguida en el interruptor selector. Los datos se sobrescribirán la próxima vez que toque el interruptor. Cuando se configura las direcciones de dispositivos/PLCs múltiples, si sucede un error de comunicación en uno de los dispositivos, la escritura continuará en forma normal a ese dispositivo hasta que suceda la escritura, y se visualizará un error de escritura en el momento en que se escribe al dispositivo. El error de escritura visualizado se borrará una vez que cambie pantalla después de recuperarse la comunicación.

Función del interruptor

Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor selector	común Función del piloto Color Etiqueta
	N.º seleccionado
	N ^e de direcciones de bit Dirección de Bit 1 2
	Dirección de Bit 2 [PLC1]X00000
	Dirección de Bit 3
	Dirección de Bit 4
Añadir Eliminar Copiar y añadir	, <u> </u>

Configuración	Descripción
ID del selector	 Defina el número de ID del selector. El rango de configuración es de 0 a 2047. NOTA La ID del selector seleccionado es común para todas las pantallas en el archivo de proyecto. Cuando pone un interruptor selector para el cual se han seleccionado direcciones de bit e ID de selectores iguales en pantallas múltiples, la operación de la pantalla previa continuará aun cuando se cambie a otra pantalla. Cuando ponga interruptores selectores múltiples con la misma ID de selector, cuando defina otras direcciones de bit al interruptor individual, el interruptor no funcionará adecuadamente.
Número de direcciones de bit	Defina el número de direcciones de bit para funcionar en un interruptor selector de 2 a 4.
Dirección de bit 1 a 4	Defina las direcciones de bit para la cantidad designada en [No. de direcciones de bit].

Interruptor común/Función de piloto/Color/Etiqueta

Configure los parámetros que son comunes a pesar del tipo.

- [™] "10.15.1 Interruptor de bit Interruptor común/Básico" (página 10-55)
- ⁽²⁷⁾ "10.15.1 Interruptor de bit Función de piloto/Básico" (página 10-60)
- ^C "10.15.1 Interruptor de bit Color" (página 10-64)
- ^(C) "10.15.1 Interruptor de bit Etiqueta" (página 10-65)

10.16 Guía de configuración de Objetos de la lista de selectores

💰 Lista de selectore	25	X
ID del Objeto	Ajustes del selector de lista Fuente Interruptor	
Comentario	Numero de 5 🗄 🗰 visualizados Lista de funciones de selector	
	Operación de palabra, Escribir d. Cambio de Operación Cambio Operación Operación de palabra, Escribir d. bit de palabra pantalla especial Cambio pantalla Cambio pantalla	
	Dirección de palabra [PLC1]D00111	
	Función de la palabra Escribir datos	
	Longitud de bit	
	Constante	
	Añadir Configuración del nombre del elemento	
	Loplar y añadi Función 2	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	

Configuración	Descripción
ID del objeto	A los objetos se les asigna un número de ID de forma automática. ID de los objetos de la lista de selectoresLP_**** (4 dígitos) La parte alfabética está fija. Puede cambiar la parte numérica dentro del rango de 0000-9999.
Comentario	El comentario de cada objeto puede tener hasta 20 caracteres.
Mostrar conteo	Define el número de operaciones a mostrar en la lista, de 1 a 16. Cuando es 16 o menos, muestra solo el número añadido.
Tipo de operación	 Operación de bit Activa y desactiva un bit especificado. "10.16.1 Operación de bit" (página 10-95) Operación de palabra Define datos en una dirección de palabra especificada. "10.16.2 Operación de palabra" (página 10-101) Cambiar pantalla Opera cambio de pantalla "10.16.3 Cambio de pantalla" (página 10-105) Operación especial Maneja funciones especiales, tales como cambiar la GP al modo offline y mostrar una ventana. "10.16.4 Operación especial" (página 10-106)

Configuración	Descripción
Lista de funciones de selector	Muestra el tipo de interruptores seleccionados. Se puede añadir un máximo de 256 contraseñas.
	 NOTA En la lista de funciones del selector, cuando selecciona y hace clic derecho en la función y selecciona [Predeterminado (D)], la función se registrará como un interruptor que se visualizará en la parte superior de la lista. Para que la función aparezca en la parte superior de la lista, es útil definir las funciones de uso frecuentes como predeterminadas, debido a que no es necesario el procedimiento para seleccionar desde la lista por operación de contacto.
Añadir	Haga clic en este botón y seleccione la operación que desea añadir desde [Lista de funciones de selector].
Eliminar	Elimine la operación seleccionada en la [Lista de funciones de selector].
Copiar y añadir	Copie la operación seleccionada en la [Lista de funciones de selector] y añada al final.
Mover hacia arriba/ mover hacia abajo	Mueve la función seleccionada en la [Lista de funciones de selector] una posición hacia arriba (o hacia abajo) en la lista para cambiar el orden de visualización de la lista.

10.16.1 Operación de bit



Configuración	Descripción
Dirección del bit	Especifique la dirección de bit que desea operar.
Función del bit	 Seleccione la función del bit. Activar bit Toque el interruptor y se activará el bit especificado en [Dirección de bit]. Desactivar bit Toque el interruptor y se desactivará el bit especificado en [Dirección de bit]. Invertir bit Toque el interruptor y el bit especificado en [Dirección de bit] se alternará (Activado-Desactivado o Desactivado-Activado). Comparación Toque el interruptor y se comparará los datos de la dirección de palabra y una constante. Si la condición requerida se cumple como resultado de la comparación, el bit especificado en [Dirección de bit] se activa.

Comparación

Comparación	-		Dec 💌
Dirección de palabra de comparación		Condición de comparación	Constante
[PLC1]D00000		=	1 🕂 🗄

Configuración	Descripción
Dirección de palabra de comparación	Especifique la dirección de palabra (16 bit) a comparar. Los datos almacenados en la dirección de palabra se compararán a la [Constante] Si las condiciones se cumplen, la [Dirección de bit] se activará.
Comparación	Seleccione la condición de comparación entre: =, <, >, <>, <=, o >=.

Configuración	Descripción
Constante	Especifique el valor que se comparará. Cada [Tipo de datos] tiene un rango de tamaños diferente. EDC : - 32.768 a 32.767 BCD : 0 a 9999 Hex : 0 a FFFF
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos constante entre [Dec], [BCD] y [Hex].

■ Ajustes de la fuente

💰 Lista de selectore	s	1
ID del Objeto	Ajustes del selector de list Fuente Interruptor	
Comentario	Tipo de fuente Fuente estándar 💌 Tamaño 8 x 8 punto 💌	
	Idioma ASCII	
	texto Normal	
	Color	
	Color del texto 7 Parpadeo Ninguno V	
	Color del fondo 🔲 0 💌 Parpadeo Ninguno 💌	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Cancelar	

Configuración	Descripción
Tipo de fuente	 Seleccione el tipo de fuente entre [Fuente estándar] y [Fuente Stroke]. Fuente estándar Las dimensiones verticales y horizontales de un carácter pueden especificarse en una fuente de mapa de bits. Cuando los caracteres se aumentan/achican, el contorno puede verse irregular o bien la letra puede parecer comprimida. Fuente Stroke Ésta es una fuente de contorno donde la razón del ancho y alto de los caracteres es fija. Las letras tendrán un contorno parejo, aun si las aumenta/achica. Sin embargo, esta fuente usa más espacio de disco en la GP.

Configuración	Descripción
Tamaño	Seleccione el tamaño del texto. Cada tipo de fuente tiene un rango de tamaños diferente. • Tamaño
	 Fuente estándar: Puede seleccionar el tamaño de la fuente desde ya sea [8 x 8 pixeles] a [64 x 128 pixeles] en incrementos de unidades de 8 pixeles, o puede seleccionar un tamaño de fuente fijo de [6 x 10 pixeles], [8 x 13 pixeles], o [13 x 23 pixeles]. Cuando se usan tamaños fijos, sólo puede visualizar caracteres alfanuméricos de un byte. Fuente Stroke: 6 a 127 Si selecciona [Ajustar tamaño del texto automáticamente], puede ajustar el [Tamaño
	 máximo] y [Tamaño mínimo]. Tamaño fijo Disponible cuando se selecciona [Fuente estándar]. Puede elegir entre 6x10 puntos, 8x13 puntos y 13x23 puntos. Esta fuente es solamente compatible con caracteres de un solo byte. Cuando se usa fuentes de 6x10, no se puede establecer el [Atributo de texto] en [Negrita].
Idioma visualizado	Seleccione el idioma visualizado para la etiqueta desde [ASCII], [Japonés], [Chino (simplificado)], [Chino (tradicional)], [Coreano], [Cirílico], o [Tailandés].
Atributos del texto	Los siguientes atributos del texto pueden definirse a cada uno, dependiendo de la fuente seleccionada. Fuente estándar: Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Sombra] (Cuando use el tamaño de fuente fijo [6x10], seleccione [Estándar] o [Sombra].) Fuente Stroke: Elija entre [Estándar], [Negrita] y [Contorno]
Color del texto	Defina el color de la visualización para el texto.
Color de fondo	Defina el color de fondo para el texto.
Color de la sombra	Cuando [Tipo de fuente] es [Fuente estándar] y [Atributo del texto] es [Sombra], seleccione el color de la somabra del texto.
Parpadeo	 Seleccione la velocidad del parpadeo. Puede elegir diferentes configuraciones de parpadeo para el [Color de la visualización], [Color del diseño] y [Color del borde]. NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Aiustos dol sistemo.
	[©] "8.5.1 Definir los colores ■ Lista de colores compatibles" (página 8-41)

Configuración del interruptor

💰 Lista de selectore	ies	×
ID del Objeto	Ajustes del selector de lista Fuent	
Comentario	Selección interruptores Seleccionar interruptor Etiqueta Ejecutar Ejecutar EJECUTAR Mover hacia anin Mover	
Seleccionar forma	Fuente Tipo de Fuente estándar V Color del texto 7 V Idioma ASCII V	
	Color del Interruptor Color del 7 Y Parpadeo Ningunt Color del visualizador Diseño Ninguno Y	
Ayuda (H)	Aceptar (0) Car	ncelar



Configuración	Descripción
Distribución de interruptor	 Especifique si pone un interruptor que opera una lista. Ejecutar Ejecuta la operación seleccionada de la lista. Mover hacia arriba Desplazar hacia arriba en la lista de despliegue Mover hacia abajo Desplazar hacia abajo en la lista de despliegue
Seleccionar interruptor	Selecciona un interruptor que define una acción o etiqueta, o color, etc. desde los interruptores deshabilitados en [Selección de interruptores]
Número de movimientos	Si selecciona [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], seleccione el número de movimientos de desplazamiento.
Función Mover continuamente	Cuando se selecciona [Función de detalle] como [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], seleccione si se mueve o no en forma continua mientras se presiona el interruptor. Esta función no existe en el objeto alarma.
Etiqueta	 Ingrese el texto de etiqueta para visualizar en el interruptor. Puede ingresar hasta 400 caracteres (100 caracteres por fila, 4 filas). NOTA Si selecciona un interruptor y pulsa la tecla [F2] puede modificar el texto de la etiqueta en forma directa.
Tipo de fuente	 Seleccione el tipo de fuente entre [Fuente estándar] y [Fuente Stroke]. Fuente estándar Las dimensiones verticales y horizontales de un carácter pueden especificarse en una fuente de mapa de bits. Cuando los caracteres se aumentan/achican, el contorno puede verse irregular o bien la letra puede parecer comprimida. Fuente Stroke Ésta es una fuente de contorno donde la razón del ancho y alto de los caracteres es fija. Las letras tendrán un contorno parejo, aun si las aumenta/achica. Sin embargo, esta fuente usa más espacio de disco en la GP.
Color del texto	Defina el color de la visualización para el texto.
Idioma visualizado	Seleccione el idioma visualizado para la etiqueta desde [ASCII], [Japonés], [Chino (simplificado)], [Chino (tradicional)], [Coreano], [Cirílico], o [Tailandés].
Color del borde	Seleccione un color de borde para el interruptor.
Color de la visualización	Seleccione el color del interruptor.
Diseño	Seleccione el diseño entre 9 tipos.
Color del diseño	Seleccione el color del diseño. El color del interruptor aparece como una combinación del [Color del visualizador] y [Color del diseño].

Configuración	Descripción
	Seleccione la velocidad del parpadeo. Puede configurar el parpadeo para el [Color del borde], [Color del visualizador] y [Color del diseño].
Parpadeo	 NOTA Hay casos donde puede y otros donde no puede definir el parpadeo, según la unidad de visualización y la [Configuración de color] de los Ajustes del sistema. ** "8.5.1 Definir los colores Lista de colores compatibles" (página 8-41)

10.16.2 Operación de palabra

■ Configuración de la lista de selectores



Configuración	Descripción
Dirección de palabra	Especifica la dirección de palabra donde los datos se almacenarán.
Función de la palabra	 Seleccione la acción Operación de palabra. Escribir datos Pulse el interruptor y los datos se escribirán a la dirección del dispositivo/PLC especificada en [Dirección de palabra]. Sumar datos/Restar datos Pulse el interruptor y el valor de los datos se suma a (resta de) los datos que están en la actualidad en la dirección de palabra del dispositivo especificado. Entonces el resultado se escribe a la [Dirección de palabra]. Sumar dágito/Restar dágito Toda vez que se presione el Interruptor, el dígito especificado se aumenta o disminuye en uno y luego se escriben a la [Dirección de palabra]. Sólo el dígito especificado cambia y no afecta el resto del valor. Sumar dígito/Restar dígito" (página 10-103) Scripts Realiza una operación lógica booleana (AND/OR/XOR) entre el valor de la dirección de palabra y una constante. El resultado se vuelve a almacenar en la [Dirección de palabra].
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos constante entre [Dec], [BCD] y [Hex].
Longitud en bits	Seleccione la longitud en bits de la constante, ya sea [16 Bit] o [32 Bit].

Configuración	Descripción				
	Defina el valor que se escribirá a la [Dirección de palabra] designada. Cada [Tipo de datos] tiene un rango de tamaños diferente.				
	Longitude bits	ⁿ Tipo de datos	Constante		
		Dec	-32768 a 32767		
Constante	16 bits	BCD	0 a 9999		
		Hex	0 a FFFF		
		Dec	-2147483648 a 2147483647		
	32 bit	BCD	0 a 99999999		
		Hex	0 a FFFFFFF		
		·			

♦ Sumar datos/Restar datos

Función de la palabra	Tipo de datos
Sumar datos 💌	Bin
Sumar Dirección de palabra base	Constante
[PLC1]D00000 🔽 📼 +	1 📑 🏛
	D00000 = D00000 + 1

Configuración	Descripción				
Dirección de palabra de base de suma (Dirección de palabra de base de resta)	La [Constante] designada se suma a (resta de) estos datos, luego el resultado se escribe a [Dirección de palabra].				
Tipo de datos	Seleccione el formato de los datos de la constante entre [Bin] y [BCD].				
	Especifique el valor que se sumará/restará. Cada [Tipo de datos] tiene un rango de tamaños diferente.				
Constante	Func la pa	ción de alabra	Tipo de datos	Constante	
	٨٥	۸ãodia	Bin	0 a 32767	
	Anaun	BCD	0 a 9999		
	Destar	Bin	0 a 32768		
	Restar		BCD	0 a 9999	

♦ Sumar dígito/Restar dígito

[PLC1]D00000		
Función de la palabra	Posición del dígit	
Sumar dígito		•
	Tipo de datos	
	Bin	•

Configuración	Descripción		
Posición del dígito	Seleccione la posición del dígito que se aumentará (disminuirá). El valor puede ser de 1 a 4.		
Tipo de datos	Seleccione el tipo de datos desde [Bin] o [BCD].		

Scripts

Función de la palabra	
Operación lógica	-
Dirección de la palabra base para operación lógica	Operador Constante
[PLC1]D00000	AND 💌 1 🗮
	D00000 AND 1 (Hex)

Configuración	Descripción			
Dirección de la palabra base para operación lógica	Especifica la dirección de palabra para hacer referencia a la operación. La operación sucede con los datos almacenados en la dirección designada aquí y la constante, luego el resultado se escribe a [Dirección de palabra].			
Operador	 Seleccione entre [AND], [OR] y [XOR]. AND (AND Lógico) El resultado es "0" cuando cualquiera de los bits es "0" y "1" cuando ambos bits son "1". OR (OR Lógico) El resultado es "1" cuando cualquiera de los bits es "1", y "0" cuando ambos bits son "0". XOR (XOR Exclusivo) El resultado es "0" cuando ambos bits tienen el mismo valor y "1" cuando tienen un valor diferente. Por ejemplo, cuando el valor de la [Dirección de palabra base de operación] es 5, [Constante] es 3. 			
Constante	Designe el valor de la operación. El rango del valor es 0 a FFFF.			

■ Guía de configuración/Ajustes de la fuente

Configure los ajustes que son comunes a pesar del tipo de operación.

^(C) "10.16.1 Operación de bit ■ Ajustes de la fuente" (página 10-96)

^(C) "10.16.1 Operación de bit ■ Configuración del interruptor" (página 10-98)

10.16.3 Cambio de pantalla

Cree un interruptor que cambie la pantalla base.

■ Configuración de la lista de selectores

Ajustes del selector de lista Fuente	e Interruptor			
Número de datos 5		Ŵ		3
Cambio pantalla_Cambio pantall	Cambio de	Operación de palabra	Cambio	Operación
	Dic	ue palabra	рапкана	especial
	Función cambio	de pantalla		
	Cambio pantal	a		•
	Pantalla			
	1	三 三 🏥 (1	- 9999)	
	🗖 Cambio de	pantalla jerárquico		

Configuración	Descripción
Función cambio de pantalla	 Seleccione la función Cambio de pantalla. Cambiar pantalla Pulse el interruptor y la pantalla cambia (salta) a la pantalla especificada. Pantalla anterior Pulse el interruptor y la pantalla visualizada anteriormente aparecerá de nuevo. Para las pantallas que están organizadas en forma jerárquica, la pantalla un nivel arriba (la pantalla primaria) aparecerá de nuevo.
Pantalla	Especifique el número de la pantalla que desea visualizar (de 1 a 9999). Esto sólo puede definirse cuando [Función cambio de pantalla] se define a [Cambiar pantalla].
Cambio de pantalla jerárquico	Puede definir un nivel de jerarquía al cambio de pantalla. Esto sólo puede definirse cuando [Función cambio de pantalla] se define a [Cambio pantalla]. Se puede definir un máximo de 32 niveles.

■ Guía de configuración/Ajustes de la fuente

Configure los ajustes que son comunes a pesar del tipo de operación.

^(C) "10.16.1 Operación de bit ■ Ajustes de la fuente" (página 10-96)

In the second secon

10.16.4 Operación especial

Cree un interruptor con características especiales.

■ Configuración de la lista de selectores

Ajustes del selector de lista Fuente	Interruptor			
Número de datos visualizados Lista de funciones de selector Operación especial Interruptor v	Cambio de bit	Operación de palabra	Cambio pantalla	Operación especial
	Función especial			
	Interruptor visua	alización de venta	na	•
	Número de venta	na		
	0	÷ #		

Configuración	Descripción
Función especial	 Seleccione la acción de operación especial . Interruptor de visualización de la ventana Este interruptor es igual al que se encuentra en un objeto de ventana y activa la ventana. Presione el interruptor y la ventana designada se visualiza. Vuelva a presionarlo y la ventana se cierra. Interruptor histórico de alarmas Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto de la alarma. Esto crea un interruptor para manejar (Rec/Mover/Borrar) el historial de alarmas visualizado. ☞ " ◆ Interruptor histórico de alarmas" (página 10-109) Interruptor texto de la alarma Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto Alarma de texto. Crea un interruptor para mostrar el desplazamiento o subpantalla de la alarma de texto visualizada. ☞ " ◆ Interruptor texto de la alarma" (página 10-110) Interruptor gráfico de tendencia histórica Este interruptor es igual al que se encuentra en el Gráfico de tendencias históricas. Crea un interruptor para visualizar y desplazarse por los datos históricos. ☞ " ◆ Interruptor gráfico de tendencia histórica" (página 10-110) Interruptor muestreo de datos Este interruptor es igual al que se encuentra en el Oráfico de tendencias históricos. ☞ " ◆ Interruptor gráfico de tendencia histórica" (página 10-110) Interruptor muestreo de datos Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto de la visualización de los datos de muestreo. Crea un interruptor para desplazarse a través de un visualizador de datos de muestreo. ☞ " ◆ Interruptor muestreo de datos" (página 10-111)
	Signe

Configuración	Descripción
	Bloqueo de funcionamiento
	Crea un interruptor de operación para definir habilitar a otra GP/GP-Viewer cuando GP/GP-Viewer comienza a operar, y para cancelar esa operación, cuando GP múltiples se conectan a un PLC a través de GP-Viewer or Ethernet. ^C " ◆ Bloqueo de funcionamiento" (página 10-111)
	 Seguridad Crea un interruptor de operación para cambiar contraseña durante el modo en línea (comunicación al dispositivo/PLC). "
	 Interruptor recetas Este interruptor es igual al que se encuentra en el objeto del visualizador de datos especiales [Recetas]. Crea un interruptor para transferir recetas, desplazarse por un visualizador de receta, etc.
	 Interruptor recetas" (pagina 10-113) Interruptor de visualización del administrador de archivos Este interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales [Administrador de archivos]. Crea un interruptor para mostrar el Administrador de archivos en la pantalla
	Administrador de archivos en la pantalla.
	Este interruptor es igual al que se encuentra en el visualizador de datos especiales [Transmisión de datos].
Función	Crea un interruptor para transferir datos CSV, desplazarse a través de una visualización de transferencia de datos, etc.
especial	☞ " ◆ Interruptor de transferencia de datos" (página 10-113)
	Interruptor visualización CSV Esto es lo mismo que el interruptor el cual está adjuntado al visualizador de datos especiales [Mestrer CSV]
	Crea un interruptor para desplazarse a través de una visualización CSV o imprimir datos CSV.
	Se [™] ◆ Interruptor visualización CSV [™] (página 10-114)
	Este interruptor para reproducir penculas Este interruptor es igual al que se encuentra en el reproductor de películas. Cree el interruptor para operar la pantalla para la reproducción de películas.
	S [™] ◆ Interruptor para reproducir películas" (página 10-114)
	Interruptor iniciar monitorización Cree un interruptor para mostrar la Supervisión del dispositivo y Supervisión de la escalera en pantalla.
	Interruptor iniciar monitorización" (página 10-117)
	Disparador de la aplicación
	Cree un interruptor para especificar e iniciar de forma directa el archivo
	configuraciones tales como los parámetros de inicio y observar en inicio múltiple.
	Image: Second Secon
	• WinGP, saliendo
	Cree un interruptor para salir de WinGP.
	✓ "

Configuración	Descripción
Función especial	 Restablecer Cree un interruptor para restablecer la visualización. Fuera de línea Cree un interruptor para transferir al modo fuera de línea (ninguna comunicación con el dispositivo/PLC) para el Visualizador. Interruptor de la ventana de acceso remoto al ordenador Este interruptor es igual al que se encuentra en la ventana de acceso remoto al ordenador. Muestre las pantallas de ventanas RPA en la pantalla. "36.3 Mostrar u operar un ordenador desde la unidad GP" (página 36-5) Transferir datos del dispositivo/PLC Si selecciona MP Series Ethernet (extendido) de Yasukawa Electric Corporation al dispositivo/PLC, cree un interruptor para cambiar a la Pantalla de transferencia ladder desde la GP al dispositivo/PLC. NOTA Para habilitar la Función transferir ladder, necesita seleccionar [Configuraciones extendidas] en [Configuraciones del dispositivo/PLC] de [Configuraciones del sistema] y seleccione la casilla [Habilitar función de transferir programa]. Para más detalles acerca de los ajustes de transferencia, consulte el Manual del dispositivo/PLC del controlador.
ID de objetos de la ventana	Defina la ID de la ventana para visualizar cuando se toca el interruptor. 0 a 383 es el rango definido.
♦ Interruptor histórico de alarmas

Función especial	
Interruptor histórico de alarmas	▼
Función	
Inicio	•
Modo estático	

Configuración	Descripción		
Acción	Seleccione la operación del interruptor del historial de alarmas: [Inicio], [Final], [Reconocer], [Mover], [Borrar], [Ordenar], [Desplazar] [Subvisualizador] o [Tecla de adquisición del número de la alarma].		
Modo estático	Cuando la [Función] es [Iniciar], designe si se usa o no el modo estático (detiene la visualización de la alarma en el estado actual y no hace actualizaciones).		
Detalles	 (detiene la visualización de la alarma en el estado actual y no hace actualizaciones). Cuando se selecciona [Función] como [Rec], [Mover], [Borrar] u [Ordenar], seleccione los detalles. Reconocer Elija entre [Reconocer] y [Revisar todo]. Mover Seleccione entre [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba] y [Desplazar hacia abajo]. Función		
Número de movimientos hacia arriba/abajo	Si la [Función de detalle] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos que el interruptor se desplazará cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 768.		

Configuración	Descripción	
	Si selecciona [Reconocer] o [Borrar] bajo [Acción], especifique si obtiene el registro de la operación.	
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación. 	

♦ Interruptor texto de la alarma

Función especial	
Interruptor texto de la alarma	•
Función	
Mover hacia arriba	•

Configuración	Descripción	
Acción	Elija la acción entre [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo], [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Sub visualización] y [Fin].	
Número de movimientos hacia arriba/abajo	Cuando [Función] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos que el interruptor se desplazará cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 512.	

♦ Interruptor gráfico de tendencia histórica

Acción especial	
Interruptor del gráfico de tendencia	▼
Acción	
Interruptor para mostrar datos históri	•

Configuración	Descripción	
Acción	Seleccione la operación del interruptor Mostrar datos históricos para el gráfico de tendencias históricas: [Interruptor Mostrar datos históricos], [Desplazar por datos antiguos], y [Desplazar por nuevos datos], [Acercar visualización] y [Alejar visualización].	
Nº de muestras a mover	Cuando [Función] es [Desplazar por datos antiguos] o [Desplazar por nuevos datos], defina el número de muestras que se desplazarán con un contacto. El rango de configuración es de 1 a 65535.	
Usar solo en Mostrar datos históricos	Si selecciona [Acercar] o [Alejar] bajo [Acción], especifique si lo usa solo al visualizar Mostrar datos históricos.	
ID de objetos del gráfico de tendencias históricas	Si selecciona [Acercar] o [Alejar] bajo [Acción], defina los objetos del gráfico de tendencia histórica que reflejan la condición de visualización.	

♦ Interruptor muestreo de datos

Interruptor muestre	o de datos
Función	
Desplazar hacia ar	riba 🔄
Nº de muestras a m	over
1	÷ #

Configuración	Descripción
Acción	Seleccione la acción desde [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], o [Desplazar a la derecha].
Nº de muestras a mover	Defina el número de muestras a desplazar cuando se presione una vez. El rango de configuración es de 1 a 65.535 para [Desplazar hacia arriba] y [Desplazar hacia abajo], y de 1 a 514 para [Desplazar a la izquierda] y [Desplazar a la derecha].

♦ Bloqueo de funcionamiento

Función especial	
Bloqueo de funcionamiento	-
Función	
Bloquear y Desbloquear	-
No desbloquear automáticamente	

Configuración	Descripción	
Acción	Seleccione la acción de interruptor de bloque de operación desde	
700001	[Bloquear y Desbloquear], [Bloquear] o [Desbloquear].	
No desbloquear automáticamente	Si selecciona, el bloque no se desbloquea en forma automática aun cuando el tiempo definido en [Tiempo fuera] en [Ajustes de bloque de operación] ha pasado en la Unidad de visualización [Configuraciones extendidas]. Para desbloquear, [Acción] necesita poner un interruptor especial para el cual se define [Bloquear y Desbloquear] o [Desbloquear]	

Seguridad

Función especial		
Seguridad		•
Action		
Ajustes de la Contra	seña	•
Setup Mode	Load	_
C Append	CF Card	O USB Storage
After the password is reflected, erase the CSV file		

Configuración	Descripción		
Acción	Selecciona la acción del interruptor de contraseña definido: [Definir la contraseña], [Iniciar sesión] o [Cerrar sesión].		
Modo de configuración	 Si [Definir la contraseña] se define a [Acción], seleccione [Sobrescribir] o [Añadir]. Sobrescribir Sobrescribe la contraseña que se leyó en las contraseñas existentes. Añadir Añade la contraseña que se leyó en las contraseñas existentes. 		
Cargar	Selecciona desde donde cargar la contraseña: [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB].		
Después de reflejar la contraseña, borre el archivo CSV.	Después de mostrar la contraseña desde la operación [Cargar], especifique si borra el archivo CSV.		
Pantalla de Cerrar sesión	 Si selecciona [Cerrar sesión] como la [Acción], seleccione la pantalla de cerrar sesión desde [Pantalla inicial], [Seleccionar pantalla], o [Ningún movimiento de pantalla]. Pantalla Si usa [Seleccionar pantalla], especifique el número de pantalla a visualizar cuando se desconecta. 		
Obtener el registro de operaciones • Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los o individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.			

♦ Interruptor recetas

Interruptor recetas	•
Función	
Enviar SRAM->Dispositivo/PLC	
N.ª de identificación	
0 🗧 🗰	

Configuración	Descripción		
Acción	Selecciona la acción del interruptor en el Visualizador de datos especiales [Receta]: [Transferir desde SRAM a dispositivo/PLC], [Transferir desde SRAM a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo/PLC a SRAM], [Transferir desde dispositivo/PLC a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo interno a SRAM], o [Transferir desde dispositivo interno a dispositivo/PLC], [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo].		
Número de identificación	Defina el número de ID del Visualizador de datos especiales [Receta] que desea operar con el interruptor especial. El valor puede ser de 0 a 255.		
Número de movimientos	Cuando [Función] es [Mover hacia arriba] o [Mover hacia abajo], defina el número de movimientos para una pulsación de 1 a 2,048.		
Obtener el registro de operaciones	Especifica si obtiene el registro de operación cuando sucede una de las siguientes acciones: [Transferir desde SRAM a dispositivo/PLC], [Transferir desde SRAM a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo/PLC a SRAM], [Transferir desde dispositivo/PLC a dispositivo interno], [Transferir desde dispositivo interno a SRAM], o [Transferir desde dispositivo interno a dispositivo/PLC]. NOTA • Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los		
	ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.		

♦ Interruptor de transferencia de datos

Función especial	
Interruptor de transferencia de datos	
Función	
Transferencia desde la CF/USB al visualizador conectado	•

Configuración	Descripción		
Acción	Selecciona la operación del interruptor para el Visualizador de datos especiales [Transmisión de datos]: CF/USB a dispositivo/PLC], [Transferir desde dispositivo/PLC a CF/USB], [Mover hacia arriba], [Mover hacia abajo] o [Visualizador de datos CSV].		

Sigue

Configuración	Descripción		
Nº de muestras a mover	Cuando [Función] es [Desplazar hacia arriba] o [Desplazar hacia abajo], defina el número de movimientos para una pulsación de 1 a 100.		
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operación si se selecciona [Transferir desde CF/USB a dispositivo/PLC] o [Transferir desde dispositivo/PLC a CF/USB] como la [Acción]. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación. 		

Interruptor visualización CSV

Interruptor visualización CSV	
Función	
Desplazar hacia arriba	
Nº de muestras a mover	
1	

Configuración	Descripción		
Acción	Puede seleccionar la acción del interruptor de Visualizador de datos especiales [Visualizador CSV] a [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], [Desplazar a la derecha], [Imprimir todo], o [Imprimir ventana].		
Nº de muestras a mover	Si selecciona [Desplazar hacia arriba], [Desplazar hacia abajo], [Desplazar a la izquierda], o [Desplazar a la derecha], defina el número de movimientos por una pulsación de 1 a 1000.		

◆ Interruptor para reproducir películas

Función especial	
Interruptor del reproductor de películas	•
Función	
Reproducir 💌	

Configuración	Descripción		
Acción	Seleccione la función del interruptor para reproducir una película con		
	[Reproductor de película] desde [Reproducir], [Detener], [Pausa], [Avance		
	rápido], [Rebobina], [Cámara lenta], [Avanzar 1 fotograma], [Retroceder 1		
	fotograma], [Cambiar película], [Zoom], [Mover], o [Mostrar vídeo].		

Sigue

Configuración	Descripción		
	Si selecciona [Cámara lenta] en [Acción], especifique la velocidad de ejecución, ya sea [x 1/2], [x 1/4] o [x 1/8].		
Velocidad	Función Interno A cán Velocid © 1/4 © 1/4	n especial uptor del reproductor de películas nara lenta ad 2 4 3	*
Configuración de paso siguiente	Cuando la [Función] se establece en [Avanzar 1 fotograma], seleccione [Ancho del fotograma (Grande)] o [Ancho del fotograma (Menor)]. Esta configuración puede usarse sólo durante [Pausa]. Función Avanzar 1 fotograma Configuración del paso siguiente © Fotogramas múltiples © Fotograma único		
Detalles	 Al seleccionar [Cambiar película] en [Función], seleccione [Siguiente], [Previo] o [Especificar rango]. Bucle Si selecciona [Siguiente] o [Previo], especifique si se realiza o no la operación de buclé al comienzo o al final. Especificar rango Especifique el Número de índice de 0 a 99 de la película de se ejecutará. Al seleccionar [Mover] en [Función], seleccione [Superior], [Inferior], [Izquierda] o [Derecha]. Lo siguiente describe el rango en el cual una película puede moverse por vez. 		
	Orientación	Cuando se ejecuta en un archivo SDX	Al reproducir un video
	horizontal	Unidad de 2 puntos	Unidad de 2 puntos
	Orientación vertical	Tamaño normal Unidad de 2 puntos Tamaños de 1/4 y 1/16 Unidad de 1 puntos	Unidad de 1 puntos
Detalles	Cuando se seleccio [Video Activado],	ona [Mostrar video] como [Video Desactivado], o [V	la [Función], seleccione /ideo activado/desactivado].

Sigue

Configuración	Descripción		
Modo de acción	 Al seleccionar [Zoom] como la [Funcion], seleccione [Directo] o [Indirecto]. Tamaño de la visualización Al seleccionar [Directo], seleccione el tamaño de la visualización desde [Estándar], [1/4], [1/16], o [Zoom]. La opción [Zoom] acerca o aleja una película en este orden: Normal -> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 -> Normal, y así sucesivamente, cada vez que se presiona el interruptor. 		
	 Dirección de palabra Designa una dirección para almacenar el tamaño de la visualización cuando se selecciona [Indirecto]. Los tamaños de la visualización son los siguientes. 0: Estándar 1: 1/4 2: 1/16 3 a 0xFFFE: Reservado (ningún cambio) 0xFFFF: Normal (volver a la pantalla principal) 		

♦ Interruptor iniciar monitorización

Función especial	
Iniciar el interruptor del monitor	•
Función	
Monitor de escalera 💌	

Configuración	Descripción
Acción	 Seleccione entre [Monitorización del Ladder], [Monitorización del Ladder (Caché)] o [Monitor del dispositivo]. Monitorización del Ladder Inicie la pantalla del monitor de escalera. La escalera se muestra después del inicio y [Leer]. La escalera no se muestra al inicio. Monitor de escalera (Caché) Muestra la escalera anterior guardada en la tarjeta CF al salir del programa. Monitor de dispositivos Inicie la pantalla del monitor del dispositivo. TA.2 Monitorear el valor de las direcciones del dispositivo (Monitorización del dispositivo)" (página A-48) NOTA Para poder usar la Monitorización del Ladder, su PLC requiere de la herramienta del monitor de escalera (se vende por separado). Véase el manual de operación del monitor de escalera en el CD-ROM del monitor de escalera.
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operaciones. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

Disparador de la aplicación

Use el interruptor Iniciar aplicación para iniciar la aplicación por pulsación al usar WinGP.

Iniciar la aplic	ación 📃
Ruta	
Parámetro	
Prevenir	instancias múltiples
Título de	la ventana

Configuración	Descripción
Ruta	Ingrese la ruta absoluta del fichero ejecutable (.exe) que desea iniciar. Ingrese hasta 255 caracteres.
Parámetro	Introduzca el argumento del fichero ejecutable al inicio. Ingrese hasta 255 caracteres.
Prevenir instancias múltiples	Defina [Título de la ventana] para observar las instancias múltiples. Ingrese hasta 63 caracteres. Si se encuentra una ventana que coincide con el [Título de la ventana], la aplicación no se iniciará. Si no hay configuraciones en este campo [Título de la ventana], se permiten múltiples inicios.
Sólo buscar los títulos de las ventanas completos	Si se encuentra una ventana que coincide con el título especificado en [Título de la ventana], la aplicación no se iniciará.
Obtener el registro de operaciones	 Especifica si se obtiene el registro de operaciones. NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

♦ WinGP, saliendo

Salga de WinGP.

Función especial	
Salir de WinGP	-
Mostrar el diálogo de confirmación	

Configuración	Descripción
Mostrar el cuadro de diálogo de confirmación	Muestra un diálogo de confirmación al salir de WinGP.
	Especifica si se obtiene el registro de operaciones.
Obtener el registro de operaciones	 NOTA Si no se selecciona [Habilitar la función de registro de operación] en los ajustes comunes [Ajustes del registro de operación], aparecerá el mensaje "No se puede obtener el registro de operación para los objetos individuales". El seleccionar la casilla [Habilitar la función de registro de operación] permite la función de registro de operación.

■ Guía de configuración/Ajustes de la fuente

Configure los parámetros que son comunes a pesar del tipo. ^(F) "10.16.1 Operación de bit ■ Ajustes de la fuente" (página 10-96) ^(F) "10.16.1 Operación de bit ■ Configuración del interruptor" (página 10-98)

10.17 Restricciones

10.17.1 Restricciones para los interruptores

- Puesto que la unidad de visualización usa una tecnología de panel táctil análoga, evite pulsar varios puntos en forma simultánea (pulsación de dos o tres puntos).
- Tenga cuidado cuando use los interruptores momentáneos. Si pulsa otra área táctil sin interruptores mientras mantiene pulsado un interruptor momentáneo, el interruptor momentáneo permanecerá activado, aun si lo suelta, hasta que también suelte la otra área táctil.
- Inmediatamente después de cambiar pantallas, a fin de dibujar la nueva pantalla, los interruptores pueden ser desactivados.
- Cuando se funciona en la dirección de palabra/dispositivo bit con un interruptor de [Activar bit], [Desactivar bit], o [Bit momentáneo], los demás bits en la dirección de palabra se desactivan. Para las direcciones de palabra del dispositivo interno, sólo puede funcionar en el bit especificado.
- Si cambia pantallas desde el dispositivo/PLC mientras se presiona un interruptor [Bit momentáneo], el bit especificado se desactivará.
- Para las funciones del interruptor de bit [Inversión de bit] y [Comparación] y las funciones del interruptor de palabra [Sumar datos/Restar datos] y [Operaciones], los datos se leen en el PLC u otro dispositivo conectado después que se ha cambiado la pantalla. Los datos usados por el proceso son los datos que estaban actualizados al momento de presionar el interruptor. Si se presiona un interruptor en forma inmediata después que se ha cambiado la pantalla, es posible que se escriban datos inválidos porque los datos válidos aún no han sido leídos.
- Si presiona un interruptor en forma inmediata después del cambio de pantalla, defina la dirección del interruptor al área de lectura. Para el bit [Inversión de bit] y [Comparación], y la palabra [Sumar datos/Restar datos] y [Operación], la acción de escritura sucede para leer datos desde el dispositivo/PLC. Un interruptor presionado rápidamente en forma sucesiva puede escribir al dispositivo/PLC antes de que se pueda leer el valor. Por lo tanto, a veces el valor no reflejará la cantidad de veces que se presionó el interruptor.
 - (Por ejemplo, 1) Si presiona un interruptor [Sumar datos], que suma +1 a un dato de palabra dos veces rápida y sucesivamente, puede no sumar +2 a los datos.
 - (Por ejemplo, 2) Si la misma dirección de palabra contiene 2 interruptores de bit (bit [0] y bit [1]) y ambos interruptores se pulsan rápida y sucesivamente, en algunos casos los bits no se invertirán normalmente.
- Para una palabra [Sumar datos/Restar datos], si el [Tipo de datos] es BCD y el resultado de una operación es una valor negativo, se tratará de la siguiente forma.

Por ejemplo, 1 - 10 = 9991 (10001 - 10)

9 - 10 = 9999 (10009 - 10)

• Cuando una palabra [Sumar datos/Restar datos] o [Sumar dígito/Restar dígito] se define con la función Continua, no se puede usar la función de retardo.

- Cuando una palabra [Sumar datos/Restar datos] o [Sumar dígito/Restar dígito] se define con la función Continua, la escritura de datos que depende de la comunicación con el dispositivo/PLC a veces se interrumpe en forma temporaria.
- Cuando se presiona un interruptor, el color se visualiza en forma inversa. No puede cambiarse el color de visualización inversa.
- Cuando se define la función del piloto, no funcionará la función Visualización inversa También cuando se presiona un interruptor (durante visualización inversa), no puede cambiar a Visualización de condición interbloqueada o Visualización del estado de En retardo. La visualización del color del componente tiene el siguiente orden de prioridad.
 - (1) Visualización de condición interbloqueada de alta prioridad
 - (2) Visualización del estado de En retardo
 - (3) Visualización inversa o Visualización del piloto de baja prioridad
- Cuando selecciona un componente de imagen (fichero BPD) en [Seleccionar forma], el color se define en el componente imagen mismo, por lo tanto no puede cambiarse el color.
- La reducción de un objeto a veces se limita de acuerdo con el tamaño de la etiqueta (número de caracteres y filas).
- Cuando se usa [Tabla de texto] en la configuración de la etiqueta, el objeto puesto se visualizará correspondiente al tamaño de caracteres x número de filas. Aunque la tabla cambie, el tamaño no cambiará.
- El texto de la etiqueta que se visualiza en el software de creación de la pantalla y la forma en que el texto se visualiza en la GP puede ser diferente.
- Los interruptores configurados con interbloqueo no funcionarán durante un cambio de pantalla o secuencia de arranque si no se realiza la comunicación con la dirección del dispositivo/PLC definida en la [Dirección de interbloqueo]. Si la dirección asociada es una dirección interna, el interruptor de interbloqueo funcionará correctamente.
- Cuando toca dos área diferentes, no se reconocerá la entrada del contacto. Por lo tanto, no presione dos puntos a la vez.
- Si pulsa otra área no ocupada por ningún interruptor mientras presiona el interruptor momentáneo, aún cuando suelte interruptor momentáneo, permanecerá activado hasta que se suelte la otra área táctil.

10.17.2 Restricciones en la función de retardo

• El [Interruptor selector] no puede usar la función de retardo

Retardo de activación

- Si saca su dedo del interruptor ante de se haya habilitado la función del interruptor, no tendrá efecto. En ese caso, la apariencia del interruptor (color, etiqueta) permanecerá en estado normal y no sonará el avisador (marcación por tono).
- Si se define la función interbloqueo, cuando se habilita interbloqueo, la acción de retardo de la activación no sucederá. También, si se habilita interbloqueo durante la acción de retardo de la activación (estado de espera), el estado de espera se cancela y la acción no sucede.
- Si la pantalla cambia o la ventana se cierra durante la acción de retardo de activación (estado de espera), el estado de espera se cancela al cambiar estado y la acción no sucederá.
- Si sucede una operación de bit desde el dispositivo/PLC durante la acción de retardo de activación (estado de espera), la función de retardo de activación se desactivará.

Retardo de desactivación

- Para [Bit momentáneo], el bit designado se desactiva. Para [Activar bit], [Inversión de bit], [Interruptor de palabra], etc., los interruptores que no tienen acción momentánea no pueden desactivarse.
- Si la pantalla cambia durante la acción de retardo de desactivación (estado de espera desactivado), la pantalla cambia después que el estado de espera desactivado ha pasado. Además, si un interruptor está en una pantalla durante la acción de retardo de desactivación, la ventana se cerrará después que haya pasado el estado de tiempo de espera de desactivación.
- Si sucede una solicitud de cambio de pantalla desde el dispositivo/PLC durante la acción de retardo de desactivación, el contacto se desactiva por el período del tiempo de retardo, comenzando después que solicita el cambio de pantalla.

Doble pulsación

- Si el tiempo especificado pasa, el segundo contacto no tiene efecto.
- Si se define la función interbloqueo, cuando se habilita interbloqueo, el estado de espera de contacto doble no sucederá. Además, cuando se habilita interbloqueo durante el estado de espera de contacto doble, el segundo contacto puede no ocurrir de forma tal que el interruptor no se habilita.
- Si toca un interruptor diferente durante el tiempo designado, se cancela el estado de doble contacto.
- Si la pantalla cambia o la ventana se cierra durante el tiempo designado, el estado de espera de contacto doble se cancela al cambio de hora.

10.17.3 Restricciones en la característica de Multifunción

- Se puede definir un interruptor sencillo con un máximo de 16 funciones de interruptor.
- La acción de [Cambio de pantalla] se maneja al final. No puede cambiar el orden.
- Las siguientes funciones de interruptor no pueden usarse para multifunción
- Interruptores de bit definidos con la función de grupo ([Número] o [Grupo con desactivación automática])
- Interruptor especial de [Reiniciar unidad de visualización] o [Fuera de línea].
- Interruptor selector
- Las siguientes funciones de interruptor no se pueden definir múltiples veces en el mismo interruptor.
- Interruptor especial
- Interruptor cambio de pantalla
- Un interruptor no definido con multifunción
- Aunque tenga un interruptor de bit definido con [Bit momentáneo] en el medio de sus funciones múltiples, el avisador sólo sonará mientras el interruptor está presionado.
- Si se definen operaciones múltiples en un interruptor que incluye operaciones de [Cambiar pantalla] y [Bit momentáneo], aun si se activa [Bit momentáneo] puede que no se detecte. Para asegurarse que detecta esta condición, use [Definir bit] en vez de [Bit momentáneo] y desactive este bit usando scrips o una acción de activación en cambio de pantalla.

10.17.4 Limitaciones de la función de grupo

- No puede transformar un interruptor que usa la función de grupo en un interruptor multifunción (donde un interruptor sencillo realiza funciones múltiples).
- Aunque defina un interruptor en la pantalla base y un interruptor en la pantalla de la ventana que llama al mismo número de grupo, los dos interruptores no se tratarán como el mismo grupo.
- El número de grupo para [Grupo] y [Grupo con desactivación automática] se manejarán como entidades diferentes.
- Cuando define [Grupo con desactivación automática], el bit se desactiva automáticamente cuando la pantalla cambia. Aunque se ponga en la ventana, el bit se desactivará cuando se cierre la ventana.

10.17.5 Restricciones para Objetos de lista de selectores

- Si se ponen múltiples objetos de la lista de selectores, no se pueden visualizar listas de la función de selector múltiple a la vez.
- La ventana de la lista de función de selectores se especifica con cuatro puntos.
- En la Llamada de pantalla, etc., cuando la ubicación para crear un ventana no es 4 puntos, se visualizará fuera del centro.
- Si el ángulo es 0/180 grados y el ancho horizontal no es 4 puntos, se visualizará en tamaño pequeño de acuerdo con los 4 puntos en tamaño total de la barra de desplazamiento si es que hubiera alguna.
 Si no hay barra de desplazamiento, el ancho horizontal de la visualización de la lista de función del selector será pequeña.
 (Mover por máximo de 3 puntos)
 Si el ángulo es 90/270 grados y el ancho horizontal no es 4 puntos, el área en la última.
- Si el ángulo es 90/270 grados y el ancho horizontal no es 4 puntos, el área en la última lista de función de selector se visualizará más grande de acuerdo con el total de los 4 puntos. (Mover por máximo de 3 puntos)
- Los objetos de la lista de selectores no se pueden visualizar, aun cuando ponga las mismas ID de objetos en la pantalla. No puede operarse.
 Cuando llama objetos que tienen la misma ID como ser Llamar pantalla, solo funcionará el objeto llamado inicialmente.
- No se puede poner en una pantalla de ventana.
- Aun si lo define como Llamar pantalla en la ventana, no se visualizará nada.