38 WinGP (Operaciones de la GP en IPC Series)

Este capítulo explica cómo ejecutar los proyectos de GP-Pro EX en los equipos de IPC Series, cómo conectarse a dispositivos/PLCs y ejecutar otras aplicaciones desde WinGP. También puede ejecutar WinGP en equipos compatibles con PC/AT. Lea "38.4 Menú de configuración" (página 38-34) y luego consulte la página correspondiente.

38.1	¿Qué es WinGP?	
38.2	Entorno operativo	
38.3	Proceso de desarrollo	38-12
38.4	Menú de configuración	
38.5	Recuperar información de WinGP u operar WinGP desde la aplicación	ón del usuario
38-35		
38.6	Ejecutar la aplicación desde WinGP	38-73
38.7	Asignar una función de interruptor a la tecla de función	38-79
38.8	Guardar el historial de mensajes de error visualizados en WinGP	
38.9	Lista de funciones de las API	
38.10	Guía de configuración	38-170
38.11	Restricciones	

38.1 ¿Qué es WinGP?

38.1.1 ¿Qué es WinGP?

Sumario

WinGP es una aplicación que puede ejecutar proyectos de GP-Pro EX en los ordenadores de panel industriales de Digital (IPC, por sus siglas en ingles) o en equipos compatibles con PC/ AT. Además, puede comunicarse con dispositivos/PLCs conectados. No obstante, la GP e IPC o equipos compatibles con PC/AT son diferentes tipos de hardware, por lo tanto existen diferencias en las funciones que éstos pueden usar. Hay funciones que utilizan completamente la capacidad de memoria adicional en el IPC y equipos compatibles con PC/ AT. También hay aplicaciones que han sido creadas específicamente para el IPC o equipos compatibles con PC/AT.



Licencia

Para usar WinGP, es necesario comprar la licencia por separado. Cuando compre la licencia, se le proporcionará un documento con el [Código de clave].

IMPORTANTE	•	Se requiere el código de clave para instalar WinGP. Compre la licencia de WinGP por separado. (Tipo: EX-WINGP-IPC) Véase lo siguiente para obtener información acerca del procedimiento de instalación.
		^C "38.3.2 Procedimiento de configuración ■ Instalación/Desinstalación" (página 38- 13)
	•	Si el código de clave se pierde, no se puede emitir de nuevo. Por favor, téngalo a mano.

♦ IPC



Equipo compatible con PC/AT

Cuando compra una licencia para los equipos compatibles con PC/AT, se le proporciona una [Llave USB] y un documento con el [Código de clave].



conectada mientras use WinGP.

38.1.2 Configuración completa

El siguiente dibujo muestra las conexiones y entorno de opciones para usar WinGP.



38.1.3 Diferencias entre IPC y GP

El IPC tiene una memoria y área de almacenaje más grande. Entonces, a diferencia de GP-3500 Series, los datos de pantalla y datos de registro pueden ampliarse como se muestra a continuación.

Modelo	Función	Descripción
1	Tamaño máximo de los datos de usuario	$8Mb \rightarrow 16Mb$
2	Tamaño máximo de SRAM	$512 \text{ KB} \rightarrow 5 \text{ MB}$
3	Número máximo de objetos por pantalla	384 objetos →1.280 objetos
4	Número máximo de dispositivos por pantalla	1152 objetos →3000 objetos
5	Número de alarmas guardadas en el historial	768 →10000
6	Número de mensajes de alarma registrados	2048 →10000
7	Tamaño máximo de DRAM	$320KB \rightarrow 5 MB$

Functiones no disponibles en WinGP

La mayoría de las funciones de WinGP están disponibles en IPC o equipos compatibles con PC/AT, excepto por las siguientes:

- Avisador/salida AUX
- Conexión USB para un lector de códigos de dos dimensiones
- Operación de la impresora usando scripts
- Función de grabación/reproducción de películas
- Visualización de vídeo en la unidad VM
- Función de cargador de memoria
- Función de transferencia mediante un módem
- Detectar luz de fondo fundida
- Inicialización de la tarjeta CF en modo Offline
- · Inicialización de los datos del usuario en modo Offline
- Función de traspaso
- Las funciones de luz de fondo Desactivada, visualización en pantalla Activada y Desactivada del área de datos del sistema
- Programa lógico
- Monitorización de lógica
- Monitorización de dirección
- Controlador de E/S
- Conexión al servidor FTP
- Servidor Web
- Monitorización del Ladder

• La siguiente información describe las funciones admitidas por IPC o equipos compatibles con PC/AT.
 ⁽³⁷⁾ "1.3 Funciones soportadas" (página 1-5)

Menú contextual

Función	Detalles de las características		
Objetos del interruptor	Está disponible el interruptor [Iniciar aplicación] para iniciar otras aplicaciones, y también el interruptor [Salir de WinGP] para salir de WinGP.		
Acción de activación	Iniciar otras aplicaciones (Operación EXE). Salir de WinGP (operación Salir de WinGP)		
Script	Iniciar otras aplicaciones (Operación EXE). Salir de WinGP (operación Salir de WinGP)		
API de acceso al dispositivo	API que puede leer y escribir a un dispositivo conectado al IPC o PC/AT.		
API de manejo	La API obtiene el estado de WinGP de las herramientas de software de terceros y cambia la configuración.		
Registro de errores	Guarda el sumario de errores que se muestra durante la comunicación de WinGP en un archivo.		
	Haga clic con el botón derecho del mouse en ventana para		

mostrar este menú. Puede alternar las pantallas y modos entre

Offline y Online, maximizar la ventana a pantalla completa,

y minimizar y salir de la ventana desde este menú.

38.2 Entorno operativo

38.2.1 Modelos compatibles

Los siguientes equipos compatibles con IPC y PC/AT soportan WinGP.

• Véase el manual del usuario de la serie IPC para comprobar las especificaciones de cada uno de los modelos compatibles.

• WinGP sólo se ejecutará en los siguientes modelos.

Serie PS

- PS3451A-T41-24V
- PS3450A-T41-24V
- PS3450A-T41
- PS3651A-T41
- PS3650A-T41
- PS3700A-T41-ASU-P41 (Rev.H o posterior)
- PS3710A-T41
- PS3710A-T41-PA1
- PS3711A-T41-24V
- PS2000B-41 (Pentium III 1GHz) (Rev.M*o posterior)

Serie PL

- APL3000-BD
- APL3000-BA
- APL3600-TA
- APL3600-TD
- APL3600-KA
- APL3600-KD
- APL3700-TA
- APL3700-TD
- APL3700-KA
- APL3700-KD
- APL3900-TA
- APL3900-TD

■ PC/AT

Requisitos del entorno operativo de WinGP

	Especificaciones requeridas	Comentarios
CPU	1GHz o más rápido	
Sistema operativo	Windows [®] 2000 (Service Pack 3 o posterior) Windows [®] XP (Home Edition/ Professional) Windows Vista [®] (Ultimate / Home Premium / Home Basic / Business / Enterprise) 32bits	
Resolución	SVGA 800x600 o superior	Se recomienda SXGA.
Memoria	512 MB o más	Se recomienda 1 GB o más.
Espacio del disco duro	150MB o más	Se requiere esta capacidad para instalar el Convertidor de películas.

• Cuando WinGP funciona en el entorno de un sistema operativo no japonés, la barra de menús de la ventana de WinGP, el menú contextual, la herramienta de copiado y los mensajes emergentes se muestran en inglés. En el modo Offline, se muestran en el idioma de sistema seleccionado en [Display Unit], [Menu and Error Settings], [System Language].

38.2.2 Protocolos soportados

Protocolos disponibles

MPORTANTE Aunque un controlador de dispositivo soporte WinGP, es posible que WinGP no funcione debido al tipo de conexión. Consulte "GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual" para obtener información sobre las conexiones.

• Consulte la información más reciente acerca de los controladores de dispositivo admitidos en el sito Web de soporte de Pro-face, Otasuke Pro! http://www.pro-face.com/otasuke/

Memory Link
General-purpose Ethernet
A Series CPU Direct
A Series Ethernet
A Series Computer Link
FX Series CPU Direct
FX Series Calculator Link
Q series CPU Direct
Q/QnA Serial Communication
Q/QnA Series Ethernet
QnA Series CPU Direct
QUTE Series CPU Direct
C/CV Series Upper Link
CS/CJ Series Upper Link
CS/CJ Series Ethernet
Adjuster CompoWay/F
PC link SIO
PC link Ethernet
SIMATIC S5 CPU Direct
SIMATIC S7 3964(R)/RK512
SIMATIC S7 Ethernet
DF1
EtherNet/IP
MODBUS SIO Master
MODBUS TCP Master
Uni-Telway

Los siguientes controladores de dispositivo/PLC soportan WinGP.

Sigue

Fabricante	Nombre del controlador del dispositivo
Yaskawa Electric Corporation	MEMOBUS SIO
	MEMOBUS Ethernet
	MP Series SIO (Expanded)
	MP Series Ethernet (Expanded)
KEYENCE Corporation	KV-700/1000 Series CPU Direct
	KV-700/1000 Series Ethernet
	QnA Series CPU Direct
Yamatake Corporation	Digital Controller SIO
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	H series SIO
	H series Ethernet
Hitachi, Ltd.	S10V Series Ethernet
	S10 series SIO
Meidensha Corporation., Ltd.	UNISEQUE series Ethernet
GE Fanuc Automation	Series90 Ethernet
	Series 90-30/70 SNP
	Series 90-30/70 SNP-X
LS Industrial Systems Co., Ltd.	MASTER-K Series Cnet
	XGT Series FENet
Saia-Burgess Controls Ltd.	Saia S-Bus SIO
Sharp MS Corporation	JW Series Computer Link SIO
	JW Series Computer Link Ethernet
FANUC Ltd.	Power Mate Series
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	DIASYS Netmation MODBUS TCP
	UP/V
Matsushita Electric Works, Ltd.	FP series PC link SIO
Fuji Electric FA Components &	MICREX-F series SIO
Systems Co., Ltd.	MICREX-SX Series SIO
	MICREX-SX Series Ethernet
JTEKT Corporation	TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
	TOYOPUC CMP-LINK SIO
RKC Instrument Inc.	Controller MODBUS SIO
	Temperature controller
Toshiba Corporation	Computer Link SIO
	Computer Link Ethernet
Toshiba Machine Co., Ltd.	PROVISOR TC200
Shinko Technos Co., Ltd.	Controller SIO
Koyo Electronics Industries Co., Ltd.	KOSTAC/DL Series CCM SIO
	KOSTAC/DL Series MODBUS TCP
IAI	ROBO Cylinder MODBUS SIO

Sigue

Fabricante	Nombre del controlador del dispositivo
FATEK AUTOMATION Corporation	FB Series SIO
CHINO	Controller MODBUS SIO
Modbus-IDA	General-purpose MODBUS RTU SIO Master
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	Hi4 Robot

38.2.3 Entorno de ejemplo

En esta sección, se usa la siguiente configuración de sistema como un ejemplo para explicar las operaciones y características. Es posible que los nombres de los visualizadores y objetos sean distintos en otras configuraciones del sistema. De ser así, reemplácelos con nombres con características similares a las que se usan en la configuración de su sistema.

Hardware/Software Especificaciones del sistema de ejemplo		Comentario s
Sistema operativo	Windows [®] 2000	-
Dispositivo/PLC	Q/QnA serial communication series manufactured by Mitsubishi Electric Corporation	-
Equipo compatible con IPC o PC/AT	PS-3,650A	-

Configuración estándar

38.2.4 Entorno de desarrollo de la aplicación

Microsoft[®] Visual Basic Ver.6.0 Microsoft[®] Visual C++ Ver.6.0 o Ver.7.0 Microsoft[®] Visual Studio .NET 2003 o posterior

38.3 Proceso de desarrollo

38.3.1 Proceso de desarrollo

El siguiente gráfico muestra el flujo del proceso, desde la instalación de WinGP, el inicio de GP-Pro EX, la creación de pantallas y conexión al dispositivo/PLC para ejecutar los archivos de proyecto en el equipo compatible con IPC o PC/AT. Haga clic en el vínculo para ver la página que explica cada proceso.



38.3.2 Procedimiento de configuración

Instalación/Desinstalación

• WinGP no funcionará si se instala en un equipo compatible con IPC o PC/AT no soportado.

- Salga de todos los programas, incluyendo el software antivirus.
- Use una cuenta de usuario con autoridad de administrador para realizar la instalación.

Usuarios de Windows XP Embedded

Windows XP Embedded tiene una configuración de protección contra escritura. Para instalar WinGP en la unidad C, debe deshabilitar la opción de filtro de protección contra escritura. Use EWFSettingTool.exe y seleccione "EWF Disable" para deshabilitar la opción antes de realizar la instalación.

Manual del usuario de Windows XP Embedded "3.1 Proceso de configuración del filtro de escritura"

• Versión de Pro-Server EX anterior a V1.10 o Pro-Server con Pro-Studio Users No se puede instalar WinGP en un IPC que tenga instalado Pro-Server EX anterior a V1.10 o Pro-Server con Pro-Studio. Si existe una versión anterior de Pro-EX, desinstale o actualice Pro-Server EX a V1.10 o posterior.

"38.11.1 Restricciones de la instalación" (página 38-182)

Procedimiento de instalación

- 1 Introduzca el CD de instalación de GP-Pro EX (CD 2) en la unidad de CD del equipo compatible con IPC o PC/AT.
- **2** En la configuración de la instalación, haga clic en [WinGP].



- 3 Siga las instrucciones del asistente para finalizar la instalación.
- 4 Durante la instalación se le pedirá que introduzca el código de clave. Introduzca el código de clave que compró por separado (introduzca: EX-WINGP-IPC).

Key-Code			
Input Key-Code			
Key-Code:			
1111-2222-3333			
WinGP doesn't operate when insta	lling it besides IPC that ope	arates.	
wind desire operate when insta	ining it bosides in the chat opt	/ 0003/	
Instali5hield			

NOTA

• Véase lo siguiente para obtener información detallada sobre los códigos de clave.

⁽⁽)</sup> "38.1.1 ¿Qué es WinGP? ■ Licencia" (página 38-2)

5 Después de instalar WinGP, instale WinGP SDK de forma secuencial. Haga clic en [Continue].



- WinGP SDK es un software para comunicar con aplicaciones externas creadas en WinGP y VB.Net, VB o VC usando API. Si Pro-Server EX V1.10 o posterior ya está instalado, WinGP SDK no se instalará. En este caso, la API de acceso al dispositivo está disponible en Pro-Server EX V1.10. Sólo se instalará WinGP. Para obtener información sobre las restricciones en la instalación, véase lo siguiente.
 * "38.11.1 Restricciones de la instalación" (página 38-182)
- 6 Aparece el siguiente mensaje. Haga clic en Aceptar para finalizar la instalación.



7 Una vez finalizada la instalación, aparece el siguiente mensaje. Seleccione [Yes] y reinicie el IPC (o PC)..



• Después de realizar la instalación, reinicie el IPC antes de usar WinGP. WinGP no funcionará correctamente si no reinicia el IPC.

Desinstalación

Hay dos maneras de realizar la desinstalación.

- Desinstale usando el Panel de control de Windows, [Agregar o quitar programas] Haga clic en [Inicio] en la barra de tareas, seleccione [Configuración] y haga clic en [Panel de control]. En el [Panel de control], seleccione [Agregar o quitar programas]. Seleccione [GP-Pro EX 2.00 WinGP] de la lista de aplicaciones instaladas y haga clic en [Quitar] para desinstalar WinGP.
- Desinstale WinGP usando el CD-ROM de GP-Pro EX. Introduzca el CD-ROM de GP-Pro EX CD-ROM para desinstalar. Después de introducir el CD-ROM, aparece la siguiente pantalla. Haga clic en [Next (N)] y siga las instrucciones del asistente para desinstalar WinGP



WinGP SDK se desinstala junto con WinGP.
Si desinstala Pro-Server EX V1.10 de el PC con WinGP y Pro-Server EX V1.10, se deshabilita la comunicación API. Vuelva a instalar WinGP.

■ Iniciar GP-Pro EX para crear proyectos

Inicie GP-Pro EX para crear un nuevo archivo de proyecto. El proceso de inicio es igual a los pasos 1 a 3 en "5.2.2 Procedimiento de configuración".

Seleccionar el dispositivo/PLC de visualización

NOTA

• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración. 5.17.2 Guía de configuración [Nuevo]" (página 5-105)

1 En [Unidad de visualización], [Serie], seleccione [IPC Series (PC/AT)] y seleccione equipo que está usando.

💰 Welcome to GP-Pro EX					×
GP-Pro 🛃	Display Unit -	IPC Series(PC/AT)			
	Model	PS Series PS-3650A			
	Screen Size	1024x768(XGA)	•		
	Specifications Screen Size Resolution Display Unit Display Colors	12.1 inch 1024x768 Pixels (KGA) TFT Color LCD 65,536 Colors			
			Back (B)	Next (N)	Cancel

2 Seleccione el [Fabricante] y la [Serie] del dispositivo/PLC que está conectando al IPC. Si está conectando el dispositivo/PLC al puerto COM, seleccione COM1 a COM9 como el [Puerto].

💰 Nuevo archivo de proyecto	×
GP-Pro	Dispositivo/PLC Fabricante Mtsubishi Electric Composition
	Serie Q/QnA Serial Communication
	Dispositivo/PLC reciente
	Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA Serial Communication
	Digital Electronics Corporation General Ethernet Digital Electronics Corporation LT Driver
	Utilizar el área de sistema Refiérase al manual de este dispositivo/PLC
	Método de conexión
	Puerto COM1
	Ir al Manual del dispositivo/PLC
Atrás (B)	Parámetros de comunicación Lógica nueva Nueva pantalla Cancelar

3 Haga clic en [Ajustes de comunicación] para configurar el formato de la comunicación y otras configuraciones. El proceso de configuración es igual que en los pasos de 6 a 7 en "5.2.2 Procedimiento de configuración".

♦ Dibujar y guardar

- Dibuja imágenes. Para obtener información acerca de los métodos de dibujo, véase "5.2.2 Procedimiento de configuración ■ Crear/Guardar" (página 5-14). Consulte también los capítulos relacionados a funciones específicas, tales como las alarmas.
 - Los equipos compatibles con GP, IPC y PC/AT son diferentes tipos de hardware, por lo tanto, las características disponibles son diferentes. Véase las características disponibles en WinGP a continuación.
 "" "38.1.3 Diferencias entre IPC y GP" (página 38-4)
- 2 En la ventana de Ajustes del sistema, seleccione [Unidad de visualización] y haga clic en la pestaña [Ajustes del IPC]. Seleccione la casilla [Mostrar el menú contextual]. Cuando se selecciona esta casilla, el menú contextual le permite cambiar pantallas o pasar al modo Offline.

Ajustes del sistema 📮 🗙 Visualizar <u>Visualizar</u>	Unidad de visualización Serie IPC Series(PC/AT) Modelo PS-3650A Método de instalación Horizontal	
Unidad de visualización Programas lógicos	Unidad de visualización Visualizar Operación lógica Modo Lógica Área de sistema Ajustes extendidos Vis	sualizador remo
Vídeo/Película	Ajustes del display	Configuraciones de error
Fuente	Mostrar el menú de clic derecho	C Guardar el mensaje de error
Ajustes Periféricos	Modo de la ventana Pantallas 💌	Guardar en Tarjeta CF
Lista de periféricos	Aiustes de la ventana	Número de elementos almacenados
Dispositivo/PLC	Especificar la posición de X: 0 = Y: 0 = 1	Número de archivos que se guardarán 100 📅
Impresora	Mostrar la barra de título	Nombre del archivo
Equipos de entrada	Título de la ventana WinGP	- Carreta de estida de la tarieta CE
Script	Botón de minimización	Taipea de salida de la taleta Cr
Controlador de E/S	Botón de maximización	
Servidor FTP	🔽 Botón Cerrar	Amacenamiento USB
Módem	Marco de la ventana	Configuración de transferencia
Módulo de vídeo/Unidad de DVI	I Barra de menús	Puerto 21 🗮
	Tamaño de la ventana Ancho 1024 🚎 🗰 Alto 768 🚎 🗰	
		Comunicación API
	Configuraciones retentivas de los datos históricos	Usar la comunicación API Puerto 9800 😴 🏢
	de los datos históricos	
	Frequencia	
	Indicar el estado de escritura	

3 Seleccione [Pantallas] en [Modo de la ventana].

4 Según sea necesario, defina la posición de la ventana en los [Ajustes de la ventana] y muestre u oculte la barra de título de la misma.



- 5 Cuando se usa la SRAM de respaldo para almacenar alarmas, datos de muestreo o archivos de receta en el campo [Ubicación de almacenamiento de los datos históricos] en el área de [Configuraciones retentivas de los datos históricos], introduzca la ruta de acceso de la carpeta que se utilizará para emular la función de respaldo de SRAM.
 - Si no introduce una ruta de acceso, se guarda en la siguiente carpeta de instalación de WinGP. "NAND\PRJ001\USER\SCREEN"
- 6 Cuando configure las carpetas de destino en el área [Carpeta de destino], en los campos [Carpeta de tarjeta CF] o [Carpeta de destino de almacenamiento USB], introduzca la ruta de acceso donde se transmitirán los datos relativos al destino de la transferencia de pantalla. WinGP hace referencia a los datos en carpeta definida aquí (por ejemplo, Recetas).
 - Si no introduce una ruta de acceso, se guarda en las siguientes carpetas de instalación de WinGP. "CFA00" o "USBHD".
 - Defina una Carpeta de destino distinta a la [Carpeta de tarjeta CF] o [Carpeta de destino de almacenamiento USB]. De lo contrario, se producirá un error.
- 7 En el menú [Proyecto (F)], seleccione [Guardar como (A)]. Defina la ubicación y el nombre de archivo del proyecto.

Transferencia

Transfiere un proyecto al equipo compatible con IPC o PC/AT. La operación de transferencia es diferente cuando crea un proyecto de GP-Pro EX en un PC y después lo transfiere a otro equipo y cuando crea el proyecto de GP-Pro EX en el mismo equipo que GP-Pro EX y WinGP.





Al usar Windows XP Embedded, se define una protección contra escritura por defecto. Por lo tanto, debe deshabilitar la opción de filtro de protección contra escritura antes de transferir un archivo de proyecto. Seleccione "EWF Disable" en EWFSettingTool.exe en Windows XP Embedded.

Manual del usuario de Windows XP Embedded "3.1 Proceso de configuración del filtro de escritura"

Transferir un proyecto a un equipo compatible con IPC o PC/AT.

• Transferir con un cable USB/cable Ethernet



1 En el menú [Inicio], elija [Programas], [Pro-face], [WinGP], o bien haga doble clic en en el



escritorio para iniciar WinGP. 🎏

NOTA

• No se puede transferir archivos cuando aparece el mensaje Pantalla Offline. Asegúrese de que WinGP esté Online. **2** Haga clic en [Transferir proyecto] en la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, para así iniciar la herramienta de transferencia.



- **3** En [Información del proyecto] confirme los detalles del proyecto. Para transferir un archivo de proyecto diferente, haga clic en el botón [Seleccionar el proyecto] y seleccione el archivo de proyecto.
- 4 En el área [Configuración de transferencia], confirme que la opción USB o LAN esté seleccionada. Si no está seleccionado ni [USB] ni [LAN], muestre el cuadro de diálogo [Configuración de transferencia] en [Configuración del puerto de comunicación], seleccione [USB] o [LAN] y haga clic en [Aceptar].

Configuración del puerto de comunicación - Transferir el provecto-	
© USB © LAN © Módem © CDM © CDM © Forzado © Forzado	etentivas
Transferir los ficheros CF	elar

NOTA

• La transferencia por medio de módem no está disponible.

5 Haga clic en [Enviar el proyecto].

El siguiente proceso es igual al de la GP. Véase lo siguiente.

"33.2 Transferir archivos de proyecto a través de un cable de transferencia USB" (página 33-5)

"33.3 Transferir archivos de proyecto a través de Ethernet (LAN)" (página 33-13)

 • Cuando se transfiere vía Ethernet (LAN), asegúrese de configurar la dirección IP del equipo compatible con IPC o PC/AT. En el escritorio, haga clic con el botón derecho del mouse en Mi red y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo [Conexiones de red], haga clic con el botón derecho del mouse en [Conexión de área local], y defina la dirección IP en [Protocolo Internet (TCP/IP)]. La dirección IP no puede definirse en el menú Offline de WinGP. • Transferir desde la tarjeta CF o almacenamiento USB



- 1 Salga de WinGP. No se puede transferir proyectos mientras se ejecuta WinGP.
- 2 En el menú [Inicio], haga clic en [Programas], seleccione [Pro-face], [WinGP] y haga clic en [Project Copy] para iniciar la herramienta para copiar proyectos.

ProjectCopy			
Project File			
C:¥Program Files¥Pro-	face¥GP-Pro EX 2.00¥Datab	ase¥test.pr×	
	CORY	EVET 1	
		EXII	

- **3** Haga clic en el icono [Project File] _____y especifique el archivo de proyecto de GP-Pro Ex (*.prx) que está almacenado en la tarjeta CF, almacenamiento USB o escritorio.
- 4 Haga clic en [Copy]. El siguiente cuadro de diálogo aparece durante la transferencia.

器 ProjectCopy		×
Project File		
C#Program Files#Pro-face#GP-Pro EX2.00#Database	¥test.prx	
		1
COPY	EXIT	

5 Cuando se termina de copiar, aparece el siguiente mensaje. Haga clic en [Aceptar].



NOTA
Cuando se usa Project Copy [Herramienta de copiado], sólo puede transferir los datos de pantalla. No se puede recibir datos de pantalla o realizar una transferencia completa del proyecto. En los siguientes casos, use la herramienta de transferencia.
La primera vez que transfiera el proyecto después de instalar WinGP
Cambie o añada un dispositivo/PLC
Cambie o añada una fuente
Después de actualizar GP-Pro EX, el sistema de runtime o controlador de protocolo se actualiza y se actualiza el proyecto.
No se puede enviar el programa del sistema de WinGP con la Herramienta de copiado. Use la Herramienta de transferencia cuando actualice WinGP.

♦ Instalar GP-Pro EX y WinGP en el mismo equipo compatible con IPC o PC/AT



1 En el menú [Inicio], elija [Programas], [Pro-face], [WinGP], y haga clic en [WinGP]. O bien, haga doble clic en in en el escritorio.



NOTA

• No se puede transferir archivos cuando aparece el mensaje Pantalla Offline. Asegúrese de que WinGP esté Online.

2 Haga clic en [Transferir proyecto] en la barra de herramientas de estado de GP-Pro EX, para así iniciar la herramienta de transferencia.

💣 GP-Pro EX				
Proyecto (F) Editar (E) Ver (V)	Ajustes comunes (R) Dibujar (D) Objetos (P) Pantalla (S) Ayuda (H)			
Ajustes del »	Editar >>> 🔍 Vista previa >>> 🟹 Simulación >>>	Transferir proyecto	>	Monitor
🗋 🗀 🖪 🙆 ն	😼 🖻 🛷 🗞 🖧 🗗 🖻 🥌 🗙 🖤 100%	- 🖻 👩) 🖬 📆	🗊 🐜 🚺

3 En [Información del proyecto] confirme los detalles del proyecto. Para transferir un archivo de proyecto diferente, haga clic en el botón [Seleccionar el proyecto] y seleccione el archivo de proyecto.

4 Haga clic en el botón [Configuración de transferencia].

En [Configuración de puerto de comunicación], seleccione la opción [LAN]. Desactive la casilla [Automático] y haga clic en Aceptar.

🔊 Configuración de transferencia	×
Configuración del puerto de comunicación	Transferir el proyecto
C USB	O Automático
C Módem	C Todos
С СОМ	Sistema de transferencia
Configuración automática de LAN	Automático
Puerto (Buscar) 8000 🛨	C Forzado
F PASV	
Transferir los ficheros CF	Aceptar Cancelar

5 Haga clic en [Enviar un proyecto]. Aparece el cuadro de diálogo [Seleccionar unidad de visualización].

Añadir	Editar	Eliminar		Γ	Terminar la búsqueda
Dirección IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
(
				Aceptar	Cancelar

6 Haga clic en [Añadir]. Introduzca [127.0.0.1] en [Dirección IP], y haga clic en [Aceptar].



• La dirección IP [127.0.0.1] es una dirección virtual que señala el ordenador que está usando actualmente en la red.

• Asegúrese de que el número de [Puerto] coincida con el número de puerto definido en la página [Unidad de visualización] de la ventana [Ajustes del sistema] en el área de [Configuración de transferencia] en la pestaña [Ajustes del IPC].

7 Seleccione la casilla [127.0.0.1] mostrada en [Dirección IP] y haga clic en [Aceptar].

🔊 Seleccionar la	unidad de visua	lización			x
Añadir	Editar	Eliminar		T	erminar la búsqueda
Direction IP	Puerto	PASV	Unidad de visu	Nodo	Automático/Ma
127.0.0.1	21	No usar			Manual
				Aceptar	Cancelar

8 Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en [Sí]. (El cuadro de diálogo no aparecerá si transfiere el mismo proyecto de nuevo.)



La transferencia de archivos de proyecto está disponible si usa [Project Copy] (Herramienta de copiado). Para obtener información acerca del procedimiento de configuración, véase lo siguiente.

"• Transferir desde la tarjeta CF o almacenamiento USB" (página 38-23)

Iniciar/Ejecutar WinGP

1 Conecte el equipo compatible con IPC o PC/AT al dispositivo/PLC.

• Véase el manual "Manual de conexión del dispositivo/PLC de GP-Pro Ex" para obtener información sobre los parámetros de configuración y los cables de conexión.

2 En el menú [Inicio], elija [Programas], [Pro-face], [WinGP], y haga clic en [WinGP].



NOTA

• También puede hacer doble clic en el acceso directo en la pantalla del escritorio.

Salir de WinGP

Salga de WinGP. A continuación se muestran nueve maneras de salir de WinGP.



Sigue

4	Use el objeto del interruptor para salir. ☞ * ♦ Usar objetos del interruptor para salir de WinGP" (página 38-30)	Interruptor de bit Función especial Salr de WinGP
5		Función 4
	Use D-Script para salir. ☞ " ♦ Usar D-Script para salir de WinGP" (página 38-32)	Funciones incluidas (Instrucciones)
6	Use la acción de activación para salir.	Image: Acción de bit Image: Acción de bit <td< td=""></td<>
7	Presione "Alt+F4" en el teclado.	Alt + F4
8	Haga clic con el botón derecho del mouse en la barra de tareas y haga clic en [Close].	Image: Size Move Size Minimize Image: Maximize Ak+F4 Image: WinGP Image: Size
9	Use la API para salir. ^C "• Operación de salida ◆ Lista de funciones" (página 38-95)	Nombre de la API: StopRuntime ()

Usar objetos del interruptor para salir de WinGP

Cree un interruptor para salir de WinGP.

• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración. ⁽³⁷⁾ "10.15 Guía de configuración de Objetos del interruptor piloto" (página 10-48)

• Para obtener información detallada acerca del método para ubicar los objetos y configurar la dirección, forma, color y la etiqueta, véase el "Procedimiento para editar el objeto".

"8.6.1 Editar objetos" (página 8-51)



1 En el menú [Objeto (P)], elija [Interruptor Piloto (C)] y haga clic en [Interruptor especial (P)], o bien haga clic en 🔳 en la barra de herramientas para colocar el interruptor.

	Ba	ise	1(9	Sir	ı tít	ulo))	×											
			0 '	•	• •	•		•	· 1	• •	•	•	 • •	•	2	 ·	•	•	
-			-		_														
-																			
0																			
-																			
1																			
1:																			
1							6)	-•									
-							10												
1																			
11										•									
1:																			
-																			•
2																			
:																			
:																			

2 El cuadro de diálogo Configuración se abre al hacer doble clic en el objeto del interruptor.

Interruptor/Piloto)						×
Interruptor/Piloto ID del Objeto SL_0000 Comentario	Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor especial	común Función Interruptor de bit	del piloto Co Interruptor de palabra	lor Etique Cambio pantalla	ta Interruptor especial	Interruptor selector	×
Normal Seleccionar forma		Interruptor vis Número de ver 0	sualización de ntana	ventana			
Ayuda (<u>H</u>)	Añadir Eliminar Copiar y añadir			Ac	eptar (<u>O</u>)	Cancelar	

3 En [Seleccionar forma], seleccione la forma del interruptor.

• Algunas formas de interruptor no le permite cambiar el color.

4 Seleccione [Salir de WinGP] en [Función especial].

• Si selecciona la casilla [Confirmar], aparece el siguiente mensaje cuando pulsa el interruptor en WinGP.



NOTA

Usar D-Script para salir de WinGP

NOTA

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 "21.9.1 Guía de configuración de D-Script/Común [Global D-Script]" (página 21-57)
 - En el menú [Ajustes comunes (R)], también puede seleccionar [D-Script Global (L)] o [Script extendido (E)] para salir de WinGP.
- 1 En el menú [Objetos (P)], seleccione [D-Script (R)] y en el cuadro de diálogo [Lista de D-Script],

haga clic en [Crear].

Lista D-Scri	pt	×
ID	Comentario	<u>Crear</u>
		Editar
		Duplicar
		Eliminar
		Cambiar ID
1	_	
		Cerrar (<u>C</u>)

2 Haga clic en la pestaña [Función]. Haga clic en la instrucción disponible para el script para colocar la [Funciones incorporadas (Instrucción)] con facilidad.

Llamar	Crear		
Editar	Eliminar		
Duplicar	Cambiar nombre		
	Cambiar nombre		

3 Haga clic en [Otros] en el menú [Funciones incorporadas (Instrucción)].

F	unción P
	Funciones incluidas (Instrucciones)
	Elimine errores Iniciar la aplicación Salir de WinGP
	Entrada

4 Haga doble clic [Salir de WinGP] y configure los ajustes en el siguiente cuadro de diálogo.

💰 Salir de WinGP	×
Exit_WinGP(Parámetro1)	
Parámetro1 0:No confirmar	
Exit_WinGP(Confirmar la salida) Usa el parámetro 1 para mostrar (1:Confirmar) o no mostrar (0:No confirmar) un mensaje de confirmación antes de salir de WinGP. Ejemplo: Mostrar un mensaje de confirmación antes de salir de WinGP. Exit_WinGP(1)	A
Aceptar (Q) Cancelar	

Parámetro 0:	0: No confirmar	El cuadro de diálogo de confirmación no aparece y WinGP se cierra inmediatamente.		
Parámetro 1:	1: Confirmar	El siguiente cuadro de diálogo aparece en WinGP. Haga clic en [Yes] para salir de WinGP. WinGP Exit application? [test.prx] Yes No		

5 Haga clic en [Aceptar (O)] para ver "Exit_WinGP (0)" o "Exit_WinGP (1)" en [Expresión de ejecución].

Expresi	ón de ejecución	Agrandar el área de expresión del script	m	Introducir dirección
0001				
0002				
0003				
0004				
0005				

38.4 Menú de configuración



38.5 Recuperar información de WinGP u operar WinGP desde la aplicación del usuario

38.5.1 Detalles



Las API le permiten recuperar información de WinGP u operar WinGP desde las aplicaciones del usuario.

38.5.2 Procedimiento de configuración

NOTA

Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 "38.10.1 Guía de configuración del sistema [Ajustes de la unidad de visualización]-[Ajustes del IPC]" (página 38-170)



Las API le permiten recuperar información de WinGP u operar WinGP desde las aplicaciones del usuario.

1 En la ventana [Ajustes del sistema], haga clic en [Unidad de visualización].


2 Abra la pestaña [Ajustes del IPC] y seleccione la casilla [Comunicación API] para especificar el puerto que será habilitado (de 0 a 65535). Defina un valor distinto al número de [Puerto] de la [Configuración de transferencia].

Unidad de visualización	
Visualizar Operación lógica Modo Lógica Area de sistema Ajustes extendido: Co	Infiguraciones de la IPC
Ajustes del display	Comparaciones de error
Mostrar el menú de clic derecho	Guardar el mensaje de error
Modo de la ventana Pantallas	Guardar en Tarjeta CF
Aiustes de la ventana Tipo de especificación de la X: 0 = Y: 0 = 1	Número de elementos almacenados 1100 📑 🏢
Mostrar la barra de título	Nombre del archivo
Título de la ventana WinGP	Carneta de ealida de la tarieta CE
Botón de minimización	
Botón de maximización	Tarjeta CF
I Botón Cerrar	Almacenamiento USB
Marco de la ventana	Configuración de transferencia
🔽 Barra de menús	Puerto 21 🖼 🖬
Tamaño de la ventana Ancho 1024 🕂 🏭 Alto 768 🕂 🏢	
	Comunicación API
Configuraciones retentivas de los datos históricos Ubicación de almacenamiento de los datos históricos	Visar la comunicación API Puerto S800 🗮
Condición retentiva Frecuencia	
Frecuencia 10 📑 Minuto	
Indicar el estado de escritura	
Dirección de estado	



- Asegúrese de no usar el mismo puerto que usa para comunicar con el otro dispositivo/PLC o para la comunicación FTP.
- No use los números de puerto de 8000 a 8019, que están designados como los números de puerto para transferir.
- 3 Guarde el archivo del proyecto y transfiéralo al equipo compatible con IPC o PC/AT.
- 4 Confirme la comunicación entre WinGP y el dispositivo/PLC.

5 Configure la aplicación de programación para usar API.

Cuando se utiliza la API de acceso a variables en VB.NET

Abra el explorador de soluciones en VB.NET y haga clic con el botón derecho del mouse en [Configuración del explorador] para seleccionar [Añadir explorador].



Haga clic en [Explorar] en el cuadro de diálogo [Añadir explorador], y seleccione el siguiente archivo.

(En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-

SDK\DotNet\BIN\WinGPAPIDotNet.dll

Haga clic en [Abrir] y seleccione [Aceptar].

Introduzca "Imports ProEasyDotNet." al principio del código fuente.

Cuando se utiliza la API de acceso a variables en VB6

Seleccione [Proyecto] - [Añadir módulo estándar] en la barra de menús de VB6 y añada el módulo siguiente:

(En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\VB\API\WinGPAPI.bas

Cuando se utiliza la API de configuración en VB.NET

Seleccione [Proyecto] -[Añadir elemento existente] en la barra de menús de VB.NET y añada el módulo siguiente:

(En el CD-ROM de GP-Pro EX\WinGP\SDK\Pro-SDK\DotNet\BIN\RtCtrlAPI.vb

Cuando se utiliza la API de configuración en VB6 Seleccione [Proyecto] -[Añadir módulo estándar] en la barra de menús de VB6 y añada el módulo siguiente: (En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\VB\API\RtCtrlAPI.bas

6 Ejecute la programación.

NOTA

^了 "38.5.3 Ejemplos de datos de lectura/escritura (API de acceso al dispositivo) ■ Sumario de ejemplo" (página 38-39)

^C "38.5.4 Ejemplo para recuperar el estado de WinGP y cambiar la configuración (API de manejo) ■ Sumario de ejemplo" (página 38-57)

7 Configure la aplicación creada por el usuario en el equipo compatible con IPC o PC/AT.

8 Inicie WinGP y la aplicación del usuario.

38.5.3 Ejemplos de datos de lectura/escritura (API de acceso al dispositivo)

Esta sección explica el programa para la comunicación API, usando la siguiente aplicación de ejemplo.

Sumario de ejemplo

• ESCRIBIR

API Communication Sample for VB.NET	
Bit	Float
16Bit	Double
32Bit	String

Haga clic en el botón para escribir los datos de entrada en el cuadro de texto.

• LEER

API Communication Sample for VB.NET	
Bit	Float
16Bit	Double
32Bit	String

Haga clic en el botón para leer los datos en el cuadro de texto.

Nombre del símbolo	Dirección explorada por el símbolo	
Buf_Bit	El bit USR 200.00	
Buf_16	USR201	
Buf_32	USR203	
Buf_Float	USR207	
Buf_Double	USR209	
Buf_Str	USR213	

El ejemplo usa los siguientes símbolos.

Cómo especificar las direcciones de dispositivo de forma directa

- Cuando se especifica un controlador de dispositivo/PLC para WinGP WriteDeviceBit("#WinGP", "M100", nDataAry(0), 1)
- Cuando se especifica más de un controlador de dispositivo/PLC para WinGP WriteDeviceBit("#WinGP.<u>PLC1</u>", "M100", nDataAry(0), 1) Nombre del dispositivo/PLC conectado a WinGP
- Cuando se usa el controlador de dispositivo de Memory Link WriteDeviceBit("#WinGP.#MEMLINK", "10000", nDataAry(0), 1)
 - Cuando se usa el dispositivo interno de WinGP WriteDeviceBit("#WinGP", "USR10000", nDataAry(0), 1) WriteDeviceBit("#WinGP", "LS10000", nDataAry(0), 1) O bien WriteDeviceBit("#WinGP.#INTERNAL", "USR10000", nDataAry(0), 1)
 - WriteDeviceBit("#WinGP.#INTERNAL ", "LS10000", nDataAry(0), 1)

Ejemplo del programa VB .NET 2003

Ubicación del programa de ejemplo: (En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\DotNet\EasySmpl

Imports ProEasyDotNet _____ Importa el objeto de ProEasy.

Public Class Form1

Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region "código generado con el Diseñador de Windows Forms

Public Sub New () MyBase.New ()

> ' El Diseñador de Windows Forms requiere esta llamada. InitializeComponent ()

'Inicialización de Después de llamar a InitializeComponent (), ejecuta la inicialización.

ProEasy -

Dim iResult As Integer = ProEasy.EasyInit()" WinGP Inicializa SDK una vez al principio If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) End If

End Sub

' Form sobrescribe el dispose para ejecutar el postproceso en la lista de objetos. Protected Overloads Overrides Sub Dispose (ByVal disposing As Boolean)

If disposing Then If Not (components Is Nothing) Then components.Dispose () End If End If MyBase.Dispose (disposing) End Sub

- Snip (Los códigos diseñados por el diseñador de Windows Forms se omiten de aquí en adelante) -

#End Region

Private Sub ReadBit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadBit.Click

End Sub

Private Sub Read16_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Read 16. Click Aquí se usa el símbolo "Buf_16" (USR201) configurado

en GP-Pro EX. También puede especificar la dirección del dispositivo en forma directa.

Try

' Leer datos. Dim nDataAry (1) As Short en forma directa. ^(C) " ■ Cómo especificar las direcciones de dispositivo de forma directa" (página 38-40)

'Leer

Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDevice16("#WinGP", "Buf_16", nDataAry, 1)

If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Me.Buf_16.Text = CStr (nDataAry(0)) Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub Read32_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Read32.Click

Try

' Leer datos. Dim nDataAry (1) As Integer

' Leer. Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDevice32("#WinGP", "Buf_32", nDataAry, 1)

If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Me.Buf_32.Text = CInt (nDataAry(0))

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub ReadBCD16_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadBCD16.Click

Try ' Leer datos. Dim nDataAry (1) As Short

'Leer

Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDeviceBCD16("#WinGP", "Buf BCD16", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If Me.Buf BCD16.Text = CShort (nDataAry(0)) Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message) End Try End Sub Private Sub ReadBCD32 Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadBCD32.Click Try 'Leer datos. Dim nDataAry (1) As Integer 'Leer Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDeviceBCD32("#WinGP", "Buf BCD32", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

```
Me.Buf_BCD32.Text = CInt (nDataAry(0))
```

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub ReadFloat_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

ReadFloat.Click

Try 'Leer datos. Dim nDataAry (1) As Single

'Leer

Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDeviceFloat("#WinGP", "Buf_Float", nDataAry, 1)

If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Me.Buf_Float.Text = CSng (nDataAry(0))

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub ReadDouble_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadDouble.Click

Try

' Leer datos. Dim nDataAry (1) As Double

'Leer

Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDeviceDouble("#WinGP", "Buf_Double", nDataAry, 1)

If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Me.Buf_Double.Text = CDbl (nDataAry(0))

Catch ex As Exception

MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub ReadStr_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadStr.Click

Try ' Leer datos. Dim nDataAry As String

> 'Leer Dim iResult As Integer = ProEasy.ReadDeviceStr("#WinGP", "Buf_Str", nDataAry, 10) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Me.Buf_Str.Text = nDataAry

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub ReadVariant_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadVariant.Click

End Sub

Private Sub ReadSymbol_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ReadSymbol.Click

End Sub

Private Sub WriteBit_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles

WriteBit.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Short nDataAry (0) = CShort (Val(Me.WBuf_Bit.Text))

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDeviceBit("#WinGP", "Buf_16", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub Write16_Click_1 (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Write16.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Short nDataAry (0) = CShort (Val (Me.WBuf_16.Text))

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDevice16("#WinGP", "Buf_16", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub Write32_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Write32.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Integer nDataAry (0) = CInt (Val(Me.WBuf_32.Text))

```
'Escribir
Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDevice32("#WinGP", "Buf_32",
nDataAry, 1)
If iResult Then
Dim sErrMsg As String
ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg)
MsgBox (sErrMsg)
End If
```

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteBCD16_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteBCD16.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Short nDataAry (0) = CShort (Val("&h" + Me.WBuf_BCD16.Text))

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDevice16("#WinGP", "Buf_BCD16", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception

MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteBCD32_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteBCD32.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Integer nDataAry (0) = CInt (Val("&h" + Me.WBuf_BCD16.Text))

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDeviceBCD32("#WinGP", "Buf_BCD32", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception

MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteFloat_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteFloat.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Single nDataAry (0) = CSng (Val(Me.WBuf_Float.Text))

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDeviceFloat("#WinGP", "Buf_Float", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteDouble_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteDouble.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry (1) As Double nDataAry (0) = CDbl (Val(Me.WBuf_Double.Text))

'Escribir

Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDeviceDouble("#WinGP", "Buf_Double", nDataAry, 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteString_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteString.Click

Try

' Escribir datos. Dim nDataAry As String nDataAry = Me.WBuf_Str.Text

'Escribir Dim iResult As Integer = ProEasy.WriteDeviceStr("#WinGP", "Buf_Str", nDataAry, 10) If iResult Then Dim sErrMsg As String ProEasy.EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

End Sub

Private Sub WriteVariant_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteVariant.Click

' En VB.NET, el tipo Variante ya no se usa. Se usa el tipo Objeto en su lugar. 'A lo largo del cambio, WriteDeviceVariant () ha 'cambiado a WriteDeviceEasyObject()

End Sub

Private Sub WriteSymbol_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles WriteSymbol.Click

'El único sistema de WriteSymbol que se ha encontrado es WriteSymbolVariant ().

End Sub

End Class

Ejemplo del programa VB6

Ubicación del programa de ejemplo: (En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\VB\EasySmpl

Option Explicit Private Sub Form Load () Dim iResult As Long iResult = EasyInit () If iResult Then Dim sErrMsg As String Dim iMsgResult As Long iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) End If End Sub ' _____ 'WriteDeviceXXX() Aquí se usa el símbolo "Buf_16" (USR201) Private Sub WriteBit Click() configurado en GP-Pro EX. También puede especificar la dirección del dispositivo 'Escribir datos. en forma directa. Dim nDataAry (1) As Integer I ■ Cómo especificar las nDataAry (0) = CInt (Val(Me.WBuf Bit.Text)) direcciones de dispositivo de forma directa" (página 38-40) 'Escribir Dim iResult As Long iResult = WriteDeviceBit("#WinGP", "Buf Bit", nDataAry(0), 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String * 512 Dim iMsgResult As Long iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

End Sub

Private Sub Write16_Click()

```
' Escribir datos.
Dim nDataAry (1) As Integer
nDataAry (0) = CInt (Val(Me.WBuf_16.Text))
```

```
'Escribir
Dim iResult As Long
iResult = WriteDevice16("#WinGP", "Buf_16", nDataAry(0), 1)
```

```
If iResult Then
Dim sErrMsg As String * 512
Dim iMsgResult As Long
iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg)
MsgBox (sErrMsg)
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Write32_Click ()
```

```
' Escribir datos.
Dim nDataAry (1) As Long
nDataAry (0) = CLng (Val(Me.WBuf_32.Text))
```

```
'Escribir
Dim iResult As Long
iResult = WriteDevice32("#WinGP", "Buf_32", nDataAry(0), 1)
```

```
If iResult Then
Dim sErrMsg As String * 512
Dim iMsgResult As Long
iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg)
MsgBox (sErrMsg)
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Write_Click ()
```

```
' Escribir datos.
Dim nDataAry (1) As Single
nDataAry (0) = CSng (Val(Me.WBuf_Float.Text))
```

```
'Escribir
Dim iResult As Long
iResult = WriteDeviceFloat("#WinGP", "Buf_Float", nDataAry(0), 1)
```

```
If iResult Then
      Dim sErrMsg As String * 512
      Dim iMsgResult As Long
      iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg)
      MsgBox (sErrMsg)
  End If
End Sub
Private Sub WriteDouble Click ()
  'Escribir datos.
  Dim nDataAry (1) As Double
  nDataAry (0) = CDbl (Val(Me.WBuf Double.Text))
  'Escribir
   Dim iResult As Long
  iResult = WriteDeviceDouble("#WinGP", "Buf_Double", nDataAry(0), 1)
   If iResult Then
     Dim sErrMsg As String * 512
      Dim iMsgResult As Long
     iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg)
      MsgBox (sErrMsg)
   End If
End Sub
Private Sub WriteString Click ()
  'Escribir datos.
  Dim nDataAry As String
  nDataAry = Me.WBuf Str.Text
  'Escribir
```

Dim iResult As Long iResult = WriteDeviceStr("#WinGP", "Buf_Str", nDataAry, 10) If iResult Then Dim sErrMsg As String * 512 Dim iMsgResult As Long iMsgResult = EasyLoadErrorMessageEx (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If

End Sub

Recuperar información de WinGP u operar WinGP desde la aplicación del usuario

```
'ReadDeviceXXX()
۱<sub>____</sub>
Private Sub ReadBit Click ()
  'Leer datos.
  Dim nDataAry (1) As Integer
  'Leer
  Dim iResult As Long
  iResult = ReadDeviceBit("#WinGP", "Buf_Bit", nDataAry(0), 1)
  If iResult Then
     Dim sErrMsg As String * 512
     Dim iMsgResult As Long
     iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg)
     MsgBox (sErrMsg)
  End If
  Me.Buf Bit.Text = CStr (nDataAry (0))
End Sub
Private Sub Read16 Click()
  'Leer datos.
  Dim nDataAry (1) As Integer
  'Leer
  Dim iResult As Long
  iResult = ReadDevice16("#WinGP", "Buf_16", nDataAry(0), 1)
  If iResult Then
     Dim sErrMsg As String * 512
     Dim iMsgResult As Long
     iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg)
     MsgBox (sErrMsg)
  End If
  Me.Buf 16.Text = CStr (nDataAry(0))
End Sub
Private Sub Read32 Click()
  'Leer datos.
  Dim nDataAry (1) As Long
```

'Leer Dim iResult As Long iResult = ReadDevice32("#WinGP", "Buf_32", nDataAry(0), 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String * 512 Dim iMsgResult As Long iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If Me.Buf 32.Text = CStr (nDataAry (0))End Sub Private Sub ReadFloat Click () 'Leer datos. Dim nDataAry (1) As Single 'Leer Dim iResult As Long iResult = ReadDeviceFloat("#WinGP", "Buf Float", nDataAry(0), 1) If iResult Then Dim sErrMsg As String * 512 Dim iMsgResult As Long iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg) MsgBox (sErrMsg) End If Me.Buf Float.Text = CStr (nDataAry (0))End Sub

Private Sub ReadDouble_Click ()

' Leer datos. Dim nDataAry (1) As Double

```
'Leer
Dim iResult As Long
iResult = ReadDeviceDouble("#WinGP", "Buf_Double", nDataAry(0), 1)
If iResult Then
Dim sErrMsg As String * 512
Dim iMsgResult As Long
iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg)
MsgBox (sErrMsg)
End If
```

Me.Buf_Double.Text = CStr (nDataAry (0))

End Sub

Private Sub ReadString_Click ()

' Leer datos. Dim nDataAry As String * 255

'Leer Dim iResult As Long iResult = ReadDeviceStr("#WinGP", "Buf_Str", nDataAry, 10)

```
If iResult Then
Dim sErrMsg As String * 512
Dim iMsgResult As Long
iMsgResult = EasyLoadErrorMessage (iResult, sErrMsg)
MsgBox (sErrMsg)
End If
```

Me.Buf_Str.Text = nDataAry

End Sub

38.5.4 Ejemplo para recuperar el estado de WinGP y cambiar la configuración (API de manejo)

Sumario de ejemplo

El cambiar las pestañas de[Status 1] a [Information/End] le permite recuperar el estado de WinGP y cambiar la configuración.

[Pestaña Status 1]	En el área [Start Status] haga clic en el botón	
	[Get]. El estado de inicio de WinGP se	
Status 1 Status 2 Information/End	visualiza como uno de los seis estados	
Start Status	siguientes:	
Get	• Iniciando	
	• Offline	
Screen	• Online	
	Modo de transferencia	
Get Set	• Terminando	
	• No ejecutando	
	En [Screen], haga clic en el botón [Get] para	
	mostrar el número de la pantalla actualmente	
	visualizada en WinGP. Las pantallas	
	disponibles para visualizar en WinGP	
	también aparecen en una lista en	
	ComboBox. Seleccione la pantalla a la cual	
	va a cambiar de la lista y haga clic en el	
	botón [Set] para cambiar la pantalla	
	visualizada en WinGP.	
[Pestaña Status 2]	En el área [Screen Status] haga clic en el	
	botón [Get]. El estado de visualización de	
Status 1 Status 2 Information/End	WinGP se visualiza en el ComboBox como	
	uno de los tres siguientes estados:	
	Maximizado (Pantalla completa)	
	Pantalla de ventana	
X Width	Minimizado	
i ineigini	Cambie la visualización en el ComboBox y	
	haga clic en el botón [Set] para cambiar el	
	estado de visualización. Las configuraciones	
	para las coordenadas X e Y, Width y Height	
	sólo están disponibles en el modo de	
	Ventana.	

[Pestaña Information/End]	En [Project Information] en la parte superior izquierda, haga clic en el botón [Get]. Esto muestra la siguiente información visualizada en WinGP.	
Get ProjectName Comment	ProjectName	Nombre del archivo del proyecto
	Comment	Título del proyecto
HMI Editor Person	Created date	Fecha de creación del proyecto
WinGP Ends With Query	Last Update	Fecha de la última actualización del proyecto
	HMI Editor	Versión de GP-Pro EX
	Person	Creador
	[El botón [WinGP Ends With Query] muestra un mensaje de confirmación preguntándole "¿Desea salir?" Haga clic en [Yes] para salir de WinGP.	

Ejemplo del programa VB .NET 2003

Ubicación del programa de ejemplo: (En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\DotNet\RtCtrlSmpl

Imports
System.Runtime.InteropServices
Importa System.Runtime.InteropServices.

Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form

Dim ghWinGP As Int32 = 0' Identificador de API.

#Region "código generado con el Diseñador de Windows Forms

Public Sub New () MyBase.New ()

> ' El Diseñador de Windows Forms requiere esta llamada. InitializeComponent ()

anzecomponent ()

Después de llamar a InitializeComponent (), ejecuta la inicialización.

'Inicializar API (API). Dim nResult As Integer = InitRuntimeAPI ()

'Obtiene el identificador en esta fase (API). ghWinGP = GetRuntimeHandle (9800)

If ghWinGP = 0 Then

MsgBox ("(API) No se pudo obtener el identificador.") End If

End Sub

' Form sobrescribe el dispose para ejecutar el postproceso en la lista de objetos. Protected Overloads Overrides Sub Dispose (ByVal disposing As Boolean)

```
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose ()
End If
End If
CleanupRuntimeAPI ()
MyBase.Dispose (disposing)
End Sub
```

- Snip (Los códigos diseñados por el Diseñador de Windows Forms se omiten de aquí en adelante)

#End Region

' 5 Obtiene el estado de inicio. Private Sub Bt_GetStartState_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Bt_GetStartState.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Try

```
'Obtiene el estado (API).
Dim Status As Int32
Dim RetVal As Int32 = GetRuntimeStartState (ghWinGP, Estado)
```

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err (" + Str (RetVal).Trim () + "):GetRuntimeStartState ()")
End If
```

```
'Mostrar el estado
Select Case Status
Case 0
Me.StartState.Text = "Iniciando"
Case 1
Me.StartState.Text = "Online"
Case 2
Me.StartState.Text = "Offline"
```

```
Case 3
            Me.StartState.Text = "Modo de transferencia"
         Case 4
            Me.StartState.Text = "Terminando"
         Case 5
            Me.StartState.Text = "No ejecutando"
      End Select
   Catch ex As Exception
      MsgBox (ex.Message)
   End Try
   Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.
End Sub
Private Sub GetScreenState Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
Handles BT GetScreenState.Click
   Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.
   Try
      'Obtiene el estado.
      Dim Status As Int32
      Dim RetVal As Int32 = GetScreenState (ghWinGP, Status)
      '¿Algún error?
     If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
         MsgBox ("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):GetScreenState()")
      End If
```

```
'Mostrar el estado
Select Case Status
Case 0, 1, 2
Me.ScreenState.SelectedIndex = Status
End Select
Catch ex As Exception
MsgBox (ex.Message)
```

End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

Private Sub SetScreenState_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BT_SetScreenState.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Try

'Obtiene el valor Dim State As Int32 = Me.ScreenState.SelectedIndex Dim PosX As Int32 = Val (Me.PosX.Text) Dim PosY As Int32 = Val (Me.PosY.Text) Dim Width As Int32 = Val (Me.TX_Width.Text) Dim Height As Int32 = Val (Me.TX_Height.Text)

'Configuraciones del estado de la pantalla. Dim RetVal As Int32 = SetScreenState(ghWinGP, State, PosX, PosY, Width, Height)

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):SetScreenState()")
End If
```

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

Private Sub GetDispScreen_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GetDispScreen.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Dim CurScrNo As Int32 ' Número de pantalla actualmente visualizado

Try

'Obtiene el estado. Dim RetVal As Int32 = GetDisplayScreenNumber (ghWinGP, CurScrNo)

```
'¿Algún error?
If RetVal ◇ API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):GetDisplayScreenNumber()")
End If
```

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

Try

' Obtiene el número de pantallas. Dim ScreenCount As Int32 = 0 Dim RetVal As Int32 = GetEnumScreenNumberCount (ghWinGP, ScreenCount)

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):GetEnumScreenNumberCount()")
End If
```

```
'Obtiene el número de pantalla.
If ScreenCount > 0 Then
```

```
'Obtiene el número de pantalla.
Dim ScreenNumber (ScreenCount - 1) As Int32
RetVal = EnumScreenNumber (ghWinGP, ScreenCount, ScreenNumber (0))
```

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):EnumScreenNumber()")
End If
```

' ----- Mostrar el estado-----

'Eliminar todo. Me.CB_DispScreen.Items.Clear ()

```
'Definir el número de pantalla obtenido.
Dim idx As Int32
For idx = 0 To ScreenNumber.Length - 1
Me.CB_DispScreen.Items.Add (ScreenNumber (idx))
Next
```

```
'Mostrar el número de la pantalla actualmente visualizada.
For idx = 0 To ScreenNumber.Length - 1
If CurScrNo = Val (Me.CB_DispScreen.Items (idx)) Then
Me.CB_DispScreen.SelectedIndex = idx
Exit For
End If
Next
```

End If

Catch ex As Exception

MsgBox (ex.Message)

End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

Private Sub SetDispScreen_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SetDispScreen.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Try

'Obtiene el número de pantalla. Dim Screen As Int32 Screen = Val (Me.CB DispScreen.Text)

'Cambia el número de pantalla. Dim RetVal As Int32 = SetDisplayScreenNumber (ghWinGP, Pantalla)

'¿Algún error? If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then MsgBox ("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):SetDisplayScreenNumber()") End If 'Vuelve a obtener el número de pantalla y lo compara con el valor definido para ver si el número de pantalla se ha cambiado correctamente. Dim NowScrNo As Long RetVal = GetDisplayScreenNumber (ghWinGP, NowScrNo) If RetVal = API_ERROR.E_SUCCESS Then If NowScrNo = Screen Then 'MsgBox ("Screen change number = No=" + Str(NowScrNo)) End If End If

Catch ex As Exception MsgBox (ex.Message)

End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

Private Sub GetProjectInfo_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GetProjectInfo.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Try

'Rango de parámetros a obtener. Dim ProjectFileName As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e FileName) Dim ProjectComment As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e Comment) Dim ProjectFastTime As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e FastTime) Dim ProjectLastTime As New System.Text.StringBuilder(PROJECTINFO_SIZE.e_LastTime) Dim ProjectIDownload As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e IDownload) Dim HMIEditorVersion As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e HMIEditorVersion) Dim ControlEditorVersion As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e ControlEditorVersion) Dim MakingPerson As New System.Text.StringBuilder (PROJECTINFO SIZE.e MakingPerson)

```
Obtiene la Información del proyecto
Dim RetVal As Int32
RetVal = GetProjctInformation (ghWinGP,
  ProjectFileName,
  ProjectComment,
  ProjectFastTime,
  ProjectLastTime,
  ProjectIDownload,
  HMIEditorVersion,
  ControlEditorVersion,
  MakingPerson)
'¿Algún error?
If RetVal <> API ERROR.E SUCCESS Then
  MsgBox ("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):GetProjctInformation()")
End If
'Mostrar la información obtenida.
Me.Prj File.Text = ProjectFileName.ToString ()
Me.Prj Comment.Text = ProjectComment.ToString ()
Me.Prj Date.Text = ProjectFastTime.ToString ()
Me.Prj LastDate.Text = ProjectLastTime.ToString ()
Me.Prj HMI.Text = HMIEditorVersion.ToString ()
```

Me.Prj_Person.Text = MakingPerson.ToString

Catch ex As Exception

MsgBox (ex.Message) End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

'13 Salir.
'Salir después de un diálogo de confirmación.
'WinGP no se cierra si selecciona "No salir" en el cuadro de diálogo
'Puede volver al valor de retorno (NULL) con API_ERROR.E_SUCCESS.

Private Sub StopWinGP_Q_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles StopWinGP_Q.Click

Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 'Cambia el cursor a un reloj de arena.

Try

```
'Salir (API).
Dim RetVal As Int32 = StopRuntime (ghWinGP, 1)
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox("Err(" + Str(RetVal).Trim() + "):StopRuntime()")
End IfCatch ex As Exception
```

MsgBox (ex.Message)

End Try

Me.Cursor = Cursors.Default ' Restaura el cursor original.

End Sub

End Class

Ejemplo del programa VB6

Ubicación del programa de ejemplo: (En el CD-ROM de GP-Pro EX)\WinGP\SDK\Pro-SDK\VB\RtCtrlSmpl

NOTA • El archivo ejecutable en el ejemplo del programa sólo funciona correctamente en los sistemas operativos japoneses e ingleses. Para ejecutar el archivo ejecutable en otros entornos del sistema operativo, vuelva a crear el archivo ejecutable en ese entorno.

Option Explicit

Private Sub Form_Load ()

'Inicializar API (API). Dim nResult As Long nResult = InitRuntimeAPI

'Obtiene el identificador en esta fase (API). ghWinGP = GetRuntimeHandle (9800)

If ghWinGP = 0 Then MsgBox ("(API) No se pudo obtener el identificador") End If

End Sub

```
Private Sub Bt_GetStartState_Click ()
```

Screen.MousePointer = vbHourglass

'Obtiene el estado (API). Dim Status As Long Dim RetVal As Long RetVal = GetRuntimeStartState (ghWinGP, Estado)

```
'¿Algún error?
If RetVal <> CLng(API_ERROR.E_SUCCESS) Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):GetRuntimeStartState()")
End If
'Mostrar el estado
Select Case Status
Case 0
```

```
Me.StartState.Text = "Iniciando"
Case 1
Me.StartState.Text = "Online"
```

```
Case 2
         Me.StartState.Text = "Offline"
      Case 3
         Me.StartState.Text = "Modo de transferencia"
      Case 4
         Me.StartState.Text = "Terminando"
      Case 5
         Me.StartState.Text = "No ejecutando"
   End Select
   Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
Private Sub BT GetScreenState Click ()
   Screen.MousePointer = vbHourglass
   'Obtiene el estado.
   Dim Status As Long
   Dim RetVal As Long
   RetVal = GetScreenState (ghWinGP, Status)
   '¿Algún error?
   If RetVal <> API ERROR.E SUCCESS Then
      MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):GetScreenState()")
   End If
   'Mostrar el estado
   Select Case Status
      Case 0, 1, 2
         Me.ScreenState.ListIndex = Status
   End Select
   Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
Private Sub BT SetScreenState Click()
   Screen.MousePointer = vbHourglass ' Cambia el cursor a un reloj de arena.
   'Obtiene el valor
```

Dim PosX As Long Dim PosY As Long GP-Pro EX Manual de referencia

Dim State As Long

Dim Width As Long Dim Height As Long

```
State = Me.ScreenState.ListIndex
PosX = Val (Me.PosX.Text)
PosY = Val (Me.PosY.Text)
Width = Val (Me.TX_Width.Text)
Height = Val (Me.TX_Height.Text)
```

'Configuraciones del estado de la pantalla. Dim RetVal As Long RetVal = SetScreenState(ghWinGP, State, PosX, PosY, Width, Height)

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):SetScreenState()")
End If
```

```
Screen.MousePointer = vbDefault
```

End Sub

```
Private Sub GetDispScreen_Click ()
```

Screen.MousePointer = vbHourglass ' Cambia el cursor a un reloj de arena.

Dim CurScrNo As Long 'Número de pantalla actualmente visualizado.

```
'Obtiene el estado.
Dim RetVal As Long
RetVal = GetDisplayScreenNumber (ghWinGP, CurScrNo)
```

```
'¿Algún error?
If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):GetDisplayScreenNumber()")
End If
```

```
' Obtiene el número de pantallas.
Dim ScreenCount As Long
RetVal = GetEnumScreenNumberCount (ghWinGP, ScreenCount)
```

```
'¿Algún error?
If RetVal ↔ API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):GetEnumScreenNumberCount()")
End If
```

'Obtiene el número de pantalla. If ScreenCount > 0 Then

```
'Obtiene el número de pantalla.
Dim ScreenNumber () As Long
ReDim ScreenNumber (ScreenCount - 1) As Long
RetVal = EnumScreenNumber (ghWinGP, ScreenCount, ScreenNumber (0))
```

```
'¿Algún error?
If RetVal ↔ API_ERROR.E_SUCCESS Then
MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):EnumScreenNumber()")
End If
```

' ----- Mostrar el estado-----

'Definir el número de pantalla obtenido. Me.CB_DispScreen.Clear Dim idx As Long For idx = 0 To ScreenCount - 1 Me.CB_DispScreen.AddItem (ScreenNumber (idx)) Next

```
'Mostrar el número de la pantalla actualmente visualizada.
For idx = 0 To ScreenCount - 1
If CurScrNo = Val (Me.CB_DispScreen.List (idx)) Then
Me.CB_DispScreen.ListIndex = idx
Exit For
End If
Next
```

End If

Screen.MousePointer = vbDefault 'Restaura el cursor original.

End Sub

Private Sub SetDispScreen_Click()

Screen.MousePointer = vbHourglass ' Cambia el cursor a un reloj de arena.

'Obtiene el número de pantalla. Dim ScrNo As Long ScrNo = Val (Me.CB_DispScreen.Text)

'Cambia el número de pantalla. Dim RetVal As Long RetVal = SetDisplayScreenNumber (ghWinGP, ScrNo)

'¿Algún error? If RetVal ↔ API_ERROR.E_SUCCESS Then MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):SetDisplayScreenNumber()") End If

'Vuelve a obtener el número de la pantalla y lo compara con el valor definido para ver si el número

de la pantalla se ha cambiado correctamente. Dim NowScrNo As Long RetVal = GetDisplayScreenNumber (ghWinGP, NowScrNo)

```
If RetVal = API_ERROR.E_SUCCESS Then
If NowScrNo = ScrNo Then
'MsgBox ("Screen change number = No=" + Str(NowScrNo))
End If
End If
```

Screen.MousePointer = vbDefault 'Restaura el cursor original.

End Sub

```
Private Sub GetProjectInfo_Click()
```

Screen.MousePointer = vbHourglass ' Cambia el cursor a un reloj de arena.

'Rango de parámetros a obtener. Dim ProjectFileName As String * 256 Dim ProjectComment As String * 256 Dim ProjectFastTime As String * 256 Dim ProjectLastTime As String * 256 Dim ProjectIDownload As String * 256 Dim HMIEditorVersion As String * 256 Dim ControlEditorVersion As String * 256

Obtiene la Información del proyecto Dim RetVal As Long RetVal = GetProjctInformation (ghWinGP, _ ProjectFileName, _ ProjectComment, _ ProjectComment, _ ProjectLastTime, _ ProjectLastTime, _ HMIEditorVersion, ControlEditorVersion, _ MakingPerson)

'¿Algún error? If RetVal ↔ API_ERROR.E_SUCCESS Then MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):GetProjctInformation()") End If

'Mostrar la información obtenida.

Me.Prj_File.Text = StrConv(ProjectFileName, vbFromUnicode) Me.Prj_Comment.Text = StrConv(ProjectComment, vbFromUnicode) Me.Prj_Date.Text = StrConv(ProjectFastTime, vbFromUnicode) Me.Prj_LastDate.Text = StrConv(ProjectLastTime, vbFromUnicode) Me.Prj_HMI.Text = StrConv(HMIEditorVersion, vbFromUnicode) Me.Prj_Person.Text = StrConv(MakingPerson, vbFromUnicode)

Screen.MousePointer = vbDefault 'Restaura el cursor original.

End Sub

'13 Salir.

'Sale después que aparece el cuadro de diálogo de confirmación.'WinGP no se cierra si selecciona "No salir" en el cuadro de diálogo.'Puede volver al valor de retorno (NULL) con API_ERROR.E_SUCCESS.

```
Private Sub StopWinGP_Q_Click()
Screen.MousePointer = vbHourglass ' Cambia el cursor a un reloj de arena.
```

'Salir (API). Dim RetVal As Long RetVal = StopRuntime (ghWinGP, 1)

'¿Algún error? If RetVal <> API_ERROR.E_SUCCESS Then MsgBox ("Err(" + Str(RetVal) + "):StopRuntime()") End If

Screen.MousePointer = vbDefault 'Restaura el cursor original.

End Sub
38.6 Ejecutar la aplicación desde WinGP

38.6.1 Detalles



Puede ejecutar otras aplicaciones en la pantalla de WinGP. Hay cuatro formas de ejecutar aplicaciones, como se muestra a continuación.

Iniciar usando un interruptor.	"38.6.2 Configurar el inicio mediante un interruptor" (página 38-74)
Iniciar usando D-Script.	"38.6.3 Configurar el inicio desde un D- Script" (página 38-77)
Iniciar en la pantalla offline de WinGP	[Mantenimiento/Detección y corrección de fallos]
Iniciar mediante una acción de activación.	

38.6.2 Configurar el inicio mediante un interruptor

1 En el menú [Objetos (P)], seleccione [Interruptor Piloto (C)] e [Interruptor especial (P)], so bien haga clic en la barra de herramientas para poner el interruptor en la pantalla.



2 El cuadro de diálogo Configuración se abre al hacer doble clic en el objeto del interruptor.

💏 Interruptor/Piloto		×
ID del Objeto SL_0000 Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor	Función del piloto Color Etiqueta Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Función especial Interruptor Interruptor Interruptor Función especial Interruptor visualización de ventana Interruptor Número de ventana Interruptor Interruptor Image: Interruptor Visualización de ventana Image: Imag
	Añadir Eliminar Copiar y añadir	
Ayuda (<u>H</u>)		Aceptar (0) Cancelar

3 En [Seleccionar forma], seleccione la forma del interruptor.

• Algunas formas de interruptor no le permite cambiar el color.

4 En [Función especial], seleccione [Iniciar la aplicación].

💰 Interruptor/Piloto						×
ID del Objeto SL_0000 Comentario Normal Seleccionar forma Sin forma	Función del interruptor Interruptor con	mún Función del	piloto Colo color piloto Color nterruptor je palabra stán stancias mű ventana	or Etiquet	a) Interruptor especial	Interruptor selector
	Añadir Eliminar Copiar y añadir					
Ayuda (<u>H</u>)				Ace	eptar (<u>O</u>)	Cancelar

5 Introduzca [Ruta EXE].

Por ejemplo, ejecute sample.exe en C:\Documents and Settings\usuario\Local Settings\Temp

Método de especificación	Ejemplo						
Especificar la ruta completa	Por ejemplo, C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\sample.exe						
Sólo el nombre del EXE	En el equipo compatible con IPC o PC/AT, use el [Panel de control] [Sistema] [Detalles] [Variables del entorno]), para especificar los archivos ejecutables. Por ejemplo, sample.exe (Especifique la ruta = C:\Documents and Settings\usuario\Local Settings\Temp con una variable de entorno.)						
Especificar la ruta de acceso con una variable de entorno	En el [Panel de control] del equipo compatible con IPC o PC/AT, seleccione [Sistema], [Detalles] y [Variables del entorno]. La ruta sólo puede especificarse con una variable de entorno si el archivo ejecutable existe en la carpeta donde se ha configurado [TEMP] para las variables del entorno. Por ejemplo, %TEMP%\sample.exe (Especifique TEMP = C:\Documents and Settings\usuario\Local Sattings)Temp con una variable de entorno.						

6 Seleccione la opción (Argumento) para ejecutar el archivo ejecutable usando el [Parámetro]. Use hasta 255 caracteres para definir el [Parámetro].

Ruta de EXE	Especifique la ruta de EXCEL.EXE. Por ejemplo, ejecute sample.exe en C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE
Parámetro	Especifique la ruta del libro de Excel (*.xls) entre " ". Por ejemplo, C:\Documents and Settings\usuario\escritorio\ProductionControl.xls"

Por ejemplo, iniciar un archivo de Microsoft Excel

7 Para impedir las instancias múltiples, seleccione la casilla [Prevenir instancias múltiples] e introduzca [Título de la ventana].

Interruptor especial ◆ Disparador de la aplicación" (página 10-89)

38.6.3 Configurar el inicio desde un D-Script

• Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración. [©] "21.11.7 Otros ■ Disparador de la aplicación" (página 21-151)

- En el menú [Común], seleccione [D-Script Global] o [Script extendido] para iniciar EXE.
- 1 En el menú [Objetos (P)], seleccione [D-Script (R)] y haga clic en [Crear] en el cuadro de diálogo [Lista de D-Script].



2 Haga clic en la pestaña [Función]. La [Funciones incorporadas (Instrucción)] le permite colocar un comando para usar en el script.

Llamar	Crear					
Editar	Eliminar					
Duplicar	Cambiar nombre					
🕒 D-S. 🎓 Funci	🎗 Caja 🔍 Busc					

3 En el menú desplegable [Funciones incorporadas (Instrucción)], haga clic en [Otros] y haga doble clic en [Iniciar la aplicación].

Funciones incluidas (Instrucciones)
Otros
Elimine errores Iniciar la aplicación Salir de WinGP
Entrada

4 Configure los ajustes en el cuadro de diálogo como se muestra a continuación.

Exec_Process(Parámetro1, Parámetro2, Parámetro3, Parámetro4)						
Parámetro2	C:Documents and Settings/User/My Documents/ProductionControl.x						
Parámetro3 Parámetro4	Permitir instancias múltiples						
Exec_Process Explora todas búsqueda defi búsqueda no i necesita un pa	s(ruta de acceso EXE, parámetro, barra de títulos, opción de búsqueda) la barras de títulos que coinciden con el parámetro 3, usando la opción de inida en el parámetro 4 (0:Palabras parciales, 1:Sólo palabras completas). Si la resulta, ejecutar el archivo ejecutable definido en el parámetro 1. Si el ejecutable arámetro, usar el parámetro 2.						

Parámetro 1:	Especifique la ruta del archivo EXE. ⁽²⁷⁾ "38.6.2 Configurar el inicio mediante un interruptor" (página 38-74)
Parámetro 2:	Seleccione la opción (Argumento) para ejecutar el archivo ejecutable usando el [Parámetro]. Use hasta 255 caracteres para definir el [Parámetro]. ^(CP) "38.6.2 Configurar el inicio mediante un interruptor" (página 38-74)
Parámetro 3:	Seleccione [Permitir instancias múltiples] o [Prevenir instancias múltiples]. Si selecciona [Prevenir instancias múltiples], introduzca el título de la ventana. ^(F) "21.11.7 Otros I Disparador de la aplicación" (página 21-151)
Parámetro 4:	Seleccione [0:Palabras parciales] o [1:Sólo palabras completas]. ☞ "21.11.7 Otros ■ Disparador de la aplicación" (página 21-151)

5 Haga clic en [Aceptar] para introducir el parámetro configurado en el procedimiento 4 en [Expresión de ejecución].

Por ejemplo:

Exec_Process("C:\Archivos de programa\Microsoft Office\EXCEL.EXE", "C:\Documents and Settings\Usuario\Mis documentos\ProductionControl.xls","",0)

38.7 Asignar una función de interruptor a la tecla de función

38.7.1 Detalles



Presione la tecla de función en el teclado mientras se ejecuta WinGP para operar la función de interruptor.

En los ajustes de función, asigne una función de interruptor a la tecla de función en el teclado.

Los ajustes de función incluyen [Función global], donde la función de interruptor puede configurarse como una tecla de función común de los datos de proyecto, y [Función local], donde se puede configurar diferentes funciones de interruptor para una tecla de función en cada pantalla base.

Para obtener más información acerca de las funciones de interruptor que pueden configurarse para las teclas de función, véase:
 "38.7.3 Objetos de Interruptor/Tecla que pueden configurarse para una tecla de función" (página 38-82)

38.7.2 Procedimiento de configuración

```
NOTA
```

- Para obtener información detallada, consulte la Guía de configuración.
 "39.4 Configurar teclas de función comunes para todas las pantallas de la GP de mano" (página 39-9)
- 1 En el menú [Ajustes comunes (R)] seleccione el comando [Ajustes de la función global (D)], o bien haga clic en 🕞 y aparecerá la siguiente pantalla.



La función local puede configurarse desde el área de función que aparece en la pantalla de dibujo.

Bas	e 1(L	Intit	led)	×	F	G	lobal	l Fur	nctio	ns	×																			4
	0.	• •			• • 1	• •				• 2		• •	• •	•••3	3 • •	• •	• •	• •	• 4	• •	• •	• •	• •	• 5	 	 ÷	1		F1	
		-																												
																													<u>[</u> F2	
																													F3	
																													F4	
																													(EF	
																													-	
	1																												[F6	
	1																													
																													F8	
	1																													
	- III																												L F 9	
	- I																												F1	0
	- I																													
																													F1	1
																													E	2
																											T			
																										-	-			

GP-Pro EX Manual de referencia

2 Haga doble clic en la tecla de función a la cual desea asignar la función (por ejemplo, F1) para mostrar el cuadro [Ajustes de la función]. Se puede usar [Añadir] para seleccionar el atributo del objeto (por ejemplo, Interruptor Piloto.

💰 Functions [F1]		×
Add		
Switch Lamp	Comment	
Ney		
Halp (H)		Close
1.eh (L)		0088

3 Haga clic con el botón derecho del mouse en la [ID del objeto] y haga clic en [Editar (E)], o bien haga doble clic en el [ID del objeto] para mostrar el cuadro de configuración.

💰 Interruptor/Pilot	o		×
ID del Objeto FS_0000 + Comentario	Función del interruptor Interruptor Función del interruptor Lista de múltiples funciones Interruptor de bit	común Interruptor de bit interruptor de partela	Interruptor especial selector
		Dirección del bit [PLC1 X00000 Copiar desde Copiar al el piloto Función del bit Bit momentáneo	≥>Extendido
Ayuda (H)	Añadir Eliminar Copiar y añadir	Lucluir en el registro de operaciones	Aceptar (0) Cancelar

- 4 Seleccione la función del interruptor y haga clic en [Aceptar].
- 5 Haga clic en [Cerrar] para cerrar el cuadro de diálogo [Funciones].

ΝΟΤΑ	• El nombre	de la función a la cual se ha asignado las funciones cambia a
	negro.	
		📮 Base 1 (Untitled) 🛛 🕞 Global Functions 🖂
		F1 F2

38.7.3 Objetos de Interruptor/Tecla que pueden configurarse para una tecla de función

♦ Objetos de interruptor

Los siguientes Objetos de Interruptor/Tecla pueden configurarse para una tecla de función.

Categoría	Función configurable	Acción	Comentarios
	Activar bit	0	
	Desactivar bit	0	
Interruptor de bit	Bit momentáneo	0	
	Invertir bit	0	
	Comparación	0	
	Escribir datos	0	
	Sumar datos	0	
Interruptor de palabra	Restar datos	0	
	Sumar dígitos	0	
	Restar dígitos	0	
	scripts	0	
Cambio pantalla	Cambio pantalla	0	
	Pantalla anterior	0	

Sigue

Categoría	Función configurable	Acción	Comentarios
	Interruptor de visualización de la	0	
	ventana	U	
	Interruptor histórico de alarmas	0	
	Interruptor texto de la alarma	0	
	Interruptor gráfico de tendencias históricas	0	
	Interruptor muestreo de datos	0	
	Interruptor recetas	0	
	Interruptor visualización administrador de archivos	Ο	*1 Se puede configurar pero
	Interruptor de transferencia de datos	0	no funcionará
	Interruptor visualización CSV	0	en WinGP.
Interruptor	Interruptor del reproductor de		*2 "Interruptor
especial	películas	X^{*1}	monitorización
	Interruptor iniciar monitorización	O^{*2}	del Ladder" no
	Disparador de la aplicación	0	funcionará en
	WinGP, saliendo	0	WinGP.
	Interruptor ventana de acceso remoto	x*1	
	al ordenador		
	Restablecer	0	
	Offline	0	
	Seguridad	0	
	Interruptor para la lista de selectores	0	
	Transferir datos del dispositivo/PLC	0	
	Bloqueo de operación	0	
Interruptor selector		0	
Interruptor Tecla	Tecla del teclado	0	
	Tecla de la Función FEP	0	

♦ Ajustes comunes del interruptor

Los siguientes ajustes comunes del interruptor pueden configurarse para la tecla de función.

Categoría	Función configurable	Acción	Comentarios
Interruptores	Grupos	О	Sólo puede configurarse un interruptor de bit.
	cambio de pantalla jerárquico	0	Sólo puede configurarse el interruptor cambio de pantalla.
	Interbloqueo	О	No se puede definir [Mostrar condición de Interbloqueo].
	Función de retraso: Retraso ON	0	No se puede definir
Interruptor común	Función de retraso: Retraso OFF	0	[Estado del
	Función de retraso: Doble pulsación	0	visualizador en retraso].
	Opción: Visualización inversa	Х	
	Opción: Avisador	0	
	Opción: Salida AUX	0	
Función del piloto		Х	
Color		Х	
Etiqueta		Х	
Seleccionar forma		Х	
Función de animac	ión	X	

38.7.4 Acerca de la acción

♦ Acción de las teclas de función

 Puede configurar funciones de interruptor múltiples para una tecla de función. Cuando presione la tecla de función, funcionará en el orden configurado. Configuración de la tecla [F1]

1	Orden configurado	Función del interruptor
	1	Interruptor de palabra Escribir datos D0100
	2	Interruptor de palabra Escribir datos D0200
	3	Interruptor de bit Activar bit X0000

Acción

Presione la tecla [F1], escriba los datos a D0100, escriba los datos a D0200 y active X0000.

- Cuando configure las funciones del interruptor para la tecla de función local y la tecla de global, primero operará la tecla de función local y después la global.
- Si se configura una función de interruptor no soportada, se ignorará. Configuración de la tecla [F1]

F1	Orden configurado	Función del interruptor
	1	Interruptor de palabra Escribir datos D0100
	2	Interruptor ventana de acceso remoto al ordenador
	3	Interruptor de bit Activar bit X0000

Acción

Presione la tecla [F1], escriba los datos a D0100 y active X0000.

(El Interruptor ventana de acceso remoto al ordenador no funcionará porque no es un interruptor de destino.)

• Cuando el interruptor de cambio de pantalla se encuentra en el medio del orden configurado, la acción del interruptor y la acción de cambio de la pantalla se procesan por separado. Entonces, el orden de funcionamiento del interruptor de cambio de pantalla no se define.

Si quiere que la función de cambio de pantalla se lleve a cabo después de que se ejecuten todos los interruptores, ponga el interruptor de cambio de pantalla al final del orden de inicio.

• Cuando la tecla de función se configura para la pantalla llamada, la tecla de función de la pantalla llamada también funciona. Operará la tecla de función de la pantalla a llamar y después la tecla de función de la pantalla llamada.

- Si la ventana activa se cambió a una aplicación distinta a WinGP mientras se pulsaba la tecla de función, se determinará que la tecla de función está OFF. Si la tecla de función sigue presionada después de que WinGP vuelve a la ventana activa, se volverá a ejecutar un proceso.
- Si se presionan más de dos teclas de función a la vez, el interruptor funcionará según el orden en que se presionaron.
- La acción de la tecla de acceso directo "activar la barra de menús" para [F10], especificación de las ventanas, se habilitará en WinGP.
 La tecla de función [F10] funcionará como una tecla de función de WinGP similar a las otras teclas de función.
- Use la tecla [Alt] cuando quiera activar la barra de menús en WinGP.
- Si presiona la tecla de función en la pantalla offline mientras se visualiza el menú del sistema, la tecla no funcionará.
 Asimismo, si elimina el menú del sistema mientras presiona la tecla de función, no funcionará.

Orden

Acción en el registro de operación

• Si un interruptor de bit o palabra está asignado a una tecla de función y ésta se presiona, se producirá el registro de operación. Se generará un registro para cada interruptor configurado para la tecla de función.

Por ejemplo:

Configuración de la tecla [F1]



configurado	Función del interruptor
1	Interruptor de palabra Escribir datos D0100
2	Interruptor de palabra Escribir datos D0200
3	Interruptor de bit Activar bit X0000

Datos del registro de operación

Número	Fecha	Hora	ID del usuario	NIVEL	Pantalla	ID del objeto	Comentario	Acción	Dirección	•••
1	07/10/23	09:00		0	B1	SL-0000	Interruptor 1	Activar bit	[PLC1]D0100	
2	07/10/23	09:00		0	B1	SL-0001	Interruptor 1	Activar palabra	[PLC1]D0200	
3	07/10/23	09:00		0	B1	SL-0002		Activar bit	[PLC1]X0000	

La pantalla transmite el número de la pantalla visualizada cuando se presiona la tecla de función. Lo mismo se aplica al registro del interruptor de la tecla de función global. Si la tecla de función existe en la pantalla llamada, el número de la pantalla a llamar se introducirá en lugar del número de la pantalla llamada.

38.8 Guardar el historial de mensajes de error visualizados en WinGP

38.8.1 Introducción

Puede guardar los errores del sistema y los errores de la aplicación que se muestran en WinGP como archivos de registro. Siempre que se produce un error, la fecha y hora, el tipo (Error or Warning) y el mensaje de error se guardan en el archivo.

Puede guardar hasta 1000 mensajes de error en un archivo de registro.

Carpeta "CFA00"



Formato del archivo de registro de errores

El nombre del archivo de registro "Test200607141618_0.log" se abre como texto

Fecha	Hora	Tipo	Mensaje de error
2006/07/14,	16:18:59.563	ERROR,	osKRboot1[c:\runtime_Desktop\win\power\src\pw_main.cpp:831]
2006/07/14,	17:26:30.062	,WARNIN	NG,RHAA070:PLC1:El cable no está conectado (o el PLC está OFF)
•••			

• Los mensajes de error se escriben en el archivo uno por uno. No obstante, si se produce un error dentro de 10 minutes de la escritura previa, los mensajes de error se recopilan y una vez transcurrido 10 minutes, todos los mensajes de error se escriben al archivo en un solo paso. Los mensajes de error recopilados también se escriben al archivo cuando se sale de WinGP.

38.8.2 Procedimiento de configuración

1 En GP-Pro EX en [Ajustes del sistema] [Unidad de visualización], seleccione la pestaña [Ajustes del IPC].

Ajustes del sistema 🛛 🕈 🗙 Visualizar <u>Visualizar</u>	Unidad de visualización Serie IICS enies(PC/AT) Modelo PS-3650A Método de instalación Horizontal	
Unidad da visualización Programas lógicos Vídeo/Película Fuente	Unidad de visualización Visualizar Deexación Iódica Modo Lógica Área de sistema Aiustes extendidos Vis Ajustes del display Mostar el menú de clic derecho	ualizador rem <mark>la Configuraciones de la IPC </mark>
Ajustes Periféricos Lista de periféricos Dispositivo/PLC Impresora Elavisos de entrada Scritol Controlador de E/S Servidor FTP Módem Módulo de vídeo/Unidad de DVI	Modo de la ventana Partalia:	Guardar en Targeta CF Y Número de elementos almacenados 100
	Configuraciones retentivas de los datos históricos Ubicación de almacenamiento de los datos históricos Condición retentivas Frecuencia Frecuencia Dirección de estado Dirección de estado	Comunicación API

- 2 Seleccione la casilla [Guardar el mensaje de error] y en la lista [Guardar en], seleccione la ubicación para guardar los mensajes de error. (Por ejemplo, tarjeta CF)
- **3** En el campo [Número de elementos almacenados], defina cuántos errores se guardarán en un archivo.

En [Número de archivos a guardar], defina el número total de archivos que se guardarán en la carpeta.

Después que un archivo alcanza el límite de errores, al sistema crea el próximo archivo de forma automática. Una vez que se crean todos los archivos de registro en la carpeta, el archivo más antiguo se borra y se crea un nuevo archivo de registro para los mensajes de error nuevos.

onfiguraciones de err	or		
🗸 Guardar el mensa	ije de error		
Guardar en	Tarjeta CF		•
Número de eleme	entos almacenados	100	
Número de archiv	os que se guardarán	5	
Nombre del archiv	/0	-1-1-1-1-1-1-1	

4 En el campo [Nombre del archivo], introduzca de 0 a 16 caracteres de un byte para el nombre del archivo. (Por ejemplo, "Prueba".)

El nombre del archivo se especifica usando el siguiente formato.

(Nombre de archivo arbitrario) [Fecha-hora]_[ID].[Extensión]

Fecha-Hora: aaaammddhhmm

ID: Ésta es la ID del archivo asignado en forma automática usando un valor de cero a [Número de archivos a guardar].

Extensión: "log"

Por ejemplo, si la fecha es 2006, enero 14 4:18 PM, el nombre del archivo es:

"Test200607141618_0.log"

38.9 Lista de funciones de las API

Hay dos tipos de API que puede usar con WinGP:

38.9.1 API de manejo y API de acceso al dispositivo.

♦ Sumario

Esta API obtiene el estado de WinGP o cambia las configuraciones de WinGP desde el programa creado por el usuario. Al vincular el programa con el archivo DLL de la API, la aplicación creada con la API de manejo puede funcionar con WinGP en IPC y equipos compatibles con PC/AT.

Archivo DLL de la API de manejo

La API viene en un archivo DLL. El nombre del archivo es RtCtrlAPI.dll y está instalado en la carpeta WINDOWS.

Lenguajes soportados

Use los cinco lenguajes de programación siguientes para la API de manejo.

- Visual C++
- Visual Basic 6.0
- VB.NET
- Excel VBA
- C#

Lista de funciones

Obtener identificador de WinGP

Crea el identificador de WinGP para el destino de la comunicación y lo devuelve a la aplicación

Las siguientes funciones especifican los identificadores recuperados por esta función.

Nombre de la función	INT32 GetRuntimeHandle (UINT32ul_PortNo);
Argumento	ul_PortNo: (i) El número de puerto de IPC donde se encuentra WinGP
Valor de retorno (NULL)	WinGP handle

• Liberar el identificador de WinGP

Libera el identificador recuperado por la función Obtener identificador de WinGP.

Nombre de la función	bool ReleaseRuntimeHandle (INT321_RuntimeHandle);	
Argumento	l_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP	
Valor de retorno (NULL)	true: Exitoso /false: Error	

Inicialización de las API

Inicialice el estado/operaciones de WinGP para obtener la API.

Nombre de la función	bool InitRuntimeAPI (void);
Argumento	Ninguno
Valor de retorno (NULL)	true: Exitoso /false: Error

• Salir de API

Ejecuta el postproceso cuando se termina de usar la API para obtener la Operación/Estado de WinGP.

Nombre de la función	bool CleanupRuntimeAPI (void);
Argumento	Ninguno
Valor de retorno (NULL)	true: Exitoso /false: Error

• 'Obtiene el estado de inicio.

Obtiene el estado de inicio de WinGP.

Nombre de	INT32 GetRuntimeStartState (INT321_RuntimeHandle,			
la función	INT32 *pl_RuntimeCondition);			
	1_RuntimeHandle : (i) El identificador de WinGP del cual obtiene la información			
	*pl_RuntimeCondition: (o) Estado de WinGP			
	0: STARTING			
Argumento	1: START_ONLINE (Online)			
	2: START_OFFLINE (Offline)			
	3: START_TRANSFER (Modo de transferencia)			
	4: ENDING (Terminando)			
	5: NOTEXECUTE (No ejecutando)			
	Estado			
Valor de	0: Finalizado			
retorno	-1 : Error de parámetro			
(NULL)	-2 : Tiempo fuera			
. ,	1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)			

• Obtiene el número de la pantalla actualmente visualizada

Obtiene el número de la pantalla actualmente visualizada en WinGP desde WinGP.

Nombre de	INT32 GetDisplayScreenNumber (INT32 l_RuntimeHandle,	
la función	INT32 *pl_DisplayScreenNumber);	
Argumento	l_RuntimeHandle : (i) El identificador de WinGP del cual obtiene la información pl_DispScreenNumber: (o) Número de pantalla Si está offline, devuelve Ninguna pantalla (0)	
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

• Obtiene el estado de la pantalla

Obtiene el estado del visualizador de WinGP.

Nombre de	INT32 GetScreenState (INT32 1_RuntimeHandle,	
la función	INT32 *pl_ScreenState);	
	1_RuntimeHandle : (i) El identificador de WinGP del cual obtiene el estado	
	pl_ScreenState (o) Estado de la pantalla	
Argumento	0: FULLSCREEN (Pantalla completa)	
	1: WINDOWSCREEN (Pantalla de ventana)	
	2: MINIMUMSCREEN (Minimizada)	
	-1: UNCERTAINTY (Desconocido)	
	Estado	
Valor de	0: Finalizado	
retorno	-1 : Error de parámetro	
(NULL)	-2 : Tiempo fuera	
	1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

Obtiene los parámetros de idioma

Devuelve el número del idioma definido.

Nombro do	INT32 GetLanguage (INT321_RuntimeHandle,		
la función	INT32 l_LanguageKind,		
	INT32 *pl_LanguageNumber);		
	1_RuntimeHandle : (i) El identificador de WinGP del cual obtiene la información		
	1_LanguageKind : (i) Tipo de configuración del idioma		
	0: SYSTEMLANGUAGE (Configuración del idioma del sistema)		
Argumente	1: USERLANGUAGE (Configuración del idioma del usuario)		
Argumento	pl_LanguageNumber : (o) Número de configuración del idioma		
	0: SYSTEMLANGUAGE (Configuración del idioma del sistema)		
	0: japonés		
	1: inglés		
	1: USERLANGUAGE (Configuración del idioma del usuario)		
	Estado		
Valor de	0 : Finalizado		
retorno	-1 : Error de parámetro		
(NULL)	-2 : Tiempo fuera		
	1: Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)		

• Obtiene los parámetros del avisador táctil

Devuelve la información sobre el sonido del avisador seleccionado en WinGP.

Nombre de	INT32 GetTouchBuzzer (INT32 l_RuntimeHandle,	
la función	INT32 *pl_BuzzerState);	
	1_RuntimeHandle : (i) El identificador de WinGP del cual obtiene la información	
Argumento	pl_BuzzerState : (o) Estado del avisador 0: BUZZERON (Sin avisador) 1: BUZZEROFF (Avisador) -1: UNCERTAINTY (Desconocido)	
	Estado	
Valor de	0 : Finalizado	
retorno	-1 : Error de parámetro	
(NULL)	-2 : Tiempo fuera1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

• Obtiene la Información del proyecto

Obtiene la Información del proyecto en WinGP.

	INT32 GetProjctInformation(
	INT32 1 RuntimeHandle,			
	UINT16 *pus_Projec	UINT16 *pus ProjectFileName,		
	UINT16 *pus_ProjectComment,			
Nombre de	UINT16 *pus ProjectFastTime,			
la función	UINT16 *pus_Projec	tLastTime,		
	UINT16 *ps ProjectIDownload,			
	UINT16 *pus_HMIE	ditorVersion,		
	UINT16 *pus_Contro	lEditorVersion,		
	UINT16 *pus_Makin	gPerson)		
	1 RuntimeHandle : (i) El identificado	r de WinGP del cual obtiene la		
	información			
	ps_ProjectFileName : (o) Nombre de	l archivo de proyecto		
	ps_ProjectComment : (o) Título del p	proyecto (Comentario)		
	pus_ProjectFastTime : (o) Fecha de cr	eación del proyecto		
Argumento	pus_ProjectLastTime : (o) Fecha de la	última actualización del		
	proyecto			
	ps_ProjectIDownload : (o) Fecha de de	escarga		
	pus_HMIEditorVersion : (o) Versión de	HMIeditor		
	pus_ControlEditorVersion : (o) Versión del	editor de CONTROL		
	pus_MakingPerson : (o) Nombre de	l creador		
	Estado			
Valor de	0 : Finalizado			
retorno	-1 : Error de parámetro			
(NULL)	-2 : Tiempo fuera			
	1: Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)			

• Obtiene la Información de la versión

Devuelve la versión de WinGP.

Nombre de	INT32 GetRuntimeVersion(INT321_RuntimeHandle,	
la función	UINT16 *pus_VersionInfo);	
Argumento	1_RuntimeHandle: (i) El identificador de WinGP del cual obtiene lainformación: (o) Información de la versión	
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

Operación de salida

Pide que WinGP se cierre.

Nombre de	INT32 StopRuntime(INT32 l_RuntimeHandle,	
la función	INT32 1_StopMode);	
Argumento	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación 1_StopMode : (i) Modo de finalización (Sin uso) 0: Finalización normal 1: Diálogo de confirmación de finalización habilitado	
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

• Cambiar el número de la pantalla de visualización Solicita un cambio del número de pantalla en WinGP

Nombre de	INT32 SetDisplayScreenNumber(INT321_RuntimeHandle,	
la función	INT32 1_ScreenNumber);	
Argumonto	l_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación	
Aiguinento	l_ScreenNumber : (i) Número de pantalla	
	Estado	
Valor de	0: Finalizado	
retorno	-1 : Error de parámetro	
(NULL)	-2 : Tiempo fuera	
	1: Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)	

• Cambiar el estado de la pantalla

Cambia el estado de visualización de la pantalla en WinGP.

	INT32 SetScreenState(INT321_RuntimeHandle						
	INT32 1_ScreenState,						
Nombre de	INT32 1_PosX,						
la función	INT32 1_PosY,						
	INT32 l_Width,						
	INT32 l_Height);						
	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación						
	l_ScreenState : (i) Estado de la pantalla						
	0: FULLSCREEN (Pantalla completa)						
	1: WINDOWSCREEN (Pantalla de ventana)						
	2: MINIMUMSCREEN (Minimizada)						
	1_PosX : (i) X en el sistema de coordenadas de la pantalla (*1)						
	1_PosY : (i) Y en el sistema de coordenadas de la pantalla (*1)						
Argumento	l_Width : (i) Ancho de la pantalla de ventana (*1)						
	1_Height : (i) Alto de la pantalla de ventana (*1) (*1) La coordenada y el tamaño sólo se añoden en la pantalla de ventana						
	(1) La coordenada y er tamano solo se anaden en la pantaña de ventaña.						
	El argumento sólo está disponible para las configuraciones cuando [Estado						
	de pantalla] se establece en [WINDOWSCREEN] para el segundo						
	argumento.						
	Estado						
Valor de	0 : Finalizado						
retorno	-1 : Error de parámetro						
(NULL)	-2 : Tiempo fuera						
	1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)						

Cambiar los parámetros de idioma

Cambia los parámetros del idioma en las configuraciones del idioma del sistema/ configuraciones del idioma del usuario en WinGP

El cambio se refleja después que se reinicia WinGP.

Nombre de la función	INT32 SetLanguage(INT32 l_RuntimeHandle, INT32 l_LanguageKind, INT32 l_LanguageNumber);					
Argumento	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación 1_LanguageKind : (i) Tipo de configuración del idioma 0: SYSTEMLANGUAGE (Configuración del idioma del sistema) 1: USERLANGUAGE (Configuración del idioma del usuario) 1_LanguageNumber : (i) Número de configuración del idioma					
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)					

• Cambiar la configuración del avisador táctil

Cambia las configuraciones del avisador táctil en WinGP.

Nombre de	INT32 SetTouchBuzzer(INT32 l_RuntimeHandle,					
la función	INT32 1_BuzzerState);					
Argumento	1_RuntimeHandle: (i) Identificador de WinGP para la operación1_BuzzerState: (i) Configuraciones del avisador0: BUZZERON (Sin avisador)1: BUZZEROFF (Avisador)					
Valor de retorno (NULL)	Estado 0: Finalizado -1: Error de parámetro -2: Tiempo fuera 1: Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)					

• Obtener el número de pantallas

Obtiene los números de pantalla que pueden definirse en WinGP.

Nombre de	INT32 GetEnumScreenNumberCount(INT32 l_RuntimeHandle,					
la función	INT32 *1_ScreenNumberCount);					
Argumento	l_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación l_ScreenNumberCount: (o) Número de pantallas visualizadas					
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)					

• Enumerar las pantallas de visualización

Obtiene los números de pantalla que pueden definirse en WinGP y los devuelve a matrices. Defina el número de pantallas a recuperar/mostrar. Éste debe ser menor que el valor que devuelve la función Obtener el número de pantallas.

Nombre de la función	INT32 EnumScreenNumber(INT32 l_RuntimeHandle, INT32 l_ScreenNumberCount, INT32 *pl_ScreenNumbers);					
Argumento	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación 1_ScreenNumberCount: (i) Número de pantallas visualizadas 1_ScreenNumbers : (o) Pantalla de visualización (Devuelve el número en matrices)					
Valor de retorno (NULL)	Estado 0 : Finalizado -1 : Error de parámetro -2 : Tiempo fuera 1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)					

• Obtener el número de idiomas

Obtiene el número de idiomas que puede definirse en WinGP.

	INT32 GetEnumLanguageCount(
Nombre de	INT32 1_RuntimeHandle,						
la función	INT32 1_LanguageKind,						
	INT32 *pl_LanguageCount);						
	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación						
	1_LanguageKind : (i) Tipo de configuración del idioma						
	0: SYSTEMLANGUAGE (Configuración del						
Argumento	idioma del sistema)						
	1: USERLANGUAGE (Configuración del idioma						
	del usuario)						
	pl_LanguageCount : (0) Número de idiomas que se pueden especificar						
	Estado						
Valor de	0 : Finalizado						
retorno	-1 : Error de parámetro						
(NULL)	-2 : Tiempo fuera						
. ,	1: Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)						

• Enumerar los números de los idiomas

Obtiene los números de los idiomas que puede definirse en WinGP.

	INT32 EnumLanguage(INT321_RuntimeHandle,					
Nombre de	INT32 1_LanguageKind,					
la función	INT32 1_LanguageCount,					
	INT32 *pl_Languages);					
	1_RuntimeHandle : (i) Identificador de WinGP para la operación					
	1_LanguageKind : (i) Tipo de configuración del idioma					
	0: SYSTEMLANGUAGE (Configuración del					
Argumonto	idioma del sistema)					
Argumento	1: USERLANGUAGE (Configuración del idioma					
del usuario)						
	1_LanguageCount : (i) Número de idiomas que se pueden especificar					
	pl_LanguageCount : (o) Idiomas que se pueden especificar					
	Estado					
Valor de	0 : Finalizado					
retorno	-1 : Error de parámetro					
(NULL)	-2 : Tiempo fuera					
	1 : Estado no aceptado por WinGP (terminando, etc.)					

38.9.2 API de acceso al dispositivo

Sumario

La API se usa para leer/escribir a una comunicación del dispositivo/PLC con WinGP, o bien a un dispositivo en WinGP desde el programa creado por el usuario (aplicación).

Archivo DLL para la comunicación API

La API viene en un archivo DLL. El nombre del archivo DLL es ProEasy.dll y está instalado en la carpeta WINDOWS.

Lenguajes soportados

Puede usar los siguiente cinco idiomas de programa para la API de acceso al dispositivo.

- Visual C++
- Visual Basic 6.0
- **VB.NET**
- Excel VBA
- C#

NOTA

• No se puede usar la siguiente API con VB.NET o C#.
Aunque la API se use no se garantiza su funcionamiente

- e use, no se garantiza su funcionamiento.
 - ReadDevice ()
- WriteDevice ()
- ReadSymbol ()
- WriteSymbol ()
- SizeOfSymbol()

Dispositivos a los cuales puede acceder WinGP SDK

WinGP SDK tiene acceso al dispositivo PLC y USR, Área LS y símbolos, y variables de instrucciones lógicas registradas en GP-Pro Ex.

NOTA

 Para usar las variables de estructura de las instrucciones lógicas, debe usar los siguientes parámetros.

ReadSymbolD/ReadSymbolVariantD/WriteSymbolD/WriteSymbolVariantD como I/F

Para obtener información detallada acerca del uso de una variable de estructura en la instrucción lógica, véase

- "3) Símbolos de desplazamiento de bits al acceder al dispositivo con una variable de estructura en la instrucción lógica" (página 38-169)
- No se puede usar variables reales de instrucciones lógicas o R device.

♦ Lista de funciones

• API de lectura directa del sistema de identificador único

Nombre de la función	Datos de bit				
INT WINAPI ReadDeviceBit(LPCSTRsNodeName,LPCSTRsDeviceName,WORD*					
owData,WORD wCount);					
Nombre de la función Datos de 16 bits					
INT WINAPI ReadDevice	e16(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,WORD*				
owData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos de 32 bits				
INT WINAPI ReadDevice	32(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,DWORD*				
odwData,WORD wCount)					
Nombre de la función	Datos BCD de 16 bits				
INT WINAPI ReadDevice	BCD16(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,WORD*				
owData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos BCD de 32 bits				
INT WINAPI ReadDevic	eBCD32(LPCSTR sNodeName,LPCSTR				
sDeviceName,DWORD*	odwData,WORD wCount);				
Nombre de la función	Datos de número flotante único				
INT WINAPI ReadDevice	INT WINAPI ReadDeviceFloat(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,FLOAT*				
oflData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos de número flotante doble				
INT WINAPI ReadDevic	eDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR				
sDeviceName,DOUBLE*	sDeviceName,DOUBLE* odbData,WORD wCount);				
Nombre de la función	Datos de texto				
INT WINAPI ReadDeviceStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPSTR					
psData,WORD wCount);					
Nombre de la función Datos generales					
INT WINAPI ReadDevic	e(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPVOID				
pData,WORD wCount,WORD wAppKind);					
Nombre de la función	Datos generales (Tipo variante)				
INT WINAPI ReadDeviceVariant(LPCSTR sNodeName,LPCSTR					

• API del sistema de identificador único

Nombre de la función	Datos de bit				
INT WINAPI WriteDeviceBit(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,WORD*					
pwData,WORD wCount);					
Nombre de la función Datos de 16 bits					
INT WINAPI WriteDevice	e16(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,WORD*				
pwData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos de 32 bits				
INT WINAPI WriteDevice	32(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,DWORD*				
pdwData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos BCD de 16 bits				
INT WINAPI WriteDevicel	BCD16(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,WORD*				
pwData,WORD wCount);					
Nombre de la función	Datos BCD de 32 bits				
INT WINAPI WriteDevid	eBCD32(LPCSTR sNodeName,LPCSTR				
sDeviceName,DWORD*	pdwData,WORD wCount);				
Nombre de la función	Datos de número flotante único				
INT WINAPI WriteDeviceFloat(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,FLOAT*					
pflData,WORD wCount);					
pflData,WORD wCount); Nombre de la función	Datos de número flotante doble				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE*	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR pdbData,WORD wCount);				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE [*] Nombre de la función	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR r pdbData,WORD wCount); Datos de texto				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE* Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR c pdbData,WORD wCount); Datos de texto eStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE* Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount);	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR r pdbData,WORD wCount); Datos de texto eStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE* Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount); Nombre de la función	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR cpdbData,WORD wCount); Datos de texto eStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE* Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR r pdbData,WORD wCount); Datos de texto eStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales ce(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPVOID				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice sDeviceName,DOUBLE ⁴ Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice pData,WORD wCount,W	Datos de número flotante doble reDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR redbData,WORD wCount); Datos de texto estr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales re(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPVOID ORD wAppKind);				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevic sDeviceName,DOUBLE* Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice pData,WORD wCount,W Nombre de la función	Datos de número flotante doble ceDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR r pdbData,WORD wCount); Datos de texto eStr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales ce(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales ce(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPVOID ORD wAppKind); Datos generales (Tipo variante)				
pflData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice sDeviceName,DOUBLE ⁴ Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice psData,WORD wCount); Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice pData,WORD wCount,W Nombre de la función INT WINAPI WriteDevice pData,WORD wCount,W	Datos de número flotante doble reDouble(LPCSTR sNodeName,LPCSTR redbData,WORD wCount); Datos de texto estr(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales re(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPCSTR Datos generales re(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sDeviceName,LPVOID ORD wAppKind); Datos generales (Tipo variante) revariant(LPCSTR sNodeName,LPCSTR				

Nombre de la función Símbolo de grupo

INT WINAPI ReadSymbol(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,LPVOID oReadBufferData);

Nombre de la función Símbolo de grupo (tipo variante)

INT WINAPI ReadSymbolVariant(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,LPVARIANT pData);

• API de escritura de símbolos de grupo para identificador único

Nombre de la función Símbolo de grupo

INT WINAPI WriteSymbolD(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,LPVOID pWriteBufferData);

Nombre de la función Símbolo de grupo (tipo variante)

INT WINAPI WriteSymbolVariantD(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,LPVARIANT pData);

Parámetro para lectura/escritura

Argumento

sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP.

sDeviceName: Describe de forma directa los nombres de símbolo y direcciones de dispositivo registrados en GP-Pro EX.

Por ejemplo, use un símbolo para especificar "SWITCH1"

Por ejemplo, especifique la dirección de dispositivo "M100" de forma directa

La siguiente tabla muestra los tipos de datos que puede especificar al usar símbolos cada función.

	Tipo de datos del símbolo							
	Bit	16 Bits		32 Bits				
Función		Con signo/Sin signo/ Hex	BCD	Con signo/Sin signo/ Hex	BCD	Flotante	Doble	Cadena
XXXDeviceBit	0							
XXXDevice16		0						
XXXDevice32				0				
XXXDeviceBCD16			0					
XXXDeviceBCD32					0			
XXXDeviceFloat						0		
XXXDeviceDouble							0	
XXXDeviceStr								0
XXXDevice	0	0	0	0	0	0	0	0

pxxData : Puntero para los datos de lectura/escritura

Define el puntero del destino para los valores leídos o escritos. Para esta función, defina el puntero del formato de datos correspondiente.

Tipos de datos para acceso	Tipo de argumento
Datos de bit	WORD * pwData
Datos de 16 bits	WORD * pwData
Datos de 32 bits	DWORD * pdwData
Datos BCD de 16 bits	WORD * pwData
Datos BCD de 32 bits	DWORD * pdwData
Datos de número flotante único	FLOAT * pflData
Datos de número flotante doble	DOUBLE * pdbData
Datos de texto	LPTSTR psData
Datos generales	LPVOID pData
Datos generales (para VB)	LPVARIANT pData

wCount : Número de datos de lectura/escritura

La cantidad de datos de texto para la función Read/WriteDeviceStr se expresa en unidades de un byte. Si el símbolo hace referencia a un dispositivo de 16 bits, use dos caracteres para especificar el número. Si hace referencia a un dispositivo de 32 Bits, use cuatro caracteres. La tabla siguiente muestra la cantidad máxima de datos de lectura/escritura.

Tipos de datos para acceso	Lectura/Escritura
Datos de bit	255
Datos de 16 bits	1020
Datos de 32 bits	510
Datos BCD de 16 bits	1020
Datos BCD de 32 bits	510
Datos de número flotante único	510
Datos de número flotante doble	255
Datos de texto	1020 caracteres (un solo byte)

wAppKind : Valor del tipo de datos

Especifique el valor del tipo de datos en forma directa o usando un nombre constante Para obtener información detallada, véase la siguiente sección.

Signal Signa

• La función Read/WriteDevice especifica el tipo de datos con parámetros. Esta función le permite cambiar el tipo de dato de forma dinámica.

Valor de retorno (NULL) Finalización normal: 0 Finalización anormal: Código de error

Supplementary

Cuando se usa la función Read/WriteDeviceBit pwData almacena la misma cantidad de datos que wCount, a partir del bit D0. Por ejemplo: wCount es 20

	F	Ε	D	С	В	Α	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PwData	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
PwData+1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	19	18	17

Para manejar múltiples datos secuenciales, es más eficiente leer/escribir en 16/32 bits usando Read/WriteDevice16 y Read/WriteDevice32 en lugar de usar Read/WriteDeviceBit. "*" contiene valores indefinidos. Use un programa de aplicación para enmascarar el valor.

Cuando se usan las funciones Read/WriteDeviceBCD16/32

Use estas funciones para manejar los datos como BCD en el dispositivo/PLC de forma interna . Recuerde que los datos (sumario de pxxData) que se enviarán/recibirán desde las funciones son datos binarios, no BCD.

(La conversión de BCD se realiza en [WinGP SDK].) No se puede usar números negativos.

Nombre de la función	Notación decimal	Notación hexadecimal			
Read/WriteDeviceBCD16	0-9999	De 0000 a 270F			
Read/WriteDeviceBCD32	0-99999999	00000000 a 05F5E0FF			

Cuando se usa la función de datos de texto

Asegúrese de que haya suficiente espacio de datos, para que las variables reciban los datos de texto.

• API de acceso a datos en SRAM

N	ombre de	e la función Leer los datos de la copia de se	gurida	d de la SRAM			
Le	a los sigui	entes datos en SRAM y guárdelos como un archivo en 1	PC.				
El	El formato de archivo guardado para los datos de receta se guarda en un formato binario, y los						
oti	ros formato	os se guardan en formato CSV.					
IN	T WINAP	PI EasyBackupDataRead(LPCSTR sSaveFileName, LP	CSTR sl	NodeName, INT			
iB	ackupData	aType, INT iSaveMode);					
Ar	gumento			Valor de retorno			
sS	aveFileNa	me:(In) Ruta de acceso de un archivo de destino de dato lectura (Puntero de texto)	os de	(NULL) Finalización			
sN	lodeName:	: (In) El nombre de estación participado de los datos d	e	normal: 0			
		origen a leer (Puntero de texto).		Error grave:			
		El nombre de la estación está fijado como #WinGP.		Código			
iS	aveMode:	(In)Como guardar		de error			
		0:Nuevo (Si existe un archivo con el mismo nombre,	el				
		archivo se elimina y se sobrescribe.)					
		Si no existe un archivo, se crea un archivo nuevo.)					
		Distinto a los de arriba:Reservado					
iB	ackupData	aType:(In)Tipos de datos de lectura					
	Valor	Tipos de datos					
	0x0001	Recetas					
	0x0002	Datos de muestreo del grupo de muestreo 1					
	0x0003	Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el					
	0x0004	grupo de muestreo 1					
	0x0005	Bloque de alarmas1					
	0x0006	Bloque de alarmas2					
	0x0007	Bloque de alarmas3					
	0x0008	Bloque de alarmas4					
	0x0009	Bloque de alarmas5					
	0x000A	Bloque de alarmas6					
	0x000B	Bloque de alarmas7					
	0x000C	Bloque de alarmas8					
	Distinto a los de Reservado arriba						
			1				
Si	un tino de	datos es el bloque de alarmas de 1 a 80 un bloque de a	larmas				
Si un upo de datos es el bioque de alarmas de 1 a 80, un bioque de alarmas							
datos de registro) basado en las configuraciones de GP-Pro FX. No							
obstante esta API confirma si existen datos efectivos disponibles basado							
en las siguientes prioridades. De ser así dichos datos serán sujetos a la							
on	eración	nes prontades. De ser así, dienos datos seran sujetos a	ia				
1) Historial	de alarmas					
$\left \right\rangle$	(2) Registro de la alarma						
$\left \begin{array}{c} 3 \\ 3 \end{array} \right $) Alarma a	ctiva					
Si	ninguno d	e estos está disponible, se produce un error.					

Is SRAM Lea los siguientes datos en SRAM y guárdelos como un archivo en PC. El formato de archivo guardado para los datos de receta se guarda en un formato binario, y los otros formatos se guardan en formato CSV. Esto le permite el acceso a los datos que no pueden recuperarse en los datos de la copia de seguridad, comparándolos con EasyBackupDataRead(). INT WINAPI EasyBackupDataReadEx(LPCSTR sSaveFileName, LPCSTR sNodeName, INT iBackupDataType, INT iSaveMode, INT iNumber = 0, INT iStringTable = 00000); Argumento SaveFileName:(In) Ruta de acceso de un archivo de destino de datos de lectura (Puntero de texto) Valor de retorno (NULL) SindeName:(In) Como guardar 0:Nuevo (Si existe un archivo con el mismo nombre, el archivo se elimina y se sobrescribe.) Valor de retorno grave: Código de muestreo del grupo de muestreo 1 0x0001 Recetas 0x0001 Ox0001 Recetas 1pio de datos 0x0002 Ox0002 Datos de muestreo del grupo de muestreo 1 0x0003 0x0004 Grupe de alarmas1 0x0006 Bloque de alarmas2 0x0006 Bloque de alarmas3 0x0007 Disque de alarmas3 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas6 0x0000 Bloque de alarmas7 0x0006 Bloq	Nombre d	e la función	Lectura extendida de los datos de la copia de seguridad de						
Lea los siguientes datos en SRAM y guárdelos como un archivo en PC. El formato de archivo guardado para los datos de receta se guarda en un formato binario, y los otros formatos se guardan en formato CSV. Esto le permite el acceso a los datos que no pueden recuperarse en los datos de la copia de seguridad, comparándolos con EasyBackupDataRead(). INT WINAPI EasyBackupDataReadEx(LPCSTR sSaveFileName, LPCSTR sNodeName, INT iBackupDataType, INT iSaveMode, INT iNumber = 0, INT iStringTable = 0x0000); Argumento SaveFileName:(In) Ruta de acceso de un archivo de destino de datos de lectura (Puntero de texto) SNodeName:(In) El nombre de estación participado de los datos de origen a leer (Puntero de texto). El nombre de la estación está figado como #WinGP. iSaveMode:(In)Como guardar 0:Nuevo (Si existe un archivo con el mismo nombre, el archivo se elimina y se sobrescribe.) Si no existe un archivo, se crea un archivo nuevo.) Distinto a los de arriba:Reservado iBackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Valor Tipo de datos 0x0002 Datos de muestreo del grupo de muestreo 1 0x0003 Bloque de alarmas1 0x0005 Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0006 Bloque de alarmas3 0x0007 Bloque de alarmas3 0x0007 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0008 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0006 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0006 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0006 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0007 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0006 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0007 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de al									
INT WINAPI EasyBackupDataReadEx(LPCSTR sSaveFileName, LPCSTR sNodeName, INT iBackupDataType, INT iSaveMode, INT iNumber = 0, INT iStringTable = 0x0000); Valor de retorno (NULL) Argumento sSaveFileName:(In) Ruta de acceso de un archivo de destino de datos de lectura (Puntero de texto) sNodeName:(In) El nombre de estación participado de los datos de origen a leer (Puntero de texto). El nombre de la estación está fijado como #WinGP. iSaveMode:(In)Como guardar 0:Nuevo (Si existe un archivo nel mismo nombre, el archivo se elimina y se sobrescribe.) Si no existe un archivo, se crea un archivo nuevo.) Distinto a los de arriba:Reservado iBackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Valor Código de error Valor Tipo de datos Código de arras BackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Valor Codigo de arras BackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Valor Tipo de datos Bioque de alarmas1 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Bioque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Bloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Especifique el tipo d	Lea los siguientes datos en SRAM y guárdelos como un archivo en PC. El formato de archivo guardado para los datos de receta se guarda en un formato binario, y los otros formatos se guardan en formato CSV. Esto le permite el acceso a los datos que no pueden recuperarse en los datos de la copia de seguridad, comparándolos con EasyBackupDataRead().								
Argumento SaveFileName:(In) Ruta de acceso de un archivo de destino de datos de lectura (Puntero de texto) Valor de retorno (NULL) sSaveFileName:(In) El nombre de estación participado de los datos de origen a leer (Puntero de texto). El nombre de la estación está fijado como #WinGP. iSaveMode:(In)Como guardar Error grave: 0:Nuevo (Si existe un archivo, se crea un archivo nuevo.) Distinto a los de arriba:Reservado iBackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Código de error Valor Tipo de datos Cóx0002 Datos de muestreo del grupo de muestreo 1 Cóx0001 0x0004 grupo de muestreo 1 Ox0005 Bloque de alarmas1 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0005 Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Ox0008 Bloque de alarmas4 0x0009 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Ox0008 Bloque de alarmas6 0x0000 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Ox0008 Bloque de alarmas6 0x0000 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. Especifique el tipo de alarma usando iNumber.	INT WINA	INT WINAPI EasyBackupDataReadEx(LPCSTR sSaveFileName, LPCSTR sNodeName, INT iBackupDataType, INT iSaveMode, INT iNumber = 0, INT iStringTable = 0x0000);							
Si no existe un archivo, se crea un archivo nuevo.) Distinto a los de arriba:Reservado iBackupDataType:(In)Tipos de datos de lectura Valor Tipo de datos 0x0001 Recetas 0x0002 Datos de muestreo del grupo de muestreo 1 0x0003 Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el 0x0004 grupo de muestreo 1 0x0005 Bloque de alarmas1 0x0006 Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0007 Bloque de alarmas4 0x0008 Bloque de alarmas4 0x0009 Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0008 Bloque de alarmas6 0x00008 Bloque de alarmas6 0x00009 Bloque de alarmas7 0x00000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x0000 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber. 0x00002 Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.	Argumento sSaveFileNa	de le los el	Valor de retorno (NULL) Finalización normal: 0 Error grave: Código de error						
ValorTipo de datos0x0001Recetas0x0002Datos de muestreo del grupo de muestreo 10x0003Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el0x0004grupo de muestreo 10x0005Bloque de alarmas1Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0006Bloque de alarmas2Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0007Bloque de alarmas3Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas40x0009Bloque de alarmas50x0000Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas60x0000Eloque de alarmas7Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas80x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de alarmas8<									
0x0001Recetas0x0002Datos de muestreo del grupo de muestreo 10x0003Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el0x0004grupo de muestreo 10x0005Bloque de alarmas1Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0006Bloque de alarmas2Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0007Bloque de alarmas3Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas4Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas6Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas6Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas6Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas7Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de usarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de usarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de usarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x002Bloque de usarmas8Especifique el tipo	Valor		Tipo de datos						
0x0002Datos de muestreo del grupo de muestreo 10x0003Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el0x0004grupo de muestreo 10x0005Bloque de alarmas10x0006Bloque de alarmas20x0007Bloque de alarmas20x0007Bloque de alarmas30x0008Bloque de alarmas40x0009Bloque de alarmas50x0009Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas50x0009Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas60x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas70x0000Bloque de alarmas80x0000Bloque de alarmas80x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas70x0000Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas8Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002 <td>0x0001</td> <td>Recetas</td> <td></td> <td></td> <td></td>	0x0001	Recetas							
0x0003Datos de todos los grupos de muestreo excepto por el0x0004grupo de muestreo 10x0005Bloque de alarmas1 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0006Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0007Bloque de alarmas3 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.	0x0002	Datos de mues	streo del grupo de muestreo 1						
0x0005Bloque de alarmas1 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0006Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0007Bloque de alarmas3 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico iNumber.	0x0003 0x0004	Datos de todos grupo de mues	s los grupos de muestreo excepto por el streo 1						
0x0006Bloque de alarmas2 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0007Bloque de alarmas3 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0004Bloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0002Bloque de un número de grupo específico Especifique un número de grupo específico iNumber.	0x0005	Bloque de alar Especifique el	mas1 tipo de alarma usando iNumber.						
0x0007Bloque de alarmas3 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0008Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico INumber.	0x0006	Bloque de alar Especifique el	mas2 tipo de alarma usando iNumber.						
0x0008Bloque de alarmas4 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x0007	Bloque de alar Especifique el	mas3 tipo de alarma usando iNumber.						
0x0009Bloque de alarmas5 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x0008	Bloque de alar Especifique el	mas4 tipo de alarma usando iNumber.						
0x000ABloque de alarmas6 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CGrupo de muestreo de un número de grupo específico Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x0009	Bloque de alar Especifique el	mas5 tipo de alarma usando iNumber.						
0x000BBloque de alarmas7 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x000A	Bloque de alar Especifique el	mas6 tipo de alarma usando iNumber.						
0x000CBloque de alarmas8 Especifique el tipo de alarma usando iNumber.0x8002Grupo de muestreo de un número de grupo específico Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x000B	Bloque de alar Especifique el	mas7 tipo de alarma usando iNumber.						
Grupo de muestreo de un número de grupo específico 0x8002 Especifique un número de grupo de muestreo usando iNumber.	0x000C	Bloque de alar Especifique el	mas8 tipo de alarma usando iNumber.						
	0x8002	Grupo de mues Especifique un iNumber.	streo de un número de grupo específico número de grupo de muestreo usando						

Sigue

r	Nombre de la función Lectura extendida de los datos de la copia de seguridad de								
-									
il	iNumber: Introduzca un valor basado en el valor en iBackupDataType.								
	Un valor en iBackupDataType		Descripción						
		Hay tres tipos o Histórico y Reg	Hay tres tipos de datos de alarma; Activo, Histórico y Registro. Especifique el tipo.						
		Un valor en iNumber	Descripción						
	0x0005 a 0x000C	0	Compruebe si el bloque de alarmas contiene datos disponibles basados en las siguientes prioridades. De ser así, los datos se convierten en un objetivo. (1) Historial de alarmas (2) Registro de la alarma (3) Alarma activa Si ninguno de estos está disponible, se produce un error.						
		1	Tiene como objetivo las alarmas activas						
		2	Tiene como objetivo el Historial de alarmas.						
		3	Tiene como objetivo el Registro de la alarmas						
		Si el tipo de da el bloque de al iBackupDataTy	to objetivo no se encuentra e armas especificado por /pe, se produce un error.	en					
	0x8002	Número de grupo de un grupo de muestreo a leer Un valor de 1 a 64							
	Distinto a los de arriba	Reservado							
iS	iStringTable: (In)Reservado. Siempre especifique 0.								
API para los sistemas

Nombre de la función	Escribir los datos de la copia de seguridad de la SRAM
Las recetas en formato bin	ario se escriben en la SRAM.
INT WINAPI EasyBackup iBackupDataType);	DataWrite(LPCSTR sSourceFileName,LPCSTR sNodeName,INT

Argumento	Valor de retorno
sSourceFileName: (In) Ruta de acceso de un archivo de recetas en un	(NULL)
formato binario a escribir (Puntero de texto)	Finalización
sNodeName: (In) Nombre de una estación participada de la ubicación	normal:
donde se escriben los datos (Puntero de texto)	0
El nombre de la estación está fijado como #WinGP.	Error grave:
iBackupDataType:(In)"1" Fijo (indica datos de receta)	Código
	de error

Nombre de la función Control de manejo de mensajes

La mayoría de las funciones de las API de WinGP SDK tratan los mensajes de Windows dentro de las funciones, si es que el proceso demora. Puede especificar si usa este proceso de mensajes de Windows o si lo controla.

Si usa el control, los mensajes de Windows se acumulan en la cola de espera de los mensajes y no se procesan durante el funcionamiento.

Como resultado, puede prevenir la llamada doble de funciones, haciendo clic en el icono durante el funcionamiento.

Sin embargo, en este caso, asegúrese de que se controlen todos los procesos de mensajes de Windows y no solamente el mensaje "se ha hecho clic en el icono". De lo contrario, mensajes importantes (tales como los mensajes de temporizador y volver a dibujar la pantalla) no serán procesados.

Puede especificar si desea procesar o controlar el proceso para cada identificador de WinGP SDK. Procesar es definido por defecto.

INT EasySetWaitType(DWORD dwMode);

Argumento		Valor de retorno
dwMode:	(In)Procesar mensajes si se especifica 1.Controlar el	(NULL)
	proceso de mensajes si	Finalización
	se especifica 2.	normal:
	-	0
		Error grave:
		Código
		de error

	Adquiriendo el método de procesamien	nto del mensaje
Esta función recupera el modo que se está procesando para el método del mensaje, cuando la API de WinGP SDK está llamando.		
INT EasyGetWaitType();		
Argumento		Valor de retorno (NULL) 1:Procesar mensajes. 2:Controlar el procesamiento de mensajes.
Nombre de la función	Conversión de texto del código	de error
Convictic los courgos de c	noi devuentos por varias Arren winor SDK en	mensajes de error.
EasyLoadErrorMessage() EasyLoadErrorMessageW BOOL WINAPI EasyLoad BOOL WINAPI EasyLoad	devuelve texto de bytes múltiples (ASCII) como () devuelve una cadena de texto UNICODE lErrorMessage(INT iErrorCode,LPSTR osErrorl lErrorMessageW(INT iErrorCode,LPWSTR ow	un mensajes de error un mensaje. Message); sErrorMessage):

• EasyLoadErrorMessageEx() convierte los errores en un mensaje de error más detallado.

Nombre de la función	Conversión de cadena de código de error (información de estado adjunto)		
estado adjunto)Convierte los códigos de error devueltos por varias API en WinGP SDK en mensajes de error.De ser posible, devuelve un mensaje de error con la información de estado adjunta.EasyLoadErrorMessage() siempre devuelve el mismo mensaje de error que el código de errordefinido. EasyLoadErrorMessageEx() devuelve información más detallada, tal como el nombredel compañero de comunicación, el lugar donde se produjo el error, y el estado cuando seprodujo el error. El mismo código de error puede devolver diferentes mensajes de error, según laubicación del error.EasyLoadErrorMessageEx(), EasyLoadErrorMessageExM() devuelven un mensaje en cadenade bytes múltiples (ASCII)EasyLoadErrorMessageEx(), EasyLoadErrorMessageExM() devuelven un mensaje en cadena(UNICODE)BOOL WINAPI EasyLoadErrorMessageEx(INT iErrorCode,LPSTR osErrorMessage);BOOL WINAPI EasyLoadErrorMessageEx(INT iErrorCode LPWSTR owsErrorMessage);			
Argumento iErrorCode: (In) códigc osErrorMessage: (Out) Ind convertida v:(Out) Indica el área dond (UNICOD	o de error que devuelve la función WinGP SDK lica el área donde está almacenada la cadena (ASCII) (prepárese para 1024 bytes o más) de está almacenada la cadena convertida E) (prepárese para 2048 bytes o más)	Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: Cualquier valor distinto a cero Error al convertir la cadena (por ejemplo, código de error sin uso): 0	
 Elemento especial EasyLoadErrorMessage() se usa para llamar a una función en la API de WinGP. Cuando la función devuelve un código de error, dicho código se convierte en un mensaje. WinGP SDK sólo recuerda un conjunto de información de estado de error para cada identificador. Por lo tanto, cuando ocurra un error en la API, llame a EasyLoadErrorMessage() inmediatamente. No llame a una función API diferente, si no la API sobrescribirá la información de estado del error y EasyLoadErrorMessage() no devolverá el estado de error deseado. 			

• Otras API

Nombre de l	a función	Leer la hora del IPC como DWORD		
Función para obtener la hora actual como un valor numérico (formato DWORD) desde la estación definida. Esta función es solamente válida con la hora almacenada en LS2048 (6 palabras).				
DWORD WIN	VAPI EasyG	etGPTime(LPCSTR sNodeName, DWORD* odw	vTime);	
Argumento			Valor de retorno	
sNodeName:	El nombre	de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)	
odwTime:	Recupera la	a hora en formato DWORD, el cual usa el	Finalización	
	formato Al	NSI time t	normal:	
		_	0	
			Error grave:	
			Código	
			de error	
Elemento especial				

Nombre de la fund	ción L	Leer la hora del IPC como VARIANTE		
Función para obtener la hora actual como un valor numérico (formato variante) desde la estación definida. Esta función es solamente válida con la hora almacenada en LS2048 (6 palabras).				
			Valar da ratarna	
Argumento sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP. ovTime: Valor de retorn (NULL) recupera la hora en formato VARIANTE, que internamente es el formato de fecha. Valor de retorn (NULL) 0 Error grave: Cód de e		(NULL) Finalización 0 Error grave: Código de error		
Elemento especial				

Nombre de l	Nombre de la función Leer la hora del IPC como CAI			
Función para o definida. Esta	Función para obtener la hora actual como una cadena (formato LPTSTR) desde la estación definida. Esta función es solamente válida con la hora almacenada en LS2048 (6 palabras).			
DWORD WIN osTime);	DWORD WINAPI EasyGetGPTimeString(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFormat, LPSTR osTime);			
Argumento			Valor de retorno	
sNodeName:	El nombre	de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)	
pFormat:	Recupera la	a cadena como una cadena con formato de hora.	Finalización	
	Los código	s de formato después del signo de porcentaje (%)	normal:	
	se reempla	zan con "Elemento especial."	0	
	Otros carac	cteres no se convierten y se muestran tal y como	Error grave:	
	están.		Código	
osTime:	Recupera l	a hora como una cadena (sin embargo, si no hay	de error	
	espacio suf	iciente para recibir el largo de la cadena + 1		
	(Null) o ma	ás, se producirá un error por falta de espacio.)		
	Asegúrese	de reservar suficiente espacio de memoria para		
	recibir la lo	ongitud de la cadena + 1 (para el carácter NULL).		
	Si no reser	va suficiente espacio, puede que pierda datos v		
	que las ope	eraciones no funcionen correctamente.		

Sigue

Nombre de la función

Leer la hora del IPC como CADENA

Elemento especial

Los códigos de formato después del signo de porcentaje (%) se reemplazan como se muestra en la siguiente tabla. Otros caracteres no se convierten y se muestran tal y como están. Por ejemplo, si el reloj es 2006/1/2 12:34:56 y se define %Y_%M %S, la cadena se convierte a:

Código de formateo	Carpeta
%a	Día - abreviado (*2)
%a	Día (*2)
%b	Mes - abreviado (*2)
%B	Mes (*2)
%с	Fecha y hora relacionadas al lugar
%#c	Fecha y hora relacionadas al lugar (formato largo)
%d	Día como un valor decimal (01 a 31) (*1)
%H	Reloj de 24 horas (00 a 23) (*1)
%I	Reloj de 12 horas (01 a 12) (*1)
%j	Día del año como un valor decimal (001 a 366) (*1)
%m	Mes como un valor decimal (01 a 12) (*1)
%M	Minutos como un valor decimal (00 a 59) (*1)
%р	AM/PM para un lugar (*2)
%S	Segundos como un valor decimal (00 a 59) (*1)
%U	Semana del año como un valor decimal. El primer domingo del año es la primera semana. (00 a 53) (*1)
%w	Día como un valor decimal. Domingo es 0 (0 a 6) (*1)
%W	Semana del año como un valor decimal. El primer lunes del año es la primera semana. (00 a 53) (*1)
%x	Fecha del lugar actual
%#x	Fecha del lugar actual (formato largo)
%X	Hora del lugar actual (*2)
%у	Año en dos dígitos como un valor decimal (00 a 99) (*1)
%у	Año en cuatro dígitos como un valor decimal(*1)
%z, %Z	Zona horaria o abreviatura de zona horaria. Si no se conoce la zona horaria, el carácter no se introduce (*2)
%%	Símbolo de porcentaje (*2)

*1 Suprima los ceros a la izquierda, poniendo el símbolo (#) delante de d, H, I, j, m, M, S, U, w, W, y o Y. Por ejemplo: si el valor es 05 y el código de formato es %#d, muestra 5.

*2 El símbolo se ignora cuando se coloca (por ejemplo %#a) delante de a, A, b, B, p, X, z o Z.

Nombre de la función Leer la hora del IPC como VARIANTE			E CADENA
Función para obtener la hora actual como una cadena (formato variante) desde la estación definida. Esta función es solamente válida con la hora almacenada en LS2048 (6 palabras). DWORD WINAPI EasyGetGPTimeStringVariant(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFormat, LPVARIANT ovTime):			
Argumento sNodeName: pFormat: ovTime:	El nombre Recupera l Los código se reempla caracteres n Para obten "Elemento cadena en o Recupera l internamer	de la estación está fijado como #WinGP. a cadena como una cadena con formato de hora. os de formato después del signo de porcentaje (%) zan como se muestra en la siguiente tabla. Otros no se convierten y se muestran tal y como están. er información detallada, véase la sección s especiales" en "Función para leer el tipo de el IPC". a cadena de hora como formato VARIANTE, que nte es el formato BSTR.	Valor de retorno (NULL) Finalización normal: 0 Error grave: Código de error

Nombre de la función	Leer el estado de la estación de re	ferencia	
Puede obtener el estado del equipo conectado (IPC). O bien, puede variar el valor del tiempo de espera de la respuesta para confirmar la conexión.			
INT WINAPI GetNodePro osGPType,LPSTRosSystem	operty(LPCSTR sNodeName,DWORD dwTimeL mVersion,LPSTR osComVersion,LPSTR osECON	imit,LPSTR MVersion);	
Argumento		Valor de retorno	
sNodeName: El nombre	de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)	
dwTimeLimit: (In) Valor o	le tiempo fuera de la respuesta.	Finalización	
Cero es el v	valor predeterminado que indica 3000	normal:	
milisegund	los y no cero milisegundos.	0	
El rango de	e configuración es de 1 a 2147483647 o cero (en	Error grave:	
unidades de	e milisegundos).	Código	
		de error	
Las siguientes áreas devue	lven información sobre las estaciones de objetos.		
Reserva 32 bytes o más de	e memoria.		
osGPType: (Out) Códi	go del modelo		
osSystemVersion:(Out) ver	rsión del sistema		
osComVersion: (Out) Vers	ión del controlador de protocolo del PLC		
(en blanco)			
osECOMVersion: (Out) Ve			
(en blanco))		
,			

Nombre de la función	Encuentra el tamaño en bytes del s	ímbolo/grupo		
Busque el tamaño total del dispositivo y grupo.	buffer en bytes que se requiere para acceder a	los símbolos de		
INT WINAPI SizeOfSyml oiByteSize);	INT WINAPI SizeOfSymbol(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,INT* oiByteSize);			
Argumento sNodeName: El nombre sSymbolName:(In) Nombr símbolo de oiByteSize: (Out) Tama	de la estación está fijado como #WinGP. re del símbolo de dispositivo o nombre del grupo a buscar año en bytes a buscar	Valor de retorno (NULL) Finalización normal: 0 Error grave: Código de error		
Elemento especial En sSymbolName, defina un elemento como un símbolo de dispositivo, grupo no matricial, grupo de matriz o todos los grupos de matriz.				
Nombre de la función	Encuentra el número de miembros	s en el grupo		
Encuentra el número de mi número total de símbolos y	iembros en el símbolo del grupo u hoja de símb / grupos.	olo definido, que es el		
INT WINAPI GetCountOfSymbolMember(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,INT* oiCountOfMember);				
Argumento sNodeName: El nombre sSymbolName:(In) Nombr símbolos a oiCountOfMember:(Out) N	de la estación está fijado como #WinGP. re de símbolo de grupo o nombre de la hoja de buscar Número de miembros a buscar	Valor de retorno (NULL) Finalización normal: 0 Error grave: Código de error		

Elemento especial

Cuando el símbolo de grupo definido contiene otro símbolo de grupo, los símbolos de dispositivo se cuentan como un sólo miembro, incluso si hay múltiples símbolos de dispositivo dentro del símbolo de grupo interno.

Nombre de la función	e de la función Busca información de definición del símbolo, grupo y hoja de símbolo			
Busca la información de de símbolos definido, tal com	efinición del símbolo de dispositivo, símbolo del g o el formato y tamaño de los datos.	grupo u hoja de		
INT WINAPI GetSymboll iMaxCountOfSymbolMen oSymbolInformation,INT*	INT WINAPI GetSymbolInformation(LPCSTR sNodeName,LPCSTR sSymbolName,INT iMaxCountOfSymbolMember,LPSTR osSymbolSheetName,SymbolInformation* oSymbolInformation,INT* oiGotCountOfSymbolMember);			
Argumento		Valor de retorno		
sNodeName: El nombre	(NULL)			
sSymbolName:(In) Simbo	lo, nombre de grupo, nombre de hoja	Finalizacion		
iMaxCountOfSymbolMen	normal:			
	para la información de búsqueda. Define la	0		
	cantidad en oSymbolInformation.	Error grave:		
osSymbolSheetName:(Out	t) Devuelve el nombre de la hoja de símbolos que	Código		
perten	ece a sSymbolName. Prepare un área de trabajo	de error		
de 66	bytes o más.			
oSymbolInformation:(Out)				
matriz				
iMaxO				
oiGotCountOfSymbolMer	nber:(Out) Devuelve el número de información realmente devuelto a oSymbolInformation.			

Sigue

Nombre de la función	Busca información de definición del símbolo, grupo y hoja		
	de símbolo		
Elemento especial			
 Estructura de SymbolIr 	nformation		
struct SymbolInformation			
WORD m_wAppKind; //	Tipo de datos. Cuando el símbolo es de 1 a 12,		
cuando el grupo es 0x8000			
WORD m_wDataCount; /	/ Tamaño de los datos		
DWORD m_dwSizeOf; //	Tamano del buffer en bytes		
char m_sSymbolName[64	+1]; // Nombre de símbolo o de grupo		
char m_oDummy1[3]; // R	(eservado)		
char m hDummy2[2]: // B	200+1], // Dirección del dispositivo (vacio para el grupo)		
chai in_oDuniny2[5], // K	leservauo		
<i>}</i> ,			
La información que se encuentra en oSymbolInformation se devuelve como una matriz de SymbolInformation cuando se define grupo, hoja o símbolo en la primera configuración.			
En la segunda configuració	on (y en adeiante), si ssymbolivame es un grupo, define los miemoros		
Cuando sSymbolName es	una haja sa dafina tada la información da la haja		
Cuando sSymbolName es	un símbolo, no hay más configuraciones después de la primera.		
Si el símbolo de objeto es	un símbolo de desplazamiento de bit, considere los siguientes puntos.		
 (1) Cuando usa el símbolo de desplazamiento de bit para especificar directamente la información original del símbolo (cuando sSymbolName se especifica como un símbolo de bit de desplazamiento de forma directa), en el primer campo SymbolInformation m_dwSizeOf de oSymbolInformation, se define una cuenta 2 bytes para acceder al símbolo de bit. Puede haber un solo oSymbolInformation, puesto que la información original es un símbolo. 			
(2) Defina la información original como un símbolo del grupo. Si el grupo incluye un símbolo de desplazamiento de bit, la propiedad m_dwSizeOf del segundo oSymbolInformation y subsiguientes se define en cero, porque define el tamaño de acceso para el acceso de los miembros del grupo.			
 Si no se conoce el núme área de trabajo de Symb luego llame a esta func 	ero de miembros, use GetCountOfSymbolMember(), establezca un polInformation del valor de retorno del número de miembros + 1, y ión.		

• Las API de la tarjeta CF

Nombre de la fund	ión	Leer el estado de la tarjeta CF			
Obtiene el estado de	Obtiene el estado de conexión de la tarjeta CF del IPC.				
INT WINAPI EasyIsCFCard(LPCSTR sNodeName);					
Argumento)	Valor de retorn	o (NULL)	
sNodeName: El no	mbre de la estación				
Esta I	da daba ragistrarga		Valor de		
	novecto de la red		retorno	Estado	
	proyecto de la red.			Newsel	
			000000000000000000000000000000000000000	Normai	
			0x10000001	No hay una tarjeta CF o la ranura de la tarjeta CF está abierta.	
			0x1000002		
			0x10000004	Detectar un problema con la tarjeta CF	
			0x1000008		
			Otros	Error no relacionado con la tarjeta	

Nombre o	le la	Leer la lista de archivos de la tarieta C	F (nombre de carpeta	
función opcional)				
La lista de arcl	nivos en la	tarjeta CF del IPC se escribe en el archivo co	mo un parámetro.	
Opcionalment	e, puede d	efinir la carpeta de la lista de archivos que des	ea obtener.	
_	_			
INT WINAPI	EasyGetL	istInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR	sDirectory, INT*	
oiCount, LPCS	STR sSave	eFileName);		
Argumento			Valor de retorno	
sNodeName:	El nomb	re de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)	
sDirectory:	Obtiene	el nombre de la carpeta en mayúsculas	Operación exitosa: 0	
oiCount:	Número	de archivos leídos	Operación	
sSaveFileNam	e:Nombre	e del archivo donde se almacena la	problemática	
	informac	ión del directorio. En el archivo definido, los	: Código de	
	datos aln	nacenados en la matriz en formato	error	
	stEasyD	irlnfo se almacenan como datos binarios.		
	Guarda e	el nombre de archivo y la extensión en		
	mayuscu	las.		
	struct stE			
	BYIE	bFileName[8+1]; // Nombre del archivo		
	(NULI DVTE b	L terminado) Ext[2 1]: // Extensión del erchive (NULLI		
	DITEU.	ext[5+1], // Extension der archivo (NOLL		
	BVTE b	0) Dummy[3]: // temporal		
	DWORI) dwFileSize: // Tamaño del archivo		
	BYTE	FileTimeStamp[8+1]: // Marca de tiempo del		
	archivo (NIII L terminado)			
	BYTED	Dummy2[3]: // temporal2		
	};			
	, ,			

Sigue

	Newsburg	le le la la liste de sushives de le teriste CE (nombre de servete
	funció	n character la lista de archivos de la tarjeta CF (nombre de carpeta opcional)
El M su pa	emento esp ás informaci periores se u ra almacena	ecial ón sobre bFileTimeStamp: 8 bytes se dividen en dos secciones. Los 4 bytes san para almacenar la hora en formato MS-DOS, y los 4 bits inferiores se usan la fecha en formato MS-DOS. Ambos se almacenan como valores
he La Pc fee	xadecimales as fechas y h or ejemplo, s cha y hora se	bras en formato MS-DOS se configuran con el siguiente formato. la fecha/hora de DOS es 20C42C22, 2C22 es la fecha y 20C4 es la hora. La traducen como 2002/1/2 04:06:08.)
	Bit	Descripción
	0 - 4	Día del mes (1 a 31).
	5 - 8	Mes del año (1=enero, 2=febrero,, 12=diciembre)
	9 -15	De 9 a 15 Año, a partir del año 1980. Sume 1980 al valor indicado por estos bits para obtener el año actual.
Ho de	ora en forma 16 bits.	o MS-DOS. La fecha usa el siguiente formato para meter la fecha en un valor
	Bit	Descripción
	0 - 4	El número de segundos dividido por 2 (0 a 29).
	5 - 10	Minutos (0 a 59)
	11 - 15	Horas (reloj de 24 horas 0 a 23).

Norshro		Leer le liete de eveleves de le teriste	CC (define al tine de
función Leer la lista de archivos de la tarjeta			CF (defina el tipo de
La lista de arci Opcionalment "sDirectory".	hivos en la e, puede	a tarjeta CF del IPC se escribe en el archivo co definir el directorio de la lista de archivos que	mo un parámetro. desea leer, usando
INT WINAPI LPCSTR sSav	EasyGetL veFileNam	.istInCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sI ie);	Directory, INT* oiCount,
Argumento			Valor de retorno
sNodeName:	El nomb	re de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)
sDirector:	Obtiene	el nombre del directorio en mayúsculas. Sólo	Operación exitosa: 0
	se soport	an los siguientes directorios.	Operación
	LOG (da	tos registrados)	problemática:
	TREND	(datos de tendencia)	Código de
	ALARM	I (datos de alarma)	error
	CAPTUI	RE (datos de captura de pantalla)	
	FILE (da	atos de receta)	
oiCount:	Número	de archivos leídos	
sSaveFileNam	ne:Nombre	e del archivo donde se almacena la	
información del directorio. En el archivo definido, los			
	datos aln	nacenados en la matriz en formato	
	stEasyDi	irInfo se almacenan como datos binarios.	
	Guarda e	el nombre de archivo y la extensión en	
	mayúscu	llas.	
	struct stE	EasyDirInfo {	
	BYTE	bFileName[8+1]; // Nombre del archivo	
	(NULI	L terminado)	
	BYTE	bExt[3+1]; // Extensión del archivo (NULL	
	termin	ado)	
	BYTE	bDummy[3]; // temporal	
	DWOI	RD dwFileSize; // Tamaño del archivo	
	BYTE	bFileTimeStamp[8+1]; // Marca de tiempo	
	del arc	hivo (NULL terminado)	
	BYTE	bDummy2[3]; // temporal2	
	};		

Nombre de función	e la 1	Leer archivo de la tarjeta CF (nombre de archivo opcional)			
Función para le puede definir el	Función para leer el contenido del archivo que se guardará en la tarjeta CF. Opcionalmente, puede definir el archivo a leer.				
INT WINAPI E LPCSTR sFileN	INT WINAPI EasyFileReadInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFolderName, LPCSTR sFileName, LPCSTR pWriteFileName, DWORD* odwFileSize);				
Argumento			Valor de retorno		
sNodeName:	El nomb	re de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)		
sFolderName:	Nombre	de la carpeta del archivo a leer en la tarjeta	Operación exitosa: 0		
	CF (máx	timo de 32 caracteres de un byte.)	Operación		
sFileName:	Nombre	del archivo en formato de cadena de 8.3 que	problemática		
	: Código de				
pWriteFileName:Nombre del archivo y ruta para guardar el archivo			error		
^	de la tarj	eta CF			
odwFileSize:	Tamaño	del archivo a leer desde la tarjeta CF			

Nombre de la función	Nombre de la función Leer el archivo de la tarjeta CF (definir el tipo de archivo)			
Función para leer el con	tenido del archivo qu	ie se guardará en la f	arjeta CF. Los archiv	vos que
puede leer se limitan al t	ipo de archivo defini	ido en pReadFileTyp	De.	
INT WINAPI EasyFile	ReadCard(LPCSTR s	NodeName, LPCS	R pReadFileType, V	WORD
wReadFileNo, LPCSTR	sWriteFileName, D	WORD* odwFileSi	ze);	
Argumento			Valor de retor	no
sNodeName: El nomb	re de la estación está	fijado como #WinC	BP. (NULL)	
pReadFileType:Tipo de	archivo a leer desde	la tarjeta CF (ver	Operación exi	tosa: 0
Element	os especiales)		Operación	
wReadFileNo: Número	del archivo a leer de	sde la tarjeta CF	prob	elemática:
sWriteFileName:Nombr	e del archivo y ruta p	oara guardar el archi	vo Cód	igo de
de la tarj	eta CF		erro	r
odwFileSize: Tamaño	del archivo a leer des	sde la tarjeta CF		
Elemento especial				
Los tipos de archivos ad	mitidos son los sigui	entes. Sólo puede le	er elementos almace	nados en
la carpeta de la tarjeta C	F definida.			
Tipos de archivos				
1				
			ſ	1
Clasificación	de datos	Tipo de archivo	Carpeta	
Receta (Datos de receta	ı)		FILE	
Receta (Datos CSV)		ZR	FILE	
Pantalla de imagen		2101	DATA	
Datos de sonido		20 u 0	DATA	
Datos de graficos de teno	lencias exclusivos de	7T	TREND	
(compatible)	10113	21	INCEND	
Datos de muestro exclusi	vos de GP-PRO/PB			
III para Windows		ZS	TREND	
(compatible)				
Alarma1 Z1 o ZA ALARM				
Alarma2 Z2 o ZH ALARM				
Alarma3 Z3 o ZG ALARM				
Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM				
Datos de registro exclusiv III para Windows	/os de GP-PRO/PB	ZL	LOG	
Datos de captura		CP	CAPTURE	
Datos de los grupos de l	muestreo de 1 a 64	ZS1 a ZS64	SAMP01 a SAMP64	

Nombre de la función	Escribir en el archivo de la tarjeta CF (opcionalmente definir el nombre de archivo)			
Función para guardar los contenidos del archivo en la tarjeta CF. Opcionalmente, puede definir el nombre de archivo a guardar.				
INT WINAPI EasyFile LPCSTR sFolderName,	WriteInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCS LPCSTR sFileName);	TR pReadFileName,		
Argumento		Valor de retorno (NULL)		
sNodeName: El nomb	re de la estación está fijado como #WinGP.	Operación exitosa: 0		
pReadFileName:El nom	bre (ruta completa) del archivo de origen a	Operación		
guardar	en la tarjeta CF	problemática:		
sFolderName: Nombre	de la carpeta del archivo a guardar en la	Código de		
tarjeta CF (máximo de 32 caracteres de un byte.) err				
sFileName : Nombre guardar	de archivo (en formato de cadena de 8.3) a en la Tarjeta CF.			

Nombre de la función	Tarjeta CF a guardar (defina el tipo)			
Función para guardar los contenidos del archivo en la tarjeta CF. Los archivos que puede guardar se limitan al tipo de archivo definido en pWriteFileType.				
INT WINAPI EasyFileWriteCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR pReadFileName, LPCSTR sWriteFileType, WORD wWriteFileNo);				
Argumento	Valor de retorno			
sNodeName: El nomb	re de la estación está fijado como #WinGP.	(NULL)		
pReadFileName:El nom	bre (ruta completa) del archivo de origen a	Operación exitosa: 0		
guardar e	en la tarjeta CF	Operación		
sWriteFileType:Tipo de	archivo a guardar en la tarjeta CF	problemática:		
Consulte	Código de			
(tipo de a	error			
Elementos especiales				
wWriteFileNo: Número				

Elimina los archivos especificados en la tarjeta CF. Opcionalmente, puede definir el archivo a eliminar. INT WINAPI EasyFileDeleteInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFolderName, LPCSTR sFileName); Argumento sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP. sFolderName: Nombre de la carpeta del archivo a eliminar en la tarjeta CF (máximo de 32 caracteres de un byte.) sFileName: Nombre del archivo en formato de cadena de 8.3 que se va a eliminar de la tarjeta CF. Elemento especial Tipo de archivo Tipos de archivos admitidos Carpeta Receta (Datos CSV) ZR Pantalla de imagen ZI o I Datos de sonido ZO u O Datos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para ZS (compatible) ZT TREND Atarma1 Z1 o ZA ALARM Alarma2 Z2 o ZH ALARM Alarma3 Z3 o ZG ALARM Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG Windows Z2 o ZH ALARM Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM	Nombre de laEliminar el archivo de la tarjeta CF (opcionalmente definir el nombre de archivo)				
INT WINAPI EasyFileDeleteInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFolderName, LPCSTR sFileName) ; Argumento sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP. sFolderName: Nombre de la carpeta del archivo a eliminar en la tarjeta CF (máximo de 32 caracteres de un byte.) sFileName: Nombre del archivo en formato de cadena de 8.3 que se va a eliminar de la tarjeta CF. Elemento especial Tipos de archivos admitidos Clasificación de datos Tipo de archivo Carpeta Receta (Datos de receta) Receta (Datos CSV) ZR FILE Pantalla de imagen ZI o I Datos de sonido Datos de ruestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible) Datos de muestre exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible) Alarma1 Alarma2 Alarma4 a 8 Datos de captura Datos de captura CARDET Datos de captura CP CAPTURE Datos de los grupos de muestreo de 1 a 64 ZS1 a ZS64 SAMPO1 a CANDET Capture Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación exitosa: 0 Operación (NULL) Operación exitosa: 0 Operación (NULL) Operación exitosa: 0 Operación (NULL) Operación exitosa: 0 Operación (NULL) Operación exitosa: 0 Operación (NULL) (NUL)	Elimina los archivos esp eliminar.	becificados en la tarjeta CF. Opcior	nalmente, pu	ede de	finir el archivo a
Argumento Valor de retorno sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP. Valor de retorno sFolderName: Nombre de la carpeta del archivo a eliminar en la tarjeta CF (máximo de 32 caracteres de un byte.) Operación exitosa: 0 sFileName: Nombre del archivo en formato de cadena de 8.3 que se va a eliminar de la tarjeta CF. Operación Elemento especial Tipos de archivos admitidos Carpeta Receta (Datos de receta) ZF o F FilLE Pantalla de imagen ZI o I DATA Datos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible) ZT TREND Ocompatible) Z1 o ZA ALARM Alarma1 Z1 o ZA ALARM Alarma2 Z2 o ZH ALARM Alarma3 Z3 o ZG ALARM Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para Z3 o ZG ALARM Alarma2 Z2 o ZH ALARM Alarma4 a 8 CA ALARM CA ALARM Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL L	INT WINAPI EasyFilel LPCSTR sFileName) ;	DeleteInCfCard(LPCSTR sNodeN	ame, LPCS	ΓR sFc	olderName,
Strongen value, Nonine de la carpeta de la chivo a caminal en la operación entrola e di activo a carpeta de la chivo a 22 caracteres de un byte.) Operación Operación sFileName: Nombre del archivo en formato de cadena de 8.3 que se va a eliminar de la tarjeta CF. Operación Diportension entrola e código de error Elemento especial Tipos de archivos admitidos Tipos de archivos admitidos Carpeta Receta (Datos de receta) ZF o F FILE Receta (Datos de receta) ZR FILE Pantalla de imagen Zl o I DATA Datos de sonido ZO u O DATA Datos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para ZS TREND (compatible) Datos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZS TREND (compatible) Z1 o ZA ALARM Alarma1 Z1 o ZA ALARM Alarma1 Z1 o ZA ALARM Alarma2 Z2 o ZH ALARM Alarma3 Z3 o ZG ALARM Alarma4 a 8 Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG Datos de captura CP CAPTURE Datos de captura SAMPO1 a SAMPO1 a	Argumento sNodeName: El nomb	re de la estación está fijado como #	#WinGP.	Valor (NUL) Opera	de retorno L) ación exitosa: 0
Shinkit unit. From the definition of the formation deficient	sFileName: Nombre	F (máximo de 32 caracteres de un del archivo en formato de cadena	byte.)	Opera	ación problemática
Elemento especial Tipos de archivos admitidos Clasificación de datos Tipo de archivo Carpeta Receta (Datos de receta) ZF o F FILE Receta (Datos CSV) ZR FILE Pantalla de imagen ZI o I DATA Datos de sonido ZO u O DATA Datos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible) ZT TREND Datos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible) ZS TREND Alarma1 Z1 o ZA ALARM Alarma2 Z2 o ZH ALARM Alarma3 Z3 o ZG ALARM Alarma4 a 8 Z4 a Z8 ALARM Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para ZL LOG <t< td=""><td>se va a e</td><td>liminar de la tarjeta CF.</td><td>de 0.5 que</td><td></td><td>: Código de error</td></t<>	se va a e	liminar de la tarjeta CF.	de 0.5 que		: Código de error
Clasificación de datosTipo de archivoCarpetaReceta (Datos de receta)ZF o FFILEReceta (Datos CSV)ZRFILEPantalla de imagenZl o IDATADatos de sonidoZO u ODATADatos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZTTREND(compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZSTREND(compatible)Z1 o ZAALARMAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZ3 o ZGALARM	Elemento especial Tipos de archivos admit	idos			
Receta (Datos de receta)ZF o FFILEReceta (Datos CSV)ZRFILEPantalla de imagenZl o IDATADatos de sonidoZO u ODATADatos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)Z1 o ZAALARMAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP01 a SAMP01 a SAMP01 a SAMP01 a SAMP01 a	Clasi	ficación de datos	Tipo de aro	chivo	Carpeta
Receta (Datos CSV)ZRFILEPantalla de imagenZl o IDATADatos de sonidoZO u ODATADatos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOG	Receta (Datos de receta	1)	ZF o F		FILE
Pantalla de imagenZI o IDATADatos de sonidoZO u ODATADatos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMPO1 a SAMPO1 a SAMPO1 a	Receta (Datos CSV)		ZR		FILE
Datos de sonidoZO u ODATADatos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP01 a	Pantalla de imagen		2101		DATA
Datos de gráficos de tendencias exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZTTRENDDatos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP04	Datos de sonido		ZO u O		DATA
Datos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows (compatible)ZSTRENDAlarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP04	Datos de gráficos de teno para Windows (compatible)	lencias exclusivos de GP-PRO/PB III	ZT		TREND
Alarma1Z1 o ZAALARMAlarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZLLOGUindowsCPCAPTUREDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP64	Datos de muestro exclus Windows (compatible)	ivos de GP-PRO/PB III para	ZS		TREND
Alarma2Z2 o ZHALARMAlarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a	Alarma1		Z1 o ZA		ALARM
Alarma3Z3 o ZGALARMAlarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III para WindowsZLLOGDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a SAMP64	Alarma2		Z2 o ZH		ALARM
Alarma4 a 8Z4 a Z8ALARMDatos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZLLOGWindowsZLCPCAPTUREDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a	Alarma3		Z3 o ZG		ALARM
Datos de registro exclusivos de GP-PRO/PB III paraZLLOGWindowsCPCAPTUREDatos de capturaCPCAPTUREDatos de los grupos de muestreo de 1 a 64ZS1 a ZS64SAMP01 a	Alarma4 a 8	Z4 a Z8		ALARM	
Datos de captura CP CAPTURE Datos de los grupos de muestreo de 1 a 64 ZS1 a ZS64 SAMP01 a	Datos de registro exclusiv Windows	ZL		LOG	
Datos de los grupos de muestreo de 1 a 64 ZS1 a ZS64 SAMP01 a	Datos de captura		СР		CAPTURE
SAMP64	Datos de los grupos de	muestreo de 1 a 64	ZS1 a ZS64		SAMP01 a SAMP64

Nombre d funciór	e la 1	Cambiar el nombre de archivo de la tarjeta CF			
Función para cambiar el nombre del archivo en la tarjeta CF. INT WINAPI EasyFileRenameInCfCard(LPCSTR sNodeName, LPCSTR sFolderName, LPCSTR sFileName, LPCSTR sFileRename) ;					
Argumento sNodeName: sFolderName:	El nomb El nomb renombi caracter	pre de la estación está fijado como #WinGP. pre de la carpeta de un archivo que se rará en la tarjeta CF (máximo de 32 es)	Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación problemática: Código de		
sFileName: sFileRename:	El nomb CF (text Nombre formato	re de archivo que se renombrará en la tarjeta o de un formato máximo de 8.3) de archivo renombrado (texto de un máximo de 8.3)	error		

Nombre de la función	Nombre de la Eliminar el archivo de la tarjeta CF			
Elimina los archivos especificados en la tarjeta CF. Los archivos a eliminar se limitan al tipo de archivo especificado en "pDeleteFileType".				
INT WINAPI EasyFile wDeleteFileNo);	DeleteCard(LPCSTR sNodeNa	ime, LPCSTR	2 pDele	eteFileType, WORD
Argumento Valor de retorno (NULL sNodeName: El nombre de la estación está fijado como #WinGP. Valor de retorno (NULL pDeleteFileType:Tipos de archivos a eliminar en tarjeta CF Operación exitosa: 0 Operación problemática vDeleteFileNo:Número de los archivos a eliminar en la tarjeta CF Código de error			de retorno (NULL) ación exitosa: 0 ación problemática: Código de error	
Elemento especial Cuando esta función se llama a los archivos que no existen, la operación termina normalmente, sin producir un error. Los tipos de archivos admitidos son los siguientes. Sólo puede leer elementos almacenados en la carpeta de la tarjeta CF definida.				
Clasificación de datos Tino de archivo Carpeta				
Receta (Datos de receta	a)	ZF o F		FILE
Receta (Datos CSV)		ZR		FILE
Pantalla de imagen		ZI o I		DATA
Datos de sonido		ZO u O		DATA
Datos de gráficos de ten PB III para Windows (compatible)	dencias exclusivos de GP-PRO/	ZT		TREND
Datos de muestro exclusivos de GP-PRO/PB III para Windows ZS TREND (compatible)				TREND
Alarma1	Alarma1 Z1 o ZA ALARM			
Alarma2 Z2 o ZH ALARM			ALARM	
Alarma3 Z3 o ZG ALARM			ALARM	
Alarma4 a 8		Z4 a Z8	5	ALARM
Datos de registro exclusi Windows	vos de GP-PRO/PB III para	ZL		LOG
Datos de captura	CP CAPTURE		CAPTURE	
Datos de los grupos de	muestreo de 1 a 64	ZS1 a ZS	64	SAMP01 a SAMP64

Nombre de la función	Obtener espacio libre en la Tarjeta CF	
Para obtener espacio libre en la Tarjeta CF conectada a la estación asignada. INT WINAPI EasyGetCfFreeSpace(LPCSTR sNodeName, INT* oiUnallocated);		
Argumento sNodeName:Valor de r Operación oiUnallocated:Valor de r Operación Operación Operación 		Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación problemática: Código de error
Elemento especial		

Nombre de la función	Nombre de la función		
La Configuración del n	nodo pasivo del FTP se comunica por medi	o del protocolo FTP para	
acceder a la tarjeta CF			
El protocolo FTP en W	inGP SDK soporta el Modo normal y Mod	o pasivo.	
Esta API define cada m	nodo.		
INT WINAPI EasyFile	SetPassiveMode(INT iPassive);		
Argumento		Valor de retorno (NULL)	
iPassive: (In) 0: I	Modo normal	Operación exitosa: 0	
Distinto de 0: Modo	pasivo	Operación problemática:	
		Código de error	
El modo normal se establece cuando se inicializa WinGP SDK.			
Elemento especial			

API de control de acceso a la cola de espera

Nombre de la función	Iniciar la puesta en cola de la peti dispositivo.	ción de lectura del
Poniendo la lectura del dispositivo en cola de espera hasta que se llame a ExecuteQueuingAccess(), después de llamar a esta API. La puesta en cola se lleva a cabo en una unidad del identificador de WinGP SDK.		
INT WINAPI BeginQueuingRead();		
Argumento		Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación problemática: Código de error
Elemento especial		1 1 / 1

- No llame a la API para que ejecute operaciones de escritura de dispositivo después de llamar a BeginQueuingRead() hasta que no se llame ExecuteQueuingAccess(). Después de estas llamadas de funciones, los comandos de lectura caché y lectura directa se pondrán en cola de espera. No obstante, los comandos de lectura caché y lectura directa no pueden mezclarse.
- Llame a CancelQueuingAccess() para cancelar un comando de cola de espera.
- El número máximo de comandos de cola de espera es 1500. El número máximo de bytes es menos de 1 MB

Nombre de la función	Iniciar la puesta en cola de la petición de escritura del dispositivo		
Poniendo la lectura del	Poniendo la lectura del dispositivo en cola de espera hasta que se llame a		
ExecuteQueuingAccess	().		
La puesta en cola se llev	va a cabo en una unidad del identificador de V	WinGP SDK.	
INT WINAPI BeginQu	euingWrite();		
Argumento		Valor de retorno (NULL)	
		Operación exitosa: 0	
		Operación	
		problemática:	
		Código de	
		error	
Elemento especial			
• No llame a la API para que ejecute operaciones de escritura de dispositivo después de			
llamar a BeginQueuingWrite(). Primero debe llamar a ExecuteQueuingAccess().			
Después de estas llamadas, los comandos de escritura caché y escritura directa se pondrán			

- Después de estas llamadas, los comandos de escritura caché y escritura directa se pondrán en cola de espera. No obstante, los comandos de escritura caché y escritura directa no pueden mezclarse.
- Llame a CancelQueuingAccess() para cancelar un comando de cola de espera.
- El número máximo de comandos de cola de espera es 1500. El número máximo de bytes es menos de 1 MB

Nombre de la función	Iniciar la puesta en cola de la petición de lectura/escritura del dispositivo	
Accede a los datos del dispositivo según la petición de cola de espera de la lectura/escritura del dispositivo.		
INT WINAPI ExecuteQ	QueuingAccess();	
Argumento		Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación problemática: Código de error
 Elemento especial Cuando se accede a todos los dispositivos correctamente, ExecuteQueuingAccess() devuelve la finalización exitosa. De lo contrario, devuelve un error de acceso. Si quiere saber si cada acceso se realizó correctamente, llame a IsQueuingAcceessSucceeded() para comprobar los detalles. 		

• No se puede registrar ninguna acción al acceso de puesta en cola.

Nombre de la función	Cancelar la puesta en cola de la petición de lectura/escritura del dispositivo	
Cancela la puesta en cola de la petición de lectura/escritura del dispositivo		
INT WINAPI CancelQ	ueuingAccess();	
Argumento Valor de retorno (NULL Operación exitosa: 0 Operación problemática Código de error		Valor de retorno (NULL) Operación exitosa: 0 Operación problemática: Código de error
Elemento especial La puesta en cola de la	petición de acceso al dispositivo continúa has	sta que se llama a

ExecuteQueuingAccess(), después de llamar a BeginQueuingWrite() o BeginQueuingRead(), Llame a esta API si la solicitud ya no se requiere. La API cancela la solicitud y termina la operación de cola.

Nombre de la	Cancelar la puesta en cola de la petic	ión de lectura/escritura	
función	del dispositivo		
Pide para comprobar si después de haber llamad	el dispositivo accedió a ExecuteQueuingAcc la a ExecuteQueuingAccess().	ess() correctamente	
INT WINAPI IsQueuin	gAccessSucceeded(INT iIndex);		
Argumento iIndex: (In) Cor	nprobando N.º de la petición.	Valor de retorno (NULL) XX : Código de error 0: El dispositivo accedió	
Cuando se llama Begin API de acceso al disposi cola las peticiones de ac ExecuteQueuingAccess acceso al dispositivo sól ExecuteQueuingAccess Para averiguar el resulta número de solicitud del después de ejecutarse E	al número especificado correctamente.		
Elemento especial Por ejemplo: BeginQueuingWrite(); WriteDevice16("Node1","LS100",Data,10); WriteDevice16("Node1","LS200",Data,10); WriteDevice16("Node1","LS300",Data,10); ExecuteQueuingAccess() Use IsQueuingAccessSucceeded(1) para comprobar si el acceso a "LS200" en "Node 1" se realizó correctamente con el registro anterior. Si devuelve 0, el acceso se realizó con éxito.			

♦ Tipo de datos

• Tipo de datos básico para especificar el tipo de datos o recibir los datos como una respuesta en la API

Nombre de la definición	Decimal	Hexadecimal	Descripción
EASY_AppKind_Bit	1	0x0001	Datos de bit
EASY_AppKind_SignedWord	2	0x0002	Datos de 16 bits con signo
EASY_AppKind_UnsignedWord	3	0x0003	Código DatosSin16 bits
EASY_AppKind_HexWord	4	0x0004	Datos Hex de 16 bits
EASY_AppKind_BCDWord	5	0x0005	Datos BCD de 16 bits
EASY_AppKind_SignedDWord	6	0x0006	Datos de 32 bits con signo
EASY_AppKind_UnsignedDWord	7	0x0007	Código DatosSin32 bits
EASY_AppKind_HexDWord	8	0x0008	Datos Hex de 32 bits
EASY_AppKind_BCDDWord	9	0x0009	Datos BCD de 32 bits
EASY_AppKind_Float	10	0x000A	Datos de número flotante único
EASY_AppKind_Real	11	0x000B	Datos de número flotante doble
EASY_AppKind_Str	12	0x000C	Datos de texto

• Tipo de datos disponibles en casos especiales

Nombre de la definición	Decimal	Hexadecimal	Descripción
EASY_AppKind_NULL	0	0x0000	Predeterminado (Escribir los contenidos existentes) Muestra que la API está usando el tipo de dato especificado por el símbolo, para la API que puede usar símbolos como la dirección del dispositivo.
EASY_AppKind_BOOL	513	0x0201	BOOL (Escribir los contenidos existentes) Trata los datos de bit en una unidad de 1 bit y como BOOL de tipo VARIANT.

Especifique el dispositivo/PLC

Cuando se especifica un dispositivo en GP-Pro EX, el seleccionar un nombre de símbolo también selecciona el dispositivo/PLC conectado. En la API de acceso al dispositivo, debe también definir el nombre del dispositivo/PLC conectado.

Por ejemplo, ReadDevice 16 ("#WinGP","PLC.1 válvula", Data,10);

Longitud del dispositivo

Operación al acceder a un dispositivo de 16 bits usando el acceso de 32 bits

WinGP asigna símbolos de 32 bits a los dispositivos de 16 bits. Cuando se usa un símbolo o bien, cuando se usa el tipo de datos de 32 bits de forma directa para obtener acceso, permite que el dispositivo de 16 bits trate los datos como un dispositivo de 32 bits. En tal caso, WinGP ve a los dos dispositivos de 16 bits secuenciales como uno.

Índice del símbolos (16 Bits)

Sólo los nombres de dispositivos definidos en la API de acceso al dispositivo pueden especificar el índice de símbolos. La especificación del índice de símbolos se usa para especificar el desplazamiento de una dirección usando corchetes [] después del nombre del símbolo, tal como se muestra a continuación. La dirección del dispositivo se incrementa por el valor numérico especificado, multiplicado por el tamaño del tipo de datos del símbolo.

(Nombre de símbolo)[Valor numérico]

Por ejemplo, Válvula[2]

Si se asigna un símbolo "válvula" a D100 y es de 16 bits con signo, indica D102. Si se asigna a D100 y es de 32 bits sin signo, indica D104.

Procesamiento de mensajes de Windows

Muchos de los programas de Windows son programas dirigidos por eventos, que muestran diálogos y producen sonidos que corresponden a eventos como ser "haciendo clic en un icono" "moviendo el mouse", y "pulsando una tecla".

Cuando este tipo de evento ocurre, Windows le envía un mensaje a la aplicación indicando el tipo de evento.

Al recibir el mensaje, las aplicaciones confirman que el evento ha sucedido y ejecutan el procesamiento.

En este documento, la parte que recibe los mensajes en orden desde Windows y los transmite a lo procesos respectivos (DoEvents en VB, y la parte donde se realizan GetMessage () y DispatchMessage () en VC), se llama la bomba de mensajes.

Cuando se programa en VC y VB normalmente, la bomba de mensajes se oculta dentro de la estructura de VC y VB. Si la bomba de mensajes no funciona correctamente, las aplicaciones de Windows realizan operaciones no intencionadas.

Por ejemplo, si una rutina tarda mucho tiempo en procesar un mensaje y no vuelve, la aplicación no puede recibir un evento de Windows durante el tiempo de procesamiento y no puede procesar el evento.

Por ejemplo, cuando Windows envía mensajes en orden de Mensaje 1 y Mensaje 2, la bomba de mensajes recupera el Mensaje 1 y llama a una subrutina para el Mensaje 1. Cuando vuelve, recupera el próximo mensaje (Mensaje 2), y llama a una subrutina para el Mensaje 2.



Si tarda mucho en procesar el Mensaje 1 a esta altura, la bomba de mensajes no vuelve y no puede procesar el mensaje 2.



En tal caso, fuerce la operación de la bomba de mensajes. (Refiriéndose a DoEvents en VB y GetMessage () y DispatchMessage () en VC)



Las aplicaciones de Windows están basadas en la aplicaciones para operar la bomba de mensajes correctamente. Para prevenir la situación en el ejemplo, WinGP SDK opera la bomba de mensajes en la función cuando el procesamiento tarda mucho.

Prohibir Ilamada doble a la API

Llamada doble a la API

WinGP SDK prohíbe llamar a una API de acceso al dispositivo mientras se llama a otra (llamada doble). No obstante, la API de acceso al dispositivo está operando la bomba de mensajes en la API. Entonces, si sucede un evento, se inicia el programa del usuario. Durante la rutina del procesamiento de mensajes, puede ocurrir una llamada doble cuando se llama a la API.

A continuación se muestra un caso que resulta en una llamada doble:

(1) Presionar dos botones resulta en una llamada doble

Hay dos botones (A y B). Si presiona A, llama a la API de lectura del dispositivo. Si presiona B, llama la API de lectura del dispositivo.

En este caso, si presiona el botón B mientras llama a la API de lectura del dispositivo (mientras presiona el botón A), también se llama a la API de escritura del dispositivo. Como resultado, la API realiza una llamada doble y se produce un error.



(2) Llamada doble con un temporizador

Un evento de temporizador se usa a menudo para el procesamiento cíclico en los programas de Windows. Programe cuidadosamente para los programas que usan el evento de temporizador. De lo contrario, puede resultar en una llamada doble a la API.

1) Llame, lea y muestre la API de lectura del dispositivo de forma cíclica una vez cada segundo.

2) Si presiona el botón, llama a la API de escritura del dispositivo y escribe el valor en el dispositivo.

Las siguientes situaciones provocarán errores cuando se use el temporizador de eventos.

- Durante la lectura activada por un evento del temporizador en 1), se presiona el botón 2) y se inicia el procesamiento 2).
- Durante la escritura 2), ocurre un evento de temporizador y se lleva a cabo la lectura 1).

Soluciones para evitar la llamada doble a la API

```
A continuación se muestran unas soluciones soluciones para evitar la llamada doble a la API.
```

- Mejore el algoritmo en el programa del usuario para prevenir la llamada doble a la API. Por ejemplo:
 - Siempre cancele el temporizador al inicio de la rutina de procesamiento del temporizador y la rutina de procesamiento del botón.
 - Durante un procesamiento que se activa al presionar un botón, ignore cualquier otro botón que se presione o si el botón se vuelve a presionar.

(2) No permita el procesamiento de mensajes en API.

Llame a EasySetWaitType () con el argumento 2. En este caso, los mensajes que no producen llamadas dobles tampoco se procesan, lo cual puede producir otros problemas (por ejemplo, las aplicaciones realizan operaciones no intencionadas).

Leer textos en VB

Hay dos maneras de leer textos en VB, tal como se muestra a continuación.

(1) Utilizando ReadDeviceStr en VB para leer textos

En este caso, debe especificar (fijar) el tamaño de la ubicación para guardar los textos ya leídos.

Public Sub Sample1()

Dim strData As String * 10' Método de especificación correcto especificando el tamaño de lectura

'Dim strData As String 'Método de especificación incorrecto especificando el tamaño de lectura

Dim IErr As Long

```
IErr = ReadDeviceStr("ReadDeviceStrD", "ReadDeviceVariantD", strData, 10)
If IErr <> 0 Then
MsgBox "Error de lectura = " & IErr
Else
MsgBox "Leer cadena = " & strData
End If
```

End Sub

(2) Utilizando ReadDeviceVariant en VB para leer textos Si no está especificando el tamaño de la ubicación para almacenar el texto ya leído, use el tipo Variante.

Public Sub Sample2()

```
Dim IErr As Long

Dim vrData As Variant 'Especifique el tipo de

variante para la ubicación para almacenar los datos leídos.

IErr = ReadDeviceVariant ("GP1", "LS100", vrData, 10, EASY_AppKind_Str)

If IErr <> 0 Then

MsgBox "Error de lectura = " & IErr

Else

MsgBox "Leer cadena = " & vrData

End If

End Sub
```

Tenga en cuenta que WinGP SDK usa NULL al final del texto. Entonces, el texto que se obtiene usando el método anterior tiene el carácter NULL al final, el cual debe quitarse. A continuación se muestra ejemplos de funciones para acortar el texto hasta NULL.

```
Public Function TrimNull(strData As String) As String
Dim i As Integer
i = InStr (1, strData, Chr$ (0), vbBinaryCompare)
If 0 < i Then
TrimNull = Left (strData, i - 1)
Else
TrimNull = strData
End If
End Function
```

♦ Lista de los códigos de error

Código de error que puede comprobarse con "devolver valor".

• Los términos "Pro-Server" y "Pro-Studio" en los mensajes de error deben reemplazarse con "WinGP SDK".

• "Información del error REAA***"

Código de	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0A10010 REAA016 -1063190512 3231776784	Could not use the XX port (No: XX). (XX: Nombre/número del puerto.)	No se pudo usar el puerto XX (No: XX). Puede que el número de puerto del sistema ya se haya usado.
0xC0A10011 REAA017 -1063190511 3231776785	Attempted to access a write-protect area (XX) (XX: Device name)	No se puede escribur al Area de prohibicion de (LS0000-LS0019, LS2032-LS2095, LS9000-LS9999) via D-Script or Network.
0xC0A10012 REAA018 -1063190510 3231776786	Attempted to access a device outside the address range (XX) (XX: Device name)	Se ha accedido a un dispositivo que se encuentra fuera del rango de dispositivo válido.
0xC0A10015 REAA021 -1063190507 3231776789	An invalid ID (Node, Device, Address) has been specified.	Se ha especificado una ID inválida. Se intentó acceder a un dispositivo inexistente.
0xC0A10016 REAA022 -1063190506 3231776790	An invalid ID (Node, Device, Address) has been specified.	
0xC0A1001A REAA026 -1063190502 3231776794	Illegal/Undefined Device Address	Se ha especificado un dispositivo inválido. Se intentó acceder a un dispositivo inexistente.
0xC0A1001B REAA027 -1063190501 3231776795	Illegal/Undefined Device Address	
0xC0A1001C REAA028 -1063190500 3231776796	Illegal/Undefined Device Address	

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

4a línea: Código de error sin código decimal.

• Información de error "RYAA***"

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0AF0001 RYAA001 -1062273023 3232694273	The specified shared memory already exists.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0002 RYAA002 -1062273022 3232694274	The specified shared memory does not exist.	
0xC0AF0003 RYAA003 -1062273021 3232694275	A shared memory already exists, but its memory size is less than specified.	Cierre otra aplicación o reinicie el sistema operativo.
0xC0AF0004 RYAA004 -1062273020 3232694276	Cannot create a shared memory due to insufficiency of memory or resource.	
0xC0AF0005 RYAA005 -1062273019 3232694277	Could not start TdasEngine because it is already in execution or termination.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0006 RYAA006 -1062273018 3232694278	Could not stop TdasEngine because it is already in suspension or termination.	
0xC0AF0007 RYAA007 -1062273017 3232694279	Could not register the operation in TdasEngine.	
0xC0AF0008 RYAA008 -1062273016 3232694280	Cannot execute State Transition of TdaInfo because a small service is now in transition.	
0xC0AF0009 RYAA009 -1062273015 3232694281	The device name (XX) specified as the destination NODE does not exist. (XX: Device/PLC name)	
0xC0AF000A RYAA010 -1062273014 3232694282	Cannot execute the operation due to the invalid state of the small service.	
0xC0AF000B RYAA011 -1062273013 3232694283	Cannot execute the operation because the small service is not in operation.	

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado.

- 3a línea: Código de error con código decimal.
- 4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0AF000C RYAA012 -1062273012 3232694284	Cannot execute the operation because the small service is not in operation.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF000D RYAA013 -1062273011 3232694285	service was called.	
0xC0AF0010 RYAA016 -1062273008 3232694288	Could not register the item because of insufficient memory.	Cierre otra aplicación o reinicie el sistema operativo.
0xC0AF0011 RYAA017 -1062273007 3232694289	Accessed a device in which no item is registered.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0012 RYAA018 -1062273006 3232694290	Accessed an out-of-range device.	Se ha accedido a un dispositivo que se encuentra fuera del rango de dispositivo válido.
0xC0AF0013 RYAA019 -1062273005 3232694291	Failed to register the specified cluster because an invalid item is specified in it.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0014 RYAA020 -1062273004 3232694292	The specified data type is invalid.	
0xC0AF0015 RYAA021 -1062273003 3232694293	The specified access type is illegal.	
0xC0AF0016 RYAA022 -1062273002 3232694294	The specified data type is illegal.	
0xC0AF0017 RYAA023 -1062273001 3232694295	The no. of data you specified is too many to write (Please reduce it to XX or fewer) (XX: Data number)	

*

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0AF0018 RYAA024 -1062273000 3232694296	The operation result to write is below the lower limit value.	Se intentó escribir un valor fuera de rango. Cambie la configuración para escribir un valor dentro del rango.
0xC0AF0019 RYAA025 -1062272999 3232694297	The operation result to write is beyond the upper limit value.	
0xC0AF001A RYAA026 -1062272998 3232694298	Could not send processing request to the network destination due to insufficient memory.	Cierre otra aplicación o reinicie el sistema operativo.
0xC0AF001B RYAA027 -1062272997 3232694299	The specified group was not found.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF001C RYAA028 -1062272996 3232694300	The two compared access tickets differ in their nodes, equipment, or devices.	
0xC0AF001D RYAA029 -1062272995 3232694301	The specified access ticket is not for this node.	
0xC0AF001E RYAA030 -1062272994 3232694302	Could not register the cache because of insufficient memory.	Cierre otra aplicación o reinicie el sistema operativo.
0xC0AF0020 RYAA032 -1062272992 3232694304	The access ticket you tried to use in block access is not of the block type.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0021 RYAA033 -1062272991 3232694305	The small service to process was not found.	
0xC0AF0022 RYAA034 -1062272990 3232694306	The size of block access to the device exceeded the limit.	El tamaño máximo del buffer para la Lectura/Escritura del bloque del dispositivo es 10KB. Defina un tamaño menor que 10KB.
0xC0AF0023 RYAA035 -1062272989 3232694307	A different network project is being used.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.

- 3a línea: Código de error con código decimal.
- 4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0AF0030 RYAA048 -1062272976 3232694320	A communication error occurred during communication with the destination node. Please confirm that the network connection to the node has been properly established.XX Destination node name)	Compruebe que las configuraciones de la tarjeta LAN sean correctas.
0xC0AF0031 RYAA049 -1062272975 3232694321	The destination node did not responded within the specified time. Please confirm that the network connection to the node has been properly established.XX Destination node name)	
0xC0AF0032 RYAA050 -1062272974 3232694322	The destination node did not responded within the specified time. Please confirm that the network connection to the node has been properly established.XX Destination node name)	
0xC0AF0033 RYAA051 -1062272973 3232694323	Communication with the destination Node stopped because the destination or local Node closed.	Defina el nodo 'WinGP' online
0xC0AF0040 RYAA064 -1062272960 3232694336	Failed to read the device.	Puede que los datos se hayan leído en una dirección de dispositivo ilegal o sin definir. Especifique una dirección de dispositivo correcta.
0xC0AF0041 RYAA065 -1062272959 3232694337	Failed to write the device.	A

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.3a línea: Código de error con código decimal.

4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaie de error	Causa y solución de fallos
0xC0AF0045 RYAA069 -1062272955	The specified request is not supported.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia
0xC0AF0046 RYAA070 -1062272954 3232694342	The specified request is not supported.	forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0050 RYAA080 -1062272944 3232694352	The project ID of the network project file is different. (A different network project is being used.)	
0xC0AF0051 RYAA081 -1062272943 3232694353	The network project file does not have necessary data.	
0xC0AF0052 RYAA082 -1062272942 3232694354	The network project file is damaged.	
0xC0AF0053 RYAA083 -1062272941 3232694355	The network project file does not exist.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0AF0067 RYAA103 -1062272921 3232694375	Operation was interrupted because GP Online was terminated.	La operación se interrumpió porque 'WinGP' Online se terminó. Para finalizar la operación, vuelva a contectar 'WinGP' y reinténtelo.

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal.

4a línea: Código de error sin código decimal.
• "Información del error "SAAA***"

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00001 SAAA001 -1062207487 3232759809	System Error	Reinicie su ordenador. Debe ser distinto a 0, creado correctamente y no descartado.
0xC0B00002 SAAA002 -1062207486 3232759810	Cannot process due to a shortage of OS resource or memory.	
0xC0B00003 SAAA003 -1062207485 3232759811	Cannot execute any new process until the server returns a processing result.	
0xC0B00004 SAAA004 -1062207484 3232759812	The process was interrupted because Pro-Server EX was terminated.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00005 SAAA005 -1062207483 3232759813	The process was interrupted because Pro-Server EX was terminated during the process.	
0xC0B00006 SAAA006 -1062207482 3232759814	Cannot process because Pro- Server EX has already been terminated.	
0xC0B00007 SAAA007 -1062207481 3232759815	The specified connector has already been registered. The application is already in execution.	Reinicie su ordenador. Debe ser distinto a 0, creado correctamente y no descartado.
0xC0B00008 SAAA008 -1062207480 3232759816	An error occurred in an OLE function. Cannot convert the data.	
0xC0B0000A SAAA010 -1062207478 3232759818	Cannot refer to the resource because Pro-Server EX has not been started.	
0xC0B0000B SAAA011 -1062207477 3232759819	Cannot request the system to execute processing because Pro- Server EX has not been started.	
0xC0B0000C SAAA012 -1062207476 3232759820	The system is broken. Cannot process.	

*

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado.

- 3a línea: Código de error con código decimal.
- 4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00011 SAAA017 -1062207471 3232759825 0xC0B00012 SAAA018	An error occurred when accessing the XX file. The file is either locked (shared) or broken. (XX: File name) Too many connectors to register.	Reinicie su ordenador. Debe ser distinto a 0, creado correctamente y no descartado.
-1062207470 3232759826		
0xC0B00029 SAAA041 -1062207447 3232759849	Failed to get device info from the PRW file.	Puede que el archivo del proyecto de la pantalla esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia
0xC0B0002A SAAA042 -1062207446 3232759850	Failed to get symbol info from the PRW file.	forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B0002B SAAA043 -1062207445 3232759851	Failed to get the device address from the PRW file.	
0xC0B0002C SAAA044 -1062207444 3232759852	Failed to get setting info from the PRX file.	
0xC0B0002D SAAA045 -1062207443 3232759853	Failed to create a temporary file.	Puede que una carpeta de creación de archivos temporal no tenga suficiente espacio disponible. Compruebe si la unidad tiene suficiente espacio disponible. Sino, aumente el espacio.
0xC0B0002E SAAA046 -1062207442 3232759854	Cannot open the PRX file.	Puede que el archivo del proyecto de la pantalla esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B0002F SAAA047 -1062207441 3232759855	Failed to delete the temporary file.	Ejecútelo de nuevo.

*

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00030 SAAA048 -1062207440 3232759856	The specified screen file has an error. XX	Puede que el archivo del proyecto de la pantalla esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia
SAAA049 -1062207439 3232759857	necessary data.	forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00032 SAAA050 -1062207438 3232759858	The specified file is not a PRW file.	
0xC0B00062 SAAA098 -1062207390 3232759906	The network project file is broken. Cannot read. Please confirm whether the file you specified is a real network project file.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00063 SAAA099 -1062207389 3232759907	Cannot write to the network project file.	Compruebe si hay suficiente espacio en el disco y si el disco duro tiene algún problema.
0xC0B00064 SAAA100 -1062207388 3232759908	The file is not a network project file, or its version is old. Cannot read the data.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00065 SAAA101 -1062207387 3232759909	The specified device was not found in (XX). It may have been deleted or renamed. Please check it again. (XX: NODE name)	
0xC0B00066 SAAA102 -1062207386 3232759910	The specified NODE (XX) has not been registered. There is a conflict. Please check it again. (XX: NODE name)	
0xC0B00067 SAAA103 -1062207385 3232759911	The specified NODE info is incorrect. No NODE info exists.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00068 SAAA104 -1062207384 3232759912	The device setting in the system area of the specified NODE (XX) has an error. Please check the device you set. (XX: NODE name)	

*

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00069 SAAA105 -1062207383 3232759913	(XX: XX) is invalid as a device/ symbol. Cannot analyze. (XX: Device/Symbol name)	Se ha especificado un nombre de dispositivo/nombre de símbolo inexistente. Confirme el símbolo, siguiendo las instrucciones del mensaje. Si esto no resuelve el problema, puede que el archivo de proyecto de la pantalla en sí esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B0006C SAAA108 -1062207380 3232759916	The network setting is broken.	Revise las configuraciones de la red.
0xC0B00078 SAAA120 -1062207368 3232759928	(Symbol Sheet: XX Symbol: XX Address: XX) is invalid as a device address. (XX: Symbol Sheet name, XX: Symbol name, XX: Address)	Puede que el archivo del proyecto de la pantalla esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B0007C SAAA124 -1062207364 3232759932	(Symbol Sheet: XX Symbol: XX Address: XX) is beyond the valid device range. (XX: Symbol Sheet name, XX: Symbol name, XX: Address)	Puede que el archivo del proyecto de la pantalla esté dañado. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00082 SAAA130 -1062207358 3232759938	The specified NODE (XX) has not been registered in the network project. (XX: NODE name)	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B00083 SAAA131 -1062207357 3232759939	The specified NODE (XX) is not a GP2000 Series NODE. (XX: NODE name)	
0xC0B00084 SAAA132 -1062207356 3232759940	The device of the specified NODE (XX) is not supported. (XX: NODE name)	
0xC0B00095 SAAA149 -1062207339 3232759957	(Symbol Sheet: XX Symbol: XX No. of Devices:XX) is beyond the range of the no. of devices (Valid Range:XX-XX)	Reduzca el número de símbolos registrados en la pantalla Símbolo de GP-Pro EX.
0xC0B00096 SAAA150 -1062207338 3232759958	(Symbol Sheet: XX Grupo: XX) has the no. of rows beyond the limit. Please reduce it. (XX rows or less)	

*

- 1a línea: Código de error.2a línea: Código de error integrado.3a línea: Código de error con código decimal.
- 4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B0009C SAAA156 -1062207332 3232759964	In a symbol sheet, 2 symbol/ group names are the same. (Symbol Sheet: XX Name1: XX Name2: XX)	Cambie el nombre del símbolo registrado en la pantalla Símbolo de 'GP-Pro EX'.
0xC0B0009D SAAA157 -1062207331 3232759965	The device driver of (Node: XX) is not supported. (Necessary driver has not been installed.) (XX: NODE name)	Instale de acuerdo a las diferencias del dispositivo/PLC.
0xC0B000A9 SAAA169 -1062207319 3232759977	(%s:%s)The specified Device/ Symbol is beyond the valid device range. (xx: Device, xx: Number)	Se ha accedido a un dispositivo que se encuentra fuera del rango de dispositivo válido.
0xC0B000E0 SAAA224 -1062207264 3232760032	Warning: In different symbol sheets, 2 symbol/group names are the same. To use the same name, please specify the sheet name to which this symbol/group belongs. (xx: Existing Symbol Sheet name, xx: Symbol Sheet, Symbol/Group: (Sheet: XX Name: XX)) (XX: Existing Symbol Sheet name, XX: Symbol Sheet name to which Same Symbol name belongs, XX: Same Symbol name)	En la pantalla de configuración Símbolo de 'GP-Pro EX', cambie el nombre para evitar nombres duplicados.
0xC0B000E1 SAAA225 -1062207263 3232760033	Warning: The symbol/group name is the same as a symbol sheet name. To use the same name, please specify the sheet name to which this symbol/group belongs.(xx: Symbol Sheet, Symbol/Group: (Sheet: XX Name: XX)) (XX: Existing Symbol Sheet name, XX: Symbol Sheet name to which Same Symbol name belongs, XX: Same Symbol name)	

1a línea: Código de error. *

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B000E4 SAAA228 -1062207260 3232760036	Warning: The array variable(XX) has too many elements for API Communication for WinGP to access the whole array. In API Communication for WinGP, only XX elements from the head are accessible. (XX: Symbol name, XX: Array Element number)	 (1)Considere registrar la matriz dividiéndola en partes múltiples en 'GP-Pro EX'. (2) Si la matriz no se puede dividir, cuando importa el archivo de proyecto de 'GP-Pro EX' al proyecto de red en 'Pro-Server EX', hay una función que automáticamente divide las variables de matriz que exceden el número al cual se puede acceder de forma simultánea, y las registra como símbolos múltiples.
* la línea Cód	100 de error	

1a línea: Código de error. 2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal. 4a línea: Código de error sin código decimal.

• "Información del error "SAAF***"

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00201 SAAF001 -1062206975 3232760321	Cannot initialize TCP/IP.	En el [Panel de control]-[Conexión de red] de Windows, confirme que la configuración de conexión esté habilitada y que el protocolo TCP/IP esté instalado. Esto se puede confirmar en la propiedad de la configuración de la conexión. 'WinGP SDK' no funciona sin el TCP/IP.
0xC0B00203 SAAF003 -1062206973 3232760323	This PC does not have a valid IP address allocated. Please check the TCP/IP environment of this PC.	Asegúrese de que la tarjeta LAN funcione correctamente. Compruebe también el cable LAN.
0xC0B00204 SAAF004 -1062206972 3232760324	Cannot load the PLCInfo.xml file.	Actualice el controlador de protocolo. Si el problema no se resuelve, vuelva a instalar 'WinGP SDK'.
0xC0B00205 SAAF005 -1062206971 3232760325	Cannot load the Editor Driver.	

1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00206 SAAF006 -1062206970 3232760326	An error occurred in Active X I/F.	Asegúrese de que la versión del sistema operativo sea apropiada. Si a pesar del reinicio el problema vuelve a ocurrir, instale'WinGP SDK' de nuevo.
0xC0B00207 SAAF007 -1062206969 3232760327	Cannot execute because of the version inconsistency of DLL and EXE for Pro-Server EX. This program will be shut down. (xx: program name)	Asegúrese de que no hayan versiones múltiples de 'Pro-Server EX' o DLLs de 'WinGP SDK' instaladas en un ordenador. Se puede instalar una sola versión de 'Pro-Server EX' o 'WinGP SDK' en un ordenador.
0xC0B00209 SAAF009 -1062206967 3232760329	The file Core. ID was not found.	Reinicie su ordenador. Si el problema no se resuelve, vuelva a instalar 'WinGP SDK'.
0xC0B0020B SAAF011 -1062206965 3232760331	ProNet.dll has not been installed properly	
0xC0B0020C SAAF012 -1062206964 3232760332	Cannot start Pro-Server EX. Please close all the applications that use Pro-Studio EX or Pro- Server EX, and try again.	No se puede iniciar 'WinGP SDK'. Es posible que 'WinGP SDK' o una aplicación que usa 'WinGP SDK' no haya parado correctamente. Cierre 'WinGP SDK' y todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el mismo e inténtelo de nuevo.
0xC0B00211 SAAF017 -1062206959 3232760337	This API is not supported.	La API que quiere usar no está disponible. Considere usar otro método.
0xC0B00212 SAAF018 -1062206958 3232760338	The specified string is invalid as a device address.	Vuelva a confirmar el método de especificación de la dirección. Confirme que los dispositivos y nodos no se hayan cambiado. Confirme que el controlador de dispositivo requerido haya sido instalado.
0xC0B00213 SAAF019 -1062206957 3232760339	The specified device supports bit access only.	Verifique el dispositivo a acceder y el método de acceso.

1a línea: Código de error.

*

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00214 SAAF020 -1062206956 3232760340	The specified device driver is not supported (The necessary device driver has not been installed).	Instale de acuerdo a las diferencias del dispositivo/PLC.
0xC0B00215 SAAF021 -1062206955 3232760341	The parameter value is invalid.	Revise los parámetros de las API.
0xC0B00216 SAAF022 -1062206954 3232760342	The device no. is out of range.	Compruebe el número del dispositivo.
0xC0B00217 SAAF023 -1062206953 3232760343	The specified device does not exist.	Compruebe que las configuraciones del dispositivo/PLC o de la Dirección de inicio del área del sistema sean correctas.
0xC0B00218 SAAF024 -1062206952 3232760344	The specified group symbol does not exist.	Compruebe la especificación del símbolo del grupo.
0xC0B0021A SAAF026 -1062206950 3232760346	In Queuing Access, read-access and write-access, or cache access and direct access, cannot be mixed.	Asegúrese de que no exista ningún método de acceso diferente entre el inicio de la puesta en cola y el acceso real. Si es necesario usar un método de acceso distinto, use otro acceso de cola de espera.
0xC0B0021D SAAF029 -1062206947 3232760349	The specified node has not been registered in the network project.	Compruebe la especificación del nodo.
0xC0B0021F SAAF031 -1062206945 3232760351	The API was redundantly called. The specified access handle for Pro-Server EX is already running.	Considere usar EasySetWaitType() para evitar llamar a la API de forma simultánea.
0xC0B00220 SAAF032 -1062206944 3232760352	In data-type conversion, the data type of the conversion source/ destination is unsupported.	Compruebe el contenido del tipo de Variante.
0xC0B00221 SAAF033 -1062206943 3232760353	Backup data type specified is not supported.	Compruebe la especificación del tipo de datos.

1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00222 SAAF034 -1062206942 3232760354	Failed to open the SRAM backup data file or to create its copy in the PC.	Compruebe las especificaciones del archivo/carpeta de destino en el ordenador, el espacio en el disco y los derechos de acceso al archivo, etc.
0xC0B00223 SAAF035 -1062206941 3232760355	In Read/Write Backup Data, failed to access the file.	Error de acceso al archivo especificado al leer o escribir datos de copia de seguridad de la SRAM. Compruebe el espacio libre en el ordenador y los derechos de acceso al archivo, y ejecútelo de nuevo.
0xC0B00224 SAAF036 -1062206940 3232760356	In Write SRAM Backup Data, the specified file size is too large. It must be 96KB or less.	Confirme que el archivo especificado en Escribir datos de copia de seguridad de SRAM es correcto. Especifique también un archivo de 96Kbytes o menos.
0xC0B00225 SAAF037 -1062206939 3232760357	Numeric value error. Please set a correct value.	Confirme que la cadena sea un valor numérico válido.
0xC0B00226 SAAF038 -1062206938 3232760358	The specified data count is 0 or out of range.	Compruebe el número de datos.
0xC0B00227 SAAF039 -1062206937 3232760359	The max number of access destinations is too high (It must be 1500 or less).	Considere dividirlo para obtener el acceso con éxito.
0xC0B00228 SAAF040 -1062206936 3232760360	The total buffer size of the data to access is too high. (It must be 1MB or less.)	
0xC0B00230 SAAF048 -1062206928 3232760368	Cannot start Pro-Server EX.	Reinicie su ordenador. Si el problema no se resuelve, vuelva a instalar 'WinGP SDK'.
0xC0B00238 SAAF056 -1062206920 3232760376	No se permite leer datos de registro desde un NODO de GP3000 Series / WinGP.	Modifique la configuración para que no ejecute Leer datos de registro si el destino es un Nodo de 'WinGP'.
0xC0B00239 SAAF057 -1062206919 3232760377	No se permite leer datos de tendencias desde un NODO de GP3000 Series / WinGP.	Modifique la configuración para que no ejecute Leer datos de tendencia si el destino es un Nodo de 'WinGP'.

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00240 SAAF064 -1062206912 3232760384	El indicador de acceso especificado para Pro-Server EX no es válido.	Reinicie su ordenador. Debe ser distinto a 0, creado correctamente y no descartado.
0xC0B00241 SAAF065 -1062206911 3232760385	No se puede continuar porque este comando no es compatible.	Reinicie su ordenador. Si el problema no se resuelve, vuelva a instalar 'WinGP SDK'.
0xC0B00242 SAAF066 -1062206910 3232760386	Cannot process because Pro- Server EX stopped.	Cierre todas las aplicaciones antes de cerrar 'WinGP'.
0xC0B00243 SAAF067 -1062206909 3232760387	While waiting for a processing result from the server, the API received the application quitting message.	Si no desea recibir WM_QUIT, use una API de sistema con múltiples identificadores en EasySetWaitTypeM(2).
0xC0B00244 SAAF068 -1062206908 3232760388	The file name consists of more than 256 characters. Supposed to be within 256 characters.	Compruebe la especificación del nombre del archivo.
0xC0B00245 SAAF069 -1062206907 3232760389	Queuing access registration has not started.	Compruebe la secuencia del programa.
0xC0B00246 SAAF070 -1062206906 3232760390	Actual queuing access has not been made.	
0xC0B00247 SAAF071 -1062206905 3232760391	The device access to the specified no. failed.	Compruebe el entorno operativo del cable o dispositivo.
0xC0B00248 SAAF072 -1062206904 3232760392	The device access with the specified no. has not been registered. Please check the preregistered access count and no.	Compruebe la secuencia del programa.
0xC0B0024C SAAF076 -1062206900 3232760396	The specified group no. is not within the range of sampling data group no.	Revise los parámetros de las API.
0xC0B0024D SAAF077 -1062206899 3232760397	In Queuing Access, Read and Write cannot be mixed.	Compruebe la secuencia del programa.

1a línea: Código de error. *

- 2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal.
- 4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00250 SAAF080 -1062206896 3232760400	No word exists.	Revise los parámetros de las API.
0xC0B00251 SAAF081 -1062206895 3232760401	Invalid name/word. Illegal characters are included.	
0xC0B00252 SAAF082 -1062206894 3232760402	The specified node has not been registered in the network project.	Revise los parámetros de las API.
0xC0B00253 SAAF083 -1062206893 3232760403	The specified device has not been registered.	
0xC0B00254 SAAF084 -1062206892 3232760404	Array Index Specification Error	Compruebe el método de especificación de la matriz.
0xC0B00255 SAAF085 -1062206891 3232760405	The specified device is an undefined symbol or an invalid address.	Compruebe el método de especificación de la dirección del dispositivo.
0xC0B00256 SAAF086 -1062206890 3232760406	The symbol name is invalid, or the group specification is too deeply nested.	
0xC0B00257 SAAF087 -1062206889 3232760407	Index specification is unavailable for a string-type symbol.	
0xC0B00258 SAAF088 -1062206888 3232760408	The specified index value is too high.	
0xC0B00259 SAAF089 -1062206887 3232760409	Group symbol specification is unavailable for this device specification.	
0xC0B0025A SAAF090 -1062206886 3232760410	Please specify a group symbol to specify a device.	

1a línea: Código de error. *

2a línea: Código de error integrado.

- 3a línea: Código de error con código decimal.4a línea: Código de error sin código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B0025B SAAF091 -1062206885 3232760411	The symbol sheet name is invalid, or it is unavailable for the specified device.	Compruebe el método de especificación de la dirección del dispositivo.
0xC0B0025C SAAF092 -1062206884 3232760412	Device names are redundantly specified.	Error grave. Reinicie 'WinGP' y 'WinGP SDK' después de ejecutar una transferencia forzada en 'GP-Pro EX'.
0xC0B0025D SAAF093 -1062206883 3232760413	Cannot use the specified symbol because its data type is different from the one required here.	El tipo de datos del símbolo y el tipo de datos especificados son diferentes, por tanto, no se pueden usar. Compruebe el nombre de símbolo o tipo de datos.
0xC0B0025E SAAF094 -1062206882 3232760414	Failed to analyze the option- specifying string.	Revise los parámetros de las API.
0xC0B00262 SAAF098 -1062206878 3232760418	Failed to read the file.	Verifique que el archivo especificado existe en la carpeta de la tarjeta CF. Si existe, verifique el derecho de acceso al archivo.
0xC0B00263 SAAF099 -1062206877 3232760419	Failed to writing to the file.	Compruebe los derechos de acceso al destino de la escritura. Si no hay ningún problema con los derechos de acceso, compruebe si hay suficiente espacio libre en la tarjeta CF.
0xC0B00264 SAAF100 -1062206876 3232760420	The specified file was not found.	Confirme que el archivo especificado existe.
0xC0B00265 SAAF101 -1062206875 3232760421	Failed to delete the file.	Verifique que el archivo especificado existe en la carpeta de la tarjeta CF. Si existe, verifique el derecho de acceso al archivo.
0xC0B00266 SAAF102 -1062206874 3232760422	Failed to rename the file.	Verifique que el archivo especificado existe en la carpeta de la tarjeta CF. Si existe, compruebe los derechos de acceso al archivo y compruebe si el nombre de archivo nuevo tiene algún carácter prohibido.

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00267 SAAF103 -1062206873 3232760423	Cannot open the file list retention file.	Compruebe los derechos de acceso a la carpeta de destino. Si no hay ningún problema con los derechos de acceso, compruebe si hay suficiente espacio libre en la unidad.
0xC0B00269 SAAF105 -1062206871 3232760425	No file name has been inputted.	Introduzca un nombre de archivo.
0xC0B0026A SAAF106 -1062206870 3232760426	Too long file path.	Acorte la ruta del archivo.
0xC0B0026C SAAF108 -1062206868 3232760428	Connection to GP3000 Series NODE was reset.	Después de confirmar que el GP3000 Series NODE/Nodo de 'WinGP' sigue activado y que el cable está conectado correctamente, ejecútelo de nuevo.
0xC0B0026D SAAF109 -1062206867 3232760429	The destination NODE does not respond.	
0xC0B0026E SAAF110 -1062206866 3232760430	Could not complete the operation because connection was broken during the process.	
0xC0B0026F SAAF111 -1062206865 3232760431	Cannot connect to the specified node because it does not exist.	Use el nombre de nodo #WinGP.
0xC0B00272 SAAF114 -1062206862 3232760434	The parameter value is invalid.	Revise el parámetro introducido y defina un valor correcto.
0xC0B00273 SAAF115 -1062206861 3232760435	Failed to acquire CF Card's File List	Confirme que el tipo de archivo especificado es correcto. Compruebe también el derecho de acceso a la carpeta de destino. Si no hay ningún problema con los derechos de acceso, compruebe si hay suficiente espacio libre en la unidad.

1a línea: Código de error. *

2a línea: Código de error integrado. 3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error	Mensaje de error	Causa y solución de fallos
0xC0B00274 SAAF116 -1062206860 3232760448	Could not connect to GP3000 Series NODE / WinGP NODE.	Puede que 'WinGP' NODE esté ocupado. Vuelva a ejecutarlo después de un breve intervalo. O bien, si la conexión con 'WinGP' NODE se establece usando la herramienta de transferencia, cierre la herramienta y ejecútela de nuevo.
0xC0B002A6 SAAF166 -1062206810 3232760486	Read SRAM Backup Data is now being used.	Vuelva a ejecutar Leer datos de la copia de seguridad de SRAM.
0xC0B002A7 SAAF167 -1062206809 3232760487	Error de parámetro en Leer datos de copia de seguridad de SRAM.	Vuelva a ejecutar Leer datos de la copia de seguridad de SRAM usando el parámetro correcto.
0xC0B002A8 SAAF168 -1062206808 3232760488	Failed to write to a saved file.	Si la capacidad del disco duro del ordenador no es suficiente, auméntela y vuelva a ejecutar la operación. O bien, reinicie el ordenador y ejecute el programa de nuevo.

* 1a línea: Código de error.

2a línea: Código de error integrado.

3a línea: Código de error con código decimal.

Código de error		Manazia
Decimal	Hexa	wensaje
9300	2454h	Cannot find network project file.
9301	2455h	
:	:	Reservado
9329	2471h	
9330	2472h	Cannot execute the command because resources are insufficient. Terminated program.
9331	2473h	The system resource was dead-locked. Terminated program.
9332	2474h	System Error
9333	2475h	Cannot execute the command because program versions do not match. Terminated program.
9334	2476h	
:	:	Reservado
9339	247Bh	
9340	247Ch	An error occurred when accessing the $<\%$ s> file.
9341	247Dh	Pro-Server is being used by too many applications.
9342	247Eh	OS resources are insufficient (insufficient memory).

Código de error		Manazia
Decimal	Hexa	- mensaje
9343	247Fh	The set connector is used by another application.
9344	2480h	Pro-Server has not been started. Could not reference data.
9345	2481h	Pro-Server has been terminated. Could not reference data.
9346	2482h	Pro-Server has been terminated. Cannot continue.
9347	2483h	Pro-Server has not been started. Cannot continue.
9348	2484h	Could not start Pro-Server.
9349	2485h	Could not start Pro-Studio.
9350	2486h	Unsupported command. Cannot continue.
9351	2487h	Failed in loading the network project file.
9352	2488h	The entered node name has already been registered.
9353	2489h	The node name entered has not been registered.
9354	248Ah	Backup data type specified is not supported.
9355	248Bh	Failed to writing to the file.
9356	248Ch	Could not create a file to store the SRAM backup data.
9357	248Dh	The node name entered has not been registered.
9358	248Eh	Pro-Server is already operating. Cannot start two copies.
9359	248Fh	Reservado
9360	2490h	'%s' has not been entered.
9361	2491h	0 cannot be entered in '%s'.
9362	2492h	'%s' should be: "xxx.xxx.xxx" format; where xxx is a value between 0 and 255.
9363	2493h	An invalid value has been entered in '%s'.
9364	2494h	A character unavailable for '%s' is involved.
9365	2495h	'%s' has not been entered yet.
9366	2496h	Cannot start a new process until the process result is returned from the server.
9367	2497h	Cannot terminate the application while waiting for the process result.
9368	2498h	Read permission required to execute this command. Log on to the network again.
9369	2499h	Write permission required to execute this command. Log on to the network again.
9370	249Ah	Administrator permission required to execute this command. Log on to the network again.
9371	249Bh	The specified number is not registered.
9372	249Ch	
:	:	Reservado
9375	249Fh	

Código de error		Managia
Decimal	Hexa	- Mensaje
9376	24A0h	Cannot read the file (Core.ID)
9377	24A1h	
:	:	Reservado
9389	24ADh	
9390	24AEh	Mode of Appointed handle is EASY_TB_STATUS_NOW or EASY_TB_STATUS_LAST_READ. Please execute after changing its mode to EASY_TB_STATUS_PAST or EASY_TB_STATUS_INDEX.
9391	24AFh	Unable to open the designated LS Area
9392	24B0h	Designated LS Area is not open
9393	24B1h	Failed to acquire CF Card's File List
9394	24B2h	Failed to read CF Card's file(s)
9395	24B3h	Failed to write CF Card's file(s)
9396	24B4h	CF Card is not inserted
9397	24B5h	CF Card is not initialized
9398	24B6h	CF Card is damaged
9399	24B7h	Unable to access the designated file
9400	24B8h	The Pro-Easy.DLL function was called twice. The function of PfnApiEasy.DLL is already running.
9401	24B9h	The specified access handle for Pro-Server EX is not effective.
9402	24BAh	Pro-Server has stopped and can not perform processing.
9403	24BBh	The error occurred in the function of OLE. Data cannot be converted.
9404	24BCh	The effective data for the specified data-type variant does not exist in the original data, or is not enough.
9405	24BDh	Original data and destination data types cannot be converted by data- type variant.
9406	24BEh	The specified argument is not enabled.
9407	24BFh	Can not create the time bar.
9408	24C0h	The symbol name is not registered.
9409	24C1h	Cannot open the distribution sheet.
9410	24C2h	The specified time bar has already been locked.
9411	24C3h	The specified time bar has already been linked.
9412	24C4h	The specified handle is not linked.
9413	24C5h	The specified handle is not linked to the database.
9414	24C6h	Specified handle is locked or played, Please execute after clearing to its status. Please execute after clearing to its status.
9415	24C7h	The argument is wrong.
9416	24C8h	Please set the type to either "Date", or compatible with the "Date" type.

Código de error		Managia
Decimal	Hexa	- Mensaje
9417	24C9h	The specified time is out of the valid range.
9418	24CAh	The invalid argument has been set.
9419	24CBh	Database of appointed handle is closed.
9420	24CCh	Database access error.
9421	24CDh	INI file ('%s') in the action contents cannot be opened.
9422	24CEh	'%s' of INI file ('%s') in the action contents cannot be analyzed.
9423	24CFh	Action '%s' uses action contents not yet installed in the network project.
9424	24D1h	There are too many actions to register.
9425	24D1h	The specified action has already been registered.
9426	24D2h	The action contents which action '%s' uses cannot be started. The designated action is not registered.
9427	24D3h	An error occurred on the Active-X IF.
9428	24D4h	The designated action has been registered in the registry.
9429	24D5h	
:	:	Reservado
9449	24E9h	
9450	24EAh	The node name or symbol name is not specified.
9451	24EBh	The node name is not specified.
9452	24ECh	The data type setting is not valid.
9453	24EDh	The node name and symbol is not delimited with '!'.
9454	24EEh	The symbol name has not been registered or it is not a valid device address.
9455	24EFh	Cannot continue the process - no valid device is specified.
9456	24F0h	Cannot make word-access to 32-bit devices.
9457	24F1h	The address is out of the valid range.
9458	24F2h	The number of points setting is invalid.
9459	24F3h	The number of points setting is 0 or exceeds the setting range.
9460	24F4h	Cannot convert the set symbol into a device address.
9461	24F5h	A value input error occurred. Enter a correct value.
9462	24F6h	The specified lifetime is invalid.
9463	24F7h	The designated bit location is incorrect.
9464	24F8h	
:	:	Reservado
9469	24FDh	
9470	24FEh	Unable to connect to designated Node
9471	24FFh	Node is a Windows PC. Unable to perform processing.
9472	2500h	Failed to save captured screen data as JPEG file

Código de error		Manazia
Decimal	Hexa	Mensaje
9473	2501h	Screen Capture is not supported.
9474	2502h	Capture Approval Flag is not ON.
9475	2503h	Failed to acquire CF Card free space data
9476	2504h	Data Transfer is not supported
9477	2505h	ProNet.dll has not been installed properly
9478	2506h	Unable to perform due to the 2-Way Driver's version not being 4.50 or higher
9479	2507h	Reservado
9480	2508h	Failed to delete CF card file.
9481	2509h	Failed to change CF Card's internal file
9482	250Ah	The file name consists of more than 256 characters. Supposed to be within 256 characters.
9483	250Bh	
:	:	Reservado
9499	251Bh	
9500	251Ch	Pro-Server schedule management thread initialization error
9501	251Dh	Pro-Server LAN management thread initialization error
9502	251Eh	Pro-Server timer management thread initialization error
9503	251Fh	Pro-Server DDE control thread initialization error
9504	2520h	Pro-Server API control thread initialization error
9505	2521h	Pro-Server API parameter error
9506	2522h	Response time out
9507	2523h	Pro-Server failed in initializing the LAN.
9508	2524h	No data
9509	2525h	Invalid device
9510	2526h	Invalid address
9511	2527h	The address is out of the valid range.
9512	2528h	Data type error
9513	2529h	Transmission message error
9514	252Ah	Cannot initialize Pro-Server cache function.
9515	252Bh	Cannot load the network project because the database is used.
9516	252Ch	
:	:	Reservado
9559	2557h	
9560	2558h	System Error (DLL load error)
9561	2559h	System Error (DLL version may be old.)
9562	255Ah	System Error

Código de error		Manaala
Decimal	Неха	- Mensaje
9564	255Ch	Value conversion error. Incorrect characters as numbers are designated.
9565	255Dh	Too many characters.
9566	255Eh	The number is too large.
9567	255Fh	System Error (Cannot start COMM.)
9568	2560h	System Error (Cannot start GP-Viewer runtime.)
9569	2561h	Cannot open the %s file.
9570	2562h	File read error.
9571	2563h	File write error.
9572	2564h	No tags exist. (No parameter class declarations exist.)
9573	2565h	No end tags exist. (No parameter class declarations exist.)
9574	2566h	Found the unexpected end tag (No parameter class declarations exist.)
9575	2567h	Signatures do not match.
9576	2568h	Unsupported parameter.
9577	2569h	Reached the file end.
9578	256Ah	The incorrect structure.
9579	256Bh	Cannot continue the process due to a memory lack.
9580	256Ch	Cannot analyze the device name.
9581	256Dh	DB name is not designated.
9582	256Eh	Cannot access to DB.
9583	256Fh	Cannot edit DB because it is locked (edited) by another program (for example, Data View).
9584	2570h	Either the node name or the device name is not designated.
9585	2571h	Cannot use DB because it has been closed. (DB in use is automatically closed once when NPJ is saved/loaded.)
9586	2572h	The database may be broken.
9587	2573h	Data not saved.
9588	2574h	Cannot find data at the designated time.
9589	2575h	No polling setups exist.
9590	2576h	The database has not been opened. (Or it has already been closed.)
9591	2577h	Already polling start.
9592	2578h	Old data will be overwritten, instead of newest data.
9593	2579h	Defined record is deleted.
9594	257Ah	Exceeds designated file size.
9595	257Bh	Designated file number does not exist

Código de error		Managia
Decimal	Hexa	- mensaje
9596	257Ch	
:	:	Reservado
9599	257Fh	
9600	2580h	Cannot continue the process due to a resource lack in GP.
9601	2581h	
:	:	Reservado
9619	2593h	
9620	2594h	The network project item has been registered redundantly. (The network project file has been broken.)
9621	2595h	
:	:	Reservado
9639	25A7h	
9640	25A8h	The Provider information data that is not registered in the network project file were sent from other node. (Network projects differ between theProvider and the Receiver nodes.)
06/1	25AQb	Either that the device write failed at the Receiver node or that no
9041	25891	partner nodes exist while providing data.
9642	25AAh	
:	:	Reservado
9659	25BBh	
9660	25BCh	Data Read failed.
9661	25BDh	Invalid access range of the read device.
9662	25BEh	
:	:	Reservado
9669	25C5h	
9670	25C6h	It is an access range wrong point by the write of device.
9671	25C7h	
:	:	Reservado
9699	25E3h	
9700	25E4h	Received the first trigger establish command for non-existing provider information.
9701	25E5h	
:	:	Reservado
9709	25EDh	
9710	25EEh	Received the second trigger establish command for non-existing provider information.
9711	25EFh	
:	:	Reservado
9729	2601h	

Código de error		Manaala
Decimal	Неха	_ Mensaje
9730	2602h	GP is busy. It is busy sending screen data or saving SRAM backup data to another PC.
9731	2603h	SRAM backup data read error. (The item ID differs from the previous ID.)
9732	2604h	SRAM backup data read error. (The data type differs from the previous type.)
9733	2605h	SRAM backup data read error. (The block number differs from the previous number.)
9734	2606h	SRAM backup data read error. (The requested data amount is 0 or differs from the previous amount.)
9735	2607h	
:	:	Reservado
9739	260Bh	
9740	260Ch	GP is busy. It is busy sending screen data or saving SRAM backup data to another PC.
9741	260Dh	SRAM backup data read error. (The item ID differs from the previous ID.)
9742	260Eh	SRAM backup data read error. (The data type differs from the previous type.)
9743	260Fh	SRAM backup data read error. (The block number differs from the previous number.)
9744	2610h	SRAM backup data read error. (The requested data amount is 0 or differs from the previous amount.)
9745	2611h	
:	:	Reservado
9749	2615h	
9750	2616h	CF command error.
9751	2617h	CF Access error.
9752	2618h	No CF card unit.
9753	2619h	
:	:	Reservado
9779	2633h	
9780	2634h	Transmission error occurred with PLC during data write. (Code:%02x:%04x)
9781	2635h	The designated SRAM backup data is not in the GP.
9782	2636h	The GP's SRAM backup data is incorrect. (Code:%04x)
9783	2637h	New alarm block is not supported.
9784	2638h	
:	:	Reservado
9789	263Dh	

Código de error		Manazia
Decimal	Неха	- Melisaje
9790	263Eh	No remote access rights. (not connected remotely)
9800	2648h	Parameter error.
9801	2649h	Data count is over.
9802	264Ah	File create error.
9803	264Bh	Error on creating EXCEL sheet.
9804	264Ch	Write file error.
9805	264Dh	File open error.
9806	264Eh	Read only file.
9807	264Fh	Print out error.
9808	2650h	Save folder access error.
9809	2651h	Reservado
9810	2652h	Unable to find message table file.
9811	2653h	Unable to open message table file.
9812	2654h	Unable to find designated sheet in message table file.
9813	2655h	Message table is incorrect.
9814	2656h	No equivalent enabled code.
9815	2657h	Error occurred during POP confirmation. Refer to Log Viewer for the details
9816	2658h	Unable to send mail. Refer to Log Viewer for the details
9817	2659h	Unable to send portion of mail. Refer to Log Viewer for the details
9818	265Ah	Pasarvado
9819	265Bh	Reservado
9820	265Ch	Unable to find designated database
9821	265Dh	Unable to find designated Table. Or, there are no records in the designated Table
9822	265Eh	Unable to find the designated field name
9823	265Fh	Unable to find the designated data
9824	2660h	Field data is incorrect
9825	2661h	Validation failed
9826	2662h	Error occurred while accessing the database
9827	2663h	Unable to create the Pro-Server handle
9828	2664h	There are no character data
9829	2665h	
: 9839	: 266Fh	Reservado
9840	2670h	Unable to open Action Report Sheet Template, or unable to append sheet
9841	2671h	Failed to start EXCEL

Código de error		Manazia
Decimal	Неха	- mensaje
9842	2672h	Unable to open Template Book
9843	2673h	Action System Error
9844	2674h	Unable to save Output Book
9845	2675h	Designated Template Sheet(%s) does not exist in Template Book
9846	2676h	Failed to append sheet
9847	2677h	Unable to interpret command (%s) and cannot execute
9848	2678h	Failed to print
9849	2679h	Designated data type is not supported
9850	267Ah	Pro-Server version is old and cannot be started
9851	267Bh	Action Report sheet is corrupted
9852	267Ch	Designated group does not exist
9853	267Dh	Unable to paste image
9854	267Eh	File header is corrupted - unable to read
9855	267Fh	Unable to open designated CSV file (%s)
9856	2680h	Action Area Size is too small
9857	2681h	Unable to create or read temporary file
9858	2682h	No usable files exist in GP/GLC
9859	2683h	Designated data type is not supported
9860	2684h	A file name is too long, and Output Book cannot be make
9861	2685h	An error occurred while macro run. Refer to Log Viewer for the details
9862	2686h	Unable to save GP Screen Capture data.
9863	2687h	Check if the Permission Flag has turned ON.
9864	2688h	The file name is error.
9865	2689h	The specified file does not exist in the CF card.
9866	268Ah	Not the browser application's designated folder. Browser cannot be displayed.
9870	268Eh	Error downloading Binary file
9871	268Fh	Binary file Read failed
9872	2690h	Binary file Open error
9873	2691h	Binary file Analysis failed
9874	2692h	Error writing to Excel file
9875	2693h	Error writing to CSV file
9876	2694h	Error creating Binary file
9877	2695h	Designated file does not exist
9878	2696h	Conversion from Excel file to Binary file failed
9879	2697h	Conversion from CSV file to Binary file failed

Código de error		Mansaia
Decimal	Hexa	- Wensaje
9880	2698h	Provided data is outside range
9881	2699h	Failed in GP log data upload.
9882	269Ah	There is no data to support.
9883	269Bh	This data requires more than one sheet.
9884	269Ch	Microsoft Excel is not installed on this machine.
9885	269Dh	Wrong parameter is designated.
9886	269Eh	Failed to write data.
9887	269Fh	Failed to read CSV file.
9888	26A0h	An error occurred in deleting an unnecessary file.
9889	26A1h	Action Failed.
9891	26A3h	No corresponding data in ACCESS file.
9892	26A4h	Command error.
9893	26A5h	Failed in automatic upload of ACCESS data.
9894	26A6h	Cannot open the specified table.

38.9.3 Acceso a los datos de bit

WinGP SDK proporciona tres formas de manejar los datos de bit al aceder al dispositivo de bit.

1 Unidad de 16 bits: Trata los datos como una matriz de bits en una unidad de 16 bits, en el dispositivo de bit.

El número especificado de datos de bit se almacena/usa alineado a la derecha desde el bit D0.

El buffer de datos requiere espacio suficiente para 16 bits, incluso si el número especificado es 1. Además, el número debe especificarse en unidades de 16 bits.

Por el, el orden de almacenamiento del buffer de datos cuando se especifica un dispositivo de 20 bits

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20	19	18	17

API aplicable

ReadDeviceBit/WriteDeviceBit()

Cuando se especifica (EASY_AppKind_Bit) para el tipo de datos en ReadDevice/ WriteDevice (),ReadDeviceVariant/WriteDeviceVariant ()

Cuando se especifica un símbolo de bit y un grupo que incluye cualquier símbolo de bit en ReadSymbol/WriteSymbol()

 Unidad BOOL variante: Trata un bit como los datos del BOOL variante. El buffer de datos es un tipo de BOOL donde 1 bit es 1 Variante. Trata el número de datos especificado como una matriz de tipo BOOL.

API aplicable

Cuando se especifica 0x201 (EASY_AppKind_BOOL) para el tipo de datos en ReadDeviceVariant/WriteDeviceVariant()

Cuando se especifica el símbolo de bit y el grupo que incluye cualquier símbolo de bit en ReadSymbolVariant/WriteSymbolVariant()

3) Símbolos de desplazamiento de bits al acceder al dispositivo con una variable de estructura en la instrucción lógica

Cuando se especifica el símbolo de desplazamiento de bit de forma directa para acceder al dispositivo, el buffer de datos trata los datos en "unidad de 16 bits" o bien en "Unidad BOOL Variante", como se describe arriba.

Recuerde que el símbolo del grupo en sí tiene símbolos de desplazamiento de bit, y no hay datos asegurados para los símbolos de desplazamiento de bit en el buffer de datos cuando se accede al dispositivo con la variable de estructura en la instrucción lógica.

Los símbolos de desplazamiento de bit nunca existen solos y siempre tienen símbolos de palabra padres. Se asegura un área de datos para el padre. Utilice una parte del área asegurada respectiva para los símbolos de desplazamiento de bit.

38.10 Guía de configuración

38.10.1 Guía de configuración del sistema [Ajustes de la unidad de visualización]-[Ajustes del IPC]

ijustes del display	Configuraciones de error
Mostrar el menú de clic derecho	Guardar el mensaje de error
Modo de la ventana Pantallas 💌	Guardar en Tarjeta CF 💌
Aiustes de la ventana Tipo de especificación de la X: 0	Número de elementos almacenados 100 📰 🗰
Mostrar la barra de título	Nombre del archivo
Título de la ventana WinGP	- Councile de cellide de la bride CE
Botón de minimización	
Botón de maximización	
✓ Botón Cerrar	Almacenamiento USB
🔽 Marco de la ventana	Configuración de transferencia
	Puerto 21 🕂
	Comunicación API
Configuraciones retentivas de los datos históricos Ubicación de almacenamiento de los datos históricos Condición retentiva	Vusar la comunicación API Puerto 9800 🛫 🗮
Frecuencia 10 🗰 Minuto	

Ajustes del visualizador

Ajustes del display					
V Mostrar el menú de clic derecho					
Modo de la ventana Pantallas					
Aiustes de la ventana ☐ Tipo de especificación de la X: 0					
Mostrar la barra de título					
Título de la ventana WinGP					
Botón de minimización					
Botón de maximización					
✓ Botón Cerrar					
🔽 Marco de la ventana					
✓ Barra de menús					
Tamaño de la ventana Ancho 1024 🕂 🏭 Alto 768 🗧					

C	onfi	guración	Descripción
Mostrar el menú contextual		l menú al	Especifica si el menú se mostrará al hacer clic con el botón derecho del mouse en la ventana en WinGP. "38.10.2 Guía de configuración del marco de la ventana ■ Menú contextual" (página 38-178)
Modo de ventana		ventana	Cuando inicie [WinGP], seleccione el tamaño de la pantalla de ventana, ya sea [Pantalla completa] o [Ventana]. Cuando se selecciona [Ventana], ésta se abre con un tamaño de pantalla definido. Cuando se selecciona [Pantalla completa], la ventana se muestra en pantalla completa a pesar del tamaño de la pantalla.
Ajus vent	tes d ana	e la	Define la posición de visualización de la ventana cuando se inca WinGP. Use coordenadas X e X para definir la posición de visualización
	Especificar el valor de la posición		 X: De 0 a la resolución horizontal máxima del modelo seleccionado menos 1 Y: De 0 a la resolución vertical máxima del modelo seleccionado menos 1
	Mos de ti	trar la barra ítulo	Especifica si la barra de título se mostrará en el marco de la ventana. ⁽²⁷⁾ "38.10.2 Guía de configuración del marco de la ventana" (página 38-177)
		Título de la ventana	Especifica el nombre del título de la ventana a mostrar en la barra de título con un máximo de 63 caracteres de un byte.
		Botón Minimizar	Especifica si se muestra el botón para Minimizar la ventana.
		Botón Maximizar	Especifica si se muestra el botón para Maximizar la ventana.
		Cerrar	Especifica si se muestra el botón para Cerrar la ventana. Ajustes de la ventana
			Especifica si se muestra el borde de la ventana.
	Marco de la ventana		 NOTA Si se elige [Mostrar la barra de título], [Marco de la ventana] siempre se muestra y se activa la casilla.
	Barra de menús		Especifica si la barra de menús se mostrará dentro del marco de la ventana.
	Tamaño de la ventana		Especifica el tamaño de la ventana con [Ancho] y [Alto]. Use 0 - resolución máxima del modelo seleccionado para las configuraciones de [Ancho] y [Alto]. NOTA • El valor puede especificarse entre 0 y 1024 cuando se usa PS-2000B.

Configuraciones retentivas de los datos históricos

 Configuraciones retentivas de los o Ubicación de almacenamiento de los datos históricos 	datos históricos	
Condición retentiva	Frecuencia	
Frecuencia	10 🗦 🏢	Minuto
🔲 Indicar el estado de escritura		
Dirección de estado		

Configuración	Descripción
Ubicación de almacenamiento de los datos históricos	Una característica que imita la funcionalidad de SRAM especifica la ruta completa a la ubicación para guardar datos de copia de seguridad con un máximo de 255 caracteres de un byte, incluyendo la unidad y los nombres de las carpetas. Si no se define ningún parámetro, la ubicación será "NAND\PRJ001\USER\SCREEN" por defecto en la carpeta de instalación de WinGP.
Condición retentiva	 Selecciona una condición para ejecutar la copia de seguridad, ya sea [Frecuencia], [Bit ON] u [Operaciones de bit]. Frecuencia Hace una copia de seguridad de los datos, como se especifica en [Tiempo de actualización del bucle]. Bit ON Sólo hace una copia de seguridad de los datos cuando se activa el bit especificado en [Dirección del bit de control]. Los datos sólo se guardan tras transcurrir 1 minuto después de la última operación de guardado. Operaciones de bit Sólo hace una copia de seguridad de los datos cuando se activa el bit especificado en [Dirección del bit de control]. Los datos sólo se guardan tras transcurrir 1 minuto después de la última operación de guardado.
Frecuencia	Especifica el tiempo de actualización del bucle (de 1 a 60 minutos), para repetir la copia de seguridad cuando se selecciona [Frecuencia] en [Disparador de respaldo].
Dirección de bit de control	Especifica la dirección para controlar la copia de seguridad cuando se selecciona [Bit ON] u [Operaciones de bit] en [Activador del respaldo].
Indicar el estado de escritura	Especifica si se utiliza la dirección del bit para mostrar el estado de escritura de los datos de la copia de seguridad.

Sigue

Configuración	Descripción					
Dirección de estado	 El estado de escritura de los datos de la copia de seguridad se muestra junto al ON y OFF de la dirección de bit especificada aquí. ON Escribiendo datos OFF No se escribe ningún dato 					
	Bit	Nombre	Condición de Bit ON	Condición de Bit OFF		
	0	Escribiendo	Cuando comienza la escritura del archivo	Se termina de escribir en el archivo		
	1	Error de escritura	Cuando se produce un error al escribir	Cuando comienza la escritura		

Configuraciones de error

Configuraciones de error						
🔲 Guardar el mensaje de error						
Guardar en	Tarjeta CF		7			
Número de elementos	100	<u>+</u>				
Número de archivos que se		100	÷			
Nombre del archivo						

Configuración	Descripción
	Especifica si se guardan los errores del sistema y errores de aplicación que aparecen en la ventana [WinGP].
	ΝΟΤΑ
	• Si no ha transcurrido más de 10 minutos desde la última operación de guardado, el archivo de registro de errores no se guardará hasta
Guardar el mensaje de error	transcurrir 10 minutos, para así evitar acceso de escritura frecuente. De lo contrario, todos los sumarios registrados en los 10 minutos se guardan en el archivo de registro de errores.
	• Todos los errores se guardan en el registro de errores, incluso si el error sucedió de forma consecutiva.
	• Si la hora del reloj del equipo compatible con IPC o PC/AT cambia mientras está operando la función de registro de errores, dicho registro no se guardará en el orden de tiempo transcurrido.
	Defina Guardar en como [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB].
Guardar en	 NOTA Cuando se selecciona [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB], se crea la carpeta [REGISTRO] en la carpeta Guardar en y el archivo de registro de errores se crea en la carpeta.
Número de elementos almacenados	Especifica el número de mensajes de error que se guardará por archivo de registro de errores (de 1 a 1000).

Configuración	Descripción
	Especifica el número de archivos de error para guardar el archivo de
	registro de errores (de 0 a 1024).
	ΝΟΤΑ
Número de archivos guardados	 Si el [Número de archivos a guardar] está definido como 0, los archivos se guardan hasta alcanzar la capacidad de la [Tarjeta CF] o [Almacenamiento USB]. Los registros se añaden al archivo de registro de errores más reciente, hasta que el número de archivos de registro de errores alcanza el número definido en [Número de elementos almacenados]. No obstante, si cambia la fecha u hora, puede que se genere un archivo de registro de errores con la fecha u hora incorrecta. En este caso, con la fecha nueva, los registros no se añaden, incluso si el sistema no ha alcanzado el [Número de elementos almacenados]. Si el número de mensajes de error excede el [Número de archivos a guardar] en [Configuraciones da error], se alimine el archivo mós.
	antiguo para añadir un archivo nuevo.
Nombre del archivo	Especifica el prefijo del nombre del archivo del registro de errores usando de 0 a 16 caracteres de un byte. El nombre del archivo se especifica en el siguiente formato. [Prefijo][Fecha/Hora]_[ID].[Extensión] Por ejemplo: [Prefijo] : Prueba [Fecha/Hora guardado: 2006/7/14 16:18 [ID] : Igual a 0 (0 - Número de serie) Cuando se crean múltiples archivos a la misma vez, este número especifica el orden de los archivos creados. [Extensión]: registro (Caracteres fijos) Nombre del archivo: Test200607141618_0.log NOTA • Si no se ha especificado un nombre de archivo, el archivo se denomina

Definir la carpeta de destino

Especifique la carpeta para guardar los datos de la [Carpeta de destino de la tarjeta CF] o [Carpeta de destino de almacenamiento USB] especificada en [Información] - [Carpeta de destino (C)] en el menú [Proyecto (F)].

En modelos distintos a IPC Series (PC/AT), la operación de transferencia de la pantalla almacena datos en la tarjeta CF o almacenamiento USB. Para IPC Series (PC/AT), la carpeta definida aquí reemplaza la funcionalidad de la tarjeta CF o almacenamiento USB.

Carpeta de salida de la tarjeta CF		
Tarjeta CF		
Almacenamiento USB		

Configuración	Descripción	
Tarjeta CF	Especifique la carpeta con una ruta completa para remplazar la tarjeta CF. La ruta debe tener menos de 239 caracteres de un byte o dos bytes. Cuando esta carpeta queda vacía, los datos se guardan en "CFA00" en la carpeta de instalación de WinGP.	
Almacenamiento USB	Especifique la carpeta con una ruta completa para remplazar el Almacenamiento USB (memoria USB). La ruta debe tener menos de 239 caracteres de un byte o dos bytes. Cuando esta carpeta queda vacía, los datos se guardan en "USBHD" en la carpeta de instalación de WinGP.	
• Defina carpetas para reemplazar la tarjeta CF o almacenamiento USB en la red. No obstante, puede que los nombres de archivo no se muestren correctamente, según el entorno conectado (sistema operativo o configuraciones de idioma).		

IMPORTANTE	•	Si el sistema operativo del equipo compatible con IPC o PC/AT es Windows
		XP Embedded, se puede definir el Filtro de escritura (Protección contra
		escritura) en la unidad del sistema (unidad C) usando la herramienta de IPC.
		Si la carpeta de referencia designada es C:\ y el Filtro de escritura está
		habilitado, no se puede escribir en los archivos. Seleccione una unidad con el
		Filtro de escritura deshabilitado.
		Define una Carneta de destina distinte a la l'Carneta de tarista CEL a l'Carneta

• Defina una Carpeta de destino distinta a la [Carpeta de tarjeta CF] o [Carpeta de destino de almacenamiento USB]. De lo contrario, se producirá un error.

Configuración de transferencia

Configuración de t	ransferen	cia	
Puerto	21	•	

Configuración	Descripción
Puerto	Especifica el número del puerto que se usará para transferir (de 0 a 65535). Cuando cambie el número de puerto, asegúrese de que coincida con el número de puerto definido en los ajustes de transferencia LAN del proyecto.

NOTA

• Si se olvida el número de puerto para la herramienta de transferencia, consulte [Configuración de WinGP] - [Transferir] en el modo offline.

Comunicación API

Comunicación API			
Usar la comunicación API	Puerto	9800 🕂 🏢	

Configuración	Descripción
Usar la comunicación API	Especifica si se usa la comunicación API (API de manejo o API de acceso al dispositivo).
	Especifica el número del puerto que se usará para la transferencia de API (de 0 a 65535). Defina un número fuera del rango de 8000 a 8019 y distinto al [Puerto] de [Configuración de transferencia].
Puerto	 NOTA En [Ajustes Periféricos], compruebe el puerto que está usando el otro dispositivo/PLC evitar usar el mismo puerto.

38.10.2 Guía de configuración del marco de la ventana

Marco de la ventana

Esta sección describe el marco de la ventana de WinGP que puede usarse para emular una unidad de visualización.

NOTA

• Véase lo siguiente para obtener información acerca de los parámetros de visualización.

^C "38.10.1 Guía de configuración del sistema [Ajustes de la unidad de visualización]-[Ajustes del IPC] ■ Ajustes del visualizador" (página 38-170)



Configuración	Descripción
Barra de título	Muestra el título de la ventana, y el botón para minimizar o maximizar la ventana y cerrar. Aparece el título de la ventana definido en los [Ajustes del sistema]-[Ajustes del IPC]. Si no se define un título, se muestra un espacio en blanco en el título.
Botón Minimizar Oculta la ventana y muestra el icono en la barra de tareas.	
Botón Maximizar	Cambia la ventana a pantalla completa.
Botón Cerrar	Salga de WinGP.
Barra de menús	 Help Muestra [Version Information]. File Muestra [Exit] para salir de WinGP.
Marco de la ventana	Cambia el tamaño de la ventana, arrastrando y soltando el cursor en el marco de la ventana. Si el tamaño es más pequeño que el tamaño original, aparece la barra de desplazamiento.

Menú contextual

El menú aparece al hacer clic con el botón derecho del mouse en el marco de la ventana de WinGP o al hacer clic en el teclado. Este menú está disponible cuando la casilla [Mostrar menú contextual] está seleccionada en la pestaña Ajustes del IPC del área de la [Unidad de visualización] en la ventana [Ajustes del sistema].



Configuración		Descripción	
Screen Change		Cuando se selecciona [Screen Change], aparece el cuadro de diálogo [Select Display Screen], y le permite cambiar la pantalla visualizada.	
		NOTASi está offline, este elemento no se mostrará en el menú.	
	Screen Number	 Especifica el número de la pantalla de donde cambiar (de 1 a 9999). NOTA Únicamente las pantallas en el proyecto pueden abrirse en la Simulación. 	
	Number	Muestra el número de la pantalla.	
	Title	Muestra el título de la pantalla.	
	Abrir teclados	Abre la pantalla seleccionada en [Screen] o en la lista de números de pantalla.	
	Close	Muestra el cuadro de diálogo [Select Display Screen].	
Offline (Online)		Cambia al modo offline. Si se muestra en modo offline, cambia a la pantalla online.	
Full Screen Mode		 Muestra la pantalla completa. NOTA Si la pantalla se muestra en [Full Screen], aparece [Window] y cambia la ventana su tamaño original. También puede pulsar la parte superior derecha y la parte inferior izquierda de la pantalla del IPC y mostrar [System Menu]-[Reset] para reestablecer el tamaño de pantalla de [Full Screen Mode]. 	
Mini	mized	Oculta la ventana y muestra el icono en la barra de tareas.	
Clos	e	Salga de WinGP.	

38.10.3 Guía de configuración de ProjectCopy (herramienta de copiado)

En el menú [Inicio], elija [Programas], [Pro-face], [WinGP], y seleccione [Project Copy]. Aparece el siguiente cuadro de diálogo. Sólo puede copiar los datos de pantalla de un archivo de proyecto.

ProjectCopy			
Project File			
	COPY	FXIT	

Configuración	Descripción
Project File	Introduce o muestra la ruta del archivo de proyecto a copiar.
Browse	Especifica la ubicación del archivo de proyecto a copiar.
Сору	Comienza a copiar un archivo de proyecto.
Exit	Sale de ProjectCopy.

38.11 Restricciones

- No se puede ejecutar más de un WinGP.
- Si el número de objetos en una pantalla excede 1280 en el IPC, aparece un mensaje de advertencia. Reduzca el número de objetos en la pantalla. Puede poner y transferir objetos, aun cuando aparece este mensaje.
- Si el número de direcciones en una pantalla excede 3000 en el IPC, aparece un mensaje de advertencia. Reduzca el número de direcciones en la pantalla. Puede poner y transferir las direcciones, aun cuando aparece este mensaje.
- Si hay muchos objetos colocados en el IPC, aparece una advertencia cuando se realiza una operación de guardado. Esto sucede porque los límites de los objetos y direcciones cambian cuando se convierten a otra serie en [Cambiar visualizador].
- Si el número de historiales de alarmas y monitorizaciones de palabra especificados en el modelo nuevo excede el límite del modelo posterior a la conversión, aparece un error cuando cambia el visualizador. No obstante, puede cambiar el modelo.
- Defina el tamaño de los datos en hasta 8 bloques.
- Para los bloques de 1 a 8, registre la monitorización de bit/palabra hasta un total de 10000.
- Si la capacidad total de SRAM utilizada en las configuraciones de GP-Pro EX excede 5 MB, aparece una advertencia al momento de comprobar los errores y muestrear, y las características de la alarma no funcionan correctamente. Use hasta 5 MB de datos para guardar y transferir los archivos de proyecto.
- Si apaga el IPC sin apagar el sistema operativo, el archivo de copia de seguridad para salir de WinGP no se podrá guardar y el registro será de la última operación de guardado. En un IPC con funciones de respaldo de batería, se envía una señal de modo de espera (reanudar) cuando el equipo está apagado. Al recibir la señal, WinGP guarda el archivo de copia de seguridad.
- La configuración de sonido del avisador táctil se usa para especificar un avisador único usado por el runtime del ordenador. La configuración es distinta a la del equipo de la pantalla táctil del IPC. Si habilita el avisador del equipo de la pantalla táctil del IPC y el del runtime del ordenador, un avisador sonará dos veces cuando pulse la pantalla del runtime del ordenador. Si habilita el avisador de la pantalla táctil del IPC, deshabilite el avisador del runtime del ordenador.
- Si ha deshabilitado [Ajustes de script]-[Comm.]-[Control de flujo] en las configuraciones del sistema, el estado [EXIT_SIO_STAT] no podrá detectar los errores de envío en la [Operación de puerto SIO].
- Si selecciona [Prevenir instancias múltiples] en la [Iniciar la aplicación] para el interruptor especial, acciones de activación y scripts, se producen múltiples instancias cuando no se introduce [Título de la ventana].
- Para el [Título de la ventana] en el cual desea prevenir instancias múltiples, introduzca el título de ventana exacto en [Iniciar la aplicación] para el interruptor especial, acciones de activación y scripts.
- Transfiera archivos de proyecto a la GP si tiene configuraciones de [Iniciar la aplicación] y [Salir de WinGP] para las acciones especiales de interruptor especial, acciones de activación, y scripts en modelos distintos a IPC. No obstante, el archivo no se ejecutará en la GP.
- No conecte la licencia USB antes de finalizar la instalación de WinGP.
 Si conecta la licencia USB al ordenador antes de instalar WinGP, el sistema operativo iniciará el asistente de forma automática. Tendrá que cancelarlo. Si continúa con el asistente y luego sale del mismo sin encontrar un controlador de dispositivo, la licencia USB se registrará como un dispositivo no autorizado en el administrador de dispositivos. En este caso, la licencia no se podrá autenticar. Elimine los dispositivos no autorizados en el administrador de dispositivos y reinicie el equipo. Después instale WinGP.
- Si se produce un error de comunicación con un dispositivo/PLC, y en la página [Dispositivo/PLC] en el área de trabajo de los [Ajustes del sistema] el puerto se ha definido como [Ethernet (UDP)] o bien [Ethernet (UDP)] no se ha definido como [Automático], podría tardar unos cuatro minutos en recuperarse.
- Comparado con GP3000 Series, puede tardar más tiempo en comunicarse con el dispositivo/PLC. Por lo tanto, el tiempo de actualización de los datos podría retrasarse si usa la función de monitorización del dispositivo y la función de entrega de datos con Pro-Server EX. Solucione este problema aumentando la [Velocidad] de comunicación del [Dispositivo/PLC].

38.11.1 Restricciones de la instalación

- Si la ruta tiene más de 200 caracteres de un solo byte en la carpeta donde está instalado WinGP, aparece un error "Cannot start because the installation folder will exceed 200 characters" cuando se inicia la simulación, y no funcionará correctamente. Use una ruta con menos de 200 caracteres de un solo byte y vuelva a instalar WinGP.
- Si instala WinGP en un sistema operativo incompatible, aparece un mensaje de error y la instalación no puede finalizarse.
- Para instalar, inicie sesión con una cuenta que tenga autoridad de Administrador de Windows.
- No puede instalar WinGP más de una vez, incluso en otra carpeta. Para desinstalar, inserte el CD de instalación en el IPC donde está instalado WinGP.
- WinGP no permite una instalación de recuperación. Para recuperar, debe desinstalar y luego volver a instalar WinGP.
- Si está descargando WinGP en un equipo compatible con PC/AT, conecte la llave USB después de finalizar la instalación. Si la llave USB se conecta antes de la instalación, el sistema operativo inicia el asistente del dispositivo USB automáticamente. Si el asistente se inicia, asegúrese de cancelar y salir del asistente.
- Es posible que no pueda instalar WinGP en un equipo compatible con IPC o PC/AT que tenga instalado Pro-Server con Pro-Studio para Windows o Pro-Server EX, según las condiciones de instalación que se describen a continuación. A continuación se muestra cada estado de instalación.

Estado de la instalación	Instalación de WinGP
Ya se ha instalado Pro-Server con Pro-Studio para Windows.	Aparece el siguiente mensaje y WinGP no se puede instalar. Desinstale Pro-Server con Pro-Studio antes de instalar WinGP. ProExSetup WinGP cannot be installed in PC in which Pro-Server EX earler than V1.10 is installed. Install WinGP after performing ether of the following. -Updating Pro-Server EX -Updating Pro-Server EX to V1.10 or later.
Pro-Server EX Versión 1.10 o anterior ya se ha instalado.	Aparece el siguiente mensaje y WinGP no se puede instalar. Desinstale Pro-Server EX o actualice el software a una versión posterior a V1.10, luego instale WinGP. Profesetup MinGP cannot be installed in PC in which Pro-Server with Pro-Studio is installed. Install WinGP after uninstalling Pro-Studio.
Pro-Server EX Versión 1.10 o posterior ya se ha instalado.	Se puede instalar WinGP. (WinGP SDK no se instala)
Ni Pro-Server con Pro-Studio para Windows ni Pro-Server EX ha sido instalado.	Se puede instalar WinGP. (WinGP SDK se instala automáticamente.)

• Si instala Pro-Server con Pro-Studio para Windows o Pro-Server EX en un equipo compatible con IPC o PC/AT que tiene WinGP instalado, puede que WinGP no funcione correctamente. A continuación se muestra cada acción.

S/W a ser instalado	Acción
Pro-Server con Pro- Studio para Windows	No funcionará en Pro-Server con Pro-Studio para Windows ni WinGP. En este caso, desinstala ambas aplicaciones. No instale Pro-Server con Pro-Studio para Windows en un IPC con WinGP instalado.
Pro-Server EX anterior a Ver1.10	Después de iniciarse el instalador para una versión de Pro- Server EX anterior a la Ver1.10, aparece el siguiente mensaje y la instalación no se realiza. Aunque Pro-Server EX no esté instalado, el mensaje de error aparecerá como se muestra a continuación.
	A different version of Pro-Server EX has already been installed. Please uninstall it first, and then install this Pro-Server EX.
Pro-Server EX Ver1.10	Después de iniciarse el instalador para Pro-Server EX Ver1.10 o posterior, aparece el siguiente mensaje. Si selecciona [Sí], WinGP SDK se desinstala y comienza la instalación de Pro- Server EX Ver1.10.
o posterior	 camino, reinstale WinGP. NOTA Si instala WinGP, WinGP SDK también se instala en una carpeta llamada SDK, donde está instalado GP-Pro EX. A pesar de que la ruta es distinta a la ruta que especificó al crear la aplicación del usuario en Pro-Server EX, aún puede usar la aplicación creada en Pro-Server EX, sin cambiar la ruta. Si instala Pro-Server EX después de instalar WinGP y desinstalar Pro-Server EX, WinGP SDK no está disponible.

• Después de la instalación, reinicie el equipo antes de usar WinGP e inicie sesión usando una cuenta con derechos de Administrador. WinGP no funcionará correctamente si no reinicia el IPC.

38.11.2 Restricciones en los marcos de ventana

• Puede transferir datos a un IPC que tiene distintas resoluciones de pantalla (tamaño de pantalla), sin embargo, si el IPC tiene una resolución más baja, los datos no se mostrarán correctamente.

Ejemplo 1:

IPC: Cree una pantalla de 800X600 y envíela a un IPC de 320X240







[Modo de ventana]: [Pantalla completa] Sólo se muestran los objetos que pueden visualizarse con una resolución de 320X240, comenzando por el extremo superior izquierdo.



[Modo de ventana]: [Window Screen] Se ha especificado la [Posición de visualización], [Coordenada X] es 0 y [Coordenada Y] es 0 Sólo se muestran los objetos que pueden visualizarse con una resolución de 320X240, comenzando por el extremo superior izquierdo.

[Modo de ventana]: [Window Screen] [Especificar la posición de visualización] ninguna Sólo se muestran los objetos que pueden visualizarse con una resolución de 320X240, comenzando por el extremo superior izquierdo.

Ejemplo:

IPC: Cree una pantalla de 800X600 y envíela a un IPC de 1600X1200



- Cuando visualice los datos de pantalla en una pantalla grande con alta resolución, una parte del marco de la ventana aparecerá fuera de la pantalla.
 Para asegurar que la ventana no esté fuera de la pantalla, no muestre la barra de título, el marco de la ventana y la barra de menús. Tampoco muestre la ventana en el modo de
 - pantalla completa. Tenga en cuenta que si no muestra la barra de título o no se visualiza en modo de pantalla completa, el botón de Salir de la barra de título no se muestra.
- Si cambia el modelo del IPC, Ajustes del sistema mantiene las configuraciones anteriores al cambio de modelo en [Ajustes del IPC] [Visualización]. Recuerde que las coordenadas X e Y en [Especificar la posición de visualización] vuelven al valor inicial "0" y "Tamaño de la ventana" se inicializa a las dimensiones de XGA (1024X768), a pesar del modelo de IPC al que está convirtiendo.

38.11.3 Restricciones al usar Windows XP Embedded

 Windows XP Embedded tiene la función de filtro de escritura en la unidad del sistema. Durante la operación del filtro de escritura, no se puede actualizar archivos en la unidad del sistema. La carpeta de destino para actualizar los archivos debe definirse en un dispositivo sin filtro de escritura. Por tanto, puede cambiar la carpeta para actualizar los archivos según las configuraciones.

38.11.4 Restricciones de la comunicación API

• Cuando use la API con Windows XP SP2, asegúrese de usar Windows Update para instalar el siguiente parche: Actualización de Windows XP Service Pack 2 (KB884020).

Restricciones de API de manejo

- Toda la información de texto en la API de manejo está en Unicode. En API, la información de la versión y la Información del proyecto se leen en Unicode. Convierta el código si desea usar la información en otro código de texto (ASCII, etc.).
- La API de manejo no puede usarse en el IPC, al menos que tenga configuraciones de TCP/IP. Compruebe que la configuración de red tenga instalado el protocolo TCP/IP.

Restricciones de API de manejo

- Para usar la API de acceso al dispositivo, primero inicie WinGP. Si usa la API de acceso al dispositivo sin iniciar WinGP, se produce un error. Si inicia la API de acceso al dispositivo después de cerrar WinGP, se produce un error de tiempo de espera.
- No defina el tiempo de espera del IPC mientras la API se comunica mediante la aplicación del usuario.

Una aplicación de usuario debe controlar que el IPC sólo entre en modo de espera después de finalizarse la API de acceso al dispositivo.

- Para añadir un protocolo para actualizar la versión de Pro-Server EX, debe instalar el módulo de protocolo actualizado en GP-Pro EX en el IPC con WinGP SDK instalado.
- En la API de

ReadSymbolD(),ReadSymbolVariantD(),WriteSymbolD(),WriteSymbolVariantD(), no se puede usar ninguna variable de matriz que supere el siguiente tamaño de matriz.

Tipo de variable	Tamaño máximo accesible con la
matriz	comunicación API de WinGP.
Variable de bit	255
Variable entera	510
Variable flotante	510

- Si instala Pro-Server EX V1.10, tiene que controlar Pro-Server EX por separado.
- La API de dispositivo no puede usarse en el IPC, al menos que tenga configuraciones de TCP/IP. Compruebe que la configuración de red tenga instalado el protocolo TCP/IP.

- Si sale de WinGP mientras está accediendo a la API de acceso al dispositivo, todas las respuestas de la API producirán un error.
- Si recopila la cabecera creada en Visual C++ Ver.6, C:\Archivos de programa\Proface\WinGP\SDK\VC\Public\ProEasy.h o Pro-Studio [Programming Support]-[VC: Sentencia] mediante el portapapeles, LPVARIANT puede producir un error no definido. LPVARIANT se define en afxdisp.h. Inclúyelo, definiendo #include <afxdisp.h> en stdafx.h para evitar un error.

38.11.5 Restricciones de transferencia

- No se puede transferir mediante un módem o puerto COM.
- Durante el proceso de inicialización, después del inicio, WinGP muestra una pantalla que solicita una retransferencia si se encuentra algún error (daño o pérdida) en el archivo necesario.
- Si transfiere el archivo de proyecto a un tipo de IPC distinto, aparece un cuadro de diálogo de error indicando que el modelo es distinto y que no se puede finalizar la transferencia. Para transferir el archivo a un modelo diferente, convierta el modelo usando el editor antes de realizar la transferencia.
- Debe salir de WinGP porque [ProjectCopy] (herramienta de copiado) actualiza los archivos usados en WinGP. Si intenta usar la operación de copiado mientras está funcionando WinGP, aparece un mensaje de error y la operación de copiado no se ejecuta.
- Si el sistema operativo es Windows XP Embedded, puede definir el Filtro de escritura en un controlador de dispositivo (unidad C) del sistema, usando la herramienta del IPC. WinGP está instalado en la unidad C y el filtro de escritura está habilitado. No se pueden actualizar los archivos del sistema o datos de pantalla de WinGP. Deshabilite el filtro de escritura antes de iniciar la transferencia.
- WinGP le permite cambiar el número de puerto con la herramienta de transferencia. Si se ha olvidado el número de puerto nuevo, no podrá realizar una transferencia LAN desde la herramienta de transferencia.

Restricciones al usar [ProjectCopy] (herramienta de copiado)

- Cuando se usa Project Copy [Herramienta de copiado], sólo puede transferir los datos de pantalla. No se puede recibir datos de pantalla o realizar una transferencia completa del proyecto. En los siguientes casos, use la herramienta de transferencia.
 - La primera vez que transfiera el proyecto después de instalar WinGP
 - Cambie o añada un dispositivo/PLC
 - Cambie o añada una fuente
 - Después de actualizar GP-Pro EX, el sistema de runtime o controlador de protocolo se actualiza y se actualiza el proyecto.
- No se puede enviar el programa del sistema de WinGP con la Herramienta de copiado. Use la Herramienta de transferencia cuando actualice WinGP.

38.11.6 Restricciones de los registros de errores

- Si se abre un registro de errores cuando empieza a escribir la función de registros de errores, no se puede terminar de escribir en el archivo.
- Si el número de mensajes de error excede el [Número de archivos a guardar] en [Configuraciones de error], se elimina el archivo más antiguo para añadir un archivo nuevo.
- Si no han transcurrido más de 10 minutos desde la última operación de guardado, el registro de errores no se guardará hasta transcurrir 10 minutos, para así evitar acceso de escritura frecuente. De lo contrario, todos los sumarios registrados en los 10 minutos se guardan en el archivo de registro de errores.

38.11.7 Restricciones de las teclas de función

- Se puede asignar un número de interruptores ilimitado a una tecla de función.
- El número de interruptores que puede asignar a todas las teclas de función locales es el número máximo que puede poner en una pantalla. El número máximo de objetos que puede poner en una pantalla se determina por el número total de objetos puestos en la pantalla y en las teclas de función.

(Número de objetos puestos en B1) + (Número de objetos puestos en la tecla de función local de B1)

<= (número máximo de objetos en una pantalla)

- El número de interruptores que puede asignar a todas las teclas de función locales es limitado, incluso en el número máximo de dispositivos que puede poner en una pantalla. Cuente los dispositivos iniciales en la pantalla base y después en la tecla de función local. Si se excede el número máximo de dispositivos, los interruptores que siguen no funcionarán.
- El número máximo de objetos en una tecla de función global y los dispositivos no dependen del número máximo de pantallas. El límite existe en la tecla de función global misma. Cuente el número en el orden definido y si excede el siguiente número restringido, los objetos en exceso no funcionarán.
 - Números de objetos: hasta 384
 - Número de dispositivos iniciales: hasta 1152
- La tecla de función no se puede registrar en un bloque.
- La tecla de función tampoco se acepta cuando la operación está prohibida en la función de bloqueo de funcionamiento.