19 Alarmes

Ce chapitre explique la façon d'afficher et de gérer des alarmes dans GP-Pro EX et décrit des fonctions utiles qui utilisent les alarmes.

Lisez tout d'abord la section «19.1 Menu de configuration» (page 19-2), puis passez à la page correspondante.

19.1	Menu de configuration	19-2
19.2	Défilement des messages d'alarme	19-7
19.3	Affichage des alarmes actives dans une liste	19-14
19.4	Acquittement de l'historique d'alarme	19-20
19.5	Utilisation de l'historique d'alarme	19-31
19.6	Affichage de l'aide (Sous-affichage)	19-35
19.7	Affichage des alarmes par ligne	19-48
19.8	Stockage des messages d'alarme dans la carte CF ou le périphériqu	le de
	stockage USB	19-54
19.9	Lire les données lorsque les alarmes se produisent	19-62
19.10	Guide de configuration	19-69
19.11	Restrictions	19-157
19.12	Liste de fonctions d'alarme	19-163

19.1 Menu de configuration











19.2 Défilement des messages d'alarme

19.2.1 Introduction

Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée, l'alarme défile à travers l'écran.



Exemple d'affichage

Lorsqu'une seule alarme est déclenchée



■ Afficher lorsque l'alarme retombe

◆ Lorsqu'une seule alarme est déclenchée

Pendant qu'une alarme est active, un message d'alarme défile à plusieurs reprises sur l'écran. Lorsque l'alarme est récupérée, la dernière apparition du message est affichée jusqu'à ce que le défilement soit terminé.



♦ Lorsque plusieurs alarmes sont déclenchées

Tous les messages d'alarme active défilent à plusieurs reprises sur l'écran. Lorsque l'alarme [Transporteur arrêté] est récupérée dans le milieu d'un message, le message final [Transporteur arrêté] défile jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite, le message [Tension anormale] s'affiche à plusieurs reprises. Lorsque l'alarme [Tension anormale] est récupérée, la dernière apparition du message est affichée jusqu'à ce que le défilement soit terminé.

Transporteur arrêté	Déclenchement Récupération		1
Tension anormale	Déclenchement Récupération		
Message d	le bandeau Transporteur arrêté	Le mess après la jusqu'à Transporteur arrêté Tension anormale Transporteur	sage n'est pas éffacé immédiatement a récupération, mais continue à défiler ce qu'il atteinge la fin de l'écran.
	Le message [Transporteur arrêté] s'affiche à plusieurs reprises.	Les messages [Transporteur arrêté] et [Tension anormale] s'affichent à plusieurs reprises.	Le message [Tension anormale] s'affiche à plusieurs reprises.

Afficher la position du message d'alarme (bandeau)

Les messages d'alarme (bandeau) s'affichent dans la partie inférieure de l'écran GP, mais peuvent être également affichés dans la partie supérieure, selon le paramètre d'affichage de la fenêtre de menu Système.

Affichage normal



Afficher les dispositions lorsque le menu Système est combiné avec un message d'alarme

Japanese FEP Bannière de messages d'alarme Message d'alarme (bandeau)	
	Message d'alarme (bandeau) Japanese FEP Bannière de messages d'alarme
Bannière de messages d'alarme Image: CF Start Monitor Reset	
	Bannière de messages d'alarme

Le bandeau de message d'alarme peut être affiché dans les parties supérieure et inférieure de l'écran. Si le FEP Japonais ou le menu Système s'affiche, le bandeau de message d'alarme apparaîtra toujours en dessous du FEP Japonais et en dessus du menu Système.



REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide de configuration d'alarme (bandeau)» (page 19-97)



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 🗾 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

📮 Base 1(Sans	tit) 🙁 🛃 🖊	larme 🗵				4 ⊳		
Alarme		C Activer le r	multilangue Lanı	gue ASCII	Exporter	Importer		
Outils avancés Į	olocs1 blocs2 l	olocs3 🛛 blocs4	blocs5 blocs6 I	blocs7 blocs8				
Paramètres de bl	oc							
aille des donnée	Historique	Journal	Actif	🗖 Historique				
blocs	Utiliser registreme	Utiliser registr	eme Utiliser registrer	ne Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension				
Numéro 1	✓ 128	✓ 12	8 🗹 128	 Afficient on tant que = Masquer les 				
Numéro 2				Anoneren cant que O Masquer les alames continues				
Numéro 3								
Numéro 4				Opération externe				
Numéro 5								
Numéro 6				Adresse de mot de contrôle	~			
Numéro 7				Adresse de bit de terminaison	~			
Numéro 8								
Configuration	de l'imprimante			Activer la fonction Groupe				
🖸 Temps réel	C Impression	par lots I	Format d'impression	Adresse du nombre d'alarmes				
Adresse de mot d'impression vers la mémoire interne)								
Adresse de bit de terminaison								
- Activer Is here	unière 🗖 Ac	tiu or lo réquiré						
I Activer la Dar		uver ie resume						

2 Cochez la case [Activer le bandeau].

Activer le bandeau	Activer le résumé

3 Lorsque le message d'avis suivant apparaît, cliquez sur [Oui]. L'onglet [Bandeau] s'affiche.

	Vers les paramètres de bandeau Souhaitez-vous configurer les par Oui (Y) Non	amètres de bandeau ? (N)	×	
				4.5.2
Base I (Sans tit) 🔀 🙆 Alarme	×			4 Þ x
Alarme	Activer Multilangue Langue ASCII	•	Exporter	<u>Import</u> er
Outils avancés blocs1 blocs2 blocs3 b	locs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8 Bandeau			
Couleur du 7 v Clignoteme	ent Aucun 💌 Police Standard Font	Taille 8x 16	•	
Couleur de l'arrière-plan	ent Aucun 💌 🛛 Aller à Attri	ibution automatique		
Numéro Adresse de bit	Message	er lors du déclenc	Imprimer lors de la récupération	
1				
2				
2				
3				

4 Configurez l'[Adresse de bit] pour surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)



Sélectionnez le périphérique «M», saisissez «1000» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Ent.».

5 Dans la colonne [Message], saisissez un message à faire défiler lorsque l'alarme est déclenchée, puis précisez la [Couleur du texte], la [Couleur de l'arrière-plan] et le [Clignotement].

📃 Base	e 1(Sans tit) 🔀 👪 Ala	rme 🗙	
Alarme		Activer Multilangue Langue	ASCII
Outils ava	ncés blocs1 blocs2 bloc	cs3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8	Bandeau
Couleur o	du 🔲 7 🖵 Cligr	notement Aucun 💌 Police Standar	d Font 💌 Taille 8x16
Couleur o l'arrière-p	de 🔲 🗖 Cligr	Aller à	Attribution automatique
Numéro	Adresse de bit	Message	er lors du déclenc
1	[PLC1]M001000	Pression anormale	Désactivé
2			
2			

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 512 messages d'alarme.
- Configurez les bits de contrôle dans les limites de 128 mots pour le message d'alarme (bandeau) entier.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message d'alarme.
- Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
- Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.
- Vous pouvez afficher les messages d'alarme ou les messages de liaison mémoire (Ethernet) dans des bandeaux, mais pas les deux en même temps. Si vous configurez les deux, une erreur se produit et le transfert ne peut pas être effectué. Vous devez choisir un des deux.
- Vous pouvez mettre à jour le message d'alarme lors du démarrage ou à tout moment en le lisant depuis la mémoire externe sans transférer les données de projet.

Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à ce qui suit.

*17.7 Modifier un multilangue sans transférer des données» (page 17-38)

19.3 Affichage des alarmes actives dans une liste

19.3.1 Introduction

Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée, l'alarme défile à travers l'écran.



19.3.2	Procédure de configuration
--------	----------------------------

REMARQUE	• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
	✓ «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide de configuration d'alarme (Résumé)» (page 19-100)
	Image: Second secon
	• Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le
	placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs
	et d'étiquettes.

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 🗾 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

📮 Base 1(Sans tit) 🛛 🔂 Alarme 🖾 🖉									
Alarme			🗖 Acti	iver le multil	angue	Langue	ASCII	Exporter	<u>Importer</u>
Outils avancés E	Outils avancés blocs1 blocs2 blocs3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8								
Paramètres de bl	loc								
aille des donnée	Histor	rique	Jo	ournal	Acti	f	Historique		
blocs	Utiliser re	egistreme	Utiliser	registreme	Utiliser reg	gistreme	Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension		
Numéro 1	✓	128	✓	128		128	 Affigher on tant avo Montuer los 		
Numéro 2							rouvelle alarme C alarmes continues		
Numéro 3			<u> </u>						
Numero 4			<u> </u>				Opération externe		
Numero 5							Adresse de mot de contrôle	-	
Numéro 7							Auresse de mot de controle		
Numéro 8							Adresse de bit de terminaison	7	
Configuration	Configuration de l'imprimante Activer la fonction Groupe								
Temps réel	O Im	pression p	oar lots	Form	at d'impres	sion	Adresse du nombre d'alarmes (Adresse de mot d'écriture		
Adresse de mo	t d'impres:	sion				-	vers la mémoire interne)		
Adresse de bit	Adresse de bit de terminaison								
Activer la bar	nière	- Acti	ver le ré	ésumé					
	11010	,A00	1011010	Journo					

2 Cochez la case [Activer le résumé].

3 Lorsque le message d'avis suivant apparaît, cliquez sur [Oui]. L'onglet [Résumé] s'affiche.

	🐉 Vers les paramètres de résumé 🛛 🔀	
	Souhaitez-vous configurer les paramètres de l'affichage de résumé ?	
	Non (N)	
-		
📃 Base 1(Sans tit) 🗙 🚱 Alarn	ne 🗙	⊲ ⊳ ×
Alarme	Activer Multilangue Langue ASCII	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs	Activer Multilangue Langue ASCII ASCII ASCII State ASCII ASCII State ASCII ASCII State ASCII ASCII State ASCII StateASCII State ASCII Sta	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 T Cigno	Activer Multilangue Langue ASCII ASCII Exporte	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 Cligno Couleur de 0 Cligno Couleur de Cligno	Activer Multilangue Langue ASCII Image: Constraint of the state of	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 Cligno Couleur de Couleur de Cligno Couleur de Cligno Numéro Adresse de bit	Activer Multilangue Langue ASCII Image: Constraint of the state of	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 Cligno texte Couleur de Cligno l'arrière-plan Numéro Adresse de bit	Activer Multilangue Langue ASCII Image: Constraint of the second	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 Cligno Couleur de Couleur de l'arrière-plan Numéro Adresse de bit 1 2	Activer Multilangue Langue ASCII Image: Constraint of the state of	r <u>Import</u> er
Alarme Outils avancés blocs1 blocs2 blocs Couleur du 7 Cligno Couleur de Couleur de l'arrière-plan Numéro Adresse de bit 1 2 3	Activer Multilangue Langue ASCII Image: Constraint of the second	

4 Configurez l'[Adresse de bit] pour surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)



5 Dans la colonne [Message], saisissez un message à afficher lorsqu'une alarme est déclenchée, puis précisez la [Couleur du texte], la [Couleur de l'arrière-plan], et le [Clignotement].

	📃 Base 1(Sar	is tit) 🔀 🛃 Aları	me 🗙				
	Alarme		Activer Multilangue	Langue	ASCII	•	
1	Outils avancés	blocs1 blocs2 blocs	s3 blocs4 blocs5 blocs6	blocs7 blocs8	Bandeau Résumé		
	Couleur du texte	□ 7 🔽 Cligno	otement Aucun 💌				
	Couleur de l'arrière-plan	Cligno	otement Aucun 💌	Allera	à <u>Attribution auto</u>	matique	
	Numéro	Adresse de bit			Messa	ade	
	1 [PLC1]M001000	Pression Anormale				
	2 [PLC1	JM001001	Temp. anormale				
	3 [PLC1]M001010	Reservoir C arrete				/
		1998	1				
	•	utilisez la mê d'alarme aya Utilisez des a vous souhait sur des différ adresses de dans le mêm	adresse pour ent le premier num adresses de bit co ez afficher dans 1 rents périphériques bit non consécutiv le écran.	pour des plusieurs l éro d'enre nsécutives écran. Si v écran. Si v s, ou sur le ves, vous r	bits de contrô gistrement (N s pour configu vous configur e même périp ne pouvez pa	le, seul le me l ^o de ligne) s'a urer le messa ez des bits de hérique mais s afficher le n	sage affiche. ge que contrôle dans des nessage
REMA	RQUE • •	Vous pouvez Vous pouvez d'alarme. Lorsque la ca peut être mod * «17.4 Modi Les paramèti	enregistrer jusqu'a enregistrer jusqu'a ase [Activer le mu difiée et affichée m ification de la langue res d'alarme peuve	à 8999 me à 160 cara ltilangue] nême si le e d'un texte nt être exp	essages d'alari actères dans u est cochée, la système est e (Multilangue)» portés ou imp	me. n seul messag 1 langue du m en cours d'exé (page 17-16) ortés en form	ge essage Scution. at CSV.

6 Ouvrez l'éditeur de l'écran, puis configurez l'objet d'alarme. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur 🔕 et placez l'objet dans l'écran.

	Base	1(San	s titre)	X	🛃 Ala	rme 🗙			
) · · ·			1		1211		3 .
		-	-						
-			late		Tria	Messad	 e	Ack	Recov
-									
:									
- - -									
1									
2									

7 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît. Sélectionnez [Résumé].

Alarme		×
ID de l'objet AD_0000 Commentaire	Basique Couleur Paramètres de l'écran Afficher l'historique Résumé Format d'affichage Adresse de départ des mots à surveiller	
	Mots à surveiller 1 Caractères d'affichage 34 Ligne de départ de l'affichage 1 Lignes d'affichage 11	
Enregistrement d'alarme		
Aide (H)	OK (0) Annuler	

8 Dans [Adresse de départ des mots à surveiller], configurez l'adresse de départ de l'adresse de bit enregistrée dans [Alarme] en utilisant la valeur convertie en un mot à 16 bits. Par exemple, pour afficher le message du bit de contrôle enregistré «M1000» dans un résumé, précisez «M992» dans [Adresse de départ des mots à surveiller], parce que les adresses comprises entre M992 et M1008 sont incluses dans un mot.



9 Dans l'option [Mots à surveiller], attribuez des adresses de bit de contrôle en définissant le nombre de mots à partir de l'[Adresse de mot de contrôle]. (Par exemple, 2)

Mote à surveiller	2	- #
Mots a surveiller	۴	<u>=</u>

10 Configurez les options [Caractères d'affichage], [Ligne de départ de l'affichage], et [Lignes d'affichage] du message à afficher dans l'écran.

Caractères d'affichage	40	÷ #
Ligne de départ de l'affichage	1	÷ =
Lignes d'affichage	10	÷ =

11 Configurez la couleur à utiliser lorsqu'un message d'alarme est récupéré et supprimé dans l'onglet [Couleur], ensuite, configurez la police et la taille du message dans l'onglet [Affichage], puis cliquez sur [OK].

REMARQUE	• Vous pouvez dessiner un objet d'alarme (résumé d'alarmes) dans un écran de base. Si vous souhaitez afficher plusieurs objets d'alarme dans le même écran, utilisez les objets de fenêtre pour charger et afficher des écrans fenêtre configurés avec les objets d'alarme.
	• Chaque message d'alarme peut contenir jusqu'à un maximum de 160 caractères à octet unique. Vous pouvez afficher jusqu'à 50 lignes dans un seul écran. Lorsque vous affichez des alarmes dans le GP, le nombre maximum de caractères par ligne et le nombre maximum de lignes par écran dépendent du modèle GP et de la taille de police.
	 Si le message d'alarme est plus large par rapport à l'espace disponible dans la zone d'affichage, la partie qui dépasse la zone est tronquée et ne s'affiche pas. En configurant des objets d'alarme [Résumé] sur plusieurs écrans, vous pouvez afficher jusqu'à un maximum de 1 600 messages d'alarme dans un projet entier.
	 Placez les zones d'affichage du [Résumé] des objets d'alarme pour qu'elles ne chevauchent pas d'autres objets.

19.4 Acquittement de l'historique d'alarme

19.4.1 Introduction

Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée (ou désactivée selon la configuration), ou lorsque des données d'alarme sont écrites dans l'adresse de mot de contrôle, les alarmes sont répertoriées avec la date et l'heure de déclenchement. Il existe trois façons pour afficher des alarmes : «Actif», «Journal», et «Historique».



19.4.2 Procédure de configuration

Contrôle de bits

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. In 10 1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme).
	configuration de l'alarme (Bloc 1) Contrôle de bits 19-85
	Image: Second state of the second state of
	• Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs
	et d'étiquettes.
	ື້ສີ «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée, les alarmes s'affichent avec la date ou l'heure du déclenchement. Lorsque l'adresse de bit de contrôle est désactivée, l'heure de la récupération est ajoutée à la même ligne.



Mode d'affichage : [Historique]

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 🗾 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

ille des donnée	Histo	orique	Jo	ournal	Actif	Historique
blocs	Utiliser r	egistreme	Utiliser	registreme	Utiliser regist	me Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension
Numéro 1	~	128	✓	128	✓ 12	
Numéro 2						Amorer en tant que O Masquer les alames continues
Numéro 3						
Numéro 4						Opération externe
Numéro 5						
Numéro 6						Adresse de mot de contrôle
Numéro 7						Adresse de bit de terminaison
Numéro 8						
Configuration	de l'impr	imante	par lots	Form	at d'impressio	Adresse du nombre d'alarmes

2 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage désiré (Historique/Journal/ Actif) pour le bloc dans lequel le message est enregistré, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique pour chaque mode.

Ē	Base 1(Sans	tit)	🗙 🔢 A	larme	×				
Ala	rme				C Active	er Multila	angue	Langue	ASCII
Out	ils avancés 🛛 Ł	olocs1	blocs2 b	locs3 b	olocs4 blo	ocs5 b	locs6 bl	locs7 bloc:	s8
Pa	iramètres de t	oloc							
aill	le des donnée	Hist	orique	Jo	urnal	A	ctif	🗌 🗖 His	storique de la sa
	blocs	Utiliser	egistreme	Utiliser	egistreme	Utiliser	egistrem	1€ Co	ntinuer les onérs
(Numéro 1	✓	128	✓	128	✓	128		nunuer les opere
	Numéro 2							0	Attricher en tant o nouvelle alarme

3 Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

✓ Historique de la sauvegarde					
Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension Afficher en tant que nouvelle alarme Cacher les alarmes continues					

• Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme **IMPORTANT** seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

4 Dans l'onglet [Bloc1], sélectionnez [Contrôle de bits].

📮 Base 1(Sans tit) 🔀 🙆 Ala	rme 🗵			
Alarme	n Ac	tiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils avance	blocs1 blocs2 b	ocs3 blocs4 bloc	s5 blocs6 b	locs7 blocs8	
Contrôle d	e bits) C Contrôle de Aller à <u>Attribution</u> automatig	mot <u>Je</u> 🗸 Historique	Journal	🗸 Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1					
2					
3					

5 Dans l'[Adresse de bit], configurez l'adresse de bit afin de surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)



Sélectionnez le périphérique «M»,

6 Dans la cellule [Condition de déclenchement], sélectionnez si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.



7 Dans la cellule [Message], saisissez le message d'alarme qui s'affichera lorsque l'alarme est déclenchée.



REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message d'alarme.
- Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
- Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.
- 8 Ouvrez l'éditeur de l'écran, puis configurez l'objet d'alarme qui affichera l'alarme. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur le placez l'objet dans l'écran.

	🔲 Base 1 (Sans titre) 🔀 🛃 Alarme 🔀						
) · · (1	2		3 .
1			_				
Ō							
13			Dato.	Tria	Mossingo	Ack	Rocal
:		\gg	Date		nessaye	HUK.	Kecov
:							
Ŀ							
:							
1							
2							

💰 Alarme	×
ID de l'objet AD_0000 * Commentaire	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichaqe. Commutateur Forme du curseur Sous-affichaqe. Commutateur Forme du curseur Sous-Affichaqe.
	Format d'affichage Bloc d'affichage Bloc d'affichage Bloc 1 Ligne de départ de l'affichage Lignes d'affichage 10 Espacement de lignes d'affichage 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enregistrement d'alarme	
Aide (<u>H</u>)	CK (0) Annuler

9 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

- 10 Pour l'alarme, sélectionnez le bloc et le mode à afficher.
- 11 Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].
- 12 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

Contrôle	de mots
REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ⁽²⁾ 19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide de configuration de l'alarme (Bloc 1) ◆ Contrôle de mots 19-89 ⁽²⁾ «19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme ■ Historique» (page 19-103) Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le
	placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes. ⁽²⁷⁾ «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Lorsque la valeur de l'alarme est écrite dans l'adresse de mot de contrôle, l'alarme s'affiche avec la date ou l'heure du déclenchement. Lorsqu'une valeur autre que la valeur de l'alarme est écrite, l'heure de la récupération est ajoutée à la même ligne.

une fois le défaut retombé.

D00102 : 100 Quand la valeur de l'alarme est écrite dans le mot de surveillance	Déclenchement 08/17 10:09 Abnormal Pressure 10:10 10:11 08/17 10:10 Abnormal Temperature 08/17 10:11 Lack of material : : : : : : : :
D00102 : 80 Quand une autre valeur est écrite	Récupération 08/17 10:09 Abnormal Pressure 10:10 10:11 08/17 10:10 Abnormal Temperature 08/17 10:11 Lack of material 10:12 :

Mode d'affichage : [Historique]

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 💕 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

📮 Base 1(Sans	tit) 🗵 🛃	Alarme	×				4 ⊳
Alarme		🗖 Act	iver le multila	ngue Langue	ASCI	Exporter	<u>Importer</u>
Outils avancés Į	olocs1 blocs2	blocs3	blocs4 🛘 bloc	ss5 blocs6 bloc	s7 blocs8		
Paramètres de bl	ос						
aille des donnée	Historique	Jo	ournal	Actif	Historique		
blocs	Utiliser registre	me Utiliser	registreme l	Jtiliser registreme	Continuer les opérations d'alarma lors de la mise sous tension		
Numéro 1	✓ 128		128	128	Affector en tentinue		
Numéro 2					nouvelle alarme O masqueries		
Numéro 3							
Numéro 4					🗖 Opération externe		
Numéro 5				<u> </u>	Adama da matida analiĝis		
Numero 6					Adresse de mot de controle		
Numéro 8					Adresse de bit de terminaison	7	
Configuration	de l'imprimante				Activer la fonction Groupe		
Temps réel O Impression par lots Format d'impression Adresse du nombre d'alarmes (Adresse du nombre d'alarmes							
Adresse de bit de terminaison							
Activer la bar	nnière 🔲 i	Activer le ré	isumé				

2 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage désiré (Historique/Journal/ Actif) pour le bloc dans lequel le message est enregistré, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique pour chaque mode.

Base 1(Sans	s tit)	X 🔬 A	arme	×				
Alarme				C Active	r Multila	angue	Langue	ASCII
Outils avancés	Outils avancés blocs1 blocs2 blocs3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8							
Paramètres de l	bloc							
sille des donnée	Hist	orique	Jo	urnal	ļ	Actif		Historique de la sa
blocs	Utiliser	eaistreme	Utiliser	eaistreme	Utiliser	eaistre	me	Continuer les onérs
Numéro 1		128	~	128	~	128		Conunder les opera
Numero 2								 Afficher en tant o nouvelle alarme

3 Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

Historique de la sauvegarde	
Continuer les opérations d'alarm	e lors de la mise sous tension
C Afficher en tant que	Cacher les
nouvelle alarme	alarmes continues

IMPORTANT •

• Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

4 Ouvrez l'onglet [Bloc 1], puis sélectionnez [Contrôle de mots].



5 Dans [Type de données], sélectionnez le type de données de la [Valeur d'alarme] à stocker dans [Adresse de mot].

 REMARQUE
 • Le [Signe +/-] ne peut être défini que si le [Type de données] est configuré à [DEC].

6 Dans l'[Adresse de mot], configurez l'adresse de mot afin de contrôler le déclenchement d'alarme. (Par exemple, D102)



8 Sélectionnez la longueur de bit, configurez la [Valeur d'alarme] (p. ex., 100), et cliquez sur [OK].

Valeur d'alarme

[PLC1]D00102 = 0

0

OK (0)

Annuler

9 Dans la cellule [Message], saisissez le message d'alarme qui s'affichera lorsque l'alarme est déclenchée.

📮 Bas	se 1(Sans tit) 🛛 🛛 🛃 🗚	arme 🗵				4 ⊳	
Alarme	C Activer	le multilangue Langue	ASCII	•		Exporter	
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 blocs3	3 blocs4 blocs5 blocs6 1	blocs7 blocs8				
Contrôl	Contrôle de bits Contrôle de mot Aller à Atribution automatique						
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement		Message	Niveau	o d'écran	
1	[PLC1]M001000	Activé	Abnormal Pressure	2	0		
2 [PLC1]M001001 Activé Abnormal Temp.					0		
3	[PLC1]M001002	Activé	Insufficient Mate	erials	0		
4							



- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message d'alarme.
 - Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
 - Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.
- 10 Ouvrez l'écran, puis configurez l'alarme qui affichera l'historique. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur 3 et placez l'objet dans l'écran.

	📮 Base 1 (Sans titre) 🗙 👪 Alarme 🗙						
		0 • •		1	2		3 .
-							
-							
0							
12							
			D-+-^	Thia	Magazaa	Aalz	Dagari
1.1		\sim	pate		nessage	HUK_	Recov
11							
-							·
H÷1							
1.1							
- I							
2							.

11 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

💰 Alarme		×
ID de l'objet AD_0000 ÷ Commentaire	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forr (Interpretended in the second	ie du curseur <u>>>Détail</u>
	Format d'affichage Bloc d'affichage Bloc d'affichage Historique Ligne de départ de l'affichage 1 Lignes d'affichage 10 Espacement de lignes d'affichage 3	
Enregistrement d'alarme		
Aide (<u>H</u>)	(OKO)	Annuler

- 12 Configurez le bloc et le mode à afficher pour l'alarme.
- **13** Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].
- 14 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

REMARQUE	 Lorsque vous utilisez le GP, vous pouvez configurer jusqu'à 2048 messages d'alarme. Lors du temps d'exécution, le GP peut enregistrer jusqu'à 768 messages d'historique, de journal et actifs dans la mémoire. Lorsque vous utilisez l'IPC, vous pouvez configurer jusqu'à 10000 messages d'alarme. Lors du temps d'exécution, l'IPC peut enregistrer jusqu'à 10000 messages. Lorsque vous utilisez plusieurs blocs, le nombre total de messages d'alarme que vous pouvez configurer pour tous les blocs est de 768. 						
	* «19.7 Affichage des alarmes par ligne» (page 19-48)						
	• La configuration de l'adresse de bit de contrôle et l'adresse de mot de contrôle ne peuvent pas dépasser 256 mots du message d'alarme (historique).						
	• Le nombre maximum de caractères sur une ligne et le nombre maximum de lignes sur l'écran dépendent du type de GP et de la [Taille].						
	 Si le message est plus large par rapport à l'espace disponible dans la zone d'affichage, la partie qui dépasse la zone est tronquée et ne s'affiche pas. 						
	• Pour le [Contrôle de mots], si la valeur de l'alarme stockée dans l'[Adresse de mot] fluctue fréquemment, l'alarme sera souvent déclenchée.						
	P. ex. : Lorsque la [Valeur de l'alarme] = 100						
	1er déclenchement 2e déclenchement						

L'alarme est déclenchée fréquemment

100 -

50 ·



19.5 Utilisation de l'historique d'alarme

19.5.1 Introduction

Sélectionnez un bouton pour afficher un message d'alarme.

Plusieurs opérations sont disponibles, comme le défilement et le tri de messages affichés, et l'acquittement et l'effacement du message d'alarme sélectionné.



19.5.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^G 19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme Historique ◆ Bouton 19-128
 - Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes.

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



1 Cliquez deux fois sur le nouvel objet d'alarme. La boîte de dialogue Alarme apparaît. Ouvrez l'onglet [Bouton] et sélectionnez les options désirées.

💰 Alarme		×
ID de l'objet AD_0000 *** Commentaire Commentaire Sélectionner la forme	Basique Elément Couleur Type d'affich Départ Fin Fin Fin Acquitté	neur Sous-affichale Commutateur Sélectionner un commutateur ■ Effacer tout ■ Etiquette du commutateur ■ Type de police Police standard ■ Langue d'affichage ASCII ■ Couleur du texte □ 7 ■ Etiquette CLR ALL ■ Couleur du commutateur © Culeur du commutateur ■ Couleur du commutateur © Clignotement Aucun ■ Couleur du commutateur © ■ ○ ▼ Clignotement Aucun ■ Couleur du a ■ □ 7 ♥ Clignotement Aucun ■ Motif ■ □ 2 ♥ Clignotement Aucun ■
Enregistrement d'alarme	Effacer toutes les alarmes acquitté	4
Aide (H)		OK (0) Annuler

- 2 Sélectionnez la forme du bouton dans [Sélectionner la forme].
- **3** Choisissez le bouton dans [Sélectionner un bouton], puis désignez le [Type de police], la [Langue de l'affichage], la [Couleur du texte] et l'[Etiquette] de l'étiquette du bouton.
- 4 Au besoin, définissez les couleurs du bouton dans [Couleur de bouton].

REMARQUE	• Selon la forme du bouton, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la couleur.						
	• Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier						
	directement le texte sur l'étiquette.						
	• Les paramètres Couleur du bouton et Forme sont communs pour tous les						
	objets d'alarme, peu importe le type de bouton sélectionné. Pour modifier la						
	forme et la couleur de chaque bouton, utilisez un objet de voyant de bouton						
	[Bouton spécial (bouton d'historique d'alarme)].						
	10.15.4 Bouton spécial						

5 Cliquez sur l'onglet [Forme du curseur], choisissez [Inverser] comme [Forme du curseur], puis cliquez sur [OK].

Basique Item Couleur Paramètres	s de l'écran 🛛 Sous-affichage.	Commutateur F	orme du curseur
D N I			
Parametres du curseur			
Forme du curseur Inverser	✓ 1 point	V	
Position du curseur			_
Adresse de mot de stockage			
	, 		
Acquerir la position du cu	irseur fors de chaque deplac	ement de curseur	

REMARQUE

 Pour utiliser un bouton d'objet d'alarme (historique), vous ne devez utiliser qu'un objet d'alarme par écran.



• Configurez les boutons dans le même écran que l'objet d'alarme. Vous ne pouvez pas les utiliser s'ils sont configurés dans un autre écran.



- Lorsque vous utilisez les boutons [Effacer toutes les apparitions], [Effacer toutes les heures accumulées], et [Effacer les heures accumulées particulières], ayez conscience que les données stockées dans la SRAM de sauvegarde du GP sont également effacées (à «0»), pas tout simplement les valeurs affichées.
- Lorsque les boutons de tri sont placés dans l'écran et que l'on appuie sur n'importe quel bouton (sauf le bouton [En ordre inverse de la date de déclenchement]), il peut y avoir un délai plus long qu'à l'habitude avant que la mise à jour de l'écran se fasse lors du changement d'écran.
- Lorsqu'on effectue une opération de tri sur deux blocs simultanément, par exemple en utilisant [Niveau et En ordre inverse de la date de déclenchement], les résultats pourraient s'afficher plus lentement qu'à l'habitude.

19.6 Affichage de l'aide (Sous-affichage)

19.6.1 Introduction

Modifier l'écran de base







Appuyez sur le message d'alarme pour changer l'écran selon l'alarme.

Retournez à l'écran d'alarme à l'aide du commutateur de changement d'écran

Afficher la fenêtre de texte



Appuyez sur le message d'alarme pour afficher une fenêtre de texte selon l'alarme. Appuyez sur le commutateur d'effacement de la fenêtre pour fermer la fenêtre de texte.

19.6.2 Procédure de configuration

Modifier l'écran de base

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
^{GP} «10.15.3 Bouton de changement d'écran ■ Fonction de bouton» (page 10-68) ^{GP} «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide de
configuration de l'alarme (Bloc 1)» (page 19-85)
⁽ <i>S</i> [®] «19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme ■ Historique» (page 19-103)
• Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes.
«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



Appuyez sur l'alarme pour changer l'écran

- Créez l'écran de base que vous souhaitez afficher dans le sous-affichage. Dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)], ou cliquez sur
 La boîte de dialogue [Nouvel écran] apparaît.
- **2** Dans l'écran, configurez le numéro de l'écran de base (par exemple, 10) utilisé pour le sousaffichage, puis cliquez sur [OK].

Nouvel écran		×
Type d'écran	Base	
Ecran	2 📑 🏢	
Titre	Méthode de traitement	
Utiliser le mode	èle	
<u>Sélectionne</u> Modèle réce	r un modèle à partir de la liste emment utilisé	_
	Nouveau Annuler	
3 Lorsque l'écran de base «10» apparaît, créez un écran de base pour le sous-affichage.



4 Configurez le bouton pour qu'il change de l'écran Sous-affichage à l'écran de placement Objet d'alarme. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et sélectionnez [Modifier le bouton d'écran (C)] ou cliquez sur , et placez le bouton dans l'écran.



5 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Bouton/Voyant		×
Bouton/Voyant	Fonction bouton Options avancées Fonction Voyant Couleur Etauette Iste multifonction Image: Proceeding of the commutateur d'écrant Image: Proceeding of the commutateur Image: Proceeding of the commutateur	×
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annuler	

- 6 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 7 Dans [Action de changement d'écran], sélectionnez l'action pour modifier l'écran, puis définissez le numéro d'écran de l'écran cible (par exemple, 1).
- 8 Au besoin, configurez la couleur et le texte d'affichage dans les onglets [Couleur] et [Etiquette], puis cliquez sur [OK]. La création de l'écran Sous-affichage est terminée.



• Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

9 Ensuite, enregistrez le message pour qu'il s'affiche lorsque l'alarme est déclenchée.
 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur
 L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

Base 1(Sans	s tit)	× 🔲 B	ase 10(I	Method o	.) 🗙 💕	Alarm			$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Alarme				C Active	er Multilang	jue La	ingue ASCII	<u>xport</u> er	Importer
Outils avancés	blocs1 [blocs2 b	locs3 b	olocs4 i bl	ocs5 bloc	s6 bloc	s7 blocs8		
Paramètres de	bloc								
sille des donnée	Hist	torique	Jo	urnal	Act	f	Historique de la sauvegarde		
blocs	Utiliser	egistreme	Utiliser	egistreme	Utiliser eg	istreme	Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension		
Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3		128		128		128	Afficher en tant que nouvelle alarme C Cacher les alarmes continues		
Numéro 4 Numéro 5							Opération externe		
Numéro 6 Numéro 7 Numéro 8							Adresse de mot de contrôle		
Configuratio	n de l'im	primante					Activer la fonction Groupe		
Temps rée Adresse de m Adresse de bi	i C i not d'impi it de term	mpression ression ninaison	par lots	Forr	mat d'impre	ssion	Nombre d'adresses d'écriture d'alarmes (Adresse de mot Ecrire vers Mémoire interne)		

- 10 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage désiré (Historique/Journal/ Actif) pour le bloc dans lequel le message est enregistré, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique pour chaque mode.
- 11 Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

• Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

12 Dans l'onglet [Bloc1], sélectionnez [Contrôle de bits].

📮 Base	1(Sans tit) 🗙 🖳 🛛	ase 10(Method o)	🗵 🚱 Alam	ne 🗵	
Alarme		ctiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils avan	cés blocs1 Jlocs2	blocs3 blocs4 bloc	s5 blocs6 b	locs7 blocs8	
Contrôle	de bits C Contrôle o Aller à <u>Attributio</u> automati	le mot <u>n</u> <u>que</u> 🗸 Historique	e 🗸 Journal	🗸 Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1					
2					
3					

13 Dans l'[Adresse de bit], configurez l'adresse de bit afin de surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)

Cliquez sur l'icône afin Sélectionnez le périphérique «M», d'afficher un clavier de saisissez «1000» comme adresse, saisie d'adresse. puis appuyez sur la touche «Ent.». 💰 Adresse de saisie Numéro Adresse de bit X Numéro Adresse de bit on Périphérique/ PLC1 • 2 [PLC1]M001000 Automate ▼ 1000 М Back Clr A в С 7 8 9 F 5 D Е 4 6 2 3 1 0 Ent

14 Cliquez sur la cellule [Condition de déclenchement], sélectionnez si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.

📮 Bas	se 1(Sans tit) 🛛 🛄 🛛 B	ase 10(Method o)	🛛 🚱 Alarm	ie 🗵	
Alarme	n Ad	ctiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 t	olocs3 blocs4 bloc	ss5 blocs6 bl	ocs7 blocs8	
Contrô	le de bits 🔿 Contrôle de Aller à <u>Attributior</u> automatic	e mot) jue 🗸 Historique	e 🗸 Journal	🗸 Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1	[PLC1]M001000	Activé 💌			
2		Activé			
3		Désactivé			

15 Dans la cellule [Message], saisissez le message d'alarme qui s'affichera lorsque l'alarme est déclenchée.

REMARQUE	• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message
	d'alarme.
	• Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message
	peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
	*17.4 Modification de la langue d'un texte (Multilangue)» (page 17-16)
	Les nouvertés en formes d'alors a consert être aux entés en importés en formest CSV

- Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.
- 16 Définissez le numéro de l'écran de sous-affichage. (Par exemple, 10)

💻 Base	e 1(Sans tit) 🛛 🛃 🛃 Alarm	е 🗵					⊲ ⊳
Alarme	C Activer	le multilangue Langue	ASCII	¥		<u>Exporter</u>	Importer
Outils ava	ncés blocs1 blocs2 blocs3	3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs	s7 blocs8				
 Contrôl 	le de bits 🕜 Contrôle de mol	1			odonnées	depuis chaque alarme	
	Aller à <u>Attribution</u> automatique	🗸 Historique 🗸 Journal 🔍	🖊 Actif	Nombre d'adresses	1 🗧		
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement	Messa	ige	Niveau	Numéro d'écran du sous-affichage	Ac_
1	[PLC1]M0100	Activé	Pression And	ormale	0	10	
2							1

17 Configurez l'objet d'alarme pour afficher des alarmes.

Ouvrez l'écran pour afficher l'alarme (par exemple, Base 1), et dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur 🧕 , et placez l'objet dans l'écran.

	Base 1	(Sanstitre)	⊠ 📮	Base 10(Sans	tit) 🗵	💕 Alarme
	(1	2	2	3
-		-				
0						
		Date	Tria	Message	Ack	Recov
E						
1						
2						

18 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

💰 Alarme		K
ID de l'objet AD_0000 ** Commentaire	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forme du curseur Afficher Ihistorique Image: State of the st	
Enregistrement d'alarme		
Aide (<u>H</u>)	(Annuler	

- 19 Configurez le bloc et le mode à afficher pour l'alarme.
- 20 Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].

21 Ouvrez l'onglet [Sous-affichage] et cochez la case [Activer le sous-affichage].



- 22 Dans la liste [Type de sous-affichage], sélectionnez [Modifier l'écran de base].
- 23 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

Afficher la fenêtre de texte

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «17.9.2 Guide de configuration commun (Enregistrement de texte)» (page 17-60)
 ^{CP} «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) Guide de configuration de l'alarme (Bloc 1)» (page 19-85)
 ^{CP} «19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme Historique» (page 19-103)
 - Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes.

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



Lorsque le message d'alarme est appuyé, une fenêtre texte s'affiche.

- 1 Créez une fenêtre de texte pour insérer un sous-affichage. Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Enregistrement du texte (T)], ou cliquez sur 🛐 . L'écran suivant apparaît :
- 2 Précisez le numéro de et le commentaire (par exemple, Numéro de texte «1», Commentaire «Tension anormale»), puis cliquez sur [Créer].

💰 Nouveau tex	kte/Ouvrir 🛛 🔀
Nouveau	C Ouvrir
Numéro	1
Commentaire	Abnormal Pressure
	Nouveau Annuler

3 Précisez la [Langue], et saisissez le texte à afficher en tant que sous-affichage.



4 Ensuite, enregistrez le message pour qu'il s'affiche lorsque l'alarme est déclenchée.
 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur
 L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

Base 1(Sans	tit)	🗙 🔡 То	exte 1(A	bnormal) 🗙 (🗐 Alarme			$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
Alarme				C Active	er Multila	angue La	ngue ASCII	<u>Export</u> er	<u>Import</u> er
Outils avancés b Paramètres de b sille des donnée blocs Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3 Numéro 4 Numéro 5 Numéro 6 Numéro 7	Ilocs1	blocs2 blocs2 blocs2 blocs2 blocs2 blocs2 blocs2 blocs2 blocs	Jocs3 L Jo Utiliser	urnal egistreme 128	A Design of the second	locs6 bloc ctif egistreme 128	s7 blocs8 Image: Historique de la sauvegarde Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension Image: Graph and the sauvegarde les opérations d'alarme lors de la mise sous tension Image: Graph and the sauvegarde les opérations d'alarme lors de la mise sous tension Image: Graph and the sauvegarde les opération externe Image: Graph and the sauvegarde les opération externe Adresse de mot de contrôle Adresse de bit de terminaison		
Numéro 8 Imprimante Configuration de l'impression par lots Format d'impression Adresse de mot d'impression Impression Adresse de bit de terminaison Impression						pression	Activer la fonction Groupe Nombre d'adresses d'écriture d'alarmes (Adresse de mot Ecrire vers Mémoire interne)		

5 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage désiré (Historique/Journal/ Actif) pour le bloc dans lequel le message est enregistré, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique pour chaque mode.

C	Base 1(San	s tit)	х 📝 т	exte 1(A	bnormal) 🗙 (🖉 Alarm	e 🗙		
A	arme				C Active	er Multila	angue La	angue	ASCII	•
Ou	tils avancés	blocs1	blocs2 b	locs3 t	olocs4 blo	ocs5 bl	locs6 bloc	cs7 blocs8		
P	aramètres de	bloc						_		
ai	lle des donnée	: Hist	orique	Jo	urnal	A	ctif	Histori	ique de la sauveg	arde
	blocs	Utiliser	egistreme	Utiliser	egistreme	Utiliser	egistreme	Castin	un las asérations	d'alarana lara d
1	Numéro 1	✓	128	v	128	~	128	Conun	uer les operations	a dalarme iors d
	Numéro 2							C Affi	cher en tant que	C Cacher

6 Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

• Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

7 Dans l'onglet [Bloc1], sélectionnez [Contrôle de bits].



8 Dans l'[Adresse de bit], configurez l'adresse de bit afin de surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse. Sélectionnez le périphérique «M», saisissez «1000» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Ent.».

κ.

Number	Adapage de hit					
1 1	Adresse de bit	🔊 Adresse de sa	isie X	Numéro	Adresse de bit	on
1 2		Périphérique/ PLC Automate 10 M V 10 Back A B C D E E	. Cir 7 8 9 4 5 6	1	Adresse de bit [PLC1]M001000	on
			1 2 3 0 Ent			

9 Cliquez sur la cellule [Condition de déclenchement], sélectionnez si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.

📮 Bas	e 1(Sans tit) 🛛 🗵 💕 Ala	arme 🗵		
Alarme	I	Activer le multilangue	Langue	ASCII
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 blocs	3 blocs4 blocs5 blocs6	blocs7 blocs8	
Contrô	le de bits C Contrôle de mo Aller à <u>Attribution</u> automatique	t V Historique V Journa	il 💙 Actif	C Lire les données depuis Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement		Message
1	[PLC1]M001000	Activé		
2		Activé		
3		Désactivé	7	
4			-	

10 Dans la cellule [Message], saisissez le message d'alarme qui s'affichera lorsque l'alarme est déclenchée.

REMARQUE

• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message d'alarme.

- Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
 * «17.4 Modification de la langue d'un texte (Multilangue)» (page 17-16)
- Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.

11 Définissez le numéro de fichier que le sous-affichage doit afficher (par exemple, 1).

📮 Bas	e 1(Sans tit) 🗵 🚱 Alam	me 🗵						4 ⊳
Alarme	C Active	r le multilangue Langue	ASCII	•		Exports	er i	Importer
Outils ava	ncés blocs1 blocs2 blocs	3 blocs4 blocs5 blocs6 bloc	s7 blocs8					
Contrô	le de bits C Contrôle de mo Aller à <u>Attribution</u> automatique	t V Historique V Journal	🗸 Actif	Nombre d'adresses	s données d	lepuis chaque alarme —		
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement	Message		Niveau	Numéro d'écran du sous-affict	nage	Ac_
1	[PLC1]M0100	Activé	Pression And	ormale	0	1		
2							_	

12 Configurez l'objet d'alarme pour afficher les alarmes.

Ouvrez l'écran dans lequel vous souhaitez afficher les alarmes (par exemple, Base 1), et dans le menu [Objets (P)], cliquez sur [Alarme (A)], ou cliquez sur [$\begin{subarray}{c}$, puis dessinez l'alarme dans l'écran.



13 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

\delta Alarme		×
ID de l'objet AD_0000 Commentaire	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichaqe. Commutateur Forme du curseur >>Détail Afficher l'historique Résumé	
	Format d'affichage Mode d'affichage Bloc d'affichage Mode d'affichage Bloc 1 Image: Comparison of the state of the	
Enregistrement d'alarme		
Aide (<u>H</u>)	(OK(O) Annuler	

14 Configurez le bloc et le mode à afficher pour l'alarme.

- 15 Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].
- 16 Cliquez sur l'onglet [Sous-affichage] et cochez la case [Activer le sous-affichage].



17 Dans la liste [Type de sous-affichage], sélectionnez [Afficher la fenêtre de texte].

Type de sous-affichage	Afficher la fené	être de texte	•			
Taille de la fenêtre	C Grand	Petit				
Attention : Pour enregistrer un texte, le nombre de caractères dans une ligne ne peut pas dépasser 20.						

18 Dans [Taille de fenêtre], sélectionnez la taille de la fenêtre du sous-affichage.

- 19 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].
- 20 L'icône de paramètre de la position \bigoplus s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'objet d'alarme. Déplacez le marqueur de position du paramètre jusqu'à l'endroit où vous voulez afficher la fenêtre de texte en sous-affichage. Tous les paramètres sont maintenant effectués.



19.7 Affichage des alarmes par ligne

19.7.1 Introduction

Vous pouvez modifier les alarmes affichées dans chaque écran en enregistrant des différents messages d'alarme avec des différentes lignes de production.

Affichage



Registre



Bloc2
1 Réservoir A arrêté
2 Réservoir B arrêté
3 Réservoir C arrêté
4 Réservoir D arrêté

Message d'alarme pour la ligne 1



19.7.2 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. * «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) Guide d'alarme» (page 19-70) * «19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme» (page 19-102) Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le

- placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes.
 - «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Affiche les messages d'alarme des différents blocs dans chaque écran.



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 🗾 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

Parametres de Di aille des donnée	oc Hist	orique	Jo	urnal	A	ctif	Historique		
blocs	Utiliser	registreme	Utiliser	registreme	Utiliser r	egistreme	Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension		
Numéro 1 Numéro 2 Numéro 3		128		128		128	Afficher en tant que nouvelle alarme C Masquer les alarmes continues		
Numéro 4 Numéro 5							Opération externe		
Numéro 6 Numéro 7 Numéro 8							Adresse de mot de contrôle Adresse de bit de terminaison	Y Y	
Configuration	de l'imp	rimante					C Activer la fonction Groupe		
Temps réel Adresse de mo Adresse de bit	C I t d'impre de termi	mpression ession naison	par lots	Form	at d'impre	ession V	Adresse du nombre d'alarmes (Adresse de mot d'écriture vers la mémoire interne)		

2 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage (Historique/Journal/Actif) pour chacun des blocs auxquels des messages sont enregistrés, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique.

🛄 Base1 🛃 Alarme							
Paramètres d'alarme							
Outils avancés Bloc1 Bloc2 Bloc3 Bloc4 Bloc5 Bloc6 Bloc7 Bloc8							
Paramètres de bloc							
Taille des données	ł	Historique		Journal	Actif		
Bloc	Utiliser	Enregistrement	Utiliser	Enregistrement	Utiliser	Enregistrement	
Nº 1		200				100	
Nº 2		200				100	
Nº 3							
Nº 4							
N9 5							

3 Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

Historique de la sauvegarde	
Continuer les opérations d'als	arme lors de la mise sous tension
C Afficher en tant que	Cacher les
nouvelle alarme	alarmes continues

MPORTANT • Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

4 Dans l'onglet [Bloc1], sélectionnez [Contrôle de bits].



5 Dans l'[Adresse de bit], configurez l'adresse de bit afin de surveiller le déclenchement d'alarme. (Par exemple, M1000)

Cliquez sur 💼 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	saisissez «1000» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Ent.».						
		Adresse de sais	ie X		Numéro	Adresse de bit	on
		Automate PLC1 M 100 Back A B C D E F	Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent	-	1	[PLC1]M001000	

Sélectionnez le périphérique «M»,

6 Cliquez sur la cellule [Condition de déclenchement], sélectionnez si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.

🛄 Bas	se 1(Sans tit) 🔀 👩 Ala	arme 🗵			
Alarme	🗖 Ac	tiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 bl	ocs3 blocs4 bloc	s5 blocs6 blo	cs7 blocs8	
Contrô	le de bits C Contrôle de Aller à <u>Attribution</u>	mot Historique	: Journal	Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1	[PLC1]M001000	Activé 💌			
2		Activé			
3		Désactivé			
4					

- 7 Dans [Message], entrez le message d'alarme pour l'alarme qui se produit dans la ligne de production 1.
- 8 De même, ouvrez l'onglet [Blocs 2] et enregistrez les adresses de bit de contrôle et les messages d'alarme pour la ligne 2.

🛄 Bas	se 1(Sans tit) 🙁 🛃 Alam	ne 🗵						
Alarme	C Activer	le multilangue Langue	ASCII	-	Exp			
Outils ava	Outils avancés blocs1 blocs2 blocs3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8							
Contrôle de bits Contrôle de mot Aller à Aller à Aller, Aller à								
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement		Message	Niveau			
1	[PLC1]M1050	Activé	Reservoir A	arrete	0			
2	[PLC1]M1051	Activé	Reservoir A	arrete	0			
3	[PLC1]M1052	Activé	Reservoir A	arrete	0			
4								

REMARQUE

• Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.

9 Ouvrez l'écran pur afficher les alarmes (Par exemple, Base 1), et configurez tout d'abord l'objet d'alarme pour afficher les alarmes pour la ligne 1. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur , et placez l'objet dans l'écran.

🔲 Base 1 (Sans titre) 🔀 👪 Alarme 🗙								
	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • • • • • • • • • 3 •							
-								
0								
	🔎 Date Irid Messade Ack Kecov							
H÷ I								
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

10 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

💰 Alarme	×	1
Alarme ID de l'objet AD_0000 An Commentaire	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forme du curseur Espacement de lignes d'affichage Lignes d'affichage Espacement de lignes d'affichage Dio d'affichage	
Enregistrement d'alarme		
Aide (<u>H</u>)	(OK (O) Annuler	

- 11 Dans [Bloc d'affichage], précisez le [Bloc 1] et configurez le mode d'affichage.
- 12 Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].
- 13 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

La création de l'écran pour afficher les messages d'alarme du bloc 1 est maintenant effectuée.

14 Dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)], ou cliquez sur ***** . La boîte de dialogue [Nouvel écran] apparaît. Dans l'écran, configurez le numéro de l'écran de base (par exemple, 2), puis cliquez sur [OK].

💰 Nouvel écra	n X
Type d'écran	Base
Nº d'écran	2 🕂 🏢
Titre	Sans titre
Utiliser le mo	dèle
Sélection	nner le modèle à partir de la liste
Modèle r	écemment utilisé
	Nouveau Annuler

15 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)] dans l'écran [Base 2], ou cliquez sur
 et placez l'objet dans l'écran.

C	Base	1(Sans	tit) 🗙	🖉 Alarn	ne 🗙 🛄 B	ase 2(Sar	ns titre)	×
		0 • • •		1	2		''3'	
-		=	-					
		, S	Date	Tria	Message	Ack	Recov	
		•						
2					· · · · ·		•	· ·

16 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît. Dans [Bloc d'affichage], précisez [Bloc 2].

Mode d'affichage
Historique 💌
1 🕂 🛱
10 📑 🇱

17 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément], [Couleur] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

La création de l'écran pour afficher les messages d'alarme du bloc 2 est maintenant effectuée.

19.8 Stockage des messages d'alarme dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB

19.8.1 Introduction

Enregistre les données historiques de l'alarme à partir de la SRAM de sauvegarde de l'afficheur dans la carte CF ou le stockage USB.

Puisque les données de l'alarme sont enregistrées en format CSV, vous pouvez les modifier dans une application de tableur comme Microsoft Excel.



Les données de l'historique de l'alarme stockées dans la SRAM de sauvegarde sont enregistrées dans la carte CF

REMARQUE	• S'il n'y a pas assez d'espace libre dans la carte CF, allouez plus d'espace en déplaçant des données non urgentes dans la mémoire USB.	
	«A.5 Transfert des données entre une carte CF et un périphérique de mémoire USB» (page A-84)	

[Afficheur] ◆ Mode 5-153

19.8.2 Procédure de configuration

La procédure suivante enregistre les données historiques de l'alarme à partir de la SRAM de sauvegarde de l'afficheur dans une carte CF ou comme fichier CSV. Vous pouvez également enregistrer les données dans un périphérique de stockage USB.



Les données de l'historique de l'alarme stockées dans la SRAM de sauvegarde sont enregistrées dans la carte CF

1 Dans [Paramètres système], pointez sur [Afficheur] et ouvrez l'onglet [Mode].

Paramètres de fenêtre Ponctionnement fenêtre globale Désactiver 💌	Sauvegarder les variables internes Sauvegarde Adresse de départ de la sauvegarde Taille de la zone de sauvegarde	
Conie érran	Cate mémoire	
Capture d'écran Capture d'écran Enregistrer dans Cate CF Stockage USB Serveur FTP Adresse de mot de contrôle Affichage inversé noir/blanc Capture d'écran/vidéo Incrémentation automatique du numéro de fichier Suppression automatique du fichier Boucle	Enregistrer les données Enregistrer dans Cate CF C Stockage USB Adresse de mot de contrôle Espace libre sur la cate CF Adresse de stockage de l'espace libre Espace libre du stockage USB Adresse de stockage de l'espace libre Sauvegarde automatique de la SRAM Adresse de mot de	
Capture d'image Qualité ,	controle ,	

2 Dans [Carte mémoire], sélectionnez [Enregistrer les données]. Puis, sélectionnez [Carte CF].



3 L'[Adresse de mot de contrôle] contrôle l'écriture des données dans une carte CF. Par exemple, D100.

Sélectionnez «D» pour le périphérique, et entrez «100» pour l'adresse.



4 Les paramètres pour écrire les données Historique d'alarme dans la carte CF sont maintenant effectués.

• Le format de stockage CSV est déterminé par le paramètre [Mode d'affichage].

Les paramètres sont vérifiés dans l'ordre suivant :[Historique], [Journal], [Actif], et les données sont produites en format du premier [Mode d'affichage] configuré à [Activé].

Par exemple, lorsque les données du bloc 1 sont enregistrées dans la carte CF

Outils avancés Bloc1 Bloc2 Bloc3 Bloc4 Bloc5 Bloc6 Bloc7 Bloc8									
Paramètres de bloc									
Taille des données	Taille des données Historique Journal Actif								
Bloc	Utiliser	Enregistrement	Utiliser	Enregistrement	Utiliser	Enregistrement			
Nº 1	✓	100	✓	100					

Dans ce cas, les données sont enregistrées en format [Historique]. Si l'[Historique] n'est pas configuré, les données sont enregistrées en format [Journal].

• Les informations les plus récentes sont produites dans le premier-plan lorsqu'elles sont enregistrées dans n'importe quel mode d'affichage. Les sorties des éléments tels que [Date de déclenchement], [Heure de déclenchement] et [Message] sont fixes. Si la langue est configurée à une autre langue comme ASCII, Coréen, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Cyrillique, Thaïlandais, elle s'affiche en anglais.

19.8.3 Structure

Cette section examine la structure pour écrire les données historiques de l'alarme dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB.

Enregistrement dans une carte CF ou un stockage USB

Pour enregistrer des données dans la carte CF, gérez l'adresse de mot de contrôle désignée comme suit :



"Date de déclenchement", "Heure de déclenchement", "Message", "Heure d'acquittement", "Heure de récupération", "Nombre d'app.", "Heure acc.", "Niveau"

"05/11/14","10:05:35","Réservoir B - Tension anormale","10:20:35","11:00:15","1","1:00:00","1" "05/11/13","12:15:00","Réservoir A - Niveau d'eau bas","13:20:00","16:15:00","2","03:00:00","0" "05/11/13","12:00:10","Pompe 1 fermée","14:00:20","16:50:30","1","4:50:20","

Lorsque les données sont ouvertes dans Microsoft Excel

No. of Message(s)	3						
Trigger Date	Trigger Time	Message(s)	Acknowledge Time	Recovery Time	No. of occ.	Acc. Time	Level
2005/11/14	10:05:35	B Tank- Abnormal Pressure	10:20:35	11:00:15	1	1:00:00	
2005/11/13	12:15:00	A Tank - Low Water Level	13:20:00	16:15:00	2	3:00:00	
2005/11/13	12:00:10	Pump No. 1 Closed	14:00:20	16:50:30	1	4:50:20	

Adresse de mot de contrôle de l'enregistrement des données

Cette adresse contrôle l'écriture des données. Précisez le numéro de fichier et écrivez la commande vers l'adresse. Les données sont enregistrées dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB.

Adresse de mot de contrôle +1

```
Commande/Statut
Numéro de fichier
```

Commande et statut

Les données sont écrites dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Les résultats du traitement (statut) se tiennent compte dans l'adresse.

Mode	Données de mot	Description				
	0001h	Données de recette				
	0002h	GP-PRO/PB III pour les données de journalisation Windows (compatible)				
	0003h	GP-PRO/PB III pour les données de tableau de ligne Windows (compatible)				
	0004h	GP-PRO/PB III pour les données d'échantillonnage Windows (compatible)				
	0005h	Données Historique d'alarme du Bloc 1				
	0006h	Données Historique d'alarme du bloc 2				
Commande	0007h	Données Historique d'alarme du bloc 3				
	0008h	Données Historique d'alarme du bloc 4				
	0009h	Données Historique d'alarme du bloc 5				
	000ah	Données Historique d'alarme du bloc 6				
	000bh	Données Historique d'alarme du bloc 7				
	000ch	Données Historique d'alarme du bloc 8				
	0020h	Démarrage de l'enregistrement automatique de la boucle de journalisation de GP-PRO/PB III pour Windows (compatible)				
	0021h	Terminaison de l'enregistrement automatique de la boucle de journalisation GP-PRO/PB III pour Windows (compatible)				
	0000h	Terminé avec succès				
	0100h	Erreur d'écriture				
	0200h	La carte CF ou le périphérique de stockage USB n'est pas inséré, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.				
G () ()	0300h	Aucune donnée à charger (lorsque aucune donnée n'est spécifiée)				
Statut	0400h	Erreur de numéro de fichier (le numéro de fichier est hors limites)				
	2000h	GP-PRO/PB III pour journalisation Windows : la boucle de sauvegarde automatique fonctionne correctement (compatible) L'adresse de contrôle devient cette valeur en mode d'enregistrement automatique. Lorsque la valeur est modifiée, le mode d'enregistrement automatique se termine.				

Nom et emplacement du fichier

Désignez un numéro de fichier compris entre 0 et 65535 dans l'adresse suivant l'adresse de mot de contrôle avant d'écrire une commande.

Par exemple, après avoir écrit une commande, les données historiques de l'alarme seront enregistrées dans le dossier [ALARM] de la carte CF ou du stockage USB avec le nom de fichier suivant :



• Lorsque la carte CF est réinitialisée par le GP, un dossier est créé pour enregistrer les données.

Dossier	Données à enregistrer	Nom de fichier
	Données de recette	F****.BIN
\FILE	Données CSV de transfert	ZR****.CSV
\LOG	GP-PRO/PB III pour les données de journalisation Windows (compatible)	ZL****.CSV
	Ecran d'image	I****.BIN
DAIA	Données de son	O****.BIN
\CAPTURE	Copie écran Capture vidéo	CP****.JPG
\MOVIE	Fichier vidéo	*.SDX
TDEND	GP-PRO/PB III pour les données de tableau de ligne Windows (compatible)	ZT****.CSV
IREND	GP-PRO/PB III pour les données d'échantillonnage Windows (compatible)	ZS****.CSV
	Données Historique d'alarme du Bloc 1	Z 1 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 2	Z 2 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 3	Z 3 ****.CSV
ALADM	Données Historique d'alarme du bloc 4	Z 4 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 5	Z 5 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 6	Z 6 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 7	Z 7 ****.CSV
	Données Historique d'alarme du bloc 8	Z 8 ****.CSV
\SRAM	Sauvegarder les données SRAM	ZD****.BIN
\SAMP01	Données du groupe d'échantillonnage 1	SA****.CSV
•		
	· ·	
· \SAMP64	Données du groupe d'échantillonnage 64	SA****.CSV

Précaution lors de l'enregistrement dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB

- Pendant que les données sont en cours d'écriture dans la carte CF ou le stockage USB, des changements aux objets et écrans peuvent être ralentis.
- Cela peut prendre quelques secondes pour écrire les données, tout dépendant de la quantité à écrire.
- Après que les données de statut sont lues à partir du GP, assurez-vous de permettre une durée d'au moins un cycle de communication^{*1} ou une période de scrutation d'affichage^{*2}, selon celui de ces délais qui est le plus long, avant d'écrire la prochaine commande.
- N'insérez pas des écrans qui utilisent la carte CF ou le stockage USB si la carte CF ou le stockage USB n'est pas installé dans le GP. Il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.
- En cas d'erreur d'écriture, tout fichier qui n'est pas complètement chargé pourrait demeurer sur la carte CF.
- Pour écraser et enregistrer les données de carte CF ou de stockage USB existantes, il doit y avoir assez d'espace libre pour accepter les données. Si la taille des données est trop grande par rapport à l'espace disponible, une erreur d'écriture se produira.
- Lorsque les données sont enregistrées dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB et que le dossier cible n'existe pas, le dossier [\ALARM] est créé pour enregistrer les données. Toutefois, s'il est impossible d'initialiser la carte CF ou créer le dossier, une erreur de lecture se produira.
- Le nombre de fois que vous pouvez écrire les données dans une carte CF est limité. (Environ 100000 fois pour réécrire 500 Ko.)
- Pour formater la carte CF ou le stockage USB dans votre ordinateur, sélectionnez FAT ou FAT32. Si vous utilisez NTFS pour le formatage, le GP ne reconnaît pas la carte CF ou le stockage USB.
- Ne connectez pas plus d'un périphérique de stockage USB. Si non, il est possible que les périphériques USB ne soient pas reconnus correctement.

Précautions de manipulation d'une carte CF

- Lorsque vous retirez une carte CF, assurez-vous que le voyant LED d'accès de la carte CF est mis hors circuit. Sinon, il est possible que les données figurant dans la carte CF soient endommagées.
- Lorsqu'en vous accédez à la carte CF, ne désactivez pas le GP, réinitialisez-le ou encore retirez la carte CF. Créez un écran d'application sur lequel il est impossible d'accéder à la carte CF, et dans cet écran d'application, vous pouvez désactiver ou réinitialiser le GP, ouvrir et fermer le capot de la carte CF, et retirer la carte CF.
- Lorsque vous insérez une carte CF, vérifiez la position du connecteur de la carte. Si la carte CF est insérée de la mauvaise façon, il est possible que les données, la carte CF, ou le GP soient endommagés.
- *1 Le temps de cycle de communication est la durée pour demander et recevoir des données à partir du périphérique/automate, jusqu'à ce que l'afficheur reçoive les données. Elle est stockée dans le LS2037 de la variable interne comme données binaires. L'unité est de 10 millisecondes (ms).
- *2 Le temps de scrutation de l'affichage est la durée nécessaire pour traiter un écran. Elle est stockée dans le LS2036 de la variable interne comme données binaires. L'unité est en millisecondes (ms).

- Utilisez une carte CF fabriquée par Digital Electronics Corporation. Si vous utilisez une carte CF fabriquée par une autre compagnie, il est possible que le contenu de la carte CF soit endommagé.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données de carte CF.
- Evitez de poser les gestes suivants car cela pourrait endommager l'équipement ou compromettre les données :
 - •Plier la carte CF
 - •Echapper la carte CF
 - •Renverser de l'eau sur la carte
 - •Toucher directement les connecteurs de la carte CF
 - •Désassembler ou modifier la carte CF

Précautions de manipulation du stockage USB

• Lorsque vous accédez aux données dans un périphérique de stockage USB, ne réinitialisez, insérez ou retirez pas le périphérique.

Il est possible que les données figurant dans le périphérique de stockage USB puissent se corrompre.

Pour retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité, concevez le système afin de ne retirer le périphérique que si la variable système #H_Control_USBDetachTrigger et activée et que la variable système #H_Status_USBUsing est désactivée.

G[®] «A.6.2 variables systèmes IHM (variables système #H) ■ Type de bit» (page A-110)

• Assurez-vous de sauvegarder toutes les données sur le périphérique de stockage USB.

19.9 Lire les données lorsque les alarmes se produisent

19.9.1 Introduction

Lorsque l'adresse de bit à surveiller est activée (/désactivée), ou si les valeurs d'alarme sont écrites dans les adresses de mot à surveiller, chaque valeur de donnée est lue selon l'état Déclenché, Acquitté et Récupéré des alarmes. En analysant les valeurs de données, vous pouvez déterminer rapidement la raison pour laquelle l'alarme s'est déclenchée.



La valeur s'affiche pour la date et l'heure de déclenchement, d'acquittement et de récupération.

Affiche toutes les alarmes actives.





[Journal]



Afficher les alarmes selon le statut Déclenché, Acquitté ou Récupéré, sur la même ligne.

[Historique]



19.9.2 Procédure de configuration

Cette section explique la procédure de configuration, à l'aide d'un exemple de contrôle de bit.

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ☞ 19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide de configuration de l'alarme (Bloc 1) ◆ Contrôle de bits 19-85 ☞ «19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme ■ Historique» (page 19-103) Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes. ☞ «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée, les alarmes s'affichent avec la date ou l'heure du déclenchement. Lorsque l'adresse de bit de contrôle est désactivée, l'heure de la récupération est ajoutée à la même ligne.



Mode d'affichage : [Historique]

*L'historique d'alarme est stocké après la récupération.

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Alarme (A)] ou cliquez sur 💕 . L'écran suivant apparaît : Dans [Langue], sélectionnez la langue de l'affichage du message d'alarme.

📮 Base 1 (Sans tit) 🛛 🛃 Alarme 🖾 🛛 🗠									
Alarme			🗖 Acti	iver le multil	angue	Langue	ASCI	Exporter	<u>Importer</u>
Outils avancés t	lutils avancés blocs1 blocs2 blocs3 blocs4 blocs5 blocs6 blocs7 blocs8								
Paramètres de bl	Paramètres de bloc								
aille des donnée	Hist	orique	Jo	ournal	A	.ctif	Historique		
blocs	Utiliser	registreme	Utiliser	registreme	Utiliser	registreme	Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension		
Numéro 1	✓	128	✓	128	✓	128	- Affeher on text and - Negrories		
Numéro 2							nouvelle alarme C masquer res		
Numéro 3									
Numéro 4							🔲 Opération externe		
Numéro 5									
Numéro 6							Adresse de mot de contrôle	~	
Numéro 7			<u> </u>		<u> </u>		Adresse de bit de terminaison	-	
Numéro 8									
Configuration	de l'imp	rimante					C Activer la fonction Groupe		
C Temps réel	01	mpression (oar lots	Form	at d'impr	ession	Adresse du nombre d'alarmes		
Adresse de ma	Adresse de mot d'impression					7	(Adresse de mot d'écriture vers la mémoire interne)		
Adresse de hit de terminaisen									
Harosse de Dit									
_									
Activer la bar	nnière	C Acti	iver le ré	isumé					

- 2 A l'onglet [Paramètres de bloc], sélectionnez le mode d'affichage désiré (Historique/Journal/ Actif) pour le bloc dans lequel le message est enregistré, et définissez le nombre de messages stockés en tant qu'historique pour chaque mode.
- **3** Cochez la case [Historique] et définissez l'option [Masquer les alarmes continues].

 MPORTANT
 Si la case [Historique] n'est pas cochée, les données historiques de l'alarme seront supprimées lorsque le GP est mis hors tension ou réinitialisé.

4 Dans l'onglet [Bloc1], sélectionnez [Contrôle de bits].

📮 Base 1(Sans tit) 🔀 💕 Ala	rme 🗵			
Alarme	🗖 Ac	tiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils avanc	é: blocs1 blocs2 bl	ocs3 blocs4 bloc	s5 blocs6 bl	ocs7 blocs8	
Contrôle d	de bits C Contrôle de Aller à <u>Attribution</u> automatige	mot <u>Je</u> 🗸 Historique	🗸 Journal	🗸 Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1					
2					
3					

5 Dans l'[Adresse de bit], configurez l'adresse de bit afin de surveiller le déclenchement d'alarme (par exemple, M1000).

	S sa pi	électionnez le périphéric aisissez «1000» comme uis appuyez sur la touch	que «M», adresse, ne «Ent.».			
Cliquez sur 🧰 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	•	Adresse de saisie Image: Constraint of the saisie Périphérique/ Automate PLC1 M 1000 Back . A B C 7 B 6 1 2 0 Ent	•	Numéro 1	Adresse de bit [PLC1]M001000	on

6 Dans la cellule [Condition de déclenchement], sélectionnez si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.

📮 Bas	:e 1(Sans tit) 🔀 💕 Ala	arme 🗵]		
Alarme	n Ac	' tiver le multilangue	Langue	ASCII	•
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 bl	ocs3 blocs4 bloc	s5 blocs6 blo	cs7 blocs8	
Contrô	le de bits 🔿 Contrôle de Aller à <u>Attribution</u> automatigu	mot Historique	e Journal	Actif	Nombre d'adresses
Numéro	Adresse de bit	on de déclenc		Message	
1	[PLC1]M001000	Activé 💌			
2		Activé			
3		Désactivé			
4					

- 7 Dans la cellule [Message], saisissez le message d'alarme qui s'affichera lorsque l'alarme est déclenchée.
 - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 160 caractères dans un seul message d'alarme.
 - Lorsque la case [Activer le multilangue] est cochée, la langue du message peut être modifiée et affichée même si le système est en cours d'exécution.
- 8 Cochez la case [Lire les données de chaque alarme] et précisez le [Nombre d'adresses] (par exemple, 3) pour lire les valeurs de données.



REMARQUE

 Lorsque vous utilisez la même adresse pour les alarmes déclenchées, peu importe le contenu du message, cochez la case [Utiliser la même adresse].
 L'adresse définie ici est utilisée pour tous les messages. 9 Cliquez sur [Adresse1], puis cliquez sur . La boîte de dialogue [Adresse] s'affiche.



🖗 Adresse		×
Туре	🖲 Bit	C Mot
Adresse	PLC17X00000	_
Longueur de bit	🖲 16 bits	C 32 bits
Type de données	Déc 💌	□ Signe +/-
Style d'affichage c Chiffres totaux	le données — Déc	simales
5		
C Aligner à gauche	C Aligner à droite	Supprimer les zéros
Aperçu		
	OK	(0) Annuler

10 Configurez les adresses pour qu'elles lisent les valeurs des données lorsque les alarmes sont déclenchées. (Par exemple, Adresse de mot «D1000»)

> Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «1000» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

Cliquez sur 🔙 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	Adresse d'entrée X Périphérique/ PLC1 Vautomate IPLC1 Image: Down 1000 Image: Down 1000	
	Back Clr A B C D E F 4 5 1 2 0 Ent	

- 11 Configurez la valeur dans [Style de l'affichage de données], puis cliquez sur [OK].
- 12 Précisez la [Longueur de bit] et le [Type de données]. La configuration de l'alarme est terminée.

REMARQUE	 Pour plus d'informations sur la temporisation de la lecture des données, reportez-vous à ce qui suit : ^{CP} «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme)
	lecture des données» (page 19-96)Les paramètres d'alarme peuvent être exportés ou importés en format CSV.

13 Ouvrez l'éditeur de l'écran, puis configurez l'objet d'alarme qui affichera l'alarme. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Alarme (A)], ou cliquez sur l'écran.

📮 Base 1	(Sans titre) 🛛	🛃 Alai	rme 🗙		
0		11111	2		3 .
	_				
ō					
1.		· ·	<u></u>		•
	🔎 Vate	Iriq	riessage	ACK	Kecov
1					
1					I − i
÷					
:					
2					L

14 Cliquez deux fois sur l'alarme placée. La boîte de dialogue Alarme apparaît.

💰 Alarme	×
ID de l'objet	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forme du curseur
AD_0000	≥>Détail Afficher l'historique Résumé
	Format d'affichage
	Bloc d'affichage Mode d'affichage
	Bloc 1 Historique
	Ligne de départ de l'affichage 1
	Lignes d'affichage 10 💼
	Espacement de lignes d'affichage 0
Enregistrement d'alarme	
Aide (<u>H</u>)	CK(Q) Annuler

- 15 Pour l'alarme, sélectionnez le bloc et le mode à afficher. (Par exemple, Bloc 1, Historique)
- 16 Configurez les options [Afficher la ligne de départ], [Lignes d'affichage] et [Espacement de lignes d'affichage].

17 Dans l'onglet [Elément], cochez la case [Adresse] pour configurer les [Caractères d'affichage]. Cochez les cases [Adresse1], [Adresse2] et [Adresse3].

💰 Alarme		×
ID de l'obiet	Basique Elément Couleur Type d'afficheur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur	
ID de l'objet AD_0000 Commentaire	Basique Elément Couleur Type d'afficheur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur Caractères d'affichage / Ordre d'affichage Temps écoulé 11 Niveau 7 Adresse 3 Adresse 3 Adresse2 Adresse3 Adresse5 Adresse5 Adresse6 Adresse7 Adresse8 Adresse8 Adresse8	<u>>>Détails</u>
Aide (H)	OK (0)	Annuler

18 Au besoin, utilisez les options des onglets [Elément] et [Affichage] pour modifier le nombre de caractères d'affichage, la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, la police et la taille du message d'alarme. Cliquez sur [OK].

19.10 Guide de configuration

19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme)

📮 Base 1(Sans	tit) 🔀 🛃 /	Alarme	×				4 ⊳
Alarme	(🗖 Acti	ver le multila	ngue Langue	ASCII	Exporter	Importer
Outils avancés t	olocs1 blocs2	blocs3	blocs4 🛛 bloc	cs5 blocs6 bloc	s7 blocs8		
Paramètres de bl	oc						
aille des donnée	Historique	Jo	urnal	Actif	Historique		
blocs	Utiliser registrem	e Utiliser	registreme l	Utiliser registreme	Continuer les opérations d'alarme lors de la mise sous tension		
Numéro 1	✓ 128	✓	128	✓ 128	Afficher en tent que Afficher en tent que		
Numéro 2					nouvelle alame C masquer les alames continues		
Numéro 3							
Numéro 4				<u> </u>	🗖 Opération externe		
Numero 5					h desare de sest de senteôle		
Numero 6					Adresse de mot de controle		
Numéro 8					Adresse de bit de terminaison	7	
Configuration	de l'imprimante				Activer la fonction Groupe		
Temps réel Adresse de mo	C Impression	n par lots	Forma	it d'impression	Adresse du nombre d'alarmes (Adresse de mot d'écriture vers la mémoire interne)		
Adresse de bit	de terminaison			Y			
🗌 Activer la bar	nnière 🗖 Ad	tiver le ré	sumé				

Paramètre	Description
Activer le multilangue	Cochez cette case pour utiliser le texte enregistré dans les multilangues comme message d'alarme. La langue des messages d'alarme peut être modifiée lorsque le système est en exécution. ** «17.9.7 Guide de configuration de l'alarme (activer le multilangue)» (page 17-72)
Langue	Lorsque vous entrez des sans utiliser le multilangue, sélectionnez la langue du message d'alarme, [Japonais], [ASCII], [Chinois (simplifié)], [Chinois (traditionnel)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].
Exporter	Produit les paramètres en format CSV.
Importer	Chargez les paramètres créées en format CSV.

REMARQUE	• Le paramètre du multilangue ou de la langue est commun pour tous les paramètres d'alarme (Historique, Bandeau, Résumé). Lorsque vous modifiez le [Paramètre de langue] à [Activer le multilangue] et vice versa, les
	messages configurés sont supprimés.
	• Lorsque l'option [Activer le multilangue] est sélectionnée, vous ne pouvez
	pas utiliser les fonctions Importer et Exporter.
	• Vous pouvez mettre à jour le message d'alarme lors du démarrage ou à tout
	moment en le lisant depuis la mémoire externe sans transférer les données de
	projet.
	Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à ce qui suit.
	«17.7 Modifier un multilangue sans transférer des données» (page 17-38)

■ Guide d'alarme

Vous pouvez définir le bloc, le mode d'affichage et le nombre d'historiques d'alarme stockés pour le message d'alarme (Historique).

)utils avancés b	locs1 b	locs2 bl	locs3 I	olocs4 🛛 blo	ocs5 bla	ocs6 bloc	s7 blocs8		
Paramètres de blo	ос								
aille des donnée	Histo	rique	Jo	urnal	A	ctif	🗖 Historique		
blocs	Utiliser re	egistreme	Utiliser	registreme	Utiliser r	egistreme	Continuer les opérations d'alarma lors de la mise sous tension		
Numéro 1	✓	128	✓	128	~	128	continuer les operations d'alamie lors de la mise sous tension		
Numéro 2							Africher en tant que O Masquer les alarmes continues		
Numéro 3									
Numéro 4							Opération externe		
Numéro 5									
Numéro 6							Adresse de mot de contrôle	~	
Numéro 7							Adresse de bit de terminaison		
Numéro 8							Salesse de bit de terminaison		
Configuration	de l'impri	mante					C Activer la fonction Groupe		
C Temps réel Adresse de mol Adresse de bit	C Im t d'impres de termin	ipression p ision aison	par lots	Form	at d'impre	ession	Adresse du nombre d'alarmes (Adresse de mot d'écriture vers la mémoire interne)		

Paramètre		Description	
Paran	nètres de bloc	Configurez le mode d'affichage et le nombre de registres Historique d'alarme (le nombre d'historiques d'alarme stockées dans l'afficheur) en chaque mode pour chaque bloc. Vous pouvez configurer un maximum de 768 historiques d'alarme. REMARQUE • Lorsque la machine cible IPC Series est sélectionnée, la taille des données d'alarme configure le nombre maximum d'historiques d'alarme à 10000.	
BI	loc	Il s'agit d'un groupe de messages d'alarme à enregistrer. Vous pouvez utiliser un maximum de 8 blocs.	

Suite

Paramètre			Description
Paramètres de bloc	Mode d'affichage	Choisissez la [Journal] ou actuellement choisissez [H	a méthode d'affichage du message d'alarme, [Historique], [Actif]. Choisissez [Actif] pour n'afficher que les alarmes t déclenchées. Pour enregistrer des anciennes alarmes, Historique] ou [Journal].
		[Historique]	Affiche les messages d'alarme, les données, la date et l'heure de déclenchement, dans l'ordre dans lequel ils ont été déclenchés. L'heure à laquelle l'alarme est acquittée ou récupérée sera ajoutée à la même ligne. Vous pouvez visualiser l'état de chaque alarme sur une seule ligne. <u>Date déclenchement Message d'acquittement récupération</u> 2003/12/13 20:14 Transporteur arrêté 2003/12/13 20:02 Capacité de la trémie réduite 20:08 2003/12/13 19:30 Tension anormale 19:40 20:00
		Journal	Les messages, la date ou l'heure et les données de lecture s'affichent sur des lignes différentes chaque fois que l'état change de [Déclenché], [Acquitté], à [Récupéré]. Vous pouvez afficher la date de chaque état. <u>Date Heure de Message Heure Temps de déclenchem Message d'acquittement récupération</u> 2003/12/13 20:14 Transporteur arrêté 2003/12/13 Capacité de la trémie réduite 20:08 2003/12/13 20:02 Capacité de la trémie réduite 2003/12/13 Tension anormale 20:00 2003/12/13 Tension anormale 19:40 2003/12/13 19:30 Tension anormale Seules les alarmes [Déclenchées] s'affichent. Lorsqu'une alarme est récupérée, elle est automatiquement effacée. <u>Date Heure de Message AHeure d'acquitteme</u>
			2003/12/1320:14Transporteur arrêté2003/12/1320:02Capacité de la trémie réduite2003/12/1319:30Tension anormale19:40
	Utiliser	Sélectionnez jusqu'à un m	z le [Mode d'affichage] à utiliser. Vous pouvez configurer aximum de 8 modes d'affichage pour l'historique d'alarme.
	Registres	Configurez l d'affichage. d'alarme. Lo la plus ancie REMARQUE • Lorsque la d'alarme co	e nombre d'historiques d'alarme stockées pour chaque mode Vous pouvez configurer un maximum de 768 historiques rsque les alarmes déclenchées dépassent le numéro spécifié, nne alarme est supprimée. machine cible IPC Series est sélectionnée, la taille des données onfigure le nombre maximum d'historiques d'alarme à 10000.

Suite

Paramètre		Description		
		Sélectionnez s'il faut imprimer l'historique d'alarme.		
Format d'impression		«19.11.1 Restrictions relatives à l'impression de l'historique d'alarme» (page 19-157)		
Impress temps r Impress lots	sion en éel/ sion par	Choisissez la temporisation de l'impression, [Impression en temps réel] ou [Impression par lots]. • Impression en temps réel L'historique d'alarme est imprimé chaque fois qu'une alarme est [Déclenchée], [Acquittée], et [Récupérée]. Le format d'impression correspond au format d'affichage du [Journal]. Même si deux ou plusieurs blocs sont utilisés, l'impression est effectuée lorsque l'occasion se présente peu importe le bloc. • Impression par lots Lorsque le bit 0 dans [Adresse de mot d'impression] est activé, les historiques de l'alarme stockées dans le bloc désigné sont imprimées. Le format d'impression est déterminé par les paramètres dans [Mode d'affichage]. Les paramètres sont vérifiés dans l'ordre suivant :[Historique], [Journal], [Actif], et les données sont imprimées en format du premier [Mode d'affichage] configuré à [Activé]. Par exemple, lorsque vous imprimez le bloc 1 Image: Bloc1 Bloc2 Bloc3 Bloc4 Bloc5 Bloc6 Bloc7 Bloc8 Paramètres de bloc Paramètres de bloc Taille des données Historique Journal Actif Bloc Utiliser Enregistement Utiliser Enregistement N®1 I 00 Image: Journal Intersection		
		Dans ce cas, le bloc est imprimé en format [Historique]. Si l'[Historique] n'est pas configuré, le bloc est imprimé en format [Journal]. Un dévidement de page se produit après l'impression.		
Adresse d'impres	e de mot ssion	Cette adresse contrôle l'impression de l'historique d'alarme. Après avoir configuré le type d'alarme, activez le bit de déclenchement (bit 0) pour lancer l'impression. Bit de déclenchement 0: Ne pas imprimer 1: Imprimer 0: Données du bloc 1 1: Données du bloc 2 		
Adresse terminé	e de bit	 Configurez l'adresse de bit qui vous indiquera dès que l'impression s'est terminée. Ce bit sera activé lorsque l'impression s'est terminée. REMARQUE Après que le [Bit de terminaison] a été confirmé à ON, remettez-le à OFF. Il est aussi recommandé de désactiver le bit 0 de l'[Adresse de mot d'impression] à cette temporisation. 		
Paramètre		Description		
---------------------	--	---	--	--
Format d'impression	Parametre Paramètres du format d'impression	Affiche la boîte de dialogue [Paramètres du format d'impression].		
	Marge gauche	Sélectionnez l'espacement entre les caractères de l'élément le plus à gauche et la bordure de 0 à 100 caractères.		

Paramètre		Paramètre	Description				
-ormat d'impression	tres du format d'impression	 Sélectionner les blocs à imprimer Sélectionner les blocs à imprime Acquitter Imprime l'heure à laquelle le message d'alarme a été confirmé. Acquitter Imprime l'heure à laquelle le message d'alarme a été confirmé. Récupération Imprime l'heure de récupération de l'alarme. Apparitions Imprime le nombre de fois l'alarme a été déclenchée. Le compte maximum est de 65535. Temps écoulé Imprime la durée totale des occasions où l'alarme était déclenchée durée maximale est de 9999 heures 59 minutes 59 secondes. Niveau Imprime le niveau d'importance de l'alarme. Adresse1 - Adresse8 Imprime les données qui sont récupérées lorsque l'alarme est 					
	ramé		Configurez le nombre de	caractères affichés pour chaque élément. Voici			
	Ра		la plage de configuration	pour chaque élément :			
			Date	De 5 à 100 ou de 8 à 100 caractères à octet unique La plage de configuration diffère selon le format de date sélectionné)			
			Déclenché, Acquitté, Récupéré	De 5 à 100 ou de 8 à 100 caractères à octet unique (La plage de configuration diffère selon le format d'heure sélectionné)			
		décimales	Message	de 1 à 160 caractères à octet unique)			
			Apparitions, Durée accumulée, Niveau	de 2 à 100 caractères à octet unique)			
			Adresses 1 à 8	de 0 à 100 caractères à octet unique)			
			 REMARQUE Si vous souhaitez fourr valeur qui dépasse le n 	nir des espaces entre les éléments, définissez une ombre de caractères qui seront affichés.			

Paramètre		Paramètre	Description			
		Ordre d'affichage	Configurez l'ordre d'affichage de tous les éléments. Les blocs qui débutent en haut de la liste seront imprimés de gauche à droite.			
	pression	Format de date	Choisissez un format d'impression pour la date, [aa/mm/jj], [mm/jj/aa], [jj/mm/aa], et [mm/jj].			
ressio	at d'im	Format d'heure	Choisissez un format d'impression pour l'heure, [12:00], [24:00], [12:00:00] ou [24:00:00].			
at d'imp	lu form	Police	Choisissez un type de police pour le message d'alarme, [Police standard] ou [Police de trait].			
Form	Paramètres d	Couleur de déclenchement Couleur d'acquittement couleur de féclenchées, la couleur d'acquittement pour une alarme acquittées et la couleur de récupération pour une alarme récupérée. Cependant, lorsque vous acquittez une alarme qui avait récupérée, la couleur de récupération sera utilisée pour l'impression Le paramètre de couleur n'est valide que pour le texte. La couleur d'arrière-plan ne sera pas imprimée.				
Sauvegarde de l'historique		garde de ique	Sélectionnez s'il faut sauvegarder l'historique d'alarme dans la SRAM de sauvegarde du GP.			

Paramètre	Description		
Action continue d'alarme lors de les mise SOUS tension	Sélectionnez la méthode d'affichage à utiliser lors de la mise SOUS tension. • Afficher en tant que nouvelle alarme Les informations concernant l'automate hôte avant que le GP ait été mis HORS tension ne sont pas conservées. Les messages d'alarme affichés avant que le GP ait été mis HORS tension sont affichés en tant qu'état récupéré après qu'il est remis SOUS tension. Toute alarme continue est affichée de façon distincte en tant que nouvelles alarmes. • Masquer les alarmes continues Les informations concernant l'automate hôte avant que le GP ait été mis HORS tension sont conservées. Les messages d'alarme affichés avant que le GP ait été mis HORS tension s'affichent de façon continue lorsque le GP est remis SOUS tension. Si l'état de déclenchement/ récupération des alarmes est modifié après que le GP est remis SOUS tension, la modification est affichée. Exemples de la fonction de sauvegarde • Afficher en tant que nouvelle alarme viel de en una qu'alarme tenjoré rest coupée • Viel de en and qu'alarme s'affichent Les alarmes affichées avant que nouvelle alarme viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient que e and viel de coupée e afficient du termentation al été coupée e afficient que and viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient du termentation e est relation viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient que and viel de coupée e afficient du termentation al été coupée e		
Opération externe	Selectionnez s'il faut effectuer les options [ACQ tout], [Effacer tout], [Effacer toutes les apparitions], et [Effacer toutes les heures accumulées] à partir de l'automate hôte. «19.11.3 Restrictions relatives à l'exécution d'opérations externes depuis plusieurs afficheurs» (page 19-160)		

Paramètre		Description		
		Configurez l'adresse qui contrôlera le type d'opération effectué par l'automate (code d'opération), et le type d'alarme.		
Opération externe	Adresse de mot de contrôle	 15 0 +0 Code d'opération +1 Type d'alarme 		
		0: Données du bloc 1 1: Données du bloc 2 : : 7 : Données du bloc 8		
		 REMARQUE Lorsqu'une opération externe est effectuée, elle traite tous les messages d'alarme dans le bloc (Actif, Historique, Journal). Par exemple, si vous effectuez l'option [Effacer tout] sur le bloc 1, tous les messages d'alarme dans le bloc 1 (Actif, Historique, Journal) sont effacés. Les messages d'alarme actives, historiques et de journal dans le bloc ne sont pas traités individuellement. L'ordre de l'opération est le suivant : [Historique], [Journal], [Actif]. 		
	Adresse de bit terminé	Configurez l'adresse qui surveillera la terminaison de l'opération. Ce bit sera activé lorsque l'opération s'est terminée.		
Utilisation de la fonction de groupe		Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Groupe. Configurez cette fonction à compter le nombre de fois que les alarmes ont été déclenchées par le numéro du groupe.		

Paramètre		Description		
Paramètre		(A) (A) Configurez l'adresse de départ dans la variable interne du GP d'écrire le nombre d'apparitions de l'alarme. (B) Parmi les adresses configurées dans (A), seules celles enregistrées au numéro de groupe sont utilisées comme zone pour écrire la fréquence des adresses de variable interne. (C) Chaque fois qu'une alarme se produit, les données dans l'adresse (variables internes) du numéro du groupe correspondante augmente de 1. A B Message 1 0 Carrent déclenchée N° groupe Message 2 1 Vertice de fois dans groupe 2 1 Vertice de fois dans groupe 3		
Utilisation de la fonction de groupe	Nombre d'adresses d'écriture d'alarmes (adresse de mot interne)	Message 4 0 Message 5 3 Message 6 2 Message 7 1 REMARQUE • Le numéro de groupe le plus grand disponible est de 6096. Par conséquent, vous pouvez préciser un numéro de groupe différent pour chaque message d'alarme. • Assurez-vous que le nombre de groupes ne dépasse pas la zone de la variable interne (zone USR ou LS). Pour la zone LS, reportez-vous à la section suivante : © «A.1.4 Zone LS (méthode d'accès direct)» (page A-9) • La fréquence de l'alarme est effacée lorsque le GP est mis HORS tension. Lorsque vous sauvegardez les données, utilisez la fonction de sauvegarde de la variable interne. © 5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide de configuration [Afficheur] ◆ Opération 5-152 • Le nombre d'alarmes peut être de 0 à 65535. Toute alarme dépassant ce nombre maximum est supprimée. • Lorsque vous écrivez des données dans des variables internes qui stockent la fréquence de l'alarme ou si l'afficheur est mis HORS tension, les données sont effacées et ne sont pas comptées correctement. • Le format des données de la fréquence d'alarme est fixé à Bin. • Les alarmes ayant le numéro de groupe 0 ne sont pas comptées.		
Activer le bandeau		Configurez les messages d'alarmes pour afficher les bandeaux déroulants. ☞ « ■ Guide de configuration d'alarme (bandeau)» (page 19-97)		
Activer le résumé		Ce paramètre affiche les alarmes actuellement actives dans une liste. ☞ « ■ Guide de configuration d'alarme (Résumé)» (page 19-100)		

♦ A propos de la SRAM de sauvegarde

La SRAM de sauvegarde enregistre les données même si le GP est mis HORS tension. La zone utilisateur de la SRAM de sauvegarde sert à sauvegarder non seulement les données de l'historique des alarmes, mais aussi à sauvegarder les données d'échantillonnage, les données de sauvegarde des variables internes et les recettes.

La capacité de la SRAM de sauvegarde qui peut être utilisée pour les données de l'historique des alarmes dépend du type de GP et de l'espace occupé par les autres données.



La SRAM de sauvegarde a les priorités d'usage suivantes :

- (1) Journal des opérations
- (2) Données d'historique d'alarme
- (3) Données d'échantillonnage
- (4) Données de sauvegarde de la mémoire interne
- (5) Données de recette

MPORTANT • Les données d'historique d'alarme stockées dans la SRAM de sauvegarde sont effacées :

- Transfert à l'écran
- •lorsque la mémoire est rétablie (hors ligne)
- •lorsque la SRAM de sauvegarde est initialisée (hors ligne)

Exigences d'espace pour les données historiques de l'alarme

L'espace de sauvegarde de la SRAM qui est nécessaire à la sauvegarde des données de l'historique des alarmes dépend du nombre d'[Enregistrements] de tous les blocs et du nombre de messages enregistrés (adresses).

Si aucun message n'est enregistré, la taille des données est de 0 octet peu importe le paramètre [Historique].

Calcul

• Taille des données d'historique d'alarme (tous les blocs) (Unité : octet)

576

- + [Nombre d'enregistrements du Bloc 1 * (28 + 4 + (Nombre d'adresses + 15)/16 * 4
- + Nombre d'adresses * 4)]
- ... (Appliquer le même calcul pour les blocs 2 à 7)
- + [Nombre d'enregistrements du Bloc 8 * (28 + 4 + (Nombre d'adresses + 15)/16 * 4
- + Nombre d'adresses * 4)]
- + (16 * Nombre de messages enregistrés) + (4 * Nombre de messages enregistrés) +
- (4 * Nombre de messages enregistrés)]

Exemple de calcul :

Paramètre	Description
Configuration du Bloc 1	-
Taille de données des alarmes pour le Bloc 1	768
Nombre d'adresses pour le Bloc 1	0
Configuration des Blocs 2 à 8	Aucune
Nombre de messages enregistrés	2048
Paramètre de sauvegarde	-
Historique	Activer

Résultat du calcul (576) + (768 * (28 / 0)) + (16 * 2048) / (4 * 2048) + (4 * 2048) = 71232octets (environ 69 Ko)

Importation/Exportation de l'historique d'alarme

Les données d'alarme peuvent être importées/exportées à l'aide d'un fichier CSV. Elles peuvent être créées et modifiées dans un tableur comme Microsoft Excel. Format de fichier CSV

Dans la fenêtre [Alarme], sélectionnez [Exporter]. Les informations sur l'alarme sont produites dans un fichier CSV. L'écran suivant indique comment les données s'affichent lorsque qu'elles sont ouvertes dans Microsoft Excel:

- REMARQUE
- Lorsque vous créez une nouvelle alarme en format CSV, saisissez les éléments selon le format suivant.
 Saisissez le nom d'élément même ci vous ne l'utilisez pas. Ne modifiez ou ne

Saisissez le nom d'élément même si vous ne l'utilisez pas. Ne modifiez ou ne supprimez pas le nom d'élément exporté du fichier CSV. Une erreur se produira et vous ne pourrez pas effectuer l'importation.

• Vous pouvez importer un fichier CSV exporté à partir de GP-Pro/PBIII.

• Informations sur l'en-tête

	A	В	С
1	GP-Pro EX		
2	File Type	Alarm Data	
3	File Version	1	C
4			
5	Common Setting		
6			
7	Language	Color Code	
8	ja-JP	2	
9			

Outils avancés : Outils avancés

Language Settings :Utilisez les textes suivants pour définir la langue du message d'alarme : ja-JP:Japonais, en-US:ASCII, zh-CN:Chinois (simplifié), zh-TW:Chinois (traditionnel), ko-KR:Coréen, ru-RU:Cyrillique, th-TH:Thaïlandais

Color Code: Utilisez les textes suivants pour définir la couleur du message d'alarme :

- 0:65536 couleurs, sans clignotement
- 1: 32768 couleurs, clignotement 1 vitesse (réservé) 7: 64 couleurs, clignotement 3 vitesses
- 2: 16384 couleurs, clignotement 3 vitesses
- 4:4096 couleurs, clignotement 3 vitesses
- 5: Monochrome 16 niveaux, clignotement 3 vitesses
- 6:256 couleurs, sans clignotement
- 8:16 couleurs, clignotement 1 vitesse
- 9: Monochrome 8 niveaux, clignotement 1 vitesse
- 10: Monochrome 8 niveaux, sans clignotement

Paramètre de bloc

	A	В	С	D	E	F	G
10	Block Setting						
11	Block No.	History(0:Not Use; 1:Use)	History Records	Log(0:Not Use; 1:Use)	Log Records	Active(0:Not Use; 1:Use)	Active Records
12	Block1	1	128	1	128	1	128
13	Block2	1	76	1	76	1	76
14	Block3	0	0	0	0	0	0
15	Block4	0	0	0	0	0	0
16	Block5	0	0	0	0	0	0
17	Block6	0	0	0	0	0	0
18	Block7	0	0	0	0	0	0
19	Block8	0	0	0	0	0	0
20							

Block No.	:Numéro de bloc
History	:Historique «0: Désactiver, 1: Activer»
History Records	:Historique [Enregistrements]
Log	:Journal «0: Désactiver, 1: Activer»
Log Records	:Historique de journal [Enregistrements]
Active	:Actif «0: Désactiver, 1: Activer»
Active Records	:Historique actif [Enregistrements]

	A	В	
21	Print Setting(0:Disable; 1:Enable)		1
22	Print Mode(O:Real Time; 1:Batch)		1
23	Print Word Address	[PLC1]D00000	
24	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
25			
26	Backup History(0:Disable; 1:Enable)		1
27	Continues Action(0:Display as a new Alarm; 1 :Hide continuing Alarms)		(
28			
29	External Operation(0:Disable; 1:Enable)		1
30	Control Word Address	[PLC1]D00000	
31	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
32			
33	Group Feature(0:Disable; 1:Enable)		1
34	No. of Alarms Write Start Address	[#INTERNAL]LS0000	
35			
36	Enable Banner(0:Disable; 1:Enable)		1
37	Enable Summary(0:Disable; 1:Enable)		1
38			
39			
40	Blocks Setting		
41	Data Type(0:DEC; 1:HEX; 2:BCD)		(
42	Sign +/-(0: No Sign; 1: Sign)		(

Print Setting (0: Disable, 1: Enable)

Print Mode (0: Real Time, 1: Batch)

Print Word Address

Completion Bit Address

: Configuration de l'impression «0: Désactiver, 1: Activer»

: Mode d'impression «0: Temps réel, 1: Impression par lots»

: Adresse de mot d'impression (exemple d'entrée, [Automate1] D00100)

: Adresse de bit terminé

Backup History (0: Disable, 1: Enable): Historique «0: Désactiver, 1: Activer»

Continues Action (0: Display as a new	w Alarm, 1: Hide Continuing Alarms)
	Continuer les opérations d'alarme lors de la
	mise sous tension «0: Afficher comme
	nouvelle alarme, 1: Masquer les alarmes
	continues»
External Operation (0: Désactiver, 1:	Activer) : Opération externe
Control Word Address	:Adresse de mot de contrôle
Completion Bit Address	:Adresse de bit terminé
Group Feature (0: Disable, 1: Enable)	:Activer la fonction Groupe «0: Désactiver, 1:
	Activer»
Nombre d'adresses d'écriture d'alarm	es : Adresse de départ d'écriture pour indiquer le
	nombre d'alarmes

Enable Banner (0: Disable, 1: Enable) : Activer le bandeau «0: Désactiver, 1: Activer» Enable Summary (0: Disable, 1: Enable): Activer le résumé «0: Désactiver, 1: Activer»

• Paramètre de bloc

	A	В	с	D	E	F	G	н	I	J	K
40	Blocks Setting		-						-		
41	Data Type(0:DEC: 1:HEX: 2:BCD)	0									
42	Sign +/-(0: No Sign: 1: Sign)	0									
43											
44	Block1										
45	No. of Address	3									
46	Common Address1(0:Disable; 1:Enable)	1									
47	Common Address2(0:Disable; 1:Enable)	1									
48	Common Address3(0:Disable; 1:Enable)	1									
49	Common Address4(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
50	Common Address5(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
51	Common Address6(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
52	Common Address7(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
53	Common Address8(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
54	Bit Log										
55	No.	Bit Address	Trigger Condition(0:OFF; 1:ON)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.	Address1	Bit Count	Data Type	Sign
56	1	[PLC1]X00000	1	Abnormal Temp.	0	0	0				
57	Word Log										
58	No.	Word Address	Trigger Trigger Condition 04 Word Address Value)	Bit Count(0:16; 1:32)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.			
59	1	[PLC1]D00000	X =0	0	Abnormal Pressur	e 0	0	0	[PLC1]D00000	0	J 0
60											
61	Block2										
62											
63	Block3										
64											
65	Block4										
66											
67	Block5										
68											
69	Block6										
70											
71	Block7										
72											
73	Disel-0										
	DIUCKO										
74	BIUCKO										

Data Type (0: DEC, 1: HEX, 2: BCD)	: Type de données (lorsque le [Contrôle de bits] est configuré, le type de données est «0».)
	DEC, 1:HEX, 2:BCD»
Sign +/- (0: No Sign, 1: Sign)	: Signe (lorsque le [Contrôle de bits] est
	configuré, le signe est «0».) 0:Non signé, 1:
	Signé
Block1~8	: Numéro de bloc 1~8 (Ne saisir le nom
	d'élément que pour le bloc désactivé. Saisir les
	paramètres sous le numéro de bloc.
Number of Address	: Nombre d'adresses
Common Address1 to 8:	Adresse commune «0: Désactiver, 1: Activer»
	(saisir lors de la lecture des données)
Bit Log: Contrôle de bits	
No.	: Numéro d'échelon (il n'est pas nécessaire que le
	numéro soit un numéro de séquence.)
Bit Address	: Adresse de bit
Trigger Condition	: Condition de déclenchement

Manuel de référence de GP-Pro EX 19-82

	Message	: Message
	Level	: Niveau
	Group No.	: Numéro de groupe
	Sub Display Screen Number	: Numéro d'écran du sous-affichage
	Addresses 1 to 8	: Adresse1 à 8 (ne saisir que la valeur de
		l'adresse. Saisir les éléments suivants lors de la
		configuration de l'adresse de mot.)
	Bit Count	: Paramètres pour la longueur de bit d'adresse
		«0:16 bits, 1:32 bits»
	Data Type	: Type de données «0: DEC, 1:HEX, 2:BCD,
		3:FLOTTANT
		(vous ne pouvez configurer [FLOTTANT] pour
		«3» qui si le nombre de bits (longueur de bit)
		est «1: 32 bits)
	Sign	: Signe «0: Pas de signe, 1: Signe
	Total Display Digits	: Nombre de décimales «de 1 à 11: DEC/HEX/
	1,5,5	BCD, de 1 à 17: FLOTTANT»
	Decimal Places	: Nombre de décimales (la plage de saisie
		maximale est «Nombre de décimales - 1»)
	Display Position	: Position de l'affichage «0: Aligner à gauche,
		1: Aligner à droite»
	Zero Suppress	: Supprimer les zéros (configurer s'il faut
		afficher «0» lorsque la valeur affichée est
		moins élevée que le nombre total de
		décimales.) «0:Activer 0, 1: Désactiver 0»
	Round Off	: Arrondir au plus près (configurer lorsque le
		Type de données est «3: Flottant») Désactiver.
		1: Activer»
Word	Loa:	Word Monitoring
	No.	Numéro d'échelon (il n'est pas nécessaire que le
		numéro soit un numéro de séquence.)
	Word Address	: Adresse de mot
	Trigger Condition (X: Valeur de	l'adresse de mot)
		:Condition de déclenchement (Configurer
		X = [Valeur d'alarme])
	Bit Count	Paramètres pour la longueur de bit de la valeur
		d'alarme «0.16 bits 1.32 bits»
	Message	·Message
	l evel	·Level
	Group No	Numéro de groupe
	Sub Display Screen Number	· Numéro d'écran du sous-affichage
	Addresses 1 to 8	· Adresse1 à 8 (Ne saisir que la valeur de
		l'adresse. Se reporter à Adresse1 à 8 du
		«Iournal de hits» lors de la configuration des
		adresses de mot)

• Paramètre de bandeau : Affichage du bandeau

	A	В	C	D	E	F	G	н	I
67	Banner Setting								
68	Font Type(0:Standard Font; 1:Stroke Font)	Font Size							
69	0	W:8;H:16							
70	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink	Print At Trigger Time(0:OFF; 1:ON)	Print At Recovery Time(0:OFF; 1:ON)
71	1	[PLC1]X00000	Anknowledge	7		0		1	1
72									
73									
74	Summary Setting								
75	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink		
76	1	[PLC1]X00000	Recovery	7		0			

Font Type (0:Standard Font, 1:Stroke Font)

	:Police «0:Police standard, 1:Police de trait»
Font Size	:Taille de police (exemple de police
	standard:8x16->W:8,H:16, configurer la police
	de trait à 8, 16 ou 32.)
No.	:Numéro d'échelon (il n'est pas nécessaire que le
	numéro soit un numéro de séquence.)
Bit Address	:Adresse de bit
Message	:Message
Text Color	:Couleur du texte
Blink	:Clignotement
Background Color	:Couleur d'arrière-plan
Blink	:Clignotement
Print At Trigger Time (0:OFF, 1:ON):	Imprimer lors du déclenchement «0:OFF, 1:ON»
Print At Recovery Time(0:OFF; 1:ON):Imprimer lors de la récupération «0:OFF, 1:ON»

• Summary Setting: Affichage du résumé (reportez-vous à la section «Paramètre de bandeau» pour l'élément de paramètre.)

■ Guide de configuration de l'alarme (Bloc 1)

Il existe deux types de méthodes de déclenchement pour l'historique d'alarme : [Contrôle de bits] et [Contrôle de mots].

Contrôle de bits

Configurez les paramètres pour déclencher l'alarme en surveillant l'état ON/OFF du bit.

📮 Bas	e 1(Sans tit) 🛛 💋 Alarm	ie 🗵				4 ⊳
Alarme	C Activer	le multilangue Langue	ASCII	_		Exporter Importer
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 blocs3	3 blocs4 blocs5 blocs6	blocs7 blocs8			
Contrô	le de bits 🔿 Contrôle de moi	ł		Lire les données d	lepuis chaque alarme	
	Aller à <u>Attribution</u> automatique	🗸 Historique 🗸 Journa	al 🗸 Actif	Nombre d'adresses 1 🛨		
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchemen	t	Message	Niveau	o d'écran du sous-af 📥
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

	Paramètre	Description		
Contrôle de bits L'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée (désactivée).				
Alle	er à	Aller à un numéro de ligne spécifique.		
Atti	ribution omatique	La boîte de dialogue [Attribution automatique des adresses] apparaît. Configurez les paramètres pour assigner des adresses à partir de l'[Adresse de départ] en incréments.		
	Adresse de départ Configurez l'adresse de bit qui lancera l'attribution automatique.			
	Nombre de bits ajoutés	Définissez le nombre d'adresses de bit (de 1 à la limite d'alarmes - Position de ligne actuelle + 1) pour l'attribution automatique.		
	Incrémenter adresse	Configurez le nombre de bits à ajouter lors d'une attribution automatique, de 0 à 4096.		

	Paramètre	Description				
	Condition de déclenchement	Configure si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.				
Historique/Journal/ Actif		Affiche le mode d'affichage actuel configuré dans l'onglet [Outils avancés].				
Lire les données de chaque alarme		Précise s'il faut lire les données du message d'alarme.				
Nombre d'adresses utilisées		Lire les valeurs de données de 1 à 8. Ajoute les lignes du paramètre [Adresse commune] au nombre d'adresses défini. La colonne Paramètre d'adresse sera disponible dans la liste d'alarmes.				
	Utiliser la même adresse	Configure s'il faut lire les valeurs des données d'adresse dans tous les messages du bloc peu importe le message d'alarme. Dans la colonne de configuration de l'alarme, vous ne pouvez rien configurer à partir de la deuxième ligne.				
Numéro		 Affiche le numéro d'enregistrement du message d'alarme (numéro de ligne) de 1 à 2048. REMARQUE Pour les messages d'alarme, vous pouvez enregistrer jusqu'à 2048 bits de contrôle et mots de contrôle, mais le nombre maximum d'alarmes que vous pouvez stocker par le GP pour l'historique d'alarme est de 768. Lorsque la machine cible IPC Series est sélectionnée, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10000 messages d'alarme dans l'historique d'alarme. 				
Adresse de bit		 Configurez l'adresse de bit pour surveiller le déclenchement d'alarme. MPORTANT Assurez-vous que le nombre total d'[Adresses de bit de contrôle] et d'[Adresses de mot de contrôle] pour l'historique d'alarme au complet (de Bloc 1 à Bloc 8) ne dépasse pas 256 mots. 				
Condition de déclenchement		Configure si l'alarme est déclenchée lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée ou désactivée.				
Message		 Configurez un message d'alarme d'un maximum de 160 caractères d'un bit. REMARQUE Si l'option [Activer le multilangue] est sélectionnée, le nombre de caractères d'index du multilangue s'affiche. 				

Paramètre	Description			
Niveau	Chaque message d'alarme est classé selon l'importance, de 0 (le moins important) à 7 (le plus important). Le paramètre initial est «0». Les couleurs déclenchées, acquittées et récupérées pour chaque niveau peuvent être configurées avec l'objet d'alarme. Editeur d'alarme <u>Adresse Message Niveau</u> X1000 Pression anormale 7 X1001 Temp. basse 0			
	Choisissez la couleur et les attributs pour 8 niveaux selon le contenu de chaque alarme ^C 19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme ■ Historique ♦ Couleur 19-110			
Groupe	Cet élément ne s'affiche que si l'option [Activer la fonction Groupe] est sélectionnée dans l'onglet [Outils avancés]. Configurez un numéro de groupe pour chaque message d'alarme compris entre 0 et 6096. © « ■ Guide d'alarme» (page 19-70) REMARQUE • Lorsque le [Numéro de groupe] est «0», il ne comptera pas.			
Numéro d'écran du sous-affichage	Lorsque vous utilisez un objet d'alarme pour un sous-affichage, sélectionnez le numéro de l'écran de base désiré entre 0 et 9999, ou le numéro du fichier texte entre 0 et 8999. Précisez les indices du fichier de sélection pour jouer les vidéos. REMARQUE • Si aucun sous-affichage n'est exigé, entrez «0». Le paramètre initial est «0».			
Adresses 1 à 8	Configure les adresses pour qu'elles lisent les données du message d'alarme. Les lignes d'entrée sont disponibles pour les adresses précisées dans le [Nombre d'adresses].			
	Type de données E Signe +/- Style d'affichage de données Arrondir au plus près Chiffres totaux Décimales 5 Image: Comparison of the state of the sta			
Туре	Sélectionne le type d'adresse, [Bit] ou [Mot].			

	Paramètre	e Description							
		Dét	finit les adres	ses de donné	es de lecture.				
	Adresse	 REMARQUE Vous pouvez configurer une adresse de périphérique/automate externe, une adresse interne, une variable/symbole et une variable système pour 							
	Longueur de bit	Sél	Sélectionnez [16 bits] ou [32 bits].						
Adresses 1 à 8	Type de données	 Choisissez le type de données de la valeur stockée dans l'[Adresse de mot], [Déc.], [Hex.], [BCD] et [Flottant]. Signe +/- Utiliser pour les nombres négatifs. [Type de données] = [Dec] si ce paramètre est disponible. Arrondir au plus près Sélectionnez s'il faut arrondir au plus près les valeurs fractionnelles lorsque des données sont affichées. Les valeurs fractionnelles sont ignorées si vous ne sélectionnez pas l'arrondissement des fractions. [Type de données] = [Flottant] si ce paramètre est disponible. 					5		
	Style de l'affichage de données •		Ignorees si vous ne selectionnez pas l'arrondissement des fractions. [Type de données] = [Flottant] si ce paramètre est disponible. • Chiffres totaux, Nombre de décimales Précisez les chiffres pour les valeurs d'affichage entre 1 et 11. Lorsque vous sélectionnez [Flottant], la plage de chiffres est de 1 à 17. «Chiffre totaux - 1» est la plage maximale pour le nombre de décimales. La plage de paramètres diffère selon la [Longueur de bit] et le [Type de données Plage de paramètres Longueur de Type de Nombre de décimales Plage de paramètres Déc. 1-11 0~10 16 bits Hex. 1-11 - BCD 1-11 0~10 <u>Déc. 1-11 0~10</u> <u>Déc. 1-11 0~10</u> <u>BCD 1-11 0~10</u> Hex. 1-11 - <u>BCD 1-11 0~10</u> <u>Chiffres transformer</u> • Aligner à gauche/Aligner à droite Sélectionnez la position d'affichage d'une valeur, [Aligner à gauche] o [Aligner à droite]. • Supprimer les zéros Si cette option est sélectionnée, les zéros à gauche ne seront pas affichés. Par exemple, Nombre de décimales = 4)						
		• A A	perçu	e de données	selon les paramètr	spondre à la longueur des chiffres affichés. es.	5		

♦ Contrôle de mots

Configurez les paramètres pour déclencher l'alarme en surveillant la valeur des données de mot.

📮 Base	📮 Base 1(Sans tit) 🛛 🚱 Alarme 🗵 🖉 🖉							
Alarme	C Activer	le multilangue Langue	ASCII			Exporter Importer		
Outils ava	ncés blocs1 blocs2 blocs3	3 blocs4 blocs5 blocs6 b	olocs7 blocs8					
 Contrôl 	Contrôle de bits C Contrôle de mot							
	Aller à <u>Attribution</u> automatique	🗸 Historique 🗸 Journal	🗸 Actif	d'adresses 1 🛨	1			
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement		Message	Niveau	o d'écran du sous-af 📥		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Paramètre	Description
Contrôle de mots	Une alarme est déclenchée lorsque la valeur de l'adresse de mot de contrôle correspond à la valeur d'alarme spécifiée, ou est comprise dans la plage d'alarmes spécifiée.
	Choisissez le format des données de la valeur stockée dans l'[Adresse de mot], [Déc.], [Hex.], ou [BCD].
Type de données	 Lorsque le [Type de données] est modifié, les données (la valeur de l'alarme), ce qui ne peuvent pas être converties en le nouveau [Type de données] deviendront «0». Par exemple : Dec 10. > Hay, 000A
	Dec 10>BCD 0 (ne peut être converti et affiche «0».)
Signe +/-	Sélectionnez cette option si vous utilisez des données négatives pour la valeur de l'alarme. Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Type de données] est [Déc.].
Aller à	Aller à un numéro de ligne spécifique.

Ра	ramètre	Description			
Attribution automatique		La boîte de dialogue [Attribution automatique des adresses] apparaît. Configurez les paramètres pour assigner des adresses à partir de l'[Adresse de départ].			
		Adresse de départ [PLC1]D00000 Nombre de mots ajoutés 1 Augmenter l'adresse par 1 Condition de déclenchement [PLC1]D00000 = 0 OK:@> Annuler			
		• Si une adresse antérieure existe, elle est écrasée.			
ne	Adresse de départ	Configurez l'adresse de mot qui lancera l'attribution automatique.			
matiq	Nombre de mots ajoutés	Définissez le nombre d'adresses de mot (de 1 à la limite d'alarmes - Position de ligne actuelle + 1) pour l'attribution automatique.			
n autoi	Incrémenter adresse	Configurez le nombre de mots à ajouter lors d'une attribution automatique, de 0 à 4096.			
Attributic	Condition de déclenchement	Configurez la condition qui déclenche l'alarme. Cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue [Condition de déclenchement].			
His Act	torique/Journal/ tif	Affiche le mode d'affichage actuel configuré dans l'onglet [Outils avancés]. ☞ « ■ Guide d'alarme» (page 19-70)			
Lire les données de chaque alarme		Précise s'il faut lire les données du message d'alarme.			
	Nombre d'adresses utilisées	Lire les valeurs de données de 1 à 8. Ajoute les lignes du paramètre [Adresse commune] au nombre d'adresses défini. La colonne Paramètre d'adresse sera disponible dans la liste d'alarmes.			
	Utiliser la même adresse	Configure s'il faut lire les valeurs des adresses dans tous les messages du bloc peu importe le message d'alarme. Dans la colonne de configuration de l'alarme, vous ne pouvez rien configurer à partir de la deuxième ligne.			

Ра	ramètre	Description				
		Affiche le nu ligne) de 1 à	uméro d'enreg 768.	istrement du	n message d'alarme (numéro de	
Nu	méro	 Pour les messages d'alarme, vous pouvez enregistrer jusqu'à 2048 bits de contrôle et mots de contrôle, mais le nombre maximum d'alarmes que vous pouvez stocker par le GP pour l'historique d'alarme est de 768. Lorsque la machine cible IPC Series est sélectionnée, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10000 messages d'alarme dans l'historique d'alarme. 				
		Configurez l l'alarme.	'[Adresse de r	not] afin de	contrôler le déclenchement de	
Ad	resse de mot	 MPORTANT Assurez-vous que le nombre total d'[Adresses de bit de contrôle] et d'[Adresses de mot de contrôle] pour l'historique d'alarme au complet (de Bloc 1 à Bloc 8) no dépasse par 256 metre 				
		Configurez la valeur qui déclenchera l'alarme. Dans la cellule, cliquez sur pour afficher la boîte de dialogue [Condition de déclenchement].				
Co dé	ndition de clenchement	Image Image I				
	16 bits/32 bits	Choisissez la	a longueur de	bit de valeu	r d'alarme, [16 bits] ou [32 bits].	
		Sélectionnez la plage de valeurs stockées dans l'adresse de mot de contrôle que déclenchera l'alarme. La plage définie varie selon le [Type de données] et le [Signe +/-].				
		Longueur de bit	Type de données	Signe +/-	Plage de paramètres	
			Déc	Activer	de –32768 à 32767	
	Valeur de l'alarme	16 bits	200.	Désactiver	de 0 à 65535	
			Hex.		de 0 à FFFF	
			RCD	Activor	de U a 9999 do 2147492648 à 2147492647	
			Déc.	Désactiver	de 0 à 4294967295	
		32 bits	Hex.	200001101	de 0 à FFFFFFF	
			BCD		de 0 à 99999999	
l						

Ра	ram	ètre	Description					
			Sélectionnez s'il faut configurer une plage pour la valeur de l'alarme.					
			L'affichage sera	a modifié com	nme suit :			
				💰 Parametres	de declenchement	×		
			🔽 Spécifier la plage					
			🖸 16 bits 🔹 C 32 bits					
	Sp	écification		Valeur de la I	imite supérieure	65535		
	de	zone		Valeur de la li	mite inférieure			
				Plage d'alarm	e U <= (PLC1)DUUUUU	<= 65535		
Ę					 Specifier la plage d'ai Spécifier la plage nor 	male		
ner								
Jer					ΟΚ (Ο)	Annuler		
nc								
cle	1		0/1 / 1	1 1 1	. 1.4	1 1/ 1 1 / 1		
dé			Selectionnez la plage de valeurs stockées dans l'adresse de mot de					
de			controle que declenchera l'alarme. La plage définie varie selon le l'Type					
ion			de donnees] et l	le [Signe +/-	·].			
diti		Limite	Longueur de	Type de				
2 C			bit	données Signe -	Signe +/-	/- Plage de paramètres		
Ŭ				Dí-	Activer	de –32768 à 32767		
		Superieure/	16 bite	Dec.	Désactiver	de 0 à 65535		
		inférieure	TO DILS	Hex.		de 0 à FFFF		
		Inchedic		BCD		de 0 à 9999		
				Déc	Activer	de -2147483648 à 2147483647		
			32 hite	Dec.	Désactiver	de 0 à 4294967295		
			32 0115	Hex.		de 0 à FFFFFFF		
				BCD		de 0 à 99999999		
		Plage d'alarme	La plage d'alarr	nes spécifiée	e est affichée	2.		

Paramètre		ètre	Description
 Spécifier la plage d'alarmes Définissez la plage d'alarmes comme suit : «Limite inférieure <= Valeur d'adresse <= Limite supérieure». Spécifier la plage d'alarmes comme suit : «Limite inférieure >= Valeur d'adresse >= Limite supérieure». Spécifier la plage d'alarmes comme suit : «Limite inférieure >= Valeur d'adresse» ou «Valeur d'adresse >= Limite supérieure». Spécifier la plage d'alarmes Spécifier la plage normale Si la valeur de l'alarme sera souvent déclenchée. P. ex. : Lorsque la plage d'alarme 50 est de 100 		 Spécifier la plage d'alarmes Définissez la plage d'alarmes comme suit : «Limite inférieure <= Valeur d'adresse <= Limite supérieure». Spécifier la plage normale Définissez la plage d'alarmes comme suit : «Limite inférieure >= Valeur d'adresse» ou «Valeur d'adresse >= Limite supérieure». REMARQUE Si la valeur de l'alarme stockée dans l'[Adresse de mot] fluctue fréquemment, l'alarme sera souvent déclenchée. P. ex. : Lorsque la plage d'alarme 50 est de 100 	
Message		ge	 Configurez un message d'alarme d'un maximum de 160 caractères d'un bit. REMARQUE Si l'option [Activer le multilangue] est sélectionnée, le nombre de caractères d'index du multilangue s'affiche.
Niveau		I	Chaque message d'alarme est classé selon l'importance, de 0 (le moins important) à 7 (le plus important). Le paramètre initial est «0». Les couleurs déclenchées, acquittées et récupérées pour chaque niveau peuvent être configurées avec l'objet d'alarme. Editeur d'alarme Adresse Message Niveau X1000 Pression anomale 7 X1000 Pression anomale 7 X1001 Temp. basse 0 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Groupe		Э	Cet élément ne s'affiche que si l'option [Activer la fonction Groupe] est sélectionnée dans l'onglet [Outils avancés]. Configurez un numéro de groupe pour chaque message d'alarme compris entre 0 et 6096.

Ра	ramètre	Description		
Numéro d'écran du sous-affichage		Lorsque vous utilisez un objet d'alarme pour un sous-affichage, sélectionnez le numéro de l'écran de base désiré entre 0 et 9999, ou le numéro du fichier texte entre 0 et 8999. Précisez les indices du fichier de sélection pour jouer les vidéos. REMARQUE • Si aucun sous-affichage n'est exigé, entrez «0». Le paramètre initial est «0»		
Adresses 1 à 8		Configure les adresses associées aux messages d'alarme. Les lignes d'entrée sont disponibles pour les adresses précisées dans le [Nombre d'adresses].		
	Ture			
	Туре	Selectionne le type d'adresse, [Bit] ou [Mot].		
	Adresse	 REMARQUE Vous pouvez configurer une adresse de périphérique/automate externe, une adresse interne, une variable/symbole et une variable système pour une adresse de bit. 		
	Longueur de bit	Sélectionnez [16 bits] ou [32 bits].		
	Type de données	 Choisissez le type de données de la valeur stockée dans l'[Adresse de mot], [Déc.], [Hex.], [BCD] et [Flottant]. Signe +/- Utiliser pour les nombres négatifs. [Type de données] = [Dec] si ce paramètre est disponible. Arrondir au plus près Sélectionnez s'il faut arrondir au plus près les valeurs fractionnelles lorsque des données sont affichées. Les valeurs fractionnelles sont ignorées si vous ne sélectionnez pas l'arrondissement des fractions. [Type de données] = [Flottant] si ce paramètre est disponible. 		

Ра	ramètre	Description					
		•	Chiffres totat Précisez les o vous sélectio totaux - 1» es La plage de p données].	ux, Nombre c chiffres pour nnez [Flottan st la plage m paramètres di	le décimales les valeurs o nt], la plage o aximale pou ffère selon l	d'affichage e de chiffres es r le nombre a [Longueur	ntre 1 et 11. Lorsque st de 1 à 17. «Chiffres de décimales. de bit] et le [Type de
			Longueur de	Type de	Nombre de o	décimales No	mbre de décimales
			DIT	donnees		Plage de para	
			16 hite	Dec.	de 1 à	11	de 0 a 10
			TO DIts	BCD	de 1 à	11	- de 0 à 10
				Déc		11	de 0 à 10
à 8			32 bits	Hex	de 1 à	11	-
s 1	Style de l'affichage			BCD	de 1 à	11	de 0 à 10
sse	de données			Flottant	de 1 à	17	de 0 à 16
Adre		•	 Aligner à gauche/Aligner à droite Sélectionnez la position d'affichage d'une valeur, [Aligner à gauche] ou [Aligner à droite]. Supprimer les zéros Si cette option est sélectionnée, les zéros à gauche ne seront pas affichés. 				
			Par exemple, Nombre de décimales $= 4$)				
			🔽 Supp	rimer les zéros	25	🔲 Supprimer les zé	iros 0025
			Les zé	eros non nécess sont pas affiché	aires ne s.	Des zéros correspondre	s sont ajoutés afin de à la longueur des chiffres affichés.
		•	Aperçu Affiche l'ima	ge de donné	es selon les j	paramètres.	

♦ Temporisation pour la lecture des données

Les données de la colonne [Adresse] sont entrées lorsqu'une alarme est déclenchée, acquittée ou récupérée.



Les informations d'alarme sont lues selon les sélections effectuées dans l'option [Mode d'affichage] de l'onglet [Basique] des objets d'alarme.

[Historique] : Affiche les données lors du déclenchement

Date	Durée	Message	Acquitté	Recupération	Adresse1
07/07/05	10:10	Abnormal Pressure	10:12	10:13	50
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•		•		•

[Journal] : Affiche les données lors du déclenchement, de l'acquittement et de la récupération

Date	Durée	Message	Acquitté	Recupératio	n Adresse1	-
07/07/05	10:10	Abnormal Pressure			50	
07/07/05		Abnormal Pressure	10:12		50	
07/07/05		Abnormal Pressure		10:13	100	
· ·	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	
·	•	•	•	•	•	

[Actif]

: Affiche les données lors du déclenchement

Date 07/07/05	Durée 10:10	Message abnormal pressure	Adresse1 50
	•	•	•
	•	•	•
•	•	•	•

■ Guide de configuration d'alarme (bandeau)

Configurez les messages d'alarmes pour afficher les bandeaux déroulants.

📃 Base	e 1 🚱 Alarme			${\mathbb A} \triangleright {\sf X}$
Paramètr	res d'alarme	Activer Multilangue	e Paramètres de langue ASCII	•
Outils ava	ancés Bloc1 Bloc2 Bloc3	Bloc4 Bloc5 Bloc6	Bloc7 Bloc8 Bandeau	
Couleu text	r du 🛛 🔽 🗾 Clignoter	ment Aucun 🔽 P	'olice de Standarc ⊤ Taille	8 x 16
Couleu l'arrière	r de 🛛 🗖 💽 Clignote	ment Aucun 💌	Aller à <u>Attribution</u> automatique	
Nº.	Adresse de bit	Message	Imprimer lors du déclenchement	Imprimer lors de la récupération
1]		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Paramètre	Description
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte de message.
Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour le texte de message.
Clignotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur du texte] et la [Couleur de l'arrière-plan].
	 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
Police	Choisissez un type de police pour le message d'alarme, [Police standard] ou [Police de trait].
Taille	Choisissez une taille de texte pour le message d'alarme. Chaque police possède une plage de styles différents. Police standard :[8 x 16], [8 x 32], [8 x 64], [16 x 16], [16 x 32], [16 x 64], [32 x 16], [32 x 32], [32 x 64]. Police de trait : Sélectionnez [8], [16] ou [32].
Aller à	Aller à un numéro de ligne spécifique.

Paramètre		Description			
Attribution automatique		La boîte de dialogue [Attribution automatique des adresses] apparaît. Configurez les paramètres pour assigner des adresses désignées à partir de l'adresse de départ.			
		Adresse de dé [PLC1]>00000 part Nbre de bits ajoutés Lareeur de l'addition d'adresses Imprimer lors du dé clenchement Imprimer lors de la ré Cupération OK (Q) Annuler			
		REMARQUE • Si une adresse antérieure existe, elle est écrasée.			
	Adresse de départ	Configurez l'adresse de bit qui lancera l'attribution automatique.			
	Nombre de bits ajoutés	Définissez le nombre d'adresses de bit (de 1 à la limite d'alarmes - Position de ligne actuelle + 1) pour l'attribution automatique.			
	Incrémenter adresse	Configurez le nombre de bits à ajouter lors d'une attribution automatiqu de 0 à 4096.			
	Imprimer l'heure du déclenchement Imprimer lors de	Sélectionnez s'il faut imprimer l'heure du déclenchement ou de la			
	l'heure de récupération	récupération. Cette option doit être [ON] pour pouvoir imprimer.			
Nu	méro	Affiche le numéro d'enregistrement du message d'alarme de bandeau (numéro de ligne) de 1 à 512.			
Adresse de bit		 Configurez l'adresse de bit pour surveiller le déclenchement d'alarme. Lorsque l'adresse de bit de contrôle est activée (déclenchée), le message d'alarme se défile. Lorsque l'adresse de bit de contrôle est désactivée (récupérée), l'affichage du message d'alarme se termine. REMARQUE Configurez les bits de contrôle dans les limites de 128 mots pour le message d'alarme (bandeau) entier. 			
Message		Configurez un message d'alarme d'un maximum de 160 caractères d'un bit. REMARQUE • Si l'option [Activer le multilangue] est sélectionnée, le nombre de caractères d'index du multilangue s'affiche			

■ Guide de configuration d'alarme (Résumé)

Affichez les alarmes déclenchées dans une liste.

📮 Base 1 🛃 Alarme 🛛 🖉 🖉				
Paramètres d'alarme Activer Multilangue Paramètres de langue ASCII				
Outils avancés Bloc1 Bloc2 Bloc3	3 Bloc4 Bloc5 Bloc6 Bloc7 Bloc8 Résumé			
Couleur du 🛛 🔽 🔽 Clignoter	nent Aucun			
Couleur de l'arrière-plan	nent Aucun 🔽 Aller à <u>Attribution</u> automatigue			
Nº Adresse de bit	Message			
1				
2				
3				
4				
5				
7				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Paramètre	Description			
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte de message.			
Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour le texte de message.			
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur du texte] et la [Couleur de l'arrière-plan].			
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 			
Aller à	Aller à un numéro de ligne spécifique.			
Attribution automatique	La boîte de dialogue [Attribution automatique des adresses] apparaît. Configurez les paramètres pour assigner des adresses à partir de l'[Adresse de départ].			
	REMARQUESi une adresse antérieure existe, elle est écrasée.			

Paramètre		Description	
Adresse de départ		Configurez l'adresse de bit qui lancera l'attribution automatique.	
Attribution automatique	Nombre de bits ajoutés	Définissez le nombre d'adresses de bit (de 1 à la limite d'alarmes - Position de ligne actuelle + 1) pour l'attribution automatique.	
	Incrémenter adresse	Configurez le nombre de bits à ajouter lors d'une attribution automatique, de 0 à 4096.	
Nu	méro	Affiche le numéro d'enregistrement du message d'alarme (numéro de ligne) de 1 à 8999.	
Adresse de bit		 Configurez l'adresse de bit pour surveiller le déclenchement d'alarme. Si l'adresse de bit de contrôle est activée, l'alarme se déclenche et le message d'alarme est affiché. Si l'adresse de bit de contrôle est désactivée, l'alarme récupère et le message d'alarme est effacé. REMARQUE Pour l'adresse de bit de contrôle, utilisez un périphérique de bit désigné par un mot, ou un périphérique de mot désigné par un bit. Attribuez les adresses de bit de contrôle de l'affichage des messages d'alarme affiché dans un seul objet d'alarme (Résumé), comme des adresses continues dans le même périphériques. Cela ne peut être configuré pour plusieurs types de périphériques. 	
Message		 Configurez un message d'alarme d'un maximum de 160 caractères d'un bit. REMARQUE Si l'option [Activer le multilangue] est sélectionnée, le nombre de caractères d'index du multilangue s'affiche. 	

19.10.2 Guide de configuration des objets d'alarme

Configurez les paramètres pour que l'objet affiche les messages d'alarme enregistrés dans [Alarme]. Il y a deux types de méthode d'affichage : [Historique] et [Résumé].

💰 Alarme	X
ID de l'objet	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forme du curseur
AD_0000	>>Détail
Commentaire	
	Afficher l'historique Résumé
	- Format d'afficiance
	Bloc d'affichage Mode d'affichage
	Bloc 1 Historique
	Ligne de départ de l'affichage
	Lignes d'affichage
	Espacement de lignes d'affichage
d'alarme	
A: 4- (LD)	·······
Aide (<u>H</u>)	UK.(U) Annuler

Paramètre Description		
	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets.	
ID de l'objet	ID d'objet d'alarme : AD_**** (4 chiffres)	
	La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à	
	l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.	
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.	
Enregistrement de l'alarme	Modifications aux outils avancés, [Alarme].	
	Sélectionnez le type d'objet d'alarme.	
	Historique	
	Les messages d'alarme s'affichent dans une ligne en ordre du	
Type d'affichage	déclenchement.	
Type d'allichage	Image: Second secon	
	Résumé	
	Les messages d'alarme actuellement actifs s'affichent dans une liste.	
	^C « ■ Résumé» (page 19-137)	

Historique

Les messages d'alarme s'affichent dans une ligne en ordre du déclenchement.

Paramètres simples/Basique

Configurez le format d'affichage des messages d'alarme.

💰 Alarme	×
ID de l'objet AD_0000	Basique Item Couleur Paramètres de l'écran Sous-affichage. Commutateur Forme du curseur >>Détail Afficher l'historique Résumé
	Format d'affichage Mode d'affichage Bloc d'affichage Historique Ligne de départ de l'affichage 1 Lignes d'affichage 10 Espacement de lignes d'affichage 0
Enregistrement d'alarme	
Aide (<u>H</u>)	OK O Annuler

Paramètre		Description
Format d'affichage		Configurez le format de l'affichage d'historique d'alarme.
	Bloc d'affichage	Choisissez le bloc avec lequel le message d'alarme désiré est enregistré, de [Bloc 1] à [Bloc 8].
	Mode d'affichage	Choisissez la méthode d'affichage du message d'alarme, [Historique], [Journal] ou [Actif]. ☞ «19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme) ■ Guide d'alarme»
		(page 19-70)
	Ligne de départ d'affichage	Déterminez la ligne sur laquelle le message d'alarme commencera à s'afficher, de 1 à 768.
	Lignes d'affichage	Déterminez combien de lignes de seront affichées sur un même écran, de 1 à 50.
	Espacement de lignes d'affichage	Déterminez l'espace entre les messages d'alarme, de 0 à 7 points. A De 0 à 7 points. B

♦ Basique/Paramètres détaillés

Vous pouvez modifier le sens d'affichage et l'ordre de tri des messages d'alarme.

💣 Alarme	×
ID de l'objet	Paramètres de base Paramètres d'élément Paramètres de couleur Paramètres de l'affichage Paramèt
AD_0000	>>Basique
Commentaire	
I	
	Afficher l'histo Résumé
	Format d'affichage
	Bloc d'affichage Mode d'affichage
	Bloc 2
	Ligne de départ de l'affichage 1 芸 🧱
	Nbre de lignes d'affichage 10 📑 🧱
	Espacement de lignes d'affichage 0 🕂 🛱
	Sens de l'affichage Bas -> Haut
	Didie d'affichage
	En ordre anti-chronologique
Enregistrement	
dialarme	
Aide (H)	OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre	Description		
	Choisissez le sens de défilement pour le message d'alarme, [Bas Haut] ou [Haut Bas]. Message enregistré		
	Pompe nº 1 fermée Bas niveau d'eau dans le réservoir A Réservoir B Pression anormale Ordre de déclenchement : Réservoir B Pression anormale Pressure→Pompe no 1→Bas niveau d'eau dans le réservoir A		
	: Ordre de tri : En ordre inverse de la date de déclenchement et heure		
	Lorsque le sens du défilement est [Bas -> Haut]		
Sens de l'affichage	Sens de défilement 04/07/25 09:19 Réservoir B Pression anormale 04/07/25 14:20 Pompe nº 1 fermée Od/07/25 20:23 Bas niveau d'eau		
	dans le réservoir A Lorsque le sens du défilement est [Haut -> Bas]		
	Position de départ> 04/07/25 20:23 Bas niveau d'eau dans le réservoir A		
	Sens de défilement ↓ 04/07/25 14:20 Pompe nº 1 fermée 04/07/25 09:19 Réservoir B Pression anormale		

Paramètre	Description	
Ordre d'affichage	Sélectionnez l'ordre d'affichage pour les messages d'alarme, [En ordre inverse selon la date de déclenchement], [En ordre selon le nombre d'apparitions], [En ordre décroissant selon la durée accumulée], [Niveau & En ordre inverse selon la date de déclenchement], [Niveau & En ordre décroissant selon le nombre d'apparitions] ou [Ordre selon l'enregistrement de l'alarme].	
Ordre inverse	Affichez les éléments en ordre inverse [Ordre d'affichage].	

♦ Elément/Basique

Configurez les éléments, le nombre de caractères, et le format de date/de l'heure affiché dans l'objet d'alarme. Les noms des éléments ne sont pas affichés dans l'écran GP. Pour afficher les noms d'élément, configurez-les en sélectionnant [Détails].

💰 Alarme		×
ID de l'objet	Basique Elément Couleur Type d'afficheur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur	
AD_0000	Caractères d'affichage / Ordre d'affichage	>>Détails
Commentaire	Marge gauche	
,	Image: Product of the state of the stat	
	Déclenchement 5	
	I Mecuperation 5	
	Format	
	Date aa/mm/jj	
	Adresse1	
Enregistrement		
<u>d'alarme</u>		
Aide (H)	OK (0)	Annuler

Paramètre	Description
Marge gauche	Sélectionnez l'espacement entre les caractères du nom d'élément le plus à gauche et la bordure. Configurez une valeur pour que le total des options [Caractères d'affichage] et [Marge gauche] ne dépasse pas 160 caractères à octet unique.

Paramètre	Description
Sélectionner les éléments à afficher	 Précisez les éléments à imprimer dans [Date], [Déclenché], [Message], [Acquitté], [Récupéré], [Apparition], [Temps écoulé], [Niveau] et [Adresse]. Date Affiche la date et l'heure auxquelles l'alarme a été déclenchée. Déclenchement Affiche l'heure à laquelle l'alarme a été déclenchée. Message Affiche le message d'alarme. Acquitter Affiche l'heure à laquelle le message d'alarme a été confirmé. Récupération Affiche l'heure à laquelle le message d'alarme a été confirmé. Récupération Affiche l'heure de récupération de l'alarme. Nombre de fois Affiche le nombre de fois l'alarme a été déclenchée. Le compte maximum est de 65535. Temps écoulé Affiche la durée totale des occasions où l'alarme était déclenchée. La durée maximale est de 9999 heures 59 minutes 59 secondes. Niveau Affiche le niveau d'importance du message d'alarme. Adresse Affiche les données lorsqu'une alarme est déclenchée.
Nombre de décimales	Configurez le nombre de caractères affichés pour chaque élément. Configurez une valeur pour que le total des options [Caractères d'affichage] et [Marge gauche] de l'élément ne dépasse pas 160 caractères. REMARQUE • Si vous voulez fournir des espaces entre les éléments, définissez une valeur qui dépasse le nombre de caractères qui seront affichés.

Pa	ramètre	Description
Paramètre		Description Configurez l'ordre d'affichage de tous les éléments. Les éléments, en commençant par le haut de la liste, s'affichent dans l'objet d'alarme, de gauche à droite. Ordre d'affichage Voire
For		 elements par dessus le separateur sans defiler. Ordre d'affichage Date Déclenchement Message Acquité Récupération Adresse1 • Le séparateur et Adresse1 - 8 ne peuvent pas être déplacés entre la date et le niveau.
For	mat	Configurez le format de date et de l'heure.
	Date	Sélectionnez le format de l'affichage de date : [mm/jj/aa], [mm/jj], [aa/mm/jj] ou [jj/mm/aa].
	Heure	Choisissez un format pour l'heure - [12:00], [24:00], [12:00:00] ou [24:00:00]

♦ Elément/Détails

Configurez les noms des éléments à afficher dans l'objet d'alarme. Aucun nom d'élément Contient des noms d'élément

08/17/04	15:10 Réservoir A	Date Déclen
08/17/04	16:23 Réservoir B	08/11/04 15
		08/11/04 16
1	1 I	

Date	Déclenchem	nent Message
08/11/	04 15:10	Réservoir A
08/11/	04 16:23	Réservoir B

💰 Alarme	×
ID de l'objet	Basique Elément Couleur Type d'afficheur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur
AD_0000 🗧	Caractères d'affichage Afficher le nom d'élément Ordre d'affichage
Commentaire	Marge gauche 0
	✓ Date 8 ✓ pate Aconitiá
	✓ ✓ </td
	V Message 11 😴 🗰 V Message
	Acquité 5 🕂 📈 Acqui
	Récupération 5 🕂 🗰 🗹 Récup
	Nombre de fois 5 🚔 🔟 🗔
	Temps écoulé 11 📰 🔲 Г
	□ Adresse 9 🕂 🏢
	Adresse1
	Afficher les paramètres de nom d'élément
	© Texte direct O Multilangue
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌
	Langue d'affichage ASCII 💌 Attribut de texte Normal 💌
Enregistrement d'alarme	Couleur d'affichage 7 Clignotement Aucun V Couleur de 1 Clignotement Aucun V
	Couleur Transparent Clignotement Aucun
	d unice part
Aide (H)	OK (0) Annuler

Ра	ramètre	Description			
Aff d'é	icher le nom lément	Cochez la case des noms d'élément à afficher et entrez le texte du nom d'élément.			
Aff pai de	icher les ramètres nom d'élément	Configurez les paramètres pour l'affichage du nom d'élément.			
	Texte direct/ Multilangue	 Configurez s'il faut entrer directement le nom des éléments ou s'il faut leur faire référence grâce aux texte enregistré dans un multilangue. Texte direct Saisissez directement le nom d'élément à afficher. Multilangue Utilisez un nom d'élément enregistré dans un multilangue. * «17.9.6 Guide de configuration de l'objet d'alarme - Elément/Détails (multilangue)» (page 17-71) 			
	Type de police	Choisissez un type de police pour les noms des éléments - [Police standard] ou [Police de trait].			
Paramètre		Description			
------------------------------	--	--	--	--	--
	Taille	Choisissez une taille de police pour les noms des éléments. Police standard : Précisez «Largeur x hauteur» à l'intérieur de la plage de [8 x 8] à [64 x 128] dans l'unité de 8 points ou sélectionnez une taille fixe parmi [6 x 10], [8 x 13] et [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octe unique. Police de trait : de 6 à 127			
	Langue d'affichage Si vous sélectionnez [Texte direct], sélectionnez la langue des no d'élément : [Japonais], [ASCII], [Chinois (simplifié)], [Chinois (traditionnel)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].				
lément	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Si une taille fixe [6 x 10] est sélectionnée, choisissez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait :Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]			
om d'6	Couleur d'affichage	Choisissez une couleur pour les noms des éléments.			
Afficher les paramètres de n	Clignotement	 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 			
	Couleur d'arrière-plan	 Définir la couleur d'arrière-plan de l'objet d'alarme. [Adresse] = sélectionné si ce paramètre est disponible. REMARQUE Lorsqu'il existe des éléments à faire défiler, choisissez une couleur d'arrière-plan unie pour les noms d'élément. Si les éléments n'ont aucune couleur d'arrière-plan, ils peuvent chevaucher l'affichage. 			
	Couleur de l'ombre	Activé lorsque [Ombre] est sélectionné dans [Attribut de texte]. Définissez une couleur pour l'ombre.			
	Clignotement	 Sélectionnez s'il faut clignoter la couleur de l'ombre, ainsi que la vi du clignotement. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement se l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. (@) «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 			

Couleur

Les messages d'alarme peuvent être identifiés par des couleurs selon l'état - [Déclenché], [Acquitté] ou [Récupéré].

Lorsque les messages d'alarme sont associés à des niveaux pendant l'enregistrement, les niveaux peuvent également comporter un code de couleur.



Paramètre		Description		
Coulour		Configurez les paramètres de couleur pour qu'ils correspondent aux états		
00	uleul	des messages d'alarme (Déclenché, Acquitté et Récupéré).		
	Modifier la couleur selon le niveau	des messages d'alarme (Declenche, Acquitte et Recupere). Sélectionnez ceci pour donner un code de couleur aux divers messages d'alarme, selon leur niveau connexe configuré dans [Alarme]. Choisissez un critère de code de couleur dans [Niveau] ou [Etat+Niveau]. • Niveau Affichez la couleur selon le niveau (8 niveaux de 0 à 7) défini dans l'option [Bloc] de l'[Alarme]. Paramètres de codeur Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7 Niveau de 1 2 3 4 5 6 7 Niveau de 1 2 3 4 5 6 7 Selectioneur tensparente 0 Clignotement Aucun • Codeur de l'affichage 7 • Clignotement Aucun • Codeur de l'affichage 0 • Clignotement Aucun • Codeur de l'Alarme], puis divisez chaque niveau en couleurs selon l'état - [Déclenché], [Acquitté] et [Récupéré]. Paramètres de codeur Niveau 0 1 2 3 4 5 6 7 Déclenchement 0 1 2 3		
		Couleur transparente 0 Clignotement Aucun C		
		Précisez l'état pour configurer une couleur.		
	Déclenchement/	REMARQUE		
	Acquittement/ Récupération	 Lorsqu'un message d'alarme récupéré est acquitté, le message s'affiche dans la couleur spécifiée pour l'état de récupération. 		
	Couleur d'affichage	Sélectionnez une couleur pour le texte du message d'alarme.		
	Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez une couleur de l'arrière-plan pour le message d'alarme.		
Couleur transparente		Sélectionnez la couleur utilisée lorsqu'un message d'alarme est effacé ou n'est pas affiché.		
Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Les paramètres de clignotement sont disponibles pour la [Couleur d'affichage], la [Couleur d'arrière-plan] et la [Couleur transparente]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. \$\$\vert\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$		

Affichage

Configurez une police et une bordure pour le message d'alarme.

🌮 Alarme	
ID de l'objet AD_0001	Paramètres de base Paramètres d'élément Paramètres de couleur Paramètres de l'affichage Paramèt
Commentaire	Type de police Police standard Taille 8 x 16 point
	Afficher la bordure
	Cacher la Bordure Bordure extérieure + Ligne bordure extérieure réglée horizontale
Enregistrement d'alarme	
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre		Description
Afficher les paramètres de police		Définissez une police pour le texte.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le message d'alarme, [Police standard] ou [Police de trait].
	Taille	Choisissez une taille de police pour les noms des éléments. Police standard : Précisez «Largeur x hauteur» à l'intérieur de la plage de [8 x 8] à [64 x 128] dans l'unité de 8 points ou sélectionnez une taille fixe parmi [6 x 10], [8 x 13] et [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127
Bordure		 Choisissez la bordure du message d'alarme entre [Sans bordure], [Afficher la bordure], ou [Afficher la bordure + Ligne de séparation horizontale]. REMARQUE La couleur de la bordure et de la ligne de séparation est fixée sur Blanc. Lorsque l'option [Afficher la bordure + Ligne de séparation horizontale] est sélectionnée, définissez l'[Espacement de lignes d'affichage] sur «1» ou plus. Lorsque la valeur «0» est définie, les lignes de séparation horizontales ne peuvent pas être affichées.

♦ Sous-affichage/Basique

Vous pouvez configurer un autre sous-écran à afficher lorsque chaque message d'alarme est touché.

💰 Alarme					×
ID de l'obiet	Paramètres de couleur	Paramètres de l'affichage	Paramètres du sous-affichage	Paramètres du commu 💶 🕨	I
AD_0001	Activer le sous al	fichage		>>Détail	
	Type de sous a	ffichage Modifier	l'écran de base 💌		
Enregistrement d'alarme					
Aide (<u>H</u>)				OK (<u>0)</u> Annuler	

Paramètre	Description		
Activer le sous affichage	Sélectionnez s'il faut utiliser le sous-affichage.		
Unité sous-affichage	 Sélectionnez le type de sous-affichage. Modifier l'écran de base Ce paramètre change l'écran entier à un autre écran. Fonctionne de la même façon que pour un changement d'écran normal. Dans [Alarme], configurez le [Numéro d'écran du sous-affichage] au [Numéro de l'écran de base] cible. Afficher la fenêtre de texte Affichez le [Texte] dans une fenêtre. Dans [Alarme], configurez le [Numéro d'écran du sous-affichage] au [Numéro du texte] que vous voulez afficher dans la fenêtre. 		

Paramètre Description		
	Lorsque l'[Unité de sous-affichage] est [Afficher la fenêtre de texte], sélectionnez [Grand] ou [Petit] pour choisir la taille de la fenêtre.	
Taille de la fenêtre	 REMARQUE Voici le nombre maximum de caractères de texte que vous pouvez saisir sur une ligne d'une fenêtre. Grande taille de fenêtre : Jusqu'à 30 caractères Petite taille de fenêtre : Jusqu'à 20 caractères Pour certains modèles, il est possible que la fenêtre ne s'affiche pas complètement dans le GP si la taille de fenêtre est définie sur [Grande]. * «19.11.2 Restrictions relatives au sous-affichage (détails)» (page 19-159) 	
REMARQUE •]	Lorsque l'état de l'écran change en un état invisible dans le sous-affichage, 'objet d'alarme est masqué, mais le sous-écran est toujours affiché.	

Sous-affichage/Détails

Vous pouvez configurer un sous-affichage qui modifie l'écran de base ou l'écran fenêtre, ou un sous-affichage qui affiche un affichage d'image, un affichage de message, ou une lecteur vidéo dans un écran de base ou fenêtre.

💰 Alarme							>
ID de l'objet	Paramètres de couleur Paramètres d	de l'affichage	Paramètres du sous-af	fichage	Paramètres	du commu 🖣	▶
AD_0001 📑	 Activer le sous affichage 					>>Basique	
	Type de sous affichage	Ecran de ba	ase	•			
	Paramètres d'action	Changemer	nt d'écran	•			
		Type d'écran :	Ecran de base				
	Décalage	0	÷ #				
	_						
	Sélection directe						
	Afficher le curseur						
Enregistrement d'alarme							
Aide (<u>H</u>)					OK (<u>O)</u>	Annuler	

Paramètre Description		
Activer le sous affichage	Sélectionnez s'il faut utiliser le sous-affichage.	
Unité sous-affichage	 Sélectionnez le type de sous-affichage. Ecran de base Modifiez l'affichage à l'autre écran, ou affichez une image ou un texte directement sur un écran de base. Ecran fenêtre Affichez un sous-écran dans une fenêtre. Modifiez la fenêtre à une autre, ou affichez une image ou un texte dans la fenêtre. REMARQUE Un message d'alarme ayant un [Numéro d'écran de sous-affichage] égal à «0» n'affichera pas un sous-écran. 	





Paramètre	Description
Sélection direct	e Le message d'alarme affiché à l'écran peut être sélectionné en le touchant directement. Lorsqu'on touche à un message d'alarme auquel un sous- écran a été configuré, le sous-écran est affiché.
	Si cette option n'est pas désignée, utilisez l'onglet [Bouton] et placez un bouton [Sous-affichage] afin d'afficher le sous-écran
Afficher le curs	 Si la [Sélection directe] est désignée, configurez s'il faut afficher le curseur lorsque le message d'alarme est touché. REMARQUE Si le curseur doit s'afficher, ce paramètre doit être activé même si l'état de l'écran change en un état invisible. Lorsque l'état de l'écran change en un état visible, le curseur s'affiche. @ «20.3 Visibilité/Invisibilité d'objets» (page 20-8)
[Ecran de base [Changement d'écran]	Ce paramètre change l'écran complet en un autre. Cette opération fonctionne de la même façon que pour un changement d'écran normal. Activer le sous affichage Type de sous affichage Ecran de base Paramètres d'action Type d'écran : Ecran de base Décalage Décalage
Décalage	Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 9999. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent le numéro d'écran qui s'affiche.





Paramètre	Description			
[Ecran de base] - [Jouer la vidéo]	Affichez un écran de base configuré avec un lecteur vidéo. Cette opération fonctionne de la même façon que pour un changement d'écran normal.			
Adresse de mot de l'affichage vidéo	Spécifie l'adresse de variable interne du GP (zones LS et USB) qui stocke le [Numéro d'écran du sous-affichage] tel que défini dans l'[Alarme]. Ce numéro peut agir en tant qu'indice du fichier vidéo à afficher dans le lecteur vidéo. Configurez la même adresse à la propriété [Jouer l'adresse de mot de contrôle] du lecteur vidéo. Fecture de lim Note: Control de l'adresse de mot de contrôle] du lecteur vidéo. Note: Control de l'adresse de mot de statul Note: Copier Coller Supprimer Note: Copier Coller Supprimer Note: Note:			
Décalage	Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 99. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent l'indice du fichier vidéo qui s'affiche.			

Paramètre		nètre	Description
[Fenêtre] - [Changement de fenêtre]		re] - gement de e]	Affiche l'écran fenêtre qui correspond au message d'alarme.
	Dé	calage	Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 2000. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent le numéro d'écran qui s'affiche.
	Paramètres de fenêtre		Configurez les paramètres à afficher un objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme.
		Adresse de contrôle de la fenêtre	 Précisez l'adresse qui contrôle l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Seule l'adresse du GP (zone LS, zone utilisateur) peut être utilisée. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] est écrit dans l'adresse suivante, ce qui sert à définir l'écran fenêtre à afficher. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].

Paramètre	Description
[Fenêtre] - [Modifier l'affichage de l'image]	Affichez une image qui correspond au message d'alarme dans l'affichage d'image placé dans l'écran fenêtre.
Adresse de mot d'affichage de l'image	Précisez l'adresse du GP (zones LS et utilisateur) pour stocker le numéro défini dans l'option [Numéro d'écran du sous-affichage] dans l'[Alarme]. Le numéro stocké dans cette adresse est le même numéro de l'écran affiché dans l'affichage de l'image. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de mot] de l'affichage d'image placé dans la même fenêtre. *fifchage d'image de non- d'ifchage d'image d'image de l'image de données pécifier l'écran] de l'affichage d'image à [Ecran de base], [Spécifier écran] à [Adresse] et le [Type de données] à [Bin].
Décalage	Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 9999. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent le numéro d'écran qui s'affiche.

Paramètre			Description
	Nº de base d'effacement		Lorsque vous sélectionnez le [Numéro d'écran du sous-affichage] dans l'[Alarme] d'être le message d'alarme «0», l'écran de base désigné ici sera inséré et l'écran précédent sera effacé. Configurez le numéro d'écran qui a été créé pour effacer le contenu (tel qu'un écran doté d'un carré noir) entre 1 et 9999.
Modifier l'affichage de l'image	Paramètres de fenêtre		Configurez les paramètres à afficher un objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme.
		Adresse de contrôle de la fenêtre	 Précisez l'adresse qui contrôle l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Seule l'adresse du GP (zone LS, zone utilisateur) peut être utilisée. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].
		Numéro de fenêtre	Définissez le numéro de la fenêtre à afficher (la fenêtre contenant l'affichage de l'image) entre 1 et 2000. Ce numéro est écrit vers ([Adresse de contrôle de fenêtre] + 1).
[Fenêtre] - [Modification de l'affichage de texte]		re] - ication de age de texte]	Affichez un texte qui correspond au message d'alarme dans l'affichage de message [Affichage de texte] placé dans le même écran fenêtre.

Paramètre		ètre	Description
			Précisez l'adresse du GP (zones LS et utilisateur) pour stocker le numéro défini dans l'option [Numéro d'écran du sous-affichage] dans l'[Alarme]. Le numéro stocké dans cette adresse est le même numéro de texte de base affiché dans l'affichage de message. Définissez la même adresse dans l'[Adresse de mot du numéro de texte] de l'affichage de message placé dans le même écran fenêtre.
de l'affichage de texte	Adresse de mot d'affichage de texte		ID de l'objet Paramètres de bass Paramètres d'affichage ID de l'objet Afficher le texte ID de l'objet Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Sélectionner la Spécifier Nº du texte Adresse de mot du Nº du Détain Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Sélectionner la Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée Aucune forme Intrée Intrée Intrée Intrée Intrée
Modificati	Décalage		Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 8999. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent le texte qui s'affiche.
	Effacement du numéro de texte		Lorsque vous sélectionnez le [Numéro d'écran du sous-affichage] dans l'[Alarme] d'être le message d'alarme «0», le texte désigné ici sera inséré et le texte précédent sera effacé. Configurez le numéro de texte qui a été créé pour effacer le contenu (tel que du texte sans contenu) entre 1 et 8999.
	Pai fen	ramètres de être	Configurez les paramètres à afficher un objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme.
		Adresse de contrôle de la fenêtre	 Précisez l'adresse qui contrôle l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Seule l'adresse du GP (zone LS, zone utilisateur) peut être utilisée. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme. «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].

Paramètre		Description
	Numéro de fenêtre	Définissez le numéro de la fenêtre à afficher (la fenêtre contenant l'affichage de message) entre 1 et 2000. Ce numéro est écrit vers ([Adresse de contrôle de fenêtre] + 1).
1		Lecteur vidéo de sous-affichage positionné dans l'écran fenêtre.
[Fe la v	enêtre] - [Jouer vidéo]	✓ Activer le sous-affichage Ecrans fenêtre Type de sous-affichage Ecrans fenêtre Mode Film Type d'écran : Fichier vidéo Adresse de mot [#INTERNAL]LS0000 Décalage 0 ✓ Sélection directe ✓ Afficher le curseur Paramètres de fenêtre [#INTERNAL]LS0000 [#INTERNAL]LS0000 Numéro de fenêtre [#INTERNAL]LS0000 Numéro de fenêtre
Modification de l'affichage de texte pi p P	resse de mot l'affichage léo	Spécifie l'adresse de variable interne du GP (zones LS et USB) qui stocke le [Numéro d'écran du sous-affichage] tel que défini dans l'[Alarme]. Ce numéro peut agir en tant qu'indice du fichier vidéo à afficher dans le lecteur vidéo. Configurez la même adresse à la propriété [Jouer l'adresse de mot de contrôle] du lecteur vidéo. Wettor of fine adresse de lecture of fine adresse de mot de contrôle de lecture of adresse de mot de statul our ladresse de mot de statul adresse de

Paramètre		nètre	Description
Modification de l'affichage de texte	Modification de l'affichage de texte		Configurez une valeur de décalage du numéro d'écran de sous-affichage entre 0 et 99. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] plus le décalage définissent l'indice du fichier vidéo qui s'affiche.
	Paramètres de fenêtre		Configurez les paramètres à afficher un objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme.
Vidéo		Adresse de contrôle de la fenêtre	 Précisez l'adresse qui contrôle l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Seule l'adresse du GP (zone LS, zone utilisateur) peut être utilisée. Dans les paramètres [Alarme], le numéro défini dans le champ [Numéro d'écran de sous-affichage] est écrit dans l'adresse suivante, ce qui sert à définir l'écran fenêtre à afficher. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].
		Numéro de fenêtre	Définit le numéro, de 1 a 2000, de l'écran fenêtre (configuré avec un lecteur vidéo) que vous souhaitez afficher. Ce numéro est écrit dans l'([Adresse de contrôle de fenêtre]+1).

Bouton

Configurez des boutons d'opération afin d'afficher les messages d'alarme.

💰 Alarme		×
ID de l'objet AD_0000 🔅 Commentaire	Basique Elément Couleur Type d'affich	eur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur Sélectionner un commutateur
ABC Sélectionner la forme	Fin I Fin Acquitté I Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté Acquitté I Acquitté I Acquitté	Image: Constraint of the standard in the stan
Enregistrement d'alarme	 Défiler vers le haut Défiler vers le bas Effacer Effacer tout Effacer l'alarme récupérée Effacer toutes les alarmes récupéré Effacer l'alarme acquittée Effacer l'alarme acquittée Effacer toutes les alarmes acquittée Effacer toutes les alarmes acquittée 	Couleur du commutateur Couleur de la 7 Clignotement Aucun V Couleur 2 Clignotement Aucun V d'affichage Aucun V
Aide (H)		OK (0) Annuler

REMARQUE

- Le même bouton que celui configuré à cet onglet peut être créé avec un [Bouton spécial] - [Bouton historique d'alarme] d'objet de voyant de bouton.
 10.15.4 Bouton spécial Bouton d'historique d'alarme 10-72
 - Si l'animation de visibilité est configurée, le bouton défini est masqué lorsque l'objet d'alarme est masqué.
 © «20.3 Visibilité/Invisibilité d'objets» (page 20-8)

Paramètre	Description
Aperçu du bouton	Affiche la forme du bouton sélectionné.
Sélectionner la forme	Ouvrez le navigateur de formes pour choisir la forme de l'objet.
Types de boutons	Configurez le type de bouton.
Départ/Fin	Configurez un bouton pour commencer ou terminer une opération.





Paramètre		Paramètre	Description
	Acquitter		Configurez le bouton Acquitter.
Types de boutons		Acquitter	Acquitte l'alarme dans la position actuelle du curseur. Appuyez sur [Acquitter] pour afficher l'heure de déclenchement du message d'alarme. Date Décl. Message Acq. Récup. 03/12/15 20:23 Pression anomale 03/12/15 20:23 Pression anomale 20:29 ACO Les alarmes qui ont déjà été récupérées ne changeront pas quand on touche à [Acquitter]. Date Déclenchement Message ACQ Récupération 03/12/15 20:23 Pression anomale 20:32 ACO REMARQUE • Si un message d'alarme est déjà affiché avec l'heure de l'acquittement, l'heure ne sera pas mise à jour.

Paramètre		Paramètre	Description
	Effa	acer	Configurez un bouton pour effacer l'affichage. Les données de bit ou de mot de l'hôte (automate) ne seront pas effacées.
		Effacer	Appuyez sur [Effacer] pour effacer l'affichage du message d'alarme qui se trouve à la position actuelle du curseur. Date Déclenchement Message ACQ Récupération 03/12/15 20:23 Pression anormale Effacer
		Effacer tout	Efface tous les messages d'alarme affichés, peu importe l'état - [Déclenché], [Acquitté] ou [Récupéré].
		Effacer l'alarme récupérée	Efface le message d'alarme récupéré à la position actuelle du curseur. Le message n'est pas effacé s'il ne se trouve pas à l'état récupéré.
boutons		Effacer toutes les alarmes récupérées	Efface tous les messages d'alarme récupérés.
Types de		Effacer l'alarme acquittée	Efface le message d'alarme acquitté à la position actuelle du curseur. Le message n'est pas effacé s'il ne se trouve pas à l'état acquitté.
		Effacer toutes les alarmes acquittées	Efface tous les messages d'alarme acquittés.
		Effacer le nombre d'apparitions individuellement	Efface le nombre d'apparitions pour l'alarme à la position actuelle du curseur et remplace cette valeur par «0».
		Effacer toutes les apparitions	Efface le nombre d'apparitions pour toutes les alarmes affichées et remplace cette valeur par «0».
		Effacer les heures accumulées particulières	Efface les heures accumulées de l'alarme qui se trouve à la position actuelle du curseur et remplace cette valeur par «0».
		Effacer toutes les durées accumulées	Efface les heures accumulées pour toutes les alarmes affichées et remplace cette valeur par «0».

	Paramètre		Description
			Configurez un bouton pour trier les messages d'alarme.
	Trie	∋r	 REMARQUE Ce paramètre est désactivé lorsque le mode d'affichage est configuré à [Journal]. Les données historiques d'alarme sont imprimées ou enregistrées dans la carte CF selon l'ordre d'apparition, même lorsque l'ordre d'affichage des messages change à l'écran.
		En ordre inverse de selon la date de déclenchement	Affiche les messages d'alarme en ordre d'apparition, selon le sens du défilement.
			Affiche les messages d'alarme en commençant par la plus importante fréquence d'apparition, conformément au sens de défilement.
Types de boutons		En ordre de nombre d'apparitions	 REMARQUE Si plusieurs alarmes de même fréquence existent, elles s'afficheront dans l'ordre croissant de la durée accumulée, conformément au sens de défilement. Si plusieurs alarmes possèdent le même nombre d'apparitions et la même durée accumulée, l'alarme la plus récente s'affichera en premier.
		En ordre décroissant selon la durée accumulée	 Affiche les messages d'alarme en ordre, en commençant par la durée accumulée la plus importante, conformément au sens de défilement. REMARQUE Si plusieurs alarmes de même durée accumulée existent, elles s'afficheront dans l'ordre décroissant du nombre d'apparitions, conformément au sens de défilement. Si plusieurs alarmes possèdent le même nombre d'apparitions et la même durée accumulée, l'alarme la plus récente s'affichera en premier.
		Niveau & En ordre inverse selon la date de déclenchement	Affiche les messages d'alarmes en ordre, en commençant par le niveau enregistré le plus élevé, conformément au sens de défilement. Si plusieurs messages d'alarme de même niveau existent, les messages s'afficheront dans l'ordre, en commençant par la dernière date d'apparition.
		Niveau & En ordre décroissant	Affiche les messages d'alarmes en ordre, en commençant par le niveau enregistré le plus élevé, conformément au sens de défilement. Si plusieurs messages d'alarme de même niveau existent, les messages s'afficheront selon l'ordre décroissant de la fréquence des alarmes, conformément au sens de défilement.
		d'apparitions	 REMARQUE Si plusieurs alarmes de même fréquence existent, elles s'afficheront dans l'ordre décroissant de la durée accumulée.
		Ordre d'enregistrement de l'alarme	Affiche les messages d'alarme en ordre croissant du numéro d'enregistrement (numéro de ligne) défini dans [Alarme], conformément au sens de défilement.
		Ordre inverse	Affiche les messages d'alarme dans l'ordre inverse de celui précisé pour le tri.
	Dé	filer	Configurez le bouton de défilement utilisé dans la colonne [Adresse].

Paramètre		Paramètre	Description
			Fait défiler les données affichées vers la droite.
boutons	Défiler	Défiler vers la droite	Date Triggered Message Address 1 07/07/02 20:14 Conveyer halted of OFF 07/07/02 20:02 Abnormal Pressure 100 07/07/02 20:14 Abnormal Pressure 110 07/07/02 20:14 Abnormal Pressure 110 07/07/02 20:14 Abnormal Pressure 100 07/07/02 20:14 Abnormal Pressure 100 07/07/02 20:14 Abnormal Temperature 100 07/07/02 Sens de défilement Sens Sens Sens
		Défiler vers la gauche	Date Triggered Message Address 2 07/07/02 20:14 Conveyer hatted 0 ON 07/07/02 20:02 Abnormal Pressure; 110 07/07/02 20:14 Abnormal Temperature 100 0N 07/07/02 20:14 Abnormal Temperature 100 0 Sens de défilement Sens de défilement Image: Conversion of the sense of the se
es d	So	us-affichage	Configurez le bouton de sous-affichage.
Typ		Sous- affichage	Affiche le sous-écran enregistré dans le message d'alarme à la position actuelle du curseur.
	Acquisition du nº d'alarme		Configurez le bouton d'acquisition du numéro d'alarme.
		Acquisition du nº d'alarme	Récupère le numéro du message d'alarme (le numéro de ligne enregistré dans [Alarme]) du message qui se trouve à la position actuelle du curseur.
	Démarrage de la surveillance Ladder		Configurez un bouton pour démarrer la surveillance Ladder.
		Démarrage de la surveillance Ladder	Si vous avez acheté et installé la surveillance Ladder, utilisez la surveillance Ladder pour rechercher l'étape qui utilise l'adresse de périphérique qui correspond à l'alarme sélectionnée.
Sélectionner un bouton		onner ton	Choisissez un bouton pour configurer l'étiquette ou le nombre de défilements.
Nombre d'échantillons à faire défiler		e d'échantillons défiler	Configurez le nombre de lignes à faire défiler vers le haut ou vers le bas, de 1 à 768 lorsque le commutateur [Défiler vers le haut]/[Défiler vers le bas] est activé.

Paramètre		Description				
		Précisez s'il faut utiliser le mode figé lorsqu'on active le bouton [Départ]. Le mode figé interrompt les alarmes actuellement affichées et empêche l'affichage de l'écran de s'actualiser. Cela peut être utilisé temporairement pour arrêter l'affichage lorsque les alarmes sont déclenchées trop souvent pour être vues. Lorsque le mode figé est configuré, toucher à [Départ] deux fois pour lancer le mode figé et toucher à [Fin] pour l'annuler. Lorsque les opérations suivantes sont effectuées en mode figé, la gestion et l'affichage seront les suivants.				
		Opération sur action/bouton	Traitement en cours	Affichage		
Ma	do figó	Alarme : Déclenchée, Récupérée Opération de bouton : [Acquitter], [Effacer]	0	х		
	ide lige	Opération de bouton : [Déplacer vers le haut], [Déplacer vers le bas], [Défiler vers le haut], [Défiler vers le bas], [Trier], [Sous-affichage]	0	0		
		Opération de bouton : [Touche d'acquisition du numéro d'alarme]	0	-		
		 REMARQUE Veuillez noter que l'exécution d'une opération d'effacement lorsque le mode figé est activé effacera les messages stockés dans le GP, même si des messages sont toujours affichés. Lorsque le message stocké dans le GP a été effacé tel qu'indiqué cidessus, le sous-affichage ne s'affiche pas en mode figé. Le mode figé demeure activé même si l'objet d'alarme est masqué. Affichez l'objet d'alarme pour annuler le mode figé 				
Eti	quette du bouton	Configurez le texte à afficher sur l'étiquette du bouton.				
	Type de police	Choisissez un type de police pour l'étiquette du bouton, [Police standard ou [Police de trait].				
	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouto [Occidental], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (s [Cyrillique], ou [Thaïlandais].	on, [Japonais simplifié)], [s], [Coréen],		
	Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour l'étiquette du bout	on.			
	Etiquette	 Saisissez le texte à afficher sur l'étiquette du bout REMARQUE Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche directement le texte sur l'étiquette. 	ton. e [F2] pour 1	modifier		

Paramètre	Description
Couleur du bouton	Définir la couleur du bouton.
Couleur de la bordure	Désignez les couleurs de bordure et d'arrière-plan du bouton.
Couleur d'affichage	 La paramètre Couleur du bouton est commun pour tous les objets d'alarme, peu importe le type de bouton sélectionné.
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez configurer des paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.
Couleur du motif	Précisez la couleur du motif lorsque vous sélectionnez des options autres que [Aucun motif].

Forme du curseur

Si vous traitez des messages d'alarme, choisissez la forme d'affichage du curseur. De plus, sélectionnez les paramètres du curseur pour quand la confirmation du message d'alarme est transmise depuis le périphérique / l'automate.

💣 Alarme		×
ID de l'objet AD 0001	Paramètres du sous-affichage Paramètres du commutateur Forme du curseur	<u> </u>
Commentaire	Paramètres du curseur	
	Forme du curseur Ligne 1 point 💌	
	Position du curseur	
	Adresse de mot de astockade	
	Acquérir la position du curseur lors de chaque déplacement de curseur	
Enregistrement		
d'alarme		
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>)	Annuler

Paramètre		Description		
Paramètres du		Si vous traitez des messages d'alarme, choisissez la forme d'affichage du		
cui	seur	curseur.		
		Choisissez la forme du curseur, [Vertical] ou [Inverse].		
		Haut/Bas		
		95/01/02 10:06 Pression anormale du réservoir blanc		
		95/01/01 12:00 Pompe nº 1 fermée		
	Forme du			
	curseur			
		95/01/02 10:06 Pression anormale du réservoir blanc		
		95/01/01 12:00 Pompe nº 1 fermée Curseur		
	Nombre de pixels	Si la forme du curseur est [Verticale], choisissez l'épaisseur du curseur entre [1 point] ou [2 points]		
_		Configurez les paramètres pour l'avis du numéro d'enregistrement		
Po	sition du curseur	(numéro de ligne) du message d'alarme sélectionné avec le curseur.		
		Définissez l'adresse à laquelle le numéro d'enregistrement (numéro de		
		ligne) du message d'alarme sélectionné sera stocké.		
		la valeur du numéro d'enregistrement (numéro de ligne) sera directement		
		stockée. Lorsque des messages d'alarme sont enregistrés à l'aide du		
		[Contrôle de mots], la valeur du «numéro d'enregistrement (numéro de ligne) + 10000» est stockée		
	Adresse de mot	Der exemple lerreue vous enregistrez un messere d'elerme à l'eide du		
	de stockage	contrôle de mots et que le numéro d'enregistrement (numéro de ligne) du		
		message d'alarme est de 152 :		
		la valeur stockée dans l'[Adresse de mot de stockage] = $152 + 10000 =$		
	Acquérir la position du curseur lors de	• En [Mode fige], l'avis de la position du curseur actuelle pour des données effacées n'est pas fourni		
		Stocke le numéro d'enregistrement du message d'alarme (numéro de ligne)		
		dans l'[Adresse de mot de stockage] chaque fois que le curseur est déplacé.		
		REMARQUE		
	chaque	• Pour fournir une notification de la position de curseur de l'alarme sans		
	curseur	désigner cette option, vous devez placer le bouton [Touche d'acquisition		
		du numéro d'alarme].		

Résumé

Les messages d'alarme actuellement déclenchés s'affichent dans une liste.

♦Basique

💰 Alarme		X
Alarme ID de l'objet AD_0000 Commentaire	Basique Couleur Paramètres de l'écran Afficher l'historique Résumé Format d'affichage Résumé Mots à surveiller I Mots à surveiller 1 Caractères d'affichage 34 Lignes d'affichage 1 Lignes d'affichage 1	
Enregistrement d'alarme Aide (H)	OK (O) Annuler	

Configurez le format de l'affichage du résumé d'alarmes.

Paramètre		Description
Format d'affichage		Configurez le format de l'affichage du résumé d'alarmes.
	Adresse du mot de départ de contrôle	Définissez la première adresse du bit de contrôle pour le message d'alarme désigné dans [Alarme].
	Nombre de mots de contrôle	 Définissez le nombre de mots alloués pour les bits de contrôle entre 1 et 100. REMARQUE Pour le nombre de mots de contrôle, 1 mot est traité comme 16 bits. Pour les périphériques à 32 bits, définissez le nombre de mots de contrôle en multiples de 1 (2, 4, 6, et ainsi de suite).
	Nombre de décimales	Configurez le nombre maximum de caractères de message d'alarme que vous pouvez afficher sur une ligne entre 1 et 160.



Couleur

Sélectionnez la couleur utilisée lorsqu'un message d'alarme n'est pas affichée. (Les couleurs de texte et d'arrière-plan du message d'alarme sont désignées dans [Alarme].)

💰 Alarme					×
ID de l'objet	Paramètres de base	Paramètres de couleur	Paramètres de l'affic	chage	
AD_0001 📑					
Commentaire	Caulau have a				
	Couleur transpar			Aucun	
Enregistrement d'alarme					
Aide (<u>H</u>)				OK (<u>0</u>)	Annuler

Paramètre	Description
	Sélectionnez la couleur utilisée lorsqu'un message d'alarme est effacé (ou n'est pas affiché)
Couleur transparente	REMARQUE
	 (Les couleurs de texte et d'arrière-plan du message d'alarme sont désignées dans [Alarme].)
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir les paramètres de clignotement pour la [Couleur transparente].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Deremètres de coulour] des peremètres sustème
	⁽²⁷⁾ «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Affichage

Configurez une police et une bordure pour le message d'alarme.

🏄 Alarme		×
ID de l'objet AD_0001 ** Commentaire	Paramètres de base Paramètres de couleur Paramètres de l'affichage Afficher les paramètres de police	
	Afficher la bordure Cacher la Bordure Bordure extérieure + Ligne	
	bordure extérieure réglée horizontale	
Enregistrement d'alarme		
Aide (H)	OK (<u>0</u>) An	nuler

Paramètre		Description
Afficher les paramètres de police		Définissez une police pour le texte.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le message d'alarme, [Police standard] ou [Police de trait].
	Taille	Choisissez une taille de police pour le message d'alarme. Police standard : Précisez «Largeur x hauteur» à l'intérieur de la plage de [8 x 8] à [64 x 128] dans l'unité de 8 points ou sélectionnez une taille fixe parmi [6 x 10], [8 x 13] et [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127
Bordure		Choisissez la bordure du message d'alarme entre [Sans bordure], [Afficher la bordure], ou [Afficher la bordure + Ligne de séparation horizontale]. REMARQUE • La couleur de la bordure et de la ligne de séparation est fixée sur Blanc.

19.10.3 Guide de configuration de l'objet d'alarme texte

Alarme texte

Un message enregistré sur un écran de texte est affiché selon la ligne. (Il n'est pas nécessaire de l'enregistrer dans l'[Alarme] commune.)

Parmi les messages enregistrés par lot dans un écran de texte, seul les lignes nécessaires sont énumérées à l'écran. Chaque message peut être affiché comme sous-écran, donc cela est utile pour afficher les guides de dépannage.

«19.11.4 Restrictions relatives à l'objet d'alarme texte» (page 19-162)



Lorsque le bit est activé, le message s'affiche. Lorsque le bit est désactivé, le message est effacé.

♦ Basique

Configurez les paramètres pour afficher les messages d'alarme enregistrés dans un écran texte.

💰 Alarme texte	x
Alarme texte	Paramètres de base Paramètres de couleur Sous-affichaqe. Paramètres Adresse de mot de contrôle [PLC1]D00000 Nbre de mots de contrôle 1 Paramètres de police Type de Police standard Zone 8 x 8 point v police Police standard Bardure 8 x 8 point v Afficher la ligne réglée Sans ligne réglée Bordure extérieure + Ligne réglée horizontale N ¹ du texte Constante 1 Afficher la ligne de dépat 1 Afficher la ligne de dépat 1 Mbre de lignes d'affichage 12
	Nbre de caractères d'affichage 34 💮 🎬 🗍 Afficher la ligne vide 🔽 Fonction de défilement
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre		Description		
Adresse de mot de contrôle		Configurez le mot contenant la première adresse de bit de contrôle. Lorsque l'adresse de mot de contrôle est définie, un bit de contrôle est alloué à chaque ligne de texte.		
		Adresse de mot de contrôle +1 +1 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2e ligne 2e ligne 3e ligne 18e ligne	Ecran texte 1ère ligne 2e ligne 3e ligne 18e ligne	
Nombre de mots de contrôle		Configurez le nombre de mots alloués pour les bits de contrôle entre 1 et 32. Configurez le nombre selon le nombre de lignes saisies dans le texte. Lorsque l'adresse du périphérique est exprimée en 32 bits, une adresse contient deux mots.		
Police		Configurez une police pour le message d'alarme à afficher.		
	Type de police	Choisissez un type de police pour le message d'alarme, [Polio ou [Police de trait].	ce standard]	
	Taille de police	Choisissez une taille de police pour le message d'alarme. Police standard : Précisez «Largeur x hauteur» à l'intérieur de la plage de [8 x 8] à [64 x 128] dans l'unité de 8 points ou sélectionnez une taille fixe parmi [6 x 10], [8 x 13] et [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127		

Paramètre		Description			
Afficher la règle		Choisissez la ligne de séparation de l'objet d'alarme texte entre [Sans ligne de séparation], [Afficher la bordure], ou [Afficher la bordure + Ligne de séparation horizontale].			
		REMARQUE			
		• La couleur de la bordure et de la ligne de séparation est fixée sur Blanc.			
Nº du texte		Définissez le numéro du texte à afficher.			
	Constante/ Adresse	Sélectionnez la méthode de désignation du numéro de texte, [Constante] ou [Adresse].Constante			
		Désignez une constante comme numéro de texte (spécification directe).			
		• Adresse Sélectionnez une adresse pour stocker le numéro de texte. (spécification indirecte).			
	Numéro de l'écran de texte	Définissez le numéro de texte entre 1 et 8999.			
		Désignez la ligne d'alarmes actuellement actives à afficher entre 1 et 512.			
Ligi	ne de départ	REMARQUE			
d'affichage		 Lorsque l'option [Afficher la ligne vide] est sélectionnée, le nombre maximum de lignes est de 512, y compris les lignes vides. 			
Lignes d'affichage		Configurez le nombre maximum de lignes de message d'alarme que vous pouvez afficher dans un écran entre 1 et 50.			
Nombre de décimales		Configurez le nombre maximum de caractères de message d'alarme que vous pouvez afficher sur une ligne entre 1 et 100.			
Afficher la ligne vide		Précisez s'il faut afficher des lignes vides dans le texte en tant que message d'alarme.			
Fonction de défilement		Configurez s'il faut utiliser la fonction de défilement. Lorsqu'on n'utilise pas la fonction de défilement, le fait de toucher au bouton de déplacement du curseur ne déplace pas le curseur vers le messages qui se trouvent à l'extérieur de la zone d'affichage, et donc le curseur disparaît. Nbre de lignes d'affichage : 3 Message 1 Message 2 Message 3 HAUT BAS HAUT BAS HAUT BAS			

♦ Couleur

Configurez la couleur du message d'alarme.

💰 Alarme texte				×
ID de l'objet TD_0000	Paramètres de base Couleur de texte 7 Couleur d'arrière-plan 0 Couleur transparente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Paramètres de couleur S Clignotement Aucun V Clignotement Aucun V Clignotement Aucun V	ous-affichage.	Paramètres ()
Aide (<u>H</u>)			OK (<u>O)</u>	Annuler

Paramètre	Description	
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte de message.	
Couleur d'arrière- plan	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan pour le texte de message.	
Couleur transparente	Sélectionnez la couleur utilisée lorsqu'un message d'alarme est effacé (ou n'est pas affiché).	
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez définir les paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur d'arrière-plan] et la [Couleur transparente].	
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 	
♦ Sous-affichage/Basique

Configurez les paramètres pour afficher un sous-écran qui correspond à chaque message d'alarme.

💰 Alarme texte		×
Alarme texte	Paramètres de base Paramètres de couleur Image: Type de sous affichage Modifier Nº de départ de l'ècran de base 1	Sous-affichage Paramètres >>Détai l'écran de base
Aide (<u>H</u>)		OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre	Description	
Activer le sous affichage	Sélectionnez s'il faut utiliser le sous-affichage.	
Unité sous-affichage	 Sélectionnez le type de sous-affichage. Modifier l'écran de base Ce paramètre change l'écran entier à un autre écran. Fonctionne de la même façon que pour un changement d'écran normal. Afficher la fenêtre de texte Affichez le texte enregistré dans une fenêtre. Affichez le texte enregistré dans une fenêtre. Activer le sous-affichage Activer le sous-affichage Afficher la fenêtre de texte Type de sous affichage Afficher la fenêtre de texte Type de sous affichage Afficher la fenêtre de texte Taille de la fenêtre C Grand Petit Avertissement : Pour enregister un texte, le nombre de caractères dans une ligne ne peut pas dépasser 20. 	
Adresse de départ de l'écran de base	Lorsque vous configurez le [Type de sous-affichage] à [Modifier l'écran de base], configurez le numéro d'écran de base de départ pour remplacer les écrans par le sous-affichage entre 1 et 9999.	
Nº de départ du texte	Lorsque vous configurez le [Type de sous-affichage] à [Afficher la fenêtre de texte], configurez le numéro de texte de départ pour qu'il s'affiche dans le sous-écran entre 1 et 8999.	

Suite

Paramètre	Description
	Lorsque le [Type de sous-affichage] est [Afficher la fenêtre de texte], sélectionnez [Grand] ou [Petit] pour choisir la taille de la fenêtre.
Taille de la fenêtre	 REMARQUE Voici le nombre maximum de caractères de texte que vous pouvez saisir sur une ligne d'une fenêtre. Grande taille de fenêtre : Jusqu'à 30 caractères Petite taille de fenêtre : Jusqu'à 20 caractères

Sous-affichage/Détails

Configurez les paramètres pour modifier un écran de base ou un écran fenêtre en sous-écran ou pour utiliser un affichage d'image ou un affichage de message pour afficher un sous-écran sur un écran de base ou un écran fenêtre.

💰 Alarme texte					×
ID de l'objet TD_0000 📑 Commentaire	Paramètres de base Par Activer le sous-affich	amètres de couleur age.	Sous-affichage.	Paramètres	· •
АВС	Type de sous affichage Paramètres d'action N ^g d'écran de départ Type d'écran : Constante	Ecran de base Changement d'éc Ecran de base 1	ran 💌		
Sélectionner la forme					
Aide (<u>H</u>)			OK (<u>D)</u>	Annuler	

Paramètre	Description
Activer le sous affichage	Sélectionnez s'il faut utiliser le sous-affichage.
Unité sous-affichage	 Sélectionnez le type de sous-affichage. Ecran de base Modifiez l'affichage à l'autre écran, ou affichez une image ou un texte sur un écran de base. Ecran fenêtre Affichez un sous-écran dans une fenêtre. Modifiez la fenêtre à une autre, ou affichez une image ou un texte dans la fenêtre.
Action	 Sélectionnez le type d'action du sous-affichage. Lorsque [Ecran de base] est sélectionné comme [Sous-affichage] Changement d'écran Changez l'écran de base afin d'afficher le sous-écran. Modifier l'affichage de l'image Utilisez un affichage d'image afin d'afficher le sous-écran. Modification de l'affichage de texte Utilisez un affichage de message afin d'afficher le sous-écran. Lorsque [Fenêtre] est sélectionnée comme [Sous-affichage] Changement de fenêtre Changez l'écran fenêtre afin d'afficher le sous-écran. Modifier l'affichage de l'image
	 Utilisez un affichage d'image dans l'écran fenêtre pour afficher le sous-écran. Modification de l'affichage de texte Utilisez un affichage de message dans l'écran fenêtre pour afficher le sous-écran.

	Paramètre	Description
[Ecran de base] - [Changement d'écran]		Ce paramètre change l'écran complet en un autre. Cette opération fonctionne de la même façon que pour un changement d'écran normal.
		✓ Activer le sous-affichage. Type de sous Ecran de base affichage Paramètres d'action Changement d'écran N ^e d'écran de départ Type d'écran : Ecran de base Constante 1
	Ecran de départ	 Configurez le numéro de départ de l'écran de base pour afficher un sous- écran. Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro d'écran, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante comme numéro de départ de l'écran de base. La plage de paramètres est de 1 à 9999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ de l'écran de base.
[Ecran de base] - [Changement d'écran]		Affichez une image qui correspond au message d'alarme dans l'affichage d'image placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte.
	Ecran de départ	 Configurez le numéro de départ de l'écran de base pour le sous-affichage dans l'affichage d'image. Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro d'écran, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante définie comme numéro de départ de l'écran utilisé pour l'affichage d'image. La plage de paramètres est de 1 à 9999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ de l'écran utilisé pour l'affichage d'image.

Image Configurez une adresse de mot pour stocker le numéro d'écran de l'écra affiché dans un affichage d'image. Configurez la même adresse que l'[Adresse de mot] de l'affichage d'ima mis au même écran que l'objet alarme texte. Image Image Adresse de mot d'affichage de l'image d'image Image Image Image Image Selectionnez [Affichage de l'état], puis dans [Type d'écran], sélectionnez [Ecran de base], dans [Spécifier l'écran], sélectionnez [Ecran de base], sélectionnez [Bin]. Affichage de l'affichage de l'état] Affichage danse e mot d'affichage de l'état], puis dans [Type d'écran], sélectionnez [Affichage de l'état], puis dans [Type d'écran], sélectionnez [Ecran de base], dans [Spécifier l'écran], sélectionnez [Ecran de base], sélectionnez [Bin]. Affichage de texte] Affichage danse e même écran que l'objet d'alarme texte. Image Image Image Image Affichage dans le même écran que l'objet d'alarme texte. Image Affichage dans le même écran que l'objet d'alarme texte. Image Affichage de texte] Image Image Affichage de l'état] Image Image Affichage de l'état] Image Image Selectionnez [Affichage de l'état], puis dans [Type d'écran], sélectionnez [Affichage Image Affichez un text		Paramètre	Description
Image Image <td< td=""><td></td><td></td><td>Configurez une adresse de mot pour stocker le numéro d'écran de l'écran affiché dans un affichage d'image. Configurez la même adresse que l'[Adresse de mot] de l'affichage d'image mis au même écran que l'objet alarme texte.</td></td<>			Configurez une adresse de mot pour stocker le numéro d'écran de l'écran affiché dans un affichage d'image. Configurez la même adresse que l'[Adresse de mot] de l'affichage d'image mis au même écran que l'objet alarme texte.
Affichez un texte qui correspond au message d'alarme dans l'affichage message placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte. [Ecran de base] - [Modification de l'affichage de texte] ['affichage de texte] Description Configure le numéro de départ pour le texte du sous-affichage qui	[Ecran de base] - [Changement d'écran]	Adresse de mot d'affichage de l'image	D de l'objet Paramètres de base Impediécian Impediécian Impediécian Impediéci
[Ecran de base] - [Modification de l'affichage de texte] Display a fichage Configure le numéro de départ pour le texte du sous-affichage qui			Affichez un texte qui correspond au message d'alarme dans l'affichage de message placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte.
Configure le numéro de départ pour le texte du sous-affichage qui	[Ecran de base] - [Modification de l'affichage de texte]		 ✓ Activer le sous-affichage. ➤ Basique Type de sous affichage Paramètres d'action Modification de l'affichage Nº d'écran de dépat Type d'écran : Texte Constante 1 2 Adresse de mot d'affichage de [PLC1]D00000
 apparaîtra dans l'«affichage de message». Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro de texte, [Constante] [Adresse]. Constante Désignez une constante comme numéro de départ du texte. La plage paramètres est de 1 à 8999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ du text 		Ecran de départ	 Configure le numéro de départ pour le texte du sous-affichage qui apparaîtra dans l'«affichage de message». Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro de texte, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante comme numéro de départ du texte. La plage de paramètres est de 1 à 8999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ du texte.

Paramètre		Description
[Ecran de base] - [Modification de l'affichage de texte] q,attichage de texte	Config dans ur Définis l'afficha texte.	urez une adresse de mot pour stocker le numéro de fichier affiché n affichage de message. ssez la même adresse dans l'[Adresse de mot du n° de texte] de age de message placé dans le même écran que l'objet d'alarme
[Fenêtre] - [Changement de fenêtre]	Affiche	e l'écran fenêtre qui correspond au message d'alarme. Activer le sous-affichage. Type de sous affichage Paramètres d'action N ^g d'écran de départ Type d'écran : Liste d'écrans de fenêtre Constante Paramètres de fenêtre Constante Paramètres de fenêtre Constante Paramètres de fenêtre Constante Ciobal Adresse de contrôle de la fenêtre [PLC1]D00000 Cio

Paramètre		aramètre	Description
 Définit le numéro de départ de l'écran fenêtre du sous-affic Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro d'écran f [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante définie comme numéro de départ d utilisé pour le sous-affichage. La plage de paramètres est de Adresse Configurez l'adresse où l'écran de départ de l'écran fenêtre du sous-affichage est stocké. 		 Définit le numéro de départ de l'écran fenêtre du sous-affichage Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro d'écran fenêtre, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante définie comme numéro de départ de l'écran fenêtre utilisé pour le sous-affichage. La plage de paramètres est de 1 à 2000. Adresse Configurez l'adresse où l'écran de départ de l'écran fenêtre utilisé pour un sous-affichage est stocké. 	
fenêtr	Par fen	ramètres de être	Configurez les paramètres de fenêtre.
[Fenêtre] - [Changement de		Local/Global Adresse de contrôle de la fenêtre	 Définit s'il faut utiliser une fenêtre locale ou globale pour le sous-affichage. REMARQUE Pour utiliser une fenêtre globale, reportez-vous à la section «12.6.2 Procédure de configuration» (page 12-18). Dans la fenêtre [Paramètres système], sélectionnez [Afficheur]. A l'onglet [Action], définissez l'option [Opération de fenêtre globale] sur [Indirecte], et [Type de données] sur [Bin]. Utilisez LS16 pour affichage, désignez l'adresse utilisée pour contrôler l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].
[Fenêtre] - [Modifier l'affichage de l'image]		e] - [Modifier age de]	Affichez une image qui correspond au message d'alarme dans l'affichage d'image placé dans l'écran fenêtre.

Suite

	Paramètre	Description
	Ecran de dépa	 Définissez le numéro de départ de l'écran de base pour afficher un sous- écran pour un affichage d'image dans l'écran fenêtre. Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro d'écran, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante définie comme numéro de départ de l'écran utilisé pour l'affichage d'image. La plage de paramètres est entre 1 et 9999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ de l'écran utilisé pour l'affichage d'image.
[Fenêtre] - [Modifier l'affichage de l'image]	Adresse de mo d'affichage de l'image	Configurez une adresse de mot pour stocker le numéro d'écran de l'écran affiché dans un affichage d'image. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de mot] de l'affichage d'image placé dans la même fenêtre. Image place dans la même fenêtre.
	Paramètres de	Configurez les paramètres de fenêtre.
		Configurez s'il faut utiliser une fenêtre locale ou globale pour un sous-affichage.
	Local/Glob	 REMARQUE Pour utiliser une fenêtre globale, reportez-vous à la section «12.6.2 Procédure de configuration» (page 12-18). Dans la fenêtre [Paramètres système], sélectionnez [Afficheur]. A l'onglet [Action], définissez l'option [Opération de fenêtre globale] sur [Indirecte], et [Type de données] sur [Bin]. Utilisez LS16 pour afficher ou effacer la fenêtre.

Paramètre		aramètre	Description
nage]		Ecran fenêtre	Désignez le numéro de la fenêtre utilisée pour un sous-affichage, entre 1 et 2000.
[Fenêtre] - [Modifier l'affichage de l'ir	Paramètres de fenêtre	Adresse de contrôle de la fenêtre	 Pour utiliser une fenêtre locale pour un sous-affichage, désignez l'adresse utilisée pour contrôler l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].
[Fenêtre] - [Modification de l'affichage de texte]		re] - cation de age de texte]	Affichez un texte qui correspond au message d'alarme dans l'affichage de message placé dans l'écran fenêtre.
	Ecr	an de départ	 Configurez le numéro de départ du texte pour un sous-écran affiché dans un affichage de message à l'écran fenêtre. Sélectionnez la méthode pour désigner le numéro de texte, [Constante] ou [Adresse]. Constante Désignez une constante comme numéro de départ du texte. La plage de paramètres est entre 1 et 8999. Adresse Sélectionnez une adresse de mot pour stocker le numéro de départ du texte.

Suite

Paramètre		aramètre	Description
l'affichage de texte	Adr d'af text	resse de mot fichage de te	Configurez une adresse de mot pour stocker le numéro de fichier affiché dans un affichage de message. Définissez la même adresse dans l'[Adresse de mot du numéro de texte] de l'affichage de message placé dans le même écran fenêtre.
Modification de	Paramètres de fenêtre		Configurez les paramètres de fenêtre.
		Local/Global	 Configurez s'il faut utiliser une fenêtre locale ou globale pour un sous-affichage. REMARQUE Pour utiliser une fenêtre globale, reportez-vous à la section «12.6.2 Procédure de configuration» (page 12-18). Dans la fenêtre [Paramètres système], sélectionnez [Afficheur]. A l'onglet [Action], définissez l'option [Opération de fenêtre globale] sur [Indirecte], et [Type de données] sur [Bin]. Utilisez LS16 pour afficher ou effacer la fenêtre.
		Ecran fenêtre	Désignez le numéro de la fenêtre utilisée pour un sous-affichage, entre 1 et 2000.
		Adresse de contrôle de la fenêtre	 Pour utiliser une fenêtre locale pour un sous-affichage, désignez l'adresse utilisée pour contrôler l'affichage de la fenêtre. Quatre mots consécutifs seront utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Configurez la même adresse dans l'[Adresse de contrôle de la fenêtre] de l'objet de fenêtre placé dans le même écran que l'objet d'alarme texte. * «12.7.2 Action de mot» (page 12-23) REMARQUE Configurez l'option [Spécification de la fenêtre] de l'objet fenêtre à [Adresse], et le [Type de données] à [Bin].

Bouton

Sélectionnez un bouton pour afficher un message d'alarme. L'utilisation d'un sous-affichage exige un bouton pour désigner le message pour lequel il faut afficher le sous-affichage.

💣 Alarme texte				×
ID de l'objet TD_0000 im Commentaire ABC	Paramètres de couleur Disposition du comm Disposition du comm Déplacer vers le Déplacer vers le Sous-affichage. Défiler vers le bai Défiler vers le bai Défiler vers le bai	Sous-affichage. utateur haut bas ut s	Paramètres du comm	utateur A A
Sélectionner la forme	Etiquette du commut Type de police Langue d'affichage Couleur de texte Couleur du commuta Couleur de la bordure Couleur de l'affichage Motif	ateur Police stand: ASCII 7 teur 2 Aucun motif	Sélectionner le Déple commutateur Déple HAUT V Clignotement V Clignotement	cer vers le V Aucun V Aucun V
Aide (<u>H</u>)			OK (<u>D</u>)	Annuler

	Paramètre	Description		
Dis	position du bouton	sition du bouton Configurez les boutons à placer.		
	Déplacer vers le haut/Déplacer vers le bas	Déplace le curseur sur la ligne précédente ou sur la ligne suivante. Message 1 Message 2 Message 3 HAUT BAS HAUT BAS		
	Sous-affichage	ous-affichage Affiche le sous-affichage du message actuellement sélectionné avec le curseur.		
	Défiler vers le haut/Défiler vers le bas	Les messages d'alarme qui sont actuellement affichés défilent vers le haut ou vers le bas selon le nombre de lignes donné. Par exemple, Nombre d'alarmes actives : 9, Lignes d'affichage : 3, Lignes à déplacer : 3 Message 1 Message 2 Message 3 Message 5 Message 6 Message 9 Message 9		
	Nombre de lignes à déplacer	Configurez le nombre de lignes à faire défiler vers le haut et vers le bas, de 1 à 512.		

	Paramètre	Description	
	Quitter	Configurez un bouton pour mettre fin à une alarme de texte. Le fait de toucher au bouton efface le curseur ainsi que le sous-affichage.	
Etiquette du bouton		Définir l'étiquette du bouton.	
	Type de police	be de police Choisissez un type de police pour l'étiquette du bouton, [Police standard] ou [Police de trait].	
	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouton, [Japonais], [Occidental], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].	
	Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour l'étiquette du bouton.	
	Sélectionner un bouton	Sélectionnez le bouton pour lequel l'étiquette est configurée.	
		Saisissez le texte de l'étiquette.	
	Etiquette	 REMARQUE Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette. 	
Couleur du bouton		Configurez la couleur du bouton.	
		 REMARQUE La paramètre Couleur du bouton est commun pour tous les objets d'alarme texte, peu importe le type de bouton sélectionné. 	
	Couleur de la bordure Sélectionnez une couleur de bordure pour le bouton.		
	Couleur d'affichage	Configurez la couleur du bouton.	
	Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.	
	Couleur du motif	Précisez la couleur du motif lorsque vous sélectionnez des options autres que [Aucun motif].	
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez configurer des paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif].	
	Clignotement	REMARQUE	
		 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ^C «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 	

REMARQUE	• Si vous souhaitez modifier la forme et la couleur de chaque bouton, créez bouton (bouton d'alarme texte).	
	10.15.4 Bouton spécial	
	• Si la [Fonction de défilement] n'est pas configurée à l'onglet [Basique], les messages ne défilent pas, même lorsqu'on touche au bouton [Déplacer vers le haut], [Déplacer vers le bas], [Défiler vers le haut] ou [Défiler vers le bas]. Le curseur ne se déplace que dans la zone d'affichage.	

19.11 Restrictions

19.11.1 Restrictions relatives à l'impression de l'historique d'alarme

• Si vous sélectionnez des couleurs autres que le noir et le blanc à partir des paramètres du format d'impression, [Couleur de déclenchement], [Couleur d'acquittement] ou [Couleur de récupération], ou si le texte à imprimer est trop grand par rapport à l'espace disponible, il est possible que certaines imprimantes ne fonctionnent pas normalement.

♦ [Impression en temps réel]

- Dans l'impression en temps réel, les noms de bloc comme «Message», «Date», et «Déclenchement» ne sont pas imprimés.
- Le GP peut stocker des informations sur l'impression pour un maximum de 1000 messages d'alarme (bandeau) et historiques d'alarme. Si aucune imprimante n'est reliée au GP, ce dernier peut quand même stocker jusqu'à 1000 messages, mais tout message audelà de la limite de 1000 sera perdu pendant que le GP attend d'imprimer.
- Si l'imprimante indique Hors ligne lors de l'impression, à cause d'une blocage de papier par exemple, résolvez le problème tout en vous assurant de ne pas éteindre l'afficheur. Les informations concernant l'impression, conservées par le GP, seront envoyées à l'imprimante dès qu'elle sera remise en ligne.
- Si l'alimentation de l'imprimante est interrompue lors de l'impression, les données envoyées au GP durant ce laps de temps ne seront pas imprimées.
- (Impression en temps réel) imprime les données chaque fois que l'échantillonnage se produit, ou (Impression par lots) imprime les données en groupes recueillis. Cela est du fait que les imprimantes ne prennent pas en charge l'alimentation papier par ligne.
- En temps réel, les données ne sont pas imprimées.

[Impression par lots]

- Les alarmes qui sont déclenchées ou récupérées lors de l'impression ne seront pas imprimées. Les informations sur les alarmes disponibles lors de l'impression seront imprimées.
- Si le GP s'éteint pendant l'impression, l'impression ne reprendra pas lorsque l'alimentation sera activée de nouveau. Si le bit de déclenchement est activé lorsque le GP est remis sous tension, l'impression commencera dès le début.
- Lorsqu'on fait alterner le bit de déclenchement d'imprimante entre ON et OFF ou OFF et ON, s'assurer de laisser passer au moins un cycle de communication^{*1} ou une période de scrutation d'affichage^{*2}, selon celui de ces délais qui est le plus long.
- Si le nombre d'alarmes stockées est configuré à «0» à l'onglet [Alarme] [Outils avancés] ou si aucune alarme n'a encore été déclenchée, le texte «Nombre de messages = 0» sera imprimé.
- *1 Le temps de cycle de communication est la durée pour demander et recevoir des données à partir du périphérique/automate, jusqu'à ce que l'afficheur reçoive les données. Elle est stockée dans le LS2037 de la variable interne comme données binaires. L'unité est de 10 millisecondes (ms).
- *2 Le temps de scrutation de l'affichage est la durée nécessaire pour traiter un écran. Elle est stockée dans le LS2036 de la variable interne comme données binaires. L'unité est en millisecondes (ms).

- Si le nombre d'alarmes stockées est configuré à «0» à l'onglet [Alarme] [Outils avancés], le [Bit de fin] ne s'activera pas.
- Seules les 2 premières lignes du nom des blocs, telles que [Messages], [Date] et [Déclenchement], seront imprimées. Cependant, même si la ligne se prolonge sur plusieurs pages, le nom des blocs de sera imprimé que sur la première page.
- Si la langue du message d'alarme est configurée à Japonais, les noms d'élément comme «Message», «Date», ou «Déclenchement» sont produits en japonais. Lorsque vous utilisez toute autre langue (ASCII, Coréen, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Cyrillique ou Thaïlandais), les noms d'élément sont produits en anglais.

Lorsque [Japonais] est configuré

Lorsque [Taïwanais] est configuré



19.11.2 Restrictions relatives au sous-affichage (détails)

- Les adresses de mot [Affichage de texte] de l'affichage de message et [Affichage d'état] de l'affichage d'image, ainsi que les adresses de contrôle de la fenêtre de l'objet de la fenêtre utilisée pour un sous-affichage ne sont configurés que dans l'adresse de variable interne (zones LS, utilisateur).
- Le mouvement du curseur et les sous-affichages ne sont pas reliés. Le sous-affichage reste le même, même lorsque le curseur se déplace.
- Les sous-affichages ne seront pas effacés automatiquement. Le sous-affichage reste même lorsqu'un message d'alarme dans le sous-écran est effacé. Cependant, lorsque les écrans sont modifiés, «0» est écrit dans l'adresse de mot de l'[Affichage d'état] de l'affichage d'image et l'[Affichage de texte] de l'affichage de message, et l'adresse de contrôle de la fenêtre utilisée pour le sous-affichage, ainsi que le sous-affichage, sont effacés.
- A l'affichage d'un sous-écran, seul un (affichage historique) de l'objet d'alarme peut être configuré à cet écran de base. Si plusieurs objets d'alarme (affichage historique) sont configurées, le sous-affichage est désactivé.
- Lorsque [Sélection directe] est configurée, il est possible qu'il soit difficile de toucher aux boutons, selon l'étalonnage de l'écran tactile^{*1} et l'espacement des lignes des messages.
- Lorsque l'option [Lecture vidéo] est sélectionnée comme sous-affichage, le [Numéro d'écran du sous-affichage] précisé dans l'[Alarme] agit comme indice du fichier vidéo joué dans le [Lecteur vidéo]. Définissez une valeur comprise entre 0 et 99. Attribuer «0» au numéro d'écran du sous-affichage spécifie l'indice «0» dans le fichier vidéo. Pour les alarmes qui n'exigent pas un sous-affichage, attribuez «9999» au numéro d'écran du sous-affichage.

Si vous attribuez l'indice d'un fichier vidéo qui n'existe pas, le lecteur arrêtera.

- Le bit 8 (bit de lecture) de l'[Adresse de mot de contrôle de lecture] sert à contrôler les opérations de lecture. Pour arrêter la vidéo, créez un bouton pour désactiver le bit de lecture au lieu d'utiliser une opération d'arrêt typique.
- Lorsque le bit de l'affichage vidéo est activé, l'affichage vidéo a la priorité sur le sousaffichage d'alarme. Le sous-affichage d'alarme est caché mais continue à s'exécuter. Lorsque l'affichage vidéo est désactivé, la vidéo du sous-affichage d'alarme continue à jour pendant la période écoulée.
- La taille de fenêtre pour l'option Afficher la fenêtre texte inclut deux types selon la taille de la fenêtre à afficher : [Grande] et [Petite]. Pour les modèles suivants, il est possible que la fenêtre ne s'affiche pas complètement dans le GP si la taille de fenêtre est définie sur [Grande].^{*2} Assurez-vous de définir la taille de fenêtre sur [Petite] pour les modèles suivants :

GP-3200 Series/GP-3300 Series/ST-3200 Series/ST-3300 Series/ LT-3200 Series/LT-3300 Series

*2 Les modèles disposant d'une résolution autre que 320x240 points (QVGA) sont exclus. Reportez-vous à ce qui suit pour la résolution :
 «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide configuration [Affichage]» (page 5-146)

^{*1} Il s'agit de l'ajustement de la zone d'appui et de l'affichage de l'écran tactile pour que les paramètres soient synchronisés. Vous pouvez configurer ce paramètre dans le GP.

19.11.3 Restrictions relatives à l'exécution d'opérations externes depuis plusieurs afficheurs

Plusieurs unités GP peuvent effectuer des opérations externes en même temps. Cependant, il se produira un laps de temps à cause de la durée de lecture de chaque afficheur et l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées et le [Bit de terminaison] s'active diffèrent. Configurez le code d'opération après avoir vérifié que le [Bit de terminaison] de chaque GP s'est désactivé.

De plus, lorsqu'on efface le code d'opération pour le remettre à «0», s'assurer que chaque [Bit de terminaison] dans chaque GP est activé.

Par exemple :

Configurez la même opération externe [Adresse de mot de contrôle] pour plusieurs unités GP (GP1, GP2), et définissez une adresse différente [Bit de terminaison] pour chaque GP.



- 1 Configurez le code d'opération et le type d'alarme dans l'[Adresse de mot] à partir de l'automate.
- 2 Les unités GP1 et GP2 traite les commandes depuis l'automate.
- 3 Lorsque les opérations se terminent, les unités GP1 et GP2 [Bit de terminaison] sont désactivées.
- 4 L'automate s'assure que chaque [Bit de terminaison] de toutes les unités GP est maintenant activé.
- 5 Exécutez le [Code d'opération] «0» (aucune opération) à partir de l'automate.
- 6 Lorsque le GP écrit «0» en tant que [Code d'opération], le [Bit de terminaison] est désactivé.
- 7 L'automate s'assure que chaque [Bit de terminaison] de toutes les unités GP est maintenant OFF.

REMARQUE

- Au cas où le GP serait mis hors tension pendant le processus, configurez l'[Adresse de mot de contrôle] à 0 et désactivez le [Bit terminé] pour tous les paramètres.
- Pendant qu'on effectue des opérations sur plusieurs unités GP à partir de l'automate, les alarmes qui sont déclenchées ou récupérées peuvent ne pas être les mêmes sur toutes les unités GP.
- A l'onglet [Alarme] [Outils avancés], lorsque les [Paramètres d'impression] sont configurés à [Impression en temps réel], s'il faut effectuer une opération extérieure pour acquitter tout ce qui se trouve dans un bloc, l'ordre d'acquittement sera le suivant : [Historique], [Journal], [Actif]. Si le même message est enregistré dans [Historique] et [Journal], l'heure d'acquittement dans historique et l'heure d'acquittement dans le journal seront affichées en temps réel, donc il est possible d'imprimer le même message d'acquittement deux fois.

19.11.4 Restrictions relatives à l'objet d'alarme texte

- Seule une alarme de texte peut être configurée pour un écran de base. Pour afficher deux objets alarme texte ou plus sur un écran, utilisez un écran fenêtre.
- Le nombre maximum de caractères d'affichage sur une ligne est décidé par le modèle GP et la taille du texte.
- Si le message d'alarme est plus large par rapport à l'espace disponible dans la zone d'affichage, la partie qui dépasse la zone est tronquée et ne s'affiche pas.
- Lorsque le numéro de fichier texte du texte affiché dans l'objet alarme texte est modifié pendant l'opération, le curseur et le sous-affichage sont effacés.
- Lorsqu'il se produit trop d'alarmes en même temps, vous pouvez mettre des objets alarme texte sur plusieurs écrans et désigner une [Ligne de départ d'affichage] de la façon suivante pour consulter les messages en changeant d'écran.

ler écran : Ligne de départ (normalement «1»)

2e écran : Nombre de lignes d'affichage dans un écran + ligne de départ

n écran : Nombre de lignes d'affichage dans un écran x (n-1) + ligne de départ

- Le numéro de l'écran de base ou le numéro de fichier texte utilisé pour un sous-affichage devrait être créé de façon séquentielle, dans le même ordre que les lignes de texte dans lesquelles les messages d'alarme sont enregistrés.
- L'écran de base et le texte utilisés pour un sous-affichage utilisent des écrans égaux à «(16 x mots à surveiller) + 1». Vous ne pouvez pas utiliser ces écrans à d'autres fins.
- Lorsque le curseur est effacé pendant un sous-affichage (le curseur se déplace à l'extérieur de la zone d'affichage, ou le bouton «Fin» est touché), le sous-affichage est également effacé.
- La valeur de «l'[Ecran de départ] désigné + les (mots à surveiller x 16)» est utilisée comme numéro d'écran de base effacé ou numéro de fichier texte effacé pour effacer le sous-affichage.

Par exemple, lorsque l'écran de départ est configuré à «100» et le nombre de mots à surveiller est de «1», les écrans n° 100 à 115 sont utilisés pour l'écran de sous-affichage et l'écran numéro 116 est utilisé pour l'écran d'effacement.

- Lorsqu'un sous-écran est affiché, avec un [Affichage de texte] d'affichage message et qu'aucun message d'effacement n'est fourni, le sous-écran est effacé et une [Couleur transparente] est désignée pour l'affichage de message.
- Lorsqu'on modifie un écran qui possède un sous-écran, le sous-écran est effacé. Le GP écrit «0» dans les adresses de mot désignées de l'[Affichage d'état] de l'affichage d'image, de l'[Affichage de texte] de l'affichage de message et de l'objet fenêtre utilisé pour un sous-affichage.
- Lorsque l'[Ecran de départ] du sous-affichage possède une [Adresse] désignée, ne pas changer le numéro d'écran de départ pendant que le sous-écran est affiché. Cela peut nuire au bon sous-affichage.
- Pendant qu'un sous-écran est affiché, la durée de communication peut être plus longue.

19.12 Liste de fonctions d'alarme

