14 Affichage et entrée des données

Ce chapitre décrit la façon d'utiliser l'«Affichage de données et l'entrée de données» pour placer des objets d'affichage de données.

Lisez tout d'abord la section «14.1 Menu de configuration» (page 14-2), puis passez à la page correspondante.

14.1	Menu de configuration14-2
14.2	Affichage et saisie des données numériques14-5
14.3	Affichage/Saisie des données texte14-8
14.4	Affichage de données numériques comme alarme14-12
14.5	Codage des couleurs et affichage de plages multiples14-16
14.6	Affichage de la date et de l'heure14-21
14.7	Prévention des erreurs opérationnelles à l'aide du verrouillage14-24
14.8	Eviter d'entrer des données hors les limites14-28
14.9	Entrée séquentielle de 8 x16 points14-32
14.10	Modification de valeurs à l'aide des options d'addition ou de soustraction.14-36
14.11	Guide configuration de l'affichage de données14-41
14.12	Restrictions
14.13	Fonctionnement de l'ordre d'entrée des données14-120

14.1 Menu de configuration











501

14.2 Affichage et saisie des données numériques

14.2.1 Introduction



Affichez les données stockées dans une adresse de mot désignée dans le périphérique/ automate comme valeur numérique.

De plus, en précisant les paramètres d'entrée autorisée, vous pouvez afficher un pavé numérique sur l'écran et saisir des données dans une adresse de mot désignée.

14.2.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 (# «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

D100 = 500

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône 📧 et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.



- 3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.



5 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).

Adresse de mot [PLC1]D00100	•		Autoriser er	ntrée
Spécifier la p	lage de saisie/	d'affichag	ge	
Type de données	16 Bits Déc 16 Bits Déc 16 Bits Hex. 16 Bits Oct 16 Bits BCD 16 Bits Bin 32 Bits Déc 32 Bits Hex 32 Bits Bin	▼ ▲ ▼	☐ Signe +/-	F Ar

6 Cochez la case [Autoriser entrée]. Assurez-vous de cocher la case [Activer le clavier popup]. Vous pouvez saisir des données numériques à l'aide du clavier popup.

Basique Type d'a	fficheur Alarr	me/Couleur Proce	essus d'opératior	Autoriser entr	rée
Afficher les donné	es		<u>.</u>		
23		10	h%		12]]
Affichage numérique	Affichage de texte	Affichage de la date/de l'heure	Affichage des données	Afficher la valeur limite	Affichage d'entrée
Adresse de mot				>>	<u>Détails</u>
[PLC1]D00000	-	🗌 🔤 🗹 Ai	utoriser entrée		
Spécifier la plage d'entrée/d'affichage					
Type de donnée	s 16 bits D	iéc 💌 🗖 S	iigne +/- 🛛 🗌	Arrondir au plu	us près

REMARQUE

• On ne peut pas configuré cette option si seules des données numériques s'affichent.

7 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de données et le texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].

14.3 Affichage/Saisie des données texte

14.3.1 Introduction



Affichez les données de texte stockées dans une adresse de mot désignée sur le périphérique (automate).

Il existe deux méthodes pour modifier les données de texte : modifier l'écran affiché, ou utiliser un bit de déclenchement.

De plus, en précisant les paramètres d'entrée autorisée, vous pouvez afficher un clavier sur l'écran et saisir des données texte dans une adresse de mot désignée.

14.3.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ⁽³⁷⁾ «14.11.2 Affichage de texte» (page 14-86)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage de texte (S)], ou cliquez sur
 et placez-le dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💣 Affichage des donnée	\$		×
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Couleur Autoriser entrée		
DD_0000	Afficher les donné	Afficher la valeur limite	Affichage d'entrée
Sélectionner la forme	I#INTERNALJUSR00000 Iminternaljusr00002		
	Inclure dans le journal d'opération		
Aide (H)		OK (O)	Annuler

- 3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 4 Cliquez sur l'onglet [affichage] et entrez le nombre de caractères entre 1 et 100 dans le champ [Caractères d'affichage]. Lorsque vous utilisez des caractères codés sur deux octets, chaque caractère codé sur deux octets compte comme deux caractères.

Basique Paramètres de l'écran Couleur						
Police						
Type de police	Police standard 💽	Taille	8 x 16 points 🗨			
Langue d'affichage	ASCII	Attribut de texte	Nomal			
Caractères d'affichage 5 Style d'affichage E = =	Position fixe					

5 Cliquez sur l'onglet [Basique], puis dans l'option [Adresse de mot de contrôle], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.



6 La dernière adresse de l'adresse de mot (Adresse de contrôle + Caractères d'affichage) s'affiche.



REMARQUE

• Utilisez deux caractères pour un mot dans des caractères à octet unique, et un caractère pour un mot dans des caractères codés sur deux octets.

7 Cochez la case [Autoriser saisie]. Assurez-vous de cocher la case [Activer le clavier popup]. Vous pouvez saisir des données texte à l'aide du clavier popup.

123		10	<u>h%</u>		12]]
Affichage numérique	Affichage de texte	Affichage de la date/de l'heure	Affichage des données	Afficher la valeur limite	Affichage d'entrée
Adresse de mot [PLC1]D00000	plage d'entrée/		utoriser entrée	>>	<u>Détails</u>

REMARQUE

• On ne peut pas configuré cette option si seules des données texte s'affichent.

8 Au besoin, configurez la couleur et le texte de l'affichage de données dans les onglets [Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur les affichages de texte, reportez-vous à la section «14.12.1 Restrictions relatives à l'affichage de texte» (page 14-117).

14.4 Affichage de données numériques comme alarme

14.4.1 Introduction



Configurez une plage avec des valeurs numériques prédéfinies.

Si les données numériques sont à l'extérieur de la plage, la couleur d'affichage change et l'utilisateur est averti (par exemple, avec une alarme).

14.4.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «14.11.1 Affichage numérique Alarme/Paramètres de couleur/Basique» (page 14-76)
- Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône 📴 et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💣 Affichage des donné	es 🗙
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
DD_0000 😤 Commentaire	Affichage numérque Affichage te texte Affichage date/de fibruar Image de la Affichage des dorme Image des Affichage des dorme Adresse de mot IPLCTIp000000 Image des des Image des dorme Image des des Affichage des dorme Image des des Affichage des dorme Image des des Affichage des dorme
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
Aucune forme	Type de données 16 bits Déc 💌 🗖 Signe +/- 🦳 Arrondir au plus près
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	OK (0) Annuler

- 3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.

Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «100» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

Cliquez sur 💼 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	Adresse de saisie ▼ Périphérique/ Automate PLC1 ▼ D ▼ 100 Back Clr A B D E F 4 5 6 1 2 0 Ent	Adresse de mot [PLC1]D00100
---	---	--------------------------------

5 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).

Adresse de mot [PLC1]D00100	-		Autoriser en	trée
Spécifier la pla	age de saisie/o	d'afficha	ge	
Type de données	16 Bits Déc 16 Bits Déc 16 Bits Hex. 16 Bits Oct 16 Bits BCD 16 Bits Bin 32 Bits Déc 32 Bits Hex 32 Bits Bin		☐ Signe +/-	E A

6 Cliquez sur l'onglet [Alarme/Couleur] et cochez la case [Alarme].

Affichage des donnée	25
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
DD_0000 🕂	>>Détails
Commentaire	
	1
ABC	Couleur de la bordure Clignotement
	Couleur de valeur numérique Dignotement Couleur de l'ambre Clignotement
	6 Aucun VIII Aucun VIIII Aucun VIIII
Sélectionner la forme	Couleur du fond Clignotement
Aucune forme	Aucun 💌
	Motif
	Aucun
	Plage d'alarme à l'intérieur de la Plage d'alarmes
	Limite inférieure 0 📑 🏢 Limite supérieure 65535 📑 🏢
	Couleur d'alarme Classetament Couleur du fond Clignotement
	6 V Aucun V Aucun V Aucun
Aide (H)	OK (0) Annuler

- 7 Dans [Action d'alarme], sélectionnez la méthode de spécification de la valeur limite supérieure/inférieure, [Direct] ou [Adresse] (par exemple, la méthode est [Direct]).
- 8 Dans [Plage d'alarme], configurez la limite supérieure (par exemple, 100) et la limite inférieure (par exemple, 0).



- **9** Dans [Couleur d'alarme], configurez la [Couleur de valeur numérique] (par exemple, Rouge) et la [Couleur du fond] (par exemple, Jaune).
- 10 Au besoin, définissez le texte de l'affichage de données dans l'onglet [Affichage], puis cliquez sur [OK].

14.5 Codage des couleurs et affichage de plages multiples

14.5.1 Introduction



En configurant les couleurs pour chaque plage, les valeurs changeront de couleurs lorsqu'elles atteignent cette plage définie.

Vous pouvez modifier la couleur de la planche ou du texte.

14.5.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône 123 et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💕 Affichage des donné	es 🛛 🔀
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
DD_0000 🛨	Alticher les données
Commentaire	
	Affichage Affichage Affichage de la Affichage Afficher la Affichage numérique etexte date/de l'heure des données valeur límite d'entrée
ABC	àdresse de mot
	[PLC1]D00000 Image: Contract of the second
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
Aucune forme	Type de données 16 bits Déc 🔽 🗖 Signe +/- 🗖 Arrondir au plus près
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	OK (0) Annuler

3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].

4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.

Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «100» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

Cliquez sur afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	Adresse de saisie Périphérique/ Automate D ID ID <	Adresse de mot [PLC1]D00100
---	---	--------------------------------

5 Dans la liste déroulante [Type de données], sélectionnez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).

• Configurez l'option [Spécifier la plage d'entrée/d'affichage] pour pouvoir REMARQUE convertir et afficher les données numériques.

6 Cliquez sur l'onglet [Alarme/Couleur] et cliquez sur [Détails].

💰 Affichage des donnée	\$	×
ID de l'objet DD_0000	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur P) cessus d'opération Autoriser esurés	
Commentaire ABC Sélectionner la forme	Couleur de la bordure Cignotement 7 Aucun 6 Aucun Couleur de valeur numérique Cignotement Couleur de valeur numérique Cignotement Couleur du fond Cignotement Couleur du fond Cignotement 1 Aucun Motif Aucun	
	Paramètres d'alarme Action d'alarme Couleur d'alarme Couleur d'alarme Couleur de valeur numérique Cignotement 6 Aucun	
Aide (H)	OK (0) Annuler	

7 Dans [Plages], configurez le nombre de plages (par exemple, 4).

Plages	4		÷		Spé
	BS	C	R	Car	icel
	7	8	9	Α	B
1	4	5	6	С	D
	1	2	3	E	F
Plane	0	-	-	B	π

8 Sélectionnez une méthode pour préciser la plage de valeurs minimale et maximale dans [Spécifier la plage], [Constante], [Adresse] (Constante).

		< <basique< th=""></basique<>
Spécifier la plage	Constante	-

9 Sélectionnez 1 à partir de [Barre d'affichage de la couleur d'alarme] et définissez les valeurs min. et max. pour la [Plage 01]. Par exemple, Valeur min. = 0, Valeur max. = 2000



10 Dans [Couleur d'alarme], définissez la [Couleur de valeur numérique] (par exemple, Jaune) et la [Couleur de fond] (par exemple, Bleu) pour la [Plage 01].

		Couleur du fond	Clignotement
Couleur de valeur numérique	Clignotement	1 🗖	Aucun 💌
6 🗸	Aucun 💌		

11 Sélectionnez 2 à partir de [Barre d'affichage de la couleur d'alarme] et définissez les valeurs min. et max. pour la [Plage 02]. Par exemple, Valeur min. = 2000, Valeur max. = 5000

1 2	3	4
Plage Nº de plage 2000 <= Range02 < 32767		•
Plage02 Min. 2000	Max. 32767	

12 Définissez la [Couleur de valeur numérique] (par exemple, Jaune) et la [Couleur de fond] (par exemple, Rouge) pour la [Plage 02].



13 Sélectionnez 3 à partir de [Barre d'affichage de la couleur d'alarme] et définissez les valeurs min. et max. pour la [Plage 03]. Par exemple, Valeur min. = 5000, Valeur max. = 8000



14 Définissez la [Couleur de valeur numérique] (par exemple, Noir) et la [Couleur de fond] (par exemple, Jaune) pour la [Plage 03].

(Couleur de valeur numérique	Clignotement	Couleur du fond	Clignotement
	0 🔽	Aucun 💌	6 🔽	Aucun 💌

15 Sélectionnez 4 à partir de la [Barre d'affichage de la couleur d'alarme] et configurez les valeurs min. et max. de la [Plage 04] (par exemple, Min. Par exemple, Valeur min. = 8000



16 Définissez la [Couleur de valeur numérique] (par exemple, Jaune) et la [Couleur de fond] (par exemple, Bleu) pour la [Plage 04].

		Couleur du fond	Clignotement
Couleur de valeur numérique	Clignotement	1 -	Aucun 🔻
6	Aucun 💌		

17 Au besoin, définissez le texte de l'affichage de données dans l'onglet [Affichage], puis cliquez sur [OK].

14.6 Affichage de la date et de l'heure

14.6.1 Introduction

2005/01/20 (Jeu.) 09:32

Les données d'horloge et de calendrier du GP sont stockées dans une zone désignée de la zone système.

14.6.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

2005/01/20 (Jeu.) 09:32

- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage de date/heure (D)], ou cliquez sur 123 et placez-le dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Affichage des donnée	es 🛛 🗙
ID de l'objet DD_0001 Commentaire ABC	Basique Couleur Afficher les données Affichage Aff
Sélectionner la forme	Type de police Police standard Taille 8 x 16 points Attribut de texte Normal
Aucune forme	☑ Date aa/mm/jj ☑ ☑ Position fixe
	🔽 Jour de la semaine
	F Heure
	Aperçu
	Affichage 7 segments
Aide (H)	OK (0) Annuler

3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].

4 Choisissez une police pour la date et l'heure dans [Police]. (Par exemple, Police standard, Taille = 8 x 16 pixels, Attribut de texte = Normal)



5 Sélectionnez un format de date dans [Date]. (Par exemple, 20aa/mm/jj)



- 6 Pour afficher le jour, cochez la case [Jour de la semaine]. (Par exemple, jour d'affichage)
- 7 Sélectionnez un format d'heure dans [Heure]. (Par exemple, hh:mm)



8 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de données dans l'onglet [Couleur], puis cliquez sur [OK].

14.7 Prévention des erreurs opérationnelles à l'aide du verrouillage

14.7.1 Introduction

L'action sur appui ne sera exécutée que si l'adresse de bit spécifiée dans l'adresse de verrouillage répond à la condition de fonctionnement tactile.

• Lorsque la condition de fonctionnement tactile est activée. L'action sur appui ne fonctionnera que si l'adresse de verrouillage est activée.



• Lorsque la condition de fonctionnement tactile est désactivée. L'action sur appui ne fonctionnera que si l'adresse de verrouillage est désactivée.



«22.4 Verrouiller l'accès à certaines fonctions en fonction d'un état de bit» (page 22-11)

14.7.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Affichage des donnée	s X
ID de l'objet DD_0000 🚖 Commentaire	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Affichage Image: Affichage Image: Affichage Image: Affichage Image: Affichage Affichage Image: Affichage Affichag
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage Type de données 16 bits Déc ▼ Signe +/- Arrondir au plus près
Aide (H)	Inclure dans le journal d'opération OK (0) Annuler

3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].

Cliquez sur l'icône afin

4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.

d'afficher un clavier de saisissez «100» comme adresse, puis saisie d'adresse. appuyez sur la touche «Entrée». 💰 Adresse de saisie X Adresse de mot Adresse de mot Périphérique/ PLC1 [PLC1]D00100 - 🖬 [PLC1]D00000 • • Automate D **-** 100 Back Clr Cliquez ici A В С 7 8 9 DEF 4 5 6 1 2 3 Ent 0

Sélectionnez le périphérique «D»,

5 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).

Adresse de mot [PLC1]D00100	Autorise	r entrée
Spécifier la plage de saisie/	d'affichage	
Type de données 16 Bits Déc 16 Bits Déc 16 Bits Hex. 16 Bits Oct 16 Bits BCD 16 Bits Bin 32 Bits Déc 32 Bits Hex. 32 Bits Bin	Signe +/	- 🗖 A

6 Cochez la case [Autoriser entrée]. Assurez-vous de cocher la case [Activer le clavier popup]. Vous pouvez saisir des données numériques à l'aide du clavier popup.

Basique Type d'al	fficheur 🛛 Alarr	ne/Couleur Proce	essus d'opératior	Autoriser entr	ée
Afficher les donnée	es			-	
23		10	h%		12]]
Affichage	Affichage de texte	Affichage de la	Affichage des données	Afficher la	Affichage d'entrée
manionquo	00 10/100	33(0) 30 11100/0	000 00////000	raiour innico	
Adresse de mot				<u>>></u>	<u>Détails</u>
[PLC1]D00000] 🔙 🛛 🔽 Ai	utoriser entrée	J	
🗖 Spécifier la pl	lage d'entrée/d	d'affichage			
Type de donnée	s 16 bits D	éc 🔽 🗖 S	igne +/• □	Arrondir au plu	us près

7 A l'onglet [Autoriser entrée], cliquez sur [Détails]. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💕 Affichage des donnée	s s
ID de l'objet DD_0000 📑 Commentaire	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
ABC	Activer le clavier popup Clavier utilisateur Spécifier l'emplacement C Activer O Activer
Sélectionner la forme	Style d'entrée Effacement automatique activé 🔽 🗖 Entrer le
C Aucune forme	Ordre d'entrées désignées Ordre d'entrées Groupe Groupe Fonction de verrouillage Activer les adresse Adresse Activer les niveaux de sécurité Niveau
	Indicateur d'entrée terminée Adresse de bit entrée terminée
Aide (H)	OK (0) Annuler

8 Dans le champ [Fonction de verrouillage], cochez la case [Activer l'adresse] et dans le champ [Adresse], précisez l'adresse de bit (M100) qui activera les entrées sur appui.



- 9 Utilisez le champ [Condition de verrouillage] pour configurer une condition qui active les entrées sur appui. (Par exemple, sélectionnez «Bouton actif, bit désactivé» pour activer les opérations sur appui lorsque le bit est désactivé.)
- 10 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de données et le texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].

14.8 Eviter d'entrer des données hors les limites

14.8.1 Introduction



14.8.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Affichage des donné	es
) de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
ommericalie	
	Arrichage Arrichage Arrichage de la Arrichage Arrichage Arrichage numérique de texte date/de l'heure des données valeur limite d'entrée
ABC	Adresse de mot >>Détails
	[PLC1]D00000
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
Aucune forme	Type de données 16 bits Déc 🔽 🗖 Signe +/- 🗖 Arrondir au plus près
	Inclure dans le journal d'opération

3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].

4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.



5 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).

Adresse de mot [PLC1]D00100	•		Autoriser er	itrée
Spécifier la pl	age de saisie/o	d'afficha	ge	
Type de données	16 Bits Déc 16 Bits Déc 16 Bits Hex. 16 Bits Oct 16 Bits BCD 16 Bits Bin 32 Bits Déc 32 Bits Hex 32 Bits Bin		└ Signe +/-	F A

6 Cochez la case [Autoriser entrée]. Assurez-vous de cocher la case [Activer le clavier popup]. Vous pouvez saisir des données numériques à l'aide du clavier popup.

Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée					
Afficher les données					
23		10	h%		12]]
Affichage	Affichage de texte	Affichage de la	Affichage des données	Afficher la	Affichage d'entrée
namongao	LULI ILIOILI				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		dater de micare	des dormices	raioar innico	d critico
			toriser entrée	>>[)étails
Adresse de mot [PLC1]D00000	•		utoriser entrée	>> <u>>></u>	<u>)étails</u>
Adresse de mot [[PLC1]D00000	■ age d'entrée/d	lafichage	utoriser entrée	<u>>></u>	<u>Détails</u>

7 Cliquez sur l'onglet [Alarme/Couleur] et cochez la case [Alarme].

💰 Affichage des donnée	es 🛛 🗙
ID de l'objet	Basique Type d'affich ur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
DD_0000	>>Détails
Commentaire	
ABC	Couleur de la bordure Clignotement
	Couleur de valeur numérique Clianotement Couleur de l'ombre Clianotement
Cálastiannar Is	6 Aucun 7 Aucun 7
forme	Couleur du fond Clignotement
Aucune forme	Aucun 🔽
	Motif Aucun
	Paramètres d'alarme
	Action d'alarme Direct
	Plage d'alarmes
	Limite inférieure 0 🛨 🏢 Limite supérieure 65535 🕀 🏢
	Couleur d'adante Couleur du fond Clignotement
	Aucun 🔽 🚺 Aucun 🔽
A:4- 0.0	
Alue (H)	

8 Dans [Action d'alarme], sélectionnez la méthode de spécification de la valeur limite supérieure/inférieure, [Direct] ou [Adresse] (par exemple, la méthode est [Direct]).

 REMARQUE
 Lorsque vous sélectionnez l'option [Définir la plage d'alarme], vous ne pouvez définir que les paramètres à l'intérieur de la [Plage d'affichage] sous [Paramètres de base].

9 Dans [Plage d'alarme], configurez la limite supérieure (par exemple, 100) et la limite inférieure (par exemple, 0).



10 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de données et le texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].

• Il n'y a aucune restriction d'entrée sur les valeurs entrées à partir de l'automate.

14.9 Entrée séquentielle de 8 x16 points

14.9.1 Introduction







Entrez les données et appuyez sur la touche [Ent]

La saisie est confirmée et l'objet d'affichage de données qui se trouve dans l'ordre de saisies passe à l'état Saisie autorisée. Entrez les données et appuyez sur la touche [Ent].

14.9.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



Entrez les données et appuyez sur la touche [Ent]



La saisie est confirmée et l'objet de données qui se trouve en haut de l'ordre de saisies passe à nouveau à l'état de saisie autorisée. Entrez les données et appuyez sur la touche [Ent]

1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône 123 et placez-la dans l'écran.

2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💣 Affichage des donnée	2	x
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération	
DD_0000 🛨	Afficher les données	
	Affichage numérique Affichage de texte Affichage de texte Affichage de texte	
HDU	Adresse de mot >>Détails	
	[PLC1]D00000	
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage	
Aucune forme	Type de données 🛛 16 bits Déc 💌 🗖 Signe +/- 🦵 Arrondir au plus près	
	Inclure dans le journal d'opération	
Aide (H)	OK (0) Annuler	

- **3** Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.



5 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher (par exemple, «16 bits déc.»).



6 Cochez la case [Autoriser entrée]. Assurez-vous de cocher la case [Activer le clavier popup]. Vous pouvez saisir des données numériques à l'aide du clavier popup.

Basique Type d'af	ficheur Alarm	e/Couleur Proce	essus d'opération	Autoriser entre	ée
Afficher les donnée	es				
23	abe	10	h%		12]]
Affichage numérique	Affichage de texte	Affichage de la date/de l'heure	Affichage des données	Afficher la valeur limite	Affichage d'entrée
Adresse de mot				>>D	<u>)étails</u>
[PLC1]D00000	-	📃 🔽 Ai	utoriser entrée)	
[PLC1]D00000	▼ age d'entrée/d	affichage	utoriser entrée)	

7 Cliquez sur l'onglet [Autoriser entrée], puis cochez la case [Ordre d'entrées désignées].



8 Dans l'option [Ordre d'entrées], définissez l'ordre dans lequel l'objet entrera le statut d'entrée (par exemple, 1).

Ordre de saisie	1	÷ #

- 9 Au besoin, définissez la couleur de l'affichage de données et le texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].
 - De la même façon, pour configurer le 2e affichage de données qui entrera l'état Autoriser saisie, configurez [Adresse de mot de contrôle] à «D101» et [Ordre d'entrées] à «2». Pour le 3e affichage des données qui entrera l'état Autoriser entrée, configurez [Adresse de mot de contrôle] à «D102» et [Ordre d'entrées] à «3».
 Pour plus d'informations sur les paramètres de l'ordre d'entrées, reportez.
 - Pour plus d'informations sur les paramètres de l'ordre d'entrées, reportezvous à la section «14.13.1 Configurer l'ordre des entrées» (page 14-120).

14.10 Modification de valeurs à l'aide des options d'addition ou de soustraction

14.10.1 Introduction



Lorsque vous utilisez la fonction Ajout/Soustraction des données d'un bouton de mot, les données directement référencées dans l'affichage de données peuvent être modifiées. Cela est utile pour l'ajustement fin et les ajustements à petite échelle.

Cette configuration sert à augmenter ou à diminuer les valeurs. Lorsqu'une valeur est remise à 0, les modifications apportées aux autres chiffres sont reportées.
14.10.2 Procédure de configuration

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

- (a) (page 14-43)
 - Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage des données (D)], puis cliquez sur [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône 123 et placez-la dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💕 Affichage des donnée	× 29
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
DD_0000 🗧	Afficher les données
Commentaire	Affichage de texte Affichage de texte Affichage de texte date/de l'heure Affichage de la date/de l'heure date/de l'heure de de données de données Affichage de de données Affichage de la date/de l'heure de do données
ABC	Adresse de mot <u>>>Détails</u> [[PLC1]D00000
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
	Type de donnees <u>to bits Dec</u> <u>1</u> Signe +/- L Anondir au plus pres
sidorum 1	Inclure dans le journal d'opération

3 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].

4 Dans [Adresse de mot], configurez l'adresse (D100) qui stockera la valeur à afficher.



5 Configurez le type de données à afficher (par exemple : «16 bits Bin») dans [Type de données].



- 6 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de données et le texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].
- 7 Ensuite, configurez le bouton qui exploitera l'action d'addition. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant] et sélectionnez [Bouton Mot], ou cliquez sur pour le placer dans l'écran.
- 8 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Bouton/Voyant	×
ID de l'objet SL_0000 Commentaire Normal Sélectionner la forme Aucune forme	Fonction bouton Options avancées Fonction Vovant Couleur Etiquette Fonction bouton Liste multifonction Bouton Mot Bouton Mot Bouton Mot Bouton Mot Bouton Mot Bouton Bit Bouton Mot Bouton Mot Copier à partir Copier à partir Copier à partir Copier à partir Copier a partir Copier vers le voyant Action de mot Déc Longueur de bit 16 bits Constante Image: Image: Image:
	Copier et ajouter
Aide (H)	OK (0) Annuler

- 9 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 10 Configurez l'adresse (D100) à laquelle vous souhaitez écrire les données lorsque vous appuyez sur le bouton dans l'[Adresse de mot].

Adresse de mot		
[PLC1]D00100	•	

11 Dans [Action de mot], choisissez [Ajouter des données].

A	ction de mot	
	Ajouter constante	•

12 Configurez l'adresse (D100) qui ajoutera les données dans l'[Adresse de mot de base d'addition].

Adresse de mot de ba d'addition	ase
[PLC1]D00100	▼ 📅

13 Configurez le [Type de données] à [Bin] et la [Constante] à «1», puis cliquez sur [OK]. La fonction de bouton de mot de l'action d'addition est maintenant configurée.

Type de donn	ées
Bin	▼
Constante	
+ 1	÷ #
Fonction A	jout continu
D00 [.]	100 = D00100 + 1

14 Ensuite, configurez le bouton qui exploitera l'action de soustraction. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant] et sélectionnez [Bouton Mot], ou cliquez sur sur le placer dans l'écran.

15 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Bouton/Voyant			×
ID de l'objet SL_0000 ** Commentaire Normal Sélectionner la forme Aucune forme	Fonction bouton Image: Fonction bouton Liste multifonction Bouton Mot Image: Supprimer Supprimer Copier et ajouter	Fonction Voyant Couleur Etique Bouton Bit Bouton Mot Dan Bouton Bit Bouton Mot Dan (PLC1)D00000 © 0 Copier ès partir Copier vers le Action de mot Définir valeur 0	atte gement Fonction spéciale Sélecteur Type de données Déc Sélecteur Longueur de bit 16 bits V Constante 1 2 3
Aide (H)			OK (O) Annuler

- 16 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 17 Configurez l'adresse (D100) à laquelle vous souhaitez écrire les données lorsque vous appuyez sur le bouton dans l'[Adresse de mot].

Adresse de mot	
[PLC1]D00100	-

18 Choisissez [Soustraire constante] dans l'option [Action de mot].

Action de mot	
Soustraire constante	•

19 Configurez l'adresse (D100) qui soustraira les données dans l'[Adresse de mot de base de soustraction].

Adresse de mot de base de soustraction	e
[PLC1]D00100	

20 Configurez le [Type de données] à [Bin] et la [Constante] à «1», puis cliquez sur [OK]. La fonction de bouton de mot de l'action de soustraction est maintenant configurée.

Type de données	
Bin	•
Constante	
· 1 📑	華
Fonction Soustraction continue	
D00100 = D0010	0-1

14.11 Guide configuration de l'affichage de données

) de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
D_0000 🕂	Afficher les données
Commentaire	Affichage Affichage de la Affichage Affichage Affichage Affichage
ABC	Adresse de mot [PLC1]D 00000 Image: Sector and the
Sélectionner la forme	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
Aucune forme	Type de données 16 bits Déc 💌 🗖 Signe +/- 🗖 Arrondir au plus près

Paramètre	Description
ID de l'objet	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets. ID de l'affichage de données : DD_**** (4 chiffres) La partie «lettre» est fixe. La partie «nombre» peut être modifiée de 0000 à 9999.
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.
Affichage de la forme	Affiche la forme et le statut de l'objet sélectionné dans l'option [Sélectionner la forme].

Paramètre	Description							
	Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme.							
	💰 Navigateur de formes 🛛 🔀							
	Palette d'objets standard							
	Etat 0							
Sélectionner la forme	Nº d'objet Image: Créer Supprimer Image: Créer Ima							
Afficher les données	 Sélectionnez le type de l'affichage de données. Affichage numérique Affiche les données numériques stockées dans l'adresse de mot. * «14.11.1 Affichage numérique» (page 14-43) Affichage de texte Affiche la chaîne de caractères stockée dans l'adresse de mot. * «14.11.2 Affichage de texte» (page 14-86) Affichage de date/d'heure Reportez-vous aux données d'horloge GP et aux affichages de la date et de l'heure. * «14.11.3 Affichage de date/d'heure» (page 14-103) Affichage des données statistiques Prend des statistiques à partir des valeurs successives des adresses de mot multiples, et affiche la valeur numérique. * «14.11.4 Affichage des données statistiques» (page 14-106) Afficher la valeur limite Affiche les valeurs d'alarme configurées (les valeurs de limite supérieure/inférieure des données affichées) sur le même écran qu'un affichage numérique dans [Alarme]. * «14.11.5 Afficher la valeur limite» (page 14-112) Affichage d'entrée Affichez les données entrées depuis le clavier utilisateur. * «14.11.5 Afficher la valeur limite» (page 14-112) 							
Aucune forme	Sélectionnez si l'objet est transparent, sans forme.							

14.11.1 Affichage numérique

Paramètres simples/Basique

Affichez les données numériques stockées dans une adresse de mot désignée dans le périphérique/automate.

💰 Affichage des données	X
ID de l'objet	Basique T pe d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
DD_0000 🛨	Afficher les données
Commentaire	
	Affichage Affichage Affichage de la Affichage Afficher la Affichage numérique de texte date/de l'heure des données valeur limite d'entrée
ABC	
Célectionner la	[#MEMLINK]0000
forme	
Aucune forme	
	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
	Type de données 16 bits Déc 🔽 🗖 Signe +/- 🗖 Arrondir au plus près
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Adresse de mot	Vous pouvez avoir un affichage numérique en temps réel des données stockées dans l'adresse de mot spécifiée ici.
	 REMARQUE Les variables réelles ne peuvent pas s'afficher car leurs longueurs sont de 64 bits.
Autoriser entrée	Configurez si les entrées du clavier et du lecteur de code barres sont acceptées par l'affichage des données.
	 REMARQUE Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'option [Format d'affichage] est configurée dans l'écran [Détails] de l'onglet [Paramètres de l'écran]. Entrée de données/Basique» (page 14-57)
Spécifier la plage d'entrée/d'affichage	Précisez une plage d'entrée / d'affichage et les données d'[Adresse de mot de contrôle] qui se convertiront automatique afin de correspondre à la plage d'entrée et d'affichage. Les valeurs numériques résultantes peuvent s'afficher.
	Suite

Paramètre	Description						
	Sélectionnez le type de données à afficher.						
		Longueur de bit	Type de données]			
		16 bits	Déc., Hex., Oct., Bin, BCD				
		32 bits	Déc., Hex., Bin, BCD, Flottant]			
Type de données	REMARQUE						
	• Lorsque	vous utilisez les	données à 32 bits, le rapport des	données de			
	mot d'ord	re élevé et d'or	lre bas sera différent selon le type	e de			
	périphéri	que ou d'automa	ate. Pour plus d'informations, rep	ortez-vous au			
	manuel d	e votre périphéi	rique/automate.				
	• Le forma	t flottant est le s	suivant : IEEE754.				
	Définit la g	estion des nom	bres négatifs pour les données d'a	ffichage.			
	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez afficher des valeurs						
Signe +/_	négatives. Les valeurs négatives sont traitées à l'aide de l'option						
	Complément à 2.						
	Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Type de données] est						
	[Déc.].						
	Définit s'il faut arrondir les valeurs fractionnaires au plus près dans les						
Arrondir au plus près	données d'affichage. Les fractions seront ignorées si l'arrondissement des						
	fractions n'est pas sélectionné.						
	Ce parametre est disponible lorsque le [Type de données] est [Flottant].						
	Spécifie s'il faut enregistrer le journal d'opération. Vous ne pouvez préciser						
	ce paramètre que si vous sélectionnez l'option [Autoriser entrée].						
Obtenir le journal d'opération	REMARQUE						
	Si yous no sélectionnez nes l'ention [A stiver la fonction de journel]						
	d'opération] dans [Paramètres de journal d'opération] un message vous						
	indiquant	au'un journal d	opération pour chaque objet indi	viduel ne peut			
	pas être enregistré apparaîtra. Sélectionnez l'option [Activer la fonction]						
	de journal d'opération] et activez les paramètres de journal d'opération.						
	3		¥ 5	*			

Définit les données numériq	ues en tant que valeurs relatives.
-----------------------------	------------------------------------

💰 Affichage de données	X
ID de l'objet	Paramètres de base , ffichage Paramètres d'alarme/de couleur Opérations
DD_0000 ÷	
ABC	Attrichage de texte Attrichage de la Attrichage des Attricher les numérique date/de l'heure données statistiques limites d'une sais
Sélectionner la forme	Adresse de mot SSDétail [PLC1]D00000 Autoriser entrée
Aucune forme	Spécifical a plage de saisie/d'affichage Paramètres de l'affichage de saisie Type de données 16 bits déc. Longueur de bit 16 Plage de saisie Plage d'affichage Plage de saisie Spécification Spécification Constante de saisie Constante
	Symbole de saisie Aucun Image: Aucun Image: Aucun Valeur min. 0 Image: Aucun Image: Aucun Valeur min. 0 Image: Aucun Image: Aucun Valeur max. 65535 Image: Aucun Image: Aucun
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre	Description					
	Précisez une plage d'entrée / d'affichage et les données d'[Adresse de mot de contrôle] qui se convertiront automatique afin de correspondre à la plage d'entrée et d'affichage. Les valeurs numériques résultantes peuvent s'afficher. (Afficher les valeurs relatives) Par exemple :					
d'affichage	Plage d'entrée Plage d'affichage 1027 est stocké dans l'adresse de mot d'affichage 0 Plage d'affichage La valeur affichée passe à 25					
Type de données	Sélectionnez le type de données à afficher. Longueur de bit Type de données 16 bits Déc., Hex., Oct., Bin, BCD 32 bits Déc., Hex., Bin, BCD, Flottant					

Paramètre		Description						
Longueur de bit		Précisez la longueur de bit valide de l'adresse, de 1 à 16. Cette option ne peut être sélectionnée que si le [Type de données] est configuré à [16 bits].						
	Spécification d'entrée	 Choisissez la façon dont les valeurs max. et min. de la plage d'entrée sont précisées. Constante Précisez une constante en tant que valeur min./max. (spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées. (spécification indirecte). 						
Plage d'entrée	Signe +/-	 Spécifie si les données saisies peuvent traiter les données numériques négatives. Aucune Seules les données numériques positives. Complément à 2 Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2. Signe MSB Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB. 						
	Spécification d'affichage	 Choisissez la façon dont les valeurs max. et min. de la plage d'affichage seront précisées. Constante Précisez une constante en tant que valeur min./max. (spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées. (spécification indirecte). 						
	Arrondir au plus près	Lorsque vous affichez des données, sélectionnez s'il faut arrondir au plus près ou tronquer les fractions.						
Plage d'affichage	Signe d'affichage +/-	Configurez à afficher des nombres négatifs. Vous pouvez configurer cette option si le [Type de données] est [Déc.]. Par exemple : Lorsqu'on écrit «-123» $\boxed{-123}$ Numéros négatifs affichés Nombres négatifs non affichés						

Paramètre		Description						
		Sélectionnez la plage d'entrée et la plage d'affichage pour les données d'affichage numérique. Si les options [Spécification de saisie] ou [Spécification d'affichage] sont [Constantes], vous pouvez saisir une valeur min./max. Si l'[Adresse] est définie, précisez l'adresse de mot dans laquelle les valeurs min./max. seront stockées. Valeur min./Valeur max. de la plage d'entrée/affichage						
		Longueur de bit	Туре	Signe +/-	Plage d'entrée	Signe d'affichage +/-	Plage d'affichage	
				Aucupe	0 65535	Désactiver	0 ~ 65535	
				Aucune	0~00000	Activer	-32768 ~ 32767	
			Déc	Complément	-32768 ~ 32767	Désactiver	0 ~ 65535	
	Valeur min./ Valeur max.		D00.	à 2		Activer	-32768 ~ 32767	
Plage de				Signe MSB	-32767 ~ 32767	Désactiver	0 ~ 65535	
saisie/		16 bits				Activer	-32768 ~ 32767	
affichage			Hex.	Aucune	0 ~ 65535	—	0 ~ FFFF(h)	
				Complément à 2	-32768 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)	
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)	
			Oct	Aucune	0 ~ 65535	—	0 ~ 177777(o)	
				Complément à 2	-32768 ~ 32767	_	0 ~ 177777(o)	
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ 177777(o)	
			BCD	-	0 ~ 9999	—	0 ~ 9999	
				Aucune	0 ~ 65535	—	$0 \sim FFFF(h)$	
			Bin	Complément à 2	-32768 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)	
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)	

Paramètre		Description						
		Longueur de bit	Туре	Signe +/-	Plage d'entrée	Signe d'affichage +/-	Plage d'affichage	
				Aucune	0 ~ 4294967295	Désactiver	0 ~ 4294967295	
						Activer	-2147483648 ~ 2147483647	
			Déc	Complément	-2147483648	Désactiver	0 ~ 4294967295	
			Dec.	à 2	~ 2147483647	Activer	-2147483648 ~ 2147483647	
	Valeur min./ Valeur max.			Signe MSB	-2147483647	Désactiver	0 ~ 4294967295	
Plage de		32 bits			~ 2147483647	Activer	-2147483648 ~ 2147483647	
saisie/ affichage			Hex.	Aucune	0 ~ 4294967295	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
				Complément à 2	-2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
				Signe MSB	-2147483647 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
			BCD	-	0~ 99999999	_	0 ~ 99999999	
			Bin	Aucune	0 ~ 4294967295		de 0 à FFFFFFF(h)	
				Complément à 2	-2147483648 ~2147483647	—	de 0 à FFFFFFF(h)	
				Signe MSB	-2147483647 ~2147483647	_	de 0 à FFFFFFF(h)	
			Flottant	_	–9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	_	de – 9.9e ¹⁶ à 9.9e ¹⁶	

REMARQUE

• La plage d'entrées et la plage d'affichages définissent la façon de convertir les valeurs à afficher. Si une valeur est entrée qui est hors limites, la valeur est convertie et affichée à l'aide du même ratio.

Paramètres simples/Détails

Vous pouvez préciser l'adresse pour l'affichage de données numériques de façon indirecte. Il existe deux méthodes de spécification indirecte.

💰 Affichage des donné	ées 🛛 🗙
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
DD_0000 📑	Afficher les données
Commentaire	Affichage Affichage betwee Affichage de texte
ABC	
	Adresse de mot
Sélectionner la	Adresse de base valeur du décalage
forme	
Aucune forme	• Bin O BCD
	Spécifier la plage d'entrée/d'affichage
	Type de données 16 hits Déc 🔽 🗖 Signe +/- 🗖 Arrondinau alus près
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Type d'adresse	Vous pouvez définir l'adresse d'affichage (adresse de contrôle) de la façon suivante : [Spécification directe],
	[Adresse], ou [Type de périphérique et adresse].
	Vous pouvez accepter des entrées à partir d'un clavier, un lecteur de code barres, ou un lecteur de code barres à deux dimensions. Cochez cette case pour afficher l'onglet [Autoriser entrée].
Autoriser entrée	REMARQUE • Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'option
	[Format d'affichage] est configurée dans l'écran [Détails] de l'onglet [Paramètres de l'écran].
	Image: Second state of the second state of
	Vous pouvez avoir un affichage numérique en temps réel
	des données stockées dans l'adresse de mot spécifiée ici.
Adresse de mot	Pour préciser l'adresse de contrôle de façon indirecte, dans
	la liste [Type d'adresse], sélectionnez [Adresse] ou [Type
	de périphérique et adresse].

Paramètre		re	Description		
	Adresse		Désigne indirectement le périphérique précisé dans		
			[Adresse de base].		
Adresse de mot	Adresse	Adresse de base	Type d'adresse Adresse Adresse de mot Adresse de spécification de la valeur du décalage PLC1D00000 Image: PLC1D00000 Image: Bin Image		
	Adresse de spécification de la valeur de décalage	[Adresse de base] = D10 [Adresse de spécification de la valeur de décalage] = D100 Les données de l'[Adresse de spécification de la valeur de décalage] sont traitées comme la valeur du décalage depuis l'[Adresse de base]. Dans le périphérique/l'automate Unité GP D100 25 D10 ++25 Unité GP L'[Adresse de base] (D10) est ajoutée aux données de			
		Bin, BCD	Choisissez le type de données stockées dans l'[Adresse de spécification de la valeur de décalage], [Bin] ou [BCD].		
	Type de pe et adresse	ériphérique	Désigne le périphérique et l'adresse de façon indirecte.		
		Périphérique/ Automate	Lorsque le [Type d'adresse] est [Type de périphérique et adresse], sélectionnez l'adresse de périphérique/automate à désigner de façon indirecte.		

Adresse de mot Type et adresse de de mot Adresse de départ de priphérique]. Entrez l'adresse de départ de l'adresse de mot pour préciser l'adresse d'affichage dans [Adresse de départ de spécification de périphérique]. Adresse de mot Adresse de adresse Adresse de départ de spécification de périphérique]. Entrez l'adresse de départ de spécification de périphérique]. Le mode d'adresse de départ de spécification de périphérique interne ou Externe (automate). Stockez les codes de périphérique et d'adresse dans les trois mots suivant l'[Adresse de départ de spécification du périphérique]. L'adresse de mot précisée dans les codes de périphérique]. L'adresse de départ de spécification du périphérique]. L'adresse de départ de spécification du périphérique] = D100 [Mode adresse] = Périphérique externe (automate) [Code de périphérique] = CN :0061 Dans le périphérique] Dans le périphérique] = CN :0061 Dans le périphérique] Unité GP 1000 Code d'adresse (1) D101 D102 1010 Code d'adresse (1) D103 D104 11 Mode adresse * 1 0: Mémoire externe (Automate) 1: Mémoire interne Dans le cas c-desus 0 est enregistré L'adresse désignée par D100, D101, D102 et D103 est CN35. Ses données. *400 s'afflichen		Paramèt	re	Description
L'adresse désignée par D100, D101, D102 et D103 est CN35, Ses données, «40», s'affichent.	Adresse de mot	Paramèti Type et adresse	A dresse de départ du périphérique	Description Type dadresse Type da périphérique et adresse I Autoriser entrée collasione Adresse de mot PECI Périphérique/Autonate PECI Adresse de départ de spécification du périphérique PECTID00003 Entrez l'adresse de départ de l'adresse de mot pour préciser l'adresse d'affichage dans [Adresse de départ de spécification de périphérique]. Stockez le mode d'adresse dans l'[adresse de départ de spécification du périphérique]. Le mode d'adresse détermine si l'adresse de périphérique est pour un périphérique interne ou Externe (automate). Stockez les codes de périphérique et d'adresse dans les trois mots suivant l'[Adresse de départ de spécification du périphérique]. L'adresse de mot précisée dans les codes de périphérique et d'adresse s'afficheront. Par exemple : L'[adresse de mot de contrôle] est CN35, désignée indirectement [Adresse de départ de spécification du périphérique] = D100 Unité GP [Mode adresse] = Périphérique externe (automate) [Code de périphérique] = CN :0061 Dans le périphérique/l'automate Unité GP D101 O Mode adresse (L) D103 O Code d'adresse (L) D103 Code d'adresse (L) Inité GP 1 Mode adresse (L) Inité GP 1 103 Code d'adresse
				L'adresse désignée par D100, D101, D102 et D103 est CN35. Ses données, «40», s'affichent.
de communication as produins. Une amount avait des affats and la mise à		d	e communication our de l'écran I	on se produira. Une erreur peut avoir des effets sur la mise à

de communication se produira. Une erreur peut avoir des effets sur la mise à jour de l'écran. Lorsqu'une erreur se produit, vérifiez les données désignées indirectement et écrivez la bonne valeur dans l'adresse du périphérique/ automate pour restaurer la mise à jour de l'écran. Dans l'écran Détails de l'onglet [Basique], lorsque vous configurez le [Type d'adresse] à [Adresse] ou à [Type de périphérique et adresse], et définissez la [Spécification d'entrée] et la [Spécification d'affichage] de l'[Affichage d'entrée] sur [Adresse], l'adresse qui stocke les valeurs min. et max. pour la plage d'entrée/affichage sera automatiquement allouée aux adresses qui suivent l'adresse de mot de contrôle.

💰 Affichage des donnée	25
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération
DD_0000 🕂	Attraker les dennées
Commentaire	Affichage numérique Affichage de la Affichage de la Affichage de texte date/de l'heure des données valeur limite d'entrée
ABC	Type d'adresse Adresse Statistication de la
	Adresse de base valeur du décalage
forme	[PLC1]D00001
Aucune forme	● Bin ● BCD
	Paramètres d'entrée/d'affichage Type de données 16 bits Déc Longueur de bit 16 Plage d'entrée Spécification d'entrée Spécification d'entrée Signe +/- Min. 0 Max. 65535 Max. 65535 Ma
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	

Paramètre	Description				
	Précisez une plage d'entrée / d'affichage et les données d'[Adresse de mot de contrôle] qui se convertiront automatique afin de correspondre à la plage d'entrée et d'affichage. Les valeurs numériques résultantes peuvent s'afficher (afficher les valeurs relatives). Par exemple :				
Spécifier la plage d'entrée/d'affichage	Plage d'entrée Plage d'affichage 1027 est stocké dans l'adresse de mot d'affichage 0 La valeur affichée passe à 25				
Type de données	Sélectionnez le type de données à atficher. Longueur de bit Type de données 16 bits Déc., Hex., Oct., Bin, BCD 32 bits Déc., Hex., Bin, BCD, Flottant				

Paramètre	Description
Longueur de bit	Précisez la longueur de bit valide de l'adresse, de 1 à 16. Cette option ne peut être sélectionnée que si le [Type de données] est configuré à [16 bits].
	 Si [Spécification de saisie] et [Spécification d'affichage] sont définies sur [Adresse], choisissez la méthode de désignation indirecte parmi [Paramètres individuels] ou [Zone après l'adresse d'affichage] pour les adresses de mot qui stockeront les limites inférieure et supérieure de la plage d'entrée et de la plage d'affichage. Si [Spécification de saisie] ou [Spécification d'affichage] est configuré à [Constante], le paramètre sera fixe à [Paramètres individuels]. Paramètres individuels Précisez la valeur ou l'adresse de mot individuellement pour [Min.] et [Max.]. Zone après l'adresse d'affichage Dans l'onglet [Basique], les plages d'entrées et d'affichages sont stockées dans les adresses consécutives qui suivent l'[Adresse de mot], pour les valeurs maximale et minimale de la plage d'affichages.
Spécification de la zone indirecte	Par exemple : Lorsque la [Spécification de la zone indirecte] est configurée à [Zone après l'adresse d'affichage], les valeurs min./max. pour la plage d'entrée/d'affichage seront les suivantes : [Adresse de base] = D10 [Adresse de spécification de la valeur de décalage] = D100 [Adresse de mot de contrôle] = D35 [Spécification d'entrée] = [Adresse], [Spécification d'affichage] = [Adresse] Adresse de
	spécification de la valeur de décalage D100 Adresse de base D10 ***** Adresse de mot D35 Afficher les données D36 Plage de saisie - Max. D37 Plage de saisie - Min. D38 Plage d'affichage - Max. D39 Plage d'affichage - Min.

Par	amètre	Description			
Plage d'entrée	Spécification d'entrée	 Choisissez la façon dont les valeurs max. et min. de la plage d'entrée sont précisées. Constante Précisez une constante en tant que valeur min./max. (spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées. (spécification indirecte).			
	Signe +/-	 Spécifie si les données saisies peuvent traiter les données numériques négatives. Aucune Seules les données numériques positives. Complément à 2 Les numéros négatifs sont traités avec l'option Complément à 2. Signe MSB Les numéros négatifs sont traités avec un signe MSB. 			
	Spécification d'affichage	 Choisissez la façon dont les valeurs max. et min. de la plage d'affichage seront précisées. Constante Précisez une constante en tant que valeur min./max. (spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées. (spécification indirecte). 			
	Arrondir au plus près	Lorsque vous affichez des données, sélectionnez s'il faut arrondir au plus près ou tronquer les fractions.			
Plage d'affichage	Signe d'affichage	Configurez à afficher des nombres négatifs. Vous pouvez configurer cette option si le [Type de données] est [Déc.]. Par exemple : • Lorsqu'on écrit «-123»			

Par	ramètre	Description					
		Sélectionnez la plage d'entrée et la plage d'affichage pour les données d'affichage numérique. Si les options [Spécification de saisie] ou [Spécification d'affichage] sont [Constantes], vous pouvez saisir une valeur min./max. Si l'[Adresse] est définie, précisez l'adresse de mot dans laquelle les valeurs min./max. seront stockées. La plage définie varie selon le [Type de données], le [Signe +/-] et le [Signe d'affichage +/-].					
		Longueur de bit	Туре	Signe +/-	Plage d'entrée	Signe d'affichage +/-	Plage d'affichage
				Aucupe	0 65535	Désactiver	0 ~ 65535
				Aucune	0~05555	Activer	-32768 ~ 32767
	Valeur min./ Valeur max.		Dác	Complément à 2	-32768 ~	Désactiver	0 ~ 65535
Plage de			Dec.		32767	Activer	-32768 ~ 32767
saisie/		16 bits		Signe MSB	-32767 ~	Désactiver	0 ~ 65535
affichage				OIGHE MOD	32767	Activer	-32768 ~ 32767
Junio			Hex.	Aucune	0 ~ 65535	_	0 ~ FFFF(h)
				Complément à 2	-32768 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)
			Oct	Aucune	0 ~ 65535	—	0 ~ 177777(o)
				Complément à 2	-32768 ~ 32767	_	0 ~ 177777(o)
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ 177777(o)
			BCD	-	0 ~ 9999	_	0 ~ 9999
				Aucune	0 ~ 65535	—	0 ~ FFFF(h)
			Bin	Complément à 2	-32768 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)
				Signe MSB	-32767 ~ 32767	-	de 0 à FFFF(h)

Par	ramètre	Description							
		Longueur de bit	Туре	Signe +/-	Plage d'entrée	Signe d'affichage +/-	Plage d'affichage		
				Aucune	0 ~	Désactiver	0 ~ 4294967295		
				Aucune	4294967295	Activer	-2147483648 ~ 2147483647		
			Déc	Complément	-2147483648	Désactiver	0 ~ 4294967295		
			Dec.	à 2	~ 2147483647	Activer	-2147483648 ~ 2147483647		
				Signe MSB	-2147483647 ~ 2147483647	Désactiver	0 ~ 4294967295		
Plage de saisie/	Valeur min./	32 bits				Activer	-2147483648 ~ 2147483647		
affichage	Valeur max.			Aucune	0 ~ 4294967295	_	0 ~ FFFFFFF(h)		
			Hex.	Complément à 2	–2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)		
				Signe MSB	–2147483647 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)		
			BCD	_	0 ~ 99999999	_	0 ~ 99999999		
		Bin	Aucune	0 ~ 4294967295	_	0 ~ FFFFFFF(h)			
			Complément à 2	–2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)			
				Signe MSB	–2147483647 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFF(h)		
						Flottant	_	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ ~	_

REMARQUE

• La plage d'entrées et la plage d'affichages définissent la façon de convertir les valeurs à afficher. Si une valeur est entrée qui est hors limites, la valeur est convertie et affichée à l'aide du même ratio.

	Entrée	de	données	/Basique
--	--------	----	---------	----------

Affichage des donnée	es X
ID de l'objet DD_0000 * Commentaire	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opératio Autoriser entrée
ABC Sélectionner la forme	Activer le clavier popup Ordre d'entrées désignées Ordre d'entrées
Aide (H)	OK (0)Annuler

Paramètre	Description
Méthodes d'entrée de données	 Sélectionnez la méthode qui fera passer l'affichage de données à l'état d'entrée (état d'affichage du curseur). Appui Lorsque vous appuyez sur l'affichage de données, l'état passera à un état d'entrée autorisée.
	Suite

Paramètre	Description		
Méthodes d'entrée de données	REMARQUE • Si vous touchez à un objet pendant que vous saisissez des données dans un autre objet d'affichage de données, les données saisies reprendront les données précédentes et l'objet le plus récemment touché passera à l'état Autoriser entrée. Affichage des données 1 Etat de saisie Appuyez sur l'affichage de données 1 sans appuyer sur l'affichage de données 2, puis Affichage des données 2 Etat de saisie Le curseur s'affiche Le curseur s'affiche Affichage des données 1 sans appuyer sur l'affichage de données 2, puis Affichage des données 2 Etat de saisie		
	 Bit Lorsque l'adresse de bit d'entrées autorisées est activée, l'affichage de données est à l'état Autoriser entrée. 		
Appui	 ⓒ Appui ⓒ Bit ▷ Détail ☑ Activer le clavier popup ☑ Ordre de saisies désignées Ordre de saisies 1		

Paramètre		Description		
		Sélectionnez s'il faut afficher un clavier popup lorsque vous appuyez sur l'objet d'affichage de données.		
Appui	Activer le clavier popup	Le clavier s'affiche !)		
		 REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser un clavier popup si l'affichage de données est placé dans un écran fenêtre. 		
	Ordre de saisies désignées	Lorsque vous entrez des données dans plusieurs affichages de données en séquence, sélectionnez l'ordre dans lequel ils passeront à l'état de saisie. ⁽³⁷⁾ «14.13 Fonctionnement de l'ordre d'entrée des données» (page 14-120)		
	Ordre de saisie	Sélectionnez l'ordre, de 1 à 384, selon lequel l'objet passera à l'état de saisie.		
Bit Adresse de bit de saisies autorisées [PLC1]X00000 Crdre de saisies 1		C Appui C Bit		
		Adresse de bit de saisies autorisées [PLC1]X00000 Ordre de saisies 1		
	Adresse de bit d'entrée autorisée	Lorsque l'adresse de bit configurée ici s'active, l'affichage des données passe à l'état de saisie.		

Paramètre		Description		
Bit	Ordre de saisie	 Numérotez les objets de 1 à 384 dans l'ordre dans lequel ils passeront à l'état Autoriser entrée si les [Adresses de bit des entrées autorisées] de plusieurs objets d'affichage de données s'activent en même temps (lorsqu'une adresse de bit a été enregistrée pour plusieurs objets d'affichage de données ou lorsque différentes adresses de bit s'activent en même temps). REMARQUE Si plus d'une [Adresse de bit d'entrée autorisée] est activée en même temps, les affichages des données passeront à l'état d'entrée selon leurs paramètres [Ordre d'entrées]. Si les paramètres [Ordre de saisie] sont les mêmes, l'ordre d'état de saisie sera déterminé par l'ordre selon lequel les objets ont été placés. Si l'[Adresse de bit des entrées autorisées] des affichages des données placées dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre est activée en même temps, l'écran de base et dans l'écran fenêtre, assurez-vous de configurer une [Adresse de bit d'entrée autorisée] différente. Ital d'une saise sera de bit d'entrée autorisée] différente. 		
 Lorsque l'animation de visibilité est sélectionnée sur l'affichage numérique, il fonctionne de la façon décrite ci-dessous. Lorsque celui-ci est invisible, vous ne pouvez pas l'activer sur appui. Si vous exécutez une opération sur bit lorsque l'affichage numérique est visible, la zone d'entrée apparaîtra, et lorsque vous définissez le clavier popup, celui-ci apparaîtra également. Si vous exécutez une opération sur bit lorsque l'affichage numérique est invisible, il demeurera invisible et la zone d'entrée n'apparaîtra pas. Toutefois, si vous activez l'opération sur bit et elle est visible lorsque le bit est activé, la zone d'entrée apparaîtra en même temps. Toutefois, lorsqu'un objet d'affichage numérique est dans un état d'entrée, il passera à un état d'entrée lorsque l'objet passe de visible à invisible dans l'état d'entrée, l'état d'entrée sera annulé. Si un clavier popup est affiché, celui-ci devient également invisible. Lorsque l'ordre des entrées désignées est activé, l'état d'entrée sera transféré vers l'objet d'affichage numérique suivant. De plus, si vous appliquez l'ordre d'entrée lorsque l'objet d'affichage numérique suivant. 				

≸ Affichage des donné	es X
ID de l'objet DD_0000 📑 Commentaire	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée)
ABC	< <u>Kasique</u> ✓ Activer le clavier popup © Clavier système Clavier utilisateur Spécifier l'emplacement C Activer © Désactiver
forme	Style d'entrée Effacement automatique activé 🔽 🗖 Entrer le code barres
Aucune forme	Ordre d'entrées Ordre d'entrées Image Image Fonction de verrouillage Activer les adresse Adresse Image Image
	Adresse de bit entrée terminée
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre		Description	
	Activer le clavier popup	Sélectionnez s'il faut afficher un clavier popup lorsque vous appuyez sur l'objet d'affichage de données.	
		REMARQUE	
		 Vous ne pouvez pas utiliser un clavier popup si l'affichage de données est placé dans un écran fenêtre. 	
Аррці	Type de clavier	Clavier système	
, ppui		Utilisez l'enregistrement du clavier standard pour GP-Pro EX.	
		Utilisez cette option dans les cas normaux.	
		Clavier utilisateur	
		Créez un clavier défini par l'utilisateur avec l'objet Clavier. Ce	
		clavier permet la saisie personnalisée.	
		^{CP} «15.4.2 Procédure de configuration ■ Faire afficher le clavier personnalisé» (page 15-16)	

	Paramètre	Description		
		Affichez l'enregistrement du clavier standard préparé dans GP-Pro EX.		
Appui		La valeur saisie s'affiche lorsque l'utilisateur appuie sur la touche [Entrée].		
	Clavier système	 REMARQUE La plage affichée sur le clavier système varie selon si les paramètres d'alarme sont en cours d'utilisation. S'il n'y a pas de paramètres d'alarme : les valeurs min. et max. de la «Plage d'affichage». S'il y a de paramètres d'alarme : les limites supérieure et inférieure pour les «Paramètres d'alarme». 		
		 Lorsque vous définissez les paramètres d'alarme, les limites supérieure et inférieure s'affichent en tant que plage d'entrées. Si la case Spécifier la plage de saisie/d'affichage est cochée, même si aucune alarme n'est configurée, les limites supérieure et inférieure s'affichent en tant que plage d'entrées. 		
		• Si vous n'utilisez aucune des options Paramètres d'alarme ou Préciser la plage d'entrée ou d'affichage, les limites supérieure et inférieure sont définies par le type de données et les chiffres totaux dans l'affichage de données.		
		• Si le [Type de données] est [32 bits Bin], les plages d'entrée et d'alarme ne s'affichent pas.		
		• Si le [Type de données] est [32 bits Flottant], et que si des paramètres d'alarme ne sont pas configurés, la plage d'entrées ne s'affiche pas.		
	Clavier utilisateur Clavier	Configurez le numéro du clavier personnalisé.		
	Spécifier la position du clavier	Sélectionnez s'il faut configurer la position d'affichage du clavier popup. Si vous sélectionnez l'option [Activer], la zone d'affichage du clavier popup peut être sélectionnée et déplacée après que l'objet d'affichage de données est positionné.		
		 REMARQUE Lorsque vous regroupez un affichage de données avec d'autres objets, vous ne pouvez pas sélectionner ou déplacer la zone d'affichage du clavier popup. 		

	Paramètre		Description				
	Ordre de saisies désignées		Lorsque vous entrez des données dans plusieurs affichages de données en séquence, sélectionnez l'ordre dans lequel ils passeront à l'état de saisie.				
		Ordre de saisie	Sélectionnez l'ordre, de 1 à 384, selon lequel l'objet passera à l'état de saisie.				
		Groupe	Divisez les affichages des données en groupes pour la saisie continue de données. Le curseur se déplacera vers chaque affichage de données successif enregistré dans le même groupe, selon l'ordre d'entrée, ce qui les configure à l'état Autoriser entrée. Le numéro groupe peut être de 1 à 10. (f) «14.13.2 Définir l'ordre d'entrée par groupe» (page 14-121)				
	Verrouillage		Désignez s'il faut utiliser l'adresse et le niveau de sécurité lorsque vous utilisez la fonction de verrouillage (une fonction qui active l'appui uniquement si la condition est satisfaite).				
Appui			 REMARQUE Si la visibilité et l'invisibilité basculent selon les paramètres d'animation de visibilité lors du verrouillage, l'opération tactile demeure activée peu importe l'état, mais la fonction de basculement ne fonctionnera pas. 				
		Utiliser une adresse	Cette fonction ne permet les entrées qui si vous sélectionnez le bit [Adresse] dans [Condition de fonctionnement tactile]. Cochez la case pour utiliser le verrouillage. «14.7 Prévention des erreurs opérationnelles à l'aide du verrouillage» (page 14-24)				
		Adresse	Sélectionnez l'adresse de bit qui désignera la condition d'activation, afin de permettre de saisir une entrée. L'appui est activé (désactivé) selon l'état de cette adresse.				
			Sélectionnez la condition qui activera l'objet à toucher, afin de permettre de saisir une saisie.				
		Conditions de fonctionnement	Condition de fonctionnement tactile	Statut de l'adresse	Appui activé/ désactivé		
			Lorsque le bit est activé	Activé	Appui activé		
				Desactive	Appul desactive		
			Lorsque le bit est désactivé	Désactivé	Appui activé		
		tactile	 REMARQUE Lorsque la [Condition de fonctionnement tactile] du verrouillage est désactivée lors de la saisie, l'affichage de données restera à l'état Autoriser entrée. Le verrouillage ne fonctionnera pas tant que la saisie n'est pas terminée. 				
		Utiliser le	Sélectionnez s'il faut utiliser la	a fonction de sécurite	é pour chaque objet.		
		niveau de sécurité	L'opération tactile sera activée lorsque vous ouvrez une session disposant d'un niveau de sécurité supérieur à celui défini pour l'objet				
		Niveau	Définissez un niveau de sécurité de 1 à 15 pour l'objet.				

Paramètre	Description		
Bit	C Appui ● Bit <		
Adresse de bit d'entrée autorisée	Lorsque l'adresse de bit configurée ici s'active, l'affichage des données passe à l'état de saisie.		
Ordre de saisie	 Numérotez les objets de 1 à 384 dans l'ordre dans lequel ils passeront à l'état Autoriser entrée si les [Adresses de bit des entrées autorisées] de plusieurs objets d'affichage de données s'activent en même temps (lorsqu'une adresse de bit a été enregistrée pour plusieurs objets d'affichage de données ou lorsque différentes adresses de bit s'activent en même temps). REMARQUE Si plus d'une [Adresse de bit d'entrée autorisée] est activée en même temps, les affichages des données passeront à l'état d'entrée selon leurs paramètres [Ordre d'entrées]. Si les paramètres [Ordre de saisie] sont les mêmes, l'ordre d'état de saisie sera déterminé par l'ordre selon lequel les objets ont été placés. Si l'[Adresse de bit des entrées autorisées] des affichages des données placées dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre est activée en même temps, l'écran de base aura une priorité plus élevée que l'écran fenêtre pour les données d'entrée. Lorsque vous placez des affichages de données dans les écrans de base et fenêtre, assurez-vous de définir une [Adresse de bit d'entrées autorisées] différente pour chacun. 		

Paramètre	Description			
Mode d'entrée	 Effacement automatique désactivé Les nouvelles données seront fondées sur des données entrées antérieurement. Appuyer sur la touche [EFF] sur le clavier efface la valeur. Effacement automatique activé La première touche enfoncée (sauf le déplacement du curseur, [ENT], [SUPPR] ou [RET]) effacera les données de texte saisies au préalable. Effacement automatique activé + Vérification des saisies Lorsque vous utilisez l'entrée de code barres, cette option effectue un effacement automatique et vérifie si le nombre de chiffres entrés correspond au [Nombre de chiffres affichés]. Si les chiffres ne correspondent pas, les données ne seront pas écrites dans l'adresse de mot. 			
Saisie code barres	Il s'agit d'un paramètre qui permet de saisir à partir d'un lecteur de code barres. ⁽³⁷⁾ «16.2.2 Procédure de configuration» (page 16-5)			
Terminaison de saisie	Détecte et vous avertit lorsque la saisie a été terminée.			
Adresse de bit entrée terminée	Configure l'adresse de bit qui sera activée lorsque la saisie est terminée. Le curseur Saisie Le curseur S'affiche Etat de saisie s'affiche Adresse de bit terminé REMARQUE • Remettez ce bit à OFF après avoir terminé la saisie.			

Paramètres d'affichage/Basique

Configure la police et les attributs de l'affichage numérique.

Affichage des donné	ies (
de l'objet	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
	<u>>>Détails</u>
Jiinendare	Police
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌
	Attribut de texte Normal
ABC	Chiffres totaux Décimales Décimales
	5 🕂 🎬 Constante 💌 0 🚔 🎬
	Stule d'affichage
Sélectionner la forme	E E E Position d'affichage fixe
Aucune forme	
	Supprimer les zeros
	Allichage des zeros de tete Apeiço
	Americana anterestiana de la políce
	Macauer la valeur d'artrée (afficieur las actérieurs)
	Masquei la valeur d'entree (anicher les astensques)
Aide (H)	OK (O) Annuler

Paramètre		Description		
Police		Configure une police pour les valeurs numériques.		
	Type de police	Sélectionnez un type de police pour les valeurs numériques, [Police standard] ou [Police de trait].		
	Taille	Choisit une taille Police standard : Police standard (t Police de trait :	de police pour les valeurs numériques. (8 à 64) x (8 à 128) æille fixe) :[6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] (N'affiche que les caractères à octet unique.) de 6 à 127.	
	Attribut de texte	Sélectionnez les a Police standard Police de trait : REMARQUE • Lorsque vous un police] avec un impossible de d	attributs du texte. Choisissez [Standard], [Gras], [Ombre]. (Lorsque vous utilisez la taille de police [6x10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire] tilisez l'option [Redimensionnement automatique de la [Affichage 7 segments] ou une [Police de trait], il est éfinir l'[Attribut de texte].	

Paramètre	Description				
Nombre de décimales	Sélectionnez le nombre de chiffres à afficher sur l'affichage numérique. Les numéros qui suivent le signe décimal sont inclus dans les chiffres affichés. Toutefois, le point décimal n'est pas compris dans les chiffres affichés.				
Préciser les décimales	 Sélectionnez la méthode de désignation pour préciser les décimales. Ce paramètre est disponible lorsque le [Type de données] est [Déc.] ou [Flottant]. Constante Précisez une valeur fixe pour les décimales. (Spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les décimales sont stockées. (spécification indirecte). 				
	Lorsque l'option [Décimales spécifiées] est définie sur [Constante], sélectionnez le nombre de chiffres qui apparaissent après le signe décimal. Par exemple : Lorsque le total des chiffres d'affichage est de 5 et que le nombre de décimales est de 2, cela ressemblera à ceci : <u>123.45</u> Le nombre de décimales que vous pouvez créer dépend du [Type de données].				
	Longueur des données	Type de données	Nombre de décimales	Nombre de décimales	
Nombre de décimales			Plage de paramètres		
	16 bits	Déc.	1~11	0~10	
		Hex.	1~11		
		BCD	1~11		
		Oct	1~11		
		Bin	1~16		
	32 bits	Déc.	1~11	0~10	
		Hex.	1~11		
		BCD	1~11		
		Bin	1~32		
		Flottant	1~17	0~16	

Paramètre	Description			
Adresse des décimales	Décimales Adresse Nombre de décimales Adresse Adresse Nombre de décimales [I#MEMLINK]0001 Lorsque l'option [Spécification des décimales] est définie sur [Adresse], précisez l'adresse à laquelle les décimales sont stockées.			
Style d'affichage	Sélectionnez l'alignement de la valeur numérique de la zone d'affichage numérique : [Aligner à droite], [Aligner à gauche] ou [Centrer].			
Position fixe	Sélectionnez cette option pour afficher la valeur numérique dans le milieu de l'objet.			
Supprimer les zéros	Si cette option est sélectionnée, les zéros à gauche ne seront pas affichés. Par exemple, lorsque le total des chiffres d'affichage = 4 Supprimer les zéros 25 Les zéros non nécessaires ne s'affichent pas. Des zéros sont ajoutés afin de correspondre à la longueur des chiffres affichés.			
Affichage des zéros	Affiche «0» lorsque les données sont zéro.			
Affichage 7 segments	 Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7 segments. REMARQUE Cette option n'est pas disponible si une [Taille fixe] est sélectionnée dans la liste [Taille]. Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'option [Format d'affichage] est configurée dans l'écran [Détails] de l'onglet [Basique]. 			
Redimensionnement automatique de la police	 Vous devez utiliser cette option avec une police de trait. Sélectionnez-la pour afficher la valeur sans les marges supérieure et inférieure. REMARQUE Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si le [Multilangue] est sélectionné. Cette option n'est pas disponible si la case [Affichage 7 segments] est sélectionnée. 			
Masquer la valeur d'entrée (afficher les astérisques)	 Configurez si l'on indique les valeurs d'entrée par des astérisques. Cette fonction est utilise lorsque vous entrez des mots de passe ou d'autres type d'entrée (afficher les térisques) REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser l'option Masquer la valeur d'entrée (affiche les astérisques) avec l'[Affichage 7 segments]. 			
astérisques)	 REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser l'option Masquer la valeur d'entrée (affic les astérisques) avec l'[Affichage 7 segments]. Affiche l'image de données selon les paramètres. 			

Paramètres d'affichage/Détails

Affichage des données		×
ID de l'objet E	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée	
DD_0000 📑	<< Basique	
Commentaire	Police	1
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌	
	Attribut de texte Normal	
ABC	Chiffres totaux Décimales Décimales	
Sélectionner la	Style d'affichage	
forme	🔄 📃 🔄 🔽 Position d'affichage fixe	
Aucune forme	☑ Supprimer les zéros	
	✓ Affichage des zéros de tête Aperçu	
	Affichage 7 segments 12345	
	E Redimensionnement automatique de la police	-
	Masquer la valeur d'entrée (afficher les astérisques)	
	Format d'affichage	
	Chiffres tronqués 🛛 🚔 🧱	
	Format	
	Chiller Chiller hannie i annun de l'allatere des deuxées	
	crimites - crimites doriques = congueur de ramonage des dormees	
	Basé sur le temps	
	☑ Entrée fixe	
		וע
Aide (H)	OK (0) Annuler	

	Paramètre	Description		
Police		Configure une police pour les valeurs numériques.		
	Type de police	Sélectionnez un type de police pour les valeurs numériques, [Police standard] ou [Police de trait].		
	Taille	Choisit une taille de police pour les valeurs numériques. Police standard : (8 à 64) x (8 à 128). Police standard (taille fixe) : [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23] (N'affiche que les caractères à octet unique). Police de trait : de 6 à 127.		
	Attribut de texte	 Sélectionnez les attributs du texte. Police standard Choisissez [Standard], [Gras], [Ombre]. (Lorsque vous utilisez la taille de police [6x10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire] REMARQUE Lorsque vous utilisez l'option [Redimensionnement automatique de la police] avec un [Affichage 7 segments] ou une [Police de trait], il est impossible de définir l'[Attribut de texte]. 		
Nombre de décimales		Sélectionnez le nombre de chiffres à afficher sur l'affichage numérique. Les numéros qui suivent le signe décimal sont inclus dans les chiffres affichés. Toutefois, le point décimal n'est pas compris dans les chiffres affichés.		

Paramètre	Description			
Nombre de décimales	 Sélectionnez la méthode de désignation pour préciser les décimales. Ce paramètre est disponible lorsque le [Type de données] est [Déc.] ou [Flottant]. Constante Précisez une valeur fixe pour les décimales. (Spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les décimales sont stockées. (spécification indirecte). 			
Nombre de décimales	Lorsque l'option [E sélectionnez le non Par exemple : Lorsque le total d décimales est de s Le nombre de déd données]. Longueur des données 16 bits 32 bits	Décimales spécifie abre de chiffres que les chiffres d'affic 2, cela ressemble 12 cimales que vous Type de données Déc. Hex. BCD Oct Bin Déc. Hex. BCD Oct Bin Déc. Hex. BCD Scher Bin Déc.	Décimales 0 1	[Constante], ès le signe décimal. le le nombre de ind du [Type de Nombre de décimales paramètres 0~10 0~10 0~10 0~10
Adresse des décimales	Lorsque l'option [S précisez l'adresse à	reimales Adres dresse T (HME pécification des c laquelle les décin	sse Nombre de décimales MLINKJ0001 Teles décimales] est défin males sont stockée:	nie sur [Adresse], s.

Paramètre	Description				
Style d'affichage	Sélectionnez l'alignement de la valeur numérique de la zone d'affichage				
Style d amenage	numérique : [Aligner à droite], [Aligner à gauche] ou [Centrer].				
Position fixe	Sélectionnez cette option pour afficher la valeur numérique dans le milieu				
	de l'objet.				
	Si cette option est sélectionnée, les zéros à gauche ne seront pas affichés.				
	Par exemple, lorsque le total des chiffres d'affichage = 4				
Supprimer les zéros	Supprimer les zéros 25 Supprimer les zéros 0025				
	Les zéros non nécessaires ne Des zéros sont ajoutés afin de correspondre à la longueur des chiffres affichés.				
Affichage des zéros	Affiche «0» lorsque les données sont zéro.				
	Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7				
	segments.				
Affichage 7	REMARQUE				
segments	• Cette option n'est pas disponible si une [Taille fixe] est sélectionnée dans la liste [Taille].				
	• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si l'option [Format				
	d'affichage] est configurée dans l'écran [Détails] de l'onglet [Basique].				
	Vous devez utiliser cette option avec une police de trait. Sélectionnez-la pour afficher la valeur sans les marges supérieure et inférieure.				
Redimensionnement	REMARQUE				
automatique de la	• Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si le [Multilangue] est				
police	sélectionné.				
	• Cette option n'est pas disponible si la case [Affichage 7 segments] est				
	sélectionnée.				
	Configurez si l'on indique les valeurs d'entrée par des astérisques.				
Masquer la valeur	REMARQUE				
astérisques)	• Vous ne pouvez pas utiliser l'option Masquer la valeur d'entrée (afficher				
, ,	les astérisques) avec l'[Affichage 7 segments].				
Aperçu	Affiche l'image de données selon les paramètres.				

Paramètre	Description							
\$	Sélectionnez s'il faut utiliser un format d'affichage.							
mat d'affichage	 REMARQUE Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si [Saisie autorisée] est sélectionnée dans l'onglet [Basique]. 							
	• Vous ne pouvez pas configurer cette option si le [Type de données] est configuré à [Bin] dans l'onglet [Basique].							
Nombre de chiffres tronqués	Désignez le chiffre à tronquer (0 à 10). Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Type de données] est configuré à [Déc.] ou [BCD] dans l'onglet [Basique]. Lorsqu'il n'y a aucun chiffre à tronquer, une valeur de zéro est configurée.							
Format	Formatez le format d'affichage défini. La partie qui affichera les données est saisie avec un astérisque «*». Les deux parties ne doivent pas dépasser le nombre maximum de 80 caractères. La valeur numérique s'affiche en astérisques «*», à partir de la position la plus basse. Sélectionnez les paramètres pour que le Nombre de chiffres affichés - Chiffres tronqués = Nombre de «*». Par exemple : [Total des chiffres d'affichage] = 6, [Nombre de chiffres tronqués] = 2, [Style d'affichage] = Aligner à droite [Supprimer les zéros] = OFF, [Format] = *** Kg * 00g Partie texte du format Afficher les données $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 345 Kg600 g$ Les données sont saisies à partir de la position de champ d'astérisque (*) la plus basse. Toutefois, le [Nombre de chiffres tronqués] est configuré à [2], donc les données sont saisies à partir du 3e chiffre du côté droit.							
Total des chiffres - Chiffres tronqués = 4 Nombre 4 d'astérisques *	Affiche la méthode de calcul pour le nombre d'astérisques «*» dans le format d'affichage.							
Format Format	$[Supprimer les zéros] = OFF, [Format] = *** Kg * 00g$ Partie texte $Afficher les données \qquad Affichage$ $1 2 3 4 5 6 \rightarrow 123 Kg 400 g$ $1 2 3 4 5 6 7 8 \rightarrow 345 Kg 600 g$ Les données sont saisies à partir de la position de champ d'asté la plus basse. Toutefois, le [Nombre de chiffres tronqués] est cc [2], donc les données sont saisies à partir du 3e chiffre du côté Affiche la méthode de calcul pour le nombre d'astérisques «*» d format d'affichage.							
Paramètre		Des	cription					
---------------	--	-----------------	----------	---------------	--	--	--	--
	 Définit s'il faut utiliser la fonction Base de temps. Cela ne fonctionne que si les périphériques suivants sont sélectionnés : Siemens AG : SIMATIC S7 3964(R)/RK512 Siemens AG : SIMATIC S7 MPI Direct Siemens AG : SIMATIC S7 Ethernet PROFIBUS International : PROFIBUS DP Slave Si la case [Basé sur le temps] est cochée, les données s'affichent dans les formats suivants : 							
	Adresse de mot 15 MODE	12 11 Valeur	Valeur	0 Valeur s				
Base de temps	Lorsque vous utilisez l'adresse de mot définie, les quatre bits de poids fort spécifient le signe décimal. Les quatre bits qui suivent spécifient un numéro pour jusqu'à trois positions vers la droite du signe décimal. Affiche la valeur à 4 chiffres (y compris les signes décimaux, les espaces, et 0s) + «s» (5e chiffre). Lorsque vous entrez des valeurs autres que les valeurs de 0h à 09h, l'affichage est le suivant :							
	Lorsque vous insérez une valeur l'extérieur des valeurs de 0h à 9h							
	Mode	Affichage		Fspace				
	Un 1b		0Bh	:				
	2h		0Ch	E				
	211 3h		0Dh					
	de 0 à 3h ou plus	10 secondes	0Eh	+				
			0Fh	-				
	Lorsque Valeur1=1, Valeur2=2 et Valeur3=3 1 2 3 8 1 2 3 8 Mode :1 Mode2							

	Paramètre	Description							
		Précisez si	Précisez si la position décimale est fixe lorsque vous saisissez des valeurs.						
		Activé							
		Le signe décimal est fixe. Lorsque vous saisissez un signe décimal vous							
		pouvez déplacer le curseur pour qu'il apparaisse avant ou après le signe							
		décimal. Vous pouvez également déplacer le curseur en appuvant sur les							
		touches «"» ou «Æ».							
		Par exempl	e :						
		Er	ntrer «2» Entrei	r «.» Entrer «3»	Entrer «2»	Entrer «.»			
		1.23s	▶2.23s 🔶 2	2.23s → 2.3	33s 🔶 2.32	s 🛶 2.32s			
		1							
		Curseur							
) (= =	La vale	eur s'affiche dans l	'affichage de don	nées			
		d'entrée	Mode0 (0,01	Mode1 (0,1	Mode2 (1	Mode3 (10s)			
S	sdu		seconde)	seconde)	seconde) ^{~1}	~1			
dwa		0	0,00 seconde	0,0_s	0_s	0_s			
e te		2	2,00 secondes	2,0_s	2_s	_20_s			
sur l	Entrée fixe	1.2	1,20 seconde	1,2_s	Entrée pas possible	Entrée pas possible			
Basé		1.23	1,23 seconde	1,3_s ^{*2}	Entrée pas possible	Entrée pas possible			
		12	2,00,00s ^{*3}	12,0 secondes	_12_s	120_s			
		12.3	2,30,00s ^{*4}	12,3 secondes	Entrée pas possible	Entrée pas possible			
		123	3,00s ^{*5}	23,0 secondes ^{*4}	123_s	1230 secondes			
		*1 Les mo	des 2 et 3 ne permet	tent pas l'entrée des	décimales.	<u>. </u>			
		*2 Puisque	*2 Puisque le nombre de chiffres décimaux est de 1, la première valeur décimale entrée						
		(2) est écras	sée.						
		*3 Puisque écrasée.	e le nombre de chiffr	res intégraux est de	l, la première valei	ır entrée (1) est			
		*4 Puisque	e le curseur n'est pas	déplacé vers une po	osition décimale av	ant qu'un signe			
		*5 Puisque	e le curseur n'est pas	déplacé vers une po	sition décimale av	ant qu'un signe			
		décimal ne	soit saisi, les saisies	(«1» et «2») est ign	orée.				

	Paramètre	Description						
r le temps	Paramètre Entrée fixe	Désactivé Saisit une v saisie permo Si l'affichag curseur est a Valeur d'entrée 0 0.0 1	Description aleur à 4 chiffres, ce qui inclut et une meilleure précision des ge de données accepte des entre à l'extrême droite. ge Valeur à afficher 0,00 seconde 0,00 seconde 1,00 seconde	t le signe décir valeurs d'affic ées, la position Mode 0 0 0	mal. Ce type de hage. n de départ du			
Basé su		1.2	1,20 seconde	0				
		1.23	1,23 seconde	0				
		12	12,0 secondes	1				
		12.3	12,3 secondes	1				
		123	123_s	2				
		1230	1230 secondes	3				
		1234	Entrée pas possible	-				

■ Alarme/Paramètres de couleur/Basique

Il s'agit des paramètres pour la couleur et les données numériques de l'affichage numérique.

💰 Affichage des donnée	es X
ID de l'objet	Basique Type d'affigheur Alarme/Couleur Pocessus d'opération Autoriser entrée
DD_0000	>>Détails
Commentaire	
	1
000	Couleur de la bordure Clignotement
HDU	T Aucun
	Couleur de valeur numérique Clignotement Couleur de l'ombre Clignotement
Sélectionner la	6 🔽 Aucun 🔽 7 🔽 Aucun 🗹
forme	Couleur du fond Clignotement
Aucune forme	Aucun Y
	Aucun
	Paramètres d'alarme
	Action d'alarme Direct
	Couleur d'alarme
	Couleur de valeur numérique Clignotement
	Aucun 🗹 🖂 Aucun

Paramètre	Description
Couleur de bordure	Sélectionnez la couleur de bordure pour l'affichage numérique.
Couleur de la valeur numérique	Configurez la couleur pour les données numériques de l'affichage numérique.
Couleur de l'ombre	Configurez la couleur d'arrière-plan pour la valeur numérique de l'affichage numérique. REMARQUE
	• vous ne pouvez configurer cette option que si l [Attribut de texte] [Ombre] est configuré dans les [Paramètres de police] de l'onglet [Affichage].
Couleur du fond	 Configurez une couleur d'arrière-plan pour l'objet Affichage numérique. REMARQUE Si la couleur de fond est transparent et que [Aucune forme] n'est sélectionnée, la valeur numérique s'affiche. Toutefois, la plage que vous pouvez utiliser lorsque l'option Autoriser entrée est activée n'inclura que l'affichage numérique et est plus petite que la plage normale.
Motif	Configurez un motif d'arrière-plan pour l'affichage numérique.
Couleur du motif	Configurez une couleur de motif pour l'affichage numérique.

Paramètre	Description				
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur de valeur numérique], la [Couleur de l'ombre], la [Couleur du fond] et la [Couleur du motif].				
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 				
	 Si [Action d'alarme] dans [Alarme] est [Adresse], choisissez la méthode de désignation pour les adresses de mot qui stockera les limites supérieure et inférieure de l'alarme. Zone après l'adresse d'affichage Dans l'onglet [Basique], les valeurs minimale et maximale de la plage d'entrées sont stockées dans les adresses consécutives qui suivent l'[Adresse de mot]. 				
Spécification de la zone indirecte	Adresse de mot +1 +2 Limite inférieure +2 :				
	 Par exemple : Lorsque l'[Adresse de mot] est «D100» La limite inférieure sera «D101», et la limite supérieure sera «D102». Paramètres individuels Définissez des adresses de mot individuelles pour la [Limite inférieure] et la [Limite supérieure]. 				
	La couleur peut être configurée afin de changer lorsque la valeur dépasse une plage précisée. Sélectionnez s'il faut désigner l'[Alarme].				
Alarme	 REMARQUE Vous ne pouvez configurer les Paramètres d'alarme que si le nombre de plages est de un. Si le nombre de plages est de un, le contenu de l'écran de base sera également affiché dans l'écran Détail. Si l'option [Autoriser entrée] est sélectionnée dans l'onglet [Paramètres de base], vous ne pourrez pas entrer des valeurs à l'extérieur de la plage d'alarme. 				

	Paramètre	Description
	Action d'alarme	 Choisissez l'action d'alarme. Direct Ecrivez une constante définie comme limite inférieure/supérieure de l'alarme. Sélectionnez les limites supérieure et inférieure de la [Plage d'affichage] afin de les faire correspondre aux valeurs max. et min. car cela assurera un bon fonctionnement. Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs de limite sup./inf. sont stockées. Modifier la couleur Lorsque l'[Adresse de bit d'alarme] est activée, la couleur change et une alarme s'affiche.
Alarme	Préciser la plage d'alarme à l'intérieur de la plage d'affichage	 Si l'[Action d'alarme] est [Directe], vous pouvez configurer les limites supérieure et inférieure pour la plage d'alarme. A l'onglet [Paramètres de base], précisez s'il faut définir des valeurs à l'intérieur de la [Plage d'affichage]. Une fois cette option sélectionnée, vous ne pouvez préciser que des valeurs à l'intérieur de la plage d'affichage. De plus, les limites inférieure et supérieure prédéfinies ne seront pas entrées. REMARQUE Lorsque les paramètres de la plage d'affichage ne s'affichent pas ou que l'option [Spécification de l'affichage] est définie sur [Adresse], vous pouvez préciser des valeurs à l'intérieur des valeurs min. et max. pour chaque type de données.
Adresse de bit d'alarme		Lorsque l'[Action d'alarme] est [Modifier la couleur], saisissez l'adresse de bit qui agira en tant que déclenchement pour le changement de la couleur. Lorsque ce bit est activé, le changement de la couleur s'effectuera. Suite

	Para	amètre	Description					
			Si l'[Action d'alarme] est [Directe], vous pouvez configurer une limite supérieure/inférieure pour la plage d'alarme. Lorsque l'[Action d'alarme] est [Adresse] et [Paramètres individuels], vous pouvez définir l'adresse de mot à laquelle les limites supérieure et inférieure sont stockées. La plage de configuration de chaque [Type de données] et [Signe +/-] est différente.					
			Т	уре	Longueur des données	Signe +/-	Paramètres de plage d'alarme	
						Désactiver	de 0 à 65535	
					16 Dits	Activer	de –32768 à 32767	
	Diago	d'alarma		Déc.		Désactiver	de 0 à 4294967295	
	Limite	supérieure/ inférieure			32 bits	Activer	de –2147483648 à 2147483647	
				Rin	16 bits	0000 0000)(16 hits) - 1111 1111(16 hits)	
				DIII	32 bits	00000000(16 bits) ~ 11111111(16 bits)		
			E	BCD	16 bits		0 ~ 9999	
					32 bits	de 0 à 99999999		
me			F	lex.	16 bits	0FFFF(h)		
Alar					32 bits	0FFFFFF(h)		
				Oct	16 bits seulement	de 0 à 177777(o)		
			Flo	ottant	32 bits seulement	C	de – 9.9e ¹⁶ à 9.9e ¹⁶	
	Coule	ur d'alarme	Configure la couleur de l'alarme.					
	Couleur de la valeur numérique		Sélectionnez une couleur d'affichage d'alarme pour les valeurs numériques, parmi 256 couleurs.					
		Couleur du fond	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan d'affichage d'alarme pour les valeurs numériques, parmi 256 couleurs.					
		Couleur du motif	Sélectionnez une couleur de motif d'affichage d'alarme pour les valeurs numériques, parmi 256 couleurs.					
		Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de valeur numérique], la [Couleur de fond] et le [Couleur de motif]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. S 1 Configuration de couleurs - Liste de couleurs compatibles » 				
			(đ	«8.5.1 (page	Configuration c 8-38)	le couleurs ■	Liste de couleurs compatibles	

■ Alarme/Paramètres de couleur/Détails

La couleur affichée sera modifiée selon la plage des données numériques.

💰 Affichage des donnée	s							
ID de l'objet	Basique Type d'affichtur Alarme/Couleur Pocessus d'opération							
DD_0000 💼	Plages 1 Spécifier la plage Powersers							
ABC	1							
Sélectionner la	Numéro de plage 0 <= Range01 <= 65535							
forme	Plage 01 Min. 0 🕂 🏭 Max. 65535 🕂 🏭							
Aucune forme	Spécification de la couleur Direct							
	Couleur de valeur numérique Clignotement Couleur du fond Clignotement							
	Aucun 🔽 🗖 Aucun 🔽							
	Ausur							
	Couleur de la bordure Clignotement Couleur de l'ombre Clignotement							
	Aucun 🗹 🗹 Aucun 🗹							
	Paramètres d'alarme							
	Action d'alarme Direct							
	Couleur d'alerme Couleur de valeur numérique Clignotement Aucun							
Aide (H)	OK (0) Annuler							

Paramètre	Description
Nombre de plages	Configurez le nombre de plages qui doit comporter un code de couleur pour l'affichage numérique, et ce de 1 à 16.
Spécification de zone	 Si la [Plage] est de «2» ou plus, sélectionnez la méthode pour préciser les valeurs minimale et maximale pour chaque plage. Si la [Plage] est de «1», la [Constante] est fixe. Constante Précisez une constante en tant que valeur min./max. (spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. sont stockées. (spécification indirecte).

Paramètre			Description				
Spécification de la zone indirecte		 Si l'option [Spécifier la plage] est configurée à [Adresse], sélectionnez la méthode pour préciser l'adresse pour stocker les valeurs numériques minimale et maximale. Zone après l'adresse d'affichage Attribuée en ordre de la valeur min. jusqu'à la valeur max. à partir de l'adresse précisée dans [Adresse de contrôle] à l'onglet [Basique]. 					
			Adresse de mot +1 Min +2 Max :				
		 Par exemple : Si l'[Adresse de mot de contrôle] es «D100», la valeur min. est «D101», et la valeur max. est «D102». Paramètres individuels Précisez une adresse de mot pour [Min.] et [Max.] individuellement. 					
	N⁰ de plage	Sé à l cc Pa	Sélectionnez la plage des valeurs minimale et maximale et la couleur à l'intérieur de la plage de 1 à 16 dans l'option [Plages]. Les valeurs configurées dans [Min.] et [Max.] s'affichent. Par exemple : Min. <= Plage** < Max.				
		Contigurez les valeurs minimale et maximale pour la plage sélectionnée dans [Numéro de plage]. Si l'option [Préciser la plage] est définie sur [Constante], définissez une valeur min./max. Si [Adresse] est définie, précisez l'adresse à laquelle les valeurs min./max. seront stockées. La plage de paramètres varie selon le [Type de données] configuré dans l'onglet [Basique] et la présence ou l'absence d'un signe.					
Plage			Type de d	onnées	Signe +/-	Plage	
				Déa	Désactiver	0 ~ 65535	
	Valeur min./			Dec.	Activer	-32768 ~ 32767	
	Valeur max.		16 hite	Hex.		0 ~ FFFF(h)	
				Oct		–1777770 ~ 177777(o)	
				Bin		0 ~ FFFF(h)	
				BCD		0 ~ 9999	
				Déc.	Désactiver	0 ~ 4294967295	
		32 b			Activer	-2147483648 ~ 2147483647	
			32 bits	Hex.		0 ~ FFFFFFF(h)	
			02 010	Bin		0 ~ FFFFFFF(h)	
				BCD		0~99999999	
				Flottant		-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	

Paramètre		Description				
Spécification de la couleur Plage		 Sélectionnez la façon de définir la couleur et le motif pour la plage définie. Si la valeur de l'option [Plages] est de 2 ou plus, ce paramètre est fixe à [Direct]. Direct La [Couleur d'affichage], le [motif] et la [Couleur du motif] de la plage précisée dans [Numéro de plage] seront choisis directement et configurés. (Spécification directe) Adresse Précisez l'adresse à laquelle le code de couleur sera stocké. (spécification indirecte). 				
	Couleur de la valeur numérique	Configurez la couleur pour les données numériques de l'affichage numérique.				
	Couleur du fond	Configurez une couleur d'arrière-plan pour l'objet Affichage numérique.				
	Motif	Configurez un motif d'arrière-plan pour l'affichage numérique.				
	Couleur du motif	Configurez une couleur de motif pour l'affichage numérique.				
Couleur de	e bordure	Sélectionnez la couleur de bordure pour l'affichage numérique.				
Couleur de l'ombre		Configurez une couleur d'ombre pour le texte de l'affichage numérique.				
Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de valeur numérique], la [Couleur du fond], la [Couleur du motif], la [Couleur de bordure], et la [Couleur de l'ombre]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. * «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 				

Traitement

Vous pouvez effectuer une opération arithmétique sur les données lues à partir du périphérique/automate, et afficher les données résultantes.

Affichage de données	×
ID de l'objet	Paramètres de base Affichage Paramètres d'alarme/de coursur Opérations Autoriser entrée
DD_000 Commentaire ABC Sélectionner la forme Aucune forme	Image: Spécification des limites en indirecte Constante Paramètres particuliers Adresse de mot Opérateur Opérateur Opérateur Position des données Opérateur Opérateur Opérateur Position des données Opérateur Gauche Droite
Aide (<u>H</u>)	OK (D) Annuler

Param	ètre	Description
Traitement en cours		Configurez s'il faut effectuer une opération arithmétique sur les données stockées dans l'[Adresse de mot] et affiche le résultat.
		 REMARQUE Dans les cas suivants, le [Traitement] ne peut pas être configuré : Lorsque l'option [Spécifier la plage d'entrée/d'affichage] est sélectionnée. Lorsque [Alarme] est sélectionnée.
Spécil des de d'opéi	fication onnées ration	 Sélectionnez la méthode pour configurer les données à exploiter. Constante Ecrivez une constante définie comme données à opérer. (Spécification directe) Adresse Désignez l'adresse à laquelle les données à exploiter sont stockées. (spécification indirecte).

	Paramètre				Desci	ription		
F	Spécification de la zone indirecte	Si 1 méi • Z Less l'[A Par L s] l'i Da Ac	Si la [Spécification des données d'opération] est [Adresse], choisissez la méthode de désignation pour l'adresse qui stockera les données à opérer. • Zone après l'adresse d'affichage Les opérations arithmétiques s'effectuent grâce aux valeurs stockées dans l'[Adresse de mot] et l'adresse qui suit. Par exemple : Lorsque la [Spécification des données d'opération] est [Adresse], la spécification de la zone indirecte est [Zone après l'adresse d'affichage] et l'opérateur est «+». Dans le périphérique/l'automate Adresse de mot 					
u cours	Adresse de mot	L'[/	L'[Adresse de mot de contrôle] précisée dans l'onglet [Basique] s'affiche.					
Traitement er	Données	Pou Si 1 sais dor con stoo	Ir les donnée a [Spécifica sissez ici les nnées] dans l figurée, pré ckées.	es d'[Adr tion des données l'onglet [cisez l'ac	esse de mot], données d'op d'opération. Basique] est lresse à laque	, configurez les autres données ération] est configurée à [Con La plage de taille de chaque [7 différente. Si l'[Adresse] est lle les données d'opération ser	s. stante], ſype de ront	
			Type de de	onnées	Signe +/-	Plage	7	
			16 bits	Dáo	Désactiver	0 ~ 65535		
				Dec.	Activer	-32768 ~ 32767		
				Hex.	-	0 ~ FFFF(h)		
	doperation			Oct	-	-1777770 ~ 177777(o)		
				Bin	-	0 ~ FFFF(h)		
				BCD	-	0 ~ 9999		
				Déc.	Désactiver	0 ~ 4294967295		
				200.	Activer	-2147483648 ~ 2147483647	_	
			32 bits	Hex.	-	0 ~ FFFFFFF(h)	_	
				Bin	-	0 ~ FFFFFFF(h)	_	
				BCD	-	0 ~ 99999999	4	
				⊢lottant	-	-9.9e ¹⁰ ~ 9.9e ¹⁰		

	Paramètre	Description
urs		Sélectionnez la position d'affichage des données d'opération ou de l'adresse de mot cible, [Droite] ou [Gauche].
		Droite : L'adresse de mot de contrôle est à gauche, les données d'opération ou l'adresse de mot cible est à droite
	Position des données	Adresse de mot Opérateur Données d'opération [PLC1]D00010 Image: Constraint of the second sec
t en c		Gauche : Les données d'opération ou l'adresse de mot cible est à gauche, l'adresse de contrôle est à droite
Fraitement		Opérande Opérateur Adresse de mot 70 1 1 (PLC1)D00100
	Opérateur	Choisissez un opérateur, [Addition (+)], [Soustraction (–)], [Multiplication (*)], [Division (/)], [ET Logique (&)], [OU Logique ()] ou [OU Exclusif (^)].
		 REMARQUE Lorsque le format des données d'un calcul est 32 bits flottant, seules les opérations addition, soustraction, multiplication et division peuvent être effectuées.
	REMARQUE • T	Cout chiffre qui dépasse à la suite d'une opération arithmétique sera ignoré.
	P	Par exemple, lorsque [16 bits hex.] est sélectionné, le résultat de «FFFF(h) + (h)» serait «0000(h)».
	• S 1'	i une division produit un reste, une erreur peut se produire à la suite de arrondissement de la décimale.
	• L p d S	Les résultats des calculs adresse de base + valeur du décalage sont toujours rix en charge comme valeurs Bin de 16 bits, peu importe la longueur des connées et les paramètres de format des données. Et un résultat de calcul dépasse 16 bits (Valeur max. : 65535), les bits 0 à 15 cont traités an tant que bits valides et les bits plus élevés sont raités
	Opérateur REMARQUE • T F 1 • S 1' • L p d S s	 Choisissez un opérateur, [Addition (+)], [Soustraction (-)], [M (*)], [Division (/)], [ET Logique (&)], [OU Logique ()] ou [O] REMARQUE Lorsque le format des données d'un calcul est 32 bits flott opérations addition, soustraction, multiplication et divisio effectuées. Tout chiffre qui dépasse à la suite d'une opération arithmétique ar exemple, lorsque [16 bits hex.] est sélectionné, le résultat (h)» serait «0000(h)». Gi une division produit un reste, une erreur peut se produire à arrondissement de la décimale. Les résultats des calculs adresse de base + valeur du décalage rix en charge comme valeurs Bin de 16 bits, peu importe la lonnées et les paramètres de format des données. Gi un résultat de calcul dépasse 16 bits (Valeur max. : 65535), ont traités en tant que bits valides et les bits plus élevés sont

14.11.2 Affichage de texte

■ Paramètres simples/Basique

💰 Affichage des donnée	21
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Couleur Autoriser entrée
DD_0000 🗄	Afficher les données
Commentaire ABC	Affichage Affichage Affichage de la Affichage Affichage Affichage Affichage Affichage de la Affichage Affichage Affichage Affichage Adresse de mot >>Détails
Sélectionner la forme	[PLC1]D00200 C Autoriser entrée . [PLC1]D00202
Aucune forme	
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Adresse de mot	L'affichage de texte affiche du texte à compter de l'adresse de mot définie ici, pour le nombre d'adresses consécutives définies dans l'onglet [Affichage], option [Caractères d'affichage]. Par exemple : Lorsque les [Caractères d'affichage] dans l'onglet [Affichage] sont définis sur «5» et que l'[Adresse de mot de contrôle] est «D100», la dernière adresse passera à «D102». REMARQUE • Le rapport des données de mot d'ordre élevé et d'ordre bas sera différent selon le type de périphérique ou d'automate.
Autoriser entrée	Configurez si les entrées du clavier et du lecteur de code barres sont acceptées par l'affichage du texte.

Paramètre	Description
Obtenir le journal d'opération	 Spécifie s'il faut enregistrer le journal d'opération. Vous ne pouvez préciser ce paramètre que si vous sélectionnez l'option [Autoriser entrée]. REMARQUE Si vous ne sélectionnez pas l'option [Activer la fonction de journal d'opération] dans [Paramètres de journal d'opération], un message vous indiquant qu'un journal d'opération pour chaque objet individuel ne peut
	pas être enregistré apparaîtra. Sélectionnez l'option [Activer la fonction de journal d'opération] et activez les paramètres de journal d'opération.

Paramètres simples/Détails

Vous pouvez préciser une adresse pour l'affichage de texte de façon indirecte ou configurer une condition de mise à jour pour le texte affiché.

💰 Affichage des donn	ées X
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Couleur Autoriser entrée
DD_0000 📑	Afficher les donp ées
Commentaire ABC	Affichage Affichage
Sélectionner la forme	Adresse de mot [IPLC1]D00200 . [IPLC1]D00202
- Addane forme	Afficher la condition de mise à jour
	Sur modification Bit ON Sur Changement d'état
	Bit de mise à jour de l'affichage
	🗖 Lire lors du démarrage
	Inclure dans le journal d'opération
Aide (H)	OK (0) Annuler

	Paramètre	Description
Type d'adresse		Vous pouvez définir l'adresse d'affichage (adresse de contrôle) de la façon suivante : [Spécification directe], [Adresse], ou [Type de périphérique et adresse].
Autoriser entrée		Vous pouvez accepter des entrées à partir d'un clavier, un lecteur de code barres, ou un lecteur de code barres à deux dimensions. Cochez cette case pour afficher l'onglet [Autoriser entrée].
Adresse de mot		Vous pouvez avoir un affichage numérique en temps réel des données stockées dans l'adresse de mot spécifiée ici. Pour préciser l'adresse de contrôle de façon indirecte, dans la liste [Type d'adresse], sélectionnez [Adresse] ou [Type de périphérique et adresse].
	Adresse	Désigne indirectement le périphérique précisé dans [Adresse de base].

Paramètre		amètre	Description
		Adresse de base	Type d'adresse Image: Adresse Adresse de mot Adresse de spécification de la valeur du décalage Image: Im
Adresse de mot	Adresse de spécification de la valeur de décalage	 façon indirecte [Adresse de base] = D10 [Adresse de spécification de la valeur de décalage] = D100 Les données de l'[Adresse de spécification de la valeur de décalage] sont traitées comme la valeur du décalage depuis l'[Adresse de base]. Dans le périphérique/l'automate Unité GP D10 25 D10 +25 L'[Adresse de base] (D10) est ajoutée aux données de l'[Adresse de spécification de la valeur de décalage] (D100), ce qui sont «25», et les données de l'adresse résultante D35 «40» s'affichent. MPORTANT Si l'opération [Adresse de base] + [Valeur du décalage] produit des chiffres superflus (plus de 16 bits), l'adresse de mot de contrôle ne peut être demandée. Dans ce cas, l'adresse de mot de contrôle sera non définie. 	
	True	Bin, BCD	Choisissez le type de données stockées dans l'[Adresse de spécification de la valeur de décalage], [Bin] ou [BCD].
	Type péripl adres	ae nérique et se	Désigne le périphérique et l'adresse de façon indirecte.
		Périphérique/ Automate	Lorsque le [Type d'adresse] est [Type de périphérique et adresse], sélectionnez l'adresse de périphérique/automate à désigner de façon indirecte.

	Paramètre	Description
Adresse de mot	Paramètre Paramètre Adresse de départ de spécification du périphérique	Description Type dadresse Type de pérphérique et l'altresse de mot Impediadresse Type de pérphérique et l'altresse de mot pour préciser l'adresse Adresse de départ de l'adresse de mot pour préciser l'adresse d'affichage dans [Adresse de départ de spécification de périphérique]. Stockez le mode d'adresse dates détermine si l'adresse de périphérique est pour un périphérique et d'adresse dates les trois mots suivant l'[Adresse de départ de spécification du périphérique]. L'adresse de mot précisée dans les codes de périphérique et d'adresse s'afficheront. Par exemple, lorsque vous précisez [Adresse de contrôle] CN35 de façon indirecte [Adresse de départ de spécification du périphérique] = D100 [Mode adresse] = Périphérique externe (automate) [Code de périphérique] = CN :0061 Dans le périphérique] = CN :0061 [Mode adresse (L)] D101 7000 Code d'adresse (L)] D103 Code d'adresse (L)] [Mode adresse *1 0: Mémoire externe (Automate) 1: Mémoire interne Dans le cas ci-dessus 0 est enregistré Les données «40» de l'adresse CN35 désignée par D100, D101, D102 et D103, s'affichent. [Remarce] Remarce Si l'adresse désignée indirectement est hors limites ou n'existe pas, une erreur de communication se produira. Une erreur peut avoir des effets sur la mise à iour de l'écran. Lorsqu'une erreur se

Paramètre		Description
Afficher la condition de la mise à jour		 Désignez la condition qui mettra à jour l'affichage. Vous ne pouvez configurer cette option que dans l'écran de détail. Modification de données L'affichage est mis à jour lorsqu'il se produit un changement au sein des données stockées dans l'[Adresse de mot] à l'onglet [Basique]. Bit ON L'affichage est mis à jour lorsqu'un bit stocké dans l'[Adresse de mot] à l'onglet [Basique] s'active. Changement de bit L'affichage est mis à jour lorsqu'un bit stocké dans l'[Adresse de mot] dans l'onglet [Basique] passe de l'état ON à l'état OFF ou de l'état OFF à l'état ON.
		 REMARQUE Lorsque l'animation de visibilité est sélectionnée, ainsi que [Bit ON] ou [Changement de bit], l'opération suivante se produira. Lorsque [Bit ON] ou [Changement de bit] est sélectionné dans l'état invisible, le texte d'affichage sera mis à jour tout en demeurant invisible. Par la suite, lorsqu'il est visible, le texte mis à jour s'affichera. De plus, lorsque vous modifiez la valeur de l'adresse de mot de contrôle, il demeurera invisible. Tout comme une opération régulière, le texte d'affichage ne sera pas mis à jour même si vous modifiez la valeur de l'adresse à l'état invisible, le texte qui n'a pas été mis à jour s'affichera.
	Afficher l'adresse de bit de mise à jour	Définit l'adresse de bit de déclenchement ON/OFF lorsque la [Condition de mise à jour de l'affichage] est configurée à [Bit ON] ou [Changement de bit].
	Lire lors du démarrage	Lorsque les données de texte sont volumineuses ou que de nombreux objets d'affichage de texte sont configurés à un écran unique, cochez cette case pour chaque affichage de texte afin de faire augmenter les vitesses d'affichage d'autres étiquettes. Toutefois, lorsque cette case est cochée, les vitesses d'affichage de texte diminueront.

Après que les données ont été modifiées dans l'adresse de contrôle, modifiez l'[Adresse de bit de mise à jour de l'affichage] pour que le texte s'affiche. Si l'ordre de modification est inversé, il se peut que le texte ne s'affiche pas correctement.
Si l'[Adresse de bit de mise à jour de l'affichage] est modifiée immédiatement après que les données de texte sont modifiées dans le périphérique/ l'automate, il y aura peut-être des cas où le texte ne s'affiche pas correctement. Dans ce cas, configurez le périphérique/automate pour qu'il utilise l'option [Attendre avant d'envoyer] afin de retarder légèrement le changement de bit de déclenchement. La période [Attendre avant d'envoyer] dépend de la quantité d'objets placés, de la durée de scrutation, du débit en bauds et du nombre de caractères utilisés.

Entrée de données/Basique

Affichage de données			×
ID de l'objet	Paramètres de base Affichage Paramètres de couleur Autoriser entrée		
DD_0000 🛨	Appui O Bit		
Commentaire			
			>>Détail
	Activer le clavier popup		
ABC			
	Urdre de saisles designees		
Sélectionner la forme	Ordre de saisie 🛛 🚟 🏭		
	<u></u>		
Aucune forme			
Aide (<u>H</u>)		OK (<u>O)</u>	Annuler

Paramètre	Description
Méthodes d'entrée de données	 Sélectionnez la méthode qui fera passer l'affichage de données à l'état d'entrée (état d'affichage du curseur). Appui Lorsque vous appuyez sur l'affichage de données, l'état passera à un état d'entrée autorisée.
	Suite

Paramètre	Description
Méthodes d'entrée de données	 Si vous touchez à un objet pendant que vous saisissez des données dans un autre objet d'affichage de données, les données saisies reprendront les données précédentes et l'objet le plus récemment touché passera à l'état Autoriser entrée. Affichage des données 1 Le curseur s'affiche de données 1 sans appuyer sur l'affichage de données 2, puis Affichage des données 2 Etat de saisie Affichage des données 2 Le curseur s'affiche de saisie Affichage de données 2 Le curseur s'afficher le plus réalise Affichage de données autorisées est activée, l'affichage de données est à l'état Autoriser entrée. Bit Lorsque l'adresse de bit d'entrées autorisées est activée, l'affichage de données est à l'état Autoriser entrée. Affichage de données est à l'état Autoriser entrée. Affichage de données est à l'état Autoriser entrée. Etat de saisie autorisée set activée, l'affichage de données est à l'état Autoriser entrée. Si l'[Adresse de bit d'entrée autorisée] est désactivée lorsque vous saisissez des données dans un affichage de données sont effacées.
Appui	 ⓒ Appui ⓒ Bit >>Détail ▷ Activer le clavier popup ○ Ordre de saisies désignées Ordre de saisies 1

Paramètre		Description
		Sélectionnez s'il faut afficher un clavier popup lorsque vous appuyez sur l'objet d'affichage de données.
Appui	Activer le clavier popup	A Appuyez
		 REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser un clavier popup si l'affichage de données est placé dans un écran fenêtre.
	Ordre de saisies désignées	Lorsque vous entrez des données dans plusieurs affichages de données en séquence, sélectionnez l'ordre dans lequel ils passeront à l'état de saisie.
	Ordre de saisie	Sélectionnez l'ordre, de 1 à 384, selon lequel l'objet passera à l'état de saisie.
Bit		C Appui C Bit Adresse de bit de saisies autorisées [PLC1]X00000 Ordre de saisies 1
	Adresse de bit d'entrée autorisée	Lorsque l'adresse de bit configurée ici s'active, l'affichage des données passe à l'état de saisie.

	Paramètre	Description		
		Numérotez les objets de 1 à 384 dans l'ordre dans lequel ils passeront à l'état Autoriser entrée si les [Adresses de bit des entrées autorisées] de plusieurs objets d'affichage de données s'activent en même temps (lorsqu'une adresse de bit a été enregistrée pour plusieurs objets d'affichage de données ou lorsque différentes adresses de bit s'activent en même temps).		
Bit	Ordre de saisie	 REMARQUE Si plus d'une [Adresse de bit d'entrée autorisée] est activée en même temps, les affichages des données passeront à l'état d'entrée selon leurs paramètres [Ordre d'entrées]. Si les paramètres [Ordre de saisie] sont les mêmes, l'ordre d'état de saisie sera déterminé par l'ordre selon lequel les objets ont été placés. Si l'[Adresse de bit des entrées autorisées] des affichages des données placées dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre est activée en même temps, l'écran de base aura une priorité plus élevée que l'écran fenêtre pour les données d'entrée. Lorsque vous placez des affichages de données dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre, assurez-vous de configurer une [Adresse de bit d'entrée autorisée] différente. Image: Plusieurs [Adresses de bit de saisies autorisées] s'activent simultanément 		
REI	MARQUE • Lorsque	l'animation de visibilité est sélectionnée sur des objets d'affichage de		
L	texte, les	s opérations suivantes se produiront.		
	•Lorsque	e ceux-ci sont invisibles, vous ne pouvez pas les activer sur appui.		
	•51 VOUS visible	la zone d'entrée apparaîtra, et lorsque yous définissez le clavier		
	popup, celui-ci apparaîtra également.			
	Si vous avécutaz una anération sur hit larsque l'affichaga numérique est			

- •Si vous exécutez une opération sur bit lorsque l'affichage numérique est invisible, il demeurera invisible et la zone d'entrée n'apparaîtra pas. Toutefois, si vous activez l'opération sur bit et elle est visible lorsque le bit est activé, la zone d'entrée apparaîtra en même temps. Toutefois, lorsqu'un objet d'affichage de texte est dans un état d'entrée, la zone d'entrée passera à un état d'entrée lorsque l'entrée est terminée.
- •Lorsque l'objet passe de visible à invisible dans l'état d'entrée, l'état d'entrée sera annulé. Si un clavier popup est affiché, celui-ci devient également invisible.
- •Lorsque l'ordre des entrées désignées est activé, l'état d'entrée sera transféré vers l'objet d'affichage de texte suivant. De plus, si vous appliquez l'ordre d'entrée lorsque l'objet est invisible, la zone d'entrée n'apparaîtra pas et l'objet sera transféré à l'objet d'affichage de texte suivant.

■ Autoriser entre	ée/Détails
-------------------	------------

💣 Affichage des donnée	× 29
ID de l'objet DD_0000 📑 Commentaire	Basique Type d'afficheur Alarme/Couleur Processus d'opération Autoriser entrée
ABC	✓Basique ✓ Activer le clavier popup ⑦ Clavier système ⑦ Clavier utilisateur Spécifier l'emplacement ⑦ Activer ⑦ Désactiver
Sélectionner la forme	Style d'entrée Effacement automatique activé 🔽 🗖 Entrer le
Aucune forme	Ordre d'entrées 1 Ordre d'entrées 1 Groupe 1 Fonction de verrouillage Activer les adresse Adresse Image: Im
	Indicateur d'entrée terminée Adresse de bit entrée terminée
Aide (H)	OK (0)Annuler

Paramètre		Description				
Appui	Activer le clavier popup	 Sélectionnez s'il faut afficher un clavier popup lorsque vous appuyez sur l'objet d'affichage de données. REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser un clavier popup si l'affichage de données est placé dans un écran fenêtre. 				
	Type de clavier	 Clavier système Utilisez l'enregistrement du clavier standard pour GP-Pro EX. Utilisez cette option dans les cas normaux. Clavier utilisateur Créez un clavier défini par l'utilisateur avec l'objet Clavier. Ce clavier permet la saisie personnalisée. ^{CP} «15.6.1 Guide de configuration du clavier ■ Clavier utilisateur» (page 15-33) 				
	Clavier système	Affichez l'enregistrement du clavier standard préparé dans GP-Pro EX.				

Paramètre		Description						
	Clavier utilisateur		Configurez le numéro du clavier personnalisé.					
	Clavier		S [™] «15.6.1 Guide de configuration du clavier ■ Clavier utilisateur» (page 15-33)					
	Spécifier la position du clavier		 Sélectionnez s'il faut configurer la position d'affichage du clavier popup. Si vous sélectionnez l'option [Activer], la zone d'affichage du clavier popup peut être sélectionnée et déplacée après que l'objet d'affichage de données est positionné. REMARQUE Lorsque vous regroupez un affichage de données avec d'autres objets, vous ne pouvez pas sélectionner ou déplacer la zone d'affichage du clavier popup. 					
	Ordre de saisies désignées		Lo do à l	nrsque vous entrez des donn nnées en séquence, sélectio 'état de saisie.	nées dans plusieu onnez l'ordre dan	irs affichages de s lequel ils passeront		
		Ordre de saisie	Sé	Sélectionnez l'ordre, de 1 à 384, selon lequel l'objet passera à l'état de saisie.				
		Groupe	Di do: suc coi	Divisez les affichages des données en groupes pour la saisie continue de lonnées. Le curseur se déplacera vers chaque affichage de données uccessif enregistré dans le même groupe, selon l'ordre d'entrée, ce qui les configure à l'état Autoriser entrée. Le numéro groupe peut varier de 1 à 10.				
Appui	Verrouillage		Désignez s'il faut utiliser l'adresse et le niveau de sécurité lorsque vous utilisez la fonction de verrouillage (une fonction qui active l'appui uniquement si la condition est satisfaite).					
Арриі		Utiliser une adresse	Ce [A ca:	Cette fonction ne permet les entrées qui si vous sélectionnez le b [Adresse] dans [Condition de fonctionnement tactile]. Cochez la case pour utiliser le verrouillage. (ase pour utiliser le verrouillage. (ase pour utiliser le verrouillage. (page 14-24) Sélectionnez l'adresse de bit qui désignera la condition d'activation, afin de permettre de saisir une entrée. L'appui est activé (désactivé) selon l'état de cette adresse.				
		Adresse	Sé d'a ac					
			Sé pe	lectionnez la condition qui rmettre de saisir une saisie	activera l'objet à	à toucher, afin de		
				Condition de fonctionnement tactile	Statut de l'adresse	Appui activé/ désactivé		
				Lorsque le bit est activé	Activé	Appui activé		
		Condition de			Désactive	Appui désactive		
		fonctionnement tactile		Lorsque le bit est désactivé	Active	Appui desactive		
			RE • 1	MARQUE Lorsque la [Condition de fo est désactivée lors de la sai l'état Autoriser entrée. Le v que la saisie n'est pas termi	onctionnement ta sie, l'affichage de rerrouillage ne fo née.	ctile] du verrouillage e données restera à onctionnera pas tant		

	Paramètre		Description		
Appui	errouillage	Utiliser le niveau de sécurité	Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction de sécurité pour chaque objet. L'opération tactile sera activée lorsque vous ouvrez une session disposant d'un niveau de sécurité supérieur à celui défini pour l'objet.		
	>	Niveau	Définissez un niveau de sécurité de 1 à 15 pour l'objet.		
Bit			 C Appui		
Adresse de d'entrée aut		esse de bit trée autorisée	Lorsque l'adresse de bit configurée ici s'active, l'affichage des données passe à l'état de saisie.		
	Ordi	re de saisie	 Numérotez les objets de 1 à 384 dans l'ordre auquel dans lequel ils passeront à l'état Autoriser entrée si les [Adresses de bit des entrées autorisées] de plusieurs objets d'affichage de données s'activent en même temps (lorsqu'une adresse de bit a été enregistrée pour plusieurs objets d'affichage de données ou lorsque différentes adresses de bit s'activent en même temps). REMARQUE Si plus d'une [Adresse de bit d'entrée autorisée] est activée en même temps, les affichages des données passeront à l'état d'entrée selon leurs paramètres [Ordre d'entrées]. Si les paramètres [Ordre de saisie] sont les mêmes, l'ordre d'état de saisie sera déterminé par l'ordre selon lequel les objets ont été placés. Si l'[Adresse de bit des entrées autorisées] des affichages des données placées dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre est activée en même temps, l'écran de base aura une priorité plus élevée que l'écran fenêtre pour les données d'entrée. Lorsque vous placez des affichages de données dans l'écran de base et dans l'écran fenêtre, assurez-vous de configurer une [Adresse de bit d'entrée autorisée] différente. 		

Paramètre	Description
Mode d'entrée	 Effacement automatique désactivé Les nouvelles données seront fondées sur des données entrées antérieurement. Appuyer sur la touche [EFF] sur le clavier efface la valeur. Effacement automatique activé La première touche enfoncée (sauf le déplacement du curseur, [ENT], [SUPPR] ou [RET]) effacera les données de texte saisies au préalable. Effacement automatique activé + Vérification des saisies Lorsque vous utilisez les saisies code barre, vérifiez si le nombre de chiffres entrés correspond aux [Caractères d'affichage]. Si les chiffres ne correspondent pas, les données ne seront pas écrites dans l'adresse de mot.
Saisie code barres	Il s'agit d'un paramètre qui permet de saisir à partir d'un lecteur de code barres.
Terminaison de saisie	Détecte et vous avertit lorsque la saisie a été terminée.
Adresse de bit entrée terminée	Configure l'adresse de bit qui sera activée lorsque la saisie est terminée. Le curseur Etat de saisie Adresse de bit terminé REMARQUE • Remettez ce bit à DESACTIVE après avoir terminé la saisie.

Paramètres d'affichage

Configurez la police et les attributs de l'affichage de texte.

💰 Affichage des données	5	×
ID de l'objet DD_0000	Basigue Type d'afficheur Couleur Police Type de police Police standard T Taille 8 x 16 points T Langue d'affichage ASCII Attribut de texte Normal	
ABO Sélectionner la forme	Caractères d'affichage 5 ∰ IV Position fixe Style d'affichage <u> </u>	
1 Aucune rorme	Masquer la valeur d'entrée (afficher les astérisques)	
Aide (H)	OK (0) Annuler	

Paramètre		Description
Police		Définissez une police pour le texte.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le texte.
		Choisissez une taille de police pour le texte.
		Police standard : (8 à 64) x (8 à 128)
	Taille	Police standard (taille fixe) : $[6x10]$, $[8x13]$, $[13x23]$.
		(N'affiche que les caractères à octet unique).
		Police de trait : de 6 à 127.
	Langue	Sélectionnez la langue d'affichage : [Japonais], [ASCII], [Chinois (simplifié)],
	d'affichage	[Chinois (traditionnel)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].
	Attribut de texte	Sélectionnez les attributs du texte.
		Police standard Choisissez [Standard], [Gras], [Ombre].
		(Lorsque vous utilisez la taille de police [6x10], sélectionnez
		[Standard] ou [Ombre].)
		Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
Nomb	ore de décimales	Configurez le nombre de caractères à afficher, de 1 à 100.
Position fixe		Configurez si le texte est fixe au centre de l'objet.
Style d'affichage		Sélectionnez l'alignement du texte de la zone d'affichage de texte :
		[Aligner à droite], [Aligner à gauche] ou [Centrer].
Masquer la valeur d'entrée (afficher les astérisques)		Configurez si l'on indique les valeurs d'entrée par des astérisques.

■ Paramètres de couleur/Basique

Sélectionnez la couleur de l'affichage de texte.

Affichage de données	×
ID de l'objet	Paramètres de base Affichage Paramètres de couleur Autoriser entrée
DD_0000	>>Détail
Commentaire	Couleur de la bordure
	Clignotement Aucun
ABC	Couleur de l'ombre
	Cignotement Aucun
	Couleur du fond
Sélectionner la forme	1 Uignotement Aucun
Aucune forme	Motif
	Aucun motif
Aide (H)	OK (D) Annuler

Paramètre	Description			
Couleur de bordure	Sélectionnez une couleur de bordure.			
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur de texte.			
Couleur de l'ombre	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan du texte.			
	Sélectionnez une couleur d'arrière-plan.			
Couleur du fond	• Si la couleur de fond est transparente et que [Aucune forme] n'est sélectionnée, seuls les mots s'affichent. Toutefois, la plage que vous pouvez utiliser lorsque l'option Autoriser entrée est activée n'inclura que l'affichage de texte et est plus petite que la plage normale.			
Motif	Sélectionnez un motif d'arrière-plan.			
Couleur du motif	Sélectionnez une couleur de motif de l'arrière-plan.			
Clignotomont	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur du texte], la [Couleur de l'ombre], la [Couleur du fond] et la [Couleur du motif].			
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 			

Paramètres de couleur/Détails

Sélectionnez la façon dont la couleur des données de texte et des objets d'affichage de texte changent lorsque le bit s'active.

💰 Affichage des données				X
ID de l'objet DD_0002	Basique Paramètres de l'	écran Couleur		
Commentaire ABC Sélectionner la forme	Couleur de la bordure 7 • Couleur du texte 6 • Couleur du fond	Clignotement Aucun Clignotement Clignotement Clignotement Aucun	Couleur de l'ombre	Clignotement
Aucune forme	Motif Aucun			
	Adresse de bit [PLC1]X00000 Couleur du texte		Clignotement Aucur	
	Couleur du fond Motif	Aucun	Clignotement Aucur	
Aide (<u>H</u>)			OK	0) Annuler

Paramètre		Description
Modifier la couleur		Sélectionnez s'il faut afficher une couleur différente lorsque l'[Adresse de bit] désignée est activée.
	Adresse de bit	Lorsque l'adresse configurée ici est activée, le changement de la couleur s'effectuera.
	Couleur du texte	Lorsque l'[Adresse de bit] s'active, cette couleur de texte sera affichée.
	Couleur du fond	Lorsque l'[Adresse de bit] s'active, cette couleur d'arrière-plan sera affichée.
	Motif	Sélectionnez un motif d'arrière-plan.
	Couleur du motif	Sélectionnez une couleur de motif de l'arrière-plan.
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur du texte], la [Couleur du fond] and le [Couleur du motif].
	Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. * «8.5.1 Configuration de couleurs = Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

14.11.3 Affichage de date/d'heure

Paramètres simples

Affiche la date et l'heure.

n Affichage des donne	Basique Couleur
DD_0000 🗄	Afficher les données
Commentaire	Affichage Affichage a fifchage Affichage Affichage Affichage
ABC	numérique de texte date/de l'heure des données valeur limite d'entrée
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌
Sélectionner la forme	Attribut de texte Normal
Aucune forme	I Date aa/mm/jj I I Position fixe
	🔽 Jour de la semaine
	I Heure hh:mm ▼
	Aperçu
	Affichage 7 segments aa/mm/jj (Mon) hh:mm
Aide (H)	OK (D) Annuler

Paramètre		Description
Police		Configurez une police pour la date et l'heure.
	Type de police	Choisissez un type de police pour la date et l'heure, [Police standard] ou
	Type de police	[Police de trait].
		Choisissez une taille de police pour la date et l'heure.
		Police standard : (8 à 64) x (8 à 128)
	Taille	Police standard (taille fixe) : $[6x10]$, $[8x13]$, $[13x23]$.
		(N'affiche que les caractères à octet unique).
		Police de trait : de 6 à 127.
		Sélectionnez les attributs du texte.
		Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre]
		(Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez
	Attribut de	[Standard] ou [Ombre].)
	texte	Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
		REMARQUE
		• Ce paramètre n'est pas disponible sur un [Affichage 7 segments].

Paramètre	Description			
	Configurez s'il faut afficher la date, puis sélectionnez le format d'affichage, [aa/mm/jj], [jj/mm/aa], [mm/jj/aa], [20aa/mm/jj], [jj/mm/ 20aa] ou [mm/jj/20aa].			
Date	 REMARQUE Lorsque vous utilisez une langue à caractères codés sur deux octets et que vous sélectionnez un format d'affichage qui inclut l'année, le mois ou la date, les valeurs utilisent des caractères codés sur deux octets. Toutefois, si vous sélectionnez [Affichage 7 segments], ces mêmes valeurs utilisent des caractères à octet unique. 			
Jour de la semaine	Sélectionnez s'il faut afficher le jour.			
Heure	 Précisez s'il faut afficher l'heure et sélectionnez le format d'heure, [hh:mm] ou [hh:mm:ss]. REMARQUE Lorsque vous utilisez une langue à caractères codés sur deux octets et que vous sélectionnez un format d'affichage qui inclut les heures, les minutes ou les secondes, les valeurs utilisent des caractères codés sur deux octets. Toutefois, si vous sélectionnez [Affichage 7 segments], ces mêmes valeurs utilisent des caractères à octet unique. 			
Position fixe	Sélectionnez cette option pour afficher la valeur numérique dans le milieu de l'objet.			
Affichage 7 segments	 Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7 segments. REMARQUE Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si la [Taille] est une [Taille fixe]. Vous ne pouvez configurer cette option que si l'[Attribut de texte] est [Standard]. 			
Aperçu	Affiche l'image de données selon les paramètres.			

Paramètres de couleurs

Les paramètres de l'onglet Couleur définissent les couleurs de l'objet d'affichage de la date et de l'heure.

(j)	«14.6 Affichage de la date et de l'heure» (page 14-21)	

💣 Affichage de données 👘	×
ID de l'objet DD_0000	Paramètres de base Paramètres de couleur
Commentaire	Couleur de la bordure 7 Cignotement Aucun Couleur de l'ombre 6 Cignotement Aucun Couleur de l'ombre Couleur de la valeur numérique Couleur du fond Aucun P Motif Aucun motif
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Annuler

Paramètre	Description		
Couleur de bordure	Définit la couleur de bordure de l'affichage de date et d'heure.		
Couleur de la valeur numérique	Définit la couleur de texte de l'affichage de date et d'heure.		
Couleur de l'ombre	Définit la couleur d'ombre dans les attributs de texte pour l'affichage de date et d'heure.		
Couleur du fond	Définit la couleur de planche de l'affichage de date et d'heure.		
Motif	Définit la couleur de motif de l'affichage de date et d'heure.		
Couleur du motif	Définit la couleur qui intercale la couleur de planche pour créer un motif pour l'affichage de date et d'heure.		
Clignotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur de valeur numérique], la [Couleur de l'ombre], la [Couleur du fond] et la [Couleur du motif].		
	 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 		

14.11.4 Affichage des données statistiques

Cette fonction prélève des statistiques à partir de valeurs successives d'adresses de mots et les affiche comme valeurs numériques. Cela est principalement utilisé pour afficher les données de graphique statistique définies dans un graphique. Les paramètres de données statistiques peuvent être configurés indépendamment, même sans utiliser les paramètres du graphique.

REMARQUE

• Lorsque vous configurez l'animation de visibilité, celle-ci sera définie sur l'objet d'affichage de données statistiques. Vous ne pouvez pas la configurer individuellement pour chaque élément de données.

Basique

💰 Affichage des donnée	sX
ID de l'objet	Basique ype d'afficheur Couleur
DD_0000 📑	Afficher les données
DD_0000	Afficher les données Affichage numérique Affichage de texte Affichage de texte Affichage de texte Affichage de données I bits Bin I bits Bin I content Affichage
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>)Annuler

Paramètre	Description
Nombre de	Configurez le nombre de données affichées dans l'affichage des données
données traitées	statistiques. La plage de paramètres est entre 2 et 16.
Adresse de mot	Définit l'adresse de mot initiale pour les données figurant dans l'affichage de données statistiques. Les divisions de données définissent le nombre d'adresses de mot consécutives de cette adresse de mot dans l'objet d'affichage de données statistiques. Lorsque vous utilisez l'affichage de données statistiques avec un graphique d'affichage de bloc de données, l'adresse de mot dans ce champ correspond à celle du graphique.

Paramètre	Description			
	Sélectionnez le type de données à afficher.			
	Longueur de bit	Type de données		
	16 bits	Bin, BCD		
	32 bits	Bin, BCD, Flottant		
Type de données	 REMARQUE Un seul afficha données prove Flottant. 	age de données statistiq nant de différents types	ues ne peut pas combiner des de données, comme Bin, BCD et	

Paramètres d'affichage

Configurez la police et les attributs de l'affichage de données statistiques.

Affichage des données	
ID de l'objet	Basique Type d'alficheur Couleur
Commentaire	Police
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌
ABC	Attribut de texte Normal
	Format d'affichage
	Pourcentage
	Chiffres totaux Décimales Décimales
Sélectionner la forme	5 😴 🗰 Constante 💌 0 😴 🏭
Aucune forme	Style d'affichage
	Supprimer les zéros Aperçu
	Affichage 7 segments 100%
	Redimensionnement automatique de la police
Aide (H)	OK (0) Annuler

	Paramètre	Description						
Police		Définissez une police pour le texte.						
	Type de police	Choisissez un type de police pour les données statistiques, [Police standard] ou [Police de trait].						
	Taille	Choisissez une taille de police pour les données statistiques. Police standard : (8 à 64) x (8 à 128) Police standard (taille fixe) : [6x10], [8x13], [13x23]. (N'affiche que les caractères à octet unique). Police de trait : de 6 à 127.						
	Attribut de texte	 Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire] REMARQUE Lorsque vous utilisez l'option [Redimensionnement automatique de la police] avec un [Affichage 7 segments] ou une [Police de trait], il est impossible de définir l'[Attribut de texte]. 						
Paramètre	Description							
--------------------	---	---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	--	--
	Il existe trois façons pour afficher les données statistiques : [Pourcentage],							
	[Valeur numérique] et [Valeur numérique + Pourcentage].							
Format d'affichage	IMPC	DRTANT						
	 Loi de: 	rsque [Pourcenta s résultats qui. lo	age] a été sélect orsqu'on les add	tionné, l'opératio itionne. ne donn	n de division per le pas exacteme	ut produire ent 100 %.		
	Si le	[Format d'affic	hage] est défin	ni sur [Valeur n	umérique] ou			
Nombre de	[Pou	rcentage + Vale	eur], définissez	les chiffres à a	fficher dans l'a	ffichage		
décimales	inclu	inclus dans les chiffres affichés. Toutefois, le point décimal n'est pas						
	com	pris dans les ch	iffres affichés.			~		
	Sélec	ctionnez la méth nètre est dispon	ode de désignat ible lorsque le [tion pour précise Type de donnée	er les décimales est [Bin] ou [. Ce Flottant]		
Préciser les	• Co	nstante] • [] [
décimales	Pre	écisez une vale	ur fixe pour les	décimales. (Sp	pécification dire	ecte)		
	Pre	écisez l'adresse	à laquelle les c	lécimales sont	stockées. (spéc	ification		
	inc	lirecte).						
			Décimales Constante	Décimales				
	Lors sélec	que l'option [D ctionnez le nom	écimales spéci bre de chiffres	dui apparaisse	e sur [Constant nt après le sign	te], e décimal.		
	Par e	exemple :		1	1			
	Lorsque le total des chiffres d'affichage est de 5 et que le nombre de décimales est de 2 cela ressemblera à ceci :							
				123.45				
Nombre de	Ie	La nombra da dácimalas que vous nouver aráar dánand du [Tura da daveráce]						
décimales	L		indies que vous			e donneesj.		
		Longueur des données	Type de données	Nombre de décimales	Nombre de décimales			
			Bin		1 ~ 10			
		16 bits	BCD	1 ~ 11	-			
			Bin	1 11	1 ~ 10			
		32 bits	BCD	1~11	-			
			Flottant	1 ~ 17	1 ~ 16			
		_	Décimales /	Adresse Nombre de décimale	28			
Adresse des		J	Adresse 💌	[#MEMLINK]0001				
décimales	Lorsque l'option [Spécification des décimales] est définie sur [Adresse].							
	précisez l'adresse à laquelle les décimales sont stockées.							
Style d'affichage	ll ex droit	iste trois façons e], [Aligner à g	s de positionnes (auche] ou [Cei	r les données si ntrer].	tatistiques : [Al	igner å		

Paramètre	Description						
Supprimer les zéros	Si cette option est sélectionnée, les zéros à gauche ne seront pas affichés. Par exemple : Si le total des chiffres d'affichage = 4 Supprimer les zéros 25 Les zéros à gauche ne sont pas affichés. Des zéros sont ajoutés afin de correspondre à la longueur des chiffres affichés.						
Affichage 7 segments	 Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7 segments. REMARQUE Vous ne pouvez configurer cette option que si l'[Attribut de texte] est [Standard]. Cette option n'est pas disponible si une [Taille fixe] est sélectionnée dans la liste [Taille] 						
Redimensionnement automatique de la police	 Vous devez utiliser cette option avec une police de trait. Sélectionnez-la pour afficher la valeur sans les marges supérieure et inférieure. REMARQUE Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si le [Multilangue] est sélectionné. Cette option n'est pas disponible si la case [Affichage 7 segments] est sélectionnée. 						
Aperçu	Affiche l'image de données selon les paramètres.						

Paramètres de couleurs

Sélectionnez les couleurs de l'affichage de données statistiques.

💰 Affichage de données	X
ID de l'objet	Paramètres de base Affichage Paramètres de couleur
DD_0000	
Commentaire	1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13 14 15 16
	Couleur de la bordure
ABC	Couleur de texte 6 🔽 Clignotement Aucun 🔽
	Couleur de l'ombre 7 🔽 Clignotement Aucun 🔽
Sélectionner la forme	Couleur du fond 🗾 1 💌 Clignotement Aucun 💌
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>) Annuler

Paramètre	Description
Sélectionner	Affiche le nombre de plage de division sélectionné dans [Divisions de
la balle d'état	donneesj.
Couleur de bordure	Définir la couleur de la bordure.
Couleur du texte	Configurez la couleur du texte.
Couleur de l'ombre	Définir la couleur de l'ombre.
Couleur du fond	Sélectionnez la couleur d'arrière-plan.
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur du texte], la [Couleur de l'ombre] et la [Couleur du fond].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

14.11.5 Afficher la valeur limite

Affiche les valeurs d'alarme configurées (les valeurs de limite supérieure/inférieur des données affichées) sur le même écran qu'un objet d'affichage numérique dans les paramètres d'alarme.

Basique

Affichage des donné ID de l'objet DD 0000	es Basique Afficher les données
Commentaire	Affichage Affichage Affichage Affichage de la Affichage Affichage Affichage Affichage Affichage Affichage de la Affichage Affichage Affichage
	Police Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌 Attribut de texte Normal 💌
	Couleur de valeur min. Couleur de valeur max. Couleur de valeur numérique Clignotement 6 Aucun Couleur du fond Clignotement 1 Aucun Couleur de fombre Clignotement Couleur du fond Clignotement Couleur du fond Clignotement Couleur du fond Clignotement Couleur de fombre Clignotement
	Aucun Z Aucun Affichage 7 segments Redimensionnement automatique de la police
(i= 0) [

	Paramètre	Description
Poli	се	Définir la police.
	Type de police	Choisissez un type de police pour la valeur limite, [Police de trait] ou [Police d'image].
	Taille	Choisissez une taille de police pour la valeur limite. Police standard : (8 à 64) x (8 à 128) Police standard (taille fixe) : [6x10], [8x13], [13x23]. (N'affiche que les caractères à octet unique). Police de trait : de 6 à 127.
	Attribut de texte	 Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire] REMARQUE Lorsque vous utilisez l'option [Redimensionnement automatique de la police] avec un [Affichage 7 segments] ou une [Police de trait], il est impossible de définir l'[Attribut de texte].

Suite

Para	ımètre	Description
Couleur de la valeur numérique		Configurez une couleur pour les valeurs min./max.
Couleur de la valeur max./min.	Couleur du fond	Configurez la couleur de l'arrière-plan pour les valeurs max./min.
	Couleur de l'ombre	Configurez la couleur de l'ombre pour la valeur limite.
Affichage 7 segments		 Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7 segments. REMARQUE Vous ne pouvez configurer cette option que si l'[Attribut de texte] est [Standard].
		• Cette option n'est pas disponible si une [Taille fixe] est sélectionnée dans la liste [Taille].
Redimensionnement automatique de la police		 Vous devez utiliser cette option avec une police de trait. Sélectionnez-la pour afficher la valeur sans les marges supérieure et inférieure. REMARQUE Cette option n'est pas disponible si la case [Affichage 7 segments] est sélectionnée
Clignotement	t	 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de la valeur numérique], la [Couleur du fond] et la [Couleur du motif]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
REMARQU	 Le type données Dans l'é de donn vide. 	de données de la plage d'entrée (valeur limite) dépend du type de s de l'affichage numérique. État Autoriser entrée, s'il n'existe aucune [Alarme] dans un affichage nées ou aucun objet d'affichage de données, la plage de valeurs est

• Une fois dans l'état d'entrée, normalement un rectangle de l'objet de données demeure affiché, mais si vous sélectionnez la fonction d'animation de visibilité, le rectangle ne s'affiche dans un état de non-entrée.

14.11.6 Affichage d'entrée

Sert à l'affichage d'entrée pour le clavier utilisateur.

REMARQUE • Pour en savoir plus sur la façon d'effectuer ces paramètres, reportez-vous à ce qui suit :

«15.5 Personnalisation du clavier système de l'affichage de données» (page 15-22)

• Un élément de données peut être placé sur chaque écran.

Basique

💰 Affichage des données				X
ID de l'objet DD_0000 Commentaire ABC	Basique Afficher les données Affichage Affichage numérique Affichage	Affichage de la A date/de l'heure	Affichage Jes données valeur limit	Affichage dentrée
Sélectionner la forme	Police Type de Police stan police	dard 💌 Taille Attribu	8 x 16 poin ut de texte Normal	its 🔽
Aucune forme	Chiffres 5		 Position d'affichage fixe Affichage 7 segments Redimensionnement at de la police 	e utomatique
	Couleur de la bordure 7 Couleur de police 6 Couleur du fond	Clignotement Aucun Clignotement Clignotement Clignotement Clignotement	puleur de l'ombre	Clignotement Aucun
	Motif Aucun	Aucun 💽 Co	ouleur du motif	Clignotement Aucun
Aide (H)			OK (0)	Annuler

	Paramètre	Description
Police		Configurez les paramètres de police pour l'affichage d'entrée.
	Type de police	Choisissez un type de police pour l'affichage d'entrée, [Police standard] ou [Police de trait].
Taille		Choisissez une taille de police pour l'affichage d'entrée. Police standard : $(8 å 64) x (8 å 128)$ Police standard (taille fixe) : $[6x10]$, $[8x13]$, $[13x23]$ Police de trait : de 6 à 127.
	Attribut de texte	 Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire] REMARQUE Lorsque vous utilisez l'option [Redimensionnement automatique de la police] avec up [Affichage 7 segments] ou upe [Police de trait], il est
Nom	pre de décimales	 poncej avec un [Arnenage / segments] ou une [ronce de trait], n'est impossible de définir l'[Attribut de texte]. Sélectionnez le nombre de chiffres à afficher sur l'affichage numérique. Les nombres qui suivent le signe décimal sont inclus dans les chiffres affichés.
		Toutefois, le point décimal n'est pas compris dans les chiffres affichés.
Position fixe		Sélectionnez cette option pour afficher la valeur numérique dans le milieu de l'objet.
Affichage 7 segments		 Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs en tant qu'affichage 7 segments. REMARQUE Vous ne pouvez configurer cette option que si l'[Attribut de texte] est [Standard]. Cette option n'est pas disponible si une [Taille fixe] est sélectionnée dans la liste [Taille].
Redir autor police	nensionnement natique de la e	 Vous devez utiliser cette option avec une police de trait. Sélectionnez-la pour afficher la valeur sans les marges supérieure et inférieure. REMARQUE Vous ne pouvez pas configurer ce paramètre si le [Multilangue] est sélectionné. Cette option n'est pas disponible si la case [Affichage 7 segments] est sélectionnée.
Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur de valeur numérique], la [Couleur de l'ombre], la [Couleur du fond] et la [Couleur du motif]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
Coule	eur de bordure	Définissez la couleur de bordure pour l'objet d'affichage d'entrée.
		Suite

Paramètre	Description
Couleur de la valeur numérique	Définissez la couleur de texte pour l'objet d'affichage d'entrée.
Couleur de l'ombre	Définissez la couleur d'ombre pour l'objet d'affichage d'entrée.
Couleur du fond	Configurez une couleur d'arrière-plan pour l'objet Affichage numérique.
Motif	Sélectionnez un motif d'arrière-plan pour l'objet d'affichage d'entrée.
Couleur du motif	Sélectionnez une couleur de motif d'arrière-plan pour l'objet d'affichage d'entrée.

14.12 Restrictions

14.12.1 Restrictions relatives à l'affichage de texte

- Il se peut que le transfert des chaînes de texte prenne plus de temps car le texte est plus grand que d'autres types de données. Vous pouvez modifier l'affichage de texte plus rapidement en suivant l'une des procédures suivantes :
 - Si le texte est court, configurez l'option [Afficher la condition de mise à jour] à [Sur modification] et affichez sans utiliser une [Adresse de bit de mise à jour d'affichage].
 - Si le texte est long, sélectionnez [Bit ON] ou [Changement de bit], et [Adresse de bit de mise à jour d'affichage].
- Même si vous utilisez la fonction [Masquer la valeur d'entrée (afficher les astérisques)], les espacements à octet unique n'apparaissent pas en forme d'astérisques [*].
- Un code NULL ou des caractères d'affichage (nombre d'octets) sont reconnus à la fin d'une chaîne de texte.

Si le nombre réel de caractères affichés est plus petit que le nombre de caractères défini dans [Caractères d'affichage], stockez NULL="00(h)" (pour Unicode, Null="0000(h)") dans la partie restante de l'adresse du périphérique/automate. S'il reste encore de l'espace après le code NULL, un caractère ESPACE (ألال)="20(h)" sera stocké.

Par exemple,

Caractères d'affichage = 6

Nombre réel de caractères d'affichage ("ERROR") = 5



Par exemple,

Caractères d'affichage = 6

Nombre réel de caractères d'affichage ("STOP") = 4



• Le rapport des données de mot d'ordre élevé et d'ordre bas sera différent selon le type de périphérique ou d'automate.

Si le texte ne s'affiche pas correctement, comme dans l'exemple suivant, modifiez l'ordre de stockage du code de caractère dans le périphérique/l'automate.



• Lorsque vous entrez du texte dans un affichage de données configuré avec des variables entières, peu importe la configuration du texte sur le périphérique/automate, les données s'affichent comme suit :

Par exemple, Caractères d'affichage : 4, Autoriser entrée est sélectionnée, Caractère d'entrée «ABCD»

	31	24	23	16	15	8	7	0
Hex.	44		43		42		41	
ASCII	D		С		В		А	

Entrée de caractères

• Si le nombre de caractères d'entrée est moins élevé que le nombre de [Caractères d'affichage], un caractère ESPACE ("L20h") est stocké dans la partie restante.

Caractères d'affichage= 6 Caractères saisis = 4 (lors de l'utilisation d'un périphérique 16 bits)

'A'	'B'	'C'	'D'	'u'	'u'

Caractères d'affichage= 5 Caractères saisis = 4 (lors de l'utilisation d'un périphérique 16 bits)

١.						
	'A'	'B'	'C'	'D'	'u'	NULL
1						

14.12.2 Restrictions de la fonction basée sur le temps

- Si le périphérique précisé dans le champ [Adresse de contrôle] de l'espace de travail des [Paramètres simples] n'est pas compatible, la fonction basée sur le temps ne fonctionnera pas.
- Si vous cochez la case [Basé sur le temps], vous ne pouvez pas modifier les éléments suivants :

Catégorie	Eléments	Valeur fixe
	Type d'adresse	Spécification directe
Decision	Définitions des plages d'entrée et d'affichage	Désactiver
Basique	Type de données	16 bits déc.
	Signe +/-	Désactiver
	Arrondir au plus près	Désactiver
	Nombre de décimales	3
Affichage	Nombre de décimales	0
	Style d'affichage	Aligner à droite
	Supprimer les zéros	Activer
	Affichage des zéros	Activer
	Format d'affichage	Désactiver
	Nombre de plages	1
Alarma/Daramàtraa	Spécification de zone	Constante
de couleur ^{*1}	Nº de plage	Min.
		Max.
	Action d'alarme	Direct
Traitement en cours	Traitement en cours	Désactiver
Autoriser entrée	Saisie code barres Désactiver	

*1 Si la case [Autoriser entrée] est cochée à l'onglet [Basique] et que la case [Entrée fixe] est décochée dans le groupe [Basé sur le temps], vous ne pouvez pas modifier l'[Alarme] dans l'onglet [Alarme/Couleur]. Vous pouvez définir la [Plage d'alarme] entre 0 et 999.

• Pendant une entrée de données depuis le GP, même si vous modifiez la façon dont l'adresse définie stocke ces données, l'entrée continuera d'utiliser le paramètre d'entrée précédent. Cela n'est pas mis à jour en temps réel.

14.13 Fonctionnement de l'ordre d'entrée des données

14.13.1 Configurer l'ordre des entrées

Après avoir confirmé les saisies dans un affichage de données (et après avoir appuyé sur la touche [ENT]), l'objet Affichage de données enregistré grâce au numéro [Ordre d'entrées] suivant passe à l'état Autoriser entrée.









Entrez les données et appuyez sur la touche [Ent]

La saisie est confirmée et l'objet d'affichage de données qui se trouve dans l'ordre de saisies passe à l'état Saisie autorisée. \rightarrow Saisissez les données et appuyez sur la touche [Ent].

La saisie est confirmée et l'objet d'affichage de données qui se trouve en haut de l'ordre de saisies passe à nouveau à l'état Saisie autorisée.

Fin des saisies séquentielles

Pour l'[Appui], lorsque la saisie est terminée, vous pouvez appuyer sur la touche [ANNULER] ou sur l'objet Affichage de données sélectionné à nouveau. Pour le [Bit], la saisie se termine lorsque vous désactivez l'[Adresse de bit des saisies autorisées].

Cibles de saisies séquentielles

Pour l'[Appui], les affichages de données ayant un [Ordre de saisies désigné] deviennent des cibles pour les saisies séquentielles.



Pour le [Bit], même s'il existe un paramètre pour contrôler l'ordre des entrées de tous les objets d'affichage de données, en effet, la seule méthode pour permettre les entrées séquentielles est d'activer l'option [Adresse de bit de saisies autorisées].



14.13.2 Définir l'ordre d'entrée par groupe

Pour l'[Appui], les affichages de données de saisies séquentielles peuvent être divisés en groupes dans l'écran de détail. Les saisies séquentielles s'effectuent à l'intérieur de chaque groupe.



• S'il existe un objet d'affichage de données verrouillées configuré dans [Ordre d'entrées], ignorez l'objet verrouillé et passez au prochain objet d'affichage de données afin d'accepter les entrées. Dans la figure ci-dessous, l'ordre est le suivant : 3, 4, 1.



- Si vous appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite lors de l'entrée, l'entrée actuelle est annulée, les données précédentes apparaîtront, et l'affichage de données suivant passera à l'état Autoriser entrée et affichera le curseur.
- Dans la figure suivante, lorsque le deuxième affichage de données de l'[Ordre d'entrées] est disponible pour l'entrée, vous pouvez entrer les données dans l'ordre suivant : 2, 3, 4, 1, 2.

