# 9 Affichage d'images

Ce chapitre décrit la façon d'utiliser la fonction [Affichage d'images] de GP-Pro EX et les paramètres de base pour la configurer.

Lisez tout d'abord la section «9.1 Menu de configuration» (page 9-2), puis passez à la page correspondante.

9.1	Menu de configuration	9-2
9.2	Remplacement d'une image grâce à Bit ON/OFF	9-4
9.3	Affichage d'images remplaçantes	9-10
9.4	Déplacement d'une image	9-16
9.5	Guide de configuration	9-22
9.6	Restrictions	9-48

# 9.1 Menu de configuration





# 9.2 Remplacement d'une image grâce à Bit ON/OFF

# 9.2.1 Introduction



Vous pouvez insérer et afficher des images à partir d'autres écrans ou images enregistrées, selon l'état de l'adresse de bit spécifiée.

#### 9.2.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

   <sup>C</sup> « Affichage ON/OFF» (page 9-25)
  - Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, de formes, de couleurs, et d'étiquettes, reportez-vous à la section «Procédure d'édition d'objets».
    - «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



1 Créez un écran sur lequel l'opération de chargement sera effectuée. (Par exemple, Base1)



- 2 Dans le menu [Ecran (S)], cliquez sur [Nouvel écran (N)], ou cliquez sur 🛅.
- 3 Dans [Type d'écran], sélectionnez [Base], puis dans [Ecran], entrez 10 et cliquez sur [Nouveau].

<i></i> Nouvel écra	in 🔀
Type d'écran	Base
Nº d'écran	10 🚔 #
Titre	EXECUTER
Utiliser le ma	odèle
Sélection	nner le modèle à partir de la liste
Modèle i	écemment utilisé
	Nouveau Annuler

4 Créez un écran à insérer. Dessinez un rectangle de la même taille que celui dans Base 1. Définissez la couleur de remplissage sur Rouge. Lorsque cet écran est inséré dans un affichage d'image, la couleur qui se trouve dans la zone de chevauchement dans l'écran cible inséré sera , mais ne masquera pas complètement le contenu original.



- **REMARQUE** Lorsque le [Type d'affichage] d'un affichage d'image est [Affichage ON/ OFF] et que vous cochez la case [Action d'effacement], il se peut que la couleur de l'image insérée change dans les parties superposées sur l'arrièreplan de l'écran cible.
  - G<sup>™</sup> « Combinaisons 8 couleurs» (page 9-49)
  - Pour positionner un écran inséré, précisez où le centre sera placé dans l'écran cible. Donc, il sera peut-être plus facile de positionner cette image dans l'écran cible plus tard si vous dessinez votre image avec le vertex situé dans le centre de la zone de dessin.
- 5 Cliquez sur l'onglet [Base 1]. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage de l'image (F)], ou cliquez sur 4 et placez l'affichage d'image dans l'écran.



6 Cliquez deux fois sur la bordure de l'objet d'affichage d'image pour ouvrir la boîte de dialogue Affichage d'image.

💣 Affichage d'image		×
ID de l'objet	Paramètres de base	
PD 0000 🗧	Type d'écran	
Commentaire		
	Arrichage Arrichage de Arrichage du Arrichage ON/OFF l'état déplacement d'images CF	
	Adresse de bit de déclenchement Méthode d'affichage [PLC1]X00000   Affichage ON/OFF	
	Type d'écran Bibliothèque 🔽 🗖 Action d'effacement	
Sélectionner	Spécifier l'écran Constante	
ranichage	Couleur transparente	
	d'affichage	
Sélectionner l'état	Motif Aucun motif	
Lors de la désact 💌		
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>D</u> ) Annule	r

7 Dans Type d'affichage, sélectionnez [Affichage ON/OFF] et dans [Adresse de bit de déclenchement] entrez «M100».

Sélectionnez le périphérique «M»,

saisissez «100» comme adresse,

puis appuyez sur la touche «Ent.».

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.

Adresse de bit de déclenchement	Adresse de Périphérique//	saisie (Bit) Automate F	× 2LC1 ▼	Adresse d [PLC1]M0
Cliquez ici	Back		Clr 8 9	
	D E F	4	5 6	
		1	2 3 Ent	

Adresse de bit de déclenchement

8 Définissez les paramètres [Type d'écran], [Préciser l'écran], [Méthode d'affichage] et [Action d'effacement]. Par exemple, dans [Type d'écran], sélectionnez Ecran de base, dans [Spécifier l'écran], sélectionnez Constante, dans [Méthode d'affichage], sélectionnez Affichage ON, puis sélectionnez [Action d'effacement].

💣 Affichage d'image		×
Arrichage dimage     ID de l'objet     PD_0001     Im     Commentaire     IN     RUN     Sélectionner     Taffichage	Paramètres de base Type d'écran Affichage ON/OFF Affichage de Affichage ON Type d'écran Spécifier l'écran Constante T	
Aide (H)	OK (D) Annuler	

• Si l'option [Action d'effacement] n'est pas sélectionnée lorsque vous affichez des images de tailles différentes en les activant ou les désactivant, les images déjà affichées ne disparaîtront pas. Plutôt, des nouvelles images seront superposées. Pour éviter un chevauchement visible, créez un arrière-plan comme suit :





 Tracez un «rectangle rempli» en arrière-plan, dont la taille correspond à celle des images les plus grandes que vous souhaitez insérer.





En fait, les adresses «B300» et «B301» sont également affichées mais n'apparaissent pas dans l'adresse «B302» (2) Tracez chaque image sur le «rectangle rempli».



9 Cliquez sur [Sélectionner l'affichage], sélectionnez Ecran 10, puis cliquez sur [OK].



10 La boîte de dialogue [Affichage de l'image] réapparaît. Cliquez sur [OK]. Lorsque  $\bigoplus$  s'affiche dans l'écran, faites-le glisser pour spécifier la position de l'image insérée.



# 9.3 Affichage d'images remplaçantes

## 9.3.1 Introduction



Vous pouvez insérer et afficher des images selon leurs numéros d'écran stockés dans l'adresse de mot spécifiée.

#### 9.3.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

 <sup>C</sup> « ■ Affichage de l'état» (page 9-31)

- Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, de formes, de couleurs, et d'étiquettes, reportez-vous à la section «Procédure d'édition d'objets».
  - «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Ecran (S)], cliquez sur [Nouvel écran (N)], ou cliquez sur 🛅.
- 2 Dans [Type d'écran], sélectionnez [Base], puis dans [Ecran], entrez 10 et cliquez sur [Nouveau].

💕 Nouvel éci	ran 🖡	×
Type d'écran	Base	
Nº d'écran	10 🛨 🏨	
Titre	Sunny	1
Utiliser le mo	dèle	
Sélection	nner le modèle à partir de la liste	
Modèle r	écemment utilisé	
	Nouveau Annuler	

**3** Créez un arrière-plan à l'écran à insérer.



REMARQUE

• Lorsque le [Type d'affichage] d'un affichage d'image est [Affichage de l'état], les images insérées seront superposées. Pour éviter un chevauchement visible, créez un arrière-plan dans l'écran inséré pour effacer l'image précédente.

(1) Tracez un «rectangle rempli» en

• Images que vous souhaitez insérer

n'apparaissent pas dans l'adresse «B302»



4 Tracez une image dans l'écran à insérer.



5 Répétez les étapes 1 à 4 pour créer les écrans de base 11, 12 et 13 supplémentaires.



• Pour positionner un écran inséré, précisez où le centre sera placé dans l'écran cible. Donc, il sera peut-être plus facile de positionner cette image dans l'écran cible plus tard si vous dessinez votre image avec le vertex situé dans le centre de la zone de dessin.

- 6 Cliquez sur l'onglet [Base 1]. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage de l'image (F)], ou cliquez sur  $\sqrt[4]{4}$ , et placez l'affichage d'image n'importe où dans l'écran.
- 7 Cliquez deux fois sur la bordure de l'objet d'affichage d'image pour ouvrir la boîte de dialogue Affichage d'image.

Affichage d'image		×
ID de l'objet PD 0000 * Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Affichage ON/OFF Affichage de l'état Affichage du déplacement Affichage du déplacement	
Sélectionner l'affichage	Adresse de bit de déclenchement Méthode d'affichage [PLC1]X00000  Type d'écran Bibliothèque Adtion d'effacement Spécifier l'écran Couleur transparente Couleur transparente 0 Culeur	
Sélectionner l'état Lors de la désact	Motif Aucun motif	
Aide ( <u>H</u> )	OK (D) Annule	1

Cliquez sur l'icône afin

8 Dans Type d'affichage, sélectionnez [Affichage de l'état] et dans [Adresse de mot] entrez «M100».

Sélectionnez le périphérique «D»,

d'afficher un clavier de saisissez «100» comme adresse, puis saisie d'adresse. appuyez sur la touche «Entrée». 💰 Adresse de saisie (Mot) × Adresse de mot Adresse de mot Périphérique/Automate PLC1 -[PLC1]D00000 [PLC1]D00100 D - 100 Back Clr Cliquez ici Α В С 7 8 9 D Е F 4 5 6 1 2 3 0 Ent

9 Définissez les paramètres [Type d'écran] et [Spécifier l'écran]. Par exemple, dans [Type d'écran], sélectionnez [Ecran de base], et dans [Spécifier l'écran], sélectionnez [Constante].

💰 Affichage d'image	×	t
Affichage d'image ID de l'objet PD_0000 Commentaire Sélectionner l'affichage	Paramètres de base Type d'écran Affichage ON/OFF Affichage du timages CF Adresse de mot [PLC1]D00100 Paramètres de décalage de bit Décalage du bit Déc	
	Paramètres de plage     Nº de plage       Nbre de plages     0 <= Plage nº1 <= 65535	
Aide (H)	OK ( <u>0</u> ) Annuler	

10 Cliquez sur [OK] pour préciser la position des images insérées.



Lorsque vous sélectionnez [Ecran de base], [Image], ou [Image Carte CF] dans [Type d'écran], l'affichage d'image placera le pointeur de position d'affichage d'ans l'écran. Ce pointeur détermine le centre de l'écran que vous souhaitez insérer.





# 9.4 Déplacement d'une image

# 9.4.1 Introduction



Vous pouvez stocker les coordonnées en X/Y dans l'adresse de mot précisée et charger des images à partir d'autres écrans d'affichage vers les coordonnées précisées. Vous déplacez également l'affichage dans une ligne droite entre deux points.

#### 9.4.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>C</sup> « ■ Affichage de déplacement» (page 9-37)

• Pour en savoir plus sur le placement d'objets ou la configuration d'adresses, de formes, de couleurs, et d'étiquettes, reportez-vous à la section «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Ecran (S)], cliquez sur [Nouvel écran (N)], ou cliquez sur 🛅 .
- 2 Dans [Type d'écran], sélectionnez [Base], puis dans [Ecran], entrez 10 et cliquez sur [Nouveau].



3 Créez un écran à insérer.



REMARQUE

• Pour positionner un écran inséré, précisez où le centre sera placé dans l'écran cible. Donc, il sera peut-être plus facile de positionner cette image dans l'écran cible plus tard si vous dessinez votre image avec le vertex situé dans le centre de la zone de dessin.

- 4 Cliquez sur l'onglet [Base 1]. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage de l'image (F)], ou cliquez sur  $\overline{\mathcal{A}}$ , et placez l'affichage d'image n'importe où dans l'écran.
- **5** Cliquez deux fois sur la bordure de l'objet d'affichage d'image pour ouvrir la boîte de dialogue Affichage d'image.

💰 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD 0000	Paramètres de base Type d'écran	
	Affichage Alfichage de Alfichage du Alfichage ON/DFF l'état déplacement d'images CF	
	Adresse de bit de déclenchement Méthode d'affichage [PLC1]X00000  Milichage ON/OFF	
Sélectionner l'affichage	Type d'écran Bibliothèque 💌 🗖 Action d'effacement Spécifier l'écran Constante 💌	
Cálastiannas Pátat	Colleur darsparente Colleur d'affichage Motif Aucun motif	
Lors de la désact		
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annuler	

6 Dans [Afficheur], sélectionnez [Affichage du déplacement] et dans [Adresse de mot de contrôle], entrez «D100».



7 Dans [Type d'écran], sélectionnez [Ecran de base], et dans [Spécifier l'écran], sélectionnez [Constante].

💰 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD_0000	Paramètres de base       Paramètres de déplacement         Type d'écran       Image: Second Sec	
Sélectionner l'affichage	[PLC1]D00100 Type d'écran Ecran de base Spécifier l'écran Constante	
Aide (H)	OK ( <u>D</u> ) Annuler	

8 Cliquez sur [Sélectionner l'affichage], sélectionnez Ecran 10, puis cliquez sur [OK].

Ecran de bas	e 10				×
_		C			
			OK ( <u>O</u> )	Ar Ar	nuler //

9 Dans la boîte de dialogue Affichage d'image, cliquez sur l'onglet [Déplacer]. Dans la [Méthode de déplacement], sélectionnez Migration de la zone, et dans le [Type de données], sélectionnez Bin.

💰 Affichage d'image			X
ID de l'objet	Paramètres de base Paramètres d	de déplacement	_
Commentaire	Méthode de déplacement Type de données Symbole +/-	Migration de la zone	
	Déplacement sur l'axe X Montant du déplacement [PLC1]D00000 Plage	Déplacement Axe Y Montant du déplacement [[PLC1]D00101	
Sélectionner l'affichage	Valeur min. 0 + H	Valeur min. 0 *** ##	
Aide ( <u>H</u> )		OK (D) Annuler	

10 A la fois dans [Déplacement Axe X] et [Déplacement Axe Y], entrez les valeurs min. et max. Par exemple, dans [Déplacement Axe X], définissez une valeur max. de 100 et une valeur min. de 0, et dans [Déplacement Axe Y], définissez une valeur max. de 100 et une valeur min. de 0.

💰 Affichage d'image	K
ID de l'objet	Paramètres de base Paramètres de déplacement
Commentaire	Méthode de déplacement     Migration de la zone       Type de données     Image: Compare the second
Sélectionner l'affichage	Symbole +/- Déplacement sur l'axe X Montant du déplacement Plage Valeur min. U Valeur max. 100 Val
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annuler

11 Dans l'écran de base 1, précisez une position de départ pour l'image insérée.





• Dans l'exemple, la distance de déplacement dans les sens X et Y est la suivante :



# 9.5 Guide de configuration

#### 9.5.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Enregistrement d'image)



Paramètre	Description
Ajouter	La boîte de dialogue [Ajouter une image] apparaît. Précisez [Chercher dans], [Nom du fichier], [Enregistrer dans] et [Numéro d'image] pour ajouter une image.
Copier	Copie les données de l'image sélectionnée.
Coller	Colle les données d'image copiées.
Supprimer	Supprime les données de l'image sélectionnée.
Liste d'images	Affiche une liste des images configurées.
	Suite

Paramètre		Description
Paramètres d'image		Affiche les renseignements configurés pour l'image.
Numé	ro	Affiche le nombre configuré pour l'image.
Modifi numé	ier le ro	Remplace le numéro d'image par une valeur comprise entre 1 et 8999.
Enreg	istrer dans	Affiche la [Variable interne] ou la [Carte CF] comme emplacement où l'image est enregistrée.
Comn	nentaire	Affiche le commentaire configuré pour l'image.
Fichier or	iginal	Affiche les renseignements pour l'image source de l'image sélectionnée.
Fichie	er	Affiche le chemin d'accès du fichier original.
Parco	urir	Définissez la référence d'image.
Nomb coulet	ore de urs	Affiche le nombre de couleurs de l'image, selon le nombre de bits.
Taille		Affiche la largeur et la hauteur de l'image en pixels.
Convertir le traitement		Sert à convertir l'image.
Lumin	nosité	Règle la luminosité de l'image.
Qualit	é	Configure la qualité de l'image. Sélectionnez [Aucun réglage], [Grossier], [Moyen] ou [Fin].
Rédui coulet	re les urs	Réduit le nombre de couleurs d'image.
Duplic	quer	Inverse l'apparence de l'image. Sélectionnez [Aucun], [Portrait] ou [Paysage].
Clignotement		Configure le clignotement de l'image.
Compress	sion	Comprime la taille de l'image.
Envoyer la taille		Affiche la taille de l'image en octets.

# 9.5.2 Guide de configuration de l'affichage d'image

# Commun à tous les objets

💣 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD 0000 * Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Affichage DN/DFF Affichage de déplacement d'images CF	
Sélectionner l'affichage	Adresse de bit de déclenchement       Méthode d'affichage         [PLC1]X00000       Image: Constant Constant         Type d'écran       Bibliothèque         Spécifier l'écran       Constante         Couleur transparente       Couleur transparente         Couleur transparente       Image: Clignotement         Adfichage       Image: Clignotement         d'affichage       Image: Clignotement	
Sélectionner l'état Lors de la désact 💌	Motif Aucun motif	
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>D</u> ) AI	nnuler

Paramètre	Description
ID de l'objet	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets. ID d'affichage image : PD_**** (4 chiffres) La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.
Sélectionner l'affichage	Vous pouvez sélectionner un écran à insérer avec un affichage d'image.

# Affichage ON/OFF

◆ Paramètres simples (lorsque vous sélectionnez une bibliothèque)

💕 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD_0000 ** Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Africhage Africhage de DN/DFF Africhage de I'état Africhage de déplacement Africhage CF	
Sélectionner l'affichage Sélectionner l'état Lors de la désact 💌	Adresse de bit de déclenchement       Méthode d'affichage         [PLC1]X00000       Image: Constant in the second s	
Aide ( <u>H</u> )	OK (D) Annuler	

	Paramètre	Description
Adresse du bit de déclenchement		Précisez l'adresse de bit à surveiller (bit de surveillance).
Тур	be d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
	Bibliothèque	Affiche une image enregistrée dans [Bibliothèque].
Co trai	uleur nsparente	Configurez la couleur de l'arrière-plan d'une image enregistrée dans [Bibliothèque].
	Couleur d'affichage	Définissez la couleur de l'arrière-plan de l'image à insérer.
	Motif	Définissez le motif de l'arrière-plan de l'image à insérer.
	Couleur du motif	Définissez la couleur de l'arrière-plan du motif à insérer.
	Clignotement	<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur du motif] de l'objet.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>* «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>
Sélectionner l'affichage		Sélectionnez une image enregistrée dans la [Bibliothèque].
Supprimer		Supprime la [Bibliothèque] sélectionnée.

Paramètre	Description
	Sélectionnez Lors de l'activation ou Lors de la désactivation, cliquez sur [Sélectionner l'affichage] et précisez une image à afficher.
Sélectionner l'état	Selectionner l'état Lors de la désact Lors de la désactivati Lors de l'activation

# ◆ Paramètres simples (écran de base, image et image CF)

💰 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD_0000 ** Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Africhage Africhage de DN/DFF	
Sélectionner l'affichage	Adresse de bit de déclenchement     Méthode d'affichage       [PLC1]X00000     Image: Constante       Type d'écran     Ecran de base       Spécifier l'écran     Constante	
Aide ( <u>H</u> )	OK (D) Annuler	

	Paramètre	Description
Ad dé	resse du bit de clenchement	Précisez l'adresse de bit à surveiller (bit de surveillance).
Mé	thode d'affichage	Sélectionnez la méthode d'affichage, [Affichage ON] ou [Affichage OFF].
	Affichage ON	Affiche une image d'écran dont l'adresse de bit déclenchée est activée.
	Affichage OFF	Affiche une image d'écran dont l'adresse de bit déclenchée est désactivée.
Ту	pe d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
	Ecran de base	Affiche un écran d'affichage.
	Image (afficheur)	Affiche un écran d'image.
	Image (CF)	Affiche un écran image enregistré dans une carte CF.
Spécifier l'écran		Sélectionnez la méthode de désignation d'un écran à afficher, [Constante] ou [Adresse].

	Paramètre	Description
Сс	onstante	L'image d'écran à afficher est fixe. Cliquez sur [Sélectionner l'affichage] et précisez l'écran que vous souhaitez afficher.
		L'image dans l'écran affiché est variable. Vous pouvez modifier et afficher les écrans en stockant les numéros d'écran dans l'adresse de l'écran d'affichage. Le type d'écran à afficher est fixe.
Ac	dresse	Paramètres d'écran     Type de données       Adresse de mot de l'écran     Bin       d'affichage     Décalage       [PLC1]D00000     E
	Paramètres d'écran	Configurez l'écran pour qu'il s'affiche avec un paramètre variable.
	Adresse de spécification du numéro d'écran	Définissez l'adresse de mot où le numéro d'écran à afficher est stocké.
	Type de données	Choisissez le type de données de l'adresse de l'écran d'affichage, [Bin] ou [BCD].
	Décalage	Configurez la valeur de décalage de 0 à 9999. Une image d'écran avec la valeur de décalage ajoutée au numéro d'écran stocké dans l'adresse du numéro d'écran d'affichage s'affiche.

Paramètre	Description
	Si vous cochez cette case, l'image écran basculera entre Affichage/
	Masquage, selon la modification de l'adresse de bit déclenchée. Si elle
	n'est pas cochée, l'image affichée antérieurement demeurera.
	REMARQUE
	• Si yous souhaitez insérer et afficher des figures ou du texte dans
	l'écran de base en sélectionnant [Action d'effacement], ils
	apparaîtront dans l'affichage XOR (la couleur de la zone superposée
	sera différente de celle précisée). Soyez attentifs lorsque vous placez
	une couleur par dessus une autre.
	(page 9-48) (page 9-48)
	• Si la cible qui chevauche est une police d'image, celle-ci n'aura pas un affichage XOR.
	• Si vous affichez un écran image en sélectionnant [Action
	d'effacement], l'affichage sera écrasé et l'effacement écrasera la
	plage d'affichage de l'écran image avec la couleur noire.
	Ecran de base Ecran d'image
Action d'effacement	
	Efface la plage d'une image dans un écran avec un rectangle rempli en noir. Vous ne pouvez pas voir le «rectangle à ligne pointillée» qui se trouve dans la figure de gauche en dessous du rectangle rempli en noir.
	• Si vous sélectionnez [Action d'effacement] et que les images
	suivantes utilisent un ou plusieurs points identiques dans leurs
	dessins, elles ne s'afficheront pas correctement.
	•Des images disposant des lignes avec un épaisseur de plus d'un point.
	•Des rectangles, des cercles ou des polygones configurées avec un
	[Cadre], un [Remplissage] et une [Ombre].
	•Du texte pour lequel l [Attribut de texte] est configure à [Ombre].



	Paramètre	Description
Ad dé	resse du bit de clenchement	Précisez l'adresse de bit à surveiller (bit de surveillance).
Ту	pe d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
	Icône	Affiche une image enregistrée à l'écran Icône.
Sp	écifier l'écran	Sélectionnez la méthode de désignation d'un écran à afficher, [Constante] ou [Adresse].
	Constante	L'affichage d'icône à afficher est fixe. Cliquez sur [Sélectionner l'affichage] et précisez l'écran que vous souhaitez afficher.
	Adresse	L'affichage d'icône à afficher est variable. Vous pouvez modifier et afficher les écrans en stockant les numéros d'écran dans le Mot d'écran d'affichage. Paramètres d'écran Adresse de mot de l'écran d'affichage [FLC1]D00000 T Décalage Décalage
	Adresse de spécification du numéro d'écran	Définissez l'adresse de mot où le numéro d'écran à afficher est stocké.
	Type de données	Choisissez le type de données de l'adresse de l'écran d'affichage, [Bin] ou [BCD].
	Décalage	Définissez une valeur de décalage entre 0 et 8999. Un écran d'icône s'affiche. Il est défini par la valeur dans l'adresse de l'écran d'affichage plus la valeur de décalage.

#### ◆ Paramètres simples (lorsque vous sélectionnez une icône)

Paramètres d'affi	chage (lorsque vou	s sélectionnez une icône)
-------------------	--------------------	---------------------------

💕 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD_0000 🚔 Commentaire	Paramètres de base Affichage Taille d'affichage 1 x 1 fois Couders ON	
	Couleur d'affichage 7 Clignotemen Couleur de l'arrière-plan 0 Clignotemen	t Aucun 💌 t Aucun 💌
Sélectionner l'affichage	Couleur OFF Couleur d'affichage 7 Clignotemen Couleur de l'arrière-plan Clignotemen	t Aucun 💌 t Aucun 💌
Aide (H)	OK (D)	Annuler

	Paramètre	Description
Taille d'affichage		Configurez la taille d'affichage d'une image enregistrée dans l'écran Icône. Configurez à l'intérieur de la plage de taille minimale $(1 \times 1)$ et de taille maximale $(8 \times 8)$ .
Co	uleur ON	Configurez la couleur de l'icône à afficher lorsque l'adresse de bit de déclenchement est activée.
	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur pour l'icône à afficher.
	Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez la couleur de l'arrière-plan pour l'icône à afficher.
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].
	Clignotement	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> </ul>
		Configurez la couleur de l'écran d'icône à afficher lorsque l'adresse de bit
Co	uleur OFF	de déclenchement se désactive.
	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur pour l'icône à afficher.
	Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez la couleur de l'arrière-plan pour l'icône à afficher.
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].
	Clignotement	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>** «8.5.1 Configuration de couleurs = Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>

#### ■ Affichage de l'état

◆ Paramètres simples (lorsque vous sélectionnez une bibliothèque)



Paramètre	Description
Adresse de mot	Définissez l'adresse de mot pour modifier l'affichage. Les écrans changent et s'affichent conformément aux changements de données d'adresse de mot
	configurés.
Type d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
Bibliothèque	Affiche une image enregistrée dans [Bibliothèque].
Spécifier l'écran	Fixé sur «Constante». Précisez la bibliothèque à afficher à partir de [Sélectionner l'affichage].
Nombre de bibliothèques	Sélectionnez le nombre d'images de bibliothèque à changer, [2], [4], [8] ou [16].          REMARQUE         • Les images de bibliothèque change pour répondre aux changements d'état des bits séquentiels, en commençant par le bit 00 dans l'adresse de mot précisée. Pour répondre au [Nombre de bibliothèques], les bits sont affectés automatiquement, à partir du bit 00 de l'adresse de mot précisée.         Si le [Nombre de bibliothèques]       Si le [Nombre de bibliothèques]         est de 16, utilisez les bits 00 à 03       Si le [Nombre de bibliothèques]         est de 2, n'utilisez que le bit 00         Les bits restants peuvent être utilisés à d'autres fins.

	Paramètre	Description
Couleur transparente		Définissez la couleur de l'arrière-plan d'une image enregistrée dans [Bibliothèque].
	Couleur d'affichage	Définissez la couleur de l'arrière-plan de l'image à insérer.
	Motif	Définissez le motif de l'arrière-plan de l'image à insérer.
	Couleur du motif	Définissez la couleur de l'arrière-plan du motif à insérer.
	Clignotement	<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur du motif] de l'objet.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>* 8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>
Sélectionner l'affichage		Sélectionnez une image enregistrée dans la bibliothèque.
Su	pprimer	Supprime la [Bibliothèque] sélectionnée.
Sélectionner l'état		Sélectionnez chaque état, de l'état 0 à l'état 15 (max.), cliquez sur [Sélectionner l'affichage] et précisez une image d'écran à afficher. Sélectionner l'état Etat 0 Etat 0 Etat 1

# ◆ Paramètres simples (écran de base, image et image CF)

💰 Affichage d'image	×	¢
ID de l'objet PD_0000 = Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Affichage Affichage de Affichage du Affichage du Affichage du Affichage du Affichage du Affichage cF	
Sélectionner l'affichage	Adresse de mot [PLC1]D00000 ▼ Type d'écran Spécifier l'écran Constante Paramètres de décalage de bit Décalage du bit Décalage du bit Paramètres de plage Ntre de nlanes Ntre de nlanes Ntre de nlanes Ntre de nlanes	
Aide (H)	Impose prigram     Impose prigram       Impose prigram     Impose prigram       Type de données     Valeur min.       Impose prigram     Impose prigram       Impose prigram     Impose prigram<	

	Paramètre	Description
Adresse de mot		<ul> <li>Lorsque les [Paramètres détaillés du bit] ou les [Paramètres de plage] ne sont pas configurés :</li> </ul>
		numéro d'écran est stocké dans cette adresse de mot s'affiche.
		• Lorsque les [Paramètres détaillés du bit] ou les [Paramètres de plage] sont configurés :
		Change les écrans de façon séquentielle, en commençant par l'écran supérieur
		précisé dans [Sélectionner l'affichage], selon la synchronisation des changements
		d'adresse de bit dans cette adresse de mot. (Paramètres détaillés du bit) Ou change
		les écrans de façon séquentielle, en commençant par l'écran supérieur précisé dans
		[selectionner l'affichage] pour repondre a la plage des modifications de donnees.
Тур	be d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
	Ecran de base	Affiche un écran d'affichage.
	Image (afficheur)	Affiche un écran d'image.
	Image (CF)	Affiche un écran image enregistré dans une carte CF.
Spécifier l'écran		Sélectionnez la méthode de désignation d'un écran à afficher, [Constante] ou [Adresse].
De	romòtroo dátailláa	Définissez le bit dans l'adresse de mot à assigner à l'affichage. Les
Pa du	hit	données d'affichage sont déterminées par les paramètres de [Décalage du
uu	5 M	bit] et de [Longueur de bit].
		Définissez le bit de l'adresse de mot qui commencera l'assignation pour
		l'affichage. Configurez la valeur de décalage de 0 à 15. Définissez «0»
		lorsque vous utilisez toutes les adresses de mot ou lorsque les paramètres
	Dácologo du bit	de décalage ne sont pas nécessaires.
	Decalage du bit	15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
		<del>&lt; →</del>   Décalage

	Paramètre	Description
Paramètres détaillés du bit	Longueur de bit	Définissez le nombre de bits dans l'adresse de mot à assigner pour l'affichage. Définissez une [Longueur de bit] entre 1 et 16. Si le décalage de bit n'est pas nul, définissez une longueur de bit à l'intérieur de la plage [Décalage de bit] + [Longueur de bit]<=16. Le nombre d'écrans à modifier se détermine par les paramètres [Longueur de bit]. 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Paramètres de plage		<ul> <li>Définissez le nombre d'images à modifier et les valeurs de données à modifier pour chaque écran. La plage des données à utiliser dépend des paramètres [Détails du bit].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Les données de changement d'affichage sont les bits configurés pour la longueur des données, en commençant par le nombre de bits configurés pour le [Décalage du bit] après le bit 0.</li> <li>Par exemple, lorsque le décalage de bit est de «3» et que la longueur de</li> </ul>
		bit est de «4», les 4 bits suivants sont utilisés comme données pour modifier l'affichage.
	Nombre de plages	Définissez le nombre d'écran à changer pour le nombre de plages. La plage des paramètres varie entre 1 et 32. Cependant, les valeurs qui dépassent la [Longueur de bit] ne peuvent pas être affichées. Par exemple, lorsque la longueur de bit est de «4», le nombre de plages est de 1 à 16.
	Type de données	Sélectionnez le type des données des paramètres de plage [Valeur min.] et [Valeur max.], [Déc.], [Hex] ou [BCD].
	Nº de plage	Sélectionnez le [Numéro de plage] à configurer.
	Min	Configurez la valeur minimale de la plage sélectionnée.
	Max	Configurez la valeur maximale de la plage sélectionnée.

# Paramètres simples (icône)

💕 Affichage d'image	×
ID de l'objet PD_0000 ** Commentaire	Paramètres de base Affichage Type d'écran Affichage Affichage de Affichage du déplacement Affichage CF
	Adresse de mot     Décalage       [PLC1]D00000     Image       Type d'écran     Marque       Spécifier l'écran     Adresse
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annuler

	Paramètre	Description
Adresse de mot		Définissez l'adresse de mot pour modifier l'affichage. Stocke les numéros d'écran d'icône à afficher dans l'adresse de mot configurée.
Ту	pe d'écran	Sélectionnez le type d'écran à afficher.
	Icône	Affiche une image enregistrée à l'écran Icône.
Spécifier l'écran		Configuré à [Adresse]. Le numéro de l'écran de l'écran d'icône à afficher est stocké dans l'adresse configurée à l'[Adresse de mot].
Décalage		Définissez une valeur de décalage entre 0 et 8999. Un écran d'icône s'affiche. Il est défini par la valeur dans l'adresse de mot plus la valeur de décalage.
Ту	pe de données	Sélectionnez le type de données du numéro stocké, [Bin] ou [BCD].

#### ◆ Affichage (lorsque vous sélectionnez une icône)

💣 Affichage d'image		×
ID de l'objet PD_0000 Commentaire	Paramètres de base Affichage Taille d'affichage 1 x 1 fois Couleur du marqueur Couleur d'affichage 7 Clignotement Aucun Couleur de l'arrière-plan 0 Clignotement Aucun Couleur d'arrière d'a	
Aide (H)	OK ( <u>D</u> ) Annuler	

	Paramètre	Description	
Taille d'affichage		Configurez la taille d'affichage d'une image enregistrée dans l'écran Icône. Configurez à l'intérieur de la plage de taille minimale $(1 \times 1)$ et de taille maximale $(8 \times 8)$ .	
Со	uleur de l'icône	Définissez la couleur d'une image enregistrée dans l'écran Icône.	
	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur pour l'icône à afficher.	
	Couleur d'arrière- plan	Sélectionnez la couleur de l'arrière-plan pour l'icône à afficher.	
	Clignotement	<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>\$\$\sigma\$ \$\$\sigma\$ \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</li></ul>	

#### Affichage de déplacement

#### Paramètres simples



Paramètre	Description		
Adresse de mot de contrôle	Définissez l'adresse de mot pour stocker le montant du déplacement. Déplace et affiche une image d'écran pour répondre aux données stockées.		
Type d'écran	<ul> <li>Sélectionnez le type d'écran à afficher.</li> <li>REMARQUE</li> <li>A l'aide de l'affichage de déplacement, un écran à insérer s'affiche et son centre chevauche la position des coordonnées (position de l'affichage) configurée dans l'affichage d'image.</li> </ul>		
Ecran de base	Affiche un écran d'affichage.		
Image (afficheur)	Affiche un écran d'image.		
Carte CF de l'image	Affiche un écran image enregistré dans une carte CF.		
Icône	Affiche une image enregistrée à l'écran Icône.		
Spécifier l'écran	Sélectionnez la méthode de désignation d'un écran à afficher, [Constante] ou [Adresse].		
Constante L'affichage d'icône à afficher est fixe. Cliquez sur [Sélect l'affichage] et précisez l'écran que vous souhaitez afficher			
Adresse	L'image dans l'écran affiché est variable. Utilisez l'adresse de spécification du numéro d'écran pour changer l'image d'écran de façon dynamique. Spécifier l'écran Adresse de spécification du n <sup>g</sup> d'écran [PLC1]D00001 V C Type de Bin V Valeur du décalage		

Paramètre		Paramètre	Description	
Ę		Préciser l'adresse de l'écran	Définissez l'adresse où le numéro d'écran à afficher est stocké.	
Spécifier l'écrar		Type de données	Sélectionnez le type de données de l'adresse de l'écran d'affichage, [Bin] ou [BCD].	
	Adresse	Valeur du décalage	Définissez la valeur de décalage. Une image d'écran avec la valeur de décalage ajoutée au numéro d'écran stocké dans l'adresse de numéro d'écran d'affichage s'affiche.	

#### ◆ Paramètres de base (écran de base, image, et image CF)

💣 Affichage d'image	X
Affichage d'image ID de l'objet PD_0000 Commentaire  N d'écran2 Sélectionner l'affichage	Paramètres de base Paramètres de déplacement Méthode de déplacement  Seplacement  Bin BCD Seplacer Montant du déplacement FLC1D00000 Plage Valeur min. S5535
Aide (H)	OK (D) Annuler

Paramètre	Description		
Méthode de déplacement	Sélectionnez la méthode de déplacement, [Migration de la zone] ou [Déplacement point à point].		
	<ul> <li>Déplace et affiche librement une bibliothèque dans la zone précisée.</li> <li>Migration de la zone Un écran à insérer se déplace dans une zone. Deux mots sont utilisés pour les données.</li> </ul>		
Migration de la zone	Adresse de mot précisée Données Coordonnée en X Données Coordonnée en Y Point de départ Point de départ Point de départ Point de départ Point de départ		

	Paramètre	Description		
hode de déplacement	Déplacement point à point	<ul> <li>Déplace et affiche un écran sur la ligne, entre les deux points précisés.</li> <li>Déplacement point à point Un écran à insérer se déplace linéairement entre deux points. Un mot est utilisé pour les données.</li> </ul>		
Mét		Sélectionnez le type de données de l'adresse de mot pour stocker le		
Ту	pe de données	montant du déplacement, [Bin] ou [BCD].		
Sig	ine +/-	Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher des données négatives. Vous ne pouvez configurer cette option que si le type de données est [Bin].		
Dé	placer	Définissez le montant de déplacement et la plage.		
	Montant du déplacement	<ul> <li>Définissez l'adresse de mot pour stocker le montant du déplacement.</li> <li>Déplace et affiche d'autres images d'écran selon les changements de données dans l'adresse de mot configurée.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour la migration de la zone, définissez deux adresses de mot pour stocker le montant de déplacement sur les coordonnées X et Y.</li> </ul>		
	Plage	Définissez la plage de déplacement. Par exemple, pour un déplacement point à point disposant d'une valeur maximale de «100» et d'une valeur minimale de «0» Déplacez l'affichage entre deux points lorsque la plage des données est de 0 à 100. REMARQUE • Pour la [migration de la zone], configurez la plage de données d'une adresse de mot pour stocker chaque montant de déplacement sur les coordonnées en X et les coordonnées en Y.		

		Paramètre			Description	
		Min	Définis dépend	sez la valeur minin des paramètres [Ty	num de la plage. La pe de données] et	a plage de paramètres [Signe +/-].
				Type de données	Signe d'entrée	Plage d'entrée
				Bin	Aucune	0 ~ 65534
				Bin	Activé	-32768 ~ 32766
л.				BCD	_	0 ~ 9998
Dépla	Pla	Max	Définis dépend	sez la valeur maxin des paramètres [Ty Type de données	num de la plage. L /pe de données] et Signe d'entrée	a plage de paramètres [Signe +/-]. Plage d'entrée
				Bin	Aucune	1 ~ 65535
				Bin	Activé	-32767 ~ 32767
				BCD	_	1 ~ 9999

◆ Paramètres de déplacement (lorsque vous sélectionnez une icône)

💕 Affichage d'image	E	ĸ
Affichage d'image ID de l'objet IPD_0000  Commentaire	Paramètres de base Paramètres de déplacement Affichage Paramètres de la position d'affichage Nbre de positions d'affichage Type de données Bin C BCD Flage de saisie	
N <sup>®</sup> d'écran1 Sélectionner Taffichage	OK (D) Annuler	

Paramètre		Description
Paramètres de position d'affichage		Définit les coordonnées d'affichage.
	Nombre de positions d'affichage	Définissez le nombre de positions de l'affichage pour le placement.
Type de données		Sélectionnez le type de données de l'adresse de mot de contrôle pour stocker la position de l'affichage, «Bin» ou «BCD».

Paramètre	Description				
	Configurez la plage de données de l'adresse de mot de contrôle.				
	Déplace et affiche les données en pourcentage, conformément aux				
	paramè	tres.			
	Les don	inées sont fixes et b	inaires. La plage de	paramètres dépend des	
	paramè	tres de [Signe d'enti	rée].		
Plage d'entrée	Plage de saisie       Longueur de bit     Valeur min.       16     16       Symbole de saisie     Valeur max.       Aucun     65535				
	Liste de valeurs min./max. de la plage d'entree				
		Signe d'entree	Min	Max	
		Aucune	0 ~ 65534	1 ~ 65535	
		Complément à 2	-32768 ~ 32766	-32767 ~ 32767	
		Signe MSB	-32767 ~ 32766	-32766 ~ 32767	
	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Si la plage d'entrée n'est pas configurée, un écran s'affiche à la position des données stockées dans l'adresse de mot de contrôle.</li> </ul>				
Longueur de bit	Définissez la longueur de bit valide des données à stocker dans l'adresse de mot.				
Signe d'entrée	Sélectionnez le signe d'entrée, [Aucun], [Complément à 2] ou [Signe MSB].				
Min	Définis	sez la valeur minim	um de la plage d'en	trée.	
Max	Définis	sez la valeur maxim	um de la plage d'er	ntrée.	

◆ Paramètres d'affichage (lorsque vous sélectionnez une icône)



Paramètre Description		
	Sélectionnez la taille d'un écran d'icône à afficher, [Standard (48 x 48)] ou [Compatible (40 x 24)].	
Taille d'affichage	<ul> <li>Standard Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez utiliser une icône qui couvrira le cadre en gras illustré dans le dessin suivant.</li> <li>Compatible Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez une icône créée dans les bordures en gras dans les figures suivantes ou une icône créée dans GP-PRO II/III.</li> </ul>	
Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur pour l'icône à afficher.	
Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez la couleur de l'arrière-plan pour l'icône à afficher.	
Clignotement	<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>Se «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>	
L	Suite	

Paramètre	Description				
	Définissez s'il faut utiliser l'alarme. Avec les paramètres d'alarme, vous pouvez montrer que la position de l'affichage va au-delà de la plage de paramètres des limites supérieure et inférieure en changeant la couleur de l'affichage ou la couleur de l'arrière plan de l'écran d'icône.				
Alarme	✓       Paramètres d'alarme         Valeur de la limite inférieure       1         Valeur de la limite supérieure       33         Gouleur d'affichage       7         Couleur d'affichage       7         Couleur d'affichage       7         Couleur de l'arrière-plan       0         Clignotement       Aucun				
Limite inférieure	Définissez la limite inférieure de l'alarme, de 1 à 98.				
Limite supérieure	Définissez la limite supérieure de l'alarme, de 2 à 99.				
Couleur d'affichage	Définissez la couleur pour l'icône à afficher lorsque l'alarme est active.				
Couleur d'arrière-plan	Sélectionner la couleur de l'arrière-plan pour l'icône à afficher lorsque l'alarme est active.				
Clignotement	<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>* «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>				

#### ■ Affichage d'image CF

Paramètres simples (Gestionnaire de fichiers)



Paramètre		Description					
Méthode d'affichage		Définissez la méthode d'affichage d'un fichier enregistré dans une carte CF.					
	Gestionnaire de fichiers	Affiche le fichier image JPEG grâce au [Gestionnaire de fichiers] dans l'affichage de données spéciales.					
		<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Pour en savoir plus sur le [Gestionnaire de fichiers] de l'affichage de données spéciales :</li> <li> 37 x25 10 2 Quide de configuration [Affichage de données enérgiales] </li> </ul>					
		Gestionnaire de fichiers» (page 25-85)					
Со	uleur transparente	Définissez la couleur lorsqu'il n'y a pas d'affichage d'image.					
Clignotement		<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>* «8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>					

◆ Paramètres simples (Spécifier un nom de fichier - Nom de fichier)

· · · · ·	
🔊 Affichage d'image	
ID de l'objet PD_0000 ** Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Affichage ON/OFF I'état Affichage de déplacement Affichage CF
	Méthode d'affichage     Spécifier un nom de fichier       Méthode de spécification     Nom du fichier       Adresse de bit de déclenchement     Méthode de déclenchement
	[PLC1]X00000     Image: Clignotement     Image: Clignotement       Couleur     Image: Clignotement     Aucun       transparente     Image: Clignotement     Aucun       Nom du lichier     Image: Clignotement     Image: Clignotement
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>D</u> ) Annuler

Paramètre		Description					
Méthode d'affichage		Définissez la méthode d'affichage d'un fichier enregistré dans une carte CF.					
	Spécifier un nom de fichier	Précise le nom de fichier d'un fichier JPEG stocké dans une carte CF e affiche l'image.					
Méthode de spécification		Définissez la méthode de spécification d'un fichier enregistré dans une carte CF.					
Nom de fichier		Précise directement un nom de fichier d'image à afficher et affiche l'image à l'écran.					
Adresse du bit de déclenchement		Définissez l'adresse de bit pour contrôler l'affichage d'image.					
Méthode de déclenchement		Définissez s'il faut afficher une image lorsque l'adresse de bit est activée ou désactivée.					
Couleur transparente		Définissez la couleur lorsqu'il n'y a pas d'affichage d'image.					
Clignotement		<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li>* «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li> </ul>					
Nom de fichier		Saisissez le nom d'un fichier d'image à afficher.					

#### Paramètres simples (Spécifier un nom de fichier - Adresse)

💰 Affichage d'image		X
ID de l'objet PD_0000 Commentaire	Paramètres de base Type d'écran Affichage ON/OFF Affichage de ON/OFF	
	Méthode d'affichage     Spécifier un nom de fichier       Méthode de spécification     Adresse       Adresse de bit de déclenchement     Méthode de déclenchement       [PLC1]X00000     Image: Cost de l'activation       Couleur     Image: Clignotement       Lors de l'activation     Image: Clignotement	
	Adresse de spécification d'écran d'affichage [f#INTERNAL]LS0000  C Fichier JPG (".jpg) C Carte CF de l'image (".bin)	
Aide ( <u>H</u> )	OK ( <u>0</u> ) Annuler	

Paramètre		Description					
Méthode d'affichage		Définissez la méthode d'affichage d'un fichier enregistré dans une carte CF.					
	Spécifier un nom de fichier	Précise le nom de fichier d'un fichier d'image (fichier converti BMP ou JPEG) ou un fichier JPEG stocké dans une carte CF et affiche l'image					
Méthode de spécification		Définissez la méthode de spécification d'un fichier enregistré dans un carte CF.					
Adresse		Précise un nom de fichier d'image à afficher dans l'adresse et affiche l'image à l'écran.					
Adresse du bit de déclenchement		Définissez l'adresse de bit pour contrôler l'affichage d'image.					
Méthode de déclenchement		Définissez s'il faut afficher une image lorsque l'adresse de bit est activée ou désactivée.					
Couleur transparente		Définissez la couleur lorsqu'il n'y a pas d'affichage d'image.					
Clignotement		<ul> <li>Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.</li> <li> «8.5.1 Configuration de couleurs  Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)</li></ul>					

Paramètre	Description					
	Définissez l'adresse pour préciser le fichier d'image à afficher.					
Adresse de spécification de l'écran d'affichage	<ul> <li>Précisez les données à stocker avec un chemin d'accès complet (nom du dossier et nom du fichier). Le chemin d'accès complet devrait comprendre 20 caractères à octet unique (10 mots) ou moins. S'il contient moins de 20 caractères, assurez-vous de stocker «00h» à la fin.</li> <li>Insérez «\» entre le nom du dossier et le nom du fichier dans un chemin d'accès complet.</li> <li>Le nom du fichier devrait comprendre 8 caractères à octet unique ou moins. Seuls les fichiers Bin et JPEG sont pris en charge.</li> <li>Seules les adresses internes GP (LS ou USR) peuvent être configurées dans l'[Adresse de spécification de l'écran à afficher].</li> <li>Par exemple, affichage d'un fichier image (LOGO.bin) dans le dossier [DATA] dans une carte CF (Adresse de spécification de l'écran à afficher : LS1000)         <ul> <li>(Exemple de configuration)</li> <li>16 bits</li> <li>LS1000</li> <li>UExemple de configuration)</li> </ul> </li> </ul>					
Fichier JPG (*.jpg)	Sélectionnez cette option lorsque vous affichez un fichier JPG.					
Imaga CE (* bin)	Sélectionnez cette option lorsque vous précisez un fichier image					
image CF (".bin)	(*.bin) enregistré dans un dossier de carte CF ou dans une carte CF.					

# 9.6 Restrictions

# 9.6.1 Restrictions relatives à l'affichage d'image (Affichage ON/OFF)

#### Lorsque le [Type d'écran] est [Ecran de base], [Image] ou [Carte CF de l'image]

- Les écrans positionnés à l'extérieur de la plage d'affichage du GP sont le résultat d'une insertion d'écran lorsque l'affichage d'image est rejeté et qu'il n'est pas affiché à l'écran.
- L'affichage d'image ne peut insérer que des images régulières. Vous ne pouvez pas insérer les types de fonctions qui sont disponibles dans le menu Objet. Vous pouvez insérer et afficher ces fonctions à l'aide de l'affichage de fenêtre.

\*12.2 Création de fenêtres (page 12-4)

- Si vous sélectionnez [Action d'effacement] pour une image, une zone rectangulaire de la même taille que l'image apparaît en noir.
- Lorsque vous insérez des figures ou du texte en sélectionnant [Action d'effacement], s'ils sont superposés, la couleur des zones de chevauchement sera différente de celle précisée. Soyez attentifs lorsque vous placer une couleur par dessus une autre.



#### Combinaisons 8 couleurs

	Bleu	Vert	Bleu pâle	Rouge	Mauve	Jaune	Blanc
Bleu	Noir	Bleu pâle	Vert	Mauve	Rouge	Blanc	Jaune
Vert	Bleu pâle	Noir	Bleu	Jaune	Blanc	Rouge	Mauve
Bleu pâle	Vert	Bleu	Noir	Blanc	Jaune	Mauve	Rouge
Rouge	Mauve	Jaune	Blanc	Noir	Bleu	Vert	Bleu pâle
Mauve	Rouge	Blanc	Jaune	Bleu	Noir	Bleu pâle	Vert
Jaune	Blanc	Rouge	Mauve	Vert	Bleu pâle	Noir	Bleu
Blanc	Jaune	Mauve	Rouge	Bleu pâle	Vert	Bleu	Noir

Tableau de combinaison de couleurs

\* Lorsque la même couleur chevauche, elle devient «noire».

#### Par exemple :

Affichage d'image dans un écran de base avec les paramètres suivants :

• Configuration de l'affichage de l'image {
 Méthode d'affichage: Affichage ON Préciser l'écran : Constante Type d'écran : Ecran de base 300

	Erreur	
l		

• B300



Lorsque le bit s'active, B300 s'affiche et le bouton semble inversé.



Je veux afficher le texte «Erreur» en «Jaune» !

L'«erreur» de texte doit être configurée à «Vert»

#### Affichage 256 couleurs

Vous pouvez calculer le résultat de deux couleurs superposées en déterminant les codes RVB des couleurs superposées, et en effectuant une opération XOR.

```
REMARQUE
```

• Les codes de couleur sont des valeurs numériques qui s'affichent lorsque vous sélectionnez la couleur.



# ■ Codes de couleur

Tableau des codes de couleurs RVB pour 256 couleurs

Code de	Code RVB		Code de	Code RVB		Code de	Code RVB	Code de	Code RVB
couleur			couleur			couleur		couleur	
0	00h		64	6Eh	İ	128	CCh	192	A2h
1	01h		65	7Eh	Ì	129	DCh	193	B2h
2	02h		66	7Fh	Ì	130	DDh	194	B3h
3	03h		67	6Fh	Ì	131	CDh	195	A3h
4	04h		68	2Eh	İ	132	C4h	196	AAh
5	05h		69	3Eh	t	133	D4h	197	BAh
6	06h		70	3Fh	t	134	D5h	198	BBh
7	07h		71	2Fh	t	135	C5h	199	ABh
8	10h		72	82h	ł	136	8Ch	200	E2h
9	11h		73	92h	t.	137	9Ch	201	F2h
10	20h		74	93h	ł	138	9Dh	202	F3h
10	30h		75	83h	ł	139	8Dh	202	F3h
12	31h		76	8Ah	ł	140	84h	200	FAh
13	21h		77	94h	ł	141	94h	205	FAh
14	21h		78	9Rh	ł	1/2	95h	200	FBh
15	22h		70	8Bh	ł	1/2	85h	200	FBh
15	32h		80	C2h	ł	143	28h	207	EDH
10	22h		00	D2h	ł	144	2011	200	
17	2011		01	D2h	ł	140	30H	209	
10	1211		02	D3H	ł	140	3911 20h	210	
19	130		83	Cah	ŀ	147	290	211	EFN
20	40h		84	CAN	ļ.	148	080	212	Eon
21	50h		85	DAN	Ļ	149	78h	213	F6N
22	51h		86	DBh	Ļ	150	79h	214	F/h
23	41h		87	CBh	Ļ	151	69h	215	E/h
24	60h		88	CEh	Ļ	152	6Ch	216	AEh
25	70h		89	DEh	Ļ	153	7Ch	217	BEh
26	71h		90	DFh	Ļ	154	7Dh	218	BFh
27	61h		91	CFh		155	6Dh	219	AFh
28	62h		92	C6h		156	2Ch	220	A6h
29	72h		93	D6h		157	3Ch	221	B6h
30	73h		94	D7h		158	3Dh	222	B7h
31	63h		95	C7h	I	159	2Dh	223	A7h
32	42h		96	8Eh	I	160	A0h	224	2Ah
33	52h		97	9Eh	I	161	B0h	225	3Ah
34	53h		98	9Fh	I	162	B1h	226	3Bh
35	43h		99	8Fh	I	163	A1h	227	2Bh
36	44h		100	86h	Î	164	A8h	228	6Ah
37	54h		101	96h	Î.	165	B8h	229	7Ah
38	55h		102	97h	İ.	166	B9h	230	7Bh
39	45h		103	87h	İ	167	A9h	231	6Bh
40	64h		104	0Ah	t	168	E0h	232	08h
41	74h		105	1Ah	t	169	F0h	233	18h
42	75h		106	1Bh	t	170	F1h	234	19h
43	65h		107	0Bh	t	171	E1h	235	09h
44	66h		108	4Ah	t	172	E8h	236	48h
45	76h		109	5Ah	t	173	F8h	237	58h
46	77h		110	5Bh	t	174	F9h	238	59h
47	67h		111	4Bh	t	175	E9h	239	49h
48	46h		112	4Eh	ł	176	ECh	240	4Ch
49	56h		113	5Eb	ł	177	FCh	241	5Ch
50	57h		114	5Eh	ł	178	FDh	242	5Dh
51	47h		114	4Eb	ł	170	FDh	242	4Dh
52	1/h		116		ł	180	E <i>l</i> h	243	
52	1411 15b		117	0L11	ł	100	E4h	244	100n
53	246		117	161	ł	101	F411	240	101
54	2411 276		110		ł	102	FOIL	240	
55	3411 255		119		ł	103		241	
	3011		120		ł	104		240	900
5/	25h		121		ļ	185	BCN	249	910
58	260		122	D1h	ļ	186	BDN	250	81h
59	36h		123	C1h	ļ	187	ADh	251	88h
60	37h		124	C8h	l	188	A4h	252	98h
61	27h		125	D8h	l	189	B4h	253	99h
62	16h		126	D9h		190	B5h	254	89h
63	17h	]	127	C9h	L	191	A5h	255	80h

Par exemple :

Chevauchement des codes de couleur «20» et «120»

Cherchez le code RVB de chaque couleur dans le «Tableau des codes RVB de 256 couleurs» qui se trouve à la page précédente.

Code de couleur «20»: Code RVB «40h»

Code de couleur «120»: Code RVB «C0h»

Leurs données dans GP sont les suivantes.



A partir des résultats d'opération, lorsque vous faites chevaucher les codes de couleur «20» et «120», une couleur qui porte le code de couleur suivant s'affiche.

Code de couleur «255»: Code RVB «80h»

Lorsque vous sélectionnez [Ecran de base], [Image], ou [Image Carte CF] dans [Type d'écran], l'affichage d'image placera le pointeur de position d'affichage dans l'écran. Ce pointeur détermine le centre de l'écran que vous souhaitez insérer.



L'écran à insérer s'affiche par dessus du centre du point précisé dans l'affichage d'image

- Lorsque [Action d'effacement] est sélectionnée, les images qui utilisent de deux points semblables ou plus au cours du processus de tracé (lignes à 3 points ou à 5 points, lignes avec flèche à 2 points ou caractères surélevés, etc.) ne peuvent pas s'afficher normalement dans un écran à afficher.
- Si la cible qui chevauche est une police d'image, celle-ci n'aura pas un affichage XOR.
- Seulement lorsque le [Type d'écran] est [Icône] et que l'option [Spécifier l'écran] est [Constante], vous pouvez configurez un filigrane pour la couleur en arrière plan lorsque le bit est activé et lorsque le bit est désactivé.

# 9.6.2 Restrictions relatives à l'affichage d'image (Affichage de l'état)

#### Lorsque [Bibliothèque] est sélectionnée dans [Type d'écran]

• Les images à insérer changent pour répondre aux changements d'état des bits séquentiels, à partir du bit 00 dans l'adresse de mot précisée. Pour répondre au [Nombre de bibliothèques] (2, 4, 8 ou 16), les bits sont affectés automatiquement au bit 00 de l'adresse de mot précisée.



• Si vous sélectionnez une bibliothèque non définie, l'affichage d'image n'affiche rien. Par exemple, lorsque le [Nombre de bibliothèques] est 16, et que seules les bibliothèques 0 à 3 sont enregistrées, les états 4 à 15 n'affichent que le rectangle en arrière-plan.

#### Lorsque le [Type d'écran] est [Ecran de base], [Image] ou [Carte CF de l'image]

• L'affichage d'image place le point de spécification de la position de l'affichage  $\bigoplus$  à l'écran. Le point de spécification est placé par rapport au centre d'un écran que vous souhaitez insérer. L'écran à insérer s'affiche par-dessus le centre du point précisé dans l'affichage d'image.

# 9.6.3 Restrictions relatives à l'affichage d'image (affichage du déplacement)

• Lorsque vous faites fonctionner deux affichages d'image ou plus à la fois avec des affichages de déplacement au même écran, les affichages du déplacement ne devraient pas être chevauchés. Lorsque les affichages du déplacement sont chevauchés, les affichages d'image peuvent ne pas s'afficher correctement.

# Lorsque le [Type d'écran] est [Ecran de base], [Image] ou [Carte CF de l'image]

- Si une autre image est déjà tracée à l'emplacement où vous déplacez et affichez une image d'écran, l'objet de l'écran inséré qui chevauche et l'image auront l'affichage XOR.
- Les images disposant des lignes avec un épaisseur de 2 à 9 points ne peuvent pas s'afficher à l'écran.
- Lorsque Portrait est sélectionné comme l'orientation, le système de coordonnées de [Migration de la zone] est le suivant.



#### Lorsque le [Type d'écran] est [lcône]

• Lorsque vous déplacez et affichez une icône par dessus des bordures de trait gras dans les figures suivantes, dans l'onglet [Affichage] de l'affichage d'image, sélectionnez l'option [Standard (48x48)] comme [Taille d'affichage]. Remarquez qu'il est possible que les affichages qui apparaissent à l'extérieur de la bordure de ligne puissent demeurer.



• Si un écran d'icône affiché dans un affichage d'écran chevauche un autre objet, il est possible qu'il ne s'affiche pas correctement. Des positions en chevauchement configurées sur plusieurs affichages d'images peuvent également provoquer un affichage incorrect.



Les positions de deux affichages d'image se superposent, ce qui entraîne un affichage incorrect



- Vous ne pouvez pas afficher les icônes à deux emplacements ou plus en même temps dans un affichage d'image.
- Les icônes ne sont pas affichées lorsque l'[Adresse de mot de contrôle] des données de position de l'affichage est 0.
- Si les intervalles de la position d'affichage configurés sont petits et que les zones d'affichage des icônes se chevauchent, les icônes ne sont pas affichées correctement. Lorsque vous configurez une position d'affichage, configurez suffisamment d'intervalles en tenant compte de la zone d'affichage d'icône.
- Lorsque [Spécifier l'écran] est [Adresse] et vous insérez des icônes de taille différente, si une icône plus petite est insérée après une icône plus grosse, l'icône précédente peut rester à l'écran.
- Pour l'affichage d'image, lorsque le [Type d'écran] de l'[Affichage du déplacement] est [Icône], vous pouvez placer jusqu'à 30 icônes à l'écran. Vous pouvez configurez 99 positions d'affichage sur l'affichage d'image. Le nombre total de positions d'affichage par écran doit être inférieur à 512.

# 9.6.4 Restrictions relatives à l'affichage d'image (Affichage d'images CF)

- Les fichiers JPEG qui se trouvent dans la carte CF ne peuvent être affichés que jusqu'à 1024 sur 768 pixels.
- Si vous effacez une image de fichier JPEG avec le [Gestionnaire de fichiers] de l'affichage de données spéciales, l'image restera affichée. Vous pouvez effacer l'image en la remplaçant par un changement d'écran ou une autre image.
- Vous pouvez n'afficher qu'un affichage d'image qui fait interaction avec un gestionnaire de fichiers dans un écran. Lorsque plusieurs affichages de l'image sont affichés en même temps en les plaçant dans un écran fenêtre, ils agissent dans l'ordre de priorité suivant.
  - 1. Ceux ou celles placés dans un écran de base
  - 2. Ceux ou celles placés dans une fenêtre locale
  - 3. Ceux ou celles placés dans une fenêtre globale
- Pour un fichier JPEG, l'image s'affiche par rapport au coin supérieur gauche de la zone d'affichage. Cependant, si une image est plus grande que la zone d'affichage, seule la partie qui se trouve dans la zone d'affichage du coin supérieur gauche s'affiche. Avec la mise à jour de l'affichage, la zone d'affichage est remplie par la couleur transparente.
- Les fichiers JPEG affichés ne peuvent pas être effacés automatiquement. Les fichiers JPEG qui sont affichés lorsque l'adresse de bit de déclenchement s'active (ou se désactive) resteront affichés même lorsque l'adresse de bit de déclenchement se désactive (ou s'active).
- Pour les fichiers JPEG qui se trouvent dans la carte CF, même si l'[Orientation] a changé et que l'affichage d'image a été tourné, les fichiers JPEG n'apparaîtront pas tournés. Si vous souhaitez faire tourner et afficher une image, veuillez charger une image dans la carte CF qui a déjà été tournée.
- Lorsque vous utilisez plusieurs affichages d'images dans un écran pour afficher des fichiers JPEG, et qu'un changement d'écran se produit, il se peut que l'ordre dans lequel les objets s'affichent soit différent de l'ordre des dessins.

# Lorsque la [Méthode d'affichage] est [Spécifier un nom de fichier] et la [Méthode de spécification] est [Adresse]

- Précisez les données à stocker avec un chemin d'accès complet (nom du dossier et nom du fichier). Le chemin d'accès complet devrait comprendre 20 caractères à octet unique (10 mots) ou moins. S'il contient moins de 20 caractères, assurez-vous de stocker «00h» à la fin.
- Insérez «\» entre le nom du dossier et le nom du fichier dans un chemin d'accès complet.
- Le nom du fichier devrait comprendre 8 caractères à octet unique ou moins. Seuls les fichiers Bin et JPEG sont pris en charge.
- Seules les adresses internes GP (LS ou USR) peuvent être configurées dans l'[Adresse de spécification de l'écran à afficher].