17 Affichage et modification du texte

Ce chapitre décrit la façon d'afficher et de modifier du texte dans GP-Pro EX. Lisez tout d'abord la section «17.1 Menu de configuration» (page 17-2), puis passez à la page correspondante.

17.1	Menu de configuration	17-2	
17.2	Modification et affichage de messages (texte)	17-4	
17.3	Modification du texte affiché	17-8	
17.4	Modification de la langue d'un texte (Multilangue)	17-16	
17.5	Modification de la langue d'un texte (Multilangue)	17-25	
17.6	.6 Importation/Exportation de multilangues enregistrés pour l'utilisation dans		
	d'autres projets	17-32	
17.7	Modifier un multilangue sans transférer des données	17-38	
17.8	Affichage du bulletin sur plusieurs écrans GP	17-43	
17.9	Guide de configuration	17-46	
17.10	Restrictions	17-91	

17.1 Menu de configuration









17.2 Modification et affichage de messages (texte)

17.2.1 Introduction



Vous pouvez modifier les messages selon l'état ON/OFF de l'adresse de bit ou tout changement à la valeur (de 0 à 15) de l'adresse de mot.

Procédure de configuration 17.2.2

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. REMARQUE «17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Entrée directe» (page 17-47)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- 1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage du message (M)] ou cliquez sur 📴 Placez l'objet dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de message. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💕 Affichage de mes:	sage	>
ID de l'objet	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Image: Couleur Image: Couleur Entrée directe Affichage de texte Message de bulletin Mode d'action Adresse Image: Couleur Bit Image: Couleur Image: Couleur Image: Couleur	
Aide (H)	OK (0) Annu	iler

- **3** Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 4 Dans la liste déroulante [Mode], sélectionnez la méthode pour modifier les messages. (Par exemple, Mot)

5 Dans l'[Adresse], configurez l'adresse (D100) pour déclencher l'affichage du message.



6 Cliquez sur l'onglet [Affichage]. Dans la section [Type de texte], sélectionnez [Texte direct].

💣 Afficheur de message	×
ID de l'objet MD_0000	Basique Type d'afficheur Couleur Tupe de texte © Texte direct © Multilangue Nbre de messages Sélectionner l'état 2 V Etat 0 V Paramètres de police Type de Police standard V Taille 8 x 16 point V Langue ASCII V Attribut Standard V
Touns	Message d'enregistrement Position Fixe Non défini Aligner Copier le Copier vers Supprimer
Aide (<u>H</u>)	E E Commentaire tout Outputility OK (0) Annuler

- 7 Dans la liste déroulante [Nombre de messages], définissez le nombre de messages à afficher. (Par exemple, 4)
- 8 Configurez le type de police, la taille et la langue d'affichage du message.
- 9 Dans la section [Aligner], définissez la position du texte. (Par exemple, Centre)

10 Configurez le message pour chaque état.

Dans la liste déroulante [Sélectionner l'état], sélectionnez [Etat 0] et tapez le message dans la boîte [Message d'enregistrement]. (Si cette boîte est vide, le message n'affiche rien.)

Sélectionner l'état	Message d'enregistrement
Etat 0 💌	

11 Dans la liste déroulante [Sélectionner l'état], sélectionnez [Etat 1] et tapez «Pression anormale» dans la boîte [Message d'enregistrement]. (Quand l'état 1 est stocké dans l'[Adresse], le message «Pression anormale» s'affiche.

Sélectionner l'état	Message d'enregistrement
Etat 1	Pression anormale

12 Dans la liste déroulante [Sélectionner l'état], sélectionnez [Etat 2] et tapez «Confirmer l'activation du support» dans la boîte [Message d'enregistrement]. (Quand l'état 2 est stocké dans l'[Adresse], le message «Confirmer l'activation du support» s'affiche.)

Sélectionner l'état	Message d'enregistrement
Etat 2	Confirmer l'activation du support

- **13** Au besoin, configurez les couleurs du texte et du fond pour chaque état dans l'onglet [Couleur], puis cliquez sur [OK (O)].
 - Si vous sélectionnez un message non défini, l'affichage de message n'affiche rien. Par exemple, si le nombre d'états de message est de 16 et que seuls les états 0 à 3 ont des messages définis, les états 4 à 16 n'affichent que le cadre de message vide.
 Vous pouvez taper jusqu'à 100 caractères à octet unique pour chaque message. Tout caractère qui dépasse la limite de 100 ne s'affiche pas dans le message.

17.3 Modification du texte affiché

17.3.1 Introduction

Ecran d'enregistrement de texte

001 002 003 004	1. Relâchez les trois languettes les plus près de vous, puis enlevez le capot supérieur de la
005	cartouche. 2 Ouvrez le côté Enregistrez le texte.
007	gauche de la
800	cartouche et enlevez
009	la partie A.
010	3. Configurez la partie
011	A vers le bas.
012	
013	
014	

Défilez les écrans pour afficher le texte



Affiche les messages enregistrés dans l'écran.

Vous pouvez afficher des messages qui sont trop grands par rapport à l'espace disponible dans un écran unique en utilisant un groupe d'écrans.

17.3.2 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Affichage de texte» (page 17-52) «17.9.2 Guide de configuration commun (Enregistrement de texte)» (page 17-60) Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Affiche le texte enregistré dans l'écran.



- Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Enregistrement du texte (T)], ou cliquez sur
 La boîte de dialogue [Nouveau texte/Ouvrir] apparaît.
- 2 Configurez le numéro de texte et le commentaire, puis cliquez sur [Nouveau]. L'écran de saisie de texte apparaît.

Par exemple, Numéro = «1», Commentaire = «Maintenance»

<i></i> Nouveau/Ouv	rir 🔀
Nouveau	O Ouvrir
Numéro	1
Commentaire	Maintenance
	Nouveau Annuler

3 L'écran de saisie de texte apparaît. Entrez le texte du message.

📃 Bas	se 1 🛐 Texte 1 🛛	▶ x	
1: Texte	e 🔽 Saisies multilangues		
Langu	e ASCII		
001	1. Relâcher les trois languettes	- 1	
002	les plus près de vous,	- 1	
003	puis enlever la couverture	- 1	
004	supérieure de la cartouche.	- 1	
005	2. Ouvrir le côté	- 1	
006	gauche de la	- 1	
007	cartouche et enlever	- 1	
008	la partie A.	- 1	
009	3. Configurer la	- 1	
010	partie d'ouverture		
011	de la partie A vers	- 1	
012	le bas.	- 1	
013		- 1	
014		- 1	
015		- 1	
016			
017		- 1	
018		_	

Cliquez sur \triangleleft (x) dans le coin supérieur droit de l'écran pour fermer l'écran de saisie.

4 Ensuite, configurez les paramètres d'affichage de message. Ouvrez l'écran de dessin. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage du message (M)] ou cliquez sur pour ouvrir et afficher l'écran sur lequel vous souhaitez afficher le texte.

5 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de message. La boîte de dialogue suivante apparaît.



6 Sélectionnez [Affichage de texte] et affichez la boîte de dialogue [Détails].

💕 Affichage de mess	age X
ID de l'objet MD_0000 ** Commentaire	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Afficher le texte Entrée directe Affichage de texte Message de bulletin Spécifier le numéro du fichier texte Constante 1 2 Adresse de Bit de la Ligne de départ (PLC1)M1052 2
Aucune forme	Nombre de bits 1 📰 📰
Aide (H)	OK (0) Annuler

7 Dans [Spécifier le numéro de texte], sélectionnez la méthode pour afficher le texte. Configurez le [Numéro du fichier texte]. 8 Dans [Adresse de bit de ligne de départ], configurez l'adresse de départ (D100 bit 00) qui déclenchera l'affichage de message.



9 Dans le champ [Nombre de bits], définissez le nombre de bits à utiliser pour désigner l'affichage de la ligne de départ. (Par exemple, 2)

	Nbre de bits 2
REMARQUE	• Le nombre de bits à utiliser dépend du [Lignes de défilement]. Lorsque vous faites défiler quatre lignes à la fois, vous devez défiler trois fois au maximum afin d'afficher 12 lignes. 2 bits sont exigés pour stocker «3».
	D100 Chaque défilement incrémente l'adresse de 1. Pour afficher la 12e ligne, 2 bits sont utilisés. $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$

10 Dans le champ [Lignes de défilement], définissez le nombre de lignes de texte à défiler chaque fois. (Par exemple, 4)

Nbre de lignes de défilement	4	÷ #
------------------------------	---	-----

11 Cliquez sur l'onglet [Affichage]. Configurez les [Caractères d'affichage] et les [Lignes d'affichage].



Configurez «1» dans [Caractères d'affichage] pour afficher un caractère à octet unique. Configurez «2» pour un caractère à deux octets.

12 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de message et la couleur du texte dans l'onglet [Couleur], puis cliquez sur [OK]. La configuration de l'affichage de message est terminée.



13 Définissez un bouton pour faire défiler le message. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et sélectionnez [Bouton Mot (W)] ou cliquez sur
 Placez le bouton dans l'écran.

14 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Bouton/Voyant			×
ID de l'objet SL_0000	Fonction bouton Options avancée	s Fonction Voyant Couleur Etiqu	ette
Commentaire	Fonction bouton Liste multifonction Bouton Mot	Bouton Bit Bouton Mot Char	gement Fonction Sélecteur
		Adresse de mot	
Sélectionner la		Action de mot	Type de données
forme		Définir valeur	Déc 💌
			Longueur de bit 16 bits
	Ajouter		Constante
	Supprimer Copier et ajouter	Inclure dans le journal d'opération	'n
Aide (H)			OK (0) Annuler

- 15 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 16 Dans le champ [Adresse de mot], définissez l'adresse (D100) à laquelle vous souhaitez écrire les données lorsque vous appuyez sur le bouton.
- 17 Dans la liste déroulante [Action de mot], sélectionnez [Ajouter constante]. Définissez une valeur d'adresse dans l'[Adresse de mot de base d'addition].



18 Au besoin, configurez la couleur et l'étiquette du bouton dans les onglets [Couleur] et [Etiquette], puis cliquez sur [OK]. Un bouton pour défiler vers le prochain texte est créé.



19 Créez un bouton pour défiler également le texte précédent. Placez un bouton de mot et sélectionnez [Soustraire constante] à partir de la liste déroulante [Action de mot].

Action de mot	Type de données
Soustraire constante 💽	Bin 💌
Adresse de mot de base de soustraction	Constante
[PLC1]D00000 🛛 🔽 🥅	· 1 🗦 🚟
	Fonction Soustraction
	D00100 = D00000 - 1

Deux boutons de défilement ont été placés.

REMARQUE	• Le texte peut contenir jusqu'à 512 lignes avec jusqu'à 100 caractères à octet unique par ligne.
	 Lorsque les données désignées comme ligne de départ d'affichage n'ont aucune ligne de texte correspondante, aucune opération ne se produit. Les lignes affichées antérieurement demeurent. Si les données de texte sont plus larges que la zone d'affichage, la partie qui dépasse la zone ne s'affiche pas.

17.4 Modification de la langue d'un texte (Multilangue)

17.4.1 Introduction



Modifiez la valeur de l'adresse de contrôle de changement de langue...



Créez un multilangue comprenant des textes dans plusieurs langues. Vous pouvez ensuite modifier la langue des objets texte même si le système est en exécution. (Aucune fonction de traduction n'est disponible.)



17.4.2	Procédure	de	configuration
--------	-----------	----	---------------

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «17.9.3 Guide de configuration du multilangue» (page 17-61) «17.9.4 Guide de configuration de l'étiquette de bouton/voyant (activer le multilangue)» (page 17-67)
	 Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». ^{CP} «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Configurez les paramètres pour modifier la langue d'une étiquette de bouton lorsque le système est en exécution.



Modifiez la valeur de l'adresse de contrôle de changement de langue...

et la langue de l'étiquette du commutateur est modifiée

1 Enregistrez des mots et des phrases à utiliser sur l'écran dans le multilangue.
 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Multilangue (S)], ou cliquez sur
 Dans la fenêtre suivante, sélectionnez .

📮 Base	1 🤷 Multilai	ngue				$\triangleleft \triangleright \textbf{X}$
Multilangu	ue	Paramètrage du c	hangement de langué	lm	porter	
	Saut	Sélection des lang	gues à afficher	Ex	porter	
N≞	Nbre car.	Nbre lignes				
1	10	1				
2	10	1				
3	10	1				
4	10	1				
5	10	1				
6	10	1				
7	10	1				
8	10	1				
9	10	1				
10	10	1				
11	10	1				
12	10	1				
13	10	1				
14	10	1				
15	10	1				
16	10	1				
17	10	1				
18		1				
19	10	1				
20	10	1				-
4						►

2 Cliquez sur [Changement de langue]. La boîte de dialogue suivante apparaît. Cochez la case [Activer la fonction de changement de langue].

Adress	e [PLC1]D00000	•
Tablea	au initial Tableau 1	
N₽	Nom du tableau	Langue
1	Tableau 1	ASCII
2	Tableau 2	ASCII
3	Tableau 3	ASCII
4	Tableau 4	ASCII
5	Tableau 5	ASCII
6	Tableau 6	ASCII
7	Tableau 7	ASCII
8	Tableau 8	ASCII
9	Tableau 9	ASCII
10	Tableau 10	ASCII
11	Tobleou 11	ASCII

REMARQUE

• Si vous décochez la case [Activer la fonction de changement de langue], les données de multilangue précisées sont supprimées.

3 Dans le champ [Adresse de contrôle de commutation], définissez l'adresse (par exemple, D300) pour stocker le numéro de tableau à afficher.

Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «300» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

		💰 Adresse de saisie (Mot) 🛛 🗙				
Cliquez sur 💼 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	•	Périphérique/Automate PLC1 D 300 Back Clr A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	•	Adresse de contrôle de commutation	[PLC1]D00300	T

4 Dans la liste déroulante [Tableau initial], configurez le tableau à afficher lorsque l'[Adresse de contrôle de commutation] spécifiée est configurée à «0».

5 Sélectionnez la langue d'affichage de chaque tableau et cliquez sur [OK]. Par exemple, Tableau1= Japonais, Tableau2= ASCII

Configuration du changement de langue							
,	Adress	e	[PLC1]D	00300		-	
٦	Tablea	u initial	Tableau 1				•
Г	Nº	Non	n du table	au	l	angue	
	1	Tableau 1			ASCII	_	
	2	Tableau 2			ASCII	-	-
	3	Tableau 3			ASCII		
	4	Tableau 4			Japona	s	
	5	Tableau 5			Taiwan	ais	
	6	Tableau 6			Chinois		- 11
	7	Tableau 7			Coréen		4
	8	Tableau 8			ASCII		
	9	Tableau 9			ASCII		
	10	Tableau 10			ASCII		
	11	Tablaau 11			ACCII		
				OK ((<u>D)</u>	Annule	r j

6 Dans le multilangue, définissez les paramètres [Caractères] et [Nombre de lignes] et saisissez des mots ou des messages simples dans chaque tableau. Par exemple, Nombre de caractères = 10, Nombre de lignes = 1

📮 Bas	e 1(Untitled)	🛛 🙆 M	lultilangue 🗵		
Multilang	lue				
	Alle	rà <u>Cha</u>	inger la langue <u>Sélectionner le table</u>	au <u>Options Utilitaire</u>	
Numéro	Caractères	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais Tableau 2	
1	10	1	Executer	運転	
2	10	1	Arrêter	停止	
3	10	1	Produits	生産数	
4	10	1			

Après avoir entré les données, cliquez sur 🔟 à l'onglet [Multilangue] pour fermer le [Multilangue].

L'enregistrement du multilangue est terminé.

- Vous pouvez stocker le texte entré même s'il dépasse le [Nombre de caractères] ou le [Nombre de lignes], à moins que le [Nombre de caractères/lignes] soit défini sur [Réglage automatique] dans la boîte de dialogue [Options] de la page [Multilangue]. De plus, vous pouvez utiliser la commande Alt+Ent pour commencer une nouvelle ligne.
- 7 Utilisez le multilangue comme étiquette de bouton à utiliser dans l'écran. Ouvrez l'écran.
 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et sélectionnez [Bouton Bit (B)] ou cliquez sur
 I Placez le bouton de bit dans l'écran.

8 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Bouton/Voyant						×
Bouton/Voyant ID de l'objet [SL_0000 ** Commentaire Normal Sélectionner la forme Aucune forme	Fonction bouton Options avancée Image: Constraint of the second	es Fonction Voya Fonction Voya Bouton Bit Adresse de bit [PLC1 x0000 Copier à partir du voyant Action de bit Bit activé	nt Couleur Eti Bouton Mot	quette	Fonction spéciale >>Déta	X Sélecteur
Aide (<u>H</u>)				0	K(<u>D)</u>	Annuler

- 9 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 10 Précisez l'[Adresse de bit], puis sélectionnez [Bit activé] dans l'[Action de bit].
- 11 Cliquez sur l'onglet [Etiquette], puis sélectionnez [Multilangue].

💰 Bouton/Voyant	X
ID de l'objet ISL 0000 -	Fonction bouton Options avancées Fonction Voyant Couleu Etiquette
Commentaire	C Texte direct
	Sélectionner l'état Normal
	Paramètres de police
	Type de police Police standard 💌 Taille 8 x 16 point 💌
	Attribut de texte Standard
Normal	Couleur de texte Clignotement
Sélectionner la	Copier vers toutes les Effacer toutes les Atigneties
	Couleur de l'ombre Clignotement
	Couleur de l'arrière-plan Clignotement
	Transparent 🗸 Aucun
	Position fixe
	Espacement des lignes 0 🚍 🏨 🔄 🗏 🗐
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>) Annuler

- 12 Configurez le type de police, la taille, la couleur du texte, etc. de l'étiquette.
 - Lorsque vous utilisez la [Police de trait], vous pouvez sélectionner l'option [Réglage automatique de la taille du texte] pour régler la taille de police du texte dans le multilangue.
 17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Entrée directe
 - 17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Entrée direct
 ◆ Affichage (multilangue) 17-49

13 Lorsque le texte apparaît dans le menu déroulant, sélectionnez le texte pour l'étiquette. Par exemple, «Exécuter»



REMARQUE

• Pour ajouter de nouveaux mots qui ne sont pas enregistrés dans le multilangue, sélectionnez l'option [Ajouter du texte].

14 Configurez la position d'affichage du texte d'étiquette, puis cliquez sur [OK].



Le bouton «Exécuter» est créé.

15 Créez le même type de bouton «Arrêter».

Onglet [Fonction Bouton]

Adresse de bit					
[PLC1]M00010	00 🔽 🥅				
Copier à partir Copier vers du voyant le voyant					
Action de bit					
Bit désactivé	•				

Onglet [Etiquette]



Deux boutons sont créés.



Pour vérifier l'état d'affichage lorsque les multilangues sont modifiés dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Changer la langue (L)] et sélectionnez [Tableau 2].



REMARQUE

• Vous pouvez utiliser un texte enregistré dans le multilangue pour un affichage de message, un dessin de texte, un nom d'élément d'objet d'alarme, un message d'alarme, etc. ainsi qu'une étiquette de bouton.

- I7.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Entrée directe
 Affichage (multilangue) 17-49
- «17.9.5 Guide de configuration du texte de dessin (à l'aide du multilangue)» (page 17-69)
- «17.9.6 Guide de configuration de l'objet d'alarme Elément/Détails (multilangue)» (page 17-71)
- (activer le multilangue)» (page 17-72) (page 17-72)
- Si vous changez la langue, tout le texte utilisant le multilangue est modifié. Si un texte dans plusieurs langues est enregistré, la langue du texte affiché est également changée.
- Vous pouvez enregistrer automatiquement le texte des affichages de messages, des boutons, des voyants ou des alarmes dans le multilangue.

Convertir le multilangue

```
REMARQUE
```

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ^C «5.17.4 Guide de configuration [Utilitaire] ■ Convertir le multilangue» (page 5-126)

Enregistrer le texte sur les écrans dans le multilangue.

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Utilitaire (T)] et cliquez sur [Convertir le multilangue (T)].

Proj	et (<u>F</u>)			
	Nouveau (<u>N</u>)			
	Ouvrir (<u>O</u>)	Ctrl+O		
	Enregistrer (<u>5</u>)	Ctrl+S		
	Enregistrer sous (<u>A</u>)			
	Informations (<u>I</u>)	•		
	Paramètres système (⊆)			
1	Edition (<u>E</u>)			
ц.	Aperçu (<u>W</u>)			
	Simulation (L)	Ctrl+T		
	Transférer le projet (<u>G</u>)	•		
M	Surveiller (<u>M</u>)			
	Utilitaire (<u>T</u>)			Convertir les adresses (<u>A</u>)
	Imprimer (P)	•		Référence croisée (R)
	Projet récent (])		ALL	Copier à partir d'un autre projet (<u>C</u>) Recherche d'erreurs (E)
	Quitter (X)		*	Convertir le multilangue (<u>T</u>)

2 Dans la boîte de dialogue [Convertisseur du multilangue], choisissez le tableau auquel ajouter les chaînes de texte. (Par exemple, [Numéro de tableau]1 = Tableau 1, [Cible à convertir] = Individuel)

Numéro du tableau	1: Tableau 1	_
Langue	ASCII	
 Individuel 	Départ Fin	

REMARQUE

• Si vous n'enregistrez pas le projet, le message suivant apparaît avant que vous procédiez à la boîte de dialogue Convertisseur du multilangue.

💰 GP-Pro EX		×
?	Lance la conversion du multilangue. Vous ne pouvez pas annuler cette commande. Souhaitez-vous sauvegarder ce projet sous un autre nom ?	
	Dui (Y) Non (N)	

3 Utilisez les champs Type d'écran, Début et Fin pour choisir les écrans à convertir. (Par exemple, [Type d'écran] = Ecrans de base, [Début] = 1, [Fin] = 1)



- **REMARQUE** Si l'option [Cible de conversion] est configurée à [Individuel], vous pouvez définir les types d'écrans à convertir.
- 4 Cliquez sur [Convertir] pour recueillir toutes les chaînes de texte dans le multilangue. Lorsque la conversion est terminée, cliquez sur [Fermer] pour retourner à l'éditeur d'écran.

REMARQUE • Si une chaîne de texte existe déjà dans le multilangue, elle n'est pas rajoutée.

17.5 Modification de la langue d'un texte (Multilangue)

17.5.1 Introduction



Créez un texte prédéfini contenant des mots et des phrases dans une autre langue pour le texte que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ensuite modifier la langue du texte même si le système est en exécution. (Aucune fonction de traduction n'est disponible.) Si vous changez la langue, tout le texte utilisant le multilangue, ainsi que le texte, est modifié.

17.5.2 Pr	océdure de	e configuration
-----------	------------	-----------------

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ^C «17.9.2 Guide de configuration commun (Enregistrement de texte)» (page 17-60) ^C «17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message ■ Affichage de texte» (page 17-52)
	 Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». (\$\mathcal{F}\$ «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



- Enregistre le texte multilangue utilisé. Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Enregistrement du texte (T)], ou cliquez sur . La boîte de dialogue [Nouveau texte/ Ouvrir] apparaît.
- 2 Configurez le numéro de texte et le commentaire, puis cliquez sur [Nouveau]. L'écran de saisie de texte apparaît.

Par exemple, Numéro = «1», Commentaire = «Activer»

💕 Nouveau/Ouvi	vrir	×
Nouveau	C Ouvrir	
Numéro	1 🔅	
Commentaire	Configurer	
	Nouveau Annule	r

3 Cochez la case [Saisir multilangue]. Le message suivant apparaît : Cliquez sur [Oui (Y)].

📃 Base	1 📝 Texte 1	x < b
	Saisies multilangues	
Langue	ASCI	
<u> </u>		
001		
002		- 1
003		- 1
004		- 1
005		- 1
006		- 1
007		
008		
010		
011		
012		- 1
013		- 1
014		- 1
015		- 1
016		
017		
018		
019		
020		- 1
021		
022		_
	State Constant and the second devices and the large second se	
	Continner les parametrage du changement de tangué	
	Vous êtes sur le point de modifier la fonction de changement de langue. Continuer ?	
	<u> Oui (N) Non (N) </u>	

4 La boîte de dialogue [Changement de langue] apparaît. Cochez la case [Activer la fonction de changement de langue].

Adres:	se	[PLC1]D00000		-
Table	au initial	Tableau 1		
N₽	N	om du tableau		angue
1	Tableau 1		ASCII	
2	Tableau 2	2	ASCII	
3	Tableau 3	}	ASCII	
4	Tableau 4	ļ	ASCII	
5	Tableau 5	5	ASCII	
6	Tableau 6	;	ASCII	
7	Tableau 7	,	ASCII	
8	Tableau 8	}	ASCII	
9	Tableau 9)	ASCII	
10	Tableau 1	0	ASCII	
11	Tablasut	-	ACCII	

Si vous retirez la coche de la case [Activer la fonction de changement de langue], les données du multilangue sont supprimées.

5 Dans le champ [Adresse de contrôle de commutation], configurez l'adresse (D300) pour stocker le numéro de tableau à afficher.

Cliquez sur l'icé clavier de saisie	òne afin d'afficher un e d'adresse.	Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «300» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».
Adresse de contrôle de commutation	[PLC1]D00000 Cliquez ici	Adresse de saisie (Mot) Périphérique/Automate PLC1 D 300 Back Clr A B C D F 4 5 6 1 2 0 Ent
		Adresse de contrôle [PLC1]D00300

6 Dans la liste déroulante [Tableau initial], configurez le tableau à afficher lorsque l'[Adresse de contrôle de commutation] est configurée à «0».

Tableau initial	Tableau 1	•

7 Sélectionnez la langue d'affichage de chaque tableau et cliquez sur [OK]. Par exemple, Tableau1= Japonais, Tableau2= ASCII

ð,	Configu	iration du ch	angemen	it de langu	е			×
Activer la fonction de changement de langue								
Adresse [PLC1]D00300							- 6	
	Tablea	u initial	Tableau	(1				-
	Nº	Nor	n du table	au	L	angue		•
	1	Tableau 1			ASCII			
	2	Tableau 2			ASCII		•	
	3	Tableau 3			ASCII			
	4	Tableau 4			Japonai	s		
	5 Tableau 5				Taiwan	ais		
	6	Tableau 6			Chinois			
	7	Tableau 7			Coréen			H
	8	Tableau 8			ASCIL			
	9	Tableau 9			ASCII			
	10	Tableau 10			ASCII			_
	- 11	Tobloou 11			ACCII			<u> </u>
				OK (0)	Ann	uler	

8 Entrez le texte à afficher pour chaque tableau.

💻 Bas	e 1 📝 Texte 1						4	$\triangleright \mathbf{x}$
							Saisies multilangues	
1:Table	au 1 💽 ASCII	2:Tableau 2	💌 Japonais		7	Paramètrage du changement de langue	Changer d'écran	
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018	(1) Set the box of the replaced partsA with the open part under.	30 40		001 002 003 004 0004 0005 0006 0007 0008 0010 0010 0010 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0020 0021 0020 0020 0021 0020 0020 0021 0020 000000		10 ト部品の紙箱の 下になるように ます。	.30 	lim
019	•		F	100				►

Après avoir entré les données, cliquez sur 🔝 à l'onglet [Multilangue] pour fermer le texte. L'enregistrement du multilangue est terminé.

- 9 Ensuite, configurez les paramètres d'affichage de message. Ouvrez l'écran de dessin. Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage du message (M)] ou cliquez sur **P**. Placez l'objet dans l'écran.
- 10 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de message. La boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur l'icône [Affichage de texte].



11 Dans la liste déroulante [Spécifier le numéro de texte], sélectionnez la méthode pour spécifier le texte à afficher. Configurez le [Numéro du fichier texte].

12 Dans l'[Adresse de bit de déclenchement], configurez l'adresse (M100) pour déclencher l'affichage de texte.

déclenchement	Adresse de bit du déclenchement	[PLC1]M000100	
---------------	------------------------------------	---------------	--

13 Cliquez sur l'onglet [Affichage]. Configurez les [Caractères d'affichage] et les [Lignes d'affichage].



- Configurez «1» dans [Caractères d'affichage] pour afficher un caractère à octet unique. Configurez «2» pour un caractère à deux octets.
- 14 Au besoin, configurez la couleur de l'affichage de message et la couleur du texte dans l'onglet [Couleur], puis cliquez sur [OK]. La configuration de l'affichage de message est terminée.
- 15 Créez un bouton pour changer la langue. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/ Voyant (C)] et sélectionnez [Bouton Mot (W)] ou cliquez sur sur l'écran.
- 16 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.



17 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.

- 18 Dans le champ [Adresse de mot], définissez la même adresse (D300) comme [Adresse de contrôle de commutation] activée.
- **19** Dans la liste déroulante [Action de mot], sélectionnez [Ecrire les données]. Définissez [Constante] sur 1.
- 20 Au besoin, précisez la couleur et l'étiquette du bouton dans les onglets [Couleur] et [Etiquette], puis cliquez sur [OK]. Le bouton pour modifier le texte anglais (Tableau 1) a été créé.



21 Créez le même type de bouton pour passer à un texte japonais (tableau 2). Les paramètres de bouton sont les suivants.

Adresse de mot [PLC1]D00300 💽 🚾		
Copier à partir du voyant		
Copier vers le voyant		
Action de mot	Type de données	
Définir valeur 💌	Déc	-
	Longueur de bit	
	16 bits	-
	Constante	
	2	3

REMARQUE • Si vous changez la langue, tout le texte utilisant le multilangue, ainsi que le texte, est modifié.

17.6 Importation/Exportation de multilangues enregistrés pour l'utilisation dans d'autres projets

17.6.1 Introduction

Enregistrement/Réutilisation des multilangues enregistrés en format de fichier CSV ou TXT



Vous pouvez exporter des multilangues à partir d'un projet et les enregistrer comme fichier CSV ou TXT. Ensuite, vous pouvez éditer les fichiers multilangue enregistrés (*.csv ou *.txt) dans Microsoft Excel ou un autre logiciel.

^{(@]} «17.6.2 Procédure de configuration ■ Exporter» (page 17-33)

Enregistrez le multilangue



Vous pouvez également utiliser les multilangues (voir (1)) dans un autre projet en important le fichier CSV ou TXT.

Si vous créez un fichier multilangue (*.csv ou *.txt) à l'avance dans Microsoft Excel, vous pouvez l'importer et l'utiliser dans le projet. Les utilisateurs ayant accès à GP-Pro EX peuvent toujours traduire les données texte dans d'autres langues de projet. ^C «17.6.2 Procédure de configuration ■ Importer» (page 17-35)



REMARQUE

• Pour exporter/importer plusieurs langues en même temps, enregistrez-les dans un fichier TXT.

17.6.2 Procédure de configuration

REMARQUE

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. (page 17-9.3 Guide de configuration du multilangue» (page 17-61)

Exporter

Exporte les multilangues en format de fichier CSV.



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionner [Multilangue (S)] ou cliquez sur **b** pour ouvrir l'écran du multilangue. Sélectionnez [Exporter] dans [Utilitaire].

📮 Bas	e 1(Untitled)		fultilangue 🗵			22-02-02-02-02
Multilang	lue					
	Alle	erà <u>Cha</u>	anger la langue <u>Sélectionner le table</u>	<u>au Options Ut</u>	ilitaire	
Numéro	Caractères	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais T	Importer	CII T
1	10	1	Allarme A	警報A	Exporter	
2	10	1	Allarme B	警報B	Créer un fichier d'afficheur	
3	10	1	Allarme C	警報C		
4	10	1				
100000000000000000000000000000000000000						

2 Cochez la case qui se trouve à la gauche du nom de tableau pour exporter le tableau. Décochez les cases des tableaux que vous ne voulez pas exporter.

Type - Export	de coo ter le r	le multilangue de de fichier Unicode nom du fichier	Extension (txt)
T able	au d'e	xportation	
		Nom du tableau	Langue 🔺
	1	Tableau 1	ASCI
	2	Tableau 2	Japonais
	3	Tableau 3	ASCII
	4	Tableau 4	ASCII
	5	Tableau 5	ASCII
	6	Tableau 6	ASCII
	7	Tableau 7	ASCII
	8	Tableau 8	ASCII
	(U)		Exporter Annuler

3 Sélectionnez le type de code des fichiers à exporter.

é Exp	ortation	n du Multilangue	
Type de code de fichier			Western European (Windows) 💌 Extension (csv)
Exporter le nom du fichier			Référence
Table	au d'ex	portation	Langue
	1	Tableau 1	ASCII
		T 11 0	Les mais
~	2	Tableau 2	Japonais

- Pour exporter plusieurs langues en même temps, sélectionnez [Unicode]. Lorsque vous sélectionnez [Unicode], un fichier est exporté en format de fichier texte (*.txt). Cliquez sur [Parcourir].
- 4 La boîte de dialogue [Enregistrer sous] apparaît. Sélectionnez un emplacement et tapez un nom de fichier, puis cliquez sur [Enregistrer].



5 Cliquez sur [Exporter] pour exporter les tableaux. Lorsque le processus est terminé, la boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur [OK] pour terminer l'exportation.

	L'exportation du Multilangue a été terminée normalement.
\mathbf{U}	
4	
	<u> </u>

REMARQUE

• Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous effectuez l'exportation, le processus d'exportation sera annulé au complet.

Importer

Importe des fichiers multilangue (*.csv) dans un projet.



 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Multilangue (S)], ou cliquez sur Dans la fenêtre suivante, sélectionnez [Importer] dans [Utilitaire]..

🛄 Bas	e 1(Untitled)	X 🔊 M	lultilangue 🗵			
Multilang	jue					
	Alle	arà <mark>Cha</mark>	inger la langue <u>Sélectionner le tablea</u>	au <u>Options Util</u>	<u>itaire</u>	
		The second second second				1
Numéro	Caractères	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais T	Importer	
Numéro 1	Caractères 10	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais T	Importer Exporter	
Numéro 1 2	Caractères 10 10	Lignes 1 1	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais T	Importer Exporter Créer un fichier d'afficheur	
Numéro 1 2 3	Caractères 10 10 10	Lignes 1 1 1	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais T	Importer Exporter Créer un fichier d'afficheur	

2 La boîte de dialogue [Importer le multilangue] apparaît. Cliquez sur [Parcourir].

💰 Importer le	Multilangue			×
Importer le no	om du fichier		Référence	
Type de cod	e de fichier			
Infos sur le fi	chier d'importation			
	Nom du tableau	Langue	Destination de l'importation	
			Importer Annuler	//

3 Sélectionnez «Fichier CSV (*.csv)» dans [Type de fichier], sélectionnez un fichier à importer, puis cliquez sur [Ouvrir].

Sélectionner le l	fichier d' importation				? ×
Regarder dans :	🔁 Database		•	🗢 🗈 💣 🎟 •	
	file				
Mes documents récents	table2				
Bureau					
Mes documents					
I					
Poste de travail					
		1			
Favoris réseau	Nom du fichier :	table2			Ouvrir
	Fichiers de type :	CSV File (*.csv)		•	Annuler

4 Dans la liste déroulante [Type de code de fichier], sélectionnez une option selon la langue dans le multilangue à importer. Cochez la case qui se trouve à la gauche du nom de tableau pour importer le tableau. Retirez les coches des cases des tableaux que vous ne voulez pas importer.

🏂 Impor	rter le	Multilangue						
Importe	r le no	om du fichier	C:\Program	n Files\Pro-face\dat	abase\table2.csv	Référence		
Type de	e code	e de fichier	Western E	Western European (Windows)				
Infos su	ur le fio	chier d'importa	ation					
		Nom du	tableau	Langue	Destination de l'imp	portation		
	2	Tableau 2		ASCII	2:ASCII:Tableau 2			
\mathbf{r}					1			

- Si vous sélectionnez un fichier multilangue en format TXT (*.txt), le [Type de code de fichier] est fixé sur [Unicode]. Sélectionnez [Unicode] afin d'importer plusieurs langues en même temps.
- 5 Sélectionnez un tableau cible. Le multilangue est importé dans le tableau désigné en l'écrasant.

J	💰 Imn	orter le	Multilangue				X
	Impor Type Infos	ter le no de code sur le fie	om du fichier e de fichier chier d'import,	C:\Program Western Eu ation	Référence		
			Nom du	tableau	Langue	Destination de l'imp	ortation
	•	2	Tableau 2		ASCII	2:ASCII:Tableau 2	•
						1:Japonais:Tableau 1	_
					C	2:ASCII:Tableau 2	
						3:ASCII:Tableau 3	
						4:ASCII:Tableau 4	
						5:ASCII:Tableau 5	
						6:ASCII:Tableau 6	-
						Importer	Annuler ///

6 Cliquez sur [Importer]. La boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur [OK] pour terminer l'importation.



REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes lorsque vous effectuez l'importation, le processus d'importation sera annulé au complet et les multilangues dans le projet ne sont pas touchés.
 - Vous pouvez saisir un texte comportant jusqu'à 1 200 caractères dans un Multilangue. Tout caractère ou toute ligne excédentaire n'est pas importé(e).
17.6.3 Format de fichier du multilangue

Le format de fichier du multilangue exporté (*.txt ou *.csv) s'affiche comme suit : Ecran Enregistrement du multilangue

💭 Bas Multilang	E Base 1 (Untitled) 🛛 🍇 Multilangue 🖸											
	Alle	erà <u>Cha</u>	anger la langue <u>Sélectionner le tab</u>	leau <u>Options</u> <u>Utilitaire</u>								
Numéro	Caractères	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: Japonais Tableau 2								
1	10	1	Allarme	静華								
2	10	1	OK	確認								
3	10	1	Pressione	圧力異常								
4	10	1										
5	10	1										
	Expo	rter										

Format de fichier CSV

String Table Data		En-tête (nécessaire pour l'importation)
String Table Data		En-tête (nécessaire pour l'importation)
,"","","1","2"		Numéro de chaque tableau
,"","","Table 1","Table 2"	۰. ۱	Nom de chaque tableau
,"","","ja-JP","en-US"		Code de langue de chaque tableau ^{*1}
1,"10","1","Alarm"		Nombre de caractères dans le numéro 1, nombre de lignes, texte de chaque tableau
2,"10","1","OK"		Nombre de caractères dans le numéro 2, nombre de lignes, texte de chaque tableau
3,"10","1","Pressure"		Nombre de caractères dans le numéro 3, nombre de lignes, texte de chaque tableau

Lorsque le fichier CSV ci-dessus est représenté dans Excel, il apparaît comme suit :

	A	B Num	éro de	D	E
1	String Table Data	table	au		Nom du toblogu
2	Nie sekwender		_	<u> </u>	Nom du tableau
3	caractères	lignes de texte		Table 1	Tab <u>le 2</u>
4			_	en-US -	Jangue ^{*1}
5	1	<u>10</u>	1	Alarm	警報
6	2	10	1	ОК	確認
- 7 -	3	10	1	Pressure	圧力異常
0				\backslash	Texte
	Indice				

• Si vous utilisez l'option [Réglage automatique], vous pouvez exporter tous les caractères même si elles dépassent le nombre maximum de caractères ou de lignes.

1 Les fichiers multilangue (*.txt ou *.csv) affichent la langue de chaque tableau en utilisant les codes de langue suivants :

Langue	Japonais	ASCII	Chinois (traditionnel)	Chinois (simplifié)	Coréen	Cyrillique	Thaï
Code	ja-JP	en-US	zh-TW	zh-CN	ko-KR	ru-RU	th-TH

17.7 Modifier un multilangue sans transférer des données

17.7.1 Introduction



Vous pouvez enregistrer les données de multilangue dans la mémoire externe à l'avance et les réécrire dans l'afficheur lors du démarrage ou depuis le menu hors ligne.

Même dans un environnement dans lequel GP-Pro EX ne peut pas être utilisé, vous pouvez modifier le texte du message d'alarme et des étiquettes.

17.7.2 Procédure de configuration



- Pour utiliser cette fonction, dans les [Paramètres système] de l'[Afficheur], sélectionnez [Paramètres détaillés] [Charger le multilangue] et cochez la case [Activer le chargement du multilangue].
 - Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

(page 17-61) «17.9.3 Guide de configuration du multilangue» (page 17-61)

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Multilangue (S)], ou cliquez sur 🔩 . La fenêtre suivante s'ouvre.

📮 Bas	e 1(Sans tit) 🛛 🍇	lultilangue 🗵		4 ₽
Multilang	jue				
D	Alle	ră <u>Cha</u>	ger la langue Sélectionner le tableau	Options Utilitaire	
Numéro	Caractères	Lignes			
1	10	1			
2	10	1			
3	10	1			
4	10	1			
5	10	1			
6	10	1			
7	10	1			
8	10	1			
9	10	1			
10	10	1			
11	10	1			
12	10	1			
13	10	1			
14	10	1			
15	10	1			
16	10	1			
17	10	1			
18	10	1			
19	10	1			
20	10	1			

REMARQUE

• Ouvrez les données que vous souhaitez modifier lorsque vous modifiez et utilisez un multilangue enregistré.

2 Cliquez sur [Changement de langue]. La boîte de dialogue suivante apparaît. Cochez la case [Activer la fonction de changement de langue].

Adres de co	se de contrôle mmutation	[PLC1]D000	100		-
Table	au initial	Tableau 1			-
Num	Nom d	u tableau		Langue	
1	Tableau 1		ASCII		
2	Tableau 2		ASCII		
3	Tableau 3		ASCII		
4	Tableau 4		ASCII		
5	Tableau 5		ASCII		
6	Tableau 6		ASCII		
7	Tableau 7		ASCII		
8	Tableau 8		ASCII		
9	Tableau 9		ASCII		
10	Tableau 10		ASCII		



• Si vous décochez la case [Activer la fonction de changement de langue], les données de multilangue précisées sont supprimées.

3 Sélectionnez la langue d'affichage de chaque tableau et cliquez sur [OK].

گی ۱	Char Activ	ngement de la ver la fonction de	ngue e changement de	e langue	×				
	de co	mmutation	ILECTIDOUOD						
	Table	au initial	Tableau 1	Tableau 1 💌					
	Num	Nom du	tableau	Langue	-				
	1	Tableau 1		ASCII 🗾 💌					
	2	Tableau 2		ASCII					
	3	Tableau 3		Japonais	1				
	4	Tableau 4		Chinois (traditionnel)					
	5	Tableau 5		Chinois (simplifié)					
	6	Tableau 6		Coréen					
	7	Tableau 7		Alphabet cyrillique					
	8	Tableau 8		Thaï					
	9	Tableau 9		ASCII					
	10	Tableau 10		ASCII	-				
			01	K (0) Annuler					

- 4 Dans le multilangue, définissez les paramètres [Caractères] et [Nombre de lignes] et saisissez des mots ou des messages simples dans chaque tableau.
- 5 Lorsque vous avez terminé l'entrée dans le multilangue, sélectionnez l'option [Créer un fichier d'afficheur] dans [Utilitaire].

📮 Bas	e 1(Sans tit) 🗶 🙇	Multilangue 🗵				⊲ ⊳
Multilang	jue						
	Alle	rà <u>Cha</u>	nger la langue <u>Sélectionner le tableau</u>	Options Util	itaire		
Numéro	Caractères	Lignes	1: ASCII Tableau 1	2: ASCII Tal	Importer	CII Tableau 3	
1	10	1			Exporter		
2	10	1			Ureer un fichier d'afficheur	J	
3	10	1					

6 Sélectionnez [Type de code de fichier]. Le [Dossier cible] vous permet de sélectionner le dossier afin d'enregistrer le fichier créé.

ype Dossi	de coo er cibl	le de fichier 🛛	Western Euro C:¥Document	pean (Windows) 💽 Ex s and Settings¥tomoko.I	tension (csv) Parcourir
ablea	au de :	sortie			
		Nom du tab	oleau	Langue	-
•	1	Tableau 1		ASCII	
•	2	Tableau 2		ASCII	
•	3	Tableau 3		ASCII	
•	4	Tableau 4		ASCII	
~	5	Tableau 5		ASCII	
•	6	Tableau 6		ASCII	
~	7	Tableau 7		ASCII	
~	8	Tableau 8		ASCII	

7 Assurez-vous que le tableau que vous souhaitez produire est sélectionné dans [Tableau de sortie].

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Créer], le fichier multilangue est créé dans le dossier cible précisé dans [Dossier cible].

REMARQUE	 Si vous souhaitez configurer les données de multilangue pour qu'elles soient lues lors de chaque démarrage, dans les [Paramètres système] de l'[Afficheur], sélectionnez [Paramètres détaillés] - [Charger le multilangue] et cochez la case [Lire le ficher lors du démarrage]. Ce paramètre peut ralentir le démarrage de l'afficheur. Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous à ce qui suit : \$\vee\$ *5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] \$\Delta Paramètres étendus \$\vee\$ (page 5-177)
	 Afin de lire les données en tout temps, appuyez sur le bouton Démarrer du manuel hors ligne sur l'afficheur. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'écran hors ligne, reportez-vous à la section Maintenance/Dépannage.

Structure de dossier et format du fichier afficheur 17.7.3

■ Structure de dossier

Le fichier produit est enregistré dans la structure suivante. Pour chaque tableau, les fichiers sont produits séparément et portent les noms suivants :

> **STRTABLE** TABLE001.CSV TABLE002.CSV TABLE003.CSV • TABLE015.CSV TABLE016.CSV

Format de fichier

Le format du fichier produit (*.CSV) est le suivant. Les fichiers sont produits séparément pour chaque tableau.

🛄 Base 1	(Sans tit)	× A	Multilan	gue 🗵						⊲ ⊳
Multilangue										
	Aller	rà <mark>Cha</mark>	anger la la	<u>nque</u>	Sélectionner le	tableau <u>C</u>	ptions Utilit	aire		
				1. 400			0. Januaria Tak	I 2	D. ACCIL Tableau D	
Numero C	aracteres 10	Lignes	Alerm	T: ASU	LII I adleau I	警報	2: Japonais Tap	ieau Z	3: ASUI Tableau 3	-==
2	10	1	OK			確認				-
3	10	1	Pressu	ire		圧力異?	5			
	Drodu	uiro								
	riout	in e								
String Tab	ole Data	h		En	-tête (néces	saire pour l	a productio	n)		
"1"		-		Nu	méro de tab	leau		,		
"Table 1"				No	m de chaqu	e tableau				
"ia-JP"				Co	de de langu	e de chaqu	e tableau *1	l		
1,"10","1"	, " ", "A	larm"		No	mbre de cara	, ctères dans l	e numéro 1,	nombre de lig	nes, texte de chaque tab	bleau
2,"10","1"	," ","OK			No	mbre de carao	ctères dans le	e numéro 2, r	nombre de ligi	nes, texte de chaque tab	leau
3,"10","1"	," ","Pre	essure"		No	mbre de carac	ctères dans le	e numéro 3, r	nombre de ligi	nes, texte de chaque tab	leau
					А	В	С	D	T	
				1	String Table	e Data				
				2				1		
				3				Table 1		
				4				en-US		
				5	1	10	1	Warning		
				6	2	10	1	Check		
				7	3	, 10	/1	Pressure		
	I	ndice				/				
					Nombre de	е	Nombre d	е		

Les fichiers multilangue (*.txt ou *.csv) affichent la langue de chaque tableau en 1 utilisant les codes de langue suivants :

caractères

Langue	Japonais	ASCII	Chinois (traditionnel)	Chinois (simplifié)	Coréen	Cyrillique	Thaï
Code	ja-JP	en-US	zh-TW	zh-CN	ko-KR	ru-RU	th-TH

caractères

17-42 Manuel de référence de GP-Pro EX

17.8 Affichage du bulletin sur plusieurs écrans GP

17.8.1 Introduction



Le bulletin envoyé depuis le niveau supérieur peut être affiché sur les écrans de plusieurs GP. Si un affichage de bulletin est placé dans l'écran fenêtre, celui-ci s'affiche au-dessus de tout affichage sur l'écran GP pour afficher immédiatement, par exemple, le message d'urgence.

17.8.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message Bulletin» (page 17-59)
- Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».
 - «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)



1 Dans les [Paramètres système], sélectionnez [Afficheur].



REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Lorsque vous cliquez sur l'onglet [Mode], l'écran suivant s'affiche. Sélectionnez [Indirect] dans [Fonctionnement fenêtre globale].



- **3** Sélectionnez [Type de données] et cochez la case [Activer les bulletins].
- 4 Précisez une adresse de mot de départ pour l'adresse interne dans [Adresse de mot de départ].



- 5 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Affichage du message (M)] ou cliquez sur Flacez l'objet dans l'écran.
- 6 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de message. La boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur [Bulletin].

💰 Affichage de mess	age 🗙
ID de l'objet MD_0000	Basique Afficher le texte Entrée directe Affichage de texte Adresse de mot de départ IHINTERNALJLS0000
	Couleur d'effacement 🖬 0 💌 Clignotement Aucun 💌
Aide (H)	OK (0) Annuler

- 7 Sélectionnez la forme d'affichage de données dans [Sélectionner la forme].
- 8 Dans [Adresse de mot de départ], définissez l'adresse (LS100) pour déclencher l'affichage de message.
- **9** Au besoin, définissez la [Couleur transparente] et le [Clignotement] pour l'arrière-plan de la zone d'affichage et cliquez sur [OK].

17.9 Guide de configuration

17.9.1 Guide de configuration de l'affichage de message



Paramètre	Description
ID de l'objet	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets. ID objet de l'affichage de texte : MD_**** (4 chiffres) La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.
Forme de l'objet	Affiche la forme et le statut de l'objet sélectionné dans l'option [Sélectionner la forme].
Sélectionner la forme	Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme de l'objet.
Type d'affichage de message	 Sélectionnez le type d'objet de l'affichage de texte. Entrée directe Le message affiché est modifié selon l'état ON/OFF de l'adresse de bit ou la valeur de l'adresse de mot. I Entrée directe» (page 17-47) Affichage de texte Le texte enregistré dans un écran de texte est modifié et affiché. I Affichage de texte» (page 17-52)
Aucune forme	Lorsque [Affichage de texte] est sélectionné, sélectionnez si l'objet est transparent sans aucune forme ou pas.

REMARQUE	• Si l'option Visible/Invisible est modifiée en raison de l'animation de visibilité,
	il est possible que le fonctionnement de l'affichage de message soit différent.
	Pour en savoir plus sur l'animation de visibilité, reportez-vous à ce qui suit :
	«20.3 Visibilité/Invisibilité d'objets» (page 20-8)

Entrée directe

♦ Basique

💕 Affichage de mess	age	×
ID de l'objet MD_0000 == Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Entrée directe Affichage de texte Message de bulletin Mode d'action Adresse Bit	-
Aide (H)	OK (0) Annule	er

Paramètre	Description
Paramètre Mode d'action	Description Sélectionnez la méthode pour modifier les messages. Bit Le message est modifié à la suite de l'activation/la désactivation de l'adresse de bit. Mot Le message est modifié selon les bits affichés dans l'adresse de mot. Les bits (à compter du bit 00) à partir de l'adresse de mot sont alloués automatiquement, selon le [Nombre de messages] (2, 4, 8, 16) configuré dans l'onglet [Affichage]. Lorsque le nombre de messages est de 2, seul le bit 00 est utilisé. Nombre de bits utilisés 2 1 4 2 8 3 16 4 Lorsque le nombre de messages est de 16, les bits 00 à 03 sont utilisés.
Adresse	Sélectionnez l'adresse qui déclenchera l'affichage de message.

♦ Affichage (texte direct)

🖇 Affichage de mess	age 🔀
ID de l'objet MD_0000 * Commentaire	Basique Type d'afficheur Couleur
ABC Sélectionner la	Sélectionner l'état Désactivé Police Type Police standard Taille 8 x 16 points Langue ASCII Attribut de texte Normal
Tome	Message d'enregistrement Position fixe Non défini Aligner E = = Copier le commentaire Copier vers tout Supprimer
Aide (H)	OK (0) Annuler

	Paramètre	Description
Tex	te direct	Pour chaque Etat, définit les chaînes de message entrées directement dans la boîte [Message d'enregistrement].
Nombre de messages		Sélectionnez le nombre de messages à afficher entre 2, 4, 8, ou 16. Cette option est disponible lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Mot].
Sélectionner l'état		Tapez un message pour chaque état sélectionné. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Bit], ON/OFF s'affiche. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Mot], les boutons pour indiquer l'état (de l'Etat 0 à l'Etat 15) apparaissent selon le nombre de messages configuré.
Pol	ice	Définissez une police pour le texte.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le texte, [Police standard] ou [Police de trait].
	Taille	Choisissez une taille de police pour le texte. Police standard : Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127
	Langue d'affichage	Sélectionnez la langue d'affichage : [ASCII], [Japonais], [Chinois (simplifié)], [Chinois (traditionnel)], [Coréen], [Cyrillique] ou [Thaïlandais].
	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
Aligner		Sélectionnez l'alignement du texte. Suite

Paramètre	Description
Enregistrer le message	Tapez le texte à afficher. Le commentaire peut contenir jusqu'à 100 caractères à octet unique x 4 lignes.
Copier le commentaire	Copie le texte dans le champ [Commentaire] vers le champ Message sélectionné dans l'option [Sélectionner l'état].
Copier vers tout	Copie tout le texte dans le champ Enregistrer le message sélectionné dans l'option [Sélectionner l'état] vers tous les états.
Supprimer	Supprime le message.

◆ Affichage (multilangue)

💰 Affichage de mess	sage X
ID de l'objet MD_0000 + Commentaire	Basique Type d'afficheur Couleur Type de texte C Texte direct C Multilangue
ABC	Sélectionner l'état Désactivé 💌 Police Type Police standard 💌 Taille 8 x 16 points 💌
Sélectionner la forme	Réglage automatique de la taile du texte Attribut de texte Normal
	Message d'enregistrement
	Aligner
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Multilangue	Affiche le texte enregistré en tant que multilangue.
Sélectionner l'état	Tapez un message pour chaque état sélectionné. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Bit], ON/OFF s'affiche. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Mot], les boutons pour indiquer l'état (de l'Etat 0 à l'Etat 15) apparaissent selon le nombre de messages configuré.
Police	Définissez une police pour le texte.
Type de police	Choisissez un type de police pour le texte, [Police standard] ou [Police de trait].
Réglage automatique de la taille du texte	Si vous sélectionnez [Police de trait], l'option [Réglage automatique de la taille du texte] apparaît. Si vous sélectionnez cette option, la taille de la police est réglée automatiquement afin d'afficher le texte dans l'objet.

Paramètre Description		Description
Police	Taille	 Choisissez une taille de police pour le texte. Police standard : Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127 Lorsque vous utilisez l'option [Réglage automatique de la taille du texte], définissez la [Taille maximale] et la [Taille minimale] des polices. La taille de police du texte est réglée à l'intérieur de cette plage.
	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
En me	registrer le essage	 Sélectionnez la chaîne de texte à partir des chaînes enregistrées dans le multilangue. REMARQUE Si vous sélectionnez l'option [Ajouter du texte], vous pouvez taper le nouveau texte dans le multilangue.
Po	sition fixe	Vous pouvez corriger la position d'affichage du texte. Si vous configurez le texte dans une position fixe, la zone d'affichage de texte est fixée dans le centre de l'affichage de message.
horizontal		Affiche le texte dans le centre de la zone d'affichage de texte. ^(GP) «17.9.8 Placement du texte lors de l'utilisation des multilangues ■ Affichage du message» (page 17-76)

♦ Couleur

Affichage de mess	age 🛛 🗙
ID de l'objet MD_0000	Basique Type d'afficheur Couleur
Commentaire	Sélectionner l'état Désactivé
ABC	Couleur du texte 6 Clignotement Aucun 💌
	Couleur du fond 🔲 1 🔽 Clignotement Aucun 💌
Sélectionner la forme	Couleur de la 🔽 7 🔽 Clignotement Aucun 💌
Aide (H)	OK (D) Annuler

Paramètre	Description	
Sélectionner l'état	Sélectionnez une couleur pour chaque état sélectionné. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Bit], ON/OFF s'affiche. Lorsque le champ [Mode] dans l'onglet [Basique] est configuré à [Mot], les boutons pour indiquer l'état (de l'Etat 0 à l'Etat 15) apparaissent selon le nombre de messages configuré.	
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte affiché.	
Couleur de l'ombre	Choisissez une couleur d'ombre pour le texte à afficher. La seule fois que vous devez utiliser cette fonction est lorsque l'[Attribut de texte] de l'onglet [Affichage] = [Ombre].	
Couleur du fond	Sélectionnez la couleur de l'affichage de message (la couleur d'arrière-plan pour le texte affiché).	
Couleur de la bordure	Sélectionnez la couleur de bordure de l'affichage de message.	
Clignotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de texte], la [Couleur d'ombre], la [Couleur de fond] et la [Couleur de bordure].	
	 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et la [Couleur] des paramètres système. ^{CP} «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 	

Affichage de texte

♦ Paramètres simples/Basique

💕 Affichage de mess	age 🛛 🔀
ID de l'objet MD_0000 Commentaire ABC Sélectionner la forme Aucune forme	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Entrée directe Affichage de texte Spécifier le numéro du fichier texte Constante 1 Adresse de bit de déclenchement [PLC1]M1052 1 (PLC1]M1052 1
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre Description		Description		
Spécifier le numéro de texte		er le o de texte	 Choisissez la façon de préciser le numéro de texte. Constante Précisez une constante configurée dans [Numéro de texte] Adresse Sélectionnez une adresse pour stocker le numéro de texte. 	
	Co	nstante	Affiche/Cache le texte affiché en activant/désactivant le bit.	
		Nº du texte	Configurez un numéro pour le texte, de 1 à 8999.	
	Adresse de bit		Configurez une adresse de bit pour afficher le texte. Affiche le texte sélectionné dans [Numéro du texte] si vous activez ce bit et cache le texte si vous le désactivez.	
	Ad	resse	Affiche le texte désigné dans l'affichage de message. Spécifier Nº du texte Adresse de mot du Nº du texte Adresse Image: Type de données Bin Image: Type de données	
		Adresse de mot du nº de texte	Configurez l'adresse à laquelle le numéro de texte à afficher est stocké. Le texte ayant le numéro stocké dans cette adresse s'affiche.	
		Type de données	Sélectionnez le type de données du numéro de texte à stocker dans l'[Adresse].	

♦ Basique/Détails

Si vous cliquez sur [Détails] à l'onglet [Basique], vous pouvez configurer des paramètres pour afficher le texte enregistré dans une ligne spécifique.

Ecran d'enregistrement de texte

001 1. Relâchez les trois 002 languettes les plus 003 près de vous, puis 004 enlevez le capot 005 supérieur de la 006 cartouche. 007 2. Ouvrez le côté	1er - 4e ligne 5e - 8e lig	ne 9e - 12e ligne
008 gauche de la 009 cartouche et enlevez la partie A. 011 3. Configurez la 012 partie A vers le bas. 013 014	1. Relâchez les trois languettes les plus près de vous, puis enlevez le capot supérieur de la cartouche. Bip	sôté enlevez

Si l'option [Spécifier le numéro de texte] est [Constante]

Affiche le texte fixe en commençant par des lignes diverses.

💕 Affichage de mess	age 🗙
ID de l'objet MD_0000 == Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Image: State of the state
Aucune forme	Nombre de bits 1 🔄 📰
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Nº du texte	Configurez un numéro pour le texte, de 1 à 8999.
Adresse de bit de la ligne de départ	Configurez l'adresse de bit de départ pour stocker les données spécifiées de la ligne de départ de l'affichage de texte. Vous pouvez définir une adresse de bit ou de mot pour préciser les bits. La ligne de départ d'affichage est déterminée selon les données stockées dans la plage de la ligne de départ au bit précisé dans le [Nombre de bits] et le [Lignes de défilement].

Suite



Suite

Paramètre	Description
Paramètre Lignes de défilement	Description Définissez le nombre de lignes que l'affichage se déplace lorsque les données de ligne de départ sont modifiées. Choisissez un nombre entre 1 et 256. Afficher la ligne de départ = Lignes de défilement (Données de ligne de départ d'affichage -1) +1 Par exemple, [Lignes d'affichage] = 4, [Lignes de défilement] = 4 Données de ligne de départ d'affichage = 1 Données de ligne de départ d'affichage = 2 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Ligne de départ d'affichage = 3 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Ligne de départ d'affichage = 1 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Ligne de départ d'affichage = 3 Ligne de départ d'affichage 1 Peligne 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	In the tapentine A very only in the tapentine of the tapentine of the tapentine of tapentin
	Si la ligne de départ d'affichage est «0», le texte ne s'affiche pas et la couleur de la zone d'affichage de l'affichage de message est transparente.

Si l'option [Spécifier le numéro de texte] est [Adresse]

💰 Affichage de mess	age	X
ID de l'objet MD_0000 📑 Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Type d'afficheur Couleur Afficher le texte Image: Couleur Image: Couleur Image: Couleur	
Aide (H)	OK (0) Annuler	

Paramètre	Description
Adresse de mot du numéro de texte	Configurez l'adresse à laquelle le numéro de texte à afficher est stocké. Le texte ayant le numéro stocké dans cette adresse s'affiche.
Type de données	Sélectionnez le type de données du numéro de texte à stocker dans l'[Adresse].

Pa	aramètre	Description
Spécifier la ligne de départ		Choisissez la façon de préciser la ligne de départ du texte.
		 Constante Précisez une constante configurée en tant que ligne de départ d'affichage. Adresse Précisez l'adresse à laquelle la ligne de départ d'affichage est stockée.
Co	nstante	Le texte désiré s'affiche en commencant par des lignes fixes.
	Ligne de départ Configurez un numéro pour la ligne de départ d'affichage du texte, de 1 Lorsque la ligne de départ n'existe pas, l'opération est ignorée. Les l affichées antérieurement demeurent.	
		Affiche le texte désiré en commençant par des lignes diverses.
Adı	resse	Spécifier la ligne de départ Adresse de la ligne de départ Adresse I[PLC1]D00000 Adresse Type de données Bin Image: Compare the lignes de défilement
	Adresse de l'échelon de départ	Configurez l'adresse de l'adresse de mot qui stocke la ligne de départ d'affichage du texte. La ligne de départ d'affichage est déterminée par les données stockées dans ce champ et par le [Lignes de défilement]. Lorsque la ligne de départ n'existe pas, l'opération est ignorée. Les lignes affichées antérieurement demeurent. L'affichage est effacé lorsque la ligne de départ d'affichage est configurée à «0».
	Type de données	Choisissez le format de la ligne de départ d'affichage du texte.
	Colonnes de défilement	Définissez le nombre de lignes que l'affichage se déplace lorsque les données de ligne de départ sont modifiées. Choisissez un nombre entre 1 et 256. Afficher la ligne de départ = Lignes de défilement (Données de ligne de départ d'affichage -1) +1 Par exemple, Onglet [Affichage] [Lignes d'affichage] = 4, [Lignes de défilement] = 4 Données de ligne de départ d'affichage = 1 Données de ligne de départ d'affichage = 2 Données de ligne de départ d'affichage = 2 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Données de ligne de départ d'affichage = 3 Données de ligne de départ d'affichage = 9 Texte ligne 9 e ligne 9 e ligne 0 te par parts e douer 0 te par par te par parts e douer 0 te par par te par par te par par te pa
		S1 la ligne de départ d'affichage est «0», le texte ne s'affiche pas et la couleur de la zone d'affichage de l'affichage de message est transparente.

Affichage

💰 Affichage de mess	age X
Altichage de mess D de l'objet MD_0000 Commentaire Commentaire Sélectionner la forme Aucune forme	age X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Type de police	Choisissez [Police standard] ou [Police de trait].
Taille	Choisissez une taille de police pour le texte. Police standard : Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127
Nombre de décimales	Configurez le nombre de caractères à octet unique à afficher sur chaque ligne, de 1 à 100.
Lignes d'affichage	Configurez le nombre de lignes de texte à afficher, de 1 à 50.

♦ Couleur

💰 Affichage de mess	age X
ID de l'objet MD_0000	Basique Type d'afficheur Couleur
Commentaire	Couleur du texte 6 Clignotement Aucun
ABC	Couleur de la bordure
1100	Couleur d'effacement 7 Clignotement Aucun
Sélectionner la forme	
Aucune forme	
Aide (H)	OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte affiché.
Couleur d'arrière-plan	Sélectionnez la couleur de l'affichage de message (la couleur d'arrière-plan pour le texte affiché).
Couleur de la bordure	Sélectionnez la couleur de bordure de l'affichage de message.
Couleur transparente	Sélectionnez une couleur pour la zone d'affichage lorsque le message a été effacé (lorsque le texte du numéro correspondant n'existe pas).
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'e police], la [Couleur d'arrière-plan], la [Couleur de bordure] et la [Couleur transparente].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. (Se «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

- Bulletin
- ♦ Basique

ID de l'objet Bas MD_0000 ** Commentaire	Afficher le texte Entrée directe Affichage de texte Message de bulle Affichage de texte Message de bulle Message d	
	Carlan	
	d'elfacement 0 Clignotement Aucun	

Paramètre	Description	
Adresse de mot de départ	Sélectionnez la variable interne de départ (zone LS, zone USER ou zone système de liaison mémoire) qui déclenchera l'affichage de message.	
Couleur transparente	Sélectionnez une couleur pour la zone d'affichage utilisée lorsqu'un message est effacé.	
Clignotement	 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement de l'objet. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 	

17.9.2 Guide de configuration commun (Enregistrement de texte)



Paramètre	Paramètre Description	
Saisies multilingues	Cochez cette case pour utiliser l'entrée multilangue.	
Langue	Choisissez la langue du texte : [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].	
Bordure de saisie du texte	Vous pouvez entrer un texte contenant jusqu'à 100 caractères à octet unique par ligne x 512 lignes.	

■ Guide de configuration du texte (Saisir multilangue)

🛄 Base 1 📓 Texte 1	$A \models X$
	☑ Saisies multilangues
1:Tableau 1 💌 ASCII 💌 2:Tableau 2 💌 Japona	is Paramètrage du Changer d'écran
001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014	001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 011 012 013 014

Paramètre	Description	
Paramètres de changement de langue	La boîte de dialogue [Changement de langue] apparaît. Définissez une langue pour chaque tableau. ☞ « ■ Boîte de dialogue [Changement de langue]» (page 17-63)	
Modifier type d'affichage	Modifie le paramètre pour qu'il n'affiche qu'un tableau ou deux tableaux superposés.	
Sélectionner le tableau	Sélectionnez le tableau pour enregistrer le texte, de [1:Tableau 1] à [16:Tableau 16].	

Manuel de référence de GP-Pro EX 17-60

17.9.3 Guide de configuration du multilangue

📃 Bas	e 1 🤷 Multila	ngue				⊴ ⊳	×
Multilang	jue	Paramètrage du c	hangement de langue	Im	porter		
	Saut	Sélection des lan	gues à afficher	Ex	porter		
N≞	Nbre car.	Nbre lignes					•
1	10	1					-
2		1					
3	10	1					
4	10	1					
5	10	1					
6	10	1					
7	10	1					
8	10	1					
9	10	1					
10	10	1					
11	10	1					
12	10	1					
13	10	1					
14	10	1					
15	10	1					
16	10	1					
17	10	1					
18	10	1					
19	10	1					
. 20		1					•
4						Þ	

Paramètre	Description		
Liste de textes inutilisés	Cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue [Liste de textes inutilisés]. Vous pouvez sélectionner et supprimer les textes inutilisés collectivement ou séparément.		
Sauter	Aller à un numéro de ligne spécifique.		
Changement de langue	Affiche la boîte de dialogue [Changement de langue]. [©] « ■ Boîte de dialogue [Changement de langue]» (page 17-63)		
Sélectionner le tableau à afficher	Configurez les tableaux à afficher dans l'écran Multilangue. Cochez les cases des tableaux nécessaires pour enregistrer le multilangue.		
Importer	Importer les multilangues dans des formats de fichier CSV ou TXT. ☞ « ■ Boîte de dialogue [Importer le multilangue]» (page 17-65)		

Paramètre		Description			
Exporter Options		Exporter les multilangues dans des formats de fichier CSV ou TXT. $$			
		G ^e « ■ Boîte de dialogue [Exporter le multilangue]» (page 17-64)			
		 Sélectionner la façon de traiter les entrées dans le multilangue. Dans le menu [Afficher (V)], cliquez sur [Options (O)]. Ouvrez l'éditeur [Multilangue]. Utiliser les limites définies Vous ne pouvez pas entrer plus de caractères que le nombre limite défini dans le champ [Multilangue] [Nombre de caractères], et vous ne pouvez pas insérer des nouvelles lignes en appuyant sur [Alt]+[Entrée]. Réglage automatique Toutes les entrées de texte sont acceptées, même si vous dépassez les limites pour les champs [Multilangue] [Nombre de caractères] ou [Nombre de lignes]. Vous pouvez également insérer des nouvelles lignes en appuyant sur [Alt]+[Entrée]. 			
Uti	litaire	Les fichiers sont exportés vers des dossiers différents pour chaque			
Mu		Enregistrez le texte. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10000			
IVIG	Numéro	Affiche l'indice du multilangue (numéro de ligne)			
	Nombre de caractères	 Configurez le nombre de caractères à afficher dans chaque ligne, de 1 à 100 caractères à octet unique. Le nombre total de caractères ([Nombre de caractères] x [Nombre de lignes de texte]) ne peut pas dépasser 1200 caractères à octet unique. REMARQUE Le [Nombre de caractères] et le [Nombre de lignes de texte] de chaque ligne sont disponibles dans tous les tableaux. 			
	Nombre de lignes de texte	 Définissez le nombre de lignes de texte entre 1 et 40. Le nombre total de caractères ([Nombre de caractères] x [Nombre de lignes de texte]) ne peut pas dépasser 1200 caractères à octet unique. REMARQUE Le [Nombre de caractères] et le [Nombre de lignes de texte] de chaque ligne sont disponibles dans tous les tableaux. Si le texte s'étend sur plusieurs lignes, utilisez Alt + Ent. pour aller à la ligne suivante. «\n» indique un changement de ligne. Note car. Note lignes Tark A Concetration rise Note car. Note lignes Tark A Concetration rise Même si un tel indice est précisé dans un message d'alarme, seule la première ligne s'affiche. 			
	Champ de saisie du texte	amp de saisieEntrez le texte à afficher pour chaque tableau configuré dans [Changertextede langue].			

■ Boîte de dialogue [Changement de langue]

Configurez la langue du multilangue et l'adresse pour contrôler la fonction de changement de langue.

🌮 Paramétrage du changement de langue 🛛 🗙 🗙					
🔽 Activ	er la fonction	de changement d	de langue		
Adress	e	[PLC1]D00000		•	
Tablea	au initial	Tableau 1			•
Nº	Non	n du tableau	La	ingue	
1	Tableau 1		ASCII	_	
2	Tableau 2		Japonais		
3	Tableau 3		ASCII		
4	Tableau 4		ASCII		
5	Tableau 5		ASCII		
6	Tableau 6		ASCII		
7	Tableau 7		ASCII		
8	Tableau 8		ASCII		
9	Tableau 9		ASCII		
10	Tableau 10		ASCII		•
		OK	(0)	Annuler	

Paramètre	Description
Activer la fonction de changement de langue	Cochez la case pour utiliser la fonction de changement de langue.
	Sélectionnez l'adresse à laquelle le numéro de tableau est stocké
Adresse de contrôle de commutation	 REMARQUE Lorsque vous précisez un numéro de tableau pour lequel aucun paramètre n'est configuré, seule une zone d'affichage de texte vide s'affiche.
Tableau initial	Définit le tableau à afficher lorsque la valeur dans l'[Adresse de contrôle de commutation] est «0».
Nom du tableau	Configurez nom de tableau contenant jusqu'à 30 caractères pour chaque tableau.
Langue	Choisissez la langue pour chaque tableau.

Boîte de dialogue [Exporter le multilangue]

Enregistre les données de multilangue enregistrées en format de fichier TXT ou CSV.

Image: Second					
Table	au d'ex	xportation			
		Nom du tableau	Langue		
	1	Tableau 1	ASCII		
	2	Tableau 2	Japonais		
	3	Tableau 3	ASCII		
	4	Tableau 4	ASCII		
	5	Tableau 5	ASCII		
	6	Tableau 6	ASCII		
	7	Tableau 7	ASCII		
	8	Tableau 8	ASCII	_	
			Exporter Annuler	 	

Paramètre	Description
	Sélectionnez le type de code du fichier à exporter. [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japonais (Shift- JIS)], [Chinois traditionnel (Big5)], [Chinois simplifié (GB2312)], [Coréen], [Cyrillique (Windows)], ou [Thaïlandais (Windows)].
Type de code de fichier	 REMARQUE Pour exporter plusieurs langues en même temps, sélectionnez [Unicode]. Si vous sélectionnez d'autres types de codes, le texte n'est pas produit correctement dans les fichiers. Si [Unicode] est sélectionné, l'extension du fichier est «.txt». Si d'autres types de code sont sélectionnés, l'extension est «.csv».
Exporter le nom de fichier	Exporter le nom du fichier Tapez un nom de fichier, ou cliquez sur [Parcourir] pour explorer un emplacement de dossier.
Tableau d'exportation	Cochez les cases des multilangues que vous souhaitez exporter. Retirez les coches des cases des multilangues que vous ne voulez pas exporter.

Boîte de dialogue [Importer le multilangue]

Importe des fichiers multilangue (*.txt ou *.csv) dans un projet.

💰 Importer le	e Multilangue		×
Importer le n Type de cod	om du fichier		<u>[Référence]</u>
	Nom du tableau	Langua	Destination de l'importation
			Importer Annuler

Paramètre	Description		
Importer le nom du fichier	Cliquez sur [Parcourir] et sélectionnez un fichier à importer.		
Type de code de fichier	 Si le fichier multilangue à importer est en format CSV (*.csv), sélectionnez le type de code approprié : [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japonais (Shift JIS)], [Chinois traditionnel (Big5)], [Chinois simplifié (GB2312)], [Coréen], [Cyrillique (Windows)], ou [Thaïlandais (Windows)]. Pour les fichiers importés en format texte (*.txt), la seule option est [Unicode]. REMARQUE Sélectionnez [Unicode] afin d'importer plusieurs langues en même temps. 		
Informations sur le fichier d'importation	Le [Nom du tableau] et la [Langue] du fichier à importer s'affichent. Cochez la case qui se trouve à la gauche du nom de tableau pour importer le tableau. Retirez les coches des cases des tableaux que vous ne voulez pas importer. Les multilangues importés écrasent tout tableau existant dans le fichier projet.		

Boîte de dialogue [Créer un fichier afficheur]

Exporter le multilangue X Type de code de fichier Japanese (Shift-JIS) Exporter le nom du fichier Parcourir					
Table	au d'ex	portation			
		Nom du tableau	Langue		
	1	Tableau 1	ASCII		
✓	2	Tableau 2	Japonais		
	3	Tableau 3	ASCII		
	4	Tableau 4	ASCII		
	5	Tableau 5	ASCII		
	6	Tableau 6	ASCII		
	7	Tableau 7	ASCII		
	8	Tableau 8	ASCII	-	
			Exporter	Annuler	

Paramètre	Description	
Type de code de fichier	Sélectionnez le type de code du fichier à créer : [Unicode], [ASCII (Windows)], [Japonais (Shift- JIS)], [Chinois traditionnel (Big5)], [Chinois simplifié (GB2312)], [Coréen], [Cyrillique (Windows)], ou [Thaïlandais (Windows)].	
Nom du dossier cible	Précisez le nom du dossier cible dans lequel enregistrer le fichier créé.	
• Impossible d'importer le fichier créé.		

17.9.4 Guide de configuration de l'étiquette de bouton/voyant (activer le multilangue)

💰 Bouton/Voyant	×
ID de l'objet SL_0001	Fonction bouton Options avancées Fonction Voyant Couleur Etiquette
	Sélectionner l'état Normal Paramètres de police
	Type de police Police standard Taile 8 × 16 point Attribut de texte Standard
Normal Sélectionner la	Copier yers toxites les Effager toxices les 7 V Aucun Y
Aucune forme	Codeur de Tombre Clignotement
	l'arrière-plan Clignotement Transparent ▼ Aucun ♥
	✓ Position fixe Espacement des lignes 0 ● ●
Aide (H)	OK (Q) Annuler

Paramètre		Description
Multilangue		Affiche le texte enregistré comme étiquette.
Sélectionner l'état		Sélectionnez l'état du voyant. Si vous n'utilisez pas la fonction Voyant, vous ne pouvez sélectionner que l'option [Normal]. Si vous utilisez la fonction Voyant, vous pouvez configurer l'étiquette selon l'état du voyant.
		 REMARQUE Pour sélectionner une étiquette verrouillée ou retardée, définissez les paramètres détaillées de l'onglet [Options avancées] sur [Afficher la condition verrouillée] ou [Afficher le statut du délai]. Cela ajoutera l'option [Sélectionner l'état].
Po	lice	Configurez une police pour le texte de l'étiquette.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le texte, [Police standard] ou [Police de trait].
	Réglage automatique de la taille du texte	Si vous sélectionnez [Police de trait], l'option [Réglage automatique de la taille du texte] apparaît. Si vous sélectionnez cette option, la taille de la police est réglée automatiquement afin d'afficher le texte dans l'objet.
	Taille	 Choisissez une taille de police pour le texte. Police standard :Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : Lorsque vous utilisez l'option [Réglage automatique de la taille du texte], définissez la [Taille maximale] et la [Taille minimale] des polices. La taille de police du texte est réglée à l'intérieur de cette plage.

Paramètre		Description
Police	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police fixe [6 x 10], les options sont [Standard] ou [Ombre].)
		Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
Texte		Sélectionnez le texte utilisé en tant qu'étiquette à partir des multilangues enregistrés. Si vous sélectionnez [Ajouter un texte], la boîte de dialogue apparaît et vous pouvez ajouter un nouveau texte dans le multilangue.
Co	uleur du texte	Sélectionnez une couleur de texte pour l'étiquette.
Couleur de l'ombre		 Sélectionnez une couleur d'ombre pour le texte de l'étiquette. REMARQUE Cela ne peut être configuré que si l'option [Ombre] est configurée dans l'[Attribut de texte].
Couleur d'arrière- plan		Configurez la couleur de l'arrière-plan pour le texte.
Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur d'ombre] et la [Couleur d'arrière-plan]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. Se «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
Position fixe		Lorsque vous cliquez dessus, l'étiquette est positionnée dans le milieu de l'objet. ≪ «17.9.8 Placement du texte lors de l'utilisation des multilangues ■ Etiquette bouton/voyant» (page 17-73)
Espacement des lignes		Configurez une valeur comprise entre 0 et 255.
Aligner		Sélectionnez l'alignement du texte.

Guide de configuration du texte de dessin (à l'aide du multilangue) 17.9.5

💰 Texte			×
	O Texte direct O Multilangue	•	
	Paramètres de police		
	Type de police Police standard 💌	Taille du caractère	8 x 16 point 💌
800		Attribut de texte	Standard 💌
ABC	Sens Horizontal	🗖 Centrage	
	Couleur		
	Couleur de texte	Clignotement	Aucun 💌
	CouleurArrièrePlan Transparent	 Clignotement 	Aucun
Espacement des lignes 0	Couleur de l'ombre	Clignotement	Aucun 🔽
	Centre		
		OK ((<u>)</u> Annuler

Paramètre	Paramètre		
Multilangue	Affiche le texte enregistré en tant que multilangue.		
Police	Définissez une police pour le texte.		
Type de police	Choisissez un type de police pour le texte.		
Réglage automatique de la taille du texte	Si vous sélectionnez [Police de trait], l'option [Réglage automatique de la taille du texte] apparaît. Si vous sélectionnez cette option, la taille de la police est réglée automatiquement afin d'afficher le texte dans l'objet. Police Police Police de trait Taille maximale 8 ### Péglage automatique de la taille Taille minimale 8 ### Attribut de texte Normal Taille Mormal Taille Morema Taille Mormal Taille Morema Taille Mormal Ta		
Taille du texte	 Choisissez une taille de police pour le texte. Police standard :Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127. Lorsque vous utilisez l'option [Réglage automatique de la taille du texte], définissez la [Taille maximale] et la [Taille minimale] des polices. La taille de police du texte est réglée à l'intérieur de cette plage. 		

Manuel de référence de GP-Pro EX 17-69

Paramètre		Paramètre
Police	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre] (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
	Sens	Sélectionnez [Horizontal] ou [Vertical].
	Centrage	Lorsque [Vertical] est sélectionné dans [Sens], alignez le centre du texte.
Со	uleur	Configurez les paramètres de couleur du texte.
	Couleur du texte	Sélectionnez la couleur du texte.
	Couleur d'arrière-plan	Configurez la couleur de l'arrière-plan pour le texte.
	Couleur de l'ombre	Cela ne peut être configuré que si l'option [Ombre] est configurée dans l'[Attribut de texte].
Clignotement		 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur d'ombre] et la [Couleur d'arrière-plan]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
Aligner		
Espacement des lignes		Configurez une valeur comprise entre 0 et 255.
Texte		Sélectionnez le texte à afficher à partir des multilangues enregistrés. Si vous sélectionnez [Ajouter un texte], la boîte de dialogue apparaît et vous pouvez ajouter un nouveau texte dans le multilangue.
horizontal		Lorsque [Horizontal] est sélectionné comme [Sens], configurez s'il faut afficher le texte dans le milieu de la zone d'affichage de texte.

17.9.6 Guide de configuration de l'objet d'alarme - Elément/Détails (multilangue)

💕 Alarme		×
ID de l'objet	Basique Elément Couleur Type d'afficheur Sous-affichage Commutateur Forme du curseur	
AD_0000	Caractères d'affichage Afficher le nom d'élément Ordre d'affichage	
Commentaire	Marge gauche 0 芸 🏢 🔤 Date Déclenchement	
J	V Date 8 🗄 🖬 🔽 V Message Acquitté	
	I Déclenchement 5 📑 🖬 I I Récupération	
	✓ Message 11 → ₩ ✓ ▼	
	🗹 Acquitté 5 🕂 🗰 🗹 🔽	
	🗹 Récupération 5 🕂 🗱 🗖	
	□ Nombre de fois 5 🚊 📰 🗖 🔽 🗕	
	Temps écoulé 11 🚍 📰 🗖 🔽	
	□ Niveau 7 🚍 🖬 □ 🔽 Format	
	Adresse 9 🗄 🔢	
	Adresse1	
	Afficher les paramètres de nom d'élément	١
	C Texte direct C Multilangue	I
	Type de police Police standard 🔽 Taille 🛛 🛛 🛨	I
Enregistrement	Attribut de texte Normal	
d'alarme	d'affichage 7 Clignotement Aucun V Couleur de 1 V Clignotement Aucun V	I
	d'arrière-plan	J
Aide (H)	OK (D) Annuler	1
		1

Paramètre		Description
Afficher le nom d'élément		Cochez la case [Afficher le nom d'élément] pour afficher le texte sur l'objet d'alarme. Lorsque vous sélectionnez l'option [Multilangue] dans les [Paramètres d'affichage du nom d'élément], sélectionnez le texte à utiliser en tant que nom d'élément à partir des multilangues enregistrés. Si vous sélectionnez [Ajouter un texte], la boîte
_		de dialogue apparaît et vous pourrez ajouter un nouveau texte dans le multilangue.
Paramètres du nom d'élément		Configurez les paramètres pour l'affichage du nom d'élément.
	Type de police	Choisissez un type de police pour le nom d'élément.
	Taille	 Configurez une taille de police pour le nom d'élément. Police standard :Précisez les dimensions de police horizontales et verticales en incréments de 8 pixels, de [8 x 8] à [64 x 128], ou sélectionnez les tailles de police [6 x 10], [8 x 13] ou [13 x 23]. Lorsque vous utilisez des tailles fixes, vous ne pouvez afficher que des caractères alphanumériques à octet unique. Police de trait : de 6 à 127
	Attributs de texte	Sélectionnez les attributs du texte. Police standard : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Ombre]. (Lorsque vous utilisez la taille de police [6 x 10], sélectionnez [Standard] ou [Ombre].) Police de trait : Choisissez [Standard], [Gras] ou [Linéaire]
	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur de texte du nom d'élément.
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir les paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage].
	Clignotement	 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

17.9.7 Guide de configuration de l'alarme (activer le multilangue)

ຢ Alar	me 🛛 🙇 Multilangue 🗙					
Alarme	Active	r le multilangue <mark>Changem</mark> <u>langue</u>	ent de 1:Tableau 1	ASCI	7	E
Outils ava	ancés blocs1 blocs2 blocs	3 blocs4 blocs5 blocs6 t	olocs7 blocs8			122.24
Contrô	ile de bits C Contrôle de mo Aller à <u>Attribution</u> automatique	it ✓ Historique ✓ Journal	🗸 Actif	Lire les données depuis chaqu Nombre d'adresses	ie alarme	1.1.1.1.1.1
Numéro	Adresse de bit	Condition de déclenchement		Message	Niveau	I
1	[PLC1]X00000	Activé		•	0	Ī
2						
3			1: Executer			
4			2: Arrêter 2: Droduita			
5			o. Floduics			

Paramètre	Description
	Cochez cette case pour utiliser le texte enregistré dans les multilangues comme message d'alarme. Si cette option est configurée, vous pouvez changer la langue des messages d'alarme lorsque le système est actif.
Activer le multilangue	 REMARQUE Si les messages d'alarme sont configurés, puis vous cochez cette case, les messages sont supprimés. La [Langue] et les paramètres [Activer le multilangue] sont disponibles pour toutes les alarmes (chaque bloc de l'historique d'alarme, le bandeau, et l'affichage du résumé). Les messages saisis directement et les messages ajoutés dans un multilangue ne peuvent pas être affichés en même temps.
Paramètres de changement de langue	Affiche la boîte de dialogue [Changement de langue]. ☞ « ■ Boîte de dialogue [Changement de langue]» (page 17-63)
Multilangue	Sélectionnez le multilangue à utiliser.
	Sélectionnez le texte à utiliser en tant que message à partir du texte enregistré dans le tableau sélectionné dans [Multilangue].
Message	 REMARQUE Lorsque plusieurs lignes de texte sont sélectionnées, seule la première ligne s'affiche.
17.9.8 Placement du texte lors de l'utilisation des multilangues

Etiquette bouton/voyant

Zone d'affichage de texte

La taille de la zone d'affichage de texte de l'objet change selon la taille précisée dans le multilangue ([Nombre de caractères] x [Nombre de lignes de texte]). Même si le nombre de caractères dans le multilangue est moins élevé que le [Nombre de caractères] x le [Nombre de lignes de texte], la taille de la zone d'affichage de texte ne change pas. Le texte s'affiche toujours dans le milieu de la zone d'affichage de texte.

Par exemple, Nombre de caractères = 6, Nombre de lignes de texte = 3



Modifier les tableaux

• Lorsque vous utilisez une [Police de trait], cochez la case [Réglage automatique de la taille du texte] pour régler la taille de la police automatiquement.

Aligner ([Aligner à gauche], [Centrer], [Aligner à droite])

Lorsque plusieurs lignes sont configurées dans le multilangue, la ligne ayant le nombre de caractères le plus élevé (dans l'exemple suivant, la deuxième ligne «5555») est fixe et les autres lignes peuvent être alignées à l'aide des options [Aligner à gauche], [Centrer], ou [Aligner à droite].

Configurez [Centrer]







Configurez

Position fixe

REMARQUE

Si l'option [Position fixe] est sélectionnée :

La zone d'affichage de texte est toujours fixée dans le milieu d'un objet.



l'objet



La taille de La zone d'affichage de texte est fixée dans le augmente milieu.

Si l'option [Position fixe] n'est pas sélectionnée :

Vous pouvez déplacer la zone d'affichage de texte vers la position désirée sur un objet.



Texte

Zone d'affichage de texte

La taille de la zone d'affichage de texte d'un [Texte] dessiné change selon la taille précisée dans le multilangue ([Nombre de caractères] x [Nombre de lignes de texte]). Même si le nombre de caractères dans le multilangue est moins élevé que le [Nombre de caractères] x le [Nombre de lignes de texte], la taille de la zone d'affichage de texte ne change pas. Par exemple, Nombre de caractères = 6, Nombre de lignes de texte = 3



Modifier les tableaux

• Lorsque vous utilisez une [Police de trait], cochez la case [Réglage automatique de la taille du texte] pour régler la taille de la police automatiquement.

Centrer

Centre le texte dans la zone d'affichage de texte.

Si vous précisez la deuxième ligne de texte dans le tableau 1, ou la troisième ligne de texte dans le tableau 2, le texte s'affiche dans le milieu de la zone d'affichage.

Lorsque [Centrer] est configuré :



Aligner ([Aligner à gauche], [Centrer], [Aligner à droite])

Lorsque plusieurs lignes sont configurées dans le multilangue, la ligne ayant le nombre de caractères le plus élevé (dans l'exemple suivant, la deuxième ligne «5555») est fixe et les autres lignes peuvent être alignées à l'aide des options [Aligner à gauche], [Centrer], ou [Aligner à droite].



Réglage automatique de la taille du texte

Lorsque vous utilisez une [Police de trait] et que vous cochez la case [Réglage automatique de la taille du texte], la taille du texte est réglée automatiquement. Toutefois, s'il n'y a pas assez d'espace dans le cadre pour afficher le texte réduit, tout texte qui dépasse la taille du cadre ne s'affiche pas.

S'il y a assez d'espace dans le	S'il n'y a pas asse:	z d'espace dans le
cadre pour afficher tout le texte	cadre pour affiche	r les caractères réduits
111 12222 133	111111 22222222222222 33333333333	11111111111 11111 22222222222222 2222222

Lorsque vous utilisez une [Police de trait] et que vous cochez la case [Réglage automatique de la taille du texte], la taille du texte est agrandie telle que définie.

1111111	ī
222222	I
I	I
1333333	1

REMARQUE

• L'option Réglage automatique de la taille du texte n'est pas disponible pour le texte vertical.

Affichage du message

Zone d'affichage de texte

La taille de la zone d'affichage de texte de l'affichage de message change selon la taille précisée dans le multilangue ([Nombre de caractères] x [Nombre de lignes de texte]). Même si le nombre de caractères dans le multilangue est moins élevé que le [Nombre de caractères] x le [Nombre de lignes de texte], la taille de la zone d'affichage de texte ne change pas. Par exemple, Nombre de caractères = 6, Nombre de lignes de texte = 3



Modifier les tableaux

• Lorsque vous utilisez une [Police de trait], cochez la case [Réglage automatique de la taille du texte] pour régler la taille de la police automatiquement.

Centrer

REMARQUE

Affiche le texte dans le centre de la zone d'affichage de texte.

Si vous précisez la deuxième ligne de texte dans le tableau 1, ou la troisième ligne de texte dans le tableau 2, le texte s'affiche dans le milieu de la zone d'affichage.

Lorsque [Centrer] est configuré :



Lorsque [Centrer] n'est pas configurée :



Aligner ([Aligner à gauche], [Centrer], [Aligner à droite])

Lorsque plusieurs lignes sont configurées dans le multilangue, la ligne ayant le nombre de caractères le plus élevé (dans l'exemple suivant, la deuxième ligne «5555») est fixe et les autres lignes peuvent être alignées à l'aide des options [Aligner à gauche], [Centrer], ou [Aligner à droite].

Configurez [Aligner à gauche]	Configurez [Centrer]	Configurez [Aligner à droite]
444 6665	444	444

17.9.9 Objets de bulletin

Plage d'affichage d'un message

- Lorsque la plage d'affichage du message dépasse une ligne, un changement de ligne est automatiquement inséré selon la plage d'affichage et la largeur des caractères.
- Le nombre de caractères qui peuvent être affichés diffère selon la taille de police.
- Si la partie inférieure du texte dépasse la plage d'affichage, cette partie ne s'affiche pas.



Format de l'adresse précisée

Selon le format suivant, les valeurs sont utilisées pour l'adresse interne précisée.

Adresse	Paramètre				
Adresse précisée+0	Déclenchement de l'affichage				
Adresse précisée+1	Numéro de fenêtre				
Adresse précisée+2	Coordonnée X de la position d'affichage de la fenêtre	Adresse réservée qui n'est pas utilisée dans			
Adresse précisée+3	Coordonnée Y de la position d'affichage de la fenêtre	des objets de bulletin			
Adresse précisée+4	Langue				
Adresse précisée+5	Police				
Adresse précisée+6	Taille du texte				
Adresse précisée+7	Nombre de caractères				
Adresse précisée+8	Couleur du texte				
Adresse précisée+9	Couleur d'arrière-plan du texte				
Adresse précisée+10	Clignotement				
Adresse précisée+11	Texte				
:	:				
Adresse précisée+n	Texte				
Adresse précisée+n+1	Nombre de caractères				
Adresse précisée+n+2	Couleur du texte				

Adresse	Paramètre
Adresse précisée+n+3	Couleur d'arrière-plan
Adresse précisée+n+4	Clignotement
Adresse précisée+n+5	Texte
:	:
Adresse précisée+x	Texte
Adresse précisée+x+1	Fin du texte (nombre de caractères)

Les paramètres sont stockés selon la taille de périphérique de l'adresse interne précisée.

Lorsqu'un périphérique 16 bits est sélectionné

Les données sont utilisées en unités de mots selon la taille du périphérique.

d'af	Inforr fichag	matior ge et i l'a	ns sur nform Ifficha	le con ations ge	ntrôle i fixes	sur	Infor à ch attrik	matior aque f outs so	nations ajoutées Texte de m que fois que les tts sont modifiés			de me	essag	e	
+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12			
Déclenchement	Numéro de fenêtre	Coordonnée X	Coordonnée Y	Langue	Police	Taille du texte	Nombre de caractères	Couleur du texte	Couleur d'arrière-plan	Clignotement	Texte	Texte		Texte	Fin du texte entier
ι	JSR0	100					USR	\ 0107		US	\ R011	1	USF	R0112	2

Par exemple, l'adresse précisée est USR00100

Lorsqu'un périphérique 32 bits est sélectionné

Les données sont utilisées en unités de mot double selon la taille du périphérique. Toutefois, le paramètre Texte est utilisé en unités de mots.

Par exemple, l'adresse précisée est LS0100



◆ Adresse précisée+0 : Déclenchement de l'affichage

Sélectionner pour afficher/supprimer le message.

	5	4	3	2	1	0
Réservé		Etat affiché	Réservé			Afficher/Supprimer

• Le même bit est utilisé peu importe la taille du périphérique précisé (16 bits/32 bits).

Etat	Bit d'état affiché : Bit 4		
Supprimer	Désactivé	Désactivé	
Supprimer	Désactivé	Activé	
Affichage	Activé	Désactivé	
Affiché	Activé	Activé	

L'action de chaque état est la suivante.

• Supprimer

Le message est supprimé lorsque le bit est désactivé (état de suppression), et le bit d'état affiché est désactivé.

• Affichage

Le message s'affiche selon la valeur de l'adresse après Langue (Adresse précisée+4). Le bit d'affichage terminé est activé.

• Affiché

L'état dans lequel l'affichage de message est terminé. Pour mettre à jour le message, suivez l'une des procédures suivantes :

- [Affichage] (Désactiver le bit d'état affiché)
- [Supprmer], puis [Afficher]
- Afficher lors du changement de l'écran

Lorsque l'adresse précisée pour les objets de bulletin est dans un état [Afficher] ou [Affiché], le texte s'affiche dans la zone d'affichage du nouvel écran affiché.

Par exemple, la même adresse précisée est appliquée à tous les objets de bulletin configurés dans l'écran.

Ecran de base 1



Adresse précisée+1 : Numéro de fenêtre

Adresse précisée+2 : Coordonnée X de la position d'affichage de la fenêtre

♦ Adresse précisée+3 : Coordonnée Y de la position d'affichage de la fenêtre

Adresses réservées qui ne sont pas utilisées dans des objets de bulletin Ces adresses sont utilisées sur l'affichage d'écran fenêtre si l'adresse interne précisée lorsque l'option [Indirect] sélectionnée dans le paramètre [Fonctionnement de la fenêtre globale] correspond à l'adresse précisée pour les objets de bulletin.

REMARQUE (\$\$.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] Mode» (page 5-153)

♦ Adresse précisée+4 : Langue

Sélectionnez une langue pour le texte à afficher.

Langue	Code de langue
Europe	0x0000
Corée	0x0001
Taïwan	0x0002
Chine	0x0003
Japon	0x0004
Cyrillique (Police de trait uniquement)	0x0005
Thaï (Police de trait uniquement)	0x0006

• Le message ne s'affichera pas lorsqu'un code de langue autre que le code ci-dessus est sélectionné.

♦ Adresse précisée+5 : Police

Sélectionnez la police de texte pour le message.

Police	Valeur
Police standard	0
Police de trait	1

• Une police standard (police de trait pour Cyrillique et Thaï) sera appliquée lorsqu'une valeur autre que la valeur ci-dessus est sélectionnée pour la police.

Adresse précisée+6 : Taille du texte

Définissez la taille du texte pour le message. Les tailles de texte sont les suivantes.

Taille du texte	Valeur
8x16	0x0810
8x32	0x0820
8x64	0x0840
16x16	0x1010
16x32	0x1020
16x64	0x1040
32x16	0x2010
32x32	0x2020
32x64	0x2040

- Seule la taille verticale est appliquée sur la police de trait.
- Lorsqu'une valeur autre que la valeur de taille de texte prise en charge est sélectionnée, un message d'erreur indiquant une erreur de lecture de la police s'affiche.

Adresse précisée+7 : Nombre de caractères

Définissez le nombre de caractères sur lesquels appliquer la couleur de texte (Adresse précisée+8), la couleur d'arrière-plan du texte (Adresse précisée+9) et le clignotement (Adresse précisée+10). Les caractères superposés, tels que le thaï et le cyrillique, qui s'affichent comme un seul caractère mais qui utilisent deux codes de caractère, devraient être calculés comme un caractère à 2 octets.

- Configurez les paramètres Nombre de caractères (Adresse précisée+7), Couleur de texte (Adresse précisée+8), Couleur d'arrière-plan du texte (Adresse précisée+9) et Clignotement (Adresse précisée+10) collectivement.
- Lorsque le nombre réel de caractères ne correspond pas au paramètre Nombre de caractères (Adresse précisée+7), le texte ne s'affiche pas correctement. Par exemple, il est possible qu'un texte autre que le texte sélectionné s'affiche.
- Lorsque le nombre total de caractères dépasse 160, seuls 160 caractères s'affichent.

Par exemple, l'affichage du message suivant dans l'écran de base.





Adresse précisée+8 : Couleur du texte

Adresse précisée+9 : Couleur d'arrière-plan du texte

Définissez la couleur d'affichage pour le texte.

Vous pouvez modifier la couleur de texte pour chaque caractère.

- Configurez les paramètres Nombre de caractères (Adresse précisée+7), Couleur de texte (Adresse précisée+8), Couleur d'arrière-plan du texte (Adresse précisée+9) et Clignotement (Adresse précisée+10) collectivement.
- Sélectionnez l'en-tête du texte que vous souhaitez modifier.
- Lorsqu'une valeur autre que la valeur configurée est sélectionnée, le bit 11 inférieur est utilisé pour l'affichage.

	NVD	Numero	RVB	Numéro	RVB	Numéro	RVB
0	(0.0.0)	1	(0.0.255)	2	(0.255.0)	3	(0.255.255)
4	(255.0.0)	5	(255.0.255)	6	(255.255.0)	7	(255.255.255)
8	(0.0.64)	9	(0.0.160)	10	(0.64.0)	11	(0.64.64)
12	(0.64.160)	13	(0.64.255)	14	(0.160.0)	15	(0.160.64)
16	(0.160.160)	17	(0.160.255)	18	(0.255.64)	19	(0.255.160)
20	(64.0.0)	21	(64.0.64)	22	(64.0.160)	23	(64.0.255)
24	(64.64.0)	25	(64.64.64)	26	(64.64.160)	27	(64.64.255)
28	(64.160.0)	29	(64.160.64)	30	(64.160.160)	31	(64.160.255)
32	(64.255.0)	33	(64.255.64)	34	(64.255.160)	35	(64.255.255)
36	(160.0.0)	37	(160.0.64)	38	(160.0.160)	39	(160.0.255)
40	(160.64.0)	41	(160.64.64)	42	(160.64.160)	43	(160.64.255)
44	(160.160.0)	45	(160.160.64)	46	(160.160.160)	47	(160.160.255)
48	(160.255.0)	49	(160.255.64)	50	(160.255.160)	51	(160.255.255)
52	(255.0.64)	53	(255.0.160)	54	(255.64.0)	55	(255.64.64)
56	(255.64.160)	57	(255.64.255)	58	(255.160.0)	59	(255.160.64)
60	(255.160.160)	61	(255.160.255)	62	(255.255.64)	63	(255.255.160)

Les 64 couleurs suivantes sont prises en charge :

REMARQUE

• Le code de couleur est identique à celui configuré dans GP-Pro EX.

Par exemple, les objets de bulletin sont configurés sur l'écran de base et l'adresse précisée est USR0100 Le texte affiché est le suivant : «Affichage de message standard».

Les couleurs de texte et d'arrière-plan pour le «message standard» sont blanche et noire, respectivement.

Les couleurs de texte et d'arrière-plan pour l'«affichage» sont noire et blanche, respectivement.



Adresse précisée+10 : Clignotement

Définissez s'il faut clignoter le texte.

Clignotement	Valeur
Sans clignotement	0
Clignotement moyenne vitesse	1
Clignotement faible vitesse	2
Clignotement haute vitesse	3

- Configurez les paramètres Nombre de caractères (Adresse précisée+7), Couleur de texte (Adresse précisée+8), Couleur d'arrière-plan du texte (Adresse précisée+9) et Clignotement (Adresse précisée+10) collectivement.
- Lorsqu'une valeur autre que la valeur pour le clignotement est sélectionnée, aucun clignotement ne sera précisé.

♦ Adresse précisée+11 : Texte

Définissez le texte à afficher dans la zone d'affichage.

Le texte à stocker dans l'adresse est en format UNICODE.

Lorsqu'un changement de ligne est configuré pour le texte affiché, un changement de ligne sera inséré. Le nombre maximum de caractères qui peuvent être affichés est de 160.

REMARQUE

• Lorsque les données sont configurées dans l'adresse interne, le mode de données texte devrait être tenu compte. Pour en savoir plus, reportez-vous à ce qui suit :

^C « ■ Stockage des données selon le mode de données texte» (page 17-85)

Adresse précisée+n+x+1 : Fin du texte (nombre de caractères)

La fin du texte à afficher dans le bulletin est précisée. Ceci devrait être défini sur 0 (0x00).

Stockage des données selon le mode de données texte

Lorsque les données sont configurées dans l'adresse interne, le mode de données texte devrait être tenu compte.

La méthode pour stocker les paramètres dans l'adresse interne pour afficher le bulletin diffère selon le périphérique utilisé et le mode de données texte.

Zone USER

Peu importe l'ordre de stockage défini dans le mode de données texte, ce paramètre est fixé sur B/H.

Ordre de stockage

Bas 1

3

5

	Haut
Adresse précisée+0	2
Adresse précisée+1	4
Adresse précisée+2	
Adresse précisée+3	
	1

* L'addition dans l'adresse précisée est basée sur les mots.

Par exemple, lorsque vous précisez USR0100 comme adresse interne et que trois caractères comprenant les données texte 0x1234, 0xABCD et 0x5678 sont stockées (Déclenchement d'affichage : 0, Couleur du texte : 7, Couleur de texte de l'arrière-plan : 0, Clignotement : 1).

	Haut	Bas	Paramètre
USR0100	0x00	0x00	Déclenchement
		:	
USR0107	0x00	0x03	Nombre de caractères
USR0108	0x00	0x07	Couleur du texte
USR0109	0x00	0x00	Couleur d'arrière-plan
USR0110	0x00	0x01	Clignotement
USR0111	0x34	0x12	Texte
USR0112	0xCD	0xAB	Texte
USR0113	0x78	0x56	Texte
USR0114	0x00	0x00	Fin du texte
USR0115	1		
	l		

♦ Zone LS 16 bits et zone système de la liaison mémoire

Dépend des paramètres configurés dans le mode de données texte.

• Ordre HB (Mode de données texte : 1, 3, 5, 8)

	Ordre de s	tockage
	Haut	Bas
Adresse précisée+0		
Adresse précisée+1	3 4	
Adresse précisée+2	5	€
Adresse précisée+3		

* L'addition dans l'adresse précisée est basée sur les mots.

Par exemple, lorsque vous précisez LS0100 comme adresse interne et que trois caractères comprenant les données texte 0x1234, 0xABCD et 0x5678 sont stockées (Déaleuchement d'officience et 0, Couleur du texte et 7, Couleur de texte de l'arrière rier

(Déclenchement d'affichage : 0, Couleur du texte : 7, Couleur de texte de l'arrière-plan : 0, Clignotement : 1).

	Haut	Bas	Paramètre
LS0100	0x00	0x00	Déclenchement
		:	
LS0107	0x00	0x03	Nombre de caractères
LS0108	0x00	0x07	Couleur du texte
LS0109	0x00	0x00	Couleur d'arrière-plan
LS0110	0x00	0x01	Clignotement
LS0111	0x34	0x12	Texte
LS0112	0xCD	0xAB	Texte
LS0113	0x78	0x56	Texte
LS0114	0x00	0x00	Fin du texte
LS0115		1	
		1	

• Ordre BH (Mode de données texte : 2, 4, 6, 7)

	Ordre de s	stockage
	Haut	Bas
Adresse précisée+0	2	— 1
Adresse précisée+1	4	<u>≯</u> 3
Adresse précisée+2	6	★ 5
Adresse précisée+3		*

* L'addition dans l'adresse précisée est basée sur les mots.

Par exemple, lorsque vous précisez LS0100 comme adresse interne et que trois caractères comprenant les données texte 0x1234, 0xABCD et 0x5678 sont stockées (Déclenchement d'affichage : 0, Couleur du texte : 7, Couleur de texte de l'arrière-plan : 0, Clignotement : 1).

	Haut	Bas	Paramètre
LS0100	0x00	0x00	Déclenchement
	:		
LS0107	0x03	0x00	Nombre de caractères
LS0108	0x07	0x00	Couleur du texte
LS0109	0x00	0x00	Couleur d'arrière-plan
LS0110	0x01	0x00	Clignotement
LS0111	0x12	0x34	Texte
LS0112	0xAB	0xCD	Texte
LS0113	0x56	0x78	Texte
LS0114	0x00	0x00	Fin du texte
LS0115			

♦ Zone LS 32 bits et zone système de la liaison mémoire

Dépend des paramètres configurés dans le mode de données texte.

• Ordre HB (Mode de données texte : 1, 2, 3, 7)

		Ordre de stockage			
	Ha	ut	В	as	
	Haut	Bas	Haut	Bas	
Adresse précisée+0	1	→ 2 —	→ 3 —	→ 4	
Adresse précisée+1	5 🛀	▶ 6 —	▶ 7 —	▶ 8	
Adresse précisée+2	▼ i			- 	
Adresse précisée+3	1			1	
				1	

* L'addition dans l'adresse précisée est basée sur les unités double mot.

Par exemple, lorsque vous précisez LS0100 comme adresse interne et que trois caractères comprenant les données texte 0x1234, 0x5678 et 0x9ABC sont stockées (Déclenchement d'affichage : 0, Couleur du texte : 7, Couleur de texte de l'arrière-plan : 0, Clignotement : 1)

	Ha	aut	Ba	as	Paramètre
	Haut	Bas	Haut	Bas	
LS0100	0x00	0x00	0x00	0x00	Déclenchement
		-			
LS0107	0x03	0x00	0x00	0x00	Nombre de caractères
LS0108	0x07	0x00	0x00	0x00	Couleur du texte
LS0109	0x00	0x00	0x00	0x00	Couleur d'arrière-plan
LS0110	0x01	0x00	0x00	0x00	Clignotement
LS0111	0x12	0x34	0x56	0x78	Texte
LS0112	0x9A	0xBC	Inutilisé	Inutilisé	Texte
LS0113	0x00	0x00	0x00	0x00	Fin du texte
LS0114		1		 I	
LS0115		1		 	
		r I		1	

• Ordre BH (Mode de données texte : 4, 5, 6, 8)

		Ordre de	stockage	
	Ha	ut	Bas	
	Haut	Bas	Haut	Bas
Adresse précisée+0	4	3	2 ↓	1
Adresse précisée+1	8 ◀↓	_ 7 ◀	6 ◀↓	▼ 5
Adresse précisée+2			l	•
Adresse précisée+3			i	
	1		1	

* L'addition dans l'adresse précisée est basée sur les unités double mot.

Par exemple, lorsque vous précisez LS0100 comme adresse interne et que trois caractères comprenant les données texte 0x1234, 0x5678 et 0x9ABC sont stockées (Déclenchement d'affichage : 0, Couleur du texte : 7, Couleur de texte de l'arrière-plan : 0, Clignotement : 1)

	Ha	aut	E	Bas	Paramètre
	Haut	Bas	Haut	Bas	
LS0100	0x00	0x00	0x00	0x00	Déclenchement
				•	
			-		
LS0107	0x00	0x00	0x00	0x03	Nombre de caractères
LS0108	0x00	0x00	0x00	0x07	Couleur du texte
LS0109	0x00	0x00	0x00	0x00	Couleur d'arrière-plan
LS0110	0x00	0x00	0x00	0x01	Clignotement
LS0111	0x78	0x56	0x34	0x12	Texte
LS0112	Inutilisé	Inutilisé	0xBC	0x9A	Texte
LS0113	0x00	0x00	0x00	0x00	Fin du texte
LS0114		: 		i	
LS0115		1		1	
		1		1	

Plage de l'adresse interne utilisée

- Etant donné qu'un caractère comporte 2 octets, vous pouvez utiliser jusqu'à 160 caractères (320 octets).
- Les caractères superposés, tels que le thaï et le cyrillique, qui s'affichent comme un seul caractère mais qui utilisent deux codes de caractère, devraient être calculés comme un caractère à 2 octets.
- 1 mot comporte 2 octets.
- Le nombre minimum de caractères que vous pouvez utiliser pour un périphérique 16 bits est de 12 mots.

(Nombre de caractères [Adresse précisée+7] = 0; Nombre de caractères à afficher)



• Le nombre minimum de caractères que vous pouvez utiliser pour un périphérique 32 bits est de 24 mots.

(Nombre de caractères [Adresse précisée+7] = 0; Nombre de caractères à afficher)



• Le nombre maximum de mots que vous pouvez utiliser pour un périphérique 16 bits est de 808 mots lorsqu'un attribut, tel que la couleur de texte, est modifié pour chacun des caractères (160 caractères) qui peuvent être affichés.



• Le nombre maximum de mots que vous pouvez utiliser pour un périphérique 32 bits est de 1 456 mots lorsqu'un attribut, tel que la couleur de texte, est modifié pour chacun des caractères (160 caractères) qui peuvent être affichés.



17.10 Restrictions

17.10.1 Restrictions relatives à l'affichage de message

Entrée directe

• Si un message n'est pas enregistré, l'affichage de message est vide. Par exemple, lorsque le nombre de messages est de 16 et que seuls les états 0 à 3 ont un message enregistré, le fait de désigner les états 4 à 15 n'affiche que le cadre de l'affichage de message.

Affichage de texte

- Lorsque les données désignées en tant que [Ligne de départ d'affichage] n'ont aucune ligne de texte correspondant, aucune opération ne se produit. Les lignes affichées antérieurement demeurent.
- Si un message dépasse le nombre maximum de [Caractères d'affichage], la partie dépassée ne s'affiche pas. Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre maximum de [Caractères d'affichage].

Bulletin

- Vous pouvez utiliser les adresses qui précisent la zone LS, la zone USER ou la zone système de la liaison mémoire, comme adresse interne.
- L'affichage du bulletin à l'aide de l'écran fenêtre d'une opération de fenêtre globale est effectué selon la priorité d'affichage des écrans fenêtre.

Donc, bien qu'une fenêtre spéciale ait une priorité plus élevée, comme l'affichage d'un écran d'entrée d'un mot de passe, la fenêtre utilisateur d'une opération de fenêtre globale ne peut pas être affichée non plus.

La priorité d'affichage d'un bulletin à l'aide de l'écran fenêtre d'une opération de fenêtre globale est plus élevée que l'affichage des autres fenêtres utilisateur.

REMARQUE	• Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus sur le type de fenêtre et la
	priorité des fenêtres utilisateur et spéciales.
	«12.8 Restrictions relatives aux fenêtres» (page 12-28)

• La surveillance en locale et l'écran de fenêtre globale ne peuvent pas être affichés en même temps.

Si un bulletin est affiché sur tous les écrans, l'opération de l'affichage de la surveillance en locale est la suivante :

- 1. Lorsque vous tentez d'afficher un écran de fenêtre globale en même temps que la surveillance en locale, la surveillance en locale est fermée et l'écran de fenêtre globale s'affiche.
- 2. Lorsque vous tentez d'afficher l'écran de surveillance en locale en même temps que la fenêtre globale, la fenêtre globale est fermée et la surveillance en locale s'affiche.
- 3. Dans le cas numéro 2 ci-dessus, lorsque la surveillance en locale est fermée, l'écran de fenêtre globale s'affiche à nouveau.
- 4. Dans le cas numéro 2 ci-dessus, lorsque l'écran de fenêtre globale est fermé, l'écran de fenêtre globale et l'affichage de surveillance en locale disparaissent.
- ^C ≪5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ♦ Mode» (page 5-153)

- Tout texte à l'extérieur de la plage d'affichage du bulletin ne s'affiche pas.
- Si le texte contient plus de 160 caractères, seuls les 160 premiers caractères s'affichent, peu importe la plage d'affichage du bulletin.
- Si le nombre de caractères précisé dépasse la plage de l'adresse interne, le message ne s'affiche pas correctement.
 Même si le nombre de caractères à afficher est de moins de 160, si le nombre de

Même si le nombre de caractères à afficher est de moins de 160, si le nombre de caractères dépasse la plage de l'adresse interne, une erreur de lecture se produit et le nombre de caractères précisé ne s'affiche pas.

- Si la partie inférieure du texte dépasse la plage d'affichage, cette partie ne s'affiche pas.
- Si le nombre de caractères (Adresse précisée+7) précisé dans l'adresse de l'objet de bulletin n'est pas valide, le message ne s'affiche pas correctement.
- Lorsque vous stockez des données dans l'adresse précisée, vérifiez les paramètres dans le mode de données texte (Haut/Bas).

Si les paramètres sont différents de ceux configurés dans le mode de données texte, le message ne s'affiche pas correctement.

«
Stockage des données selon le mode de données texte» (page 17-85)

- Vous ne pouvez pas modifier la langue, la police et la taille de texte pour chaque caractère.
- Pour définir la couleur de texte, la couleur d'arrière-plan du texte et le clignotement pour chaque caractère, une zone de stockage pour attribuer le caractère cible est nécessaire pour chaque paramètre.
- Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge par les objets de bulletin :
 - 1. Angle d'affichage pour le modèle vertical (Angle : fixé sur 0 degré)
 - 2. Espacement des lignes
 - 3. Alignement gauche/droit/centre du texte affiché
 - 4. Texte vertical (Sens : fixé sur horizontal)

17.10.2 Restrictions relatives au changement de langue (Multilangue)

- Si vous changez la langue, tout texte qui utilise le multilangue, est modifié. Le texte enregistré dans le multilangue peut être utilisé pour les fonctions suivantes :
 - Texte
 - Etiquette de l'objet de bouton/voyant
 - Nom d'élément de l'objet d'alarme
 - Messages à enregistrer dans l'[Entrée directe] d'un affichage de message
 - Messages d'alarme à enregistrer dans les outils avancés [Alarme]
- Si vous précisez l'affichage multilangue pour le texte, le fait de changer la langue change également le texte dans les objets de message [Affichage de texte] et [Alarme texte].
- Vous ne pouvez pas modifier le texte dans [Affichage de texte] de l'affichage de données. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la fonction de changement de langue pour modifier les noms des éléments et du texte qui s'affichent dans un affichage de données d'échantillonnage ou un affichage de données spéciales.
- Vous ne pouvez pas afficher plusieurs multilangues en même temps.
- Changer la langue marche de la même façon que changer l'écran. Il se peut que les écrans affichés avant que vous changiez la langue ne s'affichent pas après avoir changé la langue.

■ Modifier la langue d'alarme

- Lorsque vous configurez [Activer le multilangue] dans [Alarme], les messages existants sont supprimés.
- Lorsque vous enregistrez des messages d'alarme, les textes d'entrée directe et les textes enregistrés dans un multilangue sont configurés pour toutes les alarmes (bandeau, historique de l'alarme, résumé). Les textes d'entrée directe et les textes enregistrés dans un Multilangue ne peuvent pas s'afficher en même temps.
- Pour un texte enregistré dans un multilangue comprenant deux lignes ou plus, seule la première ligne s'affiche ou est imprimée.

Historique et résumé de l'alarme

• Lorsque vous configurez un bouton d'historique d'alarme dans l'onglet [Bouton] de l'objet d'alarme, vous ne pouvez pas utiliser un Multilangue pour l'étiquette. Si vous souhaitez changer la langue d'un bouton d'historique d'alarme, utilisez un bouton spécial d'un objet Bouton/Voyant.

«10.15.4 Bouton spécial» (page 10-69)

• Lorsque vous modifiez un Multilangue, l'écran affiche l'état initial (l'état d'affichage immédiatement après un changement d'écran). Par conséquent, tout défilement ou affichage d'un sous-écran est annulé lors du changement du multilangue.

Par exemple,



- Ne modifiez pas le tableau de chaînes (Langue) lorsque vous enregistrez un historique d'alarme dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB. Autrement, il se peut que le fichier ne s'affiche pas correctement dans un logiciel tiers, comme un tableur.
- De plus, les textes dans d'autres langues seront produits dans un fichier CSV. Ne modifiez pas la langue du multilangue lorsque vous imprimez un historique d'alarme. Si la langue du multilangue est modifiée, la copie papier peut contenir des espaces vides.
- Lorsque vous enregistrez en format CSV ou imprimez un historique d'alarme, les noms d'élément «Date», «Déclenchement» apparaissent en japonais si la langue du message d'alarme (multilangue) est en japonais. Ils apparaissent en anglais si le message d'alarme est dans une autre langue (ASCII, Coréen, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Cyrillique et Thaïlandais).

🔶 Bandeau

• Si la langue du multilangue est modifiée lorsqu'un message d'alarme est en cours de défilement, la langue est modifiée à partir du message suivant.

17.10.3 Restrictions relatives à la création d'un fichier d'afficheur

- Pour utiliser cette fonction, dans les [Paramètres système] de l'[Afficheur], sélectionnez [Paramètres détaillés] [Charger le multilangue] et cochez la case [Activer le chargement du multilangue].
- Lorsque vous sélectionnez de lire les fichiers externes lors du démarrage, l'afficheur peut prendre du temps pour se démarrer.
- Il est impossible de lire les fichiers disposant des numéros de tableau qui ne sont pas configurés dans le projet en cours de transfert vers l'afficheur.
 - Il est également impossible de lire les indices qui ne sont pas précisés.
- Les paramètres du projet en cours de transfert vers l'afficheur sont appliqués sur le nombre de caractères pour le multilangue. Si le nombre de caractères du fichier externe est plus élevé, les caractères qui dépassent le nombre maximum ne sont pas lus.
- Il est impossible de lire des fichiers autres que des fichiers CSV.
- Lorsque le type de données du fichier externe et la langue du multilangue en cours de transfert vers l'afficheur ne correspondent pas, le multilangue est réécrit mais il est possible qu'il ne s'affiche pas correctement.

17.10.4 Restrictions relatives au convertisseur du multilangue

- Lorsque vous convertissez le multilangue, s'il existe un texte qui correspond à un texte qui est déjà enregistré lors de la recherche, seul le texte enregistré au départ demeure valide.
- Le multilangue prend en charge jusqu'à 10000 indices. Si la conversion du multilangue produit plus de 10000 indices, un message d'erreur apparaît, et seul le texte jusqu'à ce point est stocké.