25 Configuration des recettes

Ce chapitre décrit la façon d'utiliser les recettes dans GP-Pro EX et les fonctions basiques utilisées dans des recettes.

Lisez tout d'abord la section «25.1 Recettes» (page 25-2), puis passez à la page correspondante.

25.1	Recettes	
25.2	Menu de configuration	
25.3	Création des recettes de données CSV	
25.4	Transfert des recettes de données CSV sur appui	25-17
25.5	Transfert des recettes de données CSV à partir du périphérique	25-24
25.6	Affichage/Edition des données CSV dans l'écran	25-28
25.7	Création de recettes	
25.8	Transfert des recettes (à l'aide d'un transfert manuel)	
25.9	Transfert de recettes (recettes) à l'aide d'un transfert automatique	25-50
25.10	Guide de configuration	25-54
25.11	Comment transférer des données CSV	25-90
25.12	Mécanisme du transfert des recettes	25-110
25.13	Restrictions	25-118

25.1 Recettes

25.1.1 Qu'est-ce qu'une recette ?

Cette fonction sert à créer des recettes avec des données prédéfinies à écrire vers le périphérique/l'automate. Vous pouvez réécrire un nombre important de données dans le périphérique/l'automate en transférant des données de recette.

Ces recettes peuvent être utilisées au cours du contrôle de processus et de production pour préciser des paramètres pour l'opération machine (quantités des matières, réglages de la température, etc.)



De plus, vous pouvez lire les données de périphérique/automate et les enregistrer comme nouvelle recette.



25.1.2 Types de recette

Il existe deux types de recettes :

Transférer les données CSV

Les données pour lesquelles une recette est créée à l'aide d'un tableur commun (comme Microsoft Excel) et converties en un fichier CSV, ou des données de recette créées en format CSV sur GP-Pro EX se nomment des «données CSV».

Ecrivez les données CSV enregistrées dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB directement dans le périphérique/automate, lisez les données de périphérique/automate et enregistrez-les directement dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB en format CSV.

• La [Fonction de transfert des données CSV] est convenable pour la création des données normalisées et la division des fichiers en recettes.

Transférer les recettes

Les données de recette (données binaires) créées dans GP-Pro EX se nomment des «Recettes».

Ces recettes écrivent les données à partir de la SRAM de sauvegarde GP vers le périphérique/ l'automate et stocke les données à partir du périphérique/automate dans la SRAM de sauvegarde.

Données de recette	Attribut
Données CSV	 Transférez les données directement entre une carte CF ou un périphérique de stockage USB et le périphérique/l'automate. Affichez les données dans l'écran de l'afficheur pour les modifier et les imprimer sur la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Peuvent être créées et modifiées dans un tableur (par exemple, Microsoft Excel). Une recette doit être traitée comme un fichier CSV.
Données de recette	 Conservez la recette dans l'afficheur comme données internes sans utiliser une carte CF ou un périphérique de stockage USB. Vous ne pouvez pas afficher ou modifier les données dans l'écran de l'afficheur. Vous pouvez afficher et modifier des données à l'écran en les transférant à l'aide de la variable interne de l'afficheur. Plusieurs recettes, transférées vers la même adresse, peuvent être traitées comme fichier unique.

Attributs des données CSV et de recette

Flux des données CSV

Vous pouvez transférer les données CSV à partir de la carte CF ou le périphérique de stockage USB et le périphérique/l'automate.



Il existe deux méthodes pour transférer des données CSV : en contrôlant le transfert à partir du périphérique/automate (transfert automatique) ou en contrôlant le transfert en touchant l'écran GP (transfert manuel).

Méthodes de transfert

Transfert automatique	Définissez l'adresse de contrôle. Chaque fois que le bit est activé par le périphérique, les données sont transférées. L'action de transfert peut être configuré comme Action de condition ou Action d'adresse.		
	Action de condition	 Transférer selon une condition configurée antérieurement. REMARQUE Grâce à la fonction de recherche du nom de condition, seules les données qui correspondent au nom de condition désigné sont transférées. 	
	Action d'adresse	L'adresse est configurée au moment du transfert. Vous pouvez modifier l'adresse cible de chaque fichier à transférer.	
Transfert manuel	Placez un a l'écran, séle Les donnée	ffichage de données spéciales [Transmission des données] dans ectionnez le fichier à transférer, puis touchez le bouton de transfert. es sont ensuite transférées.	

Flux des recettes

Les recettes créées dans GP-Pro EX sont transférées vers la mémoire interne de l'afficheur ou la carte CF à l'aide d'un transfert d'écran. Pour transférer les données vers l'automate, vous devez tout d'abord écrire les données dans la SRAM de sauvegarde. Cela se nomme une «Préparation de transfert».

Après la préparation du transfert, les données de recette sont transférées entre la SRAM de sauvegarde et le périphérique/l'automate.



- *1 Il s'agit de la mémoire où les données d'écran sont stockées. Les recettes sont stockées dans la mémoire à l'aide d'un transfert d'écran.
- *2 L'outil de transfert de projet ne peut pas transférer les données figurant dans le dossier cible de stockage USB vers le périphérique de stockage USB inséré dans l'afficheur. Copiez les données qui se trouvent dans le dossier dans le périphérique de stockage USB manuellement, et stockez le périphérique de stockage USB dans l'afficheur.

WPORTANT Vous ne pouvez pas modifier les recettes figurant dans la SRAM de sauvegarde dans l'afficheur. Elles ne peuvent être modifiées que dans GP-Pro EX.

• Pour modifier les données qui se trouvent dans l'afficheur, transférez-les à l'aide de la variable interne de l'afficheur, et utilisez l'affichage de données pour modifier les données stockées dans la variable interne.

Il existe deux méthodes pour transférer des données de recette : en contrôlant le transfert à partir du périphérique/automate (transfert automatique) ou en contrôlant le transfert en touchant l'écran GP (transfert manuel).

Méthodes de transfert

Transfert	Configurez l'adresse de contrôle pour transférer les données lorsque
automatique	le bit de déclenchement de l'automate est activé.
Transfert manuel	Placez un affichage de données spéciales [Recette] dans l'écran, sélectionnez les données (le bloc) à transférer, puis touchez le bouton de transfert. Les données sont transférées.

25.2 Menu de configuration









310

40

120

10

Introduction (page 25-40)

[PLC1]D00104 245

[PLC1]D00105 12





25.3 Création des recettes de données CSV

25.3.1 Introduction

Créez une recette de données CSV à écrire dans la carte CF du périphérique.

Il existe deux méthodes pour créer des recettes : créer un tableur et l'enregistrer en format CSV ou créer une recette dans GP-Pro EX.



25.3.2 Procédure de configuration

■ Création des recettes de données CSV dans Excel

Pour créer une recette dans un tableur, créez tout d'abord le tableur dans Microsoft Excel, puis enregistrez-le en format CSV dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB.



1 Ouvrez Microsoft Excel et entrez les éléments pour «:DATE», «:Group NO.», «:GROUP NAME», «ITEM NAME» et «VALUE» dans les emplacements appropriés et entrez les données de recette.

Le GP transfère les données selon les paramètres suivants :



Entrez les noms des éléments de données ou l'adresse de transfert, au besoin (Ces entrées ne seront pas transférées vers le périphérique/l'automate)

:DATE

Entrez la date de création des données.

:GROUP NUMBER

Entrez le numéro de condition à transférer.

:GROUP NAME

Saisissez un nom de condition facultatif.

:ITEM NAME

Utilisez la zone qui se trouve en dessous du champ ITEM NAME pour entrer des commentaires ou des informations supplémentaires, au besoin.

VALUE

Utilisez la zone qui se trouve en dessous du champ ITEM NAME pour entrer des informations supplémentaires.

- Seule la partie de données sera transférée vers le périphérique à l'aide de l'option Transférer les données CSV. Entrez le numéro de condition, le nom de condition et un commentaire, au besoin. Lorsque vous transférez des données, peu importe le numéro et le nom condition, elles sont transférées selon les conditions configurées dans [Transfert de données CSV (condition) (T)]. Vous pouvez accéder à ces paramètres dans [Recette (R)] [Outils avancés (R)].
- 2 Enregistrez le fichier dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Précisez la destination pour enregistrer le fichier dans le dossier [FILE] de la carte CF ou du stockage USB.

Sélectionnez «CSV» comme format de fichier. Configurez le nom de fichier à «ZR*****.csv», où **** est un numéro de fichier à 5 chiffres compris entre 00000 et 65535.

Microsoft Exce - ZR00001.csv						
	🖲 File Edit View Insert Format Tools Data Windo					
	D19 🔽	=				
	A	В	С			
1	:DATE	30/04/05 10:30:00				
2	:GROUP NO.	0				
3	:GROUP NAME	Petit pain au beurre				
4	ITEM NAME	VALUE				
5	Farine	400				
6	Levure	8				
7	Sel	8				
8	Sucre	16				
9	Lait	310				
10	Beurre	40				
11						

La recette est créée.

Si votre ordinateur n'a pas de pilote de carte CF, configurez le dossier d'exportation de la carte et effectuez un enregistrement. Les données du dossier de sortie de la carte CF sont transférées vers la carte CF du GP à l'aide d'un transfert d'écran.

Pour sélectionner le dossier d'exportation de carte CF dans GP-Pro EX, dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Informations (I)] et sélectionnez [Dossier cible (C)].
 [©] «5.7.2 Procédure de configuration ■ Configuration du dossier cible» (page 5-54)

Modification des données dans Microsoft Excel

Vous pouvez modifier et enregistrer les données transférées à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le périphérique de stockage USB dans Microsoft Excel. Lorsque vous ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel, la boîte de dialogue suivante apparaît :

R00001.csv					
	A	В			
1	:DATE	30/04/05 10:30:00			
2	:GROUP NO.	1			
3	:GROUP NAME	Petit pain au beurre			
4	ITEM NAME	VALUE			
5		400			
6		8			
7		8			
8		16			
9		310			
10		40			

:DATE

Enregistre la date à laquelle le fichier a été enregistré dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. La date est enregistrée en format de 4 chiffres. Par exemple :

:GROUP NUMBER

Le numéro de condition configuré dans les paramètres de condition est écrit. :GROUP NAME

Le nom de condition configuré dans les paramètres de condition est écrit. ITEM NAME

La zone qui se situe sous cet élément est vide.

VALUE

La zone qui se situe sous cet élément contient les données transférées.

Création de données de recette dans GP-Pro EX

REMARQUE

 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transfert des données CSV (Liste de fichiers CSV)» (page 25-59)

Créez une recette dans GP-Pro EX, puis enregistrez-la dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB.



La procédure suivante décrit la façon d'enregistrer les données CSV dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB.

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez [Transmission des données CSV (Liste de fichiers CSV) (F)]. Dans [Enregistrer dans], sélectionnez [Carte CF] ou [Stockage USB].

🛄 Base 1(Sans tit) 🗙 📆 Fichier CSV 🗙			4 ▷ 🗙
Paramètres de recette (transfert de données CSV)	Aller au paramètres de condition		
Enregistrer dans O Carte CF C Stockag <u>C:\Program Files\Pro-face\GP:Pro</u> Eléments répertoriés O Afficher les détails O	e USB <u>EX\Temp\\file</u> Nom du fichier		
Nom du fichier néro de condi Nom de la conditio	n	Eléments de données	Mettre à jour
			l'affichage
			Δiouter
			Madifier
			Modifier
			Copier
			Coller
			Supprimer
			Rechercher le fichier

Si le dossier de carte CF n'est toujours pas configuré, le message suivant apparaît. Cliquez sur [Oui (Y)].

💰 GP-Pro EX			
?	Lorsque vous enregistrez des données dans la carte CF ou le stockage USB, vous devez définir le dossier cible. Définir le dossier maintenant ?		
	Oui (Y) Non (N)		

Cochez la case [Activer la carte CF]. Cliquez sur [Parcourir] et configurer le dossier de carte CF. Cliquez sur [OK (O)].

💰 Informations sur	r le projet	×
Informations fichier Unité d'affichage Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire de logique	Dossier cible de carte CF Image: Activer Ia carte CF Dossier de carte CF C:\Program Files\Proface\GP-Pro\Databas Parcourir	
	Dossier de stockage USB Dossier cible de stockage USB Parcourir	
	OK (Q) Annuler	



périphérique à l'afficheur.
2 Cliquez sur [Ajouter]. La boîte de dialogue [Ajouter un fichier CSV] apparaît. Définissez le [Numéro du fichier CSV] et cliquez sur [OK (O)].

Pour le nom du fichier «ZR*****.csv», ***** représente la partie du numéro de fichier.

	Mettre à jour l'affichage		💰 Ajouter un fichier	CSV 🗙	I
(Ajouter		Nº du fichier CSV		
	Modifier			Annuler	
	Coller				
	Supprimer				
	Rechercher le fichier				
•	Pour activer l'o données CSV1	ption [Ajoute dans l'onglet	r], vous devez [Recette (R)]	z cocher la ca [Transférer	ase [Transférer l les données CS]

- (condition) (T)].
- «25.4.2 Procédure de configuration» (page 25-18)

REMARQUE

3 La boîte de dialogue [Modifier le fichier CSV] s'affiche.

Dans [Nom de condition (Nom du groupe)], entrez le nom de la recette. Entrez chaque valeur et titre, puis cliquez sur [OK (O)].

Nom du fichier CSV ZR00000.csv Numéro de condition (Numéro de groupe) 0 Image: Nom de condition (Nom du groupe) Pane 6 1						
	Titre	Valeur	Copier			
1	Farine	400	Collor			
2	Levure	8	Coller			
3	Sel	8	Effacer			
4	Sucre	16				
5	Lait	310				
6	Beurre	40				

4 La recette apparaît dans la liste de fichiers.



Lorsque vous souhaitez modifier les données, affichez la boîte de dialogue [Modification fichier CSV] selon les étapes suivantes et modifiez les données.

- Double-cliquez sur la cellule dans le fichier que vous souhaitez modifier.
- Cliquez à droite sur la cellule dans le fichier que vous souhaitez modifier et cliquez sur [Modifier] dans le menu qui s'affiche.
- Sélectionnez la cellule dans le fichier que vous souhaitez modifier et appuyez sur les touches [Ctrl] + [E].

La recette est enregistrée dans le dossier [FILE] dans le dossier de sortie de carte CF désigné selon le format ZR00000.csv.

	1ère colonne	2e colonne		
1ère ligne	:DATE	(Date d'enregistrement)		
2e ligne	:GROUP NO	(Numéro de condition)		
3e ligne	:GROUP NAME	(Nom de la condition)		
4e ligne	ITEM NAME	VALUE		
5e ligne	Farine	350	רו	
6e ligne	Levure	5		
7e ligne	Sel	7		Données
8e ligne	Sucre	12		créées
9e ligne	Lait	245		
10e ligne	Beurre	12		

- Les champs «:DATE», «:GROUP NO», «:GROUP NAME», «:ITEM NAME» et «VALUE» sont fixes.
- Les dates sont écrites selon le format «aaaa/mm/jj hh:mm:ss».
- Le numéro de condition et le nom de condition sont écrits.
- Les titres désignés sont écrits sous «ITEM NAME» dans la première colonne.
- Les valeurs désignées sont écrites sous «VALUE» dans la deuxième colonne.

25.4 Transfert des recettes de données CSV sur appui

25.4.1 Introduction

La recette (données CSV) enregistrée dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB s'affiche dans une liste dans l'afficheur.



Touchez pour sélectionner ou effacer les recettes que vous souhaitez envoyer vers le périphérique/l'automate.



REMARQUE • Les données de périphérique/automate écrasent les fichiers sélectionnés dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Vous ne pouvez pas enregistrer les données comme nouveau fichier lorsque vous transférez à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le périphérique de stockage USB manuellement.

• Pour écraser les données de périphérique/automate dans un fichier CSV existant, sélectionnez [Tous les fichiers] ou [Ecraser uniquement les données]. L'option [N'écraser que les données] n'écrase que les dates et les valeurs et ne touche pas les autres données.

25.4.2	Procédure	de	configuration
--------	-----------	----	---------------

REMARQUE	• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
	^{CP} «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) Transférer les données CSV (Condition)» (page 25-54)
	⁽³⁷⁾ «25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] Transmission des données» (page 25-71)
	 Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».
	«o.o. r Edition d'objets» (page o-40)

Configurez les options pour transférer les données CSV sur appui dans l'affichage de données spéciales [Transmission des données] de l'écran GP.

 1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez la commande [Transférer les données CSV (condition) (T)], ou cliquez sur a partir de la barre d'outils. La fenêtre suivante apparaît.



- 2 Cochez la case [Transférer les données CSV] et définissez le [Mode d'action] sur [Action de condition], et le [Mode d'écriture] sur [Tous les fichiers].
- **3** Dans [Condition], cliquez sur [Nouveau]. La boîte de dialogue [Condition de transfert des données CSV] apparaît.

💰 Condition de transfe	ert des données CSV	×
Condition Détails		
Numéro de condition (Numéro de groupe)	0 🗮 🏢	
Nom de condition (Nom du groupe)		
Destination		
Adresse de mot cible	[PLC1]D00100	
Nombre de données		
Type de données	Déc 🔽 🗖 Signe +/-	
Longueur de bit	16 bits	
Numéro de fichier		
Départ	0 🕂 🏢	
Fin	65535 🛨 🏢	
	OK (0) Annuler	

4 Entrez le [Numéro de condition] et le [Nom de condition] à enregistrer. (Par exemple : Numéro de condition : 0, Nom de condition : Matériaux

- 5 Dans le champ [Adresse de mot cible], configurez l'adresse de départ du périphérique/ automate cible (D100), puis définissez le nombre d'éléments de données (6), le type de données (Déc.) et la longueur de bit (16 bits) à transférer.
- 6 Désignez le [Début] et la [Fin] du fichier de recette (ZR****.csv).

-Numéro de ficl	hier	
Départ	0 🗄 🎹	Les fichiers «ZR00000.csv» à
Fin	10 🗦 🏢	 «ZR00010.csv» sont transférés selon la condition.

7 Cliquez sur [OK (O)].

La condition apparaît dans la liste [Condition].

nètres de recette (trar	nsférer les données C	SV) <u>Aller à</u>	la liste de fichiers	<u>csv</u>			
Transférer les donné	es CSV						
Mode d'action Act	ion de conditic 💌 Ma	de d'écriture	Tous les fichiers	▼ Lang	jue ASCII	•	
Adresse de mot d	e contrôle	E Rech	ercher le nom de co	ndition			
		Recher	cher l'adresse de m	ot 🛛	v		
Condition <u>Nouv</u>	eau						
méro de condim de la	a condil Adresse	ients de dor	n luméro de fichie				
0	[PLC1]D0010	0 6	0.10				

Créez autant de conditions que nécessaire.

• Appuyez sur la touche [Supprimer] depuis la liste pour supprimer la recette enregistrée (données CSV).

8 Ouvrez l'éditeur. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données spéciales (P)] et sélectionner [Transmission des données (D)] ou cliquez sur a partir de la barre d'outils. Placez l'objet dans l'écran.

	Base	1) (ionc	ditior	n CS1	v																
		0				· 1					 2	• •				•	• 3	 •	• •			4	
-	-																						
-																							
-																							
0																							
1 - I					1 Å		e à	• • •	. i	7.4	i e	a 'n	i i	7 A	ъ.	÷ s		 	is a	- 17		-	
										-	 												
					3 -						 							 				7	
											 							 		. 🗅	~	1.	
- I					5 -						 							 		- 14			
1					6 -																>CE	3	
					7 -															. 🔼		<u> </u>	
					8 -															- 🔽		1	
- I					9 -															- H	AUI		
- I					10															- 🔼			
					1 İ															- 🔽		5	
					12															- í ,	e a c	1	
- I																				N		1	
2																					-	5	
																				<u>(</u>	a or		
																				K	цэі	2	
- I																					~	Ц.	
- I																							

9 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de données spéciales. La boîte de dialogue de configuration apparaît.

Basique Type d'afficheur Couleur I Afficheur	Commutateur		
Transmission des données Recette Statut du transfert Adresse du statut de transfert	Afficher le fichier CSV	Gestionnaire de fichiers	
	Cecette Cecette Cecette Cecette Cecette Cecette Cecette Adresse du statut de transfert	Hansmission Recette Antichier CSV Statut du transfert Adresse du statut de transfert	Connect Advector fichier CSV destautinente de fichiers destautinente de fichiers destautinente de fichiers destautinente de fichiers

10 Sélectionnez l'onglet [Affichage]. Configurez la [Police] et le [Format d'affichage].

Basique Type	e d'afficheur Cou	uleur) Commutateur	1	
Police				
Type de p	olice Police star	ndard 💌	Taille 8 x 8 points	-
Format d'af	fichage			
Bordure	•	•	•	
	Masquer la bordure	Afficher la bordure	Bordure + Lignes horizontales	
Caractère	s d'affichage 4	0 🗦 🏢		
Lignes d'a	ffichage 1	2 🗦 🏢		

11 Sélectionnez l'onglet [Couleur]. Définissez les couleurs de texte et d'arrière-plan.



12 Sélectionnez l'onglet [Bouton], puis sélectionnez les boutons d'opération que vous souhaitez placer.

Configurez le nombre de lignes qu'un bouton de défilement défile lorsqu'il est appuyé une fois. Sélectionnez les formes, l'étiquette et la couleur de texte, puis cliquez sur [OK (O)].

SP_0000	Disposition du commutateur
	✓ Transférer de la carte CF vers le périphérique/automate ✓ Transférer depuis le périphérique/automate vers la carte CF
ABC	V Dehler vers le haut Echantilions à défiler 1
Sélectionner la forme	Eliquette du commutateur Type de police Police standard Couleur du texte 7 Langue d'affichage ASCII Sélectionner un commutateur Transférer de la carte CF vers le périphérique/automate CF->
	Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

L'objet d'affichage de données spéciales [Transmission des données] est maintenant configuré. Vous pouvez déplacer les boutons aux emplacements appropriés.

	123450 2 3 5 6 8 9 10 11	6789012345678901234567890
REMARQUE	• Si vous souhaitez a affichage de donné	afficher des données CSV dans l'écran GP ées spéciales [Affichage CSV].

⁽³⁷⁾ «25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran» (page 25-28)

placez un

25.4.3 Processus de transfert

Affichez le numéro de fichier (***** in ZR****.csv) depuis la carte CF ou le périphérique de stockage USB et le nom de condition dans l'afficheur à l'aide d'un affichage de données spéciales [Transmission des données].

1 Sélectionnez le fichier à transférer en le touchant. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps à partir de la liste affichée.

Si vous touchez un bouton de défilement lorsqu'un fichier est sélectionné, la page affichée est modifiée et la sélection est annulée.

REMARQUE	Transférez les fichiers sélectionnés avant de défiler.	
----------	--	--

2 Touchez le bouton de transfert Carte CF/USB -> Périphérique/Automate ou Périphérique/ Automate -> Carte CF/USB.

Chaque numéro de fichier est transféré selon une condition prédéfinie.



- Lorsque vous transférez des données depuis le périphérique/automate vers la carte CF/le stockage USB, et que le mode d'écriture est défini sur [Tous les fichiers], toutes les données dans la carte CF ou le stockage CF seront écrasées. Dans des tels cas, le nom de condition du fichier est écrasé par le nom de condition défini dans les paramètres de condition.
 - Si vous avez sélectionnez plusieurs fichiers, le transfert se produit en ordre en commençant par le numéro de fichier le plus petit.
 - Dans l'affichage de données spéciales [Transmission des données], les fichiers CSV apparaissent dans l'ordre de leur date de création. Il est impossible de trier les fichiers selon les numéros de fichiers ou les horodatages.

Si un affichage de données spéciales [Transmission des données] et [Affichage CSV] sont placés dans le même écran, les recettes de données CSV apparaîtront dans [Affichage CSV] lorsque vous sélectionnez un fichier et appuyez sur le bouton d'affichage.



- permettre la modification des données, vous pouvez modifier les données affichées sur appui. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez modifier les données CSV dans une carte CF ou un stockage USB sur l'écran et les écrire vers le périphérique/l'automate.
- Vous pouvez utiliser un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] et l'afficher/le modifier dans [Affichage CSV].
 ^{CP} «25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran» (page 25-28)

25.5 Transfert des recettes de données CSV à partir du périphérique

25.5.1 Introduction

Lorsque le bit 0 de l'adresse de contrôle spécifiée est activé, les données CSV spécifiées dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB sont écrites dans le périphérique/l'automate à la suite des conditions de transfert prédéfinies (comme l'adresse de désignation de transfert, le nombre de données).



De plus, lorsque le bit 1 de l'adresse de contrôle s'active, les données de périphérique/ automate sont lues et enregistrées dans la Carte CF ou le périphérique de stockage USB comme nouvelles données CSV selon les conditions de transfert configurées antérieurement (adresse cible, nombre d'éléments de données)



REMARQUE

• Vous pouvez transférer plusieurs fichiers (jusqu'à un maximum de 64) en même temps.

• Vous pouvez désigner l'adresse cible ou source, le nombre d'éléments de données, etc., pour chaque fichier au cours du transfert.

^C «25.11.2 Adresse de mot de contrôle ◆ Pour l'action d'adresse» (page 25-95)

25.5.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transférer les données CSV (Condition)» (page 25-54)

Configurez les paramètres pour que lorsque le bit d'adresse désignée 0 s'active, les données CSV précisées soient transférées selon la condition configurée.

Base 1(Sans tit) 🛛 🕂 Condition CSV 🗵	4 ⊳
Paramètres de recette (transférer les données CSV) <u>Aller à la liste de fichiers CSV</u>	
Transférer les données CSV	
Mode d'action Action de conditir Mode d'écriture Tous les fichiers 🔄 Langue ASCII 💽	
🗖 Adresse de mot de contrôle 👘 Rechercher le nom de condition	
Rechercher l'adresse de mot	

- 2 Cochez la case [Transférer les données CSV] et définissez le [Mode d'action] sur [Action de condition], et le [Mode d'écriture] sur [Tous les fichiers].
- **3** Cochez la case [Adresse de mot de contrôle] et définissez l'adresse (D50) utilisée pour effectuer le transfert depuis le périphérique/automate.

REMARQUE • Quatre mots consécutifs qui incluent l'adresse spécifiée sont utilisés.

4 Dans [Condition], cliquez sur [Nouveau]. La boîte de dialogue [Condition de transfert des données CSV] apparaît.

<i>於</i> Condition de transfe	rt des données CSV	X
Condition Détails		
Numéro de condition (Numéro de groupe)	0 😳 🏢	
Nom de condition (Nom du groupe)		
Destination		
Adresse de mot cible	[PLC1]D00100	
Nombre de données		
Type de données	Déc 💌 🗖 Signe +/-	
Longueur de bit	16 bits	
Numéro de fichier		
Départ	0 🕂 🏢	
Fin	65535 📑 🏢	
	OK (0) Annuler	

5 Entrez le [Numéro de condition] et le [Nom de condition] à enregistrer.

- 6 Dans le champ [Adresse de mot cible], définissez l'adresse de départ du périphérique/ automate cible (D100), puis définissez le [Nombre d'éléments de données], le [Type de données] et la [Longueur de bit].
- 7 Désignez le [Début] et la [Fin] du fichier de recette (ZR****.csv).

-Numéro de fic	chier	
Départ	0 🗦 🏢	Les fichiers «ZR00000.csv» à
Fin	10 🔅 🏢	 —— «ZR00010.csv» sont transférés selon la condition.

8 Cliquez sur [OK (O)].

La condition apparaît dans la liste [Condition].

		Lonaition CSV						
mètres de rece	tte (transférer l	les données CSV	') <u>Allerà</u>	<u>a liste de fichiers C</u>	<u>5V</u>			
Transférer les	données CSV	,						
							[
Mode d'action	1 Action de	conditic Mode	e d'écriture	Tous les fichiers	_	Langue	ASCII	_
Adresse d	e mot de contri	ôle	☐ Reche	rcher le nom de cor	dition			
[PLC1]D0	0050	• • i	Recherc	her l'adresse de mo	t			
Condition	Nouveau							
méro de cond	im de la condil	Adresse	ients de don	luméro de fichie				
0	Material	[PLC1]D00100	6	0.10				

Créez autant de conditions que nécessaire.

REMARQUE	 Si vous configurez la [Fonction de recherche du nom de condition] et entrez un nom de condition à rechercher, les fichiers CSV portant ce nom de condition sont trouvés et transférés. ^{CP} «25.11.3 A propos de la fonction de recherche du nom de condition» (page 25-100)
	 Lorsque vous utilisez le transfert automatique depuis le périphérique/ automate vers la carte CF/le stockage USB, vous pouvez automatiquement assigner des numéros de fichier et créer de nouveaux fichiers dans la carte CF ou le stockage USB. ^{CP} «25.11.4 A propos du numérotage automatique» (page 25-107)
	 Pour écraser les données de périphérique/automate dans un fichier CSV existant, sélectionnez [Tous les fichiers] ou [Ecraser uniquement les données]. L'option [N'écraser que les données] n'écrase que les dates et les valeurs et ne touche pas les autres données.

25.5.3 Processus de transfert

Transfert Carte CF/USB - Périphérique/Automate

Transférer un fichier de recette unique «ZR00000.csv» vers un périphérique/automate.



- 1 Dans D52, stockez le nombre de fichiers CSV à transférer «1».
- 2 Dans D53, stockez le numéro de fichier «0».
- **3** Activez le bit 0 de D50. Selon les paramètres du numéro de condition 0, les données sont transférées dans 6 mots, de D100 à D105.

Pendant le transfert des données, le bit 0 (bit de transfert) de D51 (adresse de statut) s'active.

4 Lorsque tous les fichiers sont transférés normalement, le bit 0 de D51 est désactivé et le bit 1 (indicateur de transfert terminé) est activé. Désactive le bit 0 de D50.

Transfert Périphérique/Automate -> CF/USB

Enregistrez 6 mots de données, de D100 à D105, dans la carte CF comme suit : «ZR00002.csv».



- 1 Dans D52, stockez le nombre de fichiers CSV à transférer «1».
- 2 Dans D53, stockez le numéro de fichier «2».
- **3** Activez le bit 1 de D50. Selon les paramètres du numéro de condition 0, les données sont transférées dans 6 mots, de D100 à D105, sous «ZR00002».

Pendant le transfert des données, le bit 0 (bit de transfert) de D51 (adresse de statut) s'active.

4 Lorsque tous les fichiers sont transférés normalement, le bit 0 de D51 est désactivé et le bit 1 (indicateur de transfert terminé) est activé. Désactive le bit 1 de D50.

25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran

25.6.1 Introduction

Sur l'afficheur, vous pouvez utiliser un affichage CSV ou un affichage de données spéciales de gestionnaire de fichiers pour afficher les données dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vérifier les données sur le GP.

Affiche les données CSV de la carte CF dans l'écran GP.



Vous pouvez modifier les données qui s'affichent dans l'écran en les touchant.

De plus, vous pouvez imprimer des données à l'aide d'une imprimante branchée à l'unité GP.

Modifiez les données CSV à l'écran.





Appuyez sur la cellule que vous souhaitez modifier dans l'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV], puis...

l'écran d'édition s'affiche

Imprimez les données CSV à l'aide d'une imprimante branchée a l'unité GP.



Appuyez sur le commutateur d'impression dans [Afficher le fichier CSV], et... les données CSV sont imprimées.

25.6.2	Procédure de configuration
--------	----------------------------

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ≪25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] ■ Gestionnaire de fichiers» (page 25-85) ≪25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] ■ Affichage CSV» (page 25-80)
	 Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». ^{CP} «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Configure les paramètres pour afficher, modifier et imprimer les données CSV stockées dans la carte CF.

1 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données spéciales (P)] et sélectionnez [Gestionnaire de fichiers (M)]. Placez l'objet dans l'écran.



2 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers]. La boîte de dialogue de configuration apparaît.

💰 Affichage des donr	nées spéciales 🛛 🗙
ID de l'objet SP_0000 *** Commentaire	Basique Commutateur
Aide (<u>H</u>)	OK (Q) Annuler

3 Dans [Mode d'action], sélectionnez [Opération de fichier]. Dans [Données cibles], sélectionnez [CF].

 Pour afficher les données dans un périphérique de stockage USB, dans [Données cibles], sélectionnez [Carte CF] ou [Carte CF <--> Stockage USB]. 4 Cliquez sur l'onglet [Bouton]. Sous [Disposition du bouton], cochez la case [Affichage]. Sélectionnez la forme, l'étiquette et la couleur de texte. Cliquez sur [OK (O)].

ID de l'objet SP_0000 * Commentaire	Paramètres de base Paramètres du commutateur Commutateur Ir [Affichage]
Sélectionner la forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Langue d'affichage ASCII Couleur de texte 7 Couleur du commutateur Couleur du la bordure 7 Couleur d'affichage 2 Motif Aucun motif

- REMARQUE
 Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
 Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.
- 5 L'objet d'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] est maintenant configuré. Vous pouvez déplacer les boutons aux emplacements appropriés.



6 Dans le même écran que le [Gestionnaire de fichiers], dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données spéciales (P)] et sélectionnez [Affichage CSV (C)]. Placez l'[Affichage CSV] dans l'écran.



7 Cliquez deux fois sur l'affichage de données spéciales [Affichage CSV]. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Affichage des don	nées spéciales	×
ID de l'objet SP_0000 == Commentaire	Basique Type d'afficheur Couleur Commutateur Afficheur Iransmission des données Recette Modifier les données Fonction de verrouillage Activer les edresses Adresse Activer les niveeux de sécurié Niveau Activer les niveeux de sécurié Niveau Activer les niveeux de sécurié Niveau Activer les niveeux de sécurié Niveau Activer les niveeux de sécurié	
	Indure dans le journal d'opération	
Aide (H)	OK (0) Annuk	er

- 8 Cochez la case [Modifier les données].
- **9** Cliquez sur l'onglet [Affichage]. Dans [Police], configurez le [Type de police] et la [Taille]. Cochez la case [Afficher la colonne], au besoin.

Basique Type d'afficheu	r Couleur Commutateur	1		
Police				
Type de police	Police standard 💌	Taille	8 x 16 points	•
Langue d'affichage	ASCII			
Afficher la colonne	•			

10 Cliquez sur l'onglet [Couleur]. Configurez les couleurs de texte et d'arrière-plan.

Basique Type d'afficheur	Couleur Commutateu	r]	
Couleur d'affichage	7 💌	Clignotement	Aucun
Couleur d'arrière-plan	0 💌	Clignotement	Aucun

11 Cliquez sur l'onglet [Bouton]. Cochez les cases de tout bouton de défilement ou d'impression nécessaire pour l'affichage CSV. Configurez le nombre de lignes ou de colonnes qu'un bouton de défilement déplace lorsqu'il est appuyé. Sélectionnez les formes, l'étiquette et la couleur de texte. Cliquez sur [OK (O)].

ID de l'objet SP_0000 Commentaire ABC Sélectionner la	Basique Type d'afficheur Couleur Commutateur Disposition du commutateur Image: Couleur Image: Couleur Image: Défiler vers le haut Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers le bas Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la gauche Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à défiler Image: Couleur Image: Défiler vers la droite Echantillons à
forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Langue d'affichage ASCII Sélectionner un commutateur Défiler vers le haut Ébut
	Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun C Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

- REMARQUE
- Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
 Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

L'objet d'affichage de données spéciales [Affichage CSV] est maintenant configuré. Déplacez les boutons aux emplacements désirés.



25.6.3 Procédure d'exploitation

Affichage des données CSV

Pour afficher des données dans un affichage de données spéciales [Affichage CSV], vous aurez besoin d'un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] pour sélectionner les fichiers à afficher.

IMPORTANT	 Un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] s'affiche à l'aide d'une fenêtre spéciale ou locale. Si le nombre maximum de fenêtres est déjà affiché, le Gestionnaire de fichiers n'apparaît pas. Fermez une autre fenêtre et appuyez sur le bouton d'affichage [Gestionnaire de fichiers] à nouveau. ^{CP} «12.8 Restrictions relatives aux fenêtres» (page 12-28)
REMARQUE	 Exploitez les données CSV figurant dans le stockage USB depuis le [Gestionnaire de fichiers] pour la carte CF/le stockage USB.

La méthode d'affichage suivante est destinée aux données CSV figurant dans une carte CF.

1 Appuyez sur le bouton d'affichage du gestionnaire de fichiers pour insérer le [Gestionnaire de fichiers] dans l'écran GP.



Lorsqu'on appuie sur le bouton de nouveau, la fenêtre [Gestionnaire de fichiers] se ferme.

Le contenu du dossier racine de la carte CF s'affiche.



< DIR > s'affiche à la droite du nom de dossier.

• Zone d'affichage

Affiche les noms des dossiers et des fichiers qui se trouvent dans la carte CF dans une liste.

Les fichiers s'affichent dans l'ordre auquel ils ont été créés. Il est impossible de trier les fichiers selon les numéros de fichiers ou les horodatages.

Zone d'information

Lorsque vous sélectionnez un dossier, la date de création du dossier s'affiche. Sélectionner un fichier affiche la date de création et la taille du fichier.

2 Sélectionnez le dossier, puis appuyez sur la touche [DISP] pour afficher le contenu du dossier.



• Pour naviguer vers un dossier plus haut dans l'arborescance, sélectionnez la ligne [. DIR], puis appuyez sur la touche [DISP].

3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche [DISP] pour afficher le fichier dans la boîte de dialogue [Afficher le fichier CSV].



- Si la carte CF est retirée ou si le capot de la fente de carte CF est ouverte quand le fichier CSV est affiché, la boîte de dialogue [Afficher le fichier CSV] est effacée.
- Basculer l'écran efface l'affichage [Affichage CSV].

Vous pouvez afficher toutes les données CSV (données d'historique de l'alarme et données d'échantillonnage) créées à l'aide du GP dans la boîte de dialogue [Affichage CSV]. Utilisez les boutons de défilement (Haut, Bas, Gauche, Droite) dans la boîte de dialogue [Affichage CSV].

 Défiler vers le haut 2002/04/16 :DATE GROUP No. Défiler vers le bas 1 :GROUP NAME Unit 1 ITEM NAME VALUE - Défiler vers la gauche 300 230 - Défiler vers la droite 300 833 540Imprimer les données CSV

Objet Affichage de données spéciales [Affichage CSV]

REMARQUE

- Vous pouvez entrer jusqu'à un maximum de 100 caractères dans chaque cellule.
 - Chaque cellule s'affiche en forme de texte. L'affichage est fixe à l'alignement gauche.
 - Le code de caractère dans le fichier CSV est natif seulement (appuyez sur Shift-JIS pour le japonais).
 - Les bordures extérieures sont des lignes à 2 points et les bordures intérieures sont des lignes à 1 point. Des espaces à deux points séparent les cellules et les données qui se trouvent dans les cellules.



• La hauteur de la cellule est réglée selon la taille de la police. La largeur de chaque cellule est réglée selon la largeur du texte. Si le nombre de caractères est de cinq ou moins, la largeur est configurée à cinq caractères.
Comment déplacer le gestionnaire de fichiers

Vous pouvez modifier la position d'écran de l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers].



Modification des données CSV

Lorsque la fonction [Modifier les données] de l'affichage de données spéciales [Affichage CSV] est configurée, le fait d'appuyer sur une cellule affichée affiche automatiquement l'écran de modification. Touchez le clavier qui se trouve sur l'écran d'édition pour modifier directement les données de carte CF ou de stockage USB.



Appuyez sur la touche [ENT] après avoir modifié les données pour enregistrer les modifications et fermer l'écran d'édition.

- Appuyez sur la touche [CAPS] pour entrer des caractères minuscules. Le fait d'appuyer sur la touche [CAPS] de nouveau rétablit le mode de saisie en majuscule. La touche [CAPS] s'efface lorsque l'écran d'édition se ferme.
 Le texte de saisie dans l'écran d'édition s'affiche lorsque la police est
 - configurée à l'affichage CSV. L'utilisateur ne peut pas modifier la couleur d'affichage, la position et la taille en raison du système fixe.

Impression des données CSV

Appuyez sur le bouton d'impression dans l'affichage de données spéciales [Affichage CSV] pour imprimer les données CSV affichées.

Vous ne pouvez imprimer que la partie affichée dans [Affichage CSV].

Pour imprimer les données, vous devez brancher une imprimante à l'unité GP, puis configurer les paramètres.

«34.3.2 Procédure de configuration de l'imprimante» (page 34-14)

Tout imprimer

Appuyez sur [PRN ALL] pour imprimer toutes les données CSV qui se trouvent dans l'option [Afficher le fichier CSV], y compris la région qui n'est pas affichée à l'écran.



La partie qui ne s'affiche pas à l'écran

Affichage d'impression

Appuyez sur [PRN] pour n'imprimer que les données CSV affichées à l'écran.



25.7 Création de recettes

25.7.1 Introduction

Créer des recettes dans GP-Pro EX.

Les données créées sont envoyées vers la mémoire interne ou enregistrées dans la carte CF insérée dans l'afficheur à l'aide d'un transfert d'écran.

	Données	de recette	
	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2
NOM DE L'ELEMENT	Pain	Petit pain au beurre	Croissant
[PLC1]D00100	350	400	200
[PLC1]D00101	5	8	4
[PLC1]D00102	7	8	3
[PLC1]D00103	12	16	10
[PLC1]D00104	245	310	120
[PLC1]D00105	12	40	10

REMARQUE • Vous pouvez enregistrer les données de recette dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB. L'option Transférer le projet ne peut pas transférer vers un périphérique de stockage USB placé dans l'afficheur ; vous devez copier les données dans le périphérique de stockage USB manuellement.

25.7.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transfert des données CSV (Liste de recettes)» (page 25-65)

Voici la procédure d'opération pour l'enregistrement des nouvelles données de recette si plusieurs dossiers ne sont pas utilisés.

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez [Transférer les recettes (liste de recettes) (D)]. La fenêtre suivante apparaît.

📮 Base 1(Untitled)	🗵 🗊 Recettes 🗵		4 ⊳
Paramètres de recette	(transférer les Recettes)	Aller à la configuration	
Mémoire interne	•		
Liste de fichiers	Ajouter		
Numéro de fichier	Commentaire	Adresse de départ du stockage	

- 2 Configurez l'emplacement d'enregistrement pour les données de recette créées [Variable interne]. Les données de recette sont stockées dans la mémoire interne du GP à l'aide d'un transfert d'écran.
 - Lorsque vous sélectionnez [Carte CF], le dossier de carte CF doit être configuré. Lorsque vous sélectionnez [Stockage USB], le dossier cible du stockage USB doit être configuré. La recette figurant dans le dossier de carte CF peut être transférée vers la carte CF dans l'afficheur à l'aide de l'outil de transfert de projet. Les données figurant dans le dossier cible du stockage USB doivent être copiées vers le périphérique de stockage USB manuellement. Vous ne pouvez pas utiliser l'outil de transfert de projet pour transférer vers le périphérique de stockage USB.

3 Cliquez sur [Ajouter]. La boîte de dialogue [Modifier les recettes] apparaît.

Adresse de dépar du stockage Format d'affichag	t [#MEM e Déc		▼ 🗔 □ Signe +/-	Nombre de blocs Nombre de données	3 📑 🏢 (1 - 1650) 10 🔮 🌉 (1 - 10000)
Longueur de bit	16 bits			Langue	ASCII
	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2		
ItemName	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2		<u>Updons</u>
#MEMLINK]00 <mark>0</mark> 1 0		0	0		
#MEMLINK]00 <mark>0</mark> 1 0		0	0		
#MEMLINKJOO <mark>D:</mark> 0		0	0		
#MEMLINKJOO <mark>D</mark> : 0		0	0		
#MEMLINK]00 <mark>0</mark> ; 0		0	0		
#MEMLINKJOO <mark>D</mark> ! 0		0	0		-
#MEMLINKJOO <mark>D</mark> I O		0	0		
#MEMLINK1000		0			<u>•</u>
				10	(0) Annuler
				$\overline{}$	
mbro d'adrog	ses con	sécutives d	configuré d	lans	

4 Définissez l'adresse de départ du périphérique/automate cible (ou source) dans l'[Adresse de départ du stockage]. Le contenu désigné est configuré dans la zone [Modifier les données]. Désignez le [Format d'affichage], le [Signe +/-] et la [Longueur de bit] de la recette.

Numéro de fichier	0 🗄 🏢		
Commentaire	Ingredient		
Adresse de départ du stockage	[#MEMLINK]0000	Nombre de blocs	3 📑 🧮 (1 - 1650)
Format d'affichage	Déc 🔽 🗖 Signe	+/- Nombre de données	6 📑 🏢 (1 - 10000)
Longueur de bit	16 bits	Langue	ASCII

- Si vous appuyez sur [Option], vous pouvez configurer les paramètres pour transférer les données dont le nom d'élément et le numéro de bloc sont associés.
 «25.12.2 Transfert du nom d'élément et du numéro de bloc» (page 25-113)
- 5 Dans la zone [Modifier les données], entrez le nom et les données de chaque recette.

	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2
Nom de l'élément	Pane	Panino	Croissant
[PLC1]D00100	350	400	200
[PLC1]D00101	5	8	4
[PLC1]D00102	7	8	3
[PLC1]D00103	12	16	10
[PLC1]D00104	245	310	120
[PLC1]D00105	12	40	10

6 Cliquez sur [OK (O)]. Le nouveau fichier est ajouté à la [Liste de fichiers].

🛄 Base 1	🗊 Liste des recettes					
Paramètres de recette (transférer les Recettes)						
		Aller	à la configuration			
Mémoire int	erne					
n* Fichie	Comment	Adresse de stockage				
	0 Ingredient	[PLC1]D00100				

Les recettes pour le numéro de fichier «0» sont maintenant configurées.

25.8 Transfert des recettes (à l'aide d'un transfert manuel)

25.8.1 Introduction

Affiche une liste de recettes stockées dans la SRAM de sauvegarde sur le GP. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez écrire dans le périphérique/automate.



De plus, les données de périphérique/automate écrasent les recettes sélectionnées dans la SRAM de sauvegarde.



• Vous ne pouvez pas enregistrer une nouvelle recette au cours d'un transfert depuis le périphérique/automate vers la SRAM de sauvegarde. Si vous ne souhaitez pas écraser les données existantes, créez une recette vide à l'avance.

• Vous ne pouvez pas modifier les recettes de SRAM de sauvegarde sur l'écran GP. Pendant un transfert au moyen de la variable interne, vous pouvez modifier les données qui y sont stockées à l'aide d'un objet d'affichage de données.

25.8.2	Procédure	de	configuration
--------	-----------	----	---------------

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ≪25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transférer les recettes(Paramètres d'action)» (page 25-61) ≪25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] ■ Affichage de recettes» (page 25-77)
	 Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». ^{CP} «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Dans l'affichage de données spéciales [Recettes] de l'écran GP, les paramètres suivants indiquent comment désigner et transférer les recettes sur appui.

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez [Transférer les recettes (mode) (A)], ou cliquez sur 📑 . La fenêtre suivante apparaît.



2 Cochez la case [Activer la fonction de recette].

			Aller à la liste de Recettes	
 Activer la for 	nction de donne	ées de Rectte		
C Activer pl	usieurs dossiers			
Configuration	du transfert (F	lecettes -> SRAM)		
Adresse du	i mot de contrô	le	[PLC1]D00000	-
Adresse du	bit de fin d'écri	ture		
Adresse du	mot de contrôl	е		
	+0	Contrôle]	
	+1	Nº de dossier	(Lorsque plusieurs dossiers sont utilisés)	

3 Dans l'[Adresse de mot de contrôle], configurez l'adresse (D10) pour qu'elle écrive les recettes stockées dans la variable interne de l'afficheur (ou la carte CF/le stockage USB) vers la SRAM de sauvegarde. Deux mots consécutifs sont utilisés, en commençant par l'adresse désignée.

Dans [Adresse bit d'écriture terminée], définissez l'adresse (M100) pour confirmer que l'écriture vers la SRAM de sauvegarde s'est terminée.

4 Ouvrez l'éditeur. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données spéciales (P)] et sélectionnez [Recettes (F)]. Placez l'objet dans l'écran.



5 Cliquez deux fois sur le nouvel affichage de données spéciales. La boîte de dialogue de configuration apparaît.

Affichage des dor	nnées spéciales 🛛 🔀
Affichage des dor	Index spéciales Basique Type d'afficheur Afficheur Image: Afficher lege Image: Afficher l
Aide (L)	

6 Dans [N° d'identification], configurez le numéro de l'affichage de données spéciales [Recette].



- 7 Dans l'option [N° de fichier], configurez le numéro de fichier de l'affichage de données spéciales [Recette] que vous souhaitez afficher.
 Tous les noms d'élément contenus dans le fichier désigné ici peuvent être affichés dans une liste, puis transférés.
- 8 Sélectionnez l'onglet [Affichage]. Configurez la [Police] et le [Format d'affichage].

Basique Type d'afficheur	Couleur Commutateur]	
Police			
Type de police Police	standard 💌	Taille 8 x 16 points	-
Format d'affichage Bordure 📀	•	•	
Masquer la bordure	i Afficher la bordure	Bordure + Lignes horizontales	
Caractères d'affichage	40 葉 🧱		
Lignes d'affichage	12 📑 🏢		

9 Sélectionnez l'onglet [Couleur] et configurez la couleur du texte et de l'arrière-plan.

Basique Type d'afficheur	Couleur Con	nmutateu	r]		
Couleur d'affichage	7	•	Clignotement	Aucun 💌	
Couleur d'arrière-plan	0	-	Clignotement	Aucun	
Couleur d'effacement	0	-	Clignotement	Aucun	

10 Sélectionnez l'onglet [Bouton], puis sélectionnez les boutons d'opération que vous souhaitez placer.

Définissez le nombre de lignes qu'un bouton défile lorsqu'il est appuyé. Sélectionnez les formes, l'étiquette et la couleur de texte. Cliquez sur [OK (O)].



REMARQUE

Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

L'objet d'affichage de données spéciales [Recette] est maintenant configuré. Vous pouvez déplacer les boutons aux emplacements appropriés.



- Si vous souhaitez enregistrer les recettes figurant dans la SRAM vers la carte CF ou le stockage USB, dans la fenêtre Paramètres système, sélectionnez [Afficheur] et cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans la zone [Carte mémoire], cochez la case [Enregistrer les données] et définissez l'[Adresse de mot de contrôle]. L'adresse de mot de contrôle fonctionne de la même façon que d'enregistrer l'historique de l'alarme dans la carte CF.
 - Image 19.8.3 Structure Adresse de mot de contrôle de l'enregistrement des données» (page 19-58)

25.8.3 Processus de transfert

Voici le processus d'un transfert manuel depuis la SRAM de sauvegarde vers le périphérique/ automate. (Lorsque plusieurs dossiers ne sont pas utilisés.)

1 Activez le bit 0 de D10. Toutes les recettes stockées dans la variable interne sont transférées vers la SRAM de sauvegarde.

REMARQUE	• Lorsque vous enregistrez les recettes dans la carte CF, activez les bits 0 et 8.
	Lorsque vous enregistrez les recettes dans le périphérique de stockage USB,
	activez les bits 0 et 9.

- 2 Lorsque le transfert vers la SRAM de sauvegarde est terminé avec succès, activez le bit d'écriture terminée (M100). Après avoir confirmé que le bit est activé, désactivez le bit 0 et M100 de D10.
- **3** Dans l'affichage de données spéciales [Recettes] dans l'écran GP, les fichiers sélectionnés à partir de la SRAM de sauvegarde affichent dans une liste les noms d'élément des blocs enregistrés pour Fichier n° 0.

Touchez la recette que vous souhaitez transférer. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps à partir de la liste affichée.

4 Appuyez sur le bouton de transfert SRAM -> Automate. Les recettes sélectionnées sont transférées vers le périphérique/l'automate.



Affichage de données spéciales [Recettes]

Nombre de caractères d'affichage

25.9 Transfert de recettes (recettes) à l'aide d'un transfert automatique

25.9.1 Introduction

Transférez les recettes entre la SRAM de sauvegarde du GP et le périphérique/automate en activant l'adresse utilisée pour contrôler le transfert.

Transfert SRAM de sauvegarde ->Périphérique/Automate
 Désignez le n° de fichier/n° de bloc à transférer, puis activez le bit 0 de l'adresse de contrôle. Les données de bloc ou les recettes sont écrites vers le périphérique/automate.



 Transfert Périphérique/Automate –>SRAM de sauvegarde Désignez la recette à transférer, puis activez les bits 0 et 8 de l'adresse de contrôle. Les données provenant du périphérique/automate sont enregistrées dans la SRAM de sauvegarde et écrasent les recettes désignées.



REMARQUE

• Vous ne pouvez pas enregistrer une nouvelle recette au cours d'un transfert depuis le périphérique/automate vers la SRAM de sauvegarde. Si vous ne souhaitez pas écraser les données existantes, créez une recette vide à l'avance.

25.9.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transférer les recettes(Paramètres d'action)» (page 25-61)

Configurez les paramètres pour désigner le numéro de fichier/numéro de bloc et activez le bit 0 de l'adresse D50, puis transférez la recette désignée.

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez [Transférer les recettes (mode) (A)], ou cliquez sur 📑 . La fenêtre suivante apparaît.



2 Cochez la case [Activer la fonction de recette].

Paramètres de recette (transférer les Recettes)	Aller à la liste de Recettes
 Activer la fonction de données de Rectte Activer plusieurs dossiers Configuration du transfert (Recettes -> SRAM) Adresse du mot de contrôle 	[[PLC1]D00000
Adresse du bit de fin d'écriture Adresse du mot de contrôle +0 Contrôle	[PLC1]x00000
+1 Nº de dossier	(Lorsque plusieurs dossiers sont utilisés) s/de l'automate

- 3 Dans l'[Adresse de mot de contrôle], configurez l'adresse (D10) pour qu'elle écrive les recettes stockées dans la variable interne de l'afficheur (ou la carte CF/le stockage USB) vers la SRAM de sauvegarde. Deux mots consécutifs sont utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Dans [Adresse bit d'écriture terminée], définissez l'adresse (M100) pour confirmer que l'écriture vers la SRAM de sauvegarde s'est terminée.
- 4 Cochez la case [Contrôler le transfert à partir du périphérique ou de l'automate]. Les paramètres de transfert apparaissent.

Contrôler le transfert à pa	rtir du périphérique/de l'a	automate	
Paramètres de transfert (SRA	AM <> Périphérique/A	utomate)	
Adresse du mot de contrôle	1	[PLC1]D00000	_
Adresse de bit Terminaison du transfert		[PLC1]X00000	
Adresse du mot de contrôle			
+0	Contrôle		
+1	Nº de fichier		
+2	Nº de bloc		

5 Dans l'option [Adresse de mot de contrôle], configurez l'adresse (D50) qui contrôle le transfert entre la SRAM de sauvegarde et le périphérique/l'automate. Trois mots consécutifs sont utilisés, en commençant par l'adresse désignée.

Dans l'option [Adresse d'indicateur de transfert terminé], définissez l'adresse (M101) utilisée pour vous assurer que le transfert s'est terminé.

La configuration du transfert automatique est terminée.

 Si vous souhaitez enregistrer les recettes figurant dans la SRAM vers la carte CF ou le stockage USB, dans la fenêtre Paramètres système, sélectionnez [Afficheur] et cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans la zone [Carte mémoire], cochez la case [Enregistrer les données] et définissez l'[Adresse de mot de contrôle]. L'adresse de mot de contrôle fonctionne de la même façon que l'enregistrement d'un historique d'alarme vers une carte CF.

Image 19.8.3 Structure ■ Adresse de mot de contrôle de l'enregistrement des données» (page 19-58)

25.9.3 Processus de transfert

Transférer de la SRAM vers le périphérique/l'automate en utilisant un seul dossier

Voici le processus pour transférer les recettes vers le périphérique/automate.



1 Activez le bit 0 de D10. Toutes les recettes stockées dans la mémoire interne sont transférées vers la SRAM de sauvegarde.

```
REMARQUE • Lorsque vous enregistrez les recettes dans la carte CF, activez les bits 0 et 8.
Lorsque vous enregistrez les recettes dans le périphérique de stockage USB, activez les bits 0 et 9.
```

- 2 Lorsque le transfert vers la SRAM de sauvegarde est terminé avec succès, activez le bit d'écriture terminée (M100). Après avoir confirmé que le bit est activé, désactivez le bit 0 et M100 de D10.
- 3 Dans D51, stockez le numéro de fichier «0».
- 4 Dans D52, stockez le numéro de bloc (recette) «0».
- 5 Activez le bit 0 de D50. Les données désignées dans la SRAM de sauvegarde sont transférées vers l'automate.
- 6 Lorsque le transfert se termine avec succès, l'indicateur de transfert terminé (M101) est activé. Après avoir confirmé que le bit est activé, désactivez le bit 0 et M100 de D10.

Transfert Périphérique/Automate -> SRAM

Voici le processus pour lire les données du périphérique/automate et les stocker dans le numéro de fichier «0»/numéro de bloc «1» dans la SRAM de sauvegarde.



- 1 Dans D51, stockez le numéro de fichier «0».
- 2 Dans D52, stockez le numéro de bloc (recette) «1» où les données qui sont lues à partir du périphérique/automate sont stockées.
- **3** Activez les bits 0 et 8 de D50. Les données du périphérique/automate écrasent le bloc 1.
- 4 Lorsque le transfert se termine avec succès, l'indicateur de transfert terminé (M101) est activé. Après avoir confirmé que le bit est activé, désactivez les bits 0, 8 et M101 de D50.

25.10 Guide de configuration

25.10.1 Guide de configuration commun (Recette)

■ Transférer les données CSV (Condition)

Configurez les paramètres de condition et de transfert pour les données CSV.

📮 Base 1(Sans tit)	🛛 📆 Condition CSV 🛛				
Paramètres de recette	(transférer les données CSV)	Aller à la liste de fichiers CSV			
🔽 Transférer les do	onnées CSV				
Mode d'action	Action de conditie Mode d'éc	riture Tous les fichiers	 Langue 	ASCII	-
🗖 Adresse de n	not de contrôle	Rechercher le nom de condition			
	R B	echercher l'adresse de mot			

Paramètre	Description
Données CSV de transfert	Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Transférer les données CSV.
Mode d'action	 Sélectionnez l'action de transfert des données CSV. REMARQUE Lorsque vous utilisez un affichage de données spéciales [Transmission des données] à l'aide du transfert manuel. Sélectionnez [Action de condition]. Action de condition Le transfert est exécuté selon la condition configurée dans [Condition], comme l'adresse cible ou le nombre d'éléments de données. Vous pouvez transférer plusieurs recettes de données CSV à la fois. Action d'adresse Les adresses cible et source de transfert sont désignées au cours du transfert. Modifiez l'adresse pour chaque fichier et transférez les données CSV. [PLC1]D00000 [PLC1]PLC1 [PLC1]PD0000 [PLC1]PLC1 [PLC1]PUE

Suite

Paramètre	Description	
Mode d'écriture	 Définit la façon d'écraser les données. Tous les fichiers Ecrase le contenu des fichiers CSV existants. Le champ ITEM NAME sera vide. N'écraser que les données Ecrase l'heure (:DATE) et la valeur (VALUE) dans le fichier CSV existant. Les autres éléments ne sont pas modifiés. MPORTANT Toutes les données figurant dans la troisième ligne dans le fichier CSV sont supprimées. Lors de l'écrasement, l'espace disponible nécessaire sur la carte CF ou le stockage USB doit être au moins deux fois la taille du fichier CSV. 	
Adresse de mot de contrôle	Configurez s'il faut exploiter le transfert des données CSV à partir du périphérique/automate à l'aide d'un transfert automatique. Si oui, configurez également l'adresse pour contrôler le transfert. Le contenu de l'adresse configurée est différent selon les paramètres [Mode d'action]. Image: Contrôle de condition Adresse de mot Contrôle d'atut +1 Statut +2 Nombre de fichiers (n) +3 +4 Numéro de fichier 1 +4 +5 -44 Numéro de fichier 2 +5 +6 Code d'adresse (2 mots) +8 +9 Zone réservée (7 mots) +15	
Langue	Sélectionnez une langue pour le nom de condition : [Japonais], langues prises en charge par les caractères [ASCII], Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Cyrillique, et Thaïlandais. Le nom de condition pour la [Transmission des données] est configuré comme suit :	
Fonction Recherche du nom de condition	Lorsquel'option [Condition Action] est définie sur [Transfer Mode] et qu'un transfert automatique est effectué, précisez s'il faut utiliser la fonction de recherche du nom de condition. La fonction de recherche du nom de condition sert à rechercher les fichiers CSV selon le nom de condition et écrit tous les fichiers correspondants à partir de la carte CF ou du stockage USB vers le périphérique/automate.	

Suite

Paramètre	Description				
	Lorsque vous utilisez une recherche du nom de condition, configurez une				
	adresse de mot pour stocker le texte à rechercher.				
	Cela peut être configuré à une adresse de périphérique/automate ou une				
	adresse de :	mémoire in	nterne GP.		
	Les 16 derr	niers mots	de l'adresse o	lésignée ici (ou les 8 derniers mots pour	
	une adresse	e de 32 bits) sont utilisé	s, et ils stockent le nom de la condition	
	du fichier q	ue vous sc	ouhaitez trans	sférer. Le nom de la recherche de	
	condition p	eut conten	ir jusqu'à 32	caractères.	
	Un fichier	pour leque	l le nom de c	ondition correspond à la chaîne stockée	
	est détecté	dans la car	te CF ou le s	stockage USB et transféré.	
	Wéthode	A propos des de stocka	e la fonction o ge de rechero	de recherche du nom de condition ♦ she du nom de condition» (page 25-105)	
Rechercher	REMARQUE				
l'adresse de mot	• La recher	che n'est n	ossible que s	si la chaîne de recherche corresponde	
	exacteme	ent au nom	de la conditi	on Les espaces indiquent des noms de	
	fichier di	fférents et	peuvent prod	luire des erreurs.	
	Lorsque 1	e transfert	de données	est terminé, le statut et le nombre de	
	fichiers t	ansférés s'	affichent. Le	es numéros de fichier transférés	
	dernièren	nent sont é	crits dans les	zones spéciales LS92000 et LS9201 de	
	la variabl	e interne C	GP. (Les zone	es spéciales sont en lecture seule.)	
	Zone LS				
		1 59200		Numéro de fichier du dernier fichier	
		200200		CSV transféré	
		LS9201		Numéro de fichier du dernier fichier	
		-			
Automate à l'adresse	Lorsque le [Mode d'action] est [Action d'adresse], sélectionnez le				
de transfert	périphérique/l'automate à transférer.				
	Le contenu	des condit	tions enregis	trées s'affiche dans une liste.	
	• vous pouvez modifier la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du				
		nextuel.			
	Nom	Raccourci		Description	
			Ouvrez la boîte	e de dialogue [Condition de transfert des données	
Condition	Edition	Ctrl + E	conditions]. La	boîte de dialogue [Condition de transfert des	
			données CSV]	s'affiche également en double-cliquant sur la cellule.	
	Copier	Ctrl + C	Copiez la con	dition sélectionnée dans la [Liste de conditions].	
	Coller	Ctrl + V	Ajoutez la co	ndition copiée dans la [Liste de condition].	
	Supprimer	Suppr	Supprimez la c	ondition sélectionnée dans la [Liste de conditions].	
	Vérification		S'assure que	les paramètres du numéro de fichier pour la	
	des éléments Aucune		condition ne sont pas dupliqués. Si les numéros de fichiers se		
	en double		transférées ve	ers la condition ayant le numéro le plus petit.	
	Crée une nouvelle condition. Cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la				
Créer	boîte de dialogue [Condition de transfert des données CSV]				
		0		- · - · J.	

Boîte de dialogue [Condition de transfert des données CSV]
 Onglet Condition



Paramètre		Description		
Numéro de condition (GROUP NUMBER)		Désignez le numéro de la condition. La plage de paramètre est de 0 à 1023. Assignez un numéro unique à chaque condition.		
Nom de la condition (GROUP NAME)		Les noms de condition peut contenir jusqu'à un maximum de 32 caractères. Lors d'un transfert Périphérique/Automate -> CF/USB, le nom de condition du fichier CSV est défini ici.		
	Adresse de mot cible	L'adresse spécifiée fonctionne comme adresse cible (ou comme adresse source lorsque vous transférez à partir du périphérique/ automate vers la carte CF ou le périphérique de stockage USB). Vous pouvez également configurer une adresse de mémoire interne.		
	Nombre de données	Configurez le nombre d'unités de transfert de données, de 1 à 10000.		
Destination	Type de données	Sélectionnez le type de données, [Déc.], [Hex.] ou [Flottant]. REMARQUE • Si vous sélectionnez [Flottant], la [Longueur du bit] est fixée sur [32 bits].		
	Signe +/-	Configurez pour permettre des nombres négatifs. Cette option est disponible uniquement lorsque le [Format d'affichage] est défini sur [Déc.].		
	Longueur de bit	Choisissez la longueur de bit, [16 bits] ou [32 bits].		
Numéro de fichier		Configurez la plage de fichiers à enregistrer comme condition simple avec des numéros de fichier. La plage de paramètres est de 0 à 65535. Tous les fichiers compris entre le [Début] et la [Fin] font partie du même groupe de condition.		
	Départ/Fin	 REMARQUE Ne configurez pas le même numéro de fichier pour plusieurs conditions. Si les numéros de fichiers se répètent dans plusieurs conditions, les fichiers sont transférés vers la condition ayant le numéro le plus petit. 		

Détail

Lorsque vous utilisez un transfert automatique à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le périphérique de stockage USB, vous pouvez automatiquement allouer les numéros de fichier et créer de nouveaux fichiers. Cela n'a aucune conséquence sur le transfert automatique à partir de la carte CF ou du stockage USB vers le périphérique/l'automate.

🕈 Condition de transfert des donnée	es CSV 🛛 🗙
Condition Détails	
Numéro de fichier	
Affecter les numéros de fichier au	tomatiquement
E Boucle	
🗖 Reprendre l'adresse de bit	
Adresse de bit complète	
Sortie des données CSV	
🔲 Arrondir au plus près	
Chiffres 🛛 🕂 🧮	Décimales 🛛 🕂 🏢
OKI	(0) Annuler

Paramètre	Description
Nombre de fichiers stockés automatiquement	Activez cette fonction lorsque vous lisez des données à partir du périphérique et enregistrez vers une carte CF ou un stockage CSV en format CSV. Le numérotage se produit jusqu'à la [Fin] désignée. Ensuite, les données ne sont pas transférées. Pour écraser les fichiers existants et continuer le transfert, utilisez les options [Boucle] ou [Adresse de bit repris].
Boucle	Si le numéro de fichier et activé et atteint la [Fin] désignée, le plus ancien fichier est supprimé et les fichiers sont écrasés en ordre, en commençant par le [Début] lorsqu'un nouveau fichier est créé. Activez l'action de boucle.
Adresse de bit repris	Désignez s'il faut configurer une adresse de bit pour reprendre la transmission lorsque le numéro de fichier a atteint la [Fin] désignée. Lorsque cette adresse de bit est activée et après que l'[Adresse de mot de contrôle] est activée, des fichiers sont créés à compter du [Départ] désigné.
Adresse de bit complète	Confirme que le numéro de fichier a atteint la [Fin] désignée. Cette adresse de bit s'active lorsque le numéro de fichier atteint la [Fin].
Sortie de données CSV	 Définit la façon de formater les données lorsqu'elles sont produites dans un fichier CSV. Ce paramètre n'est disponible que si le [Type de données] dans la condition est défini sur [Flottant]. Arrondir au plus près Définit s'il faut arrondir les chiffres au plus près. Les nombres sont tronqués s'ils ne sont pas arrondis au plus près. Chiffres/Décimales Dans le champ [Chiffres], définissez le nombre de chiffres entre 1 et 17. Cela inclut le nombre de [Décimales]. La valeur de la plage admissible pour les [Décimales] doit être inférieure à la valeur configurée pour les [Chiffres].

Transfert des données CSV (Liste de fichiers CSV)

📃 Base 1(Sans tit) 🗙 📆 Fichier CSV 🗙		$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
Paramètres de recette (transfert de données CSV) <u>Aller au</u>	u paramètres de condition	
Enregistrer dans Carte CF C Stockage USB C:Program Files\Pro-face\GP-Pro EXTem Eléments répertoriés C Afficher les détails C Nom du	p <u>file</u> fichier	
Nom du fichier néro de condi Nom de la condition	Eléments de données	Mettre à jour l'affichage
		Ajouter
		Modifier
		Copier
		Coller
		Supprimer
		Rechercher le fichier

Paramètre	Description
Enregistrer dans	 Sélectionnez l'emplacement dans lequel enregistrer les données, [Carte CF] ou [Stockage USB]. Carte CF Le dossier de carte CF doit être précisé. Les données figurant dans ce dossier peuvent être transférées vers la carte CF dans le GP à l'aide de l'outil de transfert de projet. Stockage USB Vous devez préciser le dossier cible de stockage USB. Vous devez transférer les données figurant dans ce dossier vers le périphérique de stockage USB manuellement.
Eléments répertoriés	 Sélectionnez le contenu affiché dans la [Liste de fichiers CSV]. Afficher les détails Le nom de condition et les paramètres du nombre d'éléments de données s'affichent ainsi que le nom du fichier. Nom de fichier Seul le nom du fichier s'affiche.
Afficher les détails	 Le fichier CSV enregistré dans GP-Pro EX s'affiche dans une liste. REMARQUE Vous pouvez modifier la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du menu contextuel.
Mise à jour	Mettez à jour le contenu dans la [Liste de fichiers CSV].
Ajouter	Enregistrez un nouveau fichier. Le numéro de fichier qui n'est pas en cours d'utilisation peut être compris entre 0 et 65535. Cliquez sur [OK (O)]. La boîte de dialogue [Modifier le fichier CSV] s'affiche.

♦ Boîte de dialogue [Modifier le fichier CSV]

¢	Modification	fichier CSV					×
	Nom du fichier	CSV ZR000	000.csv				
	Nº de la condit	tion (N ^e DU GROUPE)	0	÷ #			
	Nom de la con	dition (NOM DU GROUPE)			Nbre de données	10	÷ #
		Titre		V	alue	•	Copier
	1					0	Coller
	2					0	
	3					0	Effacer
	4					0	
	5					0	
	6					0	
	7					0	
	8					0	
	9					0 🔳	
					OK (<u>D)</u>	Anr	

Paramètre	Description				
Numéro de condition (GROUP NUMBER)	Définissez le numéro de condition. La plage de paramètres est entre 0 et 1023.				
Nom de la condition (GROUP NAME)	Configurez le nom de condition en vous assurant de ne pas dépasser 32 caractères. Lorsqu'un affichage de données spéciales [Transmission des données] est placé, le nom de la condition configuré ici s'affiche.				
Nombre de données	Configurez le	nombre	d'unités de transfert de données, de 1 à 10000.		
	Entrez le titre transféré vers REMARQUE • Vous pouve menu conte	et les do le périph z modifie xtuel.	nnées de la recette. Le titre configuré ici n'est pas nérique/l'automate. er la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du		
Zone de modification	Nom	Raccourci	Description		
des donnees	Copier	Ctrl + C	Copie le contenu de la cellule actuellement sélectionnée.		
	Coller	Ctrl + V	Colle le contenu copié dans la cellule sélectionnée.		
	Effacer Suppr Supprime le contenu de la cellule actuellement sélectionnée.		Supprime le contenu de la cellule actuellement sélectionnée.		
	Sélectionner tout	Ctrl + A	Sélectionnez toutes les cellules dans la [Zone de modification des données].		

Transférer les recettes(Paramètres d'action)

			<u>Aller à la liste de Recettes</u>	
Activer la	fonction de donne	ées de Rectte		
C Activer	plusieurs dossiers			
Configurati	on du transfert (R	lecettes -> SRAM)		
Adresse	du mot de contrôl	le	[PLC1]D00000	-
Adresse	du bit de fin d'écri	ture	[PL C1 M00000	
Adresse	du mot de contrôle	е	[PECT/00000	
	+0	Contrôle]	
	+1	Nº de dossier	(Lorsque plusieurs dossiers sont utilisés)	

Paramètre		Description		
Activer la fonction de données de classement		Sélectionnez s'il faut transférer les recettes.		
Activer plus dossiers	sieurs	Sélectionnez s'il faut créer plusieurs fichiers.		
Préparation du transfert (Recette -> SRAM)	Adresse de mot de contrôle	Dans la SRAM de sauvegarde, précisez l'adresse de mot dans laquelle écrire la recette. Le bit d'adresse 0 s'active et écrit les données dans la SRAM de sauvegarde. Utilisez les bits 8 et 9 pour configurer l'opération de transfert. 15 9 8 7 10 Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Mode Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de transfert. Isternation de tr		

Suite

Paramètre		Description		
Préparation du transfert (Recette -> SRAM)	 Définissez l'adresse de bit pour vérifier le moment auquel l'écriture des données vers la SRAM de sauvegarde du GP se termine. Ce bit est activé lorsque les données de recette sont stockées correctement dans la SRAM de sauvegarde. Après avoir confirmé la terminaison, désactivez cette adresse. MPORTANT Si vous ne pouvez pas transférer les recettes vers la SRAM de sauvegarde, le bit 9 de la variable interne LS2032 de l'afficheur s'active. 			
Contrôler le transfert à partir du périphérique/ automate		Configurez s'il faut contrôler le transfert des recettes par le périphérique/l'automate (transfert automatique). Image: Contrôler le transfert à patir du périphérique/de l'automate Paramètres de transfert (SRAM <-> Périphérique/Automate) Adresse du mot de contrôle Adresse du mot de contrôle +0 Contrôler +1 Nº de tichier +2 Nº de tichier +2		
Paramètres de transfert (SRAM <-> Périphérique /Automate)	Adresse de mot de contrôle	Configurez l'adresse de mot qui contrôle le transfert entre la SRAM de sauvegarde et le périphérique/l'automate. Trois mots consécutifs sont utilisés, en commençant par l'adresse désignée. Adresse de mot de contrôle +1 +2 N° de bloc Après avoir désigné le numéro de fichier ou de bloc, activez le bit 0 de cette adresse pour démarrer le transfert. La destination de transfert est configurée dans le bit 8. <u>15</u> 9 8 7 1 0 <u>10</u> Réservé (0) <u>10</u> Réservé (0) <u>10</u> Réservé (0) <u>10</u> Réservé (0) <u>11</u> Mode [0] SRAM→Automate [1] Automate→SRAM MPORTANT • Cette adresse n'est pas automatiquement désactivée. Après avoir confirmé que l'[Adresse d'indicateur de transfert terminé] est activée, désactivez le bit 0.		
	Adresse de bit Terminaison du transfert	Configurez l'adresse de bit qui vérifie que le transfert entre la SRAM de sauvegarde et l'automate est terminé. Lorsque le transfert se termine avec succès, ce bit est activé. Après avoir confirmé la terminaison du transfert, désactivez cette adresse. MPORTANT • Si la transmission de données SRAM de sauvegarde -> Périphérique/Automate ne peut pas s'exécuter, le bit 10 LS2032 de la variable interne GP s'active.		

Chronogramme Préparation du transfert

Lorsque le bit 0 de l'adresse de mot de contrôle est activé et que les recettes sont stockées correctement dans la SRAM de sauvegarde, l'[Adresse bit d'écriture terminée] s'active. Désactivez ce bit après avoir confirmé la terminaison.



Si les données ne peuvent pas être transmises dans la SRAM de sauvegarde en raison de mémoire insuffisante, le bit 9 de la variable interne LS2032 (zone Relais spécial) s'active. Pour transférer les données à nouveau, désactivez temporairement le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle]. Ensuite, activez-le après avoir configuré le temps de cycle de communication comme temps de cycle de communication standard ou 150 ms (selon celui de ces délais qui est le plus long).



Chronogramme Transfert automatique

Lorsque le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle] désignée est activé et que les recettes sont transférées correctement, l'[Adresse d'indicateur de transfert terminé] s'active. Désactivez ce bit après avoir confirmé la terminaison.



Si les données ne peuvent pas être transmises entre l'automate et la zone de relais spécial LS2032 de la variable interne de la SRAM de sauvegarde, le bit 10 est activé. Pour transférer les données à nouveau, désactivez temporairement le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle]. Ensuite, activez-le après avoir configuré le temps de cycle de communication comme temps de cycle de communication standard ou 150 ms (selon celui de ces délais qui est le plus long).



Transfert des données CSV (Liste de recettes)

Lorsque plusieurs dossiers ne sont pas utilisés

📮 Base 1(Untitled)	🛛 🗊 Recettes 🛛		4 Þ
Paramètres de recett	e (transférer les Recettes)	Aller à la configuration	
Mémoire interne	•		
Liste de fichiers	Ajouter		
Numéro de fichier	Commentaire	Adresse de départ du stockage	

Paramètre	Description
Enregistrer dans	 Sélectionnez s'il faut enregistrer les recettes dans la [Variable interne], la [Carte CF] ou le [Stockage USB]. Variable interne Enregistrez les données de recette dans la mémoire interne de l'afficheur à l'aide de l'outil de transfert de projet. Carte CF Le dossier de carte CF doit être précisé. Les données figurant dans ce dossier sont transférées vers la carte CF dans l'afficheur à l'aide de l'outil de transfert de projet. Stockage USB Vous devez préciser le dossier cible de stockage USB. Vous devez transférer les données figurant dans ce dossier vers le périphérique de stockage USB manuellement. Elles ne peuvent pas être transférées à l'aide de l'outil de transfert de projet.

Suite

Parametre	Description					
	 Affiche une liste de numéros de fichier et l'adresse de départ de stockage des recettes enregistrées. REMARQUE Vous pouvez modifier la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du menu contextuel. 					
	Nom	Raccourci	Description			
Liste de fichiers	Edition	Ctrl + E	Ouvrez la boîte de dialogue [Modifier les recettes] et modifiez le fichier sélectionné dans la [Liste de fichiers]. La boîte de dialogue [Modifier les recettes] s'affiche également en double-cliquant sur la cellule.			
	Copier	Ctrl + C	Copie le fichier sélectionné à partir de la [Liste de fichiers].			
	Coller	Ctrl + V	Colle le fichier copié dans un nouveau fichier dans la [Liste de fichiers]. Le numéro de fichier le plus petit disponible est alloué au nouveau fichier.			
	Supprimer	Suppr	Supprime le fichier sélectionné.			
Mise à jour Met à jour le résumé affiché d		affiché dans la [Liste de fichiers].				
Ajouter	Ajoute les recettes comme nouvelle entrée. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue [Modifier les recettes].					

Lorsque plusieurs dossiers sont utilisés

Si l'option [Activer plusieurs dossiers] est sélectionnée, la [Liste de dossiers] s'affiche. Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Recette (R)] et sélectionnez [Transférer les recettes (Mode) (A)].

📮 Base 1 🗊 Liste des recettes 🗊 Co	onfiguration des recettes	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Paramètres de recette (transférer les Recettes)		
	Aller à la configuration	
Liste de dossiers		
Folder No. Comment		Ajouter
		Modifier
		Copier
		Coller
		Supprimer

	Paramètre	Description				
		 Affiche une liste de numéros de dossier enregistrés, (la partie **** du nom de fichier «F****.bin»). REMARQUE Vous pouvez modifier la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du menu contextuel. 				
Liste	e de dossiers	Nom	Raccourci	Description		
		Edition	Ctrl + E	Modifiez le numéro de dossier et le commentaire du dossier sélectionné.		
		Copier	Ctrl + C	Copiez le dossier sélectionné.		
		Coller Ctrl + V		Colle le dossier copié dans un nouveau dossier dans la [Liste de dossiers].		
		Supprimer	Supprimer	Supprime le dossier sélectionné.		
Ajouter		Crée un nou dialogue [A	veau dossier à jouter un doss Rece N [®] de Comm	enregistrer. Cliquez pour ouvrir la boîte de ier]. uter un dossier ttes(mémoire interne) e dossier 1 3 3 nentaire OK (D) Annuler		
	Nº de dossier	Définissez le numéro de dossier (la partie ***** du nom de fichier *****.bin, de 8999 à 8999. Sélectionnez un numéro qui n'est pas déjà utilisé.				
	Commentaire	Configurez un titre de dossier qui contient jusqu'à un maximum de 30 caractères.				

Boîte de dialogue [Modifier les recettes]

💰 Edition Red	cette				×
Numéro de fich	nier 0	÷ 🔳			
Commentaire					
Adresse de dép du stockage	oart [#MEM	LINK]0000	-	Nombre de blocs	3 📑 🏢 (1 - 1650)
Format d'afficha	age Déc	-	□ Signe +/-	Nombre de données	10 📑 🏢 (1 - 10000)
Longueur de bi	it 16 bits	-		Langue	ASCII
	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2		A
ItemName	Bloc 0	Bloc 1	Bloc 2		Uptions
#MEMLINK]000	0	0	0		
#MEMLINK]000	0	0	0		
#MEMLINK]000:	0	0	0		
#MEMLINK]000:	0	0	0		
#MEMLINK]000+	0	0	0		
#MEMLINK]000!	0	0	0		
#MEMLINK]000	0	0	0		
#MEMLINK1000	0	0	0		
				01	(0) Annuler

Paramètre	Description			
Numéro de fichier	Configurez le numéro de fichier. La valeur peut être comprise entre 0 et 2047.			
Commentaire	Configurez un commentaire qui contient jusqu'a 32 caractères.			
Adresse de départ du stockage	Définissez l'adresse de départ du périphérique/automate cible (ou source) dans l'[Adresse de départ du stockage].			
Format d'affichage	Choisissez le type d'affichage de données, [Déc.], [BCD], [Hex.] ou [Flottant].			
	• Si vous sélectionnez [Flottant], la [Longueur du bit] est fixée sur [32 bits].			
Signe +/-	Configurez pour permettre des nombres négatifs. Vous ne pouvez configurer cette option que si le [Format d'affichage] est [Déc.].			
Longueur de bit	Choisissez la longueur de bit des données, [16 bits] ou [32 bits].			
Blocs	Configurez le nombre de blocs (recettes) à enregistrer dans le fichier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1650 blocs dans un fichier. Le nombre de blocs qui vous pouvez configurer dépend du [Nombre d'éléments de données].			
Nombre de données	Définissez le nombre de données par bloc. Le nombre maximum de données est de 10000 (ou de 5000 lorsque les données sont 32 bits). Le nombre de données qui vous pouvez configurer dépend du [Nombre de blocs].			
Langue	Sélectionnez une langue pour le nom d'élément des recettes : [Japonais], langues prises en charge par les caractères [ASCII], Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Cyrillique, et Thaïlandais. Les noms d'élément dans la [Recette] sont configurés comme suit :			

Suite

Paramètre	Description					
	Dans chaque	données de la recette. La plage de				
	données dépend de la [Longueur de bit] et le [Signe +/-].					
	Longueur de bit	Type de données	Signe +/-	Plage d'entrée		
		Dí.	Non vérifié	de 0 à 65535		
	16 hito	Dec.	Vérifié	de –32768 à 32767		
	TO DIIS	Hex.		0FFFF(h)		
		BCD		de 0 à 9999		
		Déc	Non vérifié	de 0 à 4294967295		
		D00.	Vérifié	de –2147483648 à 2147483647		
	32 bits	Hex.		0FFFFFFF(h)		
Zone de modification		BCD		de 0 à 99999999		
des données		Flottant		de -9,9e16 à 9,9e16		
	Vous pouvez modifier la liste à l'aide de la touche de raccourci ou du menu contextuel. Nom Raccourci Description					
	Copier	Ctrl + C	sélectionnée.			
	Coller Ctrl + V Colle le contenu copié dans la cellule sélect			u copié dans la cellule sélectionnée.		
	Effacer	Suppr	Supprime le contenu de la cellule actuellement sélectionnée.			
	Sélectionne tout	er Ctrl + A	Sélectionnez toutes les cellules dans la [Zone de modification des données].			
Option	 Affiche la boîte de dialogue [Options]. Configurez les paramètres de transfert. * «25.12.2 Transfert du nom d'élément et du numéro de bloc» (page 25-113) * (Proyer les noms des éléments et de bloc Avetissement : Lorsque l'option «Via le priphérique interne» dans la fonction de licher de l'affichage des données spéciales est activée, même si loption «Envoyer les noms des éléments» est désactivée, les noms des éléments * Envoyer les noms des éléments Sélectionnez s'il faut transférer les noms d'élément lorsque les données sont transférées. * Envoyer le n^o de bloc Sélectionnez s'il faut transférer les numéros de bloc lorsque les données sont transférées. 					

25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales]



Paramètre	Description				
ID objet	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets. ID de l'affichage de données spéciales : SP_**** (4 chiffres) La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à l'intérieu de la plage de 0000 à 9999.				
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.				
Type d'écran	 Sélectionnez le type à utiliser. Transmission des données Affiche les noms de condition de la recette de données CSV dans une liste et transfère la recette sélectionnée à partir de la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/l'automate. Image: Im				

Transmission des données

Affiche une liste de noms de condition des données de recette (données CSV) sur l'afficheur. Transfère les données sélectionnées entre la carte CF ou le stockage USB et le périphérique/ automate.

♦ Basique

Basique Type d'affic Afficheur	heur Couleur	Commutateur			
Transmission des données	Recette	Afficher le fichier CSV	Gestionnaire de fichiers		
Statut du transfert Adresse du statut de transfert					

Paramètre	Description						
Statut du	Sélectionnez une adresse pour vérifier l'état du transfert et le statut du résultat au						
transfert	cours du transfert.						
	Configurez l'adresse où l'état de transfert et le résultat sont stockés.						
	15 12 11 2 1 0						
	Adresse de Réservé (0) En cours						
	Statut d'erreur Terminé						
	Codes d'erreur (résultats exprimés dans les bits de statut d'erreur)						
	0 Terminé avec succès Transfert terminé avec succès.						
	1 Réservé -						
	2 Aucun numéro Pour le transfert, le numéro de condition qui correspond						
	2 Au course d'un transfort de données Corte CE/Stockage USD						
Adresse du	Erreur de plage -> Périphérique/Automate pour lequel l'adresse de départ du						
statut de	de la mémoire transfert est précisée aux variables internes, le transfert des						
transfert	interne données est tenté vers une adresse qui se trouve à l'extérieur						
	de la plage précisée de la variable interne.						
	4 Pas de carte CF/ La carte CF ou le périphérique n'est pas inséré dans le stockage USB GP, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.						
	5 La lecture à partir de la carte CF ou le stockage USB a						
	Erreur de lecture échoué lors du transfert des données à partir de la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/automate.						
	6 L'écriture des données a échoué lors du transfert des						
	Erreur d'écriture données à partir du périphérique/automate vers la carte						
	CF ou le stockage USB, ou il manque de l'espace.						
	Erreur de carte La carte CF ou le peripherique de stockage USB n'est						
	CF/stockage USB pas value, il est pas formate ou le support insere il est pas une carte CF ou un périphérique de stockage USB.						
	Suite						

Paramètre	Description		
Adresse du statut de transfert	8 9 10 11	Réservé Réservé Réservé Aucune condition	- - Sans les paramètres [Activer la transmission des données], un fichier CSV tente de s'afficher dans l'affichage CSV à partir d'une
	12	Erreur d'écriture	carte CF ou d'un stockage USB. L'écriture des données lors du transfert des données à partir de la carte CF ou le stockage USB a échoué sur l'automate.
	13	Erreur de lecture	La lecture des données lors du transfert des données à partir de la carte CF ou le stockage USB a échoué sur l'automate.

Chronogramme Transfert manuel

Appuyez sur le bouton de transfert pour activer le bit de transfert (bit 0) de l'[Adresse de statut du transfert]. Lorsque le transfert des données est terminé avec succès, le bit de transfert est désactivé et le bit de transfert terminé (bit 1) est activé. Après avoir confirmé que le transfert s'est terminé, désactivez le bit de transfert terminé.



L'indicateur de transfert terminé (bit 1) n'est pas désactivé automatiquement.
 Désactivez-le à partir du périphérique/automate.
Affichage

sique Type d'afficheur) i	Couleur 🖡 Commutated	л)	
Police			
Type de police Police s	standard 💌	Taille 8 x 8 points	•
Format d'affichage			
Bordure 💿	•	•	
Masquer la bordure	Afficher la bordure	Bordure + Lignes horizontales	
Caractères d'affichage	34 ই 🧾		
Lignes d'affichage	11 🗦 🏢		

Paramètre	Description
Type de police	 Choisissez un type de police pour les caractères et les valeurs numériques, [Police standard] ou [Police de trait]. Police standard Il s'agit d'une police image. Choisissez la hauteur des caractères et le taux d'agrandissement de la largeur. Lorsque vous agrandissez ou réduisez les caractères, le contour peut devenir irrégulier ou les lettres peuvent sembler trop compressées. Police de trait Il s'agit d'un caractère vectoriel dont le rapport entre la hauteur et la largeur du caractère est fixe. Les lettres auront un contour lisse même si yous les agrandissez/réduisez. Toutefois, cette police utilise plus.
	d'espace sur le GP.
Taille	 Sélectionnez un type de police pour le format des caractères et des valeurs numériques. Police standard : [8 x 8 pixels] à [64 x 64 pixels] par paliers de 8 pixels. Vous pouvez sélectionner une taille de police fixe, [6 x 10 pixels], [8 x 13 pixels] ou [13 x 23 pixels]. Police de trait : de 6 à 127 pixels
Bordure	Sélectionnez le type de bordure de données.
Nombre de décimales	Configurez le nombre de caractères à afficher sur chaque ligne, de 1 à 100.
Lignes d'affichage	Configurez le nombre de lignes à afficher, de 1 à 50.

Couleur

Basique Type d'afficheur	Couleur	Commutateur	1	
Couleur d'affichage	7	-	Clignotement	Aucun
Couleur d'arrière-plan	0	•	Clignotement	Aucun
Couleur d'effacement	0	•	Clignotement	Aucun

Paramètre	Description
Couleur d'affichage	Sélectionnez une couleur pour le texte affiché.
Couleur d'arrière-plan	Définir la couleur de l'arrière-plan.
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur d'arrière-plan].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Bouton

Configurez les boutons connexes à l'affichage de transmission des données.

ID de l'objet SP_0001 ** Commentaire	Basique Type d'afficheur Couleur Commutateur Disposition du commutateur Image: Commutateur Image: Commutateur Image: Transférer de la carte CF vers le périphérique/automate Image: Commutateur Image: Transférer depuis le périphérique/automate vers la carte CF Image: Commutateur Image: Transférer depuis le périphérique/automate vers la carte CF Image: Commutateur
ABC	✓ Défiler vers le bas E chantillons à défiler 1 ✓ Affichage
Sélectionner la forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Couleur du texte 7 Langue d'affichage ASCII Sélectionner un commutateur Transférer de la carte CF vers le périphérique/automate CF->
	Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

REMARQUE

Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

Paramètre		Description
Forme de l'o	bjet	Affiche la forme du bouton.
Sélectionner la forme		Ouvrez la boîte de dialogue [Sélectionner la forme] pour choisir la forme du bouton.
	Transfert Carte CF -> Automate	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour transférer des données CSV à partir de la carte CF ou du stockage USB vers le périphérique/l'automate.
	Transfert Automate -> Carte CF	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour transférer des données CSV à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB.
Disposition du bouton	Défiler vers le haut	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour défiler l'affichage de données vers le haut. Si vous appuyez sur ce bouton lorsque les données CSV sont sélectionnées, la sélection est annulée.
	Défiler vers le bas	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour défiler l'affichage de données vers le bas. Si vous appuyez sur ce bouton lorsque les données CSV sont sélectionnées, la sélection est annulée.
	Nombre d'échantillons à défiler	Lorsque les boutons [Défiler vers le haut] et [Défiler vers le bas] sont placés, désignez combien de lignes ils feront défiler lorsqu'ils sont appuyés. La plage de paramètres est entre 1 et 100.
	Affichage	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour afficher le fichier CSV dans l'[Affichage CSV]. Si vous appuyez sur ce bouton lorsque plusieurs fichiers CSV sont sélectionnés, le premier fichier CSV s'affiche dans l'[Affichage CSV].
	Type de police	Choisissez la police d'étiquette pour les boutons, [Police standard] ou [Police de trait].
Etiquette du bouton	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouton : [Japonais], [ASCII], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique] ou [Thaïlandais].
	Couleur du texte	Sélectionnez la couleur de police qui s'affichera sur les étiquettes des boutons.
	Sélectionner un bouton	Sélectionnez le bouton pour lequel vous souhaitez taper une étiquette.
	Etiquette	Saisissez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton sélectionnée dans l'option [Sélectionner un bouton].

Pai	ramètre	Description
	Couleur de la bordure	Sélectionnez une couleur de bordure pour le bouton.
	Couleur d'affichage	Configurez la couleur du bouton.
	Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.
Couleur du bouton	Couleur du motif	Sélectionnez la couleur de motif du bouton.
	Clignotement	 Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif]. REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système.
		^{CP} «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Affichage de recettes

Affichez les recettes dans une liste à l'écran, puis transférez les données sélectionnées entre la SRAM de sauvegarde et le périphérique/automate.

♦ Basique

Basique Type d'afficheur Couleur Commu Afficheur Transmission Transmission Recette	sv Gevinarie
Numéro ID 0	Numéro de fichier 0
 ✓ Sélection directe ✓ Conservation de la position du curseur 	

Paramètre	Description
Nº d'identification	Numéro ID relié à l'affichage [Recettes] et [Bouton d'élément de fichier] d'un bouton/voyant [Bouton spécial]. La valeur peut être comprise entre 0 et 255. Lorsque vous placez deux affichages [Recettes] ou plus dans un écran, assurez-vous que ce numéro est unique.
Numéro de fichier	Désignez le numéro de données de recette dans l'affichage [Recettes], de 0 à 2047.
Via mémoire interne	 Configurez le transfert de la variable interne au cours du transfert des recettes. En stockant des données de recette dans la mémoire interne de façon temporaire, vous pouvez utiliser un affichage de données pour afficher et modifier les données dans l'écran GP. «25.12.3 Transfert manuel grâce aux variables internes» (page 25-115) REMARQUE Lorsque les données de recette sont transférées entre la SRAM et la variable interne, le bit 11 LS2032 de la variable interne GP (zone Relais spécial) s'active.
Adresse de départ du stockage	Lorsque l'option [Via variables internes] est configurée, sélectionnez une adresse de départ pour les données qui y sont stockées.
Bit Transfert terminé	Définissez cette option pour confirmer que le transfert SRAM -> Périphérique/Automate contient un bit désigné.
Inter-PLC Bit de transfert terminé Adresse	 Configurez l'adresse de bit pour confirmer que le transfert est terminé. REMARQUE Si la transmission des données ne peut pas être effectuée, ce bit demeure désactivé et le bit 10 LS2032 de la variable interne (zone Relais spécial) s'active.

Paramètre	Description
Sélection directe	Pour sélectionner les données à transférer, appuyez sur les noms d'élément affichés. Ou, utilisez les boutons de curseur vers le haut/bas pour sélectionner les noms d'élément.
Conservation de la position du curseur	Configurez s'il faut enregistrer la position de curseur actuelle lorsqu'un changement d'écran se produit.

♦ Affichage

Même que pour un affichage de données spéciales [Transmission des données]. ⁽²⁾ «25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] ◆ Affichage» (page 25-73)

Couleur

Même que pour un affichage de données spéciales [Transmission des données].

«25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] Couleur» (page 25-74)

Bouton

Définissez les boutons reliés à l'affichage de recettes.

ID de l'objet SP_0001 ** Commentaire ABC	Basique Type d'afficheur Couleur Commutateur Disposition du commutateur Image: Commutateur Image: Commutateur Image: Transférer de la SRAM vers le périphérique/automate Image: Commutateur Image: Transférer depuis le périphérique/automateur Image: Commutateur
Sélectionner la forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Couleur du texte 7 Langue d'affichage ASCII Sélectionner un commutateur Transférer de la SRAM vers le périphérique/automate SRAM ->Automate
	Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

Paramètre	Description
Forme de l'objet	Affiche la forme que vous choisissez pour le bouton dans l'option [Sélectionner la forme].
Sélectionner la forme	Ouvrez la boîte de dialogue [Sélectionner la forme] pour choisir la forme du bouton.

Paramètre		Description			
du bouton	Transfert SRAM -> Périphérique/ Automate	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour transférer des recettes à partir de la SRAM de sauvegarde vers le périphérique/l'automate.			
	Transfert Périphérique/ Automate -> SRAM	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour transférer des recettes à partir du périphérique/automate vers la SRAM de sauvegarde.			
sition	Déplacer vers le haut	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour déplacer le curseur vers le haut.			
Dispo	Déplacer vers le bas	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour déplacer le curseur vers le bas.			
	Nombre de lignes à déplacer	Lorsque vous placez un bouton [Déplacer vers le haut] ou [Déplacer vers le bas], configurez le nombre de lignes qu'il faut déplacer lorsqu'il est appuyé. La plage de paramètres est entre 1 et 2048.			
	Type de police	Choisissez la police d'étiquette pour les boutons. Vous pouvez sélectionner [Police standard] ou [Police de trait].			
l bouton	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouton : [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique] ou [Thaïlandais].			
ette dı	Couleur du texte	Sélectionnez la couleur de police qui s'affichera sur les étiquettes des boutons.			
Etiqu	Sélectionner un bouton	Sélectionnez le bouton pour lequel vous souhaitez taper une étiquette.			
	Etiquette	Saisissez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton sélectionnée dans l'option [Sélectionner un bouton].			
	Couleur de la bordure	Sélectionnez une couleur de bordure pour le bouton.			
	Couleur d'affichage	Configurez la couleur du bouton.			
eur	Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.			
Coule	Couleur du motif	Sélectionnez la couleur de motif du bouton.			
	Clianotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage], la [Couleur du motif], la [Couleur de la bordure] et la [Couleur du texte].			
	5	 Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 			

Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

■ Affichage CSV

Affiche les données CSV (comme les données de recette, les données historiques d'alarme, et les données d'échantillonnage) enregistrées dans la carte CF ou le stockage USB. Vous pouvez également modifier ou imprimer les données.

Les objets d'affichage [Gestionnaire de fichiers] et [Transmission des données] sont utilisés ensemble.

♦ Basique

Basique Type d'affic	heur Couleur	Commutateur		
Afficheur		\frown		
N		CSV		
Transmission des données	Recette	Afficher le fichier CSV	Gestionnaire de fichiers	
Modifier les dor	inées			
Fonction de verre	ouillage ———			
Activer les	adresses			
Adresse			V	
C Activer les Niveau	niveaux de sécu	urité		
Adresse de statu Adresse de statut	ıt —		Y	

Paramètre	Description			
Modifier les données	Sélectionnez à modifier les données dans l'affichage CSV. Lorsque cette option est sélectionnée, précisez s'il faut utiliser une adresse et un niveau de sécurité lorsque vous appuyez sur la cellule qui contient les données que vous souhaitez modifier.			
Fonction de verrouillage	Lorsque l'option [Modifier les données] est désignée, sélectionnez s'il fau utiliser une adresse et un niveau de sécurité pour la fonction de verrouillage (ne permet l'édition des données que si une condition est satisfaite).			
Activer les adresses	Cette fonction ne permet l'édition des données que lorsqu'elles sont dan un état qui a été sélectionné dans [Condition de fonctionnement tactile] Cochez la case pour utiliser le verrouillage.			
Adresse	Précisez l'adresse de bit qui présente une condition d'activation pour le fonctionnement tactile. L'appui est activé (désactivé) selon l'état de cette adresse.			
	Sélectionnez la condition qui active le fonctionnement tactile.			
Condition de	Condition de fonctionnement tactile	Statut de l'adresse	Appui activé/ désactivé	
fonctionnement	Loroque le hit est estivé	Activé	Appui activé	
tactile	Loisque le bit est active	Désactivé	Appui désactivé	
	Lorsque le bit est	Activé	Appui désactivé	
	désactivé	Désactivé	Appui activé	

Paramètre	Descriptio	n		
Activer les niveaux de sécurité	Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction de sécurité sur l'objet. L'action tactile sera activée lorsque vous ouvrez une session disposant d'un niveau de sécurité supérieur à celui défini pour l'objet.			
Niveau	Définissez un niveau de sécurité pour l'objet entre 1 et 15.			
	Lorsque vous mournez ou imprimez des données, designéz s'il faut confirmer le statut et le contenu de l'erreur de l'adresse désignée. Configurez l'adresse de mot pour stocker le statut actuel des données modifiées et imprimées. 15 12 15 12 Réservé (0) Modifier les données du bit de sortie Statut d'erreur Bit d'impression			
	Codes d'erreur (exprimés dans les bits de	statut d'erreur)		
	0 Terminé avec succès Transfert terr	niné avec succès.		
	1 Réservé -			
	2 Réservé -			
	3 Réservé -			
	4 Pas de carte CF ou de stockage USB La carte CF dinséré dans le n'est pas ferm	ou le périphérique n'est pas e GP, ou le capot de la carte CF né.		
Adresse de statut	5 Erreur de lecture Echec de lect carte CF ou de	ure des données à partir de la lu stockage USB.		
	6 Echec d'écrit Erreur d'écriture carte CF ou c manque d'esp	ure des données à partir de la lu stockage USB, ou un pace.		
	7Erreur de carte CF ou de stockage USBLa carte CF o USB n'est pa n'est pas une de stockage U	u le périphérique de stockage s valide ou le support inséré carte CF ou un périphérique JSB.		
	8 Réservé -			
	 Modifier les données du bit de sortie Ce bit est activé lorsque vous appuyez su d'édition de données CSV. Il demeure ac CSV sont extraites vers la carte CF ou le données modifiées sont produites, vous modifier les autres données de cellule. Bit d'impression Ce bit est activé. Vous ne pouvez pas mo pendant l'impression. 	ur la touche «ENT» dans l'écran etivé pendant que les données e stockage USB. Lorsque les ne pouvez pas imprimer ou odifier ou imprimer les données		

Paramètre	Description
Obtenir le journal d'opération	 Précisez s'il faut enregistrer le journal d'opération. Cela ne peut être précisé que si vous cochez la case [Modifier les données]. REMARQUE Si vous ne sélectionnez pas l'option [Activer la fonction de journal d'opération] dans [Paramètres de journal d'opération], le message
	«Impossible de lire le journal d'opération pour chaque objet» apparaîtra. Sélectionnez l'option [Activer la fonction de journal d'opération] pour
	activer les paramètres de journal d'opération.

Affichage

Basique Type d'afficheu	Couleur Commutateu	r]		
Police				
Type de police	Police standard 💌	Taille	8 x 16 points	-
Langue d'affichage	ASCII			
Eormat d'affichage				
Afficher la colonne	•			
	,			

Paramètre	Description
Type de police	 Choisissez un type de police pour les données CSV. Police standard Il s'agit d'une police image. Choisissez la hauteur des caractères et le taux d'agrandissement de la largeur. Lorsque vous agrandissez ou réduisez les caractères, le contour peut devenir irrégulier ou les lettres peuvent sembler trop compressées. Police de trait Il s'agit d'un caractère vectoriel dont le rapport entre la hauteur et la largeur du caractère est fixe. Les lettres auront un contour lisse même si vous les agrandissez/réduisez. Toutefois, cette police utilise plus d'espace sur le GP.
Taille	 Sélectionnez une taille de police pour les données CSV. Police standard : [8 x 8 pixels] à [64 x 64 pixels] par paliers de 8 pixels. Vous pouvez sélectionner une taille de police fixe, [6 x 10 pixels], [8 x 13 pixels] ou [13 x 23 pixels]. Police de trait : de 6 à 127 pixels
Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour les données CSV.
Afficher la colonne	Sélectionnez s'il faut afficher le numéro de ligne et de colonne dans l'option [Affichage CSV]. Vous ne pouvez pas modifier ou imprimer la partie colonne.

Couleur

Basique Type d'afficheur	Couleur Commutateu	u]	
Couleur d'affichage	7 💌	Clignotement	Aucun
Couleur d'arrière-plan	0 💌	Clignotement	Aucun
Couleur d'arrière-plan		Clignotement	Aucun

Paramètre	Description
Couleur d'affichage	Sélectionnez une couleur pour le texte affiché.
Couleur d'arrière-plan Définissez la couleur de l'arrière-plan.	
	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir entre différents paramètres de clignotement pour la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de l'arrière-plan].
Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

Bouton

Configurez les paramètres pour les boutons (boutons de défilement, bouton d'impression) connexes à l'affichage CSV.

de robjet	Basique Type d'afficheur Couleur Commutateur
P_0001 🚊	Disposition du commutateur
Animericalie	🗹 Défiler vers le haut Echantillons à défiler 1 📑
	🗹 Défiler vers le bas Echantillons à défiler 1 📑
	🗹 Défiler vers la gauche Echantillons à défiler 1 📑 🧱
ABC	🔽 Défiler vers la droite Echantillons à défiler 1 🛨 🧮
	Tout imprimer
Sélectionner la	Affichage d'impression
forme	Etiquette du commutateur
	Type de police Police standard 💌 Couleur du texte 🛄 7 💌
	d'affichage ASCII
	Selectionner un Défler unre le leaut
	Commutateur Défiler vers le haut
	selectionnel un Défiler vers le haut 🔽
	Selectionner un Défiler vers le haut Début
	Couleur du commutateur
	Couleur de la bordure
	Selectionnet un Défiler vers le haut Début Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun
	Selectionner un Défiler vers le haut Début Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Culeur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun Culeur d'affichage
	Selectionner un Défiler vers le haut Début Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Motif Aucun
	Selectornet un Défiler vers le haut Début Début Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

Paramètre	Description
Forme de l'objet	Affiche la forme que vous choisissez pour le bouton dans l'option [Sélectionner la forme].
Sélectionner la forme	Ouvrez la boîte de dialogue [Sélectionner la forme] pour choisir la forme du bouton.
	Suite

	Paramètre	Description		
	Défiler vers le haut/bas/ gauche/droite	Sélectionnez s'il faut placer des boutons pour faire défiler l'[Affichage CSV] dans chaque sens.		
Disposition	Nombre d'échantillons à faire défiler	Lorsque vous sélectionnez un bouton à placer, configurez le nombre de lignes ou de colonnes à défiler lorsqu'il est appuyé. La plage de paramètres est entre 1 et 1000.		
	Tout imprimer	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour imprimera toutes les données CSV.		
	Affichage d'impression	Sélectionnez s'il faut placer un bouton pour imprimer les données CSV actuellement affichées.		
	Type de police	Choisissez la police d'étiquette pour les boutons. Vous pouvez sélectionner [Police standard] ou [Police de trait].		
bouton	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouton : [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique] ou [Thaïlandais].		
ette du	Couleur du texte	Sélectionnez la couleur de police qui s'affichera sur les étiquettes des boutons.		
Etiqu	Sélectionner un bouton	Sélectionnez le bouton pour lequel vous souhaitez taper une étiquette.		
	Etiquette	Saisissez le texte que vous souhaitez afficher sur le bouton sélectionnée dans l'option [Sélectionner un bouton].		
	Couleur (bordure)	Sélectionnez une couleur de bordure pour le bouton.		
	Couleur (affichage)	Configurez la couleur du bouton.		
	Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.		
_	Couleur du motif	Sélectionnez la couleur de motif du bouton.		
uleur du bouton	Clignotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif]. REMARQUE • Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon		
0		l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ⁽²⁷⁾ «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)		
	REMARQUE	 Selon le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée. Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette. 		

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers affiche les données enregistrées dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Vous pouvez également copier les données entre la carte CF et le stockage USB, et sélectionner à jouer les fichiers vidéo stockés dans la carte CF ou le serveur FTP.

• Pour afficher une image (fichier JPEG) dans une carte CF, vous devriez placer et configurer l'affichage de l'image ainsi que le gestionnaire de fichiers.

☞ « ■ Affichage d'image CF» (page 9-44)

- L'afficheur ne peut pas afficher les fichiers JPEG enregistrés dans le périphérique de stockage USB.
- Pour jouer un fichier vidéo stocké dans la carte CF ou le serveur FTP, vous devez placer et configurer le lecteur vidéo ainsi que le Gestionnaire de fichiers.
 - Sélection d'une vidéo lors du runtime» (page 27-34)

Basique

Basique Commutateur				
Afficheur				
	1	CSV		
Transmission R des données	ecette	Afficher le fichier CSV	Gestionnaire de fichiers	
Adresse de statut Adresse de statut				
Mode d'action				
Opération de fichie	r 💌			
Données cibles				
Carte CF	•			

Paramètre	Description
Adresse de statut	Confirmez s'il faut confirmer des informations d'erreur avec une adresse définie.

Paramètre			Description
	Config	gurez l'adresse de mot	t pour stocker le statut d'erreur.
		15 12 11	0
			Réservé (0)
	Code	e d'erreur (exprimé d	ans les statuts d'erreur)
		Terminé avec succès	Transfert terminé avec succès
	1	Réservé	
	2	Réservé	-
	3	Réservé	-
	4	Aucune carte CF	Aucune carte CF n'est insérée, ou le capot est ouvert.
	5		Echec de lecture des données à partir de la carte
		Erreur de lecture	CF ou du stockage USB.
	6		Echec d'écriture des données dans une carte CF ou
Adresse		Erreur d'écriture	un périphérique de stockage USB, peut-être en
	7		raison d'un manque d'espace de disque.
		Erreur de carte CF	n'est pas une carte CF.
	8	Erreur de	Fichier en lecture seule, ou échec de suppression
	0	Erreur de	uu ficiliei
		connexion FTP	ou le serveur FTP n'existe pas
	10	Erreur d'ouverture	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe configuré
		de session FTP	dans le serveur FTP est incorrect
	11	Erreur de lecture FTP	Echec de lecture du fichier à partir d'un serveur FTP
	12	Réservé	-
	13	Réservé	-
	14	Pas de stockage USB	Le stockage USB n'est pas disponible.
	15	Erreur de stockage	Impossible d'accéder au stockage USB ou le
		USB	périphérique approprié n'est pas inséré.

Paramètre		ètre	Description
Mode	Opération de fichier	Données cibles	 CF Affiche des dossiers ou des fichiers enregistrés dans la carte CF sur l'écran Carte CF/Stockage USB Vous pouvez afficher la carte CF et le stockage USB en même temps, et copier et déplacer la date entre la carte CF et le stockage USB. Utilisez cette fonction lorsque vous affichez les données CSV dans le stockage USB sur l'[Affichage CSV].
	de vidéo	Mode de sélection	 Unique Vous pouvez sélectionner et ne jouer qu'un fichier vidéo stocké dans la carte CF ou le serveur FTP. Multiple Vous pouvez sélectionner et jouer des fichiers vidéo stockés dans la carte CF ou le serveur FTP. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 fichiers ou dossiers. Les indices seront alloués en ordre à compter de «0» tout comme avec les fichiers de sélection. La lecture démarrera à partir de l'indice 0.
	Sélectio	Données cibles	 CF Vous pouvez sélectionner des données à partir de la carte CF. FTP Vous pouvez sélectionner des données à partir du serveur FTP. CF/FTP Vous pouvez sélectionner des données à partir de la carte CF ou du serveur FTP.

Bouton

Configurez les paramètres pour le bouton d'affichage utilisé pour insérer l'affichage [Gestionnaire de fichiers] à partir d'un écran de base.

ID de l'objet SP_0001 📑 Commentaire	Basique Commutateur Disposition du commutateur IV Affichage
ABC Sélectionner la forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Couleur du texte 7 Langue d'affichage ASCI
	Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun C

Paramètre		Description
Forme de l'objet		Affiche la forme que vous choisissez pour le bouton dans l'option [Sélectionner la forme].
Sélectionner la forme		Ouvrez la boîte de dialogue [Sélectionner la forme] pour choisir la forme du bouton.
Disposition du bouton	Affichage	Désignez s'il faut placer un bouton pour afficher un affichage de [Gestionnaire de fichiers] à l'écran de base.
	Type de police	Choisissez la police d'étiquette pour les boutons. Vous pouvez sélectionner [Police standard] ou [Police de trait].
Etiquette du bouton	Langue d'affichage	Sélectionnez une langue pour l'étiquette du bouton : [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique] ou [Thaïlandais].
	Couleur du texte	Sélectionnez la couleur de police qui s'affichera sur les étiquettes des boutons.
	Etiquette	Entrez le texte pour le bouton sélectionné.

Para	amètre	Description
	Couleur de la bordure	Sélectionnez une couleur de bordure pour le bouton.
	Couleur d'affichage	Configurez la couleur du bouton.
	Motif	Sélectionnez le motif du bouton à partir de 9 types.
Couleur du bouton	Couleur du motif	Sélectionnez la couleur de motif du bouton.
		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement. Vous pouvez choisir différents paramètres de clignotement pour la [Couleur de police], la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif].
	Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)
REMARC	• Selon • Sélect directe	le type de bouton, l'option [Couleur de bouton] pourrait être activée. ionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier ement le texte sur l'étiquette.

25.11 Comment transférer des données CSV

25.11.1 Comment transférer des données CSV

L'adresse cible et d'autres informations ne sont pas comprises dans les données CSV créées. Configurez la condition nécessaire pour le transfert (adresse cible, nombre d'éléments de données, etc.) séparément des données.



Exemple de condition

Les fichiers recueillis à transférer à la même adresse sont configurés comme condition simple (GROUP).

Dans le nom du fichier [ZR****.csv], **** représente la partie du numéro de fichier.

N° de condition	Nom de la condition	Adresse	Nombre de données	Numéro de fichier
0	Matériel 1	D100 -	6	de 0 à 9
1	Temp.	D110 -	3	de 10 à 19
2	Matériel 2	D300-	50	de 20 à 99

Il s'agit de l'adresse de départ pour la destination du transfert (ou la source du transfert). Vous pouvez configurer l'adresse des variables externes ou une adresse interne. Désignez la plage (du numéro de départ au numéro de fin) des fichiers que vous souhaitez transférer ayant la même condition.

Lorsque les fichiers ZR00000.csv et ZR00010.csv sont transférés vers le périphérique/ automate, le fichier ZR0000.csv est écrit selon le numéro de condition 0, et le fichier ZR00010.csv est écrit selon le numéro de condition 1.



REMARQUE

- Si le nombre d'éléments de données désignés dans les paramètres de condition ne correspond pas à celui des recettes de données CSV, le nombre d'éléments de données le moins élevé est transféré.
 - Assurez-vous que les numéros de fichier configurés dans les paramètres de condition (du [Début] à la [Fin]) ne se répètent pas dans plusieurs conditions. Si les numéros de fichiers se répètent dans plusieurs conditions, les données sont transférées vers la condition ayant le numéro le plus petit.

N° de condition	Nom de la condition	Numéro de fichier
0	Produit A	0 - 3
1	Produit B	2 - 5

Les fichiers superposés ZR00002.CSV et ZR00003.CSV sont transférés selon le numéro de condition 0.

• Sans utiliser les paramètres de condition prédéfinis, vous pouvez configurez la condition (adresse cible, nombre d'éléments de données, etc.) au cours du transfert.

⁽*G*[™] «25.11.2 Adresse de mot de contrôle ♦ Pour l'action d'adresse» (page 25-95)

25.11.2 Adresse de mot de contrôle

Cette adresse contrôle le transfert automatique des données CSV. Le contenu de l'adresse est différent lorsque vous transférez à l'aide de l'[Action de condition] ou de l'[Action d'adresse].

Pour l'action de condition

Configurez le nombre de fichiers et les numéros de fichier à transférer. Lorsque le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle] s'active, les données CSV à partir de la carte CF ou du stockage USB sont écrites dans le périphérique/l'automate. Lorsque le bit 1 s'active, les données du périphérique/automate sont enregistrées dans la carte CF ou le stockage USB selon la [Condition].

Vous pouvez transférer jusqu'à un maximum de 64 fichiers simultanément.



Contrôle

REMARQ

Les données sont transférées selon le bit d'adresse 0 ou l'état de bit 2.



JE	•	Assurez-vous que tous les bits dans cette adresse sont configurés à «0»
		lorsque l'unité GP est mise sous tension.

- N'activez pas plusieurs bits en même temps.
- Le transfert de la recherche du nom de condition ne peut être exécuté qu'à l'aide de la [Fonction de recherche du nom de condition].

 ^{CP} «25.11.3 A propos de la fonction de recherche du nom de condition» (page 25-100)
- Sélectionnez Carte CF ou Stockage USB. Lorsque vous sélectionnez Stockage USB, l'adresse de mot de contrôle est identique.

Statut

L'état du transfert et le résultat sont exprimés dans cette adresse.



Codes d'erreur (exprimés dans les bits de statut d'erreur)

0	Terminé avec succès	Transfert terminé avec succès.
1	Aucun numéro de fichier	Lorsque vous effectuez un transfert CF/USB -> Périphérique/ Automate, le fichier de transfert cible n'existe pas.
2	Aucun numéro de condition de transfert	Pour le transfert, le numéro de condition qui correspond au numéro de fichier (GROUP NO) n'existe pas.
3	Erreur de plage de la mémoire interne	Au cours d'un transfert de données à partir d'une carte CF ou d'un stockage USB vers un périphérique/automate pour lequel l'adresse de départ du transfert est précisée aux variables internes, le transfert des données est effectué vers une adresse qui se trouve à l'extérieur de la plage précisée de la variable interne.
4	Pas de carte CF ou de stockage USB	La carte CF ou le périphérique n'est pas inséré dans le GP, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.
5	Erreur de lecture	La lecture à partir de la carte CF ou le stockage USB a échoué lors du transfert des données à partir de la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/l'automate.
6	Erreur d'écriture	L'écriture des données a échoué lors du transfert des données à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB, ou il manque de l'espace.
7	Erreur de carte CF ou de stockage USB	La carte CF ou le périphérique de stockage USB n'est pas valide ou le support inséré n'est pas une carte CF ou un périphérique de stockage USB.
8	Réservé	-
9	Aucun texte de récupération	Aucun fichier CSV ne correspond au texte de récupération.
10	Erreur de fichier index	Le format du fichier index est incorrect.

• Nombre de fichiers

Précisez le nombre de fichiers CSV à transférer (de 1 à 64).

Si cette valeur n'est pas configurée, les données ne sont pas transférées lorsque l'[Adresse de mot de contrôle] est activée. De plus, le statut ne sera pas redémarré.

 Numéro de fichier 1 Stocke le premier numéro de fichier à transférer. Après, l'ordre de transfert désiré est stocké selon le numéro de fichier.

Chronogramme Transfert automatique (action de condition)

Lorsque le bit 0 (ou le bit 1) de l'adresse de contrôle est activé, le bit de transfert (bit de statut 0) est activé.

Lorsque le transfert des données se termine avec succès, le bit de transfert est désactivé et l'indicateur de transfert terminé (bit de statut 1) est activé.

Lorsque le transfert des données est terminé, déterminez l'indicateur de transfert terminé par le périphérique/l'automate et désactivez le bit d'adresse de contrôle.

Désactiver le bit d'adresse de contrôle désactive le bit 1 automatiquement (transfert terminé) dans l'adresse de statut.



Si le transfert échoue, le bit de transfert est désactivé et le code d'erreur est configuré dans le statut d'erreur (bits de statut 12 à 15). Avant de démarrer le prochain transfert, effacez les bits de statut et de contrôle et activez le bit de contrôle nécessaire.



Le transfert des données est interrompu.

Pour l'action d'adresse

Les codes de périphérique et d'adresse^{*1} définis lors du transfert définissent également l'adresse cible (ou source) de transfert pour chaque fichier CSV. Seul un fichier (1 ensemble de données CSV) peut être transféré à la fois.

L'[Adresse de mot de contrôle] utilise 16 mots consécutifs et désigne les données à transférer et l'adresse cible.

REMARQUE • Même si l'adresse de contrôle et de 32 bits, l'adresse utilise 16 mots.



Après avoir configuré le numéro de fichier, le mode, le code de périphérique, le code d'adresse et le nombre de données, si le bit 0 de l'[Adresse de mot de contrôle] est activé, la recette (données CSV) du numéro de fichier désigné est écrite dans l'adresse précisée. De plus, si le bit 1 de l'[Adresse de mot de contrôle] est activé, la recette stockée dans l'adresse désignée du périphérique/automate est enregistrée dans la carte CF ou le stockage USB.

Contrôle

Les données sont transférées selon l'état de cette adresse, de bits 0 et 1.



REMARQUE

• Assurez-vous que tous les bits dans cette adresse sont configurés à «0» lorsque l'unité GP est mise sous tension.

• N'activez pas plusieurs bits en même temps.

*1 Des codes de périphérique et d'adresse uniques sont attribués à chaque périphérique. Reportez-vous au manuel «GP-Pro EX Device Manual» pour obtenir plus d'informations.
 Si vous souhaitez préciser la variable interne GP (LS/USR), définissez le mode d'adresse sur «1». Ensuite, vous pouvez configurer le code de périphérique comme suit :
 Périphérique LS : 0x0000
 Périphérique USR : 0x0001

Statut

L'état du transfert et le résultat sont exprimés dans cette adresse.



Codes d'erreur (exprimés dans les bits de statut d'erreur)

0	Terminé avec succès	Transfert terminé avec succès.
1	Aucun numéro de	Lorsque vous effectuez un transfert CF/USB -> Périphérique/
	fichier	Automate, le fichier de transfert cible n'existe pas.
2	Réservé	-
3		Au cours d'un transfert de données à partir d'une carte CF ou d'un
	Erreur de plage de la	stockage USB vers un périphérique/automate pour lequel
	mémoire interne	l'adresse de départ du transfert est précisée aux variables internes,
	memore meme	le transfert des données est effectué vers une adresse qui se trouve
		à l'extérieur de la plage précisée de la variable interne.
4	Pas de carte CF ou	La carte CF ou le périphérique n'est pas inséré dans le GP, ou
	de stockage USB	le capot de la carte CF n'est pas fermé.
5		La lecture à partir de la carte CF ou le stockage USB a
	Erreur de lecture	échoué lors du transfert des données à partir de la carte CF
		ou le stockage USB vers le périphérique/l'automate.
6		L'écriture des données a échoué lors du transfert des données
	Erreur d'écriture	à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le
		stockage USB, ou il manque de l'espace.
7	Errour do corto CE	La carte CF ou le périphérique de stockage USB n'est pas
	ou de stockage USB	valide ou le support inséré n'est pas une carte CF ou un
	ou de slockage USD	périphérique de stockage USB.
8	Erreur de suppression	Echec de suppression du fichier, ou fichier en lecture seule.
9	Réservé	-
10	Réservé	-

Numéro de fichier

Précisez le numéro de fichier à transférer.

• Mode

Configurez le format des données de recette afin de permettre des numéros négatifs.



Mode Adresse

15	1 0	
Réservé (0)		Mode Adresse 0: Périphérique/Automate 1: Variable interne

• Codes de périphérique et d'adresse

Précisez le périphérique auquel vous souhaitez accéder avec le code de périphérique. Vous pouvez également préciser l'adresse cible (or source) avec le code d'adresse. Les codes de périphérique et d'adresse diffèrent selon le périphérique/l'automate. Reportez-vous au «Manuel de périphérique/automate de GP-Pro EX» pour obtenir plus d'informations. Pour préciser la variable interne du GP en mode d'adresse, utilisez le code de périphérique 0x0000 pour le périphérique LS, et le code de périphérique 0x0001 pour le périphérique USR.

Nombre de données

Désignez le nombre d'éléments de données dans la recette de données CSV. Le nombre maximum d'éléments de données est de 10000 pour 16 bits et 5000 pour 32 bits. Si le nombre d'éléments de données dépasse la limite, l'opération de transfert ne fonctionnera pas.

Chronogramme Transfert automatique (action d'adresse)

Lorsque le transfert des données est terminé, le bit de statut 1 (indicateur de transfert terminé) est activé. Désactivez le bit de déclenchement après que l'indicateur de transfert terminé est affiché grâce au périphérique/à l'automate. Désactiver le bit de déclenchement désactive automatiquement l'indicateur de transfert terminé sur l'adresse de statut.



Exemple de transfert d'action d'adresse

Ecriture depuis la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/automate

Par exemple, transfert de «ZR00001.csv» en cours (Nombre d'éléments de données : 6, Longueur des données : Adresse de mot de contrôle : D50



- 1 Ecrivez le numéro de fichier du transfert «1» sur D52.
- 2 Ecrivez «0» (16 bits, aucun signe) sur D53.
- 3 Ecrivez «0» sur D54.

REMARQUE	•	Lorsque la cible du transfert est la variable interne, écrivez «1».
	•	Pour le type de liaison mémoire, configurez «0».

- 4 Ecrivez le périphérique cible du transfert «0x0000» (périphérique D) sur D55.
- 5 Désignez l'adresse cible du transfert dans D56 et D57. Ecrivez «100» sur D56 et «0» sur D57.
- 6 Ecrivez «6» sur D58.
- 7 Activez le bit 0 de D50. Les données CSV sont écrites dans les adresses de D100 à D105.
- 8 Lorsque le transfert des données est terminé, désactivez le bit 0 de D51 (le bit de [Transfert]). Activez l'[Indicateur de transfert terminé] (bit 1).

Lecture depuis le périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB

Par exemple, transférez six éléments de données (Longueur des données : 16 bits, aucun signe) à partir du périphérique/automate, de D100 à D105, vers la carte CF, puis créez le fichier ZR00002.csv.

- 1 Ecrivez le numéro de fichier «2» à créer par le transfert vers D52.
- 2 Ecrivez «0» (16 bits, aucun signe) sur D53.
- **3** Ecrivez «0» sur D54.
- 4 Ecrivez le périphérique source du transfert «0x0000» (périphérique D) sur D55.
- 5 Désignez l'adresse source du transfert dans D56 et D57. Ecrivez «100» sur D56 et «0» sur D57.
- 6 Ecrivez «6» sur D58.
- 7 Activez le bit 1 de D50. Les données de D100 à D105 sont lues et le nom de fichier «ZR00002.csv» est créé dans le dossier [Fichier] de la carte CF.

Lorsque le transfert des données est terminé, désactivez le bit 0 de D51 (le bit de [Transfert]). Activez l'[Indicateur de transfert terminé] (bit 1).

REMARQUE Lorsque vous transférez à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB, la date des données CSV est configurée en format à deux chiffres.

Supprimer le fichier

Par exemple, Supprimez le nom de fichier «ZR00002.csv» à partir de la carte CF.

- 1 Ecrivez le numéro de fichier «2» pour supprimer D52.
- **2** Activez le bit 15 (bit de suppression) de D50.

Lorsque la suppression du fichier est terminée, le bit 1 D51 (indicateur de transfert terminé) est activé.

25.11.3 A propos de la fonction de recherche du nom de condition

Lorsque vous effectuez un transfert automatique depuis la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/automate, désignez le nom de condition du fichier que vous souhaitez transférer pour rechercher un fichier CSV correspondant dans le dossier [FILE] de la carte CF ou du stockage USB et transférer ces données vers le périphérique/automate.> Dans l'image suivante, les fichiers CSV qui correspondent au numéro de produit (nom de condition) lu à partir du lecteur de code barres sont transférés vers le périphérique/l'automate.



REMARQUE

• La recherche ne détecte que des fichiers ayant un nom de condition qui correspond exactement à la chaîne de recherche. Les espaces indiquent des noms de fichier différents et peuvent produire des erreurs.

L'[Adresse de mot de recherche] utilise 16 mots et le nom de condition à rechercher peut contenir jusqu'à 32 caractères. Après avoir stocké le nom de condition de recherche, activez le bit 2 de l'[Adresse de mot de contrôle]. La recherche et le transfert du fichier vers le périphérique/automate sont lancés. S'il existe plusieurs fichiers correspondants, les données CSV sont transférées selon l'ordre du numéro de fichier.

Adresse de mot de contrôle lors de l'utilisation de la fonction de recherche du nom de condition» (page 25-102)

* A Méthodes de stockage de recherche du nom de condition» (page 25-105)

Si un fichier index (ZRINDEX.CSV) existe dans le dossier [FILE] de la carte CF, la recherche effectue une scrutation du contenu du fichier index.

S'il n'existe aucun fichier index et que le dossier [File] contient un nombre important de fichiers, il est possible que la référence et la recherche des noms de condition de tous les fichiers CSV prennent beaucoup de temps. Par exemple, s'il existe 1000 fichiers CSV pour la recherche, l'opération de recherche prend environ une minute.

IMPORTANT

 Même si le fichier cible existe dans le dossier [FILE] de la carte CF, des fichiers pour lesquels le nom de condition n'est pas exprimé dans le fichier index ne peuvent pas être trouvés. Mettez à jour ou supprimez le fichier index, puis transférez les fichiers.

Qu'est-ce qu'un fichier index ?

Dans GP-Pro EX, créez des données CSV et cliquez sur [Rechercher le fichier]. Le fichier index (ZRINDEX.csv) est créé dans le dossier [FILE].

Si vous utilisez la fonction de recherche du nom de condition, ce fichier est utilisé pour accélérer la recherche. Le numéro de fichier et le nom de condition pour les recettes de données CSV dans GP-Pro EX sont écrits dans ce fichier.

Le fichier index apparaît au format suivant :



Dans GP-Pro EX, après avoir exécuter des opérations de fichier CSV comme l'ajout, l'édition, ou la suppression à partir de la commande [Transférer les données CSV (liste de fichiers CSV)] de la recette, cliquez sur [Rechercher le fichier] pour mettre à jour le fichier index.

Si un fichier CSV est créé dans Excel ou par un périphérique/automate, puis transféré vers la carte CF ou le stockage USB, le fichier index ne tient pas compte les informations figurant dans ces fichiers. Ouvrez le fichier index et saisissez les informations directement dans le fichier, ou ajoutez/modifiez le fichier index dans GP-Pro EX.

REMARQUE

• Lorsque vous modifiez le fichier index, ne créez pas des erreurs de fichier index. La fonction de recherche du nom de condition échouera. Dans un tel cas, créez un nouveau fichier index ou supprimez le fichier index existant avant de reprendre l'opération de transfert. Le fichier index peut être supprimé à l'aide d'un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers].

- (1) Un numéro de fichier est manquant.
- (2) Le numéro de fichier n'est pas compris entre 0 et 65535.
- (3) Le fichier index n'est pas en format CSV.
- Les noms de condition du fichier index et les numéros de fichier sont créés en faisant référence à tous les fichiers enregistrés dans le dossier [File]. Ils ne sont pas créés selon les paramètres de condition de GP-Pro EX.
- Vous pouvez créer un fichier index lorsque vous êtes hors ligne. Reportez-vous au guide de dépannage et de maintenance pour plus d'informations sur l'écran hors ligne.
- Lorsque vous créez un fichier index quand vous êtes hors ligne, le fichier est écrasé s'il existe déjà un fichier index dans le stockage externe désigné.

Adresse de mot de contrôle lors de l'utilisation de la fonction de recherche du nom de condition

Après avoir stocké le nom de condition à rechercher, activez le bit de transfert (bit 2) de l'[Adresse de mot de contrôle] pour : rechercher des fichiers CSV dans la carte CF ou le stockage USB et transférer tous les fichiers CSV qui correspondent au nom de condition de recherche.



Contrôle

Lorsque le bit 2 est activé, recherchez le fichier ayant le nom de condition qui correspond à la chaîne de texte désignée dans l'[Adresse de mot de recherche] et écrivez les données CSV correspondantes vers l'automate.



- Assurez-vous que tous les bits dans cette adresse sont configurés à «0» lorsque l'unité GP est mise sous tension.
 - Lorsque les bits 0 (CF/USB -> Périphérique/Automate) et 2 (Transfert du nom de condition) sont activés en même temps, aucune opération n'est effectuée. N'activez que le bit 2.

Statut

L'état du transfert et le résultat sont exprimés dans cette adresse.



Codes d'erreur (exprimés dans les bits de statut d'erreur)

0	Terminé avec succès	Transfert terminé avec succès.
1	Aucun numéro de	Lorsque vous effectuez un transfert CF/USB ->
	fichier	Périphérique/Automate, le fichier de transfert cible n'existe
		pas.
2	Aucun numéro de	Pour le transfert, le numéro de condition qui correspond au numéro de fichier (CPOUR NO) playiste pas
3	Erreur de plage de la mémoire interne	Au cours d'un transfert de données à partir d'une carte CF ou d'un stockage USB vers un périphérique/automate pour lequel l'adresse de départ du transfert est précisée aux variables internes, le transfert des données est effectué vers une adresse qui se trouve à l'extérieur de la plage précisée de la variable interne.
4	Pas de carte CF ou de stockage USB	La carte CF ou le périphérique n'est pas inséré dans le GP, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.
5	Erreur de lecture	La lecture à partir de la carte CF ou le stockage USB a échoué lors du transfert des données à partir de la carte CF ou le stockage USB vers le périphérique/l'automate.
6	Erreur d'écriture	L'écriture des données a échoué lors du transfert des données à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB, ou il manque de l'espace.
7	Erreur de carte CF ou de stockage USB	La carte CF ou le périphérique de stockage USB n'est pas valide ou le support inséré n'est pas une carte CF ou un périphérique de stockage USB.
8	Réservé	-
9	Aucun texte de récupération	Aucun fichier CSV ne correspond au texte de récupération.
10	Erreur de fichier index	Le format CSV du fichier index est incorrect.

Chronogramme du transfert de recherche de nom de condition

Lorsque le bit 2 de l'adresse de contrôle est activé, le bit de [Transfert] (bit de statut 0) est activé.

Lorsque le transfert des données se termine avec succès, le bit de transfert est désactivé et l'indicateur de transfert terminé (bit de statut 1) est activé.

Lorsque le transfert des données est terminé, déterminez l'indicateur de transfert terminé par le périphérique/l'automate et désactivez le bit d'adresse de contrôle. Lorsque le

déclenchement est désactivé, le bit [Transfert terminé] est désactivé.



Si le transfert échoue, le bit de transfert est désactivé et le code d'erreur est configuré dans le statut d'erreur (bits de statut 12 à 15). Avant de démarrer le prochain transfert, effacez les bits de statut et de contrôle et activez le bit de contrôle nécessaire.



• La période pendant laquelle le bit de statut du transfert est activé comprend la durée nécessaire pour la recherche de fichiers CSV. Donc, n'accédez pas au dossier [FILE] dans la carte CF ou le stockage USB si le bit de transfert est activé.

Méthodes de stockage de recherche du nom de condition

Dans les 16 derniers mots de l'[Adresse de mot de recherche] désignée, vous pouvez stocker le nom de la condition selon le mode de données texte. Cela peut être configuré à une adresse de périphérique/automate ou une adresse de mémoire interne GP.

Si le nom précisé contient moins de 32 caractères, écrivez 0 (NULL=0(h)) ou un espace vide dans l'adresse suivant le dernier caractère. Les caractères qui se trouvent devant l'adresse contenant 0 (NULL=00(h)) sont considérés comme le nom de condition pour la recherche. La recherche du nom de condition ne peut être effectuée que pour les modes de données 1, 2, 4 ou 5.

Voici quelques exemples de modes de données texte.

Par exemple, recherche du nom de condition «TYPETYPE-A0001» en cours.

- (Adresse 16 bits) (Adresse 32 bits) 31 n 1615 87 Ω Rechercher l'adresse de mot +1 <u>'0'</u> +1 0 '_' +2 'A +2 '0 '0' +3 '0' +30 0 0 0 0 +4 '0 0 0 €5 Si le nom de la condition ne -7 comporte pas 32 caractères. stockez 0("00(h)") dans l'adresse +15 qui suit le caractère final. Le nom de condition est lu jusqu'au premier 0("00(h)")
- Mode de données chaîne 2

Mode de données chaîne 1

٠



Mode de données chaîne 4



1615

6

'0'

0

Έ

<u>'0</u>'

0

Ύ

'0'

0

• Mode de données chaîne 5



- Vous pouvez utiliser un espace dans le nom de condition à rechercher, mais il ne peut pas apparaître à la dernière position. Les espaces entre le dernier caractère et 0 sont remplacés par 0 dans l'opération correspondante.
 - Si la première position de l'[Adresse de mot de recherche] est 0, l'opération recherche un fichier sans nom de condition.

25.11.4 A propos du numérotage automatique

Lorsque vous utilisez un transfert automatique à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le périphérique de stockage USB, vous pouvez automatiquement assigner les numéros de fichier et créer de nouveaux fichiers. Pour configurer cette fonction, ouvrez la boîte de dialogue [Condition de transfert des données CSV] et cliquez sur l'onglet [Détail]. L'action de numérotation automatique est comme suit :

- Créez le nouveau nom de fichier en ajoutant +1 au numéro de fichier ayant l'horodatage le plus récent parmi les fichiers enregistrés dans une carte CF ou un stockage USB.
- Si aucun espace libre n'est disponible, le fichier ayant l'horodatage le plus ancien est supprimé et un nouveau fichier est créé en ajoutant +1 au dernier numéro de fichier enregistré.



Si des fichiers énumérés de «ZR00000.CSV» à «ZR00002.CSV» existent, le fichier «ZR00000.CSV» est supprimé pour créer le fichier «ZR00003.CSV». • Si les numéros de fichier enregistrés dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB ne sont pas séquentiels, créez le nouveau nom de fichier en ajoutant +1 au numéro de fichier ayant l'horodatage le plus récent parmi les fichiers existants.



ZR00000.CSV 9:00 ZR00001.CSV 10:00 ZR00003.CSV 11:00 ZR00004.CSV 12:00 Si le fichier ZR00002.CSV n'a pas été enregistré et le fichier ZR00003.CSV est toujours neuf, l'application génère le fichier ZR00004.CSV.

REMARQUE

• Si les numéros de fichier ne se conforment pas aux horodatages dans le mode de numérotage automatique (lorsque les fichiers sont écrasés par le transfert manuel), un nouveau fichier est créé en augmentant le numéro de fichier le plus récent de +1.



Lorsque des fichiers compris entre «ZR00000.CSV» et «ZR00003.CSV» existent déjà, le fichier «ZR00002.CSV» est écrasé par le nouveau fichier.

• Lorsque vous utilisez le numérotage automatique, n'utilisez pas un transfert manuel (Périphérique -> CF/USB) pour allouer les numéros de fichier. Ces fichiers seront écrasés.

Peu importe l'horodatage produit au cours du transfert manuel, les fichiers sont écrasés dans l'ordre suivant : du dernier numéro de fichier énuméré automatiquement +1.

Si le numéro de fichier atteint la [Fin], les données ne sont pas transférées même si l'[Adresse de mot de contrôle] s'active. Pour continuer à transférer les données, utilisez la fonction [Boucle] ou configurez l'option [Adresse de bit repris].
• Utilisation de la fonction de boucle

Lorsque vous activez la fonction [Boucle] et après que la [Fin] est atteinte, les données sont écrasées à compter du [Début] et le transfert continue.

Par exemple, lorsque les conditions sont les suivantes : [Début] = 0, [Fin] = 4



Au cours de l'utilisation d'une adresse bit repris
Lorsque la [Fin] est atteinte est que l'option [Adresse bit repris] désignée est activée,
l'[Adresse de mot de contrôle] est activée la prochaine fois. Le fichier de [Départ] est écrasé et tout fichier subséquent est écrasé et transféré.

Chronogramme Numérotation automatique

Lorsque vous créez des fichiers du [Début] à la [Fin], l'[Adresse de bit complète] est activée et le transfert automatique se termine.

Pour exécuter le transfert automatique de nouveau, activez l'[Adresse de bit repris], puis activez le bit 1 de l'[Adresse de mot de contrôle]. Les fichiers sont écrasés et créés en ordre à compter du [N° de départ].

Lorsque l'[Adresse de bit repris] est activée, l'[Adresse de bit complet] est désactivée. Assurez-vous que l'[Adresse de bit complet] est désactivée et désactivez l'[Adresse de bit repris].



REMARQUE Il se peut que le transfert ne fonctionne pas si le nombre maximum de fichiers existent déjà dans la carte CF ou le stockage USB. Si le GP est activé, immédiatement après que le bit 1 dans l'[Adresse de mot de contrôle] est activé, l'[Adresse de bit complète] s'active. Toutefois, si la [Adresse de bit repris] est activée, lorsque vous activez le bit 1 dans l'[Adresse de mot de contrôle], les fichiers sont écrasés à compter du numéro de départ. Avant d'exécuter l'opération de transfert, vous devrez vérifier le numéro de fichier stocké dans la carte CF ou le stockage USB, ainsi que l'état de la [Adresse de bit repris].

25.12 Mécanisme du transfert des recettes

25.12.1 Structure des données de recette

Les données de recette sont gérées dans des unités de dossier.

Un dossier peut contenir jusqu'à un maximum de 2048 fichiers.

Un fichier peut traiter jusqu'à un maximum de 1650 blocs (recettes). Le transfert des données s'effectue en blocs. De plus, le nombre maximum d'éléments de données dans un fichier est de 10000 ou 5000 lorsque les données sont 32 bits.



REMARQUE

- Le nombre de fichiers, de blocs et de données qui peuvent être configurés change selon le rapport de chacun.
 - Vous pouvez également enregistrer les fichiers dans plusieurs dossiers. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8999 dossiers, mais seul un dossier peut être stocké dans la SRAM de sauvegarde.



Préparation du transfert lorsqu'on utilise plusieurs dossiers

A propos de la SRAM de sauvegarde

Cette mémoire enregistrera les données même si l'unité GP est mise HORS tension. La zone SRAM de sauvegarde de l'utilisateur sert à sauvegarder les recettes, les données historiques de l'alarme, les données d'échantillonnage et les variables internes (zone utilisateur).

La capacité de la SRAM de sauvegarde qui peut être utilisée par les données de recette dépend du modèle de GP et de la capacité utilisée par d'autres données.



La zone utilisateur de la SRAM de sauvegarde contient les priorités d'usage suivantes :

- (1) Données de journal des opérations
- (2) Données Historique de l'alarme
- (3) Données d'échantillonnage
- (4) Données de sauvegarde de l'objet de zone utilisateur
- (5) Données de recette
- IMPORTANT Les données dans la SRAM de sauvegarde sont effacées : lorsqu'un transfert d'écran se produit lorsque la zone utilisateur est initialisée (hors ligne) lorsque la SRAM de sauvegarde est initialisée (hors ligne)
 - Vous pouvez enregistrer les données stockées dans la SRAM de sauvegarde dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB. Pour configurer cette option, dans les paramètres système, sélectionnez [Afficheur], cliquez sur l'onglet [Action], puis sélectionnez [Stockage des données].

Capacité des recettes

La capacité de stockage maximale pour les données de recette par fichier est la capacité maximale de la zone utilisateur de la SRAM de sauvegarde. La capacité de dossier se calcule de la manière suivante, selon le nombre de fichiers, de blocs, de données et la longueur de bit.

Calcul

	Capacité	d'usage	par	fichier	(en	octets)	
--	----------	---------	-----	---------	-----	---------	--

118 + { $(68 + 2^{*1} \times \text{Nombre d'éléments de données}) \times \text{Nombre de blocs}$

- 1 2 octets lorsque la longueur des données est de 16 bits, 4 octets lorsque la longueur des données est de 32 bits.
- Capacité d'usage par dossier (en octets)

4 + la somme du volume de chaque fichier

Exemple de calcul

Eléments	Description		
Blocs	5		
Nombre de données	1000		
Format des données (longueur de bit)	16 bits		

Par exemple, la capacité du dossier ne contenant qu'un fichier

[Résultat du calcul]

 $4 + [118 + {(68 + 2 x 1,000) x 5}] = 10462$ octets (environ 10 Ko)

25.12.2 Transfert du nom d'élément et du numéro de bloc

Dans [Modifier les recettes] > [Option], vous pouvez configurer les paramètres pour transférer les données ayant le nom d'élément et le numéro de bloc qui y sont connexes.

Lorsque vous transférez le nom d'élément et le numéro de bloc vers le périphérique/ l'automate avec les données, ils sont stockés selon la structure suivante :

Par exemple, l'[Adresse de départ de stockage] est une adresse 16 bits, les données sont 16 bits



IMPORTANT

- Le texte du nom d'élément est stocké selon les paramètres de mode de données texte.^{*1}
- Le stockage du nom d'élément et des données dépend de l'[Adresse de départ du stockage] et la [Longueur de bit].
- Le numéro de bloc n'est pas transféré au cours d'un transfert Périphérique/ Automate -> SRAM. La même chose s'applique lorsque vous transférez grâce à la mémoire interne (Périphérique/Automate -> Variable interne -> SRAM).
- Lorsque vous utilisez un transfert manuel grâce aux variables internes, le nom d'élément sera envoyé entre la SRAM et les variables internes peu importe les paramètres configurés dans la boîte de dialogue [Options]. Par exemple, lorsque seule l'option [Envoyer le numéro de bloc] est désignée.



REMARQUE

- Lorsque le nom d'élément contient moins de 32 caractères, des espaces sont automatiquement ajoutés.
- Même si le [Format d'affichage] est configuré à [BCD], le numéro de bloc est stocké dans le périphérique/l'automate avec des données binaires.
- *1 Les paramètres Mode de données texte sont configurés dans les paramètres système [Automate].

Structure des données au cours du transfert du numéro de bloc et du nom d'élément

 Lorsque l'[Adresse de départ de stockage] est une adresse 16 bits (n = nombre d'éléments de données)



 Lorsque l'[Adresse de départ de stockage] est une adresse 32 bits (n = nombre d'éléments de données)



25.12.3 Transfert manuel grâce aux variables internes

Lorsqu'un affichage de données spéciales [Recettes] est configuré à l'aide de [Via variable interne], vous pouvez utiliser un objet de bouton/voyant [Bouton spécial] et pointez sur [Bouton d'élément de fichier]) pour les transferts suivants : [SRAM -> Variable interne], [Variable interne], [Périphérique -> Variable interne] et [Variable interne -> SRAM].



• Un bouton pour opérer le transfert vers la mémoire interne et à partir de celle-ci ne peut être créé qu'avec un bouton/voyant [Bouton spécial].

Par exemple, au cours d'un transfert SRAM -> Variable interne (Adresse de départ : LS20) Périphérique/Automate

(Longueur des données : 16 bits)

Sélectionnez le nom d'élément à transférer et appuyez sur le commutateur [SRAM -> Mémoire interne] pour écrire le nom d'élément et les données dans la mémoire interne Appuyez sur le commutateur [Mémoire interne -> Périphérique/Automate], pour n'écrire les données que dans le périphérique/l'automate



Vous pouvez afficher les données stockées dans la variable interne au besoin à l'écran GP dans un affichage de données [Affichage numérique]. Utilisez cela lorsque vous souhaitez effectuer de petits ajustements aux données à l'écran GP avant de les transférer vers le périphérique/automate.



Choisissez le nom d'élément à l'aide de l'affichage de recette et transférez-le depuis la mémoire interne SRAM.



Les données de mémoire interne apparaissent dans l'affichage de données. Appuyez sur l'affichage de données, puis...



un clavier popup apparaît. Modifiez les données, puis appuyez sur la touche ENT.



Transférez à partir de la mémoire interne vers l'automate.

Structure des données de recette stockées dans la variable interne

Lorsque vous transférez des données à partir de la SRAM de sauvegarde vers la variable interne, les 16 mots consécutifs qui se trouvent après l'[Adresse de départ du stockage] désignée stockent les noms d'élément, puis les données sont stockées. Le nom d'élément sera stocké selon les paramètres de mode de données texte.^{*1}

P. ex. : Lorsque les données sont de 16 bits



• Lorsque les données sont 32 bits, les données utilisées sont le nombre d'éléments de données x deux mots.

*1 Les paramètres de mode de données texte sont configurés dans les paramètres système [Automate].

Lorsque vous transférez des données depuis la variable interne vers le périphérique/ automate, seules les données stockées dans la variable interne sont écrites vers les adresses désignées dans le périphérique/automate.



🖗 «25.12.2 Transfert du nom d'élément et du numéro de bloc» (page 25-113)

25.13 Restrictions

25.13.1 Restrictions relatives au transfert des données CSV

- Le nombre maximum de données que vous pouvez configurer dans un fichier (ZR*****.csv) est de 10000 (ou 5000 lorsque les données sont des données 32 bits).
- Si le nombre de données est important, le transfert peut prendre un certain temps. La durée du transfert peut aller de plusieurs secondes à plusieurs minutes.
- Lorsqu'un transfert se produit, il se peut que l'affichage des objets ne soit pas mis à jour correctement ou qu'il ralentisse. Les changements d'écrans et d'autres opérations peuvent également provoquer un ralentissement.
- Si un changement d'écran se produit au cours du transfert, afin de lire les informations sur l'écran, le transfert peut prendre du temps.
- Veuillez patienter jusqu'à la fin du transfert avant d'en exécuter un autre. Si un transfert est lancé avant que le transfert précédent ne soit terminé (comme lorsqu'un transfert automatique et un transfert manuel se produisent en même temps), il se peut que la deuxième opération de transfert ne soit pas acceptée.
- Seule la carte CF ou seul le périphérique de stockage USB fonctionnera.
- Si plusieurs fichiers sont stockés dans le dossier [File] de la carte CF du stockage USB, le transfert depuis le périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB peut prendre plusieurs minutes.
- N'insérez pas des écrans qui utilisent la carte CF ou le stockage USB si la carte CF ou le stockage USB n'est pas installé dans le GP. Il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement.
- Lorsqu'une erreur de carte CF/stockage USB se produit, les fichiers temporaires pourraient demeurer sur la carte CF ou le périphérique de stockage USB.
- Lors de l'écrasement, l'espace disponible nécessaire sur la carte CF ou le stockage USB doit être au moins deux fois la taille des données. Si la taille des données est trop grande par rapport à l'espace disponible, une erreur d'écriture se produit pendant le transfert. Pour libérer de l'espace, vous pouvez déplacer toute donnée dont vous n'avez pas besoin immédiatement entre la carte CF et le stockage USB. Une erreur d'écriture se produit lors du transfert s'il y a trop de données par rapport à l'espace disponible.

«A.5 Transfert des données entre une carte CF et un périphérique de mémoire USB» (page A-84)

- Lorsque vous transférez des données à partir d'un périphérique/automate vers une carte CF ou un stockage USB, le dossier [FILE] est créé s'il n'existe pas déjà. Si la carte CF ou le stockage USB n'est pas réinitialisé ou que le dossier ne peut pas être créé, une erreur de stockage de carte CF ou de stockage USB se produit.
- Lorsque vous enregistrez les données CSV existantes dans la carte CF ou le stockage USB, s'il y a des données figurant dans la troisième ligne ou plus bas dans les données CSV, elles sont supprimées lors de l'enregistrement.

- Le nombre de fois que vous pouvez écrire les données dans une carte CF est limité. (Environ 100000 fois pour réécrire 500 Ko.)
- Lorsque vous enregistrez des données dans une carte CF, vous ne pouvez pas utiliser un nom de fichier ou de dossier qui contient des caractères codés sur deux octets. Le nom de fichier/de dossier devrait contenir des caractères à 8 octets ou moins.
- Pour formater la carte CF ou le stockage USB dans votre ordinateur, sélectionnez FAT ou FAT32. Si vous utiliser NTFS pour le formatage, le GP ne reconnaît pas la carte CF ou le stockage USB.
- Ne connectez pas plus d'un périphérique de stockage USB. Sinon, il est possible que les périphériques USB ne soient pas reconnus.
- Lorsque vous sélectionnez Flottant, vous pouvez lire jusqu'à 17 chiffres ou 16 décimales, mais il se peut qu'une erreur se produise après le septième chiffre en raison de restrictions relatives à la virgule flottante.
- Lorsque vous effectuez un transfert Carte CF/Stockage USB -> Périphérique/Automate, les tabulations et les caractères d'espace à octet unique sont sautés lors de la lecture. En outre, s'il existe des points ou des virgules dans les commentaires, il y a des cas où le texte ne peut pas être lu correctement. Lorsqu'il existe deux virgules ou plus dans une ligne, les données figurant après la deuxième virgule ne sont pas lues.

Précautions d'utilisation de la carte CF

- Lorsque vous retirez une carte CF, assurez-vous que le voyant LED d'accès de la carte CF est mis hors circuit. Sinon, il se peut que les données figurant dans la carte CF soient endommagées.
- Lorsqu'en vous accédez à la carte CF, ne désactivez pas l'unité GP, réinitialisez-la ou encore retirez la carte CF. Créez un écran d'application sur lequel il est impossible d'accéder à la carte CF, et dans cet écran d'application, vous pouvez désactiver ou réinitialiser le GP, ouvrir et fermer le capot de la carte CF, et retirer la carte CF.
- Lorsque vous insérez une carte CF, vérifiez l'avant et l'arrière et la position du connecteur de la carte. Si la carte CF est insérée de la mauvaise façon, il se peut que les données, la carte CF, ou le GP soient endommagés.
- Utilisez une carte CF fabriquée par Digital Electronics Corporation. Si vous utilisez une carte CF fabriquée par une autre compagnie, il se peut que le contenu de la carte CF soit endommagé.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données de carte CF.
- Evitez de poser les gestes suivants car cela pourrait endommager l'équipement ou compromettre les données :
 - •Plier la carte CF
 - •Echapper la carte CF
 - •Renverser de l'eau sur la carte
 - •Toucher directement les connecteurs de la carte CF
 - •Désassembler ou modifier la carte CF

Précautions d'utilisation du stockage USB

 Pendant que vous accédez au périphérique de stockage USB, ne réinitialisez pas le GP inséré ou retirez le périphérique de stockage USB. Les données figurant sur le périphérique de stockage peuvent être corrompues.

Pour retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité, concevez le système pour que le périphérique soit retiré après avoir activé la variable système

#H_Control_USBDetachTrigger et confirmé que la variable système

#H_Status_USBUsing est désactivée.

^G «A.6.2 variables systèmes IHM (variables système #H) ■ Type de bit» (page A-110)

• Assurez-vous de sauvegarder toutes les données sur le périphérique de stockage USB.

Restrictions relatives au transfert manuel

- Configurez tout d'abord la condition dans [Recette] [Transférer les données CSV (condition)], puis placez l'affichage de données spéciales [Transmission des données] dans l'écran.
- Seul un affichage de données spéciales [Transmission des données] peut être placé dans l'écran.
- Jusqu'à 32 objets d'affichage de données spéciales [Transmission des données] peuvent être placés par projet.
- Lorsque vous transférez des fichiers sur appui, plusieurs dossiers ne peuvent être sélectionnés qu'à partir de la zone affichée dans un affichage de données spéciales [Transmission des données]. (Le nombre maximum de lignes est de 50.) Si la page affichée est modifiée à l'aide d'un bouton de défilement, la sélection est annulée.
- Si une erreur se produit pendant le transfert de plusieurs fichiers, le transfert s'arrête. Tout fichier subséquent n'est pas transféré.
- Lorsque vous transférez des données à partir du périphérique/automate vers la carte CF ou le stockage USB, les données sont enregistrées dans le fichier configuré dans l'affichage de données spéciales [Transmission des données]. Le nom de condition (Group Name) est écrasé par le nom de condition défini dans les outils avancés zone Condition.
- Si le nombre de données désignées dans les paramètres de condition ne correspond pas au celui du fichier, le nombre le moins élevé de données est transféré.
- Assurez-vous que les numéros de fichier configurés dans les paramètres de condition (du [Début] à la [Fin]) ne se répètent pas dans plusieurs conditions. Si les numéros de fichiers se répètent dans plusieurs conditions, les données sont transférées vers la condition ayant le numéro le plus petit.

Restrictions relatives au transfert automatique (action conditionnelle)

- Vous pouvez transférer jusqu'à un maximum de 64 fichiers à la fois.
- Si une erreur se produit pendant le transfert de plusieurs fichiers, le transfert s'arrête. Tout fichier subséquent n'est pas transféré. Le transfert se produit en ordre en commençant par la première adresse de stockage du numéro de fichier.
- Si le nombre de données désignées dans les paramètres de condition ne correspond pas au celui du fichier, le nombre le moins élevé de données est transféré.
- Assurez-vous que les numéros de fichier configurés dans les paramètres de condition (du [Début] à la [Fin]) ne se répètent pas dans plusieurs conditions. Si les numéros de fichiers se répètent dans plusieurs conditions, les données sont transférées vers la condition ayant le numéro le plus petit.
- Si le nombre de fichiers n'est pas configuré, les données sont transférées même si l'[Adresse de mot de contrôle] est activée. De plus, le statut ne sera pas redémarré.
- Lorsque vous transférez des données à partir d'un périphérique/automate vers une carte CF ou un stockage USB, le dossier [FILE] est créé s'il n'existe pas déjà. Si la carte CF ou le stockage USB n'est pas réinitialisé ou que le dossier ne peut pas être créé, une erreur de stockage de carte CF ou de stockage USB se produit.

Restrictions relatives au transfert automatique (action d'adresse)

- Seul une recette de données CSV peut être transférée à la fois.
- Lorsque vous transférez des recettes de données CSV à partir de la carte CF vers l'automate à l'aide d'une connexion de liaison mémoire, configurez le [Mode adresse] à «0».
- Si le nombre de données dépasse la plage configurée (10000 lorsque la longueur des données est de 16 bits, 5000 lorsqu'ils sont 32 bits), toute valeur excédentaire n'est pas transférée.
- Assurez-vous que le code de périphérique ou le code d'adresse est configuré correctement. Si l'adresse de périphérique est hors limites ou fait référence à un périphérique qui n'existe pas, une erreur de communication se produit et l'écran fige.

Si une erreur de communication se produit lorsque vous transférez depuis un périphérique/automate vers une carte CF ou un stockage USB, corrigez le code de périphérique ou le code d'adresse. Activez le bit 1 de l'[Adresse de mot de contrôle] à nouveau. Si une erreur se produit lorsque vous transférez depuis la carte CF ou le stockage USB vers un périphérique/automate, mettez le GP hors tension, puis sous tension.

• Lorsque vous transférez des données à partir d'un périphérique/automate vers une carte CF ou un stockage USB, le dossier [FILE] est créé s'il n'existe pas déjà. Si la carte CF ou le stockage USB n'est pas réinitialisé ou que le dossier ne peut pas être créé, une erreur de stockage de carte CF ou de stockage USB se produit.

25.13.2 Restrictions relatives à l'affichage, à la modification ou à l'impression des données CSV

Restrictions relatives à l'affichage

- Seul un affichage de données spéciales [Affichage CSV] peut être placé dans l'écran.
- Seul un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] peut être placé dans l'écran de base. Il ne peut pas être placé dans un écran fenêtre.
- Lorsque vous placez un affichage de données spéciales [Affichage CSV] dans un écran fenêtre, vous ne pouvez pas modifier les données. L'écran de modification ne peut pas être déclenché.
- Vous ne pouvez pas configurer un affichage de données spéciales [Affichage CSV] en même temps qu'un affichage de données d'échantillonnage ou un affichage de données (un affichage numérique avec une [Saisie autorisée] configurée ou un affichage de texte).
- L'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] ne peut pas être mis à l'échelle.
- Lorsque vous placez un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers], précisez la coordonnée en X en incréments de 4 points. Si vous la positionnez différemment, elle ne sera pas affichée à la position exacte à laquelle elle se trouvait à l'écran avec GP-Pro EX parce que le GP corrige la position d'affichage.
- Vous pouvez afficher l'objet de gestionnaire de fichiers de l'affichage de données spéciales à l'aide d'une fenêtre spéciale ou locale. Si le nombre maximum de fenêtres est déjà affiché, le Gestionnaire de fichiers n'apparaît pas. Fermez les autres fenêtres pour afficher l'objet d'affichage [Gestionnaire de fichiers].

«12.8 Restrictions relatives aux fenêtres» (page 12-28)

- Pour accéder aux données CSV figurant dans le périphérique de stockage USB, utilisez l'objet de gestionnaire de fichiers dans l'affichage de données spéciales.
- Lorsqu'un multilangue est modifié, l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] se ferme.
- Si plus d'un bouton d'affichage pour un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] touche un autre bouton d'affichage pendant que le gestionnaire de fichiers est déjà affiché, la fenêtre [Gestionnaire de fichiers] se ferme.
- Les fichiers actuellement affichés dans un affichage de données spéciales [Affichage CSV] ne peuvent pas être supprimés avec un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers].
- Au cours d'une mise à jour par suite d'un transfert à partir du périphérique/automate vers la carte CF/le stockage USB, les données CSV affichées sont mises à jour et réécrites.
- Si le capot de la fente de carte CF est ouvert ou que le périphérique de stockage USB est retiré lorsque les données du fichier CSV sont affichées, l'affichage est supprimé.
- Si l'écran change lorsque les données CSV sont affichées, l'affichage est effacé.
- Il existe deux formats de données valides pour les données CSV affichées dans un affichage de données spéciales [Affichage CSV] : les données délimitées par des doubles guillemets [""], et les données séparées par des virgules [,].

Par exemple, Format CSV (Données d'échantillonnage)

"", "Date", "Heure", "Données 0", "Données 1"	, Date, Heure, Données 0, Données 1
"Numéro1", "01/12/05", "09:00:00", "123.4", "780"	Numéro 1, 01/12/05, 09:00:00, 123,4, 780
"Numéro2", "01/12/05", "10:00:00", "213.5", "235"	Numéro 2, 01/12/05, 10:00:00, 213.5, 235

Restrictions relatives à l'édition

• L'écran d'édition pour un affichage de données spéciales [Affichage CSV] s'affiche grâce à une fenêtre spéciale ou locale. Si le nombre maximum de fenêtres est déjà affiché, l'écran d'édition ne peut pas être activé. Fermez une autre fenêtre avant de modifier les données.

«12.8 Restrictions relatives aux fenêtres» (page 12-28)

- Vous pouvez modifier jusqu'à 56 caractères dans un affichage de données spéciales [Affichage CSV]. Cette limite dépend du modèle et de l'orientation.
- Si vous tentez d'enregistrer les données dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB au cours d'une opération d'édition, une erreur d'écriture se produit. Vous ne pouvez pas enregistrer les données pendant l'édition.
- Si les données sont modifiées pendant l'édition, une erreur d'écriture CF se produit et est stockée dans l'[Adresse de statut]. Les données affichées ne sont pas mises à jour.
- Si un multilangue est modifié, l'écran d'édition se ferme automatiquement.
- Même si l'état de l'[Adresse de verrouillage] correspond à la [Condition de fonctionnement tactile] au cours de l'édition, la modification peut être effectuée. Toutefois, si la modification est tentée de nouveau, l'écran n'entrera pas en mode Edition puisque la fonction de verrouillage est activée.
- Les valeurs numériques affichées sur un affichage de données spéciales [Affichage CSV] sont affichées sous forme de texte. Donc, les saisies sont modifiées peu importe les propriétés comme le nombre de décimales, la longueur de données et le type de données.
- Lorsque les données modifiées sont en cours de sortie dans un fichier CSV, les modes d'impression et d'édition sont désactivés. De plus, le système ne peut pas être commuté au mode hors ligne.
- Peu importe les paramètres Afficher la colonne, la colonne ne peut pas être créée.
- Lorsque vous modifiez les données, un fichier temporaire est créé sur la carte CF ou le périphérique de stockage USB. Par conséquent, un espace libre équivalent à la taille du fichier en cours de modification est nécessaire. Vous ne pouvez pas modifier le fichier si cette capacité n'est pas disponible.

Lorsque vous modifiez les données, le traitement interne met à jour le fichier de la manière suivante :

Par exemple, lorsque vous modifiez le fichier «ZR0001.CSV»

- (1) Après avoir appuyé sur la touche [ENT], un fichier temporaire (qui exprime les résultats d'édition), «_CSV\$\$_0.TMP», est créé.
- (2) Le nom du fichier original passe de «ZR00001.CSV» à «_CSV\$\$_1.TMP».
- (3) Le fichier «_CSV\$\$_0.TMP» est modifié à «ZR00001.CSV».
- (4) Le fichier «_CSV\$\$_1.TMP» est supprimé.

Si l'alimentation est mise HORS tension au cours de l'édition ou que l'édition échoue, les fichiers temporaires peuvent demeurer dans la carte CF ou le stockage USB.

• Lorsque vous faites tourner un affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] de 90 ou 180 degrés, les caractères de l'écran d'édition ne s'affichent pas correctement. Pour placer un écran [Affichage CSV] tourné, configurez la rotation à 0 ou 270 degrés.

Restrictions relatives à l'impression

- Les lignes horizontales ne sont pas imprimées.
- Toute partie qui dépasse la largeur A4 ne sera pas imprimée. Le nombre de caractères que vous pouvez imprimer sur une ligne dépend de l'imprimante.
- Vous pouvez imprimer jusqu'à 160 caractères sur une seule ligne. Tout texte qui dépasse la limite de 160 caractères est coupé.
- Peu importe les paramètres Afficher la colonne, la colonne ne sera pas imprimée.
- Lorsque vous n'imprimez que la partie affichée, si les données qui figurent dans la cellule la plus à la droite sont trop grandes par rapport à l'espace disponible sur l'écran et sont coupées dans l'affichage du fichier CSV, cette partie est également coupée sur l'impression.
- Vous ne pouvez pas modifier ou imprimer les données pendant l'impression. De plus, le système ne peut pas être commuté au mode hors ligne.

25.13.3 Restrictions relatives au transfert des données de recette

• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8999 dossiers. Toutefois, seul un dossier peut être stocké dans la SRAM de sauvegarde.

 La taille d'un dossier peut aller jusqu'à la même taille que la capacité totale de la SRAM de sauvegarde lorsque seules les recettes sont stockées.
 Même si des recettes sont stockées dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB, peu importe la capacité de mémoire de la carte CF ou du stockage USB, la capacité de l'un des dossiers doit être égale à la capacité maximale de la SRAM de sauvegarde.

- Vous pouvez configurez jusqu'à 2048 fichiers dans un dossier.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 1650 blocs dans un fichier. (Le nombre maximum de modifications dépend du nombre de fichiers et du nombre d'éléments de données.)
- Le nombre maximum de données dans un bloc est de 10000 pour des données 16 bits, ou 5000 pour des données 32 bits. La limite maximale dépend du nombre de fichiers et du nombre de blocs.
- Plus on transfère de données vers le périphérique/automate, plus il faut de temps pour effectuer l'opération d'écriture. La durée du transfert peut aller de plusieurs secondes à plusieurs minutes.
- Lorsque vous écrivez vers un périphérique/automate, il se peut que l'affichage des objets ne soit pas mis à jour correctement ou qu'il ralentisse. Les changements d'écrans et d'autres opérations peuvent également provoquer un ralentissement.
- Si un changement d'écran se produit au cours du transfert, afin de lire les informations sur l'écran, l'écriture vers le périphérique/l'automate peut prendre du temps.
- Veuillez patienter jusqu'à la fin du transfert avant d'en exécuter un autre. Si un transfert est lancé avant que le transfert précédent ne soit terminé (comme lorsqu'un transfert automatique et un transfert manuel se produisent en même temps), il se peut que la deuxième opération de transfert ne soit pas acceptée.
- Les données dans la SRAM de sauvegarde sont effacées :
 - Transfert à l'écran
 - lorsque la mémoire est rétablie (hors ligne)
 - lorsque la SRAM de sauvegarde est initialisée (hors ligne)
- Lorsque vous placez plusieurs affichages de données spéciales [Recette] dans un écran, n'utilisez pas le même [Numéro d'identification] pour plusieurs affichages.
- Vous ne pouvez pas déplacer les données de recette générées vers un autre projet pour l'édition.
- Vous ne pouvez pas utiliser les données de recette générées dans le dossier de carte CF ou de stockage USB dans d'autres projets.