22 Renforcement de la sécurité

Ce chapitre fournit une explication de base pour «Renforcer la sécurité» et la façon de modifier les paramètres dans GP-Pro EX.

Lisez tout d'abord la section «22.1 Menu de configuration» (page 22-2), puis passez à la page correspondante.

22.1	Menu de configuration	22-2
22.2	Ecrans protégés par mot de passe	22-5
22.3	Gestion de mots de passe multi-utilisateur	22-8
22.4	Verrouiller l'accès à certaines fonctions en fonction d'un état de bit	22-11
22.5	Fonctions protégées par mot de passe	22-13
22.6	Afficher/Masquer les objets/dessins en fonction d'un mot de passe	22-23
22.7	Historique de l'enregistrement	22-26
22.8	Fenêtre de saisie du mot de passe et de l'ID utilisateur	22-32
22.9	Edition en ligne du mot de passe	22-35
22.10	Guide de configuration	22-41
22.11	Restrictions	22-80

22.1 Menu de configuration







22.2 Ecrans protégés par mot de passe

22.2.1 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ** «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité)» (page 22-41)

Configure un écran de gestionnaire de lignes avec un niveau de sécurité et un mot de passe. L'exemple suivant utilise les données échantillonnées B2, le niveau de sécurité 1 et le mot de passe 1111.



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Sécurité (Q)] et sélectionnez [Mot de passe (P)] ou cliquez sur mà à partir de la barre d'outils.



2 L'écran de configuration du mot de passe s'ouvrira. Cochez la case [Activer les mots de passe], puis saisissez le mot de passe «1111» dans [Niveau 1].

tiver les n	nots de passe		
A	D. Official Streams	Supprimer	Exporter
Niveau	Mot de passe	ooppiinoi	
1			
2			
3			
4			
0 6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Définir le	niveau de sécurité pour chaque for	nction	
Elément		Niveau	Désacti 🔺
Mode ho	ors ligne	0	
Surveilla	nce logique	0	
Edition la	ogique en ligne	0	
Lire les c	lonnées GP-Viewer	0	
Ecrire le:	s données GP-Viewer	0	

REMARQUE	REN	IARQ	UE
----------	-----	------	----

Définissez un mot de passe comportant jusqu'à huit caractères à octet unique.
Cochez la case [Ajouter l'ID utilisateur] pour ajouter l'ID utilisateur au mot de passe. Tout comme avec les mots de passe, les ID utilisateur peuvent comporter jusqu'à huit caractères à octet unique. **3** Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Sécurité (Q)] et sélectionnez [Liste de niveaux de sécurité (L)].

	Outi	ls avancés (<u>R</u>)		
	63	Alarme (<u>A</u>)		
	1	Echantillonnage (D)		
		Recette (R)		
		Sécurité (Q)		
	6	Paramètres du journal d'opération (G)	Q TI	Liste des niveaux de sécurité (L)
	•	Calendrier (<u>F</u>)		Paramètres de verrouillage (I)
	۷	Son (H)	\square	
		Multilangue (<u>5</u>)		
1	٥	D-Script global (L)		
1	<u>a</u>	Script étendu (<u>E</u>)		
-		Modifier la couleur de rétroéclairage (<u>B</u>)		
	2	Images (<u>I</u>)		
1	3	Enregistrement de texte (<u>T</u>)		
	甬	Enregistrement du marqueur (M)		
	壐	Enregistrement de clavier (\underline{K})		
	1	Film (<u>O</u>)		
	۱ ۲	Module vidéo/DVI (<u>U</u>)		
	F	Fonctions globales (\underline{C})		
	P	Variable/Symbole (V)		

4 Pour les [Données échantillonnées] B2, configurez le [Niveau de sécurité] à 1. La configuration de la sécurité est terminée.

Ecran 🔺	Niveau de sécurité		Titre	
B1		0. Ecran de menu		
B2	-	1 Ecran Gestionnaire de lignes		
83	L I	D Ecran Gestionnaire d'usine		
		,		
MARQUE	• Une fois u	une session ouver	te, le niveau de sécurité a	auquel vous avez
MARQUE	• Une fois u	une session ouver	te, le niveau de sécurité a	auquel vous avez
MARQUE	• Une fois u connecté	une session ouver est activé jusqu'à	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m	auquel vous avez achine hors tension.
MARQUE	• Une fois u connecté Si vous êt	une session ouver est activé jusqu'à es connecté à un	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m niveau de sécurité élevé,	auquel vous avez achine hors tension. et que vous quittez vo
MARQUE	Une fois u connecté Si vous êt	une session ouver est activé jusqu'à tes connecté à un	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m niveau de sécurité élevé,	auquel vous avez achine hors tension. et que vous quittez vo
MARQUE	 Une fois u connecté Si vous êt bureau, no 	une session ouver est activé jusqu'à tes connecté à un ous vous recomm	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m niveau de sécurité élevé, andons de fermer votre se	auquel vous avez achine hors tension. et que vous quittez vo ession afin de renforcer
MARQUE	Une fois u connecté (Si vous êt bureau, no sécurité.	une session ouver est activé jusqu'à tes connecté à un ous vous recomm	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m niveau de sécurité élevé, andons de fermer votre se	auquel vous avez achine hors tension. et que vous quittez vo ession afin de renforcer
MARQUE	• Une fois u connecté Si vous êt bureau, no sécurité.	une session ouver est activé jusqu'à tes connecté à un ous vous recomm	te, le niveau de sécurité a ce que vous mettiez la m niveau de sécurité élevé, andons de fermer votre se	auquel vous avez achine hors tension. et que vous quittez vo ession afin de renforcer

22.3 Gestion de mots de passe multi-utilisateur

22.3.1 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ** «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité)» (page 22-41)

Configure un écran pour le directeur d'usine avec un niveau de sécurité et un mot de passe. L'exemple suivant utilise les données échantillonnées B3, le niveau de sécurité 5 et le mot de passe 5555.



1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Sécurité (Q)] et sélectionnez [Mot de passe (P)] ou cliquez sur mà à partir de la barre d'outils.



2 L'écran de configuration du mot de passe s'ouvrira. Cochez la case [Activer les mots de passe] et saisissez le mot de passe «1111» dans [Niveau 1] et le mot de passe «5555» dans [Niveau 5].

activer les m	nots de passe		Exporter
Ajouter I'l	Dutilisateur Nouveau	Supprimer	<u>enponoi</u>
Niveau	Mot de passe		
1	1111		
2			
3			
4			
5	5555		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Définir le	niveau de sécurité pour chaque	fonction	
Elément		Niveau	Désacti -
Mode ho	rs ligne	0	
Surveilla	nce logique	0	
E dition lo	ogique en ligne	0	
Lire les d	lonnées GP-Viewer	0	
Ecrire les	données GP-Viewer	0	

REMARQUE

Définissez un mot de passe comportant jusqu'à huit caractères à octet unique.
Cochez la case [Ajouter l'ID utilisateur] pour ajouter l'ID utilisateur au mot de passe. Tout comme avec les mots de passe, les ID utilisateur peuvent comporter jusqu'à huit caractères à octet unique. **3** Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Sécurité (Q)] et sélectionnez [Liste de niveaux de sécurité (L)].

	Outi	ls avancés (R)		
	63	Alarme (<u>A</u>)		
	1	Echantillonnage (<u>D</u>)		
		Recette (<u>R</u>)		
		Sécurité (Q)		
	6	Paramètres du journal d'opération (G)	≎ π	Liste des niveaux de sécurité (L)
	•	Calendrier (<u>F</u>)		Paramètres de verrouillage (I)
	۹	Son (H)		
		Multilangue (<u>5</u>)		
ł	٥	D-Script global (L)		
1	<u>1</u>	Script étendu (E)		
1		Modifier la couleur de rétroéclairage (<u>B</u>)		
	2	Images (<u>I</u>)		
	3	Enregistrement de texte (<u>T</u>)		
	甬	Enregistrement du marqueur (M)		
1	壐	Enregistrement de clavier (\underline{K})		
	1	Film (<u>O</u>)		
	16 1	Module vidéo/DVI (<u>U</u>)		
	F	Fonctions globales (\underline{C})		
	4	Variable/Symbole (V)		

4 Pour les [Données échantillonnées] B2, configurez le [Niveau de sécurité] à 1. Pour les [Données échantillonnées] B3, configurez le [Niveau de sécurité] à 5. La configuration de la sécurité est terminée.

🖣 Mots de pas	sse 🔣 🖣 Niveau de	e sécurité 🗵	4 Þ
Liste des niveau	x de sécurité Cha	angement de bloc	
Ecran 🔺	Niveau de sécurité	Titre	
B1	0	Ecran de menu	
B2	1	Ecran Gestionnaire de lignes	
B3 5	- -	Ecran Gestionnaire d'usine	
B3 5		Ecran Gestionnaire d'usine	

- Une fois une session ouverte, le niveau de sécurité auquel vous avez connecté est activé jusqu'à ce que vous mettiez la machine hors tension. Si vous êtes connecté à un niveau de sécurité élevé, et que vous quittez votre bureau, nous vous recommandons de fermer votre session afin de renforcer la sécurité.
 - ⁽*S*[™] «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) ♦ Détail» (page 22-44)

22.4 Verrouiller l'accès à certaines fonctions en fonction d'un état de bit

22.4.1 Introduction

Vous pouvez restreindre les opérations sur appui à l'aide de l'adresse de verrouillage global. L'opération sur appui n'est activée que si l'adresse de bit définie pour l'adresse de verrouillage répond à la condition de verrouillage.

• Lorsque la condition de fonctionnement tactile est activée. L'action sur appui ne fonctionnera que si l'adresse de verrouillage est activée.



• Lorsque la condition de fonctionnement tactile est désactivée. L'action sur appui ne fonctionnera que si l'adresse de verrouillage est désactivée.



22.4.2 Procédure de configuration

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP™} «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) ■ Paramètres de verrouillage» (page 22-48)

Dans la condition de verrouillage, sélectionnez Activer lorsque le bit est désactivé pour configurer l'opération sur appui à désactiver lorsque le bit (M100) désigné par l'adresse de verrouillage est activé.



- 1 Dans le menu [Outils avancés (R)], pointez sur [Sécurité (Q)] et sélectionnez [Paramètres de verrouillage (I)] ou cliquez sur 🕃 à partir de la barre d'outils.
- 2 Ouvre l'écran Paramètres de verrouillage. Cochez la case [Utiliser le verrouillage global].

Interverrouillage 🗵		
aramètres de verrouillage		
🔽 Utiliser le verrouillage glo	bal	
Adresse de verrouillage	[PLC1]X00000	
Condition de verrouillage	 Activer lorsque le bit activer lorsque le bit 	 Activer lorsque le bit est départiné

3 Définissez l'adresse de bit (par exemple, M100) qui configure la condition de verrouillage dans [Adresse de verrouillage].

Cliquez sur 🧰 afin d'afficher un clavier de	Sélectionnez le saisissez «100 puis appuyez s	 périphérique « comme adres ur la touche «E 	«M», sse, int.».		
saisie d'adresse.	💣 Adresse d'entrée	X			
Saisle u auresse.	M Too PLC1 PLC1 M ▼ 100 Back . A B C . A B C . 4 1 0 .	Cr 8 9 5 6 2 3 Err	Adresse de verrouillage	[PLC1]M000100	
	Définir comme valeur par	r défaut			

4 Utilisez le champ [Condition de verrouillage] pour configurer une condition qui active les opérations sur appui. (Par exemple, sélectionnez «Bouton actif, bit désactivé» pour activer les opérations sur appui lorsque le bit est désactivé.)

22.5 Fonctions protégées par mot de passe

22.5.1 Introduction

Vous pouvez restreindre le fonctionnement tactile en configurant un niveau de sécurité pour les objets qui fonctionnent sur appui.

Le fonctionnement tactile des objets n'est activé que lorsque vous ouvrez une session disposant d'un niveau de sécurité supérieur à celui défini sur les objets.



22.5.2 Procédure de configuration

REMARQUE • Reportez-vous à ce qui suit pour connaître la façon de configurer le niveau de

Reportez vous a ce qui suit pour configurer la fitçoir de configurer le fitveda de sécurité sur l'écran.
C «22.3 Gestion de mots de passe multi-utilisateur» (page 22-8)
Pour en savoir plus sur les boutons spéciaux, reportez-vous au guide de configuration.
C «10.15.4 Bouton spécial ◆ Sécurité» (page 10-76)
Pour en savoir plus sur les objets pour lesquels vous pouvez configurer un niveau de sécurité, reportez-vous à ce qui suit :
C «22.5.3 Paramètre de sécurité pour chaque objet ■ Chaque objet sur lequel un niveau de sécurité peut être configuré.» (page 22-17)

Définissez le niveau de sécurité 5 sur le bouton pour n'activer l'opération de bouton que lorsque vous ouvrez une session de niveau 5.

De plus, placez un bouton spécial pour pouvoir se connecter lorsque vous ne disposez que d'un niveau de sécurité de 5.



 Sélectionnez un bouton pour lequel vous souhaitez modifier le niveau de sécurité, puis cliquez sur [Modifier les attributs (M)] à partir du menu [Edition (E)], ou cliquez à droite sur le bouton et sélectionnez [Modifier les attributs (M)] à partir du menu.

5	Annuler (<u>U</u>)	Ctrl+Z				
>	Rétablir (<u>B</u>)					
6	Couper (I)	Ctrl+X				
Ъ	Copier (<u>C</u>)	Ctrl+C				
1						
đ	Dupliquer (<u>W</u>)					
	Copier la forme d'objet					
	Coller la forme d'objet					
<	Supprimer (D)	Del				
	Sélectionner tout (L)	Ctrl+A				
	Définir comme paramètre j	oar défaut (<u>E</u>)				
	Modifier les attributs (<u>M</u>)					
	Animation (<u>N</u>)					
D						
	Groupe (<u>G</u>)					
	Verrouiller le mot de passe					
Ordre (1)						
	Placer/Aligner (<u>A</u>)					
	Placer/Aligner (<u>A</u>) Faire pivoter/Retourner (<u>R</u>)				
	Placer/Aligner (A) Faire pivoter/Retourner (R Relâcher toutes les broche) es fixes <u>(K.)</u>				

REMARQUE

• La boîte de dialogue de configuration s'affiche également en double-cliquant sur le bouton.

- 2 Lorsque la boîte de dialogue de configuration apparaît, cliquez sur l'onglet [Options avancées].
- **3** Cochez la case [Activer les niveaux de sécurité] dans [Fonction de verrouillage], puis définissez «5» pour le niveau.

💕 Bouton/Voyant	×
ID de l'objet	Fonction bouton Options avancées Fonction Voyant Couleur Etiquette
SL_0000 💼	- Fanation de uniter illinge
Commentaire	
	Adresse de verrouillage Condition de verrouillage
	Activer lorsque le bit est
	Activer les niveaux de sécurité Niveau 5
Normal	Constinue de délai
Sélectionner la	Action temporisée Betard
forme	Délai ON 🛛 3 🗮 🖽 Secondes
Aucune forme	
Aide (H)	OK (0) Annuler
• Vous po	ouvez également configurer la fonction de verrouillage
obioton	acchant la casa [Activar las adrassas] puis en définie
objet en	(cooriant la case [Activer les aufesses], puis en definis
de verro	buillage.

- 4 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue.
- 5 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et sélectionnez [Bouton spécial (P)] ou cliquez sur sur et placez le bouton dans l'écran.
- 6 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Bouton/Voyant				b		X
ID de l'objet SL_0000 ** Commentaire Normal Sélectionner la forme	Fonction bouton Options avancé	Es Fonction Vow Bouton Bit Action spécial Affichage de ID de l'objet de JO	ant Couleur	Eliquette	Fonction spéciale	Sélecteur
	Ajouter Supprimer Copier et ajouter					
Aide (H)				10	(0)	Annuler

- 7 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
- 8 Sélectionnez [Sécurité] dans [Action spéciale].

Action spéciale	
Sécurité	▼

9 Sélectionnez [Connexion] dans [Action].

F	onctions	
	Connexion	•

- 10 Au besoin, définissez la couleur et le texte d'affichage dans les onglets [Couleur] et [Etiquette], puis cliquez sur [OK].
 - Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
 Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette. Lorsque vous sélectionnez [Multilangue], vous pouvez modifier le multilangue à afficher.
 Vous pouvez sélectionner [Déconnexion] dans [Action] pour créer un bouton
 - Vous pouvez sélectionner [Déconnexion] dans [Action] pour créer un bouton pour effacer le niveau de sécurité.

22.5.3 Paramètre de sécurité pour chaque objet

■ Chaque objet sur lequel un niveau de sécurité peut être configuré.

Parmi les objets tactiles, vous pouvez configurer un niveau de sécurité pour les objets disposant des fonctions suivantes.

Objets	Détails sur la fonction
	Bouton Bit
	Bouton Mot
Bouton/Voyant	Changement d'écran
	Bouton spécial (toutes les fonctions)
	Bouton de sélecteur
Affichago do donnéos	Affichage numérique (lorsque l'option Autoriser entrée est sélectionnée)
Amenage de données	Affichage de texte (lorsque l'option Autoriser entrée est sélectionnée)
Affichage d'échantillonnage	Lorsque l'option Modifier les données est sélectionnée
Affichage CSV	Lorsque l'option Modifier les données est sélectionnée

■ Action des objets sur lesquels un niveau de sécurité est configuré

◆ Lorsqu'un niveau de sécurité est configuré sur l'objet.

Vous pouvez configurer un niveau de sécurité sur le verrouillage si vous configurez un niveau de sécurité sur chaque objet.

Niveau de sécurité actuel < Niveau de sécurité de l'objet

Le verrouillage est activé (l'objet n'est pas en cours de fonctionnement) Niveau de sécurité actuel > Niveau de sécurité de l'objet

Le verrouillage est désactivé (l'objet est en cours de fonctionnement)

Plusieurs objets disposant d'un niveau de sécurité sont placés

Seuls les objets disposant d'un niveau de sécurité moins élevé que le niveau de sécurité actuel peuvent s'exploiter.

Affichage de la condition de verrouillage à l'aide du niveau de sécurité des objets de bouton

Pour les objets de bouton, si vous cochez la case [Afficher la condition verrouillée] dans [Détails] à l'onglet [Options avancées], vous pouvez définir des formes et des étiquettes d'objet pour la condition verrouillée.

Toutefois, cela est commun à la fonction de verrouillage lorsque l'option [Activer les adresses] est activée. Donc, vous ne pouvez pas définir la forme du bouton de verrouillage séparément pour les adresses et les niveaux de sécurité.

◆ Lorsque l'ordre des entrées est configuré pour l'affichage de données

Vous ne pouvez pas modifier un objet disposant d'un niveau de sécurité plus élevé que le niveau de sécurité actuel même si c'est le temps de modifier l'objet selon l'ordre des entrées.

Lors de l'utilisation avec la fonction de verrouillage dans le menu [Outils avancés]

Le paramètre de sécurité pour chaque objet peut être configuré ensemble avec la fonction de verrouillage dans le menu [Outils avancés]

Si les deux sont configurés et que l'un répond à la condition de verrouillage, l'opération ne peut pas être effectuée.

Lors de l'exploitation depuis GP-Viewer

En ce qui concerne l'exploitation depuis GP-Viewer, la fonction de verrouillage est déterminée selon le niveau de sécurité actuel configuré sur GP-Viewer peu importe le mode sélectionné (Synchrone/Asynchrone). Elle n'est pas dépendante sur le niveau de sécurité configuré sur le serveur (afficheur).

REMARQUE • Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'exploitation de GP-Viewer EX.

Connexion/Déconnexion

Connexion

Si vous sélectionnez [Connexion] dans [Action], vous pouvez créer un bouton de connexion pour modifier le niveau de sécurité actuel.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de connexion, l'écran de mot de passe apparaît.



 Pour le mode Niveau, tout mot de passe de tout niveau est accepté si un mot de passe est défini dans les paramètres de sécurité. Lorsque le mot de passe approprié est entré, le «niveau de sécurité actuel» passe au niveau pour lequel le mot de passe est défini.
 Par exemple : Paramètres de mot de passe

Niveau	Mot de passe
1	aaa
2	
3	ссс

- Entrez le mot de passe «aaa» et appuyez sur la touche [ENT] -> Niveau de sécurité actuel = 1
- Entrez le mot de passe «ccc» et appuyez sur la touche [ENT] -> Niveau de sécurité actuel = 3

 Pour le mode ID utilisateur, toute ID est accepté si une ID est configurée dans les paramètres de sécurité. Lorsque le mot de passe approprié est entré, le «niveau de sécurité actuel» passe au niveau pour lequel l'ID est définie et la variable système «H_LoginUserID» est également mise à jour.

Par exemple : Paramètres de mot de passe

Niveau	ID	Mot de passe
1	AAA	aaa
2	BBB	bbb
2	CCC	ссс

- Entrez l'ID «AAA» et appuyez sur la touche [ENT] -> Niveau de sécurité actuel = 1
- Entrez l'ID «BBB» et appuyez sur la touche [ENT] -> Niveau de sécurité actuel = 2
- Entrez l'ID «CCC» et appuyez sur la touche [ENT] -> Niveau de sécurité actuel = 2
- Vous pouvez ouvrir un compte disposant du même niveau ou d'un niveau moins élevé que le niveau de sécurité actuel.
- Peu importe le niveau de sécurité de l'écran sur lequel un bouton de connexion est placé, vous pouvez ouvrir un compte de tout niveau.
- Dans l'écran de saisie du mot de passe, «0» s'affiche dans le champ «NIVEAU».

<Mode Niveau> NITER PASSWORD **** LEVEL: 0 2 ESC 1 3 4 5 BS CAPS 6 7 8 9 0 CLR С F A В D E G K L N Н Ŧ 1 M Ρ Т 0 Q R S Е N. Ζ Y V W X T

<Mode ID utilisateur>



- Dans l'écran de saisie du mot de passe, lorsque vous appuyez sur la touche [ECH] (pour le mode Niveau) ou [Annuler] (pour le mode ID utilisateur), l'écran de saisie du mot de passe se ferme et l'écran précédent s'affiche.
- Si la période d'effacement du niveau de sécurité s'est écoulée pendant que l'écran de saisie du mot de passe est affiché, celui-ci se ferme et l'écran précédent s'affiche.
- Dans l'écran de saisie du mot de passe, si vous entrez un mot de passe qui n'existe pas et appuyez sur la touche [ENT] (en mode Niveau), ou si vous entrez un autre mot de passe et appuyez sur [OK] (en mode ID utilisateur), un message d'erreur s'affiche.

 Si une autre action se produit avec l'autre paramètre de sécurité pendant que l'écran de saisie du mot de passe est affiché, le comportement suivant se produit.
 Interruption de l'action pendant l'affichage de l'écran de saisie du mot de passe.

Action d'interruption	Rapport entre le niveau d'interruption demandé et le niveau actuel	Condition après l'interruption	Connexion
Changement d'écran	Niveau actuel < Niveau demandé	Un nouvel écran de mot de passe s'affiche	Annuler
	Niveau actuel > Niveau demandé	L'écran change	Annuler
Affichage de la fenêtre	Niveau actuel < Niveau demandé	L'écran de mot de passe reste affiché. Si la saisie du mot de passe est annulée, la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche immédiatement.	Le processus de saisie du mot de passe continue
	Niveau actuel > Niveau demandé	L'écran de mot de passe reste affiché. La fenêtre s'affiche en arrière-plan.	Le processus de saisie du mot de passe continue

• Le bouton de connexion ne fonctionnera pas si un mot de passe n'est pas défini sur les données de projet.

Déconnexion

Si vous sélectionnez [Déconnexion] dans [Action], vous pouvez créer un bouton de connexion pour effacer le niveau de sécurité actuel.

• Vous pouvez effacer le niveau de sécurité actuel (= 0) à l'aide d'un bouton de déconnexion.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de déconnexion, l'écran est modifié selon les paramètres définis et le niveau de sécurité actuel et la variable système «H_LoginUserID» sont effacés.

- Si vous configurez un niveau de sécurité sur l'écran pour la déconnexion, le comportement suivant se produit.
 - Le niveau de sécurité de l'écran après la déconnexion est le même ou inférieur au niveau actuel

L'écran changera et le niveau sera effacé.

- Le niveau de sécurité de l'écran après la déconnexion est plus élevé que le niveau actuel L'écran de saisie du mot de passe s'affichera. Vous ne pouvez pas vous déconnecter sans authentification.
- Si l'écran de base de l'écran de déconnexion n'existe pas, seul le niveau de sécurité actuel est effacé. L'écran ne changera pas.
- L'effacement de la variable système «H_LoginUserID» fait la même chose que l'effacement régulier du niveau.
- Le bouton de déconnexion ne fonctionnera pas si un mot de passe n'est pas défini sur les données de projet.

Niveau de sécurité actuel

Le niveau de sécurité actuel est stocké dans LS9301 (statut de la fonction de sécurité). Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans LS9301 (lecture seule).

♦ Lors de l'exploitation depuis GP-Viewer

En ce qui concerne l'exploitation depuis GP-Viewer, le bouton de connexion/déconnexion ne fonctionne pas peu importe le mode sélectionné (Synchrone/Asynchrone). Si vous appuyez sur le bouton de connexion/déconnexion depuis GP-Viewer, un message d'erreur s'affiche.

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration de la boîte de dialogue du mot de passe dans le manuel d'exploitation de GP-Viewer EX.

22.6 Afficher/Masquer les objets/dessins en fonction d'un mot de passe

22.6.1 Procédure de configuration

Définissez le niveau de sécurité 5 sur le bouton et affichez le bouton masqué en entrant un mot de passe.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur la fonction d'animation, reportez-vous à ce qui suit : The Chapitre 20 «Animation d'objets», page 20-1
- Pour en savoir plus sur les paramètres, reportez-vous au guide de configuration de l'animation.
- «20.7 Guide de configuration» (page 20-23)
- Pour plus d'informations sur les paramètres de niveau de sécurité, reportezvous à la section :
- «22.5 Fonctions protégées par mot de passe» (page 22-13)



Lorsque vous entrez le mot de passe...

Des boutons masqués apparaissent.

1 Sélectionnez un bouton que vous souhaitez afficher ou masquer, puis cliquez sur [Animation (N)] à partir du menu [Edition (E)], ou cliquez à droite et sélectionnez [Animation (M)] à partir du menu.



REMARQUE

• Vous pouvez également afficher l'écran de configuration pour l'animation en cliquant sur [...] dans la section [Animation] dans [Propriétés].

Options	7 ×
Rectangle	
at a 1	
Nom de l'attribut	Valeur
Coordonnée	· · ·
🔻 Rectangle	
Bordure	ON
Bordure	
Remplissage	ON
Remplissage	
Décoration	
Chanfrein	Aucun
Ombre	Désactivé
 Animation 	
Paramètres	Désactiver

2 L'écran de configuration pour l'animation s'affiche. Sélectionnez [Visibilité] à partir de la liste qui se trouve au côté gauche.

Paramètres d'animation			×
Wisibilité Couleur Premier plan Couleur d'arrière Ligne/Bordure Couleur du texte Position Horizontale Verticale Rotation 	Animation de visibilité Adresse de bit Adresse de bit Adresse de bit Adresse de la désactivation Afficher lors de la désactivation Afficher lors de l'activation	Y m	
Aide (H)		OK (0)	Annuler

- 3 Cochez la case [Animation de visibilité].
- 4 Sélectionnez [Niveau de sécurité] et définissez l'option [Visible lorsque le niveau est supérieur ou égal à :] sur [5]. Cliquez sur [OK].

💣 Paramètres d'animat	ion 🗙
Image: Wisibilité Image: Couleur Imag	Animation de visibilité Niveau de sécurité Visible lorsque le niveau est supérieur ou égal à : 5
Aide (H)	OK (0) Annuler

22.7 Historique de l'enregistrement

22.7.1 Introduction

La conservation d'un historique (journal) des opérations sur l'écran GP est utile lorsque vous analysez les causes des problèmes. De plus, lorsque vous définissez l'[ID utilisateur] dans les paramètres de mot de passe, vous pouvez identifier la personne qui exploite le système. Normalement, le journal d'opération, qui est stocké dans la SRAM sur le GP, est automatiquement enregistré pour un nombre désigné d'entrées. Vous pouvez également effectuer un enregistrement dans une carte CF ou un stockage USB en activant le bit 0 dans l'adresse de contrôle. Lors de l'enregistrement, le journal est converti en format CSV, pour que vous puissiez l'afficher à l'aide de l'option [Afficher le fichier CSV] sur l'écran GP ou sur un PC.



REMARQUE

- Pour définir l'ID utilisateur, activer l'option [Ajouter l'ID utilisateur] dans les [Paramètres de mot de passe] pour pouvoir enregistrer une ID utilisateur.
 - ^C «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) Paramètres de mot de passe» (page 22-41)
- Vous pouvez afficher les journaux d'opération enregistrés dans la carte CF ou le stockage USB sur l'écran GP à l'aide d'un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] et d'un [Affichage CSV].

«25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran» (page 25-28)

22.7.2 Procédure de configuration

REMARQUE

 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

 «22.10.2 Guide de configuration des outils avancés (paramètres de journal d'opération)» (page 22-53)

Si l'option [Conserver l'adresse de bit de contrôle] est activée, le journal d'opération dans la SRAM sur le GP est converti en format CSV et enregistré dans une carte CF (ou un stockage USB).



1 Sélectionnez l'option [Journal d'opération (G)] dans le menu [Outils avancés (R)], ou cliquez sur 👼 qui se trouve dans la barre d'outils.



2 L'écran Journal d'opération s'ouvre. Cochez la case [Activer la fonction de journal d'opération] et sélectionnez le nombre d'[Enregistrements SRAM] à enregistrer.

Para	mètres du jourr	hal d'opéra	tion			
1 0.0	inevies du jean	iai a opoia				
	Activer la fond	tion do iou	rnal d'anáratia		*****	
	Activeria tonc	uon de jou	maru operacio	n		
F	predistrements					
ē	DAM	300	-			
1.000	RAM	2007				

La taille de la SRAM est déterminée par les [Enregistrements SRAM] sélectionnés.
 Si le nombre maximum d'enregistrements SRAM est dépassé, ils sont automatiquement enregistrés dans la carte CF (ou le stockage USB).

3 Dans [Opérations à journaliser], cochez les cases des fonctions que vous souhaitez enregistrer dans le journal d'opération.

	Opérations à journaliser
	 ✓ Bouton Bit ✓ Bouton Mot ✓ Commutateur de changement o ✓ Fonction spéciale ✓ Sélecteur ✓ Affichage des données ✓ Données échantillonnées ✓ Données échantillonnées ✓ Afficher le fichier CSV ✓ Menu de système ✓ Démarage ✓ Hors ligne ✓ Changer la langue
REMARQUE	 Le journal d'opération peut être enregistré pour chaque objet. Dans l'écran de configuration pour l'objet que vous souhaitez enregistrer dans le journal d'opération, cochez la case [Inclure dans le journal d'opération]. Lorsque vous configurez chaque objet, dans l'écran de journal d'opération, cochez la case [Activer la fonction de journal d'opération].
	Pour les objets applicables, reportez-vous à la section suivante :
	«22.7.3 Paramètres de journal d'opération pour chaque objet» (page 22-31)

4 Sélectionnez [Carte CF] dans [Enregistrer dans].

Enregistrer les données	
Enregistrer dans	
Carte LF C Stockage USB	
Enregistrer l'adresse de statut	
[PLC1]D00000 🔽 💼	

5 Définissez une adresse que permet l'écriture sur la carte CF (par exemple, D10) dans [Enregistrer l'adresse de statut].

	a	ppuyez sur la to	uche «E	ntrée».		
Cliquez sur 🧱 afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.		Adresse d'entrée Périphérique/ Automate PLC1	×		Enregistrer l'adresse de statut	
	~	D v 10 Back . A B C 77 D E F 4 1 C Définir comme valeur	Clr 8 9 5 6 2 3 Ent par défaut		JII LE I DOUTO	

Sélectionnez le périphérique «D» et entrez «10» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

6 Cochez la case [Déclenchement de l'opération].



7 Dans la case [Conserver l'adresse de bit de contrôle], précisez l'adresse de bit pour lancer l'enregistrement (par exemple, M100).

REMARQUE • Si le bit 1 (Indicateur de transfert terminé) dans l'adresse de statut désigné n'est pas activé, vous ne pouvez pas enregistrer le journal d'opération, même si l'option Conserver l'adresse de contrôle est activée.

8 Sélectionnez l'option [Opération lorsqu'il y a un manque d'espace].



9 Dans l'option [Format CSV], définissez la [Date], l'[Heure] et le style d'affichage pour la conversion en format CSV.

ſ	-Format CSV		
	Date	aa/mm/jj	•
	Heur	24:00	•
	Langue	ASCII	•
l			

• Le «Nom d'élément» dans le fichier CSV enregistré s'affiche en anglais peu importe la langue sélectionnée dans [Langue].

22.7.3 Paramètres de journal d'opération pour chaque objet

Vous pouvez configurer l'enregistrement du journal d'opération pour chaque objet. Cochez la case [Activer la fonction de journal d'opération] dans l'écran de journal d'opération, puis la case [Inclure dans le journal d'opération] dans l'écran de configuration de l'objet applicable.

Objets		Action			
Bouton/Voyant	Bouton Bit				
	Bouton Mot				
	Changement d'écra	an			
	Bouton spécial	Bouton d'historique d'alarme	Acquitter		
			Effacer		
		Bouton d'élément de fichier	Transfert SRAM -> Périphérique/Automate		
			Transfert SRAM -> Adresse interne		
			Transfert Périphérique/Automate -> SRAM		
			Transfert Périphérique/Automate -> Adresse interne		
			Transfert Adresse interne -> SRAM		
			Transfert Adresse interne -> Périphérique/Automate		
		Bouton de transfert des données	Transfert CF/USB -> Périphérique/		
			Automate		
			Transfert Périphérique/Automate -> CF/USB		
		Démarrer le bouton de surveillance			
		Démarrer l'application			
		WinGP, quitter			
		Rétablir			
		Hors ligne			
		Verrouillage			
		Bouton pour la sécurité			
		Bouton pour les objets de liste de sélecteur	Confirmé		
		Transfert Ladder			
	Bouton de sélecter	ır			
Affichage de	Valeur numérique				
données	Texte				
Données échantille	onnées				
Affichage de Affichage CSV*2 données spéciales					

Objets applicables

22.8 Fenêtre de saisie du mot de passe et de l'ID utilisateur

22.8.1 Introduction au «Mode Niveau» et au «Mode ID utilisateur»

La fenêtre de saisie du mot de passe et de l'ID utilisateur apparaît lorsque vous accédez à un écran disposant d'un niveau de sécurité plus élevé que celui actuellement affiché.

Selon les «Paramètres de mot de passe», le «Mode Niveau» (définir le mot de passe) ou le «Mode ID utilisateur» (définir l'ID utilisateur et le mot de passe) s'affiche.

Le mot de passe entré s'affiche en astérisques (*).

Securité Securité

Fenêtres de saisie du mot de passe et de l'ID utilisateur

Pour le «Mode Niveau», seule la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.

Pour le «Mode ID utilisateur», chaque fenêtre s'affiche en appuyant sur la zone de saisie dans les fenêtres de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe.

Fenêtre de saisie du mot de passe

ENTER PASSWORD							
LEVE	L: 1						
	1	2	3	4	Э	BS	
CAPS	6	7	8	9	0	CLR	
Α	В	С	D	E	F	G	
Н	Ι	J	K	L	М	Ν	
0	Ρ	Q	R	S	Т	E	
U	V	W	X	Y	Ζ	T	

Fenêtre de saisie de l'ID utilisateur

ENTE LEVE	R Use: L : 1	r ID L						
ESC	1	2	3	4	5	BS		
CAPS	6	7	8	9	0	CLR		
А	В	С	D	E	F	G		
Н	Ι	J	K	L	М	Ν		
0	Ρ	Q	R	S	Т	E		
U	V	W	X	Y	Ζ	T		

Affichage	Description						
	Annuler la saisie du mot de passe ou de l'ID utilisateur et fermer la fenêtre de saisie.						
	ENTER USE ID LEVEL: a ESC 1 2 3 4 5 BS ORFS 6 7 8 9 0 CLR A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T E U V W X Y Z T						
ESC	REMARQUE • Lorsque vous utilisez à la fois les options Changer l'écran sur appui et Changer l'écran depuis le périphérique/automate, confirmez que l'option [Refléter dans le périphérique/automate] est sélectionnée dans [Afficheur]-[Affichage] dans la fenêtre Paramètres système. Si elle n'est pas sélectionnée, vous ne pouvez pas effectuer l'annulation même si vous appuyez sur la touche [ESC] lorsqu'un changement d'écran est effectué depuis le périphérique/automate. Image: Sector de la se						
	Suite						

Affichage	Description					
	Bascule entre les lettres majuscules et minuscules. Lorsque la touche [CAPS]					
CAPS	REMARQUE					
	• Même si vous changez entre des lettres majuscules et minuscules, le clavier ne s'affichera que dans des lettres majuscules.					
ENT	Sécuriser le mot de passe et l'ID utilisateur.					
	Affiche le niveau de sécurité de l'écran auquel vous accédez.					
	ESC 1 2 3 4 5 BS					
	CAPS 6 7 8 9 0 CLR					
NIVEAU (Demander un affichage de niveau)	REMARQUE • Le niveau actuel et le niveau de demande peuvent être visualisés à partir des adresses de variable interne. Les valeurs sont stockées dans les adresses de variable interne suivantes. LS9301 Niveau actuel LS9302 Niveau de demande LS9301 et LS9302 sont en lecture seule. Lorsqu'il y a une demande de mot de passe dans LS9302, le niveau de sécurité est stocké est la valeur est remise à 0 lorsque la saisie du mot de passe est terminée.					

■ Fenêtre de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe



Affichage	Description			
	Affiche le niveau de sécurité de l'écran auquel vous accédez.			
	REMARQUE			
	• Le niveau actuel et le niveau de demande peuvent être visualisés à partir			
	des adresses de variable interne. Les valeurs sont stockées dans les			
	LS9301 Niveau actuel			
NIVEAU				
(Demander un	LS9301 et LS9302 sont en lecture seule. Dans LS9302, s'il faut saisir l'ID utilisateur et le mot de passe, le niveau de sécurité est enregistré et sera			
affichage de niveau)	remis à 0 lorsque la saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe est terminée.			
	0			
	LS9300 Réservé (0) Bit d'effacement du niveau de sécurité			
	0			
	LS9300 Réservé (0) TBit d'effacement du niveau de sécurité			
User ID (Saisie de l'ID	Affichez la fenêtre de saisie de l'ID utilisateur en appuyant sur la zone de saisie. De plus affichez la saisie de l'ID utilisateur dans la fenêtre de saisie			
utilisateur)	de l'ID utilisateur.			
Password	Affichez la fenêtre de saisie du mot de passe en appuyant sur la zone de			
(Saisie du mot de	saisie. De plus, le mot de passe entré dans la fenêtre de saisie du mot de			
passe)	passe s'affiche en astérisques (*).			
	enregistrements internes, et si le niveau de sécurité nécessaire est satisfait.			
	l'écran s'affiche.			
OK	REMARQUE			
UK	Des messages d'erreur s'affichent dans les situations suivantes :			
	- Vous saisissez une ID utilisateur qui n'est pas enregistrée			
	- Vous saisissez une ID utilisateur qui ne satisfait pas le niveau nécessaire			
	- vous saisissez un moi de passe qui ne correspond pas à l'1D utilisateur			
Cancel	retourner à l'écran original.			

22.9 Edition en ligne du mot de passe

22.9.1 Introduction

Préparez des données de mot de passe en format CSV et enregistrez-les dans la carte CF ou le stockage USB. Chargez les données de mot de passe dans l'afficheur en ligne pour refléter les données à l'aide d'un bouton spécial sur lequel un [Mot de passe] est défini. Vous pouvez modifier le mot de passe ou l'ID utilisateur sans mettre le GP hors ligne.



MPORTANT
 Seuls les modèles GP-3300 Series Rev.4 ou plus récents prennent en charge cette fonction.

REMARQUE	• Vous pouvez modifier les données de mot de passe enregistrées en format CSV sur la carte CF ou le stockage USB dans l'écran GP à l'aide d'un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] et d'un [Affichage CSV].
	 «25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran» (page 25-28) Vous pouvez traiter les données de mot de passe à l'aide de variables système au lieu de boutons spéciaux.
	«A.6.2 variables systèmes IHM (variables système #H) Ecriture des données de sécurité» (page A-115)
	• Exportez le paramètre de mot de passe de GP-Pro EX pour créer des données de mot de passe en format CSV.
	«22.9.3 Création des données de mot de passe» (page 22-39)

22.9.2 Procédure de configuration

REMARQUE Reportez-vous à ce qui suit pour connaître la façon de configurer le niveau de sécurité sur l'écran. «22.3 Gestion de mots de passe multi-utilisateur» (page 22-8) Pour en savoir plus sur les boutons spéciaux, reportez-vous au guide de configuration. «10.15.4 Bouton spécial Sécurité» (page 10-76)

Un bouton spécial pour refléter les données de mot de passe enregistrées en format CSV sur la carte CF ou le stockage USB dans l'afficheur.



- 1 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et sélectionnez [Bouton spécial (P)] ou cliquez sur
 et placez le bouton dans l'écran.
- 2 Cliquez deux fois sur l'objet de bouton placé. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Bouton/Voyant			×
ID de l'objet SL_0000 Commentaire Normal Sélectionner la forme Aucune forme	Fonction bouton Options avancées Fonction V Liste multifonction Bouton B Bouton B Fonction spéciale Bouton B Action spéciale Image: Adjouter Supprimer Image: Adjouter Supprimer Image: Adjouter Supprimer	fovant Couleur Etiquette Douton Mot Changement Fonction d'écran siale a de fenêtre t de fenêtre metric metric metric de fenêtre metric metr	lecteur
Aide (H)	Loper et ajouter	OK (0) A	nnuler

3 Dans [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton.
4 Sélectionnez [Sécurité] dans [Action spéciale].



- 5 Dans [Action], sélectionnez [Configurer mots de passe].
- 6 Dans [Mode de configuration], sélectionner [Ecraser].
 - REMARQUE
 Si vous sélectionnez [Ecraser], vous ne pouvez utiliser que le mot de passe pour les données de configuration après avoir reflété celui-ci dans l'afficheur. Si vous sélectionnez [Ajouter], vous pouvez utiliser le mot de passe existant et le mot de passe pour les données de configuration après l'avoir reflété dans l'afficheur.
 Si vous cochez la case [Après que le mot de passe est reflété, supprimer le fichier CSV], les données de mot de passe enregistrées dans le stockage externe sont supprimées après avoir reflété le mot de passe dans l'afficheur.

externe sont supprimées après avoir reflété le mot de passe dans l'afficheur. Pour modifier le mot de passe à nouveau, vous devez préparer des données de mot de passe en format CSV.

Remarquez que celles-ci ne sont pas supprimées si vous ne reflétez pas le mot de passe.

- 7 Sélectionnez [Carte CF] dans [Charger].
- 8 Au besoin, définissez la couleur et le texte d'affichage dans les onglets [Couleur] et [Etiquette], puis cliquez sur [OK].

Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette. Lorsque vous sélectionnez [Multilangue], vous pouvez modifier le multilangue à afficher.

Action pour refléter (écrire) les données de configuration du mot de passe dans l'afficheur

- Vous pouvez vérifier si l'action d'écriture dans l'afficheur s'est terminée avec succès à l'aide de la variable système IHM #H_SecurityWriteStatus.
- Si la carte CF ou le stockage USB n'est pas inséré, les données ne peuvent pas être reflétées dans l'afficheur, et 0100 (Pas de carte CF/Stockage USB) est stocké dans la variable système IHM #H_SecurityWriteStatus.

REMARQUE	• Pour en savoir plus sur les variables système IHM, reportez-vous à la section suivante :
	«A.6.2 variables systèmes IHM (variables système #H)» (page A-110)

• Si la machine est mise hors tension pendant l'écriture des données de mot de passe vers l'afficheur, il est possible que le fichier soit corrompu.

Dans ce cas, les données de mot de passe ne peuvent pas être lues lors du démarrage de l'afficheur. Un message d'erreur apparaît après le démarrage. Dans un tel cas, transférez le projet à nouveau.

22.9.3 Création des données de mot de passe

Exportez le paramètre de mot de passe de GP-Pro EX pour créer des données de mot de passe en format CSV.

REMARQUE	• Reportez-vous à ce qui suit pour connaître la façon de configurer le niveau de sécurité sur l'écran.
	«22.3 Gestion de mots de passe multi-utilisateur» (page 22-8)
	• Dour an acuair plus cur las normàtres de mot de nosse, reportez vous à la

• Pour en savoir plus sur les paramètres de mot de passe, reportez-vous à la section suivante :

«22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité)» (page 22-41)

1 Créez un [Mot de passe] et une [ID] dans l'écran de configuration du mot de passe, puis cliquez sur [Exporter].

🖣 Mots de passe 🗵										
Configurer mots de passe										
	ctiver les m	nots de passe			Exporter					
	Ajouter I'l	D utilisateur	Nouveau	Supprimer						
	Niveau	Mot de passe								
	1	1234								
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									

2 La boîte de dialogue [Exporter les mots de passe] apparaît. Précisez le [Dossier cible], et cliquez sur [Exécuter].

Exporter les mots de pa	sse	
Dossier cible		AL .
hd Settings¥tomoko.MASTE	R¥My Documents¥Pro-face¥GP-Pro	EX 2.2 Parcourir
	Futurts	Annudar

REMARQUE

• Cliquez sur [Parcourir] pour préciser le dossier cible dans l'écran affiché.

3 Le dossier [SECURITY] est créé dans l'emplacement précisé, et les données de mot de passe portant le nom de fichier «security.csv» sont exportées en format CSV.

REMARQUE	• Les données diffèrent selon le mode sélectionné (Niveau ou ID utilisateur) et
	les paramètres sélectionnés dans [Ajouter ID utilisateur].
	• Vous pouvez également modifier le [Mot de passe] et l'[ID utilisateur] dans le

• vous pouvez egalement modifier le [Mot de passe] et [[ID utilisateur] dans le fichier «security.csv».

<Mode Niveau>

여 Mo	π Mots de passe 🗵							
Confi	gurer mots	de passe						
₽ Ae	ctiver les m	iots de passe			Exporter			
	Ajouter I'll	D utilisateur	Nouveau	Supprimer				
	Niveau	Mot de passe						
	1	1234						
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							



📓 Mi	croso	ft Exc	el	- Bo	ok1			Microsoft Excel - Book1				
	Aria				•	10	•	B	I			
1	2			3		ABC		¥				
-	Eile	Edit	Vi	iew	Inser	t	F <u>o</u> rmat		Tools			
	A1		-		fs	-						
		A			В		0)				
1	Mod	0		PS								
2	Leve	əl		Pas	swor	d						
3			1		12	34						
4			2			_						
5			3			_						
6	-		4			_						
7	-		5			_						
8	-		6			_			_			
9	-		/			_						
10	-		8			_						
12		1	9	-		-						
13		1	1	-								
14		1	2	-								
15		1	3									
16		1	4									
17		1	5									
18												
	_				1							
	Niv	eau			M	ot d	de p	a	sse			

<Mode ID utilisateur>

Aiouter l'	ID utilisateur Nouver	Exporte au Supprimer
Niveau	ID	Mot de passe
1	test	1234



ST MI	seasaft Fue	al Pa	alet				
	LFUSUIL EXU	.ei - DU	JKI				
	Arial		• 1	10 - B	I	Ū∣≣	=
:	12 🖬 🔒	10	🗟 🍣	× 🕰 🐰		<u>n - 1</u>	
:2	<u>File E</u> dit	<u>V</u> iew	Insert	F <u>o</u> rmat	<u>T</u> ools	Data	Win
	A1	- ×	√ fx	Mode			
	A		В	C		D	
1	Mode	ID					
2	Level	Use	rID	Passwo	rd		
3		1 test	t	12	234		
4							
-							
	Ť		T	Ē			
	Niveau	I	ID	Mot de	e pa	sse	

22.10 Guide de configuration

22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité)

Paramètres de mot de passe

Définit le mot de passe et l'ID utilisateur pour les 15 niveaux de sécurité. Selon les paramètres [Ajouter l'ID utilisateur], soit le «Mode Niveau» soit le «Mode ID utilisateur» s'affiche.

<Mode Niveau>

iver les n	iots de passe		Exporter
Ajouter I'l	Dutilisateur Nouveau	Supprimer	
Niveau	Mot de passe		
2			
2			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Définir le	niveau de sécurité pour chaque	fonction	
Elément		Niveau	Désacti 🔺
Mode ho	rs ligne	0	
Surveilla	nce logique	0	
Edition lo	igique en ligne	0	
Lire les c	lonnées GP-Viewer	0	
	données GRAGewer	Ω	

Image: Second secon

Parametre	Description
Activer les mots de passe	Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction de sécurité.
Ajouter l'ID utilisateur	Spécifie s'il faut ajouter l'ID utilisateur aux paramètres de niveau.
Niveau/Mot de passe	<mode niveau=""> Définit un mot de passe pour les niveaux 1 à 15. Vous pouvez saisir un mot de passe comportant jusqu'à huit caractères à octet unique. Les mots de passe et les ID utilisateur sont sensibles à la casse. Ne configurez des mots de passe que pour les niveaux de sécurité que vous souhaitez utiliser. Il n'est pas nécessaire de configurer des mots de passe pour tous les niveaux de sécurité. REMARQUE • Lorsque vous sélectionnez Mode Niveau, vous ne pouvez pas définir le même mot de passe pour plusieurs niveaux de sécurité. • En configurant un mot de passe au niveau de sécurité 15, vous pouvez modifier tous les mots de passe de niveau de sécurité sur le GP (mode hors ligne).</mode>

<Mode ID utilisateur>

	Paramètre	Descript	ion			
		Pour le mode ID utilisateur				
		Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 mots de passe. Vous pouvez configurer un niveau entre 1 et 15. Vous pouvez saisir jusqu'à huit caractères à octet unique pour le mot de passe et l'ID utilisateur. Les mots de passe et les ID utilisateur sont sensibles à la casse.				
jouter l'ID utilisateu	Niveau/Mot de passe/ID utilisateur	 REMARQUE Pour le mode ID utilisateur, vous pouvez définir le même mot de passe pour plusieurs niveaux de sécurité, mais vous ne pouvez pas définir la même ID utilisateur pour plusieurs niveaux de sécurité. Vous ne pouvez enregistrer que les lignes qui disposent déjà d'un mot de passe dans le mode ID utilisateur. 				
4		 MPORTANT Si vous désactivez l'option [Ajouter l'ID u apparaît vous avertissant que tout le con de mot de passe sera supprimé si vous supprimer tout le contenu enregistré. 	utilisateur], une boîte de message tenu enregistré dans les paramètres continuez. Sélectionnez «Oui» pour			
Créer nouveau/ SupprimerUne fois que vous cochez la case [Ajouter l'ID utilisateur], les optiona nouveau] et [Supprimer] sont activées. Sélectionnez [Créer nouveau] ajouter une ligne aux lignes d'enregistrement du mot de passe et de l'I utilisateur. Sélectionnez [Supprimer] pour supprimer la ligne que vou sélectionnée.						
		Définit s'il faut configurer les paramètres o Vous pouvez configurer les fonctions suiva	le sécurité fonctionnelle. antes :			
		Eléments	Fonction			
		Passer au mode hors ligne	Fonction hors ligne			
		Surveillance logique	Fonction logique			
		Edition logique en ligne	Fonction logique			
		Lecture des valeurs de données GP-Viewer	Fonction GP-Viewer			
Co	ofiguration	Ecrire les valeurs de données GP-Viewer	Fonction GP-Viewer			
des	fonctions à	Navigation du contenu du serveur Web	Fonctions du serveur Web			
cha de	aque niveau Lecture des valeurs de données sécurité Serveur Web		Fonctions du serveur Web			
		Ecrire les données du serveur Web	Fonctions du serveur Web			
		Navigation des fichiers dans le dossier FTP	Fonction FTP Configuration des fonctions à chaque niveau de sécurité			
		Enregistrement et suppression des fichiers dans le dossier FTP	Fonction FTP Configuration des fonctions à chaque niveau de sécurité			

Paramètre		Description					
		Configure le niveau pour la fonction de sécurité.					
		• Un niveau de sécurité 0 indique qu'aucune sécurité n'est configurée					
		 Niveau 0 ou Niveau 15 					
	Niveau	Sélectionnez Niveau 0 ou Niveau 15 pour «l'erreur d'exportation».					
		Il faut configurer le niveau 15 pour l'option Niveau 15 dans les paramètres de					
		mot de passe. Sinon, le message d'erreur suivant apparaît					
		🧬 GP-Pro EX 📉					
urité		Le niveau 15 est exigé. Après avoir défini le niveau 15, définissez le niveau d'écran hors ligne.					
séc		OK (0)					
de							
eau		<du 0="" 15="" au="" niveau=""></du>					
niv		Pour les fonctions Logique, GP-Viewer, Serveur Web et FTP, vous pouvez					
anbi		normes suivantes pour les paramètres de niveau selon chaque fonction.					
cha		•Surveillance logique et Edition logique en ligne					
sà		Vous ne pouvez configurer qu'un niveau constant ou un niveau d'édition					
tion	Niveau	logique en ligne élevé.					
fonc		 Lecture des valeurs de données GP-Viewer et Ecriture des valeurs de données GP-Viewer 					
n des f		Vous ne pouvez configurer qu'un niveau constant ou un niveau élevé pour l'écriture des valeurs de données GP-Viewer.					
atic		 Navigation du contenu Serveur Web, Lecture des valeurs de 					
ligui		données Serveur Web et Ecriture des valeurs de données Serveur					
Sont		Web					
0		Vous ne pouvez configurer qu'un niveau constant ou un niveau eleve pour l'écriture des valeurs de données Serveur Web					
		Navigation des fichiers dans le dossier FTP et Enregistrement et					
		suppression des fichiers dans le dossier FTP					
		Vous ne pouvez configurer qu'un niveau constant ou un niveau élevé pour					
		l'enregistrement et la suppression des fichiers dans le dossier FTP.					
		Lorsque cette option est sélectionnée, l'opération de cette fonction est					
		desactives peu importe le niveau de securite. Vous ne pouvez pas configurer					
		Web] ou [Enregistrer ou supprimer les fichiers dans le dossier FTP].					
		Affiche la boîte de dialogue [Détails].					
Détail		Ger « ◆ Détail» (page 22-44)					

Détail

Annuler le bit d'avis c	lu mot de passe
🗌 Activer le bit de r	notification
Adresse de bit de no	tification
Effacer le niveau de :	sécurité
Effacer le niveau	• Effacer après que le
de sécurité	• temps s'est écoulé 5 🛨 🧾 Minutes
Effacer le niveau de :	sécurité
Effacer le niveau	a Effacer après que le 5 😴 🌉 Minutes
de sécurité	temps s'est écoulé
Effacer le niveau de :	sécurité
Effacer le niveau	Effacer après que le <u>5</u>
de sécurité	temps s'est écoulé
Action lors du change	sment de l'écran
Enregistrer le nive	eau de sécurité

Paramètre	Description
Activer le bit d'avis	Cochez cette case pour envoyer un avis lorsque la touche ECH est utilisée pour quitter la fenêtre de saisie du mot de passe après qu'une opération de changement d'écran est initiée par le périphérique ou l'automate. Cela ne fonctionnera pas lorsque vous changez l'écran sur appui.
Adresse de bit d'avis	Lorsque vous annulez une fenêtre de saisie du mot de passe à l'aide de la touche [ECH], l'adresse de bit d'avis désignée est activée. Dans l'espace de travail Paramètres système, écran [Afficheur], onglet [Affichage], si la case [Refléter dans le périphérique/automate] n'est pas cochée, surveillez le bit de notification, et lorsqu'il s'active, assurez-vous que le [Numéro d'écran à afficher] ^{*1} est identique au [Numéro d'échantillonnage actuel] sur le périphérique/automate. Si les numéros des écrans correspondent, la fenêtre de saisie du mot de passe se ferme.

Paramètre		D	escripti	on					
	Cette fe «0», en d'écran après q Lorsqu suivant • Enreg Une f nivea auton (LS9) • Entre Lorso sécur nivea Donc de sé d'un f	 Cette fonction précise s'il faut remettre le statut du niveau de sécurité à «O», en supposant qu'aucune opération d'unité GP ou aucun changement d'écran n'est effectué(e) pendant la période précisée à l'option [Effacer après que le temps s'est écoulé]. Lorsque cette option est cochée, sélectionnée l'une des opérations suivantes : Enregistrer le niveau de sécurité Une fois le niveau de sécurité passe à un niveau de sécurité plus élevé, le niveau actuel ne sera pas effacé à moins qu'il soit effacé automatiquement ou effacé par l'adresse de contrôle de sécurité (LS9300). Donc, vous pouvez changer l'écran, au besoin. Entrer le mot de passe lorsque le niveau passe à un niveau plus élevé Lorsque l'écran passe à un écran de base disposant d'un niveau de sécurité moins élevé de l'écran. Donc, la prochaine fois que vous passez à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité moins élevé lorsque vous êtes connecté à un écran disposant d'un niveau de sécurité plus élevé, vous devez entrer un mot de passe. 							
Effacer le niveau	Ecra Nive	n de départ : A au de sécurité 0 (1) (5)	méro d'éci eau de sé	ran : B curité (7) (11) Numéro d'e Niveau de	écran : C sécurité 2				
de securite		(4)	(2)	(8) (10) (9)	(0) (12)				
		Enregistrer le niveau de sécurité	Niveau actuel	Entrer le mot de passe lorsque le niveau passe à un niveau plus élevé	Niveau actuel				
	(1)	Ecran de mot de passe de niveau 1	0	Ecran de mot de passe de niveau 1	0				
	(2)	L'écran B s'affiche	1	L'écran B s'affiche	1				
	(3)	Aucun mot de passe n'est exigé	1	Aucun mot de passe n'est exigé	1				
	(4)	L'écran A s'affiche	1	L'écran A s'affiche 0					
	(5)	Aucun mot de passe n'est exigé	1	Ecran de mot de passe de niveau 1					
	(6)	L'écran B s'affiche	1	L'écran B s'affiche	1				
	(7)	Ecran de mot de passe de niveau 2	1	Ecran de mot de passe de niveau 2	1				
	(8)	L'écran C s'affiche	2	L'écran C s'affiche	2				
	(9)	Aucun mot de passe n'est exigé	2	Aucun mot de passe n'est exigé	2				
	(10)	L'écran B s'affiche	2	L'écran B s'affiche	1				
	(11)	Aucun mot de passe n'est exigé	2	Ecran de mot de passe de niveau 2	1				
	(12)	L'écran C s'affiche	2	L'écran C s'affiche	2				

Paramètre	Description				
Effacer le niveau de sécurité	 REMARQUE Cela ne s'applique que lorsque vous changez l'écran de base (y compris les écrans de sous-affichage) Si vous sélectionnez l'option [Entrer le mot de passe lorsque le niveau est plus élevé] en mode ID utilisateur, la variable système «#H_LoginUserID» n'est pas mise à jour lorsque le niveau change en un niveau moins élevé. Lorsque vous utilisez la fonction GP-Viewer, même si vous sélectionnez l'option [Entrer le mot de passe lorsque le niveau est plus élevé] depuis GP- Viewer, celle-ci ne fonctionnera pas. Vous devez choisir l'option [Enregistrer le niveau de sécurité]. 				
Effacement automatique du mot de passe	Précisez un temps d'effacement automatique entre 1 et 60 minutes. REMARQUE • Effacer à l'aide de l'action de bit de l'adresse de variable interne Lorsque le bit 0 de LS9300 passe de OFF à ON, le niveau de sécurité est effacé et le niveau de sécurité actuel stocké dans LS9301 passe à 0. Après que l'effacement du niveau de sécurité se produit, veuillez remettre le bit 0 de LS9300 à OFF. (LS9301 est en lecture seule.) 0 LS9300 Réservé (0) Bit d'effacement du niveau de sécurité actuel				

*1 Pour exécuter l'option [Afficher l'écran numéro] depuis un périphérique/automate, configurez la zone de données système.

«5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] Configuration de la zone système» (page 5-175)

Liste de niveaux de sécurité

• Mots de pa: Liste des niveau	x de sécurité Changement de bloc	
Ecran 🔺	Niveau de sécurité	Titre
B1	0	
B2	0	
B3	0	
B4	0	
85	0	

Description				
Affiche le numéro d'écran.				
 Configure le niveau de sécurité de chaque écran. REMARQUE Lorsque vous configurez plusieurs écrans au même niveau de sécurité, utilisez l'option [Changement de bloc]. 				
Affiche le titre de chaque écran.				
Met à jour les niveaux de sécurité sélectionnés pour plusieurs écrans à la fois. Sélectionnez les écrans à changer et cliquez sur [Changement de bloc]. La boîte de dialogue Changement de bloc de niveau de sécurité apparaît afin de vous permettre de modifier le niveau. Image: Chargement de bloc du niveau de sécurité apparaît afin de vous permettre de modifier le niveau. Image: Chargement de bloc du niveau de sécurité apparaît afin de vous permettre de modifier le niveau. Image: Chargement de bloc du niveau de sécurité image: Chargement de bloc du nimage: Chargemen				

Paramètres de verrouillage

amétres de verrouillage		
Utiliser le verrouillage glo	bal	
Adresse de Verrouillage	ILPECT X00000	
	 Activer lorsque le bit 	← Activer lorsque le bit est

Paramètre	Description					
	Définit s'il faut utiliser le verrouillage global					
Utiliser le verrouillage global	 REMARQUE Cette fonction ne per grâce à [Adresse de par [Condition de ver 	ction ne permet l'opération sur appui que lorsqu'un bit désigné (dresse de verrouillage] est dans un état qui a été sélectionné lition de verrouillage].				
Adresse de verrouillage	Spécifie l'adresse de bit (toutes les adresses de bit que l'on peut définir) qui représente une condition d'activation qui permet la saisie sur appui. L'appui est activé (désactivé) selon l'état de cette adresse.					
	Sélectionnez la condition qui activera l'objet à toucher, afin de permettre de saisir une saisie.					
Condition de	Condition de fonctionnemer tactile	t Statut de l'adresse de verrouillage	Appui activé/ désactivé			
tactile	Activer lorsqu	e Activé	Appui activé			
	le bit est ON	Désactivé	Appui désactivé			
	Activer lorsqu	e Activé	Appui désactivé			
	le bit est OFF	Désactivé	Appui activé			

Activation du fonctionnement tactile du verrouillage global

L'activation ou la désactivation du fonctionnement tactile varie selon l'état des paramètres des objets utilisés dans le même projet ou l'état de la connexion avec le périphérique/ automate externe. Cette section explique l'activation et la désactivation du fonctionnement tactile pour chaque paramètre.

Utilisation simultanée des objets à l'aide du verrouillage

Vous pouvez utiliser le verrouillage installé sur des objets individuels et le verrouillage global simultanément, mais si c'est le cas, le verrouillage global prend la priorité. Par exemple, même si le verrouillage pour les objets individuels est désactivé, le fonctionnement tactile est désactivé pour cet objet si le verrouillage global est activé.



Spécifie l'adresse du périphérique/automate externe

Lorsque l'adresse du périphérique/automate externe est désignée comme adresse de verrouillage global, on ne peut pas déterminer la condition de verrouillage avant que la connexion avec ce périphérique/automate ne soit établie. Donc, peu importe la sélection pour [Activer lorsque le bit est activé]/[Activer lorsque le bit est désactivé], le verrouillage global est activé. Toutefois, si la connexion est désactivée, le statut demeure le même qu'avant la déconnexion.

• Condition de verrouillage : Activer lorsque le bit est ON



REMARQUE

- Même dans le cas où il y a plusieurs connexions d'automate, à moins qu'une connexion soit établie avec un automate pour lequel une adresse est allouée dans le verrouillage global, celui-ci fonctionne peu importe si la connexion avec d'autres automates est établie.
 - Les paramètres d'affichage pour chaque objet qui indique l'état du verrouillage peuvent être appliqués à la condition de verrouillage pour cet objet. Ils ne peuvent pas être appliqués à l'état du verrouillage global.

Paramètres d'objet qui permettent la fonction de groupe à l'aide du délai OFF ou de la désactivation automatique

Lorsque le verrouillage global est activé (le fonctionnement tactile est désactivé) pendant l'exploitation des objets, vous pouvez activer le fonctionnement tactile jusqu'à ce que l'exploitation des objets soit terminée, ou bien vous pouvez désactiver le fonctionnement tactile pendant l'exploitation.

Fonctionnement du groupe à l'aide des options Délai OFF et Désactivation automatique Lorsque la condition des objets permettant la fonction de groupe à l'aide du délai et de la désactivation automatique change en une condition de verrouillage global (le fonctionnement tactile est désactivé) lors d'une opération momentané, celle-ci prend la priorité lors d'un délai ou d'une désactivation automatique. Le verrouillage global (le fonctionnement tactile est désactivé) ne sera pas activé avant que le délai ne soit terminé ou la période de désactivation automatique se soit écoulée.

Délai OFF			Délai de	e 5 secon	des —		Þ
Fonctionnement tactile	ON						
Bit		ON	ON	ON	ON	ON	1
Buzzer		ON	ON	ON	ON	ON	1
Affichage	inverse	inverse	inverse				
Fonctionnement tactile activé/désactivé	Activé	Activé	Activé	Activé	Activé	Activé	DésactivéDésactivé
	Fin		Verrouil activé	lage			I
		•	5 seconde auto	es désacti omatique	vation		Þ
Fonctionnement tactile	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON ON
Bit		ON	ON	ON	ON	ON	1
Buzzer		ON	ON	ON	ON	ON	1
Affichage		inverse	inverse				
Fonctionnement tactile activé/désactivé	Activé	Activé	Activé	Activé	Activé	Activé	DésactivéDésactivé
	Dépa	art	Verrouil activé	lage			'

Avant que la désactivation automatique s'écoule et que vous relâchez l'appui, l'appui est désactivé.

Délai ON, Fonction de délai d'appui sur 2 points
 Pour les fonctions Délai ON et Délai d'appui sur 2 points, si la condition change en une
 condition de verrouillage global (le fonctionnement tactile est désactivé) lors du délai,
 celui-ci est annulé et la condition de verrouillage global (le fonctionnement tactile est
 désactivé) est activée.

Délai ON			Délai d	e 5 seco	ndes —		•
Fonctionnement tactile		ON	ON	ON	ON		
Bit							
Buzzer							
Affichage		inverse	inverse	1			
Fonctionnement tactile activé/désactivé	Activé	Activé	Activé	Désacti	veDésactivé	Désactiv	é Désactivé Désactivé
	Dépa	art	Verroui activé	illage	Fin		I
Délai Appui 2 points		<	Délai d	e 5 seco	ndes —		•
Fonctionnement tactile		ON	ON	ON	ON		
Bit							
Buzzer							
Affichage		inverse	inverse	1			
Fonctionnement tactile activé désactivé	Activé	Activé	Activé	Désacti	veDésactivé	Désactiv	é Désactivé Désactivé
	Dépa	art	Verroui activé	illage	Fin		I

22.10.2 Guide de configuration des outils avancés (paramètres de journal d'opération)

amètres du journal d'opération	
Activer la fonction de journal d'opération	
BRAM 300	
Opérations à journaliser	Enregistrer les données
Bouton Bit	Enregistrer dans
Commutateur de changement (Carte CF C Stockage USB
Fonction spéciale	Enregistrer l'adresse de statut
✓ Selecteur ✓ Affichage des données	[PLC1]D00000 📃 🧫
Données échantillonnées	
Arricher le richier CSV Menu de système	Mode d'enregistrement
✓ Démarrage	Direct
Changer la langue	Nouveau C Aiouter
Sélectionner tout Effacer tout	
Format CSV	Déclenchement de l'opération
	Stocker l'adresse de bit de contrôle
Date aa/mm/	
Heur 24:00 💌	
Langue ASCII 🔽	Opération lorsqu'il y a un manque
	d'appace
	Aneterie journal d'operation
	 File d'attente de donnees premier

Paramètre		Description			
Activer la fonction Journal d'opération		Spécifie s'il faut utiliser la fonction de journal d'opération			
Enregistrements SRAM		 Sélectionnez un nombre à enregistrer dans la SRAM parmi 100, 200, 300, 400 et 500. REMARQUE La capacité de la SRAM dans le GP est déterminée par le nombre d'entrées sélectionnées. 			
Opérations à journaliser		 Sélectionnez les fonctions pour les opérations à journaliser parmi [Bouton Bit], [Bouton Mot], [Bouton de changement d'écran], [Bouton spécial], [Bouton de sélecteur], [Affichage de données], [Affichage des données d'échantillonnage], [Afficher le fichier CSV], [Menu de système], [Démarrer], [Hors ligne] et [Changer la langue]. REMARQUE Dans les paramètres d'initialisation, toutes les fonctions sont des opérations à journaliser. 			
Enregistrement	Enregistrer dans	Sélectionnez [Carte CF] ou [Stockage USB] comme emplacement «Enregistrer dans» lorsque vous produisez le journal d'opération en effectuant une conversion au format CSV, ou lorsque le nombre d'entrées à enregistrer dans la SRAM est dépassé.			

	Paramètre	Description				
	Enregistrer l'adresse de	Spécifie l'adresse pour confirmer la condition d'écriture dans la carte CF ou le stockage USB. • Statut Une fois le bit 0 dans l'adresse de [Contrôle] activé, le bit 0 dans l'adresse de [Statut] est activé. Après avoir confirmé la condition de l'adresse de [Contrôle], le bit devrait être activé dans l'adresse de [Statut]. 15 12 1 015 12 1 015 12 1 015 12 1 015 12 1 015 12 1 $0Bit de transfert0 -> 1Bit Transfert terminé0 -> 1Le statut d'erreur indique les conditions suivantes :$				
	statut			Introduction		
		0000	Terminé avec succès	Le processus de sauvegarde se termine avec succès.		
registrer les données		0100	Pas de carte CF ou de stockage USB	Se produit pendant le processus de sauvegarde si la carte CF ou le stockage USB n'est pas inséré ou si la porte de la carte CF est ouverte.		
		0101	Erreur d'écriture de carte CF ou de stockage USB	Il y a un manque de capacité de stockage dans la carte CF ou le stockage USB lors du processus de sauvegarde, ou la carte CF ou le stockage USB a été retiré lors de l'écriture.		
Ē		0111	Erreur de carte CF ou de stockage USB	La carte CF ou le stockage USB n'est pas formaté ou il existe une autre erreur		
E	Mode d'enregistrement	 Configure des action pours enregistrer les journaux d'opération. Direct Lorsque vous sélectionnez [Nouveau], un nouveau fichier CSV est créé. Lorsque vous sélectionnez [Ajouter], des données sont ajoutées au fichier CSV existant. Adresse Spécifie une adresse pour modifier l'action d'enregistrement des données. Lorsque le bit 0 de l'adresse précisée s'active, [Nouveau] est sélectionné, et lorsque le bit 1 s'active, [Ajouter] est sélectionné. REMARQUE Le nombre de données que vous pouvez ajouter est de jusqu'à 10000 dans un seul fichier CSV 				
	Déclenchement de l'opération	Précise s'il faut	t effectuer l'enregistre enregistrer le journal	ement à une heure spécifique lorsque		
	Conserver l'adresse de bit de contrôle	Activez le bit désigné pour lancer l'écriture dans la carte CF ou le stockage USB.				

Paramètre		Description
Paramètres du format de fichier CSV		Configurez le format d'affichage lorsque vous enregistrez en format CSV.
DateSélectionnez le format d'afficha jour/année), mm/jj (mois/jour), (jour/mois/année).		Sélectionnez le format d'affichage pour les dates parmi mm/jj/aa (mois/ jour/année), mm/jj (mois/jour), aa/mm/jj (année/mois/jour), jj/mm/aa (jour/mois/année).
	Heure	Sélectionnez le format d'affichage de l'heure, 12:00 ou 24:00.
	Langue	Sélectionnez le format de langue parmi le japonais, les langues qui prennent en charge ASCII, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le coréen], le cyrillique ou le thaïlandais.
	Opération lorsqu'il y a un manque d'espace	 Spécifie l'opération lorsqu'il y a un manque d'espace dans la carte CF ou le stockage USB. Arrêter le journal d'opération Arrêter de produire vers le fichier du journal d'opération dans l'emplacement «Enregistrer dans». Lorsque vous effectuez l'opération suivante, l'enregistrement du journal d'opération s'arrête complètement, et rien n'est enregistré. File d'attente de données premier entré premier sorti Supprimez le plus ancien fichier enregistré dans la carte CF ou le stockage USB, et enregistrez les données dans la SRAM.

Journal d'opération

• Type et contenu des données obtenues

Les fonctions enregistrées dans le journal en tant qu'informations sur l'opération tactile sont les suivantes :

Fonction	Action	Action
	Bit activé	Bit activé
	Bit désactivé	Bit Rst
Bouton Bit	Bit momentané	Bit Mom
	Bit inverse	Bit Rvs
	Comparaison	Bit Comp
	Ecriture de mot	Word Write
	Word Add	Word Add
	Ajout continu de mot	Word Add++
	Word Sub	Word Sub
Routon Mot	Soustraction continue de mot	Word Sub
Douton Mot	Ajout de chiffre	Digit Add
	Ajout continu de chiffre	Digit Add++
	Soustraction de chiffre	Digit Sub
	Soustraction continue de chiffre	Digit Sub
	Scripts	Word Ope
Boutons de	Ecran précédent	Scrn Prev
changement d'écran	Changement d'écran	Scrn Chg

Fonction		Action	
	Bouton d'historique	Acquitter	Alm Ack
	d'alarme	Effacer	Alm Clr
		Transfert SRAM -> Périphérique/Automate	SRAM->PLC
		Transfert SRAM -> Adresse interne	SRAM->ADDR
	Bouton d'élément	Transfert Périphérique/ Automate -> SRAM	PLC->SRAM
Bouton spécial	de fichier	Transfert Périphérique/ Automate -> Adresse interne	PLC->ADDR
		Transfert Adresse interne -> SRAM	ADDR->SRAM
		Transfert Adresse interne -> Périphérique/Automate	ADDR->PLC
	Bouton de transfert des données	Transfert Stockage externe -> Périphérique/Automate	Ex Mem -> PLC
		Transfert Périphérique/ Automate -> Stockage externe	PLC -> Ex Mem
		Surveillance Ladder	Rit octivá
	Démarrer le bouton de surveillance	Surveillance Ladder (Cache)	Bit active
		Contrôle de périphérique	Bit activé
	Démarrer l'application	App ON	
Bouton	WinGP, quitter	Win End	
spécial	Rétablir	Rétablir	
	Hors ligne	Hors ligne	
		Verrouiller et déverrouiller	Ope LockRel
	Verrouillage	Verrouiller	Ope Lock
		Supprimer les forces	Ope Release
Bouton de sélecteur			Bit Slct
Affichage de données	Appuyer, saisir le code barres (modifier les données)		Data Input
Données échantillonnées	Affichage des données données)	Samp Input	

Fonction	Action	Action
Affichage CSV	Afficher le fichier CSV (modifier les données)	CSV Input
	Hors ligne	Hors ligne
	Rétablir	Rétablir
	Moniteur d'adresse	Addr Mon
Monu	Surveillance logique	Logi Mon
système	Surveillance Ladder	Lad Mon
	Contrôle de périphérique	Dev Mon
	CF Start	CF Start
	USB Start	USB Start
Dómorrogo	Mise sous tension	Power ON
Demanage	Trans Ret	Trans Ret
Horaliano	Off Chg	OFF Chg
nois light	Off Ret	OFF Ret
Changer la langue	Changement de langue	Lang Chg

Exemple de production d'un fichier CSV

Numéro	Date	Heure	ID	NIVEAU	Ecran	ID objet	Commentaire	Action	Adresse
1	07/12/22	13:54		0	b1	SL_0001		Bit activé	[PLC1]M0000
2	07/12/22	13:54		0	b1	SL_0002		Bit Rst	[PLC1]M0001
3	07/12/22	13:55	YAMADA	3	b1	SL_0003	Bouton Niveau 3	Bit Mom	

<Elément et résumé>

Eléments	Description	
Number	Numéro de journal	
Date Les données d'opération s'affichent dans le format sélectionné da d'opération].		
Time	L'heure de l'opération s'affiche dans le format configuré dans [Journal d'opération].	
User ID	L'ID utilisateur enregistrée dans «Mode ID utilisateur» (ajouter l'ID utilisateur) s'affiche. Pour le «Mode Niveau» (Ne pas ajouter l'ID utilisateur), ce champ est vide.	
Level	Affichez un niveau entre 0 et 15 au moment de l'opération.	
Screen	Affiche le numéro d'écran dans B** pour l'écran de base, et dans W** pour l'écran fenêtre.	
Parts ID	ts ID Affiche l'ID d'objet.	
Comment Affiche des commentaires dans les objets. Si aucun commentaire enregistré, ce champ est vide.		
Action	Affiche l'action ☞ « ♦ Type et contenu des données obtenues» (page 22-56)	
Address	Affiche une adresse cible	
Sub Info	Cela s'affiche lorsqu'il faut ajouter des remarques supplémentaires concernant l'adresse ou l'action.	
Prev Value Affiche la valeur précédente.		
Chg Value	Affiche la valeur modifiée. L'adresse de bit affiche ON ou OFF et l'adresse de mot affiche une valeur numérique. Le format d'affichage de la valeur numérique diffère selon les attributs d'affichage des objets en cours d'utilisation.	

REMARQUE	• Le «Numéro» est traité de façon séquentielle dans le fichier.	
	 Les noms des éléments s'affichent en anglais. 	

◆ Contenu du journal de l'opération fonctionnelle

<Bouton Bit>

Cible : Bit activé, Bit désactivé, Bit momentané, Bit inverse, Comparaison

REMARQUE• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.Image: State of the state of the

Eléments	Description				
Number					
Date					
Time					
User ID					
Level	Elements communs				
Screen		Sume># (page 22-38)			
Parts ID					
Comment					
Action					
AddressAffiche une adresse cible Adresse de périphérique extern SymboleAddressSymbole: Lancer l'op VariableVariable: Exécuter Variable système: #H*****,Bit activé: Masqué Bit désactivé: Masqué Bit momentanéBit inverse: Masqué Bit inverse: Masqué ComparaisonSub InfoComparaison: Affiche u Constante (Par exern [PI Adresse d		e cible érique externe :[PLC1]*****, [# MEMLINK]***** : Lancer l'opération : Exécuter : #H*****, #L***** : Masqué : Masqué : Masqué : Masqué : Masqué : Affiche une adresse de mot de comparaison et une constante d'une condition de comparaison <par exemple,=""> [PLC1]D0001 (espace) < (espace) 10 Adresse de mot de comparaison Condition de comparaison</par>			
Prev Value	Masqué				
Chg Value	Bit activé Bit désactivé Bit momentané Pour le bit mome Bit inverse Comparaison	: Activé : Désactivé : (A l'appui) ON (Au relâchement) OFF entané, le journal est obtenu séparément pour ON et OFF. : Masqué : ON ou OFF			

<Bouton Mot>

Cible : Ecriture de mot, Ajout de mot, Ajout continu de mot, Soustraction de mot, Soustraction continue de mot, Ajout de chiffre, Ajout continu de chiffre, Soustraction de chiffre, Soustraction continue de chiffre, Opération

REMARQUE

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. ⁽³⁷⁾ «10.15.2 Bouton Mot» (page 10-64)

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time			
User ID			
Level	Eléments communs		
Screen	« <lienient et="" resume="">» (page 22-33)</lienient>		
Parts ID			
Comment			
Action			
Address	Affiche une adresse cibleAdresse de périphérique externe :[PLC1]*****, [# MEMLINK]****Symbole: Lancer l'opérationVariable: ExécuterVariable système: #H*****, #L*****		

Eléments		Description		
	Ecriture de mot	: Masqué		
	Ajout de mot	: Affiche l'adresse de mot de base pour l'ajout		
	d'une constante			
	Soustraction de mot	: Affiche l'adresse de mot de base pour la		
	soustraction d'une constant	te		
	Ajout de chiffre	: Affiche la position du chiffre		
	Soustraction de chiffre	: Affiche la position du chiffre		
	Opération	: Affiche une adresse de mot de base pour		
		l'opération et la constante		
		Par exemple,		
Sub Info		[PLC1]D0001 (espace) AND (espace) 10		
Suo mo		(Constante d'opérateur de l'adresse de mot de		
		base d'opération)		
	Ajout continu de mot	: Affiche l'adresse de mot de base pour l'ajout,		
		la constante, et ON/OFF.		
	Soustraction continue de mot : Affiche l'adresse de mot de base pour la			
	Aiout continu do chiffro	soustraction, la constante, et ON/OFF.		
	Ajout continu de chilire	: A l'appul Position du chilire ON		
	Soustraction continue de s	Au felachement Position du chiffre OFF		
	Soustraction continue de c	Au relâchement Position du chiffre OFE		
	Sector with a sector with	Scripts» (page 10-67)		
Prev Value	Masqué			
	Ecriture de mot, Ajout de c	hiffre, Ajout continu de chiffre, Soustraction de		
Cho Value	chiffre, Soustraction contin	ue de chiffre : Affiche la valeur de l'écriture		
Cing value	Ajout de mot, Ajout continu	u de mot, Soustraction de mot, Soustraction		
	continue de mot, Opération	n : Masqué		

<les boutons de changement d'écran>

Cible : Ecran précédente, Changement d'écran

REMARQUE• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.Image: State of the state of the

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time	Eléments communs ^{©®} « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>		
User ID			
Level			
Screen			
Parts ID			
Comment			
Action			
Address	Masqué		
Sub Info	Masqué		
Prev Value	Ecran précédent : Affiche le numéro d'écran avant le changement Changement d'écran : Affiche le numéro d'écran avant le changement		
Chg Value	Ecran précédent : Affiche le numéro de l'écran en cours (s'il n'y a aucun écran précédent, 0 s'affiche) Changement d'écran : Affiche le numéro de l'écran en cours		

<Bouton spécial (Alarme)>

Cible : Acquitté, Effacer

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 [☞] «10.15.4 Bouton spécial ◆ Bouton d'historique d'alarme» (page 10-72)

Eléments	Description			
Number				
Date				
Time				
User ID				
Level	Eléments communs			
Screen	« <element et="" resume="">» (page 22-59)</element>			
Parts ID				
Comment				
Action				
Address	Masqué			
Sub Info	Masqué S'affiche selon l'action. Acquittement de l'historique d'alarme (Acquitté) : Ack Acquittement de l'historique d'alarme (ACQ tout) : Ack All Effacement de l'historique d'alarme (Effacer) : Clr Effacement de l'historique d'alarme (Effacer tout) : Clr All Effacement de l'historique d'alarme (Effacer l'alarme récupérée) : Clr Rcv Effacement de l'historique d'alarme (Effacer l'alarme acquittée) : Clr Ack Effacement de l'historique d'alarme (Effacer l'alarme acquittée) : Clr Ack Effacement de l'historique d'alarme (Effacer toutes les alarmes récupérées) : Clr All Rcv Effacement de l'historique d'alarme (Effacer toutes les alarmes acquittées) : Clr All Rcv Effacement de l'historique d'alarme (Nombre d'historiques effacées) : Clr All Cnt Effacement de l'historique d'alarme (Nombre d'historiques effacées) : Clr All Cnt Effacement de l'historique d'alarme (Heure de l'effacement) : Clr All Time Effacement de l'historique d'alarme (Heure de l'effacement) : Clr All Time			
Prev Value	Masqué			
Chg Value	Masqué			

<Bouton spécial (bouton d'élément de fichier)>

Cible : Transfert SRAM -> Périphérique/Automate, Transfert SRAM -> Adresse interne, Transfert Périphérique/Automate -> SRAM, Transfert Périphérique/Automate -> Adresse interne, Transfert Adresse interne -> SRAM, Transfert Adresse interne -> Périphérique/Automate

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP™} «10.15.4 Bouton spécial ◆ Bouton d'élément de fichier» (page 10-77)

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time			
User ID			
Level	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>		
Screen			
Parts ID			
Comment			
Action			
Address	Masqué		
Sub Info	Transfert SRAM -> Périphérique/Automate : Par exemple, Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert SRAM -> Adresse interne : Par exemple, Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert Périphérique/Automate -> SRAM : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert Périphérique/Automate -> SRAM : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse interne : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert Adresse interne -> SRAM : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert Adresse interne -> SRAM : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage Transfert Adresse interne -> Périphérique/Automate : <par exemple,=""> Numéro de fichier (espace) Nom d'élément (espace) Adresse de départ du stockage</par></par></par></par></par></par>		
Prev Value	Masqué		
Chg Value	Masqué		

<Bouton spécial (bouton de transfert des données)>

Cible : Transfert CF -> Périphérique/Automate, Transfert Périphérique/Automate -> CF, Transfert USB -> Périphérique/Automate, Transfert Périphérique/Automate -> USB

 REMARQUE
 • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

 Image: Second strain st

Eléments	Description			
Number				
Date				
Time				
User ID	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>			
Level				
Screen				
Parts ID				
Comment				
Action				
Address	Masqué			
Sub Info	Carte CF->CF Stockage USB -> USB			
Prev Value	Masqué			
Chg Value	Masqué			

<Bouton spécial (bouton de démarrage de la surveillance)>

Cible : Surveillance Ladder, Surveillance Ladder (Cache), Surveillance de périphérique

REMARQUE	• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
	^I «10.15.4 Bouton spécial ◆ Démarrer le bouton de surveillance» (page 10-82)

Eléments	Description
Number	
Date	
Time	
User ID	
Level	Elements communs
Screen	« Clement et resume>» (page 22-55)
Parts ID	
Comment	
Action	

Eléments	Description		
Address	ffiche une adresse cible		
Sub Info	Masqué		
Prev Value	Masqué		
Chg Value	Activé		

<Bouton spécial (Sécurité)>

Cible : Configuration du mot de passe, Connexion, Déconnexion

 REMARQUE
 • Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

 Image: Securité of the securite of t

Eléments	Description			
Number				
Date				
Time				
User ID	Eléments communs			
Level	« <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>			
Screen				
Parts ID				
Comment				
	Paramètres de mot de passe: Pass Chg			
Action	Connexion : Se connecter			
	Déconnexion : Se déconnecter			
Address	Masqué			
	Paramètres de mot de passe: Ecraser Tout			
Sub Info	Ajouter Ajouter			
Sub IIIO	Connexion : Masqué			
	Déconnexion : Masqué			
Prev Value	Masqué			
Chg Value	Paramètres de mot de passe: Masqué			
	Connexion : Masqué			
	Déconnexion : Afficher l'écran numéro (masqué lorsque le changement de			
	l'écran n'est pas applicable)			

<Bouton spécial (Verrouillage)>

Cible : Configuration du mot de passe, Connexion, Déconnexion

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time			
User ID	Eléments communs ^{Cer} « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>		
Level			
Screen			
Parts ID			
Comment			
	Verrouiller et déverrouiller: Ope LockRel		
Action	Verrouiller : Ope Lock		
	Déverrouiller : Ope Release		
Address	Masqué		
Sub Info	Déverrouillage automatique: Relâchement automatique		
	Pas de déverrouillage automatique: Masqué		
	*Toujours masqué lorsque l'action est définie sur Déverrouiller		
Prev Value	Masqué		
Chg Value	Masqué		

<Bouton spécial (Bouton pour la liste de sélecteurs)>

Cible : Bouton pour déterminer les sous-objets

Eléments	Description			
Number				
Date				
Time				
User ID	Eléments communs			
Level	« <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>			
Screen				
Parts ID				
Comment				
Action	SlctList On - Action du bouton de fonction Par exemple : Bit activé SlctList On - Bit activé			
Address	Adresse du bouton de fonction			
Sub Info	Sous-informations du bouton de fonction			
Prev Value	Valeur précédente du bouton de fonction			
Chg Value	Valeur modifiée du bouton de fonction			

<Bouton spécial (Transférer les données de périphérique/automate)>

Eléments	Description			
Number				
Date				
Time				
User ID	Eléments communs « <elément et="" résumé="">» (page 22-59) Lad Trans</elément>			
Level				
Screen				
Parts ID				
Comment				
Action				
Address	Masqué			
Sub Info	Masqué			
Prev Value	Masqué			
Chg Value	Masqué			

Cible : Configuration du mot de passe, Connexion, Déconnexion

<Bouton spécial (Autres)>

Cible : Démarrer l'application, Quitter WinGP, Réinitialiser, Hors ligne

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^C «10.15.4 Bouton spécial ■ Fonction de bouton» (page 10-69)

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time			
User ID	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>		
Level			
Screen			
Parts ID			
Comment			
Action	-		
Address	Masqué		
	Démarrer l'applicat	tion : Affiche le nom du fichier EXE exécuté. Fin du chemin EXE, le texte suivant s'affiche.	
Sub Info	Quitter WinGP	: Masqué	
	Réinitialiser	: Masqué	
	Hors ligne	: Masqué	
Prev Value	Masqué		
Chg Value	Masqué		

<Bouton de sélecteur>

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

 «10.15.5 Bouton de s
 électeur» (page 10-85)

Eléments	Description		
Number			
Date			
Time			
User ID			
Level	Elements communs		
Screen	 « <element et="" resume="">» (page 22-59)</element> 		
Parts ID			
Comment			
Action			

Eléments	Description		
Address	Affiche une adress	se cible	
	Adresse de périphérique externe :[PLC1]*****, [# MEMLINK]*****		
	Symbole	: Lancer l'opération	
	Variable	: Exécuter	
	Variable système	: #H****, #L****	
Sub Info	Masqué		
Prev Value	Masqué		
Chg Value	ON		

<Affichage de données>

Cible : La saisie de valeurs numériques ou de caractères et la saisie code barres, lors de l'utilisation d'un affichage données à l'aide d'une fonction de saisie sur appui ou de saisie code barres.

Eléments	Description		
Number			
Date	Eléments communs ^{CP®} « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>		
Time			
User ID			
Level			
Screen			
Parts ID			
Comment			
Action			
Address	Affiche une adresse cibleAdresse de périphérique externe *1:[PLC1]****, [# MEMLINK]****Symbole: Lancer l'opérationVariable: ExécuterVariable système: #H****, #L****		
Sub Info	Masqué		
Prev Value	 Saisie sur appui : Affiche une valeur numérique ou un texte comportant jusqu'à 100 caractères avant que la saisie soit confirmée. Saisie code barres : Affiche la valeur de code barres précédente comportant jusqu'à 100 caractères. REMARQUE Le journal d'opération pour la valeur précédente n'est pas obtenu si la confirmation de la saisie n'a pas été effectuée. 		
Chg Value	Saisie sur appui : Affiche une valeur numérique ou un texte comportant jusqu'à 100 caractères après que la saisie est confirmée. Saisir le code barres : Affiche une valeur de saisie de code barres comportant jusqu'à 100 caractères.		

*1 Lorsque le type d'adresse est [Adresse], l'adresse affichée est l'adresse d'affichage cible actuelle ([Adresse de base] + [Adresse de décalage]).
<Affichage des données d'échantillonnage (modifier les données)>

Cible : Lorsque les données sont modifiées à l'aide de l'affichage de données d'échantillonnage

Eléments	Description
Number	
Date	
Time	
User ID	
Level	Eléments communs « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>
Screen	
Parts ID	
Comment	
Action	
Address	Masqué
Sub Info	Masqué
Prev Value	Masqué
Chg Value	Masqué

Affichage CSV (modifier les données)

Cible : Lorsque les données sont modifiées à l'aide de l'affichage CSV

Eléments	Description
Number	
Date	
Time	
User ID	
Level	Eléments communs ^{CP®} « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>
Screen	
Parts ID	
Comment	
Action	
Address	Masqué
Sub Info	Masqué
Prev Value	Masqué
Chg Value	Masqué

<Menu système>

Cible : Hors ligne, Réinitialiser, Surveillance d'adresse, Surveillance logique, Surveillance Ladder, Surveillance de périphérique, Démarrage CF, Démarrage USB

Eléments	Description	
Number		
Date		
Time	Eléments communs	
User ID		
Level		
Screen	Masqué	
Parts ID	Masqué	
Comment	Masqué	
Action	Eléments communs ⁽³⁷⁾ « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>	
Address	Masqué	
Sub Info	Masqué	
Prev Value	Masqué	
Chg Value	Masqué	

<Démarrage>

Cible : Démarrer l'afficheur, démarrer le transfert

Eléments	Description	
Number		
Date	Elements communs	
Time		
User ID	Masqué	
Level	Masqué	
Screen	Masqué	
Parts ID	Masqué	
Comment	Masqué	
Action	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>	
Address	Masqué	
Sub Info	Masqué	
Prev Value	Masqué	
Chg Value	Masqué	

REMARQUE	• Pas enregistré dans le journal d'opération lorsque les données sont transmises	3
	à partir de l'écran de transmission du fichier projet dans le menu hors ligne.	

<Hors ligne>

Cible : transition hors ligne (le menu contextuel dans WinGP est inclus), récupération hors ligne

Eléments	Description
Number	
Date	Eléments communs
Time	🦃 « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>
User ID	
Level	Transition hors ligne : Affiche le niveau pendant l'opération Récupération hors ligne : Affiche 0
Screen	Masqué
Parts ID	Masqué
Comment	Masqué
Action	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>
Address	Masqué

Eléments	Description
Sub Info	Nom du tableau
Prev Value	Masqué
Chg Value	Masqué

<Changer la langue>

Cible : Changer la langue

Eléments	Description	
Number		
Date		
Time	Elements communs Second a second de la communación de la	
User ID		
Level		
Screen	Masqué	
Parts ID	Masqué	
Comment	Masqué	
Action	Eléments communs [©] « <elément et="" résumé="">» (page 22-59)</elément>	
Address	Masqué	
Sub Info	Affiche le nom du tableau comportant jusqu'à 30 caractères.	
Prev Value	Masqué	
Chg Value	Masqué	

Durée d'enregistrement du journal d'opération

La durée d'enregistrement du journal d'opération diffère selon les fonctions cibles à enregistrer.

Concernant l'opération hors ligne, l'enregistrement du journal d'opération se lance lorsque vous passez au mode hors ligne. Le journal n'est pas enregistré hors ligne.

<Action de bouton basique>

La valeur précédente n'est pas enregistrée.

Bouton Bit

Le journal d'opération n'est enregistré que pour l'état suivant le changement. Par exemple : Lorsque «ON» passe à «OFF», seul le journal pour l'état «OFF» est enregistré.

Bouton de mot

Le journal d'opération n'est enregistré que pour l'état suivant le changement. Par exemple : Lorsque «100» passe à «200», seules les données de «200» sont enregistrées.

Lorsque l'option [Détection de l'écran tactile] est [Activée]

REMARQUE
 Reportez-vous au guide de configuration pour en savoir plus sur la [Détection de l'écran tactile].
 ☞ «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ◆ Opération» (page 5-152)

 Lorsque l'action de bouton est normale (commun pour tous les boutons) L'enregistrement du journal est effectué quand le bouton est activé. Pour le bit momentané, l'enregistrement des valeurs de données est effectué lorsque l'état est ON ou OFF.



- Lorsque Délai ON ou Délai OFF est configuré L'enregistrement du journal d'opération est lancé après que le délai d'attente s'écoule.
- Lorsque l'appui double est configuré L'enregistrement du journal d'opération est lancé lorsque l'appui double est activé.

Lorsque l'option [Détection de l'écran tactile] est [Désactivée]

• Lorsque l'action de bouton est normale (commun pour tous les boutons) L'enregistrement du journal est effectué quand le bouton est désactivé. Seules les valeurs suivant le changement sont journalisées.



 Lorsque l'appui double est configuré L'enregistrement du journal d'opération est effectué lorsque le bouton est appuyé une deuxième fois.



<Affichage de données>

La valeur précédente est enregistrée lorsque l'option Autoriser saisie est déclenchée, et les données de la valeur modifiée sont enregistrées lorsque l'entrée est fixe.



La valeur précédente est enregistrée lorsque l'option Autoriser saisie est déclenchée. Si vous annulez l'opération, les données de la valeur précédente sont supprimées sans enregistrer le journal d'opération.



Enregistrement du journal d'opération

Le journal d'opération enregistré est converti en fichier CSV lorsqu'il est enregistré dans la carte CF ou le stockage USB.

<Nom de fichier>

Les noms de fichier sont enregistrés dans le format suivant : OLHHMMSS.csv OL : un abréviation d'un fichier pour un journal d'opération

HH : Heures MM : Minutes

SS : Secondes

Par exemple, le journal d'opération enregistré à 17:03:08 se nomme OL170308.csv

<Dossier>

Les fichiers sont automatiquement enregistrés en format CSV dans le dossier créé. Le dossier «OPLOG» est créé dans la carte CF ou le stockage USB comme emplacement pour l'enregistrement, et un nouveau dossier est créé dans «OPLOG» à chaque jour.



Par exemple, le dossier à enregistrer et le nom de fichier du journal d'opération enregistré à 13:16:3 le 2 juillet 2007 \\OPLOG\OL070702\OL131603.csv

• N'enregistrez pas des fichiers autres que les journaux d'opération dans le dossier «OPLOG».

- Vous pouvez afficher les fichiers de journal d'opération dans le GP à l'aide de l'affichage CSV.
- *25.6 Affichage/Edition des données CSV dans l'écran» (page 25-28)

22.11 Restrictions

22.11.1 Restrictions relatives aux mots de passe et aux ID utilisateur

- Vous ne pouvez pas modifier les fenêtres Saisie d'ID utilisateur et de mot de passe, Saisie de mot de passe et Saisie d'ID utilisateur.
- Vous ne pouvez pas entrer un mot de passe ou une ID utilisateur depuis le périphérique/automate.
- Vous ne pouvez pas entrer un mot de passe ou une ID utilisateur depuis le lecteur de code barres.
- Lorsque la fenêtre Saisie de mot de passe (fenêtre Saisie d'ID utilisateur) ou la fenêtre Saisie d'ID utilisateur et de mot de passe s'affiche, si le bit de déclenchement de la fenêtre locale ou globale est activé, fermez tout d'abord la fenêtre de saisie de mot de passe (fenêtre de saisie d'ID utilisateur) ou la fenêtre de saisie d'ID utilisateur ou de mot de passe.
- Ne configurez pas l'option [Lecture continue] sur les objets de fenêtre pour insérer le niveau de sécurité des écrans fenêtre. La fenêtre Saisie de mot de passe ou Saisie d'ID utilisateur et de mot de passe ne s'affiche pas sur le GP même si vous la configurez, et la fonction de sécurité ne s'exécute pas.
- Lorsque vous définissez un niveau de sécurité sur l'écran qui ne nécessite pas que vous fournissiez un mot de passe, celui-ci ne s'affiche pas à moins que vous ouvriez une session pour laquelle le niveau de sécurité est plus élevé que l'écran.

Lorsque vous enregistrez/n'enregistrez pas un mot de passe ou une ID utilisateur disposant d'un niveau de sécurité plus élevé que l'écran que vous souhaitez afficher, vous ne pouvez pas changer l'écran.

Exemple 1 :Lorsque les mots de passe sont configurés comme suit et que l'écran passe à un écran de niveau 4



Il y a un mot de passe qui est plus élevé que le niveau 4, donc le changement d'écran est autorisé.

Exemple 2 :Lorsque les mots de passe sont configurés comme suit et que l'écran passe à un écran de niveau 4

Niveau 1	AAAA
Niveau 2	BBBB
Niveau 3	CCCC
Niveaux 4 à 15	Aucune



Même si vous avez saisi quelque chose, le fait d'appuyer sur la touche [ECHAP] affichera l'écran précédent.

Il n'y a aucun mot de passe qui est plus élevé que le niveau 4, donc le changement d'écran n'est pas autorisé.

• Dans le «Mode Niveau» (Ne pas ajouter l'ID utilisateur), une erreur ne se produit pas même si le mot de passe n'est pas déterminé. Toutefois, une erreur se produit lorsque vous définissez le même mot de passe.

Il faut définir un mot de passe dans le «Mode ID utilisateur» (Ajouter ID utilisateur). Vous pouvez définir le même mot de passe. Toutefois, si aucune ID utilisateur n'est déterminée ou qu'une ID utilisateur est en double, une erreur se produit et la configuration n'est pas terminée.

• Quand vous configurez un niveau de sécurité sur l'écran qui s'affiche lorsque le GP est mis sous tension (l'écran de départ), celui-ci s'affiche, suivi par la fenêtre Saisie de mot de passe ou Saisie d'ID utilisateur ou de mot de passe. Donc, l'écran de départ est en cours d'exécution pendant que la fenêtre Saisie de mot de passe ou Saisie d'ID utilisateur ou de mot de passe est affichée. De plus, vous ne pouvez pas annuler la fenêtre Saisie de mot de passe affichée ici à l'aide de la touche [ESC], ou annuler la fenêtre Saisie d'ID utilisateur et le mot de passe corrects.

22.11.2 Restrictions relatives au verrouillage global

- Pendant le verrouillage global, les opérations sur appui dans l'écran sont désactivées. Toutefois, vous pouvez effectuer des opérations sur appui de façon normale pour les fonctions suivantes :
 - Affichage et exploitation du menu de système
 - Affichage et exploitation de la barre d'ajustement de la luminosité ou du contraste
 - Changement et suppression de la fenêtre d'erreur (ligne simple <=> détails)
 - Retour au mode veille (Ecran OFF)
 - Exploitation hors ligne
- Si les fonctions ou objets sont appuyés lorsque le fonctionnement tactile est désactivé par le verrouillage global, le buzzer tactile ne sonne pas et la sortie AUX ne se produit pas.
- Pendant le verrouillage global, n'activez pas la surveillance Ladder, la surveillance de périphérique, la surveillance logique ou la surveillance d'adresse. Si vous les activez, vous ne pouvez pas quitter les fonctions de moniteur car l'opération sur appui est désactivée.

22.11.3 Restrictions relatives au journal d'opération

- Ne mettez pas la machine hors tension ou retirez la carte CF ou la mémoire USB lors de l'enregistrement dans la carte CF ou le stockage USB. Il se peut que les données ne soient pas enregistrées normalement.
- Si la taille de fichier est plus élevée que la capacité restante sur la carte ou le stockage USB, le fichier ne peut pas être enregistré.
- Un journal d'opération qui a été enregistré dans la SRAM pendant le transfert du projet est enregistré dans la carte CF ou le stockage USB.
 Toutefois, si la carte CF ou le stockage USB est introuvable sur le GP ou que la capacité restante n'est pas assez grande, les données du journal d'opération sont supprimées.
 Lorsque le projet est transféré depuis l'écran de transfert pour les fichiers projet dans le menu hors ligne, le journal d'opération n'est pas enregistré dans la carte CF ou le stockage USB.
- Lorsque vous ajoutez des données au fichier CSV existant, vous pouvez ajouter jusqu'à 10000 instances de données au fichier de journal d'opération le plus récent. Lorsque le nombre total de données du fichier existant et du fichier ajouté dépasse 10000 instances, créez un nouveau fichier CSV au lieu d'ajouter des données.
- Le journal d'opération n'enregistre pas l'action de simulation.
- Le journal d'opération n'enregistre pas les données lorsque le projet est transféré depuis l'écran de transfert pour les fichiers projet dans le menu hors ligne.
- Même si la condition d'exécution du journal d'opération est configuré à «Lorsque le bit est activé», lorsque la capacité de la SRAM est pleine, les données sont produites automatiquement dans la carte CF ou le stockage USB en tant que fichier CSV.
- Il est impossible d'enregistrer un journal exploité à distance à l'aide de GP-Viewer.
- L'unité IPC Series ne contient pas la SRAM de sauvegarde. Donc, les données historiques sont sauvegardées périodiquement. La sauvegarde est effectuée dans la fréquence ou le déclenchement désigné, donc, le journal d'opération créé après la dernière sauvegarde n'est pas enregistré si la machine est mise hors tension. L'enregistrement du journal d'opération sera redémarré après la récupération.

Reportez-vous à ce qui suit pour consulter les paramètres de l'emplacement dans lequel enregistrer les données historiques pour l'unité IPC Series.





22.11.4 Restrictions relatives à la configuration d'un niveau de sécurité sur chaque objet

• Si les boutons de connexion et de déconnexion se chevauchent, seul l'un des deux fonctionne sur appui. Cela s'applique également lorsque les bouton de connexion et de changement d'écran se chevauchent. Assurez-vous que les deux boutons ne se chevauchent pas.

22.11.5 Restrictions relatives à l'édition du mot de passe en ligne

• Un mot de passe est exigé si le paramètre de sécurité est activé sur les fonctions suivantes :

Fonctions qui prennent en charge les mots de passe	Conditions pour les mots de passe
Passer au mode hors ligne	Lorsque vous passez au mode hors ligne
Surveillance logique	Lorsque vous lancez la surveillance logique sur le GP
Edition logique en ligne	Lorsque vous lancez la surveillance depuis GP-Pro EX
Lire les données GP-Viewer	Lorsque vous connectez GP-Viewer au GP
Ecrire les données GP-Viewer	Lorsque vous écrivez les données depuis GP-Viewer (Appuyer les objets de bouton, etc.)
Afficher le contenu du serveur Web	Lorsque vous connectez le serveur Web au GP
Lire les données du serveur Web	Lorsque vous sélectionnez un affichage de périphérique Serveur Web Lorsque vous sélectionnez une alarme Serveur Web
Ecrire les données du serveur Web	Lorsque vous écrivez les valeurs figurant dans l'adresse précisée vers l'affichage de périphérique Serveur Web
Examiner les fichiers dans un dossier FTP	Lorsque vous sélectionnez le transfert de fichier Serveur Web
Enregistrer ou supprimer les fichiers dans un dossier FTP	Lorsque vous enregistrez/supprimez des fichiers par l'intermédiaire d'un transfert de fichier Web

Après que vous reflétez le mot de passe modifié, vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe. Une fois le mot de passe entré, vous ne devez pas l'entrer à nouveau, sauf dans les cas suivants :

- Pour afficher le contenu Serveur Web, lire les données Serveur Web et écrire les données Serveur Web, une fois le mot de passe entré dans le serveur, vous êtes considéré comme étant connecté. Donc, vous ne devez pas entrer le mot de passe. Toutefois, même si vous êtes connecté, une authentification est nécessaire à chaque fois que vous affichez une page HTML et que des données de connexion Serveur Web existent dans l'afficheur. Donc, si les données de connexion ont été modifiées ou supprimées à l'aide de la fonction de changement de mot de passe, une erreur d'authentification se produit lorsque vous affichez une page HTML, et vous devez entrer un mot de passe. Dans ce cas, entrez le nouveau mot de passe pour vous connecter à nouveau. (Cela se produit à la fois en modes ID et PS.
- Surveillance logique Vous devez entrer le mot de passe à chaque fois, indépendamment des paramètres de GP-Pro EX.
- Si les données ID utilisateur de l'utilisateur actuel ont été modifiées ou supprimées, l'ID utilisateur interne est supprimée et le niveau de sécurité actuel est remis à 0.
- Si le mot de passe exigé pour changer l'écran a été supprimé, il est impossible d'effectuer des opérations. Toutefois, si le mot de passe défini dispose d'un niveau de sécurité égal ou supérieur au niveau exigé, vous pouvez utiliser ce mot de passe.