# 5 Du début à la fin

Ce chapitre couvre le fonctionnement de base de GP-Pro EX du début à la fin, y compris des opérations basiques comme la gestion de fichiers, la sauvegarde des fichiers projet, et la conversion des blocs d'adresses.

Lisez tout d'abord la section «5.1 Menu de configuration» (page 5-2), puis passez à la page correspondante.

5.1	Menu de configuration	5-2
5.2	Démarrer/Créer/Enregistrer/Terminer	5-9
5.3	Sauvegarde d'un fichier projet	5-24
5.4	Entrée d'un mot de passe dans un fichier projet	5-28
5.5	Confirmation de la liste d'adresses utilisée dans un projet	5-39
5.6	Conversion de plusieurs adresses	5-48
5.7	Affichage des informations projet	5-52
5.8	Copie d'un écran à partir d'un autre projet	5-56
5.9	Enregistrement des adresses disposant des noms compréhensifs	5-60
5.10	Utilisation d'en-têtes et de pieds de page dans un écran	5-69
5.11	Modification du numéro d'écran, du titre ou de la couleur	5-75
5.12	Copie/Suppression d'un écran	5-78
5.13	Recherche et remplacement d'adresses d'objet, d'étiquettes et de co	ommentaires
	dans des objets	5-82
5.14	Modification des attributs d'objet tous en même temps	5-86
5.15	Modification de toutes les formes des objets	5-92
5.16	Définir comme paramètre par défaut à l'aide d'objets placés	5-95
5.17	Guide de configuration	5-98
5.18	Restrictions	5-208

#### 5.1 Menu de configuration





Image: Second	Affichage des informations projet	
Copie d'un écran à partir d'un autre projet         Copier à partir d'un autre projet         Ecran de base 20 B.prx            B <sup>10</sup> Ecran de saisie de paramètres 12345         12345	Informations sur le projet       Informations fichier         Afficheur       Informations fichier         Afficheur       Nom du fichier       Ne pas enregistrer         Destruation       Demier enregistrement       Fri May 30 17.31:13 2008         Créateur       GP-User         Mode Expert       Activer le mode Expert         Activer le mode Expert       Activer le mode Expert activera des fonctions qui permettont à         Unisseur de modies un description de couches pour chaque écran.       Cela peut amélorer les performances, mais désactivera le traitement de coucher intégré.         UK (D)       Annuler         Vous pouvez vérifier les informations concernant les fichiers, les modèles, les données envoyées, la SRAM, et l'utilisation de la mémoire.	<ul> <li>Procédure de configuration (page 5-53)</li> <li>Introduction (page 5-52)</li> </ul>
Copier à partir d'un autre projet <ul> <li>Ecran de base 10 A.prx</li> <li>Ecran de base 20 B.prx</li> <li>B10</li> <li>Ecran de saisie</li> <li>de paramètres</li> <li>12345</li> <li>12345</li></ul>	Copie d'un écran à partir d'un autre projet	
Encegistrement des adresses disposant des noms compréhensifsNommer chaque adresseAdresseNom du symbole D100D101Production Ligne A Production Ligne B D102 Production Ligne C Production Ligne C Production Ligne C Production Ligne C Production Ligne C Production Ligne C 	Copier à partir d'un autre projetEcran de base 10 A.prxEcran de base 20 B.prxB10Ecran de saisie de paramètres12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345	<ul> <li>Procédure de configuration (page 5-57)</li> <li>Introduction (page 5-56)</li> </ul>
Nommer chaque adresse Adresse Nom du symbole D100 Production Ligne A D101 Production Ligne B D102 Production Ligne C D103 Production Ligne D Vype 16 bits déc. V 12215 12345	Enregistrement des adresses disposant des noms	compréhensifs
Vous pouvez nommer une adresse en l'enregistrant en	Nommer chaque adresse         Adresse       Nom du symbole         D100       Production Ligne A         D102       Production Ligne C         D103       Production Ligne D         Production Ligne D       Image: Configure 1 log and 1 log and 2 module of the control of the contro	<ul> <li>Procédure de configuration (page 5-61)</li> <li>Introduction (page 5-60)</li> </ul>











#### 5.2 Démarrer/Créer/Enregistrer/Terminer

#### 5.2.1 Introduction

Cette section décrit le déroulement des opérations allant du démarrage de GP-Pro EX jusqu'à la création, l'enregistrement, et l'édition des fichiers projet.



#### Fichier projet

Un fichier créé dans GP-Pro EX se nomme un «Fichier projet».

Un projet (\*.prx) contient des écrans projet, des paramètres et des fonctions pour l'afficheur. Une fois le fichier projet transféré vers un affichage, l'affichage communique avec le périphérique/automate pour que vous puissiez afficher et opérer le fichier.



#### Procédure de configuration 5.2.2

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «5.17.2 Guide de configuration [Nouveau]» (page 5-103)

  - «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système]» (page 5-146)



#### Démarrer

qui se trouve sur le bureau, ou dans le menu 1 Cliquez deux fois sur le raccourci [Démarrer], pointez sur [Programmes (P)], [Pro-face], puis [GP-Pro EX \*.\*\*]. Les astérisques (\*\*) indique le numéro de version.

_	-		_	Ē.	Accessories	•			
E	222	Programmes	•	Ē.	Pro-face	• 🔚	GP-Pro EX V1 🔸	3	Uninstall
-9	$\bigotimes$	Documents	•						Readme
Ý.								្ណេវិ	TransferTool
Ť	44	Paramètres	×					Ē.	Manual (Help) 💦 🕨
ē.		Dechercher						5	GP-Pro EX
8	2	Rechercher						Ø	ProjectConverter
<b>S</b> 20	2	Aide et support							
ğ	2	Exécuter							
ž	•	Arrêter							
-	Démar	rer							

2 GP-Pro EX s'ouvre et l'écran apparaît comme suit :



**3** La boîte de dialogue [Bienvenue sur GP-Pro EX] apparaît. Sélectionnez [Créer un nouveau projet], puis cliquez sur [OK].

💑 GP-Pro EX				
Projet (F) Afficher (V) Aide	(H)			
de système	🍏 Modifier 😕 🖳 Aper	rçu >> Transferer le projet	Surveiller	
		4 12 6 × ♥ 7		
Liste d'écrans	<del>7</del> ×		Options	<b>4 X</b>
Type d'écran	💰 Bienvenue sur GP-Pro EX		×	
Méthode de recherche	G2-2co	C Nouveau		
Affiner la recherche				
19 <b>6 8 X 2</b>		Active Alarm Detail Block.prx		
		Alarm_History_Display.prx		
		C Ouvrir un projet existant		
		C Duvrir un projet récent		
		-		
			OK (0) Annuler	
			-	
			🕑 Options 🐉 Boîte à outils d	l'objet 😻 Bibliothèque
Recherche d'erreurs				
	Dour ordor 1	in nouveou projet dens le	many [Projet (E)] sála	otionnoz
REWARQUE		in nouveau projet, dans le	menu [Flojet (F)], sele	
	[Nouveau (	N)]. Vous pouvez egaleme	ent cliquez sur 🚺 pour	creer un
	nouveau pro	ojet. La boîte de dialogue	[Nouveau projet] appar	aît.
	• Vous pouve	z créer un projet basé sur	les projets exemple stor	ckés dans le
	dossier [Ex	emple] Dans la boîte de d	ialogue de bienvenue	électionnez
		emploj. Dans la bolle de d	intogue de bienvende, s	
	[Creer un pi	rojet seion rexemple]. Le	projet est en lecture seu	ie. Selectionnez

[Enregistrer sous (A)] dans le menu [Projet (F)] pour enregistrer le fichier.

- 4 Dans l'écran suivant, sélectionnez [GP3000 Series] dans [Série], puis sélectionnez la taille d'écran parmi [Modèle] et [Orientation]. Ensuite, cliquez sur [Suivant].
  - «3.3 Liste des modèles pris en charge» (page 3-8)

	Série GF	'3000 Series
	GF	-35** Series
	Modèle AG	P-3500S
	Orientation Pa	ysage
	Spécifications	
	Taille de l'écran	10.4 pouce
	Résolution	640x480 pixels (VGA)
	Afficheur	STN Couleur LCD
	Couleur d'affichage	4,096 couleurs
	Mémoire interne	8 Mo
	Mémoire de sauvega	rde 320 Ko
	COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)
	COM2	RS-422(RS-485)
015	USB	2 ports
	LAN	1 ports
	Carte CF	Disponible
	Entrée vidéo	Aucun
	Carte interne	Aucun
		Présédent (P)

• L'option [Spécifications] affiche des spécifications détaillées concernant le modèle d'affichage sélectionné.

- Si vous sélectionnez [GP2000 Series], GP-Pro EX se ferme et GP-PRO/ PB III pour Windows se lance. Si l'application GP-PRO/ PB III pour Windows n'est pas installée, elle ne se lance pas et vous retournerez à GP-Pro EX.
- Lorsque vous sélectionnez [IPC Series (PC/AT)], vous n'avez pas besoin de configurer l'[Orientation]. Précisez la taille d'affichage des données dans [Taille d'écran].

5 La boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez [Fabricant], [Série] et [Port], puis cliquez sur [Paramètres de communication].

REMARQUE	• Pour créer un écran sans configurer les paramètres de communication pour le périphérique/automate, cliquez sur [Nouvel écran] pour afficher l'éditeur d'écran [Base 1].
	Pour créer un programme logique, cliquez sur [Nouvelle logique] pour afficher l'éditeur logique [Principal].
	Chapitre 29 «Programmation logique», page 29-1
	• Si vous cochez la case [Utiliser la zone système], vous pouvez configurer la zone de données système interne du GP sur le périphérique/automate.
	«5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système]      Configuration de la zone     système» (page 5-175)

Bienvenue sur Gl	P-Pro EX	ue/Automate	mates 1		k
		Périnhérique	Automate 1		
	Fabricant	Mitsubishi Ele	ectric Corporation		-
	Série	Q/QnA Seria	Communication		-
	Port	COM1			-
		Reportez-vou	<u>is au manuel de ce pé</u>	riphérique/cet autor	nate
		Périphérique,	automate récent		
0		la zone de système		Informations su	r le périphérique

6 Si vous précisez l'option [Utiliser la zone système], vous pouvez affecter la zone de données système interne du GP au périphérique/automate. Lorsque la boîte de dialogue [Nouveau projet] se ferme et que la [Liste de périphériques] apparaît dans la fenêtre principale, cliquez sur [Périphérique/Automate 1].

Afficheur Série Modèle Orientation	GP3000 Series AGP-3500T Paysage				
Liste des Périph	nériques/Automates <u>Liste</u>	e d'adresses de q	estion d	le périphérique/d'automate	
Périphérique/Au Fabricant : Mir Série : Q/ Imprimante Type : Dé	tomate1 subishi Electric Corporation QnA Serial Communication	V1.11.02.β1	Port:	COM1	
Code barres 1 Type : Dé	sactiver				
Code barres 2 Type : Dé	sactiver				
Entrée d'accès Type : Dé	<u>PC à distance</u> sactiver				
<u>Script1</u> Type :Dé	sactiver				
<u>Script2</u> Type :Dé	sactiver				
Unité VM Sortie sur appr	ui :Aucun				

7 Lorsque [Périphérique/Automate] s'affiche, précisez les paramètres de communication.

Résumé				Changement	de Périphérique/Auto
Fabricant Mitsubi	shi Electric Corporati	on Série	Q/QnA Serial Communication	on Port	COM1
Mode de données	texte 2 Mod	lifier			
Paramètres de commu	nication				
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2)	wire) C RS422/485(4	wire)	
Speed	19200	•			
Data Length	O 7	© 8			
Parity	O NONE	O EVEN	ODD		
Stop Bit	⊙ 1	O 2			
Flow Control	O NONE	ER(DTR/CTS)	) O XON/XOFF		
Timeout	3	(sec)			
Retry	2 ÷				
Wait To Send	0 🕂	(ms)			
RI / VCC		O VCC			
In the case of RS or VCC (5V Pow Isolation Unit, pl	5232C, you can sele er Supply). If you us ease select it to VC	ect the 9th pin to RI te the Digital's RS2: C.	(Input) 32C D	efault	
Paramètres spécifiques	s au périphérique				
Nombre de nérinh	ériques ou d'automa	tes autorisés 16	the state		

REMARQUE

Les détails des [Paramètres de communication] diffèrent selon la série de périphérique/automate. Reportez-vous au manuel «GP-Pro EX Device Connection Manuel» de votre périphérique/automate.
Il vous est recommandé de conserver les paramètres initiaux pour les options [Délai d'attente de réception], [Réessayer], et [Attendre avant d'envoyer].

#### Créer/Enregistrer

8 Ouvrez la fenêtre Liste d'écrans, puis cliquez deux fois sur l'écran de base.

Liste d'écrans		4 ×
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	•
Affiner la recherche		Rechercher
°• 🔂 🏨 🗙   🖁	l 💋 🍇	
😂 Ecrans de base		
9	0001	(Sans titre)
🚱 Ecrans fenêtre		
🐝 Ecrans de logique		
	INIT	(Sans titre)
	MAIN	(Sans titre)
🎲 E/S		
•		
🎘 Para 🔛 Adre	🔍 Rec   🚺	Outil 🔡 Liste

#### REMARQUE

- Si la [Liste d'écrans] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)] et sélectionnez [Liste d'écrans (G)].
  - Pour créer un programme logique, cliquez deux fois sur l'écran logique actuellement affiché. Si vous sélectionnez un modèle qui ne prend pas en charge les fonctions logiques, vous pouvez créer le programme logique, mais le programme ne s'exécutera pas sur l'affichage.

Chapitre 29 «Programmation logique», page 29-1

9 L'[Ecran de base] s'affiche, tel que montré.



#### 10 Créez un écran.

Liste d'écrans 🛛 🕈 🗙	📮 Base 1 (Sans titre) 🔀	$\triangleleft  \triangleright  \mathbf{X}$
Type d'écran Tous 💌	····0·····1····5·····6···	• • • • • • •
Type d'écran		
Affiner la recherche Rechercher		
°= 🔁 🛍 🗙   🚊 🏭 🌉		
🚱 Ecran de base		
0001 (Sans titre)		
🍪 Ecrans fenêtre		
🐝 Ecrans de logique		
INIT (Sans titre)		
MAIN (Sans titre)		
s E/S		
	3 Contraction of the second	
▼		<b>•</b>

11 Ajoutez un nouvel écran.

Dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)] ou cliquez sur 🛅 . La boîte de dialogue [Nouvel écran] apparaît. Sélectionnez [Type d'écran], précisez le numéro d'écran et le [Titre], et cliquez sur [Nouveau].

💰 Nouvel écran	×
Type d'écran Base	
Titre	
Utiliser le modèle	
Sélectionner le modèle à partir de la liste	
Modèle récemment utilisé	
Nouveau Annuler	

#### 12 L'écran [Base 2] apparaît.

Liste d'écrans 📮 🛪	K 📮 Base 1(Sans tit) 🚺 🛄 Base 2(Sans titre) 🗙	
Type d'écran Tous	]	
Méthode de recherche Titre		
Affiner la recherche Reshercher	1 <sup>1</sup>	
'¤ 🕾 🙁   🗏 💋 💺		
🚱 Ecrans de base		
I 0001 (Sans titre)	Démarrer Arrêter	
🗐 🍧 🖓 0002 (Sans titre)		
🐝 Ecrans fenêtre		
🚱 Ecrans de logique		
INIT (Sans titre)		
MAIN (Sans titre)		
🐝 E/S		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	4	
<ul> <li>▲ Para ## Adre</li></ul>		

REMARQUE

Vous pouvez vérifier l'état d'affichage de l'écran, même en mode de dessin, en cliquant sur l'icône [Aperçu] aperçu qui se trouve dans la barre d'outils Etat (les couleurs s'affichent à l'aide des paramètres de couleur de l'afficheur). Vous ne pouvez prévisualiser que les écrans de base et fenêtre. Dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)] et sélectionnez [Options (P)] pour contrôler des opérations simples (par exemple, afficher ou masquer des objets de fenêtre, modifier l'état des boutons/voyants et afficher des valeurs dans des affichages de données). Vous pouvez enregistrer l'écran d'aperçu affiché en format JPEG en sélectionnant [Exporter vers un fichier (F)] dans le menu [Capture d'écran (C)].

Après avoir confirmé l'affichage, cliquez sur l'icône [Modifier] *station dans* la barre d'outils d'états pour retourner à l'éditeur d'écran.



13 Dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Enregistrer sous (A)].

Proje	Projet (F)				
	Nouveau ( <u>N</u> )				
	Ouvrir (D)	Ctrl+0			
П	Enredistrer (S)	Chi+S			
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )				
	Informations ([)	×			
	Paramètres système ( <u>C</u> )				
1	Edition (E)				
ц,	Aperçu 🔛				
	Simulation ( <u>L</u> )	Ctrl+T			
	Transférer le projet ( <u>G</u> )	•			
<b>I</b>	Surveiller ( <u>M</u> )				
	Utilitaire ( <u>T</u> )	•			
	Imprimer (P)				
	Projet récent (J)	•			
	Quitter (X)				

14 La boîte de dialogue [Enregistrer sous] apparaît. Définissez l'emplacement de stockage et le nom du fichier et cliquez sur [Enregistrer].

Enregistrer sous				? ×
Enregistrer dans :	🔄 Database		💽 🗢 🗈 🖝	<b>.</b> -
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail				
Favorie réceau	Nom du fichier :	Itest.prx		Enregistrer
	Туре:	Project File (*.prx)		Annuler
	Commentaire			1
				11.

#### Modifier

15 Dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Ouvrir (O)] ou cliquez sur l'icône Ouvrir 🤤.

Proj	et (F)	
	Nouveau (N)	
	Ouvrir (D) Ctrl+O	
	Enregistrer (S) Ctrl+S	
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )	
	Informations ([)	
17mu	Paramètres système ( <u>C</u> )	
	Edition ( <u>E</u> )	
<b>19</b>	Aperçu ( <u>W</u> )	
1	Simulation (L) Ctrl+T	
	Transférer le projet (G)	
500	Surveiller ( <u>M</u> )	
	Utilitaire ( <u>T</u> )	
	Imprimer (P)	
	Projet récent (J)	
REMARQUE         • Si vous tentez d'	ouvrir un projet créé dans	une version précédente, le
message d'averti	ssement suivant apparaît.	-
đ	GP-Pro EX	X
	Selected project created in version 3.0	
4	If you save the project in this version, able to open it anymore.	previous versions will not be
		mand 1
• Les projets copie	és ou transférés vers un C	D-ROM s'ouvriront en lecture
seule. Lorsqu'ils	sont enregistrés, la boîte	de dialogue [Enregistrer sous]
apparaît, dans la	quelle vous pouvez modif	ier le nom de fichier.

16 Dans la boîte de dialogue [Ouvrir le fichier], précisez le projet (\*.prx), puis cliquez sur [Ouvrir].

Ouvrir			? ×
Regarder dans :	: 🗀 Database	💽 🔮 😰 🔜	
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail	Dackup		
Favoris réseau	Nom du fichier :	Original.prx	Ouvrir
	Fichiers de type :	Projet (*.prx)	Annuler
	Titre		

17 La fenêtre principale du projet s'ouvre.

Liste d'écrans		4 x
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	•
Affiner la recherche		Rechercher
°o 🕘 🛍 🗙   💂	<i>6</i> 9 🖏	
🍪 Ecrans de base		
9	0001	(Sans titre)
	0002	(Sans titre)
Scrans fenêtre		
Ecrans de logique		
	INIT	(Sans titre)
	MAIN	(Sans titre)
🚱 E/S		
REMARQUE	•	Vous po
		directen

- Vous pouvez ouvrir deux projets différents en même temps.
- 18 Dans la fenêtre [Liste d'écrans], sélectionnez l'écran de base que vous souhaitez modifier. L'écran apparaît dans la zone d'édition.



#### REMARQUE

• Dans la fenêtre [Liste d'écrans], sélectionnez l'écran logique que vous souhaitez modifier. L'écran apparaît dans la zone d'édition.

#### 19 Modifiez l'écran.



20 Pour enregistrer les modifications, dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Enregistrer (S)] ou cliquez sur l'icône Enregistrer

Proj	et (F)	
	Nouveau ( <u>N</u> )	
	Ouvrir (D)	Ctrl+O
B	Enregistrer ( <u>S</u> )	Ctrl+S
	Enregistrer sous (A)	
	Informations ([)	•
	Paramètres système ( <u>C</u> )	
🥣	Edition (E)	
<b>LQ</b>	Aperçu (W)	
	Simulation ( <u>L</u> )	Ctrl+T
	Transférer le projet (G)	•
<b>I</b>	Surveiller ( <u>M</u> )	
	Utilitaire ( <u>T</u> )	•
	Imprimer (P)	•
	Projet récent (J)	•
	Quitter 🖄	

#### Terminer

Proj	et (F) Edition (E)	Afficher (V)	Outils avai	
	Nouveau ( <u>N</u> )			
	Ouvrir ( <u>O</u> )		Ctrl+0	
	En registrer (S)		Ctrl+S	
	Enregistrer sous	(A)		
	Informations ()		×	
	Paramètres systè	:me ( <u>C</u> )		
1	Edition ( <u>E</u> )			
•	Aperçu ( <u>W</u> )			
	Simulation (L) Ctrl+T			
	Transférer le projet (G)			
<b>N</b>	Surveiller ( <u>M</u> )			
	Utilitaire (T)			
	Imprimer (P)			
	Projet récent (J)		×	
	Quitter 🖄		N	

Pour fermer un écran, cliquez sur x qui se trouve à la droite de l'onglet de l'écran, ou cliquez à droite sur l'onglet et sélectionnez [Fermer (Numéro d'écran)]. Vous pouvez également le fermer à l'aide de la touche de raccourci.



L'affichage d'onglet est enregistré lorsque vous fermez le projet. La prochaine fois que vous ouvrez le projet, le même affichage d'onglet apparaîtra.

22 Si vous modifiez un projet et tentez de quitter l'application sans l'enregistrer, la boîte de dialogue [Confirmer l'enregistrement du projet] apparaît.



Si vous cliquez sur [Oui (Y)], le projet est enregistré dans l'état actuel, puis fermé.

Si vous cliquez sur [Non (N)], le projet se ferme dans l'état du dernier enregistrement.

Si vous cliquez sur [Annuler], le projet retourne à l'état précédent et ne se ferme pas.

#### 5.3 Sauvegarde d'un fichier projet

#### 5.3.1 Introduction



Pour protéger contre la perte de données, vous pouvez créer un fichier de sauvegarde (\*.bak) pour votre projet. Vous pouvez l'utiliser pour retourner à la version précédente. Pour récupérer un projet, changez l'extension du fichier à «.prx».

## **REMARQUE** • Lorsqu'une terminaison anormale se produit dans un projet, le fichier projet (\*.prx) est automatiquement copié dans le dossier de «sauvegarde», ce qui évite la perte des données.

#### 5.3.2 Procédure de configuration

#### Sauvegarder en tant que procédure d'historique

#### REMARQUE

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. <sup>(37)</sup> «5.17.7 Guide de configuration [Options] ■ Général» (page 5-188)



1 Dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Options (O)]. La boîte de dialogue [Options] apparaît. Cochez la case [Enregistrer la sauvegarde lors de l'écrasement d'un projet existant].

Options		×
Général Bare d'outils Bare de fonctions Recherche d'erreurs Style d'étition de l'éc Logique commune Ladder List Script Multilangue Surveillance Ladder List	Paramètres généraux de l'éditeur Configurer la mise en jour en ligne ✓ Vérifier si une mise à jour est disponible lorsque le programme est démarré Définir la langue de l'éditeur Langue French ✓ Sauvegarde ✓ Enregistrer la sauvegarde lors de l'écrasement d'un projet existant Condition de mémoire de l'éditeur ✓ Activer ØK (0) Annuler	

• Un fichier de sauvegarde est enregistré comme suit : «Nom du projet original.bak».

• Un fichier de sauvegarde est enregistré dans le même emplacement où se trouve le fichier original.

### Sauvegarde à la suite d'une terminaison anormale et démarrage du fichier

Lorsque le programme se ferme de façon irrégulière, un fichier de sauvegarde est créé dans le dossier de «sauvegarde». Lorsque vous ouvrez GP-Pro EX à nouveau, la boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Bienvenue sur GP-Pro EX		X	
67-7ro <b>E</b> X	Un fichier enregistré automatiquement avant la fermeture anormale a été trouvé. Veuillez le sélectionner dans la liste et exécuter Modifier/Supprimer.		
	Nom du fichier	Enregistrer la date	
	C:¥Program Files¥Pro-face¥GP-Pro EX¥Databa:	2006/04/26 11:47:16	
	Restaurer	Supprimer	
		Suivant (N)	

#### ♦ Que faire si le programme se ferme de façon irrégulière

- 1 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez corriger. Cochez la case [Restaurer] et cliquez sur [Suivant].
- 2 Le fichier est fixe et s'ouvre comme «Fichier enregistré automatiquement». Après le démarrage, les fichiers qui se trouvent dans le dossier de sauvegarde sont automatiquement supprimés.



**3** Dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Enregistrer sous (A)] pour enregistrer le fichier dans l'emplacement défini sous le nom de fichier défini.

#### ♦ Démarrage de GP-Pro EX sans corriger le fichier projet

1 Sélectionnez le fichier qui ne doit pas être fixé et cliquez sur [Supprimer]. Le fichier enregistré automatiquement dans le dossier «sauvegarde» est supprimé.



2 Cliquez sur [Suivant] et lancer le projet comme d'habitude. Le fichier projet s'ouvre dans son état enregistré le plus récent.

REMARQUE	• Si vous cliquez sur [Suivant] sans supprimer et démarrer GP- Pro EX	
	normalement, la prochaine fois que vous démarrez GP- Pro EX, la boîte de	e
	dialogue réapparaîtra.	

#### 5.4 Entrée d'un mot de passe dans un fichier projet

#### 5.4.1 Introduction



Vous pouvez protéger un projet en configurant un mot de passe pour la modification ou le transfert du fichier.

Lorsque vous modifiez ou transférez un projet, une boîte de dialogue vous demandant de confirmer le mot de passe apparaît.

Si vous saisissez un mot de passe confirmé, vous pouvez modifier ou transférer le projet.

N'oubliez pas votre mot de passe pour que vous puissiez modifier ou transférer un projet.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un mot de passe de transmission, reportez-vous à ce qui suit :
33.6 Transfert à l'aide de mots de passe» (page 33-32)

#### 5.4.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>CP™</sup> «5.17.3 Guide de configuration [Options] ◆ Mot de passe» (page 5-110)

#### ■ Configuration d'un mot de passe pour modifier le projet

Lorsque vous ouvrez un projet, une boîte de dialogue où vous saisirez un mot de passe apparaît.



1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Informations (I)] et sélectionnez [Mots de passe (P)].

Proj	et (F)		_	
	Nouveau ( <u>N</u> )			
	Ouvrir ( <u>O</u> )	Ctrl+0	_	
	Enregistrer ( <u>5</u> )	Ctrl+5		
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )			
	Informations ( <u>I</u> )		>	Informations sur le projet ( $\underline{I}$ )
	Paramètres système (⊆)		_	Dossier cible ( <u>C</u> )
<b></b>	Edition ( <u>E</u> )		-	Mots de passe ( <u>P</u> )
4	Aperçu ( <u>W</u> )			
	Simulation (L)	Ctrl+T		
	Transférer le projet (G)		•	
<b>I</b>	Surveiller ( <u>M</u> )			
	Utilitaire ( <u>T</u> )		• -	
	Imprimer ( <u>P</u> )		•	
	Projet récent ( <u>1</u> )		•	
	Quitter ( <u>X</u> )			

2 La boîte de dialogue [Informations projet] apparaît avec l'option [Mots de passe] affichée.

Informations sur	le projet	×
Informations fichier	Mots de passe	
Unité d'affichage Envoyer les données	Modifier	
Destination Mote de passe	Modifier le fichier projet	
Memoire de logique	Configurer le mot de passe	
	Envoyer/Recevoir le fichier projet	-
	Configurer le mot de passe	
	Pour ouvrir, envoyer et recevoir, vous aurez besoin de ce mot de passe.	
	Le conserver en mains.	
	OK ( <u>O</u> ) Annuler	

3 Dans la zone [Edition], cochez la case [Activer] pour afficher la boîte de dialogue suivante.

Modifier le mot de passe	
Entrer un mot de passe Super utilisateur	
Nouveau mot de passe	
Confirmer le mot de passe	
Attention Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pa ouvrir des fichiers et supprimer des verrouillages.	S
Ne divulguez pas votre mot de passe et conservez-le de un endroit sûr.	ans
OK (0) Annul	er

4 Entrez un mot de passe. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 10 caractères à octet unique. Confirmez le mot de passe.

REMARQUE	•	Pour activer les mots de passe, vous devez définir un [Mot de passe Super
		utilisateur].

5 Cliquez sur [OK] pour revenir à la boîte de dialogue [Informations projet]. Les [Paramètres de mot de passe] sont maintenant activés et vous pouvez définir des mots de passe.

Configurer un mot de passe	
Mot de passe	
Confirmer	

6 Cliquez sur [Configurer mots de passe] pour afficher la boîte de dialogue suivante. Entrez le mot de passe Super utilisateur défini antérieurement et cliquez sur [OK].

💰 Entrer le mot de passe	×
Entrer un mot de passe Super util	eur
OK (0)	Annuler

7 Pour [Utilisateur standard], cliquez sur [Modifier].

nformations fichier	Mots de passe	
Envoyer les données	Modifier	
Destination	Modifier le fichier projet	****
viots de passe Mémoire de logique		Configurer le mot de passe
	Envoyer/Recevoir	,
	Envoyer/Recevoir le fichier projet	
		Configurer le mot de passe
	Pour ouvrir, envoyer et recevoir, v mot de passe.	vous aurez besoin de ce
	Le conserver en mains.	

8 Entrez un mot de passe. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 10 caractères à octet unique. Confirmez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].

🖇 Modifier le mot de passe	X
Entrer un mot de passe Utilisateur standard.	
Nouveau mot de passe	
Confirmer le mot de passe	
Attention Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas ouvrir des fichiers et supprimer des verrouillages. Ne divulguez pas votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.	
OK (0) Annuler	

9 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Configurer mots de passe]. Dans la boîte de dialogue [Informations projet], cochez la case [Protéger le projet] afin de protéger le projet contre l'accès non autorisé à l'aide d'un mot de passe.

Protéger le projet (utilisateur standard)

10 Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration du mot de passe.

**REMARQUE** • Lorsque vous ouvrez un projet protégé par un mot de passe, la boîte de dialogue [Supprimer le mot de passe] s'affiche. Lorsque vous entrez un mot de passe valide et cliquez sur [OK], la protection est supprimée et vous pouvez modifier le projet.

Release Pro	tection -test.prx X
User Level:	Standard User
Password:	
Protected. Please enter	password.
	OK (0) Cancel

• Pour modifier le niveau de protection du projet, dans la boîte de dialogue [Configurer mots de passe], sélectionnez le niveau d'utilisateur dans le paramètre [Utilisateur de départ]. Dans la boîte de dialogue [Informations projet], et lorsque la case [Protéger le projet] est cochée, le niveau d'utilisateur défini devient le niveau d'utilisateur standard pour modifier le projet.

#### Modification du mot de passe

Utilisez la boîte de dialogue [Informations sur le projet] pour modifier ou supprimer les mots de passe.

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Informations (I)] et sélectionnez [Mots de passe (P)]. La boîte de dialogue [Informations sur le projet] apparaît.

💰 Informations sur le p	orojet		×
Informations fichier	Mots de passe		
Envoyer les données	Modifier		
Bestination Mots de passe	Activer	Niveau d'utilisateur actuel	Configurer mots de passe
Memoire logique			Supprimer tous les mots de passe
	Protég	jer le projet (utilisateur standard)	
	Envoyer/Recevo	nic	
	Envoyer/Recev projet	oir le fichier	Configurer mots de passe
	Pour ouvrir, e Ne pas divul	nvoyer et recevoir, vous aurez bes guer le mot de passe.	oin de ce mot de passe.
		OK (0)	Annuler

2 Dans la section [Modifier], cliquez sur [Configurer mots de passe]. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, entrez le mot de passe Super utilisateur et cliquez sur [OK].

Entrer le mot de passe	2
Entrer un mot de passe Super utilisateur	
OK (0) Annule	:r

**3** Cliquez sur le bouton [Modifier] des niveaux d'utilisateur pour lesquels vous souhaitez modifier les mots de passe.

Informations sur	r le projet	×
Informations fichier Unité d'affichage Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire de logique	Mots de passe Modifier Modifier le fichier projet Envoyer/Recevoir	
	Envoyer/Recevoir le fichier projet Configurer le mot de passe	
	Pour ouvrir, envoyer et recevoir, vous aurez besoin de ce mot de passe. Le conserver en mains.	
	OK (Q) Annuler	

4 Entrez un mot de passe. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 10 caractères à octet unique. Confirmez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].

Entrer un mot de passe U	tilisateur standard.
Nouveau mot de passe	
Confirmer le mot de passe	
Attention Si vous oubliez votre mo ouvrir des fichiers et supp	ot de passe, vous ne pourrez pas rimer des verrouillages.

#### Verrouillage du mot de passe

Lorsque vous définissez un mot de passe, vous pouvez le verrouiller sur le script, l'écran créé et les objets associés. Pour modifier un objet ou des données sur lesquels un verrouillage de mot de passe est configuré, ou pour annuler un verrouillage de mot de passe, vous devez entrer le mot de passe défini.

#### Script (D-Script, D-Script global)

1 Ouvrez l'éditeur de D-Script ou de D-Script global et cochez la case [Verrouiller le mot de passe].

💣 D-Script	
Fichier (F) Edition (E) Afficher (V) Recherc	her (S) Aide (H)
🗸 🏷 X 🗗 🖻 🔍 🗗 📑 🗋	
Fonction 4	G:00001 ☑
Fonction intégrée (instruction)         Dessiner         Insertion d'écran         Cecle         Point         Ligne         Rectangle         Entrée         Fonctions définies par l'utilisateur         In de fonc       Type de script         Insérer       Créer         Modifier       Supprimer         Dupliquer       Renommer	ID: 00001       Commentaire       Langue       ASCII       Cetivere la fonction de débagage         Déclenchement       Minuterie       Image:
😫 Scri 🏂 Fonct 🚳 Boîte 🔍 Rech	Fermer Aide

2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le niveau d'utilisateur pour le mot de passe à l'aide de la barre coulissante et cliquez sur [OK].

ð	Para	nètre	s de niveau d'uti	lisateur	X
	-Confi	igurer	le niveau de sécurit	é	
	-	-	Super utilisateur		
	(-		Grand utilisateur	)	
	-	-	Utilisateur standar	1	
			F		
				OK (0)	Annuler

3 Entrez le mot de passe du niveau d'utilisateur sélectionné.

	💰 Verrouiller le mo	t de passe	×	
	Projet			
	Niveau d'utilisateur :	Grand utilisateur		
	Mot de passe :			
	Mémoriser le mot o	de passe		
		OK (0) Annuler		
REMARQUE • Cochez de pass	z la case [Mém se lorsque vous	oriser le mot de passe] p s utilisez le même niveau	oour ne pas devoir u d'utilisateur dar	r entrer un mot 1s le projet.

4 Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

#### Ecran (Ecran de base, Ecran fenêtre, Ecran logique, Ecran E/S)

1 Dans la fenêtre [Liste d'écrans], cliquez à droite sur l'écran sur lequel vous souhaitez configurer un mot de passe et sélectionnez [Verrouiller le mot de passe].

Liste d'écrans		4 ×			
Type d'écran	Tous	s 🔽			
Méthode de recherche Titre					
Affiner la recherche Rechercher					
°o 🕘 🛋 🗙	1 🖳 🞒	<b>E</b> _			
🐝 Ecrans de bas	e				
© Ecrans fenêl	Nouvel éc Copier Coller Supprimer Modifier le Verrouiller Modifier le	ran s attributs le mot de passe mode d'affichage			
	INIT	n(Sans titre)			
<b>MAIN</b> <b>S</b> <b>E</b> /S	MAIN	(Sans titre)			
2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le niveau d'utilisateur pour le mot de passe à l'aide de la barre coulissante et cliquez sur [OK].



3 Entrez le mot de passe du niveau d'utilisateur sélectionné.

💰 Verrouiller le mo	t de passe	×
Projet		
Niveau d'utilisateur :	Grand utilisateur	
Mot de passe :	J	
Mémoriser le mot o	de passe	

• Cochez la case [Mémoriser le mot de passe] pour ne pas devoir entrer un mot de passe lorsque vous utilisez le même niveau d'utilisateur dans le projet.

4 Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

• Si vous configurez des mots de passe de niveau d'utilisateur sur les écrans individuels, la boîte de dialogue [Déverrouiller le mot de passe] s'affiche dans laquelle vous devez entrer le mot de passe nécessaire. Si vous entrez un mot de passe incorrect, l'écran s'affiche dans la liste d'écrans, mais vous ne pouvez pas le modifier.

#### Objets associés

1 Sélectionnez les objets associés, pointez sur [Verrouiller le mot de passe] et cliquez sur [Verrouiller le mot de passe].



2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez le niveau d'utilisateur pour le mot de passe à l'aide de la barre coulissante et cliquez sur [OK].

💰 Para	mètre	es de niveau d'utilisateur	×
Con	igurer	le niveau de sécurité.	
-	-	Super utilisateur	
	÷	Grand utilisateur	
-	-	Utilisateur standard	
		0K (0) Ann	uler

**3** Entrez le mot de passe du niveau d'utilisateur sélectionné.

Projet		
Niveau d'utilisateur :	Grand utilisateur	
Mot de passe :		
Mémoriser le mot	de passe	

REMARQUE

- Cochez la case [Mémoriser le mot de passe] pour ne pas devoir entrer un mot de passe lorsque vous utilisez le même niveau d'utilisateur dans le projet.
- 4 Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

# 5.5 Confirmation de la liste d'adresses utilisée dans un projet

## 5.5.1 Introduction

Il existe deux façons pour vérifier les adresses précisées dans un projet.

#### Format de table

Paramètres d'adresse 🛛 🕈 🗙						
Adresse     C Mnémoniques			F	ormat de liste		
Type Bit	S Dáfáranca svois	50				X
Adresse [PLC1]M000010	Cible	1-1 Dórinh	árique lAutomate	Tupo	1	
M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415	Tous	PLC1		Adresse de bit	Exporter	Conversion du bloc d'adresse
000000	Adresse	Ecran	Emplacement		Fonction	
000016	[PLC1]X00000	Base 1	SL_0000	Adresse de bit		
000032	[PLC1]X00002	Base 1	SL_0002	Adresse de bit		
000048	[PLC1]X00001	Base 1	SL_0001	Adresse de bit		
000064						
000096						
000112						
000128						
Fonction ID/No. Ecran						
Adresse de bit SL_0000 Base1						Eermer (C)
🛱 Système 🗰 Paramèt 🚺 Nutils av 🔡 Liste d'é						

#### 5.5.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>SP</sup> «5.17.4 Guide de configuration [Utilitaire] ■ Référence croisée» (page 5-120)

#### ■ Affichage de la liste d'adresses

Affiche une liste d'adresses spécifiée dans un projet.

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Utilitaire (T)] et sélectionnez [Référence croisée (R)]. La boîte de dialogue [Référence croisée] apparaît.

Lible Tous	Tous	que/Automate Type	Exporter Conversion du blo d'adresse	)C
Adresse	Ecran	Emplacement	Fonction	L
#H_CurrentYear	Système logique	•	•	
#H_CurrentMonth	Système logique	•	•	
#H_CurrentDay	Système logique	•	•	-
#H_CurrentHour	Système logique	•	•	
#H_CurrentMinute	Système logique	•	•	
#H_CurrentSecond	Système logique	•	•	
#H_CurrentDayofTheWi	Système logique	•	•	
#INTERNAL]LS0020	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	
#INTERNAL]LS0021	Paramètres de m		Adresse de contrôle vidéo	
#INTERNAL]LS0022	Paramètres de m		Adresse de contrôle vidéo	
(#INTERNAL]LS0023	Paramètres de m		Adresse de contrôle vidéo	
#INTERNAL]LS0024	Paramètres de m	-	Adresse de contrôle vidéo	

- 2 Sélectionnez l'écran ou le paramètre à afficher dans l'option [Cible].
- **3** Sélectionnez le périphérique/automate de la cible à afficher.
- 4 Sélectionnez le [Type] de l'adresse à afficher.
- 5 La liste d'adresses en cours d'utilisation apparaît.

Référence croi Cible Tous	sée Périph PLC1	iérique/Automate Typ	ie resse de bit	Exporter	Conversion du bloc d'adresse
Adresse	Ecran	Emplacement		Fonction	
[PLC1]X00000	Base 1	SL_0000	Adresse de bit		
[PLC1]X00002	Base 1	SL_0002	Adresse de bit		
[PLC1]X00001	Base 1	SL_0001	Adresse de bit		

REMARQUE	• Pour trier en ordre décroissant ou croissant, cliquez sur l'en-tête de l'adresse. La colonne est triée en ordre alphanumérique.
	Référence croisée   Cible   Tous   Adresse   Ecr   [PLC1]X00000   Base 1   [PLC1]X00002   Base 1   [PLC1]X00001   Base 1
	<ul> <li>Pour convertir les adresses dans la liste en tant que bloc, cliquez sur [Conversion du bloc d'adresses].</li> <li>Si vous précisez [Tout] dans le champ [Cible] de la référence croisée, il se peut que les informations sur l'adresse prennent plus de temps pour s'afficher.</li> <li>Vous pouvez ouvrir et modifier l'[Ecran de base] et l'[Ecran fenêtre] en cliquant deux fois sur le nom d'écran.</li> </ul>

#### Exporter la liste d'adresses

Vous pouvez enregistrer (exporter) la liste d'adresses qui s'affiche dans la référence croisée en format CSV ou texte.

1 Affichez la liste d'adresses que vous souhaitez enregistrer (exporter) dans la boîte de dialogue [Référence croisée].

Sélectionnez l'écran à afficher, les paramètres, le périphérique/automate et le type pour chaque adresse.

Cible	Périphérique/Automate	Туре
Tous	Tous	Tous

2 Cliquez sur [Exporter].

Référence croi	sée				
Cible	Périphe	érique/Automate Typ	e	Euroatar	Conversion du bloc
Tous	▼ PLC1	Ad	esse de bit 📃 🗾	Exporter	d'adresse
Adresse	Ecran	Emplacement		Fonction	
[PLC1]X00000	Base 1	SL_0000	Adresse de bit		
[PLC1]X00002	Base 1	SL_0002	Adresse de bit		
[PLC1]X00001	Base 1	SL_0001	Adresse de bit		
					Fermer (C)

**3** Sélectionnez [Enregistrer dans (I)] dans la boîte de dialogue suivante, définissez le [Nom de fichier (N)] et le [Type de fichier (T)] et cliquez sur [Enregistrer].



4 Vérifiez le contenu des paramètres en ouvrant le fichier que vous venez d'enregistrer (exporter) dans Microsoft Excel ou Bloc-notes.

#### Procédure de configuration pour afficher les adresses dans la table d'adresse

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>C</sup> ≪5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] ■ Paramètres d'adresse» (page 5-129)

Affiche la liste d'adresses spécifiées dans un projet à l'aide d'une table.

Paramètre	es d'a	fress	e								ą	x
Adres Adres Auton	se nate		0	Mnéi	monia	ques						
Туре	Bit											•
Adresse	[PLC	1]M0	00001	0								
М	0 1	2	34	5 (	67	8	9	10 1	1 1 2	13	14 15	i
000000												
000016												_
000032												
000048												
000064												
000080												
000096												
000112												
000128												
000144												-
000100	•										•	
Fonction		ID/	'No.		E	cran						
Adresse o	le bit	SL,	_0000		В	ase1						
Ê a cur						0.1				1.50		< 1

1 Cliquez sur [Adresse] dans l'espace de travail.



• Si l'onglet [Adresse] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis sélectionnez [Adresse (A)]. 2 La boîte de dialogue [Adresse] apparaît.

Adresse	<del>7</del> ×
<ul> <li>Adres Autom</li> </ul>	se C Variable/Symbole
Туре	Adresse de bit
Adresse	[PLC1]X00000
х	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D
00000	
00010	
00020	
00030	
00040	
00050	
00060	
00070	
00080	
00090	
000A0	
000B0	
000C0	
000D0	
000E0	
000F0	
00100	
Fonction	Emplacement Ecran
🕅 Para	🗰 Adre 🔍 Rec 🕼 Outil 🔡 Liste

- **3** Sélectionnez la cible à afficher, [Adresse automate] ou [Variable/Symbole].
- 4 Dans la liste déroulante [Type], sélectionnez le type d'adresse, [Adresse de bit] ou [Adresse de mot].
- 5 Sélectionnez l'adresse de la cible à afficher. (Par exemple M010)



6 Vous pouvez vérifier les adresses utilisées sur la carte des adresses.

Paramètre	res d'adresse	₽ <b>x</b>
	sse C Mnémoniques	
Туре	Bit	•
Adresse	[PLC1]M000010	<u></u>
м	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213	14 15
000000		
000016		
000032		
000048		
000064		
000080		
36000		
000112		
000172		
000144		
000144	•	
Fonction	ID/No. Ecran	
Adresse o	de bit SL_0000 Base1	
~		
🕅 Syst	stème 🎹 Paramèt 🞑 Outils av 🔡 Lis	te d'é

- Modification des adresses utilisées dans des objets d'écran à partir de la table d'adresse
- 1 Ouvrez l'écran de l'objet pour lequel vous souhaitez modifier l'adresse.



2 Cliquez sur [Adresse] dans l'espace de travail. Ouvrez le [Type] d'adresse approprié.



**3** Faites glisser une adresse à partir de la liste vers l'objet dans l'écran. Ne relâchez pas le bouton de la souris. La boîte de dialogue [Liste de fonctions] s'affiche.



4 Maintenez le bouton de la souris enfoncé en sélectionnant la ligne appropriée dans cette case. Relâchez le bouton de la souris.



# 5.6 Conversion de plusieurs adresses

### 5.6.1 Introduction



Vous pouvez convertir les adresses en précisant les adresses de départ/ de fin avant la conversion et l'adresse de départ après la conversion.

Vous pouvez convertir plusieurs adresses à la fois à l'aide de deux méthodes de conversion. Utilisez [Projet entier] pour convertir toutes les adresses dans un projet. Utilisez [Paramètres individuels] pour convertir les adresses dans un écran cible.

#### 5.6.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>CP</sup> «5.17.4 Guide de configuration [Utilitaire] ■ Conversion du bloc d'adresse» (page 5-117)

Convertit les adresses configurées sur les écrans spécifiés en tant que bloc.



Vous pouvez convertir les adresses en précisant les adresses de départ/ de fin avant la conversion et l'adresse de départ après la conversion.

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Utilitaire (T)] et sélectionnez [Convertir les adresses (A)]. La boîte de dialogue [Conversion du bloc d'adresse] apparaît.

🖗 Conversion du bloc d'adres	se		Ē
Type d'adresse 📀 Bit	C Mot	0	
Adresses à convertir			
[PLC1]X00000	-	[PLC1]X00000	
Adresses après la conversion			
[PLC1]X00000	- I	[PLC1]X00000	
Eléments convertis			
Tout le projet			
	Option	s>> Convertir	Fermer

2 Cliquez sur [Paramètres individuels] pour afficher les éléments de configuration pour chaque cible à convertir.

Conversion du bloo Type d'adresse Adresses à convertir	o d'adresse 🛛 🗙
[PLC1]X00000 Adresses après la com	
Eléments convertis	he and he are the second secon
Ecran Alarme Outils avancés	Ecran actuel Sélectionner tous les écrans Ecrans de base Ecran de dépait Ecran de dépait Ecran de dépait Clavier Ecran de dépait Ecran de dépait Ecran de fin 8939 Ecran de dépait Ecran de dépait Ecran de fin 8939 Ecran de fin 8939 Ecran de dépait Ecran de fin 8939 Ecran de fin 8939 Ecran de fin 8939 Ecran de fin 8939 Ecran de dépait Ecran de fin 8939 Ecran de fin 893
	Option << Convertir Fermer

**3** Dans la zone [Eléments convertis], cochez la case [Ecran], puis sélectionnez les types et les numéros d'écran.

💰 Conversion du bloc d	'adresse 🗙
Type d'adresse 📀 Adresses à convertir	Bit C Mot
[PLC1]X00000	- [PLC1]X00000
Adresses après la conver	sion - [PLC1]X00000
Eléments convertis	
Cordin     Alama     Outils avancés	Ecran actuel Sélectionner tous les écrans
	Ecran de départ 1 📻 🧱 Ecran de fin 2000 🚍 🏭
	Ecran de départ 1 📰 🧱 Ecran de fin 🛛 🛚 🕮
	Paramètres de module vidéo/unité DVI
	Option << Convertir Fermer

- 4 Sélectionnez le [Type d'adresse], [Bit] ou [Mot]. (Par exemple, bit)
- 5 Dans la zone [Adresse à convertir], définissez l'adresse de départ (par exemple, M10) et l'adresse de fin (par exemple, M17).

• Dans le champ [Adresse à convertir], vous ne pouvez pas définir des différents enregistrements pour les adresses de départ et de fin.

- **6** Dans la zone [Adresse après la conversion], définissez la première adresse après la conversion (par exemple, M200).
- 7 Cliquez sur [Convertir]. Lorsque le message de fin apparaît, cliquez sur [OK].



- REMARQUE
   Si vous avez sélectionné [Variable/Symbole] pour les adresses, la [Conversion du bloc d'adresse] ne fonctionnera pas correctement.
  - Si le nombre total d'adresses (Adresse de fin Adresse de départ) avant la conversion est supérieur au nombre total d'adresses (Adresse de fin Adresse de départ) après la conversion, la dernière adresse de périphérique est assignée aux adresses restantes.

# 5.7 Affichage des informations projet

## 5.7.1 Introduction

Informations sur le	projet	×
Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SBAM Destination Mots de passe Mémoire logique	Informations fichier       Ne pas enregistrer         Nom du fichier       Ne pas enregistrer         Dernier enregistrement       Fri May 30 17:31:13 2008         Créateur       GP-User         Titre       Image: Comparison of the second sec	
	OK (0) Annuler	

Dans la boîte de dialogue [Informations projet], vous pouvez afficher : le créateur du fichier et la date du dernier enregistrement; le modèle et le périphérique/automate; les données envoyées par transfert de projet; l'utilisation de la SRAM de sauvegarde; le programme logique que vous créez; la taille de la variable enregistrée, et ainsi de suite. Vous pouvez également préciser un dossier cible et un mot de passe.

#### 5.7.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>CP™</sup> «5.17.3 Guide de configuration [Options] ■ Informations projet» (page 5-105)

### Vérification des [Informations projet]

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Informations (I)] et sélectionnez [Informations sur le projet (I)].

Proj	et (E)			
	Nouveau ( <u>N</u> )			
	Ouvrir ()	Ctrl+O		
	En registrer ( <u>S</u> )	Ctrl+S		
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )			
	Informations []		•	Informations sur le projet ()
	Paramètres système (C)		_	Dossier cible [L]
a	Edition (E)		-1	Mots de passe (P)
			_	
-	Aperçu (W)			
	Simulation (L)	Ctrl+T		
	Transférer le projet ( <u>G</u> )		×	
<b>I</b>	Surveiller ( <u>M</u> )			
	Utilitaire ( <u>T</u> )		•	
	Imprimer (P)		×	
	Projet récent (J)		•	
	Quitter 🔀			

2 La boîte de dialogue [Informations projet] apparaît. Si vous cliquez sur chaque élément dans la fenêtre de gauche, les informations affichées sont modifiées.

💰 Informations sur le	e projet	×
Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire logique	Informations fichier Nom du fichier Ne pas enregistrer Dernier enregistrement Fri May 30 17:31:13 2008 Créateur GP-User Titre Mode Expert Activer le mode Expert Activer le mode Expert Activer le mode Expert Cela peut améliorer les performances, mais désactivera le traitement de couche intégré.	
	OK (0) Annuler	

**3** Modifiez toute information nécessaire et cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Informations sur le projet].

### Configuration du dossier cible

Spécifie l'emplacement dans lequel stocker les données temporairement avant de les enregistrer dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB.

1 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Informations (I)] et sélectionnez [Dossier cible (C)].

Proje	et (E)		
	Nouveau ( <u>N</u> )		
Þ	Ouvrir ( <u>O)</u>	Ctrl+O	
	Enregistrer ( <u>S</u> )	Ctrl+S	
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )		
	Informations (])	ŀ	Informations sur le projet (I)
	Paramètres système ( <u>C</u> )		Dossier cible ( <u>C</u> )
a	Edition (E)		Mots de passe [P]
-	Aperçu (W)		
	Simulation (L)	Ctrl+T	
	Transférer le projet (G)	•	
<b>I</b>	Surveiller ( <u>M</u> )		
	Utilitaire ( <u>T</u> )	•	
	Imprimer (P)	•	
	Projet récent (J)	•	
	Quitter 🖄		

2 La boîte de dialogue [Informations projet] apparaît. Sélectionnez la [Cible] et cochez la case [Activer la carte CF] ou [Activer le stockage USB].

0	🖇 Informations sur le	projet	×
	Informations sur le Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire logique	projet       Image: Construction of the state of the sta	
		C#Documents and Settings¥tomoko.MAST Parcourif	

**3** Cliquez sur [Parcourir...] et désignez le dossier.

	Rechercher un dossier	? 🗙
	🖃 🧰 GP-Pro EX	
	🚞 backup	
	🗄 🧰 Converter	
	🕀 🗀 Database	
	ErrorLog	
	E Font	
	Fonts	
	ja 🔾	
	C Keymap	<b>T</b>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Créar un pour la criar DOK	Annular
		Annuer
		111
REMARQUE • Dans les	paramètres de départ. \Fichie	ers de programme
the starts ( starts	windique la vencion) \Detek	(un dession n
*.** (*.*	* malque la version) (Databa	asev (un dossier po

• Dans les paramètres de départ, \Fichiers de programme\Pro-face\GP-Pro EX \*.\*\* (\*.\*\* indique la version) \Database\ (un dossier portant le même nom que le fichier projet) est sélectionné automatiquement pour le dossier cible.

Cliquez sur [OK] pour revenir à la boîte de dialogue [Informations sur le projet].

4 Cliquez sur [OK]. Si vous précisez le dossier cible pour la première fois, le message suivant apparaît pour confirmer. Cliquez sur [Oui (Y)].

💣 Avertissement de dossier de la carte CF				
Aucun dossier n'existe. Souhaitez-vous créer un dossier ?				
	Oui (Y)	Non ( <u>N</u> )		

Un dossier ([data], [file]) est créé automatiquement pour stocker les données à enregistrer dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB.

# 5.8 Copie d'un écran à partir d'un autre projet

#### 5.8.1 Introduction

Vous pouvez copier un écran créé dans un autre projet vers le projet en cours d'édition. Il existe deux méthodes de copiage : préciser les écrans nécessaires et les copier, ou copier tous les écrans d'un autre projet.

Copie des écrans précisés dans un autre projet



Copie de tous les écrans à partir d'un autre projet



#### 5.8.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>C</sup> «5.17.4 Guide de configuration [Utilitaire] ■ Copier depuis un autre projet» (page 5-121)

Copiez l'écran de base «A.prx» du projet (par exemple, 10) vers le projet «B.prx».



- 1 Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez copier les écrans.
- 2 Dans le menu [Projet (F)], pointez sur [Utilitaire (T)] et sélectionnez [Copier à partir d'un autre projet (C)].

Proj	et ( <u>F</u> )			
	Nouveau ( <u>N</u> )			
	Ouvrir ( <u>O)</u>	Ctrl+O		
	Enregistrer ( <u>S</u> )	Ctrl+S		
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )			
	Informations [])	•		
	Paramètres système ( <u>C</u> )			
1	Edition (E)			
•	Aperçu ( <u>W</u> )			
	Simulation (L)	Ctrl+T		
	Transférer le projet (G)	•		
<b></b>	Surveiller ( <u>M</u> )			
	Utilitaire ( <u>T</u> )	ŀ	Í	Convertir les adresses ( <u>A</u> )
	Imprimer (P)	•	ſ	Référence croisée (h)
	Projet récent (J)	•	RLU	Recherche d'erreurs (E)
	Quitter (X)			Convertir le multilangue ( <u>T</u> )

**3** Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, précisez le fichier à l'aide des champs [Rechercher dans] et [Nom de fichier], puis cliquez sur [Ouvrir].

Ouvrir un fichier copie d' un autre projet						? ×
Regarder dans :	🔁 Database		•	🗢 🖻 🖻	* 🎫 -	
	da.prx 🕬					
Mes documents récents						
<b>B</b> ureau						
Mes documents						
Si Baata da Irauni						
Favoris réseau	Nom du fichier :	A.prx			-	Ouvrir
	Fichiers de type :	Fichier projet			•	Annuler

4 La boîte de dialogue [Copier à partir d'un autre projet] s'affiche.

Dans la zone [Elément], sélectionnez [Ecran], puis cochez uniquement les cases [Ecran de base] et [Inclure l'en-tête et le pied de page].

lément	Détails		
Ecran Dutils avancés	Ecrans de base Inclure l'en-tête et le pied de participation de la particip	Numéro d'écran	Copier vers le numéro d'écran de départ

5 Dans les champs [Ecrans de base] et [Numéro d'écran], précisez les écrans à copier. Dans le champ [Copier vers], précisez l'écran cible de la première copie.

- 6 Cliquez sur [Copier].
  - **REMARQUE** S'il existe un écran de même numéro dans la destination de la copie, la boîte de dialogue de confirmation suivante apparaît.

Ecraser	Cible	Paramètres de détail
•	Ecrans logiques	•
✓	Alarme	+

7 Lorsque la copie est terminée, le message suivant apparaît. Cliquez sur [OK].



# 5.9 Enregistrement des adresses disposant des noms compréhensifs

## 5.9.1 Introduction



Vous pouvez assigner des noms à chaque adresse. (Ce nom est «Symbole»). Les objets peuvent utiliser le nom de symbole dans les champs d'adresse. Vous pouvez modifier l'adresse associée à un symbole au besoin, sans modifier les paramètres d'adresse dans des objets qui utilisent le symbole.

#### 5.9.2 Procédure de configuration

REMARQUE

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

- <sup>CP</sup> «5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] Paramètres d'adresse» (page 5-129)
- <sup>C</sup> ≪5.17.8 [Guide de configuration [Outils avancés] Configuration de la variable/ symbole» (page 5-202)
- Reportez-vous à ce qui suit pour obtenir les adresses que vous pouvez utiliser avec les fonctions logiques :
  - «29.3 Adresses utilisées dans le programme logique» (page 29-8)



#### Enregistrement de la [Variable/Symbole]

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Variable/Symbole (V)].



2 La fenêtre suivante apparaît.

E B	ase 1(Sans tit) 🗙 庈 M	némoniques 🗙						
Modif	ier les variables de symbole							<u>Utilitaire</u>
	Nom	∆ Type	Tableau	Compte	Adresse	Persistar	Commentaire	
•								

- 3 Cliquez sur une cellule dans la colonne [Nom], puis précisez le nom de la variable/symbole.
- 4 Pour chaque cellule dans la colonne [Type], sélectionnez le type d'adresse du symbole.



5 Cliquez sur chaque cellule dans la colonne [Adresse] pour afficher 💼. Définissez l'adresse de chaque symbole.

(Par exemple, Production Ligne A : D100, Production Ligne B : D101, Production Ligne C : D102. Production Ligne D : D103)

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse. Sélectionnez le périphérique «D», saisissez «100» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

Périj Auto D	dres ohério mate	se de s <sup>que/</sup> P	LC1 100		×	[PLC1]D00100
Ba	ick			(	Clr	
A	В	c	7	8	9	
D	E	F	4	5	6	
			1	2	3	
			0	E	Ent	

- 6 Les paramètres qui servent à enregistrer une adresse comme symbole sont complets.
- 7 Ensuite, configurez les symboles pour votre élément d'affichage de données. Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données (D)] et sélectionnez [Affichage numérique (N)], ou cliquez sur l'icône , et placez-le dans l'écran.

8 Cliquez deux fois sur l'élément placé. La boîte de dialogue [Affichage de données] apparaît.



- 9 Cliquez sur [sélectionner la forme], puis sélectionnez la forme appropriée.
- 10 Dans la liste déroulante [Adresse de mot], sélectionnez le symbole pour stocker la valeur à afficher.
- 11 Dans la liste déroulante [Type de données], définissez le type de données à afficher.
- 12 Au besoin, définissez la couleur de l'affichage de données et du texte dans les onglets [Alarme/Couleur] et [Affichage], puis cliquez sur [OK].
- 13 Définissez également les affichages de données pour les symboles «Production Ligne B», «Production Ligne C» et «Production Ligne D».

Sans enregistrer tout d'abord le symbole, vous pouvez entrer directement le nom de symbole dans la boîte de contrôle de l'adresse lorsque vous désignez l'adresse. Une fois le symbole entré, appuyez sur la touche [Entrée]. Lorsque le message suivant apparaît, cliquez sur [Enregistrer comme symbole]. Une fois le symbole enregistré, vous pouvez vérifier le symbole dans les outils avancés [Variable/Symbole].



• Dans le champ [Enregistrer la variable], si vous sélectionnez [Format de variable] et [Enregistrer comme symbole], elle est enregistrée comme symbole du type «adresse de mot». Lorsque vous cliquez sur [Enregistrer comme variable], la variable est enregistrée comme variable du type «entier».

Si vous sélectionnez [Format d'adresse], le message suivant apparaît. Cliquez sur [Oui] pour l'enregistrer en tant que symbole du type «adresse de mot».



#### ■ Confirmation de l'enregistrement du symbole

1 Cliquez sur [Adresse] dans l'espace de travail.

Adresse	<b>₽ x</b>
<ul> <li>Adress Autom</li> </ul>	se O Variable/Symbole
Type	Adresse de bit
Type	
Adresse	
х	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D
00000	
00010	
00020	
00030	
00040	
00050	
00060	
00070	
00080	
00090	
000A0	
000B0	
000C0	
000D0	
000E0	
000F0	
00100	
Fonction	Emplacement Ecran
🕅 Pari	🗰 Adre 🥄 Rec   📓 Outil   🔡 Liste

 REMARQUE
 • Si l'onglet [Adresse] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu

 [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis sélectionnez

 [Adresse (A)].

- 2 Sélectionnez [Variable/Symbole].
- **3** Dans la liste déroulante [Type], sélectionnez le type d'adresse du symbole.

4 Dans la liste déroulante [Attribut], sélectionnez le périphérique/automate pour la variable/ symbole à afficher. La liste d'adresses de la variable/symbole s'affiche.

Adresse			Ψ×
C Adresse Automate	• Variable	e/Symbole	
Туре 🛛 🗛	dresse de mot		•
Attribut	ous		
Nom 🔺	Туре	Adresse	
LineA_Production	Adresse de mot	[PLC1]D00100	
LineB_Production	Adresse de mot	[PLC1]D00101	
LineC_Production	Adresse de mot	[PLC1]D00102	
LineD_Producti	Adresse de mot	[PLC1]D00103	
4			Þ
Fonction	Emplacement	Ecran	
🤊 Pa 🗱 A	1 🚺 Co 🔍 F	Re   🚺 Ou   🔠	Lis

#### REMARQUE

- Pour associer une adresse à un objet, vous pouvez faire glisser l'adresse vers un objet affiché dans l'écran.
- Lorsque vous double cliquez sur l'adresse sélectionnée à partir de la liste, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue [Variable/Symbole].
- Cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue [Variables/Symboles inutilisés], puis sélectionnez Variables/Symboles inutilisés. Vous pouvez supprimer toutes les variables/symboles qui s'affichent dans la liste.

#### ■ Vérification de chaque adresse individuelle en cours d'utilisation

1 Sélectionnez l'objet d'adresse que vous souhaitez vérifier, puis cliquez à droite pour afficher le menu.



2 Pointez le curseur sur [Adresse d'affichage] pour afficher les adresses attribuées à l'objet.

Base 1 (Untitled) 🛛	Couper (T) Copier (C) Coller (P) Dupliquer (W)	Ctrl+X Ctrl+C Ctrl∓V	
	Copier la forme d'objet Coller la forme d'objet	•	
S S	Supprimer (D) Sélectionner tout (L)	Del Ctrl+A	o Ri
	Définir comme paramètre par défaut (E) Modifier les attributs (M) Animation (N)		
12	Modifier le vertex	5	5
	Placement de l'étiquette		a a a a a a a a a
2	Groupe (G)	+	
12	Verrouiller le mot de passe	F	5
	Ordre (O)	•	, a serie serie a serie de la serie de
	Placer/Aligner (A)	+	
3	Faire pivoter/Retourner (R)	•	
12	Adresse d'affichage	•	[PLC1]D00000 <adresse de="" mot=""></adresse>
	Relâcher la broche fixe	-	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Paramètres de grille Paramètres de directive Option Ouvrir l'écran	*	· · · · · · · · · · · · · · ·

- 3 Cliquez sur l'adresse pour sélectionner l'adresse correspondante dans la fenêtre [Adresse].
  - Lorsque des adresses de bit ou de mot sont définies, la liste d'adresses pour l'adresse de périphérique s'affiche.



• Lorsque des variables/symboles sont définis, la liste d'adresses pour les variables/ symboles s'affiche.

Adresse							Ą	×
C Adress Autom	e ate		ΘV	'ariable	e/Sym	bole		
Туре	T	ous						•
Attribut	Т	ous						-
A	Туре	Sec. 1	ininini Minini	Adres	se	atatat	an airte	
canCount	Varia	bles	systèr					
canMode§	Varia	bles	systèn					
canTime	Varia	bles	systèr					
tatus	Varia	bles	systèr					
topPendin	Varia	bles	systèn					
topScans	Varia	bles	systèr					
yncRunS∖	Varia	bles	systèn					
ime	Varia	bles	systèr					
InlatchClea	Varia	bles	systèn					
ersion	Varia	bles	systèr					
/atchdogT	Varia	bles	sustèr					
Manufacti	Adres	se c	le mot	[PLC	1]D00	105		P
•							Þ	
Fonction		Emp	blacem	ent	Ecra	1		
Adresse d	e mot	DD	_0005		Base	1		
-								

REMARQUE

• 🔂 Cliquez sur l'icône pour afficher la boîte de dialogue [Variables/ Symboles inutilisées], puis sélectionnez Variables/Symboles inutilisées. Vous pouvez supprimer toutes les variables/symboles qui s'affichent dans la liste.

# 5.10 Utilisation d'en-têtes et de pieds de page dans un écran

### 5.10.1 Introduction



Vous pouvez afficher un bas de page sur chaque écran.

Vous pouvez afficher le même en-tête/pied de page sur plusieurs écrans. Vous pouvez créer jusqu'à 20 en-têtes et 20 pieds de page.

### 5.10.2 Procédure de configuration



Vous pouvez afficher un bas de page sur chaque écran.

1 Pour afficher la zone de pied de page, dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Pied de page (F)] ou cliquez sur le bouton [Modifier le pied de page] \_\_\_\_ qui se trouve dans la partie inférieure de l'éditeur d'écran.



 Pour afficher la zone d'en-tête, dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [En-tête (H)] ou cliquez sur le bouton [Modifier l'en-tête] qui se trouve dans la partie supérieure de l'éditeur d'écran. 2 Créez un écran dans la zone d'édition du pied de page.



#### REMARQUE

- Pour supprimer la zone de pied de page créé, cliquez sur 🛱
- Pour créer un autre pied de page, cliquez sur le bouton [Pied de page suivant] , ou cliquez sur le bouton [Sélectionner le pied de page] at dans la liste de pieds de page, cliquez sur [Nouveau].
- 3 Cliquez sur le bouton [Désactiver la modification du pied de page] \_ pour fermer la zone de pied de page.

• 0	 • •	 -		1						÷	2 *					1.3						• 4	 			• 5			-	-		-
	-																														-	
Г		ī								I																						
								1	-								_							1								
	000000000000000000000000000000000000000	Ei sa pa	ina Ina	an sie	d e c	e de	s			ď	op		na at	n lic /es	ns				Ec	on" ac	n t trê ti	de ile f	000000000000000000000000000000000000000		0	Ec l'a	rar I ar	n rme				
		1	1	1		1	1			1		1	Ĩ	Ĩ				1	1													

#### REMARQUE

• Vous pouvez créer jusqu'à 20 en-têtes et 20 pieds de page.

- Vous pouvez préciser un commentaire dans chaque écran d'en-tête/de pied de page. Le commentaire apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran d'entête/de bas de page. Pour préciser un commentaire, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)] et sélectionnez [Options (P)]. Dans la boîte de dialogue [Options], entrez vos commentaires.
- Si vous passez d'un modèle GP à haute résolution à un modèle à faible résolution, les en-têtes et les pieds de page ne sont pas mis à l'échelle. Après avoir modifié le modèle d'affichage, vous devez régler la taille et la position de l'en-tête/du pied de page.

#### Réutilisation d'un en-tête/pied de page

- 1 Dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)] ou cliquez sur le bouton [Nouvel écran]
- 2 Dans la boîte de dialogue [Nouvel écran], précisez le [Type d'écran], le [Numéro d'écran], le [Titre] et cliquez sur [Nouveau].



**3** Un nouvel écran de base s'affiche. Dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Pied de page (F)] ou cliquez sur le bouton [Modifier le pied de page] — qui se trouve dans la partie inférieure de l'éditeur d'écran.



4 La zone d'édition de l'écran de bas de page apparaît. Cliquez sur le bouton [Sélectionner le pied de page]


5 Les pieds de page enregistrés sont énumérés. Sélectionnez le pied de page que vous souhaitez utiliser et cliquez sur [OK].



6 Le pied de page sélectionné s'affiche. Cliquez sur le bouton [Désactiver la modification du pied de page] pour fermer la zone d'édition.



#### ■ Suppression d'un en-tête/pied de page

1 Ouvrez l'écran qui contient un bas de page que vous voulez supprimer et cliquez sur le bouton [Modifier le bas de page]

	• • 0	• •	• •	• •	• •	• 1	• •	• •	• •	• •	• 2	• •	• •	• •	• •	3	• •		• •	• •	4	• • •	• • •	• •	 5	• •	• •	• •	• • •	6	
11																															i
ò																															
E																															
EI																															
E																															
1																															
:																															
2																															
:																															
:																															
3																															
:																															
61		-	_	_						_					_		_	_						_							
2				Ec	ma		a.					E	ure	n.					Ec	ran	d	a.								8	
				35	uis	ie	de				d'	opé	ira	tic	ons				00	ntr	81	9	1				rar	1	-8		
:				na	ran	xèt	res					ac	ti	res						act	if					a	Lan			8	
Ŀ.		4																													

- Pour afficher un en-tête, dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [En-tête (H)] ou cliquez sur le bouton [Modifier l'en-tête] qui se trouve dans la partie supérieure de l'éditeur d'écran.
- 2 Cliquez sur le bouton [Pied de page suivant] , puis sélectionnez un pied de page vierge.
  ou le bouton [Sélectionner le pied de page]

	Base	1(Sans til	re) 🔀 📮 Bas	e 2(Sans t	it) 🗙	3 · ·	4 .			6 .	
4											
2											
-2											
1											
-											
0	2			-88	-	80		- 1 8			
:	*		Ecran de saisie de naramètres		d'opérations actives		contrôle actif		Ecran d'alarme		*
-			you calle of 62	6[8]	0.001963	8	00011	8		8	
1			2							2	

3 Cliquez sur le bouton [Désactiver la modification du pied de page] pour fermer la zone d'édition.



# 5.11 Modification du numéro d'écran, du titre ou de la couleur

#### 5.11.1 Introduction



Dans le projet, vous pouvez modifier le numéro d'écran, le titre, et la couleur.

#### 5.11.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>CP®</sup> «5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] ■ Liste d'écrans» (page 5-134)



1 Dans la fenêtre [Liste d'écrans], sélectionnez l'attribut de l'écran que vous souhaitez modifier et cliquez sur l'icône [Modifier les attributs d'écran]

Liste d'écrans		<b>₽ x</b>
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	
Affiner la recherche		Rechercher
°¤ 🕁 🏨 🗙 📮	1 🖉 强	
🚱 Ecrans de base		
	0001	(Sans titre)
👺 Ecrans fenêtre		
Ecrans de logique		

2 La boîte de dialogue [Modifier attribut d'écran] apparaît.

no menu
Clauster Access
sun motif
Clignotement Aucun
* 400 * 400

REMARQUE

• Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue [Attributs de changement d'écran] en double-cliquant sur l'onglet d'écran.

**3** Modifiez le [Numéro d'écran], le [Titre] et la [Couleur d'arrière-plan]. (Par exemple, Ecran : 100, Titre : Ecran principal)

Vous pouvez utiliser une image pour l'arrière-plan. Dans le champ [Image d'arrière-plan], cliquez sur [Parcourir] et sélectionnez une image.

- Pour préciser le [Niveau de sécurité], reportez-vous à la section suivante :
- «22.2 Ecrans protégés par mot de passe» (page 22-5)
- 4 L'attribut d'écran est mis à jour.

Liste d'écrans		<b>₽ x</b>					
Type d'écran	Tous	•					
Méthode de recherche Titre							
Affiner la recherche Rechercher							
° 🕘 🛍 🗙 🗏 🗒 🕵							
🚱 Ecrans de base							
	0100	(Sans titre)					
🚱 Ecrans fenêtre							
Ecrans de logique							

# 5.12 Copie/Suppression d'un écran

#### 5.12.1 Introduction



Vous pouvez copier ou supprimer un écran.

#### 5.12.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 <sup>G</sup> «5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] ■ Liste d'écrans» (page 5-134)



#### Copie d'un écran

1 Dans la [Liste d'écrans], sélectionnez l'écran à partir duquel vous souhaitez copier et cliquez sur [Copier] [].

Liste d'écrans		<b>₽ ×</b>
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	•
Affiner la recherche		Rechercher
° 🕘 🛚 🗙   💻	<i>8</i> 9 🖫	
🎲 Ecrans de base		
	0010	(Sans titre)
🎲 Ecrans fenêtre		
Ecrans logiques		

2 Cliquez sur l'icône [Coller] [ 🔁 .

Liste d'écrans		л у
		T A
Type d'écran	Tous	-
Méthode de recherche	Titre	•
Affiner la recherche		Rechercher
°= 🕘 🗶   💻	<i>6</i> 9 💺	
🌍 Ecrans de base		
	0010	(Sans titre)
🚱 Ecrans fenêtre		
Ecrans logiques		

**3** Dans la boîte de dialogue [Coller l'écran], précisez le [Numéro d'écran de départ Coller-dans] et le [Numéro d'écran après le collage] et cliquez sur [Coller]. (Par exemple, [Numéro d'écran de départ Coller-dans] 20)

💰 Coller l'ecran	×
Nº d'écran de départ Coller vers	
20	÷ #
Nº d'écran après le collage	_
B0020	

4 Une vignette de l'écran collé s'affiche dans la [Liste d'écrans].

Liste d'écrans		<b>₽ ×</b>					
Type d'écran	Tous	•					
Méthode de recherche							
Affiner la recherche Rechercher							
° 🕂 🛍 🗙 🗏 🖉 🙀							
🚱 Ecrans de base							
	0010	(Sans titre)					
🔲 0020 (Sans titre)							
🚱 Ecrans fenêtre							
🐝 Ecrans logiques							

REMARQUE

• Pour sélectionner plusieurs écrans à la fois, sélectionnez l'écran cible dans la [Liste d'écrans] en appuyant sur Maj + clic ou Ctrl + clic.

#### Suppression d'un écran

1 Dans la [Liste d'écrans], sélectionnez l'écran que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône [Supprimer] X.

Liste d'éc	rans		<b>₽ ×</b>			
Type d'éc	ran	Tous	•			
Méthode	de recherche	Titre	•			
Affiner la	recherche		Rechercher			
° 🕁 💽 🖳 🚆 💋 💺						
A Forans de base						
		0010	(Sans titre)			
		0020	(Sans titre)			
🍪 Ecran	is fenêtre					
🎲 Ecran	s logiques					

2 L'écran est supprimé de la [Liste d'écrans].

Liste d'écrans		<del>4</del> ×
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	
Affiner la recherche		Rechercher
° 4 🛍 🗙   💻	<i>6</i> 9 💺	
🚱 Ecrans de base		
	0020	(Sans titre)
🎲 Ecrans fenêtre		
🚱 Ecrans logiques		
	INIT	(Sans titre)

REMARQUE

• Pour sélectionner plusieurs écrans à la fois, sélectionnez l'écran cible dans la [Liste d'écrans] en appuyant sur Maj + clic ou Ctrl + clic.

# 5.13 Recherche et remplacement d'adresses d'objet, d'étiquettes et de commentaires dans des objets

#### 5.13.1 Introduction



Vous pouvez rechercher et remplacer les adresses, les étiquettes, et les commentaires des objets utilisés dans l'écran.

- Vous ne pouvez pas rechercher des adresses et des textes s'ils sont utilisés dans les [Outils avancés]. Vous pouvez rechercher des objets ou des dessins qui se trouvent dans un écran de base, un écran fenêtre, un écran vidéo, et un en-tête/bas de page.
  - Vous ne pouvez pas rechercher des adresses et des commentaires s'ils sont utilisés dans des scripts. Pour rechercher des textes utilisés dans des scripts, sélectionnez le menu [Rechercher] dans la boîte de dialogue Paramètres. Par exemple, D-Script global.



• Vous ne pouvez pas effectuer une [Recherche] et un [Remplacement] dans l'écran logique.

#### 5.13.2 Procédure de configuration

```
REMARQUE
```

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. <sup>CP™</sup> «5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] ■ [Rechercher]» (page 5-140)

1 Cliquez sur l'onglet [Rechercher] dans l'espace de travail.



• Si l'onglet [Rechercher] ne s'affiche pas dans l'espace de travail, sélectionnez le menu [Afficher], pointez sur [Espace de travail (W)] et sélectionnez [Rechercher (F)]. 2 La fenêtre [Rechercher] apparaît. Sélectionnez la cible de recherche dans le [Type de recherche]. Par exemple, [Etiquette/Texte].



- **3** Entrez le texte que vous souhaitez rechercher (par exemple, Agitateur A).
  - Pour rechercher un [Commentaire] ou une [Etiquette/Texte], la recherche suivante est également disponible.
     Par exemple, 1) Dans [Trouver le commentaire], entrez [Alarme?] [Alarme A] est trouvée mais pas [Alarme AB], ce qui comporte un nombre différent de caractères.
     Par exemple, 2) Dans [Trouver le commentaire], entrez «Alarme\*» [Alarme A] et [Alarme AB] sont trouvées dans la recherche.
- 4 Cliquez sur [Rechercher]. Les résultats de la recherche apparaîtront.

Rechercher		<del>7</del> ×				
Type de reche	erche Etique	ette/Texte				
Rechercher le texte Agitador A						
<u>Plage &gt;&gt;</u>		Rechercher				
ID de l'objet	Ecran	Etiquette/Texte				
Texte	Ecrans de ba	se Agitador A Contro				
SL_0000	Ecrans de ba	s∈ Agitador A Run				
SL_0001	Ecrans de ba	s∈ agitador A Stop				

5 Pour remplacer le texte trouvé dans un autre texte, cliquez sur [Remplacer les paramètres]. A partir des résultats de recherche, sélectionnez la ligne des objets que vous souhaitez remplacer et entrez le nouveau texte, puis cliquez sur [Remplacer].

	Remplacer les pa	ramètres >>	
	🕅 Para 🛗 Ad	ire 🔍 Rec	🚺 Outil 🔡 Liste 📔
-			
	Remplacer les pa	<u>ramètres &lt;&lt;</u>	
	Trouver	Agitator	A
	Remplacer par	Agitator	В
	Suivant	Remplacer	Remplacer tout
	🕅 Para 🛗 A	dre 🔍 Rec	🕼 Outil 🔡 Liste

# Pour remplacer tous les textes de plusieurs objets à partir du résultat de la recherche, sélectionnez la ligne appropriée en appuyant sur la touche CTRL. Utilisez la touche MAJ pour sélectionner plusieurs lignes en séquence.

REMARQUE	• Vous ne pouvez remplacer que le [Commentaire], l'[Etiquette/Texte], et	
	l'[Adresse], et pas l'[ID objet].	

• Pour remplacer l'[Adresse], sélectionnez l'adresse à remplacer à partir du résultat de la recherche. Une fois l'option [Remplacer par] entrée, cliquez sur [Remplacer] ou [Remplacer tout].

Rechercher			<b>4 x</b>
Type de recherche		Adresse	•
O Adresse A	Automat	O Variable/Symbole	
Туре		Adresse de bit	-
Rechercher l'a	adresse	[PLC1]M000100	
Plage >>		Rechercher	
ID de l'objet	Ecran	Adresse	
SL_0002	Base 3	[PLC1]M000100	
Remplacer les	paramètri	res << [FLC1]M000200	
Suivant	F	Remplacer Remplacer tou	
🧊 Pa 🗱 A	.d 🚺 Co	o 🔍 Re 🚺 🖓 🔠 Lis 🞇	Su

### 5.14 Modification des attributs d'objet tous en même temps

#### 5.14.1 Introduction

Pour les objets en cours d'utilisation dans un projet, vous pouvez enregistrer (exporter) ses attributs dans une liste en format CSV ou texte. Vous pouvez modifier le fichier enregistré dans Microsoft Excel ou Bloc-notes. Pour modifier tous les paramètres en même temps, importez le fichier modifié (la liste d'attributs) dans un fichier projet.

Lorsque les objets sont du même type, vous pouvez les tous sélectionner dans l'éditeur d'écran et modifier tous les paramètres en même temps.

#### Exporter dans un fichier pour modifier tous les attributs en même temps

Enregistrez (exportez) la liste d'attributs enregistrés dans le fichier projet en format CSV ou texte. Modifiez les paramètres du fichier enregistré dans Microsoft Excel ou Bloc-notes et importez-le dans le fichier projet original pour modifier tous les attributs des objets en même temps.



#### Modifier tous les attributs communs dans l'éditeur d'écran en même temps

Pour les mêmes objets disposant des mêmes fonctions, vous pouvez les sélectionner tous ensemble et modifier tous les attributs en même temps.

Couleur		Couleur	
Couleur d'affichage		Couleur d'affichage	2
Clignotement	Aucun	Clignotement	Aucun
Motif	Aucun	Motif	Aucun
Couleur de la bordure	<b>7</b>	Couleur de la bordure	<b>7</b>
Clignotement	Aucun	Clignotement	Aucun
Etiquette		Etiquette	

#### 5.14.2 Procédure de configuration

#### REMARQUE

#### Exporter dans un fichier pour modifier tous les attributs en même temps

Pour modifier tous les attributs en même temps, vous pouvez exporter la liste d'attributs d'objets en format CSV ou texte, modifier les paramètres et la réimporter dans le fichier projet original.



REMARQUE
 Lorsque vous effectuez l'opération d'importation, vous ne pouvez mettre à jour que les attributs pour le [Bouton/Voyant] et les adresses/étiquettes de l'[Affichage de données].

#### Exporter

1 Dans le menu [Ecran (S)], cliquez sur [Modifier l'affichage (V)] - [Liste d'objets (P)]



L'éditeur d'écran passe à l'écran qui affiche les objets.

2 Les attributs des objets sélectionnés dans [Objets] s'affichent dans une liste.

Objet	s Bouton/	Voyant	Filtre Mo	difier Exporter Importer Retourneràl'é	cran	
		e			Adresse	Etiquette
Numero	טוי	Commentaire	Fonction	Details sur la ronction	Adresse 1	Etat 0 (OFF)
	CL 0001		Dis and d	lucker des la issuel d'actuation Dé	Adresse de bit	
	SL_0001		bit · active	inclure dans le journal d'operation:De	[PLC1]X00100	
,	CL 0000		Marrie advance de		Adresse de bit 1	
-	SL_0002		voyant - adresse de		[PLC1]M000100	

REMARQUE

• Les options [Dessiner], [Action sur déclenchement] et [D-Script] ne s'affichent pas dans une liste.

**3** Cliquez sur [Exporter] et définissez les options [Enregistrer dans (I)], [Nom de fichier (N)], [Type de fichier (T)] et [Objets de la cible] dans la boîte de dialogue suivante. Ensuite, cliquez sur [Enregistrer (S)].

Export Parts List				? ×
Enregistrer dans :	🗀 Database al (C:)		G 🖻 🖻 🗄	•
Mes documents récents Bureau Mes documents Poste de travail	i backup			
Favoris réseau	Nom du fichier :		•	Enregistrer
	Туре :	CSV (délimité par des virgules) (	*.csv)	Annuler
	Objets de la cible	Objets actuellement affichés	C Tous les	objets

La liste d'attributs sera produite dans le format précisé et l'exportation est terminée.

#### Modifier

4 Modifiez les adresses et les étiquettes d'un fichier exporté dans Microsoft Excel ou Blocnotes.

Le fichier modifié est enregistré dans le même format que celui de l'exportation (par exemple, format CSV ou texte).

 L'édition n'est disponible que pour [Bouton/Voyant] et les adresses/étiquettes de l'[Affichage de données]. Les attributs ne sont pas mis à jour si vous modifiez les autres éléments.

#### Importer

5 Cliquez sur [Importer] dans l'écran Liste d'objets.

📮 Ba	ise 1 (Untitle	ed) 🗵				4
Liste d' Objets	objets (Elcrar Bouton/A	loyant	<u>Filtre</u> Mo	difier <u>Exporter Importer Retourner à l'é</u>	icran	
N /	ID		е <i>к</i>		Adresse	Etiquette
Numero	IU	Commentaire	ronction	Details sur la ronction	Adresse 1	Etat 0 (OFF)
-	CL 0001		Distanting	last as dear to is used allow for the D.f.	Adresse de bit	
	SL_0001		Bit - active	Inclure dans le journal d'operation:De	[PLC1]X00100	
	oi 0000				Adresse de bit 1	
2	SL_0002		Voyant - adresse de		[PLC1]M000100	

- Lors de l'importation, les fonctions des objets dans le fichier projet doivent correspondre aux fonctions décrites dans le fichier afin de mettre à jour les attributs avec succès. Si une fonction ne correspond pas à une fonction dans le fichier, l'objet ne peut pas être mis à jour.
- 6 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, précisez le fichier que vous souhaitez importer et cliquez sur [Ouvrir].



7 Le message suivant apparaît après que l'importation se termine.
 Pour vérifier les résultats de l'importation, cliquez sur [Oui] pour afficher un fichier journal.



#### Modifier les attributs communs tous en même temps

Pour modifier tous les attributs en même temps, sélectionnez tous les mêmes objets disposant des mêmes fonctions.



1 Cliquez sur l'onglet [Options] dans l'espace de travail.

t I B I K I	
4 de Bouton/Voyant	
at a 1	
Maria da Baudita	Watana
Nom de l'attribut	Valeur
Informations objet	
Loordonnee	
Fonction bouton	
Fonction bouton	Activer
🔻 Bouton Bit	
Action de bit	Bit momentané
Adresse de bit	[PLC1]X00000
Inclure dans le jo	u Désactivé
Options avancées	
Fonction Voyant	
Couleur	
Etiquette	

 Si l'onglet [Options] ne s'affiche pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis sélectionnez [Options (P)].

2 Appuyez sur la touche [Maj] et cliquez sur la souris pour sélectionner les objets pour lesquels ses attributs doivent être modifiés.



**3** Les détails de configuration s'affichent quand les paramètres des éléments sont identiques. Lorsqu'ils sont différents, un espace vide s'affiche.



4 Lorsque vous entrez un paramètre dans l'espace vide, les attributs pour tous les objets sélectionnés sont modifiés afin de correspondre à ce paramètre.



REMARQUE

• Lorsque les objets disposent de plusieurs fonctions, celles-ci ne s'affichent pas dans la fenêtre Options même si vous en sélectionnez plusieurs.

# 5.15 Modification de toutes les formes des objets

#### 5.15.1 Introduction



Vous pouvez copier la forme de l'un des objets vers tous les autres objets. De plus, vous n'êtes pas limité à copier uniquement l'état actuel. Vous pouvez copier et coller les formes d'objet de tous les états configurés dans l'objet vers les états correspondants dans d'autres objets.

#### 5.15.2 Procédure de configuration

Copiez la forme de chaque état dans un objet.



1 Cliquez à droite sur l'objet pour lequel vous souhaitez copier la forme, pointez sur [Copier la forme de l'objet], et cliquez sur [Tout].

		•								
Couper (T)	Ctrl+X									
Copier (C)	Ctrl+C									
Coller (P)	Ctrl+V	Ľ.								
 Dupliquer (W)		1								
 Copier la forme d'obiet		Ce	nditi	on a	chue	ر مال	iniau	omo	nt	
 Copier la forme d'objet Coller la forme d'objet	Þ	Co To	onditi ous	on a	ictue	elle u	iniqu	ieme	nt	
Copier la forme d'objet Coller la forme d'objet Supprimer (D) Sélectionnet tout (L)	► Del Ctrl+∆	Co To	onditi bus	on a	ictue	elle u	iniqu	ieme	nt	
Copier la forme d'objet Coller la forme d'objet Supprimer (D) Sélectionner tout (L)	► Del Ctrl+A	Co To -	onditi bus	on a	ictue	elle u	iniqu	ieme	nt	

REMARQUE

• Vous pouvez également utiliser la commande [Copier la forme de l'objet] dans le menu [Edition (E)].

• Utilisez l'option [Condition actuelle uniquement] pour ne copier que la forme d'objet actuellement affichée.

2 Maintenez la touche [Maj] enfoncée et sélectionnez les objets que vous souhaitez coller. Cliquez à droite sur la zone sélectionnez, pointez sur la touche, sélectionnez [Coller la forme de l'objet] et cliquez sur [Tout].

••												
2	Couper (T)	Ctrl+X	1.									
	Copier (C)	Ctrl+C										
	Coller (P)	Ctrl+V										
	Dupliquer (W)											
	Copier la forme d'objet	•	-	Cond	lition	act	uelle	unic	quem	nent		
	Coller la forme d'objet	Þ		Tous	;						N	
	Supprimer (D)	Del									7	
	Sélectionner tout (L)	Ctrl+A										
	Définir comme paramètre par défaut (E)											
	Modifier les attributs (M)											
	Animation (N)											
	Modifier le vertex		÷									
	Placement de l'étiquette											

3 Les objets s'affichent maintenant dans la forme collée.

Proj	et (E)		
	Nouveau ( <u>N</u> )		
0	Ouvrir (O) Ctrl+O		
8	Enregistrer ( <u>S</u> ) Ctrl+S		
	Enregistrer sous ( <u>A</u> )		
	Informations ( <u>I</u> )		Informations sur le projet (I)
	Paramètres système ( <u>C</u> )		Dossier cible ( <u>C</u> )
<u></u>	Edition (E)	_	Mots de passe ( <u>P</u> )
5	Aperçu (W)		
	Transférer le projet ( <u>G</u> )		
<b>آمر</b>	Surveiller ( <u>M</u> )		
	Simulation (L) Ctrl+T		
	Utilitaire (T)		
٩	Imprimer (P) Ctrl+P		
9	Aperçu avant l'impression ( <u>V</u> )		
	Projet récent ( <u>]</u> )		
	Quitter ( <u>X</u> )		

# Lorsqu'il existe plus d'états dans l'objet copié que dans l'objet collé, seules les formes dans les états correspondants seront collées. Lorsqu'il existe plus d'états dans l'objet copié que dans l'objet collé, les états sans état correspondant resteront inchangés.

# 5.16 Définir comme paramètre par défaut à l'aide d'objets placés

#### 5.16.1 Introduction



Lorsque vous configurez les propriétés des objets ou des dessins dans un écran comme propriétés par défaut, les mêmes attributs sont les attributs par défaut lorsque vous dessinez des objets et des graphiques dans d'autres écrans.

Les paramètres par défaut demeurent valides jusqu'à ce que vous quittiez l'application. Grâce à cette fonction, vous pouvez réduire le nombre d'étapes dans votre processus de dessin car vous n'avez pas besoin de modifier autant de propriétés d'affichage ou de copier et de coller des objets et des graphiques entre les projets et les écrans.

#### 5.16.2 Procédure de configuration



1 Cliquez à droite sur l'objet pour lequel vous souhaitez utiliser les propriétés comme propriétés par défaut et sélectionnez [Définir comme paramètre par défaut (E)].

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>						
ABCDE	Couper (T)	Ctrl+X					
••_	Coller (C)	Ctrl+C					
	Dupliquer (W)						
	Copier la forme d'objet		•				
	Coller la forme d'objet		Þ.				
	Supprimer (D)	Del					
	Sélectionner tout (L)	Ctrl+A					
	Définir comme paramètre par défaut (E)						
and the second second	Modifier les attributs (M)		5				
	Animation (N)						
	Modifier le vertex						
	Placement de l'étiquette						
	Groupe (G)		⊧				
	Verrouiller le mot de passe		⊧				
	Ordre (O)		-				
and the second second	Place (C)		-				
	Hacewalgner (A)		-				
· · · · · · · ·	Faire pivoter/Retourner (R)		•				
	Adresse d'affichage		•				
	Relâcher la broche fixe						
	Paramètres de grille						
	Paramètres de directive Option Ouvrir l'écran		•				

2 Définissez les propriétés les plus utilisées comme propriétés par défaut pour dessiner facilement des objets, car vous avez tout simplement à définir les attributs de périphérique/ automate et les valeurs d'adresse.

ABCDE	Valeur		ABCDE	Valeur
asique			Rasique	
Afficher les données	Affichage de texte		Afficher les données	Affichage de text
Autoriser entrée	Activé		Autoriser entrée	Activé
Adresse de mot	THINTEDNAL ILCO0000		Adresse de mot	IPL C11D 0000
nclure dans le journal d'opé	r Désactivé		Inclure dans le journal d'opér	Désactivé
ype a anichear		′	Type d'afficheur	
Police			Police	
Caractères d'affichage	5		Caractères d'affichage	5
osition fixe	Activé		Position fixe	Activé
tyle d'affichage	Aligner à droite		Style d'affichage	Aligner à droite
Masquer la valeur d'entrée	( Désactivé		Masquer la valeur d'entrée (	Désactivé
ouleur		-	Couleur	
Couleur de la bordure	7		Couleur de la bordure	<b>—</b> 7
Clignotement	Aucun		Clignotement	Aucun
Couleur du texte	6		Couleur du texte	6
Clignotement	Aucun		Clignotement	Aucun
Couleur du fond	29		Couleur du fond	29
Clignotement	Aucun		Clignotement	Aucun
Motif	Aucun		Motif	Aucun
Autoriser entrée		•	Autoriser entrée	
Touch, Bit	Appui		Touch, Bit	Appui
Activer le clavier popup	Activé		Activer le clavier popup	Activé
Ordre d'entrées désignées	Désactivé		Ordre d'entrées désignées	Désactivé
Animation		•	Animation	
Paramètres	Désactiver		Paramètres	Désactiver

 Pour rétablir les valeurs par défaut, dans le menu [Afficher (V)], cliquez sur [Options (O)], sélectionnez [Effacer le style d'édition] et cliquez sur [Effacer les paramètres par défaut]. Ou, quittez GP-Pro EX.

Г

# 5.17 Guide de configuration

#### 5.17.1 Noms des objets de la fenêtre principale

Les noms d'objet et les fonctions de l'écran basique de GP-Pro EX sont les suivants :



Paramètre Description

Farametre	Description
Barre de titre	Affiche un nom de projet ou un titre d'écran.
Barre de menu	Affiche les menus d'opération de GP-Pro EX. Les menus disponibles changent selon ce que vous éditez.

Suite

Paramètre	Description	
Barre d'état d'opération	<ul> <li>Sélectionnez [Paramètres système], [Modifier], [Aperçu], [Transférer le projet], ou [Moniteur] pour passer à l'écran d'opération.</li> <li>Paramètres système : Affiche la fenêtre Paramètres système et les paramètres sélectionnés antérieurement dans la zone d'édition.</li> <li>C «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système]» (page 5-146)</li> <li>Edition Affiche l'éditeur d'écran dans l'espace de travail. Vous pouvez dessiner des graphiques et définir des paramètres communs. </li> <li>Aperçu Affiche l'écran d'aperçu. Ici, vous pouvez confirmer l'état d'affichage des écrans. Vous pouvez copier les aperçus dans le presse-papiers ou les enregistrer en format JPEG. </li> <li>Simulation Lance la simulation. Vous pouvez vérifier les actions avant de transférer le fichier projet et sans connecter à l'automate. </li> <li>Transférer le projet L'outil de transfert est lancé. C « 33.10 Configuration de l'outil de transfert» (page 33-58) </li> <li>Moniteur Lorsque l'afficheur est connecté au PC, vous pouvez afficher l'opération et l'état du programme logique dans l'afficheur depuis le PC. C « 29.11 Surveillance des programmes logiques sur l'ordinateur (Surveillance en ligne)» (page 29-79) </li> </ul>	

Paramètre		Description			
Barre d'outils		Affiche les commandes d'affichage, comme Objet, Dessiner ou Modifier. Cliquez sur l'une de ces icônes avec la souris afin d'exécuter l'opération. Vous pouvez afficher ou cacher la barre d'outils. Dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Barre d'outils (T)]. De plus, vous pouvez déplacer la barre en la faisant glisser et la plaçant à gauche, à droite, en haut ou en bas de l'écran. Les sections suivantes sont énumérées dans la barre d'outils.			
		<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Vous pouvez personnaliser la barre d'outils selon la fréquence d'utilisation.</li> <li>Dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Options (O)], sélectionnez [Barre d'outils] et cliquez sur [Barre d'outils]. La fenêtre Barre d'outils apparaît. Cela vous permet d'ajouter et de supprimer des icônes. Par contre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône qui se trouve sur la barre d'outils pour afficher la fenêtre Barre d'outils.</li> </ul>			
	Standard	🗋 🗀 🕄 💁 🔁 🚰 🖄 🔌 🖇 🖓 🛗 🛍 Pri 🗙 🖤 100% 🔽 🔽			
	Edition	②   凸 凸   凸 白   白 日 一 白 一 白 今 雪   🎝 🖧 ト   -			
	Affichage	Etat 0 (DFF) 🔹 1: Tableau 1 🔹 🔟 📧 🔟 🛒 📄 1 ) 20 × 20 💽 🛄			
	Dessiner				
utils	Objets				
d'o	Instructions	〒□ 11 47 ◇ ゆ ● ■ ■			
arre	Bibliothèque	<b>9</b>			
ш	Outils avancés	si 🚅 🖹 🗊 🐜 🚯 🖏 🐠 🕸 🐽 📾 🛤			
	Mosaïque de la zone d'édition				
	Modifier l'état d'objet	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 D			

Suite

Paramètre	Description			
Espace de travail	Affiche une fenêtre. En faisant glisser une fenêtre, vous pouvez la déplacer et la poser à la position désirée. Affiche les types de fenêtres suivants :			
[Paramètres système] [Adresse] [Outils avancés] [Liste d'écrans] [Rechercher]	<ul> <li>Affiche les options [Paramètres système], [Adresse], [Outils avancés], [Liste d'écrans] et [Rechercher]</li> <li>Fenêtre Paramètres système</li> <li> Image and the système (page 5-127) </li> <li>Fenêtre Paramètres d'adresse Image and the système (page 5-129) </li> <li>Fenêtre Outils avancés Image and the system (page 5-131) </li> <li>Fenêtre Liste d'écrans</li> <li> Image 5-134) </li> <li>Rechercher Image s-140)</li></ul>			
Options	Affiche l'objet sélectionné ou les attributs d'écran afin de confirmer ou de modifier les attributs. <sup>(C)</sup> « ■ Options» (page 5-136) REMARQUE • Cette fenêtre s'affiche la première fois que vous lancez le GP.			
Boîte à outils d'objet	Cette fenêtre présente les formes des objets. Cela vous permet de sélectionner, de faire glisser et déposer et de placer les formes que vous souhaitez utiliser dans l'écran.			
Bibliothèque	Présente les images dans les bibliothèques enregistrées dans la [Liste de bibliothèques]. ☞ « ■ Bibliothèque» (page 5-144)			
Couleur	Affiche les palettes de couleurs disponibles pour les modèles sélectionnés dans l'affichage. Lorsque vous faites glisser et déposez la couleur sélectionnée dans l'attribut de couleur de l'objet, vous pouvez modifier la couleur.			
Fenêtre Liste de données d'écran	Affiche une liste de dessins et d'objets dans l'écran. ☞ « ■ Fenêtre Liste de données d'écran» (page 5-138)			
Liste de commentaires	<sup>CP</sup> «5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail] ■ Fenêtre Liste de commentaires» (page 5-145)			
Liste de surveillance	<sup>CP</sup> «29.14.2 Guide de configuration [Espace de travail] ■ Liste de surveillance» (page 29-169)			
Recherche d'erreurs	Affiche une liste d'erreurs trouvées dans l'écran créé. Vous pouvez exécuter une recherche d'erreurs en cliquant sur l'icône qui se trouve dans la fenêtre. ☞ « ■ Recherche d'erreurs» (page 5-192)			
Moniteur PID	<sup>CP</sup> «29.14.2 Guide de configuration [Espace de travail] ■ Moniteur PID» (page 29-165)			

Paramètre	Description
Zone d'édition	Il s'agit de la zone utilisée pour modifier un écran. La zone d'édition affiche des écrans de base, des écrans fenêtre, ou l'enregistrement des [Outils avancés] de chaque fonction. Vous pouvez modifier la méthode d'affichage de la zone d'édition à l'aide de l'option [Zone d'édition (B)] à partir du menu [Afficher (V)]. Lorsque l'écran de base ou l'écran fenêtre s'affiche, dans le menu [Afficher (V)] vous pouvez modifier la condition d'affichage à l'aide des options [Zoom (Z)] ou [Changer la langue (L)].
Barre de statut	Affiche le modèle spécifié et les coordonnées du pointeur de la souris dans la zone d'édition.
Zone zoom	<ul> <li>La fenêtre affiche l'image agrandie autour du curseur.</li> <li>Dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Zone zoom] pour afficher ou cacher l'écran ou pour modifier le pourcentage de l'agrandissement.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Cliquez à droite sur la fenêtre Zone zoom pour afficher un menu. Grâce à ces commandes de menu, vous pouvez masquer la fenêtre ou définir le niveau de zoom de la zone zoom.</li> </ul>
Barre de fonctions	Présente les opérations attribuées aux touches de fonction. Cliquez sur la barre de fonctions pour activer directement une opération attribuée. <sup>C</sup> « ■ Barre de fonctions» (page 5-190)

#### 5.17.2 Guide de configuration [Nouveau]

Pour créer un nouveau projet, dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Nouveau (N)] ou cliquez sur 📑 . La boîte de dialogue [Nouveau projet] apparaît.

#### ■ Définissez le modèle d'affichage.

💕 Bienvenue sur GP-Pro EX		
GP-Pro 🛃	Afficheur Série GP	3000 Series
	GP	35** Series
	Modèle AGI	P-3500S
	Orientation Pay	sage
	Spécifications	
	Taille de l'écran	10.4 pouce
	Résolution	640x480 pixels (VGA)
	Afficheur	STN Couleur LCD
	Couleur d'affichage	4,096 couleurs
	Mémoire interne	8 Mo
	Mémoire de sauvegar	de 320 Ko
	COM1	RS-232C/RS-422(RS-485)
	COM2	RS-422(RS-485)
0	USB	2 ports
	LAN	1 ports
	Carte CF	Disponible
	Entrée vidéo	Aucun
	Carte interne	Aucun
		Précédent (B) Suivant (N) Annuler

Paramètre	Description		
Sélectionner la série	Sélectionnez la série de types d'affichage, [GP2000 Series], [GP3000 Series, [IPC Series (PC/AT)], [LT3000 Series] et [ST3000 Series]. REMARQUE • Si vous sélectionnez [GP2000 Series], la boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur l'icône pour quitter GP-Pro EX et démarrer GP-PRO/PB3. GP-PRO/PB ne se lance pas s'il n'est pas installé. $\belower for the former of the f$		
Type d'écran	Définissez le type d'affichage.		
Série	Sélectionnez la série.		
Modèle	Sélectionnez l'un des modèles dans la série.		

Paramètre		Description
	Orientation	Sélectionnez [Paysage] ou [Portrait] comme orientation d'affichage. Cela ne s'affiche pas si vous sélectionnez [IPC Series (PC/AT)] ou [LT3000 Series].
	Taille d'écran	Définit la taille d'affichage des données d'écran lorsque vous sélectionnez [IPC Series (PC/AT)].
Spécifications		Affiche les spécifications de l'affichage précisé dans [Afficheur].

#### ■ Paramètres de la série de périphérique/automate

Cliquez sur [Suivant] après avoir configuré l'affichage pour afficher la boîte de dialogue suivante. Sélectionnez le périphérique/automate.

Bienvenu	e sur GP-Pro EX	Périphérique. Nombre de p	/Automate	mates 1		<b>N</b>
			Périphérique/	Automate 1		
		Fabricant	Mitsubishi Ele	ectric Corporation		•
		Série	Q/QnA Seria	Q/QnA Serial Communication		
		Port COM1			-	
			Reportez-vou	Reportez-vous au manuel de ce périphérique/cet automate		nate
			Périphérique/	automate récent		
		1				
0		Utiliser la :	zone de système		Informations su	<u>r le périphérique</u>
	Précédent (B)	Paramètres de c	communication	Nouvelle logique	Nouvel écran	Annuler

Paramètre		Description
Pér	iphérique/Automate	Définissez le périphérique/automate.
	Fabricant	Sélectionnez le fabricant du périphérique/automate.
	Série	Sélectionnez la série pour le périphérique/automate sélectionné dans l'option [Fabricant].
	Périphérique/ automate récent	Affiche le nom du fabricant et le nom du pilote de jusqu'à trois périphériques/ automates récemment précisés dans la boîte de dialogue [Nouveau projet]. Cliquez sur chaque affichage pour préciser le [Fabricant] et la [Série].
	Utiliser la zone de système	Désignez s'il faut assigner la zone de données système interne du GP au périphérique/automate. <sup>C</sup> «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ◆ Configuration de la zone système» (page 5-175)
	Reportez-vous au manuel de cet automate	Affiche la page dans le «GP-Pro EX Device Connection Manual» qui décrit le périphérique/automate sélectionné.
Мо	de de connexion	Définissez le mode de connexion du GP et du périphérique/automate.
	Port	Sélectionnez le port alloué au périphérique/automate, [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)] et [Ethernet (TCP)].
Informations sur le périphérique		Affiche la première page du manuel «GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual».

#### 5.17.3 Guide de configuration [Options]

Cette section couvre la boîte de dialogue Informations projet. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Informations (I)].

#### Informations projet

La boîte de dialogue Informations projet affiche les paramètres pour communiquer avec l'afficheur.

#### Informations fichier

Affiche les informations sur un projet.

Informations sur le	: projet	X
Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire logique	Informations fichier Nom du fichier Ne pas enregistrer Dernier enregistrement Fri May 30 17:31:13 2008 Créateur GP-User Titre Mode Expert Activer le mode Expert Activer le mode Expert Activer le mode Expert en modifier le traitement des couches pour chaque écran. Cela peut améliorer les performances, mais désactivera le traitement de couche intégré.	
	OK (0) Annuler	

Paramètre	Description
Nom de fichier	Affiche un nom de projet.
Dernier enregistrement	Affiche l'année, la date, le jour de la semaine et l'heure auxquels le dernier projet a été enregistré. Le format est le suivant : [Jour de la semaine], [Mois], [Date], [Heure (hh:mm:ss)], et [Année].
Créateur	Définissez le nom du créateur du projet. Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères.
Titre	Définissez un commentaire pour le projet. Vous pouvez saisir jusqu'à 60 caractères.
Activer le mode Expert	Sélectionnez s'il faut activer le mode Expert. <sup>(C)</sup> «20.7.2 [Information du projet] [Information du fichier] [mode Expert] Guide de configuration» (page 20-48)

#### ♦ Afficheur

Affiche le type ou le nom des périphériques/automates précisés et des périphériques. Affiche [Inutilisé] pour les périphériques inutilisés.

Informations sur	le projet		×
Informations sur Informations fichier Unité d'affichage Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe	Le projet     Configuration de l'unité d'a     Unité principale     Périphérique/Automate 1     Périphérique/Automate 2	ffichage AGP-3500T Mitsubishi Electric Corporation Q/QnA Serial Communication COM1 (Inutilisé)	<b>X</b>
Memoire de logique	Périphérique/Automate 2 Périphérique/Automate 3 Périphérique/Automate 4 Imprimante	(Inutilisé) (Inutilisé) (Inutilisé)	
	Code à barres 1 Code à barres 2 Script 1 Script 2	(Inutilisé) (Inutilisé) (Inutilisé) (Inutilisé)	
		OK (Q) Annuler	1

Paramètre	Description	
Type d'écran	Affiche le nom du modèle d'affichage.	
Périphérique/Automate1		
Périphérique/Automate2	Affiche la serie du peripherique/automate precise.	
Périphérique/Automate3	✓ «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide de configuration [Périnhérique/Automate]» (page 5-182)	
Périphérique/Automate4		
Imprimante	Affiche le type d'imprimante précisé.	
	(34.6.2 Guide de configuration des paramètres système [Imprimante]» (page 34-63)	
Code barres1	Affiche le type de code barres précisé.	
Code barres2	*** *********************************	
Script 1	Affiche le type de script précisé.	
Script 2	<sup>CS™</sup> «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide de configuration [Paramètres de script E/S]» (page 5-186)	

#### Envoyer les données

Affiche des informations sur les données à transférer vers l'affichage.

Informations sur	r le projet	×
Informations fichier Unité d'affichage Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire de logique	Envoyer la taille 76,409 octets (0.9 %) Polices à utiliser Japanese Standard Font English Strake Font Chinese(Traditional) Standard Font Chinese(Simplified) Standard Font Korean Stanard Font	
	OK (O) Annuler	

Paramètre	Description
Envoyer la taille	Affiche la taille totale des données de projet à envoyer. Les données qui dépassent la taille maximum que le GP peut accepter sont affichées en caractères rouges.
Polices à utiliser	Affiche une liste de polices à envoyer. L'option [Police utilisée dans le projet] est précisée dans la page [Police] de la fenêtre [Paramètres système].

#### ♦ Informations SRAM

Affiche les informations concernant la capacité de la SRAM de sauvegarde du GP.

Informations sur	le projet		×
Informations fichier	Informations SRAM	Capacité : 320 Ko	
Unité d'affichage Envoyer les données	Sauvegarde des alarmes	0 octets	
Destination	Echantillonnage	0 octets	
Mots de passe Mémoire de logique	Zone de sauvegarde	0 octets	
	Recette	0 octets	
	Taille totale	2,320 octets	
	Capacité restante	325,360 octets	
,			
		OK ( <u>O</u> )	Annuler

Paramètre	Description
Capacité	Affiche la capacité de la SRAM de sauvegarde de l'affiche précisé en Ko.
Journal d'opération	Affiche la taille de SRAM utilisée pour le journal d'opération.
Sauvegarde de l'alarme	Affiche la taille de SRAM utilisée pour l'historique de l'alarme.
Echantillonnage	Affiche la taille de SRAM utilisée pour l'échantillonnage.
Zone de sauvegarde	Affiche la taille de SRAM utilisée pour la sauvegarde de la mémoire interne GP.
Recettes	Affiche la taille de SRAM utilisée pour la recette.
Taille totale	Affiche la taille totale utilisée pour la SRAM en octets.
Capacité restante	Affiche la capacité restante en octets. Si la taille totale dépasse la capacité, la valeur s'affiche avec un signe négatif.
#### Destination

Spécifie l'emplacement dans lequel enregistrer les données que vous transférez dans une carte CF ou un stockage USB inséré dans le GP.

💰 Informations sur	le projet	×
Informations fichier Unité d'affichage Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire de logique	Dossier cible de carte CF         I         Dossier de carte CF         C:\Module~1\Database\Original         Parcourir	_
	Dossier de stockage USB ✓ Stockage USB Dossier cible de stockage USB C:\Module~1\Database\Original\Usb Parcourir	
	OK (Q) Annuler	

Paramètre	Description	
Activer la carte CF	Sélectionnez s'il faut utiliser une carte CF dans le projet.	
Spécifie l'emplacement dans lequel stocker les données que vous enregistrez dans la carte CF. Cliquez sur [Parcourir] pour affich boîte de dialogue pour désigner le répertoire. Dans les paramètres \Fichiers de programme\Pro-face\GP-Pro EX *.** (*.** show the \Database\ (dossier portant le même nom que le fichier projet) est		
Activer le stockage USB	Sélectionnez s'il faut utiliser le stockage USB dans le projet.	
Dossier de stockage USB	Spécifie l'emplacement dans lequel stocker les données que vous enregistrez dans le stockage USB. Cliquez sur [Parcourir] pour afficher la boîte de dialogue pour désigner le répertoire. Dans les paramètres initiaux, \Fichiers de programme\Pro-face\GP-Pro EX *.**(*.** indique la version) \Database\ USB est spécifié.	

#### ♦ Mot de passe

Définissez un mot de passe pour la modification ou le transfert d'un projet.

Informations sur	le projet	<
Unité d'affichage Envoyer les données	Modifier	
Informations SRAM Destination	Modifier le fichier projet	
Mémoire de logique	Configurer le mot de passe Envoyer/Recevoir	
	Envoyer/Recevoir le fichier projet	
	Configurer le mot de passe	
	Pour ouvrir, envoyer et recevoir, vous aurez besoin de ce mot de passe.	
	Le conserver en mains.	
1		
	OK (O) Annuler	

	Paramètre Description	
Ed	ition	Définissez un mot de passe pour protéger ou verrouiller les opérations d'objet.
Ed	Activer	<ul> <li>Définissez un mot de passe pour protéger ou verrouiller les opérations d'objet.</li> <li>Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue suivante.</li> <li>Image: Confirmer le mot de passe Super utilisateur</li> <li>Nouveau mot de passe Confirmer le mot de passe vous ne pourez pas ouvri des lichters et suprimer des veroulleget.</li> <li>Ne diviguez pas voite mot de passe et conservez-le dans un endot su.</li> <li>Nouveau mot de passe Vous pouvez définir un mot de passe qui contient jusqu'à 10 caractères.</li> <li>Confirmer le mot de passe.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Des droits Super utilisateur sont nécessaires pour définir le mot de passe.</li> </ul>
		<ul> <li>Des droits Super utilisateur sont necessaires pour definir le mot de passe.</li> <li>Si la case n'est pas sélectionnée, les paramètres de mot de passe sont supprimés. Vous avez besoin également des droits Super utilisateur pour décocher cette case.</li> </ul>
	Niveau de sécurité actuel	Affiche le niveau d'utilisateur pour exécuter des opérations sans entrer un mot de passe. Dans la boîte de dialogue [Configurer mots de passe], vous pouvez définir le niveau d'utilisateur dans le paramètre [Utilisateur de départ]. Ce paramètre devient le niveau d'utilisateur sélectionné la prochaine fois que vous ouvrez le projet.

	Paramètre	Description
	Tarametre	Cliquez sur [Configurer mots de passe] pour afficher la boîte de dialogue
		suivante.
		OK (0) Annuler
		Entrez le mot de passe Super utilisateur et cliquez sur [OK]. Définissez un
		mot de passe pour chaque niveau de sécurité.
ion	Configurer le mot de passe	Informations sur le projet     Informations fichier   Unité d'affichage   Envoyer les données   Information SRAM   Destination   Mots de passe   Mémoire de logique   Mémoire de logique   Envoyer/Recevoir   Envoyer/Recevoir le fichier projet   Configurer le mot de passe   Pour ouvrir, envoyer et recevoir, vous aurez besoin de ce mot de passe.   Le conserver en mains.
Edit		
	Niveau d'opération	<ul> <li>Définissez ou modifiez les mots de passe pour chaque niveau de sécurité.</li> <li>Modifier le mot de passe</li> <li>Entrer un mot de passe</li> <li>Confirmer le mot de passe</li> <li>Vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas</li> <li>Ne divulguez pas votre mot de passe et conservez-le dans</li> <li>Ne divulguez pas votre mot de passe et conservez-le dans</li> <li>Nouveau mot de passe</li> <li>Vous pouvez définir un mot de passe qui contient jusqu'à 10 caractères à octet unique.</li> <li>Confirmer le mot de passe.</li> </ul>

	Paramètre Description		
		Vous pouvez omettre les entrées de mot de passe pour les niveaux	
		inférieurs au niveau d'utilisateur sélectionné.	
Edition	Utilisateur de départ	REMARQUE         • Déplacez le curseur pour sélectionner le niveau d'utilisateur et afficher sa description	
	Supprimer tous	Dans la boîte de dialogue [Verrouiller le mot de passe], il y a une option	
	les mots de	pour [Mémoriser le mot de passe]. Ce bouton supprime la mémoire de ces	
	passe	mots de passe.	
	Protéger l'utilisateur standard du projet	<ul> <li>Affiche la boîte de dialogue de mot de passe pour ouvrir le projet.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si un [Utilisateur de départ] n'est pas configuré, le mot de passe que vous entrez ici est le mot de passe pour tous les utilisateurs.</li> <li>Si le niveau de sécurité de l'[Utilisateur de départ] est supérieur au niveau de sécurité de l'[Utilisateur standard], le projet s'ouvre sans entrer un mot de passe.</li> </ul>	
En	voyer/Recevoir	Définissez un mot de passe pour permettre le transfert d'un projet.	
	Envoyer/ Recevoir le projet	Affiche un mot de passe pour envoyer ou recevoir comme «*****».	
		Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue suivante.	
	Configurer le mot de passe	Configurer le mot de passe Configurer un mot de passe pour la gestion de transfert des projets. Mot de passe Confirmer Attention Vous aurez besoin de ce mot de passe pour envoyer ou recevoir le projet. Ne divulguez pas votre mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr. OK (O) Annuler	

	Paramètre Description		
Envoyer/Recevoir	Configurer le mot de passe	Si vous cliquez sur [Configurer mots de passe] lorsqu'un mot de passe est déjà défini, la boîte de dialogue suivante apparaît. Modifiez ou supprimez le mot de passe.	
	Mots de passe	Vous pouvez définir un mot de passe qui contient jusqu'à 24 caractères à octet unique.	
	Confirmer	<ul> <li>Confirmez le mot de passe.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si vous cliquez sur [OK] lorsque ce champ est vide, le mot de passe n'est pas configuré.</li> </ul>	

#### ♦ Mémoire logique

Vous pouvez vérifier l'usage de la mémoire actuelle du numéro d'écran ou la capacité logique actuelle, la capacité de la variable/symbole, les points d'adresse et la mémoire de commentaire du programme logique. Vous pouvez modifier la proportion entre la logique et la capacité de commentaire, selon l'usage.

Informations sur	e projet	×
Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire logique	Ecran Logique	
	OK (0)	Annuler

	Paramètre Description	
Ec	cran Indique le numéro d'écran et l'usage de mémoire pour chaque écran.	
	Ecran	Affiche le numéro d'écran en cours d'utilisation.
	Capacité d'usage Affiche le montant de mémoire utilisée dans l'écran qui correspond au numéro d'écran.	
Lo	gique	Affiche le montant de mémoire utilisée par le programme logique pour chaque élément.

	P	Paramètre Description	
			Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue suivante.
Logique	Co mé	nfigurer la moire	Capacité des commentaires de variable         210 commentaires         210 commentaires         210 commentaires + 40 commentaires x         1         55 commentaires         55 commentaires + 10 commentaires x         55 commentaires + 10 commentaires x         1
		Capacité de la logique	Affiche le nombre d'étapes que vous pouvez créer.
		Agrandir la zone de programme logique	Vous pouvez augmenter la limite supérieure du nombre d'étapes. Toutefois, puisque la zone de données d'écran est utilisée pour activer cette augmentation, la limite supérieure de la zone de données d'écran diminuera.
		Capacité des commentaires de variable	Configure la limite supérieure de la mémoire de commentaire de la variable/symbole entre 0 et 15.
		Capacité des commentaires d'échelon	Configure la limite supérieure de la capacité des commentaires d'échelon entre 0 et 15.
	Ca var	pacité de la iable	Affiche le nombre de variables/symboles en cours d'utilisation et le nombre total configurable.

P	Paramètre	Description
Jgique	Introduction	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue suivante. Vous pouvez vérifiez le nombre de variables/symboles en cours d'utilisation et le nombre configurable possible, ainsi que le nombre total de variables/symboles.
– No d'a uti loo	l ombre adresses lisées dans la pique	Affiche le nombre d'adresses en cours d'utilisation dans le programme logique et le nombre configurable possible.
	Introduction	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue suivante. Vous pouvez vérifier le nombre actuel utilisé, le nombre configurable possible, ainsi que le nombre total de variables de bit, d'entiers, et de variables système. Image: Nombre d'adresses utilisées dans la logique         Bit       0 éléments         0 / 256         Entier       0 éléments         7 / 64         Total       7 éléments         Total       7 éléments
Me co	émoire de mmentaire	Affiche le nombre actuel et le nombre configurable de commentaires de variable/symbole et d'échelon.

## Dossier cible

Spécifie le dossier cible de la carte CF ou le stockage USB.

# Protéger les données

Définissez un mot de passe pour la modification ou le transfert d'un projet.

Image Solution Solution Solution (Page Solution)
Image Solution Solution (Page Solution)

## 5.17.4 Guide de configuration [Utilitaire]

Cette section couvre les utilitaires. Pour ouvrir les utilitaires, dans le menu [Projet (F)], sélectionnez [Utilitaire (T)].

#### Conversion du bloc d'adresse

Convertit les adresses séquentielles précisées dans un projet. Il y a deux méthodes de conversion : [Projet entier], qui convertit les adresses du projet entier en un bloc, et [Paramètres individuels], qui convertit les écrans cibles ou les fonctions sélectionnés.

#### Projet complet

Conversion du bloc d'adresse		<b>&gt;</b>	
Type d'adresse 💿 Bit	O Mot		
Adresses à convertir			
[PLC1]X00000	· _ [PLC1]	×00000	
Adresses après la conversion			
[PLC1]X00000	. [PLC1]	×00000	
Eléments convertis			
Tout le projet			
			-
	Uptions >>	Convertir	Fermer

Paramètre	Description	
Type d'adresse	Sélectionnez le type d'adresse à convertir, [Bit] ou [Mot].	
Adresse à convertir	Définissez l'adresse de départ et l'adresse de fin comme plage d'adresses séquentielles à convertir.	
Adresse après la conversion	Sélectionnez l'adresse de départ après la conversion.	
Eléments convertis	Affiche la cible à convertir.	
Projet complet	Affichez cela lorsque vous convertissez toutes les adresses d'un projet.	
Option	Va au mode qui configure distinctement la cible sélectionnée. ☞ « ◆ Option» (page 5-118)	

REMARQUE

• Dans le champ [Adresse à convertir], vous ne pouvez pas définir des différents enregistrements pour les adresses de départ et de fin.

• Si le nombre total d'adresses (Adresse de fin - Adresse de départ) avant la conversion est supérieur au nombre total d'adresses (Adresse de fin - Adresse de départ) après la conversion, la dernière adresse de périphérique est assignée aux adresses restantes.

# ♦ Option

Configure les écrans d'adresse de conversion cibles individuellement et les convertit.

Conversion du bloc d	l'adresse	×
Type d'adresse 📀	Bit O Mot	
Adresses à convertir		
[PLC1]×00000	PLC1X00000	
Adresses après la conve	sion	
[PLC1]X00000	- [PLC1x00000	
Eléments convertis		
<ul> <li>✓ Ecran</li> <li>✓ Alarme</li> <li>✓ Outils avancés</li> </ul>	Ecran actuel Sélectionner tous les écrans ✓ Ecrans de base Ecran de départ 1 🐨 🗰 Ecran de fin 9999 🐨 🗰 ✓ Ecrans fenêtre Ecran de départ 1 🐨 🗰 Ecran de fin 2000 🐨 🗰 ✓ Clavier Ecran de départ 1 🐨 🎬 Ecran de fin 8999 🐨 🗰 ✓ Paramètres de module vidéo/unité DVI	
	Option << Convertir Fermer	

Paramètre	Description	
Ecran	Sélectionnez le bloc d'écrans cibles à convertir.	
Ecran d'édition actuel	Convertit les adresses en un bloc, seulement pour les écrans qui sont actuellement en cours d'édition.	
Sélectionner tous les écrans	Sélectionne tous les écrans dans une opération. Coche toutes les cases disponibles lorsque vous sélectionnez [Ecran] dans la liste [Eléments convertis].	
Ecran de base	Définissez s'il faut inclure les écrans de base.	
Ecran de départ	Définissez le numéro d'écran de départ des écrans de base, de 1 à 9999.	
Ecran de fin	Définissez le numéro d'écran de fin des écrans de base, de 1 à 9999.	
Ecran fenêtre	Définissez s'il faut inclure les écrans fenêtre.	
Ecran de départ	Définissez le numéro d'écran de départ des écrans fenêtre, de 1 à 2000.	
Ecran de fin	Définissez le numéro d'écran de fin des écrans fenêtre, de 1 à 2000.	
Fenêtres Module vidéo/Unité DVI	Détermine s'il faut inclure la fenêtre Module vidéo/Unité DVI pour convertir le bloc d'adresse.	
Ecran de départ	Spécifie le premier numéro de fenêtre Module vidéo/Unité DVI à inclure dans la conversion, de 1 à 512.	
Ecran de fin	Spécifie le dernier numéro de fenêtre Module vidéo/Unité DVI à inclure dans la conversion, de 1 à 512.	
Fonctions	Définissez s'il faut inclure les adresses utilisées dans les fonctions globales	
globales	dans la conversion.	
En-tête/Pied de page	Configurez s'il faut inclure les adresses précisées pour les en-têtes/bas de page dans la conversion.	
Logique	Détermine s'il faut inclure l'écran logique dans la conversion.	

Paramètre		Description			
Alarmes		Choisissez la fonction d'alarme à inclure dans la conversion de bloc, [Historique d'alarme], [Message de bandeau], [Résumé d'alarmes] ou [Outils avancés].			
		✓ Odius avances ✓ Historique des alarmes			
		Exécutez la conversion de bloc sur toutes les fonctions d'alarme. Cochez			
	Sélectionner tout	toutes les cases d'alarme disponibles lorsque vous sélectionnez [Alarme]			
		dans la liste [Eléments convertis].			
		Dans [Outils avancés], sélectionnez les fonctions à convertir autres que [Alarme], et ce, [Echantillonnage], [Recette], [Sécurité], [Journal d'opération], [Calendrier], [Son], [Multilangue], [D-Script global], [Script étendu], [Fonctions définies par l'utilisateur], [Couleur de rétroéclairage] ou [Symbole].			
Ou		Cuulis avances C Echantillonnage C Multilangue			
		I Recettes I D-Script global			
		I Sécurité I Script étendu			
		✓ Journal d'opération ✓ Fonctions définies par l'utilisateur			
		Calendrier M Couleur de rétroèclarage			
		IM Son IM Variable/Symbole			
		Exécute la conversion de bloc sur tous les outils avancés sauf les alarmes.			
	Sélectionner tout	Coche toutes les cases disponibles lorsque vous sélectionnez [Commun]			
		dans la liste [Eléments convertis].			

# Référence croisée

Affiche les adresses utilisées par les écrans et les objets placés dans un projet.

Référence croisée				×
Cible Tous	Périphér Tous	ique/Automate Type Tous	Exporter Conversion du bloc d'adresse	
Adresse	Ecran	Emplacement	Fonction	•
#H_CurrentYear	Système logique	•	•	
#H_CurrentMonth	Système logique	•	•	
#H_CurrentDay	Système logique	•	•	
#H_CurrentHour	Système logique	•	•	
#H_CurrentMinute	Système logique	•	•	
#H_CurrentSecond	Système logique	•	•	
#H_CurrentDayofTheW	Système logique	•	•	
[#INTERNAL]LS0020	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	
[#INTERNAL]LS0021	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	
[#INTERNAL]LS0022	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	
[#INTERNAL]LS0023	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	
[#INTERNAL]LS0024	Paramètres de m	•	Adresse de contrôle vidéo	-
			Fermer (C)	

Paramètre	Description		
Cible	Choisissez le contenu à afficher dans la référence croisée, [Tout], [Ecran actuel], [Ecran de base], [Ecran fenêtre], [En-tête/Pied de page], [Logique], [Ecran E/S], [Alarme], [Echantillonnage], [Recette], [Sécurité], [Calendrier], [Son], [Multilangue], [D-Script global], [Script étendu], [Fonctions définies par l'utilisateur], [Journal d'opération], [Couleur de rétroéclairage], [Modules vidéo] ou [Paramètres système].		
Périphérique/ Automate	Sélectionnez le contenu à afficher dans la référence croisée, [Tous], [Variable/Symbole], [Automate1] (Périphérique/Automate), [#INTERNAL] (Adresse de mémoire interne) ou [#MEMLINK] (uniquement lorsque vous utilisez une liaison mémoire).		
Туре	Sélectionnez le type d'adresse à afficher, [Tout], [Adresse de bit], [Adresse de mot], [Variable de bit], [Variable entière], [Variable flottante], [Variable réelle], [Variable de minuterie], [Variable de compteur], [Variable de date], [Variable de temps], [Variable PID], [Variable système(bit)], [Variable système (entier)].		
Exporter	Produit la liste d'adresses dans un fichier en format CSV ou texte.		
Conversion du bloc d'adresse	Affiche la boîte de dialogue [Conversion du bloc d'adresses]. Convertit les adresses précisées dans un projet en tant que bloc. Il y a deux méthodes de conversion : [Projet complet], ce qui convertit les adresses du projet entier en un bloc et [Paramètres individuels], ce qui configure et convertit les écrans individuellement.		
Adresse	Affiche l'adresse ou le nom de symbole en cours d'utilisation.		
Ecran	Affiche les numéros d'écran, les alarmes, les types d'outils avancés, etc. en cours d'utilisation.		
Emplacement	Affiche l'ID objet, le groupe d'adresses, le numéro de bloc ou le numéro de ligne associé à l'adresse.		
Fonction	Affiche l'usage de chaque adresse.		

# Copier depuis un autre projet

Précise un autre projet pour copier les écrans nécessaires.

ment	Détails
]- Ecran Logique Outils avancés	Numéro d'écran       Copier vers le numéro d'écran de départ                ✓ Ecrans de base             ✓ Inclure l'en-tête et le pied de page             ✓ Ecrans fenêtre             ✓ Clavier             ✓ Clavier             ✓ Clavier             ✓ Module vidéo/Unité DVI             ✓ 1             ✓ 1

Fichier       Affiche le fichier d'origine.         Ecran       Définit les écrans à copier. Agrandissez [Ecran] pour afficher plus d détails.         Copie les écrans de base depuis un autre projet.         Ecran de base       Copier à partir d'un autre projet.	le
Ecran       Définit les écrans à copier. Agrandissez [Ecran] pour afficher plus d détails.         Copie les écrans de base depuis un autre projet.         Fichier       C:Program Files\Pro-face\\A.prx         Parcourir         Ecran de base	le
Ecran de base       Copie les écrans de base depuis un autre projet.         Fichier       C:\Program Files\\Pro-face\\A.prx       Parcourir         Ecran de base       Convertir la résolution	
Ecran de base     Convertir la résolution	
Copier le domaine     Consider à partir       Copier à partir     Image: Copier à partir       Image: Ecrans de base     Départ       10     Image: Image: Copier à partir	
Numéro d'écran       Spécifie les écrans de base à copier. Cochez la case associée à chaqu aperçu d'écran pour ajouter l'ID écran à ce champ.         REMARQUE       • Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tous les numéros d'écran de sélectionnés pour l'opération de copie sont présentés ici.	ue e base
Numéro de l'écran de départ sourceDéfinissez le numéro de l'écran dans lequel copier les écrans, et ce, e et 9999.	entre 1

	Pa	aramètre	Description	
0Inclure l'en- tête et le pied de pageConfigurez s'il faut copier l'en-tête/le pied de page dans un a projet.		Configurez s'il faut copier l'en-tête/le pied de page dans un autre fichier projet.		
	Ecran de	Méthode de recherche/ Affiner la recherche	Sélectionnez la méthode de recherche d'écran, [Titre] ou [Numéro d'écran]. Dans le champ [Affiner la recherche], entrez jusqu'à 128 caractères à octet unique ou à deux octets pour les critères de recherche.	
			Copie les écrans fenêtre depuis un autre projet.	
Ecran fenêtre       Copier vers         Ecrans de base       Départ         Ecrans fenêtre       Départ         Numéro       Spécifie les écrans de base à copier. Cochez la case a aperçu d'écran pour ajouter l'ID écran à ce champ.         REMARQUE       • Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tous les nu sélectionnés pour l'opération de copie sont présent         Numéro de l'écran de départ source       Définissez le numéro de l'écran dans lequel copier le et 2000.		an fenêtre	Copier vers       Ecrans de base     Départ       Ecrans fenêtre     Départ	
		Numéro d'écran	<ul> <li>Spécifie les écrans de base à copier. Cochez la case associée à chaque aperçu d'écran pour ajouter l'ID écran à ce champ.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tous les numéros d'écran fenêtre sélectionnés pour l'opération de copie sont présentés ici.</li> </ul>	
		Numéro de l'écran de départ source	Définissez le numéro de l'écran dans lequel copier les écrans, et ce, entre 1 et 2000.	
		Méthode de recherche/ Affiner la recherche	Sélectionnez la méthode de recherche d'écran, [Titre] ou [Numéro d'écran]. Dans le champ [Affiner la recherche], entrez jusqu'à 128 caractères à octet unique ou à deux octets pour les critères de recherche.	

Paramètre		amètre	Description	
	Clavier		Copie l'écran clavier depuis un autre projet.	
		Numéro J'écran Numéro de	<ul> <li>Spécifie les écrans de base à copier. Cochez la case associée à chaque aperçu d'écran pour ajouter l'ID écran à ce champ.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tous les numéros d'écran fenêtre sélectionnés pour l'opération de copie sont présentés ici.</li> <li>Définissez le numéro de l'écran dans lequel copier les écrans, et ce, entre 1</li> </ul>	
Ecran	r R r r	lépart source Méthode de echerche/ Affiner la echerche	et 8999. Sélectionnez la méthode de recherche d'écran, [Titre] ou [Numéro d'écran]. Entrez jusqu'à 128 caractères à octet unique ou à deux octets pour le texte à rechercher.	
	Fenê vidéo	etre Module b/Unité DVI	Copie la fenêtre Module vidéo/Unité DVI depuis un autre projet	
Nume d'écra		Numéro l'écran	<ul> <li>Spécifie le numéro de fenêtre Module vidéo/Unité DVI pour les écrans de base à copier. Cochez la case associée à chaque aperçu d'écran pour ajouter l'ID écran à ce champ.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque la boîte de dialogue s'affiche, tous les numéros de fenêtre Module vidéo/Unité DVI sélectionnés pour l'opération de copie sont présentés ici.</li> </ul>	

Paramàtro		aramàtra	Description	
Falametre		arametre	Description	
cran	le vidéo/Unité DVI	Numéro de l'écran de départ source	Définissez le numéro de fenêtre Module vidéo/Unité DVI dans lequel copier les écrans, et ce, entre 1 et 512.	
	Fenêtre Modu	Méthode de recherche/ Affiner la recherche	Sélectionnez la méthode de recherche d'écran, [Titre] ou [Numéro d'écran]. Entrez jusqu'à 128 caractères à octet unique ou à deux octets pour le texte à rechercher.	
Logique		е	Copiez l'[Ecran logique] et l'[Ecran E/S] depuis un autre projet.	
Outils avancés		avancés	Copiez l'[Alarme], l'[Echantillonnage], le [D-Script global], le [Script étendu], les [Fonctions définies par l'utilisateur] et le [Texte] depuis un autre projet.	

#### **Confirmer l'écrasement**

Lorsque des destinations de copie existent dans le projet, vous devez peut-être confirmer l'écrasement des données.

💕 Confirm	er l'écrasement	×
?	Les paramètres suivants existent déjé seront écrasés. Continuer ?	à dans le projet et
Cible	Tous	•
Ecraser	Cible	Paramètres de détail
~	Ecrans logiques	•
Image: A state of the state	Alarme	
Carde La	dilana da sen kana kana	
Seuls les	elements selectionnes seront ecrases	ι.
		OK (0) Annuler

Paramètre	Description
Cible	Filtrez les objets que vous souhaitez afficher dans la liste, [Tout], [Ecran de base], [Ecran fenêtre], [Fenêtre Module vidéo/Unité DVI], [Ecran logique], [Ecran E/S], [Alarme], [Echantillonnage], [Texte], [D-Script global], [Script étendu], [Fonctions définies par l'utilisateur].
Ecraser	Précisez s'il faut écraser les objets sélectionnés.
Cible	Affichez l'élément qui existe déjà et pourrait être écrasé.
Paramètres détaillés	Affichez le numéro d'écran ou le titre d'écran pour l'élément qui existe déjà et pourrait être écrasé.

## Recherche d'erreurs

Vérifie si une erreur existe dans les paramètres du projet.

#### Pas d'erreur

Rechei	Recherche d'erreurs			
€ 🎸	i 루 🗉			
Niveau	Numéro d'err	Emplacement de l	Résumé	
Erreur			Aucune erreur	
ertissen	1		Aucun avertissement	

Erreur

ļ	Rechero	che d'erreurs		
	♥ ₿	V 🗉	😝 Même si vou	s enregistrez ces données, vous ne pouvez pas les transférer vers l'afficheur.
	Niveau	Numéro d'err	Emplacement de l	Résumé
	Erreur	1000	Paramètres de pé	Les paramètres de port sont en double. Vérifiez la liste de périphériques.
	ertissem			Aucun avertissement

Paramètre			Description	
g Tout 💱		₩LL	Recherche des erreurs dans tous les paramètres.	
opérati	Logique seulement	₽	Recherche des erreurs uniquement dans les écrans logiques.	
nes d'a	Ecran seulement	V	Recherche des erreurs uniquement dans les écrans.	
lcô	Paramètres	E	Affiche la boîte de dialogue [Recherche d'erreurs] sous [Options].	
Niveau			Affiche le niveau de l'erreur, [Erreur] ou [Avertissement].	
Numéro d'erreur			Affiche le numéro de l'erreur. Pour en savoir plus sur les numéros d'erreur reportez-vous à la section «Maintenance/Dépannage.»	
Emplacement de l'écran			Affiche le numéro d'écran, le numéro d'objet ou le numéro de ligne auquel l'erreur s'est produit.	
Description			Affiche les détails sur l'erreur.	
	REMARQUE	• L e • C	Les vérifications d'erreur sont effectuées automatiquement lorsque vous nregistrez les projets. Cliquez sur 7 pour minimiser la fenêtre [Recherche d'erreurs]. La fenêtre	

s'affiche sous l'onglet [Recherche d'erreurs] dans la [Barre de fonctions]. Pointez le curseur sur l'onglet pour afficher la fenêtre [Recherche d'erreurs]. Vous pouvez exécuter des recherches d'erreurs sans utiliser une fenêtre.

# Convertir le multilangue

Recherche les textes dans le projet et les stocke dans le multilangue.

Numéro du tableau	1: Tableau 1	-
Langue	ASCII	•
ible de conversion —		
C Tous	Type d'écran	Ecrans de base 💌
Individuel	Départ	1 🗄 🏢
	Fin	9999 🛨 🏢

Paramètre		Description
rsion	Numéro de tableau	Sélectionnez un numéro de tableau entre 1 et 16 pour le multilangue cible.
Paramètres de conver	Langue	Sélectionner une langue à afficher dans le multilangue. [Japonais], [Anglais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].
	Tout	Tous les écrans peuvent être convertis.
	Fichier	Les écrans sélectionnés dans [Type d'écran] peuvent être convertis.
Cible à convertir	Type d'écran	Sélectionnez un écran cible à convertir parmi [Ecran de base], [Ecran fenêtre], [Clavier], [En-tête/Pied de page], [Ecran texte] ou [Message d'alarme].
	Départ/Fin	<ul> <li>Précisez un numéro de [Départ] et un numéro de [Fin] entre 1 et 9999 pour les écrans à convertir.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Les numéros ne sont pas précisés si vous sélectionnez [Message d'alarme] dans [Type d'écran].</li> </ul>
<u> </u>	REMARQUE • Le [M en	e texte défini dans les objets suivants est stocké dans le multilangue. Iessage d'alarme], [Texte], Etiquette du [Bouton/Voyant], Messages registrés par entrée directe dans [Affichage de message], Noms d'élément

définis pour l'affichage dans l'objet [Alarme]

## 5.17.5 [Guide de configuration [Espace de travail]

Cette section couvre les paramètres de l'espace de travail. Pour ouvrir chaque espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)] et sélectionnez l'espace de travail à ouvrir.

#### Paramètres système

Cette fenêtre sert à configurer les paramètres système d'un projet.



	Paramètre	Description
Affichage		Configure les paramètres d'affichage.
	Paramètres	Affiche les paramètres d'affichage et les spécifications.
	d'affichage	General and the second sec
	Tuno d'éaran	Configure les paramètres détaillés pour l'afficheur.
	Type d ecran	General Section (Afficheur) (page 5-148)
	Programmes logiques	Configure les paramètres de la fonction logique.
		<sup>CP</sup> «29.14.1 Guide de configuration [Programmes logiques]» (page 29-162)
	Vidéo/Film	Configure les paramètres pour la lecture vidéo et l'enregistrement de
		vidéos.
		«27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]» (page 27-74)
	Delice	Configure une police à utiliser dans l'affichage.
	Folice	«6.4 Guide de configuration [Police]» (page 6-18)

Paramètre	Description
Paramètres du périphérique	Configurez les paramètres pour chaque périphérique.
Liste de périphériques	Affiche une liste de périphériques précisés. <sup>☞</sup> « ■ Guide de configuration [Liste de périphériques]» (page 5-179)
Périphérique/ Automate	Configurez les paramètres du périphérique/automate. <sup> </sup>
Imprimante	Configurez les paramètres pour communiquer avec l'imprimante. <sup>(37)</sup> «34.6.2 Guide de configuration des paramètres système [Imprimante]» (page 34-63)
Equipement d'entrée	Configure les paramètres pour communiquer avec le périphérique d'entrée. <sup>(37)</sup> «16.4.1 Guide de configuration de l'[Equipement d'entrée]» (page 16-22)
Script E/S	Configurez les paramètres de script E/S. <sup>(27)</sup> «21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)
Pilote E/S       Configure les paramètres de série E/S.         Image: State of the state of th	
Serveur FTP	Enregistre les serveurs FTP. <sup>(27)</sup> «27.9.2 Guide de configuration [Serveur FTP]» (page 27-94)
Modem	Configure les paramètres pour le modem connecté à l'afficheur. <sup>(37)</sup> «33.10.2 Guide de configuration [Modem]» (page 33-70)
Module vidéo/ Unité DVI	Configure les paramètres de Module vidéo/Unité DVI.

## Paramètres d'adresse

Affiche une liaison des adresses de périphérique/automate en cours d'utilisation ou une liste de variables/symboles.

Adresse	<b>₽ ×</b>	Adresse 🛛 🕹 🗸
Adress Adress Autom	e O Variable/Symbole	C Adresse Automate 💽 Variable/Symbole
Туре	Adresse de bit	Type Tous
Adresse	[PLC1]X00000	Attribut Tous
×	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
00000		Nom 🔺 Type 🛛 Adresse 🔺
00010		#H_Alarm_Trigg Variables systèn
00020		#H_BackLightC Variables systèr
00030		#H_ChangeScr Variables systèr
00040		#H_Control_Bu: Variables systèn
00050		#H_Control_Bu: Variables systèn
02000		#H_Control_Ha Variables systèn
00000		#H_Control_Jpc Variables systèn
00070		#H_Control_Jpc Variables systèn
00080		#H_Control_Prir Variables systèn
00090		#H_Control_Sei Variables systèn
000A0		#H_Control_Ser Variables systèn
000B0		#H_Control_Ser Variables systèn
00000		#H_Control_Se Variables systèn
000000		#H_Control_US Variables systèn
000000		#H_CounterbyS Variables systèr
UUUEU		#H CurrentDay Variables systèr
000F0		
00100		Fonction Emplacement Ecran
00110		
00120		
Fonction	Emplacement Ecran	🕅 Pa 🏭 Ad 🚺 Co 🔍 Re 🚺 Ou 🖽 Lis

Paramètre	Description
Sélectionnez un	Sélectionnez la cible de la liste, [Adresse automate] ou [Variable/
Adresse de périphérique	Affiche une liaison des adresses de peripherique/automate utilisees dans un projet.
Туре	<ul> <li>Sélectionnez le type d'adresse à répertorier. Selon la [Variable] enregistrée dans la page [Programme logique] de la fenêtre Paramètres système, les options varient.</li> <li>Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] dans [Format de variable], sélectionnez [Adresse de bit] ou [Adresse de mot] comme type.</li> <li>Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] dans [Format d'adresse], sélectionnez [Adresse de bit (Variable de bit)], [Adresse de mot (Variable entière)], [Variable flottante], [Variable réelle], [Variable de minuterie], [Variable de compteur], [Variable de date], [Variable de temps] ou [Variable PID] comme type.</li> </ul>
Adresse	Sélectionnez l'adresse à afficher dans la zone de table.
Zone de table	Affiche une table des adresses en cours d'utilisation.

Paramètre		Description	
Va	riable/Symbole	Affiche les variables/symboles utilisés dans le projet.	
	Туре	Sélectionnez le type d'adresse à répertorier. Selon la [Variable] enregistrée dans la page [Programme logique] de la fenêtre Paramètres système, les options varient. Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] comme [Format de variable], sélectionnez [Tout], [Adresse de bit], [Adresse de mot], [Variable de bit], [Variable entière], [Variable flottante], [Variable réelle], [Variable de minuterie], [Variable de compteur], [Variable de date], [Variable de temps], [Variable PID], [Variable système (Bit)] ou [Variable système (Entier)] comme type. Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] dans [Format d'adresse], sélectionnez [Tout], [Adresse de bit], [Adresse de mot], [Variable système (Bit)] ou [Variable système (Entier)].	
	Attribut	Sélectionnez l'utilisation de la variable/symbole, [Tout], [En cours d'utilisation] ou [Inutilisé].	
	Afficher les variables/ symboles inutilisés	Vous pouvez afficher les variables/symboles qui ne sont pas utilisés dans le projet dans la boîte de dialogue [Variables/Symboles inutilisés], où vous pouvez les supprimer tous en même temps. *** «29.13.7 Suppression toutes les variables/symboles inutilisées» (page 29-146)	
	Zone d'affichage	Affiche une liste de variables/symboles.	
	Adresse	Affiche les adresses configurées.	
	Statut	Affiche l'état des adresses à l'aide de lettres. La signification de chaque lettre est la suivante. H : Utilisée dans un écran, L : Utilisée dans la logique, K : Type persistant, I : Entrée, Q : Sortie.	
Fo	nction	Affiche l'usage de chaque adresse.	
Emplacement de l'ID		Affiche l'ID objet, le groupe d'adresses, le numéro de bloc ou le numéro de ligne associé à l'adresse.	
Ec	ran	Affiche les numéros d'écran, les types d'outils avancés, etc.	
	<ul> <li>Cliquez deux fois sur Fonction, Emplacement, ou Ecran pour afficher l'écran sélectionné pour les objets.</li> </ul>		

## Fenêtre Outils avancés

Appelle des fonctions communes d'un projet.



	Par	amètre	Description
Alarme			Affiche l'écran de paramètres pour enregistrer un message d'alarme.
Echantillonnage	Liste du groupe d'échantillonnage		Affiche les détails sur la configuration d'échantillonnage pour chaque groupe d'échantillonnage. «24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)» (page 24-37)
iguration des recettes	Données CSV de transfert	Condition	<ul> <li>Affiche l'écran de configuration des paramètres de condition pour le transfert des données CSV.</li> <li><sup>C</sup> «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transférer les données CSV (Condition)» (page 25-54)</li> </ul>
		Liste de fichiers CSV	Affiche l'écran pour enregistrer les données CSV. <sup>CP</sup> «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transfert des données CSV (Liste de fichiers CSV)» (page 25-59)
	Données de recette de transfert	Mode	Affiche l'écran pour préciser les actions de transfert des recettes. <sup>CP</sup> «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transférer les recettes(Paramètres d'action)» (page 25-61)
Coni		Liste de recettes	Affiche l'écran pour enregistrer les données de recette. <sup>C</sup> «25.10.1 Guide de configuration commun (Recette) ■ Transfert des données CSV (Liste de recettes)» (page 25-65)

Paramètre		Description		
Sécurité	Configurer le mot de passe	Affiche l'écran pour préciser un niveau de sécurité et un mot de passe <sup>(27)</sup> «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) ■ Liste de niveaux d sécurité» (page 22-47)		
	Liste de niveaux de sécurité	Affiche une liste d'écrans avec les paramètres et le niveau de sécurité. <sup>(</sup> ≪22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) ■ Paramètres de mot de passe» (page 22-41)		
	Paramètre de verrouillage	Affiche l'écran dans lequel vous pouvez configurer le verrouillage global. <sup>(G)</sup> «22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité) ■ Paramètres de verrouillage» (page 22-48)		
Para d'op	amètres de journal ération	Configure les conditions d'action pour enregistrer les journaux d'opération. © «22.10.2 Guide de configuration des outils avancés (paramètres de journal d'opération)» (page 22-53)		
Cale	endrier	Affiche une liste d'actions avec les paramètres de calendrier. <sup>(GP)</sup> «23.4 Guide de configuration du calendrier» (page 23-9)		
Son		Affiche l'écran pour préciser le son. «26.5.1 Guide de configuration commun (Son)» (page 26-13)		
Mult	ilangue	Affiche le multilangue pour préciser le texte.		
D-Script global		Affiche une liste de D-scripts globaux existants. <sup>(G)</sup> «21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)		
Script étendu		Affiche l'écran de programmation des scripts étendus. <sup>(C)</sup> «21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)		
Paramètres de la couleur de rétroéclairage		Configure les conditions d'opération pour faire passer le rétroéclairage à rouge <sup>C</sup> «5.17.8 [Guide de configuration [Outils avancés] ■ Paramètres de la couleur de rétroéclairage» (page 5-200)		
Enre	egistrement d'image	Affiche l'écran [Enregistrement d'image] pour enregistrer les images. <sup>(G)</sup> «9.5.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Enregistrement d'image)» (page 9-22)		
Enre	egistrement du texte	Affiche l'écran pour enregistrer du texte.		
Enregistrement de l'icône		Affiche l'écran pour enregistrer les icônes. «8.13.4 Guide de configuration commun de l'enregistrement d'icône» (page 8-101)		
		<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Sélectionnez l'icône que vous souhaitez utiliser à partir de la liste et faites-la glisser et déposez-la dans l'écran de dessin (Ecran de base, Ecran fenêtre, Ecran de clavier). Pour modifier une icône dans l'écran, faites glisser et déposez l'icône souhaitée par dessus de l'icône affichée dans l'écran.</li> </ul>		

Paramètre	Description
	Affiche l'écran pour modifier un clavier.
Clavier	<ul> <li>clavier)» (page 15-34)</li> <li>REMARQUE</li> <li>Sélectionnez le clavier que vous souhaitez utiliser à partir de la liste et faites-le glisser et déposez-le dans l'écran de dessin (Ecran de base, Ecran fenêtre). Pour modifier un clavier, sélectionnez-le et faites-le glisser et déposez-le par dessus du clavier affiché dans</li> </ul>
Vidéo	l'écran. Affiche l'écran [Vidéo] pour créer une liste de vidéos.
	Affiche l'écran dans lequel créer la fenêtre Module vidéo/Unité DVI. <sup>(27)</sup> «27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]» (page 27-118)
Paramètres de la fenêtre Module vidéo/Unité DVI	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Sélectionnez la fenêtre VM/DVI que vous souhaitez utiliser à partir de la liste et faites-la glisser et déposez-la dans l'écran de base. Pour modifier une fenêtre VM/DVI, sélectionnez-la et faites-la glisser et déposez-la dans la fenêtre VM/DVI de l'écran.</li> </ul>
Paramètres de variable/ symbole	<ul> <li>Affiche un écran dans lequel enregistrer des symboles.</li> <li><sup>C</sup> «5.9.2 Procédure de configuration ■ Enregistrement de la [Variable/ Symbole]» (page 5-61)</li> <li><sup>C</sup> «29.3 Adresses utilisées dans le programme logique» (page 29-8)</li> </ul>

## Liste d'écrans

Affiche une liste d'écrans de base ou de fenêtre existants.

Liste d'écrans 📮 🗙	📮 📮 Base 1(Sans titre) 🔀		
Type d'écran Tous	1 0 1	6	
Méthode de recherche Titre			
Affiner la recherche Rechercher			
ʻe 🔁 🛍 🗙   🗏 🎒 🍇			
🍪 Ecrans de base	] : ]		
U001 (Sans titre)			
🚱 Ecrans fenêtre			
Dirans logiques			
INIT (Sans titre)	2		
MAIN (Sans titre)			
🚱 E/S	3		
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [		
🖼 Para   🇰 Adre   🔍 Rec   🔛 Outil 🛗 Liste	- '		

	Paramètre	Description
Ту	be d'écran	Sélectionnez les écrans à répertorier, [Tout], [Ecran de base], [Ecran fenêtre], [Logique], ou [Ecran E/S].
Méthode de recherche		Sélectionnez la méthode de recherche d'écran, [Ecran] ou [Titre].
Affiner la recherche		Entrez un terme de recherche comportant jusqu'à 128 caractères.
Icônes d'opération	Nouvel écran 🛅	Affiche la boîte de dialogue [Nouvel écran].
	Copier 🔁	Copie l'écran sélectionné.
	Coller	Colle l'écran copié dans la liste d'écrans.
	Supprimer X	Supprime l'écran sélectionné du projet.



Vous pouvez faire glisser et déposer les écrans de base figurant dans la [Liste d'écrans] dans la zone de dessin des écrans fenêtre, de clavier ou de base.
 Faites glisser et déposez un écran de base par dessus un autre pour modifier un écran de base placé antérieurement. Vous pouvez uniquement déposer des écrans de fenêtre par dessus des écrans de base.

#### Options

Affiche l'objet sélectionné ou les attributs/paramètres de l'écran. Avec cette fenêtre, vous pouvez vérifier les attributs ou modifier les paramètres.

- **REMARQUE** Les informations des paramètres de l'objet sélectionné ne seront pas toutes affichées dans cette fenêtre.
  - Les attributs et les paramètres des objets disposant des broches fixes in s'affichent pas. Pour en savoir plus sur les broches fixes, reportez-vous à ce qui suit.

«8.4.13 Protection des objets que vous ne souhaitez pas éditer» (page 8-36)

Lorsque vous créez un écran

Valeur		_	
ĺ			
SL_0000			
176			
101			
88			
82			
Activer			
Bit activé			
[PLC1]X00000			
Options avancées			
Fonction Voyant			
Couleur			
Etiquette			
	Valeur           SL_0000           176           101           88           82           Activer           Bit activé [PLC1]X00000	Valeur           SL_0000           176           101           88           82           Activer           Bit activé [PLC1]X00000	

Lorsque vous créez une logique

Options			<b>₽ x</b>
Ecrans de logique	MA	IN	-
Etapes	11		
Echelons	16		
Liste d'étiquettes			
Nom d'étiquette		Commentaires d'échelon	
1 - MAIN START			
4 - LABEL-001			
11 - MAIN END			
Se 🛁 🕂			
Nom de l'attribut	Valeur		
Logique			
Titre	Sans ti	tre	
<ul> <li>Echelon</li> </ul>			
Numéro d'é	2		
Commentai			
<ul> <li>Instructions d'é</li> </ul>	chelle		
Nom d'instr	NO		
OpérandeS1			
Nom de val	Switch	1	
Туре	Variab	le de bit	
<ul> <li>Paramètres</li> </ul>	de dét	ail	
Adresse			
Taille du (	0		
1 <b>D</b> 1 1			

Paramètre		Description
Zone d'affichage du nom d'objet (Lorsque vous créez un écran)		Le nom de l'objet ou de l'écran sélectionné apparaît. Si vous sélectionnez plusieurs objets, le nombre d'objets sélectionnés s'affiche.
Zon d'ob (Lor logic	e d'affichage du nom njet sque vous créez une que)	Pour plus d'informations sur la création d'un programme logique à l'aide de la fenêtre [Programme logique], reportez-vous à la section «29.13.5 Utilisation de fonctions de référence pour rechercher des programmes logiques» (page 29-133).
	Logique	Lorsque vous créez un écran [MAIN], [INT], ou de sous-routine, sélectionnez un écran logique parmi [SUB-01] à [SUB-32].
	Nombre total de lignes	Affiche le nombre total de lignes dans le programme logique.
	Nombre total d'étapes	Affiche le nombre total d'étapes dans le programme logique.
	Liste d'étiquettes	Affiche une liste d'étiquettes dans le programme logique.

Paramètre			Description
Zone de bouton			Ouvre et ferme la liste d'attributs.
	Développer tout	2	Développe et affiche toutes les catégories.
	Réduire tout		Réduit et cache toutes les catégories.
	Développer au premier niveau	÷	Développe et affiche seulement les catégories de niveau supérieur.
Zone d'affichage des attributs/paramètres			Affiche le contenu des paramètres de chaque attribut. Vous pouvez modifier les attributs figurant dans cette liste.

# ■ Fenêtre Liste de données d'écran

Affiche une liste d'objets et de dessins dans l'écran.

REMARQUE	<ul> <li>Voici une description du rapport entre l'ordre de traitement des objets et l'ordre d'affichage dans la [Liste de données d'écran].</li> </ul>
	•L'ordre de traitement des objets est identique à celui de la [Liste de données d'écran] lorsque la [Cible] est définie sur [Objets]. Lorsque vous configurez un bouton avec plusieurs opérations, l'ordre de traitement est identique à celui de la liste de multifonctions.
	•Il est possible que le délai entre le moment où le bouton est appuyé et le processus réel de l'objet dans l'écran d'affichage ne soit pas complètement précis. La détection du moment où le bouton est activé peut être retardée, ce qui pourrait produire un retard dans l'exploitation de l'objet.
	•Uniquement pour la première fois, immédiatement après l'opération de changement d'écran, le traitement est effectué selon l'ordre d'affichage de la [Liste de données d'écran] lorsque la [Cible] est définie sur [Tout].
	•Les dessins sur l'écran sont traités une seule fois lorsque l'écran est tout d'abord affiché, dans l'ordre selon la [Liste de données d'écran] lorsque la [Cible] est définie sur [Dessiner]. La deuxième fois, seuls les objets sont traités. Par conséquent, si une image change après l'opération d'objet.
	l'objet est mis à jour à nouveau et affiché devant le dessin.

Liste de données d'écran 💌 Objets Tous
Dessins/Objets Informations
Modifier Supprimer  Propriétés  Liste de données d'écran

Paramètre	Description
Cible	Sélectionnez les cibles à afficher dans la liste, [Tout], [Dessiner] ou [Objets].
Aide sur la cible	Sélectionnez les types de cibles à afficher dans la liste lorsque la [Cible] est [Dessin] ou [Objets].

Paramètre		Description
Liste d'affichages		Affiche une liste d'objets et de dessins dans l'écran. Cliquez deux fois sur une ligne pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration correspondante. Les lignes masquées (grisées) dans l'opération de navigateur d'affichage peuvent être affichées en cliquant dessus. Pour en savoir plus sur le navigateur d'affichage, reportez-vous à la section :
	Dessiner/Objets	Affiche le Type de dessin lorsque la [Cible] est [Dessiner] ou le numéro ID de l'objet lorsque la [Cible] est [Objet]. Affiche «Objet groupe 1» pour une cible associée et affiche «D-Script» lorsque vous sélectionnez [D-Script].
	Informations	Affiche les coordonnées lorsque la [Cible] est [Dessiner] et toutes les adresses de l'objet lorsque la [Cible] est définie sur [Objet]. Affiche le numéro d'ID et un commentaire lorsque [D-Script] est sélectionné et la coordonnée et toutes les adresses dans un groupe lorsque Objet groupe est sélectionné.
	Animation	L'icône pour la fonction d'animation sélectionnée s'affiche. Pour en savoir plus sur la fonction d'animation, reportez-vous à la section :
	Afficher les broches fixes	Indique si l'objet ou le dessin est fixe ou pas. Pour en savoir plus sur les broches fixes , reportez-vous à la section
Edition		Affiche la boîte de dialogue de configuration pour l'objet/le dessin sélectionné à partir de la liste d'affichages.
Supprimer		Supprime l'objet/le dessin sélectionné à partir de la liste d'affichages.
Vers le haut/Monter		Déplace l'élément sélectionné dans la liste d'affichages vers le haut.
Vers le bas/ Descendre		Déplace l'élément sélectionné dans la liste d'affichages vers le bas.

# [Rechercher]

Recherche tous les écrans dans le fichier projet pour des objets qui satisfont aux conditions précisées. Selon les résultats de recherche, vous pouvez modifier les attributs.

Rechercher				<b>4 x</b>
Type de recherche Commentaire				
Trouver le commentaire autorun				
<u>Plage &gt;&gt;</u>			Recherche	r
ID de l'objet	Ecran		Commentaire	
SL_0000	Base S	Screens:	autorun	
SL_0006	Base S	Screens(	autorun	
SL_0001	Base S	Screenst	autorun	
Remolacer les	nərəmèt			
rvemplacer les p		105 22		
🎘 Para 🔛	Adre C	🗼 Rec	🚺 Outil 🔡 I	Liste

Paramètre Description		
Type de recherche		Sélectionnez la méthode de recherche, [Commentaire], [Etiquette/Texte],
		Recherche le texte entré dans le [Commentaire] de l'objet. Entrez le texte
		que vous souhaitez trouver dans la case [Trouver le commentaire].
Comm	ontairo	Rechercher 7 X
Comme	Commentaire	Type de recherche Commentaire
		Trouver le commentaire autorun
		Recherche l'[Etiquette] de l'objet ou le texte de dessin. Dans le champ
Etiquette/Texte		[Rechercher le texte], entrez le texte que vous souhaitez trouver.
	Rechercher 7 X	
	Type de recherche Etiquette/Texte	
		Rechercher le texte autorun
		Suite

	Paramètre	Description
		Recherche l'adresse utilisée dans les objets. Sélectionnez [Adresse automate] ou [Variable/Symbole]. Si vous sélectionnez [Adresse de périphérique], entrez [Type] et [Trouver l'adresse]. Si vous sélectionnez [Variable/Symbole], entrez uniquement [Trouver l'adresse].
Type de recherche	Adresse	Rechercher     4 ×       Type de recherche     Adresse       Image: Constraint of the symbole     Image: Constraint of the symbole       Type     Adresse de bit       Trouver l'adresse     [PLC1]M000100
	ID de l'objet	Recherche l'ID objet. Sélectionnez [Tous les objets] ou [Définir l'ID objet (numéro uniquement)]. Rechercher           Rechercher         P ×           Type de recherche         ID de l'objet           © Tous les objets         © Définir l'ID objet
Paramètres de plage Cliquez pour arricher une boite de dialogue dans laquelle vous p précisez la zone de recherche. ☞ « ◆ Boîte de dialogue Plage» (page 5-142)		précisez la zone de recherche. <sup>C</sup> « ♦ Boîte de dialogue Plage» (page 5-142)
Bou	ton de recherche	Cliquez pour démarrer la recherche. Pendant la recherche, le bouton [Arrêter] apparaîtra.
Résultat de la recherche		Cliquez sur les résultats de rechercher pour insérer l'écran dans lequel l'objet est utilisé. Les objets sélectionnés s'affichent dans l'écran. Cliquez deux fois sur les résultats de recherche pour afficher la boîte de dialogue de configuration de l'objet.
	ID de l'objet	Affiche les numéros d'objet trouvés.
	Ecran	Affiche l'écran dans lequel les objets sont placés.
	Commentaire ou Etiquette/ Texte ou Adresse	Selon le type de recherche précisé, le commentaire, l'étiquette, le texte ou l'adresse s'affiche. Vous pouvez modifier le commentaire, l'étiquette, le texte ou l'adresse directement dans l'écran. Rechercher       * *         Type de recherche       Etiquette/Texte         Rechercher       * *         Rechercher       * *         Base 2>       Rechercher         ID de l'objet       Ecrans de based Alarm         Texte       Ecrans de based Alarm         St_0000       Eorans de based Alarm         St_0000       Base de page1         Alarm       Alarm         St_0000       Base de page2         Alarm       OK (0)

	Paramètre	Description		
Remplacer les paramètres <<		Cliquez pour afficher les éléments suivants. Vous pouvez modifier le commentaire, l'étiquette le texte ou l'adresse spécifié.		
	Trouver	Entrez le texte que vous souhaitez remplacer.		
	Remplacer par	Entrez le nouveau texte que vous souhaitez utiliser.		
	Suivant	Recherche la cible de remplacement dans le résultat de la recherche actuelle.		
	RemplacerRemplace les éléments sélectionnés dans les résultats de recherche.Remplacer toutRemplace tous les éléments sélectionnés dans les résultats de recherche			

# ♦ Boîte de dialogue Plage

Paramètres	de plage			×
Ecran				
Ecrans de	base			
Départ	1 🗄	Fin	9999 ÷	
Ecrans fe	nêtre			
Départ	1 🗦 🏢	Fin	2000 主	
Ecrans cl	avier			
Départ	1 🗦 🏢	Fin	8999 ÷	
Ecrans de	e module vidéo			
Départ	1 🗦 🔳	Fin	512 🕂	
En-tête/Ba	as de page			
Objets				
Bouton/	Voyant		-	
✓ Objets of Tourshall	d'affichage de doni	nées		
Graphic	ue		_	
Courbe	de tendance histo	rique		
Graphic	ue d'affichage du	bloc de donr	nées	
✓ Alarme				
Alarme	texte		_	
Sélection	ner tout Efface	er tout		
		OK (0)	Annule	r

Paramètre	Description
Ecran de base	Spécifie s'il faut rechercher l'écran de base ainsi que la plage de recherche de 1 à 9999.
Ecran fenêtre	Spécifie s'il faut rechercher l'écran fenêtre ainsi que la plage de recherche de 1 à 2000.
Clavier	Spécifie s'il faut rechercher les écrans clavier ainsi que la plage de recherche de 1 à 8999.
Fenêtre Module vidéo	Spécifie s'il faut inclure la fenêtre Module vidéo/Unité DVI parmi les cibles de recherche et spécifie une zone de recherche entre 1 et 512.
En-tête/Pied de page	Spécifie s'il faut rechercher l'en-tête ou le bas de page.
Préciser les objets	Sélectionnez les types d'objets que vous souhaitez trouver.
Sélectionner tout	Recherche tous les objets.
Effacer tout	Efface tous les objets sélectionnés pour la recherche.

## Boîte à outils d'objet

Indique les formes des objets enregistrés. Cela vous permet de sélectionner les formes d'objet que vous souhaitez utiliser, puis glisser et déposer dans l'éditeur d'écran. Lorsque vous sélectionnez l'option [Copier la forme de l'objet] depuis le menu contextuel, vous pouvez coller la forme copiée vers les objets dans l'éditeur d'écran.



Paramètre	Description
Palette d'objets	Lorsque vous cliquez sur 💌 ou sur [Parcourir], la palette d'objets s'affiche. Il y a des objets avec 65536, 256 ou 64 couleurs. Sélectionnez la palette d'objets selon le nombre de couleurs prises en charge par votre modèle.
	<ul><li>REMARQUE</li><li>Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.</li></ul>
	Sélectionnez le type d'objet. Le type qui s'affiche dépend de la palette sélectionnée dans [Palette d'objets].
Туре	REMARQUE
	• Lorsque vous sélectionnez [Bouton], [Voyant] ou [Touche], le bouton [On] (Etat 1) et [Off] (Etat 0) s'affiche.
Numéro d'objet	Affiche les numéros d'objet enregistrés dans les objets. Cliquez et sélectionnez un numéro d'objet à partir de la liste pour sélectionner les objets dans l'écran d'affichage.
Nouvelle palette	Crée une nouvelle palette pour enregistrer les images des objets.
Cróor	Enregistrez les images des objets dans la boîte de dialogue [Enregistrer l'objet]
	<ul> <li>«8.6.2 Création de vos propres objets» (page 8-52)</li> </ul>
Supprimer	Supprime les images des objets enregistrés dans la palette créée.

### Bibliothèque

Affiche les images des bibliothèques enregistrées. Cela vous permet de sélectionner les images que vous souhaitez utiliser, puis les glisser et déposer dans l'éditeur d'écran.



Paramètre	Description
Sélectionner la bibliothèque	<ul> <li>Cliquez sur pour afficher une autre bibliothèque enregistrée à partir de la [Liste de bibliothèques].</li> <li>Pour en savoir plus sur la [Liste de bibliothèques], reportez-vous à la section «8.13.2 Guide de configuration de la liste de bibliothèques» (page 8-94).</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pointez le curseur sur l'image qui se trouve dans l'écran d'affichage. L'affichage Zoom et le nom d'objet de l'image sélectionnée s'affichent dans une fenêtre popup.</li> </ul>
Modifier/Supprimer	Modifie les noms ou supprime les objets que vous sélectionnez. Vous ne pouvez les modifier que si la bibliothèque affichée est la bibliothèque utilisateur ou externe.
### Paramètres de couleurs

Vous pouvez glisser et déposer la couleur directement depuis la palette de couleurs vers les objets dans l'éditeur d'écran pour modifier un attribut de couleur.



🕅 Para | 🇱 Adre 🔛 Coul 🔍 Re... | 🗳 Outil | 🔡 Liste |

Paramètre	Description	
Couleur/ Monochrome	Sélectionnez la couleur ou la palette monochrome. Si vous sélectionnez le modèle monochrome dans l'affichage, vous ne pouvez pas sélectionner la [Couleur].	
Palette	Sélectionnez le type de palette que vous souhaitez afficher, [Ordre des codes de couleur] et [Ordre des teintes].	
	Sélectionnez l'un des types de clignotement suivants : [Aucun], [Moyen], [Rapide] ou [Lent].	
Clignotement	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque le clignotement est désactivé dans [Afficheur] - [Paramètres d'affichage], l'option de clignotement est masquée.</li> </ul>	
Sélection de la couleur	La liste de couleurs affichées dépend du type de [Palette]. ☞ «8.5.1 Configuration de couleurs ■ Types de palettes» (page 8-43)	

### Fenêtre Liste de commentaires

«29.14.2 Guide de configuration [Espace de travail] ■ Liste de commentaires» (page 29-164)

### Fenêtre Liste de surveillance

<sup>(27)</sup> «29.14.2 Guide de configuration [Espace de travail] ■ Liste de surveillance» (page 29-169)

### Moniteur PID

<sup>(27)</sup> «29.14.2 Guide de configuration [Espace de travail] ■ Moniteur PID» (page 29-165)

## 5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système]

Cette section donne une vue d'ensemble des informations dans les [Paramètres système].

## ■ Guide configuration [Affichage]

Affiche les spécifications de l'afficheur précisée.

Paramètres de système 🛛 🗘 🗙	Type d'afficheur	r	
Type d'afficheur	Afficheur Série Modèle Orientation	GP3000 Series AGP-3500S Paysage	<u>eur</u>
Programmes logiques	Spécifications =		
Vidéo/Film	Taille de l'écran	ran 10.4 pouce	_
Police	Résolution	640x480 pixels (VGA)	_
Paramètres de périphérique	Afficheur	STN Couleur LCD	_
Liste des périphériques/automates	Couleur d'affich	ichage 4,096 couleurs	_
Périphérique/Automate	Mémoire interne	me 8 Mo	_
Imprimante	Mémoire de sau	sauvegarde 320 Ko	_
Equipement d'entrée	СОМ1	RS-232C/RS-422(RS-485)	_
Script	COM2	RS-422(RS-485)	_
Pilote E/S	USB	2 ports	_
Serveur FTP	LAN	1 ports	_
Modem	Carte CF	Disponible	J
Module vidéo/Unité DVI			

	Paramètre	Description	
Type d'écran		Affiche le numéro de modèle de l'afficheur.	
		REMARQUE         • Affiché communément dans tous les écrans appelés à partir des	
		paramètres système.	
Série Affiche le nom de série d'un afficheur.		Affiche le nom de série d'un afficheur.	
	Modèle	Affiche le nom de modèle qui prend en charge la série de l'afficheur.	
	Orientation	Affiche la méthode d'installation de l'afficheur, [Paysage] ou [Portrait].	
Sp	écifications	Affiche les spécifications de l'afficheur précisée dans [Afficheur].	

	Paramètre	Description	
Modifier type d'affichage		La boîte de dialogue suivante apparaît. Modifiez le modèle de l'afficheur à utiliser dans le projet.	
		✓ Modifier l'Afficheur       ✓         Affichage actuel       GP3000 Series         GP-35 <sup>™</sup> Series       Modèle         Modèle       AGP-3500T         Drientation       Paysage         Série       GP3000 Series         Série       GP3000 Series         Série       GP3000 Series         Série       GP3000 Series         Modèle       AGP-3600T         Drientation       Paysage         Drientation       Paysage         Convertir la résolution       Modifier	
	Affichage actuel	Affiche le nom de série, le nom de modèle et la méthode d'installation de l'afficheur actuellement précisée.	
	Affichage converti	Spécifie la [Série], le [Modèle], et l'[Orientation] de l'afficheur que vous modifiez. Si vous sélectionnez [IPC Series (PC/AT)], sélectionnez [Taille d'écran] au lieu de [Orientation].	
	Convertir la résolution	Lorsque la résolution ne correspond pas après la conversion, précisez s'il faut régler la résolution automatiquement. Si vous convertissez la résolution, la taille d'objet, la position et la taille du texte sont réglées automatiquement selon la résolution de l'affichage. Il se peut que certains agrandissements d'échelle ne se convertissent pas correctement en raison des restrictions de taille de texte et de résolution.	

- Guide de configuration [Afficheur]
- Paramètres d'affichage



• Paramètres d'écran

Paramètres d'écran		
Nº d'écran initial	1 📑 🚊	
Format du N° d'écran initial	⊙ Bin O BCD	
Changement d'écran		
Informer l'automate		
Retarder le démarrage	0 📑 🇱 Sec.	
Mise en veille	Aucun	
Délai	1 📑 🧰 Minute	
Changement d'écran en mode veille		

Paramètre	Description
	Définissez le numéro de l'écran qui s'affichera au démarrage. <sup>(27)</sup> «11.3 Choix de l'écran à afficher lorsque le GP est mis sous tension» (page 11-7)
Ecran de départ	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Définissez le numéro de l'écran entre 1 et 9999 lorsque le [Type de données du numéro d'écran d'affichage] est [Bin] et entre 1 et 7999 pour [BCD].</li> </ul>

Paramètre		Description	
Type de données des numéros d'écran d'affichage		Sélectionnez le type de données du numéro d'écran précisé lorsque l'écran passe de [Bin] à [BCD] ou vice versa.	
Changer l'écran depuis l'afficheur		Définissez s'il faut refléter les paramètres dans le périphérique/automate lorsque l'écran change depuis l'afficheur.	
	Refléter dans le périphérique/ automate	Le numéro d'écran actuellement affiché est écrit dans l'[Adresse de départ de la zone système] + 8 du périphérique connecté. Vous devez configurer cette option pour modifier les écrans d'un bouton de changement d'écran et d'un périphérique connecté. «11.5 Changement de l'écran affiché sur appui et depuis un périphérique/ automate» (page 11-13)	
He	ure de départ	Définissez le temps qu'il faut pour que l'affichage démarre après la mise sous tension, de 0 à 255 secondes.	
Mc	ode veille	<ul> <li>Sélectionnez le mode de mise en veille, [Aucun], [Ecran OFF] ou [Changement d'écran].</li> <li>Désactiver L'écran ne change pas en mode de mise en veille.</li> <li>[Ecran OFF] Efface l'écran s'il n'y a aucun appui sur l'écran, changement d'écran ou d'affichage de message d'alarme après que l'[Heure du mode veille] s'est écoulée.</li> <li>Changement d'écran Passe à l'écran précisé dans l'option [Afficher le numéro d'écran en mode veille] s'il n'y a aucun appui sur l'écran, changement d'écran ou d'affichage de message d'alarme après que l'[Heure du mode veille] s'est écoulée.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque vous sélectionnez [Changement d'écran], il est possible que le bouton de changement d'écran pour lequel l'opération [Ecran précédent] est configurée ne fonctionne pas correctement.</li> </ul>	
	Mode veille Délai mise en veille	Configure la durée afin d'effacer automatiquement l'écran pour protéger l'affichage, de 1 à 255 minutes. Efface automatiquement l'affichage de l'écran ou le fait passer à l'écran précisé lorsque la durée précisée s'est écoulée sans aucune opération d'affichage.	
	Afficher le numéro d'écran en mode veille	<ul> <li>Si l'option [Changement d'écran] est sélectionnée dans [Mode veille], précise le numéro de l'écran de base auquel passer après l'écoulement de la [Durée du mode veille].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Définissez le numéro de l'écran entre 1 et 9999 lorsque le [Type de données du numéro d'écran d'affichage] est [Bin] et entre 1 et 7999 pour [BCD].</li> <li>Si la fenêtre globale s'affiche, la fenêtre demeure même si l'écran de base autore de base au</li></ul>	

Affichage

Paramètres de l'écran	
Couleur 16	384 couleurs, clignotement 3 vitesses 💌
🔲 Affichage inversé	
🔽 Afficher la barre de commandes Luminos	sité/Contraste
Clignotement foncé	🔿 Noir 💿 Couleur foncée
D-Script de déboguage()	Activer     O Désactiver

Paramètre	Description		
	Définissez la couleur de l'affichage.		
	Туре	Plage de paramètres de couleur	
Couleur	Affichage TFT	65536 couleurs, sans clignotement et 16384 couleurs, clignotement 3 vitesses	
	Affichage STN	4096 couleurs, clignotement 3 vitesses	
	Affichage monochrome	Monochrome 16 niveaux, clignotement 3 vitesses	
	Configurez s'il fau	t afficher l'écran en inversion noir et blanc.	
Affichage inverse	REMARQUE		
	<ul> <li>Vous ne pouvez configurer ce paramètre que si un affichage monochrome est sélectionné.</li> </ul>		
Afficher la barre de			
commandes	Sélectionnez cette option pour contrôler l'appui qui saisit la luminosité et		
Luminosité/ Contraste	le contraste dans l'afficheur.		
	Sélectionnez [Noi	r] ou [Couleur passée] comme couleur alternative d'un	
Clignotomont fonoó	objet ou d'une image avec clignotement. Si vous sélectionnez [Couleur		
Clightolement fonce	passée], le clignotement est inversé à la couleur foncée de la couleur		
	précisée pour l'objet ou l'image.		
Experien D-Script	Définissez s'il faut	exécuter les données de fonction debug() décrites dans	
debug ( )	le D-script.		
	<sup>I</sup> «21.11.7 Autres ■ Fonction de débogage» (page 21-144)		

• Paramètres d'affichage

Parametres de menu et d'erreur		
Langue du système	Anglais	
Langue hors ligne	English	
Afficher le menu système	Partie inférieure	
Afficher les erreurs en ligne	Effacer lors de la récupération	
Position d'affichage des erreurs	O Partie supérieure O Partie inférieure	
Récupération automatique lors d'une err	eur système 🔿 Activer 💿 Désactiver	

Paramètre	Description	
Langue système	Définissez la langue système, [Anglais] ou [Japonais]. La langue système contrôle la langue du menu système, le réglage de la luminosité et du contraste, et les messages d'erreur.	
Langue hors ligne	Sélectionnez la langue d'affichage du menu hors ligne, [English] ou [Japanese].	
Afficher le menu système	Sélectionnez la position du menu système : [Ne pas afficher], [Partie supérieure], ou [Partie inférieure].	
Afficher les erreurs en ligne	<ul> <li>Sélectionnez la temporisation pour effacer les affichages d'erreur en ligne : [Aucun], [Effacer lors de la récupération], ou [Effacer lors de changement d'écran].</li> <li>IMPORTANT</li> <li>Le message d'erreur qui se produit lorsque le périphérique/automate ne peut pas être écrit par suite d'une erreur de communication ne sera pas supprimé à partir de l'écran GP, même si l'option [Effacer lors de la récupération] est spécifiée. Vous pouvez supprimer ce message d'erreur en lancant un changement d'écran</li> </ul>	
Position de l'affichage d'erreur	Sélectionnez la position d'affichage de l'erreur. [Partie supérieure] ou [Partie inférieure].	
Récupération automatique lors d'une erreur système	Définissez s'il faut effectuer une récupération automatique lors des erreurs système.	

# Opération

Paramètres de système 🛛 📮 🗙	Afficheur
Type d'afficheur	Série GP3000 Series Modèle AGP-3500S
Type d'afficheur	Orientation Paysage
Afficheur	Afficheur
Programmes logiques	Type d'afficheu Dalle tactile Mode   Logique   Zone système   Paramètres détaillés   Accès à distance
<u>Vidéo/Film</u>	Mot de passe système 0 0:Aucun mot de passe
Police	Détection de l'écran tactile
Paramètres de périphérique	Son du buzzer tactile
Liste des périphériques/automates	Faire sortir vers le buzzer AUX
Périphérique/Automate	Fonctionnement de l'écran tactile lors de la détection de la désactivation du rétroéclairage
Imprimante	Commutateur d'opération C Activer C Désactiver
Equipement d'entrée	Adaptateur de conversion C Activer
Script	
Pilote E/S	
Serveur FTP	
Modem	
Module vidéo/Unité DVI	

Paramètre	Description			
Mot de passe système	Définissez le mot de passe du système pour les paramètres initiaux ou pour aller hors ligne, de 0 à 99999999. Définissez «0» si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe de système.			
Détection sur appui de l'écran	Sélectionnez la temporisation de la détection, [Détection ON] (lorsque vous appuyez sur l'écran tactile) ou [Détection OFF] (lorsque vous n'appuyez pas sur l'écran tactile).			
Son du buzzer tactile	Configurez s'il faut faire retentir le buzzer intégré au toucher de l'écran.			
Produire vers le buzzer AUX	Configurez s'il faut transmettre le buzzer de l'écran tactile vers le terminal du buzzer externe.			
Fonctionnement d'écran lors de la détection de la désactivation du rétroéclairage	Configurez s'il faut activer les opérations d'écran tactile lorsque le rétroéclairage est brûlé.			

## ♦ Mode

Paramètres de système 4 x ce d'afficheur Type d'afficheur Afficheur	Afficheur Série GP3000 Series Modèle AGP-3500S Dirientation Paysage Afficheur	
Programmes logiques	Type d'afficheur I Dalle tacte Mode Logique I Zone système I Paramètres déta	villés   Accès à distance
<u>Vidéo/Film</u>	Paramètres de fenêtre	Sauvegarder les variables internes
Police	Fonctionnement fenêtre globale Désactiver	Sauvegarde
ramètres de nérinhérique		Adresse de départ de la sauvegarde
Liste des périphériques/automates		Taille de la zone de sauvegarde
Périphérique/Automate		
Equipement d'entrée	Copie écran	Carte mémoire
Script	Capture d'écran	Enregistrer les données
Pilote E/S	Capture d'écran	Enregistrer dans 💿 Carte CF 🔿 Stockage USB
Serveur FTP	Enregistrer dans O Carte CF O Stockage USB O Serveur FTP	Adresse de mot de
Modem	Adresse de mot	Controle
Module vidéo/Unité DVI	Affichage inversé noir/blanc	Adresse de stockage a
	Capture d'écran/vidéo	Espace libre du stockage USB
	Incrémentation automatique du numéro de fichier	Adresse de stockage
	Suppression automatique du fichier	Sauvegarde automatique de la SRAM
	E Boucle	Adresse de mot de
		controle
	Capture d'image Qualité ,	

## • Paramètres de fenêtre

Configurez les paramètres d'affichage de la fenêtre globale

	Paramètre	Description				
Fo	nctionnement	Sélectionnez l'action de fenêtre globale qui s'affiche dans tous les écrans :				
fen	être globale	[Désactiver], [Direct], ou [Indirect].				
	Désactiver	N'utilise pas une fenêtre globale.				
		Affiche le numéro de l'écran fenêtre à afficher et sa position dans un état				
		fixé.				
		Contrôlez l'affichage avec l'adresse (LS16) dans la variable interne du				
		GP ou le périphérique/automate auquel la zone des données système est				
		assignée.				
		Ecran de configuration Adresses de variable interne à utiliser				
		Paramètres de fenêtre				
		Fonctionnement fenêtre globale Direct LS0016 Adresse de contrôle				
		Coordonnée X 320 🗄 📕 LS0017 (Réservé)				
		LS0019 (Reserve)				
		Adresse de bit de contrôle				
	Direct	Contrôle l'affichage d'une fenêtre globale. Si yous activez le bit 0 une				
		fenêtre apparaît.				
		15 2 1 0				
		Réservé (0)				
		Echange de fenêtres —				
		0: L'échange est valide				
		1: L'echange n'est pas valide				
	0 - 1: Fenêtre d'affichage					
		REMARQUE				
		Pour utiliser une zone système sur le périphérique/automate utilisez				
		quatre mots séquentiels de l'adresse affectée.				
		<sup>™</sup> « ♦ Configuration de la zone système» (page 5-175)				
	Numéro de l'écran fenêtre       Définissez le numéro d'écran de la fenêtre globale, de 1 à 2,000.					

Paramètre		aramètre	Description			
		Configure est modif spécifiée	Configurez la position d'affichage de la fenêtre globale. Même si l'écran est modifié, la fenêtre apparaît dans la même position. La coordonnée spécifiée ici est le coin supérieur gauche de la fenêtre.			
	Direct	Position d'affichage (Coordonnée X/ Coordonnée Y)	Fenêtre			
lobale			<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Spécifie la coordonnée en X de 4 points. Si la position de l'affichage n'est pas spécifiée par 4 points, la position est corrigée automatiquement de 4 points vers la gauche de la coordonnée précisée afin d'afficher la fenêtre globale.</li> </ul>			
re g			Définissez le numéro de l'écran fenêtre à afficher et sa position en			
enêt			stockant des données dans l'adresse de la mémoire interne GP (de LS16 à LS19). Si vous assignez une zone système au périphérique/automate			
ent fo			vous pouvez alterner les écrans fenêtre ou modifier la position			
eme			d'affichage du périphérique/automate.			
ionn			Ecran de configuration Adresses de variable interne à utiliser			
onct			Fonctionnement fenêtre globale Indirect  LS0016 Adresse de contrôle			
ЦĹ			Type de données   Bin C BCD  LS0017  N° d'écran fenêtre  LS0018  Position d'affichage (coordonnée X)			
			LS0019 Position d'affichage (coordonnée Y)			
	Indirect		<ul> <li>Adresse de bit de contrôle Contrôle l'affichage d'une fenêtre globale. Si vous activez le bit 0, une fenêtre apparaît.</li> </ul>			
			15 2 1 0 Récenté (0)			
			Echange de fenêtres			
			0: L'échange est valide 1: L'échange n'est pas valide			
			0 - 1: Fenêtre d'affichage ———			
			Numéro d'écran fenêtre			
			Précisez le numéro de l'écran fenêtre que vous souhaitez afficher, de 1 à 2000.			

Paramètre		Description		
Fonctionnement fenêtre globale	Indirect	<ul> <li>Coordonnée en X/Coordonnée en Y Configurez la position d'affichage de la fenêtre globale. Si vous modifier la valeur à stocker dans l'adresse, vous pouvez déplacer la fenêtre. La coordonnée spécifiée ici est le coin supérieur gauche de la fenêtre. Coordonnée en X Coordonnée en X Coordonnée en X Coordonnée en X Coordonnée en Y Ecran de base REMARQUE </li> <li>Pour utiliser une zone système sur le périphérique/automate, utilisez quatre mots séquentiels de l'adresse affectée.</li></ul>		
	Type de données	Type de données Sélectionnez le type de données à stocker dans l'adresse, [Bin] ou [BCD].		
	Utiliser les bulletins	<ul> <li>Précisez s'il faut utiliser le bulletin dans l'affichage de message.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour la série GP-3300, vous ne pouvez utiliser la fonction de bulletin que sur les modèles Rev. 4 ou plus récents. Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à ce qui suit :</li> <li>«17.8 Affichage du bulletin sur plusieurs écrans GP» (page 17-43)</li> </ul>		

	P	Paramètre Description					
			Sélectionnez la variable interne de départ (zone LS, zone USER ou zone système de liaison mémoire) qui déclenchera l'affichage de message. Selon le format suivant, les valeurs sont utilisées pour l'adresse interne précisée				
bbale			précisée.         Adresse         Adresse précisée+0         Adresse précisée+1         Adresse précisée+2         Adresse précisée+3         Toute addition à l'adresse précisée+3         Toute addition à l'adresse précisée+3         Toute addition à l'adresse précisée+3         • Lorsque le périphérique e sur les mots.         • Lorsque le périphérique e sur les double mots.         • Adresse précisée+0 : Dé Configurez les paramètres	Description         Déclenchement de l'affichage         Numéro de fenêtre         Coordonnée X de la position d'affichage         Coordonnée Y de la position d'affichage         récisée se conforme à la taille de         est un périphérique 16 bits, l'addition est basée         est un périphérique 32 bits, l'addition est basée         clenchement de l'affichage         d'affichage et de suppression de l'écran fenêtre.			
conctionnement fenêtre glo	Indirect	Adresse de mot de départ	 Réservé Précisez le bit 0 en tant q du message. Le même bit est utilisé pe bits/32 bits).	1       0         Afficher/Supprimer         ue déclenchement de l'affichage/effacement         u importe la taille du périphérique précisé (16			
Fc			<ul> <li>Etat Supprime Affichage</li> <li>Lorsque vous sélectionne suppression, il sera ignor</li> <li>Il interagit avec le numér fenêtre (coordonnée X) e (coordonnée Y).</li> <li>L'action de chaque état e</li> <li>Supprimer Désactivez le contrôle</li> <li>Affichage Définissez les valeurs o d'affichage de fenêtre ( le numéro de fenêtre et (coordonnées X et Y) o Activez l'affichage de fe</li> </ul>	Afficher/Supprimer le bit 0         Désactivé         Activé         zz un bit autre que le bit d'affichage/de         é.         o de fenêtre, la position d'affichage de la         t la position d'affichage de la fenêtre         st la suivante.         de fenêtre dans la zone système.         lu numéro de fenêtre et des positions         coordonnées X et Y) de l'adresse précisée sur         les positions d'affichage de fenêtre         le la zone système.         enêtre du contrôle de fenêtre.         nêtre du contrôle de fenêtre.			

	Paramètre	Description			
tre globale	Paramètre	Description         Par exemple : L'adresse interne précisée est le USR0100         Adresse précisée des paramètres système       Zone système         Numéro de fenêtre       USR0101         Coordonnée X       USR0102         Coordonnée Y       USR0103         Paramètres       Coordonnée Y         Déclenchement de       USR0100         Paramètres       Contrôle des fenêtres         Variable de fenêtre       Supprimer         (OFF)       (ON)			
Fonctionnement fenêt	Adresse de mot de départ	<ul> <li>CONY</li> <li>(ON)</li> <li>Ecran de base</li> <li>Ecran de base</li> <li>Ecran fenêtre</li> <li>Frécisez le numéro de l'écran fenêtre.</li> <li>Adresse précisée+1 : Numéro de fenêtre.</li> <li>Adresse précisée+2 : Coordonnée X de la position d'affichage de la fenêtre.</li> <li>Adresse précisée+3 : Coordonnée Y de la position d'affichage de la fenêtre.</li> <li>Adresse précisée+3 : Coordonnée Y de la position d'affichage de la fenêtre.</li> </ul>			

• Paramètres de capture d'écran Imprime une copie papier de l'écran GP ou de l'écran vidéo.

Paramètres de capture	d'écran		
Capture d'écran			
Enregistrer dans Adresse de mot de contrôle	Carte CF     C     [#MEMLINK]0000	Stockage USB	C Serveur FTP
Copie écran/Capture Incrémentation au Suppression a Boucle	d'image vidéo tomatique du nº de utomatique du fich	fichier er	
Qualité de l'image ca	pturée		
Qualité inférieure/ Haute compression (	1) 80 📑	Haute qua Compress	alité/ sion faible (100)

	Paramètre	Description			
	Action de capture	Définissez s'il faut effectuer une capture d'écran.			
	Enregistrer dans	Sélectionnez l'emplacement dans lequel enregistrer l'écran capturé, [Carte CF], [Stockage USB], ou [Serveur FTP].			
Paramètres de capture d'écran	Adresse de mot de contrôle	Définissez l'adresse de mot de contrôle pour déclencher la capture d'écran. Trois mots sont utilisés en commençant par l'[Adresse de mot de contrôle] désignée, pour vérifier le numéro de fichier, l'exécution de la sortie de fichier, et les résultats d'enregistrement (statut). • A propos de l'adresse Adresse +0 Contrôle * L'option [Numéro de fichier de la copie papier] n'est activée que si les options [Carte CF] ou [Stockage USB] sont Address +2 N° de fichier de la copie papier] Contrôle 15 0 Bit Bit 0: Bit de départ de la sortie de fichier Démarre la sortie de fichier lorsque [0] change à [1]. Statut 15 12 1 0 Bit [0]: En cours [1]: Sortie de fichier [0]: En cours [1]: Sortie			

	Paramètre	Description				
		Détails du code d'erreur JPEG				
		Bit 12-15	Description	Introduction		
		0000	Terminé avec succès	Se produit lorsque le processus a terminé avec succès.		
		0001	Réservé			
		0010	Réservé			
		0011	Réservé			
		0100	Pas de carte CF ou de stockage USB	Se produit pendant la capture instantanée ou l'affichage de données JPEG. Il se peut que la carte CF ou le stockage USB ne soit pas inséré ou la porte de la carte CF est ouverte.		
		0101	Erreur d'écriture	Se produit lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace libre dans la carte CF ou le périphérique de stockage USB pour la capture ou si la carte CF ou le stockage USB sont retiré pendant l'écriture.		
_		0110	Réservé			
'écrar		0111	Erreur de carte CF ou de stockage USB	Se produit lorsque la carte CF ou le stockage USB n'a pas été formaté.		
e d		1000	Réservé			
e captur	Adresse de mot de contrôle	1001	Nombre de fichiers d'incrémentation automatique dépassé	Se produit lorsque le numéro de fichier dépasse 65535 dans la fonction d'incrémentation automatique.		
tres d		1010	Erreur de connexion du serveur FTP	Se produit lorsqu'il est impossible d'accéder au serveur FTP.		
aramè		1011	Erreur d'ouverture de session FTP	Se produit lors d'un échec de connexion au serveur FTP.		
م		1100	Erreur d'écriture	Se produit lors d'un échec d'écriture de données dans le serveur FTP.		
		<ul> <li>REMARQUE</li> <li>La tempori produira si de la tempori L'horodatag Par exempl le nom de f</li> <li>(Numéro de f</li> <li>Enregistrer Précisez la p Lorsque vou fichier], le n</li> <li>Enregistrer Le numéro</li> </ul>	sation du serveur FTP e une connexion au serve orisation. ge est enregistré comme e, lorsque le fichier est e fichier est le suivant : Cl fichier de la copie papier nent dans une carte CF partie ***** du nom de fich ssélectionnez l'option [Ind uméro de fichier est autom nent sur un serveur FTF de fichier de capture d'é	st de 75 secondes. Une erreur se ur FTP ne se produit pas à l'intérieur partie du nom de fichier. enregistré le 2006/05/27 à 15:23:46, 2060527_152346.jpg. r) ou un périphérique de stockage USB hier [CP*****.jpg] entre 5 et 65535. crémentation automatique du numéro de tatiquement stocké dans cette adresse.		

i ulullou o	Description					
Adresse de mot de contrôle	<ul> <li>Détails sur l'action de la activée lorsque le processus de capture s de fichier est activé, pupériphérique/automate désactive le bit de fin de statut pendant la captur Bit de sortie de fichi (Contrôle)</li> <li>Bit de sortie de fichi (Statut)</li> <li>Bit terminé de sortie de (Statut)</li> </ul>	capture a sortie cessus c e termi uis désa c. Si le l de sorti tre se de ier ( c c fichier ( c c tre re	de fichier, file capture s ne, assurez activez le b bit de sortie éroule de la ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF	n l'adresse de e termine. -vous que l it de sortie e de fichier : La durée façon suiv	e statut Bit Après que l e bit de fin de fichier o est ON, le du contrôle vante.	l est e de sortie lepuis le GP et du
	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Si vous désactivez le bit de sortie du fichier (contrôle) avant que le bit de sortie de fichier terminée s'active, le bit de sortie de fichier terminée est automatiquement désactivé.</li> <li>Si une erreur se produit lors du traitement de la capture d'écran, la zone de statut n'est pas effacée lorsque le bit de déclenchement de l'adresse de contrôle est désactivé. Elle sera effacée la prochaine fois que le processus se termine correctement</li> </ul>					
Affichage inversé noir/blanc	Spécifie s'il faut enregisti couleurs noire et blanche REMARQUE • Sur un modèle de GP n blanc s'affichent de la Ecran PC (Blanc O) (Blanc O) (Autres couleurs) P. ex. : Vert • Vous ne pouvez invers • L'inversion des couleur	trer l'éc e invers monocl façon s Pee N BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI BI	cran capturé sées. hrome ou co suivante. Ecran GP (Normal) loir (Inverse) Blanc Blanc Vert le noir ou co t pas dispon	Affichage inve (dans une of Affichage inve (dans une ON Noir Noir Noir Vert uue le blance iible.	états d'inver états d'inver ersé noir/blanc carte CF) OFF Blanc Blanc Blanc	ec les rsion noir/
	Adresse de mot de contrôle	<ul> <li>Détails sur l'action de Dans le bit de fin de la activée lorsque le proc processus de capture s de fichier est activé, p périphérique/automate désactive le bit de fin statut pendant la captu Bit de sortie de fichi (Statut)</li> <li>Bit de sortie de fichi (Statut)</li> <li>Bit terminé de sortie de fichi (Statut)</li> <li>Bit terminé de sortie de fichi (Statut)</li> <li>Processus de capture</li> <li>Si vous désactivez le bis sortie de fichier termin automatiquement désa</li> <li>Si une erreur se produ de statut n'est pas effac contrôle est désactivé. processus se termine contrôle est désactivé. processus se termine contrôle est désactivé.</li> <li>Spécifie s'il faut enregis couleurs noire et blanch</li> <li>REMARQUE</li> <li>Sur un modèle de GP blanc s'affichent de la</li> <li>Erran PC Gry</li> <li>Biteran PC Gry</li> <li>Utimes couleurs of gry</li> <li>Vous ne pouvez inverse</li> <li>L'inversion des couleur</li> </ul>	<ul> <li>Détails sur l'action de capture Dans le bit de fin de la sortie activée lorsque le processus of processus de capture se termin de fichier est activé, puis dés périphérique/automate. Si le désactive le bit de fin de sorti statut pendant la capture se d Bit de sortie de fichier ( (Contrôle)</li> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Bit de sortie de fichier ( (Statut))</li> <li>Bit de sortie de fichier ( (Statut))</li> <li>D'eLe</li> <li>Si vous désactivez le bit de sort de sortie de fichier terminée s'ac automatiquement désactivé.</li> <li>Si une erreur se produit lors of de statut n'est pas effacée lors contrôle est désactivé. Elle se processus se termine correcte</li> <li>Spécifie s'il faut enregistrer l'éc couleurs noire et blanche inverse s'affichage inversé noir/blanc</li> <li>Sur un modèle de GP monocl blanc s'affichent de la façon s</li> <li><u>Ecran PC</u> (GP Type)</li> <li>Sur un modèle de GP monocl blanc s'affichent de la façon s</li> </ul>	<ul> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Affichage inversé noir/blanc</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Vous ne pouvez inverser que le noir ou ce la facta de sortie de la factor de sortie de fichier or souleurs nerverse de ficher or souleurs nerverse que ficher est activé, puis désactivez le bi de fichier de fichier or or des contrôle</li> </ul>	<ul> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Affichage inversé noir/blanc</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Nour</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Nour</li> <li>Affichage inversé</li> <li>Nour</li>     &lt;</ul>	<ul> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Adresse de mot de contrôle</li> <li>Affichage inversé noir/blanc</li> <li>Vous ne pouvez inverser que le noir ou que le blanc.</li> <li>L'inversion des couleurs n'est pas disponible.</li> </ul>

	Paramètre	Description			
Paramètres de capture d'écran	Incrémentation automatique du numéro de fichier	Lorsqu'un écran est capturé, un nouveau fichier se crée accompagné d'un nom de fichier automatiquement assigné par l'ajout de 1 (numérotation) au numéro de fichier le plus élevé enregistré sur la carte CF. Cette fonction est disponible lorsque vous enregistrez dans une [Carte CF] ou un [Stockage USB]. Le numéro de fichier numéroté automatiquement sera écrit dans l'[Adresse de mot] désignée +2. La numérotation se produit jusqu'à un maximum de 65535. Après cela, la capture d'écran ne fonctionne plus. Pour continuer, utilisez [Suppression automatique du fichier] ou [Boucle].			

Paramètre			Description			
			Supprime les fichiers existants et permet d'enregistrer les nouveaux fichiers lorsque le numéro de fichier dépasse le maximum de 65535 et qu'il n'y a plus d'espace dans la carte CF ou le stockage USB.			
			Lorsqu'un fichier ayant le numéro de fichier le plus élevé existe Si un fichier ayant le numéro maximum (65535) existe déjà dans la carte CF ou le stockage USB, tous les fichiers existants sont supprimés et de nouveaux fichiers sont créés à partir du numéro de fichier 0.			
			Par exemple, Lorsque le fichier «CP65535.JPG» existe dans la carte CF			
			Carte CF Carte CF			
e vidéo	de fichier	Suppression automatique du fichier Lo US Ce ph Pa CF	CP00100.JPG CP00101.JPG CP00102.JPG :			
p nc	néro		CP65535.JPG			
Paramètres de capture d'écran ou	Incrémentation automatique du num		<ul> <li>Tous les fichiers de capture d'écran «CP*****.JPG» dans la carte CF sont supprimés et le fichier «CP00000.JPG» est enregistré.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Tous les fichiers sont supprimés donc cela peut prendre quelques secondes ou quelques minutes.</li> <li>Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace sur la carte CF ou le stockage USB</li> <li>Cette caractéristique supprime le fichier dont le numéro de fichier est le plus bas et crée un fichier dont le numéro de fichier est le plus bas et crée un fichier dont le numéro de fichier est le plus élevé + 1.</li> </ul>			
			CP00300.JPG sont enregistrés dans la carte CF.			
			Carte CF Carte CF			
			CP00100.JPG         CP00101.JPG           CP00101.JPG         CP00102.JPG           CP00102.JPG         :           :         .           :         CP00300.JPG			
			Le fichier ayant le numéro le plus petit, «CP00100.JPG», est supprimé et			
			ie nouveau nemer, «Crooson.jro» est cree.			

Paramètre		Paramètre	Description			
			Pendant la capture d'écran, un nouveau numéro de fichier est créé en ajoutant 1 au numéro de fichier ayant l'horodatage le plus récent dans la carte CF ou le stockage USB. 00000 à 65535 fichiers existent dans la carte CF, ils seront écrasés séquentiellement à compter du fichier numéro 00000 et les captures d'écran se poursuivront.			
			L'horodatage des fichiers est vérifié chaque fois qu'un nouveau fichier est créé.			
			Le fichier le plus récent porte le numéro de fichier le plus élevé Lorsque le numéro de fichier le plus récent est 65535, le nouveau fichier est le fichier numéro 00000.			
			Par exemple, Les numéros de fichier compris entre «CP65531.JPG» et «CP65535.JPG» sont enregistrés dans la carte CF.			
	er		Carte CF Carte CF			
an ou de vidéo	numéro de fichi		CP65531.JPG       9:00         CP65532.JPG       10:00         CP65533.JPG       11:00         CP65534.JPG       12:00         CP65535.JPG       13:00			
écra	qu I		Un nouveau fichier, «CP00000.JPG», est créé.			
res de capture d'	tion automatique	Boucle	Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace sur la carte CF ou le stockage USB Lors de la capture d'écran, le fichier le plus ancien est supprimé est le nouveau fichier est enregistré en ajoutant 1 au dernier numéro de fichier enregistré.			
mèt	Incrémenta		Par exemple, Lorsque le fichier le plus recent est «CP00000.JPG»			
Param			Carte CF         Carte CF           CP00000.JPG         14:00           CP65531.JPG         9:00           CP65532.JPG         10:00           CP65533.JPG         11:00           CP65533.JPG         12:00           CP65535.JPG         13:00			
			Le fichier le plus ancien, «CP65531.JPG», est supprimé et le nouveau fichier «CP00001.JPG» est créé.			
			<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsqu'un fichier est supprimé en raison d'un manque d'espace libre dans la carte CF ou le stockage USB, le fichier le plus ancien est supprimé afin de créer un nouveau fichier. Dans ce cas, il peut falloir deux fois plus de temps pour enregistrer un fichier comparativement à son enregistrement lorsqu'il y a suffisamment d'espace libre.</li> <li>Lorsque vous enregistrez dans un serveur FTP, la fonction d'incrémentation automatique du numéro de fichier n'est pas disponible.</li> </ul>			

	Paramètre	Description				
ou de vidéo	Serveur FTP	Celui-ci ne s'affiche que si vous sélectionnez [Serveur FTP] comme emplacement d'enregistrement. Sélectionnez le numéro de serveur FTP à utiliser. (Le numéro de serveur FTP est le numéro que vous avez enregistré dans les paramètres système [Serveur IPC]).				
d'écran		<ul><li>REMARQUE</li><li>I'horodatage est donné au nom de fichier.</li></ul>				
Paramètres de capture	Qualité de l'image capturée	<ul> <li>Précisez la qualité de l'image entre 1 et 100. Vous pouvez également la préciser en saisissant directement des valeurs numériques.</li> <li>1 : Image de qualité inférieure, haute compression</li> <li>100 : Image de qualité supérieure, basse compression</li> </ul>				

#### • Sauvegarder la variable interne

Copie les données stockées dans la zone utilisateur de l'adresse de variable interne dans la SRAM de sauvegarde. Si vous avez précisé la variable interne de sauvegarde, le GP maintiendra les données stockées dans l'adresse de variable interne lorsque vous remettez le GP sous tension.

• Les données stockées dans la mémoire interne GP sont effacées lorsque vous mettez le GP hors tension ou lorsque le GP est hors ligne. Vous pouvez utiliser cette fonction pour sauvegarder les données qui se trouvent dans la zone utilisateur.

Sauvegarder les variables internes	
Sauvegarde	
Adresse de départ de la sauvegarde	
Taille de la zone de sauvegarde	1 🛃

Paramètre	Description						
	Définissez s'il faut sauvegarder la mémoire interne GP.						
	<ul> <li>Sauvegarde les données stockées dans des adresses séquentielles dans la zone utilisateur. Sélectionnez la plage de la zone utilisateur, LS ou USR. (Zone système USR pour la méthode de liaison mémoire.) Vous ne pouvez pas sauvegarder des plages multiples. Si vous sélectionnez la zone LS dans la méthode d'accès direct, seule une des deux zones utilisateur (partie du cadre rouge) est sauvegardée. Cela est également vrai pour la sélection</li> </ul>						
	de la zone systèm	ne avec la mét	hode liaison i	némoire.			
	Méthode Accès direct Méthode Liaison mémoire Zone LS Zone système				noire		
Sauvegarde	LS0000	Zone système		Zone système	0000		
	LS0020	Zone de			0020		
	(LS0276)	lecture Zone		Zone d'utilisateur			
	LS2032	d'utilisateur Zone de		Zone de	2032		
	LS2048	relais spécial		relais spécial	2048		
	LS2096	Zone réservée		Zone réservée	2096		
		Zone d'utilisateur		Zone d'utilisateur			
	LS8999				8999		

Paramètre	Description					
Adresse de départ de sauvegarde	Définissez l'adresse de départ de la mémoire interne à sauvegarder. Définissez l'adresse de départ à l'intérieur de la plage afin d'assurer la [Taille de la zone de sauvegarde]. Pour la méthode d'accès direct, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de LS20 à LS2031, de LS2096 à LS8999 ou de USR0 à USR29999. Pour la méthode de liaison mémoire, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de 20 à 2031, de 2096 à 8999 ou de USR0 à USR29999.					
Taille de la zone de sauvegarde	<ul> <li>Définissez la taille de mémoire interne à sauvegarder.</li> <li>MPORTANT</li> <li>Si l'[Adresse de départ de sauvegarde] + la [Taille de la zone de sauvegarde] dépassent la plage valide de la sauvegarde de mémoire interne, la fonction de sauvegarde ne fonctionnera pas.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour la zone LS ou le périphérique M à M (liaison mémoire), précisez de 1 à 6096. Pour la zone USR, précisez de 1 à 30000.</li> <li>La taille de sauvegarde de la variable interne dépend de la taille de la zone de sauvegarde.</li> <li>Calcul 16 + (4*1 x Taille de la zone de sauvegarde)</li> <li>Par exemple :</li> <li>Paramètres Description Adresse de départ de sauvegarde LS2096 Zone de sauvegarde</li> <li>Résultat du calcul (16) + (4 x 6096) = 24400 octets (environ 24 Ko)</li> </ul>					
	*1 La valeur est de 4 pour l'adresse de périphérique LS et la liaison mémoire. La valeur est de 2 pour l'adresse de périphérique USR. Si la taille de la zone de sauvegarde est un nombre impair, ajoutez 1 à la valeur.					

• Paramètres de carte mémoire Configure les paramètres pour enregistrer les données dans des diverses cartes de mémoire.

Enregistrer les donné	es • Carte CF C Stockage USB
Adresse de mot de contrôle	[PLC1]D00000
Espace libre sur la ca	rte CF
Adresse de stockage de l'espace libre	
Espace libre du stock	age USB
Adresse de stockage de l'espace libre	
Sauvegarde automatio	que de la SRAM
Adresse de mot de contrôle	

Paramètre	Description				
Enregistrer les données	Spécifie s'il faut enregistrer les données stockées dans la SRAM de sauvegarde lorsqu'un GP est actif, comme des recettes ou des fichiers CSV (alarme, échantillonnage), dans une [Carte CF] ou un [Stockage USB]. (S. 18.2 Restrictions relatives à l'enregistrement des données» (page 5-212)				
	Cette adresse controle l'écriture des données. Elle écrite une commande dans l'adresse après avoir désigné un numéro de fichier. Adresse de mot de contrôle +1 Commande/Statut Entre une commande pour écrire les données dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB. Les résultats de traitement (statut) sont				
	compte dan	s l'adresse	e.		
	Mode	Résumé	Description		
		0001h	Données de recette		
		0002h	GP-PRO/PB III pour les données de journalisation Windows (compatible)		
		0003h	GP-PRO/PB III pour les données de tableau de ligne Windows (compatible)		
		0004h	Données d'échantillonnage exclusives de GP-PRO/PB III pour Windows (compatible)		
		0005h	Donnees Historique d'alarme du Bloc 1		
Adresse de mot de		0006h	Données Historique d'alarme du Bloc 2		
contrôle	Commande	0007h	Donnees Historique d'alarme du Bloc 3		
		0008h	Données Historique d'alarme du Bloc 4		
		0009h	Données Historique d'alarme du Bloc 5		
		000an	Données Historique d'alarme du Bloc 6		
		0000h	Données Historique d'alarme du Bloc 7		
		0020h	Démarrage de l'enregistrement automatique de la boucle de journalisation de GP-PRO/PB III pour Windows (compatible)		
		0021h	Terminaison de l'enregistrement automatique de la boucle de journalisation GP-PRO/PB III pour Windows (compatible)		
		0000h	Terminé avec succès		
		0100h	Erreur d'écriture		
		0200h	Aucune carte CF n'est insérée, ou le capot est ouvert.		
		0300h	Aucune donnée à charger (lorsque aucune donnée n'est spécifiée)		
		0400h	Erreur de numéro de fichier (le numéro de fichier est hors limites)		
	Statut	0500h	Erreur de conflit avec la demande Pro-Server		
		2000h	GP-PRO/PB III pour journalisation Windows : la boucle de sauvegarde automatique fonctionne correctement (compatible) Tandis que l'adresse de contrôle a cette valeur, le mode		
			d'enregistrement automatique continue. Lorsque la valeur est modifiée, le mode d'enregistrement automatique se termine.		

Paramètre	Description					
	Nom de fichier et emplacement d'enregistrement					
	Lorsque [Activer plusieurs dossiers] est précisé pour les données de					
	recette, précisez dans la plage de 1 à 8999. Sinon, le numéro de fichier es					
	fixé avec «1».					
	Par exemple,	après avoir écrit une commande, les donnée	es historiques de			
	l'alarme sont	enregistrées dans le dossier [ALARM] dans	la carte CF ou le			
	périphérique	de stockage USB sous le nom suivant :				
		Z1****.CSV				
	Historique de l'alarme Nº de fichier					
	P	2. ex. :				
	Ac	dresse de mot de contrôle 0005h	100002.CSV			
		+1 000211				
	REMARQUE					
		aanta CE aat néinitialia éa non l'unité CD un d	loggion ogt onóó			
	• Lorsque la	strer les dennées	lossier est cree			
	pour enregi	strer les données.				
	Dossier	Données à enregistrer	Nom de fichier			
	\FILE	Données de recette	F****.BIN			
		Donnees CSV de transfert	ZR****.CSV			
contrôle	\LOG	journalisation Windows (compatible)	ZL****.CSV			
		Ecran d'image	I****.BIN			
		Données de son	O****.BIN			
	\CAPTURE	Capture d'écran/Capture vidéo	CP****.JPG			
	\MOVIE	Fichier vidéo	*.SDX			
		GP-PRO/PB III pour les données de tableau de	ZT****.CSV			
	\TREND	Données échantillonnées de GP-PRO/PB III				
		pour Windows (compatible)	ZS****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 1	Z 1 ****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 2	Z 2 ****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 3	Z 3 ****.CSV			
	\ALARM	Données Historique d'alarme du Bloc 4	Z 4 ****.CSV			
	V LZ II III	Données Historique d'alarme du Bloc 5	Z 5 ****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 6	Z 6 ****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 7	Z 7 ****.CSV			
		Données Historique d'alarme du Bloc 8	Z 8 ****.CSV			
	\SRAM	Sauvegarder les données SRAM	ZD****.BIN			
	\SAMP01	Données du groupe d'échantillonnage 1	SA****.CSV			
	-	-	-			
	-	-	-			
		- Données du groupe d'échantillonnage 64	- SA***** CSV/			
			074****.000			
Espace libre sur la	Définissez s'i	l faut stocker l'espace libre de la carte CF da	ans une variable			
carte CF	interne. Vous pouvez ensuite afficher l'espace libre de la carte CF.					

Paramètre	Description			
Adresse de stockage de l'espace libre	<ul> <li>Définissez l'adresse dans laquelle stocker l'espace libre de carte CF.</li> <li>Pour la méthode d'accès direct, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de LS20 à LS2031, de LS2096 à LS8999 ou de USR0 à USR29999.</li> <li>Pour la méthode d'accès direct, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de 20 à 2031, de 2096 à 8999 ou de USR0 à USR29999.</li> <li>Stocke la valeur à l'intérieur de la plage de 0 à 65535 (FFFFh) dans l'adresse précisée. L'unité de la valeur à stocker est en Ko.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si une carte CF n'est pas insérée, le GP ne peut pas vérifier l'espace libre avec succès et affiche 0 Ko.</li> <li>L'espace libre sur la carte CF n'est qu'une approximation. Vous ne pourrez peut-être pas toujours enregistrer des données dont la taille est exactement la taille de l'espace libre.</li> <li>Si l'espace libre dépasse 65535 (FFFFh) Ko, la valeur de la zone LS est de 65535 (FFFFh).</li> </ul>			
Espace disponible sur la mémoire externe	Détermine s'il faut enregistrer l'espace libre de la mémoire externe dans une variable interne. L'espace libre approximatif dans la mémoire externe s'affiche.			
Adresse de stockage de l'espace libre	<ul> <li>Configure l'adresse à laquelle l'espace libre de la mémoire externe est enregistré.</li> <li>Pour la méthode d'accès direct, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de LS20 à LS2031, de LS2096 à LS8999 ou de USR0 à USR29999.</li> <li>Pour la méthode d'accès direct, l'adresse de départ devrait être précisée dans la plage, de 20 à 2031, de 2096 à 8999 ou de USR0 à USR29999.</li> <li>Stocke la valeur à l'intérieur de la plage de 0 à 65535 (FFFFh) dans l'adresse précisée. L'unité de la valeur à stocker est en Ko.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si un périphérique de stockage USB n'est pas inséré, le GP ne peut pas vérifier l'espace libre avec succès et affiche tout simplement 0 Ko.</li> <li>L'espace libre dans la mémoire externe n'est qu'une approximation. Vous ne pourrez peut-être pas toujours enregistrer des données dont la taille est exactement la taille de l'espace libre.</li> <li>Si l'espace libre dépasse 65535 (FFFFh) Ko, la valeur de la zone LS est de 65535 (FFFFh).</li> </ul>			
Sauvegarde automatique de la SRAM	Définissez s'il faut transférer automatiquement toutes les données SRAM dans la carte CF.			

Paramètre	Description				
	Sauvegarde les données SRAM dans une carte CF en mode d'exploitation. Précisez l'adresse de contrôle pour déclencher la sauvegarde. Le statut du traitement est enregistré dans une adresse créée selon l'adresse de contrôle spécifiée +1.				
		+0 Contrôle +1 Statut			
	Contrôle     Activez le bit 0 pour démarrer la sauvegarde.     Bit de transfert déclenché				
	15		0		
	SRAM -> Carte CF [0] -> [1]				
Adresse de mot de contrôle	<ul> <li>Statut Lorsque le transfert s'est terminé avec succès, le bit 0 (indicateur de transfert terminé) s'active. Confirmez que le bit 0 est activé, puis désactivez le bit 0 de l'adresse de contrôle. Le bit de transfert terminé se désactivera automatiquement.</li> <li>15 12 0 Bit Transfert terminé</li> <li>Statut d'erreur [0] -&gt;[1]</li> <li>[0000]: Terminé avec succès</li> <li>[0100]: Pas de carte CF</li> <li>[0101]: Erreur d'écriture de carte CF</li> <li>[0111]: Erreur de carte CF</li> <li>[0111]: Erreur de carte CF</li> </ul>				
	Code d'erreur	Nom de l'erreur	Introduction		
	0000	Terminé avec succès	Le processus de sauvegarde se termine avec succès.		
	0100	Aucune carte CF	Lorsque aucune carte CF n'est insérée lors de la sauvegarde ou que la porte de la carte CF est ouverte.		
	0101	Erreur d'écriture de carte CF	S'il n'y a pas assez d'espace disponible sur la carte CF lors des sauvegardes ou si la carte CF est enlevée lorsque les données sont en cours d'écriture.		
	0111	Erreur de carte CF	Se produit si la carte CF n'est pas formatée.		

Paramètre	Description
	Les paramètres de bouton sont les suivants.
Adresse de mot de	Transfert SRAM→Carte CF Transférer le bit de déclenchement (Contrôle) Bit de transfert terminé (Statut) Transférer l'action SRAM OR OR OFF ON ON OFF ON ON OFF ON ON OFF ON ON ON OFF ON ON ON OFF ON ON ON ON ON ON OFF ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON
controle	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Après avoir confirmé que les données n'ont pas été enregistrées dans la carte CF par une autre fonction et que le [Indicateur de transfert terminé] est désactivé, transférez les données SRAM dans la carte CF.</li> <li>Lorsque vous transférez les données SRAM dans la carte CF, assurezvous que le [Bit de déclenchement transféré] et le [Indicateur de transfert terminé] sont désactivés au début de l'opération au cas où le GP serait mis hors tension lors du transfert.</li> <li>Définissez une durée pour activer et désactiver l'[Indicateur de transfert terminé] plus longue que la durée configurée dans *<sup>1</sup>[Temps de cycle de communication] <sup>ou *2</sup>[Durée de scrutation de l'affichage].</li> </ul>

\*1 Le temps de cycle de communication est la durée pour demander et recevoir des données à partir du périphérique/automate, jusqu'à ce que l'afficheur reçoive les données. Elle est stockée dans le LS2037 de la variable interne comme données binaires. L'unité est en millisecondes (ms).

\*2 Le temps de scrutation de l'affichage est la durée nécessaire pour traiter un écran. Il est stocké dans le LS2036 de la variable interne comme données binaires. L'unité est en millisecondes (ms).

# ♦ Logique

Paramètres de système 7 X pe d'afficheur Type d'afficheur	Afficheur Série GP3000 Series Modèle AGP-3500S Orientation Paysage
Afficheur  Programmes logiques Vidéo/Film Police ramètres de périphérique Liste des périphériques/automates Périphérique/Automate Inscrimente	Afficheur Type d'afficheur Dalle tactile Mod Logique Cone système Paramètres détaillés Paramètres de système  Durée de scrutation fixe 10  mms C Pourcentage de scrutation de la CPU 0  mms So0 mms So0 mms So0 fails
Imprimante Equipement d'entrée Script Pilote E/S Serveur FTP Modem Module vidéo/Unité DVI	Logique Exécuter lors du démarrage Opération de programme logique © RUN © STOP Opérations d'équipement externe © Synchrone © Asynchrone E/S externe
	Activer C Désactiver  Erreurs mineures      RUN C STOP

	F	Paramètre	Description
Par	Paramètres système		Configure les paramètres système des fonctions logiques.
<ul> <li>Durée de scrutation fixe/Pourcentage de scrutation de la CPU</li> <li>Si vous sélectionnez [Durée de scrutation fixe/Pourcentage de scrutation de la durée logique. Les parama 10 ms et 2000 ms.</li> <li>CPU</li> <li>Si vous sélectionnez [Pourcentage de scrutation logid (page 29-124)</li> <li>Si vous sélectionnez [Pourcentage de scrutation de la durée logid compris entre 10 % et 50 %.</li> <li>CPU</li> </ul>		rée de scrutation e/Pourcentage de utation de la U	<ul> <li>Sélectionne le mode pour la durée de scrutation de la logique.</li> <li>Si vous sélectionnez [Durée de scrutation fixe], vous pouvez préciser l'occupation de la durée logique. Les paramètres sont compris entre 10 ms et 2000 ms.</li> <li><sup>CP</sup> «29.13.3 Réglage du délai de scrutation logique ◆ Scrutation fixe» (page 29-124)</li> <li>Si vous sélectionnez [Pourcentage de scrutation de la CPU], vous pouvez préciser l'occupation de la durée logique. Les paramètres sont compris entre 10 % et 50 %.</li> <li><sup>CP</sup> «29.13.3 Réglage du délai de scrutation logique ◆ Pourcentage de scrutation UC» (page 29-125)</li> </ul>
	Par (Te	ramètres WDT mporisateur)	Vous pouvez configurer la durée de surveillance pour la durée de scrutation de la logique. Une erreur se produit si la durée de scrutation de la logique dépasse la durée du temporisateur. Les paramètres sont compris entre 100 ms et 3000 ms.
	>>[	Détail/< <basic< td=""><td>Cliquez sur [&gt;&gt;Détails] pour préciser la vitesse de l'[Actualisation de l'adresse].</td></basic<>	Cliquez sur [>>Détails] pour préciser la vitesse de l'[Actualisation de l'adresse].
		Actualisation de	Sélectionnez la vitesse de l'actualisation de l'adresse, [Lente], [Moyenne] et [Rapide].
		12015355	<sup>C</sup> «29.13.3 Réglage du délai de scrutation logique ■ Actualisation de l'adresse» (page 29-127)

	Paramètre	Description
Logique		Cliquez sur [Paramètres persistants] pour afficher la boîte de dialogue [Paramètres persistants]. Le [Format de variable] spécifie les points persistants/volatils de la variable/symbole. Le [Format d'adresse] spécifie la plage persistante/ volatile de la variable/symbole.
	Exécuter lors du démarrage	Sélectionnez une action à effectuer lors du démarrage.
	Opération de programme logique	Sélectionnez un statut de programme logique : [Run] ou [Stop].
	Opérations d'équipement externe	[Synchrone] ou [Asynchrone].
	Exclure l'E/S externe	Sélectionnez s'il faut active l'entrée/sortie à partir de l'unité E/S, [Activer] ou [Désactiver].
	Erreurs mineures	Sélectionnez l'opération de programme logique ([Continuer] ou [Arrêter]) lorsqu'une erreur mineure se produit.

# ♦ Configuration de la zone système

Paramètres de système 🛛 🕂 🗙	Afficheur Sária GP2000 Series
Type d'afficheur	Modèle AGP-3500T
Type d'afficheur	Orientation Paysage
Afficheur	Afficheur
Programmes logiques	Type d'afficheur   Dalle tactile   Mode   Logique   Zone système   Paramètres détaillés   Accès à distance
<u>Vidéo/Film</u>	Type d'afficheur
Police	Zone système PLC1
Paramètres de périphérique	Zone sustème
Liste des périphériques/automates	Adresse de départ de la zone système [PLC1]D00000
Périphérique/Automate	Taille de la zone de lecture 0 😴 🗰
Imprimante	Activer la zone système
Equipement d'entrée	Eléments de la zone système Nombre de mots en cours d'utilisation : 16
Script	Ecran actuel : (1 mot) [PLC1]D00000
Pilote E/S	C Erreur : (1 mot) [PLC1]D00001
Serveur FTP	✓ Données d'horloge (actuelles ) : (4 mots) [PLC1]D00002
Modem	☑ Statut : (1 mot) [PLC1]D00006
Module vidéo/Unité DVI	Réservé (écrire) : (1 mot) [PLC1]D00007
	Afficher l'écran : (1 mot) [PLC1]D00008
	✓ Affichage d'écran activé/désactivé : (1 mot) [PLC1]D00009
	✓ Données d'horloge (valeur prédéfinie): (4 mots)
	Contrôle : (1 mot) [PLC1]D00014
	✓ Réservé (lire) : (1 mot) [PLC1]D00015
	Contrôle de fenêtre : (1 mot)
	🔲 Ecran fenêtre : (1 mot)
	Position d'affichage de la fenêtre : (2 mots)
	Paramètres de chien de garde
	Temporisateur 0 😴 📰 Secondes 0 : Aucune
	Adresse d'écriture du chien de garde [PLC1]D00000
河 Pa 🇱 Ad 🎑 Co 🔍 Re 🗳 Ou 🔡 Lis	

	Paramètre	Description
Aff	ichage	Précisez un périphérique/automate.
	Zone système	Sélectionnez le périphérique/automate pour préciser la zone système.

	Paramètre	Description
Zone système		Configurez la zone système.
	Adresse de départ de zone système	Désignez l'adresse de départ utilisée dans la zone système.
-	Taille de la zone de lecture	Définissez le nombre de mots dans la [Zone de lecture] et stockez les données souvent utilisées dans tous les écrans ou les données d'affichage par bloc de diagramme en ligne, et ce, de 0 à 256.
		<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Vous ne pouvez pas préciser cette option si un périphérique/automate est connecté à l'aide de la méthode de liaison mémoire.</li> </ul>
	Sélectionner les éléments de zone système	Définissez s'il faut activer la zone système.
	Sélectionner les éléments de zone système	Configurez les éléments de zone système à utiliser. Pour en savoir plus sur la méthode d'accès direct, reportez-vous à la section «A.1.4.2 Zone système» (page A-11), et à la section «A.1.5.2 Zone système» (page A-32) pour la méthode de liaison mémoire.
	Nombre de mots en cours d'utilisation	Affiche le nombre total de mots pour les éléments précisés dans la zone système.
Paramètres de chien de garde		Surveille l'état de communication du GP et de l'automate. Le GP écrit «00FF» dans l'adresse de mot de l'automate lors de chaque configuration. L'automate confirme que «00FF» a été écrit et que la communication a été effectuée lors de chaque configuration.
	Paramètres du temporisateur	Configurez la durée du cycle de surveillance du chien de garde, de 0 à 65535.
	Adresse d'écriture du chien de garde	Configurez l'adresse d'écriture pour le chien de garde.

#### Paramètres étendus

Les extensions disponibles diffèrent selon le modèle. Vérifiez si votre modèle prend en charge la fonction avant de l'utiliser.

«1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)



Paramètre	Description
	Spécifie s'il faut utiliser la fonction de moniteur de périphérique.
Contrôle de périphérique	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Pour les paramètres de surveillance de périphérique, reportez-vous à ce qui suit.</li> <li>«A.2 Surveillance de la valeur des adresses de périphérique (Surveillance en locale)» (page A-48)</li> </ul>
Activer le	
chargement du multilangue	Précisez s'il faut activer le chargement du multilangue.
Charger	Sélectionnez la source de chargement du fichier multilangue (fichier CSV), [Carte CF] ou [Stockage USB].
	Précisez s'il faut lire le fichier multilangue lors du démarrage de l'afficheur.
Lire le fichier lors du démarrage	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Même si cette option est sélectionnée, elle ne fonctionne pas avant que l'afficheur soit redémarré.</li> </ul>
Supprimer le fichier	Précisez s'il faut supprimer le fichier après avoir mis à jour le multilangue.
après la mise à jour	Cette option est précisée lorsque [Lire le fichier lors du démarrage] est activé.

Paramètre	Description
Activer Ethernet Multilink	<ul> <li>Précisez s'il faut activer Ethernet Multilink.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour plus d'informations sur Ethernet Multilink, reportez-vous à : <ul> <li>(@ «7.7.3 Guide de configuration des paramètres système [Afficheur] - [Détails]</li> <li>- [Paramètres Ethernet Multilink]» (page 7-45)</li> </ul> </li> </ul>
Activer le verrouillage	<ul> <li>Spécifie s'il faut utiliser la fonction de verrouillage.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour plus d'informations sur les paramètres de verrouillage, reportez- vous à :</li> <li>«7.7.4 Guide de configuration des paramètres système [Afficheur] - [Détails] - [Verrouillage]» (page 7-47)</li> </ul>

#### Accès à distance

Pour l'accès à distance, reportez-vous à ce qui suit :

«37.15.2 Guide de configuration des paramètres système [Afficheur] - [Accès à distance]» (page 37-79)

### Paramètres IPC

Cet élément n'apparaît que si vous sélectionnez [IPC Series (PC/AT)] comme afficheur. <sup>(37)</sup> «38.10.1 Guide de configuration des paramètres système [Paramètres d'afficheur] [Paramètres IPC]» (page 38-168)

### ■ Guide de configuration du programme logique

<sup>CP</sup> «29.14.1 Guide de configuration [Programmes logiques]» (page 29-162)

### Guide de configuration [Fenêtre Module vidéo]

«27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]» (page 27-74)

### ■ Guide de configuration [Police]

«6.4 Guide de configuration [Police]» (page 6-18)

## Guide de configuration [Liste de périphériques]

Affiche une liste de périphériques précisés.





Manuel de référence de GP-Pro EX 5-179

	Paramètre	Description
Liste d'adresses de gestion de périphériques/automates	Temps de cycle de communication	Affiche les adresses de variable interne dans lesquelles il faut stocker le temps de cycle de la communication du périphérique ou de l'automate (unité : ms). Le temps de cycle de communication est la durée pour demander et recevoir des données à partir du périphérique/automate, jusqu'à ce que l'afficheur reçoive les données. Les durées de cycle de communication pour chaque périphérique/automate lors de la communication avec plusieurs périphériques/automates sont stockées à l'aide la combinaison d'adresses indiquée ici.
		ZONE LS         LS9400       Pilote 1, Unité de périphérique 1         :       :         LS9431       Pilote 1, Unité de périphérique 32         LS9432       Pilote 2, Unité de périphérique 32         LS9463       Pilote 2, Unité de périphérique 32         LS9464       Pilote 3, Unité de périphérique 32         LS9495       Pilote 3, Unité de périphérique 32         LS9496       Pilote 4, Unité de périphérique 32         LS9496       Pilote 4, Unité de périphérique 32         LS9527       Pilote 4, Unité de périphérique 32
		<ul> <li>fenêtre système [Afficheur] - [Zone système] - [Périphérique de la zone système] est également stocké dans la variable interne LS2037 en tant que données binaires (unité : 10 ms).</li> <li>Si la zone LS est 32 bits, la valeur est stockée dans les derniers 16 bits.</li> </ul>
Paramètre		Description
--	---	--
		Affiche l'adresse de la variable interne qui contrôle s'il faut exécuter ou arrêter la scrutation de communication configurée pour le périphérique/automate. Contrôle le périphérique/automate à l'aide de l'adresse de bit affiché.
Liste d'adresses de gestion de périphériques/automates	Scrutation ON/OFF	ZONE LS         LS9550       Pilote 1, Unité 1 à 16         LS9551       Pilote 1, Unité 1 à 32         LS9552       Pilote 2, Unité 1 à 32         LS9553       Pilote 2, Unité 1 à 32         LS9554       Pilote 3, Unité 1 à 16         LS9555       Pilote 3, Unité 1 à 32         LS9556       Pilote 4, Unité 1 à 32         LS9557       Pilote 4, Unité 1 à 32
		Réservé         Pour arrêter la communication avec le premier périphérique/automate du pilote 1, activez le bit LS9550. Pour reprendre la communication, désactivez le bit.         LS9550       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0         LS9550       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0         LS9550       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0         LS9550       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0         LS9550       16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pé Au	riphérique/ tomate1 à 4	Affiche la taille de mémoire de la police utilisée dans la zone Ecran utilisateur. La capacité de la zone d'écran de l'utilisateur dépend du modèle d'affichage. <sup>(37)</sup> «1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)
	Fabricant	Affiche le fabricant du périphérique/automate actuellement précisé.
	Série	Affiche la série de l'automate actuellement spécifié.
	Version	Affiche la série du périphérique/automate.
	Port	<ul> <li>Affiche les ports qui vous pouvez connecter à un périphérique/automate.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si le port est également utilisé avec d'autres périphériques/automates, apparaît au côté droit du [Port].</li> </ul>
Im Co Co Sci Sci	orimante, de barres1, de barres 2, ript 1, ript 2	Affiche et modifie les paramètres [Imprimante], [Code barres 1], [Code barres 2], [Script 1] ou [Script 2] précisés.
	Туре	Affiche les types des périphériques précisés.
	Port	<ul> <li>Affiche les ports de connexion des périphériques précisés.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si le port est également utilisé avec d'autres périphériques/automates, apparaît au côté droit du [Port].</li> </ul>

# ■ Guide de configuration [Périphérique/Automate]

Configurez les détails d'un périphérique/automate.

Paramètres de système 4 🗙	Afficheur Série GP3000 Series Modèle AGP-3500S
Type d'afficheur	Orientation Paysage
Afficheur	Périphérique/Automate
Programmes logiques	Ajouter périphérique/automate Supprimer le périphérique/automate
<u>Vidéo/Film</u>	Périphérique/Automate 1
Police	Résumé <u>Modifier le périphérique/automate</u>
Paramètres de périphérique	Fabricant Mitsubishi Electric Corporation Série Q/QnA Serial Communication Port COM1
Liste des périphériques/automates	Mode de données texte 2 <u>Modifier</u>
Périphérique/Automate	Paramètres de communication
Imprimante	SID Type © RS232C 🔿 RS422/485(2wire) 🔿 RS422/485(4wire)
Equipement d'entrée	Speed 19200
Script	Data Length C 7 C 8
Pilote E/S	Parity CINONE CIEVEN CODD
Serveur FTP	Stop Bit 💿 1 💿 2
Modem	Flow Control C NONE C ER(DTR/CTS) C X0N/X0FF
Module vidéo/Unité DVI	Timeout 3 💼 (sec)
	Retry 2
	Wait To Send 0 👘 (ms)
	RI/VCC @ RI @ VCC
	In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default
	Paramètres spécifiques au périphérique
	Nombre de périphériques/automates autorisés 16
	Numéro Nom du périphérique Paramètres           Image: Description conduction         Image: Description conduction conduction           Image: Description conduction         Image: Description conduction
	In Fort
	Wat to send       U       Ims)         RI /VCC       RI       VCC         In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (EV Power Supply). If you use the Digital's RS232C       Default         Paramètres spécifiques au périphérique       Nombre de périphériques/automates autorisés       16         Numéro       Nom du périphérique       Paramètres         I       PLC1       Image: Station No.=0.Network No.=0.PC No.=255.Request destination module I/0 No.

Paramètre	Description
	Ajoute les paramètres du Périphérique/automate. Utilisez ce paramètre pour communiquer avec plusieurs périphériques/automates.
Ajouter périphérique/ automate	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Le nombre de pilotes de périphérique/automate avec lesquels le GP peut communiquer en même temps dépend du type de GP.</li> <li>(a) «1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)</li> </ul>
Supprimer le périphérique/automate	Supprime le périphérique/automate précisé.
Changement de périphérique/automate	Modifie les paramètres du périphérique/automate.
Résumé	<ul> <li>Affiche les paramètres des périphériques/automates actuellement précisés.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si vous sélectionnez le modèle LT Series, le fabricant, la série et les ports sont configurés comme suit.</li> </ul>
	Pabricant Digital Electronics Corporation       Serie       LT Driver       Port          Mode de données texte       1       Modifier         [Pilote LT] est le même que celui dans [Liaison mémoire].
Fabricant	Affiche le fabricant du périphérique/automate actuellement précisé.
Série	Affiche le nom de série du périphérique/automate actuellement précisé.

Paramètre		Description	
	Port	Affiche le port de connexion du périphérique/automate actuellement précisé. REMARQUE • Si le port est également utilisé avec d'autres périphériques/automates, apparaît au côté droit du [Port]	
	Mode de données texte	Affiche le mode de données texte des périphériques/automates actuellement précisés.	
		Si la boîte de dialogue [Modifier le mode données texte] apparaît, vous pouvez modifier le mode de données texte. Normalement, le mode de données texte est précisé selon chaque périphérique/automate.	
		Sélectionnes un mode de données texte	
	Modifior	Données dans les adresses de         Octets Ordre de stockage         Ordre de stockage BH/HB         Mode Données texte         Sélection ner	
	Modifier	Stocker à partir des premières données Ordre BH 0rdre BH 4 C Ordre HB 2 © Ordre BH 5 C	
né		Ordre HB     1     C       Stocker à partir des dernières données     Ordre BH     6     C       Ordre HB     7     C       Ordre HB     7     C       Ordre HB     7     C       Ordre HB     8     C       Ordre HB     3     C	
Résu		Modifier Annuler	
æ	Données dans les adresses de périphérique	Sélectionnez l'ordre de stockage des données, [Stocker selon les premières données] ou [Stocker selon les dernières données]. Stockage du texte «ABCDE». •Ordre HB Ordre BH ([Mode de données texte] est «5») ([Mode de données texte] est «8» $D100 \qquad A \qquad B \qquad D100 \qquad E \qquad 00h \qquad D101 \qquad C \qquad D \qquad D101 \qquad D101 \qquad D101 \qquad D102 \qquad A \qquad B \qquad A \qquad B \qquad D102 \qquad A \qquad B \qquad A \qquad B \qquad D102 \qquad A \qquad B \qquad A \qquad A$	
	Stockage BH/HB	Sélectionnez l'ordre de stockage des données à préciser dans un mot (16bits), [Ordre BH] ou [Ordre HB]. Stockage du texte «ABCDE».• Ordre HBOrdre HB([Mode de données texte] est «5»)• Ordre BH ([Mode de données texte] est «4» $H$ $H$ $H$ $D100$ $A$ $B$ $D101$ $D102$	

Suite

Paramètre		aramètre	Description	
Résumé	Modifier	Stockage BH/HB dans un double mot	Sélectionnez l'ordre de stockage des données à préciser dans deux mots (32 bits), [Ordre BH] ou [Ordre HB]. Stockage du texte «ABCDE». • Ordre HB Ordre BH ([Mode de données texte] est «1») ([Mode de données texte] est «4» H L D100 A B C D D102 E 000h 00h 00h NULL= "00(h)"	
		Mode Données texte	Affiche le numéro de combinaison des ordres de stockage du mode de données texte.	
		Sélectionner	Sélectionnez le mode de données texte à utiliser.	
Pa cor	ram nmu	ètres de unication	Configurez les paramètres selon le périphérique/automate. Les paramètres diffèrent selon la série. Reportez-vous au «GP-Pro EX Device Connection Manual.» Il vous est recommandé de conserver les paramètres par défaut pour les options [Temporisation], [Réessayer] et [Envoi retardé].	
Pa spe péi	ram écific iphé	ètres ques au érique	Configurez cette option selon chaque périphérique/automate.	
	No d'a aut	mbre utomates torisés	Affiche le nombre de périphériques/automates autorisés pour le type de périphérique/automate sélectionné.	
	[Ajouter un périphérique]		Chaque fois que vous cliquez sur le [Bouton Ajouter un périphérique], un périphérique/automate est ajouté. Vous ne pouvez pas ajouter un périphérique/automate si le [Nombre de périphériques/automates autorisés] est configuré à «1».	
	[Supprimer le périphérique]		Supprime les paramètres du périphérique/automate.	
	Nu	méro	Affiche le numéro du périphérique/automate précisé.	
	Nom du périphérique		<ul> <li>Configurez un nom de périphérique/automate comportant jusqu'à 20 caractères à octet unique.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Lorsque vous ajoutez le [Nom du périphérique] désiré, assurez-vous de ne pas utiliser un nom déjà utilisé.</li> </ul>	
	[Bc Affi	outon icheur]	<ul> <li>Configurez les paramètres nécessaires pour le périphérique/automate. Affiche la boîte de dialogue [Afficheur individuel].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Les [Afficheurs individuels] diffèrent selon l'automate. Pour en savoir plus sur les paramètres du périphérique/automate, reportez-vous au «GP-Pro EX Device Connection Manual.»</li> </ul>	

Paramètre		Description
Fonctions étendues	Utiliser la fonction de transfert de programme	<ul> <li>Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez MP Series Ethernet (Extended) de Yasukawa Electric Corporation comme périphérique/ automate. Si vous la sélectionnez, le transfert Ladder depuis le GP vers le périphérique/automate est activé.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Pour effectuer un transfert vers l'écran de transfert Ladder, créez un bouton spécial pour transférer les données de périphérique/automate.</li> <li>* «10.15.4 Bouton spécial» (page 10-69)</li> <li>Pour plus d'informations sur les paramètres de transfert, reportez-vous au manuel de périphérique/automate du pilote.</li> </ul>

# ■ Guide de configuration [Imprimante]

«34.6.2 Guide de configuration des paramètres système [Imprimante]» (page 34-63)

# ■ Guide de configuration [Equipement d'entrée]

«16.4.1 Guide de configuration de l'[Equipement d'entrée]» (page 16-22)

«36.4.2 Guide de configuration [Equipement d'entrée] - [Entrée d'accès PC à distance]» (page 36-29)

# Guide de configuration [Paramètres de script E/S]

Configurer les paramètres pour communiquer avec le périphérique/automate à l'aide de scripts.



Paramètre		Description
Туре		Sélectionnez [D-Script/D-Script global] pour utiliser la fonction «Opération de port SIO», qui communique grâce à un port série pour D- script ou D-Script global. Sélectionnez [Script étendu] pour utiliser des scripts étendus.
Port		<ul> <li>Sélectionnez un port pour les scripts, [COM1], [COM2] ou [USB-SIO].</li> <li>REMARQUE</li> <li>Si le port est également utilisé avec d'autres périphériques/automates, apparaît au côté droit du [Port].</li> </ul>
Paramètres de communication		<ul> <li>Configurez les paramètres de communication.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Cela n'est pas affiché lorsque le [Type] est [Désactivé].</li> <li>Les [Paramètres de communication] diffèrent selon le périphérique/ automate sélectionné. Pour en savoir plus sur les paramètres du périphérique/automate, reportez-vous au «GP-Pro EX Device Connection Manual.»</li> </ul>
	Paramètres de communication	Sélectionnez la méthode de communication, [RS232C], [RS422/485 (4 fils)] ou [RS422/485 (2 fils)].
	Vitesse de communication	Sélectionnez une vitesse de communication, [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] ou [115200].
	Longueur des données	Choisissez la longueur des données de communication, [7 bits] ou [8 bits].
	Parité	Sélectionnez le bit de parité de communication, [Aucun], [Impair] ou [Pair].
	Bit d'arrêt	Choisissez la longueur de données du bit d'arrêt : [1 bit] ou [2 bits].
		Suite

	Paramètre	Description
Paramètres de communication	Contrôle de flux	Si la méthode de communication est [RS232C], sélectionnez la méthode de contrôle de communication, [Aucune], [RTS/CTS] ou [ER (DTR/CTS)]. Lorsque [Port] = [USB-SIO], le [Contrôle de flux] est défini sur [Aucun].
	Alimentation 5V	Si la méthode de communication est [RS232C], désignez s'il faut préciser l'alimentation 5V. Configurez seulement à [Activer] si le périphérique connecté nécessite un bloc d'alimentation. Si une alimentation 5V n'est pas nécessaire et que vous sélectionnez Activer, le périphérique connecté ou le GP pourrait subir des dommages. Confirmez les spécifications du périphérique connecté et du câble avant de configurer ce paramètre.

# ■ Guide de configuration [Pilote E/S]

«30.2.1 Guide de configuration de l'écran E/S» (page 30-9)

# Guide de configuration [Paramètres du serveur FTP]

«27.9.2 Guide de configuration [Serveur FTP]» (page 27-94)

## Guide de configuration [Modem]

«33.10.2 Guide de configuration [Modem]» (page 33-70)

# ■ Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/unité DVI]

«27.9.6 Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/DVI]» (page 27-127)

# 5.17.7 Guide de configuration [Options]

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans le menu [Afficher (V)], sélectionnez [Options (O)].

#### Général

Configurez les paramètres généraux pour le système éditeur.

💰 Options		×
Contents	Paramètres généraux de l'éditeur         Configurer la mise en jour en ligne         Vérifier si une mise à jour est disponible lorsque le programme est démarré         Définir la langue de l'éditeur         Langue       French         Sauvegarde <ul> <li>Enregistrer la sauvegarde lors de l'écrasement d'un projet existant</li> <li>Condition de mémoire de l'éditeur</li> <li></li></ul>	
	OK (0) Annule	r I

Para	amètre	Description
Configuration des mises à jour en ligne	Vérifier s'il existe une mise à jour lors du démarrage du programme	Définissez s'il faut effectuer une mise à jour en ligne lorsque le programme est démarré.
Action	Langue	<ul> <li>Sélectionnez la langue, [Japanese] ou [English], utilisée dans GP-Pro EX.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Vous devez redémarrer GP-Pro EX avant d'enregistrer les paramètres.</li> </ul>
Sauvegarde	Enregistrer la sauvegarde lors de l'écrasement d'un projet existant	Lorsque vous écrasez un projet, sélectionnez s'il faut sauvegarder le fichier automatiquement avant d'écraser. <sup>(27)</sup> «5.3.2 Procédure de configuration ■ Sauvegarder en tant que procédure d'historique» (page 5-25)
Condition de mémoire de l'éditeur	Activer	Sélectionnez s'il faut utiliser le même environnement d'écran la prochaine fois. Stocke les écrans ouverts, les écrans actifs, la méthode de bloc et les éléments ouverts dans la fenêtre Paramètres système lors de la fermeture. Vous pouvez conserver l'environnement des 5 projets les plus récents.

# Barre d'outils

Personnalisez chaque barre d'outils.

💰 Options		×
Crénéed Barre d'outils Barre d'outils Recherche d'erreurs Style d'édition de l'éc Logique commune Ladder List Script Multilangue Surveillance Ladder List	Configurer la disposition de la barre d'outils Objets I d'Afficher l'aperçu d'objets Personnaliser Barre d'outils	X
	OK (0) Annuler	

Paramètre		Description
Objets	Afficher l'aperçu d'objets	Configurez s'il faut afficher un aperçu de l'objet lorsque vous pointez sur l'icône de l'objet dans la barre d'outils.
Perso	nnaliser	Sélectionnez une icône à afficher dans la barre d'outils.
	Paramètres de la barre d'outils	Ouvre la boîte de dialogue [Barre d'outils].            Barre d'outils             Objet de la barre d'outils             Catégorie             Copier             Déplacer vers le bas             Déplacer vers le bas

# Barre de fonctions

Personnalisez les paramètres pour la barre de fonctions.

🕈 Options 🛛 🗙													
Général	Personnalis	er la pai	amètres	de la ba	arre de f	onctions							
Bane d'oatile	Personnaliser												
Barre de fonctions Becherche d'erreurs Style d'édition de l'éc	Fenêtre a	ctive	Ecran	ІНМ				•	Par	défaut			
Logique commune		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
List Script	Aucun	Manu el	Modifi er le			Objet suiv	Objet préc	Dessi n sui	Précé dent	Modifi er le	Menu	Plein écran	Simul ation
Surveillance Ladder	Shift		Rech erch	Nouv el éc	Ouvrir l'écr	Type d'obj	Type d'obj	Type de d	Type de d			Surve iller	Trans férer
List	Ctrl	Ecran préc	Ecran suiv			Com mut	Voya nt	Affich age	Texte				
	Alt	1 écran	Mosaï que	Mosaï que	Fin	Dupli quer							
	Shift+Ctrl												
	Shift+Alt												
	Ctrl+Alt												
										OK ( <u>O</u> )		Annul	er

Paramètre	Description
	Attribuez les fonctions sélectionnées dans le tableau à la barre de fonctions.
Personnaliser	<ul> <li>REMARQUE</li> <li>Les touches F1 à F4 et F9 à F12 sont fixes. Allouez les fonctions en combinant les touches F5 à F8 avec d'autres touches. Double cliquez sur le carré à attribuer (touche de fonction + touche de clavier) pour afficher la fenêtre [Barre de fonctions].</li> </ul>
Fenêtre active	<ul> <li>Sélectionnez les écrans à définir sur la barre de fonctions à partir des options suivantes :</li> <li>Ecran IHM</li> <li>Logique</li> <li>Ecran de pilote E/S</li> <li>Ecran de configuration de la variable/symbole</li> <li>Surveillance</li> <li>Vous ne pouvez exécuter les touches F5 à F8 lors de la surveillance que pendant l'édition en ligne.</li> <li>Toutes les autres touches sont actives.</li> </ul>

Suite

Paramètre	Description
Paramètre Paramètre de la barre de fonctions	Description         Supprime les fonctions qui sont déjà mappées aux séquences de touche (F5 à F8 + touche de clavier) et l'enregistre sur une autre séquence de touche.         Image: Second s
	REMARQUE         • Lorsque vous sélectionnez [Aucun] à partir de la liste d'éléments, vous pouvez rétablir les fonctions (F5 à F8 + touches de clavier) et les enregistrer dans une boîte de dialogue.
Par défaut	Rétablir la barre de fonction dans la [Fenêtre active] qui s'affiche.

## Recherche d'erreurs

Configure les paramètres de la recherche d'erreurs.

💰 Options		×
Général Barre de fonctions <b>Recherche d'erreurs</b> <b>Syste d'division de rice</b> Logique commune Ladder List Script Multiangue Surveillance Ladder List	Recherche d'erreurs Type d'afficheur ✓ Afficher les avertissements ☐ Inclure la double bobine dans les avertissements	
	OK (0)	Annuler

Paramètre	Description
	Lors de l'exécution d'une recherche d'erreurs, affiche des avertissements dans la fenêtre d'erreur.
	Si la case n'est pas cochée :
Afficher les avertissements	N'affiche que des erreurs.
	Si la case est cochée :
	Affiche des erreurs et des avertissements (l'onglet Recherche d'erreurs
	clignote plusieurs fois, puis un voyant bleu s'allume. Après que l'erreur s'affiche, l'écran est remis à son état original).
	Si la même adresse est utilisée aux plusieurs fins, affiche un avertissement dans la fenêtre d'erreur.
Inclure la double bobine dans les avertissements	Lorsque la case n'est pas sélectionnée : Lorsqu'il y a des avertissements ou des avertissements à l'extérieur de la double bobine, l'onglet Recherche d'erreurs clignote.
	Lorsque la case est sélectionnée : Lorsqu'il y a des avertissements, l'onglet Recherche d'erreurs clignote.

# ■ Guide de configuration [Edition d'écran]

«8.13.3 Guide de configuration des options (Style d'édition d'écran]» (page 8-97)

# Logique commune

Configurer l'éditeur logique (paramètres Ladder et List).

Options		×			
Général Barre d'outils Barre de fonctions Becherche d'arreure	Configurer l'éditeur logique (paramètres communs Ladder et List) Modifier				
Otyle d'édition de l'éd Logique commune Laddor List	Copier la variable/symbole vers l'étiquette				
Script Multilangue Surveillance Ladder List	Couleur : Couleur d'arrière-plan	eur			
	OK (0) Ar	nuler			

Paramètre		Description
Edition	Copier la variable/ symbole sur l'étiquette	Faites glisser et déposez les instructions Ladder dans les variables/ symboles qui sont allouées à l'écran d'édition et créez des objets qui vous permettent de configurer des étiquettes (comme un voyant ou un bouton) afin d'enregistrer les noms de variable/symbole sur les étiquettes.
Affichage	Couleur	Sélectionnez un élément pour lequel vous souhaitez modifier la couleur, [Arrière-plan], [Opérande], [Adresse E/S (Ladder)], [Instructions, Barre d'alimentation, Echelons (Ladder)], [Ligne de séparation (IL)], [SOR (IL)], [Instruction Ladder (IL)], [Branchement (IL)], [Etiquette (IL)] ou [Caractères d'affichage non configurés (IL)]. Cliquez sur [Changer la couleur] et définissez la couleur dans la boîte de dialogue affichée.

# Ladder

Configure l'éditeur Ladder.

Général	Configurer l'éditeur Ladder	
Barre d'outils	M	
Barre de fonctions	Modifier	
Recherche d'erreurs	🔽 Diffici las actionadas lass de Priest d'Antonisticas	
Style d'édition de l'éc	I Dennir les operandes lors de l'ajout d'instructions	
Logique commune		
Ladder		
Script	Type d'afficheur	
Multilangue		
Surveillance	I✓ Commentaires d'échelon	
Ladder	Adresses F/S	
Link		
LISU		

F	Paramètre	Description
Edition	Configurer des opérandes lors de l'addition des instructions	Lorsque vous insérez les instructions Ladder pendant la création d'un programme logique, définissez l'opérande simultanément.
Affichage	Commentaires d'échelon	Affiche les commentaires d'échelon dans l'écran Ladder.
Allichage	Adresse E/S	Affiche l'adresse E/S si une variable/symbole est allouée à un terminal E/S.
	Police	Configurez une police utilisée dans l'écran Ladder.

#### ■ List

Configure l'éditeur List.

💰 Options		×
Général Barre d'outils Barre de fonctions Recherche d'erreurs Style d'édition de l'éc Logique commune	Configurer l'éditeur List Modifier Déplacer le curseur automatiquement après l'entrée	
List	Type d'afficheur           Type d'afficheur           Retrait des branchements           Police :         Microsoft Sans Serif, Standard, 8pt	

	Paramètre	Description
Edition	Déplacer le curseur automatiquement après l'entrée	Déplacer la focalisation automatiquement afin de faciliter l'entrée pendant l'édition.
Affichage	Retrait des branchements	Mettre en retrait les instructions de branchement et l'affichage.
	Police	Définissez une police utilisée dans l'écran List.

# Script

Configurez les paramètres appropriés des options D-Script, D-Script global, Script étendu et Fonction définie par l'utilisateur.

Vous pouvez aussi préciser cela dans les boîtes de dialogue [Script étendu] et [D-Script global].

«21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)



	Paramètre	Description
Aide sur saisie		Configurez les paramètres d'aide sur saisie dans D-Script, D-Script global, Script étendu et Fonction définie par l'utilisateur.
	Afficher le numéro de ligne	Affiche le numéro de ligne au côté droit du programme.
	Contrôle de retrait automatique	Si vous insérez des changements de ligne comme cela est montré plus bas, des tabulations sont insérées conformément à la hiérarchie.
	Aide sur saisie de fonction	Lorsque la fonction et la parenthèse initiale «(» sont tapées telles que montrées ci-dessous, le format de la fonction s'affiche.

	Paramètre	Description
e sur saisie	Boîte de dialogue Saisie d'adresse	Lorsque vous créez un script, tapez un crochet gauche ([) pour afficher la boîte de dialogue [Adresse de saisie]. Vous pouvez saisir des adresses dans cette boîte de dialogue.
	Syntaxe automatique terminée	Lorsque «if» ou «loop» est saisi à partir du clavier, la syntaxe restante est remplie.
Aid	Analyse de la syntaxe automatique	Lorsque vous créez des scripts, l'expression est vérifiée. La [Zone de message] affiche les résultats si l'expression est incorrecte. Par exemple, «Ligne 1 : L'expression n'est pas correcte.»
Format		Configurez le format des scripts.
	Type de police	Sélectionnez la police à utiliser.
	Taille de police	Configurez la taille de police à utiliser, de 8 à 72 par incréments de 0,5.
	Nombre de retraits de la touche TAB	Configurez le nombre de touches Tab de retrait à utiliser, de 1 à 8.

# ■ Guide de configuration [Multilangue]

«17.9.3 Guide de configuration du multilangue» (page 17-61)

# ■ Paramètres communs de la surveillance d'étape

Configure les paramètres pour surveiller les programmes logiques en ligne.

💕 Options		×
Options     Général     Barre d'outils     Barre de fonctions     Rechercher d'erreurs     Style d'édition de l'éc     Logique commune     Ladder     List     Script     Midinianges     Surveillance     List	Configurer la mesure de surveillance (paramètres communs Ladder et List) Paramètres de communication Port USB LAN Adresse IP O O O O O O G G G G G G G G G G G G G	
	OK (D) Annule	

Paramètre		Description
ation	Port	Sélectionnez le port de communication pour la surveillance en ligne, [USB] ou [LAN].
Communic	Adresse IP	Si vous sélectionnez [LAN] comme [Port], précisez l'adresse IP.
e	Fréquence	Spécifie la fréquence de communication, de 200 à 3000.
Surveillan	Nombre de tentatives	Spécifie le nombre de tentatives pour la communication, de 0 à 10.
	Valeur actuelle	Affiche les valeurs actuelles des variables/symboles pendant la surveillance en ligne.
	Forcé	Affiche les valeurs qui ont été forcées pendant la surveillance en ligne.
Affichage	Couleur	Sélectionnez un élément pour lequel vous souhaitez modifier la couleur, [Arrière-plan], [Commentaire d'échelon], [Instructions, Barre d'alimentation], [Opérande], [Adresse E/S], [Valeur actuelle] [Forces] ou [Débit de puissance]. Cliquez sur [Modifier la couleur] et définissez la couleur dans la boîte de dialogue affichée.

## Ladder

Configure la surveillance Ladder.

¢	🖇 Options		×
	Général Barre d'outils Barre d'outils Recherche d'erreurs Style d'édition de l'éc Logique commune Ladder List Script Multilangue	Configurer les paramètres de surveillance Ladder         Type d'afficheur         Image: Commentaires d'échelon         Image: Adresse E/S         Police :       Microsoft Sans Serif, Standard, 8pt	_
(	Ladder		

Paramètre		Description
	Commentaires d'échelon	Affiche les commentaires d'échelon dans l'écran Ladder.
Affichage	Adresse E/S	Affiche l'adresse E/S si une variable/symbole est allouée à un terminal E/S.
	Police	Configurez une police utilisée dans l'écran Ladder.

#### List

Configure la surveillance List.

đ	🖗 Options		×
	Général Barre d'outils Barre de fonctions Recherche d'erreurs Style d'édition de l'éc Logique commune Ladder List Script Multilangue Surveillance	Configurer la surveillance List Type d'afficheur I Retrait des branchements Police : Microsoft Sans Serif, Standard, 8pt <u>Modifier la police</u>	
(			

Paramètre		Description
Affichage	Retrait des branchements	Mettre en retrait les instructions de branchement et l'affichage.
	Police	Définissez la police utilisée dans l'écran de surveillance List.

# 5.17.8 [Guide de configuration [Outils avancés]

#### Paramètres d'alarme

\*19.10.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Alarme)» (page 19-69)

#### Paramètres d'échantillonnage

«24.8.1 Guide de configuration commun (Echantillonnage)» (page 24-37)

#### Paramètres de recette

«25.10.1 Guide de configuration commun (Recette)» (page 25-54)

#### Paramètres de sécurité

«22.10.1 Guide de configuration commun (Sécurité)» (page 22-41)

#### Paramètres de journal d'opération

«22.10.2 Guide de configuration des outils avancés (paramètres de journal d'opération)» (page 22-53)

#### Paramètres de calendrier

«23.4 Guide de configuration du calendrier» (page 23-9)

#### Paramètres de son

«26.5.1 Guide de configuration commun (Son)» (page 26-13)

#### Paramètres de multilangue

\*17.9.3 Guide de configuration du multilangue» (page 17-61)

#### Paramètres de D-Script global

«21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)

#### Paramètres de script étendu

«21.9.1 Guide de configuration du D-Script/Outils avancés [D-Script global]» (page 21-54)

#### Enregistrement de l'image

«9.5.1 Guide de configuration de l'outil avancé (Enregistrement d'image)» (page 9-22)

#### Enregistrement du texte

«17.9.2 Guide de configuration commun (Enregistrement de texte)» (page 17-60)

#### Enregistrement de l'icône

«8.13.4 Guide de configuration commun de l'enregistrement d'icône» (page 8-101)

#### Enregistrement du clavier

«15.6.2 Guide de configuration de l'outil avancé (Enregistrement du clavier)» (page 15-34)

#### Paramètres vidéo

«27.9.3 Guide de configuration commun [Vidéo]» (page 27-96)

#### Paramètres de la fenêtre Module vidéo/Unité DVI

«27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]» (page 27-118)

REMARQUE

# Paramètres de la couleur de rétroéclairage

Cette fonction fait passer le rétroéclairage à rouge. Elle est utile lors de la création de signaux d'avertissement.

Il y a 16 paramètres de condition disponibles.

Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.
 «1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)

📮 Ba	🧮 Base 1 (Sans tit) 🗙 🔳 Rétroéclairage 🗙					
Coule	Couleur de rétroéclairage					
Numéro	Mode d'action	Adresse d'action	Condition	Commentaire		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Paramètre	Description
Mode d'action	
Adresse d'action	Cliquez deux fois sur la ligne pour afficher la boîte de dialogue [Couleur
Condition	de rétroéclairage]. Les paramètres sélectionnés s'affichent dans la boîte.
Commentaire	



# Couleur de rétroéclairage Mode d'action Action de mot Commentaire Modifier la condition à rouge Adresse de mot [PLC1]D00000 Plage d'alarmes Limite supérieure 65535 ... OK Annuler

Paramètre	Description
Mode d'action	Sélectionnez [Action de bit] ou [Action de mot].
Commentaire	Entrez un commentaire comportant jusqu'à 20 caractères.
Modifier la condition à rouge	<ul> <li>Configurez les conditions pour faire passer le rétroéclairage à rouge.</li> <li>Lorsque vous sélectionnez [Action de bit] comme [Mode d'action] Précise s'il faut faire passer la couleur à rouge à l'activation ou la désactivation de l'[Adresse de bit] précisée.</li> <li>Lorsque vous sélectionnez [Action de mot] comme [Mode d'action] Fait passer la couleur à rouge lorsque la valeur stockée dans l'[Adresse de mot] précisée est à l'extérieur de la plage précisée (plus élevée que la [Limite supérieure] et moins élevée que la [Limite inférieure]). La plage de configuration entre la [Limite supérieure] et la [Limite inférieure] est de 0 à 65535.</li> </ul>

Sélectionner l'[Action de bit] Sélectionner l'[Action de mot]

## Configuration de la variable/symbole

Affiche l'écran pour enregistrer les variables/symboles.

#### • Pour en savoir plus sur l'enregistrement des variables/symboles, reportezvous à ce qui suit :

- «29.3.2 Utilisation d'adresses disposant de noms flexibles (format variable)» (page 29-10)
- @ «29.3.3 Utilisation d'adresses préparées (Format d'adresse)» (page 29-17)



Paramètre	Description
Nom	Spécifie le nom de la variable/symbole.
Туре	Spécifie le type de la variable/symbole. Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] comme [Format d'adresse], sélectionnez le type d'adresse à afficher, [Adresse de bit], [Adresse de mot], [Variable entière], [Variable flottante], [Variable réelle], [Variable de minuterie], [Variable de compteur], [Variable de date], [Variable de temps] ou [Variable PID]. Lorsque vous sélectionnez [Enregistrer la variable] dans [Format de variable], sélectionnez [Adresse de bit] ou [Adresse de mot] comme type.
Tableau	Détermine s'il faut préciser des tableaux.
Compte	Spécifie la taille du [Tableau].
Adresse	Si vous précisez [Adresse de bit] ou [Adresse de mot] comme [Type], précisez l'adresse de périphérique/automate.
Persistant	Sélectionner Persistant/Volatil.
Commentaire	Tapez un commentaire, au besoin.
Utilitaire	<ul> <li>Importer Importe des variables/symboles en format CSV.</li> <li>Exporter Exporte les variables/symboles en format CSV.</li> </ul>

# 5.17.9 Guide de configuration [Ecran]

Cette section explique chaque élément affiché à la sélection du menu [Ecran (S)].

#### Nouvel écran

Pour créer un nouvel écran, dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)].



	Paramètre	Description
Type d'écran		Sélectionnez le type d'écran à créer ou sélectionnez un modèle à partir de [Base], [Fenêtre], ou [Logique].
Ecran		Si vous sélectionnez [Base] comme [Type d'écran], précisez le nombre d'écrans à créer entre 1 et 9999. Si vous sélectionnez [Fenêtre], précisez le nombre entre 1 et 2000. Si vous sélectionnez [Logique], précisez SUB-01 à SUB-32.
Titre	e	Définissez un titre d'écran comportant jusqu'à 30 caractères pour le nouvel écran.
Utili	iser le modèle	Sélectionnez un modèle.
	Sélectionner le modèle à partir de la liste	Affiche la boîte de dialogue [Sélectionner un modèle] à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un modèle.
	Modèles récemment utilisés	Les noms des modèles récemment utilisés apparaissent dans une fenêtre popup.
Objets de sous- routine activés		Cette option apparaît lorsque vous sélectionnez [Logique] dans [Type d'écran]. Lorsque vous créez un écran logique pour une sous-routine, vous pouvez insérer des objets de sous-routine enregistrés en tant qu'objets logiques.
	Sélectionner des objets de sous- routine	Sélectionnez les objets de sous-routine enregistrés pour créer un programme de sous-routine.          Image: Charger l'objet de sous-routine         Image: Charger l'

### Ouvrir l'écran

Ouvre un écran.

💰 Ouvrir l'e	écran				X	
Type d'écra	in	Base		•		
Informations écran						
		Ecr	an 🗌		1	
		Titr	e San	s titre		
Numéro	Titre		En-tête	Bas de page	•	
1	Sans titre	•				
,						
			Ouvri	r /	Annuler	

	Paramètre	Description			
Ту	be d'écran	Sélectionnez le type d'écran à ouvrir, [Base], [Fenêtre], [Logique], ou [E/S].			
Inf	ormations écran	Définissez s'il faut afficher les informations et un aperçu de l'écran à ouvrir.			
	Ecran	Affiche le numéro d'écran sélectionné dans la liste d'affichage. Si vous modifiez le numéro, l'aperçu est modifié.			
	Titre	Affiche le titre d'écran dans l'aperçu.			
Lis	te d'affichages	Affiche une liste de tous les écrans dans un projet.			
	Numéro	Affiche le numéro d'écran.			
	Titre	Affiche le titre de l'écran.			
	En-tête	Lorsqu'un en-tête est précisé, le [Titre] de l'en-tête s'affiche.			
	Bas de page	Lorsqu'un bas de page est précisé, le [Titre] du bas de page s'affiche.			

#### Fermer l'écran

Ferme l'éditeur d'écran.

Cliquez sur a qui se trouve dans la partie supérieure droite de l'onglet de l'éditeur d'écran, placez le curseur sur l'onglet et sélectionnez [Fermer (Titre d'écran)] à partir du menu contextuel ou utilisez une touche de raccourci pour fermer l'écran.

# Informations écran

Affiche les informations sur l'écran précisé.

Numéro         0001           Titre         Sans titre           Niveau de sécurité         0           invouer les données         Envoyer la taille           Sombre d'adresses(Diplets)         0           Nombre d'adresses(D-Script)         0           Dijets         0           Yormations         Hax1,024)	Туре	Base
Titre     Sans titre       Niveau de sécurité     0       Envoyer les données     160 octets (0.0%)       Nombre d'adresses(Objets)     0 (Max1,152)       Nombre d'adresses(D-Script)     0 (Max1,152)       Objets     0 (Max1,024)	Numéro	0001
Niveau de sécurité 0 Envoyer les données Envoyer la taille 160 octets (0.0%) Nombre d'adresses(Objets) 0 (Max1,152) Nombre d'adresses(D-Script) 0 (Max1,152) Objets 0 (Max1,024) nformations	Titre	Sans titre
Envoyer les données Envoyer la taille 160 octets (0.0%) Nombre d'adresses(Objets) 0 (Max1,152) Nombre d'adresses(D-Script) 0 (Max1,152) Objets 0 (Max1,024) nformations	Niveau de sécurité	0
Envoyer la taille         160 octets (0.0%)           Nombre d'adresses(Objets)         0 (Max1,152)           Nombre d'adresses(D-Script)         0 (Max1,152)           Objets         0 (Max1,024)	Envover les données	
Nombre d'adresses(Dbjets)         0         (Max1,152)           Nombre d'adresses(D-Script)         0         (Max1,152)           Objets         0         (Max1,024)	Envoyer la taille	160 octets (0.0%)
Nombre d'adresses(D-Script) 0 (Max1,152) Objets 0 (Max1,024) nformations	Nombre d'adresses(Objets)	0 (Max1,152)
Objets 0 (Max1,024) nformations	Nombre d'adresses(D-Script)	0 (Max1,152)
nformations	Objets	0 (Max1,024)
	Informations	

	Paramètre	Description
Att	ribut d'écran	Affiche les informations sur l'écran.
	Туре	Affiche le type d'écran précisé, [Base], [Fenêtre] ou [Logique]. Si vous ouvrez la boîte de dialogue [Infos sur l'écran] dans laquelle l'en-tête/le bas de page peut être modifié, le type s'affiche avec [En-tête] ou [Bas de page].
	Numéro	Affiche le numéro d'écran.
	Titre	Affiche le titre de l'écran.
	Niveau de sécurité	Affiche le niveau de sécurité de l'écran
En	voyer les données	Affiche le résumé des données à envoyer vers le GP.
	Envoyer la taille	Affiche la taille des données pour un écran en octets. Affiche le taux d'usage de la taille totale de l'écran en pourcentage entre parenthèses.
	Adresses (Objets/D-Script)	Affiche le nombre total d'adresses en cours d'utilisation pour les objets et le D-Script dans [Nombre d'adresses (nombre maximum d'adresses)]. Si le nombre dépasse le nombre maximum d'adresses, cela s'affiche en rouge.
	Objets	Affiche le nombre total d'objets utilisés dans les objets d'écran.
Infe	ormations	Affiche des informations supplémentaires.

#### Ecran précédent/Ecran suivant

Affichez l'écran suivant ou l'écran précédent.

REMARQUE

• La fonction Ecran précédent/Ecran suivant n'est pas disponible dans des écrans vidéo.

# Modifier l'affichage

#### Modifier l'écran

Modifie l'affichage de l'éditeur d'écran.

#### ♦ Liste d'objets

Affiche une liste d'attributs des objets utilisés dans l'écran sélectionné. N'affiche pas une liste de [Dessins], d'[Actions sur déclenchement] ou de [D-Scripts].

Liste d'écrans	ф <b>Х</b>	📮 Ba	se 1 (Untitle	1) 🛛 🔤					4
Type d'écran Tous	•	Liste d'	objets (Ecrans	de base)					
Méthode de recherche Titre	•	Objets				Filtre Mor	lifier <u>Exporter</u>	Importer Retourner à l'é	<u>écran</u>
Affiner la recherche	Rechercher	Numéro	ID	Commentaire	Fonction		Détails sur la fon	ction	Détails
📁 🚭 🛍 🗙 🗏 🗒 鬓									
🚱 Ecrans de base									
B0001	(Untitled)								
💕 Ecrans fenêtre									

	Paramètre	Description		
Ob	jets	Sélectionnez le type d'objet à répertorier à partir de tous les objets placés dans l'écran.		
Filtre       Image: Afficience la haĉa da dialegra Derenditres de l'abiet efectione (à restione)         Filtre       Image: Afficience la haĉa da dialegra Derenditres de l'abiet efectione (à restione)		La boîte de dialogue [Paramètres de filtre] apparaît. Configurez s'il faut afficher l'[Adresse], les [Détails sur la fonction] et le [Texte d'étiquette] dans la liste d'objets.		
Ed	tion	Affichage la boîte de dialogue Paramètres de l'objet sélectionné à partir de la liste.		
Ex	ExporterLa boîte de dialogue [Exporter la liste d'objets] apparaît. Définiss l'emplacement pour enregistrer la [Liste d'objets] dans un fichier (*.csv) ou texte (*.txt).			
Im	porter	La boîte de dialogue [Importer la liste d'objets] apparaît. Enregistrez le fichier en format CSV(*.csv) ou texte (*.txt) pour l'importer dans le projet.		
Re	tourner à l'écran	Modifie l'affichage de l'éditeur d'écran.		
Lis	te d'affichages	Répertorie les détails sur les objets.		
	Numéro	Les numéros sont affectés séquentiellement aux objets placés, à compter de 1.		
	ID	Affiche les identifications des objets.		
	Commentaire	Affiche des commentaires sur les objets.		
	Fonction	Affiche le nom de la fonction d'objet. Par exemple, Bit - Comparaison		
	Détails sur la fonction	Affiche le texte détaillé sur les fonctions d'un objet.		
	Adresse/Adresse1	Liste d'affichages		
	Etiquette/Etat 0	Affiche les étiquettes précisées sur les objets. Si des différentes étiquettes sont précisées à chaque état d'un objet, une étiquette s'affiche pour chaque état.		
	Introduction	Affiche d'autres informations détaillées comme les coordonnées auxquelles les objets sont placés. Le contenu de l'affichage dépend des objets.		

#### Ladder (uniquement lorsque l'écran logique est affiché)

Affichez l'éditeur logique à l'aide de la méthode Ladder.

#### ■ List (uniquement lorsque l'écran logique est affiché)

Affichez l'éditeur logique à l'aide de la méthode List.

#### Enregistrement du modèle

Enregistrez les objets placés dans l'éditeur d'écran à l'exception de l'en-tête/du pied de page en tant que modèle.

💰 Enregistrement du modele		X
Registre	Annuler	

Paramètre	Description
Enregistrer le	Définissez un titre comportant jusqu'à 30 caractères à octet unique pour le
modèle	nouveau modèle.

#### Restrictions 5.18

#### 5.18.1 Restrictions relatives à la création d'écrans

### Type d'écran

Cette section couvre les types d'écrans créés à l'aide de projets.

Généralement, un projet est composé de deux écrans : un écran de base et un écran fenêtre. Un écran de base est un écran affiché sur le GP. Pour afficher un écran sur le GP, utilisez toujours un écran de base. Un écran fenêtre est un écran appelé et affiché sur un écran de base. Un écran fenêtre sert à afficher un écran par-dessus l'autre, comme un clavier. «12.3 Affichage de fenêtres» (page 12-7)

Ecrans de base

#### Ecrans fenêtre





Par exemple :

REMARQUE



Ecran de base

Ecran de base + Ecran fenêtre

• Les écrans logique et E/S servent à créer des programmes logiques. «29.2.3 Ecran logique Nom d'objet» (page 29-7)

(30.1.2 Mappage d'adresses (variables) aux terminaux E/S» (page 30-3)

# Nombre d'écrans pouvant être créés

Type d'écran	Plage d'écrans autorisée
Ecran de base	1-9999
Ecran fenêtre	1-2000
Logique	MAIN, INIT SUB-01 à SUB-32

### Capacité de données par écran

La capacité maximale par écran est environ 1 Mo. Vous ne pouvez pas créer un écran qui dépasse cette capacité.

La capacité maximale de la zone qui peut conserver des données d'écran créées ([Zone d'écran utilisateur]) dépend de chaque modèle GP.

«1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)

#### Nombre de fonctions que vous pouvez placer dans un écran

Le nombre maximum autorisé d'objets et de fonctions que vous pouvez placer dans un seul écran est comme suit. Ce nombre est pour les écrans créés récemment sans aucun autre paramètre.

 Le grand total d'objets que vous pouvez placer dans un écran est le suivant : Lorsque vous sélectionnez un afficheur GP-3400, 3500, 3600 ou 3700 Series : Jusqu'à 1024

> Lorsque vous sélectionnez un afficheur [IPC Series (PC/AT)] : Jusqu'à 1280 Modèles autres que ceux indiqués ci-dessus : Jusqu'à 384

 Le nombre total d'adresses que vous pouvez définir sur un seul écran est de jusqu'à 1152, sauf le nombre d'adresses dans un D-Script. Vous pouvez définir jusqu'à 1153 adresses distinctes sur un D-Script.
 Toutefois lorsque vous sélectionnez un afficheur [IPC Series (PC/AT)], vous

Toutefois, lorsque vous sélectionnez un afficheur [IPC Series (PC/AT)], vous pouvez définir jusqu'à 3000.

Objets	Type de fonction	Ecran de base	Ecran fenêtre <sup>*1</sup>
Alarmes	Résumé	1	1
Alarines	Afficher l'historique		384
Alarme texte	-	1	1
	Graphique normal		
Graphique	Graphique statistique		384
	Cadran		
Objet de touche	-		384
	Affichage numérique <sup>*2</sup>	384	
	Affichage de texte <sup>*2</sup>		384
Affichage de données	Affichage de date/d'heure		384
	Affichage des données statistiques		384
	Affichage de la valeur limite		384
	Affichage ON/OFF	0FF	
	Affichage de l'état	384	
Affichage de l'image	Affichage de l'image CF		
	Affichage de déplacement (uniquement lorsque l'icône est sélectionnée)		30

Objets	Type de fonction	Ecran de base	Ecran fenêtre <sup>*1</sup>		
	Bouton Bit				
	Bouton de mot				
Pouton/Voyant	Changement d'écran		384		
	Bouton spécial				
	Bouton de sélecteur				
	Voyant				
E f	Fenêtre <sup>*3</sup>	294	0		
Ecran fenetre	Fenêtre globale <sup>*4</sup>				
Lecteur vidéo -		1			
Affichage Module vidéo/DVI -		512 <sup>*5</sup>	0		
Affichago du massago	Entrée directe		394		
Amenage du message	Affichage de texte	384			
D-Script	-		_*6		
Données échantillonnées <sup>*2</sup>	-	1	1		
Tendance historique <sup>*7</sup>	-		0		
Bloc de données <sup>*7</sup>	-	0			
	Transmission des données	1	1		
Affichage de données	Recettes	384			
spéciales	Affichage CSV <sup>*2</sup>	1	1		
	Gestionnaire de fichiers	1	0		
	Action de bit				
Action sur	Action de mot		384		
déclenchement	Changement d'écran	1	50+		
	Action de dessin	1			
Accès PC à distance (RPA)	-	$1^{*8}$	-		

\*1 Vous pouvez afficher jusqu'à un maximum de trois fenêtres dans l'écran d'affichage en même temps. Pour en savoir plus sur l'affichage de fenêtres, reportez-vous à ce qui suit :

«12.8.2 Restrictions relatives aux écrans fenêtre 🔳 Affichage de plusieurs fenêtres dans un seul écran» (page 12-30)

\*2 Vous ne pouvez pas dessiner un affichage de données échantillonnées et un affichage de données spéciales (affichage CSV) en même temps. Cela s'applique également lorsque vous dessinez un affichage de données spéciales (affichage CSV) et un affichage de données configurés dans l'option Autoriser saisie.

\*3 Vous pouvez placer jusqu'à trois objets de fenêtre avec l'option [Lecture continue] (deux si vous utilisez des fenêtres globales) dans un seul écran. Si trois fenêtres [Lecture continue] sont placées dans un écran, toute fenêtre supplémentaire ne fonctionnera pas.

\*4 Lorsque l'écran de surveillance s'affiche, vous ne pouvez pas afficher la fenêtre globale.

\*5 Vous ne pouvez afficher qu'une fenêtre Module vidéo/Unité DVI par écran d'automate en même temps.

\*6 Le nombre maximum de D-Scripts dépend du nombre d'adresses que vous précisez par écran (jusqu'à 1152) et de la capacité de données de l'écran (jusqu'à 1 Mo).

\*7 Vous pouvez définir jusqu'à huit [Courbes de tendance historique] et [Graphiques d'affichage de bloc de données]. Toutefois, vous ne pouvez afficher qu'un seul écran pour les courbes de tendance historique à l'aide de la fonction de l'affichage de données historiques.

\*8 Lorsque trois fenêtres sont déjà affichées (ou deux fenêtres globales), cela peut pas être affiché.

# Affichage de l'écran

• Lorsque vous changez l'orientation de portrait à paysage, ou de paysage à portrait, le dessin s'affiche avec une rotation de 90 degrés. Dans le menu [Edition], sélectionnez [Faire pivoter/Retourner]. Assurez-vous de vérifier l'écran après l'avoir modifié.



- Si vous passez d'un type d'affichage à haute résolution à un type d'affichage à faible résolution, les données qui dépassent la plage ne s'affichent pas. Si vous retournez à un type d'affichage à haute résolution, les données qui ont dépassé la plage s'affichent. Le nombre maximum de caractères d'affichage sur un objet diffère entre un type d'affichage à faible résolution et un type d'affichage à haute résolution. Si vous passez d'un message d'alarme créé avec un type d'affichage à haute résolution à un type d'affichage à faible résolution, tout objet qui n'entre pas dans l'écran de message ne s'affiche pas.
- Si vous convertissez la résolution, la taille d'objet, la position et la taille du texte, la résolution de l'affichage est ajustée automatiquement. Il se peut que certains agrandissements d'échelle ne se convertissent pas correctement en raison des restrictions de taille de texte et de résolution.
- Lorsque vous réduisez la zone d'édition de l'écran à l'aide de la fonction Zoom, il se peut que certains dessins ne s'affichent pas correctement, selon la réduction.

#### 5.18.2 Restrictions relatives à l'enregistrement des données

#### Précautions pour enregistrer dans une carte CF ou un périphérique de stockage USB

- Pendant l'écriture des données dans une carte CF ou un stockage USB, les actions de basculement d'objets et d'écrans ralentissent.
- Cela peut prendre quelques secondes pour écrire les données, tout dépendant de la quantité à écrire.
- Après que les données de statut sont lues à partir du GP, assurez-vous de permettre une durée d'au moins un cycle de communication<sup>\*1</sup> ou une période de scrutation d'affichage<sup>\*2</sup>, selon celui de ces délais qui est le plus long, avant d'écrire la prochaine commande.
- N'insérez pas des écrans qui utilisent la carte CF ou le stockage USB si la carte CF ou le stockage USB n'est pas installé dans le GP. Il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement.
- Si une erreur d'écriture se produit, il se peut que tout fichier n'ayant pas terminé le chargement demeure dans la carte CF ou le stockage USB.
- Pour écraser et enregistrer les données de carte CF ou de stockage USB existantes, il doit y avoir assez d'espace libre pour accepter les données. Si la taille des données est trop grande par rapport à l'espace disponible, une erreur d'écriture se produira.
- Lorsque vous enregistrez des données dans une carte CF ou un stockage USB et que le dossier cible (\ALARM...) n'existe pas, le dossier est créé automatiquement pour enregistrer les données. S'il est impossible de créer le dossier (p. ex., la carte CF ou le stockage USB n'est pas initialisé), une erreur d'écriture se produit.
- Le nombre de fois que vous pouvez écrire les données dans une carte CF est limité. (Environ 100000 fois pour réécrire 500 Ko.)
- Pour formater la carte CF ou le stockage USB dans votre ordinateur, sélectionnez FAT ou FAT32. Si vous utiliser NTFS pour le formatage, le GP ne reconnaît pas la carte CF ou le stockage USB.

#### Précautions d'utilisation de la carte CF

- Lorsque vous retirez une carte CF, assurez-vous que le voyant LED d'accès de la carte CF est mis hors circuit. Sinon, il se peut que les données figurant dans la carte CF soient endommagées.
- Lorsqu'en vous accédez à la carte CF, ne désactivez pas l'unité GP, réinitialisez-la ou encore retirez la carte CF. Créez un écran d'application sur lequel la carte CF ne peut pas être accédée. Dans l'écran d'application, vous pouvez mettre le GP hors tension ou le réinitialiser, ouvrir et fermer le capot de la carte CF et éjecter la carte CF.
- \*1 Le temps de cycle de communication est la durée pour demander et recevoir des données à partir du périphérique/automate, jusqu'à ce que l'afficheur reçoive les données. Elle est stockée dans le LS2037 de la variable interne comme données binaires. L'unité est de 10 millisecondes (ms).
- \*2 Le temps de scrutation de l'affichage est la durée nécessaire pour traiter un écran. Elle est stockée dans le LS2036 de la variable interne comme données binaires. L'unité est en millisecondes (ms).

- Lorsque vous insérez une carte CF, vérifiez l'avant et l'arrière et la position du connecteur de la carte. Si la carte CF est insérée de la mauvaise façon, il se peut que les données, la carte CF, ou le GP soient endommagés.
- Utilisez une carte CF fabriquée par Digital Electronics Corporation. Si vous utilisez une carte CF fabriquée par une autre compagnie, il se peut que le contenu de la carte CF soit endommagé.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données de carte CF.
- Evitez de poser les gestes suivants car cela pourrait endommager l'équipement ou compromettre les données :
  - •Plier la carte CF
  - •Echapper la carte CF
  - •Renverser de l'eau sur la carte
  - •Toucher directement les connecteurs de la carte CF
  - •Désassembler ou modifier la carte CF

# ■ Instructions de manutention du périphérique de stockage USB

• Pendant que vous accédez au périphérique USB, ne réinitialisez pas l'unité d'affichée ou retirez le périphérique de stockage USB. Les données figurant sur le périphérique de stockage peuvent être corrompues.

Pour retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité, concevez le système pour que le périphérique soit retiré après avoir activé la variable système #L. Control, USP Detech Trigger et confirmé que le variable système

#H\_Control\_USBDetachTrigger et confirmé que la variable système #H\_Status\_USBUsing est désactivée.

- <sup>CP</sup> «A.6.2 variables systèmes IHM (variables système #H) Type de bit» (page A-110)
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données sur les périphériques de stockage USB.
- Ne connectez pas plus d'un périphérique de stockage USB. Si oui, il se peut que les périphériques USB ne soient pas reconnus correctement.

## Liste de mémoires externes pour enregistrer les données

Voici une liste de mémoires externes que vous pouvez utiliser pour enregistrer les données (ou parcourir).

#### REMARQUE

• Les mémoires disponibles que vous pouvez utiliser pour enregistrer les données diffèrent selon le modèle.

«1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)

Fonction	Carte CF	Stockage USB	Serveur FTP
Copie écran	0	0	0
Affichage image dans l'affichage de l'image	0	Х	Х
Enregistrement des données d'historique d'alarme (Fichier CSV)	0	О	х
Enregistrement des données échantillonnées (Fichier CSV)	0	О	х
Sauvegarder les données échantillonnées	0	О	х
Transfert de recette (données CSV)	0	0	Х
Enregistrement de recettes	0	0	Х
Affichage du fichier dans le gestionnaire de fichiers	0	х	х
Fonction de copie du gestionnaire de fichiers entre la carte CF et la mémoire externe	0	0	Х
Affichage dans l'affichage des données CSV	0	0	Х
Enregistrement des données de son	0	Х	Х
Enregistrement/Lecture du fichier vidéo	0	Х	0

Fonction	Carte CF	Stockage USB	Serveur FTP
Capture d'écran vidéo (avec l'unité VM)	0	0	0
Affichage JPEG sur les modules vidéo	0	0	0
Modules vidéo (chargeur de mémoire)	0	0	Х
Vérification de l'espace disponible	0	0	Х
Enregistrement des données de SRAM de sauvegarde	0	х	х
Initialisation de la mémoire hors ligne	0	Х	-
Utilisation de la fonction d'opération de fichier d'un D-Script	0	0	х
Enregistrement du journal d'opération	0	0	Х

#### Restrictions relatives aux captures d'écran

- La capture d'écran prend environ 5 à 6 secondes et la taille du fichier est environ 200 Ko. Si le total des chiffres d'affichage = 80
- La taille du fichier et la durée de la capture dépendent de la qualité de l'image et la taille de l'écran.
- Les affichages d'objet ne sont pas mis à jour lors de la capture.
- Si vous capturez un écran à l'aide de l'option Clignotement, l'image capturée s'affiche sans clignotement.
- Si vous créez un fichier avec des actions autres que la copie écran lorsque la carte CF ou le périphérique de stockage USB est inséré, le fichier est écrasé avec la prochaine [Incrémentation automatique du numéro de fichier].
- Lorsque vous utilisez l'option [Suppression automatique du fichier], la suppression de plusieurs fichiers peut prendre du temps. Tous les fichiers sont supprimés donc cela peut prendre quelques secondes ou quelques minutes.

# Précautions pour la sauvegarde automatique de la SRAM

- Assurez-vous que l'espace libre sur la carte CF est plus élevé que la taille de la SRAM de sauvegarde. L'espace libre est vérifié avant que le processus soit exécuté. S'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte CF, les données ne sont pas enregistrées dans la carte CF.
- Lorsque vous utilisez la fonction de stockage de la carte CF, confirmez que l'adresse de contrôle de stockage de la carte CF ne contient aucune donnée. Vous pouvez enregistrer les données suivantes dans la carte CF : recettes, données de journalisation, données de diagramme linéaire, données échantillonnées (échantillonnage de données), et données d'alarme
- La fonction de stockage de carte CF s'exécute avant que la sauvegarde SRAM ne s'exécute. Lorsque la sauvegarde de SRAM est en cours d'exécution, l'écriture dans la carte CF est interrompue.
- Lorsque vous exécutez la sauvegarde de SRAM, le processus de la fonction de stockage de la carte CF est interrompu. Lorsque vous écrivez automatiquement vers la carte CF à l'aide de l'action de boucle de la fonction de journalisation, l'action de journalisation est également interrompue jusqu'à ce que la lecture vers la carte CF soit lancée.

- Vous ne pouvez enregistrer qu'un fichier de sauvegarde dans une carte CF.
- Si vous exécutez l'option [Initialize CF Card] dans [Initialize Memory] en mode hors ligne, un dossier SRAM est créé.
- Si vous exécutez une restauration Carte CF -> SRAM en mode hors ligne, toutes les données enregistrées (comme les données échantillonnées) seront remplacées par les données récemment stockées.
- Si vous exécutez une restauration Carte CF -> SRAM en mode hors ligne, les valeurs ajustées pour la luminosité, le contraste et le volume du son ne seront pas modifiées. Les valeurs ajustées seront appliquées après que vous remettez le GP sous tension ou après que le GP entre en mode d'exploitation.
- Si vous exécutez une restauration Carte CF -> SRAM en mode hors ligne, les informations d'apprentissage FEP Japonais stockées sont écrasées. Pour cette raison, il se peut que l'ordre d'affichage des caractères de conversion puissent changer selon la fréquence d'utilisation.