27 Enregistrement et lecture vidéo

Ce chapitre décrit la façon d'enregistrer et de jouer des vidéos dans GP-Pro EX, et fournit une explication de l'affichage des vidéos à l'aide du module vidéo/DVI (en option) et d'autres fonctions utiles.

Lisez tout d'abord la section «27.1 Menu de configuration» (page 27-2), puis passez à la page correspondante.

27.1	Menu de configuration	27-2
27.2	Affichage de la sortie de caméra vidéo	27-8
27.3	Enregistrement vidéo	27-12
27.4	Enregistrement vidéo avant et après une défaillance	27-21
27.5	Lecture de vidéos	27-26
27.6	Affichage de plusieurs sorties de caméra vidéo simultanément .	27-51
27.7	Affichage de l'écran PC	27-60
27.8	Enregistrement de la sortie vidéo en images fixes	27-66
27.9	Guide de configuration	27-74
27.10	Restrictions	27-142

27.1 Menu de configuration

Seuls certains modèles prennent en charge les fonctions présentées dans ce chapitre. Vérifiez si votre modèle prend en charge les fonctions avant de modifier les paramètres.

«1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)













27.2 Affichage de la sortie de caméra vidéo

27.2.1 Introduction

Sur les modèles AGP-3450T/3550T/3560T/3650T/3750T, vous pouvez afficher des séquences vidéo depuis une caméra vidéo connectée au GP. Cette fonction est utile lorsque vous surveillez le statut d'une ligne d'usine et pour assurer la sécurité.



27.2.2 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. * «27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]» (page 27-74) * «27.9.4 Guide de configuration [Lecteur vidéo]» (page 27-98)

- Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».
 - «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Affichage vidéo à partir d'une caméra vidéo dans l'écran GP en temps réel.



1 Dans [Paramètres système], cliquez sur [Vidéo/Film].



REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Sélectionnez [NTSC] dans [Signal]. Dans [Signal], sélectionnez le signal vidéo pris en charge par votre région : [NTSC] ou [PAL].

Basique	Enregist	rer la carte CF	Enregistre	er FTP Enregistreur d'événements	3
Signal		NTSC	O PAL	C SECAM	>>Détail

3 Dans la fenêtre [Liste d'écrans], ouvrez l'écran de base dans lequel vous souhaitez afficher la vidéo. Dans le menu [Objets (P)], cliquez sur [Lecteur vidéo (O)] ou cliquez sur interpreter et placez un lecteur vidéo dans l'écran.



4 Cliquez deux fois sur le lecteur vidéo. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la zone [Taille d'affichage], sélectionnez [1/4].

			>>Détail
Commentaire	Méthode de lecture	Calle C Standard C 1/4 C 1/16	
	Sélection	C FTP Coller Supprimer	
	Non Type	Paramètres	

• Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que la taille de l'écran GP ou du lecteur vidéo, l'image ne s'affiche pas au complet. Si vous souhaitez afficher l'image au complet, configurez une [Taille d'affichage] qui est plus petite que la taille du lecteur vidéo. 5 Cliquez sur l'onglet [Bouton]. Sous [Disposition du bouton], cochez la case [Vidéo]. Dans la liste [Détails], sélectionnez [Vidéo ON/OFF].

Lecteur de film		×
ID de l'objet MV_0000 Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Dalle tactile Co Disposition Lecture Arrêter Pause Avance rapide Rembobiner Ralenti 1 image vers l'avant Changer vers Canger le film Zoom Déplacer Vidéo	mmutateur Vidéo Détails Vidéo ON/OFF Vidéo ON/OFF Type de police Police standard Langue d'affichage ASCII Couleur du texte 7 Couleur du texte 7 Couleur du commutateur Couleur du bordure 7 Clignotement Aucun Motif Aucun
Aide (<u>H</u>)		OK (Q) Annuler

- 6 Cliquez sur [Sélectionner la forme] pour sélectionner la forme du bouton et précisez l'étiquette et la couleur voulues, puis cliquez sur [OK].
 - Selon la forme du bouton, il est possible que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
 - Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

27.3 Enregistrement vidéo

27.3.1 Introduction

Les modèles AGP-3450T/3550T/3560T/3560T/3750T peuvent enregistrer le signal vidéo depuis le GP comme fichiers vidéo avec audio.

Activez le bit 0 de l'adresse de contrôle précisée pour enregistrer l'image dans la carte CF (ou le serveur FTP). Le signal vidéo est enregistré en format de fichier vidéo (.sdx). Ce format de fichier vidéo est unique au GP.

Enregistrement dans une carte CF

Dans le dossier «Movie» de la carte CF, le fichier vidéo est enregistré sous le nom de dossier et le nom de fichier précisés (les 2 premières lettres). Chaque fichier peut contenir une vidéo d'une taille maximale de 512 Mo. Chaque dossier peut contenir jusqu'à un maximum de 100 fichiers.



Enregistrement sur un serveur FTP

Sur un serveur FTP enregistré, le fichier vidéo est enregistré sous le nom de dossier et le nom de fichier précisés (les 2 premières lettres). Chaque fichier peut contenir une vidéo d'une taille maximale de 2048 Mo.



27.3.2 Procédure de configuration

Enregistrement d'un fichier vidéo dans une carte CF

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.

Activez le bit 0 de l'adresse de contrôle pour enregistrer le fichier vidéo dans la carte CF.



1 Dans [Paramètres système], cliquez sur [Vidéo/Film].



REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Sélectionnez [NTSC] dans [Signal]. Sous [Taille d'enregistrement], sélectionnez [QVGA(384kbps)].



3 Cliquez sur l'onglet [Enregistrer la carte CF] et cochez la case [Enregistrer la carte CF].

Basique	Enregistrer la carte CF	Enregistrer FTP	Enregistreur d'événements	۱
Enre	gistrer la carte CF			

4 Précisez la [Taille du fichier] et le [Nombre de fichiers] à enregistrer.

Taille de fichier	4	÷ #	Мо
Nombre de fichiers	8	÷.	

- Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes).
- 5 Dans la zone [Chaîne définie par l'utilisateur], sélectionnez [Direct] et entrez deux caractères à octet unique (par exemple, MC). Cette chaîne est le nom de dossier et les deux premiers caractères du nom de fichier de la vidéo enregistrée.

Chaîne définie par l'utilisateur	
----------------------------------	--

La vidéo est enregistrée avec le nom de fichier en commençant par la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + horodatage (année, mois, jour, heures, minutes, secondes) + l'extension du nom de fichier .sdx. Par exemple, si un dossier et un fichier sont enregistrés à 15:23'26" le 27 mai, 2006, le nom du fichier est le suivant : MC060527_152346.SDX.

- Si vous sélectionnez [Indirect], vous devez stocker la chaîne définie par l'utilisateur sur l'automate avant d'enregistrer dans la carte CF. Pour préciser le numéro indirectement, utilisez trois mots à partir de l'adresse précisée.
- Si la [Chaîne définie par l'utilisateur] n'est pas configurée, le dossier se nomme «NONAME».

6 Dans l'[Adresse de mot de contrôle], précisez une adresse de mot (par exemple, D100) pour contrôler l'enregistrement.

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse. Sélectionnez le périphérique «D» et entrez «100» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».

	 💰 Adresse de saisie 🛛 🛛 🗙	
Adresse de mot de contrôle	Périphérique/ Automate	Adresse de mot de contrôle
	D 100 Back Clr A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 5 5 6	

La configuration pour l'enregistrement des vidéos dans une carte CF est terminée.

- Vous pouvez afficher le signal vidéo peut lorsqu'il est en cours d'enregistrement.
 - Vous ne pouvez pas jouer les fichiers vidéo stockés pendant qu'un signal vidéo est en cours d'enregistrement.

Procédure d'exploitation

REMARQUE

Utilisez trois mots séquentiels à partir de l'adresse précisée pour contrôler l'enregistrement.

D100	Contrôle
D101	Statut
D102	Nombre de fichiers
	enregistrés

- 1 Activez le bit 0 de D100 pour démarrer l'enregistrement (dans une carte CF).
 - Le bit 0 de l'adresse de statut (D101) s'active pendant l'enregistrement.
- 2 Désactivez le bit 0 de D100 pour arrêter l'enregistrement. «1» est ajouté à D102.

• Vous ne pouvez pas enregistrer un nombre plus élevé de fichiers vidéos dans un dossier que le nombre de fichiers précisés dans [Nombre de fichiers].

Enregistrement d'un fichier vidéo sur un serveur FTP

REMARQUE

- Pour enregistrer les fichiers sur un serveur FTP, vous devez configurer un serveur FTP (Protocole FTP) sur le réseau à l'avance.
 - Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 «27.9.2 Guide de configuration [Serveur FTP]» (page 27-94)
 «27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]» (page 27-74)

Activez le bit 0 de l'adresse de contrôle pour enregistrer un fichier vidéo sur le serveur FTP enregistré.



1 Dans les [Paramètres système], cliquez sur [Serveur FTP].

Paramètres de l'écran Paramètres de l'écran Afficheur Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Paramètres de l'écran Afficheur Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Afficheur Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates	
Liste des Périphériques / Automates	
Périphérique/Automate	
Imprimante	
Equipement d'entrée	
Script E/S	
Pilote E/S	
Serveur FTP	
Modem	
Modules vidéo	

- Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].
- 2 Cliquez sur [Nouveau] pour ouvrir la boîte de dialogue [Serveur FTP]. Entrez les informations sur le serveur FTP (numéro de registre, adresse IP, mot de passe, etc.) pour enregistrer le fichier vidéo. Cliquez sur [OK] pour quitter l'enregistrement du serveur FTP.

Serveur FTP	
Nouveau Modifier Copier	Coller Supprimer
Numéro Adresse IP Commentai	ire Port Nom de l'utilisa Mots de passe PASV
	•
	Serveur FTP
	Numéro 1 📑
	Adresse IP 192 168 32 201
	Commentaire
	Port <u> 21 💼 🔤</u>
	Nom de l'utilisateur
ſ	Mot de passe
	OK (Q) Annuler

Manuel de référence de GP-Pro EX 27-17

3 Dans [Paramètres système], cliquez sur [Vidéo/Film].



4 Sélectionnez [Entrée vidéo] et [Taille d'enregistrement].



5 Cliquez sur l'onglet [Enregistrer FTP] et cochez la case [Enregistrer dans le serveur FTP].



6 Dans [Serveur FTP], sélectionnez [Direct], puis sélectionnez le numéro d'enregistrement du serveur FTP enregistré à l'étape 2.



7 Dans [Taille de fichier], configurez la taille de fichier maximale pour la vidéo.

Taille de fichier	8	÷ #	Мо
-------------------	---	-----	----

• Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes).

8 Dans la zone [Chaîne définie par l'utilisateur], sélectionnez [Direct] et entrez deux caractères à octet unique (par exemple, MC). Cette chaîne est le nom de dossier et les deux premiers caractères du nom de fichier sous lequel la vidéo est enregistrée.

 Direct Indirect 	MC	
--	----	--

- La vidéo est enregistrée avec le nom de fichier en commençant par la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + horodatage + l'extension du nom de fichier .sdx. Par exemple, si un dossier et un fichier sont enregistrés à 15:23'26" le 27 mai, 2006, le nom du fichier est le suivant : MC060527_152346.SDX.
 Si vous sélectionnez [Indirect], vous devez préciser le numéro de registre du serveur avec l'automate avant d'enregistrer sur le serveur FTP. Pour préciser le numéro indirectement, utilisez trois mots à partir de l'adresse précisée.
 Si vous ne précisez pas une chaîne dans le champ [Chaîne précisée par l'utilisateur], le dossier est nommé «NONAME.»
- **9** [Dans le champ [Temporisation], entrez le délai d'attente pour se connecter au serveur FTP (par exemple, 60 secondes).



10 Dans l'[Adresse de mot de contrôle], précisez une adresse de mot (par exemple, D100) pour contrôler l'enregistrement.

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse. Sélectionnez le périphérique «D» et entrez «100» comme adresse, puis appuyez sur la touche «Entrée».



L'enregistrement de la vidéo sur le serveur FTP s'est terminé avec succès.

• Vous pouvez afficher le signal vidéo peut lorsqu'il est en cours d'enregistrement.

• Vous ne pouvez pas jouer les fichiers vidéo stockés pendant qu'un signal vidéo est en cours d'enregistrement.

Procédure d'exploitation

Utilisez deux mots séquentiels à partir de l'adresse précisée pour contrôler l'enregistrement.

D100	Contrôle
D101	Statut

- 1 Activez le bit 0 de D100 pour démarrer l'enregistrement (sur le serveur FTP). Le bit 0 de l'adresse de statut (D101) s'active pendant l'enregistrement.
- 2 Désactivez le bit 0 de D100 pour arrêter l'enregistrement.

27.4 Enregistrement vidéo avant et après une défaillance

27.4.1 Introduction

L'unité AGP-3450T/3550T/3560T/3650T/3750T enregistre un fichier vidéo du signal avant et après une défaillance se produit lorsque la condition de déclenchement définie est vraie. Cette fonction détecte la défaillance sur la chaîne de montage, ce qui est utile pour examiner la cause.

Lorsque l'adresse de bit de déclenchement est activée au cours de la surveillance, 60 secondes de vidéo avant l'événement et 60 secondes de vidéo après l'événement sont enregistrées comme fichier vidéo dans une carte CF ou un serveur FTP.



27.4.2 Procédure de configuration

REMARQUE

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. © «27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]» (page 27-74)

Enregistrer une vidéo en fichier vidéo avant et après une défaillance sur la chaîne d'assemblage ou tout autre événement. Lorsque l'adresse de bit de déclenchement est activée (et que le bit de surveillance est activé), la vidéo est enregistrée dans une carte CF.



1 Dans [Paramètres système], cliquez sur [Vidéo/Film].

Param	ètres de système 🛛 📮
Par	amètres de l'écran
	Paramètres de l'écran
	Afficheur
	Programmes logiques
	<u>Vidéo/Film</u>
	Police
Par	amètres du périphérique
	Liste des Périphériques / Automates
	Périphérique/Automate
	Imprimante
	Equipement d'entrée
	Script E/S
	Pilote E/S
	Serveur FTP
	Modem
	Modules vidéo
Pro	
۶N P	ara 🏢 Adre 🔍 Rec 🖳 Outil 🔡 List

- Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].
- 2 Sélectionnez [Entrée vidéo] et [Taille d'enregistrement].



3 [A l'onglet [Enregistreur d'événements], cochez la case [Enregistrer les événements].



• Vous ne pouvez pas jouer des vidéos si la fonction [Enregistrer les événements] est activée.

4 Dans [Condition de déclenchement], sélectionnez [Bit], et sous [Condition], sélectionnez [Bit ON].

Condition d	e déclenchement
Bit	C Mot
Condition	
Bit ON	
C Bit OF	F

5 Dans la case [Adresse de bit], précisez l'adresse de bit pour démarrer l'enregistrement. (Par exemple, X100)



6 Sélectionnez [Adresse de contrôle] comme condition de surveillance, et définissez une adresse pour contrôler la surveillance.

Par exemple, D100. Utilisez deux mots séquentiels à partir de l'adresse précisée pour contrôler l'enregistrement.

	Surveiller C Toujours C Adresse de mot de contrôle [PLC1]D00100
	D100 Contrôle D101 Statut
REMARQUE	 Si le bit 0 (bit de surveillance) de l'adresse de contrôle précisée n'est pas activée, vous ne pouvez pas enregistrer les fichiers vidéo même si l'adres de bit de déclenchement est activée.

• Lorsque l'option [Toujours] est sélectionnée pour les conditions de surveillance, la surveillance de l'[Enregistreur d'événements] est toujours activée et vous ne pouvez pas jouer des vidéos.

si l'adresse

7 Dans [Durée d'enregistrement], précisez les secondes à enregistrer (par exemple, 60) avant et après un déclenchement se produit.

Durée d'	enregistre	ment	
Avant	60	÷ #	Secondes
Après	60		Secondes
L			

8 Sous [Enregistrer], sélectionnez [Carte CF]. Dans la zone [Chaîne définie par l'utilisateur], sélectionnez [Direct] et entrez deux caractères à octet unique (par exemple, MC). Cette chaîne est le nom de dossier et les deux premiers caractères du nom de fichier de la vidéo enregistrée.

Enregistrer	
Carte CF	O FTP
Chaîne défini	e par l'utilisateur
Direct	
C Indirect	MC

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer la vidéo dans une carte CF ou sur un serveur FTP. Vous ne pouvez pas enregistrer la vidéo avant que le traitement d'enregistrement actuel ne soit terminé.
 - La vidéo est enregistrée sous un nom de fichier comportant la chaîne définie par l'utilisateur (deux caractères) + horodatage (année, mois, jour, heure, minutes, secondes) + l'extension du nom de fichier .sdx.
 Par exemple, si un dossier et un fichier sont enregistrés à 15:23'26" le 27 mai, 2006, le nom du fichier est le suivant : MC060527_152346.SDX.
 - Si vous sélectionnez [Indirect], vous devez stocker la chaîne définie par l'utilisateur sur l'automate avant d'enregistrer dans la carte CF. Pour préciser le numéro indirectement, utilisez trois mots à partir de l'adresse précisée.
 - Si la [Chaîne définie par l'utilisateur] n'est pas configurée, le dossier se nomme «NONAME».

La configuration est terminée.

• Vous pouvez afficher le signal vidéo même si l'enregistreur d'événements est activé.

27.5 Lecture de vidéos

27.5.1 Introduction

Sur les modèles AGP-3450T/3550T/3560T/3650T/3750T, vous pouvez lire la vidéo enregistrée (*.SDX). Appuyez sur les boutons du lecteur vidéo pour mettre en pause et rembobiner la vidéo. Il existe deux méthodes pour jouer des fichiers vidéo enregistrés dans une carte CF ou un serveur FTP.

Utilisation d'une sélection

Si vous savez quels fichiers vidéos vous souhaitez lire, par exemple pour afficher une procédure enregistrée en vidéo, enregistrer d'abord les fichiers vidéos que vous souhaitez lire dans une sélection. Si plusieurs fichiers vidéo sont enregistrés dans la sélection, les fichiers seront joués en ordre séquentiel.



Sélection d'une vidéo lors du runtime

A l'aide de l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers], un utilisateur peut jouer un fichier vidéo particulier en appuyant sur le fichier désiré.



27.5.2 Procédure de configuration

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «27.9.3 Guide de configuration commun [Vidéo]» (page 27-96) «27.9.4 Guide de configuration [Lecteur vidéo]» (page 27-98) «25.10.2 Guide de configuration [Affichage de données spéciales] Gestionnaire de fichiers» (page 25-85) Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Utilisation d'une sélection

Déterminez l'ordre des fichiers vidéo dans la sélection, et jouez les vidéos dans cet ordre.



Création d'un fichier de sélection

REMARQUE

- Pour créer un fichier de sélection et l'enregistrer dans une carte CF, vous devez préciser le dossier de carte CF.
- Si vous avez déjà précisé le [Dossier cible], le message suivant ne s'affiche pas. Commencez à préciser les paramètres de la procédure 3.

Sector Configuration du dossier cible» (page 5-54)

1 Dans le menu [Outils avancés (R)], cliquez sur [Vidéo(O)] ou cliquez sur 📰 . La boîte de dialogue suivante apparaît. Cliquez sur [Oui] pour afficher la boîte de dialogue [Informations projet].

💕 Dossier	r cible	\times
1	Lorsque vous enregistrez des données dans la carte CF ou le stockage USB, vous devez définir le dossier cible. Définir le dossier maintenant ?	
	Oui (Y) Non (N)	

2 Cochez la case [Activer la carte CF], précisez le dossier dans lequel les fichiers vidéo sont stockés, et cliquez sur [OK].

💰 Informations sur l	e projet
Informations fichier Afficheur Envoyer les données Informations SRAM Destination Mots de passe Mémoire de logique	Dossier cible de carte CF Activer la carte CF Dossier de carte CF C:\ProEX\STEP3\Module\Database Parcourir
	Dossier de stockage USB Dossier cible de stockage USB Parcourir
	OK (O) Annuler

3 La boîte de dialogue [Vidéo] apparaît. Sélectionnez [Sélection] et cliquez sur [Nouveau].

💰 Vidéo				×
Fichier vidéo	Nouveau	Supprin	ner Modifier les attributs	
Sélection	Emplacem	ent	Nom du fichier	
1	1			Former (C)
				reinier (C)

4 La boîte de dialogue [Nouvelle sélection] apparaît. Entrez le nom de fichier de la sélection (par exemple, Ligne-A) et cliquez sur [OK].

💰 Nouvelle sél	ection		×
Nom du fichier	Line-A		
	OK (0)	Annuler	

5 Sélectionnez le fichier créé et cliquez sur [Ajouter].



6 Dans la boîte de dialogue [Ajouter], sélectionnez l'option [Jouer le fichier CF]. Sélectionnez l'option [Jouer le fichier CF] et dans le champ [Nom de fichier], entrez le nom de fichier de la vidéo (par exemple, MC060527_152346.SDX) à ajouter à la sélection, puis cliquez sur [OK]. Si le fichier réside dans le dossier «MC», entrez : MC\MC060527_152346.SDX.

Type) Jouer le fichier CF
0) Jouer le contenu du dossier CF
0	Jouer le fichier FTP
C) Jouer le contenu du dossier FTP
C) Vidéo
Para	mètres
N	lom du fichier
-	4C060527_152346.SDX
N	
F	
F	

7 Vous pouvez enregistrer les fichiers vidéo dans l'ordre que vous souhaitez les jouer. Après avoir terminé l'enregistrement, cliquez sur [Fermer].



REMARQUE

 Pour créer une sélection sur le serveur FTP, utilisez un fichier texte (comme Bloc-notes) pour créer un fichier dans le format suivant. Vous pouvez préciser le fichier créé (TXT) en sélectionnant [FTP] dans le lecteur vidéo - [Sélection].

Format

- Préciser un fichier vidéo sur la carte CF (numéro de série),CF\MOVIE\(nom de dossier)\(nom de fichier.SDX) - Préciser un dossier sur la carte CF. (numéro de série).CF.\MOVIE\(nom de dossier)\ - Préciser un fichier vidéo sur le serveur FTP. (numéro de série), FTP, FTP(numéro d'enregistrement du serveur FTP), (nom de dossier) \nom_de_fichier.SDX - Préciser un dossier sur le serveur FTP (numéro de série), FTP, FTP(numéro d'enregistrement du serveur FTP), (nom de dossier) - Afficher la vidéo temps réel. (numéro de série), INVM • Le numéro de série est attribué à la première ligne à compter de 0, puis attribué séquentiellement aux lignes suivantes. Vous pouvez créer des lignes entre 0 et 99. • Si vous souhaitez ajouter des commentaires, tapez le carré (#) au début de la ligne, puis tapez les commentaires. Les lignes sans commentaire ou saut de ligne n'ont aucun effet sur la lecture vidéo.
- Le numéro d'enregistrement du serveur FTP est le numéro enregistré dans le [Serveur FTP].
- Séparez le nom de dossier et le nom de fichier par «\».
- Utilisez des caractères à octet unique pour le nom du fichier de sélection. Le nom de fichier de la sélection doit utiliser l'extension .TXT.
- Le nombre maximum de fichiers vidéo que vous pouvez jouer est de 100.

Par exemple :

#Sélection 1 0,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152346.SDX 1,FTP,FTP0\MC\ABC.SDX 2,CF,\MOVIE\MC\MC060527_152350.SDX

Création de l'écran de lecture de la vidéo

8 Dans la fenêtre [Liste d'écrans], ouvrez l'écran de base dans lequel vous souhaitez afficher la vidéo. Dans le menu [Objets (P)], cliquez sur [Lecteur vidéo (O)] ou cliquez sur 🛱 et placez un lecteur vidéo dans l'écran.

	Base 1(Sans titre)	
		1
-		
		
Ľ		
1:		
1		
11	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	
1		
11		
1		
11		
11	1	l † se la seconda de la se
	1	
3	a second	
÷.		
:		
:		
1		
1		
[:]		
5	-	-

9 Cliquez deux fois sur le lecteur vidéo. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la zone [Taille d'affichage], sélectionnez [1/4].

Lecteur vidéo ID de l'objet MV_0000 Commentaire	Basique Dalle tactile Commutateur Taille	× ≫Détail
	OFFICIENT OFF OFFP Ajouter Modifier Copier Coller Supprimer Non Type Paramètres Image: Supprimer	
Aide (H)		OK (<u>O</u>) Annuler

REMARQUE

• Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que la taille de l'écran GP ou du lecteur vidéo, l'image ne s'affiche pas au complet. Si vous souhaitez afficher l'image au complet, configurez une [Taille d'affichage] qui est plus petite que la taille du lecteur vidéo. 10 Dans [Sélection], sélectionnez [CF] et cochez la case qui se trouve à côté du fichier créé à l'étape 7 (par exemple, Ligne-A.TXT).



- Si vous sélectionnez [Fichier], vous ne pouvez pas préciser la sélection dans le lecteur vidéo. Dans ce cas, le fichier de sélection n'est pas nécessaire.
- 11 Cliquez sur [Détails] et cochez la case [Ordre de sélection].

Basique Dalle tactile Commutateur
Méthode de lecture
de contrôle
✓ Ordre de sélection
Arrêter Suivant

12 Configurez un bouton pour l'opération. Cliquez sur l'onglet [Bouton] et dans la zone [Disposition du bouton], cochez les cases [Lecture], [Pause] et [Arrêter].

💰 Lecteur vidéo 👘		× X
ID de l'objet MV_0000 ** Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Dalle tactile CC Disposition Cuecture Arrêter Pause Avance rapide Rembobiner Ralenti 1 image vers I avant 1 image vers I arrêre Changer le film Zoom Déplacer Vidéo	mmutateur Configurer le commutateur Pause Etiquette du commutateur Type de police Police standard Etiquette Langue d'affichage ASCII Couleur du texte 7 Couleur du texte 7 Couleur du commutateur Couleur de la bordure 7 Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun

13 Dans l'option [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton, et précisez l'étiquette et la couleur, au besoin. Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

 Vous ne pouvez pas préciser des formes et des couleurs individuelles pour les boutons dessinés à l'aide de l'onglet [Bouton] dans l'objet [Lecteur vidéo]. Vous ne pouvez préciser que des étiquettes individuelles. Si vous souhaitez définir des formes et des couleurs spécifiques pour chaque bouton, n'utiliser pas l'onglet [Bouton]. Utilisez plutôt l'objet de bouton/voyant pour créer un [Bouton de lecteur vidéo] à partir des paramètres de [Bouton spécial]. (7) «10.15.4 Bouton spécial» (page 10-69) 		
	REMARQUE	 Vous ne pouvez pas préciser des formes et des couleurs individuelles pour les boutons dessinés à l'aide de l'onglet [Bouton] dans l'objet [Lecteur vidéo]. Vous ne pouvez préciser que des étiquettes individuelles. Si vous souhaitez définir des formes et des couleurs spécifiques pour chaque bouton, n'utiliser pas l'onglet [Bouton]. Utilisez plutôt l'objet de bouton/voyant pour créer un [Bouton de lecteur vidéo] à partir des paramètres de [Bouton spécial]. ^{CF} «10.15.4 Bouton spécial» (page 10-69)

- Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
- Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

Vous pouvez sélectionner les boutons individuellement et les déplacer dans un emplacement désiré.



Sélection d'une vidéo lors du runtime

Sélectionnez le fichier vidéo dans l'écran GP pour le jouer immédiatement.



1 Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Affichage des données spéciales (P)] et sélectionnez [Gestionnaire de fichiers (M)]. Placez le gestionnaire de fichiers dans l'écran.



2 Cliquez deux fois sur l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers]. La boîte de dialogue suivante apparaît.

Affichage des donr	nées spéciales	×
ID de l'objet SP_0000 ** Commentaire	Basique Commutateur Unité d'affichage Transmission des données Recette Afficher le fichier CSV Gestionnaire de fichiers Mode d'action Opération de fichier Données cibles CF	
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annuler	

3 Dans [Mode d'action], sélectionnez [Sélectionner Vidéo]. Dans [Mode de sélection], sélectionnez [Multiple]. Dans [Données cibles], sélectionnez [CF/FTP].

Mode de sélection Multiple 💽 Données cibles	Sélectionne	er le film	•	
Multiple 💽	lode de sélecti	on		
Données cibles	Multiple	•		
	onnées cibles			
CF/FTP	CF/FTP		-	

4 Cliquez sur l'onglet [Bouton] et sous [Disposition du bouton], cochez la case [Affichage]. Sélectionnez la forme du bouton de gestionnaire de fichiers, précisez l'étiquette et la couleur, et cliquez sur [OK].

💰 Affichage des doni	nées spéciales X
ID de l'objet SP_0000	Basique Commutateur Disposition du commutateur Affichage
ABC	Type de police Police standard Couleur du texte 7
forme	Couleur du commutateur
	Couleur d'alfichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun
Aide (<u>H</u>)	OK (0) Annuler

Le [Gestionnaire de fichiers] de l'affichage de données spéciales a été précisé. Vous pouvez sélectionner les boutons placés avec l'onglet [Bouton] du [Gestionnaire de fichiers] individuellement et les déplacer dans l'emplacement désiré.


5 Dans le menu [Objets (P)], cliquez sur [Affichage vidéo] et placez-le dans le même écran de base que le [Gestionnaire de fichiers].

Q	📮 Base 1 (Sans titre) 🔀	
	••••0••••••1•••••2•••••3••••	• • • • • 4 • • • • • • • • 5 • • • • •
5		
ō		
Ē		
1	🛙 🖉 🖉 a se a se a se 🔎 🚺 de la se a	and the second
2		
-	E Construction of the second sec	and the second
ì	1 A A A A A A A	and the second
		and the second
÷		and the second
1		
:	- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	and the second
2	2	• * * *
	-	
1		
1		
-		
3	3	
-		
E		
4	4 UISP	
E		
:		
1		
1		
5	5 -	-

6 Cliquez deux fois sur le lecteur vidéo. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la zone [Taille d'affichage], sélectionnez [1/4].

© Fichier © CF © FTP Aiouter Modifier Copier Coller Supprimer Non Type Paramètres	Lecteur vidéo ID de l'objet MV_0000 Commentaire	Basique Dalle tactile Commutateur Méthode de lecture Répéter Automatique Sélection	× >Détail
		Fichier C CF C FTP Aiouter Modifier Copier Coller Supprimer Non Type Paramètres	

 Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que la taille de l'écran GP ou du lecteur vidéo, l'image ne s'affiche pas au complet. Si vous souhaitez afficher l'image au complet, configurez une [Taille d'affichage] qui est plus petite que la taille du lecteur vidéo. 7 Placez le bouton d'opération. Cliquez sur l'onglet [Bouton] et sous [Disposition du bouton], sélectionnez [Arrêter] et [Pause].

Lecteur vidéo			×
ID de l'objet MV_0000 Commentaire ABC Sélectionner la forme	Basique Dalle tactile Co Disposition ☐ Lecture ✓ Arrêter ✓ Pause ☐ Avance rapide ☐ Rembobiner ☐ Ralenti ☐ 1 image vers ☐ avant ☐ 1 image vers ☐ avant ☐ 1 image vers ☐ avant ☐ 1 image vers ☐ avant ☐ 1 image vers ☐ Changer le film ☐ Zoom ☐ Déplacer ☐ Vidéo	mmutateur Configurer le commutateur Anêter Immutateur Type de police Police standard Langue d'affichage ASCII Couleur du texte 7 Couleur du commutateur Couleur du commutateur Couleur du bordure 7 Couleur du la bordure 7 Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun Motif	
Aide (<u>H</u>)		OK (<u>O</u>) Annuler	

- 8 Dans l'option [Sélectionner la forme], sélectionnez la forme du bouton, précisez l'étiquette et la couleur, et cliquez sur [OK].
 - Vous ne pouvez pas préciser des formes et des couleurs individuelles pour les boutons dessinés à l'aide de l'onglet [Bouton] dans l'objet [Lecteur vidéo]. Vous ne pouvez préciser que des étiquettes individuelles. Si vous souhaitez définir des formes et des couleurs spécifiques pour chaque bouton, n'utiliser pas l'onglet [Bouton]. Utilisez plutôt l'objet de bouton/voyant pour créer un [Bouton de lecteur vidéo] à partir des paramètres de [Bouton spécial].
 (10.15.4 Bouton spécial» (page 10-69)
 - Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
 - Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

Vous pouvez sélectionner les boutons placés avec l'onglet [Bouton] du [Lecteur vidéo] individuellement et les déplacer dans l'emplacement désiré.

Utilisation du gestionnaire de fichiers pour jouer des vidéos

1 Appuyez sur le bouton d'affichage du gestionnaire de fichiers pour insérer le [Gestionnaire de fichiers] dans l'écran GP.



Si vous appuyez sur le bouton d'affichage à nouveau, le [Gestionnaire de fichiers] se fermera.

2 Définissez [Selection Mode] dans [File Manager] de l'affichage de données spéciales sur [Plural] et [Target Data] sur [CF/FTP] pour afficher le contenu suivant :

< DIR > s'affiche à la droite du nom de dossier.



• Zone d'affichage

Appuyez sur [CF] ou [FTP] pour sélectionner l'emplacement du fichier.

Sélectionnez [CF] pour afficher une liste des noms de dossier ou des noms de fichier dans la carte CF. Sélectionnez [FTP] pour afficher une liste de paramètres d'hôte sur le serveur FTP lorsque le serveur FTP n'est pas connecté.

Les fichiers s'affichent dans l'ordre auquel ils ont été créés. Il est impossible de trier les fichiers selon les numéros de fichiers ou les horodatages.

Appuyez sur [PLAY] pour jouer les fichiers dans GP-Pro Ex.

- Zone d'information
 Lorsque vous sélectionnez un dossier, la date de création du dossier s'affiche.

 Sélectionner un fichier affiche la date de création et la taille du fichier.
 Le serveur FTP affiche une liste d'adresses IP et de noms d'utilisateurs des hôtes sélectionnés.
- Zone de sélection
 Les noms des fichiers à jouer s'affichent dans la liste. Les fichiers sont joués dans l'ordre de cette liste.

3 Sélectionnez le dossier et appuyez sur la touche = pour afficher une liste de tous les fichiers figurant dans le dossier.



- Pour retourner à l'arbre ci-dessus (liste de dossiers) depuis la liste de fichiers, sélectionnez «... <DIR>» dans la première ligne et appuyez sur la touche =.
 - Après s'être connecté au serveur FTP à l'aide de la touche =, sélectionnez [FTP] pour afficher la liste de fichiers.
- 4 Sur le GP, sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez jouer et appuyez sur la touche pour ajouter le fichier à la sélection. ►

Appuyez sur [PLAY] pour jouer les fichiers dans l'ordre enregistré dans la sélection.



Comment déplacer le gestionnaire de fichiers

Vous pouvez modifier la position d'écran de l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers].



- 1 Appuyez sur la zone supérieure du [Gestionnaire de fichiers].
- 2 Appuyez sur la position d'écran où vous souhaitez déplacer l'affichage.
- **3** Le [Gestionnaire de fichiers] se déplace vers l'emplacement précisé.

REMARQUE

• Si l'affichage [Gestionnaire de fichiers] se situe hors de l'écran dans la position sélectionnée, les coordonnées sont réglées pour que la fenêtre s'affiche au complet.



27.5.3 Conversion de fichiers vidéo

Pour afficher des fichiers vidéo à partir d'un ordinateur dans le GP, vous devez convertir le fichier en un format de fichier propriétaire du GP (*.SDX). Convertissez des fichiers vidéo en format SDX à l'aide du logiciel [Movie Converter]. Ce convertisseur vidéo peut également convertir des fichiers vidéo SDX en d'autres formats que l'on peut jouer sur l'ordinateur.

MPORTANT • Pour installer le convertisseur vidéo, une licence est nécessaire. Achetez la licence séparément.

• Lorsque vous utilisez le convertisseur vidéo sur l'ordinateur, vous devez installer un codec qui prend en charge la compression des fichiers vidéo. (Il est possible qu'un codec soit installé sur des lecteurs vidéo/audio, tels que Windows[®] Media Player, comme fonction standard.)

	Spécifications	Remarques
PC	Machine compatible avec Windows [®]	Pentium [®] III 1GHz ou plus rapide recommandé
Espace de disque dur	60 Mo ou plus	Cette capacité est nécessaire pour installer le convertisseur vidéo.
Mémoire	256 Mo ou plus	512 Mo ou plus recommandé
Système d'exploitation	Windows [®] 2000 SP4 Windows [®] XP (Edition familiale/Edition professionnelle) SP2 ou plus récent	
	Windows Media [®] Player 9.0	Pour en savoir plus sur Windows Media [®] Player, reportez-vous au site Web de Microsoft.
Autres	Souris	Assurez-vous que la souris est compatible avec le système d'exploitation.
	Lecteur de CD-ROM	Ceci s'applique uniquement pour le processus d'installation. Assurez-vous d'utiliser un lecteur qui accepte le système d'exploitation ci-dessus.

Environnement d'exploitation du convertisseur vidéo

■ Installation du convertisseur vidéo

- 1 Insérez le CD-ROM d'installation (disque 2) de GP-Pro EX dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. L'écran de configuration apparaît.
- 2 [Cliquez sur [Movie Converter].
- **3** L'écran d'installation apparaît. Effectuez l'installation selon la procédure. Le code clé est inclus avec la licence.

■ Démarrage du convertisseur vidéo et conversion de vidéos

1 Dans la barre des tâches, cliquez sur [Démarrer], pointez sur [Programmes], [Pro-face], puis cliquez sur [Movie Converter].



2 [Movie Converter] se lancera. [Le bouton [Add] affiche la boîte de dialogue [File Settings].

) нор(<u>ш</u>)			
Add Delete	e Edit			Movie View ON/OFF
Inputfile	Encoder	Output file	File Size	Comment Status
				Þ
<u>.</u>	Progress 0%			<u>.</u>
4	Progress 0%			

REMARQUE	• Lorsque la fenêtre [Image Conversion In Progress] s'affiche, le nom de la
	vidéo en cours de conversion s'affiche dans la fenêtre. La fenêtre [Image
	Conversion in Progress] reste ouverte jusqu'à ce que vous cliquiez sur
	[Movie View ON/OFF].

3 Sélectionnez [Other Format->SDX Format]. Les points de suspension [...] dans [Input File] affiche la boîte de dialogue [Open File].

File Settings	2
Other Forma	at -> SDX Format
C SDX Formal	t-> Other Format
Input file	
Output file	
I	
Encoder	1.NTSC,QCIF(176x14
Comment	
OK	Cancel

Manuel de référence de GP-Pro EX 27-43

4 Sélectionnez les options [Rechercher dans] et [Nom de fichier (N)] pour trouver le fichier à convertir, puis cliquez sur [Ouvrir].

Ouvrir						? ×
Regarder dans :	es documents		•	🗢 🗈 💣 🗉	•	
Mes documents	Step1 Step2 Step3					
B ureau						
Mes documents						
Poste de travail						
S	Name das Galaines	Circo 1				
Favons reseau		Jotepi				
	Fichiers de type :] ([*] .*)		-		nnuler

5 Retournez à la boîte de dialogue [File Settings]. Les points de suspension [...] dans [Output File] affiche la boîte de dialogue [Save As].

File Settings
 Other Format -> SDX Format SDX Format -> Other Format
Input file
Dutput file
Encoder 1.NTSC,QCIF(176x14
Comment
OK Cancel

6 Précisez les options [Enregistrer dans] et [Nom de fichier (N)] pour le fichier à convertir, puis cliquez sur [Enregistrer].



7 Sélectionnez le codage de conversion dans [...] - [Encoder], et cliquez sur [OK].

File Settings
Other Format > SDX Format SDX Format > Other Format
C:\Documents and Settings\GP_User\My D
Output file II C:\Documents and Settings\GP_User\My D
Comment
OK Cancel

- Dans le convertisseur vidéo, vous pouvez initialiser les paramètres de codeur, de vidéo, et d'audio à l'aide de la commande [Default Settings (S)] du menu [Settings (S)].
- 8 Une liste contenant les fichiers précisés s'affiche. Vous pouvez vérifier l'état du fichier actuel dans [Status]. Cliquez sur [Convert] pour démarrer la conversion.

File(E) Convert(C) Settings(S) Help(H)				
Add Delete	Edit			Movie View ON/OFF
Input file	Encoder	Output file	File Size	Comment Status
C:\Documents and Settings\GP_Use	1.NTSC,QCIF(176x144),14.99	C:\Documents and Settings\GP_Use		Unconversion
4				×
	Progress 0%			
			Convert	Close

REMARQUE

• Si plusieurs paramètres de conversion sont précisés, toutes les conversions affichées dans la liste sont effectuées en ordre séquentiel.

9 Pendant la conversion, le statut [Status] de la liste de fichiers s'affiche comme [Conversion In Progress] et l'état de la conversion s'affiche dans [Progress].

Add	Delete	Edit		м	ovie View ON/OFF
Input file C:\Documents a	ind Settings\GP_L	Encoder Jse 1.NTSC,QCIF(176x144	Output file),14.99 C:\Documents and Setting	File Size Co gs\GP_Use	mment Status Progress
•					Þ
<u>ا</u>		Progress 28%	10 <mark>47/3782 Fra</mark>	nes completed (Rest 3 secor	▶ ds)

10 Après que la conversion se termine, le message suivant s'affiche. Cliquez sur [OK].



■ Guide de configuration du convertisseur vidéo

"Le «Movie Converter» est un outil qui sert à convertir des fichiers vidéo sur un ordinateur en un format de fichier vidéo spécifique au GP (*.SDX) et pour convertir un fichier vidéo spécifique au GP en un format que l'on peut jouer sur un PC.

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Programme (P)] - [Pro-face] - [Movie Converter] pour démarrer le convertisseur.

508 Mov	vie Converte	ar -								-	
File(<u>F</u>)	Convert(<u>⊂</u>)	Settings(<u>S</u>)	Help(<u>H</u>)								
	Add	Delete		Edit				M	ovie View O	N/OFF	
Inp	out file			Encoder		Output file	Fil	e Size Coi	nment St	atus	
				Progress	0%		 				
							Co	nvert		Close	

Paramètre	Description
Add	Vous pouvez enregistrer une liste de fichiers vidéo à convertir dans la boîte de dialogue [Paramètres de fichier] ouverte.
Delete	Supprime le fichier sélectionné à partir de la liste de conversion de fichiers.
Edit	Modifie les paramètres du fichier sélectionné à partir de la liste de conversion de fichiers.
Movie View ON/OFF	Affiche/Masque la fenêtre Conversion d'images en cours.

Paramètres de fichier

ile Settings	×
Other Format -> SDX Format SDX Format -> Other Format	
Input file	
Output file	
Encoder 1.NTSC,QCIF(176x14	
Comment	
OK Cancel	

Paramètre		Description					
		Convertit d'autres formats en format SDX.					
Conversion Other Format -> SDX Format		 REMARQUE N'importe quelle vidéo peut être convertit, et ce, peu importe le format vidéo. Après la conversion, l'extension du nom de fichier d'origine sera remplacée par défaut par SDX. 					
	Input File	Cliquez sur []	pour sélectionner un fichie	r vidéo à con	vertir.		
	Output File Cliquez sur [] pour préciser l'emplacement dans lequel e fichier converti et pour préciser le nom de fichier.				el enregistrer	le	
Encoder		Vous pouvez sé Signal NTSC NTSC NTSC PAL PAL PAL PAL PAL	Iectionner les paramètres su Taille d'enregistrement QCIF (176 x 144) QCIF (176 x 144) QVGA (320 x 240) QVGA (320 x 240) QCIF (176 x 144) QCIF (176 x 144) QCIF (176 x 144) QCIF (176 x 144) QVGA (320 x 240) QVGA (320 x 240) QVGA (320 x 240) QVGA (320 x 240)	Nombre d'images 14,99 fps 14,99 fps 14,99 fps 14,99 fps 14,99 fps 12,50 fps 12,50 fps 12,50 fps 12,50 fps	Vitesse de transmission 64 kbps 128 kbps 256 kbps 384 kbps 64 kbps 128 kbps 256 kbps 384 kbps		

Suite

Paramètre		Description		
SDX Format -> Other Format		Convertit le format SDX en un format autre que SDX.		
Ir	nput File	Cliquez sur [] pour sélectionner un fichier vidéo à convertir.		
С	Output File	Cliquez sur [] pour préciser l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier converti et pour préciser le nom de fichier.		
		Cliquez pour afficher la boîte de dialogue [Video].		
V	Video Video Type Frame Rate 29.97 Bit Rate 384000 OK Cancel • Video Type Les sélections varient selon le codec installé sur l'ordinateur exécuta convartigeour vidéo			
Frame R Les para le conve		 Frame Rate, Bit Rate Les paramètres varient selon le codec installé sur l'ordinateur exécutant le convertisseur vidéo. 		
A	udio	 Cliquez pour afficher la boîte de dialogue [Audio]. Audio Type FCM Frequency 8000 F Hz Bit Rate 64000 F bps OK Cancel Audio Type Les sélections varient selon le codec installé sur l'ordinateur exécutant le convertisseur vidéo. Frequency, Bit Rate Les paramètres varient selon le codec installé sur l'ordinateur exécutant le convertisseur vidéo. 		
Comment		Saisissez des commentaires arbitraires. Les commentaires servent à distinguer entre les fichiers vidéo figurant dans GP-Pro EX		

Messages d'erreur

Liste d'erreurs qui peuvent se produire après la conversion (Autres formats > Format SDX)

Erreur	Mesures à prendre	
Memory acquisition failed.	Protéger la mémoire disponible.	
DirectX initialization failed.	Confirmez que le fichier d'entrée est correct. Confirmez que les exigences de l'environnement d'exploitation sont satisfaites.	
Resize initialization failed.		
MPEG4 encoder initialization failed.		
SDX file initialization failed.		
DirectX data acquisition failed.		
Resize failed.	Une erreur s'est produite dans le codec. Vérifiez si le	
MPEG4 encoding failed.	codec est installé. Ou, utilisez un autre codec.	
MPEG4 encoder deletion failed.		
SDX file frame data writing failed.		
SDX file close processing (writing) failed.		
Downsampling failed.		

Liste d'erreurs qui peuvent se produire après la conversion (Format SDX -> Autres formats)

Erreur	Mesures à prendre	
Memory acquisition failed.	Protéger la mémoire disponible.	
SDX file initialization failed.	Confirmez que le fichier d'entrée est correct. Confirmez que les exigences de l'environnement d'exploitation sont satisfaites.	
MPEG4 decoder initialization failed.		
DirectX initialization failed.		
MPEG4 decoding failed.	Une erreur s'est produite dans le codec. Assurez-	
DirectX image data writing failed.	vous que les paramètres codec ont été précisés	
DirectX audio data writing failed.	correctement. Ou, utilisez un autre codec.	
DirectX close processing failed.		
Downsampling failed.		

27.6 Affichage de plusieurs sorties de caméra vidéo simultanément

27.6.1 Introduction

Si vous installez l'unité de module vidéo sur les modèles AGP-3500T/3510T/3550T/3560T/ 3600T/3650T, vous pouvez afficher des images provenant de jusqu'à quatre caméras vidéo dans un écran.

Ceci est utile pour afficher des images provenant de différents angles.



REMARQUE

- Pour consulter les spécifications et la méthode d'installation du module vidéo, reportez-vous au manuel «Video Module/DVI Unit User's Manual».
- Vous pouvez afficher l'écran PC dans l'un des quatre écrans fractionnés. © «27.7 Affichage de l'écran PC» (page 27-60)
- Vous pouvez capturer la vidéo en images fixes et enregistrer les images en format JPEG.
 - «27.8 Enregistrement de la sortie vidéo en images fixes» (page 27-66)

27.6.2	Procédure	de	configuration
--------	-----------	----	---------------

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]» (page 27-118) «27.9.6 Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/DVI]» (page 27-127) «27.9.7 Guide de configuration de l'affichage Module vidéo/DVI» (page 27-140) Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets». «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Si le module vidéo est installé, les images prises depuis les quatre angles s'affichent dans l'écran GP en temps réel.



1 Dans [Paramètres système], sélectionnez [Modules vidéo].

Paramètres de système	Ψ×
Paramètres de l'écran	
Paramètres de l'écran	
Afficheur	
Programmes logiques	
<u>Vidéo/Film</u>	
Police	
Paramètres du périphérique	
Liste des Périphériques / Automates	
Périphérique/Automate	
Imprimante	
Equipement d'entrée	
Script E/S	
Pilote E/S	
Serveur FTP	
Modem	
Modules vidéo	
	liste
Charles And	uste j

REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Assurez-vous que [Modules vidéo] est sélectionné dans [Module vidéo/DVI]. Pour l'[Adresse de départ de contrôle vidéo], sélectionnez [Désactiver]. Dans [Signal], sélectionnez le signal vidéo pris en charge par votre région : [NTSC] ou [PAL].

	Modules vidéo
	Paramètres de l'écran Fenêtre vidéo globale Emuler la sortie sur appui
	Adresse de départ de contrôle vidéo © Désactiver [#INTERNAL]LS0020 - Signal © NTSC © PAL
REMARQUE • Si l'[A à part utilise vidéo © «	Adresse de départ de contrôle vidéo] est configurée à [Activer], 42 mots ir de l'adresse de contrôle de configuration sont automatiquement és pour contrôler l'affichage vidéo. Pour les éléments dans le contrôle , reportez-vous à ce qui suit : Zone de contrôle vidéo» (page 27-128)

3 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)] ou cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue suivante. Sélectionnez [Nouveau], puis précisez le [Numéro] et le [Commentaire]. (Par exemple, Numéro «1», Commentaire «Vidéo»)

💰 Nouvelle fen	être de module v	idéo / Ouvrir la fenê	tre de module vid	éo 🗙
Nouveau	O Ouvrir			
Numéro	1 🗄			
Commentaire	Modules vidéo			
		[Nouveau	Annuler

4 La fenêtre vidéo [VM1] apparaît.

Base 1(Sans tit)	🗵 🖙 VM 1 (Module vidéo/DVI) 🗵		٩
		4 5	6
1			ň
ō			
-			
2			
3			
4			

5 Réglez la taille de la fenêtre [Module vidéo/DVI].

Pour réduire les écrans fenêtre, réduisez tout d'abord la zone d'affichage (objets bleus), puis faites glisser l'icône dans les quatre coins pour régler la taille. Pour agrandir, étendre la taille de la fenêtre et réglez la zone d'affichage afin qu'elle corresponde à taille de la fenêtre.



6 Cliquez deux fois sur la zone d'affichage bleue. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans [Disposition vidéo], cliquez sur l'icône suivante **1**.

🔊 Modules vidéo			×
Commentaire	Paramètres de l'écran Instantané Disposition vidéo Espacement Horizontal 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Affichage	Taille d'affichage C Normal C 1/4 C 1/16
Aide (H)	Transparence Rendre la couleur sélection transparente Rendre toutes les autres co transparentes	Couleur de l'arri Transparent Duleurs	ère-plan Image: state of the state of th

7 Dans la zone [Affichage], cliquez sur , et sous [Canal], sélectionnez l'image à afficher dans la zone supérieure gauche (par exemple, Canal 0). Sélectionnez également la taille de l'image (par exemple, 1/4).

Affichage	
Canal	Taille d'affichage C Normal C 1/14 C 1/16

De même, sélectionnez les canaux et les tailles d'affichage pour les images affichées dans les zones supérieure droite, inférieure gauche et inférieure droite.

- Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que l'afficheur ou la zone d'affichage bleue, l'image ne s'affiche pas au complet. Vous pouvez utiliser la [Position de l'affichage vidéo] dans l'onglet [Paramètres personnalisés] pour préciser la partie de l'image d'entrée à afficher. Si vous souhaitez afficher l'image au complet, configurez une [Taille d'affichage] qui est plus petite que la taille de la zone d'affichage bleue.
- 8 Précisez les valeurs pour l'espace qui se trouve entre les écrans. (Par exemple, horizontal 10, vertical 10). Cliquez sur [OK] pour terminer et quitter les paramètres de la fenêtre Module vidéo/DVI.

Espacement			
Horizontal	10	÷ =	
Vertical	10	- =	

• Vous pouvez faire glisser les points qui se trouvent entre chaque écran pour ajuster l'espace entre les écrans.

9 Cliquez sur l'onglet [Base 1] pour afficher l'écran de base.

Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)] ou cliquez sur 🎽 pour placer un affichage de module vidéo/DVI dans l'écran.



10 Cliquez deux fois sur [Module vidéo/DVI]. La boîte de dialogue suivante apparaît.

💰 Affichage du mod	ule vidéo	×
Affichage du mode ID de l'objet VM_0000 Commentaire	ule vidéo Basique Disposition vidéo Toujours activé Numéro vidéo Liste de vidéos	×
	1: Modules vidéo Echange de fenêtres © Vers le haut C Aucune action C Toujours visible	
Aide (<u>H</u>)	OK (O) Annu	ler

11 Dans la liste [Disposition vidéo], cliquez sur [Affichage ON/OFF], et sélectionnez le numéro de l'écran vidéo (par exemple, 1) dans la case [Numéro vidéo].

REMARQUE

 Après avoir configuré l'écran vidéo, l'icône
 apparaît dans [Module vidéo/ DVI]. Cliquez sur l'icône afin d'afficher l'écran vidéo correspondant. Cette fonction est utile pour vérifier ou modifier les paramètres vidéo.
 12 Dans [Echange de fenêtres], sélectionnez [Vers le haut].



13 Dans la liste [Adresse de bit de l'affichage de fenêtre], sélectionnez l'adresse de bit (par exemple, M100) pour contrôler l'affichage de fenêtre et cliquez sur [OK].



14 Placez un bouton dans l'écran pour afficher/supprimer la fenêtre [Module vidéo/DVI].Dans le menu [Objets (P)], pointez sur [Bouton/Voyant (C)] et cliquez sur [Bouton Bit (B)], ou cliquez sur sur pour placer le bouton dans l'écran.



15 Cliquez deux fois sur le bouton. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la liste [Adresse de bit], sélectionnez l'adresse (M100) pour contrôler l'écran et sélectionnez [Bit inverse] dans la liste [Action de bit].

💰 Bouton/Voyant						×
Bouton/Voyant D de l'objet SL_0000 Commentaire Normal Sélectionner la forme Aucune forme	Fonction bouton Options avancée ✓ Fonction bouton Liste multifonction Bouton Bt Ajouter Supprimer Copier et ajouter	Bouton Bit Adresse de bit [PLC1]M000 Copier à part Action de bit [Bit activé	ant Couleur Bouton Mot t 100 iir du voyant	Etiquette Changement d'écran	Fonction spéciale	Sélecteur >>Détail
Aide (<u>H</u>)				OK	(<u>()</u>	Annuler

27.7 Affichage de l'écran PC

27.7.1 Introduction

Lorsqu'une unité «Module vidéo» ou «DVI» optionnelle est insérée dans le AGP-3500T/ 3510T/3550T/3600T et qu'une unité «DVI» optionnelle est insérée dans le AGP-3750T, l'écran ordinateur peut être affiché sur le GP par l'intermédiaire d'une connexion RVB sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le GP comme moniteur PC à l'aide de cette fonction.



- Pour consulter les spécifications et la méthode d'installation [Module vidéo/ DVI], reportez-vous au manuel «Video Module/DVI Unit User's Manual».
 - Installez un pilote d'écran tactile sur votre ordinateur pour produire des coordonnées tactiles GP via une communication série. Vous pouvez contrôler le pointeur de l'ordinateur sur le GP.



• Reportez-vous à ce qui suit pour en savoir plus sur les restrictions relatives à l'utilisation de l'unité DVI.

«27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI» (page 27-147)

27.7.2 Procédure de configuration

REMARQUE

- Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 «27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]» (page 27-118)
 «27.9.6 Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/DVI]» (page 27-127)
 «27.9.7 Guide de configuration de l'affichage Module vidéo/DVI» (page 27-140)
 - Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes.

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

L'écran ordinateur s'affiche dans l'écran GP avec le module vidéo/DVI installé.



1 Dans [Paramètres système], sélectionnez [Modules vidéo].

Pa	ramètres de système 🛛 🗘 🗙
	Paramètres de l'écran
	Paramètres de l'écran
	Afficheur
	Programmes logiques
	<u>Vidéo/Film</u>
	Police
	Paramètres du périphérique
	Liste des Périphériques / Automates
	Périphérique/Automate
	Imprimante
	Equipement d'entrée
	Script E/S
	Pilote E/S
	Serveur FTP
	Modem
	Modules vidéo
	Para 🚟 Adre 🔍 Rec 🕼 Outil 🖼 Liste
~	

REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Sélectionnez l'unité installée dans [Module vidéo/DVI] et sélectionnez [Désactiver] dans [Adresse de départ du contrôle vidéo].

Modules vidéo		
Paramètres de l'écra	n Fenêtre vidéo globale Emuler la sortie sur appui	
Adresse de dépo Désactiver [#INTERNAL]L	rt de contrôle vidéo C Activer 50020 -	
Signal	© NTSC C PAL	

- Si l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] est configurée à [Activer], 42 mots à partir de l'adresse de contrôle de configuration sont automatiquement utilisés pour contrôler l'affichage vidéo. Pour les éléments dans le contrôle vidéo, reportez-vous à ce qui suit :
 - « Zone de contrôle vidéo» (page 27-128)
 - Lorsque seul l'écran PC s'affiche dans le GP à l'aide de l'entrée RVB, vous pouvez sélectionner [NTSC] ou [PAL] comme [Signal vidéo] sans modifier l'affichage.

```
Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI], l'élément [Entrée vidéo] ne s'affiche pas.
```

3 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)] ou cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue suivante.

Sélectionnez [Nouveau], puis précisez le [Numéro] et le [Commentaire]. (Par exemple, Numéro = «1», Commentaire = «Vidéo»)

💰 Nouvelle fen	être de module vidéo / Ouvrir la fenêtre de module vidéo	×
Nouveau	C Ouvrir	
Numéro	1	
Commentaire	Modules vidéo	
	Nouveau Annuler	

4 La fenêtre vidéo [VM1] apparaît.



5 Réglez la taille de la fenêtre [Module vidéo/DVI].

Pour réduire les écrans fenêtre, réduisez tout d'abord la zone d'affichage (objets bleus), puis faites glisser l'icône dans les quatre coins pour régler la taille. Pour agrandir, étendre la taille de la fenêtre et réglez la zone d'affichage afin qu'elle corresponde à taille de la fenêtre.



6 Cliquez deux fois sur la zone d'affichage (la partie bleue) pour ouvrir la boîte de dialogue suivante. Dans [Disposition vidéo], cliquez sur l'icône suivante

💰 Modules vidéo	
Commentaire	Paramètres de l'écran Instantané Personnalisé Disposition vidéo Affichage Canal
	Transparence Calleur de l'arrière-plan Transparente Rendre toutes les autres couleurs transparentes 7 7 7 7
Aide (<u>H</u>)	OK (©) Annuler

REMARQUE Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI], une partie des éléments ne peut pas être configurée. Pour en savoir plus, reportez-vous à ce qui suit : ^{CP} «27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI» (page 27-147)

7 Dans la liste [Canal], sélectionnez [RVB (IN)] et définissez la [Taille d'affichage] sur [Normale].

REMARQUE	• Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que l'afficheur ou la zone d'affichage bleue, l'image ne s'affiche pas au complet. Vous pouvez utiliser la [Position de l'affichage vidéo] dans l'onglet [Paramètres personnalisés] pour préciser la partie de l'image d'entrée à afficher. Si vous conheiter afficher l'image en complet, application de l'affiche pal qui d'affiche pal qui la d'affiche pal qui d'affiche pal qui la d'affiche pal qui d'affiche par qui d'affiche pal qui d'affi
	 est plus petite que la taille de la zone d'affichage bleue. Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI], le [Canal] est fixé sur [Image d'entrée DVI/RVB].

8 Cliquez sur [OK] pour terminer et quitter les paramètres [Module vidéo/DVI].

9 Cliquez sur l'onglet [Base 1] pour afficher l'écran de base.

Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)] ou cliquez sur р pour placer un affichage de module vidéo/DVI dans l'écran.

	Barra 1(Caras Shar) 🖂	CE MUTALLALL T EL	
-	base i (bans uue) 🛆		V
		111111111112111111111111111111111111111	
-	-		
0			
2			
2	A		
2			
2			
ī			
2			
2			
÷			
÷			
2			
1			
3			
1			
1			
1			
1			
4			
1			
1			
1		0;	

10 Double-cliquez sur l'affichage [Module vidéo/DVI]. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la liste [Disposition vidéo], sélectionnez [Toujours ON]. Dans la liste [Numéro vidéo], précisez le numéro de l'affichage vidéo (par exemple, 1).

💰 Affichage du mod	ule vidéo	×
ID de l'objet VM_0000	Basique Disposition vidéo Toujours activé Numéro vidéo 1 Liste de vidéos	-
	1: Modules vidéo	
	Echange de fenêtres	
	C Toujours visible	
Aide (<u>H</u>)	OK (O) Annuler	

Cliquez sur [OK] pour terminer la configuration.

REMARQUE • Après avoir configuré l'écran vidéo, l'icône
→ apparaît dans l'[Affichage de module vidéo]. Cliquez sur l'icône afin d'afficher l'écran vidéo correspondant. Cette fonction est utile pour vérifier ou modifier les paramètres vidéo.

27.8 Enregistrement de la sortie vidéo en images fixes

27.8.1 Introduction

Installez le module vidéo sur les modèles AGP-3500T/3510T/3550T/3560T/3600T/3650T pour capturer une image depuis la vidéo de canal 1 et enregistrez-la dans la carte CF en format JPEG. En plus de la carte CF, vous pouvez l'enregistrer sur un périphérique de stockage USB ou un serveur FTP.



REMARQUE

• Pour consulter les spécifications et la méthode d'installation du module vidéo, reportez-vous au manuel «Video Module Unit User's Manual».

27.8.2 Procédure de configuration

REMARQUE	 Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. «27.9.6 Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/DVI]» (page 27-127) «27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]» (page 27-118) «27.9.7 Guide de configuration de l'affichage Module vidéo/DVI» (page 27-140) Reportez-vous à la section Edition d'objets pour en savoir plus sur le placement d'objets ou sur la configuration d'adresses de formes de configuration
	 placement d'objets ou sur la configuration d'adresses, de formes, de couleurs et d'étiquettes. «8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)
	· · · · ·

Activez l'adresse de la copie écran à partir de l'automate afin d'enregistrer l'image précisée depuis le canal 1 comme image fixe dans une carte CF en format JPEG. En plus de la carte CF, vous pouvez l'enregistrer sur un périphérique de stockage USB ou un serveur FTP.



1 Dans [Paramètres système], sélectionnez [Modules vidéo].

Paramètres de système	Ψ×
Paramètres de l'écran	
Paramètres de l'écran	
Afficheur	
Programmes logiques	
<u>Vidéo/Film</u>	
Police	
Paramètres du périphérique	
Liste des Périphériques / Automates	
Périphérique/Automate	
Imprimante	
Equipement d'entrée	
Script E/S	
Pilote E/S	
Serveur FTP	
Modem	
Modules vidéo	
🅅 Para 🇱 Adre 🔍 Rec 🕼 Outil 🔡 L	iste

REMARQUE

• Si l'onglet [Paramètres système] n'apparaît pas dans l'espace de travail, dans le menu [Afficher (V)], pointez sur [Espace de travail (W)], puis cliquez sur [Paramètres système (S)].

2 Assurez-vous que [Modules vidéo] est sélectionné dans [Module vidéo/DVI].
 Dans [Adresse de départ de contrôle vidéo], sélectionnez [Activer]. 42 mots à partir de l'adresse de configuration contrôle l'affichage vidéo.

Modules vidéo		
Paramètres de l'écran	Fenêtre vidéo globale	Emuler la sortie sur appui
Adresse de départ	de contrôle vidéo	
O Désactiver	Activer	
[#INTERNAL]LS0	020 -	
[#INTERNAL]LSC	020	

3 Précisez l'adresse de départ de contrôle vidéo (par exemple, LS20).

Cliquez sur l'icône afin d'afficher un clavier de saisie d'adresse.	Sélectionnez le périphérique «LS», entrez «20» comme adresse, et appuyez sur la touche «Ent».
J#INTERNALJLS0020 -	Périphérique/ Automate #INTERNAL Clinit LS 20 Back Clr 1 2 0 Ent
DEMADOUE • Las paramàtra	s de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] sont compris entre

- Les paramètres de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] sont compris entre LS20 et LS1989 et LS2096 - LS8957. Si des valeurs sont précisées à l'extérieur de cette plage, aucune fonction VM ne sera exploitée.
- 4 Sélectionnez [NTSC] dans [Signal]. Dans [Signal], sélectionnez le signal vidéo pris en charge par votre région : [NTSC] ou [PAL].

Signal	NTSC	O PAL

5 Dans le menu [Outils avancés (R)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)] ou cliquez sur
 pour ouvrir la boîte de dialogue suivante. Sélectionnez [Nouveau], puis précisez le
 [Numéro] et le [Commentaire]. (Par exemple, Numéro «1», Commentaire «Vidéo»)

<i>ह</i> Nouvelle fen	être de module vi	déo / Ouvrir la fer	nêtre de module v	vidéo	×
Nouveau	O Ouvrir				
Numéro Commentaire	1 Modules vidéo				
			Nouveau	Annuler	

6 La fenêtre vidéo [VM1] apparaît.



7 Réglez la taille de la fenêtre [Module vidéo/DVI].

Pour réduire les écrans fenêtre, réduisez tout d'abord la zone d'affichage (objets bleus), puis faites glisser l'icône dans les quatre coins pour régler la taille. Pour agrandir, étendre la taille de la fenêtre et réglez la zone d'affichage afin qu'elle corresponde à taille de la fenêtre.



8 Cliquez deux fois sur la zone d'affichage bleue. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans [Disposition vidéo], cliquez sur l'icône suivante **II**.

Commentaire Paramètres de l'écran Instantané Personnalisé Disposition vidéo Disposition vidéo Espacement Horizontal 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	💰 Modules vidéo			>
Transparence	Commentaire	Paramètres de l'écran Instantané Disposition vidéo Bandon de la construction vidéo Espacement Horizontal 0 2 3 4 Vertical 0 2 3 4	Affichage	Taille d'affichage C Normal I 1/4 C 1/16
 	Aide (H)	Transparence Rendre la couleur sélection transparente Rendre toutes les autres co transparentes T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Couleur de l'arrié Transparent Désactiver l'a	ire-plan

9 Dans la zone [Affichage], cliquez sur , et sous [Canal], sélectionnez l'image à afficher dans la zone supérieure gauche (par exemple, Canal 0).
 Sélectionnez également la taille de l'image (par exemple, 1/4).

De même, sélectionnez les canaux et affichez les tailles des images affichées dans le coin supérieur droit, le coin inférieur gauche et le coin inférieur droit.

- Si la [Taille d'affichage] sélectionnée est plus grande que l'afficheur ou la zone d'affichage bleue, l'image ne s'affiche pas au complet. Vous pouvez utiliser la [Position de l'affichage vidéo] dans l'onglet [Paramètres personnalisés] pour préciser la partie de l'image d'entrée à afficher. Si vous souhaitez afficher l'image au complet, configurez une [Taille d'affichage] qui est plus petite que la taille de la zone d'affichage bleue.
- 10 Précisez les valeurs pour l'espace qui se trouve entre les écrans. (Par exemple, horizontal 10, vertical 10).

Cliquez sur [OK] pour terminer et quitter les paramètres de la fenêtre Module vidéo/DVI.

• Vous pouvez faire glisser les points qui se trouvent entre chaque écran pour ajuster l'espace entre les écrans.

11 Ouvrez l'onglet [Capturer] et cochez la case [Capture vidéo].

Paramètres de l'écran	Capturer	Personnalisé

12 Dans la liste [Canal], sélectionnez [Canal 0].

Canal	
Canal0	•

REMARQUE

• Vous ne pouvez capturer des écrans que pour un seul canal. Vous ne pouvez capturer des écrans que pour des images vidéo.

13 Dans [Numéro de fichier JPG], sélectionnez [Direct] et précisez le numéro de fichier JPEG pour le fichier que vous créez.



- REMARQUE
 Autre que la carte CF, vous pouvez également enregistrer sur le périphérique de stockage USB ou le serveur FTP.
 Dans les paramètres système, sélectionnez [Afficheur], puis cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans [Copie écran], cochez la case [Action de copie] et sélectionnez l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier.
- 14 Cliquez sur [OK] pour quitter les paramètres [Module vidéo/DVI].
- 15 Ouvrez l'écran de base et dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Module vidéo/DVI (V)], ou cliquez sur 📴 pour placer un affichage de module vidéo/DVI dans l'écran.


16 Double-cliquez sur l'affichage [Module vidéo/DVI]. La boîte de dialogue suivante apparaît. Dans la liste [Disposition vidéo], sélectionnez [Toujours activé] et dans la liste [Numéro vidéo], précisez le numéro de l'affichage vidéo (par exemple, 1) et cliquez sur [OK].

💰 Affichage du mod	ule vidéo
ID de l'objet VM_0000 ** Commentaire	Basique Disposition vidéo Toujours activé Numéro vidéo 1 Liste de vidéos
	1: Modules vidéo Echange de fenêtres © Vers le haut © Aucune action
Aide (H)	C Toujours visible

REMARQUE

 Cliquez sur l'icône dans [Module vidéo/DVI] afin d'afficher l'écran vidéo correspondant. Cette fonction est utile pour contrôler les paramètres vidéo car il simplifie le processus de changement d'écran.

Procédure d'exploitation

- 1 Activez le bit 4 de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] (LS20) précisée à l'étape 3.
- 2 L'image dans le canal 0 est capturée et enregistrée dans le dossier «CAPTURE» dans la carte CF sous le nom de fichier «CP00001.JPG.»

27.9 Guide de configuration

27.9.1 Guide de configuration [Vidéo/Film]

Configure les paramètres pour l'affichage d'image vidéo et l'enregistrement vidéo.

Pour vérifier si cette fonction est disponible sur votre modèle, reportez-vous à la liste de fonctions prises en charge.
 ** «1.3 Fonctions prises en charge» (page 1-7)

Paramètres simples/Basique

Paramètres de système 7 × Paramètres de l'écran Paramètres de l'écran Afficheur Parametres legiques	Afficheur Série GP3 Modèle AGF Orientation Pays Vidéo/Film	3000 Series P-3500T /sage		
Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates Périphérique/Automate Imprimante Equipement d'entrée Script E/S Pilote E/S Serveur FTP Modem Modules vidéo	Basique Enregistrer la ci Signal © N Taille d'enregistrement © QVGA (384kbps) © QVGA (256kbps) © QCIF (128kbps) © QCIF (64kbps)	arte CF Enregistrer FT NTSC C PAL C	P Enregistreur d'événements SECAM	>>Détails

Paramètre	Description
	Sélectionnez le signal d'entrée de l'image.
Signal vidéo	• NTSC : 640 x 480 pixels
Signal video	• PAL : 768 x 576 pixels
	• SECAM : 768 x 576 pixels
	Sélectionnez la taille d'enregistrement.
	• QVGA (384kbps) : 320 x 240 pixels
Taille d'enregistrement	• QVGA (256kbps) : 320 x 240 pixels
	 QCIF (128kbps) : 176 x 144 pixels
	 QCIF (64kbps) : 176 x 144 pixels

Paramètres simples/Détails

Paramètres de système 🛛 📮 🗙	Afficheur				
Paramètres de l'écran Paramètres de l'écran	Série G Modèle A Orientation F	GP3000 Series AGP-3500T Paysage			
Afficheur. Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphérique/Automates Périphérique/Automate Imprimante	Vidéo/Film Basique Enregistrer li Signal © Taille d'enregistrema © QVGA (384kbps © QVGA (256kbps © QCIF (128kbps)	a carte CF Enre NTSC C P, ent s))	gistrer FTP Enn	egistreur d'événen AM	nents K-Basique
Equipement d'entrée	C GCII (04Kbps)	Luminosité	Contracto	Tanalité	
Script E/S Pilote E/S	Caméra		96 🕂 🏢		
Serveur FTP Modem		Luminosité	Contraste	Tonalité	
Modules vidéo	Vidéo	8 🗄 🏢	8	8 🗦 🏢	
	Film	₿ 🕂 🏢	8	8 ÷ #	

	Paramètre	Description
Caméra		La qualité d'image d'une caméra vidéo connectée à un GP.
	Luminosité	Configurez la luminosité. La plage de configuration est de 0 à 255 (Bas - Haut).
	Contraste	Configurez le contraste. La plage de configuration est de 0 à 255 (Bas - Haut).
	Tonalité	Configurez les couleurs. La plage de configuration est de 0 à 255 (Vert - Rouge).
Vidéo		La qualité d'image pour l'affichage en temps réel sur le GP.
	Luminosité	Configurez la luminosité. La plage de configuration est de 0 à 15 (Bas - Haut).
	Contraste	Configurez le contraste. La plage de configuration est de 0 à 15 (Bas - Haut).
	Tonalité	Configurez les couleurs. La plage de configuration est de 0 à 15 (Vert - Rouge).
Vic	léo	La qualité de vidéo pour jouer une vidéo sur le GP.
	Luminosité	Configurez la luminosité. La plage de configuration est de 0 à 15 (Bas - Haut).
	Contraste	Configurez le contraste. La plage de configuration est de 0 à 15 (Bas - Haut).
	Tonalité	Configurez les couleurs. La plage de configuration est de 0 à 15 (Vert - Rouge).

Enregistrer la carte CF

Paramètres de système 🛛 🕈 🗙	Afficheur
Paramètres de l'écran	Série GP3000 Series Modèle AGP-2500T
Paramètres de l'écran	Orientation Paysage
Afficheur Brogrammen logiques	Vidéo/Film
Vidéo/Film	Basique Enregistrer la carte CF Enregistrer FTP Enregistreur d'événements
Police	
Paramètres du périphérique	Taille de fichiers A 式 🏙 Mo
Liste des Périphériques / Automates	
Périphérique/Automate	Chaîne définie par l'utilisateur
Imprimante	• Direct
Equipement d'entrée	C Indirect
Script E/S	
Pilote E/S	Adresse de mot de contrôle
Serveur FTP	
Modem	Boucle
Modules vidéo	O Désactivé
	C Activé
	C Automatique

Paramètre	Description	
Enregistrer la carte CF	Sélectionnez s'il faut enregistrer à partir d'une caméra vidéo et enregistrer dans une carte CF.	
Taille de fichier	Précisez la taille de chaque fichier vidéo à enregistrer. La plage de paramètres est de 1 à 512 Mo. Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes).	
Nombre de fichiers	Précisez le nombre de fichiers vidéo à enregistrer dans un dossier. Les paramètres sont compris entre 1 et 100.	
Chaîne définie par l'utilisateur	 Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique. REMARQUE Le nom de fichier est la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est 2006/05/27, et l'heure est 15:23:46, donc le nom de fichier est le suivant : MC060527_152346.SDX Si l'utilisateur ne précise pas une chaîne, le dossier se nomme «NO-NAME» et seul l'horodatage (l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde auxquels le fichier a été enregistré) apparaît dans le nom de fichier. 	
Direct	Précisez la chaîne en l'entrant ici.	



Paramètre	Description
Adresse de mot de contrôle	Précisez l'adresse pour contrôler les opérations d'enregistrement. Utilisez une séquence de 3 mots à compter de l'adresse précisée. +0 Contrôle +1 +2 Nombre de fichiers enregistrés • Contrôle Activez le bit 0 pour démarrer l'enregistrement (et l'enregistrement dans la carte CF). Désactivez le bit pour arrêter l'enregistrement. ☞ « ◆ Chronogramme pour enregistrer dans la carte CF» (page 27-80) 15 0 Bit repris 0 0 ->1 Demande de reprise 0 0 ->1 Démarrer 1->0 Arrêter
	Suite

Paramètre		Descri	otion	
	 Statut 	•		
	Les statuts d'enregistrement et d'erreur CF sont enregistrés.			
	15 11 8 0			
		Statut d'erreur Bit MAX 0 -> 1 MAX Bit d'erreur	Bit d'enregistrement 0 Arrêté 1 Enregistrement Bit d'autorisation d'enregistrement 0 Enregistrement	
	()->1 Erreur	1 Enregistrement autorisé	
	Les bits d'au	torisation d'enregistrem	ient sont activés lorsque le GP est	
	mis sous tens	sion.		
	Le statut d'er	reur indique les conditi	ions suivantes :	
	(Code d'erre	eur)		
	0	Terminé avec succès	-	
	de 1 à 3	Réservé	-	
	4	Aucune carte CF	La carte CF n'est pas insérée dans le GP, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.	
	5	Erreur d'écriture sur CF	Echec d'écriture dans la carte CF ou il manque de l'espace libre.	
	6	Réservé	-	
Adresse de mot de contrôle	7	Erreur de carte CF	La carte CF n'est pas valide ou n'est pas formatée, ou encore le média inséré n'est pas une carte CF.	
	de 8 à 13	Réservé	_	
	14	En cours de lecture	L'enregistrement dans la carte CF a été initialisé pendant que la lecture de la vidéo est en cours.	
	15	Réservé	-	
	 Nombre de fi Si un fichier est voir combien d d'enregistremer L'alimenta une carte Q l'option [In [Chaîne dé Seuls les fich MPORTANT N'enregistrez [Chaîne défin fichiers seron REMARQUE Si un périphén 	ichiers enregistrés enregistré avec succès, l'adm e fichiers ont été enregistrés nts ne sont pas comptés. Les tion est mise sous tensi CF est insérée ndirect] est sélectionnée finie par l'utilisateur], o niers vidéo (.SDX) sont e pas les fichiers dans u nie par l'utilisateur] ou r nt inclus dans le nombr	esse s'incrémente de un. Vous pouvez ainsi à ce point. Les fichiers en cours nombre de fichiers est mis à jour lorsque : on e lors de la configuration de la ou le nom de dossier est modifié. comptés. un dossier qui n'a pas le même nombre de fichiers, sinon les e total de fichiers.	

	Paramètre	Description
Boucle		Configurez l'opération à initialiser après que les fichiers vidéo ont été
		enregistres, tels que precises dans [Nombre de fichiers].
	Désactiver	Après avoir enregistré tous les fichiers précisés (le bit MAX est activé), vous ne pouvez pas enregistrer d'autres fichiers. Pour reprendre l'enregistrement, supprimez des fichiers vidéo ou précisez des fichiers enregistrés dans un autre dossier et activez le bit de reprise. Le bit MAX se désactive.
	Activer	Après avoir enregistré tous les fichiers précisés (le bit MAX est activé), vous ne pouvez pas enregistrer d'autres fichiers. Lorsque le bit de reprise est activé, le fichier le plus ancien est supprimé et un nouveau fichier est enregistré.
	Automatique	Une fois tous les fichiers précisés enregistrés (le bit MAX est activé), les fichiers sont supprimés à compter du fichier le plus ancien, et les nouveaux fichiers sont enregistrés.

Chronogramme pour enregistrer dans la carte CF



REMARQUE

• Le bit 1 (bit de reprise) de l'adresse de [Contrôle] ne se désactive pas automatiquement. Confirmez que le bit 2 (bit MAX) de l'adresse de [Statut] est désactivé, puis désactivez le bit de reprise.

Enregistrement FTP

Paramètres de système 🛛 📮 🗙	Unité d'affichage
Paramètras de l'éscas	Série GP3000 Series
Falametres de l'ecran	Modèle AGP-3500T
Paramètres de l'écran	Orientation Paysage
Afficheur	Vidéo/Film
Programmes logiques	Basigue Enregistrer la carte CF Enregistrer FTP Enregistreur d'événements
<u>Vidéo/Film</u>	
Police	Enregistrer dans le serveur FTP
Paramètres du périphérique	Serveur FTP
r arametres du peripherique	© Direct
Liste des Périphériques / Automates	O Indirect
Périphérique/Automate	
Imprimante	Taille de fichier 🛛 🔁 🧮 Mo
Equipement d'entrée	Chaîne définie par l'utilisateur
Script E/S	Direct
Pilote E/S	C Indirect
Come ETB	
Serveur FTP	Temporisation 60 🕂 🏧 Secondes
Modem	Adresse de mot de contrôle
Modules vidéo	[PLC1]D00000

Paramètre	Description
Enregistrer dans le serveur FTP	Configurez s'il faut enregistrer à partir d'une caméra vidéo et enregistrer sur un serveur FTP.
Serveur FTP	Précisez le serveur FTP pour enregistrer les fichiers vidéo. Utilisez le numéro du serveur FTP enregistré dans [Serveur FTP] dans la fenêtre de paramètres système.
Direct	Sélectionnez le numéro du serveur FTP de 0 à 31.
Indirect	Précisez l'adresse pour l'enregistrement, et précisez le numéro de connexion du serveur sur lequel les fichiers seront enregistrés. Vous pouvez modifier le serveur FTP pour enregistrer les fichiers dans le périphérique de connexion. Utilisez une séquence de 3 mots à compter de l'adresse précisée. +0 Contrôle +0 Contrôle +2 Statut • Contrôle Activez le bit 0 pour préciser les numéros enregistrés dans l'adresse suivante comme connexion de serveur FTP. 15 0 Bit de configuration du numéro de connexion du serveur 0->1 Démarrer • Numéro de connexion du serveur Le stocker avant d'activer le bit 0 de l'adresse [Contrôle].
	Suite

• Statut Activer le bit 0 dans l'adresse de [Contrôle] active également le bit 0 dans l'adresse de [Statut]. Préciser le numéro de connexion du serveur lorsque l'enregistrement est en cours produit une erreur et le bit 15 s'active. 15 • 16 • 10 • 11 • 12 • 14 • 15 • 15 • 15 • 15 • 15 • 15 • 15 • 15 • 16 • 17 • 18 Bit précisé antérieurement 0->1 • 18 Bit d'erreur 0->1 • • Les bits 0 et 15 de l'adresse de [Statut] sont désactivés lorsque le bit 0 de l'adresse de [Contrôle] est désactivé. • Si un périphérique 32 bits est précisé, seuls les derniers 16 bits sont utilisés. Précisez la taille de chaque fichier vidéo à enregistrer. La plage de paramètres est de 1 à 2048 Mo. Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisé est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est reé en fonction de l'horodatage au		Paramètre	Description
REMARQUE • Les bits 0 et 15 de l'adresse de [Statut] sont désactivés lorsque le bit 0 de l'adresse de [Contrôle] est désactivé. • Si un périphérique 32 bits est précisé, seuls les derniers 16 bits sont utilisés. Précisez la taille de chaque fichier vidéo à enregistrer. La plage de paramètres est de 1 à 2048 Mo. Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes). Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique. REMARQUE • Le nom de fichier est la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est	Serveur FTP	Indirect	 Statut Activer le bit 0 dans l'adresse de [Contrôle] active également le bit 0 dans l'adresse de [Statut]. Préciser le numéro de connexion du serveur lorsque l'enregistrement est en cours produit une erreur et le bit 15 s'active. 15 0 Bit précisé antérieurement 0->1 Configuration terminée
Taille de fichierPrécisez la taille de chaque fichier vidéo à enregistrer. La plage de paramètres est de 1 à 2048 Mo. Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes).Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique.REMARQUE 'Utilisateur• Le nom de fichier est la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est			 REMARQUE Les bits 0 et 15 de l'adresse de [Statut] sont désactivés lorsque le bit 0 de l'adresse de [Contrôle] est désactivé. Si un périphérique 32 bits est précisé, seuls les derniers 16 bits sont utilisés.
Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique.Chaîne définie par l'utilisateurREMARQUE• Le nom de fichier est la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est	Taille de fichier		Précisez la taille de chaque fichier vidéo à enregistrer. La plage de paramètres est de 1 à 2048 Mo. Toute taille d'image qui dépasse la taille de fichier précisée est enregistrée dans le fichier suivant. Le nom de fichier est créé en fonction de l'horodatage au moment où l'opération d'enregistrement est lancée (année, mois, date, heures, minutes, secondes).
2006/05/27, et l'heure est 15:23:46, donc le nom de fichier est le suivant :	Chaîne définie par l'utilisateur		 Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique. REMARQUE Le nom de fichier est la chaîne définie par l'utilisateur (maximum de deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est 2006/05/27, et l'heure est 15:23:46, donc le nom de fichier est le suivant :
Direct Saisissez les paramètres directement.	Direct		Saisissez les paramètres directement.

Paramètre	Description
Chaîne définie par l'utilisateur Indirect	Précisez l'adresse utilisée pour enregistrer le fichier et pour préciser les chaînes comme chaînes définies par l'utilisateur. Vous pouvez modifier tout nom de fichier dans le périphérique de connexion. Utilisez une séquence de trois mots à partir de l'adresse précisée. +0 Contrôle Activez le bit 0 pour enregistrer les codes dans l'adresse suivante comme «chaîne définie par l'utilisateur». 15 0 Bit de chaîne définie 0->1 Configuration terminée • Chaîne définie par l'utilisateur Enregistrez les codes de chaîne. La procédure pour enregistrer les codes de texte diffère selon les périphériques de connexion. • Statut Activer le bit 0 dans l'adresse de [Contrôle] active également le bit 0 dans l'adresse de [Statut]. Préciser les chaînes définies par l'utilisateur lorsque l'enregistrement est en cours produit une erreur et le bit 15 s'active. 15 0 Bit précisé antérieurement 0->1 Configuration terminée • Les bits 0 et 15 de l'adresse de [Statut] sont désactivés lorsque le bit 0 de l'adresse de [Contrôle] est désactivé. • Si un périphérique 32 bits est précisé, seuls les derniers 16 bits sont utilisés.
Délai d'attente	à une demande d'accès. La valeur peut figurer entre 10 et 120 secondes.

Paramètre		Descrip	tion
	Précisez l'adresse	e pour contrôler les op	érations d'enregistrement. Utilisez
	une séquence de	deux mots depuis l'ad	resse précisée.
		+0 Contrôle	
		+1 Statut	
	Contrôle		
Adresse de	Activez le bit 0) pour démarrer l'enreg	gistrement (démarrer
mot de contrôle	l'enregistremen	t sur le serveur FTP).	Désactivez le bit pour arrêter
	l'enregistremen	ıt.	
	🦃 « Chronogramr	me pour enregistrer sur	e serveur 🔶 FTP» (page 27-85)
	15	0	
		l_	Bit de déclenchement d'enregistrement
	Bit repris		0 -> 1 Démarrer 1 ->0 Arrêter
	Les statuts d'er	registrement et d'erre	ur FTP sont enregistrés
	15	11 9	0
			Ť
	↓		
	St	atut d'erreur	Bit d'enregistrement
			1 Enregistrement
	Dit	d'orrour	Bit d'autorisation de l'enregistrement
	0->	•1 Erreur	0 Enregistrement pas autorisé 1 Enregistrement autorisé
	Les bits d'autor	risation d'enregistreme	ent sont activés lorsque le GP est
	mis sous tensio	on.	
	Le statut d'erre	ur indique les conditio	ons suivantes :
	(Code d'erreu	ır)	
Adresse de	0	Terminé avec succès	_
mot de contrôle	de 1 a 8	Reserve	– I e serveur FTP ne s'exploite pas
	9	FTP	normalement, ou il n'existe pas.
	10	Erreur d'ouverture de	Le nom d'utilisateur ou le mot de
			L'utilisateur connecté n'a pas des
	11	Erreur d'écriture	privilèges d'écriture, ou l'écriture
			vers le serveur FTP a échoué, ou
	de 12 à 13	Réservé	
		Les fonctions de client	L'enregistrement sur le serveur
	14	sont en cours	FTP a été initialisé pendant que la
	15	Réservé	
			I
	REMARQUE		
	• Si un périphéri	que 32 bits est précisé	, seuls les derniers 16 bits sont
	utilisés.		

Chronogramme pour enregistrer sur le serveur **◆FTP**



• Si l'enregistrement du fichier sur le serveur FTP échoue, le GP active le bit 15 de l'adresse de [Statut] (bit d'erreur enregistrée) et aucun fichier ne peut être enregistré. Une fois le serveur FTP reprend l'enregistrement du fichier, le GP active le bit 1 (bit de reprise) de l'adresse de [Contrôle]. Le GP désactive le bit d'erreur et commence à enregistrer les fichiers.

■ En	registreur	d'événem	ents
------	------------	----------	------

Paramètres de système Paramètres de l'écran Paramètres de l'écran Afficheur Programmes logiques Vidéo/Film Police Paramètres du périphérique Liste des Périphériques / Automates Périphérique/Automate Imprimante Equippement d'entrée Script E/S	Afficheur Série GP3000 Series Modèle AGP-3500T Orientation Paysage Vidéo/Film Basique Enregistrer la cate CF Enregistrer FTP Enregistreur d'é Perregistrer les événements Condition de déclenchement © Bit © Mot Condition © Bit ON © Bit OFF Adresse de bit [PLC1]X00000 ♥ III	événements © Carte CF C FTP Chaîne définie par l'utilisateur © Direct C Indirect
<u>Pilote E/S</u> <u>Serveur FTP</u> <u>Modem</u> <u>Modules vidéo</u>	Surveiller C Toujours C Adresse de mot de contrôle [PLC1]D00000 Durée d'enregistrement Avant 15 Avant 15 Secondes Après 15 Secondes	Enregistrer l'adresse de statut

Paramètre		mètre	Description	
Enregistrer les événements		r les ts	Précisez s'il faut utiliser la fonction «Enregistreur d'événements» pour enregistrer des images avant et après un événement spécifique si les conditions précisées sont satisfaites.	
Dé	cler	nche	ment	Précisez les conditions opérationnelles pour la fonction Enregistreur d'événements.
	Bit			Contrôlez l'enregistrement avec l'adresse de bit précisée.
	Bit ON		Bit ON	Démarrez l'enregistrement lorsque le bit est activé.
			Bit OFF	Démarrez l'enregistrement lorsque le bit est désactivé.
	Adresse de bit Mot		resse de bit	Précisez l'adresse de bit de contrôle pour l'enregistrement.
				 Contrôlez l'opération d'enregistrement avec une valeur à partir de l'adresse de mot précisée. REMARQUE Les seuls formats pris en charge sont les suivants : 16 bits, Non signé, et BIN.

	F	Para	mètre	Description
	Corres- pondance		Corres- pondance	L'enregistrement est lancé lorsque la valeur des paramètres correspond à celle de l'automate.Numéro : Précisez la valeur dans les paramètres.
			Différent	L'enregistrement est lancé lorsque la valeur dans les paramètres est différente de celle de l'automate.Numéro : Précisez la valeur dans les paramètres.
Déclenchement	to Untérieur de la plage		Intérieur de la plage	 L'enregistrement est lancé lorsque la valeur des paramètres se trouve à l'intérieur de la plage de valeurs de l'automate. Les valeurs de configuration sont incluses. Minimum : Configurez la valeur minimale entre 0 et 65534. Maximum : Configurez la valeur maximale entre 1 et 65535.
			Hors limites	 L'enregistrement est lancé uniquement lorsque la valeur des paramètres est hors des limites de l'automate. Les valeurs de configuration sont incluses. Minimum : Configurez la valeur minimale entre 0 et 65534. Maximum : Configurez la valeur maximale entre 1 et 65535.
	<u> </u>	Ad	resse de mot	Précisez l'adresse de mot pour contrôler les opérations d'enregistrement.
Mo	onite	eur		Configurez les conditions de surveillance.
	То	ujou	rs ON	L'enregistreur d'événements de la surveillance est toujours activé, et le lecteur vidéo n'est pas disponible.
	Adresse de mot de contrôle		se de mot de e	Précisez l'adresse de contrôle pour surveiller les opérations. Utilisez une séquence de deux mots à partir de l'adresse précisée. L'enregistrement de déclenchement n'est disponible que lors de la surveillance. +0 Contrôle +1 Statut (surveillance) • Contrôle Activez le bit 0 pour démarrer la surveillance. Désactivez le bit pour arrêter la surveillance. * Chronogramme de l'enregistreur d'événements» (page 27-93) 15 0 Bit de déclenchement de surveillance démarrée 0 ->1 Demande de reprise • Statut du moniteur Les statuts d'enregistrement et d'erreur CF sont enregistrés. 15 0 Bit de surveillance 0 ->1 Erreur de surveillance 0 ->1 Erreur de démarrage

Paramètre	Description
Durée d'enregistrement	 Précisez l'heure de l'enregistrement. La valeur peut figurer entre 1 et 60 secondes. Avant : Précisez l'heure de l'enregistrement avant le déclenchement. Après : Précisez l'heure de l'enregistrement après le déclenchement.
	REMARQUE La durée d'enregistrement est le total de la durée configurée ci-dessus.
Enregistrer dans	Configurez l'emplacement dans lequel enregistrer un fichier vidéo.
CF	Enregistrez le fichier dans une carte CF.
	Précisez la chaîne de caractères à inclure dans le dossier et les noms de fichier pour les fichiers vidéo enregistrés. Vous pouvez préciser jusqu'à deux caractères alphanumériques à octet unique.
Chaîne définie par l'utilisateur	 REMARQUE Un dossier portant le nom de la chaîne précisée est créé dans le dossier «\MOVIE» pour les fichiers enregistrés. Le nom de fichier est enregistré à l'aide de la chaîne définie par l'utilisateur (deux caractères) + l'horodatage. Par exemple, si la chaîne définie par l'utilisateur est «MC», la date est 2006/05/27, et l'heure est 15:23:46, donc le nom de fichier est le suivant : MC060527_152346.SDX. Lorsqu'il n'y a aucune chaîne configurée, le nom de dossier est «\MOVIE\NONAME» et seul l'horodatage (année, mois, jour, heure, minute, et seconde du moment auquel le fichier est enregistré) est utilisé pour la nom de fichier
Direct	Précisez la chaîne en l'entrant ici.
Indirect	Précisez l'adresse utilisée pour enregistrer le fichier et pour préciser les chaînes comme chaînes définies par l'utilisateur. Vous pouvez modifier tout nom de fichier dans le périphérique de connexion. Utilisez une séquence de 3 mots à compter de l'adresse précisée. +0 Contrôle +1 Chaîne définie par l'utilisateur +2 Statut • Contrôle Activez le bit 0 pour enregistrer les codes dans l'adresse suivante comme «chaîne définie par l'utilisateur». 15 0 Bit de chaîne définie 0->1 Configuration terminée
	 Chaïne définie par l'utilisateur Enregistrez les codes de chaîne. La procédure pour enregistrer les codes de texte diffère selon les périphériques de connexion.





Paramètre				Description		
Enregistrer dans	FTP	Chaîne définie par l'utilisateur	Indirect	 Statut Activer le bit 0 dans l'adresse de [Contrôle] active également le bit 0 dans l'adresse de [Statut]. Préciser les chaînes définies par l'utilisateur lorsque l'enregistrement est en cours produit une erreur et le bit 15 s'active. ¹⁵ ⁰ ⁰ Bit précisé antérieurement 0->1 Configuration terminée REMARQUE Les bits 0 et 15 de l'adresse de [Statut] sont désactivés lorsque le bit 0 de l'adresse de [Contrôle] est désactivé. Si un périphérique 32 bits est précisé, seuls les derniers 16 bits sont utilisés. 		
	Délai d'attente Préd à ur			Précisez la durée de la file d'attente lorsque le serveur FTP ne répond pas à une demande d'accès. La valeur peut figurer entre 10 et 120 secondes.		
Enregistrer l'adresse de statut			r l'adresse	Précisez l'adresse pour la fonction Enregistreur d'événements. Utilisez une séquence de deux mots à partir de l'adresse précisée. +0 Contrôle +1 Statut de surveillance • Contrôle Activez le bit 0 pour enregistrer la surveillance. Désactivez le bit pour arrêter la surveillance. 15 0 Bit de déclenchement de surveillance démarrée 0 -> 1 Demande de reprise 0 -> 1 Démarrer 1 -> 0 Arrêter		

Paramètre		Descr	iption
	Statut de s	urveillance de l'enregist	rement
	Les statuts	d'enregistrement et d'er	reur de l'enregistreur d'événements
	sont enregi	strés.	C
	15	11 8 0	_
			Fichier
	T		Bit de sortie
	Bit	d'erreur	0 Arrêté 1 Eprogistromont
	0->	1 Erreur	
			Bit de traitement de l'enregistrement - 0 Enregistrement non autorisé 1 Enregistrement autorisé
	Le statut d	erreur indique les condi	tions suivantes :
	(Code d'e	rreur)	
		neury	
	0	Terminé avec succès	_
	de 1 à 3	Réservé	_
Enregistrer l'adresse	4	Aucune carte CF	La carte CF n'est pas insérée dans le GP, ou le capot de la carte CF n'est pas fermé.
de statut	5	Erreur d'écriture sur CF	Echec d'écriture dans la carte CF ou il manque de l'espace libre.
	6	Réservé	_
	7	Erreur de carte CF	La carte CF n'est pas valide ou n'est pas formatée, ou encore le média inséré n'est pas une carte CF.
	8	Réservé	_
	9	Erreur de connexion FTP	Le serveur FTP ne s'exploite pas normalement, ou il n'existe pas.
	10	Erreur d'ouverture de session FTP	Le nom d'utilisateur ou le mot de passe du serveur FTP est incorrect.
	11	Erreur d'écriture	L'utilisateur connecté n'a pas des privilèges d'écriture, ou l'écriture vers le serveur FTP a échoué, ou encore il manque de l'espace libre.
	de 12 à 15	Réservé	-
	REMARQUE • Si un périp utilisés.	hérique 32 bits est préci	sé, seuls les derniers 16 bits sont

♦ Chronogramme de l'enregistreur d'événements



27.9.2 Guide de configuration [Serveur FTP]

Paramètres de système 📮 🗙 Paramètres de l'écran <u>Paramètres de l'écran</u>	Afficheur Série GP3000 Series Modèle AGP-3500T Orientation Paysage	
Afficheur	Serveur FTP	
Programmes logiques	Nouveau Modifier Copier Coller Supprimer	
<u>Vidéo/Film</u>	Numéro Adresse IP Commentaire Port Nom de l'utilisa Mots de passe PASV	_
Police		
Paramètres du périphérique		
Liste des Périphériques / Automates		
Périphérique/Automate		
Imprimante		
Equipement d'entrée		
Script E/S		
Pilote E/S		
Serveur FTP		
Modem		
Modules vidéo		

Paramètre	Description
Créer	Affichez la boîte de dialogue [Serveur FTP].
Modifier	Modifiez le contenu enregistré.
Copier	Copiez le contenu enregistré à partir de la ligne sélectionnée.
Coller	Collez le contenu enregistré copié dans la ligne sélectionnée dans la liste.
Supprimer	Supprimez la ligne sélectionnée.

Enregistrement Serveur FTP

💰 Serveur FTF)				×
Numéro	0	÷ =			
Adresse IP	0.	0.	Ο.	0	1
Commentaire					
Port	21	÷ =			
PASV					
Nom de l'utilisa	teur				
Mot de passe					
Mot de passe	•				
Confirmer					
[OK ()	Ann	uler	

	Paramètre	Description	
Numéro		Précisez le numéro de registre	
Ad	resse IP	Précisez l'adresse IP à enregistrer pour le serveur FTP.	
Co	mmentaire	Tapez un commentaire, au besoin. Vous pouvez utiliser jusqu'à 12 caractères alphanumériques à octet unique.	
Po	rt	Précisez le numéro de port du serveur FTP	
PASV		Précisez s'il faut utiliser le mode PASV. Généralement, vous utiliserez cette option lorsque la connexion est bloquée par la sécurité réseau.	
Nom d'utilisateur		Définit le nom d'utilisateur pour se connecter au serveur FTP. Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 caractères alphanumériques à octet unique.	
Mot de passe	Mot de passe	Définit le mot de passe pour se connecter au serveur FTP. Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 caractères alphanumériques à octet unique.	
	Confirmer	Réentrez le mot de passe pour le confirmer.	

27.9.3 Guide de configuration commun [Vidéo]



	Paramètre	Description
Fic	hier vidéo	Affichez une liste de fichiers vidéo enregistrés dans le dossier MOVIE
		dans le «Dossier cible» precise.
	Supprimer	Supprimez le fichier sélectionné à partir de la liste.
	Modifier l'attribut	Modifiez le nom de fichier ou le commentaire de fichier sélectionné à partir de la liste.
Sé	lection	Affichez les fichiers de sélection existants.
	Créer	Créez un nouveau fichier de sélection.
	Supprimer	Supprimez le fichier de sélection sélectionné à partir de la liste.
	Modifier l'attribut	Modifiez le nom de fichier du fichier de sélection sélectionné à partir de la liste.

Paramètre		mètre	Description		
(No	(Nom de fichier)		chier)	Affichez le contenu du fichier de sélection créé.	
	Ajc	outer		Précisez un fichier vidéo ou un dossier à ajouter dans la sélection. Lorsque vous précisez le dossier, les fichiers vidéo dans le dossier sont joués dans l'ordre auquel les fichiers ont été créés dans la carte CF ou le serveur FTP.	
			Jouer le fichier CF	Ajoutez un fichier enregistré dans le dossier MOVIE sur la carte CF à la sélection. Lorsque vous entrez «\MC» dans «Nom de fichier», «\MOVIE» et «\» sont combinés et deviennent «\MOVIE\MC\».	
			Jouer le contenu du dossier CF	Si «\MC» est entré dans la case [Nom de dossier], «\MOVIE» est ajouté pour afficher «\MOVIE\MC». Lorsque vous entrez «\MC» dans «Nom de fichier», «\MOVIE» et «\» sont combinés et deviennent «\MOVIE\MC\».	
		Type	Jouer le fichier FTP	Ajoute un fichier figurant dans le serveur FTP à la sélection. Sélectionnez le numéro de registre du serveur FTP sur lequel le fichier est enregistré, et saisissez le nom de fichier.	
			Jouer le contenu du dossier FTP	Ajoute un dossier figurant dans le serveur FTP à la sélection. Sélectionnez le numéro de registre du serveur FTP sur lequel le dossier est enregistré, et saisissez le nom de fichier.	
			Vidéo	Ajoutez des images en temps réel à la sélection.	
		Paramètres	Nom de fichier/Nom de dossier	Saisissez un nom de fichier ou un nom de dossier.	
	Modifier		er	Modifiez les paramètres du fichier ou du dossier sélectionné à partir de la liste.	
	Со	pier		Copiez un fichier ou un dossier sélectionné à partir de la liste.	
	Со	ller		Collez le fichier ou le dossier collé dans la liste.	
	Supprimer		mer	Supprimez la ligne sélectionnée à partir de la liste.	

27.9.4 Guide de configuration [Lecteur vidéo]

Il s'agit d'un composant utilisé pour jouer des vidéos. Utilisez-le pour afficher des images en provenance d'une caméra ainsi que pour lire des fichiers vidéos. Vous ne pouvez placer qu'un seul lecteur dans l'écran.

💰 Lecteur vidéo		×
ID de l'objet MV_0000	Basique Dalle tactile Commutateur Taille Méthode de lecture Automatique Taille Standard 1/4 1/16	<u>>>Détail</u>
	Sélection	
	Non Type Paramètres	
Aide (<u>H</u>)	0	K (O) Annuler

Paramètre	Description
ID de l'objet	Un numéro d'identification est affecté aux objets placés. ID d'objet du lecteur vidéo : MV_**** (numéro à quatre chiffres) La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

Paramètres simples/Basique

Secteur vidéo	Basique Dalle tactile Commutateur	×
MV_0000 📩 Commentaire	Méthode de lecture Pépéter Automatique 1/4 1/16 Sélection	<u>>>Détail</u>
	Fichier O CF O FTP	
	Aiouter Modifier Copier Coller Supprimer	
	Non Type Paramètres	

Paramètre		Description
Méthode de lecture		Sélectionnez la méthode de lecture.
	Boucle	Répéter la vidéo. Joue les vidéos de la sélection à plusieurs reprises
	Doucle	jusqu'à ce qu'ils soient arrêtées.
	Automatique	Joue une vidéo immédiatement après que l'écran est changé par un écran
	Automatique	qui contient un lecteur vidéo.
Tailla d'affichaga		Sélectionnez la taille d'affichage de l'image. Une fois sélectionnée, la
īα		taille d'affichage réelle dépend du type de signal d'entrée de l'image.
		Pour NTSC : 640 x 480 pixels
	Standard	Pour PAL : 768 x 576 pixels
		Pour SECAM : 768 x 576 pixels
		Pour NTSC : 320 x 240 pixels
	1/4	Pour PAL : 384 x 288 pixels
		Pour SECAM : 384 x 288 pixels
		Pour NTSC : 160 x 120 pixels
	1/16	Pour PAL : 192 x 144 pixels
		Pour SECAM : 192 x 144 pixels

Paramètre		amètre	Description
Séle	Sélection		Précisez le fichier vidéo à jouer.
F	Fichier		Précisez un fichier et un dossier à jouer directement depuis le lecteur vidéo.
	A	outer	Précisez un fichier vidéo (ou un dossier) à ajouter dans la liste. Lorsque vous précisez le dossier, les fichiers vidéo dans le dossier sont joués dans l'ordre auquel les fichiers ont été créés dans la carte CF ou le serveur FTP. Ajouter Type Jouer le fichier CF Jouer le fichier FTP Jouer le fichier FTP Jouer le contenu du dossier FTP Vidéo Paramètres Nom du fichier OK O Annuler
		Jouer le fichier CF	Ajoutez un fichier enregistré dans le dossier MOVIE sur la carte CF à la sélection. Lorsque vous entrez «\MC» dans «Nom de fichier», «\MOVIE» et «\» sont combinés et deviennent «\MOVIE\MC\».
		Jouer le contenu du dossier CF	Si «\MC» est entré dans la case [Nom de dossier], «\MOVIE» est ajouté pour afficher «\MOVIE\MC». Lorsque vous entrez «\MC» dans «Nom de fichier», «\MOVIE» et «\» sont combinés et deviennent «\MOVIE\MC\».
	Tvpe	Jouer le fichier FTP	Ajoutez un fichier enregistré dans le serveur FTP. Sélectionnez le numéro de registre du serveur FTP sur lequel le fichier est enregistré, et saisissez le nom de fichier.
		Jouer le contenu du dossier FTP	Ajoutez un dossier enregistré dans le serveur FTP. Sélectionnez le numéro de registre du serveur FTP sur lequel le dossier est enregistré, et saisissez le nom de fichier.
		Vidéo	Ajoutez des images en temps réel à la sélection.
	Paramètres	Nom de fichier/Nom de dossier	Saisissez un nom de fichier ou un nom de dossier.
C	CF		Précisez le fichier de sélection (.txt) créé dans les outils avancés [Vidéo]. Le fichier est enregistré dans le dossier MOVIE dans la carte CF.
F	FTP		Précisez le fichier de sélection qui se trouve dans le serveur FTP.
	Serveur FTP Nom de fichier de la liste		Sélectionnez le numéro de registre du serveur FTP
			Saisissez le nom de fichier de la sélection qui se trouve dans le serveur FTP précisé. Utilisez le chemin du serveur FTP pour la saisie. (Par exemple, «***/***.txt»)
	D	élai d'attente	Configurez le délai d'attente lorsque le serveur FTP ne répond pas à une demande d'accès.

Paramètres simples/Détails

<u>Lecteur vidéo</u> ID de l'objet <u>MV_0000</u> <u>Commentaire</u>	Basique Dalle tactile Commutateur Méthode de lecture Répéter Automatique Jouer l'adresse de mot de contrôle Ordre de sélection Lors de l'erreur C Arrêter C Suivant	
Aide (H)	Sélection Fichier C CF C FTP Alouter Modifier Copier Coller Supprimer Non Type Paramètres OK.(0) Annuler	

Paramètre	Description		
	Contrôlez le lecteur d séquence de 5 mots à	epuis le périphéric compter de l'adres	ue de connexion. Utilisez une se précisée.
	Joue	r l'adresse de mot de	e contrôle
	+0	Contrôle]
	+1	Mode de lecture	
Jouer l'adresse de mot	+2	Indice	
	+3	Option	
	+4	Statut	
	Reportez-vous à ce qu ☞ « ◆ Procédure d'ope ☞ « ◆ Chronogramme	ui suit pour la mod ération de l'adresse d e pour le contrôle de	e d'opération. e contrôle de la lecture» (page 27-106) la lecture» (page 27-106)
			Suite

	Paramètre	Description
		Contrôle
		Bit d'affichage vidéo 0 Etat normal 1 Vidéo Bit d'avis de lecture Si le bit forcé est 1, inversez le bit pour démarrer le lecteur vidéo Bit d'avis de lecture si le bit forcé est 1, inversez le bit pour démarrer le lecteur vidéo
Méthode de lecture	Jouer l'adresse de mot de contrôle	 démarrer le lecteur vidéo avec l'indice 1 Les bits supérieurs sont priorisés dans chaque bit. Si le bit d'affichage vidéo est activé, l'image de la caméra sélectionnée est affichée en priorité à l'écran à partir de la vidéo en cours de lecture. La lecture vidéo se poursuit sans son. Si le bit d'affichage vidéo est désactivé, le son revient et la lecture vidéo en cours est visible à l'écran. Lorsque que le bit de lecture forcée est activé, la vidéo est jouée avec l'index défini. De plus, lorsque que le bit de lecture forcée est activé et que le bit d'avertissement de lecture est inversé, la vidéo est jouée avec l'index défini. Mode de lecture Le numéro à préciser est le suivant : 0 Arrêter 5 Ralenti Ralenti 1 Lecture 6 1 image vers l'avant 2 Pause 7 1 image vers l'avant 2 Pause 7 1 image vers l'avant 4 Rembobiner 9 Réservé (Arrêter) Indice Précise l'indice du fichier à jouer. Le numéro n'est utilisé que si 8 est configuré dans le [Mode de lecture] et si le bit de commande d'envoi dans le [Contrôle] est activé ou si le bit de lecture forcée est activé. Dans les autres cas, il n'est pas valide. Option Les opérations Ralenti et 1 image vers l'avant sont disponibles. Ralenti/1 image vers l'avant 15 8 16 17 17 18 17 11 17

Paramètre		Description		
Méthode de lecture	Jouer l'adresse de mot de contrôle	Statut 15 11 8 0 Statut d'erreur Commande Bit accepté 0 Arrêté 0 -> 1 Commande terminée 1 Production en cours (Code d'erreur) 1 Production en cours 0 Terminé avec succès 1 La valeur précisée pour la méthode de lecture est hors limites 2 Exécution d'une instruction à partir du bouton 3 Enregistrement d'une vidéo de 4 à 15 Réservé		
	Image: Construction of the second s		L'ordre de sélection spécifie s'il faut jouer les vidéos dans un ordre spécifique. Lorsque le lecteur atteint la fin de la sélection, les fichiers jouent comme suit, selon si l'option [Boucle] est sélectionnée. Option [Répéter] sélectionnée : Joue les vidéos à partir du haut de la liste. Option [Répéter] pas sélectionnée : Arrête la lecture vidéo.	
	Lors de l'erreur	 Spécifie la façon de traiter les types d'erreurs suivants lorsqu'il est impossible de jouer un fichier vidéo. La carte CF n'est pas insérée lorsque la lecture CF est sélectionnée Impossible de se connecter au serveur FTP lorsque la lecture FTP est sélectionnée Fichier introuvable pour les lectures CF et FTP Impossible d'ouvrir le fichier pour les lectures CF et FTP Le format du fichier précisé n'est pas compatible pour les lectures CF ou FTP 		
	Arrêter	Arrête l'opération s'il est impossible de jouer la vidéo.		
	Suivant	Si une vidéo ne peut pas être lue, jouer le prochain fichier vidéo. Dans ce cas, aucun statut d'erreur n'est stocké dans l'[Adresse de mot de statut 1].		
Adresse de mot de statut 1		Si vous souhaitez vérifier les informations d'erreur, la taille de lecture, ou les informations sur la position de lecture, précisez une adresse de mot pour stocker les informations. Utilisez quatre mots depuis l'adresse précisée. Pour un périphérique 32 bits, n'utilisez que les derniers 16 bits. Adresse de mot de statut 1 +0 Statut d'erreur +1 Taille de lecture +2 Position de lecture X +3 Position de lecture Y		

Paramètre	Paramètre Description			
	Statut d'erreur			
	Bit d'erreur 0 Pas d'erreur 1 Erreur Le bit d'erreur est activé lorsqu'une tentative de lecture vidéo a échoué (par exemple soit parce que le fichier n'existe pas ou qu'une connexion ne peut être établit avec le serveur FTP), ou lorsqu'un statut d'erreur se produit dans le lecteur vidéo (par exemple, parce qu'un fichier est corrompu durant la lacture)			
	Etat du bit de détail d'erreur	Nom de l'erreur		Description
	0	Terminé avec succès	Exploitatior	normale.
	1 à 3, 6,8, 12 à 15, 17 à 127	Réservé	Ces numér précisés.	os sont réservés et ne sont pas
	4	Aucune carte CF	La carte CF La porte es	n'est pas insérée. t ouverte.
	5	Erreur de lecture de la carte CF	Echec de le	ecture à partir de la carte CF.
Adresse de mot	7	Erreur de carte CF	La carte CF Cela n'est p	Fest défectueuse. Das une carte CF.
de statut 1	9	Erreur de connexion au serveur FTP	Impossible	d'accéder au serveur FTP.
	10	Erreur d'ouverture de session FTP	Echec de c	onnexion au serveur FTP.
	11	Erreur d'écriture	Echec d'écr	iture des données dans le serveur FTP.
	16	Le fichier est corrompu.	Le fichier p	récisé n'est pas en format SDX.
	 Taille d'affichage La taille d'affichage actuelle est stockée. 0Mode normal 1Mode 1/4 2Mode 1/16 3Réservé (type normal) Jouer les coordonnées en X/Y) 			
	Le tableau suivant donne les plages de coordonnées selon lesquelles la			
	vidéo est lue en fonction de la taille de l'affichage et les paramètres des signaux d'entrée de l'image.			
	Taille d'affichage	Paramèt	res du signa	I d'entrée de l'image
		NTSC		PAL/SECAM
	Standard	de (0,0) à (63	9479)	de (0,0) à (767575)
	1/4	de (0,0) à (31)	9239)	de (0,0) à (383287)
	1/16	ue (0,0) a (15	9119)	de (0,0) a (191143)

Paramètre	Description
Adresse de mot de statut 2	Configurez cette option pour utiliser l'adresse lorsque vous souhaitez jouer la vidéo. Utilisez 2 mots séquentiels depuis l'adresse précisée. Pour un périphérique 32 bits, n'utilisez que les derniers 16 bits. Adresse de mot de statut 2 +0 Surveiller la lecture +1 Ralentir le taux de mise à jour • Surveiller la lecture 0 Pas en état de lecture 1 En état de lecture (sauf d'action l'état d'aret). • Le mode d'opération pour la surveillance de lecture est stocké dans les derniers huit bits. • Le bit d'état de lecture indique que la surveillance de lecture est effectivement en état de lecture. Les spécifications ne sont pas répétées, et ce, même si le bouton de lecture est activé. Si la lecture est complétée jusqu'à la fin, l'état change pour un état différent de l'état de lecture. • Voici une liste de numéros à préciser pour le mode d'opération Surveillance de lecture 2 Pause 3 Avance rapide 4 Rembobiner 5 Ralenti 00xFF Affichage vidéo Les numéros autres que ceux ci-dessus sont réservés. • Ralentir le taux de mise à jour Lors de l'exécution du ralenti, enregistrer la vitesse de lecture. 15 8 Hit de statut du ralenti 00 1/2 01 1/4 10 1/8

Procédure d'opération de l'adresse de contrôle de la lecture Lecture normale

- 1 Dans l'adresse [Indice], stockez l'indice du fichier vidéo que vous souhaitez jouer.
- 2 Dans l'adresse [Mode de lecture], stockez la valeur 8, et dans l'adresse [Contrôle], activez le bit de commande d'envoi(bit 0). L'indice est défini. (La vidéo en cours de lecture sera arrêtée)
- 3 Remet le bit de commande d'envoi à OFF.
- 4 Dans l'adresse [Mode de lecture], stockez la valeur 1, et activez le bit de commande d'envoi. Cela fera jouer la vidéo avec l'indice défini.

Jouer en mode de lecture forcée

Peu importe le statut de lecture de la vidéo actuelle, la lecture forcée joue la vidéo avec l'indice spécifié.

- 1 Dans l'adresse [Indice], stockez l'indice du fichier vidéo que vous souhaitez jouer.
- 2 Dans l'adresse de [Contrôle], activez le bit de lecture forcée (bit 8). La lecture démarrera.

REMARQUE

- Pendant que le bit de lecture forcée est à ON, le bit de commande d'envoi ne pourra être activé.
 - Si le bit d'avertissement de lecture (bit 9) est inversé pendant que le bit de lecture forcé est activé, joue la vidéo avec l'indice actuel.
 - En mode de lecture forcée, pour arrêter la vidéo, vous devez désactiver le bit de lecture forcée. Si aucune des options [Boucle] ou [Ordre de sélections] n'est sélectionnée, la lecture vidéo s'arrête à la fin de la vidéo. Si la [Boucle] est effacée et que l'[Ordre de sélection] est sélectionnée, la lecture vidéo s'arrête à la fin de la section vidéo.

Chronogramme pour le contrôle de la lecture



Opération

Lecteur de film ID de l'objet MV_0000	Basique Delle tactile Commutateur	
Aide (H)	OK (Q) Annuler	



Paramètre		Description			
Zoom	Adresse de mot Zoom	 Description Spécifications du zoom Précisez le zoom en stockant l'une des valeurs suivantes : 0 Normal 1 1/4 2 1/16 3 0xFFFE Réservé (ne change pas) 0xFFFF Normal (retourner aux paramètres de l'écran principal) Statut 15 11 8 0 Bit de détail Bit de commande terminée 0 -> 1 Commande terminée 			
		Etat du bit de détail d'erreur	Nom de l'erreur	Description	
		0	Terminé avec succès	Exploitation normale.	
		1	La spécification de zoom n'est pas valide.	La valeur précisée est hors limites.	
		2	Exécution d'une instruction à partir du bouton	Traitement de la configuration d'un paramètre du bouton à l'écran. Impossible de traiter la demande.	
		de 3 à 15	Réservé	Ces numéros sont réservés et ne sont pas précisés.	
		☞ « ◆ Affichage de l'écran lorsque l'option de zoom est précisée» (page 27-110)			
Dé	placer	Paramètres po	our déplacer la position	n de l'écran.	
	Adresse	Si une vidéo prête à être jouée ne s'ajuste pas complètement à la taille de l'écran, précisez s'il faut changer les coordonnées de lecture vidéo.			
	Déplacer l'adresse de mot	Précisez une adresse pour déplacer la position de lecture. Utilisez une séquence de 2 mots à compter de l'adresse précisée. Pour un périphérique 32 bits, n'utilisez que les derniers 16 bits. +0 Contrôle +1 Statut			
			gramme de roperation de d	Suite	


Chronogramme de l'opération de zoom du lecteur vidéo



Affichage de l'écran lorsque l'option de zoom est précisée

• Lorsque la taille d'affichage est [1/4] et que la taille d'écran est 1/4 de l'image vidéo



• Lorsque la taille d'affichage est [Normal] et que la taille d'écran est 1/4 de l'image vidéo



zoom à une taille de 1/4.

• Lorsque la taille d'affichage est [1/16] et que la taille d'écran est 1/16 de l'image vidéo



L'écran qui affiche la vidéo (taille 1/16)

• Lorsque la taille d'affichage est [1/4] et que la taille d'écran est 1/16 de l'image vidéo



• Lorsque la taille d'affichage est [Normal] et que la taille d'écran est 1/16 de l'image vidéo



• Si une image vidéo est agrandie et/ou réduite et que la taille de la vidéo est plus petite que la taille d'affichage, la taille d'affichage change automatiquement pour la taille d'image de la vidéo.



◆ Chronogramme de l'opération de déplacement d'un lecteur vidéo



■Bouton

Lecteur vidéo	asique Dalle tactile Commutateur Disposition Configurer le commutateur V Lecture Vidéo V Arrêter Détails V Pause Vidéo ON/OFF V Avance rapide V Rembobiner V Ralenti V Timage vers Vavant Etiquette du commutateur V tavant	
Sélectionner la forme	Image vers l'avant Etiquette du commutateur I image vers l'arrière Type de police Police standard ▼	
	Image: Changer le film Langue d'affichage ASCII VIDEO Image: Zoom Couleur du texte 7 Image: Couleur du texte	
	✓ Déplacer Couleur du commutateur ✓ Vidéo Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun	
	Couleur d'affichage 2 Clignotement Aucun V Motif Aucun V	
Aide (<u>H</u>)	OK (0) Annuler	

Parametre	Description
	Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner la forme pour choisir la forme de l'objet.
Sélectionner la forme	 REMARQUE Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.

Paramètre	Description
Disposition du bouton	Sélectionnez le bouton d'opération à lier au lecteur vidéo. • Lecture Démarre la lecture. • Arrêter Arrête la lecture. Le fichier vidéo jouera depuis le début lorsqu'il est joué à nouveau. Vous ne pouvez pas le jouer depuis le point où il a été arrêté. • Pause Suspend la lecture. • Avrace rapide Joue une vidéo en mode avance rapide. Ce bouton fonctionne même en état d'arrêt. • Rembobiner Joue une vidéo même lorsqu'elle recule. Ce bouton ne fonctionne pas en état d'arrêt. • Ralenti Joue une vidéo au ralenti. Ce bouton fonctionne même en état d'arrêt. • 1 image vers l'avant Avancez une vidéo image par image. Ce bouton peut uniquement être utilisé en état de pause. • 1 image vers l'arrière Inverse une vidéo image par image. Ce bouton peut uniquement être utilisé en état de pause. • Changer la vidéo Arrêter la vidéo en cours de lecture et jouer une autre vidéo. Pour préciser une vidéo à jouer, sélectionnez [Suivant], [Précédent] ou [Préciser le numéro]. • Zoom Agrandit/Réduit l'affichage de la vidéo. • Vidéo Changez l'image de la caméra vidéo qui est affichée.
Sélectionner	Sélectionnez un bouton pour préciser les détails et les étiquettes à partir des houtons dans l'écran
	Cette option ne s'affiche que si [Ralenti] est sélectionné dans [Configurer
Vitesse	le bouton]. Sélectionnez la vitesse du ralenti, [1/2], [1/4] ou [1/8].

Paramètre	Description					
	Cette option ne s'affiche que si [1 image vers l'avant] est sélectionné dans [Configurer le bouton]. Sélectionnez la largeur de l'image. Images multiples Avancez une vidéo de «1» image. Image unique : Avancez une vidéo d'une image.					
Vers l'avant	Fonctions 1 image vers l'avant Paramètres de l'avance Images multiples Image unique					
Vers l'avant	Cette option ne s'affiche que si [1 image vers l'avant] est sélectionné dans [Configurer le bouton]. Pendant que vous appuyez sur le bouton, précisez s'il faut avancer une vidéo image par image de façon continue.					
Vers l'arrière	Cette option ne s'affiche que si [1 image vers l'arrière] est sélectionné dans [Configurer le bouton]. Pendant que vous appuyez sur le bouton, précisez s'il faut reculer une vidéo image par image en continu.					
Action détaillée	Cette option ne s'affiche que si [Changer la vidéo] est sélectionné dans [Configurer le bouton]. Sélectionnez l'opération pour changer la vidéo. Suivant Précédent Sélection					
Boucle	Cette option ne s'affiche que si [Changer la vidéo] est sélectionné dans [Configurer le bouton], et si l'option [Suivant] ou [Précédent] est sélectionnée dans [Détails]. Précisez s'il faut effectuer une opération de boucle.					
Indice	Cette option ne s'affiche que si [Changer la vidéo] est sélectionné dans [Configurer le bouton], et si [Sélection] est précisé dans [Détails]. Précisez l'indice du fichier vidéo à jouer. La plage de paramètres est de 0 à 99.					
Mode d'action	Cette option ne s'affiche que si [Zoom] est sélectionné dans [Configurer le bouton]. Sélectionnez la façon de préciser la taille d'affichage, [Direct] ou [Indirect].					

Paramètre		Description
	Direct	Sélectionnez la taille d'affichage, [Standard], [1/4], [1/16], ou [Zoom]. Pour le [Zoom], chaque fois que le bouton est appuyé, la vidéo est agrandie et/ou réduite selon les étapes suivantes. Standard-> 1/4 -> 1/16 -> 1/4 ->Standard Fonctions Zoom Mode d'action C Indirect C Indirect Boucle
Mode d'action		 REMARQUE Lorsque l'option [Boucle] est précisée, l'ordre est le suivant : Standard-> 1/4 -> 1/16 ->Standard-> 1/4.
	Indirect	Précisez l'adresse pour stocker la taille d'affichage afin de réduire et/ou agrandir indirectement la vidéo. Voici une liste de valeurs à stocker : OStandard 11/4 21/16 3 - 0xFFFE Réservé (ne change pas) 00xFFFFRetourne à la taille d'écran originale. Si une valeur autre que celle ci-dessus est stockée, la vidéo ne sera pas réduite et/ou agrandie.
Action détaillée		Cette option ne s'affiche que si [Déplacer] et sélectionné dans [Configurer le bouton].

	Paramètre	Description				
		Sélectionnez dans quel sens déplacer la vidéo [Haut], [Bas], [Gauche], ou [Droite]. Voici une description de la plage dans laquelle une vidéo peut être déplacée une fois.				
e,		Lecture vidéo Affichage vidéo				
aille	Sens	Direction paysage Unité 2 points Unité 2 points				
Action dét		Direction portrait Taille normale : Unité 1 point Unités de 2 point Tailles 1/4, 1/16 : Unité 1 point				
	Continu	Pendant que vous appuyez sur le bouton, précisez s'il faut déplacer une vidéo de façon continue.				
Etiquette du bouton	Type de police	 Sélectionnez le type de police pour l'étiquette affichée sur le bouton. Police standard Les dimensions verticales et horizontales d'un caractère peuvent êtres spécifiées en police image. Lorsqu'un caractère est agrandi ou réduit, se peut que le contour du caractère apparaisse rugueux ou maculé. Police de trait Il s'agit d'un caractère vectoriel dont le rapport entre la hauteur et la largeur du caractère est fixe. Même si un caractère est agrandi ou réduit le contour s'affiche clairement. Toutefois, en raison d'une exigence de grande capacité, il se peut que cette police surcharge le GP 				
	Langue d'affichage	Sélectionnez la langue d'affichage pour l'étiquette de bouton, [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].				
	Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte d'étiquette.				
	Etiquette	Entrez le texte à afficher sur le bouton.				
	Couleur de la bordure	Si celle-ci existe, sélectionnez une couleur pour la bordure de la forme de l'objet.				
uo	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur du bouton.				
outo	Motif	Sélectionnez parmi les 8 motifs ou choisissez [Aucun motif].				
Couleur du b		Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement de l'objet. Vous pouvez configurer des paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure] et la [Couleur d'affichage].				
	Clignotement	 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. ** «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38) 				

Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.
Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

27.9.5 Guide de configuration commun [Fenêtre Module vidéo/DVI]

💰 Modules vidéo			×
Commentaire	Paramètres de l'écran Instantané Disposition vidéo Bandon de la construction de la con	Affichage	C 1/4 C 1/16
	Transparence Rendre la couleur sélection transparente Rendre toutes les autres ou transparentes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Couleur de l'arri Transparent	ère-plan
Aide (<u>H</u>)			OK (O) Annuler

Paramètre	Description
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

REMARQUE	• Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI] dans [Paramètres de module vidéo/
	DVI] dans la fenêtre [Paramètres système], une partie des éléments dans
	[Fenêtre Module vidéo/DVI] ne peut pas être configurée. Pour en savoir plus,
	reportez-vous à ce qui suit :
	«27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI» (page 27-147)

Affichage

Commentaire Paramètres de l'écran Instantané Personnalisé Disposition vidéo Disposition vidéo Espacement Horizontal Vertical Vertical Canal Cana	Modules vidéo			X
 Transparence Rendre la couleur sélectionnée transparente Rendre toutes les autres couleurs transparentes Désactiver l'arrière-plan tactile 	Commentaire	Paramètres de l'écran Instantané Disposition vidéo	Affichage Canal Canal	Taille d'affichage © Normal © 1/4 © 1/16
Aide (H)	Aide (H)	 Transparence Rendre la couleur sélection transparente Rendre toutes les autres contransparentes 7 7 7 7 7 7 	Couleur de l'arrié Transparent puleurs	ère-plan rrière-plan tactile DK (0) Annuler

Paramètre	Description							
	Sélectionnez le type d'affichage de la fenêtre.							
	<ecran unique=""></ecran>	<deux écrans<br="">placés horizontalement></deux>	<deux écrans<br="">placés verticalement></deux>	<trois (un<br="" écrans="">écran en bas)></trois>				
	0	0	0 1	0 1				
Disposition vidéo		1		2				
Disposition video	<trois écrans<br="">(un écran en haut)></trois>	<trois écrans<br="">(un écran à la droite)></trois>	<trois écrans<br="">(un écran à la gauche)></trois>	<quatre écrans=""></quatre>				
	0	0 1	0 1	0 1				
	1 2	2	2	2 3				
Précisez ce paramètre lorsque deux écrans ou plus sont affichés simultanément.								
Espacement	Horizontal : Préc	isez le nombre de pix	kels entre les fenêtr	es.				
	• Vertical : Précise Chaque taille de fe	z le nombre de pixels enêtre dispose de d	s entre les fenêtres. ifférentes plages	de configuration.				
				a i				

	F	Para	mètre				Descriptio	on			
Aff	ficha	ge		Précisez le fenêtre sé	es paramè lectionné.	tres d'affic	hage pour	chaque éc	ran selo	n le type	e de
	Ca	inal		Sélection doivent êt	nez un nun re précisés	néro de ca s.	nal sur leq	uel les par	amètres	d'affich	age
		Ca	nal	Affiche l'i	mage de l	a caméra v	vidéo saisie	e dans le ca	anal pré	cisé.	
		de	0à3	Taille		NTSC			PAL		
				d'affichage	AGP-35	5*0T AG	P-36*0T	AGP-35*	•0T A	GP-36*(т
				Normale	640 x 4 pixel	480 64 Is	0 x 480 pixels	640 x 48 pixels*	$\frac{30}{1}$ 7	68 x 57 pixels	6
				1/4	320 x 2 pixel	240 32 Is	20 x 240 pixels	384 x 28 pixels	38 3	384 x 28 pixels	8
			Taille	1/16	160 x 1 pixel	120 16 Is	60 x 120 pixels	192 x 14 pixels	14 1	92 x 14 pixels	4
			u anichage	*1 Lorsque partie	e vous sélect es de l'image	ionnez [PAL apparaîtron] et [Normal] t.] dans l'AGP	-35*0T, c	ertaines	
				REMARQUE		510 at AC	D 2560 for	otionnant	da la m	âma faa	
	Les unités AGP-3510 et AGP-3560 fonctionnent de la même f l'unité AGP-36*0T.							eme taço	on que		
		RG	BB (IN)	Affiche un	ne image d	epuis un p	ériphérique	e connecté	via une	interfac	e RVB.
			Emuler l'appui	Envoie les connecté j Voici une pour l'ens Pour l'A Pour l'A Pour l'A	s information par commu- liste de la emble de l .GP-35*07 .GP-36*07 .CP-37507	ions de l'é unication s zone max 'affichage Γ, Coordor Γ, Coordor	cran tactile série. imale d'eff écran. nnée X : de nnée X : de nnée X : de	a un périp icacité des 0 à 639, (0 à 799, (0 à 1023,	coordo coordon coordon Coordon	nnées X nnée Y : née Y : nnée Y	2/Y 0-479 0 - 599 : 0-767
				Le tableau paramètre	ı suivant d s de mode	lonne les t d'affichag	ailles d'affi ge.	chage selo	on le mo	dèle et l	es
				Taille	AGP-	35*0T	AGP-	36*0T	AC	GP-3750	T
			daffichage	VGA	SVGA	VGA	SVGA	VGA	SVGA	XGA	
				Normale	640 x 480 pixels	640x480 pixels ^{*1}	640x480 pixels	800 x 600 pixels	640 x 480 pixels	800 x 600 pixels	1024 x 768 pixels
			Taille	1/4	320 x 240 pixels	400 x 300 pixels	320 x 240 pixels	400 x 300 pixels		_	_
			d'affichage	1/16	160 x 120 pixels	200 x 150 pixels	160 x 120 pixels	200 x 150 pixels		_	-
				1 Lorsque une pa	vous utilisez artie ne sera p	z l'AGP-35 pas affichée e	Γ, si le mode en taille [Norr	d'affichage e nale].	st configu	ré à SVG.	А,
				REMARQUE • Les unit l'unité A	és AGP-3. AGP-36*07	510 et AG Г.	P-3560 for	nctionnent	de la m	ême faç	on que

Paramètre			mètre	Description
				Affichez les fichiers JPEG dans la carte CF Vous pouvez préciser plusieurs paramètres pour afficher des images JPEG dans le même écran et sélectionner [Numéro de fichier JPG] de façon redondante.
Affichage	Canal	JPG		 REMARQUE Même si vous tentez de désactiver l'écran vidéo lorsqu'une image JPEG est affichée, l'écran ne se désactivera pas avant que le traitement de l'affichage ne soit terminé. En plus de la carte CF, vous pouvez afficher les fichiers dans un périphérique de stockage USB. Dans les paramètres système, sélectionnez [Afficheur], puis cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans [Capture d'écran], cochez la case [Action de capture]. Lorsque vous sélectionnez les fichiers à enregistrer dans un périphérique de stockage USB, les fichiers qui sont déjà enregistrés dans le périphérique de stockage USB s'affichent. Lorsque vous sélectionnez Serveur FTP, la carte CF est sélectionnée.
			Numéro de fichier JPG	Précisez le numéro de fichier JPEG pour le fichier que vous souhaitez afficher, de 0 à 65535.
			Taille d'affichage	Sélectionnez la taille d'affichage de l'écran, [Normal], [1/4], [1/16] et [1/ 64]. Le pourcentage de la réduction est basé sur la taille de l'écran d'affichage, et pas le mode d'affichage.
Transparence			nce	 Dans la palette de couleurs, sélectionnez la couleur qui sera visible à travers la fenêtre à partir de l'affichage de l'écran GP. Il n'est pas possible de configurer les couleurs pour chaque image à afficher. Rendre la couleur sélectionnée transparente : Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois couleurs. Rendre toutes les autres couleurs transparentes : Vous ne pouvez sélectionner qu'une couleur.
Со	uleu	ır d'a	arrière-plan	Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de la fenêtre Module vidéo/DVI.
Désactiver l'arrière-plan tactile		an tactile	Précisez s'il faut activer le bouton tactile sur l'écran GP affiché derrière la fenêtre Module vidéo/DVI.	

Capturer

💰 Modules vidéo	×
Commentaire	Paramètres de l'écrar Instantané rersonnalisé ✓ Instantané vidéo Canal Canal0 ▼ Numéro de fichier JPG ⓒ Direct ⓒ Indirect ○
Aide (<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annuler

Paramètre		Paramètre	Description		
Capture vidéo			Effectue une capture instantanée de la vidéo à partir d'un canal unique et spécifie s'il faut la sauvegarder sur la carte CF en tant que fichier JPG. Utilisez la sortie de capture pour produire la photo depuis le canal précisé dans la fenêtre [Module vidéo/DVI] en format JPEG. La taille de l'image de sortie est de 640x480 pixels pour les signaux NTSC et de 768x576 pour les signaux PAL.		
			 Pour utiliser la fonction de capture vidéo, activez l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] dans l'option [Module vidéo/DVI] de la fenêtre Paramètres système. Dans l'adresse vidéo définie, activez le bit 4 pour initier la capture vidéo. 		
	Са	nal	Sélectionnez le canal à capturer.		
óro da fichiar IDC	néro de fichier JPG	Direct	Configurez un numéro pour le nom de fichier JPEG. La plage de paramètres est de 0 à 65535. Le nom de fichier sauvegardé est «CPXXXXX.JPG» (XXXXX est la valeur spécifiée). Le fichier sera stocké dans le dossier «CAPTURE» dans la carte CF. REMARQUE • Le fichier est toujours enregistré sous le nom de fichier défini ici. Si un fichier portant le même nom existe déjà dans la carte CF, ce fichier est écrasé. • Dans la fenêtre Paramètres système sélectionnez [Afficheur] puis cliquez		
	Num		sur l'onglet [Mode]. Dans [Capture d'écran], cochez la case [Action de capture]. Lorsque vous sélectionnez les fichiers enregistrés sur le serveur FTP, ce paramètre est désactivé. Dans ce cas, le nom de fichier est l'horodatage (année, mois, date, heures, minutes, secondes).		

Paramètre			Description			
	F	Paramètre	 Stocke le numéro de fichier dans : [Adresse de contrôle vidéo] + 2 précisée dans les paramètres système [Module vidéo/DVI]. REMARQUE Lorsque les fichiers sont enregistrés dans la carte CF ou le stockage USB, vous pouvez automatiquement ajouter et supprimer les numéros de fichier dans les paramètres système. Dans les paramètres système, sélectionnez [Afficheur] et cliquez sur l'onglet [Mode]. Configurez les options dans les [Paramètres de copie écran/capture d'image vidéo] dans les [Paramètres de copie écran] 			
			 Dans la fenêtre Paramètres système, sélectionnez [Afficheur], puis cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans [Capture d'écran], cochez la case [Action de capture]. Lorsque vous sélectionnez les fichiers enregistrés sur le serveur FTP, ce paramètre est désactivé. Dans ce cas, le nom de fichier est l'horodatage (année, mois, date, heures, minutes, secondes). 			
			Code d'e	erreur JPEG		
			Numéro	Description	Introduction	
			0	Terminé avec succès	Traitement terminé avec succès.	
_	JPG		1	La taille de l'image JPEG dépasse 1024 x 768 pixels.	Une tentative d'affichage d'une image JPEG a été effectuée avec une taille d'image de 1024 x 768 pixels ou supérieure. ^{*1}	
e vidéo	fichier		2	Rapport d'échantillonnage non pris en charge	Une tentative a été effectuée pour afficher une image JPEG créée avec un rapport d'échantillonnage non pris en charge.	
Capture	méro de	Indirect	3	Autre erreur de compression/ décompression	Une erreur interne s'est produite pour des raisons inconnues lors de la prise d'une instantanée (compression) ou de l'affichage (agrandissement) d'une image JPEG.	
	Nu		4	Aucune carte CF	Une carte CF n'a pas été insérée lors de l'affichage ou de la capture instantanée, ou encore si la porte de la carte CF est ouverte.	
			5	Erreur d'écriture sur CF	La capacité de la carte CF n'a pas été suffisante au moment de la capture instantanée, ou la carte CF a été éjectée lors de l'écriture.	
			6	Erreur de lecture de la carte CF	Le fichier d'affichage n'existait pas au moment de l'affichage de l'image JPEG, ou la carte CF a été éjectée lors de la lecture.	
			7	Erreur de carte CF	La carte CF n'est pas formatée.	
			8	Impossible d'enregistrer l'image vidéo.	Lorsque vous enregistrez une image vidéo en format PAL, seule la taille d'image réelle peut être précisée. Si la taille précisée est 1/4 ou 1/16, l'image vidéo ne peut pas être enregistrée. Si le numéro de révision du module vidéo/DVI est Rev.A-2 ou plus récent, une erreur ne se produira pas et vous pouvez enregistrer l'image vidéo.	
			9	Erreur de nombre de fichiers par incrémentation automatique	Si la [Fonction d'incrémentation automatique] est activée dans les paramètres système, et que le numéro du fichier JPEG de la capture vidéo a été désigné de façon indirecte, une erreur se produira si le numéro de fichier dépasse 65535.	
			*1 Une e pixels pour l x 768	rreur se produit lorsque la taill . Cela ne dépend pas du fichier es fichiers JPEG de 1024 x 768 pixels dans les paramètres 1/4	e du fichier JPEG agrandi dépasse 1024 x 768 image JPEG d'origine. Une erreur ne se produit pas 3 pixels ou supérieur si la taille est inférieure à 1024 , 1/16, ou 1/64.	

Chronogramme de la capture vidéo



Même si le bit de déclenchement est désactivé avant que le bit d'instantané terminée s'active, le bit d'instantané terminée se désactive automatiquement.

Paramètres personnalisés

💰 Modules vidéo		×
Modules vidéo Commentaire	Paramètres de l'écran Instantane Personnalisé Position de l'affichage vidéo Position de l'affichage vidéo Paramètre utilisateur VX 0	×
	Paramètre utilisateur VX 0 1 VY 0 1 VY 0 1 L'opération s'exécutera même si les éléments ne sont pas configurés. Ne les configurez que si la zone de lecture vidéo nécessite des modifications.	
Aide (<u>H)</u>	OK (Q) Annuler	

Paramètre	Description			
Alignement vidéo	Description Précisez la partie de l'image à afficher. Afficher normalement Crée une fenêtre vidéo pour la taille vidéo à compter de (0,0) Afficher normalement Crée une fenêtre vidéo pour la taille vidéo à compter de (0,0) Afficher une partie de la vidéo Spécifie la position nécessaire et crée une fenêtre vidéo. Ecran de base L'écran vidéo s'affiche dans l'écran de base. L'écran vidéo s'affiche dans l'écran de base. Rapport entre l'écran vidéo et les paramètres vidéo L'objet de paramètres vidéo, et l'image ne s'affiche que dans les paramètres vidéo. Ecran vidéo s'affiche dans l'écran de base. (0, 0) Ferêtre d'image Image vidéo/Image RVB Paramètres vidéo (affichage 1 canal, normal) Si la taille d'affichage est normale, la taille de l'image ast órage est normale, la taille de			



27.9.6 Guide de configuration [Paramètres de module vidéo/DVI]

Cette section décrit les paramètres simples du «module vidéo/DVI» en option.

	Paramètres	d'affichage/l	Basique
--	------------	---------------	---------

Paramètres de système 🛛 🛱 🗙	Afficheur			
Paramètres de l'écran	Série GP3000 Series			
Paramètres de l'écran	Orientation Paysage			
Afficheur	Modules vidéo			
Programmes logiques	Paramètres de l'écran Fenêtre vidéo globale Emuler la sortie sur appui			
<u>Vidéo/Film</u>	Adresse de départ de contrôle vidéo			
Police	O Désactiver O Activer			
Paramètres du périphérique	[#INTERNAL]LS0020 -			
Liste des Périphériques / Automates				
Périphérique/Automate	Signal C NTSC C PAL			
<u>Imprimante</u>	Signal (SINTSC CITAL			
Equipement d'entrée				
Script E/S				
Pilote E/S				
Serveur FTP				
Modem				
Modules vidéo				

	Paramètre	Description		
Aff vid	ichage Module éo/DVI	 Sélectionnez s'il faut utiliser le [Module vidéo] ou l'[Unité DVI]. REMARQUE Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI], certaines fonctions peuvent être désactivées. «27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI» (page 27-147) 		
Ad coi	resse de départ de ntrôle vidéo	Spécifie s'il faut utiliser l'adresse de contrôle.		
	Désactiver N'utilise pas l'adresse de contrôle.			
	Activer	 Définissez l'adresse de variable interne du GP pour contrôler l'affichage de la fenêtre Module vidéo/DVI. Utilisez une séquence de 42 mots à compter de l'adresse précisée. La plage de paramètres pour le module vidéo est de LS20 - 1989 à 2096 - 8957, et pour l'unité DVI de LS20 - 2026 et 2096 - 8894. C		
Signal vidéo		Sélectionnez le signal d'entrée de l'image. • NTSC : 640 x 480 pixels • PAL : 768 x 576 pixels		

Zone de contrôle vidéo

La séquence de 42 mots depuis l'[Adresse de départ de contrôle vidéo] précisée se nomme la «zone de contrôle vidéo». Le tableau suivant établit la liste de ce que chacune des adresses contrôle.

• La zone de contrôle vidéo traite les données en 16 bits.

• Les paramètres précisés dans les [Fenêtre Module vidéo/DVI] des outils avancés sont écrits dans la zone de contrôle vidéo.

Adresse de mot	Description	Bit	Introduction
		0	0: OFF, 1: ON
		Mode d'exécution transparent1(0: Affiche les couleurs autres que celles précisées , 1: Affiche les couleurs précisées	
+0	Contrôle commun vidéo	2	L'entrée tactile n'est pas autorisée dans la fenêtre (0: Active les entrées, 1: Interdit l'entrée.)
		3	Inutilisé (réservé)
		4	Capturer la sortie (0: Aucune, 1: Démarrée)
		de 5 à 15	Inutilisé (réservé)
		de 0 à 1	Capturer le statut (0: Aucune, 1: Capture en cours, 2: Capture terminée)
+1	Statut du contrôle commun vidéo	de 2 à 11 Inutilisé (réservé)	
		de 12 à 15	Codes d'erreur JPEG
+2	Numéro de fichier JPEG	de 0 à 65535	
+3	Couleur transparente 1	de 0 à 2550-255, de 0x8001 à 0x800C (E1 - E12)	
+4	Couleur transparente 2	de 0 à 0-255, de 0 à 255, de 0x8001 à 0x800C (E1 - E12	
+5	Couleur transparente 3	de 0 à 0-255, de	0 à 255, de 0x8001 à 0x800C (E1 - E12)
		Fenêtre image 00:Périphérique d'entrée externe, 1: JPEde 0 à 3normal, 2: JPEG 1/4 agrandi,3: JPEG 1/16 agrandi, 4: JPEG1 1/64agrandi, 5 - F: Réservé	
+6	Contrôle d'affichage de la fenêtre image	de 4 à 7	Fenêtre image 1 0:Périphérique d'entrée externe, 1: JPEG normal, 2: JPEG 1/4 agrandi, 3: JPEG 1/16 agrandi, 4: JPEG1 1/64 agrandi, 5 - F: Réservé

Adresse de mot	Description	Bit	Introduction	
16	Contrôle d'affichage	de 8 à 11	Fenêtre image 2 0:Périphérique d'entrée externe, 1: JPEG normal, 2: JPEG 1/4 agrandi, 3: JPEG 1/16 agrandi, 4: JPEG1 1/64 agrandi, 5 - F: Réservé	
+0	de la fenêtre image	de 12 à 15	Fenêtre image 3 0:Périphérique d'entrée externe, 1: JPEG normal, 2: JPEG 1/4 agrandi, 3: JPEG 1/16 agrandi, 4: JPEG1 1/64 agrandi, 5 - F: Réservé	
+7	Fenêtre image 0	Numéro de fichie	er JPEG	
+8	Fenêtre image 1	Numéro de fichie	er JPEG	
+9	Fenêtre image 2	Numéro de fichie	er JPEG	
+10	Fenêtre image 3	Numéro de fichie	er JPEG	
	Indicateur de contrôle de la fenêtre image interne (Si le bit est activé, l'opération décrite à la droite est effectuée.)	0	Met à jour la position de la coordonnée.	
		1	Inutilisé (réservé)	
		2	HAUT	
		3	BAS	
		4	DROITE	
		5	GAUCHE	
		6	Inutilisé (réservé)	
+11		7	Inutilisé (réservé)	
		8	Met à jour la valeur de la couleur.	
		9	Inutilisé (réservé)	
		10	Augmente la valeur de couleur par incréments.	
		11	Diminue la valeur de couleur par incréments.	
		12	Mode de règlement de la luminosité	
		13	Mode de règlement du contraste	
		14	Mode de règlement de la tonalité de couleur	
		15	Inutilisé (réservé)	

Adresse de mot	Description	Bit	Introduction	
+12	Numéro de canal du con interne	ntrôle vidéo	Canal 0 Canal 1 Canal 2 Canal 3 Affichage	RVB
			0 1	Mode d'affichage vidéo (0: Mode normal, 1: Mode 1/4, 2: Mode 1/16, 3: Réservé)
+13	Commande de fenêtre vidéo ^{*1}	Informations canal vidéo 0	2	Fixe (image vidéo fixe) (0: Vidéo, 1: Image fixe)
			de 3 à 15	Inutilisé (réservé)
+14	Alignement vidéo (VX)		NTSC:0	- 639, PAL : 0 - 767
+15	Alignement vidéo (VY)		NTSC:0	- 479, PAL : 0 - 575
+16	Luminosité		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+17	Contraste		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+18	Tonalité		(Vert<->R	ouge : de 0 à 15)
			0 1	Mode d'affichage vidéo (0: Mode normal, 1: Mode 1/4, 2: Mode 1/16, 3: Réservé)
+19	Commande de fenêtre vidéo ^{*1}	Informations canal vidéo 1	2	Fixe (image vidéo fixe) (0: Vidéo, 1: Image fixe)
			de 3 à 15	Inutilisé (réservé)
+20	Alignement vidéo (VX)		NTSC:0	- 639, PAL : 0 - 767
+21	Alignement vidéo (VY)		NTSC:0	- 479, PAL : 0 - 575
+22	Luminosité		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+23	Contraste		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+24	Tonalité		(Vert<->R	ouge : 0-15)
			0 1	Mode d'affichage vidéo (0: Mode normal, 1: Mode 1/4, 2: Mode 1/16, 3: Réservé)
+25	Commande de fenêtre vidéo ^{*1}	Informations canal vidéo 2	2	Fixe (image vidéo fixe) (0: Vidéo, 1: Image fixe)
			de 3 à 15	Inutilisé (réservé)

Adresse de mot	Description	Bit		Introduction
+26	Alignement vidéo (VX)		NTSC:0	- 639, PAL : 0 - 767
+27	Alignement vidéo (VY)	Informations	NTSC:0	- 479, PAL : 0 - 575
+28	Luminosité	canal vidéo 2	(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+29	Contraste		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+30	Tonalité		(Vert<->R	ouge : 0-15)
			0 1	Mode d'affichage vidéo (0: Mode normal, 1: Mode 1/4, 2: Mode 1/16, 3: Réservé)
+31	Commande de fenêtre vidéo ^{*1}	Informations sur le canal vidéo 3	2	Fixe (image vidéo fixe) (0: Vidéo, 1: Image fixe)
			de 3 à 15	Inutilisé (réservé)
+32	Alignement vidéo (VX)		NTSC:0	- 639, PAL : 0 - 767
+33	Alignement vidéo (VY)		NTSC:0	- 479, PAL : 0 - 575
+34	Luminosité		(Bas<->H	aut : de 0 à 15)
+35	Contraste		(Bas<->Haut : de 0 à 15)	
+36	Tonalité	-	(Vert<->Rouge : de 0 à 15	
			0	Mode d'affichage vidéo
			1	(0: Mode normal, 1: Mode 1/4, 2: Mode 1/16, 3: Réservé)
+37	Commande de fenêtre vidéo ^{*1}	Informations affichage RVB	2	Fixe (image vidéo fixe) (0: Vidéo, 1: Image fixe)
			de 3 à 15	Inutilisé (réservé)
+38	Alignement RVB (VX)		VGA : 0 -	639, SVGA : 0 - 799
+39	Alignement RVB (VY)		VGA : 0 -	479, SVGA : 0 - 599
+40	Réservé		Inutilisé (1	réservé)
+41	Réservé		Inutilisé (1	réservé)
+42	Réservé		Inutilisé (réservé)	

*1 Lorsque vous utilisez une commande de contrôle de fenêtre vidéo, prenez en note les points suivants :

IMPORTANT	 Vous ne pouvez pas modifier la taille de l'affichage vidéo pendant que la vidéo est en pause et qu'une image fixe est affichée. Si vous tentez de produire une capture instantanée pendant que la vidéo est en pause et qu'une image fixe est affichée, une capture instantanée de l'écran fixe sera capturée. Pendant que la vidéo est en pause pour afficher une image fixe, après avoir changé les paramètres d'affichage de la fenêtre image à un affichage JPEG, pour remettre les paramètres à l'image vidéo, vous devez tout d'abord annuler l'image fixe puis changer les paramètres.
Contrôle cor	nmun vidéo (Adresse de mot + 0)
La command	le de contrôle commun vidéo (adresse + 0) sert à contrôler les opérations dans la

fenêtre Module vidéo/DVI. Voici une description des opérations de contrôle :

- Si la fenêtre est affichée, cette zone d'adresse est initialisée à la valeur précisée par la fenêtre Module vidéo/DVI.
- Voici une description des paramètres lorsque la transparence est activée :
 - La couleur précisée pour la transparence utilise les données provenant des adresses de mot de +3 à +5. Si la couleur n'utilise pas les données, FFFF(h) est stocké dans les adresses de mot de +3 à +5. De plus, lorsque vous utilisez le mode pour afficher une couleur autre que la couleur précisée en transparence, seule la couleur transparente 1 (Adresse de mot + +3) est valide.
 - La plage pour une couleur précisée en transparence est entre 0 et 255 et entre E1 à E12. Lorsque spécifié entre E1 à E12, configurer 0x8000 + le numéro. (Par exemple, pour E5, configurez 0x8005.)
 - La couleur transparente est acquise à partir du bit de poids fort et des derniers huit bits. Les autres bits sont désactivés. De plus, lorsque vous précisez E0 et de E13 à E255, la couleur transparente est désactivée.
- Lors d'une capture instantanée, le traitement des objets et de l'affichage vidéo sont arrêtés.
- Si le même fichier existe dans la carte CF, le fichier existant sera écrasé.
- Vous devez attendre jusqu'à trois à cinq secondes pour capturer un écran (lorsque la qualité de l'image est de 80).

Statut de contrôle commun vidéo (Adresse de mot +1)

Le statut de contrôle commun vidéo (adresse + 1) écrit les résultats de l'opération dans la fenêtre Module vidéo/DVI.

- Le statut de l'instantané est activé lors de la capture instantanée d'un fichier JPEG.
- Si une erreur se produit lors de la capture instantanée ou lors de l'affichage d'une image JPEG, le code d'erreur est stocké. Ce code d'erreur est stocké jusqu'à la prochaine capture. Pour en savoir plus sur les codes d'erreur JPEG, reportez-vous à la section « ■ Capturer» (page 27-122)

Contrôle d'affichage de la fenêtre image (Adresse de mot +6) Définit l'image à afficher dans la fenêtre Module vidéo/DVI.

- Vous pouvez sélectionner une image vidéo ou une image JPEG. Si vous sélectionnez une image vidéo, elle s'affiche sur le canal précisé par la fenêtre Module vidéo/DVI. Pour les images JPEG, précisez le numéro de fichier JPEG pour chaque canal. Vous pouvez sélectionner pour agrandir l'image JPEG.
- En plus de la carte CF, vous pouvez afficher les images JPEG à l'aide des fichiers stockés dans un périphérique de stockage USB. Dans les paramètres système, sélectionnez [Afficheur], puis cliquez sur l'onglet [Mode]. Dans [Capture d'écran], cochez la case [Action de capture]. Lorsque vous sélectionnez les fichiers à enregistrer dans un périphérique de stockage USB, les fichiers qui sont déjà enregistrés dans le périphérique de stockage USB s'affichent. Lorsque vous sélectionnez une carte CF, le dossier est la carte CF même si vous sélectionnez un serveur FTP.
- Le module vidéo peut afficher une image JPEG jusqu'à un maximum de 1024 x 768. Si la taille de l'image JPEG est plus grande que cela, l'image est réduite à 1024 x 768 ou à une taille d'affichage de 1/4, 1/6, ou 1/64. Pour un modèle SVGA, une taille d'affichage maximale de 800 x 600 peut être prise en charge et pour un modèle VGA, la taille d'affichage maximale de 640 x 480 peut être prise en charge. Si la taille d'image dépasse la taille d'écran, seule une partie de l'image peut s'afficher dans l'écran.
- Lorsque vous définissez le format JPEG comme affichage initial, il n'est pas possible de basculer entre une vidéo et une image JPEG à l'aide de l'indicateur de contrôle d'image de l'affichage de fenêtre.
- Si une image JPEG est en cours d'enregistrement, il n'est pas possible d'effectuer un zoom arrière (réduire).

Indicateur de contrôle des écrans fenêtre de l'image interne (Adresse de mot+11) / Numéro de canal du contrôle vidéo interne (Adresse de mot+12)

Il s'agit de la zone d'adresse pour modifier l'état d'affichage d'une image vidéo. Après avoir stocké le numéro de canal de la vidéo interne dans l'adresse de mot+12, l'indicateur de contrôle passe à l'adresse de mot+11.

- Une fois le bit de mise à jour de la position de coordonnée activé, l'affichage passe au temps réel à la valeur de coordonnée jusqu'à ce que le bit soit désactivé. Si la fenêtre d'affichage est activée, la zone est effacée.
- L'affichage de l'image vidéo est changé aux paramètres précisés dans les bits HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE, ainsi que la valeur de couleur plus/moins.
- Si le bit de mise à jour de la valeur de couleur est activé, les valeurs précisées pour la luminosité, le contraste et la couleur de l'affichage qui sont écrites dans les informations de canal vidéo sont modifiées (Adresses de mot de +13 à +36) jusqu'à ce que le bit soit désactivé.
- Le bit pour la valeur de couleur plus/moins change les paramètres qui sont activés parmi les bits de luminosité, de contraste et de teinte de couleur. (Vous pouvez modifier ces trois paramètres simultanément.)
- Après avoir interdit l'entrée sur appui dans la fenêtre Module vidéo/DVI, si l'affichage Module vidéo/DVI est désactivé, l'entrée sur appui est activée.

Informations canal vidéo (Adresses de mot de +13 à +36)/Informations d'affichage RVB (Adresses de mot de +37 à +42)

Configurez l'origine de l'affichage, la luminosité, le contraste et la couleur de chaque canal vidéo de 0 à 3 et l'affichage RVB.

• Précisez la partie de l'écran à afficher à l'aide des coordonnées VX et VY du point d'origine. Basez ces coordonnées sur le mode vidéo et la taille de fenêtre.

Lorsque Entrée vidéo = NTSC, Taille d'affichage = Normale

Précisez la largeur de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VX) et la hauteur de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VY) afin de ne pas excéder la taille de la fenêtre. (Largeur de l'image vidéo + VX<=640, Largeur de l'image vidéo + VY<=480)



Dans le cas d'une entrée vidéo «NTSC», la taille d'affichage est «1/4».

Précisez la largeur double de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VX) et la hauteur double de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VY) afin de ne pas excéder la taille de la fenêtre.

(Largeur de l'image vidéo + VX<=640, Largeur de l'image vidéo + VY<=480)



Dans le cas d'une entrée vidéo «NTSC», la taille d'affichage est «1/16».

Précisez la largeur quadruple de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VX) et la hauteur quadruple de l'image vidéo + l'origine de l'affichage (VY) afin de ne pas excéder la taille de la fenêtre.

(Largeur de l'image vidéo + VX<=640, Largeur de l'image vidéo + VY<=480) (Par exemple, Entrée vidéo «NTSC»)



◆ Exemple d'utilisation de la zone de contrôle vidéo

Voici un exemple d'une opération utilisant la zone de contrôle vidéo :

Affichage du fichier JPEG dans la carte CF

L'affichage de l'image de capture vidéo «CP00005» enregistrée dans la carte CF sur le canal 2.



Ecrivez le numéro de fichier JPEG «5» dans l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+9 (Fenêtre image2).

Ecrivez la taille d'affichage «2» (extension JPEG 1/4) dans le bit 8 -11 de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+6 (Contrôle d'affichage de la fenêtre image).

Modification de la taille d'affichage de l'écran fenêtre image

Modifiez la taille d'affichage du canal 2 de Standard à 1/4.

Ecrivez «1» (Taille d'affichage : Mode 1/4) dans le bit 0 - 1 de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+25 (Commande de contrôle de la fenêtre vidéo).

Création d'une image fixe

Créez une image fixe depuis une image figurant sur le canal 2.

Activez le bit 2 de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+25 (Commande de contrôle de la fenêtre vidéo du canal2).

Modification des paramètres de position de l'affichage vidéo

Changez l'origine de l'affichage du canal 2 de (0,0) à (100,100).

Activez le bit 0 (Mise à jour de la position de coordonnée) de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+11 (Indicateur de contrôle des écrans fenêtre de l'image interne). Ecrivez «100» dans [Adresse de départ de contrôle vidéo]+26 (Paramètres de position de l'affichage vidéo VX du canal 2) et +27 (Paramètres de position de l'affichage vidéo VY du canal 2).

Modification de la couleur transparente

Activez le bit 0 (Transparence) de l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+0 (Commande de contrôle commun vidéo).

Activez le bit 1 (Couleur précisée en transparence) [Adresse de départ de contrôle vidéo]+0.

Ecrivez le code de couleur dans l'[Adresse de départ de contrôle vidéo]+3 - 5.

Paramètres d'affichage/Détails

^p aramètres de système	Ψ X	Afficheur				
Paramètres de l'écran		Série Modèle	GP3000 Seri AGP-3500T	es		
Paramètres de l'écran		Orientation	Paysage			
Afficheur		Modules vidéo				
Programmes logiques		Paramètres de l'éc	ran Fenêtre vic	léo globale Em	nuler la sortie sur a	ppui
<u>Vidéo/Film</u>	_	⊂ Adresse de dé	part de contrôle	vidéo		
Police		C Désactive	r 🖲 Activ	/er		< <basique< td=""></basique<>
Paramètres du périphérique			LS0020 -			
Liste des Périphériques / Automates		JI#INTERNAL	.jc30020			
Périphérique/Automate		Signal	G NTSC	C PAL		
Imprimante		oignaí	ie nibe	OTAL		
Equipement d'entrée			Luminosité	Contraste	Tonalité	Mode
Script E/S	_		Editificatio	Contrasto	ronanto	mode
Pilote E/S		Voie0		III N N N N N N N N N N N N N N N N N N	8	Couleur C Mono.
Serveur FTP		Voie1	8	8	8 🕂 🏢	⊙ Couleur C Mono.
Modem Modules vidéo		Voie2	8	8	8 🗄 🏢	Couleur C Mono.
		Voie3	8	Ħ	8	Couleur C Mono.

	Paramètre	Description
Canaux 0 - 3		Définissez l'état de l'affichage écran pour chaque canal configuré dans [Module vidéo/DVI] du menu [Outils avancés].
	Luminosité	Configurez la luminosité. La plage de paramètres est de 0 à 15.
	Contraste	Configurez le contraste. La plage de paramètres est de 0 à 15.
	Tonalité	Définissez la tonalité. La plage de paramètres est de 0 à 15.
	Mode	Mode d'entrée vidéo, [Couleur] ou [Mono].

Fenêtre vidéo globale

Paramètres de système 🛛 📮 🗙	Afficheur
Paramètres de l'écran	Série GP3000 Series Modèle AGP-3500T
Paramètres de l'écran	Orientation Paysage
Afficheur	Modules vidéo
Programmes logiques	Paramètres de l'écrar Fenêtre vidéo globale muler la sortie sur appui
<u>Vidéo/Film</u>	Paramètres de fenêtre
Police	Fonctionnement fenêtre globale Désactiver
Paramètres du périphérique	
Liste des Périphériques / Automates	
Périphérique/Automate	
Imprimante	
Equipement d'entrée	
Script E/S	
Pilote E/S	Avertissement : Si vous utilisez des paramètres globaux, l'affichage de module vidéo sera désactivé.
Serveur FTP	
Modem	
Modules vidéo	

Paramètre			Description
	Dé	sactiver	N'utilise pas une fenêtre vidéo globale.
	Direct		Précisez un numéro de fenêtre Module vidéo/DVI et la position d'affichage.
		Adresse de bit de contrôle	Précisez l'adresse pour afficher ou cacher une fenêtre.
		Numéro de fenêtre	Précisez le numéro de fenêtre Module vidéo/DVI. La plage de paramètres est de 1 à 512.
		Coordonnée X	Précisez la coordonnée X de la position d'affichage de la fenêtre. La plage de paramètres est de 0 à 1020. La plage diffère selon le modèle de votre afficheur.
oale		Coordonnée Y	Précisez la coordonnée Y de la position d'affichage de la fenêtre. La plage de paramètres est de 0 à 767 (la plage diffère selon le modèle de votre afficheur.)
t fenêtre glot		Echange de fenêtres	Précise s'il faut basculer du premier plan vers l'arrière plan en appuyant sur les fenêtres lorsque les fenêtres se chevauchent. Si vous sélectionnez [Toujours visible], la fenêtre Module vidéo/DVI est toujours visible peu importe l'ordre d'affichage des fenêtres.
onnemen	Indirect		Si vous précisez l'adresse stockée pour les numéros de fenêtre Module vidéo/DVI et la position d'affichage, vous pouvez modifier la position d'affichage et le numéro de fenêtre sur le périphérique/l'automate.
Foncti		Adresse de mot de contrôle	Spécifie une fenêtre à afficher ou affiche/masque la fenêtre en utilisant la séquence de quatre mots à partir de l'adresse précisée. Après avoir stocké la position d'affichage et le numéro de fenêtre Module vidéo/DVI que vous souhaitez afficher, activez le bit 0 dans l'adresse de contrôle pour activer l'affichage. +0 Contrôle +1 Numéro de fenêtre +2 Position (coordonnée X) +3 Position (coordonnée Y)
		Type de données	Sélectionnez le format de données pour la valeur, [Bin] ou [BCD].

Emuler la sortie sur appui

Cela permet de produire des coordonnées tactiles dans un ordinateur via une communication série. Pour utiliser le curseur de souris du PC pour émuler des appuis sur le GP, installez le logiciel d'émulation de souris PC pour que le PC puisse recevoir des informations tactiles envoyées à partir du GP.

IMPORTANT • Pour la sortie sur appui, préparez ce qui suit :

- •Logiciel d'émulation de souris fabriqué par Digital Electronics Corporation of Japan. Vous pouvez télécharger le logiciel depuis le site de support «Otasuke Pro!» (http://www.pro-face.com/otasuke/).
- •Câble RVB (offert sur le marché)
- •Câble série, de jonction (offert sur le marché)

aramètres de système	Ψ×	Afficheur			
Deservètere de l'éssen		Série	GP3000 Series		
Farametres de l'ecran		Modèle	AGP-3500T		
Paramètres de l'écran		Orientation	Paysage		
Afficheur		Modules vidéo			
Programmes logiques		Paramètres de l'écra	n Fenêtre vidéo globale	Emuler la sortie sur appui	
<u>Vidéo/Film</u>		Emuler la sor	tie sur appui		
Police		Port	COM2		
Paramètres du périphérique		Vitesse	9600	1	
Liste des Périphériques / Automates		Туре	C RS232C	 RS422/485 (2 fils) 	C RS422/485 (4 fils)
Périphérique/Automate		Bits de données	C 7 bits	8 bits	
Imprimante		Parité	Aucun	C Impair	C Pair
Equipement d'entrée		Bit d'arrêt	I bit	C 2 bits	
Script E/S					
Pilote E/S					
Serveur FTP					
Modem					
Modules vidéo					

Paramètre		Description
Emuler la sortie RVB sur appui		A l'aide d'entrées RVB, sélectionnez s'il faut produire des coordonnées tactiles dans des périphériques externes par des lignes de communication série.
	Port	 Sélectionnez un port pour la sortie sur appui, [COM1] ou[COM2]. REMARQUE Lorsque vous précisez le numéro de port à utiliser, l'icône («Port en double») s'affiche.
	Vitesse de communication	Sélectionnez une vitesse de communication, [2400], [4800], [9600], [19200], [38400], [57600] ou [115200].
	Paramètres de communication	Sélectionnez la méthode de communication, [RS232C], [RS422/ 485(2 fils)] ou [RS422/485(4 fils)]
	Longueur des données	Sélectionnez la longueur des données, [7] ou [8].
	Parité	Sélectionnez le bit de parité, [Aucun], [Impair], ou [Pair].
	Bit d'arrêt	Sélectionnez le bit d'arrêt, [1] ou [2].

Paramètre		Description
		Sélectionnez le contrôle de flux, [Aucun], [RTS/CTS], ou [ER (DTR/CTS)].
	Contrôle de flux	 REMARQUE Lorsque [Port] = [USB-SIO], le [Contrôle de flux] est défini sur [Aucun].

Procédure de configuration

- 1 Dans les paramètres système [Module vidéo/DVI], cochez la case [Emuler la sortie sur appui] pour configurer les paramètres de communication. Configurez les paramètres d'émulation de souris sur l'ordinateur.
- 2 Dans le menu [Outils avancés], sélectionnez [Module vidéo/DVI] et créez un nouvel écran. Cliquez deux fois sur l'écran affiché et ouvrez la boîte de dialogue de configuration. Sélectionnez [Émuler la sortie tactile] dans [Canal], puis cochez la case [Autoriser saisie].
- 3 Dessinez l'affichage Module vidéo/DVI dans l'écran de base, et configurez les paramètres d'affichage de la fenêtre.

Méthode d'opération

Ecrivez «1» dans l'adresse de variable interne du GP LS9230 pour activer la sortie tactile. Les informations tactiles à produire sont écrites dans LS9231 - LS9233.

LS9230	Permis/Pas perm	isPas permis, 1: Permis
LS9231	Etat de l'appui	Appui activé 1: Appui désactivé
LS9232	X :	de 0 à 1023
LS9233	Y:	de 0 à 1023

27.9.7 Guide de configuration de l'affichage Module vidéo/DVI

L'affichage Module vidéo/DVI est l'objet pour afficher l'écran vidéo dans l'écran. Les paramètres [Module vidéo/DVI] exploite la vidéo selon la position et les paramètres d'exploitation précisés dans [Module vidéo/DVI] de la fenêtre [Outils avancés].

💰 Affichage du mod	ule vidéo	X
ID de l'objet	Basique	
Commentaire	Disposition vidéo Toujours activé	
	Numéro vidéo 1	
	Liste de vidéos	
	1: Modules vidéo	
	Echange de fenêtres	
	 Vers le haut 	
	C Aucune action	
	C Toujours visible	
Aide (<u>H</u>)	OK (O) Annuler	

Paramètre	Description
ID de l'objet	Un numéro d'identification est attribué aux objets placés dans l'écran. ID objet du lecteur vidéo : VM_**** (nombre 4 chiffres) La partie «lettre» est fixe. Vous pouvez modifier la partie numérique à l'intérieur de la plage de 0000 à 9999.
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.

REMARQUE	•	Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI] dans [Paramètres de module vidéo/
		DVI] dans la fenêtre [Paramètres système], une partie des éléments dans
		l'affichage [Module vidéo/DVI] ne peut pas être configurée. Pour en savoir
		plus, reportez-vous à ce qui suit :
		«27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI» (page 27-147)

Basique

🖇 Affichage du mod	le vidéo 🛛 🔍	1
ID de l'objet VM_0000 ** Commentaire	Basique Disposition vidéo Toujours activé Numéro vidéo 1 Liste de vidéos I:tiet de vidéos I: Modules vidéo	
Aide (<u>H</u>)	Echange de fenêtres Vers le haut Aucune action Toujours visible OK (Q) Annuler	

	Paramètre	Description			
Dis	position vidéo	Sélectionnez l'opération d'affichage pour la fenêtre Module vidéo/DVI.			
	Toujours ON	Affiche toujours la fenêtre Module vidéo/DVI			
	Fenêtre ON/OFF	Affiche/Cache la fenêtre dans l'[Adresse de bit de l'affichage de fenêtre].			
		Utilisez les 4 mots consécutifs depuis l'[Adresse de mot de l'affichage de			
		fenêtre] pour contrôler le module vidéo/DVI à afficher et pour afficher ou			
		masquer l'affichage.			
		Utilisez les adresses pour définir le numéro de fenêtre Module vidéo/DVI et			
	Indirect	les coordonnées d'affichage et pour afficher la fenêtre.			
		+0 Contrôle			
		+1 Numéro de fenêtre			
		+2 Coordonnée X			
		+3 Coordonnée Y			
		Spécifie le numéro du module vidéo/DVI à afficher lorsque le [Type de			
Nu	méro vidéo	fenêtre] est défini sur [Toujours activé] ou [Affichage ON/OFF]. La plage			
		de paramètres est de 0 à 512.			
Ad	resse de bit	Si le [Type de fenêtre] est configuré à [Toujours activé] ou [Affichage ON/			
de	l'affichage de	OFF], vous pouvez préciser le module vidéo en utilisant des miniatures, ou			
fer	être	préciser la fenêtre vidéo à partir d'une liste.			
		Si le [Type de fenêtre] est configuré à [Toujours activé] ou [Affichage ON/			
Lis	te de vidéos	OFF], vous pouvez préciser le module vidéo/VDI à l'aide de miniatures.			
		Ou, vous pouvez préciser la fenêtre vidéo depuis une liste.			
_	hanga da	[Vers le haut], [Aucune action], ou [Toujours visible]. Cette option est			
Echange de fenêtres		disponible lorsque le [Type de fenêtre] est configuré à [Toujours activé] ou			
		[Affichage ON/OFF].			
Adresse de mot de		Lorsque vous sélectionnez l'option [Indirect] dans [Disposition vidéo],			
l'affichage de		vous pouvez préciser le numéro de fenêtre et la position d'affichage du			
fenêtre		module vidéo/DVI affiché et contrôler l'affichage/effacement de l'adresse.			
Type de données		Lorsque vous sélectionnez l'option [Indirect] dans [Disposition vidéo],			
		vous pouvez préciser le type de données de la valeur stockée dans			
		l'[Adresse de mot de l'affichage de fenêtre], [Bin] ou [BCD].			

27.10 Restrictions

■ Différences entre la fonction vidéo et la fonction de module vidéo

Eléments	Fonction de lecture vidéo	Fonctions Module vidéo/DVI
Caméra pour afficher des objets	Entrée caméra 1-ch sur l'AGP-3*50T Fichier vidéo sur le serveur CF/FTP	Entrée caméra 4-ch sur l'unité VM Entrée RVB dans le module vidéo/ DVI
Objet de configuration	Lecteur vidéo	Affichage Module vidéo/DVI
Nombre d'affichages caméra simultanés	N'affiche qu'une seule image.	Vous pouvez diviser la zone d'affichage en quatre zones et sélectionner le nombre d'images à afficher.
Enregistrement vidéo	Activer	Aucune
Capture vidéo JPEG	Aucune	Activer
Format de signal d'entrée caméra	NTSC/PAL/SECAM	NTSC/PAL

27.10.1 Restrictions relatives aux fonctions vidéo

Lecteur vidéo

- Vous ne pouvez placer qu'un seul lecteur vidéo dans un écran de base ou un écran fenêtre.
- Vous pouvez préciser la largeur (coordonnée en X) du lecteur vidéo en multiples de quatre pixels.
- Si la taille du lecteur vidéo est plus petite que l'image d'entrée vidéo, la partie de la zone qui excède l'écran ne sera pas affichée. Pour afficher l'image au complet, déplacez l'image à l'aide du bouton de déplacement.

Par exemple, AGP-3550T (640 x 480)

Le signal vidéo est le suivant : [NTSC] (640 x 480)

La [Taille] du lecteur vidéo est [Normale]





• Le tableau suivant donne les paramètres de signal vidéo, les caméras utilisables, et les fichiers vidéo.

Paramètre de signal vidéo	Signal vidéo	Fichier de lecteur vidéo	Fichier d'enregistrement vidéo
NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
PAL	PAL	PAL	PAL
SECAM	SECAM	PAL	PAL

 Lorsque vous vous reconnectez en ligne après être passé en mode hors ligne ou en mode transfert pendant qu'une vidéo est affichée ou jouée, toutes les fonctions sont arrêtées. L'image ne sera pas affichée. Appuyez sur le bouton d'affichage vidéo ou sur le bouton de lecture pour afficher la vidéo.

Affichage vidéo

- Il n'y aura aucun son lorsque vous affichez une vidéo en temps réel. Une vidéo enregistrée dans un fichier vidéo aura du son.
- Vous pouvez utiliser la fonction d'affichage vidéo simultanément avec la fonction d'enregistrement vidéo pour enregistrer dans une carte CF ou un serveur FTP, mais vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'affichage vidéo simultanément avec la fonction de lecture.

Enregistrement

- Vous ne pouvez pas enregistrer un autre fichier sans qu'un premier fichier soit enregistré avec succès. Vous pouvez enregistrer le fichier dans une carte CF et un serveur FTP simultanément.
- Il n'est pas possible de jouer une vidéo lorsqu'elle est en cours d'enregistrement.
- Lorsque vous configurez l'opération de la fonction d'enregistreur d'événements à [Toujours], vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture.
- Vous pouvez exécuter les options Enregistrer dans la carte CF et Enregistrer dans le serveur FTP simultanément lorsque vous utilisez la fonction d'enregistreur d'événements. Toutefois, la vitesse d'écriture ralentit et l'enregistrement prend plus de temps à se terminer.
- Vous ne pouvez pas modifier le dossier ou le nom de fichier dans lequel une vidéo est enregistrée lors de l'enregistrement.
- Si une erreur se produit pendant l'enregistrement, activez le bit 1 (bit de reprise) de l'[Adresse de contrôle] précisée. L'erreur sera corrigée, et le bit 1 (bit d'enregistrement activé) de l'adresse de statut sera activé. Activer directement le bit d'enregistrement activé ne corrigera pas l'erreur.
- Lorsque vous commencez à enregistrer une vidéo dans la carte CF, le nombre de fichiers dans le dossier Enregistrer dans est confirmé. Si le nombre maximum de fichiers ont déjà été enregistrés, la vidéo ne peut pas être enregistrée. Toutefois, si l'option [Boucle] est configurée à [Automatique], une erreur ne se produira pas. Le fichier le plus ancien est supprimé et un nouveau fichier est enregistré.
- Si le dossier cible contient des fichiers ayant les caractéristiques suivantes, vous ne pouvez pas enregistrer sur la carte CF.

•Un fichier portant un nom pour lequel le nombre de caractères ne correspond pas au nombre précisé.

•Un fichier portant un nom pour lequel les deux premiers caractères (la chaîne précisée par l'utilisateur) ne correspondent pas aux caractères précisés.

•Un fichier comportant une extension autre que «.SDX»

- Ne placez pas un fichier qui a été créé arbitrairement dans le dossier «MOVIE» sur la carte CF. Il se peut qu'une erreur se produise lors de l'enregistrement dans la carte CF, ou le fichier peut être supprimé.
- N'exécutez pas un écran configuré avec une carte CF si la carte CF n'est pas insérée dans le GP. Il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement.
- Le nombre de fois que vous pouvez écrire les données dans une carte CF est limité. (Environ 100000 fois pour réécrire 500 Ko.)
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 serveurs FPT.
- Le nombre de fichiers vidéo que vous pouvez enregistrer dans un serveur FTP diffère selon les spécifications du serveur FTP.
- Si une erreur est retournée par un serveur FTP, l'opération d'enregistrement arrêtera.
- Vous ne pouvez pas modifier le numéro de connexion du serveur lorsqu'une vidéo est en cours d'enregistrement dans le serveur FTP.
- Lorsque vous passez en mode hors ligne ou en mode transfert pendant un enregistrement, la fonction de sauvegarde est interrompue et les images qui ont été enregistrées à ce moment sont sauvegardées.
Lecture d'une vidéo

- Vous ne pouvez enregistrer une vidéo pendant que vous jouez une vidéo.
- Si la [Sélection] est configurée à [CF] ou [FTP] dans le lecteur vidéo, le lecteur vidéo n'exécutera pas si la liste de sélections vidéo n'existe pas. Si le fichier de sélection a été supprimé, utilisez l'affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] pour jouer la vidéo.
- Vous ne pouvez jouer des fichiers vidéo en format SDX.
- Lorsque vous jouez un fichier vidéo enregistré dans un serveur FTP, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions comme Pause, Avance rapide, Rembobiner, Lecture ralentie, ou Lecture image par image pour modifier la vitesse de lecture. Si vous placez ces boutons de fonction, ces fonctions ne fonctionneront pas.
- Vous pouvez modifier les noms des fichiers, mais cela ne modifiera pas l'ordre de lecture. Les fichiers vidéo sont joués dans l'ordre auquel ils ont été créés dans la carte CF ou le serveur FTP.
- Lorsqu'un programme logique est en cours d'exécution, il se peut que l'enregistrement vidéo ou la lecture vidéo s'arrête. Lorsque vous utilisez l'enregistrement vidéo ou la lecture vidéo avec une logique, saisissez des instructions d'attente logique (LWA) dans le programme logique.

Précautions d'utilisation de la carte CF

- Lorsque vous retirez une carte CF, assurez-vous que le voyant LED d'accès de la carte CF est mis hors circuit. Sinon, il se peut que les données figurant dans la carte CF soient endommagées.
- Lorsqu'en vous accédez à la carte CF, ne désactivez pas l'unité GP, réinitialisez-la ou encore retirez la carte CF. Créez un écran d'application sur lequel il est impossible d'accéder à la carte CF, et dans cet écran d'application, vous pouvez désactiver ou réinitialiser le GP, ouvrir et fermer le capot de la carte CF, et retirer la carte CF.
- Lorsque vous insérez une carte CF, vérifiez l'avant et l'arrière et la position du connecteur de la carte. Si la carte CF est insérée de la mauvaise façon, il se peut que les données, la carte CF, ou le GP soient endommagés.
- Utilisez une carte CF fabriquée par Digital Electronics Corporation. Si vous utilisez une carte CF fabriquée par une autre compagnie, il se peut que le contenu de la carte CF soit endommagé.
- Assurez-vous de sauvegarder toutes les données de carte CF.
- Evitez de poser les gestes suivants car cela pourrait endommager l'équipement ou compromettre les données :
 - •Plier la carte CF
 - •Echapper la carte CF
 - •Renverser de l'eau sur la carte
 - •Toucher directement les connecteurs de la carte CF
 - •Désassembler ou modifier la carte CF

27.10.2 Restrictions relatives aux fonctions de module vidéo

- Vous pouvez installer l'unité SGMU d'extension ou l'unité VM sur les modèles AGP-3500T, AGP-3510T, AGP-3550T et AGP-3560T, mais pas les deux.
- Lorsque le module vidéo est installé, les couleurs d'affichage du GP sont réduites à 32K couleurs.
- Vous ne pouvez pas placer l'affichage du module vidéo dans une fenêtre.
- Vous pouvez placer plusieurs affichages de module vidéo dans un écran de base.
- Toutefois, vous ne pouvez afficher qu'un seul module vidéo dans l'écran GP. Le module vidéo peut afficher une image JPEG jusqu'à un maximum de 1024 x 768. Si la taille de l'image JPEG est plus grande que cela, l'image est réduite à 1024 x 768 ou à une taille d'affichage de 1/4, 1/6, ou 1/64. Pour un modèle SVGA, une taille d'affichage maximale de 800 x 600 peut être prise en charge et pour un modèle VGA, la taille d'affichage maximale de 640 x 480 peut être prise en charge. Si la taille d'image dépasse la taille d'écran, seule une partie de l'image peut s'afficher dans l'écran.
- Même si vous insérez une fenêtre Module vidéo/DVI disposant de paramètres transparents sur un affichage d'image sur lequel des actions d'effacement sont définis, il est possible que la transparence ne fonctionne pas.

Lorsque le code de couleur est défini sur 00 à 07, ce problème ne se produira pas.

• Lorsque l'affichage Module vidéo/DVI est défini sur [Toujours visible], n'utilisez pas l'affichage CSV en même temps. L'écran éditeur de l'affichage CSV peut s'afficher endessous de la fenêtre Module vidéo/DVI, ce qui masquera le bouton Annuler.

Enregistrement des fichiers JPEG

- Vous ne pouvez utiliser qu'un canal de signal vidéo pour enregistrer les fichiers JPEG.
- Il n'est pas possible d'effectuer une capture instantanée de l'écran d'entrée RVB.
- Lors d'une capture instantanée, le traitement des objets et de l'affichage vidéo sont arrêtés.
- Vous devez attendre jusqu'à trois à cinq secondes pour capturer un écran. <Lors de l'acquisition de données>

Après que le traitement de l'acquisition de données est terminé, l'écran est désactivé. Un fichier ne sera pas créé dans la carte CF.

<Lors de l'enregistrement dans une carte CF>

Après que l'enregistrement est terminé, l'écran est désactivé. Un fichier est créé dans la carte CF.

La capture d'un écran lorsque la fenêtre DVI est affichée n'est pas possible. Pour capturer l'écran, masquez tout d'abord la fenêtre DVI.

27.10.3 Restrictions relatives aux fonctions DVI

- Vous ne pouvez pas enregistrer ou afficher les données en format JPG.
- Vous ne pouvez pas capturer l'écran vidéo.
- Lorsque l'AGP-3750T est en cours d'utilisation et que l'[Unité DVI] change en le [Module vidéo], dans les paramètres [Module vidéo/DVI], un message d'erreur apparaît car la fonction du module vidéo/DVI n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous sélectionnez [Unité DVI] dans les paramètres [Module vidéo/DVI], même si le module vidéo est installé, les entrées vidéo ne sont pas valides. Les éléments de paramètre ne s'affichent pas. De plus, les paramètres détaillés pour le signal vidéo ne s'affichent pas non plus.
- Lorsque l'affichage Module vidéo/DVI est défini sur [Toujours visible], n'utilisez pas l'affichage CSV en même temps. L'écran éditeur de l'affichage CSV peut s'afficher endessous de la fenêtre Module vidéo/DVI, ce qui masquera le bouton Annuler.

Paramètres de la fenêtre Module vidéo/Unité DVI

- Puisque l'écran d'entrée DVI est toujours affiché, l'espacement est désactivé et le type de fenêtre est fixé sur un seul affichage d'écran. De plus, dans les paramètres de canal, celuici est fixé sur une image d'entrée RVB.
- La taille d'affichage ne sera exploitée que dans une configuration normale.
- Dans l'affichage d'entrée DVI, l'arrière-plan n'existe pas, donc, les paramètres de couleur d'arrière-plan sont désactivés.
- L'action de capture vidéo n'est pas valide. De plus, tout processus relatif aux fichiers JPEG est désactivé.