12 Fenêtres

Ce chapitre explique la fonction «Affichage de fenêtre» dans GP-Pro EX et les informations de gestion basiques.

Lisez tout d'abord la section «12.1 Menu de configuration» (page 12-2), puis passez à la page correspondante.

12.1	Menu de configuration	
12.2	Création de fenêtres	
12.3	Affichage de fenêtres	
12.4	Modification de la fenêtre affichée	
12.5	Affichage de la même fenêtre dans tous les écrans	12-14
12.6	Changement de la fenêtre affichée dans tous les écrans	12-17
12.7	Guide de configuration de l'objet de fenêtre	12-21
12.8	Restrictions relatives aux fenêtres	

12.1 Menu de configuration





Adresse VALEUR D100

D101

D102

D103

1

1

400

300

Contrôle de l'affichage

√N° d'écran



12.2 Création de fenêtres



12.2.1 Introduction

Créez le contenu que vous souhaitez afficher en tant que fenêtre dans un écran de dessin et enregistrez-le. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 écrans fenêtre par projet.



Les fenêtres peuvent être des fenêtres locales ou globales.



12.2.2 Procédure de configuration

Créez un nouvel écran fenêtre.

- 1 Dans le menu [Ecran (S)], sélectionnez [Nouvel écran (N)] ou cliquez sur 🛅 .
 - Ecran (S) Nouvel écran (N) Ouvrir l'écran (O) Fermer l'écran (C) Ecran précédent (B) Ecran suivant (F) Informations sur l'écran (I) Modifier l'affichage (V) Enregistrer le modèle (T)
- 2 La boîte de dialogue [Nouvel écran] apparaît. Dans le [Type d'écran], sélectionnez [Ecrans fenêtre]. Le champ [N° d'écran] est rempli à compter de 1. Vous pouvez modifier ce numéro, mais vous ne pouvez pas le dupliquer.

💰 Nouvel écra	n 🗙					
Type d'écran	Fenêtre					
Nº d'écran	1 🚔					
Titre	Sans titre					
Utiliser le ma	dèle					
Sélection	nner le modèle à partir de la liste					
Modèle récemment utilisé						
	Nouveau Annuler					

3 Cliquez sur [Nouveau]. La fenêtre apparaît.



4 Réglez la taille de la fenêtre.

Pointez sur un coin, le curseur change en L. Faites-le glisser pour modifier la taille.





• Assurez-vous que la fenêtre ne dépasse pas la taille de l'écran de base.

5 Placez des objets dans l'écran, au besoin. Vous pouvez suivre les mêmes étapes que pour créer un écran de base. Enregistrez la fenêtre.

Cliquez sur \times pour fermer la fenêtre.

REMARQUE • La fenêtre apparaît dans la [Liste d'écrans]. Cliquez sur la fenêtre pour l'afficher et la modifier.

Liste d'écrans		₽ x
Type d'écran	Tous	•
Méthode de recherche	Titre	•
Affiner la recherche		Rechercher
°¤ 🔂 🏨 🗙 💂	<i>8</i> 9 💺	
Ecran de base	0001	0
	0001	(Sans titre)
Ecrans de logique	INIT	(Sans titre)

12.3 Affichage de fenêtres



12.3.1 Introduction

Une fenêtre globale demeure affichée lorsqu'un écran de base est modifié. L'écran de base demeure et la fenêtre locale est visible.



• Vous pouvez utiliser un bouton ou une adresse désignée dans le périphérique/ l'automate pour activer ou désactiver la fenêtre.

Lorsque vous utilisez plusieurs fenêtres sur un écran de base, la fenêtre la plus récente est celle qui est visible. Vous pouvez afficher une autre fenêtre en appuyant dessus.



devant les autres.

fenêtre est affichée...

12.3.2 Procédure de configuration

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ⁽³⁷⁾ «12.7 Guide de configuration de l'objet de fenêtre» (page 12-21)

• Pour en savoir plus sur la méthode de placement d'objets et l'adresse, la forme, la couleur, et la méthode de configuration de l'étiquette, reportez-vous à la «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Créez une fenêtre à insérer à partir d'un écran de base.



1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Fenêtre (W)] ou cliquez sur 🖃 . Placez la fenêtre dans l'écran de base. Sur le GP, la fenêtre est représentée par un rectangle en lignes pointillées.

	 p	· ·	• •	• •	1 1	• •	•		• • •	2	 	 • •	3 '			
-	-	-														
	O	e'					<u> </u>			•					<u> </u>	i
:	•															
-																
:																
:																
- - 2																
E																
:							<u> </u>	_		•	 	. <u>.</u>		- -		
•	1							-								

REMARQUE

Placez une fenêtre dans l'écran. Si les objets de fenêtre sont activés, l'icône
 s'affiche dans la zone de chargement sur l'écran fenêtre. Cliquez sur l'icône pour afficher l'écran de chargement lorsque vous souhaitez modifier ou confirmer ces paramètres.

2 Cliquez deux fois sur l'objet de fenêtre placé. La boîte de dialogue de configuration apparaît. A l'onglet [Basique], sélectionnez [Activer le bouton] dans [Type de fenêtre].

Window		×
ID de l'objet	Paramètres de base Paramètres du co	mmutateur)
Commentaire	Type de fenêtre Acti	ver le commu
	Nº de fenêtre	
	Echange de fenêtres	
	N ⁸ d'éctan fenêtre	▲
Aide (<u>H</u>)		(OK (O) Annuler

- **3** Configurez le [Numéro de fenêtre] à «1» (ou cliquez sur la fenêtre réduite pour afficher à partir du [Numéro d'écran fenêtre].)
- 4 A l'onglet [Bouton], configurez la forme, la couleur, et l'étiquette du bouton.

ID de l'objet	Paramètres de base Paramètres du bouton
WD_0000	Configurer le bouton
	Etiquette du bouton
	Type de police Police standard 💌 Etiquette ON/
ABC	Langue de ASCII
	Couleur de
Sélectionner la forme	
	Couleur du commutateur
	Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun
	Couleur de l'affichage 2 Clignotement Aucun
	Motif Aucun motif 🗨
Aide (H)	(OK(0)) Annuler

• Selon la forme du bouton, il se peut que vous ne puissiez pas modifier la couleur.

• Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette.

5 Cliquez sur [OK]. Une fenêtre avec un bouton y attaché est maintenant configurée.



12.4 Modification de la fenêtre affichée

12.4.1 Introduction



Vous pouvez configurer plusieurs fenêtres dans un écran de base.

Si un bouton insère un numéro de fenêtre non défini, la fenêtre ne s'affiche pas. Si une autre fenêtre s'affiche, elle demeure dans l'écran. De plus, seule une fenêtre apparaît à la fois. Si une fenêtre s'affiche, elle est fermée avant qu'une autre fenêtre s'affiche.

12.4.2 Procédure de configuration

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^{CP} «12.7 Guide de configuration de l'objet de fenêtre» (page 12-21)

Modifiez l'écran fenêtre affiché selon la valeur stockée dans l'adresse de mot (D101).



1 Dans le menu [Objets (P)], sélectionnez [Fenêtre (W)] Ou, cliquez sur l'icône 🗖 et placez la fenêtre dans l'écran de base.

	 þ	· ·	• •	• •	1.1				•	2	 	 	3 1			
0	-	-														
-		e'				_				•					ľ	
3	-															
:																
1		ŀ														
-																
:		.													İ.	
Ξ																
2																
:																
3						<u> </u>	<u> </u>	_		•	 _			_	•	
- 1																

Placez une fenêtre dans l'écran. Si les objets de fenêtre sont activés, l'icône
 ▶ s'affiche dans la zone de chargement sur l'écran fenêtre. Cliquez sur l'icône pour afficher l'écran de chargement lorsque vous souhaitez modifier ou confirmer ces paramètres.

2 Cliquez deux fois sur l'objet de fenêtre placé. La boîte de dialogue de configuration apparaît. Sélectionnez [Action de mot] dans [Type de fenêtre].

💰 Fenêtre		×
ID de l'objet	Paramètres de base	
WD_0000	Type de fenêtre	_
	Adresse de contrôle de la [PLC1]D00000	
	Spécification de la fenêtre Constante 💌	
	Nº de fenêtre	
	Nº d'écran fenêtre	
	1: Sans titre	
Aide (<u>H</u>)	Annuler	

3 Dans l'[Adresse de contrôle de fenêtre], configurez l'adresse de mot (D100) qui contrôle la fenêtre.

Adresse de contrôle de la fenêtre	[PLC1]D00100	-

4 Dans la [Spécification de la fenêtre], sélectionnez [Adresse]. Définissez le [Type de données].

Spécification de la fenêtre	Adresse
Nº de fenêtre	D00001
Position de la fenêtre	
Coordonnée X	D00002
Coordonnée Y	D00003
Type de données	Bin

5 Cliquez sur [OK]. La fenêtre est configurée selon la valeur stockée dans l'adresse.

Si vous activez le Bit 0 de l'adresse de contrôle de fenêtre (D100), la fenêtre s'affiche. Lorsque la valeur de l'adresse de mot D101 est modifiée, la fenêtre est modifiée. Lorsque la valeur de l'adresse de mot D102 ou D103 est modifiée, la position de la fenêtre est modifiée.

12.5 Affichage de la même fenêtre dans tous les écrans



Vous pouvez afficher une fenêtre à la fois.

12.5.1 Introduction

Une fenêtre globale demeure affichée lorsqu'un écran de base est modifié.



12.5.2 Procédure de configuration

• Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration. REMARQUE ⁽ ≪5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide de configuration [Afficheur]» (page 5-148)

• Pour en savoir plus sur le placement de boutons ou la configuration d'adresses, de formes, de couleurs, et d'étiquettes, reportez-vous à la section «Procédure d'édition d'objets».

«8.6.1 Edition d'objets» (page 8-46)

Lorsque vous appuyez sur un bouton placé dans l'écran de base, la même fenêtre s'affiche dans tous les écrans.



1 Dans [Paramètres système], pointez sur [Afficheur] et ouvrez l'onglet [Mode].



2 Dans [Fonctionnement fenêtre globale], sélectionnez [Direct].



3 Configurez l'[Ecran fenêtre] à «1» Configurez la [Coordonnée X] et la [Coordonnée Y] de la fenêtre dans l'écran de base.

La configuration de la fenêtre globale est terminée.

4 Placez le bouton dans l'écran de base. Cliquez deux fois sur le bouton. La boîte de dialogue de configuration apparaît.

```
REMARQUE • Ne placez pas des boutons superposés lorsque vous affichez une fenêtre globale.
```

5 Configurez l'[Adresse de bit]. Dans [Périphérique/Automate], sélectionnez [#INTERNAL] et désignez le Bit 0 de LS0016.



6 Dans l'[Action de bit], sélectionnez [Bit inverse]. Cliquez sur [OK].

12.6 Changement de la fenêtre affichée dans tous les écrans

12.6.1 Introduction



REMARQUE • Si un bouton insère un numéro de fenêtre non défini, la fenêtre ne s'affiche pas. Si une autre fenêtre s'affiche, elle demeure dans l'écran. De plus, seule une fenêtre apparaît à la fois. Si une fenêtre s'affiche, elle est fermée avant qu'une autre fenêtre s'affiche.

12.6.2 Procédure de configuration

REMARQUE

Pour en savoir plus, reportez-vous au guide de configuration.
 ^G «5.17.6 Guide de configuration [Paramètres système] ■ Guide de configuration [Afficheur]» (page 5-148)

Modifiez la fenêtre globale selon la valeur stockée dans l'adresse de mot (par exemple : D117).



1 Dans [Paramètres système], pointez sur [Afficheur] et ouvrez l'onglet [Mode].



2 Dans le [Fonctionnement fenêtre globale], sélectionnez [Indirect].

Afficheur				
Type d'afficheur Dalle tactile	e Mode	Logique	Zone système	Paramètres déta
Paramètres de fenêtre 👘				
Fonctionnement fenêtre	globale		Indirect	•
Type de données		🖲 Bin	C BCD	
🗖 Activer les messa	ges de bull	letin		
Adresse de mot de dé	part			

- 3 Configurez le [Type de données].
- 4 Sélectionnez l'onglet [Zone système].

Afficheur	
Type d'afficheur Dalle tactile Mode Logique 2 Type d'afficheur Zone système PLC1	Zone système Paramètres détaillés Accès à distance
Zone système Adresse de départ de la zone système	, 1)D00000
Taille de la zone de lecture	
Activer la zone système	
Eléments de la zone système	Nombre de mots en cours d'utilisation : 0
Ecran actuel : (1 mot)	
Erreur : (1 mot)	
🔲 Données d'horloge (actuelles) : (4 mots)
E Statut : (1 mot)	
Réservé (écrire) : (1 mot)	
Afficher l'écran : (1 mot)	
Affichage d'écran activé/désactivé : (1 n Données d'horloge (valeur prédéfinie) : [4 mots] Contrôle : (1 mot)	not)

5 Dans la [Périphérique de zone système], sélectionnez le périphérique approprié qui utilise la zone système. Dans l'[Adresse de départ de la zone système], définissez l'adresse de départ.

ype d'afficheur	Dalle tactile	Mode	Logique	Zone système	Paramètres détaillés	Accès à distance
Type d'affiche	ur —					
Zone systèm	е	PLC1	1		•	
Zone système		<u>er en </u>				
. .	Read and the second	ana auatà	me III	0.0110.001.00		

6 [Cochez les cases suivantes : [Activer l'échange de la zone système], [Contrôle des fenêtres], [Ecran fenêtre] et [Position de la fenêtre].

🔽 Acti	iver la zone système	
Elér	ments de la zone système	Nombre de mots en cours d'utilisation : 20
	Ecran actuel : (1 mot)	[PLC1]D00000
V	Erreur : (1 mot)	[PLC1]D00001
◄	Données d'horloge (actuelles) : (4 mots)	[PLC1]D00002
v	Statut : (1 mot)	[PLC1]D00006
	Réservé (écrire) : (1 mot)	[PLC1]D00007
	Afficher l'écran : (1 mot)	[PLC1]D00008
	Affichage d'écran activé/désactivé : (1 mo	et) [PLC1]D00009
~	Données d'horloge (valeur prédéfinie) : (4 mots)	[PLC1]D00010
	Contrôle : (1 mot)	[PLC1]D00014
	Réservé (lire) : (1 mot)	[PLC1]D00015
	Contrôle de fenêtre : (1 mot)	[PLC1]D00016
•	Ecran fenêtre : (1 mot)	[PLC1]D00017
	Position d'affichage de la fenêtre : (2 mots) [PLC1]D00018

La configuration de la fenêtre globale (désignation indirecte) est terminée.

Lorsque le bit 0 de l'adresse de contrôle de fenêtre (par exemple, D116) précisée dans la [Zone système] est activé, la fenêtre s'affiche. Lorsque la valeur de l'adresse de fenêtre (par exemple, D117) est modifiée, l'écran est modifié. Lorsque l'adresse de la coordonnée d'affichage (par exemple, la coordonnée en X est D118, la coordonnée en Y est D119) est modifiée, la position de la fenêtre est modifiée.

 Pour en savoir plus sur la zone système, reportez-vous aux pages correspondant à votre périphérique connecté dans le «GP-Pro EX Device Connection Manual».

12.7 Guide de configuration de l'objet de fenêtre

L'objet fenêtre est utilisé pour afficher une fenêtre locale dans un écran de base. Placez un objet fenêtre dans l'écran de base pour afficher la fenêtre dans cet emplacement.

💰 Window		×
ID de l'objet	Paramètres de base	
WD_0000	Type de fenêtre Action o	de bit
	Adresse de bit de déclenchement	[PLC1]X00000
	Nº de fenêtre	1 🗮
	Echange de fenêtres	Lecture continue
	Nº d'écran fenêtre	
Aide (<u>H</u>)		OK (0) Annuler

Paramètre	Description		
	Un numéro ID est automatiquement affecté aux objets.		
ID de l'obiet	ID fenêtre : WD_**** (4 chiffres)		
	La partie «lettre» est fixe. La partie «nombre» peut être modifiée de 0000		
	à 9999.		
Commentaire	Le commentaire de chaque objet peut contenir jusqu'à 20 caractères.		
	Choisissez la méthode de contrôle pour afficher ou cacher la fenêtre.		
	Action de bit		
	L'affichage de la fenêtre est contrôlé par l'activation ou la désactivation		
	d'une adresse de bit spécifique.		
	error (12.7.1 Action de bit» (page 12-22) 🐨		
Type de fenêtre	Action de mot		
	L'affichage de la fenêtre est contrôlé par une adresse de mot spécifique.		
	Image: Second state of the second state of		
	Activer le bouton		
	L'affichage de la fenêtre est contrôlé en appuyant sur un bouton exclusif.		
	«12.7.3 Activer le bouton» (page 12-25)		

12.7.1 Action de bit

Basique

Paramètres de base	
Type de fenêtre Action d	e bit
Adresse de bit de déclenchement	[PLC1]X00000
№ de fenêtre	1
🔽 Echange de fenêtres	Lecture continue
Nº d'écran fenêtre	

Paramètre	Description
Adresse de bit de déclenchement de la fenêtre	 Précisez l'adresse de bit pour contrôler l'affichage de fenêtre. Cela peut être configuré à une adresse d'automate ou une mémoire interne GP (éditeur des données système). REMARQUE Lorsque plusieurs objets sont exécutés à partir d'une fenêtre, vous pouvez parfois accélérer l'affichage de l'écran en désignant des adresses de variables internes GP.
Numéro de fenêtre	Précisez le numéro de l'écran fenêtre que vous souhaitez afficher, de 1 à 2000.
Echange de fenêtres	Cochez cette case pour déplacer la fenêtre sélectionnée au-dessus d'une autre fenêtre.
Lecture continue	 Sélectionnez cette option pour lire des données continuellement à partir d'un objet, peu importe la fenêtre affichée. Cela ne s'applique pas aux objets de saisie sur appui. Lorsqu'une fenêtre s'affiche, la vitesse d'affichage de données de l'objet augmente. REMARQUE Si la fenêtre n'est pas affichée, les données d'objet précisées dans la fenêtre et l'écran sont lues. Toutes les autres vitesses d'affichage d'écran sont diminuées. Vous pouvez placer jusqu'à trois fenêtres à [Lecture continue] dans un seul écran de base. Vous pouvez placer jusqu'à deux fenêtres dans un écran de base lorsque vous utilisez des fenêtres globales. Les autres fenêtres pour lesquelles la [Lecture continue] n'est pas configurée ne s'affichent pas lorsque trois fenêtres pour lesquelles l'option [Lecture continue] est configurée sont lues avant que les fenêtres pour lesquelles cette option n'est pas configurée sont lues. Tout script configuré dans une fenêtre s'exécute si la condition de script est satisfaite, même si la fenêtre ne s'affiche pas. Si vous ne souhaitez pas exécuter le script, assurez-vous que la coche est retirée de la case [Lecture continue].
Numéro d'écran fenêtre	Affichez une liste de fenêtres. Le [Numéro d'écran fenêtre] est automatiquement entré lorsque vous sélectionnez l'écran.

12.7.2 Action de mot

Basique

P	aramètres de base	
	Type de fenêtre	Action de mot
	Adresse de contrôle de la fenêtre	[PLC1]D00000
	Spécification de la fenêtre	Constante
	N ^e de fenêtre	1
	Nº d'écran fenêtre	

Paramètre	Description			
Paramètre Adresse de contrôle des fenêtres	Description Précisez l'adresse de mot qui contrôle la fenêtre. Cela peut être configuré à une adresse d'automate ou une mémoire intern GP (éditeur des données système). 15 2 1 0 Réservé (0) Echange de fenêtres «0» : Echange activé «1» : Echange désactivé 0" -> «1» Fenêtre d'affichage	ne		
	 REMARQUE Lorsque plusieurs objets sont exécutés à partir d'une fenêtre, vous pouvez parfois accélérer l'affichage de l'écran en désignant des adresse de variables internes GP. 	es		

Suite

Paramètre	Description				
	Sélectionnez la méthode pour afficher la fenêtre.				
	Pour [Constante] Pour [Adresse]				
	Adresse de mot	Adresse de contrôle	Adresse de mot	Adresse de contrôle	
	+1	Réservé	+1	Numéro d'écran fenêtre	
	+2	Réservé	+2	Position de l'affichage (coordonnée X)	
Spécification de la fenêtre	+3	Réservé	+3	Position de l'affichage (coordonnée Y)	
	 Constante Définissez le numéro de fenêtre Adresse Quatre mots consécutifs sont utilisés en commençant par l'[Adresse de contrôle de fenêtre], le numéro de fenêtre et la position sont stockés et désignés indirectement. * • Adressage» (page 12-24) 				
Numéro de fenêtre	Précisez le numéro de la fenêtre à afficher. La plage de paramètres est entre 1 et 2000.				
Numéro d'écran fenêtre	Affiche une liste de fenêtres existantes. Sélectionnez une fenêtre en cliquant dessus.				

♦ Adressage

Adresse de contrôle de la fenêtre	[PLC1]D00000
Spécification de la fenêtre	Adresse 💌
Nº de fenêtre	D 00001
Position de la fenêtre	
Coordonnée X	D 00002
Coordonnée Y	D 00003
Type de données	Bin

Paramètre	Description
Numéro de fenêtre	Affiche l'adresse ([Adresse de contrôle des fenêtres] + 1) qui stocke la fenêtre à afficher.
Position d'affichage de la fenêtre (Coordonnée en X/Y)	Affiche l'adresse qui stocke la position de la fenêtre. Coordonnée en X : [Adresse de contrôle des fenêtres] + 2. Coordonnée en Y : [Adresse de contrôle des fenêtres] + 3. Cela stocke les données de coordonnée dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Coordonnée en X Coordonnée en X Coordonnée en Y Ecran de base
Type de données	Sélectionnez le type de données à stocker dans l'adresse, [Bin] ou [BCD].

12.7.3 Activer le bouton

Basique

Paramètres de base	Paramètres du bouton		
Type de fenêtre	Activer le b	outon	
Nº de fenêtre	1	÷ #	
🔽 Echange de fe	nêtres		
Nº d'écran fenêtre			

Paramètre	Description	
Numéro de fenêtre	Précisez le numéro de l'écran fenêtre que vous souhaitez afficher, de 1 à 2000.	
Echange de fenêtres	Cochez cette case pour déplacer la fenêtre sélectionnée au-dessus d'une autre fenêtre. Si vous appuyez sur la fenêtre en arrière-plan, celle-ci s'affichera.	
Numéro d'écran fenêtre	Affichez une liste de fenêtres. Le [Numéro d'écran fenêtre] est automatiquement entré lorsque vous sélectionnez l'écran.	

Bouton

Lorsque le [Type de fenêtre] est configuré à [Activer le bouton], vous pouvez utiliser un bouton avec la fenêtre.

💰 Window		x
ID de l'objet WD_0000	Paramètres de base Paramètres du commutateur Configurer le commutateur Afficher la fenêtre.	
ABC Sélectionner la forme	Etiquette du commutateur Type de police Police standard Etiquette ON/ OFF Calichage ASCII Couleur de 7 Couleur du commutateur	
	Couleur de la bordure 7 Clignotement Aucun Couleur de l'affichage 2 Clignotement Aucun Motif Aucun motif V	
Aide (<u>H</u>)	(<u>OK(</u>) Annuler	

Paramètre		Description	
Utiliser le bouton Afficher la fenêtre		Sélectionnez cette option pour afficher ou masquer la barre d'outils. Le bouton est placé automatiquement dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Vous pouvez le déplacer en le sélectionnant.	
Etiquette	Type de police	 Sélectionnez le type de police qui sera affiché sur l'étiquette de bouton. Police standard Les dimensions verticales et horizontales d'un caractère peuvent être spécifiées en police image. Lorsque vous agrandissez ou réduisez les caractères, le contour peut devenir irrégulier ou les lettres peuvent sembler trop compressées. Police de trait Il s'agit d'un caractère vectoriel dont le rapport entre la hauteur et la largeur du caractère est fixe. Les lettres auront un contour lisse même si vous les agrandissez/réduisez. Toutefois, cette police utilise plus d'espace sur le GP. 	
	Langue d'affichage	Sélectionnez la langue d'affichage pour l'étiquette de bouton, [ASCII], [Japonais], [Chinois (traditionnel)], [Chinois (simplifié)], [Coréen], [Cyrillique], ou [Thaïlandais].	
	Couleur du texte	Sélectionnez une couleur pour le texte d'étiquette.	
	Etiquette	 Tapez le texte du bouton. REMARQUE Sélectionnez le bouton et appuyez sur la touche [F2] pour modifier directement le texte sur l'étiquette. 	

Paramètre		Description
	Couleur de la bordure	Si celle-ci existe, sélectionnez une couleur pour la bordure de la forme de l'objet.
Couleur	Couleur d'affichage	Sélectionnez la couleur du bouton.
	Motif	Sélectionnez parmi les 8 motifs ou choisissez [Aucun motif].
	Couleur du motif	Si un motif a été sélectionné, choisissez une couleur de motif. La couleur du bouton apparaît comme une combinaison de la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif].
	Clignotement	Sélectionnez le clignotement et la vitesse de clignotement de l'objet. Vous pouvez configurer des paramètres de clignotement pour la [Couleur de bordure], la [Couleur d'affichage] et la [Couleur de motif].
		 REMARQUE Il y a des cas où vous ne pouvez pas configurer le clignotement selon l'afficheur et les [Paramètres de couleur] des paramètres système. «8.5.1 Configuration de couleurs Liste de couleurs compatibles» (page 8-38)

12.8 Restrictions relatives aux fenêtres

12.8.1 Restrictions relatives aux écrans fenêtre

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 écrans fenêtre.
- Vous ne pouvez pas placer de nouvelles fenêtres par-dessus l'affichage de fenêtre. Vous ne pouvez pas placer un objet de fenêtre, un affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers], une unité VM/DVI, un affichage PRA ou une liste de sélecteur dans l'affichage de fenêtre.
- Lorsque vous placez une courbe de tendance historique, un graphique d'affichage de bloc de données, un affichage de données, ou un affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] dans une fenêtre, les restrictions suivantes s'appliquent :
 - Courbe de tendance historique, graphique d'affichage de bloc de données Vous pouvez afficher jusqu'à un maximum de 8 courbes de tendance historique et graphiques d'affichage de bloc de données à la fois dans un seul écran.
 De plus, vous pouvez afficher jusqu'à 40 canaux dans une seule fenêtre.
 - Affichage de données
 - Vous ne pouvez pas saisir à partir d'un clavier popup dans un affichage de données placé dans une fenêtre. Pour saisir des données dans un affichage de données dans une fenêtre, placez le clavier directement dans la fenêtre.
 - Affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] Vous ne pouvez pas modifier les données. (L'écran d'édition CSV ne fonctionnera pas.)
- Lorsque 384 objets sont déjà placés dans l'écran de base et la fenêtre, les objets placés supplémentaires ne fonctionneront pas. Les objets seront désactivés en commençant par les objets placés dans le dernier écran fenêtre affiché.
- Lorsque plus de 512 positions d'affichage d'icônes en mouvement se trouvent dans l'écran de base et la fenêtre, les positions subséquentes sont désactivées. Elles seront désactivées en commençant par les icônes placées dans la dernière fenêtre affichée.

12.8.2 Restrictions relatives aux écrans fenêtre

Plusieurs fenêtres locales peuvent être placées dans le même écran de base, mais vous ne pouvez afficher qu'un maximum de trois fenêtre locales à la fois. Vous pouvez afficher une fenêtre globale et deux fenêtres locales simultanément dans le même écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « ■ Affichage de plusieurs fenêtres dans un seul écran» (page 12-30).



- Seule une fenêtre globale est permise dans chaque projet.
- Si le numéro de fenêtre n'est pas configuré, la fenêtre ne s'affiche pas.
- Lorsqu'une fenêtre a été positionnée d'apparaître à l'extérieur de l'écran de base, la fenêtre est ajustée afin d'entrer dans l'écran de base.
- La taille et la position d'affichage d'une fenêtre sont incrémentées par 4 points pour la coordonnée en X et par 1 point pour la coordonnée en Y.
 Si la position de coordonnée en X désignée n'est pas un incrément de 4 points, le côté

gauche sera automatiquement ajusté afin d'apparaître comme un incrément de 4 points.



- Si plusieurs périphériques/automates sont connectés, seul le périphérique/l'automate précisé dans la zone système du GP peut afficher des fenêtres globales.
- Vous ne pouvez pas afficher une fenêtre globale lorsque le moniteur de périphérique est activé.
- Lorsque vous affichez la fenêtre à l'aide d'un objet de bouton/voyant [Bouton spécial (affichage de fenêtre)], si plusieurs objets de fenêtre précisés dans [ID fenêtre] sont utilisés dans le même écran, la première fenêtre enregistrée s'affiche. Toute autre fenêtre enregistrée ne fonctionne pas.
- Les objets qui se trouvent dans des écrans qui sont complètement masqués par une fenêtre active ne peuvent pas être activés sur appui. Toutefois, si seule une partie d'un objet est masquée par une fenêtre, la partie visualisable peut être activée en appuyant dessus.
- Vous pouvez placer jusqu'à trois fenêtres à [Lecture continue] dans un seul écran de base. Vous pouvez placer jusqu'à deux fenêtres dans un écran de base lorsque vous utilisez des fenêtres globales. Lorsque vous placez trois objets de fenêtre, tous les autres objets de fenêtre placés dans l'écran pour lesquels la [Lecture continue] n'est pas configurée, ne s'afficheront pas.
- Tout script configuré dans une fenêtre s'exécute si la condition de script est satisfaite, même si la fenêtre ne s'affiche pas.

Si vous ne souhaitez pas exécuter le script, assurez-vous de décocher la case [Lecture continue].

Affichage de plusieurs fenêtres dans un seul écran

En plus des fenêtres globales/locales qui peuvent être créées, il y a également des écrans qui peuvent être traités en tant que fenêtre système.

	Type de fenêtre	Nombre de fenêtres qui peut être affiché dans 1 écran
Fenêtre utilisateur	 Fenêtre locale Fenêtre globale accès PC à distance (RPA) 	Vous pouvez afficher une fenêtre globale et deux fenêtres locales simultanément dans le même écran.
		Ecran 1 Fenêtre locale 2 Fenêtre globale 1 Fenêtre locale 2 Fenêtre locale 1 Fenêtre locale 1 Fenêtre locale 1 Fenêtre locale 1
	• Ecran de saisie du	Vous ne pouvez afficher qu'une fenêtre spéciale.
Fenêtre spéciale	 mot de passe Fenêtre Erreur détaillée Clavier popup d'affichage de données Ecran d'édition d'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] Affichage de données spéciales Gestionnaire de fichiers Affichage Module vidéo/DVI Clavier popup de la fenêtre Accès PC à distance 	<complex-block> Image: Sector Secto</complex-block>
L		Suite

Manuel de référence de GP-Pro EX 12-30

	Type de fenêtre	Nombre de fenêtres qui peut être affiché dans 1 écran
Fenêtre spéciale	 Ecran de saisie du mot de passe Fenêtre Erreur détaillée Clavier popup d'affichage de données Ecran d'édition d'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] Affichage de données spéciales Gestionnaire de fichiers Affichage Module vidéo/DVI Affichage de la fenêtre d'accès PC à distance 	Lorsqu'une fonction à haute priorité sur une fenêtre se produit, une fonction à basse priorité sur un autre fenêtre est arrêtée et la fenêtre est fermée. La fenêtre ayant la fonction à haute priorité apparaît. Ordre de priorité de fonction 1 Ecran de saisie du mot de passe 2 Fenêtre Erreur détaillée 3 Ecran d'édition d'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] • Affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] Fenêtre Erreur détaillée 3 Ecran d'édition d'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] • Affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] Fenêtre popup d'affichage de données spéciales [Afficher le fichier CSV] • Affichage de données spéciales [Gestionnaire de fichiers] Fenêtre popup Ecran 1 Fenêtre popup Le clavier popup se ferme et une foncale 2 Fenêtre popup se ferme et une fonsque le clavier popup se ferme et une fonsque le clavier popup s'affiche, puis Le clavier popup se ferme et une fonsque le clavier popup s'affiche, puis Le clavier popup se ferme et une fonsque le clavier popup s'affiche, puis Le clavier popup se ferme et une fonsque le clavier popup se ferme et une fonsque le clavier popup s'affiche, puis Upor, si
Fenêtre système	 Message d'erreur Message d'alarme de bandeau Menu système Clavier japonais 	est masqué par la fenêtre d'erreur détaillée. Ces fenêtres s'affichent peu importe le statut des fenêtres utilisateur ou spéciales. Ces fenêtres système sont créées par le système et n'ont aucun effet sur le nombre de fenêtres autorisées par écran de base.