19 Allarmi

Questo capitolo illustra come visualizzare e gestire "Allarmi" in GP-Pro EX, e discute alcune funzioni utili degli Allarmi.

Iniziare leggendo "19.1 Menu Impostazioni" (pagina 19-2), quindi andare alla pagina corrispondente.

19.1	Menu Impostazioni	19-2
19.2	Scorrimento Messaggi di allarme	19-7
19.3	Visualizzazione di Allarmi attivi in un elenco	19-14
19.4	Riconoscimento della Cronologia allarmi	
19.5	Come lavorare con la Cronologia allarmi	19-31
19.6	Visualizzazione della Guida (Visualizzatore secondario)	19-35
19.7	Visualizzazione di allarmi per linea	19-47
19.8.	Memorizzazione di Messaggi di allarme nella CF-card o nel Disposit	ivo memoria
	USB	19-53
19.9	Leggere i dati quando si verificano gli Allarmi	19-61
19.10	Guida alle impostazioni	
19.11	Limitazioni	
19.12	2 Elenco funzioni allarmi	

19.1 Menu Impostazioni







Toccare l'allarme, e lo schermo si trasformerà in un altro schermo.

Visualizzare una finestra (Mostra finestra testo)





Toccare l'allarme, e apparirà una finestra correlata.

Procedura di configurazione (pagina 19-36)

⁽³⁷⁾ Introduzione (pagina 19-35)







19.2 Scorrimento Messaggi di allarme

19.2.1 Introduzione

Quando l'indirizzo di bit per il monitoraggio si porta su ON, l'allarme scorrerà attraverso lo schermo.



Visualizza esempio

Quando viene attivato un allarme singolo





Direzione scorrimento
 messaggio di allarme

L'allarme attuale scorre su tutti gli schermi.

Quando vengono attivati più allarmi





Scorrimento allarme attivato attualmente su tutti gli schermi.

■ Visualizza la fine dell'allarme

◆ Quando viene attivato un allarme singolo

Mentre l'allarme è attivo, sullo schermo scorrerà ripetutamente un Messaggio di allarme. Quando l'allarme viene ripristinato, l'istanza finale del messaggio continuerà a scorrere sullo schermo fino alla fine.



Quando vengono attivati più allarmi

Tutti i Messaggi di allarme attivi scorreranno ripetutamente sullo schermo. Quando l'allarme [Nastro trasportatore arrestato] riprende a funzionare a metà del messaggio, il messaggio finale [Nastro trasportatore arrestato] continuerà a scorrere fino alla fine. Subito dopo, il messaggio [Tensione anomala] apparirà ripetutamente. Quando l'allarme [Tensione anomala] riprende, l'istanza finale del messaggio continuerà a scorrere sullo schermo fino alla fine.

Nastro trasportatore arrestato	Trigger Ripristino		
Tensione anomala	Trigger Ripristino		
Messaggio banr	her		Il messaggio non viene eliminato immediatamente dopo il recupero, ma continua a scorrere fino a quando raggiunge la fine dello schermo.
Nastro trasportatore an	restato Nastro traspo	rtatore arrestato Tensione anomala Nastro ti	rasportatore arrestato Tensione anomala Tensione anomala Tensione
Il messaggio [Nastro trasportatore arrestato] si ripete.	l messag trasporta [Tension ripetutan	ıgi [Nastro tore arrestato] e e anomala] sono nente visualizzati.	II messaggio [Tensione anomala] si ripete.

■ Visualizzare la posizione del Messaggio di allarme (Banner)

I Messaggi di allarme (Banner) vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo GP; possono, però, anche essere visualizzati nella parte superiore, secondo l'impostazione di visualizzazione della finestra Menu Sistema.

Visualizazione normale



Visualizza i layout quando il Menu di Sistema viene abbinato a un Messaggio di allarme



Il banner Messaggio di allarme può essere visualizzato nella parte superiore o inferiore dello schermo. Se si visualizzano il FEP giapponese o il Menu di sistema, il banner Messaggio di allarme apparirà sempre sotto il FEP giapponese e sopra il Menu di sistema.

19.2.2 Procedura di impostazione

NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ☞ "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) ■ Guida all'impostazione degli

allarmi (banner)" (pagina 19-95)



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

postazioni blo	cchi						
ormato dati	Cro	nologia	Re	gistro	A	ttivi	Backup allarm
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensione
Numero 1	✓	128	✓	128	✓	128	Visualizza come nuovo
Numero 2							• allarme visualizzazione
Numero 3							
Numero 4							Operazione esterna
Numero 5							
Numero 6							Word di controllo
Numero 7							Indirizza hit di completamente
N							
Impostazioni Stampa in te reale	stampa empo	O Star	mpa bat	ch Fa	irmato d	i stampa	Attiva funzione Gruppo Indirizzo iniziale conteggio allarmi (Indirizzo word del
iirizzo wora ai	stampa	a					dispositivo interno)

2 Selezionare la casella [Attiva banner].

(Attiva banner	🗖 Attiva riepilogo

3 Quando appare il seguente messaggio di avviso, fare clic su [Sì]. Apparirà la scheda [Banner].

	💰 In Impostazioni banner	×	
	Accedere a "Impostazioni banner"?		
	No (N)		
📃 Base 1(Senza no) 🗙 🗐 Alla	mi 🗙		
Allarmi	T Attiva multilingua Lingua ASC		<u>Esport</u> a <u>Ir</u>
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7	Blocc 8 Banner	<u>Esport</u> a <u>Ir</u>
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Colore testo 7 v Lamper	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 ggio Nessuna 🝸 Tipo font Font standard	Blocc 8 Banner	Esporta la
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Colore testo 7 v Lamper Colore sfondo 0 v Lamper	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 ggio Nessuna Y Tipo font Font standard ggio Nessuna Y Vai a	Blocc 8 Banner Dimensioni 8x 16 Assegnazione utomatica	Esporta <u>Ir</u>
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Colore testo 7 Lampe Colore sfondo 2 Lampe Numero Indirizzo bit	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 ggio Nessuna Y Tipo font Font standard ggio Nessuna Y Vai a Messaggio	Blocc 8 Banner Dimensioni 8 x 16 Segnazione utomatica a al momento del	Esporta Ir Stampa al momento del ripristino
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Colore testo 7 Lamper Colore sfondo 2 Lamper Numero Indirizzo bit 1 E	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 ggio Nessuna v Tipo font Font standard ggio Nessuna v Vai a 4 Messaggio	Blocc 8 Banner Dimensioni 8x 16 bisseanazione utomatica a al momento del	Esporta Ir
Allarmi Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Colore testo 7 Lamper Colore sfondo 0 Lamper Numero Indirizzo bit 1 1	Attiva multilingua Lingua ASC Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 ggio Nessuna Y Tipo font Font standard ggio Nessuna Y Vai a 4 Messaggio	Blocc 8 Banner Dimensioni 8x 16 Saseanazione utomatica a al momento del	Esporta Ir

4 Impostare l'[Indirizzo di bit] per il monitoraggio del trigger dell'allarme. (Ad esempio, M1000)

Selezionare il dispositivo "M", ingresso "1000" come indirizzo, e premere il tasto "Ent". Fare clic su 📻 per visualizzare un tastierino di 💒 Indirizzo di input X Dispositivo/ PLC1 • Indirizzo bit Numero inserimento indirizzi. IPLC11M001000 1 М ▼ 1000 Back Clr Α B С 8 9 7 D E F 5 4 6 2 3 1 0 Ent

5 Nella colonna [Messaggio], inserire un messaggio da far scorrere sullo schermo ogni volta che l'allarme viene attivato, e specificarne [Colore testo], [Colore fondo] e [Lampeggio].

📃 Base	e 1(Senza no) 🗙 (🗏 Allarmi 🗙		
Allarmi		🗖 Attiva multilingua	Lingua ASC	
Impostazi	oni comuni Blocco1	Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blo	cco5 Blocco6 Blocco7	Blocco8 Banner
Colore te	sto 7 💌	Lampeggio Nessuna 💌	Tipo font Font standard	▼ Dimensioni 8 x 16
Colore st	iondo 🔳 0 💌	Lampeggio Nessuna 💌	Vai a	Assegnazione automatica
Numero	Indirizzo bit	Ma	eezggie	a al momento del
1	[PLC1]M001000	Pression anormale		OFF
0				

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 19-12

NOTA

٠	Possono es	sere registrati	fino a 512	2 messaggi	di allarme.
		6		00	

- Impostare i bit di monitoraggio entro 128 word per l'intero Messaggio di allarme (Banner).
- In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri a byte singolo.
- Quando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione.
 "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
- Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.
- Si possono mostrare Messaggi di allarme nei Banner o messaggi Link memoria (Ethernet) ma non tutti e due i tipi. Se si impostano entrambi i messaggi, si verificherà un errore e il trasferimento non potrà essere effettuato. Sarà necessario decidere il tipo di messaggio.
- Il Messaggio di allarme può essere aggiornato all'avvio, o in qualsiasi momento, leggendolo dalla memoria esterna senza trasferire i dati del progetto.

Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a quanto segue.

"17.7 Cambio di Multilingua senza trasmissione dati" (pagina 17-38)

19.3 Visualizzazione di Allarmi attivi in un elenco

19.3.1 Introduzione

Quando l'indirizzo di bit per il monitoraggio si porta su ON, l'allarme scorrerà attraverso lo schermo.



19.3.2 Procedura di impostazione

NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

^C "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) ■ Guida alle impostazioni degli allarmi (Riepilogo)" (pagina 19-98)

^C "19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi ■ Riepilogo" (pagina 19-136)

• Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme, colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

E B	ase 1(Senz	:a no)	× 剑	Allarmi	X					$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$
Allarm	ú				🗌 Attiva	multiling	gua Li	ingua ASCII	<u>Esport</u> a	<u>Import</u> a
Impost	azioni comu	ini Blo	cco1 Bloo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8		
Impo	stazioni blo	occhi								
For	mato dati	Cro	nologia	Re	gistro	A	ttivi	Backup allarm		
E	Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensione		
N	umero 1	•	128	✓	128	✓	128	Visualizza come nuovo Amantieni precedente		
N	umero 2							e allarme Cinanical procedence		
N	umero 3									
N	umero 4							Coperazione esterna		
N	umero 5									
N	umero 6							Word di controllo		
INU NI.	Jmero /							Indirizzo bit di completamento		
	npostazioni	stampa	1					Attiva funzione Gruppo		
© Indiri	Stampa in t reale zzo word d	empo i stampa	C Star	mpa bat	ch Fo	ormato d	stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi (Indirizzo word del dispositivo interno)		
Indiri — At	zzo bit di c	ompleta	imento	va riepil	ogo					

2 Selezionare la casella [Attiva riepilogo].

3 Quando appare il seguente messaggio di avviso, fare clic su [Sì]. Apparirà la scheda [Riepilogo].

	In Impostazioni Riepilogo Impostazioni Riepilogo"? Accedere a "Impostazioni riepilogo"? Impostazioni Riepilogo	
📃 Base 1(Senza no) 🗙 🛃 Allan	ni 🔀	4 ▷ X
Allarmi	Attiva multilingua Lingua ASCII Espor	ta <u>Import</u> a
Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2	Blacco3 Blacco4 Blacco5 Blacco6 Blacco7 Blacco Riepilogo	
Colore testo 7 🔽 Lampeg	gio Nessuna 💌	
Colore sfondo 🔳 Lampeg	gio Nessuna Vai a Assegnazione automatica	
Numero Indirizzo bit	Messaggio	
1 📅		
2		
3		
A		

4 Impostare l'[Indirizzo di bit] per il monitoraggio del trigger dell'allarme. (Ad esempio, M1000)

Fare clic su 🧰 per	S ⁱ in e	elezionare il d gresso "1000' premere il tas	ispositivo " ' come indii to "Ent".	'M", rizzo,			
visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.		Indirizzo di inpu Dispositivo/ PLC M Indirizzo di inpu Back A B C D E	t X Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent		Numero 1	Indirizzo bit [PLC1]M001000	

5 Nella colonna [Messaggio] inserire un messaggio da visualizzare quando viene attivato un allarme, e specificare [Colore testo], [Colore fondo] e [Lampeggio].

6 Aprire l'Editor schermo e impostare la parte Allarme. Nel menu [Parti (P)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su 👂 e colloca la Parte sullo schermo.



7 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme. Selezionare [Riepilogo].

💰 Allarmi		×
Allarmi ID parte AD_0000 Commento	Impostazione colore Impostazione di visualizzazione Impostazione Impostazione di visualizzazione Impostazione Impostazione Impostazione Impostazione Monitoraggio indirizzo word iniziale Impostazione N. di car. visualizzazione Impostazione Riga iniziale Impostazione N. di righe Impostazione	×
Registrazione allarmi		

8 In [Avvia indirizzo di word di monitoraggio], impostare l'indirizzo iniziale dell'indirizzo di bit registrato in [Allarme] utilizzando il valore convertito in una word a 16 bit. Ad esempio, per visualizzare il messaggio del bit di monitoraggio registrato "M1000" in un Riepilogo, specificare "M992" in [Avvia indirizzo di word di monitoraggio], perché gli indirizzi che vanno da M992 a M1008 sono inclusi in una sola word.



9 In [Word da monitorare], distribuire gli indirizzi bit di monitoraggio definendo il numero di word dell'[Indirizzo word di monitoraggio]. (Ad esempio, 2)

N. word di controllo 2

10 Impostare [Visualizza caratteri], [Visualizza riga iniziale] e [Visualizza righe] del messaggio da visualizzare sullo schermo.

N. di car. visualizzati	40	
Riga iniziale	1	
N. di righe	10	- =

11 Impostare il colore da utilizzare quando il Messaggio di allarme verrà ripristinato nella scheda [Colore], impostare il font e le dimensioni del messaggio nella scheda [Visualizza], quindi fare clic su [OK].

ΝΟΤΑ	• Si può disegnare solo una parte dell'allarme (Riepilogo allarmi) su uno schermo di base. Se si desiderano più parti dell'allarme sullo stesso schermo, usare Parti della finestra per caricare e visualizzare gli Schermi finestra con la porti dell'allarme
	le parti dell'allarme.
	• Ogni Messaggio di allarme può contenere al massimo 160 caratteri a byte singolo. Si possono visualizzare fino a 50 righe su un solo schermo. Quando si visualizzano allarmi sul GP, il massimo numero di caratteri per riga e il massimo numero di righe per schermo dipendono dal modello di GP e dalle dimensioni dei font.
	• Se il Messaggio di allarme è più largo dell'area di visualizzazione, la parte che supera i bordi dell'area di visualizzazione verrà troncata e non sarà visualizzata.
	 Impostando le Parti dell'allarme [Riepilogo] su più schermi, si potrà visualizzare un numero massimo di 1600 Messaggi di allarme in un intero progetto.
	 Collocare le aree di visualizzazione delle Parti dell'allarme [Riepilogo] in modo da non farle sovrapporre ad altre parti od oggetti.

19.4 Riconoscimento della Cronologia allarmi

19.4.1 Introduzione

Quando l'indirizzo di bit di monitoraggio si porta su ON (oppure su OFF, secondo le preferenze di impostazione), o quando i dati dell'allarme vengono scritti nell'indirizzo di monitoraggio word, gli allarmi sono elencati assieme con data/ora di trigger. Esistono tre modi di vedere gli Allarmi: "Attivo", "Registro" e "Cronologico".



19.4.2 Procedura di impostazione

Monitoraggio bit

ΝΟΤΑ	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	🦃 19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) 🔳 Guida alle impostazioni
	allarmi (Blocco 1) 🔶 Monitoraggio bit 19-83
	"19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi Mostra cronologia" (pagina 19-101)
	• Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme,
	colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.
	🖙 "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Quando l'Indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON, gli allarmi sono visualizzati con la data e l'ora della loro attivazione. Quando l'indirizzo bit di monitoraggio si porta su OFF, si aggiungerà l'ora di ripristino sulla stessa riga.

Modalità di visualizzazione: [Cronologico]



la cronologia rimane.

1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

Base 1(Senz	a no)	× 🥵	Allarmi	\mathbf{X}					4 ▷ 3
Allarmi				T Attiva	multilin	gua	Lingua ASCII	<u>Esport</u> a	<u>Import</u> a
Impostazioni comu	uni Blo	cco1 Bloo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Bloccos	Blocco6 Blocco7 Blocco8		
Impostazioni ble	acchi								
Eormato dati	Cro	nologia	Re	aistro	4	ttivi	Backup allarm		
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record			
Numero 1		128	•	128	•	128	Allarmi preesistenti alla riaccensione		
Numero 2							Visualizza come nuovo O Mantieni precedente visualizzazione		
Numero 3									
Numero 4							Operazione esterna		
Numero 5									
Numero 6							Word di controllo		
Numero 7							Indirizzo bit di completamento		
N									
Impostazioni	stampa						T Attiva funzione Gruppo		
Stampa in t reale	tempo	C Star	mpa bat	ch Fo	ormato d	i stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi		
Teale							(Indirizzo word del		
indirizzo word d	ii stamp	• _					alispositivo interno) ,		
Indirizzo bit di c	ompleta	imento				-	8		
T Attiva banne	r	🗌 Atti	va riepi	logo					

2 Nella scheda Impostazioni blocco, selezionare la casella della modalità desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui il messaggio è registrato, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia per ciascuna delle modalità.

Ç	Base 1(Senz	:a no)	🗙 💕	Allarmi	×				
Ļ	Allarmi				🗖 Attiva	multiling	gua Li	ingua	ASCII
In	npostazioni comu	uni Bloo	cco1 Bloc	cco2 E	Blocco3 🛛	Blocco4	Blocco5	Blocco6	Blocco7 Bloc
	Impostazioni blo	occhi							
	Formato dati	Cror	nologia	Re	gistro	A	ttivi	E Bac	kup allarm
	Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	All-	rmi prospistort
	Numero 1	~	128	~	128	v	128		fini preesistent
	Numero 2							© ª	llarme

3 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].

Backup allarm	
Allarmi preesistenti alla riaccen	sione
O Visualizza come nuovo	Mantieni precedente
allarme	visualizzazione

IMPORTANTE • Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata. 4 Nella scheda [Blocco1], selezionare [Monitoraggio].



5 In [Indirizzo bit], impostare l'indirizzo bit per il monitoraggio del trigger allarme. (Ad esempio, M1000)

> Selezionare il dispositivo "M", ingresso "1000" come indirizzo, e premere il tasto "Ent".



6 Nella cella [Condizione trigger], determinare se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON oppure su OFF.

🛄 Bas	se 1(Senza no) 🛛 🛛 💋	١I	armi 🗵		
Allarmi	🗖 Attiv	ar	multilingua Lin	gua	ASCII
Impostazi	oni comuni Blocco1 Blocc	:02	2 Blocco3 Blocc	o4	Blocco5 Blocco6 Blo
 Allarmi 	a bit 🕜 Allarmi a word				
	Vai a <u>Assegnazion</u> automatica.		🗸 Cronologia	~	🖊 Registro 🗹 Attivi
Numero	Indirizzo bit		Condizione trigger		Messaggio
1	[PLC1]M001000		Attivato 💌		
2			Attivato		
3			Disattivato		
		~		-	

7 Nella cella [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme che apparirà al momento della sua attivazione.

📮 Bas	se 1(Senza no) 🛛 🛃 All	armi 🗵		
Allarmi	🗖 Attiva r	nultilingua Ling	jua ASCII	
Impostazi	oni comuni Blocco1 Blocco2	Plocco3 Blocco	4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 Blocco8	
 Allarmi 	a bit O Allarmi a word	🗸 Cronologia	✓ Registro ✓ Attivi	llarme —
Numero	Indirizzo bit	Condizione trigger	Messaggio	Livello
1	[PLC1]M001000	Attivato	Pressione anomala	0
2	[PLC1]M001001	Attivato	Temp. anomala	0
3	[PLC1]M001002	Attivato	Materiali insufficienti	0

NOTA

- In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri a byte singolo.
 - Quando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione.
 "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
 - Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.
- 8 Aprire l'Editor Schermo, e impostare la parte dell'allarme che lo visualizzerà. Nel menu [Parti (P)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic sue colloca la Parte sullo schermo.



9 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi	×
ID parte	Impostazioni di base Elementi Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopa
AD_0000	>>Esteso Cronologia Riepilogo
	Formato visualizzazione
	Visualizza blocco Modalità visualizzazione
	Blocco 1 Cronologia
	Riga iniziale 1 🔂 🧱
	N. di righe 10 式
	Spaziatura righe 0 📑
Registrazione allarmi	
Guida(<u>H</u>)	CK(O) Annulla

- 10 Per l'allarme, selezionare il Blocco e la Modalità da visualizzare.
- 11 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].
- 12 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].

Monitoraggio word

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
^{CP[®]} 19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) ■ Guida alle impostazioni allarmi (Blocco 1) ◆ Monitoraggio word 19-87
"19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi Mostra cronologia" (pagina 19-101)
• Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme,
colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.
🌮 "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Quando il valore dell'allarme viene scritto nell'Indirizzo word di monitoraggio, l'Allarme sarà visualizzato insieme alla data/all'ora della sua attivazione. Quando un valore diverso dall'Allarme viene scritto, il tempo di ripristino viene aggiunto alla stessa riga.



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

postazioni bl	occhi	a de sér		data.		1.1	E Backup allarm
ormato dati	Cro	nologia	Re	gistro	A	Deced	
BIOCCO	USO	Record	USO	Record	USO	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensione
Numero 1		128		128	✓	128	Visualizza come nuovo
Numero 2							allarme visualizzazione
Numero 3							
Numero 4							Operazione esterna
Numero 5							
Numero 6							Word di controllo
Numero 7							Indirizzo bit di completamento
Impostazion Stampa in reale	ii stampa tempo	C Star	mpa bat	ch Fo	rmato d	stampa	Attiva funzione Gruppo Indirizzo iniziale conteggio allarmi (Indirizzo vord del Groendinus interno)

2 Nella scheda Impostazioni blocco, selezionare la casella della modalità desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui il messaggio è registrato, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia per ciascuna delle modalità.



3 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].

Backup allarm	
Allarmi preesistenti alla riaccensione O Visualizza come nuovo allarme riaccensione Visualizzazione	

- Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata.
- 4 Aprire la scheda [Blocco 1], e selezionare [Monitoraggio word].

📮 Base 1(Se	enza no) 🗵 🛃 Al	larmi 🗷			
Allarmi	🗖 Attiva	multilingua	Lingua	ASCI	•
Impostazioni co	omulii Blocco1 Blocco	02 Blocco3 Blo	cco4 Bloo	cco5 Blocco6 Bloc	co7 Blocco8
C Allarmi a bit	 Allarmi a word 	Tipo di dati	DEC	💌 🗖 Segno +/	/- 🔽 Leggi dati da ogni
	Vai a <u>Assegnazion</u> automatica	🔹 🗸 Cronolog	, ia ✔Reg	gistro 🗸 Attivi	N. di indirizzi 1 🕂 🏢
Numero	Indirizzo word	Condizione trigg	ger	Mes	saggio
1		1			
-					

5 In [Tipo di dati], selezionare il tipo di dati del [Valore allarme] da memorizzare nell'[Indirizzo word].

• [Il segno +/-] può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [DEC].

6 In [Indirizzo word], impostare l'indirizzo word per monitorare il trigger allarme. (Ad esempio, D102)

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.

Selezionare il dispositivo "D", l'ingresso "102" come indirizzo e premere il tasto "Ent".

Numero	Indirizzo word ndi	💰 Indirizzo di inpu	t 🗴	Numero	Indirizzo word	ndizione
1		Dispositivo/ PLC1 PLC D V 102 Back	 Clr 7 0 	1	[PLC1]D00102	[PLC1]D(
			7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent			

	💰 Impostazioni condizione trigger	×
Condizione trigge [PLC1]D0010	 Specifica intervallo 16 bit 32 bit 	
	Valore dell'allarme	÷ #
	[PLC1]D00102 = 0	
	OK (0)	Annulla

- 8 Selezionare la lunghezza del bit, impostare il [Valore allarme] (ad esempio, 100), e fare clic su [OK].
- **9** Nella cella [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme che apparirà al momento della sua attivazione.

🛄 Base 1 (Senza no) 🔀 👶 Allarmi 🗵							
Allarmi	🗖 Attiva r	nultilingua Ling	jua ASCII	•			
Impostazi	oni comuni Blocco1 Blocco2	Blocco3 Blocco	4 Blocco5 Blocco6 Bloc	co7 Blocco8			
 C Allarmi a bit C Allarmi a word Vai a Assegnazione automatica ✓ Cronologia ✓ Registro ✓ Attivi 							
Numero	Indirizzo bit	Condizione trigger	Mess	aggio			
1	[PLC1]M001000	Attivato	Pressione anomala				
2	[PLC1]M001001	Attivato	Temp. anomala				
3	[PLC1]M001002	Attivato	Materiali insufficie	enti			

NOTA

- In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri a byte singolo.
 - Quando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione.
 "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
 - Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.
- 10 Aprire lo schermo ed impostare l'Allarme che visualizzerà la Cronologia. Nel menu [Parti (P)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic sue colloca la Parte sullo schermo.



11 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi	
ID parte [AD_0000 Commento	Impostazioni di base Elementi I Impostazione colore I Impostazioni di visualizzazione I Impostazioni Sottopzeri Setteso Cronologia Riepilogo
	Pormato Visualizzazione Visualizza blocco Modalità visualizzazione Blocco 1 ♥ Cronologia ♥ Riga iniziale 1 ♥
	N. di nghe 110
Registrazione allarmi	
Guida(<u>H</u>)	CK (Q) Annulla

- 12 Impostare il blocco e la modalità da visualizzare per l'Allarme.
- 13 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].

14 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].

ΝΟΤΑ	• Quando si usa il GP, si possono impostare 2048 messaggi di allarme. Al
	momento del run time, il GP riesce a registrare fino a 768 messaggi di
	Cronologia, Registro e Attivo in memoria. Quando si usa l'IPC, si possono
	impostare 10000 messaggi di allarme. Al momento del run time, l'IPC può
	registrare fino a 10000 messaggi.
	• Quando si usano più blocchi, il totale dei Messaggi di allarme che possono

- Quando si usano più blocchi, il totale dei Messaggi di allarme che possono essere impostati per tutti i blocchi equivale a 768.
 "19.7 Visualizzazione di allarmi per linea" (pagina 19-47)
- L'indirizzo bit di monitoraggio e l'indirizzo word di monitoraggio devono essere impostati entro le 256 word del Messaggio di allarme (Cronologico).
- Il numero massimo di caratteri su una riga e di righe su uno schermo sono decisi dal tipo e dalle [Dimensioni] del GP.
- Se il messaggio è più largo dell'area di visualizzazione, la parte che supera i confini dell'area sarà troncata e non sarà visualizzata.
- Per il [Monitoraggio word], se il valore dell'allarme memorizzato nell'[Indirizzo word] fluttua frequentemente, l'allarme sarà attivato spesso.





19.5 Come lavorare con la Cronologia allarmi

19.5.1 Introduzione

Seleziona un tasto funzione per visualizzare un Messaggio di allarme. Molte operazioni sono disponibili, come lo scorrimento e l'ordinamento dei messaggi visualizzati, il riconoscimento e la cancellazione di Messaggi di allarme selezionati.



19.5.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 ^{S™} 19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi Mostra cronologia ◆ Tasto 19-127
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme, colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.
 [©] "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



1 Fare doppio clic sulla nuova parte dell'Allarme. Apparirà la finestra di dialogo Allarme. Aprire la scheda [Tasto], e selezionare le opzioni di finestra di dialogo desiderate.

🔊 Allarmi		×
Allarmi ID parti [AD_0000 Commento Commento Seleziona forma	Impostazione colore Impostazioni di visualiz Inizio Irizio Fine Iri Fine Riconosciuto Iri Riconosciuto Iri Riconosci tutto Sposta Iri Sposta in alto Iri Sposta in basso Iri Scorri verso il basso	Zazione Impostazioni Sottopade Impostazioni Tasto Fina cursore Seleziona tasto Cancella tutto Elichetta tasto Tipo font Font standard T Uigupu di Visualizzazione ASCII T Elichetta CLR ALL Colore lampeggio
Registrazione alami Guida (H)	Cancella Cancella Cancella tutto Cancella allarme ripristinato Cancella tutti gli allarmi ripristinati Azzera allarme ACK Cancella tutti gli allarmi riconosciuti Azzera un n. individuale dei campi i	Colore bordo 7 Lampeggio Nessuna V Colore 2 Lampeggio Nessuna V Motivo Pieno V

2 Selezionare la forma del Tasto da [Seleziona forma].

- **3** Scegliere il Tasto con [Seleziona tasto], e designare l'etichetta del tasto [Tipo di font], la [Lingua di visualizzazione], il [Colore del testo] e l'[Etichetta].
- 4 Secondo necessità, impostare i colori dei Tasti in [Colore Tasto].

NOIA	• In base alla forma del fasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il
	colore.
	• Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo
	dell'etichetta.
	• Il Colore del tasto e le impostazioni Forme sono comuni a tutte le parti degli
	Allarmi, indipendentemente dal tipo di tasto selezionato. Per modificare la
	forma e il colore di ciascun tasto, usare una Parte spia del tasto [Tasto
	speciale (Tasto Cronologia allarmi)].
	🎯 10.15.4 Tasto speciale 🛛 🔶 Tasto cronologia allarmi 10-72

5 Fare clic sulla scheda [Forma del cursore], selezionare [Forma del cursore] come [Speculare], e fare clic su [OK].

Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopagina Impostazioni Taste Forma cursore
Impostazioni cursore
Forma cursore Inversione I 1 punto
Indirizzo word di memorizzazione
Acquisire la posizione cursore in ogni movimento del cursore

NOTA

• Per utilizzare un tasto di una parte dell'allarme (Cronologico), solo una parte dell'allarme dovrà essere utilizzata per schermo.



• Impostare i tasti sullo stesso schermo su cui è impostata la parte dell'allarme. Non possono essere utilizzati se sono impostati su un altro schermo.



- Quando si usano i Tasti [Cancella tutte le evenienze], [Cancella tutto il tempo accumulato] e [Cancella il tempo individuale accumulato], si dovrà essere consapevoli del fatto che non solo i valori visualizzati, ma anche i dati memorizzati nella memoria SRAM di backup del dispositivo GP sono stati cancellati (ridotti a "0").
- Quando i Tasti di ordinamento sono collocati sullo schermo, e uno qualsiasi di loro (diverso dal Tasto [In ordine inverso rispetto alla data di attivazione]) viene premuto, l'aggiornamento al momento di un cambio di schermo potrà impiegare più tempo.
- Quando l'aggiornamento viene eseguito su due blocchi simultanei come [Livello e In ordine inverso rispetto alla data di attivazione], la visualizzazione dei risultati potrebbe impiegare più tempo del solito.

19.6 Visualizzazione della Guida (Visualizzatore secondario)

19.6.1 Introduzione

Modifica schermo di base







Toccare il messaggio di allarme, e lo schermo si trasformerà in un altro schermo in base all'allarme. Ritornare allo schermo di allarme usando il tasto Cambio schermo

Mostra finestra di testo



Toccare il messaggio di allarme, e apparirà una finestra di testo secondo l'allarme. TToccare il tasto per azzerare la finestra per chiudere la finestra di testo.

19.6.2 Procedura di impostazione

Modifica schermo di base

ΝΟΤΑ	 Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. [☞] "10.15.3 Tasto Cambio schermo ■ Funzione tasto" (pagina 10-68) [☞] "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) ■ Guida alle impostazioni allarmi (Blocco 1)" (pagina 19-83) [☞] "19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi ■ Mostra cronologia" (pagina 10.404)
	 Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme, colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti. ⁽³⁷⁾ "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



Toccare l'allarme, e lo schermo si trasformerà in un altro schermo.

- Creare lo schermo di base da mostrare nel Visualizzatore secondario. Selezionare il menu [Schermo (S)] - comando [Nuovo schermo (N)] o fare clic su
 Apparirà la finestra di dialogo [Nuovo schermo].
- **2** Nello schermo, impostare il Numero dello schermo di base (ad esempio, 10) utilizzato per il Visualizzatore secondario e fare clic su [OK].

	💰 Nuova schermata					
	Tipo di schermata	Base				
(N. schermata	2 🗄 🏢				
	Titolo	Méthode de traitement de alarm				
	Usa template					
Seleziona template dall'elenco Template utilizzato di recente Nuovo Annulla						
3 Quando appare lo schermo di base "10", creare uno schermo di base anche per il Visualizzatore secondario.



4 Impostare il tasto per spostarsi dallo schermo del Visualizzatore secondario allo schermo di collocazione della parte dell'allarme. Nel menu [Parti (P)], puntare su [Tasto/Spia (C)] e selezionare [Cambia tasto schermo (C)] oppure fare clic su . e collocare il Tasto sullo schermo.



5 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Led		х
ID parte SL_0000 ** Commento Normale Seleziona forma Trasparente	Funzione tasto Opzioni tasto Funzione led Colore Bichetta Funzione tasto	
Guida(<u>H</u>)	OK (O) Annulla	

6 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.

- 7 Nello [Schermo Cambia azione], selezionare l'azione per cambiare gli schermi, e impostare il numero dello schermo di destinazione (Per es.:1)
- 8 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK]. La creazione del Visualizzatore secondario è ora completa.



- In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.
 - Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.
- 9 Quindi, registrare il messaggio da visualizzare al momento dell'attivazione dell'Allarme. Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su
 Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

E Base 1(Senz	:a no)	×	Base 1	0(Method o	o) 🗙	🧐 Alla	armi 🔀		⊲ ⊳ ×
Allarmi				🗆 Attiva	multilin	gua Li	ngua ASCII	<u>Esport</u> a	<u>Import</u> a
Impostazioni com	uni Blo	cco1 Bloo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8		
Impostazioni bl	occhi								
Formato dati	Cro	nologia	Re	gistro	A	ttivi	Backup allarm		
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensione		
Numero 1	~	128	✓	128	✓	128	Visualizza come nuovo Mantieni precedente		
Numero 2							allarme visualizzazione		
Numero 3									
Numero 4							Cperazione esterna		
Numero 6							Word di controllo		
Numero 7									
M									
Impostazion	i stampa	1					Attiva funzione Gruppo		
👝 Stampa in '	Stampa in tempo					i olomon	Indirizzo iniziale conteggio allarmi		
reale		0.54	npa bar	en ru	innato u	i stainpa	(Indirizzo word del		
Indirizzo word o	li stamp	a				-	dispositivo interno)		
Indirizzo bit di c	ompleta	imento				-			
		,							

- 10 In Impostazioni blocco, selezionare la casella della modalità di visualizzazione desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui il messaggio è registrato, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia per ciascuna delle modalità.
- 11 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].

 Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata.

12 Nella scheda [Blocco1], selezionare [Monitoraggio].



13 In [Indirizzo bit], impostare l'indirizzo bit per il monitoraggio del trigger allarme. (Ad esempio, M1000)

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.

Selezionare il dispositivo "M", ingresso "1000" come indirizzo, e premere il tasto "Ent".



14 Nella cella [Condizione attivata], Determinare se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON oppure su OFF.

📮 Bas	📮 Base 1 (Senza no) 🛛 💕 Allarmi 🛛									
Allarmi	🗖 Attiva	multilingua	Lingua		ASCII	•				
Impostazi	ioni comuni Blocco1 Blocco	2 Blocco3	Blocco4	Blocco5	Blocco6	Blocco7 Blocco8				
 Allarmi 	a bit C Allarmi a word	🗸 🗸 Croi	nologia 🗸	Registro	🗸 Attivi	N, di indirizzi 1				
Numero	Indirizzo bit	Condizion	e trigger			Messaggio				
1	[PLC1]M001000	Attivat	o 💌							
2		Attiv	ato							
3		Disatti	vato							
4										
5										

15 Nella cella [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme che apparirà al momento della sua attivazione.

NOTA	• In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri
	a byte singolo.
	• Ouando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua

- Quando si seleziona [Attiva tabella di testo] si puo passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione.
 "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
- Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.
- 16 Impostare un Numero di schermo per il Visualizzatore secondario (Ad esempio, M10)



17 Impostare la parte dell'Allarme che visualizza gli allarmi.

Aprire lo schermo per visualizzare l'Allarme (es.: schermo di base 1), e, nel menu [Parte (P)], selezionare [Allarme (A)] o fare clic su 9, quindi collocare la Parte sullo schermo.



18 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi	×
ID parte AD_0000 ** Commento	mpostazioni di base Bementi Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopz
Registrazione allarmi Guida(<u>H</u>)	Anulia

- 19 Impostare il blocco e la modalità da visualizzare per l'Allarme.
- 20 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].
- 21 Aprire la scheda [Visualizzatore secondario], e selezionare la casella [Attiva il Visualizzatore secondario].

Allarmi		X
ID parte	Elementi Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione	Impostazioni Sottopagina Impostazioni Ta
AD_0000 🗧	Abilita Sottopagina	<u>>>Esteso</u>
Commento	Time Financian Schampta di basa	
	Tipo di sottopagina Jochemiata di base	
Registrazione allarmi		
Guida(H)		OK (O) Annulla

- 22 Selezionare [Cambia Schermo di base] nell'elenco [Tipo Visualizzatore secondario].
- 23 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].

	Mostra	finestra	di testo
--	--------	----------	----------

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 [©] "17.9.2 Guida alle Impostazioni (Registrazione testo comune)" (pagina 17-62)
 [©] "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) Guida alle impostazioni
 - allarmi (Blocco 1)" (pagina 19-83) ☞ "19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi ■ Mostra cronologia"
 - (pagina 19-101)
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme, colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



Quando il messaggio di allarme viene toccato, si visualizzerà una finestra di testo.

- Creare una finestra di testo per richiamare un Visualizzatore secondario. Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Registrazione testo (T)], o fare clic su
 Apparirà lo schermo seguente.
- 2 Impostare il numero di file di testo e il commento (Ad esempio, Numero file di testo "1", Commento "Pressione anomala"), quindi fare clic su [Crea].

💰 Testo			×
Nuovo	C Apri		
Numero	1 🗄 🏢		
Commento	Pressione anomala		
		Nuovo	Annulla

3 Specificare la [Lingua], ed inserire il testo da visualizzare come Visualizzatore secondario.



4 Quindi, registrare il messaggio da visualizzare al momento dell'attivazione dell'Allarme. Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su . Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

🤦 Base 1(Untit	ed) 🗙	😡 Tes	to 1(Pre	ession)	× 🗐	Allarmi	×	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Allarmi		🗖 Att	tiva mult	tilingua	Lingu	а	ASCII Esporta	<u>Import</u> a
Impostazioni comu	ini Blo	cco1 Blo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8 Banner	
Impostazioni blo	occhi							
Formato dati	Cror	nologia	Re	gistro	A	Attivi	🗖 Backup allarm	
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi pressistenti alla riaccensione	
Numero 1	~	128	~	128	~	128	Anami preesistenti ana naccensione Mastiani essendente	
Numero 2							allarme Originalizza come nuovo Originalizzazione Visualizzazione	
Numero 3								
Numero 4								
Numero 5								
Numero 6							Word di controllo	
Numero 7							Indirizzo bit di completamento	
N								
Impostazioni	stampa						Attiva funzione Gruppo	
C Stampa in t reale	Stampa in tempo C Stampa batch Formato di stampa					ii stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi	
Indirizzo word d	i stampa					-	dispositivo interno)	
Indirizzo bit di c	ompleta	mento						

5 Nella scheda Impostazioni blocco, selezionare la casella della modalità desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui il messaggio è registrato, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia per ciascuna delle modalità.

📃 Base 1(Uni	itled) 🗙	🛛 📝 Tes	to 1(Pre	ession)	× 剑	Allarmi	×			
Allarmi		T Att	iva muli	tilingua	Lingua	3	ASCII			
Impostazioni cor	nuni Blo	cco1 Blo	cco2 E	Blocco3 I	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8 Banner			
Impostazioni b	Impostazioni blocchi									
Formato dati	Cro	nologia	Re	gistro	Attivi		Backup allarm			
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensi			
Numero 1		128	✓	128	✓	128	Visualizza come nuovo			
Numero 2							allarme			
Numero 3										

- 6 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].
 - Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata.

7 Nella scheda [Blocco1], selezionare [Monitoraggio].



8 In [Indirizzo bit], impostare l'indirizzo bit per il monitoraggio del trigger allarme. (Ad esempio, M1000)

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.

Selezionare il dispositivo "M", ingresso "1000" come indirizzo, e premere il tasto "Ent".

Numero Indirizzo bit		Indirizzo di input	: ×		Numero	Indirizzo bit	
1 2		Dispositivo/ PLC1	•		1	[PLC1]M001000	
	r	M I000 Back I000 A B C D E F	Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent	,			

9 Nella cella [Condizione attivata], Determinare se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON oppure su OFF.

ſ	📃 Base	e 1(Senza no) 🛛 🔣 🖳	Base 10(Method o) 🛛 🚱 Allarmi 🗵							
	Allarmi		T Attiva multilingua Lingua	ASCII						
ľ	Impostazi	oni comuni Blocco1 E	locco2 Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6	Blocco7						
	Allarmi a bit C Allarmi a word									
	Vai a Assegnazione Cronologia V Registro V Attivi									
	Numero	Indirizzo bit	Condizione trigger Messaggio							
	1	[PLC1]M001000	Attivato 💌							
	2		Attivato							
	3		Disattivato							
l	4									

10 Nella cella [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme che apparirà al momento della sua attivazione.

NOTA

- In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri a byte singolo.
 - Quando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione.
 "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
 - Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.

11 Impostare il numero del file testo da visualizzare nel Visualizzatore secondario (ad esempio, 1).

E Rase	1(Senza no) 🗙 🖼 Tes	to 1(Pression	1 🗙 🛃 /	Marmi 🗙						d b x
Allarmi	Attiva	nultilingua	Lingua	ASCII		•		<u>Es</u>	<u>port</u> a	Importa
Impostazio	Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 Blocco8									
Allarmi	ia hit C Allarmia wo	rd				🗖 Leggi da	ati da ogni	allarme		
	Vai a Assegnazione automatica		 Cronologi 	a 🗸 Registro 🔻	Attivi	N. di indirizzi 1	*			
Numero	Indirizzo bit	ndizione trigg		Messag	gio		Livello	Numero so	ttopagina	
1	[PLC1]M000100 Attival		Pressione anomala			0	0			
2										ノ
3										

12 Impostare la parte dell'allarme per visualizzare allarmi.Aprire lo schermo in cui si desidera visualizzare gli allarmi (ad es. Base 1) e nel menu [Parti (P)], fare clic su [Allarme (A)], oppure su



13 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi	×
D parte AD_0000 Commento	Impostazioni di base Bementi Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopt Impostazioni colore Impostazioni di visualizzazione >>Esteso Cronologia Riepilogo Primator visualizzazione >>Esteso Visualizza blocco Modalità visualizzazione Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione Blocco 1 Impostazioni contrologia Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione Riga iniziale 1 Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione N. di righe 10 Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione Spaziatura righe 1 Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione
Registrazione allarmi	
Guida(<u>H</u>)	OK (0) Annulla

- 14 Impostare il blocco e la modalità da visualizzare per l'Allarme.
- 15 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].

16 Fare clic sulla scheda [Visualizzatore secondario], e selezionare la casella [Attiva il Visualizzatore secondario].

💰 Allarmi			×
ID parte AD_0000	Elementi Impostazione colore Imposta Abilita Sottopagina Tipo di sottopagina	zioni di visualizzazion Impostazioni Sottopa ichemata di base	gina postazioni Ta .∢) <u>>>Esteso</u>

17 Selezionare [Mostra finestra di testo] nell'elenco [Tipo di Visualizzatore secondario].

Abilita Sottopagina			
Tipo di sottopagina	Mostra finestra di	testo	•
Dimensioni finestra	C Grande	Piccolo	
Attenzione: Per registra riga non deve essere s	are un testo, il n. d uperiore a 20.	i caratteri in una	

18 In [Dimensioni finestra], selezionare le dimensioni della finestra per il Visualizzatore secondario.

NOTA	• Per alcuni modelli, la finestra potrebbe non essere completamente
	visualizzata sul GP quando le dimensioni della finestra sono impostate su
	[Grandi].
	🍘 "19.11.2 Limitazioni per Visualizzatore secondario/Dettagli" (pagina 19-159)

- 19 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].
- 20 Il contrassegno di impostazione della posizione wiene visualizzato in alto a sinistra della parte dell'allarme. Spostare il contrassegno di impostazione nella posizione in cui si desidera visualizzare la finestra di testo come Visualizzatore secondario. Adesso tutte le impostazioni sono complete.

•	Å.													
	¥ ⊡ ∈	ite	Tric	Messaqe	Ack	Recov		Date	Triq	Messaqe	Ack	Recov		
	-												Ð	
						_								
	 													
														-

19.7 Visualizzazione di allarmi per linea

19.7.1 Introduzione

Si possono cambiare gli Allarmi visualizzati su ciascuno degli schermi registrando Messaggi di allarme diversi con diverse linee di produzione.

Visualizza



Registra



Messaggio di allarme per la Linea 1



Messaggio di allarme per la Linea 2

19.7.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 [☞] "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) Guida agli allarmi" (pagina 19-68)
 [☞] "19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi" (pagina 19-100)
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme, colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Visualizza i messaggi di allarme dei blocchi diversi su ciascuno schermo.



1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

🛄 Base 1(Senza no) 🗙 💕 Allarmi 🔀									$\triangleleft \triangleright \mathbf{x}$	
Allarmi				🗖 Attiva	multilin	gua Li	ingua ASCII	<u>Esport</u> a	<u>Import</u> a	
Impostazioni comu	ini Blo	cco1 Blo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8			
Impostazioni blo	Impostazioni blocchi									
Formato dati	Cro	nologia	Re	gistro	A	ttivi	E Backup allarm			
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi pressistenti alla riaccensione			
Numero 1	•	128	•	128	✓	128	Miaini preesistenu ana naccensione Mantioni procedente			
Numero 2							allarme C Manteni precedente			
Numero 3										
Numero 4							Operazione esterna			
Numero 5										
Numero 6							Word di controllo			
Numero 7							Indirizzo bit di completamento			
N										
Impostazioni	stampa	3					Attiva funzione Gruppo			
	<u> </u>									
Stampa in t	empo	🔿 Sta	mpa bat	ch Fo	ormato d	i stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi			
reale		_					(Indirizzo word del			
Indirizzo word d	i stamp	a					dispositivo interno)			
Indirizzo bit di c	ompleta	amento				-				
		,								
		- Ami	un ria-il	0.00						
Auva banne			va nepi	logo						

2 Nella scheda [Impostazioni blocco], selezionare la casella della modalità desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui i messaggi sono registrati, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia.

🛄 Base 1(Senza no) 🗙 😫 Allarmi 🗙											
Allarmi		☐ Att	iva mult	tilingua	Lingua	3	ASCII				
Impostazioni comuni Blocco 1 Blocco 2 Blocco 3 Blocco 4 Blocco 5 Blocco 6 Blocco 7 Blocco 8											
Impostazioni bl	occhi										
Formato dati	Cror	nologia	Re	gistro	A	ttivi	Backup allarm				
Blocco	Lleo	Record	Uso	Record	Uso	Record					
Numero 1		200				100	Allarmi preesistenti alla n				
Numero 2	~	200			✓	100	allarme				
Numero 3											
Numero 4											

3 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].

Backup allarm
Allarmi preesistenti alla riaccensione
C Visualizza come nuovo allarme G Mantieni precedente visualizzazione

• Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata.

4 Nella scheda [Blocco1], selezionare [Monitoraggio].

📃 Base 1((Unbenann) 🛛 🕵	Allarmi 🗵			
Allarmi	🗖 At	tiva multilingua	Lingua	ASCII	•
Impostazioni d	comuni Blocco1 Bl	cco2 Blocco3 B	locco4 Bloco	co5 Blocco6 Bloc	co7 Blocco8
Allarmi a bit	t C Allarmi a wo Vai a <u>Assegnaz</u> automatic	id <u>ione</u> 🗸 Cronol <u>a</u>	ogia 🗸 Regi	stro 🗸 Attivi	N. di Indirizzi 1
Numero	Indirizzo bit	ondizione trigg		Messaggio	
1					
2					
2					

5 In [Indirizzo bit], impostare l'indirizzo bit per il monitoraggio del trigger allarme. (Ad esempio, M1000)

Fare clic su 🧮 per	S ir e	elezionare il ngresso "100 premere il ta	dispositivo 0" come ind asto "Ent".				
visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.		Modirizzo di ing Dispositivo/ PLC M Back A B C D E	Suit X C1 ▼ 000 . CIr 7 8 4 5 1 2 0 Ent	•	Numero 1	Indirizzo bit [PLC1]M001000	

6 Nella cella [Condizione attivata], Determinare se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON oppure su OFF.

🛄 Bas	se 1(Senza no) 🛛 🗙	<u>6</u> A	dlarmi 🗵								
Allarmi	I	Attiva	a multilingua	Lingu	Э	ASCII					
Impostazi	oni comuni Blocco1	Blocc	o2 Blocco3	Blocco4	Blocco5	Blocco6	Blo				
 Allarmi 	 Allarmi a bit C Allarmi a word 										
	Vaia <u>Ass</u> auto	egnazion matica	🖻 🗸 Cror	iologia 🤜	Registro	🗸 Attivi					
Numero	Indirizzo bil	: (Condizione	trigger	h	/lessaggio					
1	[PLC1]M001000		Attivato	-							
2			Attiva	to							
3			Disattiv	ato							
4											

- 7 In [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme per l'allarme che si verifica nella linea di produzione 1.
- 8 Allo stesso modo, aprire la scheda [2 blocchi] e registrare gli indirizzi di bit di monitoraggio e i Messaggi di allarme per la Linea 2.

🛄 Bas	💭 Base 1 (Senza no) 🛛 💋 Allarmi 🔀						
Allarmi	🗖 Attiva r	nultilingua Ling	ua	ASCII	•		
Impostazi	Impostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 Blocco8						
 Allarmi 	Allermia bit 🖸 Allermia word 🔽 🗖 Leggi dati da ogni allarme —						
	Vai a Assegnazione Cronologia V Registro V Attivi						
Numero	Indirizzo bit	Condizione trigger			Messaggio	Livello	
1	[PLC1]M001050	Attivato	Il serbat	oio A è	fermo	0	
2	[PLC1]M001051	Attivato	Il serbat	toio B è fermo		0	
3	[PLC1]M001052	Attivato	Il serbat	oio C è	fermo	0	
4							

NOTA

• Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato CSV.

9 Aprire lo schermo per visualizzare gli Allarmi (ad esempio, Base 1), e per prima cosa, impostare la Parte Allarme in modo da visualizzare gli allarmi per la Linea 1. Nel menu [Parti (P)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su
9 Aprire lo schermo.

	Base	1(Sen	zano	me)	60	Allarmi	×			
		0	1.1		1.0.0		2		3	
-										
-										
ō										
-										
			Ē.	at a	Trrio	Maa		$\mathbf{a}_{\sim \mathbf{k}}$	Recov	
-			_							
					1					
-										
		1								
1										
- I-										
		1.1								
-										
2		1.1								
					· ·			• • •		

10 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi					X
ID parte	Impostazioni di base	Elementi Impostazio	ne colore Impostaz	ioni di visualizzazione	Impostazioni Sottopa
Commento	Formato visualiz Visualizza bl Blocco 1 Riga iniziale N. di righe Spaziatura rig	Riepilogo	Modalità visualizzz Cronologia	azione T	<u>>>Esteso</u>
Registrazione allarmi					
Guida(<u>H</u>)				(OK	(O) Annulla

- 11 Specificare [Blocco 1] in [Visualizza blocco] e impostare la modalità Visualizzazione..
- 12 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].
- 13 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK]. La creazione dello schermo per visualizzare i Messaggi di allarme del Blocco 1 adesso è completa.

14 Selezionare il menu [Schermo (S)] - comando [Nuovo schermo (N)] o fare clic su Apparirà la finestra di dialogo [Nuovo schermo]. In Schermo, impostare il Numero di schermo di base (ad esempio, 2), e fare clic su [OK].

💰 Nuova schermata			
Tipo di schermata	Base		
N. schermata	2 📑 🏢		
Titolo	Senza nome		
Modello			
Seleziona temp	late dall'elenco		
Modelli utilizzati di recente			
	Nuovo Annulla		

15 Nel menu [Parte (P)], selezionare [Allarme(A)] - nello schermo [Base 2], o fare clic su , e collocare la Parte sullo schermo.

E	Base	1(Senz	a no) 🚺	K 🛃 🖌	armi 🛛 🛄	Base 2(S	enza nome)
		0 · · ·		11111	2		· ·] · 3 ·	
		-	-					
-			nate i	Tria	ANEZZAM	Ack	Recov	
:								
1								
:								
:								
2					•			
:								

16 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme. In [Visualizza blocco], specificare [Blocco 2].

Visualizza blocco Blocco 1	•	lodalità visualizzazione Gronologia	•
Riga iniziale N. di righe Spaziatura righe	1 10 0		

17 Secondo necessità, usare le seguenti schede: [Elemento], [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].

La creazione dello schermo per visualizzare i Messaggi di allarme del Blocco 2 adesso è completa.

19.8 Memorizzazione di Messaggi di allarme nella CF-card o nel Dispositivo memoria USB

19.8.1 Introduzione

Salva i dati della Cronologia allarmi provenienti dalla memoria SRAM di backup dell'unità di visualizzazione nella CF-card o nella memoria USB.

Una volta salvati in formato CSV, si possono modificare i dati di allarme con ogni applicazione a fogli di calcolo del tipo Microsoft Excel.



I dati della Cronologia allarmi memorizzati nella memoria SRAM di backup sono salvati nella CF-card.

NOTA

• Se non esiste abbastanza spazio libero sulla CF-card, assegnare altro spazio su disco spostando i dati non urgenti nella memoria USB.

"A.5 Trasferimento di dati tra una CF-card e un dispositivo di memoria USB" (pagina A-88)

19.8.2 Procedura di impostazione

NOTA

La procedura seguente salva i dati della Cronologia allarmi dalla memoria di backup SRAM dell'unità di visualizzazione su una CF-card, con formato file CSV. Si possono, inoltre, salvare i dati in un dispositivo di memoria USB.



I dati della Cronologia allarmi memorizzati nella memoria SRAM di backup sono salvati nella CF-card.

1 Nelle [Impostazioni di sistema], puntare all'[Unità di visualizzazione] e aprire la scheda [Modalità].

Impostazioni Target	
Visualizzioni Operazioni Modalità oqica Area di sistema Impostazioni estese	Visualizzatore remoto
Impostazioni finestra Operazione finestra globale Disattivato 💌	Backup dispositivo interni
Acquisizione schermata Azione di acquisizione Azione di acquisizione Azione di acquisizione Salva in CE-coard Memoria USB Server FTP Word di controllo Visuelizzazione invertita bianca/nera Video schermo/Cattura Incremento automatico num. file Eliminazione automatico file Loop Cattura immagine Qualità 1 00 1 10 100 L'aumento della qualità riduce il rapporto di compressione.	Impostazioni memoria esterno Memorizazione dati Salva in OF.Card Memoria USB Word di controllo Spazio libero nella CF-Card Indirizzo di memoria USB Indirizzo di memoria USB Indirizzo di memoria USB Indirizzo di memoria dello spazio libero Backup automatico SRAM Word di controllo

2 Nelle [Impostazioni scheda memoria], selezionare [Salva dati]. Quindi selezionare [CF-card].



3 [Indirizzo di controllo word] controlla la scrittura dei dati su una CF-card. Ad esempio, configurare D100.

Per il dispositivo, selezionare "D", e per l'indirizzo inserire "100".



4 Le impostazioni per scrivere i dati della Cronologia allarmi nella CF-card adesso sono complete.

• Il formato di memoria CSV viene determinato dall'impostazione della [Modalità Visualizzazione].

Le impostazioni sono selezionate nell'ordine di [Cronologico], [Registro], [Attivo], e i dati vengono emessi nel formato della prima [Modalità Visualizzazione] impostata su [On].

Ad esempio, quando i dati del Blocco 1 sono salvati nella CF-card

Impostazioni comuni		ini Bloc	cco1 Blo	cco2 E	llocco3 E	Blocco4	Blocco5
	Impostazioni blocchi						
	Formato dati	Cronologia		Reg	gistro	Attivi	
	Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record
	Numero 1	✓	200	✓	100		
	Numero 2						

In questo caso, i dati sono salvati nel formato [Cronologico]. Qualora il formato [Cronologico] non fosse stato impostato, i dati saranno salvati usando il formato [Registro].

• Le ultime informazioni escono in primo piano quando sono salvate in qualsiasi Modalità Visualizzazione.

Elementi come [Data trigger], [Ora trigger] e [Messaggio] dispongono di uscite fisse. Quando l'impostazione avviene in altre lingue che usano caratteri ASCII, come ad es. coreano, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), lingue che usano caratteri ciriilici o tailandese, gli stati saranno indicati in inglese.

19.8.3 Struttura

Questa sezione rivede la struttura per scrivere con i dati della Cronologia allarmi in una CFcard o un dispositivo di memoria USB.

■ Salvataggio in una CF-card o in un dispositivo di memoria USB

Per salvare dati nell CF-card, gestire l'indirizzo word di controllo designato nel modo seguente.



"Numero di Messaggi", "3", "", "", "", "", "", "" "Data trigger", "Ora trigger", "Messaggio", "Ora riconosciuto", "Ora ripristino", "Numero di even.", "Ora even.", "Livello" "05/11/14", "10:05:35", Serbatoio "B - Pressione anomala", "10:20:35", "11:00:15", "1", "1:00:00", "1" "05/11/13", "12:15:00", "Serbatoio A - Livello acqua basso", "13:20:00", "16:15:00", "2", "03:00:00", "0" "05/11/13", "12:00:10", "Pompa numero1 Chiusa", "14:00:20", "16:50:30", "1", "4:50:20", "

Quando questi dati vengono aperti in Microsoft Excel



N. dimessaggi	3						
Data trigger	Ora trigger	Messaggi(o)	Ora ACK	Ora Ripristino	N. dieven ien ze.	Inc.Ora	Livello
2005/11/14	10:05:35	Serbatoio B - Pressione anomala	10:20:35	11:00:15	1	1:00:00	1
2005/11/13	12:15:00	Serbatoio A - Livello acqua basso	13:20:00	16:15:00	2	3:00:00	0
2005/11/13	12:00:10	Pompa N. 1 Chiusa	14:00:20	16:50:30	1	4:50:20	2

Indirizzo word di controllo del Salvataggio dati

L'indirizzo controlla la scrittura dei dati. Specificare il numero di file e scrivere il comando nell'indirizzo. I dati saranno salvati nella CF-card o nel dispositivo di memoria USB.

Indirizzo word di controllo Comando/Stato +1 Numero file

Comando e Stato

I dati saranno scritti nella CF-card o nel dispositivo di memoria USB. I risultati dell'elaborazione (stato) vengono riportati nell'indirizzo.

Modalità	Dati word	Descrizione					
	0001h	Dati di archiviazione					
	0002h	GP-PRO/PB III per dati registrabili su Windows (compatibile)					
	0003h	GP-PRO/PB III per dati su Grafico a linee Windows (compatibile)					
	0004h	GP-PRO/PB III per dati di campionamento Windows (compatibile)					
	0005h	Dati Cronologia allarmi del Blocco 1					
	0006h	Dati Cronologia allarmi del Blocco 2					
Comando	0007h	Dati Cronologia allarmi del Blocco 3					
	0008h	Dati Cronologia allarmi del Blocco 4					
	0009h	Dati Cronologia allarmi del Blocco 5					
	000ah	Dati Cronologia allarmi del Blocco 6					
	000bh	Dati Cronologia allarmi del Blocco 7					
	000ch	Dati Cronologia allarmi del Blocco 8					
	0020h	GP-PRO/PB III per avvio con salvataggio automatico e caricamento loop Windows (compatibile)					
	0021h	GP-PRO/PB III per Windows con salvataggio automatico e completamento loop (compatibile)					
	0000h	Completato/a correttamente					
	0100h	Errore di scrittura					
	0200h	La CF-card/il dispositivo di memoria USB non sono inseriti, oppure lo sportellino della CF-card non è chiuso.					
Stato	0300h	Nessun dato da caricare (quando non esiste alcun dato specificato)					
	0400h	Errore numero file (Il numero di file è fuori intervallo)					
	2000h	GP-PRO/PB III per salvataggio automatico e caricamento loop Windows risponde correttamente (compatibile) L'indirizzo di controllo diventa questo valore durante la modalità di salvataggio automatico. Quando si cambia il valore, la modalità di salvataggio automatico termina.					

Nome e posizione del file

Designare un file da 0 a 65535 nell'indirizzo che segue l'indirizzo word di controllo prima di scrivere un comando.

Ad esempio, dopo aver scritto un comando, i dati della Cronologia allarmi saranno salvati nella cartella [ALLARME] della CF-card/del dispositivo USB con il seguente nome di file:



• Quando la CF-card viene ripristinata dall'unità GP, sarà creata automaticamente una cartella per salvare dati.

Cartella	Dati da salvare	Nome file
	Dati di archiviazione	F****.BIN
TILE	Trasferisci dati CSV	ZR****.CSV
\LOG	GP-PRO/PB III per dati registrabili su Windows (compatibile)	ZL****.CSV
	Schermo immagine	I****.BIN
DAIA	Dati Audio	O****.BIN
\CAPTURE	Cattura schermo Cattura video	CP****.JPG
\MOVIE	File filmati	*.SDX
TDEND	GP-PRO/PB III per dati Grafico a linee Windows (compatibile)	ZT****.CSV
IREND	GP-PRO/PB III per dati di campionamento Windows (compatibile)	ZS****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 1	Z1 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 2	Z2 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 3	Z3 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 4	Z4 ****.CSV
ALANI	Dati Cronologia allarmi del Blocco 5	Z5 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 6	Z6 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 7	Z7 ****.CSV
	Dati Cronologia allarmi del Blocco 8	Z8 ****.CSV
\SRAM	Dati SRAM di backup	ZD****.BIN
\SAMP01	Dati del gruppo di campionamento 1	SA****.CSV
•	· ·	
\SAMP64	Dati del gruppo di campionamento 64	SA****.CSV

Attenzione quando si salva in una CF-card o in un dispositivo di memoria USB

- Mentre i dati vengono scritti sulla CF-card/sul dispositivo memoria USB, le modifiche di parti e schermi potrebbero rallentare.
- Potrebbero trascorrere parecchi secondi per scrivere i dati, in base alla loro quantità.
- Dopo la lettura dei dati di Stato dall'unità GP, prima di poter scrivere il comando successivo, assicurarsi di consentire almeno un periodo pari al più lungo tra l'ultimo ciclo di comunicazione ^{*1}o il Periodo di visualizzazione della scansione^{*2}.
- Non richiamare gli schermi che usano CF-card/memoria USB quando queste non sono installate sull'unità GP. Potrebbero non funzionare in modo appropriato.
- Se si verifica un errore di scrittura, qualsiasi file che non ha terminato la fase di caricamento potrebbe rimanere sulla CF-card.
- Quando si sovrascrive un file trasferendo i dati sulla CF-card/sul dispositivo USB, questi ultimi dovranno avere abbastanza spazio libero per consentire i dati. Se la quantità dei dati supera lo spazio disponibile, si verificherà un errore di scrittura.
- Quando si salvano i dati sulla CF-card/sul dispositivo di memoria USB, e la cartella target non esiste, sarà creata automaticamente un'altra cartella [\ALARM], per salvare i dati. In ogni caso, se la CF-card non è stata inizializzata o la cartella non può essere creata, si verificherà un errore di lettura.
- Il numero di volte in cui i dati possono essere scritti sulla CF-card è limitato. (Circa 100000 volte per riscrivere 500 KB.)
- Per formattare la CF-card/memoria USB sul PC, selezionare FAT o FAT32. Se si usa NTFS per la formattazione, l'unità GP non riconoscerà la CF-card/memoria USB.
- Non collegare più di una memoria USB. Se lo si farà, i dispositivi USB potrebbero non essere riconosciuti in modo corretto.

- *1 L'ora del ciclo di comunicazione è l'ora da quando l'unità di visualizzazione chiede dati al dispositivo/PLC fino a quando li riceve. Il tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2037 del dispositivo interno. L'unità consiste in 10 millisecondi (ms).
- *2 Il Tempo di visualizzazione scansione è il periodo richiesto per elaborare uno schermo. Viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2036 del dispositivo interno. L'unità consiste in 10 millisecondi (ms).

Precauzioni per la gestione di una CF-card

- Quando si espelle una CF-card, verificare che la spia di accesso alla CF-card si .trovi su OFF Altrimenti, si danneggeranno i dati sulla CF-card.
- Quando si accede a una CF-card, verificare di non staccare la corrente o azzerare l'unità GP, o espellere la CF-card. Creare uno schermo applicazioni su cui la CF-card non può essere raggiunta, e, sullo stesso schermo applicazioni, staccare la corrente o azzerare l'unità GP, aprire e chiudere la copertura della CF-card ed espellere la card.
- Quando si inserisce una CF-card, controllare i lati frontale e posteriore e la posizione del connettore della card. Se la CF-card viene inserita in modo non corretto, i dati, la CF-card, o l'unità GP potrebbero essere danneggiati.
- Utilizzare una CF-card prodotta da Digital Electronics Corporation. Se si usa una CF-card prodotta da un'altra azienda, il contenuto della CF-card potrebbe essere danneggiato.
- Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati inseriti nella CF-card.
- Non eseguire alcuna delle seguenti azioni che potrebbero danneggiare dati ed attrezzature:
 - •piegare la CF-card
 - •far cadere la CF-card
 - •versare acqua o altri liquidi sulla card
 - •toccare direttamente i connettori della CF-card
 - •smontare o modificare la CF-card

Precauzioni per la gestione della memoria USB

 Mentre si accede ai dati su un dispositivo di memoria USB, non azzerare, inserire o staccare il dispositivo.

I dati nel dispositivo di memoria USB potrebbero venire danneggiati.

Per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria USB, progettare il sistema in modo da rimuovere il dispositivo solo dopo aver portato su ON la variabile di sistema

#H_Control_USBDetachTrigger e dopo aver confermato che #H_Status_USBUsing si trova su OFF.

[™] "A.6.2 Variabili di sistema HMI (#H system variables) ■ Tipo di bit" (pagina A-117)

• Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati sul dispositivo memoria USB.

19.9 Leggere i dati quando si verificano gli Allarmi

19.9.1 Introduzione

Quando l'Indirizzo di bit da sottoporre a monitoraggio è acceso ON (spento/OFF), o gli Allarmi sono scritti in Indirizzi word, anche loro da monitorare, ciascun valore dei dati viene letto in conformità con gli stati di Allarme Trigger, Riconosciuto e Ripristinato. Analizzando i valori dei dati, si può identificare rapidamente la causa dell'Allarme.



Il valore sarà visualizzato per la data e l'ora attivate, riconosciute e recuperate dell'allarme.

Elenca tutti gli Allarmi attivi.

Visualizzare gli Allarmi per stato: Attivato, Riconosciuto, o Ripristinato.

[Attivo]





Visualizzare gli Allarmi per stato e sulla stessa riga: Attivato, Riconosciuto, Ripristinato.

[Cronologico]



19.9.2 Procedura di impostazione

Questa sezione illustra la procedura di impostazione, utilizzando un esempio di monitoraggio di bit.

NOTA	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	^{CP} 19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) Guida alle impostazioni allarmi (Blocco 1) Monitoraggio bit 19-83
	"19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi Mostra cronologia" (pagina 19-101)
	• Per dettagli sulla collocazione di parti o l'impostazione di indirizzi, forme,
	colori ed etichette, fare riferimento a Modifica di parti.
	"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Quando l'Indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON, gli allarmi sono visualizzati con la data e l'ora della loro attivazione. Quando l'indirizzo bit di monitoraggio si porta su OFF, si aggiungerà l'ora di ripristino sulla stessa riga.



Modalità Visualizzazione: [Cronologico]

Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su Apparirà lo schermo seguente. In [Lingua], selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare il Messaggio di allarme.

Base 1(Senz	a no)	× 🔬	Allarmi	×					⊲ ⊳ ×
Allarmi				T Attiva	multilin	gua Li	ngua ASCII	Esporta	<u>Import</u> a
Impostazioni comu	uni Blo	cco1 Blo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8		
Impostazioni blo	occhi								
Formato dati	Cro	nologia	Re	nistro	Δ	ttivi	Backup allarm		
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	All		
Numero 1	~	128	•	128	~	128	Allarmi preesistenti alla riaccensione		
Numero 2							allarme Visualizza come nuovo C Mantieni precedente visualizzazione		
Numero 3									
Numero 4							Operazione esterna		
Numero 5									
Numero 6							Word di controllo		
Numero 7							Indirizzo bit di completamento		
1 M									
Impostazioni	i stampa	3					Attiva funzione Gruppo		
	<u> </u>						<u></u>		
Stampa in t reale	tempo	C Sta	mpa bat	ch Fo	ormato d	i stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi		
Indiring a word d	lietame						(Indirizzo word del		
multi220 word d	ii stainp	<u>ا</u> ۳					dispositivo internoj		
Indirizzo bit di c	ompleta	amento				-			
Attiva banne	r	☐ Atti	va riepi	ogo					
				-					

- 2 In Impostazioni blocco, selezionare la casella della modalità di visualizzazione desiderata (Cronologico/Registro/Attivo) per il blocco in cui il messaggio è registrato, e stabilire il numero di messaggi memorizzati come cronologia per ciascuna delle modalità.
- 3 Selezionare [Cronologia backup] e definire [Nascondi allarmi continuati].

 Quando la casella [Cronologia backup] non è selezionata, i dati della Cronologia allarmi saranno cancellati quando l'unità GP viene portata su OFF o ripristinata.

4 Nella scheda [Blocco1], selezionare [Monitoraggio].



5 In [Indirizzo bit], impostare l'indirizzo bit per il monitoraggio del trigger allarme (Ad es.: M1000).





6 Nella cella [Condizione attivata], determinare se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON oppure su OFF.

🛄 Bas	e 1(Senza n	o) 🛛	<u>6</u> 3 /	٨IJ	armi 🗵						
Allarmi		Γ	Attiv	an	nultilingua		Lingu	Ja		ASCII	
Impostazi	oni comuni	Blocco1	Bloco	:02	Blocco3	Bl	occo4	ŧ [Blocco5	Blocco6	Blo
 Allarmi 	abit () Allarmia I Asse	a word anazior	ne	Crew		aia -		Registre	- Au:	
1		autor	natica.	/	✓ CIUF	1010	yia	Ň	neyisuu	V Aur	VI
Numero	In	dirizzo bit			Condizione	trig	ger	1	h	Messaggio	5
1	[PLC1]M001	1000			Attivato		•	Ι			
2					Attiva	to		I			
3					Disattiv	ato		J			
4											

7 Nella cella [Messaggio], inserire il Messaggio di allarme che apparirà al momento della sua attivazione.

NOTA	• In un solo Messaggio di allarme possono essere registrati fino a 160 caratteri
	a byte singolo.
	• Ouando si seleziona [Attiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua

- tiva tabella di testo] si può passare ad un'altra lingua del messaggio e visualizzarla, anche mentre il sistema è in esecuzione. "17.4 Cambio della lingua di un testo (Multilingua)" (pagina 17-15)
- 8 Selezionare la casella [Leggi dati da ciascun allarme], e specificare il [Numero di indirizzi](Ad esempio, 3) per leggere i valori dei dati.



- Quando lo stesso indirizzo viene usato negli allarmi fatti scattare nonostante NOTA il contenuto del messaggio, selezionare la casella [Usa lo stesso indirizzo]. L'indirizzo configurato viene usato per tutti i messaggi.

Indirizzo1	

Tipo	● Bit	C Word
Indirizzo	[PLC1]X000	0 🗖
Lunghezza bit	🕑 16 bit	C 32 bit
Tipo di dati	Dec 💌	☐ Segno +/-
Stile Visualizza	tore Dati 🛛 —	
N, di car, vis	sualizzati	N. di cifre decimali
C Allinea a sinistra	€ Allinea destra	a a Soppressione zeri
Anteprima		

10 Impostare gli indirizzi in modo da leggere i valori dei dati quando gli Allarmi vengono attivati. (Ad esempio, Indirizzo word "D1000")

S C "	Selezionare l'indirizzo del lispositivo "D", l'ingresso 1000" e premere il tasto	"Ent".	
Fare clic su 📻 per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.	Molifizzo di input Dispositivo/ PLC D D Back CIr A B C T B C T B CIr A B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C T B C B C B C C D C	Tipo Indirizzo	C Bit C Word

- 11 Impostare il valore in [Stile Visualizzatore dati], e fare clic su [OK].
- 12 Specificare [Lunghezza bit] e [Tipodi dati]. Le impostazioni dell'allarme sono state completate.

NOTA	• Per altre informazioni sui tempi di lettura dati, vedere le informazioni
	riportate di seguito.
	"19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) Tempo per leggere i dati" (pagina 19-94)
	• Le impostazioni di allarme possono essere esportate o importate in formato
	CSV.

13 Aprire l'Editor Schermo, e impostare la parte dell'allarme che lo visualizzerà. Nel menu [Parti (P)], selezionare [Allarme (A)], o fare clic su 9 e colloca la Parte sullo schermo.



14 Fare doppio clic sull'Allarme collocato. Apparirà la finestra di dialogo Allarme.

💰 Allarmi						×
ID parte AD_0000 * Commento	Impostazioni di base	Eementi Impostazio	ne colore Impostazioni	di visualizzazione	Impostazioni Sottopa >>Esteso	
	Formato visualiz Visualizza bl Blocco 1 Riga iniziale N. di righe Spaziatura rig	zazione pocco 1 10 he 0	Modalità visualizzazio Cronologia	vne V		
Registrazione allarmi						
Guida(<u>H</u>)				[OK	(O) Annulla	

- 15 Per l'allarme, selezionare il Blocco e la Modalità da visualizzare. (Ad esempio, Blocco 1, Cronologico)
- 16 Imposta [Riga iniziale visualizzazione], [Righe di visualizzazione] e [Spaziatura righe di visualizzazione].
- 17 Nella scheda [Elemento], selezionare la casella [Indirizzo] per impostare i [Caratteri di visualizzazione]. Selezionare le caselle [Indirizzo1], [Indirizzo2] e [Indirizzo3].

💰 Allarmi		×
ID parti	Impostazioni di base Elemento Impostazione colore I	mpostazioni di visualizzazione 🛛 Impostazioni Sottopagina 🗍 Impo 💶 🕨 🗍
ID parti AD_0000 🔹 Commento	Impostazioni di base Elemento Impostazione colore I N. di car. visualizzati Tempo Tesoreso Livello Visua Data Attiva Messa Riccon Vindirizzo Vindirizzo Vindirizzo Vindirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo Vin	mpostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopaqina Impo lizza ordine zione gogio osciuto inato zo1 zo2 203 aratore rere per visualizzare gli indirizzi ostati sotto al separatore.
Registrazione allarmi	☐ Indirizzo7 ☐ Indirizzo8	au aa/mm/gg ¥ 24:00 ¥
Guida (<u>H</u>)		OK (<u>0)</u> Annulla

18 Secondo necessità, usare le opzioni schede [Colore] e [Visualizzatore] per cambiare il numero di caratteri visualizzati nel Messaggio di allarme, il colore del testo, il colore di fondo, i font e le dimensioni. Fare clic su [OK].

19.10 Guida alle impostazioni

19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi)

Base 1(Senz	a no)	× 🔊	Allarmi	i 🗙					$\triangleleft \flat {\bf X}$
Allarmi			\sub	🗖 Attiva	multiling	jua L	ingua ASCII	<u>Esport</u> a	<u>Import</u> a
Impostazioni comu	ini Bloo	cco1 Blo	cco2 E	Blocco3 E	Blocco4	Blocco5	Blocco6 Blocco7 Blocco8		
Impostazioni blo	occhi								
Formato dati	Cror	nologia	Re	gistro	A	tivi	E Backup allarm		
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi preesistenti alla riaccensione		
Numero 1	✓	128	•	128	~	128	Visualizza come nuovo Mantieni precedente		
Numero 2							allarme C manuelli precedence visualizzazione		
Numero 3									
Numero 4							C Operazione esterna		
Numero 5								-	
Numero 6							Word di controllo		
Numero 7							Indirizzo bit di completamento		
Impostazioni	stampa						Attiva funzione Gruppo		
 Stampa in treale Indirizzo word d Indirizzo bit di c 	empo istampa ompleta	C Sta	mpa bat	ch Fo	ormato d	stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi (Indirizzo word del dispositivo interno)		
Attiva banner	r	T Atti	va riepil	logo					

Impostazione	Descrizione
	Selezionare questa casella per usare il testo registrato nelle Tabelle di testo
Attiva Tabella di testo	come Messaggio di allarme. La lingua dei messaggi di allarme può essere
	modificata mentre il sistema è in esecuzione.
	"17.9.7 Guida Impostazioni allarme (Attiva Multilingua)" (pagina 17-75)
	Quando si inseriscono messaggi senza utilizzare la Tabella di testo,
	selezionare la lingua del Messaggio di allarme come [Giapponese], [Lingue
Lingua	che supportano i caratteri ASCII], [Cinese (Semplificato)], [Cinese
	(Tradizionale)], [Coreano], [Lingue che usano caratteri cirillici], o
	[Tailandese].
Esporta	Emette le impostazioni in formato CSV.
Importa	Carica le impostazioni create in formato CSV.

 NOTA
 L'impostazione della tabella testo, della lingua o del linguaggio è Impostazioni comuni a tutte le impostazioni degli allarmi (Cronologia, Banner, Riepilogo). Quando la selezione delle [Impostazioni lingua] viene modificata in [Attiva tabella testo] e viceversa, i messaggi già impostati vengono eliminati.
 Quando si seleziona [Attiva tabella testo] le funzioni Importa ed Esporta non potranno essere utilizzate.
 Il Messaggio di allarme può essere aggiornato all'avvio, o in qualsiasi momento, leggendolo dalla memoria esterna senza trasferire i dati del progetto.

> Per i dettagli sulle impostazioni, fare riferimento a quanto segue. ⁽²⁷⁾ "17.7 Cambio di Multilingua senza trasmissione dati" (pagina 17-38)

Guida agli allarmi

Si possono impostare le modalità Blocco, Visualizzazione e il numero di Cronologie allarmi memorizzate per i messaggi di allarme (Cronologico).

postazioni ble	occhi							
Formato dati	Cro	nologia	Re	gistro	At	tivi	Backup allarm	
Blocco	Uso	Record	Uso	Record	Uso	Record	Allarmi prossistanti alla rissonniona	
Numero 1	•	128	~	128	✓	128	Martini presistenti ana naccensione Martini essandente	
Numero 2							allarme C visualizzazione	
Numero 3								
Numero 4							Operazione esterna	
Numero 5								
Numero 6							Word di controllo	
Numero 7							Indirizzo hit di completamento	
M 0								
Impostazioni	i stampa	3					T Attiva funzione Gruppo	
Stampa in t	tempo	C Star	mpa bat	ch Fo	ormato di	stampa	Indirizzo iniziale conteggio allarmi	
Topic Reference and a							(Indirizzo word del	
	ii stamp	a					dispositivo interno)	

Impostazione		Descrizione	
IIm	npostazioni blocchi	 Impostare la modalità di visualizzazione e il numero dei record della Cronologia allarmi (il numero delle Cronologie allarmi memorizzate nell'unità di visualizzazione) in qualsiasi modo per ciascun blocco. Si può impostare un numero massimo di 768 Cronologie allarmi. NOTA Quando si seleziona la serie IPC, le dimensioni dei dati di allarme imposta la Cronologia allarmi su un massimo di 10000. 	
	Blocco	Gruppo di messaggi di allarme da registrare. Si può usare un massimo di 8 blocchi.	

	Impostazione	Descrizione				
	Modalità Visualizzazione	Scegliere il metodo di visualizzazione del Messaggio di allarme tra [Cronologico], [Registro] o [Attivo]. Scegliere [Attivo] per visualizzare solo gli allarmi attivati al momento della scelta. Per salvare allarmi meno recenti, scegliere [Cronologico] o [Registro].				
Ilmpostazioni blocchi		[Cronologico]	Visualizza messaggi di allarme, assieme con la data e l'ora dell'attivazione nell'ordine in cui sono stati attivati. L'ora in cui l'allarme viene riconosciuto o ripristinato sarà aggiunta alla stessa riga. Il cambiamento di stato di ciascuno degli allarmi può essere visualizzato su una sola riga. <u>Date Orario Messaggio Riconosci Tempo di</u> ora Tempo di recupero 2003/12/13 20:14 Nastro trasportatore fermato 2003/12/13 20:02 Capacità tramoggia ridotta 20:08 2003/12/13 19:30 Tensione anomala 19:40 20:00			
		Registro	I messaggi e la data/ora sono visualizzati in righe separate ogni volta che lo stato passa da [Trigger] (Attivato), ad [ACK (Riconosciuto)] e a [Ripristinato]. Si può vedere la data in ogni stato. Date Orario Messaggio Riconosci Tempo di ora recupero 2003/12/13 20:14 Nastro trasportatore fermato 2003/12/13 Capacità tramoggia ridotta 20:08 2003/12/13 Tensione anomala 20:00 2003/12/13 Tensione anomala 19:40 2003/12/13 19:30 Tensione anomala			
		Attivo	Solo gli allarmi [Trigger] saranno visualizzati. Quando un allarme viene ripristinato, lo si cancella automaticamente. Date Orario Messaggio Riconosci ora 2003/12/13 20:14 Nastro trasportatore fermato 2003/12/13 20:02 Capacità tramoggia ridotta 2003/12/13 19:30 Tensione anomala 19:40			
	Uso	Selezionare la [un totale massin Cronologia alla	Modalità Visualizzazione] da utilizzare. Si può impostare no di 8 modalità di visualizzazione per l'intera rmi.			

Impostazione		Descrizione		
Ilmpostazioni blocchi	Record	 Impostare il numero di Cronologie allarmi memorizzate per ciascuna modalità Visualizzazione. Si può impostare un totale massimo di 768 Cronologie allarmi. Quando gli allarmi attivati superano il numero specificato, l'allarme meno recente viene eliminato. NOTA Quando si seleziona la serie IPC, le dimensioni dei dati di allarme imposta la Cronologia allarmi su un massimo di 10000. 		
Fo	rmato di stampa	Determinare se stampare o no la Cronologia allarmi.		
	Stampa In tempo reale/Stampa Batch	 Quando si seleziona la serie IPC, le dimensioni dei dati di allarme imposta la Cronologia allarmi su un massimo di 10000. Determinare se stampare o no la Cronologia allarmi. Inguina e e estampare o no la Cronologia allarmi (pagina 19-157) Scegliere il tempo di stampa tra [Stampa In tempo reale] e [Stampa Batch]. • Stampa in tempo reale La Cronologia allarmi viene stampata ogni volta che un allarme viene [Attivato], [ACK(Riconosciuto)] e [Ripristinato]. Il formato di stampa è lo stesso del formato di visualizzazione di [Registro] Persino quando vengono utilizzati due o più blocchi, la stampa viene eseguita quando è necessario, indipendentemente dal blocco. • Stampa Batch Quando il bit 0 in [Stampa Indirizzo word] viene portato su ON, tutte I Cronologie allarmi memorizzate nel blocco designato vengono stampate. Il formato di memoria CSV viene determinato dall'impostazione della [Modalità Visualizzazione]. Le impostazioni sono selezionate nell'ordine di [Cronologico], [Registro], [Attivo], e i dati vengono emessi nel formato della prima [Modalità Visualizzazione] impostata su [On]. Ad esempio, quando si stampa il blocco 1 Impostazioni comuni Blocco 1 Blocco 1 Uso Record Uso		

	Impostazione	Descrizione			
		Questo indirizzo controlla la stampa della Cronologia allarmi. Dopo aver impostato il tipo di allarme, portare il bit del trigger su ON (bit 0) per iniziare la stampa.			
Formato di stampa	Indirizzo word di stampa	15 0 +0 Riservato (0) +1 Tipo di allarme			
		: 7: Dati Blocco 8			
	Indirizzo bit di completamento	 Impostare l'indirizzo bit che rivelerà la data e l'ora del completamento della stampa. Questo bit si porterà su ON al termine della stampa. NOTA Dopo aver confermato il [Bit di completamento] su ON, portarlo di nuovo su OFF. Si raccomanda di portare il bit 0 di [Stampa indirizzo word] su OFF in questo momento. 			
	Impostazioni formato di stampa:	Visualizza la finestra di dialogo [Impostazioni formato di stampa].			
	Margine sinistro	Selezionare la spaziatura tra il carattere dell'elemento più a sinistra e il limite da 0 a 100 caratteri.			

Impostazione			Descrizione			
Formato di stampa	Impostazioni formato di stampa	Selezionare i blocchi da stampare	 Specifica i blocchi da stampare tra [Data], [Trigger], [Messaggio], [ACK (Riconosciuto)], [Ripristino], [Evenienza], [Tempo accumulato], [Livello] [Indirizzo1] ~ [Indirizzo8]. Data Stampa la data in cui l'allarme è stato attivato. Trigger Stampa l'ora in cui l'allarme è stato attivato. Messaggio Stampa il Messaggio di allarme. ACK (Riconosciuto) Stampa l'ora in cui il Messaggio di allarme è stato confermato. Ripristino Stampa l'ora di ripristino dell'allarme. Evenienze Stampa il numero di volte in cui l'allarme è stato attivato. Il conteggio massimo possibile equivale a 65535. Tempo trascorso Stampa la durata totale del periodo in cui l'allarme si è trovato nello stato di trigger, o attivazione. La durata massima è di 9999 ore, 59 minuti e 59 secondi. Livello Stampa il livello di importanza dell'allarme. Indirizzo1 - Indirizzo8 Stampa adati recuperati quando l'allarme viene attivato, riconosciuto o ripristino			
		Visualizza caratteri	Imposta il numero d L'intervallo di impos Data Trigger(Attivato), Riconosciuto, Ripristinato Messaggio Evenienze, Tempo accumulato, Livello Indirizzi da 1 a 8 NOTA • Quando si desidera [Totale cifre visua effettivamente visu	i caratteri visualizzati per ciascun elemento. stazione di ciascun elemento è indicato di seguito. (L'intervallo di impostazione differisce secondo il formato della data selezionata) da 5 a 100 o da 8 a 100 caratteri a byte singolo (L'intervallo di impostazione differisce secondo il formato dell'ora selezionata) da 1 a 160 caratteri a byte singolo da 2 a 100 caratteri a byte singolo da 2 a 100 caratteri a byte singolo da 0 a 100 caratteri a byte singolo a fornire spazi tra gli elementi, impostare il valore di lizzate] superiore al numero di caratteri ualizzato.		
Impostazione		postazione	Descrizione			
-------------------	--------------	--	---	--	--	
		Visualizza ordinamento	Impostare l'ordine di visualizzazione di tutti gli elementi. Iniziando dal primo dell'elenco, i blocchi saranno stampati da sinistra a destra.			
B	stampa	Formato data	Scegliere un formato di stampa per la data tra [aa/mm/gg], [mm/gg/aa], [gg/mm/aa], e [mm/gg].			
stamp	ato di :	Formato ora	Scegliere un formato di stampa per l'ora tra [12:00], [24:00], [12:00:00], [24:00:00].			
ato di s	ni form	Tipo font	Scegli un tipo di font per il Messaggio di allarme tra [Font standard] o [Font stroke].			
Form	Impostazioni	Colore Trigger Colore ACK (Riconosciuto) Colore Ripristino	 Scegli tra 8 colori per i colori dei messaggi di allarme [Attivato], [ACK (Riconosciuto)] e [Ripristinato]. I messaggi sono stampati nei colori specificati indipendentemente dal tipo di GP. NOTA Quando si seleziona il bianco, i messaggi saranno stampati in nero. Quando la [Modalità di visualizzazione] è [Cronologico] e si imposta la [Stampa Batch], gli allarmi attivati saranno nel colore del trigger, mentre gli allarmi ACK e ripristinato appariranno nei colori corrispondenti. In ogni caso, quando si riconosce un allarme precedentemente ripristinato, la stampa verrò effettuata nel colore del ripristino. L'impostazione del colore è efficace per il solo testo. Non saranno stampati i colori di fondo. 			
Cronologia backup		ogia backup	Determinare se eseguire o no il backup della Cronologia allarmi nel backup della memoria SRAM del GP.			

Impostazione		Descrizione
Cronologia backup	Allarme Azione continua all'accensione	 Selezionare il metodo di visualizzazione da utilizzare quando l'alimentazione si trova su ON. Visualizza come nuovo allarme Le informazioni dell'host (PLC) presenti prima che il GP fosse portato su OFF non saranno mantenute. I messaggi di allarme visualizzati prima che il GP fosse portato su OFF saranno visualizzati con lo stato di ripristino dopo la riaccensione dell'alimentazione. Qualsiasi allarme continuato viene visualizzato separatamente come un allarme nuovo. Come nascondere allarmi continuati Le informazioni dell'host (PLC) presenti prima che il GP fosse portato su OFF saranno mantenute. I messaggi di allarme visualizzati prima che il GP venisse portato su OFF saranno visualizzati continuamente dopo la riaccensione dell'alimentazione. Se lo stato trigger/ripristino degli allarmi viene modificato dopo che il GP è stato riportato su ON, la modifica sarà visualizzata. Esempi della funzione di backup Visualizzato come nuovo allarme anomala ON ententore anomala ON ententoria dell'interrota dell'interrota ententoria ententoria ententoria ententoria dell'interrota ententoria entent
Operazione esterna		 Determinare se eseguire o no [ACK tutto], [Cancella tutto], [Cancella numero di evenienze] e [Cancella tutto il tempo accumulato] dall'host (PLC). "19.11.3 Limitazioni per eseguire operazioni esterne da unità di visualizzazione multiple" (pagina 19-160)

Impostazione		Descrizione				
		Impostare l'indirizzo che controllerà il tipo di operazione eseguita dal PLC (codice operazione), e il tipo di allarme.				
Operazione esterna	Indirizzo word di controllo	 O: Nessuna operazione Ric./Ack. tutto Azzera tutto Azzera tutto Azzera tutto il tempo accumulato O: Dati blocco 1 Dati blocco 2 Tipo di allarme Dati blocco 8 NOTA Quando viene eseguita un'operazione esterna, gestisce tutti i messaggi di allarme del blocco (Attivo, Cronologico, Registro). Ad esempio, se si esegue un'operazione del tipo [Cancella tutto] sul blocco 1, tutti i messaggi di allarme in quel blocco (Attivo, Cronologico, Registro) saranno cancellati. I Messaggi di allarme assegnati ad Attivo, Cronologico e Registro entro il blocco non saranno trattati individualmente. L'ordine dell'operazione è [Cronologico], [Registro], [Attivo]. 				
	Indirizzo bit di	Imposta l'indirizzo che servirà per il monitoraggio dell'operazione.				
compictamento		Determinente a norme a ne la funcione Decommune.				
Uso della Funzione Raggruppa		funzione per contare il numero di volte che gli allarmi sono stati azionati per numero di gruppo.				

Impostazione		Descrizione		
Impostazione Indirizzo di avvio del Numero di allarmi (Indirizzo word interno)		 (A) Imposta l'indirizzo di avvio nel dispositivo interno GP per scrivere il numero di evenienze di allarmi. (B) Tra gli indirizzi impostati in (A), solo quelli con un numero di gruppo registrato sono utilizzati come area per la frequenza di scrittura degli indirizzi del dispositivo interno. (C) Ogni volta che si verifica un allarme, i dati nell'indirizzo del numero di gruppo corrispondente (dispositivo interno) aumenteranno di 1 unità. Allarme azionato N. gruppo Messaggio 2 1 1 + 1 N. di eventi verificatisi nel gruppo n. 2 + 2 N. di eventi verificatisi nel gruppo n. 2 + 2 N. di eventi verificatisi nel gruppo n. 3 Messaggio 5 3 Messaggio 6 2 Messaggio 7 1 In. gruppo 0 non sarà contato. NOTA N Verificare un numero di gruppo disponibile è 6096. Pertanto, si può specificare un numero di gruppo diverso per ciascun Messaggio di allarme. Verificare il numero di gruppi si trovi nell'ambito dell'area del dispositivo interno (Area USR o LS). Per l'area LS, fare riferimento a quanto segue. * A.1.4 Area LS (Metodo Accesso diretto)" (pagina A-9) La frequenza dell'allarme viene cancellata quando l'unità GP viene 		
		 Spenta: Quando si esegue in backup dei dati, dunzzare la funzione di backup del dispositivo interno. ^G 5.17.6 [Impostazioni di sistema] - Guida ■ [Unità di visualizzazione] - Guida alle impostazioni ◆ Funzionamento/Operazione 5-159 Le evenienze dell'allarme vanno da 0 a 65535. Le evenienze non 		
		 possono superare la cifra di 65535. Quando i dati vengono scritti su un dispositivo interno che memorizza la frequenza degli allarmi o l'unità di visualizzazione viene portata su OFF, i dati saranno cancellati e non contati in modo corretto. Il formato dati della frequenza dell'allarme è fissato in forma Bin. Gli allarmi con il gruppo numero 0 non vengono contati. 		
Attiva Banner		Configurare i messaggi di allarme per visualizzarli come banner di scorrimento.		
Attiva Riepilogo		Questa impostazione visualizza in un elenco gli allarmi attivi al momento della visualizzazione. ^{(GP} " ■ Guida alle impostazioni degli allarmi (Riepilogo)" (pagina 19-98)		

Informazioni sulla memoria SRAM di backup

La memoria SRAM di backup salva i dati anche quando l'unità GP è spenta. L'area di utilizzo della memoria SRAM di backup serve a non salvare solo i dati della Cronologia allarmi, ma anche i dati di campionamento, quelli di backup del dispositivo interno e i dati di archiviazione.

La capacità della memoria SRAM di backup che può essere utilizzata per i dati della Cronologia allarmi dipende dal tipo di unità GP e dallo spazio utilizzato da altri dati.



La memoria SRAM di backup presenta le seguenti priorità di utilizzo:

- (1) Registro allarmi
- (2) Dati Cronologia allarmi
- (3) Dati di campionamento
- (4) Dati di backup del dispositivo interno
- (5) Dati di archiviazione
- I dati della Cronologia allarmi memorizzati nella memoria SRAM di backup vengono cancellati nei seguenti casi:
 al trasferimento dello schermo
 memoria azzerata (non in linea)
 memoria SRAM di backup inizializzata (offline)

Requisiti di spazio per i dati della Cronologia allarmi

Lo spazio necessario nella memoria SRAM di backup per salvare i dati della Cronologia allarmi dipende dal numero di [Record] di tutti i blocchi e il numero di messaggi registrati (indirizzi).

Quando nessun messaggio è registrato, le dimensioni dei dati sono pari a 0 byte indipendentemente dalle impostazioni della [Cronologia backup].

Calcolo

• Dimensioni dei dati della Cronologia allarmi (tutti i blocchi) (Unità: byte)

576

+ [Numero di record del Blocco 1 * (28 + 4 + (Numero di indirizzi + 15)/16 * 4 + Numero di indirizzi * 4)]

... (Applicare lo stesso calcolo del Blocco 1 ai Blocchi da 2 a 7)

+ [Numero di record del Blocco 8 * (28 + 4 + (Numero di indirizzi + 15)/16 * 4 + Numero di indirizzi * 4)]

+(16* Numero di messaggi registrati) + (4* Numero di messaggi registrati) + (4* Numero di messaggi registrati)]

Esempio di calcolo

Impostazione	Descrizione
Impostazione per il Blocco 1	-
Dimensioni dati per il Blocco 1 1	768
Numero di indirizzi per il Blocco 1	0
Impostazioni per i blocchi da 2 a 8	Nessuno/a
Numero di messaggi registrati	2048
Impostazioni di backup	-
Cronologia backup	Attivato

Risultato del calcolo (576) + (768 * (28 / 0)) + (16 * 2048) / (4 * 2048) + (4 * 2048) = 71232 byte (circa 69 KB)

◆ Importa/Esporta Cronologia allarmi

I dati di allarme possono essere importati/esportati utilizzando un file CSV.

Possono essere creati e modificati in sofware a fogli di calcolo come Microsoft Excel. Formato file CSV

Nella finestra [Allarme], selezionare [Esporta]. Le informazioni di allarme sono emesse in un file CSV. Lo schermo seguente mostra l'aspetto dei dati quando vengono aperti in Microsoft Excel:

• Quando si crea un nuovo allarme in formato file CSV, inserire gli elementi nel formato seguente.

Inserire il nome dell'elemento anche se non lo si usa. Non modificare o eliminare il nome dell'elemento esportato del file CSV. Si verificherà un errore e non si potrà effettuare l'importazione.

• Si può importare un file CSV esportato da GP-Pro/PBIII.

• Informazioni intestazione

	A	В	С
1	GP-Pro EX		
2	File Type	Alarm Data	
3	File Version	1	0
4			
5	Common Setting		
6			
7	Language	Color Code	
8	ja-JP	2	
9			

Impostazione comune: Impostazioni comuni Language Settings:Impostare la lingua del Messaggio di allarme sul testo seguente. ja-JP:giapponese, en-US:caratteri ASCII, zh-CN:cinese(semplificato), zh-TW:cinese(tradizionale), ko-KR:coreano, ru-ru:caratteri cirillici, th-TH:tailandese

Code colore: impostare la lingua dei messaggi di allarme con il testo indicato di seguito:

- 0: 65536 Colori Senza lampeggio
- 1: 32768 colori Lampeggio a 1 velocità(Riservato) 7: 64 colori Lampeggio a 3 velocità
- 2: 16384 colori Lampeggio a 3 velocità
- 4: 4096 colori Lampeggio a 3 velocità
- 6: 256 Colori Senza lampeggio
- 8: 16 colori Lampeggio a 1 velocità
 - 9: 8 livelli monocromatici Lampeggio a 1 velocità
- 5: 16 livelli monocromatici, Lampeggio 3 velocità 10: 8 livelli monocromatici Senza
- lampeggio

Impostazione blocco

	A	В	С	D	E	F	G
10	Block Setting						
11	Block No.	History(0:Not Use; 1:Use)	History Records	Log(0:Not Use; 1:Use)	Log Records	Active(0:Not Use; 1:Use)	Active Records
12	Block1	1	128	1	128	1	128
13	Block2	1	76	1	76	1	76
14	Block3	0	0	0	0	0	0
15	Block4	0	0	0	0	0	0
16	Block5	0	0	0	0	0	0
17	Block6	0	0	0	0	0	0
18	Block7	0	0	0	0	0	0
19	Block8	0	0	0	0	0	0
20							

Block No. : Numero blocco

History	: Cronologia "0: Disattiva, 1: Attiva"
History Records	: Record cronologici [Record]
Log	: Registro "0: Disattiva, 1: Attiva"
Log Records	: Cronologia registro [Record]
Active	: Attivo "0: Disattiva, 1: Attiva"
Active Records	: Cronologia attiva [Record]

	A	В	
21	Print Setting(0:Disable; 1:Enable)		1
22	Print Mode(O:Real Time; 1 :Batch)		1
23	Print Word Address	[PLC1]D00000	
24	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
25			
26	Backup History(0:Disable; 1 :Enable)		1
27	Continues Action(0:Display as a new Alarm; 1:Hide continuing Alarms)		0
28			
29	External Operation(0:Disable; 1:Enable)		1
30	Control Word Address	[PLC1]D00000	
31	Completion Bit Address	[PLC1]X00000	
32			
33	Group Feature(0:Disable; 1 :Enable)		1
34	No. of Alarms Write Start Address	[#INTERNAL]LS0000	
35			
36	Enable Banner(0:Disable; 1:Enable)		1
37	Enable Summary(0:Disable; 1:Enable)		1
38			
39			
40	Blocks Setting		
41	Data Type(0:DEC; 1:HEX; 2:BCD)		0
42	Sign +/-(0: No Sign; 1 : Sign)		0
43			

Print Setting (0: Disable; 1: Enable)	: Impostazioni stampa "0: Disattiva, 1: Attiva"
Print Mode(0: Real Time; 1: Batch)	: Modalità Stampa "0: In tempo reale, 1:
	Stampa Batch"
Print Word Address	: Stampa indirizzo word (Esempio di input,
	[PLC1] D00100)
Completion Bit Address	: Indirizzo bit di completamento
Backup History (0: Disable; 1: Enable	e): Cronologia backup "0: Disattiva, 1: Attiva"

Continues Action (0: Display as a new	Alarm; 1: Hide continuing Alarms)
	: Continuare le operazioni di allarme con
	Alimentazione attivata "0: Visualizza come
	Nuovo allarme, 1: Nascondi allarmi
	continuati"
External Operation (0: Disable; 1: Ena	able): Operazione esterna
Control Word Address	:: Indirizzo word di controllo
Completion Bit Address	:: Indirizzo bit di completamento
Group Feature (0: Disable; 1: Enable)	:: Attivare la Funzione Raggruppa "0:
	Disattiva, 1: Attiva"
No. of Alarms Write Start Address	:: Scrivere l'indirizzo iniziale per indicare il
	numero di allarmi
Enable Banner (0: Disable: 1: Enable)) · Attiva banner "0· Disattiva 1· Attiva"

Enable Banner (0: Disable; 1: Enable) : Attiva banner "0: Disattiva, 1: Attiva" Enable Summary (0: Disable; 1: Enable): Attiva riepilogo "0: Disattiva, 1: Attiva"

• Impostazione blocchi

	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K
40	Blocks Setting										
41	Data Type(0:DEC: 1:HEX: 2:BCD)	0)								
42	Sign +/-(0: No Sign: 1: Sign)	0									
43											
44	Block1										
45	No. of Address	3	3								
46	Common Address1(0:Disable: 1:Enable)	1									
47	Common Address2(0:Disable; 1:Enable)	1									
48	Common Address3(0:Disable; 1:Enable)	1									
49	Common Address4(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
50	Common Address5(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
51	Common Address6(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
52	Common Address7(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
53	Common Address8(0:Disable; 1:Enable)	0	1								
54	Bit Log										
55	No.	Bit Address	Trigger Condition(0:OFF; 1:ON)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.	Address1	Bit Count	Data Type	Sign
56	1	[PLC1]X00000	1	Temp. anomala	0)				
57	Word Log										
58	No.	Word Address	Trigger Trigger Condition 04 Word Address Value)	Bit Count(0:16; 1:32)	Message	Level	Group No.	Sub Display Screen No.			
59	1	[PLC1]D00000	X =0	0	Pressione anomala	0) (0	[PLC1]D00000	0	0 0
60											
61	Block2										
62											
63	Block3										
64											
65	Block4										
66											
67	Block5										
68											
69	Block6										
70											
71	Block7										
72											
73	Block8										
74											

Data Type (0: DEC, 1: HEX, 2: BCD)	: Tipo di fati (Quando [Monitoraggio bit] è
	impostato, il tipo di dati è "0"). DEC, 1:ESAD,
	2:BCD"
Sign +/- (0: No Sign, 1: Sign)	: Segno (Quando [Monitoraggio bit] è
	impostato, il Segno è "0"). 0:Nessun segno, 1:
	Segno"
Block1~8	: Blocchi numeri 1~8 (Inserire il nome
	dell'elemento solo per il blocco di
	disattivazione. Inserire le impostazioni sotto il
	numero di blocco).
Number of Address	: Numero di indirizzi
Common Address1 to 8	: Indirizzo comune "0: Disattiva, 1: Attiva"
	(Input solo quando si leggono i dati)
Bit Log	: Monitoraggio bit
No.	: Numero rung (il numero non deve essere
	necessariamente sequenziale.
Bit Address	: Indirizzo bit

GP-Pro EX - Manuale di riferimento

	Trigger Condition	: Condizione Trigger				
	Message	: Messaggio				
	Level	: Livello				
	Group No.	: Numero gruppo				
	Sub Display Screen Number	: Numero schermo Visualizzatore secondario				
	Addresses 1 to 8	: Da Indirizzo1 a 8 (Inserisci solo il Valore				
		indirizzo. Inserire gli elementi seguenti quando				
		si imposta l'indirizzo word).				
	Bit Count	: Impostazioni per la lunghezza bit				
		dell'indirizzo "0:16 Bit, 1:32 Bit"				
	Data Type	: Tipo di dati "0: DEC, 1:ESAD, 2:BCD, 3:DIMENS				
		(Si può impostare [DIMENS] su "3" solo				
		quando il Conteggio bit (Lunghezza bit) è "1:				
		32 Bit).				
	Sign:	Segno "0: Nessun segno, 1: Segno"				
	Total Display Digits	: Totale cifre da visualizzare "1 - 11: DEC/ ESAD/BCD, 1 - 17: DIMENS."				
	Decimal Places	: Cifre decimali (Intervallo massimo di input				
		"Totale cifre da visualizzare - 1")				
	Display Position	: Posizione Visualizzatore "0: Allinea a sinistra,				
		1: Allinea a destra"				
	Zero Suppress	: Soppressione zeri (Impostare se "0" viene				
		visualizzato o no quando il valore di				
		visualizzazione equivale a meno del totale delle				
		cifre da visualizzare.) "0:Attiva 0, 1: Disattiva 0"				
	Round Off	: Arrotondamento (impostato solo quando Tipo				
		di dati è "3: Dimens."). Disattiva, 1: Attiva"				
Word	Log	:Monitoraggio word				
	No.	: numero di rung (non si richiede la				
		sequenzialità.				
	Word Address	: Indirizzo word				
	Trigger Condition (X: Word Add	ress Value)				
		:Impostazioni Condizione Trigger (Imposta				
		X=[Valore allarme])				
	Bit Count	Impostazioni per la lunghezza dei bit di Valore				
	Maaaaa	allarme "0:16 Bit, 1:32 Bit"				
	Message	:Messaggio				
	Gloup NO. Sub Display Saraan Number	.Numero gruppo				
	Addrossos 1 to 9	. INUMERO SCHEIMO VISUANZZAIORE SECONDARIO				
	AUU162262 1 10 0	indirizzo Euro riforimente e Address1 9 d'				
		"Registro bit" quando si impostano gli indirizzi				
		word.				

• Impostazione Banner: Visualizzazione Banner

	A	В	C	D	E	F	G	н	I
67	Banner Setting								
68	Font Type(0.Standard Font; 1.Stroke Font)	Font Size							
69	0	W:8;H:16							
70	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink	Print At Trigger Time(0:OFF; 1:ON)	Print At Recovery Time(0:OFF; 1:ON)
71	1	[PLC1]X00000	Anknowledge	7		0		1	1
72									
73									
74	Summary Setting								
75	No.	Bit Address	Message	Text Color	Blink	Background Color	Blink		
76	1	[PLC1]X00000	Recovery	7		0			

Font Type (0:Standard Font, 1:Stroke Font)

	:Font "0:Font standard, 1:Font stroke"
Font Size	:Dimensioni font (Esempio di font
	standard:8x16->W:8,H:16, impostare font
	stroke su 8, 16 o 32.
No.	: numero di rung (non si richiede la
	sequenzialità.
Bit Address	:Indirizzo bit
Message	:Messaggio
Text Color	Colore testo
Blink	:Lampeggio
Background Color	:Colore fondo
Blink	:Lampeggio
Print At Trigger Time (0:OFF, 1:ON	N):Stampare al momento del trigger "0:OFF,
	1:ON"
Print At Recovery Time(0:OFF; 1:0	ON):Stampare al momento del ripristino "0:OFF
	1:ON"

Summary Setting: Visualizzazione riepilogo(Vedere "Impostazione banner" per impostare • gli elementi.

■ Guida alle impostazioni allarmi (Blocco 1)

Esistono due tipi di metodo di trigger per la Cronologia allarmi: [Monitoraggio bit] e [Monitoraggio word].

Monitoraggio bit

Configurare le impostazioni per attivare l'allarme eseguendo il monitoraggio dello stato ON/ OFF di un bit.

E Base	📮 Base 1(Senza no) 🗙 🚱 Allami 🔀 🕴 4 🕨 🗙						
Allarmi	T Attiva	multilingua	Lingua ASCII		<u>Esport</u> a <u>Import</u> a		
Impostazi	mpostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 Blocco8						
Allarm	Allarmi a bit C Allarmi a word						
	Vai a Assegnazion automatica	<u>e</u> ,	Cronologia Registro Attivi	÷			
Numero	Indirizzo bit	ndizione trigg	Messaggio	Livello	Numero sottopagina 🔺		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Impostazione	Descrizione			
Monitoraggio bit L'allarme viene attivato quando l'indirizzo bit monitorato si porta su C (OFF).				
Passa aPassa direttamente a un numero di righe specificato.				
Assegnazione automatica	Apparirà la finestra di dialogo [Assegnazione automatica indirizzi]. Configurare le impostazioni per assegnare gli indirizzi designati dall'[Indirizzo iniziale] per incrementi specifici. Indirizzo iniziale] per incrementi specifici. Indirizzo iniziale PLC1PK00000 Indirizzo iniziale Image: PLC1PK00000 Indirizzo iniziale Image: PLC1PK00000 Incremento indirizzo Image: PLC1PK00000 Incremento indirizzo Image: PLC1PK00000 OK (D) Annulla NOTA • Se esistono impostazioni di indirizzi precedenti, saranno sovrascritte.			
Indirizzo iniziale	Impostare l'indirizzo bit che avvierà l'Assegnazione automatica.			
Bit aggiuntiImpostare il numero di indirizzi di bit (da 1 al "Limite dell'allarme Posizione riga attuale + 1") per l'Assegnazione automatica.				
AumentaImpostare il numero di bit da aggiungere durante un'Assegnazionel'indirizzo diautomatica, da 0 a 4096.				

	Impostazione	Descrizione
Condizione Trigger		Viene impostato se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo di monitoraggio bit si porta su ON o quando si porta su OFF.
Cro Re	onologico/ gistro/Attivo	Visualizza la modalità di visualizzazione attuale impostata nella scheda [Impostazioni comuni]. ☞ " ■ Guida agli allarmi" (pagina 19-68)
Leggere dati da ciascuno degli allarmi		Specifica se i dati del Messaggio di allarme vengono letti. V Leggi dati da ogni allarme N. di indirizzi 3 : utilizzare lo stesso indirizzo Indirizzo 2: utilizzare lo stesso indirizzo
	Numero di indirizzi	Leggere i valori dei dati da 1 a 8. Aggiunge le righe di impostazione [Indirizzo comune] per impostare il numero di indirizzi. La colonna di impostazione indirizzi sarà disponibile per l'input nell'Elenco registri allarmi.
	Usare lo stesso indirizzo	Imposta se i valori dei dati indirizzo sono letti in tutti i messaggi del blocco, indipendentemente dai messaggi di allarme. Nella colonna Impostazioni indirizzi, non si potrà impostare nulla dalla seconda riga in poi.
Numero		 Visualizza il numero di registrazione del Messaggio di allarme (Numero di riga) da 1 a 2048. NOTA Per i messaggi di allarme, si possono registrare fino a 2048 bit di monitoraggio e le word di monitoraggio possono essere registrate, ma il numero di massimo di allarmi che possono essere memorizzati nell'unità GP per l'intera Cronologia allarmi è 768. Quando viene selezionata la serie IPC si possono registrare al massimo 10000 messaggi di allarme nella Cronologia allarmi.
Indirizzo bit		 Impostare l'[Indirizzo di bit] per il monitoraggio del trigger dell'allarme. IMPORTANTE Verificare che il totale degli [Indirizzi bit per il monitoraggio] e degli [Indirizzi word per il monitoraggio] dell'intera Cronologia allarmi (dal Blocco 1 al Blocco 8) rientrino in 256 word.
Condizione Trigger		Viene impostato se l'allarme viene attivato quando l'indirizzo di monitoraggio bit si porta su ON o quando si porta su OFF.
Messaggio		 Impostare un Messaggio di allarme che rientri in 160 caratteri a byte singolo. NOTA Quando si seleziona [Attiva tabella testo], questa viene visualizzata con il numero di caratteri di indice della tabella testo.

Impostazione	Descrizione		
-	Ciascun Messaggio di allarme viene classificato in ordine di importanza da		
	0 (il meno importante) a 7 (il più importante). L'impostazione iniziale è		
	"0". I colori per ciascun livello degli alarmi Attivato, Riconosciuto e		
	ripristinato possono essere impostati con la parte Allarme.		
	Editor allarme		
Livello	Indirizzo Messaggio Level X1000 X1000 Pressione anomala 7 X1001 Temp bassi 0 : : :		
	Scegliere il colore e gli attributi per 8 livelli secondo il contenuto di ciascun allarme.		
	I9.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi Mostra cronologia Colore 19-108		
	Questo elemento viene visualizzato solo quando si seleziona [Attiva		
	Funzione Raggruppa] nella scheda [Impostazioni comuni]. Impostare un		
	numero di gruppi per ciascun Messaggio di allarme compreso		
Raggruppa	ileii iliteivallo tra 0 e 0090. [©] " ■ Cuida agli allarmi" (pagina 10.68)		
	ΝΟΤΑ		
	• Quando il [Numero raggruppamento] è "0", non conterà.		
	Quando si usa una parte di allarme per un Visualizzatore secondario,		
	selezionare il numero di schermo di base desiderato da 0 a 9999, oppure il		
Numero di schermo	numero di file di testo da 0 a 8999. Specificare i numeri di indice del file plavlist per riprodurre i film		
del Visualizzatore			
secondario	ΝΟΤΑ		
	• Se non è necessaria alcun visualizzatore secondario, inserire "0".		
	L'impostazione iniziale è "0".		
	Impostare gli indirizzi per leggere i dati dei messaggi di allarme.		
	Le righe di input diventano disponibili per gli indirizzi specificati in		
	[Numero di indirizzi].		
	ndirizzo 🔀		
	Tipo C Bit C Word		
	Indirizzo [FLCT]K0000		
Indirizzi da 1 a 8	Tipo di dati Dec 🔽 Esegno +/-		
	Sile Visualizzatore Dati		
	N. di car. visualizzati N. di cifre decimali		
	5 📰 0 🚍 🔤		
	Anteprima		
	OK (D) Annulla		
Тіро	Seleziona il Tipo di indirizzo tra [Bit] e [Word].		

Continua

	Impostazione		Descrizione						
		Imposta indirizzi di dati letti.							
		ΝΟΤΑ							
	Indirizzo	• S	i può impost	are un indirizzo	desterno per il disi	positivo/PLC, un			
		i	ndirizzo inter	no, una variabil	e simbolo e una va	riabile di sistema pe	r		
		1	indirizzo bit.						
	Lunghezza bit	Sel	Selezionare [16 bit] o [32 bit] per la lunghezza dei bit.						
		Sce	egliere il forn	nato dati del val	ore memorizzato n	ell'[Indirizzo word]	tra		
		[D	ec], [ESAD],	[BCD] e [Dim	ens.].				
		• 3 T	segno +/- Isare per i nu	meri negativi ['	Tipo di dati] = [De	c] quando è disponit	nile		
	-	q	uesta imposta	azione.		ej quando e disponit	JIIC		
	lipo di dati	• Å	krrotonda Off						
		Γ	Determinare s	e i valori frazio	nali saranno arroto	ndati quando i dati			
		S	aranno visual	izzati. Le frazio	ni saranno scartate	se l'arrotondamento	non		
		v i	nene selezion	ato. [Tipo di da	ti = [Dec] quando	è disponibile questa			
		л • Т	Totala cifra via	ualizzata cifro	docimali				
		S	becifica cifre	e per i valori di v	visualizzazione da	1 a 11. Ouando si			
		s	eleziona [Dir	nens.], l'interval	llo delle cifre va da	1 a 17. "Totale cifre	e da		
		visualizzare - 1" è l'intervallo massimo per il numero di cifre dopo il							
a 8		punto decimale.							
а Т		L'intervallo di impostazione differisce secondo [Lunghezza bit] e [Tipo							
ŭ.		d	i dati].						
irizi			Lunghezza bit		Totale cifre	Numero di cifre			
pul				lipo di dati	VISUAIIZZATE	decimali			
				Dec					
			16 bit	Esad.	1~11	-			
				BCD	1~11	0~10			
	041-			Dec	1~11	0~10			
	visualizzazione		32 bit	Esad.	1~11	-			
	dati			BCD	1~11	0~10			
				Dimensionabile	1~17	0~16			
		• A 0	Illinea a destr	a/Allinea a sinis	stra	voloro tro [Allingo			
		د ه	inistral o [A]	linea a destral	sualizzazione ui un	valore na [Anniea a	a		
		• 5		zeri					
		S	le l'opzione è	selezionata, gli	zeri non significati	ivi non vengono			
		v	isualizzati.	-	-	-			
		(.	Ad esempio,	Numero di cifre	e visualizzate = 4)				
			Sopp	ressione	25 Soppress	ione 0025			
			Gli zeri	non significativi no	n Gli z	eri sono aggiunti per			
			sar	anno visualizzati	corrispon cif	dere alla lunghezza delle ire da visualizzare	•		
		• A	nteprima						
Visualizza l'immagine dei dati secondo le i					i secondo le impost	tazioni.			

Monitoraggio word

Configurare le impostazioni per attivare l'allarme eseguendo il monitoraggio del valore dei dati delle word

📮 Bas	📮 Base 1 (Senza no) 🛛 🔂 Allarmi 🖾 🖉							
Allarmi	🗖 Attiva	multilingua Li	ingua ASCII	•			<u>Esporta</u> Ir	mporta
Impostazi	mpostazioni comuni Blocco1 Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blocco6 Blocco6 Blocco7 Blocco8							
 Allarmi 	Allarmi a bit 💿 Allarmi a word Tipo di dati DEC 💌 🗖 Segno +/- 🗖 Leggi dati da ogni allarme							
	Vai a Assegnazione v Cronologia V Registro v Attivi							
Numero	Indirizzo word	Condizione trigger	Messaggio		Livello	Numero sottopagina	Indirizzo1	
1								_
2								
3								
4								
5								
5								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Impostazione	Descrizione
Monitoraggio word	Quando il valore degli indirizzi word di monitoraggio corrisponde al valore dell'allarme specificato, oppure si trova nell'intervallo di allarme specificato, viene fatto scattare un allarme
	Scegliere il formato dati del valore memorizzato nell'[Indirizzo word] tra [Dec], [Esad], o [BCD].
Tipo di dati	 NOTA Quando il [Tipo di dati] viene modificato durante la revisione, i dati (valore allarme) che non possono essere convertiti nel nuovo [Tipo di dati] diventeranno pari a "0". Ad esempio: Dec 10>Esad 000A Dec 10>BCD 0 (Impossibile da convertire, pertanto mostra zero).
Segno +/-	Effettuare questa selezione se si useranno dati negativi per il valore dell'allarme. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec].
Passa a	Passa direttamente a un numero di righe specificato.

Im	postazione	Descrizione				
		Apparirà la finestra di dialogo [Assegnazione automatica indirizzi]. Configurare le impostazioni per assegnare gli indirizzi designati dall'[Indirizzo iniziale] per incrementi specifici.				
Assegnazione automatica		Indirizzo iniziale [PLC1]D00000 N. di word aggiunte 1 Incremento indirizzo 1 Condizione trigger [PLC1]D00000 = 0				
		NOTASe esistono impostazioni di indirizzi precedenti, saranno sovrascritte.				
ca	Indirizzo iniziale	Impostare l'indirizzo word che avvierà l'Assegnazione automatica.				
one automati	Numero di parole aggiunte	Impostare il numero di indirizzi di bit (da 1 al "Limite dell'allarme - Posizione riga attuale + 1") per l'Assegnazione automatica.				
	Aumenta l'indirizzo di	Impostare il numero di word da aggiungere durante un'Assegnazione automatica, da 0 a 4096.				
Assegnazi	Condizione Trigger	Impostare la condizione che farà scattare l'allarme. Fare clic sull'icona per visualizzare la finestra di dialogo [Indirizzo di input].				
Cro Att	onologico/Registro/ ivo	Visualizza la modalità di visualizzazione attuale impostata nella scheda [Impostazioni comuni].				
Leggere dati da ciascuno degli allarmi		Specifica se i dati del Messaggio di allarme vengono letti. Leggi dati da ogni allarme N. di indirizzi 3 = 1 Indirizzo 1: utilizzare lo stesso indirizzc Indirizzo 2: utilizzare lo stesso indirizzc				
Numero di indiri		Leggere i valori dei dati da 1 a 8. Aggiunge le righe di impostazione [Indirizzo comune] per impostare il numero di indirizzi. La colonna di impostazione indirizzi sarà disponibile per l'input nell'Elenco registri allarmi.				
	Usare lo stesso indirizzo	Imposta se i valori dei dati indirizzo sono letti in tutti i messaggi del blocco, indipendentemente dai messaggi di allarme. Nella colonna Impostazioni indirizzi, non si potrà impostare nulla dalla seconda riga in poi.				

Im	postazione Descrizione					
		Visualizza il di riga) da 1	l numero di reg a 768.	gistrazione c	lel Messaggio di allarme (Numero	
Numero		 NOTA Per i messaggi di allarme, si possono registrare fino a 2048 bit di monitoraggio e le word di monitoraggio possono essere registrate, ma il numero di massimo di allarmi che possono essere memorizzati nell'unità GP per l'intera Cronologia allarmi è 768. Quando viene selezionata la serie IPC si possono registrare al massimo 10000 messaggi di allarme nella Cronologia allarmi. 				
Indirizzo word		 Impostare l'indirizzo word per monitorare il trigger allarme. IMPORTANTE Verificare che il totale degli [Indirizzi bit per il monitoraggio] e degli [Indirizzi word per il monitoraggio] dell'intera Cronologia allarmi (dal Blocco 1 al Blocco 8) rientrino in 256 word. 				
Condizione Trigger		Impostare il valore (dell'allarme) che farà scattare l'allarme. Fare clic sulla cella e apparirà la finestra di dialogo [Condizione trigger].				
		Impostazioni condizione trigger Specifica intervallo Impostazioni condizione trigger Impostazione trigger				
	16 Bit/32 Bit	Scegliere la lunghezza del bit del valore dell'allarme tra [16 Bit] o [32 Bit].				
		Selezionare monitoraggi il [Tipo di d	quale intervall o farà scattare ati] e il [Segno	lo di valori r l'allarme. L' o +/–].	nemorizzato nell'indirizzo word di intervallo impostato varia secondo	
		Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno +/-	Impostazione dell'intervallo	
			Dec	Attivato	-da 32768 a 32767	
	Valore dell'allarme	16 bit	200	Disattiva	da 0 a 65535	
			Esad.		da 0 a FFFF	
			BCD	A 445 4 -	da 0 a 9999	
			Dec	Attivato	-ua 214/483648 a 214/48364/	
		32 bit	Feed	Disalliva		
		Esad. BCD	BCD		da 0 a 99999999	
		L		I		

Im	pos	tazione	Descrizione				
			Determinare se visualizzatore c	impostare o cambierà nel	no un interv modo indica	vallo per il valore dell'allarme. Il ato di seguito.	
					r condizione crigger		
				Specifica in	C 22 L		
	_			Valore limite	superiore 65535		
	Sp	ecifica dell'area		Valore limite	inferiore 0		
				Intervallo alla	arme 0 <= [PLC1]D00	000 <= 65535	
					 Specifica intervalle 	o allarme	
_					C Specifica intervalle	o normale	
gge						Appulla	
Triç							
Condizione		Limite superiore/ Limite inferiore	Selezionare qua monitoraggio fa il [Tipo di dati]	ale intervallo arà scattare l'a e il [Segno +	di valori me allarme. L'ir -/–].	emorizzato nell'indirizzo word di ntervallo impostato varia secondo	
-			Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno +/-	Impostazione dell'intervallo	
			16 bit	Dec	Attivato	-da 32768 a 32767	
					Disattiva	da 0 a 65535	
				Esad.		da 0 a FFFF	
				BCD		da 0 a 9999	
				Dec	Attivato	-da 2147483648 a 2147483647	
			32 bit		Disattiva	da 0 a 4294967295	
				Esad.		da 0 a FFFFFFF	
				BCD		da 0 a 99999999	
		Intonyollo					
		allarmi	Viene visualizz	ato l'intervall	lo allarme sj	pecificato.	

Impostazione		tazione	Descrizione			
Condizione Trigger	Specifica dell'area	Specifica l'intervallo allarme Specifica intervallo normale	 Specifica l'intervallo allarme Impostare l'intervallo di allarme per "Limite inferiore <= Valore indirizzo <= Limite superiore". Specifica intervallo normale Setlezionare il limite di allarme come "Limite finferiore >= Valore indirizzo" o "Valore indirizzo >= Limite superiore". NOTA Se il valore dell'allarme memorizzato nell'[Indirizzo word] fluttua frequentemente, l'allarme sarà attivato spesso. es.) Quando Intervallo allarme 50 100 0 			
Messaggio		ggio	 Impostare un Messaggio di allarme che rientri in 160 caratteri a byte singolo. NOTA Quando si seleziona [Attiva tabella testo], questa viene visualizzata con il numero di caratteri di indice della tabella testo. 			
Livello			Ciascun Messaggio di allarme viene classificato in ordine di importanza da 0 (il meno importante) a 7 (il più importante). L'impostazione iniziale è "0". I colori per ciascun livello degli alarmi Attivato, Riconosciuto e ripristinato possono essere impostati con la parte Allarme. Editor allarme <u>Editor allarme</u> <u>Indirizzo Messaggio Level</u> X1000 <u>Pressione anomala 77</u> X1001 Temp bassi 0 : :			
Raggruppa		uppa	Questo elemento viene visualizzato solo quando si seleziona [Attiva Funzione Raggruppa] nella scheda [Impostazioni comuni]. Impostare un numero di gruppi per ciascun Messaggio di allarme compreso nell'intervallo tra 0 e 6096. The Guida agli allarmi" (pagina 19-68) NOTA • Quando il [Numero raggruppamento] è "0", non conterà.			

Im	postazione	Descrizione
Numero di schermo del Visualizzatore secondario		 Quando si usa una parte di allarme per un Visualizzatore secondario, selezionare il numero di schermo di base desiderato da 0 a 9999, oppure il numero di file di testo da 0 a 8999. Specificare i numeri di indice del file playlist per riprodurre i film. NOTA Se non è necessaria alcun visualizzatore secondario, inserire "0". L'impostazione iniziale è "0".
		Impostare gli indirizzi per leggere i dati dei messaggi di allarme. Le righe di input diventano disponibili per gli indirizzi specificati in [Numero di indirizzi].
		💰 Indirizzo 📉
		Tipo 💽 Bit C Word
		Indirizzo [PLC1]×0000]
		Lunghezza bit 💿 16 bit 🔿 32 bit
Ind	irizzi da 1 a 8	Tipo di dati Dec 💌 E Segno +/-
		CStile Visualizzatore Dati
		N. di car. visualizzati N. di cifre decimali
		Anteorima
		OK (Q) Annulla
	Тіро	Seleziona il Tipo di indirizzo tra [Bit] e [Word].
		Imposta indirizzi di dati letti.
		ΝΟΤΑ
	Indirizzo	• Si può impostare un indirizzo desterno per il dispositivo/PLC, un
		indirizzo interno, una variabile simbolo e una variabile di sistema per
		l'indirizzo bit.
	Lunghezza bit	Selezionare [16 bit] o [32 bit] per la lunghezza dei bit.
		Scegliere il formato dati del valore memorizzato nell'[Indirizzo word] tra
		[Dec], [ESAD], [BCD] e [Dimens.].
		• Segno +/- Usare per i numeri negativi [Tipo di dati] = [Dec] quando è disponibile
	-	questa impostazione.
	ripo di dati	Arrotonda Off
		Determinare se i valori frazionali saranno arrotondati quando i dati
		saranno visualizzati. Le frazioni saranno scartate se l'arrotondamento
		non viene selezionato. [11po di dati] = [Dec] quando è disponibile questa impostazione
		quesa impostazione.

. Quando si 7. "Totale cifre da di cifre dopo il nezza bit] e [Tipo
mero di cifre decimali
da 0 a 10
-
da 0 a 10
da 0 a 10
-
da 0 a 10
da 0 a 16
re tra [Allinea a n vengono 0025 ti per corrispondere a delle cifre da izzare
i

◆ Tempo per leggere i dati

I dati della colonna [Indirizzo] sono inseriti ogni volta che un allarme scatta, viene riconosciuto o ripristinato.



Le informazioni sull'allarme vengono lette secondo le selezioni della scheda Parti di allarme [Base] o [Modalità Visualizzazione].

[Cronologico] : visualizza i dati quando la modalità è attivata dal trigger

Data	Tempo	Messaggio	Ricon	Ripri	Indirizzo	
07/07/05	10:10	Pressione anomala	10:12	10:13	50	
·	•	•	•	•	•	
·	•	•	•	•	•	
· ·	•	•	•	•	•	

[Registro] : visualizza i dati quando sono Attivati, Riconosciuti o Ripristinati.

Data	Tempo	Messaggio	Ricon	Ripri	Indirizzo	
07/07/05	10:10	Pressione anomala			50	
07/07/05		Pressione anomala	10:12		50	
07/07/05		Pressione anomala		10:13	100	
· ·	•	•	•	•	•	
·	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	

[Attivo]

] : visualizza i dati quando la modalità è attivata dal trigger

Data 07/07/05	Tempo 10:10	Messaggio Pressione anomala	Indirizzo 50
· ·	•	•	•
· ·	•	•	•
L .	•	•	•

■ Guida all'impostazione degli allarmi (banner)

Configurare i messaggi di allarme per visualizzarli come banner che scorrono sullo schermo.

📃 Base	e 1(Senza no) 🔀 💕 Alla	armi 🗙			4 ▷ 3
Allarmi	T Attiva	multilingua Lingua	ASCII	•	<u>Esport</u> a <u>Import</u> a
Impostazio	oni comuni 🛛 Blocco 1 🗍 Blocco 2	Blocco3 Blocco4 Blo	cco5 Blocco6 Blocc	o7 Blocco8 Banner	
Colore te	esto 7 🔽 Lampe	ggio Nessuna 💌	Tipo font Font standar	rd 💌 Dimensioni 8 x 16	•
Colore st	fondo 🔳 0 👤 Lampe	ggio Nessuna 💌	Vai a	Assegnazione automatica	
Numero	Indirizzo bit	Me	ssaggio	a al momento del	Stampa al momento del ripristino
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Impostazione	Descrizione				
Colore testo	Selezionare un colore per il testo del messaggio.				
Colore fondo	Selezionare un colore di fondo per il testo del messaggio				
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del testo] e il [Colore di fondo].				
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori				
Tipo font	Scegli un tipo di font per il Messaggio di allarme tra [Font standard] o [Font stroke].				
Scegliere le dimensioni del testo per il Messaggio di allarme. Cia tipo di font ha una gamma di stili diversi.DimensioniFont standard: [8 x 16], [8 x 32], [8 x 64], [16 x 16], [16 x 32], 64], [32 x 16], [32 x 32], [32 x 64].Font Stroke:selezionare tra [8], [16] o [32].					
Passa a	Passa direttamente a un numero di righe specificato.				

	Impostazione	Descrizione				
		Apparirà la finestra di dialogo [Assegnazione automatica indirizzi]. Configurare le impostazioni per assegnare gli indirizzi designati dall'indirizzo iniziale				
Assegnazione automatica		Indirizzo iniziale [PLC1]×00000 N. di bit aggiunti 1 Incremento indirizzo 1 Stampa al momento del trigger Bit OFF Stampa al momento del ripristino Bit OFF OK (0) Annulla				
		NOTASe esistono impostazioni di indirizzi precedenti, saranno sovrascritte.				
	Indirizzo iniziale	Impostare l'indirizzo bit che avvierà l'Assegnazione automatica.				
	Bit aggiunti	Impostare il numero di indirizzi di bit (da 1 al "Limite dell'allarme - Posizione riga attuale + 1") per l'Assegnazione automatica.				
	Aumenta l'indirizzo di	Impostare il numero di bit da aggiungere durante un'Assegnazione automatica, da 0 a 4096.				
	Stampa del tempo di trigger	Determinare se stampare o no il tempo di trigger o di ripristino insieme al				
	Stampa al momento del ripristino	Messaggio di allarme allo scattare dell'allarme o nel momento del ripristino dell'allarme. Impostarlo su [ON] per la stampa.				
Nu	mero	Visualizzare il numero di registrazione del Messaggio di allarme banner (numero di riga) da 1 a 512.				
Indirizzo bit		Impostare l'[Indirizzo di bit] per il monitoraggio del trigger dell'allarme. Quando l'indirizzo di bit per il monitoraggio si trova su ON (Attivato), il Messaggio di allarme scorre attraverso lo schermo. Quando l'indirizzo bit di monitoraggio si porta su OFF (ripristinato), il Messaggio di allarme non sarà più visualizzato.				
		 NOTA Impostare i bit di monitoraggio entro 128 word per l'intero Messaggio di allarme (Banner). 				
		Impostare un Messaggio di allarme che rientri in 160 caratteri a byte singolo.				
Me	essaggio	 NOTA Quando si seleziona [Attiva tabella testo], questa viene visualizzata con il numero di caratteri di indice della tabella testo. 				

Impostazione		Descrizione				
	Determinare se stampare o no il tempo di trigger o di ripristino insieme al Messaggio di allarme allo scattare dell'allarme o nel momento del ripristino dell'allarme. Impostarlo su [ON] per la stampa.					
	• Il colore di stampa	si limita al nero				
	• La stampa userà il	font designato nella sch	neda [Banner] dell'[Allarme]			
	Ouando l'impostaz	ione avviene su qualsia	si altra lingua tranne il			
	giapponese (lingue	con caratteri ASCII, co	oreano, cinese (tradizionale),			
	cinese (semplificat	o), lingue che usano ca	ratteri ciriilici o tailandese),			
	gli stati saranno inc	dicati in inglese.				
	Quando [Giapponese]] è impostato Quando	[Taiwanese] è impostato			
	発報 10/15 16:07	No.1エラー AVVISO)10/15 16:07 No.1 错误			
Stampa al momento	復旧 10/15 16:30	No.1エラー RIPRISTINATO	10/15 16:30 No.1 错误			
del trigger	発報 10/21 11:25	No.1 エラー AVVISO	10/21 11:25 No.1 错误			
Stampa al momento	発報 10/21 11:28	No.3 エラー AVVISO	10/21 11:28 No.3 错误			
del ripristino	復旧 10/21 15:45					
	Giapponese	' Inglese	Lingua selezionata			
	• L'unità GP può mer	morizzare le informazio	oni di stampa per un massimo			
	di 1000 messaggi d	li allarme (Banner) e C	ronologie allarmi (Stampa in			
	tempo reale). Se ne	essuna stampante è colle	egata all'unità GP, potrà			
	memorizzare fino a 1000 messaggi; in ogni caso, tutti i messaggi oltre					
	i 1000 andranno pe	erduti mentre l'unità GI	P attende di stampare.			
	• Se la stampante va fuori linea a causa di un foglio inceppato ecc.,					
	correggere l'errore della stampante senza spegnere l'unità di					
	visualizzazione. Le	e informazioni di stamp	a memorizzate nell'unità GP			
	saranno inviate alla	a stampante quando que	esta torna in linea.			
	• Se la corrente viene	e staccata dalla stampar	nte o viene a mancare durante			
	la stampa, i dati inv	viati dall'unità GP dura	nte il periodo di interruzione			
	non saranno stamp	ati.	_			

■ Guida alle impostazioni degli allarmi (Riepilogo)

Visualizza gli allarmi attivati da trigger in un elenco.

Base 1(Senza no)	S 😫 Allarmi 🗙 🖉					
Allarmi	Attiva multilingua Lingua ASCII Esporta Importa					
Impostazioni comuni Blocco	1 Blocco2 Blocco3 Blocco4 Blocco5 Blocco6 Blocco7 Blocco8 Banner Riepilogo					
Colore testo	Lampeggio Nessuna 🔽					
Colore sfondo	Lampeggio Nessuna Vara automatica bit Messaggio A					
1						
3						
4						
6						
7 8						
9						
11						
12						
14						
15						
Impostazione	Descrizione					
Colore testo	Selezionare un colore per il testo del messaggio.					
Colore fondo	Selezionare un colore di fondo per il testo del messaggio					
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono					
	scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del testo] e il					
	[Colore di fondo].					
	ΝΟΤΑ					
Lampoggio	• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende					
	dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle					
	impostazioni del sistema.					
	^{CP} "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)					
Passa a	Passa direttamente a un numero di righe specificato.					
	Apparirà la finestra di dialogo [Assegnazione automatica indirizzi].					
	Configurare le impostazioni per assegnare gli indirizzi designati					
	dall'[Indirizzo iniziale] per incrementi specifici.					
	assegnazione Automatica					
Assegnazione						
automatica						
	OK (0) Annulla					
	NOTA					
	Se esistene impostazioni di indivizzi presedenti corora scressoritta					
	• Se esistono impostazioni di munizzi precedenti, saranno sovrascritte.					

Impostazione		Descrizione			
Indirizzo iniziale		Impostare l'indirizzo bit che avvierà l'Assegnazione automatica.			
Assegnazione automatica	Bit aggiunti	Impostare il numero di indirizzi di bit (da 1 al "Limite dell'allarme - Posizione riga attuale + 1") per l'Assegnazione automatica.			
	Aumenta l'indirizzo di	Impostare il numero di bit da aggiungere durante un'Assegnazione automatica, da 0 a 4096.			
Numero		Visualizza il numero di registrazione del Messaggio di allarme (Numero di riga) da 1 a 8999.			
Indirizzo bit Messaggio		Impostare l'[Indirizzo di bit] per il monitoraggio del trigger dell'allarm Quando l'indirizzo bit di monitoraggio viene portato su ON, l'allarme scatta e il Messaggio di allarme viene visualizzato. Quando l'indirizzo di monitoraggio viene portato su OFF, l'allarme viene ripristinato e il Messaggio di allarme viene cancellato.			
		Indirizzo bit • Per l'indirizzo bit di monitoraggio, usare un di per word, o viceversa, un dispositivo word des gli indirizzi bit di monitoraggio del Messaggio una sola parte dell'allarme (Riepilogo) come in stesso dispositivo. Non può essere impostato i dispositivo.		 • Per l'indirizzo bit di monitoraggio, usare un dispositivo di bit designato per word, o viceversa, un dispositivo word designato per bit. Assegnare gli indirizzi bit di monitoraggio del Messaggio di allarme visualizzati in una sola parte dell'allarme (Riepilogo) come indirizzo continuato nello stesso dispositivo. Non può essere impostato in diversi tipi di dispositivo. 	
		 Impostare un Messaggio di allarme che rientri in 160 caratteri a byte singolo. NOTA Quando si seleziona [Attiva tabella testo], questa viene visualizzata con il numero di caratteri di indice della tabella testo. 			

19.10.2 Guida alle impostazioni delle parti degli allarmi

Configurare le impostazioni per far visualizzare nella parte i messaggi di allarme registrati in [Allarme]. Esistono due tipi di metodo di visualizzazione: [Mostra Cronologia] e [Riepilogo].

💰 Allarmi						×
ID parte	Impostazioni di base	Elementi 🛛 Impostazio	ne colore Impostazioni d	di visualizzazione	Impostazioni Sottopa	١
AD_0000					>>Esteso	
Commento		NS				
I						
	Cronologia	Riepilogo				
	Formato visualizz	azione				
	Visualizza blo	000	Modalità visualizzazion	ie III		
	Blocco 1		Cronologia	<u> </u>		
	Riga iniziale	1				
	N. di righe	10	<u> </u>			
	Spaziatura righ	e 0	<u>=</u>			
Registrazione allarmi						
Cuid-(U)						-
				L OK	(U) Annulla	

Impostazione	Descrizione		
ID parto	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID.		
	ID parte Allarme: AD_**** (4 cifre)		
ib parte	La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro		
	un intervallo da 0000 a 9999.		
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.		
Registrazione allarmePassa alle impostazioni comuni, [Allarme].			
	Selezionare il tipo di parte dell'allarme.		
	Mostra cronologia		
	I messaggi di allarme vengono visualizzati in una riga nell'ordine in cui		
Tipo di visualizzatore	sono stati attivati.		
	Image: Second Secon		
	Riepilogo		
	I messaggi di allarme attualmente attivi sono visualizzati in un elenco.		
	Image: Second Secon		

Mostra cronologia

I messaggi di allarme vengono visualizzati in una riga nell'ordine in cui sono stati attivati.

Impostazioni di base/Base

Impostare il formato di visualizazione dei messaggi di allarme.

💰 Allarmi						×
ID parte	Impostazioni di base	Elementi Imp	postazione colore	Impostazioni di v	visualizzazione	Impostazioni Sottopa
AD_0000 🛨			-1			>>Esteso
Commento	j					
	Cronologia	Riepilog	0			
	Formato visualiz	zazione				
	Visualizza bl	0000	Modalità	visualizzazione		
	Blocco 1		Cronologi	ia	<u> </u>	
	Riga iniziale		1	<u>=</u>		
	N. di righe		10	<u>=</u>		
	Spaziatura rig	he	0	÷ #		
Registrazione allarmi						
Guida(<u>H</u>)					OK	(O) Annulla

Im	postazione	Descrizione			
Vis	ualizza formato	Impostare il formato di visualizzazione della Cronologia allarmi.			
	Visualizza bloccoScegliere il blocco con cui i messaggi di allarme desiderati vengono registrati, dal [Blocco 1] al [Blocco 8].				
	Visualizza modalità	Scegliere il metodo di visualizzazione del Messaggio di allarme tra [Cronologico], [Registro] o [Attivo]. ^{(CP} "19.10.1 Guida alle Impostazioni comuni (Allarmi) ■ Guida agli allarmi" (pagina 19-68)			
	Visualizza riga iniziale	Impostare la riga in cui il Messaggio di allarme inizierà ad essere visualizzato da 1 a 768.			
	Visualizza righe	Impostare quante righe del Messaggio di allarme saranno visualizzate su uno schermo da 1 a 50.			
	Visualizza spaziatura righe	Impostare lo spazio tra i messaggi di allarme da 0 a 7 punti. A Da 0 a 7 punti. B			

♦ Impostazioni di base/Impostazioni Estese

Si può cambiare la direzione di visualizzazione dei messaggi di allarme e la direzione di ordinamento.

💰 Allarmi	X
ID parti	Impostazioni di base Elemento Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopagina Impo
AD_0000	Cronologia Riepilogo
	Formato visualizzazione Visualizza blocco Blocco 2 Riga iniziale N. di righe Spaziatura righe Dispiso
Perinterine	Ordinamento In ordine inverso rispetto alla data trigger
Guida (H)	OK (D) Annulla

Impostazione	Descrizione		
Impostazione Visualizza direzione	Descrizione Scegliere la direzione di scorrimento per i messaggi di allarme tra [da Fondo a Cima] o [da Cima a Fondo]. Messaggio registrato Chiusa pompa n. 1 Acqua bassa in serbatoio A Pressione anomala nel serbatoio B .		

Impostazione	Descrizione
Visualizza ordinamento	Selezionare l'ordine di visualizzazione dei messaggi di allarme [In ordine inverso di data di attivazione], [Numero di ordine di evenienze], [In ordine discendente di tempo accumulato], [Livello e in ordine inverso di data di attivazione o trigger], [Livello e ordine discendente di n. di evenienze], o in [Ordine di registrazione dell'allarme].
Ordine inverso	Visualizza gli elementi in ordine inverso [Ordine di visualizzazione].

Elemento/Basico

Configurare gli elementi, il numero di caratteri e il formato data/ora visualizzato nella parte dell'allarme. I nomi degli elementi non sono mostrati sullo schermo dell'unità GP. Per visualizzare i nomi degli elementi, impostarli selezionando [Esteso].

Allarmi			×
ID parti	Impostazioni di base Elemento Impostazione	colore Impostazioni di visualizzazione	Impostazioni Sottopagina Impo
AD_0000	N. di car. visualizzati	Visualizza ordine	>>Esteso
Commento	Margine sinistro 0 4 9 ✓ Data 8 4 9 ✓ Attivazione 5 4 9 ✓ Messaggio 11 4 9 ✓ Riconosciuto 5 4 9 ✓ Ripristinato 5 4 9 Occorrenze 5 4 9 Tempo 11 4 9 Itascorso 7 4 9 Livello 7 4 9 Indirizzo1 9 4 9	Data Attivazione Messagio Riconosciuto Ripristinato Image: state states	
Registrazione allarmi Guida (<u>H</u>)			OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
Margine sinistro	Selezionare la spaziatura tra il carattere del nome dell'elemento più a sinistra e il limite. Impostare un valore tale da portare il totale di [Visualizza caratteri] e [Margine sinistro] per l'elemento entro 160 caratteri a byte singolo.

Impostazione	Descrizione	
Seleziona elementi da visualizzare	 Tra [Data], [Trigger], [Messaggio], [ACK (Riconosciuto)], [Ripristino], [Evenienza], [Tempo accumulato], [Livello] [Indirizzo] seleziona gli elementi da visualizzare nella parte allarme]. Data Data Visualizza la data e l'ora in cui l'allarme viene attivato. Trigger Visualizza l'ora in cui l'allarme viene attivato. Messaggio Visualizza Messaggio di allarme viene attivato. Messaggio Visualizza Messaggio di allarme. ACK (Riconosciuto) Visualizza l'ora in cui il Messaggio di allarme è stato confermato. Ripristino Visualizza l'ora di ripristino dell'allarme. Evenienze Visualizza il numero di volte in cui l'allarme è stato attivato. Il conteggio massimo possibile equivale a 65535. Tempo trascorso Visualizza la durata totale del periodo in cui l'allarme si è trovato nello stato di trigger, o attivazione. La durata massima è di 9999 ore, 59 minuti e 59 secondi. Livello Visualizza il livello di importanza impostato per il Messaggio di allarme. Indirizzo Visualizza i dati quando l'allarme viene attivato. 	
Visualizza caratteri	Impostare il numero di caratteri visualizzati per ciascun elemento. Impostare un valore tale da portare il totale di [Visualizza caratteri] e [Margine sinistro] per l'elemento entro 160 caratteri a byte singolo. NOTA • Quando si desidera fornire spazi tra gli elementi, impostare un valore più alto rispetto al numero di caratteri che saranno effettivamente visualizzati. • Nota • Quando si desidera fornire spazi tra gli elementi, impostare un valore più alto rispetto al numero di caratteri che saranno effettivamente visualizzati. • N. designato di caratteri visualizzati.: 10 N. reale di caratteri visualizzati.: 8 N. di caratteri spazio.: 2	

Impostazione	Descrizione		
	Impostare l'ordine di visualizzazione di tutti gli elementi. Iniziando dal		
	primo elemento in elenco, gli elementi saranno visualizzati sulla parte		
	dell'allarme da sinistra a destra		
Visualizza ordinamento	Visualizza ordine Wessaggio Piconosciuto Pipristinato O8/17/04 13:20 Pressione anomala United Structure Image: Structure OB/17/04 13:20 Pressione anomala Image: Structure Image: Structure		
Formato Imposta il formato di data ed ora			
Data	gg], o [gg/mm/aa].		
Ora	Scegliere un formato per l'ora tra [12:00], [24:00], [12:00:00], [24:00:00]		

♦ Elemento/Esteso/a

Impostare i nomi degli elementi in modo da visualizzarli nella parte dell'allarme.

Nessun nome di elemento

Esistono nomi di elemento

	08/17/04	15:10 Serbatoio A	_	Data	Trigger Messaggio	
	08/17/04	16:23 Serbatoio B		08/11/04	15:10 Serbatoio A	
				08/11/04	16:23 Serbatoio B	
	I	1 1		· .	! !	
	Allarmi					
8	Allarmi					×

ID parti	Impostazioni di base	Elemento Imposta	azione colore Impostazion	i di visualizzazione 🛛 Impostazioni Sottopagir	na Impc • •
AD_0000	N. di	car. visualizzati	Mostra nome elem	ento Visualizza ordine <	lase
Commento	Margine sinistro			Data Attivazione	
	🔽 Data	8 🗧	🗹 Data	Messaggio Riconosciuto	
	Attivazione	5 🗦	Attiv	Ripristinato	
	Messaggio	11 🗦	Messaggio		
	Riconosciuto	5 🕂	🗹 Ricon		
	🔽 Ripristinato	5 🕂	🔽 Ripri		
	Cccorrenze	5 🗧			
	Tempo trascorso	11 👘			
		7		Formato	-
	🔲 Indirizzo	9 *			-
	🗌 Indirizzo'i				
	- Impostazioni visualiz:	zazione nome eler	mento		
		Testo diretto	o O Multilingua	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Tipofont Fo	nt standard		Dimensioni 8 x 16 punto 💌	
Registrazione	visualizzazione			Attributo testo Normale	
allarmı			Lampeggio Nessuna	Colore ombra	Nessuna 💌
	Colore di rondo 111		Lampeggio Intessuna		
Guida (<u>H</u>)				OK (0)	Annulla

Im	postazione	Descrizione		
Mostra nome elemento		Selezionare la casella per i nomi degli elementi da visualizzare ed inserire il testo con il nome dell'elemento.		
Impostazioni Mostra- nome-elemento		Configurare le impostazioni per la visualizzazione del nome dell'elemento.		
Testo diretto/ Tabella di testo Tabella di testo Tabella di testo Impostare l'input diretto dei nomi degriferimento in una tabella testo. Impostare l'input diretto dei nomi degriferimento in una tabella testo. Impostare l'input diretto dei nomi degriferimento in una tabella testo. Impostare l'input diretto dei nomi degriferimento in una tabella testo. Impostare direttamente il nome dell'el Impostare un nome di elemento registra Impostare un nome di elemento registra </td <td> Impostare l'input diretto dei nomi degli elementi oppure un testo di riferimento in una tabella testo. Testo diretto Inserire direttamente il nome dell'elemento da visualizzare. Tabella di testo Usare un nome di elemento registrato in una tabella di testo. "17.9.6 Guida alle impostazioni Elemento/Dettagli (Multilingua) - Parte allarmi" (pagina 17-73) </td>		 Impostare l'input diretto dei nomi degli elementi oppure un testo di riferimento in una tabella testo. Testo diretto Inserire direttamente il nome dell'elemento da visualizzare. Tabella di testo Usare un nome di elemento registrato in una tabella di testo. "17.9.6 Guida alle impostazioni Elemento/Dettagli (Multilingua) - Parte allarmi" (pagina 17-73) 		
	Tipo font	Scegli un tipo di font per i nomi degli elementi tra [Font standard] o [Font stroke].		

Impostazione		Descrizione			
	Dimensioni	 Scegliere le dimensioni dei font per i nomi degli elementi Font standard: specificare "larghezza x altezza" entro l'intervallo tra [8 x 8] e [64 x 128] nell'unità di 8 punti, oppure selezionare una dimensione fissa tra [6 x 10], [8 x 13] e [13 x 23]. Quando si usano dimensioni fisse, si possono visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo. Font Stroke: da 6 a 127 			
0	Visualizza lingua	Se si seleziona [Testo diretto], selezionare anche la lingua per i nomi degli elementi: [Giapponese], [ASCII], [Cinese (semplificato)], [Cinese (tradizionale)], [Coreano], [Cirillico] o [Tailandese].			
	Attributi testo	Selezionare gli attributi del testo. Font standard: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombreggiato] (Quando si seleziona una dimensione fissa [6 x 10], scegliere tra [Standard] oppure [Ombreggiato]). Font stroke: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo].			
nen	Visualizza colore	Scegliere il colore dei font per i nomi degli elementi			
Impostazioni Mostra-nome-elen	Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. *** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 			
	Colore fondo	 Impostare il colore di fondo della parte dell'allarme. [Indirizzo] = selezionato quando è disponibile questa impostazione. NOTA Quando esistono elementi da far scorrere, scegliere un colore di fondo a tinta unita per i nomi dell'elemento. Se gli elementi non hanno colore di fondo, potranno sovrapporsi nella rappresentazione visiva. 			
	Colore ombreggiato	Attivato quando [Ombreggiato] viene selezionato in [Attibuto testo]. Impostare un colore per l'ombreggiatura.			
	Lampeggio	 Determinare se il tasto lampeggerà, e, se questo è il caso, la velocità di lampeggio. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * "8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 			

Colore

I messaggi di allarme possono essere codificati in base ai colori secondo il loro stato: [Attivato], [ACK (Riconosciuto)] o [Ripristinato]

Quando i messaggi di allarme presentano allegati i livelli durante la registrazione, questi ultimi possono anche essere codificati in base ai colori.

💰 Allarmi	×			
Part ID	Basic Settings Item Settings Color Settings Display Settings Sub Display Settings Switch Settings			
AD_0001 📑				
Comment	Impostazione colore			
I	Modifica colore per livello			
	Trigger Trigger			
	Biconoscimento			
	Visualizza colore 7 Lampeggio Nessuna 1			
	Colore sfondo 📃 0 👤 Lampeggio Nessuna 💌			
	Azzera colore			
Alarm Begistration				
Guida(G)	OK (0) Annulla			
Impostazione		Descrizione		
---------------	---	--	--	--
Colore		Configurare le impostazioni dei colori in modo da farli corrispondere agli		
		stati dei messaggi di allarme (Attivato, ACK e Ripristinato).		
	Cambia colore in base al livello	Selezionare quest'opzione per codificare in base ai colori i vari messaggi di allarme, secondo il livello allegato stabilito in [Allarme]. Scegliere i critieri della codifica in base ai colori tra [Livello] o [Stato+Livello]. • Livello Visualizzare il colore sulla base del livello (8 livelli da 0 a 7) impostato nel [Blocco] in [Allarme].		
		Spacificara la stata par impostara un colora		
	Trigger/ACK/ Ripristino Visualizza colore	 NOTA Quando viene riconosciuto un Messaggio di allarme ripristinato, il messaggio viene visualizzato nel colore specificato al momento del ripristino. Selezionare un colore per il testo del Messaggio di allarme 		
	Colore fondo	Selezionare un colore di fondo per il testo del Messaggio di allarme		
Azzera colore		Selezionare un colore utilizzato quando un Messaggio di allarme viene azzerato o non visualizzato.		
Lampeggio		 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Per [Visualizza colore], [Colore di fondo], e [Trasparente], sono disponibili impostazioni di lampeggio. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 		

♦ Visualizza

Impostare un font e un bordo per il Messaggio di allarme.

Allarmi	X
ID parte AD_0001	Impostazioni di base Impostazione voce Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Imposta Visualizza impostazioni caratteri Tipo Font: Font Standard Dimensioni 8 x 16 punto 🗸
	Mostra bordo
	orizzontale
Registrazione allar	
Guida(<u>G</u>)	OK (<u>0</u>) Annulla

Impostazione		Descrizione	
Visualizza font		Impostare un font per il testo.	
	Tipo font	Scegli un tipo di font per il Messaggio di allarme tra [Font standard] o [Font stroke].	
	Dimensioni	Scegliere le dimensioni dei font per i nomi degli elementi Font standard: specificare "larghezza x altezza" entro l'intervallo tra [8 x 8] e [64 x 128] nell'unità di 8 punti, oppure selezionare una dimensione fissa tra [6 x 10], [8 x 13] e [13 x 23]. Quando si usano dimensioni fisse, si possono visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo. Font Stroke: da 6 a 127	
Bordo		 Scegliere il bordo del Messaggio di allarme tra [Senza bordo], [Mostra bordo], o [Mostra bordo + Linea orizzontale righello]. NOTA Il colore del bordo e la linea del righello sono fissate sul bianco. Quando si seleziona l'opzione [Mostra bordo + Linea orizzontale righello], impostare [Visualizza spaziatura righe] su "1" o un valore più alto. Quando si imposta "0", le linee orizzontali del righello non possono essere visualizzate. 	

Visualizzatore secondario/di base

Si può impostare un visualizzatore secondario diverso per mostrare ogni volta che il Messaggio di allarme viene toccato.

Allarmi	×
ID parte	Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni di visualizzazione secondaria Imposta
AD_0001 📫	
Commento	
Registrazione allar	
Guida(<u>G</u>)	OK (D) Annulla

Impostazione	Descrizione
Attiva Visualizzatore secondario	Determinare se usare o no il Visualizzatore secondario.
Unità secondaria di visualizzazione	 Seleziona il tipo di Visualizzatore secondario. Modifica schermo di base Questa impostazione cambia l'intero schermo e passa ad un altro schermo. Funziona come un normale cambio di schermo. In [Allarme], impostare il [Numero di schermo del Visualizzatore secondario] sulla destinazione [Numero di schermo base]. Mostra finestra di testo Visualizzare [Testo] in una finestra. In [Allarme], impostare [Numero schermo di Visualizzatore secondario] sul [Numero file di testo] da visualizzare nella finestra.
	 Abilita Sottopagina Tipo di sottopagina Mostra finestra di testo Dimensioni finestra Grande Piccolo Attenzione: Per registrare un testo, il n. di caratteri in una riga non deve essere superiore a 20.

Impostazione	Descrizione
Dimensioni finestra	 Quando l'[Unità di visualizzazione secondaria] è [Mostra finestra testo], scegliere le dimensioni della finestra tra [Grandi] o [Piccole]. NOTA Il massimo numero di caratteri di testo su una linea di una finestra è riassunto come segue. Dimensioni finestra grande: Fino a 30 caratteri Dimensioni finestra piccola: fino a 20 caratteri Per alcuni modelli, la finestra potrebbe non essere completamente visualizzata sul GP quando le dimensioni della finestra sono impostate su [Grandi]. * "19.11.2 Limitazioni per Visualizzatore secondario/Dettagli" (pagina 19-159)
• Quando lo schermo cambia e passa allo stato invisibile nel Visualizzatore secondario, la Parte dell'allarme sarà nascosta, ma lo schermo secondario resterà visibile.	
ς	"20.3 Come mostrare e nascondere oggetti" (pagina 20-9)

Visualizzatore secondario/Esteso

Si può impostare un Visualizzatore secondario che cambia lo schermo di base o lo schermo Finestra, oppure un Visualizzator secondario e che mostra figure, messaggi o riproduce film su uno schermo di base o uno schermo Finestra.

				1.0	,
💰 Allarmi					×
ID parti	Impostazioni di base Elemento Im	npostazione colore 🗍 Ir	mpostazioni di visualizzazione	Impostazioni Sottopa	igina Impc • •
AD_0000 💼 Commento	🔽 Abilita Sottopagina			<u><<base< u=""></base<></u>	
	Tipo di visualizzazione secondario	Schermi di base	•		
	Modalità	Cambia schermata	•		
		Tipo di schermata:	Schermi di base		
	Offset	0 •			
	✓ Selezione diretta				
	Mostra cursore				
Registrazione					
allarmi					
Guida (<u>H</u>)				OK (<u>O</u>)	Annulla

^(C) "19.11.2 Limitazioni per Visualizzatore secondario/Dettagli" (pagina 19-159)

Impostazione	Descrizione		
Attiva Visualizzatore secondario	Determinare se usare o no il Visualizzatore secondario.		
Unità secondaria di visualizzazione	 Seleziona il tipo di Visualizzatore secondario. Schermo di base Passare a visualizzare l'altro schermo oppure una figura o testo direttamente sullo schermo di base. Finestre schermo Mostrare un Visualizzatore secondario in una finestra. Passare da una finestra all'altra, oppure visualizzare una figura o testo nella finestra NOTA Un Messaggio di allarme con un [Numero schermo del Visualizzatore secondario] pari a a "0" non mostrerà uno schermo secondario. 		





Impostazione		Descrizione
Selezione diretta		Il Messaggio di allarme visualizzato sullo schermo può essere selezionato toccandolo direttamente. Quando viene toccato un Messaggio di allarme su cui è stata impostata un Visualizzatore secondario, questa verrà visualizzata. 4 03/12/15 20:23 Pressione anomala Quando quest'opzione non è designata, usare la scheda [Tasto] e collocare un Tasto [Visualizzatore secondario] per mostrare uno schermo secondario.
Mostra cursore		 Se viene designata una [Selezione diretta], impostare se visualizzare o no il cursore quando si tocca il Messaggio di allarme. NOTA Se il cursore viene impostato per essere visualizzato, queste impostazioni saranno attivate anche quando lo schermo diventa invisibile. Quando lo schermo si riporta allo stato visibile, il cursore apparirà. * 20.3 Come mostrare e nascondere oggetti" (pagina 20-9)
[Schermo base] - [Cambio schermo]		Questa impostazione cambia l'intero schermo e passa ad un altro schermo. L'operazione si svolge allo stesso modo di un normale cambio di schermo.
	Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 9999. Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero schermo del visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.

Impostazione		Descrizione			
[Schermo base] - [Cambio schermo]		Visualizzare una figura corrispondente al Messaggio di allarme nel visualizzatore figure collocato sullo stesso schermo della parte di allarme.			
	Indirizzo word di Visualizzatore figure	Specificare l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area USR) per memorizzare il [Numero schermo Visualizzatore secondario] definito in [Allarme]. Il numero memorizzato in questo indirizzo è il numero di schermo di base visualizzato nel Visualizzatore figure. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo word] del Visualizzatore figure sistemato sullo stesso schermo della parte dell'allarme. $\underbrace{\underbrace{\text{Visualizzatore immagine}}_{\text{Tipo di visualizzatore Visualizzatore Immagine}}_{\text{Visualizzatore Visualizzatore Immagine}}_{Immire Visualizzatore Visua$			
	Offset	 Impostate il [11po di senemio] del visualizzatore figure sa [benemio di base], [Specifica Schermo] su [indirizzo], e [Tipo di dati] su [Bin]. Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 9999. Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato. 			
	Azzeramento del numero dello schermo di base	Quando si seleziona [Numero schermo Visualizzatore secondario.] in [Allarme] per farlo diventare il Messaggio di allarme "0", sarà richiamato lo schermo di base designato in questo punto, mentre quello precedente sarà cancellato. Impostare il numero di schermo che è stato creato per azzerare i contenuti (tipo uno schermo con un quadrato riempito di nero) da 1 a 9999.			



Impostazione		Descrizione			
[Schermo di base] - [Riproduci film]		Passare allo schermo di base impostato con un riproduttore di film. L'operazione si svolge allo stesso modo di un normale cambio di schermo.			
	Indirizzo word Visualizzazione film	Specificare l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area USR) per memorizzare il [Numero schermo Visualizzatore secondario] definito in [Allarme]. Questo numero funge da numero di indice del file film da visualizzare nel riproduttore film. Impostare lo stesso indirizzo sulla proprietà Riproduttore film [Indirizzo word controllo riproduzione].			
		 NOTA Nelle proprietà Riproduttore film [Modalità Riproduzione], impostare [Ripeti riproduzione], [Riproduzione automatica] su off e [Ordine elenco riproduzione] su Individualmente, infine, impostare [Errore On] su [Stop]. 			
	Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 99. Nelle impostazioni [Allarme] , il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.			

Impostazione	Descrizione		
[Finestra] - [Modifica finestra]	Visualizza lo schermo Finestra che corresponde al Messaggio di allarme.		
Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 2000. Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.		
Impostazioni finestra	Configurare le impostazioni per visualizzare una parte di finestra collocata sullo stesso schermo della parte di allarme.		
Indirizzo di controllo finestra	 Specificare l'indirizzo di controllo del Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Si potrà utilizzare solo l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente). Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero di schermo del Visualizzatore secondario] viene scritto nel primo indirizzo partendo da quello qui definito, che viene utilizzato per indicare quale schermo finestra visualizzare. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stessoschermo della parte dell'allarme. * "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin]. 		

Im	postazione	Descrizione
[Finestra] - [Cambio Visualizzatore figure]		Visualizzare una figura corrispondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore figure collocato sullo schermo Finestra.
	Indirizzo word Visualizzatore figure	Specificare l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente) per memorizzare il numero impostato in [Numero schermo Visualizzatore secondario] in [Allarme]. Il numero memorizzato in questo indirizzo è il numero di schermo visualizzato nel Visualizzatore figure. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo word] del Visualizzatore figure sistemato sullo schermo Finestra. Visualizzazione immagine Visualizzazione immagine Visualizzazione visualizzatore visualizzatore figure si commento Visualizzazione visualizzatore visualizzatore figure si potential del visualizzazione visualizzatore visualizzatore figure si potential del visualizzazione visualizzatore visualizzatore figure si potential schermata indirezo visualizzatore figure su [Schermo di hence] l[Tipo di schermo] del Visualizzatore figure su [Schermo di
	Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 9999. Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.

	Over de si selezione (Numero selezmo Visualizzatore secondorio Lin
Cancella Pagina Base n.	[Allarme] per farlo diventare il Messaggio di allarme "0", sarà richiamato lo schermo di base designato in questo punto, mentre quello precedente sarà cancellato. Impostare il numero di schermo che è stato creato per azzerare i contenuti (tipo uno schermo con un quadrato riempito di nero) da 1 a 9999.
Impostazioni jj finestra	Configurare le impostazioni per visualizzare una parte di finestra collocata sullo stesso schermo della parte di allarme.
Modifica Visualizzatore controllo finestra	 Specificare l'indirizzo di controllo del Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Si potrà utilizzare solo l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente). Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stessoschermo della parte dell'allarme. * "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
Numero finestra	Impostare lo Schermo finestra in modo da visualizzare (la finestra che contiene il Visualizzatore figure) le cifre da 1 a 2000. Questo numero è scritto in ([Indirizzo controllo finestra]+1).
[Finestra] - [Cambio di Visualizzatore testo]	Visualizzatore un testo corrispondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore messaggi [Visualizzatore testo] collocato sullo schermo Finestra.

Impostazione		Descrizione
Modifica Visualizzatore testi	Indirizzo word di Visualizzatore testi	Specificare l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente) per memorizzare il numero impostato in [Numero schermo Visualizzatore secondario] in [Allarme]. Il numero memorizzato in questo indirizzo è il numero di testo visualizzato nel Visualizzatore messaggi. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo word del numero del file di testo] del Visualizzatore messaggi collocato sullo Schermo finestra. Visualizzatore messaggi prostazioni di visualizzatore inpostazione colore Visualizzatore messaggi prostazioni di visualizzatore messaggi Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo word n. testo] del Visualizzatore messaggi Visualizzatore messaggi Impostare messaggi Impostare messaggi Impostare messaggi Impostare messaggi Impostare messaggi Impostazione messaggi Impostazione messaggi Impostazione messaggi Impostazione messaggi Impostazione messaggi Impostazione messaggi Impostare il [Visualizzatore testi] del Visualizzatore messaggi Impostare il [Visualizzatore testi] del Visualizzatore messaggi Impostare il numero di file di testo] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
	Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 8999. Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.
	Azzeramento del numero del file di testo	Quando si seleziona [Numero di schermo Visualizzatore secondario.] in [Allarme] per farla diventare il Messaggio di allarme "0", sarà richiamato il testo designato in questo punto e quello precedente sarà cancellato. Impostare il numero di testo che è stato creato per azzerare i contenuti (tipo uno schermo senza contenuto) da 1 a 8999.
	Impostazioni finestra	Configurare le impostazioni per visualizzare una parte di finestra collocata sullo stesso schermo della parte di allarme.

Impostazione		tazione	Descrizione
atore testi	Impostazioni finestra	Indirizzo di controllo finestra	 Specificare l'indirizzo di controllo del Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Si potrà utilizzare solo l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente). Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stessoschermo della parte dell'allarme. * "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
		Numero finestra	Impostare lo Schermo finestra in modo da visualizzare (la finestra che contiene il Visualizzatore messaggi) le cifre da 1 a 2000. Questo numero è scritto in ([Indirizzo controllo finestra]+1).
Modifica Visualiz	[Finestra] - [Riproduci film]		Riproduttore film del Visualizzatore secondario che viene collocato sullo Schermo finestra.

Impostazione		Descrizione
Modifica Visualizzatore testi	Indirizzo word Visualizzatore film	Specificare l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area USR) per memorizzare il [Numero schermo Visualizzatore secondario] definito in [Allarme]. Questo numero funge da numero di indice del file film da visualizzare nel riproduttore film. Impostare lo stesso indirizzo sulla proprietà Riproduttore film [Indirizzo word controllo riproduzione]. Impostare lo stesso indirizzo sulla proprietà Riproduttore film [Indirizzo word controllo riproduzione]. Impostare lo stesso indirizzo sulla proprietà Riproduttore film [Indirizzo word controllo riproduzione]. Impostare filmati Impostare filmati
	Offset	Impostare il valore di offset del numero di schermo del Visualizzatore secondario da 0 to 99. Nelle impostazioni [Allarme] , il numero configurato nel campo [Numero schermo del Visualizzatore secondario] oltre all'offset definisce il numero di schermo visualizzato.
	Impostazioni finestra	Configurare le impostazioni per visualizzare una parte di finestra collocata sullo stesso schermo della parte di allarme.

Impostazione		stazione	Descrizione
Film	Impostazioni finestra	Indirizzo di controllo finestra	Specificare l'indirizzo di controllo del Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Si potrà utilizzare solo l'indirizzo del dispositivo interno GP (area LS, area utente). Nelle impostazioni [Allarme], il numero configurato nel campo [Numero di schermo del Visualizzatore secondario] viene scritto nel primo indirizzo partendo da quello qui definito, che viene utilizzato per indicare quale schermo finestra visualizzare. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stessoschermo della parte dell'allarme. Terre "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA • Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
		Numero finestra	Definisce il numero da 1 a 2000 dello Schermo finestra (impostato con un Riproduttore film) da visualizzare. Questo numero viene scritto su ([Indirizzo di controllo finestra]+1).

Il dispositivo interno GP [n. INTERNO] consiste in due aree: l'area [LS] e l'area [USR]. Per gli indirizzi disponibili nell'area LS, fare riferimento a quanto segue:
 ^(F) "A.1.4 Area LS (Metodo Accesso diretto)" (pagina A-9)

Tasto

Imposta i tasti operativi in modo da far loro visualizzare i messaggi di allarme.

💰 Allarmi		×
ID parti	Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopagina Impostazioni T	asto Forma cursore
AD_0000 🗧	Seleziona tasto	
Commento		•
	Fine ∏	Modalità Congela
ABC Seleziona forma	Riconosciuto	
	Image: Sposta in alto Image: Sposta in alto Image: Sposta in alto Image: Sposta in alto <t< td=""><td></td></t<>	
	Cancella Colore bordo 7 Lampeg	ggio Nessuna 💌
	Cancella allarme ripristinato Cancella tutti gli allarmi ripristinati Arzera allarme AK	
Registrazione allarmi	Cancella tutti gli allarmi riconosciuti	
Guida (<u>H</u>)		OK (<u>D)</u> Annulla

NOTA

- Lo stesso tasto impostato su questa scheda può essere creato con una parte del Tasto Spia [Tasto speciale] - [Tasto Cronologia allarmi].
 - 10.15.4 Tasto speciale Tasto cronologia allarmi 10-72
- Se è stata impostata Animazione visibilità, il Tasto impostato diventerà invisibile, mentre la Parte allarme viene riportata su invisibile.
 "20.3 Come mostrare e nascondere oggetti" (pagina 20-9)

Impostazione	Descrizione
Anteprima Tasto	Visualizza la forma del Tasto selezionato.
Seleziona forma	Aprire Forma browser per scegliere la forma della Parte.
Tipi di Tasto	Imposta Tipo di Tasto.
Inizio/Fine	Impostare un tasto per iniziare/completare l'operazione.

	Im	postazione	Descrizione
	Inizio/Fine		Toccare [inizio] e il cursore apparirà per far funzionare gli altri tasti. Se si tocca [Fine] si cancellerà il cursore. 03/12/15 20:23 Presión anormal (Sudizatore Nascondi
		Riconosci tutto	Riconosce tutti i messaggi di allarme attualmente attivati.
	Spo	osta	Imposta i tasti Sposta.
		Sposta in alto	Sposta il cursore in alto o in basso di 1 riga.
Tipi di Tasto		Sposta in basso	03/12/15 20:23 Pressione anomala 03/12/15 20:20 Liquido bloccato SU GIÚ SU DCIÚ
		Scorri verso l'alto	I messaggi di allarme attualmente visualizzati sono fatti scorrere verso l'alto o verso il basso di un dato numero di righe
		Scorri verso il basso	Esempio, Numero di allarm attivi: 9, righe di visualizzazione: 3, scorrimento: 3 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 5 Messaggio 6 Messaggio 9 Farcorree verso l'allo Messaggio 9

Impostazione			Descrizione
	AC (Rie	K conosciuto)	Impostare il Tasto Riconosci.
Tipi di Tasto	(Rid	ACK (Riconosciuto)	Riconosce l'allarme nella posizione attuale del cursore. Premere [ACK - Riconosci] per visualizzare il tempo di attivazione del Messaggio di allarme attuale. Data Trigger Messaggio Riconosci Ripitsito 03/12/15 20:23 Pressione anomala 20:29 Roonsei Gli allarmi già recuperati non cambieranno quando si tocca [ACK - RIconosci]. Data Trigger Messaggio Riconosci Ripitsito 03/12/15 20:23 Pressione anomala 20:29 Roonsei Riconosci].
			 NOTA • Se un Messaggio di allarme viene già visualizzato con l'ora di riconoscimento, questa non sarà aggiornata.

Impostazione			Descrizione
	Azz	zera	Imposta un tasto per azzerare il display. I dati bit o word dell'host (PLC) non saranno azzerati.
			Toccare [Azzera], per cancellare la visualizzazione del Messaggio di allarme del cursore nella posizione attuale.
		Azzera	Data Trigger Messaggio Riconosci Ripristino 03/12/15 20:23 Pressione anomala Azzera Azzera
		Azzera tutto	Cancella tutti i messaggi di allarme visualizzati, indipendentemente dallo stato in cui si trovano: [Attivato], [Riconosciuto] o [Ripristinato].
		Azzera allarme Ripristinato	Cancella il Messaggio di allarme ripristinato nella posizione attuale del cursore. Se non si trova nello stato ripristinato, il messaggio non sarà cancellato.
li Tasto		Azzera tutti gli allarmi ripristinati	Cancella tutti i messaggi di allarme ripristinati.
Tipi d		Azzera riconosciment o allarme	Cancella il Messaggio di allarme riconosciuto nella posizione attuale del cursore. Se non si trova nello stato Riconosciuto, il messaggio non sarà cancellato.
		Azzera tutti i riconoscimenti degli allarmi	Azzera tutti i messaggi di allarme Riconosciuti.
		Azzera il n. individuale di evenienze	Azzera il numero di evenienze dell'allarme nella posizione attuale del cursore e ne sostituisce il valore con "0".
		Azzera tutti i n. di evenienze	Azzera il numero di evenienze per tutti gli allarmi visualizzati e ne sostituisce il valore con " 0".
		Azzera il tempo accumulato individuale	Azzera il tempo accumulato per l'allarme nell'attuale posizione del cursore e sostituisce il valore azzerato con "0".
		Azzera tutto il tempo accumulato	Azzera il tempo accumulato per tutti gli allarmi visualizzati e ne sostituisce il valore con "0".

Impostazione		postazione	Descrizione
			Imposta un tasto per ordinare i messaggi di allarme.
	Orc	dina	 NOTA Quest'impostazione è disattivata quando la Modalità Visualizzazione è impostata su [Registro]. Persino quando l'ordine di visualizzazione dei messaggi sullo schermo viene modificato, i dati della Cronologia allarmi vengono stampati o salvati su CF-card nell'ordine in cui sono apparsi.
		In ordine inverso della data di attivazione	Visualizza i messaggi di allarme nell'ordine in cui sono stati attivati, secondo la direzione di scorrimento.
			Visualizzza i messaggi di allarme nell'ordine, iniziando con quelli che si verificano con maggior frequenza, secondo la direzione di scorrimento.
Tipi di Tasto		Nel numero di ordine delle evenienze	 NOTA Se esistono più allarmi con la stessa frequenza, saranno visualizzati in ordine decrescente in base al tempo accumulato, secondo la direzione di scorrimento. Se più allarmi hanno la stessa frequenza e lo stesso tempo accumulato, l'allarme più recente sarà visualizzato per primo.
			Visualizzza i messaggi di allarme nell'ordine, iniziando con quelli con più tempo accumulato, secondo la direzione di scorrimento.
		In ordine discendente del tempo accumulato	 NOTA Se esistono più allarmi con lo stesso tempo accumulato, saranno visualizzati in ordine decrescente in base alla loro frequenza, secondo la direzione di scorrimento. Se più allarmi hanno la stessa frequenza e lo stesso tempo accumulato, l'allarme più recente sarà visualizzato per primo.
		Livello e In ordine inverso rispetto alla data di attivazione	Visualizza i messaggi di allarme nell'ordine, iniziando con quelli con il più alto livello registrato, secondo la direzione di scorrimento. Se esistono più messaggi di allarme con lo stesso livello, saranno visualizzati nell'ordine, iniziando da quello verificatosi nella data più recente.
		Livello & In ordine discendente del numero di evenienze	Visualizzza i messaggi di allarme nell'ordine, iniziando con quelli con il più alto livello registrato, secondo la direzione di scorrimento. Se esistono più messaggi di allarme con lo stesso livello, saranno visualizzati in ordine decrescente in base alla frequenza dell'allarme, secondo la direzione di scorrimento.
			• Se esistono più allarmi con la stessa frequenza, saranno visualizzati in ordine decrescente in base al tempo accumulato.

Impostazione		postazione	Descrizione
	Ordine di registrazione allarme		Visualizza i messaggi di allarmi in ordine ascendente di numero di registrazione (Numero riga) impostato in [Allarme], secondo la direzione di scorrimento.
	Ō	Ordine inverso	Visualizza i messaggi di allarme nell'ordine inverso rispetto a quello specificato.
	Far scorrere		Impostare il Tasto di scorrimento utilizzato dalla colonna [Indirizzo].
	Far scorrere	Far scorrere il valore verso destra	Gli scorrimenti hanno visualizzato i dati a destra.
Tipi di Tasto		Far scorrere i valori a sinistra	Gli scorrimenti hanno visualizzato i dati a sinistra.
	Visualizzatore secondario		Impostare un tasto per il Visualizzatore secondario
		Visualizzatore secondario	Mostra il Visualizzatore secondario registrato nel Messaggio di allarme nella posizione attuale del cursore.
	Acquisizione n. di allarme		Impostare il tasto Acquisizione numero di allarme.
		Acquisizione n. di allarme	Ottiene il numero del Messaggio di allarme (numero di riga registrato in [Allarme]) del messaggio nell'attuale posizione del cursore.
	Avvio monitor ladder		Imposta un tasto per avviare il monitoraggio del ladder.
		Avvio monitor ladder	Se si è acquistato e installato il monitor ladder, usarlo per cercare i passaggi utilizzati dall'indirizzo del disposirivo corrispondente all'allarme selezionato.
Seleziona Tasto		ona Tasto	Scegliere un tasto per impostare l'etichetta o il conteggio di scorrimento.
Campioni da far scorrere		oni da far e	Impostare il numero di righe da far scorrere in su o in giù da 1 a 768 quando si sistema il tasto [Fai scorrere verso l'alto]/[Fai scorrere verso il basso].

Impostazione		Descrizione			
		Specificare se usare la modalità Freeze quando si colloca il pulsante [Inizio]. La modalità Freeze sospende tutti gli allarmi visualizzati al momento e impedisce l'aggiornamento dello schermo di visualizzazione. Può essere utilizzata per fermare temporaneamente il Visualizzatore quando gli allarmi sono attivati in modo troppo rapido per essere visti. Quando viene impostata la modalità Freeze, toccare due volte [Inizio] per avviare la modalità Freeze, quindi toccare [Fine] per eliminarla. Quando le seguenti operazioni sono eseguite in modalità Freeze, la gestione e la visualizzazione avverranno come segue.			
		Azione/Operazione tasto	Elaborazione in corso	Visualizza	
		Allarme: Trigger, ripristino Funzionamento Tasto: [Riconosci], [Azzera]	0	х	
Mc	odalità Freeze	Funzionamento Tasto: [Sposta verso l'alto], [Sposta verso il basso], [Scorri verso l'alto], [Scorri verso il basso], [Ordina], [Visualizzatore secondario]	0	0	
		Funzionamento Tasto: [Tasto di acquisizione numero allarmi]	0	-	
		 NOTA Nota: eseguendo un azzeramento in modalità Freeze, si azzereranno anche tutti i messaggi memorizzati nell'unità GP, anche se i messaggi rimangono sul display. Quando il messaggio memorizzato nell'unità GP è stato azzerato come menzionato prima, la sua Visualizzatore secondario non verrà visualizzata nella modalità Freeze. La Modalità Freeze rimane attivata anche quando la Parte allame diventa invisibile in modalità Freeze. Cambiare la Parte allarme per annullare la Modalità Freeze. 			
Eti	chetta tasto	Imposta il testo da visualizzare sull'Etichetta tasto.			
	Tipo font	Scegliere un tipo di font per l'etichetta del Tasto [Font stroke].	o tra [Font sta	undard] o	
	Visualizza lingua	Selezionare una lingua per l'etichetta del Tasto t che usa caratteri occidentali], [Cinese (tradizion (semplificato)], [Coreano] o [Tailandese].	tra [Giappone nale)], [Cines	ese], [Lingua e	
	Colore testo	Selezionare un colore per l'etichetta del Tasto.			
	Etichetta	 Inserire il testo da visualizzare sull'etichetta del NOTA Selezionare il tasto e premere [F2] per modifi dell'etichetta. 	Tasto.	nente il testo	

Impostazi	one	Descrizione
Colore Tasto		Impostare il colore del Tasto.
Colore bord	do	Designare un colore per il bordo del Tasto e uno di fondo.
Visualizza	colore	 NOTA L'impostazione Colore tasto è comune a tutte le parti degli allarmi, indipendentemente dal tipo di tasto selezionato
		Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], [Colore visualizzazione] e il [Colore motivo]
Lampeggio)	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
Motivo		Selezionare il motivo dei tasti tra 9 tipi diversi.
Colore mot	ivo	Specificare il colore del motivo quando si selezionano opzioni diverse di [Nessun motivo].

♦ Forma cursore

Se si stanno gestendo i messaggi di allarme, scegliere la forma di visualizzazione del cursore. Inoltre, scegliere le impostazioni del cursore per il momento in cui viene inviata la conferma del Messaggio di allarme dal dispositivo/PLC.

💕 Allarmi		<
ID parte	Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Sottopagina Impostazioni Tasto Forma cursore	
	Impostazioni cursore	
	Forma cursore Linea 💌 1 punto 💌	
	Posizione cursore	
	Indirizzo word di memorizzazione	
	C Acquisire la posizione cursore in ogni movimento del cursore	
Registrazione allarmi		
Guida(<u>H</u>)	OK (Q) Annulla	

Impostazione		Descrizione				
Impostazioni cursore		Se si stanno gestendo i messaggi di allarme, scegliere la forma di visualizzazione del cursore.				
		Scegliere la forma del cursore tra [Verticale] o [Inversa]. Su/Giù				
		95/01/02 10:06 Pressione anomala serbatoio bianco				
	Forma cursore	95/01/01 12:00 Chiusa pompa n. 1				
		95/01/02 10:06 Pressione anomala serbatoio bianco 🔨				
		95/01/01 12:00 Chiusa pompa n. 1 Cursore				
	Numero di pixel	Se la forma del cursore è [Verticale], scegliere lo spessore del cursore tra [1 dot] e [2 punti].				
Po	sizione cursore	Configurare le impostazioni per la notifica del numero di registrazione (Numero riga) del Messaggio di allarme selezionato con il cursore.				
		Impostare l'indirizzo dove sarà memorizzato il numero di registrazione (Numero riga) del Messaggio di allarme selezionato. Quando i messaggi di allarme sono registrati con il [Monitoraggio bit], il valore del numero di registrazione (Numero riga) sarà memorizzato direttamente. Quando i messaggi di allarme sono registrati con il [Monitoraggio word], sarà memorizzato il valore del "numero di registrazione (Numero riga) + 10000".				
	Indirizzo word di memorizzazione	Esempio: quando un Messaggio di allarme viene registrato con il monitoraggio word e il numero di registrazione (Numero riga) del Messaggio di allarme è 152: valore memorizzato nell'[Indirizzo word di memoria] = 152 + 10000 = 10152				
		 NOTA Quando ci si trova in [Modalità Freeze], la notifica dell'attuale posizione del cursore per i dati azzerati non viene fornita. 				
	Acquisire una posizione del cursore con ogni spostamento	 Memorizza automaticamente il numero di registrazione del Messaggio di allarme (Numero riga) in [Indirizzo word di memoria] ogni volta che il cursore si sposta. NOTA Per offrire la notifica della posizione del cursore di allarme senza designare questa opzione, si deve collocare il Tasto [Chiave di acquisizione del numero di allarme]. 				

Riepilogo

I messaggi di allarme attualmente attivati sono visualizzati in un elenco.

Base

💰 Allarmi	x
ID parte AD_0000 Commento	Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Cronologia Riepilogo Formato visualizzazione Monitoraggio indirizzo word iniziale N. word di controllo N. di car. visualizzati Riga iniziale N. di righe 11
Registrazione allarmi	
Guida(<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annulla

Visualizza formato Impostare Indirizzo iniziale	il formato di visualizzazione del Riepilogo allarmi l'indirizzo in cima al bit di monitoraggio per il Messaggio di
Indirizzo iniziale	l'indirizzo in cima al bit di monitoraggio per il Messaggio di
delle word da monitorare allarme de	signato in [Allarme].
Word da monitorare Word da i disposit multipli	il numero di word assegnate per i bit di monitoraggio da 1 a 100. mero di word di monitoraggio, 1 word è trattata come 16 bit. Per tivi a 32 bit, impostare il numero di word di monitoraggio sui di 2 (2, 4, 6, e così via).
Visualizza Impostare caratteri possono es	il numero massimo di caratteri dei messaggi di allarme che sere visualizzati su una sola riga da 1 a 160.

Continua

Impostare il formato di visualizzazione del Riepilogo allarmi

	Impostazione	Descrizione
Visualizza formato	Impostazione Visualizza riga iniziale	Descrizione Designare la riga dei messaggi di allarme attualmente attivi per iniziare una visualizzazione da 1 a 1600. Quando si attivano più allarmi le righe in più che non rientrano in una singola parte di un allarme possono essere viste impostando una riga di inizio di visualizzazione diversa per svariate parti di allarmi. Image: static stati
		6 Il serbatoio B è fermo 7 Il serbatoio C è fermo 8 Il serbatoio D è fermo Schermate 2 Parte allarme 2
	Visualizza righe	Impostare quante righe del Messaggio di allarme saranno visualizzate al massimo su uno schermo da 1 a 50.

Colore

Selezionare il colore quando un Messaggio di allarme non viene visualizzato. (Il colore del testo del Messaggio di allarme e il colore di fondo sono designati in [Allarme]).

<i>ố</i> Allarmi					×
ID parte	Impostazioni di base	Impostazione colore	Impostazioni di visualizzazion	e	
Commento	Azzera colore	0 🗸	Lampeggio Nessuna	•	
Registrazione allarmi					
Guida(<u>H</u>)				0K (<u>0</u>)	Annulla

Impostazione	Descrizione
	Selezionare un colore utilizzato quando un Messaggio di allarme viene azzerato (o non visualizzato)
Azzera colore	ΝΟΤΑ
	• (Il colore del testo del Messaggio di allarme e il colore di fondo sono designati in [Allarme]).
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Azzera colore].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ^C "8 5 1 Impostare colori E Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

♦ Visualizza

Impostare un font e un bordo per il Messaggio di allarme.

💰 Allarmi		C
ID parte AD_0000	Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni di visualizzazione Impostazioni Font Visualizzazione Tipo font Font standard Dimensioni 8 x 8 punto Mostra bordo © © Mostra bordo © © Nascondi bordo Bordo esterno Bordo esterno + linea separazione orizzontale	
Registrazione allarmi		
Guida(<u>H</u>)	OK (Q) Annulla	

Impostazione		Descrizione
Visualizza font		Impostare un font per il testo.
Tipo font Scegli un ti [Font stroket]		Scegli un tipo di font per il Messaggio di allarme tra [Font standard] o [Font stroke].
	Dimensioni	Scegliere le dimensioni del font per il Messaggio di allarme. Font standard: specificare "larghezza x altezza" entro l'intervallo tra [8 x 8] e [64 x 128] nell'unità di 8 punti, oppure selezionare una dimensione fissa tra [6 x 10], [8 x 13] e [13 x 23]. Quando si usano dimensioni fisse, si possono visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo. Font Stroke: da 6 a 127
Bordo		 Scegliere il bordo del Messaggio di allarme tra [Senza bordo], [Mostra bordo], o [Mostra bordo + Linea orizzontale righello]. NOTA Il colore del bordo e la linea del righello sono fissate sul bianco.

19.10.3 Guida alle impostazioni delle parti dell'allarme di test

Allarme testo

Un messaggio registrato su uno schermo di testo viene visualizzato da ciascuna delle righe. (Non è necessario registrarlo in IImpostazioni comuni [Allarme]).

Tra i messaggi registrati come batch sullo schermo testo, solo le righe necessarie saranno elencate sullo schermo. Ciascun messaggio può essere mostrato come Visualizzatore secondario, quindi è utile per mostrare le guide per la soluzione dei problemi.



Quando il bit si porta su ON, il messaggio sarà visualizzato. Quando il bit si porta su OFF, il messaggio sarà cancellato

Base

Configurare le impostazioni per visualizzare i messaggi di allarme registrati su uno schermo testo.

💣 Allarmi testo	×
ID parti TD_0000 Commento ABC Seleziona forma	Impostazioni di base Impostazione colore Sottopagina Impostazioni Tasto Monitoraggio indirizzo word PLC1D00000 N. word di controllo Impostazione font Font Font standard P font Mostra linea separazione Senza linea separazione Senza linea separazione Bordo esterno + linea separazione orizzontale N. testo. Costante P 1 Wisualizza riga iniziale N. di righe visualizzate N. di righe visualizzate Mostra riga vuota Funzione di scorrimento
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione Descrizione		Descrizione	
Monitoraggio indirizzo word		Impostare la word che contiene l'indirizzo in cima a tutti quelli di bit di monitoraggio. Una volta impostato l'indirizzo di monitoraggio word, sarà assegnato un bit di monitoraggio a ciascuna riga del testo. Monitoraggio indirizzo word +1 Monitoraggio word +	
Word da monitorare Impostare il numero di word assegnato per i Impostare il numero secondo il numero di ria Quando l'indirizzo del dispositivo viene espri word per indirizzo.		Impostare il numero di word assegnato per i bit di monitoraggio da 1 a 32. Impostare il numero secondo il numero di righe inserite nel testo. Quando l'indirizzo del dispositivo viene espresso com 32 bit, conterrà due word per indirizzo.	
Tipo font Impostare un font per il Messaggio di allarme da visualiz		Impostare un font per il Messaggio di allarme da visualizzare.	
	Tipo font	o font Scegli un tipo di font per il Messaggio di allarme tra [Font standard] o [Font stroke].	
Dimensioni Font Dimensioni Font Scegliere le Font standa 8] e [64 x 1 fissa tra [6 x possono vis Font Stroke		Scegliere le dimensioni del font per il Messaggio di allarme. Font standard: specificare "larghezza x altezza" entro l'intervallo tra [8 x 8] e [64 x 128] nell'unità di 8 punti, oppure selezionare una dimensione fissa tra [6 x 10], [8 x 13] e [13 x 23]. Quando si usano dimensioni fisse, si possono visualizzare solo caratteri alfanumerici a byte singolo. Font Stroke: da 6 a 127	

	Impostazione	Descrizione	
Bordo dati		Scegliere la linea righello della parte del testo dell'allarme tra [Senza linea righello], [Mostra bordo] e [Bordo esterno + Linea orizzontale righello].	
		ΝΟΤΑ	
		• Il colore del bordo e la linea del righello sono fissate sul bianco.	
Nu	mero di testo	Impostare il numero del testo da visualizzare.	
	Costante/ indirizzo	 Selezionare il metodo di designazione del numero di testo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante impostata come numero di file testo (Specifica diretta) Indirizzo Selezionare un indirizzo che memorizzerà il Numero di testo (Specifica 	
		indiretta)	
	Numero di schermo testo	Impostare un numero di testo da 1 a 8999.	
Visualizza riga iniziale		 Designare la riga degli allarmi attualmente attivi per iniziare una visualizzazione da 1 a 512. NOTA Quando si seleziona [Mostra riga vuota], il numero massimo di righe, incluse quelle vuote, è 512. 	
Visualizza righe		Impostare quante righe del Messaggio di allarme saranno visualizzate al massimo su uno schermo da 1 a 50.	
Visualizza caratteri		Impostare il numero massimo di caratteri dei messaggi di allarme che possono essere visualizzati su una sola riga da 1 a 100.	
Mostra riga vuota		Specificare se visualizzare o no righe vuote nel testo come messaggi di allarme.	
Funzione di scorrimento		Impostare o no la funzione di scorrimento. Quando non si usa la funzione di scorrimento, se si tocca il tasto che muove il cursore non sposta il cursore sui messaggi esterni all'area di visualizzazion Pertanto, il cursore sparirà. N. di linee visualizzate: 3 Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 SU GU SU GU SU GU	

♦ Colore

Impostare il colore del Messaggio di allarme.

💰 Allarmi testo				×
ID parti TD_0000	Impostazioni di base Colore testo 7 v Colore sfondo 4 zzera colore 0 v	Impostazione colore Lampeggio Nessuna V Nessuna V Lampeggio Nessuna V	Sottopagina Impo	ostazioni Tasto
Guida(G)			OK (0)	Annulla

Impostazione	Descrizione	
Colore testo	Selezionare un colore per il testo del messaggio.	
Colore fondo	Selezionare un colore di fondo per il testo del messaggio	
Azzera coloreSelezionare un colore utilizzato quando un Messaggio di allarme vien azzerato (o non visualizzato)		
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Per [Visualizza colore], [Colore di fondo],n e [Trasparente], sono disponibili impostazioni di lampeggio. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. 	
	[©] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)	

♦ Visualizzatore secondario/di base

Configurare le impostazioni in modo da mostrare un Visualizzatore secondario corrispondente a ciascun Messaggio di allarme.

💰 Allarmi testo		×
ID parti TD_0000 * Commento	Impostazioni di base Impostazione colore Abilita Sottopagina	Sottopagina Impostazioni Tasto <u> >>Estese</u>
	Tipo Sottopagina	Modifica schermata di bas
Seleziona forma	Pagina di base iniziale n.	The second secon
Guida(G)		OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione	
Attiva Visualizzatore secondario	Determinare se usare o no il Visualizzatore secondario.	
Unità secondaria di visualizzazione	 Seleziona il tipo di Visualizzatore secondario. Modifica schermo di base Questa impostazione cambia l'intero schermo e passa ad un altro schermo. Funziona come un normale cambio di schermo. Mostra finestra di testo Visualizzare il testo registrato in una finestra. 	
Indirizzo iniziale della pagina di base	Quando si imposta il [Tipo di visualizzazione secondaria] su [Cambia schermo di base], impostare il numero iniziale dello schermo di base, per poter scambiare schermi con il Visualizzatore secondario, su una cifra da 1 a 9999.	
Numero inizio testo	Quando si imposta il [Tipo di Visualizzatore secondario] su [Mostra finestra testo], impostare il numero del file di testo da visualizzare nello schermo secondario su una cifra da 1 a 8999.	
Impostazione	Descrizione	
---------------------	---	
	Quando il [Tipo di Visualizzatore secondario] è [Mostra finestra testo], scegliere le dimensioni della finestra tra [Grandi] o [Piccole].	
Dimensioni finestra	 NOTA Il massimo numero di caratteri di testo su una linea di una finestra è riassunto in: Dimensioni finestra grande: Fino a 30 caratteri Dimensioni finestra piccola: fino a 20 caratteri 	

Visualizzatore secondario/Esteso

Configurare le impostazioni per passare da uno schermo di base a uno schermo finestra in un Visualizzatore secondario, o usare un Visualizzatore figura o messaggio per mostrare un Visualizzatore secondario su uno schermo di base o una finestra

💰 Allarmi testo		×
ID parti TD_0000	Impostazioni di base Impostazione coli Abilita Sottopagina Tipo Sottopagina Schermate Impostazioni azione Modifica s Panina iniziale n	ore Sottopagina Impostazioni Tasto >>Base a di base chermata
Seleziona forma	Tipo di pagina : Pagina Costante 1	di base
Guida(G)		OK (0) Annulla

Attiva Visualizzatore secondarioDeterminare se usare o no il Visualizzatore secondario.Unità secondaria di visualizzazioneSeleziona il tipo di Visualizzatore secondario.• Schermo di base Passare a visualizzare l'altro schermo oppure una figura o testo direttamente sullo schermo di base.• Finestre schermo Mostrare un Visualizzatore secondario in una finestra. Passare da una finestra all'altra, oppure visualizzare una figura o testo nella finestra	Impostazione	Descrizione
 Unità secondaria di visualizzazione Schermo di base Passare a visualizzare l'altro schermo oppure una figura o testo direttamente sullo schermo di base. Finestre schermo Mostrare un Visualizzatore secondario in una finestra. Passare da una finestra all'altra, oppure visualizzare una figura o testo nella finestra 	Attiva Visualizzatore secondario	Determinare se usare o no il Visualizzatore secondario.
	Unità secondaria di visualizzazione	 Seleziona il tipo di Visualizzatore secondario. Schermo di base Passare a visualizzare l'altro schermo oppure una figura o testo direttamente sullo schermo di base. Finestre schermo Mostrare un Visualizzatore secondario in una finestra. Passare da una finestra all'altra, oppure visualizzare una figura o testo nella finestra

	Impostazione	Descrizione
Azione		 Seleziona il tipo di azione del Visualizzatore secondario. Quando [Schermo di base] viene selezionato come [Visualizzatore secondario] Modifica schermo cambiare lo schermo di base per mostrare il Visualizzatore secondario. Modifica Visualizzatore figure Usare un Visualizzatore figure per mostrare il Visualizzatore secondario. Modifica Visualizzatore testo Usare un Visualizzatore messaggi per mostrare il Visualizzatore secondario.
		 Quando [Finestra] viene selezionata per il [Visualizzatore secondario] Modifica finestra Cambiare lo schermo Finestra per mostrare il Visualizzatore secondario. Modifica Visualizzatore figure Usare un Visualizzatore figure corrispondente allo schermo Finestra per mostrare lo schermo secondario Modifica Visualizzatore testo Usare un Visualizzatore messaggi corrispondente allo schermo Finestra per mostrare lo schermo secondario
[Schermo base] - [Cambio schermo]		Questa impostazione cambia l'intero schermo e passa ad un altro schermo. L'operazione si svolge allo stesso modo di un normale cambio di schermo. Abilita Sottopagina Schermata di base I Impostazioni azione Modifica schermata I Pagina iniziale n. Tipo di pagina : Pagina di base Costante I 1
	Schermo iniziale	 Impostare il numero iniziale dello schermo di base in modo da mostrare uno schermo secondario. Selezionare il metodo di designazione del numero di schermo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante fissa come Numero iniziale dello schermo di base. I valori possibili sono compresi tra 1 e 9999. Indirizzo Selezionare un indirizzo word che memorizzi il numero iniziale dello schermo di base

Impostazione	Descrizione
	Visualizzare una figura correspondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore figure collocato sullo stesso schermo della parte testo dell'allarme.
[Schermo base] - [Cambio schermo]	Tipo Sottopagina Schermata di base Impostazioni azione Modifica visualizzazione ir Pagina iniziale n. Tipo di pagina : Pagina di base Costante I 1 Indirizzo word di visualizzazione immagine [PLC1]D00000
Schermo iniziale	 Impostare il numero iniziale dello schermo di base per il Visualizzatore secondario nel Visualizzatore figure Selezionare il metodo di designazione del numero di schermo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante stabilita come numero iniziale dello schermo utilizzato dal Visualizzatore figure. I valori possibili sono compresi tra 1 e 9999. Indirizzo Selezionare un indirizzo word che memorizzi il numero iniziale dello schermo utilizzato dal Visualizzatore figure.
Indirizzo word del Visualizzatore figure	Impostare un indirizzo word che memorizzi il numero di schermo iniziale utilizzato dal Visualizzatore figure. Impostare lo stesso indirizzo quale [Indirizzo word] del Visualizzatore figure sistemato sullo stesso schermo della parte del testo dell'allarme Visualizzazione immagine Top di visualizzazione (Indirizzo Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione figure su (Schermo di base), [Specifica Schermo] del Visualizzatore figure su [Schermo di base], [Specifica Schermo] su [indirizzo], e [Tipo di dati] su [Bin].

	Impostazione	Descrizione
[Schermo di base] - [Cambio Visualizzatore, testo]		Visualizzare un testo correspondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore figure collocato sullo stesso schermo della parte testo dell'allarme
	-	Pagina iniziale n. Tipo di pagina : Testo Costante I IIIIII Indirizzo word di visualizzazione testo
	Schermo iniziale.	 Impostare il numero iniziale del testo di Visualizzatore secondario che apparirà nel "Visualizzatore messaggi". Selezionare il metodo di designazione del numero di testo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante fissa come Numero iniziale dello schermo di base. I valori possibili sono compresi tra 1 e 8999. Indirizzo Selezionare un indirizzo word che memorizzi il numero iniziale dello testo.
	Indirizzo word del Visualizzatore testo	Impostare un indirizzo word che memorizzi il numero di file del testo mostrato nel Visualizzatore messaggi. Impostare lo stesso indirizzo come [Numero file di testo dell'indirizzo word] del Visualizzatore messaggi collocato sullo stesso schermo della parte Allarme testo.
		Impostare il [Visualizzatore testi] del Visualizzatore messaggi [Specifica il numero di file di testo] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].

	Imp	ostazione	Descrizione
[Finestra] - [Modifica finestra]		a] - [Modifica]	Visualizza lo schermo Finestra che corresponde al Messaggio di allarme.
	Sch	iermo iniziale.	 Definisce il numero di avvio dello schermo finestra del Visualizzatore secondario Selezionare il metodo di designazione del numero di Schermo finestra tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante stabilita come numero iniziale dello Schermo finestra utilizzata nel Visualizzatore secondario. I valori possibili sono compresi tra 1 e 2000. Indirizzo Stabilire un indirizzo in cui è memorizzato il numero dello Schermo finestra usato nel Visualizzatore secondario.
	Imp fine	ostazioni stra	Configurare le impostazioni Finestra.
		Locale/ Globale	 Decidere se utilizzare una finestra locale o globale per il Visualizzatore secondario. NOTA Per usare una finestra globale, fare riferimento a "12.6.2 Procedura di impostazione" (pagina 12-18). In [Impostazioni di sistema], selezionare [Unità di visualizzazione]. In [Impostazioni di sistema] - [Unità principale] - scheda [Azione], impostare [Operazione finestra globale] su [Indiretta], e [Tipo di dati] su [Bin]. Usare LS16 per visualizzare o cancellare la finestra.

Impostazione		ostazione	Descrizione
[Finestra] - [Modifica finestra]	Impostazioni finestra	Indirizzo di controllo finestra	 Per usare una finestra locale per il Visualizzatore secondario, desidnare l'indirizzo usato per controllare il Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Impostare lo stesso indirizzo dell'[Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stesso schermo della parte del testo dell'allarme * "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
[Finestra] - [Cambio Visualizzatore figure]		ra] - [Cambio zzatore	Visualizzare una figura corrispondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore figure collocato sullo schermo Finestra. Abilita Sottopagina Finestra Impostazioni azione Modifica visualizzazione ir Pagina niziale n. Pagina niziale n. Pagina iniziale n. Pagina di base Costante I IIIII (PLC1)D00000 Impostazioni finestra Ludirizzo di controllo finestra [PLC1]D00000 Impostazioni finestra
	Scł	nermo iniziale	 Stabilire un numero iniziale dello schermo di base in modo da mostrare uno schermo secondario di un Visualizzatore figure sullo schermo Finestra. Selezionare il metodo di designazione del numero di schermo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante stabilita come numero iniziale dello schermo utilizzato dal Visualizzatore figure. I valori possibili sono compresi tra 1 e 9999. Indirizzo Selezionare un indirizzo word che memorizzi il numero iniziale dello schermo utilizzato dal Visualizzatore figure.

	Imp	ostazione	Descrizione
Visualizzatore figure]	Indi del Visi	irizzo word	Descrizione Impostare un indirizzo word che memorizzi il numero di schermo iniziale utilizzato dal Visualizzatore figure. Impostare lo stesso indirizzo dell'[Indirizzo word] del Visualizzatore figure sistemato sullo schermo Finestra.
[Finestra] - [Cambio	figu	ire	Guida H OK (D) Annulla NOTA • Impostare il [Tipo di schermo] del Visualizzatore figure su [Schermo di base], [Specifica Schermo] su [indirizzo], e [Tipo di dati] su [Bin].
	Imp fine	oostazioni stra	Configurare le impostazioni Finestra.
		Locale/ Globale	 Decidere se utilizzare una finestra locale o globale per un Visualizzatore secondario. NOTA Per usare una finestra globale, fare riferimento a "12.6.2 Procedura di impostazione" (pagina 12-18). In [Impostazioni di sistema], selezionare [Unità di visualizzazione]. In [Impostazioni di sistema] - [Unità principale] - scheda [Azione], impostare [Operazione finestra globale] su [Indiretta], e [Tipo di dati] su [Bin]. Usare LS16 per visualizzare o cancellare la finestra.

Impostazione		ostazione	Descrizione
igure]		Schermo finestra	Designare il numero di schermo della finestra utilizzata dal Visualizzatore secondario tra 1 e 2000
[Finestra] - [Cambio Visualizzatore f	Impostazioni finestra	Indirizzo di controllo finestra	Per usare una finestra locale per il Visualizzatore secondario, desidnare l'indirizzo usato per controllare il Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Impostare lo stesso indirizzo dell'[Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stesso schermo della parte del testo dell'allarme I 2.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA • Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
[Finestra] - [Cambio di Visualizzatore testo]		ra] - [Cambio Ializzatore	Visualizzare un testo correspondente al Messaggio di allarme nel Visualizzatore messaggi collocato sullo schermo Finestra. Abilita Sottopagina Finestra Impostazioni azione Modifica visualizzazione to Pagina iniziale n. Tipo di pagina : Testo Costante Testo Costante Testo Locale Globale N. finestra Indirizzo di controllo finestra PLC1]D00000 Testo
	Scł	nermo iniziale.	 Impostare il numero iniziale del testo di uno schermo secondario visualizzato in un Visualizzatore messaggi nello schermo Finestra. Selezionare il metodo di designazione del numero di testo tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Designare una costante fissa come Numero iniziale dello schermo di base. I valori possibili sono compresi tra 1 e 8999. Indirizzo Selezionare un indirizzo word che memorizzi il numero iniziale dello testo.

	Impostazione	Descrizione
ualizzatore testo	Indirizzo word del Visualizzatore testo	Descrizione Impostare un indirizzo word che memorizzi il numero di file del testo mostrato nel Visualizzatore messaggi. Impostare lo stesso indirizzo su [Indirizzo word del numero del file di testo] del Visualizzatore messaggi collocato sullo Schermo finestra. Visualizzatore messaggi Impostare in postazioni di visualizzazione impostazione colore Impostazione Testo
Modific		[Specifica il numero di file di testo] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].
	Impostazioni finestra	Configurare le impostazioni Finestra.
	Locale/ Globale	 Decidere se utilizzare una finestra locale o globale per un Visualizzatore secondario. NOTA Per usare una finestra globale, fare riferimento a "12.6.2 Procedura di impostazione" (pagina 12-18). In [Impostazioni di sistema], selezionare [Unità di visualizzazione]. In [Impostazioni di sistema] - [Unità principale] - scheda [Azione], impostare [Operazione finestra globale] su [Indiretta], e [Tipo di dati] su [Bin]. Usare LS16 per visualizzare o cancellare la finestra.
	Schermo finestra	Designare il numero di schermo della finestra utilizzata dal Visualizzatore secondario tra 1 e 2000

Impostazione		Descrizione
Modifica Visualizzatore testo Impostazioni finestra	Indirizzo di controllo finestra	 Per usare una finestra locale per il Visualizzatore secondario, desidnare l'indirizzo usato per controllare il Visualizzatore finestre. Saranno utilizzate automaticamente quattro word consecutive, partendo dall'indirizzo designato. Impostare lo stesso indirizzo dell'[Indirizzo di controllo finestra] della parte finestra collocata sullo stesso schermo della parte del testo dell'allarme * "12.7.2 Azione word" (pagina 12-24) NOTA Impostare la parte della finestra [Specifica finestra] su [Indirizzo] e [Tipo di dati] su [Bin].

♦ Tasto

Seleziona un tasto funzione per visualizzare un Messaggio di allarme. L'uso di un Visualizzatore secondario richiede un tasto funzione per designare il messaggio in grado di mostrare la sua Visualizzatore secondario.

💰 Allarmi testo	×
ID parti TD_0000 == Commento ABC Seleziona forma	Impostazioni di base Impostazione colore Sottopagina Impostazioni Tasto Layout tasto Sotori verso l'alto Scorri verso l'alto
Guida(G)	OK (0) Annulla

Layout tasto Impostare i tasti da collocare. Sposta verso l'alto/Sposta verso il basso Sposta il cursore in alto o in basso di 1 riga. Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 SU SU SU SU	Impostazione	Descrizione
Sposta verso l'alto/Sposta verso il basso	Layout tasto	Impostare i tasti da collocare.
	Sposta verso l'alto/Sposta verso il basso	Sposta il cursore in alto o in basso di 1 riga. Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 SU SU SU SU GIÙ

Impostazione		Descrizione	
	Visualizzatore	Mostra il Visualizzatore secondario del messaggio attualmente selezionato	
	secondario	con il cursore.	
		I messaggi di allarme attualmente visualizzati sono fatti scorrere verso	
		l'alto o verso il basso di un dato numero di righe.	
		Esempio, Numero di allarm attivi: 9, righe di visualizzazione: 3, righe da	
		spostare: 3	
0	Fai scorrere	Messaggio 1 Messaggio 4 Messaggio 7	
tast	scorrere verso il	Messaggio 2 Messaggio 5 Messaggio 8	
out	basso	Messaggio 3 Messaggio 6 Messaggio 9	
-ay		Far scorrere Far scorrere	
_			
	Picho do	Impostare il numero di righe da far scorrere verso l'alto o verso il basso tra	
	spostare	1 e 512.	
	Esci	Imposta un tasto per chiudere l'allarme testo. Toccando il tasto si	
		cancellano cursore e Visualizzatore secondario.	
Eti	chetta tasto	Impostare l'etichetta Tasto.	
	Tipo font	Scegliere un tipo di font per l'etichetta del Tasto tra [Font standard] o [Font stroke].	
		Selezionare una lingua per l'etichetta del Tasto tra [Giapponese], [Lingua	
	VIsualizza lingua	che usa caratteri occidentali], [Cinese (tradizionale)], [Cinese	
	0	(semplificato)], [Coreano], [Lingua che usa caratteri cirillici], o	
	Coloro tosto	[Tanandese].	
	Soloziono Tosto	Selezionare un colore per l'eticnetta del Tasto.	
	Seleziona Taslo	Incorire il teste dell'etichette	
	Etichetta		
		NOTA	
		• Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo	
		dell'etichetta.	
Colore lampeggio		Impostare il colore del Tasto.	
		ΝΟΤΑ	
		• L'impostazione Colore tasto è comune a tutte le parti degli allarmi testo,	
		indipendentemente dal tipo di tasto selezionato	
	Colore bordo	Seleziona un colore bordo per il tasto	
	Visualizza colore	Impostare il colore del Tasto.	
	Motivo	Selezionare il motivo dei tasti tra 9 tipi diversi.	
	Colore motivo	Specificare il colore del motivo quando si selezionano opzioni diverse di [Nessun motivo].	

Impostazione		Descrizione
Colore lampeggio	.ampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], [Colore visualizzazione] e il [Colore motivo] NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. *** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

NOTA	• Se si desidera modificare la forma e il colore di ciascun tasto, creare un tasto dotato di un altro tasto speciale che faccia parte di un tasto Spia (Tasto
	allarme testo).
	10.15.4 Tasto speciale Tasto allarme testo 10-73
	• Se la [Funzione di scorrimento] non è impostata sulla scheda [Base] i

• Se la [Funzione di scorrimento] non è impostata sulla scheda [Base], i messaggi non scorreranno anche se si toccano i Tasti [Sposta verso l'alto], [Sposta verso il basso], [Scorri verso l'alto], o [Scorri verso il basso]. Il cursore si muoverà solo entro l'area di visualizzazione.

19.11 Limitazioni

19.11.1 Limitazioni per la stampa della Cronologia allarmi

• Se si selezionano colori diversi da bianco e nero nelle Impostazioni formato Stampa - le opzioni [Colore Trigger], [Colore ACK] o [Colore Ripristino], oppure se il testo da stampare supera i margini della pagina, alcune delle stampanti potrebbero non eseguire i loro compiiti in modo corretto.

◆ [Stampa In tempo reale]

- Nella Stampa In tempo reale, i nomi di blocco come "Messaggio", "Data" e "Trigger (Attivato)" non vengono stampati.
- L'unità GP può memorizzare le informazioni di stampa per un massimo di 1000 messaggi (Banner) e Cronologie allarmi. Se nessuna stampante è collegata all'unità GP, potrà memorizzare fino a 1000 messaggi; in ogni caso, tutti i messaggi oltre i 1000 andranno perduti mentre l'unità GP attende di stampare.
- Se la stampante va fuori linea a causa di un foglio inceppato ecc., correggere l'errore della stampante senza spegnere l'unità di visualizzazione. Le informazioni di stampa memorizzate nell'unità GP saranno inviate alla stampante quando questa torna in linea.
- Se la corrente viene staccata dalla stampante o viene a mancare durante la stampa, i dati inviati dall'unità GP durante il periodo di interruzione non saranno stampati.
- (Stampa in tempo reale), che stampa dati ogni volta che si verifica un campionamento e il metodo (Stampa unità blocco) che stampa dei dati in gruppi raccolti. Questo perché le stampanti non supportano l'alimentazione stampa per linea.
- In tempo reale, i dati non vengono stampati.

[Stampa Batch]

- Gli allarmi attivati o recuperati durante la stampa non saranno stampati. Le informazioni sugli allarmi che esistono quando inizia la stampa saranno stampate.
- Se l'unità GP si spegne durante la stampa (OFF), la stampa non continuerà quando la corrente ritornerà alla normalità (ON). Se il bit di trigger si trova su ON quando la corrente ritorna, la stampa ricomincerà da capo.
- Quando si porta il bit di trigger stampa da ON ad OFF o da OFF ad ON, verificare di consentire almeno il periodo più lungo tra un ciclo ^{*1}di comunicazione o un Periodo di scansione del Visualizzatore.^{*2}
- *1 L'ora del ciclo di comunicazione è l'ora da quando l'unità di visualizzazione chiede dati al dispositivo/PLC fino a quando li riceve. Il tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2037 del dispositivo interno. L'unità consiste in 10 millisecondi (ms).
- *2 Il Tempo di visualizzazione scansione è il periodo richiesto per elaborare uno schermo. Viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2036 del dispositivo interno. L'unità consiste in 10 millisecondi (ms).

- Se il numero di allarmi memorizzati è impostato su "0" sulla scheda [Allarme] -[Impostazioni comuni], o se non sono stati ancora attivati allarmi, sarà stampato "Numero di messaggi = 0".
- Se il numero di allarmi memorizzati è impostato s "0" nella scheda [Allarme] -[Impostazioni comuni], il [Bit di completamento] non si accenderà.
- Saranno infatti stampate solo le prime 2 linee di nomi di blocco, come [Messaggi], [Data], [Trigger (Attivato)], ecc. In ogni caso, anche se la linea si estende per diverse pagine, i nomi di blocco saranno solo stampati sulla prima pagina.
- Quando la lingua del Messaggio di allarme è impostata sul giapponese, i nomi di elementi come "Messaggio", "Data", o "Trigger (Attivato)" appaiono in giapponese. Quando si usa qualsiasi altra lingua (lingue che usano caratteri ASCII, coreano, cinese tradizionale, cinese semplificato, lingue che usano caratteri ciriilici o tailandese), i nomi degli elementi saranno indicati in inglese.



19.11.2 Limitazioni per Visualizzatore secondario/Dettagli

- Gli indirizzi word del Visualizzatore messaggi [Visualizzatore testo] e del Visualizzatore figure [Visualizzatore stato], oltre agli indirizzi di controllo della finestra della parte Finestra usati per il Visualizzatore secondario sono impostati solo nell'indirizzo del dispositivo interno (area LS, area utente).
- Il movimento del cursore e il Visualizzatore secondario non sono collegati. Persino quando il cursore si sposta, il Visualizzatore secondario rimane la stessa.
- Le visualizzazioni secondarie non saranno azzerate automaticamente. Anche quando un Messaggio di allarme nelil Visualizzatore secondario viene azzerato, la visualizzazione rimane. Quando, comunque, si cambia lo schermo, "0" viene scritto all'indirizzo word del Visualizzatore figure [Visualizzatore stato] e del Visualizzatore messaggi [Visualizzatore testo], e l'indirizzo di controllo della finestra usata per il Visualizzatore secondario, che viene così azzerata.
- Quando si mostra un Visualizzatore secondario, solo una parte di allarme (Visualizzazione cronologia) può essere impostata su ciascuno degli schermi di base. Se sono impostate più parti di allarmi (Visualizzazione cronologia) verrà disattivat+o uno dei Visualizzatori secondari.
- Quando si imposta [Selezione diretta], i pulsanti possono essere difficili da toccare secondo la calibrazione del pannello al tocco^{*1} e la spaziatura della linea dei messaggi.
- Quando viene selezionato [Riproduci film] come Visualizzatore secondario, il [Numero di schermo del Visualizzatore secondario] specificato in [Allarme] funge da numero indice del file Film riprodotto sul [Riproduttore film]. Definire un valore da 0 a 99. Assegnando "0" al numero di schermo del Visualizzatore secondario specifica il numero di indice "0" nel file Film. Per gli allarmi che non richiedono un Visualizzatore secondario. Se si assegna il numero di indice di un file Film che non esiste, il riproduttore si fermerà.
- il Bit 8 (Bit di riproduzione) dell'[Indirizzo word di controllo riproduzione] specificato viene utilizzato per controllare le operazioni di riproduzione. Per fermare la riproduzione del film, creare un Tasto per portare il bit di riproduzione su OFF invece di usare una tipica operazione di arresto.
- Quando il bit del Visualizzatore video si trova su ON, il Visualizzatore video ha la
 precedenza sul Visualizzatore allarmi secondario. Il Visualizzatore allarmi secondario è
 nascosto, ma continua a funzionare. Quando il Visualizzatore video si porta su OFF, il
 video del Visualizzatore secondario di allarmi continua a riprodurre iniziando dal periodo
 trascorso.
- Le dimensioni per Mostra Finestra testo includono due tipi, secondo le misure della finestra da visualizzare: [Grande] e [Piccola]. Per alcuni modelli, la finestra potrebbe non essere completamente visualizzata sul GP quando le dimensioni della finestra sono impostate su [Grande].^{*2} Assicurarsi di impostare le dimensioni della finestra su [Piccola] per i modelli seguenti.
 Serie GP-3200, Serie GP-3300, Serie ST-3200, Series ST-3300 Serie LT-3200 e Serie LT-3300
- *1 Regolazione dell'area di sfioramento del pannello di tocco e visualizzazione, per sincronizzare le loro impostazioni. Questa impostazione si effettua nell'unità GP.

19.11.3 Limitazioni per eseguire operazioni esterne da unità di visualizzazione multiple

Le operazioni esterne possono essere eseguite da più unità GP allo stesso tempo. In ogni caso, trascorrerà un lasso di tempo a causa del tempo di lettura di ogni unità GP, e l'ordine in cui le operazioni sono eseguite e l'attivazione del [Bit di completamento]. Imposta il codice di operazione dopo aver verificato che ogni [bit di completamento] in ciascuna delle unità GP è stato portato su OFF.

Inoltre, quando si porta il codice operazione su "0", verificare che ogni [bit di completamento] in ciascun GP è stato acceso (portato su ON).

Ad esempio:

Impostare la stessa operazione esterna [Indirizzo word di controllo] per unità GP multiple (GP1, GP2),

e impostare il [Bit di completamento] per separare gli indirizzi per ciascun GP.



← Sfasamento comunicazione = Unità GP si trova su OFF = Azzerare i dati, per favore

- *2 I modelli con una risoluzione diversa da 320x240 dot (QVGA) sono esclusi. Fare riferimento a quanto segue per la risoluzione.
 - "5.17.6 [Impostazioni di sistema] Guida [Visualizzazione] Guida alle impostazioni" (pagina 5-153)

- 1 Impostare il codice operativo e il tipo di allarme nell'[Indirizzo word di controllo] dall'unità PLC.
- 2 Le unità GP1 e GP2 elaborano ordini dal PLC.
- 3 Quando le operazioni terminano, il [Bit di completamento] delle unità GP1 e GP2 si porta su ON.
- 4 Il PLC verifica che ognuno dei [Bit di completamento] in tutte le unità GP si sia portato su ON (acceso).
- 5 Eseguire il [Codice operativo] dell' [Indirizzo word di controllo] "0" (nessuna operazione) dal PLC.
- 6 Quando il GP scrive "0" come [Codice operativo], il [bit di completamento] si spegne (OFF).
- 7 Il PLC verifica che ognuno dei [Bit di completamento] in tutte le unità GP sia portato su OFF (disattivato).

ΝΟΤΑ	 Nel caso in cui l'alimentazione venga interrotta durante il processo, impostare l'[Indirizzo di controllo word] su 0, azzerare e portare tutte le impostazioni su OFF [Bit di completamento]. Mentre si eseguono le operazioni su più unità GP dal PLC, gli allarmi attivati o recuperati potrebbero non essere gli stessi su ciascuna delle unità GP. In [Allarme], [Impostazioni comuni], quando le [Impostazioni di stampa] sono su [Stampa In tempo reale], se si esegue un'operazione esterna per riconoscere tutto entro un solo blocco, l'ordine di riconoscimento sarà [Cronologico], [Registro], [Attivo]. Se lo stesso messaggio viene registrato sia in [Cronologico], sia in [Registro], i tempi di riconoscimento di Cronologico e Registro saranno stampati in tempo reale; in questo modo, lo stesso messaggio di riconoscimento sarà stampato due volte.
	sesso messaggio di neonosemiento sala stampato due vone.

19.11.4 Limitazioni per la Parte allarme testo

- Solo un allarme testo può essere impostato su un singolo schermo di base. Per visualizzare due o più parti di allarme su uno schermo, usare uno Schermo finestra.
- Il numero massimo di caratteri visualizzati su una riga viene deciso dal modello dell'unità GP e dalle dimensioni del testo
- Se il Messaggio di allarme è più largo dell'area di visualizzazione, la parte che supera i bordi dell'area di visualizzazione verrà troncata e non sarà visualizzata.
- Quando il numero del file di testo del testo visualizzato nella parte di allarme testo viene modificato durante l'operazione, il cursore e il Visualizzatore secondario saranno azzerati.
- Quando troppi allarmi vengono attivati simultaneamente, si possono collocare le parti dell'allarme testo su più schermi e designare la [Riga di inizio visualizzazione] come segue per vedere i messaggi passando da uno schermo all'altro.

Schermo 1: riga iniziale (di norma, "1")

20 schermo: numero di linee visualizzate su uno schermo + Riga iniziale mo schermo: numero di linee visualizzate su uno schermo x (n-1) + Riga iniziale

- Il numero dello schermo di base o il numero del file di testo utilizzati per un Visualizzatore secondario dovranno essere creati in una sequenza numerica che rispetti lo stesso ordine delle righe di testo in cui sono registrati i messaggi di allarme.
- Lo schermo di base e il testo utilizzati per un Visualizzatore secondario usano schermi pari a "(16 x word al Monitor) + 1". Questi schermi non possono essere utilizzati per altri fini.
- Quando il cursore viene azzerato durante un Visualizzatore secondario (il cursore viene spostato nel punto esterno all'area di visualizzazione, oppure viene toccato il tasto "fine"), sarà azzerata anche il Visualizzatore secondario.
- III valore dello "[Schermo iniziale] + (Word al Monitor x 16)" designato" viene utilizzato come il numero di schermo di base vuoto o numero del file di testo vuoto per azzerare il Visualizzatore secondario.

Ad esempio, quando lo Schermo iniziale è "100" e le word da monitorare sono "1", i numeri schermo da 100 to 115 sono utilizzati per il Visualizzatore secondario e lo schermo n. 116 sarà usato per lo schermo di azzeramento.

- Quando un Visualizzatore secondario viene visualizzato con un Visualizzatore messaggi [Visualizzatore testo] e non viene fornito alcun testo di azzeramento, il Visualizzatore secondario viene azzerato con il [Colore trasparente] designato per il Visualizzatore messaggi.
- Quando una schermo con un Visualizzatore secondario viene modificato, il Visualizzatore secondario verrà azzerato. L'unità GP scrive "0" negli indirizzi word designati di: Visualizzatore figure [Visualizzatore stato], Visualizzatore messaggi [Visualizzatore testo], e la parte della finestra utilizzata per il Visualizzatore secondario.
- Quando lo [Schermo iniziale] del Visualizzatore secondario è designato con [Indirizzo], non modificarne il numero mentre viene mostrato il Visualizzatore secondario. Questo potrebbe interferire con un Visualizzatore secondario corretto.
- Mentre viene mostrato il Visualizzatore secondario, il tempo di comunicazione potrebbe aumentare.



19.12 Elenco funzioni allarmi