Appendice

In questa appendice

"A.1 Comunicazione" presenta il tipo SIO per la connessione del GP e del dispositivo/PLC e della struttura del dispositivo interno.

"A.2 Monitoraggio del valore degli indirizzi del dispositivo (Monitoraggio dispositivo)"illustra le caratteristiche per il monitoraggio del dispositivo di comunicazione sul GP.

"A.3 Esecuzione di azioni multiple (programmi) con un'Operazione Tasto" illustra le parti per le azioni su trigger.

"A.4 Disegnare utilizzando altre lingue" illustra il processo dalla preparazione alll'inserimento di una lingua straniera fino all'inserimento dell'etichetta del tasto utilizzando il cinese (semplificato) come esempio.

"A.5 Trasferimento di dati tra una CF-card e un dispositivo di memoria USB"spiega come trasferire i dati da una CF-card a un dispositivo di memoria USB utilizzando il gestore file. "A.6 Variabili di sistema" fornisce una descrizione dettagliata delle variabili di sistema disponibili in GP-Pro EX.

A.1	Comunicazione A-2
A.2	Monitoraggio del valore degli indirizzi del dispositivo (Monitoraggio dispositivo)A-50
A.3	Esecuzione di azioni multiple (programmi) con un'Operazione Tasto A-64
A.4	Disegnare utilizzando altre lingue A-79
A.5	Trasferimento di dati tra una CF-card e un dispositivo di memoria USB A-88
A.6	Variabili di sistema A-95

A.1 Comunicazione

```
NOTA
```

• Per informazioni sui metodi di connessione del GP e del dispositivo/PLC, fare riferimento al manuale GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual.

A.1.1 Menu Impostazioni



Utilizzo del metodo Link memoria con Dispositivi/PLC non supportati								
Creare ed eseguire tutti i programmi necessari per comunicare sul lato del dispositivo/PLC (computer, scheda microprocessore) con il metodo Link memoria.	 Procedura di configurazione (pagina A-7) Introduzione (pagina A-7) 							
GP Sistema del microcomputer Metodo link memoria								

A.1.2 Comunicazione con un dispositivo/PLC utilizzando il metodo Accesso diretto

A.1.2.1 Introduzione



Per comunicare con un dispositivo/PLC utilizzare il metodo di comunicazione Accesso diretto, in modo da evitare di sovraccaricare il dispositivo o il PLC.

Metodo Accesso diretto

Nel metodo Accesso diretto il GP invia una richiesta al dispositivo/PLC. Il dispositivo/PLC risponde quindi alla richiesta del GP.



Indirizzi utilizzabili

Per fare in modo che il GP ottenga dal dispositivo/PLC i dati di visualizzazione richiesti, impostare un indirizzo che faccia riferimento ai dati utilizzati per le parti e le funzioni di script. Esistono due tipi di indirizzi che possono essere impostati come destinazioni di riferimento.

Indirizzi del dispositivo/PLC
 II GP può fare riferimento ai dati del dispositivo/PLC.
 Selezionare il nome del dispositivo/PLC (ad esempio, "PLC1") che si metterà in comunicazione con il GP e inserire l'indirizzo (ad esempio "D00000").

Esempio di schermo per l'inserimento dell'indirizzo su Tasto word.



Indirizzo del dispositivo interno GP

Può essere utilizzato per la memorizzazione dei dati. Ad esempio l'indirizzo consente di memorizzare temporaneamente i valori calcolati all'interno del GP, oppure di controllarne temporaneamente i dati. Quando si fa riferimento a questi dati, selezionare [#INTERNAL] come [Dispositivo/PLC], e inserire quell'indirizzo [#INTERNAL] si riferisce al dispositivo interno GP.

Esempio di schermo per l'inserimento dell'indirizzo su Tasto word.

💣 Indirizzo (Bit)				×				
Dispositivo/PLC #INTERNAL 💌								
LS 🔽 OC	00000							
LS USB		C	lr					
	7	8	9					
	4	5	6					
	1	2	3					
	0	E	nt					

Il dispositivo interno GP [#INTERNAL] ha due aree strutturate: l'area [LS] e l'area [USR] sono (mostrate di seguito).



• Area [LS]

Contiene aree utente libere e un'area in cui gestire il funzionamento del GP.

"A.1.4 Area LS (Metodo Accesso diretto)" (pagina A-9)

Si può cambiare l'ordine di memorizzazione dati nella pagina [Dispositivo/PLC] della finestra Impostazioni di sistema, con la proprietà [Modalità dati testo].

Image: Section of the section of

Inoltre, si può modificare l'ordine di memorizzazione dati definendo la modalità dei dati testo usando l'indirizzo LS9310.

Area [USR]

Tutte le aree possono essere utilizzate senza preferenze, fino a un massimo di 30000 word.

L'ordine di memorizzazione dati è fisso su L/H, indipendentemente da come è impostata la proprietà [Modalità dati testo] nella pagina [Dispositivo/PLC] della finestra Impostazioni di sistema.

"A.1.6.4 Limitazioni all'uso dell'area USR" (pagina A-49)

Codici dei dispositivi interni GP (LS/USR)

Dispositivo	Codice dispositivo	Intervallo indirizzi
LS	0x0000	0 - 9999
USR	0x0001	0 - 29999

A.1.3 Utilizzo del metodo Link memoria con Dispositivi/PLC non supportati

A.1.3.1 Introduzione



Il metodo Link memoria viene utilizzato per collegare dispositivi o host che non contengono protocolli di comunicazione; ad esempio un computer o una scheda del microprocessore.

Metodo Link memoria

Nel metodo Link memoria l'host invia una richiesta di dati di lettura/scrittura al GP, come mostrato nella figura seguente. Il GP visualizza i dati inviati in risposta alla richiesta di scrittura dell'host. In risposta alla richiesta di lettura, il GP invia i dati memorizzati sull'host.



🔶 Indirizzi utilizzabili

Perché il GP possa ricevere dall'host i dati di visualizzazione richiesti, impostare un indirizzo che faccia riferimento ai dati e impostare le parti o le funzioni di script. Esistono due tipi di indirizzi all'interno del GP che possono essere impostati come destinazione di riferimento.



• Indirizzi dell'area di sistema Link memoria

L'area di sistema viene utilizzata dall'host per la richiesta di lettura/scrittura. Si tratta dell'area di comunicazione del metodo Link memoria.

A-7

Per dettagli sull'area di sistema fare riferimento a "A.1.5 Area di sistema (Area Link memoria)" (pagina A-33).

Per definire le impostazioni dell'indirizzo su Tasto word, ad esempio, selezionare [#MEMLINK] da [Dispositivo/PLC] e inserire l'indirizzo (ad esempio "0100").

Esempio di schermo per l'inserimento dell'indirizzo su Tasto word.

	🔛 Indirizzo (Parola) 🛛 🛛 🗙								
Dis	Dispositivo/PLC #MEMLINK								
Ţ.			•	100					
	Back Clr							1	
	А	В	С		7	8	9		
	D	Ε	F		4	5	6		
	1 2 3								
	0 Ent								

Indirizzo del dispositivo interno GP

Ad esempio, si può utilizzare il dispositivo interno come un'area di memorizzazione temporanea quando è necessario fare riferimento a valori calcolati. Non è possibile usare il dispositivo interno con la comunicazione Link memoria.

Per quanto riguarda il [Dispositivo/PLC], selezionare [#INTERNAL], che fa riferimento al dispositivo interno del GP, ed inserirne l'indirizzo (ad esempio, "USR00100").

Esempio di schermo per l'inserimento dell'indirizzo su Tasto word.

🔚 Indirizzo (Parola) 🛛 🗙								
Dispositivo/PLC #INTERNAL								
USR 🔽 100								
Back		Ľ	Jr					
	7	8	9					
	4	5	6					
	1	2	3					
	0	E	nt					

NOTA

• Quando si usa la comunicazione Link memoria con il dispositivo interno GP [#INTERNAL], si può solo utilizzare l'area [USR]. Quando si usa la comunicazione ad Accesso diretto o altri driver dispositivo/PLC, si può anche utilizzare l'area [LS] [#INTERNAL].

A.1.4 Area LS (Metodo Accesso diretto)

Quando si comunica all'interno del GP utilizzando il metodo Accesso diretto, l'area LS è protetta.

Quest'area consente di memorizzare temporaneamente la gestione del controllo all'interno di un GP cui non è stato assegnato alcun indirizzo del dispositivo/PLC (ad esempio, le impostazioni Interblocco di un tasto), oppure per memorizzare temporaneamente i valori calcolati nel GP.

A.1.4.1 Elenco area LS



Area LS con metodo Accesso diretto

- Non impostare indirizzi delle parti estesi all'Area dati di sistema e all'Area lettura, oppure all'Area lettura e all'Area utente.
 Quando si impostano gli indirizzi delle parti nell'Area dati di sistema, impostare la lunghezza dei dati su 16 bit.
- *1 L'Area dati di sistema può utilizzare al massimo 20 word. L'Area di lettura può utilizzare al massimo 256 word. L'indirizzo in cima all'Area utente corrisponde all'indirizzo in cima all'area di lettura (20) + dimensioni dell'Area di lettura.

Nome area	Descrizione
Area dati di sistema	Quest'area memorizza i dati richiesti per le operazioni di sistema, come i dati di controllo dello schermo del GP e le informazioni sugli errori.
	"A.1.4.2 Area dati di sistema" (pagina A-11)
	Quando si fa riferimento a un numero di schermo visualizzato sul GP da un dispositivo/PLC o da schermi in fase di modifica, si può definire un'area del dispositivo/PLC da collegare a quest'area per farvi riferimento e controllare i dati del GP.
	"A.1.4.4 Procedura di assegnazione dell'Area dati di sistema del dispositivo/ PLC" (pagina A-30)

Nome area	Descrizione
Area di lettura	Quest'area memorizza i dati comunemente utilizzati da tutti gli schermi.
	Le dimensioni di quest'area sono variabili e possono essere impostate su un massimo di 256 word.
	Quando si fa riferimento a un numero di schermo visualizzato sul GP da un
	dispositivo/PLC o da schermi in fase di modifica, si può definire un'area del
	dispositivo/PLC da collegare a quest'area per farvi riferimento e controllare
	i dati del GP.
	"A.1.4.4 Procedura di assegnazione dell'Area dati di sistema del dispositivo/ PLC" (pagina A-30)
Area utente	Questo dispositivo può essere assegnato solo all'interno del GP e non al
	dispositivo/PLC. Utilizzarlo per gli indirizzi che possono essere elaborati
	solo con il GP. Non è possibile controllarlo dal dispositivo/PLC.
Area relè speciale	Quest'area memorizza ogni tipo di informazioni di stato che si verifica
	quando il GP comunica.
	"A.1.4.3 Relè speciale" (pagina A-27)
Riservato	Utilizzato all'interno del GP. Non utilizzare quest'area. Non funzionerà
	normalmente.
Area LS9000	Memorizza le informazioni operative interne del GP come i dati cronologici
	di un Grafico tendenza e il tempo di scansione della comunicazione. Una
	porzione dell'area è regolabile.
	In the second secon

ΝΟΤΑ	 Quanto segue descrive come si specifica l'area LS. Specifica degli indirizzi word (Ad esempio) "LS0000" Impostato da 0000 a 9999 	
	◆ Specifica degli indirizzi bit	
	(Ad esempio) "LS0000 00" Designare da 00 a 15 (Numero bit) Designare da 0000 a 9999	

A.1.4.2 Area dati di sistema

Quest'area mostra il contenuto dei dati di scrittura in ciascun indirizzo dell'Area dati di sistema.

■ Indirizzo che comunica con un dispositivo/PLC a 16 bit

- NOTA
- La colonna "Indirizzo word" della tabella seguente mostra gli indirizzi word aggiunti dall'indirizzo superiore dell'Area dati di sistema nel dispositivo/PLC (Quando tutti gli elementi sono selezionati da LS0000 a LS0019 del GP).
- L'Area di sola scrittura GP PLC va da LS0000 a 0007, mentre l'Area di sola lettura va da LS0008 a 0019.

Indirizzo interno GP	Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
LS0000	+0	Numero di schermo attuale	-	da 1 a 9999 (BIN) da 1 a 7999 (BCD)	#H_CurrentScreenNo
			da 0 a 2	Inutilizzato	
			3	Checksum memoria schermo	
			4	Struttura SIO	
			5	Parità SIO	
LS0001	+1	Stato errore	6	Overrun SIO	-
			da 7 a 9	Inutilizzato	
			10	Bassa tensione della batteria di backup	
			11	Errore di comunicazione PLC	
			da 12 a 15	Inutilizzato	
LS0002	+2	Valore "Anno" attuale dell'orologio	-	Ultime 2 cifre dell'anno (2 cifre BCD)	#H_CurrentYear
LS0003	+3	Valore "Mese" attuale dell'orologio	-	da 01 a 12 (2 cifre BCD)	#H_CurrentMonth
LS0004	+4	Valore "Giorno" attuale dell'orologio	-	da 01 a 31 (2 cifre BCD)	#H_CurrentDay

Indirizzo interno GP	Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
LS0005	+5	Valore "Ora" attuale dell'orologio	-	Ore: da 00 a 23, Minuti: da 00 a 59 (4 cifre BCD)	Ore: #H_CurrentHour Minuti: #H_CurrentMinute
			da 0 a 1	Riservato	-
			2	Stampa in corso	#H_Status_Print
			3	Parte Visualizzatore dati Valore di impostazione scrittura	-
LS0006	+6	Stato	da 4 a 7	Riservato	-
			8	Parte Visualizzatore dati Errore di input	-
			9	Visualizza ON/OFF ON, 1: OFF	#H_Status_DispOnOff
			10	Rileva retroilluminazione fulminata	-
			da 11 a 15	Riservato	-
LS0007	+7	Riservato	-	Riservato	-
LS0008	+8	Schermo Passa-a	-	da 1 a 9999 (BIN) da 1 a 7999 (BCD) ^{*1}	#H_ChangeScreenNo
LS0009	+9	Visualizzatore schermo ON/OFF	-	Portare il Visualizzatore schermo su OFF con FFFFh Visualizzatore schermo con 0h	-
LS0010	+10	Valore di impostazione "Anno" dell'orologio	-	Ultime 2 cifre dell'anno (2 cifre BCD) (Il bit 15 è il flag di riscrittura dei dati dell'orologio)	#H_SetYear
LS0011	+11	Valore di impostazione "Mese" dell'orologio	-	da 01 a 12 (2 cifre BCD)	#H_SetMonth

Indirizzo interno GP	Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
LS0012	+12	Valore di impostazione "Giorno" dell'orologio	-	da 01 a 31 (2 cifre BCD)	#H_SetDay
LS0013	+13	Valore di impostazione "Giorno" dell'orologio	-	Ore: da 00 a 23, Minuti: da 00 a 59 (4 cifre BCD)	#H_SetHour #H_SetMinute
			0	Retroilluminazione OFF	-
			1	Buzzer ON	#H_Control_Buzzer
			2	Stampa avviata	#H_Control_ HardcopyPrint
LS0014	+14	Controllo	3	Riservato	-
			4	Buzzer	#H_Control_ HardcopyPrint
			5	Uscita AUX	-
			da 6 a 10	Riservato	-
			11	Stampa annullata	#H_Control_ HardcopyPrint
			da 12 a 15	Riservato	-
LS0015	+15	Riservato	-	Riservato	-
			0	Visualizzatore finestra 0: OFF, 1: ON	
LS0016	+16	Controllo schermo finestra	1	Ordine di sovrapposizione finestre Modifica 0:Consentito, 1: Non consentito	#H_ GlobalWindowControl
			da 2 a 15	Riservato	
LS0017	+17	Numero finestra	-	Numero di registrazione finestra globale selezionato indirettamente: da 1 a 2000 (BIN/ BCD).	#H_GlobalWindowNo

Indirizzo interno GP	Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
LS0018	+18	Posizione di visualizzazione della finestra (Coordinata X)	-	Posizione di visualizzazione in alto a sinistra della finestra globale indirettamente	#H_ GlobalWindowPosX
LS0019	+19	Posizione di visualizzazione della finestra (Coordinata Y)	-	specificata (Bin/BCD)	#H_ GlobalWindowPosY

*1 Quando non si specifica [Riporta nel Dispositivo/PLC] dalla finestra [Impostazioni di sistema], scheda [Visualizza] del link [Unità di visualizzazione], non si potrà tornare al numero di schermo a cui si è passati mediante tocco dal dispositivo/PLC. Per forzare il passaggio dello schermo, impostare ON per il bit 15 dell'indirizzo e specificare il numero dello schermo cui si desidera accedere dai bit 0-14. (Inserire 8000h + il valore del numero dello schermo cui si desidera passare nell'indirizzo).

Ad esempio, per attivare il passaggio di schermo forzato:

8000(h)+1999(h)=9999(h) scrivere "9999" nell'indirizzo.

Attenzione).

Mentre il passaggio forzato allo schermo viene attivato (il bit 15 si trova su ON), non si può cambiare schermo via tocco.

Quando il formato dati è BCD, non si può passare agli schermi con numeri che partono da 2000.

IMPORTANTE	•	In genere quando si imposta OFF per la visualizzazione dello schermo, non si deve utilizzare il bit +14 "Retroilluminazione OFF" di (Controllo). Utilizzare
		il bit +9 [Visualizzatore schermo ON/OFF].

■ Indirizzo che comunica con un dispositivo/PLC a 8 bit

- La colonna "Indirizzo word" della tabella seguente mostra gli indirizzi word aggiunti dall'indirizzo superiore dell'Area dati di sistema nel dispositivo/PLC (Con tutti gli elementi del GP selezionati, da LS0000 a LS0019).
 - L'area di sola scrittura GP PLC va da LS0000 a 0007, mentre l'area di sola lettura va da LS0008 a 0019.
 - Il PLC determina l'ordine dei byte (Basso o Alto) e il modo in cui sono visualizzati i dati

Indirizzo	Byte		Descrizione	Ordine	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
interno GP	Decimale	Ottale					
LS0000	+0	+0	Numero di		-	da 1 a 9999	#H_CurrentScreenNo
	+1	+1	attuale			(BIN) da 1 a 7999 (BCD)	
LS0001	+2	+2	Stato errore	Basso	da 0 a 2	Inutilizzato	-
					3	Checksum memoria schermo	
					4	Struttura SIO	
					5	Parità SIO	
					6	Overrun SIO	
					7	Inutilizzato	
	+3	+3		Alto	da 0 a 1	Inutilizzato	
					2	Bassa tensione della batteria di backup	
					3	Errore di comunicazione PLC	
					da 4 a 7	Inutilizzato	
LS0002	+4 +5	+4+5	Valore "Anno" attuale dell'orologio		-	Anno a 2 cifre (2 cifre BCD)	#H_CurrentYear

Indirizzo	Ву	te	Descrizione	Ordine	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
interno GP	Decimale	Ottale					
LS0003	+6 +7	+6 +7	Valore "Mese" attuale dell'orologio		-	da 01 a 12 (2 cifre BCD)	#H_CurrentMonth
LS0004	+8 +9	+10 +11	Valore "Giorno" attuale dell'orologio		-	da 01 a 31 (2 cifre BCD)	#H_CurrentDay
LS0005	+10 +11	+12 +13	Valore "Ora" attuale dell'orologio		-	Ore: da 00 a 23, Minuti: da 00 a 59 (4 cifre BCD)	Ore: #H_CurrentHour Minuti: #H_CurrentMinute
LS0006	+12	+14	Stato	Basso	da 0 a 1	Riservato	-
					2	Stampa in corso	#H_Status_Print
					3	Parte del Visualizzatore dati Valore scrittura	-
					da 4 a 7	Riservato	-
	+13	+15		Alto	0	Parte del Visualizzatore dati Errore di input	-
					1	Visualizza ON/ OFF 0: ON, 1:OFF	#H_Status_DispOnOff
					2	Rileva retroilluminazion e fulminata	-
					da 3 a 7	Riservato	-
LS0007	+14	+16	Riservato		-	Riservato	-
	+15	+17					
LS0008	+16 +17	+20 +21	Schermo Passa-a		-	da 1 a 9999 (BIN) da 1 a 7999 (BCD) ^{*1}	#H_ChangeScreenNo

Indirizzo	Byte		Descrizione	Ordine	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
interno GP	Decimale	Ottale					
LS0009	+18 +19	+22 +23	Visualizzator e schermo ON/OFF		-	Portare il Visualizzatore schermo su OFF con FFFFh Portarlo su ON con 0h	-
LS0010	+20 +21	+24 +25	Valore di impostazione "Anno" dell'orologio		-	Anno a 2 cifre (2 cifre BCD 2) (il bit 15 è il flag di riscrittura dei dati dell'orologio)	#H_SetYear
LS0011	+22 +23	+26 +27	Valore di impostazione "Mese" dell'orologio		-	da 01 a 12 (2 cifre BCD)	#H_SetMonth
LS0012	+24 +25	+30 +31	Valore di impostazione "Giorno" dell'orologio		-	da 01 a 31 (2 cifre BCD)	#H_SetDay
LS0013	+26 +27	+32 +33	Valore di impostazione "Giorno" dell'orologio		-	Ore: da 00 a 23, Minuti: da 00 a 59 (4 cifre BCD)	#H_SetHour #H_SetMinute

Indirizzo	zzo Byte		Descrizione	Ordine	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
interno GP	Decimale	Ottale					
LS0014	+28	+34	Controllo	Basso	0	Retroilluminazio ne OFF	-
					1	Buzzer ON	#H_Control_Buzzer
					2	Stampa avviata	#H_Control_Hardcopy Stampa
					3	Riservato	-
					4	Buzzer	#H_Control_Buzzer Attiva
					5	Uscita AUX	-
					da 6 a 7	Riservato	-
	+29	+35		Alto	da 0 a 2	Riservato	-
					3	Stampa annullata	#H_Control_PrintCancel
					da 4 a 7	Riservato	-
LS0015	+30	+36	Riservato		-	Riservato	-
	+31	+37					
LS0016	+32	+40	Controllo finestra	Basso	0	Visualizzazione finestra 0: OFF, 1: ON	#H_GlobalWindow Control
					1	Cambiare l'ordine di sovrapposizione delle finestre 0: Attiva; 1: Disattiva	
					da 2 a 7	Riservato	
	+33	+41		Alto	da 0 a 7	Riservato	
LS0017	+34 +35	+42 +43	Numero finestra		-	Numero di registrazione finestra globale selezionato indirettamente: da 1 a 2000 (BIN/BCD)	#H_GlobalWindowNo

Indirizzo	dirizzo Byte		Descrizione	Ordine	Bit	Dettagli	Variabile di Sistema H
interno GP	Decimale	Ottale					
LS0018	+36	+44	Posizione di		-	Posizione di	#H_GlobalWindowPosX
	+37	+45	visualizzazio ne finestra (coordinata X)			visualizzazione coordinate in alto a sinistra della finestra globale	
LS0019	+38	+46	Posizione di		-	indirettamente	#H_GlobalWindowPosY
	+39	+47	visualizzazio ne finestra (Coordinata Y)			BCD)	

*1 Quando non si specifica [Riporta nel Dispositivo/PLC] dalla scheda [Visualizza] [Unità di visualizzazione] [Impostazioni di sistema], non si potrà tornare al numero di schermo a cui si è passati mediante tocco dal dispositivo/PLC. Per forzare il passaggio dello schermo, impostare ON per il bit 15 dell'indirizzo e specificare il numero dello schermo cui si desidera accedere dai bit 0 -14. (Inserire 8000h + il valore del numero dello schermo cui si desidera passare nell'indirizzo).

Ad esempio, per attivare il passaggio di schermo forzato:

8000(h)+1999(h)=9999(h) scrivere "9999" nell'indirizzo.

Attenzione:

Mentre il passaggio forzato allo schermo viene attivato (il bit 15 si trova su ON), non si può cambiare schermo via tocco.

Quando il formato dati è BCD, non si può passare agli schermi con numeri che partono da 2000.

IMPORTANTE	•	Di norma, quando si porta il Visualizzatore schermo su OFF, non si deve
		utilizzare il bit di controllo Retroilluminazione OFF (Indirizzo byte +28 in
		formato decimale o Indirizzo byte +34 in formato ottale). Invece, usare
		l'indirizzo ON/OFF del Visualizzatore schermo (Indirizzo byte +18 in formato
		decimale o Indirizzo byte +22 in formato ottale.)

	Dettagli	su	ciascun	indirizzo
--	----------	----	---------	-----------

Descrizione	D	Dettagli								
Numero di schermo attuale	N	Memorizza il numero dello schermo attualmente visualizzato sul GP.								
Stato errore	orrispondente si porterà su ON. one si porta su OFF, lo stato viene amente dalla modalità offline alla									
		Bit (16 bit)	Bit (8 bit)	Descrizione	Dettagli					
		da 0 a 2	da 0 a 2	Inutilizzato						
		3	3	Checksum memoria schermo	Si è verificato un errore nel file di progetto. Trasferirlo nuovamente.					
		4	4	Struttura SIO						
		5	5	Parità SIO						
		6	6	Overrun SIO						
		7	7	Inutilizzato						
		da 8 a 9	da 0 a 1	Inutilizzato						
		10	2	Bassa tensione della batteria di backup	Passa su ON quando la tensione della batteria di backup al litio è bassa. La batteria di backup viene utilizzata dall'orologio e dalla memoria SRAM.					
		11	3	Errore di comunicazione PLC	Errore di comunicazione con il dispositivo/PLC dovuto ai bit da 4 a 6 o ad altra causa.					
		da 12 a 15	da 4 a 7	Inutilizzato						

Descrizione	Dettagli								
Dati orologio	Niemorizzato come BCD. [Anno] consiste nelle 2 cifre finali dell'anno,								
(Attuale)	[Mese] consiste nelle 2 cifre da 01 a 12, [Giorno] consiste nelle 2 cifre da 01								
	a 31, [Ora] consiste ne	elle 2 cifre da	a 00 a 23 insieme alle 2 c	ifre dei minuti da					
	00 a 59, per un totale di 4 cifre.								
	ΝΟΤΑ								
	• Il valore attuale per	• Il valore attuale per il giorno è memorizzato in I \$9310. Il giorno viene							
	calcolato da Anno I	Mese e Giorn	o dell'orologio a circuito	integrato (IC)					
	(PTC) cho si trova s	mese e olom	o den orologio a circuito	integrato (IC)					
	(KTC) che si uova s	ui Or.							
	Il valore viene memor	izzato in LSS	9310 come segue.						
		Valore	Descrizione						
		0	Domenica						
		1	Lunedì						
		2	Martedì						
		3	Mercoledì						
		4	Giovedì						
		5	Venerdì						
		6	Sabato						
		Dopo 7	Inutilizzato						
	Gli aggiornamenti ver	igono eseguit	ti quando cambia la data	dell'orologio del					
	circuito integrato. Poi	ché le scrittur	re non sono eseguite rego	olarmente, ma					
	ogni volta che cambia	no le parti ne	ell'area, quest'ultima non	sarà aggiornata					
	fino a quando non sar	à modificata	la data dell'orologio IC						
	Gli aggiornamenti vengono eseguiti quando cambia la data dell'orologio del circuito integrato. Poiché le scritture non sono eseguite regolarmente, ma ogni volta che cambiano le parti nell'area, quest'ultima non sarà aggiornata								
	tino a quando non sara	à modificata	la data dell'orologio IC.						

Descrizione	Dettagli							
Stato	Monitorar	e solo i bi	t necessari. Non p	ortare i bit riservati su ON/OFF, poiché				
	a volte ser	vono per l	la manutenzione d	lel sistema GP.				
	Bit (16 bit)	Bit (8 bit)	Descrizione	Dettagli				
	0, 1	0, 1	Riservato	-				
	2	2	Stampa in corso	Si porta su ON durante la stampa. Quando il bit si trova su ON, in alcuni casi viene visualizzato lo schermo offline o l'output viene disturbato.				
	3	3	Valore di impostazione scrittura	Questo bit viene invertito ogni volta che si esegue una scrittura da un Visualizzatore dati (Inserimento valore di impostazione).				
	da 4 a 7	da 4 a 7	Riservato	-				
	8	0	Parte Visualizzatore dati Errore di input	Quando gli Allarmi sono impostati per il Visualizzatore dati, in cui si inserisce un valore fuori dell'intervallo di allarme, questo bit si porterà su ON. Quando si inserisce un valore compreso nell'intervallo di allarme o si passa da uno schermo all'altro, il bit si porterà su OFF.				
	9	1	Visualizza ON/ OFF (0: ON, 1: OFF)	 Rileva se il Visualizzatore schermo del GP si deve portare su ON/OFF dal dispositivo/PLC. Questo bit cambia nei seguenti casi. (1) Quando FFFFh viene scritto sul Visualizzatore ON/OFF dell'Area dati di sistema, il display si porterà su OFF. (2) Quando il tempo di attesa è trascorso, il display si porterà su OFF. (3) Se lo schermo cambia o viene toccato quando il display si porta su OFF, il display si riporterà su ON. NOTA Questo bit non può cambiare il bit 0 del "Controllo" LS0014 (Retroilluminazione OFF). 				
	10	2	Rileva retroilluminazione fulminata	Quando viene rilevato l'esaurimento della retroilluminazione, il bit si porterà su ON.				
	da 11 a 15	da 3 a 7	Riservato	-				

Descrizione	Dettagli		
Schermo Passa-a	Impostare il num differisce second Visualizzatore sc Riportalo nel Dis visualizzazione]	ero dello Schermo Pa o l'impostazione di [' hermo] e [Cambia lo positivo/PLC] nella s della finestra [Impos	assa-a. L'intervallo di valori possibili Tipo di dati dei numeri del schermo dell'unità di visualizzazione - scheda [Visualizza] del link [Unità di stazioni di sistema].
	Impostazioni Target Visualizzioni Operazion Impostazioni scherma di Tipo di dati del n. s Cambia scherma di Implementa n Ura di avvio Modalità Standby Attesa standby Vai a schermata	i Modalità Logica Area di sister ta avvin finanzia chermata di visualizzazione e Bir all'unità di visualizzazione hel dispositivo/PLC	ma Impostazioni estese Visualizza
	Quando [Tipo di d	dati dei numeri del Vi	sualizzatore schermo] è [Bin]:
	Riportarlo nel dispositivo/ PLC	Cambio di schermo dal dispositivo/PLC	Cambio di schermo dall'unità di visualizzazione
	Attiva	da 1 a 9999	da 1 a 9999
	Disattiva	da 1 a 9999	da 1 a 9999
	Quando [Tipo di o	dati dei numeri del Vi	sualizzatore schermo] è [BCD]:
	Riportarlo nel Dispositivo/ PLC	Cambio di schermo dal Dispositivo/PLC	Cambio di schermo dall'unità di visualizzazione
	Attiva	da 1 a 7999	da 1 a 7999
	Disattiva	da 1 a 1999	da 1 a 7999
Visualizzatore schermo ON/OFF	Mostra lo scherm "FFFFh". Valori Visualizzatore sc riaccendere.	no quando il valore è diversi da "0h" e "FF hermo è nascosto, il	"Oh" e lo nasconde quando il valore è FFh" sono riservati. Quando il seguente tocco sullo schermo lo farà

Descrizione	Dettagli
Dati orologio (Valore attuale)	Impostare come BCD. [Anno] consiste nelle 2 cifre finali dell'anno, [Mese] consiste nelle 2 cifre da 01 a 12, [Giorno] consiste nelle 2 cifre da 01 a 31, [Ora] consiste nelle 2 cifre da 00 a 23 insieme alle 2 cifre dei minuti da 00 a 59, per un totale di 4 cifre.
 Ad esempio,< 19 ottobre 2005, 21:57> (1) Quando i dati "+10" dell'indirizzo word attuale sono "0000", - "Mese" - Scrittura "0010" Indirizzo word "+11" - "Giorno" - Scrittura "0019" Indirizzo word "+12" - "Ora" - Scrittura "2157" Indirizzo word "+13" (2) Se si scrive "8005" nell'indirizzo word "+10," il bit 15 di "+1 su ON e i dati dell'orologio saranno riscritti. Per "8005" il bit ON per la porzione "8000", mentre "Anno" è impostato con " 	

Descrizione	Dettag	li		
Controllo	 NOTA Verificare che l'indirizzo sia scritto in unità bit. In alcuni casi scrivere l'indirizzo con dati word può modificarne il valore. A volte i bit "riservati" sono utilizzati per la manutenzione del sistema GP. Portarli su OFF. 			
	Bit (16 bit)	Bit (8 bit)	Descrizione	Dettagli
	0	0	Retroilluminazione OFF	 Quando si trova su ON, la retroilluminazione si porta su OFF. Quando si trova su OFF, la retroilluminazione si porta su ON (Le parti collocate sullo schermo funzionano mentre l'LCD è acceso). NOTA Per disattivare il Visualizzatore schermo si utilizza in genere l'indirizzo word "+9" (Visualizzatore schermo
				ON/OFF).
	1	1	Buzzer ON	0:Nessun audio, 1: Audio
	2	2	Stampa avviata	0:Nessun audio, 1: Audio Quando il bit si porta su ON, i dati dello schermo di stampa si avviano.
				 Quando il "Bit 2" di stato (Stampa in corso) si porta su ON, disattivarlo manualmente.
	3	3	Riservato	0 Fisso
	4	4	Buzzer	L'azione seguente viene eseguita solo quando il "Bit 1" di controllo (Buzzer ON) si trova su ON. 0:Audio, 1: Nessun audio Per interrompere l'audio del buzzer, portare questo bit su ON.
	5	5	Uscita AUX	L'azione seguente viene eseguita solo quando il "Bit 1" di controllo (Buzzer ON) si trova su ON. 0:Audio, 1: Nessun audio Per interrompere l'uscita AUX, portare questo bit su ON.
	da 6 a 7	da 6 a 7	Riservato	0 Fisso
	da 8 a 10	da 0 a 2	Riservato	0 Fisso
	11	3	Stampa annullata	 0:Audio, 1: Nessun audio Quando il bit si porta su ON, tutte le stampe in corso vengono annullate. NOTA Dopo l'interruzione della stampa il "Bit 2" di stato (Stampa in corso) si porta su OFF; disattivarlo manualmente. Anche quando il bit Stampa annullata si porta su ON, vengono stampati anche i dati precedentemente inviati alla stampante.
	da 12 a 15	da 4 a 7	Riservato	0 Fisso

Descrizione	Dettagli
Numero finestra	Memorizza il numero di registrazione Finestra globale selezionato indirettamente: da 1 a 2000 (BIN/BCD).
Posizione di visualizzazione della finestra	Memorizza la posizione di visualizzazione in alto a sinistra della Finestra globale, selezionata per designazione indiretta. "+18" mostra la coordinata X, "+19" la coordinata Y. Il tipo di dati è BIN o BCD.

A.1.4.3 Relè speciale



Il relè speciale non è protetto da scrittura. Non attivarlo/disattivarlo con parti o scrivendo word.

Il relè speciale presenta la struttura seguente.

Metodo Accesso diretto

Indirizzo	Descrizione	Variabile di Sistema H
LS2032	Informazioni sui relè comuni	
LS2033	Informazioni sullo schermo di base	
LS2034	Riservato	
LS2035	1 -Contatore binario a incrementi di 1 secondo	
LS2036	Tempo di scansione della visualizzazione	#H_DispScanTime
LS2037	Tempo del ciclo di comunicazione	
LS2038	Contatore di scansione della visualizzazione	#H_DispScanCounter
LS2039	Codice errore di comunicazione	
LS2040	Riservato	
LS2041		
LS2042		
LS2043		
LS2044		
LS2045		
LS2046		
LS2047		

Descrizione	Dettagli			
Informazioni sui relè comuni (LS2032)		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit		
()	Bit	Descrizione		
	0	Alterna ciascun ciclo di comunicazione tra ON/OFF.		
	1	Dopo la modifica di un schermo di base o di una finestra, il bit si porta su ON fino a stabilire la comunicazione con tutti gli indirizzi del dispositivo impostati sullo schermo e al completamento dell'operazione o dell'elaborazione della parte.		
	2	Si porta su ON solo quando si verifica un errore di comunicazione.		
	3	Si porta su ON quando all'accensione si visualizza lo schermo iniziale.		
	4	Normalmente ON.		
	5	Normalmente OFF.		
	6	Si porta su ON quando vengono cancellati i dati di backup della memoria SRAM. (Solo la memoria SRAM di backup all'interno).		
	7	Quando si utilizzano D-Script, questo bit si porterà su ON in caso di errore BCD.		
	8	Se si utilizzano D-Script, questo bit si porta su ON in caso di errore zero.		
	9	Si porta su ON in caso di errore di trasferimento di una ricetta alla memoria SRAM di backup.		
	10	Questo bit si porta su ON se una ricetta trasferita in base all'indirizzo word di controllo non ha potuto essere spostata da PLC alla memoria SRAM. Inoltre, se il trasferimento tra due PLC avviene mediante un Visualizzatore dati speciali (archiviazione) quando si utilizza un indirizzo bit di completamento del trasferimento, il bit si porterà su ON nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati dall'area PLC o dalla memoria PLC SRAM.		
	11	Si porta su ON mentre si trasferiscono i dati di archiviazione da SRAM all'Area LS mediante un Visualizzatore dati speciali (archiviazione).		
	12	Se si utilizzano D-Script, il bit si porterà su ON quando si verifica un errore di comunicazione da memcpy () o durante la lettura della designazione di offset dell'indirizzo. Si porta su OFF quando la lettura dei dati viene completata normalmente.		
	13	Nella pagina [Script I/O] di [Impostazioni di sistema], quando non sono impostati [D-Script/D-Script globali] nel progetto, il bit si porterà su ON nel caso in cui la lettura delle funzioni Invia, Ricevi, Controllo, Variabile Stato e Formato dati ricevuti venga eseguita nelle Impostazioni etichetta [Operazione porta SIO].		
	14	Nella pagina [Script I/O] in [Impostazioni di sistema] quando sono impostati [D-Script/D-Script globali] per il progetto, il bit si porterà su ON nel caso in cui nello script esteso venga eseguita una funzione [Operazione testo]. Inoltre, nella pagina [Script I/O] di [Impostazioni di sistema] quando è impostato uno [Script esteso] nell progetto, il bit si porterà su ON anche quando viene eseguita la funzione I/O (IO_WRITE, IO_READ) di [Operazione porta SIO] in uno D-Script/D- Script globale. Riservato		

Descrizione	Dettagli		
Informazioni sullo schermo di base (LS2033)	15 1 0 Bit Questo bit rimane su ON dal momento in cui la schermata di base cambia fino alla gestione di tutte le parti è completata.		
Riservato (LS2034, da LS2040 a LS2047)	I valori non sono definiti negli indirizzi riservati. Non utilizzare.		
1 - Contatore binario a incrementi di 1 secondo (LS2035)	Incrementa una volta al secondo immediatamente dopo l'accensione. I dati sono binari.		
Tempo di scansione della visualizzazione (LS2036)	Il tempo di visualizzazione calcolato dalla prima parte impostata sul Visualizzatore schermo alla fine dell'ultima parte. I dati vengono memorizzati in formato binario con unità in millisecondi. I dati vengono aggiornati al termine dell'elaborazione delle parti target. Il valore iniziale dei dati è "0". Il margine di errore è di ± 10 ms.		
Tempo del ciclo di comunicazione (LS2037)	 Il tempo dei un ciclo è calcolato dall'inizio alla fine della gestione dell'Area dati di sistema assegnata all'interno del dispositivo/PLC e ogni tipo di dispositivo. I dati vengono memorizzati in formato binario, in unità di 10 ms. I dati vengono aggiornati al termine dell'elaborazione dell'Area dati di sistema e del dispositivo target. Il valore iniziale dei dati è "0". Il margine di errore è di ±10 millisecondi. NOTA Quando esistono più dispositivi/PLC collegati a un singolo GP, l'Area dati di sistema può essere assegnata solo ad un dispositivo/PLC. 		
Contatore di scansione della visualizzazione (LS2038)	Il contatore incrementa i propri numeri ogni volta che viene elaborata la Parte impostata sullo schermo di visualizzazione. I dati sono binari.		
Codice dell'errore di comunicazione (LS2039)	Quando si verifica un errore di comunicazione, questo comando memorizza l'ultimo codice dell'errore di comunicazione visualizzato in formato binario.		

A.1.4.4 Procedura di assegnazione dell'Area dati di sistema del dispositivo/PLC

Quando si fa riferimento a un numero di schermo visualizzato sul GP da un dispositivo/PLC o da schermi in fase di modifica per riferire/controllare i dati del GP, condividere i dati assegnati all'Area dei dati di sistema interno con il dispositivo/PLC.



- *1 Impostare l'indirizzo iniziale mediante il processo nella pagina seguente.
- *2 n = da 0 a 20. Questo dipende dal numero di elementi selezionati nell'Area dati di sistema impostata del GP.
- *3 Queste sono le dimensioni dell'area di lettura.
- *4 *= Indirizzo iniziale area di lettura (20) + Dimensioni dell'area di lettura (m)

IMPORTANTE	 Quando più dispositivi/PLC sono collegati a un singolo GP, l'Area dati di sistema può essere assegnata solo a un dispositivo/PLC. Non impostare indirizzi per le parti che vanno dall'Area dati di sistema e all'Area di lettura, oppure all'Area di lettura e all'Area utente. Quando si impostano gli indirizzi delle parti nell'Area dati di sistema, impostare la lunghezza dei dati su 16 bit.
ΝΟΤΑ	• Il numero di indirizzi che possono essere impostati nell'Area dati di sistema varia in base al dispositivo/PLC. Per dettagli fare riferimento al manuale GP-Pro EX Device/PLC Connection Manual.

 Nel menu [Progetto (F)], selezionare [Impostazioni di sistema (C)] o fare clic su Impostazioni In [Impostazioni di sistema], selezionare [Unità di visualizzazione]. In [Unità di visualizzazione], selezionare la scheda [Area di sistema]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.



- 2 Assegnare gli indirizzi nel dispositivo/PLC con cui si stabilisce la comunicazione. In [Dispositivo Area di sistema], selezionare il dispositivo/PLC cui assegnare gli indirizzi e impostare l'indirizzo iniziale dell'area con 16 o più word di indirizzi continui in [Indirizzo iniziale Area di sistema]. (Ad esempio, [PLC1] D00000)
 - I dati usati in tutti gli schermi comuni e i dati di visualizzazione del blocco dei grafici a linee sono memorizzati nell'''Area di lettura''. Secondo la capacità necessaria, impostare le [Dimensioni Area di lettura] fino a un massimo di 256 word. Usare l'area LS solo come area di lettura iniziando dall'indirizzo sulla destra (esempio: [PLC1]D00000) e continuando per il numero designato di word.

3 Selezionare la casella [Attiva Area dati di sistema]. Dall'indirizzo iniziale vengono assegnate 16 word.

"A.1.5.2 Area dati di sistema" (pagina A-34)

7	Attiva area dati di sistema				
	Seleziona elemento dell'area dati sistema N. di parole da utilizzare 16				
	☑	N. di schermata attuale.: (1 pagina)	[PLC1]D00000		
	☑	Stato: (1 parola): (1 pagina)	[PLC1]D00001		
	☑	Dati orologio (Attuale): (4 Parola)	[PLC1]D00002		
	◄	Stato: (1 parola)	[PLC1]D00006		
	◄	Riservato (Scrivi): (1 pagina)	[PLC1]D00007		
	◄	Cambia con N. schermata: (1 parola)	[PLC1]D00008		
	☑	Visualizzazione schermata ON/OFF: (1 pagina)	[PLC1]D00009		
	◄	Dati orologio (Valore di impostazione): (4 Parola)	[PLC1]D00010		
	◄	Controllo: (1 parola)	[PLC1]D00014		
	◄	Riservato (Leggi): (1 pagina)	[PLC1]D00015		
		Controllo finestra: (1 parola)			
	Γ	N. finestra.: (1 parola)			
	Γ	Posizione di visualizzazione finestra: (2 parole)			

• Quando si usa una finestra globale si utilizzano 4 word per [Controllo finestra], [Schermo finestra] e [Posizione di visualizzazione finestra]. * "12.6 Cambio della finestra visualizzata su Tutti gli schermi" (pagina 12-17)

4 Le impostazioni sono complete.

A.1.5 Area di sistema (Area Link memoria)

Quando si comunica all'interno del GP utilizzando il metodo Link memoria, l'Area di sistema è protetta. Quest'area viene utilizzata per gli scambi con l'host.

A.1.5.1 Elenco Area di sistema



	1
IMPORIANTE	L

• Quando si impostano gli indirizzi delle parti nell'Area dati di sistema, impostare la lunghezza dei dati su 16 bit.

Nome area	Descrizione	
Area dati di sistema	Quest'area memorizza i dati richiesti per le operazioni di sistema, come i dati di controllo dello schermo del GP e le informazioni sugli errori. I dati di scrittura sono fissi. Transformationa (pagina A-34)	
Area utente	Quest'area viene utilizzata per lo scambio dei dati tra il GP e il computer host. Sull'host decidere quali dati dell'indirizzo del GP scrivere e come creare un programma di scrittura dei dati. Nel GP configurare le impostazioni delle parti speciali per visualizzare i dati scritti negli indirizzi. Perché l'host possa leggere dati scritti via Tasti, Visualizzatori dati e tastierini, è necessario creare un programma nell'host per leggere i dati del GP.	
Relè speciale	In quest'area sono memorizzati tutti i tipi di informazioni di stato che si verificano durante la comunicazione del GP. ^(CP) "A.1.5.3 Relè speciale" (pagina A-42)	
Riservato	Utilizzato all'interno del GP. Non utilizzare quest'area. Non funzionerà normalmente.	
Area 9000	Memorizza le informazioni operative interne del GP, come dati cronologici di un Grafico tendenza e il tempo di scansione della comunicazione. Una porzione dell'area è regolabile.	

• Quando l'indirizzo ha una designazione bit, aggiungerà una posizione bit dopo il dispositivo word (Designato da 00 a 15). <>Quando il bit 02 dell'indirizzo 0020 dell'Area utente è definito come "002002" Posizione bit Indirizzo word

A.1.5.2 Area dati di sistema

Quest'area mostra il contenuto dei dati di scrittura in ciascun indirizzo dell'Area dati di sistema.

IMPORTANTE	•	In genere quando si imposta OFF per il Visualizzatore schermo, non si deve utilizzare il bit 11 (di Controllo) "Retroilluminazione OFF" . Utilizzare il bit 12 [Visualizzatore schermo ON/OFF].
NOTA	•	Gli indirizzi word della tabella vengono visualizzati quando la casella di controllo [Attiva Area dati di sistema] viene selezionata insieme a tutti gli elementi.

Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli
0	Riservato	-	Riservato
1	Stato	da 0 a 1	Riservato
		2	Stampa in corso
		3	Valore di impostazione scrittura della Parte del Visualizzatore dati
		da 4 a 7	Riservato
		8	Errore di input della parte del Visualizzatore dati
		9	Visualizza ON/OFF 0:ON, 1:OFF
		10	Rileva retroilluminazione fulminata
		da 11 a 15	Riservato
2	Riservato	-	Riservato
3	Stato errore	da 0 a 2	Inutilizzato
		3	Checksum memoria schermo
		4	Struttura SIO
		5	Parità SIO
		6	Overrun SIO
		da 7 a 9	Inutilizzato
		10	Bassa tensione della batteria di backup
		da 11 a 15	Inutilizzato

Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli
4	Valore "Anno" attuale dell'orologio	da 0 a 7	Ultime cifre dell'anno (2 cifre BCD)
		da 8 a 15	Inutilizzato
5	Valore "Mese" attuale	da 0 a 7	da 01 a 12 (2 cifre BCD)
	dell'orologio	da 8 a 15	Inutilizzato
6	Valore "Giorno" attuale dell'orologio	da 0 a 7	da 01 a 31 (2 cifre BCD)
		da 8 a 15	Inutilizzato
7	Valore "Ora" attuale dell'orologio	da 0 a 7	da 00 a 23 (2 cifre BCD)
		da 8 a 15	Inutilizzato
8	Valore "Minuto" attuale dell'orologio	da 0 a 7	da 00 a 59 (2 cifre BCD)
		da 8 a 15	Inutilizzato
9	Riservato	-	Riservato
10	Output interrotto (Quando il tocco si trova su OFF)	-	Se si scrive su un Tasto word (16 bit), quando si rilascia il Tasto, gli 8 bit di valore più basso verranno emessi come codice di interruzione. ^{*1}
		0	Retroilluminazione OFF
		1	Buzzer ON
		2	Stampa avviata
		3	Riservato
		4	Buzzer
11	Controllo	5	Uscita AUX
		6	Scrive "FFh" quando si tocca uno schermo e per ritornarvi (da "Visualizzatore OFF" a "Visualizzatore ON"). 0: Non emettere interruzioni 1: Interruzione output
		da 7 a 10	Riservato
		11	Stampa annullata
		da 12 a 15	Riservato
12	Visualizzatore schermo ON/OFF	-	Portare il Visualizzatore schermo su OFF con FFFFh Visualizzatore schermo con 0h
13	Output interrotto (Quando il tocco si trova su ON)	-	Quando si scrive su un Tasto word (16 bit), gli 8 bit di valore più basso saranno emessi come codice di interruzione.*1
14	Riservato	-	Riservato
15	Numero schermo attuale	-	da 1 a 9999 (BIN) da 1 a 7999 (BCD) ^{*2}

Indirizzo word	Descrizione	Bit	Dettagli
		0	Visualizzatore finestra 0: OFF, 1: ON
16	Controllo finestra	1	Cambiare l'ordine di sovrapposizione delle finestre 0: Consentito, 1: Non consentito
		da 12 a 15	Riservato
17	Numero finestra	-	Numero di registrazione finestra globale selezionato indirettamente: da 1 a 2000 (BIN/BCD).
18	Posizione di visualizzazione della finestra (Coordinata X)	-	Posizione di visualizzazione in alto a sinistra della finestra globale, selezionata indirettamente (BIN/BCD).
19	Posizione di visualizzazione della finestra (Coordinata Y)	-	

*1 Quando si scrivono i dati da 0x00 a 0x1F, possono verificarsi problemi di comunicazione. Questo non subisce alcuna influenza da parte del workspace [Impostazioni di sistema], l'impostazione [Rilevamento pannello al tocco] dello schermo [Unità di visualizzazione]. L'indirizzo word 10 interrompe l'output al rilascio (quando il tocco si trova su OFF) e l'indirizzo word 13 interrompe gli output al tocco (quando il tocco si trova su ON). Il buzzer sul tasto suona per informare l'operatore che l'operazione è in fase di esecuzione. Pertanto, impostando gli indirizzi 10 e 13 su un Tasto usando l'[Elenco multifunzione], il buzzer suonerà ogni volta che il tocco si porta su ON e su OFF.

*2 Quando non si specifica [Riporta nel Dispositivo/PLC] dalla scheda [Visualizza] [Unità di visualizzazione] [Impostazioni di sistema], non si potrà tornare al numero di schermo cui si è passati mediante tocco da parte dell'host. Per forzare il cambio di schermo, impostare ON per il bit 15 dell'indirizzo e specificare il numero dello schermo a cui si desidera passare dai bit 0 - 14. (Inserire 8000h + il valore del numero dello schermo a cui si desidera passare nell'indirizzo.

Ad esempio, per attivare il passaggio di schermo forzato: 8000(h)+1999(h)=9999(h) scrivere "9999" nell'indirizzo.

Attenzione:

- Mentre il passaggio forzato allo schermo viene attivato (il bit 15 si trova su ON), non si può cambiare schermo via tocco.
- Quando il formato dati è BCD, non si può passare agli schermi con numeri che partono da 2000.
| Descrizione | Dettagli | | |
|-------------|---|---|---|
| Riservato | Gli indirizzi "0", "2", "9" e "14" sono riservati. | | |
| | Poiché vengono utilizzati all'interno del GP, non scrivere dati su questi indirizzi. Potrebbero non funzionare in modo appropriato. | | |
| Stato | Monitorare solo i bit necessari. I bit riservati a volte vengono utilizzati per la manutenzione del sistema GP; di conseguenza NON devono essere portati su ON/OFF. | | |
| | Bit | Descrizione | Dettagli |
| | 0,1 | Riservato | - |
| | 2 | Stampa in corso | Si porta su ON durante la stampa. Quando il bit si
trova su ON, esistono casi in cui appare lo
schermo offline o in cui l'output viene disturbato. |
| | 3 | Valore di impostazione
scrittura | Questo bit viene invertito ogni volta che si esegue
una scrittura da un Visualizzatore dati
(Impostazione Input valore). |
| | da 4 a 7 | Riservato | - |
| | 8 | Parte Visualizzatore
dati
Errore di input | Quando gli Allarmi sono impostati per il
Visualizzatore dati, in cui si inserisce un valore
fuori dell'intervallo di allarme, questo bit si porterà
su ON.
Quando si inserisce un valore compreso
nell'intervallo allarmi o si cambiano gli schermi, il
bit si porta su OFF. |
| | 9 | Visualizza ON/OFF
(0: ON, 1: OFF) | Rileva se il Visualizzatore schermo del GP si deve portare su ON/OFF dal dispositivo/PLC. Questo bit cambia nei seguenti casi. Quando FFFFh viene scritto sul Visualizzatore ON/OFF dell'Area dati di sistema, il visualizzatore si spegnerà. Quando il tempo di attesa è trascorso, il visualizzatore si spegnerà. Se lo schermo cambia o viene toccato dopo aver portato su OFF il Visualizzatore, questo ritornerà su ON. NOTA Questo bit non può cambiare il bit 0 del "Controllo" LS0014 (Retroilluminazione OFF). |
| | 10 | Rileva
retroilluminazione
fulminata | Quando viene rilevato l'esaurimento della retroilluminazione, il bit si porta su ON. |
| | da 11 a
15 | Riservato | - |

Descrizione	Dettagli			
Stato errore	Quando si verifica un errore nel GP, il bit corrispondente si porta su ON. Quando il bit è ON e l'alimentazione si porta su OFF, lo stato viene mantenuto fino a quando il GP non passa di nuovo alla modalità attiva dalla modalità offline.			
	Bit	Descrizione	Dettagli	
	da 0 a 2	Inutilizzato		
	3	Checksum memoria schermo	Si è verificato un errore nel file di progetto. Trasferirlo nuovamente.	
	4	Struttura SIO		
	5	Parità SIO		
	6	Overrun SIO		
	da 7 a 9	Inutilizzato		
	10	Bassa tensione della batteria di backup	Si porta su ON quando la tensione della batteria di backup al litio è bassa. La batteria di backup viene utilizzata dall'orologio e dalla memoria SRAM.	
	da 11 a 15	Inutilizzato		
	Poiché gli indirizzi vengono utilizzati per il controllo del sistema, non mostrarli con un Visualizzatore dati.			
Dati orologio (Attuale)	Qualunque sia il valore, verrà sempre memorizzato in BCD, nel bit del massimo ordine per il bit 7. [Anno] corrisponde alle 2 cifre finali dell'anno, [Mese] corrisponde alle 2 cifre da 01 a 12, [Giorno] corrisponde alle 2 cifre da 01 a 31, [Ora] corrisponde alle 2 cifre delle ore da 00 a 23 e [Minuti] corrisponde alle 2 cifre da 00 a 59.			
	 Ad esempio,< 19 ottobre 2005, 21:57> - "Anno" - scrittura "0005" Indirizzo word "4" - "Mese" - Scrittura "0010" Indirizzo word "5" - "Giorno" - Scrittura "0019" Indirizzo word "6" - "Ora" - scrittura "0021" Indirizzo word "7" - "Minuti" - scrittura "0057" Indirizzo word "8" 			
Output interrotto (al tocco su OFF)	Se si scrive su un Tasto word (16 bit), al momento di togliere il dito dal Tasto, gli 8 bit di valore più basso verranno emessi come codice di interruzionet. (il codice di controllo "FFh" non sarà emesso).			
	Non scrivere i codici di controllo nell'intervallo "da 00 a 1F". Questa operazione, infatti, potrebbe causare problemi di comunicazione.			

Descrizione	Dettagli		
Controllo	 NOTA Verificare che l'indirizzo sia scritto in unità bit. In alcuni casi scrivere l'indirizzo con dati word può modificarne il valore. I bit "riservati" vengono a volte utilizzati per la manutenzione del sistema GP. Portarli su OFF. 		
	Bit	Descrizione	Dettagli
	0	Retroilluminazione OFF	Quando ci si trova su ON, la retroilluminazione si porta su OFF. Quando ci si trova su OFF, la retroilluminazione si porta su ON (Le parti collocate sullo schermo funzionano mentre l'LCD è acceso).
			 Per disattivare il Visualizzatore schermo si utilizza in genere l'indirizzo word "12" (Visualizzatore schermo ON/ OFF).
	1	Buzzer ON	0:Nessun audio, 1: Audio
	2	Stampa avviata	0:Nessun audio, 1: Audio Quando il bit si porta su ON, i dati dello schermo di stampa vengono trasferiti.
			 NOTA Quando il "Bit 2" di stato (Stampa in corso) si porta su ON, disattivarlo manualmente.
	3	Riservato	0 Fisso
	4	Buzzer	L'azione seguente viene eseguita solo quando il "Bit 1" di controllo (Buzzer ON) si trova su ON. 0:Audio, 1: Nessun audio Per interrompere l'audio del buzzer, portare questo bit su ON.
	5	Uscita AUX	L'azione seguente viene eseguita solo quando il "Bit 1" di controllo (Buzzer ON) si trova su ON. 0:Audio, 1: Nessun audio Per interrompere l'uscita AUX, portare questo bit su ON.
	6	Interrompere l'output quando uno schermo passa da OFF a ON quando si sfiora uno dei pannelli al tocco	(Codice di interruzione: FFh) 0: Non emettere interruzioni, 1: Interruzione output
	da 7 a 10	Riservato	0 Fisso
	11	Stampa annullata	0:Audio, 1: Nessun audio Quando il bit si porta su ON, tutte le stampe in corso vengono annullate.
			 NOTA Dopo l'interruzione della stampa il "Bit 2" di stato (Stampa in corso) si porta su OFF; disattivarlo manualmente. Anche quando il bit Stampa annullata si porta su ON, vengono stampati anche i dati precedentemente inviati alla stampante.
	da 12 a 15	Riservato	0 Fisso

Descrizione	Dettagli
Visualizzatore schermo ON/ OFF	Visualizza lo schermo quando il valore è "0h" e lo nasconde quando il valore è "FFFFh". Altri valori diversi da "0h" e "FFFFh" sono riservati. Quando il VIsualizzatore schermo è nascosto, il tocco successivo sullo schermo lo riporterà su ON.
	 Poiché gli indirizzi sono utilizzati per il controllo del sistema, non mostrarli con un Visualizzatore dati. Poiché gli indirizzi sono controllati in word, non è possibile scrivere i bit.
	Quando si scrive "FFFFh," lo schermo visualizzato sparisce temporaneamente. Se si desidera che la visualizzazione dello schermo sparisca durante l'attesa definita nelle impostazioni iniziali della modalità offline del GP, scrivere "0000h."
Output interrotto (quando il tocco si trova su ON)	 Quando si preme un tasto word (16 bit), gli 8 bit di valore più basso vengono emessi dal GP all'host come codice di interrupt. Non scrivere i codici di controllo nell'intervallo da "00 a 1F". Questa operazione, infatti, potrebbe causare problemi di comunicazione. Poiché gli indirizzi sono utilizzati per il controllo del sistema, non mostrarli con un Visualizzatore dati. Poiché gli indirizzi sono controllati in word, non è possibile scrivere bit
	 NOTA Quando vengono scritti con un tasto word (16 bit), i dati vengono emessi come dati di interruzione. Recuperare questo byte di input di interruzione nell'host (con l'INPUT\$ in BASIC, ad esempio) in modo da semplificare il programma utilizzando l'output di interruzione recuperato e passare da una sottoroutine all'altra.

Descrizione	Dettagli			
Numero di schermo attuale	Impostare il numero dello schermo Passa-a. L'intervallo di valori possibili differisce secondo l'impostazione di [Tipo di dati dei numeri del Visualizzatore schermo] e [Cambia lo schermo dell'unità di visualizzazione - Riportalo nel Dispositivo/PLC] nella scheda [Visualizza] del link [Unità di visualizzazione] della finestra [Impostazioni di sistema].			
	Impostazioni Target Visualizzioni Operazioni M Impostazioni schermata Numero schermo di avvio Tipo di dati del n. scher Cambia schermo dall'un Implementa nel di Ora di avvio Modalità Standby Attesa standby Vai a schermata Quando [Tipo di dati	todalità Loqica Area di sistema 1 o 1 + # mata di visualizzazione • Bin • C ità di visualizzazione ispositivo/PLC 0 + Bin • C ità di visualizzazione 0 + Bin • C ità di visualizzazione 0 + Bin • C ità di visualizzazione 1 + Bin • C ità di visualizzazione 0 + Bin • C ità di visualizzazione 0 + Bin • C 0 +	BCD Iur lizzzatore schermo] è [Bin]:	
	Riportarlo nel dispositivo/PLC Cambio schermo da dispositivo/PLC Cambio di schermo da visualizzazione Attiva da 1 a 9999 da 1 a 9999		Cambio di schermo dall'unità di visualizzazione da 1 a 9999	
	Disattiva Quando [Tipo di dati	da 1 a 9999 dei Numeri di Visuali	da 1 a 9999 zzatore schermo] è [BCD]:	
	Riportarlo nel dispositivo/PLC Attiva	Cambio schermo da dispositivo/PLC da 1 a 7999	Cambio di schermo dall'unità di visualizzazione da 1 a 7999	
	Disattiva	da 1 a 1999	da 1 a 7999	
	 Poiché gli ir mostrarli co Poiché gli ir ir i bit. 	ndirizzi sono utilizzati on un Visualizzatore d ndirizzi sono controlla	per il controllo del sistema, non ati. ti in word, non è possibile scrivere	
Controllo schermo finestra	Controlla il Visualizzatore finestra.			
Numero finestra	Memorizza il numer indirettamente: Da 1	o di registrazione Fin a 2000 (BIN/BCD).	estra globale selezionato	
Posizione di visualizzazione della finestra	Memorizza la posizi globale, selezionata "+19" la coordinata	one di visualizzazion per designazione indi Y. Il tipo di dati è BIN	e in alto a sinistra della Finestra retta. "+18" mostra la coordinata X, N o BCD.	

A.1.5.3 Relè speciale



Il relè speciale non è protetto da scrittura. Non attivarlo/disattivarlo con parti o scrivendo word.

Il relè speciale ha la struttura seguente.

Metodo Link memoria

Indirizzo	Descrizione
2032	Informazioni sui relè comuni
2033	Informazioni sullo schermo di base
2034	Riservato
2035	 Contatore binario a incrementi di secondo
2036	Tempo di scansione della visualizzazione
2037	Riservato
2038	Contatore di scansione della visualizzazione
2039	Riservato
2040	Riservato
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	

Descrizione	Dettagli			
Informazioni sui		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit		
relè comuni				
	Bit	Descrizione		
	0	Riservato		
	1	Dopo la modifica di uno schermo (base, finestra), si porta su ON finché la gestione delle Parti non viene completata.		
	2	Riservato		
	3	Si porta su ON quando all'accensione si visualizza lo schermo iniziale.		
	4	Normalmente ON.		
	5	Normalmente OFF.		
	6	Si porta su ON quando vengono cancellati i dati della SRAM di backup. (Solo la SRAM di backup all'interno).		
	7	Se si utilizzano D-Script, questo bit si porta su ON in caso di errore BCD.		
	8	Se si utilizzano D-Script, questo bit si porta su ON in caso di errore zero.		
	9	Si porta su ON in caso di errore di trasferimento di una ricetta alla SRAM di backup.		
		word di controllo non hanno potuto essere spostati da PLC ^{*1} Inoltre, se il trasferimento tra due PLC avviene tramite un Visualizzatore dati speciale (archiviazione) e si utilizza un indirizzo bit di completamento del trasferimento, questo bit si porta su ON nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati da PLC ^{*1} a Area o da PLC ^{*1} a SRAM.		
	11	Si porta su ON mentre si trasferiscono i dati di archiviazione da SRAM all'LS Area ^{*1} mediante un Visualizzatore dati speciali (archiviazione).		
	12	Se si utilizzano D-Script, questo bit si porterà su ON quando si verifica un errore di comunicazione da memcpy () o durante la lettura della designazione di offset dell'indirizzo. Si porta su OFF quando la lettura dei dati viene completata normalmente.		
	13	Nella pagina [I/O script] di [Impostazioni di sistema], quando non sono impostati [D-Script/D-Script globali] nel progetto, questo bit si porta su ON nel caso in cui l'unità di lettura delle funzioni Invia, Ricevi, Controllo, Variabile Stato e Formato dati ricevuto sia eseguita nelle Impostazioni etichetta [Operazione porta SIO].		
	14	Nella pagina [I/O script] di [Impostazioni di sistema], quando non sono impostati [D-Script/D-Script globali] nel progetto, il bit si porta su ON nel caso in cui nello script esteso sia eseguita una funzione [Operazione testo]. Inoltre, nella pagina [I/O script] di [Impostazioni di sistema], quando nel progetto è impostato lo [Script esteso], questo bit si porterà su ON anche quando viene eseguita la funzione I/O (IO_WRITE, IO_READ) dell'[Operazione porta SIO] dello D-Script/D-Script globale.		
	15	Riservato		
	*1 Per sistem	il metodo Link memoria rappresenta l'"Area utente" all'interno dell'Area di a.		

Descrizione	Dettagli	
Informazioni sullo schermo di base (2033)	15 1 0 Bit Questo bit rimane su ON dal momento in cui la schermata di base cambia fino alla gestione di tutte le parti è completata.	
Riservato (2034 - 2037) (2040 - 2047)	I valori non sono definiti negli indirizzi riservati. Non utilizzare.	
1-Contatore binario a incrementi di 1 secondo	Dal momento dell'accensione l'incremento sarà di secondo in secondo. I dati sono binari.	
Tempo di scansione della visualizzazione (2036)	Il tempo di visualizzazione calcolato dalla prima parte impostata sul Visualizzatore schermo alla fine dell'ultima parte. I dati vengono memorizzati in formato binario con unità in millisecondi. I dati vengono aggiornati al termine dell'elaborazione preliminare delle parti target. Il valore iniziale dei dati è "0". Il margine di errore è di \pm 10 ms.	
Contatore di scansione della visualizzazione	Il timer incrementa il valore ogni volta che viene elaborata la Parte impostata sul Visualizzatore schermo. I dati sono binari.	

A.1.6 Limitazioni

A.1.6.1 Limitazioni del dispositivo interno del GP

- I dati memorizzati nel dispositivo interno del GP, inclusi l'Area di sistema Link memoria, vengono eliminati quando il GP entra in modalità offline. Tuttavia è possibile copiare i dati dell'area utente nella memoria SRAM di backup.
- ^C "5.17.6 [Impostazioni di sistema] Guida [Unità di visualizzazione] Guida alle impostazioni Dispositivo interno di backup" (pagina 5-171)

A.1.6.2 Limitazioni del relè speciale

- Un errore di comunicazione che continua per molto tempo può causare un errore di sistema. In questo caso, azzerare il GP.
- Quando si utilizza il valore di un contatore binario a incrementi di 1 secondo, o un contatore di scansione della visualizzazione come bit di trigger per un bit del monitor della parte di azione trigger, o per la funzione di script, potrà verificarsi un errore di sistema se l'errore di comunicazione continua per lungo tempo. In questo caso, azzerare il GP.



Il relè speciale non è protetto da scrittura. Non attivarlo/disattivarlo con parti o scrivendo word.

A.1.6.3 Limitazioni all'uso simultaneo di Accesso diretto e Link memoria

Uso del metodo Accesso diretto con il metodo Link memoria e comunicazione con un dispositivo/PLC



• Quando si impostano gli indirizzi con Parti o con la funzione Script, usare i dispositivi interni GP per distinguerli.

Ad esempio, quando si imposta un [Indirizzo word] da un Tasto word, nel momento in cui si usano i dispositivi interni di GP si possono selezionare i tipi di codice a 2 dispositivi riportati di seguito, anche se i metodi di comunicazione supportati differiscono secondo l'area di indirizzo.



- -- [#INTERNAL]LS L'Area utente assegnata nel Dispositivo/PLC con il metodo Accesso diretto. Non è possibile utilizzare il metodo Link memoria per la comunicazione.
 -- [#INTERNAL]USR
 - Area che può essere impostata arbitrariamente come area di lavoro. Può essere utilizzata sia con il metodo Accesso diretto sia con il metodo Link memoria.
- [#MEMLINK]
 L'Area utente utilizzata solo per la comunicazione con il metodo Link memoria.
 Non è possibile utilizzare il metodo Accesso diretto per la comunicazione.

• L'area LS con metodo Accesso diretto e l'area Link memoria (Area di sistema) sono collegate l'una all'altra, ad eccezione di alcuni indirizzi.

Metodo accesso diretto Metodo link memoria Area LS Area LS				
LS0000	Dati sistema Area	Parzialmente Collegato	Dati sistema Area	0000
LS0020	Leggi Area			0020
(LS0276)	Area utente		Area utente	
LS2032	Relé speciale Area	Collegato	Relé speciale Area	2032
LS2048	Area riservata	Collegato	Area riservata	2048
LS2096	Area utente		Area utente	2096
LS8192	Area utente		Area utente	8192
LS9000	LS9000 Area	Collegato	LS9000 Area	9000
L99999				, 9998

• L'Area dati di sistema nel metodo Accesso diretto (area LS) e l'Area dati di sistema nell'area link memoria sono parzialmente collegate. Verificare i dettagli nella tabella corrispondente.

Descrizione	Metodo Accesso diretto	Metodo Link memoria
Numero di schermo attuale	LS0000	0015 (Lettura)
Stato errore	LS0001	0003
Valore attuale dati orologio (Anno)	LS0002	0004 (Lettura)
Valore attuale dati orologio (Mese)	LS0003	0005 (Lettura)
Valore attuale dati orologio (Giorno)	LS0004	0006 (Lettura)
Valore attuale dati orologio (Ora)	LS0005	0007, 0008 (Lettura)
Stato	LS0006	0001
Riservato	LS0007	Nessuno/a
Schermo Passa-a	LS0008	0015 (Scrittura)
Visualizzatore schermo ON/OFF	LS0009	0012
Valore predefinito dati orologio (Anno)	LS0010	0004 (Scrittura)
Valore predefinito dati orologio (Mese)	LS0011	0005 (Scrittura)
Valore predefinito dati orologio (Giorno)	LS0012	0006 (Scrittura)
Valore predefinito dati orologio (Ora)	LS0013	0007, 0008 (Scrittura)
Controllo	LS0014	0011
Riservato	LS0015	Nessuno/a
Controllo finestra	LS0016	0016
Numero finestra	LS0017	0017
Posizione di visualizzazione finestra (coordinata X)	LS0018	0018
Posizione di visualizzazione finestra (coordinata Y)	LS0019	0019
Interrompi i dati di output (Quando il tocco si trova si OFF)	Nessuno/a	0010
Interrompi i dati di output (Quando il tocco si trova su ON)	Nessuno/a	0013

 Alcune aree LS comunicano con il dispositivo/PLC. Ad esempio, se [Numero schermo Passa-a] viene impostato su 3 (Indirizzo del metodo Link memoria 0015) da una scheda del microcomputer o da un altro host, il numero 3 iene memorizzato sull'indirizzo del metodo Accesso diretto LS0008, collegato all'interno del GP. Verificare che queste modifiche non influiscano sul funzionamento dell'area LS.

A.1.6.4 Limitazioni all'uso dell'area USR

• L'ordine di memorizzazione dei dati di testo è il seguente Non è possibile modificarlo.



A.2 Monitoraggio del valore degli indirizzi del dispositivo (Monitoraggio dispositivo)

A.2.1 Introduzione



Nello schermo del GP è possibile monitorare il dispositivo arbitrario di un dispositivo/PLC specifico, nonché cambiare il valore di un indirizzo arbitrario. Questa funzione è utile per il debugging.

Lo schermo per il monitor è già fornito, di conseguenza non è necessario creare schermi di base.

La funzione del monitor del dispositivo può essere utilizzata dai seguenti dispositivi/PLC.

Produttore	Nome dispositivo/PLC
Mitsubishi Electric Corporation	CPU Direct Serie A
	Ethernet Serie A
	Computer Link Serie A
	CPU Direct Serie Q
	Ethernet Serie Q/QnA
	Comunicazione seriale Q/QnA
	CPU Direct Serie QnA
	CPU Direct Serie FX
	Calculator Link Serie FX
	CPU Direct Serie QUTE
Omron Corporation	Upper Link Serie C/CV
	Upper Link CS/CJ
	Ethernet Serie CS/CJ
	Adjuster CompoWay/F
PROFIBUS International	PROFIBUS DP Slave
Siemens AG	SIMATIC S7 MPI Direct
	SIMATIC S7 3964(R)/RK512
	Ethernet SIMATIC S7
	CPU Direct SIMATIC S5

Produttore	Nome dispositivo/PLC
Rockwell Automation	DF1
	EtherNet/IP (ControlLogix/CompactLogix Series
	Native non inclusi)
	DH-485
Yaskawa Electric Corporation	MEMOBUSSIO
	Ethernet MEMOBUS
	SIO Serie MP (Espanso)
	Ethernet Serie MP (Esteso)
Yokogawa Electric Corporation	SIO PC link
	Ethernet PC link
JTEKT Corporation	TOYOPUC CMP-LINKSIO
	Ethernet TOYOPUC CMP-LINK
KEYENCE Corporation	CPU direct Serie KV-700/1000
	Ethernet Serie KV-1000
	CPU Direct Serie QnA
Schneider Electric Industries	SIO MODBUS Master
	TCP MODBUS Master
	Uni-Telway
	MODBUS Slave
	MODBUS Plus
Matsushita Electric Works, Ltd.	SIO Computer Link Serie FP
Fuji Electric FA Components &	SIO Serie MICREX-F
Systems Co., Ltd.	SIO Serie MICREX-SX
	Ethernet Serie MICREX-SX
Hitachi Industrial Equipment	SIO Serie H
Systems Co., Ltd.	Ethernet Serie H
Sharp MS Corporation	SIO PC link Serie JW
	Ethernet PC link Serie JW
RKC Instrument Inc.	Controller MODBUS SIO
	Controller temperatura
Yamatake Corporation	SIO Digital Controller
GE Fanuc Automation	Ethernet Series90
	SNP Serie 90-30/70
	SNP-X Serie 90-30/70
Mitsubishi Heavy Industries,	DIASYS Netmation MODBUS TCP
Ltd.	UP/V
LS Industrial Systems Co., Ltd.	Cnet Serie MASTER-K
	Fnet Serie XGT

Produttore	Nome dispositivo/PLC
Saia-Burgess Controls Ltd.	SIO Saia S-Bus
Meidensha Corporation., Ltd.	Ethernet Serie UNISEQUE
FANUC Ltd.	Serie Power Mate
ODVA	DeviceNet Slave
Hitachi Ltd.	Ethernet Serie S10V
	SIO Serie S10
Shinko Technos Co., Ltd.	SIO Controller
Toshiba Machine Co., Ltd.	PROVISOR TC200
Toshiba Corporation	SIO PC link
	Ethernet Computer Link
Koyo Electoronics Industries	SIO CCM Serie KOSTAC/DL
Co., Ltd.	MODBUS TCP Serie KOSTAC/DL
CC-Link Partner Association	MITSUBISHI CC-Link Intelligent Device
IAI	SIO MODBUS ROBO Cylinder
FATEK AUTOMATION	SIO Serie FB
Corporation	
CHINO	SIO Controller MODBUS
Modbus-IDA	SIO MODBUS RTU General-purpose - Master
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	Hi4 Robot

• Per la lettura del programma ladder del PLC e il monitoraggio sullo schermo del GP è disponibile lo strumento Monitor Ladder. Confermare se il modello di visualizzatore di cui si dispone supporta le funzioni del modello ladder e acquistare lo strumento Monitor LAdder per il PLC utilizzato. Per informazioni sul funzionamento di Monitor Ladder fare riferimento al manuale "PLC Ladder Monitor Operation Manual".

"1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)

A.2.2 Procedura di configurazione

Configura le seguenti impostazioni per GP-Pro EX.

1 Nella finestra Impostazioni di sistema, fare clic su [Unità di visualizzazione].



• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

2 Aprire la scheda [Impostazioni estese] e selezionare la casella di controllo [Monitoraggio dispositivo].



3 Trasferire un file di progetto nel GP.

ΝΟΤΑ	• Lo schermo del monitor del dispositivo viene visualizzato nella finestra
NOTA	globale dello schermo del GP. Di conseguenza le altre finestre globali non
	vengono visualizzate durante l'esecuzione del monitoraggio.

• Attivare [Attiva monitor] per specificare automaticamente [Operazione finestra globale] della scheda [Modalità] su [Indiretta].

A.2.3 Procedura di funzionamento

Avvio schermo del monitor del dispositivo

Esistono tre modi per aprire lo schermo del monitor del dispositivo.

Iniziare dal menu di sistema.

1 Nello schermo del GP toccare l'angolo in alto a destra, quindi l'angolo in basso a sinistra (oppure l'angolo in basso a sinistraseguito dall'angolo in basso a destra), senza superare 0,5 secondi tra un'operazione e l'altra.



2 Apparirà il menu di sistema. Toccare [Monitor dispositivo] per visualizzare lo schermo del monitor del dispositivo.



Iniziare con un tasto per avviare il monitor del dispositivo.

1 Creare e collocare il tasto nella giusta posizione per un avvio anticipato del monitor del dispositivo.



2 Nel menu [Parti (P)], puntare su [Tasto/ùSpia (C)] e selezionare [Tasto speciale (P)], oppure fare clic su per collocare il tasto sullo schermo, quindi definire le impostazioni seguenti.

💰 Tasto/Led							X
Tasto/Led D parte SL_0000 Commento Normale Seleziona forma Trasparente	Funzione tasto Opzioni tasto Fu	anzione led Color Tasto bit Azione specia Azione Monitoraggio	e Elichetta	Cambio Pagina	Tasto speciale	Tasto selettore	X
Guida(<u>H</u>)				[(<u> DK (0)</u>	Annulla	

Attivazione con le variabili di sistema

Portare su ON la variabile di sistema #H_DeviceMonitor.

Monitoraggio di un dispositivo arbitrario

1 Selezionare il metodo del monitor e toccare [Chiudi menu] o, nella barra [Menu], toccare 🔀.



2 Apparirà lo schermo Monitor dispositivo.

Device	Monitor	I				\ 	/iene visualizzato un elenco di dispositivi/PLC cui collegarsi.
PLC1					MENU	<u> </u>	/isualizza lo schermo menu.
D	+Ø	+1	+2	+3	₽	5	Scorrimento della pagina precedente
00100 00104	<u>И</u> И	0 300	0 	00		8	Scorrimento verso la linea in cima.
00108	Ű	0	Ő	Ő		S	Scorrimendo verso la linea in fondo.
00112 00116	0	0		0	¥	s	Scorrimento verso la pagina successiva.
HEX	Unsigned	Signed	Octal			F	Passa dall'avvio all'arresto del monit

NOTA

- Se un testo inutilizzabile sul GP viene incluso nel nome del dispositivo, non sarà visualizzato correttamente.
- Per passare a un altro dispositivo da monitorare, accanto al nome del dispositivo/ PLC toccare . Appariranno i nomi dei dispositivi da monitorare. Selezionare il dispositivo da monitorare.

DeviceMonitor	
Device Select	X
Q Series CPU Direct PLC1	
OK	Cancel

Monitor del blocco bit

Visualizza in un elenco tutti gli stati degli indirizzi del dispositivo bit specificato. Il formato di visualizzazione di uno stato bit può essere selezionato dal display LED o da un display 0/1.

- 1 Toccare [Monitor del blocco bit] nel menu.
- 2 Toccare il menu Esci oppure <u>×</u>.

Apparirà lo schermo Monitor blocco bit.



3 Selezionare il metodo di visualizzazione tra [Spia grande, [Spia piccola] o [0/1]. Quando si seleziona il visualizzatore spia, ⊒ indica ON e≣ indica OFF.

Monitor del blocco word

Visualizza il valore attuale del dispositivo word selezionato.

- 1 Toccare [Monitor blocco word] nel menu.
- 2 Toccare il menu Esci oppure x. Apparirà lo schermo Monitor blocco bit.

3 Selezionare il formato di visualizzazione. L'impostazione predefinita è decimale. È possibile effettuare la selezione da [Esadecimalel/BCD], [Senza segno], [Consegno] od [Ottale]. Nel caso di un dispositivo a 32 bit è possibile selezionare anche [Dimensionabile].



Monitor casuale

L'indirizzo da monitorare e l'indirizzo da visualizzare possono essere selezionati dall'indirizzo bit.

NOTA

- Nel monitor casuale, si possno vedere solo gli indirizzi visualizzati su un video. I numeri degli indirizzi da visualizzare dipendono dalle dimensioni del VIsualizzatore schermo o dello schermo del monitor del dispositivo.
- Esiste un limite per il numero di caratteri da mostrare per l'indirizzo. Questo limite dipende dalle dimensioni dello schermo.

Dimensioni finestra	Numero massimo di caratteri a byte singolo
Piccolo (320x240)	12
Medio (480x360)	34
Grande (640x480)	14

- L'indirizzo selezionato nel monitor casuale sarà scartato quando si spegne l'unità.
- 1 Toccare [Monitor casuale] nello schermo del menu.
- 2 Toccare il menu Esci oppure **IX**. Apparirà lo schermo Monitor casuale.

3 Toccare qualsiasi area di Tipo, Indirizzo o Formato.

DeviceMonitor 📃 🗖							
PLC1				MENU			
Type	Address	Form	Data]			
) 2							
	<u> (* 1919)</u> 1		4114				
1 21							
	<u> (1997)</u> 1997)						
	<u> (2020)</u>		41128				

Toccare la riga in cui si desidera inserire i dati.

4 Toccare [Modifica] per spostarsi nello schermo di inserimento dell'indirizzo.

DeviceMonitor	
Input Address	X
PLC1	
	Change
ОК	Cancel

5 Inserire l'indirizzo che si desidera visualizzare e toccare [ENT]. Gli schermi si scambieranno. Toccare [OK] per visualizzare l'indirizzo di input nello schermo del monitor casuale.

Devi	ceMo	onito	or					_ (J×
Inp	ut A	ddre	SS						$[\times]$
PLC	1				<u>in stat</u>	1.0.4.02			
Тур	e				M	ORD		BII	
D00	000								
1	D	SD	W	SW	R	ZR	TN	SN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	В	C	D	Ε	F		CLR	B۵	ENT

Scrivere a un indirizzo arbitrario

È possibile scrivere il valore direttamente sull'indirizzo arbitrario del GP. La procedura seguente descrive un esempio di scrittura del valore "100" sull'indirizzo word D100.

1 Toccare [Scrivi nell'indirizzo facoltativo] nello schermo menu. Apparirà lo schermo di input dell'indirizzo.

• È possibile visualizzare lo schermo di input dell'indirizzo toccando l'indirizzo arbitrario in ogni schermo di monitor.

2 Selezionare [Word] in Tipo, specificare l'indirizzo "D100" e toccare [ENT].



3 Selezionare il metodo per visualizzare i dati, impostare il valore "100" che si desidera scrivere e toccare [ENT].

	DeviceMonitor
Toccare per spostarsi allo schermo di inserimento indirizzo.	PLC1 Address:D00100 Type:WORD HEX Unsigned Signed Octal Float 100
	+/- CLR BS ENT +/- CLR BS ENT Toccare questo tasto per iniziare a scrivere.

• Quando si scrive su un indirizzo bit, selezionare [ON] o [OFF] e toccare [ENT].

♦ Riduzione ad icona dello schermo del monitor del dispositivo

Toccare 📃 sulla barra del titolo per ridurre a icona la finestra e visualizzarla nella parte inferiore dello schermo.



Spostamento della posizione di visualizzazione dello schermo del monitor

• Non è possibile utilizzare questa funzione quando il display ha le stesse dimensioni del monitor del dispositivo.

NOTA



A.2.4 Limitazioni

- Lo schermo del monitor del dispositivo viene visualizzato usando una finestra globale. Non è possibile visualizzare le altre finestre globali mentre appare il monitor del dispositivo.
- Quando si spegne l'alimentazione dell'unità di visualizzazione, le impostazioni di posizione e dimensioni dello schermo del monitor del dispositivo o degli elementi visualizzati andranno perdute.
- Lo schermo dei bit di un dispositivo a 32 bit non può essere visualizzato.
- Il dispositivo word non può visualizzare i valori binari.
- Non scrivere un valore fuori dell'intervallo dell'indirizzo. Questa operazione potrebbe causare un errore.
- La lingua di visualizzazione del monitor del dispositivo dipende dalle impostazioni della lingua di sistema. Se si imposta un lingua diversa dal giapponese, il testo viene visualizzato in inglese. Se nelle impostazioni della lingua di sistema viene selezionata una lingua inutilizzabile, il nome del dispositivo/PLC non sarà visualizzato correttamente.
- Mentre si usa il monitor del dispositivo, secondi il protocollo o le dimensioni attuali dello schermo, gli aggiornamenti potranno impiegare più tempo del normale.
- Per i modelli che supportano solo la risoluzione QVGA non è possibile cambiare le dimensioni della finestra.

A.3 Esecuzione di azioni multiple (programmi) con un'Operazione Tasto

A.3.1 Guida alle impostazioni delle parti per le azioni trigger

Nel menu [Parti (P)], selezionare [Azione trigger]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Elenco Azioni Trigger]. Fare clic su [Crea] o [Modifica] per visualizzare la seguente finestra di dialogo Impostazioni.

• La barra componenti visualizza le parti dei D-Script registrate nell'ordine in cui sono state create. Per cambiare l'ordine delle parti di D-Script nella barra componenti, modificareil numero di ID per le parti registrate, quindi, nel menu [Modifica] seleziona [Barre di allineamento automatico]. Si possono modificare le impostazioni dell'ID facendo doppio clic sulle parti nella barra componenti per visualizzare la finestra di dialogo Modifica.

Azione bit

Far funzionare l'indirizzo bit specificato in base al cambiamento di stato dell'indirizzo bit di trigger.

💰 Azione su trigger	×
ID parte TR_0000	On/off 123 Image: Cambio Pagina Image: Cambio Pagina Azione di disegno
	Impostazioni trigger
	Bit ON Bit OFF Variazione bit
	Indirizzo bit di trigger [PLC1]X00000 🗾 🔤
	Impostazioni azione
	Indirizzo bit operazione IPLC1 X00000
	Azione bit
	Set Bit
Guida(G)	OK (0) Annulla

Imp	ostazione	Descrizione				
igger	Bit ON	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.				
zioni tr	Bit OFF	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.				
postaz	Variazione bit	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da ON a OFF o da OFF a ON.				
lπ	Indirizzo bit di trigger	Designa l'indirizzo bit che avvia l'azione impostata in [Modalità].				
		Continua				

A-64

Impostazione			•	Descrizione
	Indirizzo bit di destinazione			Designa l'indirizzo bit per eseguire l'azione.
		Impostazione Bit Bit azzerato		Porta [Indirizzo bit di destinazione] su ON e mantiene lo stato attivato.
				Porta [Indirizzo bit di destinazione] su OFF e mantiene lo stato disattivato.
		Inve	ersione Bit	Cambia lo stato ON/OFF di [Indirizzo bit di destinazione].
Modalità	Azione bit	Confronto		Quando la condizione di confronto viene soddisfatta, [Indirizzo bit di destinazione] si porta su ON. Confronta i dati dell'indirizzo word e una costante.
			Indirizzo word di confronto	Definisce l'indirizzo word da confrontare.
			Condizione	Seleziona la condizione di confronto.
			Costante	Definisce la costante da confrontare.
			Tipo di dati	Scegliere il tipo di dati della costante tra [Dec], [BCD], o [Esad].

Azione word

Attivare l'indirizzo bit specificato in base al cambiamento di stato dell'indirizzo bit di trigger.

💰 Azione su trigger				×
ID parte TR_0000	On/Off Azione bit Az	123 ione word Cambio	Pagina Azione di dise	gno
	Impostazioni trigger			
	• 🗸 🔶	° 🔨	° ‡≻ ;	
	Bit ON	Bit OFF	Variazione bit	
	Indirizzo bit di trigg	er [PLC1]	<00000 💌 🕻	
	Impostazioni azione Indirizzo word oper [PLC1]D00000	azione		
	Azione word		Lunghezza bit	
	Scrittura dati 💌]	16 bit 💌	
			Costante	
			0 🗦 🏢	
			Tipo di dati	
			Dec 🗾	
Guida(G)			OK (0)	Annulla

Imp	ostazione	Descrizione
postazioni trigger	Bit ON	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.
	Bit OFF	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da ON a OFF.
	Variazione bit	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da ON a OFF o da OFF a ON.
1	Indirizzo bit di trigger	Designa l'indirizzo bit che avvia l'azione impostata in [Modalità].
Azione	Indirizzo word di destinazione	Designa l'indirizzo word per eseguire l'azione.

Impostazione			•	Descrizione
-	Scrittura dati			Scrive la costante in [Indirizzo word di destinazione].
				Azione word Lunghezza bit Scrittura dati Costante 50 Tipo di dati Dec
			Lunghezza bit	Imposta la lunghezza dei dati per l'indirizzo word a 16 o 32 bit.
			Costante	Definisce la costante da scrivere.
			Tipo di dati	Definisce il tipo di dati della costante.
POOR Aggiungi dati Scrive il valore della costante aggiunta a [Indirizzo della somma base] in [Indirizzo word di destinazione]. Azione word Aggiungi valore I Somma indirizzo della word Costante [PLC1]D00000 Image: Aggiungi dati D00000 = D00000 + 50		Scrive il valore della costante aggiunta a [Indirizzo della word somma base] in [Indirizzo word di destinazione].		
			Indirizzo word aggiunta base	Definisce l'indirizzo word da aggiungere alla costante.
			Costante	Definisce la costante da aggiungere.
			Tipo di dati	Definisce il tipo di dati della costante.
		Soti	trai dati	Scrive il valore di [Indirizzo word sottrazione base] meno la costante in [Indirizzo word di destinazione].
			Indirizzo word sottrazione base	Definisce l'indirizzo word da cui viene sottratta la costante.
			Costante	Definisce la costante da sottrarre.
			Tipo di dati	Definisce il tipo di dati della costante.

Cambio pagina

Il cambio pagina viene eseguito in base al cambiamento di stato dell'indirizzo bit di trigger.

💰 Azione su trigger		X
ID parte TR_0000	On/Off 123 Image: Cambio Pagina OAD Azione bit Azione word Cambio Pagina Azione di disegno	
	Impostazioni trigger	
	Bit ON Bit OFF Variazione bit	
	Indirizzo bit di trigger [PLC1]X00000	
	Impostazioni azione	7
	Azione di modifica pagina Modifica pagina	
	Vai a pagina n.	
	1 🔁 🧱 (Bin)	
	🗖 Cambio pagina gerarchico	
Guida(G)	OK (0) Annulla	

Impostazione			9	Descrizione
postazioni trigger	Bit ON			Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF to ON.
	Bit OFF			Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.
	Variazione bit		e bit	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da ON a OFF o da OFF a ON.
<u>ـــ</u>	Indii	rizzo	bit di trigger	Designa l'indirizzo bit che avvia l'azione impostata in [Modalità].
Azione	cione Cambio schermo	Moc sche	lifica ermo	Lo schermo visualizzato passa a quello specificato.
			Passa allo schermo	Specificare il numero dello schermo che si desidera visualizzare, da 1 a 9999. Questo numero può essere impostato solo quando [Azione Cambio schermo] è a sua volta impostata su [Cambio di schermo].
			Cambio pagina gerarchico	Si può impostare una gerarchia di livelli nel Cambio schermo. Quando [Azione cambio schermo] viene impostata su [Cambio schermo], l'impostazione potrà essere definita. Possono esistere al massimo 32 livelli.
	Ä	Schermo precedente		Torna alla pagina precedentemente visualizzata. Per quanto riguarda gli schermi organizzati gerarchicamente, riapparirà lo schermo sul livello superiore (schermo principale).

Azione Disegna

Quando l'indirizzo bit di trigger si porta su ON, sarà eseguito il disegno.

Azione su trigger	×
ID parte TR_0000	On/Off Azione bit 1 2 3 Azione word Image: Cambio Pagina Image: Cambio Pagina Image: Cambio Pagina
	Impostazioni trigger
	Bit ON Bit OFF Variazione bit
	Indirizzo bit di trigger [PLC1]X00000 💌 📼
	Impostazioni azione Indirizzo iniziale della memorizzazione N. di word da leggere IPLC1ID00000
	Azzera indirizzo bit di trigger N. pagina da cancellare
	[PLC1]X00000 🔽 🥫 1 🕂 🗮
	Posizione di chiamata della pagina da cancellare
	Coordinata X Coordinata Y
	🔽 Leggi dopo l'avvio
Guida(G)	OK (0) Annulla

Imp	ostazione	Descrizione
rigger	Bit ON	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.
Impostazioni t	Indirizzo bit di trigger	 Seleziona l'indirizzo bit che inizia a disegnare l'immagine. NOTA Quando l'immagine viene visualizzata, si porta su OFF. Mantenere i dati grafici mentre si disegna.
	Indirizzo iniziale memorizzazione dati	Memorizza l'immagine e le proprietà come dati grafici in un indirizzo word. Imposta l'indirizzo iniziale di questo indirizzo word. ☞ " ◆ Dati disegno" (pagina A-70)
	Word da leggere	Specificare le word dei dati del disegno, da 5 a 7.
Azione	Azzerare l'indirizzo bit di trigger	 Imposta un bit di trigger per azzerare l'immagine disegnata. Quando il bit di cancellazione si porta su ON, una pagina da cancellare sovrascriverà quella visualizzata. NOTA Quando viene visualizzato lo Schermo da azzerare, si porta su OFF.
	Azzera schermo	Definisce una schermo di base per azzerare l'immagine disegnata. Nel progetto deve esistere già uno Schermo da azzerare.
	Coordinata di richiamo dello Schermo da azzerare	 Definisce la posizione di richiamo dello Schermo da azzerare utilizzando una coordinata X e una coordinata Y. NOTA La parte in alto a sinistra della pagina diventa una coordinata (0, 0).
L	1	Continua

Imp	ostazione	Descrizione
e	Leggere dopo l'avvio	Legge i dati di disegno quando le condizioni in [Impostazioni trigger] sono soddisfatte.
Azior		 NOTA Questa azione non può essere utilizzata quando [Indirizzo word di memorizzazione dati] è un dispositivo interno.

Dati disegno

I dati grafici che iniziano da Indirizzo iniziale memorizzazione dati sono i seguenti.



• Tipo grafico (+0)

È possibile visualizzare una linea, un rettangolo, un cerchio o un punto (dot). Vengono memorizzati i valori corrispondenti che seguono.

Linea: 1; Rettangolo: 2; Cerchio: 3; Dot (Punto): 5

• Attributi di visualizzazione (+1)

Gli attributi di visualizzazione come Tipo linea e Motivo variano in base al grafico specifico. Quando si disegna un punto i dati (+1) degli attributi di visualizzazione vengono ignorati.

Per disegnare una linea



Freccia

Valore memorizzato	Freccia
0	Nessuna
1	Un lato \longrightarrow
2	Entrambe le estremità \longleftrightarrow

Tipo di linea

Valore memorizzato		Tipo riga
0		(Linea intera: spessore 1-dot)
1		(Linea tratteggiata: spessore 1-dot)
2		(Linea catena: spessore 1-dot)
3		(Linea concatenata a due dot: spessore 1-dot)
4		(Linea intera: spessore 2-dot)
5	•••••	(Linea tratteggiata: spessore 2-dot)
6		(Linea catena: spessore 2-dot)
7		(Linea concatenata a due dot: spessore 2-dot)
8		(Linea intera: spessore 3-dot)
9		(Linea intera: spessore 5-dot)

Per disegnare un rettangolo



Modalità

Valore memorizzato	Modalità
0	Disegna linea
1	Riempimento

Tipo linea/Motivo riempimento

Valore memorizzato	Tipo riga		Motivo riempimento
0		(Linea intera: spessore 1-dot)	
1		(Linea tratteggiata: spessore 1-dot)	
2		(Linea catena: spessore 1-dot)	
3		(Linea concatenata a due dot: spessore 1-dot)	
4			
5			
6			
7			
8		(Linea intera: spessore 3-dot)	
9		(Linea intera: spessore 5-dot)	

Per disegnare un cerchio



Modalità

Valore memorizzato	Modalità	
0	Disegna linea	
1	Riempimento	

Tipo linea/Motivo riempimento

Valore memorizzato	Tipo riga	Motivo riempimento
0	(Linea intera: spessore 1-dot)	
1	(Linea tratteggiata: spessore 1-	dot)
2	(Linea catena: spessore 1-dot)	
3	(Linea concatenata a due dot: spessore	e 1-dot)
4		
5		
6		
7		
8	(Linea intera: spessore 3-dot)	
9	(Linea intera: spessore 5-dot)	

• Attributi colore (+2)

È possibile impostare il colore dello schermo, il colore di ffondo e le impostazioni di lampeggio. Come riportato di seguito, i dati relativi al colore del display vengono memorizzati nei bit da 0 a 7, mentre i dati del colore dello sfondo vengono memorizzati nei bit da 8 a 15.

 15
 8
 7
 0

 Attributo del colore di sfondo
 Visualizza gli attributi del colore

Il formato utilizzato per memorizzare i dati degli attributi varia in base ai seguenti colori dello schermo e all'eventuale impostazione del lampeggio.

- Schermo a 256 colori (nessun lampeggio)
- Schermo a 64 colori + 3-Velocità lampeggio
- 16 livelli monocromatico + 3-Velocità lampeggio

Schermo a 256 colori (nessun lampeggio)

Come riportato di seguito, i dati relativi al colore del display vengono memorizzati nei bit da 0 a 7, mentre i dati del colore dello sfondo vengono memorizzati nei bit da 8 a 15.



A-72
Tabella dei codici colore

Codice colore	Codice RGB	Codice colore	Codice RGB	Codice colore	Codice RGB	Codice colore	Codice RGB
0	00h	64	6Eh	128	CCh	192	A2h
1	01h	65	7Eh	129	DCh	193	B2h
2	02h	66	7Fh	130	DDh	194	B3h
3	02h	67	6Eb	131	CDh	105	A 3h
3	04h	69	0Fh	122	C4h	106	A 3 h
4 F	0411	00		102	D4h	190	
0	050	09	3EN	133	D4n D5l	197	BAN
6	06h	70	3Fh	134	D5h	198	BBN
7	07h	71	2Fh	135	C5h	199	ABh
8	10h	72	82h	136	8Ch	200	E2h
9	11h	73	92h	137	9Ch	201	F2h
10	20h	74	93h	138	9Dh	202	F3h
11	30h	75	83h	139	8Dh	203	E3h
12	31h	76	8Ah	140	84h	204	FAh
13	21h	77	9Ah	141	94h	205	FΔh
14	27h	78	0Rh	147	05h	200	FBb
14	2211	70		142	9511 956	200	
10	5211 501-	79		143	001	207	
16	33N	80	C2n	144	28n	208	EEN
17	23h	81	D2h	145	38h	209	FEh
18	12h	82	D3h	146	39h	210	FFh
19	13h	83	C3h	147	29h	211	EFh
20	40h	84	CAh	148	68h	212	E6h
21	50h	85	DAh	149	78h	213	F6h
22	51h	86	DBh	150	79h	214	F7h
23	41h	87	CBh	151	69h	215	F7h
20	60h	00	CEh	152	6Ch	210	
24	705	00		152		210	
25	70n	89	DEN	153		217	BEN
26	/1h	90	DFn	154	7Dh	218	BFN
27	61h	91	CFh	155	6Dh	219	AFh
28	62h	92	C6h	156	2Ch	220	A6h
29	72h	93	D6h	157	3Ch	221	B6h
30	73h	94	D7h	158	3Dh	222	B7h
31	63h	95	C7h	159	2Dh	223	A7h
32	42h	96	8Fh	160	A0h	224	2Ah
33	52h	97	9Eh	161	B0h	225	3Ah
34	52h	08	9Eh	162	Bih	226	3Rh
25	42h	00	0Eh	162	01h	007	
30	4311	99		103	AIII	227	
36	44n	100	86N	164	A8h	228	6AN
37	54h	101	96h	165	B8h	229	7Ah
38	55h	102	97h	166	B9h	230	7Bh
39	45h	103	87h	167	A9h	231	6Bh
40	64h	104	0Ah	168	E0h	232	08h
41	74h	105	1Ah	169	F0h	233	18h
42	75h	106	1Bh	170	F1h	234	19h
43	65h	107	0Bh	171	F1h	235	09h
44	66h	108	4Ah	172	E8h	236	48h
15	76h	109	5Ab	173	E8h	237	58h
46	776	110	5Ph	174	EQh	200	506
40	076	110		174		230	105
47	o/n	111	4BN	175	E9n	239	49N
48	46h	112	4 ⊢ h	1/6	ECh	240	4Ch
49	56h	113	5Eh	177	FCh	241	5Ch
50	57h	114	5Fh	178	FDh	242	5Dh
51	47h	115	4Fh	179	EDh	243	4Dh
52	14h	116	0Eh	180	E4h	244	0Ch
53	15h	117	1Eh	181	F4h	245	1Ch
54	24h	118	1Eh	182	E5h	246	1Dh
55	24h	110	OEb	192	E5h	247	006
55	0-+11 05h	100	COh	103		040	
00	35N	120	CUN	184		248	eun
57	25h	121	DOU	185	BCh	249	91h
58	26h	122	D1h	186	BDh	250	81h
59	36h	123	C1h	187	ADh	251	88h
60	37h	124	C8h	188	A4h	252	98h
61	27h	125	D8h	189	B4h	253	99h
62	16h	126	D9h	190	B5h	254	89h
63	17h	127	C9h	191	A5h	255	80h
~~		<u>1' - '</u>	0011			-00	~~~

Per 64 colori + lampeggio a 3 velocità

Come riportato di seguito, i dati relativi al colore del display vengono memorizzati nei bit da 0 a 5, mentre i dati del colore dello sfondo vengono memorizzati nei bit da 8 a 13.



Valori di memorizzazione lampeggio

Bit 7 Bit 15	Bit 6 Bit 14	Stato del lampeggio
0	0	Nessuno/a
0	1	Lampeggio ad alta velocità
1	0	Lampeggio a media velocità
1	1	Lampeggio a bassa velocità

Per 16 livelli monocromatico + 3-Velocità lampeggio

Come riportato di seguito, i dati relativi al colore del display vengono memorizzati nei bit da 0 a 3, mentre i dati del colore dello sfondo vengono memorizzati nei bit da 8 a 11.



Tabella dei codici colore

Codice colore	0	1	2	3	12	13	14	15
Visualizza colore	Nero						▲	Bianco

Valori di memorizzazione lampeggio

Bit 7 Bit 15	Bit 6 Bit 14	Stato del lampeggio
0	0	Nessuno/a
0	1	Lampeggio ad alta velocità
1	0	Lampeggio a media velocità
1	1	Lampeggio a bassa velocità

• Dati coordinate (+3)

Per i dati coordinate, la parte in alto a sinistra dello schermo corrisponde alle coordinate (0, 0). Per i grafici in una finestra, la parte in alto a sinistra dello schermo registrata come finestra corrisponde alle coordinate (0, 0).

Per disegnare una linea

- +3 Punto di avvio coordinata X
- +4 Punto di avvio coordinata Y
- Punto finale coordinata X +5
- +6 Punto finale coordinata Y

× Punto finale (X, Y) \times Punto di avvio (X, Y)

Per disegnare un rettangolo

- +3 Punto di avvio coordinata X
- +4 Punto di avvio coordinata Y
- +5 Punto finale coordinata X
- +6 Punto finale coordinata Y

Punto di avvio (X, Y)

Punto finale (X, Y)

Per disegnare un cerchio

+3	Centro coordinata X
+4	Centro coordinata Y
+5	Raggio

Raggio: 0 non è valido

Per disegnare un dot (punto)

+3	Centro coordinata X
+4	Centro coordinata Y

Raggio Centro (X, Y)

× (X, Y)

■ Azione speciale

Consente di avviare l'applicazione o uscire da WinGP in base alla modifica dello stato dell'indirizzo bit di trigger durante l'utilizzo di WinGP.

💣 Azione su trigger	r E
ID parte TR_0001	On/Off 123 Image: Cambio pagina OAD Image: Cambio pagina Azione di disegno Azione di speciale
	Impostazioni trigger
	Bit su ON Bit su OFF Variazione bit
	Indirizzo bit di trigger [PLC1]X00000
	Modalità Azione speciale
	Avvia applicazione
	Percorso
	Parametro
	☐ Impedisci istanze multiple
	Titolo finestra
	Trova Solo Titoli di Finestra Interi
Guida(<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annulla

Impostazione		Descrizione		
igger	Bit ON	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF to ON.		
ipostazioni tri	Bit OFF	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da OFF a ON.		
	Variazione bit	Esegue l'azione designata in [Modalità] quando [Indirizzo bit di trigger] passa da ON a OFF o da OFF a ON.		
١٣	Indirizzo bit di trigger	Designa l'indirizzo bit che avvia l'azione impostata in [Modalità].		

Continua

Impostazione			Descrizione	
	Azio	ne s	peciale	Selezionare l'azione da [Avvia applicazione] o [Esci da WinGP].
		Trigger applicazione		Specificare l'applicazione di avvio su WinGP.
	Percorso EXE		Percorso EXE	Inserire il percorso assoluto del file eseguibile (.EXE) che si desidera lanciare. Si possono inserire fino a 255 caratteri.
			Parametro	Inserire l'argomento del file executable all'avvio. Si possono inserire fino a 255 caratteri.
		Imp mult	edire istanze tiple	Se l'applicazione specificata è già stata avviata, attivare questa impostazione in modo da non rieseguirla nuovamente qualora le condizioni di trigger si ripresentino mentre l'applicazione è in esecuzione.
Azione				 NOTA Se l'applicazione specificata è già stata avviata, non verrà eseguita alcuna applicazione, indipendentemente dalle impostazioni definite.
			Titolo finestra	Impostare il [Titolo finestra] per vedere le istanze multiple. Si possono inserire fino a 63 caratteri. Quando viene trovata una finestra uguale a [Titolo finestra], l'applicazione specificata non verrà avviata. [Titolo finestra], se non esistono impostazioni in questo campo, sono consentiti avvii multipli.
			Trovare solo titoli finestra interi	Quando viene trovata una finestra con un titolo perfettamente identico a quello specificato in [Titolo finestra], l'applicazione specificata non verrà avviata.
		Esc	i da WinGP	Visualizzare una finestra di dialogo di conferma all'uscita da
			Visualizza una finestra di dialogo di conferma	WinGP.

• Quando si seleziona una serie diversa dalla serie IPC, l'azione su trigger in [Azione speciale] non verrà eseguita, indipendentemente dalle impostazioni definite. [Azione speciale], per eseguire quest'operazione, è necessario avviare WinGP.

A.3.2 Limitazioni per le azioni trigger

- Per portare il bit di trigger su ON/OFF, impostare l'intervallo più lungo tra quello del ciclo di comunicazione ^{*1} e il tempo di scansione della visualizzazione ^{*2}.
- Dopo aver riportato su ON l'indirizzo bit di trigger, se si verifica un cambio di schermo prima del completamento o della cancellazione del disegno, l'indirizzo bit di trigger non si porterà su OFF.
- Gli unici dati grafici che possono essere memorizzati sono dati Bin. Non è possibile utilizzare dati BCD.
- Se i dati grafici da memorizzare sono fuori intervallo, saranno riportati a zero.
- Per i dati coordinate, la parte in alto a sinistra dello schermo corrisponde alle coordinate (0, 0). Per i grafici in una finestra, la parte in alto a sinistra dello schermo registrata come finestra corrisponde alle coordinate (0, 0).
- Per il colore di sfondo dell'attributo, designando "Nero + Velocità lampeggio media" o il codice colore 255, il colore di fondo diventerà trasparente.
- La tabella seguente riporta le azioni che vengono immediatamente eseguite in seguito alla modifica di una schermo o all'accensione.

Condizione Trigger	Metodo Acce	esso diretto	Metodo Link memoria	
	Valore bit "0"	Valore bit "1"	Valore bit "0"	Valore bit "1"
da 0 a 1 (aumento bit)	Х	0	Х	Х
da 1 a 0 (aumento bit)	0	Х	Х	Х
da 0 a 1 (Cambio di stato bit)	0	0	Х	Х

O: L'operazione viene eseguita subito dopo la modifica dello schermo o l'accensione.

X: L'operazione non viene eseguita subito dopo la modifica dello schermo o l'accensione.

- *1 L'ora del ciclo di comunicazione è l'ora da quando l'unità di visualizzazione chiede dati al dispositivo/PLC fino a quando li riceve. Il tempo viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS203 del dispositivo interno. L'unità è il millisecondo (ms). Il margine di errore è di +/-10 ms.
- *2 Il Tempo di visualizzazione scansione è il periodo richiesto per elaborare uno schermo. Viene memorizzato sotto forma di dati binari nel LS2036 del dispositivo interno. L'unità è il millisecondo (ms). Il margine di errore è di +/-10 ms.

A.4 Disegnare utilizzando altre lingue

A.4.1 Introduzione

Questa sezione fornisce un esempio di come creare un'etichetta del Tasto utilizzando un font stroke in cinese (semplificato).

Oltre al cinese semplificato, GP-Pro EX supporta le lingue con set di caratteri ASCII, il cinese tradizionale, il coreano, il cirillico e il tailandese.



A.4.2 Procedura di impostazione

	• In questa procedura viene mostrato come utilizzare il cinese (semplificato)
ΝΟΤΑ	per immettere un'etichetta del tasto di passaggio da una schermo all'altro
	descritto nella Sezione 12.2, "Cambiamento dello schermo di visualizzazione
	al tocco". Per sapere come definire le impostazioni relative al cambio di
	schermo, fare riferimento alla seguente sezione.
	🐨 "11.2 Cambio schermi via tocco" (pagina 11-4)
	• Per ulteriori informazioni sui font stroke, vedere la sezione "Font stroke e
	font standard".

⁷ "6.2 Definizione di font stroke e font standard" (pagina 6-3)

Ad esempio, disegnare un'etichetta di Tasto in cinese (PRC).



Eseguire i tre tipi di impostazioni indicati di seguito. Per ciascun elemento, fare clic sul numero di pagina per leggere la sezione relativa.

1.Nelle Opzioni regionali e linguistiche Windows, visualizzare la finestra di dialogo [Add Input language] dialog box and add the Chinese (PRC) keyboard

- " Utilizzo di Windows
 ® XP" (pagina A-80)
- " ◆ Utilizzo di Windows ® 2000" (pagina A-83)
- 2. " Aggiunta di font stroke in cinese (semplificato) al progetto" (pagina A-85)

3. " ■ Inserimento di cinese (semplificato) nell'etichetta del tasto per il passaggio a un altrio schermo" (pagina A-86)

Nelle ■Opzioni regionali e linguistiche Windows[®], visualizzare la finestra di dialogo [Aggiungi lingua di Input] e aggiungere la tastiera cinese (PRC)

- ♦ Utilizzo di Windows [®] XP
- 1 Dal [Pannello di controllo] di Windows XP, fare clic su [Data e ora, Opzioni internazionali e linguistiche], quindi aprire la finestra di dialogo [Opzioni internazionali e linguistiche].

2 Nella scheda [Lingue], in [Servizi di testo e lingue di input], fare clic sul pulsante [Esteso].



3 Viene visualizzata la finestra di dialogo [Servizi di testo e lingue di input]. Nella scheda [Impostazioni], fare clic su [Aggiungi...].

Servizi di testo e lingue di input	<u>?×</u>
Impostazioni Avanzate	
Lingua di input predefinita Selezionare una delle lingue di input installate da utilizzare computer. [taliano (talia) - taliano	all'avvio del
Servizi installati Selezionare i servizi desiderati per ogni lingua di input visuo nell'elenco. Utilizzare i pulsanti Aggiungi e Rimuovi per mor l'elenco.	alizzata dificare
Tastiera	
Stati Uniti	Aggiungi
II Italiano (Italia)	Rimuovi
• Italiano 👻	Proprietà
Preferenze Bara della lingua	
OK Annulla	Applica

4 Nella finestra di dialogo [Aggiungi lingua di input], selezionare [Cinese (PRC)] in [Lingua di input:]. In [Layout tastiera/ME], selezionare [Cinese (semplificato) - Microsoft Pinyin IME 3.0]. Fare clic su [OK].

Aggiungi lingua di input		? ×
Lingua di input:		
Cinese (RPC)		
Layout di tastiera/Metodo di input	t (IME):	
Chinese (Simplified) - Microsoft P	inyin IME 3.0	•
	ОК	Annulla

5 Si tornerà alla finestra di dialogo [Servizi di testo e lingue di input]. Dopo aver confermato "Cinese (PRC)" viene aggiunto all'area [Servizi installati], fare clic su [Applica], quindi su [OK] per chiudere la finestra di dialogo.

Servizi di testo e lingue di input
Impostazioni Avanzate
Lingua di input predefinita Selezionare una delle lingue di input installate da utilizzare all'avvio del computer.
Italiano (Italia) - Italiano
Servizi installati Selezionare i servizi desiderati per ogni lingua di input visualizzata nell'elenco. Utilizzare i pulsanti Aggiungi e Rimuovi per modificare l'ielenco.
Chicrose (RPC)
Tastiera Aggiungi
Francese Inglese (Stati Uniti) Inglese (Stati Uniti)
Proprietà
Preferenze
Bara della lingua Impostazioni tasti

6 Fare clic su [OK] nelle [Opzioni regionali e linguistiche] per completare la configurazione.

♦ Utilizzo di Windows [®] 2000

- 1 In [Pannello di controllo], aprire la finestra di dialogo [Opzioni regionali].
- 2 Nella scheda [Generale], in [Impostazioni lingua per il sistema], selezionare [Cinese (semplificato)]. Fare clic su [OK].

Data	Imp	ostazioni internazio	nali di input
Generale	Numeri	Valuta	Ora
Impostazioni per l'ut	ente corrente —		
Molti programmi sup usufruire delle impo:	iportano le impost stazioni standard.	azioni internazional	i. Utilizzarle pe
Impostazioni interna	izionali (località):		
Inglese (Stati Uniti	d'America)		
Menu e finestre di c	lialogo:		
mena e nnesa e are	nalogo.		
italiano	ilaiogo.		
italiano	ner il sistema		
Interna e infestite di e Italiano Il sistema è configui	per il sistema rato per la lettura	e la scrittura dei do	ocumenti in più
Intenti e infectite di c italiano Impostazioni lingua Il sistema è configur lingue.	per il sistema rato per la lettura	e la scrittura dei do	ocumenti in più
Inforte e infeste di C Italiano Il sistema è configui lingue.	per il sistema ato per la lettura	e la scrittura dei do	ocumenti in più
Inclute on locate di C italiano Impostazioni lingua Il sistema è configur lingue. Japanese Korean	per il sistema — ato per la lettura	e la scrittura dei do	ocumenti in più
India Chinesta a C Italiano Il sistema è configur lingue. □ Japanese □ Korean ♥ Simplified Chini	per il sistema	e la scrittura dei do	ocumenti in più
italiano Impostazioni lingua Insistema è configui lingue. Japanese Korean Simplified Chin Intal	per il sistema ato per la lettura ese	e la scrittura dei do	ocumenti in più
italiano Impostazioni lingua Ingue. Japanese Korean Simplified Chim Traditional Chim	per il sistema ato per la lettura ese	e la scrittura dei do	ocumenti in più
italiao Unices are configui Ingue. Japanese Korean Simplified Chini Traditional Chini Imposta valori pre-	per il sistema iato per la lettura ese nese definiti	e la scrittura dei do	ocumenti in più

NOTA

• La finestra di dialogo seguente viene visualizzata aggiungendo cinese semplificato per la prima volta. Inserire il CD-ROM di Windows 2000 nel PC e fare clic su [OK].



3 Una volta terminata la copia dei dati dal CD, è necessario riavviare il PC. Apparirà la finestra di dialogo. Fare clic su [Sì].



4 In seguito al riavvio, dal [Pannello di controllo] selezionare [Tastiera] per aprire la finestra di dialogo [Proprietà Tastiera].

5 Nella scheda [Inserisci impostazioni internazionali], nell'area [Impostazioni internazionali inserite e installate], fare clic su [Aggiungi...].

Opzioni internazional	i		? ×
Generale Data	Numeri Impostazi	Valuta oni internazionali (Ora diinput
Impostazioni interna Lingua di input	azionali di input installat Layout di	e tastiera/Metodo c	li input (IME)
EN Inglese (Stati	Uniti d'America)		US
Aggiungi	Rimuovi	Prop	rietà
		Imposta come	predefinite
Per disattivare BLO Premere il tasto	IC MAIUSC	Premere il tasto	MAIUSC
Tasti di scelta rapid Elemento	la per le Impostazioni in	ternazionali di inp Sequ	ut enza di tasti
Cambia impostazio	oni internazionali di inpu	t.	(Nessuno)
Passa a Inglese (S	Stati Uniti d'America) - U	IS	(Nessuno)
		Cambia sequena	a tasti
Attiva indicatore :	sulla barra delle applica	zioni	
	OK	Annulla	Applica

6 Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiungi impostazione internazionale di input]. Selezionare la lingua da aggiungere nel menu a discesa [Inserisci impostazioni internazionali] e fare clic su [OK].

Ad esempio, usare [Cinese (PRC)] per [Inserisci impostazioni internazionali] e [Cinese (semplificato) - MS-PinYin98] per [Layout tastiera/IME].

Aggiungi impostazione internazionale di input	? ×
Impostazione internazionale di input:	
Cinese (Repubblica Popolare Cinese)	-
, Layout di tastiera/Metodo di input (IME):	
Chinese (Simplified) - MS-PinYin98	
ОК	Annulla

7 Nelle [Impostazioni internazionali installate], confermare l'aggiunta di "Cinese (PRC)". Fare clic su [Applica], quindi [OK].

Generale	Numeri	Valuta	Ora
Data	Impo	stazioni internazior	nali di input
mpostazioni interr	nazionali di input ins	tallate	
Lingua di input	Layo	ut di tastiera/Meto	do di input (IME
EN Inglese (Stati Uniti d'America	վ	US
💏 Cinese (F	Repubblica Popola(Chinese (Simplified)	- MS-PinYin98
Aggiungi	Rimu	ovi F	roprietà
		Imposta co	ome predefinite
Per disattivare BL (DC MAILISC		
Premere il tasto BLOC MAIUSC O Premere il tasto MAIUSC			
Tasti di scelta rapida per le Impostazioni internazionali di input			
Elemento		S	equenza di tast
Cambia impostazi	ioni internazionali di	ALT di sinistr	a +MAIUSC 📥
Passa a Inglese (Stati Uniti d'America	a) - US	(Nessuno) 👻
Cambia sequenza tasti			

■ Aggiunta di font stroke in cinese (semplificato) al progetto

```
NOTA
```

• Per altre informazioni sui font strolei, fare riferimento alla sezione riportata di seguito.

"6.2 Definizione di font stroke e font standard" (pagina 6-3)

1 In GP-Pro EX, finestra [Impostazioni di sistema], fare clic su [Font] per mostrare l'Area di lavoro [Font].



• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

- 2 Nel [Font utilizzato nel progetto], selezionare la casella [Font stroke Cinese (semplificato)].
- **3** Apparirà il messaggio seguente.

NOTA

Conferr	ma uso area della schermata utente 🛛 🔀
?	Poiché l'area di memoria del tipo di carattere non dispone di spazio libero, i tipi di carattere supplementari occuperanno l'area della schermata utente. In questo caso, la capacità della schermata utente per il disegno verrà ridotta. Utilizzare l'area della schermata utente per aggiungere un tipo di carattere?
	Sì (Y) No (N)

Fare clic su [Sì]. Questo confermerà che l'Area schermo utenti viene utilizzata anche per i font.

Impostazione tipi di caratteri Tipo di carattere utilizzato nel progetto Font Standard Giapponese Font Standard Inglese Font Standard Taiwanese Font Standard Cinese Font Standard Coreano Font Vettoriale Giapponese Font Vettoriale Giapponese Font Vettoriale Coreano 'Il tipo di carattere selezionato verrà trasferito nell'unità principale.	Dimensioni Font Area tipo di caratteri 3959 / 4096Kbyte Area schermata utente 310 / 8192Kbyte	Alcun dati di font saranno salvati nella stessa area come dati schermo.
--	---	---

Se si fa clic su [No], l'aggiunta del font viene annullata.

4 Deselezionare le caselle dei font che non saranno utilizzate. Quest'azione consentirà più spazio libero nell'area Font.

```
• I font giapponese e inglese standard, nonché il font stroke inglese sono fissi.
Non è possibile rimuovere questi font.
```

Inserimento di cinese (semplificato) nell'etichetta del tasto per il passaggio a un altrio schermo

1 Nella barra applicazioni fare clic sull'icona di sistema inserimento in tastiera (per WindowsXP è Lingua), e avviare il sistema di inserimento in tastiera dei dati in cinese (PRC).



2 Avviare GP-Pro EX. Fare doppio clic sul Tasto Cambia schermo creato nel processo descritto in "11.2 Cambio schermi via tocco" (pagina 11-4). Selezionare la scheda [Etichetta], selezionare [Tipo Font] e [Lingua di visualizzazione], quindi inserire l'etichetta utilizzando la grafia pin yin.

NOTA

• Nel momento in cui si seleziona [Font stroke] in [Tipo font], oppure nel momento in cui si modifica la [Lingua di visualizzazione], potrà apparire la seguente finestra di dialogo. Questo conferma che si può aggiungere il tipo di font, poiché un tasto è stato impostato prima di aggiungere il font al sistema.

💕 Confer	ma aggiunta tipo di carattere	\times
?	Il tipo di carattere selezionato non e stato registrato come tipo di carattere per i progetti nelle le Impostazioni dei caratteri nelle Impostazioni del sistema. Questa tipo di carattere sara aggiunti. Confermare la scelta?	
	<u> </u>	

Per aggiungere il font, fare clic su [Sì].

Se si fa clic su [Annulla], l'aggiunta del font sarà annullata. Il testo inserito non può essere visualizzato in modo corretto sul GP.

3 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Tasto/Spia]. L'etichetta del Tasto cambio pagina diventa in cinese (semplificato).



A.5 Trasferimento di dati tra una CF-card e un dispositivo di memoria USB

A.5.1 Introduzione

Per copiare o spostare i dati da una CF-card a una memoria USB o viceversa, è possibile utilizzare un visualizzatore dati speciali [Gestore file] sullo schermo GP. Questa funzione consente di garantire spazio disponibile attraverso il trasferimento dei dati non immediatamente richiesti da una CFcard a un dispositivo di memoria USB quando lo spazio disponibile nella scheda è limitato, oppure per eseguire un backup dei dati.



A.5.2 Procedura di configurazione

NOTA

Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ^{CP} "25.10.2 Guida alle impostazioni di [Visualizzatore dati speciali] ■ File manager" (pagina 25-88)

Utilizzando il visualizzatore dati speciali [Gestore file], i dati sulla CF-card inserita nell'unita GP potranno essere trasferiti al dispositivo di memoria USB.



1 Selezionare il menu [Parte (P)], puntare su [Visualizzatore dati speciali (P)] e selezionare [Gestore file (M)]. Collocare il Gestore file sullo schermo.



2 Fare doppio clic sul Visualizzatore dati speciali [Gestore file]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💣 Visualizzatore Dati	i Speciali			×
Visualizzatore Dati ID parte SP_0000 📰 Commento	Impostazioni di base Impostazioni Tasto Tipo di visualizzazione Trasmissione dati Archiviazione Indirizzo di stato Indirizzo di stato Modalità azione Operazione fie Dati target CF	Mostra CSV	File manager	×
Guida(<u>H</u>)		OK	(O) Annulla	

3 In [Modalità Azione], puntare su [Operazione file], selezionare [Dati target] e scegliere [CF<-->Memoria USB].

4 Fare clic sulla scheda [Tasto] e selezionare la casella [Visualizza]. In [Seleziona forma], selezionare la forma del tasto, specificare l'etichetta e il colore, quindi fare clic su [OK].

💰 Visualizzatore Dati	i Speciali
ID parte SP_0000	Impostazioni di base Impostazioni Tasto
ABC Seleziona forma	Lingua di visualizzazione ASCII
	Colore Dordo T Colore Lampeggio Nessuna Colore Motivo Pieno Colore Fieno

È possibile verificare la disponibilità di spazio sulla CF-card e sul dispositivo di memoria USB definendo le impostazioni per [Spazio disponibile nella CF-card] e [Spazio disponibile nella memoria esterna]. Per accedere a queste opzioni, iin [Impostazioni di sistema] fare clic su [Unità di visualizzazione] e selezionare [Modalità].

A.5.3 Procedura di funzionamento

- 1 Inserire la CF-card e la memoria USB nel GP.
- **2** Toccare il Tasto Visualizzatore Gestore file per richiamare [Gestore file] sullo schermo dell'unità GP.







Se si tocca di nuovo il tasto Visualizzatore, il [Gestore file] si chiuderà.



• Area di visualizzazione

Visualizza in nome file con un massimo di 19 caratteri. Se il nome file contiene più di 19 caratteri, dopo l'ultimo vengono visualizzati dei puntini di sospensione "..." (ad esempio "ZR12345678901234...")

Visualizza in nome file con un massimo di 14 caratteri. Se il nome cartella contiene più di 14 caratteri, dopo l'ultimo vengono visualizzati dei puntini di sospensione "..." (Ad esempio, "ABCDEFGHIJKLMN...<DIR>").

Il nome del percorso completo può contenere fino a 100 caratteri (nome cartella + nome file).

Area informazioni

La selezione di una cartella ne fa visualizzare la data di creazione. La selezione di un file ne fa visualizzare la data di creazione e le dimensioni.

ΝΟΤΑ	 Non collegare più di una memoria USB. Se lo si farà, i dispositivi USB
NOTA	potrebbero non essere riconosciuti in modo corretto.
	• Se nessuna CF-card o memoria USB è inserita, Gestore file continuerà ad
	essere visualizzato; nulla verrà invece mostrato nell'Area di visualizzazione.
	Subito dopo l'inserimento di una CF-card o di una memoria USB nell'unità
	GP. viene prima visualizzata la cartella principale.

3 Selezionare un file in "CF". Per aprire un file in una sottocartella, toccare il nome cartella, quindi [DISP]. In questo modo vengono visualizzati i file contenuti nella cartella.

				\boxtimes
CF		USB		
MOVIE	<dir></dir>			
step1.SDX				
step2.SDX				
step3.SDX				
	S DISP ALI	L DEL	L	₹

• Toccare nuovamente il file selezionato per annullare la selezione. • È possibile selezionare più file nell'area visualizzata. Cambiando pagina, la selezione viene annullata. In una pagina possono essere visualizzate fino a sette cartelle o file. • I file vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati creati. Non è possibile

- I file vengono visualizzati nell'ordine in cui sono stati creati. Non è possibile ordinare i file per nome o timbro datario.
- 4 Una volta selezionati i file, toccare [CUT]. Sarà evidenziata la destinazione [USB].
- 5 Toccare [PASTE]. Viene quindi visualizzato il messaggio "If a file already exists, it will be overwritten" (Se il file esiste già verrà sovrascritto). Toccare [OK] per incollare il file in [USB].

05			
		USB	
MOVIE step2.SDX step3.SDX	<dik></dik>	step1.SDX	
CUT COPY PA	S DISP AL		* *

Il file viene trasferito dalla CF-card al dispositivo di memoria USB.

• Quando si accede a una CF-card o un dispositivo di memoria USB, non azzerare l'unità di visualizzazione oppure rimuovere la CF-card o la memoria USB.

ΝΟΤΑ	Non è possibile ridimensionare la finestra Gestore file.
NOTA	 Non è possibile copiare o trasferire file nei casi seguenti: CF-card -> CF-
	card e dispositivo USB -> dispositivo USB.
	• Se si cambia pagina quando [CUT] o [COPY] sono selezionati, la selezione
	non viene annullata.
	• Il file CSV aperto in [Visualizzazione CSV] non può essere tagliato o
	eliminato.
	• Se si passa a un'altra schermo durante le operazioni di copia, taglio o
	eliminazione di un file, il processo continua mentre lo schermo viene modificata.
	• Si verificherà un errore nel caso in cui un file venga trasferito a una cartella
	non visualizzata correttamente in Gestore file o qualora si cerchi di eseguire
	un'operazione file nella cartella stessa.

Spostamento di Gestore file

La posizione dello schermo del Visualizzatore dati speciali [Gestore file] si può modificare.



A.6 Variabili di sistema

Le variabili predefinite in GP-Pro EX sono chiamate variabili di sistema.

Le variabili di sistema possono essere logiche (variabili di sistema #L) o HMI (variabili di sistema #H). Le variabili indicano lo stato dell'unità GP e inluiscono sul suo funzionamento. Come per le variabili simbolo, le variabili di sistema sono di tipo diverso (numero intero/bit) e funzionano nello stesso modo.

IMPORTANTE	 Non è possibile aggiungere o eliminare le variabili di sistema.
	 I nomi delle variabili di sistema sono gli stessi, indipendentemente da
	[Formato variabile] e [Formato indirizzo].
	• Le variabili di sistema #L sono variabili ritentive. Anche se si spegne il GP, i
	valori attuali saranno salvati. Le variabili di sistema #H sono variabili volatili.
	Si può confermare lo stato ritentivo o volatile di una variabile nelle
	[Impostazioni dettagli] della finestra Proprietà.
	• Le variabili di sistema #H non sono sincronizzate con programmi logici.
	Pertanto, i valori corretti possono non essere designati in determinati spazi
	temporali.

A.6.1 Variabili logiche di sistema (variabili di sistema #L)

Per i modelli che supportano la logica, si possono usare le Variabili logiche di sistema quando nell'Area di lavoro [Impostazioni di sistema], schermo [Programmi logici], viene attivata l'opzione [Programma logico].

Per i modelli che supportano i programmi logici, vedere quanto segue.

"1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)

Variabili logiche di sistema in bit

Nor	ne variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
Fla	ag di riferimento Ladder		•	•
	#L_RunMonitorA	su ON mentre in modalità RUN	0	X
	#L_AlwaysON	Sempre su ON	0	X
Fla	ag di calcolo			
	#L_CalcZero	Flag zero	0	X
	#L_CalcCarry	Flag di riporto	0	X
Im	postazioni di sistema			
	#L_ScanModeSW	Impostazioni Modalità Logica	0	X
	#L_AutoRunSW	RunSW Impostazione Modalità all'avvio		X
	#L_InOutSW	Attivazione delle impostazioni di input e output esterni	0	X
	#L_FaultStopSW	Continuare ad impostare il Tasto errore	0	X
	#L_SyncRunSW	Comunicazione sincrona con Dispositivi esterni/PLC	0	X
Inf	ormazioni sul funziona	nento		·
	#L_UnlatchClear	Azzerare per le aree volatili	0	0
	#L_LatchClear Azzerare per le aree ritentive		0	0
Or	а			
	#L_Clock100ms	Impulso orologio di 100 millisecondi	0	Х
	#L_Clock1sec	Impulso orologio di 1 secondo	0	Х
	#L_Clock1min	Impulso orologio di 1 minuto	0	Х
Ag	giornamento indirizzo			
	#L_RefreshEnable	Flag di attivazione aggiornamento indirizzo	0	X
Inf	ormazioni sugli errori	·		<u> </u>
	#L_BatteryErr	Guasto batteria	0	X
	#L_Error	Errore logico	0	X
	#L_StopPending	Flag di attesa arresto della logica	0	X
	#L_Fault	Flag di arresto gestione errori	0	0
	#L_IOFault	Flag errore di I/O	0	X

♦ #L_RunMonitorA (su ON in modalità RUN)

ON quando il programma logico è in esecuzione e OFF quando non viene invece eseguito. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile. Se si scrive in quest'area, le operazioni di scrittura potrebbero non riuscire.

#L_AlwaysON (Sempre su ON)

ON all'inizio di una scansione logica, indipendentemente dall'utilizzo o meno del programma logico.

Poiché questa è un'area di sola lettura, se viene scritto OFF, nel programma di seguito, il bit #L_AlwaysON si porterà su OFF.

ON viene riscritto all'inizio della scansione successiva. Non eseguire un'operazione di scrittura per #L_AlwaysON.

#L_CalcZero (Flag di zero)

#L_CalcZero si porta su ON solo quando il risultato dell'operazione è zero (0). Ogni volta che si esegue un'operazione, i contenuti di #L_CalcZero vengono riscritti. Dopo aver eseguito un'operazione, #L_CalcZero riscrive OFF o ON. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_CalcCarry (Flag di riporto)

In base al risultato di un'operazione, #L_CalcCarry si porterà su ON solo in caso di riporto. Ogni volta che si esegue un'operazione, i contenuti di #L_CalcCarry vengono riscritti. Dopo aver eseguito un'operazione, #L_CalcCarry riscrive OFF o ON. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_ScanModeSW (Impostazione Modalità Logica)

È possibile verificare la modalità operativa del programma logico attualmente in esecuzione. Quando #L_ScanModeSW si trova su ON, il funzionamento avviene in modalità Percentuale scansione CPU. Quando #L_ScanModeSW è OFF, il funzionamento avviene in modalità Tempo di scansione fisso. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_AutoRunSW (Impostazione Modalità all'avvio)

Quando l'impostazione azione all'avvio si trova su RUN, #L_AutoRunSW si porta su ON. Quando l'impostazione azione all'avvio si trova su STOP, #L_AutoRunSW si porta su OFF. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_InOutSW (Impostazione di input e output esterni attivata)

Se le impostazioni di input e output esterni sono attivate nelle impostazioni azione all'avvio, #L_InOutSW si porterà su ON.

Se le impostazioni di input e output esterni sono disattivate nelle impostazioni azione all'avvio, #L_InOutSW si porterà-su OFF.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_FaultStopSW (Impostazioni per il passaggio da un errore all'altro)

Quando [Errori minori] è impostato su STOP, il funzionamento si interrompe in caso di errore minore e #L_FaultStopSW si porterà su ON.

Quando [Errori minori] è impostato su RUN, il funzionamento non si interrompe in caso di errore minore e #L_FaultStopSW si porterà su OFF.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_SyncRunSW (Comunicazione sincrona con Dispositivi esterni/PLC)

Se la comunicazione con i dispositivi/PLC esterni è sincronizzata nelle impostazioni di azione all'accensione, #L_SyncRunSW si porterà su ON.

Se la comunicazione con i dispositivi/PLC esterni non è sincronizzata nelle impostazioni di azione all'accensione, #L_SyncRunSW si porterà su OFF.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_UnLatchClear (Azzerare nelle aree volatili)

Portando #L_UnLatchClear su ON, è necessario azzerare l'area di azzeramento. (Viene rilevato un fronte di salita e l'area viene azzerata).

Questa variabile funziona solo quando il programma logico è su STOP.

Il valore di impostazione e la base tempi del timer, nonché il valore di impostazione del contatore non potranno essere azzerati. Le variabili di sistema e gli indirizzi dei dispositivi di connessione non possono essere azzerati.

All'interno di quest'area sono consentite le operazioni di lettura e scrittura.

#L_LatchClear (Azzerare nelle areee ritentive)

Portando #L_LatchClear su ON, è necessario azzerare un'area ritentiva. (Viene rilevato un fronte di salita e l'area viene azzerata).

Questo bit funziona solo quando il programma logico è su STOP.

Il valore di impostazione e la base tempi del timer, nonché il valore di impostazione del contatore non possono essere azzerati. Le variabili di sistema e gli indirizzi dei dispositivi di connessione non possono essere azzerati.

All'interno di quest'area sono consentite le operazioni di lettura e scrittura.

#L_Clock100ms (Impulso orologio di 100 miillisecondi)

Le variabili si portano ripetutamente su ON e OFF con una frequenza di 50 millisecondi su OFF e di 50 millisecondi su ON.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

Quando il tempo di scansione supera l'impulso orologio, ON e OFF non si ripeteranno. Confermare e impostare il tempo di scansione.

#L_Clock1sec (Impulso orologio di 1 secondo)

Le variabili si portano ripetutamente su ON e OFF con una frequenza di 500 millisecondi su OFF e di 500 millisecondi su ON.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

Quando il tempo di scansione supera l'impulso orologio, ON e OFF non si ripeteranno. Confermare e impostare il tempo di scansione.

#L_Clock1min (Impulso orologio di 1 minuto)

Le variabili si portano ripetutamente su ON e OFF con una frequenza del tempo di disattivazione di 30 ms e del tempo di attivazione di 30 ms.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

Quando il tempo di scansione supera l'impulso orologio, ON e OFF non si ripeteranno. Confermare e impostare il tempo di scansione.

#L_RefreshEnable

Quando l'aggiornamento indirizzo è abilitato, il bit si porta su ON.

Attiva condizione: (1) la prima scansione della comunicazione sul PLC è stata completata.

(Quando sono collegati più PLC, tutte le prime scansioni della comunicazione vengono completate).

(2) La comunicazione sul PLC è normale.

Disattiva condizione:(1) la prima scansione della comunicazione sul PLC non è stata

completata. (Quando sono collegati più PLC, tutte le prime scansioni della comunicazione non vengono completate).

(2) Si è verificato un errore di comunicazione sul PLC (Quando sono collegati più PLC, si verificano più errori di comunicazione in questi dispositivi).

#L_BatteryErr (Guasto batteria)

Il bit si porta su ON quando vengono rilevate informazioni su un guasto della batteria nel GP. Se questo bit si porta su ON, #L_BatteryErr non passerà su OFF fino a quando il GP non viene azzerato o l'alimentazione staccata.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_Error (Errore logico)

Il bit si porta su ON in caso di errore nell'operazione logica. Se questo bit si porta su ON, #L_Error non passerà su OFF fino a quando l'unita di visualizzazione del GP viene azzerata o l'alimentazione staccata. Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_StopPending (Flag di attesa arresto della logica)

Il bit #L_StopPending rimarrà su ON finché #L_StopScans non raggiunge 0. Fino a quando #L_StopScans è zero, il bit #L_StopPending rimarrà su ON per tutta la durata delle scansioni, fino all'arresto della logica.

Trattandosi di un'area di sola lettura, la scrittura non è possibile.

#L_Fault (Flag di interruzione gestione errori)

Questo flag fa riferimento alla fine della subroutine di "gestione degli errori" per stabilire se interrompere o continuare l'esecuzione del programma logico.

Se il bit #L_Fault si trova su ON, l'esecuzione del programma logico sul GP verrà interrotta alla fine della routine ERRH.

All'interno di quest'area sono consentite le operazioni di lettura e scrittura.

Il bit #L_Fault viene usato solo con una subroutine di "gestione degli errori".

#L_IOFault (Flag errore di I/O)

#L_IOFault si porta su ON in caso di errore di I/O sul driver I/O.

Il flag rimane finché non si verifica un altro errore o il GP viene azzerato.

Variabili logiche di sistema in numero intero

Non	ne variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
Ter	npo di scansione			
	#L_ScanTime	Tempo che intercorre tra l'inizio della fase 0 della scansione attuale e l'inizio della fase 0 della scansione successiva	0	Х
	#L_AvgScanTime	Media di 64 cicli #L_ScanTime	0	Х
	#L_MinScanTime	Tempo di scansione minimo per #L_ScanTime	0	Х
	#L_MaxScanTime	Tempo di scansione massimo per #L_ScanTime	0	Х
	#L_ScanCount	Numero di scansioni	0	Х
	#L_LogicTime	Tempo tra l'inizio della fase 0 e l'istruzione END	0	Х
	#L_AvgLogicTime	Media di 64 cicli #L_LogicTime	0	Х
	#L_MinLogicTime	Tempo logico minimo per #L_LogicTime	0	Х
	#L_MaxLogicTime	Tempo logico massimo per #L_LogicTime	0	Х
Sta	to			
	#L_Status	Informazioni sullo stato della logica	0	Х
	#L_Platform	Numero di codice piattaforma GP	0	Х
	#L_Version	Versione logica del firmware	0	Х
	#L_EditCount	Numero di modifiche online	0	Х
	#L_ForceCount	Conteggio cumulativo delle variabili cambiate per forza	0	Х
	#L_IOInfo	Informazioni sul driver I/O	0	Х
	#L_LogicTime	Informazioni sulla logica	0	Х
	#L_IOMasterDrv* ^{*1}	Informazioni estese sul driver Master I/O	Dipende dal driver I/O	Dipende dal driver I/O
Imp	oostazioni di sistema			
	#L_ConstantScan	Frequenza logica di avvio	0	X
	#L_PercentScan	Frequenza di funzionamento della logica	0	Х
	#L_WatchdogTime	Valore WDT logica	0	X
	#L_AddressRefreshTime	Tempo di aggiornamento indirizzo del dispositivo di connessione	0	Х
Ora	1			
	#L_Time	Informazioni sull'ora	0	X

Nor	ne variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
Inf	ormazioni sul funzionamer	ito		
	#L_Command	Modifica la modalità di funzionamento della logica	0	0
	#L_LogicMonitor	Tasto di avvio monitor logica	0	0
	#L_LogicMonStep	Indica le fasi per visualizzare il monitor logica	0	0
Sta	ito di I/O	1	•	
	#L_IOStatus	Stato del driver I/O integrato	0	Х
Inf	ormazioni sugli errori		•	•
	#L_CalcErrCode	Area di memorizzazione codici errori di calcolo	0	X
	#L_FaultStep	Area di memorizzazione per il Numero di passaggi dell'errore di calcolo	0	X
	#L_FaultLogicScreen	Area di memorizzazione per il Numero di schermi logici dell'errore di calcolo	0	X
Int	erruzione logica	•	•	
	#L_StopScans	Numero scansioni di arresto della logica	0	0
Ва	ckup variabili ritentive			
	#L_BackupCmd	Comando di backup	0	0
LT	Common ^{*2*3}	_		
	#L_ExIOFirmVer	Versione estesa firmware della porta I/O	0	Х
	#L_ExIOSpCtrl	Controllo I/O speciale	0	0
	#L_ExIOSpOut	Output speciale	0	X
	#L_ExIOSpParmChg	Cambia parametro I/O speciale	0	0
	#L_ExIOSpParmErr	Errore parametro I/O speciale	0	X
	#L_ExIOAccelPIsTbl	Accelerazione/rallentamento tabella impulsi	0	0
	#L_ExIOCntInCtrl	Controllo input contatore	0	0
	#L_ExIOCntInExtCtrl	Controllo esterno input contatore	0	0
	#L_PWM*_WHZ	Frequenza output Ch*	0	0
	#L_PWM*_DTY	Valore servizio ON Ch*	0	0
	#L_PLS*_LHZ	Frequenza output Ch*	0	0
	#L_PLS*_NUM	Impulso output Ch*	0	0
	#L_PLS*_SHZ	Frequenza output iniziale Ch*	0	0
	#L_PLS*_ACC	CH*tempo accelerazione/decelerazione	О	0

Nor	ne variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
	#L_PLS*_CPC	Output impulso corrente Ch*	0	Х
	#L_HSC*_MOD Sistema conteggio Ch* #L_HSC*_PLV Valore pre-carico Ch*		0	0
			0	0
	#L_HSC*_PSV	HSC*_PSV Valore pre-strobe Ch*		Х
	#L_HSC*_ONP Valore predefinito ON Ch*		0	0
	#L_HSC*_OFP	Valore predefinito OFF Ch*	0	0
	#L_HSC*_HCV	Valore contatore corrente Ch*	0	Х

1 [] = da 0 a 255.

- *2 Per dettagli, vedere "30.5 Controllo di I/O esterno in LT" (pagina 30-27).
- *3 [*] = Numero di canale (da 1 a 4).
 - #L_ScanTime (Tempo che intercorre tra l'inizio della fase 0 della scansione attuale e l'inizio della fase 0 della scansione successiva)

Memorizza il tempo di scansione della scansione precedente prima di eseguire la scansione successiva.

Il tempo di scansione è il tempo necessario per la lettura I/O, l'esecuzione del programma logico, l'output I/O e l'elaborazione della visualizzazione.

L'unità è di 0,1 ms.



#L_AvgScanTime (Media di 64 cicli #L_ScanTime)

Memorizza il tempo di scansione medio.

Il tempo di scansione medio corrisponde alla media temporale necessaria per l'operazione di lettura I/O, l'esecuzione del programma logico, scrittura I/O e l'elaborazione della visualizzazione in una sola scansione.

La variabile viene aggiornata ad ogni completamento di 64 cicli di scansione. L'unità è di 0,1 ms.



#L_MinScanTime (Tempo di scansione minimo per #L_ScanTime)

Memorizza il tempo di scansione minimo del programma logico. Quando #L_ScanTime è aggiornato, viene eseguito il controllo di scansione minimo e la variabile viene aggiornata a ogni scansione.

L'unità è di 0,1 ms.

#L_MinScanTime (Tempo di scansione minimo per #L_ScanTime)

Memorizza il tempo di scansione massimo del programma logico. Quando #L_ScanTime è aggiornato, viene eseguito il controllo di scansione massimo e la variabile viene aggiornata a ogni scansione. L'unità è di 0,1 ms.

#L_ScanCount (Numero di scansioni)

Al termine di ciascuna scansione del programma logico, il contatore incrementa la variabile. Il valore in #L_ScanCount è compreso tra 0 e 16#FFFFFFF. Quando viene superato il valore massimo (16#FFFFFFF), la variabile viene nuovamente incrementata da 0. Per verificare se il programma logico è in esecuzione si controlla il bit #L_ScanCount.

#L_LogicTime (Tempo tra l'inizio della fase 0 e l'istruzione FINE)

Memorizza il tempo logico relativo all'esecuzione della scansione precedente. Il tempo logico è quello necessario per le operazioni di lettura I/O, l'esecuzione del programma logico e la scrittura I/O in una sola scansione. Non comprende il tempo di elaborazione della visualizzazione. L'unità è di 0,1 ms.

#L_AvgLogicTime (Media di 64 cicli di #L_ScanTime)

Memorizza il tempo logico medio.

Il tempo logico medio è il tempo medio necessario per le operazioni di lettura I/O,

l'esecuzione del programma logico e la scrittura I/O in una sola scansione.

La variabile viene aggiornata a ogni completamento di 64 cicli di scansione. L'unità è di 0,1 ms.



#L_MinLogicTime (Tempo logico minimo per #L_LogicTime)

Memorizza il tempo logico minimo del programma logico. Quando si aggiorna il bit #L_LogicTime, il tempo logico minimo viene verificato e la variabile aggiornata a ogni scansione. L'unità è di 0,1 ms.

#L_MinLogicTime (Tempo logico minimo per #L_LogicTime)

Memorizza il tempo logico massimo del programma logico. Quando si aggiorna il bit #L_LogicTime, il tempo logico massimo viene verificato e la variabile aggiornata a ogni scansione. L'unità è di 0,1 ms.

#L_Status (Informazioni sullo stato della logica)

Visualizza lo stato del GP. Byte e bit sono definiti come segue:

Byte 0: visualizza lo stato di errore attuale sul GP.

Byte 1: visualizza la cronologia dello stato di errore. Questo byte si azzera solo quando il GP viene azzerato.

Byte 2: visualizza lo stato di funzionamento attuale.

Byte 3: area riservata

Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
Riservato	Stato attuale	Cronologia stato di errore	Stato di errore attuale

Byte 0 (blocco)

	Errore totale	Errore scansione	Riservato	Errore lettura	Sovrac carico	Errore I/O	Errore minore	Errore principale
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

Byte 1 (blocco)

	Errore totale	Errore scansione	Riservato	Errore lettura	Sovrac carico	Errore I/O	Errore minore	Errore principale
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8

Byte 2 (blocco)

	Riservato	In attesa di Comunica- zione	Attesa	Arrestato	Pausa	Forza cambiamento Attiva/ Disattiva	I/O disponibile	In modalità RUN
Bit	23	22	21	20	19	18	17	16

Byte 3 (blocco)

	Riservato							
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24

#L_Platform (Numero di codice piattaforma GP)

Memorizza il numero di codice della piattaforma GP.

н													
	Men	norizz	za il n	umer	o di c	codic	e dell	a pia	ttafor	ma G	iP.		
L	-												

Formato	Codice
AGP-3302B	0x00020404
AGP-3301	0x00020504
AGP-3300	0x00020514
AGP-3400	0x00020614
AGP-3500	0x00020714
AGP-3600	0x00020814
AGP-3450	0x00020634
AGP-3550	0x00020734
AGP-3650	0x00020834
AGP-3750	0x00020934
AGP-3510	0x00020A14
AGP-3560	0x00020A34
LT-3201A	0x00030204
LT-3301	0x00030504
LT-3300	0x00030514

#L_Version (Versione logica del firmware)

Memorizza la versione logica del firmware.

#L_EditCount (Numero di modifiche online)

Memorizza il numero di modifiche online (Questa variabile non può essere eseguita con operazioni di scrittura in modalità RUN).

#L_ForceCount (Conteggio cumulativo delle variabili cambiate per forza)

Memorizza il conteggio cumulativo delle variabili cambiate per forza

#L_IOInfo (Informazioni sul driver I/O) Memorizza le informazioni relative al driver I/O.

#L_LogicInfo (Informazioni sulla logica)

Riservato dal sistema.

#L_IOMasterDrv* (Informazioni estese sul driver I/O Master)

[*] = da 0 a 255.

Memorizza le informazioni estese sul driver Master I/O

"30.7.4 Uso delle istruzioni del driver I/O" (pagina 30-164)

#L_ConstantScan (Frequenza logica di avvio)

Imposta il tempo di scansione in unità da 10 ms in modalità Tempo di scansione fisso. Se il tempo logico è costante, è possibile estendere il tempo di elaborazione della visualizzazione aumentando il valore del bit #L_ConstantScan. Al contrario, riducendo il valore è possibile ridurre il tempo di elaborazione della visualizzazione. Questo è dovuto al fatto che la maggior parte del tempo di elaborazione è utilizzato da funzioni logiche. Impostare come valore predefinito.

> "29.13.3 Regolazione del tempo di scansione della logica Scansione fissa" (pagina 29-123)

#L_PercentScan (Frequenza di funzionamento logico)

Impostare la frequenza di utilizzo della funzione logica rispetto al tempo di elaborazione logico totale in modalità Percentuale scansione CPU. Specificare questa variabile in unità da 10 ms.

Impostare come valore predefinito.

NOTA

NOTA

"29.13.3 Regolazione del tempo di scansione della logica Percentuale scansione CPU" (pagina 29-124)

#L_WatchdogTime (Valore WDT della logica)

Imposta il valore WDT (timer watchdog) in ms.

Quando #L_ScanTime supera questo valore, si verifica un errore grave. Impostare come valore predefinito.

#L_AddressRefreshTime (Tempo di aggiornamento indirizzo del dispositivo di connessione)

Memorizza il tempo di aggiornamento dell'indirizzo del dispositivo di connessione utilizzato nel programma logico. L'unità è di 100 ms.

NOTA

"29.13.3 Regolazione del tempo di scansione della logica Aggiornamento indirizzo" (pagina 29-126)

#L_Time (Informazioni sull'ora)

Indica l'"ora" impostata nella logica in formato BCD a 4 cifre. L'ora è memorizzata nello stato seguente:

Ad esempio, le 23:19

	Ore (colonne da	Ore (colonne da	Minuti (colonne	Minuti (colonne	
	dieci)	una)	da dieci)	da uno)	
Valore	2	3	1	9	
#L_Command (Modifica la modalità di funzionamento logico)

Si tratta di una variabile intera utilizzata come comando per il controllo logico. Dopo che la logica ha riconosciuto #L_Command, i bit diversi dal bit 7 vengono azzerati. Se più bit sono ON, la priorità viene assegnata al bit meno significativo.

Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0
Riservato	Riservato	Riservato	

Byte 0

I/O Attiva/ Disattiva	Riservato	Pausa	Continua	1 scansione	Azzera	Esegui	Arresta
7	6	5	4	3	2	1	0

Bit

#L_LogicMonitor (Tasto di avvio monitor logica)

Avvia e attiva la funzione del monitor del programma logico sul GP. Di seguito vengono mostrate le varie operazioni.

Byte 3	Byte 2	Byte 1	Byte 0

Byte 0

F	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato	Monitor logica Trigger: 1	Monitor indirizzo Trigger: 1
7	7	6	5	4	3	2	1	0

Bit

Bit

Byte 1

| Riservato |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

Byte 2

| Riservato |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |

Byte 3

	Avvio in corso: 1 Arrestato: 0	Riservato						
Bit	21	20	20	20	27	26	25	24

#L_LogicMonStep (Indica le fasi per visualizzare il monitor logica)

Memorizza il numero di rung iniziale da visualizzare quando è in esecuzione il monitoraggio della logica.

Se la logica non viene monitorata, scrivere il numero di rung nel bit #L_LogicMonStep per avviare il monitoraggio con il numero di rung specificato come primo rung quando il bit di trigger del monitoraggio logica (bit 0 di #L_LogicMonitor) passerà da OFF a ON. Questa variabile viene utilizzata quando si attiva la funzione del monitor della logica.

#L_IOStatus (Stato del driver I/O integrato)

Memorizza i codici di errore del driver I/O integrato.

I codici di errore possono essere confermati verificando i messaggi di errore visualizzati nel bit #L_IOStatus e sullo schermo.

Le classificazioni dettagliate relative ai codici di errore sono definite come segue:

Codice errore	Descrizione
001-049	Errore dati progetto
050-099	Errore hardware
100-199	Errore applicazione
200-254	Errore interno

Di seguito sono indicati i codici di errore memorizzati.

н	Area di memorizzazione numero modello									
L	Errore grave	0	0	0	0	0	Impostazioni	Verifica	Area di memorizzazione codice errore	

Area di memorizzazione numero modello

Numero modello dell'unità dove viene memorizzato l'errore verificatosi. Questi bit saranno riservati secondo il driver I/O utilizzato.

Verifica

Quando l'attributo I/O dell'unità specificata corrisponde a quello dell'unità effettivamente collegata, ma con punti diversi, viene impostato "1". Questi bit saranno riservati secondo il driver I/O utilizzato.

Impostazioni

Quando l'attributo I/O dell'unità specificata è diverso da quello dell'unità effettivamente collegata, viene impostato "1". Questi bit saranno riservati secondo il driver I/O utilizzato.

Errore grave

In caso di rilevamento di un errore che causa l'interruzione della logica come, ad esempio, un conflitto ID a livello della scheda ausiliaria o errori dei dati di progetto, viene impostato "1".

Messaggio di errore

Classificazione codice errore	Descrizione
RGEA***	Driver I/O integrato

*** indica i codici di errore per ciascun driver (0 - 255).

Per dettagli, vedere le informazioni di errore di ciascun driver I/O.

#L_CalcErrCode

Lo stato dell'errore di calcolo può essere individuato nel bit #L_CalcErrCode. Dopo il ripristino, l'area viene azzerata.

Н												
	Men	norizz	a i co	odici	degli	error	i di c	alcolo	C			
L												

Elenco degli errori di calcolo

Codice errore	Descrizione	
0000	-	Nessun errore
0001	Errore minore (continua)	SI verifica un sovraccarico quando si convertono i numeri, da interi reali o reali a 64-bit o a 32-bit.
0002	Errore grave	Un riferimento ha superato le dimensioni dell'array.
0003	(interrompi)	Un riferimento ha superato l'intervallo di un numero intero.
0004		Overflow dello stack.
0005		Il codice istruzione utilizzato non è valido.
0006		Si è verificato un errore durante l'elaborazione di gestione degli errori.
0007		Il tempo di scansione ha superato il valore WDT.
0008	Errore grave	Si è verificato un errore critico sul driver I/O.
0009	(interrompi)	Errore software
0010		L'operando utilizzato non è valido.
0011	-	Riservato
0012	Errore minore	Errore di conversione BCD/BIN
0013	(continua)	Errore di conversione ENCO/DECO
0014	-	Riservato
0015	Errore minore (continua)	I dati della SRAM (programma utente) vengono letti da un FROM distrutto.
0016		Il valore di spostamento del bit ha superato l'intervallo.

Codice errore	Descrizione	
0100	Errore grave (interrompi)	Si è verificato un errore grave nelle istruzioni del driver I/O
0105	Errore minore (continua)	Si è verificato un errore grave nelle istruzioni del driver I/O
6701	Continuare sull'errore	 Le istruzioni CJ e CALL non hanno alcuna destinazione di passaggio. L'indice è stato modificato in modo che l'indirizzo sia fuori dall'intervallo P0 - P4095, dove non è stata definita alcuna etichetta. P63 è stato eseguito durante un'istruzione CALL . P63 non può essere usato in un'istruzione CALL che si dirama fino a END.
6702		L'istruzione CALL ha un livello di annidamento pari o superiore a 6.
6703		L'interruzione ha un livello di annidamento pari o superiore a 3.
6704		Le istruzioni FOR e NEXT hanno un livello di annidamento pari o superiore a 6.
6705		L'operando di istruzione dell'applicazione è fuori dal dispositivo target.
6706		Il numero dispositivo e il valore dati dell'operando di istruzione dell'applicazione hanno superato l'intervallo.
6707		L'accesso al registro finale è stato effettuato senza specificare le impostazioni dei parametri.
6708		Errore istruzione FROM/TO
6709		Altro (diramazione non valida)
6710		Incompatibilità dei parametri
6730		Il tempo di campionamento (Ts) è fuori intervallo (Ts ≤ 0).
6731		
6732		La costante del filtro di input (α) è fuori intervallo (α <0 o 100 <= α).
6733		Il guadagno proporzionale (Kp) è fuori intervallo (Kp $<$ 0).
6734		Il tempo di calcolo degli integrali (Ti) è fuori intervallo (Ti < 0).
6735		Il guadagno differenziale (Kd) è fuori intervallo (Kd < 0 o 201 <= Kd).

Codice errore	Descrizione			
6736				
6740	Tempo di campionamento (Ts) <= frequenza di campionamento			
6742	Il cambiamento nel valore di misurazione è fuori intervallo ($\Delta PV < -32768$ o 32767 < ΔPV).			
6743	La deviazione è fuori intervallo (EV < -32768 o 32767 < EV).			
6744	Il valore calcolato degli integrali è fuori intervallo (non compreso tra -32768 e 32767).			
6745	Il valore del differenziale è fuori intervallo poiché anche il guadagno differenziale (Kd) non è compreso nell'intervallo.			
6746	Il valore calcolato del differenziale è fuori intervallo (non compreso tra -32768 e 32767).			
6747	Il risultato del calcolo PID è fuori intervallo (da -32768 a 32767).			
6748	Valore di impostazione del limite superiore dell'output PID < Valore di impostazione del limite inferiore dell'output			
6749	Errore di impostazione dell'allarme al passaggio input/output PID.			
6750	Metodo a risposta indiciale Errore di risultato relativo alla regolazione automatica			
6751	Metodo a risposta indiciale Incompatibilità della direzione di regolazione automatica			
6752	Metodo a risposta indiciale Errore di regolazione automatica			
6753	Metodo a ciclo limite Incompatibilità dei valori di impostazione degli output di regolazione automatica [ULV (limite superiore) <= LLV (limite inferiore)]			
6754	Metodo a ciclo limite Incompatibilità dei valori di impostazione delle soglie PV (isteresi) di regolazione automatica (SHpv < 0)			
6755	Metodo a ciclo limite Auto-tuning transition state error.(The data in the device managing the transition state was not successfully rewritten.)			
6756	Metodo a ciclo limite Errore di risultato causato dal superamento del tempo di misurazione della regolazione automatica. $(t > t, t < t, t < 0)$			
6757	Metodo a ciclo limite Il guadagno proporzionale del risultato di regolazione automatica è fuori intervallo. (Kp = non compreso tra 0 e 32767)			
6758	Metodo a ciclo limite Il tempo di calcolo degli integrali del risultato di regolazione automatica è fuori intervallo. (Ti = non compreso tra 0 e 32767)			
6759	Metodo a ciclo limite Il tempo di calcolo del differenziale del risultato di regolazione automatica è fuori intervallo. (Td = non compreso tra 0 e 32767)			

Codice errore	Descrizione
6760	La somma dei dati ABS dal server è incoerente.
6762	La porta specificata dall'istruzione di comunicazione dell'inverter è già in uso.
6765	Errore relativo al tempo di utilizzo dell'istruzione dell'applicazione.
6770	Scrittura sulla scheda di memoria FLASH non riuscita.
6771	La piastra di memoria FLASH è non collegata.
6772	L'errore di scrittura che si verifica in fase di scrittura sulla piastra di memoria FLASH non è ammesso.

#L_FaultStep

Memorizza il numero di fase del programma in caso di elaborazione anomala.

#L_FaultLogicScreen

Memorizza il numero di schermo logica in caso di elaborazione anomala.

INIT :1 MAIN :2 ERRH :3 SUB-01: da 32 a SUB-32:63

#L_StopScans

Inserire un valore numerico in modo da eseguire la scansione per un determinato numero di volte. La scansione logica continua fino a quando l'impostazione non raggiungerà il valore 0. Allo stesso tempo, il bit #L_StopPending si trova su ON. Quando questo bit si porta su OFF, la logica si arresterà.

#L_BackupCmd

Quando si esegue il backup dei dati di specifiche variabili da conservare, #L_BackupCmd avvia i processi di backup e ripristino.

Bit 0: quando il backup è in esecuzione, i 16 bit di valore più basso si portano automaticamente su OFF.

Bit 1: quando il ripristino è in esecuzione, i 16 bit di valore più basso si portano automaticamente su OFF.

Bit 8: quando il backup è completo (completamento normale), il bit si porta su ON. Quando si verifica un errore, si porta invece su OFF.

Bit 9: quando il ripristino è completo (completamento normale), il bit si porta su ON. Quando si verifica un errore, si porta invece su OFF.

Gli altri bit sono riservati.

Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	Mantieni bit di		0	0	0	0	Mantieni bit di					
					com	pletar	nento	del					richiesta di backup		kup	
					back	up pe	er la						per l	a vari	abile	
					varia	bile										

Mantieni bit di richiesta di backup per la variabile

0 0	Esecuzione ripristino	Esecuzione backup
-----	-----------------------	-------------------

Bit	OFF	ON
Esecuzione backup	Nessuno/a	Richiesta (backup variabile)
Esecuzione ripristino	Nessuno/a	Richiesta (ripristino variabile)

Dopo l'esecuzione, il bit si porterà su OFF automaticamente.

Quando i bit di richiesta si portano contemporaneamente su ON, il ripristino verrà eseguito dopo il backup.

Mantieni bit di completamento del backup per la variabile

0	0	Completamento	Completamento
		ripristino	backup

Bit	OFF	ON
Completamento backup	Nessuno/a	Avviso di completamento
Completamento ripristino	Nessuno/a	Avviso di completamento

 Nota Non è possibile eseguire il backup offline o in modalità di trasferimento. È possibile ripristinare solo lo stesso progetto di cui si è eseguito il backup. Se il progetto è diverso, il ripristino non verrà eseguito. Quando le operazioni di backup e ripristino vengono eseguite in sequenza, la velocità del visualizzatore schermo può diminuire o il monitor online della logica può non continuare a funzionare. Inoltre, in base al progetto, la loro esecuzione può influire sulla comunicazione. Quando si assegna il bit #L_BackupCmd alle parti Tasti, specificare [Bit impostato] e non toccare continuamente. Non eseguire il backup o il ripristino sul D-Script utilizzando #L_BackupCmd. Eseguire il backup solo quando la Logica si arresta. 		
	ΝΟΤΑ	 Non è possibile eseguire il backup offline o in modalità di trasferimento. È possibile ripristinare solo lo stesso progetto di cui si è eseguito il backup. Se il progetto è diverso, il ripristino non verrà eseguito. Quando le operazioni di backup e ripristino vengono eseguite in sequenza, la velocità del visualizzatore schermo può diminuire o il monitor online della logica può non continuare a funzionare. Inoltre, in base al progetto, la loro esecuzione può influire sulla comunicazione. Quando si assegna il bit #L_BackupCmd alle parti Tasti, specificare [Bit impostato] e non toccare continuamente. Non eseguire il backup o il ripristino sul D-Script utilizzando #L_BackupCmd. Eseguire il backup solo quando la Logica si arresta.

A.6.2 Variabili di sistema HMI (#H system variables)

Tipo di bit

Nome variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
#H_Alarm_Trigger	L'allarme viene fatto scattare (indipendentemente dai particolari verificatisi)	0	0
#H_Control_Buzzer	Uscita buzzer	0	0
#H_Control_BuzzerEnable	Attiva l'Uscita buzzer	0	0
#H_Control_HardcopyPrint	Controllo per la stampa cartacea dello schermo	0	0
#H_Control_JpegCaptureEnable	Attiva cattura schermo	0	0
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Controllo della cattura schermo	0	0
#H_Control_PrintCancel	Controllo dell'annullamento stampa	0	0
#H_Control_USBDetachTrigger	Controllo per la rimozione dell'USB ^{*1}	0	0
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Avvia la scrittura dei dati di sicurezza ^{*2}	0	Ο
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Modalità Scrittura dati di sicurezza	0	0
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Modalità Eliminazione dati di sicurezza	0	0
#H_Control_JpegCaptureTrigger	Posizione da cui si leggono i dati di sicurezza	0	0
#H_Status_JpegCaptureProcess	Scrittura dei dati di sicurezza	0	Х
#H_Status_SecureWriteCompletion	Scrittura dei dati di sicurezza completata	0	Х
#H_DeviceMonitor	Avvio monitoraggio del dispositivo	0	0
[PLC*]#H_ErrorStatus	Errore di stato comunicazione del PLC (Dispositivo*)	0	Х
#H_Expression_BCD_Err ^{*3}	Errore BCD durante il funzionamento di Animazione	0	0
#H_Expression_Division_Err ^{*3}	Errore operazione zero durante il funzionamento di Animazione	0	0
#H_Expression_Overflow	Stato al momento di memorizzare i valori segnati a 64-bit come valori a 32-bit	0	0
#H_IsLockedState	Operazione bloccata	0	X
#H_IsLockOwner	Blocco operazione risiede nel Viewer/ Server o Master/Slave funzionanti	0	Х

Nome variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
#H_IsAutoUnlockTimerMoved	Controllo del funzionamento del timer di sblocco automatico.	0	Х
#H_LadderMonitor	Avvio del monitoraggio Ladder ^{*4} (nessun avvio della cache)	0	0
#H_LadderMonitorCache	Avvio del Monitor ladder ^{*4} (Attiva avvio della cache)	0	0
#H_IsMasterDispUnit	Stazione Master di Ethernet Multilink	0	Х
#H_IsSIaveDispUnit	Stazione Slave di Ethernet Multilink	0	Х
H_Reset	Azzera l'unità.	0	Х
#H_Status_DispOnOff	Visualizzatore ON/OFF	0	Х
#H_Status_JpegCaptureCompletion	Stato cattura schermo (completato)	0	Х
#H_Status_JpegCaptureProcess	Stato di cattura schermo (elaborazione in corso)	0	Х
#H_Status_Print	Stato stampante	0	Х
#H_Status_JpegCaptureProcess	Scrittura dei dati di sicurezza	0	Х
#H_Status_SecureWriteCompletion	Scrittura dei dati di sicurezza completata	0	Х
#H_Status_USBUsing	Stato mentre si usa l'USB ^{*1}	0	Х
[PLC*]#H_ScanOffStatus ^{*5}	Scansione in corso dello stato del PLC (Dispositivo*)	0	Х
[PLC*]#H_ScanOffControl *5	Controllo della scansione del PLC (Dispositivo*)	0	X

*1 WinGP non funziona. #H_Status_USBUsing è sempre su OFF. Quando

#H_Control_USBDetachTrigger si porta su ON, nessun componente funzionerà. L'operazione di inserimento e rimozione di un dispositivo di memoria USB è descritta di seguito.

Quando si collega un dispositivo di memoria USB allo schermo, #H_Status_USBUsing si troverà su ON.

Quando si rimuove un dispositivo di memoria USB, portare su ON #H_Control_USBDetachTrigger.

Quando il dispositivo di memoria USB sarà rimosso, #H_Status_USBUsing si porterà automaticamente su OFF.

Quando #H_Control_USBDetachTrigger si trova su ON durante la scrittura dei dati del dispositivo di memoria USB, #H_Status_USBUsing non si porterà su OFF fino al completamento della scrittura dei dati.



Quando #H_Status_USBUsing si trova su OFF, non sarà possibile accedere al dispositivo di memoria USB. Rimuovere il dispositivo USB e inserirlo nuovamente.

Non eseguire il trasferimento in modalità offline, non trasferire dati sul visualizzatore, non inserire e rimuovere la memoria USB durante la scrittura dei dati sul dispositivo USB. In questo modo si eviteranno trasferimenti di file incompleti o danni alla memoria USB.

- *2 Per scrivere i dati di sicurezza, fare riferimento a quanto segue. " Scrittura dei dati di sicurezza" (pagina A-121)
- *3 Se si verifica un errore proprio dopo il cambio degli schermi, l'animazione funzionerà come segue.

Animazione Visibilità: gli oggetti sono nascosti.

Animazione Posizione/Rotazione: Visualizza oggetti nella posizione originale sullo schermo. Animazione colore: quando si usa un Indirizzo word o un' espressione numeriva, saranno visualizzati nel colore selezionato. Quando si usa Indirizzo bit o Espressione booleana, si visualizzera il colore su OFF.

Se un errore si verifica dopo aver disegnato lo strato anteriore, lo schermo rimane nelle stesse condizioni, benché i disegni di altre parti ne possano cancellare una parte o addirittura tutto.

*4 Per avviare il monitor ladder, fare riferimento al "PLC Ladder Monitor Operation Manual" (Manuale di funzionamento del Monitor ladder PLC) in dotazione al prodotto monitor ladder PLC (venduto a parte).

5 Il nome del dispositivo è inserito in [].

Tipo di numero intero

Nome variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
#H_BackLightColor	Passaggio retroilluminazione a due colori ^{*1}	0	Ο
#H_ChangeScreenNo	Passaggio allo Schermo numero	0	0
#H_CounterbySecond	Contatore binario a incrementi di 1 secondo	0	Х
#H_CurrentDay	Dati giorno (valore attuale)	0	Х
#H_CurrentDayofTheWeek	Giorno (valore attuale) ^{*2}	0	Х
#H_CurrentHour	Ore (valore attuale)	0	Х
#H_CurrentMinute	Minuti (valore attuale)	0	Х
#H_CurrentMonth	Mese (valore attuale)	0	Х
#H_CurrentScreenNo	Numero di schermo attuale	0	Х
#H_CurrentSecond	Secondi (valore attuale)	0	Х
#H_CurrentYear	Anni (valore attuale)	0	Х
#H_DispScanCounter	Contatore di scansione della visualizzazione	0	Х
#H_DispScanTime	Tempo di scansione della visualizzazione	0	Х
#H_EtherLink_ConstCommuniMemInfo	Viene visualizzata la registrazione della comunicazione costante tra master e slave.	0	Х
#H_EtherLink_ConstItemCount	Viene visualizzato il traffico costante di comunicazione effettivamente registrato nel master.	0	Х
#H_Expression_Err_Status	Errore di stato durante il funzionamento di Animazione	0	0
#H_GlobalWindowControl	Controllo finestra	0	0
#H_GlobalWindowNo	Numero finestra	0	Ο
#H_GlobalWindowPosX	Posizione di visualizzazione finestra (X)	0	Ο
#H_GlobalWindowPosY	Posizione di visualizzazione finestra (Y)	0	0
#H_JpegCaptureFileNo	File di cattura schermo	0	0
#H_LockElapsedTime	Tempo trascorso (in secondi) dall'inizio dell'operazione Blocco.	0	Х

Nome variabile	Descrizione	Lettura	Scrittura
#H_LockRemainderTime	Tempo residuo (in secondi) per l'operazione Blocco	0	X
#H_LockOwnerIPAddr	Indirizzo IP della posizione dell'operazione Blocco	0	X
#H_LoginUserID	ID utente per l'utente attuale	0	X
#H_MachineNo	Numero modello stabilito mediante un adattatore di conversione	0	X
#H_SecurityWriteControl	Scrive dati di sicurezza ^{*3}	0	0
#H_SecurityWriteControl	Stato della scrittura dei dati di sicurezza	0	X
#H_SetDay	Giorno (Valore pre-impostato)	0	0
#H_SetHour	Ore (valore pre-impostato)	0	0
#H_SetMinute	Minuti (valore pre-imostato)	0	0
#H_SetMonth	Mese (valore pre-impostato)	0	0
#H_SetSecond	Secondi (valore pre-impostato)	0	0
#H_SetYear	Anni (valore pre-impostato)	0	0
[PLC*]#H_DriverCycleTime ^{*4}	Tempo del ciclo del PLC (Dispositivo*)	0	Х
[PLC*]#H_IsLockedState *4	Errore di codice del PLC (Dispositivo*)	0	Х
[PLC*]#H_IsLockedState ^{*4}	Numero di errori del PLC (Dispositivo*)	0	X
[PLC*]#H_DriverErrorDate	Date degli errori del PLC (Dispositivo*)	0	X

*1 Funziona solo sui modelli che supportano il passaggio alla retroilluminazione a due colori. Vedere "1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6). Se si scrive "0", è color ambra, mentre diventa rossa scrivendo "1". Non impostare altri colori.

- *2 Il valore attuale per il giorno è memorizzato in LS9310. Vedere A.1.4.2 Area dati di sistema, Dati orologio (Attuale) in (pagina A-21) per il valore memorizzato.
- *3 Per scrivere i dati di sicurezza, fare riferimento a quanto segue.
- *4 Il nome del dispositivo è inserito in [*].

Scrittura dei dati di sicurezza

Le password possono essere riportate sull'unità di visualizzazione usando variabili di sistema di tipo intero per scrivere dati di sicurezza.

Il completamento di quest'operazione (scrittura) può essere rilevato dalle variabili di sistema per quanto riguarda lo stato.

• Avvia la scrittura de dati di sicurezza (#H_Control_SecureWriteTrigger)



La password del file CSB viene riportata sull'unità di visualizzazione portando il bit 0 su ON da OFF.

• Controllo errori di scrittura

Quando si scrive sulle unità di visualizzazione, controllare i seguenti elementi della Modalità ID utente/Livello e Modalità Scrittura.

O: Controlla errori X: Non controllare errori

Contenuti da controllare	Modalità Livello		Modalità ID utente	
	Sovrascrivi	Aggiungi	Sovrascrivi	Aggiungi
CF/USB viene montata sull'unità di visualizzazione.	0	0	0	0
Il file CSV ha un percorso e un nome file designati.	0	0	0	0
Il file CSV è in un formato designato.	0	0	0	0
I dati della password dei file CSV sono privi del seguente errore.	-	-	-	-
• La password (inclusi livello e ID utente) viene descritta usando fino a otto caratteri a byte singolo.	0	0	0	0
• La password (incluso il livello e l'ID utente) non include spazi.	0	0	0	0
• l livello, la password e l'ID utente non hanno errori (se descritti solo con gli spazi, sono condiderati eliminati, invece di costituire un errore).	Х	Х	0	0
• I livelli vanno da 1 a 15.	Х	Х	0	0
Il numero di ID utente impostati non supera i 64. ^{*1}	Х	X	0	0
Modalità Livello/Modalità ID uente del file CSV sono compatibili con quelle dell'unità di visualizzazione.	0	0	0	0
ID utente (password) non duplicata. ^{*2}	0	0	0	0

I contenuti da controllare sono diversi secondo la Modalità Scrittura.

*1 Controllo in corso del numero degli ID utente impostati

Sovrascrivi	Controllare il numero di impostazioni nel file di scrittura.
Aggiungi	Controllare la somma del numero di impostazioni nei dati da scrivere e in quelli esistenti.

*2 Controllare la duplicazione dei dati

Modalità Livello	Sovrascrivi	Controllare che la password non sia duplicata nel file per la scrittura.
	Aggiungi	Controllare sopra e che la password non sia duplicata tra i dati da scrivere e quelli esistenti.
Modalità ID utente	Sovrascivi	Controllare che l'ID non sia duplicato nel file per la scrittura.
	Aggiungi	Controllare sopra e che l'ID non sia duplicato tra i dati da scrivere e quelli esistenti.

• Stato scrittura dati sicurezza (#H_SecurityWriteStatus)



0: Non completato

1: Scrittura completata

Dettagli dello stato

Bit da 12 a 15	Descrizione	Dettagli
0000	Fase di completamento riuscita	La scrittura sull'unità di visualizzazione è stata completata correttamente
0001	Riservato	
0010	Riservato	
0011	Riservato	
0100	La CF-card o la memoria USB sono assenti	Quando si scrive sull'unità di visualizzazione una CF-card/memoria USV non è inserita oppure lo sportellino della CF-card è aperto.
0101	Elimina errore	Impossibile eliminare il file CSV.
0110	Riservato	
0111	Riservato	
1000	L'ID utente è fuori intervallo	Il numero degli ID utente ha superato i 64 nello scrivere sull'unità di visualizzazione.
1001	Errore scrittura dati	Impossibile scrivere dati su NAND.
1010	Errore nome file CSV o errore percorso	Il file CSV non ha un percorso o nome file designato.
1011	Errore formato file CSV	Il file CSV è in un formato designato.

Bit da 12 a 15	Descrizione	Dettagli
1100	Errore dati CSV	Si è verificato un errore nei dati della password.
1101	Errore modalità	La Modalità livello o ID utente non corrisponde a quella sull'unità di visualizzazione.
1110	Errore duplicazione	La password è duplicata (Modalità Livello PS). L'ID utente è duplicato (Modalità ID utente).

- Quando la scrittura è completata, il bit di scrittura automaticamente si porta su OFF, e il bit di scrittura completata si porterà contemporaneamente su ON. Quando l'utente porta su OFF il bit di avvio scrittura, il bit completato automaticamente si porterà su OFF.
- Persino quando si porta su OFF il bit di avvio scrittura prima che il bit di scrittura completata passi su ON, il bit di scrittura completata viene automaticamente spento.
- Quando si verifica un errore durante la scrittura, il bit completato non si porterà su ON. Il bit di scrittura si porta su OFF, e uno stato di errore viene viene memorizzato nella variabile di sistema HMI #H_SecurityWriteStatus. Anche se il bit di avvio scrittura viene spento, lo stato non viene automaticamente azzerato. Sarà azzerato la prossima volta che il processo verrà completato correttamente.