7 Comunicazione con dispositivi/ PLC

Questo capitolo spiega come usare l'unità di visualizzazione per comunicare con dispositivi/ PLC multipli. Vengono, inoltre, discusse le procedure per interrompere le comunicazioni e cambiare i dispositivi/PLC.

Iniziare a leggere "7.1 Menu Impostazioni" (pagina 7-2), quindi passare alla pagina corrispondente.

7.1	Menu Impostazioni	7-2
7.2	Connessione a dispositivi/PLC multipli	7-4
7.3	Disconnessione dei dispositivi/PLC multipli collegati	7-13
7.4	Cambio del dispositivo/PLC	7-20
7.5	Connessione di più GP a un solo PLC	7-29
7.6	In un ambiente a più GP, renderne attivo solo uno	7-36
7.7	Guida alle impostazioni	7-43
7.8	Limitazioni	7-53

7.1 Menu Impostazioni





7.2 Connessione a dispositivi/PLC multipli

7.2.1 Introduzione



I dispositivi/PLC multipli si possono connettere simultaneamente a un solo GP usando 4 driver (COM1, COM2, Ethernet (UDP/TCP)).

• Esistono due tipi di modelli: un modello può avere due driver e un modello può averne quattro.
 ©" "1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)

7.2.2 Procedura di impostazione

ΝΟΤΑ

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ⁽³⁷⁾ "5.17.2 [Nuova] - Guida alle impostazioni" (pagina 5-107)

Ad esempio:

COM1: il PLC della società A, PLC1 (link HOST Omron Serie CS/CJ) COM2: i PLC della società B, PLC2, PLC3, PLC4 (3 unità di collegamento computer Mitsubishi Serie A). Configurare le impostazioni per aggiungere questi PLC..



 Nel menu [Progetto (F)], fare clic su [Impostazioni di sistema (C)] e selezionare [Dispositivo/PLC] o fare clic su sitema
 Apparirà lo schermo [Dispositivo/PLC].

Impostazioni di sistema 🛛 📮 🗙	Tipo di visualizzazione
'arget	Serie GP3000 Series
Tipo	Metodo di installazione Orizzontale
Impostazioni	Dispositive/PLC
Programma logico	Anniunni dispositivo/PLC Elimina dispositivo/PLC
<u>Video/Filmati</u>	Dispositivo/PLC 1
Tipo font	Riepilogo Modifica dispositivo/PLC
mpostazioni periferiche	Produttore Mitsubishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Porta COM1
Elenco periferiche	Modalità dati del testo 2 Modifica
Dispositivo/PLC	Impostazioni di comunicazione
Stampante	SID Type 📀 RS232C 🔿 RS422/485(2wire) 🔿 RS422/485(4wire)
Dispositivi input	Speed 19200
Script	Data Length C 7 © 8
Driver I/O	Parity CINONE CIEVEN © ODD
Server FTP	Stop Bit © 1 © 2
Modem	Flow Control C NONE C ER(DTR/CTS) C X0N/X0FF
Modulo video/Unità DVI	Timeout 3 🗮 (sec)
	Retry 2
	Wait To Send 0 📑 (ms)
	RI/VCC @ RI C VCC
	In the case of RS23CC, you can select the SH pin to R1 (Input) or VCC (SV Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.
	Impostazioni specifiche al dispositivo
	N. ammessi di dispositivi/PLC 16
	Numero Nome dispositivo Impostazioni V 1 PLC1 V
🕅 Impostazioni di sis 🔡 Elenco schermata	

2 Fare clic su [Aggiungi dispositivo/PLC].

Dispositivo/PLC		Aggiugai dispositivo/PLC Emina dispositivo/PLC
Dispositivo/PLC 1		
Riepilogo		Modifica dispositivo/PLC
Produttore Mitsubis	hi Electric Corporati	on Serie Q/QnA Serial Communication Porta COM1
Modalità dati del teste	2 <u>Modifica</u>	
Impostazioni di comunio	cazione	
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Speed	19200	Y
Data Length	O 7	© 8
Parity	C NONE	C EVEN C ODD
Stop Bit	© 1	C 2
Flow Control	C NONE	ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
Timeout	3 ÷	(sec)
Retry	2 ÷	
Wait To Send	0 🗧	(ms)
RI / VCC	RI	O VCC
In the case of RS or VCC (5V Powe Isolation Unit, ple	232C, you can sele er Supply). If you us ease select it to VC	act the 9th pin to RI (Input) se the Digital's RS232C C. Default
Impostazioni specifiche	al dispositivo	
N. ammessi di disp	oositivi/PLC	16 U 🛄
1 PLC1	spositivo	Station No.=0,Network No.=0,PC No.=255,Request destination module I/O No.

3 Quando appare la finestra di dialogo [Aggiungi dispositivo/PLC 2], selezionare opzioni in [Produttore], [Serie], [Porta] e fare clic su [Aggiungi].

	💰 Aggiungi dispositivo/PLC 2
	Impostazioni
	Dispositivo/PLC
	Produttore Mitsubishi Electric Corporation Serie A Series Computer Link
	N. ammessi di dispositivi/PLC 16 Unità
	Porta COM1
	Fare riferimento al manuale di questo dispositivo/PLC
	Aggiungi Annulla
Α	• Assicurarsi di non scegliere una porta già utili

• Assicurarsi di non scegliere una porta già utilizzata da un altro PLC. Se la porta dispone di PLC multipli,
apparirà alla destra dell'etichetta [Porta] dello schermo [Dispositivo/PLC].

4 Quando appare la scheda [Dispositivo/PLC2], fare clic su [Aggiungi dispositivo] 📷. Aggiungi 2 PLC.

Dispositivo/PL:1 Dispos	sitivo/PLC 2			
Riepilogo			<u>Modi</u>	fica dispositivo/PLC
Autore Mitsubishi	Electric Corporatio	n Driver	A Series Computer Link	Porta COM2
Modalità dati del testo	2 <u>Modi</u>	ica		
Impostazioni di comunicaz	tione			
SIO Type	C R6232C	• RS422/485(2wir	e) C RS422/485(4wire)	
Speed	19200	•		
Data Length	7	C 8		
Parity	C NONE	EVEN	C ODD	
Stop Bit	O 1	€ 2		
Flow Control	NONE	C ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout	3 📫	(sec)		
Retry	2 📫			
Wait To Send	0 📫	[ms]		
RI / VCC	• BI	C VCC		
In the case of RS2 or VCC (5V Power Isolation Unit, plea	32C, you can sele Supply). If you us se select it to VCC.	ct the 9th pin to RI (Inp e the Digital's RS232C	but) Default	
Impostazioni specifiche al	dispositivo			
N. ammessi di dispos N Nome disp	itivi/PLC ositivo	16 Unità Impostazioni		
1 PLC2		Station N	o.=0,PC No.=255	

ΝΟΤΑ

• Ogni volta che si fa clic su [Aggiungi dispositivo] 🔝 viene aggiunto un PLC.

5 Impostare il nome di ciascun PLC aggiunto con caratteri fino a 20 byte singoli.

Imp	ostaz	zioni s	pecifiche al dispositivo		
	N a	mme	ssi di dispositivi/PLC	16	144
	Nu	mero	NomeDispositivo	In	npostazioni
	الله	1	PLC2	11	Station N
	<mark>∦</mark>	2	PLC3	11	Station N
	*	3	PLC4	1	Station N

• Quando si aggiunge il [Nome dispositivo] specificato, accertarsi di non usare un nome ripetuto.

6 Fare clic su [Dispositivo/PLC] . Apparirà la finestra di dialogo [Impostazioni dispositivo individuale]. Impostare ciascun PLC corrispondente. L'immagine seguente mostra la finestra

di dialogo [Impostazioni dispositivo individuale] utilizzata per il tipo di link al computer Mitsubishi Serie A.

Impostazioni specifiche al dispositivo N. ammessi di dispositivi/PLC	16	Impostazioni PLC2	dispositivo sing 🗙
Numero NomeDispositivo 1 PLC2 2 PLC3 3 PLC4	Impolitazioni itation N itation N itation N itation N	Station No. PC No.	0 *
	0	OK (0)	Annulla

- Le [Unità di visualizzazione individuale] differiscono in base al PLC. Per dettagli sulle impostazioni del dispositivo/PLC, fare riferimento a "GP-Pro EX Device Connection Manual" (Manuale di connessione al dispositivo GP-Pro EX).
- 7 Verificare che siano stati aggiunti PLC multipli.

7.2.3 Struttura

Metodi di connessione a PLC multipli

♦ Metodo Accesso diretto

• Si possono collegare PLC multipli.

(1) Quando si usano le porte COM1 e COM2

Ad esempio, il driver della società A (comunicazione seriale) è impostato su COM1, mentre il driver della società B è impostato su COM2 (comunicazione seriale).



(2) Quando si usano COM1 e la porta Ethernet (comunicazione [UDP] / [TCP]).

Ad esempio, il driver della società A (comunicazione seriale) è impostato su COM1, mentre i driver delle società B, C e D sono impostati sulla porta Ethernet (comunicazione Ethernet).



ΝΟΤΑ	 Le porte possono utilizzare un massimo di quattro driver. È possibile configurare un driver per la porta COM e il resto usato dalla porta Ethernet, oppure tutti e quattro possono essere usati dalla porta Ethernet e nessuno dalle porte COM. Nell'esempio sopra, COM1 ha un driver configurato (il PLC dell'azienda A); in questo modo la porta Ethernet può gestire 3 tipi aggiuntivi di driver (aziende B, C e D).
ΝΟΤΑ	 Quando si usa un driver per la comunicazione Ethernet con connessioni multiple, [UDP] o [TCP] non possono essere impostati nello stesso driver. Ad esempio, quando il [Dispositivo/PLC 1] è stato impostato sul tipo di [UDP] Ethernet MELSEC A , il [Dispositivo/PLC 2] non potrà essere impostato al tipo di [TCP] Ethernet MELSEC A.

Metodo Accesso diretto + Metodo Link memoria

• I dispositivi/PLC e gli host (PC, piastre di microcomputer, ecc.) possono essere collegati allo stesso tempo.

(3) Quando si usano i metodi Accesso diretto e Link memoria

Ad esempio, il PLC dell'azienda A è collegato alla porta COM1 con il metodo Accesso diretto, mentre la piastra del microcomputer è collegata alla porta COM2 con il metodo Link memoria.



Area dati di sistema/Area LS per l'uso con dispositivi/PLC multipli

Per informazioni dettagliate sull'area dati sistema, fare riferimento a "A.1.4.4 Procedura di assegnazione dell'Area dati di sistema del dispositivo/PLC" (pagina A-30) o al manuale "GP-Pro EX Device/PLC manual" (Manuale di connessione al dispositivo GP-Pro EX/Manuale PLC).

Metodo Accesso diretto

Quando più PLC sono collegati all'unità GP, l'area dei dati di sistema può averne solo uno collegato.

Ad esempio, nella seguente immagine, quando quattro PLC sono collegati al GP, solo uno dei PLC da PLC1 a PLC4 può essere configurato per l'area dati di sistema.



♦ Metodo Accesso diretto + Metodo Link memoria

Quando si comunica per accesso diretto e link memoria, ogni metodo userà un'area LS separata. In ogni caso, l'area dei dati del sistema, l'area relé speciali e l'area LS9000 saranno condivise.

Ad esempio, nella seguente immagine, un PLC e la scheda di un microcomputer sono entrambi collegati al GP, il GP ha un'area LS con metodo Accesso diretto e un'area LS con metodo Link memoria.



7.3 Disconnessione dei dispositivi/PLC multipli collegati

7.3.1 Introduzione



Per impedire al sistema GP la scansione per un determinato dispositivo/PLC, portare il bit di comunicazione su OFF.

7.3.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 "10.15.1 Tasto bit" (pagina 10-50)
 "7.7 Guida alle impostazioni" (pagina 7-43)
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



Per impedire al sistema GP la scansione per un determinato dispositivo/PLC, portare il bit di comunicazione su OFF.

Arrestare le comunicazioni

Creare un tasto sensibile al tocco per invertire l'indirizzo bit ON/OFF che controlla la scansione delle comunicazioni del dispositivo/PLC.

1 Nel menu [Parti (P)], fare clic su [Tasto Spia] e selezionare [Tasto bit (B)] o fare clic su per collocare una spia sullo schermo.

2 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Tasto/Spia		×
ID pati SL_0011 ** Commento Normale Seleziona forma T Trasparente	Funzione tasto Opzioni tasto Funzione tasto Elenco funzioni Tasto bit	unione led Colore Etichetta Tasto bit Tasto bit Cerpia da Led Copia net Led Azione bit Temporaneo
Guida (<u>H</u>)	Aggiungi - Elimina Copia e aggiungi -	Includi nel Log Eventi OK (0) Annulla

- **3** In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.
- 4 Impostare l'indirizzo (ad esempio, LS955000) per controllare l'avvio/arresto della scansione della comunicazione in [Indirizzo bit].

Selezionare [#INTERNAL] per il [Dispositivo/PLC] e "LS" per il dispositivo, inserire "955000" nell'indirizzo e premere il tasto "Ent".

Fare clic su 🥃 per visualizzare un tastierino di inserimento indirizzi.	Indirizzo (Bit) Dispositivo/PLC LS Prec.	#INTERNAL		Indirizzo bit [[#INTERNAL]LS955000	
		1 2 3 0 Ent			

ΝΟΤΑ

• Usare l'indirizzo del dispositivo interno LS9550 - LS9557 per controllare l'avvio o l'arresto della scansione delle comunicazioni.

	Area LS
LS9550	Macchina 1 del driver da 1 a 16
LS9551	Macchina 1 del driver da 1 a 16
LS9552	Macchina 2 del driver da 1 a 16
LS9553	Macchina 2 del driver da 1 a 16
LS9554	Macchina 3 del driver da 1 a 16
LS9555	Macchina 3 del driver da 1 a 16
LS9556	Macchina 4 del driver da 1 a 16
LS9557	Macchina 4 del driver da 1 a 16
LS9558	Riservato
LS9559	Riservato

Ad esempio, controllare fino a 16 scansioni di comunicazioni per Driver1 usando LS9550.

[LS9550]

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bit 0: Scansione ON/OFF Driver1 PLC1.

Se si porta il bit 0 su ON, si arresta la scansione del primo dispositivo/PLC controllato dal Driver 1. Portare il bit 0 su OFF per riprendere la scansione.

- Non è possibile arrestare la scansione della comunicazione di un dispositivo specificato con l'indirizzo iniziale dell'area di sistema. In ogni caso, se non si sta utilizzando l'area dei dati di sistema, si può arrestare la scansione della comunicazione.
- ⁽³⁷⁾ "5.17.6 [Impostazioni di sistema] Guida" (pagina 5-181)
- Se si designa un dispositivo a 32 bit in [Indirizzo iniziale area di sistema], è possibile impostare 32 bit nell'area LS. È, in ogni caso, possibile usare solo i 16 bit inferiori per controllare la scansione della comunicazione.
- Quando si porta la scansione della comunicazione su OFF, i dati del dispositivo/PLC visualizzato rimarranno intattii. In ogni caso, se si cambiano schermi e li si visualizza di nuovo, i dati del dispositivo/PLC non saranno visualizzati.
- 5 Scegliere [Inverti bit] in [Azione bit].

Azione bit	
Inverti Bit	•

- 6 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].
 - In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.
 - Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.

Conferma dello stato di comunicazione

Creare una spia di riconoscimento quando viene eseguita una scansione della comunicazione.

- 1 Nel menu [Parti (P)], puntare su [Spia Tasto] e selezionare [Spia] o fare clic su 💡 per collocare la Spia sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sulla Spia collocata. Apparirà la finestra di dialogo Tasto/Spia.

Tasto/Led	×
ID parte SL_0000	Funzione tasta Funzione led Coore Etichetta
Disattivato Seleziona forma	Indirizzo bit [PLC1]x00000 Copia dal tasto Copia nel tasto
Guida(G)	OK (0) Annulla

- **3** Usare [Seleziona forma] per definire il riquadro della Spia.
- 4 Impostare l'indirizzo bit per riconoscere lo stato esclusivo della scansione della comunicazione in [Indirizzo bit] (ad esempio, LS956000)

nell'indirizzo e premere il tasto "Ent". 💒 Indirizzo (Bit) X Fare clic su 🧰 per Indirizzo bit Dispositivo/PLC #INTERNAL visualizzare un tastierino [#INTERNAL]LS956000 💌 di inserimento indirizzi. LS 956000 Prec. Clr 8 9 7 4 5 6 1 2 3 0 Ent

Selezionare [#INTERNAL] per il [Dispositivo/ PLC] e "LS" per il dispositivo, inserire "956000" nell'indirizzo e premere il tasto "Ent". NOTA

• Usare l'indirizzo del dispositivo interno LS9550 - LS9557 per controllare l'avvio o l'arresto della scansione delle comunicazioni.

	Area LS
LS9560	Macchina 1 del driver da 1 a 16
LS9561	Macchina 1 del driver da 17 a 32
LS9562	Macchina 2 del driver da 1 a 16
LS9563	Macchina 2 del driver da 17 a 32
LS9564	Macchina 3 del driver da 1 a 16
LS9565	Macchina 3 del driver da 17 a 32
LS9566	Macchina 4 del driver da 1 a 16
LS9567	Macchina 4 del driver da 17 a 32
LS9568	Riservato
LS9569	Reserved

Ad esempio, controllare fino a 16 scansioni di comunicazioni di driver 1 usando LS9550.

[LS9560]

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Bit 0: si trova su OFF quando il primo Driver1 I/O sta eseguendo la scansione. si trova su ON quando la scansione viene arrestata.

- Se si designa un dispositivo a 32 bit in [Indirizzo iniziale area di sistema], è possibile impostare 32 bit nell'area LS. È tuttavia possibile usare solo i 16 bit inferiori per riconoscere l'esecuzione della scansione della comunicazione.
- 5 Fare clic sulla scheda [Colore] e impostare i colori di visualizzazione della Spia. Impostare [Visualizza colore], [Motivo] e [Colore bordo] per ciascun caso in cui [Seleziona stato] si trova su ON od OFF.

💰 Tasto/Led						×
ID parte	Funzione tasto Funzio	ne led Colore Etichetta	d			
Commento	Seleziona stato	Disattivato 💌				
	Visualizza colore	2	Lampeggio	Nessuna 🔻		
	Motivo	Pieno 💌				
	Colore bordo	7 .	Lampeggio	Nessuna 💌		
Disattivato						
Seleziona forma						
Guida(G)					OK (0)	Annulla

NOTA

• In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.

6 Fare clic sulla scheda [Etichetta]. Definire l'etichetta perché appaia sulla Spia. Specificare il tipo e le dimensioni del font; quindi, nel campo rettangolare, digitare il testo da visualizzare. Fare clic su [OK].

ID parte SL_0000 📑	Funzione tasto Funzione led Colore Etichetta
Commento	Testo diretto Multilingua
	Impostazione font Font Font Font Font Font Standard Visualizzazion
Disattivato Seleziona forma	Coria in titta la atichetta Azzara titta la atichetta
	Image: Copa in date is electricate Pazza date is electricate Image: Copa in date is electricate Pazza date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate Image: Copa in date is electricate
Guida(G)	OK (0) Annulla

• Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.

7.4 Cambio del dispositivo/PLC

Cambiare il dispositivo/ PLC: tutti ali indirizzi GP saranno convertiti contemporaneamente D100 D100 D100 COM1 COM2 D200 D200 D200 Dispositivo PLC Dispositivo PLC Dispositivo PLC Dispositivo PLC della società A della società B della società B della società B (PLC1) (PLC2) (PLC3) (PLC4) II dispositivo/PLC cambia e... GP COM1 COM2 W200 W200 W200 W300 W300 W300 Dispositivo PLC Dispositivo PLC Dispositivo PLC Dispositivo PLC della società C della società A della società C della società C (PLC1) (PLC2) (PLC3) (PLC4)

7.4.1 Introduzione

Quando si cambia il tipo di PLC, gli indirizzi possono essere modificati per più PLC contemporaneamente.

Esistono due metodi per convertire indirizzi quando si cambia un modello di dispositivo/ PLC: convertire il tipo di PLC senza designare un Intervallo di conversione indirizzo, oppure designare un Intervallo di conversione indirizzo e convertire il tipo di PLC.

7.4.2 Procedura di impostazione

Conversione del tipo di PLC senza designare un Intervallo di conversione indirizzo

Cambiare il tipo di dispositivo senza specificare un motivo di conversione indirizzo al momento della conversione.

NOTA

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ⁽³⁷⁾ "7.7.1 Guida alle impostazioni di [Modifica dispositivo/PLC]" (pagina 7-43)

Ad esempio:

COM1: PLC della società A, PLC1 (ad esempio, link HOST Omron Serie CS/CJ)

COM2: PLC della società B, PLC2, PLC3, PLC4 (ad esempio, 3 unità di collegamento computer Mitsubishi Serie A)



COM1: PLC della società A, PLC1 (ad esempio, link HOST Omron Serie CS/CJ)

COM2: 3 PLC della società C (ad esempio, 3 unità di collegamento computer SIO Yokogawa Electric Corp.)



 Nel menu [Progetto (F)], fare clic su [Impostazioni di sistema (C)] e selezionare [Dispositivo/PLC] o fare clic su [montazioni] . Apparirà lo schermo [Dispositivo/PLC].

Dispositivo/PLC			
Dispositivo/PLC 1 Disp	ositivo/PLC 2	<u>Aqqiunqi dispositiv</u>	ro/PLC Elimina dispositivo/PLC
Riepilogo			Modifica dispositivo/PLC
Produttore Mitsubi	shi Electric Corporat	ion Serie Q/QnA Serial Communication	Porta COM1 🔒
Modalità dati del tes	to 2 <u>Modifica</u>		
Impostazioni di comuni	icazione		
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire))
Speed	19200	•	
Data Length	O 7		
Parity	C NONE	C EVEN ODD	
Stop Bit	@ 1	C 2	
Flow Control	C NONE	• ER(DTR/CTS) • XON/XOFF	
Timeout	3 📫	(sec)	
Retry	2 🔅		
Wait To Send	0 ÷	(ms)	
RI / VCC	RI	C VCC	
In the case of RS	5232C, you can sel	ect the 9th pin to RI (Input)	
Isolation Unit, pl	ease select it to VC	C. Defaul	lt
Impostazioni specifich	e al dispositivo		
N. ammessi di dis	positivi/PLC	16 U 🏬	
Numero NomeD	lispositivo	Impostazioni Impostazion No =0 Network No =0 PC No =2	255 Request destination module I/O No.
M PLCT		Jocation No.=0,Network No.=0,PC No.=2	55, nequest destination module 1/0 No.

- 2 Fare clic sulla scheda [Dispositivo/PLC2], quindi su [Modifica dispositivo/PLC].
- **3** Quando appare la finestra di dialogo [Modifica dispositivo/PLC] riportata di seguito, impostare [Produttore] e [Serie] del dispositivo/PLC cui si desidera passare.

💰 Modifica dispositivo/PLC		×
Impostazioni attuali		
Dispositivo/PLC		
Produttore	Mitsubishi Electric Corporation	
Serie	Q/QnA Serial Communication	
N. di dispositivi/PLC	1Unità	
Metodo di connessione		
Porta	COM1	
	<u> </u>	
Impostazioni dopo la convers	ione	
Dispositivo/PLC		
Produttore	YOKOGAWA Electric Corporation	
Serie	Personal Computer Link SIO*	
Matada di sanasasiana		
Metodo di connessione		
Porta	COM2	
Fare riferimento al manuale di	questo dispositivo/PLCI Vai a manuali Dispositivo/PL	. <u>C</u>
Modifica Mod	ifica specificazione conversione indirizzo Annulla	1
		_

4 Fare clic su [Modifica].

5 Apparirà il messaggio seguente. Fare clic su [OK(O)] e tutte le impostazioni saranno completate.



NOTA

- Se si cambia il dispositivo/PLC facendo clic sul pulsante [Modifica] nella finestra di dialogo [Modifica dispositivo/PLC], il motivo di conversione indirizzo potrebbe non essere visualizzato correttamente se non esiste alcun codice dispositivo a destinazione. Confermare tutti gli indirizzi dei dispositivi utilizzati nel progetto e correggere gli indirizzi pertinenti.
 - Dopo aver convertito un dispositivo/PLC, le parti, i D-Script e gli allarmi devono reimpostare i propri indirizzi di dispositivo. Inoltre, se qualsiasi schermo usa un pulsante [Modifica schermo], lo schermo dovrà essere salvato di nuovo.
 - Se si sta utilizzando un driver con comunicazione Ethernet mentre si convertono più dispositivi/PLC, [UDP] e [TCP] non potranno essere configurati nello stesso driver. Ad esempio, quando il [Dispositivo/PLC 1] è stato impostato sul tipo di

Ad esempio, quando il [Dispositivo/PLC 1] è stato impostato sul tipo di [UDP] Ethernet MELSEC A , il [Dispositivo/PLC 2] non potrà essere impostato al tipo di [TCP] Ethernet MELSEC A.

Cambio del tipo di dispositivo usando il motivo di conversione indirizzo

Modificare il tipo del dispositivo specificando un motivo di conversione indirizzo. Designare l'intervallo dell'indirizzo precedente e l'indirizzo iniziale del dispositivo/PLC di destinazione.

Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 "7.7.1 Guida alle impostazioni di [Modifica dispositivo/PLC]" (pagina 7-43)
 "7.7.2 Guida alle impostazioni [Specificazione metodo conversione indirizzo]" (pagina 7-45)

Ad esempio:

COM1: PLC della società A, PLC1 (ad esempio, link HOST Omron Serie CS/CJ)

COM2: PLC della società B, PLC2, PLC3, PLC4 (ad esempio, 3 unità di collegamento computer Mitsubishi Serie A)



COM1: PLC della società A, PLC1 (ad esempio, link HOST Omron Serie CS/CJ)

COM2: 3 PLC della società C (ad esempio, 3 unità di collegamento computer SIO Yokogawa Electric Corp.)



 Nel menu [Progetto (F)], fare clic su [Impostazioni di sistema (C)] e selezionare [Dispositivo/PLC] o fare clic su [montazioni]. Apparirà lo schermo [Dispositivo/PLC].

Dispositivo/PLC
Acqiungi dispositivo/PLC Elimina dispositivo/PLC Dispositivo/PLC 1
Riepilogo Modifica dispositivo/PLC
Produttore Mtsubishi Electric Corporation Serie Q/QnA Serial Communication Porta COM1 🥹
Modalità dati del testo 2 Modifica
Impostazioni di comunicazione
SIO Type © RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)
Speed 19200 💌
Data Length C 7 C 8
Parity C NONE C EVEN © ODD
Stop Bit © 1 C 2
Flow Control C NONE C ER(DTR/CTS) C XON/XOFF
Timeout 3 (sec)
Retry 2
Wait To Send 0 (ms)
RI/VCC @ RI O VCC
In the case of R5232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's R5232C Isolation Unit, please select it to VCC. Default
Impostazioni specifiche al dispositivo
N. ammessi di dispositivi/PLC 16 U 📊
Impostazioni Impo

- 2 Fare clic sulla scheda [Dispositivo/PLC2], quindi su [Modifica dispositivo/PLC].
- **3** Quando appare la finestra di dialogo [Modifica dispositivo/PLC] riportata di seguito, impostare [Produttore] e [Serie] del dispositivo/PLC cui si desidera passare.

🕈 Modifica dispositivo/PLC		X
Impostazioni attuali		
Dispositivo/PLC		
Produttore	Mitsubishi Electric Corporation	
Serie	Q/QnA Serial Communication	
N. di dispositivi/PLC	1Unità	
Metodo di connessione		
Porta	COM1	
Ę	Ļ	
Impostazioni dopo la conversione		
Dispositivo/PLC		
Produttore	YOKOGAWA Electric Corporation	
Serie	Personal Computer Link SIO*	
Nidi diidi ili	C 1011-04	
N. ammessi di dispositivi/FL	C roonita	
Metodo di connessione		
Porta	COM2	
Eare riferimento al manuale di ques	to dispositivo/PLC Vai a manuali Dispositivo/PL	
Madean Madean		1
Iviodifica Modifica	specificazione conversione indirizzo Annulla	

4 Fare clic su [Modifica specificazione conversione indirizzo].

5 Quando appare la finestra di dialogo [Specificazione metodo di conversione indirizzo], fare clic su [Aggiungi].

	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0	≶ Registr	a motivo conversio	ne indirizzo			×		
	Prima del	la modifica:	Mitsubishi Elec	stric Corporation A Series Computer	Link			
	Dopo la modifica: YOKOGAWA Electric Corporation Personal Computer Link SIO 🖉							
	Tipo	In alto prima dell	a conversione	Finisci prima della conversione	In alto dopo la conversione	Aggiungi		
						Modifica		
						Elimina		
						Esporta		
						Importa		
					Converti	Annulla		

6 Quando appare la finestra di dialogo [Registra motivo conversione indirizzo], impostare il [Tipo di indirizzo], l'indirizzo Prima della conversione [Iniziale] e quello [Finale], insieme all'indirizzo [Iniziale] Dopo la conversione.

💰 Registra i	motivi di conversion	e di indirizzo 🛛 🗙
Tipo di indiri:	zzo	
O Bit	Word	
Prima della co	onversione: Mitsubishi i	Electric Corporation Q/QnA Se
Inizio	[PLC2]D00100	
Fine	[PLC2]D00200	
Dopo la conv	ersione:	
Inizio	[PLC1]W00200	
		Registra Annulla

- 7 Fare clic su [Registra].
- 8 Quando appare la finestra di dialogo [Specificazione motivo conversione indirizzo] e si aggiunge il modello conversione, fare clic su [Converti].

💣 Registra motivo conversione indirizzo 👘			×
Prima della modifica: Mitsubishi Ele	ectric Corporation A Series Comput	er Link	
Dopo la modifica: YOKOGAWA	Electric Corporation Personal Con	nputer Link SIO	
Tipo In alto prima della conversione	Finisci prima della conversione	In alto dopo la conversione	Aggiungi
Parola [PLC2]D00100	[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Modifica
			Elimina
			Esporta
			Importa
		Converti	Annulla

NOTA Dopo aver convertito un dispositivo/PLC, è necessario ripristinare gli indirizzi dei dispositivi per qualsiasi parte, D-Script, allarme e così via. Inoltre, è necessario salvare qualsiasi schermo che usa un Tasto speciale impostato su [Cambio schermo]. Se si sta utilizzando un driver di comunicazione Ethernet mentre si convertono più dispositivi/PLC, [UDP] e [TCP] non potranno essere configurati nello stesso driver. Ad esempio, quando il [Dispositivo/PLC 1] è stato impostato sul tipo di [UDP] Ethernet MELSEC A , il [Dispositivo/PLC 2] non potrà essere impostato al tipo di [TCP] Ethernet MELSEC A.

7.5 Connessione di più GP a un solo PLC

7.5.1 Introduzione



Si possono collegare simultaneamente un GP master e 16 GP slave a un solo PLC. Solo il GP master comunica con il PLC. Il GP slave comunica con il GP master.

NOTA	 GP-Viewer EX può essere collegato solo al master. Fare riferimento alle informazioni sulle operazioni di sicurezza in GP-
	Viewer EX.
	Capitolo 36 "Visualizzare o far funzionare un computer dal GP", pagina 36-1
	• Usando lo stesso indirizzo del dispositivo di controllo (Dispositivo/PLC) su
	più unità GP per parti potrebbe non funzionare.
	Ad esempio, se lo stesso indirizzo è impostate sull'indirizzo word di
	controllo del Grafico di visualizzazione blocco dati, anche se l'azione di
	aggiornamento del grafico viene iniziata sul GP master, il grafico sul master
	GP non sarà aggiornato e invece l'aggiornamento avverrà per il grafico sul
	GP slave. Se si verifica questo tipo di errore, impostare un indirizzo unico
	per ciascun GP.
	• Nella finestra [Impostazioni di sistema], scheda [Visualizza] della pagina
	[Unità di visualizzazione], selezionare la casella [Riportarlo nel dispositivo/
	PLC], e lo stesso indirizzo iniziale dell'Area di sistema sarà utilizzato per
	tutti i master e gli slave, tutte le unità dei GP condivideranno gli stessi valori.
	Ad esempio, condividendo il [Numero di schermo attuale] si possono
	simultaneamente modificare tutti gli schermi sui GP master e slave.

Modelli compatibili

Serie	Modello	Numero modello
Serie GP-3000	GP3200A	AGP3200-A1-D24
	GP3200T	AGP3200-T1-D24
	GP-3300HL	AGP3300H-L1-D24
	GP-3300HS	AGP3300H-S1-D24
	GP-3310HT	AGP3310H-T1-D24
	GP3300L	AGP3300-L1-D24 Rev.4 o succ.
		AGP3300-L1-D24-D81K Rev.4 o succ.
		AGP3300-L1-D24-D81C Rev.4 o succ.
		AGP3300-L1-D24-FN1M Rev.4 or succ.
		AGP3300-L1-D24-CA1M Rev.4 o succ.
	GP3300S	AGP3300-S1-D24 Rev.4 o succ.
		AGP3300-S1-D24-D81K Rev.4 o succ.
		AGP3300-S1-D24-D81C Rev.4 o succ.
		AGP3300-L1-D24-CA1M Rev.4 o succ.
	GP3300T	AGP3300-T1-D24 Rev.4 o succ.
		AGP3300-T1-D24-D81K Rev.4 o succ.
		AGP3300-T1-D24-D81C Rev.4 o succ.
		AGP3300-T1-D24-FN1M Rev.4 o succ.
		AGP3300-T1-D24-CA1M Rev.4 o succ.
	GP3400S	AGP3400-S1-D24
		AGP3400-S1-D24-D81K
		AGP3400-S1-D24-D81C
		AGP3400-S1-D24-CA1M
	GP3400T	AGP3400-T1-D24
		AGP3400-T1-D24-D81K
		AGP3400-T1-D24-D81C
		AGP3400-T1-D24-FN1M
		AGP3400-T1-D24-CA1M
	GP3450T	AGP3450-T1-D24
	GP3500L	AGP3500-L1-D24
		AGP3500-L1-D24-D81C
	GP3500S	AGP3500-S1-D24
		AGP3500-S1-D24-D81K
		AGP3500-S1-D24-D81C
		AGP3500-S1-AF
		AGP3500-S1-AF-D81K
		AGP3500-S1-AF-D81C
		AGP3500-S1-D24-CA1M
		AGP3500-S1-AF-CA1M

Serie	Modello	Numero modello
Serie GP-3000	GP3500T	AGP3500-T1-D24
		AGP3500-T1-D24-D81K
		AGP3500-T1-D24-D81C
		AGP3500-T1-D24-FN1M
		AGP3500-T1-AF
		AGP3500-T1-AF-D81K
		AGP3500-T1-AF-D81C
		AGP3500-T1-AF-FN1M
		AGP3500-T1-D24-CA1M
		AGP3500-T1-AF-CA1M
	GP3510T	AGP3500-T1-AF
		AGP3500-T1-AF-CA1M
	GP3550T	AGP3550-T1-AF
	GP3560T	AGP3560-T1-AF
	GP3600T	AGP3600-T1-AF
		AGP3600-T1-AF-D81K
		AGP3600-T1-AF-D81C
		AGP3600-T1-AF-FN1M
		AGP3600-T1-D24
		AGP3600-T1-D24-D81K
		AGP3600-T1-D24-D81C
		AGP3600-T1-D24-FN1M
		AGP3600-T1-D24-CA1M
		AGP3600-T1-AF-CA1M
	GP3650T	AGP3650-T1-AF
	GP3750T	AGP3750-T1-AF
		AGP3200-T1-D24

Serie	Modello	Numero modello
Serie IPC	PS-2000B	PS2000B-41
	PS-3450A	PS3450A-T41
		PS3450A-24V
	PS-3451A	PS3451A-T41-24V
	PS-3650A	PS3650A-T41
	PS-3651A	PS3651A-T41
	PS-3700A	PS3700A-T41-ASU-P41
	PS-3710A	PS3710A-T41
		PS3710A-T41-PA1
	PS-3711A	PS3711A-T41-24V
	APL-3*00	APL3000-BA
		APL3000-BD
		APL3600-TA
		APL3600-TD
		APL3600-KA
		APL3600-KD
		APL3600-TA
		APL3600-TD
		APL3600-KA
		APL3600-KD
		APL3600-TA
		APL3600-TD

7.5.2 Procedura di impostazione

IMPORTANTE	 Se il traffico totale delle comunicazioni dei GP connessi va oltre il limite superiore del traffico massimo costante di comunicazione, allo slave che ha tentato la connessione non sarà consentito l'accesso. Inoltre, se questo limite viene superato solo dal GP master, il GP slave non potrà essere collegato. Creare dati progetto considerando il traffico dei dati. Per il limite superiore del traffico dei dati e il modo in cui calcolarlo, fare riferimento a: Image: "7.5.3 Come calcolare il traffico di comunicazione" (pagina 7-35)
NOTA	• Preparare i progetti per il trasferimento dei rispettivi GP. Creare tutti i
	progetti con la stessa versione di GP-Pro EX, e usare le stesse impostazioni per il Dispositivo/PLC.
	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	[Impostazioni Estese] - [Impostazioni Ethernet Multilink]" (pagina 7-50)

1 Nel menu [Progetto (F)], selezionare [Impostazioni di sistema (C)] o fare clic su [uindi fare clic su [Unità di visualizzazione] della finestra Impostazioni di sistema. Apparirà lo schermo [Unità di visualizzazione].

Fare clic sulla scheda [Impostazioni estese].

Impostazioni Target
Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di siste na Impostazioni estese Visualizzatore remote
Monitor dati dispositivo/PLC V Attiva La Finestra globale è impostata su Indiretta
Carica la tabella di testo
Attiva Carica la tabella di testo
Carica © CF-card © Memoria USB
🔽 Leggi file all'avvio
🔽 Dopo l'aggiornamento, elimina il file
Impostazioni Multilink Ethernet
☑ Attiva I Multilink Ethernet
Modalità azione 🗢 Master 🔿 Slave
Indirizzo IP Mașter 0 0 0 0 Filtrare
Blocco operazione
✓ Attiva blocco operazione
✓ Blocca tocco schermo
Timeout 20 sec

2 Nel [Impostazioni Ethernet Multilink], selezionare la casella [Attiva Ethernet Multilink]. Nella [Modalità azione], selezionre il GP master o slave per trasferire questo progetto, e inserire l'indirizzo IP del GP master nell'[Indirizzo IP master].

Impostazioni Multilink Eti 🔽 Attiva I Multilink E	hernet	
Modalità azione		
Indirizzo IP Master	0 0 0 0 Fil	rare

• Quando l'impostazione è tale da consentire solo il collegamento del GP slave con un particolare indirizzo IP, fare clic su [Filtraggio] e impostarlo dalla finestra di dialogo [Impostazioni di filtraggio]. * "7.7.3 Guida alle impostazioni Impostazioni di sistema [Unità di visualizzazione] - [Impostazioni Estese] - [Impostazioni Ethernet Multilink]" (pagina 7-50)

3 Creare lo schermo dati e trasferirlo sul GP.

7.5.3 Come calcolare il traffico di comunicazione

- Creare uno schermo (PRX) in modo che il traffico di comunicazione costante totale della stazione di GP master, GP-Viewer EX e GP slave non superi 8090.
 Se questo totale supera il limite indicato, allo slave che ha tentato il collegamento non sarà consentito l'accesso. Inoltre, se il limite superiore viene superato solo dal GP master, il GP slave non potrà essere collegato.
- 1 Per prima cosa, con più GP collegati, selezionare il numero di indirizzi per parti e D-Script. Nel menu [Schermo (S)], selezionare [Informazioni schermo (I)], e si potrà vedere il numero di indirizzi.

MPORTANTE • Per tutti gli schermi, verificare che il numero totale di indirizzti tra Parti e D-Script non superi 475.

Tipo	Base
Numero	0001
Titolo	Untitled
Livello di password	0
nvia dati	
Dimonsioni di inuio	0 000 Duta (0 0 %)
Numero di indirizzi (Parti)	14 (Max1,152)
Numero di indirizzi (D-Script) Parti	0 (Max1,152) 15 (Max1,024)
nformazioni	

2 Calcolare il traffico delle comunicazioni costanti della stazione di ciascun GP. Traffico comunicazioni costanti stazione =

Numero di indirizzi (Parti) +

Numero di indirizzi (D-Script) +

Traffico comunicazioni costanti audio +

Traffico comunicazioni costanti allarmi +

Traffico comunicazioni costanti di campionamento

• Il traffico delle comunicazioni costanti audio, allarmi e campionamento apparirà in fondo allo schermo in cui viene salvato il progetto.

- 3 Calcolare il traffico delle comunicazioni costanti della stazione di ciascun GP.
 - **NOTA** Se il traffico totale delle comunicazioni costanti va oltre il limite superiore e il collegamento non riesce, ridurre l'audio, gli allarmi o i dati di campionamento prima del trasferimento e ricollegarsi.

7.6 In un ambiente a più GP, renderne attivo solo uno

7.6.1 Introduzione



Quando più GP sono collegati al PLC, si può impostare un blocco operazioni in modo da disattivare le operazioni al tocco di altri GP quando uno dei GP sta funzionando.

ΝΟΤΑ	 Per informazioni sui modelli compatibili, vedere quanto segue. "7.5.1 Introduzione" (pagina 7-30) Con la funzione Blocco operazione, indipendentemente dal fatto di essere master, slave o viewer, il primo GP in funzione sarà il GP che gestisce il blocco, e le operazioni al tocco degli altri GP saranno bloccate. Per dettagli quando la funzione Blocco operazioni viene attivata nel GP-Viewer EX, fare riferimento a quanto segue:
	 Capitolo 36 "Visualizzare o tar funzionare un computer dal GP", pagina 36-1 Mentre il blocco operazione è in funzione, il tocco non funzionerà sui GP diversi da quello che gestisce il blocco; tuttavia, saranno eseguiti, D-Script, trigger, programma ladder e programma di logica PLC all'interno dei GP master e slave. Secondo lo stato di comunicazione e configurazione del sistema altre operazioni
	 al tocco potranno essere disattivate e i tempi di risposta potranno essere lenti mentre il blocco viene recuperato/aggiornato con il tocco schermo e/o il tasto Blocco operazione. Sa il tocco schermo vieno fatto funzionare immediatamente dono la
	 Se il tocco schermo viene fatto funzionare immediatamente dopo la connessione, o immediatamente dopo il recupero di una connessione staccata, potrebbe verificarsi un errore. Nel caso di Ethernet Multilink, i valori non sono scritti nella stazione master dove si verifica l'errore. In modo simile, quando la funzione Blocco operazione viene usata in GP-Viewer EX, i valori non saranno scritti nemmeno nel Visualizzatore.
	Continua
	Continua

- Il Tasto funzione impostato per il tipo di GP maneggevoli è soggetto ugualmente al Blocco operazioni.
- Il traffico di comunicazioni costanti della stazione, elaborato da un master, può essere controllato facendo riferimento alla variabile di sistema #H_EtherLink_ConstCommuniMemInfo).
- Le informaizoni sul blocco appaiono sullo schermo GP di standby.

7.6.2 Procedura di impostazione

Esistono due metodi per impostare un Blocco operazione come segue.

- Toccare lo schermo per impostare un Blocco operazioni
- Collocare [Tasto Blocco operazioni]

■ Toccare lo schermo per impostare un Blocco operazioni

Quando si tocca lo schermo di un GP, l'operazione al tocco sarà disattivata su altri GP.

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. * "7.7.3 Guida alle impostazioni Impostazioni di sistema [Unità di visualizzazione] -[Impostazioni Estese] - [Impostazioni Ethernet Multilink]" (pagina 7-50)

1 Nel menu [Progetto (F)], selezionare [Impostazioni di sistema (C)] o fare clic su autori sistema , quindi fare clic su [Unità di visualizzazione] della finestra Impostazioni di sistema. Apparirà lo schermo [Unità di visualizzazione].

Fare clic sulla scheda [Impostazioni estese].

Impostazioni Target	
Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sister a Impostazioni estese Visualizzatore remo	oto
Monitor dati dispositivo/PLC	
🔽 Attiva	
La Finestra globale è impostata su Indiretta.	
Carica la tabella di testo	
☑ Attiva Carica la tabella di testo	
Carica O CF-card O Memoria USB	
🔽 Leggi file all'avvio	
🔽 Dopo l'aggiornamento, elimina il file	
Impostazioni Multilink Ethernet	
☑ Attiva I Multilink Ethernet	
Modalità azione 🙃 Master C Slave	
Indirizzo IP Master 0,0,0 Filtrare	
Blocco operazione	
✓ Attiva blocco operazione	
✓ Blocca tocco schermo	
Timeout 20 📑 🗮 sec	

2 Nel [Blocco operazioni], selezionare le caselle [Attiva Blocco operazioni] e [Blocca tocco schermo].

biocco operazione		
Attiva blocco operazio	one	
Blocca tocco sche	ermo	

3 Impostare il numero di secondi fino a quando il blocco viene rimosso automaticamente quando non esiste una nuova operazione al tocco nel GP che gestisce il blocco in [Timeout].

Collocare un [Tasto Blocco operazioni]

Toccando il Tasto Blocco operazioni si imposta/si sblocca un Blocco operazioni. II GP sui cui il Tasto Blocco operazioni dovrà eseguire il blocco diventerà quello che gestisce il blocco operazioni. Per sbloccare, toccare il Tasto Sblocco su questo GP.

NOTA	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	"10.15.4 Tasto speciale" (pagina 10-69)

Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".
 ^{CP} "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Nel menu [Progetto (F)], selezionare [Impostazioni di sistema (C)] o fare clic su [mpostazioni], quindi fare clic su [Unità di visualizzazione] della finestra Impostazioni di sistema. Apparirà lo schermo [Unità di visualizzazione].

Fare clic sulla scheda [Impostazioni estese].

Impostazioni Target	_
Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sist <mark>u</mark> ma Impostazioni estes	e Visua <mark>r</mark> zzatore remoto
Monitor dati dispositivo/PLC	
I Attiva	
La Finestra globale è impostata su Indiretta.	
Carica la tabella di testo	
☑ Attiva Carica la tabella di testo	
Carica C CF-card C Memoria USB	
☑ Leggi file all'avvio	
🔽 Dopo l'aggiornamento, elimina il file	
Impostazioni Multilink Ethernet	
Attiva I Multilink Ethernet	
Modalità azione 💿 Master 🔿 Slave	
Indirizzo IP Master 0.0.0 Filtrate	
Blocco operazione	
Attiva blocco operazione	
Blocca tocco schermo	
Timeout 20 🗮 sec	

2 Nel [Blocco operazioni], selezionare le caselle [Attiva Blocco operazioni].

🔽 Attiva blocco operazio	one	
Blocca tocco sch	ermo	

- **3** Impostare il numero di secondi fino a quando il blocco viene rimosso automaticamente quando non esiste una nuova operazione al tocco nel GP che gestisce il blocco in [Timeout].
- 4 Nel menu [Parti (P)], fare clic su [Spia Tasto (C)], quindi fare clic su [Tasto speciale (P)] o fare clic su se per collocare il tasto.

5 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💕 Tasto/Spia		E	<
ID parti SL_0001 Commento Disattivato Seleziona forma	Funzione tasto Opzioni tasto Fu ✓ Funzione tasto Elenco funzioni Tasto speciale Tasto speciale	unzione led Colore Etichetta Tasto bit Tasto bit Tasto bit Tasto Tasto di visualizzazione finestra To parti finestra To marti finestra Tasto di visualizzazione finestra To marti finestra To marti finestra To marti finestra	
Guida (H)		OK (0) Annulla	

- 6 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.
- 7 In [Azione speciale], selezionare [Blocco operazioni], e in [Azione], selezionare il tipo di Tasto da impostare.

Azione speciale	
Blocco operazione	•
Azione	
Blocca e sblocca 📃	
Non sbloccare automaticamente	

- Selezionare la casella [Non sbloccare automaticamente], e il blocco non sarà sbloccato anche se il tempo impostato in [Timeout] è trascorso. Per sbloccare, [Azione] deve essere [Blocca e sblocca], o un collocare un Tasto speciale impostato su [Sblocca].
- 8 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare sulle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

NOTA
In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.
Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.

7.6.3 Schermo GP mentre è in funzione il Blocco operazioni

Mentre è in funzione un Blocco operazioni, apparirà il seguente schermo sui GP che non gestiscono il blocco, e l'operazione al tocco è disattivata.



	Visualizza contenuto		
1	Cambia la posizione di visualizzazione dell'etichetta tra la cima e il fondo dello schermo.		
2	Cambia lo schermo portandolo alla pagina del secondo schermo. Locked by : 10.187.225.117 <u>Time : 15 sec</u> Sulla pagina del secondo schermo, apparirà il nome della stazione del GP che gestisce il blocco. Se questo GP è un GP-Viewer, non apparirà nulla.		
3	Mostra che il Blocco operazioni è stato in funzione per lo schermo. Lampeggio durante un Blocco operazione.		
4	Mostra l'orario fino a quando il Blocco operazioni viene sbloccato automaticamente. Quando il tempo rimanente è '0, Il Blocco viene rimosso. Quando ci si sposta alla seconda pagina, apparirà il tempo trascorso dall'attivazione del Blocco operazioni.		
5	Visualizza l'indirizzo IP del GP responsabile del blocco.		

NOTA	• Poiché lo stato di blocco non viene mostrato nel GP che lo gestisce, non può
	essere controllato dal GP anche se è stato attivato involontariamente. Per
	controllare lo stato del GP che gestisce il blocco, aggiungere la Funzione
	Spia al Tasto Blocco operazioni. Assegnare la variabile di sistema
	"#H_IsLockOwner" a Funzione Spia per impostare lo stato, in modo da poter
	alternare blocco e sblocco e controllare lo stato del blocco dal GP che lo
	gestisce.
	• Per il nome della stazione, il testo che è possibile visualizzare dipende dalle

 Per il nome della stazione, il testo che è possibile visualizzare dipende dall dimensioni dello schermo.

Visualizzatore QVGA: fino a 17 caratteri Visualizzatore VGA: fino a 26 caratteri

7.7 Guida alle impostazioni

7.7.1 Guida alle impostazioni di [Modifica dispositivo/PLC]

Nella pagina [Dispositivo/PLC], fare clic su [Modifica dispositivo/PLC]: apparirà la seguente finestra di dialogo. Selezionare il modello di dispositivo/PLC da modificare.

💰 Modifica dispositivo/PLC		>
Impostazioni attuali		
Dispositivo/PLC		
Produttore	Mitsubishi Electric Corporation	
Serie	Q/QnA Serial Communication	
N. di dispositivi/PLC	1Unità	
Metodo di connessione		
Porta	COM1	
~	J L	
Impostazioni dopo la conversio	ne	
Dispositivo/PLC		
Produttore	YOKOGAWA Electric Corporation	
Serie	Personal Computer Link SIO*	
N. ammessi di dispositivi/	/PLC 16Unità	
Metodo di connessione		
Porta	COM2	
	· _	
Fare riferimento al manuale di qu	Jesto dispositivo/PLC Vai a manuali Dispositivo	D/PLC
Modifica Modifi	ca specificazione conversione indirizzo Annull	a

l	mpostazione	Descrizione
attuali	Produttore	Visualizza il produttore del dispositivo/PLC attualmente impostato.
	Serie	Visualizza la serie del PLC attualmente specificato.
azioni	Numero di dispositivi/PLC	Visualizza il numero di dispositivi collegati per il PLC attualmente impostato.
Imposta	Porta	Visualizza la porta di connessione del dispositivo/PLC attualmente specificato.
0	Produttore	Imposta il produttore del nuovo PLC.
Dop	Serie	Imposta la serie del nuovo PLC.
Impostazioni [la conversio	Numero consentito di dispositivi/PLC	Visualizza il numero di dispositivi che possono essere collegati al nuovo PLC.
	Porta	Selezionare una porta di connessione per il nuovo PLC tra [COM1], [COM2], [Ethernet (UDP)], o [Ethernet (TCP)].
Fare riferimento a questo manuale del Dispositivo/PLC.		Visualizza la pagina del manuale "GP-Pro EX Device/PLC Manual" (Manuale del Dispositivo GP-Pro EX/Manuale PLC) per il dispositivo modificato.
Vai al Manuale Dispositivo/PLC		Visualizza la prima pagina del manuale "GP-Pro EX Device/PLC Manual"(Manuale del Dispositivo GP-Pro EX/Manuale PLC).

Impostazione	Descrizione
Modifica	 Cambia il modello del dispositivo senza specificare un motivo di conversione indirizzo. NOTA Poiché non è stato specificato alcun motivo di conversione indirizzo, se non esiste codice di indirizzo destinazione, l'indirizzo potrebbe non signalizzato accurato.
	essere visualizzato correttamente.
Modifica specificazione conversione indirizzo	Cambia il modello del dispositivo specificando un motivo di conversione indirizzo. Designare l'intervallo dell'indirizzo precedente e l'indirizzo iniziale del dispositivo/PLC di destinazione.
Annulla	Annulla le impostazioni del nuovo dispositivo/PLC.

7.7.2 Guida alle impostazioni [Specificazione metodo conversione indirizzo]

Sulla finestra di dialogo [Modifica dispositivo/PLC], fare clic su [Modifica specificazione conversione indirizzo] e apparirà la seguente finestra di dialogo. Si può specificare un Intervallo di conversione indirizzo quando si cambiano i modelli del dispositivo/PLC.

💰 Registra motivo conversio	ne indirizzo			×
Prima della modifica:	Mitsubishi Ele	ectric Corporation A Series Comput	er Link	
Dopo la modifica:	YOKOGAWA	Electric Corporation Personal Con	nputer Link SIO	
Tipo In alto prima della	a conversione	Finisci prima della conversione	In alto dopo la conversione	Aqqiunqi
Parola [PLC2]D00100		[PLC2]D00200	[PLC2]1W00200	Modifica
				Elimina
				Esporta
				Importa
			Converti	Annulla
				///

Impostazione	Descrizione		
Prima della modifica	Visualizza il produttore e la serie del PLC precedente.		
Dopo la modifica	Visualizza il produttore e la serie del nuovo PLC.		
Тіро	Visualizza [Word] o [Bit], in base al tipo di indirizzo di conversione.		
Inizio conversione	Visualizza il valore iniziale dell'indirizzo del dispositivo utilizzato prima della conversione dell'indirizzo.		
Fine conversione	Visualizza il valore finale dell'indirizzo del dispositivo utilizzato prima della conversione dell'indirizzo.		
Risultato conversione	Visualizza il valore iniziale dell'indirizzo del dispositivo utilizzato dopo la conversione dell'indirizzo.		
Aggiungi/Modifica	Aggiunge/modifica nuove impostazioni per un motivo di conversione indirizzo. Apparirà la seguente finestra di dialogo. Image: Conversione di indirizzo Image: Conversione di indirizzo Inizio Ipt: Collocolo Inizio Ipt: Collocolo Inizio Registra Annulla		

	Impostazione	Descrizione
	Tipo di indirizzo	Scegliere il tipo di indirizzo di conversione tra [Bit] e [Word].
difica	Prima della conversione	Visualizza il produttore e la serie del PLC precedente.
Mo	Inizio	Impostare il PLC di origine e l'indirizzo iniziale.
ngi	Fine	Impostare il PLC di origine e l'indirizzo finale.
Aggiu	Dopo la conversione	Visualizza il produttore e la serie del nuovo PLC.
	Inizio	Impostare il PLC di destinazione e l'indirizzo iniziale.
Eli	mina	Eliminare il motivo di conversione indirizzo.

Impostazione	Descrizione
	Leggere (Importa) o emettere (Esporta) i contenuti di un motivo di conversione indirizzo.
Esporta/Importa	Iniziale prima della conversione conversione D100 Finire prima liniziale dopo la conversione conversione D100 (1) Importa D100 D200 W100 D300 D400 W300 : : : : : :
	Importa Si può usare un file precedentemente salvato in formato CSV per creare un file modello per la conversione indirizzi (vedere (2)). I file modello di conversione indirizzi possono essere utilizzati in un progetto diverso se li si importa.
	Da un altri sistema di Microsoft Excel
	 Fare clic su [Importa] e apparirà la finestra di dialogo [Apri file]. Selezionare la posizione e il nome del file, fare clic su [Apri] e il file sarà importato.
	Apri Image: Constant of the second of th
	 NOTA Quando si importa un file CSV, assicurarsi che corrisponda al formato del modello di conversione dell'indirizzo. Se i formati non corrispondono, il file non sarà importato correttamente.

Impostazione	Descrizione
Esporta/Importa	Descrizione Esporta Si possono esportare i modelli di conversione indirizzi registrati nelle altre applicazioni salvandoli in formato CSV. I file salvato potrà quindi essere modificato in Microsoft Excel o altro software con fogli di calcolo. Imiziale finite prima iniziale dopoi della dopoi de
	 NOTA Questa impostazione può essere utilizzata quando ci sono più motivi di conversione indirizzi. Il file CSV esportato potrà essere modificato in un programma come Microsoft Excel.

Impostazione	Descrizione					
	Emissione di campione in un file CSV					
	Il formato CSV dei dati esportati sarà visualizzato come segue.					
	Motivi di conversione indirizzo prima dell'esportazione					
	Dopo la modifica: Mitsubishi Electric Corporation A Series CPU Direct Tipo In alto prima della conversione Inisci prima della conversione In alto dopo la conversione Acquingi					
	Parola [PLC1]DM00200 [PLC1]DM0300 [PLC1]D0100 Modifica Parola [PLC1]DM00300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D0200 Elmina					
	Bit [PLC1]TIMO0100 [PLC1]TIM0300 [PLC1]TS0200 Experta Importa					
	Corverti Annulla					
	File CSV creato esportando il file sopra citato					
	Elenco motivi Nome Tasto ^{*1}					
	OMR_CSIO Driver Converti-da					
	MIT_ACPU Driver Converti-in					
	0,[PLC1]DM0200,[PLC1]DM0300,[PLC1]D0100					
	[Tipo] ¹² , Indirizzo iniziale Converti-da [Nome dispositivo/PLC], Indirizzo finale Converti-da [Nome dispositivo/PLC], Indirizzo iniziale Converti-da					
Esporta/Importa	[Nome dispositivo/PLC]					
	0,[PLC1]DM0300,[PLC1]DM0400,[PLC1]D0200					
	[Tipo] ^{*2} , Indirizzo iniziale Converti-da [Nome dispositivo/PLC], Indirizzo					
	[Nome dispositivo/PLC]					
	1,[PLC1]TIM0100,[PLC1]TIM0300,[PLC1]TS0200					
	[Tipo] ^{*2} , Indirizzo iniziale Converti-da [Nome dispositivo/PLC], Indirizzo					
	[Nome dispositivo/PLC]					
	Quando il file CSV sopra citato è stato rappresentato in formato tabulare, il suo					
	aspetto sará il seguente.					
	Elenco motivi Univer					
	MIT ACPU Converti-in					
	0 [PLC1]DM0200 [PLC1]DM0300 [PLC1]D0100 0 [PLC1]DM0300 [PLC1]DM0400 [PLC1]D0200					
	1 [PLC1]TIM0100 [PLC1]TIM0300 [PLC1]TS0200					
	Tipo Nome Indirizzo iniziale Indirizzo finale Converti-da Converti-da Converti-da					
	*1 Questo è un testo speciale usato per identificare il file CSV del					
	modello di conversione indirizzo.					
	*2 [Indirizzo word]:0 [Indirizzo bit]:1					

7.7.3 Guida alle impostazioni Impostazioni di sistema [Unità di visualizzazione] - [Impostazioni Estese] - [Impostazioni Ethernet Multilink]

Impostazioni di sistema 📮 🗙	Tipo di visualizzazione
	Serie GP3000 Series
arget	Modello AGP-3500S
Lino	Metodo di installazione Orizzontale
Impostazioni	Impostazioni Target
Frogramma togico	Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sistem Impostazioni estese Visualizzatore remoto
<u>Video/Filmati</u>	
Tipo font	Monitor dati dispositivo/PLC
	✓ Attiva
mpostazioni periferiche	La Finestra globale è impostata su Indiretta.
Elenco periferiche	
Dispositivo/PLC	Carica la tabella di testo
Stampante	Attiva Carica la tabella di testo
Dispositivi input	Carica 📀 CF-card 🔿 Memoria USB
Script	✓ Leogi file all'avvio
Driver I/0	Dono l'acciomamento, alimina il file
Server ETP	Poporaggiornamicito, camina in no
Madam	Impostazioni Multilink Ethernet
Modelli Madda a dda a dda 20 DVA	✓ Attiva I Multilink Ethernet
Modulo Video/Unika DVI	and a caller caller
	Modalità azione Master O Slave
	Indirizzo IP Master 0 0 0 0 Filtrare
	Blocco operazione
	Attiva blocco operazione
	Blocca torco schermo
	limeout 20 🗄 🎆 sec
Impostazioni di sis 🔡 Elenco schermata	

Impostazione	Descrizione
Attiva Ethernet Multilink	Select the check box, and multiple GPs can be connected to one PLC.
Modalità Azione	Impostare GP master o slave per il GP in cui sta per essere trasferito il progetto creato.
	 NOTA Nell'[Unità di visualizzazione] - [Accesso remoto] - [Viewer remoto], viene selezionata la casella [Attiva] e non si può selezionare [Slave].
Indirizzo IP master	Inserire l'indirizzo IP del GP master. NOTA • Impossibile effettuare l'impostazione se [Master] è selezionato in [Modalità Azione].
	[Modalita Azione].

Impostazione	Descrizione
Filtaggio	Fare clic per visualizzare lo schermo [Impostazioni di filtraggio]. NOTA • Impossibile effettuare l'impostazione se [Slave] è selezionato in [Modalità Azione].
Consentire la connessione dell'indirizzo specificato	Quando la casella viene selezionata, solo gli slave con l'indirizzo IP registrare nell'elenco visualizzato di seguito possono essere collegato.

7.7.4 Guida alle impostazioni Impostazioni di sistema [Unità di visualizzazione] - [Impostazioni Estese] - [Blocco impostazioni]

Impostazioni di sistema 4 arget Tipo Impostazioni Programma topero Video/Filmati Tipo font	× ×	Tipo di visualizzazione Serie GP3000 Series Modello AGP-35005 Metdod di installazione Dizzontale Impostazioni Target Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Area di sistem a Impostazioni estese Visualizzatore remoto Monitor dati dispositivo/PLC Impostazioni / Attiva Visualizzatore remoto
mpostazioni periferiche Elenco periferiche Dispositivo/PLC Stampante Dispositivi input Script Driver I/Q Server FTP Modem Modulo video/Unità DVI		La Finestra globale è impostata su Indiretta. Carica la tabella di testo Carica a tabella di testo Carica © CF-card © Memoria USB Carica © CF-card © CF-card © Memoria USB Carica © CF-card © CF-card © Memoria USB Carica © CF-card © C
🛃 🗾 Impostazioni di sis 🔃 Elenco scherma	- -	Blocco operazione Attiva blocco operazione Blocce tocco schermo Timeout 20 sec

Impostazione	Descrizione
Attiva Blocco operazione	Quando viene selezionata la casella, l'operazione al tocco dagli altri GP viene bloccata durante l'operazione con 1 GP.
	 • Impossibile effettuare l'impostazione se [Slave] è selezionato in [Impostazioni Ethernet Multilink] - [Modalità Azione].
Blocco con il tocco schermo	Quando viene selezionata la casella, toccare lo schermo di un GP blocca l'operazione al tocco di altri GP.
Timeout	Impostare il numero di secondi fino a quando il blocco viene rimosso automaticamente e non esiste una nuova operazione al tocco attivata nel GP che gestisce il blocco.
	 NOTA Impossibile effettuare l'impostazione se [Slave] è selezionato in [Impostazioni Ethernet Multilink] - [Modalità Azione]. Se un Blocco operazione viene attivato con un Tasto Registro operazione con la casella [Non sbloccare automaticamente] selezionata, il Blocco operazione non si sbloccherà, anche se il tempo impostato è scaduto. "7.6.2 Procedura di impostazione" (pagina 7-39)

7.8 Limitazioni

7.8.1 Limitazioni per le connessioni a più Dispositivi/PLC

- Dopo aver convertito un dispositivo/PLC, è necessario ripristinare gli indirizzi dei dispositivi per qualsiasi parte, D-Script, allarme e così via. Inoltre, è necessario salvare qualsiasi schermo che usa un Tasto speciale impostato su [Cambio schermo].
- Se si cambia il dispositivo/PLC facendo clic sul pulsante [Modifica] nella finestra di dialogo [Modifica dispositivo/PLC], il motivo di conversione indirizzo potrebbe non essere visualizzato correttamente se non esiste alcun codice dispositivo a destinazione. Confermare tutti gli indirizzi dei dispositivi utilizzati nel progetto e correggere gli indirizzi pertinenti.
- Quando si usa un driver di comunicazione Ethernet con più connessioni, [UDP] o [TCP] non possono essere configurati nello stesso driver.
 Ad esempio, quando il [Dispositivo/PLC1] è stato impostato sul tipo di [UDP] Ethernet MELSEC A, il [Dispositivo/PLC2] non potrà essere impostato sul tipo di [TCP] Ethernet MELSEC A.
- Quando si eliminano le impostazioni per più PLC collegati, i dispositivi collegati i cui indirizzi sono già usati in un progetto non possono essere annullati. Se non è possibile eliminare le impostazioni PLC, fare clic sul menu [Progetto] - comando [Utility] e aprire [Riferimento incrociato]. In questo modo si può controllare quali indirizzi vengono usati. Eliminare le impostazioni PLC dopo aver sostituito l'indirizzo in uso oppure aver eliminato quello non in uso.
- Non è possibile arrestare la scansione della comunicazione di un dispositivo specificato con l'indirizzo iniziale dell'area di sistema. In ogni caso, se non si sta utilizzando l'area dei dati di sistema, si può arrestare la scansione della comunicazione.
 5.17.6 [Impostazioni di sistema] Guida" (pagina 5-181)

7.8.2 Limitazioni per la connessione di più GP

• Se il traffico totale delle comunicazioni dei GP connessi va oltre il limite superiore del traffico massimo costante di comunicazione, allo slave che ha tentato la connessione non sarà consentito l'accesso. Inoltre, se il limite superiore viene superato solo dal GP master, il GP slave non potrà essere collegato.

Creare date di progetto considerando il traffico dati. Per il limite superiore del traffico dati e come calcolarlo, fare rifeimento a quanto segue: ** "7.5.3 Come calcolare il traffico di comunicazione" (pagina 7-35)

- Creare schermi, in modo che il traffico di comunicazione costante totale della stazione di tutti gli schermi non superi 8090. Se il totale del traffico delle comunicazioni costanti della stazione supera il limite indicato, allo slave che ha tentato il collegamento non sarà consentito l'accesso. Inoltre, se il limite superiore viene superato solo dal GP master, il GP slave non potrà essere collegato.
- Verificare che il numero totale di indirizzi delle parti e il numero degli indirizzi dei dispositivi sia 475 o un numero inferiore a questo. Un carico eccessivo sarà aggiunto al master; questo potrà causare errori e/o la mancata riuscita dell'accesso.
- Il seguente PLC non è supportato.
 - Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd. SIO Serie MICREX-SX
 - Rockwell Automation, Inc. Serie nativa EtherNet/IP ControlLogix/Compactlogix
- Le funzioni Pass-Through, Monitor dispositivo, Monitor ladder, e lo script esteso non si possono usare sui GP slave. Se si desidera condividere i valori ottenuti usando lo script esteso su un master con diversi slave, selezionare il metodo Link memoria per un dispositivo/PLC ed espandere lo script esteso nel GP master con un Link memoria da condividere con i GP slave.
- I file di progetto in rete non sono caricati sui GP slave. Pertanto, la funzione distribuzione/ raccolta di Pro-Server EX non può essere usata. Inoltre, i valori dell'indirizzo del dispositivo dei PLC non possono essere letti con il Monitor dispositivo, il Monitor simboli e l'API di Pro-Server EX. Si possono leggerei valori degli indirizzi dei dispositivi interni (USR, LS).
- Le informazioni riguardanti le informazioni di comunicazione come le variabili di sistema e gli errori di LS non possono essere lette dagli slave.
- Le unità GP slave non eseguono il processo di relé del Link memoria. Non scrivere nell'area di relé del Link memoria delle unità GP slave. Quest'azione non permetterà un funzionamento corretto.