14 Visualizzatore e Input dati

Questo capitolo spiega come usare "Visualizzatore dati e Input dati" per poter collocare parti del Visualizzatore dati.

Iniziare leggendo "14.1 Menu Impostazioni" (pagina 14-2), quindi andare alla pagina corrispondente.

14.1	Menu Impostazioni	14-2
14.2	Visualizzazione/input di dati numerici	14-5
14.3	Visualizzazione/input di dati di testo	14-8
14.4	Visualizzazione dei dati numerici in formato allarme	14-12
14.5	Codifica colori e visualizzazione di più N. di intervalli	14-16
14.6	Visualizzazione data ed ora	14-22
14.7	Come impedire errori di funzionamento grazie ad Interblocco	14-25
14.8	Come impedire l'input di dati fuori dell'intervallo consentito	14-29
14.9	Input sequenziale di 8 x16 dot	14-33
14.10	Modifica dei valori mediante addizione/sottrazione di dati	14-37
14.11	Guida alle impostazioni del Visualizzatore dati	14-42
14.12	Limitazioni	14-122
14.13	Funzionamento dell'ordine di input dei dati	14-125

14.1 Menu Impostazioni







14.2 Visualizzazione/input di dati numerici

14.2.1 Introduzione

Visualizza dati memorizzati in un dispositivo/PLC



Visualizzare i dati inseriti in un indirizzo word designato nel dispositivo/PLC come valore numerico.

Inoltre, inserendo le impostazioni Autorizzazione input, si potrà visualizzare un tastierino numerico sullo schermo ed inserire i dati di input in un indirizzo word designato.

14.2.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 23, quindi collocarla sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.



3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

Fare clic sull'icona per visualizzare un tastierino di input indirizzi.	Selezionare il dispositivo "D", l'input "100" come indirizzo e premere il tasto "Enter".	
Monitor indirizzo word [PLC1]D00000 Fare clic su	Indirizzo di input Monitor indirizzo word Dispositivo/ PLC PLC1 D 100 Back Clr A B C 7 B 7 A B C 1 2 3 0 Ent	

5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").

Monitor indirizzo word [PLC1]D00100	Abilita input
Specifica intervallo di input/visua	lizzazione
Tipo di dati Dec a 16 bit Dec a 16 bit Hex a 16 bit Oct a 16 bit BCD a 16 bit Bin a 16 bit Dec a 32 bit Hex a 32 bit Bin a 32 bit State State St	T Segno +/- T Arrotondamento

6 Selezionare la casella [Abilita input]. Assicurarsi di aver selezionato la casella [Attiva tastierino di popup]. Si possono inserire dati numerici dal tastierino pop-up.

Impostazioni di vi	sualizzazione Imp	oostazioni allarme/o	colore Processo	operal vo 🗍 Abilita	a input 💶 🕨
Visualizza dati		10	h %		12 <u>3</u>
Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizzazione Data/Ora	Visualizzazione Dati Statistici	Mostra Valore Limite	Visualizza input
Monitor indirizzo word [PLC1]D00100 Image: Constraint of the second s					
🔲 Specifica i	ntervallo di input/v	isualizzazione			
Tipo di dati	Deca 16 bit	- 🗆 Segno+/	Arrotondar	nento	

• Quest'azione non si può impostare quando vengono visualizzati solo dati numerici.

7 In base alle necessità, impostare il colore e il testo di visualizzazione dei dati nelle schede [Impostazioni allarme/colore] e [Impostazioni di visualizzazione], quindi fare clic su [OK].

14.3 Visualizzazione/input di dati di testo

14.3.1 Introduzione



Visualizzare dati di testo memorizzati in un indirizzo word specificato nel dispositivo (PLC). Esistono due metodi per modificare i dati di testo: modificare lo schermo visualizzato oppure usare un bit di trigger.

Inoltre, inserendo le impostazioni Autorizzazione input, si potrà visualizzare un tastierino numerico sullo schermo ed inserire i dati di input in un indirizzo word designato.

14.3.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore Numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 123, quindi collocarla sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 ¥isualizzatore Dati	X
Visualizzatore Dati	Impostazioni di base Visualizza dati Visualizzatore Numerico Monitor indirizzo word PLC11000000 . [PLC11000002
Guida (<u>H</u>)	OK (Q) Annulia

- **3** Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].
- 4 Fare clic sulla scheda [Visualizzare] e inserire il numero di caratteri da 1 a 100 nel campo [N.di caratteri visualizzati]. Quando si lavora con caratteri a doppio byte, ciascuno di questi caratteri conterà come due caratteri.

Impostazioni di base	Impostazioni di visualizzazion	ne Inpostazione c	olore		
Impostazione tipi (Impostazione tipi di caratteri				
Tipo font	Font standard 💌	Dimensioni	8 x 16 punto 🗨		
Lingua di visualizzazione	ASCII	Attributo testo	Normale		
N. di car. visualiz 5 Stile visualizzazio	zati ■ Posizione fis	sa			

5 Fare clic sulla scheda [Impostazioni di base], e nel [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che conserverà il valore da visualizzare.



6 Apparirà l'ultimo tra gli indirizzi word (Monitor indirizzo word + numero di caratteri visualizzatii).

-	🗌 Abilita input
C1]D00102	
	C1]D00102

ΝΟΤΑ

• Usare due caratteri per una word in caratteri a byte singolo e un carattere per una word in caratteri a byte doppio.

7 Selezionare la casella [Abilita input]. Assicurarsi di aver selezionato la casella [Attiva tastierino di popup]. Si possono inserire dati di testo dal tastierino pop-up.

Impostazioni di vi	sualizzazione 🛛 Imp	ostazioni allarme/c	colore Processo o	operativo Abilita	a input 💶 🕨
Visualizza dati					
23		10	h%		12]]
Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizzazione Diata/Ora	Visualizzazione Diati Statistici	Mostra Valore	Visualizza
Trainenco	16300		Datiotatistici	Links	
Monitor indirizz	o word			>>Estes	<u>o</u>
[#INTERNAL]USR00000 🔽 🧰 🔽 Abilita input					
Specifica intervallo di input/visualizzazione					

- Quest'azione non si può impostare quando vengono visualizzati solo dati di testo.
- 8 Secondo necessità, impostare il colore e il testo del Visualizzatore dati nelle schede [Impostazione colore] e [Visualizzare], quindi fare clic su [OK].

NOTA [©] Per altre informazioni sui VIsualizzatori testo, fare riferimento a "14.12.1 Limitazioni del Visualizzatore testo" (pagina 14-122).

14.4 Visualizzazione dei dati numerici in formato allarme

14.4.1 Introduzione



Impostare un intervallo con valori numerici predefiniti.

Se i dati numerici sono fuori dall'intervallo, il colore di visualizzazione cambierà e all'utente sarà inviata notifica (ad esempio, con un allarme).

14.4.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 [©] "14.11.1 Visualizzatore numerico Allarme/Impostazioni Colore/Base" (pagina 14-78)
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 123, quindi collocarlo sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.



3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

Selezionare il dispositivo "D", l'input "100" come indirizzo e premere il tasto "Enter".

Fare clic su <u></u> per visualizzare un tastierino di input indirizzi.	Maritzzo di inpu Dispositivo/ PLC1	t 🗵	Monitor indirizzo word [PLC1]D00100	•
	D 100 Back A B C D E F	CIr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent		

5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").

Monitor indirizzo word [PLC1]D00100 🔽 🔜 🗖 Abilita input				
Specifica	intervallo di inp	put/visualiz	zazione	
Tipo di dati	Dec a 16 bit Hex a 16 bit Oct a 16 bit BCD a 16 bit Bin a 16 bit Dec a 32 bit Hex a 32 bit Bin a 32 bit		Segno +/-	C Arrotondamento

6 Fare clic sulla scheda [Impostazioni allarme/colore] e selezionare la casella [Impostazioni allarme].

💰 Visualizzatore Dati	×
ID parte	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allame/colore Esborazione
Commento Commento Celeziona forma Trasparente	Colore bordo Colore bordo Colore valore numerico Colore valore numerico Colore valore numerico Colore stondo Lampeggio Nessuna Colore stondo Lampeggio Nessuna Motivo Pieno V
Guida(H)	Impostazioni allarme Indirizzo bit di allarme Azione allarme Diretto Intervallo allarme Imite Limite inferiore 55535 Colore allarme Colore sfondo Colore valore numerico 1 6 Lampeggio Nessuna OK (O)

- 7 In [Azione allarme], selezionare il metodo di specificazione del valore del Limite superiore/ inferiore tra [Diretto] o [Indirizzo] (in questo esempio, [Diretto]).
- 8 In [Intervallo allarme], impostare il Limite superiore (ad esempio, 100) e il Limite inferiore (ad esempio, 0).



- **9** In [Colore allarme], impostare il [Colore valore numerico] (ad esempio, Rosso) e il [Colore sfondo] (ad esempio, Giallo).
- 10 Secondo necessità, impostare il testo del Visualizzatore dati nella scheda [Impostazione colore], quindi fare clic su [OK].

14.5 Codifica colori e visualizzazione di più N. di intervalli

14.5.1 Introduzione



Impostando i colori per ciascun intervallo, i valori cambieranno colore quando raggiungono l'intervallo impostato.

SI può cambiare il Colore sfondo/Testo.

14.5.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona [123], quindi collocarlo sullo schermo.

2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Visualizzatore Dati	×
Visualizzatore Dati D parti DD_0000 Commento Commento Seleziona forma Trasparente	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o
Guida (H)	DK (D) Annulla

- 3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].
- **4** In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

	۲ ۲	premere il tasto	"Enter".	06		
Fare clic su 🥫 per visualizzare un tastierino di input indirizzi.	•	Indirizzo di input Dispositivo/ PLC PLC1 D 100 Back 100 A B D E	Clr 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 Ent		Monitor indirizzo word [PLC1]D00100	

Selezionare il dispositivo "D",

- 5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").
 - Impostare [Specifica intervallo di input/visualizzazione]; in questo modo i dati numerici potranno essere relativamente convertiti e visualizzati.

6 Fare clic sulla scheda [Impostazioni allarme/colore] e fare clic su [Impostazioni estese].

💕 Visualizzatore Dati	
ID parte DD_0000	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Baborazione
Commento ABC Seleziona forma Trasparente	Colore bordo 7 Colore valore numerico Colore ombra 6 Lampeggio Nessuna 7 Lampeggio Nessuna 7 Lampeggio Nessuna Motivo Pieno
	Azione allarme Indirizzo bit di allarme
	Colore allarme Colore sfondo Colore valore numerico
Guida(<u>H</u>)	OK (©) Annulla

7 In [Numero di N. di intervalli], impostare il N. di intervalli (ad esempio, 4).

N. di intervalli	4				Spec
	BS	C	R	Car	icel
	7	8	9	Α	B
1	4	5	6	С	D
· · · ·	1	2	3	E	F
	0	-	-	B	π

8 Selezionare un metodo per specificare l'intervallo di valori minimi e massimi in [Specifica intervallo] tra [Costante] e [Indirizzo] (Costante).



9 Selezionare 1 in [Barra visualizzazione colore allarme] e impostare i valori massimi e minimi per [Intervallo 01]. Ad esempio, Valore min. = 0, Valore max. = 2000

1		2	3		4
Intervallo N. di intervallo Intervallo01 Min.	<= Ir	tervallo01<16383	Max.	16383	

10 In [Colore allarme], impostare il [Colore valore numerico] (ad esempio, Giallo) e il [Colore sfondo] (ad esempio, Blu) per [Intervallo 01].



11 Selezionare 1 in [Barra visualizzazione colore allarme] e impostare i valori massimi e minimi per [Intervallo 02]. Ad esempio, Valore min. = 2000, Valore max. = 5000



12 Impostare il [Colore valore numerico] (ad esempio, Giallo) e il [Colore sfondo] (ad esempio, Rosso) per [Intervallo 01].



13 Selezionare 1 in [Barra visualizzazione colore allarme] e impostare i valori massimi e minimi per [Intervallo 03]. Ad esempio, Valore min. = 5000, Valore max. = 8000

1 2	3		4
Intervallo N. di intervallo	5000 <= Intervallo03<49151	40151	•

14 Impostare il [Colore valore numerico] (ad esempio, Nero) e il [Colore sfondo] (ad esempio, Giallo) per [Intervallo 03].



15 Selezionare 4 nella [Barra visualizzazione colori di allarme] e impostare i valori Max e Min dell'[Intervallo 04] (ad esempio, Min 8000). Ad esempio, Valore min. = 8000

12	4		
Intervallo N. di intervallo	8000 <= Intervallo04 <= 65535	•	
Intervallo04 Min.	8000 📑 🏢 Max.	65535	÷ #

16 Impostare il [Colore valore numerico] (ad esempio, Giallo) e il [Colore sfondo] (ad esempio, Blu) per [Intervallo 04].



17 Secondo necessità, impostare il testo del Visualizzatore dati nella scheda [Impostazione colore], quindi fare clic su [OK].

14.6 Visualizzazione data ed ora

14.6.1 Introduzione



L'orologio dell'unità GP e i dati del calendario sono memorizzati in un'area designata dell'Area dati del sistema.

14.6.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ** "14.11.3 Visualizzatore data/ora" (pagina 14-108)
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

2005/01/20 (Gio) 09:32

- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona [12], quindi collocarla sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Visualizzatore Dati						×
ID parti	Impostazioni di ba	ase Impostazione	colore			1
Commento	Visualizza dan Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizza Data/Dra	azione isualizza ati Stati	Azione Mostra Val Limite	ore Visualizza input
Seleziona forma	ripotoni	[Font standard		Attributo testo	Normale	-
Trasparente	I Data I Giorno della I Ora	aa/mm/gg settimana hh:mm	.	Anteprima	osizione fissa	
	I VISUAIIZZATO	re a / segmenti		aavm	m, gg (Mon) nn:mm	J
Guida (<u>H</u>)					ок (<u>о</u>)	Annulla

3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Impostazione font] scegliere un font per la data/l'ora. (Ad esempio, Font standard, Dimensioni = 8X16 pixel, Attributo testo = Standard).

Elmpostazione tipi di caratt	eri ———			
Tipo font Font sta	ndard 💌	Dimen	8 x 16 punto	•
		Attributo testo	Standard	•

5 In [Data] selezionare un formato data. (Ad esempio, 20aa/mm/gg).

🔽 Data	aa/mm/gg 🗾 💌
🔽 Giorno della set	aa/mm/gg gg/mm/aa mm/gg/aa
🔽 Ora	20aa/mm/gg gg/mm/20aa
👝 Visualizzatore 7	mm/gg/20aa a a @@m m @@d d @@ 2 0 a a @@m m @@d d @@

- 6 Per visualizzare il giorno, selezionare la casella [Giorno della settimana] (Ad esempio, Visualizza giorno).
- 7 In [Ora] selezionare un formato ora. (Ad esempio, hh:mm).



8 Secondo necessità, impostare il testo del Visualizzatore dati nella scheda [Impostazione colore], quindi fare clic su [OK].

14.7 Come impedire errori di funzionamento grazie ad Interblocco

14.7.1 Introduzione

L'azione tocco sarà eseguita solo se l'indirizzo di bit specificato in Indirizzo Interblocco soddisfa la condizione di attivazione del tocco.

Quando la condizione di attivazione del tocco è impostata su "Bit ON"
: l'azione tocco funzionerà solo quando l'indirizzo Interblocco si trova su ON.



• Quando la condizione di attivazione del tocco è impostata su "Bit OFF" : l'azione tocco funzionerà solo quando l'indirizzo Interblocco si trova su OFF.





• Si può impostare un interblocco (Interblocco globale) per l'intero progetto.

14.7.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".
 - "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 23, quindi collocarlo sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Visualizzatore Dati	X
Visualizzatore Dati	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo a Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Dati Statistici Monitor indirizzo word [PLC1]D00000 Specifica intervallo di mpor visualizzazione Tipo di dati Dec a 16 bit Segno +/- Arrotondamento
Guida (<u>H</u>)	OK (Q) Annulla

3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

Fare clic sull'icona per	Selezionare il dispositivo "D",
visualizzare un tastierino	l'input "100" come indirizzo e
di input indirizzi.	premere il tasto "Enter".
Monitor indirizzo word [PLC1]D00000 Fare clic su	Indirizzo di input Monitor indirizzo word Dispositivo/ PLC PLC1 D 100 Back Clr A B C 7 B 4 5 6 1 2 0 Ent

5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").

Monitor indirizzo wo	ord	_		
[PLC1]D00100	_		C Abilita	input
Specifica interve	allo di input/vis	ualizza	zione	
Tipo di dati Dec a Dece Hex a Oct a BCD Bin a Dec a Bin a	a 16 bit a 2 bit 3 2 bit •	∟ s	egno +/-	C Arrotondamento

6 Selezionare la casella [Abilita input]. Assicurarsi di aver selezionato la casella [Attiva tastierino di popup]. Si possono inserire dati numerici dal tastierino pop-up.

Impostazioni di vi	isualizzazione Imp	ostazioni allarme/o	colore Processo (operativo Abilita	a input 💶	
Visualizza dati						
23		10	}%		12]]	
Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizzazione Data/Ora	Visualizzazione Dati Statistici	Mostra Valore Limite	Visualizza input	
Monitor indirizzo word [[PLC1]D00100 [C Abilita input]						
🔲 Specifica i	intervallo di input∕v	isualizzazione				
Tipo di dati	Deca 16 bit 🔹	Segno +/-	Arrotondar	nento		

7 Fare clic sulla scheda [Input dati], quindi su [Impostazioni estese]. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💕 Visualizzatore Dati	X
ID parte DD_0003	Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Elaborazione in corso Abilita input
ABC	Attiva tastierino di popup Tastierino di sistema Tastierino utente
Seleziona forma	Specifica posizione C Attivato 📀 Disattivato
Nes. forma	Stile di input Auto azzeramento DFF Inserimento codice a barre Indica ordine di inserimento Ordine di inserimento Ordine di input Image: Still and
	Completamento input Indirizzo bit input completato
Guida(G)	OK (0) Annulla

8 Nel campo [Condizione di attivazione del tocco], selezionare la casella [Attiva indirizzo] e specificare in [Indirizzo] l'indirizzo bit (M100) che consentira gli input tocco.

🖂 Interblocco			
Indirizzo interblocco		Condizione attivazione	del tocco
[PLC1]X00000	▼ 📟	💿 Quando Bit è ON	🔘 Quando Bit è OFF

- **9** Usare il campo [Condizione di attivazione del tocco] per impostare una condizione che attiva queste operazioni. (Ad esempio, selezionare "Attiva quando il bit si trova su OFF" per attivare le operazioni al tocco quando il bit si trova su off.)
- 10 In base alle necessità, impostare il colore e il testo di visualizzazione dei dati nelle schede [Impostazioni allarme/colore] e [Impostazioni di visualizzazione], quindi fare clic su [OK].

14.8 Come impedire l'input di dati fuori dell'intervallo consentito

14.8.1 Introduzione



14.8.2 Procedura di impostazione

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.

• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona [12], quindi collocarlo sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

10 m 11 m 11 m 11	
🐠 Visualizzatore Dati	
ID parti	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o 💶 🕨
DD_0000 🕂	Visualizza dati
Commento	
	Visualizzatore visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Mostra Valore Visualizza Numerico esto Data/Ora Dati Statistici Limite input
ABC	Monitor indirizzo word >>Esteso [PLC1]D0000
Seleziona forma	Specifica intervallo di mporevenzezione
Trasparente	Tipo di dati Dec a 16 bit 🔄 🗖 Segno +/- 🗍 Arrotondamento
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>) Annulla

3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

Fare clic sull'icona per	Selezionare il dispositivo "D",
visualizzare un tastierino	l'input "100" come indirizzo e
di input indirizzi.	premere il tasto "Enter".
Monitor indirizzo word [PLC1]D00000 Fare clic su	Indirizzo di input Monitor indirizzo word Dispositivo/ PLC PLC1 D 100 Back CIr A B C 7 B 7 A B C 7 A B D E F 4 5 0 Ent

5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").

Monitor indiri	zzo word 0	-	🗖 Abilit	a input		
Specifica	Specifica intervallo di input/visualizzazione					
Tipo di dati	Dec a 16 bit Dec a 16 bit Hex a 16 bit Oct a 16 bit BCD a 16 bit Bin a 16 bit Dec a 32 bit Hex a 32 bit Bin a 32 bit		Segno +/-	Arrotondamento		

6 Selezionare la casella [Abilita input]. Assicurarsi di aver selezionato la casella [Attiva tastierino di popup]. Si possono inserire dati numerici dal tastierino pop-up.

Impostazioni di v	isualizzazione 🛛 Imp	ostazioni allarme/c	colore Processo o	operat <mark>ivo </mark> Abilita	a input
Visualizza dati					
23		10	h%		12]]
Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizzazione Data/Ora	Visualizzazione Diati Statistici	Mostra Valore Limite	Visualizza
Trancico	10300		Dan Statistici	Ennico	
Monitor indirizz	o word			>>Estes	<u>io</u>
[PLC1]D00100) 🗾	🔲 🔽 Abil	ita input		
🗖 Specifica	intervallo di input/vi	isualizzazione			
Tipo di dati	Dec a 16 bit 💽	📕 🗌 Segno +/-	Arrotondar	nento	

7 Fare clic sulla scheda [Impostazioni allarme/colore] e selezionare la casella [Impostazioni allarme].

Street and Delt	
ID parte	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione aborazione aborazione >>Dettacli
Commento ABC Seleziona forma Trasparente	Colore bordo 7 Lampeggio Colore valore numerico Colore ombra 6 Lampeggio Nessuna 7 Colore sfondo 1 Lampeggio Nessuna Motivo Pieno
	Image: State of the state
Guida(<u>H</u>)	OK (<u>O</u>) Annulla

8 In [Azione allarme], selezionare il metodo di specificazione del valore del Limite superiore/ inferiore tra [Diretto] o [Indirizzo] (in questo esempio, [Diretto]).

• Quando si seleziona [Imposta l'intervallo allarme], le impostazioni sono consentite solo entro l'intervallo di [Visualizza intervallo] sotto [Impostazioni di base].

9 In [Intervallo allarme], impostare il Limite superiore (ad esempio, 100) e il Limite inferiore (ad esempio, 0).



10 In base alle necessità, impostare il colore e il testo di visualizzazione dei dati nelle schede [Impostazioni allarme/colore] e [Impostazioni di visualizzazione], quindi fare clic su [OK].

• Non esistono limitazioni di input per l'input dei valori dal PLC.

14.9 Input sequenziale di 8 x16 dot

14.9.1 Introduzione



Inserisci dati e tocca il tasto [Enter] L'ingresso è confermato e la prossima parte del Visualizzatore dati nell'ordine di ingresso entra nello stato di Autorizzazione ingresso. Inserire i dati e toccare il tasto [Enter].

14.9.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 23, quindi collocarlo sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Visualizzatore Dati	X
Visualizzatore Dati	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Visualizza dati Visualizzatore Visualizzatore Visualizzazione Testo Visualizzazione Testo Visualizzazione Data/Dra Dati Statistici Visualizzazione Visualizzazione Dati Statistici Specifica intervallo Ormpost/visualizzazione Cholita input Specifica intervallo Ormpost/visualizzazione Tipo di dati Dec a 16 bit Visualizzazione Segno +/- Carotondamento
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>D</u>) Annulla

3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.

Fare clic sull'icona per	Selezionare il dispositivo "D",
visualizzare un tastierino	l'input "100" come indirizzo e
di input indirizzi.	premere il tasto "Enter".
Monitor indirizzo word	Indivizzo di input Monitor indirizzo word Dispositivo/
[PLC1]D00000	PLC PLC1 D 100 Back CIr A B C 7 B C T 8 D E F 4 5 6 1 2 0 Ent

5 Nell'elenco a discesa [Tipo di dati], impostare il tipo di dati da visualizzare (ad esempio "Dec a 16 bit").

Monitor indirizzo word [PLC1]D00100	Abilita input
Specifica intervallo di input/visua	lizzazione
Tipo di dati Dec a 16 bit Dec a 16 bit Hex a 16 bit Oct a 16 bit BCD a 16 bit BCD a 16 bit Dec a 32 bit Hex a 32 bit Bin a 32 bit V	Segno +/- 🗖 Arrotondamento

6 Selezionare la casella [Abilita input]. Assicurarsi di aver selezionato la casella [Attiva tastierino di popup]. Si possono inserire dati numerici dal tastierino pop-up.

Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo operative Abilita input						
Visualizza dati						
23		10	}%		12]]	
Visualizzatore Numerico	Visualizzazione Testo	Visualizzazione Data/Ora	Visualizzazione Dati Statistici	Mostra Valore Limite	Visualizza input	
Monitor indirizzo word [PLC1]D00100						
Specifica intervallo di input/visualizzazione						
Tipo di dati Dec a 16 bit 💌 🗖 Segno +/- 🧮 Arrotondamento						

7 Fare clic sulla scheda [Input dati] e selezionare la casella [Indica ordine di inserimento].

Indica ordine di inserimento

8 In [Ordine di input], impostare l'ordine con cui la parte entrerà nello stato di input (ad esempio, 1).

Ordine di input	1	÷ #

9 In base alle necessità, impostare il colore e il testo di visualizzazione dei dati nelle schede [Impostazioni allarme/colore] e [Impostazioni di visualizzazione], quindi fare clic su [OK].

ΝΟΤΑ	 Allo stesso modo, per impostare il 20 Visualizzatore dati che inserirà lo stato Abilita input, impostare il [Monitor indirizzo word] su "D101", e [Ordine di input] su "2". Per il terzo Visualizzatore dati che inserirà lo stato Abilita input, impostare [Monitor indirizzo word] su "D102", e [Ordine di input] su "3". Per informazioni sulle impostazioni dell'Ordine di input, fare riferimento a "14 13 1 Imposta ordine di input" (pagine 14 125)
	"14.13.1 Imposta ordine di input" (pagina 14-125).
14.10 Modifica dei valori mediante addizione/sottrazione di dati

14.10.1 Introduzione



Quando si usa la funzione Addizione/Sottrazione dati di un Tasto word, i dati cui si fa diretto riferimento in un Visualizzatore dati possono essere modificati. Quest'operazione è utile per la messa a punto e per regolazioni su scala minore.

Questa configurazione è un'opzione per aumentare o diminuire valori. Quando si verifica il rollover del valore, porterà con sé anche le modifiche alle altre cifre.

14.10.2 Procedura di impostazione

NOTA	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	"14.11.1 Visualizzatore numerico" (pagina 14-44)
	• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di
	impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla
	"Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Visualizzatore dati (D)] e fare clic su [Visualizzatore numerico (N)] oppure fare clic sull'icona 223, quindi collocarlo sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Visualizzatore Dati	X
Visualizzatore Dati	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Visualizza dati Visualizza dati Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Data/Ora Dati Statistici Mostra Valor Mostra Valor Visualizza imite Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Mostra Valor Visualizza Mostra Valor Visualizza imite Visualizza Mostra Valor Visualizza Mostra Valor Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza Mostra Valor Visualizza Mostra Valor Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza Mostra Valor Visualizza
Guida (<u>H</u>)	OK (Q) Annulla

3 Selezionare una forma di Visualizzatore dati da [Seleziona forma].

4 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo (D100) che memorizzerà il valore da visualizzare.



5 In [Tipo di dati] impostare il tipo di dati che sarà visualizzato (ad esempio, "Bin a 16 bit").

- Tipo di dati Dec a 16 bit ▼ Oct a 16 bit BCD a 16 bit Bin a 16 bit Dec a 32 bit Oct a 32 bit Bin a 32 bit BCD a 32 bit Esad. a 32 bit ▼
- 6 In base alle necessità, impostare il colore e il testo di visualizzazione dei dati nelle schede [Impostazioni allarme/colore] e [Impostazioni di visualizzazione], quindi fare clic su [OK].
- 7 Successivamente, impostare il tasto che farà eseguire l'addizione. Nel menu [Parti (P)], puntare a [Spia Tasto] e selezionare [Tasto word] o fare clic su per collocare la spia sullo schermo.
- 8 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

- 9 In [Seleziona forma], selezionare la forma del tasto.
- 10 Impostare l'indirizzo (D100) in cui si vuole scrivere i dati quando si tocca il tasto in [Indirizzo word].

Indirizzo word	
[PLC1]D00100	▼ 💼

11 In [Azione word] scegliere [Aggiungi valore].

A	zione word	
	Aggiungi valore	•

12 Impostare l'indirizzo (D100) che sommerà i dati nella [Somma indirizzo della word di base].

Somma indirizzo	della word	
[PLC1]D00100	•	

13 Impostare il [Tipo di dati] su [Bin] e [Costante] su "1", quindi fare clic su [OK]. La funzione Tasto word dell'addizione è stata impostata.

T	Tipo di dati	
	Bin	•
	Costante	
+	1	
	🔲 Funzione di somma d	ontinua
	D00100 = D001	00 + 1

- 14 Successivamente, impostare il Tasto che farà eseguire la sottrazione. Nel menu [Parti (P)], puntare a [Spia Tasto] e selezionare [Tasto word] o fare clic su spia per collocare la spia sullo schermo.
- 15 Fare doppio clic sulla parte Tasto collocata. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

- 16 In [Seleziona forma], selezionare la forma del tasto.
- 17 Impostare l'indirizzo (D100) in cui si vuole scrivere i dati quando si tocca il tasto in [Indirizzo word].

Indirizzo word	
[PLC1]D00100	T

18 Scegliere [Decrementa cifra] in [Azione word].

Azione word	
Decrementa cifra	•

19 Impostare l'indirizzo (D100) che sottrarrà i dati nell'[Indirizzo word base sottrazione].

Indirizzo word base se	ottrazione
[PLC1]D00100	-

20 Impostare il [Tipo di dati] su [Bin] e [Costante] su "1", quindi fare clic su [OK]. La funzione Tasto word della sottrazione è stata impostata.

	Tipo di dati	
	Bin	•
	Costante	
-	1	- =
Funzione di sottrazione continua		
	D0010	0 = D00100 - 1

14.11 Guida alle impostazioni del Visualizzatore dati

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o
DD_0000 📑	Visualizza dati
Commento	
	Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Mostra Valore Visualizza Numerico Testo Data/Ora Dati Statistici Limite input
ABC	Monitor indirizzo word
	[PLC1]D00000 Calculation and the second s
Soloziona forma	Specifica intervallo di intervativa di intervativa di intervallo di intervativa dintervativa di intervativa di intervativa di intervativ
	Tipo di dati 🛛 Dec a 16 bit 💽 🗖 Segno +/- 🗖 Arrotondamento
Guida (<u>H</u>)	OK (D) Annulla

Impostazione	Descrizione
ID parte	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID. ID del Visualizzatore dati: DD_**** (4 cifre) La parte con la lettera è fissa. La parte con i numeri può essere modificata da 0000 a 9999.
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.
Visualizzatore forma	Visualizza la forma e lo stato della parte selezionata in [Seleziona forma].
	a

Impostazione	Descrizione				
	Aprire la finestra di dialogo [Seleziona forma] per scegliere la forma.				
Seleziona forma	Image: Standard Parts Selectiona Stato Stato 0 Image: State of the stat				
	N. parte.				
Visualizza Dati	 Selezionare il tipo di Visualizzatore dati. Visualizzatore numerico Visualizza i dati numerici memorizzati nell'indirizzo word. "14.11.1 Visualizzatore numerico" (pagina 14-44) Visualizzatore testo Visualizza la stringa di caratteri memorizzata nell'indirizzo word. "14.11.2 Visualizzatore testo" (pagina 14-88) Visualizzatore data/ora Fa riferimento alla data dell'orologio dell'unità GP e ne visualizza la data/l'ora. "14.11.3 Visualizzatore data/ora" (pagina 14-108) Visualizzatore dati statistici Importa le statistiche dai valori degli indirizzi word successivi e le visualizza come valori numerici. "14.11.4 Visualizzatore dati statistici" (pagina 14-111) Mostra valore limite Visualizzati valori degli Allarmi (i valori limite superiore/inferiore dei dati visualizzati) sullo stesso schermo, come parte del Visualizzatore numerico con [Impostazioni allarme]. "14.11.5 Mostra valore limite" (pagina 14-117) Visualizza i nput 				
Nessuna forma	Determinare se la parte sarà trasparente senza forma.				

14.11.1 Visualizzatore numerico

Impostazioni di base/Base

Visualizzare dati numerici in un indirizzo word specificato nel dispositivo/PLC.

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base Inpostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o 💶 🕨
DD_0000 🕂	
Commento	
	Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Mostra Valore Visualizzazione Numerico Testo Data/Dra Dati Statistici Limite input
ABC	Tipo di indirizzo Diretto 🔽 🗹 Abilita input < <base< td=""></base<>
	Monitor indirizzo word
Seleziona forma	[PLC1]D00100
Trasparente	
	Specifica intervallo di input/visualizzazione
	Tipo di dati Dec a 16 bit 🔽 🗖 Segno +/- 🗖 Arrotondamento
Guida (L)	

Impostazione	Descrizione
Monitor indirizzo word	Si può ottenere un Visualizzatore numerico in tempo reale di dati memorizzati nell'indirizzo word specificato qui.
	• Le variabili reali non possono essere visualizzate perché sono lunghe 64 bit.
Abilita input	Determinare se l'input del tastierino e del lettore di codici a barre sarà accettato dal Visualizzatore dati.
	 NOTA Questo dato non potrà essere impostato se l'opzione [Formato Visualizzatore] è impostata sullo schermo [Dettagli] della scheda [Visualizzatore]. ☞ " ■ Input dati/Impostazioni di base" (pagina 14-58)
Specifica intervallo di input/visualizzazione	Specificare un intervallo di input/visualizzazione e i dati [Monitor indirizzo word] saranno automaticamente convertiti in modo da corrispondere a quest'intervallo. I valori numerici risultanti possono essere visualizzati.

Impostazione	Descrizione					
	Selezionare il tipo di dati da visualizzare.					
	Lunghezza bit Tipo di dati 16 bit Dec, Esad, Ott, Bin, BCD					
Tine di deti	32 bit Dec, Esad, Bin, BCD, Virgola mobile					
ripo di dati	ΝΟΤΑ					
	 Quando si utilizzano dati a 32 bit, il rapporto tra dati word di ordine primario e secondario differirà secondo il tipo di dispositivo/PLC. Per altre informazioni, fare riferimento al manuale del dispositivo/PLC. Il formato Virgola mobile corrisponde a IEEE754. 					
Segno con +/-	 Definisce il supporto dei numeri negativi per i dati di visualizzazione. Configura quando si desidera visualizzare i valori negativi. I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec]. 					
Arrotonda	Imposta se è il caso di arrotondare i valori delle frazioni nei dati di visualizzazione. Le frazioni saranno scartate se l'arrotondamento non viene selezionato. Questa impostazione è fissa quando il [Tipo di dati] è [Virgola mobile].					
	Specifica se è il caso di memorizzare il Registro operazioni. L'opzione può essere specificata solo quando viene selezionato [Abilita input].					
Ottieni registro operazioni	 NOTA Quando non viene selezionata l'opzione [Attiva funzione Registro operazioni] per le impostazioni comuni [Impostazioni Registro operazioni], apparirà un messaggio che afferma che non è possibile memorizzare un registro operazioni di ogni singola parte. [Selezionare [Attiva funzione Registro operazioni], quindi attivare le Impostazioni registro operazioni 					

💰 ¥isualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base 🛛 mpostazioni di visualizzazione 🗍 Impostazioni allarme/colore 🎙 Processo o 💶 🕨
DD_0000 🛨	
400	Visualizzatore Visualizzazione Vis
HBU	Tipo di indirizzo Diretto Abilita input <
Seleziona forma	Monitor indirizzo word [PLC1]D00000
Trasparente	
	 Specifica intervallo di input/visualizzazione Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Dec a 16 bit Lunghezza bit 16 Intervallo di input Specifica di input Costante Specifica di input Costante Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza Visualizza Valore min 0 Valore max 65535
Guida (<u>H</u>)	OK (Q) Annulla

Imposta i dati numerici come valore relativo.

Impostazione	Descrizione					
	Specificare un intervallo di input/visualizzazione e i dati [Monitor indirizzo word] saranno automaticamente convertiti in modo da corrispondere a quest'intervallo. I valori numerici risultanti possono essere visualizzati. (Visualizzare valori relativi) Ad esempio:					
Specifica intervallo di input/ visualizzazione	Intervallo di input Intervallo visualizzazione					
Tipo di dati	Selezionare il tipo di dati da visualizzare.Lunghezza bitTipo di dati16 bitDec, Esad, Ott, Bin, BCD32 bitDec, Esad, Bin, BCD, Virgola mobile					

Continua

Impostazione		Descrizione					
Lunghezza bit		Specifica la lunghezza valida del bit dell'indirizzo da 1 a 16. Selezionabile solo quando il [Tipo di dati] è specificato come [16 bit].					
	Specifica di input	 Scegliere come specificare i valori massimi e minimi nell'intervallo di input. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max (Specifica diretta). Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/ Max. (Specifica indiretta) 					
Intervallo di input	Segno di input	 Specifica se i dati inseriti saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Nessuno Unici dati numerici positivi. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. 					
	Visualizza specifica	 Scegliere come specificare i valori massimi e minimi nell'intervallo di visualizzazione. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max (Specifica diretta). Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/ Max. (Specifica indiretta) 					
	Arrotonda	Quando si visualizzano i dati, selezionare se le frazioni sono arrotondate o troncate.					
Intervallo visualizzazione	Visualizza con segno +/-	Impostare la visualizzazione di numeri negativi.Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è[Dec].Ad esempio:Quando si scrive "-123"Visualizzazione con segno +/.Visualizzazione con segno +/. 123 Numeri negativi visualizzatiNumeri negativi visualizzati					



Impostazione		Descrizione					
		Selezionare l'intervallo input e quello di visualizzazione per i dati del Visualizzatore numerico. Se [Specifica di input] o [Visualizza specifica] è [Costante], si può inserire un valore min/max. Se [Indirizzo] è impostato, specificare l'indirizzo word in cui sarà memorizzato il valore min/max. Intervallo input/Visualizzazione intervallo valore min./valore max.					
		Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo di input	Visualizza con segno +/-	Intervallo visualizzazione
					0 05505	Disattiva	0 ~ 65535
	Valore Min./ Valore Max.			Nessuno	0~65535	Attiva	-32768 ~ 32767
			Dee	Complemento a 2	-32768 ~ 32767	Disattiva	0 ~ 65535
		16 bit	Dec			Attiva	-32768 ~ 32767
Intervallo				Segno MSB	-32767 ~	Disattiva	0 ~ 65535
visualizzazione				Cogno MOD	32767	Attiva	-32768 ~ 32767
			Esad.	Nessuno	0 ~ 65535	_	0 ~ FFFF(h)
				Complemento a 2	-32768 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)
			Ott	Nessuno	0 ~ 65535		0 ~ 177777(o)
				Complemento a 2	-32768 ~ 32767	—	0 ~ 177777(o)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ 177777(o)
			BCD	-	0 ~ 9999	_	0 ~ 9999
				Nessuno	0 ~ 65535		0 ~ FFFF(h)
			Bin	Complemento a 2	-32768 ~ 32767	—	0 ~ FFFF(h)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	_	0 ~ FFFF(h)

Impostazione		Descrizione						
	Valore Min./ Valore Max.							
		Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo di input	Visualizza con segno +/	Intervallo visualizzazione	
		32 bit	Dec Esad.	Nessuno	0 ~ 4294967295	Disattiva	0 ~ 4294967295	
						Attiva	-2147483648 ~ 2147483647	
				Complemento a 2	-2147483648	Disattiva	0 ~ 4294967295	
					~ 2147483647	Attiva	-2147483648 ~ 2147483647	
				Segno MSB	-2147483647	Disattiva	0 ~ 4294967295	
Intervallo input/Intervallo visualizzazione					~ 2147483647	Attiva	-2147483648 ~ 2147483647	
				Nessuno	0 ~ 4294967295	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
				Complemento a 2	–2147483648 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
				Segno MSB	–2147483647 ~ 2147483647	_	0 ~ FFFFFFF(h)	
			BCD	-	0~ 99999999	—	0 ~ 99999999	
			Bin	Nessuno	0 ~ 4294967295	_	da 0 a FFFFFFFF(h)	
				Complemento a 2	-2147483648 ~2147483647	_	da 0 a FFFFFFFF(h)	
				Segno MSB	-2147483647 ~2147483647	_	da 0 a FFFFFFF(h)	
			Virgol a mobile	—	–9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶ ~	_	–9.9e ¹⁶ to 9.9e ¹⁶	

NOTA

• I N. di intervalli di input e visualizzazione definiscono come convertire i valori per visualizzarli. Se il valore fuori dell'intervallo di input viene inserito, sarà convertito e visualizzato con lo stesso rapporto.

Impostazioni di base/Impostazioni Estese

Si può specificare indirettamente l'indirizzo per il Visualizzatore dati numerici. Esistono due metodi per la specifica indiretta.

💰 Visualizzatore Dati	×
ID parti	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o
DD_0000 🕂	VISUAIIZZA Udit
Commento	
	Visualizzatore Visualizzazione
	Numerico Testo Data/Ora Dati Statistici Limite input
ABC	Tipo di indirizzo Diretto 🔽 🗖 Abilita input <u><<base< u=""></base<></u>
	Monitor indirizzo word
Seleziona forma	[PLC1]D00000
Trasparente	
	Specifica intervallo di input/visualizzazione
	Tipo di dati Decia 16 bit 💽 1. Segno +/- 1. Arrotonoamento
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>0)</u> Annulla

Impostazione	Descrizione
Tipo di indirizzo	Si può definire l'indirizzo del Visualizzatore (Monitor indirizzo word) nei modi seguenti: [Specifica diretta], [Indirizzo] o [Tipo e indirizzo del dispositivo].
	Si può accettare l'input da un tastierino, da un lettore di codici a barre o da un lettore di codici a barre bidimensionali. Selezionare questa casella per visualizzare la scheda [Input dati].
Abilita input	 NOTA Questo dato non potrà essere impostato se l'opzione [Formato Visualizzatore] è impostata sullo schermo [Dettagli] della scheda [Visualizzatore]. ☞ " ■ Impostazioni di base/Impostazioni Estese" (pagina 14-71)

Impostazione			Descrizione
Monitor indirizzo word			Si può ottenere un Visualizzatore numerico in tempo reale di dati memorizzati nell'indirizzo word specificato qui. Per specificare indirettamente il Monitor indirizzo word, nell'elenco [Tipo di indirizzo], selezionare [Indirizzo] oppure [Indirizzo del tipo di dispositivo].
	Indirizzo		Designa indirettamente il dispositivo specificato nell'[Indirizzo di base].
		Indirizzo di	Tipo di indirizzo Indirizzo Monitor indirizzo word Indirizzo di base Indirizzo offset IPLC1]D00000 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Monitor In indirizzo word		base	L'[Indirizzo di base] diventa l'indirizzo standard indirettamente designato. Nell'[Indirizzo di specifica valore offset], impostare l'indirizzo che memorizza il valore di offset dall'[Indirizzo di base]. Ad esempio: Il [Monitor indirizzo word] è D35, designato
	Indirizzo	Indirizzo di specifica valore offset	[Indirettamente] [Indirettamente] [Indirettamente] [Indirettamente] [Indiretzo di base] = D10 [Indiretzo di specifica valore offset] = D100 I dati nell'[Indiretzo di specifica valore offset] sono gestiti come il valore di offset dell'[Indiretzo di base]. Nel dispositivo/PLC Unità GP D100 25 D10 ++25 Unità GP D35 40 ++25 Unità GP
			L'[Indirizzo di base] (D10) è stato aggiunto ai dati dell'[Indirizzo di specifica valore offset] (D100), che è
		Bin, BCD	Scegliere il tipo di dati memorizzati nell'[Indirizzo di specifica valore offset] tra [Bin] o [BCD].
	Indirizzo e tipo di dispositivo		Designa indirettamente indirizzo e dispositivo.
		Dispositivo/ PLC	Quando il [Tipo di indirizzo] è [Tipo e indirizzo del dispositivo], selezionare quale indirizzo del dispositivo/ PLC designare indirettamente.

Impostazione		Descrizione
Monitor indirizzo word lindirizzo e tipo di dispositivo	Indirizzo iniziale di specifica dispositivo	Image: Indication of the second of the s
NOTA • Se ver	l'indirizzo desi ificherà un erro	gnato indirettamente è fuori intervallo o non esiste, si pre di comunicazione. Un errore può avere conseguenze

sull'aggiornamento dello schermo. Quando si verifica un errore, controllare i dati designati indirettamente e scriverne il valore corretto nell'indirizzo del dispositivo/PLC per ripristinare l'aggiornamento dello schermo. Sullo schermo [Impostazioni di base] della scheda Dettagli, quando si imposta [Tipo di indirizzo] su [Indirizzo] oppure su [Tipo e indirizzo del dispositivo] e si stabiliscono le [Specifiche di input] e le [Specifiche di visualizzazione] sull'[Indirizzo] - l'indirizzo che memorizza i valori max/min dell'Intervallo di input/visualizzazione, il Monitor indirizzo word sarà assegnato automaticamente agli indirizzi che seguono.

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base 🕽 mpostazioni di visualizzazione 🗍 Impostazioni allarme/colore 🗍 Processo o 💶 🕨
DD_0000 🗧	Minusiana dati
Commento	💿 💽 🏡 🔛
	Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Mostra Valore Visualizza Numerico Testo Data/Ora Dati Statistici Limite input
ABC	Tipo di indirizzo Indirizzo Abilita input <u>Kase</u> Monitor indirizzo word
	Indirizzo di base Indirizzo offset
Seleziona forma	
Trasparente	⊙ Bin ◯ BCD
	✓ Specifica intervallo di input/visualizzazione Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Dec a 16 bit Lunghezza bit 16 Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Specifica di input Costante Specifica di visualizzazione Specifica di visualizzazione Specifica di input Costante Valore min 0 Valore max 65535
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>) Annulla

Impostazione	Descrizione
	Specificare un intervallo di input/visualizzazione e i dati [Monitor indirizzo word] saranno automaticamente convertiti in modo da corrispondere a quest'intervallo. I valori numerici risultanti possono essere visualizzati. (Visualizzare valori relativi) Ad esempio:
Specifica intervallo di input/ visualizzazione	Intervallo di input Intervallo visualizzazione 1027 è memorizzato nell'Indirizzo word di visualizzazione 0 Il valore visualizzato diventa 25
	Continua

Impostazione		Descrizione
	Selezionare il tipo di d	lati da visualizzare.
Tipo di dati	Lunghezza bit 16 bit 32 bit	Tipo di dati Dec, Esad, Ott, Bin, BCD Dec, Esad, Bin, BCD, Virgola mobile
Lunghezza bit	Specifica la lunghezza Selezionabile solo qua bit].	valida del bit dell'indirizzo da 1 a 16. ndo il [Tipo di dati] è specificato come [16
Specifica dell'area indiretta	Se la [Specifica di inpu entrambe [Indirizzo], s indiretta in [Impostazio l'indirizzo di visualizza memorizzeranno i valo di input e dell'Intervall Se [Specifica di input] [Costante], l'impostazi • Impostazioni individu Specificare il valore singolarmente. • Area dopo la visualiz Nella scheda [Impos visualizzazione sono seguono [Monitor in input Max, il valore visualizzazione Min Max. Ad esempio: quando la [Specifica [Area dopo l'Indirizz i N. di intervalli di in [Indirizzo di base] = [Indirizzo di specifica [Monitor indirizzo w [Specifica di input] = [Visualizza specifich Indirizzo di 25 D100	tut] e la [Visualizza specifiche] sono scegliere il metodo di designazione oni individuali] oppure in [Area dopo azione] per gli indirizzi word che ori limite superiore/inferiore dell'Intervallo lo di visualizza specifiche] è impostata su one sarà fissa: [Impostazioni individuali]. Jali o l'indirizzo word per [Min] e [Max] zzazione dell'indirizzo tazioni di base], i N. di intervalli input e o memorizzati in indirizzi consecutivi che dirizzo word], per il valore Intervallo Intervallo input Min, il valore Intervallo e il valore Intervallo di visualizzazione dell'area indiretta] viene impostata su to di visualizzazione j, i valori min/max per nput/visualizzazione saranno i seguenti: D10 ca valore offset] = D100 vord] = D35 = [Indirizzo] he] = [Indirizzo] he] = [Indirizzo] indirizzo di base D10 intervallo di D38 intervallo di D39 intervallo di D39 intervallo di Continua

Impostazione		Descrizione		
	Specifica di input	 Scegliere come specificare i valori massimi e minimi nell'intervallo di input. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max (Specifica diretta). Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/ Max. (Specifica indiretta) 		
Intervallo di input	Segno di input	 Specifica se i dati inseriti saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Nessuno Unici dati numerici positivi. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. 		
	Visualizza specifica	 Scegliere come specificare i valori massimi e minimi nell'intervallo di visualizzazione. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max (Specifica diretta). Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/ Max. (Specifica indiretta) 		
	Arrotonda	Quando si visualizzano i dati, selezionare se le frazioni sono arrotondate o troncate.		
Intervallo visualizzazione	Visualizza con segno	Impostare la visualizzazione di numeri negativi. Il segno può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec]. Ad esempio: • Quando si scrive "-123" • Quando si scrive "-1		

Impostazione		Descrizione					
		Selezionara dati del Vis Se [Specifi può inserir Se [Indirizz sarà memo L'intervallo di input] e	e l'inter sualizza ca di in e un va zo] è ir rizzato o confi [Visua	rvallo input e atore numeric nput] o [Visua ilore min/maz npostato, spe il valore mir gurato varia s lizza con seg	quello di vi co. alizza specif x. cificare l'ind a/max. econdo il [7 no +/–].	sualizzaz fiche] è [4 lirizzo w fipo di da	tione per i Costante], si ord in cui tti], il [Segno
		Lunghezza bit	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo di input	Visualizza con segno +/-	Intervallo visualizzazione
						Disattiva	0 ~ 65535
	Valore Min./ Valore Max.			Nessuno	0 ~ 65535	Attiva	-32768 ~ 32767
			-	Complemento a 2	-32768 ~ 32767	Disattiva	0 ~ 65535
Intervallo input/Intervallo		16 bit	Dec			Attiva	-32768 ~ 32767
visualizzazione					-32767 ~	Disattiva	0 ~ 65535
viola in <u>La Lionio</u>				Segno MSB	32767	Attiva	-32768 ~ 32767
			Esad.	Nessuno	0 ~ 65535	-	0 ~ FFFF(h)
				Complemento a 2	-32768 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				Nessuno	0 ~ 65535	-	0 ~ 177777(o)
			Ott	Complemento a 2	-32768 ~ 32767	-	0 ~ 177777(o)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	-	0 ~ 177777(o)
			BCD	-	0 ~ 9999	_	0 ~ 9999
				Nessuno	0~65535	-	0 ~ FFFF(h)
			Bin	Complemento a 2	-32768 ~ 32767	-	0 ~ FFFF(h)
				Segno MSB	-32767 ~ 32767	-	da 0 a FFFF(h)

$ \begin{array}{ c $	Impost	azione			De	scrizione		
Intervallo input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ input/ intervallo intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo input/ intervallo intervalo intervallo intervallo intervallo intervallo inte								
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			Lunghezz a bit	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo di input	Visualizz a con segno +/	Intervallo visualizzazione
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$						0 4204067205	Disattiv a	0 ~ 4294967295
$ \left \begin{array}{c} \mbox{Intervallo} \\ \mbox{input/Intervallo} \\ \mbox{isualizzazione} \end{array} \right Valore Min./ \\ Valore Max. \end{array} \right \left \begin{array}{c} \mbox{Valore Min./} \\ \mbox{Valore Max.} \end{array} \right \left \begin{array}{c} \mbox{Valore Min./} \\ \mbox{Valore Max.} \end{array} \right \left \begin{array}{c} \mbox{Valore Max} \left \begin{array}{c} Valore$					Nessuno	0~4294907293	Attiva	-2147483648 ~ 2147483647
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				Dec	Complemento	-2147483648 ~	Disattiv a	0 ~ 4294967295
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				Dec	a 2	2147483647	Attiva	-2147483648~ 2147483647
Intervalio input/Intervalio visualizzazione Valore Min./ Valore Max. Valore Max. 32 bit Nessuno 2147483647 Attiva -2147483648 ~ 2147483647 32 bit 32 bit					Segno MSB	-2147483647 ~ 2147483647	Disattiv a	0 ~ 4294967295
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Intervallo input/Intervallo	Valore Min./ Valore Max.					Attiva	-2147483648 ~ 2147483647
$ \begin{array}{ c c c c c c c } \hline Esat. & \hline Complemento & -2147483648 & - & & & & & & & & & & & & & & & & & $	visualizzazione		32 bit	Esad.	Nessuno	0 ~ 4294967295	-	0 ~ FFFFFFF(h)
					Complemento a 2	-2147483648 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFF(h)
					Segno MSB	-2147483647 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFF(h)
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				BCD	-	0 ~ 99999999	-	0 ~ 99999999
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$				Bin	Nessuno	0 ~ 4294967295	_	0~ FFFFFFF(h)
$\frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}$					Complemento a 2	-2147483648 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFFF(h)
Virgola - $-9.9e^{16} \sim 9.9e^{16}$ - $-9.9e^{16} \sim 9.9e^{16}$					Segno MSB	-2147483647 ~ 2147483647	-	0 ~ FFFFFFF(h)
				Virgola mobile	-	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	-	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶

• I N. di intervalli di input e visualizzazione definiscono come convertire i valori per visualizzarli. Se il valore fuori dell'intervallo di input viene inserito, sarà convertito e visualizzato con lo stesso rapporto.

Input dati/Impostazioni di base

💣 Visualizzatore Dati 👘		×
ID parte	Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Elaborazione in co	Abilita input
DD_0000 🕂		
Lommento		as Detter
ABC Seleziona forma	Attiva tastierino di popup Ordine di inserimento Ordine di input	<u>>>Dettaqli</u>
Guida(G)	 OK (0)	Annulla

Impostazione	Descrizione
	 Selezionare il metodo che modificherà il Visualizzatore dati nello stato di input (Stato visualizzazione cursore). Tocco Quando si tocca il Visualizzatore dati, si cambia lo stato di Abilita input.
Metodi di input dati	Mostra cursorel Viene visualizzato il Uiene visualizzato il Viene visualizzato il visualizzato il visu
	Continua



Impostazione		Descrizione
		Selezionare per visualizzare un tastierino di popup quando si tocca la parte Visualizzatore dati.
Тоссо	Attiva tastierino di popup	Mostra tastierino!
		 NOTA Un tastierino di popup non può essere utilizzato quando il Visualizzatore dati viene sistemato su uno schermo Finestra.
	Indica ordine di inserimento	Quando si inseriranno i dati in più Visualizzatori dati in sequenza, selezionare l'ordine in cui saranno inseriti nello stato di input. ⁽²⁷⁾ "14.13 Funzionamento dell'ordine di input dei dati" (pagina 14-125)
	Ordine di input	Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte sarà inserita nello stato di input.
Bit		C Tocco C Bit Indirizzo bit abilitazione input [PLC1]X0000 Crdine di input
	Indirizzo bit di abilitazione input	Quando l'indirizzo bit impostato qui si porta su ON, il Visualizzatore dati entra nello stato di input.

Impo	stazione	Descrizione
Bit	Ordine di input	DescrizioneSelezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte inserirà lo stato di Abilitainput nel caso in cui [Indirizzi bit di abilitazione input] multipli siportino su ON contemporaneamente (quando un indirizzo bit è statoregistrato su più parti di un Visualizzatore dati o quando diversiindirizzi di bit si portano su ON allo stesso tempo).NOTA• Se più di un [Indirizzo bit adi abilitazione input] si porta su ON contemporaneamente, i Visualizzatori dati inseriranno lo stato di input secondo le proprie impostazioni di [Ordine di input]. Se le impostazioni di [Ordine di input] sono le stesse, l'ordine di stato di
		Multiplo [Ingresso indirizzo bit autorizzazione] si porta su ON simultaneamente

NOTA

• Quando l'Animazione Visibilità viene selezionata per il Visualizzatore numerico, opererà secondo quanto descritto di seguito.

- •Quando è invisibile, non può essere attivata via tocco.
- •Se un'Operazione bit viene eseguita quando è visibile, apparirà la casella Input, e quando si configura il tastierino di popup, anche quest'ultimo apparirà.
- •Se un'Operazione bit viene eseguita quando non è visibile, rimarrà nello stato invisibile e la casella Input non apparirà. In ogni caso, se l'operazione bit viene attivata e si trova nello stato visibile mentre Bit si trova su ON, la casella Input apparirà contemporaneamente. Tuttavia, quando esiste una parte di Visualizzatore numerico nello stato Input, questa parte inserirà uno stato di Input una volta completato l'input.
- •Quando passa da visibile a invisibile nello stato Input, questo stato sarà annullato. Se un tastierino di popup viene visualizzato, diventerà anche invisibile.
- •Quando l'Indica ordine di inserimento viene attivato, lo stato Input sarà trasferito alla parte di Visualizzatore numerico successiva. Inoltre, se l'ordine di input viene applicato nello stato invisibile, la casella di input non apparirà e sarà trasferita alla parte del Visualizzatore numerico successiva.

Abilita input/Impostazioni estese

💕 Visualizzatore Dati	x
ID parte DD_0003	Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Elaborazione in corse Abilita input] .
ABC	
Seleziona forma	Specifica posizione C Attivato 💿 Disattivato
Nes. forma	Stile di input Auto azzeramento OFF 🔽 🗖 Inserimento codice a barre
	Indica ordine di inserimento Ordine di input Numero gruppo di inserimento
	Interblocco Indirizzo interblocco Condizione attivazione del tocco
	🔽 📷 😨 Quando Bit è ON 🔿 Quando Bit è OFF
	Completamento input Indirizzo bit input completato
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione		Descrizione		
	Attiva tastierino di popup	Selezionare per visualizzare un tastierino di popup quando si tocca la parte Visualizzatore dati.		
		ΝΟΤΑ		
		• Un tastierino di popup non può essere utilizzato quando il		
Тоссо		Visualizzatore dati viene sistemato su uno schermo Finestra.		
	Tipo di tastierino	Tastierino di sistema		
		Usare la registrazione mediante tastierino standard per GP-Pro		
		EX. Usare il tastierino nei casi normali.		
		Tastierino utente		
		Creare un tastierino definito dall'utente con la parte Tastierino.		
		Questo tastierino consente l'input personalizzato.		
		^I "15.4.2 Procedura di impostazione ■ Come fare apparire il Tastierino personalizzato in modalità popup" (pagina 15-17)		

Impostazione		Descrizione			
		Visualizzare la registrazione predisposta mediante tastierino standard in GP-Pro EX.			
Тоссо	Tastierino di sistema	Il valore di input viene visualizzato quando l'utente preme il tasto [ENT].			
		 NOTA L'intervallo visualizzato sul tastierino di sistema varia secondo le Impostazioni di allarme utilizzate. Se non esistono Impostazioni di allarme: i valori min. e max. dell' "Intervallo di visualizzazione". Se esistono invece le Impostazioni di allarme: I valori limite Inferiore e Superiore delle "Impostazioni di allarme". 			
		 Quando si definiscono le impostazioni di allarme, i limiti superiore ed inferiore sono visualizzati come intervallo input. Quando si seleziona la casella Specifica intervallo input/ visualizzazione, anche se non è stato configurato alcun allarme, i limiti superiore ed inferiore sono visualizzati come intervallo input. 			
		• Quando non vengono utilizzati né le Impostazioni di allarme né Speifica intervallo input/visualizzazione, i limiti superiore e inferiore sono definiti dal Tipo di dati e dalle Cifre di visualizzazione totale nel Visualizzatore dati.			
		• Quando [Tipo di dati] corrisponde a [32 Bit Bin], i N. di intervalli di input e di allarme non appariranno.			
		• Quando il [Tipo di dati] è [32 Bit Virgola mobile], e se le Impostazioni di allarme non sono state configurate, l'intervallo input non apparirà.			
	Tastierino utente Tastierino	Impostare il numero del tastierino personalizzato.			

Impostazione		stazione	Descrizione		
	Specifica posizione		 Scegliere di impostare o no la posizione di visualizzazione del tastierino di popup. Se viene selezionato [Attiva] si potrà selezionare l'Area di visualizzazione del tastierino di popup e si potrà spostarla dopo avere collocato la parte del Visualizzatore dati. NOTA Quando si raggruppa un Visualizzatore dati con altre parti, non è possibile selezionare o spostare l'Area di visualizzazione del tastierino di popup. 		
	Indica ordine di inserimento		Quando si inseriranno i dati in più Visualizzatori dati in sequenza, selezionare l'ordine in cui saranno inseriti nello stato di input.		
		Ordine di input	Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte sarà inserita nello stato di input.		
Тоссо		Numero gruppo di inserimento	Dividere i Visualizzatori dati in gruppi per l'Input dati continuato. Il cursore si sposterà a sua volta su ciascun Visualizzatore dati successivo registrato nello stesso gruppo, secondo l'ordine di input, inserendo ciascun Visualizzatore nello stato di Abilita input. Il numero del raggruppamento può variare da 1 a 10. Continuato © "14.13.2 Imposta ordine di input per gruppo" (pagina 14-126)		
	Interblocco		Designare se utilizzare o no l'Indirizzo e il Livello di sicurezza quando si usa la funzione Interblocco (che consente il Tocco solo quando le condizioni vengono soddisfatte).		
			 NOTA Se la visibilità/invisibilità cambia secondo le impostazioni di Animazione Visibilità durante l'Interbloxxo, l'operazione al tocco sarà ancora attivata indipendentemente dalla visibilità/ invisibilità, la funzione Tasto non sarà operativa. 		
		Usa un Indirizzo	Questa funzione consente input solo quando i bit dell'[Indirizzo Interblocco] sono selezionati mediante la [Condizione di attivazione del tocco]. Selezionare la casella per usare l'Interblocco. ^(C) "14.7 Come impedire errori di funzionamento grazie ad Interblocco" (pagina 14-25)		
		Indirizzo	Selezionare l'indirizzo bit che designerà la condizione da attivare, per consentire ai dati in input di essere inseriti. Il tocco è attivato o disattivato secondo lo stato di quest'indirizzo.		

Impostazione			Descrizione				
			Selezionare la condizione che consentirà alla parte di essere toccata e di consentire ai dati in input di essere inseriti.				
			Condizione attivazione del tocco	Indirizzo di stato	Tocco Attivato/ Disattivato		
			Quando Bit è su	ON	Tocco attivato		
	8	Condizioni	ON	OFF	Tocco disattivato		
Тоссо		attivazione del	Quando Bit è su	ON	Tocco disattivato		
	tert	tocco	OFF	OFF	Tocco attivato		
		Usa livello di sicurezza	 Quando la funzione [Condizione attivazione del tocco] di Interblocco viene disattivata durante l'input, il Visualizzatore dati resterà nello stato Abilita input. L'Interblocco non funzionerà fino al termine dell'input. Selezionare se usare la funzione sicurezza per ciascuna parte. Quando si accede a un livello di sicurezza più elevato di quello 				
		Livello	Impostare il livello di sicurezza della parte da 1 a 15.				
Bit			C Tocco G Indirizzo bit abilita [PLC1]X00000 Stile di input Ordine di input Notifica input Indirizzo bit	S Bit azione input V II Auto azzeramento ON V II X II X II X II X II X II X II X I	<cbase< td=""><td></td></cbase<>		
	Indirizzo bit di abilitazione input		Quando l'indirizzo Visualizzatore dati	bit impostato qui si po entra nello stato di inj	orta su ON, il out.		

Impostazione		Descrizione			
		Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte inserirà lo stato di Abilita input nel caso in cui [Indirizzi bit di abilitazione input] multipli si portino su ON contemporaneamente (quando un indirizzo bit è stato registrato su più parti di un Visualizzatore dati o quando diversi indirizzi di bit si portano su ON allo stesso tempo).			
Тоссо	Ordine di input	 NOTA Se più di un [Indirizzo bit adi abilitazione input] si porta su ON contemporaneamente, i Visualizzatori dati inseriranno lo stato di input secondo le proprie impostazioni di [Ordine di input]. Se le impostazioni di [Ordine di input] sono le stesse, l'ordine di stato di input sarà determinato dall'ordine in cui le parti sono state collocate. Se [Indirizzo bit di abilitazione input] dei Visualizzatori dati collocati sullo schermo di base e sullo schermo Finestra si portano su ON contemporaneamente, lo schermo di base avrà priorità rispetto allo schermo Finestra per quanto riguarda lo stato di input. Quando si inseriscono le Visualizzazioni dati su entrambi gli schermi di base e Finestra, assicurarsi di impostare un altro [Indirizzo bit di abilitazione input]. Multiplo [Ingresso indirizzo bit autorizzazione] si porta su ON simultaneamente 			
	I	Azzeramento automatico OFF I nuovi dati si sovrapporranno a quelli precedentemente inseriti			
Modalità input		 Premendo [CLR] sul tastierino si azzera il valore. Azzeramento automatico ON Il primo tasto premuto (ad eccezione del movimento del cursore, [ENT], [DEL] o [BS]) azzererà i dati di testo inseriti in precedenza. Auto azzeramento ON + Controllo input Quando si usa l'input dei codici a barre, controlla se il N. di cifre di input coincide con il [Totale di cifre di visualizzazione] quando si verifica un azzeramento automatico. Se non coincidono, i dati non saranno scritti nell'indirizzo word. 			
Input codice a barre		Impostazione che consente l'input di dati da un lettore di codici a barre.			

Impostazione	Descrizione			
Flag Completamento input	Rileva quando l'input è stato completato ed invia notifica all'utente. 300 D100=300 L'indirizzo bit di completamento d456- 1235 ENT + L'indirizzo bit di completamento dell'ingresso si trova su ON			
Indirizzo bit input completato	Imposta l'indirizzo bit che si porterà su ON una volta completato l'input. Viene Viene Viene Visualizzato il Viene Visualizzato il Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Viene Visualizzato il Univio Univio Viene Visualizzato il Univio Univio Univio Viene Visualizzato il Univio Univ			

Impostazioni di visualizzazione/ base

Imposta il font e gli attributi del Visualizzatore numerico.

parti	Impostazioni di buse Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Proces	30 0 1
D_0000 🕂	>>Estesn	
ommento	Impostazione tipi di caratteri	
	Tipo font Font standard 🔽 Dimensioni 8 x 16 punto	•
	Attributo testo Normale	-
ABC	N. di car. visualizzati N. di cifre decimali N. di cifre decimali	
	5 🔂 🗾 Costante 🔽 0 🔂 🗮	
	Stile visualizzazione	
Seleziona forma	🗐 🚊 📑 🛛 🗹 Posizione fissa del visualizzatore	
Trasparente	Soppressione zeri	
	✓ Visualizzazione zeri Anteprima	
	Visualizzatore a 7 segmenti	2345
		2040
	Naccondi valore incerito (Mostra asterischi)	

Impostazione		Descrizione				
Font		Imposta un font per i valori numerici.				
	Impostazione tipi di font	Selezionare un tipo di font per i valori numerici tra [Font standard] e [Font stroke].				
	Dimensioni	Selezionare una dimensione del font per i valori numerici.Font standard:(8 to 64) x (8 to 128).Font standard (dimensioni fisse):[6x10], [8x13],[13x23]. (Visualizza solo caratteri a byte singolo)Font Stroke:da 6 a 127				
	Attributo testo	Selezionare gli a Font Standard: Font Stroke: NOTA • Quando si usa [Visualizzazion testo] non può	 ttributi del testo. scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra]. (quando di usano le dimensioni font [6x10], selezionare [Standard] oppure [Ombra].) scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo]. [Font con dimensioni automatiche] sia con ne a 7 segmenti] sia con [Font stroke], l'[Attributo essere definito.			

Impostazione	Descrizione					
Totale cifre visualizzate	Selezionare il N. di cifre da mostrare nel Visualizzatore numerico. I numeri dopo il punto decimale sono inclusi nelle cifre da visualizzare. In ogni caso, il punto decimale non è incluso nelle cifre da visualizzare.					
N. di cifre decimali	 Selezionare il metodo di designazione per specificare le cifre decimali. Quest'opzione può essere impostata quando il [Tipo di dati] è [Bin] o [Dimens]. Costante Specificare un valore fisso per le cifre decimali. (Specifica diretta) Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzate le cifre decimali (Specifica indiretta) 					
	Quando [Cifre o cifre dopo il pur Ad esempio: quando il tota decimali è 2, l Il N. di cifre o	N. di cifre de Costante lecimali specifi nto decimale. le di cifre da vi l'aspetto sarà il lecimali da imp	icate] è [costante] isualizzare è 5 e il seguente: 123.45	, selezionare il N. di numero di posizioni l [Tipo di dati].		
	Lunghezza dati	Tipo di dati	Totale cifre visualizzate	N. di cifre decimali		
N, di cifre decimali			Impostazione	dell'Intervallo		
		Dec	1~11	0~10		
		Esad.	1~11			
	16 bit	BCD	1~11			
		Ott	1~11			
		Bin	1~16			
		Dec	1~11	0~10		
		Esad.	1~11			
	32 bit	BCD	1~11			
		BIN	1~32			
		mobile	1~17	0~16		

Impostazione	Descrizione				
Indirizzo cifre decimali	Quando [N. di cifre decimali] è [Indirizzo], specificare l'Indirizzo in cui sono memorizzate le cifre decimali.				
Stile visualizzazione	Selezionare l'allineamento del valore numerico dell'area di visualizzazione: [Allinea a destra], [Allinea a sinistra] o [Allinea al centro].				
Posizione fissa	Selezionare quest'opzione per visualizzare il valore numerico al centro della parte.				
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. Ad esempio, quando il totale delle cifre di visualizzazione = 4 Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare				
Visualizzazione zeri	Visualizza "0" quando i dati sono uguali a zero.				
Visualizzatore a 7 segmenti	 Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti. NOTA Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata una [Dimensione fissa] nell'elenco [Dimensioni] dei font. Questo dato non potrà essere impostato se l'opzione [Formato visualizzazione] è impostata sullo schermo [Impostazioni estese] della scheda [Impostazioni di base]. 				
Dimensioni automatiche font	 Per l'uso con il font stroke, selezionare quest'opzione per visualizzare il valore senza i margini superiori e inferiori. NOTA Questa impostazione non è possibile se è selezionata la [Tabella testo]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata la casella [Visualizzazione a 7 segmenti]. 				
Nascondi valore input (Mostra asterischi)Impostare qualsiasi valore di input indicato dagli asterischi. La funzione è utile quando si inseriscono le password o altri tipi di che richiedono un livello di sicurezza più elevato.NOTA • Non si può usare Nascondi valore input (Mostra asterischi) co [Visualizzatore a 7 segmenti].AnteorimaVisualizza l'immagine dei dati secondo le impostazioni					
	visualizza i miniagne dei dati secondo le impostazioni.				

Impostazioni di base/Impostazioni Estese

💰 Visualizzatore Dati	×					
ID parti	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Processo o					
DD_0000 🛨	<u></u>					
	Impostazione tipi di caratteri Tipo font Font standard V Dimensioni 8 x 16 punto V					
	Attributo testo					
400						
ABC	N. di car. visualizzati N. di cifre decimali 5 1 Costante V 0 1					
Seleziona forma	Stile visualizzazione					
Trasparente						
	Soppressione zeri					
	Visualizzazione zen Arkepinita					
Visualizzatore a / segmenti						
	 Dimensione automatica calattere Nascondi valore inserito (Mostra asterischi) 					
	J Formato visualizzazione					
N. di cifre troncate 0						
	Formato					
	Cifre - cifre troncate = numero di dati visualizzati					
	Base Tempi					
	Input fisso					
Guida (H)	OK (0) Annulla					

Impostazione		Descrizione			
Impostazione tipi di font		Imposta un font per i valori numerici.			
	Impostazione tipi di font	Selezionare un tipo di font per i valori numerici tra [Font standard] e [Font stroke].			
	Dimensioni	Selezionare una dimensione del font per i valori numerici.			
		Font standard:	(8 to 64) x (8 to 128).		
		Font standard (Dimensioni fisse): [6 x 10], [8 x 13], [13 x 23]			
			(Visualizza solo caratteri a byte singolo)		
		Font Stroke:	da 6 a 127.		
		Selezionare gli attributi del testo.			
	Attributo testo	Font Standard:	Scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra].		
			(Quando di usano le dimensioni font		
			[6x10], selezionare [Standard] oppure		
			[Ombra].)		
		Font Stroke:	scegliere tra [Standard], [Grassetto],		
			[Profilo].		
		ΝΟΤΑ			
		• Quando si usa [Font con dimensioni automatiche] sia con			
		[Visualizzazione a 7 segmenti] sia con [Font stroke], l'[Attributo testo] non può essere definito.			
L	1		Continua		

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 14-71

Impostazione	Descrizione					
Totale cifre visualizzate	Selezionare il N. di cifre da mostrare nel Visualizzatore numerico. I numeri dopo il punto decimale sono inclusi nelle cifre da visualizzare. In ogni caso, il punto decimale non è incluso nelle cifre da visualizzare.					
N. di cifre decimali	 Selezionare il metodo di designazione per specificare le cifre decimali. Quest'opzione è disponibile quando il [Tipo di dati] è [Dec] o [Virg. Mob]. Costante Specificare un valore fisso per le cifre decimali. (Specifica diretta) Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzate le cifre decimali (Specifica indiretta) 					
	N. di cifre decimali Costante Quando [Cifre decimali specificate] è [costante], selezionare il N. di cifre dopo il punto decimale. Ad esempio: quando il totale di cifre da visualizzare è 5 e il numero di posizioni decimali è 2, l'aspetto sarà il seguente: 123.45					
	Il numero di punti decimali da configurare dipende dal [Tipo di dati].					
	Lunghezza dati	Tipo di dati	Totale cifre visualizzate	.N. di cifre decimali		
N di cifre decimali			Impostazione dell'intervallo			
	16 bit	Dec	1~11	0~10		
		Esad.	1~11			
		BCD	1~11			
		Ott	1~11			
		Bin	1~16			
	32 bit	Dec	1~11	0~10		
		Esad.	1~11			
		BCD	1~11			
		Bin	1~32			
		Virgola mobile	1~17	0~16		
Indirizzo cifre decimali	N. di cifre decimali N. di cifre decimali Address Image: Comparison of the comp					
Impostazione	Descrizione					
-----------------------	--	--	--	--	--	
Stile visualizzazione	Selezionare l'allineamento del valore numerico dell'area del Visualizzatore					
	numerico: [Allinea a destra], [Allinea a sinistra] o	[Allinea al centro].				
Posizione fissa	Selezionare quest'opzione per visualizzare il valo	re numerico al centro				
	della parte.					
	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significati	vi non vengono				
	Visualizzati. Ad esempio, quando il totale delle cifre di visuali	7797ione - 1				
	Ad escripto, quando in totale dene ente di visuan					
Soppressione zeri	Soppressione zeri 25 Sopp	ressione zeri 0025				
	Gli zeri non significativi non saranno Gli zeri so visualizzati da visuali	ono aggiunti per dere alla lunghezza delle cifre zzare				
Visualizzazione zeri	Visualizza "0" quando i dati sono uguali a zero.					
	Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti.					
	ΝΟΤΑ					
segmenti	• Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata una					
ooginona	[Dimensione fissa] nell'elenco [Dimensioni] dei font.					
	• Questo dato non potra essere impostato se l'opzione [Formato visualizzazione] è impostata sullo schermo [Impostazioni estese] della scheda [Impostazioni di base].					
	Per l'uso con il font stroke, selezionare quest'opzi	one per visualizzare il				
	valore senza i margini superiori e inferiori.					
Dimensioni	ΝΟΤΑ					
automatiche font	• Questa impostazione non è possibile se è selezionata la [Tabella testo].					
	 Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata la casella [Visualizzazione a 7 segmenti]. 					
	Impostare qualsiasi valore di input indicato dagli	asterischi.				
Nascondi valore	NOTA					
asterischi)	• Non și può usare Nascondi valore input (Mostra asterischi) con la					
,	[Visualizzatore a 7 segmenti].					
Anteprima	Visualizza l'immagine dei dati secondo le impostazioni.					

In	npostazione	Descrizione		
		Selezionare se usare o no Formato visualizzazione.		
Formato visualizzazione		 NOTA Questa opzione non può essere selezionata quando, nella scheda [Impostazioni di base], viene selezionata l'opzione [Abilita input]. 		
		• Quest'opzione non puo essere impostata quando il [11po di dati] e [Bin] nella scheda [Impostazioni di base].		
	N. di cifre	Designare la cifra dove eseguire il troncamento (da 0 a 10). Questo numero può essere impostato solo quando il [Tipo di dati] è [Dec] o [BCD] nella scheda [Impostazioni di base]. Quando non esistono cifre da troncare, si imposta il valore zero.		
	Formato	Impostare Formato visualizzazione. La parte che visualizzerà i dati è inserita con un asterisco "*". Inclusa la porzione del formato caratteri, la parte non dovrà superare gli 80 caratteri. Il valore numerico viene visualizzato negli asterischi "*" dalla posizione più bassa. Selezionare le impostazioni in modo che il Totale cifre da visualizzare - N. di cifre = Numero di "*". Ad esempio: [Totale cifre da visualizzare] = 6, [N. di cifre] = 2 [Stile visualizzazione] = Allinea a destra [Soppressione zeri] = OFF [Formato] = ***Kg *00g Visualizza Dati Visualizza 1 2 3 4 5 6 7 8 \rightarrow 345Eg600 g I dati sono inseriti iniziando dall'asterisco con la posizione di campo più bassa [*]. In ogni caso, [N. di cifre] è impostato su [2]; in questo modo i dati vengono inseriti iniziando dalla terza cifra a destra.		
	Totale Cifre visualizzate - N. di cifre = Numero di asterischi * nel Formato	Visualizza il metodo di calcolo che computa il numero di asterischi "*" nel Formato dati visualizzati.		

Impostazione		Des	crizione			
	Definisce se usare o no la funzione Base - Tempi					
	Euriona solo quando si selezionano i seguenti dispositivi:					
	• Siemens AG: SIMATIC S7 3964(R)/RK512					
	Siemens AG: SI	MATIC S7 MPI	Direct			
	Siemens AG: Eth	nernet SIMATIC	S7			
	PROFIBUS Inter	mational: PROF	IBUS DP Slave			
	Se viene selezionat	ta la casella [Bas	se - Tempil. i dati	saranno visualizzati	í	
	nei seguenti format	ti.	r i,			
	Indirizzo word					
	15	12 11		0		
	MODE	Valore	Valore \	/alore s		
[Base - Tempi]	Usando l'indirizzo word definito, i quattro bit più significativi specificano il punto decimale. Ogni quattro bit che seguono specificano un massimo di tre posizioni alla destra del punto decimale. Visualizza il valore a 4 cifre (che comprende punti decimali, spazi e zeri) + "s" (5a cifra). Quando si inseriscono valori diversi da 0h a 09h, saranno visualizzati come segue.					
	Quando si inserisce un valore fuori dall'intervallo 0h - 9h, apparirà come					
	Modalità	Visualizza	segue.	2 II		
	Oh	0.01 secondi	0Ah	Spazio		
	1h	0.1 secondi	0Bh	:		
	2h	1 secondi	0Ch	E		
	3h	10 secondi	0Dh			
	da 0 a 3h o più	10 secondi	0Eh	+		
			0Fh	-		
	Quando Value1=1, Value2=2, e Value3=3					
	N	רב. סס ∕odalità: 1	⊺∠ 3 S Modalità: 2	1 4		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		modulitu. 2			

In	npostazione	Descrizione					
	Specificare se la posizione decimale è fissa quando si inseriscono i valori. Una volta attivato il punto decimale è fisso. Quando si inserisce un punto decimale, si può spostare il cursore prima o dopo il punto decimale. Si può, inoltre, spostare il cursore premendo i tasti """ o "". Ad esempio: Input "2" Input "." Input "3" Input "2" Input "." 1. 23s → 2. 23s → 2. 23s → 2. 33s → 2. 32s → 2. 32s 						
			Valo	ore visualizzato ne	Visualizzatore d	ati	
		Valore input	Modalità 0 (0.01 secondi)	Modalità 1 (0.1 secondi)	Modalità 2 (1 secondi) ^{*1}	Modalità 3 (10s) ^{*1}	
		0	0.00 secondi	_0.0s	0_s	0s	
		2	2.00 secondi	_2.0s	2_s	20s	
empi		1.2	1.20 secondi	_1.2s	Impossibile eseguire l'Input	Impossibile eseguire I'Input	
Base - Te	Input fisso	1.23	1.23 secondi	_1.3s ^{*2}	Impossibile eseguire l'Input	Impossibile eseguire l'Input	
		12	2.00.00s ^{*3}	12.0 secondi	_12_s	_120s	
		12.3	2.30.00s ^{*4}	12.3 secondi	Impossibile eseguire l'Input	Impossibile eseguire l'Input	
		123	3.00s ^{*5}	23.0 secondi ^{*4}	123_s	1230 secondi	
		*1 Le	modalità 2 e 3 no	on consentono un	input decimale	>.	
		*2 Poie inse	*2 Poiché il N. di cifre decimali è 1, il primo valore decimale inserito (2) sarà sovrascritto.				
		*3 Poio sarà	*3 Poiché il N. di cifre integrali è 1, il primo valore inserito (1) sarà sovrascritto.				
		*4 Poie all'i	*4 Poiché il cursore non si sposta su una posizione decimale fino all'input di un punto decimale l'input (1) sarà ignorato				
		*5 Poic all'i igno	ché il cursore nor nput di un punto prati.	n si sposta su una decimale, gli inj	posizione deci put (1 e 2) saran	male fino ino	

In	npostazione	Descrizione				
		• Un in di Q in	na volta disat serisce un va input consen uando il Visu izia nella pos	tivato lore a 4 cifre, che include il te una maggiore precisione alizzatore dati accetta input, izione all'estrema destra.	punto decima dei valori di la posizione	ale. Questo tipo visualizzazione. del cursore
			Valore input	Valore da visualizzare	Modalità	
			0	0.00 secondi	0	
idu	Input fisso		0.0	0.00 secondi	0	
Ten			1	1.00 secondi	0	
3ase -			1.2	1.20 secondi	0	
			1.23	1.23 secondi	0	
Ш			12	12.0 secondi	1	
			12.3	12.3 secondi	1	
			123	123_s	2	
			1230	1230 secondi	3	
			1234	Impossibile eseguire l'Input	-	
						-

■ Allarme/Impostazioni Colore/Base

Impostazioni per il colore e i dati numerici del Visualizzatore numerico.

💕 Yisualizzatore Dati	×
ID parte DD_0000	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Eaborazione ii 🕨
DD_0000 ** Commento ABC Seleziona forma Nes. forma	Colore bordo 7 Lampeggio Nessun Colore ombra 6 Lampeggio Nessun 7 Colore sfondo 1 Lampeggio Nessun Motivo Pieno Specifica dell'area indiretta Impostazioni singole
	Impostazioni allarme Indirizzo bit di allarme Azione allarme Indirizzo bit di allarme Colore allarme Indirizzo bit di allarme Colore valore numerico Lampeggio 6 Nessuna
Guida(G)	OK (D) Annulla

Impostazione	Descrizione
Colore bordo	Selezionare il colore del bordo per il Visualizzatore numerico.
Colore valore numerico	Impostare il colore per i dati numerici del Visualizzatore numerico.
Colore ombra	 Impostare il colore di sfondo per il valore numerico del Visualizzatore numerico. NOTA Questo dato potrà essere impostato solo quando [Ombra] è impostato su [Attributo testo] nel [Impostazione font] della scheda [Visualizzare]
Colore sfondo	 Impostare un colore di sfondo per la parte del Visualizzatore numerico. NOTA Quando il Colore sfondo è impostato su trasparente ed è selezionata l'opzione [Nessuna forma] sarà visualizzato solo il Valore numerico. In ogni caso, l'intervallo che può essere toccato una volta attivato Abilita input includerà solo il Visualizzatore numerico e sarà di valore inferiore a quello normale.
Motivo	Impostare un motivo di sfondo per il Visualizzatore numerico.
Colore motivo	Impostare un colore del motivo per il Visualizzatore numerico.

Impostazione	Descrizione
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], il [Colore valore numerico], il [Colore ombra], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori
Specifica dell'area indiretta	Se l' [Azione allarme] di [Allarme] è [Indirizzo], scegliere il metodo di designazione per l'indirizzo word che memorizzerà il valore limite superiore/inferiore dell'allarme. • Area dopo la visualizzazione dell'indirizzo Nella scheda [Impostazioni di base], i valori degli N. di intervalli di input Min e Max sono memorizzati in indirizzi consecutivi che seguono [Monitor indirizzo word]. Monitor indirizzo word +1 +2 Limite inferiore :
	 Ad esempio: Quando il [Monitor indirizzo word] è "D100" Il limite inferiore sarà "D101"mentre quello superiore sarà "D102". Impostazioni individuali Definire individualmente un indirizzo word per il [Limite inferiore] e uno per il [Limite superiore].

	Impostazione	Descrizione
Allarmo		Il colore può essere impostato per cambiare quando il valore esce da
		un intervallo specificato. Scegliere se designare [Allarme].
		✓ Impostazioni allarme Azione allarme Diretto Intervallo allarme ✓ Limite inferiore ○ Colore allarme Colore sfondo Colore valore numerico □ 6 ✓ Lampeggio Nessuna
		ΝΟΤΑ
		• Le impostazioni di allarme possono essere stabilite solo quando il
		numero degli N. di intervalli è uno. Quando il numero di N. di
		intervalli è uguale a uno, i contenuti dello schermo Base saranno
		visualizzati anche sullo schermo Dettagli.
		• Se [Ablifta input] e stato selezionato sotto la scheda [Impostazioni di base] i valori esterni all'intervallo di allarme non potranno
		essere inseriti.
	Azione allarme	 Scegliere l'azione allarme. Diretta Scrivere una costante impostata come valore limite superiore/ inferiore dell'allarme. Selezionare i limiti inferiori e superiori
		 dell'[Intervallo di visualizzazione] per rientrare nei N. di intervalli dei valori max. e min. Il funzionamento corretto sarà impedito se i valori superano l'intervallo. Indirizzo
		Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/inferiore.
		Quando l'[Indirizzo bit allarme] si porta su ON, il colore cambia e si visualizza un allarme.
	Specificare l'Intervallo allarmi	Se l'[Azione allarme] è [Diretta], si può impostare un valore limite superiore/inferiore per l'intervallo di allarme. Specificare se impostare entro [Intervallo di visualizzazione] della scheda [Impostazioni di base]. Una volta selezionato, si può specificare un valore solo entro l'Intervallo di visualizzazione. Inoltre, saranno inseriti i valori inferiori e superiori preimpostati.
	entro l'intervallo di visualizzazione	ΝΟΤΑ
		• Quando le impostazioni dell'Intervallo di visualizzazione non sono mostrate oppure [Visualizza specifiche] è [Indirizzo], si possono specificare i valori di ciascun tipo di dati entro l'intervallo da min. a max
	Indirizzo bit di allarme	Quando l'[Azione allarme] è [Modifica colore], inserire l'indirizzo bit che agisce come trigger per il cambio di colore. Quando questo bit si porta su ON, si verificherà il cambio di colore.

	Impostazione Descrizione				one
		Se l'[Azione allarme] è [Diretta], si può impostare un valore limite superiore/inferiore per l'intervallo di allarme. Quando [Azione allarme] è [Indirizzo] e le [Impostazioni individuali], si può impostare l'indirizzo word in cui sono memorizzati i valori limiti inferiore e superiore. Ciascun [Tipo di dati] e [Segno +/-] ha un intervallo di dimensioni diverso.			
		Tipo di dati	Lunghezza dati	Segno con +/-	Impostazioni intervallo allarme
			1011	Disattiva	da 0 a 65535
			16 DIt	Attiva	-da 32768 a 32767
	Intonvallo allarmo	Dec		Disattiva	da 0 a 4294967295
	Limite superiore/ Limite inferiore		32 bit	Attiva	-da 2147483648 a 2147483647
		Die	16 bit	00000000(16 bit) ~ 11111111(16 bit)	
		BIN	32 bit		
		BCD	16 bit		0 ~ 9999
			32 bit	da 0 a 99999999	
arme		Food	16 bit	0FFFF(h)	
Alla		Esau.	32 bit	0FFFFFFF(h)	
		Ott	solo 16 bit	da 0 a 177777(o)	
		Virgola mobile	solo 32 bit	–9.9e ¹⁶ to 9.9e ¹⁶	
	Colore allarme	Imposta il colore dell'allarme			
	Colore valore numerico	Selezionare un colore di visualizzazione allarme per i valori numerici tra 256 colori.			
	Colore sfondo	Selezionare un colore di visualizzazione sfondo allarme per i valori numerici tra 256 colori.			
	Colore motivo	Selezionare un colore di visualizzazione motivo allarme per i va numerici tra 256 colori.			one motivo allarme per i valori
		Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore valore numerico], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo]			
	Lampeggio	 In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. 8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 			

■ Allarme/Impostazioni Colore/Esteso

Il colore visualizzato cambierà secondo l'intervallo dei dati numerici.

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parte DD_0000	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazion Impostazioni allarme/colore El borazione in 1
Commento	N. di intervalli 1 芸 🧱 Specifica intervallo Costante 💌
ABC	1
	N. di intervallo. 0 <= Intervallo01 <= 65535
Seleziona forma	Intervallo Valore 0 芸 🗰 Valore 65535 芸 🗮
🔲 Nes. forma	Specifica del colore Diretto
	Colore valore numerico Lampeggio Colore sfondo Lampeggio 6 Nessuna Nesuna Nessuna Nessuna Nessun
	Pieno
	Colore 7 Jampe Nessuna Colore 7 Jampe Nessuna ggio
	Azione allarme Diretto
	Colore allarme Colore valore numerico 6 V Nessuna V Nessuna V
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
Numero di intervalli	Impostare il numero di intervalli da codificare in base ai colori per la visualizzazione numerica da 1 a 16.
Specifica Area	 Se il [N. di intervalli] è superiore a "2", selezionare il metodo con cui specificare il minimo e il massimo di ciascun intervallo. Se il [N. di intervalli] corrisponde a "1", il valore di [Costante] sarà fisso. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max (Specifica diretta). Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/Max. (Specifica indiretta)

Impostazione			Descrizione				
Specifica dell'area indiretta		Se [Specifica n. di intervalli] è [Indirizzo], selezionare il metodo con cui specificare l'indirizzo per memorizzare il valori numerici minimi e massimi. • Area dopo la visualizzazione dell'indirizzo Assegnato in ordine dal Min. al Max. dall'indirizzo specificato in [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base]. Monitor indirizzo word +1 +2 Max :					
		 Ad esempio: Se l'[Monitor indirizzo word] è "D100", il valore min. sarà "D101" e il max. sarà "D102". Impostazioni individuali Specificare un indirizzo word per [Min] e [Max] individualmente. 					
	N. di intervalli	In [N. di intervalli] selezionare l'intervallo per impostare il minimo il massimo e il colore entro [N. di intervalli] da 1 a 16. Apparirà il valore impostato per [Min.] e [Max.]. Ad esempio: Min. <= Intervallo** < Max.				re il minimo e Apparirà il	
		Impostare il valore minimo e il valore massimo per l'intervallo selezionato in [N. di intervalli]. SeSpecifica di input] è [Costante], impostare un valore min/max. Se [Indirizzo] è impostato, specificare l'indirizzo word in cui sarà memorizzato il valore min/max. L'intervallo dell'impostazione varia secondo il [Tipo di dati] nella scheda [Impostazioni di base] e la presenza o l'assenza di un segno.					ervallo Costante], o, specificare ax. lati] nella li un segno.
			Tipo di	dati	Segno con –	N. di interva	alli
N. di				Daa	Disattiva	0 ~ 65535	5
Intervalli				Dec	Attiva	-32768 ~ 32	767
	Valore Min./		16 hit	Esad.		0 ~ FFFF((h)
	Valore Max.		10 510	Ott		–1777770 ~ 177	7777(o)
				Bin		0 ~ FFFF(I	h)
				BCD		0 ~ 9999	
				Dec	Disattiva	0 ~ 4294967	295
					Attiva	–2147483648 ~ 21	47483647
			00 h it	Esad.		0 ~ FFFFFF	F(h)
		32 bit	32 DIT	Bin		0 ~ FFFFFF	F(h)
				BCD		0 ~ 999999	99
				Virgola mobile		-9.9e ¹⁶ ~ 9.9	9e ¹⁶

Impostazione		Descrizione		
mp	USIAZIONE			
N. di intervalli	Specifica del colore	 Selezionare come definire il colore e il modello per l'intervallo designato. Se [N. di intervalli] equivale a 2 o più, l'impostazione diventa fissa; [Diretta]. Diretta Il [Colore di visualizzazione], il [Motivo] e il [Colore motivo] dell'intervallo specificato in [Numero intervallo] saranno scelti e impostati direttamente. (Specifica diretta) Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sarà memorizzato il codice colore. (Specifica indiretta) 		
	Colore valore numerico	Impostare il colore per i dati numerici del Visualizzatore numerico		
	Colore sfondo	Impostare un colore di sfondo per la parte del Visualizzatore numerico.		
	Motivo	Impostare un motivo di sfondo per il Visualizzatore numerico.		
	Colore motivo	Impostare un colore del motivo per il Visualizzatore numerico.		
Colore bordo		Selezionare il colore del bordo per il Visualizzatore numerico.		
Colore om	bra	Impostare il colore ombra per il testo del Visualizzatore numerico.		
Lampeggio		 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore valore numerico], il [Colore sfondo], il [Colore motivo], il [Colore bordo] e il [Colore ombra]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. 		

Elaborazione in corso

Si possono eseguire operazioni aritmetiche sui dati letti dal dispositivo/PLC e visualizzare i dati risultanti.

💣 Visualizzatore Dati	×
ID parte	mpostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/coll re Elaborazione in corso Apliita input 💶 🕨
Commento	Impostazione in Specifica operazione sui dati Specifica dell'area indiretta Costante Impostazioni singole
ABC	Monitor indirizzo parola Operatore Operazione sui dati [FPLC1]D00000 + 0 Posizione dati Operatore
Nes. forma	C Sinistra 🕫 Destra somma (+) 💌
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione		Descrizione			
Elaborazione in corso		Determinare se eseguire o no un'operazione aritmetica sui dati memorizzati in [Monitor indirizzo word] e visualizzare i risultati.			
		 NOTA Nei casi seguenti, non si può impostare l'[Elaborazione in corso]: Quando viene stabilito [Specifica intervallo input/Intervallo di visualizzazione]. Quando [Allarme] è impostato. 			
	Specifica operazione sui dati	 Selezionare il metodo per impostare i dati con cui operare. Costante Scrivere una costante stabilita come dati su cui operare. (Specifica diretta) Indirizzo Designare l'indirizzo in cui sono memorizzati i dati su cui operare. (Specifica indiretta) 			

Impostazione		Descrizione					
	Specifica dell'area indiretta	Se sce dat: • A Le [M4 Ad q n l'4 N č	la [Specifica gliere il met i su cui oper rea dopo la operazioni a onitor indiri: esempio: uando la Spe ell'area indir Operatore è lel dispositivo/F	a operazion odo di desi are. visualizzaz uritmetiche zzo word] e ecifica oper retta è [Are [+]. PLC	e sui dati] con gnazione per tione del num si svolgono u e l'indirizzo c razione sui da a dopo l'indir Monitor wo Indirizzo D10 ati operazione D10	rrisponde a [N. di indirizzi], gli indirizzi che memorizzeranno i nero di indirizzi atilizzando i valori memorizzati in he segue. ati è [Indirizzo], la Specifica izzo di visualizzazione] e Unità GP	
rso		• Ir S	 Impostazioni individuali Selezionare un indirizzo word separato per i dati dell'operazione. 				
in col	Monitor indirizzo word	Il [Monitor indirizzo word] specificato nella scheda [Impostazioni di base] sarà visualizzato.					
Elaborazione		In [Se] i da bas spe	In [Monitor indirizzo word], impostare gli altri dati. Se la [Specifica operazione sui dati] è impostata su [Costante], inserire o i dati dell'operazione. Ciascun [Tipo di dati] nella scheda [Impostazioni base] ha un intervallo di dimensioni diverso. Se [Indirizzo] è impostato specificare l'indirizzo in cui saranno memorizzati i dati dell'operazione				
			Tipo d	li dati	Segno con +/-	N. di intervalli	
				Dec	Disattiva	0 ~ 65535	
					Attiva	-32768 ~ 32767	
	Dati		401.1	Esad.	-	0 ~ FFFF(h)	
	operazione		16 bit	Ott	-	-1777770 ~ 177777(o)	
				Bin	-	0 ~ FFFF(h)	
				BCD	-	0 ~ 9999	
				Dee	Disattiva	0 ~ 4294967295	
				Dec	Attiva	-2147483648 ~ 2147483647	
				Esad.	-	0 ~ FFFFFFF(h)	
			32 bit	Bin	-	0 ~ FFFFFFF(h)	
				BCD	-	0 ~ 99999999	
				Virgola mobile	-	-9.9e ¹⁶ ~ 9.9e ¹⁶	

Impostazione		Descrizione			
aborazione in corso	Posizione dati	Selezionare i dati dell'operazione o la posizione di visualizzazione dell'indirizzo word dell'operazione da [Destra] o [Sinistra]. Destra: l'Indirizzo word monitor si trova a sinistra, i dati dell'operazione o l'indirizzo word di destinazione si trovano a destra <u>Monitor indirizzo word Operatore Operando</u> <u>[PLC1]D00010 V @ AND V 70 @ 10</u> Sinistra: i dati dell'operazione o l'indirizzo word si destinazione si trovano a sinistra, il Monitor indirizzo word a destra <u>Operazione sui dati Operatore Monitor indirizzo parola</u> <u>70 @ 10 Peratore Monitor indirizzo parola</u>			
Ξ	Operatore	 Scegliere un operatore tra [Addizione (+)], [Sottrazione (-)], [Moltiplicazione (*)], [Divisione (/)], [AND logico (&)], [OR logico ()] oppure [OR esclusivo (^)]. NOTA Quando il formato dei dati per un calcolo è 32 bit Virgola mobile, solo l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione potranno essere eseguite. 			
	NOTA • C iş • S d • I g d 2 1	Qualsiasi cifra in sovraccarico risultante da un'operazione aritmetica sarà gnorata. Ad esempio, quando [16 Bit Esad] è stato impostato, il risultato di FFFF(h) + 1(h)" sarà "0000(h)". Se la divisione dà resto, si può verificare un errore come risultato lell'arrotondamento della cifra decimale. risultati dei calcoli dell'indirizzo di base + valore di offset sono sempre gestiti come valori 16 bit Bin, indipendentemente dalla lunghezza dei dati e lall'impostazione del formato dei dati. Se i risultati di un calcolo superano i 16 bit (valore max: 65535), i bit da 0 a 5 saranno gestiti come validi e quelli in ordine più alto saranno scartati.			

14.11.2 Visualizzatore testo

Impostazioni di base/Base

Visualizza il testo memorizzato nell'indirizzo word specificato del dispositivo/PLC. T14.3 Visualizzazione/input di dati di testo" (pagina 14-8)

💰 Visualizzatore Dati	x
Visualizzatore Dati	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Visualizza dati Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Dati Statistici Mostra Valore Visualizza input Mostra Valore Visualizza input Abilta input . [FLC1]D00002
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>) Annulla

Impostazione	Descrizione
Monitor indirizzo word	Il Visualizzatore testo visualizza il testo che inizia con l'indirizzo word qui definito per il numero di indirizzi consecutivi definiti dal [Visualizzatore caratteri] nella scheda [Visualizzare]. Ad esempio: Quando [N.di caratteri visualizzati] nella scheda [Visualizzatore caratteri] è " 5" e l' [Monitor indirizzo word] è "D100", l'ultimo indirizzo diventerà "D102".
	• La relazione tra i dati word di ordine alto e basso differirà secondo il tipo di dispositivo/PLC.
Abilita input	Determinare se l'input del tastierino e del lettore di codici a barre sarà accettato dal Visualizzatore testo.

Impostazione	Descrizione
	Specifica se è il caso di memorizzare il Registro operazioni. L'opzione può essere specificata solo quando viene selezionato [Abilita input].
Ottieni registro operazioni	 NOTA Quando non viene selezionata l'opzione [Attiva funzione Registro operazioni] per le impostazioni comuni [Impostazioni Registro operazioni], apparirà un messaggio che afferma che non è possibile memorizzare un registro operazioni di ogni singola parte. [Selezionare [Attiva funzione Registro operazioni], quindi attivare le Impostazioni registro operazioni.

Impostazioni di base/Impostazioni Estese

Si può specificare indirettamente un indirizzo per il Visualizzatore testo, oppure impostare una condizione di aggiornamento per il testo visualizzato.

💰 Visualizzatore Dati	
ID parti	Impostazioni di base mpostazioni di visualizzazione Impostazione colore Abilita input
DD_0000 🗧	Visualizza dati
Commento	🔄 🔍 🌆
000	Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Visualizza Numerico Testo Data/Dra Dati Statistici Limite input
HDU	Tipo di indirizzo Diretto 💌 🗹 Abilita input < <u><<base< u=""></base<></u>
Seleziona forma	Monitor indirizzo word
Trasparente	
	- Aggiornamento
	Alla modifica dati Bit su ON Variazione bit
	Indirizzo bit di aggiornamento
	🗖 Leggi dopo l'avvio
Guida (<u>H</u>)	OK (D) Annulla

Impostazione		Descrizione			
Tipo di indirizzo		Si può definire l'indirizzo del Visualizzatore (Monitor indirizzo word) nei modi seguenti: [Specifica diretta], [Indirizzo] o [Tipo e indirizzo del dispositivo].			
Abilita input		Si può accettare l'input da un tastierino, da un lettore di codici a barre o da un lettore di codici a barre bidimensionali. Selezionare questa casella per visualizzare la scheda [Input dati].			
Monitor indirizzo word		Si può ottenere un Visualizzatore numerico in tempo reale di dati memorizzati nell'indirizzo word specificato qui. Per specificare indirettamente il Monitor indirizzo word, nell'elenco [Tipo di indirizzo], selezionare [Indirizzo] oppure [Indirizzo del tipo di dispositivo].			
	Indirizzo	Designa indirettamente il dispositivo specificato nell'[Indirizzo di base].			

Impostazione			Descrizione
		Indirizzo di base	Tipo di indirizzo Indirizzo V Abilita input <u>CBase</u> Monitor indirizzo word Indirizzo offset [PLC1]D00001 V P [PLC1]D00000 V P C Bin C BCD L'[Indirizzo di base] diventa l'indirizzo standard indirettamente
			Nell' [Indirizzo offset], impostare l'indirizzo che memorizza il valore di offset dall'[Indirizzo di base]. Ad esempio, quando si specifica indirettamente [Monitor indirizzo word] D35 [Indirizzo di base] = D10 [Indirizzo offset] = D100
Monitor indirizzo word	Indirizzo	Indirizzo offset	[Indirizzo di base] = D10 [Indirizzo offset] = D100 I dati nell'[Indirizzo offset] sono gestiti come il valore di offset dell'[Indirizzo di base]. Nel dispositivo/PLC Unità GP D100 = 25 D10 + +25 D35 + 40 + +25 L'[Indirizzo di base] (D10) è stato aggiunto ai dati dell'[Indirizzo offset] (D100), che è "25", e i dati "40" dell'indirizzo risultante D35 saranno visualizzati. IMPORTANTE • Se l'operazione [Indirizzo di base] + [Valore di offset] ha come risultato cifre in sovraccarico (che superano 16 bit), il Monitor indirizzo word corretto non potrà essere richiesto. In questo caso, il Monitor indirizzo word non sarà definito.
		Bin, BCD	Scegliere il tipo di dati memorizzati nell'[Indirizzo di specifica valore offset] tra [Bin] o [BCD].
	Indiriz dispo	zzo e tipo di sitivo	Designa indirettamente indirizzo e dispositivo.
		Dispositivo/ PLC	Quando il [Tipo di indirizzo] è [Tipo e indirizzo del dispositivo], selezionare quale indirizzo del dispositivo/PLC designare indirettamente.

Impostazione		stazione	Descrizione
Monitor indirizzo word	Indirizzo e tipo di dispositivo	Indirizzo iniziale di specifica dispositivo	The dividizes Indicate e Theo dispositive It Abilita input ccRead Monitor indrizzo word Improvember (C PLC1 Improvember (C PLC1) Improvember (C PLC1) Indrizzo iniziale dell'indirizzo word per specificare l'indirizzo del dispositivo]. Memorizzare la modalità indirizzo iniziale di specifica dispositivo]. Memorizzare la modalità Indirizzo in [Indirizzo iniziale di specifica dispositivo]. La modalità Indirizzo del dispositivo interno o esterno (PLC). Memorizzare il codice e l'indirizzo del dispositivo interno o esterno (PLC). Memorizzare il codice e l'indirizzo del dispositivo interno o esterno (PLC). Memorizzare il codice dispositivo e il codice indirizzo. Ad esempio, quando si specifica dispositivo] = D100 [Modalità Indirizzo] = Dispositivo esterno (PLC) [Codice dispositivo] = CN:0061 En el dispositivo/PLC Unidad GP D100 Moda de la dirección *1 CN35 40 D101 7000 Código del dispositivo 12 D102 25 Codice indirizzo (H) 140 D103 Código de la dirección *10 12 12 Saranno visualizzati dati "40" dell'indirizzo CN35 designato da D100, D101, D102 e D103. 100, D101, D102 e D103. INOTA • Se l'indirizzo designato indirettam

Impostazione		Descrizione
Visua dell'a	alizza stato ggiornamento	 Designare la condizione che aggiornerà il Visualizzatore. Questo si può impostare solo sullo schermo Dettagli. Modifica dati Visualizzatore viene aggiornato quando si verifica un cambiamento nei dati memorizzati nel [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base]. Bit ON Visualizzatore viene aggiornato quando un bit memorizzato nel [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base] Visualizzatore viene aggiornato quando un bit memorizzato nel [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base] Variazione bit Visualizzatore viene aggiornato quando un bit memorizzato nel [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base] viene portato su ON. Variazione bit Variazione viene aggiornato quando un bit memorizzato nel [Monitor indirizzo word] nella scheda [Impostazioni di base] cambia stato da ON ad OFF o viceversa. NOTA Quando si imposta l'Animazione Visibilità e si selezionano [Bit ON] o [Variazione bit] si verificherà la seguente operazione. Quando Bit On o Variazione bit sono selezionati nello stato invisibile, il Visualizzatore testo sarà aggiornato durante lo stato di invisibilità. Quindi, nello stato visibile, sarà mostrato il testo aggiornato. Inoltre, quando il valore di Monitor indirizzo word viene cambiato, manterrà lo stato invisibile. Come avviene in un'operazione regolare, il Visualizzatore testo non sarà aggiornato anche se si cambia il valore del Monitor indirizzo word. Quindi, quando entra in stato invisibile, apparirà il testo non aggiornato.
	Visualizza indirizzo del bit di aggiornamento	Definisce l'indirizzo di bit di trigger ON/OFF per quando [Visualizza stato dell'aggiornamento] viene portato su [Bit ON] o su [Variazione bit].
	Leggi dopo l'avvio	Quando i dati di testo presentano notevole volume o molte parti del Visualizzatore testo sono impostate su un singolo schermo, selezionare questa casella per fare in modo che ciascuno dei Visualizzatori testo possa aumentare le velocità di visualizzazione degli altri tag. In ogni caso, quando si seleziona questa casella, le velocità del Visualizzatore testo diminuiranno.

NOTA	 Dopo aver modificato i dati nell'indirizzo monitor, modificare [Visualizza indirizzo del bit di aggiornamento] in modo da visualizzare il testo. Se l'ordine di modifica viene invertito, il testo potrebbe non essere visualizzato in modo corretto. Se l'[IVisualizza indirizzo del bit di aggiornamento] cambierà immediatamente dopo che i dati di testo sono modificati nel dispositivo/PLC, potrebbero verificarsi casi in cui il testo non viene visualizzato correttamente. In questo caso, programmare il dispositivo/PLC per usare [Aspetta ad inviare] per ritardare leggermente il cambio di bit di trigger. Il periodo [Aspetta ad inviare] dipende dalla quantità di parti collocate, tempo di scansione, velocità di trasmissione e numero di caratteri usati.

Input dati/Impostazioni di base

💰 Visualizzatore Dati		×
ID parti DD_0000 👘 Commento ABC Seleziona forma Trasparente	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazione di lore Tocco Bit Attiva tastierino di popup Ordine di inserimento Ordine di input	Abiita input
Guida (<u>H</u>)	OK (<u>0</u>)	Annulla

Impostazione	Descrizione
	 Selezionare il metodo che modificherà il Visualizzatore dati nello stato di input (stato visualizzazione cursore). Tocco Quando si tocca il Visualizzatore dati, si cambia lo stato di Abilita input.
Metodi di input dati	Mostra cursore! Input Tocco Viene Visualizzato il Uiene Visualizzato il Uiene Visualizzato il Uiene Visualizzato il Uiene Visualizzato il Tocca!

NOTA • Se si tocca un Visualizzatore dati mentre si introducono i o un altro Visualizzatore dati, i dati inseriti torneranno ai da precedenti e le parti toccate più di recente saranno inserite stato di Abilita input. Viene visualizzato il cursore dati 1 Stato ingresso Toccare il Visualizzatore dati 1 e senza decidere tocca il Visualizzatore dati 2 e Viene visualizzatore dati 2 e	dati in ti nello
Toccare il Visualizzatore dati 1 e senza decidere tocca il Viene Visualizzatore dati 2 e Visualizzazione dati 2 Stato ingresso	Invio
Metodi di input dati	:ca!
Bit Quando Indirizzo bit di abilitazione input si trova su ON, Visualizzatore dati si trova nello stato di Abilita input. Mostra cursore! lautorizzazione ON di ingresso OFF Indirizzo bit Indirizzo bit Indirizzo bit La variabile Tocco impostata in [Indirizzo bit di Autorizzazione ingresso] si trova su ON!!	il rsore
 NOTA Se [Indirizzo bit di abilitazione input] si trova su OFF men inseriscono i dati in un Visualizzatore dati, lo stato di Abil input sarà annullato, e i dati di input verranno cancellati. 	ntre si lita
Tocco C Bit >>Dettadii ○ Ordine di inserimento Ordine di input 1	

Impostazione		Descrizione
		Selezionare per visualizzare un tastierino di popup quando si tocca la parte Visualizzatore dati.
Тоссо	Attiva tastierino di popup	NOTA • Un tastierino di popup non può essere utilizzato quando il Visualizzatore dati viene sistemato su uno schermo Finestra.
	Indica ordine di inserimento	Quando si inseriranno i dati in più Visualizzatori dati in sequenza, selezionare l'ordine in cui saranno inseriti nello stato di input.
	Ordine di input	Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte sarà inserita nello stato di input.
Bit		C Tocco Bit Indirizzo bit abilitazione input [PLC1]X00000 Crdine di input 1
	Indirizzo bit di abilitazione input	Quando l'indirizzo bit impostato qui si porta su ON, il Visualizzatore dati entra nello stato di input.

Impostazione		Descrizione
		Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte inserirà lo stato di Abilita input nel caso in cui [Indirizzi bit di abilitazione input] multipli si portino su ON contemporaneamente (quando un indirizzo bit è stato registrato su più parti di un Visualizzatore dati o quando diversi indirizzi di bit si portano su ON allo stesso tempo).
Bit	Ordine di input	 NOTA Se più di un [Indirizzo bit adi abilitazione input] si porta su ON contemporaneamente, i Visualizzatori dati inseriranno lo stato di input secondo le proprie impostazioni di [Ordine di input]. Se le impostazioni di [Ordine di input] sono le stesse, l'ordine di stato di input sarà determinato dall'ordine in cui le parti sono state collocate. Se [Indirizzo bit di abilitazione input] dei Visualizzatori dati collocati sullo schermo di base e sullo schermo Finestra si portano su ON contemporaneamente, lo schermo di base avrà priorità rispetto allo schermo Finestra per quanto riguarda lo stato di input.
		Quando si inseriscono le Visualizzazioni dati su entrambi gli schermi di base e Finestra, assicurarsi di impostare un altro
		[Indirizzo bit di abilitazione input].
		Finestra MENU
		Multiplo [Ingresso indirizzo bit autorizzazione] si porta su ON simultaneamente
 • Quando Animazione Visibilità è impostata per le Parti del Visualizzatore testo, si svolgeranno le seguenti operazioni. • Quando è invisibile, non può essere attivata via tocco. • Se un'Operazione bit viene eseguita quando è visibile, apparirà la casella Input, e quando si configura il tastierino di popup, anche quest'ultimo apparirò 		
 Se un'Operazione bit viene eseguita quando non è visibile, rimarrà nello stato invisibile e la casella Input non apparirà. In ogni caso, se l'operazione bit viene attivata e si trova nello stato visibile mentre Bit si trova su ON, la casella Input apparirà contemporaneamente. Tuttavia, quando una parte del Visualizzatore numerico si trova nello stato di Input, questa parte entrerà nello stato di Input una volta completato l'input. Quando passa da visibile a invisibile nello stato Input, questo stato sarà annullato. Se un tastierino di popup viene visualizzato, diventerà anche invisibile. 		
trasferito alla parte di Visualizzatore numerico successiva. Inoltre, se l'ordine di input viene applicato nello stato invisibile, la casella di input n apparirà e sarà trasferita alla parte del Visualizzatore numerico successiv		

Abilita input/Impostazioni estese

💰 Visualizzatore Dati	x
ID parte	Impostazioni di visualizzazione Impostazioni allarme/colore Elaborazione in color Abilita input
ABC	
Seleziona forma	Stile di input Auto azzeramento DFF Inserimento codice a barre Indica ordine di inserimento Indica ordine di inserimento Ordine di input Image: Still di input Indica ordine di inserimento Image: Still di input Indica ordine di inserimento Image: Still di input
	Interblocco Indirizzo interblocco Condizione attivazione del tocco Condizione Bit è ON C Quando Bit è OFF
	Completamento input Indirizzo bit input completato
Guida(G)	OK (0) Annulla

I	mpostazione	Descrizione		
Тоссо	Attiva tastierino di popup	 Scegliere se visualizzare un tastierino di popup quando si tocca la parte Visualizzatore dati. NOTA • Un tastierino di popup non può essere utilizzato quando il Visualizzatore dati viene sistemato su uno schermo Finestra. 		
	Tipo di tastierino	 Tastierino di sistema Usare la registrazione mediante tastierino standard per GP-Pro EX. Usare il tastierino nei casi normali. Tastierino utente Creare un tastierino definito dall'utente con la parte Tastierino. Questo tastierino consente l'input personalizzato. ⁽²⁾ "15.6.1 Guida alle impostazioni del tastierino ■ Tastierino utente" (pagina 15-36) 		
	Tastierino di sistema	Visualizzare la registrazione predisposta mediante tastierino standard in GP-Pro EX.		

I	Impostazione		Descrizione
	Tastierino utente		Impostare il numero del tastierino personalizzato.
		Tastierino	[©] "15.6.1 Guida alle impostazioni del tastierino ■ Tastierino utente" (pagina 15-36)
	Specifica posizione		Scegliere di impostare o no la posizione di visualizzazione del tastierino di popup. Se viene selezionato [Attiva], si potrà selezionare l'Area di visualizzazione del tastierino di popup e si potrà spostarla dopo avere collocato la parte del Visualizzatore dati. NOTA • Quando si raggruppa un Visualizzatore dati con altre parti, non è possibile selezionare o spostare l'Area di visualizzazione del
	Indica ordine di inserimento		Quando si inseriranno i dati in più Visualizzatori dati in sequenza, selezionare l'ordine in cui saranno inseriti nello stato di input.
Тоссо		Ordine di input	Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte sarà inserita nello stato di input.
		Numero gruppo di inserimento	Dividere i Visualizzatori dati in gruppi per l'Input dati continuato. Il cursore si sposterà a sua volta su ciascun Visualizzatore dati successivo registrato nello stesso gruppo, secondo l'ordine di input, inserendo ciascun Visualizzatore nello stato di Abilita input. Il numero di raggruppamento va da 1 a 10.
	Interblocco		Designare se utilizzare o no l'Indirizzo e il Livello di sicurezza quando si usa la funzione Interblocco (che consente il Tocco solo quando le condizioni vengono soddisfatte).
		Usa un Indirizzo	Questa funzione consente input solo quando i bit dell'[Indirizzo Interblocco] sono selezionati mediante la [Condizione di attivazione del tocco]. Selezionare la casella per usare l'Interblocco. ^(C) "14.7 Come impedire errori di funzionamento grazie ad Interblocco" (pagina 14-25)
		Indirizzo	Selezionare l'indirizzo bit che designerà la condizione da attivare, per consentire ai dati in input di essere inseriti. Il tocco è attivato o disattivato secondo lo stato di quest'indirizzo.

Impostazione			Descrizione				
			Selezionare la condizione che consentirà alla parte di essere toccata e di consentire ai dati in input di essere inseriti.				
			Cattiv	ondizione vazione del tocco	Indirizzo di stato	Tocco Attiva/Disattiva	
			Qu	iando Bit è	ON	Tocco attivato	
		Condizione		su ON	OFF	Tocco disattivato	
		attivazione del	Qu	iando Bit è	ON	Tocco disattivato	
	22	tocco		su OFF	OFF	Tocco attivato	
	Inter	Usa livello di sicurezza	 NOTA Quando la funzione [Condizione attivazione del tocco] di interblocco viene disattivata durante l'input, il Visualizzatore dati resterà nello stato Abilita input. L'Interblocco non funzionerà fino al termine dell'input. Selezionare se usare la funzione sicurezza per ciascuna parte. Quando si accede a un livello di sicurezza più elevato di quello impostato per la parte. l'Operazione tocco sarà attivata 				
		Livello	Impos	tare il livell	o di sicurezza della p	parte da 1 a 15.	
Bit			C Tocco Indirizzo bit abi [(PLC1)X00000 Stile di input Ordine di input Indirizzo bit	Bit Iitazione input Auto azzeramento ON I put	< <base< td=""><td></td></base<>		
	Indirizzo bit di abilitazione input		Quando l'indirizzo bit impostato qui si porta su ON, il Visualizzatore dati entra nello stato di input.				

Impostazione		Descrizione
Bit	Ordine di input	 Selezionare l'ordine da 1 a 384 in cui la parte inserirà lo stato di Abilita input nel caso in cui [Indirizzi bit di abilitazione input] multipli si portino su ON contemporaneamente (quando un indirizzo bit è stato registrato su più parti di un Visualizzatore dati o quando diversi indirizzi di bit si portano su ON allo stesso tempo). NOTA Se più di un [Indirizzo bit adi abilitazione input] si porta su ON contemporaneamente, i Visualizzatori dati inseriranno lo stato di input secondo le proprie impostazioni di [Ordine di input]. Se le impostazioni di [Ordine di input] sono le stesse, l'ordine di stato di input sarà determinato dall'ordine in cui le parti sono state collocate. Se [Indirizzo bit di abilitazione input] dei Visualizzatori dati collocati sullo schermo di base e sullo schermo Finestra si portano su ON contemporaneamente, lo schermo di base avrà priorità rispetto allo schermo Finestra per quanto riguarda lo stato di input. Quando si inseriscono le Visualizzazioni dati su entrambi gli schermi di base e Finestra, assicurarsi di impostare un altro [Indirizzo bit di abilitazione input].
Modalità input		 Azzeramento automatico OFF I nuovi dati si sovrapporranno a quelli precedentemente inseriti. Premendo [CLR] sul tastierino si azzera il valore. Azzeramento automatico ON Il primo tasto premuto (ad eccezione del movimento del cursore, [ENT], [DEL] o [BS]) azzererà i dati di testo inseriti in precedenza. Auto azzeramento ON + Controllo input Quando si usa l'input dei codici a barre, controllare se il N. di cifre inserite coincide con il [Visualizzatore caratteri]. Se non coincidono, i dati non saranno scritti nell'indirizzo word.
Input codice a barre		barre. 🐨 "16.2.2 Procedura di impostazione" (pagina 16-5)



Impostazioni di visualizzazione

Impostare i font e gli attributi del Visualizzatore di testo.

💰 ¥isualizzatore Dati						×
ID parti	Impostazioni di base	Impostazioni di visualizza	azione	Impostazione c	olore	
	Impostazione tipi di	caratteri				
Commento	Tipo font	Font standard	• D	limensioni	8 x 16 punto	•
	Lingua di visualizzazione	ASCII	• A	ttributo testo	Normale	•
:						
ABC	N. di car. visualizza	ti				
	5 🐳	Posizione	fissa			
	Stile visualizzazione	,				
Seleziona forma	EEE					
🗖 Trasparente		, incorito (Maetro actorio	abil			
		e insenio (Mostra astens	criij			
<u>;</u>						
j						
Guida (H)					א ווחשו	
						VIIIulia

Impostazione		Descrizione		
Impostazione tipi di font		Impostare un font per il testo.		
	Impostazione tipi di font	Scegliere il tipo di font per il testo.		
		Scegliere le dimensioni del font per il testo.		
		Font standard: (8 to 64) x (8 to 128).		
	Dimensioni	Font standard (Dimensioni fisse): [6x10], [8x13], [13x23]		
		(Visualizza solo caratteri a byte singolo)		
		Font Stroke: da 6 a 127.		
	Lineuro di	Selezionare la Lingua di visualizzazione: [Giapponese], [ASCII], [Cinese		
	Lingua di	(semplificato)], [Cinese (tradizionale)], [Coreano], [Cirillico] o		
	VISUAIIZZAZIONE	[Tailandese].		
		Selezionare gli attributi del testo.		
		Font Standard: Scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra].		
	Attributo testo	(Quando di usano le dimensioni font [6x10],		
		selezionare [Standard] oppure [Ombra].)		
		Font Stroke: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo].		
N. di caratteri		Impostare il numero di caratteri da visualizzare su ciascuna linea da 1 a		
		100.		

Impostazione	Descrizione
Posizione fissa	Specificare se il testo sarà fissato nel centro della parte.
Stile visualizzazione	Selezionare l'allineamento del testo nell'area del Visualizzatore numerico. [Allinea a destra], [Allinea a sinistra] o [Allinea al centro].
Nascondi valore input (Mostra asterischi)	Impostare qualsiasi valore di input indicato dagli asterischi.

■ Impostazioni colore/Base

Selezionare un colore per il Visualizzatore testo.

💰 Visualizzatore Dati	x
ID parte	Impostazioni (i base Impostazioni di visualizzazione Impostazione colore Abilita input
DD_0000 🛨	>>Dettagli
Lommento	Colore bordo
	7 Jampeggio Nessun
	Colore testo Colore ombra
ABC	6 🔽 Lampeggio Nessun 🗹 🔽 Lampeggio Nessuna 🚹
	Colore sfondo
Seleziona forma	Lampeggio Nessun
🔲 Nes. forma	Motivo
	Pieno
Guida(G)	
	UK (U) Annulla

Impostazione	Descrizione
Colore bordo	Selezionare un colore per il bordo.
Colore testo	Selezionare un colore testo.
Colore ombra	Selezionare un colore di sfondo per il testo.
Colore sfondo	 Selezionare un colore di sfondo per il testo. NOTA Quando il Colore sfondo è impostato su trasparente ed è selezionata l'opzione [Nessuna forma] sarà visualizzato solo il Valore numerico. In ogni caso, l'intervallo che può essere toccato una volta attivato Abilita input includerà solo il Visualizzatore numerico e sarà di valore inferiore
Motivo	a quello normale. Selezionare un motivo di sfondo.

Impostazione	Descrizione
Colore motivo	Selezionare un motivo per il colore di sfondo.
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], il [Colore testo], il [Colore ombra], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.

Impostazioni colore/Estese

Selezionare come il colore dei dati di testo delle parti del Visualizzatore testo cambia quando il bit passa su ON.

💰 Visualizzatore Dati	×
ID parte DD_0002	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazione colore
Commento ABC Seleziona forma Trasparente	Colore bordo 7 Lampeggio Nessuna Colore ombra 6 Lampeggio Nessuna 7 Lampeggio Nessuna 7 Colore sfondo 1 Lampeggio Nessuna 7 Motivo Pieno 7 Modifica colore Indirizzo bit [PLC1]X00000 7 Colore testo 6 Lampeggio Nessuna 7 Colore sfondo 1 Lampeggio Nessuna 7 Motivo Pieno 7
Guida(<u>H</u>)	OK (Q) Annulla

Impostazione		Descrizione
Modifica colore		Selezionare se un colore diverso sarà visualizzato quando l'[Indirizzo bit] designato viene portato su ON.
	Indirizzo bit	Quando l'indirizzo impostato in questo punto si porta su ON, avverrà il cambio colore.
	Colore testo	Quando l'[Indirizzo bit] si porta su ON, questo colore di testo sarà visualizzato.
	Colore sfondo	Quando l'[Indirizzo bit] si porta su ON, questo colore di sfondo sarà visualizzato.
	Motivo	Selezionare un motivo di sfondo.
	Colore motivo	Selezionare un motivo per il colore di sfondo.
		Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore testo], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo].
	Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

14.11.3 Visualizzatore data/ora

Impostazioni di base

Visualizza la Data/l'Ora.

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base In postazione colore
DD_0000	Visualizza dati
Commento	
ABC	Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Visualizza Numerico Testo Data/Dra Dati Statistici Limite input
	Impostazione tipi di caratteri Tipo font Font standard Dimensioni
Seleziona forma	Attributo testo Normale 🔽
Trasparente	🔽 Data 🛛 aa/mm/gg 💽 🔽 Posizione fissa
	🗹 Giorno della settimana
	🔽 Ora hh:mm 💌
	ánteorima
	Visualizzatore a 7 segmenti <u>aa/mm/gg (Mon) hh:mm</u>
Guida (H)	OK (0) Annulla

Impostazione		Descrizione
Impostazione tipi di font		Impostare un font per la data/l'ora.
	Impostazione tipi di font	Scegli un tipo di font per la data /l'ora tra [Font standard] o [Font stroke].
		Scegliere le dimensioni dei font per la data/l'ora
		Font standard: (8 to 64) x (8 to 128).
	Dimensioni	Font Standard (Dimensioni fisse):[6x10], [8x13], [13x23]
		(Visualizza solo caratteri a byte singolo)
		Font Stroke: da 6 a 127.
		Selezionare gli attributi del testo.
	Attributo testo	Font standard: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra].
		(Quando si usano le dimensioni font [6x10], selezionare
		[Standard] od [Ombra].)
		Font stroke: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo].
		ΝΟΤΑ
		• Questa impostazione non è disponibile per [Visualizzatore a 7 segmenti].
		Continua
Impostazione	Descrizione	
--------------------------------	---	
	Decidere se impostare o no la visualizzazione della data, e, se questo è il caso, selezionare il formato dei dati visualizzati tra [aa/mm/gg], [gg/mm/aa], [mm/gg/aa], [20aa/mm/gg], [gg/mm/20aa] o [mm/gg/20aa].	
Data	 NOTA Quando si lavora con un linguaggio a caratteri a doppio byte e si seleziona un Formato dati visualizzatiche include l'anno, il mese o la data, i numerali useranno caratteri a doppio byte. In ogni caso, se si seleziona [Visualizzatore a 7 segmenti], i numerali useranno caratteri a byte singolo. 	
Giorno della settimana	Selezionare se visualizzare il giorno.	
Ora	 Specificare se visualizzare l'ora, e scegliere il Formato dati visualizzati tra [hh/mm/ss] o [hh/mm]. NOTA Quando si lavora con un linguaggio a caratteri a doppio byte e si seleziona un Formato dati visualizzatiche include l'anno, il mese o la data, i numerali useranno caratteri a doppio byte. In ogni caso, se si seleziona [Visualizzatore a 7 segmenti], i numerali useranno caratteri a byte singolo. 	
Posizione fissa	Selezionare quest'opzione per visualizzare il valore numerico al centro della parte.	
Visualizzatore a 7 segmenti	 Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti. NOTA Questo non può verificarsi quando [Dimensioni] corrisponde a [Dimensioni fisse]. Questo caso può verificarsi solo quando [Attributo testo] viene selezionato come [Standard]. 	
Anteprima	Visualizza l'immagine dei dati secondo le impostazioni.	

Impostazioni colori

La scheda colore definisce i colori nella parte Visualizzatore Data/Ora.

"14.6 Visualizzazione data ed ora" (pagina 14-22)

💕 Visualizzatore Dati	X
ID parte DD_0000	Impostazioni di bale Impostazione colore
Commento ABC Seleziona forma Nes. forma	Colore bordo 7 Lampeggio Nessuna 6 Lampeggio Nessuna 7 Colore sfondo 1 Lampeggio Nessuna Motivo Pieno
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
Colore bordo	Definisce il colore del bordo del Visualizzatore Data/Ora.
Colore valore numerico	Definisce il colore del testo del Visualizzatore Data/Ora.
Colore ombra	Definisce il colore del testo ombra del Visualizzatore Data/Ora.
Colore sfondo	Definisce il colore di sfondo del Visualizzatore Data/Ora.
Motivo	Definisce il motivo per il Visualizzatore Data/Ora.
Colore motivo	Definisce il colore che si inframmezza nel colore di sfondo per creare un motivo per il Visualizzatore Data/Ora.
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], il [Colore valore numerico], il [Colore ombra], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

14.11.4 Visualizzatore dati statistici

Questa funzione deduce le statistiche dai valori degli indirizzi word successivi e le visualizza come valori numerici. Questo sistema è utilizzato principalmente per visualizzare dati statistici in un Grafico. Le impostazioni dei dati statistici possono essere impostate indipendentemente, persino senza usare le impostazioni del Grafico.

NOTA	• Quando si imposta Animazione Visibilità, sarà per la parte Visualizzatore
	dati statistici. Non si può impostare individualmente per ciascun elemento
	dati.

Base

💰 Vicualizzatore Dati					X
Visualizzatore Dati ID parte DD_0000 Commento ABC ABC	Impostazioni di base mpost Visualizza dati Visualizzator Visualizzator eNumerico N. di divisioni dati 2	azioni di visualizz Visualizzazi one testo	azione Impostaz Lista Visualizzazion ora/data	ione colore	Mostra valore Imite
Seleziona forma	Indirizzo word [[PLC1]D00000 Tipo di dati Bin a 16 bit 💌	• .	[PLC1]D00001	I	
Guida(G)				OK (0)	Annulla

Impostazione	Descrizione
N. di divisioni dati	Impostare il numero di dati mostrati nel Visualizzatore dati statistici. I valori possibili sono compresi tra 2 e 16.
Indirizzo word	Definisce l'indirizzo word iniziale per i dati nel Visualizzatore dati statistici. N. di divisioni dati definisce il numero degli indirizzo word consecutivi provenienti da quest'indirizzo word che appare nella parte Visualizzatore dati statistici. Quando si usa il Visualizzatore dati statistici con un Grafico di visualizzazione blocchi dati, l'indirizzo word in questo campo corrisponderà a quelli del Grafico.

Impostazione		Descrizione	
	Selezionare il tipo di dati da visualizzare.		
	Lunghezza bit	Tipo di dati	
	16 bit	Bin, BCD	
Tipo di dati	32 bit	Bin, BCD, Dimensionabili	
	• Un singolo Visua tipi di dati divers	i come Bin, BCD e Dimension	può combinare dati da nabili.

Impostazioni di visualizzazione

Impostare il font e gli attributi per il VIsualizzatore dati statistici.

Visualizzatore Dati	×
ID parti DD_0000 😴 Commento	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazione Impostazione colore Impostazione tipi di caratten Tipo font Font standard T Dimensioni 8 x 16 punto T
ABC Seleziona forma Trasparente	Tipo font Font standard Attributo testo Formato visualizzazione Percentuale N. di car. visualizzati N. di car. visualizzati N. di car. visualizzazione Site visualizzazione Stie visualizzazione Soppressione zeri Anteprima Visualizzatore a 7 segmenti Dimensione automatica
Guida (H)	OK (0) Annulla

In	npostazione	Descrizione		
Impostazione tipi di font		Impostare un font per il testo.		
	Impostazione tipi di font	Scegliere un tipo di font per i dati statistici tra [Font standard] e [Font stroke].		
	Dimensioni	Scegliere le dimensioni dei font per i dati statisticiFont standard: $(8 \text{ to } 64) \text{ x } (8 \text{ to } 128)$.Font standard (Dimensioni fisse): $[6x10], [8x13], [13x23]$ (Visualizza solo caratteri a byte singolo)Font Stroke:da 6 a 127.		

Impostazione		Descrizione		
Attributo testo		 Selezionare gli attributi del testo. Font standard: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra]. (Quando si usano le dimensioni font [6x10], selezionare [Standard] od [Ombra].) Font stroke: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo]. NOTA Quando si usa [Font con dimensioni automatiche] sia con [Visualizzazione a 7 segmenti] sia con [Font stroke], l'[Attributo testo] non può essere definito. 		
Formato visualizzazione		 Esistono tre modi di visualizzare dati statistici: [Percentuale], [Valore numerico] e [Valore numerico + Percentuale]. MPORTANTE Quando è stato selezionato [Percentuale], l'operazione di divisione può creare risultati che, se totalizzati, non equivalgono esattamente al 100%. 		
Totale cifre visualizzate		Se [Formato visualizzazione] viene impostato su [Valore numerico] o [Percentuale + Valore], impostare le cifre da visualizzare nel Visualizzatore dati statistici. I numeri dopo il punto decimale sono inclusi nelle cifre da visualizzare. In ogni caso, il punto decimale non è incluso nelle cifre da visualizzare.		
N. di cifre decimali		 Selezionare il metodo di designazione per specificare le cifre decimali. Quest'opzione può essere impostata quando il [Tipo di dati] è [Bin] o [Dimens]. Costante Specificare un valore fisso per le cifre decimali. (Specifica diretta) Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzate le cifre decimali (Specifica indiretta) 		

Impostazione	Descrizione			
N. di cifre decimali	N. di cifre decimali Costante Quando [Cifre decimali specificate] è [costante], selezionare il N. di cifre dopo il punto decimale. Ad esempio: quando il totale di cifre da visualizzare è 5 e il numero di posizioni decimali è 2, l'aspetto sarà il seguente: 123.45 Numero di punti decimali da impostare dipende dal [Tipo di dati].			
	Lunghezza dati	Tipo di dati	Totale cifre visualizzate	N. di cifre decimali
	16 bit	Bin	4 44	1 ~ 10
	10 01	BCD	1~11	-
		Bin	1 11	1 ~ 10
	32 bit	BCD	1~11	-
		Virgola mobile	1 ~ 17	1 ~ 16
Indirizzo cifre decimali	N. di cifre decimali Address Image: Plant Pla			
Stile visualizzazione	Esistono tre modi di collocare dati statistici: [Allinea a destra], [Allinea a sinistra] e [Allinea al centro].			
Soppressione zeri	Se l'opzione è selezionata, gli zeri non significativi non vengono visualizzati. Ad esempio: Quando il totale di cifre da visualizzare = 4 Soppressione zeri 25 Gli zeri non significativi non saranno visualizzati Gli zeri sono aggiunti per corrispondere alla lunghezza delle cifre da visualizzare			

Impostazione	Descrizione
Visualizzatore a 7 segmenti	 Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti. NOTA Questo caso può verificarsi solo quando [Attributo testo] viene selezionato come [Standard]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata una [Dimensione fissa] nell'elenco [Dimensioni] dei font.
Dimensioni automatiche font	 Per l'uso con il font stroke, selezionare quest'opzione per visualizzare il valore senza i margini superiori e inferiori. NOTA Questa impostazione non è possibile se è selezionata la [Tabella testo]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata la casella [Visualizzazione a 7 segmenti].
Anteprima	Visualizza l'immagine dei dati secondo le impostazioni.

Impostazioni colori

Selezionare i colori per il Visualizzatore dati statistici.

Sisualizzatore Dati	Impostazioni di base Impostazioni di visualizzazio e Impostazione colore
DD_0000 🛨	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ABC	Colore bordo 7 V Lampeggio Nessuna V Colore testo 6 V Lampeggio Nessuna V
Seleziona forma	Colore sfondo
I_ Nes. forma	
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
Seleziona barra di	Visualizza il numero dell'intervallo di divisione selezionato in [N. di
stato	ivisioni dati].
Colore bordo	Impostare il colore del bordo.
Colore testo	Impostare il colore del testo.
Colore ombra	Impostare il colore dell'ombra.
Colore sfondo	Selezionare il colore di sfondo.
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], il [Colore testo], il [Colore ombra] e il [Colore sfondo].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

14.11.5 Mostra valore limite

Visualizza i valori degli Allarmi (i valori limite superiore/inferiore dei dati visualizzati) sullo stesso schermo, come parte del Visualizzatore numerico con gli allarmi impostati.

Base

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base
Commento	Visualizza dati Visualizzatore Numerico Visualizzazione Testo Visualizzazione Data/Dra Visualizzazione Data/Dra
	Impostazione tipi di caratteri Tipo font Font standard T Dimensioni 8 x 16 punto Attributo testo Normale T
	Colore valore min Colore valore max
	Colore valore numerico
	Colore ombra Colore ombra Colore ombra Colore ombra Colore ombra Colore ombra Colore ombra Colore ombra
	Visualizzatore a 7 segmenti Dimensione automatica carattere
Guida (H)	OK (0) Annulla

Impostazione		Descrizione			
Impostazione tipi di font		Impostare il font.			
	Impostazione tipi di	Scegli un tipo di	font per i valori limite tra [Font standard] o [Font		
	font	bitmap].			
		Selezionare una	dimensione del font per i valori limite.		
		Font standard:	(8 to 64) x (8 to 128).		
	Dimonsioni	Font standard (D	imensioni fisse):		
	Dimensioni		[6x10], [8x13], [13x23]		
			(Visualizza solo caratteri a byte singolo)		
		Font Stroke:	da 6 a 127.		
		Selezionare gli attributi del testo.			
ont	Attributo testo	Font standard:	scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra].		
di f			(Quando si usano le dimensioni font [6x10],		
Di			selezionare [Standard] od [Ombra].)		
ne ti		Font stroke:	scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo].		
tazior		ΝΟΤΑ			
osi		• Quando si usa	[Font con dimensioni automatiche] sia con		
du		[Visualizzazione a 7 segmenti] sia con [Font stroke], l'[Attributo			
_		testo] non può	essere definito.		
		1	~ .		

Impostazione		Descrizione				
Colore valore	Colore valore numerico	Impostare un colore per il valore min/max.				
min/Colore valore max	Colore sfondo	Impostare il colore di sfondo per il valore min/max.				
	Colore ombra	Impostare il colore ombra per il valore min/max.				
		Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti.				
Visualizzatore a 7 segmenti		 NOTA Questo caso può verificarsi solo quando [Attributo testo] viene selezionato come [Standard]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata una [Dimensione fissa] nell'elenco [Dimensioni] dei font. 				
Dimensioni automatiche font		 Per l'uso con il font stroke, selezionare quest'opzione per visualizzare il valore senza i margini superiori e inferiori. NOTA Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata la casella [Visualizzazione a 7 segmenti]. 				
Lampeggio		 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del valore numerico], il [Colore di sfondo] e il [Colore ombra]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. "8.5.1 Impostare colori				
 NOTA Il tipo di dati del (Valore limite) dell'intervallo di input dipende dal tipo di dati del Visualizzatore numerico. Se non esistono [Allarmi] in un visualizzatore di dati nello stato di Abilita input oppure se non esiste una parte Visualizzatore dati, l'intervallo valore sarà visualizzato come vuoto. Una volta nello stato Input, un rettangolo della parte dati normalmente viene lasciato visualizzato; tuttavia, se è stata selezionata la funzione Animazione Visibilità, il rettangolo non apparirà durante lo stato di non-input 						

14.11.6 Visualizzatore input

Viene usato come Visualizzatore input per il tastierino utente.

• Per informazioni dettagliate sul trasferimento, fare riferimento a quanto segue.

"15.5 Come personalizzare il Tastierino di sistema del Visualizzatore dati" (pagina 15-24)

• Si può collocare un solo elemento per schermo.

Base

💰 Visualizzatore Dati	X
ID parti	Impostazioni di base
ABC	Visualizzatore Visualizzazione Visualizzazione Mostra Valo Visualizza Numerico Testo Data/Ora Dati Statistici Limite input
	Tipo font
Seleziona forma	Tipo font Font standard Tipo font Font standard Tipo font Font standard Tipo font Ti
Trasparente	
	N. di car. 5 📑 📕 🔽 Posizione fissa del visualizzatore
	Visualizzatore a 7 segmenti
	Dimensione automatica carattere
	Colore
	Colore bordo Lampeggio
	T Nessuna T
	Colore font Lampeggio Colore ombra Lampeggio
	6 Nessuna 🔽 7 Nessuna 💌
	Colore sfondo Lampeggio
	Nessuna 💌
	Motivo Colore motivo Lampeggio
	Pieno V Nessuna V
osten 1	
Guida (H)	UK (U) Annulla

Impostazione		Descrizione		
Impostazione tipi di font		Configurare le impostazioni dei font per il Visualizzatore input.		
Impostazione tipi di font		Scegliere un tipo di font per il Visualizzatore input tra [Font standard] e [Font stroke].		
Dimensioni		Scegliere le dimensioni del font per il Visualizzatore input.Font standard: $(8 \text{ to } 64) \text{ x } (8 \text{ to } 128)$.Font standard (Dimensioni fisse): $[6x10], [8x13], [13x23]$ (Visualizza solo caratteri a byte singolo)Font Stroke:da 6 a 127.		

Impostazione		Descrizione			
Impostazione tipi di font	Attributo testo	 Selezionare gli attributi del testo. Font standard: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombra]. (Quando si usano le dimensioni font [6x10], selezionare [Standard] od [Ombra].) Font stroke: scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Profilo]. NOTA Quando si usa [Font con dimensioni automatiche] sia con [Visualizzazione a 7 segmenti] sia con [Font stroke], l'[Attributo testo] non può essere definito. 			
Totale	e cifre visualizzate	Selezionare il N. di cifre da mostrare nel Visualizzatore numerico. I numeri dopo il punto decimale sono inclusi nelle cifre da visualizzare. In ogni caso, il punto decimale non è incluso nelle cifre da visualizzare.			
Posiz	ione fissa	Selezionare quest'opzione per visualizzare il valore numerico al centro della parte.			
Visualizzatore a 7 segmenti		 Selezionare quest'opzione per mostrare valori come un visualizzatore a 7 segmenti. NOTA Questo caso può verificarsi solo quando [Attributo testo] viene selezionato come [Standard]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata una [Dimensione fissa] nell'elenco [Dimensioni] dei font. 			
Dimensioni automatiche font		 Per l'uso con il font stroke, selezionare quest'opzione per visualizzare il valore senza i margini superiori e inferiori. NOTA Questa impostazione non è possibile se è selezionata la [Tabella testo]. Quest'opzione non è disponibile quando viene selezionata la casella [Visualizzazione a 7 segmenti]. 			
Lampeggio		 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore bordo], il [Colore valore numerico], il [Colore ombra], il [Colore sfondo] e il [Colore motivo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. 			
Color	e bordo	Impostare un colore bordo per la parte Visualizzatore input.			
Color	e valore numerico	Impostare un colore testo per la parte Visualizzatore input.			
Color	e ombra	Impostare un colore ombra per la parte Visualizzatore input.			

Impostazione	Descrizione
Colore sfondo	Impostare un Colore di sfondo per la parte del Visualizzatore numerico.
Motivo	Selezionare un motivo di sfondo per la parte del Visualizzatore input.
Colore motivo	Selezionare un colore per il motivo di sfondo per la parte del Visualizzatore input.

14.12 Limitazioni

14.12.1 Limitazioni del Visualizzatore testo

- Il trasferimento di stringhe di testo potrebbe impiegare più tempo perché il testo è più grande di altri tipi di dati. Si può cambiare il Visualizzatore testo in modo più rapido con una delle seguenti procedure:
 - Se il testo è breve, impostare la [Condizione di aggiornamento visualizzazione] su [Modifica dati] e visualizzarla senza usare [Visualizza indirizzo del bit di aggiornamento].
 - Se il testo è lungo, selezionare [Bit ON] o [Variazione bit] e [Visualizza indirizzo del bit di aggiornamento].
- Anche se si sta utilizzando la funzione [Nascondi valore di input (Mostra asterischi)], gli spazi a byte singolo non appariranno come asterischi [*].
- Un codice NULL dei caratteri da visualizzare (n. di byte) viene riconosciuto alla fine di una stringa di testo.

Se il numero effettivo dei caratteri visualizzati è inferiore a quello dei caratteri impostati in [N.di caratteri visualizzati], memorizzare NULL="00(h)" (In Unicode, Null="0000(h)" nella parte rimanente dell'indirizzo del dispositivo/PLC. Se esiste ancora spazio dopo NULL, sarà memorizzato un carattere SPACE(_)="20(h)".

Ad esempio:

N. di caratteri = 6

Numero effettivo di caratteri visualizzati ("ERROR") = 5



Ad esempio:

N. di caratteri = 6

Numero effettivo di caratteri visualizzati ("STOP") = 4



 La relazione tra i dati word di ordine alto e basso differirà secondo il tipo di dispositivo/ PLC.

Se il testo non viene visualizzato correttamente, come nell'esempio seguente, cambiare l'ordine di memorizzazione del codice del carattere nel dispositivo/PLC.



• Quando si inserisce il testo in un Visualizzatore dati impostato con variabili intere, indipendentemente da come è configurato il testo sul dispositivo/PLC, i dati saranno visualizzati nel modo seguente.

Ad esempio, N. di caratteri: 4, Abilita input è specificato, Carattere input "ABCD"

	31 24	23 16	15 8	7 0
ESAD	44	43	42	41
ASCII	D	С	В	А

Input caratteri

• Se il numero di caratteri inserito è inferiore ai [N.di caratteri visualizzati], un carattere SPACE_20h=" sarà memorizzato nella parte rimanente.

N. di caratteri= 6 Caratteri inseriti = 4 (quando si usa un dispositivo a 16 bit)

'A'	'B'	'C'	'D'	'u'	'u'

N. di caratteri= 5 Caratteri inseriti = 4 (quando si usa un dispositivo a 16 bit)

'A'	'B'	'C'	'D'	'u'	NULL

14.12.2 Limitazioni della funzione Base - Tempi

- Se il dispositivo specificato nelle [Impostazioni di base] del campo [Monitor indirizzo word] dello spazio di lavoro non è compatibile, la funzione Base Tempi non sarà attiva.
- Se si seleziona la casella [Base Tempi], non si potranno cambiare i seguenti elementi:

Categoria	Elementi	Valore fisso
Base	Tipo di indirizzo	Specifica diretta
	Specifica intervallo input/ visualizzazione	Disattiva
	Tipo di dati	Dec a 16 bit
	Segno di input	Disattiva
	Arrotonda	Disattiva
Visualizza	Totale cifre visualizzate	3
	N. di cifre decimali	0
	Stile visualizzazione	Allinea a destra
	Soppressione zeri	Attiva
	Visualizzazione zeri	Attiva
	Formato visualizzazione	Disattiva
Impostazioni Impostazioni allarme/colore ^{*1}	N. di intervalli	1
	Specifica Area	Costante
	N. di intervalli	Min:
		Max:
	Azione allarme	Diretta
Elaborazione in corso	Elaborazione in corso	Disattiva
Abilita input	Input codice a barre	Disattiva

*1 Se la casella [Abilita input] viene selezionata nella scheda [Impostazioni di base] e la casella [Input fisso] viene deselezionata nel gruppo [Base - Tempi], non si potrà cambiare l'[Allarme] nella scheda [Impostazioni allarme/colore] con un valore tra 0 e 999.

• Nel mezzo di un Input dati provenienti dal GP, anche se si modifica il modo in cui l'indirizzo definito memorizza i dati, l'input continuerà ad usare l'impostazione precedente. Quest'azione non verrà aggiornata in tempo reale.

14.13 Funzionamento dell'ordine di input dei dati

14.13.1 Imposta ordine di input

Dopo aver confermato l'input in un determinato Visualizzatore dati (e aver premuto il tasto [ENT]), la parte del Visualizzatore dati registrata con il numero successivo nell'[Ordine di input] entra nello stato Abilita input.





Inserisci dati e tocca il tasto [Enter]

L'ingresso è confermato e la prossima parte del Visualizzatore dati nell'ordine di ingresso entra nello stato di Autorizzazione ingresso. → Inserire i dati e toccare il tasto [Enter].



L'ingresso è confermato e la parte del Visualizzatore dati in cima all'ordine di ingresso entra ancora una volta nello stato di Autorizzazione ingresso.

Termine dell'input sequenziale

Per il [Tocco], quando l'input è completo, toccare il tasto [CANCEL] (Annulla) sul tastierino oppure toccare la parte del Visualizzatore dati attualmente selezionata per la seconda volta. Per [Bit], l'input si completa portando su OFF l'[Indirizzo bit di abilitazione input].

Target di input sequenziale

Per il [Tocco], i Visualizzatori dati che dispongono di un [Indica ordine di inserimento] diventano target per l'input sequenziale.



Per [Bit], benché esista un'impostazione per controllare l'ordine di input di tutte le parti del Visualizzatore dati, in pratica l'unica destinazione di input sequenziale è avere [Indirizzo bit di abilitazione input] su ON.



NOTA

14.13.2 Imposta ordine di input per gruppo

Per il [Tocco], i Visualizzatori dati per l'input sequenziale possono essere suddivisi in gruppi nello schermo Dettagli. L'input sequenziale avviene in ciascuno dei gruppi.



• Se esiste una parte del Visualizzatore dati con interblocco nell'[Ordine di input], saltarla e procedere alla parte successiva del Visualizzatore dati che è pronta per gli input. Nella figura seguente, l'ordine è 1, 3, 4, 1.



- Se si premono i tasti freccia a sinistra o a destra mentre si inseriscono i dati, l'input attuale sarà annullato, appariranno i dati precedenti e il prossimo Visualizzatore dati nell'ordine inserirà lo stato di Abilita input e visualizzerà il cursore.
- Nella figura sotto, quando la seconda parte del Visualizzatore dati dell'[Ordine di input] diventa disponibile per l'input dei dati, si potranno inserire dati nell'ordine seguente: 2, 3, 4, 1, 2.

