18 Visualizzatore grafici

Questo capitolo illustra le caratteristiche di base della funzione di GP-Pro EX "Visualizzatore grafico" e le operazioni di base per collocare grafici .

Iniziare a leggere "18.1 Menu Impostazioni" (pagina 18-2) e passare alla pagina con le spiegazioni pertinenti.

18.1	Menu Impostazioni	18-2
18.2	Visualizzare il valore attuale in: Grafici a Barre/Cerchio/Serbatoio	18-6
18.3	Visualizzare allarmi in: Grafici a Barre/Cerchio/Serbatoio	18-9
18.4	Uso dei grafici tendenza	.18-13
18.5	Mostra/Nascondi linee grafici	.18-17
18.6	Visualizza una linea standard in un grafico	.18-21
18.7	Avvicina o allontana la scala del grafico con lo zoon	.18-24
18.8	Collocare i dati normalizzati in un Grafco per il confronto con i dati effettiv	i18-28
18.9	Uso di un Grafico tendenza per vedere dati cronologici	18-32
18.10	Visualizzazione contemporanea di più indirizzi (Visualizzatore blocchi)	.18-42
18.11	Confonto tra valori dei dati attuali e cronologici in un grafico	.18-47
18.12	Guida alle impostazioni	.18-50
18.13	Limitazioni1	8-139

18.1 Menu Impostazioni













18.2 Visualizzare il valore attuale in: Grafici a Barre/Cerchio/ Serbatoio

18.2.1 Introduzione

Il valore attuale viene convertito come definito nei valori di intervallo e visualizzato sul grafico.



Intervallo:0 - 500

18.2.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ⁽²⁷⁾ "18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico" (pagina 18-50)
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, forme o colori, fare riferimento alla "Procedura di modifica parti".
 ** "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Visualizza i dati dell'indirizzo word (D100) su un grafico a barre.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico (G)] o fare clic su 🛍 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💕 Graph		×
ID parte GR_0000 ** Commento Seleziona forma Nes. forma	Impostazioni di base Impostazione color Tipo grafico Grafico normale Grafico statistica Monitor indirizzo parola [FLC1]D000 Tipo di dati Bin a 16 bit Specifica di input Costante Segno di input Nessuna Valore min 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	e Impostazioni scala G rafico misurator 00 V G Lunghezza bit 16 \longrightarrow Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Valore max 100
Guida(G)	Forma grafico Forma grafico Grafico a barre	Visualizza In cima Visualizza Mostra Mostra Punto dri empimento DK (0) Annulla

- **3** In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo che si desidera visualizzare. Quindi impostare il [Tipo di dati] e la [Lunghezza bit].
- 4 Nell'elenco a discesa [Specifica input], selezionare [Costante]. Nei campi [Valore min] e [Valore max], impostare l'intervallo di dati memorizzato nell'indirizzo. Se si memorizzano valori negativi, impostare il [Contrassegno di input] su [Complemento a 2] o [Contrassegno MSB].

Visualizzare il valore attuale in: Grafici a Barre/Cerchio/Serbatoio

5 Nell'elenco a discesa [Forma grafico] selezionare [Grafico a barre].

Forma grafico		
Forma grafico	Grafico a barre 💽 Visualizza	In cima 💌
☐ Hole 20	Mostra riempimento	Mostra punto di avvio

• Si può anche scegliere la forma del grafico tra [Grafico a cerchio], [Grafico a semicerchio] e [Grafico serbatoio].

- 6 In [Seleziona forma], selezionare la forma del grafico.
- 7 Nella scheda [Colore], impostare [Visualizza colore].Impostare gli altri colori del grafico (colore motivo, bordo) se necessario.

Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala	3
Visualizza colore Lampeggio	
Motivo Diana	
Pieno	
	1
Colore bordo Lampeggio	
7 Vessuna V	
Colore sfondo Lampeggio	
0 🔽 Nessuna 🔽	
🔲 Impostazioni allarme	

8 Sulla scheda [Impostazioni scala], impostare le impostazioni di visualizzazione della scala, designare i colori della scala e fare clic su [OK].

Impostazioni di base Imp	ostazione colore	Impostazioni scala
— Mostra la grande sc. Divisioni scala	ala	*
─ ✓ Mostra scala sec Divisioni scala	condaria 5	-
Scala colore	Lampeggio Nessuna 💌	

Per le parti del grafico scalate, l'etichetta scala può essere collocata automaticamente usando una parte di testot.
 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte grafico con una scala e fare clic su [Collocazione etichetta scala] nel menu visualizzato. Apparirà la finestra di dialogo [Indirizzo]. Configurare ciascun elemento e fare clic su [OK].

18.3 Visualizzare allarmi in: Grafici a Barre/Cerchio/Serbatoio

18.3.1 Introduzione

Quando l'intervallo dati va da 0 a 500:



Si possono impostare valori normali ed anomali. Quando si verifica un valore anomalo, il colore del grafico cambierà. Questo è utile per gli utenti, in modo da scorgere rapidamente i valori anomali.

18.3.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 "18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico" (pagina 18-50)
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, forme o colori, fare riferimento alla "Procedura di modifica parti".
 ^{CP} "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Impostare il colore del grafico in modo da farlo cambiare quando i dati dell'indirizzo word (D100) si portano al di sotto il 20% o superano l'80% dell'intervallo di input.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico (G)] o fare clic su 🛍 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Graph		×
ID parte GR_0000 ** Commento Seleziona forma Nes. forma	Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala Tipo grafico Grafico statistico Grafico misurator Monitor indirizzo parola [PLC1]D00000 Grafico misurator Tipo di dati Bin a 16 bit Lunghezza bit 16 Specifica intervallo di input Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione Specifica di input Costante Intervallo Visualizzazione Valore min O Intervallo Visualizzazione Valore max 100 Intervallo Visualizzazione Forma grafico Grafico a barre Visualizza Forma grafico Grafico a barre Visualizza In cima Mostra Mostra punto di avvio	
Guida(G)	OK (O)Annulla	

3 In [Monitor indirizzo word], impostare l'indirizzo che si desidera visualizzare. Quindi impostare il [Tipo di dati] e la [Lunghezza bit].

4 Nell'elenco a discesa [Specifica input], selezionare [Costante]. Nei campi [Valore min] e [Valore max], impostare l'intervallo di dati memorizzato nell'indirizzo..

Specifica intervallo di input				
Specifica di input	Costante 💌			
Segno di input	Nessuna 💌			
Valore min 0				

5 Nell'elenco a discesa [Forma grafico] selezionare [Grafico a barre].

Forma grafico		
Forma grafico	Grafico a barre 💽 Visualizza	In cima 💌
☐ Hole 20	📑 🧾 🔽 Mostra riempimento	Mostra punto di avvio

• Si può anche scegliere la forma del grafico tra [Grafico a cerchio], [Grafico a semicerchio] e [Grafico serbatoio].

- 6 In [Seleziona forma], selezionare la forma del grafico.
- 7 Nella scheda [Colore], impostare [Visualizza colore]. Impostare gli altri colori del grafico (colore motivo, bordo) se necessario.

Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala
Visualizza colore Lampeggio
Pieno
Colore bordo Lampeggio
7 Vessuna 💌
Colore sfondo Lampeggio
0 Vessuna 🔽
🔲 Impostazioni allarme

8 Selezionare la casella [Allarme] e specificare l'intervallo di allarme (in percentuale). (Ad esempio, Limite inferiore 20, Limite superiore 80).

In [Visualizza colore], impostare il colore del Visualizzatore allarmi.

🖃 Impostazioni all	arme —		
Azione allarme	Costante	-	
Intervallo allarme		Colore allarme	
Valore limite inferio	re	Visualizza colore	Lampeggio
20 📑		1 💌	Nessuna 💌
Valore limite superi	ore	Colore motivo	Lampeggio
80		7	Nessuna 💌

9 Nella scheda [Impostazioni scala], impostare il modo in cui mostrare le scale, il colore e il lampeggio. Fare clic su [OK].

Impostazioni di base Imp	postazione colore	Impostazioni scala
Mostra la grande so Divisioni scala	ala	
	condaria 5	
Scala colore	Lampeggio Nessuna 💌	

Per le parti del grafico scalate, l'etichetta scala può essere collocata automaticamente usando una parte di testot. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte grafico con una scala e fare clic su [Collocazione etichetta scala] nel menu visualizzato. Apparirà la finestra di dialogo [Indirizzo]. Configurare ciascun elemento e fare clic su [OK].

18.4 Uso dei grafici tendenza

18.4.1 Introduzione



Si possono raccogliere e visualizzare dati con intervalli regolari o casuali in un grafico a linee.

Si possono identificare cambiamenti significativi nei dati o vedere la relazione tra dati diversi.

Si possono visualizzare fino a 20 linee separate su un solo grafico a linee.

 Usare la funzione Campionamento per ottenere i dati. Per visualizzare un Grafico di tendenza cronologico, è necessario innanzitutto impostare i dati dei dispositivi di connessione/PLC da raccogliere nell'unità GP, usando le Campionamento

"24.3 Campionamento di dati a intervalli costanti" (pagina 24-5)

⁽³⁷⁾ "24.4 Campionamento dati in periodi specifici" (pagina 24-10)

18.4.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, forme o colori, fare riferimento alla "Procedura di modifica parti".
 ^{CP} "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Ogni volta che si campiona un punto dei dati di un indirizzo word, i dati vengono visualizzati sul grafico a linee.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di tendenza cronologico (H)] o fare clic su 🔝 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

\delta Grafico Trend		×
ID parti HT_0000 🔅 Commento	Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme (
	Normale Registratore a perna	
Seleziona forma	Numero gruppo di N. di canali <u>>>Esteso</u> 1 <u>impostazioni</u> 1 1	
Trasparente	N. canale 1 💌	
	Tipo di dati Bin a 16 bit 💌	
	Intervallo di input	
	Segno di input Nessuna 🔽 🔽 Visualizza segno +/-	
	Valore min 0 🛨 🧱 Valore min 0	
	Valore max 65535 🔄 📕 Valore max 100	
Guida (H)	OK (0) Annulla	

- 3 In [Seleziona forma], selezionare la forma del grafico.
- 4 Nel [Numero gruppo di campionamento], selezionare il numero del gruppo di campionamento che si desidera visualizzare.
- 5 Fare clic su [Impostazioni canale]: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

In [Numero di canali], impostare il numero di linee dati da visualizzare sul grafico (1). Nel [Canale numero 1], selezionare l'indirizzo del the graph display address (e.g., D100).

💰 Impostazioni d	ati canale	_ 🗆 ×
N. di canali	1	÷ #
Elenco buffer	di visualizzazione grafi	co a linee
N. del canale1	1 : [PLC1]D00100	-
	OK (<u>0)</u> /	Annulla

6 Impostare il tipo di dati e l'intervallo di input per i dati del grafico.

-Impostazioni inp	ut/visualizzazior	ne. ——		
Tipo di dati 🛛	Bin a 16 bit	-		
_Intervallo di ing	resso		Intervallo Visua	lizzazione
Segno di input	Nessuna	•	🔲 Visualizza:	zione con segn
Valore min	0	÷ #	Valore min	0
Valore max	100	÷ #	Valore max	100

7 Nella scheda [Colore], impostare il tipo e il colore di linea da visualizzare e il colore dell'Area visualizzazione grafici.

Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme 💶
N. canale 1 >>Esteso
Colore canale
Tipo linea 🔚 Linea continua 💽 Spessore linea 1 📑
Colore Lampeggio
Colore bordoLampeggioColore scalaLampeggio
🗖 7 💽 Nessuna 💌 🗖 5 💽 Nessuna 💌
Colore area del grafico Lampeggio

8 Nella scheda [Visualizza area], imposta la Direzione del visualizzatore grafico e il numero di campioni dati su "4". Impostare lo stesso valore per i Campioni da far scorrere, come i campioni di dati. Se necessario, configurare una scala.



9 Nella schedaI [Visualizzatore ora], selezionare le caselle [Ora più recente] [Ora meno recente], e impostare il formato per la data/l'ora visualizzate.

Impostazioni allarme Cronologia Tasto Formato di visualizzazione ora Selezione Visualizzazione ora Dato più recente Tempo selezionato			
Tipo font Tipo font Font stan	idard 💌 Dime Attri	ensioni 8 x 16 punto 💌 ibuto testo Normale 💌	[
I Data I Ore I Visualizzatore a 7 seg Colore font	aa/mm/gg hh:mm gmenti 6	Lampeggio Nessuna 💌	
Colore ombra	7 💌	Lampeggio Nessuna 💌 Lampeggio Nessuna 💌	

10 Secondo necessità, impostare le dimensioni e il colore del font, quindi fare clic su [OK].

• [Ora meno recente] si trova nell'asse in basso a sinistra del Grafico di tendenza cronologico, e [Ora più recente] nell'asse in basso a destra.

18.5 Mostra/Nascondi linee grafici

18.5.1 Introduzione



Si può mostrare/nascondere il grafico per ciascun canale.

Non è necessario visualizzare molti canali su un solo grafico tutti insieme per controllare. Quest'operazione è utile quando si intende isolare o confrontare linee specifiche su un grafico

Quest'operazione e utile quando si intende isolare o confrontare linee specifiche su un multilinee.

18.5.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico" (pagina 18-68)
 - Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".
 [©] "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Mostra/nascondi il Grafico Canale n. 2 toccando il tasto.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di tendenza cronologico (H)] o fare clic su 🔛 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni.
 - Impostare il gruppo e l'indirizzo di campionamento, quindi regolare le impostazioni quali colore linea, numero di dati di visualizzazione ecc.
 - In [Numero di canali], impostare il numero di linee dati da visualizzare sul grafico (2). Applicare le stesse impostazioni al grafico da visualizzare usando [Canale n.2].
 "18.4.2 Procedura di impostazione" (pagina 18-14)

💰 Historical Trend G	raph X
Parts ID HT_0000 ** Comment	Graph Display Area Color Limit Colors Display Historical Data Switch Graph Type Normal Pen Recorder
Select Shape	Group Number Of Channels 1 Channel Settings 2
No Shape	Channel Number 2
	Input/Display Settings Data Type 16 Bit Bin 💌
	Input Range Display Range
	Input Sign None Display Sign +/-
	Min. 10 III Min. 10 Max. 65535 III Max. 100
Help (H)	OK (0) Cancel

3 Configura il numero di canale per il grafico che desideri mostrare/nascondere. Fare clic sulla scheda [Visualizza area] e seleziona "2" da [Numero canale].

💰 Historical Trend G	raph 🔀
Parts ID HT_0001	Graph Display Area Color Limit Colors Display Historical Data Switch
	Data Samples 10 Samples to Scroll 9
Select Shape	Scale Divisions Vertical Major Scale 2 Horizontal Major Scale 2 Horizontal Minor Scale 5
	Channel Number 1 Display Condition Display When Bit OFF
	Display ON/OFF Address [PLC1]M000100
Help (H)	OK (0) Cancel

NOTA

• Cambiare [N. canale] cambierà gli elementi di impostazioni sulle altre schede per il [N. canale] selezionato.

- 4 In [Visualizza condizioni], scegliere [Visualizza quando il bit è su Bit OFF].
- **5** In [Visualizza indirizzo ON/OFF], selezionare l'indirizzo (ad esempio M100) per cambiare lo stato mostra/nascondi del grafico, e fare clic su [OK].
- 6 Colloca un tasto per cambiare gli stati mostra/nascondi del grafico Canale n. 2.
 Nel menu [Parti (P)], puntare su [Tasto Spia (C)] e fare clic su [Tasto bit (B)], oppure fare clic su su per collocare i tasti sullo schermo.



7 Fare doppio clic sul nuovo Tasto. Apparirà la seguente finestra di dialogo. Nell'elenco [Indirizzo bit], selezionare l'indirizzo (M100) per controllare lo schermo, quindi selezionare [Inverti bit] nell'elenco [Azione bit].

💰 Switch/Lamp		×
Parts ID SL_0000 Comment OFF Select Shape	Switch Feature Switch Common	Lamp Feature Color Label Image: Switch Image: Streege Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Bit Address Image: Special Switch Image: Special Swit
	Add Delete Copy and Add	Get Operation Log
Help (H)		OK (0) Cancel

8 Secondo necessità, impostare il colore del Tasto e il testo da visualizzare nelle schede [Colore] e [Etichetta], quindi fare clic su [OK].

NOTA
In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.
Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta. Quando si seleziona [Tabella di testo], si può cambiare la Tabella di testo da visualizzare.

18.6 Visualizza una linea standard in un grafico

18.6.1 Introduzione



Si possono impostare tre linee ausiliarie: Limite superiore,Limite inferiore e Standard. Si può facilmente determinare se si è verificato un errore.

• Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

18.6.2 Procedura di impostazione

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. NOTA ⁽³⁷⁾ "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico" (pagina 18-68)

• Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

⁽³⁷⁾ "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Impostare le linee ausiliarie: Limite superiore, Limite inferiore e Standard.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di tendenza cronologico (H)] o fare clic su 📓 . Collocare il grafico sullo schermo.
- **2** Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni. Impostare il gruppo e l'indirizzo di campionamento, quindi regolare le impostazioni quali colore linea, numero di dati di visualizzazione ecc.

^(C) "18.4.2 Procedura di impostazione" (pagina 18-14)

3 Nella scheda [Grafico] fare clic su [Esteso] e selezionare [Mostra scalah] come [Metodo di visualizzazione] nelle [Impostazioni di input/Visualizzazione].

💕 Historical Trend G	raph	×
Parts ID HT_0000 ***	Graph Display Area Color Auxiliary Line Display Historical Data Switcle	
Select Shape	Group Number Number of Channels Channel Settings 1 Channel Number 1 Input/Display Settings	
	Individual Display Method Show Scale Data Type 16 Bit Bin Display Sign +/- Lower Limit Upper Limit Constant Constant Address 0 Image: Sign +/-	
Help (H)	OK (0) Cancel]

4 Apparirà la scheda [Linea ausiliaria]. Fare clic sulla scheda [Linea ausiliaria].

5 L'impostazione della linea ausilaria è stata selezionata per il [Limite superiore]. Impostare il limite superiore della linea ausiliaria.

Selezionare [Disegna linea] e impostare la posizione del visualizzatore, il cololre e le altre proprietà della linea.

💰 Historical Trend G	raph 🛛 🗶
Parts ID HT_0001	Graph Display Area Color Auxiliary Line Display Historical Data Switcl
No Shape	✓ Draw Line Specify Display Constant ✓ Display Position □ □ □ Line ✓ Solid Line ✓ Type ✓ Solid Line ✓ Display Color Blink ✓ ✓ 7 ✓ None ✓
Help (H)	OK (0) Cancel

6 Fare clic sul [Limite inferiore] e [Standard], impostare i dettagli per ciascuna linea ausiliaria in modo simile, quindi fare clic su [OK].

18.7 Avvicina o allontana la scala del grafico con lo zoon

18.7.1 Introduzione



Il grafico a linee può essere visualizzato in un intervallo più lungo per uso nromale e si puè ingrandire con lo zoom soo quando si desidera vedere i dettagli, come un grafico a linee entro una breve portata.

18.7.2 Procedura di impostazione

Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico" (pagina 18-68) Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di

 Per dettagn sur metodo di conocazione dene parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Impostare il grafico a linee per allontanare l'immagine per uso normale, oppure scegliere lo zoom per ingrandirla per vedere i dettagli. Inoltre, impostare un tasto per alternare gli zoom in/out.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di tendenza cronologico (H)] o fare clic su 🔛 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni. Impostare il gruppo e l'indirizzo di campionamento, quindi regolare le impostazioni quali colore linea, numero di dati di visualizzazione ecc.

```
<sup>(C)</sup> "18.4.2 Procedura di impostazione" (pagina 18-14)
```

💣 Grafico Trend	×
ID parti	Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme (()
Commento	Tipo grafico
	Normale Registratore a period
	Numero gruppo di campionamento N. di canali >>Esteso
Seleziona forma	1 <u>inpostatorni</u> 1
Trasparente	N. canale 1
	Impostazioni input/visualizzazione
	Intervallo di input
	Segno di input Nessuna 🔽 🔽 Visualizza segno +/-
	Valore min 0 📑 🧾 Valore min 0
	Valore max 65535 🔁 Valore max 100
Guida (H)	OK (0) Annulla

3 Fare clic sulla scheda [Visualizza area] e fare clic su [Esteso/a].

4 Selezionare la casella [Valore assottigliato] e impostare il livello di assottigliamento.

💰 Historical Trend G	raph 🛛 🗙
Parts ID HT_0000 😳 Comment	Graph Display Area Color Limit Colors Display Historical Data Switch ▲ Display Direction ∠ Bottom Left Corner -> Rightward ▼ ▲ ▲ Basic Data Samples 10 ▲ ▲
Select Shape	Thin Dut Value Image: Constraint of the second se
	Channel Number 1 Display Condition Always Display Display ON/OFF Address
Help (H)	OK (D) Cancel

- 5 Selezionare il rapporto di ingrandimento normalmente applicato per il grafico da [ingrandimento predefinito].
- 6 Fare clic sulla scheda [Tasto].
- 7 Impostare un Tasto per lo zoom in/out del grafico a linee. Selezionare [Zoom In] e [Zoom Out].

Display Area Color Auxiliary Line Diplay Historinal Data Switch Time 🔳 🕨				
Switch Layout				
🔽 Scroll for Old Data Samples to Scroll 1				
Soroll for Now Date	Samples to Scroll	1		
🔽 Zoom In	🔲 Use Only in Hist	orical Data Display		
🔽 Zoom Out	Display Only in Historical Data Display			

- 8 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.
- **9** Selezionare l'etichetta Tasto [Tipo di font] e la [Lingua di visualizzazione]. Selezionare il [Colore testo].

Etichetta tasto —— Tipo font:	Font standard	•
Lingua di visualizzazione	Japanese	•
Colore testo	7	▼

10 In [Seleziona Tasto], scegliere il Tasto ed inserire il testo in [Etichetta].

Zoom Display	Zoom Out Display	•
ZOOM IN	ZOOM OUT	

11 In [Colore Tasto], selezionare il colore del Tasto.

- Quando si usa [Tasto Grafico tendenza cronologico] da [Tasto speciale] nella parte della spia Tasto senza impostare il layout del Tasto nel Grafico tendenza cronologico, è possibile impostare la forma e il colore di un singolo Tasto.
 - In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.

12 Fare clic su [OK].

NOTA



• Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.

18.8 Collocare i dati normalizzati in un Grafco per il confronto con i dati effettivi

18.8.1 Introduzione



I valori di due dispositivi word sono raccolti; i punti e le linee sono visualizzate in un grafico come coordinate asse x e asse y.

Si possono visualizzare dati normalizzati e confrontarli con dati effettivi.

IMPORTANTE	 Usare la funzione Campionamento per ottenere i dati. Per visualizzare un Grafico di tendenza cronologico, è necessario innanzitutto impostare i dati dei dispositivi di connessione/PLC da raccogliere nell'unità GP, usando le Campionamento "24.3 Campionamento di dati a intervalli costanti" (pagina 24-5) "24.4 Campionamento dati in periodi specifici" (pagina 24-10)
ΝΟΤΑ	 I dati normalizzati possono essere impostati in un Grafico a dispersione cronologico XY. Il Grafico a dispersione cronologico XY mostrerà i valori dei dati campionati raccolti in coordinate di asse x/y.

18.8.2 Procedura di impostazione

NOTA

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ^(C) "18.12.4 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico" (pagina 18-112)
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, forme o colori, fare riferimento alla "Procedura di modifica parti".
 ** "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

I valori di due dispositivi word (D100/D101) sono raccolti; i punti e le linee sono visualizzate in un grafico come coordinate asse x e asse y.

Si possono visualizzare dati normalizzati e confrontarli con dati effettivi.



- 1 Nel menu [Parti (P)], puntare a [Grafico a dispersione XY (Y)] e selezionare [Grafico a dispersione XY (X)] o fare clic su 4 per collocarlo sullo schermo.
- **2** Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

XY Historical Scat	ter Graph	×
Parts ID	Graph Display/Color Alarm Settings Scale	
Comment	Group Number Image: Channel Settings Number of Channels I	<u>>>Extended</u>
	X Coordinate Data Type 16 Bit Bin ▼ Input Range Sign +/- None Min. 0 Max. 65535 ★ Max. 65535	N N N N N N
Help (H)	OK (0)	Cancel

- **3** Nel [Numero gruppo di campionamento], selezionare il numero del gruppo di campionamento che si desidera visualizzare.
- 4 Fare clic su [Impostazioni canale]: Apparirà la seguente finestra di dialogo.

In [Numero di canali], impostare il numero di linee dati da visualizzare sul grafico (1). Nel [Canale numero 1], selezionare [Indirizzo coordinate X] (ad esempio, D100) e [Indirizzo coordinate Y] (ad esempio, D101).

💰 Channel Data			×
Number of Channel	s h	∃ <u>∎</u>	
	XY Scatter Graph Dis	splay Buffer List	
	× Coordinate Address	Y Coordinate Address	
Channel Number1	1 :[PLC1]D00100	2 :[PLC1]D00101	-
		OK (0) Cancel	

5 Impostare il tipo di dati e l'intervallo di input per i dati del grafico.

X Coordinate Data Type		Y Coordinate Data Type			
16 Bit Bin	-		16 Bit Bin	-	
Input Rang	9		Input Rang	e	
Sign +/-	None		Sign +/-	None	•
Min.	0	÷ 🔳	Min.	0	÷ 🔳
Мах.	65535	÷ =	Max.	65535	

6 Nella scheda [Impostazione colore], impostare il tipo e il colore di linea/del punto del grafio da visualizzare, nonché il colore dell'Area di visualizzazione grafici. Quando si visualizza il grafico con solo punti, fare clic su [Tipo di dot] e deselezionare la casella [Tipo di linea].

Graph Display/Color Alarm Settings Scale
Channel Number 1
Line Type Solid Line 2 == Display Color Blink 7 7 None 7
✓ Dot Type ● Circle ✓ Display Color Blink ○ Curved Lines 7 None ✓
Display Condition Always Display
Graph Area Color 🗾 1 💌 Blink None 💌

7 Fare clic su [Esteso] nella tabella [Grafico], e selezionare [Mostra scala] come [Metodo di visualizzazione]. La scheda [Linea ausiliaria] e quella [Normalizza] appariranno.



8 Impostare la normalizzazione nella scheda [Normalizza]. Selezionare la casella [Normalizza]

Impostare gli indirizzi per [Indirizzo di controllo word], [Indirizzo iniziale dati coordinata X] e [Indirizzo iniziale dati coordinata Y]. In [Impostazioni di visualizzazione], impostare il tipo, coloe, ecc. delle linee e dei punti dei dati normalizzati.

Graph Display/Color Auxiliary Line Scale Normalize
Vormalize
Control Word Address [PLC1]D00100 . [PLC1]D00102 .
X Coordinate Data Start Address Y Coordinate Data Start Address
Display Settings
Line Type Solid Line Line Thickness
Display Color Blink
Dot Type Circle Curve Display Color Blink C Straight 7 V None C Curved C Curved Lines
Connect the start and end points

9 Configurare l'asse x e l'asse y nella scheda [Griglia]. Selezionare [Asse X] e [Asse Y], quindi stabilire il numero di divisioni, tipo, colore e lampeggio.

Divisions 2 📑 🧱	Divisions 2 📑
Line Type - Solid Line 🔻	Line Type - Solid Line
Line Thickness 1 🛨 🏢	Line Thickness
Display Color Blink	Display Color Blink
7 Vone V	7 Vone

10 Impostare la linea ausiliaria nella scheda [Lina ausiliaria] secondo necessità e fare clic su [OK].

18.9 Uso di un Grafico tendenza per vedere dati cronologici

18.9.1 Introduzione



Si possono visualizzare i dati precedenti di un grafico a linee.

Si possono visualizzare dati cronologici già cancellati dal grafico a linee. Questa funzione è utile per valutare le modifiche dei dati nel tempo.

18.9.2 Procedura di impostazione

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. * "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico" (pagina 18-68)

Per dettagli sul metodo di collocazione delle parti e il metodo di impostazione di indirizzo, forma, colore ed etichetta, fare riferimento alla "Procedura di modifica della parte".
 [©] "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Usare queste impostazioni per controllare i dati cronologici di un indirizzo word (D100).



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di tendenza cronologico (H)] o fare clic su 🔛 . Collocare il grafico sullo schermo.
- 2 Fare doppio clic sul nuovo grafico: Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni. Impostare il gruppo e gli indirizzi (D100) di campionatura, quindi regolare le impostazioni necessarie per la visualizzazione quali il colore, il numero di dati da visualizzare ecc.
 Impostazione di impostazione (pagina 18-14)
- **3** Fare clic sulla scheda [Visualizza dati cronologici] e selezionare la casella [Visualizza dati cronologici].

Area di visualizzazione Color	e Impostazioni alla me	e Cronologia	Tas	
🔽 Abilita				
Mostra cursore				

• Solo una parte del Grafico tendenza cronologico con la funzione Visualizzazione dati cronologici può essere collocato per schermo.

4 Selezionare la casella di controllo [Mostra cursore].

• Per i gruppi di campionamento senza [Usa la scheda memoria come area di backup] selezionati in Impostazioni campionamento, selezionare la casella [Mostra cursore] non farà visualizzare il cursore sullo schermo.

5 Impostare i Tasti che visualizzeranno i dati cronologici.

Selezionare la scheda [Tasto] per impostare il numero di file da far scorrere su o giù mediante tocco.

Area di visualizzazione Colore Imposta	zioni allarme Cronologia Tasto F
Layout tasto Visualizza dati cronologici Scorri indietro Scorri avanti Zoom - aumenta Coom - riduci	N. di campioni da scorrere N. di campioni da scorrere Usare solo nel Visualizzatore dati cronologici Visualizzatore dati cronologici

NOTA

• Quando si usa [Tasto Grafico tendenza cronologico] da [Tasto speciale] nella parte della spia Tasto senza impostare il layout del Tasto nel Grafico tendenza cronologico, è possibile impostare la forma e il colore di un singolo Tasto.

- Pe i gruppi di campionamento che non hanno selezionato [Usa la scheda memoria come area di backup] nelle Impostazioni di campionamento, i Tasti [Visualizzatore zoom (avvicina)] and [Visualizzatore zoom out (allontana)] non funzioneranno quando saranno selezionati.
- 6 In [Seleziona Forma], selezionare la forma del tasto.
- 7 Selezionare l'etichetta Tasto [Tipo di font] e la [Lingua di visualizzazione]. Selezionare il [Colore testo].

Etichetta tasto —— Tipo font:	Font standard	•
Lingua di visualizzazione	Japanese	-
Colore testo	7	•

8 In [Seleziona Tasto], scegliere il Tasto ed inserire il testo in [Etichetta]. Digitare un'etichetta per ciascun Tasto.

Visualizza dati cronologici	•
DISP	

Scorri indietro	•
PREC	

Scorri avanti	•
AM	

9 In [Colore Tasto], selezionare il colore del Tasto.

NOTA

• I Tasti sono collocati in alto a destra nel Grafico tendenza cronologico.



• Ciascun Tasto sul grafico potrà essere selezionato individualmente e spostato in un punto qualsiasi dello schermo.



- In base alla forma del Tasto, potrebbe non essere possibile cambiarne il colore.
- 10 Nella scheda [Visualizzatore ora], seleziona una casella tra [Ora più recente], [Ora meno recente] oppure [Ora selezionata]. Impostare il colore e il formato di visualizzazione, quindi fare clic su [OK].

Selezione Visualizzazio	one ora		_
🔽 Dato più recente	🔽 🔽 Datom	ieno recente	
🔽 Tempo selezional	o Polizione di	Centrato	-
🔲 Stato ricerca		1	-
Tipo font			
Tipo font Font	standard 💌 Dim	nensioni 🛛	3 x 16 punto
	Attı	ributo testo	lormale
🔽 Data	aa/mm/gg	•	
🔽 Ore	hh:mm	•	
Visualizzatore a 7	segmenti		
Colore font	6 💌	Lampeggio	Nessuna
Colore ombra	7 -	Lampeggio	Nessuna

NOTA

• Selezionare il tasto e premere [F2] per modificare direttamente il testo dell'etichetta.

18.9.3 Procedura di funzionamento

Toccare il Tasto "Visualizza dati cronologici" ([DISP] - Visualizza) per passare a modalità Visualizza Dati cronologici.

Toccare Scorri Tasto Dati meno recenti e si potrà tornare ai dati precedenti sul visualizzatore. Per uscire da modalità Visualizza Dati cronologici, toccare nuovamente il Tasto "Visualizza dati cronologici" o cambiare schermo.

Quando si seleziona [Usa la scheda memoria come area di backup] nella scheda [Modalità] delle Impostazioni di campionamento, si potranno utilizzare le funzioni Mostra cursore, Zoom in (avvicina), Zoom out (allontana), e le funzioni di ricerca descritte di seguito..


Operazione cursore

1 Toccare il Tasto "Visualizza dati cronologici" ([DISP] - Visualizza) per passare alla modalità Visualizza dati cronologici.



- NOTA
- Per visualizzare dati cronologici, nell'area di lavoro [Impostazioni di campionamento], fare clic sulla scheda [Modalità], e selezionare la casella [Backup nella memoria interna]. Quando si seleziona [Usa la scheda memoria come area di backup], i dati meno recenti saranno salvati nella memoria esterna, quando la memoria interna si riempie.

^{CP} "24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento) ■ Modalità" (pagina 24-41)
• Se [Mostra cursore] non si trova su ON, non apparirà il cursore.

- "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico Visualizza dati cronologici" (pagina 18-82)
- Se non è selezionata la modalità Visualizza dati cronologici, il cursore non apparirà quando si tocca l'Area di visualizzazione grafici.
- Se non esistono dati nella memoria SRAM di backup, cercare un file con le stesse impostazioni di campionamento del file di backup dati (formato Bin) nella CF-card o nella memoria USB. Se viene trovato un file, apparirà il cursore. Se sono trovati più file di backup dati (formato Bin), apparirà solo il grafico relativo a 1 file.
- I dati grafico per il punto toccato (valori data, ora e grafico) sono memorizzati nell'[Indirizzo di memorizzazione informazioni cursore] per il numero di canali impostati. I dati memorizzati potranno essere visualizzati sul [Visualizzatore data].
- ⁽²⁷⁾ "14.2 Visualizzazione/input di dati numerici" (pagina 14-5)
- 2 Toccare il Tasto [Scorri per trovare i dati meno recenti] per far scorrere il grafico.

Quando si scorre, il grafico si muove mentre la posizione del cursore rimane fissa.

Visualizza direzione: angolo in fondo a sinistra -> verso destra



Se si continua a scorrere dopo che il cursore è arrivato fino in fondo, si vedrà il cursore solo nella direzione dell'asse X (orizzontale).

■ Visualizzatore Zoom In (Avvicina)/Zoom Out (allontana)



- 1 Toccare il Tasto "Visualizza dati cronologici" ([DISP] Visualizza) per passare alla modalità Visualizza dati cronologici.
- 2 Toccare il Tasto [Zoom In (avvicina)]/[Zoom Out (allontana)].

ΝΟΤΑ	 Il Tasto [Zoom In (avvicina)]/[Zoom Out (allontana)] si può collocare
	individualmente creando un Tasto speciale.
	• Questi tasti non potranno essere utilizzati se [Mostra cursore] non si trova su
	ON.
	"18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico Visualizza dati cronologici" (pagina 18-82)

Il Visualizzatore Zoom usa lo zoom 2, 4, o 8 volte nella direzione dell'asse X (orizzontale) ogni volta che si tocca il Tasto. Non si può usare lo zoom più di 8 volte. Il Visualizzatore Zoom Out (allontana) rimpicciolisce l'immagine fino a metà delle sue dimensioni attuali nella direzione dell'asse X (orizzontale).



NOTA

- Una volta visualizzato nelle dimensioni originali, il grafico non potrà essere rimpicciolito di più.
 - I dati meno recenti sono sempre visualizzati all'inizio del grafico; tuttavia, quelli più recenti non si trovano necessariamente alla fine, secondo il rapporto di ingrandimento.
 - Il Visualizzatore ora è disponibile con lo zoom in oppure out; secondo l'ingrandimento, il punto finale del grafico potrà non apparire sul visualizzatore di campionamento. In questo caso, appariranno la data e l'ora dei dati campionati più di recente.
- Indipendentemente dal fatto che esistano dati meno recenti di quelli visualizzati nel grafico, il punto toccato diventa quello centrale per il Visualizzatore zoom.
- Quando esistono solo due insiemi di dati visualizzati sul grafico, non si potranno visualizzare altri dati.
- Quando si intende usare la funzione Zoom In/Zoom Out nella direzione dell'asse Y (verticale), attivare l'impostazione [Mostra scala] in [Diirezione di visualizzazione].
- "18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico Grafico/ Esteso" (pagina 18-72)

■ Visualizzatore ora e Ricerca di dati cronologici

Selezionando la casella [Ora selezionata] nelle Parti del Grafico di tendenza cronologico, si visualizzeranno la data e l'ora in cui il cursore sarà collocato sul grafico.

Nello [Stato ricerca], impostare l'Indirizzo stato per la ricerca e cercare i dati cronologici da controllare.

Impostazioni allarme Cronologia Tasto Formato di visualizzazione ora	••
Selezione Visualizzazione ora	
🔽 Dato più recente 🔽 Dato meno recente	
✓ Tempo selezionato Posizione di visualizzazione Centrato ▼	
Stato ricerca [#MEMLINK]0000 💌 🚾	

1 Toccare il Visualizzatore data ed ora situato al centro dello schermo grafico per visualizzare la finestra di dialogo di input data ed ora.

	\wedge	J			
	1	· · · · · ·	· · · ·	1	
07/00	6/05 10:59	07/0	6/05 11:04	<mark>07/0</mark> 6	/05 11:14

2 Inseriere la data e l'ora del grafico dati da visualizzare, e toccare [ENT] per iniziare la ricerca.

\mathbf{X}					
	2	007/	06/0	15	
		11:	04:1	9	
\leftarrow \rightarrow					
Γ	7	8	9	BS	
	4	5	6 CAN CEL		
	1	2	3 E		
ſ	0)	CLR	T	

Il grafico sarà visualizzato sullo schermo se esistono dati applicabili.

Se non esistono dati applicabili, l'azione si svolgerà come segue.

- Se non esistono dati con un'ora specificata
 Il cursore punterà sui primi dati che precedono l'ora specificata, e visualizzerà l'ora per quei dati.
- Se non esistono dati precedenti l'ora specificata Il cursore punterà sui dati meno recenti e apparirà l'ora meno recente.
- Se l'ora specificata è più recente dei dati Il cursore punterà sui dati più recenti, e apparirà l'ora più recente.

18.10 Visualizzazione contemporanea di più indirizzi (Visualizzatore blocchi)

18.10.1 Introduzione





Si possono visualizzare i valori di più indirizzi word consecutivi su un grafico a linee singolo. Si possono mettere a confronto i valori e lo stato di più punti dati.

18.10.2 Procedura di impostazione

0

"8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

Quando il bit 0 di un indirizzo word (D100) si porta su "on" e viene creato un grafico, che visualizza il grafico a linee dei dati di 4 word consecutive nel Visualizzatore blocchi.



- 1 Dal menu [Parti (P)], selezionare [Grafico di visualizzazione blocchi di dati (L)] o fare clic su Collocare il grafico sullo schermo.
- **2** Fare doppio clic su una sezione del Visualizzatore dati. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💰 Grafico di Visualizza	zione Blocco Dati	×
Grafico di Visualizza ID parte LG_0000 ** Commento Seleziona forma Nes. forma	zione Blocco Dati Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme N. di canali 1 1 1 >>Estes N. del canale 1 1 >>Estes Indirizzo della parola di controllo [PLC1]D00000 Impostazioni input/visualizzazione dati Indirizzo iniziale della memorizzazione dati [PLC1]D00002 Impostazioni input/visualizzazione Intervallo Visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Visualizzazione Valore min 0 Valore min Valore max 65535 1	×
Guida(G)	OK (D) Annulla	

3 In [Seleziona forma], selezionare la forma del grafico.

4 Impostare l'indirizzo (D100) che controllerà il Visualizzatore grafici in [Indirizzo word di controllo].

L'indirizzo (D101) utilizzato per memorizzare il numero degli insiemi di dati visualizzati sul grafico "4" è visualizzato in [N. indirizzo di memorizzazione dati del canale].

Indirizzo della parola di controllo	[PLC1]D00100	_
N. indirizzo di memorizzazione dati del canale	[PLC1]D00101	
Indirizzo iniziale della memorizzazione dati	[PLC1]D00102	

5 Nei campi [Valore min] e [Valore max], impostare l'intervallo di dati memorizzato nell'indirizzo. Se si stanno memorizzando valori negativi, impostare il [Segni di input] su [Complemento a 2] o [Segno MSB].

Impostazioni inj	out/visualizzazione				
Tipo di dati	Bin a 16 bit	•			
_Intervallo di in	Intervallo di ingresso				
Segno di inpu	it Nessuna		-		
Valore min	0	-	蕃		
Valore max	100	+	華		

6 Nella scheda [Area di visualizzazione], impostare [Visualizza direzione]. Impostare i [Campioni dati] su 4.

Impostazioni grafico	Area di visualizzazione	Colore Impostazioni	allarme
Visualizza direzione	🗠 Angolo in bass	so a sinistra - > Verso d∉	•
Campioni dati	10	= =	
Divisioni scala Scala principale	2 🕂 🗰	Scala secondaria 🔽	5 🐳 🗰
Scala principale orizzontale	2	Scala secondaria 🔽 orizzontale	5

7 Nella scheda [Impostazione colore], impostare il tipo e il colore di linea da visualizzare, nonché il colore dell'Area di visualizzazione grafici. Quindi, fare clic su [OK].

Impostazioni grafico Area di visu	alizzazione Colore Impostaz	ioni allarme
N. del canale 1	_	>>Esteso
Colore canale		
🔽 Tipo 🦳 Linea	continua 👻 Spessor	re 1 📑 🏨
Visualizza colore		
T T Lampeggio	Nessuna 💌	
Dimensione 🕒 Cer	chio 💌	
7 V Lampeggio	Nessuna 💌	
Colore bordo	Scala colore	
🔲 7 🚽 Lampeggio	Nessur 💌 🛄 5 🛛 💌	Lampeggio Nessuna 💌
Colore area del grafico		
🔲 1 🚽 Lampeggio	Nessur	

18.10.3 Visualizzazione/Cancellazione di un Grafico Visualizzatore di blocchi di dati

Visualizzatore/Visualizza

Memorizza il conteggio dati del Visualizzatore grafici nell'[Indirizzo numeri di canali], e, dopo aver memorizzato il numero definito di dati dall'[Indirizzo inizio memorizzazione dati] in avanti, porta su ON il bit 0 dell'[Indirzzo word di controllo]. (Ad esempio, scrivere 1 nell'[Indirizzo word di controllo])



Azzera

Portare su ON il bit 1 nell'[Indirizzo word di controllo]. (Ad es., scrivere "2" nell'[Indirizzo word di controllo]) Il grafico visualizzato sarà eliminato.



Azzera e visualizza

Portare su ON il bit 1 nell'[Indirizzo word di controllo]. (Ad es., scrivere "3" nell'[Indirizzo word di controllo]) Dopo l'azzeramento del grafico visualizzato, il grafico viene nuovamente visualizzato con i dati attualmente memorizzati.



IMPORTANTE	 Per visualizzare il grafico, ritardare il bit di visualizzazione (bit 0) dell'indiriz di controllo del periodo più lungo tra il tempo necessario a completare un ciclo di comunicazione o 50ms, dopo aver memorizzato il conteggio e i val- dei dati. 	zo ori
	 I dati nell'indirizzo di controllo vengono impostati su zero dopo la visualizzazione del grafico. Per visualizzare nuovamente il grafico, ripristipare i dati all'indirizzo di controllo con il tempo più lungo tra il ciclo di 	li
	 I dati nell'indirizzo di controllo vengono impostati su zero dopo la visualizzazione del grafico. Per visualizzare nuovamente il grafico, ripristinare i dati all'indirizzo di controllo con il tempo più lungo tra il ciclo d 	li

comunicazione e 50 ms.
La durata del ciclo di comunicazione viene memorizzata nel relé speciale (LS2037) del dispositivo interno dell'unità GP.

18.11 Confonto tra valori dei dati attuali e cronologici in un grafico

18.11.1 Introduzione



I dati multipli consistono nei valori di un paio di dispositivi Word e sono raccolti tutti assieme e i punti e le linee sono visualizzati in un grafico.

Quando si aggiorna il grafico, lasciare i punti precedentemente visualizzati. DI conseguenza, si possono vedere le modifiche cronologiche dei dati.

 NOTA
 Le modifiche cronologiche possono essere impostate nel Grafico a dispersione visualizzazione blocchi XY. In questo tipo di grafico, gli indirizzi iniziali di X e Y sono specificati e collegati ai valori memorizzati in numeri predeterminati di indirizzi sequenziali.

18.11.2 Procedura di impostazione

- Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
 * "18.12.5 Guida alle impostazioni del grafico del Visualizzatore blocco dati" (pagina 18-126)
 • Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, form
 - Per dettagli sulla collocazione di parti o impostazione di indirizzi, forme o colori, fare riferimento alla "Procedura di modifica parti".
 ** "8.6.1 Modifica di parti" (pagina 8-49)

I dati multipli consistono nei valori di un paio di dispositivi Word e sono raccolti tutti assieme e i punti e le linee sono visualizzati in un grafico.

Quando si aggiorna il grafico, lasciare i punti precedentemente visualizzati.



- 1 Nel menu [Parti (P)], selezionare [Grafico a dispersione di visualizzazione blocchi di dati (L)] o fare clic su . Collocare il grafico sullo schermo.
- **2** Fare doppio clic su una sezione del Grafico a dispersione di visualizzazione blocchi di grafici X Y. Apparirà la seguente finestra di dialogo.

💣 XY Block Display S	icatter Graph	×
Parts ID	Graph Display/Color Alarm Settings Scale	-
Comment	Number of Channels >>Extended	
	Channel Number 1 Control Word Address [PLC1]D00100 X Coordinate Data Start Address [PLC1]D00100 Coordinate Data Start Address [PLC1]D00100 Coordinate Data Start Address	
	X Coordinate Data Type 16 Bit Bin ▼ Input Range Sign +/- None ▼ Min. 0 ↓ Max. 65535 ↓ Max. 65535 ↓ Max. 65535 ↓	
Help (H)	OK (0) Cancel	

- **3** Impostare un indirizzo per controllare la visualizzazione del grafico in [Indirizzo word di controllo] (ad esempio, D100), e impostare indirizzi su [Indirizzo iniziale dati coordinata X] (as esempio, D200) e [Indirizzo iniziale dati coordinata Y] (ad esempio, D300).
- 4 Impostare il tipo di dati e l'intervallo di input per i dati del grafico.

X Coordinate Data Type		Y Coordina Data Type	Y Coordinate Data Type		
16 Bit Bin 💌		16 Bit Bin	16 Bit Bin 💌		
Input Rang	е	Input Ran	ge		
Sign +/-	None	Sign +/-	None		
Min.	0 ÷	Min.	0	÷ 🔳	
Max.	65535 🗧	Max.	65535		

5 Nella scheda [Impostazione colore], impostare il tipo e il colore di linea/del punto del grafio da visualizzare, nonché il colore dell'Area di visualizzazione grafici.

Channel Number	
Select Line Type/Color	Line Thickness
Display Color Blink	
Dot Type Circle Y Display Color Blink	Curve © Straight Lines © Curved Lines
Graph Area	None

6 Configurare l'asse x e l'asse y nella scheda [Griglia].

Selezionare [Asse X] e [Asse Y], quindi stabilire il numero di divisioni, tipo, colore e lampeggio.

✓ X-Axis	✓ Y-Axis
Divisions 2 🕂 🏢	Divisions 2 📑 🧾
Line Type - Solid Line 💌	Line Type 🛛 — Solid Line 💌
Line Thickness 1 🕂 🏢	Line Thickness
Display Color Blink	Display Color Blink
7 • None •	T T None

7 Impostare la linea ausiliaria nella scheda [Lina ausiliaria] secondo necessità e fare clic su [OK].

18.12 Guida alle impostazioni

18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico

💣 Graph	x
D parte GR_0000 Commento Seleziona forma Nes. forma	Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala Tipo grafico Impostazione colore Impostazioni scala Grafico normale Grafico statistico Grafico misurator Monitor indirizzo parola [PLC1]D00000 Impostazione Tipo di dati Bin a 16 bit Lunghezza bit 16 Specifica intervallo di input Intervallo Visualizzazione Visualizzazione con segno +/- Valore min Valore min Valore max 100
Guida(G)	Valore max 100

Impostazione	Descrizione		
ID parti	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID. ID grafico: GR_**** (4 cifre) La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro un intervallo da 0000 a 9999.		
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.		
Forma della parte	Visualizza la forma scelta per la parte con [Seleziona forma].		
Seleziona forma	Apri la finestra di dialogo Seleziona forma per scegliere la forma della Parte.		
Nessuna forma	Determinare se la parte sarà trasparente senza forma. L'impostazione è possibile solo se il [Tipo di grafico] è [Grafico normale] o [Grafico statistico].		
Tipo di grafico	 Selezionare il tipo di grafico. Grafico normale Visualizza il valore attuale di un indirizzo specificato nel grafico. "18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico Grafico normale" (pagina 18-51) Grafico statistico Le statistiche sono tratte da dati memorizzati in più indirizzi consecutivi iniziando da un indirizzo stabilito e sono visualizzate sul grafico. "18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico Grafico statistico" (pagina 18-61) Grafico contatore Visualizza il valore attuale di un indirizzo specificato con un ago mobile. "18.12.1 Guida alle impostazioni della parte grafico Grafico contatore Visualizza il valore attuale di un indirizzo specificato con un ago mobile. 		

Grafico n	ormale	
Base		
◆ Base	Impostazioni di base Impostazione colore I Tipo grafico Grafico normale Grafico statistico Monitor indirizzo parola [PLC1]D00000 Tipo di dati Bin a 16 bit Specifica intervallo di input Specifica di input Costante Segno di input Nessuna Valore min 0 Valore max 100 Forma grafico Forma grafico Forma grafico Grafico a barre Mass	Impostazioni scala Grafico misurator Grafico misurator Lunghezza bit 16 Intervallo Visualizzazione Visualizzazione con segno +/- Valore min 0 Valore max 100 Visualizza Mostra punto di

Impostazione Descrizione		Descrizione	
Monitor indirizz	o word	I dati memorizzati in quest'indirizzo word saranno visualizzati nel grafico.	
Tipo di dati		Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [Bin a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].	
Lunghezza bit		Se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit], impostare la lunghezza del bit attivata dei dati da 1 a 16.	
Specifica intervallo di input	Specifica input	 Scegliere come specificare i valori massimi e minimi nell'intervallo di input. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Designare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/Max. 	

Impostazione			Descrizione	
		Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit].		afici saranno in grado di impostazione è possibile o [Bin a 32 bit].
	Segno di input	 Nessuna Solo i dati numeri Complemento a 2 I complementi a 2 Segno MSB I numeri negativi 	ici positivi saranno g 2 2 consentono di gest sono gestiti con il s	gestiti. ire i numeri negativi. egno MSB
Specifica intervallo di input	Specifica intervallo di input	Selezionare l'interva Se [Specifica input] massimo . Se [Indir in cui sono memoriz Ogni [Tipo di dati] dimensioni.	allo di input per dati è [Costante], impos izzo] è impostato, si zzati i valori min/ma e [Segno di input] h	di visualizzazione grafici. stare un valore minimo/ pecifcare l'indirizzo Word ax. a una diversa gamma di
		Tipo di dati	Segno di input	Intervallo
			Nessuna	da 0 a 65535
		Bin a 16 bit	Complemento a 2	-da 32768 a 32767
			Segno MSB	da-32767 a 32767
			Nessuna	da 0 a 4294967295
	Min/Max	Bin a 32 bit	Complemento a 2	da– 2147483648 a 2147483647
			Segno MSB	da – 2147483648 a 2147483647
		BCD a 16 bit	_	da 0 a 9999
		BCD a 32 bit	-	da 0 a 99999999
		Dimens. a 32 bit	_	da– 9.9e ¹⁶ a9.9e ¹⁶
		 NOTA I dati dell'indirizz all'intervallo di in valore tra 1 e 100 	to word vengono con put e saranno visual 0.	nvertiti per corrispondere izzati sul grafico come un
		Impostare la visualizzazione di numeri negativi. Quest'opzione può essere impostata quando il [Tipo di dati] è [Bin] o [Dimens]. Ad esempio, un Grafico a barre		negativi. Quest'opzione [dati] è [Bin] o [Dimens].
Intervallo Visualizza visualizzazione segno +/-		Visualizz 100 -100 Numeri negativi vis	a con segno +/- Visualiz 100 0 sualizzati Numeri n	ra con segno +/-
		1		

Impostazione		Descrizione	
Intervallo visualizzazione	Min/Max	Mostra il Valore min./Valore max. dell'intervallo di visualizzazione. Se è stato impostato [Visualizza segno +/-], il valore min è visualizzato come "-100". Se non è stato impostato, il valore min viene visualizzato come "0". Il Valore max è fissato su "100".	
	Forma grafico	Scegliere la forma del grafico tra [Grafico a barre], [Grafico a cerchio], [Grafico a semicerchio] e [Grafico a serbatoio].	
	Visualizza direzione	Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico. Se la [Forma grafico] è [Grafico a barre] o [Grafico a serbatoio], scegliere tra [In cima], [In fondo], [Sinistra] o [Destra]. Per il [Grafico a cerchio] e il [Grafico a semicerchio], il punto di partenza sarà fissato in cima e ruoterà in senso orario.	
Forma grafico	Foro	 Quando la [Forma del grafico] è [A cerchio] o [A semicerchio], impostare il raggio del cerchio interno. NOTA Se si imposta il raggio del cerchio interno su meno di 20 dot, il grafico potrebbe non essere visualizzato correttamente. 	
Mostra riempimento Mostra punto di avvio		Selezionare se visualizzare o no un riempimento del grafico. Se non si desidera visualizzare un riempimento, il grafico sarà impostato come grafico contatore.	
		Se la [Forma grafico] è [A cerchio] o [A semicerchio] e non è stato impostato [Mostra riempimento], selezionare se visualizzare o no il punto iniziale.	

♦ Colore/Base

Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala	
	>>Dettagli
Visualizza colore Lampeggio	
1 Vessuna 🔻	
Motivo	
Pieno 💌	
Colore bordo Lampeggio	
🗖 7 💌 Nessuna 💌	
Colore sfondo Lampeggio	
Nessuna 💌	
Impostazioni allarme	

Impostazione	Descrizione	
	Selezionare il colore di visualizzazione per il grafico.	
Visualizza colore	Se [Mostra riempimento] non e selezionato e si usa un Grafico	
	contatore, il colore impostato in questo punto diventera il colore	
	dell'ago.	
Motivo	Selezionare il motivo del grafico.	
Colore motivo	Seleziona il colore del motivo	
	Selezionare un colore per il bordo del grafico.	
Colore bordo	ΝΟΤΑ	
	• Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte	
	scelta con [Seleziona forma].	
	Selezionare il colore di sfondo del grafico.	
Colore sfondo	ΝΟΤΑ	
	• Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte	
	scelta con [Seleziona forma].	
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono	
	scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Visualizza colore],	
	[Colore motivo], [Colore bordo] e [Colore sfondo]	
Lampeggio	ΝΟΤΑ	
	• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende	
	dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema	
	[®] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8.41)	
Ormainan	Vieweliere un commisse dell'errette del grafice con l'investatione dell'	
Campione	visualizza un campione dell'aspetto del grafico con l'impostazione di	
visualizzatore grafici	[visualizza colore].	

Impos	stazione	Descrizione	
Allarmi		Impostare i cambi di colore del grafico quando il valore esce dall'intervallo impostato.	
		 L'impostazione non è possibile quando gli [Intervalli] delle impostazioni dettagli sono uguali o superiori a 2. L'impostazione non è possibile quando [Specifica colore] nelle Impostazioni dettagli è impostato su [Indirizzo]. 	
	Azione allarme	 Scegliere il modo in cui saranno specificati i valori limite massimi e minimi nell'intervallo di allarme. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/inferiore. 	
	Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare i valori limite minimi e massimi per l'intervallo di allarme da 0 a 100 (con [Visualizza con segno +/–] selezionato, da –100 a 100). Se l'[Azione allarme] è [Costante], inserire un valore limite superiore/ inferiore. Se l'[Indirizzo] è impostato, specificare l'indirizzo word in cui sarà memorizzato il valore limite superiore/inferiore.	
	Visualizza colore	Selezionare il colore per il grafico dell'allarme quando questo viene visualizzato.	
Colore motivo Selezionare il colore del motivo quando questo viene v		Selezionare il colore del motivo quando questo viene visualizzato.	
	Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Visualizza colore] e [Colore motivo] dell'allarme. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * "8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 	

♦ Colore/Esteso

Si può utilizzare l'intervallo dati e cambiare il colore del grafico secondo l'intervallo.

Impostazioni di base Impostazione colore	Impostazioni scala
N. di intervalli 3	Specifica intervallo Costante
Impostazioni intervallo	
N. di Intervalio	
Valore min U	
Valore max 133	
Specifica del colore Stack colore	
Visualizza colore Lampeggio	2
3 Visualized colore Lampoggio	
Motivo	
Pieno	1
Colore bordo Lampeggio	Colore sfondo Lampeggio
Impostazioni allarme	

Impostazione		Descrizione		
Intervalli		Impostare il numero di intervalli in cui sarà suddiviso il Visualizzatore grafici, da 1 a 16.		
Specifica intervallo		 Se [N. di intervalio] e superiore a "2", selezionare il metodo con cui specificare il minimo e il massimo di ciascun intervallo. Se [Intervalli] corrisponde a "1", il valore di [Costante] sarà fisso. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Specificare l'indirizzo in cui sono memorizzati i valori Min/Max. 		
Impostazioni intervallo	Numero di intervallo	Selezionare l'intervallo impostato per Min. e Max. e il colore entro l'intervallo specificato in [Intervalli]. Effettuare la selezione facendo clic sull'intervallo che si desidera specificare nell'esempio del Visualizzatore grafici. Visualizzare come "(Valore min) <= N. di intervallo <= (Valore max)".		
Min/Max		Impostare l'intervallo valori tra Min. e Max. per il [Numero di intervalli], come una percentuale da 0 a 100 (se si seleziona [Visualizza segno +/–], l'intervallo andrà da -100 a 100). Se [Specifica input] è [Costante], impostare un valore min/max. Se [Indirizzo] è impostato, specificare l'indirizzo word in cui sarà memorizzato il valore min/max. Nell'impostazione predefinita i valori Min. e Max. sono valori di uniformità per ciascun intervallo.		

Impostazione		Descrizione		
Impostazioni intervallo	Specifica colore	 Selezionare il metodo di designazione del colore e del motivo per l'intervallo selezionato con [Numero di intervallo]. Se gli [Intervalli] sono uguali o superiori ai 2, oppure è stato impostato [Stack colori], il numero sarà fissato come [Diretto]. Costante Designare individualmente il colore di visualizzazione e il motivo. Indirizzo Impostare l'indirizzo che memorizzerà il codice e il motivo del colore. Specifica del colore [Indirizzo Imdirizzo che memorizzerà il codice e il motivo del colore. Specifica del colore [Indirizzo [Indirizzo Impostare l'indirizzo che memorizzerà il codice e il motivo del colore. 		
	Stack colore	Specificare se ciascun intervallo sarà codificato con colori quando sarà visualizzato. Questo codice può essere impostato solo se gli [Intervalli] sono almeno "2". Intervalli = 2 Color Stack Color Stack Intervallo 2 Intervallo 1 Sia l'intervallo 1, sia l'intervallo 2 sono visualizzati con il colore dell'intervallo 2.		

◆ Cambiare il colore del grafico da un dispositivo/PLC

Nell'indirizzo impostato in [Visualizza colore], gli 8 bit inferiori memorizzano il codice del colore, mentre gli 8 bit superiori memorizzano il colore del motivo.

Nell'indirizzo successivo dopo [Visualizza colore], gli 8 bit inferiori memorizzano il codice del modello.

	15	87	0
Indirizzo colore di visualizzazione specificato	Colore motivo	Visualizza colore	
+1	(0 Fisso)	Motivo	

Codice colore

Il codice colore è il numero visualizzato sulla tavolozza. [©] "8.5.1 Impostare colori ■ Specificare i colori" (pagina 8-43)

Codice motivo

Valore memorizzato	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Motivo						<i>:}</i> }}			8

Ad esempio, Visualizza colore: D100



Scala

Impostazioni di base Impostazione colore	Impostazioni scala
🔽 Mostra scala secondaria	
Mostra la grande scala ————	
Divisioni scala 2	÷
Divisioni scala 5	-
Scala colore Lampeggio	
5 🔽 Nessuna 💌	

Impo	stazione	Descrizione			
Mostra la scala principale		Mostra la scala principale.			
Divisioni scala		Impostare il numero delle divisioni di scale da visualizzare da 1 a 100.			
Mostra scala secondaria		Specificare se visualizzare o no una scala piccola che divide ulteriormente la scala più grande.			
Divisioni scala		Impostare il numero delle divisioni di scale da visualizzare da 2 a 100.			
Scala colo	re	Selezionare il colore di visualizzazione per le scale.			
		Scegliere se il [Colore scala] lampeggerà ed, eventualmente, la velocità di lampeggio.			
Lampeggio		 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. **** "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 			

Grafico statistico

Base



Impostazione	Descrizione
Monitor indirizzo word	Selezionare l'indirizzo word più in alto rispetto al punto in cui saranno tratti i dati statistici. Gli indirizzi tratti da questo indirizzo e destinati alla porzione designata in [Divisioni dati] della scheda [Colore] saranno automaticamente assegnati e l'intervallo dell'indirizzo sarà visualizzato.
	Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [Bin a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].
Tipo di dati	ΝΟΤΑ
	• Formati dati diversi non possono essere utilizzati con lo stesso Grafico statistico.
Forma grafico	Scegliere la forma del grafico tra [Grafico a barre] e [Grafico a cerchio].
	Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico. Se la [Forma del grafico] è [Barre], [Cima], [Fondo], [Sinistra], e [Destra] sono le scelte a disposizione dell'utente.
Visualizza direzione	ΝΟΤΑ
	• Per il [Grafico a cerchio], il punto di partenza è fissato nel punto più alto e ruoterà in senso orario. Se si desidera cambiare il punto di partenza, ruotare la parte.
	Quando la [Forma grafico] è [A cerchio], impostare il raggio del cerchio interno.
Foro	ΝΟΤΑ
	• Se si imposta il raggio del cerchio interno su meno di 20 dot, il grafico potrebbe non essere visualizzato correttamente.

♦ Colore

Impostazioni di base Impostazione colore Impostazioni scala		
N. di divisioni dati 🛛 🛃 🧱	4	
Impostazioni di divisione		
N. divisione.2	3	
Visualizza colore Lampeggio		
6 Vessuna V	2	
Motivo	_	
Pieno 🔻		
	1	
Colore bordo Lampeggio Colore sfondo	Lampe	ggio
🗖 7 💽 Nessuna 💌 🗖 1	Nessu	ina 💌

Impostazione		Descrizione		
Divisioni dati		Impostare il numero di dati da visualizzare sul grafico da 1 a 16. Le statistiche saranno tratte dai dati di indirizzi di dati consecutivi, iniziando dall'indirizzo impostato in [Monitor indirizzo] per il numero di indirizzi designati.		
	Numero divisione	Visualizza il numero di divisione selezionato nel campione del Visualizzatore grafici. Il numero di divisione dipende dalla direzione del Visualizzatore e viene assegnato automaticamente in ordine, partendo dall'indirizzo più in alto.		
Impostazioni di divisione	Visualizza colore	Impostare il colore per ciascun intervallo specificato. Fare clic sul numero del grafico visualizzato a destra per impostare il colore di visualizzazione di ogni area del grafico.		
	Motivo	Selezionare tra 9 tipi per definire il motivo di ogni divisione.		
	Colore motivo	Selezionare un colore del motivo per ciascuna divisione.		
Colore bordo		 Selezionare un colore per il bordo del grafico. NOTA Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte scelta con [Seleziona forma]. 		
Colore sfondo		 Selezionare il colore di sfondo del grafico. Questo colore sarà visualizzato quando tutti i dati sono uguali a 0. NOTA Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte scelta con [Seleziona forma]. 		

Impostazione	Descrizione			
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Visualizza colore], [Colore motivo], [Colore bordo] e [Colore sfondo]			
Lampeggio	ΝΟΤΑ			
	• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo			
	dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni			
	colore] delle impostazioni del sistema.			
	^{©®} "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)			
Campione Visualizzatore grafici	Visualizza un campione dell'aspetto del grafico con l'impostazione di [Visualizza colore].			

Grafico contatore

Base



Impostazione		Descrizione		
Monitor indirizzo word		I dati memorizzati in quest'indirizzo word appaiono nel Grafico contatore.		
Tipo di dati		Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [Bin a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].		
Lunghezza bit		Se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit], impostare la lunghezza del bit attivata dei dati da 1 a 16.		
Specifica intervallo di input	Segno di input	 Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. Nessuna Solo i dati numerici positivi saranno gestiti. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. 		

Impostazione		Descrizione			
		Selezionare l'intervallo di input per i dati di visualizzazione dei grafici. Ogni [Tipo di dati] e [Segno di input] ha una diversa gamma di dimensioni.			
		Tipo di dati	Segno di input	Intervallo	
			Nessuna	da 0 a 65535	
		Bin a 16 bit	Complemento a 2	-da 32768 a 32767	
			Segno MSB	da -32767 a 32767	
			Nessuna	da 0 a 4294967295	
Specifica	Min/Max	Bin a 32 bit	Complemento a 2	da – 2147483648 a 2147483647	
input			Segno MSB	da – 2147483648 a 2147483647	
		BCD a 16 bit	-	da 0 a 9999	
		BCD a 32 bit	-	da 0 a 99999999	
		Dimens. a 32 bit	-	da– 9.9e ¹⁶ a9.9e ¹⁶	
		 I dati dell'indiri corrispondere a grafico come u Impostare la visu impostazione è p bit], [Bin a 32 bit 	o convertiti per ut e saranno visualizzati sul 00. heri negativi. Questa Tipo di dati] è [Bin a 16 is.].		
Intervallo visualizzazione	Visualizzasegno +/-	Visualizza con segno +/- Visualizza con segno +/- Numeri negativi visualizzati Numeri negativi non visualizzati		Visualizza con segno +/-	
	Min/Max	Mostra il Valore min./Valore max. dell'intervallo di visualizzazione. Se è stato impostato [Visualizza segno +/-], il valore min è visualizzato come "-100". Se non è stato impostato, il valore min viene visualizzato come "0". Il Valore max è fissato su "100".			
Visualizza direzione		[Ruota a destra] o [Ruota a sinistra].			

♦ Colore

Impostazioni di base Imposta	azione colore Impostazioni scala
Visualizza	Lampeggio
4	Nessuna 💌
Colore bordo	Lampeggio
	Nessuna 💌
I Impostazioni allarme	

Impo	stazione	Descrizione		
Visualizza	colore	Selezionare il colore dell'ago.		
Colore bor	do	Selezionare un colore per il bordo del grafico.		
Colore sfo	ndo	Selezionare il colore di sfondo del grafico.		
Lampeggio)	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. [Colore visualizzazione], [Colore bordo], e [Colore fondo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 		
Allarmi		Selezionare se il colore dell'ago cambierà quando il valore si sposta da un intervallo all'altro.		
Intervallo allarme	Azione allarme	Scegliere il modo in cui saranno specificati i valori limite massimi e minimi nell'intervallo di allarme. • Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. • Indirizzo Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/inferiore.		

Impostazione		Descrizione
	Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare i valori limite superiore ed inferiore per l'intervallo di allarme da 0 a 100 (con [Visualizza con segno +/–] selezionato, da –100 a 100). Se l'[Azione allarme] è [Costante], inserire un valore limite superiore/ inferiore. Se l'[Indirizzo] è impostato, specificare l'indirizzo word in cui sarà memorizzato il valore limite superiore/inferiore.
Intervallo allarme	Visualizza colore	Selezionare il colore dell'ago che visualizza l'allarme.
		Selezionare se [Visualizza Colore] lampeggerà quando appare l'allarme e selezionare la velocità del lampeggio.
	Lampeggio	 • In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. [©] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico

I dati campionati, raccolti a intervalli regolari o casuali, possono essere visualizzati su un Grafico a linee.

"24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento)" (pagina 24-37)

💰 Grafico Trend	X
ID parti	Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme 🚺 🗼
	Tipo grafico
Seleziona forma	Numero gruppo di campionamento N. di canali >>Esteso 1 Impostazioni canale 1
Trasparente	N. canale 1 Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit
	Intervallo di input Segno di input Nessuna Visualizza segno +/- Valore min 0 3 4 Valore max 65535 4 Valore max 100
Guida (H)	OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
ID parti	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero ID. ID Grafico tendenza cronologico: HT_**** (4 cifre)
	La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro un intervallo da 0000 a 9999.
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.
Forma della parte	Visualizza la forma scelta per la parte con [Seleziona forma].
Seleziona forma	Apri la finestra di dialogo Seleziona forma per scegliere la forma della Parte.
Nessuna formaDeterminare se la parte sarà trasparente senza forma.	

Impostazione	Descrizione		
	Selezionare la forma della linea tra [Normale] o [Registratore penna].		
	• Normale Le modifiche apportate ai dati dell'indirizzo word specificato sono visualizzate nel tempo in un grafico a linee. I dati al momento iniziale sono "0". In base alla scadenza di ciascun periodo di campionamento, i dati più recenti vengono aggiunti in [Visualizza direzione]. Quando la linea del grafico raggiunge il limite dell'Area di visualizzazione, il grafico viene spostato nella direzione del Visualizzatore per il numero di unità impostate in [Campioni da scorrere].		
	Ad esempio, Visualizza direzione: in fondo a sinistra, Ruota a destra, Campioni di dati: 4, campioni da far scorrere: 4		
	Lo schermo scorre a questo punto.		
Tipo di grafico	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $		
	• Registratore a penna Le modifiche apportate ai dati dell'indirizzo word specificato sono visualizzate nel tempo in un grafico a linee. I dati al momento iniziale sono "0". I dati più recenti sono sempre visualizzati al bordo dell'Area di visualizzazione. Ogni volta che si verifica il campionamento, l'intero grafico scorre di un posto in [Visualizza direzione].		
	Ad esempio, Visualizza direzione: in fondo a sinistra, Ruota a destra, Campioni di dati: 4		
	$\left \begin{array}{c} & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & &$		
	Avvia3025604020Visualizzatore		

■ Normale/Registratore penna

♦ Grafico/Base

Tipo grafico Normale Fegistratore a penna Numero gruppo di camoionamento N. di canali 1 Impostazioni Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Segno di input Intervallo Visualizzazione Valore min O Valore max 65535	Impostazioni grafico Area di visualizzazion	ne Colore Impostazioni allarme 💶 🕨
Normale Registratore a penna Numero gruppo di camoionamento N. di canali >>Esteso 1 Impostazioni [1] > N. canale 1 Impostazione Impostazioni input/visualizzazione Impostazione Impostazione Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Visualizzazione Valore min 0 Intervallo Visualizzazione Valore min Valore max 65535 Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione	Tipo grafico	
Normale Hegistratore a penna Numero gruppo di campionamento N. di canali >>Esteso 1 Impostazioni [1] >>Esteso N. canale 1 Impostazioni [1] >>Esteso Impostazioni input/visualizzazione Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Intervallo Visualizzazione Valore max 65535 Intervallo Visualizzazione	Left	
Numero gruppo di camoionamento N. di canali >>Esteso 1 Impostazioni canale 1 N. canale 1 ✓ Impostazioni input/visualizzazione Impostazioni Impostazioni Tipo di dati Bin a 16 bit ✓ Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione Valore min 0 ✓ Valore max 65535 ✓ Valore max	Normale Pegistratore a penna	
1 Impostazioni canale 1 N. canale 1 Impostazioni input/visualizzazione Impostazioni input/visualizzazione Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Valore max 65535	Numero gruppo di campionamento	N. di canali <u>>>Esteso</u>
N. canale 1 Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Segno di input Valore min 0 Valore max 65535	1 Impostazioni canale	1
Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Segno di input Nessuna Valore min 0 Valore max 65535 Valore max 100	N. canale 1	_
Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Segno di input Nessuna Valore min 0 Valore max 65535	Impostazioni input/visualizzazione	
Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizza segno +/- Segno di input Visualizza segno +/- Valore min 0 Valore max 65535		
Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Segno di input Intervallo Visualizza segno +/- Valore min 0 Valore max 65535 Valore max 100	Tipo di dati Bin a 16 bit 💌	
Segno di input Nessuna Visualizza segno +/- Valore min 0 - Valore max 65535 - Valore max	Intervallo di input	Intervallo Visualizzazione
Valore min 0 Image: Walore min 0 Valore max 65535 Image: Walore max 100	Segno di input Nessuna 💌	🗖 Visualizza segno +/-
Valore max 65535 🔁 Valore max 100	Valore min 0 📑	Valore min 0
	Valore max 65535	Valore max 100

Impostazione	Descrizione	
Numero gruppo	Numero del gruppo di campionamento del grafico da visualizzare tra 1 e 64.	
Impostazioni canale	Aprire [Impostazioni dati canali]: appare una finestra di dialogo. Nel gruppo di campionamento designato, impostare l'indirizzo tra i gruppi di campionamento designati, impostare l'indirizzo e il numero di indirizzi (Numero di canali) della linea che si desidera visualizzare. Il numero di canali può variare da 0 a 20.	
Numero di canali	Il numero di canali impostato appare nella finestra di dialogo [Impostazioni dati canali]. Il numero di canali appare come linee nell'Area di visualizzazione grafico.	
Canale	Selezionare il canale per elaborare Input/Visualizzazione.	
Tipo di dati	Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [BCD a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].	

Impostazione	Descrizione			
	Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i			
	 dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. Nessuna 			
Segno di input	Solo i dati nume	erici positivi saranno	gestiti.	
	Complemento a	2		
	I complementi a	2 consentono di ges	tire i numeri negativi.	
	Segno MSB	i cono costiti con il c	agene MSD	
	Salazianana llintan	alla di innut non i di	segno MSB.	
	Selezionare l'inter	vallo di input per i da	ati dei visualizzatore dei grafico a	
	Ogni [Tipo di dati] dimensioni.] e [Segno di input] ł	na una diversa gamma di	
	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo	
		Nessuna	da 0 a 65535	
	Bin a 16 bit	Complemento a 2	–da 32768 a 32767	
		Segno MSB	da–32767 a 32767	
Valore Min Walore		Nessuna	da 0 a 4294967295	
Max.	Bin a 32 bit	Complemento a 2	da –2147483648 a 2147483647	
		Segno MSB	da – 2147483648 a 2147483647	
	BCD a 16 bit	_	da 0 a 9999	
	BCD a 32 bit	-	da 0 a 99999999	
	Dimens. a 32 bit	-	da– 9.9e ¹⁶ a9.9e ¹⁶	
	 NOTA I dati raccolti dalla funzione di campionamento corrispondono all'intervallo di input e sono visualizzati nel grafico come un valore tra 1 e 1000. 			
	Impostare la visualizzazione di numeri negativi. L'impostazione è			
	possibile solo se il [11po di dati] e [Bin]. Quando il [Tino di dati] è [BCD] [Visualizza con sogno $\pm 1/2$] non è			
	[$[$ $[$ $[$ $[$ $[$ $[$ $[$ $[$ $[$			
Visualizzazione segno +/-				
	Visualiz	zza con segno +/-	Visualizza con segno +/-	
	Numeri negativi visualizzati Numeri negativi non visualizzati			
	Mostra i dati Min	e Max visualizzati o	sul Grafico di tendenza. Se è	
Valore Min./Valore Max.	impostato [Visualizza segno +/–], il valore minimo è "–100". Se non è			
	stato impostato, il Valore min è "0". Il Valore max è "100".			

♦ Grafico/Esteso

È possibile impostare Input/Visualizzatore per ciascun canale.

Tipo grafico Normale Registratore a penna Normale Registratore a penna Numero gruppo di campionamento N. di canali 1 Impostazioni canale 1 canale 1 Globale Individuale Metodo di visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Segno di input Nessuna Valore min 0 Valore max 65535		Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme 💶
Normale Registratore a penna Numero gruppo di cambionamento N. di canali 1 canale 1 canale N. canale 1 Metodo di visualizzazione Metodo di visualizzazione Giobale Individuale Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Valore min 0 Valore max 65535		Tipo grafico
Normale Registratore a penna Numero gruppo di campionamento N. di canali 1 ▼ Impostazioni input/visualizzazione 1 Metodo di visualizzazione Metodo di visualizzazione Globale Individuale Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Segno di input Nessuna Valore min 0 Valore max 65535		-w
Numero gruppo di campionamento N. di canali ≤€Base 1 Impostazioni 1 N. canale 1 N. canale 1 Impostazioni input/visualizzazione Metodo di visualizzazione Specifica intervalle Giobale Individuale Lunghezza bit 16 Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo Visualizzazione Intervallo Visualizzazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Visualizzazione Visualizzazione Valore min 0 Image: Segno di input Visualizza segno +/- Valore min Valore max 65535 Image: Segno di input 100 Valore max 100		Normale Registratore a penna
1 Impostazioni 1 N. canale 1 Impostazioni Impostazioni Impostazioni input/visualizzazione Metodo di visualizzazione Specifica intervall. Globale Individuale Metodo di visualizzazione Specifica intervall. Tipo di dati Bin a 16 bit Lunghezza bit 16 Impostazione Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Visualizza segno +/- Valore min Valore min Valore max 65535 Impostazione Valore max 100		Numero gruppo di N. di canali
N. canale 1 Impostazioni input/visualizzazione Globale Individuale Tipo di dati Bin a 16 bit Intervallo di input Segno di input Valore min 0 Valore max 65535		1 Impostazioni 1
Impostazioni input/visualizzazione Metodo di visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit Lunghezza bit 16 Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Visualizzazione Segno di input Nessuna Visualizza segno +/- Valore min 0 ↓ Valore max 65535 ↓		N. canale 1
		Impostazioni input/visualizzazione
Tipo di dati Bin a 16 bit Lunghezza bit 16 Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Segno di input Visualizza segno +/- Valore min 0 1 Valore max 65535 1		
Intervallo di input Intervallo Visualizzazione Segno di input Vessura Valore min Valore min Valore max 65535	Ī	Tipo di dati 🛛 Bin a 16 bit 🔽 Lunghezza bit 🛛 16 🛛 🗮 🧾
Segno di input Nessuna Visualizza segno +/- Valore min 0 Valore min Valore max 65535 Valore max		Intervallo di input
Valore min 0 Image: Constraint of the second secon		Segno di input Nessuna 🔽 🔲 Visualizza segno +/-
Valore max 65535 📑 🧾 Valore max 100		Valore min 0 式 🧱 Valore min 0
		Valore max 65535 😳 Valore max 100

Impostazione	ione Descrizione	
	Selezionare il metodo di impostazione per l'intervallo del Visualizzatore grafici tra [Specifica intervallo] e [Mostra scala].	
	ΝΟΤΑ	
Metodo di visualizzazione	 Quando viene selezionato Mostra scala, l'opzione [Riempi sotto la linea] nelle impostazioni [Estese] della scheda [Colore] non potrà essere selezionata. 	
	 Quando viene selezionato Mostra scala, la scheda [Impostazioni allarme] non è visualizzata. 	
	 Quando [Specifica intervallo] viene selezionato, la scheda [Linea ausiliaria] non sarà visualizzata. 	
Blocco/Individuale	Definire [Input/Visualizzatore] per tutti i canali per intero o	
	separatamente.	
Lunghezza bit	Se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit], impostare la lunghezza del bit attivata dei dati da 1 a 16.	

Impostazione	Descrizione
Costante/indirizzo	Determinare se il limite inferiore/superiore viene impostato con un valore numerico o un indirizzo. • Costante L'intervallo di impostazione dipende dal [Tipo di dati] e dalle impostazioni [Segno +/-]. Min Max Selezione segno bin a 16 bit disattivata: da 0 a 65534da 0 a 65535 Selezione segno bin a 32 bit disattivata: da 0 a 32766da 0 a 32767 Selezione segno bin a 16 bit disattivata: da 0 a 4294967294da 1 4294967295 Selezione segno bin a 32 bit attivata:-2147483648 to 2147483646-2147483647 to 2147483647 • Indirizzo Selezionare l'Indirizzo word. Quando il valore dell'indirizzo selezionato cambia, il valore viene letto e aggiornato.
♦ Impostazioni di visualizzazione/di base

N. campioni 10 Divisioni scala Scala principale Scala principale Scala principale Scala principale Scala principale Scala secondaria orizzontale N. canale N. canale Visualizza condizione Visualizza sempre Scala secondaria Visualizza sempre Visualizza sempre	mpostazioni grafici Direzione) Area di visua	in basso a sinis	lore Imposta stra - > Versc	zioni allarme 	(1 teso
Divisioni scala Scala principale 2 Scala secondaria verticale Scala principale 2 Scala secondaria orizzontale 7 S I I Scala secondaria orizzontale 7 S I I Scala secondaria Visualizza condizione Visualizza sempre I	N. campioni	10 🚊	Scorrin	nento	9 🗄	
Divisioni scala Scala principale 2 verticale Scala principale 1 Visualizza condizione						
Scala principale verticale 2 Image: Scala secondaria verticale 5 Image: Scala secondaria verticale Scala principale orizzontale 2 Image: Scala secondaria verticale 7 5 Image: Scala secondaria verticale N. canale 1 Image: Scala secondaria verticale Image: Scala secondaria verticale 7 5 Image: Scala secondaria verticale Visualizza condizione 1 Image: Scala secondaria verticale Image: Scala secondaria verticale 1 Image: Scala secondaria verticale 1	-Divisioni scala -					
Scala principale 2 Scala secondaria vizzontale 5 Scala secondaria Vizzontale Visualizza condizione Visualizza sempre	Scala principale verticale	2 🔅	Scala seco verticale	ondaria 🔽	5 🗄	
N. canale 1 Visualizza condizione Visualizza sempre	Scala principale orizzontale	2 *	Scala seco orizzontale	ondaria 🔽	5 🔅	
Visualizza condizione - Visualizza sempre	N. canale	1	•			
	- Visualizza conc	lizione - Visu	Jalizza sempre	•		
Indirizzo Visualizzatore	Indirizzo Visua ON/OFF	lizzatore				

Impostazione	Des	scrizione	
	Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico.		
Visualizza direzione		<u>র মানা</u> মানা	
	Impostare il numero di modelli di	campioni di dati da visualizzare su una	
	sola linea. L'intervallo dipende da	Visualizza numero di punti sul modello	
	impostato.		
	Visualizza numero di punti	Campioni dati	
	320 x 240 punti (QVGA)	da 0 a 319	
	640 x 480 punti (VGA)	da 0 a 639	
Campioni dati	800 x 600 dot (SVGA)	da 0 a 799	
	1024 x 768 dot (XGA)	da 0 a 799	
	 NOTA Si può verificare Visualizza il numero di dot con [Impostazioni di sistema] - [Visualizza]. Quando è impostato [Riempi sotto la linea], il numero massimo di [Campioni dati] è 97. 		
Campioni da far scorrere	Selezionare il numero di dati da rimuovere quando il grafico riempie l'Area di visualizzazione. Questo numero può essere impostato solo quando il tipo di grafico è [Normale]. Impostarlo entro l'intervallo designato da [Campioni dati].		

Impostazione	Descrizione
Scala principale verticale/Scala secondaria verticale	Impostare se visualizzare o no la scala principale e quella secondaria sull'asse Y del grafico a linee. Se questo è il caso, scegliere il numero di divisioni. Il numero di divisione può essere impostato da 1 a 638 per la scala principale e da 2 a 638 per quella secondaria.
Scala principale verticale/Scala secondaria orizzontale	Impostare se visualizzare o no la scala principale e quella secondaria sull'asse Y del grafico a linee. Se questo è il caso, scegliere il numero di divisioni. Il numero di divisione può essere impostato da 1 a 638 per la scala principale e da 2 a 638 per quella secondaria.
Numero canale	Selezionare il canale per configurare la condizione di visualizzazione del grafico.
Visualizza condizione	 Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico. Visualizza sempre Visualizzare sempre il grafico. Visualizza quando il bit si trova su OFF Visualizzare il grafico quando [Visualizza indirizzo ON/OFF] si trova su OFF e nasconde il grafico in cui l'indirizzo si trova su ON. Visualizza quando si trova su ON Visualizzare il grafico quando [Visualizza indirizzo ON/OFF] si trova su ON e nasconde il grafico in cui l'indirizzo si trova su OFF.
Visualizza Indirizzo ON/OFF	Impostare l'indirizzo bit su ON/OFF per accendere e spegnere la visualizzazione grafico.

♦ Area visualizzazione/Estesa

Graph Display Area Color Limit Colors Display Historical Data Switch
Display Direction 🛛 🗠 Bottom Left Corner -> Rightward 💌 < <basic< td=""></basic<>
Data Samples 10 😴 Samples to Scroll 9 🛬
Thin Dut Value 🔽 2 🚔 Default Driginal Size 🚹
Scale Divisions
Vertical 2 Vertical Vertical 5
Horizontal 2 🛨 Horizontal 🔽 5 🛨 Major Scale
Channel Number 1
Display Condition Always Display
Display ON/OFF Address

Impostazione	Descrizione
Valore assottigliamento	 Determinare se utilizzare o no la funzione spia. Quando è selezionato, impostare [Valore di assottigliamento]. Valore assottigliamento Impostare questo valore entro l'intevallo da 2 a 100. I dati campionati sono visualizzati dopo essere stati assottigliati in base a questo valore.
Ingrandimento predefinito	 Impostare l'ingrandimento della visualizzazione quando cambia lo schermo. Modalità assotttigliamento Si può selezionare solo quando si imposta il [Valore assottigliamento]. Dimensioni originali x 2 x 4 x 8

♦ Colore/Base

Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme (۲
N. canale 1 >>Esteso	
Colore canale	
Tipo linea 📃 Linea continua 💽 Spessore linea 👖 ই 🧾	
Colore Lampeggio	
□ 7 ■ Nessuna ■	
Colore bordo Lampeggio Colore scala Lampeggio	
🔽 7 💌 Nessuna 💌 🖾 5 💽 Nessuna 💌	
Colore area del grafico Lampeggio	
Nessuna 🔽	
· _ · _	

Impostazione	Descrizione
Canale	Selezionare il canale da configurare.
	Selezionare il tipo di linea tra 5 tipi: Linea continua, Linea tratteggiata, Linea a trattini, Linea concatenata o Linea concatenata a due dot.
Tipo di linea	ΝΟΤΑ
	• Quando la spaziatura dei dati è inferiore a 16 dot, i tipi di linea diversi da quella ininterrotta potrebbero non essere visualizzati correttamente.
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.
Visualizza colore	Impostare il colore della linea.
Colore sfondo	Impostare il colore di fondo della linea.
Colore bordo	Impostare il colore del bordo del Grafico di tendenza cronologico.
	ΝΟΤΑ
	• Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte
	scelta con [Seleziona forma].
	Selezionare il colore della scala del grafico.
Scala colore	ΝΟΤΑ
	• Alcune impostazioni non possono essere stabilite in base alla parte scelta con [Seleziona forma].
Colore area del grafico	Selezionare un colore per l'Area visualizzazione grafici.

Impostazione	Descrizione
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Per il [Colore visualizzazione], [Colore fondo], [Colore bordo], [Colore area grafico] e [Scala colore] possono essere tutti impostati con velocità e caratteristiche differenti di lampeggio.
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ************************************

♦ Colore/Esteso

Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme
N. canale 1 < <base< td=""></base<>
Colore canale Tipo linea Linea continua Spessore linea 1
Colore bordo Lampeggio Colore scala Lampeggio 7 V Nessuna V Colore area del grafico Lampeggio 1 V Nessuna V
✓ Riempi sotto la línea Motivo Pieno Colore motivo 1 Lampeggio ☐ 7 ▼ Nessuna ▼

Impostazione	Descrizione
Riempi sotto la riga	Selezionare se riempire o no l'area sotto il Grafico a linee. Questo può essere impostato solo se il [N. di canali] è 1. NOTA • Quest'azione non può essere impostata quando gli allarmi vengono utilizzati
	 Questo valore non può essere stabilito quando le [Impostazioni di visualizzazione] corrispondono a [Mostra scala].
Motivo	Selezionare un motivo per riempire l'area sotto la linea del grafico.
Colore motivo 1	Seleziona il colore del motivo
Colore motivo 2	Impostare il colore di fondo del motivo.

Impostazione	Descrizione
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Colore motivo 1] e [Colore motivo 2].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
◆ Allarme	ostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme (canale Impostazioni allarme Intervallo allarme Valore limite inferiore 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
NOTA • (Quando [Mostra scala] viene selezionato come [Metodo di visualizzazione]

 Quando [Mostra scala] viene selezionato come [Metodo di visualizzazione] nella scheda [Grafico], la scheda [Impostazioni di allarme] non viene visualizzata.

Impostazione	Descrizione	
Canale	Selezionare il canale da configurare.	
Allarmi	Se impostato, il colore visualizzato cambia quando il valore si sposta fuori dall'intervallo designato.	
Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare i valori limite minimi e massimi per l'intervallo di allarme da 0 a 100 (con [Visualizza con segno +/–] selezionato, da –100 a 100).	
Visualizza colore	Selezionare il colore del Visualizzatore allarme. Il colore del Visualizzatore allarme appare come segue. Ad esempio, Limite superiore = 80, Limite inferiore = 30 Dati di campionamento 1er échantillon $\frac{0}{25}$ 3o campione $\frac{75}{50}$ 5o Campione $\frac{100}{25}$ 6o Campione $\frac{100}{25}$ 100	

Impostazione	Descrizione
Colore sfondo	Selezionare il colore di fondo per la visualizzazione dell'allarme.
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Il colore dell'allarme [Visualizza solore], e [Colore di fondo].
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori
Barra visualizzazione intervallo colori	Visualizza un campione dell'aspetto del colore di ciascuno degli intervalli. Qualsiasi intervallo di allarme specificato in [Impostazione allarme] è visualizzato.

♦ Linea ausiliaria

Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

aph Display A	rea Color	Auxiliary Line	Display Hist	orical Data Switcl	•
Upper	Limit				
Stand	ard				
Lower	Limit				
Lower	Limit				
Lower					
✓ Draw Line Specify Displa Position	Limit	Displa	y n O		
✓ Draw Line Specify Displa Position Line Type → 9	Limit Limit Constant	Displa Positic Line	y n 0 nes 1		
Lower I Draw Line Specify Displa Position Line Type Display Color	Limit Constant Solid Line Blink	Displa Positic Line Thick	y n 0 nes 1	4 388 4 388 4 388	

Impostazione	Descrizione
Limite superiore/ Standard/Limite inferiore	Selezionare la linea ausiliaria da stabilire. NOTA • Solo un'asse orizzontale è impostata per la linea standard.
Disegna linea	Definisce se disegnare le linee ausiliarie [Limite superiore], [Standard] o [Limite inferiore] nelle posizioni selezionate.
Specifica posizione di visualizzazione	 Selezionare il metodo di designazione delle posizioni di visualizzazione delle linee ausiliarie tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Determinare una costante stabilita come Posizione di visualizzazione. Indirizzo Designare l'indirizzo dove si memorizza la Posizione di visualizzazione.
	Continua

Impostazione	Descrizione			
	Impostare la Posizione di visualizzazione della linea ausiliaria. L'intervallo di impostazione per ciascuna linea ausiliaria sull'asse Y è riportato di seguito.			
	Tipo di dati	Visualizzazione segno +/-	Impostazione dell'intervallo	
Posizione di visualizzazione	Bin a 16 bit Bin a 16 bit Bin a 32 bit Bin a 32 bit	Azzerato Selezionato Azzerato Selezionato	da 0 a 65535 -da 32768 a 32767 da 0 a 4294967295 da-2147483648 a 2147483647	
Tipo di linea	Selezionare il tipo di linea ausiliaria. Linea continua Linea tratteggiata Linea a trattini Linea concatenata Linea concatenata Linea concatenata a due dot. NOTA • Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato correttamente.			
Spessore linea	Impostare lo spes	ssore della linea ausil	iaria tra 1 e 2.	
Visualizza colore	Impostare il colo	re della linea ausiliar	ia.	
Colore sfondo	Se l'utente ha sele impostare il color	ezionato un tipo di lin re di sfondo della line	ea diverso da quella continua, dovrà ea ausiliaria.	
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore], e il [Colore di sfondo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * 8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 			

♦ Visualizza dati cronologici

Imposta su visualizzazione dati meno recenti di quelli attuali visualizzati ("dati cronologici").

Impostazioni allarme	Cronologia	Tasto	Formato di visualizzazione ora	
🔽 Abilita				
Mostra cursore				
	nemorizzazion	e inform	azioni cursore	
	20	-		- []
ILHMEMLINKJUU	JU	-	ITHMEMEINK JOOOA	
🔽 Indirizzo di st	ato			
[#MEMLINK]000	. 00] 💼		

Impostazione		Descrizione			
Visualizza dati cronologici		Specificare se mostrare i dati cronologici. Selezionare questa casella per visualizzare la scheda [Tasto]. "I18.12.2 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico Tasto" (pagina 18-86)			
Mostra cursore		 Tasto" (pagina 18-86) Specificare se aggiungere il cursore allo schermo. NOTA Se [Aggiungi dati ora] non è impostato per il gruppo di campionamento specificato in [Grafico], apparirà un Avviso durante il Controllo errori. Il cursore non apparirà se i dati sono trasmessi in questo stato. "24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento) Modalità" (pagina 24-41) 			
	Indirizzo di memorizzazione informazioni sul cursore	Specificare se i dati grafici nella posizione del cursore sono memorizzati nell'indirizzo. I dati da memorizzare usano word per data ed ora (quattro word) e il numero di canali del grafico nell'indirizzo impostato. Indirizzo • Indirizzo di memorizzazione: lunghezza 16 bit <se campionamento<br="" dati="" dei="" di="" impostazioni="" la="" lunghezza="" nelle="">è di 16 bit> $\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$</se>			

Impostazione					Descrizior	ne				
		<se la<br="">è di 3</se>	a lunghez 2 bit>	zza dei da	ti nelle impo	ostazioni di d	campionamento			
Indirizzo di		+0 +1 +2 +3 +4 +5	15 Mese Ora — Dati v — Dati v	8 7 Anno Giorno Minuto Secondo vord 1 —	O Cia cifi Max 2 (For t	ascuno memo re BCD2 10 word he number of campionati s	orizzato in ⁻ channels2) sono			
	Indirizzo di				mem	iorizzati in 2 v	vora.			
cursore	informazioni sul cursore	 Indiriz Se la è di 1 	zzo di me a lunghez 6 bit>	morizzazi zza dei da	zazione: lunghezza 32 bit i dati nelle impostazioni di campionamento					
			_	31	24 23	16 15	87 0	Ciascuno		
		+0				Anno	memorizzato			
		+1			Mese	Giorno				
					+3			Ola	Secondo	
			+4			Dati v	word 1	Max 20 word		
		+5			Dati v	word 2	(per il numero			
					:		:			
					Dati v	word n	campionati			
							sono memorizzati nei 16 bit inferiori.			

Impostazione	Descrizione	
	<se d<br="" dati="" dei="" impostazioni="" la="" lunghezza="" nelle="">è di 32 bit></se>	di campionamento
Mostra cursore Indirizzo di memorizzazione informazioni sul cursore	31 24 23 16 15 8 7 +0 Anno +1 Mese Giorno +2 Ora Minuto +3 Secondo +4 Dati word 1 +5 Dati word 2 Dati word n Dati word n Dati word n	Ciascuno memorizzato in cifre BCD2 Max 20 word (per il numero di canali) dati campionati sono nemorizzati in 1 vord. zare i dati grafici nposizione morizzazione al cursore mporali (Anno) orali (Mese/Data) orali (Ore: Minuti) porali (Secondi) anale n.1 anale n.2 anale n. n di memorizzazione: ghezza 32 bit

Imp	ostazione		C	Descrizione		
		Specificare condizioni cronologic	Specificare se memorizzare nell'indirizzo specificato le condizioni di funzionamento della Modalità Visualizzatore cronologico o delle informazioni di errore.			
		Lo stato (Codice	15 12 Stato err di errore indica i errore)	Riservato ore seguenti codici errore.		
		Bit da 12 a 15	Descrizione	Introduzione		
		0000	Fase di completamento riuscita	Si verifica quando il processo è stato completato correttamente.		
		0001 Riservato		_		
		0010 Riservato –		-		
Mostra		0011	Riservato	_		
cursore	Indirizzo di stato	Indirizzo di stato	0100	Nessuna memoria CF- card/USB	Quando una CF-card non è inserita al momento dei backup o lo sportellino della CF-card è aperto.	
			0101	Riservato	 Si verifica quando la CF-card/ memoria USB non ha spazio libero sufficiente per uno snapshot o quando viene rimossa durante la scrittura. Si verifica quando 11 file bin sono creati simultaneamente quando si azzerano i dati temporali. 	
		0110	Riservato	-		
		0111	Errore CF-card/ Memoria USB	Si verifica quando la CF-card non è fomattata o a causa di un altro errore		
		1000	Riservato	_		
		1001	Numero di file in eccesso	Si verifica quando il numero stabilito di file viene superato		
		NOTA • Selezion	abile solo quando	o [Mostra cursore] si trova su [ON].		

Tasto

Se viene creato un tasto per visualizzare i dati cronologici, si potranno stabilire i colori e le etichette per questi Tasti.

💰 Grafico Trend	×
ID parti HT_0000	Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme Cronologia Tasto F. () Layout tasto
	Image: Scorri indietro N. di campioni Image: Scorri avanti da scorrere Image: Scorri avanti
Seleziona forma	Etichetta tasto Tipo font Font standard Visualizza dati cronologici Lingua di visualizzazione ASCII DISP
ABC Seleziona forma	Colore testo 7 V Colore lampeggio Colore bordo 7 V Colore bordo 2 V Lampeggio Nessuna V Lampeggio Nessuna V
Guida (H)	Motivo Pieno OK (0) Annulla

Impostazione		zione	Descrizione
	Visualizzatore dati cronologici		Impostare se collocare o no un Tasto sullo schermo per visualizzare dati cronologici. Quando si preme il Tasto e appare la modalità Visualizza dati cronologici, si può tornare ai dati precedenti facendoli scorrere all'indietro sullo schermo. Premendo di nuovo il tasti viene annullata la modalità Visualizza dati cronologici e visualizzati i valori attuali. Solo uno dei Tasti di questo tipo può essere collocato su un grafico usando Visualizza dati cronologici.
Layout tasto	Layout tasto i da rece	orri per vedere ti meno enti	Determinare se sistemare o no un pulsante per far scorrere all'indietro i datI attuali in modo da visualizzare anche quelli precedenti. Tasti multipli di questo tipo possono essere collocati su un grafico.
		Campioni da far scorrere	Impostare il n. di campioni da far scorrere. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.
	Sco dati	prri per i nuovi	Determinare se sistemare o no un pulsante per far scorrere in avanti i dati attualmente visualizzati in modo da visualizzare quelli più recenti. Tasti multipli di questo tipo possono essere collocati su un grafico.
		Campioni da far scorrere	Impostare il n. di campioni da far scorrere. I valori possibili sono compresi tra 1 e 65535.

Impostazione		Descrizione
		Specifica se un Tasto viene collocato per il Visualizzatore
		Zoom In/Zoom Out.
		Visualizzazione Zoom In/
		Avvicinare l'immagine di 2 volte, 4 volte, e 8 volte ogni
		volta che si preme il pulsante.
		Visualizzazione Zoom Out
	Vieuelizze Zeem (Allonianare i limmagine con lo zoom di 1/2, 1/4, e 1/8.
	Visualizza Zoom	[™] "18.0.3 Procedura di funzionamente ■ Visualizzatore Zoom In
Layout tasto	Out /Visualizza in	(Avvicina)/Zoom Out (allontana)" (pagina 18-38)
	Dati cronologici	Visualizzare solo in Visualizza dati cronologicvi
		Specificare se usare il Tasto Zoom In/Zoom Out solo per
		Visualizza dati cronologici o anche in modalità Normale.
		Questa impostazione è disponibile solo quando [Visualizza i
		dati cronologici] e [Mostra cursore] si trovano su [ON] nella
		scheda [Visualizza dati cronologici]. Esegue la
		visualizzazione zoom in/zoom Out con la posizione dei auragra gome punto di riforimente guendo galezionete
		Impostoro il tino di font non l'otighatta Testo tra [Font standard]
	Tipo font	o [Font stroke]
		Selezionere la lingua che serò selezionete sull'etichette del
	Lingua da	Tasto Scegliere tra [ASCII] [Giapponese] [Cinese
	visualizzare	(Tradizionale)] [Cinese (Semplificato)] [Coreano] [Lingue
Etichetta		che usano caratteri cirillici] o [Tailandese].
tasto	Seleziona Tasto	Selezionare il Tasto di cui impostare l'etichetta.
	Etichette	Inserire il testo che si desidera visualizzare sul tasto
	Elichella	selezionato in [Seleziona tasto].
	Colore testo	Impostare un colore per il testo dell'etichetta.
		Scegliere se il [Colore scala] lampeggerà ed, eventualmente, la
	Lampoggio	velocità di lampeggio.
	Colore bordo	Impostare il colore del bordo per il Tasto
	Visualizza colore	Impostare il colore per il Tasto.
	Motivo	Impostare il motivo per il Tasto.
	Colore motivo	Impostare il colore del motivo per il Tasto.
		Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si
Colore		possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il
lampeggio		[Colore bordo], [Colore visualizzazione]
	Lampeggio	ΝΟΤΑ
		• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo
		dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni
		colore] delle impostazioni del sistema.
		^{CP} "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
		Continua

Impostazione	Descrizione
Seleziona forma	Aprire la finestra di dialogo [Seleziona forma] per scegliere la forma del Tasto.
Visualizzatore stato	Visualizzare la forma e lo stato del Tasto.

Visualizza dati cronologici

Per eseguire la visualizzazione dei dati cronologici sullo schermo del visualizzatore GP, si deve usare il tasto dell'operazione dati cronologici. È possibile specificare la posizione del Tasto sul grafico di tendenza cronologico o usare le parti spia Tasto [Tasto speciale]. Quando si usa un Grafico tendenza cronologico che presenta la funzione Visualizza dati cronologici, la porzione esclusa con la linea tratteggiata sarà visibile sullo schermo dell'unità GP. Toccando il Tasto Visualizza dati cronologici, i dati precedenti memorizzati nell'unità GP possono essere visualizzati sul visualizzatore grafici.

Ad esempio, Numero di campioni prelevati: 14, Campioni dati (mostrati): 6 Visualizza i dati campionati memorizzati nella memoria SRAM come dati cronologici. Per prima cosa, nella scheda [Modalità] dell'area di lavoro [Impostazioni di campionamento], selezionare la [Backup nella memoria interna]. Quando si seleziona [Usa la scheda memoria come area di backup], i dati meno recenti saranno salvati nella memoria esterna, quando la memoria interna si riempie.

[™] "24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento) ■ Modalità" (pagina 24-41)



Numberi/Valori dei dati

I numeri dei dati sono assegnati ai valori dei dati, con i valori più recenti designati come Numero Dati 0. I valori dei dati sono memorizzati dopo essere stati numerati automaticamente in ordine cronologico inverso, iniziando con il più recente, numero " 0", seguito da "1", "2", "3", ecc.

Quando sull'unità GP vengono visualizzati un Grafico tendenza cronologico con una funzione Visualizza dati cronologici, i numeri dei dati e i (parte della figura A) degli ultimi dati e i dati meno recenti (parte della figura B) sono automaticamente memorizzati nell'Area relè speciale (LS9000~) nel dispositivo interno del GP. I numeri dei dati sono memorizzati nell'area LS come numeri binari nell'intervallo da 0 a 65237. Il tipo di dati è Bin. Per comprendere il campionamento dei dati nel disegno sopra, i numeri e i valori dei dati della parti A e B sono visualizzati di seguito.

I numeri e i valori dei campioni dei dati e i valori dei dati sono memorizzati anche se il grafico non è in modalità Visualizza dati cronologici.



IMPORTANTE

- Quando si verifica un cambio di schermo, tutti i campioni dei dati memorizzati nell'Area speciale del dispositivo interno GP (LS9000+) sono riportati a 0.
- Ogni dato inseriro si converte nel valore di visualizzazione e si salca in un rapporto di 1000. Quando si usa [Segno+/-], l'intervallo va da -1000 a 1000. (I dati di visualizzazione sono calcolati automaticamente.)
- Per visualizzare il valore dei dati "200" come "20.0" in un Visualizzatore dati, impostare [Posizione cifre decimali] su "1".

Visualizzare esempi di dati cronologici



Toccando il Tasto "Indietro" si fanno scorrere i dati all'indietro per il numero di scorrimento predeterminato e si visualizzano i dati registrati in precedenza.

Toccando il Tasto "Indietro" mentre i dati cronologici meno recenti conservati nella memoria SRAM di backup vengono recuperati, si farà suonare il buzzer per tre volte. I dati non possono scorrere oltre fino al recupero dei campioni di dati.



Toccando il Tasto "Indietro" si fanno scorrere i dati verso i campioni di dati recenti per il numero di scorrimento predeterminato.

Quando si fanno scorrere i campioni di dati più recenti dopo essere passati alla modalità Visualizza dati cronologici, il grafico apparirà vuoto. Se si tocca ancora il pulsante [FWD], il buzzer suonerà tre volte, indicando che non è possibile far scorrere oltre i dati.



I campioni di dati sono ancora prelevati in Visualizza modalità cronologica.



Visualizzatore ora

Aggiungere il Visualizzatore data ed ora nei dati grafici. I dati pertinenti possono essere visualizzati nella posizione del cursore per cercare l'ora che si desidera visualizzare.

Impostazioni allarme Cronol	logia Tasto Forr	mato di visualizzazione ora 📔 🔳	Þ
Selezione Visualizzazione	ora		
Dato più recente	🔽 Dato m	eno recente	
Tempo selezionato	Posizione di visualizzazione	Centrato	
🔽 Stato ricerca	[#MEMLINK]00	00 🔽 🧰	
Tipo font			1
Tipo font Font sta	ndard 💌 Dim	ensioni 8 x 16 punto 💌	
	Attri	ibuto testo Normale 💌	
🔽 Data	aa/mm/gg	-	
🔽 Ore	hh:mm	•	
🔲 Visualizzatore a 7 se	gmenti		
Colore font	6 💌	Lampeggio Nessuna 💌	
Colore ombra	7	Lampeggio Nessuna 💌	
Colore sfondo	1 🔽	Lampeggio Nessuna 💌	

Impostazione		Descrizione		
	Orario più recente	Impostare la visualizzazione dell'ora più recente. Il Visualizzatore dati (Visualizzatore data/ora) viene collocato nell'angolo in basso a destra sullo schermo grafico.		
Posizione del Visualizzatore ora	Ora meno recente	Impostare la visualizzazione dell'ora meno recente. Il Visualizzatore dati (Visualizzatore data/ora) viene collocato nell'angolo in basso a sinistra sullo schermo grafico.		
	Ora selezionata	Impostare per visualizzare l'ora della posizione del cursore quando questo viene mostrato. Questo può essere collocato quando [Mostra cursore] è impostato nella scheda [Visualizza dati cronologici]. Toccare (Visualizzatore data/ora) per visualizzare dati campionati cercati nella finestra di dialogo di inserimento della data/ora del grafico. [©] "18.9.3 Procedura di funzionamento ■ Visualizzatore ora e Ricerca di dati cronologici" (pagina 18-41)		
Posizione di visualizzazior		Selezionare un punto di riferimento tra l'Asse destro, centrale o sinistro per visualizzare i Risultati di ricerca per l'ora selezionata.		

Impostazione		Descrizione			
		Specificare se impostare o no un indirizzo per controllare lo stato della ricerca dell'ora selezionata. • Stato Nella finestra di dialogo Input data ed ora, inserire la data e l'ora, quindi toccare [ENT] per portare il bit 0 su ON nell'indirizzo [Stato]. 15 12 1 0 Riservato Flag ricerca 0: Ricerca non effettuata 1: Ricerca in corso			
		Lo stato d	li errore indica i	seguenti codici errore.	
Posizione del Visualizzatore ora	Stato della ricerca	Bit da 12 a	Descrizione	Introduzione	
ora		0000	Fase di completamento riuscita	Si verifica quando il processo è stato completato correttamente.	
		0001	Riservato	_	
		0010	Riservato	_	
		0011	Riservato	_	
		0100	Nessuna memoria CF- card/USB	La CF-card/memoria USB non è inserita al momento della lettura dei file o lo sportellino della CF-card è aperto.	
		0101	Riservato	_	
		0110	Riservato	_	
		0111	Errore CF-card/ Memoria USB	Si verifica quando la CF-card non è fomattata o a causa di un altro errore	
		1000	Riservato	_	
		1001	Dati perduti	Quando il file BIN viene eliminato.	
	Tipo font	Scegli un tipo di font per visualizzare la data /l'ora tra [Font standard] o [Font stroke].			
Tipo font	Dimensioni	Selezionare le dimensioni del font per la visualizzazione di data e ora. Font standard: (da 8 a 64) x (da 8 a 128) Font standard (Dimensioni fisse): [6x10], [8x13], [13x23] Font Stroke: da 6 a 127.			
	Attributi testo	Selezionare gli attributi del testo. Font standard: Scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Ombreggiato] (Quando si seleziona una dimensione fissa di font [6 x 10], scegliere tra [Standard] oppure [Ombreggiato].) Font stroke: Scegliere tra [Standard], [Grassetto], [Piano]			

Impostazione	Descrizione		
	Impostare per visualizzare la data.		
	Selezionare il formato di visualizzazione tra i seguenti.		
	• aa/mm/gg		
	• gg/mm/aa		
Data	• mm/gg/aa		
Data	• 20aa/mm/gg		
	• gg/mm/20aa		
	• mm/gg/20aa		
	• aa/mm/gg		
	• 20aa/mm/gg		
	Impostare per visualizzare la data.		
	Selezionare il formato di visualizzazione tra i seguenti.		
	• hh:mm		
	• hh:mm:ss		
Ora	ΝΟΤΑ		
	• Quando vengono selezionati i formati "aa/mm/gg" o "20aa/		
	mm/gg" per la visualizzazione della data, selezionare tra i		
	due tipi seguenti:		
	hh:mm		
	hh:mm:ss		
	Impostare per visualizzare la data e l'ora in 7 segmenti.		
	ΝΟΤΑ		
Visualizzatore a 7 segmenti	• Queste impostazione non può estrunire quende viene stabilite		
_	• Questa impostazione non puo avvenne quando viene stabilita		
	[Font streke]		
Coloro voloro pumorizo	[Folit Subke].		
	Impostare un colore per l'ombreggiatura. Questo colore puo		
Colore Ombreggiato	essere impostato solo quando [Ombreggiatura] e in [Font		
	standard] ed e impostato l'[Attributo testo].		
Colore fondo	Selezionare un colore per lo sfondo della data e ora da		
	visualizzare.		
Lampeggio	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio.		

18.12.3 Guida alle impostazioni del grafico del Visualizzatore blocco dati

Visualizza il valore attuale di più indirizzi su un solo grafico.

💣 Grafico di ¥isualiz	zazione Blocco Dati 🛛 🗙
ID parte LG_0000 🕂	Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme
Commento	N. di canali]1 <u>⊒</u> <u>≫>Estes</u> N. del canale 1
	Indirizzo della parola di controllo [PLC1]D00100 💽 🥃 N. indirizzo di memorizzazione dati del canale [PLC1]D00101 Indirizzo iniziale della memorizzazione dati [PLC1]D00102
Seleziona forma	Impostazioni input/visualizzazione Tipo di dati Bin a 16 bit 🔽 🗖 Offset
	Segno di input Nessuna Visualizzazione con segno +/- Valore min 0 1
	Valore max 65535
Guida(G)	OK (0) Annulla

Impostazione	Descrizione
	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID.
ID parti	Grafico di Visualizzazione Blocco dati LG_**** (4 cifre)
iD parti	La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro
	un intervallo da 0000 a 9999.
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.
Forma della parte	Visualizza la forma scelta per la parte con [Seleziona forma].
Soloziona forma	Apri la finestra di dialogo Seleziona forma per scegliere la forma della
	Parte.
Nessuna forma	Determinare se la parte sarà trasparente senza forma.

■ Grafico/Base

Impostazioni grafico	Area di visualizzazione 🛛 Colore	Impostazioni allarme
N. di canali	1 🗄	>>Estes
N. del canale	1	
Indirizzo della paro	a di controllo	[PLC1]D00100
N. indirizzo di mem	orizzazione dati del canale	[PLC1]D00101
Indirizzo iniziale de	ella memorizzazione dati	[PLC1]D00102
Tipo di dati	t/visualizzazione	Offset
Intervallo di ingr	esso	Intervallo Visualizzazione
Segno di input	Nessuna 💌	Visualizzazione con segno +/-
Valore min	0 📑	Valore min 0
Valore max	65535 📑 🏢	Valore max 100

Impostazione	Descrizione			
Numero di canali	Selezionare il numero di canali che saranno visualizzati sul grafico. I valori possibili sono compresi tra 1 e 20.			
Canale	Scegliere il canale (linea dati) da configurare. Passare ai numeri dei canali stabiliti [Numero di canali] e impostare Input/ Visualizzazione.			
	Impostare l'indirizzo che controllerà la visualizzazione/ cancellazione del grafico. Il bit 0 di questo indirizzo e il bit 1 controllano quando il grafico viene visualizzato e cancellato.			
	• Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 0 si trova su ON), il grafico viene visualizzato.			
	Controllo	15 03 02 01 00		
Indirizzo della word di	• Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 1 si trova su ON), il grafico viene visualizzato.			
controllo	Controllo	15 03 02 01 00		
	• Quando si memorizza "3" nell'indirizzo (bit 0 e bit 1 si trovano su ON), il grafico visualizzato è temporaneamente cancellato e quindi visualizzato di nuovo.			
	Controllo	15 03 02 01 00		
	Quest'indirizzo pu PLC address o su T18.10.1 Introdu	uò essere impostato sull'indirizzo di un dispositivo/ Ill'indirizzo di un dispositivo interno dell'unità GP. uzione" (pagina 18-42)		

Impostazione	Descrizione				
	 Stato Il bit di controllo 0 è su ON quando si disegna o azzera il grafico. Quando il grafico viene visualizzato o azzerato, il bit 0 si porta su OFF e il bit 1 su ON. Quando il controllo è 0, i biti di stato 0 e 1 si portano su OFF. 15 12 1 0 Stato errore 				
	Bit 1: Disegno completo [0]:Non visualizzato (Non azzerato)Bit 0: Disegno completo [0]: [0]:Non visualizzato (Non azzerato)[1]: Disegno completo (Azzeramento completo)[1]: Emissione(Azzeramento)				
	Lo stato di err Codice errore	ore indica i seguer	nti codici errore.		
	Bit da 12 a 15	Descrizione	Dettagli		
	0000	Riuscita	Si verifica quando il processo è stato completato correttamente.		
Indirizzo della word di controllo	0001	Il numero di coordinate è zero punti	Configurare quando il valore della coordinata Controllo+2 è 0.		
	0010	Visualizza errore di intervallo	Configurare quando viene mostrata una scala che usa indirizzi per l'intervallo di visualizzazione, i limiti superiore e inferiore sono uguali a zero o il limite inferiore è più grande di quello superiore. Quando si usa la linea ausiliaria, configurare quando la larghezza dei limiti superiore e inferiore è minore di uno.		
	0011	Errore di comunicazione	Impostare quando un errore di comunicazione (timeout) si verifica quando si ottengono le coordinate.		
	0100	Riservato	_		
	:	D			
	1111	Riservato	-		
	Quando si imp disegno) e Bit	posta lo stato di eri 1 (Processo di dis	rore, impostare Bit 0 (Processo di egno completato) su zero.		

Impost	azione	Descrizione		
		Visualizza l'indirizzo in [Indirizzo word di controllo] + 1. Quest'indirizzo memorizza il numero di linee di dati che saranno visualizzate sul grafico. Quando si visualizza il grafico, questo diventerà il numero di campioni dati.		
		Ad esempio, il Numero di inserimento dati: 7		
Numero di indirizzi canali		Riepilogo		
Indirizzo iniziale memorizzazione dati/ Indirizzo iniziale valore offset		Visualizza l'indirizzo in [Indirizzo word di controllo] + +2. Quest'indirizzo memorizza il numero di linee di dati che saranno visualizzate sul grafico. Quando si imposta un [Offset], questo si trasformerà nell'[Indirizzo di memorizzazione del valore di offset].		
		Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [Bin a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].		
	Tipo di dati	 Se [Individuale] è selezionato nelle Impostazioni dettagli, le impostazioni dei canali individuali possono essere modificate. Se [Mostra scala] viene selezionato nelle Impostazioni dettagli, si potranno impostare solo [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. 		
Visualizzatore input	Offset	Selezionare se visualizzare un offset sul grafico. ☞ " ◆ Struttura del grafico del Visualizzatore blocco dati" (pagina 18-100		
Segno di input		 Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. Nessuna Solo i dati numerici positivi saranno gestiti. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. 		

Impost	azione	Descrizione		
		Selezionare l'intervallo di input per i dati di visualizzazione dei grafici. Ogni [Tipo di dati] e [Segno di input] ha una diversa gamma di dimensioni.		
		Tipo di dati	Segno di input	Intervallo
			Nessuna	da 0 a 65535
		Bin a 16 bit	Complemento a 2	-da 32768 a 32767
			Segno MSB	da –32767 a 32767
			Nessuna	da 0 a 4294967295
	Min/Max	Bin a 32 bit	Complemento a 2	da –2147483648 a 2147483647
			Segno MSB	da – 2147483648 a 2147483647
		BCD a 16 bit	-	da 0 a 9999
		BCD a 32 bit	-	da 0 a 99999999
		Dimens. a 32 bit	-	da– 9.9e ¹⁶ a9.9e ¹⁶
Visualizzatore input		 NOTA I dati di ciascun indirizzo word corrispondono all'intervallo di input e sono visualizzati sul grafico come in valore tra 1 e 1000. Impostare la visualizzazione di numeri negativi. L'impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin]. Quando il [Tipo di dati] è [BCD] [Visualizza con segno +//-1 non è impostato. Per [Dimens] 		
		[Visualizza con segno +//–] viene impostato. Fer [Dimens],		
	Visualizzazi one segno +/-	Visualizza con	100 50 0	Visualizza con segno +/-
		inumeri negativi vi	sualizzati N	Numeri negativi non visualizzati
	Min/Max	/Max Impostare il Valore Min./Valore Max. dell'intervallo da vi sul grafico. Se è impostato [Visualizza segno +/–], il valo è "–100". Se non è stato impostato, il Valore min è "0". Il V è "100".		

♦ Struttura del grafico del Visualizzatore blocco dati

Quando si usa la funzione Visualizza blocco dati, si devono riservare le aree per il numero di indirizzi specificato di seguito, iniziando dall'indirizzo word di controllo specificato. L'indirizzo word di controllo può essere impostato su un indirizzo di dispositivo/PLC o sull'indirizzo del dispositivo interno GP.

Configurare le impostazioni di offset e impostare i dati del Visualizzatore grafici in un indirizzo spostato verso il basso rispetto a quello che memorizza gli [Elementi dei dati].



Quando si vuole controllare il Visualizzatore grafici da un dispositivo/PLC, lo schermo differirà in base all'impostazione dell'[Indirizzo word di controllo] a un indirizzo di dispositivo o usare l'Area lettura interna dell'unità GP.

Quando si configura un indirizzo dispositivo/PLC

Quando il bit di visualizzazione "controllo" (bit 0) si trova su ON, il GP ha bisogno di più tempo per leggere i dati dal dispositivo/PLC e mostrarli sul grafico di quanto impieghi nell'elaborarli dal dispositivo interno GP. In ogni caso, quando il grafico non è visualizzato, il tempo impiegato per visualizzare l'intero schermo è inferiore a quello delle impostazioni del dispositivo interno dell'unità GP.

Dispositivo interno GP quando si usa l'Area lettura

L'Area lettura legge costantemente dati provenienti dal dispositivo/PLC e diretti all'unità GP, indipendentemente dallo stato del Visualizzatore schermo. Pertanto, dopo aver portato su ON il bit di "controllo" visualizzazione (bit 0), il tempo in cui visualizzare il grafico sarà più breve di quando si utilizza un indirizzo di dispositivo/PLC. In ogni caso, quando l'Area

lettura è di grandi dimensioni, il tempo di visualizzazione dello schermo intero sarà meno veloce di quando si usa un indirizzo di dispositivo/PLC.

- Per usare l'area di lettura del dispositivo interno GP, è necessario impostare le [Dimensioni dell'area di lettura].
 Dalle [Impostazioni di sistema], fare clic su [Unità di visualizzazione], quindi selezionare la scheda [Area di sistema]. Si consente un massimo di 256 word.
 - Quando si imposta un dispositivo/PLC e si visualizzano più linee dati (canale) con Visualizzatore blocchi, attivare le impostazioni di offset per migliorare la velocità di visualizzazione del grafico. Impostando tutti i dati in indirizzi continui come nel seguente, questi possono essere facilmente letti in un ciclo di comunicazioni.



■ Grafico/Esteso

Configurare le impostazioni di input/visualizzazione per il tipo di dati di ciascun canale, segno di input ecc.

Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme				
N. di canali 1 >>Base				
N. del canale				
Indirizzo della parola di controllo [PLC1]D00100 💌 🧰				
N. indirizzo di memorizzazione dati del canale [[PLC1]D00101				
Indirizzo iniziale della memorizzazione dati [PLC1]D00102				
Blocco O Singolo				
Impostazioni input/visualizzazione				
Metodo di visualizzazione Specifica interva 💌 Tipo di dati Bin a 16 bit 💌				
Lunghezza bit 16 🚍 🧱 🔽 Oftset				
Intervallo di ingresso				
Segno di input Nessuna 💌 🗖 Visualizzazione con segno				
Valore min 0 🔁 🧱				
Valore max 65535 📑 🧮 Valore max 100				

Impostazione	Descrizione
Blocco/Individuale	Per [Tipo di dati], [Segno di input] ecc., cambiare le impostazioni di ingresso/visualizzazione per tutti i canali come una sola unità o uno per volta. Quando il [Metodo di visualizzazione] viene selezionato come [Mostra scala], questa impostazione viene fissata come [Blocco].
Metodo di visualizzazione	 Selezionare il metodo di impostazione per l'intervallo del Visualizzatore grafici tra [Specifica intervallo] e [Mostra scala]. ^{(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII}
Lunghezza bit	Se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit], impostare la lunghezza del bit attivata dei dati da 1 a 16.

Mostra scala

Visualizza solo l'intervallo specificato del grafico. Quando i dati sono concentrati in un intervallo fisso, l'azione si rivela utile per la verifica di dettagli.



Impostazione	Descrizione
Tipo di dati	Scegliere il tipo di dati del grafico tra [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit].
Offset	Selezionare se visualizzare un offset sul grafico. ☞ " ◆ Struttura del grafico del Visualizzatore blocco dati" (pagina 18-100)
Visualizzazione segno +/-	Impostare la visualizzazione di numeri negativi.

Impostazione	Descrizione			
	 Selezionare il metodo per stabilire i valori superiore ed inferiore della scala tra [Costante] o [Indirizzo] e impostare i valori limite inferiore e superiore. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/ inferiore. 			
Limite superiore/	Tipo di dati	Visualizzazione segno +/-	Intervallo	
Limite inferiore	Pin a 16 hit	Azzerato	da 0 a 65535	
	DIITA TO DIL	Selezionato	-da 32768 a 32767	
	Bin a 32 hit	Azzerato	da 0 a 4294967295	
	Din a 52 Dit	Selezionato	da – 2147483648 a 2147483647	
	 NOTA Se è stato impostato [Visualizza con segno +/-] i numeri negativi saranno trattati con il sistema complemento a 2. Se [Indirizzo] è selezionato nell'impostazione [Mostra scala], i disegni saranno aggiornati in tempo reale quando cambia l'indirizzo. 			

Area di visualizzazione

Impostazioni grafico	Area di visualizzazione	Colore Riga ausi	iliaria
Visualizza direzione	🔄 Angolo in basso a sinistra - > Verso de 💌		
Campioni dati	10	÷ #	
Divisioni scala —			
Scala principale verticale	2 🕂 🏢	Scala secondaria verticale	5 🕂
Scala principale orizzontale	2 🕂	Scala secondaria orizzontale	V 5

Impostazione	Descrizione			
	Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico.			
Visualizza direzione				
	Impostare il numero di modelli di campioni di dati da visualizzare su una sola linea. L'intervallo dipende da Visualizza numero di dot sul modello impostato.			
	Visualizza numero di dot	Campioni dati		
	320 x 240 dot (QVGA)	da 0 a 319		
	640 x 480 dot (VGA)	da 0 a 639		
Campioni dati	800 x 600 dot (SVGA)	da 0 a 799		
	1024 x 768 dot (XGA)	da 0 a 799		
	 NOTA Si può verificare Visualizza il numero di dot con [Impostazioni di sistema] - [Visualizza]. Quando è impostato [Riempi sotto la linea], il numero massimo di [Campioni dati] è 97. 			
Scala principale verticale/Scala secondaria verticale	Impostare se visualizzare o no la scala principale e quella secondaria sull'asse Y del grafico a linee. Se questo è il caso, scegliere il numero di divisioni. Il numero di divisione può essere impostato da 1 a 638 per la scala principale e da 2 a 638 per quella secondaria.			
Scala principale verticale/Scala secondaria orizzontale	Impostare se visualizzare o no la scala principale e quella secondaria sull'asse Y del grafico a linee. Se questo è il caso, scegliere il numero di divisioni. Il numero di divisione può essere impostato da 1 a 638 per la scala principale e da 2 a 638 per quella secondaria.			

■ Colore/Base

Impostazioni grafico Area di visualizzazione ^{Colore} Riga ausiliaria	
N. del canale 1 >>Esteso	
Colore canale	
🔽 Tipo 🛛 — Linea continua 🔍 Spessore 1 📑 🧱	
Visualizza colore	
T T Lampeggio Nessuna T	
🗖 Dimensione 🕒 Cerchio 🖃	
7 V Lampeggio Nessuna V	
Colore bordo Scala colore	
🗌 🗔 7 💌 Lampeggio 🛛 Nessur 💌 🛄 5 💌 Lampeggio Nessun	
Colore area del grafico	
1 Lampeggio Nessur	

Imp	postazione Descrizione	
Canale		Selezionare il numero del canale per configurare le Impostazioni colore. Colore canale
		Selezionare per visualizzare le linee sul grafico. Scegliere un tipo di linea tra i seguenti 5: Linea continua, Linea tratteggiata, Linea a trattini, Linea concatenata o Linea concatenata a due dot.
	Tipo di linea	 NOTA Quando la spaziatura dei dati è inferiore a 16 dot, i tipi di linea diversi da quella ininterrotta potrebbero non essere visualizzati
		correttamente.
	Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.
Colore	Visualizza colore	Selezionare il colore della linea dati.
canale	Colore sfondo	Selezionare il colore d sfondo della linea dati.
	Tipo Dot	Selezionare per visualizzare i dot sul grafico. Scegliere un tipo di dot tra i seguenti 7: cerchio pieno, triangolo pieno, quadrato pieno, cerchio, triangolo, quadrato e X. Le dimensioni de dot sono fissate su 5 pixel.
		 IMPORTANTE L'uso non sarà possibile se l'opzione [Riempi sotto la linea] delle Impostazioni dettaglio è stabilita sulla scheda [Colore].
	Visualizza colore	Impostare il colore del dot.
Colore bor	do	Selezionare il colore del bordo del Grafico del Visualizzatore blocco dati.
Scala colo	re	Selezionare il colore della scala del grafico.
Colore area del grafico		Selezionare il colore per l'Area visualizzazione grafici.

Impostazione	Descrizione
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Visualizza colore] e [Colore sfondo] della linea, [Visualizza colore] dei dot e [Colore bordo], [Scala colore] e [Colore Area grafico] del grafico. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * 8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

■ Colore/Esteso

Impostazioni grafico Area di visualizzazione Colore Impostazioni allarme
N. del canale 1 >>Base
Colore canale
🔽 Tipo 🦳 Linea continua 💽 Spessore 1 📑 🏢
Visualizza colore
T T Lampeggio Nessuna T
Dimensione Cerchio
7 Lampeggio Nessuna
Colore bordo Scala colore
7 🔽 Lampeggio Nessur 🔽 🗖 5 👻 Lampeggio Nessuna 💌
Colore area del grafico
1 V Lampeggio Nessur
🛛 🔽 Riempi sotto la riga
Motivo Nessuna 💌
Colore motivo 1
7 ▼ Lampeggio Nessuna▼

Impostazione	Descrizione		
	Selezionare se riempire o no l'area sotto il Grafico a linee. Questo può essere impostato solo se il [N. di canali] è 1.		
Riempi sotto la riga	 NOTA Quest'azione non può essere impostata quando gli allarmi vengono utilizzati. Non si può usare con [Mostra scala]. 		
Motivo	Selezionare un motivo per riempire l'area sotto la linea del grafico.		
Colore motivo 1	Seleziona il colore del motivo		
Colore motivo 2	Selezionare un colore per il motivo di sfondo.		
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per [Colore motivo 1] e [Colore motivo 2].		
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ** "8.5.1 Impostare colori		

Allarme

Configurare le impostazioni per cambiare il colore della linea quando questa devia da un determinato intervallo.

NOTA

• Quando si imposta [Mostra scala], l'Allarme non può essere utilizzato.

Impostazioni grafico 🛛 Area di visualizzazione 🗍 Colore	Impostazioni allarme
N. del canale 1	
🗖 Impostazioni allarme	
Intervallo allarme	
Valore limite inferiore	
Valore limite superiore 100 📑	
Colore allarme	
Visualizza colore 📕 4 💌 Lampeggio	Nessur
Colore sfondo	Nessur

Impostazione	Descrizione
Canale	Selezionare il numero del canale per configurare l'allarme.
Allarmi	Selezionare il cambio del colore quando il valore devia da un determinato intervallo.
	ΝΟΤΑ
	 Questo dato non potrà essere impostato se l'opzione [Riempi sotto la linea] è stabilita nelle Impostazioni dettagli della scheda Colore.
Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare i valori limite minimi e massimi per l'intervallo di allarme da 0 a 100 (con [Visualizza con segno +/–] selezionato, da –100 a 100).
Visualizza colore	Selezionare il colore della linea dati per l'allarme.
Colore sfondo	Selezionare il colore di sfondo della linea dati per l'allarme.
Lampeggio	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Il colore dell'allarme [Visualizza solore], e [Colore di fondo].
	ΝΟΤΑ
	 In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.
	[™] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
Barra visualizzazione intervallo colori	Visualizza un campione dei colori degli allarmi.
Linea ausiliaria

Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

Quest'opzione si trova in [Impostazioni dettagliate] sotto la scheda [Grafico]. Utilizzando linee ausiliarie per mostrare il valore standard o un intervallo, si può rapidamente verificare quali dati si sono spostati rispetto al valore standard.



Impostazione	Descrizione
Limite superiore/ Standard/Limite inferiore	Selezionare la linea ausiliaria da stabilire.
Disegna linea	Definisce se disegnare le linee ausiliarie [Limite superiore], [Standard] o [Limite inferiore] nelle posizioni selezionate.
Specifica posizione di visualizzazione	 Selezionare il metodo di designazione delle posizioni di visualizzazione delle linee ausiliarie tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Determinare una costante stabilita come Posizione di visualizzazione. Indirizzo Designare l'indirizzo dove si memorizza la Posizione di visualizzazione.
	Continua

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 18-109

Impostazione		Des	crizione			
	Impostare la Posizione di visualizzazione della linea ausiliaria. L'intervallo di impostazione per ciascuna linea ausiliaria sull'asse Y è riportato di seguito.					
	Tipo di dati	Visualizzazione segno +/-	Impostazione dell'intervallo			
Posizione di	Bin a 16 bit	Azzerato	da 0 a 65535			
visualizzazione	Bin a 16 bit	Selezionato	-da 32768 a 32767			
	Bin a 32 bit	Azzerato	da 0 a 4294967295			
	Bin a 32 bit	Selezionato	da – 2147483648 a 2147483647			
	Impostare ogni linea orizzontale ausiliaria da 0 a 1000 (su 1000%). 500 è la posizione di mezzo, 1000 è la posizione più grande.					
	Selezionare il tip	o di linea ausiliari	a.			
		L	inea continua			
		L	inea tratteggiata			
		L	inea a trattini			
Tino di linea		L	inea concatenata			
npo uninea		L	inea concatenata a due dot.			
	 NOTA Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato correttamente. 					
Spessore linea	Impostare lo spes	sore della linea au	isiliaria tra 1 e 2.			
Visualizza colore	Impostare il color	re della linea ausil	iaria.			
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.					
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore], e il [Colore di sfondo].					
Lampeggio	• In alcuni casi n dall'unità di vis impostazioni de	on si può imposta ualizzazione e dal el sistema.	re il lampeggio: questo dipende le [Impostazioni colore] delle			
	🦉 α.5.1 impos	are colori Elenco	ui colori disponibili" (pagina 8-41)			

18.12.4 Guida alle impostazioni del Grafico di tendenza cronologico

I valori di due dispositivi word raccolti nelle impostazioni di campionatura sono visualizzati nelle coordinate degli assi x e y di un grafico.

"24.8.1 Guida alle impostazioni comuni (Campionamento)" (pagina 24-37)

💰 XY Historical Scatt	er Graph		×
Parts ID	Graph Display/Color Alarm Settings So	ale	
Comment	Group Number		>>Extended
	Channel Settings Number of Channels		
	X Coordinate Data Type 16 Bit Bin	Y Coordinate Data Type 16 Bit Bin	
	Input Range	Input Range Sign +/- None	-
	Min. 0	Min. 0	
	Max. 65535 🗮 🧾	Max. 65535	÷ 🔳
Help (H)		OK (0)	Cancel

Impostazione	Descrizione
ID parti	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero ID. ID Grafico tendenza cronologico: LG_**** (4 cifre) La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro un intervallo da 0000 a 9999.
Commento	Il commento per ciascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.

■ Grafico/Base

iraph	Display/Color	Alarm Settings	Scale			
Group	Number					>>Extended
1	•					
<u>Chan</u>	nel Settings	Number of	1			
		Channels				
	ordinate			rdinate		
Data	а Туре		Data T	уре		
	Rit Bin		10 P#	Rin		
161			TODIC	DIII		
16 l Inpu	t Range		Input	Range		
16 Inpu Sig	t Range n +/- None	_	Input	Range +/-	None	T
16 Inpu Sig Mir	t Range n +/- None ı. 0	•	Input Sign	Range +/-	None 0	·

Impostazione	Descrizione
Numero gruppo	Numero del gruppo di campionamento del grafico da visualizzare tra 1 e 64.
Impostazioni canale	Aprire [Impostazioni dati canali]: appare una finestra di dialogo. Nel gruppo di campionamento designato, impostare l'indirizzo tra i gruppi di campionamento designati, impostare l'indirizzo e il numero di indirizzi (Numero di canali) della linea che si desidera visualizzare. Il numero di canali può variare da 0 a 10. Il numero di canali può variare da 0 a 10. Il numero di canali può variare da 0 a 10. Il numero di channel Data Number of Channels V Scatter Graph Display Buffer List Channel Number1 1: [PLC1]D00100 I: [PLC1]D00100
Numero di canali	Il numero di canali impostato appare nella finestra di dialogo [Impostazioni dati canali]. Il numero di canali appare come linee nell'Area di visualizzazione grafico.
Canale	Selezionare il canale da configurare.

Impostazione	Descrizione			
Coordinate X, Coordinate Y	Set [Data Type] and	d [Input Range] for	X and Y coordinates.	
Tipo di dati	Selezionare i dati di visualizzazione del grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a 16 bit], [Bin a 32 bit], [BCD a 32 bit] o [32 Bit Dimens].			
Segno di input	 Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. Nessuna Solo i dati numerici positivi saranno gestiti. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. 			
Valore Min./Valore Max.	 Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB. Selezionare l'intervallo di input per i dati di visualizzazione dei grafici Ogni [Tipo di dati] e [Segno di input] ha una diversa gamma di dimensioni. Tipo di dati Segno di input Intervallo Nessuna da 0 a 65535 Bin a 16 bit Complemento a 2 -da 32768 a 32767 Segno MSB da-2147483648 a 32767 Segno MSB da - 2147483648 a 32767 Bin a 32 bit Complemento a 2 da - 2147483648 a 2147483647 BCD a 16 bit - da 0 a 9999 BCD a 32 bit - da 0 a 99999 Esad. a 32 bit - da - 9.9e ¹⁶ a 9.9e¹⁶ 		ati di visualizzazione dei grafici. ha una diversa gamma di Intervallo da 0 a 65535 -da 32768 a 32767 da-2147483648 a 32767 da 0 a 4294967295 da - 2147483648 a 2147483647 da - 2147483648 a 2147483647 da - 2147483648 a 2147483647 da 0 a 9999 da 0 a 99999 da 0 a 9999999 da 0 a 99999999 da 0 a 99999999 da 0 a 99999099 da 0 a 99999999 da 0 a 99999999	

■ Grafico/Esteso

È possibile impostare Input/Visualizzatore per ciascun canale.

Group Number				22Extenu
1				
<u>Channel Settings</u>	Number of Channels	1		
× Coordinate		Y Coordinate	e	
		이 것이 이 물건이 가 무엇이 했다.		
Data Type		Data Type		
Data Type 16 Bit Bin	[16 Bit Bin	•	
Data Type 16 Bit Bin 💌]	16 Bit Bin Input Range	•	
Data Type 16 Bit Bin Input Range Sign +/- None		16 Bit Bin Input Range Sign +/-	• None	•
Data Type 16 Bit Bin Input Range Sign +/- None Min. 0) • • • •	Data Type 16 Bit Bin Input Range Sign +/- Min.	None	

Impostazione	Descrizione
Metodo di visualizzazione	 Selezionare il metodo di impostazione per l'intervallo del Visualizzatore grafici tra [Specifica intervallo] e [Mostra scala]. ✓ Mostra scala" (pagina 18-116) NOTA Quando viene selezionato Mostra scala, la scheda [Impostazioni allarme] non è visualizzata. Quando [Specifica intervallo] viene selezionato, la scheda [Linea ausiliaria] non sarà visualizzata.
Blocco/Individuale	Definire il [Tipo di dati] e l'[Intervallo di input] per tutti i canali come insieme o separatamente quando si seleziona [Specifca intervallo] in [Metodo visualizzazione].

♦ Mostra scala

iroup Number Dis Sh	splay Method < <basic< th=""></basic<>
Channel Settings Number Channel	er of 1
X Coordinate	T Loordinate
16 Bit Bin	isplay
100x0m 51	Ign +/- Sign +/-
Lower Limit	Lower Limit
Constant C Addre	es Constant C Address
Constant C Addre	ess Constant C Address
Constant C Addre D	Constant C Address
Constant C Addre O	ess Constant C Address

Impostazione		Desc	rizione	
Coordinate X, Coordinate Y	Impostare il [Tipo di dati] e l' [Interrvallo input] pe le coordinate X e Y.			
Tipo di dati	Scegliere il tipo di	dati del grafico tra	a [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit].	
Visualizzazione segno +/-	Impostare la visualizzazione di numeri negativi.			
	 Selezionare il metodo per stabilire i valori superiore ed inferiore della scala tra [Costante] o [Indirizzo] e impostare i valori limite inferiore e superiore. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/ inferiore. 			
Limite superiore/ Limite inferiore	Tipo di dati	Visualizzazione segno +/-	Intervallo	
	Bin a 16 bit	Azzerato	da 0 a 65535	
		Selezionato	–da 32768 a 32767	
	Pin o 22 hit	Azzerato	da 0 a 4294967295	
	Din a 52 Dit	Selezionato	da – 2147483648 a 2147483647	
	 NOTA Se è stato impost saranno trattati co 	ato [Visualizza co on il sistema comj	on segno +/-] i numeri negativi plemento a 2.	

Visualizza colore

Graph Display/Color Auxiliary Line Scale Normalize
Channel Number 1
Line Thickness
🔽 Line Type 🛛 — Solid Line 💌 📘 🗮
Display Color Blink
7 None
Dot Type Circle Straight Lines Display Color Blink C Curved Lines
Display Condition Always Display Display ON/OFF Address
Graph Area Color 🗾 1 💌 Blink None 💌

Impostazione	Descrizione				
Numero conclo	Selezionare il canale per configurare la condizione di visualizzazione del				
Numero canale	grafico.				
	Specificare se disegnare una linea sul grafico.				
	Una volta selezionato, scegliere un tipo di linea tra 5 motivi:				
Tipo di linea	Linea continua				
	Linea tratteggiata				
	Linea a trattini				
	Linea concatenata				
	Linea concatenata a due dot.				
	ΝΟΤΑ				
	• Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato				
	correttamente.				
	• Quando si paragonano i motivi dot a quelli linea, si disegnerà prima il motivo linea.				
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.				
Visualizza colore	Impostare il colore della linea.				
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.				

Impostazione	Descrizione
Dimensioni pixel	Specificare se aggiungere il cursore allo schermo. Scegliere un tipo di dot tra i seguenti 7: cerchio pieno, triangolo pieno, quadrato pieno, cerchio, triangolo, quadrato e X. Le dimensioni de dot sono fissate su 5 pixel.
Visualizza colore	Impostare il colore del dot.
Curve	Specificare se curvare la linea nell'intervallo di visualizzazione quando i valori dei dati superano il valore specificato dell'intervallo di visualizzazione. Quando [Linee curve] viene selezionata, il valore sull'intevallo di visualizzazione viene presentato come un livello superiore prestabilito. Quando sia i valori X sia Y si trovano sopra l'intervallo di visualizzazione, si vedrà il punto di intersezione. Quando si selezionano [Linee rette], il valore sull'intervallo di visualizzazione non è visualizzato.
	 NOTA Quando si visualizza un grafico l'intervallo di visualizzazione a 16 bit è siperato e il grafico sarà curvo indipendentemente dalle impostazioni.
Visualizza condizione	 Selezionare la direzione di visualizzazione del grafico. Visualizza sempre Visualizzare sempre il grafico. Visualizza quando il bit si trova su OFF Visualizzare il grafico quando [Visualizza indirizzo ON/OFF] si trova su OFF e nasconde il grafico in cui l'indirizzo si trova su ON. Visualizza quando si trova su ON Visualizzare il grafico quando [Visualizza indirizzo ON/OFF] si trova su ON e nasconde il grafico in cui l'indirizzo si trova su OFF.
Visualizza Indirizzo ON/OFF	Impostare l'indirizzo bit su ON/OFF per accendere e spegnere la visualizzazione grafico.
Colore area del grafico	Selezionare un colore per l'Area visualizzazione grafici.
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del testo], [Colore di fondo] e [Azzera colore] NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema.

Allarme

Graph Display/Color Alarm Settings S I Alarm Settings	cale		
Channel Number 1 	Y Coordinate Alarm Range Lower Limit Upper Limit	0	11
Display Color Blink	J]	

NOTA

• Quando [Mostra scala] viene selezionato come [Metodo di visualizzazione] nella scheda [Grafico], la scheda [Impostazioni di allarme] non viene visualizzata.

Impostazione	Descrizione
Allarmi	Se impostato, il colore visualizzato cambia quando il valore si sposta fuori dall'intervallo designato.
Canale	Selezionare il canale da configurare.
Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare l'intervallo di Visualizzazione allarme per le coordinate X e Y da 0 a 100.
Visualizza colore	Selezionare il colore del Visualizzatore allarme. Il colore del Visualizzatore allarme appare come segue.
Colore sfondo	Selezionare il colore di fondo per la visualizzazione dell'allarme.
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Il colore dell'allarme [Visualizza solore], e [Colore di fondo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. "8.5.1 Impostare colori Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
Barra visualizzazione intervallo colori	Visualizza un campione dei colori degli allarmi.

Linea ausiliaria

Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

	Upper Limit						_
	Standard						
	Lower Limit						
		Lower	Limit	Standard		Upper Limit	
₽ D	raw Line 🛛 —						
Spec Positi	ify Display	Constant	-	Display Position	0		∃
Line	Type 🔂 S	olid Line	•	Line Thickness	1	÷ 🔳	
Displ	ay Color	Blink					
]7 💽	None	-				

Impostazione	Descrizione					
Limite superiore/ Standard/Limite inferiore	Selezionare la linea ausiliaria da stabilire.					
Disegna linea	Definisce se disegnare le linee ausiliarie [Limite superiore], [Standard] o [Limite inferiore] nelle posizioni selezionate.					
Specifica posizione di visualizzazione	 Selezionare il metodo di designazione delle posizioni di visualizzazione delle linee ausiliarie tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Determinare una costante stabilita come Posizione di visualizzazione. Indirizzo Designare l'indirizzo dove si memorizza la Posizione di visualizzazione. 					
Posizione di visualizzazione	Impostare la Posi Ognuno degli inte Tipo di dati Bin a 16 bit Bin a 16 bit Bin a 32 bit Bin a 32 bit	zione di visualizza ervalli di impostazi Visualizzazione segno +/- Azzerato Selezionato Azzerato Selezionato	zione della linea ausiliaria. ione delle linee ausiliarie è il seguente. Impostazione dell'intervallo da 0 a 65535 -da 32768 a 32767 da 0 a 4294967295 da - 2147483648 a 2147483647			

Impostazione	Descrizione				
	Selezionare il tipo di linea ausiliaria.				
Tino di linea	Linea continua				
	Linea tratteggiata				
	Linea a trattini				
	Linea concatenata				
	Linea concatenata a due dot.				
	ΝΟΤΑ				
	Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo				
	diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato				
	correttamente.				
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea ausiliaria tra 1 e 2.				
Visualizza colore	Impostare il colore della linea ausiliaria.				
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.				
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono				
	scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del				
	visualizzatore], e il [Colore di sfondo].				
	ΝΟΤΑ				
	• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende				
	dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle				
	impostazioni del sistema.				
	🕼 "8.5.1 Impostare colori 🛛 Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)				

Scala

X-Axis	Y-Axis
Divisions 2 🕂 🧾	Divisions 2 🛨 🏢
Line Type 🛛 — Solid Line 💌	Line Type 🛛 — Solid Line 💌
Line Thickness 1 📑 🏢	Line Thickness
Display Color Blink	Display Color Blink
7 🔽 None 💌	7 Vone V

Impostazione	Descrizione		
Asse X/ Asse Y	Impostare se visualizzare una scala per gli assi x e y.		
Divisioni	Impostare il numero delle divisioni di scale da visualizzare da 2 a 100.		
Tipo di linea	Selezinare un tipo di linea tra cinque modelli: Linea continua Linea tratteggiata Linea a trattini Linea concatenata Linea concatenata Linea concatenata Linea concatenata Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato correttamente		
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.		
Visualizza colore	Impostare il colore della linea.		
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.		
Lampeggio	 Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore], e il [Colore di sfondo]. NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. * "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41) 		

Dati ottimizzati

Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

Graph Display/Color Auxiliary Line Scale Normalize
V Normalize
Control Word Address
[PLC1]D00100
X Coordinate Data Start Address Y Coordinate Data Start Address
Display Settings
🔽 Line Type 🛛 — Solid Line 💌 Line Thickness 1 🔅 🏢
Display Color Blink
T None
Dot Type
Display Color Blink.
7 V None Curved
Lines
Connect the start and end points

Impostazione	Descrizione
Dati ottimizzati	Impostare per ottimizzare i dati.

Impostazione	Descrizione			
	Impostare l'indirizzo che controllerà la visualizzazione/cancellazione del grafico. Inoltre, i seguenti due indirizzi sono usati come un indirizzo sequenziale. • Indirizzo word di controllo+1 : Indirizzo di stato • Indirizzo word di controllo+2: Indirizzo per il numero di coordinate (Visualizzate come ultimo indirizzo). Image: Fare clic sull'icona per visualizzare una composizione dell'indirizzo utilizzato. Indirizzo della word di controllo +0 Controllo +1 Stato +2 Numero di coordinate (n)			
	• Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 0 si trova su ON), il grafico viene visualizzato.			
Indirizzo della word di controllo	Controllo			
	 Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 1 si trova su ON), il grafico viene visualizzato. Controllo 15 03 02 01 00 			
	il grafico visualizzato è temporaneamente cancellato e quindi visualizzato di nuovo.			
	Controllo			
Quest'indirizzo può essere impostato sull'indirizzo di un dispositi address o sull'indirizzo di un dispositivo interno dell'unità GP. "" "18.10.1 Introduzione" (pagina 18-42)				
Indirizzo iniziale dati coordinata X	Impostare l'indirizzo iniziale dell'area indirizzi dove i dati della coordinata X vengono conservati. Impostare l'indirizzo iniziale dati Fare clic sull'icona per visualizzare una composizione dell'indirizzo utilizzato. Indirizzo iniziale dati Quando si accede a un dispositivo a coordinata X 16 bit, la +0 Coordinata X 1 +1 Coordinata X 2 +2 Coordinata X 3 : : : :			

Impostazione	Descrizione				
	Impostare l'indirizzo iniziale dell'area indirizzi dove i dati della coordinata				
	X vengono conservati.				
	Fare clic sull'icona per visualizzare una composizione dell'indirizzo utilizzato.				
Indirizzo iniziale dati coordinata X	Indirizzo iniziale dati coordinata XQuando si accede a un dispositivo a 16 bitIndirizzo iniziale dati coordinata X				
	+0 Coordinata Y 1 usando l'accesso a 32 +0 Coordinata Y 1				
	+1 Coordinata Y 2 dell'indirizzo è come +2 Coordinata Y 2				
	+2 Coordinata Y 3 quella mostrata a +4 Coordinata Y 3				
	Specificare se disegnare una linea sul grafico.				
	Una volta selezionato, scegliere un tipo di linea tra 5 motivi:				
	Linea continua				
	Linea tratteggiata				
Tipo di linea	Linea concatenata				
	ΝΟΤΑ				
	Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo				
	diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato				
	correttamente.				
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.				
Visualizza colore	Impostare il colore della linea.				
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.				
	Specificare se aggiungere il cursore allo schermo.				
Dimensioni pixel	Scegliere un tipo di dot tra i seguenti 7: cerchio pieno, triangolo pieno,				
	quadrato pieno, cerchio, triangolo, quadrato e X. Le dimensioni de dot sono fissate su 5 pixel				
Visualizza colore	Impostare il colore del dot				
	Specificare se curvare la linea entre l'intervalle di visualizzazione guendo				
Curve	i valori dei dati superano il valore specificato dell'intervallo di				
	visualizzazione.				
Collegare i punti	Specifcare se connettere i punti iniziale e finale del grafico per creare una				
iniziale e finale	lina chiusa.				
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono				
	scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del testo],				
	[Colore al fondo] e [Azzera colore]				
Lampeggio	ΝΟΤΑ				
	• In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende				
	dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle				
	impostazioni del sistema.				
S.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-4)					

18.12.5 Guida alle impostazioni del grafico del Visualizzatore blocco dati

Dati multipli consistenti nei valori di un paio di due dispositivi Word sono raccolti subito e visualizzati come grafico in coordinate assi x e y.

💣 XY Block Display S	Scatter Graph	X
Parts ID XL_0000	Graph Display/Color Alarm Settings Scale	
Comment	Number of Channels >>Extended	
	Channel Number	
	Control Word Address [PLC1]D00100 [PLC1]D00102 [
	X Coordinate Data Start Address Y Coordinate Data Start Address [PLC1]D00100 [PLC1]D00100 [PLC1]D00100 [PLC1]D00100 [PLC1]D0010 [PLC	
	X Coordinate Y Coordinate Data Type Data Type	
	Input Range	
	Sign +/- None Image: Sign +/- None	
	Max. 65535 🔄 🗾 Max. 65535 🚔 🎆	
Help (H)	OK (0) Cancel	

Impostazione	Descrizione		
ID parti	Alle parti viene automaticamente assegnato un numero di ID. Grafico a dispersione Visualizzatore blocco XY XL_**** (4 digits) La parte con la lettera è fissa. Si può cambiare il numero delle parti entro		
Commonto	un intervallo da 0000 a 9999.		
Commento	Il commento per clascuna parte può contenere fino a 20 caratteri.		

■ Grafico/Base

Graph Display/Color Alarm Settings Scal	e
Number of Channels	<u>>>Extended</u>
1 🔅	
	1
Channel Number 1	
Control Word Address	
[PLC1]D00100 💌 🧰 -	[PLC1]D00102
× Coordinate Data Start Address	Y Coordinate Data Start Address
[PLC1]D00100 🔽 🧰 🚺	[PLC1]D00100 💌 🧰 🚺
X Coordinate	Y Coordinate
Input Range	Input Range
Sign +/- None	Sign +/- None 💌
Min. 0 🛨 🏢	Min. 0 📑 🏢
Max. 65535 📑 🧱	Max. 65535 📑 🏢

Impostazione	Descrizione		
Numero di canali	Selezionare il numero di dati di visualizzazione grafici. I valori possibili sono compresi tra 1 e 10.		
Canale	Selezionare il canale da configurare. Passare ai numeri dei canali stabiliti [Numero di canali] e impostare Input/Visualizzazione.		

Impostazione	Descrizione			
	Impostare l'indirizzo che controllerà la visualizzazione/cancellazione del			
	grafico.			
	Inoltre, i seguenti due indirizzi sono usati come un indirizzo sequenziale.			
	• Indirizzo word di controllo+1 : Indirizzo di stato			
	• Indifizzo word di controno+2. Indifizzo per li numero di coordinate (Visualizzate come ultimo indirizzo)			
	(Visualizzate come ultimo multizzo).			
	utilizzato			
	Indirizzato.			
	+0 Controllo			
	+1 Stato			
	+2 Numero di coordinate (n)			
	• Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 0 si trova su ON), il			
	grafico viene visualizzato.			
Indirizzo	Controllo 15 03 02 01 00			
word di controllo				
	• Quando "1" viene memorizzato nell'indirizzo (il bit 1 si trova su ON), il			
	grafico viene visualizzato.			
	Controllo 15 03 02 01 00			
	• Quando si memorizza "3" nell'indirizzo (bit 0 e bit 1 si trovano su ON),			
	visualizzato di nuovo			
	Controllo 15 03 02 01 00			
	Quest'indirizzo nuò essere impostato sull'indirizzo di un dispositivo/PI C			
	address o sull'indirizzo di un dispositivo interno dell'unità GP			
	⁽²⁷⁾ "18.10.1 Introduzione" (pagina 18-42)			
	Impostare l'indirizzo iniziale dell'area indirizzi dove i dati della coordinata			
	X vengono conservati.			
	Fare clic sull'icona per visualizzare una composizione dell'indirizzo			
	utilizzato.			
Indirizzo iniziale dati	Indirizzo iniziale dati Quando si accede a Indirizzo iniziale dati coordinata X un dispositivo a 16 bit coordinata X			
	+0 Coordinata X 1 usando l'accesso a 32 +0 Coordinata X 1			
	+1 Coordinata X 2 bit, la composizione +2 Coordinata X 2			
	+2 Coordinata X 3 quella mostrata a +4 Coordinata X 3			
	: destra. : :			

Impostazione	Descrizione			
	Impostare l'indirizzo iniziale dell'area indirizzi dove i dati della coordinata X vengono conservati.			
	Fare clic sull'icona per visualizzare una composizione dell'indirizzo utilizzato.			
Indirizzo iniziale dati coordinata X	Indirizzo iniziale dati coordinata X +0 Coordinata X +1 Coordinata X +2 Coordinata X : :	Quando si a un dispositiv usando l'acc bit, la compo dell'indirizzo (3 quella mostr destra.	accede a vo a 16 bit cesso a 32 o è come rata aIndirizzo iniziale dati coordinata X+0Coordinata Y 1 +2Coordinata Y 2 coordinata Y 3 :	
Coordinate X, Coordinate Y	Set [Data Type] ar	nd [Input Range] fo	r X and Y coordinates.	
Tipo di dati	Selezionare i dati 16 bit], [Bin a 32	di visualizzazione c bit], [BCD a 32 bit]	lel grafico tra [Bin a 16 bit], [BCD a o [32 Bit Dimens].	
Segno di input	 Specifica se i dati di visualizzazione grafici saranno in grado di gestire i dati numerici negativi. Questa impostazione è possibile solo se il [Tipo di dati] è [Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit]. Nessuna Solo i dati numerici positivi saranno gestiti. Complemento a 2 I complementi a 2 consentono di gestire i numeri negativi. Segno MSB I numeri negativi sono gestiti con il segno MSB 			
	Selezionare l'intervallo di input per i dati di visualizzazione dei grafici. Ogni [Tipo di dati] e [Segno di input] ha una diversa gamma di dimensioni.			
	Tipo di dati	Segno di input	Intervallo	
		Nessuna	da 0 a 65535	
	Bin a 16 bit	Complemento a 2	-da 32768 a 32767	
		Segno MSB	da –2147483648 a 32767	
Valena Mir. O (alena		Nessuna	da 0 a 4294967295	
Valore Min./Valore	Bin a 32 bit	Complemento a 2	da – 2147483648 a 2147483647	
Wax.		Segno MSB	da –2147483648 a 2147483647	
	BCD a 16 bit	-	da 0 a 9999	
	BCD a 32 bit	-	da 0 a 99999999	
	Dimens. a 32 bit	_	da– 9.9e ¹⁶ a9.9e ¹⁶	
	 NOTA I dati di ciascun indirizzo word corrispondono all'intervallo di input e sono visualizzati sul grafico come in valore tra 1 e 1000. 			

■ Grafico/Esteso

Configurare le impostazioni di input/visualizzazione per il tipo di dati di ciascun canale, segno di input ecc.

Graph Display/Color Alarm Settings Sca	le
Number of Channes Display Method	<u>≪Basic</u> ▼ ● Block ● Individual
Channel Number 1 Control Word Address [[PLC1]D00100	IFLC1]D00102
[PLC1]D00100 🔽 🗔 🚺	[PLC1]D00100
X Coordinate Data Type 16 Bit Bin	Y Coordinate Data Type 16 Bit Bin
Input Range Sign +/- None 💌 Min. 0 🗮	Input Range Sign +/- None 💌 Min. 0 🔫 🗰
Max. 65535	Max. 65535

Impostazione	Descrizione		
Metodo di visualizzazione	 Selezionare il metodo di impostazione per l'intervallo del Visualizzatore grafici tra [Specifica intervallo] e [Mostra scala]. ✓ Mostra scala" (pagina 18-131) NOTA Quando viene selezionato Mostra scala, la scheda [Impostazioni allarme] non è visualizzata. Quando [Specifica intervallo] viene selezionato, la scheda [Linea ausiliaria] non sarà visualizzata. 		
Blocco/Individuale	Definire il [Tipo di dati] e l'[Intervallo di input] per tutti i canali come insieme o separatamente quando si seleziona [Specifca intervallo] in [Metodo visualizzazione].		

♦ Mostra scala

Number of Channels Display Method	t <u>«Basic</u>
Channel Number 1	-
Control Word Address	
[PLC1]D00100 🔽 🥅 -	[PLC1]D00102
X Coordinate Data Start Address	Y Coordinate Data Start Address
X Coordinate Data Type 16 Bit Bin 💌 🗖 Display Sign +/-	Y Coordinate Data Type 16 Bit Bin ▼ □ Display Sign +/.
Lower Limit Constant C Address	Lower Limit Constant C Address
	Upper Limit

Impostazione	Descrizione			
Coordinate X, Coordinate Y	Impostare il [Tipo di dati] e l' [Interrvallo input] pe le coordinate X e Y.			
Tipo di dati	Scegliere il tipo d	i dati del grafico tra	[Bin a 16 bit] o [Bin a 32 bit].	
Visualizzazione segno +/-	Impostare la visualizzazione di numeri negativi.			
	 Selezionare il metodo per stabilire i valori superiore ed inferiore della scala tra [Costante] o [Indirizzo] e impostare i valori limite inferiore e superiore. Costante Specificare una costante stabilita come Min/Max. Indirizzo Specificare l'indirizzo dove sono memorizzati i valori limite superiore/ inferiore. 			
Limite superiore/	Tipo di dati	Visualizzazione segno +/-	Intervallo	
	Bin a 16 bit	Azzerato	da 0 a 65535	
		Selezionato	-da 32768 a 32767	
	Bin a 32 bit	Azzerato	da 0 a 4294967295	
		Selezionato	da –2147483648 a 2147483647	
	• Se è stato impos saranno trattati o	stato [Visualizza cor con il sistema comp	n segno +/–] i numeri negativi lemento a 2.	

Visualizza colore

Graph Display/Color Auxiliary Line Scale	
Channel Number	
Select Line Type/Color	Line Thickness
🗹 Line Type Direct 💽 🔂 Solid Line	▼ 1 🗄 🏢
Display Color Blink	
7 Vone V	
Dot Type Circle	ve
Display Color Blink	Straight Lines
7 V None V	Curved Lines
Connect the start and end points	
Graph Area 🗾 1 💌 Blink None	•

Impostazione	Descrizione
Numero canale	Selezionare il canale per configurare la condizione di visualizzazione del grafico.

Impostazione	Descrizione				
	Specificare se disegnare una linea sul grafico.Una volta selezionato, impostare uno dei tipi seguenti per la linea.Diretta				
	•Tipo di linea Selezinare un tipo di linea tra cinque modelli:				
	Linea continua				
	Linea tratteggiata				
	Linea a trattini				
	Linea concatenata				
	Linea concatenata a due dot.				
	•Spessore linea				
	•Visualizza colore				
	Impostare il colore della linea.				
Tipo di linea	•Colore sfondo				
	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostoro il coloro di sfondo della linea queiliorio				
	Indirizzo				
	•Visualizza colore/Colore fondo e Tipo linea/Spessore linea				
	Impostare l'indirizzo iniziale che specifica il display a colori/di fondo				
	e il tipo/spessore della linea.				
	L'ultimo indirizzo che specifica il tipo/lo spessore della lina come				
	Englis gullicono por				
	visualizzare una composizione +0 Colore Visualizza				
	dell'indirizzo utilizzato.				
	+1 Tipo di line/				
	NOTA Inditizzo spessore linea				
	• Se lo schermo Granco consta di 16				
	diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato				
	correttamente.				
	Specificare se aggiungere il cursore allo schermo.				
Dimensioni pixel	Scegliere un tipo di dot tra i seguenti 7: cerchio pieno, triangolo pieno,				
	quadrato pieno, cerchio, triangolo, quadrato e X. Le dimensioni de dot				
Visualizza colore	Impostare il colore del dot				
	Specificare se curvare la linea entro l'intervallo di visualizzazione quando				
Curve	i valori dei dati superano il valore specificato dell'intervallo di				
	visualizzazione.				
Collegare i punti	Specifcare se connettere i punti iniziale e finale del grafico per creare una				
	lina chiusa.				
grafico	Selezionare un colore per l'Area visualizzazione grafici.				

Impostazione	Descrizione
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per il [Colore del testo], [Colore di fondo] e [Azzera colore]
Lampeggio	 NOTA In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ^C[®] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)

Allarme

Graph Display/Color Alarm Settings Sca	le	
Channel Number 1 × Coordinate Alarm Range Lower Limit 0 Upper Limit 100 Alarm Color Display Color Blink	Y Coordinate Alarm Range Lower Limit 0 Upper Limit 100	1. m 1. m

NOTA

• Quando [Mostra scala] viene selezionato come [Metodo di visualizzazione] nella scheda [Grafico], la scheda [Impostazioni di allarme] non viene visualizzata.

Impostazione	Descrizione
Allarmi	Se impostato, il colore visualizzato cambia quando il valore si sposta fuori dall'intervallo designato.
Canale	Selezionare il canale da configurare.
Limite superiore/ Limite inferiore	Impostare l'intervallo di Visualizzazione allarme per le coordinate X e Y da 0 a 100.
Visualizza colore	Selezionare il colore del Visualizzatore allarme.
Colore sfondo	Selezionare il colore di fondo per la visualizzazione dell'allarme.
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Il colore dell'allarme [Visualizza solore], e [Colore di fondo].
Lampeggio	 • In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema. ⁽³⁷⁾ "8.5.1 Impostare colori = Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)
Barra visualizzazione intervallo colori	Visualizza un campione dei colori degli allarmi.

Linea ausiliaria

Per usare le linee ausiliarie, si deve impostare il [Metodo di visualizzazione] su [Mostra scala].

aph Display/Color	Auxiliary Line Sca	le		
Upper Limit				
Standard				
Lower Limit	Lower Limit	Standard	Upper Limit	
- 🔽 Draw Line -				
Specifu Displau	-	Displau 🗖		= =
Specify Display Position	Constant 💌	Display 0 Position		3
Specify Display Position Line Type	Constant 💌 Solid Line 💌	Display Position 0 Line 1 Thickness 1		Ð
Specify Display Position Line Type Display Color	Constant 💌 Solid Line 💌 Blink	Display Position 0 Line 1 Thickness 1		: <u>-</u>
Specify Display Position Line Type	Constant 💌 Solid Line 💌 Blink None 💌	Display Position 0 Line 1 Thickness 1		∃ <u>∎</u>

Impostazione	Descrizione				
Limite superiore/ Standard/Limite inferiore	Selezionare la linea ausiliaria da stabilire.				
Disegna linea	Definisce se disegnare le linee ausiliarie [Limite superiore], [Standard] o [Limite inferiore] nelle posizioni selezionate.				
Specifica posizione di visualizzazione	 Selezionare il metodo di designazione delle posizioni di visualizzazione delle linee ausiliarie tra [Costante] e [Indirizzo]. Costante Determinare una costante stabilita come Posizione di visualizzazione. Indirizzo Designare l'indirizzo dove si memorizza la Posizione di visualizzazione. 				
Posizione di visualizzazione	Impostare la Posizione di visualizzazione della linea ausiliaria.Ognuno degli intervalli di impostazione delle linee ausiliarie è il seguente.Tipo di datiVisualizzazione segno +/-Bin a 16 bitAzzeratoAzzeratoda 0 a 65535Din a 16 bitSclarianeta				
	Bin a 16 bit Selezionato $-da 32/68 a 32/67$ Bin a 32 bit Azzerato da 0 a 4294967295 Bin a 32 bit Selezionato da - 2147483648 a 2147483647				

Impostazione	Descrizione			
	Selezionare il tipo di linea ausiliaria.			
Tino di linea	Linea continua			
	Linea tratteggiata			
	Linea a trattini			
	Linea concatenata			
	Linea concatenata a due dot.			
	ΝΟΤΑ			
	Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo			
	diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato			
	correttamente.			
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea ausiliaria tra 1 e 2.			
Visualizza colore	Impostare il colore della linea ausiliaria.			
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.			
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono			
	scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del			
Lampeggio	visualizzatore], e il [Colore di sfondo].			
	ΝΟΤΑ			
	In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende			
	dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle			
	impostazioni del sistema.			
	🕼 "8.5.1 Impostare colori 🛛 Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)			

Scala

✓ X-Axis	V-Axis
Divisions 2 🕂 🏢	Divisions 2 🛨 🏢
Line Type 🛛 —— Solid Line 💽	Line Type - Solid Line 💌
Line Thickness 1 🛨 🏢	Line Thickness
Display Color Blink	Display Color Blink
7 💌 None 💌	7 💌 None 💌

Impostazione	Descrizione			
Asse X/ Asse Y	Impostare se visualizzare una scala per gli assi x e y.			
Divisioni	Impostare il numero delle divisioni di scale da visualizzare da 2 a 100.			
	Selezinare un tipo di linea tra cinque modelli:			
	Linea continua			
	Linea tratteggiata			
	Linea a trattini			
Tipo di linea	Linea concatenata			
	Linea concatenata a due dot.			
	 NOTA Se lo schermo Grafico consta di 16 pixel o meno, qualsiasi motivo diverso da una linea continua potrebbe non essere visualizzato correttamente. 			
Spessore linea	Impostare lo spessore della linea da 1 a 2.			
Visualizza colore	Impostare il colore della linea.			
Colore sfondo	Se l'utente ha selezionato un tipo di linea diverso da quella continua, dovrà impostare il colore di sfondo della linea ausiliaria.			
	Selezionare la parte lampeggio e la velocità di lampeggio. Si possono scegliere diverse impostazioni di lampeggio per i [Colore del visualizzatore], e il [Colore di sfondo].			
Lampeggio	 • In alcuni casi non si può impostare il lampeggio: questo dipende dall'unità di visualizzazione e dalle [Impostazioni colore] delle impostazioni del sistema 			
	[©] "8.5.1 Impostare colori ■ Elenco di colori disponibili" (pagina 8-41)			

18.13 Limitazioni

18.13.1 Limitazioni per i grafici

 Quando un valore esterno all'intervallo di input prestabilito viene inserito, il Visualizzatore grafico mostrerà solo i valori fino al massimo/minimo. Ad esempio, quando Intervallo input Valore min = 0, Valore max = 100



• Quando si raccolgono dati danneggiati BCD, non saranno visualizzati correttamente. Quando un valore non è valido, verrà visualizzato lo stato precedente. Se il valore è danneggiato e non esiste alcun valore precedente, sarà visualizzato un valore solo quando sarà stato raccolto un valore valido.

Limitazioni sui grafici XY

- Per i grafici con tendenza cronologici, i grafici di visualizzazione blocco dati, i grafici a diffusione blocco dati, i grafici a diffusione cronologica a blocchi XY e le parti dei grafici a diffusione cronologica visualizzazione blocco XY, si può visualizzare un massimo di 8 grafici su un solo schermo (compresi schermi richiamati e popup) allo stesso tempo.
- Per i grafici con tendenza cronologici, i grafici di visualizzazione blocco dati, i grafici a diffusione blocco dati, i grafici a diffusione cronologica a blocchi XY e le parti dei grafici a diffusione cronologica visualizzazione blocco XY, si può visualizzare un massimo di 40 canali su un solo schermo (compresi schermi richiamati e popup) allo stesso tempo.
- Si possono impostare fino a 10 canali pert il grafico a diffusione cronologico XY o la parte del grafico a diffusione visualizzazoine blocchi XY.
- I punti delle coordinate possono esser visualizzati anche quando i valori dei dati sono fuori intervallo. Coordinate points of the graph data are calculated as a value between 1 and 1,000. As a result, data out of the range may be determined to be within the range.
- Graph will not be displayed when there is invalid data in either X-axis or Y-axis.
- The order of drawing for each graph is as follows:
 - XY scale
 - X- and Y-axis auxiliary lines.
 - Dati ottimizzati
 - Grafico a dispersione cronologico XY

However, when the normalized data value is changed and only drawing action is performed (turn ON the bit "0"), the normalized data will be drawn on the XY Historical Scatter Graph.

18.13.2 Limitazioni per Grafici di tendenza cronologici

- Un totale di otto parti del Grafico di tendenza cronologico può essere visualizzato contemporaneamente su uno schermo singolo. Quando si usa uno schermo finestra, il numero totale di parti del grafico di visualizzazione blocchi di dati che possono essere mostrare sullo schermo di base E sullo schermo finestra è di 8. Quando il grafico di visualizzazione blocco dati, il grafico a diffusione cronologico XY e le parti Grafico a difgfgusione visualizzazione blocco XY sono collocate sullo stesso schermo, il numero totale dei grafici da mettere assieme è 8.
- Il numero massimo di canali (numero di linee) da visualizzare su un singolo Grafico di tendenza cronologico è 20.
- Il massimo numero di vcanali (numero di linee) da visualizzare su un solo schermo è 40. Quando si usa uo schermo finestra, il numero totale di canali da visualizzare sullo schermo di base e su quello finestra è 40. I canali seguenti non appaiono.
- Per disegnare linee entro l'area di visualizzazione sul Grafico di tendenza cronologico, collocare il grafico su uno schermo di base numerato da 9000 a 9999. Se si disegnano linee di scala entro l'area di visualizzazione del grafico su uno schermo di base numerato da 1 a 8999, le linee di scala non appariranno sul GP. Per visualizzare un grafico con linee di scala su uno schermo di base numerato da 1 a 8999, richiamare uno schermo con un numero superiore a 9000.
- Quando il periodo di campionamento è designato come 1 secondo o meno, in base alle dimensioni dell'area di visualizzazione utilizzata, l'elaborazione dello scorrimento può impiegare circa un secondo e può influire l'elaborazione della comunicazione e del tagging. In questo caso, l'impostazione del periodo di campionamento su due o più secondi dovrebbe risolvere il problema.
- Se un errore viene rilevato durante la lettura dei campioni di dati, la linea non apparirà in quella porzione del grafico. Se l'errore continua il periodo non appare sul grafico. Quando i prossimi dati campionati appaiono sul grafico tendenza cronologico, appariranno come segue.



• Se la parte [Tipo di dati] del grafico di tendenza cronologico è impostata su [BCD] e vi sono memorizzati i dati campionati inclusi tra A e Fh, il grafico non apparirà. Quando i

dati campionati successivi sono visualizzati sul grafico di tendenza cronologico, appariranno come segue:



 Se la parte [Tipo di dati] del grafico di tendenza cronologico è impostata su [BCD] e vi sono memorizzati i dati campionati inclusi tra A a Fh tranne BCD (ad eccezione di quelli da 0 a 9), apparirà il grafico contenente i dati precedentemente campionati. Quando i dati campionati successivi sono visualizzati nel grafico di tendenza cronologico, appariranno come segue:



Il quarto campione, 95(5Fh) viene ignorato e il terzo campione, 50(32h), sarà mostrato al suo posto sul grafico.

• Impostare il [Tipo di dati] del Grafico di tendenza cronologico in modo da farlo corrispondere alla lunghezza dei bit dei campioni. Se si imposta la [Lunghezza bit] su [16 Bit] e il [Tipo di dati] su 32 bit, i dati di due word saranno combinati e gestiti come se fossero a 32 bit.



• Se esistono più Grafici di tendenza cronologici con lo stesso ID parte sullo stesso schermo, il grafico collocato in quel punto sarà considerato valido. Il secondo grafico non sarà visualizzato. Lo stesso si verifica quando si carica lo schermo utilizzando Richiama schermo; il grafico collocato per primo sarà visualizzato, mentre il secondo non lo sarà.

- Anche quando Mostra cursore è impostato in Grafico di tendenza cronologico, non sarà visualizzato per il gruppo di campionamento per cui non è stata impostata l'opzione [Usa la scheda memoria come area di backup] nelle Impostazioni di campionamento.
- Quando il numero di campionamento è 1, si disattiva la modalità Assottigliamento.

Limitazioni della visualizzazione di dati cronologici

- Solo una parte di un Grafico tendenza cronologico con la funzione Visualizza dati cronologici può essere collocato in uno schermo di base.
- Non è possibile usare le Impostazioni di visualizzazione dei dati cronologici su uno schermo finestra. La funzione Visualizza dati cronologici non funzionerà.
- Per il gruppo di campionamento che non ha selezionato Visualizza dati cronologici, la modalità Visualizza cronologia non si porterà su ON, anche se è stata impostata la Visualizzazione dati cronologici nel Grafico di tendenza cronologico.
- Quando si cancellano campioni di dati presenti nel GP, i dati cronologici non potranno essere visualizzati.
- Il numero di dati (attuali e cronologici) da visualizzare in un canale con Visualizza dati cronologici è la quantità in [Cicli] specificata nelle impostazioni di campionamento. Per il Grafico di tendenza cronologico [Campioni dati], impostare un numero inferiore a quello dei [Cicli] nelle impostazioni di campionamento.
- Il numero di dati di campionamento che può essere salvato sul GP dipende dalla capacità della SRAM di backup *1 e dall'uso che si intende farne, nonché dalle impostazioni di campionamento.

[☞] "24.9.1 Riepilogo ■ Memoria SRAM di backup" (pagina 24-120)

La tabella riportata di seguito mostra il numero massimo di campioni quando la memoria SRAM di backup è usata solo per eseguire il backup dei gruppi di campionamento utilizzati in un grafico a linee.

Dimensioni SRAM di backup	1 canali	10 canali	20 canali	30 canali	40 canali
320KB	65535	16265	8132	5421	4065
128KB	32180	6435	3217	2144	1608

Numero massimo di campioni per numero di canali.

Contenuto impostazioni: Numero di gruppi di campionamento: 1, Blocchi: 1, Tipo dati: 16 bit

Sovrascrivere i vecchi dati dopo aver terminato il numero specifico di volte. Nessun dato sulle date, nessun dato

Flag attivati/Disattivati

- I Tasti collocati su un Grafico di tendenza cronologico sono raggruppati automaticamente. Si possono cambiare le dimensioni o gli attributi di un Tasto, ma se si elimina il Tasto anche il grafico sarà eliminato simultaneamente. Non si puà scioglere il gruppo.
- *1 La capacità varia secondo i modelli. Per controllare la capacità, andare al menu [Progetto (F)], puntare su [Informazioni (I)], selezionare [Informazioni sul progetto (I)], quindi selezionare [Informazioni SRAM].

- Non usare due diversi tipi di Tasto per lo stesso Grafico di tendenza cronologico. Non funzionerà normalmente. Per ciascun grafico di tendenza cronologico, impostare non più di un Tasto [Visualizzatore dati cronologici].
- Quando si usa un Tasto spia [Tasto speciale] [Tasto Grafico di tendenza cronologico] collocare il Tasto speciale e il grafico di tendenza con la funzione Visualizza dati cronologici sullo stesso schermo di base. Il Grafico tendenza cronologico collocato sullo schermo di base e il Tasto speciale collocato sullo Schermo finestra non funzioneranno.
- Mentre nella modalità Visualizza dati cronologici, nuovi campioni non saranno visualizzati anche se in Visualizza dati cronologici i nuovi campioni, anche se esistenti, non saranno visualizzati. Lo schermo si aggiornerà quando la modalità Visualizza dati cronologici viene rilasciata. Anche nella modalità Visualizza dati cronologici, il campionamento dei dati continua.
- Cambiare schermo mentre ci si trova in modalità Visualizza dati cronologici annulla la modalità.

Limitazioni usando le schede memoria coma area di backup

- Nell'area di lavoro Impostazioni comuni, selezionare uno dei nodi Campionamento e la scheda Modalità. Quando la casella [Usa la scheda memoria come area di backup] è selezionata, si applicheranno le seguenti limitazioni ai Grafici di tendenza cronologici.
 - Potrà essere collocato solo uno dei Grafici di tendenza cronologici impostati per il gruppo di campionamento per schermo base, con selezionata la casella [Usa la scheda memoria come area di backup]. Quando vengono collocati più grafici, la funzione ricerca, Mostra cursore e le funzioni di Zoom non funzioneranno.
- Quando non viene impostata la funzione [Aggiungi dati ora Time Data] nelle impostazioni di campionamento, i dati di campionamento provenienti da data e ora sullo schermo GP non potranno essere visualizzati e non vi si potrà eseguire alcuna ricerca. Inoltre, Mostra cursore e le funzioni Zoom saranno disattivati. Per quanto riguarda la visualizzazione di dati cronologivi, saranno visualizzati solo i dati nella memoria SRAM di backup.
- Se esistono solo due dot di visualizzazione sul grafico come risultato di Visualizzazione zoom, la funzione Zoom In (avvicina) non funzionerà.
- La funzione Visualizza dati cronologici non può essere usata negli Schermi finestra; pertanto la funzione ricerca, Mostra cursore e le funzioni Zoom non funzioneranno.
- La visualizzazione di [Ora selezionata] non può essere impostata contemporaneamente come Visualizzatore dati di campionamento modificabili e Visualizzatore CSV. Quando queste due parti si trovano nello stesso schermo, funzionerà solo la parte impostata per prima (Visualizzatore ora selezionata o Visualizzatore dati di campionamento).
- Quando l'ora sul GP viene modificata per creare un file prima dei dati salvati, il file non sarà visualizzato nel grafico.
- Per visualizzare i dati campionati ottenuti da un altro GP nel grafico, le impostazioni del gruppo di campionamento da visualizzare nel grafico dovranno essere le stesse di quelle del gruppo di campionamento nel GP da cui sono stati ottenuti i dati.

■ Limitazioni sui grafici a diffusione cronologica XY

- Il numero massimo dei dati di visualizzazione sono le Evenienze di campionamento. ٠
- Quando esiste un numero di punti di disegno (Evenienze di campionamento), occorrerà ٠ del tempo per disegnare i grafici per la prima volta.

Numero di punti disegno	Serie GP-3300	Serie GP-3500
2000	Circa. 6 secondi	Circa. 3 secondi
10000	Circa. 25 secondi	Circa. 12 secondi

Gli esempi del tempo necessario per i disegni eseguiti la prima volta

18.13.3 Limitazioni per i Grafici di visualizzazione dei blocchi di dati

- Un totale di 8 parti del Grafico di visualizzazione dei blocchi di dati può essere visualizzato contemporaneamente su uno schermo singolo. Quando si usa uno schermo finestra, il numero totale di parti del grafico di visualizzazione blocchi di dati che possono essere mostrare sullo schermo di base E sullo schermo finestra è di 8. Quando il grafico di visualizzazione blocco dati, il grafico a diffusione cronologico XY e le parti Grafico a difgfgusione visualizzazione blocco XY sono collocate sullo stesso schermo, il numero totale dei grafici da mettere assieme è 8.
- Il numero massimo di canali (numero di linee) da visualizzare su un Grafico del Visualizzatore blocco dati è 20.
- Il numero massimo di canali (numero di linee) che può essere visualizzato su un singolo schermo è 40. Quando si sta utilizzando uno Schermo finestra, il numero totale di canali da visualizzare contemporaneamente sullo Schermo base e sullo Schermo finestra è 40. Quando si impostano più di 40 linee dei Grafici di tendenza cronologici, i canali in eccesso (linea 41 e successive) non funzioneranno.
- Le variabili per cui un'impostazione di array non è specificata non possono essere visualizzati in un grafico di visualizzazione blocchi dati.

Limitazioni alla Visualizzazione

• I dati estern all'intervallo di visualizzazione della scala non saranno mostrati.



- L'indicazione della temporizzazione di Mostra scala (la temporizzazione della lettura dei valori) consiste nell'istante in cui il Visualizzatore grafici viene azzerato o si passa a un altro schermo.
- Quando si imposta Mostra scala, [Allarme] non potrà essere utilizzato.
- Quando si imposta Mostra scala, non è possibile utilizzare [Riempi sotto la linea].
- Quando le linee ausiliarie sono stabilite, qualsiasi modifica a Mostra scala influirà anche sulle linee ausiliarie orizzontali.



- Se un valore impostato di una linea ausiliaria supera l'intervallo di visualizzazione del grafico, la linea ausiliaria non sarà visualizzata.
- Quando le linee ausiliarie sono designate con [Indirizzo], il tempo dell'aggiornamento (lettura dei valori) consiste nell'istante in cui il Visualizzatore grafici è azzerato o si passa a un altro schermo.
Limitazioni sui grafici a diffusione cronologica XY

- Se esistono canali multipli, quando il bit azzerato di un canale viene portato du ON, i grafici per tutti i canali saranno azzerati.
- Se esistono più canali, quando Azzera e Visualizza sono eseguite, solo i canali specificati saranno visualizzati dopo aver azzerato tutti gli altri cvanali. Se lo stesso indirizzo viene specificato per più canali, solo il canale per cui è visualizzato un grafico finalmente sarà visualizzato. Per visualizzare più canali allo stesso tempo, visualizzarli dopo avere azzerato tutti gli altri canali.
- Se esistono più canali, quando Azzera e Visualizza sono eseguite, solo i canali specificati saranno visualizzati dopo aver azzerato tutti gli altri cvanali. Se lo stesso indirizzo viene specificato per più canali, solo il canale per cui è visualizzato un grafico finalmente sarà visualizzato. Per visualizzare più canali allo stesso tempo, visualizzareli dopo avera azzerato tutti gli altri conali.

visualizzzarli dopo avere azzerato tutti gli altri canali.

18.13.4 Limitazioni sulla linea ausiliaria

- Quando si aggiorna un disegno, questo è riempito di colore trasparente, e possono verificarsi bagliori.
- Quando l'indirizzamento indiretto viene applicato sulla linea ausiliaria, questa sarà disegnata con un valore di [0] se si verifica un errore di comunicazione.
- Se un valore impostato di una linea ausiliaria supera l'intervallo di visualizzazione del grafico, la linea ausiliaria non sarà visualizzata.
- Nei grafici a diffusione cronologica XY e in quelli a diffusione visualizzazione blocchi XY, a causa dei calcoli coordinati tra scala e griglia, diversi, anche se sono stati usati per mostrare lo stesso valore, le posizioni differiranno leggermente.