# 30.7 Controllo dell'I/O esterno con CANopen

## 30.7.1 Riepilogo

Il modello AGP-\*\*\*\*-CA1M contiene il driver master del protocollo CANopen. Si può controllare un I/O esterno remoto collegando un'unità slave CANopen-compatibile al GP.



Per l'unità GP, può essere costruito un network aperto con al massimo 63 unità slave CANopen-compatibile connesse.

## Specifica CAN

NOTA

• La specifica CANopen viene definita da CiA e può essere visualizzata sul sito Web CiA . http://www.can-cia.org

• Per dettagli sulla specifica di CANopen o sulla sua struttura di base, fare riferimento al sito Web CiA.

## Driver Master CANopen

- Usare i profili DS301V4.02, DSP302V3.2, e DS405V2.0. DS301 è un profilo utilizzato per lo strato dell'applicazione e per la comunicazione. DSP302 è un framework per CANopen Manager e per i dispositivi programmabili CANopen. DS405V2.0 è un profilo per i dispositivi programmabili IEC61131-3.
- Supporta COB-ID (CAN2.0A) a 11 bit. Non supporta COB-ID (CAN2.0B) a 29 bit.
- La comunicazione si svolge con un pacchetto PDO come unità.
- Non supporta il flying master<sup>\*1</sup>.
- La configurazione di rete viene salvata in un file Concise DCF<sup>\*2</sup>. Questo file Concise DCF viene trasferito nell'unità GP quando si trasferisce un progetto.
- \*1 Flying Master è una funzione che consente al flying master di determinare dinamicamente il master in una rete in cui esistono più ispositivi da utilizzare come il master CANopen.
- \*2 Concise DCF è un file di impostazione dispositivi in formato dati binario. La rete CANopen viene configurata trasferendo questi dati al master NMT. Il master NMT è una funzione che controlla le azioni di un nodo slave. Ne esiste solo uno in ciascuna delle reti CANopen; il nodo con questa funzione master NMT diventa il master CANopen.

## 30.7.2 Procedura di impostazione

1 Nelle Impostazioni modello, selezionare AGP-\*\*\*\*-CA1M.

NOTA	<ul> <li>Quando si usano I/O.</li> </ul>	i modelli I	T, selezionare "Driver CANopen" come driver
	💰 Benvenuti in GP-Pro EX	☐1/0 esterno Driver 1/0	CAN open Driver CAN open Driver EXM Driver

2 Selezionare [Driver I/O] in Impostazioni di sistema.

Impostazioni di sistema 4 × Target 1 Ind Impostazioni	Tipo di visualizzazione Serie GP3000 Series Modello AGP-3500S-CA1M Metodo di installazione Orizzontale Driver I/O Aggiranzi di est. //O Risecuri di est. //O
Programma logico Video/Filmati Tipo font	Aggungi arveri //    Mappatura I/0  Mappatura I/0
Impostazioni periferiche Elenco periferiche Dispositivo/PLC	CANopen master     verocita di trasmissione:     Impostazioni       Rev.: 10067     ID nodo: 127     Gestore del catalog       Slave assegnati
Stampante Dispositivi input Script	ID Nome prodotto Rev. Obbligat Alias Tasto
Driver I/D Server FTP Modem Modulo video/Unità DVI	

**3** Fare clic su [Impostazioni] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

Master					_		
CANopen ma	ster	ID	nodo: 127	7			
Rev.: 10067		Ve	elocità di	trasmissione:	2		Configurazione maste
Slave assegnati					Luc	1 .	
ID   Nome prodotto		F	iev.	Ubbligatorio	Alias	lasto	_
Aggiungi slave	Elimina slave						Configurazione slave
Dispositivi registrati							
Nome prodotto	Fornitore	Rev.	Tasto		Informazioni sul disp	ositivo	
WAGO CANopen Busk	WAGO Kontaktte	1	750-838		Parametro	Valore	A
					Chiave di catalogo	750-838	
					Chiave di catalogo Nome prodotto	750-838 WAGO CANopen B	uskoppler PLC
					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto	750-838 WAGO CANopen E 346	Buskoppler PLC
					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore	750-838 WAGO CANopen B 346 WAGO Kontakttec	Buskoppler PLC
					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore Numero fornitore	750-838 WAGO CANopen B 346 WAGO Kontakttec 21	Buskoppler PLC
					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore Numero fornitore Numero di revisio	750-838 WAGO CANopen E 346 WAGO Kontakttec 21 1	Buskoppler PLC
1					Chiave di catalogo Nome prodotto Nome fornitore Nome fornitore Numero fornitore Numero di revisio Codice ordine	750-838 WAGO CANopen E 346 WAGO Kontaktted 21 1 750-838	Buskoppler PLC
					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore Numero fornitore Numero di revisio	750-838 WAGO CANopen E 346 WAGO Kontakttec 21 1 750-939	Buskoppler PLC
۹]					Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore Numero fornitore Numero di revisio Codice ordine	750-838 WAGO CANopen E 346 WAGO Kontakttec 21 1 750-838	Buskoppler PLC
ς				P	Chiave di catalogo Nome prodotto Numero prodotto Nome fornitore Numero fornitore Numero di revisio Codice ordine	750-838 WAGO CANopen B 346 WAGO Kontakttec 21 1 750-838 OK	Suskoppler PLC

4 Fare clic su [Configurazione master] e apparirà la seguente finestra di dialogo. Configurare tutte le impostazioni di rete CANopen, come la velocità di trasmissione (espressa in Baud), il periodo di invio SYNC e le impostazioni dell'oggetto master. Fare clic su [OK] per attivare le impostazioni; la finestra di dialogo si chiuderà.

Produttore: Digital Electronics	ID nodo: 127
Impostazioni di rete       Descrizione conti         Configurazione dell'intera rete       Velocità di trasmission         250 kbps       1         Periodo sincronizzazione gl       50         50       2         Sincronizzazione heartbeat g       1         (ms)       200         Modifica       1         Tempo di inibizione NMT (1       50	ollo errori Configurazione avanzata oggetto Su evento di controllo errori di uno slave obbligatorio C Interrompi tutti i nodi C Reimposta tutti i nodi Obale (ms)
	OK Annu

5 Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo [Configurazione di rete].

**6** Quindi, aggiungere uno slave alla rete CANopen. Fare clic su [Gestore catalog] e apparirà la seguente finestra di dialogo.

Fare clic su [Importa] nella sezione [Funzionamento dispositivo] e specificare il file EDS dell'unità slave CANopen-compatibile. Fare clic su [Chiudi].

Nome prodotto	ID prodotto	Fornitore	ID fornite	Parametro	Valore
WAGO CANopen Modul 752-327	147	WAGO Kontakttechnik	21	Chiave di catalogo	750-838
WAGO CANopen Buskoppler STD	151	WAGO Kontakttechnik	21	Nome prodotto	WAGO CANopen Buskoppler PLC
WAGO CANopen BK STD Hilscher	151	WAGO Kontakttechnik	21	Numero prodotto	346
		, e se este este en la second		Nome fornitore	WAGO Kontakttechnik
				Numero fornitore	21
				Numero di revisio	1
				Codice ordine	750-838
				Velocità di trasmi	1000, 800, 500, 250, 125, 100, 50, 20,
				Versione EDS	4.0
				Descrizione EDS	Basic EDS for the CANopen bus coupl
				Creato da	Wago
				Creato alle	5/23/2007 8:00 AM
				Modificato da	Wago
•	_		Þ	Modificato alle	5/23/2007 8:00 AM
Operazioni dispositivo				Operazioni catalog	o
Importa Elimina	Bir	nomina Esport	a	Importa	Esporta Chiudi

- I file EDS e i metodi di connessione per il modelli di cui abbiamo confermato il funzionamento correttosono elencati sul sito di supporto Proface "Otasuke Pro!" (http://www.pro-face.com/otasuke/).
  - [Importa/Esporta] nella sezione [Catalogo] è necessaria per aprire il file di progetto creato o trasferirlo agli altri PC.
  - "30.7.6 Guida alle impostazioni [Driver I/O]" (pagina 30-176)
- 7 Fare clic su [Impostazioni].

NOTA

Driver1		
		<u>Mappatura I/O</u>
CANopen master	Velocità di trasmissione: 250 kbos	Impostazioni
Rev.: 10067	ID nodo: 127	Gestore del ciatalog
Slave assegnati		

8 Selezionare il file EDS menzionato sopra in [Dispositivi registrati], e fare clic su [Aggiungi slave].

Configurazione rete					
Master					
CANopen master	ID nodo: 12	7			
Rev.: 10067	Velocità di	trasmissione:	2		Configurazione master
Slave assegnati					
ID Nome prodotto	Rev.	Obbligatorio	Alias	Tasto	
1 WAGO CANopen Buskoppler PLC	1			750-838	
Aggiungi slave Elimina slave					Configurazione slave
Nome prodotto Fornitore Be	ev. Tasto	(	Informazioni sul disp	ositivo	
WAGO CANopen Busk WAGO Kontaktte 1	750-838	3	Parametro	Valore	▲
			Chiave di catalogo	750-838	
			Nome prodotto	WAGO CANopen B	uskoppler PLC
			Numero prodotto	346	
			Nome fornitore	WAGO Kontakttech	nik
			Numero fornitore	21	
			Numero di revisio	1	
	_		Codice ordine	750-838	<b>_</b>
<u></u>				1	
				OK	Annulla

9 Fare clic su [Impostazioni slave] con l'unità slave aggiunta selezionata e apparirà la seguente finestra di dialogo. Secondo la funzione che si desidera utilizzare, configurare le impostazioni dei parametri di comunicazione ed impostare le azioni e i valori degli oggetti da utilizzare. Fare clic su [OK] per attivare le impostazioni; la finestra di dialogo si chiuderà.

Configurazione slave			_ 🗆 ×		
Nodo attuale					
WAGO CANopen Buskoppler PLC Rev.: 1					
Produttore: WAGO	Kontakttechnik		ID nodo: 1		
Parametri   Controllo	o errori avanzato Configurazione avanzata oggetto				
Oggetti disponibili (	dal profilo del dispositivo				
Indice	Parametro	Tipo di dati	Accesso		
0x2000.1	1. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.2	2. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.3	3. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.4	4. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.5	5. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.6	6. digital input block	Unsigned8	read-only		
Oggetti configurati	Mappa Annulla la mappatura				
🖃 WAGO CANop	en Buskoppler PLC	Imp	ostazione		
			Tipo di dispositivo		
TPDO	1				
- TPDO	2				
TPDO:	3		ID fornitore		
TPDO	4		Codice prodotto		
TPDO:	5 6		Numero di revisione		
TPDO	7	F	Ripristina		
TPDO	8		Ripristina tutto 💌		
- IPDU:	9	•			
			DK Annulla		

- 10 Fare clic su [Schermo I/O] nello schermo [Impostazioni driver I/O], oppure selezionare [Schermo I/O] nella finestra [Elenco schermi] sull'area di lavoro per distribuire una variabile su ciascuno degli oggetti mappati. Per istruzioni su come assegnare le variabili, fare riferimento a quanto segue.
  - "30.7.3 Distribuzione I/O" (pagina 30-161)



11 Creare uno schermo Logico e uno di Base per accedere alle variabili distribuite e trasferirle all'unità GP.

## 30.7.3 Distribuzione I/O

Gli oggetti impostati nelle [Impostazioni driver I/O] sono riflesse sullo Schermo I/O come terminali (terminali I/O). Assegnando le variabili ai terminali, si può controllare l'I/O.



NOTA

• Quando si mappano TPDO4 e RPDO4 o valori superiori, le impostazioni totali slave si limiteranno a 64.

## Visualizzatore schermo I/O

Il Visualizzatore del terminale sullo schermo I/O differisce secondo il tipo (Bit, Byte, Word, Dword) di ciascun oggetto specificato nella finestra di dialogo [Impostazioni slave] in [Impostazioni driver I/O].

Esempio 1: impostare l'oggetto Unsigned16 [Input 1. 2byte (BITx16)] sul Visualizzatore [bit].



Esempio 2: impostare l'oggetto Unsigned16 [Input 1. 2byte (BITx16)] sul Visualizzatore [word].

Impostazioni driver I/O

Schermo I/O

Oggetti configurati Mappa Annulla la mappatura	- lass de las
WAG0 CANopen Buskoppler PLC     Dirput     Dirput	Impostazione     Rappresentazione dali     Word      Qgetto tipo di dali     Unsigned16      V

📮 Base 1(Senza no) 🛛 💹 CAN(Senza nome) 🛛	
\$4.8 ■ ◆ ×   ☆ 驘	
CAN open Driver (ID:#1)	
Nome Variabile Indirizzo IEC	
WAGO CANopen Buskoppler STD @ID:1     EL      TPD00	
— 🔌 [0x6401.1] 1. 2byte input Word-0	
o TPD02	
Unsigned16 viene visualizzato	

Esempio 3: impostare l'oggetto Unsigned16 [Input 1. 2byte (BITx16)] sul Visualizzatore [byte].

Impostazioni driver I/O		Schermo I/O		
Oggetti configurati WAGO CANopen Buskoppler PLC Driput G. TPD00 - TPD01 - TPD01 - TPD02 - TPD02 - TPD02 - TPD03 - TPD04 - TPD05 - TPD05 - TPD07 - TPD07 - TPD08	Impostazione     Rappresentazione dati     Byte     Oggetto tipo di dati     Unaigned16      V	Base 1(Senza no)     CAN(Senza nome)     CAN(senza nome)     CAN core Driver(ID:H)     Nome     Vaiable     Inditzo IEC     VAGO CANopen Burkoppler STD 9ID:1     Dis6401:11: 2byte input Byte-1     Dis6401:11: 2byte input Byte-1     TEDDO      Unsigned16 viene visualizzato come un terminal a 2 byte.		

• In [1. input 2byte (BITx16)], i dati del bit Unsigned16 i byte di valore più basso sono distribuiti sul terminal "[Byte-0] e quelli di valore più elevato sul terminal [Byte-1]. I bit rimanenti delle variabili assegnate non possono essere utilizzati.

### Mappatura di variabili

Mappatura di una variabile per terminale di oggetti. Per inserire una variabile, fare doppio clic sulla colonna [Variabile] del terminale che si desidera assegnare.

📃 🛛 Base 1(Senza no) 🛛 💹 CAN(Senza nom	e) 🗵	
● & 亀 ◆ × 虚 品		
CAN open Driver (ID:#1)		
Nome	Variabile	Indirizzo IEC
📮 🖩 WAGO CANopen Buskoppler STD @ID:1		
⊡ ⊙ TPDO0		
🔤 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-0	Input A	(%DX1.01.000)
📨 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-1	Input B	💌 (%DX1.01.001)
🔤 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-2		
🚽 🖉 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-3		
🔤 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-4		
🚽 🖉 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-5		
🔤 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-6		
📃 🦢 💋 [0x6000.1] 1. digital input block Bit-7		

[Indirizzo IEC] appare automaticamente dopo avere inserito una variabile.

Tipo di dati	Input	Output
Bit	IX	QX
Byte	IB	QB
Word	IW	QW
Dword	ID	QD

## 30.7.4 Uso delle istruzioni del driver I/O

Si possono cambiare valori impostati di oggetti e verificare i valori mentre il programma è in fase di escuzione mentre si usano le Istruzioni del driver I/O sullo schermo logico.

#### SDOR

I dati vengono letti dal dizionario oggetti del nodo specifico.

Fare doppio clic sull'istruzione inserita: si aprirà la finestra di dialogo riportata di seguito.

	@ [LAN]SDUR	
	S1 Object	D1 ErrorCode
SDOR [CAN]	\$2	_ ,
SubIdx S2	Subidx	•
NodeID S3	S3 NodelD	-
	S4	=
	S5	
	Payload	•
		OK (0) Annuli

NOTA

- Non eseguire due o più istruzioni SDO (SDOR, SDOW) allo stesso tempo. Eseguirne solo una per volta.
- Se lo stato della rete non si trova su READY (come stato di RESET), le istruzioni SDOR o SDOW istruzioni non sono accettate e apparirà il codice errore 146.

#### Impostazioni operando

- S1: specificare l'indice dell'oggetto.
- S2: specificare l'indice secondario dell'oggetto.
- S3: specificare l'ID nodo.
- S4: specificare la lunghezza (in numero di byte) dell'accesso a SDO.
- S5: specificare dove memorizzare i dati di lettura e il codice di interruzione.

Per i 16 bit dal valore più basso, se si specifica un elemento di array nella variabile di sistema #L\_IOMasterDrv[0] su [255], questo diventerà l'indirizzo iniziale da cui il numero di byte specificato nel parametro S4 viene scritto nella variabile. Per i 16 bit di livello più alto, se si specifica un elemento di array nella variabile di

Word alta			Word	bassa
31	30	16	15	0
<ul> <li>31</li> <li>Il codice di interruzione è memorizzato in #L_IOMasterDrv[].</li> <li>0:Il codice di interruzione non è memorizzato in #L_IOMasterDrv[]. In ogni caso, se l'errore include il codice di interruzione, questo sarà memorizzato in D1 (codice errore).</li> <li>1:Il codice di interruzione è memorizzato in #L_IOMasterDrv[]. Il seguente codice di errore è</li> </ul>	30 Offset di #L_IOMaste memorizzare interrruzione Questo verra quando il bit	16 erDrv[] per e il codice di e. à ignorato t 31 è 0.	15 Offset di #L_IOMaste memorizzare	erDrv[] per e dati
seguente codice di errore è memorizzato in D1 (codice errore).				

sistema #L\_IOMasterDrv[0] su [255] con il bit più importante su ON, il codice di interruzione verrà scritto nella variabile specificata.

D1: specificare la variabile in cui i codici di errore sono memorizzati se un'istruzione non si comporta come previsto.

#### Codice errore

- 0: Normale
- 1: Errore in un numero dell'operando
- 111: Errore nel valore di configurazione per gli operandi S4 o S5
- 120: Errore nella comunicazione SDO o nel valore di configurazione per gli operandi S1, S2 o S3
- 123: Errore di timeout
- 140: Errore di protocollo SDO
- 141: Sovraccarico invio SDO
- 142: Errore impostazione master SDO
- 143: Errore di accesso a SDO
- 144: Timeout ricezione SDO
- 145: Errore operando SDO
- 146: Errore impostazione stato master SDO
- 147: Impostazione stato master SDO arrestata
- 148: Errore interruzione SDO

Ad esempio: S4=20, S5=3



#### Codice interruzione

0503 0000h: Il bit di commutazione non è stato cambiato.

- 0504 0000h: Timeout protocollo SDO
- 0504 0001h: Comando Client/Server valido o sconosciuto
- 0504 0000h: Dimensioni blocco non valide (modalità blocco)
- 0504 0003h: Sequenza numero non valida (modalità blocco)
- 0504 0000h: Errore CRC (modalità blocco)
- 0504 0005h: memoria insufficiente
- 0601 0000h: accesso a oggetti non supportati
- 0601 0001h: leggere l'accesso agli oggetti di sola scrittura
- 0601 0002h: scrivere l'accesso agli oggetti di sola lettura
- 0602 0000h: l'oggetto non esiste nel dizionario oggetti
- 0604 0041h: impossibile mappare gli oggetti PDO
- 0604 0042h: il numero e la lunghezza degli oggetti da mappare superano la lunghezza del PDO
- 0604 0043h: incompatibilità dei parametri generali
- 0604 0041h: incompatibilità generale interna del dispositivo
- 0606 0000h: accesso non riuscito a causa di un errore di hardware
- 0607 0010h: mancata corrispondenza dei tipi di dati. La lunghezza del parametro di servizio non corrisponde.
- 0607 0012h: mancata corrispondenza dei tipi di dati. Length of the service parameter is too long.
- 0607 0010h: mancata corrispondenza dei tipi di dati. La lunghezza dei parametri di servizio è insufficiente.
- 0609 0011h: il sottoindice non esiste
- 0609 0030h: valore parametro fuori intervallo (per l'accesso scrittura)
- 0609 0031h: il valore del parametro scritto è troppo grande.
- 0609 0032h: il valore del parametro scritto è troppo piccolo.
- 0609 0036h: Il valore max. è inferiore a quello min.
- 060A 0023h: Le risorse non possono essere utilizzate
- 0800 0000h: Errore generale
- 0800 0000h: I dati non possono essere trasferiti o memorizzati dall'applicazione
- 0800 0000h: I dati non possono essere trasferiti o memorizzati dall'applicazione a causa del controllo locale
- 0800 0000h: I dati non possono essere trasferiti o memorizzati dall'applicazione nello stato attuale del dispositivo.
- 0800 0000h: La creazione dinamica del dizionario oggetti non è riuscita o il dizionario oggetti non esiste.
- 0800 0024h: I dati validi non esistono

## 

I dati vengono letti dal dizionario oggetti del nodo specifico.

Fare doppio clic sull'istruzione inserita: si aprirà la finestra di dialogo riportata di seguito.

	💰 [CAN]SDOW		×
	S1	D1	
SDOW	jubject S2		-
[CAN] Object S1 D1 ErrorCode	SubIdx		
SubIdx S2	S3	<u>2020:</u>	
NodeID S3	NodeID	•	
	S4 Length		
	S5		
	Payload		
		0K (0) Annul	la

- Non eseguire due o più istruzioni SDO (SDOR, SDOW) allo stesso tempo. Eseguirne solo una per volta.
- Se lo stato della rete non si trova su READY (come stato di RESET), le istruzioni SDOR o SDOW istruzioni non sono accettate e apparirà il codice errore 146.

Impostazioni operando

NOTA

- S1: specificare l'indice dell'oggetto.
- S2: specificare l'indice secondario dell'oggetto.
- S3: specificare l'ID nodo.
- S4: specificare la lunghezza (in numero di byte) dell'accesso a SDO.
- S5: Specificare dove memorizzare i dati di lettura e il codice di interruzione. Per i 16 bit dal valore più basso, se si specifica un elemento di array nella variabile di sistema #L\_IOMasterDrv[0] su [255], questo diventerà l'indirizzo iniziale da cui il numero di byte specificato nel parametro S4 viene scritto nella variabile. Per i 16 bit di livello più alto, se si specifica un elemento di array nella variabile di sistema #L\_IOMasterDrv[0] su [255] con il bit più importante su ON, il codice di interruzione verrà scritto nella variabile specificata.

• Per il dettagli sul codice dell'aborto, fare riferimento alla sezione "Comando SDOR".

D1:specificare la variabile in cui i codici di errore sono memorizzati se un'istruzione non si comporta come previsto.

#### Codice errore

- 0: Normale
- 1: Errore in un numero dell'operando
- 111: Errore nel valore di configurazione per gli operandi S4 o S5
- 120: Errore nella comunicazione SDO o nel valore di configurazione per gli operandi S1, S2 o S3
- 123: Errore di timeout
- 140: Errore di protocollo SDO
- 141: Sovraccarico invio SDO
- 142: Errore impostazione master SDO
- 143: Errore di accesso a SDO
- 144: Timeout ricezione SDO
- 145: Errore operando SDO
- 146: Errore impostazione stato master SDO
- 147: Impostazione stato master SDO arrestata
- 148: Errore interruzione SDO

### **DGMT**

Lo stato sul master è letto.

Fare doppio clic sull'istruzione inserita: si aprirà la finestra di dialogo riportata di seguito.



[CAN]DGMT	
D1	
Status	•
D2	
Event	<b>•</b>
······································	Annulla
	Annulla

#### Impostazioni operando

D1: specificare la variabile per memorizzare lo stato.

D2 specificare la variabile per memorizzare le informazioni su un evento.

• Stato

31	16 15	8	7	0
Inutilizzato (0 fisso)	Stato comunicazioni		Stato master	

Bit	Descrizi	one	Dettagli	
da 0 a 7	0x00	Inizializzazione in corso	Nel processo di inizializzazione.	
	0x01	Azzerare richiesta	Passa ad azzerare.	
	0x40	Azzerare l'oggetto	Azzeramento in corso	
	0x60	Controllo slave	Controllo mappatura slave	
	0x61	Azzeramento rete	Azzerare tutti i nodi	
	0x62	Standby rete	Attende un periodo specificato mentre il comando di comunicazione può essere azzerato.	
	0x64	Inizializzazione in corso di ciascuno slave	Inizializzare ciascuno slave in rete.	
	0x70	Difetto modulo	Esiste una deficienza per il modulo.	
	0x8x <sup>*1</sup> Azzeramento		Scansionare la rete. Stato in cui il firmware può essere avviato.	
	0x90 Errore fatale		Si è verificato un errore fatale in rete. Il firmware sarà azzerato.	
	0xAx *1	Funzionamento in corso	La rete sta funzionando	
	0xAx *1	Arrestato	La rete si è arrestata.	
	0xEx *1	Preparazione per il funzionamento	La rete è in stato di pre-funzionamento.	
8	Sovracca	rico coda (RXLP)	Si è verificato un sovraccarico di ricezione coda con *2 bassa priorità.	
9	Sovraccarico controller		Si è verificato un sovraccarico Controller CAN	
10	Bus controller off		Il bus del controller CAN si è portato su off.	
11	Errore controller		Si è verificato un errore nel controller CAN	
12	Errore controller recuperato		Il controllore CAN si è ripreso dallo stato di errore	
13	Sovracca	rico coda (TXLP)	Si è verificato un sovraccarico di invio coda con *2 bassa priorità.	
14	Sovracca	rico coda (RXLP)	Si è verificato un sovraccarico di ricezione coda con <sup>*3</sup> alta priorità.	
15	Sovracca	rico coda (TXHP)	Si è verificato un sovraccarico di invio coda con *3 alta priorità.	

- \*1 Gli stati seguenti sono mostrati secondo lo stato dei 4 bit inferiori.
  - Bit 0: Bit di errore dello slave opzionale nodo non impostato.
    - 0: nessun errore
    - 1: errore in 1 o più slave opzionali o slave non impostato.
  - Bit 1: Bit di errore dello slave obbligatorio
    - 0: nessun errore
    - 1: errore in 1 o più slave obbligatori
  - Bit 2: Bit azione comune
    - 0: nessuno slave attivo
    - 1: almeno uno slave attivo
  - Bit 3: bit di azione del modulo master CANopen
    - 0: non attivo
    - 1: attivo
- \*2 Coda con bassa priorità usata per tempo di heartbeat, protezione nodo e trasferimento SOD.
- \*3 La coda con alta priorità è per i messaggi di TPDO, comando NMT, SYNC ed EMCY.
- Evento

31 16	15 0
Inutilizzato (0 fisso)	Informazioni evento

Bit	Descrizione
0	Errore di comunicazione di rete
1	Errore ID nodo
2	Errore controllando l'evento del slave obbligatorio
3	Errore di identificazione dello slave DCF conciso obbligatorio o incompleto
4	Errore di identificazione del slave opzionale
5, 6	Riservato
7	Impostare se esistono modifiche ai bit nell'elenco bit
8	La funzione richiesta non è supportata
9	Il numero di byte data ricevuti RxPDO è troppo basso
10	DCF considerato incompleto
11	Sovraccarico della coda SDO specifica dell'applicazione
12	Riservato
13	Solo Master
14	Cambiare lo stato della rete con il comando NMT
15	Cambiare lo stato dello slave con il comando NMT

## 

Lo stato sullo slave è letto.



🎸 [CAN]DGSL		×
S1	D1	
NodeID	Diagnostics 💌	
	OK (0) Annulla	

Impostazioni operando

S1: specificare l'ID nodo.

D1: Specificare la variabile per memorizzare le informazioni sullo slave.

• Informazioni sullo slave

Bit	Descrizione	Dettagli	
0	Mappatura	0: Lo slave non è assegnato al master. 1: Lo slave è assegnato al master.	
1	Configurazione	Non impostato come slave. L'avvio è disattivato. 1: Impostato come slave. L'avvio è attivato.	
2	Difetto	Slave configurato Slave non configurato	
3	Messaggio di emergenza (EMCY)	Lo slave non ha inviato il messaggio di emergenza Lo slave ha inviato il messaggio di emergenza.	
4	Operazione in corso	Lo slave non funziona. 1: Lo slave funziona.	
5	Arrestato	Lo slave non è arrestato Lo slave è arrestato	
6	Preparazione per l'operazione	Lo slave non sta preparandosi per l'operazione. Lo slave sta preparandosi per l'operazione.	
7	DCF conciso incoerente per uno o più slave	File DCF coincise normale 1: File DCF coincise non corretto	
8	DCF coincise non corrispondente per uno o più slave	Gli oggetti di DCF e slave corrispondono. 1: Gli oggetti di DCF e slave non corrispondono.	
9	Errore identità	<ul><li>0: Le informazioni dello slave sono normali.</li><li>1: Le informazioni dello slave contengono un errore.</li></ul>	
da 10 a 15	Riservato	—	

## Metodo di impostazione

- Aprire lo schermo logico (MAIN o SUB) e fare clic con il pulsante destro del mouse sul rung per selezionare [Inserire istruzioni (I)]. Fare clic su *g* per selezionare [9. Istruzioni driver I/O], puntare su [CAN] e fare clic su [DGSL] (istruzione per leggere lo stato dal lato dello slave).
- 2 Mappare le variabili agli operandi. Fare doppio clic sull'istruzione inserita. Apparirà la seguente finestra di dialogo. Mappare le variabili e fare clic su [OK].

CAN]DGSL	
S1	D1
NodeID	Diagnostics
	UK U Annulla

## 30.7.5 Mappatura PDO sullo slave e metodo dell'impostazione di oggetti

La mappatura PDO sullo slave e il metodo di impostazione di oggetti saranno illustrati di seguito.

Impostazioni in GP-Pro EX

- 1 Fare clic su [Impostazioni] nella finestra di sistema [Impostazioni driver I/O] e aggiungere un'unità slave alla rete.
  - "30.7.2 Procedura di impostazione" (pagina 30-156)
- **2** Fare clic su [Impostazioni slave] con l'unità slave aggiunta selezionata e apparirà la seguente finestra di dialogo. Nella scheda [Parametri], espandere la struttura albero [Oggetti configurati] per aprire [TPDO0].

WAGOC	ANopen Buskoppler STD		Bev · 1		
Produttore: WAI			ID nodo: 2		
'arametri   Contr	ollo errori avanzato   Configurazione avanzata oggetto				
Oggetti disponib	ili dal profilo del dispositivo				
Indice	Parametro	Tipo di dati			
Ux2000.1	I. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.2	2. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.3	3. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.4	4. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.5	5. digital input block	Unsigned8	read-only		
0x2000.6	6 digital input block	Unsigned8	read-only		
Oggetti configur	ati Mappa Annulla la mappatura				
	Inner Burkennler CTD				
🖽 WAGU LAN	iopen buskoppier 5 i D		Attivato		
E WAGU CAN	lopen Buskoppier STD		🔽 Attivato		
	100 100		<ul> <li>Attivato</li> <li>Tipo di trasmissione</li> </ul>		
	1000 100 [0x6000.1] 1. digital input block (BYTEx1) [0x6000.21.2 dinital input block (BYTEx1)		Attivato Tipo di trasmissione 255		
	lopen Buskoppier STD [0x6000.1] 1. digital input block (BYTEx1) [0x6000.2] 2. digital input block (BYTEx1) 01	Te	✓ Attivato     Tipo di trasmissione     255 mpo di inibizione (1/10 ms		
	Igger Buskoppier STD 1005000.1]1. digital input block (BYTEx1) (0x6000.2]2. digital input block (BYTEx1) 101 102	Te	V Attivato Tipo di trasmissione 255 mpo di inibizione (1/10 ms 0		
	Igner Buskoppier STD [0x6000.1]1. digital input block (BYTEx1) [0x6000.2]2. digital input block (BYTEx1) 001 102 103 104	Te	Attivato     Tipo di trasmissione     255     mpo di inibizione (1/10 ms     0     Timer eventi (ms)		
	1000 Buskoppier 510 [0x6000.1]1. digital input block (BYTEx1) [0x6000.2]2. digital input block (BYTEx1) 102 103 104 104	Te	Attivato Tipo di trasmissione 255 mpo di inibizione (1/10 ms 0 Timer eventi (ms) 0		
WAGU CAN	1000         100           [0x60000.1] 1. digital input block         (BYTEx1)           [0x6000.2] 2. digital input block         (BYTEx1)           101         102           102         103           104         105	Te	Attivato      Tipo di trasmissione     255      mpo di inibizione (1/10 ms     0      Timer eventi (ms)     0      Impretazio		
WAGU CAN     PInput     PInp	Image: Buskoppier STD           Image: Buskoppier STD	Te	Attivato     Tipo di trasmissione     255     mpo di inibizione (1/10 ms     0     Timer eventi (ms)     0     Impostazio		

**3** Controllare se [0x6000.1] e [0x6000.2] sono stati assegnati.

4 Per cambiare il tipo di dati dell'oggetto in TPDO, selezionare l'oggetto, quindi la [Rappresentazione dati] in [Impostazioni]. (Ad esempio, Bit)

nfigurazione slave Nodo attuale			
WAGO CA	Nopen Buskoppler STD		Rev.: 1
Produttore: WAG0	Kontakttechnik	ID nodo: 2	
Parametri I.C. I. II.			
Dagetti disponibili d	errori avanzato   Conrigurazione avanzata oggetto   tal profilo del dispositivo		
	Parametro	Tipo di dati	Accesso
0x2000.1	1. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.2	2. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.3	3. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.4	4. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.5	5. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.6	6. digital input block	Unsigned8	read-only
Oggetti configurati     WAGO CANop     □ Input     □ TPD00     □ [0x     □ [0x	Mappa Annuila la mappatura en Buskoppler STD 3 5000.1] 1. digital input block (BYTEx1) 6000.2] 2. digital input block (BYTEx1)	R F F F F	appresentazione dati Byte St Byte ggetto tipo ar dati Jinsigned8
			OK Annulla

**5** In modo simile, aprire RPDO0 e controllare se [0x6200.1] e [0x6200.2] sono stati assegnati. Per cambiare il tipo di dati dell'oggetto in TPDO, selezionare l'oggetto, quindi la [Rappresentazione dati] in [Impostazioni]. (Ad esempio, Bit)

igurazione slave Nodo attuale	2					
WAGO CANopen Buskoppler STD         Rev.: 1           Produttore: WAGO Kontakttechnik         ID nodo: 2						
Parametri Control	lo errori avanzato   Configurazione avanzata oggetto   dal profilo del dispositivo					
Indice	Parametro	Tipo di dati				
0x2000.1	1. digital input block	Unsigned8	read-only			
0x2000.2	2 digital input block	Unsigned8	read-only			
0x2000.3	3 digital input block	Unsigned8	read-only			
0v2000.4	4 digital input block	Unsigned8	read-only			
0v2000.5	5. digital input block	Unsigned8	read-only			
0.2000.0	C digital input block	Unsigned0	road only			
Oggetti configurati     Mappa     Annulla la mappatura       Impostazione     Impostazione       Impostazione     Rappesentazione dati       Impostazione     Impostazione       Impostazione						
			OK Annulla			

ΝΟΤΑ	<ul> <li>Gli oggetti correlati all'inserimento di dati dallo slave CANopen al GP</li> </ul>
NOTA	(CANopen master) sono mappati a TPDO, e gli oggetti correlati all'output di
	dati dal GP (CANopen master) al CANopen slave sono mappati a RPDO.

6 Fare clic sulla scheda [Configurazione avanzata oggetto] e configurare le impostazioni dettagliate dell'oggetto.

Produttore: WAGO Kontakttechnik ID nodo: 2						
arametri   Ricerca	Controllo errori ava a dell'oggetto Cerc- eimposta l'oggetto	Filtro tipo di ogq Mappabile	avanzata ogge etti vile	tto Sola lettura Lettura/Scrittu Sola scrittura	ra ♥ Area c ♥ Area p □ Area p	omunicazione oduttore rofilo
Imposta	Indice 🔺	Parametro	Valore	Predefinito	Tipo di dati	Accesso
No	0x1000.00	Device Type	0x195	0x000001	Unsigned32	read-only
No	0x1001.00	Error Register	0x00		Unsigned8	read-only
No	0x1003.00	number of elements	0	0	Unsigned8	read-write
No	0x1003.01	standard error field	0x00		Unsigned32	read-only
No	0x1003.02	standard error field	0x00		Unsigned32	read-only
Yes	0x1005.00	COB-ID SYNC mes	0x40000080	0x800000	Unsigned32	read-write
Yes	0x1006.00	Communication Cyc	50000	0	Unsigned32	read-write
No	0x1008.00	Manufacturer Devi	AGP/LT-C	AGP/LT	Visible string	constant
No	0x1009.00	Manufacturer Hard	1.0	1.0	Visible string	constant
No	0x100A.00	Manufacturer Softw	1.100	1.100	Visible string	constant
No	0x1014.00	COB-ID Emergency	0xFF	\$NODEID	Unsigned32	read-write
No	0x1016.00	number of elements	64	64	Unsigned8	read-only
No	0x1016.01	Consumer Heartbe	0	0	Unsigned32	read-write

7 Fare clic su [Schermo I/O] nello schermo [Impostazioni driver I/O], oppure selezionare [Schermo I/O] nella finestra [Elenco schermi] sull'Area di lavoro per assegnare una variabile a ciascuno degli oggetti mappati. Per istruzioni su come assegnare le variabili, fare riferimento a quanto segue.

"30.7.3 Distribuzione I/O" (pagina 30-161)

8 Creare uno schermo Logico e uno di Base per accedere alle variabili distribuite e trasferirle all'unità GP.

• Per controllare i valori impostati, usare le istruzioni SDOR.

## 30.7.6 Guida alle impostazioni [Driver I/O]

Quando si seleziona AGP-\*\*\*\*-CA1M /LT nelle Impostazioni di visualizzazione, fare clic su [Driver I/O] nelle Impostazioni di sistema per aprire lo schermo seguente.

Impostazioni di sistema Target	# × ▲	Tipo di visualizzazione Serie Modello	GP3000 Series AGP-3500S-CA1N	1				
Tipg		Metodo di installazione	Orizzontale					
Impostazioni		Driver I/O			Aggiungi drive	er I/O F	Rimuovi driver I/O	
Programma logico	- 11	Drivert						
<u>Video/Filmati</u>		Diver						
Tipo font		CANopen ma	ister		Velocità di trasmissio	ne:	Impostazioni	3170
Impostazioni periferiche		Rev.: 10067			200 KDDS		Gestore del catalog	
Elenco periferiche		Slave accemati			10 11000. 127			
Dispositivo/PLC		ID Nome prodotto	Rev.	Obbligat	Alias	Tasto		
Stampante				-				
Dispositivi input								
Script								
Driver I/O								
Server FTP								
Modem								
Modulo video/Unità DVI								
<u>■</u> <u> </u>	► E							

Impostazione		Descrizione	
Revisione		Visualizza il numero di revisione per il file EDS del master CANopen.	
Velocità di trasmissione		Visualizza la velocità di trasmissione del master CANopen.	
ID n	odo	Visualizza l'ID nodo del master CANopen.	
Sch	ermo I/O	Vai allo schermo I/O.	
Imp	ostazioni	Visualizza la finestra di dialogo [Configurazione di rete]. ☞ " ■ Finestra di dialogo Configurazione di rete" (pagina 30-177)	
Gestore catalogo		Visualizza la finestra di dialogo [Gestore catalogo]. <sup>C</sup> " ■ Finestra di dialogo gestore catalogo" (pagina 30-195)	
Slav	ve assegnati	Appariranno i dispositivi slave aggiunti alla rete CANopen. I dettagli delle finestre di dialogo [Configurazione di rete] e [Configurazione slave] appariranno nell'elenco.	
	ID	ID nodo dello slave nella rete CANopen.	
	Nome prodotto	Visualizza il nome prodotto dello slave.	
	Revisione	Visualizza il numero di revisione file EDS dello slave. <sup>*1</sup>	
	Informazioni sull'evento controllo errori di uno Slave obbligatorio	Visualizza se lo slave è obbligatorio nella rete.	
	Chiave	Visualizzala chiave di registrazione dispositivo dello slave. La chiave di registrazione del dispositivo sarà costituita dal nome del file EDS senza estensione.	

\*1 Il file EDS è un file di testo in formato ASCII che descrive specifiche (ad es. oggetti e funzioni utili) del dispositivo. Si deve eseguire la registrazione e impostare il dispositivo in rete.

## ■ Finestra di dialogo Configurazione di rete

onfigurazione rete							_ 🗆 🗙
Master				7			
CANopen mas	ster	ID nodo: 1	27				
Rev.: 10067		Velocità	di trasmissione: 2			Configurazio	ne master
Slave assegnati							
ID Nome prodotto		Rev.	Obbligatorio	Alias	Tasto		
	Elizia dura	1				Confirment	
Aggiungi slave	Elimina slave					Lonfigurazio	one slave
Dispositivi registrati							
Nome prodotto	Fornitore	Rev. Tasto		ormazioni sui dispo	DSITIVO		
WAGO CANopen Busk	WAGO Kontaktte	1 750-8	38 F	arametro	Valore		<b>_</b>
				niave di catalogo	750-838		
			N	ome prodotto	WAGO CANopen	Buskoppler PLC	
			N	umero prodotto	346		
			N	ome fornitore	WAGO Kontaktte	chnik	
			N	umero fornitore	21		
			N	umero di revisio	1		
•			• 0	odice ordine	750-838		-
					OK		nnulla

Imp	ostazione	Descrizione
Con	figurazione	Visualizza la finestra di dialogo [Configurazione di rete].
master		☞ " ◆ Finestra di dialogo Configurazione master" (pagina 30-179)
Slave assegnati		Appariranno i dispositivi slave aggiunti alla rete CANopen. I dettagli delle finestre di dialogo [Configurazione di rete] e [Configurazione slave] appariranno nell'elenco.
	ID	ID nodo dello slave nella rete CANopen.
	Nome prodotto	Visualizza il nome prodotto dello slave.
	Revisione	Visualizza il numero di revisione file EDS dello slave. <sup>*1</sup>
	Informazioni sull'evento controllo errori di uno Slave obbligatorio	Definisce se lo slave è obbligatorio nella rete. Selezionare quest'opzione per portare su ON il bit 3 nell'oggetto 1F81h.
	Alias	Definisce i commenti impostati per lo slave.
	Chiave	Visualizza la chiave di registrazione dispositivo dello slave. La chiave di registrazione del dispositivo sarà costituita dal nome del file EDS senza estensione.
Aggiungi slave		Aggiungere lo slave selezionato nell'[Elenco EDS] agli [Slave assegnati]. Si può cambiare l'ID nodo (da 1 a 63) dello slave aggiunto. Si potranno inserire anche commenti entro i 18 caratteri. Per aggiungere uno slave prodotto da un'altra azienda, è necessario importare il file EDS che usa [Gestore catalogo]. ☞ " ■ Finestra di dialogo gestore catalogo" (pagina 30-195)

Imp	ostazione	Descrizione		
Elim	ina slave	Elimina lo slave selezionato in [Slave assegnati] dalla rete.		
Con	figurazione slave	Visualizza la finestra di dialogo Configurazione slave.		
0011	ingulazione slave	☞ * ◆ Finestra di dialogo Configurazione slave" (pagina 30-185)		
EDS	S registrati	Visualizza gli slave disponibili in elenco.		
	Nome prodotto	Visualizza il nome prodotto dello slave.		
	Nome rivenditore	Visualizza il nome del rivenditore dello slave.		
	Revisione	Visualizza il numero di revisione per il file EDS dello slave.		
	Chiave Visualizza la chiave di registrazione dispositivo dello slave. La chiave di registrazione del dispositivo sarà costituita dal no EDS senza estensione.			
Info disp	rmazioni sul ositivo	Informazioni sulle visualizzazioni degli EDS attualmente selezionati.		

\*1 Il file EDS è un file di testo in formato ASCII che descrive specifiche (ad es. oggetti e funzioni utili) del dispositivo. Si deve eseguire la registrazione e impostare il dispositivo in rete.

## ♦ Finestra di dialogo Configurazione master

• Configurazione master

Configurazione master	
Nodo attuale	
CANopen master	Rev.: 10067
Produttore: Digital Electronics	ID nodo: 127
Impostazioni di rete:       Descrizione controllo errori       Config         Configurazione dell'intera rete       Velocità di trasmissione       250 kbps         Periodo sincronizzazione globale (ms)       50       =         Sincronizzazione heartbeat globale       (ms)       200       =         Modifica       Modifica       -       -	urazione avanzata oggetto
Tempo di inibizione NMT (1/10 ms)	
	OK Annulla

Imp	ostazione	Descrizione			
Con tutta	figurazione per a la rete	Configura le impostazioni di rete di CANopen.			
		Seleziona la velocità di trasmi [125kbps], [250kbps], [500kbp	ssione corrispondente t os], [800kbps] e [1000k	ra [50kbps], bps].	
		Velocità di trasmissione (bps)	Lunghezza cavo (m)		
		50K	1000		
		125K	500		
	Velocità di	250K	250		
	trasmissione	500K	100		
		800K	25		
		1000K	4		
		<b>NOTA</b> <ul> <li>Impostare la velocità di trasr</li> </ul>	nissione sullo slave ste	SSO.	
Periodo di SYNC globaleDefinisce la frequenza del segnale SYNC inviato dall'unità sla L'intervallo configurato è 0, o da 3 a 32767. Il valore configur memorizzato nell'oggetto 1006h.					

Impostazione		Descrizione	
Network Configuration	<ul> <li>Impostare il tempo di heartbeat inviato dallo slave al master (o viceversa). L'unità è il millisecondo (ms). Il valore può andare da 50 a 21844. Premer [Applica a tutti gli slave] e il valore dell'oggetto 1016h (tempo di heartbeat del consumatore) per il CANopen master passerà al valore ottimizzato automaticamente. Il valore dell'oggetto 1017h (tempo di heartbeat del produttore) viene sovrascritto dal valore impostato qui. L'oggetto 1017h (tempo di heartbeat del produttore) viene sovrascritto dal valore impostato qui. L'oggetto 1017h (tempo di heartbeat del produttore) per tutti gli oggetti slave viene sovrascritto insieme al valore impostato in questo punto, e il valore dell'oggetto 1016h (tempo di heartbeat del consumatore) si porta s un valore ottimizzato automaticamente.</li> <li>NOTA</li> <li>Per specificare individualmente il tempo di heartbeat sul lato slave, si potrà impostarlo nella finestra di dialogo [Configurazione Slave]</li> </ul>	su	
	Tempo di inibizione NMT	Impostare il tempo in ritardo dopo il comando NMT uno dell'input maste nel network, fino all'emissione del comando NMT successivo. Il "Tempo di inibizione NMT" è impostato su 100 microsecondi. Il valor può variare da 0 a 32767. Si può disattivare questa funzione impostando 0.	er re
Informazioni sull'evento controllo errori di uno Slave obbligatorio		Selezionare l'azione quando si verifica un errore nello slave impostato su         [Slave obbligatorio] da [Arresta tutti gli slave], [Azzera tutti gli slave] e         [Priorità allo slave individualmente]. Quando quest'elemento è impostato         il bit da 4 a 6 dell'oggetto 1F80h per il master CANopen è il seguente:         4 bit       6 bit         Arresta tutti gli slave       ON         Azzera tutti gli slave       ON         Trattare lo slave individualmente       OFF	1

• Descrizione generale controllo errori

Visualizza lo stato di ciascuno slave. Nessuna impostazione è consentita.

nfigurazione master						
Nodo	attuale					
CANopen master Rev.: 10067						
Prod	uttore: Digital Electronics				ID nodo: 127	
mpos	tazioni di rete Descrizione co	ontrollo errori Cor	nfigurazione avanzata	a oggetto		
	Tempo he	artbeat produttore	(ms) 200			
ID	Nome prodotto	Alias	HB cons. (ms)	T. guardia (ms)	Fattore di durata	
2	WAGO CANopen Buskop		300			

Impostazione	Descrizione
Tempo di heartbeat del produttore	Visualizza il periodo di invio del tempo di heartbeat stabilito nella scheda [Tempo di heartbeat globale] in [Impostazioni di rete]. L'unità è il millisecondo (ms). Viene memorizzata nell'oggetto 1017h per il master CANopen.
ID	ID nodo nella rete CANopen.
Nome prodotto	VIsualizzare nome prodotto EDS.
Alias	Visualizza l'alias assegnato allo slave.
Heartbeat consumatore	Visualizza il tempo di heartbeat del consumatore impostato in ciascuno slave. Viene memorizzato nell'oggetto 101th per lo slave.
Tempo di protezione	Quando [Usa protezione nodo] viene selezionato nella scheda [Controllo avanzato errori] di [Configurazione slave], visualizza il [Tempo di protezione] impostato. Viene memorizzato nell'oggetto 100Ch sul lato slave.
Fattore durata	Quando [Usa protezione nodo] viene selezionato nella scheda [Controllo avanzato errori] di [Configurazione slave], visualizza il [Tempo di protezione] impostato. Viene memorizzato nell'oggetto 100Dh sul lato slave.

#### • Configurazione avanzata oggetto

Si possono cambiare i valori lettura-scrittura e solo scrittura di oggetti. I valori da cambiare sono oggetti su cui si può scrivere e che non sono raffigurati in grigio (inutilizzabili). I valori impostati qui sono scritti negli oggetti durante l'avvio.

## NOTA

• Per usare la Configurazione avanzata oggetti, si deve avere una conoscenza sufficiente di CANopen.

CANo	pen mastei	r			R	ev.: 10067
Produttore	: Digital Electronics				ID	nodo: 127
npostazior	ni di rete Descrizio	ne controllo errori Con	figurazione ava	inzata oggetto	1	
Ricerca dell'oggetto Cerca Cerca Ricerca dell'oggetto Cerca Ricerca Ricerca Ricerca dell'oggetto Cerca Ricerca Ricerc						
Imposta	Indice 🔺	Parametro	Valore	Predefinito	Tipo di dati	Accesso
No	0x1000.00	Device Type	0x195	0x000001	Unsigned32	read-only
No	0x1001.00	Error Register	0x00		Unsigned8	read-only
No	0x1003.00	number of elements	0	0	Unsigned8	read-write
No	0x1003.01	standard error field	0x00		Unsigned32	read-only
No	0x1003.02	standard error field	0x00		Unsigned32	read-only
Yes	0x1005.00	COB-ID SYNC mes	0x40000080	0x800000	Unsigned32	read-write
Yes	0x1006.00	Communication Cyc	50000	0	Unsigned32	read-write
No	0x1008.00	Manufacturer Devi	AGP/LT-C	AGP/LT	Visible string	constant
No	0x1009.00	Manufacturer Hard	1.0	1.0	Visible string	constant
No	0x100A.00	Manufacturer Softw	2.03.06.03	2.03.06.03	Visible string	constant
No	0x1014.00	COB-ID Emergency	0xFF	\$NODEID	Unsigned32	read-write
No	0x1016.00	number of elements	64	64	Unsigned8	read-only
No	0x1016.01	Consumer Heartbe	0	0	Unsigned32	read-write

Impostazione	Descrizione
Ricerca oggetti	Inserire l'oggetto che si desidera cercare, oppure inserire la stringa di testo del parametro. Fare clic su [Cerca]. L'applicazione cerca l'oggetto corrispondente nell'elenco di oggetti.
Azzerare l'oggetto	Restituisce il valore impostato dell'oggetto selezionato nell'[Elenco oggetti] al suo valore iniziale.

Impostazione		Descrizione
Filtro tipo oggetto		<ul> <li>Selezionare le condizioni di estrazioni da visualizzare in [Oggetti disponibili nel profilo del dispositivo] nelle seguenti tre categorie:</li> <li>Mappatura PDO Mappatura PDO attivata Mappatura PDO disattivata</li> <li>Accesso Sola lettura Sola scrittura Sola scrittura Attivata Lettura/Scrittura</li> <li>Area dati Area commutazione (da 1000h a 1FFFh) Area produttore (da 2000h a 5FFFh) Area profilo (da 6000h a 9FFFh)</li> </ul>
Ogg nel p disp	etti disponibili profilo del ositivo	Visualizza l'elenco di oggetti secondo le condizioni selezionate in [Filtro tipo oggetto].
	Attiva	Quando "Imposta valore" cambia, questa casella viene automaticamente selezionata, e si può confermare che l'oggetto è cambiato. Quando la casella è deselezionata, l'oggetto ritorna al valore iniziale.
	Indice	Visualizzare indice e indice secondario dell'oggetto. L'indice secondario appare dopo la virgola. Ad esempio, per "0x1003.2", "0x1003" è indice e "2" è l'indice secondario.
	Parametro	Visualizzare il nome del parametro dell'oggetto.
	Valore	Il valore dell'oggetto può essere modificato. (Il numero con "0x" indica un numero esadecimale, altrimenti, senza "0x", indica un numero decimale.)
	Predefinito	Visualizza il valore iniziale dell'oggetto.

Impostazione		Descrizione
		Visualizzare il tipo di dati dell'oggetto. I tipi di dati seguenti sono inclusi.
		Booleano (Valore di bit singolo)
		• Integer8 (Intero con codice a 8 bit)
		• Integer816 (Intero con codice a 16 bit)
		• Integer24 (Intero con codice a 24 bit)
		• Integer32 (Intero con codice a 32 bit)
		• Integer40 (Intero con codice a 40 bit)
		• Integer48 (Intero con codice a 48 bit)
		• Integer56 (Intero con codice a 56 bit)
~		• Integer64 (Intero con codice a 64 bit)
tivo		• Unsigned8 (Intero senza codice a 8 bit)
osi		• Unsigned16 (Intero senza codice a 16 bit)
isp		• Unsigned24 (Intero senza codice a 24 bit)
el d	Tipo di dati	• Unsigned32 (Intero senza codice a 32 bit)
de de	ripo di dati	• Unsigned40 (Intero senza codice a 40 bit)
ofilo		• Unsigned48 (Intero senza codice a 48 bit)
pro		• Unsigned56 (Intero senza codice a 56 bit)
le		• Unsigned64 (Intero senza codice a 64 bit)
i		<ul> <li>Float (punto decimale fisso con precisione singola a 32 bit)</li> </ul>
hih		• Float64 (punto decimale fisso con precisione singola a 64 bit)
spc		• Visible String (Stringa di testo che include testo in formato ASCII)
di		• Octet string (Array di numeri interi senza il codice a 8 bit)
etti		• Unicode string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit)
)gg		• Bit string (Array di bit singolo)
0		• Time of day (il valore 48 bit indica data ed ora)
		• Time difference (Il valore 48 bit indica l'ora)
		<ul> <li>Domain (Blocco dati specifico di un'applicazione)</li> </ul>
		• Reserved (Tipo riservato)
		Visualizza metodi di accesso degli oggetti. I tipi di dati seguenti sono
		inclusi.
	A	• readonly (Sola lettura)
	A008550	• writeonly (Sola scrittura)
		• readwrite (Lettura/Scrittura)
		• constant (Costante)

## ♦ Finestra di dialogo Configurazione slave

Configurare impostazioni dettagliate dello slave selezionato in [Configurazioni slave].

• Parametetri

WAGO C/	ANopen Buskoppler STD	Rev.: 1	
Productore: WAG	U Kontakttechnik		ID hodo: 2
Parametri Contro	ollo errori avanzato   Configurazione avanzata oggetto		
Oggetti disponibi	li dal profilo del dispositivo		
Indice	Parametro	Tipo di dati	Accesso 🔺
0x2000.1	1. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.2	2. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.3	3. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.4	4. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.5	5. digital input block	Unsigned8	read-only
0x2000.6	6. digital input block	Unsigned8	read-only
0ggetti configura WAGO CAN Input TPD	Mappa         Annulla la mappatura           open Buskoppler STD         00           01         02           03         04           05         06           07         08           09         09		npostazione Identità Tipo di dispositivo Oxi 0 10 000 Codice prodotto Codice prodotto Numero di revisione Ripristina Ripristina tutto

Impostazione		Descrizione
Oggetti disponibili nel profilo del dispositivo		Visualizzare l'elenco di oggetti che possono essere mappati a PDO.
	Indice	Visualizzare indice e indice secondario dell'oggetto. L'indice secondario appare dopo la virgola. Ad esempio, per "0x1003.2", "0x1003" è indice e "2" è l'indice secondario.
	Parametro	Visualizzare il nome del parametro dell'oggetto.

Impostazione		Descrizione
Oggetti disponibili nel profilo del dispositivo	Tipo di dati	Visualizzare il tipo di dati dell'oggetto. I tipi di dati seguenti sono inclusi. Booleano (Valore di bit singolo) Integer 8 (Intero con codice a 8 bit) Integer 24 (Intero con codice a 16 bit) Integer 24 (Intero con codice a 24 bit) Integer 22 (Intero con codice a 32 bit) Integer 32 (Intero con codice a 40 bit) Integer 48 (Intero con codice a 48 bit) Integer 48 (Intero con codice a 56 bit) Integer 56 (Intero con codice a 64 bit) Unsigned 8 (Intero senza codice a 8 bit) Unsigned 16 (Intero senza codice a 16 bit) Unsigned 24 (Intero senza codice a 24 bit) Unsigned 24 (Intero senza codice a 24 bit) Unsigned 24 (Intero senza codice a 24 bit) Unsigned 32 (Intero senza codice a 24 bit) Unsigned 48 (Intero senza codice a 32 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 48 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 48 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 48 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 56 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 64 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 64 bit) Unsigned 40 (Intero senza codice a 64 bit) Unsigned 56 (Intero senza codice a 64 bit) Float (punto decimale fisso con precisione singola a 32 bit) Float (punto decimale fisso con precisione singola a 64 bit) Visible String (Stringa di testo che include testo in formato ASCII) Octet string (Array di numeri interi senza il codice a 8 bit) Unicode string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di numeri interi senza codice a 16 bit) Bit string (Array di seconde 48 bit indica data ed ora) Time difference (Il valore 48 bit indica diva) Domain (Blocco dati specifico di un'applicazione) Reserved (Tipo riservato)
	Accesso	<ul> <li>Visualizza metodi di accesso degli oggetti. I tipi di dati seguenti sono inclusi.</li> <li>readonly (Sola lettura)</li> <li>writeonly (Sola scrittura)</li> <li>readwrite (Lettura/Scrittura)</li> <li>constant (Costante)</li> </ul>
Марра		Mappare l'oggetto selezionato in [Oggetti disponibili dal profilo del dispositivo] alla struttura [Oggetti configurati].
Rim	uovi mappa	Rimuovere gli oggetti mappati alla struttura [Oggetti configurati].
Oggetti configurati		Oggetti mappati per le visualizzazioni slave nella struttura ad albero. Mappa l'oggetto. TPDO PDO inviato da slave a master. Quando i dati sono inseriti dall'I/O esterno connesso allo slave selezionato, mappare l'oggetto qui. RPDO PDO inviato da master a slave. Quando i dati sono emessi dall'I/O esterno connesso allo slave selezionato, mappare l'oggetto qui.
		Continua

Configurare impostazioni dettagliate dell'elemento selezionato[Oggetti configurati].ImpostazioniL'impostazione dei contenuti varia quando: lo slave viene selezsulla struttura ad albero, viene selezionato TPDO o RPDO, opp	o in zionato
viene selezionato l'oggetto mappato.	pure
Verifica Definisce se eseguire o no il riferimento del tipo di dispositivo Selezionare quest'opzione per verificare se la struttura corrispon valore configurato nell'oggetto 1000h. Se 1000h vale zero, il riferimento non avverrà.	o. onde al
ID rivenditore Visualizza il nome del rivenditore dello slave.	
Codice prodottoVisualizza il nome prodotto dello slave.	
Revisione Visualizza il numero di revisione per il file EDS dello slave.	
Riportare i parametri al valore iniziale quando si riavvia la rete. questo modo, si potrà impostare il ripristino dei parametri per ci degli slave.Ripstina parametri• Nessuno I parametri non sono ripristinati.• Tutti Tutti i parametri sono ripristinati.• Solo comunicazione I parametri nell'area mostrata in [Area commutazione] di [Configurazione/Estesa slave] sono ripristinati.• Solo applicazioni I parametri nell'area mostrata in [Area produttore] e [Area produttore] e [Area produttore]	e. In iascuno rofilo]
Quando si seleziona TPDO/       Impostare PDO attivato/disattivato, quindi impostare [Tipo di trasmissione], [Inibisci orario] e [Contatore eventi].         NOTA       • Quando si disattiva il PDO e si riapre il progetto, tutte le informazioni configurate nel PDO sono inizializzate alle impostazioni predefinite.	
Attiva Selezionare la casella per attivare PDO.	
Tipo di trasmissione         Visualizzare il tipo di trasmissione per PDO in [Cambio impostazioni].	Continue

Imp	ostaz	zione	Descrizione
		Tempo di inibizione	La visualizzazione dell'orario mentre si trasmette continuamente il PDO è inibita solo per TPDO. Impostarla in [Cambia impostazioni]. L'unità è di 100 µs.
		Contatore eventi	Visualizza l'intervallo di trasmissione in cui è continuamente inviato il PDO. Impostato in [Cambia impostazioni]. L'unità consiste in 10 millisecondi (ms).
			Fare clic per visualizzare lo schermo seguente. Diversi schermi sono visualizzati per RPDO e TPDO.
			Quando si seleziona RPDO
			Configurazione RPDD
Impostazioni	Quando si seleziona TPDO/RPDO	Cambia impostazioni	Permeto di comunicazione POO Tipi di trasmissione Sincirono ciclico Evento asincono (dipende dal profile del dipositivo) Evento asincono si verifica un evento, come nel caso in cui è impostato 255/254, ma la temporizzazione avviene dopo l'ingresso del segnale successivo SYNC in rete. Inoltre, se non si verifica alcun evento, il PDO non sarà ricevuto, anche quando il segnale SYNC è passato alla rete.
			Ora
L			Continua



Impostazione			Descrizione
			TPDO
Impostazioni	Quando si seleziona TPDO/RPDO	Cambia impostazioni	Descrizione         TPDO         Image: construct on the second of the se





ostazione	Descrizione		
Quando l'oggetto viene selezionato	Configurare come lavora sullo schermo I/O varia s "30.7.3 Distribuzione I/O • Tipo Selezionare tra "Bit", "] • Tipo di dati Tipo di dati che l'oggett Le informazioni di PDO oggetti:	re con l'oggett econdo il tipo ) Visualizzato Byte", "Word" to selezionato Rapresent Byte Oggetto tipo Unsigned E	to mappato. La visualizzazione impostato in questo punto. ore schermo I/O" (pagina 30-162) ' e "Dword" (Doppia word). visualizza.
	Numero oggetto	Sottoindice	Nome elemento
		0	Numero di TPDO
		1	ID COB
	0x1800 + numero PDO	2	Tipo di trasmissione
		3	Tempo di inibizione
		5	Contatore eventi
	Quando l'oggetto viene selezionato	Descrizione         Configurare come lavora sullo schermo I/O varia s         Selezionare tra "Bit", "I         • Tipo         Selezionare tra "Bit", "I         • Tipo di dati         Numero oggetto         0x1800 + numero PDO	Descrizione         Configurare come lavorare con l'oggetti         sullo schermo I/O varia secondo il tipo         Image: Stazione in the imag

• Controllo errore avanzato (quando viene selezionato il tempo di heartbeat)

Confi	igurazior	ne slave						
[]	Vodo attu	ale						
1	WAG	O CANo	pen Buskopp					
	Produttore	e: WAGO Kon	takttechnik				ID nodo: 2	
F	Parametri	Controllo erro	ri avanzato   Configura — Seleziona protocollo	zione avanzata c di controllo errori	ggetto		_	
			Usa heartb	eat	O Usa guar	dia nodo		
		Tempo heartt	beat produttore (ms)	200	*			
	ID	Nome prod	lotto	Alias		Heartbeat cons	umatore (ms)	
	127	CANopen m	naster			300		
						0	K A	nnulla

Impostazione	Descrizione
Tempo di heartbeat del produttore	Impostare il ciclo di trasmissione del tempo di heartbeat. L'unità è il millisecondo (ms). Il valore può andare da 50 a 21844. Viene memorizzato nell'oggetto 1017h sul lato slave.
ID	Visualizza l'ID nodo del master CANopen.
Nome prodotto	Visualizza il nome del prodotto di CANopen master.
Alias	Visualizza gli alias di CANopen master.
Tempo di heartbeat consumatore	Tempo di heartbeat consumatore visualizzato dal master CANopen. Memorizzato nell'oggetto 1016h sul lato master.

• Controllo errore avanzato (quando non viene selezionata la protezione)

Jopen Buskoppler STD		Rev.: 1							
Produttore: WAGD Kontakttechnik									
errori avanzato 🛛 Configurazione avanzata og	ggetto								
Seleziona protocollo di controllo errori									
O Usa heartbeat	Usa guardia nodo								
Tempo di guardia (ms)	200 ÷								
Fattore di durata	2								
		01/							
	Iopen Buskoppler STD ontakttechnik irrori avanzato Configurazione avanzata op Seleziona protocollo di controllo errori C Usa heartbeat Tempo di guardia (ms) Fattore di durata	Iopen Buskoppler STD ontakttechnik irroi avanzato Configurazione avanzata oggetto Configuraz							

Impostazione	Descrizione
Tempo di protezione	Quando il master NMT verifica gli slave, imposta la frequenza del momento in cui gli slave ricevono richieste di verifica. L'unità è il millisecondo (ms). L'intervallo configurato è 0, o da 50 a 32767. Heartbeat viene usato quando l'impostazione è zero. Viene memorizzato nell'oggetto 100Ch.
Fattore durata	Impostare il tempo del monitoraggio di errori quando il master NMT verifica gli slave. Il risultato sarà un errore se la verifica non avviene quando il momento in cui passa il valore impostato in [Tempo di protezione] moltiplicato per il valore impostato qui. La velocità configurata è 0, o da 3 a 255, e memorizzata nell'oggetto 1006h.

#### • Estese

Si possono cambiare i valori lettura-scrittura e solo scrittura di oggetti. I valori da cambiare sono oggetti su cui si può scrivere e che non sono raffigurati in grigio (inutilizzabili). I valori impostati qui sono scritti negli oggetti sul lato slave durante l'avvio.

Le impostazioni dei dettagli sono le stesse di quelle della scheda [Configurazione avanzata oggetto] nella finestra di dialogo [Configurazione master].

30.7.6 Guida alle impostazioni [Driver I/O] 
 Finestra di dialogo Configurazione master
 Configurazione avanzata oggetto 30-182

# ■ Finestra di dialogo gestore catalogo

iest	ore del catalogo						×
Di	spositivi registrati					Informazioni sul dispositivo	
	Nome prodotto	ID prodotto	Fornitore		ID fornit	it in the second se	
Ŀ					►		
Γ	Operazioni dispositivo					Operazioni catalogo	
	Importa Elimina	Bir	omina	Esporta		Importa Esporta Chiudi	
					_		
							1

Imp	ostazione	Descrizione
Dispositivi registrati		Visualizza un elenco degli slave registrato Per registrare uno slave, importare il file EDS usando [Importa] nella sezione [Dispositivo].
	Nome prodotto	Visualizza il nome prodotto dello slave.
	Codice prodotto	Visualizza il nome prodotto dello slave.
	Nome rivenditore	Visualizza il nome del rivenditore dello slave.
	ID rivenditore	Visualizza il nome del rivenditore dello slave.
	Revisione	Visualizza il numero di revisione per il file EDS dello slave.
	Chiave	Visualizza la chiave di registrazione dispositivo dello slave. La chiave di registrazione del dispositivo sarà costituita dal nome del file EDS senza estensione.
Disp	ositivo	<ul> <li>Lo slave può essere registrato o eliminato.</li> <li>NOTA</li> <li>Per modificare/trasferire il file progetto (PRX) in un ambiente diverso dal PC mentre il file viene creato, è necessario importare di nuovo le informazioni dei dispositivo (file EDS).</li> </ul>
	Importa	Importa un file EDS per registrare uno slave.
	Elimina	Elimina il file EDS specificato in [Dispositivi registrati] per eliminare lo slave registrato. Nota: il dispositivo attualmente utilizzato nel progetto aperto non può essere eliminato.
	Cambia chiave	Cambi [Chiave].
	Esporta	Esporta un file EDS

Impostazione		Descrizione				
Cata	alogo	Per modificare/trasferire il file progetto (PRX) in un ambiente diverso dal PC mentre il file viene creato, è necessario importare di nuovo le informazioni per ciascuno slave (file EDS). Si possono importare/esportare collettivamente informazioni sui dispositivi di slave multipli.				
	Importa	Importa un file CAT in cui sono contenute le informazioni del dispositivo di più slave.				
	Esporta	Esporta informazioni di più slave in un file CAT.				

## 30.7.7 Informazioni sugli errori

La variabile di sistema #L\_IOStatus memorizza informazioni di errore negli 8 bit di fondo.

#L\_IOStatus

Н	Riservato (0 fisso)								
L	Errore grave	0	0	0	0	0	0	0	Codice errore

Errore grave

"1" viene impostato quando si rileva un guasto per cui è necessario arrestare la logica.

## ■ Codice errore

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione		
	000	No error	—				
ogetto	001	Illegal Instruction(s)	Errore istruzione driver I/O		Controllare il valore impostato dell'operando per le Istruzioni del driver I/O e ritrasferire il progetto.		
	002	Too many instructions	Il numero delle istruzioni driver I/O usate è superiore a 16		Controllare il valore impostato dell'operando per le Istruzioni del driver I/O e ritrasferire il progetto.		
	003	Driver ID error	I registri del driver/ unità hanno come risultato un errore durante la registraione, e non sono stati registrati.	ne			
ta del p	004	Repeat driver setting	Il driver è registrato due volte.	zzazio	Il file progetto potrebbe non essere stato inviato in modo corretto. Trasferire nuovamente il file progetto.		
alla dat	005	Setting level value error	Il driver non è corretto.	niziali			
Errore relativo	006	Data obtaining address error	Le informazioni del driver sono corrette. Le informazioni del controller non sono corrette.	Errore di i			
	007	Driver not registered	Driver non registrato				
	008	PDO Settings Error Initialization error	Errore di inizializzazione impostazioni PDO		Confermare le impostazioni PDO e trasferire nuovamente il progetto.		
	009	Invalid terminal type	Tipo di terminale non valido				
	010	Concise DCF not found	Non esiste un DCF conciso		non essere stato inviato		
	011	Invalid Concise DCF	DCF conciso non valido		Trasferire nuovamente il file progetto.		
	012	F/W File Read Error	Firmware non valido		1 0		

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
ta del progetto	013	Inappropriate firmware	Guasto durante il trasferimento del valore impostato	zzazione	Azzera AGP. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio centro di supporto.
Errore relativo alla dat	014	Setting value error	Il codice errore è 0 quando si imposta il flag errore		Azzera AGP. Se il problema non viene risolto, contattare il proprio centro di supporto.
Errore relativo a H/W	050	I/O board ID different	La piastra I/O collegata non è corretta.	0	Il tipo di display può essere diverso. Controllare il tipo di visualizzatore e ritrasferire il file del progetto.
	051	CANopen unit initialization error	L'inizializzazione della piastra I/O non riesce.	Errore hardware	Il file progetto potrebbe non essere stato inviato in modo corretto. Trasferire nuovamente il file progetto. Se il problema non è ancora risolto, potrebbe esistere un problema di hardware. Contattare il centro di assistenza più vicino.

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
Errore relativo all'applicazione	100	Fatal error: Bus off	Guasto bus (tipo guasto rumore), guasto hardware, impostaioni anomale della velocità di trasmissione, ecc.		Confermare lo stato di connessione del cavo di comunicazione e controllare le impostazioni della velocità di trasmissione di tutti i nodi per ritrasferire il progeto. Se il problema non è ancora risolto, potrebbe esistere un problema di hardware. Contattare il centro di assistenza più vicino.
	101	Fatal error: high priority receive queue overrun	Quantità eccessiva di dati ricevuti quali PDO, NMT e SYNC.		Controllae le
	102	Fatal error: high priority transmit queue overrun	Quantità eccessiva di dati inviati quali PDO, NMT e SYNC.	le master	diminuendo il PDO.
	103	Fatal error: low priority receive queue overrun	Quantità eccessiva di dati ricevuti, come tempo di heartbeat, protezione nodo e SDO.	Errore fata	Controllare le impostazioni di rete
	104	Fatal error: low priority transmit queue overrun	Quantità eccessiva di dati ricevuti, come tempo di heartbeat, protezione nodo e SDO.		intervalli di protezione nodi.
	105	Fatal error: CAN controller overrun	Perdita di dati dovuta alla quantità eccessiva di dati come PDO e SDO.		Controllare le impostazioni di rete diminuendo PDO e SDO.
	106	Fatal error: duplicate node ID detected	Sono utilizzati più di due ID nodi identici.		Confermare se l'ID nodo viene duplicato e ritrasferire il progetto.
	107	Unsupported slave error	Slave non supportato esiste		Rivedere la configurazione dello slave.

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
Errore relativo all'applicazione	108	Fatal error: invalid Concise DCF	La configurazione di rete non è corretta	Errore fatale master	Trasferire di nuovo DCF conciso. Se il problema non viene risolto, controllare tutti i file EDS e rivedere le impostazioni di rete.
	109	Mandatory slave error	Il file DCF conciso DCF dello slave obbligatorio non è valido		Controllare il file EDS e confermare l'eventuale corrispondenza con la configurazione hardware.
	110	Master fatal error	Si è verificato un errore fatale nel master CANopen.		Azzera il visualizzatore.
	111	Invalid value in instruction	Un'istruzione del driver I/O è stata eseguita con un valore operando fuori intervallo.		Eseguire ciascuno dei driver I/O con valori interni agli intervalli specificati.
	112	No mandatory slave	Esiste un problema con lo slave obbligatorio definito.	intime	Confermare se lo slave obbligatorio è collegato correttamente e che l'alimentazione è attivata.
	120	SDO communication error	Le informazioni dell'oggetto nodo specifiate nella comunicazione SDO non sono valide, oppure il partner di comunicazione non è disponibile per comunicare. *Escluidendo i codici di errore da140 a 148.	Errore di Ru	Confermare se le informazioni specificate della comunicazione SDO sono corrette. Se questo è il caso, confermare lo stato di comunicazione di rete o azzerare la rete.

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
Errore relativo all'applicazione	121	CANopen module timeout (Input)	Il firmware I/O non sta aggiornando i dati di input.	Je	Il firmware I/O non sta funzionando correttamente. Azzerare il visualizzatore.
	122	CANopen module timeout (Output)	l firmware I/O non sta aggiornando i dati di output.	di Runtim	
	123	CANopen module interface is busy	Il firmware I/O non sta eseguendo correttamente la comunicazione con SDO.	Errore (	
	130	Incorrect PDO received	Dimensioni non valide per il PDO ricevuto		Confermare il file EDS.
	131	SDO queue overrun	Dimensioni dati della comunicazione SDO eccessive		Ridurre le fimensioni dei dati della comunicazione SDO.
	132	Master alone	Lo Slave non esiste	G	Confermare se lo slave è collegato correttamente e che l'alimentazione è attivata.
	140	SDO protocol error	Errore di protocollo (slave) del server SDO	Errore non fatale	Controllare il codice di interruzione. Controllare il dizionario oggetti dello slave.
	141	SDO send overflow	Sovraccarico di coda di invio con bassa priorità (vedere errore 104)		Vedere errore 104. Errore fatale: sovraccarico di ricezione coda con bassa priorità.
	142	SDO master setting error	AGP non è impostato come CANopen master. Pertanto, l'invio di SDO non viene effettuato.		Controllare le impostazioni di rete. Controllare lo stato della rete dal menu offline. Azzera AGP.

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
Errore relativo all'applicazione	143	SDO access error	Si accede all'oggetto specificato con l'istruzione SDO grazie a un altro servizio via SDO.		Verificare se solo l'AGP è CANopen master mediante il network. (multipli master non sono supportati). Controlla se solo una istruzione SDO viene eseguita allo stesso tempo.
	144	SDO receive timeout	La richiesta SDO non ha ricevuto risposta entro il periodo di timeout SDO.		Controllare il codice di interruzione. Controllare se l'ID nodo esiste in rete. Controllare se l'oggetto esiste nel dizionario oggetti dello slave. Controllare se esiste un sottoindice.
	145	SDO operand error	Errore parametro istruzione SDO	Errore non fatale	Controllare il codice di interruzione. Controllare il parametro dell'istruzione SDO. Controllare se l'oggetto è sola lettura o sola scrittura.
	146	SDO master status error	La trasmissione SDO non può essere eseguita a causa dello stato dell'AGP		Controllare lo stato dell'AGP con istruzione DGMT o il menu offline.
	147	SDO master status stopped	L'invio di SDO non può essere eseguito poiché AGP si trova in modalità STOP o è passato alla modalità STOP durante la trasmissione SDO		Far passare l'AGP in modalità RUN.
	148	SDO abort error	La trasmissione di SDO è stata interrotta dal server SDO (slave)		Controllare il codice di interruzione. Controllare lo stato dello slave.

	Codice errore	Messaggio di errore	Descrizione		Soluzione
Errore relativo all'applicazione	150	Identity error	L'insieme slave è diverso dallo slave collegato.		Controllare il file EDS e le impostazioni di rete per assicurare che il nodo e il file EDS siano corretti. Si può osservare l'ID nodo dello slave usando una funzione offline.
	151	Optional slave error	Configurazione non corretta dello slave opzionale		Confermare la configurazione slave
	152	Unexpected state for one or more mandatory slaves	Stato non corrispondente dello slave obbligatorio e della rete		nelle impostazioni di rete e ritrasferire il progetto.
	153	Abnormal Slave	Slave anomalo	ave	Il file progetto potrebbe
	154	Inconsistent Concise DCF for one or more slaves	CDCF non corrispondente al dizionario oggetti di slave.	Errore sl	non essere stato inviato in modo corretto. Trasferire nuovamente il file progetto.
	155	Concise DCF mismatch for one or more slaves	La configurazione slave e la directory oggetti non sono corrispondenti.		Controllare se viene utilizzato il corretto file EDS. Usando una funzione offline, si può trovare l'ID nodo dello slave.
	156	Identity error for one or more slaves	Uno o più slave impostati non corrispondono a quello collegato.		Controllare il file EDS e le impostazioni di rete per assicurare che il nodo e il file EDS siano corretti. Si può osservare l'ID nodo dello slave usando una funzione offline.

#### 30.7.8 Limitazioni

- Se un progetto con una diversa versione del driver I/O viene trasferito, ci vorrà del tempo per avviare l'unità GP.
- Se esistono molti dati PDO, il numero di processi che eseguono la logica aumenterà; pertanto la scansione potrebbe impiegare più del previsto.
- Secondo le impostazioni del driver I/O, quando il cavo di comunicazione CANopen viene staccato, la rete CANopen viene azzerata dopo il ripristino.
- Il numero di punti di bit I/O bit da configurare è 512 (bit di input: 256 punti, bit di output: 256 punti). Il numero di punti interi I/O bit da configurare è 128 (numero intero input: 64 punti, numero intero output: 64 punti).
- Non impostare valori fuori intervallo valido. Anche se si imposta un valore fuori intervallo, un errore potrebbe non apparire.
- Se si apre la finestra di dialogo della configurazione di rete, nonostante la mancanza di modifiche, potrebbe apparire un messaggio Salva progetto quando si chiude il progetto.
- Dopo aver mappato I/O, eliminare gli oggetti, disattivare il PDO, o eliminare lo slave non annullerà la mappatura I/O.
- Quando si usa il driver CANopen, l'operazione annulla non sarà disponibile nello schermo associato I/O o nelle impostazioni del driver I/O.
- Mentre l'unità LT si trova su ON, come ad esempio quando si trova in esecuzione, non installare o rimuovere l'unità LT nella/dall'unità CANopen.