29 Programmazione della logica

Questo capitolo offre una descrizione generale degli indirizzi da usare in GP-Pro EX e GP, e tratta la creazione di programmi di logica utilizzando le funzioni di logica di GP-Pro EX. Innanzitutto, leggere "29.1 Fasi della programmazione logica" (pagina 29-2), quindi andare alla pagina corrispondente per ulteriori istruzioni.

29.1	Fasi della programmazione logica	29-2
29.2	Preparazione alla creazione di programmi di logica	29-3
29.3	Indirizzi usati nel programma di logica	29-8
29.4	Inserimento di rung e diramazioni	29-28
29.5	IInserimento istruzioni ladder	29-41
29.6	Assegnazione di indirizzi alle istruzioni	29-57
29.7	Inserisci commenti	29-64
29.8	Operazioni logiche con l'alimentazione su ON	29-73
29.9	Trasferimento di programmi di logica	29-76
29.10	Correzione errori programma di logica	29-78
29.11	Monitoraggio dei programmi logici (Monitoraggio online)	29-80
29.12	Monitoraggio dei programmi logici sul GP (Monitoraggio logica)	29-92
29.13	Funzioni convenienti per creare/modificare la logica	29-101
29.14	Guida alle impostazioni	29-159
29.15	Limitazioni	

29.1 Fasi della programmazione logica

Seguire le fasi indicate per creare programmi di logica.



29.2 Preparazione alla creazione di programmi di logica

• Le procedure per iniziare/finire GP-Pro EX e salvare i file di progetto sono identiche alle procedure per creare un nuovo schermo.

29.2.1 Uso della logica

■ Verificare se il proprio modello supporta le funzioni di logica

Per attivare le impostazioni di programmazione logica, quando si crea un nuovo file di progetto selezionare un modello di [Unità di visualizzazione] che supporti le funzioni di logica.

NOTA

⁽³⁷⁾ "1.3 Funzioni supportate" (pagina 1-6)

Quando il proprio modello non supporta le funzioni di logica

Quando si crea un file di progetto e in [Unità di visualizzazione] selezionare un modello che non supporta le funzioni di logica e le impostazioni di programmazione logica saranno disattivate.

IMPORTANTE	È possibile creare programmi di logica ma non trasferirli nell'unità GP se questa non supporta le funzioni di logica.
ΝΟΤΑ	• Il programma di logica non verrà eliminato anche si cambia da [Attiva] a [Disattiva] lo stato delle funzioni di logica. È inoltre possibile modificare il programma di logica.

29.2.2 Visualizzatore programma di logica

Si può selezionare il tipo di creazione/modifica di un programma di logica in Ladder e IL (Elenco istruzioni).

Per impostazione predefinita, il programma di logica viene mostrato mentre usa ladder.



Rungs		Steps	Label	Ladder Inst…	Operand 1	Operand 2	Operand 3	Operand
	1	0	MAIN START					
	2	1	1	SOR	Comment01			
		2	1	BS				
		3	1	NO	Switch01			
		5	1	в				
		6	1	NO	Lamp01			
		8	1	BE				
		9	1	NC	Switch02			
		11	1	OUT	Lamp01			
	3	13	1	SOR	Comment02			
		14	1	NO	Sensor01			
		16		CTU	Counter01	200		
	4	18	1	SOR	Comment04			
		19	1	BS				
		20	1	NO	Switch04			
		22	1	в				
		23	1	BE				

IL

Procedura di impostazione

1 Fare clic sulla scheda [Elenco schermi] per aprire la finestra [Elenco schermi].

Elenco schermata		4 ×
Tipo di schermata	Tutti	•
Metodo ricerca	Titolo	•
Ricerca avanzata		Cerca
🔁 🚯 🛍 🗙 🛛	2 💋 😼	
🚱 Schermata di bas	e	
	0001	(Senza nome)
🚱 Finestra		
🍪 Logica	_	
	INIT	(Senza nome)
	MAIN	(Senza nome)
🥸 I/O		
	FLEX	(Senza nome)
Res 1900		
Impost Ind	irizz 🔛 Impos	Elenco

• Se la scheda [Elenco schermi] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Elenco schermi (G)].

2 Fare doppio clic sullo schermo di logica [MAIN] per visualizzarlo nell'area di lavoro.



NOTA

• Per passare da uno schermo di logica all'altro, fare doppio clic sullo schermo desiderato nell'elenco schermi.

3 Per passare da Ladder a IL, fare clic su [Elenco istruzioni (I)] in [Cambia vista (V)] nel menu [Schermo (S)].



• Per dettagli su come modificare il programma di logica usando IL, fare NOTA riferimento a quanto segue. Come inserire un'istruzione o una diramazione P

Tipo di logica

I programmi di logica consistono nei tre tipi seguenti di logica.

Tipo di logica	Nome logica	Descrizione
Inizializza logica	INIT	La logica viene eseguita solo una volta all'avvio del GP. Si può creare un solo programma INIT per file di progetto. Etichetta avvio: "INIT START" Etichetta fine: "INIT END"
Logica principale	MAIN	Il programma di logica viene eseguito dopo l'esecuzione della logica di inizializzazione. Etichetta avvio: "MAIN START" Etichetta fine: "MAIN END"
Sottoroutine	SUB-01-SUB-32	Viene creata la logica per eseguire l'elaborazione delle sottoroutine. Si possono creare fino a 32 sottoroutine per file di progetto. Etichetta avvio: "SUB-** START" (**da 01 a 32) Etichetta fine: "SUB-** RETURN" (**da 01 a 32)

- La logica di inizializzazione e quella principale sono create in anticipo.
- Le sottoroutine possono essere aggiunte mediante il comando [Nuovo schermo].
- Il numero totale di rung in tutti i programmi, escludendo le etichette di avvio/fine, deve essere inferiore a 5000.

29.2.3 Nome parte Schermo di logica



Elementi	Descrizione						
Nome logica	Il nome dello schermo di logica sarà visualizzato. Fare clic sulla scheda per passare da uno schermo all'altro.						
RungConsiste in zero o più istruzioni o in un'etichetta. Il numero mas istruzioni per rung è 150, il numero massimo di diramazioni è 5							
Numero di rungPer ciascun rung sono visualizzati numeri in sequenza con l'etichet avvio 1.							
Fasi	Le fasi rappresentano le dimensioni di un programma di logica e sono espresse in 6 byte per 1 fase.						
Deviazione	Indica l'asse orizzontale che collega la barra di alimentazione di sinistra a quella di destra. (Connessione)						
Diramazione	Esegue il programma di logica collegandosi ai rung in parallelo.						
Operando	Indica le costanti assegnate alle istruzioni.						
Indirizzo I/O	Valore dell'indirizzo assegnato all'unità I/O. Il formato dell'indirizzo I/O varia secondo i driver assegnati. © Capitolo 30 Controllo di I/O esterno (pagina 30-1						
Commenti rung	Visualizzato quando un rung ha un commento.						
Commenti delle variabili simbolo	Visualizzato come suggerimento quando si punta a una variabile con commento. ⁽²⁷⁾ "29.7.3 Commenti delle variabili simbolo" (pagina 29-68) PowerOn PowerOff Premere il pulsante di accension						

29.3 Indirizzi usati nel programma di logica

29.3.1 Indirizzi utilizzabili

Sul GP-Pro EX è possibile usare l'indirizzo del dispositivo/PLC di connessione e gli indirizzi dell'area di memorizzazione dati del GP.

Questi indirizzi possono essere usati in due modi diversi, come descritto qui di seguito. Per l'indirizzo dispositivo (Indirizzo dispositivo) usare gli indirizzi originali del dispositivo/ PLC o del GP, come ad esempio, [PLC1]X00100 o [#INTERNAL]LS0100. Per la variabile simbolo, si può assegnare un nome all'indirizzo del dispositivo/PLC o del GP, come ad esempio "sales_quantity" o "stock_quantity" (quantità vendite o quantità scorte).

Variabile Simbolo

Esistono due tipi di variabili simbolo.

Simbolo

I nomi assegnati agli indirizzi dei dispositivi sono chiamati simboli. È possibile gestire tutti gli indirizzi utilizzando i nomi e servirsi dei nomi per definire l'indirizzo di parti e altri oggetti.

Indirizzo dispositivo assegnabile: Indirizzo bit e indirizzo word

Variabile

NOTA

Gli elementi assegnati automaticamente ai dispositivi interni GP-Pro EX sono chiamati "variabili".

Esistono due modi per registrare le variabili, come descritto qui di seguito.

Formato variabile: Consente di assegnare un nome a ciascuna variabile.

- Quando si crea un nuovo file di progetto, selezionare [Formato variabile].
 - Se si seleziona un modello che non supporta le funzioni di logica non è possibile selezionare [Formato indirizzo].
 - [Formato indirizzo] può essere selezionato solo quando si crea un nuovo programma. Una volta creato il programma, il formato non può essere cambiato.

"29.3.2 Uso di indirizzi con nomi flessibili (Formato variabili)" (pagina 29-11)

Formato indirizzo: Usa come nome l'indirizzo del dispositivo. Usare questo formato quando esistono troppi indirizzi di cui scegliere il nome.

ΝΟΤΑ	 È possibile passare dal metodo [Formato indirizzo] al metodo [Formato variabile] anche durante la programmazione logica. Non è tuttavia possibile ritornare dal metodo [Formato variabile] al metodo [Formato indirizzo]. Anche se il numero di indirizzi nel programma di logica supera quello delle variabili, si può cambiare il formato da [Formato indirizzo] a [Formato variabile]. Questo causa il cambio delle variabili solo per gli indirizzi nel programma di logica. Gli indirizzi disponibili nel programma di logica ma non utilizzati non si trasformano in variabili.
	"29.3.3 Usare indirizzi preparati (Formato indirizzo)" (pagina 29-18)

Indirizzo PLC (Indirizzo del dispositivo)

Indirizzo esterno

Indirizzo dispositivo di connessione

Questo indirizzo controlla i dati del dispositivo di connessione. Si può usare quest'area solo quando le comunicazioni con il dispositivo/PLC sono impostate mediante un sistema di accesso diretto. Ad esempio, [PLC1]X00100

NOTA

⁽³⁾ "29.3.4 Uso di indirizzi esterni" (pagina 29-23)

Non si possono utilizzare indirizzi disattivati per leggere dispositivi/PLC. Per gli indirizzi illeggibili, fare riferimento a "GP-Pro EX Device Connection Manual" (Manuale di connessione dispositivi a GP-Pro EX).



Indirizzo interno

Si tratta di posizioni di memorizzazione temporanea in cui salvare dati quali i valori gestiti o controllati del GP.

"29.3.5 Uso di indirizzi interni" (pagina 29-25)

Area LS

Questo contiene aree libere da utenti e un'area per far funzionare il GP. L'area può essere utilizzata solo quando la comunicazione con il dispositivo/PLC viene impostata mediante un sistema ad accesso diretto. Ad esempio, .[#INTERNAL]LS0100

Area utente

Si possono usare tutte le aree, fino a 30.000 word. Ad esempio, [#INTERNAL]USR00100

NOTA

 Area di sistema Link memoria L'area fa da tramite per la richiesta di scrittura/lettura dell'host.
 Si può usare quest'area solo quando la comunicazione con il dispositivo di connessione viene impostata mediante un Link memoria.
 Ad esempio, [#MEMLINK]0100

Variabile di sistema

Queste variabili hanno funzioni predefinite. Visualizzano e controllano lo stato del GP quando viene eseguito un programma di logica. Le variabili sistema non possono essere eliminate.

NOTA

⁽³⁷⁾ "29.3.6 Variabile di sistema" (pagina 29-27)

🐨 "A.6 Variabili di sistema" (pagina A-95)

29.3.2 Uso di indirizzi con nomi flessibili (Formato variabili)

Di seguito sono descritte le variabili simbolo da usare quando [Registra variabile] è impostato su [Formato variabile].

Usare le variabili simbolo diverse da quelle fisse dell'hardware per creare un programma di logica riutilizzabile.

In GP-Pro EX è possibile assegnare nomi alle variabili e usarle nel programma di logica. Le aree di memorizzazione dei dati della maggior parte dei PLC sono gestite come indirizzi di dispositivo in registri denominati dal produttore del PLC.

Ad esempio:

	Input/output esterno	Relé interno	Timer	Registro dati
Azienda M	X001	M100	T200	D00001
Azienda O	01	1001	TIM000	DM0000
Digital Electronics Corporation of Japan	Tasto 1	Avvio timer	Timer	Run time

Per i modelli di altri produttori



Per GP-Pro EX



Il programma descritto sopra è un'immagine.

Registrazione delle variabili simbolo

Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Registrazione testo (T)], o fare clic su
 Appare la finestra [Modifica variabili simbolo].

E 8	ase 1(Senza no) 🗙 ,	🏱 Simbolico 🔀						$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Simb	blico							<u>Strumenti (T)</u>
	Nome	∠ Tipo	Array	Conteggio	Indirizzo	Ritentivo	Commento	
•								

2 Fare doppio clic su una cella nella colonna [Nome] per inserire un nome. (Ad esempio, Switch1)

IMPORTANTE	Esistono delle limitazioni per la creazione dei nomi delle variabili simbolo.
	 Inumero massimo di caratteri è 32.
	 Non è possibile usare i simboli indicati di seguito:
	+ - * / = % & \ : . , # ? @ [] < > "
	 Non è possibile usare TAB o DEL.
	•Il nome non può iniziare con un numero a byte singolo.
	 Non è possibile usare spazi a byte singolo.
	•Non è possibile lasciare vuoto il nome.
	•l caratteri a byte doppio e quelli a byte singolo sono considerati differenti.
	•l caratteri maiuscoli e quelli minuscoli sono considerati differenti.

3 Fare clic in una cella della colonna [Tipo] per selezionare un tipo. (Ad esempio, indirizzo bit)

	📮 Base 1(Senza no) 🗙 🎤 Simbolico 🗙 🖉 🖉									
Simb	olico								<u>Strumenti (T)</u>	
	Nome	Tipo	Array	Co	onteggio	Indirizzo	Ritentivo	Commento		
1	Switch_1	Indirizzo word 💌				-Undefined-				
•		Indirizzo bit								
		Indirizzo word Variabile Bit Variabile intera Variabile virgola mob Variabile reale Variabile Timer Variabile Contatore Variabile Data Variabile PID	ile							

- Se si è selezionato [Indirizzo bit] o [Indirizzo word] è possibile specificare l'indirizzo. Continuare con la fase 4.
- Se sono state selezionate [Variabile Bit], [Variabile Intera], [Variabile Dimensionabile] o [Variabile Reale], è possibile specificare l'array. Per specificare l'array, andare alla fase 5. Se non si intende impostare l'array, continuare con la fase 6.
- Se sono state selezionate [Variabile Timer], [Variabile Contatore], [Variabile Ora] o [Variabile Data], continuare con la fase 6.
- Se si è selezionato [Variabile PID], la casella di controllo [Mantieni] deve sempre essere selezionata. Continuare con la fase 7.

NOTA

- Per informazioni dettagliate sui tipi di variabili, fare riferimento a quanto segue.
 - "■ Tipo di variabile" (pagina 29-14)

4 Specificare l'indirizzo nella colonna [Indirizzo]. Continuare con la fase 8.



5 Per specificare l'array, fare clic su una cella nella colonna [Array], quindi selezionare la casella di controllo per visualizzare la cella nella colonna [Conteggio]. Nella colonna [Conteggio] inserire le dimensioni dell'array. Continuare con la fase 6.

• Per informazioni dettagliate sugli array, fare riferimento a quanto segue. ☞ " ■ Array e dimensioni di array" (pagina 29-17)

6 Per impostare il mantenimento, fare clic su una cella della colonna [Ritentivo/a] e selezionare la casella di controllo. Per impostare l'azzeramento, non selezionare la casella di controllo della cella [Ritentivo/a].

ΝΟΤΑ	• Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di variabili ritentive/
	volatili, fare riferimento a quanto segue.
	ເ≝ື ∎ Ritentiva" (pagina 29-17)

7 Per inserire un commento, fare clic nella cella della colonna [Commento] ed inserire il commento.

ΝΟΤΑ	• Per informazioni dettagliate sui commenti, fare riferimento a quanto segue.
	"29.7.3 Commenti delle variabili simbolo" (pagina 29-68)

8 La registrazione è stata completata.

ΝΟΤΑ	• È possibile apportare modifiche alle variabili registrate solo quando sono usate nel programma di logica. Si possono eliminare variabili non
	Per eliminare, selezionare la variabile simbolo e fare clic su 🗙 o premere
	il tasto [Elimina].
	• Per registrare la variabile simbolo registrata in una parte collocata in un nuovo schermo, fare riferimento a quanto segue.

"5.9 Registrare indirizzi con nomi comprensibili" (pagina 5-62)

Tipo di variabile

Esistono nove tipi di variabili: Bit, Intera, Dimensionabile, Reale, Timer, Contatore, Ora, Data e PID.

Variabile Bit

Variabile lunga 1 bit che indica ON/OFF e assume il valore 0 (OFF) o 1 (ON).

Variabile Intera

Variabile con segno lunga 32 bit che assume i valori interi da -2147483648 (16#8000000) a 2147483647 (16#7FFFFFF).

Variabile Dimensionabile

Variabile lunga 32 bit che a un punto dimensionabile del valore di 1.175494351e-38 fino a 3.402823466e+38 e 0. Si possono usare fino a 7 cifre decimali.

Variabile Reale

Variabile lunga 64 bit che a un punto dimensionabile del valore di 2.2250738585072014e-308 fino a 1.7976931348623158e+308 e 0. Si possono usare fino a 15 cifre decimali.

Variabile Timer

Usare le variabili timer per attivare le istruzioni timer.

Le variabili timer consistono delle seguenti cinque variabili speciali.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni ladder, fare riferimento a Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1 .

Variabile	Descrizione	Impostazioni delle variabili
PT	Valore impostazione	Intero a 32 bit
ET	Valore attuale	Intero a 32 bit
Q	Output	Bit
TI	Conteggio ora	Bit
R	Azzeramento timer	Bit

NOTA

• Anche quando si seleziona l'azzeramento per le variabili timer, il PT (tempo preimpostato) viene mantenuto.

^C ■ Ritentiva" (pagina 29-17)

Variabile Contatore

Usare le variabili contatore per attivare le istruzioni contatore.

Le variabili contatore consistono delle seguenti sette variabili speciali.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni ladder, fare riferimento a Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1 .

Variabile	Descrizione	Impostazioni delle variabili			
PV	Valore impostazione	Intero a 32 bit			
CV	Valore attuale	Intero a 32 bit			
Q	Output	Bit			
QD	Output contatore Giù	Bit			
QU	Output contatore Su	Bit			
UP	Contatore Su	Bit			
R	Azzeramento contatore	Bit			

NOTA

- Quando si esegue la scansione per azzerare il contatore, il contatore non sarà aggiornato. Si dovrà prima eseguire una scansione per azzerare il contatore.
- Anche quando si seleziona l'azzeramento per le variabili timer, il PT (tempo preimpostato) viene mantenuto.
- [©] "■ Ritentiva" (pagina 29-17)

Variabile Data/Ora

Usare le variabili data/ora per attivare le istruzioni di data/ora.

Le variabili data/ora consistono delle seguenti tre variabili speciali.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni ladder, fare riferimento a Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1 .

Variabile	Descrizione	Impostazioni delle variabili
YR	Anno (0-99)	Intero a 32 bit
MO	Mese (1-12)	Intero a 32 bit
DAY	Giorno (1-31)	Intero a 32 bit

♦ Variabile Ora

Usare le variabili ora per attivare le istruzioni dell'ora.

Le variabili ora consistono delle seguenti tre variabili speciali.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni ladder, fare riferimento a Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1 .

Variabile	Descrizione	Impostazioni delle variabili		
HR	Ora (0-23)	Intero a 32 bit		
MIN	Minuti (0-59)	Intero a 32 bit		
SEC	Secondi (0-59)	Intero a 32 bit		

Variabile PID

Usare le variabili PID per attivare le istruzioni PID.

Le variabili PID consistono nelle seguenti undici variabili speciali.

Per informazioni dettagliate sulle istruzioni ladder, fare riferimento a Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1 .

Variabile Descrizione		Impostazioni delle variabili				
KP	Proporzione costante (x1000)	Intero a 32 bit				
TR	Ora integrale (x1000)	Intero a 32 bit				
TD	Ora differenziale (x1000)	Intero a 32 bit				
PA	Elaborazione intervallo banda morta	Intero a 32 bit				
BA	Deviazione	Intero a 32 bit				
ST	Ciclo di campionamento	Intero a 32 bit				
Q Flag completo di elaborazione PID		Bit				
UO	Superato il valore minimo scalato	Bit				
TO Superato il valore massimo scalato		Bit				
PF Elaborazione flag intervallo di banda morta		Bit				
IF Flag elaborazione intervallo Bit integrale		Bit				

Array e dimensioni di array

Si possono specificare array per bit, numeri interi, dimensionabili e variabili reali. Il numero massimo degli elementi di array da configurare è 4096.

In ogni caso, il limite della Variabile Dimensionabile e di quella reale è 128 elementi.

Gli array forniscono agli utenti un metodo per gestire più elementi in una singola variabile. Questo mette gli utenti in grado di raggruppare variabili dello stesso tipo e salvarle tutte in una volta.



Immaginare, ad esempio, i cassetti di una scrivania o di un comò.

Un comò con dimensioni di array di 10 dispone di 10 cassetti numerati [0] - [9]. Ciascun cassetto è chiamato Chest [0], Chest [1], ..., Chest [9].

Ciascun cassetto diventa un registro dati del PLC. Se vengono usate 10 memorie Chest, il metodo array chiama le dimensioni dell'array 10 con il nome di variabile simbolo Chest.

Ritentiva

Se le variabili sono impostate per essere mantenute, vengono memorizzate nella SRAM di backup e mantengono i propri valori quando l'unità viene spenta.

Questi valori sono mantenuti finché la batteria di backup non si esaurisce, riportando le variabili ai loro valori predefiniti come definiti in GP-Pro EX. Quando si arresta o RESET il GP, i valori più recenti sono copiati nella SRAM. Il trasferimento di un programma di logica inizializzerà le variabili usando i loro valori predefiniti in GP-Pro EX, a meno che non si sia selezionata la casella di controllo Trasferisci e mantieni.

IMPORTANTE	I dati salvati nella SRAM andranno perduti quando viene interrotta l'alimentazione o la batteria si esaurisce. In questo caso i valori specificati in GP-Pro EX vengono usati come valori predefiniti.
ΝΟΤΑ	 Le impostazioni ritentive consentono di specificare i punti delle variabili ritentiva/volatile. "29.14 Guida alle impostazioni" (pagina 29-159)

29.3.3 Usare indirizzi preparati (Formato indirizzo)

ΝΟΤΑ	• Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di variabili ritentive/
	volatili, fare riferimento a quanto segue.
	"29.14.1 Guida alle impostazioni dei [Programmi di logica]" (pagina 29-159)

Di seguito sono indicate le variabili simbolo che è possibile usare quando [Registra variabile] è impostato su [Formato indirizzo].

Тіро	Indirizzo (in base al metodo Indirizzo)	Visualizza	Dimensioni	Osservazioni	
	X0000 to X0255	Decimale (Base 10)	256	Input	
Variabile Bit	da Y0000 a Y0255	Decimale (Base 10)	256	Output	
	da M0000 a M7999	Decimale (Base 10)	8000	Interno	
	da I0000 a I0063	Decimale (Base 10)	64	Input	
Variabile Intera	da Q0000 a Q0063	Decimale (Base 10)	64	Output	
	Da D0000 a D7999	Decimale (Base 10)	8000	Interno	
Variabile Dimensionabile	da F0000 a F0127	Decimale (Base 10)	128	Interno	
Variabile Reale	da R0000 a R0127	Decimale (Base 10)	128	Interno	
Variabile Timer	da T0000 a T0511	Decimale (Base 10)	512	Interno	
Variabile Contatore	C0000 to C0511	Decimale (Base 10)	512	Interno	
Variabile Data	da N0000 a N0063	Decimale (Base 10)	64	Interno	
Variabile Ora	da J0000 a J0063	Decimale (Base 10)	64	Interno	
Variabile PID	da U0000 a U0007	Decimale (Base 10)	8	Interno	

Registrazione delle variabili simbolo

È possibile assegnare nomi agli Indirizzi bit e agli Indirizzi word in base alle proprie preferenze.

1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], selezionare [Registrazione testo (T)], o fare clic su
 Appare la finestra [Modifica variabili simbolo].



2 Fare doppio clic su una cella nella colonna [Nome] per inserire un nome. (Ad esempio, Switch1)

IMPORTANTE •	Esistono delle limitazioni per la creazione dei nomi delle variabili simbolo.
	 Inumero massimo di caratteri è 32.
	 Non è possibile usare i simboli indicati di seguito:
	+-*/=%& \:.,#?@[]<>"
	•Non è possibile usare TAB o DEL.
	 Il nome non può iniziare con un numero a byte singolo.
	•Non è possibile usare spazi a byte singolo.
	•Non è possibile lasciare vuoto il nome.
	•l caratteri a byte doppio e quelli a byte singolo sono considerati differenti.
	•l caratteri maiuscoli e quelli minuscoli sono considerati differenti.

3 Fare clic nella cella della colonna [Tipo] e selezionare [Indirizzo bit] o [Indirizzo word].

🕮 MAIN(Senza no) 🗙 🄌 Simbolico 🗙									
Simbolico Strume								Strumen	
lome	Tipo	Array		Conteggio	Indirizzo		Ritentivo	Commento	
witch_1	Indirizzo word 💌				-Undefined-				
	Indirizzo bit								
	Indirizzo word		1						
	o ome witch_1	o ome Tipo Indirizzo word I Indirizzo bit Indirizzo word	o ome Tipo Array witch_1 Indirizzo word Indirizzo word Indirizzo word Indirizzo word	o ome Tripo Array witch_1 Indirizzo word V	o ome Tipo Array Conteggio witch_1 Indirizzo word Indirizzo word	o ome Tipo Array Conteggio Indirizzo witch_1 Indirizzo bit Indirizzo word Indirizzo word	o ome Tipo Array Conteggio Indirizzo witch_1 Indirizzo bit Indirizzo word Indirizzo word	o ome Tipo Array Conteggio Indirizzo Ritentivo witch_1 Indirizzo bit Indirizzo word Indirizzo word	o ome Tipo Array Conteggio Indirizzo Ritentivo Commento witch_1 Indirizzo word Indirizzo bit Indirizzo word Indirizzo word

• Per informazioni dettagliate sui tipi di variabili, fare riferimento a quanto segue.

"■ Tipo di variabile" (pagina 29-14)

4 Specificare l'indirizzo nella colonna [Indirizzo], quindi continuare con la fase 7.



5 Per inserire un commento, fare clic nella cella della colonna [Commento] ed inserire il commento.

• Per informazioni dettagliate sui commenti, fare riferimento a quanto segue. NOTA "29.7.3 Commenti delle variabili simbolo" (pagina 29-68)

- 6 La registrazione è stata completata.
 - Le variabili simbolo registrate non in uso possono essere modificate ed NOTA eliminate. Per eliminare, selezionare la variabile simbolo e fare clic su 🗙 o premere DELETE. • Per registrare la variabile simbolo registrata in una parte collocata in un nuovo schermo, fare riferimento a quanto segue.

"5.9 Registrare indirizzi con nomi comprensibili" (pagina 5-62)

Visualizzatore indirizzo logico

Quando [Registra variabile] è impostato su [Formato indirizzo], è possibile usare gli indirizzi logici delle variabili bit e delle variabili intere assegnati nel GP-Pro EX. L'indirizzo è visualizzato come X_0100 su un programma di logica. Ad esempio, .[#LOGIC]X_0100

• Gli utenti non possono modificare gli indirizzi, come ad esempio registrare nomi di propria scelta, modificare o eliminare gli indirizzi.

Come mostrato di seguito, visualizzare l'indirizzo logico nella finestra [Indirizzo], quindi specificare l'indirizzo per l'istruzione del programma di logica e la parte collocata sullo schermo.

1 Selezionare la scheda [Indirizzo] per aprire la finestra [Indirizzo].



• Se la scheda [Indirizzo] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Indirizzo (A)].

- **2** Selezionare [Indirizzo dispositivo], quindi in [Tipo] selezionare [Indirizzo bit (Variabile Bit)] o [Indirizzo word (Variabile Intera)].
- 3 📻 Fare clic sull'icona per visualizzare la finestra di dialogo [Indirizzo di input].

4 In [Dispositivo/PLC], selezionare [#LOGIC] e il dispositivo per specificare l'indirizzo.



5 Viene visualizzato l'indirizzo logico. Specificare l'indirizzo trascinandolo sull'istruzione del programma di logica o sulla parte collocata sullo schermo.

Indirizzo 7 🗙
Indirizzo O Simbolico
Tipo Indirizzo hit (Variabile Bit)
Indirizzo M_0000
M_ 0123456789
0000
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
Funzione Posizione Ni schermata
Impostazi 🗰 Indirizzo 🖽 Elenco sc 🕼 Impostazi



Impostazioni dell'operando con Trascina e rilascia" (pagina 29-61)

29.3.4 Uso di indirizzi esterni

Si può specificare l'indirizzo del dispositivo se la comunicazione con il dispositivo di connessione (PLC) avviene mediante accesso diretto.

NOTA	In the second se
	diretto" (pagina A-4)

Indirizzo dispositivo esterno

Può essere usato quando la variabile simbolo è di tipo indirizzo bit o indirizzo word.

Finestra [Variabile simbolo]

Fare clic sulla cella nella colonna [Indirizzo] quindi fare clic su

• Per il formato della variabile, fare riferimento a quanto segue.

- [™] Registrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-12)
- Per il formato dell'indirizzo, fare riferimento a quanto segue.
- Image: Segistrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-19)

Finestra [Indirizzo]

1 Selezionare [Indirizzo dispositivo], quindi in [Tipo] selezionare [Indirizzo bit (Variabile Bit)] o [Indirizzo word (Variabile Intera)].

Indirizzo		₽ x	
Indiriz	zzo	C Simbolico	
Tipo Indirizzo	Indirizzo Indirizzo Indirizzo	bit bit word	
х	012	34567894	BCDEF
00000			
00010			
00020			

- 2 📻 Fare clic sull'icona per visualizzare la finestra di dialogo [Indirizzo di input].
- **3** In [Dispositivo/PLC] (ad esempio, PLC1) inserire l'indirizzo del modello (ad esempio, X00000).

🕈 Indirizzo di input 🛛 🗙							
Dispo: PLC	sitiv	٥/ (PLC1			-]
X		Ţ	#INTE	RNA	Ŀk	Ì	
Bac	ck				C	lr	
Α	В	С	:	7	8	9	
D	Е	F	:	4	5	6	
				1	2	3	
				0	E	nt	

♦ Logica

1 Fare doppio clic sull'operando, quindi fare clic su per visualizzare la casella in cui inserire l'indirizzo.



2 In [Dispositivo/PLC] (ad esempio, PLC1) inserire l'indirizzo del modello (ad esempio, X00000).

¢	💰 Indirizzo di input 🛛 🛛 🗙							
E	Dispo PLC	sitiv	٥/	PLC1			-]
	X			PLC1 #INTE	RNA	Ŀk	5	
	Ba	ck				C	lr	Γ
	Α	В	С		7	8	9	
	D	Е	F		4	5	6	
				_	1	2	3	
					0	E	nt	

29.3.5 Uso di indirizzi interni

Se la comunicazione con il dispositivo di connessione (PLC) avviene mediante accesso diretto è possibile specificare gli indirizzi per l'area LS e l'area utente.

NOTA ^{CP} "A.1.2 Comunicazione con un dispositivo/PLC utilizzando il metodo Accesso diretto" (pagina A-4)

Se la comunicazione con il dispositivo di connessione (PLC) avviene mediante un link memoria è possibile specificare gli indirizzi per l'area utente e l'area di sistema del link memoria.

> "A.1.3 Utilizzo del metodo Link memoria con Dispositivi/PLC non supportati" (pagina A-7)

Indirizzo interno

Può essere usato quando la variabile simbolo è di tipo indirizzo bit o indirizzo word.

Finestra [Variabile simbolo]

Fare clic sulla cella nella colonna [Indirizzo] quindi fare clic su 📻 .

NOTA

NOTA

• Per il formato della variabile, fare riferimento a quanto segue.

[™] ■ Registrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-12)

• Per il formato dell'indirizzo, fare riferimento a quanto segue.

" Registrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-19)

Finestra [Indirizzo]

1 Selezionare [Indirizzo dispositivo], quindi in [Tipo] selezionare [Indirizzo bit (Variabile Bit)] o [Indirizzo word (Variabile Intera)].

Indirizzo		т х
Indiriz	zo	O Simbolico
Tipo Indirizzo	Indirizzo Indirizzo Indirizzo	bit 🔽
X 00000	0123	3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00010 00020		

2 a Fare clic sull'icona per visualizzare la finestra di dialogo [Indirizzo di input].

Nome dispositivo di connessione (INTERNAL)

Area LS o Area utente

Indirizzo (ad esempio, 0000)

3 In [Dispositivo/PLC], selezionare il nome del dispositivo di connessione e inserire l'indirizzo del modello.



Area di sistema per il Link memoria Nome dispositivo di connessione (MEMLINK) Indirizzo (ad esempio, 0000)

💰 Indi	rizz	o d	i input	:		2	×
Disposi PLC	itivo/		#MEM # MEM #INTE	LINK LINK RNA		T]
Back	Back				C	lr	
Α	в	С		7	8	9	
D	E	F		4	5	6	
				1	2	3	
				0	E	nt	

Logica

Di Pi

1 Fare doppio clic sull'operando, quindi fare clic su per visualizzare la casella in cui inserire l'indirizzo.



2 In [Dispositivo/PLC], selezionare il nome del dispositivo di connessione e inserire l'indirizzo del modello.



Area di sistema per il Link memoria Nome dispositivo di connessione (MEMLINK) Indirizzo (ad esempio, 0000)

Indirizzo	di inp	ut			×	💰 Indirizzo	di inp	ut			×	
ispositivo/ LC	#INTERNAL				J	Dispositivo/ PLC	#IN	TERN	IAL	ľ	•	
LS	#INTERNAL				LS		0000					
Prec.	Azz			0	LS USR	<u>.</u>		A	zz			
		7	8	9				7	8	9		
		4	5	6				4	5	6		
		1	2	3				1	2	3		
		0	E	int				0	E	nt		

💰 Indirizzo di input 🛛 🔀							
Dispositivo/ #MEMLINK PLC #MEMLINK #INTERNAL							
Ba	ck				C	lr	
Α	В	С		7	8	9	
D	Е	F		4	5	6	
				1	2	3	
				0	E	nt	

29.3.6 Variabile di sistema

Esistono due tipi di variabili di sistema. Uno è usato per la logica e l'altro per gli schermi. Gli utenti non possono modificare le variabili, come ad esempio registrare nomi di propria scelta, modificare o eliminare le variabili.

Esistono due tipi di variabili di sistema. Uno è il tipo di Variabile Intera e l'altro è il tipo bit.



Impostazioni delle variabili di sistema

Finestra [Indirizzo]

Selezionare [Variabile simbolo] per visualizzare l'elenco delle variabili simbolo. Sotto [Tipo], selezionare [Variabile Sistema (Bit)] o [Variabile Sistema (Intero)] per visualizzare la variabili in base al tipo.

Indirizzo		4 x
O Indirizzo	o 💿 Simbolico	
Тіро	Variabili Sistema(Bit)	•
Attributo	Variabile reale Variabile Timer	
Nome	Variabile Contatore Variabile Data	I
#H_Control	_EVariabile Ora	
#H_Control	Variabile PID	
#H_Control	Variabili Sistema(Intero)	Ē
#H_Control	_Jp Variabili Sisten	
#H_Control	_Jp Variabili Sisten	
#H_Control	_Pri Variabili Sisten	
#H_Control	_US Variabili Sisten	
#H_Device	Mon Variabili Sisten	
#H_Ladder!	Mon Variabili Sisten	
#H_Ladder	Mon Variabili Sistem	
#LI Ctatus	Die Variabili Sister	

Logica

Per selezionare la variabile di sistema, fare doppio clic sull'operando quindi fare clic su 🔽 .



29.4 Inserimento di rung e diramazioni

Di seguito viene illustrato come modificare i rung nella logica.

29.4.1 Modifica di rung

NOTA

Inserimento di rung

1 Selezionare il numero di rung immediatamente precedente alla posizione in cui si desidera inserire un rung.



2 Fare clic su 🔚 . Inserisce un rung sotto il numero di rung selezionato



- Si può inserire un rung anche in uno dei modi seguenti.
 - Nel menu [Logica (L)], selezionare [Inserisci riga (R)].
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Inserisci Rung (R)].
 - Premere CTRL+R.

Elimina rung

1 Selezionare il rung che si desidera eliminare.



2 Fare clic su \times .

Il rung selezionato è eliminato.



ΝΟΤΑ	 Si può anche eliminare un rung in uno dei modi seguenti. Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Elimina (D)]. Premere DELETE.

Copia di rung

Se si desidera inserire la stessa sequenza di istruzioni in più di un rung, si può risparmiare tempo copiando il rung già creato e incollandolo nei rung.

1 Selezionare il numero di rung che si desidera copiare.



NOTA

• È possibile selezionare un intervallo per copiare più di un rung alla volta. ^(C) ■ Selezione di rung multipli" (pagina 29-34)

2 Fare clic su 🔁 .

Il rung selezionato viene copiato negli appunti.

NOTA	• Si può anche copiare un rung in uno dei modi seguenti.
	• Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Copia (C)].
	• Premere CTRL+C.

3 Incollare il rung copiato nella posizione desiderata.

ΝΟΤΑ	Incollare rung" (pagina 29-32)	
------	--------------------------------	--

Taglio di rung

Quando si desidera spostare un rung creato, si può risparmiare tempo tagliando il rung e incollandolo nella posizione desiderata.

1 Selezionare il numero di rung che si desidera tagliare.





2 Fare clic su 👗 .

I rung tagliati sono copiati negli appunti e i rung selezionati sono eliminati.



ia (X)]
1

3 Incollare il rung copiato nella posizione desiderata.

ΝΟΤΑ	"■ Incollare rung" (pagina 29-32)	
------	-----------------------------------	--

Incollare rung

È possibile incollare nella posizione desiderata i rung che sono stati tagliati o copiati. Nel seguente esempio il rung copiato viene incollato tra il 3° e il 4° rung.

Rung	copiato	negli	appunti	
	ooplate		appann	

Switch_1	Lamp_1

1 Selezionare una parte (barra di alimentazione, istruzione, e così via) sopra la posizione in cui si desidera inserire il rung.



- Facendo clic su un numero di rung e selezionando l'intero rung, il rung originale verrà sostituito con il rung copiato.
- 2 Fare clic su 🔃 .

Il rung viene incollato sotto il rung selezionato.



NOTA

• Si può anche incollare un rung in uno dei modi seguenti.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Incolla (P)].
- Premere CTRL+V.
- Quando un rung viene incollato, vengono anche incollati gli operandi e i commenti contenuti nell'istruzione del rung. Modificare il rung come desiderato.

"29.6 Assegnazione di indirizzi alle istruzioni" (pagina 29-57)

⁽³⁷⁾ "29.7 Inserisci commenti" (pagina 29-64)

Spostamento di rung

Si può spostare il rung trascinandolo e facendolo cadere in un'altra posizione, senza tagliarlo e incollarlo.

1 Selezionare il numero di rung da spostare.



• Non possono essere selezionati diversi rung da spostare tutti assieme.

2 Spostare il cursore nella posizione del rung desiderata.

Il punto focale dell'inserimento del rung apparirà dove si sposta il cursore.



3 Liberare il pulsante sinistro per spostare il rung.



Selezione di rung multipli

Selezionando un intervallo è possibile copiare ed eliminare più di un rung alla volta.

1 Fare clic sul primo numero di rung dell'intervallo che si desidera selezionare.



2 Tenendo premuto il tasto MAIUSC, selezionare l'ultimo numero di rung dell'intervallo. Tutti i rung compresi tra i due rung sono selezionati.



NOTA

- Si può anche selezionare un intervallo di rung nel modo seguente.
- Premendo il tasto [MAIUSC], premere il tasto [Freccia SU] oppure [Freccia Giù] e selezionare l'ultimo numero di rung nell'intervallo da selezionare.
- Premere CTRL+A per selezionare tutti i rung. Notare che l'etichetta avvio del primo rung e l'etichetta fine dell'ultimo rung non saranno selezionate.

29.4.2 Inserimento ed eliminazione di diramazioni

Inserimento di diramazioni

Di seguito viene spiegato come inserire una diramazione.

Nel seguente esempio verrà inserita una diramazione tra un'istruzione NO (Normalmente aperto/a) e un'istruzione NC (Normalmente chiuso/a) per creare un programma di logica con creazione automatica di lucchetto.

1 Selezionare il punto in cui si desidera avviare la diramazione. In questo caso, selezionare a sinistra dell'istruzione NO (Normalmente aperto/a).



2 Fare clic su **T**. Viene inserita una linea tratteggiata tra il punto di avvio e quello di fine della diramazione.



NOTA

- Si può anche inserire una diramazione in uno dei due modi seguenti.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Inserisci Diramazione (B)].
- Premere CTRL+B.

3 Premere LEFT ARROW (FRECCIA A SINISTRA) o RIGHT ARROW (FRECCIA A DESTRA) per stabilire la posizione finale, quindi premere ENTER. La diramazione viene inserita.



NOTA

- Si può definire la posizione finale usando il mouse. Fare clic dove il puntatore si riporta a Come una punta per inserire la diramazione.
- Fare clic sul punto di avvio della diramazione descritto nel fase 1 e trascinarlo a destra dell'istruzione NO (Normalmente aperto/a). Rilasciare il pulsante sinistro del mouse quando il puntatore passa da S a □ e la diramazione viene inserita.

L'estremità della diramazione non è valida nelle aree dove il puntatore appare così \mathbf{O} . Se è visualizzato questo simbolo, la diramazione non verrà inserita quando si rilascia il pulsante sinistro del mouse.



• Durante la selezione di più istruzioni o derivazioni, verrà eseguita una diramazione per cambiare direzione rispetto all'istruzione al momento di eseguire [Inserisci diramazione (B)].



4 Inserire un'istruzione nella diramazione.



NOTA

Inserimento di istruzioni" (pagina 29-41)
Eliminazione di diramazioni

Per eliminare le diramazioni è necessario innanzitutto eliminare le istruzioni.

1 Eliminare l'istruzione.





2 Selezionare la diramazione che si desidera eliminare.



3 Fare clic su \times . .La diramazione è stata eliminata.

2

ΝΟΤΑ	 Si può anche eliminare una diramazione in uno dei due modi seguenti. Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Elimina (D)]. Premere DELETE.

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 29-37

29.4.3 Inserimento di un'istruzione/diramazione usando IL

Questa sezione illustra come descrivere un programma di logica usando IL.



Nome istruzione	Descrizione	illustrazione
SOR	Indica il punto iniziale di un circuito. Un circuito va dal un SOR al SOR successivo.	Riquadro A
BS	Indica il punto iniziale di una diramazione. La sezione da BS a B costituisce la porzione superiore della diramazione nella configurazione ladder.	Riquadro B
В	Indica una diramazione (parte inferiore). La sezione da BS a B costituisce la parte superiore della diramazione nella configurazione ladder.	Riquadro C
BE	Indica il punto finale di una diramazione.	

Inserimento di rung/Istruzioni

1 Selezionare il primo rung (MAIN START).

	Rung	Passo	Etichetta	Istruzione	Operando 1	Operando 2
(1	0	MAIN START			
	2	1	MAIN END			

2 Fare clic su 🔛 . Un SOR (Punto iniziale del circuito) viene inserito nel rung accanto a MAIN START, quindi appare una casella per aggiungere un'istruzione.



- NOTA
- Si può inserire un SOR (Punto iniziale del circuito) usando l'icona 🔯 sul menu del pulsante destro del mouse come mostrato di seguito.

MAIN START				
	SOR	Commenti ru		
MAIN END	1	Taglia (T) Copia (C) Incolla (P)		
		R. Controllo programma	►	1. SOR (Punto di avvio del circuito)
		1. Istruzione di base	٠.	2. BS (Inizio diramazione)

3 👰 In alternativa, si può inserire l'istruzione mediante inserimento testo.

Rung		Passo	Etichetta	Istruzione	Operando 1	Operando 2	Operando 3	Operando 4	Operando 5
Ę.	1	0	MAIN START						
	2	1	1	SOR					
				ſ	Table (T)		1		
	3	2	MAIN END		Copia (C)				
					Incolla (P)				
					R. Controllo n	rogramma			
					ICI CONCIONO P	rogramma 7			
					1. Istruzione (dibase 🕨 🕨	1. Bit di base	<u> </u>	 NO (Normalmente aperto/a)
					2. Istruzioni o	perazione 🔹 🕨	2. Impulso ba	sico 🕨	2. NC (Normalmente chiuso/a)
					3. Istruzione (di confronto 🔸	3. Controllo p	rogramma 🕨	3. OUT (Fuori)
					4. Istruzione I	imer 🕨			4. OUTN (Negativo Out)
					5. Istruzione (contatore 🔹 🕨			5. SET (Imposta)
					6. Converti isl	ruzione 🕨 🕨			6. RST (Reimposta)
					7. Istruzione f	iunzione 🕨 🕨			
					8. Istruzione I	R/W ►			
					9. Istruzioni d	river I/O 💦 🕨			

4 Assegnare una variabile simbolo all' [Operando 1] per l'istruzione.

Rung	Passo	Etichetta	Istruzione	Operando 1 🛛 🕻	
_	0	MAIN START			
Ξ 2	1		SOR	Comment	
	2		NO	swiitch 💌 🧰	
3	4	MAIN END			
					111

Inserimento di diramazioni

1 Selezionare l'istruzione (NESSUNA istruzione) per inserire la diramazione.

Rung	Passo	Etichetta	Istruzione	Operando 1 0
⊒ 1	0	MAIN START		
= 2	1		SOR	Comment
	2		NO	Switch 1
3	4	MAIN END		

2 Fare clic su 🎁 . Si inseriscono BS, B e BE.

Le sezioni da BS a B e da B a BE costituiscono la parte superiore e inferiore della diramazione, rispettivamente, nella configurazione ladder.





29.5 Inserimento istruzioni ladder

29.5.1 Modifica di istruzioni

Inserimento di istruzioni

1 Selezionare il punto in cui si desidera inserire l'istruzione, quindi nel menu [Logica (L)] selezionare [Inserisci Istruzione (I)].



NOTA • Si

- Si può anche inserire un'istruzione in uno dei modi seguenti.
- Fare doppio clic sul punto in cui si desidera inserire l'istruzione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto in cui si desidera inserire l'istruzione, quindi selezionare [Inserisci Istruzione (I)].
- Premere INSERT.
- Per inserire immediatamente un'istruzione, fare clic sull'icona Istruzione nella barra strumenti Istruzione. Le icone istruzioni non visualizzate nelle istruzioni ladder possono essere visualizzate personalizzandole.
- "29.13.8 Personalizzazione barra strumenti" (pagina 29-146)

2 GFare clic per selezionare l'istruzione.



- È possibile anche digitare l'istruzione direttamente nella casella di testo. NOTA Ogni volta che si inserisce un carattere vengono visualizzate le istruzioni possibili in base al testo inserito. Inserire "N" Inserire "O" NO NOT NOTP ٠ NE NEG NNE NO NOT NOTP • Nel menu [Vista (V)], selezionare [Impostazioni di opzione (O)]. Viene aperta la finestra [Preferenze]. Nella finestra [Impostazione opzioni], selezionare [Stile editor logica].> [Elimina (E)]. Selezionare la casella di controllo [Imposta gli operandi mentre aggiungi le istruzioni]. La casella di input dell'operando appare quando l'istruzione viene inserita. "29.6.1 Impostazioni operando" (pagina 29-57)
- **3** L'istruzione viene inserita.



Eliminazione di istruzioni

1 Selezionare l'istruzione che si desidera eliminare.



2 Fare clic su 🗙 . .La diramazione è stata eliminata.



Si può anche eminiare un istruzione in uno dei due modi seguenti.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Eimina (D)].
Premere DELETE.

Copia di istruzioni

Per risparmiare tempo è possibile tagliare l'istruzione e incollarla nella posizione desiderata.

1 Selezionare l'istruzione che si desidera copiare.



2 Fare clic su 🔁 .

L'istruzione selezionata viene copiata negli appunti.

NOTA	• Si può anche copiare un'istruzione in uno dei modi seguenti.
	• Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Copia (C)].
	• Premere CTRL+C.

3 Incollare l'istruzione copiata nella posizione desiderata.

NOTA	🦃 " ■ Incollare istruzioni" (pagina 29-45)

Taglio di istruzioni

Quando si desidera spostare un'istruzione precedentemente creata, si può risparmiare tempo tagliando l'istruzione e incollandola nella posizione desiderata.

1 Selezionare l'istruzione che si desidera tagliare.



2 Fare clic su 👗 . L'istruzione tagliata viene eliminata dalla sua posizione originale e copiata negli appunti.



• Si può anche tagliare un'istruzione in uno dei modi seguenti. • Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Taglia (X)]. • Premere CTRL+X.

3 Incollare l'istruzione copiata nella posizione desiderata.

NOTA [©] " ■ Incollare istruzioni" (pagina 29-45)

Incollare istruzioni

È possibile incollare nella posizione desiderata le istruzioni che sono state tagliate/copiate. L'istruzione NO (Normalmente aperto/a) copiata verrà incollata, ad esempio, nel 3° rung della diramazione.

Un'istruzione copiata negli appunti. PowerOn

1 Selezionare la posizione in cui si desidera inserire l'istruzione.



- Se si seleziona un'istruzione, l'istruzione originale verrà sostituita con l'istruzione copiata.
- 2 Fare clic su 🖺 . L'istruzione viene copiata dagli appunti.



NOTA

- Si può anche incollare un'istruzione in uno dei due modi seguenti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Incolla (P)].
- Premere CTRL+V.
- Quando un'istruzione viene incollata, vengono anche incollati gli operandi dell'istruzione. Modificare l'istruzione come desiderato.
- "29.6 Assegnazione di indirizzi alle istruzioni" (pagina 29-57)

Modifica istruzioni

Si possono modificare le istruzioni di un ladder create da un'altra istruzione nello stesso gruppo di istruzione dei ladder.

NOTA	• Per i gruppi di istruzioni ladder che possono essere modificati, fare
	riferimenti a quanto segue.

* I Gruppi di istruzioni ladder che possono essere modificati" (pagina 29-47)

Come un esempio, le istruzioni ladder NC (Normalmente chiuse) sul secondo rung passano all'istruzione NO ladder (Normalmente aperte).

1 Le istruzioni ladder possono essere modificate utilizzando i secondi due metodi. Istruzioni ladder

Selezionare le istruzioni ladder per cambiare facendo clic sull'icona istruzioni della barra strumenti istruzioni ladder.





- Si può fare clic solo sille icone istruzioni ladder che possono essere modificate.
- Le icone istruzioni non visualizzate nelle istruzioni ladder possono essere visualizzate personalizzandole.

"29.13.8 Personalizzazione barra strumenti" (pagina 29-146)

Fare clic con il pulsante destro del mouse

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle istruzioni per modificare il ladder, selezionare [Modifica istruzioni(H)], e selezionare le istruzioni ladder desiderate.



2 Le istruzioni ladder saranno modificate.



• Gruppi di istruzioni ladder che possono essere modificati

Gruppo	Istruzioni
1	NO/NC/PT/NT
2	OUT/OUTN/SET/RST
3	ADD/SUB/MUL/DIV/MOD
4	ADDP/SUBP/MULP/DIVP/MODP
5	INC/DEC
6	INCP/DECP
7	JADD/JSUB
8	JADDP/JSUBP
9	AND/OR/XOR/NOT
10	ANDP/ORP/XORP/NOTP
11	MOV/XCH
12	MOVP/XCHP
13	BLMV/FLMV
14	BLMVP/FLMVP
15	SHL/SHR/SAL/SAR/ROL/ROR/RCL/RCR
16	SHLP/SHRP/SALP/SARP/ROLP/RORP/RCLP/RCRP
17	EQ/GT/GE/LT/LE/NE
18	JEQ/JGT/JGE/JLT/JLE/JNE
19	NEQ/NGT/NGE/NLT/NLE/NNE
20	TON/TOF/TP/TONA/TOFA
21	CTU/CTD/CTUD
22	CTUP/CTDP/CTUDP
23	BCD/BIN
24	BCDP/BINP
25	ENCO/DECO
26	ENCOP/DECOP

Continua

	-
27	RAD/DEG
28	RADP/DEGP
29	I2F/I2R/F2I/F2R/R2I/R2F
30	I2FP/I2RP/F2IP/F2RP/R2IP/R2FP
31	H2S/S2H
32	H2SP/S2HP
33	SUM/AVE
34	SUMP/AVEP
35	SIN/COS/TAN/ASIN/ACOS/ATAN/COT
36	SINP/COSP/TANP/ACOSP/ATANP/COTP
37	EXP/LN/LG10
38	EXPP/LNP/LG10P

29.5.2 Sottoroutine ed etichette

Quando viene inserita un'istruzione JSR (Passa alla sottoroutine) o un'istruzione JMP (Vai a), il GP passa alla sottoroutine o all'etichetta per eseguire l'istruzione.

Le sottoroutine e le etichette presentano le seguenti differenze.

Istruzione JSR: Esegue il programma di una sottoroutine con il nome specificato e passa alla posizione successiva rispetto all'istruzione JSR nel programma di logica principale.

Istruzione JMP: passa direttamente all'etichetta specificata nell'istruzione JMP e continua ad eseguire il programma di logica. Continua l'esecuzione del programma senza restituire l'istruzione JMP originale.

• Per informazioni dettagliate sulle istruzioni JSR e JMP, fare riferimento alla spiegazione dell'istruzione specifica.

Inserimento di sottoroutine

È possibile creare un nuovo schermo di sottoroutine a cui far passare l'istruzione e, nello schermo, creare un programma di sottoroutine.

Le istruzioni JSR possono essere inserite in qualsiasi posizione del programma di logica. Quando il GP esegue un'istruzione JSR, l'istruzione passa alla sottoroutine specifica che ha il suo stesso nome e la esegue.

Ad esempio, una sottoroutine potrebbe azzerare i contatori ogni volta che il GP viene attivato.

Creazione di una sottoroutine

1 Nella normale barra strumenti o nella finestra [Elenco schermi], fare clic su 🛅 . Apparirà la finestra di dialogo [Nuovo schermo (N)].

NOTA	 Visualizzare la finestra di dialogo [Nuovo schermo (N)] in ciascuno dei seguenti modi.
	• Fare clic con il pulsante destro del mouse nello schermo di logica della finestra [Elenco schermi] e selezionare [Nuovo schermo (N)].
	• Nel menu [Schermi (S)], fare clic su [Nuovo schermo (N)].
	 Se la scheda [Elenco schermi] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare
	[Elenco schermi (G)].

2 In [Tipo di schermo], selezionare [Logica], quindi in [Nome logica] selezionare il nome della sottoroutine (ad esempio, SUB-01).

Inserire il titolo, se necessario. Si possono inserire fino a 30 caratteri.

💣 Nuova scherma	ta	×
Tipo di schermata	Logica 💌	
Nome logica	SUB-01	
Titolo	Reset Counter	
	Nuovo	Annulla

- **3** Fare clic su [Nuovo]. Viene visualizzato lo schermo della sottoroutine.
- 4 Creare la sottoroutine.

Elenco schermata 🛛 🕂 🗙	📰 SUB-01(Reset Counter) 🔀	4 ▷ 🗙
Tipo di schermata Tutti 💌 Metodo ricerca Titolo 💌	1-SUB-01 START	
Ricerca avanzata Cerca		
Schermata di base	2 (1) MediumCupQua	ntity.R
Cogica Cogica INIT (Senza nome) MAIN (Senza nome) MAIN (Senza nome)	LargeCupQua	ntity.R
SUB-01 (Reset Counte	(15)	· '
FLEX (Senza nome)		
Mimpo III Indiri 🔍 Cerc Si Impo III Elen		

NOTA

• Per aggiungere più di una sottoroutine al programma di logica, ripetere i passi 1-5 della procedura e creare il numero desiderato di programmi di sottoroutine.

Inserimento di un'istruzione JSR

Per eseguire la sottoroutine creata in una posizione specifica del programma di logica principale [MAIN], è necessario inserire un'istruzione JSR.

Nel seguente esempio viene eseguita una sottoroutine [SUB-01] quando la "spia" dell'istruzione OUT (Out) del 2° rung si accende. L'istruzione JSR viene inserita nel 3° rung.

1 Per inserire il rung occorre selezionare il 2° rung.



2 Inserire un'istruzione PT (Transizione positiva) nel 3° rung e assegnare la variabile simbolo "spia" all'istruzione PT.



NOTA
 Per istruzioni su come inserire un'istruzione, fare riferimento a quanto segue.
 Inserimento di istruzioni" (pagina 29-41)
 Per le impostazioni dell'operando, fare riferimento a quanto segue.
 "29.6.1 Impostazioni operando" (pagina 29-57)
 Per informazioni dettagliate su un'istruzione, fare riferimento alla spiegazione dell'istruzione specifica.
 Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1)

3 Inserire l'istruzione JSR a destra dell'istruzione PT.



4 Specificare la sottoroutine [SUB-01] come operando dell'istruzione JSR.



Quando viene rilevato che la "Spia" è accesa (ON), l'elaborazione passa al programma della sottoroutine [SUB-01]. Eseguito il programma della sottoroutine [SUB-01], il programma di logica principale [MAIN] riprende dal 4° rung.



Inserimento di etichette

È possibile inserire le istruzioni JMP (Salta) e passare da un'etichetta all'atra in qualsiasi parte del programma di logica.

Quando il GP esegue l'istruzione JMP, l'elaborazione passa all'etichetta con lo stesso nome dell'istruzione e viene continuata l'esecuzione del programma di logica.

Nel seguente esempio in cui l'etichetta [LABEL-001] è inserita nell'istruzione di salto, l'elaborazione passa al 3° rung quando, all'attivazione del "Tasto 1" del 2° rung, viene completata l'esecuzione dell'istruzione JMP.

Inserimento di un'etichetta

1 Selezionare il 2° rung.







- Nel menu [Logica (I)], fare clic su [Inserisci Etichetta (L)].
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e quindi selezionare [Inserisci Etichetta (L)].
- Premere CTRL+L.

3 Selezionare il nome dell'etichetta (ad esempio, LABEL-001).

♦ Inserimento di un'istruzione JMP

1 Inserire un'istruzione JMP a destra del "Tasto 1" di un'istruzione NO (Normalmente aperto/a) del 2° rung.



2 Specificare un'etichetta di operando [LABEL-001] per l'operando dell'istruzione JMP.



Quando viene rilevata l'istruzione JMP "LABEL-001", l'elaborazione passa all'etichetta [LABEL-001]. Completata l'esecuzione dell'etichetta [LABEL-001], il programma di logica viene eseguito dal rung successivo.



	ŀ
NOTA	

- Specificare lo stesso nome per le variabili e le etichette assegnate all'istruzione JMP. L'istruzione passerà all'etichetta con lo stesso nome.
- Facendo clic sul pulsante destro dell'istruzione JMP e selezionando [Alle parti corrispondenti (O)] causa il movimento del cursore verso l'etichetta corrispondente.

	Taglia (T)	CHILLY
	Conia (C)	Ctrl+C
	Incolla (P)	Ctrl+V
	Elenco controllo (W) Elenco variabili Simbolo del Visu	alizzatore (5)
	Rinomina variabile (R)	

• Facendo clic sul pulsante destro dell'etichetta e selezionando [Alle parti corrispondenti (O)] - [~th rung JMP](~ significa numero di rung) causa il movimento del cursore verso lo JMP corrispondente.



29.6 Assegnazione di indirizzi alle istruzioni

NOTA

• Per dettagli sulle istruzioni, fare riferimento alle istruzioni specifiche.

29.6.1 Impostazioni operando

Di seguito viene illustrato come assegnare i valori e le variabili simbolo (indirizzi) alle istruzioni.

ΝΟΤΑ	 Nella finestra [Impostazione opzioni], selezionare [Stile editor logica].> [Elimina (E)]. Selezionare la casella di controllo [Imposta gli operandi mentre aggiungi le istruzioni]. La casella di input dell'operando appare quando l'istruzione viene inserita. "5.17.7 [Preferenze] - Guida alle impostazioni Impostazioni comuni logica" (pagina 5-199)
	 Dalla finestra delle proprietà è possibile cambiare i dettagli dell'operando. "29.13.5 Uso delle funzioni di riferimento per ricercare nei programmi di logica" (pagina 29-131)

Impostazioni di base operandi

Quando si inserisce un'istruzione in un rung, viene visualizzata la casella di input dell'operando. Inserire nella casella il valore e la variabile simbolo (indirizzo) da collegare all'istruzione.

Nel seguente esempio la variabile simbolo "spia" è assegnata a un'istruzione OUT (Out).

1 Fare doppio clic sull'operando dell'istruzione OUT (Out). Viene visualizzata una casella di testo dove inserire l'operando.



• La casella di input dell'operando può essere visualizzata in uno dei due modi seguenti.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operando e quindi fare clic su [Modifica (E)].
- Selezionare l'operando e premere ENTER.

2 Nella casella di testo digitare "spia" e premere ENTER. Apparirà un messaggio: "Registrare la 'spia' come Variabile Bit."



3 Premere ENTER. Appare la finestra di dialogo [Seleziona registrazione simbolo]. Fare clic su [Sì (Y)].



4 Viene assegnato il tipo di variabile simbolo necessario per l'istruzione. In questo caso viene assegnato il tipo "Variabile Bit".



GP-Pro EX assegna automaticamente il tipo necessario per la nuova variabile simbolo creata per l'istruzione.

NOTA

Impostazioni avanzate degli operandi

Le istruzioni avanzate dispongono di più di un operando.

Nel seguente esempio sono spiegate le procedure di impostazione degli operandi per un'istruzione TON (Timer con ritardo ON). La variabile simbolo "ora iniezione soda" viene assegnata a un operando e l'ora dell'impostazione [impostazione ora (PT)] per l'attivazione dell'output del timer viene assegnata a un altro operando.

1 Fare doppio clic sull'operando dell'istruzione TON (Timer con ritardo ON). Viene visualizzata una casella di testo dove inserire l'operando.



- La casella di input dell'operando può essere visualizzata in uno dei due modi seguenti.
 - Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operando e quindi fare clic su [Modifica (E)].
 - Selezionare l'operando e premere ENTER.
- 2 Inserire "ora iniezione soda" nella casella di testo e premere [Enter] per confermare. Viene visualizzato il messaggio: "Registrare 'ora iniezione soda' come variabile timer."



3 Premere il tasto [Invio]. Appare la finestra di dialogo [Conferma registrazione simbolo]. Fare clic su [Sì (Y)].

💰 Conferma registrazione simbolo 🛛 🛛 🔀			
2	Salvataggio Simbolo/Variabile in corso: - SodalnjectionTimer Variabile Timer Continuare?		
	<u>SI (Y)</u> No (N)		

4 Viene assegnato il tipo di variabile simbolo necessario per l'istruzione.

In questo caso viene assegnato il tipo "variabile timer".



Se le variabili simbolo che possono essere assegnate sono state già registrate o se le variabili di sistema possono essere assegnate, fare clic su
 per visualizzare queste variabili. È possibile selezionare e specificare le variabili simbolo e le variabili di sistema visualizzate.



5 Il valore "0" è inserito come valore predefinito di [Ora impostazione (PT)]. Fare doppio clic sull'istruzione per cambiare il valore di [Ora impostazione (PT)].



ΝΟΤΑ	 Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Impostazioni istruzione]. Appare la finestra di dialogo delle impostazioni. Se nessuna variabile simbolo è inserita nella Procedura 1, la finestra di dialogo delle impostazioni non viene visualizzata. La finestra di dialogo delle impostazioni potrebbe non essere visualizzata per alcune istruzioni. La finestra di dialogo delle impostazioni varia in funzione delle diverse istruzioni.
------	---

6 La figura mostra la finestra di dialogo delle impostazioni per l'istruzione TON (Timer con ritardo ON). Cambiare le impostazioni secondo necessità, e fare clic su [OK (O)].



Impostazioni dell'operando con Trascina e rilascia

Quando la variabile simbolo è stata già registrata per l'istruzione è possibile trascinare la variabile dalla finestra [Indirizzo] per specificare l'operando.

Nel seguente esempio viene specificata l'istruzione NO (Normalmente aperto/a) per la variabile simbolo "attiva pulsante" del tipo "Variabile Bit".

1 Selezionare la scheda [Indirizzo] per aprire la finestra [Indirizzo].



• Se la scheda [Indirizzo] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Indirizzo (A)].

2 Selezionare [Simbolico] e per [Tipo] selezionare [Variabile Bit].

Indirizzo	₽ ×
C Indirizzo	Simbolico
Tipo	Tutti
Attributo	Tutti 🔺
Nome	Variabile Bit
#H_BackLigh	Variabile intera
#H_ChangeS	Variabile virgola mobile
#H_Control_E	Variabile Timer
#H_Control_E	Su Variabili Sistema
#H_Control_H	la Variabili Sistema
#H_Control_J	p Variabili Sistema
#H Control	n Variahili Sistema

Vengono visualizzate solo le variabili simbolo il cui [Tipo] è [Variabile Bit]. Nell'elenco, fare clic su [Pulsante di accensione]. Rilasciare il pulsante destro quando il puntatore passa da
 a
 a



4 La variabile simbolo è stata assegnata all'operando dell'istruzione.



• Vengono visualizzate tutte le variabili possibili, sia le variabili di tipo [Variabile Bit], [Variabile Intera], [Variabile Dimensionabile] e [Variabile Reale] configurate in array, o le variabili di struttura [Variabile Timer], [Variabile Contatore], [Variabile Ora], [Variabile Data] e [Variabile PID], che sono costituite da numerose altre variabili. Selezionare la variabile dall'elenco di variabili visualizzato.



Impostazioni impulsi

È possibile cambiare le istruzioni in impostazioni a impulsi come descritto qui di seguito.

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'istruzione che si desidera cambiare, quindi selezionare [Impostazioni impulsi].



2 L'istruzione viene cambiata in un'impostazione impulsi.





29.7 Inserisci commenti

GP-Pro EX consente di aggiungere titoli e commenti di programma di logica ai rung e alle variabili simbolo.

I commenti migliorano la leggibilità e sono utili per eseguire operazioni di debugging e apportare modifiche.

29.7.1 Aggiunta di titoli

1 Fare clic sulla scheda [Elenco schermi] per aprire la finestra [Elenco schermi].

Elenco schermata		₽ x		
Tipo di schermata	Tutti			
Metodo ricerca Titolo				
Ricerca avanzata		Cerca		
°• 44 ill 🗙 🛛 🖁	2 💋 💺			
🐝 Schermata di base	e			
	0001	(Senza nome)		
👺 Finestra	-			
🎲 Logica	7			
	INIT	(Senza nome)		
	MAIN	(Manufacturing System A)		
s i/o	7			
	FLEX	(Senza nome)		
•				
Minpostazion	Indirizzo 🕻	Impostazion 🔡 Elenco sche		

• Se la scheda [Elenco schermi] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Elenco schermi (G)].

NOTA

2 Selezionare lo schermo di logica a cui si desidera aggiungere il titolo e fare clic su 📮 . Appare la finestra di dialogo [Cambia attributi dello schermo].

	0 2	
Elenco schermata 🛛 🕂 🗙	🚨 MAIN(Senza nome) 🔀	$\triangleleft\flat\textbf{X}$
Tipo di schermata Tutti		
Metodo ricerca Titolo	1 - MAIN START	
Ricerca avanzata Cerca	 (U) La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di spegnimento (F 	owerOFF).
12 · 44 电 × 🖳 🖉 😼		
🚱 Schermata di base	2 PowerOn PowerOff	Lamp
0001 (Senza nome)	(1) Lamp	
🚱 Finestra		
S Logica		
INIT (Senza nome)	SodaValve	TON
MAIN	3 (13)	(ms) Q 2000 PT ET
MAIN (Senza nome)	Quando si preme il pulsante Spingi il ghiaccio sarà versato nel recipiente	
si 1/0		
	IceSupplyButton SetIceSupplyCup	SupplyIce

- In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schermo di logica nella finestra [Elenco schermi] o nella scheda dello schermo, quindi fare clic su [Cambia attributi] per visualizzare la finestra di dialogo [Cambia attributo dello schermo].
- **3** Inserire il titolo e fare clic su [Cambia]. Inserire fino a 30 caratteri.

💰 Cambia attributi dello schermo	×
Nome logica	
MAIN	
Titolo	
Manufacturing System A	
Modifica Annulla	

4 Il titolo viene visualizzato a destra nella scheda dello schermo di logica e nella scheda schermo.

Elenco schermata # ;	MAIN(Manufacturing System A) 🗙
Tipo di schermata Tutti	
Metodo ricerca Titolo	1 - MAIN START
Ricerca avanzata Cerca	(0)
12 倍 电 × 🗟 🕖 🍇	La spia rimana su Orv in quanto non sala premuto il pulsante di spegnimento (PowerOPP).
🚱 Schermata di base	2 PowerOn PowerOff Lamp
0001 (Senza nome)	Lamp
🥵 Finestra	
Logica INIT INIT INIT (Senza nome)	SodaValve TON
MAIN (Manufacturing	(13) 2000 PT ET Quando si preme il pulsante Spingi il ghiaccio sarà versato nel recipiente
S №	IceSupplyButton SetIceSupplyCup SupplyIce
• I titol	possono anche essere aggiunti e modificati nella finestra [Proprietà]

(pagina 29-131)

29.7.2 Aggiunta di commenti ai rung

È possibile aggiungere commenti a ciascun rung del programma di logica.

1 Fare doppio clic sulla parte un cui inserire commenti rung. Viene visualizzata la casella di input del commento.



- Per inserire commenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte commenti rung, quindi fare clic su [Elimina (E)].
- 2 Inserire il commento sul rung nella casella di testo. Inserire fino a 128 caratteri.



• Premere MAIUSC+ENTER per inserire un avanzamento riga.

- **3** Premere ENTER per inserire il testo. Il commento rung viene inserito.
- I commenti rung possono anche essere aggiunti e modificati nella finestra [Proprietà].
 "29.13.5 Uso delle funzioni di riferimento per ricercare nei programmi di logica" (pagina 29-131)
 È possibile visualizzare l'elenco dei commenti rung e modificare i commenti nella finestra [Elenco commenti].
 "29.7.4 Finestra [Elenco commenti]" (pagina 29-70)

MPORTANTE Definire il numero di commenti consentito nel progetto nell'area [Memoria logica] della finestra di dialogo [Informazioni sul progetto]. Non memorizzare commenti che superano la [Memoria logica]. "29.13.2 Controllo delle dimensioni per la creazione di programmi" (pagina 29-114) I commenti rung non possono essere modificati durante il monitoraggio

online.
Si possono aggiungere commenti di rung alle etichette dei rung e a quelle normale. Non si può aggiungerli alle etichette iniziali e finali.

GP-Pro EX - Manuale di riferimento 29-67

29.7.3 Commenti delle variabili simbolo

Inserire commenti sulle variabili nel campo [Commento] della finestra [Modifica variabile simbolo]. Si possono inserire fino a 32 caratteri.

🛄 М	AIN(Senza no) 🔀 ┢ Simbo	olico 🗙					$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Simbo	lico						Siumeni
		-					
	Nome	Тіро	Array	Conteggio	Indirizzo	Ritentivo/a	Commento
1	SmallCupButton	Variabile Bit					
2	SmallCupQuantity	Variabile Contatore					
3	LargeCupButton	Variabile Bit					
4	LargeCupQuantity	Variabile Contatore					
5	MediumCupButton	Variabile Bit					
6	MediumCupQuantity	Variabile Contatore					
7	SodaValve	Variabile Bit					
8	SodalnjectionTime	Variabile Timer				✓	
9	Lamp	Variabile Bit					
10	PowerOff	Variabile Bit					
11	PowerOn	Variabile Bit					Premere il pulsante di accension
12	SupplyIce	Variabile Bit					
13	SetIceSupplyCup	Variabile Bit					
14	IceSupplyButton	Variabile Bit					
•							

NOTA

- Per istruzioni su come inserire commenti sulle variabili simbolo, fare riferimento a quanto segue.
- Image: Segistrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-19)
- I commenti sulle variabili simbolo possono anche essere aggiunti e modificati nella finestra [Proprietà].
- "29.13.5 Uso delle funzioni di riferimento per ricercare nei programmi di logica" (pagina 29-131)
- È possibile visualizzare l'elenco dei commenti sulle variabili simbolo e modificare i commenti nella finestra [Elenco commenti].
- ⁽²⁾ "29.7.4 Finestra [Elenco commenti]" (pagina 29-70)
- Un commento sulla variabile di sistema può essere aggiunto o modificato usando la casella [Modifica commento variabile simbolo], che si visualizza facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla sezione variabile simbolo assegnata all'istruzione e selezionando [Modifica commetnti variabile simbolo (V)].

Pow	ner∩n Modifica (E)		💰 Modifica commento variabile simbolo 🛛 🗙
	Taglia (T)	Ctrl+X	Simbolico
La	Copia (C)	Ctrl+C	PowerOn
	Incolla (P)	Ctrl+V	Companye culle contribile Circlester
-MAIN	Elenco controllo (W) Elenco variabili Simbolo del Visualizzatore (S)	Premer il pulsante di sccension
	Rinomina variabile (R) Modifica commenti variabile simbolo (V)		OK (D) Annulla

• Viene visualizzato un commento sulle variabili simbolo in un suggerimento sugli strumenti quando il cursore viene collocato sulla parte variabile simbolo dell'istruzione.

	La	spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di spegnimento (PowerOFF).	
2 1)		PowerOp PowerOff Lan Premere il pulsante di accension	p
		Lamp	

NOTA	Premere il tasto [F9] per visualizzare tuti i commenti ne	lla logica.
	La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di spegnimento (Pow Press Pou PowerON (1) Lamp	erOFF).
	3 (13) SodaValve	SodalnjectionTime TON Close SodaValve

Se l'intero commento non rientra nell'area, il resto sarà indicato da un "...". Fare clic sul commento per vederlo nella sua totalità.



Importante • Definire il numero di commenti sulle variabili simbolo consentito nel progetto nell'area [Memoria logica] della finestra di dialogo [Informazioni sul progetto]. Non memorizzare commenti che superano la [Memoria logica]. Importante Importante il numero di commenti sulle variabili simbolo consentito nel progetto nell'area [Memoria logica] della finestra di dialogo [Informazioni sul progetto]. Non memorizzare commenti che superano la [Memoria logica]. Importante Importante il numero di commenti che superano la [Memoria logica].

- 29.13.2 Controllo delle dimensioni per la creazione di programmi" (pagina 29-114)
- I commenti sulle variabili simbolo non possono essere modificati durante il monitoraggio online.

29.7.4 Finestra [Elenco commenti]

Usare la finestra [Elenco commenti] per visualizzare i commenti sulle variabili, variabili di sistema e rung del programma di logica.

```
NOTA
```

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. Territori 129.14 Guida alle impostazioni" (pagina 29-159)

Uso della finestra [Elenco commenti]

- 1 Nel menu [Visualizza (V)], puntare ad [Area di lavoro (W)], quindi fare clic su [Elenco commenti (C)]. Si apre la finestra [Elenco commenti].
- 2 In [Elemento target], selezionare il tipo di commento che si desidera visualizzare nell'elenco.



3 Per modificare un commento, selezionare il commento e fare clic su $\underline{\mathscr{A}}$.

Elenco comm Elemento Contento Schemo, Rung PowerOn Sodahnjection	enti 4 X Variabile		Elenco commenti Elemento Variabile X X izz. Commento Premere il pulsante di a impostari tempo per mi	+ × •	
ΝΟΤΑ	 È possibile modific Fare doppio clic su Fare clic con il puls [DELETE]. 	care un commen l commento. sante destro del	nto nei modi seg mouse sul com	guenti. nmento e selez	tionare

4 Per eliminare il commento, selezionare il commento e fare clic su \times .



- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul commento e selezionare [Elimina].
- Selezionare il commento e premere DELETE.
- 5 Quando l'[Elemento target] è [Rung], fare doppio clic su una cella della colonna [Schermo: Rung/Indirizzo] per selezionare il rung della Logica cui è associato il commento che si desidera eliminarere.



6 Quando l'[Elemento target] è [Variabile] o [Variabile Sistema], fare doppio clic sulla cella della colonna [Schermo: Rung/Indirizzo]. Viene visualizzata la finestra [Indirizzo] con selezionata la variabile simbolo o di sistema specifica.

	Indirizzo 4
Elemento Variabile	O Indirizzo 💿 Simbolico
≤ × Z	Tipo Tutti
Schermo:Rung/Indirizze Commento	Attributo Tutti
SodalnjectionTime Premere il pulsante di accensior SodalnjectionTime mposta il tempo per mantenere	Nome Tipo Indirizzo #L_UnlatchClei Variabili Sisten #L_Version Variabili Sisten #L_WatchdogT Variabili Sisten #L #L #L_WatchdogT Variabili Sisten #L Lamp Variabile Bit Lamp LargeCupButto LargeCupDuto Variabile Bit LargeCupQuan Variabile Conta MediumCupQu Variabile Conta PowerOff Variabile Bit PowerOff Variabile Bit Eit Eit PowerOn Variabile Bit Eit Eit
	SmallCupButtol Variabile Bit SmallCupGuan Variabile Conta SodalnjectionT Variabile Timer SedaValve Variabile Bit SupplyIce Variabile Bit
	Funzione Posizione N. schermata
	TON Sodalnjec 3 MAIN

7 Selezionare la parte inferiore della finestra [Indirizzo] per selezionare la variabile target nello schermo di logica.


29.8 Operazioni logiche con l'alimentazione su ON

Determinare se eseguire o interrompere i programmi di logica quando il GP è acceso.



1 Selezionare la scheda [Impostazioni di sistema] per visualizzare le [Impostazioni di sistema].

mposta	zioni di sistema 🛛 📮 🗙
Targe	et
I	ipo di Tarqet
In	npostazioni Target
P	rogramma logico
Vi	ideo/Filmatiati
I	ipo font
Impo	stazioni periferiche
E	lenco periferiche
	Dispositivo/PLC
	Stampante
	<u>Dispositivi di input</u>
	Impostazioni script
	Driver I/O
	Server FTP
	Modem
	Modulo Video

• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

2 In [Visualizza], selezionare [Visualizza unità].

3 Selezionare la scheda [Logica (L)], quindi [RUN] o [STOP] sotto [Funzionamento programma di logica] della sezione [Esegui all'avvio] sotto [Logica (L)].

Impostazioni Target					
Visualizzioni Operazioni Mo	Jalità Logica Alea	a di sistema 🏾	Impostazior	niestese	Visi
Impostazioni di sistema 👘					
Tempo di scansione fiss	:0	10	÷ =	ms	
C Percentuale scansione	CPU	50		%	
Impostazioni WDT(Watchd	log Timer)	500	÷ =	ms	
			<u>>>E</u>	<u>isteso</u>	
Logica					
Esegui all'avvio					
Operazione programma log	ico				
© RUN C	STOP				
Operazioni apparecchiatura	a esterna				
Sincrono C	Asincrono				
I/O esterno					
Attivato	Disattivato				
Errori minori					
	STOP				

NOTA

• Selezionare [Sincrono] in [Operazioni di attrezzature esterne] per sincronizzare la comunicazione con dispositivi esterni quando l'alimentazione si trova su ON.

Sincronizzazione della comunicazione con i dispositivi esterni quando l'alimentazione si trova su ON.

Le operazioni con le attrezzature esterne quando l'alimentazione è su ON vengono gestite come segue.



- (1) Quando [Operazioni di attrezzature esterne] è impostato su [Sincrono/a], controllare se la sincronizzazione viene stabilita.
- (2) Quando la sincronizzazione viene selezionata, in [Funzionamento programma di logica] selezionare una delle opzioni [RUN] o [STOP].
- (3) Quando la sincronizzazione non è selezionata, il programma di logica controlla l'avvio della comunicazione sincrona. La logica non sarà avviata fino all'impostazione della sincronizzazione.
- (4) Quando le [Operazioni con attrezzature esterne] sono [Asincrone], il progrmma logico non controlla l'eventuale impostazioni di sincronizzazione della comunicazione.
- * La sincronizzazione delle comunicazioni viene solo controllata quando l'alimentazione si trova su ON e il controller è azzerato.
- * Mentre l'alimentazione si trova su ON, quando [Operazioni con attrezzature esterne] è impostata su [Sincrono/a], questa funzione controlla se la sincronizzazione delle comunicazioni viene stabilita anche quando [Funzionamento programma di logica] è impostata su [STOP].
- * Sincronizzare indirizzi esterni (dispositivi esterni) usati nei programmi di logica.

29.9 Trasferimento di programmi di logica

I programmi di logica sono trasferiti nel formato file di progetto. Non è possibile trasferire i soli programmi di logica.

ΝΟΤΑ	• Per informazioni dettagliate sul trasferimento, fare riferimento a quanto segue.
	Capitolo 33 Trasferire progetti e dati (pagina 33-1
	• Quando un progetto viene trasferito o salvato, il controllo degli errori viene eseguito automaticamente.
	I file di programma non possono essere trasferiti a un GP se viene rilevato un errore. Per verificare gli errori prima del trasferimento, fare riferimento
	a quanto segue.
	🖙 "33.9 Controllare gli errori" (pagina 33-55)

Trasferimento ritentivo

Quando si usa lo strumento di trasferimento per trasferire un progetto che ha lo stesso nome di un progetto presente nel GP,se il trasferimento del progetto è impostato su [Automatico] e la casella di controllo Ritieni variabili ritentive è selezionata, è possibile trasferire il progetto mantenendo i valori delle variabili del GP memorizzati nella SRAM. I valori delle variabili non possono essere mantenuti al momento del trasferimento se le impostazioni del sistema sono differenti, il progetto del GP è danneggiato, la casella di controllo Ritieni variabili ritentive non è selezionata o il trasferimento è impostato su Forzato. Se la casella di controllo di trasferimento con mantenimento dei valori non è selezionata o se è selezionata la casella di controllo del trasferimento forzato, non è possibile trasferire il file mantenendo i valori attuali.

Se la casella di controllo [Ritieni variabili ritentive] è deselezionata, il valore della variabile viene azzerato anche se nelle impostazioni comuni della [Simbolico] è selezionato [Ritentivo/a]. Selezionare la casella di controllo [Ritieni variabili ritentive] per mantenere i valori delle variabili che usano l'impostazione [Ritentivo/a].

- 1 Collegare l'unità GP al proprio PC.
- 2 Nella barra strumenti di stato, fare clic sull'icona di trasferimento del progetto per avviare lo strumento di trasferimento, quindi fare clic su [Impostazioni trasferimento].

🔊 Strumento di trasferimento	
File (<u>F</u>) Trasferisci (<u>T</u>) Impostazioni (<u>S</u>)	Guida (<u>H</u>)
🕼 🔶 🟹 Invia progetto	Informazioni sul progetto Seleziona progetto
Ricevi progetto	Nome file progetto [Untitled.prx] (Modello Unità di visualizzazione :AGP-3600T)
Confronta progetto	[] Data [02/02/2007 15:43]
Informazioni Unità di visualizzazione	Designer [GP_user]
Connessione alla CF-card	Password operazione trasferimento
Memory Loader	Informazioni sul trasferimento
Invia sito Web	Dispositivo [LAN]
	Progetto trasferimento [Automatico]
	Sistema di trasferimento [Automatico]
	Chiudi

3 Appare la finestra di dialogo [Impostazioni trasferimento]. Selezionare la casella di controllo [Ritieni variabili ritentive] in [Trasferisci progetto] e fare clic su [OK (O)].

🔊 Impostazioni trasferimento	×
Impostazioni porta di comunicazione	Progetto trasferimento
USB	Automatico Ritieni variabili ritentive
C LAN	C Tutto
C Modem	
О СОМ	Sistema di trasferimento
	 Automatico
	C Forzato
I✓ Trasferisci file CF	OK Annulla

4 Nello Strumento trasferimento, fare clic su [Invia progetto] per iniziare a trasferirlo sull'unità GP.

29.10 Correzione errori programma di logica

I file programmi non possono essere trasferiti in un'unità GP se un errore viene rilevato. Gli errori rilevati sono elencati nella finestra [Controllo errori].

■ Visualizza la finestra [Controllo errori]

La finestra [Controllo errori] si nasconde quando la logica è stata modificata. Sarà automaticamente visualizzata quando il cursore del mouse sarà collocato sulla scheda [Controllo errori] in basso a destra nello schermo. Quando il cursore del mouse passa allo schermo di modifica, sarà nascosto automaticamente.



NOTA

- Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata dal menu [Visualizza (V)], fare clic su [Work Space (W)] e selezionare la finestra [Impostazioni di sistema (S)].
 - Se mostrare e nascondere la finestra [Controllo errori] non avviene automaticamente, fare clic su 😐 in alto a destra nella finestra stessa.

Eseguire il Controllo errori

I metodi seguenti consentono di eseguire un controllo errori.

- Fae clic V nella barra strumenti.
- Fare clic su 😽 nella finestra [Controllo errori].
- Selezionare [Controllo errori (E)] nell'[Utility (T)] del menu [Progetti (F)].

Correggere errori

Fare riferimento a [Livello], [Numero errore], [ID Schermo-ID/N./Rung], e [Riepilogo] visualizzati per creare programmi logici appropriati.

Se si visualizza lo schermo di logica e si seleziona il rung in cui è presente l'errore, l'errore del programma di logica appare selezionato. Questo aiuterò l'utente a correggere l'errore.



NOTA

- Nella finestra [Preferenze] è possibile selezionare le impostazioni per visualizzare avvisi duplicati sui coil durante i controlli di errori.
- [™] "5.17.7 [Preferenze] Guida alle impostazioni Controllo Errori" (pagina 5-198)
- Si possono visualizzare fino a 100 errori e messaggi di errore. Se sono generati oltre 100 errori e/o avvisi, saranno visualizzati solo i messaggi in eccesso.

29.11 Monitoraggio dei programmi logici (Monitoraggio online)

Si può eseguire il monitoraggio di programmi di logica eseguiti nell'unità GP o sul computer. Nella finestra [Elenco controlli], si può controllare lo stato o i valori del dispositivo ON/OFF della variabile simbolo. Nella finestra [Monitor PID] si possono regolare i valori delle istruzioni PID anche durante il monitoraggio. Queste funzioni rendono utile il monitoraggio per il debugging.

Il monitoraggio online può essere eseguito contemporaneamente su un computer connesso mediante USB e su un computer connesso via Ethernet (rete LAN).

ΝΟΤΑ	 AGP-3301S, AGP-3301L e AGP-3302B non supportano il monitor online. In [Preferenze] si possono configurare le impostazioni di comunicazione e monitorere la impostazioni carundosi del monitoreggio online.
	 ^G "5.17.7 [Preferenze] - Guida alle impostazioni ■ Impostazioni comuni della fase di monitoraggio" (pagina 5-203)

29.11.1 Procedure di monitoraggio online

- 1 Collegare l'unità GP da monitorare al proprio PC.
- 2 In GP-Pro EX, nella barra strumenti di stato, fare clic sull'icona monitor Monitor ladder. Inizia la fase di monitoraggio.

ΝΟΤΑ	• Se si fa clic sull'icona monitor mentre si modifica un progetto, apparirà la
	finestra di dialogo [Salva file progetto].
	Fare clic su [Sì (Y)] per salvare il programma di logica modificato.
	Completato il salvataggio, il programma di logica esegue un controllo
	degli errori. Se sono rilevati errori, la modalità monitor non sarà avviata.
	Verrà invece visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su [OK (O)],
	correggere l'errore e ripartire dalla fase 2. Se non esistono errori sarà
	avviata la modalità monitor.
	Fare clic su [No (O)] per scartare le modifiche apportate al programma di

Fare clic su [No (O)] per scartare le modifiche apportate al programma di logica e avviare la modalità monitor.

Fare clic su [Annulla] per tornare all'editor senza salvare alcuna modifica.



- Se è stata impostata una password modifica, inserirla.
- "29.13.4 Per aumentare la sicurezza" (pagina 29-129)
- **3** Le linee nel programma di logica diventeranno verdi per mostrare lo stato operativo del programma. Controllarne il funzionamento.

Per arrestare il programma di logica, selezionare [Comando (C)] nel menu [Controller (C)]; quindi, fare clic su [Stop (S)] o [Pausa (P)]. (L'arresto del programma di logica cambia la Spia anteriore dell'unità GP da verde fisso a verde lampeggiante).

💰 GP-Pro EX				
Progetto (E) Modifica (E) Visualizza (V) Impostazioni (R) Logica (L)	Cont	roller (C) Schermo (<u>S</u>)	Guida	(H)
Impostazioni 🔊 🦝 Modifica 🔊 🔯 Ante		Comando (C) 💦 🔿	 Image: A start of the start of	Esegui (R)
sistema		Porta su ON (N)		Interrompi (S)
🗋 🗁 🖽 🖾 🕒 🗖 🔽 ங 💼 🞸 🗞		Porta su OFF (F)	KK)	Reimposta (E)
🎬 😈 🖬 🕂 イト イト 〇 孕 🖤 🎔			ш	Pausa (P)
	0FF	Attiva forzature (E)	0	Singola scansione $(\underline{1})$
		Impostazioni forzatura (ю т	
Tipo Tutti	~	Escludi I/O externo (&X)		
-/ × 10.16 1-MA				

29.11.2 Monitoraggio/Modifica dei valori attuali delle variabili simbolo

Nella finestra [Elenco controlli] è possibile monitorare se le variabili simbolo si trovano su ON/OFF e i valori del dispositivo del programma di logica registrato.

NOTA	• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli.
	^C "29.14.2 Guida alle impostazioni dell'[Area di lavoro] ■ Elenco controlli" (pagina 29-166)

- 1 Nel menu [Visualizza (V)], puntare ad [Area di lavoro (W)], quindi fare clic su [Elenco controlli (W)]. Si apre la finestra [Elenco controlli].
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile simbolo che si desidera monitorare entro il programma di logica, quindi fare clic su [Elenco controlli...(W)]. La variabile simbolo è aggiunta alla finestra [Elenco controlli].



NOTA

- Per aggiungere una variabile all'Elenco controlli, trascinare la variabile simbolo sul monitor e rilasciarla nell'Elenco controlli. Registrare più variabili simbolo collettivamente selezionandole, trascinandole e rilasciandole.
 - Per aggiungere la variabile è anche possibile selezionare [Variabile simbolo] nella finestra [Iindirizzo], fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile simbolo che si desidera monitorare, quindi fare clic su [Aggiungi all'Elenco controlli].

C Indirizzo	Simble	olico	
Тіро	/ariabile Bit		•
Attributo	Tutti		•
Nome 🗸	Tipo	Indirizzo	Stat
IceSupplyButto	Variabile Bit		
Lamp	Variabile Bit		
LargeCupButto	Variabile Bit		
MediumCupBu	Variabile Bit		
PowerOff	Varia Acci	i Ingi all'Elonco di monit	laraggia
PowerOn	Varial Varia	ingi ali Elenco di monin	oraggio
SetleeSupply C	Variabile Dit		.0
SmallCupButto	Variabile Bit		
SodaValve	Variabile Bit		
SupplyIce	Variabile Bit		
•			ŀ
Funzione	Posizione	N. schermata	
NC PowerOff	2	MAIN	

- **3** Nell'elenco Tipi dell'[Elenco controlli], selezionare il tipo di data delle variabili simbolo da monitorare.
- 4 Trasferire il progetto al GP.
- 5 In GP-Pro EX, nella barra strumenti di stato, fare clic sull'icona monitor Monitor ladder. Inizia la fase di monitoraggio.



6 Monitorare il valore attuale delle variabili simbolo registrate nell'[Elenco controlli]. Si possono controllare gli effetti sul funzionamento quando si cambia il valore di ciascun indirizzo. Per controllare operazioni in cui il [Tipo] è la [Variabile Bit], si può fare clic sul pulsante destro del mouse per selezionare [Forza ON] o [Forza OFF].

Elenco controll	0		9	×	
Tipo T	utti			•	
🛃 🗙 10	16				
Indirizzo	Tipo	Radice (b	Valore attuale		
SmallCupBut	Bit Variable		OFF		
LargeCupBut	Bit Variable		OFF		
MediumCupB	Bit Variable	•	OFF		
SodaValve	Bit Variable	•	OFF		
Lamp	Bit Variable	•	OFF		
PowerOff	Bit Variable	•	OFF		
PowerOn	Bit Variable	•	OFF	F	Porta su ON (<u>N</u>)
				F	Porta su OFF (<u>E</u>)
				F	forzatura su ON (<u>C</u>)
				F	orzatura su OFF (<u>O</u>)
				F	Rimuovi forzature (<u>R</u>)
				E	limina valore attuale (D)

ΝΟΤΑ	 Quando il [Tipo] è [Variabile Bit], si può eseguire un controllo operativo selezionando [Forza ON (C)] o [Forza OFF (O)] nel menu [Controller] dopo avere selezioato l'operando nella Fase monitoraggio, o dal menu visualizzato facendo clic sull'operando con il pulsante destro del mouse. Quando il [Tipo] è [Variabile Intera], [Variabile Dimensionabile] o [Variabile Reale], si può eseguire un controllo operativo selezionando [Modifica valore attuale] nel menu [Controller] dopo avere selezioato l'operando nella Fase monitoraggio, o dal menu visualizzato facendo clic sull'operando nella Fase monitoraggio, o dal menu visualizzato facendo clic sull'operando nella Fase monitoraggio, o dal menu visualizzato facendo clic sull'operando con il pulsante destro del mouse.
------	--

7 Fine del monitoraggio online. Fare clic sull'icona [Modifica] 🧭 Modifica Stato. Apparirà la finestra di dialogo [Fine monitoraggio]. Fare clic su [Sì (Y)] per tornare all'editor.



NOTA

• Quando si specifica [Forza ON] o [Forza OFF], la variabile simbolo mantiene lo stato ON od OFF fino a quando si rimuovono le forze.

• Si possono aggiungere indirizzi alla finestra [Elenco controlli] mentre ci si trova nella fase Monitor. In ogni caso, quando si esce da questa fase e si ritorna all'editor, il contenuto registrato sarà eliminato. Se non si desidera eliminare i contenuti registrati, selezionare [Leggi progetto] per leggere il file di progetto nel GP e restituirlo all'editor.

29.11.3 Regolazione dei valori di impostazione per l'istruzione PID

È possibile regolare i valori di impostazione delle istruzioni PID mentre si esegue il monitoraggio dei valori nella finestra [Monitor PID].

NOTA	 Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. "29.14.2 Guida alle impostazioni dell'[Area di lavoro] Monitor PID" (pagina 29-162)
	162)

1 Eseguire il monitoraggio online.

NOTA ⁽³⁷⁾ "29.11.1 Procedure di monitoraggio online" (pagina 29-81)	
--	--

- 2 Nel menu [Visualizza (V)], puntare ad [Area di lavoro (W)], quindi fare clic su [Finestra Monitoraggio PID (M)]. Si apre la finestra [Monitoraggio PID].
- **3** In [Variabile PID target], selezionare la variabile PID che si desidera monitorare. Le impostazioni di istruzioni PID instruction sono visualizzate in un grafico.

Monitoraggio PID	₽ x
Variabile PID PID	
Elemento	Valore
Valore target (SP)	80
Fisso/a (TB)	20
Costante proporzionale	2.00
Tempo di calcolo degli integrali	1.00sec
Tempo di calcolo del differenziale	4.00sec
Elaborazione dell'intervallo di inval	2
Deviazione	10
Frequenza nel campionamento	1200ms
Gratico	Annula
Aggiorna	Armuna
🕅 Im 🗰 Ind 🞑 Im 🔡 E	💹 E 🐉 Mo

4 È possibile cambiare i valori dell'impostazione mentre si vede il grafico. Quando si cambia il valore dell'impostazione, i dati vengono scritti sui dispositivi seguenti.

Elementi sullo schermo	Salva in	Osservazioni	
Variabile PID target	Nessuna	Visualizza le variabili PID selezionate.	
Valore di destinazione (SP)	Operando S1	Può essere cambiato solo quando l'operando dell'istruzione è una variabile.	
Tieback (TB)	Operando S3	Può essere cambiato solo quando l'operando dell'istruzione è una variabile.	
Costante proporzionale	Formato variabile *******.KP Formato indirizzo U_*******.KP	Imposta valore (x1000).	
Tempo di calcolo degli integrali	Formato variabile*******.IT Formato indirizzoU_****.IT	Imposta valore (x1000).	
Tempo di calcolo del differenziale	Formato variabile *******.DT Formato indirizzoU_****.DT	Imposta valore (x1000).	
Elaborazione intervallo di banda morta	Formato variabile *******PA Formato indirizzoU_****.PA		
Deviazione	Formato variabile****.BA Formato indirizzoU_****.BA		
Frequenza di campionamento	Formato variabile****.ST Formato indirizzoU_****.ST		

NOTA	 Fare clic su [Aggiorna] per aggiornare il grafico. Fare clic su [Grafico] per cambiare i limiti Superiore e Inferiore della
	visualizzazione del grafico e visualizzare le impostazioni di larghezza.

29.11.4 Modificare i programmi di logica monitorati (Modifica online)

Si possono modificare programmi di logica durante il monitoraggio online (Modifica online).

- Si può modificare quanto segue.
- Inserire/Eliminare rung
- Inserire/Eliminare diramazioni
- Inserire/Eliminare istruzioni
- Modificare operandi
- Inserire/Eliminare etichette

NOTA

 Modifica online cambia i programmi logici nell'unità GP su un computer; pertanto, il contenuto modificato non viene riportato nei file di progetto (*.prx) del computer. Dopo aver eseguito le modifiche online, la seguente finestra di dialogo apparirà una volta spento il monitor online. Se si desidera riportare i contenuti modificati nel file di progetto sul PC, fare clic su [Sì (Y)]. Altrimenti, fare clic su [No (N)].

💰 GP-Pro	EX	×	
Le modifiche online sono iniziate. Qualsiasi modifica al progetto sarà salvata solo sull'unità di visualizzazione Ottenere progetto?			
	(<u>STY</u>) No (N)		

- Usando Modifica online non si possono creare nuove variabili. Assegnare le variabili esistenti quando si aggiungono le istruzioni.
- Al termine della modifica viene eseguito il controllo degli errori del programma di logica. Se vengono rilevati errori, il trasferimento non avviene.

Procedure di modifica

Usando la Modifica online è possibile modificare un solo rung alla volta. Fare clic su [Modifica rung (E)] nel menu [Logica (L)] per modificare il rung selezionato. Fare clic su [OK (O)] per trasferire il programma di logica modificato nel GP.

Fare clic su [Annulla] per annullare le modifiche e tornare al monitor online.



NOTA

- Ogni volta che si esegue una modifica online, viene aggiunto 1 alla variabile di sistema (#L_EditCount) che mostra il numero di modifiche. Per informazioni dettagliate sulle variabili di sistema, vedere "A.6 Variabili di sistema" (pagina A-95).
- Se per la modifica online è stata impostata una password, prima di iniziare la modifica viene visualizzata la finestra di dialogo di [Rilascia protezione].
- Per impostare la password, fare riferimento a "29.13.4 Per aumentare la sicurezza" (pagina 29-129).

è protetto. ssword.		
) è protetto. ssword.) è protetto. ssword.

Inserimento/Eliminazione di rung

NOTA

Un rung viene inserito immediatamente sotto il rung selezionato. Per inserire un rung, selezionare il rung quando il monitor online è attivo, quindi fare clic su [Inserisci rung (R)] sotto il menu [Logica (L)].

Per eliminare un rung, selezionare il rung da eliminare, quindi fare clic su [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)].



• Dopo aver eliminato un rung, viene visualizzata la finestra di dialogo [Trasferisci logica] e il programma di logica modificato viene trasferito nel GP. Non è necessario andare al menu [Logica (L)] e fare clic su [OK (O)].

• In alternativa, si possono inserire/eliminare rung in [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)] o fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu.

Inserimento/Eliminazione di diramazioni

Selezionare il punto in cui si desidera inserire una diramazione, quindi nel menu [Logica (L)] selezionare [Inserisci diramazione (B)].

Per eliminare, fare clic su [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)].



NOTA

• In alternativa, si possono inserire/eliminare rung in [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)] o fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu.

Inserimento/Eliminazione di istruzioni

Selezionare il punto in cui si desidera inserire un'istruzione, quindi nel menu [Logica] selezionare [Inserisci Istruzione].

Per eliminare, fare clic su [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)].



variabili esistenti quando si aggiungono le istruzioni.

NOTA

• In alternativa, si possono inserire/eliminare rung in [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)] o fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu.

Modifica operandi

Selezionare l'operando da modificare, quindi selezionare [Taglia/Copia/Incolla/Elimina] nel menu [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L).



Inserimento/Eliminazione di etichette

Le etichette vengono inserite immediatamente sotto il rung selezionato. Per inserire un'etichetta, selezionare l'etichetta quando il monitor online è attivo, quindi fare clic su [Inserisci etichetta (L)] sotto il menu [Logica (L)].

Per eliminare un rung, selezionare il rung da eliminare, quindi fare clic su [Elimina rung (D)] nel menu [Logica (L)].



NOTA

• Dopo aver eliminato un'etichetta, viene visualizzata la finestra di dialogo [Trasferisci logica] e il programma di logica modificato viene trasferito nel GP. Nel menu [Logica (L)] non è necessario confermare le modifiche.

29.12 Monitoraggio dei programmi logici sul GP (Monitoraggio logica)

Monitoraggio logica è la funzione che mostra il programma di logica sullo schermo GP. Consente di controllare le operazioni dei programmi di logica con l'unità GP senza usare il PC.

Il programma viene eseguito senza interruzioni anche durante il monitoraggio della logica.



29.12.1 Avvio e interruzione del monitor logica

Metodo trigger

Esistono 3 modi per avviare il monitor di logica.

Avvio con le Parti

Il monitoraggio della logica inizia quando si accende il primo bit di #L system variable (#L_LogicMonitor) usando la parte di un Tasto.

Spegnere il primo bit per visualizzare lo schermo prima di iniziare il monitoraggio della logica. Specificare #L_LogicMonitor.X[1] per l'indirizzo. #L_LogicMonitor.X[0] è per gli indirizzi di monitoraggio. Lo schermo di monitoraggio appare quando il bit che specifica la variabile di sistema viene attivato, come ad esempio durante il monitoraggio della logica.

- Avvio dal programma di logica Usando un'istruzione, attivare il bit 0 (Monitor indirizzo) e il bit 1 (Monitor di logica) della variabile #LSystem (#L_LogicMonitor).
- Avvio dal menu di sistema Nel menu di sistema, toccare [Monitor di logica] e [Monitor indirizzo].

ΝΟΤΑ	 Non è possibile avviare più di un monitor alla volta. Quando il bit 0 e il bit 1 sono attivati contemporaneamente, viene attivato il monitor dell'indirizzo mentre il bit 0 viene disattivato. Il bit 1, che si è portato su ON allo stesso tempo, si porterà su OFF.
	• E facile passare da un monitor all'altro dopo che sono stati avviati. Il bit 0 e il bit 1 della variabile di sistema (#L_LogicMonitor) non vengono infatti attivati/disattivati quando si cambia il monitor.
	 Il monitor di logica può essere avviato quando non si stanno utilizzando le funzioni di logica. Il monitor dell'indirizzo viene avviato quando si avvia il monitor di logica.
	• Il monitor di logica non può essere avviato in AGP-3302B o AGP-3301. Il monitor dell'indirizzo viene avviato quando si avvia il monitor di logica.

Metodo di termine

Il monitor di logica può essere spento in uno dei 4 modi seguenti.

• Spegnere con le Parti

Usando il D-Script, spegnere i bit 0 e 1 di #L system variable (#L_LogicMonitor). (Usare le parti per trasformare gli indirizzi delle Istruzioni per convertire dati come i D-Script).

Poiché il monitor di logica non consente la modifica da parte dell'utente, non si potrà usare la parte con il Tasto.

Logica

Usare l'istruzione per disattivare il bit 0 e il bit 1 della variabile di sistema #L (#L_LogicMonitor).

• Modifica schermo Quando gli schermi cambiano, il monitoraggio avviato viene spento.

• Schermo di monitoraggio Toccare [Termina] nello schermo di monitoraggio della logica e nello schermo di monitoraggio dell'indirizzo.

NOTA	• Se gli schermi non cambiano, fare clic su [Torna al precedente] per
	spegnere.
	• Nota: se non esiste uno schermo precedente cui tornare, come avviene, ad
	esempio, quando si avvia il monitor di logica e lo schermo iniziale non si
	trovava su ON, non sarà possibile spegnere il monitor di logica.
	• Quando il monitor di logica e il monitor dell'indirizzo vengono spenti, la
	variabile #L_LogicMonitor viene azzerata.

29.12.2 Funzioni del monitor di logica

Quando segue illustra le funzioni del monitor di logica.

Monitor di logica

Esegue il monitoraggio dell'intera logica. Il monitor di logica consente di controllare lo stato operativo e i layout delle istruzioni.



Le funzioni del monitor di logica sono le seguenti.

Funzione		Dettagli
		Far scorrere la logica usando [Rung] o [Colonna].
		Rung: far scorrere la logica usando i rung.
Scorrim	nento 🕂 🚔 🏟	Colonna: far scorrere le istruzioni una per una senza la
		logica.
		In orizzontale si può usare solo lo scorrimento [Colonna].
		Toccare l'istruzione visualizzata per usare lo zoom con lo
Zoom		schermo del monitor.
		Image: Second Secon
Visualiz	zzatore nomi	Visualizzare i nomi logici sottoposti a monitoraggio. I
logici	MAIN	nomi da visualizzare sono [INIT], [MAIN], [ERRH] e
logioi		[SUB-01]-[SUB-32].
		Visualizzare il numero di fase più alto sottoposto a
Fase		monitoraggio. Quando vengono apportate modifiche,
	Step	l'elaborazione passa al rung con il numero di fase
		specificato
		Avviare la funzione per nascondere/visualizzare la barra
		strumenti nella parte inferiore dello schermo.
		Pagina 1SearchCLRInstr ListAddr Mtr
Barra s	trumenti <u>T</u> ool	±
	bar	Pagina 2 RUN EXIT
		Fare clic su Po Per passare dalla pagina 1 alla pagina 2 e
		viceversa.
	Esci exit	Spegni il monitor.
		Continua

Funzione			Dettagli
Barra strumenti	RUN/STOP RU	1	Passare la logica tra RUN e STOP. Fare clic per visualizzare lo schermo seguente. Usare i pulsanti per eseguire e interrompere la logica.
	Monitor Ac indirizzo M	ddr Itr	Passare al monitor dell'indirizzo. ☞ " ■ Monitor indirizzo" (pagina 29-97)
	Istruzioni In ladder L	str ist	Passare all'elenco delle istruzioni. ☞ " ■ Istruzioni ladder" (pagina 29-99)
	Cerca Sea	ırch	Ricercare nelle variabili e nelle istruzioni specificate nell'elenco delle istruzioni. ☞ " ■ Cerca" (pagina 29-100)

Monitor Zoom

Sottoporre a zoom e monitorare un'istruzione. Il monitor sottoposto a zoom consente di controllare lo stato operativo e l'operando dell'istruzione.



Le funzioni del monitor di logica sono le seguenti.

Funzione			Dettagli
			Avviare la funzione per nascondere/visualizzare la barra strumenti nella parte inferiore dello schermo.
			Pagina 1Search AddressHEXLogic
Barra s	trumenti	Tool bar	Pagina 2 RUN EXIT
			Fare clic su ▶o ◀ per passare dalla pagina 1 alla pagina 2 e viceversa.
	Esci	EXIT	Spegni il monitor.
	RUN/STOP	RUN	Passare la logica tra RUN e STOP. Fare clic per visualizzare lo schermo seguente. Toccare[RUN] per eseguire o [STOP] per arrestare la logica.
	Logica	Logic	Passare al monitor di logica. ☞ " ■ Monitor di logica" (pagina 29-94)
	DEC/ESAD	HEX	Passare la visualizzazione del valore dell'operando attuale tra decimale/esadecimale.

Monitor indirizzo

Monitorare l'indirizzo usato nella logica. È possibile controllare il nome e il valore attuale della variabile.

L'indirizzo logico è monitorato nel formato indirizzo.

Tool bar	e (Þ	MAIN	0	Ste	ep
Addre	ess List			1	/	6
#L_RunMa	onitorA				0	IN
#L_Alway	/sON				0	IN
#L_CalcZ	lero				OF	F
#L_CalcO	Carry				OF	F
#L_Scan∦	lodeSW				OF	F
#L_AutoR	RunSW				0	IN
#L_InOut	SW				0	IN
#L_Fault	StopSW				OF	F

Le funzioni del monitor dell'indirizzo sono le seguenti.

Funzio	ne		Dettagli				
Scorrimento			Far scorrere l'elenco. Su/Giù: Far scorrere per pagina. Destra/Sinistra: Passare alla prima/ultima pagina.				
			Avviare la funzione per nascondere/visualizzare la barra strumenti nella parte inferiore dello schermo.				
		Tool	Pagina 1 Search Address HEX Logic				
Barra strumenti bar		bar	Pagina 2 RUN EXIT				
			Fare clic su ▶o I per passare dalla pagina 1 alla pagina 2 e viceversa.				
	Esci	EXIT	Spegni il monitor.				
			Passare la logica tra RUN e STOP. Fare clic per visualizzare lo schermo seguente Toccare[RUN] per				
			eseguire o [STOP] per arrestare la logica.				
	RUN/STOP	RUN	RUN STOP CANCEL				
DEC/ESAD HEX		HEX	Passare la visualizzazione del valore dell'operando attuale tra decimale/esadecimale.				
	Ricerca indirizzo	Search Address	Passare alla ricerca dell'indirizzo. ☞ " ■ Ricerca indirizzo" (pagina 29-98)				

Ricerca indirizzo

Selezionare il Tipo di indirizzo da visualizzare nel monitor dell'indirizzo. È possibile controllare i valori memorizzati in ciascun indirizzo. Questa funzione può essere usata solo in formato indirizzo.



Le funzioni di ricerca dell'indirizzo sono le seguenti.

Funzio	one		Dettagli				
Barra strumenti			Avviare la funzione per nascondere/visualizzare la barra strumenti nella parte inferiore dello schermo.				
			Pagina 1 Logic				
		Tool bar	\$				
	Dat		Pagina 2 EXIT				
			Fare clic su Do Per passare dalla pagina 1 alla pagina 2 e viceversa.				
	Esci	EXIT	Spegni il monitor.				
		Lorric	Passare al monitor di logica.				
	Ŭ	20920	Image: Second Secon				

Istruzioni ladder

Offre un elenco di istruzioni. Selezionare la categoria per visualizzare tutti gli elenchi, quindi selezionare un elenco pertinente.

Tool bar		MAIN	Ø Step
Instruction	List		
Bit Instr.		NO	
Pulse Basic		NC	
Program Flo	w	OUT	
Basic Math		OUTN	
Time Oper		SET	

Le funzioni dell'elenco delle istruzioni sono le seguenti..

Funzione			Dettagli				
			Avviare la funzione per nascondere/visualizzare la barra strumenti nella parte inferiore dello schermo.				
			Pagina 1 Search Address Logic				
Barra s	trumenti	Tool	\$				
	Dai		Pagina 2				
			Fare clic su 上 o 🗹 per passare dalla pagina 1 alla pagina 2 e				
			viceversa.				
	Esci	EXIT	Spegni il monitor.				
		Logia	Passare al monitor di logica.				
	Logica	LOGIC	Image: Second Secon				

Cerca

Nel monitor dell'indirizzo e nell'elenco delle istruzioni selezionare la variabile da usare come chiave di ricerca. La ricerca viene condotta nel monitor di logica.



Le funzioni di ricerca sono le seguenti.

Funzione	Descrizione							
Ricerca variabile	Usare solo variabili come tasti di ricerca. Nel monitor dell'indirizzo selezionare solo il tasto variabile.							
Ricerca istruzione	Usare solo istruzioni come chiavi di ricerca. Nell'elenco delle istruzioni selezionare solo l'istruzione chiave.							
Ricerca variabile e istruzione	Usare una variabile e un'istruzione come tasti di ricerca. Nel monitor dell'indirizzo selezionare la variabile tasto e nell'elenco delle istruzioni selezionare l'istruzione Tasto.							
Ricerca successiva	In base ai risultati della prima ricerca, ricercare una variabile e un'istruzione dalla corrispondenza più simile.							
Azzera ricerca	Azzerare la variabile e l'istruzione selezionate come Tasti di ricerca.							
NOTA	La ricerca può essere eseguita solo quando la funzione Ricerca è selezionata. La ricerca viene terminata quando si fa scorrere lo schermo. Nella ricerca successiva è possibile usare la ricerca in su/giù.							

Password

Se la logica ha una password, per monitorare la logica è necessario inserire la password.

29.13 Funzioni convenienti per creare/modificare la logica

29.13.1 Sostituzione di parti con istruzioni e di istruzioni con parti

Trascinare le parti e le istruzioni comprese tra lo schermo di disegno e lo schermo di logica per assegnare le variabili simbolo, inserire nuove istruzioni e collocare nuove parti. In questo modo è possibile creare schermi e programmi di logica in modo più efficiente. Ad esempio uno schermo di logica (ad esempio, MAIN) e uno schermo di disegno (ad esempio, Base 1) sono aperti e affiancati in senso verticale nell'area di modifica.

ΝΟΤΑ	 Per visualizzare i due schermi in senso verticale, nel menu [Visualizza (V)], puntare ad [Area di modifica (B)], quindi fare clic su [Affianca verticalmente] o fare clic su □. È possibile avviare più istanze di GP-Pro EX e trascinare le parti e le istruzioni da un progetto, uno schermo di logica o uno schermo di disegno all'altro. Non è possibile trascinare la logica da uno schermo di logica a uno schermo di disegno e viceversa.
IMPORTANTE •	Quando si trascina e rilascia una selezione da un altro progetto, le variabili simbolo assegnate potrebbero sovrapporsi. Se si trascinano e rilasciano tipi diversi di variabili simbolo e l'indirizzo impostato è per le parti di disegno, le variabili non saranno definite. Notare che nel programma di logica il tipo verrà cambiato e fatto corrispondere al progetto target. Si consiglia di assicurarsi che i nomi delle variabili simbolo non si sovrappongano durante il trascinamento e rilascio. ⁽²⁷⁾ "29.10 Correzione errori programma di logica" (pagina 29-78) ⁽²⁷⁾ "29.9 Trasferimento di programmi di logica" (pagina 29-76) Non è possibile eseguire operazioni di trascinamento e rilascio tra progetti creati con versioni differenti.

Assegnazione delle Variabili simbolo da parti a istruzioni

È possibile assegnare le variabili simbolo assegnate a parti dello schermo di disegno agli operandi di istruzioni nella Logica.

1 Fare clic sulla parte nello schermo di disegno. Trascinarla nell'operando dell'istruzione a cui si desidera assegnarla. Rilasciare il mouse quando il puntatore passa da \bigotimes a $\bigotimes_{i=1}^{k}$.



2 Selezionare la variabile simbolo.



NOTA

- Le variabili simbolo che è possibile assegnare variano in funzione delle parti.
- " + Trascinamento e rilascio di parti" (pagina 29-113)
- Quando a una parte sono assegnate più variabili simbolo, vengono visualizzate le variabili simbolo possibili.
- Fare clic su [Annulla] per annullare l'assegnazione della variabile simbolo.
- Le variabili simbolo non possono essere assegnate quando il puntatore appare come S.

3 La variabile simbolo assegnata alla parte viene assegnata all'operando dell'istruzione.



NOTA

• È possibile assegnare le variabili simbolo nella finestra [Indirizzo]. ☞ " ■ Impostazioni dell'operando con Trascina e rilascia" (pagina 29-61)

Assegnazione delle Variabili simbolo da parti a istruzioni

È possibile assegnare le variabili simbolo assegnate a operandi di istruzioni nella Logica alle parti dello schermo di disegno.

1 Fare clic sull'operando dell'istruzione nella Logica. Trascinarlo sulla parte dello schermo di disegno a cui di desidera assegnarlo. Quando viene visualizzato l'elenco delle funzioni, puntare alla funzione a cui assegnare l'istruzione. Rilasciare il pulsante sinistro del mouse nel punto in cui il puntatore cambia da a a



NOTA

• Le variabili simbolo che è possibile assegnare variano in funzione delle istruzioni.

Istruzioni per trascinamento e rilascio" (pagina 29-107)

- Quando a una parte sono assegnate più funzioni, vengono visualizzate le funzioni possibili.
- Se si rilascia il pulsante del mouse prima che avvenga la visualizzazione inversa del rung, l'assegnazione della variabile simbolo viene annullata.
- Le variabili simbolo non possono essere assegnate quando il puntatore appare come **S**.

2 La variabile simbolo assegnata alla parte viene assegnata all'operando dell'istruzione.



■ Inserimento di nuove istruzioni generate dalle parti

È possibile inserire istruzioni trascinando le parti sui rung o sugli shunt del programma di logica.

1 Fare clic sulla parte nello schermo di disegno. Trascinarla nel punto della Logica in cui si desidera inserire l'istruzione. Rilasciare il mouse quando il puntatore passa da ⊗ a k.



2 Selezionare la variabile simbolo, quindi selezionare l'istruzione che si desidera inserire.



NOTA

- Le istruzioni che possono essere inserite variano in funzione delle parti.
 Trascinamento e rilascio di parti" (pagina 29-113)
- Quando a una parte sono assegnate più variabili simbolo, vengono visualizzate le variabili simbolo possibili.
- Fare clic su [Annulla] per annullare l'assegnazione della variabile simbolo.
- Le istruzioni non possono essere inserite quando il puntatore appare come
 O.

3 L'istruzione a cui è assegnata la variabile simbolo della parte viene inserita.



Collocazione di nuove parti generate dalle istruzioni

È possibile assegnare le variabili simbolo assegnate a operandi di istruzioni nella Logica alle parti dello schermo di disegno.



2 Selezionare l'operando, quindi selezionare la parte che si desidera collocare.

			D1	_	Ru	n ▶	Г	Led	Co	lloca	ato/a		1	
			Anr	nulla			1					k		Ŀ
				-Call Cl										+
	-	•	-		•									

ΝΟΤΑ	 Le parti che possono essere inserite variano in funzione delle istruzioni. 									
	 Quando è possibile collocare più di una parte, vengono visualizzate le parti possibili. Se si trascina un'istruzione che non può essere collocata, l'azione viene annullata. Fare clic su [Annulla] per annullare la collocazione della parte. Le parti non possono essere collocate quando il puntatore appare come Quando le variabili strutturali sono assegnate alle istruzioni ladder, 									
	appariranno tutte le variabili intere e quelle di bit.									
	Ve TON (ms) Tasto word Collota/a 2000 PT ET F sarà versato nel recipiente HP SodaInjectionTime.PT Visualizzatore Dati iyButton SeticeSupplyCup HP SodaInjectionTime.TI Visualizzatore Dati HP SodaInjectionTime.R HP									
	Annulla									

3 La parte viene collocata con la variabile simbolo dell'istruzione. Cambiare le dimensioni e il colore secondo necessità.

 . 💭						

• Se [Copia variabile simbolo nell'etichetta] nella finestra di dialogo [Impostazioni opzione] è selezionata, il nome della variabile simbolo è registrato per l'etichetta della parte e visualizzato Cambiare le impostazioni dell'etichetta secondo necessità.



Impostazioni comuni logica" (pagina 5-199)

■ Trascinare e rilasciare le istruzioni e le parti del ladder

♦ Istruzioni per trascinamento e rilascio

È possibile trascinare le seguenti parti dalle istruzioni e dagli operandi della Logica e rilasciarle nello schermo di disegno per assegnare o riassegnare le variabili simbolo.

IMPORTANTE • Non collocare variabili di tipo reale o istruzioni con variabili reali come parti negli operandi. Non appariranno in modo corretto.

Tr	ascinamento e Rilas	cio di	istruzion	i e operandi	Parti da assegnare o parti in
lei	ruzioni	Nume	ro di	Tipo di variabile	cui può essere collocato un
131		opera	ndi	simbolo	nuovo simbolo
	NO NC PT NT	1	S 1	Indirizzo bit	Tasto bit
	$\mathbf{NO}, \mathbf{NC}, \mathbf{FI}, \mathbf{NI}$	1	51	Variabile Bit	
	OUT, OUTN, SET,	1	DI	Indirizzo bit	• Spia
e	RST, PTO, NTO	1	DI	Variabile Bit	
bas	JMP, JSR	1			
i di	RET, EXIT				
ion	EOP	1	S 1	Indirizzo word	Visualizzatore Dati
truz	TOK	1	51	Variabile Intera	
Is	NEXT				
	PRC	n	S 1		
	rdC	2	D1	Variabile Bit	• Spia
	PBR	1	S1		
				Indirizzo word	Tasto word
				Variabile Intera	Visualizzatore Dati
			S 1	Variabile	
				Dimensionabile	(Non e possibile selezionare il
ni.				Variabile Reale	Dimensionabili e Reali)
ızio				Indirizzo word	Dimensionabili e Really.
)era				Variabile Intera	
i oț	DIV	3	S2	Variabile	
ion				Dimensionabile	
Iruz				Variabile Reale	
Ist				Indirizzo word	
				Variabile Intera	
			D1	Variabile	
				Dimensionabile	
				Variabile Reale	

Continua

Funzioni convenienti per creare/modificare la logica

Tr	ascinamento e Rilas	Parti da assegnare o parti in							
		Nume	ro di	Tipo di variabile	cui può essere collocato un				
IS	130 021011		ndi	simbolo	nuovo simbolo				
			S 1	Indirizzo word	Tasto word				
			51	Variabile Intera	Visualizzatore Dati				
	MOD	2	52	Indirizzo word					
	MOD	5	52	Variabile Intera					
			D1	Indirizzo word					
				Variabile Intera					
			S 1	Variabile Ora (.HR, .MIN. SEC)					
	JADD, JSUB	3	S2	Variabile Ora (.HR .MIN .SEC)	[Variabile: Variabile Intera] • Tasto word • Visualizzatora Dati				
azioni			D1	Variabile Ora (.HR .MIN .SEC)					
per		2	C 1	Indirizzo word	Tasto word				
ni o			51	Variabile Intera	Visualizzatore Dati				
IZIO	AND OF YOP		52	Indirizzo word					
stru	AND, OK, AOK	5	52	Variabile Intera					
I			D1	Indirizzo word					
				Variabile Intera					
			S 1	Indirizzo word					
	NOT	2	51	Variabile Intera					
		2	D1	Indirizzo word					
				Variabile Intera					
			S 1	Indirizzo word	Tasto word				
	MOV	2	51	Variabile Intera	Visualizzatore Dati				
		-	D1	Indirizzo word					
				Variabile Intera					

Continua
Trascinamento e Rilascio di istruzioni			istruzion	i e operandi	Parti da assegnare o parti in
	muzioni	Numero di		Tipo di variabile	cui può essere collocato un
IST	ruzioni	operandi		simbolo	nuovo simbolo
			S1	Indirizzo bit (Array)	Tasto word
				Variabile Intera	 Visualizzatore Dati
				(Array)	
				Variabile	(Non è possibile selezionare S1
				Dimensionabile	0 D1).
				(Array)	
				Variabile Reale	
				(Array)	_
	BLMV	3	S2	Variabile Intera	
			D1	Indirizzo bit (Array)	
				Variabile Intera	
				(Array)	
				Variabile	
oni				Dimensionabile	
				(Array)	-
				Variabile Reale	
				(Array)	
	FLMV	3	S1	Indirizzo word	• Tasto word
razi				Variabile Intera	• Visualizzatore Dati
be				Variabile	Non à possibile selezionere
ni e				Dimensionabile	D1)
IZio				Variabile Reale	
stru			S2	Variabile Intera	
Ι			D1	Variabile Intera	
				(Array)	_
				Variabile	
				Dimensionabile	
				(Array)	-
				Variabile Reale	
				(Affay)	
			D1	Indirizzo word	Iasto word Viewalizzatore Dati
	ХСН	2		Variabile Intera	• Visualizzatore Dati
		-	D2	Indirizzo word	_
				Variabile Intera	
			S 1	Indirizzo word	Tasto word
		3	51	Variabile Intera	Visualizzatore Dati
	RCR SHI SHD		S2	Indirizzo word	
	KUK, SHL, SHK, SAI SAP			Variabile Intera]
			Di	Indirizzo word]
			DI	Variabile Intera	1

Funzioni convenienti per creare/modificare la logica

Trascinamento e Rilascio di istruzioni e operandi					Parti da assegnare o parti in	
	ruzioni	Numero di		Tipo di variabile	cui può essere collocato un	
151	150 0210111		ndi	simbolo	nuovo simbolo	
				Indirizzo word	Tasto word	
			S 1	Variabile Intera	 Visualizzatore Dati 	
				Variabile		
				Dimensionabile	(Non é possibile selezionare il	
	EQ, GT, GE, LT,	2		Variabile Reale	dimensionabili e le variabili	
	LE, NE	2		Indirizzo word	reali)	
ion				Variabile Intera		
znz			S2	Variabile		
ı ist				Dimensionabile		
nta				Variabile Reale		
onfre	JEQ, JGT, JGE, JLT, JLE, JNE	2	S 1	Variabile Ora (.HR	[Variabile: Variabile Intera]	
Ŭ				.WIIN .SEC)	Tasto word	
			S2	S2 .MIN .SEC) • Visualizz	Visualizzatore Dati	
	NEQ, NGT, NGE, NLT, NLE, NNE	2	S 1	Variabile Data	[Variabila: Variabila Intera]	
			51	(.YR.MO.DAY)	• Tasto word	
			S2	Variabile Data	Visualizzatore Dati	
				(.YR.MO.DAY)		
ler	TON TOP TD	1		Variabile Timer (.ET .PT)	[Variabile: Variabile Intera]	
tin					 Iasto word Visualizzatore Dati 	
ioni	TON, TOP, IP,		Variabile		[Variabile: Variabile Bit]	
ruz				Variabile Timer (.Q	Tasto bit	
Ist				.TI .R)	• Spia	
er					[Variabile: Variabile Intera]	
unt				Variabile Contatore	Tasto word	
i co	CTU CTD CTUD	1	Variabile	(.PV.CV)	 Visualizzatore Dati 	
ion		1		Variabile Contatore	[Variabile: Variabile Bit]	
IUZ				(.Q.QD.QU.UP.R)	• Tasto bit	
Ist					• Spia	

Continua

Funzioni convenienti per creare/modificare la logica

Trascinamento e Rilascio di istruzioni e operandi					Parti da assegnare o parti in
lst	ruzioni	Numero di operandi		Tipo di variabile simbolo	cui può essere collocato un nuovo simbolo
	BCD, BINENCO,		0.1	Indirizzo word	Tasto word
			51	Variabile Intera	Visualizzatore Dati
	DECO	2	DI	Indirizzo word	
			D1	Variabile Intera	
				Indirizzo word	Tasto word
. –				Variabile Intera	Visualizzatore Dati
ion			S 1	Variabile	
ruz				Dimensionabile	(Non è possibile selezionare il
i ist				Variabile Reale	tasto Word per le variabili
/ert	RAD, DEG, SCL	2	D1	Indirizzo word	
onv				Variabile Intera	
0				Variabile	
				Dimensionabile	
				Variabile Reale	
	I2F, I2R, F2I, F2R, R2I,	2	S1	Tipo	
	R2F, H2S, S2H		D1	Тіро	
	SUM AVE	3	S1	Variabile Intera	Tasto word
				(Array)	 Visualizzatore Dati
				Variabile	
				Dimensionabile	(Non è possibile selezionare S1).
				(Array)	
				Variabile Reale	
one	Selvi, AVE			(Array)	
nzi			S2	Variabile Intera	
e fu				Variabile Intera	
ion			D1	Variabile	
ruz				Dimensionabile	
Ist				Variabile Reale	
			0.1	Variabile	Visualizzatore Dati
		2	S1	Dimensionable Variabile Database	
	SQRT			Variabile Keale	
			D1	Variabile	
				Variabila Dasla	
1		1		variable Keale	

Continua

Istruzioni Numero di operandi Tipo di variabile simbolo cui può essere collocato un nuovo simbolo Istruzioni Variabile S1 Variabile Intera (Array) variabile Intera (Array) BCNT 2 S1 Jumensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) Tasto word Variabile Bit] Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF) Tasto bit · Spia PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera • Tasto word • Visualizzatore Dati	Tra	ascinamento e Rilas	cio di	istruzioni	e operandi	Parti da assegnare o parti in
ISTUZIONI operandi simbolo nuovo simbolo operandi simbolo nuovo simbolo Variabile Variabile Variabile Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) Variabile D1 Dimensionabile (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) 'Tasto word ' Visualizzatore Dati Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF) [Variabile: Variabile Bit] ' Tasto bit ' Spia PID 5 S1	lat	rusiani	Numero di		Tipo di variabile	cui può essere collocato un
BCNT 2 Variabile Intera (Array) Variabile Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) BCNT 2 S1 Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) D1 Variabile Intera (Array) Variabile D1 Variabile Intera (Array) Variabile D1 00700 D1 Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile (Array) D1 Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Variabile (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) [Variabile: Variabile Intera] . Tasto word . Visualizzatore Dati PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera . Tasto word . Visualizzatore Dati	ist	ruzioni	operandi		simbolo	nuovo simbolo
BCNT 2 Image: Constraint of the second					Variabile Intera	
BCNT 2 S1 Variabile Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) D1 D1 D1 D1 D1 D1 Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) Variabile PID (.Q. UO .TO .PF .IF) Variabile Bit] • Tasto word • Tasto bit • Spia PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera • Tasto word • Visualizzatore Dati				S1	(Array)	
BCNT 2 S1 Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) Variabile D1 D1 Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) 'Tasto word 'Visualizzatore Dati Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF) PID 5 S1 Indirizzo word 'Variabile Intera					Variabile	
BCNT 2 Image: Constraint of the second					Dimensionabile	
BCNT 2 Variabile Reale (Array) Variabile Intera (Array) Variabile Intera (Array) D1 Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) Variabile PID (.Q. UO .TO .PF .IF) PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera					(Array)	
BCNT 2 (Array) Variabile Intera (Array) Variabile D1 Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP [Variabile: Variabile Intera] TR .TD .PA .BA .ST) Tasto word Variabile PID (.Q. UO [Variabile: Variabile Bit] TO .PF .IF) Tasto bit Spia S1 Indirizzo word Tasto word Visualizzatore Dati Spia					Variabile Reale	
PID 2 Variabile Intera (Array) Variabile D1 Variabile Dimensionabile (Array) Variabile Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) [Variabile: Variabile Intera] Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF) Variabile PID (.Q .UO .To asto word [Variabile Bit] PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera • Tasto word • Visualizzatore Dati		BCNT	2		(Array)	
PID 5 S1 Indirizzo word Variabile PID (.Q. UO) Variabile: Variabile Bit] PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera		DCIVI	2		Variabile Intera	
euoi2011 D1 D1 Variabile Dimensionabile (Array) Variabile Reale (Array) Variabile Reale (Array) Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) [Variabile: Variabile Intera] Variabile Variabile PID (.Q. UO .TO .PF .IF) [Variabile: Variabile Bit] Tasto word PID 5 S1 Indirizzo word • Tasto word					(Array)	
e000000000000000000000000000000000000					Variabile	
PID 5 S1 Indirizzo word Variabile Intera Image: Name Variabile Image: Name Image: Name Image: Name Image: Name Image: Name S1 Indirizzo word Image: Name Image: Name S1 Image: Name Image: Name Image: Name Image: Name S1 Image: Name Image: Name Image: Name Image: Name S1 Image: Name Image: Name Image: Name Image: Name S1 Image: Name Image: Name Image: Name Name Image: Name S1 Image: Name Image: Name Image: Name Name				D1	Dimensionabile	
OTUTION Variabile Variabile Reale (Array) Voriabile Variabile Variabile IVariabile Variabile Variabile Variabile Variabile	ne				(Array)	
Image: Specific state Image: Specific state (Array) Image: Specific state (Array) [Variabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST) [Variabile: Variabile Intera] Image: Variabile Variabile TR .TD .PA .BA .ST) Tasto word Visualizzatore Dati Variabile Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF) [Variabile: Variabile Bit] Tasto bit Indirizzo word Spia Tasto word Visualizzatore Dati	zio				Variabile Reale	
PODITIONVariabileVariabile PID (.KP .TR .TD .PA .BA .ST)[Variabile: Variabile Intera] • Tasto word • Visualizzatore DatiVariabileVariabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF)[Variabile: Variabile Bit] • Tasto bit • SpiaPID5S1Indirizzo word Variabile Intera• Tasto word • Visualizzatore Dati	fun				(Array)	
Image: State of the state	ne				Variabile PID (KP	[Variabile: Variabile Intera]
Image: Second state Variabile Variabile Variabile PID (.Q. UO Variabile: Variabile Bit] Variabile Variabile Variabile PID (.Q. UO Indirizzo word • Tasto bit PID 5 S1 Indirizzo word • Tasto word Variabile Intera • Visualizzatore Dati	JZIC				TR TD PA BA ST	• Tasto word
PID 5 S1 Indirizzo word • Tasto word Variabile Intera • Variabile PID (.Q. UO [Variabile: Variabile Bit] • Tasto bit • Spia	lstru			Variabile		Visualizzatore Dati
PID 5 S1 Indirizzo word • Tasto bit Variabile Intera • Tasto word • Tasto word • Visualizzatore Dati					Variabile PID (.Q .UO .TO .PF .IF)	[Variabile: Variabile Bit]
PID 5 S1 Indirizzo word • Spia • Tasto word • Visualizzatore Dati						• Tasto bit
PID5S1Indirizzo word Variabile Intera• Tasto word • Visualizzatore Dati					,, ,	• Spia
PID J Variabile Intera • Visualizzatore Dati		סות	5	S1	Indirizzo word	• Tasto word
		PID	5		Variabile Intera	• Visualizzatore Dati
S2 Indirizzo word				S2	Indirizzo word	
Variabile Intera					Variabile Intera	
S2 Indirizzo word				\$3	Indirizzo word	
Variabile Intera				35	Variabile Intera	
Indirizzo word				D1	Indirizzo word	
Variabile Intera				DI	Variabile Intera	
2 Variabile • Visualizzatore Dati	ne				Variabile	Visualizzatore Dati
SIN COS TAN S1 Dimensionabile	zio	SIN COS TAN		S 1	Dimensionabile	
ASIN, ACOS, Variabile Reale	fun	ASIN, ACOS.			Variabile Reale	
ATAN, COT, EXP. 2 Variabile	ne	ATAN, COT, EXP.	2		Variabile	
D1 Dimensionabile	zio	LN, LG10		D1	Dimensionabile	
Variabile Reale	stru			21	Variabile Reale	
IVeriebile: Veriebile Interel	ľ					[Variabila: Variabila Interal
≷ IRD_ISET 1 D1 Variabile Ora (.HR [Variable. variable intera]	N	IRD ISFT	1	D1	Variabile Ora (.HR	• Tasto word
$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}^{\text{result}}$ (MIN .SEC) (* Tasto word • Visualizzatore Dati	e R	JKD, JSE I			.MIN .SEC)	Visualizzatore Dati
<u> </u>	ion					[Variabile: Variabile Interal
Image: Second state Image: Second st	ruz	NRD. NSET	1	D1	Variabile Data	• Tasto word
Image: State of the state of t	Ist				(.YR.MO.DAY)	Visualizzatore Dati

♦ Trascinamento e rilascio di parti

Di seguito sono riportati gli operandi cui è possibile assegnare variabili simbolo e le istruzioni da inserire mediante trascinamento e rilascio di parti dallo schermo di disegno allo schermo di logica.

Trascinament	o e rilascio di par	ti	Operandi cui possono essere	e assegnate
		Tipo di		
Parti		variabile	Istruzioni	Operando
		simbolo		
	Tasta hit	Indirizzo bit	NO, NC, PT, NT, OUT,	
	Tasto Dit	Variabile Bit	OUTN, SET, RST, PTO, NTO	
		Indirizzo word	MOV ADD SUB MUL DIV	Sono assegnati
	Tasto word	Variabile Intera	EQ, GT, GE, LT, LE, NE	all'S1 dell'istruzione.
Tasto/Spia	Modifica schermo			
	Tasto speciale			
	Tasto selettore			
	Spia	Indirizzo bit	NO, NC, PT, NT, OUT,	
	Spia	Variabile Bit	OUTN, SET, RST, PTO, NTO	
	Visualizzatore Dati (Consenso input)	Indirizzo word	MOV, ADD, SUB, MUL, DIV,	
		Variabile Intera	EQ, GT, GE, LT, LE, NE	Sono assegnati
		Variabile Dimensionabile	SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, COT, EXP, LN, LG10	all'S1 dell'istruzione.
Visualizzatore	Visualizzatore	Indirizzo word	-	
Dati	testi	Variabile Intera	-	
	Visualizzatore data/ora			
	Visualizzatore dati statistici			
	Mostra valore limite			

29.13.2 Controllo delle dimensioni per la creazione di programmi

Controllando l'attuale capacità della logica, la capacità delle variabili simbolo, i punti di indirizzo, la memoria dei commenti dei programmi di logica, è possibile prevenire errori quali il superamento della capacità. Le proporzioni della capacità logica e della memoria dei commenti possono essere modificate in base all'uso.

• La capacità logica è calcolata come somma della logica e dei commenti nella logica. La capacità delle variabili è la somma delle variabili e dei commenti sulle variabili.

Controllo dell'uso della memoria

- 1 Selezionare le [Informazioni progetto (I)] in [Proprietà (I)] del menu [Progetto (F)]. Apparirà la finestra di dialogo [Informazioni di progetto].
- 2 Fare clic su [Memoria logica] per controllare la [Capacità della logica (Fasi)], la [Capacità variabili], il [Numero di indirizzi usati nella logica] e la [Memoria commenti].

💣 Informazioni Progel	to	×
Informazioni sul file	Scherr <mark>io Logica</mark>	
l ipo di visualizzazione		Configura memoria
Informazioni SRAM Informazioni SRAM Impostazioni cartelle Passwords Memoria logica	Memoria logica (Steps)	65 / 15000
	Capacità variabile	15 / 6000 Dettaglio
	Numero di indirizzi usati nella logica	7 / 256 Dettaglio
	Memoria commenti	
	Numero di commenti sui rung 2 /	/ 55
		OK (D) Annulla

3 In [Capacità variabili], fare clic su [Dettagli] per controllare il numero attuale, il numero assegnabile e la somma attuale di ciascuna variabile simbolo.

🟄 Dettaglio capacità vai	iabile	×					
Capacità variabile Variabile ritentiva Variabile Volatile							
Variabile Bit	0 elementi	0 / 8000					
Input variabile Bit	0 elementi	0 / 256					
Output variabile Bit	0 elementi	0 / 256					
Variabile intera	0 elementi	0 / 8000					
Input variabile intera	0 elementi	0 / 64					
Output variabile a numero intero	0 elementi	0 / 64					
Variabile virgola mobile	0 elementi	0 / 128					
Variabile reale	0 elementi	0 / 128					
Variabile Timer	0 elementi	0 / 512					
Variabile Contatore	0 elementi	0 / 512					
Variabile Data	0 elementi	0 / 64					
Variabile Ora	0 elementi	0 / 64					
Variabile PID	0 elementi	0/8					
Totale	0 elementi						
		OK (<u>O</u>)					

NOTA

• Si può scegliere di visualizzare [Variabile ritentiva]/[Variabile volatile] selezionando le schede corrispondenti.

4 Fare clic sui dettagli di [Numero di indirizzi usati nella logica] per controllare il numero attuale, il numero configurabile e il numero totale per la variabile [Bit], [Intera] e la [Variabile Sistema].

💰 Numero di indirizzi usati nella logica 🛛 🗙							
Bit	0 elementi		0 / 256				
Numero intero	0 elementi		0 / 256				
Variabile Sistema	7 elementi		7 / 64				
Totale	7 elementi		7 / 256				
			(<u>OK (O)</u>				

• [Numero di indirizzi usati nella logica] è il numero degli indirizzi esterni di [PLC1]**** e degli indirizzi interni di [USER]. Notare che il numero di indirizzi che può essere usato in un programma di logica è limitato.

Configura memoria

È possibile specificare il limite superiore della capacità relativamente ai commenti delle variabili simbolo e ai commenti dei rung.

```
    Le dimensioni del programma di logica che è possibile creare sono
determinate in base alla memoria commenti che si è specificata. Quando si
crea un programma di logica costituito da numerosi passi, si consiglia di
ridurre i blocchi per i commenti. Quando si crea un programma di logica con
molti commenti, aumentare i blocchi commenti.
Non si possono creare commenti che superino le impostazioni dei commenti
sulla memoria o fasi che superino il numero determinato dalla memoria dei
commenti.
```

- 1 Nella finestra di dialogo [Informazioni di progetto] fare clic su [Configura memoria]. Appare la finestra di dialogo [Configura memoria].
- **2** Imposta il limite superiore per la memoria commenti della variabile Simbolo da 0 a 15. Se si seleziona [Espandi area programma di logica], il limite superiore di fasi passerà da 15000 a 60000. (Il numero superiore dei dati schermo diminuirà di 1MB).

🕈 Configura memoria 🛛 🗙
Capacità della logica
15000 Passo
Capacità commento variabile
210 commenti
210 commenti + 40 commenti x 🛛 🚊 🧱 Blocco
55 commenti
55 commenti + 10 commenti x 🛛 🕂 🗰 Blocco
Inserim 0.15. Lie blacce offre sime 500 store di concettà lasice e suà
memorizzare circa 40 commenti sulle variabili.
OK (O) Annulla

Limitazioni numeri Variabile simbolo

Agli indirizzi di dispositivo usati nei programmi di logica si applicano le seguenti limitazioni numeriche.

Nome	Dimensioni memoria	Numero massimo registrazione	Limitazioni numero registrazioni in GP- Pro EX
Indirizzo bit (Variabile Bit)	64 byte	512	256
Indirizzo word (Variabile Intera)	1024 byte	256	256
Variabile di sistema	256 byte	64	64
Numero totale disponibile	1000	256	

NOTA

• Controllare la limitazione numerica per gli indirizzi dispositivo sul GP-Pro EX.

Programma di logica e limiti memoria GP

Elementi	Limitazione numeri del GP- Pro EX	Limitazione di memoria del GP	
Numero di programmi	INIT 1 MAIN 1 SUB 32 Totale 34 Fase di 60K		
Numero di rung del programma	5000 rung 96 KB		
Numero di istruzioni per rung	150		
Numero di caratteri di etichetta	Nome fisso	Nessuna	
Numero di etichette per progetto	99		
Numero di dispositivi	28000 dispositivi	64 KB	
Numero di istruzioni NT/ PT per rung	Illimitato (dipende dal numero di programmi)	Nessuna	
Numero di costanti	Illimitato (dipende dal numero di programmi)	Nessuna	
Numero di modifiche obbligatorie	Illimitato (dipende dal numero di programmi)	Nessuna	

Continua

Elementi	Limitazione numeri del GP- Pro EX	Limitazione di memoria del GP	
Dimensioni array	4096	Nessuna	
Numero di variabili	9000 variabili simbolo 6000 variabili	1 MB	
Nome variabile	32 caratteri		
Numero di commenti sulla variabile	210 (valore predefinito)	16 KB 14 KB	
Numero di caratteri per i commenti sulla variabile	32 caratteri		
Numero di commenti sui rung	55 commenti (valore iniziale)	16 KB 14 KB	
Caratteri nei commenti rung	128 caratteri	10 KD 14 KD	
Numero di commenti sui programmi	34	8 V D	
Caratteri nei commenti sui programmi	32 caratteri		
Numero di annidamenti	50	Pila: 16 (32)	

29.13.3 Regolazione del tempo di scansione della logica

La sezione seguente offre una panoramica delle funzioni di logica e del tempo di scansione quando il programma di logica è in esecuzione. Viene anche descritta la procedura per impostare il tempo di scansione.

Funzioni di logica

Riepilogo

Le funzioni di logica operano nel modo illustrato qui di seguito. Una descrizione dettagliata è riportata nella pagina seguente.



• Elaborazione iniziale

Questo è lo stato iniziale del motore di esecuzione del programma di logica. Quando il motore di esecuzione del programma di logica è stato inizializzato, lo stato logico passa a "caricamento".

Caricamento

Il programma di logica viene letto dalla memoria. Viene verificato se il programma di logica è stato caricato correttamente e, in caso contrario, viene corretto il problema. Una volta caricato normalmente il programma, si arresterà.

Se viene selezionato [Esegui] per l'azione accensione, il comando di esecuzione sarà eseguito. Passando allo stato di "esecuzione", l'I/O viene inizializzato.

Arresta

La logica è in uno stato di sospensione. Una volta ricevuto un comando di ([Azzeramento logica], [Esegui], [Esegui 1a scansione], [Continua] o [Pausa]), lo stato cambierà di conseguenza.

Il comando [Azzeramento logica] avvia il "caricamento". Le variabili Simbolo sono inizializzate. Se il tipo di variabile è ritentivo e il GP non è alimentato o la sua logica è azzerata, verranno mantenuti i dati più recenti. Se tuttavia la logica viene azzerata mediante il monitor online, vale a dire nella modalità che esegue un programma nella logica del GP-Pro EX, o mediante #L_Command, il valore sarà inizializzato con il valore specificato per le funzioni di logica del GP-Pro EX.

Il comando [Esegui] o [Esegui 1a scansione] annulla gli zeri della variabile di tipo azzerato. Il comando [Esegui] avvia l' "esecuzione". Il comando [Esegui 1a scansione] esegue il programma di logica una volta.

Prima scansione

Legge l'I/O, esegue il programma di logica inizializzato, quindi scrive sull'I/O.

Esecuzione

Il motore di esecuzione del programma di logica è in funzione. Il motore legge l'I/O, esegue il programma di logica, scrive l'I/O, e aggiorna le variabili di sistema (#L_AvgLogicTime, #L_AvgScanTime, e così via).

Il comando [Azzeramento logica] inizia il "caricamento".

Il comando [Arresta] arresta la logica.

Il comando [Pausa] mette in pausa la logica.

Pausa

I funzionamento del motore di esecuzione del programma di logica viene messo in pausa Per impedire il timeout del watchdog I/O, viene eseguita la lettura/scrittura dell'I/O. In ogni caso, poiché il programma di logica non è stato eseguito, lo stato di output rimane invariato. Alla ricezione di un comando, lo stato cambierà di conseguenza. Il comando [Azzeramento logica] inizierà il "caricamento".

Il comando [Esegui 1a scansione] esegue il programma di logica una volta sola.

Il comando [Arresta] arresta la logica. Il comando [Continua] avvia l' "esecuzione".

Modalità Esecuzione

La scansione viene eseguita come illustrato qui di seguito.



- Regolazione del tempo di scansione Il tempo di scansione viene regolato ogni 64 scansioni. I tempi di scansione per la modalità tempo di scansione fisso e la modalità percentuale di scansione della CPU sono i indicati qui di seguito.
- Modalità tempo di scansione fisso Tempo di scansione=

(#L_AvgLogicTime 100)/ 50 (Modelli che usano la logica della serie GP33**: Modelli eccetto 30:

 Modalità percentuale scansione CPU Tempo di scansione = (#L_AvgLogicTime * 100) / #L_PercentScan

ΝΟΤΑ	• Per informazioni dettagliate su #L_AvgLogicTime, #L_PercentAlloc, fare
	riferimento a quanto segue.
	"A.6 Variabili di sistema" (pagina A-95)

• Errore tempo di scansione L'errore relativo al tempo di scansione della logica è il seguente.

L'errore relativo al tempo di scansione dena logica e il seguente

Modello	Errore
Serie GP3000	10%

* La comunicazione via Ethernet o MPI può influire sul tempo di scansione. Per altre informazioni, vedere "29.15 Limitazioni" (pagina 29-170).

Tempo di scansione logica

Il tempo della logica include le funzioni di logica, il visualizzatore e le funzioni di visualizzazione (Visualizzatore schermo, l'elaborazione del pannello al tocco e la comunicazione). La funzione logica esegue i programmi di logica. Entrambe le funzioni sono rappresentate di seguito. Il tempo di scansione del GP dispone della modalità tempo di scansione fisso e della modalità percentuale di scansione della CPU.



Scansione fissa

Questa modalità mantiene il tempo specificato di scansione.

Consente di elaborare il programma di logica in un determinato ciclo. È una modalità adatta ai programmi che assegnano priorità al controllo (programmi di logica) e che utilizzano lo schermo principalmente per il monitoraggio (Visualizzatore dati) richiedendo poche operazioni.



Tempo elaborazione visualizzatore = Valore impostazione per tempo di scansione fisso (ms) - Tempo logica

Ad esempio, se il tempo di scansione fisso è 50 ms e il tempo di esecuzione della logica è 20 ms, Tempo elaborazione visualizzatore = 50 ms - 20 ms = 30 ms

Se il tempo della logica aumenta, il tempo di elaborazione diminuisce. È per questo motivo che la velocità di aggiornamento del visualizzatore del GP diminuisce, ma il programma di logica viene eseguito in modo continuo.

IMPORTANTE	L'impostazione minima del tempo di scansione è 10 ms.
	Per impostare la scansione, inserire 10 ms o un valore superiore, con
	incrementi di 1 ms.
•	Se il tempo della logica supera il valore impostato per il tempo di scansione
	fisso; il 50% rappresenta un superamento di grandi dimensioni e il 30% un
	superamento medio - il tempo di scansione viene regolato per durare il doppio
	del tempo di logica.
	Ad esempio, quando il tempo di scansione fisso è impostato su 50ms:
	il tempo di logica è 30ms, quello di scansione 60ms.
NOTA	• Regolare il tempo dell'impostazione in base al valore di #L_AvgScanTime
L	dopo aver eseguito il test di funzionamento sul GP.
	[©] "A.6 Variabili di sistema" (pagina A-95)

Percentuale scansione CPU

Questa modalità specifica il tempo di logica utilizzato (%) durante la scansione e cambia il tempo di scansione per il funzionamento.

Questa modalità consente di limitare la pressione che l'aumento del tempo di logica esercita sul tempo di elaborazione del visualizzatore ed è adatto per i sistemi che danno priorità alla velocità delle operazioni dello schermo e del passaggio da uno schermo all'altro.



Tempo di scansione = Tempo logico ³Valore dell'impostazione della percentuale di scansione della CPU (%)

Ad esempio, se il 40% è specificato per la percentuale di scansione CPU e il tempo di esecuzione logica è 20 ms:

Tempo di scansione = (20 / 40) * 100 = 50 ms

Tempo di elaborazione visualizzatore = 50 ms - 20 ms = 30 ms

All'aumentare del tempo di logica aumentano anche il tempo di elaborazione del visualizzatore e il tempo di scansione. Per questo motivo quando il tempo di logica aumenta, viene assegnato maggior tempo all'elaborazione del visualizzatore. Viene così migliorata la velocità di aggiornamento dello schermo del GP e allo stesso tempo rallentato il ciclo di elaborazione dei programmi di logica.

IMPORTANTE	Specificare il valore del tempo di scansione per la percentuale di scansione
	della CPU usando incrementi di 1 ms.
•	Il tempo di elaborazione di ogni istruzione del programma di logica rimane invariato.
•	Non è possibile specificare una percentuale di scansione della CPU superiore al 50%.
•	Se si specifica 50% come percentuale di scansione della CPU, il tempo di elaborazione del visualizzatore e quello del programma di logica saranno uguali. Non verrà data priorità all'elaborazione del visualizzatore.

Procedura di impostazione

• Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. ☞ "5.17.6 [Impostazioni di sistema] - Guida ◆ Logico" (pagina 5-179)

1 In [Impostazioni di sistema], fare clic su [Unità di visualizzazione].



- Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].
- **2** Fare clic sulla scheda [Logica (L)]. In [Impostazioni di sistema], selezionare [Tempo di scansione fisso] o [Percentuale scansione CPU] e inserire un valore per l'impostazione.

Impostazioni Target Visualizzioni Operazioni Modalità Logica Are	a di sistema	Impostazio	ni estes	e Vi
Tempo di scansione fisso	10	÷ #	ms	
C Percentuale scansione CPU	50		%	
Impostazioni WDT(Watchdog Timer)	500	÷	ms	
		<u>>></u>	<u>Isteso</u>	

Aggiornamento indirizzo

Riepilogo

Quando i programmi di logica usano indirizzi di dispositivo, alle funzioni di logica sono assegnati degli pseudo-indirizzi (indirizzi logici). Gli indirizzi dei dispositivi vengono aggiornati periodicamente e i programmi di logica eseguiti usando gli pseudo-indirizzi assegnati.

Aggiornamento indirizzo è il metodo usato per aggiornare i dati scambiati tra gli indirizzi dei dispositivi e gli pseudo-indirizzi.

L'intervallo di aggiornamento può essere specificato in base la sistema dell'utente.



Procedura di impostazione

Si può scegliere di aggiornare i dati del dispositivo/PLC con una frequenza elevata, media o bassa.

IMPORTANTE	L'intervallo di aggiornamento non è un valore fisso e dipende dal sistema dell'utente. L'intervallo di aggiornamento attuale è memorizzato in (#L_AddressRefreshTime). Regolare la variabile di sistema per selezionare un intervallo di aggiornamento veloce, medio o lento. È possibile che la velocità di aggiornamento dello schermo venga modificata se l'intervallo di aggiornamento dei dati del dispositivo/PLC è più breve.
ΝΟΤΑ	 Fare riferimento alla guida per le impostazioni per altri dettagli. [☞] "5.17.6 [Impostazioni di sistema] - Guida ◆ Logico" (pagina 5-179)

1 In [Impostazioni di sistema], fare clic su [Unità di visualizzazione].

Impostazioni di sistema 🛛 🕂	×
Target	
<u>Tipo di Tarqet</u>	
Impostazioni Target	
Programma logico	
<u>Video/Filmatiati</u>	
Tipo font	
Impostazioni periferiche	
Elenco periferiche	
Dispositivo/PLC	
Stampante	
Dispositivi di input	
Impostazioni script	
Driver I/O	
Server FTP	
Modem	
Modulo Video	
🕅 Impost 🧮 Indirizz 📓 Impost 🔡 Elence	5

• Se la scheda [Impostazioni di sistema] non viene visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Vista (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Impostazioni di sistema (S)].

2 Fare clic sulla scheda [Logica (L)] in [Impostazioni di sistema], quindi fare clic su [>>Estese].



3 In [Aggiornamento Indirizzo], selezionare la velocità.

	< <base< th=""></base<>
Aggiornamento dati dispositivo/PLC	Medio
	Lento/a
Logica	veloce
Feerui all'avorio	

29.13.4 Per aumentare la sicurezza

Si può aumentare la sicurezza in modo da consentire agli utenti con privilegi di password di utilizzarla per il monitoraggio dei programmi di logica.

Procedura di impostazione

1 Nel menu [Impostazioni comuni (R)], puntare su [Sicurezza (Q)] e selezionare [Password di sicurezza (P)], oppure far clic su 💁 nella barra applicazioni.



2 Si aprirà uno schermo di Impostazione password. Selezionare la casella [Attiva funzione sicurezza] e inserire la password nel livello di uso.

🔽 Attiva Funzi	one Password	
	UD I I Com	Flacing
I Aggiungi		Cilinina
Livello	Password	
1	12345678	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		-
14		
- Imposta	tunzioni per ogni livello di sicurez	72
Element	0	Livello Disattivato 4
Modalità	a Offline	0
Monitor	logico	0
Modifica	a logica online	0
Leggiio	dati del Viewer GP	0
1	scrivi dati GP-Viewer	0 []
Leggio		

NOTA

- Impostare una password lunga al massimo otto caratteri a byte singolo.
- Selezionare la casella [Aggiungi ID utente] per aggiungere l'ID utente alla password. Come avviene con la password, l'ID utente può arrivare a otto caratteri a byte singolo.

3 Selezionare [Impostare le funzioni ad ogni livello di sicurezza] e impostare il livello di [Modifica logica online].

	Imposta funzioni per ogni livello di sicurezza)		
	Elemento	Livello		Disattivato 🔺
	Modalità Offline	0		
_	Monitor logico	0		
	Modifica logica online	1	*	
<u> </u>	Leggi i dati dei viewer GP	Û		
	Leggi o scrivi dati GP-Viewer	0		
	Vedere i contenuti del server Web	0		_
			Impo	ostazioni Estese

NOTA

• Il livello di sicurezza del Monitor logica online ha sempre necessità di essere pari o superiore a quello del Monitor logica. Per impostare la sicurezza per entrambi, verificare di aver stabilito il livello del Monitor logica online prima di ogni altra cosa.

4 Impostare il livello del [Monitor logica].

V	Imposta funzioni per ogni livello di sicurezza				
	Elemento	Livello	Disattivato -	•	
_	Modalità Offline	0			
	Monitor logico	1 🚆			
	Modifica logica online	1	_		
	Leggi i dati del Viewer GP	0			
	Leggi o scrivi dati GP-Viewer	0			
	Vedere i contenuti del server Web	Π		•	
	Impostazioni Estese				

29.13.5 Uso delle funzioni di riferimento per ricercare nei programmi di logica

In [Proprietà], si possono cercare rung e istruzioni nei programmi di logica e mostrarne i dettagli selezionandolI. In [Proprietà] è anche possibile modificare le variabili simbolo.

Visualizzatore [Proprietà]

NOTA

- 1 In [Logica], aprire lo schermo di logica che si desidera visualizzare.
- 2 Selezionare [Visualizza(V)], [Spazio di lavoro (W)], quindi fare clic su [Proprietà (P)]. Viene visualizzato il numero totale di rung e di fasi.

Finestra Proprietà	4 х
Schermo di logica MAIN	•
Rung 10	
Passo 71	
Elenco etichette	
Nome etichetta Commenti rung	
1 - MAIN START	
4 - LABEL-001	
10 - MAIN END	
19	
Nome attributo Valore	
💙 Logica	
Titolo Manufacturing System A	
🕅 Impo 🏭 Indiri 🔛 Impo 🔡 Elen 💿	Fine



Ricerca di proprietà

• In [Elenco etichette] sono visualizzate tutte le etichette del programma di logica. Selezionare un'etichetta per spostare il cursore sull'etichetta del programma di logica selezionata.



• Fare clic su [Numero rung] e inserire un numero per spostare il cursore su quel rung.

Finestra Proprietà 🛛 🕂 🗙	📖 MAIN	I(Manufacturing System A) 🔀
Schermo di logica MAIN Rung 10 Passo 71	1	- MAIN START
Elenco etichette	(0)	
Nome etichetta Commenti rung		
1 - MAIN START		
4 - LABEL-001		Switch_1
10 - MAIN END	2	LABEL-001
	(1)	
\$ = +		
Nome attributo Valore		LimitSwitch 1 Switch 1
V Logica	3	
litolo Manufacturing System A	(6)	
N di 5		
Commento	4	- LABEL-001
	(11)	
	5 (12)	La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di spegnimento (PowerOFF). PowerOn PowerOff Lamp Lamp

Visualizzazione e modifica delle informazioni del programma di logica nelle finestre del programma

• Selezionare un rung nel programma di logica per visualizzare il [Numero rung] e il [Commento] relativi al rung selezionato.



• Si può modificare direttamente il commento facendo clic su [Commento].



• Selezionare un'istruzione o un operando del programma di logica per visualizzare [Nome istruzione], [Valore e indirizzo], [Tipo] e le impostazioni dettagliate. Fare clic su un campo per modificarne l'impostazione.



Se le impostazioni dettagliate non sono visualizzate, fare clic su i (o su collocato a sinistra delle [Impostazioni Dettagli]) per visualizzare [Indirizzo], [Dimensioni array], [Variabili ritentive] e [Commento]. Le impostazioni che è possibile modificare variano secondo il [Tipo].

NOTA

Metodo per la ricerca di run e commenti variabili

ΝΟΤΑ	• Per istruzioni su come visualizzare l'Elenco commenti, fare riferimento a
	quanto segue.
	"29.7.4 Finestra [Elenco commenti]" (pagina 29-70)

• Quando l'[Elemento target] è [Rung], fare doppio clic su una cella della colonna [Schermo: Rung/Indirizzo] per selezionare il rung della Logica cui è associato il commento che si desidera eliminarere.

Elenco commenti 🛛 🛱 🗙	📓 MAIN(Manufacturing System A) 🗙 🛃 Simbolico 🔀	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
Elemento Variabile		_
≤ × <i>E</i>	1 -MAIN START	
Schermo Rung/Indirizzi Commento PowerOn Promere il pulsante di accensior SodalnjectionTime Imposta il tempo per mantenere i	(U) La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di spegnimento (PowerOFF). PowerOn PowerOff Lamp (1) Lamp	
	3 (13) Quando si preme il pulsante Spingi il ghiaccio sarà versato nel recipiente	•
	4 (18)	e
	5 (25) SmallCupButton MOV 4000 S1 D1 SodalnjectionTime PT SmallCupQuantity CTU	

• Quando l'[Elemento target] è [Variabile] o [Variabile Sistema], fare doppio clic sulla cella della colonna [Schermo: Rung/Indirizzo]. Viene visualizzata la finestra [Indirizzo] con selezionata la variabile simbolo o di sistema specifica.

Elenco commenti 🛛 👎 🗙	Indiriz	izzo			ņ
Iemento Variabile	O Inc	ndirizzo	Simbo	lico	
₹×ℤ	Tipo	ο Τι	utti		-
owerOn remere il pulsante di accension	Attrib	ibuto Tu	ıtti		•
dalnjectionTime Inposta il tempo per mantenere I	Nome #L_Ur	ie ∠ JnlatchClei	Tipo Variabili Sisten	Indirizzo	
	#L_Ve	/ersion	Variabili Sisten Variabili Sisten		
	IceSur	upplyButto	Variabile Bit		
	Lamp	p	Variabile Bit		
	Large	eCupButtor	Variabile Bit		
	Large	eCupQuan	Variabile Conta		
	Mediu	iumCupBut	Variabile Bit		
	Power	erOff	Variabile Colita Variabile Bit		
	Power	erOn	Variabile Bit		
	Setice	eSupplyCi	Variabile Bit		
	Small	IICupButtor	Variabile Bit		
	Small	IICupQuan	Variabile Conta		
	Sodal	alnjectionT	Variabile Timer		
	SodaV	Valve	Variabile Bit		
	Supply	blylce	Variabile Bit	1	
	Europi	iene	Pesiziana	N. eebermata	
	TON	L Sodalniec	3	MAIN	-
	MOV	/ 4000 Sodi	5	MAIN	
	NC So	Sodalnjecti	6	MAIN	
🖁 Indiri 📓 Impo 🔡 Ele 開 Ele		Impo	Indiri 🚺 Impo	🔡 Ele 🏪 I	Ele.

Selezionare la parte inferiore della finestra [Indirizzo] per selezionare la variabile target nello schermo di logica.



29.13.6 Uso di programmi di logica precedentemente creati

È possibile registrare come parte logica una parte di programma di logica creata in precedenza o un programma di sottoroutine. La parte di programma di logica può essere richiamata da un altro file di progetto così come dal programma di logica che si sta attualmente modificando.

Registrando i programmi di logica frequentemente usati si evita di dover creare più volte lo stesso programma, con conseguente risparmio di tempo e riduzione del carico di lavoro. Inoltre, si possono esportare ed importare parti logiche registrate da utilizzare nelle stess parti logiche in GP-Pro EX su altri computer.

• Le parti logiche sono salvate nella cartella specificata. Pertanto, solo i computer su cui le parti logiche sono state registrate potranno caricarle.

Registrazione di parti della logica

Registrazione di parti di rung

Registrazione di una parte di un rung come parte logica.

1 Selezionare l'intervallo di rung che si desidera registrare come parte.



- 2 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Salva rung selezionati (R)]. Appare la finestra di dialogo [Registrazione parte rung].
- **3** Inserire il [Nome parti] e il [Commento], quindi fare clic su [Registra].

<i></i> Rung Part Re	gistration 🗙
MAIN: Register	rungs 7 to 8 as a Rung Part.
Part Name	IceSupply
Comment	E
	Register Cancel

Registrazione di parti di sottoroutine

Registrazione di un programma di sottoroutine come parte logica.

- 1 Visualizzare un programma di sottoroutine che desideri registrare come parte logica.
- 2 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Registra sottoroutine (S)]. Appare la finestra di dialogo [Registrazione parte sottoroutine].
- 3 Inserire il [Nome parti] e il [Commento], quindi fare clic su [Registra].

💰 Subroutine P	art Registration	×
SUB-01 Registi	er as a Subroutine Part.	
Part Name	[IceSupply(sub-routine)	
Comment	1	×
	Register Cancel	

Richiamare parti logiche

È possibile richiamare una parte logica registrata e inserirla nel programma di logica che si sta modificando.

♦ Inserimento di parti rung nei programmi di logica

1 Selezionare il rung immediatamente precedente il punto in cui si desidera inserire la parte o una parte del rung (barra di alimentazione, istruzione, e così via).



2 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Cariica (P)]. Viene visualizzata la finestra [Carica parti].

3 Selezionare [Parti del rung] e scegliere le parti del rung da inserire [Nome parti], quindi fare clic su [Carica].



- NOTA
- Si può evitare di sovrapporre i nomi delle variabili simbolo inserendo testo in [Prefisso del nome della variabile simbolo].

Se un programma di logica viene caricato quando le variabili simbolo sono sovrapposte, il tipo di variabile cambierà.

Se questo è il caso, il testo inserito sarà aggiunto davanti al nome della variabile simbolo delle parti rung, quindi, inserito nel programma di logica che si sta modificando.

Ad esempio, Se si inserisce "Linea A" in [Prefisso del nome variabilesimbolo],

	Parti del rung	Dopo l'inserimento nel programma di logica
Nome della variabile simbolo	Tasto 1	ALineSwitch1

4 La parte del rung è inserita.



♦ Aggiunta di parti di sottoroutine

- 1 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Cariica (P)]. Viene visualizzata la finestra [Carica parti].
- 2 Selezionare [Parti sottoroutine] e il [Nome parti]. Selezionare [Parti sottoroutine], quindi selezionare [Nome parti], [Nome sottoroutine], quindi fare clic su [Carica].



3 Verrà aggiunto lo schermo della sottoroutine con il nome della sottoroutine selezionata.

Elenco schermata 📮 🗶	🕮 SUB-02(Senza nome) 🗙 🕮 SUB-01(Senza no) 🗙 🕮 MAIN(Manufact) 🗙	4 ▷ 🗙
Tipo di schermata Tutti		
Metodo ricerca Titolo	1 -SUB-02 START	
Ricerca avanzata		
🎾 🕾 🗙 🗏 🖳 🎒 🍇		
🚱 Schermata di base	2	SmallCup.R
0001 (Senza nome)	(1)	
		MiddleCup.R
🚱 Logica		
INIT (Senza nome)		LargeCup.R
MAIN (Manufacturing System A)	3 – SUB-02 RETURN 15)	
SUB-01 (Senza nome)		
SUB-02 (Senza nome)		

Modifica di parti logiche

È possibile modificare ed eliminare i nomi e i commenti di parti relativi alle parti logiche registrate.

- 1 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Gestione parti (M)]. Appare la finestra di dialogo [Gestione parti].
- 2 Selezionare [Modifica nome parte/Commento] per modificare parti del rung, selezionare invece [Parti sottoroutine] per modificare parti della sottoroutine.
- **3** Nell'[Elenco parti], fare clic su [Parti di rung] se si desidera modificare le parti di rung, o fare clic su [Parti sottoroutine] se si desidera modificare le parti di sottoroutine, e selezionare [Nome parti].

```
• Si può inoltre visualizzare [Nome parti] facendo clic su +.
```

4 Per modificare [Nome parti] o [Commento], fare clic su [Modifica] per modificare il testo in [Nome parti] o [Commento].

💰 Gestione parti 🛛 🕹
Modifica Nome parte/Commento Importa/Esporta Elenco parti SupplyIce SupplyIce Commento Logica comune a tutte le linee Importante Modifica Elimina
Chiudi

Per eliminare parti, fare clic su [Elimina (D)]. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo seguente, fare clic su [Sì].

💰 File Pa	rti	\times
?	L'oggetto selezionato sarà eliminato Continuare?	
	Sì M	

5 Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo [Gestione parti].

Importa/Esporta Parti di logica

Si possono importare ed esportare parti logiche registrate in un file singolo (.lpf). Questo consente di usare le stesse parti logiche in GP-Pro EX o su altri computer.

Procedure di esportazione

- 1 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Gestione parti (M)]. Appare la finestra di dialogo [Gestione parti].
- 2 Fare clic sulla scheda [Importa/Esporta].
- **3** Nell'[Elenco parti], fare clic su [Parti di rung] se si desidera modificare le parti di rung, o fare clic su [Parti sottoroutine] se si desidera modificare le parti di sottoroutine, e selezionare [Nome parti].

• Si può inoltre visualizzare [Nome parti] facendo clic su 🕂.

4 Fare clic su [Aggiungi>>]. Le parti vengono aggiunte a [Parti da esportare].

	Parti Parti Parti del rung Parti subroutine SupplyIce Importa Con	mento "SupplyIce"	iungi >> ngi tutto >> Elimina	Esporta	
				×	
-					Chiudi

Le parti possono anche essere aggiunte a [Parti da esportare] facendo doppio clic sul [Nome parti] nell'[Elenco parti].

5 Fare clic su [Esporta]. Le parti nel [Riepilogo esportazione] saranno esportate.

NOT

[•] Gli indirizzi illeggibili non possono essere utlizzati come indirizzi di dispositivo. Per gli indirizzi illeggibili, fare riferimento a "GP-Pro EX Device Connection Manual" (Manuale di connessione dispositivi a GP-Pro EX).

6 Specificare la posizione di salvataggio per il file batch contenente le parti di logica (.lpf), inserire un nome e fare clic su [Salva].

Apri			? ×
Cerca in:	GP-Pro EX	2.2 💌 🗧 🖻 📸 🏢 -	
Cronologia Desktop Documenti Risorse del co	Database		
	Nome file:	parts01	Apri
Risorse di rete	Tipo file:	File parti logico (*.lpf)	Annulla

7 Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo [Gestione parti].

Procedure di importazione

Copiare il file batch con le parti di logica (.lpf) esportato sul computer utilizzato prima dell'esportazione.

- 1 Nel menu [Logica (L)], puntare su [Parti (M)], e fare clic su [Gestione parti (M)]. Appare la finestra di dialogo [Gestione parti].
- 2 Fare clic sulla scheda [Importa/Esporta].
- 3 Fare clic su [Importa].

Sestione parti Modifica Nome parte/Commento Importa/Espor	ta
Parti Parti del rung Parti subroutine	Parti da esportare
	Aggiungi >> Aggiungi tutto >>
Importa Commento	Elimina Esporta
I	Chiudi

4 Specificare un file batch con le parti di logica (.lpf) da importare e fare clic su [Apri].

Apri						? ×
Cerca in:	🔁 Documenti		•	🗢 🗈 💣		
Cronologia Desktop Documenti Risorse del co	eBook perso fimmagini Pro-face Recipe Recipt	nali				
	Nome file:	parts01.lpf				Apri
Risorse di rete	Tipo file:	File parti logico (*.lpf)]		•	Annulla

5 Le parti logiche saranno importate.

Modifica Nome parte/Commento	
Parti	Parti da esportare
⊕ Parti del rung □ Parti autoratina	
	Aggiungi>>
	Aggiungi tutto >>
Importa	Elimina Esporta
Commento	
	Chiudi

Controllare il nome delle parti, quindi fae clic su [OK (O)].

6 Fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo [Gestione parti].

29.13.7 Elimina tutte le variabili non utilizzate.

Nelle variabili simbolo registrate, tutte le variabili simbolo non utilizzate possono essere immediatamente eliminate.

1 Selezionare la scheda [Indirizzo] per aprire la finestra [Indirizzo].



- Se la scheda [Indirizzo] non è visualizzata nell'area di lavoro, nel menu [Visualizza (V)], puntare su [Area di lavoro (W)] e selezionare [Indirizzo (A)].
- 2 Selezionare [Variabile simbolo] e fare clic su 3. Appare la finestra di dialogo [Variabili simbolo inutilizzate].

	Indirizzo	₽ x	🚨 MA	IN(Manufacture System A) 🗵	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
	O Indirizzo	Simbolico			-
Utilizzato 🗳 Inutilizzato –	Tipo Tutti Attributo Tutti Nome Lamp SodaValve IceSupplyButton SetIceSupplyCup SupplyIce SmallCunButton	Tipo Medinizzo Variabile Bit Variabile Bit Variabile Bit Variabile Bit Variabile Bit Variabile Bit	1 (0) 2 (1)	-MAIN START La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di PowerDN PowerDff Lamp Lamp Lamp	
	SmallCupQuantity	Variabile Contati	3 (13)	MAIN END	

NOTA
3 Fare clic su [Elimina tutto].

💰 Yariabili Simbolo non utilizzate							
Le seguenti variabili simbolo non sono utilizzate e saranno eliminate.							
Nome	Δ	Tipo					
Ice Supply		Variabili Bit					
Ice Supply Cup Set		Variabili Bit					
Ice Supply Button		Variabili Bit					
			- 11				
			- 11				
			- 11				
			- 11				
			- 11				
			- 1				
			- 11				
	E	imina tutto Annulla	1				
			- //				

ΝΟΤΑ	• Elimina tutte le variabili non utilizzate. Non si può specificare quali
	variabili eliminare.

4 Tutte le variabili inutilizzate sono state eliminate.

	Indirizzo	4 x	🚨 ма	IN(Manufacture System A) 🗵	$\triangleleft \triangleright \mathbf{X}$
	O Indirizzo	Simbolico			-
	Tipo Tutti	•	1 (0)	-MAIN START	
	Attributo Tutti			La spia rimarrà su ON fin quando non sarà premuto il pulsante di	
				PowerON PowerOff Lamp	
	Nome	Tipo 🔺 Indirizzo 🔺	2 m		1
Utilizzato -	SodaValve	Variabile Bit			
•	IcesupplyButton	Variabile Bit		Lamp	
	SetIceSupplyCup	Variabile Bit			
	SupplyIce	Variabile Bit			
	SmallCupButton	Variabile Bit			
	SmallCupQuantity	Variabile Contati			
	•		3	-MAIN END	
	Funzione Pos	zione Schermo	(13)	1	

29.13.8 Personalizzazione barra strumenti

Durante la programmazione è consigliabile inserire nella barra istrumenti le icone delle istruzioni usate di frequente.

Procedura di impostazione

- 1 Nel menu [Vista (V)], selezionare [Impostazioni di opzione (O)]. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni di opzione].
- 2 Selezionare [Barra strumenti], quindi fare clic su [Impostazioni barra strumenti]. Appare la finestra di dialogo [Impostazioni barra strumenti].

Opzioni		×
Generale Barra strumenti	Configura layout barra strumenti Parti	
Controllo Errori Stile editor schermate Impostazioni comuni logica Ladder	I Mostra anteprima parti Personalizza	
IL Script Multilingua Impostazioni comuni Monito Ladder	Impostazioni barra strumenti	
ιL		
,		mulla

3 In [Barra strumenti oggetto] selezionare [Istruzioni ladder]. Selezionare la categoria del comando che si desidera collocare nella barra strumenti. Le icone della categoria selezionata sono visualizzate in [Elementi].

🕈 Impostazioni barra strun	nenti X
Barra strumenti oggetto Ladder Instructions Categoria Bit di base Unità	
Elemento	Barra strumenti
i <mark>⊗ OUTN</mark> ® SET ® RST	Aggiungi >> << Rimuovi Separatore Sposta su Sposta giù Predefinito Sposta Su CTD Sposta Su Sposta Su CTU
	OK (O) Annulla

4 In [Elemento], selezionare l'icona e fare clic su [Aggiungi] per spostare l'icona selezionata nella [Barra strumenti].

💰 Impostazioni barra strumenti 🛛 🗙	
Barra strumenti oggetto	
Ladder Instructions	
Categoria	
Bit di base Unità	
Elemento Barra strumenti	
	👔 Impostazioni barra strumenti 🛛 🗙
OK (<u>O</u>) Annulla	Barra strumenti oggetto
	Categoria
	Bit di base Unità
	Elemento Barra strumenti
	Image: Set intervention of the set
	OK (Q) Annulla

5 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Impostazioni barra strumenti], quindi fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Preferenze].

Elenco icone istruzioni ladder

Le icone per ciascuna istruzione sono mostrate di seguito.

NOTA

• Per dettagli sulle istruzioni, fare riferimento alle istruzioni specifiche.

Categoria		Funzione	Istruzione	Icona
		Normalmente aperto	NO	4 F
		Normalmente chiuso	NC	1/1-
	Bit di base	Out	OUT	\$
	Dit di base	Out negativo	OUTN	Ø
		Imposta	SET	-®-
		Azzera	RST	¢
		Transizione positiva	PT	-tt-
		Transizione negativa	NT	#
lotruzioni di	Controllo	Passa a	JMP	25
base		Passa alla sottoroutine	JSR	至 90
		Return	RET	
		Processo ripetuto (Avvio)	FOR	FOR +++
		Processo ripetuto (Fine)	NEXT	NEXT
		Inverso	INV	\bigcirc
		Esci	EXIT	<u>N</u>
		Controllo barra alimentazione	РВС	HE-M HE-M
		Barra di alimentazione azzerata	PBR	
		Istruzione attesa logica	LWA	₩.

Categoria		Funzione	Istruzione	Icona
		Aggiungi	ADD	+
		Sottrai	SUB	-
		Moltiplicazione	MUL	×
	Istruzioni	Divisione	DIV	/
	00000000	Modulazione	MOD	%
		Incremento	INC	‡ ‡
		Decremento	DEC	<u>+</u> + -1
	Funzionamento	Aggiunta ora	JADD	e
	ora	Sottrazione ora	JSUB	9
		AND logico	AND	
	Funzionamento logica	OR logico	OR	÷
		XOR logico	XOR	⇒∑
		NOT logico	NOT	
Istruzioni	Trasferimento	Sposta (Copia)	MOV	•+•
operazione		Spostamento blocco (Copia blocco)	BLMV	•
		Sposta riempimento (Riempi copia)	FLMV	•
		Scambia	ХСН	*
		Sposta a sinistra	SHL	
		Sposta a destra	SHR	the second secon
	Sposta	Spostamento aritmetico verso sinistra	SAL	t i it
		Spostamento aritmetico verso destra	SAR	睫
		Rotazione a sinistra	ROL	ŧ
		Rotazione a destra	ROR	e
	Rotazione	Rotazione a sinistra con riporto	RCL	₩
		Rotazione a destra con riporto	RCR	书

Categoria	-	Funzione	Istruzione	Icona
		Confronta (=)	EQ	=
		Confronta (>)	GT	v
	Confronto	Confronta (>=)	GE	>=
	aritmetico	Confronta (<)	LT	<
		Confronta (<=)	LE	<=
		Confronta (<>)	NE	≠
		Confronto ora(=)	JEQ	H:M =
		Confronto ora (>)	JGT	H:M >
Istruzione di	Confronto ora	Confronto ora (>=)	JGE	H:M >=
confronto	Controlito ora	Confronto ora (<)	JLT	H:M <
		Confronto ora (<=)	JLE	H:M <=
		Confronto ora (<>)	JNE	H:M X
	Confronto data	Confronto data(=)	NEQ	Y:M H
		Confronto data (>)	NGT	Y:M >
		Confronto data (>=)	NGE	Y:M >E
		Confronto data (<)	NLT	Y:M <
		Confronto data (<=)	NLE	Y:M <=
		Confronto data (<>)	NNE	Y™ ¥
		Contatore con ritardo ON	TON	чò
		Contatore con ritardo OFF	TOF	é,+
Istruzioni timer	_	Timer a impulsi	TP	цр)
		Timer durata con ritardo ON	TONA	t,
		Timer durata con ritardo OFF	TOFA	¢‡
		Contatore Su	CTU	
contatore	—	Contatore in Giù	CTD	
contatoro		Contatore in Su/Giù	CTUD	颗

Categoria		Funzione	Istruzione	Icona
		Conversione in BCD	BCD	Bib BCD
		Conversione in BIN	BIN	BCD Bih
		Codifica	ENCO	Bib
	Conversione dati	Decodifica	DECO	Bib
		Converti in radiante	RAD	DEG RAD
		Converti grado	DEG	RAD
Converti		Scala	SCL	
	Conversione digitazione	Converti da numero intero a dimensionabile	I2F	INT FLOAT
istruzione		Converti da numero intero a reale	I2R	INT REAL
		Converti numero dimensionabile in intero	F2I	FLORT
		Converti numero dimensionabile in reale	F2R	FLOAT REAL
		Converti da numero intero a reale	R2I	REAL
		Converti numero dimensionabile in reale	R2F	REAL
		Converti in secondi	H2S	Y:M HIM
		Converti i secondi in ora	S2H	HIM VIM

Categoria		Funzione	Istruzione	Icona
		Somma	SUM	
		Media	AVE	<u>at</u> a
	Funzione di calcolo	Radice quadrata	SQRT	2 L
		Conteggio bit	BCNT	E
		PID	PID	1
		Seno	SIN	
		Coseno	COS	
Istruzioni funzione	Funzione trigonometrica	Tangente	TAN	
		Arco Seno	ASIN	sin -1
		Arco coseno	ACOS	
		Arco tangente	ATAN	
		Cotangente	СОТ	TAN 21
	Funzione varia	Esponenziale	EXP	EXP
		Logaritmo	LN	L
		Logaritmo in base 10	LG10	1 dio
	Lettura/Scrittura	Leggi ora	JRD	Hem
	ora	Imposta ora	JSET	HIM
	Lettura/Scrittura	Leggi data	NRD	¥:M La
	data	Imposta data	NSET	Y:M L

29.13.9 Modifica collettiva Variabili Simbolo

È possibile importare ed esportare in un file di formato CSV l'elenco delle impostazioni delle variabili simbolo.

L'uso del formato CSV per l'esportazione dei dati delle impostazioni delle variabili simbolo consente consente di creare e modificare i dati mediante programmi comuni di fogli di calcolo.

Formato di file CSV

Nella finestra [Modifica variabili simbolo], fare clic su [Utility], quindi fare clic su [Esporta] per trasferire le informazioni relative alle impostazioni delle variabili simbolo in un file di formato CSV, nel modo descritto qui di seguito.

	™ Microsoft Excel - Manufacturing_System_A □ Image: File File View Incert Format Tools Data Window Help □										
		ine Lak yew insek i		<u>window n</u> eip	≜↓ 11 2 3	Arial		• 10 •	B I	v 🗐 🗐	
		A57 V	=			1.					
ſ		A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
Informazioni	1	GP-Pro EX									
intestazione	2	File Type	Symbol/Variable								
Intestazione	3	File Version	1	0							
1	4 Ε	Nomo	Index	Tuno	Internel/Extern	al Addraga	Keen	Commont			
	6	Name DoworOn	Index	Type Bit\/ariable	Internal/Extern	al Autress	Keep	Droce the	nowor hutt	on to start	
	.7	SeticeSunnivCun		BitVariable				Fiess the	power buit	UN LO SLAIL	
Informazioni –		IceSunnlyButton		BitVariable							
variabile	9	LargeCupButton		BitVariable							
simbolo	10	MediumCupButton		BitVariable							
31110010	11	SmallCupButton		BitVariable							
	12	PowerOff		BitVariable							
	13	Q	0								
	14	ā	1								
	15	Q	2								
	16	Q	3								
	17	@	4								
	18	SupplyIce		BitVariable							
	19	SodaValve		BitVariable							
	20	Lamp		BitVariable				-			
	21	Sodalnjection lime		TimerVariable			1	Set time ti	o keep the	soda valve	
	22	LargeCupUluantity		CounterVariable							
	23	meaiumCupQuantity		Countervariable			-				
	24	SmallCupQuantity EmorgonouStop		Countervariable RitAddroop	PL C1	V00100.0					
	20	Emergencystop		DILAUUIESS	FLOI	/00100.0	-				
	20										
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	20						-				
	29										<u> </u>
	30										
		Manufacturing	System A		1						- Internet
	Rea	dy								NUM	

• Informazioni intestazione

Le informazioni di intestazione di GP-Pro EX sono allegate al file CSV esportato. Se queste informazioni vengono modificate si verificherà un errore durante l'importazione. Non modificare queste informazioni.

GP-Pro EX	: (Non modificare).
File Type	: Symbol Variable (Non modificare.)
File Version	: La versione del file salvata. (Non modificare).

ΝΟΤΑ	• Quando si creano nuove variabili simbolo in un file CSV, usare i formati
	precedenti, incluse le informazioni sull'intestazione.

Funzioni convenienti per creare/modificare la logica

- Informazioni variabile simbolo (obbligatorie) Queste sono le informazioni sulle variabili simbolo.
 - Name : Salva i nomi delle variabili simbolo. Per specificare l'array, usare il carattere "@" per le dimensioni dell'array, iniziando dalla riga successiva.

ΝΟΤΑ	 Per le limitazioni all'assegnazione dei nomi, fare riferimento a quanto segue.
	■ Registrazione delle variabili simbolo" (pagina 29-12)
Index	: Quando si specifica l'array, usare valori sequenziali iniziando da zero come indice.
ΝΟΤΑ	 Non viene usato solo quando la variabile simbolo è di tipo indirizzo bit o indirizzo word. Per informazioni dettagliate sugli array e sulle dimensioni degli array, fare riferimento a quanto segue. The Array e dimensioni di array" (pagina 29-17)

Type : Inserire il tipo di variabile simbolo usando il testo segue
--

Тіро	Testo
Indirizzo bit	BitAddress
Indirizzo word	WordAddress
Variabile Bit	BitVariable
Variabile Intera	IntegerVariable
Variabile Dimensionabile	FloatVariable
Variabile Reale	RealVariable
Variabile Timer	TimerVariable
Variabile Contatore	CounterVariable
Variabile Ora	DateVariable
Variable Ora	TimeVariable
Variabile PID	PidVariable

NOTA

- Quando [Registra variabile] è specificato come [Formato indirizzo], usare solo Indirizzi bit o Indirizzi word.
- Per informazioni dettagliate sui tipi, fare riferimento a quanto segue.
- "■ Tipo di variabile" (pagina 29-14)

Categoria	Testo	Testo	Osservazioni
	Area LS	#INTERNAL	Si può usare solo con l'accesso diretto.
Indirizzo	Area utente	#INTERNAL	
interno	Area di sistema Link memoria	#MEMLINK	La si può usare solo con link memoria.
Indirizzo esterno		PLC1-4	Lo si può usare solo con l'accesso diretto.

Internal/External: Inserire la categoria dell'indirizzo usando il testo seguente.

- Quando [Registra variabile] è specificato come [Formato indirizzo], usare solo Indirizzi bit o Indirizzi word.
 - Per informazioni dettagliate sugli indirizzi, fare riferimento a quanto segue.
 - "29.3.1 Indirizzi utilizzabili" (pagina 29-8)

- Quando [Registra variabile] è specificato come [Formato indirizzo], usare solo Indirizzi bit o Indirizzi word.
 - Per informazioni dettagliate sugli indirizzi, fare riferimento a quanto segue.
 - "29.3.1 Indirizzi utilizzabili" (pagina 29-8)
 - Retentive : Inserire le impostazioni delle variabili ritentive/volatili.

	Impostazi	oni	Valore	
	Ritentiva	l	1	
	Volatile		0	
Ν	ΟΤΑ	 Il valore "0" dell'ii Non viene usato q indirizzo]. Per informazioni o volabili, fare riferi " ■ Ritentiva" (pag 	mpostazione di azzeramen uando [Registra variabile] dettagliate sulle impostazio imento a quanto segue. ina 29-17)	to può essere omesso. è specificato come [Formato oni di variabili ritentive/
	Comment	: inserire il comm	ento.	
N	ΟΤΑ	• Per informazioni d	dettagliate sui commenti, fa nmenti" (pagina 29-64)	are riferimento a quanto segue.

◆ Procedure di esportazione

1 Nella finestra [Modifica variabili simbolo], fare clic su [Utility] quindi su [Esporta].

📕 IN	🗓 INIT(Senza no) 🖸 🌽 Simbolico 🖬 🖉 🖉								
Simbol	ico						<u>Strumenti</u>		
	Nome 🔺	Tipo	Array	Conteggio	Indirizzo	Ritentivo	Commento Importa 🕨		
1	SmallCupButton	Bit Variable					Esporta 🔪		
2	SmallCupQuantity	Counter Variable							
3	LargeCupButton	Bit Variable							
4	LargeCupQuantity	Counter Variable							
5	MediumCupButton	Bit Variable							
6	MediumCupQuantity	Counter Variable							
7	SodaValve	Bit Variable							
8	SodaInjectionTime	Timer Variable				~	Set time to keep the		
9	Lamp	Bit Variable							
10	EmergencyStop	Bit Address			[PLC1]X00100				
11	PowerOff	Bit Variable	 Image: A start of the start of	5					
12	PowerOn	Bit Variable					Press the power button		
13	SupplyIce	Bit Variable							
14	SetIceSupplyCup	Bit Variable							
15	IceSupplyButton	Bit Variable							
*									

NOTA

• Non è possibile importare/esportare variabili di sistema.

2 Specificare la posizione in cui salvare il file CSV, inserire il nome del file, quindi fare clic su [Salva].

Salva con nome						? ×
Salva in:	🔁 Database	-	•	🗢 🗈 💣 🎟	•	
Cronologia Desktop Esstop Risorse del co Risorse di rete						
	Nome file:	Manufacturing system A][Salva
	Salva come:	CSV File (*.csv)			-	Annulla
						1

Procedure di importazione

1 Nella finestra [Modifica variabili simbolo], fare clic su [Utility] quindi su [Esporta].

- Per i file CSV esportati di GP-Pro EX, selezionare [Formato GP-Pro EX].
- Per i file CSV esportati da altro software applicazioni, selezioni [Altri formati].

🛄 MAIN(Senza no) 🗙 🄌 Simbolico 🗙								
Simb	olico						St	rumenti (T)
	Nome 🛆	Tipo	Array	Conteggio	Indirizzo	Ritenti	c Commento	Importa
•								Esporta

2 Specificare il file CSV da importare, quindi fare clic su [Apri].

Salva con nome				? ×
Salva in:	🔁 Database	•	🗢 🗈 💣 📰 -	
Cronologia Desktop Risorse del co Risorse di rete	Manufacturin	ng system A		
ſ	Nome file:	Manufacturing system A	-	Salva
	Salva come:	CSV File (*.csv)	_	Annulla
				1

- Se hai selezionato il file CSV esportato da GP-Pro EX, procedere alla fase 4.
- Se hai selezionato il file CSV esportato da altro software applicazioni, procedere alla fase 3.
- **3** Apparirà la finestra di dialogo [Importa link data]. Cambiare le impostazioni secondo necessità, e fare clic su [OK (O)].

NOTA	• Per dettaglio sulla finestra di dialogo [Imports link data], fare riferimento a
	quanto segue.
	🐨 "29 14 3 Guida impostazione finestra di dialogo [] ink dati importazione]" (nagina

9	"29.14.3 Guida impostazione finestra di dialogo [Link dati importazione]"	(pagina
	29-168)	

	Nome 🔽	Tipo	Indirizzo	Commento		
1	GP-Pro EX					
2	File Type	SymbolVariable				
3	File Version	1	0			
4						
5	Name	Index	Туре	Internal/Externa	Address	
6	SmallCupButton		BitVariable			
7	SmallCupQuanti		CounterVariable			
8	LargeCupButtor		BitVariable			
9	LargeCupQuant		CounterVariable			
10	MediumCupButt		BitVariable			
11	MediumCupQua		CounterVariable			
12	PowerOff		BitVariable			
13	PowerOn		BitVariable			
14						
ecifica il tipo	di formato					
Indirizzo bit	BOOL					
ndirizzo wor	d INT					

4 L'importazione verrà completata dopo aver eseguito il controllo degli errori. Se viene visualizzato un messaggio di errore, confermare il contenuto del messaggio, quindi fare clic su [OK].

IMPORTANTE •	Se il formato del file CSV non è corretto, come indicato di seguito, verrà visualizzato un messaggio di errore e l'importazione non potrà essere
	completata.
	File CSV esportati da GP-Pro EX
	 Non è stato inserito un [Name] oppure è stato usato un carattere non valido.
	 Il nome della variabile simbolo esiste già nel file.
	• Non è stato inserito un [Type] oppure è stato usato un testo non definito
	 Non sono state specificate le dimensioni dell'array o non si sono usati numeri sequenziali
	 Le impostazioni inserite in un [Type] non possono far parte di un array.
	• Le imposiazioni insente in un [rype] non possono la parte di un array.

- È stata inserita l'impostazione di mantenimento "1" per Indirizzo bit o Indirizzo word.
- Non è stata specificata l'impostazione "1" per la variabile PID.

File CSV esportati da altro software applicazioni

- Se [Nome], [Indirizzo] e [Tipo] non sono specificati
- Se il numero di colonne supera il limite superiore (255)
- Se il numero di colonne supera il limite superiore (65535)

NOTA

• Se esiste un errore solo in alcune righe dei dati importati, apparirà la seguente finestra di dialogo [Importa errore] e solo le righe senza errori. Controllare i dettagli dell'errore e fare clic su [Chiudi (C)].

		Registro outpu
Righe	N. colonna.	Errore
	6 Nome	Nome non valido
Sarà visu	alizzato solo il num	ero minimo di righe quando di verifica l'errore

• Se fai clic su [Registro output], il contenuto della finestra di dialogo [Importa errore] può essere emesso come file in formato CSV.

29.14 Guida alle impostazioni

29.14.1 Guida alle impostazioni dei [Programmi di logica]

NOTA

Si possono definire le impostazioni dei tempi di scansione della logica nella scheda [Logica] dell'[Unità di visualizzazione] delle Impostazioni di sistema.
 ^{CP} "5.17.6 [Impostazioni di sistema] - Guida ◆ Logico" (pagina 5-179)

mpostazioni del programma	logico
 Attivato 	C Disattivato
Registra variabile Formato variabile	C Formato indirizzo
	Impostazioni area ritentiva

Impostazione	Descrizione
Programma di logica	Selezionare [Attiva] o [Disattiva] per attivare o disattivare le funzioni di logica.
Registra variabile	Selezionare [Formato variabile] o [Formato indirizzo] per registrare un indirizzo.
Impostazioni ritentive	 Fare clic su [Impostazioni ritentive] per visualizzare la dinestra di dialogo [Impostazioni ritentive]. In [Formato variabile] è possibile specificare i punti ritentivi/volatili per le variabili simbolo. In [Formato indirizzo] è possibile specificare i punti ritentivi/volatili per le variabili simbolo. Formato variabile È possibile specificare solo i punti di variabili da mantenere o azzerare. Le impostazioni delle variabili ritentive/volatili possono essere configurate individualmente nella finestra [Variabile simbolo], nella finestra [Indirizzo] o nella [Finestra Proprietà] dopo aver creato la nuova variabile. Notare che l'impostazione di azzeramento viene selezionata al momento della creazione della nuova variabile. Formato indirizzo Specificare l'intervallo riitentivo/volatile per ciascun indirizzo. Con questa impostazione, verranno conservati tutti gli indirizzi compresi nell'area di mantenimento, mentre gli indirizzi inclusi nell'area di azzeramento non saranno conservati. Notare che tutte le variabili assegnate a I/O (X, Y, I, Q) saranno impostate su volatili. Non è possibile cambiare le impostazioni per conservare le variabili da una sessione all'altra. È inoltre possibile scegliere l'impostazione ritentiva solo per le variabili PID (U).

Impostazione	Descrizione			
	Impostazioni di Iniziali	zzazione di un	numero di (var	iabili) ritentive/volatili
	Variabila Simbola	Azzera		Per formato
		Ritentiva	Volatile	indirizzo
	Variabile Bit	4000 punti	4000 punti	M_
	Variabile Intera	4000 punti	4000 punti	D_
Impostazioni ritentive	Variabile Dimensionabile	64 punti	64 punti	F_
	Variabile Reale	64 punti	64 punti	R_
	Variabile Timer	256 punti	256 punti	T_
	Variabile Contatore	256 punti	256 punti	C_
	Variabile Ora	32 punti	32 punti	J_
	Variabile Data	32 punti	32 punti	N_
	Variabile PID	8 punti	0 punti	U_

29.14.2 Guida alle impostazioni dell'[Area di lavoro]

Di seguito sono descritte le finestre visualizzate nell'area di lavoro per l'uso di funzioni di logica.

Elenco commenti



Impostazione			Descrizione
Elemento target			Selezionare [Variabile], [Variabile Sistema] o [Rung] per visualizzare i commenti.
ito	Modifica	Ł	È possibile modificare i commenti in [Variabile] e [Rung].
mer	Elimina	×	È possibile eliminare i commenti in [Variabile] e [Rung].
Icone funzionan	Aggiungi	Z	Quando si fa clic sull'icona, appare la finestra di dialogo [Input indirizzo] solo nel [Formato indirizzo] selezionato in [Registra variabile]. È possibile specificare indirizzi e indirizzi logici.
Schermo: Rung/ Indirizzo			Il nome della variabile simbolo è visualizzato in [Variabile]. Il nome della variabile di sistema è visualizzato in [Variabile Sistema]. Fare doppio clic per passare alla finestra [Indirizzo] dove sarà selezionata la variabile specificata. Il nome logico e il numero di rung sono visualizzati in [Rung]. Fare doppio clic per selezionare il rung target nel programma di logica.
Commento			È visualizzato il commento del rung selezionato. Fare doppio clic per modificare la [Variabile] e il [Rung].

Monitor PID

In Fase monitoraggio, per le istruzioni PID usate sullo schermo di logica, controllare il funzionamento dei valori PID, e cambiare persino ciascun parametro. Si può anche cambiare ogni parametro.



Impostazione	Descrizione	
Variabile PID target	Selezionare la variabile PID che si desidera monitorare.	
Elenco delle regolazioni PID	Facendo riferimento al grafico è possibile inserire valori e regolare il PID.	
Visualizzatore grafico	I valori dell'istruzione PID sono visualizzati in un grafico che è possibile monitorare.	
Grafico	È possibile specificare i dettagli del grafico. Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni.	
Elementi visualizzati	Selezionare la casella per visualizzare [Valore predefinito], [Punto stabilito], [Valore attuale], [Inserire intervallo di non validità], o [Intervallo di output].	
Intervallo Visualizzatore grafico	Specificare [Limite superiore], [Limite inferiore] e [Larghezza] per l'intervallo di visualizzazione del grafico.	

Impostazione	Descrizione
Aggiorna	Il grafico deve venire aggiornato con i valori specificati per la regolazione PID.
Annulla	Riporta allo stato precedente, prima che fossero inseriti i valori di regolazione PID.

♦ Regolazioni PID

Elementi	Valore
Punto stabilito (SP)	Specificare il valore di destinazione. Inserire valori per l'output minimo e massimo. L'intervallo dell'input dipende dalle impostazioni di output dell'istruzione PID. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni PID. © Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1
Tieback (TB)	Specificare un valore per l'output quando l'alimentazione è disattiva. L'intervallo dell'input dipende dalle impostazioni di output dell'istruzione PID. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni PID. Capitolo 31 Istruzioni (pagina 31-1
Costante proporzionale	Specificare la proporzione del controllo di confronto. Un valore superiore indica che il punto stabilito sarà raggiunto più velocemente. Un valore inferiore indica che il punto stabilito sarà raggiunto in modo più graduale, e il risultato sarà un picco dei limiti ridotto. I valori possibili sono compresi tra 0.01 e 100.00. Per informazioni dettagliate sulle costanti proporzionali, consultare la pagina successiva. [©] " ◆ Funzionamento proporzionale (P)" (pagina 29-164)
Tempo di calcolo degli integrali	Specificare gli intervalli tra i calcoli degli integrali. I valori possibili sono compresi tra 0.00 e 3000.00. Per dettagli sui tempi di calcolo integrale, vedere quanto segue. ^(F) * ◆ Operazione integrale (I)" (pagina 29-164)
Tempo di calcolo del differenziale	Specificare gli intervalli tra i calcoli di differenziali. I valori possibili sono compresi tra 0.00 e 3000.00. Per dettagli sui tempi di calcolo idifferenziale, vedere quanto segue. ☞ " ◆ Operazione derivativa (D)" (pagina 29-165)
Elaborazione intervallo di banda morta	Specifica l'intervallo in cui l'Funzionamento PID non è in esecuzione. La deviazione dell'intervallo delle impostazioni è "0" e \pm e l'intervallo di invalidità dell'elaborazione è basato sul valore target. Le impostazioni vanno da un minimo di 0 a (valore massimo output –valore minimo output) / 2.
Deviazione	Il valore specificato in questa posizione viene aggiunto al valore dell'output per il funzionamento. Le impostazioni vanno dal valore minimo al valore massimo dell'output.
Frequenza di campionamento	Specificare la frequenza di campionamento per il funzionamento PID. La frequenza dipende dal tempo di scansione e l'istruzione PID è usata nella scansione dopo la frequenza specificata. Le impostazioni vanno dalla frequenza dell'operazione a 65535 (ms).

Funzionamento proporzionale (P)

Calcolare il volume dell'operazione (valore dell'output) in proporzione alla deviazione (deviazione tra il valore target e il valore attuale). La formula per la relazione tra la deviazione (E) e il volume dell'Funzionamento (CV) è la seguente.

 $CV = KP \cdot E$ (KP è il guadagno proporzionale).

Quando la deviazione è fissa, l'azione proporzionale è la seguente.



Il volume dell'operazione cambia entro l'intervallo da 0 a 4095 (valore iniziale). Mentre il KP aumenta, il volume dell'operazione proporzionale alla deviazione aumenterà di pari passo e l'azione di correzione viene rafforzata. Quest'azione proporzionale causa offset (deviazione residua).

Operazione integrale (I)

Cambiare in modo continuo il volume dell'operazione (valore dell'output) per eliminare l'eventuale deviazione (deviazione tra il valore target e il valore attuale). In questo modo si elimina l'offset causato dall'azione proporzionale.

Quando nell'azione integrale viene generata una deviazione, il volume dell'Funzionamento dell'azione passa al volume dell'Funzionamento dell'azione proporzionale. Il tempo richiesto per questo passaggio viene chiamato "tempo di calcolo degli integrali". Il tempo è indicato con TI. Minore è il TI e maggiore sarà l'azione integrale.

Se la deviazione è fissa, l'azione integrale è la seguente.



Usare l'azione integrale come "azione PI" combinata con l'azione proporzionale o come "azione PID" combinata con l'azione proporzionale e derivata. Non è possibile usare l'azione integrale da sola.

Operazione derivativa (D)

Aggiungere il volume dell'operazione (valore dell'output) proporzionato all'eventuale deviazione (deviazione tra il valore target e il valore attuale) per eliminare la deviazione. In questo modo si impedisce al target di controllo di cambiare drasticamente a causa di interferenze esterne.

Quando nell'azione derivata viene generata una deviazione, l volume dell'Funzionamento dell'azione passa al volume dell'Funzionamento dell'azione integrale. Il tempo richiesto per questo passaggio viene chiamato "tempo di calcolo del differenziale" ed è indicato con TD. Più grande il TD, più forte sarà l'azione derivata.

Se la deviazione è fissa, l'azione derivata sarà la seguente.



Usare l'azione derivata come "azione PD" combinata con l'azione proporzionale o come "azione PID" combinata con l'azione proporzionale e integrale". Non è possibile usare l'azione derivata da sola.

Elenco controlli

In Fase monitoraggio, l'Elenco controlli visualizza il valore attuale delle variabili simbolo. L'Elenco controlli è utile per il debugging, poiché si possono modificare i valori delle variabili simbolo in elenco.

Elenco controllo 🕂 🗙						
Tipo Tutti						
∡ × 10	16					
Indirizzo	Tipo	Radice (b	Valore attuale			
switch1	Variabile Bi	-	Disattivato			
lamp1	Variabile Bi	-	Disattivato			
IceSupplyBu	Variabile Bi	-	ON			
LargeCupBu	Variabile Bi	-	ON			
PowerOff	Variabile Bi	-	ON			
PowerOn	Variabile Bi	-	ON			
SetIceSupply	Variabile Bi	-	Disattivato			
SmallCupBu	Variabile Bi	-	ON			
SodaValve	Variabile B	-	ON			
•						
Indicazione di riferimento>>						
🕅 Impo 🛗 I	Indiri 🚺 In	npo 🔡 El	en 🔛 Elen			

Im	postazione		Descrizione		
Tip	0		Selezionare il tipo di variabile simbolo o di variabile di sistema registrato nella finestra [Elenco controlli]. Per istruzioni su come eseguire la registrazione, fare riferimento a quanto segue. ** "29.11.2 Monitoraggio/Modifica dei valori attuali delle variabili simbolo" (pagina 29-82)		
ne	Modifica	Ľ	In Fase monitoraggio, si possono modificare il formato di visualizzazione e il valore delle variabili simbolo registrate.		
erazio	Elimina	×	In fase monitoraggio, si possono rimuovere le variabili simbolo dall'Elenco controlli.		
dell'op	Decimale	10	In Fase monitoraggio, si cambia il display passando al formato decimale.		
Esadecimale 16		16	In Fase monitoraggio, si cambia il display passando al formato esadecimale.		
Inc	lirizzo		Sarà visualizzato il nome della variabile aggiunta all'Elenco controlli.		
Тіро			Sarà visualizzato il tipo della variabile aggiunta all'Elenco controlli.		
Formato visualizzazione		ione	Sarà visualizzato il nome del formato variabile aggiunto all'Elenco controlli.		

Impostazione	Descrizione
Valore attuale	In Fase monitoraggio, apparirà il valore attuale aggiunto all'Elenco controlli. Se il tipo è [Variabile Bit], fare clic con il pulsante destro del mouse quindi fare clic su [ON] o [OFF], [Forza ON] o [Forza OFF]. Se il tipo è [Variabile Intera], [Variabile Dimensionabile] o [Variabile Reale], fare clic con il pulsante destro del mouse per inserire il valore.
Visualizzazione esempio	È possibile configurare le impostazioni solo per il tipo [Variabile Intera]. Selezionare [Specifica bit], [Specifica byte] o [Specifica word]. Il formato decimale o esadecimale può essere specificato in [Specifica byte] e [Specifica word].

29.14.3 Guida impostazione finestra di dialogo [Link dati importazione]

NOTA

- Visualizzato quando si importa un file CSV esportato da un software applicazioni diverso.
- Procedure di importazione" (pagina 29-157)

isitivo/PLC	PLC1	▼ Nu	mero riga inizio da	ati 1	÷ #	
	Nome 💌	Tipo	Indirizzo	Commento		
1	GP-Pro EX					
2	File Type	SymbolVariable				
3	File Version	1	0			
4						
5	Name	Index	Туре	Internal/Externa	Address	
6	SmallCupButton		BitVariable			
7	SmallCupQuanti		CounterVariable			
8	LargeCupButtor		BitVariable			
9	LargeCupQuant		CounterVariable			
10	MediumCupButt		BitVariable			
11	MediumCupQua		CounterVariable			
12	PowerOff		BitVariable			
13	PowerOn		BitVariable			
14						
Specifica il tipo	o di formato					
Indirizzo bit	BOOL					
Indivine wa	d hur					
Thainzzo Wo	ia lint					

Impostazione	Descrizione
Dispositivo/PLC	Specificare un dispositivo/PLC dell'indirizzo impostato per la variabile simbolo importata.
Numero riga inizio dati	Specificare il numero di riga dei dati da importare. La riga prima del numero di riga specificato non sarà importata.
Elenco dati importazione	 Elenca i dati dei file importati. Seleziona il nome di un elemento tra [Nome], [Tipo], [Indirizzo] e [Commento] come impostazioni di importazione per ciascuna colonna. MPORTANTE [Nome], [Tipo] e [Indirizzo] dovranno essere specificati. Altrimenti l'importazione non potrà essere completata. I nomi degli elementi non potranno essere duplicati. Nota: se è stato selezionato il nome di un elemento già specificato per un altro elemento, il nome del primo elemento sarà cambiato.

Impostazione	Descrizione
Indirizzo bit	Si può importare un indirizzo specifico come indirizzo bit da [Elenco dati importazione]. Se si inserisce il testo in [Digita] nell'Elenco dati importazione, tutti gli indirizzi pertinenti saranno importati come indirizzi bit. Se il campo è lasciato in bianco, l'indirizzo non sarà importato come indirizzo bit. Ad esempio, se "BitVariable" viene specificato nello schermo sopra, "Spia", "Pulsante
	 In Si possono inserire fino a 64 caratteri. I caratteri alfanumerici distinguono tra maiuscole e minuscole.
Indirizzo word	 Si può importare un indirizzo specifico come indirizzo bit da [Elenco dati importazione]. Se si inserisce il testo in [Digita] nell'Elenco dati importazione, tutti gli indirizzi pertinenti saranno importati come indirizzi bit. Se il campo è lasciato in bianco, l'indirizzo non sarà importato come indirizzo bit. NOTA Si possono inserire fino a 64 caratteri. I caratteri alfanumerici distinguono tra maiuscole e minuscole.

29.15 Limitazioni

29.15.1 Ritardo tempo di scansione

Serie GP-3300

- Quando un programma di logica viene "attivato," potrebbe temporaneamente verificarsi un ritardo massimo del 6%.
- Quando si comunica un gran volume di dati (ad esempio, indirizzo sequenziale = 960 Word) su un PLC mediante Ethernet (ad esempio, la Serie Q di Mitsubishi Electric), potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 30%.
- Quando si inviano e ricevono dati usando AGP Ethernet, tenere in considerazione il ritardo nel tempo di scansione.
- Quando i dati sono comunicati mediante un PLC (ad esempio, la serie Q Mitsubishi) che ha numerose connessioni Ethernet, potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 100%.
- Quando un gran volume di dati (es, 10K Byte) viene comunicato con il nostro prodotto Pro-Server EX, può verificarsi un ritardo massimo del 100% del tempo di scansione. Quando si accede alla memoria che contiene un gran volume di dati (es., 10K Byte) con Pro-Server EX, prendere in considerazone il tempo necessario per la scansione dati.
- Quando i dati sono comunicati mediante il protocollo MPI, potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 30%.

Serie GP-3400/3500/3600/3750

- Quando si comunica un gran volume di dati (indirizzo sequenziale = 960 Word) su un PLC mediante Ethernet (ad esempio, la Serie Q di Mitsubishi Electric), potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 15%. Quando si inviano e ricevono dati usando AGP Ethernet, tenere in considerazione il ritardo nel tempo di scansione.
- Quando un gran volume di dati (es, 10K Byte) viene comunicato con il nostro prodotto Pro-Server EX, può verificarsi un ritardo massimo del 20% del tempo di scansione. Quando si accede alla memoria che contiene un gran volume di dati (es., 10K Byte) con Pro-Server EX, prendere in considerazone il tempo necessario per la scansione dati.
- Quando i dati sono comunicati mediante il protocollo MPI, potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 15%.
- Quando si registrano o riproducono filmati su un server FTP dotato di funzioni multimediali, potrebbe verificarsi un ritardo massimo del 15%.
- Il tempo di scansione non può essere garantito quando un programma viene caricato.
- Il tempo di scansione non può essere garantito quando viene letta una CF-card.
- Quando si verifica un errore nella logica o nel driver I/O, il tempo di scansione viene ritardato di circa 10 ms.
- Quando molti dispositivi sono collegati ad una rete LAN, il tempo di scansione potrebbe essere maggiore.

Si raccomanda si separare la rete LAN in un sistema di controllo LAN e un sistema di informazione LAN, ecc.

Per essere più specifici, avere due schede LAN pronte su un PC e configurare il sistema di controllo LAN cui AGP appartiene su una scheda e il sistema informativo LAN sull'altra. In altre parole, separare la LAN in due gruppi sul PC.

- Quando si registrano/riproducono filmati usando la funzione multimediale mentre la logica è in uso, la registrazione/riproduzione dei filmati potrebbe interrompersi.
- Notare che gli aggiornamenti dati tra un dispositivo/PLC e il programma di logica non sono sincronizzati quando l'indirizzo dispositivo/PLC (esclusi gli indirizzi interni) si usano nel programma di logica.

Il valore dei dati a volte non è definito quando il programma logico inizia, e non sarà aggiornato fino a quando saranno stabilite le comunicazioni con il dispositivo/PLC. Verificare che i dati dell'indirizzo del dispositivo/PLC siano letti prima di usarlo nel programma di logica.

Ad esempio, un relé speciale (sempre attivo) è usato per un dispositivo/PLC.

Dispositivo di connessione: relé speciale (sempre attivo)

Programma di logica: usare il relé speciale nel programma di logica e controllare che il relé speciale sia attivo prima di usare l'indirizzo del dispositivo/PLC. Nel caso di più dispositivi/PLC, è richiesto un relé diverso per ciascun dispositivo.

- Non si possono utilizzare indirizzi disattivati per leggere dispositivi/PLC. Per gli indirizzi illeggibili, fare riferimento a "Manuale di connessione dispositivi a GP-Pro EX".
- Se il programma di logica include opreazioni per scrivere sull'indirizzo del dispositivo// PLC, potrebbe verificarsi il seguente fenomeno, secondo la velocità di comunicazione e il numero di indirizzi dispositivo/PLC cui scrivere:
 - Quando l'unità GP si avvia, le parti configurate con un indirizzo dispositivo/PLC non appariranno.
 - Cambiare operazioni schermi richiede altro tempo.
 - La scrittura sul dispositivo/PLC non riesce.
- Questo fenomeno si verifica a causa delle operazioni di scrittura in eccesso dal programma di logica al dispositivo/PLC.

Per evitare questo problema, fare quanto segue: aumentare la velocità di trasmissione del dispositivo/PLC.

- Regolare il numero di indirizzi da scrivere sul dispositivo/PLC.
- Regolare il numero di indirizzi usati per scrivere sul dispositivo/PLC. Si può usare l'operando (D) per specificare gli indirizzi dispositivo/PLC.



• Il numero di indirizzi cui fare riferimento è il seguente.

Ad esempio, quando si aggiornano i dati in logica ogni 10ms, nel seguente sistema usare un valore massimo di 20.

Dispositivo/PLC: MELSEC FX

Velocità di comunicazione: 115200bps

Aggiornamenti indirizzi: Velocità media

• Usando la variabille di sistema #L_RefreshEnable nel programma di logica, controllare le operazioni di scrittura sul dispositivo/PLC, in modo da farle avvenire solo dopo che la comunicazione con il dispositivo menzionato è stata verificata.



29.15.2 Limitazioni per il monitoraggio online

- Usando la Modifica online è possibile modificare un solo rung alla volta. Non è possibile modificare più rung contemporaneamente.
- I rung che contengono istruzioni driver I/O non sono disponibili per le modifiche in linea.
- Ritardo tempo di scansione
 Facendo clic su [OK], il programma logico sarà caricato sul GP. In quel momento potrebbe verificarsi una sola vola un ritardo nel tempo di scansione.
 - EsempioII seguente ritardo potrebbe verificarsi quando si aggiungono 339 passi (8 istruzioni timer, 8 istruzioni contatore) a un programma di logica di 10000 passi in esecuzione

: Serie GP-3300: Circa 8.1 ms

Serie GP-3400/3500/3600/3700: Circa 2.9 ms

Per evitare l'errore #L_WatchdogTime causato da un ritardo, le impostazioni di Watchdog Time sono ignorate per quanto riguarda la scansione menzionata sopra.

Quando si terminano le modifiche online, le impostazioni di Watchdog Time saranno attivate.

• Monitoraggio da più editor

Usando il monitor online, si possono collegare due computer contemporaneamente, uno con una connessione USB e l'altro con una connessione Ethernet.

Quando uno dei computer realizza una connessione per una modifica online, forza la chiusura della connessione del monitor online dell'altro computer. Il dialogo seguente sembra indicare che le modifiche online sono utilizzate e che il monitor online si fermerà.

💰 Modifica online	×
Un altro editor è già collegato. Attendere.	
[Annulla]Toma alla modalità Modifica	
Annulla	

29.15.3 Limitazioni per il monitoraggio online

• Quando i dati di un progetto sono ricevuti dopo l'editing online mentre un altro GP-Pro EX viene usato per lo stesso scopo, potrebbero essere ricevuti dati non validi; pertanto, la ricezione dei dati non è stata completata.



- Limitazioni sul collegamento di più PC con un GP.
 - Limitare il monitoraggio durante il trasferimento di un progetto da un altro PC Se un altro PC sta trasferendo il progetto, GP-Pro EX notificherà all'utente che il monitoraggio non può essere eseguito e non porterà avanti il processo.
 - Limitare il monitoraggio durante il trasferimento/la ricezione di un progetto da un altro PC

Se un altro PC sta trasferendo/ricevendo il progetto, GP-Pro EX notificherà all'utente che l'editing online non può essere eseguito e non porterà avanti il processo.

• Limitare il monitoraggio durante il trasferimento/l'editing online di un progetto da un altro PC

Se un altro PC sta trasferendo/eseguendo l'editing online del progetto, GP-Pro EX notificherà all'utente che il progetto non può essere eseguito e non porterà avanti il processo.

• Limitare la ricezione del progetto durante l'editing online di un progetto da un altro PC Se un altro PC eseguendo l'editing online, GP-Pro EX notificherà all'utente che il progetto non può essere eseguito e non porterà avanti il processo. • Limitazione quando il secondo PC (PC2) è in funzione mentre sul primo PC (PC1) viene eseguita un'operazione

PC2 PC1		USB					
		Trasferisci i dati del progetto	Ricevi i dati del progetto	Monitoraggio logica	Modifica online	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	
	Trasferisci i dati del progetto	х	х	х	х	х	
	Ricevi i dati del progetto	х	х	х	х	х	
USB	Monitoraggio logica	Х	Х	Х	Х	Х	
	Modifica online	Х	Х	Х	Х	Х	
	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	х	x	х	х	x	
LAN	Trasferisci i dati del progetto	х	х	х	х	х	
	Ricevi i dati del progetto	х	х	0			
	Monitoraggio logica	Х	0	0	0	0	
	Modifica online	Х	Х	0	Х	Х	
	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	x	x	0	x	x	

PC2 PC1		LAN					
		Trasferisci i dati del progetto	Ricevi i dati del progetto	Monitoraggio logica	Modifica online	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	
	Trasferisci i dati del progetto	х	х	х	х	х	
	Ricevi i dati del progetto	х	х	0	х	х	
USB	Monitoraggio logica	Х	0	0	0	0	
	Modifica online	Х	Х	0	Х	Х	
	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	x	х	0	х	x	
LAN	Trasferisci i dati del progetto	х	х	х	х	х	
	Ricevi i dati del progetto	х	х	х	х	х	
	Monitoraggio logica	Х	Х	Х	Х	Х	
	Modifica online	Х	Х	Х	Х	Х	
	Ricezione dei dati del progetto dopo l'editing online	х	х	х	Х	x	

O: Operabile, X: Non operabile

29.15.4 Limitazioni per il monitoraggio online

• Il monitor ingrandito e il monitor degli indirizzi possono visualizzare un numero limitato di caratteri.

Risoluzione	Dimensioni pixel	Istruzione bit	Istruzione applicazione
QVGA	320 x 240	38 caratteri	13 caratteri
VGA	640 x 480	78 caratteri	33 caratteri
SVGA	800 x 600	98 caratteri	43 caratteri
XGA	1024 x 768	126 caratteri	57 caratteri

- Questo valore è solo per lo schermo orizzontale. Lo schermo verticale può anche essere visualizzato in orizzontale.
- Nella visualizzazione numerica di variabili numeriche effettive, il valore visualizzato sullo schermo potrebbe non corrispondere al valore interno.

29.15.5 Limitazione dell'azione logica quando l'alimentazione è su ON

- Gli indirizzi esterni usati nel programma di logica (dipositivo di connessioen) sono indirizzi target aggiornati alla frequenza definita. Altri indirizzi non usati nel programma di logica non fanno parte dell'elenco indirizzi target. Gli indirizzi esterni per cui la scansione della comunicazione si è arrestata non sono target.
- Sono elaborati solo quando l'alimentazione è su ON o il controller è azzerato.
- L'effetto è diverso dalle elaborazioni tipiche, e dipende dalla velocità di aggiornamento degli indirizzi.
- Per il controllo della comuicazione dopo aver eseguito un programma di logica, eseguire il monitoraggio della variabile di sistema L "#L_RefreshEnable" nel programma di logica.
- Se avviene un errore di comunicazione mentre l'alimentazione è su ON, nemmeno il programma di logica sarà eseguito.
- Un dispositivo di connessione che ha arrestato la scansione delle comunicazioni mantiene il suo stato prima di arrestare la scansione.
- Se le [Operazioni con attrezzature esterne] sono [Sincrone], la logica non funzionerà fino al controllo della sincronizzazione della comunicazione con il dispositivo esterno.
- Se le [Operazioni con attrezzature esterne] sono [Sincrone], la sincronizzazione delle comunicazioni sarà controllata anche quando l'[Funzionamento programma di logica] si trova su [STOP].